



FinePix A310



用户手册

本手册将指导您正确使用富士数码相机FinePix A310。 请严格按照指导说明进行操作。





BL00254-600(1)

软件安装

查看图像

目录

配件 5 LCD显示屏文字显示举例 7 专用名称 6 ● 静止拍摄模式 7 空球手帯 6 ● 即拍摄模式 7	「前言	基本操作指南7
5 5 月名称	配件5	LCD显示屏文字显示举例
空港手帯 6 ■ 同物構式 7	专用名称	■静止拍摄模式 ·······7
	安装手带	■回放模式7

	_
关于电池	В

1 准备工作

安装电池和存储卡	
	10
升机机天机,设直日期时间	
设置日期时间、变更日期显示格式、洗择语言	
	12
反重 □ 朔 □ □	
变史日期显示格式	
进 V 还言	
전대 비 다 다	14

2 相机使用方法

静止图像

拍摄照片 (🗛 自动模式)	15
■ 取景器指示灯显示	17
可拍摄的图像数量	18
■ 每张xD-Picture Card卡的标准可拍摄数量······	18
使用AF/AE锁定	19
使用变焦功能(光学变焦、数码变焦)	20
最佳取景功能	20
回放模式	
	21

观省扣按时图隊(凹)()	∠ I
单幅画面回放/图像快进/多幅画面回放	21
单幅画面回放/回放变焦/移动/裁剪	22
删除图像(删除单幅画面)	23

3 高级功能

▶ 医片模式 静止图像/电影

静止拍摄 (🗗, SP)模式中的画质设置
电影模式(聲)中的画质设置
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
🖾 感光度25
IF FinePix色彩
▶ 死 所 横式 回放
➡ DPOF设置画面
🔒 如何指定打印选项(DPOF)
🖉 重新设定DPOF
「静止图像模式」
拍摄照片-选择相机设置
■ 拍摄模式技术规格
「静止图像菜单」
选择❹A自动或❹N手动
场景定位
靜止图像模式
♥ 微距(特写)拍摄33
4 闪光灯

拍摄菜单

拍摄菜里	35
拍摄菜单操作	35
の 自拍	35
	36
	00
☑ EV(曝元补法)	- 38
₩ 日平衡(选择光源)	38
电影模式	
	20
■ US/扣掇 	. 39
回放模式	
✿ 电影回放	- 41
■ 申影向放	41
■ 删除单幅、所有画面	- 42
所有画面、单幅画面、返回	. 42
☞ 保护图像 单幅画面 保护所有 取消所有保护	44
	44
回回床扩成直、拟月半幅回回的床扩、床扩別有、取用別有床扩	• 44
■ 自动播放(自动回放)	- 46

4 设置

*	调节显示屏宫度	. 47
设置	19 19 10 10 10 10 10 10 10 10	48
~	■ 设置菜单诜项	
SET	使用设置屏幕	
自动	关机,	
格式	¥	.50
画面	偏号	

5 软件安装

<i>如</i> 7/ <i>4</i> /+ 9月 <i>4</i> /+	51
	51
在Windows计算机中的安装 ····································	52
在Mac OS 8.6至9.2中的安装	54
在Mac OS X中的安装	57

6 查看图像

相机连接	30
FinePixViewer的使用方法	35

 系统扩展选项 配件指南 正确使用相机的注意事项 电源注意事项 可使用的电池 电池使用的注意事项 AC电源适配器 	67 68 69 69 69 69 69 70	使用xD-Picture Card™卡的注意事项 警告显示 故障排除 技术规格 术语解释 安全使用须知	71 72 74 76 78 79
---	--	--	----------------------------------

设置

准备工作

相机使用方法

高级功能

■ 拍摄前的试拍

对于特别重要的拍摄(如婚礼或出国旅行),请务必进行 试拍以确认相机的功能是否正常。

 富士胶片有限公司对产品故障造成的意外损失(如照 相技术原因造成的费用或照相收入的损失)不负任何 责任。

■ 版权说明

未经所有者的允许,用本数码相机系统拍摄的影像不能 用于违反版权法的用途,除非用于个人目的。请注意, 即使纯粹用于个人目的,在拍摄舞台表演、文艺节目和 展览时,可能也会受到一些限制。用户还需注意,xD-Picture Card卡中如含有受版权法保护的图像和数据, 则只能在版权法允许的范围内进行传播。

■ 液晶

如果LCD显示屏受到损坏,请务必小心显示屏中的液晶。 如果发生下列任何一种情况,请按说明采取紧急措施。

- 如果液晶接触到您的皮肤 请用布擦拭该部位,然后用清水和肥皂彻底清洗。
- 如果液晶进入您的眼睛 请用干净的水冲洗受感染的眼睛至少15分钟,然后寻 求医护人员的帮助。
- ●如果吞咽了液晶 请用水彻底漱口。喝大量的水并引诱呕吐,然后寻求 医护人员的帮助。

■ 电气干扰说明

如果在医院或飞机上使用相机,请注意相机可能对医院 或飞机中的某些设备产生干扰。详情参见当地的相应规 定。

■ 数码相机的拿放

该相机含有精密电子部件。为了确保正确拍摄并记录影像,使用时应避免撞击和震动。

■ 商标信息

- • 和xD-Picture Card™是富士胶片有限公司的商标。
- IBM PC/AT是美国国际商业机械公司的注册商标。
- Macintosh、Power Macintosh、iMac、PowerBook、 iBook和Mac OS是苹果计算机责任有限公司在美国或 其他国家的注册商标。
- QuickTime及QuickTime图标为授权使用的商标。
 QuickTime图标已在美国和其他国家注册。
- Adobe Acrobat[®] Reader[®]是美国Adobe系统公司的商标。
- Microsoft、Windows及Windows图标是微软公司在美 国和其他国家的商标或注册商标。Windows[®]是 Microsoft[®] Windows Operating System(微软视窗操 作系统)的简称。
- * 图标"Designed for Microsoft[®] Windows[®] XP" 仅指 相机和驱动程序。
- ●其他公司或产品名是其他相应公司的商标或注册商标。

■ 彩色电视制式的说明

NTSC:美国国家电视系统委员会,是一种主要被美国、 加拿大和日本等国家采用的彩电广播规范。

PAL: 是主要被中国和欧洲国家采用的一种逐行相位 转换彩色电视系统。

■ Exif打印格式(Exif 2.2版)

Exif打印格式是一种新改进的数码相机文件格式,其中 包含最佳打印所必需的各种拍摄信息。 ● 16 MB, xD-Picture Card[™]卡(1张) 配有: 抗静电袋(1个)



● 手带(1根)



- USB接□装置(1组)
 - CD-ROM:FinePix SX专用软件(1套)
 - 带嗓音抑制芯线的专用USB电缆(1根)
 - 相机及软件安装快速指南(1册)

● LR6 5号碱性电池(2节)



 ●专用视频电缆 直径2.5mm的微型"插头-针"式插头,约 1.5m(1根)



• 用户手册(本手册)(1册)





请按照图①和②所示安装手带。



关于电池

可使用的电池

●5号碱性电池(2节)、作为选购件的5号镍氢(Ni-MH)电池(2节)。

✔ 若使用碱性电池,建议使用与附带在相机中的碱性电池相同品牌的电池。

- 🔶 如何使用电池 🔶 -

- ●切勿使用下列电池,否则可能会导致诸如电池漏液或过热等严重问题。
 1.裂开或外壳剥离的电池。
- 2. 不同种类电池或新旧电池的组合。
- ●不能使用锂、锰或镍镉(Ni-Cd)电池。
- ●若因指印等弄脏电池两极的端子,将大幅缩短电池的可用时间。
- ●5号碱性电池(以下简称碱性电池)的可使用时间随品牌不同而变化,有些碱 性电池的有效供电时间可能比附带在相机中的碱性电池短得多。另外请注意,由于碱性电池的特性, 在寒冷环境(0℃至10℃)中,可使用时间将变短。因此,建议使用5号镍氢(Ni-MH)电池。

外部包装

(6))⊕

●关于使用电池的其他注意事项请参见70、71页。

- ♦ 5号镍氢(Ni-MH)电池 ♦ -

- ●当作为数码相机的电源时,与碱性电池相比,5号镍氢(Ni-MH)电池(以下简称镍氢(Ni-MH)电池)可拍 摄更多次数,因此优于碱性电池。但是,为了维持镍氢(Ni-MH)电池的原有性能特点,使用时必须 遵守有关注意事项。
- ●长期存放、闲置镍氢(Ni-MH)电池会导致"失去活性"。另外,如果反复给未充分放电的镍氢(Ni-MH)电池充电,会产生所谓的"记忆效应"。
 - "失去活性"或产生"记忆效应"的镍氢(Ni-MH)电池,充电后只能维持很短的供电时间。为了避免这种问题,请利用相机"充电电池放电"功能,对电池反复多次进行放电、充电。通过多次重复这一过程,可修复因"记忆效应"或"失去活力"暂时降低的电池性能,并恢复到原来的性能水平。
- 关于"充电电池放电"的操作步骤,请参见第9页。

失去活性和记忆效应是镍氢(Ni-MH)电池的特性,不是真正意义上的电池故障。

- 当使用碱性电池时,请勿使用"充电电池放电"功能。
- 若被过度放电, 镍氢(Ni-MH)电池将会迅速劣化。请使用相机的"充电电池放电"功能对电池进行放电。若利用闪光灯等进行放电,可能会由于过度放电而损伤电池的性能。

♥ 购买时的镍氢(Ni-MH)电池未充足电。它们可能处于"失去活性"状态。因此,使用之前,应首先利用相机"充电电池放电"功能对其放电,然后再充足电。
♥ 镍氢(Ni-MH)电池具有有限的使用寿命。若即使对电池反复重复放电-充电过程,也只能使用很短的时间,该电池可

◇ 保氯(NI-MH) 把泡具有有能的使用寿命。右即使对电池反复量复放电-允电过程,也只能使用低短的时间,该电池可能已到达使用寿命。

④ 当使用"充电电池放电"功能时,请勿将AC电源适配器连接到相机。

只能对镍氢(Ni-MH)电池(可充电电池)使用相机的"充电电池放电"功能。 不能将"充电电池放电"功能用于碱性电池,否则将使电池电量耗尽。

请在如下情况下使用相机的"充电电池放电"功能:

- 电池充电后只能使用很短的时间
- 很久未使用电池
- 当购买新的镍氢(Ni-MH)电池时

正在使用AC电源适配器时,请勿使用"充电电池放电"功能。这种情况下,由于接有外部电源, 无法给镍氢(Ni-MH)电池放电。



安装电池和存储卡



准备工作

打开电池盒之前,请确认已关闭相机电源开关(取景器指示灯已熄灭)。

✓ 当相机处于开机状态时,若打开电池盒盖,相机将自动关闭。
 ✓ 请勿过分用力按压电池盒盖。

当相机处在开机状态时,切勿打开电池盒盖。否则可能会损坏**xD-Picture Card**卡或**xD-Picture Card**卡上的图像文件无法保存。

如图所示正确安装电池。





将xD-Picture Card卡上的金色接触面对准插槽上的 金色标记,然后将xD-Picture Card卡平稳、完全地 推入插槽。

✔如果xD-Picture Card卡插入方向不正确,将无法完全插入。插入时请勿对xD-Picture Card卡过分施力。





◆ 更换xD-Picture Card卡 ◆



- 🔶 检查电池的剩余电量 🔶 -

打开相机并确认是否有电池电量图标(**一**]或**(**)显示在LCD显示屏上。如果没有图标显示,则表示电池还有充足的剩余电量。



— 🔶 自动关机功能 🔶 ·

相机闲置2分钟后,本功能将自动关闭相机。启用本功能时,如果相机被闲置30秒没有任何操作,也会关闭LCD显示屏,以减少能量消耗(详情请参见49页)。如果相机继续被闲置一段时间(2分钟),自动关机功能将自动切断相机电源。若要重新打开相机,只要将电源开关滑向"关"的一边,将相机关闭,然后再 滑向"开"的一边,即可打开相机。

开机和关机,设置日期时间



设置日期时间、变更日期显示格式、选择语言



准备工作

设置日期时间、变更日期显示格式、选择语言



选择语言

<

444

设置

OLCD B 面计数规则

USB模式 言語/LANG. 见频系统

完成设置后,请务必按"MENU/OK"(菜单/确认)按 钥。



ÞÞ 4

2/3

\$\$\$

4

NTSC

OK设定 GACO取消

- ①出现"设置"屏幕。使用"▲"或"▼"按钮选 择"言語/LANG."。 ②使用"▶"按钮选择"中文"、"日本語"、 "ENGLISH"(英语)、"FRANCAIS"(法语)、
 - "DEUTSCH" (德语)或 "ESPAÑOL" (西班牙语)。 连续按"▶",可在各语言设置中循环切换。

本手册中的屏幕显示语言为中文。 ● 关于"图"选项菜单的详情、请参见48页。



相机使用方法

₩止图像 拍摄照片 (▲ 自动模式)





若要拍摄照片,请完全按下快门并保持。相机会发 出"滴答"的操作音并拍摄,然后保存所拍摄的照 片。

- 在按下快门和拍摄照片之间,存在短暂的滞后。可根据需要回放并检查所拍摄的图像。
- ✓ 如果一次完全按下快门按钮,拍摄时AF(自动对焦)框不会改变 大小。
- 当拍摄照片时,取景器指示灯亮橙色灯(此时不可以拍摄)。然后又变为绿灯,表示相机已准备就绪,可以随时开始拍摄。
- 闪光灯充电过程中,取景器指示灯橙色灯闪烁。如果LCD显示 屏是打开的,屏幕会暂时变黑。这是正常现象,不是故障。
 ● 关于警告显示的详情,请参见72-73页。

■ 取景器指示灯显示

显示	状态
亮绿灯	可以拍摄。
绿灯闪烁	AF/AE(自动对焦/自动曝光)进行中,相机震动/AF警告(可以拍摄)。
绿灯和橙色灯 交替闪烁	正在将数据保存到xD-Picture Card卡上(可以拍摄)。
亮橙色灯	正在将数据保存到xD-Picture Card卡上(不可以拍摄)。
橙色灯闪烁	闪光灯正在充电(闪光灯不会闪光)。
绿灯闪烁 (闪烁间隔1秒钟)	相机处于自动关机模式(见49页)。
红灯闪烁	● 由xD-Picture Card卡引发的警告。 xD-Picture Card卡未插入、未格式化、格式化不正确、xD-Picture Card卡已满、xD-Picture Card卡动障。 ● 镜头操作错误。

*当打开LCD显示屏时,会显示更详细的警告信息(见72-73页)。

- ◆ 不适合AF(自动对焦)的拍摄对象 ◆

虽然FinePix A310采用了精确的自动对焦组件,但对于下列拍摄对象或情形,可能很难对焦或完全无法 对焦。在这些情况下,图像可能模糊不清。

- •强烈闪光的物体,如玻璃或汽车。
- 透过玻璃拍摄的物体。
- 反射较弱的物体,如头发或毛皮。
- 没有实体的物体, 如烟或碎片。
- 当物体距离远或光线较暗时。
- 当物体和背景之间的反差太低时(如白墙或与背景颜 色相同的物体)。
- 快速运动中的拍摄对象。

 当在AF(自动对焦)框附近有拍摄对象以外的物体, 且该物体具有较大的对比度,并位于拍摄对象之前 或之后(如拍摄站在对比度强烈的背景前的人物)。

对于上述情况,请使用AF/AE(自动对焦/自动曝光)锁 定功能(见19页)。

₱止醫療 拍摄照片 (●A 自动模式)

可拍摄的图像数量



利用该存储卡可拍摄的图像数量被显示在LCD显示 屏上。

✓ 关于改变画质的详情请参见24页。
 ✓ 出厂时的默认画质模式 "♣" 设置为 "Ⅲ"。

■ 每张xD-Picture Card卡的标准可拍摄数量

下表所示为在本相机中格式化的新处-Picture Card卡对应的标准可拍摄数量。另外,xD-Picture Card卡的容量越大,下表所示 的标准可拍摄数量与实际可拍摄数量之间的差别也就越大。另外,由于每次拍摄的数据大小随具体拍摄对象不同而变化,有时 拍摄一幅图像后,可拍摄数量可能减少2或保持不变。因此,实际可拍摄数量可能比标准可拍摄数量更多或更少。

画质	6M 6M	3M 3M	1M	03M 0.3M
拍摄图像的像素数	2816 × 2120	2048 × 1536	1280 × 960	640 × 480
DPC-16 (16 MB)	10	19	33	122
DPC-32 (32 MB)	21	40	68	247
DPC-64 (64 MB)	43	81	137	497
DPC-128 (128 MB)	86	162	275	997
DPC-256 (256 MB)	173	325	550	1997

使用AF/AE锁定

ΰA

1

2

Δ



1 M

在这种取景构图中,拍摄对象(如此例中的两个人)不在AF(自动对焦)框内。如果此时进行拍摄,拍摄对象将不会被对焦。

轻微移动相机,使拍摄对象之一进入**AF**(自动对焦) 框内。



Γ1

保持相机不动,半按快门按钮(AF/AE锁定)不放,确 认LCD显示屏上的AF(自动对焦)框是否已经缩小且 取景器指示灯(绿色)已由闪烁变为恒亮时,表示已完 成对焦。

半按快门按钮(AF/AE锁定)不放。移动相机,回到原来的构图,将快门按钮按到底。

◆ 在释放快门按钮之前,可重复使用任意次AF/AE锁定设置。
◆ AF/AE锁定操作可用于所有的拍摄模式,并可获得最佳拍摄效果。

🦟 🔶 AF/AE (自动对焦/自动曝光)锁定 🔶

滴答

半按FinePix A310的快门按钮,锁定对焦和曝光设置(AF/AE锁定)。如果您想对焦于偏向画面一边的拍摄 对象,或在最后取景构图之前设定曝光,可以先锁定AF和AE设置,然后再取景构图,以获得最佳拍摄效 果。

使用变焦功能(光学变焦、数码变焦)



分别按 "▲ (印)" 或 "▼ (Ⅲ)"按钮可拉近镜头或增大视角。
可在 "☑"、"Ⅲ"或 "፴" 画质模式设置下使用数码变焦。
当在光学变焦和数码变焦之间切换时,"■"会暂时停止移动。
" 数码变焦不能用于"፴" 画质设置。
" 关于改变画质模式设置的详情请参见24页。

• 如果变焦过程中镜头图像超出对焦范围,请半按快门重新对焦。



在变焦指示条上"■"的位置表示当前的变焦设置。 如果"■"位于分割符之下,表示正在使用光学变焦。 如果位于分割符之上,则表示正在使用数码变焦。

✔ 只有在使用LCD显示屏进行拍摄时才能使用数码变焦。

- 光学变焦的焦距(35 mm相机的相当值)
 约相当于38mm至114 mm,最大变焦倍数:3倍
 数码变焦的焦距(35mm相机的相当值)
 1.37倍
 - III: 约相当于114 mm至251 mm,最大变焦倍数: 2.2倍
 III: 约相当于114 mm至330 mm,最大变焦倍数: 2.9倍

最佳取景功能



	场景
ÓA 11 38	使用该框,让十字对准主要拍摄对象或让框中的一条水平线与地平线重合。
	利用该框回在照顾到扣损对象大小机整个镜头画面平衡的基础上进行取景构图。
	 ↓ 取景框线不会记录在拍摄的图像上。 ↓ 取景框中的线将拍摄的像素沿水平和垂直方向分别分为3个均等部分。打印图像时,打印结果可能会稍微偏离景物框。

回放模式 **观看拍摄的图像(回放)**



单幅画面回放

- ①将模式转盘转到"▶"。
- ②可用"▶"按钮向前扫描图像,用"◀"按钮向后扫描图像。
- ✔ 当将模式转盘置于"▶"时,将回放最后一次拍摄的图像。
- 当回放过程中如果镜头处在伸出状态,且相机被闲置约6秒没有任何操作时,作为保护措施,镜头将自动缩回。



- 🔶 可观看的静止图像 🔶 י

可使用本相机观看所有利用FinePix A310相机拍摄的静止图像或利用支持xD-Picture Card卡的富士数码相机拍摄的静止图像(不包括一些非压缩图像)。



回放模式 观看拍摄的图像(回放)

在单幅画面回放过程中,可用变焦功能检查照片或裁剪图像,以便仅保存想要显示的部分。



回放模式 删除图像(删除单幅画面)





	电影文件大小	最长可拍摄时间
320	320 imes 240	120秒
160	160 × 120	480秒





任何区别。 ◆ 对于用 F-反转片模式拍摄的照片,在Exif格式 打印兼容的打印机上,无法进行自动画质调 警。

F-黑白:该设置将拍摄的彩色图像转换成黑白图像。

如何指定打印选项(DPOF)



DPOF是"数码打印指令格式"的缩写,它是指当使用数码相机通过xD-Picture Card卡等介质拍摄照片时,用于保存该照片打印设置的文件格式。保存的设置包括需要打印那些画面和每张画面需要打印的张数。

本章节将详细介绍如何在FinePix A310相机上指定打印设置。 在FinePix A310上,每幅图像可指定多份打印。

★ 请注意某些打印机不支持日期时间打印或打印份数。★ 请注意在指定打印设置时,可能会出现下列警告。

DPOF已定义,删除OK?

删除所有, OK? (见43页)

当删除某图像时,相应于该图像的DPOF设置也将同时被删除。

重新设定DPOF OK? (见28页)

如果插入的xD-Picture Card卡中含有已在其他相机中指定打印设置的画面,这些打印 设置将被重新设定并被新的打印设置替换。

DPOF文件错误 (见72页)

同一张xD-Picture Card卡上最多只能为999幅画面指定打印设置。

DPOF设置画面





F照片模式 回放 🔏 重新设定DPOF



①将电源开关滑到一边打开相机。 ②将模式转盘设置在"▶"。 ③按照片模式(F)按钮。

①使用"◀"或"▶"按钮选择"⊿"重新设定 DPOF -②按 "MENU/OK" (菜单/确认)按钮。





将出现确认屏幕。 若要重新设定DPOF设置,请按"MENU/OK"(菜单 /确认)按钮。

靜止图像模式 拍摄照片-选择相机设置

当指定相机设置时,请考虑所拍摄的场景类型及想达到的图像效果。以下是一般操作步骤 说明。

1 选择拍摄模式

▲ 让相机自动设定 "EV" (曝光补偿)和 "白平衡" 设置。

▲ 该模式下,可手动进行 "EV(曝光补偿)" 和 "白平衡" 设置。

SP 可选择场景定位(♥,▲, ※ 或℃)。

2 根据需要指定拍摄功能设置

4	闪光灯	使用闪光灯在暗光环境中拍摄或拍摄带背景照明的 拍摄对象等。
۲	微距(特写)	使用这些功能进行近距特写拍摄。
Ü	自拍	当拍摄集体照且拍摄者也包含在内等场合时,可使 用自拍功能。
7	EV(曝光补偿)	以AE(自动曝光)曝光量作为基准值0,该功能可使 拍摄的图像变得更亮(+)或更暗(-)。
WB	白平衡	用来相对固定白平衡使之与拍摄条件和照明相匹 配。
Ô	连拍	该模式下可进行连拍。

3进行拍摄

■ 拍摄模式技术规格

		默认设置	۵A	ŌM	SP
	4 闪光灯(自动/ ④/ 4/€//\$4/3€)	自动	可用	可用	可用*2
•	🕏 微距(特写)(开/关)	关	可用	可用	不可用
FinePix 照片模式	● 画质	1M	可用	可用	可用
	ISO ISO	自动* 1	可用	可用	可用
	∎ Finepix色彩	F -标准	可用	可用	可用
菜单	◎ 自拍(开/关)	关	可用	可用	可用
	9 连拍	关	可用	可用	可用
	野场景定位(♥/▲/ベ/ひ)	9	不可用	不可用	可用*2
	☑ EV(曝光补偿 -2.1至+1.5)	0	不可用	可用	不可用
	1 日平衡(♣/勞/勞/光/卷/☀/自动)	自动	不可用	可用	不可用

*1 Ⅰ 模式下默认感光度 1 设置为200。

*2根据SP菜单的具体设置(♥、▲、≪或U),对可用闪光模式会有一些限制(见32页)。

*电影模式下的出厂默认画质设置为320×240像素。

■ 上图像菜单 选择 ● A 自动或 ● M 手动



将模式转盘设置在"₫"。



这是最容易操作的拍摄模式,可在很多条件下使用。



	说明	可用的闪光模式
🏶 肖像	这是拍摄肖像的最佳模式。可表现漂亮的皮肤色调,整体色调也 非常柔和。	AUTO, 👁, 🗲, 🕄, S\$
▲ 风景	这是在白天拍摄风景的最佳模式,可获得轮廓分明、画面清晰的 风景照片,如建筑物或山峰等。	不能使用
🛠 运动	这是拍摄体育运动的最佳模式。该模式下,高速快门优先。	AUTO, 4 , 🕄
せ夜景	这是拍摄晚景和夜景的最佳模式。该模式下,慢快门优先,且最 慢为2秒钟。为了避免相机震动,请务必使用三脚架。	S\$, \$\$\$\$, \$

₱止图像模式 ♥ 微距(特写)拍摄 4 闪光灯

🕏 微距(特写)拍摄







<u>)</u> /ОК (0)	根据拍摄类型,可从6种闪光模式中选择。 ① 将模式转盘设置在"▲"或"SP"。 ② 每按一次"≰"闪光灯按钮,闪光设置随之改变 一次。最后显示的闪光模式即为选用的模式。 ● 有效闪光照明范围(对①A自动模式): 广角:约0.3m至5.0m 望远:约0.3m至4.0m
BACK	 如果在下雪或充满灰尘的环境下使用闪光灯,由于雪花或灰尘的反光,图像上可能会出现白斑。此时请使用禁止闪光模式进行拍摄。 如果电池的剩余电量较低,闪光灯的充电时间可能会延长。 当使用闪光灯进行拍摄时,在闪光灯充电过程中,显示的图像可能会消失,且屏幕会变黑。闪光灯正在充电时,取景器指示灯橙色灯闪烁。 根据SPF菜单的具体设置(●、▲、鯊或℃),对可用闪光模式会有一些限制(见32页)。



自动闪光模式(无图标)

用该模式进行常规拍摄。根据拍摄条件,闪光灯会自动闪 光。

●若在闪光灯正在充电时按快门按钮,将在闪光灯不闪光的条件下完成拍摄。

▶止图像模式 ♥ 微距(特写)拍摄 4 闪光灯



💿 减轻红眼

在暗光条件下拍摄人物时使用该模式,可确保拍摄对象的 眼睛显得更自然。

闪光灯在拍摄前预闪光一次,然后再次闪光并拍摄实际照 片。

若在闪光灯正在充电时按快门按钮,将在闪光灯不闪光的条件下完成拍摄。

— 🔶 红眼效果 🔶 -

使用闪光灯在暗光条件下拍摄人物时,他们的眼睛在照片中有时会呈现红色。这是由于眼睛虹膜反 射闪光灯光线造成的。使用减轻红眼闪光模式,可有效地将红眼效果降到最低限度。 采取以下措施,可更有效地减轻红眼现象:

●让拍摄对象看着相机。
 ●尽可能接近拍摄对象。





4 强制闪光

当拍摄逆光场景时,如拍摄对象背靠窗或处在树荫里,或 在日光灯照明条件下进行拍摄时,使用该闪光模式可获得 正确的色彩。在此模式下,闪光灯无论在亮光还是暗光条 件下都会闪光。

③ 禁止闪光

在室内灯光下进行透过玻璃的拍摄,以及拍摄剧场表演或 室内体育比赛时,由于拍摄距离太远,闪光灯无法有效工 作,需要使用该模式。当使用禁止闪光模式时,自动白平 衡功能(见38页)启动,以便在现有光线条件下拍摄到自然的 色彩。

●如果在暗光条件下使用禁止闪光模式拍摄,请使用三脚架以防止相机震动。

有关相机震动警告的详情请参见72页。



S\$ 慢同步

该闪光模式使用慢速快门。利用该模式可在夜间拍摄人物, 并可同时清晰地表现拍摄对象和夜色背景。为了防止相机 震动,请务必使用三脚架。

- 最慢的快门速度
 - **(**(SP夜景):最长2秒。

C以外的模式时:最长1/4秒。

③ 减轻红眼+慢同步

利用该模式可进行带减轻红眼功能的慢同步拍摄。

当拍摄明亮的场景时,图像可能会曝光过度。

若要在夜晚拍摄具有明亮背景照明的物体,请使用"SP"模式"℃"(夜景)设置(见32页)。

^{拍摄菜单} 拍摄菜单

*选择▲自动或▲手动(见31页)

拍摄菜单操作



 ①按"MENU/OK"(菜单/确认)按钮显示菜单屏幕。
 ②使用"◀"或"▶"按钮选择菜单选项,然后用 "▲"或"▼"按钮改变设置。

③按"MENU/OK"(菜单/确认)按钮确认选择。



- 当设置生效后,将在LCD显示屏的左上角显示相应的图标。
- 根据不同的静止拍摄模式,菜单屏幕中的可用设置也不同。



拍摄菜单 拍摄菜单




₲ 最后4幅连拍



当按快门按钮时开始连拍(最短间隔0.3秒),相机将 捕捉松开快门按钮前的最后4幅图像。若连拍次数达 到最高25次,则捕捉最后4幅图像。

如果xD-Picture Card卡上没有足够的空间,则相机 将根据剩余空间最大程度地保存松开快门前所拍摄 的图像。

- 🔶 运动拍摄对象的对焦 🔶

如果在起点@半按快门按钮对拍摄对象对焦、当达到⑧点想进行拍摄时,拍摄对象可能已不在焦距范围内。在这种情况下,可使用AF(自动对焦)锁定预先相对⑧点对焦并锁定对焦(锁定针)使之保持不变。当拍摄难以对焦的快速移动对象时,锁定针功能也非常有用。





- 逆光肖像(+0.6EV至+1.5EV)
- 背景极明亮或有强烈反射的场景,如滑雪地: (+0.9EV)
- 以天空为主的镜头(+0.9 EV)

🚾 白平衡(选择光源)



可在 "▲】手动"拍摄模式中选择该模式。

● 印刷内容的拷贝(黑纸白字)(-0.6EV)
 ● 低反光场景,如拍摄松树或深色树叶等(-0.6EV)

(-0.6 EV)

当在拍摄过程中想相对某环境和照明条件锁定白平衡时,可改变白平衡设置。在自动模式中拍摄人物 面部特写,或在特殊光源下拍摄等,可能无法获得 正确的白平衡。在这种情况下,请相对光源选择正确的白平衡。有关白平衡的详情,请参见78页。

✔ 根据具体的拍摄条件(光源等),色调可能会发生细微变化。

自动:自动调节

(显示光源环境的拍摄)

- ★ :在晴朗的户外环境中拍摄
- を : 在阴影下拍摄

- 労:在日光灯下拍摄
 労:在"暖白"荧光灯下拍摄
 労:在"冷白"荧光灯下拍摄
 ♠:在白炽灯光下拍摄
- * 当使用闪光灯时, 白平衡设置(自定义白平衡除外)将被忽略。为了达到某特定效果, 可收起闪光灯, 禁止闪光灯操作 (见34页)。



39





■ 电影回放

	控制按钮	功能
回放		开始回放。 当回放结束时电影回放自动停止。
暂停/恢复		回放过程中暂停电影回放。 再次按该按钮则恢复回放。
停止		停止回放。 ★在电影回放停止后若按"◀"或"▶"则分别返回到上一个文 件或进到下一个文件。
倒片/快进	倒占 快进	在回放过程中按这两个按钮可在电影中快进或快退。
跳跃回放	 ◆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	 ●当电影回放暂停时,每按一次"◀"或"▶"按钮,电影前进或 后退一幅画面。 ●一直按住这两个按钮中任意一个,则连续快进或后退。

◆ 回放电影文件 ◆ -

- •可能无法回放用FinePix A310以外的相机拍摄的电影文件。
- 若想在计算机上回放电影文件,请先将xD-Picture Card卡上的电影文件保存到计算机硬盘上,然后回 放所保存的文件。





- ① 使用"▲"或"▼"按钮选择"所有画面"或"单幅画面"。
- ②按"MENU/OK"(菜单/确认)按钮。



回^{放菜单} On 保护图像 单幅画面,保护所有,取消所有保护



②按"MENU/OK"(菜单/确认)按钮确认所作的选择。



画面保护设置

① 使用"◀"或"▶"按钮选择需要保护的文件。

②按"MENU/OK"(菜单/确认)按钮保护当前显示的 文件。

若要继续保护其他文件,请重复步骤①和②。完成 文件保护设置后,按"BACK"(返回)按钮。









■ 设置菜单选项

设置	显示	出厂默认设置	说明	
图像显示	预览/关	预览	该选项设定拍摄一照片后是否显示图像确认屏幕(拍摄结果)。 拍摄的图像显示约片刻后被自动保存。	
自动关机	开/关	开	利用该选项可设定当相机被闲置30秒后是否关闭LCD显示屏以节约 电量。详情请参见第49页。	
格式化	执行	-	删除所有文件。详情请参见第50页。	
▶ 操作音	低/高/关	低	设定操作相机控制按钮时发出操作音的音量。	
日期时间	设定	-	使用该选项修正日期时间。详情请见13页。	
	开/关	开	使用该选项设定当模式转盘被设定在 "✿"时,是否自动打开或 关闭LCD显示屏。	
画面计数规则	连续/清零	连续	设定画面编号是接着以前的编号继续,还是重新编号。详情请参见 第 50 页。	
USB模式	∎⇔/∎PC	∎≒	当相机连接在计算机上时,选择该功能。 详细情况参见 60 页。	
言語/LANG.	中文/日本語/ ENGLISH/FRANCAIS/ DEUTSCH/ESPAÑOL	中文	选择中文、日语、英语、法语或德语作为屏幕显示语言。	
视频系统	NTSC/PAL	PAL	将视频输出设定为NTSC或PAL。	
充电电池放电	执行	-	给可充电电池放电。详情请参见第9页。	
▲重设所有	执行	-	将除了日期时间、画面编号、视频输出设置之外的所有相机设置恢 复为出厂时的默认设置。按"▶"显示确认屏幕。若要恢复设置, 请按"MENU/OK"(菜单/确认)按钮。	

团 使用设置屏幕



- ① 按 "MENU/OK" (菜单/确认)按钮显示菜单屏幕。
 ② 使用 "◀" 或 "▶" 按钮选择 "题" 选项,然后 使用 "▲" 或 "▼" 按钮选择 "设置"。
- ③按"MENU/OK"(菜单/确认)按钮显示设置屏幕。
- ④使用"▲"或"▼"按钮选择菜单选项,然后使用"◀"或"▶"按钮改变设置。使用"▶"按钮改变设置。使用"▶"按钮选择"格式化"、"日期时间"或"▲重设所有"。
- ⑤ 变更设置后,请务必按"MENU/OK"(菜单/确认) 按钮对变更设置进行确认。

更换电池时,务必先关闭相机。若在打开相机状态开启电池盒盖或断开AC电源适配器,相机设置可能恢复到出厂默认设置。

自动关机	
设置 1/3 图像显示 自动关机 开 格式化 比操作音 低 日期时间 设定	将耗电控制在最低限度内,以防止电池被耗尽。使 用碱性电池时,应该选择"开"设置。
OK)设定 EMCN取消	◆ 在自动回放过程中、正在使用"充电电池放电"功能或正在使用USB连接时,自动关机功能将不起作用。
	 ●自动关机"开"。 ① 如果相机被闲置约30秒钟,将暂时关闭LCD显示 屏,以减少耗电(取景器指示灯(绿)将以1秒钟为间 隔闪烁)。 此时若半按快门按钮将使相机恢复为可拍摄状态。 ② LCD显示屏关闭后,若相机继续被闲置90秒钟, 相机将自动关闭(取景器指示灯熄灭)。 ◆ 由于闪光灯充电功率下降,充电时间可能略有延长。 ◆ 每日以光灯正在充电,屏幕可能
	^{查时变流。} 在回放模式、设置过程中或LCD显示屏关闭后,若 相机被闲置约2分钟,将自动关机。但是,若相机被 词置30秒钟LCD显示屏不会自动关闭。
	● 自动关机"关"。 由于没有采取节能措施(睡眠模式等),电池可能更快被耗尽。 但是,本功能在相机被闲置约2分钟后将自动关闭相机。
 ◆ 当相机自动关闭时 ◆ ② ② ② ③ ③ ○ ○	只要关闭相机电源开关①,然后再打开②,即可重新 开机。





软件安装

在Windows计算机中的安装

安装前的确认事项(Windows)

若要运行该软件,必须具备下述硬件和软件。开始安装之前先检查确认您的系统。

可兼容计算机	IBM PC/AT或兼容机*1
操作系统	Windows 98(包括SE) Windows Me Windows 2000专业版*2 Windows XP 家用版*2 Windows XP 专业版*2
CPU	推荐200 MHz 奔腾或更高规格(使用Windows XP时,推荐800 MHz 奔腾III 或更高规格)
RAM	至少需要64MB(使用Windows XP时至少需要128 MB)
硬盘空间	安装所需空间:至少需要140MB 运行所需空间:至少需要300MB (当运行FinePix CD Album Maker时: 2GB或更高)
显示器	800×600像素或更高,16位彩色或更高。
互联网连接*3	 若要使用FinePix Internet服务或电子邮件附件功能: 互联网连接及电子邮件发送软件 连接速度:推荐56k或更高。
声音功能*4	扬声器、麦克风和声卡

*1 以USB接口为标准配置并预装了上述操作系统的型号。

*2 当安装上述软件时,请以系统管理员身份登录(例如登录为"Administrator")。

*3 使用FinePix Internet服务和电视会议功能时需要。即使您没有连接到互联网,仍然可以安装该软件。

*4 使用电视会议功能时需要声音功能。

- 🔶 注意 🔶 -

- ●使用专用USB电缆将相机直接连接到计算机上。若用外接电缆或通过USB集线器来连接相机,软件可能无法正常运行。
- •如果计算机有多个USB接口,可将相机接到任何一个接口。
- 将USB接头完全插入接口内,以确保牢固的连接。如果连接有问题,软件可能无法正常运行。
- 使用外接USB接□板,不能保证正常运行。
- 不能在Windows 95或Windows NT中使用。
- 在自己组装的计算机或使用升级版操作系统的计算机中,无法保证正常运行。
- 若您是通过路由器或局域网(将局域网上的设备连接到互联网上),将无法使用电视会议功能。
- 若是Windows XP用户,且在网络连接防火墙设置中选择点击了"限制互联网访问本计算机以保护我的电脑和网络"复选框,则不能使用电视会议功能。
- 重新安装或从系统中删除FinePixViewer时,将从计算机中自动删除用于FinePix Internet服务的互联网菜单、用户ID及密码。点击[现在立即注册]按钮,输入已登录的用户ID和密码,可重新下载互联网菜单。

完成软件安装之前请勿将相机连接到计算机。

请按照快速指南手册的说明安装FinePixViewer。

 ▲ 手动启动安装程序 ▲
 ① 双击"我的电脑"图标。 * Windows XP用户应该在"开始"菜单中点击"我的电脑"。
 ② 在"我的电脑"窗口右键点击"FINEPIX"(CD-ROM光盘驱动程序)图标,然后选择"打开"。
 ③ 在"CD-ROM光盘"窗口双击"SETUP"或"SETUP.exe"。
 ③ 在"CD-ROM光盘"窗口双击"SETUP"或"SETUP.exe"。
 SETUP SETUP.exe
 * 根据所使用的计算机设置不同,如下所述,显示文件名的方式也不同。
 • 文件扩展名(表示文件类型的个字母后缀)可能显示,也可能隐藏。(例如Setup.exe或Setup)
 • 字器其他应用程序 ▲

可能会看到安装QuickTime、NetMeeting、ImageMixer VCD for FinePix和WINASPI的信息。请按照屏幕显示的说明安装这些应用程序。将根据需要显示这些应用程序的安装屏幕。

2 重新启动计算机后,按照屏幕指示安装DirectX,然后再次重新启动计算机。如果计算机上已经安装了最新版本的DirectX,则不会执行本安装步骤。

3^{重新启动计算机后,将显示"FinePixViewer}安装结束"信息。

在Mac OS 8.6至9.2中的安装

安装前的确认事项

若要运行该软件,必须具备下述硬件和软件。开始安装之前先检查确认您的系统。

可兼容的苹果计算机	Power Macintosh G3*1, PowerBook G3*1, Power Macintosh G4, iMac, iBook, Power Macintosh G4 Cube or PowerBook G4
操作系统	Mac OS 8.6 至 9.2.2*2
RAM	至少需要64MB*3
硬盘空间	安装所需空间:至少需要110MB 运行所需空间:至少需要300MB (当运行FinePix CD Album Maker时: 2GB或更高)
显示器	800×600像素或更高,16位彩色或更高。
互联网连接*4	 为了使用FinePix Internet服务或电子邮件附件功能 需要互联网连接及电子邮件发送软件 连接速度:推荐56k或更高
声音功能	扬声器和麦克风

*1 以USB接口为标准配置的计算机。

*2 本软件不能在Mac OS X Classic系统环境中正常运行。

*3 根据需要打开虚拟内存。

*4 当使用FinePix Internet服务时需要。即使您没有连接到互联网,仍然可以安装该软件。

-- ◆ 注意 ◆ ·

- ●使用专用USB电缆将相机直接连接到苹果计算机上。若用外接电缆或通过USB集线器来连接相机,软件可能无法正常运行。
- 将USB接头完全插入接□内,以确保牢固的连接。如果连接有问题,软件可能无法正常运行。
- 使用外接USB接□板,不能保证正常运行。
- 在苹果计算机中,当使用RAW FILE CONVERTER LE时,请至少分配400MB的虚拟内存。若要同时使用其他应用程序,请另外为这些应用程序的运行分配足够的内存。

- 🔶 启动File Exchange程序 🔶

确认File Exchange是否处在运行状态。

若要使用相机支持的xD-Picture Card卡,必须运行附带在Mac OS中的"File Exchange"应用程序。

打开苹果计算机, 启动Mac OS 8.6至9.2.2。

在完成软件安装之前请勿将相机连接到苹果计算机上。

2 选择控制板中的外部设备管理器,并确认"File Exchange"复选框是否被选择。如果未被选择, 2 请点击该复选框。使框内出现选择符"⊠",然后重新启动苹果计算机。

3 将附带的CD-ROM光盘插入CD-ROM驱动器后,"FinePix"窗口会自动打开。

✔ 如果"FinePix"窗口未能自动打开,请双击CD-ROM图标。

▲ ^{双击} "Installer for Mac OS 8.6-9.x", 启动该安装程序。



将出现一条确认信息,问您是否要继续安装。 ● 点击[OK]按钮。

5 将显示安装屏幕。点击[安装FinePixViewer]按钮。

[FinePixViewer的使用方法]按钮。

✓关于所安装内容的更详细信息,请点击【请先阅读】按钮和

「将显示本软件的用户许可协议。请仔细阅读该协议,如果同意协议的条款,请点击[同意]按钮。 如果点击[不同意]按钮,将不会安装本软件。

8 选择安装FinePixViewer的目标文件夹。 ① 点击[打开]按钮,打开安装该软件的目标文件夹。



②点击[存储]按钮。



软件安装

按照屏幕指示安装Image Mixer VCD for FinePix。

在Mac OS 8.6至9.2中的安装

10 按照屏幕指示安装QuickTime,然后重新启动苹果计算机。

如果已经安装了QuickTime 5.0.2或更高版本,则不会执行本安装步骤。	Arena Arena
在"License"(许可)窗口点击[Agree](同意)按钮。	QuickTime** Settings Cennection Speed
重新启动苹果计算机后,如果出现"Connection Speed"(连接速度) 速度,然后点击[Next](下一步)按钮。	度)窗口,请根据连接环境设定正确的
11 重新启动苹果计算机后,将显示"FinePixViewer安装 完成"的信息。点击"FinePixViewer的使用方法"查 看FinePixViewer的基本功能。	FUJIFILM FINEPixViewer安装完成
	PMU2042040000001154258307435 東京市所は部へのやいやいのが意志知識 は説現所容易可容がいかいいの可能是単計算31 安 芸 Acrobat:Readmin: 度音気子がっかやいいの可能是単計算35 度音気子がっかやいいの可能是単計算35 度音気子がっかやいいのの可能是単計算35 度音気子がっかやいいのの可能是単計算35 度音気子がっかやいいのの可能是単計算35 度音気子がっかやいいのの可能是単計算35 度音気子がっかやいいのの可能を見ませた。 度音気子がっかやいいののである ながらればればのかいまません ながらればればのかいまません ながらればればかいたまました。
11 若要安装Acrobat Reader,点击"安装Acrobat Reader"。	89
IZ ●若要阅读FinePixViewer用户手册(PDF),必须安装Adobe系统公司出品的如果您已经安装了该软件的最新版本,则不必执行该步骤。)Acrobat Reader软件。
13 按照屏幕显示的说明继续安装。	
◆ 若要安装更高版本的 Acrobat Reader◆ ① 双击 "FinePix" CD-ROM图标,打开CD-ROM窗口。 ② 依次双击 "FinePixViewer for Mac OS 8.6-9.x" ➡ "Acrobat Rea	ader" ➡ "Chinese"文件夹。

③ 双击 "Simp Chinese Reader Installer"。
 ④ 按照屏幕显示的说明继续安装。

安装前的确认事项

■ 硬件和软件方面的要求

若要运行该软件,必须具备下述硬件和软件。开始安装之前先检查确认您的系统。

可兼容的苹果计算机	Power Macintosh G3*1, PowerBook G3*1, Power Macintosh G4, iMac, iBook, Power Macintosh G4 Cube, or PowerBook G4
操作系统	Mac OS X (与10.0.4,10.2.2*2等版本兼容)
RAM	至少需要192MB
硬盘空间	安装所需空间:至少需要110MB 运行所需空间:至少需要300MB
显示器	800×600像素或更高,至少32,000位颜色
互联网连接*3	 若要使用FinePix Internet服务或电子邮件附件功能 需要互联网连接及电子邮件发送软件 连接速度:推荐56k或更高

*1 以USB接口为标准配置的型号

*2 不能在10.0.4版本中回放AVI电影。

*3 当使用FinePix Internet服务时必备。即使您没有连接到互联网,仍然可以安装该软件。

— 🔶 注意 🔶 -

- 使用专用USB电缆将相机直接连接到苹果计算机。若用外接电缆或通过USB集线器来连接相机,软件可能无法正常运行。
- 将USB接头完全插入接口内,以确保牢固的连接。如果连接有问题,软件可能无法正常运行。
- 使用外接USB接口板,不能保证正常运行。
- 在苹果计算机中,当使用RAW FILE CONVERTER LE时,请至少分配400MB的虚拟内存。若要同时使用其他应用程序,请另外为这些应用程序的运行分配足够的内存。

■ Mac OS X系统中不支持的FinePixViewer功能:

功能	说明	
AVI 电影回放	在10.0.4版本不支持该功能	
成批格式转换	仅对于静止图像支持该功能	
创建CD写盘数据	不支持	
网上升级	可使用互联网菜单中[Support](支持)获取升级信息。	
在线帮助	只要打开安装文件夹中的"Chinese.pdf"文件,即可显示在线帮助。	

■ FinePix Internet服务的应用程序

为了使用FinePix Internet服务而必需的登录步骤及服务上传方法与Mac OS 8.6至9.2.2系统中的步骤和方法不同。

在Mac OS X中的安装

只有FinePixViewer将被安装在Mac OS X中。

✔ 不能在10.0.4版本中回放AVI电影。

打开苹果计算机并启动Mac OS X。请勿启动任何其他应用程序。



 \bigcirc

(RH

好

退出正在运行的其他程序,然后点击[继续]按钮。

8 在"软件许可协议"窗口,点击[继续]按钮。

9 选择Mac OS X启动盘作为安装地址,然后点击[继续] 按钮。



 $10^{\rm hat}(50\%)(10\%)$

11 完成安装后,点击[重新启动]按钮。

355	安徽FinaPiaVauet
	安装软件
 ●其介 ●其介 ●請先員法 ●许可 ●洗得目标 ●交談典型 ●完成 	软件成功安装
	计算机再在 10 粉毛白幼.
	ina /

相机连接

连接到电视机

杳看图像

6



连接到计算机

"相机连接"章节将说明如何利用专用USB电缆将相机连接到计算机,以及当相机与计算机连接后的可用功能。

数据传输过程中如果切断电源,将无法正确传输数据。当相机与计算机相连时,请务必使用AC电源适配器。

如果是首次将相机连接到计算机,请参考第5章节。

将相机连接到计算机之前,请务必先安装所有的软件。



CD-ROM光盘 (FinePix SX 专用软件)

□ 🛏 (读卡器) (大容量存储设备)模式

利用该模式可方便地从xD-Picture Card卡读取图像数据或向xD-Picture Card卡保存图像数据。(见61 页)。

■PC (PC摄像)模式

利用该功能可通过连接在互联网上的计算机召开电视会议。

✔ 苹果 计算机不支持电视会议("Picture Hello")功能。 ✔ 只有配备"PC CAM"功能的富士相机才能进行连接。

关于使用本软件的详情,请参见帮助菜单中的 "FinePixViewer的使用方法"。可利用附带的CD-ROM光盘 安装该帮助文件。

在相机的设置屏幕,可在"□+"(读卡器)和"□PC" (PC摄像)之间切换。

帮助(H)
FinePixViewer的使用方法(E)
在线FAQ(G)
关于FinePixViewer (A)

使用选购的AC电源适配器

只能使用FUJIFILM AC电源适配器AC-3VW。(见68页)。

为了避免关键时刻失去电源,如将拍摄的图像数据下载到计算机时请使用AC电源适配器。使用AC电源适配器还可使您在拍摄照片和回放图像时,无需担心电池会耗尽。

🕻 关于使用AC电源适配器时,请参见71页。

又有先将相机关机后,才能连接或断开AC电源适配器。

打开相机后,连接或断开AC电源适配器,会短暂中断电源供电,此时拍摄的图像或电影将无法被保存下来。未关闭相机,还会导致xD-Picture Card卡的损坏或计算机连接故障。



确认相机是否已关机。将AC电源适配器的接口插入 "DC IN 3V"插座,然后再将AC电源适配器与外接 电源插座相连。

① 电源插座应该安装在设备附件或容易接近的地方。
 ⑦ 不同国家和地区,所采用的电源插头和电源插座的形状也不同。

连接AC电源适配器时,不能给镍氢(Ni-MH)电池充电。 请使用选购的充电器(见68页)充电。

* 选购件

以读卡器模式连接



- ① 将存有所拍摄图像的xD-Picture Card卡插入相机。 将AC电源适配器的接口插入相机上的"DC IN 3V" 插座,然后再将电源适配器插入主电源插座。
- ②将电源开关滑向一边打开相机。
- ③将"设置"菜单中的"USB模式"设置设定为 "□与"(见48页)。

④ 将"电源"开关滑向另一边关闭相机。

推荐使用AC电源适配器AC-3VW进行连接。稳定的电源可确保 数据的成功传输,有效避免由于电源问题引起的传输故障。



⑤打开计算机。
⑥ 请务必使用专用USB电缆,将相机连接到计算机。
⑦ 打开相机。

61

相机连接

如果使用Windows计算机,当完成软件安装时,将自动设定驱动程序设置。 无需任何其他操作。

断开或关闭相机时,请务必遵循规定步骤操作(见64页)。

① 在Windows XP和Mac OSX系统中,如果是第一次将相机连接到计算机时,必须指定自动启动设置。
 ④ 请注意必须正确连接专用USB电缆,并确保所有插头都完全插入相应插座。

相机操作



计算机操作

Windows 98/98 SE/Me/2000 Professional

✔ 安装过程中,可能会需要Windows CD-ROM光盘。此时,请按照屏幕提示切换到Windows CD-ROM光盘。

●FinePixViewer将自动启动。



* Windows 98 SE系统下的屏幕

将出现可移动磁盘图标,此时通过计算机可以和相机之间传输文件数据。

Windows

苹果计算机 (Macintosh)





如果系统未执行上述操作,则表明所使用的计算机中没有安装所需要的软件或驱动程序。请完成所 需的程序安装。然后重新将相机连接到计算机。

Windows XP

1 "发现新硬件"帮助信息将出现在屏幕的右下角。 设置完成后该信息将自动关闭。无需任何操作。

「下次连接时不需进行该步骤。

 发现新硬件 	×
Rujifilo Feally Digital Careers	大小川市 市
	- 18 B. 10:17

- 2 在 "Autoplay" (自动播放)对话框中指定设置。
- - 当FinePixViewer未包含在要执行的操作清单中时 请选择"不执行操作",然后选择"始终执行选择的操作"复选框。(有时可能不显示该复 选框。) 点击[确定]按钮,手动启动FinePixviewer。
- 3 在"我的电脑"窗口出现新的可移动磁盘图标。

— 🔶 关于各种图标 🔶

下次连接相机时,可移动磁盘图标及其名称将变为"FinePix"图标和相应的名称。

进到65页 "FinePixViewer的使用方法"。

相机连接

断开与计算机的连接



- ①退出正在使用相机的所有应用程序(FinePix Viewer等)。
- ②确认取景器指示灯亮绿灯或自拍指示灯已熄灭(表示当前相机与计算机没有进行数据传输)。

如果使用读卡器连接,进到步骤2。 如果使用PC摄像连接,进到步骤3。

即使计算机上不再显示"正在复制……"提示信息,相机可能 仍在继续与计算机交换数据。请务必确认取景器指示灯是否亮 绿灯或自拍指示灯是否已熄灭。

> 打开(0) 资源管理器(X) 搜索(E)...

④ Panda Antivirus 共享(日)...

格式化(A)..

9:36

1:03 PM

R

弹出(1) 创建快捷方式(5) 重命名(M) 属性(R)

ee (* 🖓 👰

拔下或弹出硬件(U)

යා WinZip

2 在关闭相机之前,请先完成以下操作步骤。所使用的操作系统(或计算机)不同,下列操作步骤可能略有不同。

Windows 98/98 SE

无需进行任何计算机操作。

Windows Me/2000 Professional/XP

- ①在"我的电脑"窗口中右键点击"可移动磁盘"图标,然后选择"弹出"。只有在Windows Me系统中要求执行该步骤。
- ②左键点击任务栏中的"弹出"图标,弹出"USB 磁盘"。

* 图示为Windows Me系统下的屏幕

③将出现下述菜单选项。点击该选项。

* 图示为Windows Me系统下的屏幕

④将出现"弹出硬件"对话框。点击[确定]按钮或[关闭]按钮。

苹果计算机

将桌面上的"未标题"图标拖到废纸篓。

当将该图标拖到废纸篓时,在相机的LCD显示屏上会出现"可以移去设备"提示信息。





①关闭相机。 ②将专用USB电缆从相机上拔下。

FinePixViewer的使用方法

掌握FinePixViewer的使用方法

关于本手册没有详细说明的FinePixViewer的其他功能信息,请参见帮助菜单中"FinePixViewer的使 用方法"。

- ◆ 苹果计算机 ◆ -● 为了阅读 "FinePixViewer的使用方法" 所需的软件…… 必须安装Adobe系统公司出品的Acrobat Reader。关于安装Acrobat Reader 的详细信息,请参见56页。 ● "FinePixViewer的使用方法" 中所包含的内容…… "FinePixViewer的使用方法"中包含一系列主题,包括成批处理和定制打印等。 ■ 例如: 查阅滚动显示 ① 在FinePixViewer帮助菜单中点击 "FinePixViewer的使用方法"。 ②在帮助的"书签"或"目录"中点击相应的项目搜寻 ----相关文章。本例中、点击"滚动显示"。 书签 目录 ③显示"滚动显示"中的信息。按"←"按钮查阅上 -----页, 或按"→"按钮查阅下一页。 ✔ 关于使用Acrobat Reader更详细的信息,请参见Acrobat Reader的 "帮助"菜单。

卸载软件

只有当不再需要所安装的软件或软件安装不正确时执行该操作。

Windows

- ①打开计算机。
- ② 新开相机连接(见64页)。
- ③ 退出所有正在运行的应用程序。
- ④关闭所有文件。
- ⑤打开"我的电脑"窗口,双击"控制面板"中"添 加/删除程序"。



FinePixViewer的使用方法

⑥出现"添加/删除程序属性"窗口。选择想要删除的软件(FinePixViewer或驱动程序),然后点击[添加/删除]按钮。



⑦当出现确认窗口时,请点击[确定]按钮。一旦点击 [确定]按钮后,删除过程无法取消,因此请仔细确 认您的选择。

FUJIFILM USB Driver		×
要删除FUJIFILM的US	B驱动程序	吗?
确定	取消	

第/知歌 | Yindows 安装程序 | 启动盘 |

⑧ 自动卸载开始。 卸载结束后,点击[确定]按钮。

苹果计算机

又有当不再需要所安装的软件或软件安装不正确时执行该操作。

Mac OS 8.6至9.2.2

■ 卸载Mass Storage驱动程序和PC Camera 驱动程序

① 确认已从苹果计算机上断开与相机的连接。

- ②将所有以"USB04CB..."开头的文件拖到废纸篓。
- ③ 重新启动苹果计算机。
- ④ 在"其他"菜单中选择"清倒废纸篓"。

■ 卸载Exif Launcher、FinePixViewer和DP Editor。

- ①在FinePixViewer"设置"菜单的"Exif Launcher设置"中退出"Exif Launcher"后,将Exif Launcher文件从系统文件夹的"启动项目"文件夹拖到废纸篓。然后在"其他"菜单中选择 "清倒废纸篓"。
- ② 退出FinePixViewer和DP Editor后,将所安装的FinePixViewer文件夹拖到废纸篓。然后在"其他"菜单中选择"清倒废纸篓"。

Mac OS X

■卸载FinPixViewer

退出FinePixViewer及DP Editor。然后将所安装的FinePixViewer文件夹拖到废纸篓,并在"其他" 菜单中选择"清倒废纸篓"。 ▶将FinePix A310与其他选购的FUJIFILM产品一起使用,可扩展系统功能,使之适应更广泛的用途。



配件指南

▶ 选购适当配件(选购件),可以使您在使用FinePix A310相机拍摄时更加得心应手。关于安装和使用 配件的方法,请参见配件的使用说明。



正确使用相机的注意事项

▶ 为确保正确使用相机,请务必结合"安全使用须知"(见80页)阅读下列信息。

■ 应避免的场所

- 请勿在下列场所存放或使用相机:
- 多雨、非常潮湿、脏或灰尘多的地方。
- ●阳光百射下或容易产生高温的地方,如夏天紧闭的车 内。
- ●温度极低的地方
- 可能受到强烈震动的地方。
- 可能受烟雾或蒸汽影响的地方。
- 可能受强烈磁场影响的地方(如靠近发动机、变压器或 磁铁的地方)
- ●长时间接触化学品(如杀虫剂)的地方或靠近橡胶、聚 乙烯制品的地方。

■ 进水或进沙注意事项

FinePix A310相机特别容易受到水和沙子的不良影响。 在沙滩或水边使用本相机时,注意不要让相机沾上水或 沙子。请注意不要将相机放在潮湿的地方。水或沙子进 入相机内可能造成无法修复的故障。

■ 冷凝注意事项

如果将相机从寒冷处带到温暖处,在相机内部或镜头上 可能会凝结水汽。此时应关闭相机,等一小时以后再使 用。xD-Picture Card卡上也可能凝结水汽。发生这种情 况时,请取出xD-Picture Card卡,稍等片刻后再使用。

电源注意事项

可使用的电池

- ●本相机请使用5号碱性电池、镍氢(Ni-MH)电池。 不要在FinePix A310相机中使用5号锰、锂或镍镉(Ni-Cd)电池,因为这些电池产生的热量会损坏相机或导 致故障。
- ●不同品牌的碱性电池有不同的工作寿命、所购买电池 的寿命可能短于附带在本相机中的碱性电池寿命。

电池使用的注意事项

不正确地使用电池会造成电池漏液、发热、起火或爆炸。 请务必遵守以下注意事项

- •请勿给电池加热,或将电池扔进火中。
- ●在携带或存放时,请勿将电池同金属物体如项链或发 卡放在一起,因为这些物体可能会接触电池的正(①) 负(⊖)极端子
- ●请勿让电池接触淡水或海水、尤其要注意保持电池正 负极的干燥
- •请勿扭曲、拆卸或改装电池。
- ●请勿剥落或切开电池的外壳。
- ●请勿摔落、敲打电池,或让电池受到强烈的冲击。
 ●请勿使用有泄漏、变形、变色或有明显异常现象的电 池。

■ 长期不用相机时

如果准备长时间不使用相机,在保存相机前请取出电池 和xD-Picture Card卡。

■ 清洗相机

- ●使用气刷除去镜头、LCD显示屏表面的灰尘、然后使用柔软的干布轻轻擦拭相机。如果还有污迹,请在 FUJIFILM镜头清洁纸上蘸少量的镜头清洁剂,然后 轻轻擦拭。
- 请勿使用尖硬的物体刮擦镜头或LCD显示屏, 这些表 面很容易损坏。
- ●请使用柔软的干布擦拭相机机身。请勿使用具有挥发 性的物质,如稀释剂、汽油(挥发油)或杀虫剂,这些物质可能会与机身产生化学反应,从而导致机身变形 或涂层脱落。

■ 在海外使用本相机时

出国旅行时,请勿将相机放在托运的行李中。因为机场 在托运行李过程中可能会使行李受到强烈震动,即使相 机表面看不出损坏,内部可能已损伤。

- •请勿将电池存放在高温或潮湿的场所。
- 请将电池存放在婴儿和儿童够不着的地方。
- ●将电池装入相机时,请务必使其正负极(①)和(○)与相 机上的标志一致。
- ●请勿混用新旧电池。如果是可充电电池,请勿混用已 充电电池和未充电电池。请勿混用不同型号或品牌的 电池。
- 如果长期不使用相机,请将电池从相机中取出。(请注 意,如果相机长期未装电池,时间和日期设置将会被 清除。)
- 电池在刚使用过后,摸上去会很热。在取出电池前, 请先关闭相机,等电池冷却后再取出。
- ●更换电池时,请务必同时更换为2节新电池 这里所说的的"新电池",是指刚购买、未用过的碱性电池,或一对同时充足电的5号镍氢(Ni-MH)电池。
- ●在寒冷的环境(+10°C或以下)中,电池性能会劣化, 可使用时间会明显缩短。尤其对于碱性电池,这种现 象更明显。在寒冷的条件下,可先将电池放在衣袋或 类似的地方使之变暖,然后再装入相机。如果使用取 暖装置给电池加温、请勿让电池直接接触取暖装置。

●电池端子如沾有指印等污迹,可拍摄次数会明显减少。 将电池装入前请使用柔软的干布仔细擦拭电池端子。

▲如果发生电解液泄漏,请彻底擦净电池盒,然 后再安装新电池。

▲如果电解液粘到手或衣服,请用水彻底冲洗。 请注意如果电解液进入眼睛,可能导致失明。 如果发生这种情况,请不要用手揉眼睛。请用 清水冲洗后求医。

■ 废弃电池的处理

处理废弃电池时,请务必遵守当地的有关法规。

■关于镍氢(Ni-MH)电池的注意事项

- ●请务必使用专用电池充电器给5号镍氢(Ni-MH)电池充电。请参照附在电池充电器中的说明书进行充电。
- 请勿用本电池充电器给规定以外的电池充电。
- 请注意,刚刚充电的电池摸上去可能很烫。
- 镍氢(Ni-MH)电池在放入包装时并未充电,因此在使用前务必对镍氢(Ni-MH)电池进行充电。
- ●由于相机的机构设计,即便在相机关闭时也会消耗少量电量。应特别注意,5号镍氢(Ni-MH)电池长期放在相机中时会逐渐放电,而且重新充足电后可能也无法使用。
- 即使不使用,5号镍氢(Ni-MH)电池也会自动放电。因此在使用前请务必先对镍氢(Ni-MH)电池充电。即使正确充电后,电池供电时间仍然明显缩短,则表示电池的有效使用寿命已经结束,应该更换电池。
- 镍氢(Ni-MH)电池端子上的指纹等污迹会大大减少可 拍摄次数。如果出现这种情况,请用柔软的干布仔细 擦拭端子。然后用光剩余的电量并重新进行充电。

5号镍氢(Ni-MH)电池长期不使用时可能会"失去活 性"。另外,如果反复给未充分放电的镍氢(Ni-MH) 电池充电,会产生所谓的"记忆效应"。影响时,其有 效供电时间将会大大缩短。为了避免这种问题,请 利用相机"充电电池放电"功能,对电池反复多次 进行放电、充电。通过多次重复这一过程,可修复 因"记忆效应"或"失去活力"暂时降低的电池性 能,并恢复到原来的性能水平。

AC电源适配器

只能使用AC电源适配器AC-3VW(选购件)。使用其它AC电源适配器可能会损坏相机。

- 该AC 电源适配器是专为室内使用而设计的。
- ●请将连接电缆插头牢固地插入FUJIFILM数码相机的 DC输入插座。
- ●将连接电缆插头从FUJIFILM数码相机的DC输入插座 拔出之前请先关闭相机的电源开关。拔出电缆插头时, 请握住插头部分将其拔出(请勿直接拽拉电线)。
- ●除了所指定的设备外,请勿将该AC电源适配器用于 其他设备。
- ●使用过程中,该AC电源适配器会变烫,这是正常现象。
- 请勿拆卸AC电源适配器。否则可能导致危险。
- ●不要在高温、潮湿的环境中使用该设备。
- 不要摔落或使该设备受到撞击。
- ●本设备使用过程中会发出嗡嗡声,这是正常现象。
- 如果在收音机附近使用本设备,可能会引起静电,因 此应与收音机保持一定距离。

■ 图像存储卡

- ●该图像存储卡是专为数码相机而开发的新型存储介质 (xD-Picture Card卡)。图像存储卡是由保存数码图像 数据的半导体存储器(NAND型闪存存储器)构成的。 存储过程是电子式的,可清除现有图像数据并重新存 储新的图像数据。
- ●当使用新的存储卡或使用在计算机中用过的存储卡 时、使用之前请务必通过您的数码相机对其进行格式 íł..

■ 保护数据

- ●在下列情况下,可能会丢失或损坏数据。请注意,富 士公司对丢失或损坏的数据不负任何责任。
 - 1. 当存储卡正在进行数据传输时(例如存储、清除、 格式化或回放操作过程中), 取出存储卡或关闭电 濵
 - 2. 用户或第三方非正当操作和使用存储卡。
- 建议将重要文件复制到其他介质上(如MO磁盘、CD-ROM、硬盘等)。
- ■操作处理xD-Picture Card卡的注意事项
- ●请将xD-Picture Card卡存放在儿童够不着的地方。保 存xD-Picture Card卡时确定放在儿童够不着的地方 以防被误吞。若被误吞,可能会导致窒息。万一儿童 误吞xD-Picture Card卡,请立即采取医疗措施。
- 向相机内插入存储卡时,请务必平直地推入。
 存储卡是一种精密电子产品。请勿施加压力、撞击或 将其弯折。
- ●请勿在高温、潮湿或腐蚀性环境中使用存储卡
- ●如果卡的接触面被弄脏(灰尘、指印等). 请使用柔软 的干布擦拭干净。
- 如果存储卡变脏,请用柔软的干布擦拭干净。
- ●随身携带或保存时,请务必将卡放入抗静电袋内。如 果有储藏盒, 应尽量使用。
- ●存储卡可稳定地使用很长时间,但最终会失去保存和 回放图像数据的能力。此时,请更换新的存储卡
- 在数据保存、删除(xD-Picture Card卡格式化)或回放 过程中正在切换画面时,请勿取出xD-Picture Card卡 或关闭相机。
 - 否则可能导致xD-Picture Card卡损坏。
- 建议FinePix A310的用户使用xD-Picture Card卡。 如果使用富士公司以外的卡、无法保证本相机的正常 操作。
- 持续长时间拍摄或观看图像后、取出xD-Picture Card 卡时可能会很烫。这是正常现象,不是故障。
- 请勿在xD-Picture Card卡上粘贴标签。 否则在插入或取出存储卡时,可能会因标签脱落而导 致故障。

■ 在计算机上使用xD-Picture Card卡的注意事 顶

- ●如果想使用曾在计算机中使用过的xD-Picture Card卡 拍摄照片,请首先用本相机对该卡进行格式化。
- ●用本相机格式化xD-Picture Card卡后再进行拍摄和保 存图像时,在xD-Picture Card卡中会自动创建一个文 件夹。图像数据将被保存在这个文件夹中。
- ●请勿通过计算机改变或删除xD-Picture Card卡上的文 件夹名或文件名,否则该xD-Picture Card卡可能再也 无法在相机中使用。
- ●请务必通过相机删除xD-Picture Card卡上的图像数 据
- ●若要编辑图像数据,应先将数据复制到计算机硬盘上, 然后再编辑所复制的数据
- 只复制相机将要使用的数据。

■ 技术规格

举刑

存储器类型 使用条件

尺寸

用于数码相机的图像存储卡(xD-Picture Card卡) NAND型闪存存储器 温度 0°C至 +40°C 湿度: 最高80%(无冷凝) $25 \text{ mm} \times 20 \text{ mm} \times 2.2 \text{ mm}$ (长×宽×厚)

▶下表列出了LCD显示屏上的警告显示。

警告显示

警告显示	说明	处理措施
□□ (亮红灯) □□ (红灯闪烁)	相机中的电池电量已耗尽或电量不足。	请装入新的或充足电的电池。
! 🖤	由于快门速度低,有可能出现相机震动。	请使用闪光灯拍摄。但对于某些场景或模式,应使 用三脚架。
!AE	超出AE(自动曝光)连续范围。	此时可以拍摄,但无法获得正确的曝光。
!AF	AF (自动对焦)无法有效工作。	● 如果图像太暗,请移到距拍摄对象约2m处再拍。 ● 使用AF锁定功能进行拍摄。
无卡	未插入xD-Picture Card卡。	插入xD-Picture Card卡。
玉末初始化	 xD-Picture Card卡未格式化。 xD-Picture Card卡接触面已变脏。 相机有故障。 	 使用本相机格式化xD-Picture Card卡。 使用柔软的干布擦拭xD-Picture Card卡的接触面。 可能需要格式化xD-Picture Card卡。格式化后如 果仍然显示错误信息,请更换xD-Picture Card卡。 向您的富士代理商咨询。
卡错误	 xD-Picture Card卡接触面已变脏。 xD-Picture Card卡已损坏。 xD-Picture Card卡没有正确格式化。 相机有故障。 	 用柔软的干布擦拭xD-Picture Card卡的接触面。可能需要格式化xD-Picture Card卡。格式化后如果仍显示错误信息,请更换xD-Picture Card卡。 向您的富士代理商咨询。
卡已满	xD-Picture Card卡已满。	删除部分图像或使用有足够空间的xD-Picture Card 卡。
读错误	 要回放的文件未正确保存。 xD-Picture Card卡接触面已变脏。 相机有故障。 相机中没有要回放的电影文件。 	 图像无法回放。 使用柔软的干布擦拭xD-Picture Card卡的接触面。可能需要格式化xD-Picture Card卡。格式化后如果仍显示错误信息,请更换xD-Picture Card卡。 问您的富士代理商咨询。 电影文件无法回放。
[文件编号已满]	文件编号己达到999-9999。	① 向相机插入已格式化的xD-Picture Card卡。 ② 将设置菜单中的"画面计数规则"设置设定为 "清零"。 ③ 开始拍摄照片。(画面编号从"100-0001"开始。) ④ 将设置菜单中的"画面计数规则"设置设定为 "连续"。
写错误	 由于xD-Picture Card卡错误或xD-Picture Card卡与相机的连接错误,无法保存数据。 所拍摄的图像数据太大,xD-Picture Card卡剩余的可用空间不够。 	● 重新插入xD-Picture Card卡或关闭相机,然后再 打开。如果仍然继续显示错误信息,向您的富士 代理商咨询。 ● 插入新的xD-Picture Card卡。
卡保护	遇到被保护的文件。	不能删除被保护的文件。请先解除保护。
DPOF文件错误	在DPOF中设置了1000幅以上的图像打印 作业。	在同一张D-Picture Card卡上最多只能为999幅画 面设定打印设置。 将需要指定打印设置的画面复制到另一张xD- Picture Card卡,然后再指定DPOF设置。
警告显示

警告显示	说明 处理措施		
对焦错误 变焦错误	相机发生故障或出错。	 重新打开相机、小心不要触碰镜头。 先关闭然后再打开相机。如果仍然继续显示错误信息,向您的富士代理商咨询。 	
, 凿 无法设定DPOF	在设定DPOF设置时选择了电影文件。	不能用DPOF设置定制电影文件的打印。	

故障排除

问题	可能原因	处理措施
没有电源。	 ● 电池电量已耗尽。 ● 电池装反了。 ● 电池盒盖未关好。 ● AC电源适配器插头从电源插座上脱落。 	 装入新的或充足电的电池。 按正确的电极方向装入电池。 妥善关闭电池盒盖。 将适配器插头插回电源插座。
操作过程中电源被切断。	电池电量已耗尽。	装入新的或充足电的电池。
电池电量迅速耗尽。	 正在极其寒冷的条件下使用相机。 电池端子已变脏。 电池已失效。 	 将电池放在衣袋或其他温暖的地方,电池 变暖后,临近拍摄前再装入相机。 用清洁的干布擦拭电池端子。 装入新的或充足电的电池。
按下快门按钮后没有拍 下任何照片。	 未插入xD-Picture Card卡。 xD-Picture Card卡已满。 xD-Picture Card卡杞式化。 xD-Picture Card卡的接触面已变脏。 xD-Picture Card卡已损坏。 和机被闲置2分钟以上。 电池电量已耗尽。 	 插入xD-Picture Card卡。 插入新的xD-Picture Card卡,或删除部分 不需要的图像数据。 格式化xD-Picture Card卡。 使用柔软、干净的干布擦拭xD-Picture Card卡的搭触面。 插入一张新的xD-Picture Card卡。 打开相机。 装入新的或充足电的电池。
无法使用闪光灯进行拍 摄。	 选择了禁止闪光模式。 按快门按钮时,闪光灯正在充电。 电池电量已耗尽。 	 将闪光灯设定为自动、减轻红眼或强制闪 光模式(在某些模式下无法使用闪光灯)。 按快门按钮之前先等闪光灯完成充电。 装入新的或充足电的电池。
只能选择"禁止闪光" 模式。	选择了连拍模式。	将连拍模式设定为"关"。
只能选择"Ⅲ"画质设 置。	 在拍摄菜单中已将感光度设定为800(高 感光度拍摄)。 	● 在拍摄菜单中,请将感光度设定为 400 或 更低。
虽然使用了闪光灯,回 放的图像仍然太暗。	 ●拍摄对象太远。 ●手指挡住了闪光灯或闪光灯控制传感器。 	 移动到闪光灯有效照明范围内再拍。 正确握持相机。
图像模糊。	 镜头变脏了。 拍摄对象太暗。 拍摄风景时选择了微距(特写)模式。 拍摄特写镜头时没有选择微距(特写)模式。 所拍摄的对象不适合用自动对焦功能拍摄。 	 ▶清洁镜头。 ▶移到距离拍摄对象约2m的地方进行拍摄。 ▶取消微距(特写)模式。 ▶选择微距(特写)模式。 ●使用AF/AE锁定功能进行拍摄。
图像上有斑点。	在高温环境中拍摄时使用了慢快门速度(长曝光)。	这是CCD的特点,不是相机故障。
无法格式化xD-Picture Card卡。	xD-Picture Card卡接触面已变脏。	使用柔软、干净的干布擦拭xD-Picture Card卡的接触面。

故障排除

问题	可能原因	处理措施
单幅画面删除功能不能 删除画面。	某些画面可能设有画面保护。	使用最初进行保护设置的相机解除画面保 护。
"删除所有"功能不能 删除全部画面。		
使用模式转盘时没有任 何反应。	● 相机故障。	●暂时取出电池或断开AC电源适配器。然 后重新装入电池或重新连接AC电源适配 器再试。
	● 电池电量已耗尽。	• 装入新的或充足电的电池。
电视机上没有任何图 像。	 进行电影回放时连接了专用视频电缆。 未将相机正确地连接到电视机上。 "TV"被选作了电视机输入。 	 正确连接相机和电视机。 正确连接相机和电视机。 将电视机输入设定为"视频"。
当将相机连接到计算机	• 专用USB电缆没有与计算机或相机正确连	● 正确连接相机和专用USB电缆。
时,相机的LCD显示屏 上出现所拍摄的图像。	^{按。} ● 计算机没有打开。	●打开计算机。
相机无法正常工作。	相机出现了意外故障。	取出电池或斷开AC电源适配器。然后重新 装入电池或重新连接AC电源适配器再试。

术规格

系统			
型号	数码相机FinePix A310		
有效像素	310万像素		
CCD传感器	1/2.7英寸交织Super CCD HR		
	总像素数 314 万		
拍摄图像的像素数	静止图像: 2816×2120像素/2048×1536像素/1280×960像素/640×480		
	像素(6M/3M/1M/03M)		
	电影: 320×240像素(10幅/秒,无录音)		
	160×120像素(10幅/秒,无录音)		
存储介质	xD-Picture Card + (16/32/64/128/256MB)		
文件格式	静止图像: JPEG(Exif 2.2版)		
	* 与相机文件系统的设计准则兼容,可支持DPOF		
	电影:AVI格式、动态JPEG		
	富士龙3倍光学变焦镜头		
	光圈: F2.8至F4.8		
光圈	F2.8至F4.8/F7.0至F11.6(自动选择)		
焦距	f=5.7mm至17.1mm		
	(相当于35mm相机的38mm至114mm)		
对焦范围	标准:约从60cm至无穷远		
	微距(特写):约10cm至80cm		
快门速度	2至1/2000秒(随曝光模式而变化)		
对焦方式	TTL对比度方式,自动对焦了了。		
感光度	手动:相当于ISO200/400/800 (以ISO 800感光度拍摄时,图像画质固		
	定为™。		
	(AUTO):相当于ISO160-400 (LCD开,闪光灯关时)		
测光	TTL 64区测光		
曝光控制	程序AE(自动曝光)(移动模式下可进行曝光补偿)		
曝光补偿	以0.3EV为步长,可在-2.1EV至+1.5EV范围内补偿(手动模式)		
白平衡	自动		
	自动模式,7位置可选		
取景器	光学实景取景器,视野率约80%		
LCD显示屏	1.5英寸, 60,000像素非晶硅TFT,		
	视野率约92%		
闪光灯	运用闪光灯控制传感器的自动闪光		
	有效范围:广角:约0.3m至5.0m (约为0.3m至0.8m:微距(特写))		
	望远:约 0.3 m 至4.0m		
	闪光模式:自动、减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、慢同步、		
	减轻红眼+慢同步		
自拍	10秒		
视频输出	NTSC/PAL可选		

■ 每张xD-Picture Card卡的标准可拍摄数量/拍摄时间 可拍摄图像数、可拍摄时间或文件大小根据不同的拍摄对象略有不同。另外请注意,xD-Picture Card卡容量越大,标准可拍摄 次数与实际可拍摄次数之间的差异也越大。

画质	6M 6M	BM 3M	1M 1M	03M 0.3M	电影 320	电影 160
拍摄图像的像素数	2816×2120	2048×1536	1280 imes 960	640 × 480	320 imes 240	160 × 120
图像数据大小	1.5 MB	780 KB	470 KB	130 KB	-	-
DPC-16 (16 MB)	10	19	33	122	约98秒	约 5.6 分钟
DPC-32 (32 MB)	21	40	68	247	约199秒	约11.3 分钟
DPC-64 (64 MB)	43	81	137	497	约 6.6分钟	约 22.7 分钟
DPC-128 (128 MB)	86	162	275	997	约 13.3 分钟	约45.5 分钟
DPC-256 (256 MB)	173	325	550	1997	约26.7分钟	约 91.2分钟

技术规格

输入/输出端口			
视频输出插座	微型插口。		
•<-→ 凰 (USB) 插座			
DC输入	用来连接指定AC电源适配	器AC-3VW (选购件)的插	•
电源及其他			
电源供应	请使用下列电源:		
	•2节5号碱性电池		
	• 2节5号镍氢(Ni-MH)电池	(选购件)	
	● AC电源适配器AC-3VW	(选购件)	
利用电池拍摄时	由池类刑		LCD显示屏关闭
最多可拍摄图像数参考值			200亚小屏入内
	碱性电池	约160幅	约250幅
镍氢(Ni-MH)电池1700mAh 约250幅		约250幅	约350幅
	这里提供的利用电池时最多可拍摄图像数参考值是指在FUJIFILM的测试条件下,可连续 拍摄的图像数。 所用电池:使用附带在相机中的碱性电池。 使用充足电的镍氢(Ni-MH)电池。 拍摄条件:通常温度条件,且闪光灯使用率为50%。 注:碱性电池的容量和镍氢电池(Ni-MH)的剩余电量不同,可拍摄的图像数也随之变化。 因此,对于此处列出的使用电池时可拍摄图像数考着值,FUJIFILM不提供任何保证。请 注意,在气温较低的条件下,可拍摄图像数将减少。		
使用条件	温度:0°C至+40°C,80%	。或更低的湿度(无冷凝)。	
相机尺寸(长/宽/厚)	97.0 mm × 63.9 mm × 33.0 mm		
	(不包含配件和附件)		
相机重重	约155g。 (不包含配件、电池或xD-F	Picture Card+)	
拍摄重量	约210g。		
	(包含电池和xD-Picture Ca	ard卡)	
配件	参见第5页。		
可选配件	参见第69页。		

* 上述技术规格如有变更、恕不另行通知。富士公司对本用户手册中的错误所导致的损害不负任何责任。
 * 数码相机上的LCD显示屏是用高精密技术制造的。尽管如此,有时在显示屏上也会出现小亮点或颜色异常现象(特别是在文本周围)。这是正常现象,不是显示屏故障。被保存的图像上不会出现该现象。
 * 有时由于强电波干扰(如电磁场、静电、线路噪音等),会使数码相机出现故障。
 * 由于镜头的特点,所拍摄图像的边缘可能有些扭曲。这是正常现象,不是故障。

术语解释

失去活性电池:

长时间存放镍氯(Ni-MH)电池不使用时,将会导致电池内部物质量增加,阻止电流流动,从而导致电池处在休眠状态。 处在这种状态的电池被称为"失去活性"。

由于在"失去活性"的镍氢(Ni-MH)电池中电流受到阻碍,无法达到电池原有的电池性能。

DPOF:

数码打印指令格式

DPOF是一种在存储介质(如存储卡等)上保存信息的格式。它可以指定打印数码相机拍摄的画面并设定每幅画面的打印份数。

EV:

表示曝光的数值。它由拍摄对象的亮度和胶片或CCD的感光度决定。明亮的拍摄对象EV数值较大,暗淡的拍摄对象 EV数值较小。当拍摄对象的亮度变化时,数码相机通过调节光圈和快门速度,使CCD上的感光量保持在稳定的水平 上。

当CCD的感光量翻倍时,EV值增加1。相反,当CCD的感光量减半时,EV值减少1。

画面速率(幅/秒):

画面速率是指每秒钟回放的图像(画面)数。本相机以10幅/秒的连续画面速率拍摄电影文件。作为对比,电视图像的播放速率为30幅/秒。

JPEG:

摄影专家联合会

是一种用于压缩和保存彩色图像的文件格式。压缩率可以选择,一般压缩率越高,解压缩后的图像画质越差。

记忆效应:

若反复多次在镍氢(Ni-MH)电池未完全放电的状态下重新充电,其性能将逐渐低于原来的电池性能。该现象称为"记忆效应"。

动态JPEG:

是AVI(音频视频交织)文件格式的一种,它将图像和声音作为单一文件处理。文件中的图像被保存为JPEG格式。动态 JPEG可用QuickTime 3.0或更高版本的软件进行回放。

PC卡:

符合PC卡标准要求的通用卡。

PC卡标准:

由PCMCIA组织认定的PC卡标准。

PCMCIA:

计算机存储卡国际协会(美国)。

白平衡:

无论何种类型的光源,人的眼睛都会去适应它、因此白色的物体看上去始终是白色的。然而类似数码相机这样的仪器, 要将白色的物体拍摄成白色,首先需要调节色彩平衡以适应周围的光线。这种调节被称为调节白平衡。自动调节白平 衡的功能称为自动白平衡功能。

Exif Print

Exif Print格式是一种新改版的数码相机文件格式,其中包含最佳打印所必需的各种拍摄信息。

安全使用须知

- 为了确保正确使用FinePix A310相机,请事先认真阅读这些安全使用须知和《用户手册》。
- 阅读完安全使用须知后,请妥善保存。

关于标志

下面显示的标志是表示误操作或忽略标志的警告信息可能造成的严重后果。

⚠警告	如果不引起注意, 或严重伤害。	将会造成死亡
⚠注意	如果不引起注意, 伤害或物质损失。	将会造成人身

下面的图标代表所需遵守信息的性质。



三角形标志提醒用户对信息引起注意("重 要")。



圆形标志加一斜线表示禁止("禁止")。



填充圆加一惊叹号表示用户必须按照提示操作("必需操作")。



▲ 螫生	▲ 本小
请勿榜电池保存在金属容器中。 请勿使用非指定电池充电器给电池充电。 上述任何一种行为都会导致电池爆炸或 电解液泄漏,从而引起火灾或伤害。	请勿将相机放在极端高温的地方。 请勿将相机放在封闭的汽车或阳光直射的 地方。 ———————————————————————————————————
只能使用指定用于本相机的电池或AC电源适配器。 请为使用超出额定电压范围的电源。 使用其他电源可能会引起火灾。	请存放在儿童够不着的地方。 本产品在儿童手中可能导致伤害。
如果电池发生泄漏,电解液进入眼睛或 接触到皮肤、衣服,可能会造成人身伤 害或失明。请立即用清水彻底冲洗受污	请勿将重物压在相机上。 否则可能会导致重物翻落而引起损害。
第回時回山, ナマネパカ5。 请勿用本充电器给非本手册指定的电池 充电。 该电池充电器是专为FUJIFILM NP-40电 池或HR-A4镍氢(NI-MH)电池而设计的。	请勿在AC电源适配器与相机相连时移动 相机。 断开AC电源适配器时不要直接拽拉电源 线。 否则可能会损伤电源线或电缆,引起火 灾或触电。
使用版元电器记一版电池或其他突望的可 充电电池充电可能引起电池漏液、电池过 热或爆炸。	当插头损坏或插头与插座的连接松弛时, 请勿使用AC电源适配器。 否则可能引起以你或醉电。
任立方以佔加电池时,有用超缘股带到 住电池的端子。 ●否则与其他金属品或电池接触时会引 起电池起火或爆炸。	请勿用布或盖子盖住相机和AC电源适配器。 否则可能会使表面温度升高,导致外壳。
· 请将我D-Picture Card卡存放在儿童够个 着的地方。 由于xD-Picture Card卡很小,可能会被 儿童误吞。请务必将xD-Picture Card卡 存放在儿童够不着的地方。万一儿童误 吞D-Picture Card卡 请立即要取医疗	当清洁相机或准备长期不使用相机时, 请取出电池并断开AC电源适配器。 否则可能引起火灾或触电。
措施。	充电结束后,请将充电器从电源插座上 拔下。 让充电器留在电源插座上可能会引起火 灾。
	使用闪光灯时,若太靠近眼睛,可能会 暂时影响视力。 拍摄婴儿和幼儿B时,需特别小心。
	取出xD-Picture Card卡时,卡可能会完 全弹出播槽。完全取出之前,请用手指 挡住以防卡飞出。 任其飞出可能会击中他人,引起人身伤 害。
	请定期对相机内部进行检查和清洁。 相机内部积累的灰尘可能引起火灾或触 电。 •请与您的富士代理商联系,要求每2年 进行1次内部清洗。

本手册为印刷品,如有印刷错误或翻译不当敬请谅解。 在本手册中所述各项规格如有变更恕不另行通知。



a) 按了您的时间定个词转让的和非排他性的。
 (a) 将一个"软件"副本安装到一台可执行的二进制计算机中。
 (b) 在安装有"软件"的计算机上使用"软件";并且
 (c) 制作一份"软件"的备份。

3. 限制

3.1 事先未经"富士"的书面许可,不得将"软件"、"介质"或"资料"的全部或任何即分散布、出借、出租或以其他方式转让给任何第三方。事先未经"富士"的书面许可,不得将"富士"本约议中授予给您权利的全部或部分,以从属许可、转让或其他形式转让出去。

- 3.2 除了"富士"的下列明确许可外,您不得拷贝或复制"软件"或 "资料"的全部或部分内容。
- 3.3 不得修改、改编或翻译"软件"和"资料"。不得涂改或删除出 现在"软件"和"资料"上的版权及其他产权的声明。
- 3.4 不得或不得允许任何第三方对"软件"进行逆向工程分析、解码 或剖析。

4. 所有权

"软件"、"资料"的版权和其他产权都归"富士"或者"软件"、"资 料"上注明的第三方供应商所有或保留。除了本"协议"中明确授 予您的权利以外、富士公司没有以任何形式、包括明确或隐含的形 式、转让和授予您任何其他权利、许可及所有权。

5. 有限保证

村吃味业 从忽收到该"介质"在材料和工艺上不存在任何缺陷。如果该"介质" 未能符合上述保证标准,"富士"将以无任何缺陷的"力质" 未能符合上述保证标准,"富士"将以无任何缺陷的"介质"更具有 缺陷的"介质"。对于"介质"中的任何缺陷,"富士"的全部责任 以及您可获得的唯一、只限您本人的补偿,明确地局限于"富士" 为您更填有缺陷的"介质"。

非保证声明

除了茶拌可的鹅条条之外,"富士"仅"照原样"提供产品,对该产 品不提供任何明确或隐含的保证,对于其他任何事项,包括但不限 于未像犯任何版权,专利,商业秘密或任何第三方的任何其他产权, 其适销性或对任何特殊目的的适用性等,"富士"不作任何保证,包 括明确,隐含或法定的保证。

7. 有限责任

在任何情况下,对由于使用本产品或无法使用本产品所引起的一般的, 特殊的、直接的、间接的、继发的、伴随的或其他损害(包括利润损失 或挽救措施产生的损失),"富士"即使事先知道这种损害的可能性, 也不负任何责任。

8. 禁止出口

应清楚无论是"软件"还是其中的任何部分都不得转运、或出口到 任何国家,或以任何方式违反关于"软件"的出口管理法律和规定。

9. 终止

如果您违反了本许可协议的任何条款或条件,"富士"有权不作任何 声明立即中止本协议。

10. 期限

除非按照本协议中第9条提前中止本协议,本协议在您停止使用该 "软件"之前一直有效。

11. 中止时的义务

在本协议中止或到期时,您应当负责并自费立即删除或销毁所有 "软件"(包括其拷贝件)、"介质"和"资料"。

12. 管辖法律

本协议应由日本法律管辖和解释。



.0

🖲 FUJIFILM

销售商:富士胶片(中国)投资有限公司
 地址:上海市淮海中路300号香港新世界大厦31楼
 邮政编码:200021
 产品咨询Tel:800-820-6300
 Fax: (021)63847700