

更新记录

序号	更新日期	更新主要内容
1	2021. 6. 23	增加了南方仪器 GNSS RTK 操作步骤
2	2021. 9. 15	增加了 KMCORS 使用审查表,申请注意事项
		增加了 KMCORS 差分成果获取原理章节
3	2021.11.18	增加了 2021 年 KMCORS 扩展升级后的基准站网图
		增加了徕卡 GS18 仪器测量 CGCS2000-old 的操作
		根据昆明市自然资源和规划局关于全面使用昆明 2000 相对
	2022 4 24	独立的平面坐标系统的通知(昆自然资规通〔2022〕106
4	2022. 4. 20	号)的要求,即日起 CGCS2000-OLD 源关闭, KMCORS 只
		发布昆明 2000 坐标系。

1	KMCORS	概述1
	1.1	简介1
	1.2	坐标系统2
	1.3	服务内容2
	1.4	检验说明3
2	KMCORS	申请使用3
	2.1	申请资格3
	2. 2	KMCORS 账号申请流程3
	2.3	KMCORS 使用审查表申请流程4
	2.4	联系方式5
3	平台端	用户操作手册6
	3.1	用户登录/注册6
	3. 2	用户资质认证7
	3.3	项目管理与新增9
	3.4	CORS 账号服务申请10
	3.5	CORS 账号续时13
	3.6	RTK 账号信息查询15
	3.7	修改密码16
	3.8	变更预留手机号 18
	3.9	变更单位19
	3.10	KMCORS 使用审查表 20
4	实时差	分用户操作流程
	4.1	通用设置
	4. 2	华测 i90 RTK 实时差分用户操作 24
	4.3	中海达 iHand30 RTK 用户操作流程 29
	4.4	思拓力 S6II RTK 用户操作流程 35
	4. 5	南方 GNSS 接收机用户操作流程 40
	4. 6	徕卡 GS18 RTK 实时差分用户操作 44
	4.7	KMCORS 差分成果转换原理 48
5	使用说	明及建议
6	附录	
	6. 1	KMCORS 网形图51
	6. 2	KMCORS 接入服务申请材料附录 52
	6. 3	KMCORS 各高程投影面覆盖区域 58

<u>日</u>录

1 KMCORS 概述

1.1 简介

1) 昆明市卫星定位综合服务系统(KMCORS)是昆明市坐标框架维持的基准系统,对昆明 2000 坐标系的建立和维持将起到重要支撑作用。

2)根据昆明市自然资源和规划局的工作部署,2020年对 KMCORS 进行了整合, 将原规划 CORS 和原国土 CORS 进行整合,建立了一套权威的、统一的、唯一的昆明 市卫星定位综合服务系统。项目建设成果于2020年11月通过验收,并于2021年3月 向社会和公众进行了正式发布,符合相关要求的单位均可按照相关要求申请使用。

3)根据昆明市自然资源和规划局的工作部署,2021年5月启动了 KMCORS 的扩展升级,建设了由46个基准站组成的 KMCORS 系统,包括新建9个基准站、恢复接入1个基准站、接入地震系统6个基准站。项目建设成果于2021年11月通过了验收。 扩展升级后,KMCORS 网形更优、服务范围更广,服务效率更高。

4) KMCORS 经过 2020 年的"整合"和 2021 年的"升级",有效融合了昆明市周 边州(市)基准站、地震系统基准站以及昆明市内已有基准站资源,基准站数量达到 46 个(地面站 16 个),平均边长 34.8KM,网形结构更加合理,服务覆盖昆明全市 域;同时,KMCORS 建立了统一的数据中心和服务平台,企事业单位均可通过互联网 (www.kmcors.cn)免费申请使用;KMCORS 同步建设了 26 个监测站,开发了昆明市 卫星综合定位全天候智能监测系统,构建了科学的 KMCORS 服务质量监测体系,实现 了 KMCORS 运行的动态、实时和智能监测。

5) KMCORS 是昆明市现代测绘基准体系建设的重要组成部分,是昆明市坐标框 架维持的基准系统,对整个昆明市的测绘基准建设具有重要意义,对昆明 2000 坐标系 的建立和维持起到重要支撑作用。2020 年 3 月 KMCORS 向社会公开发布使用以来,注 册单位 140 余个,注册账号 600 余个,服务测绘项目合同金额共计 4.08 亿元,在全市 基础测绘、国土资源管理、不动产登记、城市规划建设、公益性测绘项目、环境预报 及防灾减灾、交通、水利、应急保障、高校科研合作应用等领域发挥重要作用,为昆

第1页

明市经济建设发展做出巨大贡献。

1.2 坐标系统

KMCORS 发布昆明 2000 坐标系(包括 5 个投影面: 1100m、1490m、1900m、 2230m、2700m),发布高程均为 CGCS2000 大地高。

<u>说明: 2022 年 4 月 18 日,根据昆明市自然资源和规划局关于全面使用昆明 2000</u> 相对独立的平面坐标系统的通知(昆自然资规通〔2022〕106 号〕的要求,KMCORS 即日起不再发布 2000 国家大地坐标系(CGCS2000),本用户手册关于 CGCS2000 的 测量设置将不再有效。

1.3 服务内容

KMCORS 提供实时 RTK 服务、实时 RTD 服务和事后精密数据处理服务,具体见表 1-1 所示:

表 1-1 KMCORS 服务内容

序号	服务内容	备注
1	实时 RTK 服务	高精度厘米级实时定位服务
2	实时 RTD 服务	低精度亚米级实时定位服务
2	車戶牲家粉捉从理肥久	无法实时定位服务区域或需要高精度静态计算的工程,向
3	争但相击致殆处理服务	授权用户提供事后精密解算服务

KMCORS 的实时 RTK/RTD 服务,需要流动站所在区域具有网络信号,昆明目前还有部分偏远山区没有网络信号,无法进行实时 RTK/RTD 的作业区域,可通过以下三种方式进行作业:

1) 申请 GNSS C 级控制点成果,以其作为基准站,采用单基站 RTK 作业的方式进行作业;

2) 申请 GNSS C 级控制点成果(3 点以上),以其作为起算点,采用 GNSS 静态测量方式进行作业;

3) 紧急项目、特殊项目,可申请事后精密数据处理服务,采用 GNSS 静态测量方 式进行作业,再将原始观测数据提交 KMCORS 维护单位利用 KMCORS 进行事后精密 数据解算,提供相应解算成果。 1.4 检验说明

1) KMCORS 整合项目、扩展升级项目均通过了云南省测绘产品检测站检验。

2) 外符合精度: 平面位置中误差优于 3cm, 大地高中误差优于 5cm。

2 KMCORS 申请使用

2.1 申请资格

具有独立法人资格,营业执照或者事业单位法人证书,具有独立承担民事责任
 的能力,以及相关申请材料。

申请实时 RTK 服务和事后精密数据处理,还需要具备测绘资质证书、项目合同,以及相关申请材料。

2.2 KMCORS账号申请流程

昆明市卫星导航基准站网服务管理平台是一款集成了服务申请、办事受理审核、 服务注册、事后精密定位服务、服务监管等功能为一体化的服务管理平台,实现从基 站数据接入到用户对外服务的一体化服务,实现业务线上化、数据安全化、位置服务 高精度稳定化,达到为用户提供更便捷服务的目的。同时加强了对用户的实时监控和 管理,使管理更高效,使用更方便。用户服务申请、业务流程见图 2-1。



图 2-1KMCORS 账号申请流程

2.3 KMCORS使用审查表申请流程

KMCORS 使用审查表由用户提交申请,用户在提交 KMCORS 使用审查表之前需要上传相应的项目合同(如果该项目合同不是申请 CORS 账号时提交的项目合同,用户需要重新上传该项目合同),管理审核部门对账号、作业时间、作业范围、作业项目等信息审核批准后,用户可下载该表作为用户使用 KMCORS 测量作业的证明材料,也可作为测绘成果起算数据的溯源材料,是测绘成果验收、归档的成果资料之一。

KMCORS 使用审查表记录了用户某个 CORS 账号,在某时间段,某作业项目的 GNSS RTK 固定时长的作业观测记录。KMCORS 使用审查表申请流程如图 2-2 所示。



图 2-2 KMCORS 使用审查表申请流程

2.4 联系方式

KMCORS 管理部门及维护单位联系人及联系方式如表 2-1 所示:

表 2-1 KMCORS 联系部门及联系方式

职能部门	单位名称	联系人	联系电话	备注
管理处室	测绘与地理信息管理处	董恒超	0871-63126662	
维护单位	昆明市测绘研究院	丁仁军	0871-63136253	

KMCORS 用户交流 QQ 群: 826381984

3 平台端用户操作手册

- 3.1 用户登录/注册
- 1) 浏览器输入 kmcors.cn 直接访问平台主页。



2) 在主页点击右边【平台入口】进入登录页面。

昆明	市卫星定位综合	服务系统	
	用户名 密码 通輸入验证码		

3) 点击立即申请注册字样跳转至用户注册页面。

	用户账号注册	
用户名:		
密码 :		
輸认密码:	● 電雨 決論 入 性化中标式	
手机号码:	满脸入于机马马	
E-mail:		
	□ 我已经认真阅读并同意保密协议	
	立即注册	

4) 通过填写用户名、密码、确认密码、联系人手机号和联系邮箱,其中用户名不 能超过10位,密码为字母和数字的组合,长度不能超过16位且不少于6位。填写完成 后点击立即注册完成平台用户名注册。

注	20.163.82.86:2102 显示 册成功,将会就转到登录界面 概定
用户名:	ces
密码 :	
编认明语:	
手机号码:	15971442745
E-mail:	577600118@qq.com
	☑ 我已经认真阅读并同意保密协议
	立即注册

3.2 用户资质认证

 用户注册完成后即可登录系统,登录系统后未进行资质认证用户仅具有系统浏览功能,如要申请服务需进行资质认证,资质认证提交的材料包括:测绘资质证书 (扫描件)、工商营业执照或事业单位法人证书(扫描件)以及国家秘密基础测绘成 果安全保密责任书(扫描件)。

2) 登录系统后首先在【资源管理】中点击【资源下载】,下载下图中红框中标出的文件(包括 KMCORS 接入服务申请表、国家秘密基础测绘成果安全保密责任书、委托书),填写完成并签字盖章后转成 PNG、JPG 格式或者 PDF 格式(图片格式的文件大小不能超过 1M, PDF 格式的文件大小不能超过 10M)。



3) 再首页点击头像选择【资质认证】。

				25 三主地
	14 首页			▶ 美闭脚作+ ≫退出
whuzq 背道印户	基本资料			
小人面料 預防以证 安全通出		意思新答:whurq 新闻卷曲, 篇通四" 密历认证规则, 新闻认应意题" 注册时间; 2020-11-16 22-50-14		
	登录密码			
	手机绑定	您已继定了手机135****7065	◎已设置 修改	
	邮箱绑定	型已绑定了射稿57***0118@qq.com		
	公司明定	\$P\$#我才来\$P\$#	ØE\$2∰ 様改	
	-			

进入【资质认证】页面,完成基本信息的填写,包括机构名称、机构类型、测
 绘资质等级、机构地址、代表人电话等信息。

基本信息填写	
* 机构名称:	清确保跟公章信息一致
* 机构类型:	 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
	○ 政府机构 (无资质)
	○ 仪器公司 (无资质)
	○ 高校/科研院所 (无资质)
	○ 其他非测绘资质执证单位
* 测绘资质等级:	请选择
* 测绘资质证书编号:	填写示例: 甲测资字4300001
* 组织机构编号:	三证合一请填写统一社会信用代码
* 法定代表人姓名:	
* 法定代表人电话:	填写示例: 0731-88888888
* 机构地址:	省份
* 详细地址:	
* 邮编:	请填写6位数字邮编

5) 基本资料填写完成后,上传相应的系统资质认证资料,包括:测绘资质证书扫描件、工商营业执照或事业单位法人证书扫描件(支持 PNG、JPG 格式,图片大小不超过 5M)、国家秘密基础测绘成果安全保密责任书扫描件(上传支持图片格式文件和 PDF 格式文件)。确保填写信息真实有效后完成提交,待管理员审核后即完成用户的资质认证。

资料上传	
* 测绘资质复印件(盖章):	选择文件 复印件,1份,加盖机构公章 图片大小不要超过5M,支持 PNG,JPG格式
* 营业资质证复印件(盖章):	选择文件 营业执照/事业机构法人证/社会团体法人登记证/组织机构代码证(有其一即 可,复印件,1份,加盖机构公章)。 图片大小不要超过5M,支持PNG,JPG格式
✤ 服务保密协议扫描件(盖章):	选择文件
联系人信息	
* 联系人姓名:	
* 联系人电话:	请填写手机号码
* 联系人电子邮箱:	

3.3 项目管理与新增

1) 系统账号申请需要与项目进行绑定, 在申请 CORS 账号前需要新增项目信息,

在【业务管理】下点击【项目管理】进入项目管理页面。

								■ ■ ±3
kinchy	H 前西 新品世語 O	_						₩ 約回線作+ ₩追出
#1849F*	CORS用户项目管理							● 新環頃目
	 28時 音明所 本専出X 	lis					单位容	0
		项目名称	项目类型	项目地址	合詞並續(万元)	申请时间	审核状态	例改成目
4411111	C kmchy	*******	Walke	wwdd	50	2821/5/14 13:49:21	南條應這	主司
4 08	· 金示東(到東)祭记录、总共1	祭记录 有刘显示 10。 务	C.R.					4 7 3 3 4
6 東森位理	4							
	x.							
								1
								c

2) 点击右上角的【新增项目】可以对项目进行新增,完成项目类型选择,填写项

目名称、项目位置和合同金额,并上传合同扫描件(上传支持图片格式文件和 PDF 格式文件),选择完成后点击提交,等待管理员审核。

(XX区XX街道)	
通择文件	
かけん marker antice 万元	
	(XX区XX8册) 通行X件 万元

管理员审核状态可以在【项目管理】页面查看,显示审核通过表示项目已经完成添加,可点击查看按钮对项目详情进行查看

	4 R3 38220							81 8 18
kinchy	CORS用户项目管理							● 新聞版目
4 HATE		6					max	0 🖩 🗰+
ITANER	日用户客	项目名称	项目类型	项目地址	合适金徵(万元)	中语时间	: 油根状态	棉改頭目
RENN	D kmoliy	www.weer	联合测试	wwod	-50	2021/5/14 13 49:21	等機制度	28
. cu B nons * zijen	2019# +309 + 9122, 02 + 9	(記念 每页型示) 10 、	58					<u>(</u> (() () ()
								1

对于审核失败或项目信息填写错误的项目可点击查看后对项目信息进行编辑重新提交,提交修改后等待管理员审核,项目信息更正后可以使用新的项目。

3.4 CORS账号服务申请

 待新增项目完成后可进行账号的申请,系统是以订单模式进行用户申请,在登 录系统后点击【业务管理】下的【订单管理】,打开订单管理页面。

mchy EM/H/A		-												_	-	+
		CORS用户	订单營證											-	, [新增订
1993	÷.	全部区)	£ •	全銀用户 🔻	CRIM	RMA	▲ 閉曲xis						用户名级订单于	-	0	
	*	0		订单号			中消费间	用户名	订单内容	账号个数	帐号时间	- 1	單位名	1	1	核状态
		0	2021	04200419171	189		2021/4/20 15 19 17	kinchy		6	0	/	昆明市测绘研究院			核圈过
		型示詞 1 3	到第1条	记录,总共1	永记夜 每 页	1億示	10 - 张记荣				-			×.		1 4 4
108																

2) 点击右上角的【新增订单】进入订单申请页面,选择服务精度类型(<u>针对测绘</u><u>项目选择提供厘米级服务</u>),选择项目名称(即【项目管理】里面申请新增的项目名称),上传 KMCORS 接入服务申请表、委托书扫描件和经办人身份证,(上传的文件 支持 PNG、JPG 格式和 PDF 格式,图片格式的文件大小不超过 1M,PDF 格式的文件 大小不超过 5M),填写账号申请数量,使用时长,填写完成后点击提交,等待管理员 审核。

	提供亚米级服务	提供厘米级服务
	这出于临时到外	这出于卡的IF亚
项目名称		
KMCORS接入	服选择文件	
务申请表:	(请上传完整的KMCORS接入服务	申请表和信息表复印件,加盖机构公章)。
委托共扫描件		
(盖章):	选择文件	
	文件大小不要超过5M,支持PNG,JF	
经办人身份证:	选择文件	
数量	- 1 + 台	
数量 使用时长	- 1 + 台 开始时间 YYYY-MM-DD hh:mm:ss	结束的问 /YYYY-MM-DD hh:mm:ss
数量 使用时长	- 1 + 台 开始时间 YYYY-MM-DD hh:mm:ss	结束的问 YYYY-MM-DD hh:mm:ss

3) 根据需要申请的账号数量选择订单并提交,等待管理员进行订单审核,审核成 功后系统将自动添加 RTK 作业账号。

		=				0	m m thi
		調査(日始健康●				第 3	1999 - 1990 - 1990 B
whuzq123 前成是中		支付		◎ 核对信息	3 支付	3	Î
4 HIP 1012	1						_
	4	· 28月4年 同期市限绘研究院					
合何期理			申请成功				
▲ rrm							_
n ang ang ang ang ang ang ang ang ang an							

4) 管理员审核状态可以在订单管理页面查看,显示审核通过表示账号已经完成添

加,可在	【用户管理】	中点击	【CORS 账号管理】	对作业账号信息进行查看。
------	--------	-----	-------------	--------------

CORS用户订单	管理						
全部区城 🔻	全部用户 7 2 刷新	自制除 ふ 导出xis					用户名或订单号
8	订单号	申请时间	用户名	订单内容	账号个数	帐号时间	单位名
ā.	20210420041917189	2021/4/20 16:19	17 kmchy		6	0	昆明市测绘研究院
显示第 1 到第	1 条记录,总共 1 条记录	每页显示 10- 条记录					
三 44 前页 57単	형편 o CORS示당 등	≅o					
■ # 回页 (5単 RTK用户管理	명권 Q CORS所写描	0					
■ +	방관 CORS录号삼1 :6	20					
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15日 CORS 東京日 : 6 以田山 * +(3月1日日						Rinks
 (1) (1)	2回の 16 16 16 10回点 * +0回7百道 10回点 * 10回7百道	 〇〇田奈 金田公本 〇〇田奈 金田公本 大学出来を 	注册时间		24	18460	高中局 多外砂根 多外砂根
	15년 0 CORSNESS : 6 SHORE 9 SHORE 9	 〇四部 回照後 本母出水 ○四部 直照後 本母出水 「たい気の」 	注册时间 20211420 16 25:	0	348 202165	18516) 19 0 0 0 0 0	/用户名 第9488 王帝
	15년 © COKS#등년 :6 (8405년 9	Cの時一回回後 本時出水。 N943593 N943593 Amaging Amaging	注册时间 2021(4/20 16 25) 2021(4/20 16 25)	0	388 202165/ 202165/	Netia) 19 0 0 0 0 0	用≈名 取号44.8 正常 正常
	15년 ○ CCHS時号書 16 (40月7日년 (40月9日)	2011年 回動体 本現出水 2011年 回動体 本現出水 だい意味	注册时间 202142036250 2022442036255 2022442016255	0	388 202465 20245 20245 20245	NETIO 10 000 00 10 0 00 00 10 0 00 00	周六名 第9488 王帝 王帝 王帝 王帝
	방문 0 COHS時間日 :6 94時99 94時99	2011年 日前日 本印出水市 1944年1 1944年1 1945 1945 1945 1945 1945 1945 1945 194	注册时间 20214/2016/25 20214/2016/25 20214/2016/25 20214/2016/25	0 9 0	202162 202165 202165 202165 202165 202165	Ruefia) 10 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0	用件名 現得私名 正常 正常 正常 正常 正常
	15日 0 COH509-95日 16 9日40 * +(87)日初 9日409-9	O用新 D部除 A甲出水 均均差明	注册时间 20214/20 16 25: 20214/20 16 25: 20214/20 16 25: 20214/20 16 25: 20214/20 16 25:	e 9 9 9	2007-057 2027-057 2021-057 2021-057 2027-057 20221-057 20221-057	BM260 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0	用中名 3.林母親 正常 正常 正常 正常 正常 正常

3.5 CORS账号续时

用户 CORS 账号过期后可以对账号进行续时操作。

1) 点击【用户管理】下的【CORS账号管理】进入RTK用户管理页面。

		CODORISIEN							四 三 主题
kmchy 普通用户	en 目文 RTK用户管	ECHORAGE E C							MP 大团操作。 GP 道田
▲ 用户管理	终端账号总	数量: 61							
CORS账号管理	全部	▼ 企业用户 ▼	+续时管理 CR	創新 會删除	▲导出xis			用户名	• • • • •
旨 业务管理		终端账号	修	端密码	注册时间		到期时间	账号状态	详细信息
▲ 信節		Px015	P	x015	2021/5/12 1	4:05:20	2021/5/27 0:00:00	正常	直看
- 5701		Px014	P	x014	2021/5/12 1	4:05:08	2021/5/27 0:00:00	正常	查看
资源管理	D	Px013	P	x013	2021/5/12 1	4:04:59	2021/5/27 0:00:00	正常	查看
₩ 監控管理	0	Px012	P	x012	2021/5/12 1	4:04:48	2021/5/27 0:00:00	正常	查看
		Px011	P	x011	2021/5/12 1	4:04:39	2021/5/27 0:00:00	正常	查看
		Px010	P	x010	2021/5/12 1	4:04:30	2021/5/27 0:00:00	正常	查看
		Px08	1	×08	2021/5/12 1	4:04:14	2021/5/27 0:00:00	正常	查看
	0	Px07	F	×07	2021/5/12 1	4:04:02	2021/5/27 0:00:00	正常	查看
		Px06	F	×06	2021/5/12 1	4:03:51	2021/5/27 0:00:00	正常	查看
		Px05	F	×05	2021/5/12 1	4:03:42	2021/5/27 0:00:00	正常	查看
	显示第1到	第 10 条记录,总共 6	1条记录 每页显示	10 🔺 条记				« (1 2	3 4 5 , *

2) 勾选需要续费的 CORS 账号信息后点击【+续时管理】,不勾选状态下默认对 全部用户进行续时操作。

出版合品数量	: 61					
全部 >	企业用户 ~ + 领时	管理。2月新會删除。	集导出xis		用户名	0 🗉 🏢
	终端账号	终端密码	注册时间	到限时间	账号状态	详细信息
2	Px015		2021/5/12 14:05:20	2021/5/27 0:00:00	正常	直着
1	Px014	环 的自理 Px014	2021/5/12 14:05:08	2021/5/27 0:00:00	正常	查看
、 1勿进	Px013	Px013	2021/5/12 14:04:59	2021/5/27 0:00:00	正常	直看
	Px012	Px012	2021/5/12 14:04:48	2021/5/27 0:00:00	正常	查看
3	Px011	Px011	2021/5/12 14:04:39	2021/5/27 0;00;00	正常	查看
	Px010	Px010	2021/5/12.14:04:30	2021/5/27 0:00:00	正常	查看
	Px08	Px08	2021/5/12 14:04:14	2021/5/27 0:00:00	正常	查看
	Px07	Px07	2021/5/12 14:04:02	2021/5/27 0:00:00	正常	查看
0	Px06	Px06	2021/5/12 14:03:51	2021/5/27 0:00:00	正常	費看
	Px05	Px05	2021/5/12 14:03:42	2021/5/27 0:00:00	正常	查看

选择绑定的项目(项目为【项目管理】里面的项目)和续时时间点击提交,等
 待管理员审核。

	Px015;		
号			
项目名称	选择项目	~	
结束时间 Y	YYY-MM-DD hh:mm:ss		

4) 管理员审核状态可以在【业务管理】下的【订单管理】页面进行查看,显示审 核通过表示账号已经续时,可在 CORS 账号管理中对作业账号信息进行查看。

3.6 RTK账号信息查询

用户登录系统后,可以对订单申请的账号信息进行查看,包括用户名、密码、可 用区域、可用时间、可用坐标系、可用源节点、注册时间等信息进行查询功能,对 RTK 用户密码进行修改。

1) 点击【用户管理】下的【CORS 账号管理】进入 RTK 用户管理页面。

									14.																																														:6	2 政臣:			經	
0		T	Π	T	ij	ſ			Í,	T	D	p	1	Ð	•	0	G	T											-	用户	_	-	~	-												⊞xls	土际	199	日前日	剧新	0	时言理	+頃	2.7	同応	命命	•	全部	-	-
明亮皇	HA	8.9	<u>ia</u>							1	2	19	a,	HA	жP	鮙	羊紙	详	12	2								10	-	10.5	Ē					间	刻期时间	크네					1	注册时间				問	142	按				時	E signer	推	-	-	-	
12	1	1		J						J		Ē	į,	2	13	03	0			Ŀ	-	-	-	-	-	-	1	1	πæ	I					00	00:00	/5/20 0:00	2021/5/2	20				6:25:09	1/4/20 10	202			12						-				41		
177	177	r.										Ē	n	7	17	ŵ.	n											2	正常	1					00	2:00:00	/5/20 0:00	2021/5/2	20				6:25:09	1/4/20 10	202									10				•		- e
1.1	1	8										ł.	8	1	1.8	n.	0	,										1	ER	ī					00	00:00	/5/20 0:00	2021/5/2	20				8:25:09	1/4/20 10	202															<
17.0	17	8										ł,	8	Z	17	n,	2											2	正常	T					00	00:00	/5/20 0:00	2021/5/2	20				à 25 09	1/4/20 16	202													•		
t tit	t E	R										ŧ	E	1	tØ	n	10											3	正常	ī					00	00.00	/5/20 0:00	2021/56	20				6.25.09	1/4/20 10	202													81.		
192	tit	ł.										Ł	a		ŧŧ	Ξ.	n	3										2	正军	12					00	00 00	/5/20 0.00	2021/5/2	20				8 25.09	1/4/20 16	202													•		
1. 1		1	đ	1				a.		ť	t			,	•		1	-	-																												和日本	. St	10 -	電示	装 每 页	Sida	包共 6	录,5	503	SE 6 9	1 81	tra	22	
	10 M		章章 查君 、	☆〒 五日 ↓ 1	京都 五君 、 1	11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日	☆桜 査教 ↓ 1	11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日	章章 重章 1、1	☆積 重積 、 3	会社 五社 、	北部 五部 、	意見し、	1 1	10 M													E	正常	1					00	00 00	15/20 0.00 /5/20 0.00	2021/5/2 2021/5/2	20				5 25 09 5 25 09	1/4/20 10 1/4/20 10	202		H记录	- St	10 -	遥示	長毎氏	Sica	8共6	, 录,号	Sidi	58 6 <u>5</u>	1 813	l a n	11	*

 点击账号下的【查看】,对【用户信息】中的基本信息是可以进行修改的(下 图红框框选的内容)。

1 用户基本信息	1					
用户名	whuzq123969	素明	whuzq123969	新号是香可用	司用	
联系人	1	联系电话	13479335058	联系人邮箱	577600118@qq.com	
所属单位	武汉大学	单位注册地	此汉市	单位类型	4	
用户所属	北京市	用户类型	屋地设	注册时间	2020/11/19 12:08:22	
行业	4					

- 3) 权限信息可通过滑动上图页面进行查看,包括可用区域、可用时间、可用坐标
- 系、可用源节点等信息。

						÷.
是	~	坐标系获取	不可用		✓ ■勞类型 ■米吸 ✓	
包时计费	*	包刷开始时间	2020/11/19	12:08:22	包刷结束射间 2021/11/19 12:08:22 回	
CGC52000	~	是否可用	可用	v	可用坐导系 CGCS2000;CGCS2000ft;	
LBDSRTCM3	~	是否可用	可用	*	可用證例表 LBDSRTCM3ZBDSRTCM3RTCM32GW;RTCM31GW;RTDGW;ZBDSRTCM31;	
全部区域	~	是否可用	可用	×	NINKM @WKM	
可用					 高程基准 85回东高程 	
					保存	
	度 包括11十章 CGC52000 LBD5RTCM3 全部区域 可用	■ ~ 低級511資 ~ CGC52000 ~ LBOSRTCM3 ~ 全部区36 ~ 可用	 単体系を取 金野計畫 ・ 26552000 ・ 建吉可用 1805871CM3 ・ 建吉可用 金加区場 ・ 建吉可用 1870用 	 単時新録歌 不可用 短期計算・ 短期計算・ 短期時期 202011119 CGCS2000 ・ 建否明則 可用 建否明則 可用 超式可用 可用 	 単等系段取 示可用 毎期1拾着 、 短期7拾新段 2020/11/1912-08:22 CGCS2000 、 起音明用 可用 、 LBOSRTCM3 、 起音明用 可用 、 金加区域 、 起音明和 可用 、 可用 、 	画 ・ 単物系系取取 不可用 ・ 副券数型 面米型 ・ 範囲打損者 ・ 短期打着 ・ 短期基本規則 2020/11/19/12-08:22 回 短期基本規則 2021/11/19/12-08:22 回 1 ・ ・ ●

- 3.7 修改密码
- 1) 通过点击个人头像后选择【个人资料】,进入个人信息页面。

				an m 主题
	++ 百页 台向管理型	ての応服装置語 ② 今人間料 ◎		▶ 美闭脚作+ 急退出
whuzq123 普通用户	基本资料			
个人跟料 资质认证 安全组出	R	證證便冊等: whurq123 執句傳樂: 普通和可 問題以這個時間: 资质以證通过 注册的詞: 2020-11-16 160523		
	登录密码	安全性素的密码可以使制户原安全,建议位定期原始装砖。设置一个包含字母,将每匹数字中至少周须且长发融近6位的层码。		
	手机绑定	您回顾宠了手机134****5058		
	邮箱绑定	您已%定了邮箱57***0118@gq.com		
	公司绑定	常已编版了 IIIX人事	◎日设置 (修改	
				в.

2) 点击【登录密码】右侧的修改字样进行密码修改。

				四 三 主題
	+ 百页 台向管理口	CORS服装管理 6 个人的12 0		₩ 美田園作一 →退出
whuzq123 日道用户	基本资料			
▲ 用户语言 (画 业务管理	8≡	意思思号: whurq123 影響電電: 護調同一 资质以证编码: 资质以证通过 注册时间; 2020-11-16 16:05:23		
▲ 688 10 交谈前回 -	登录密码	安全性差的差耗可以使除户更安全,建议这家期更限发标。这里一个包含字母,符号或数字中至少两项且长度触过6位的发码,	◎日安置 標改	
	手机绑定	您已桃定了手机134****5058	◎日设置 修改	
	邮箱绑定	您已經查了歸稿57***0118@gq.com		
	公司绑定	忽已爆荒了武汉大手	◎已设置 修改	
220.163.82.86:2102/forms/cors_use	n.aspx#			6

通过输入原始密码和新密码,密码为字母和数字的组合,长度不能超过16位且
 不少于6位,点击确定后完成密码修改。

				an 章 主地
म वत्र	合词言語の ていぶ風音言語の 个人間料の			▶ 美田操作→ \$P\$退出
whuzq123 雪麗印印		修改密码		
			2	
圖 业务管理	经认用权益控制		45/503640	
▲ 信箱	用户名	whuzq123		
	* 质始密码			
	■ 第后建制的研究			
	* 确认差码			
		授交		
				6

- 3.8 变更预留手机号
- 1) 通过点击个人头像后选择【个人资料】,进入个人信息页面。

				四 三 主地
	+ 百页 合同意理口	COIS展台管理 O 个人提升 O		▶ 美田園作+ →退出
whuzq123 普通用户	基本资料			
个人塑料 塑质从证 安全编出		證录冊時: whuzq123 陳何條項: 普通[10] 四回此以正時代: 四回以正通过 [汪回时]间; 2020-11-16 16:05:23		
▲ 15 m	*			
■ 资源管理	登录密码	安全性素的密制可以便樂戶更安全,建议您定期更限密码,设置一个包含字母,符号或数字中至少再项且长度超过6位的密码。	●日设置 橋改	
	手机绑定	您已搬走了手机134****5058	◎日设置 修改	
	邮箱绑定	您已鄉運了歸稿57***0118@qq.com		
	公司绑定	您已將走了武汉大丰	◎已设置 使改	
				8.

2) 点击【手机绑定】右侧的修改字样进行手机修改。

	 第四 合設置達成 CONS無効管理 0 小人面前 0 		25 三 主張	
	4 百页 台词雷津型	COIS展發展 0 个人的样 0		₩ 美闭操作+ ₩退出
whuzq123 雪夏用户	基本资料			
▲ 用户管理 動 业务管理 ▲ 信格		證是影響: wharq123 繁雪奪電: 普通用□ 密括以這兩者: 澄素以這通过 注册时间; 2020-11-16 16.0523		
	登录密码	安全性感的生物可以使称严更安全,建议这定期更限发明,说置一个包含字母,符号或数字中至少再项且长度知过6位的定制,	XIN I KIN	
	手机绑定	您已搬定了手机134***5058		
	邮箱绑定	您已终定了始稿57***0118@qq.com		
	公司绑定	您已將走了此汉大半	◎已设置(修改	
Microsoft SQL Sen	ver Management Studio 18			Б.

- 3.9 变更单位
- 1) 通过点击个人头像后选择【个人资料】,进入个人信息页面。

-				an m 主地
	•• 百页 台向管理·口	COUSM 接着强 ② 个人的时 ●		₩ 美田園作+ 神道出
whuzq123 新產用户	基本资料			
个人资料 资质以证 安全组出	2≡	證現希望: whorag123 聚句響和: 曹麗用戶 资质以近期%: 资质以证通过 注册时间; 2020-11-16 16:0523		
• 168 6 722	發展膨脹	安全性质的生物可以使除户研究全,建议您定规更确定将、证置一个包含字母,符号函数字中至少可应且长度通过4000定码。	Ø88≣ #X	
	手机绑定	您已期完了手机114***5058		
	邮箱带定	您已将定了能描57***0118@qq.com		
	公司绑定	您已规定了而这大半	Ø已设置 修改	
				6

2) 点击【公司绑定】右侧的修改字样进行单位名称修改。

	■ 市市 合同整計G	CORD# 安藤市 6	□ ■ 主題 ● 王田田作+ ●旧田
whuzq123 普通用户	基本资料		
▲ 1877月18 ● 1955月18		登無時年:whuzq123 時時頃に開始: 西通山市 時間には原始: 西西山市 注册时间: 2020-11-16 16:05:23	
	夏采愈码	安全性意的会研研以使用户更安全、建议也定到更限会研、设置一个包含学母、符号和数学中至少有项目长度相近600分子。	
	手机绑定	您已搬定了事机14****5056 ②己说面 师众	
	邮箱绑定	您已將至了約萬57****111B@qq.com	
	公司绑定	Remarker,]
			<i>U</i>

3) 通过输入需要修改的单位名称点击确定进行修改。

		四 三 主始	
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	# 商业 合同問題 CDHS地写智慧の 今人説育の	▶ 美丽操作+ ≫運出	
whuzq123 。通用户		修改绑定单位	
▲ 用户管理		2 2013/05/05/05/00/00/02/02/02/02/02/02/02/02/02/02/02/	
自 业务管理		23 (#UMACH-IAK PP-104	
▲ 信箱		用户名 whuzq123	
6 资政管理		+ 质始单位 武汉大学	
		× 目前单位	
		提文	
			a.

3.10 KMCORS使用审查表

KMCORS 使用审查表是对用户作业、测量作业记录、测量作业轨迹等进行监控的 审查,用户必须在完成 CORS 账号申请服务流程包括上传合同后才能申请导出相应项 目的 KMCORS 使用审查表。

1) 用户登录系统后进入【监控管理】页面,通过点击【测量作业记录】进入 RTK 作业记录使用申请页面。

kmchy	а н (пр. ра							ت بين باري بين باري	59 13 (
雪瀬用户	RTKIFILIE								
	170		开始日期 。 结束日			mes		C E	m .
5 11512E	100 D					7117-1	-	~ =	
A 1000	D D	用户名	所属单位	开始测量时间	测量结束时间	测量时长(min)	本次固定时长(min)	
	8437	Px014	昆明市测绘研究院	2021/5/16 21 24 14	2021/5/16 21 27 23	3 15	0		
	□ 8435	Paul4	星明市测绘研究院	2021/5/16 21 21 32	2021/5/16 21:22:44	1.2	0		
# 1000 ·	8436	Px014	昆明市测绘研究院	2021/5/16 21 20 26	2021/5/16 21 25:49	5,39	0		
	8434	Px014	昆明市观给研究院	2021/5/16 21 16 16	2021/5/16 21 18:55	2 65	Ð		
KMCORS使用中在表出演	0 8433	Px014	高明市测绘研究院	2021/5/16 21.14.56	2021/5/16 21:14:56	0.01	U.		
IDR	8432	Px014	昆明市测绘研究院	2021/5/16 21 14 14	2021/5/16 21 14:54	0.67	0		
	8431	Px014	昆明市测绘研究院	2021/5/16 21 13 01	2021/5/16 21 13:20	0.32	D		
	□ 8430	Px014	昆明市测绘研究就	2021/5/16 21:12:45	2021/5/16 21 12:55	0.18	0		
	□ 8428	Px014	昆明市测绘研究院	2021/5/16 21 11 44	2021/5/16 21 12.02	0.31	0		
	B429	Px014	昆明市观给研究院	2021/5/16 21 09 27	2021/5/16 21 12 12	2.76	0		
	8427	Px014	思明作测绘研究就	2021/5/16 21 09 07	2021/5/16 21 09.07	0.01	0		
	8426	Px014	昆明市测绘研究院	2021/5/16 21 05 16	2021/5/16 21 08 15	2.99	0		
	8425	Px014	昆明市源绘研究院	2021/5/16 21 01 17	2021/5/16 21 03 06	1.83	0		
	3424	Px014	昆明市测绘研究院	2021/5/16 20 59 12	2021/5/16 20:59:12	0	D.		

2) 在开始时间和结束时间框选择要申请的作业账号时间,并在右侧用户名处根据 需求输入要申请作业记录的账号名,如选择 2021 年 4 月 24 日至 2021 年 4 月 26 日的测 量记录,并勾选所要申请的 CORS 账号。

项目	_	2021-04-24 2021-0	4-26; 申请		用户:	S 🔳 🗰 🕇
项目名	用户名	开始时间 结束	时间 开始测量时间	测量结束时间	测量时长(min)	户 名 的 的 的
6587	kmchy666	靠明市观绘研究院	2021/4/26 17:49:25	2021/4/26 17:50:04	0.66	0.48
6586	kmchy666	昆明市测绘研究院	2021/4/26 17 47 14	2021/4/26 17:48:47	1.56	1.53
每选	kmchy666	昆明市测绘研究院	2021/4/26 17 46 15	2021/4/26 17 46 47	.0 54	0.36
6584	kmchy666	最明市测绘研究院	2021/4/26 17 44 40	2021/4/26 17:45:29	Ô 82.	0.63
6583	kmchy666	昆明市测绘研究院	2021/4/26 17 43 12	2021/4/26 17 43 30	0.3	0.1
6582	kmchy666	昆明市测绘研究结	2021/4/26 17:41:28	2021/4/26 17:42:10	0.7	0.51
6581	kmchy666	昆明市观绘研究院	2021/4/26 17:40 13	2021/4/26 17 40 49	0.6	0.57
6580	kmchy666	昆明市测绘研究院	2021/4/26 17 38 45	2021/4/26 17:39:33	0.81	0.63
6579	kmchy666	昆明市测绘研究院	2021/4/26 17 38 20	2021/4/26 17:38:32	0.2	0.02
6578	kmchy666	昆明市测绘研究院	2021/4/26 17 36 44	2021/4/26 17 37 24	0.67	Q 48
6577	kmchy666	昆明市测绘研究院	2021/4/26 17:35:35	2021/4/26 17 36 11	0.61	0.42
6576	kmchy666	昆明市观绘研究院	2021/4/26 17:33.41	2021/4/26 17 34 28	0.79	0.61
6575	kmchy666	昆明市观绘研究院	2021/4/26 17 30 13	2021/4/26 17 32 58	2.76	2.57
6574	kmchy666	昆明市测绘研究院	2021/4/26 17 28 37	2021/4/26 17 29.17	0.68	0.48

3) 筛选出测量记录后选择项目然后通过勾选需要导出的记录前的选择框(若未勾选就申请系统将默认为全选),勾选完毕后点击申请即可完成 CORS 账号使用申请。

q	qq		2021-04-241 2021-04-26;	甲濟		目前の	5 1	3 H.
0	ID	用户名	所属单位	开始测量电师可	测量结束时间	测意时长(min)	本次固定时长(min)	
ō,	6587	kmcny868	1选择加县 黑	2021/4/26 17 48 25	2021/4/26 17 50:04	0.66	0.48	
2	6586	kmchy866	影明市测绘研究师	2021年1月1月	2021/4/26 17:48:47	1.56	1.53	
	6585	kmcny866	昆明市测绘研究课	2021/4/26 17 46 15	2021/4/26 17:46:47	0.54	0.36	
0	6584 - 14	kmchy866	原明市观给研究研	2021/4/26 17 44 40	2021/4/26 17 45 29	0.82	0.63	
Ш.	6583	kmchy666	冒頭市測绘研/2m	2021/4/26 17 43 12	2021/4/26 17:43:30	0.3	0.1	
0	6582	kmcny666	昆明市测绘研究间	2021/4/26 17 41:28	2021/4/26 17 42 10	07	0.51	
7	6581	kmchv666	国明ib家 合研究系	2021/4/26 17:40 13	2021/4/26 17:40:49	0.6	0.57	
4	6580	lanchy666	目的市場全研究的	2021/4/28 17:38:45	2021/4/26 17 39 33	0.81	0.63	
2	6579	kmc/ly666	昆明市测绘研究间	2021/4/26 17:38:20	2021/4/26 17:38:32	02	0.02	
a,	6578	kmc0y666	昆明市观会研究院	2021/4/26 17:36 44	2021/4/26 17 37 24	0.67	0.48	
a,	6577	kmchy666	冒明市测绘研究跳	2021/4/26 17 35 35	2021/4/28 17 36 11	0.61	0.42	
3	6576	ктслуббб	昆明市测绘研究师	2021/4/26 17:33:41	2021/4/26 17:34:28	0.79	0.61	
3	6575	kmchy666	昆明市测绘研究院	2021/4/26 17 30 13	2021/4/26 17:32:58	2.76	2.57	
a l	8574	kmchy666	同時市利绘研究理	2021/4/26 17:28:37	2021/4/25 17 29 17	0.68	0.48	

4) 申请完成后点击【KMCORS 使用审查表申请记录】,可以看到当前申请的审

核情况,在操作栏下点击下载按钮完成审查表的下载。

						-	0 5 #
	用户名	RTK/B/P	开始时间	结束时间	中請时间	审核状态	19/15
2	tést		2021/4/1 0:00:00	2021/4/17 0-00/00	2021/4/17 13:37:27	停車板	
1	- test		2021/4/1 0:00:00	2021/4/3 0:00:00	2021/4/17 13:30:57	停审核	141
1	cest		2021/4/11 0:00:00	2021/4/15 0:00:00	2021/4/15 11:53:23	行車板	-
J,	test	lomch01	2021/3/28 0:00:00	2021/4/8 0:00:00	2021/4/15 1:03:33	待带核	10.1
1	test	lonc	2021/4/5 0-00:00	2021/4/14 0-00:00	2021/4/14 12:51:01	#HERE: 000	-
1	test	lome .	2021/4/14 12:49:36	2021/4/14 12:49:86	2021/4/14 12:49:36	單核設置: 32	
1	test		2021/3/28 0:00:00	2021/3/31 0:00:00	2021/4/13 14:26:54	屬核運过	下数
1	test		2021/3/31 0:00:00	2021/4/9 0:00:00	2021/4/13 14:26:20	审核测过	TH

注意:

1) 项目合同: CORS 账号申请、续时、申请审查表的重要依据, 需上传原件扫描件。

2) 申请审查表:

● 必须在测量前,将项目合同上传,否则会导致审查表无法输出。

必须在测量后,3个月内申请,否则3个月前的观测记录无法选择,会导致审查表无法输出。

3) KMCORS 使用审查表无观测记录或观测记录固定时长为 0 的问题,在此说明如下:

● 按照要求,每个项目一般布设不少于 3 个控制点;每个控制点需要按照 CJJ/T 73-2019 《卫星定位城市测量技术标准》 3.2.6 RTK 3 测回的要求测量。

等级	相邻点间 距离(m)	点位中误 差(mm)	边长相对 中误差	基准站等级	流动站到 单基准站间 距离(km)	测回数
一级	≥500	≤50	≤1/20, 000			≥4
二级	≥300	≤50	≤1/10, 000	四等及以上	≪6	≥ 3
- 102	200	-50	-1/6 000	四等及以上	≦6	
三级	≥200	\$50	₹1/0, 000	二级及以上	≪3	20

表 3.2.6 GNSS RTK 平面测量技术要求

RTK 一测回的要求,是连接固定一定时间,断开(或关机),算1测回。然后,重新
 连接,再固定一定时间,断开(或关机),算第2测回;依次类推。<u>有一些设备仪器端口连</u>
 接,可能只断开了手薄和接收机的连接,实际上接收机还是一直固定,没有起到各测回独立观
 测的作用,请注意该问题。保险的方式,关机是比较好的方式。

● KMCORS 平台在 KMCORS 使用审查表记录用户观测数据,也是遵循以上原则,即用户 必须 RTK 固定,然后断开(或关机),再连接,才会记录其观测记录。(RTK 设备一直连接显 示固定,系统是不会记录其观测记录的)

因此,测绘管理处进行《KMCORS使用审查表》审核时,如果严格审查用户应提交9
 条(3个控制点*3个测回)观测记录进行审查,才认为符合观测要求。

同时,作为质检的需要,一般会做 RTK 重复测量符合检测,以及考虑项目周期重复测量等因素,一般一个项目 RTK 观测记录一般是会大于 9 个,是能够满足审核数量的要求。因此,请测绘资质单位切实使用 KMCORS 进行项目控制测量,不能为了申请而'造'观测记录。

4 实时差分用户操作流程

4.1 通用设置

4.1.1 坐标系设置

类型	CGCS2000 昆明 2000 坐标系		备注
投影模式		高斯投影	
纬度原点		0	
长度比		1	
东加常数(m)		500000	
北加常数(m)		0	
平均纬度		0	
中央子午线	102° 102° 45′		
投影高程(m)	0 与所在投影面高度一致		1100m/1490m/1900m/2230m/2700m

表 4-1 坐标系设置

4.1.2 CORS 模式和端口设置

CORS 模式设置

网络	网络通信设置:网络协议选址 CORS						
服多	子器 地	也址:	220. 163. 82. 86				
端		口:	2101				
用	户	名:	申请的 CORS 用户名				
密		码:	申请的 CORS 密码				

RTCM 端口设置

1021-1022:	开启
1023-1024:	关闭
1025-1027:	关闭

图 4-1 CORS 模式设置和 RTCM 端口设置

4.1.3 源节点设置

用户在进行作业时要特别注意源节点的选择,当采用昆明 2000 坐标系进行作业时 要根据昆明 2000 坐标系高程投影面覆盖区域来选择相应的源节点,KMCORS 各个高程 投影面覆盖区域范围见附录 6.3,每个坐标系可选源节点包括 GPS+BDS 双星源节点和 GPS+BDS+GLO 三星源节点,源节点名称采用 RTCM_星座组合_坐标系名称组成,见 表 4-2。

从后至休	机影声	源节点命名			
坐协东坑	汉永回				
国家 2000 大地坐标系	Om			CGCS2000o1d	
	1100m		GPS_BDS	KM2000-1100	
	1490m	RTCM		KM2000-1490	
昆明 2000 坐标系	1900m		GPS_BDS_GLO	KM2000-1900	
	2230m			KM2000-2230	
	2700m			KM2000-2700	

表 4-2 源节点命名示意图

源节点名称具体信息见表 4-3。

序号	坐标系	选用源节点	备注
1	00052000	RTCM_GPS_BDS-CGCS2000old	双星座 CGCS2000
2	<u> </u>	RTCM_GPS_BDS_GLO-CGCS2000old	三星座 CGCS2000
3	昆明 2000	RTCM_GPS_BDS-KM2000-1100	双星座昆明 2000-1100m 投影面
4	(1100m 投影面)	RTCM_GPS_BDS_GLO-KM2000-1100	三星座昆明 2000-1100m 投影面
5	昆明 2000	RTCM_GPS_BDS-KM2000-1490	双星座昆明 2000-1490m 投影面
6	(1490m 投影面)	RTCM_GPS_BDS_GLO-KM2000-1490	三星座昆明 2000-1490m 投影面
7	昆明 2000	RTCM_GPS_BDS-KM2000-1900	双星座昆明 2000-1900m 投影面
8	(1900m 投影面)	RTCM_GPS_BDS_GLO-KM2000-1900	三星座昆明 2000-1900m 投影面
9	昆明 2000	RTCM_GPS_BDS-KM2000-2230	双星座昆明 2000-2230m 投影面
10	(2230m 投影面)	RTCM_GPS_BDS_GLO-KM2000-2230	三星座昆明 2000-2230m 投影面
11	昆明 2000	RTCM_GPS_BDS-KM2000-2700	双星座昆明 2000-2700m 投影面
12	(2700m 投影面)	RTCM_GPS_BDS_GLO-KM2000-2700	三星座昆明 2000-2700m 投影面

表 4-3 坐标系选用源节点列表

为保障 KMCORS RTK/RTD 用户实时定位服务的需求,结合 KMCORS"精准管理、精细服务"的宗旨,KMCORS 用户申请 RTK 账号是按项目内容、作业时长的方式进行申请,用户获得账号后在设备端的操作流程如下。

4.2 华测i90 RTK实时差分用户操作

4.2.1 连接仪器

主机开机后将手薄与主机天线通过蓝牙进行连接,打开 LandStar7 软件界面,进入 【配置】界面→点击【连接】,选择设备类型为 RTK,连接方式为蓝牙,选择相应的 仪器型号后点击【连接】,当听到"滴"的一声代表已经连接上了手薄。



图 4-2 仪器连接界面

4.2.2 新建工程

1) 进入仪器测量主界面,【项目】界面→点击【工程管理】→【新建】然后在工程管理菜单下面新建工程,输入工程名后选取坐标系,选择 <u>CGCS2000 坐标系</u>,如图
 4-3 所示:

	6 為 % 內面网络	₹ \$ 45/45	42% 09;34 H: 0.003 V: 0.005	 ← 	* 测地通	42% 09:24	÷	常用坐标系	42% U9:24
正程管理 ご程管理 ご言語 面管理 読品 底图导入	 坐标系参数 坐标系参数 地物管理 代码集 	点管理 泉管理 导入 更多	线管理 送管理 受出	工程名 作者 日期 时区 全 套用工程 • 坐标系 • 加密坐标系 • 代码集	test0413 2021-04-13 UTC+08:00 模板	0	选择坐标系 Asia/Chin Asia/Chin Asia/Chin Asia/Chin	a/China CGCS 20 a/China Xian 80 a/China Beijing 5 a/WGS84	54
<mark>》</mark> 项目	宮 ^{测量}	〇 配置	X ⊥具		✔确定 〇	٥	●添加	 · · · · · · · · · · · · · · ·	● 下一歩

图 4-3 新建工程界面

2) 选择完坐标系后点击下一步进行坐标系统设置(此步骤也可在【项目】界面→

【坐标系参数】下设置),在坐标系管理中选择投影,并对投影模型、中央子午线、 纬度原点、长度比、东向加常数、北向加常数、平均纬度、投影高程等进行设置, KMCORS 发布 CGCS2000 和昆明 2000 两套坐标系统,因此用户需根据自己的需求对 坐标系统进行设置,如图 4-4 所示。

<u>CGCS2000</u> 坐标系的设置: 投影模型设置为: 高斯投影; 中央子午线设置为: 102°; 长度比设置为: 1.0; 东向加常数设置为 500000m; 其他设置项都为 0。

<u>昆明2000坐标系的设置</u>:投影模型设置为:高斯投影;中央子午线设置为:102° 45′;长度比设置为:1.0;东向加常数设置为 500000m;投影高程:根据测区所在高 程面进行设置相应投影高程(5 个投影面高程分别为:1100m、1490m、1900m、 2230m、2700m);其他设置项都为0。

名称 China CO	GCS 2000	名称 China CO	GCS 2000 是明2000 坐标系授影设置	名称 China Co	GCS 2000 星初2000 坐标系投影设
椭球	基准转换 平面校正	椭球	基准转换 平面校正	椭球	基准转换 平面校正
安影模型 高斯 高斯	投影	投影模型 高斯	投影	投影模型 高斯	投影
中央子午线	102:00:00.000000E ④	中央子午线	102:45:00.0000005	纬度原点	000:00:00.000000N
纬度原点	000:00:00.0000000N	纬度原点	000:00:00.000000N	长度比	1.0
长度比	1.0	长度比	1.0	东向加常数[m]	500000.0
东向加常数[m]	500000.0	东向加常数[m]	500000.0	北向加常数[m]	0.0
北向加常数[m]	0.0	北向加常数[m]	0.0	平均纬度	000:00:00.0000000N
平均纬度	000:00:00.0000000N	平均纬度	000:00:00.0000000N	投影面高[m]	1900
₿ 退出	☑ 接受 :	🔒 退出	☞ 接受 :	🔒 退出	● 接受 :
-	0 1		0 1		0 1

图 4-4 坐标系管理界面

4.2.3 CORS 模式设置

所有设置完成后点击保存,接下来在配置菜单下选择工作模式,【配置】界面→ 点击【移动站设置】→差分数据链→【新建】,数据链选择为:【网络】,进入【网 络】界面,然后进行相关的网络通信设置:网络协议选择 <u>CORS</u>,服务器地址选择 <u>220.163.82.86</u>,端口选择 <u>2101</u>,用户名和密码为:<u>通过审核申请的 CORS 用户名和密</u> 码,以上设置为 CGCS2000 坐标系和昆明 2000 坐标系 CORS 模式的同一设置,如 图 4-5 所示。

KMCORS 源列表包括 CGCS2000 坐标系和昆明 2000 坐标系 5 个投影面的源节点信息,用户可根据需要选择相应的源进行作业。

CGCS2000 坐标系采用的源为: <u>RTCM_GPS_BDS_GLO-CGCS2000old</u>; RTCM 信息组(包括1021-1022、1023-1024、1025-1027)中<u>1021-1022</u>开启,其余选项关闭;

昆明 2000 坐标系的源根据测区投影高程面进行选择(以 1900m 高程投影面为例): <u>RTCM_GPS_BDS_GLO-KM2000-1900</u>; RTCM 信息组开启: <u>1021-1022</u>, 其余选项关闭。

超级双收	差分数据使		
km1900		_	
网络协议:CORS 网络地址:220.163.82.86	源列表:RTCM_G PS_BDS_GLO- KM2000-1900	\odot	
D	端口:2101		3
网络_3			
网络协议:CORS 网络地址:220.163.82.86	源列 表:BDSRTCM3 端口:9000	\odot	
网络_2			
网络协议:CORS 网络地址:119.3.136.126	源列表:RTCM32 端口:2101	0	
电台_2			
电台协议:华测协议 信道:自定义	波特率:9600 频率:459.0500	0	
手簿网络_1		0	
新建	应用		

CGCS2000 坐标系和昆明 2000 坐标系源节点的选择如图 4-6 所示。





图 4-5 CORS 模式设置界面

RTCM GPS RDS-KM2000-1100	→ → →	a = 45% 17.10	← 网络	
RTCM_GPS_BDS-KM2000-1490	名称	CGCS2000 🕲	名称	km190
RTCM_GPS_BDS-KM2000-2230	新山 GGCS2009坐标系	源节点 获取源列表	Sim L. 展明2000坐标系1900投	2101
RTCM_GPS_BDS-KM2000-2700	源列表 <u>RTCM_GPS_</u>	BDS_GLO-CGCS2000-old	源列表 <u>RTCM_GPS_BD</u>	S_GLO-KM2000-1900
RTCM_GPS_BDS-CGCS2000-old	用户名	kmchy666	用户名	kmchy6
RTCM_GPS_BDS_GLO-KM2000-1900	密码 RTCM信	息组开关状态	密码 RTTM信息组	开美状态
RTCM_GPS_BDS_GLO-KM2000-1100	1021-1022		1021-1022	
RTCM_GPS_BDS_GLO-KM2000-1490	1023-1024		1023-1024	
RTCM_GPS_BDS_GLO-KM2000-2230	1025-1027		1025-1027	× a
RTCM_GPS_BDS_GLO-KM2000-2700	差分数据转发		差分数据转发	0
RTCM_GPS_BDS_GLO-CGCS2000- old		保存并应用	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	保存并应用

图 4-6 源节点选择界面

以上所有设置完成后点击保存,接受设置的测量模式,界面弹出"CORS 登录成功!",用户就可以进行 RTK/RTD 的测量。

- <u>-</u> 网络	ቆ 📓 🖬 42% 09:52	 □ □	ক ∎ 42≌ U9:32
名称	test	设备类型	智能 RTK
ĩЦ	2101	PN	118032005701020104
	STRUCTURE.	SN	3269363
N表 <u>RTCM_GPS_BDS_GL</u>	0-KM2000-1900	固件版本	2.0.15.8
是否接受此模式?		注册码到期时间	2021-05-06
	否是	启动工作模式	自启动移动站
(1014		数据链名称	CORS
8-1024	.20	IP地址	220.163.82.86
5-1027	3	端口	2101
数据转发	-	CORS登录成功!	
\$E	(約14)(四1))		1#
			0 4

图 4-7 CORS 模式设置成功界面

4.3 中海达iHand30 RTK用户操作流程

4.3.1 仪器连接

主机开机后将手薄与主机天线通过蓝牙进行连接,打开 Hi-Surver Road 软件界面, 进入【设备】界面→点击【设备连接】→【连接】,选择相应的仪器型号后点击【连 接】,当听到"滴"的一声代表已经连接上了手薄,随后 Hi-Surver Road 软件会提示 "蓝牙已连接",此时仪器连接就已完成。

14:46		* 33%	14:47 🖬 🕺 📲 33%
	罘	Ŧ	← 设备连接
设备连接	基准站	移动站	
P		88	13770870
演示模式	手簿类型	辅助功能	检查更新
•==•	<u>.</u>		工作模式:移动站模式
数据调试	静态采集	测距仪	回升版本: 2.0.3 IRIKTO 过期时间: 2021-06-05
			★ 配置 + 型定 20
「三」	 	開工具	□ 注册 🔗 断开

图 4-8 中海达 iHand30 仪器连接界面

4.3.2 新建工程

 1)进入仪器测量主界面,【项目】界面→点击【项目信息】,在【项目名】处输入新建工程名称,点击确定即可完成项目工程的新建,点击坐标系统管理,选择 CGCS2000坐标系,如图 4-9 所示:

14:45		* =34%	14:45	∦ ∎34%
P	(A)	(E)	← 恢复 项目信息	? 确定
项目信息	项目设置	坐标系统	项目名 test	×
	A	C ADD	test	「たけ」
Her	E P		坐标点: 2	>
参数计算	坐标数据	原始数据	放样点: 0	>
		C20	控制点: 0	>
E.			坐标系统: CGCS2000	
图根数据	线面数据	数据交换	最近使用时间: 2021-04-13 11:15:46 SD卡可用空间: 8.33GB	
○ ^无 ¥	E		₩ 历史项目 (个) (↓) 使月	用时间降序
道项目	 ⑦ ※ ※	日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	test 20210413 xb	boshi

图 4-9 新建工程界面

 2)选择完坐标系后点击坐标系统进行坐标系统设置(此步骤也可在【项目】界面 →【坐标系统】下设置),在坐标系管理中选择投影,并对投影模型、中央子午线、
 纬度原点、长度比、东向加常数、北向加常数、平均纬度、投影高程等进行设置,
 KMCORS 发布 CGCS2000 和昆明 2000 两套坐标系统,因此用户需根据自己的需求对
 坐标系统进行设置,如图 4-10 所示。

CGCS2000 坐标系的设置: 投影模型设置为: 高斯投影; 中央子午线设置为: 102°; 比例尺因子设置为: 1.0; 东向加常数设置为 500000m; 其他设置项都为 0。

<u>昆明2000坐标系的设置</u>:投影模型设置为:高斯投影;中央子午线设置为:102° 45′;比例尺因子设置为:1.0;东向加常数设置为 500000m;投影高程:根据测区所 在高程面进行设置相应投影高程(5 个投影面高程分别为:1100m、1490m、1900m、 2230m、2700m);其他设置项都为0。

14:46 🖬	¥ =33%	14:46 🖬 🕷	-33%
← 投影	基准面 平面转 ▶ │ ?	← 投影 基准面 平面转 ▶	1 ?
投影 CGCS2000	④坐标系投影设置 高斯自定义 >	投影 昆明2000坐标系1900高程 高斯自定 面投影设置	× >
中央子午线	102:00:00.00000E	中央子午线 102:45:00.00000E	
北向加常数(m)	0.0	北向加常数(m) 0.0	
东向加常数(m)	500000.0	东向加常数(m) 500000.0	
投影面高程(m)	0.0	投影面高程(m) 1900.0	
平均纬度	00:00:00.00000N	平均纬度 00:00:00.00000N	
	□ 保存	□ 保存	

图 4-10 坐标系投影设置界面

4.3.3 CORS 模式设置

所有设置完成后点击保存,接下来进行 CORS 模式的设置,进入【设备】界面→ 点击【移动站】→【手动设置】→【设置】,数据链选择为:【内置网络】或【手薄 差分】,然后进行相关的网络通信设置:服务器选择 <u>CORS</u>,服务器 IP 地址选择 <u>220.163.82.86</u>,端口选择 <u>2101</u>,用户名和密码为:通过审核申请的 <u>CORS 用户名和密</u> 码,以上设置为 CGCS2000 坐标系和昆明 2000 坐标系 CORS 模式的同一设置,如图 4-11 所示。

CGCS2000 坐标系采用的源为: <u>RTCM_GPS_BDS_GLO-CGCS2000old</u>, RTCM 信息组开启: <u>1021-1022</u>, 其余选项关闭, 如图 4-12 所示;

昆明 2000 坐标系的源根据测区投影高程面进行选择(以 1900m 高程投影面为例): <u>RTCM_GPS_BDS_GLO-KM2000-1900</u>, RTCM 信息组开启: <u>1021-1022</u>, 其余选项关闭, 如图 4-13 所示。

	7	Ţ	(设置移动站	设置
设备连接	基准站	移动站	○智能单基	站SN号	
@	F	99	〇中海达智	能CORS	
₩ 演示模式	手簿类型	山山 辅助功能	●手动设置		
•===•	 静态采集	测距仪	临时静态		0
	• • • •		+20		
「三」	₩ 200 设备 测量	三三二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二			
(10.5 Feb. 7			5 (K. 6 (m)		
1424889-	设置移动社	¥ _33% 设署	145418 Da	沿置移动社	₩ \$\$%
t494181 	设置移动站	* _33% 设置	12248 ···	设置移动站	设置
14 2 48 ■ ← 数据链	设置移动站	¥ _33% 设置 内置网络 >	12218 ↔ ← 端口	设置移动站 2101	设置
1428 ■ ← 数据链 截止高度角(<=	设置移动站 =30°) 10	¥ —88% 设置 内置网络 >	142:13 止 ← 端口 源节点	设置移动站 2101 :DS_GLO-KM2000-19	* 133% 设置 00 设置
1228 - ○ 发据链 截止高度角(<= 服务器	设置移动站 =30°) 10CC	2 - 553% 设置 内置网络 2 DRS 选择	【2案13 ■ ← 端口 源节点 用户名	设置移动站 2101 :DS_GLO-KM2000-19 test001	¥33% 设置 00 设置
1228 - ○ 女据链 截止高度角(<= 服务器	设置移动站 =30°) 10 220.163.82.86	2 - 15512 设置 内置网络 > DRS > 选择	【2案18 ■ 4 ← 端口 源节点 用户名 密码	设置移动站 2101 :DS_GLO-KM2000-19 test001 	* 33% 设置 00 设置
142813 - ■ ★ 数据链 截止高度角(<= 服务器 IP 端口	设置移动站 =30°) 10 	2 - 485% 设置 内置网络 >	★ 端口 源节点 用户名 密码 WTCM 1	设置移动站 2101 :DS_GLO-KM2000-19 test001 021-1027	 3 - 33% 设置 00 设置 详细
12233 女 数据链 截止高度角(<= 服务器 IP 端口 20	设置移动站 =30°) 10 CC CC CC CC 	2 - 45573 设置 内置网络 2 DRS 选择	Image: 100 million 端口 源节点 用户名 密码 Image: 100 million Image: 100 million 20 million	设置移动站 2101 :DS_GLO-KM2000-19 test001 021-1027 高级选项 ►	 3 (38) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 4 (2) 4 (2) 5 (2) <l< td=""></l<>

图 4-11 CORS 模式设置界面

14:49 -			≭ ∎33%	14950 -		4 -33%	
÷	CORS连	接参数	确定	(设置移动站	设置	
源节点	RTCM_GPS_B	DS_GLO-CO	GCS2000	源节点	S_BDS_GLO-CGCS2000	设置	
用户名	test001			用户名	test001		
密码				密码			
获取	Q源节点	打开	保存	✔ 基准转换	(RTCM1021/1022)	简化	
名称	◀ 数据格式		说明信息	格网改正	E (RTCM1023/1024)		
TCM_GPS_B GLO-CGCS20	DS RTCM 3			- 22.000			
TCM_GPS_B	DS RTCM 3			+12 18 (RT	CM1025/1026/1027)		
TCM_GPS_B GLO-KM2000	DS RTCM 3			▶ 模板	凹 保存 🔡	扫描	

图 4-12 CGCS2000 坐标系源节点设置界面

14:49 🖃			* =33%	14548		-	1 -339
←	CORS连	接参数	确定	4	设置移动站		设置
源节点	RTCM_GPS_B	BDS_GLO-KM	2000-1900	用户名	test001		
用户名	test001			密码			
密码				✓ 基准转换 (RTCM1021/1022)			简化
获取	Q源节点	打开	保存	格网改正(RTCM1023/1024)		
名称	数据格	式	说明信	· 投影 (RTC)	41025/1026/1027)		
TCM_GPS_BI GLO-KM2000	DS RTCM 3	1					
TCM_GPS_BI GLO-km1900	DS RTCM 3	i.		+ 20 9	高级选项▶		
TCM_GPS_BI GLO-KM2000	DS RTCM 3			▲ 模板	🖳 保存	0,0	扫描

图 4-13 昆明 2000 坐标系源节点设置界面

以上所有设置完成后点击设置,接受设置的测量模式,界面弹出"设置成功", 用户就可以进行 RTK/RTD 的测量,如图 4-14 所示。

11:12 🔊	C)	34%	11:12 🔊		② 3 ★ ♥ ■34%
←	设置移动站	设置	Po	P	[m
截止局度用(<=	30°) 10		• 0	23	
服务器	CORS	选择	碎部测量	图根测量	面设计
IP	220.163.82.86		2	0	2
端口	2101		点放样	线放样	面放样
源节点	RTCM_GPS_BDS_GL	0-1 设置	「一て」	夏行で道路放样	横断面采集
用户名	test001			500	No Charles and a second
+===		×	+ 120	1951	
▶ 模板	设置成功!	器 扫描	「「「」」	ଲି 🕅	

图 4-14 设置成功界面

4.4 思拓力S6II RTK用户操作流程

4.4.1 仪器连接

主机开机后将手薄与主机天线通过蓝牙进行连接,打开 Hi-Surver Road 软件界面,进入【仪器】界面→点击【通讯设置】,选择相应的设备型号后点击【连接】,软件 会提示"蓝牙已连接",此时仪器连接就已完成。如图 4-15 所示



图 4-15 思拓力 S6II 仪器连接界面

4.4.2 新建工程

 1)进入仪器测量主界面,【项目】界面→点击【项目管理】,然后点击左下角的 新建,进入新建项目界面,输入项目名称;坐标参数类型选择 RTCM1021-1027 参数, 其余按默认选项,点击确定即可完成项目工程的新建。如图 4-16 所示



图 4-16 新建工程界面

2)新建项目完成后点击【坐标系统】进行坐标系统设置,点击【坐标系统】,进入坐标系统参数界面,分别对椭球参数,投影参数,七参数进行设置,其余按默认选项。KMCORS发布 CGCS2000和昆明 2000两套坐标系统,因此用户需根据自己的需求对坐标系统进行设置。

CGCS2000 坐标系的设置: ①进入【椭球参数】设置,将使用 RTCM 参数选项打 开,其余默认,点击确定完成设置。②进入【投影参数】设置,将使用 RTCM 参数选 项关闭,投影方式: 高斯投影;中央子午线: 102°;北加常数: 0;东加常数: 500000;投影比例尺: 1;投影高: 0;基准纬度: 0;平均纬度: 0。点击确定完成设 置。③进入【七参数】设置,将使用 RTCM 参数选项打开,其余默认,点击确定完成 设置,如图 4-17 所示。

<u>昆明 2000 坐标系的设置</u>: ①进入【椭球参数】设置,将使用 RTCM 参数选项打 开,其余默认,点击确定完成设置。②进入【投影参数】设置,将使用 RTCM 参数选 项关闭,投影方式: 高斯投影;中央子午线: 102°45′;北加常数:0;东加常数: 500000;投影比例尺:1;投影高:1900(KM2000)或其他 KM2000 坐标系的投影面 高程(根据所在区域所处的投影面),基准纬度:0;平均纬度:0。点击确定完成设置。③进入【七参数】设置,将使用 RTCM 参数选项打开,其余默认,点击确定完成设置。如图 4-18 所示







图 4-17 CGCS2000 坐标系统设置界面



图 4-18 昆明 2000 坐标系统设置界面

4.4.3 CORS 模式设置

以上设置完成后,进入【仪器】界面,进行 CORS 模式的设置。如图 4-13 所示, 选择【移动站模式】进入【移动站设置】界面,各项设置如下,配置集:为空;截止 高度角:10 或者 15;后用 PPK:关闭;开启星链续航:关闭;aRtk 差分限制:默认; 数据链:手薄网络;连接模式:NTRIP;CORS 设置:点击^①,进入【CORS 服务管理 器】界面,点击左下角增加,进入【服务器地址】设置,分别输入名称及批复后的 IP、端口、用户和密码点击确定,再次进入【CORS 服务管理器】界面,选择刚才新建 的服务器列,点击确定即再次进入【移动站设置】界面,后面的名称、用户、密码, 即为刚才在【服务器地址】界面键入的内容。以上设置完成并保证网络畅通情况下, 点击获取接入点,提示获取接入点完毕。接入点:根据测量要求选择 CGCS2000 的源 或者昆明 2000 坐标系的源。CGCS2000 坐标系采用的源为:<u>RTCM_GPS_BDS_GLO-</u> CGCS2000old;昆明 2000 坐标系的源根据测区投影高程面进行选择(以 1900m 高程投 影面为例):<u>RTCM_GPS_BDS_GLO-KM2000-1900</u>。自动连接网络:打开;然后依次 点击该界面最后一列的开始、应用,即完成了仪器的设置,可以进行 CORS 测量了。



	PAUSO CE
(単語)(第二)	>
而度截止角	10 🔾
启用РРК	0
开启星链续航	0
aRtk差分限制	12/00
82 98 W.	(#18HKS)
28.89.69.3C	NTRIP 3
convol.de	
名称	kmcors 3
mр	kmchy666
密码	
DATE: NO	
接入点	RTCM_GPS_BDS_GLO-KM 2000-1900
	获取接入点
1.12.21.00	
自动连续网络	•

9.63	名称	IP	湖口
1	北京服务器(6060)	123.59.28.230	6060
2	北京服务器(2012)	123.59.28.230	2012
3	广州电信服务器(6060)	183.61.109.76	6060
4	广州电信服务器(2012)	183.61.109.76	2012
5	广州联通服务器(6060)	112.90.154.162	6060
6	广州联通服务器(2012)	112.90.154.162	2013
7	千時位置(ITRF2008)	rtk.ntrip.qxwz.com	8001
8	千寻位置(WGS84)	rtk.ntrip.qxwz.com	8003
9	千寻位置(CGCS2000)	rtk.ntrip.qxwz.com	8003
10	kmcors	220.163.82.86	2101
11	正常高	220.163.82.86	2100



图 4-19 CORS 模式设置界面

4.5 南方GNSS接收机用户操作流程

4.5.1 软件概述

用户使用南方仪器进行昆明 2000 坐标系测量之前应安装工程之星 5.0 软件,该工程之星为特定版本,暂时不支持在线升级,如有需要,请联系南方测绘相关工作人员进行安装升级。

4.5.2 仪器连接

如图 4-20 所示,进入工程之星主界面,点击【配置】,然后点击【扫描】,然后选中主机机身号,点击【连接】,出现连接成功字样,表明蓝牙连接成功。



图 4-20 南方仪器连接界面

4.5.3 新建工程

 1) 单击主界面【工程】图标,出现如图 4-21 所示的工程子菜单界面,在子菜单 界面选择新建工程。

2) 单击【新建工程】,出现新建作业的界面。首先在工程名称里面输入所要建立 工程的名称,新建的工程将保存在默认的作业路径 "\SOUTHGNSS_EGStar\"里面, 如图 4-21 所示。如果之前已经建立过工程,并且要求套用以前的工程,可以勾选套用 模式,然后点击【选择套用工程】,选择想要使用的工程文件,然后单击【确定】。 如果没有要套用的直接点击确定即可。 3)新建项目完成后重回主界面,点击【配置】——【工程设置】——【系统设置】。勾选(接收并使用 RTCM1021-1027 及单独勾选 RTCM1021、RTCM1025)。
 其余按默认选项,点击确定,如图 4-21 所示。

201810233 K O-	:新建工程	in the second	(说服	Ø#725 ■0 11.56
A A	工程名称	训输入信息	2.6.6 0.0	101.00 系统设置
00	工程路径	SOUTHGNSS_EGStar/ ProjectData	0.49 的.000 URLOD /storage/semulated/0/SOUTHON 使用称序采集性组	es.toite
III EI	套用模式	选择套用工程	使用比例尺	
新建 <u>工程</u> 打开工程			网络常英	
文件导入导出 >			选择适应	in 45 >
关闭主机声音			险用时写入水印	
关闭主机			腺收并使用RTCM1021-	1027
远出			✓RTCM1021 RTCM	41023 PRTCM1025
工作 扶子			00.00.49.10.	*(m) >
			UTU 4FT. MIL 122	平方米(m*) >
P:半永州 — S:G9+R7+C13			角旗单位	<pre>IR(ddd.ddddddd) ></pre>
H = 0,000 V = 0.000		_	NO THE WE ARE UP THE	>
4-A D Time : 10:03:42	取消	确定	80.04	60:132

图 4-21 新建工程界面

4) 新建工程完成后点击【配置】进行坐标系统设置,点击【坐标系统设置】,进入坐标系统参数界面,分别对椭球参数,投影参数,七参数进行设置。KMCORS 发布 CGCS2000 和昆明 2000 两套坐标系统,因此用户需根据自己的需求对坐标系统进行设置。

CGCS2000 坐标系的设置:点击【配置】-【坐标系统设置】:自定义一个坐标系统名称;点击目标椭球-椭球模板(选择 CGCS2000)点击确定;投影方式:高斯投影(平均纬度);中央子午线:102°;七参数:关闭;北偏移:0;东偏移:500000;投影比例尺:1;投影高:0;基准纬度:0;点击【确定】完成设置。如图 4-22 所示:

<u>昆明 2000 坐标系的设置</u>:点击【配置】-【坐标系统设置】:自定义一个坐标系 统名称;点击目标椭球-椭球模板(选择 CGCS2000)点击确定;投影方式:高斯投影 (平均纬度);中央子午线:102.75 (度格式);七参数:打开;北偏移:0;东偏移: 500000;投影比例 R:1;投影高:根据测区所在高程面进行设置相应投影高程(5个投 影面高程分别为:1100m、1490m、1900m、2230m、2700m),基准纬度:0;平均纬 度: 0, 点击【确定】完成设置, 如图 4-23 所示。

Q default	* è- 🗟	(金标系统设置	Ø 4 545 m 0 13 48	(投影方式	0496-01945
			2458.8	脱影方式	35.87 (S2.80 >
-	O I	坐标系统名称	CGC\$2000	32. GB 88	0
		E140-0038	CGC52000 >	To All M	500000
工程	AC X	说道的影响都数	10.301 Hz 201 >	in actor	
		中央子午线	102.5	中央学生选	102 (9)
		七伊政	8.10 >	MARIE (R.	0
测量	输入	四步数	96.00 >	投影比例尺高程设备失效	.unum. 1
		校正仲政	× 81.8	82,90,76	0
(%)		高程权合参数	×10 >		
		撤退平差参数	< mint		
	×T	水准模型计算方式	半線用 >		
P:固定解 attl	S : G12+R3+C11				
H : 0.010	V : 0.014				
A.F. 1	Time : 17:45:22	R:n 8147	606-132	82.99	MIE

图 4-22 CGCS2000 坐标系统设置界面

Q default	st è- 🖪	(金标系统设置	(0.0.5) × 0.11552	(投影方式	12 I SIN #012 M
			梁标系统/库	股票方式	26.87(102.00) >
-	(¢)	全接系统名称	CGC\$2000	北偏林	0
-		E1 62 493 R	CGC52000 >		520200
工程	化发	以2期的影響教	10.00 (0.00) >	(b) sector	300000
		中央学年线	102.75 5	中央子牛醬	102.75 (0)
		七祭教	000>	基准纬度	0
测量	输入	090	star >	限制比例尺	,
		校正使数	M.00 >	82,80,265	1900
(%)	(7)	高程拟合参数	16.00 >		
		重直平差参数	(K.H.)		
工具	关于	水准模型计算方式	#### >		
P: 固定解 attl	S:G12+R3+C11				
H : 0.010	V:0.014				
At 8	Time : 17:45:22	BC30 51472	48.02	82.99	勝定

图 4-23 昆明 2000 坐标系统设置界面

4.5.4 CORS 模式设置

 1)点击【配置】-【仪器设置】-【移动站设置】(如果主机里面插有 SIM 卡数 据链设置为接收机移动网络、如果手簿连上手机热点则数据链设置为手机网络模式)-数据链设置-CORS 连接设置-增加-进入【服务器地址】设置,分别输入名称及批复后的 IP、端口、用户和密码; 2) 以上设置完成并保证网络畅通情况下,点击【获取接入点】,提示获取接入点完
 毕;

3) 接入点:根据测量要求选择 GCS2000 的源或者昆明 2000 坐标系的源。CGCS2000 坐标系采用的源为: RTCM_GPS_BDS_,GLO-CGCS2000old;

4) 昆明 2000 坐标系的源根据测区投影高程而进行选择(以 1900m 高程投影面为例): RTCM GPS BDS GLO-KM2000-1900;

5) 最后点击【确定】,当主机达到固定解之后就可以进行 CORS 测量了。



图 4-24 CORS 模式设置界面

教展國政黨一手机	1949.839	1 数2 MR 68 10 20 - 中1411	NE 18
古探察的器	2	选择服务器	
S KOL	188492000	8.02	图制200
that (IP)	220.163.82.86	地址(IP)	220.163.82.8
EEI(Port)	2101	BEE2(Port)	210
K/P	Px07	18./0	Px0
846		Ht 4%	
8入点选择 RTCM_G	PS_BDS_GLO-CGCS2000-ol >	服入点选择 RTCM_GR	S_BDS_GLO-KM2000-190 0
7KR	NTRIP(移动站根3C) >	er inc	NTRIP(相称的站根或)
0.0218.00		0.015.0	
		-	

图 4-25 源节点选择界面

4.6 徕卡GS18 RTK实时差分用户操作

注:目前, 徕卡仅支持 CGCS2000-old 源的测量, 无法支持昆明 2000 坐标的测量, 因为徕卡设备不支持投影面的设置。

4.6.1 连接仪器

主机和天线分别开机后,正常情况下手薄会自动与上次连接的天线进行蓝牙连接。如果不能自动连接,请按照下面操作进行设置:在手薄主界面,打开 Captivate 进入 Captivate-主页界面,点击【设置】进入设置界面。依次点击【连接】→【GS 连接向导界面,选择【GS18】然后点击下一步,选择【蓝牙】然后点击下一步,点击【搜索】选择需要连接的天线名称,点击下一步进入下一个页面,点击【完成】即完成手薄与天线的蓝牙连接设置。设置过程如图 4-26 所示:





□ GS连接向导 () 10 48.4554 m @ 161 选择您要使用的GS接收机类型.	□ GS连接向导 () ² / ₈ ² / ₁₀ ^{44,6399 m} @ 您想要如何连接GS接收机?
O GS10 / GS15	◉ 蓝牙
GS14	Cable
GS16	
• GS18	
GS25	
G\$07	
다. (다이오마)::c (回动)	返回

图 4-26 徕卡 GS18 仪器连接界面

4.6.2 新建工程及坐标系统设置

1) 本次主要针对 <u>CGCS2000 坐标系</u>进行设置,在 Captivate-主页界面,点击右下 方【项目】进入任务管理器页面,点击【新建】进入新建项目界面,选择目录行一般 信息,在【名称】后输入项目名称,在【项目保存到】后选择项目保存位置,完成项 目名称设置。

2) 在新建项目界面下选择坐标系统,点击【坐标系统】后面的【>】符号,进入
 坐标系界面。点击最下列的【新建】,进入编辑坐标系页面,输入坐标系名称,完成
 坐标系设置。

3) 在编辑坐标系页面下,点击【椭球】后的【>】符号,进入椭球界面,点击最下列的【新建】,进入编辑椭球页面,分别输入【名称】、【长半轴 a】(6378137) 和【1/f】(298.25722210),点击【保存】完成椭球设置。

4)返回到编辑坐标系界面,点击【投影】后的【>】符号,进入投影界面,点击 【新建】进入编辑投影界面,分别输入【名称】、<u>【假定东坐标】(500000m)</u>、 <u>【假定北坐标】(0m)、【原点维度】(0)、【中央子午线】(102°)、【中央子</u> <u>午线比例】(1)、【带宽】(3°)</u>,设置完成后点击【保存】完成投影设置。

5) 在新建坐标系页面下,【转换】、【大地水准模型】、【CSCS 模型】均不设置,选择"无"。

以上设置完成后点击【保存】即返回到坐标系界面,选择新建的坐标系,点击确 定,再次进入新建项目页面,点击【保存】,即完成了项目新建及其坐标系统的设

第45页

置。设置过程如图 4-27 所示。



图 4-27 新建工程及坐标系统设置过程

4.6.3 RTK 流动站设置

蓝牙已连接,新建工程和坐标系设置好后,进行 RTK 流动站设置。在 Captivate-主 页界面点击【设置】,进入仪器连接界面,点击【所有其他连接】进入连接设置界 面,选择接收机连接,点击【RTK 流动站】使其处于高亮显示状态,点击最下列的 【编辑】,进入 RTK 流动站设置界面。首先选择 RTK 数据进行设置,【接收 RTK 数 据】打开为⊠状态,【连接时使用】选择 CS 因特网 1,【RTK 数据格式】选择 RTCM v3,【使用自动坐标系统】为打开状态☑,其他默认设置。

Leica Captiva	te - 主页 () 8 图 1D 47.2320 m @ 1141	つ 仪器连接		0 49.3622 m @ 15
	2 °	日本 GS直接向导	2 RTK流动站向导	() () () () () () () () () () () () () (
CGCS2000		る 所有其已造技		
*	* * *			
設置 😂 3	D浏览器 转到基站 测量 COGO	-		
		I		
〕进发议重	1 8 🖾 1D 51.1935 m 🚇 📷	RTK流动站设置	🔂 💈 🖾 1D 51	L3295 m 🔐 📕
] 注接设置 S连接接收机连接	€1 8 🗳 1D 51.1995 m @ 1	RTK流动站设置 TK数据 RTK基站 RTK网络 高级	10 51	1.3295 m 😃 📷
3 注接设置 S连接接收机连接	€17 💈 🖾 1D 51.1935 m @ 18 C	TK数据 RTK基站 RTK网络 高级 WRTK数据	10 51	L3295 m 🤐 🔢
□ 注接设置 S连接接收机连接 ITK流动站 浴 圆棉网 SC用绘网	 	RTK流动站设置 TK数据 RTK基站 RTK网络 高级 設收RTK数据 主接时使用	 ····································	1.3295 m (W 14
注 技 成 重	 ・1 3 図 1D 51.1935 m (空 元 ・) 2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 RTK流动站设置 TK数据 RTK基站 RTK网络 高级 設 RTK数据 	 CS因特网 1 	1.3295 m 🤐 😐
生 技 収 重 S 注 接 接 牧 机 连 接 後 取 れ 通 接 の ま の こ に れ ま の た た た た	 ・1 3 回 1D 51.1995 m 回 1 ・1 ・1 ・1	RTK流动站设置 TK数据 RTK基站 RTK网络 高级 設成RTK数据 主接时使用 RTK设备 RTK数据格式	 CS因特网 1 CKT v3 	1.3295 m @ 14
生 技 収 重 法 接 接 数 れ	して	RTK流动站设置 TK数据 RTK基站 RTK网络 高级 敏吹RTK数据 主接时使用 RTK设备 RTK数据格式 更用自动坐标系统	 CS因特网 1 因特网 RTCM v3 	1.3295 m @ 1
生 接 使 机 生 接 使 机 生 接 使 れ 、 生 接 使 れ い 生 使 の れ い た の い た の と 新 の に れ い の の い た の の の い た の の い た の の の い た の の の い た の の の い た の の の い た の の い た の の の の		RTK流动站设置 TK数据 RTK基站 RTK网络 高级 敏吹RTK数据 基接时使用 RTK设备 RTK数据格式 更用自动坐标系统 接收RTK网络信息	 CS因特网 1 B特网 RTCM v3 	1.3295 m @ 1
		RTK流动站设置 TK数据 RTK基站 RTK网络 高级 线收RTK数据 转按时使用 KTK设备 XTK数据格式 更用自动坐标系统 资收RTK网络信息 自动连接	 <!--</td--><td>1.3295 m 😃 🖬</td>	1.3295 m 😃 🖬

图 4-28 RTK 流动站设置过程

4.6.4 CORS 模式设置

以上设置完成后,进入 CORS 网络设置。在 Captivate-主页界面,点击右上角 属 标,进入 RTK 数据链界面,选择【服务器/接入点】,进入因特网端口连接界面,点击 【使用服务器】后的【>】符号,进入下一个界面,选择已有的服务器,或者新建服 务器。在新建服务器界面,选择常规,对【服务器名称】,【地址】 (<u>220.163.82.86</u>),【端口】(<u>2101</u>)进行设置;在新建服务器界面,选择NTRIP,勾 选【在此服务器使用 NTRIP】为⊠状态,再依次输入获批后的<u>用户名和密码</u>。点击 【保存】就回到了因特网端口连接界面,点击界面右下角的【源】,进入 NTRIP 源列 表,选择<u>RTCM_GPS_BDS_GLO-CGCS2000-old</u>,点击【确定】,再次返回因特网端口 连接界面,点击【确定】即完成了对 CORS 的设置。



图 4-29 CORS 模式设置过程

4.7 KMCORS差分成果转换原理

KMCORS 测量的原始经纬度坐标均为伪坐标,必须通过自动获取的参数投影后的 平面坐标及大地高才是正确的成果,RTK 接收的原始经纬度坐标转化为正确成果的流 程(手薄自动完成计算)如下:

1) 差分获得原始经纬度坐标(B伪、L伪、H伪)

2) 经过手薄自动获取的七参数(打开 1021 端口获得)转换为真经纬度坐标(B真、L真、H真)

3) 根据设置的投影信息(中央经线、平均纬度、投影高)进行高斯投影为真 平面坐标和大地高(x真、y真、H真)。



图 4-30 RTK 差分坐标转换为真实成果流程

因此, 需要正确测量 RTK 成果, 需要 2 个关键步骤正确:

1) 正确获取源及相应正确的七参数;

2) 正确设置中央经线、平均纬度、投影高等投影信息。

5 使用说明及建议

1) 定期检查 CORS 账号是否过期失效,如下图所示。如果过期请上传项目合同对账号进行续期。

YD087*	NY: 7 3	2021/11/19 9:13:47	2021/12/10 0:00:00	即将到期
KJ6835	4JF 3	2021/11/19 9:13:44	2021/12/18 0:00:00	即将到期
ckjyxgs	imc 3s	2021/11/18 11:12:52	2021/11/29 0:00:00	即将到期
ıckjyxgs	nmc js	2021/11/18 11 12:52	2021/11/29 0:00:00	即将到期
nckjyxgs	: 38	2021/11/18 11:12:52	2021/11/29 0:00:00	即将到期

2) 用户在 RTK 作业时应严格按照 CJJ/T 73-2019《卫星定位城市测量技术标准》 或相关规范的要求执行,在开始作业前应进行测前已知点检核,检核成果满足精度要 求再进行作业;在进行 RTK 作业时测回间应对接收机重新进行初始化,时间间隔应超 过 60s;测回间的平均分量较差不应超过 20mm;垂直坐标分量较差不应超过 30mm, 当测回间平均分量超限时应进行重测;当初始化时间超过 5min 仍不能获得固定解时, 应断开通信链路,重新启动接收机,进行初始化;

3) 昆明市所处区域电离层较为活跃,在 12:00 以后(特别是 14:00~16:00)时间 段会出现 RTK 无法获得固定解的情况,基于这种情形,特别是 GNSS 控制测量建议作 业时段尽量在上午,避开电离层较为活跃的时间段;一般下午测量,16:30 后观测条件 会好一些。

4) 用户进行 RTK 作业时建议 PDOP 值在≤2 的状态下进行测量,因为经过外业测试,在 PDOP 值≤2 的状态下所测得的测量成果质量更优、可靠性更高,当出现测回间较差超限的情况,建议用户待信号稳定后再进行作业,测回间较差符合要求后方可采用测量结果;测回间 RTK 观测值如果跳动太大,说明结果不可靠,有时候勉强测回较差符合要求或者是多组数据挑出来的结果,一般这种结果也不可靠,建议第二天复核测量。

5) 目前, KMCORS 的 RTK 大地高精度一般稳定在±3cm, 但是受观测环境、时

第49页

段、空间环境影响, RTK 大地高精度存在不准确、不可靠的情况。因此, CJJ/T 73-2019《卫星定位城市测量技术标准》规定 GNSS 大地高替代四等水准需要单独技术设计, RTK 大地高成果只能应用于图根级。对于需要使用 GNSS 高程测量的项目, 建议分上、下午时段进行测量, 或间隔1天多次复测, 以检核大地高精度;

6) 目前 RTK 用户使用的卫星导航系统星座主要采用 GPS+BDS+GLONASS 三星模 式,但根据全市范围的 C 级点精度检测情况来看,针对有些时段无法得到固定解的情 况,建议采用 GPS+BDS 双星模式进行作业,因为该模式数据传输量比三星模式小,对 仪器网络要求较低,此外 GLONASS 信号的不稳定也是造成三星模式测回超限或无法 得到固定解的原因之一;

7) 对获取接入点/源列表失败的情况,建议首先检查移动站设置(是否设置为移动站网络模式),再看参数(IP端口)设置是否正确,如果都设置正确,最后检查是否因网络原因引起的,检查 SIM 是否插好,或 SIM 卡是否欠费。如果是连接 wifi 热点,检查 wifi 热点是否可以正常连接网络(建议打开网页测试),或更换其他 wifi 热点。

6.1 KMCORS网形图



昆明市卫星定位综合服务系统 基准站及监测站分布图

注:个别省 CORS 由于相关原因未接入。

6.2 KMCORS接入服务申请材料附录

6.2.1 KMCORS 接入服务申请表

KMCORS 接入服务申请表

	单位资料(本栏由用户填写并加盖单位公章)	
单位名称			
法定代表人		测绘资质等级及编号	
单位性质		统一社会信用代码	
联系人		电子邮箱	
联系人电话		邮编	
单位地址			
使用区域			
申请用途			
数据服务类	떤	🗆 RTK 🗆 RTD	
	主机型号及编号	手簿	编号
45 th 1 -		经办人电话.	
EWV:	Tr.	ST307X Bills	
单位承诺	我单位郑重承诺,在 证件)是真实、有效的, 虚假材料,愿意承担一切	申请办理 KMCORS 中所提交的各 复印件与原件是一致的。若隐瞒 法律后果。	种材料(文件,证照 有关情况或提供任任
	由请人,		
	1-16.7		

申请网址: <u>http://220,163.82.86:2102</u>
 联系地址: 呈贡新区市级行政中心4号楼3楼374昆明市自然资源和规划局测绘与地理信息管理处

电话: 0871 63126662

国家秘密基础测绘成果安全保密责任书

编号:

为加强国家秘密基础测绘成果的管理,贯彻落实《中华人民 共和国测绘法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华 人民共和国测绘成果管理条例》、《中华人民共和国保守国家秘 密法实施办法》、《云南省测绘成果管理办法》等有关法律法规, 确保涉密基础测绘成果的安全保密,促进成果合法、有效利用, 防止发生失泄密事件,防范非法使用行为,请申请使用国家秘密 基础测绘成果的单位认真阅读本责任书并签章确认。

一、本责任书所述"基础测绘成果"为《中华人民共和国测 绘法》所规定的属于国家秘密范围的基础测绘数据、信息、图件 及相关技术资料等;"主管部门"为提供涉密基础测绘成果的测 绘行政主管部门;"用户"为涉密基础测绘成果的使用单位。

二、用户已被告知并承诺按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国测绘成果管理条例》、 《计算机信息系统保密管理暂行规定》、《国家秘密载体保密管理的规定》、《云南省测绘成果管理办法》等相关法律法规及管理文件的要求,对基础测绘成果进行有效管理,做好安全保密工作。

三、用户为国家秘密基础测绘成果的直接使用者;用户不得 擅自复制、转让或者转借国家秘密基础测绘成果。未经主管部门 的书面许可,用户不得以任何形式向第三方(包括所属系统和上 级、下级或者同级其他单位)提供国家秘密基础测绘成果。用户 若需委托第三方从事批准用途的应用开发,应与第三方签订相应 的国家秘密基础测绘成果安全保密责任书,实施有效监督和销毁。 第三方为外国组织和个人以及在我国注册的外商独资企业和中 外合资、合作企业的,用户应当履行对外提供我国测绘成果的审 批程序,须依法经国务院测绘行政主管部门或者省、自治区、直 辖市测绘行政主管部门批准。

四、国家秘密基础测绘成果存放设施与条件应符合国家保密、 消防及档案管理的有关规定和要求,并建立完善的国家秘密测绘 成果资料保密内部管理制度;经批准复制的秘密载体要进行编号 与登记,按同等密级进行管理;涉密计算机系统应按相关规定办 理批准使用手续,严防失泄密事件的发生。用户单位被撤销或合 并时,应当将国家秘密基础测绘成果移交给承担其原职能的机关、 单位或上级机关,并履行登记、签收手续。

五、利用国家秘密基础测绘成果开发生产的产品,未经国务 院测绘行政主管部门或者省、自治区、直辖市测绘行政主管部门 进行保密技术处理的,其秘密等级不得低于所用基础测绘成果的 秘密等级。

六、用户有责任和义务进行经常性的保密教育和检查,落实 各项保密措施,使所属人员知悉与其工作有关的保密范围和各项 保密制度;并支持、配合有关主管部门对国家秘密基础测绘成果 保密检查工作。

七、本责任书自签订之日起生效,对此之前或之后领取的所有国家秘密基础测绘成果,承诺按此责任书执行。

八、本责任书一式一份,由主管部门存档备查。

国家秘密基础测绘成果使用单位(签章)

法人(签字):

经手人(签字):

通讯地址:

联系电话:

年月日

委托书

测绘与地理信息管理处:

兹有我单位 (单位名称) 申请接入昆明市综 合卫星定位服务系统(KMCORS),现委托我单位(被委托人姓名) 同志,身份证号码 (被委托人身份证号) ,至你中心办 理 KMCORS 入网申请相关事宜,请予接洽。

委托人:(单位法人) 被委托人:(被委托人签字)

> 单位名称(盖章) 年 月 日



昆明市自然资源和规划局

昆明市卫星定位综合服务系统(KMCORS)使用审查表

2021年第4号

昆明市测绘研究院:

经审查,你单位,在 【中利用KMCORS进行了GNSS RTK观测,观测记录 见附件《KMCORS观测记录表》。

昆明市自然资源和规划局测绘与地理信息管理处

2021年4月19日

说明:

1.每项工程平面控制点必须利用KMCORS按照CJJ/T 73-2019《卫星定位城市测量技术标准》的要求施测 三个以上的二级控制点,并用全站仪完成校检后方可使用;

2. 此审查表仅证明用户利用KMCORS进行了GNSS RTK观测,不能证明观测成果的正确性;

3. 该账号及密码仅用于测绘该项目所在的时段、区域,不得用于其他项目;

4. 账号密码不得提供给他人使用,否则按有关规定追究责任,每年测绘与地理信息管理处将进行不定 期的检查;

5. 此联及《KMCORS观测记录表》(见附件)由施测单位附在测绘项目技术方案或其他文字成果中,作项 目测绘起算数据依据;

6. 成果审核部门可利用二维码查询此联及《KMCORS观测记录表》(见附件)真实性,对于伪造的行为应 及时向测绘与地理信息管理处反馈。



KMCORS使用审查表(2021年第4号)附件:

KMCORS观测记录表

单位名称:昆明市测绘研究院

序号	用户名	纬度	经度	开始测量时间	测量时间时 长(min)	固定时间 (min)
1	test222	25.0456025913333	102. 726234399833	2021/4/19 17:27:05	0.26	0.18
2	test222	25. 0456025913333	102.726234399833	2021/4/19 17:27:25	0.44	0.36
3	test222	25. 0456025913333	102. 726234399833	2021/4/19 17:27:55	1.42	1.33
4	test222	25.0456025913333	102. 726234399833	2021/4/19 17:29:25	3.09	3.01
5	test222	25. 0456025913333	102. 726234399833	2021/4/19 17:32:35	0.55	0.47
6	test222	25. 0456025913333	102. 726234399833	2021/4/19 17:33:10	0.6	0.51
7	test222	25.0456025913333	102. 726234399833	2021/4/19 17:34:05	1.04	0.95
8	test223	25. 0456025913333	102. 726234399833	2021/4/19 17:35:40	2.02	1.93
9	test223	25. 0456025913333	102.726234399833	2021/4/19 17:37:45	2.04	1.96
10	test223	25.0456025913333	102. 726234399833	2021/4/19 17:40:10	0.71	0.63
11	test223	25. 0456025913333	102.726234399833	2021/4/19 17:41:20	0.58	0.5
12	test223	25.0456025913333	102.726234399833	2021/4/19 17:42:15	0.88	0.78
13	test224	25.0456025913333	102. 726234399833	2021/4/19 17:43:45	1.13	1.04
14	test224	25.0456025913333	102. 726234399833	2021/4/19 17:45:15	0.61	0.53
15	test224	25. 0456025913333	102. 726234399833	2021/4/19 17:46:10	0.64	0.56
16	test224	25.0456025913333	102. 726234399833	2021/4/19 17:48:35	0.85	0.76
17	test224	25.0456025913333	102.726234399833	2021/4/19 17:51:15	5.5	5. 41
18	test224	25.0456025913333	102. 726234399833	2021/4/19 17:57:05	2.04	1.96
19	test224	25. 0456025913333	102.726234399833	2021/4/19 18:00:00	2.63	2.55

6.3 KMCORS各高程投影面覆盖区域



KMCORS各高程投影面覆盖区域