

USER MANUAL

IN THE BOX

7900cd

175m

IPXB

1.5m

Working temperature
0-40°C

103/9.9 (10) 9.1m
(101) 4.1 (10) 23mm

OR-186C32
3200mAh3.2V

103g / 3.63oz
(including battery)

* Above data are tested per ANSI/NEMA FL 1-2009 standard in Olight's labs for reference.

Table 2: USB Magnetic charging cable

Cable length	0.5m
Input	USB-A 5V 2A
Output	CC&CV 4.2V±0.05V 2.0A
Time to fully charge	About 3.5 hours

Table 1: Flashlight

COOL WHITE CCT: 5700–6700K CRI>70
NEUTRAL WHITE CCT: 4000–5200K CRI>70

TURBO 1,500 lumens	2min	177min
HIGH 600 lumens	18min	25min
MEDIUM 120 lumens	17h	
LOW 15 lumens	100h	
MOONLIGHT 0.5 lumens		120 days

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Figure 8

Figure 9

Figure 10-1

Figure 10-2

Figure 11

CONTENTS

- (EN) English 01
- (CN) 简体中文 01
- (FI) Finnish 01
- (NO) Norwegian 02
- (SV) Swedish 02
- (NL) Nederlands 02
- (PL) Polska 03
- (DE) Deutsch 03
- (HU) Magyarországn 04
- (RU) Русский 04
- (ES) Español 04
- (UA) Ukrainian 05
- (KR) 한국어 06
- (TH) ไทย 07
- (FR) Français 07
- (IT) Italiano 07
- (SK) Slovenský jazyk 08
- (PT) Português 08

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3;
1. Product specification, see Table 1 and Table 2;
2. Operating instructions as below:
2.1 Remove the insulating film, see Figure 1;
2.2 Charging, see Figure 2;
2.3 ON/OFF, see Figure 3;
2.4 Lockout / unlock, see Figure 4;
2.5 Moonlight, see Figure 5;
2.6 TURBO, see Figure 6;
2.7 Change brightness level, see Figure 7;
2.8 Strobe, see Figure 8;
2.9 Set timer, see Figure 9;
2.10 Battery Indicator: Normal mode, see Figure 10-1; Moonlight mode, see Figure 10-2;
2.11 L-shape stand application, see Figure 11.

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se Table 3.
1. Produktspesifikasjon, se Table 1 og 2;
2. Bruksanvisning som nedenfor:
2.1 Fjern isolasjonsfilmen, se Figure 1;
2.2 Lading, se Figure 2;
2.3 PÅ/AV, se Figure 3;
2.4 Knappelås, se Figure 4;
2.5 Moonlight, se Figure 5;
2.6 TURBO, se Figure 6;
2.7 Endre lysstyrkenivå, se Figure 7;
2.8 Strobe, se Figure 8;
2.9 Tidsinnstilling, se Figure 9;
2.10 Batteriindikator: Normal modus, se Figure 10-1; Moonlight, se Figure 10-2;
2.11 L-formet stativapplikasjon, se Figure 11.

(SV) Swedish

Flerspråkig ordbok, se Table 3;
1. Produktspekifikasjon, se Table 1 och 2.
2. Bruksanvisning enligt nedan:
2.1 Avlägsna skyddsplasten, se Figure 1;
2.2 Laddning, se Figure 2;
2.3 PÅ/AV, se Figure 3;
2.4 Knappläs, se Figure 4;
2.5 Moonlight, se Figure 5;
2.6 TURBO, se Figure 6;
2.7 För att ändra ljusstyrka, se Figure 7;
2.8 Strobe, se Figure 8;
2.9 Tidsinställning, se Figure 9;
2.10 Batteriindikator: Normalt läge, se Figure 10-1; Moonlight, se Figure 10-2;
2.11 L-format stativapplikation, se Figure 11.

(HU) Magyarországn

Többnyelvű szótár, lásd Table 3;
1. Műszaki adatok. Lásd Table 1. és Table 2.
2. Használati útmutató az alábbiakban:
2.1 Távolítsa el a szigetelő lapkát. Lásd Figure 1.
2.2 Töltés. Lásd Figure 2.
2.3 BE/KI. Lásd Figure 3.
2.4 Lezárási/feloldási. Lásd Figure 4.
2.5 Holdfény. Lásd Figure 5.
2.6 Turbó. Lásd Figure 6.
2.7 Fényerő megváltoztatása. Lásd Figure 7.
2.8 Strobszkóp. Lásd Figure 8.
2.9 Időtűző beállítás. Lásd Figure 9.
2.10 Akkumulátor kijelzés: Normál mód. Lásd Figure 10-1. Holdfény mód. Lásd Figure 10-2.
2.11 L alakú állók alkalmazás, lásd Figure 11.

(PL) Polska

Słownik wielojęzyczny, zob. Table 3;
1. Specyfikacja produktu, zobacz Table 1 i Table 2;
2. Instrukcja obsługi jak poniżej:
2.1 Usuń folię izolacyjną, zobacz Figure 1;
2.2 Ładowanie, zobacz Figure 2;
2.3 Włącz/Wyłącz, zobacz Figure 3;
2.4 Blokowanie/odblokowanie, zobacz Figure 4;
2.5 Moonlight, zobacz Figure 5;
2.6 TURBO, zobacz Figure 6;
2.7 Zmiana poziomu jasności, zobacz Figure 7;
2.8 Stroboskop, zobacz Figure 8;
2.9 Ustawienie timera, zobacz Figure 9;
2.10 Wykaznik baterii: tryb normalny, zobacz Figure 10-1; tryb Moonlight, zobacz Figure 10-2;
2.11 Statyw w kształcie L, zobacz Figure 11.

(DE) Deutsch

Mehrsprachiges Wörterbuch, siehe Table 3;
1. Produktspezifikationen, siehe Table 1 und Table 2;
2. Bedienhinweise wie folgt:
2.1 Isolierfolie entfernen, siehe Figure 1;
2.2 Aufladen, siehe Figure 2;
2.3 EIN-/AUSSCHALTEN, siehe Figure 3;
2.4 Sperren/Entriegeln, siehe Figure 4;
2.5 Mondlicht, siehe Figure 5;
2.6 TURBO, siehe Figure 6;
2.7 Helligkeitsstufe ändern, siehe Figure 7;
2.8 Stroboskoplicht, siehe Figure 8;

(ES) Español

Diccionario multilingüe, consulte la Tabla 3.
1. Consulte los detalles del producto en la Tabla 1 y la

(JP) 日本語

多言語辞書はTable 3を参照してください。
1. 製品仕様はTable 1およびTable 2を参照してください。
2. 操作方法:
2.1 絶縁フィルムを取り除きます。Figure 1を参照してください。
2.2 充電方法はFigure 2を参照してください。
2.3 オン/オフはFigure 3を参照してください。
2.4 ロックアウト/ロック解除はFigure 4を参照してください。
2.5 ムーンライトモードの切替方法はFigure 5を参照してください。
2.6 ターボモードの切替方法はFigure 6を参照してください。
2.7 輝度レベルの変更はFigure 7を参照してください。
2.8 ストロボモードの切替方法はFigure 8を参照してください。
2.9 タイマーの設定はFigure 9を参照してください。
2.10 バッテリーインジケータ:通常モード、Figure 10-1を参照してください。ムーンライトモード、Figure 10-2を参照してください。
2.11 L字型スタンドの用途はFigure 11を参照してください。

(KR) 한국어

다언어교해당 언어를 확인하시려면 Table 3를 참고하십시오.
1. 제품 사양 및 제원은 Table 1 and Table 2 참고하십시오.
2. 작동 방법은 아래를 참고하십시오.
2.1 절연 필름을 제거해 주십시오. Figure 1 참고.
2.2 충전하기. Figure 2 참고.
2.3 전원 ON/OFF. Figure 3 참고.
2.4 잠금 해제/잠금. Figure 4 참고.
2.5 루미 모드. Figure 5 참고.
2.6 터보 모드. Figure 6 참고.
2.7 밝기 조절. Figure 7 참고.
2.8 스트로브 모드. Figure 8 참고.
2.9 타이머 설정. Figure 9 참고.
2.10 배터리 인디케이터: 일반 모드, Figure 10-1번 참고. 루미 모드 모드, Figure 10-2번 참고.
2.11 L-자형 스탠드 활용은 Figure 11를 참고하십시오.

(FR) Français

Dictionnaire multi-langues, voir Table 3;
1. Caractéristiques du produit, voir Table 1 et Table 2;
2. Instructions d'utilisation ci-dessous:
2.1 Retirer le film isolant, voir Figure 1;
2.2 Chargement, voir Figure 2;
2.3 Allumage/Extinction, voir Figure 3;
2.4 Verrouillage/Déverrouillage, voir Figure 4;
2.5 Mode Luciole, voir Figure 5;
2.6 Mode Turbo, voir Figure 6;
2.7 Modifier le niveau de luminosité, voir Figure 7;
2.8 Mode Stroboscopie, voir Figure 8;
2.9 Régler la minuterie, voir Figure 9;
2.10 Indicateur du niveau de batterie: Mode normal, voir Figure 10-1; Mode Luciole, voir Figure 10-2;
2.11 Utilisation du support en forme de L, voir Figure 11.

(IT) Italiano

Dizionario multilingue, consultare la Tabla 3;
1. Specifiche del prodotto, consultare la Tabla 1 e la Tabla 2;
2. Istruzioni per l'uso come di seguito:
2.1 Rimuovere la pellicola isolante, consultare la Figure 1;
2.2 Ricaricare, vedere la Figure 2;
2.3 ON/OFF, consultare la Figure 3;
2.4 Blocco/Sblocco, consultare la Figure 4;

Figure 8

Figure 9

Figure 10-1

Figure 10-2

(FR) Français

Dictionnaire multi-langues, voir Table 3;
1. Caractéristiques du produit, voir Table 1 et Table 2;
2. Instructions d'utilisation ci-dessous:
2.1 Retirer le film isolant, voir Figure 1;
2.2 Chargement, voir Figure 2;
2.3 ON/OFF, voir Figure 3;
2.4 Lockout / unlock, voir Figure 4;
2.5 Moonlight, voir Figure 5;
2.6 TURBO, voir Figure 6;
2.7 Change brightness level, see Figure 7;
2.8 Strobe, see Figure 8;
2.9 Set timer, see Figure 9;
2.10 Battery Indicator: Normal mode, see Figure 10-1; Moonlight mode, see Figure 10-2;
2.11 L-shape stand application, see Figure 11.

(IT) Italiano

Dizionario multilingue, consultare la Tabla 3;
1. Specifiche del prodotto, consultare la Tabla 1 e la Tabla 2;
2. Istruzioni per l'uso come di seguito:
2.1 Rimuovere la pellicola isolante, consultare la Figure 1;
2.2 Ricaricare, vedere la Figure 2;
2.3 ON/OFF, consultare la Figure 3;
2.4 Blocco/Sblocco, consultare la Figure 4;
2.5 Moonlight, vedere la Figure 5;
2.6 TURBO, vedere la Figure 6;
2.7 Modificare il livello di luminosità, vedere la Figure 7;
2.8 Strobo, consultare la Figure 8;
2.9 Impostare il timer, consultare la Figure 9;
2.10 Indicatore della batteria: Modalità Normale, vedere la Figure 10-1; Modalità del Chiaro di Luna, vedi Figure 10-2;
2.11 Applicazione dello stand a L, vedere Figure 11.

(NL) Nederlands

Meertalig woordenboek, zie Table 3;

(SK) Slovenský jazyk

Viacjazyčný slovník, pozrite Table 3;
1. Špecifikácia produktu, pozri Table 1 a Table 2;
2. Návod na ovládanie ako je vidno nižšie.
2.1 Odstrihajte izoláciu vrstvy, pozrite Figure 1;
2.2 Nabíjanie, pozrite Figure 2;
2.3 ZAPNÚTIE/VYPNÚTIE, pozrite Figure 3;
2.4 Zamknutie/Odknútie, pozrite Figure 3;
2.5 Mesačné svetlo, pozrite Figure 5;
2.6 TURBO, pozrite Figure 6;
2.7 Zmena úrovne jasu, pozrite Figure 7;
2.8 Stroboskop, pozrite Figure 8;
2.9 Nastavenie časovača, pozrite Figure 9;
2.10 Indikátor batérie: Normálny režim, pozrite Figure 10-1; Režim mesačné svetlo, pozrite Figure 10-2;
2.11 Aplikácia v stoj, tvar L, pozrite Figure 11.

Table 3 Multi-language dictionary

EN	Moonlight	Low	Medium	High	Turbo	Strobe	Press	Double press	Press and hold	Triple press	Blink once	Blink twice
CN	月光档	低档	中档	高档	极亮档	爆闪	单击	双击	长按	三击	闪烁一次	闪烁二次
FI	Moonlight-tila	Low-tila	Medium-tila	High-tila	Turbo-tila	Strobo	Napauta	Kaksoinapauta	Paina ja pidä painettuna	Kolmosnapauta	Vilkuta kerran	Vilkuta kaksi kertaa
NO	Moonlight-modus	Lav modus	Medium modus	Høy modus	Turbo-modus	Blink modus	Trykk	Trykk to ganger	Hold inne	Trykk tre ganger	Blink en gang	Blink to ganger
SV	Moonlight läge	Lågläge	Mellanläge	Högt läge	Turboläge	Blixt läge	Tryck	Dubbelttryck	Tryck och håll	Trippel Tryck	Blinka en gång	Blinka två gånger
NL	Maanlicht modus	Lage Modus	Gemiddelde Modus	Hoge Modus	Turbo Modus	Stroboscoop	Druk	Dubbel drukken	Houd ingedrukt	Driemaal drukken	Knipper één keer	Knipper twee keer
PL	Tryb moonlight	Tryb niski	Tryb średni	Tryb wysoki	Tryb turbo	Strobe	Naciśnij	Naciśnij dwa razy	Naciśnij i przytrzymaj	Naciśnij trzy razy	Mruga raz	Mruga dwa razy
DE	Moonlight-Modus	Niedriger Modus	Mittlerer Modus	Hoher Modus	Turbo-Modus	Strobe	Drücken	Zweimal Drücken	Gedrückt halten	Dreimal drücken	Blinkt einmal	Blinkt zweimal
HU	Holdfény mód	Alacsony mód	Közepes mód	Magas mód	Turbó mód	Stroboszkóp	Megnyomás	Dupla megnyomás	Nyomva tartás	Trippla megnyomás	Egy pislógás	Két pislógás
RU	Режим мунайт	Минимальный режим	Средний режим	Максимальный режим	Турбо режим	Режим стробоскоп	Нажмите	Двойное нажатие	Нажмите и удерживайте	Тройное нажатие	Мигание один раз	Мигание два раза
ES	Modo de luz de luna	Modo de potencia baja	Modo de potencia media	Modo de potencia alta	Modo turbo	Estroboscópico	Presione	Presione dos veces	Mantenga presionado	Presione tres veces	Parpadee una vez	Parpadee dos veces
RO	Mod de veghe	Mod mic	Mod mediu	Mod mare	Mod turbo	Stroboscop	Apăsare	Apăsare dublă	Apăsări și mențineți apăsat	Apăsare triplă	Clipește o dată	Clipește de două ori
UA	Режим Moonlight	Режим Low	Режим Medium	Режим High	Турбо-режим	Режим стробоскопа	прес	Подвійне натискання	Натисніть і утримуйте	Подвійне натискання	Один раз моргнути	Двічі моргнути
JP	ムーンライトモード	ローモード	メディアムモード	ハイモード	ターボモード	ストロボモード	プレス	ダブルプレス	押しのまま	トリプルプレス	一度点滅	二度点滅
KR	루미 모드	로우 모드	미디어 모드	하이 모드	터보 모드	스트로브	누르기	2번 누르기	길게 누르기	3번 누르기	1번 깜박임	2번 깜박임
TH	โหมดแสงจันทร์	โหมดความสว่างต่ำ	โหมดความสว่างกลาง	โหมดความสว่างสูง	โหมดเทอร์โบ	กระพริบ	กด	กดสองครั้ง	กดค้างไว้	กดสามครั้ง	กะพริบหนึ่งครั้ง	กะพริบสองครั้ง
FR	Mode Luciole	Mode Faible	Mode Moyen	Mode Haut	Mode Turbo	Stroboscope	Appuyez	Double pression	Appuyer et maintenir	Triple pression	Clignote une fois	Clignote deux fois
IT	Modalità chiaro di luna	Modalità bassa	Modalità media	Modalità alta	Modalità Turbo	Strobo	Premere	Premere due volte	Premere e tenere premuto	Premere tre volte	Lampeggia una volta	Lampeggia due volte
SK	mesačný svit	slabý režim	stredný režim	vysoký režim	turbo režim	stroboskop	Stlačenie	Dvojité stlačenie	Stlačenie a podržanie	Trojité stlačenie	Jedno žmurknutie	Dve žmurknutia
PT	Modo Luar	Modo baixo	Modo Médio	Modo alto	Modo turbo	Strobo	Pressionar	Pressionar duas vezes	Manter pressionado	Pressionar três vezes	Piscar uma vez	Piscar duas vezes

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.
Within 5 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.
Battery warranty: Olight offers a one-year warranty for all rechargeable batteries.
MCC magnetic USB charging cable: One year.
For any of the fragile or low-value fittings not covered above, like lanyard and clip, you can contact the post-sale within 30 days of the purchase, if it has any quality drawback or damage under normal use condition. If such drawback or damage occurs after 30 days of the purchase or under abnormal use condition, we will only offer conditional quality assurance as appropriate.
USA Customer Support cs@olightstore.com
Global Customer Support contact@olightworld.com
Visit www.olightworld.com to see our complete product line of portable illumination tools.
USA Customer Support
cs@olightstore.com
Global Customer Support
contact@olightworld.com
Visit www.olightworld.com to see our complete product line of portable illumination tools.
Made in China