

A4064-4 网络门禁系统 硬件安装使用手册 Access control panel

注意

版权声明

本手册内容(包括文字与图片)的版权为 Infinova 公司所有。任何个人或法人实体,未经 Infinova 公司的书面授权许可,不得 以任何形式对其内容进行翻译、修改或改编。违者将追究其法律责任。

Infinova 公司保留在事先不进行任何通知的情况下,对本手册的内容以及产品技术规格进行修改的权利,以便向用户提供最新、最先进的产品。用户可从 Infinova 公司的网站 www.infinova.com.cn 上获得最近的产品更新资料。

商标权声明

Infinova[®]为 Infinova 公司的注册商标, Infinova 公司拥有法定的商标权。 本安装使用手册中可能使用到其它商标,其商标权属于其合法所有者拥有。

FCC 警告

A4064-4 网络门禁控制器符合 FCC 规则第15条之规定。

该设备的运行符合以下两个条件:

- 设备的运行不会产生有害的干扰;
- 设备的运行在一定程度上不受外部干扰,甚至是不良干扰的影响。

A4064-4 网络门禁控制器经过检测,完全符合 FCC 规则第 15 条中关于 A 类电子设备的规定。这些限制性规定用于保证设备在 住宅区使用时,在一定程度上,运行不会受外部干扰的影响。该设备为电磁设备,因此需严格按照本手册说明进行安装和使用,否 则有可能对无线电通讯产生干扰。同时,特定环境下的安装无法保证完全杜绝干扰。

请在安装前仔细阅读安装使用手册,并妥善保存备将来查阅。

安全建议与警告

- 所有电子设备应避免受潮,远离火源或强磁场。
- 擦拭设备表面时,请使用干燥、柔软的抹布。
- 请保持设备周围良好的通风环境。
- 设备长时间不用时,请断开电源。
- 请使用厂家建议的原配件。
- 电源及电线应安装在远离地面和入口处的地方。
- 设备的维护需由专业人员进行。
- 建议妥善保管包装箱,方便设备的转移或搬运。

作。



警告:为了避免设备受潮导致漏电或起火,请不要将该设备放置在潮湿或露天的地方!

相关资料

用户可参阅以下相关资料,以便更好地理解 Infinova 网络门禁系统的组件设置和整体应用,从而更快地掌握 Infinova A4464 网络门禁系统软件的安装、设置及操作:

- •《Infinova A4464 网络门禁系统软件操作使用手册》
- 《Infinova RS-232/485 通讯转换器安装使用手册》
- 《Infinova A4101 远程输入输出板安装使用手册》

本使用手册编排架构

第一章	系统概述	概述网络门禁系统各组件及规格
第二章	系统安装与连接	网络门禁系统硬件安装与连接
第三章	系统通讯连接	网络门禁系统的通讯连接与设置
第四章	系统上电	系统上电前后的检查与注意事项
第五章	Web Server 介绍	Web Server 功能及操作介绍
附录一	系统故障诊断	常见系统故障的举例分析与解决方法

第一章 系统概述1
1.1 系统描述1
1.1.1 一般描述1
1.1.2 产品功能1
1.2 产品型号2
1.3 技术规格2
1.4 系统组件
第二章 系统安装与连接3
2.1 安装要求
2.1.1 系统安装注意事项
2.1.2 系统电源要求
2.1.3 系统连接线缆要求
2.2 控制器面板图
2.3 控制器地址设置及特殊功能5
2.3.1 控制器地址设置
2.4 安装控制器9
2.4.1 控制器安装地点9
2.4.2 控制器机箱安装9
2.4.3 安装控制器输入设备(门磁)9
2.4.4 安装控制器输出设备(电锁)10
2.4.5 安装开门按钮11
2.4.6 连接电源适配器和备用蓄电池11
2.5 安装读卡器(可选)12
2.6 安装远程输入/输出板(可选)13
2.6.1 远程输入/输出板简介13
2.6.2 远程输入/输出板示意图13
2.6.3 安装远程输入/输出板13
第三章 TCP/IP 网络连接15
第四章 系统上电15
4.1 控制器通电15
4.2 系统上电检查15
第五章 Web Server 介绍16
5.1 用户登录16
5.2 同步日期和时间16

录

目

5.3 网络设置	17
5.4 帮助	17
5.5 用户管理	17
5.5.1 浏览用户	17
5.5.2 新增用户	18
5.5.3 编辑用户信息	18
5.5.4 删除用户	18
5.6 系统管理	18
5.6.1 参数保存	18
5.6.2 系统日志	18
5.6.3 系统更新	19
5.7 控制器管理	20
5.7.1 控制器状态	20
5.7.2 控制器设置	20
5.7.3 联动矩阵	22
5.8 门状态管理	22
5.8.1 报警点设置	22
5.8.2 报警组设置	23
5.8.3 继电器设置	23
5.9 读卡器管理	24
5.9.1 读卡器设置	24
5.9.2 读卡器组设置	25
5.10 卡信息管理	25
5.10.1 浏览卡信息	25
5.10.2 增加新卡	
5.10.3 批量操作	27
5.11 时区管理	27
5.11.1 时区设置	27
5.11.2 节假日设置	
5.12 事件管理	
5.12.1 实时事件监控	
5.12.2 事件报表	
5.12.3 事件删除	29
附录一 系统故障诊断	

第一章 系统概述

1.1 系统描述

1.1.1 一般描述

软件体系

A4064-4 控制器系统采用三层嵌入式软件架构体系。

A4064-4 控制器系统采用源码开放的 Arm-Linux 嵌入式操 作系统作为软件操作平台,数据库采用源码开放的 SQlite 嵌入 式数据库,不需要额外的数据库服务器,web server 采用是基于 源码开放的 Goahead's Web Server,版本 v2.18 的 ASP Web Server,通过 IE 等网络浏览器访问 ASP Web Server 完全实现门 禁控制系统的实时监控、配置和管理功能,完全可以不需要第 三方客户端软件。

硬件架构

A4064-4 控制器系统采用三层架构实现门禁控制系统功能。 顶层使用嵌入式 Arm-Linux 的核心控制板,核心控制板采 用 AT91RM9200 嵌入式处理器、100M 网络单元 DM9161、64Mb 动态数据存储单元 SDRAM、32M 大容量数据存储单元 NAND FLASH、2M 程序存储器单元 NOR FLASH 构成门禁控制器的 核心板。核心板主要运行嵌入式 Arm-Linux 嵌入式操作系统, 实现网络控制管理,嵌入式数据库管理,以及门禁控制的应用 程序和 ASP WEB SERVER(动态数据网页服务器)。通过 IE 等网 络浏览器完全实现门禁控制器系统操作、配置、实时事件监控、 报警监控、以及数据库查询和报表打印功能。

第二层是嵌入式 Arm-Linux 的核心控制板(核心板)通过 连接插针连接端子连接的门禁控制器的主板(主板),主板上面 通过插针连接端子和核心板通讯,主板上面设计有 5 口的交换 机芯片电路、超大规模可编程逻辑电路、读卡器控制接口电路、 门磁开门按钮采集电路、继电器控制输出电路、防拆开关和紧 急事件开关电路、以及扩展报警 RS485 通讯电路接口和系统调 试串口。通过超大规模可编程逻辑电路实现 I/O 信号、读卡器 信号等的采集以及继电器控制输出。

第三层 A4064 嵌入式网络门禁控制器主板内置有 5 口网络 交换芯片,除核心板占用一个网络交换端口外,目前提供两个 网络接口作为系统集成网络使用,用户不再需要额外的 HUB 和 交换机。

网络结构

A4064 嵌入式门禁控制器集成了嵌入式 Arm-Linux 操作系统的核心控制板和网络交换机的功能,系统管理员和用户可以通过 LAN/WAN 应用 IE 等网络浏览器来实现门禁控制的监控管理和配置。

系统特点

A4064-4 网络门禁控制器内置 web server 功能,操作简单,用户只需使用 IE 等网络浏览器即可实现完整的整个门禁控制系统的管理,无需额外专用软件。

A4064-4 网络门禁控制器开机提供自检功能,通过蜂鸣器的 声音(注:当蜂鸣器为使能状态时才有声音提示)和状态指示 灯来显示控制器工作状态,同时提供在线帮助、系统软件升级、 数据备份和恢复功能等。

A4064-4 网络门禁控制器是一个完全独立的门禁控制器系统,为中小型建筑物提供了全新的、低成本的、易操作的门禁系统解决方案。

A4064-4 网络门禁控制器可构成一个完整的门禁控制系统的其中一部分,规模可大可小。它可以是用来监视控制只有几个门的一个小系统,或是作为大型门禁控制系统的一部分。 A4064-4 网络门禁控制器与 Infinova 门禁管理软件兼容,方便系统的升级和扩容,可以采用以太网连接组建大型门禁系统,此时仅需一台 PC 机即可通过 TCP/IP 网络管理多块 A4064-4 网络门禁控制器。

A4064-4 网络门禁控制器提供备用电池接口,备用电池为 12V 7Ah 的密封铅蓄电池,在电源适配器断电的情况下,可以 为控制器及其读卡器提供至少7小时的电源。

1.1.2 产品功能

A4064系列网络门禁控制器具有以下主要功能:

读卡器

可连接韦根和 RS-485 格式的读卡器。

- 门控制数量
- 可控制4门。
- 一卡多用

同一张卡可用作门禁、考勤,也可扩展到停车场管理、消 费等多种功能。

时区

可以设置 128 个一周七天的时间表,通过时区连接可以把 一天的时间分成多达 128 个时间段,以及设置 128 个节假日限 制通过的功能。

首卡开门

可设置门在一段时间内保持常开状态,在该时段内必须由 授权的卡刷卡后常开功能才能启动。

防回传限制

当出、入门都采用读卡器,且启用防回传功能时,防回传 功能生效,持卡人在使用授权的卡刷卡入门后,没有进行有效 的刷卡出门,当再次进行刷卡入门时,将被防回传功能锁定, 无法开启门锁入门。

互锁限制

当需要一个通道两端的两个门同一时刻只能有一个门准许 打开时启用该项功能。例如 A 读卡器控制的门和 B 读卡器控制 的门启用互锁时,如 A 读卡器对应的门通过刷卡开门后门没有 闭合好,那么在 B 读卡器处刷卡开门时,则不能打开 B 读卡器 对应的门;只有 A 读卡器对应的门完好关闭后,才能通过 B 读 卡器刷卡开门。

区域人数限制

需要对某一房间或者区域内的人数加以限制时可启用该功 能。通过一块控制器上的所控制的读卡器选项上标上出和入的 选项,再输入要限制的人数,当进入的人数达到限制的人数后, 如持卡人A在入读卡器处刷卡则不能打开该读卡器所控制的门 锁,只有房间或者区域内的持卡人B刷卡出去后持卡人A才能 刷卡进入。即房间或者区域内人的总数受到限制。

开门方式

根据所选用的读卡器(带键盘读卡器可实现加密码开门方 式)不同可实现单卡开门、双卡开门、单卡+密码开门、双卡+ 密码开门方式、卡+胁迫码开门方式。卡+胁迫码开门方式是指 持卡人在受胁迫情况下,在刷卡后输入相应控制器所设定的胁 迫码开门,同时触发胁迫码联动继电器的一种开门方式。

报警功能

控制器自身支持强迫开门报警、开门超时报警和胁迫码报 警等,远程输入/输出板支持短路、开路和正常报警等。详细了 解请参考 Web Server 介绍相关章节。

联动功能

当报警事件发生时,联动继电器被触发,可用来控制警灯、 警铃或其它设备;联动功能除了可以联动本地控制器或远程输 入/输出板上的继电器外,还可以联动其它控制器上的继电器。

火警功能

紧急情况下,按下紧急开关可以同时打开控制器控制的所 有门。若在门禁软件或者 Web Server 中设置紧急开门联动局域 网内的所有控制器功能,则按下紧急开关后局域网内所有控制 器的继电器将同时打开。

远程输入/输出功能

控制器带有 1 个 RS-422 远程输入/输出板接口,最多可以 连接 4 块远程输入/输出板,用于扩展报警点和继电器输出。报 警点输入接口连接红外探测的输出信号等,继电器用来联动警 灯、警铃等报警设备。

工作方式

系统参数设定下载完毕后可独立工作,联机时可由 PC 直接 控制和监控系统事件,如遥控开门等。

通讯方式

TCP/IP 网络连接: 一台 PC 机最多可连接 512 块控制器。

1.2 产品型号

A4064-4 网络门禁控制器.

1.3 技术规格

控制器型号	A4064-4
实时时钟	有
数据存储方式	FLASH
读卡器接口(韦根和 RS-485 格	1
式)	+
门状态检测输入	4
开门按扭输入	4
远程输入/输出板接口	有
报警联动输出	有
跨控制器联动	有
开门超时报警延时	1~255秒
通讯规格	TCP/IP 网络
通讯速率(TCP/IP)	10/100Mbps
控制器电源电压	18VDC ±10%
功耗	≪5W
工作环境	-25℃到 55℃
持卡人数	10240
脱机保存历史事件	30000

1.4 系统组件

八 有关下述各组件的详细资料,请参见本使用手册相 关章节。

控制器

A4064 网络门禁控制器采用了 AT91RM9200 微控制器以及 超大规模逻辑 (FPGA) 器件,采用表面贴焊接技术,具有以下 特性:

- 提供4个标准韦根和 RS-485 格式读卡器接口;
- •提供4个开门按钮输入接口;
- 提供4个门磁状态报警输入接口;
- •提供4组继电器开关输出接口;
- 提供1个RS-422 扩展报警接口;
- 可存储 10240 张卡信息;
- 脱机可存储 30000 条历史事件。

远程输入/输出板(可选)

远程输入/输出板采用微处理器技术,用于扩展控制器的报警点输入和继电器输出。具有以下特性

- •16个通用继电器输出接口;
- •16个通用报警点输入接口;

读卡器 (可选)

可选各种提供韦根和 RS-485 格式输出的读卡器,例如: Infinova 的 A4240 不带键盘 Mifare 感应式读卡器等。以及和读 卡器配合使用的感应卡,例如: Infinova 的 A4380 Mifare one 感 应 IC 卡。

PC机(可选)

IBM 品牌机或 IBM 兼容机。

/ 介关下述各组件的详细资料,请参见本使用手册相关章 节。

第二章 系统安装与连接

2.1 安装要求

2.1.1 系统安装注意事项

A4064-4 网络门禁控制器可广泛应用于各种运行环境,为保证系统稳定运行,请遵守以下原则:

- 控制器不可安装于高压电源箱旁,以及大变压器或高电
 压、强电流场、高潮湿的环境附近。
- 安装高度不超过 145cm,同时请预留足够的安装空间, 确保可以方便地打开控制器机箱。
- 控制器必须单独接地,必须确保安装地点附近有接地设备。
- 控制器机箱必须紧固安装。
- 门禁系统的布线属于弱电布线,除电源线以外,其他设备用线不得走强电槽或是强电线管。如因环境所限,要平行走线,则要远离 50cm 以上。整个门禁系统各类型线缆之间尽量保持远离。

2.1.2 系统电源要求

控制器的电源

控制器自带有 18VDC/3A 的专用电源适配器。安装时应注 意电源适配器的输入端尽量靠近市电 220VAC 电源插座,相距 不超过1米(3英尺)。建议使用单独布线的带有 UPS 的 220V 交流电源,以获得更高的系统可靠性和稳定性。

不要将控制器以外的其它设备接入滤波后的电路;否则会影响控制器的供电,并导致系统不稳定。

多个控制器同时使用

可以采用一台稳压可调电源为所有控制器提供稳定的 18VDC电源。每个控制器的最大功率为20VA,因此稳压可调 电源的输出功率应满足所有控制器功耗的需要。禁止使用控制 器的18VDC/3A专用电源适配器为多块控制器供电。

读卡器电源接口

控制器的读卡器接口提供+12VDC 的电压,可直接对读卡器供电。

✓▲ 如果控制器与读卡器之间相距大于 150 米 (未超过 243 米),建议对读卡器单独供电。

2.1.3 系统连接线缆要求

读卡器与控制器

读卡器到控制器的连线建议采用 8 芯屏蔽双绞线(单芯截面 积大于 0.3 平方毫米),距离最好不要超过 150 米,数据线建议 采用其中一对双绞线。

远程输入/输出板与控制器

远程输入/输出板到控制器的连线采用 8 芯屏蔽双绞线(单 芯截面积大于 0.3 平方毫米),使用其中的两对双绞线,另外两 对双绞线备用。

最大传输距离: 控制器至最远的远程输入/输出板的距离不得超过 1200 米。

控制器门磁、开门按钮与控制器

门磁到控制器的电缆建议采用两芯屏蔽电缆(单芯截面积 大于 0.3 平方毫米)。

开门按钮到控制器的电缆建议采用两芯屏蔽电缆(单芯截 面积大于 0.3 平方毫米)。

最大传输距离: 305米。

电锁与控制器

电锁到控制器线建议采用两芯电源线(单芯截面积大于 1.0 平方毫米)。如果需要获取门状态,加布两芯屏蔽电缆(单芯截面 积大于 0.3 平方毫米)。

最大传输距离: 305米。

2.2 控制器面板图

A4064-4 网络门禁控制器



2.3 控制器地址设置及特殊功能

2.3.1 控制器地址设置

对于组成门禁控制系统的各控制器,任一控制器都有唯一的 IP 地址, IP 地址的前三个字节可以由用户设置,但 IP 最后 一个字节只能通过控制器面板上的地址拨码开关来设置。控制 器有效的地址范围为 1~254,如果拨码开关全部是 OFF 或者全 部是 ON 时,在通电后控制器上的蜂鸣器会连续鸣叫(注:当 蜂鸣器为使能状态时才有声音提示),直到控制器检测到地址码 为合法地址为止。具体地址设置如下表所示:(1=ON 0=OFF)。

注意: 当拨码开关全部拨为 "ON"时,系统软件版本回复 到出厂时的版本。

表 2-1. 控制器地址与 S200 拨码开关对应关系表

地址		拨码开关位置						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	0	0	0
3	1	1	0	0	0	0	0	0
4	0	0	1	0	0	0	0	0
5	1	0	1	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	0	0
7	1	1	1	0	0	0	0	0
8	0	0	0	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0	0	0
10	0	1	0	1	0	0	0	0
11	1	1	0	1	0	0	0	0
12	0	0	1	1	0	0	0	0
13	1	0	1	1	0	0	0	0
14	0	1	1	1	0	0	0	0
15	1	1	1	1	0	0	0	0
16	0	0	0	0	1	0	0	0
17	1	0	0	0	1	0	0	0
18	0	1	0	0	1	0	0	0
19	1	1	0	0	1	0	0	0
20	0	0	1	0	1	0	0	0
21	1	0	1	0	1	0	0	0
22	0	1	1	0	1	0	0	0
23	1	1	1	0	1	0	0	0
24	0	0	0	1	1	0	0	0
25	1	0	0	1	1	0	0	0
26	0	1	0	1	1	0	0	0
27	1	1	0	1	1	0	0	0

地址	拨码开关位置							
	1	2	3	4	5	6	7	8
28	0	0	1	1	1	0	0	0
29	1	0	1	1	1	0	0	0
30	0	1	1	1	1	0	0	0
31	1	1	1	1	1	0	0	0
32	0	0	0	0	0	1	0	0
33	1	0	0	0	0	1	0	0
34	0	1	0	0	0	1	0	0
35	1	1	0	0	0	1	0	0
36	0	0	1	0	0	1	0	0
37	1	0	1	0	0	1	0	0
38	0	1	1	0	0	1	0	0
39	1	1	1	0	0	1	0	0
40	0	0	0	1	0	1	0	0
41	1	0	0	1	0	1	0	0
42	0	1	0	1	0	1	0	0
43	1	1	0	1	0	1	0	0
44	0	0	1	1	0	1	0	0
45	1	0	1	1	0	1	0	0
46	0	1	1	1	0	1	0	0
47	1	1	1	1	0	1	0	0
48	0	0	0	0	1	1	0	0
49	1	0	0	0	1	1	0	0
50	0	1	0	0	1	1	0	0
51	1	1	0	0	1	1	0	0
52	0	0	1	0	1	1	0	0
53	1	0	1	0	1	1	0	0
54	0	1	1	0	1	1	0	0
55	1	1	1	0	1	1	0	0
56	0	0	0	1	1	1	0	0
57	1	0	0	1	1	1	0	0
58	0	1	0	1	1	1	0	0
59	1	1	0	1	1	1	0	0
60	0	0	1	1	1	1	0	0
61	1	0	1	1	1	1	0	0
62	0	1	1	1	1	1	0	0
63	1	1	1	1	1	1	0	0
64	0	0	0	0	0	0	1	0
65	1	0	0	0	0	0	1	0
66	0	1	0	0	0	0	1	0
67	1	1	0	0	0	0	1	0

地址	拨码开关位置							
	1	2	3	4	5	6	7	8
68	0	0	1	0	0	0	1	0
69	1	0	1	0	0	0	1	0
70	0	1	1	0	0	0	1	0
71	1	1	1	0	0	0	1	0
72	0	0	0	1	0	0	1	0
73	1	0	0	1	0	0	1	0
74	0	1	0	1	0	0	1	0
75	1	1	0	1	0	0	1	0
76	0	0	1	1	0	0	1	0
77	1	0	1	1	0	0	1	0
78	0	1	1	1	0	0	1	0
79	1	1	1	1	0	0	1	0
80	0	0	0	0	1	0	1	0
81	1	0	0	0	1	0	1	0
82	0	1	0	0	1	0	1	0
83	1	1	0	0	1	0	1	0
84	0	0	1	0	1	0	1	0
85	1	0	1	0	1	0	1	0
86	0	1	1	0	1	0	1	0
87	1	1	1	0	1	0	1	0
88	0	0	0	1	1	0	1	0
89	1	0	0	1	1	0	1	0
90	0	1	0	1	1	0	1	0
91	1	1	0	1	1	0	1	0
92	0	0	1	1	1	0	1	0
93	1	0	1	1	1	0	1	0
94	0	1	1	1	1	0	1	0
95	1	1	1	1	1	0	1	0
96	0	0	0	0	0	1	1	0
97	1	0	0	0	0	1	1	0
98	0	1	0	0	0	1	1	0
99	1	1	0	0	0	1	1	0
100	0	0	1	0	0	1	1	0
101	1	0	1	0	0	1	1	0
102	0	1	1	0	0	1	1	0
103	1	1	1	0	0	1	1	0
104	0	0	0	1	0	1	1	0
105	1	0	0	1	0	1	1	0
106	0	1	0	1	0	1	1	0
107	1	1	0	1	0	1	1	0

地址	拨码开关位置							
	1	2	3	4	5	6	7	8
108	0	0	1	1	0	1	1	0
109	1	0	1	1	0	1	1	0
110	0	1	1	1	0	1	1	0
111	1	1	1	1	0	1	1	0
112	0	0	0	0	1	1	1	0
113	1	0	0	0	1	1	1	0
114	0	1	0	0	1	1	1	0
115	1	1	0	0	1	1	1	0
116	0	0	1	0	1	1	1	0
117	1	0	1	0	1	1	1	0
118	0	1	1	0	1	1	1	0
119	1	1	1	0	1	1	1	0
120	0	0	0	1	1	1	1	0
121	1	0	0	1	1	1	1	0
122	0	1	0	1	1	1	1	0
123	1	1	0	1	1	1	1	0
124	0	0	1	1	1	1	1	0
125	1	0	1	1	1	1	1	0
126	0	1	1	1	1	1	1	0
127	1	1	1	1	1	1	1	0
128	0	0	0	0	0	0	0	1
129	1	0	0	0	0	0	0	1
130	0	1	0	0	0	0	0	1
131	1	1	0	0	0	0	0	1
132	0	0	1	0	0	0	0	1
133	1	0	1	0	0	0	0	1
134	0	1	1	0	0	0	0	1
135	1	1	1	0	0	0	0	1
136	0	0	0	1	0	0	0	1
137	1	0	0	1	0	0	0	1
138	0	1	0	1	0	0	0	1
139	1	1	0	1	0	0	0	1
140	0	0	1	1	0	0	0	1
141	1	0	1	1	0	0	0	1
142	0	1	1	1	0	0	0	1
143	1	1	1	1	0	0	0	1
144	0	0	0	0	1	0	0	1
145	1	0	0	0	1	0	0	1
146	0	1	0	0	1	0	0	1
147	1	1	0	0	1	0	0	1

地址	拨码开关位置							
	1	2	3	4	5	6	7	8
148	0	0	1	0	1	0	0	1
149	1	0	1	0	1	0	0	1
150	0	1	1	0	1	0	0	1
151	1	1	1	0	1	0	0	1
152	0	0	0	1	1	0	0	1
153	1	0	0	1	1	0	0	1
154	0	1	0	1	1	0	0	1
155	1	1	0	1	1	0	0	1
156	0	0	1	1	1	0	0	1
157	1	0	1	1	1	0	0	1
158	0	1	1	1	1	0	0	1
159	1	1	1	1	1	0	0	1
160	0	0	0	0	0	1	0	1
161	1	0	0	0	0	1	0	1
162	0	1	0	0	0	1	0	1
163	1	1	0	0	0	1	0	1
164	0	0	1	0	0	1	0	1
165	1	0	1	0	0	1	0	1
166	0	1	1	0	0	1	0	1
167	1	1	1	0	0	1	0	1
168	0	0	0	1	0	1	0	1
169	1	0	0	1	0	1	0	1
170	0	1	0	1	0	1	0	1
171	1	1	0	1	0	1	0	1
172	0	0	1	1	0	1	0	1
173	1	0	1	1	0	1	0	1
174	0	1	1	1	0	1	0	1
175	1	1	1	1	0	1	0	1
176	0	0	0	0	1	1	0	1
177	1	0	0	0	1	1	0	1
178	0	1	0	0	1	1	0	1
179	1	1	0	0	1	1	0	1
180	0	0	1	0	1	1	0	1
181	1	0	1	0	1	1	0	1
182	0	1	1	0	1	1	0	1
183	1	1	1	0	1	1	0	1
184	0	0	0	1	1	1	0	1
185	1	0	0	1	1	1	0	1
186	0	1	0	1	1	1	0	1
187	1	1	0	1	1	1	0	1

地址	拨码开关位置							
	1	2	3	4	5	6	7	8
188	0	0	1	1	1	1	0	1
189	1	0	1	1	1	1	0	1
190	0	1	1	1	1	1	0	1
191	1	1	1	1	1	1	0	1
192	0	0	0	0	0	0	1	1
193	1	0	0	0	0	0	1	1
194	0	1	0	0	0	0	1	1
195	1	1	0	0	0	0	1	1
196	0	0	1	0	0	0	1	1
197	1	0	1	0	0	0	1	1
198	0	1	1	0	0	0	1	1
199	1	1	1	0	0	0	1	1
200	0	0	0	1	0	0	1	1
201	1	0	0	1	0	0	1	1
202	0	1	0	1	0	0	1	1
203	1	1	0	1	0	0	1	1
204	0	0	1	1	0	0	1	1
205	1	0	1	1	0	0	1	1
206	0	1	1	1	0	0	1	1
207	1	1	1	1	0	0	1	1
208	0	0	0	0	1	0	1	1
209	1	0	0	0	1	0	1	1
210	0	1	0	0	1	0	1	1
211	1	1	0	0	1	0	1	1
212	0	0	1	0	1	0	1	1
213	1	0	1	0	1	0	1	1
214	0	1	1	0	1	0	1	1
215	1	1	1	0	1	0	1	1
216	0	0	0	1	1	0	1	1
217	1	0	0	1	1	0	1	1
218	0	1	0	1	1	0	1	1
219	1	1	0	1	1	0	1	1
220	0	0	1	1	1	0	1	1
221	1	0	1	1	1	0	1	1
222	0	1	1	1	1	0	1	1
223	1	1	1	1	1	0	1	1
224	0	0	0	0	0	1	1	1
225	1	0	0	0	0	1	1	1
226	0	1	0	0	0	1	1	1
227	1	1	0	0	0	1	1	1

地址	拨码开关位置							
	1	2	3	4	5	6	7	8
228	0	0	1	0	0	1	1	1
229	1	0	1	0	0	1	1	1
230	0	1	1	0	0	1	1	1
231	1	1	1	0	0	1	1	1
232	0	0	0	1	0	1	1	1
233	1	0	0	1	0	1	1	1
234	0	1	0	1	0	1	1	1
235	1	1	0	1	0	1	1	1
236	0	0	1	1	0	1	1	1
237	1	0	1	1	0	1	1	1
238	0	1	1	1	0	1	1	1
239	1	1	1	1	0	1	1	1
240	0	0	0	0	1	1	1	1
241	1	0	0	0	1	1	1	1
242	0	1	0	0	1	1	1	1
243	1	1	0	0	1	1	1	1
244	0	0	1	0	1	1	1	1
245	1	0	1	0	1	1	1	1
246	0	1	1	0	1	1	1	1
247	1	1	1	0	1	1	1	1
248	0	0	0	1	1	1	1	1
249	1	0	0	1	1	1	1	1
250	0	1	0	1	1	1	1	1
251	1	1	0	1	1	1	1	1
252	0	0	1	1	1	1	1	1
253	1	0	1	1	1	1	1	1
254	0	1	1	1	1	1	1	1

对新控制器进行拨码设置地址之前,建议前后拨动该拨码 开关数次,以便清除有可能影响接触的细物,确保开关正常工 作。如果发生地址与设置地址值不符,请尝试设置另外一个地 址值,以辨别拨码开关是否无法正常工作。当门禁控制器的地 址设定好后,可用标贴纸写好贴在机箱内部或机箱的外部。

尽管只要门禁系统内的控制器 IP 地址不冲突,就可以使用 任何顺序设置控制器的地址,但为了操作方便,建议按数字 1~ 254 的顺序设置控制器的地址。

地址拨码在控制器上的位置请参照图 2-1 所示。

系统软复位按钮(Reset)

系统提供 1 个复位按钮,按下以后系统软启动,即系统将 参数保存后,重新启动控制器的程序。该按钮在被按下 1 秒以 上时,当按下按钮听到一短声"滴-"时,表示系统已经重启, 可以松开按钮

软复位按钮在控制器上的位置请参照图 2-1 所示。

系统硬复位拨码开关

核心板上的四位拨码开关 SW100 的第二位用于系统硬复 位,当第二位处于 ON 位置时,系统强行复位,这将会造成未 保存数据的丢失,建议使用该功能时一定要慎重。由于控制器 采用了 ARM—Linux 嵌入式操作系统作为软件平台,频繁对系统 进行复位将会对硬件造成损坏,建议除系统死机或者发生严重 性故障外,不应对系统进行复位操作。

硬复位拨码开关在控制器上的位置请参照图 2-1 所示。

系统关机按钮

系统提供了硬件关机功能,按下板上的 S100 按钮 3 秒钟以 上,系统会关机。按钮在被按下 3 秒以上时,当按下按钮听到 一短声"滴-"时,表示系统已经关闭,可以松开按钮。

系统关机按钮在控制器上的位置请参照图 2-1 所示。

系统默认参数恢复开关

核心板上的四位拨码开关 SW100 的第三位用于恢复出厂默 认设置,当第三位处于 ON 位置时,会将网络设置和 Web Server 的用户管理恢复到默认值。这个拨码只有在系统正常运行期间 起作用,将该拨码拨到 ON 位置,听到一短声"滴-"时,可 以将拨码拨回 OFF,此时系统自动重启,该位默认为 OFF。

Web Server 使能/禁止开关

核心板上的四位拨码开关 SW100 的第四位用于使能/禁止 系统的 Web Server 功能,当第四位处于 ON 位置时,禁止 Web Server 功能,当第四位处于 OFF 位置时,使能 Web Server 功能。 该拨码必须在系统启动前拨好,在系统运行期间该拨码无效, 该位默认为 OFF。

防拆开关功能(可选用)

控制器上的 JP201 为防拆开关接线端子,如图 2-1 所示。如 果使用此功能,请将跳线帽扣在 JP201 端子的 "ON"位置。如 果不使用此功能,请将跳线帽扣在 JP201 端子的 "OFF" 位置。

防拆开关在控制器上的位置请参照图 2-1 所示。

紧急开门功能 (可选用):

控制器上的 JP200 为紧急开关接线端子,如图 2-1 所示。如 果使用此功能,请将跳线帽扣在 JP200 端子的"ON"位置。如 果不使用此功能,请将跳线帽扣在 JP200 端子的"OFF"位置。

在 Web Server 或门禁系统软件的控制器设置中可以设置同一子网联动,即当本地控制器启动紧急开关时,该控制器上的4个继电器以及与该控制器在同一子网内的所有控制器上的继电器都将被打开。在紧急事件(如:火灾、地震等)突发时,这一功能可以快速疏通人员。

远程输入/输出板接口(可选用):

远程输入/输出板和控制器之间使用 RS-422 协议通信,远 程输入/输出板接口在控制器上的位置如图 2-1 所示。远程输入/ 输出板用于扩展报警点输入和继电器输出接口,报警点输入接 口可以连接红外探测的输出信号等,继电器输出接口用于联动 警灯、警铃灯报警设备。使用远程输入/输出板可以为门禁报警 系统的设计提供极大的灵活性。

控制器的远程输入/输出板接口最多可以连接4块远程输入/ 输出板,4块远程输入/输出板使用级连方式共用 RS-422 总线, 用户可以根据需要使用 1~4块。远程输入/输出板自带 1 个地址 拨码开关,用于设置地址。如果用户使用 2 块或者以上的远程 输入/输出板,则连接到同一个控制器的远程输入/输出板的地址 必须唯一,详细了解请参考安装远程输入/输出板章节。

2.4 安装控制器

2.4.1 控制器安装地点

为方便布线,建议将控制器安装在出入口和报警监控点附近。一组控制器可安装在同一处,安装高度建议不超过1.45米, 以方便系统布线及维护。

2.4.2 控制器机箱安装

控制器机箱规格如下图所示:



图 2-3. 控制器机箱示意图

为方便安装,机箱的上下边缘均有安装孔,建议墙面安装, 将机箱平放于安装地点并标记安装孔位置,移开机箱,使用电 钻在该位置打出合适的安装孔。然后用膨胀螺钉固定控制器。

在安装机箱时,务必保持该电路板的清洁,不可将 任何在准备安装孔时所产生的碎屑混入电路板上。

2.4.3 安装控制器输入设备(门磁)

控制器带有 4 组自检测门磁状态点,用于连接门磁状态,

分别与 4 个读卡器配合使用。如果电锁开关非正常打开的话, 系统会发出"强迫开门"的报警;如果使用有效门禁卡或开门 按钮开关打开电锁后,门未在预设的时间内关闭,系统则会发 出"开门超时"的报警。

读卡器与门磁状态点的缺省对应关系:

表 2-2. 读卡器与门状态输入对应默认关系表

读卡器	门磁状态点
А	1
В	2
С	3
D	4

连接报警点:

图 2-4 所示为门磁状态点 1~4 与控制器的连接方法。请确 认每个状态点所对应的门状态。比如:如果监控的是门 B 的状态,默认情况下就应使用状态点 2。



图 2-4. 门磁与控制器连接示意图

更改读卡器与门磁状态点的对应关系:

在某些情况下,需要用两个读卡器来控制同一个门控点。 例如,对于防回传功能的门控点,门的两边都需安装读卡器, 分别控制入(IN)和出(OUT),这两个读卡器都控制同一个开 门继电器和同一个门磁状态点。如果读卡器 A、B 分别用于控 制"入"和"出",可设置读卡器 A 以及读卡器 B 的开门继电 器均为1,读卡器 A 以及读卡器 B 的门磁状态点同样均为1, 这时,A、B 两个读卡器均能控制同一继电器,同一个门磁状态 点也可以表示同一个门状态。

注意事项:

(1) 所有的门磁状态点均为自检测,在安装时不需要另外串联

终端电阻,可直接与门磁设备连接。

- (2) 没有使用到的门磁状态点要用导线环接起来或者扣上跳 线帽。
- (3) 门磁到控制器的连线采用两芯屏蔽线(单芯截面积大于 0.3 平方毫米)。最大传输距离: 305 米。

1. LED 指示灯对应的门磁状态

根据门磁状态点的状态及控制器的每个状态点都有如下两种可能的硬件状态。控制器提供一种颜色(红色)LED 指示灯 来对其硬件状态进行指示。硬件状态指示灯不受系统程序设定 的影响,即使程序设定为报警解除,指示灯仍然会指示硬件状态。两种硬件状态如表 2-3 所示:

表 2-3. 门磁状态表

硬件状态	红色 LED 指示灯
闭合	熄灭
开启	点亮

除此之外,还有一种由软件设定的状态指示,即"开门超时",表示在持卡人使用读卡器或开门按钮开门后,门未在预设的时间内关闭。

2. 对于未使用的门磁状态点的处理

对于没有使用的门磁状态点,应该用导线环接起来或者扣 上跳线帽。以使其处于"正常"的硬件状态,不要使其处于断 路状态。

3. 将门磁状态点用作通用报警点

- (1) 门磁状态点 1 至 4 的报警延迟时间用户可以在 Web Server 或者门禁软件的"报警点设置"中自行设定,这些 状态点的延迟时间(即开门时间)只能由读卡器或开门按 钮启动。
- (2) 门磁状态点1至4的报警数据指示包括"强迫开门"和"开门超时"两种情况。
- (3) 门磁状态点 1 至 4,如果人为将线路断开,则会显示"强 迫开门"的报警指示。

2.4.4 安装控制器输出设备(电锁)

1. 读卡器和继电器联动的对应关系

控制器上的每一个继电器输出可以分别跟随任意一个读卡器,读卡器在识别有效卡后可联动相应的继电器;这样,在将继电器与电锁相连后,持卡人就可以使用读卡器刷卡开门。

继电器也可通过常开时区控制其自动打开(未使能首卡开 门时),也可通过门禁管理软件或网络浏览器手动控制其打开或 关闭。

继电器参数:

类型:	C型干式继电器
配置:	单刀双掷(SPDT)
最大功率:	0.5A @ 125VAC
	0.2A @ 110VDC
	1.0A @ 24VDC

连接继电器注意事项:

- (1) 电锁到控制器连线建议采用两芯电源线(单芯截面积大于 1.0平方毫米)。如果需要获取门状态,加布两芯(单芯截面 积大于 0.3平方毫米)。最大传输距离: 305米(1000 英尺)。
- (2) 继电器输出仅用于连接直流设备。用于控制交流设备或电流超过 1A 的设备时,必须使用隔离式继电器。
- (3) 电锁、电子锁控、隔离式继电器的供电必须使用经滤波后的直流电。
- (4) 所有连接在控制器上的电感设备均需安装过压抑制器。

表 2-4 为读卡器与其联动继电器的默认设置,用户可通过 Web Server 或者网络门禁系统软件对读卡器所连动的继电器进 行更改。

表 2-4. 读卡器与其联动继电器的默认设置表

读卡器	联动继电器
А	K1
В	K2
С	K3
D	K4
- 100	

连接电锁

图 2-5 为继电器 K1~K4 与断电安全型电锁(断电开锁) 控制的连接图。

断电安全型电锁是一种通电时锁门,断电时开锁的电控锁, 连接控制器的继电器时使用公共端和常闭端,如图 2-5 所示。 正常情况下电锁处于锁门状态。

按缺省设置,继电器 K1~K4 由读卡器 A~D 控制,也可 按需要进行更改。注意所有的继电器均为干式继电器,仅提供 开关功能,而本身并不进行供电;控制器未提供驱动电锁的供 电电源设备,用户应根据自身需要采用相应的滤波直流电源。

▲ 如发生控制器失灵现象,为安全考虑,电锁仍将处 于锁门状态。这种情况下如需开门,只要断开电锁供电电源即 可。



图 2-5. 电锁与控制器连接示意图

注意事项:

- (1) 电锁只能使用滤波后的稳压直流电源。特别注意不能使用 仅带有整流功能的变压器,因为其提供的电流仍为脉动电 流,有可能损坏过压抑制器。
- (2) 禁止将电锁控制电源线接入控制器 220VAC 的电源中。
- (3) 电锁开关的连接线不能与读卡器或门磁状态点的连接线 共用一条电缆;如需置于同一导管中,应尽量使用屏蔽电 缆。

更改读卡器与继电器输出的对应关系:

在某些情况下,需要用两个读卡器来控制一个门控点。例如, 对于防回传功能的门控点,门的两边都需安装读卡器,分别控制 进(Ⅳ)和出(OUT),这两个读卡器都控制同一继电器。

如果读卡器 A、B 分别用于控制"进"和"出",可设置继 电器输出分别跟随读卡器 A 以及读卡器 B,这时,A、B 两个读 卡器均能控制同一继电器。同时,注意修改读卡器 B 的跟随继 电器的设置。

2.4.5 安装开门按钮

控制器带有 4 个开门按钮输入点,以便用来打开相应的继 电器。

Infinova 推荐使用的开门按钮包括如下所列:

- 带有微型开关的紧急按钮
- 移动检测器
- 掌式按钮
- 压力感应垫

当开门按钮接通时,就会打开相应的继电器。系统默认对 应关系如表 2-5 所示:

表 2-5. 系统默认对应关系表

联动继电器
K1
K2
K3
K4

图 2-6 为开门按钮 A 与系统的连接图。按动开门按钮 A 时, 系统会自动打开继电器 K1。



图 2-6. 开门按钮与控制器连接示意图

注意事项:

- 所有的开门按钮输入点都可以直接与开门按钮设备连接 而不需要终端电阻。
- (2) 按钮到控制器的连线建议采用两芯屏蔽线(单芯截面积大于 0.3 平方毫米)。最大传输距离: 305 米。

不要仅仅依靠开门按钮来打开电磁锁。开门按钮只有在控制器正常工作的情况下,才能控制电磁锁。在发生火警等紧急情况下,如果控制器受损,开门按钮就无法打开电磁锁。因此,必须采用安全的方法来切断电锁电源。建议开门按钮设备采用双节点开关,一个节点连接控制器,一个节点直接连接电磁锁。这样,即便控制器无法工作,开门按钮仍然可以单独打开电锁。

2.4.6 连接电源适配器和备用蓄电池

在完成所有线缆连接、接地连接以及硬件设置之前,
 切勿对控制器供电。

1. 安装电源适配器

控制器必须使用 18VDC/3A 专用电源适配器供电,电源规格如下:

- 输出电压: 18VDC
- 最大输出电流: 3A

安装时,将控制器专用电源适配器装于控制器机箱门内侧的支架上,并将电源适配器线缆的两芯插头按图 2-7 所示插入 J100 接口。

✓▲ 假如接入的读卡器电流大于 150mA,请使用独立电源对其供电,而不能从控制器上直接对其供电。

不能使用同一个电源适配器对多块控制器进行供电,否则有可能损坏电源适配器。

2. 安装备用蓄电池

备用蓄电池的规格如下:

- 免维护密封蓄电池
- 输出电压: 12V
- 电池电量: 7Ah

该备用电池为 12V 7Ah 的密封铅蓄电池,在电源适配器断 电的情况下,可以为控制器及其读卡器提供至少 7 小时的电源。 为了保证蓄电池的正常使用,系统提供蓄电池低电压检测功能, 当蓄电池电压低于 11V 时,系统会自动切断 4 个读卡器的供电, 蜂鸣器持续鸣叫(注: 当蜂鸣器为使能状态时才有声音提示), 提示蓄电池电量不足,同时会产生"蓄电池电压过低"的事件。

将电池装于控制器机箱门内侧的支架上。在控制器通电检测正常之后,闭合控制器机箱之前,将电池线缆的插头接入接口,如图 2-7 所示。



图 2-7. 电源适配器、蓄电池与控制器连接示意图

人1、大功率感应式读卡器由其独立的电源供电,备用蓄 电池不对其提供备用电源。

✓ 请不要用该蓄电池对其他任何设备(包括大功率感应式读卡器、电磁锁等)进行供电,否则会损害蓄电池。

2.5 安装读卡器(可选)

A4064-4 网络门禁控制器支持韦根和 RS-485 格式的读卡器 (以及其它同类产品):

• 显缆要求: 6 芯以上(连线中使用 6 芯,单芯截面积大于 0.3 平方毫米)屏蔽线,最大传输距离为 243 米。通常情况下,电源、地线只分别取一根线与读卡器的电源线、地线连接,如果读卡器距离控制器较远,请将两根电源线、两根地线分别并联起来,与读卡器的电源线、地线连接,以减小线阻。

● 接口: 韦根和 RS-485 两种格式

读卡器接口的上侧有一组拨码开关 WD1~WD4(RS1~ RS4),用于选择读卡器的接口方式。当拨码处于 WD×一边时, 读卡器接口为韦根格式输入,当拨码处于 RS×一边时,读卡器 接口为 RS-485 格式输入。拨码开关与控制的读卡器对应关系如 下表:

拨码开关编号	对应的读卡器
WD1 (RS1)	А
WD2 (RS2)	В
WD3 (RS3)	С
WD4 (RS4)	D

读卡器与控制器韦根格式读卡器接口的典型连接,如下图 所示:



图 2-8. 读卡器与控制器韦根格式读卡器接口的典型连接图

读卡器与控制器 RS-485 格式读卡器接口的典型连接,如下 图所示:



图 2-9. 读卡器与控制器韦根格式读卡器接口的典型连接图

2.6 安装远程输入/输出板(可选)

2.6.1 远程输入/输出板简介

远程输入/输出板用于扩展通用报警点和继电器输出。它采 用微处理器技术,每块板可为门禁控制器提供16组四状态自检 测通用报警点,以及16组单刀双掷(SPDT)继电器输出。

报警点采集的是开关变量,可以采集温度传感器输出的开 关变量、气压、湿度、烟杆等传感器输出的开关量。具体的连 接方法可以按(图 2-9 报警点连接示意图)的方法连接。

一块门禁控制器最多可连接 4 块远程输入/输出板,从而扩展至 72 组报警点输入和 72 组继电器输出。

控制器与任意远程输入/输出板的最大传输距离不能超过 1200 米。

2.6.2 远程输入/输出板示意图

远程输入/输出板的示意图如图 2-9:



图 2-9. 远程输入/输出板示意图

2.6.3 安装远程输入/输出板

远程输入/输出板可以由厂家预先安装,也可由用户在现场 安装。安装时,请遵照以下步骤:

- 断开控制器上的所有电源(但不包括锂电池,即纽扣电 池)。
- 2. 采用 8 芯屏蔽线(单芯截面积大于 0.3 平方毫米),用其中 两对双绞线连接远程输入/输出板上的 J6 接口与控制器 上的 J2 接口(对应关系为 T+接 R+, T-接 R-),另 外两对屏蔽备用。每个控制器最多可同时接入 4 个远程 输入/输出板,连接在同一个控制器上的远程输入/输出板 其地址号必须唯一。

 通过远程输入/输出板上的 SW3 拨码开关可以设置远程 输入/输出板的地址号,具体设置如下表所示。

表 2-6. 远程输入/输出板地址号与地址拨码对应关系表

(1=On, 0=Off)

地址号	对应的拨码开关位置			
	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	1	1	0	0
4	0	0	1	0

- 当地址号为1时,对应的报警点输入编号为09~24,继
 电器输出编号为09~24。
- 当地址号为2时,对应的报警点输入编号为25~40,继
 电器输出编号为25~40。
- 当地址号为3时,对应的报警点输入编号为41~56,继
 电器输出编号为41~56。
- 当地址号为4时,对应的报警点输入编号为57~72,继
 电器输出编号为57~72。

✓▲ 1~4 号报警点为控制器 1~4 号门磁,始终处于报警布防状态,为系统默认设置,故 1~4 号报警点报警撤防设置将会无效。9~72 号报警点分布在远程输入输出板上;远程输入/输出板上的报警点必须通过 Web Server 或门禁软件设置成为报警组,然后对报警组进行布防后,就可以实时上传报警点信息。

4.J3 接口为16个报警点的接入端,J9为报警点的公共接地端,具体连接如下图所示(以报警点01为例,其余报警点连接方法完全相同):



图 2-10. 报警点连接示意图

5. J11~13 接口为 16 个继电器的输出端,每个接口有 4 个 继电器输出端,每个继电器输出端有 3 个接线端子,分 别为继电器的公共端、常开端和常闭端,根据需要使用 相应的端子连入电路即可控制电路的打开和关闭,从而 控制电路中的输出设备。

- 6. 远程输入/输出板自带有 12VAC, 0.500A 的专用电源适配器,及 12VDC 的备用电池。连接电源时,先接入密封铅蓄电池,再接入专用电源适配器,远程输入/输出板即可运行。
- 7. 远程输入/输出板工作后,用户可以根据报警点希望实现的报警及联动方式,通过 Web Server 进行设置,或通过门禁系统软件进行设置并下载设置后,远程输入/输出板即可实现相应的报警功能。

第三章 TCP/IP 网络连接

PC 机在同多个控制器进行通讯时可以采用 TCP/IP 网络通讯方式,这时需使用集线器、交换机或局域网,并要求 PC 机带有网卡。TCP/IP 网络通讯使用标准网线连接控制器和 PC 机进行通讯,连接网络门禁系统时,只要将相应的控制器和 PC 机连接到同一个网络当中即可。如图 3-1 所示



图 3-1. TCP/IP 网络门禁系统连接示意图

因为 A4064-4 网络门禁控制器采用集成网络交换机技术, 所以在将 A4064-4 网络门禁控制器构建网络时,也可以如图 3-2 所示连接。



图 3-2. TCP/IP 网络门禁系统简易连接示意图

第四章 系统上电

4.1 控制器通电

通电注意事项

控制器通电之前,请注意以下事项:

- 所有的接线(门磁,继电器,开门按钮,远程输入/输出板) 已经完成;
- (2) 裸露的线缆或屏蔽层不得接触电路板;
- (3) 机箱接地良好;
- (4) 已根据相应通讯方式正确的设置了地址拨码(S200)。
- (5) 防拆开关功能与紧急开门功能已经正确设置。
- (6) 已有硬件均已连接,读卡器工作电压已经正确设置。

确认控制器专用电源适配器的输出端已连接到控制器 J100 插口上,将电源适配器接通到 220VAC 电源。注意,这一步将 启动网络门禁控制器并使得控制器初始化。



4.2 系统上电检查

控制器通电后,为确保系统正常运行,请做以下的系统上 电检查:

将控制器专用电源适配器接通到 220VAC 电源,检查电源 指示灯 5V LED、12V LED 和 3.3V LED 是否点亮。电源指示灯 亮起则说明系统已经处于运行状态,等待 2 分钟后,控制器将 会发出"嘟一,嘟一"的两声响。如果系统已与 PC 机相连,且 已在系统软件中启用控制器地址,控制器将会开始与 PC 机进行 通讯。通讯开始时,控制器会每隔 10 秒钟向 PC 机发出一次"请 求下载数据"的信息,直至控制器接收到 PC 机发出的第一个编 程指令。下载完毕后将会停止发出"请求下载数据"信息。未 经编程的控制器无法实现所用的功能。但开门按钮功能是内置 于控制器中的固有功能,因此可以用来检测控制器是否正常工 作。

检测开门按钮可用导线在开门按钮接口处将两个接脚环接 来启动某一开门按钮,查看对应继电器的指示灯是否点亮3秒。 如果开门按钮检测不能通过,则说明控制器的程序并未运行。 按复位按钮 RESET 键重新调试。如果开门按钮检测通过,则证 明控制器工作正常。

完成以上步骤之后,请将控制器机箱闭合上锁,并尽可能 在机箱上注明相应控制器的设置,如:控制器地址等等。

▲ 到此, Infinova 网络门禁系统硬件安装已经全部结 束, 谢谢使用!

第五章 Web Server 介绍

A4064 网络控制器是基于网页浏览器管理的、独立的门禁 系统,可以脱离门禁专用软件对其进行所有功能管理。另外, A4064-4 网络门禁控制器同样可以兼容于 Infinova 的门禁专用 软件,如 A4464 网络门禁管理软件等。

通过 WEB 网页正确登录后,浏览器将转到 WEB SERVER 的欢迎界面,如图 5-1 所示。



图 5-1. WEB SERVER 欢迎界面

在使用网页浏览器管理 A4064-4 控制器之前,必须安装相 关插件才可以使【控制器状态】和【实时事件监控】网页正常 显示。点击系统工具栏的"帮助"图标,打开"帮助"文档中 的 OCX 控件页面,点击下载链接将插件下载到计算机的指定目 录后,双击 Access.exe,在弹出的对话框中单击"浏览...",选择 解压的目录,单击"确定",解压完毕。进入到解压后的目录, 双击 reg.bat,即可注册控件。请确认您使用的浏览器允许启用 ActiveX 控件,以 IE 浏览器为例:

E 浏览器中"工具"--"Internet 选项..."--"安全"--"自定义级 别"--"ActiveX 控件和插件"--"运行 ActiveX 控件和插件"选项"启 用"



Access Ocx		
诸键入放置提取文件的位置。		
		浏览(B)
	确定	



5.1 用户登录

在 IE 地址栏中输入门禁控制器的 IP 地址,进入到用户登录页面,如图 5-3 所示。



图 5-3. WEB SERVER 登录页面

正确输入合法的用户名及对应密码后,页面将再次转到 WEB SERVER 的欢迎页面,欢迎页面只有在系统登录时出现, 对 WEB SERVER 做任何别的操作后,除了重新登录外将无法再 次返回欢迎界面。

提示:由于 WEB SERVER 采用 Microsoft 的 Cookies 技术, 当页面在 20 分钟内无任何操作时,系统将要求用户重新登录。 重新登陆界面与用户登陆界面相同。

5.2 同步日期和时间

"同步日期和时间"使 A4064-4 网络门禁控制器的系统时间与当前 PC 机的系统时间取得同步。

点击 WEB SERVER 页面工具栏的"同步日期和时间"工具 按钮,系统将弹出同步时间对话框,如图 5-4 所示。

🖉 同步时间 - Microsoft Internet 💶 🗅	<
日期 2006-05-16 时间 11:19:12	
同步取消	

图 5-4. 同步日期和时间

对话框将实时地读取 PC 机的当前系统时间,且对话框中的 日期与时间选项不可更改。点击"同步"按钮执行"同步日期 和时间"功能,点击"取消"按钮则取消"同步日期和时间" 功能,并且关闭对话框。

注意:为了保证门禁控制器时区功能的正常使用,所用的 PC 机的时间必须设置为 24 小时格式显示。

5.3 网络设置

"网络设置"用于设置 WEB SERVER 的通信子网、网络门 禁控制器、门禁专用软件所属 PC 机的 IP 地址、控制器的子网 掩码和默认网关 IP 地址。

点击 WEB SERVER 页面工具栏的"网络设置"工具按钮, 系统将弹出网络设置对话框,如图 5-5 所示。



图 5-5. 网络设置

控制器 IP:设置 A4064-4 网络门禁控制器的 IP 地址,其中 前三个字段可以设置,最后一个字段是由控制器的地址拨码开 关设置的,不能在该网页修改。

门禁管理软件:用于设置 A4064-4 网络门禁控制器与门禁 专用软件通信时,门禁专用软件主机的 IP 地址和通信端口。

子网掩码:设置控制器的子网掩码。当只允许某一子网的 计算机访问控制器时,可以使用该项设置。系统默认的子网掩 码是 255.255.0.0。

默认网关:设置控制器的默认网关。由于控制器使用 Linux 操作系统的网络协议,当使用网关功能时,控制器的子网掩码 必须和默认网关的子网掩码一致,否则不能访问控制器。

配置:参数设置完毕后,点击"配置"按钮后配置立即生效,配置信息保存于 A4064-4 网络门禁控制器的 FLASH 中,以后该控制器将以此配置信息与 WEB SERVER 或者门禁专用软件进行通信。注意:此操作会自动关闭浏览器的页面。

读取:用于读取该主机的当前的网络配置信息: IP 地址、 门禁管理软件信息、子网掩码和默认网关。 关闭: 取消网络设置,并且关闭对话框。

5.4 帮助

收录了 WEB SERVER 需要安装的插件、A4064-4 网络控制器的硬件使用说明及 WEB SERVER 操作说明等。

5.5 用户管理

5.5.1 浏览用户

用户管理是只有超级用户才能进入的页面,点击系统菜单 中的"用户管理"菜单,网页将转入"浏览用户"页面,如图 5-6 所示。"浏览用户"页面将显示当前系统中的所有用户信息, 包括用户名、属性和权限等。

24huu	l In	fiNet	Access Co	ntrol System		â (9	\$ 0
【用户管理】	【系统管理】	【控制器管理】	【门状态管理】	【读卡器管理】	【卡信息管理】	【时区管理】	【事件管理】
【浏览用户】	【新增用户】						
	B	用户名 infinova access		■ 性 超線用ア 一般用户	<mark>显示用户1-2</mark> 权限 执行 浏覧	(共 <u>2个用户)</u> 3 3	
				(東東)	上一页 下一页 末]	页 页 動 🚺 💌	

图 5-6. 浏览用户

系统默认存在两个用户,分别为 infinova (密码为 infinova) 和 access (密码为 access),其中 infinova 为超级用户不可删除, 且拥有系统提供的所有管理权限; access 为一般用户,且只有浏 览权限。系统最多允许注册 200 个用户。

控制器支持邮件发送功能,根据设置,可以每天、每周和 每月将系统日志发送到指定邮箱。邮件发送功能由超级用户

infinova 管理, 单击超级用户 infinova 前面的⁴³按钮, 弹出"邮件设置"对话框, 如图所示

🦻 邮件设置 - Mie	rosoft Internet Explorer	
邮件发送时间	每日 💌	
发件人邮箱	controller07@infinova.com	
收件人邮箱	zby@infinova.com	
Mail服务器IP	192.168.2.162	
	确 认	取消

邮件发送时间:包含从不、每日、每周、每月四个选项。"从 不"表示不发送邮件;选择"每日",则系统在每天的 00:00 发 送邮件;选择"每周",系统在每周周一的 00:00 发送邮件;选 择"每月",系统在每月1号的 00:00 发送邮件。

发件人邮箱:指定发件人的邮箱,收件人收到邮件后容易 辨认发件人。

收件人邮箱:指定收件人的邮箱。

Mail 服务器 IP: 用于指定邮件服务器的地址, 控制器直接

将邮件发送到邮件服务器,服务器把邮件转发到指定的邮箱。 用户局域网内必须有邮件服务器,否则控制器不能发送邮件。

5.5.2 新增用户

点击系统菜单中的"用户管理"菜单,并选择"新增用户" 子菜单,网页将转入"新增用户"页面,如图 5-7 所示。

(1953年7) [1993年7] 用户名 市場 (1995年7] 1995年7日 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 199	【用戶營證】	【系统管理】	【投制器管理】	【门状志管理】	【读卡器管理】	【卡信息管理】	【射区管理】	[\$#\$\$#]
周の名 名称 1842年7月 20月1日前日 1952年 1947 C 18月1日日 1952年 1947日	CONR.P.1	【新闻用户】						
世际 単純2019 10月1日第 10月1日第 10月1日 10月11日			mos					
(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(密码					
204000 ppg # 147 C			输入密码					
确认 取消			访问初始	81% F	1877 C			
			确认		取消			
			講认		取消			

分别输入合法的用户名与对应密码,并选择相应的访问权限后,点击"确认"按钮完成新增用户操作;点击"取消"按钮清除输入信息,并等待用户重新输入。新增用户完毕后,网页继续停留于"新增用户"页面等待用户继续增加新用户,通过点击其它页面菜单来切换页面。

提示:

- (1) 系统中默认的合法名称是指名称前与名称后无空格的名称,如"infinova"与"infi nova"均为合法名称," infinova" 与"infinova"均为不合法名称;
- (2) 访问权限说明:"浏览"权限只拥有浏览"控制器状态"页面和"实时事件监控"页面;"执行"权限则拥有系统提供的所有权限(用户管理权限除外,用户管理只有 infinova 超级用户才能执行)。
- (3) 系统只有一个超级用户,用户新增加的用户均为一般用户。

5.5.3 编辑用户信息

超级用户可以对注册的用户信息进行重新编辑,包括编辑 用户密码与用户访问权限等。

点击"用户管理"系统菜单转入"浏览用户"页面后,在 用户列表中单击需要编辑的用户打开"编辑用户信息"页面, 如图 5-8 所示。



图 5-8. 编辑用户信息

在"编辑用户信息"页面中对选择的用户信息进行修改后, 点击"确认"按钮即可以修改用户信息,点击"取消"按钮则 放弃编辑并返回"浏览用户"页面。

5.5.4 删除用户

点击"用户管理"系统菜单转入"浏览用户"页面后,在 用户列表中单击需要删除的用户后面的删除图标 (绿色高亮 显示)即可删除该用户。其中, (绿色高亮显示)表示可以 被删除; (无高亮显示)表示不可以被删除。

5.6 系统管理

5.6.1 参数保存

"参数保存"用于将 WEB SERVER 上设置的系统参数永久 性地保存到门禁控制器的 FLASH 中,保存后该门禁控制器将遵 循此参数设置运行。用户需要更新参数设置时,可以通过 WEB SERVER 重新设置系统参数后再次保存,或者通过门禁专用软 件设置系统参数后下载至该门禁控制器。

点击系统菜单中的"系统管理"菜单,网页将自动转入"参数保存"子菜单,如图 5-9 所示。选择需要保存的系统参数, 选择"全部"复选框则选中全部系统参数,点击"确认"按钮 则可以将选择的系统参数保存到门禁控制器的 FLASH 中;点击 "取消"按钮则清除选中的系统参数。



注意: 在 web 页面下设置完参数之后不需要到此页面保存 控制器即可以正常使用,但是意外断电或重启后新设置的参数 会丢失,如果需要永久保留数据,需要在设置参数完毕后到此 页面将参数下载到控制器的 FLASH 中。

5.6.2 系统日志

系统日志将记录用户的一系列操作,包括日期、时间、访 问电脑和操作等,并提供系统操作日志打印功能。

点击系统菜单中的"系统管理"菜单,并选择"系统日志"

子菜单,网页将转入"系统日志"页面,如图 5-10 所示。

【用户管理】	【系统管理】	【控制器管理】	【门状态管理】	【读卡器管理】	【卡信息管理】	【时区管理】	1	【事件書	())
	【参数保存】	【系统日志】							
TER ER AF									
1 Ply CL 100	E B	et (e)	访问曲期		56 (E				
	2006-05-19	11:34:57	192,168,1,60		1 用户复录				
	2006-05-19	11:28:51	192.168.1.161		用户关闭所有继电器				
	2006-05-19	11:27:10	192.168.1.161		introva 用户复录				
	2006-05-19	10:57:40	192.160.1.04		用户打开提电器6				
	2006-05-19	10:57:40	192.168.1.64		用户关闭缝电器6				
	2006-05-19	10:57:35	192.168.1.84		用户打开继电器8				
	2006-05-10	10.57.34	192.168.1.84		用户打开继电器7				
	2006-05-19	10.57:33	192.168.1.84		用户打开框电器6				
	2006-05-19	10.57.32	192.168.1.84		用户打开继电器5				
	2006-05-19	10:57:32	192168.1.04		用户打开继电器4				

需要打印系统日志时,可以点击"系统日志"页面左上角的"打印日志"标题打开"打印日志"页面,如图 5-11 所示。

@] 1 1	印日志 - Micr	osoft Internet Explore	r		- 🗆 🗵
文件	=(E) 编辑(E)	查看(V) 收藏(A)	L具(1) 帮助(H)		1
牛 店	退 - + -	🙆 🖸 🚮 🔍 搜索	🗟 收藏夹 💮 媒体	3 B- 3 N - E 隆	
地址	(D) 🙆 http://1	.92.168.2.25/printjournal.	asp		⊘转到
🗢	10				
L	日期	时间	访问电脑	操 作	
	2006-05-19	11:34:57	192.168.1.80	1 用户登录	
I -	2006-05-19	11:28:51	192.168.1.161	用户关闭所有继电器	
	2006-05-19	11:27:13	192.168.1.161	infinova 用户登录	
I -	2006-05-19	10:57:40	192.168.1.84	用户打开继电器6	
	2006-05-19	10:57:40	192.168.1.84	用户关闭继电器6	
I -	2006-05-19	10:57:35	192.168.1.84	用户打开继电器8	
	2006-05-19	10:57:34	192.168.1.84	用户打开继电器7	
I -	2006-05-19	10:57:33	192.168.1.84	用户打开继电器6	
	2006-05-19	10:57:32	192.168.1.84	用户打开继电器5	
	2006-05-19	10:57:32	192.168.1.84	用户打开继电器4	-
🙆 完	毕			🔹 Internet	//

图 5-11. 打印日志

在"打印日志"页面中点击打印图标💭,打开选择打印机

页面,选择合适的打印机后即可进行日志打印,也可以通过"文件"菜单进行打印预览。

提示:

- (1) "系统日志"页面将实时地显示管理员的每项操作日志, 但是并不实时保存到系统的 FLASH 中,系统每检测到有 10 条新的操作日志时自动保存一次;当新的系统日志小于 10 条,如果系统此时断电或复位重启,新的日志将会丢失。
- (2) 系统最多可以保存 500 条系统日志,当系统日志多于 500 条时,系统将自动把最早的系统日志覆盖。

5.6.3 系统更新

WEB SERVER 提供在线系统软件升级、系统参数恢复和系统参数备份功能。如下图所示:

用戶管理】	223 【系统管理】 【参数保存】	【 左制器管理】 【 系统日志】	【(7)状态智理】 【系统更新】	【法卡副管理】	【卡信息管理】	লেগ্ৰেম্ব	93	E-9491	8Æ3
		系统软件开级							
		选择上统的文件		ate					
		确认		取消					
		系统参数恢复				•			
		选择上传的文件	[浏览					
		确认		取消					
		系统参数备份							
		单击按钮进入	下航页面						
		重启系统							
		单击按钮重启	系统						

系统软件升级:最新软件包能够更好的支持系统的运行,同时会增加新的功能、纠正错误和客户订制功能等。

系统软件升级过程:用户可通过公司网站或其他方式获得 最新软件包,把软件升级包保存到桌面上,点击浏览,在文件 选择(如下图)对话框里选择要升级的软件包,然后点击确认; 根据软件包的大小,可以在一分钟之内完成软件包的上传。软 件升级完毕后,一定要点击"单击按钮重启系统",等待重新启 动系统,新的软件才能生效。

选择文件			<u>? ×</u>
查找范围(L):	₫ 桌面		
びた 万史 一 東面 東面の文档 東面の文档 東面の文档 東面の文档 東面の文档 同一 東面 東面の文档 同一 東面 東面 東面 東面 東面 東面 東面 東面 東面 東面	まめ立 予約 の 支防 の よる た の 上 い 「NT い た い い た い い た い い	Quartus II 4.2 WinCys1.3 第項通過 夏 四路正常 10607 0613 0614 10514 1xtx 1xtx 1xtx	▶ 打开 @) 取消

图 5-13. 文件选择

系统参数备份:当用户在将控制器参数配置完毕并保存到 FALSH后,可以通过网页将参数下载到本地 PC 机进行保存备 份,备份文件以.tar.gz 格式保存,用户请不要更改其扩展名或解 压缩后随意更改文件的内容,否则将影响备份文件的使用,在 系统参数恢复时甚至会导致系统崩溃。

系统参数备份过程:点击"单击按钮进入下载页面",浏览 器会打开一个新的网页(如下图),然后点击"请点击这里备份 参数",保存备份文件到用户指定的路径。然后点击"关闭窗口" 按钮。(注意:若是需要将系统默认的备份文件名改名备份,则 需调整系统"文件夹选项"中"查看"一项,不勾选"隐藏已 知文件类型的扩展名"。)



图 5-14. 参数备份

系统参数恢复: 把原来下载到本地 PC 机进行保存的备份 文件(备份文件以.tar.gz 格式的压缩文件保存的)重新上传给门 禁控制器,恢复到原来保存的信息(比如卡信息、读卡器等)。

系统参数恢复过程:在系统参数恢复下面点击浏览,在文件选择对话框里选择原来备份的系统参数,然后点击确认;根据系统参数备份的大小,可以在一分钟之内完成系统参数备份的上传。系统参数备份上传完毕后,一定要点击"单击按钮重 启系统",等待重新启动系统,新的参数设置才能生效。

注意:系统软件升级、系统参数恢复完成以后,系统需要 重新启动才能够有效,一定要点击"单击按钮重启系统",等待 重新启动系统。

5.7 控制器管理

5.7.1 控制器状态

"控制器状态"页面将实时地反映该门禁控制器和挂接的 远程输入/输出板当前继电器状态和门磁状态,用户还可以通过 "控制器状态"页面打开该控制器和远程输入/输出板的某个继 电器或者全部继电器。

点击系统菜单中的"控制器管理"菜单,网页将自动转入 "控制器状态"子菜单,如下图所示。

£3	【系统管理】	(管理] 【控制器管理】 【控制器状态】		[1]	【门状态管理】 【读书器 【控制器设置】			卡器合成	8合理】 【卡信息管理】				t	时区1	【事件	e i			
	门磁状态 控制器	æ	ф,	ą	-														
	扩展板 1	Ţ	10	-	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	扩展板 2	25	26	27	28	29	1 30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	10		
	扩展板 3	1	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		
	扩展板 4	57	58	59	(T) 60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	1	72		
	继电器状态																		
	控制器	-	2	3	4														
	扩展板 1	9	10		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	扩展板 2	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
	扩展板 3	41	42	43	44	45	46	47	48	49	60	61	52	53	64	55	66		
	扩展板 4	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72		
	紧急开关			1	后					0	2关 200								

界面上方是控制器的门磁图标和 4 块远程输入/输出板的报 警点图标,中间部分是控制器和 4 块远程输入/输出板的继电器 状态,最下方是紧急开关。用户可以通过继电器图标上的序号、 门磁图标的序号和报警点图标的序号监视当前控制器和远程输 入/输出板的状态,鼠标左键单击某个继电器图标可以打开或者 关闭对应的继电器,紧急开关可以打开/关闭当前控制器和 4 块 远程输入/输出板的全部继电器。



5.7.2 控制器设置

"控制器设置"页面用于设置本地控制器系统参数,包括 控制器名称、防回传、控制器之间的继电器联动、控制器之间 紧急开关联动和远程输入/输出板的使能等信息。

点击系统菜单中的"控制器管理"菜单,并选择"控制器 设置"子菜单,网页将转入"控制器设置"页面,如下图所示。

属性		
名称	192.168.120.146	□ 不显示"请求开门"
肋迫码	0	肋迫码联动继电器 🛛 🔽
防回传复	位设置	
□第一	次复位时间	00 00
□第二	次复位时间	00 00
□ 第三	次复位时间	00 00
□第四	次复位时间	00 00
□第五	次复位时间	00 00
	手动防回传标志设置]
□控制	器间联动	
本地继电	188 1 🗸	
联动通信	端口 0 🗸 联动控制	器 1 🗸
联动继电	1 🖌 联动动作	没有动作 🗸 🗸
□緊急	开门时联动局域网内所有门禁	控制器
I/O扩展板	选择	
□扩展	板 #1 🗌 扩展板 #2	□ 扩展板 #3 □ 扩展板 #4
🗌 使能蜱	傘鸣器	
□启用	NTP服务	
NTP服务	器 0 . 0 . 0	. 0
时区	(GMT)都柏林,爱丁	堡,伦敦,里斯本 💟
	确认	取消

图 5-16. 控制器设置

名称:用户可以为当前控制器设置名称,以方便在监视窗 口中识别事件的发生地。

胁迫码:如果该控制器上使用了带有键盘的读卡器,用户 可设定该控制器上的胁迫码,并选择输入胁迫码时需要联动的 继电器。这样,当持卡人在被胁迫开门时,可输入胁迫码开门, 开门后联动继电器将进行报警。胁迫码为任意 1~6 位阿拉伯数 字。

不显示"请求开门":勾选后,系统将不显示"请求开门"的事件。

胁迫码联动继电器:当持卡人输入胁迫码时,联动继电器 将自动打开。控制器上联动继电器默认为空,联动继电器的设 定范围为 1~4、9~72。

防回传复位设置:用户可以选择防回传自动复位的时间, 系统最多可预设 5 次自动复位的时间,用户可按自身的需要进 行选择。设置具体时间时,请先勾选次数选项,然后在其后的 编辑框中输入防回传复位的时间,当系统时间到达该防回传复 位时间后,系统将受防回传限制复位成区域外状态。注意:防 回传时间精确到分钟,时间格式为 24 小时制。

手动防回传标志设置: 手动设置一张卡的防回传标志状态,可将指定卡复位为区域内或区域外状态。

控制器间联动:用于设置控制器与控制器之间的继电器联动,只有勾选"控制器间联动"选项才能设置控制器间联动。 被联动控制器 IP 的高两个字节默认与本控制器相同,不再单独 设置,且被联动的继电器只能是被联动控制器面板上的继电器, 不包括远程输入/输出板上的继电器,请根据被联动控制器合理 选择。 **本地继电器:**设置本地控制器的继电器,可以设定的范围 为1~4。

联动通信端口:设置被联动控制器 IP 地址中的子网段,可以设定的范围为 1~255。

联动控制器:设置被联动控制器 IP 地址中的地址段,可以 设定的范围为 1~254。

联动继电器:设置被联动的继电器编号,可以设定的范围 为1~8。

联动动作:用于设置继电器被联动时产生的动作。

没有动作:联动继电器不产生动作。

触发动作:继电器触发时,联动继电器将改变现有状态。 即原来闭合的联动继电器将打开,原来打开的联动继电器将闭 合。

继电器打开,并保持:继电器触发时,联动继电器将一直 处于打开状态。

继电器闭合,并保持:继电器触发时,联动继电器将一直 处于闭合状态。

跟随动作:继电器触发时,联动继电器将与当前继电器处 于同一状态。

反跟随动作:继电器触发时,联动继电器将与当前继电器 处于相反的状态。

时间控制动作:继电器触发时,联动继电器将被打开,并 根据系统默认设置或联动继电器自身预设的"延迟时间"自动 关闭。

例如:设置本地控制器的继电器 3 与 IP 地址为 192.168.8.64 的控制器的继电器 4 联动,则本地继电器设置为 3,联动通信端 口设置为 8,联动控制器设置为 64,联动继电器设置为 4,选择 需要设置的联动动作后点击"确认"按钮即可。

紧急开门时联动局域网内所有控制器: 勾选后,局域网内 任意控制器的紧急开关接通后,所有控制器的继电器将全部打 开。在火灾等紧急情况发生时,这一功能可以紧急打开所有的 门,以便快速疏通人员。

I/O 扩展板选择:选择与控制器通信的 I/O 扩展板

扩展板#1: 使能1号远程输入/输出板。

扩展板#2: 使能2号远程输入/输出板。

扩展板#3: 使能3号远程输入/输出板。

扩展板#4: 使能4号远程输入/输出板。

注意:远程输入/输出板的编号是由远程输入/输出板上自带 的地址拨码开关设置的,如果想详细了解,请参考远程输入/输 出板安装章节。勾选远程输入/输出板并保存后,必须重启系统 才能使设置生效。

使能蜂鸣器:勾选后,当有报警发生时控制器的蜂鸣器才 会发出声音提示。默认状态为使能。 NTP 服务: NTP 服务即网络对时服务, 如果启用了 NTP 服

务,网络内的控制器可以和 NTP 服务器的时间保持同步。

注意: 改变时区会改变控制器的时间,单击"确认"前请慎 重选择。

5.7.3 联动矩阵



门禁系统和Infinova V2216数字矩阵做了集成,V2216接 收到报警后,会根据报警管理中的设置联动视频切换、调用 预置位、联动录像及发生邮件给用户,在客户端LMC中的报 警点可以响应报警和确认报警。详细了解请参考V2216的使 用说明书。该功能是扩展功能,可以不使用。

联动矩阵:是否联动 V2216 数字矩阵。

矩阵 IP: V2216-CMS 服务器的 IP。

刷卡事件: 该功能是预留的。

报警事件:右边的下拉列表中选择控制器上的报警点,包 括本地报警和扩展板上的报警,选择了控制器上的报警点后, 在下方的选项中设置控制器上报警点对应的信息,报警项中设 置控制器上报警点的编号,比方说,报警点1对应的报警选项 中输入1,预置位、监视器和摄像机三个选项是系统预留的,不 需要设置。

5.8 门状态管理

5.8.1 报警点设置

"门状态管理"页面将显示该控制器的报警点设置信息、 报警组设置与继电器的设置信息,用户可以通过该页面对报警 点、报警组和继电器进行编辑,在报警组设置中,用户可以根 据需要对指定的报警组手动布防、手动撤防或者卡布防、卡撤 防。

点击系统菜单中的"门状态管理"菜单,网页将自动转入 "报警点设置"子菜单,在"报警点设置"页面中将显示报警 点列表,列表显示本地控制器和远程输入/输出板 72 个报警点的 设置信息。1 至 4 号报警点为控制器自带的报警点,9 至 24 号 是 1 号远程输入/输出板对应的报警点,25 至 40 是 2 号远程输 入/输出板对应的报警点,41 至 56 是 3 号远程输入/输出板对应 的报警点,57 至 72 是 4 号远程输入/输出板对应的报警点。

鼠标单击 1~4 中某个报警点编号转入"编辑报警点"页面, 如图 5-17 所示。

a hum	IIIII n	fiNet	Access Co	ntrol Syste	no oco o o M	۵ ، ۹	° 🂊 🧿
【用尸管理】	【系统管理】	【控制器管理】	【门状岩管理】	【读卡器管理】	【卡信息管理】	【时区管理】	【事件管理】
			【孫警点设置】	【报警组设置】	【耀电器设置】		
扁辩报警	点01						
	銀幣点間 抗酸时间 名 第 取計機电 指掛状況 □ 強雄 □ 二強雄	8月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	28	不規警时区 9 ▲ 投管应答 反協迫开门 反开 ■ 开路 ■ 短路 此电器 0 ▲ 动作 【没有动作] 正常16巻 【		
		确认 图	5-17.	编辑报警	^{取浦}		

报警时间:如果在"报警应答"中选择了"开门超时",用 户需输入报警时间,通常为30-60秒。报警时间在读卡器确认 持卡人身份后启动。如设定"报警时间"为40秒,如果持卡人 在刷卡开门40秒后,门仍然没有关闭的话,系统将会发出"开 门超时"的报警。如果用户将报警时间设为0,系统将自动将其 改为5秒。

不报警时区:选择的时区为该报警点的撤防时区。如当前 时间在不报警时区内,报警点将不会对任何报警进行处理。

名称: 输入便于用户识别该报警点的名称。

报警应答:选择需要进行报警应答的两种情况:强迫开门 (门在未经读卡器确认的情况下被打开)和开门超时(开门时 间超过了预设的时间),此设置与门禁管理软件有关。

报警状态:选择在哪些报警情况下进行继电器联动。可以 设置的报警状态为"强迫开门"和"开门超时"报警。当有"强 迫开门"报警或者"开门超时"报警时,将会联动继电器。

继电器:选择联动的继电器在控制器或远程输入/输出板上的继电器号。

动作:选择继电器联动的方式:

没有动作:发生报警时,继电器不产生任何联动。

触发动作:发生报警时,继电器将改变现有状态。即原来 闭合的继电器将打开,原来打开的继电器将闭合。

继电器打开,并保持:发生报警时,继电器将一直处于打 开状态。

继电器闭合,并保持:发生报警时,继电器将一直处于闭 合状态。

跟随动作:发生报警时,继电器将与报警输入点的开关处 于同一状态。 **反跟随动作:**发生报警时,继电器将与报警输入点的开关 处于相反的状态。

时间控制动作:发生报警时,继电器将被打开,并根据预 设的"延迟时间"自动关闭。

鼠标单击 9~72 中某个报警点编号转入"编辑报警点"页 面,如下图所示。

	ll In	fiNet	Access Co	ntrol System		â (9	S ()
【川户管理】	【系统管理】	【控制器管理】	【门状态管理】	【读卡器管理】	【卡信息管理】	【时区管理】	【事件管理】
			【报警点设置】	【报警组设置】	【继电器设置】		
编辑报警	点09 ^{旅警点顶} 旅警时 名 1	新性 a []		不报警时区 □	 -15001 ▼正常指数		
	駅33000 採幣状3 □ 預33 □ 开2	886 5 1月13 月日12月11 16 月28 日本常務	1 18	選电器 ● ▼ 动作 逆有动作	×		
		确认		1	款 浦		
		图	5-18.	编辑报警	点		

报警时间:对于 9~72 号报警点,报警时间没有意义,所 以不能设置。

不报警时区: 不报警时区只对撤防状态有效。报警点如果 处于撤防状态,在不报警时区不产生报警事件,在不报警时区 外一定产生报警事件。报警点如果处于布防状态,不报警时区 的设置是没有意义的,即报警点不受不报警时区的限制,全天 候报警。

名称: 输入便于用户识别该报警点的名称。

报警应答:选择需要进行报警应答的三种情况:开路(报警点线路断开)、短路(报警点的线路短路)和正常报警(报警 点线路中串连的两个电阻中的一个短路),详细了解请参考"安 装远程输入/输出板"章节。

报警状态:选择在哪些报警情况下进行继电器联动。可以 设置的报警状态为"开路"、"短路"和"正常报警"。当有"开 路"、"短路"或者"正常报警"时,将会联动继电器。

继电器:选择联动的继电器在控制器或远程输入/输出板上的继电器号。

动作:参考1~4 号报警点编辑的设置。

5.8.2 报警组设置

点击系统菜单中的"门状态管理"菜单,并选择"报警组 设置"子菜单,系统转入"报警组设置"页面,如下图。



报警组:共有 63 个报警组可以选择。

布防卡号: 需要使用卡布防时,勾选前面的复选框,在后面的编辑框中输入卡号,单击"布防"按钮保存。

撤防卡号: 需要使用卡撤防时,勾选前面的复选框,在后面的编辑框中输入卡号,单击"撤防"按钮保存。

报警点:控制器和远程输入/输出板上的72个报警点。单击 "增加"按钮将报警点添加到指定的报警组,单击后面的删除 图标可以将报警点从报警组中删除。

单击"布防"按钮,将报警组中的全部报警点布防,单击 "撤防"按钮将报警组中的全部报警点撤防。

注意:报警点布防后,在任何时间有报警事件时,系统显示报警事件,如果设置了继电器联动,继电器会产生动作;报 警点撤防后,系统在不报警时区外显示报警事件,如果设置了 继电器联动,继电器会产生动作,在不报警时区内不显示报警 事件,即使设置了继电器联动,继电器也不会产生动作。

5.8.3 继电器设置

点击系统菜单中的"门状态管理"菜单,并选择"继电器 设置"子菜单,在"继电器设置"页面中将显示继电器列表, 列表显示本地控制器和远程输入/输出板共 72 个继电器的设置 信息。鼠标单击某个继电器编号转入"编辑继电器"页面,如 下图所示。

<i>zaliti</i>	IIIIII n	fiNet	Access Co	ntrol System		8.9	§ 0
【用户管理】	【系统管理】	【控制器管理】	【门状岩管理】	【读卡器管理】	【卡信息管理】	【时区管理】	【事件管理】
			【报警点设置】	【报警组设置】	【鐵电器设置】		
编辑继电	器01						
		建电器属性					
		延时时间 11		常开时区 8 🖭			
		名 称		□ 必须首张卡开锁			
		继电器联动		Catalana			
		雄电器 0 🔳		动作 没有动作	×		
		确	λ.	取清	J		

图 5-20. 编辑继电器

延时时间:输入该继电器从打开到自动关闭的时间。对于 网络门禁系统来说,通常为 5 秒左右。最大可设置为 255 秒。 如果用户将延时时间设为 0,系统将自动将其改为 3 秒。

常开时区:用户根据需要,可以为该继电器指定一个时区 作为常开时区。继电器会在当前时间进入常开时区且没有使能 首卡开门时,自动打开并一直处于常开的状态,直到当前时间 离开常开时区后才会受其它联动控制。

名称: 输入便于用户识别该继电器的名称。

必须首卡开门:如果选择了"常开时区",出于安全的考虑, 建议勾选"必须首张卡开锁"选项。这样,在当前时间进入常 开时区时,当前继电器不会立即打开,而是必须在使用一张有 效卡在相应的读卡器刷卡后,继电器才会打开并一直处于常开 的状态,直到时间离开常开时区后才会受其它联动控制。

继电器:选择联动的继电器在控制器上的继电器号。

动作:选择继电器联动的方式:

没有动作: 联动继电器不产生动作。

触发动作:继电器触发时,联动继电器将改变现有状态。 即原来闭合的联动继电器将打开,原来打开的联动继电器将闭 合。

继电器打开,并保持:继电器触发时,联动继电器将一直 处于打开状态。

继电器闭合,并保持:继电器触发时,联动继电器将一直 处于闭合状态。

跟随动作:继电器触发时,联动继电器将与当前继电器处 于同一状态。

反跟随动作:继电器触发时,联动继电器将与当前继电器 处于相反的状态。

时间控制动作:继电器触发时,联动继电器将被打开,并 根据系统默认设置或联动继电器自身预设的"延迟时间"自动 关闭。

注意: 联动继电器设置不能形成环,但可以形成链。例如,继电器1的联动继电器为继电器2,继电器2的联动继电器为继电器3,则继电器3的联动继电器就不能设置继电器1或继电器2,否则联动继电器形成环后,会导致所有的联动动作形成死循环,无法达到预期效果。

5.9 读卡器管理

5.9.1 读卡器设置

"读卡器管理"页面将显示该控制器的读卡器设置信息与 读卡器组的设置信息,用户可以通过该页面对该控制器上的每 个读卡器以及 255 个读卡器组进行编辑。

点击系统菜单中的"读卡器管理"菜单,网页将自动转入

"读卡器设置"子菜单,在"读卡器设置"页面中将显示可以 设置的读卡器信息,如下图所示。

KME

8편]	【系统管理】	【控制器管理】	Access Con (1)K85%	trol Syste 【读卡器管理】 【读卡器设置】	17 【卡信息管理】 【读卡器组设置】	(时区管理)	【事件名语】
	唐字器 ◎ A ℃ C ℃ 反域从 【 八 地址研 地址研 地址研 地址研	CD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD D	名称 并(135式) 福田田子 「東京」 「東京」 東京 「東京」 「丁 「丁 「丁 「丁 「丁 「丁 「丁 「丁 「丁 「丁		 tigg: 中部 wick 手器 Wick 手器 Wick 手器 Ry Nick + 器 Ry Nick + 器 Wick + B Wick + B Wick		
		· 图 :	亚 5-21 编辑	<u>取</u> [读卡器]	■		

读卡器:选择当前通信端口与控制器上的读卡器(A~D)。 读卡器名称:用户可以为当前读卡器设置名称,以方便在 实时事件监视窗口中识别事件的发生地点。

开门方式:用户可根据网络门禁系统的实际应用设置该读 卡器的开门方式。

单卡开门:使用一张卡(有权限的卡)即可刷卡开门。

双卡开门:使用两张卡(任意两张有权限的卡)刷卡开门, 系统不区分刷卡顺序。

单卡+密码开门:如果使用键盘读卡器,可选用此方式。 需一张有权限的卡配合相应密码输入才能开门。开门时先刷卡, 听到提示后,输入密码即可开门。

双卡+密码开门:如果使用键盘读卡器,可选用此方式。 需一张有权限的卡和一张警卫卡,并配合各自相应密码输入才 能开门。开门时必须警卫卡先刷卡并输入密码后,普通卡再刷 卡并输入密码即可开门。

类型:选择当前通信端口与控制器上使用的读卡器类型,可供选择的有条码读卡器、磁卡读卡器、韦根 26 读卡器和韦根 37 读卡器。

区域人数限制:限制同一区域人数不超过某一设定值。

卡地址码设置:设置卡的地址码,有关卡地址码信息,请参照您所使用的卡说明书。一般情况下,常用地址码为 1、91 和 105。

限制:用户可根据网络门禁系统的实际应用,设置以下项目。

读卡器无效时区:如果需要,可以选择一个时区的编号, 在这一时区内禁用该读卡器。

键盘无效时区:用于增强型读卡器。如果需要,可以选择 一个时区的编号,在这一时区内禁用该读卡器的键盘。

防回传控制组:如果该读卡器需要设置防回传功能,在该

选项中选择一个控制组。对于不需要防回传功能的读卡器,请 设置为空。详细情况请参照"防回传功能"一节。

开门继电器:控制器上每一个读卡器都可以对应控制一个 开门继电器。用户请在阅读《Infinova A4064-4 网络门禁系统硬 件安装使用手册》并了解该读卡器硬件连接情况之后,选择其 对应的开门继电器。

门磁状态点:控制器上每一个读卡器都可以对应一个门磁 状态点。用户请在阅读《Infinova A4064-4 网络门禁系统硬件安 装使用手册》并了解该读卡器硬件连接情况之后,选择其对应 的门磁状态点。

互锁读卡器:为当前读卡器选择互锁的读卡器。如设置读 卡器 C 为读卡器 A 的互锁读卡器后,当一张卡在读卡器 C 上刷 卡使读卡器 C 处的门打开后,在读卡器 C 处门没有关上时,该 卡在读卡器 A 上刷卡将无法打开读卡器 A 处的门,系统提示"互 锁限制"。注意,如果要实现两个读卡器相互互锁,必须将两个 读卡器都相互设置成互锁读卡器。

防回传限制:如使用防回传功能,可以在此设定防回传限 制的方式。

软限制:在发生回传时,读卡器仍会接受开门请求,但系统会对事件做相应的记录。

硬限制: 在发生回传时, 读卡器将拒绝开门请求。

出入门设制:设定该读卡器为"出(门)读卡器"或"入 (门)读卡器"。通常用于区域人数限制功能与防回传限制功能 中,两个读卡器控制同一开门继电器的情况。

其他选项:用户请根据网络门禁系统的实际应用,选择相应的选项。

读卡器可用:要使用该读卡器,必须选择该选项。

键盘可用:在使用带有键盘的读卡器时,如果需要使用键盘,必须选择该选项。

自动锁:可以启用自动锁功能。

关于自动锁功能,可通过以下例子说明。如果读卡器所对 应的继电器的延时时间预设为 30 秒(请参见"继电器设置"), 而持卡人从刷卡开门到进门后关门的时间只用了 10 秒,这时, 如启用了自动锁功能,门将在关门的同时(即打开后 10 秒时) 自动关闭而不能重新打开,如要重新开门则必须重新刷卡开门; 如未使用自动锁功能,门将在打开后 30 秒时关闭,在关闭之前, 门可以任意打开而无需刷卡开门。注意:要使用自动锁功能, 该继电器所控制的门锁开关必须是常闭(N.C.)型。

点击"确认"按钮,保存当前读卡器的设置。点击"取消" 按钮取消当前读卡器的设置。

5.9.2 读卡器组设置

点击系统菜单中的"读卡器管理"菜单,并选择"读卡器 组设置"子菜单,在"读卡器组设置"页面中将显示读卡器组1 中读卡器列表,如下图所示。



读卡器组:选择需要编辑的读卡器编号,可以选择的范围为1~255。

读卡器:选择需要添加到该读卡器组中的读卡器编号,可以选择的范围为 A~D。

对读卡器组与读卡器进行选择后,点击"增加"按钮把选择的读卡器添加到该读卡器组中,点击"取消"按钮则取消添加读卡器。当某一读卡器组中不需要某个读卡器时,可以在"读卡器组设置"页面内找到该读卡器组,并在打开的读卡器列表中点击需要删除的读卡器后面的删除按钮 进行删除即可。

5.10 卡信息管理

5.10.1 浏览卡信息

"卡信息管理"页面可以实现浏览当前系统中的所有卡信 息、编辑卡信息、卡信息查找和增/删卡信息等操作。

点击系统菜单中的"卡信息管理"菜单,网页将自动转入 "浏览卡信息"子菜单,在"浏览卡信息"页面中将分页显示 当前系统中所有卡信息,如下图所示。

CHPHHEI	【系统管理】	LUNBUR	1	1.11/12/8	CW1	Cir-Pill	1923	【千道泉常 【河院千道】	93 1.3	Execution(+)	[0/111(2) [(11.9)(11.3)
2. 1	-										
打印卡信息										夏乐卡 1.13	·共101张十
++	姓名	共型	秋市	収開増1	权原组2	収限组 3	奥姓	1532(1	洪教	對加速电器	紧急撞电器
1	米指定	管通令	息用	1-1	0-0	0-0		- 單止	8		8
72	未推定	世法ド	·尼用	1-1	0-0	0-0		- 単止	0	0	0
2	100	製造中	8用	1-1	0-0	0-0	_	- 開止	0		.0
14	未指定	世通々	息用	1-1	0-0	0-0		「「」「「」	8	8	0
1	#指定	世法 ド	8用	1-1	0-0	0-0	_	- Mat			0
0.0	未度定	世通や	息用	1-1	0-0	0-0		開止	0	0	0
1	*81	単連ド	お用	1-1	0-0	0-0		- 開止			0
T.	末指定	管理や	息用	1-1	0-0	0-0		. M.L	0	0	0
	#82	18.1	B 用	1-1	6-0	0-0	_	開注	0	0	0.0
10	未度定	管理中	息用	1-1	0-0	0-0		展注	0	0	. 0
11	*82	10.00	息用	1-1	0-0	0-0	_	. 新庄	0	8	0
012	#322	世通や	8用	1-1	0-0	0-0		新注	D		.0
12	*82	甘油ド	启用	1-1	0-0	0-0		- Mit	0	0	0
14	*82	業法化	8用	1-1	0.0	0-0		Mit	0	- 10	0
15	米指定	***	息用	1-1	0-0	0-0	_	. Mit	0	0	0
原 主选 元	IN DE								(第三)	1	TO T T T T
進降 主选一元	単 种								(専用) .	上一页 下一页 3	00.000

查找卡信息:可以通过"首页"按钮、"上一页"按钮、"下 一页"按钮和"末页"按钮来查找需要的卡信息,也可以通过 指定某一页进行查找,还可以在"查找卡"编辑框中输入需要 查找的卡号后,点击查找按钮🔍进行指定卡查找。

删除卡信息: 勾选需要删除的卡号前的复选框,或者通过 点击"全选"按钮或者"无"按钮来对当前页所有卡信息的全 选或者不选,然后点击"删除"按钮即可。

打印卡信息: 当需要对当前卡信息进行打印时,点击卡信息列表左上角的"打印卡信息"字样则可以打开"打印卡信息" 页面,如下图所示。在该页面下点击打印按钮³³即可以对现有 打印机进行选择并且进行打印。

打印卡信息	- Microsoft Inter	net Explore	r								-	
文件(E) 编辑	(E) 查看(Y) 收	雅(A) ゴJ	(D)	帮助(出)								
地址(p) @ http://192.168.2.25/prinkcard.asp 🔹 冷转到												
\$												1
+9	姓名	英型	状态	权限组1	权限组2	权限组3	失效	筋固传	次数	附加继 电概	深急堆 电器	
1	未指定	普通卡	息用	11	00	00		禁止	0	0	0	
2	未指定	普通卡	启用	11	00	00		禁止	0	0	0	
3	未指定	普通卡	启用	11	00	00		第止	0	0	0	
4	朱指定	普通卡	启用	11	00	00		禁止	0	0	0	
5	未指定	普通卡	息用	11	00	00		禁止	0	0	0	
6	未指定	普通卡	启用	11	00	00		禁止	0	0	0	
7	未擱定	普通卡	启用	11	00	00		禁止	0	0	0	1.8
自完毕										Internet	rt –	

图 5-24. 打印卡信息

编辑卡信息:在"浏览卡信息"页面中,点击需要编辑卡信息的卡号,WEB SERVER 将打开"编辑卡信息"页面,如下图所示。

	ll In	fiNet	Access Co	ntrol Sy	stem		8	9	-	7
^{【用户管理】} 编辑卡信	【系统管理】 []。	【控制器管理】	【门状态管理】	【读卡器包	5理】	【卡信息管理】 【浏览卡信息】	【时区曾 【增加新	理】 卡】	【事件】 【批量】	8理】 東作】
	부基本 - 卡基本 秋日 - 秋日 十日 - 秋日	11 12 14 15 16 17 18 18 19 10 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 18 19 10 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15 16 16 17 18 18 10 <td>5 9 1 1 8 8 8 8 8 8 8 7 7</td> <td>用状岩 用 @ 製工 一 供放 日期 一 供用 密码 一 供用 密码 一 供用 密码 管理 和 和 和 和 和 和 和 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》</td> <td>☆用 C ● ● ●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	5 9 1 1 8 8 8 8 8 8 8 7 7	用状岩 用 @ 製工 一 供放 日期 一 供用 密码 一 供用 密码 一 供用 密码 管理 和 和 和 和 和 和 和 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》	☆用 C ● ● ●					
		GR.	λ.		取消					
		8	15-25. ¥	扁锥卡	信馬	l.				

提示:编辑卡信息时,卡号不能被修改。

姓名: 输入该卡持卡人的姓名,长度为 20 个字符 (10 个汉字)。

权限组:要使用该卡,必须为其指定至少一个权限组(其中包括一个时区和一个读卡器组),使该卡可以在这一时区内, 在这一读卡器组上通过。用户也可根据自身的需要,为该卡设 置两个或三个权限组。

启用状态: 设定该卡为"启用"(有效卡)或"禁用"(无效卡)。如要使用该卡,该项必须设置为"启用"状态。

失效日期:设定该卡自动失效的日期,如临时卡、参观卡等的失效日期,失效日期最大值为 2099 年 12 月 31 日。如使用该项需要勾选该选项前的复选框。

使用密码:如果门禁系统使用带有键盘的读卡器,可选择 此项功能。设定相应的密码(密码为任意 1~6 位阿拉伯数字) 后,该持卡人必须输入密码才能刷卡开门。如使用该项需要勾 选该选项前的复选框。

受防回传限制:如果设定该持卡人受防回传限制,选择此项。如使用该项需要勾选该选项前的复选框。

累计刷卡次数:限制该卡的刷卡次数,在该卡刷卡次数达 到设定值后,卡自动失效,无法继续刷卡开门。累计刷卡次数的 默认值为空,即不限制刷卡次数,累计刷卡次数最大值为 99 次。

附加继电器:用户可输入或选择与读卡器同在一个控制器 上的继电器,以实现附加继电器的联动。例如,系统在接受持 卡人的进门请求,打开门锁的同时,可以通过附加继电器的联 动来控制灯光等设备。附加继电器默认为空,附加继电器的可 以设定范围为1~4、9~72。

紧急继电器:用户可输入或选择与读卡器同在一个控制器 上的继电器,以实现紧急继电器的联动,通常用于控制警铃等 紧急设备。紧急继电器默认为空,紧急继电器的可以设定范围 为1~4、9~72。

功能卡分类:用户可选择该卡的种类,即普通卡、布防卡、 撤防卡、警卫卡或巡更卡。

普通卡:一般情况下,均选用普通卡;

布防卡:布防卡可对一组报警点进行刷卡布防;

撤防卡:撤防卡可对一组报警点进行刷卡撤防;

警卫卡:如果读卡器设为"双卡+密码开门",就需要指定 至少一张警卫卡,与普通卡配合使用;

巡更卡: 巡更人员专用类型, 用于巡更签到。

5.10.2 増加新卡

点击系统菜单中的"卡信息管理"菜单,并选择"增加新 卡"子菜单,在"增加新卡"页面中将以表格的形式显示可以 设置的卡属性,如下图所示。

理】【系統管	世日日日 (121) 型] 【 121) 勝合:	ELACCOSE CO El 【门状志管理】	trol Sy 【读卡册包	etem 理】	【卡信息管理】 【词完卡信息】	【时区管 【増加新	理] 卡]	【事件	管理:
-	F茎本信息 卡号 性名	8	用状态 用 @	禁用 C	,				
:	2月4日 町 区 0 ・ 次卡務组 0 ・ 以四組2 町 区 0 ・ 次卡務組 0 ・ 切取組3 町 区 0 ・ 線卡路組 0 ・	頭 「 「 服 服 服 服 別 に 兄 「 」 、 」 「 」 「 」 「 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」	制服性 ■ 失效日期 ■ 失效日期 ■ 受防回作限 可受防回作限 11 郵下次数 电線服性 加速电器 ■ 2 で 2 で 3 で 3 で 3 で 3 で 3 で 3 で 3 で 3	8) 0 ¥					
		· 确认 反 5 26	+前 中口式	取消]				

26

卡号:输入需要增加新卡的卡号,卡号不能大于 4294967295。

其它操作请参照本使用手册有关"编辑卡信息"一节。

5.10.3 批量操作

点击系统菜单中的"卡信息管理"菜单,并选择"批量操 作"子菜单,在"批量操作"页面中将以表格的形式显示可以 设置的卡属性,在该页面可以实现批量卡信息的增加、编辑与 删除操作,如下图所示。

【用户管理】	【系统管理】	【控制器管理】	【门状态管理】	【读卡器管理】	【卡信息管理】	【时区管理】	【事件管理】
					【浏览卡信息】	【增加新卡】	【批量操作】
	★ 新田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	准章 今 □ 二 5 □ 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12		息用状応 品用で (利用状応) (利用空) (使用空词 (使用空词 気防固体限制 点(利用で次数 単电器原性 附加線电器 0) 功能市分気 (警遇下)			

图 5-27. 批量操作卡信息

开始卡号: 输入批量增加、编辑或者删除卡的起始卡号, 卡号不能大于 4294967295。

结束卡号: 输入批量增加、编辑或者删除卡的终止卡号, 卡号不能大于 4294967295。

其它设置请参照本使用手册中有关"卡信息编辑"一节, 点击"增加"按钮则批量增加卡信息,点击"编辑"按钮则批 量编辑卡信息,点击"删除"按钮则批量删除卡信息。

提示:

- (1) 开始卡号必须小于结束卡号,且结束卡号与开始卡号之差 不大于 100;
- (2) 批量删除卡信息时,需输入开始卡号与结束卡号即可。

5.11 时区管理

5.11.1 时区设置

点击系统菜单中的"时区管理"菜单,网页将自动转入"时 区设置"子菜单,在"时区设置"页面中将分页显示 128 个时 区及其属性,如下图所示。

	【系统性	2월】【位	制器管理】	【门状志管理】	【读卡器	管理]	【卡信息管理】	【时区管理 【时区设要	1	EI E
_								8-782 CL88		
						3	显示时区 1-20(共	128个时(<u>(2</u>	
_	ME	开始时间	结束时间	星期(MTWTFSS)	鉄目	進费	6.8	-	~	
2	001	00:00	23:59	YYYYYYY.	N	N	正常上班的	14		
8	002	00:00	23:59		N	N	未命名			
8	003	00:00	23:59		N	N	未命る			
g	004	00:00	23.59		N	N	末命名			
8	005	00.00	23.59		N	N	床鄉名			
2	006	00.00	23.59		N	N	床命名		×	
100	007	00:00	23:59		N	N	*#88			
. 6	000	00:00	23:59		N	N	未命名			
8	009	00:00	23:59		N	N	未用名			
g	010	00:00	23:59		N	N	未命る			
6	011	00:00	23:59		N	N	未命名			
Ś	012	00:00	23:59		N	Ν	来命名		*	
ģ	013	00:00	23.59		N	N	未命名		×	
g	014	00.00	23.59		N	N	朱命名		1	
Ω.	015	00:00	23.59		N	N	朱命名			
e	016	00:00	23:59		N	N	未命名			
ç	017	00:00	23:59		N	N	未命名			
C	018	00:00	23:59		N	N	未命名			
C	019	00:00	23:59		N	N	未命名			
ø	020	00:00	23:59		N	N	未命名		1	
						187	1 k 10 11 10 11	ত। তজা 🗊	T	

5.11.1.1 编辑时区

在"时区设置"页面中,点击需要编辑的时区的编号,WEB SERVER 将打开"编辑时区"页面,如下图所示。

开始时间:设置当前时区有效的开始时间。时间格式为 24 小时制。

结束时间: 设置当前时区有效的终止时间。时间格式为 24 小时制。

时区名称:用户可输入便于用户识别的本时区名称。

星期:选择每星期中,哪些天使用该时区。

节假日限制通过: 勾选后,如遇到当天为节假日,该时区 无效。

连接下一个时区:如当前时间不在本时区内,可通过该项 连接到下一个单独设定的时区,继续时区判断。时区连接不能 构成环状,例如设置时区1连接时区2,再设置时区2连接时区 1,这样会造成控制器死机。

点击"确认"按钮保存该时区的设定。点击"取消"按钮 退出该对话框。

重复以上步骤逐一编辑其它所需的时区,"时区设置"的对 话框中将列出所有已编辑的时区。

5.11.1.2 删除时区

当某一时区不再被使用时,可以通过点击"时区设置"页 面中对应该时区后面的删除按钮 进行删除。删除后,该时区 无效。

5.11.2 节假日设置

点击系统菜单中的"时区管理"菜单,并选择"节假日设 置"子菜单,在"节假日设置"页面中将分页显示 128 个节假 日及其属性,如下图所示。



图 5-30. 节假日设置

5.11.2.1 编辑节假日

在"节假日设置"页面中,点击需要编辑的节假日的编号, WEB SERVER 将打开"编辑节假日"页面,如下图所示。

【用户管理】	【系統管理】	【控制器管理】 【	「秋志管理】 【读卡器管理】	【卡信息管理】	【时区管理】 [etfl(ib要]	【事件管理】
编辑节假	001					L 17 25 14 0.0
		日期	2006-05-01			
		节假日名称	五.一劳动节			

日期:点击"日期"编辑框右侧的选择按钮 并打开日历 列表,在日历列表中选择需要设置节假日的日期,日期最晚可 以选择到 2099 年 12 月 31 日。

节假日名称:设置节假日的名称,如五.一劳动节。

点击"确认"按钮保存该节假日的设定,点击"取消"按 钮则可取消该节假日设定。

5.11.2.2 删除节假日

当某一节假日不再被使用时,可以通过点击"节假日设置"

页面中对应该节假日右侧的删除按钮<mark></mark>进行删除。删除后,该 节假日无效。

5.12 事件管理

5.12.1 实时事件监控

"实时事件监控"页面可以对即时事件进行监视,并且可 以浏览即时事件发生的日期、时间、发生地点和事件状态等。

点击系统菜单中的"事件管理"菜单,网页将自动转入"实 时事件监控"子菜单,在"实时事件监控"页面中将显示最新 的即时事件及其属性,如下图所示。

		ll n	fillet		ee Aleest Protocol		8 9	s 0	
【用戶管	E) [XI	《管理】	[控制器管理]	【门状态管理】	[決示器管理]	【卡信息管理】	【时区管理】	【事件管理】	
						【实时事件监控】	【事件服表】	【兼除事件】	
	828	et (ii)	*****				事件状态		
	2007-01-22	11:41:14	英飞筋科社有限公司	Linkey			卡通过		
	2007-01-22	11:41:13	英飞筋科肤有限公司	-Linkey			卡通过		
	2007-01-22	11:41:12	英飞后科肤有限公司	-Linkey			卡通过		
	2007-01-22	11:41:11	英飞船科肤有限公司	-Linkey			卡通过		
	2007-01-22	11:41:10	英飞后科肤有限公司	-Linkey			卡通过		
	2007-01-22	11:41:09	英飞筋科肤有限公司	Linkey			卡通过		
	2007-01-22	11:41:08	英飞后科肤有限公司	Linkey			卡通过		
	2007-01-22	11:41:07	英飞后科肤有限公司	-Linkey			卡通过		
	2007-01-22	11:41:05	英飞船科员有限公司	Linkey			卡通过		
	2007-01-22	11:41:04	英飞后科肤有限公司	Linkey			卡通过		
	2007-01-22	11:41:03	英飞后科肤有限公司	Linkey			卡通过		
	2007-01-22	11:40:59	英飞船科肤有限公司	#6033696			地址码不符合		
	2007-01-22	11:40:37	英飞船科肤有限公司	¶2			卡通过		
	2007-01-22	11:39.41	建电器8				请求开门		
	2007-01-22	11:39.40	尾屯橋7				頃水井口		
	2007-01-22	11:39.39	規制務6				頃来井口		
	2007-01-22	11.30.30	現代語り				1000-0711 /		4
	2007-01-22	11:30:36	10-0-00-				建成年(1)		
	2007-01-22	11.20.25	0.4124				189.711		
	2000 1011-22	11.00.00	10.10.001				100.00.711.7		

图 5-32. 实时事件监控

5.12.2 事件报表

点击系统菜单中的"事件管理"菜单,并选择"事件报表" 子菜单,在"事件报表"页面中将显示用于查询事件报表的各 项条件,如下图所示。

		LI MODILI	LIN P M B ZZ J	【宋时事件监控】	【專件报表】	【翻錄事件】
审件类	12 12					
G H	有事件					
C III	·***/17 1/出门事件					
C #	定卡的进/出门事件()	请在下列文本框中加	[写)			
					_	
时间段	0					
7770F1	(R)	8				
and and a	× E				_	
6 诸	学器 [图					
0 16	要点 1 💌					
C 8	电器 1 💌				_	
	74 BF	l.	1	职 清		

事件类型:用户可选择用于查询事件报表的各项事件类型,即所有事件、异常事件、进/出门事件和指定卡进/出门事件。

所有事件:将查询出系统中当前的所有事件报表;

异常事件:将查询出系统中当前的所有异常事件报表,异 常事件包括强迫开门、开门超时和紧急打开全部继电器等事件;

进/出门事件: 将查询出系统中当前的所有进或者出门事件 报表,进/出门事件包括各种刷卡事件;

指定卡进/出门事件: 将查询出指定卡号的进或者出门事件 报表;

提示:选择指定卡进/出门事件查询事件报表时,必须在该 选项下方的文本框中填写指定的卡号,不指定卡号则不能查询 任何事件报表。

时间段:用户可设置用于查询事件报表的时间段,即开始时间和结束时间。当选择时间段查询事件报表时,必须勾选"时间段"选项右侧的复选框。

开始时间: 将查询出系统中以该时间以后的所有事件报表;

结束时间:将查询出系统中以该时间以前的所有事件报表。

发生地点:用户可选择用于查询事件报表的发生地点,即 读卡器、报警点和继电器。当选择发生地点查询事件报表时, 必须勾选"发生地点"选项右侧的复选框。

读卡器:将查询出当前系统中发生在指定读卡器上的所有 事件报表;

报警点:将查询出当前系统中发生在指定报警点上的所有 事件报表;

继电器:将查询出当前系统中发生在指定继电器上的所有 事件报表;

提示:选择发生地点类型查询事件报表时,必须在该选项 下方的列表中选择指定的读卡器编号、报警点编号或者继电器 编号,读卡器编号可以选择的范围为 1~4,报警点和继电器编 号可以选择的范围为 1~4、9~72。

对以上所述条件设置完毕后(查询条件可以结合使用),点 击"确认"按钮即可以打开"事件报表"页面,如下图所示。



图 5-34 事件报表

需要打印事件报表时,可以点击"事件报表"页面左上角 的"打印事件报表"标题并打开"打印事件报表"页面,如下

图所示。在该页面下点击打印图标 第打开选择打印机页面,选 择合适的打印机后即可进行事件报表打印,打印之前也可以通 过页面的"文件"菜单对事件报表进行打印预览。



图 5-35. 打印事件报表

5.12.3 事件删除

系统中存储的事件记录过多时,将会对系统的启动与运行 造成一定的影响。如果当前系统中的事件记录不再被使用时, 用户可以对事件记录进行删除以使系统启动与运行更快捷与顺 畅。

点击系统菜单中的"事件管理"菜单,并选择"删除事件" 子菜单,在"删除事件"页面中将显示可以被删除的事件记录 总数,如下图所示。点击"删除"按钮则删除当前系统中所有 事件记录。



提示:

- 系统可以存储 30000 条事件记录,当事件记录多于 30000 条时,系统将自动以新的事件记录覆盖旧的事件记录。
- (2) 在删除事件记录前,建议对事件记录进行备份,即把事件 记录以事件报表的形式打印以备份。

附录一 系统故障诊断

▲ 很多故障诊断都需要用到数字万用表,所以在进行故障诊断之前,请准备一个数字万用表。

故障现象	可能原因	排除方法
	1. 主电源没有供电。	检查 J100 主电源接口,确保主电源正常供电。
控制器不能工作。	2. 控制器主电源保险损坏。	检查主电源的自恢复保险丝 F101。
(LED指示灯不亮)	3. 主电源供电不足。	检查直流电源适配器,确保适配器两极电压在18V DC ± 2V之间,电压过低必须更换主电源适配器。
控制器的蜂鸣器蜂鸣连续报警	地址拨码开关(S200)拨码错误, 超出 1~254 范围。	地址拨码开关(S200)拨码必须在 1~254 范围内。
控制器的蜂鸣器蜂鸣间隔报警	1. 控制器请求下载数据或同步时 间。PC 机显示"请求下载数据"。	通过 PC 机对相应控制器下载数据或同步时间。
	2. 紧急开门按钮被打开。	关闭相应的控制器的紧急开门按钮。
	1. 地址拨码开关(S200)设置的 地址码与门禁专用软件设置的地 址码不匹配。	 如果取控制器的地址码,请将门禁专用软件中的 地址码设置成控制器的地址码。 如果取门禁专用软件中的地址码,请将控制器的 地址码设置成门禁专用软件中的地址码。
控制器与 PC 机不能通讯(包括门 禁专用软件与 WEB SERVER)	2. 网络设置错误。	打开 WEB SERVER 的网络设置,将控制器 IP 设置在 与访问 PC 相同的子网内(IP 前两个字节一致)。
	3. 在浏览器的地址栏中输入错误的 IP 地址。	 确保在浏览器的地址栏中的 IP 地址段与控制器的 地址一致。 访问电脑与控制器不在同一网段时(IP 第 3 个字 节不一致), PC 机的子网掩码必须设为 255.255.0.0。
控制器读卡器不能工作或者读卡	1. 控制器与读卡器连线错误。	检查控制器与读卡器之间的连线,确保连线正确。具体连线请参照《Infinova A4064网络门禁系统硬件安装使用手册》的安装硬件,读卡器章节。
器没有使能	2. 相应读卡器端口的保险损坏。	更换新的保险。
	3. 门禁管理软件设置错误。	请参照《Infinova A4064 网络门禁系统软件操作使用 手册》进行正确设置。
	1.在控制器设置中没有使能相应的 远程输入/输出板	.在 Web Server 的控制器设置页面中勾选相应的远程 输入/输出板并重新启动系统
远程输入/输出板和控制器没有通 信	2.远程输入/输出板与控制器之间 的接线不正确	重新检查接线,确保接线完全正确
	3.远程输入/输出板上的地址拨码 设置错误	检查远程输入/输出板上的拨码设置,确保地址值在规 定范围内。
紧急开门按钮不能联动局域网内	1. 主控制器没有使能该项功能	在 Web Server 的"控制器设置"页面中勾选"紧急开 门时联动局域网内所有门禁控制器"并保存。
的控制器	2. 未被联动的控制器和主控制器 不再同一个子网内。	在 Web Server 的"网络设置"中将未被联动的控制器 的子网掩码和主控制器的子网掩码保持一直。

制造商: 深圳英飞拓科技股份有限公司							
地址:	深圳市宝安区观澜高新技术产	^立 业远	(518110)				
垂询请	f致电:						
美国:	1-732-355-9100	香港:	852-27956540				
深圳:	0755-82873400	上海:	021-51502788				
北京:	010-88571860	重庆:	023-67865560				
西安:	029-88327562						
http://	//www.infinova.com.cn	www.i	nfinova.com				

V2.4 1010