#### 歡迎使用SAMPO多媒體顯示器

為能正確的操作使用,請仔細閱讀這本使用說明書

- ●請妥善保管使用說明書及保證書,萬一使用中產生疑問或發生問題時,它也許 能給您提供一些幫助。
- ●生產機號在品質管理上是很重要的,請確認顯示器上的生產機號與保證書上的 生產機號是否一致。



免責聲明

- 2. 本公司保有修訂本出版品的權利,內容如有變更,恕不另行通知。

#### 安全說明

請詳讀及妥善保存此說明手冊,並依照產品本身所示之說明操作本產品。 使用本產品前,請注意下列指示:

(●安裝	
1.請將顯示器放置在平穩的桌上 全穩固。	- , 若採壁掛方式請確定牆壁與結合體皆安
2.將顯示器壁掛嵌入於室内裝演 問。	<b>黄時,應與牆壁保留10公分以上的</b> 散熱空
3.請勿將顯示器安裝於密閉或通 4.請勿將本產品置於高溫,潮濕 如室外廣場、浴室、廚房、游 5.本產品為家用產品,不適合安 6.建議您不要在喇叭或大型金屬 產品的畫質及色彩。	通風不良的廚架中。 柔或多灰塵以及陽光可直接照射的地方:例 疗泳池等場所。 足裝於車内、飛機及船艙使用。 豪旁操作本產品,以免受磁性干擾,影響本
<ul> <li>●清潔</li> <li>1.清潔機器時請將電源線拔掉, 潔劑或有機溶劑擦拭,以免破</li> <li>2.請勿讓任何液體滲入機體内部</li> <li>3.外殼擦拭必須使用軟布拭,不以免塑膠外殼變質或塗料脫落</li> </ul>	面板請使用乾淨軟布擦拭,勿用噴霧式清 坡壞面板表面 3,以免機器發生故障。 <可使用揮發油,香蕉水等化學液體擦拭, §。
●使用 1.長時間不使用本產品時,請將 2.電源啓用時,請勿將插頭拔下 3.搬運或移動本產品時務必拔下 全。 4.顯示器從溫度較低的環境突然	電源線拔掉。 、 、電源插頭,並需二人以上協力以確保安 、搬入較溫暖的環境時會產生結露,此時不
<ul> <li>□ □ □ 即開機使用,請將電源關</li> <li>●維修服務</li> <li>1.發生以下情形時請立即拔掉電</li> <li>「電源線或電源插頭損壞。</li> <li>「物品掉落機器内或有液體做</li> <li>一機器各功能無法依說明手冊</li> <li>一機器曾經掉落或外觀受損。</li> <li>2.為確保您的權益,若有任何疑</li> </ul>	图閉並放道一段時間後再行使用。 電源,並通知服務人員檢修。 項倒入機器内;機器置於水中或雨中。 冊操作或機器功能有明顯改變時 。 予問,請撥:
客服專線:0800-005438(08)	00-鈴鈴-我是聲寶)

目錄	
----	--

警告標語與注意事項說明	1
安全使用說明	2
目錄	3
多媒體顯示器包裝清單及選購配件	4
了解您的多媒體顯示器	5
前視圖	5
後視圖	6
側視圖	7
連接您的多媒體顯示器	8
與電腦(PC)連接	8
與DVD Player或遊戲機連接	9
基本操作	10
開/關機	10
選擇信號輸入模式	10
開啟目錄	10
選擇項目	10
音量調節	10
螢幕顯示(OSD)選單	11
輸入訊號選單	11
影像調整	12
選單調整	14
功能選單	15
離開選單	16
故障檢修	17
多媒體顯示器規格	18

顯示器



Ē





電源狀態指示燈

- 指示燈熄滅:表示顯示器的主電源(在顯示器背面)關閉或未接好電源線。
- 黃色:表示顯示器目前呈待機狀態。
- 綠色:表示顯示器電源已打開。

11

### 了解您的多媒體顯示器

後視圖





連接埠	功能
①電腦端子輸入 (PC Input )	連接這個連接埠時,可以連接電腦(PC)訊號輸入。
②色差端子與音源輸入 (YPbPr and R/L Audio Input)	連接這個連接埠時,可以使用色差端子(YPbPr)視訊訊號,例如逐條掃描DVD(Progressive支援)播放器及高階HDTV解碼器,而得到最高解析度的畫面及搭配其聲音訊號R/L 接頭。
<ul> <li>③S端子與音源輸入</li> <li>(S-Video and R/L Audio Input)</li> </ul>	這個連接埠可以連接S端子(S-Video (Y/C))裝置所使用的S訊號線及搭配其聲音訊號R/L接頭。
④視訊訊號與音源輸入 (AV and R/L Audio Input)	這個連接埠最好可以搭配具有影像(AV)輸出連接埠的視 訊裝置以及使用視訊解碼器使用。及搭配其日訊號R/L 接頭。
⑤電腦音源輸入 (PC Audio Input)	當液晶顯示器為電腦模式時,它可由PC輸入聲音。
⑥耳機音源輸出(Audio Output)	這個連接埠可以連接耳機(16Ω或32Ω)音源輸出訊號。

# 了解您的多媒體顯示器 側視圖 h MENU (目錄\選單) (輸入源) $\bigcirc \stackrel{\scriptscriptstyle {\wedge}}{\scriptscriptstyle {P}} \bigcirc$ O £ O

. (音量)

按 鍵	功能
電源鍵 (Power)	按下電源鍵打開電源,再按一下關閉電源
輸入源按鍵 (SOURCE)	選擇訊號來源 按下在顯示器上方的輸入源按鍵,可以依序選取 VGA(PC) / CVBS(AV) / S-VIDEO/ YPbPr / TV 等模式。 (TV模式需搭配電視視訊盒)
目錄\選單 (MENU)	調整選單 在顯示器上方的選單(MENU)按鍵用來顯示選單以便修改多媒體液晶顯示器 的設定值。若要顯示多媒體液晶顯示器的螢幕控制視窗,請按下選單 (MENU)按鍵。按下調整▲▼◀▶ 可調整快速選單項目的內容。
音量 +/- 調整 ◀/► (VOLUME +/- ADJUST ◀/►)	調整音量 在顯示器上方的音量(VOLUME)+/- 按鍵可調整多媒體液晶顯示器的音量。 (在選單按鍵(MENU)模式下,其功能相當於調整功能之左右鍵)
功能 ▲/▼ (FUNC TION▲/▼)	在選單(MENU)按鍵模式下,其功能相當於選擇功能之上下鍵。

6 User's Manual

(電源)

### 連接您的多媒體顯示器

#### 與電腦(PC)連接

使用電腦端子:

- 多數的電腦搭載15-PIN D-SUB的類比RGB輸出端子,用以連接顯示器,請將 15-PIN D-SUB的RGB線一端接在電腦上,另一端接再您顯示器背面的PC 端子即可。
- 2. 將電腦音效卡輸出的聲音信號,連接到顯示器PC相對應的聲音輸入端子上 (PC Audio)



## 連接您的多媒體顯示器

#### 與DVD Player或遊戲機連接

《使用色差端子》(本產品色差端子支援 Y / Cb / Cr 和 Y / Pb / Pr,兩者具備自動判斷功能)

- 1.將DVD上綠色的端子(Y)連接到多媒體顯示器的綠色 的色差端子上(Y)
- 2.將DVD上藍色的端子(Pb/Cb)連接到多媒體顯示器 的藍色的色差端子上(Pb)
- 3.將DVD上紅色的端子(Pr/Cr)連接到多媒體顯示器 的紅色的色差端子上(Pr)
- 4.將DVD上紅色與白色的聲音輸出端子(R/L)連接到多 媒體顯示器的紅色與白色的聲音輸出端子(R/L)

《使用Video端子》

- 1.將錄放影機上黃色的Video端子連接到 多媒體顯示器AV IN的 Video端子上
- 2.將錄放影機上紅色與白色的聲音輸出端子(R/L)連接到多媒體顯示器的紅色與白色的聲音輸出端子(R/L)

《使用S端子》

- 1.將錄放影機上S-Video端子連接到多媒 體顯示器S-Video IN的端子上
- 2.將錄放影機上紅色與白色的聲音輸出端 子(R/L)連接到多媒體顯示器的紅色與 白色的聲音輸出端子(R/L)





#### 注意:

本產品為高畫質顯示器,建議您盡量使用具備Y/Pb/Pr 端子的DVD光碟機,以享受顯示器 高畫質影像特色,其次為Y/Cb/Cr 端子,其次為S-Video端子,其次為Video端子

基本操作

# C 유 O V O O NER OWER '(功能)<sup>+</sup> '(音量)<sup>+</sup> (目錄\選單) (輸入源) (電源)

#### 開/關機

 1.請確認電源線正確的連接到顯示器上,插頭也正確的插在插座上。
 2.按下電源(POWER)鍵,此時顯示器開機,狀態指示燈呈綠色。
 3.若要關閉顯示器,請再按一次電源(POWER)鍵,此時顯示器回到待機狀態,狀態指示 燈呈黃色。

#### 選擇信號輸入模式

按輸入源鍵(SOURCE)以選擇信號輸入模式

#### 開啟目錄

按目錄/選單鍵(MENU)以開啟目錄選單

#### 選擇項目

在目錄選單下,按住(功能)CH+鍵可將選擇光棒往上移到上方的目錄選項; 若按住顯示器(功能)CH-鍵,鍵則可將選擇光棒往下移到下方的目錄選項。

### 音量調節

按住顯示器(音量)VL+鍵,以增加音量;按住顯示器(音量)VL-鍵,以減少音量。當在目錄選單下,(音量)VL+鍵則會變成為調整鍵,可增加調整值,另在目錄選單下,(音量)VL-鍵也會成為調整鍵,可減少調整值。

### 螢幕顯示(OSD)選單

### 輸入訊號選單

1. 利用(音量)VL+/VL-可以左右選擇主項目。

2. 利用(功能)CH+/CH-可以上下選擇所需調整項目。

輸入訊號	影像調	整	選單調整	功能選單	離	開
🖉 D-Sub						
CVBS						
SVIDEO						
YPbPr						
◆●選 擇	Menu	確定				

(For: PC.AV.SVDEO.YPbPr)

1. 利用(音量)VL+/VL-選擇到主項目輸入訊號。

2. 利用(功能)CH+/CH-選擇需要的訊號來源。

3. 再按一下按鍵Menu 便可切換至所選擇的訊號來源。

項目名稱	内容	說明		
	骨髪症マ	可使用CH+ / CH- 選擇至D-Sub 並按 Menu		
	电脑师丁	切換。		
	∧\/⊭マ	可使用CH+ / CH- 選擇至CVBS 並按 Menu		
ᇔᆪᆀᇔ	AV 恤子	切換。		
判1ノ入され55元	S端子	可使用CH+ / CH- 選擇至SVIDEO 並按		
		Menu 切換。		
	色差端子	可使用CH+ / CH- 選擇至YPbPr 並按 Menu		
		切換。		

當輸入訊號選擇不同時,影像調整、選單調整、功能選單、離開各主項目中的調整項目會有所不同。

## 螢幕顯示(OSD)選單

### 影像調整

#### 輸入訊號選單 1. 利用(音量)VL+/VL-可以左右選擇主項目。

2. 利用(功能)CH+/CH-可以上下選擇所需調整項目。						
輸入訊號	影像調整	選單調整	功能	50000000000000000000000000000000000000	離	開
¥ 對比			50	- •		▶+
¥ 亮度			50	- (		•+
¥ 背光調	主		65	- •		▶+
📮 水 平 位	置		50	- (		•+
〕□ 垂直位	置		50	- (		•+
11 時脈			50	- •		•+
祝相位			0	- (		•+
💦 色 溫 選	擇			[	6500	]
💽 色 彩 調	整					
∢€→選 擇	Menu:確定					

#### (PC模式)

輸入訊號	影像調整	選單調整	功能選	單	離	開
<b>淮</b> 對比			50	- •		•
☆ 亮 度			50	- (		▶+
¥ 背 光			65	- (		▶+
🕙 色平衡			0	-		► I
創 飽和度			0	-		Þ-
H 銳利度			0	-		► I
💦 情境模式				[	標 準	]
🔲 影像比例				[	標 準	]
A.¥ DCC				[	0	]
A 199 100	Marrie and all					

#### ▲ · 選擇 Menu 確定

(AV,S-VIDEO,YPbPr模式)

1. 利用VL+ / VL- 選擇到主項目影像調整。

2. 利用(功能)CH+/CH-選擇需要的調整的項目。

3. 再利用(音量)VL+/VL-調整數值。

4. 或利用按鍵Menu 切換。

5. 再利用(音量)VL+/VL-便可移動到主項目離開

# 螢幕顯示(OSD)選單

### 影像調整

#### 當機器發生故障時,在送修前請先檢視下列各項

項目名稱	内容	說明	模式
	對比	調整VL +/VL –鍵增加減少 螢幕對比	PC, SVIDEO, YPbPr
	亮度	調整VL +/VL –鍵增加減少 螢幕亮度	SVIDEO, YPbPr
	背光調整	調整VL +/VL –鍵增加減少 螢幕背光	SVIDEO, YPbPr
	水平位置	調整VL +/VL –鍵讓影像左 右移動.	PC
	垂直位置	調整VL +/VL –鍵讓影像上 下移動	PC
	時脈	調整VL +/VL –鍵增加或減 少雪花信號.	PC
	相位	調整VL +/VL –鍵增加或減 少雜訊.	
影像調整	色溫選擇	9300,6500,5500, sRGB,USER	PC
	色彩調整	選擇USER時,調整色彩 至最佳顯示畫質	PC
	色調	調整VL +/VL –鍵增加減少 螢幕色平衡	AV, SVIDEO, YPbPr
	彩色	調整VL +/VL –鍵增加減少 螢幕色彩飽和度	AV, SVIDEO, YPbPr
	銳利度	調整VL +/VL –鍵增加減少 螢幕銳利度	AV, SVIDEO, YPbPr
	影像模式	調整Menu切換螢幕情境模 式	AV, SVIDEO, YPbPr
	表面模式	調整Menu切換螢幕顯示比 率	AV, SVIDEO, YPbPr
	DCC	調整選擇鍵VL+/VL-鍵增 加減少螢幕動態對	AV, SVIDEO, YPbPr

4:3的畫面比例調整

4:3畫面與16:9顯示畫面比例調整如下:





## 螢幕顯示(OSD)選單

### 選單調整

1. 利用(音量)VL+/VL-可以左右選擇主項目。

2. 利用(功能)CH+/CH-可以上下選擇所需調整項目。

輸入訊號影像調整	選單調整	功能選單	離開
Aä 語言		[ 繁	"體中文 ]
🕑 選單時間		60 -	▶+
選單 選單透明度		0 -	+
			,
		[	關閉 ]

- 1. 利用(音量)VL+/VL-選擇到主項目選單調整。
- 2. 利用(功能)CH+/CH-選擇需要的調整的項目。
- 3. 再利用(音量)VL+/VL-調整數值。
- 4. 或利用按鍵Menu 切換。
- 5. 再利用(音量)VL+/VL-便可移動到主項目離開

項目名稱	内容	說明	模式
選單調整	語言	調整功能鍵Menu切換螢 幕選單語言	PC, AV, SVIDEO, YPbPr
	目錄顯示時間	調整選擇鍵VL +/VL – 增加減少OSD顯示的時間	PC, AV, SVIDEO, YPbPr
	目錄背景	調整選擇鍵VL +/VL – 增 加減少背景透明度	PC, AV, SVIDEO, YPbPr
	睡眠定時	調整Menu 選擇自動進入 睡眠時間	PC, AV, SVIDEO, YPbPr

### 螢幕顯示(OSD)選單

### 功能選單

- 1. 利用(音量)VL+/VL-可以左右選擇主項目。
- 2. 利用(功能)CH+/CH-可以上下選擇所需調整項目。

#수 기 =17 마늄	早心 合于田市	282 59 5 日本ケ		<del>读//</del>	88
輸入訊號	京尔家詞登	選単調登	り   北底里	所用	闬
●〔聲 音					
Auto 自 動	影像調整				
🔊 自 動	色彩調整				
置 重 🍸					
∢€>選 擇	Menu 確 定				
PC模式)					
輸入訊號	影像調整	選單調整	功能選單	離	開
₩ 1					
「重置」					
∢∳}選擇	Menu 確 定				
AV.SVIDEO模	式)				
輸入訊號	影像調整	選單調整	功能選單	離	開
● 聲 音					
🔊 自 動	色彩調整				
置 重 置					
∢●→潠 擇	Menu 確 完				

(YPbPr模式)

- 1. 利用(音量)VL+/VL-選擇到主項目功能選單。
- 2. 利用(功能)CH+/CH-選擇需要的調整的項目。
- 3. 再利用(音量)VL+/VL-調整數值。
- 4. 或利用按鍵Menu 切換。
- 5. 再利用(音量)VL+/VL-便可移動到主項目離開。

# 螢幕顯示(OSD)選單

項目名稱	内容	說明	模式	
功能選單	設立	調整Menu進入調整音量	PC, AV, SVIDEO, YPbPr	
	宜日	大小及靜音開關		
	自動影像調整	調整功能鍵Menu自動重	PC	
		整影像至最佳顯示畫質.		
	自動色彩調整	調整功能鍵Menu自動重		
		整色彩至最佳顯示畫質.	FC, IFDFI	
	重置	調整功能鍵Menu將所有	AV, SVIDEO, YPbPr	
		設定還原至初始值		

#### 離開選單

1. 利用(音量)VL+/VL-可以左右選擇主項目。

2. 利用(功能)CH+/CH-可以上下選擇所需調整項目。

#### 離開選單

輸入訊號	影像調整	選單調整	功能選單	離開
∢€▶選 擇	Menu 確 定			

1. 利用VL+ / VL- 選擇到主項目離開。

2. 按一下按鍵Menu 便可離開選單。

項目名稱	說明	模式
離開	調整功能鍵Menu離開選單	PC, AV, SVIDEO, YPbPr

故障現象	故障原因	故障検修
	2.主雷源開闢是否打開?	2.按下主雷源開闢
	3.信號線是否接好?	3.將信號線接好
	4 機哭是否在省雷模式?	4 按雷腦鍵般上的任何鍵
沒有影像	5 使用顯示哭不支援的模式?	5 更改設定為支援的顯示作業
		5
		6 調敕 章 度 (BRIGHTNESS)及
		新田(CONTRAST)
	·· 例已足口入灰ス入底: 2	1.府族已调主止市位重 2.將分調改至正常位罢
<b>葯</b> 舟太正尚	2.巴酮走口漏拌!  3. 后號娘旦不按成2從之按腳	2. 村巴酮以土止市位自 3. 炮信號炉按加 調敷炭之按网
候巴小正市 	15. 信號秋走百按灯: 뽸丁按脚 目不右緣曲式长斷?	3.府信號隊按好,調整师了按脚 武再協信號娘
		4.府宿颁延达秘侈体 收层贴组按权 调数脉冲组合
重 回	后弧脉走古按灯 一百度马数比坎制早不调十低?	府信號旅伎好,祠釜胍次怕位 悠喜度及對比調整五正党位罢
重 回 人 回   書 西 士 士 武 士 小	売度火到比控制定省調入低!  1 水亚恢制早不落带?	府元度次到比调金王正吊位 <u>自</u> 1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	1.小半控制定省週留?	1.詞釜小半控制入小 2.調敷五支控制大小
	4. 並且控制定省通富?   1. 松文源左右見本功総2	2. 調登世且控制入小 1. 疾認於1. 冱的左右
有聲音但沒有影像		2.止催的形信流脉接好
		3. 調整信號頻率至週用頻率
有影像但沒有聲音	2. 台重是否調全最小?	
	3.聲音信號線是否接好?	3.止催的將聲音信號線接好
	1.是 合顯示器與電腦同為三孔	1.兩者電插頭反插座應保持一
干擾書面	或兩孔之插頭?	致,使電位差相同
	2.是否受環境干擾,如機車、汽	2.移除干擾源或移動顯示器至
	車、霓虹燈等電磁波干擾?	不受干擾的位置
無法使用功能表格	如果您希望選取的項目變成灰	
	色,表示該項目不能選取	

# 多媒體顯示器規格

機型名稱	LM-32S1A
顯示尺寸mm	697.685(H)x392.256(V) (32団)
螢幕比例	16:9
解析度	1366x768
相容高畫質數位信號	480p \ 1080i \ 720p
水平頻率	31.5~64KHz
垂直頻率	60~75Hz
輸入信號	
RGB(D-type)	X1
Video(RCA Jack)	X1
S-Video	X1
Audio(RCA Jack L/R)	X2
PC audio-in	X1
Earphone outpu	X1
喇叭聲音輸出	10WX2
工作電壓	100-240V~ 50/60 Hz
額定電流	(max) 1.6A
耗電量	
待機(max)	5W
消耗功率(max)	150W
機構規格	
尺寸(無腳座)mm	803(W)x107(D)x565(H)
尺寸(含腳座)mm	803(W)x220(D)x605(H)
重量(無腳座)kg	13
重量(含腳座)kg	14



# NOTE