ZTE CDMA 1X 无线网卡 使用说明

本使用说明适用于 ZTE MC315/MC315+、MG166 及 MG466 无线上网卡。

版权声明

Copyright © 2005 by ZTE Corporation

本用户手册之版权属于中兴通讯股份有限公司所有,并依法受《中华人民共和国著作权法》 及有关法律的保护。

未经中兴通讯股份有限公司许可,任何人不得摘录、复制、发行、汇编或者以各种方式(电 子版、印刷品等)向公众传播本手册的任何内容。对于有损版权人利益的行为,公司将依法追究 侵权人的责任。

本公司保留在不预先通知的情况下,对此手册中描述的产品进行修改和改进的权利;同时保 留随时修订或收回本手册的权利。

本用户手册中如有文字不明之处,请您及时向本公司或者代理商、销售商咨询。

2006年1月第4.3-TY版



目 录

1. 功能简介1
2. 产品规格1
3. 注意事项1
4. 产品外观
4.1 外观介绍2
4.2 插入 R-UIM 卡2
5. 安装与卸载
5.1 Windows 2000
5.1.1 安装
5.1.2 卸载
5.2 Windows XP
5.2.1 安装
5.2.2 卸载12
5.3 Windows 9813
5.3.1 安装
5.3.2 卸载16
6. 启动应用
7. 连接/断开
8. 上网记录
9. 语音通讯
10. 通话记录
11. 写短信
12. 读短信
13. 电话本
14. 设置
15. 查看软件版本信息
16. 故障排除

1. 功能简介

ZTE CDMA 1X 无线网卡 是基于 联通 CDMA 1X 网络的上网卡。采用 PCMCIA 接口,可 方便的插入有 PCMCIA 接口的设备中进行上网、拨打/接听电话、收/发短信等操作。 ZTE CDMA 1X 无线网卡 采用机卡分离和机卡合一两种设计,可以使您的使用更加灵活。

2. 产品规格

型 号 参 数	MC315	MC315+	MG466	MG166
传输波段	824~849MHz	824~849MHz	452.5~457.5MHz	1850~1910MHz
接收波段	869~894MHz	869~894MHz	462.5~467.5MHz	1930~1990MHz
频率稳定性	FA ± 300Hz			FA ± 150Hz
尺寸	86*54*5 mm			
重量	33g			
数 据 率	最大 153.6 kbps			
电流传输	3.3V(利用笔记本电源)			
电流损耗	睡眠:90mA 最大:850mA			
发射功率	200mW			

3. 注意事项

- > 请勿靠近易燃、易爆物品使用,否则可能会导致故障或引起火灾。
- > 请勿在高温、潮湿或有大量灰尘的地方使用,否则可能会引起故障。
- ▶ 避免震动、摔打或冲击。不使用时,请妥善保管。
- 请勿任意拆卸或改装,请勿频繁的插拔天线,勿用力拉伸、转动天线。非正常使用造成的损坏,我司将不提供保修服务。
- 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用,电磁干扰可能会引起电子设备的误操作或其他问题。
- 插拔卡时请勿用力过大,以免损坏接头。

4. 产品外观

4.1 外观介绍



注:

- 1、无线网卡工作正常时,显示绿灯。
- 2、从电脑上拔出无线网卡之前,请先点击屏幕右下角的"拔下或弹出硬件"图标,安全删除硬件。(针对 WIN2000 和 XP)



3、按住网卡插槽上的推杆,无线网卡会自动弹出,此时即可将无线网卡拔出。

4.2 插入 R-UIM 卡

注:如果您的无线网卡不需要 R-UIM 卡,请跳过此章节。



5. 安装与卸载

系统要求:

ZTE CDMA 1X 无线网卡支持以下操作系统:

- ➢ Windows 98
- ➢ Windows 2000
- Windows Me
- Windows XP

系统最低要求:

Pentium-II/233MHz 以上 Type II PCMCIA 接口 CD-ROM 驱动(仅用于网卡安装) 内存大于 64MB 硬盘空间大于 30MB

5.1 Windows 2000

5.1.1 安装

注: 中世子书

安装之前,请先不要把无线网卡插入插槽。

1、请先在无线网卡光盘中 找到 autosetup.exe 安装程序,然后双击 autosetup.exe 程序图标, 点击"简体中文"。



2、出现安装欢迎界面,点击"下一步"。





3、选择应用程序的文件夹位置,然后点击"下一步"。

📲 安装程序 - ZTE CDMA1X CARD
选择安装文件夹 在哪里安装 ZTE CDMA1X CARD?
安装程序将在以下文件夹安装 ZTE CDMA1X CARD。
点击 下一步 继续。欲改变安装文件夹,点击 浏览。
C:\Program Files\ZTE CDMA1X CARD 浏览()
至少需要 5.4 MB 磁盘空间。
<上一步(B) 下一步(N)> 取消

4、选择快捷方式的文件夹位置,然后点击"下一步"。

骨 安装程序 - ZTE CDMA1X CARD	_ _ ×
选择 开始 目录 在哪里创建快捷方式?	
安装程序将在以下位置创建快捷方式。	
点击 下一步 继续。欲选择别的目录,点击 浏览。 	
ZTE CDMA1X CARD	浏览()
〈上一步囮) 下一步(<u>N)></u> 取消



5、点击"安装",开始进行安装。

📲 安装程序 - ZTE CDMA1X CARD	_ 🗆 🗙
准备安装 安装程序即将安装 ZTE CDMA1X CARD。	
点击 安装 继续安装,点击 上一步 检查并改变设置。	
安装文件夹: C:\Program Files\ZTE CDMA1X CARD	<u> </u>
开始菜单: ZTE CDMA1X CARD	
र	V
<上一步(B) (安装(I))	取消

6、等候安装过程。

	E CDMA1X CARD 」,正在安装 ZTE CDMA1X CARD。	
完成安装		
		取消

7、出现插入无线网卡提示,将您的网卡插入插槽中并点击"确定"。(如果您的网卡已插入 插槽中,请将其取出,重新插入插槽。)



i骨安装程序 - ZTE CDMA1X CARD	IX
正在安装 请稍等片刻,正在安装 ZTE CDMA1X CARD。	Z
完成安装	
请插入CDMA 1X 设备,如果已经插入,请拔出后重新插入。	
i 诸插入CDMA 1X 设备,如果已经插入,请拔出后重新插入。	
<u> </u>	
取消	

8、更新驱动程序。

<mark>授</mark> 安装程序 - ZTE CDMA1X CARD 正在安装 请稍等片刻,正在安装 ZTE CDMA1X CARD。	×
完成安装	
发现新硬件	J
CDMA1X CARD	
确定	
現消	ŧ

9、驱动程序安装成功,请点击"确定"。



ZTE中兴

10、安装完毕,点击"完成",即完成 ZTE CDMA 1X 无线网卡的安装。这样,您就可以使用 ZTE CDMA 1X 无线网卡了。

📲 安装程序 - ZTE CDMA1X C/	ARD	
	完成 ZTE CDMA1X CARD 安装向导 ZTE CDMA1X CARD的安装已完成。点击图标可执行本 序。 点击完成退出安装向导。	程
	完成旧	

5.1.2 卸载

1、在开始 -> 程序 -> ZTE CDMA1X CARD -> 卸载 ZTE CDMA1X CARD ,点击" 卸载 ZTE CDMA1X CARD "。系统将会询问是否删除,点击"是"。

ZTE CDM/	A1X CARD 卸载		
?	您确定完全删除 ZTE CDMA1X CARD 和它的所有组件?		

2、请等候。





3、卸载完成,点击"确定"。"一些对象无法删除"指的是,存储在安装目录下的电话本和通 话记录等内容无法删除,您可以手动删除。

ZTE CDM	A1X CARD 卸载 🛛 🔀
٩	ZTE CDMA1X CARD 卸载完成。 一些对象无法删除,但它们可以被手动删除。
	備定

5.2 Windows XP

5.2.1 安装

注: 安装之前,请先不要把无线网卡插入插槽。

1、请先在无线网卡光盘中 找到 autosetup.exe 安装程序,然后双击 autosetup.exe 程序图标, 点击"简体中文"。



2、出现安装欢迎界面,点击"下一步"。





3、选择应用程序的文件夹位置,然后点击"下一步"。

👘 安装程序 - ZTE CDMA1X CARD	
选择安装文件夹 在哪里安装 ZTE CDMA1X CARD?	
安装程序将在以下文件夹安装 ZTE CDMA1X CARD.	
点击 下一步 继续。欲改变安装文件夹,点击 浏览。	
C:\Program Files\ZTE CDMA1X CARD	浏览()
至少需要 5.4 MB 磁盘空间。	
<上一步B) 下一步N	▶ 取消

4、选择快捷方式的文件夹位置,然后点击"下一步"。

🔋 安装程序 - ZTE CDMAIX CARD	
选择 开始 目录 在哪里创建快捷方式 ?	
 安装程序将在以下位置创建快捷方式。 点击下一步继续。欲选择别的目录,点击浏览。 ZTE CDMA1X CARD 	浏览()
<上─步®) 下─步ℓ	1)> 取消

5、点击"安装",开始进行安装。



6、等候安装过程。

🕑 安装程序 - :	ZTE CDMA1X CARD	
正在安装 诸稍等片	刻,正在安裝 ZTE CDMA1X CARD。	
完成安装		
		取消

7、出现插入无线网卡提示,请将您的网卡插入插槽并点击"确定"。(如果您的网卡已插入插槽中,请将其取出,重新插入插槽。)



📴 安装程序 - ZTE CDMA1X CARD
正在安装 请稍等片刻,正在安装 ZTE CDMA1X CARD。
完成安装
请插入CDMA 1X 设备,如果已经插入,请拔出后重新插入。 🔀
if插入CDMA 1X 设备,如果已经插入,请拔出后重新插入。
[]
取消

8、更新驱动程序。屏幕右下角会出现如下提示,请忽略。

议 硬件 运行	发現新硬件 安装期间出现了一个问题 。	。您的新硬件	可能无法正常	· ••• 🛛
1	🔒 安装程序	1	****	💽 🐼 😻 上牛 09:26

9、驱动程序安装成功,请点击"确定"。

。 安装程序 - ZTE CDM	AIX CARD	_ X
正在安装 诸稍等片刻,正在安	裝 ZTE CDMA1X CARD。	
完成安装		
(*********		
e		
	SetupProduct	
	驱动程序安装成功,现在可以使用了。	
	[取消

10、安装完毕,点击"完成",即完成 ZTE CDMA 1X 无线网卡的安装。这样,您就可以使用 ZTE CDMA 1X 无线网卡了。





5.2.2 卸载

1、在开始 -> 程序 -> ZTE CDMA1X CARD -> 卸载 ZTE CDMA1X CARD ,点击" 卸载 ZTE CDMA1X CARD "。系统将会询问是否删除,点击"是"。

ZTE CD	MA1X CARD 卸载
2	您确定完全删除 ZTE CDMA1X CARD 和它的所有组件?
	是(Y) 否(N)

2、请等候。

TE CDMA1X CARD 卸载	×
卸载状态 请稍等,正在从您的计算机中移去 ZTE CDMA1X CARD 。	t de la companya de l
正在卸载 ZTE CDMA1X CARD	
	取消

3、卸载完成,点击"确定"。"一些对象无法删除"所指的未删除的对象为存储在安装目录下的电话本和通话记录等内容。

ZTE中兴



5.3 Windows 98

5.3.1 安装

注:

安装之前,请先不要把无线网卡插入插槽。

1、请先在无线网卡光盘中 找到 autosetup.exe 安装程序,然后双击 autosetup.exe 程序图标, 点击"简体中文"。

ZIE¢%	H u	lireless /	Nodem
GO S	✔ 简体中文	繁體中文	isterietton
	English	French	
	Spanish	Thui	
	Russian		
			o exit

2、出现安装欢迎界面,点击"下一步"。

🐻安装程序 - ZTE CDMA1X CAF	Ð	
	欢迎安装 ZTE CDMA1X CARD 即将在急的计算机上支装 ZTE CDMA1X CARD 建议急关闭所有的运行程序后继续。 点击 下一步 继续、点击 取消 取消支援。	
	<u></u>	取消



3、选择应用程序的文件夹位置,然后点击"下一步"。

倡安装程序 - ZTE CDMA1X CARD	
选择安裝文作夫 在哪里安裝 ZTE CDMA1X CARD ?	
安装程序将在以下文作夹交装 ZTE CDMA1X CARD-	
点击 下一步 继续,欲改变安装文件夹,点击 浏览。	
C:\Program Files\ZTE CDMA1X CARD	刘笼()
至少斋要 5.4 MB 藏盘空间。	
<u> < 上一歩(B)</u> 下一歩(N)> 取消

4、选择快捷方式的文件夹位置,然后点击"下一步"。

🖶 安装程序 - ZTE CDMA1X CARD	
选择 开始 目录 在哪里创建快捷方式?	
支歧程序将在以下位置创建快捷方式。	
点击 下一步 继续,欲选释别的目录,点击 浏览。	
ZTE CDMA1X CARD	浏览()
< 上一歩(<u>B</u>) 下一歩(<u></u>	↓)> 取消

5、点击"安装",开始进行安装。

────────────────────────────────────	
應各安裝 安裝程序即将安裝 ZTE CDMA1X CARD-	
点击 安裝 继续安装,点击 上一步 检查并改变设置。	
安裝文件矣。 C:\Program Files\ZTE CDMA1X CARD	<u>^</u>
开始菜单: ZTE CDMA1X CARD	T
< 上一步(B) (<u>支薬()</u>	取消



6、等候安装过程。

📴安装程序 - ZTE CDMA1X CARD	
正在安装 请稍等片刻.正在安装 ZTE CDMA1X CARD-	
<u> </u>	
	取消

7、出现插入无线网卡提示,请将您的网卡插入插槽并点击"确定"。(如果您的网卡已插入插槽中,请将其取出,重新插入插槽。)

🐻 安装程序 - ZTE CDMA1X CARD	_ 🗆 ×
正任安裝 请稍等片刻.正任安裝 ZTE CDMA1X CARD-	
光 成交类	
SETUPPRODUCT	\mathbf{X}
i 诸插入CDMA 1X 设备,如果已经插入,请拔出后重新插入。	,
[]	
	取消

8、更新驱动程序。



添加新硬件向导		
	此向导搜索下列设备的新驱动程序: CDMA1X-CARD 设备驱动程序就是驱动硬件设备的软件。	
	<上一步(1) 下一步) 取消 .	
		取消

9、安装完毕,点击"完成",即完成 ZTE CDMA 1X 无线网卡的安装。这样,您就可以使用 ZTE CDMA 1X 无线网卡了。

🚭 安装程序 - ZTE CDMA1X CA	RD CALLER C
	完成 ZTE CDMA1X CARD 安装向导 ZTE CDMA1X CARD的支发已完成。点击图标可我行本程序。 点击 完成 退出支发向导。
	<u> </u>

5.3.2 卸载

1、在开始 -> 程序 -> ZTE CDMA1X CARD -> 卸载 ZTE CDMA1X CARD ,点击" 卸载 ZTE CDMA1X CARD "。系统将会询问是否删除 ,点击 "是 "。

ZTE CDMA1	IX CARD 卸	載				×
?	悠确定完	全册除 ZT	E CDMA1X	CARD	和它的原	所有组件?
	Γ	是([])		(M)		



2、请等候。

ZTE CDMA1X CARD 卸載	×
卸袋状态 请稍等,正在从您的计算机中移去 ZTE CDMA1X CARD -	18
正在卸载 ZTE CDMA1X CARD	
	取消

3、卸载完成,点击"确定"。"一些对象无法删除"指的是,存储在安装目录下的电话本和通 话记录等内容无法删除,您可以手动删除。

ZTE CDMA	1X CARD 卸载 🛛 🔀
٩	ZTE CDMA1X CARD 卸载完成。 一些对象无法删除,但它们可以被手动删除。
	【】

6. 启动应用

当您成功安装了应用程序后,在您的桌面上会有 ZTE CDMA1X 无线网卡的应用程序图标, 双击该图标启动应用程序,等候初始化完毕后,会出现用户界面。界面上方一排图标用于进 入各功能。这些图标代表意义如下:

-	连接/断开
	上网记录
C	语音通讯
2	通话记录
X	写短信
	读短信
~	电话本
2.g.	设置
(?)	帮助

您的 ZTE CDMA 1X 无线网卡可能不支持语音通讯、通话记录、写短信、读短信、电话本等功能,此时用户界面上将不出现这些图标。请向您的销售商或代理商咨询。

7. 连接/断开

E CDMA1X CARD	\odot
後期 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	□
Tail 2006-1-6 10:20	
ZTE 未连接网络	ZTE中兴
上网记录信息,仅供参考, 不作为计费依据。	连接网络
e CDMA 1X	

连接网络

- 1、 在用户界面中,点击界面上方的"连接/断开"图标。
- 2、 点击按钮 " 连接网络 "。

断开网络

1、 连接互联网后,点击按钮"断开网络"。

8. 上网记录

TE CDMA1X CARD							e	8
(1) 注接/断开	语音通讯	通话记录	☑ 写短信	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		~ 舌本	冬 季 设置	<mark>?</mark> 帮助
Tal	2006-1-6 10	:22	上网记录		•]		
7	TF		日期		时间		时长	<u>流量(</u>
网络连接已经断:	π							
上网记录信息,不不作为计费依据。	仅供参考, '		•				删除	▶

上网记录中记录了您以前上网的相关信息,包括上网日期/时间、上网时长、上网字节数,

便于您更方便的掌握上网时间、数据传输流量。

通过界面右侧 "上网记录 " 下拉菜单的选择 , 您可以查看每次上网的记录或按月份统计 的记录。

注:

上网记录中的相关信息, 仅供用户作为参考, 不作为记费依据。

删除上网记录

点击"删除"按钮,可删除界面中您所选择的记录。

清空上网记录

点击"清空"按钮,将删除所有上网记录。

9. 语音通讯

(如果您的 ZTE CDMA 1X 无线网卡不支持此项功能,请跳过此章节。)

🔂 ZTE CDMA1X CARD			e	8
这方法的 (新开) 上网记录 语音通讯 通话记录	✓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	「 <mark>ご</mark> 电话本	冬季 设置	<mark>?</mark> 帮助
T.al 2006-1-6 10:23 请输入电话号码:	✓ 1 4 7 ★ + 音量: 低	С 2 5 8 0 т		ā

注:

您的通话是通过连接到无线网卡的耳机进行的。请将耳机插入无线网卡中。

拨打电话

- 1、 在用户界面中, 点击界面上方的"语音通讯"图标。
- 2、 点击界面右边的数字按钮,或直接用电脑键盘输入数字。
- 3、 点击界面右边的 _____ 按钮或按 " Enter " 键,开始拨号。

接听电话

- 1、 来电时, 您会听到电脑发出铃音, 同时界面上会显示出来电号码。
- 2、 点击界面右边的 ______ 按钮或按 "Enter"键,即可接听来电。
- 3、 点击界面右边的 🚾 按钮或按 " Esc " 键,即可挂断来电。

重拨最后一次拨出的电话

点击界面右边的 🔜 按钮。

插入拨号延时符号

拨号时,点击 P 按钮或 F 按钮可插入拨号延时符号 "P"或"T"。您可以 自己设置 "P"和"T"的延时时间,具体操作请参考第 14 章设置。



10.通话记录

(如果您的 ZTE CDMA 1X 无线网卡不支持此项功能,请跳过此章节。)

2TE CDMA1X CARD		e	8		
○ 注接/断开 上网记录 语音通讯 通话记录	区 写短信	☑ 读短信	■ <mark>○</mark> 电话本	交 设置	? 帮助
T.il 2006-1-3 16:24	已拨电话	•]		
已拨电话1 〈未知〉 21033346 2006-1-3 16:07:06 00:00:08	姓名 (未知) 		电话号码 21033346	日期/I 2006-1-3 	时间 3 1
'' 면'에 短信 ' 存号'	J		ł		清空
e CDMA 1X					

与一般电话相同,通话记录是拨打/接听电话的记录,包括未接电话、已接电话、已拨电话。此外,您还可以看到通话统计。通过下拉菜单选择您要查看的类型。

未接/已接/已拨 记录

- ◆ 点击"删除"按钮,删除您所选择的记录。
- ◆ 点击"清空"按钮,删除当前类型中(未接/已接/已拨)的所有记录。
- ◆ 点击"呼叫"按钮,拨打此记录号码。
- ◆ 点击"短信"按钮,给此记录号码写短信。
- ◆ 点击"存号"按钮,将此记录号码存入电话本。



11.写短信

(如果您的 ZTE CDMA 1X 无线网卡不支持此项功能,请跳过此章节。)

🚮 ZTE CDI	MA1X CARD					e	8
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	図記录 ご	通话记录	区 写短信	☑ 读短信	■ <mark>○</mark> 电话本	冬 读置	<mark>?</mark> 帮助
<mark>『』</mark> 内容 Hi,新年	2006-1-6 10 8/70 好 ?	:32	接收者 选择 新建 修改 删除 清空	忧先级 [- <u>姓名</u> (未知>]		保存期 - 手机号 13316866	·天 ▼ 码 0906
			发送	1			

输入的短信内容显示在界面左边,右边显示收件人列表。

发送短信

- 1、输入短信内容。显示区右上角显示了当前已输入的字数与可输入的总字数。
- 2、 点击"新建"按钮,可输入收件人,或点击"选择"按钮,直接从电话本中选取收 件人。
- 3、 可添加多个收件人。
- 4、选择优先级、保存期。
- 5、 点击"发送"按钮,开始发送。

12.读短信

(如果您的 ZTE CDMA 1X 无线网卡不支持此项功能,请跳过此章节。)

2TE CDMA1X CARD			e	• •
送	区 写短信	读短信 电话	】 本 设置	? 帮助
Tul 2006-1-6 11:49	收件箱	▶ 上网卡	•	0/2/30
〈未知〉	姓名	电话号码	优先级	日期
2006-01-06 10:26:42	☆〈未知〉	13316869906	一般	2006-0
你好! 今天中午有空吗?		13316969906		2006-0
呼叫 回复 转发 存号	▲ 全部复制	复制		▶ 清空

短信收件箱记录了接收来的短信。

收/发件箱中的短信 可存放在 R-UIM 卡、电脑中,通过点击"复制"或"全部复制", 您可将其中的短信从一种位置复制到其他位置。

下面以短信收件箱为例来进行说明:

回复短信

◆ 点击"回复",给发件人写短信。

转发短信

◆ 点击"转发",将短信内容转发给其他人。

拨打发件人号码

◆ 点击"呼叫",拨打发件人的电话号码。

保存发件人号码

◆ 点击"存号",将发件人的电话号码存入电话本。

删除短信记录

◆ 点击"删除",删除您所选择的短信记录。

清空短信记录

◆ 点击"清空", 删除收件箱中的所有短信记录。

复制短信记录

◇ 点击"复制",将您所选择的短信记录复制到其他存放位置。

复制所有短信记录

◇ 点击"全部复制",将所在存放位置的所有短信记录复制到其他存放位置。

13.电话本

(如果您的 ZTE CDMA 1X 无线网卡不支持此项功能,请跳过此章节。)

姓名	手お	[号码	家庭	电话	办公电证	舌 电

电话本中的记录可选择存放在 R-UIM 卡或电脑中。点击界面左上方的下拉菜单,可选择存放位置。

通过点击"复制"或"全部复制",您还可将电话记录从一种位置复制到其他位置。

添加电话记录

◇ 点击"新建", 输入内容后选择"确定"即可完成新电话记录的添加。

修改电话记录

◇ 点击"修改",修改内容后选择"确定"即可完成电话内容的修改。

从电话本拨号

◆ 点击"呼叫",拨打您所选择的电话号码。

从电话本发短信

◇ 点击"短信", 给您所选的电话号码写短信。您可以选择多个号码进行短信群发。
查找联系人

◆ 点击"查找",可按联系人姓名或电话号码进行查找。

删除电话记录

◆ 点击"删除",删除您所选择的电话记录。

清空电话记录

◇ 点击"清空",将电话本中的所有电话记录删除。

复制电话记录

◆ 点击"复制",将您所选择的电话记录复制到其他存放位置。

复制所有电话记录

◇ 点击"全部复制",将所在存放位置的所有电话记录复制到其他存放位置。

14.设置

TTE CDMA1	X CARD	$ \odot $
	<mark>投置</mark> 网络连接 │拨号选项 │ 铃声选择 │ ┌ 拔号信息 ───── <u>───────────────────────</u> ──	× 登 王 王
Tal	用户名: Card] 0/2/30
	密码: ****	日期
	电话号码: #777	2006-0
	☐ 使用DNS服务器	
	≟dns : 0 . 0 . 0 . 0	
	副JUNS: 0 . 0 . 0 . 0	
	 □ 启动时自动连接网络 □ 断线时自动重新连接 	
	恢复 确定 取消 加	
CDMA 1X		

网络连接设置

您可以对上网的相关参数 进行设置。

注:

网络设置的默认参数如下: 用户:card 密码:card 号码:#777

d ZTE CDMA1	X CARD	Θ
		× 達 一 第助 0/2/30
	本机号码	日期 2008-0 2006-0
е CDMA 1X	恢复 确定 取消 应用	(<u>)</u> (<u>)</u>

拨号选项设置

您可以设置 P 键和 T 键的拨号延时时间、本机号码和机主姓名。



TE CDMA	X CARD		⊖ ⊗
	<mark>投置</mark> 网络连接│拨号选项│铃声选择│	×	○ ? ○ 示 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
T.a	诸双击选择项更改铃声 谷声类別 秋声文件 来电 C:VProgram Fil 短信 C:VProgram Fil 呼叫接通 C:VProgram Fil 呼叫结束 C:VProgram Fil	Les\ZTE C Les\ZTE C Les\ZTE C Les\ZTE C Les\ZTE C	0/2/30 日期 2006-0 2006-0
CDMA 1X	★ 恢复 确定 取消	▶ 应用 (▲)	】 清空

铃声选择

您可以选择来电、短信、呼叫接通和呼叫结束的铃音。

ZTE CDMA1X CARD			e	
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	▲ ▲ ▲ j 装码 新密码	× ~ 话本	ぞう 设置	? 帮助
<mark>『ul 2006-1-</mark> 发送者: 日期: 内容	 重复密码 		日期	0/0/30 内容
	● 全部锁定○ 锁定语音业务			
	○ 立即生效○ 下次启动时生效			
呼叫 回复 转发	确定 取消			 擂空
e CDMA 1X				

锁定网卡

点击"设置"按钮后选择"锁码",您可以设置密码,锁定网卡的所有功能或只锁定语 音功能。

锁定后,点击"设置"按钮,选择"解除锁码",输入密码,即可解锁。 点击"设置"按钮后选择"更改锁码",可修改密码。

15.查看软件版本信息

点击"帮助"按钮后选择"关于 PcmciaApp"可以查看界面软件和嵌入软件的版本信息。

ZTE中兴

16.故障排除

安装完成后,请进入设备管理器,在调制解调器和端口下可分别找到"CDMA_1X Modem"和 "Compact Flash OX16CF950"。如果没有找到,请卸载软件后重新安装。





常见故障列表:

故 障	原因	解决方法	
运行 autosetup.exe 文件时 显示错误	可能是安装文件损坏。	请 到 公 司 网 站 <u>WWW.ZTEIT.COM</u> 下载网卡 程序并重新安装。	
	没有插入无线网卡 ,而直接运行 网卡软件。	关闭软件 ,插入无线网卡 ,重 新运行网卡软件	
打开串口失败	有其他软件正在使用无线网卡, 如超级终端 ,或者已经运行了网 卡软件。	关闭相应的软件 ,重新运行网 卡软件。	
	没有插入 R-UIM 卡。	插入 R-UIM 卡。	
没有 R-UIM 卡	未能正确插入 R-UIM 卡 有时正反面搞错了。	请参照 4.2 章节,正确插入 R-UIM 卡。	
	R-UIM 卡损坏,可以用 CDMA 手 机验证。	更换 R-UIM 卡。	
	天线未插入无线网卡	将天线插入无线网卡	
没有信号指示	不在网络服务区。	确认是否在 CDMA 网络服务 区。	
	天线、RF 部件损坏。	更换相应部件。	
拨号失败	网络参数(用户名、密码、电话 号码)设置错误。	将上述参数分别设置为 card、card、#777。	
	R-UIM 卡欠费。	拨打联通热线咨询。	
	网络拥挤或网络故障。	 稍后再拨。	
无法连接网络	无线网卡正处于联网状态(如果 拨打电话后,马上点击上网,常 有这种现象)。	重新连接。	
	网络信号太弱。	 查看信号强度指示 ,并检查天 线是否插好。	

如果以上方法均不能解决您的疑难问题,请拨打 800-830-8218 与我们的客户服务部联 系。或者,您可以直接发送电子邮件到以下地址: zte_mobile@zte.com.cn。我们将尽快回 复您,并给予您优质的售后服务。