

储水式热水器(电热水器) 产品说明书

Velis系列



适用型号:

VLP48VH3.0EVOAG+ VLP70VH3.0EVOAG+

尊敬的用户: 成谢您购买了我们的阿里斯顿Velis系列电热水器, 这是一种最新型的强钛金搪瓷内胆电热水器。 我们相信阿里斯顿Velis系列电热水器能完全满足 您的要求,因为所有的阿里斯顿系列产品是高技 术、高质量的结晶。正因为如此,阿里斯顿系列产 品赢得了全世界家庭永远的信赖。 阿里斯顿Velis系列电热水器是专门为那些像您一样 对产品功能具有更高要求的用户而精心研制的。 我们建议您仔细地阅读本手册,以便享受阿里斯顿 热水器给您带来的各项便利及效益。请妥善保存本 手册以便您及安装维修人员参阅。 阿里斯顿热能产品(中国)有限公司

安装使用前请详细阅读本说明书并妥善保存 说明书编号:420010709800

2016年3月版

目 录

1. 系	统说	眀
------	----	---

1.1 外观	••••••1
1.2 用途与特点······	1
1.3 装箱单	1
2. 技术性能	2
2.1 技术标签	2
2.2 技术数据······	2
2.3 外形尺寸	2
2.4 接线图与电气原理图······	3
3. 警告 ······	
4. 安装	4
4.1 如何安装Velis系列电热水器	4
4.2 注意事项······	6
5. 首次接电	6
6. 电热水器的使用	7
6.1 控制面板说明······	7
6.2 功能说明······	7
6.3 使用补充说明······	8
6.4 遥控器	
6.5 WI-FI功能	9
7. 维护和保养	14
7.1 内胆排空方式	14
7.2 常规保养······	14
8. 常见故障现象和处理	14



1.2 用途与特点

4つ壮姓品=

阿里斯顿 Velis 系列电子式电热水器是用于淋浴,盥洗的电加热水装置,是现代生活必备品。 特点:

1.双内胆技术使产品灵活机动

3.意大利设计出品,欧美销量冠军

2.降低能耗 - 节能功能

4.平板式外观 - 降低占用空间

5.多重安装方式 - 立式为主, 可横式安装

6.本机装备有特殊漏电保护插头,除提供普通漏电保护功能外,还具备在接地系统异常情况 下提供额外防护的功能,本产品符合GB4706.12-2006及其附录AA要求。

热水器1台	安全阀一只	安装附件1套
说明书1本	用户保修手册1本	安装单1份
用户安装和使用须知1份	条形码5张	遥控器1只

2 技术性能

2.1 技术标签

关于技术性能请参阅技术数据



2.2 技术数据

技术参数 型 号	容积 (L)	额定电压 (V)	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定压力 (Mpa)	频率 (Hz)	净重 (Kg)
VLP48VH3.0EVOAG+	48	\sim 220	3000	13.7	≪0.8	50	20
VLP70VH3.0EVOAG+	70	\sim 220	3000	13.7	≪0.8	50	26

2.3 外形尺寸

型号	А	В	С
VLP48VH3.0EVOAG+	776 ±5	405 ±5	168 ±5
VLP70VH3.0EVOAG+	1066 ±5	695 ±5	168 ±5

单位: mm(毫米)



24 接线图与电气原理图



3 警告

国家标准中也许会对在浴室中安装电热水器提出某些限定条件。

阿里斯顿热能产品(中国)有限公司对用户不遵循本说明书的安装要求以及由于不正确的安装电热 水器所引起的任何破损,不承担任何责任。安装必须由我公司授权或认可的专业技术人员进行。 尤其需十分注意下列所述内容:

- 必须按照相应章节中的要求联接导线。
- 随机的安全阀必须完好无损且未被其他相似零件 替代过的,安装时必须安装此原厂安全阀。
- 安装过程必须是由我公司授权或认可的专业技术人员进行,膨胀螺钉必须固定牢靠。
- 检查供电电源的电压是否与铭牌上的指示一致,检 查电表、电源插座和电线直径是否符合热水器的额 定电流。



- 根据国家标准检查接地情况,电源插座必须接有 地线,且接地必须良好,地线和零线应严格分开。 严禁在无可靠接地的情况下使用电热水器。
- 不要使用任何插座变换器,电缆延长线以适应电加热器的插头尺寸,也不要改用其他插头以适应 插座,请不要使用接线板(图5、图6)。
- 热水器应单独接线,不要与其他电器共用一条线路。
- 热水器安装位置及电源插座应安置在水喷淋不到 的干燥处。
- 本热水器所用电源软线为专用软线,如果损坏, 必须由我公司授权或认可的专业技术人员用专用 软线更换。
- 若用户家中的电源设置不规范,建议用户在热水 器电路回路中加装一个漏电保护器。
- 为了你使用时的安全,避免烫伤,请使用混水阀
 先调放冷水,然后再调和出你所需要的水温。
- 热水器周围不得有易燃易爆物品。
- 若用户长期不使用热水器,须关闭热水器电源开 关,以确保安全和节约能源。
- 特殊人群(儿童、老、弱、病、残)等淋浴时必须 在他人正确的操作指导下进行。

- 4.1 如何安装Velis系列电热水器
- 4.1.1 安装

安装

Δ

- A. 热水器安装位置及墙体要求
- 确保墙体能承重2倍于灌满水的热水器重量。
- 为减少热量的损失和便于排水,热水器应尽量安装在 距离使用地点最近的且有地漏的地方,并在周围至少 留出50厘米的空间以供维护保养之需。
- 根据不同的墙体结构,您可以选用其它型式的膨胀螺
 钉,但一定要保证膨胀管伸入墙体承重层深度不小于
 40mm。
- B. 如何使用"L"型安装附件S12安装热水器
- 现用比膨胀管直径小的冲击钻预钻孔,然后用符合膨 胀管直径的钻头用非冲击方式修整预钻孔直至达到预 定尺寸。
- 插入膨胀管,使用扳手或其它合适的工具将"L"型挂钩 拧入膨胀管直至头部与墙面的距离为"A"(图7)头部向 上。(距离A见下表)



4

型号	А
VLP48VH3.0EVOAG+ VLP70VH3.0EVOAG+	L型安装附件尾部有两 道环形标识。外露长度 如下图所示,墙壁在两 环之间即可。
	ж.янын цая

将热水器靠在墙上,然后慢慢地向下移,直至挂钩片挂住安装支架。往下拉一下,确认热水器已栓牢。(图8)
 注意:本热水器可横、立两种安装方式;横式安装时,请保证带红圈的水管处于上方(A);
 立式安装时,请保证水管处于下方(B)。

C. 如果墙体的抹灰层过厚或者是空心砖墙 体,应采用加装支撑托架,以保证热水 器的牢固安装。



D. 安装距离

刑旦	安装距离M(mm)		
至与	横式安装	立式安装	
VLP48VH3.0EVOAG+	405	228	
VLP70VH3.0EVOAG+	695	228	

注意: 热水器应安装在室内。

在冬天不用的话,建议将热水器内的水排空,以免热水器内结冰造成危害,用户如需排 空热水器内的水,请与当地客户服务部门联系。

4.1.2 水管连接

- 安装热水器时将随热水器供应的压力释 放装置安全阀A装载热水器的进水口上(带蓝色标记)。安全阀的下端连接供水 管B。
- 请用户根据实际情况,选择性安装排泄管C(C由技术服务人员提供)。如需隐藏 式安装(如吊顶安装、橱柜安装等等), 必须安装排泄管,具体请与当地客户服 务部联系。



- 安装时确保安全阀的泄水口或与之连接的排泄
 管C连续向下,将排泄水导入排水系统(如水桶、地沟),排泄管C要与大气相通,并安装在无霜的环境中。
- 将热水管D连接到热水器的出水口上(带红色标 记)
- 用来连接进出水口的水管必须能承受0.8MPa的 水压,且应耐95℃以上高温。
- 本系列使用带手柄安全阀(4800200259)最大 泄压压力为0.8MPa回流压力为0.1MPa,注意安 全阀不能旋得太紧,以防损坏。
- 为了维修保养方便,建议在安全阀后进水管加装一个上水截门,此阀门必须保持常开(如图10)(如果在热水器工作过程中,安全阀的泄压口有连续滴水现象,则此时可能进水管的水压与安全阀的设定值相近,可在远离热水器的进水管上安装一个减压阀)。
- 在加热过程中安全阀排泄口有少量滴水现象是 正常的。表明系统正在泄除内胆中压力。
- 正常使用情况下,应定期打开安全阀手柄G,以 去掉碳酸钙沉淀并且证明安全阀没有堵塞,将
 手柄向上扳至水平表明已打开,如果有水流出 则安全阀工作正常,如无水流出请与当地客户 服务部联系(图11)。





4.2 注意事项 |

- 在使用了一段时间后,如果热水不再从水龙头中排出,请在与当地的客户服务部门联系之前,检 查水路连接和电路连接是否完全与本手册中有关章节中所描述的一致。
- 电热水器上的洗浴人数指示当前水温可供洗浴的人数,但并非精密的指示仪器。

5 首次接电

- 5.1 打开进水阀门向热水器内加水,同时打开出水的热水龙头,当热水器热水龙 头流出的冷水量与进水量相近时,表明热水器已加满水,关闭热水龙头。在 热水器使用过程中,保持进水阀门常开。 注意:在合上电源开关之前,必须确保热水器的内胆已充满水,同时,整个系统应不漏水。
- 5.2 特殊漏电保护插头的使用说明

检查确保内胆已加满水,并且确认系统不漏水之后,将特殊漏电保护插头插入固定插座:

- 5.2.1 按下"复位"按钮, "安全卫士"指示灯亮, 表示电源接通: 接着按下"漏电检测"按钮, "安全卫士" 指示灯熄灭, 电源切断; 再按"复位"按钮, "安全卫士"指示灯亮, 则可以正常使用。
- 5.2.2 若按下"复位"按钮,无法复位,"安全卫士"指示灯不亮,应通知本公司客户服务部门检查系统; 若产品以外接地系统异常,则"接地异常防护"报警指示灯常亮,直到人工切断为至,此时特殊

漏电保护插头动作,切断电源,"安全卫士"指示灯熄灭,此时应立即停止使用热水器,并拔下 电源插头或断开与供电电路的一切连接,并与制造厂的维修人员联系,如有故障应及时排除。 5.2.3 每次使用之前请先按照5.2.1试验; 在使用过程中如特殊漏电保护插头偶然动作切断电源,请 按照5.2.1试验,如试验正常,可以放心使用。

6 电热水器的使用

6.1 控制面板说明



А	开关按键	
В	模式按键	
C	节能按键	
D	WI-FI 按键	
Е	旋钮及 SET 键	
F	显示屏	
G	加热指示灯	

*温馨提示,为防止误操作,触控面板的开关键需长按3秒才能完成开关机。



1	AP 指示图标
2	模式显示图标
3	节能及 WI-FI显示图标
4	剩余加热时间显示图标
5	洗浴人头显示图标
6	加热指示图标
7	电子镁棒显示图标
8	当前水温
9	银离子杀菌

7

6.2 功能说明

6.2.1 节能功能

- "节能"功能基于软件程序,自动"学习",掌握用户的耗能水平,有助于尽可能减少热能分散,同 时最大程度地节能。
- ●"节能"软件在最初的记忆阶段运行,此阶段持续一周,其间产品开始按用户设定的温度工作,每 天根据能量要求进行调节,实现最大化节能。
- 此"学习"周结束时,"节能"软件会按产品完成用户活动监控后自动指定的时间段和量自动激活水的加热程序。即时在安排有热水生成的时候,产品也应保证存有热水。
- 按相应按钮启用"节能"功能,该按钮会变亮。
- "节能"功能运作时,禁用手动温度选择。若您需要提高或降低温度,必须按下照明指示按钮禁用
 "节能"功能,按下后按钮变暗。
- 无论何时关闭"节能"功能或产品本身,之后重新启动时,此项功能始终从"学习"期开始。
- 为了确保"节能"功能正确运行,我们建议不要断开产品的电源。

6.2.2 银离子抑菌技术

6.2.2.1 工作原理

- 银离子技术能够抑制细菌繁殖,从而保护健康水质。
- 银离子微粒存放在进水管中,详见右边图片。

6.2.2.2 注意

● 热水器出来的水用于洗漱作用,并不意味着可以饮用。

● 银离子抑菌技术有效抑制细菌再生,并不意味着100%无菌。

6.2.2.3 建议

- 为了保护银离子抑菌效果,我们建议在使用24个月之后,更换带有银离子颗粒的进水管(与客户服务部联系)。
- 6.2.3 钛金离子棒功能

钛金离子棒能够提供安全可靠的内胆防腐双重保护功能,有效的延长内胆使用寿命。建议用户 在使用时不要拔掉电源插头。此功能在整机通电情况下可以使用。

6.3 使用说明

6.3.1 加热模式

- 本机型有三种加热模式:定时模式,手动模式,夜间模式。
- 接通电源,按下启动按键 "A"打开电热水器,轻按 "Mode"按键然后松开,进入模式选择, 图标 "2"对应的三个模式依次分别为 "定时模式", "手动模式", "夜间模式"。轻触 "Mode"按键然后松开,依次显示3个工作模式,当前模式图标闪烁时,按旋钮 "SET"键或等 待3秒后按当前选定模式工作。
- 6.3.2 定时加热模式
- 用户选择定时加热模式后,显示"4"闪烁,提示设定使用时间,转动旋钮,选择好使用时间 后按"SET"键确认或等待3秒后系统会自动确认设定的时间(调节时间的最小单位为30分钟), 时间设定完成后旋转旋钮选择洗浴人头数量,然后确认,系统会按照设定的时间和洗浴人头 数进行加热。设定完成后,当需要更改设定时间时,按"SET"键即可重新进行时间设定。

6.3.3 手动加热模式

- 用户选择手动加热模式后,自行设定需要的洗浴人头数,通过旋转"SET"旋钮直到屏幕上显示出期望洗浴人数即可,按"SET"键或等待3秒后系统会确认选择的洗浴人头数,并开始加热,洗浴人数设定范围为1-4人。在加热管工作时加热指示图标"6"闪烁,图标"8"将显示实际水温,当进水温度加热到设定温度时,图标"6"稳定,加热管停止工作。
- 6.3.4 夜间加热模式
- 用户选择夜间加热模式后,用户自行设定需要的洗浴人头数,通过旋转"SET"旋钮直到屏幕 上显示出期望洗浴人数即可,按"SET"键或等待3秒后系统会确认选择的洗浴人头数,夜间 模式加热时间为23:00-7:00.
- 6.3.5 断电记忆功能
- 当断电后重新接通电源时,显示面板上显示最后一次的操作设置,用户可以继续操作设置。 如果显示后没有进行任何动作,系统默认当前操作,并在一分钟后自动消失设置显示画面。
- 6.4 遥控器
- 遥控器按键功能和控制面板上一致,其中旋钮键分为 "SET"键和人头键。
 三个工作模式除定时模式外其余设定模式与控制面板相同。
- 定时模式选定后,定时时间"4"闪烁,此时按人头键可以调整定时时间, 只能单向递增至24时后再循环,每按一次递增30分钟。定时时间设定完成 后再设定洗浴人头数。



6.5 WI-FI功能

中国移动 4G ⁰ .奈 WLAN	* 🐮 💷) 09:35
开关	
🗇 WLAN	
可用 WLAN 列表	
Remote GW Thermo 已连接	(i:
rdtest1 通过WPA/WPA2进行保护	((;;
Ariston Meetingroom 通过WPA/WPA2进行保护(可使用 WPS)	
DAQ 通过WPA/WPA2进行保护	
Ariston Thermo CN WiFi 通过802.1x进行保护	
C ÷	

 首先请在您的手机上,进入百度手机助手,华为应用 市场,豌豆荚,360手机助手,或苹果应用商店搜索
 Velis Ariston Net,下载安装应用 Velis Ariston Net"。 或用手机扫描下面的二维码,直接进入APP下载链接地址。
 轻触WI-FI按键,WI-FI按键指示灯慢速闪烁。
 再次按住WI-FI按键5秒,WI-FI按键指示灯快速闪 烁(每秒闪烁3次),同时显示屏上会出现"AP"图标。
 打开手机并开启WLAN,在WLAN列表中,选择并连接 "Remote GW Thermo"。



5.打开 "Velis Ariston Net" APP, 选择用户自己家里路由器账号(如图一), 并输入密码(如图二), 路由器账号和密码尽量避免使用中文或特殊字符。连接成功后出现(图三)窗口,表示机器已连接到无线网络,此时显示屏上的 "AP"图标消失,并出现WI-FI图标,同时WI-FI指示灯会保持常亮。

6. 记录下产品的序列号,每台产品的序列号是不一样的。
 7. 若连接失败,请仔细检查并重复上述步骤。



6.5.2 账户注册;

打开软件,点击注册;进入注册页面后,用户名为邮箱,设定密码,并输入姓名等信息,注意,带 "*"标识的为必填项,最后点击保存。注册完后成,点击0K并退出程序,如下图所示:



中国移动 4G 🛛 🖞 😭 📰 10:05	中国移动 46 図 85 10:10	中国移动 46 🗵 👘 🖏 💷 10:09
☆ 合 注册 - Ariston Net C	☆ 合注册 - Ariston Net C	☆ 台 注册 - Ariston Net C
注册	注册	注册
	电话	电话
确认密码*		信息
<u>د</u>	移动电话	感谢您的注册,一封邮件已发送到 gang_zhang@cn.aristonthermo.com,请 检查你的邮箱和使用下面的连接来结束注 册。
某某	邮箱语言	ok
~	Chinese	Chinese
电话	保存	保存 * 星号标注的段落是强制的
	く > 三 合 回 888 回 第4 858 980	
		< 0 □

6.5.3 账号绑定;

打开您邮箱内收到的注册回复邮件,点击连接,完成相应的激活步骤以后再次打开软件,输入账 号和密码,点击登录。

登录后,依次填写昵称,国家,省份,城市等信息,然后点击下一个。



进入下列界面后,在图示位置输入12位产品序列号,该序列号在步骤2连接WI-FI时显示,同时在 我们操作说明的塑料袋内也有该序列号,输入完成后点击"好的"完成绑定。在绑定的同时要确 保机器WI-FI功能始终处于开启状态,否则会导致连接失败。





向右滑动, 会出现其它页面。

用电报告				
中国移动	4G 🖂		© 49 °∷	14:07
		每天报告		
		8月26日		
14 16	18 20 2		04 06 05	1 10 12
	4 9,7		65.M	
	-975		- up-sp	
		CHARTS		
		<u>.</u>		٥
	4	\cap		

产品介绍



6.5.5. New Velis WiFi周定时及复制

APP页面划到情境周定时,点击周列下方"+"标识, 设定定时时间,然后确认,每天只能设置两个时间 点的定时加热。周定时只能通过APP来设定,机器无 法设置。

冬四

图五

图六

图七

长按周定时中目标被复制的定时模式区域,如上(图四)方框区域,待表示周日的圆圈表示变灰 个表示复制成功。然后点击目标复制区域,完成复制后点击(图五)下面的"保存"按钮,保存 完成后再点击(图六)"应用"按键,在通信完成后即成功进行了周定时复制,如(图七)所示。 6.5.6.WIFI账号解除绑定

- 1. 长按模式键5秒钟,显示屏上会出现(图八)所示,显示"01"。
- 2. 旋转旋钮至 "05" (图九),按 "set"键确认,红色框内会显示 "00"。
 3. 继续旋转旋钮至 "01" (图十),按 "set"键确认,然后按模式键退出,账号解绑成功,可以 继续重新注册绑定。

WI-FI 按键指示灯				
	打开	机器WI-FI模块已经连接上家庭网络;		
	慢速闪烁	机器WI-FI模块正在链接家庭网络;		
	快速闪烁	机器WI-FI模块已经打开;		
	关闭	WI-FI模块功能关闭;		
显示屏图标				
AP	AP图标	机器WI-FI模块已经打开,可以连接家庭网络;		
WI-FI	WI-FI图标	APP连接机器成功,可以进行APP操作;		

7 维护和保养

- 所有的维护保养工作都应由我公司授权或认可的专业技术人员进行。在你打电话给当地的客户服务部门之前,请确认故障不是由于其它原因引起的,比如临时断水,断电等等。
- 请用户妥善保管好发票,说明书,用户包修手册及条形码,以作为维护及保养得凭据。

7.1 内胆排空方式■

- 切断电源
- 关闭进水阀门。
- 确保安全阀泄水口与连接的导流管向下引入排水系统(如水桶、地沟),打开手柄G (图11), 松开与内胆出水接头相连接的螺母,导流管即排出水来。

注意: 排出的水可能水温较高, 会引起烫伤, 请特别小心。

注意: 当再次合上电源前,必须先让热水器充满水

7.2 常规保养

为了保持热水器的工作效率不至于下降,每两年应清洗一次电加热管和内胆。镁棒和密封圈每两年必 须更换一次。请联系当地的客户服务部门以提供保养服务。

웅 常见故障现象和处理

当电热水器任何一类故障发生时,设备将进入"故障状态",控制面板上的LED灯会闪烁,屏幕会显示出相应的故障代码。

故障代码如下列所示:

- E_01 一 内部集成电路板故障;
- E_10 温度感应器损坏(开路或短路) 热水器出水胆;
- E_20 温度感应器损坏(开路或短路) 热水器入水胆;
- E_12 一般过热(集成电路板故障) 热水器出水胆;
- E_22 一般过热(集成电路板故障) 热水器入水胆;
- E_11 单个感应器探测到水温过高 热水器出水胆;
- E_21 单个感应器探测到水温过高 热水器入水胆;
- E_15 缺水 热水器出水胆;
- E_25 一 缺水 一 热水器入水胆;
- E_04 电子镁棒故障(断路或短路);
- E_70 镁棒结垢严重, 需更换镁棒;
- E_80 一 安装错误;
- E_09 不可恢复故障;
- E_60, E_61, E_62 通讯故障。

重置:重置设备应使用 U 按钮先关闭产品,然后再打开。若重置后,故障原因即消失,设备就可 恢复正常工作。若故障原因仍然存在,错误代码仍然显示在显示屏上,此时,请联系技术支持中心。

现 象	需确认的事项	解决办法
	外界是否停水	
不出水	进水阀是否打开	打开进水阀
	各接口处是否堵塞	请专业技术人员检查
安全阀排泄口有连续滴水	检查进水压力是否超过或与压力	在远离热水器的进水管上安
	设定值相近	装一个减压阀
加热功率指示灯不亮但 冷水仍可以被加热	指示灯坏	与客户服务部联系更换指示灯
	外界停电	
无法开机	双极热保护开关已被触发	与客户服务部联系
	元器件损坏	与客户服务部联系
漏电保护插头切断电源, 并且按"复位"键无法复位	系统可能漏电	与客户服务部联系

※ 阿里斯顿的产品在不断地更新, 如有变动恕不另行通知。

阿里斯顿热能产品(中国)有限公司

地址:无锡市新加坡工业园行创一路9号

- 邮编: 214028
- 电话: (0510)68899777
- 传真: (0510)85282377
- 网址: www.ariston.com.cn

全国统一服务热线: 400 832 3232