DYNEX

Desktop Web Camera Caméra Web de bureau Cámara Web para Escritorio

DX-DTCAM

USER GUIDE GUIDE DE L'UTILISATEUR • GUÍA DEL USUARIO

Dynex DX-DTCAM Web Camera

Contents

Español	30
Français	16
Legal notices	14
Using the Web camera	5
Setting up the Web camera	4
Web camera components	3
Important safety instructions	2

Important safety instructions

Do not attempt to open the Web camera. Doing so voids your warranty.

Do not allow moisture of any kind to come in contact with the Web camera. Keep away from humidity and never immerse in water.

Do not drop the Web camera. A severe jolt may cause permanent damage and is not covered by your warranty.

Place the Web camera on a flat, stable surface before setting it up.

Follow this *User Guide* carefully and keep it for future reference. Follow the correct procedures when setting up the Web camera.

Have the Web camera checked by a service technician if any the following conditions are true:

- The Web camera has been exposed to moisture
- The Web camera has been dropped and damaged.
- The Web camera has obvious signs of breakage.
- The Web camera is not working correctly or you can't get it to work according to this *User Manual*.

Web camera components



ltem	Description	Function
1	Lens	Provides the image to the Web camera. Adjust the focus by turning the lens.
2	LED indicator	Turns on when the Web camera is connected.
3	Microphone	Provides sound reception for the Web camera.
4	Adjustable base	Adjusts to provide the view you want.

Setting up the Web camera

Installing the drivers

Note: Install the driver first, then connect the Web camera to a USB port on your computer.

Windows Environment

To install the Windows driver:

1 Insert the Dynex Installation CD into the CD drive of your computer. The installation program automatically starts.

If the installation program does not start automatically, click **Start**, **Run**, type **D:\Setup.exe** (where "D" is your CD drive), then press **Enter**. The Install screen opens.



- 2 Click Driver, then follow the on-screen instructions.
- 3 Install "DirectX" from the CD, if necessary.

Note: To remove the Windows driver, click Start, All Programs, Dynex WebCam, then click Uninstall. Follow the on-screen instructions to remove the driver.

Mac Environment

To install the Mac driver:

- 1 Insert the Dynex Installation CD into the CD-ROM drive of your computer, then double click on the CD-ROM drive.
- 2 Click the Dynex Driver OSX 1.0 file folder.
- 3 Click Dynex Driver Install, then follow the on-screen instructions.

Note: This Dynex Web camera is not compatible with iChat, because iChat only supports Apple's Web cameras or IEEE 1394 Web cameras.

To remove the Mac driver:

- 1 Insert the Dynex Installation CD into the CD-ROM drive, then double click on the CD-ROM drive.
- 2 Click the Dynex Driver OSX 1.0 file folder.
- 3 Click Dynex Driver Uninstall, then follow the on-screen instructions.

Installing the hardware

To install the hardware:

1 Insert the Web camera's USB cable into your computer's USB port.



2 Place the Web camera on your desk with the lens facing you.

Third-party software

You can install your choice of software for video conferencing or video chat. For more information on video chat software, see "Video chat" on page14.

Using the Web camera

The Dynex Web camera interface (Windows only)

You can use the Dynex Web camera interface (provided) to capture real-time images, record images, or execute the security function.

To run the program, click **Start**, **All Programs**, **Dynex WebCam**, then click **Dynex WebCam**. You can also start the program by clicking the **Dynex** shortcut on your computer's desktop.

Note: After installing the Dynex Windows driver, the system automatically creates a folder (C:\My Documents\WebCam Center)to save the images you take using the Dynex application.

The main interface screen

The following interface screen (in Preview mode) opens when you start the application:



Interface screen icons

The following icons appear on the interface screen. Click the icon to enter the mode you want:

lcon	Description
	Preview mode
	Snapshot mode
	Video Clip mode
	Security Monitoring mode
3	Exit
\$	Camera control

Preview mode

The following *Preview mode* screen opens when you first open the program, or when you click the **Preview mode** icon



Preview mode control buttons

The following buttons are available when you are in Preview mode:

Button	Description
+	Zoom in on the subject.
P	Zoom out from the subject.
	Move the image up.
•	Move the image down.
+	Move the image to the left.
-	Move the image to the right.
RGB24 640*480 ▼	Select the resolution. Choose between RGB24 and I420, then select one of five resolutions. Note: The file sizes of I420 images are smaller, so it may be a better choice for image transmission.

SnapShot mode

The following SnapShot mode screen opens when you click the SnapShot mode icon





Use the SnapShot mode to take one or more pictures.

SnapShot mode control buttons

The following buttons are available when you are in SnapShot mode:

Button	Description
	Send the photo by e-mail.
	Shoot continuously.
RGB24 640*480 V	Shows the choice you made in Preview mode. Note: To change the resolution, go back to Preview mode and make the change there.

8

Video Clip mode

The following Video Clip mode screen opens when you click the Video Clip mode icon





Video Clip mode control buttons

The following buttons are available when you are in Video Clip mode:

Button	Description
	Send a video clip by e-mail
AVI ∳ MPG	Convert AVI files to MPEG-1 format
	Start recording
	Stop recording Exit the Video Clip mode
RGB24 640*480 🛡	Shows the choice you made in Preview mode. Note: To change the resolution, go back to Preview mode and make the change there.

To create animation:

- 1 Press 📷 to start animation.
- **2** Press **a** to stop animation.
- **3** Press *m* to return to the Video Clip mode.

Note: In order for the animation to work, the resolution must be lower than 320×240 (in either RGB24 or I420). Make sure that the resolution is correct before using this function.

Security Monitoring mode

The following Security Monitoring mode screen opens when you click the Security

Monitoring mode icon 🐔 :



Security Monitoring mode control buttons

The following buttons are available when you are in Security Monitoring mode:

Button	Description
	Start recording.
	Stop recording.
X	Set up time parameters of the security monitoring system.
+ Sensitivity -	Set the degree of variance for every second of image recording. When the variance is over a set threshold, the system alerts you.
Alert V	Set up alert sound effects.

Note: You can use any image resolution in the Security Monitoring mode. To change the resolution, go back to Preview mode and make the change there.

Camera control mode

In Camera Control mode you can personalize your camera settings for different circumstances.

Settings tab



Setting	Function
1	Image Mirror—Flip the image horizontally. Image Flip—Flip the image vertically. Low Light—Select to get a clear image in low light situations.
2	Adjust the picture elements to your personal preferences.
3	Adjust the resolution from 640 \times 480 to 1280 \times 960.
4	Adjust the white balance in the image. Click to remove the check in Auto to adjust.
5	Click Reset to return to the manufacturer's settings. Click Restore to return to the previous settings. Click Save to save the values you set up.
б	Outdoor/Indoor —Set based on where your Web camera is located. Flicker—Select the correct frequency according to the country where you are using the Web camera. (Before doing this, you need to select Indoor .)
7	Backlight Comp.—If your Web camera is located in a backlight position, select this to get a sharper image. B/W Mode—Select to get a black-and-white photo effect.

Effects tab

	Effect		
	C Aged Photo	C Correas	C Enboss
	C Neon Light	C Invert	C Motion
	C Spread	C Sheet	C Monitor
	C Elipse	C Alen Map	C Glass Title
	C Wrst	C Magic Mircs	@ Mosaie
	C TV Effect		
	Fiane		
	C Post Card	C Eloner	C Jungle
	C Television	C Magazine	C FIII Wanted
	C Am	C Paper	C Many Xins
	C Magniler		
	FortuningFort	1.2	
İ	C Frame File	<u> </u>	
			Troughter 1
			- THUR THE
		C Auto Change	(* No effect & hom

Setting	Function
1	Effects—Select from 16 different video effects. Frame—Select from 10 different video frames. Note: These effects and frames can also be applied to video chat software, such as MSN Messenger. Also, you can directly connect to this Effects page from the video chat software.
2	Customized Frame —You can use a customized frame that you create and access it from this box. Note: The image area of the frame must be Pantone 255 and the frame size must be 640 × 480.
3	Auto Change—Select this to automatically alternate between the available video effects and frames. No effect & frame—Select this to cancel video effects and frames.

Zoom tab

Properties	×
Settings Effects Zoom	
	Zoom In
	Enable Zoom

Use this screen to enable the zoom function and control the image.

To use the zoom function:

- 1 Click **Enable Zoom** to turn on the zoom function.
- 2 Click and drag the bar to zoom in or zoom out.
- 3 Click the direction arrows to move the image up, down, left, or right.

ArcSoft WebCam Companion

This program offers a broad range of functions designed and optimized for Webcam use. Whether you use it to launch a video chat client or to automatically record movement detected by the device, WebCam Companion lets you get the most out of any Webcam.

If you would like to know more about WebCam Companion, use the built-in Help file. You can access it from the **Help** menu along the top of the program screen or by pressing **F1**. It explains each button and option and also shows you how to perform most common operations and individual commands.



Video chat

Video chat using MSN Messenger

To use MSN Messenger:

- 1 If you don't have MSN Messenger version 6.0 or later, go to http://messenger.msn.com to download it.
- 2 After you download and install the software, sign on to the MSN Messenger service.
- 3 Choose a friend on your contact list, then click **OK** to confirm.
- 4 Double-click a friend on your contact list who is available to chat, then click on the Webcam icon. Your friend receives an invitation to chat with you.
- 5 When your friend accepts, the video chat starts. For additional information, go to http://messenger.msn.com .

Video chat using Yahoo Messenger

To use Yahoo Messenger:

- 1 If you don't have Yahoo Messenger, go to http://messenger.yahoo.com to download it.
- 2 After you register, download, and install the software, sign on to the Yahoo Messenger service.
- 3 From the main window, click Tools, then select Start My Webcam.
- **4** Right-click on a friend's name in your Messenger List, then choose **View Webcam**. Your friend receives an invitation to chat with you.
- 5 When your friend clicks **YES**, the video chat starts.

For additional information, go to http://messenger.yahoo.com .

Video chat using AOL Instant Messenger

To use AOL Instant Messenger:

- 1 If you don't have AOL Instant Messenger, go to http://www.aim.com to download it.
- **2** After you register, download, and install the software, sign on to the AOL Instant Messenger service.
- **3** Click **Show Messenger Lists**, then choose the friend you want to video chat with. Your friend receives an invitation message to chat with you.
- 4 When your friend accepts, the video chat starts. For additional information, go to http://www.aim.com .

Legal notices

FCC Statement:

United States Regulatory Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ICES-003 Statement:

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

RSS Statement:

Operation is subject to the following two conditions : (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Copyright

© 2006 Dynex. DYNEX and the DYNEX logo are trademarks of Best Buy Enterprise Services, Inc. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications and features are subject to change without notice or obligation.

Caméra Web Dynex DX-DTCAM

Table des matières

Instructions de sécurité importantes	16
Composants de la caméra Web	17
Configuration de la caméra Web	18
Utilisation de la caméra Web	19
Avis iuridiaues	29

Instructions de sécurité importantes

Ne pas essayer d'ouvrir la caméra Web. Cela annulerait la garantie.

Ne pas exposer la caméra Web à toute forme d'humidité. L'éloigner de l'humidité et ne jamais l'immerger dans de l'eau.

Ne pas faire tomber la caméra Web. Une secousse importante peut causer des dommages permanents non couverts par la garantie.

Placer la caméra Web sur une surface plane et stable avant de procéder à son réglage.

Observer avec attention les instructions de ce *Guide de l'utilisateur* et le conserver pour s'y référer ultérieurement. Respecter les procédures correctes lors du réglage de la caméra Web. Faire vérifier la caméra Web par un technicien de maintenance si l'une des conditions suivantes s'avère vraie :

- La caméra Web a été exposée à l'humidité
- La caméra Web est tombée et est endommagée.
- La caméra Web présente des signes visibles de cassure.
- La caméra Web ne fonctionne pas correctement ou il n'est pas possible de la faire fonctionner conformément à ce *Guide de l'utilisateur*.

Composants de la caméra Web



Élément	Description	Fonction
1	Objectif	ll fournit l'image à la caméra Web. Régler la mise au point en tournant l'objectif.
2	Témoin à DEL	Il s'allume lorsque la caméra Web est connectée.
3	Microphone	Il fournit la réception du son par la caméra Web.
4	Base réglable	Son réglage permet à l'utilisateur de cadrer ce qu'il souhaite.

Configuration de la caméra Web

Installation des pilotes

Remarque : Installer d'abord le pilote, connecter ensuite la caméra Web au port USB de l'ordinateur.

Environnement Windows

Pour installer le pilote Windows :

1 Introduire le CD d'installation Dynex dans le lecteur de CD de l'ordinateur. Le programme d'installation démarre automatiquement.

Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, cliquer sur **Start** (Démarrer), **Run** (Exécuter), taper **D:\Setup.exe** (où « D » représente le lecteur de CD) et appuyer ensuite sur **Enter** (Entrée). L'écran Installation s'affiche.



- 2 Cliquer sur Driver (Pilote) et suivre les instructions affichées à l'écran.
- 3 Installer « DirectX » à partir du CD, le cas échéant.

Remarque :Pour supprimer le pilote Windows, cliquer sur **Start** (Démarrer), **All Programs** (Tous les programmes), **Dynex WebCam** et cliquer ensuite sur **Uninstall** (Désinstaller). Suivre les instructions à l'écran pour désinstaller le pilote.

Environnement Mac

Pour installer le pilote Mac :

- Insérer le CD d'installation Dynex dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur et cliquer deux fois sur ce lecteur.
- 2 Cliquer sur le dossier de fichiers Dynex Driver OSX 1.0.
- **3** Cliquer sur **Dynex Driver Install** (Installer le pilote Dynex) et suivre les instructions affichées à l'écran.

Remarque : Cette caméra Web Dynex n'est pas compatible avec iChat, car iChat n'est compatible qu'avec les caméras Web d'Apple ou les caméras Web IEEE 1394.

Pour supprimer le pilote Mac :

- 1 Insérer le CD d'installation Dynex dans le lecteur de CD-ROM et cliquer deux fois sur ce lecteur.
- 2 Cliquer sur le dossier de fichiers **Dynex Driver OSX 1.0**.
- 3 Cliquer sur **Dynex Driver Uninstall** (Désinstaller le pilote Dynex) et suivre les instructions affichées à l'écran.

Installation du matériel

Pour installer le matériel :

1 Brancher le câble USB de la caméra Web sur le port USB de l'ordinateur.



2 Placer la caméra Web sur le bureau avec l'objectif faisant face à l'utilisateur.

Logiciel tiers

Il est possible d'installer n'importe quel logiciel de conférence ou de discussion vidéo. Pour plus d'informations sur les logiciels de discussion vidéo, voir « Discussion vidéo » page 28.

Utilisation de la caméra Web

Interface de la caméra Web Dynex (Windows seulement)

Il est possible d'utiliser l'interface de la caméra Web Dynex (fournie) pour capturer des images en temps réel, enregistrer des images ou exécuter des fonctions de sécurité.

Pour exécuter l'application, cliquer sur **Start** (Démarrer), **All Programs** (Tous les programmes), **Dynex WebCam** et cliquer ensuite sur **Dynex WebCam**. Il est aussi possible d'utiliser l'application en cliquant sur le raccourci **Dynex** du bureau de l'ordinateur.

Remarque : Après avoir installé le pilote Dynex pour Windows, le système crée automatiquement un dossier (C:\My Documents\WebCam Center) pour enregistrer les images prises en utilisant l'application Dynex.

Écran de l'interface principale

L'écran d'interface suivant (en mode Aperçu) s'ouvre lors du démarrage de l'application :



lcônes de l'écran d'interface

Les icônes suivantes apparaissent sur l'écran d'interface. Cliquer sur l'icône pour entrer dans le mode souhaité :

lcône	Description
	Mode Aperçu
	Mode instantané
8	Mode clip vidéo
Contra Co	Mode Surveillance (sécurité)
*	Quitter
×	Commandes de la caméra Web

Mode Aperçu

L'écran suivant *Preview mode* (Mode Aperçu) s'ouvre lors de la première utilisation de l'application ou en cliquant sur l'icône **Preview mode** :



Boutons de commande du mode Aperçu

Les boutons suivants sont disponibles en mode Aperçu :

Bouton	Description
_ +)	Zoom avant sur le sujet
P	Zoom arrière sur le sujet.
1	Déplacement de l'image vers le haut.
+	Déplacement de l'image vers le bas.
+	Déplacement de l'image vers la gauche.
+	Déplacement de l'image vers la droite.
RGB24 640*480 ▼	Sélection de la résolution. Choisir entre RGB24 et l420, et sélectionner ensuite une des cinq résolutions. Remarque : Les dimensions du fichier d'images l420 sont plus petites, ce peut donc être un meilleur choix de transmission des images.

Mode instantané

L'écran suivant SnapShot mode (Mode Instantané) s'ouvre en cliquant sur l'icône SnapShot





Utiliser le mode Instantané pour prendre une ou plusieurs photos.

Boutons de commande du mode Instantané

Les boutons suivants sont disponibles en mode Instantané :

Bouton	Description
	Envoyer la photo par courriel.
	Prendre des instantanés en continu.
RGB24 640*480 🛡	Affiche le choix réalisé en mode Aperçu. Remarque : Pour modifier la résolution, passer en mode Aperçu et y apporter les modifications.

Mode clip vidéo

L'écran suivant Video Clip mode (Mode clip vidéo) s'ouvre en cliquant sur l'icône Video Clip





Boutons de commande du mode clip vidéo

Les boutons suivants sont disponibles en mode clip vidéo:

Bouton	Description
	Envoyer un clip vidéo par courriel
AVI ∳ MPG	Convertir les fichiers AVI au format MPEG-1
	Commencer l'enregistrement
	Arrêter l'enregistrement Quitter le mode clip vidéo
RGB24 640*480 ▼	Affiche le choix réalisé en mode Aperçu. Remarque : Pour modifier la résolution, passer en mode Aperçu et y apporter les modifications.

Pour créer une animation :

- 1 Appuyer sur 📷 pour démarrer une animation.
- 2 Appuyer sur 🝙 pour arrêter une animation.
- 3 Appuyer sur *many* pour revenir au mode clip vidéo.

Remarque : Pour qu'une animation fonctionne, la résolution doit être inférieure à 320 × 240 (en RGB24 ou en 1420). S'assurer que la résolution est correcte avant d'utiliser cette fonction.

Mode Surveillance (sécurité)

L'écran suivant *Security Monitoring mode* (Mode Surveillance [sécurité]) s'ouvre en cliquant sur l'icône **Security Monitoring mode** :



Boutons de commande du mode Surveillance (sécurité)

Les boutons suivants sont disponibles en mode Surveillance (sécurité) :

Bouton	Description
	Commencer l'enregistrement.
	Arrêter l'enregistrement.
X	Configuration des paramètres horaires du système de surveillance (sécurité).
+ Senstlivity -	Définir le degré de variation de chaque seconde d'enregistrement de l'image. Lorsque la variation dépasse le seuil défini, le système alerte l'utilisateur.
Alert	Configuration des effets sonores de l'alarme.

Remarque : Il est possible d'utiliser n'importe quelle résolution d'image dans le mode de surveillance (sécurité). Pour modifier la résolution, passer en mode Aperçu et y apporter les modifications.

Mode Commande de la caméra

En mode Commande de la caméra, l'utilisateur peut personnaliser les paramètres de la caméra en fonction de différentes circonstances.

Onglet Settings (paramètres)



Paramètre	Fonction
1	Image Mirror (Effet miroir) - Retournement horizontal de l'image. Image Flip Retournement de l'image - Retournement vertical de l'image. Low Light (Faible luminosité) - Doit être sélectionné pour obtenir une image claire dans des situations de faible luminosité.
2	Effectuer le réglage des éléments de l'image selon les préférences de l'utilisateur.
3	Régler la résolution de 640 $ imes$ 480 à 1280 $ imes$ 960.
4	Régler la balance des blancs de l'image. Cliquer pour supprimer la coche dans Auto pour procéder au réglage.
5	Cliquer sur Reset (Réinitialiser) pour revenir au réglage d'usine. Cliquer sur Restore (Restaurer) pour revenir aux paramètres précédents. Cliquer sur Save (Enregistrer) pour enregistrer la valeur du réglage.
6	Outdoor/Indoor (Intérieur/Extérieur) - Réglage se basant sur le lieu dans lequel se trouve la caméra Web. Flicker (Papillotement) - Sélectionner la fréquence correcte en fonction du pays dans lequel la caméra Web est utilisée (il est obligatoire de choisir Indoor avant cette sélection).

Paramètre	Fonction
7	Backlight Comp. (Contre-jour) - Si la caméra Web se trouve dans une situation de contre-jour, sélectionner cette fonction pour obtenir une image plus piquée. B/W Mode (Mode monochrome) - Sélectionner cette fonction pour obtenir un effet photographique noir et blanc.

Onglet Effects (Effets)

	Properti	61			E
	Selfings	Effects Zoom			
പ		Elfect			
\mathbf{U}		C Aged Photo	C Correas	C Enboss	
		C Neon Light	C Invet	C Motion	
		C Spread	C Sheet	C Monitor	
		C Elipse	C Alen Map	C Glass Title	
		C Writ	C Magic Mirce	C Mosaie	
		C TV Effect			
		Fiane			
		C Post Card	C Flower	C Jungle	
		C Television	C Magazine	C FIII Wanted	
		C Am	(* Paper	C Meny Xins	
		C Magniles			
3		Eustonized Frank			
৴		C Fune File	ř – – –		
				Tunarria -	
ᢌ			C. Arts Dame	(7) No effect 5 hours	
9			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- The sines a manuf	
			OK.	Cancel	

Paramètre	Fonction
1	Effects (Effets) - Sélectionner parmi 16 effets vidéo différents. Frame (Trame) - Sélectionner parmi 10 trames vidéo différentes. Remarque : Ces effets et trames peuvent aussi être appliqués au logiciel de discussion vidéo du type MSN Messenger. De plus, il est possible de se connecter directement à cette page Effets depuis le logiciel de discussion vidéo.
2	Customized Frame (Trame personnalisée) - Il est possible d'utiliser une trame personnalisée que l'on peut créer et à laquelle accéder depuis cette boîte. Remarque : La zone d'image sur la trame doit être du type Pantone 255 et les dimensions de la trame doivent être de 640 × 480.
3	Auto Change (Modifications automatiques) - Sélectionner cette fonction pour basculer entre les effets vidéo et les trames disponibles. No effect & frame (Ni effets ni trames) - Sélectionner cette fonction pour annuler les trames et les effets vidéo.

Onglet Zoom

Properties	×
Settings Effects Zoom	1
Zoon Convol	Zoom In
	F Enable Zoom
0K.	Cancel ((c))

Utiliser cet écran pour activer les fonctions du zoom et du contrôle de l'image.

Pour utiliser la fonction zoom :

- 1 Cliquer sur **Enable Zoom** (Activer zoom) pour activer la fonction du zoom.
- 2 Cliquer et faire glisser la barre pour un zoom avant ou pour un zoom arrière.
- 3 Cliquer sur les flèches de direction pour déplacer l'image vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

ArcSoft WebCam Companion

Cette application offre une large gamme de fonctions conçues et optimalisées pour les caméras Web. Qu'elle soit utilisée pour démarrer un client de discussion vidéo ou pour enregistrer automatiquement tout mouvement détecté par l'appareil, WebCam Companion permet à l'utilisateur d'obtenir le maximum de n'importe quelle caméra Web.

Pour en savoir plus sur WebCam Companion, utiliser le fichier d'aide intégré. Il est possible d'y accéder depuis le menu **Help** (Aide) dans la partie supérieure de l'écran de l'application ou en appuyant sur **F1**. Il explique chaque bouton et chaque option, et comment réaliser les opérations les plus courantes et les commandes individuelles.



Discussion vidéo

Discussion vidéo en utilisant MSN Messenger

Pour utiliser MSN Messenger :

1 Si l'ordinateur n'est pas équipé de la version MSN Messenger 6.0 ou ultérieure, se rendre sur

http://messenger.msn.com pour la télécharger.

- 2 Après avoir téléchargé et installé le logiciel, l'utilisateur doit s'inscrire à MSN Messenger.
- 3 Choisir un ami sur la liste des contacts et cliquer sur OK pour confirmer.
- 4 Double-cliquer sur l'ami de la liste de contacts qui est disponible pour une discussion et cliquer ensuite sur l'icône de la caméra Web. L'ami de l'utilisateur reçoit une invitation à discuter avec celui-ci.
- 5 Lorsque l'ami accepte, la discussion vidéo commence.
 Pour de plus amples informations, se rendre sur http://messenger.msn.com.

Discussion vidéo en utilisant Yahoo Messenger

Pour utiliser Yahoo Messenger :

- 1 Si l'ordinateur n'est pas équipé avec Yahoo Messenger, se rendre sur http:// messenger.yahoo.com pour le télécharger.
- 2 Après avoir téléchargé et installé le logiciel, l'utilisateur s'inscrira à Yahoo Messenger.
- 3 Depuis la fenêtre principale, cliquer sur **Outils** et sélectionner ensuite **Start My Webcam** (Démarrer la caméra Web).

- 4 Cliquer avec le bouton droit sur le nom d'un ami de la liste Messenger et choisir View Webcam (Visualiser la caméra Web). L'ami de l'utilisateur reçoit une invitation à discuter.
- 5 Lorsque l'ami clique sur YES (Oui), la discussion en vidéo commence. Pour de plus amples informations, se rendre sur http://messenger.yahoo.com.

Discussion vidéo en utilisant AOL Instant Messenger

Pour utiliser AOL Instant Messenger :

- 1 Si l'ordinateur n'est pas équipé avec AOL Instant Messenger, se rendre sur http:// www.aim.com pour le télécharger.
- 2 Après inscription, téléchargement et installation du logiciel, l'utilisateur s'inscrira à AOL Instant Messenger.
- 3 Cliquer sur **Show Messenger Lists** (Afficher les listes Messenger) et choisir l'ami avec lequel réaliser une discussion vidéo. L'ami de l'utilisateur reçoit une invitation à discuter.
- 4 Lorsque l'ami accepte, la discussion vidéo commence. Pour de plus amples informations, se rendre sur http://www.aim.com.

Avis juridiques

Déclaration de la FCC :

Informations sur la réglementation des États-Unis

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences indésirables et (2) ce dispositif doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'entraîner un fonctionnement indésirable du dispositif.

Déclaration ICES-003 :

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Déclaration RSS :

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce périphérique ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Droits d'auteurs

©2006 Dynex. DYNEX et le logo de DYNEX sont des marques de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Cámara Web Dynex DX-DTCAM

Contenido

Instrucciones importantes de seguridad	30
Componentes de la cámara Web	31
Configuración de la cámara Web	32
Uso de la cámara Web	33
Avisos legales	43
5	

Instrucciones importantes de seguridad

No intente abrir la cámara Web. Hacerlo anulará su garantía.

No permita que ningún tipo de humedad entre en contacto con la cámara Web. Manténgala alejada de la humedad y nunca la sumerja en agua.

No deje caer la cámara Web. Un golpe severo puede causar daño permanente y no está cubierto por su garantía.

Coloque la cámara Web sobre una superficie plana y estable antes de instalarla.

Siga esta *Guía del Usuario* cuidadosamente y guárdela para referencia futura. Siga los procedimientos correctos cuando instale la cámara Web.

Si alguna de las siguientes condiciones ocurre, pida que un técnico de servicio revise la cámara Web:

- · La cámara Web ha sido expuesta a la humedad
- La cámara Web se ha dejado caer y se ha dañado.
- La cámara Web presenta señales obvias de daño.
- La cámara Web no está funcionando correctamente o no puede hacer que funcione según esta *Guía del Usuario*.

Componentes de la cámara Web



Elemento	Descripción	Función
1	Lente	Provee la imagen a la cámara Web. Ajuste el enfoque al girar el lente.
2	Indicador LED	Se ilumina cuando la cámara Web está conectada.
3	Micrófono	Provee la recepción del sonido a la cámara Web.
4	Base ajustable	Ajústela para obtener la vista deseada.

Configuración de la cámara Web

Instalación de los controladores

Nota: Primero instale el controlador y luego conecte la cámara Web a un puerto USB en su computadora.

Entorno Windows

Para instalar el controlador de Windows:

1 Inserte el CD de instalación de Dynex en la unidad de CD de su computadora. El programa de instalación comenzará automáticamente.

Si el programa de instalación no arranca automáticamente, haga clic en **Start** (Inicio), **Run** (Ejecutar), ingrese **D:\Setup.exe** (donde "D" es su unidad de CD) y presione **Enter** (Entrar). La pantalla de instalación se abrirá.



- 2 Haga clic en Driver (Controlador) y siga las instrucciones en pantalla.
- 3 Si es necesario, instale "DirectX" desde el CD.

Nota: Para desinstalar el controlador de Windows, haga clic en **Start** (Inicio), **All Programs** (Todos los programas), **Dynex WebCam** (Cámara Web Dynex), luego haga clic en **Uninstall** (Desinstalar). Siga las instrucciones en pantalla para desinstalar el controlador.

Entorno Mac

Para instalar el controlador de Mac:

- 1 Inserte el CD de instalación de Dynex en la unidad de CD-ROM de su computadora y haga clic en la unidad de CD-ROM.
- 2 Haga clic en la carpeta **Dynex Driver OSX 1.0** (Controlador Dynex para OSX 1.0).

3 Haga clic en **Dynex Driver Install** (Instalación del controlador Dynex) y siga las instrucciones en pantalla.

Nota: Esta cámara Web de Dynex no es compatible con iChat porque éste sólo soporta las cámaras Web de Apple o las cámaras Web IEEE 1394.

Para desinstalar el controlador de Mac:

- 1 Inserte el CD de instalación de Dynex en la unidad de CD-ROM y haga clic en la unidad de CD-ROM.
- 2 Haga clic en la carpeta **Dynex Driver OSX 1.0** (Controlador Dynex para OSX 1.0).
- **3** Haga clic en **Dynex Driver Uninstall** (Desinstalación del controlador Dynex) y siga las instrucciones en pantalla.

Instalación del hardware

Para instalar el hardware:

1 Conecte el cable USB de la cámara Web en el puerto USB de su computadora.



2 Coloque la cámara Web en su escritorio con el lente orientado hacia usted.

Software de terceros

Usted puede instalar el software que desee para videoconferencias o conversaciones por video. Para más información acerca de software para conversaciones por video, refiérase a "Conversación por video" en la página42.

Uso de la cámara Web

La interfaz de la cámara Web de Dynex (sólo para Windows)

Puede usar la interfaz de cámara Web de Dynex (suministrada) para capturar imágenes en tiempo real, grabar imágenes o ejecutar la función de seguridad.

Para ejecutar el programa, haga clic en **Inicio**, **Todos los Programas**, **Dynex WebCam** (Cámara Web Dynex) y luego haga clic en **Dynex Webcam**. También puede iniciar el programa al hacer clic en el acceso directo **Dynex** en el escritorio de su computadora.

Nota: Después de instalar el controlador Dynex para Windows, el sistema creará automáticamente una carpeta (C:\My Documents\WebCam Center) para guardar las imágenes que tome usando la aplicación de Dynex.

La pantalla de la interfaz principal

Se abrirá la siguiente pantalla de interfaz (en el modo de vista previa) cuando inicie la aplicación:



lconos de la pantalla de interfaz

Los siguientes iconos aparecerán en la pantalla de interfaz. Haga clic en el icono para ingresar al modo que desee:

lcono	Descripción
	Modo de vista previa
	Modo de instantáneas (Snapshot)
8	Modo de clip de video
Contraction of the second	Modo de monitoreo de seguridad
*	Salir
×	Control de la cámara

Modo de vista previa

La siguiente pantalla de *Modo de vista previa* se abrirá cuando inicie el programa por primera vez o cuando haga clic en el icono **Modo de vista previa** :



Botones de control del modo de vista previa

Los siguientes botones están disponibles cuando se encuentre en el modo de vista previa:

Botón	Descripción
-	Acercarse al sujeto.
P	Alejarse del sujeto.
1	Mover la imagen hacia arriba.
ł	Mover la imagen hacia abajo.
+	Mover la imagen hacia la izquierda.
+	Mover la imagen hacia la derecha.
RGB24 640*480 ▼	Seleccione la resolución. Escoja entre RGB24 e 1420 y luego seleccione una de cinco resoluciones. Nota: El tamaño de archivos de imágenes 1420 es más pequeño, así que puede ser una mejor alternativa para transmitir la imagen.

Modo de instantáneas

La siguiente pantalla del *SnapShot mode* (Modo de instantáneas) se abrirá cuando haga clic en el icono de **SnapShot mode** :



Use el modo de instantáneas para tomar una o más fotos.

Botones de control del modo de instantáneas

Los siguientes botones están disponibles cuando se encuentra en el modo de instantáneas:

Botón	Descripción
	Envíe la foto por correo electrónico.
	Filme constantemente.
RGB24 640*480 V	Muestra la selección que hizo en el modo de vista previa. Nota: Para cambiar la resolución, regrese al modo de vista previa y haga el cambio ahí.

Modo de clip de video

La siguiente pantalla del *Video Clip mode* (Modo de clip de video) se abrirá cuando haga clic en el icono de **Video Clip mode 22**:



Botones de control del modo de clip de video

Los siguientes botones están disponibles cuando se encuentra en el modo de clip de video:

Botón	Descripción
	Envíe un clip de video por correo electrónico
AVI ∳† MPG	Convierta archivos AVI al formato MPEG-1
	Comience la grabación
	Detenga la grabación Sale del modo de clip de video
RGB24 640*480 🛡	Muestra la selección que hizo en el modo de vista previa. Nota: Para cambiar la resolución, regrese al modo de vista previa y realice el cambio ahí.

Para crear una animación:

- 1 Presione 📷 comenzar la animación.
- 2 Presione 🝙 para detener la animación.
- 3 Presione and para regresar al modo de clip de video.

Nota: Para que la animación funcione, la resolución debe ser menor que 320 × 240 (ya sea en RGB24 o 1420). Verifique que la resolución es la correcta antes de usar esta función.

Modo de monitoreo de seguridad

La siguiente pantalla del *Security Monitoring mode* (Modo de monitoreo de seguridad) se abrirá cuando haga clic en el icono de **Security Monitoring mode**



Botones de control del modo de monitoreo de seguridad

Los siguientes botones están disponibles cuando se encuentre en el modo de monitoreo de seguridad:

Botón	Descripción
	Comenzar la grabación.
	Detener la grabación.
X	Configurar los parámetros de tiempo del sistema de monitoreo de seguridad.
+ Sensitivity -	Establezca el grado de variación para cada segundo de grabación de imagen. Cuando la variación sobrepasa un límite predefinido, el sistema lo alertará.
Alert	Configure los efectos de sonido de alerta.

Nota: Puede usar cualquier resolución de imagen en el modo de monitoreo de seguridad. Para cambiar la resolución, regrese al modo de vista previa y realice el cambio ahí.

Modo de control de la cámara

En el modo de control de la cámara puede personalizar la configuración de su cámara para diferentes circunstancias.

Ficha Settings (Configuración)



Ajuste	Función
1	Image Mirror (Imagen reflejada) — Voltea la imagen horizontalmente. Image Flip (Volteo de imagen) — Voltea la imagen verticalmente. Low Light (Poca luz) — Seleccione para obtener una imagen clara en situaciones de poca luz.
2	Ajuste los elementos de imagen según sus preferencias personales.
3	Ajuste la resolución desde 640 $ imes$ 480 a 1280 $ imes$ 960.
4	Ajuste el balance de blanco en la imagen. Para ajustarlo, haga clic para quitar la marca en Auto .
5	Haga clic en Reset (Restablecer) para regresar a los valores de fábrica. Haga clic en Restore (Restaurar) para regresar a la configuración anterior. Haga clic en Save (Guardar) para guardar los valores que ha configurado.
6	Outdoor/Indoor (Exterior/Interior) — Seleccione según el lugar donde la cámara Web está ubicada. Flicker (Parpadeo) — Seleccione la frecuencia correcta de acuerdo al país donde está usando la cámara Web. (Antes de hacer esto, necesitará seleccionar Indoor [Interior].)
7	 Backlight Comp. (Compensación de contraluz) — Seleccione esta opción para obtener una imagen más nítida, si su cámara Web se encuentra ubicada en una posición contra la luz. B/W Mode (Modo blanco y negro) — Seleccione para obtener un efecto de foto en blanco y negro.

Ficha Effects (Efectos)

E	Ettert		
1	C Aged Photo	C Cerves	C Enhors
	C Neon Light	C invest	C Motion
	C Spread	C Sheet	C Monitor
	C Elipse	C Alen Map	C Glass Title
	C Writ	C Magic Mircs	C Mosaie
	C TV Effect		
	Fiane		
	C PostCard	C Flower	C Jungla
	C Television	C Magazine	C FIII Wanted
	C Am	C Paper	C Many Nes
	C Magniles		
l F	Fusioning Fusion		
<u> </u>	C Frame File	ř	
			Transfer
			7.10414.96
		C Auto Change	(* No effect & here
L			

Ajuste	Función
1	Effects (Efectos) — Seleccione entre 16 efectos de video diferentes. Frame (Cuadro) — Seleccione entre 10 cuadros de video diferentes. Nota: Estos efectos y cuadros sólo se pueden aplicar a software de conversación por video tal cómo MSN Messenger. También, puede conectarse directamente a esta página de efectos desde el software de conversación por video.
2	Customized Frame (Cuadro personalizado) — Puede usar un cuadro personalizado que haya creado y accederlo desde este cuadro. Nota: El área de la imagen del cuadro debe ser Pantone 255 y el tamaño del cuadro deberá ser 640 × 480.
3	Auto Change (Cambio automático) — Seleccione esto para alternar automáticamente entre los efectos de video y cuadros disponibles. No effect & frame (Sin efecto ni cuadro) — Seleccione esto para cancelar los efectos de video y los cuadros.

Ficha Zoom

Properties	×
Settings Effects Zoom	
	Enable Zoom
<u>ок</u>	Cancel (000)

Use esta pantalla para habilitar la función de zoom y controlar la imagen.

Para usar la función zoom:

- 1 Haga clic en **Enable Zoom** (Habilitar zoom) para activar la función zoom.
- **2** Haga clic y arrastre la barra para acercarse o alejarse.
- **3** Haga clic en las flechas direccionales para mover la imagen hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.

ArcSoft WebCam Companion

Este programa le ofrece una gama amplia de funciones diseñadas para optimizar el uso de la cámara Web. Ya sea que lo use para lanzar un cliente de conversación por video o para grabar automáticamente el movimiento detectado por el dispositivo, el programa WebCam Companion le permite usar cualquier cámara Web al máximo.

Si quisiera saber más acerca de WebCam Companion, refiérase al archivo de ayuda integrado. Puede accederlo desde el menú **Help** (Ayuda) en la parte superior del la pantalla del programa o presionando la tecla **F1**. Ahí se explica cada botón y opción además de mostrarle cómo realizar las operaciones más comunes y los comandos individuales.



Conversación por video

Conversación por video usando MSN Messenger

Para usar MSN Messenger:

- 1 Si no tiene MSN Messenger versión 6.0 más reciente, visite http://messenger.msn.com para descargarlo.
- 2 Después de descargar e instalar el software, conéctese al servicio MSN Messenger.
- 3 Elija un amigo en su lista de contactos y haga clic en OK (Aceptar) para confirmar.
- 4 Haga doble clic en un amigo en su lista de contactos que esté disponible para conversar y haga clic en el icono de la cámara Web. Su amigo recibirá una invitación para conversar con usted.
- 5 Cuando su amigo acepte, la conversación por video comenzará. Para obtener información adicional, visite http://messenger.msn.com.

Conversación por video usando Yahoo Messenger

Para usar Yahoo Messenger:

- 1 Si no tiene Yahoo Messenger, visite http://messenger.yahoo.com para descargarlo.
- 2 Después de registrarse, descargar e instalar el software, conéctese al servicio Yahoo Messenger.
- 3 Desde la ventana principal, haga clic en **Tools** (Herramientas), y seleccione **Start My Webcam** (Iniciar mi cámara Web).

- 4 Haga clic con el botón derecho en el nombre de un amigo en la lista del mensajero, y seleccione **View Webcam** (Ver cámara Web). Su amigo recibirá una invitación para conversar con usted.
- **5** Cuando su amigo haga clic en **YES** (Sí), la conversación por video comenzará. Para obtener información adicional, visite http://messenger.yahoo.com .

Conversación por video usando AOL Instant Messenger

Para usar AOL Instant Messenger:

- 1 Si no tiene AOL Instant Messenger, visite http://www.aim.com para descargarlo.
- 2 Después de registrarse, descargar e instalar el software, conéctese al servicio AOL Instant Messenger.
- 3 Haga clic en Show Messenger Lists (Mostrar listas de mensajero), elija el amigo con el cual quiere conversar por video. Su amigo recibirá un mensaje de invitación para conversar con usted.
- 4 Cuando su amigo acepte, la conversación por video comenzará. Para obtener información adicional, visite http://www.aim.com.

Avisos legales

Declaración de la FCC:

Información reguladora de los Estados Unidos

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Declaración de ICES-003:

Este aparato digital de Clase B se adhiere al ICES-003 canadiense. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaración de RSS:

Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Derechos de reproducción

© 2006 Dynex. DYNEX y el logotipo de DYNEX son marcas comerciales de Best Buy Enterprise Services, Inc. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y características están sujetas a cambio sin aviso previo u obligación.



www.dynexproducts.com (800) 305-2204 Distributed by Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 U.S.A. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 U.S.A.