

FD8181 Fixed Dome Network Camera Quick Installation Guide

English] 繁中 | 简中 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Тürkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Nederlands

العربية | Indonesia العربية |

5MP • 30M IR • Smart Focus System • Smart IR



Avertissement avant installation / Aviso antes da instalação / Advertencia antes de la instalación

Éteignez rapidement la caméra réseau si elle dégage de la fumée ou une odeur inhabituelle.

Desligue a Câmara de Rede se virfumo ou sentir cheiros estranhos.

Apague la cámara de red si aparece humo o algún olor no habitual.

Ne placez pas la caméra réseau àproximité de sources de chaleur,comme un téléviseur ou un four.

Não coloque a câmara de redepróximo de fontes de calor como,por exemplo, um televisor ou umforno.

No coloque la cámara paraconexión en red junto a fuentes decalor, como por ejemplo televisoresu hornos.

Tenez la caméra réseau éloignée dela lumière directe du soleil.

Mantenha a câmara de redeafastada da luz solar directa.

Mantenga la cámara para conexiónen red alejada de la luz directa delsol. Tenez la caméra réseau éloignéede l'eau. Si la caméra réseauest mouillée, éteignez la offimmédiatement.

Mantenha a câmara de redeafastada da água. Se a câmarade rede se molhar, desligue-aimediatamente.

Mantenga la cámara para conexiónen red alejada del agua. Si lacámara para conexión en red semoja, apáguela inmediatamente.

Consultez le guide d'utilisateur pour obtenir la température de fonctionnement.

Consulte o manual do utilizadorpara obter informações sobre atemperatura de funcionamento.

Consulte el manual del usuario para ver la temperatura de funcionamiento.

Ne placez pas la caméra réseaudans un environnement trèshumide.

Não utilize a câmara de rede emlocais onde haja muita humidade.

No coloque la cámara paraconexión en red en entornos conmucha humedad.

Vérifier le contenu de l'emballage / Verifi que o conteúdo da embalagem / Compruebe el contenido del embalaje













Installation du matériel / Instalacao de Hardware / Instalación del hardware

Vue de côté / Visão lateral / Vista lateral

Vue de dessus / Visão superior / Vista superior



Avant d'installer votre caméra, assurez-vous que le CIP (Capteur Infrarouge Passif) intégré peut être dirigé vers la zone d'intérêt, où une intrusion peut se produire. (La sensibilité du capteur CIP dépend de la taille de l'objet et de la différence de température entre l'objet et son environnement.)

Antes de instalar a sua câmera, certifique-se de que o PIR (Sensor Infravermelho Passivo) embutido possa ser direcionado em direção à área de interesse, onde possíveis instrusões possam ocorrer. (A sentibilidade do sensor PIR depende do tamanho do objeto e diferenças de temperatura entre o objeto e o ambiente de fundo.)

Antes de instalar su cámara, asegúrese de que la PIR integrada (Sensor pasivo infrarrojo) pueda ser dirigido hacia la zona de interés, donde pueda ocurrir una posible intrusión. (La sensibilidad del sensor PIR depende del tamaño del objeto y de las diferencias de temperatura entre el objeto y el ambiente de fondo).

Utilisez le tournevis Torx T10 inclus pour desserrer les vis sur les côtés du couvercle pour le retirer. Vous devez alors noter l'adresse MAC inscrite sur le fond de la caméra. Use a chave de fenda Torx T10 incluída para aflouxar os parafusos laterais da tampa de cúpula para removê-la. A seguir você deverá anotar o endereço impresso MAC no fundo da câmera.

Utilice el destornillador de cabeza Torx T10 incluido para aflojar los tornillos ubicados en los laterales de la cubierta domo para extraerla. Anote rápidamente la dirección MAC impresa en la parte inferior de la cámara.





Utilisez le câble AV fourni pour la connexion à un testeur de caméra ou à un écran LCD afin de lancer l'installation initiale.

Use o cabo AV incluso para conectar um testador de câmera ou monitor LCD e começar a configuração inicial.

Utilice el cable AV incluido para conectar a un probador de cámara o monitor LCD para la configuración inicial.



- Coller l'autocollant d'alignement sur le plafond/mur. Anexe o adesivo de alinhamento ao teto/parede. Fije la pegatina de alineamiento al techo / pared.
- Percer deux trous dans le plafond/mur en vous alignant sur les deux cercles tracés sur l'autocollant. Perfure dois buracos iniciais no teto/parede através dos dois círculos no adesivo. Taladre dos orificios quías en la pared/techo a través de los dos círculos de la pegatina.
- 3. La caméra de surveillance IP peut être monté avec le câble passant dans le plafond/mur ou restant apparent. Si vous voulez enfouir le câble dans le plafond/mur, veuillez percer un trou pour le câble à l'endroit indiqué par la lettre A dans l'illustration ci-dessus. A Câmara de Rede pode ser montada com o cabo roteado através do teto/parede ou do lado. Se quiser alimentar o cabo através do teto/parede, perfure um buraco no cabo A como mostrado na imagem acima. La Cámara de Red puede ser instalada con el cable fijado a través de la pared/techo o por el lateral.

La Câmara de Red puede ser instalada con el cable fijado a través de la pared/techo o por el lateral. Si desea instalar el cable a través de la pared/techo, taladre el orificio A para el cable como se muestra en la imagen superior.

- Enfoncez les chevilles en plastique dans les trous. Com um martelo, coloque nos orifícios as âncoras plásticas fornecidas. Introduzca en los orificios los tacos de plástico suministrados.
- 5. Alignez les trous de la caméra avec les chevilles en plastique sur le plafond/mur, puis fixez la caméra avec les vis fournies.

Alinhe os orifícios na câmera com os ganchos de plástico no teto/parede e fixe a câmera com os parafusos incluídos

Alinee los orificios de la cámara con los tacos de plástico en el techo/pared, fije la cámara con los tornillos incluidos.



Attribution d'une adresse IP / Atribuição de um endereço de IP / Asignación de la dirección IP

- Installez « Assistant d'installation 2 » (Installation Wizard 2). Instale o "Installation Wizard 2" (Assistente de instalação 2). Ejecute el "Asistente de instalación 2".
- 2. Le programme recherchera des récepteurs vidéo VIVOTEK, des serveurs vidéo ou des caméras réseau sur ce même réseau local.

O programa procura os Receptores de Vídeo VIVOTEK, os Servidores de Vídeo ou as Câmaras de Rede na mesma LAN.

El programa buscará los receptores de vídeo, los servidores de vídeo o las cámaras de red de VIVOTEK situados en la misma red local.

 Double-cliquez sur l'adresse MAC de la caméra pour ouvrir une session de gestion par navigateur avec la caméra.

Clique duas vezes no endereço MAC da câmera para abrir uma sessão de gerenciamento de navegador com a câmera.

Haga doble clic sobre la dirección MAC de la cámara para abrir una sesión de gestión de navegación con la cámara.



Réglage de l'objectif / Ajustar a lente / Ajuste del objetivo

Réglez l'objectif de la caméra à l'angle de vision désiré : Ajuste as lentes da câmera para o ângulo de visualização desejado:

Ajuste el objetivo de la cámara al ángulo de visión deseado:

- Desserrer les vis de réglage d'inclinaison des deux côtés. Afrouxe os parafusos de ajuste de inclinação em ambos os lados. Afloje los tornillos de ajuste de inclinación a ambos lados.
- Tournez les modules de l'objectif dans la direction désirée. Gira os módulos das lentes na direção de sua preferência. Gire los módulos del objetivo en la dirección deseada.
- Serrez les vis de réglage.
 Aperte os parafusos de ajuste.
 Apriete los tornillos de ajuste.

Inclinaison verticale : 65°

Inclinação Vertical 65º Inclinación vertical 65º

Panoramique horizontal de l'objectif : 350°

Pan Horizontal da Lente 350° Desplazamiento horizontal de las lentes 350°

Panoramique horizontal : 348°

Pan Horizontal 348° Desplazamiento horizontal 348° Vis de réglage de l'inclinaison Parafuso para o Ajuste da Inclinação Tornillo de ajuste de inclinación

а

Para ajustar el factor de zoom y el rango de enfoque Per regolare il fattore di ingrandimento e la messa a fuoco Zur Einstellung des Zoomfaktors und des Fokusbereichs



- La caméra est livrée avec un objectif varifocal motorisé. Vous pouvez régler le zoom et la mise au point avec la console web en vous rendant sur la page Configuration > Media > Image > Focus. A câmera vem com um módulo de lente var-focal motorizado. Com um console de web, você pode entrar a página Configuração > Mídia > Imagem > Foco para aprimorar a ampliação e foco da imagem. La câmara incorpora un modulo de lentes varifocales motorizado. Gracias a la consola web, puede acceder a Configuración > Multimedia > Imagen > Página Enfoque para ajustar el enfoque y el zoom de la imagen.
- 2. Sur cette page, vous pouvez manipuler les pointeurs de zoom et de mise au point, mettre en place une fenêtre de mise au point, et utiliser le bouton Exécuter la mise au point automatique pour obtenir automatiquement une mise au point optimale. Vous pouvez également affiner manuellement le zoom et la mise au point en utilisant les différents boutons. Veuillez s'il vous plaît vous référer à votre Manuel de l'utilisateur pour plus d'informations.

Nesta página, você pode puxar os indicadores de Ampliação e Foco, configurar uma janela de Foco, e usar o botão Executar auto focalização para obter automaticamente um resultado de foco ideal. Você pode também aprimorar a ampliação e foco manualmente usando vários botões de função. Onsulte seu Manual do Usuário para maiores informações.

En esta página puede ajustar los punteros del enfoque y del zoom, configurar la ventana de enfoque y utilizar el botón de enfoque automático Ejecutar para obtener un resultado de enfoque máximo. También puede ajustar el zoom manualmente utilizando los diferentes botones de función. Consulte su manual de usuario para obtener más información.

 Vous pouvez également appuyer sur les boutons de mise au point automatique et de zoom de la caméra afin d'obtenir les mêmes résultats en particulier lorsque vous utilisez le testeur de la caméra pour le réglage sur site.

Você também pode apertar os botões de foco e zoom automático na câmera para obter os mesmos resultados, especialmente ao usar o testador de câmera para ajuste local.

También puede pulsar los botones de enfoque automático y zoom de la cámara para obtener los mismos resultados, especialmente cuando utilice el comprobador de cámaras para su ajuste en el lugar.

Français • Português • Español

Fin / Acabamento / Finalización

 Si vous choisissez de faire passer les câbles par le plafond/mur, veuillez arranger tous les câbles dans le trou A (non indiqué sur le dessin). Si vous choisissez de faire passer les câbles par le côté, veuillez retirez la plaque B.

Se optar por alimentar o cabo pelo teto/parede, arranje os cabos de maneira organizada pelo buraco do cabo A (não mostrado no desenho). Se optar por alimentar o cabo pelo lado, remova a placa B. Si desea introducir el cable a través del techo / pared, organice bien los cables a través del orificios del cable A (que no se muestra en la ilustración). Si desea introducir el cable desde el lateral, extralga la placa B.

 Attachez le couvercle dôme à la caméra dans le sens indiqué ci-dessous. Serrez les deux vis situés sur le côté du couvercle dôme.

Fixe a tampa da cúpula na câmera como mostrado abaixo Aperte dois parafusos a partir das laterais da tampa da cúpula.

Fije la cubierta domo a la cámara siguiendo las instrucciones de la ilustración siguiente. Fije los dos tornillos en los laterales de la cubierta domo.

3. Enfin, assurez-vous que tous les composants de la caméra sont attachés correctement. Finalmente, certifique-se de que todas as partes da câmara estão seguramente instadas. Finalmente, compruebe que todas las piezas de la cámara esténcorrectamente instaladas.



HARDWARE LIMITED WARRANTY

What Is Covered: This warranty covers any hardware defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for THIRTY-SIX MONTHS from the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered: This warranty does not cover cosmetic damage or any other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please check our website (www.vivotek.com) for the information of an authorized distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLU-SION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.



VIVOTEK INC. 6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, Taipei County, Taiwan. www.vivotek.com

1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such document, warranty will commence from the date of manufacture.

2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has been existed at the time of purchase.

P/N:625027300G Rev. 1.0 All specifications are subject to change without notice. Copyright © 2014 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipel City, 235, Taiwan, R.O.C. |T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V. Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands | T: +31 (0)36 5389 149 | F: +31 (0)36 5389 111 | E: saleseurope@vivotek.com VIVOTEK USA, INC. 2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131 |T: 408-773-8686 |F: 408-773-8298 |E: salesusa@vivotek.com