

15370 Barranca Parkway Irvine, CA 92618-2215 EE.UU.



GUÍA DEL USUARIO DE LA UTILIDAD FARGO WORKBENCH

© 2009 HID Global Corporation. Todos los derechos reservados.

L001423 Rev 2.1

Guía del usuario de la utilidad Fargo Workbench (Rev 2.1), © 2009 propiedad de HID Global Corporation. Todos los derechos reservados.

Se otorga un permiso exclusivo a los revendedores autorizados de los productos HID Global para reproducir y distribuir este documento de copyright a los clientes de HID Global autorizados que hayan firmado un acuerdo de confidencialidad con respecto al uso privado y restrictivo de dicho documento.

Se actualizará el número de revisión de este documento para que refleje los cambios, correcciones, actualizaciones y mejoras del mismo.

Número de control de revisión	Fecha	Título del documento
Revisión 2,1	February 2009	Guía del usuario de la utilidad Fargo Workbench
Revisión 2,0	octubre de 2009	Guía del usuario de la utilidad Fargo Workbench

Marcas de productos y exenciones de responsabilidad

HID, HID Global y Fargo son las marcas de productos o marcas registradas de HID Global Corporation en Estados Unidos y en otros países.

La información contenida en este documento aparece TAL Y COMO ES sin garantía alguna.

HID Global rechaza toda garantía y condición respecto a la información contenida en el presente documento, incluidas las garantías implícitas de comercialización, idoneidad para un propósito particular, derecho de propiedad e incumplimiento.

HID Global no se hace responsable en ningún caso, ya sea mediante contrato, agravio o de lo contrario por daños indirectos, especiales o consecuentes resultantes del uso de la información contenida en el presente documento.

Cualquier pregunta respecto a los cambios, correcciones, actualizaciones o mejoras de este documento se deben dirigir a:

Hid Global Support Services 6533 Flying Cloud Drive Eden Prairie, MN 55344 (USA) (866)607-7339 Ext #6 FAX: (952) 946-8492 www.hidglobal.com

Requisitos	5
Requisitos del sistema	5
Modelos de impresoras compatibles	5
Tabla de compatibilidad del applet/impresora	5
Descripción general de la aplicación	7
Revisión del applet de utilidades	7
Revisión del applet de tarietas de tecnología	8
Revisión del applet de seguridad de impresión	9
Reunir las condiciones previas del sistema	9
Procedimientos estándar para instalar la aplicación	10
Lanzar la aplicación	10
Ver el diálogo de opciones	11
Actualización del firmware de la impresora	12
Salir de la aplicación Workbench	13
Uso del applet de utilidades	14
Uso del applet de tarjetas de muestra	 14
Abrir el applet de tarjetas de muestra	14
Imprimir una tarjeta de muestra	15
Añadir texto a la tarjeta de muestra	15
Añadir in código de barras a la tarjeta de muestra	15
Imprimir una tarjeta de muestra de dos páginas	15
Imprimir varias copias de una tarjeta de muestra	16
Uso del applet de ejecutar prueba	16
Ejecución de una prueba de mecánica	16
Revisión de la tabla de prueba de mecánica	17
Ejecución de la prueba automática	20
Revisión de la tabla de prueba automática	21
Uso del applet de información de la impresora	23
Revisión de la ficha de información de la cinta	24
Revisión de la ficha de información de la película	25
Revisión de la configuración avanzada	25
Revisión de la información del sensor	27
Uso de la ficha Información de laminación	28
Uso de la ficha Información de la pantalla	29
Uso del applet de bobina de la impresora	30
Uso del applet de visor de impresión	31
Revisión de la barra de herramientas del visor de la impresora	31
Añadir un rectángulo o logotipo a la tarjeta	_ 33
Uso del applet de borrador de tarjetas regrabables	35
Borrar una tarjeta	35
Uso del applet de codificación	_ 36
Uso del applet de codificación magnética	36
Codificar una banda magnética (uso de la opción de datos magnéticos de muestra) _	37
Uso del indicador a medida de inicio y final (opciones de codificación)	38
Imprimir la información de codificación en la tarjeta	39
Leer la banda magnética	39
Uso de los applets de codificar tarjeta con el puerto de conexión	40
Elegir el puerto de comunicacion	41
Prueba de acomplamiento de tarjeta (Prox, Mifare, ICLASS)	_ 42
Obtener el numero de serie de la tarjeta (Prox, Mitare, ICLASS)	43
Prueba de ejecución de lectura/escritura (IULASS, Milare)	44
	45

Expulsar la tarjeta (Prox, Mifare, iCLASS)	46
Borrar los resultados de la prueba de tarjeta	47
Uso del applet de codificar tarjeta con la conexión del codificador PC/SC	48
Elegir el puerto de conexión del codificador PC/SC	48
Ejecutar la prueba del codificador para la conexión PC/SC	49
Uso del applet de seguridad de impresión	50
Uso del applet de acceso a la impresora	50
Activar o desactivar el control de contraseña en la impresora	50
Establecer configuración de contraseña de la impresora	51
Guardar la configuración	51
Cambiar la contraseña de la impresora	52
Uso del applet de imágenes de seguridad	52
Habilitar imágenes de seguridad	52
Configuración de los datos fluorescentes (Panel F) mediante Workbench	53
Descifrar identificación segura	58
Uso del applet de configuración de SecureMark	59

Requisitos

Requisitos del sistema

- Windows XP SP3, Windows 2003 Server R2 SP2 (32 bits)
- Windows Vista (32 bits o 64 bits)
- Ordenador de 1 Ghz con 512 MB de RAM o superior
- Espacio libre de 500 MB o más en el disco duro

Modelos de impresoras compatibles

Los siguientes modelos de impresoras son compatibles con la Utilidad de impresora Workbench:

- DTC550
- HDP600
- HDP600 CR100
- HDP5000
- HDPii
- C30e
- DTC400e
- M30e
- DTC1000
- DTC4000
- DTC4500

Tabla de compatibilidad del applet/impresora

Las impresoras aparecen en la fila superior. Los applets aparecen en la primera columna (a la izquierda).

	DTC400e	DTC300	C30e	M30e	HDP600	HDP600 CR100	HDP5000	DTC550	DTC1000	DTC4000	DTC4500
Tarjetas de muestra	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Ejecutar pruebas	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Información de la impresora	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Información de la cinta	Х	Х	Х	Х			Х	Х	Х	Х	Х
Mando LCD	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Configuración avanzada	Х	Х	Х	Х			Х	Х	Х	Х	Х
Sensores							Х	Х			
Información de la película							Х				
Bobina de impresión	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Visor de impresión	N/A										
Codificación magnética	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Tarjeta de proximidad	Х		Х		Х		Х	Х		Х	Х
Tarjeta inteligente de contacto	Х		Х		Х		Х	Х		Х	Х
iCLASS	Х		Х		Х		Х	Х		Х	Х
MIFARE	Х		Х		Х		Х	Х		Х	Х
Acceso a la impresora	X				Х	Х	Х	Х		Х	Х
Imágenes seguras	X									X	Х
Configuración de SecureMark	Х						Х	Х		Х	Х

Descripción general de la aplicación

Puede acceder a tres (3) applets en la Utilidad de impresora Workbench. Aparece una sección introductoria para ayudarle a comprender las funciones básicas de la aplicación.



Revisión del applet de utilidades

Icono	Descripción del applet
F	Este applet ofrece un conjunto de imágenes que pueden enviarse a la impresora usando la configuración del controlador actual.
Muestras de tarjetas	Este applet sirve para probar la configuración del controlador y la funcionalidad fuera de la aplicación de diseño de placas de identidad de un cliente
Realizar pruebas	Este applet permite ejecutar comandos de la utilidad que se encuentran en el Firmware de la impresora para ejercitar los motores y sensores de la impresora.
Rodincar probbas	Puede escoger entre ejecutar Pruebas de mecánica o Pruebas automáticas.

Información de impresora	Este applet proporciona información relacionada con las capacidades y los suministros de la impresora. Compruebe el estado de los suministros o de la impresora para probar la funcionalidad del sensor y continuar con las funciones de la impresora.
Cola de impresión	Con este applet puede enviar archivos de impresión (PRN) a la impresora. Imprima varias copias para pruebas o resolución de problemas.
Visor de impresora	Este applet le permite ver un archivo de impresión (PRN) como una imagen. Visualice para continuar con una disposición adecuada y para ver si los defectos de la imagen forman parte del archivo en la impresora.
Vista de Desactivar panel	Este applet permite configurar el diseño del panel de prohibiciones de una cinta.
Rewritable Card Eraser	Este applet permite borrar un lote de tarjetas regrabables de una vez o de una en una.

Revisión del applet de tarjetas de tecnología

Icono	Descripción del applet
Codificación magnética	Este applet permite ejercitar la funcionalidad de codificación magnética de la impresora independiente de una imagen o aplicación.
Prox	Este applet permite probar el lector de tarjetas de proximidad en una impresora.
Tarjeta inteligente de contacto	Este applet permite probar la codificación de tarjeta inteligente por contacto en una impresora.

iclass	Este applet permite probar el codificador iCLASS© en una impresora.
MIFARE	Este applet permite probar el codificador MIFARE® en una impresora.

Revisión del applet de seguridad de impresión

Icono	Descripción del applet
Acceso a la impresora	Este applet permite configurar la función de control de contraseña en la impresora.
imágenes seguras	Este proceso permite configurar los datos que se imprimen con el panel fluorescente de una cinta YMCFKO o YMCFKOK.
Configuración de SecureMark	Este applet permite habilitar SecureMark en su impresora.

Reunir las condiciones previas del sistema

A continuación se citan las condiciones previas del sistema para la Utilidad de impresora Workbench. Éstas se aplican a todos los procedimientos en esta guía del usuario.

- La Utilidad de impresora Workbench se ha instalado correctamente.
- El controlador de la impresora para probar la impresora está instalado correctamente.
- La impresora que se va a probar está conectada a su PC.

Procedimientos estándar para instalar la aplicación

Los procedimientos de esta sección se aplican a todos los applets.

Workbench se instala con el CD del controlador de la impresora. Seleccione esa opción y siga los procedimientos de instalación.

Workbench y los controladores actuales de la impresora se encuentran en la página Web <u>www.hidglobal.com</u> dentro de esa misma impresora.

• Seleccione el idioma en el menú desplegable.

Select S	etup Language	×
4	Select the language for this installation from the choices below	ı.
	English 🔹	•
	English	
	French	
	German	
	Spanish	

Siga las indicaciones del Asistente InstallAware para completar la instalación.

Install	ware Wizard 🛛 🛛 🔀
F7	The InstallAware Wizard is verifying the contents of this setup package. This may take a moment.
	Cancel

Lanzar la aplicación

Haga clic en el acceso directo de la aplicación dentro de la carpeta del menú de inicio de Fargo, como se muestra en la imagen A. También puede hacer clic en el botón **Diagnostics** (diagnóstico) en la ficha de la tarjeta de la instancia del controlador de la impresora para probar la impresora.

Se le indicará que seleccione la impresora utilizada para la aplicación Workbench. Imagen A:



Imagen A:

Ver el diálogo de opciones

Seleccione el botón Application (aplicación) para que aparezcan las opciones: Idiomas, temas y recursos.



Utilice la ficha de idiomas para cambiar el idioma de la pantalla del software.

Options	
Idiomas	Elija un idioma
Temas	English (United States) Deutsch (Deutschland)
Recursos	Español (España)
	Français (France)

Al hacer clic en OK (Aceptar) el usuario es informado de que el idioma de la pantalla se cambiará después de haber reiniciado el software.

Información	X
El cambio de idioma surtirá efecto cuando se reinicie Fargo Workbench	ì.
Aceptar	

Utilice la ficha Temas para cambiar el formato del software.

Options		
Idiomas	Máscaras	
Temas	🖲 Azul claro	
Recursos	🔘 Azul oscuro	
	🔘 Gris azulado	
	🔘 Marrón claro	
	🔘 Negro	
	🔘 Verde azulado	
	🔘 Violeta claro	

Utilice la ficha Recursos para ver la información de la versión para Fargo Workbench.

Options		X
Idiomas	Acerca de	
Temas	Utilidad para impres	ora Fargo Workbench
Recursos	Versió Copyright © 1	n: 2.0.0.8 2009 HID Global
	Applet	Versión
	Muestras de tarjetas	2.0.0.8
	Realizar pruebas	2.0.0.8
	Información de impresora	2.0.0.8
	Cola de impresión	2.0.0.8

Actualización del firmware de la impresora

Seleccione Upgrade Firmware (actualizar el Firmware) en el icono de aplicación



Busque el firmware actualizado en la página Web del soporte técnico. Guarde el archivo.

Haga una búsqueda para localizar el archivo .frm. Pulse Aceptar para iniciar la descarga.

Actualizar firmware
Actualice el firmware de la impresora para poder añadir nuevas funcionalidades o corregir los problemas relacionados con el firmware.
Busque actualizaciones de firmware en Sitio web de asistencia técnica
Información de firmware
Versión actual de firmware:
3.1.9.0
Nuevo archivo de firmware:
C:\Documents and Settings\sfecarotta.AAITG\Desktop\web posl Buscar
Aceptar Cancelar

La barra de estado muestra el progreso de la actualización.

La impresora se reiniciará después de la actualización.

Salir de la aplicación Workbench

Seleccione EXIT (SALIR) en el icono de aplicación.



Uso del applet de utilidades

El applet de utilidades incluye los siguientes applets: Tarjetas de muestra, ejecutar pruebas, información de la impresora, bobina de la impresora, diseño del panel de prohibiciones, borrador de tarjetas regrabables y visor de impresión.

Uso del applet de tarjetas de muestra

Este applet ofrece un conjunto de imágenes que pueden enviarse a la impresora usando la configuración del controlador actual. Este applet se utiliza para probar la configuración del controlador y la funcionalidad fuera de la aplicación de diseño de placas de identidad de un cliente.

Abrir el applet de tarjetas de muestra

Aplicaciones	Ą
Utilidades	
5	
Muestras de tarjetas	
CC Realizar pruebas	
E	
Información de impresora	
6	
Cola de impresión	
F	
Vista de Desactivar panel	•
Utilidades	
Codificación	
Seguridad de impresión	-
HID	

Imprimir una tarjeta de muestra



Añadir texto a la tarjeta de muestra

Esta función añadirá la "imagen de muestra" del texto a la tarjeta.

(**Nota:** Este texto se imprimirá con el panel (k) de resina (si está disponible) mientras que cualquier elemento negro de la imagen se imprimirá usando el panel de sublimación de tintado (YMC). Esto sirve a la hora de probar la ejecución de la impresora con el panel (K) de resina.)

Añadir in código de barras a la tarjeta de muestra

Esta función añadirá un código de barras de muestra a la tarjeta. (**Nota:** Este código de barras se imprimirá con el panel (k) de resina (si está disponible) mientras que cualquier elemento negro de la imagen se imprimirá usando el panel de sublimación de tintado (YMC). Esto sirve a la hora de probar la ejecución de la impresora con el panel (K) de resina.)

Imprimir una tarjeta de muestra de dos páginas

Esta función imprimirá dos páginas de la imagen seleccionada.

- Si la opción **Print both sides** (Imprimir ambas caras) no está seleccionada en el controlador, la impresora imprimirá dos (2) tarjetas con YMC o YMCK total en la parte frontal de cada tarjeta.
- Si **Imprimir ambas caras** está seleccionado en el controlador, la imagen se imprimirá con YMC o YMCK en la parte posterior.
- Si **Imprimir ambas caras** está seleccionado en el controlador, al igual que **Split Ribbon Print** (Dividir impresión de cintas), la imagen se imprimirá según la siguiente tabla.

Cinta	Parte delantera	Parte posterior
YMC	YMC	YMC
YMCK	YMC	к
ҮМСКК	YMCK	к
YMCFKO	YMCF O	К
YMCFKOK	YMCFK O	К
ҮМСКН	ҮМСКН	ҮМСКН

Imprimir varias copias de una tarjeta de muestra

Esta función permite imprimir varias copias de la misma muestra. Esto sirve a la hora de imprimir muestras para una demostración comercial o para probar la fiabilidad de la impresora en impresiones múltiples.



Uso del applet de ejecutar prueba

Este applet permite ejecutar comandos de la utilidad que se encuentran en el Firmware de la impresora para ejercitar los motores y sensores de la impresora. Los dos tipos de pruebas son para pruebas de mecánica y pruebas automáticas, como se muestra a continuación.

Haga clic en el applet de Utilidades y seleccione el applet de Ejecutar prueba

Ejecución de una prueba de mecánica

Este applet permite aislar las funciones de la impresora y activarlas para determinar el estado funcional.

olicaciones P	
Utilidades	
6	Tipo de prueba
Muestras de tarietas	💿 Mecánica
	🔘 Pruebas automáticas
Eø	Seleccionar prueba
Realizar pruebas	Bajar el cabezal de impresión
Información de impresora	Elevar cabezal de impresión Alojar la mesa del volteador Calibración de sensor de cinta Invertir dirección de motor paso a paso Avanzar motor paso a paso (quitar tarjetas) Accionar motor de recogida de cinta (quitar cinta) Accionar motor de alimentación de cinta (quitar cinta) Accionar motor de alimentación de cinta (quitar cinta) Accionar motor elevador de cabezal de impresión Calibrar los sensores de película Reiniciar la impresora Iniciar ciclo de motor para elevar cabezal de calcomanía Accionar motor de alimentación de película (quitar película Accionar motor de recogida de película (quitar película)
Codificación	
Seguridad de impresión	Realizar prueba
HID	

Revisión de la tabla de prueba de mecánica

Pruebas de mecánica	Impresora correspondiente	Descripción de la prueba
Avanzar el motor de alimentación de tarjetas del módulo de giro	DTC400E, C30e	Utilice esta prueba para mover los rodillos de alimentación de tarjetas.
Avanzar el motor paso a paso del módulo de giro	DTC400E, C30e	Utilice esta prueba para mover el motor paso a paso del módulo de giro.
Avanzar el motor paso a paso (Retirar tarjetas)	HDP5000, DTC550, DTC400E, C30e, DTC1000, DTC4000, DTC4500	Utilice esta prueba para mover el motor paso a paso.

Calibrar los sensores de la película	HDP5000	Utilice esta opción para probar a calibrar el sensor de la película.
Cambiar a la bandeja 1	HDP600, DTC550	Utilice esta prueba para pasar de la bandeja 2 a la bandeja 1.
Cambiar a la bandeja 2	HDP600, DTC550	Utilice esta prueba para pasar de la bandeja 1 a la bandeja 2.
Limpiar impresora (Retirar tarjetas)	DTC400E, C30e	Utilice esta opción para la instrucción de limpieza de la impresora.
Girar el rodillo de alimentación de tarjetas (Retirar tarjetas)	DTC400E, C30e	Utilice esta prueba para mover el rodillo de alimentación de tarjetas.
Girar el cabezal de impresión	HDP600, DTC400E	Utilice esta prueba para girar el cabezal de impresión.
Módulo de giro interno	HDP5000, HDP600, DTC550, DTC400E, C30e, DTC1000, DTC4000, DTC4500	Utilice esta prueba para nivelar el módulo de giro.
Iniciar la película de transferencia	HDP600	Utilice esta prueba para mover la película de transferencia de un lado a otro.
Iniciar la cinta de impresión	HDP600	Utilice esta prueba para mover la cinta.
Bajar el cabezal de impresión	HDP5000, DTC550, DTC400E, C30e, DTC1000, DTC4000, DTC4500	Utilice esta prueba para bajar y subir el cabezal de impresión.
Calibrar TOF magnético (HiCo)	DTC400E, C30e	Utilice esta prueba para calibrar el sensor de la parte superior del formulario en una tarjeta magnética HiCo.
Calibrar TOF magnético (LoCo)	DTC400E, C30e	Utilice esta prueba para calibrar el sensor de la parte superior del formulario en una tarjeta magnética LoCo.
Mover el módulo de giro a la posición Mag	HDP600, DTC550	Utilice esta prueba para mover el módulo de giro a la ranura de entrada magnética.

Subir el cabezal de impresión	HDP5000, DTC550, DTC400E, C30e, DTC1000, DTC4000, DTC4500	Utilice esta prueba para subir y bajar el cabezal de impresión.
Reiniciar la impresora	HDP5000, DTC1000, DTC4000, DTC4500	Utilice esta prueba para reiniciar la impresora.
Invertir el motor paso a paso	HDP5000, DTC550, DTC400E, C30e, DTC1000, DTC4000, DTC4500	Utilice esta prueba para probar el motor del controlador paso a paso en sentido inverso.
Calibración de sensor de cinta	HDP5000, HDP600, DTC550, DTC400E, C30e, DTC1000, DTC4000, DTC4500	Utilice esta opción para calibrar el sensor de la película.
Ejecutar el motor de elevación del cabezal de impresión.	HDP5000, DTC550, DTC1000, DTC4000	Utilice esta prueba para ejecutar el motor de elevación del cabezal de impresión.
Ejecutar el motor de suministro de cinta (Retirar la cinta)	HDP5000, DTC550, DTC400E, C30e, DTC1000, DTC4000, DTC4500	Utilice esta prueba para ejecutar el motor de suministro de cinta.
Ejecutar el motor de recogida de cinta (Retirar la cinta)	HDP5000, DTC550, DTC400E, C30e, DTC1000, DTC4000, DTC4500	Utilice esta prueba para ejecutar el motor de recogida de cinta.
Cambiar la posición de la bandeja de tarjetas.	DTC550	Utilice esta prueba para cambiar de una bandeja a otra.
Mover la bandeja hacia ARRIBA	DTC1000, DTC4000, DTC4500	Utilice esta prueba para cambiar de una bandeja a otra.
Mover la bandeja hacia ABAJO	DTC1000, DTC4000, DTC4500	Utilice esta prueba para cambiar de una bandeja a otra.

Ejecución de la prueba automática

Este applet envía una orden a la impresora para activar una prueba automática sobre un panel. Esto ayuda a determinar el estado funcional de la impresora.

- Esta lista mostrará las pruebas automáticas disponibles en la impresora seleccionada. No todas las impresoras tienen las mismas pruebas automáticas.
- Estas pruebas se basan en la impresora y no tendrán en cuenta la configuración del controlador.

	Fargo Workbench
W	
Aplicaciones 4	
Utilidades	
5	Tipo de prueba
Muestras de tarietas	🔿 Mecánica
indescras de carjetas	Pruebas automáticas
E	
Realizar pruebas	Seleccionar prueba Drueba automática de aligeación
6	Prueba automática magnética
	Prueba automática de YMCK Prueba automática de barras de color
Información de impresora	Prueba automática de configuración de dispositivo
6	Prueba automática de resina Tarieta gris
• 🔛	Tarjeta azul
Cola de Impresión	
6	
Vista de Desactivar panel	
Terretoria	
Utilidades	
Codificación	
Seguridad de impresión	Realizar prueba

Revisión	de la	ı tabla	de	prueba	automática
----------	-------	---------	----	--------	------------

Pruebas de mecánica	Impresora correspondiente	Descripción de la prueba
Prueba de alineación	HDP5000, DTC550, HDP600, DTC1000, DTC4000, DTC4500	Utilice esta prueba para comprobar la posición de la imagen sobre la tarjeta impresa.
Prueba automática magnética	DTC400E, C30e, M30e, HDP5000, HDP600, DTC550, DTC1000, DTC4000, DTC4500	Utilice esta prueba para comprobar que el codificador magnético funciona correctamente. Utilice una tarjeta impresa con el applet de codificación para leer la banda magnética.
Prueba automática YMCK	HDP5000, DTC550, DTC 400e, C30e, M30e, HDP600, DTC4000, DTC4500	Utilice esta prueba para imprimir una imagen en color.
Prueba automática de barras de colores	HDP5000, DTC550, HDP600	Utilice esta prueba para imprimir una imagen en color de gradiente.
Prueba automática de configuración del dispositivo	HDP5000, DTC550, DTC1000, DTC4000, DTC4500	Utilice esta prueba para imprimir las configuraciones en una tarjeta.
Prueba automática de resina	HDP5000, DTC550, DTC 400e, C30e, M30e, DTC1000, DTC4000, DTC4500	Utilice esta prueba para comprobar la impresión en resina.
Tarjeta gris	HDP5000	Utilice esta prueba para imprimir una tarjeta gris para comprobar la intensidad.
Tarjeta azul	HDP5000, DTC1000, DTC4000, DTC4500	Utilice esta prueba para imprimir una tarjeta azul para comprobar la intensidad de calor del cabezal de impresión.

Uso del applet de información de la impresora

En esta sección aparecen las fichas en el applet de información de la impresora. Este applet proporciona información relacionada con las capacidades y los suministros de la impresora.

- Las fichas son dinámicas y se muestran respecto a las habilidades de las impresoras.
- Seleccione **Refresh** (Actualizar) en la barra de herramientas para actualizar la información.

F		Fargo Work	bench		-	= x
Aplicaciones #	Actualizar					0
Utilidades	Información de laminación	Configuración a	vanzada	Información de sensor	Mostrar información	
Muestras de tarjetas Muestras de tarjetas Realizar pruebas Información de impresora Cola de impresión Vista de Desactivar panel Utilidades Codificación Seguridad de impresión	Información de impresora Número de serie de la impresora A7311270 Recuento de tarjetas 2331 Versión del firmware: 3.1.9.0 SecureMark activado: No	Inf	ormación de cinta	Codificador MiFARE	n de película o proximidad teligente con contactos contraseña	
Impresora: HDP5000 Card Printer (Copy	/ 1)					

Función	Descripción
Número de serie de la impresora	Este valor se guarda en el panel principal de la impresora. Observe que este valor cambiará si se sustituye el panel principal de la impresora.
Recuento de tarjetas	Indica el número de tarjetas impresas por la impresora. Este valor no puede restablecerse.
Versión firmware	Ésta es la versión de Firmware cargada actualmente en la impresora. Si fuera necesario, el Firmware puede actualizarse usando la función Upgrade Firmware (Actualizar Firmware)

SecureMark activado	

Indica que la impresora dispone de SecureMark, una aplicación de seguridad que requiere cintas de codificación especial.

Revisión de la ficha de información de la cinta

Esta utilidad envía la información de la cinta a la impresora e indica el tipo de cinta cargada, incluidos los siguientes:

- Tipo de cinta
- Número de pedido
- Estado SecureMark de la cinta
- Porcentaje de cinta restante
- Estos valores se guardan en el soporte y desaparecen cuando éste se elimina.
- Para actualizar estos datos haga clic en el botón Refresh (Actualizar)

Aplicaciones 4	Actualizar		
Utilidades	Información de laminación	Configuración avanzada	Información de sen
6	Información de impresora	Información de cint	a
Muestras de tarjetas	Tipo de cinta: YMCKK - A todo color/2 Negro re	esina	
Realizar pruebas	84052 Estado de SecureMark:	0:	
Información de impresora	Cinta restante		
Cola de impresión	Porcentaje restante: 33%		
Vista de Desactivar panel			

Revisión de la ficha de información de la película

Esta utilidad envía la información de la película a la impresora e indica el tipo de película cargada, incluidos los siguientes:

- Tipo de película
- Número de pedido
- Porcentaje de película restante
- Estos valores se guardan en el soporte y desaparecen cuando se elimina el soporte.
- Para actualizar estos datos haga clic en el botón Refresh (Actualizar)

Aplicaciones 🕂	Actualizar			
Utilidades	Información de laminación	Configuración avanzada	Información de sensor	Mostrar inform
-	Información de impresora	Información de cinta	Inf	ormación de película
C 🖀	Información de película			
Muestras de tarjetas	Tipo de película:			
	Película estándar			
5	Número de nuevo pedido:			
Pealizar pruebac	84053			
	Porcentaje restante:			
EA	65%			
Información de impresora				
E				
Cola de impresión				
-				
Vista de Desactivar panel				
*				
Utilidades				

Revisión de la configuración avanzada

Esta herramienta muestra el valor actual para la configuración de la impresora. Ésta se cambia en la configuración avanzada de las preferencias del controlador de la impresora.

Aplicaciones 4	Actualizar				
Utilidades	Información de impresora	Información de cint-	a Inform	ación de película	
-	Información de laminación	<u>C</u> onfiguración avanzada	Información de sensor	Mostrar información	
E	Label	Default Value	Current	/alue	
Muestras de tarjetas	> Image Darkness	-3	-3		
-	Print Top of Form	-1	-1		
E	Print Left of Form	6	6		
Realizar pruebas	Mag Top of Form	-37	-37		
	Print Flip Angle	0	0		
E	Print Flip Level	0	0		
Información de impresora	Encoder Flip Angle	0	0	0	
	HeadResistance	3159	3159		
5	TransferTOF	-25	40	40	
Colo de incursión	TransferEOF	0	0		
Cola de Impresión	Transfer Temp Offset	0	0		
E1	Ribbon Print Takeup Tension	0	0		
•[]	Film Print Takeup Tension	0	0	0	
Vista de Desactivar panel	Ribbon Print Supply Tension	0	0	0	
	Resin Heat Adjust	0	0		
Utilidades	SleepTime	120	120		
Codificación	StandbyTime	0	0		
Seguridad de impresión	BlushPoint	0	0	0	
	LCDContrast	0	0	0	
	Film Supply Transfer Tension	0	0	0	
	Film Takeup Transfer Tension	0	0		
		-	-		

Revisión de la información del sensor

Esta utilidad muestra el estado del sensor de la impresora. Cada impresora muestra información específica sobre la impresora seleccionada. Pueden cambiarse los valores utilizando el menú desplegable en cada fila de valor actual. Haga clic en Default (Predeterminado) para volver a la configuración de fábrica.

Utilidades	Información de impresora	Información de ci	nta	Información d	
1	Información de laminación	Configuración avanzada	Información de :	sensor	
C 😭	Label		Current Value		
Muestras de tarjetas	> Card infeed sensor		0		
	Ribbon Sensor		1023		
E	Film Sensor		0		
Realizar pruebas	Card Flipper Infeed Sensor		0		
	Card Flipper Home Sensor		1		
E	Card Flip Sensor		0		
Información de impresora	Card Magnetic Sensor	0			
	Cover Open Sensor		0		
6	Smart Card Sensor		0		
-	Flipper Position	Flipper Position		1	
Cola de impresión	Print Head Position Sensor		0		
1	Transfer Lift Sensor		2		
	Laminator Card Path Sensor	1			
Vista de Desactivar panel	Laminator Door Sensor	Laminator Door Sensor		1	
	Laminator Bottom Head Lift Sen:	sor	1		
Utilidades	Laminator Top Head Lift Sensor		0		
Codificación	Laminator Bottom Mark Sensor 1517				
Seguridad de impresión	Laminator Top Mark Sensor 21257				
segurade de impresión					

Uso de la ficha Información de laminación

Esta utilidad envía la información de laminación a la impresora e indica el tipo de laminado cargado, incluidos los siguientes:

- Tipo de laminación
- Número de pedido
- Porcentaje de laminado restante
- Estos valores se guardan en el soporte y desaparecen cuando se elimina el soporte.
- Para actualizar estos datos haga clic en el botón Actualizar



Uso de la ficha Información de la pantalla

Esta utilidad controla las funciones de la pantalla LCD de la impresora, incluidos:

- Ver los mensajes de la impresora en la pantalla.
- Ejecutar pruebas automáticas desde esta aplicación a través del PC.
- Recuperación de errores.
- Recuperar información de red de la impresora.

(**Nota:** El LCD hará un cambio en la impresora. Las impresoras cambiarán los valores de mando si **Automatically Refresh** (Actualización automática) está seleccionado.)



Uso del applet de bobina de la impresora

Con este applet puede enviar archivos de impresión (PRN) a la impresora.

- Localice y abra el archivo PRN guardado anteriormente. Aparecerá el nombre del archivo.
- Seleccione el número de copias que se van a imprimir. El intervalo es de 1-100 copias.
- Envíe el archivo a la impresora. Compruebe que la configuración del controlador de la impresora es la misma que la del archivo PRN creado.

iones 4	
des	
6	Seleccione archivo para imprimir
Muestras de tarjetas	
6	Nombre de archivo: No se seleccionó ningún archivo
Realizar pruebas	
En	Copias:
nación de impresora	
6	Enviar archivo a impresora
Cola de impresión	
F	
ita de Desactivar panel	

Uso del applet de visor de impresión

Este applet permite ver un archivo de impresión (PRN) como una imagen.



Revisión de la barra de herramientas del visor de la impresora

Utilice los iconos que aparecen a continuación como se describe en sus respectivas ilustraciones.

Aplicaciones P	Cargar archivo
Utilidades	
E 1	
Información de impresora	
Colo do interestán	
Cola de Impresion	
E.	
Vista de Desactivar panel	
E	
Rewritable Card Eraser	
Visor de impresora	
Ver los archivos	a dos caras.
Circr on contido contr	aria al ralai
Q	
Acercar imagen	
Ajustar a la ventana	
Q	
Alejar imagen	

Uso del applet de diseño del panel de prohibiciones

Este applet permite configurar el área sobre la que no se quiere imprimir cuando se utiliza la cinta YMCKI. Esto permite escribir en un área específica de la tarjeta Por ejemplo: Si la tarjeta ya tiene un espacio para firmar.

Aplicaciones P	Guardar	
Utilidades	Parte delantera Parte pos	terior
Información de impresora	Activar panel de desactiva Herramientas de dibujo	ción frontal Plantilla Desactivar diseño del panel
Cola de impresión	Rectángulo	
Rewritable Card Eraser		La tarieta de dirección pasa por la impresora
Visor de impresora Utilidades		,,,

- Elija la parte frontal o posterior de la tarjeta.
- Seleccione activar panel de prohibiciones frontal o posterior.
- Añada un logo o rectángulo
- Haga clic en GUARDAR



Añadir un rectángulo o logotipo a la tarjeta

- Haga clic en el recuadro del rectángulo o logotipo.
- Haga clic en la plantilla y arrastre para cambiar el tamaño.
- La cinta o película no podrán situarse en el área especificada.
- La cinta YMCKI debe instalarse y seleccionarse en el controlador de la impresora.

- Haga clic con el botón derecho en el recuadro del rectángulo para eliminar el recuadro.
- Haga clic con el botón derecho en el recuadro del logotipo para seleccionar entre las opciones archivo de logotipo, ajustar a marco, rotar y eliminar.

Seleccionar archivo del logotipo Ajustar al marco
Girar en el sentido del reloj Girar en sentido contrario al reloj
Eliminar

Uso del applet de borrador de tarjetas regrabables

Este applet permite borrar tarjetas regrabables.

Borrar una tarjeta

- 1. Haga clic en Utilidades.
- 2. Haga clic en Borrador de tarjetas regrabables
- 3. Haga clic en el número de tarjetas que desea borrar
- 4. Introduzca las tarjetas para borrar
- 5. Haga clic en Borrar

Aplicaciones	4	
Utilidades	*	
Información de impresora		Número de tarjetas a borrar:
Vista de Desactivar panel		
Rewritable Card Eraser		

Uso del applet de codificación

El applet de codificación incluye los siguientes applets: Codificación magnética, tarjeta de proximidad, tarjeta inteligente de contacto, iCLASS y MIFARE.

Uso del applet de codificación magnética

Este applet permite ejercitar la funcionalidad de codificación magnética de la impresora independiente de una imagen o aplicación.

Aplicaciones F	1
Codificación	
Codificación magnética	
Prox Prox Tarjeta inteligente de contacto CLASS ICLASS MIFARE	
Utilidades	
Codificación	

Codificar una banda magnética (uso de la opción de datos magnéticos de muestra)

FZ	Fargo Workbench	Ξ.		х
8				0
Aplicaciones 4				
Codificación	Pista 1:			
1	JULIE ANDERSON/~623-85-1253			
ĘĹ	Pista 2:			
Codificación magnética	0123436769		_	
	PISC8 3: 0123456789			
EPROX				
Prox		atos magnéticos de mu	estra	
	Opciones de codificación			
E	🔲 Utilizar centinela de inicio y finalización personalizado (sólo ISO)			
Taxiata inteligente de contacto	Definir información del centinela			
rarjeta inteligente de contacto	Turnisto is forma atés de se défensión se boutete			
FA				
	2	Codificar		
ICLASS				5
5		Leer banda magnetic	.a	
r 🖷				
MIFARE				
Utilidades				
Codificación				

1. Haga clic en Sample Mag Data (datos magnéticos de muestra) para probar la función de codificación magnética usando datos genéricos. Seleccione el modo del menú desplegable. Haga clic en Aceptar para poblar las pistas

Formulario del modo de codif	icación
Modo de codificación de pista	15
Nota: Estos valores debe controlador	n coincidir con la configuración del
Pista 1:	
Codificación ISO	•
Pista 2:	
Codificación ISO	•
Pista 3:	
Codificación ISO	•
	Aceptar Cancelar

2. Haga clic en el botón ENCODE (codificar) para codificar las pistas

Uso del indicador a medida de inicio y final (opciones de codificación)

9		
plicaciones		
Codificación	Pista 1:	
-	JULIE ANDERSON^623-85-1253	
ED	Pista 2:	
Codificación magnética	0123456789	
councied magnetica	Pista 3:	
EPROX	0123456789	
		Datos magnéticos de muestra
Prox	Opciones de codificación	
F	1 Utilizar centinela de inicio y finalización personalizado (sólo ISO)	
~		
Tarjeta inteligente de contac	to Información del centinela	
5	Imprimir información de codificación en tarjeta	
	Tipiciar Finalizar	Codificar
ICLASS	3	Councar
-		Leer banda magnética
Cm	Pista 2	
MIFARE	Iniciar Finalizar	
Utilidades		
Codificación	Pista 3	
	Iniciar Finalizar	
Seguridad de impresión	; 7	
	4 Aceptar Cancelar	

- 1. Seleccione Utilizar el indicador de inicio y final personalizado (sólo ISO)
- 2. Haga clic en el recuadro de información de definir indicador
- 3. Introduzca el valor del indicador de inicio y final personalizado. No hay restricciones de longitud o de datos introducidos. Windows muestra los valores predeterminados.
- 4. Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios o en Cancelar para deshacerlos.

Imprimir la información de codificación en la tarjeta

pciones de codificación Utilizar centinela de inicio y finalización personalizado (sólo ISO)	
Definir información del centinela	
Imprimir información de codificación en tarjeta	
_	2 Codificar
	Leer banda magnética

- 1. Seleccione la información de codificación de impresión en la tarjeta.
- 2. Haga clic en CODIFICAR

Leer la banda magnética

- Utilice esta opción para leer la información codificada en cualquier pista. Seleccione el tipo de codificación utilizada.
- Codificación ISO es un conjunto formateado de caracteres.
- La codificación personalizada permite configurar opciones de codificación a medida como tamaño de caracteres, desviación ASCII, densidad de bits, generación LRC y paridad de caracteres.
- La Codificación bruta RAW envía una cadena binaria bruta en lugar de un conjunto formateado de caracteres.
- La coercitividad predeterminada de codificación JISII es 600 Oe y se usa para la codificación de la pista 2.

Note: Para más información sobre las normativas de codificación magnética, revise la guía del usuario de la impresora.

Leer banda magnética 🛛 🛛 🛛	Datos magnéticos de muestra
Pista 1: 2	
Codificación ISO	
Codificación ISO	
Codificación personalizada	
Codificación binaria sin procesar	
Codificación JISII	
	Codificar
Leer datos de la banda magnética	Leer banda magnética

- 1. Haga clic en Leer banda magnética
- 2. Seleccione el tipo de codificación para leer
- Haga clic en el botón Read Magnetic Strip Data (leer datos de la banda magnética). La impresora absorberá la tarjeta y luego leerá y mostrará los datos en la tarjeta.

Uso de los applets de codificar tarjeta con el puerto de conexión

Estos applets permiten probar lectores de tarjetas inteligentes en una impresora cuando se utiliza una conexión de serie (a diferencia de la conexión del codificador PC/SC).

- Los applets iCLASS y Mifare tienen la opción adicional Perform Read-Write test (Realizar prueba de lectura y escritura).
- El applet Mifare tiene la opción adicional Get Reader Information (Obtener información del lector).
- La tarjeta inteligente de contacto sólo utiliza la conexión PC/SC.
- Utilice las tarjetas de prueba de Fargo para este procedimiento de prueba. Cada codificador viene con una tarjeta de prueba que debe utilizarse para realizar estas pruebas.

Elegir el puerto de comunicación

Aplicaciones 4	🔲 Codificador/conexión PC/SC
Codificación	Puerto de comunicaciones
<u>_</u>	СОМЗ
Codificación magnética	Comprobacion de codificador
-	Seleccionar una prueba:
PROX	Acoplar tarjeta 🗸
Prox	Realizar prueba
E	Resultados
Tarjeta inteligente de contacto	
iclass	
MIFARE	
Utilidades Codificación	

Prueba de acomplamiento de tarjeta (Prox, Mifare, iCLASS)

Aplicaciones 🛛 🖁	Codificador/conexión PC/SC
Codificación	Puerto de comunicaciones
EA	COM3 1
Codificación magnética	Comprobación de codificador
Prox	Seleccionar una prueba: Acoplar tarjeta 2 Realizar prueba 2
L	Resultados
Tarjeta inteligente de contacto	Acoplando tarjeta: Completado 4
MIFARE	

- 1. Seleccione el puerto com.
- 2. Elija una prueba
- 3. Haga clic en ejecutar prueba
- 4. Se muestran los resultados

Codificación magnética Comprobación de codificador Seleccionar una prueba: Obtener número de serie de la tarjeta 1 Prox Realizar prueba 2 E Resultados Acoplando tarjeta: Tarjeta inteligente de contacto Completado Expulsando tarjeta: 3 Completado **ICLASS** MIFARE Borrar resultados Utilidades

Obtener el número de serie de la tarjeta (Prox, Mifare, iCLASS)

- 1. Seleccione Obtener número de serie en el menú desplegable.
- 2. Haga clic en ejecutar prueba
- 3. Se muestran los resultados
- 4. Borre los resultados

Codificación

Codificación	Puerto de comunicaciones
Ē	COM3 *
Codificación magnética	Comprobación de codificador
Free	Seleccionar una prueba:
Prox	Acoplar tarjeta Obtener número de serie de la tarjeta Ejecutar prueba de lectura/escritura
Tarjeta inteligente de contacto	
iclass	3 Realizar prueba 2
MIFARE	
Utilidades	
Codificación	
Seguridad de impresión	
HID	Borrar resultados 4

Prueba de ejecución de lectura/escritura (iCLASS, Mifare)

- 1. Elija la prueba
- 2. Haga clic en ejecutar prueba
- 3. Se muestran los resultados
- 4. Borre los resultados

Obtener información del lector (Mifare)

Codificación magnética	Comprobación de codificador
EPROX	Seleccionar una prueba:
Service Servic	Acoplar tarjeta - 1
C.	Acoplar tarjeta Obtener número de serie de la tarjeta Realizar prueba de lectura/escritura
Tarjeta inteligente de contacto	Expulsar tarjeta
iclass	3 Realizar prueba 2
MIFARE	
Utilidades Codificación	Borrar resultados 4

- 1. Elija la prueba
- 2. Haga clic en ejecutar prueba
- 3. Se muestran los resultados
- 4. Borre los resultados

Expulsar la tarjeta (Prox, Mifare, iCLASS)

Codificación magnética	Comprobación de codificador
	Seleccionar una prueba:
PROX	Evoulear tarieta
Prox	
	Realizar prueba 2
E .	Resultados
Tarjeta inteligente de contacto	Acoplando tarjeta:
	Completado
Ea	Expulsando tarjeta:
5	Complexado
iCLASS	
_	
Em	Borrar resultados
MIEODE	
PULAKE	4
Utilidades	
Codificación	

- 1. Seleccione Expulsar tarjeta
- 2. Haga clic en ejecutar prueba
- 3. Se muestran los resultados
- 4. Borre los resultados

Borrar los resultados de la prueba de tarjeta

Resultados
Acoplando tarjeta:
Completado
Acoplando tarjeta:
Completado
Borrar resultados

Haga clic en el botón Borrar resultados

Uso del applet de codificar tarjeta con la conexión del codificador PC/SC

Este applet permite probar los lectores de tarjetas en una impresora cuando se selecciona la conexión del codificador PC/SC.

- Los codificadores Prox, tarjeta inteligente de contacto, iCLASS y Mifare muestran las mismas opciones de pruebas del codificador.
- Seleccione Omnikey CardMan 5x2x0 para tarjetas inteligentes de contacto
- Seleccione Omnikey CardMan 5x2x –CL 0 para tarjetas inteligentes sin contacto (iCLASS, Mifare, Prox)
- Entre las opciones de pruebas se incluyen: base para tarjetas, ejecutar prueba de lectura, expulsar tarjeta, obtener nombre de proveedor, obtener versión IFD de proveedor, obtener tipo IFD de proveedor, obtener nombre del sistema de lectura, obtener nombre compatible con el lector, obtener índice máximo de datos del lector.
- Utilice las tarjetas de prueba de Fargo para este procedimiento de prueba. Cada codificador viene con una tarjeta de prueba que debe utilizarse para realizar estas pruebas.

Elegir el puerto de conexión del codificador PC/SC



Seleccione el codificador PC/SC instalado en la impresora en el menú desplegable.

Ejecutar la prueba del codificador para la conexión PC/SC

Codificador/conexión PC/SC	
Codificador PC/SC	
OMNIKEY CardMan 5x21-CL 0	
Comprobación de codificador	
Seleccionar una prueba:	
Acoplar tarjeta	1
Acoplar tarjeta Realizar prueba de lector Expulsar tarjeta Obtener nombre del fabricante Obtener versión de IFD del fabricante Obtener tipo de IFD del fabricante Obtener nombre del sistema del lector Obtener nombre común del lector Obtener tasa máxima de datos del lector	
Realizar prueba 2	
Borrar resultados 3	

- 1. Elija la prueba
- 2. Haga clic en ejecutar prueba
- 3. Se muestran los resultados
- 4. Borre los resultados

Uso del applet de seguridad de impresión

Este applet incluye el acceso a la impresora, imágenes de seguridad y los applets de configuración SecureMark. Esta sección ofrece los procedimientos paso a paso.

Uso del applet de acceso a la impresora

Este applet permite configurar la función de control de contraseña en la impresora.

- Si la impresora tiene activado un control de contraseña, la casilla de verificación estará marcada.
- Si el control de contraseña está desactivado, la casilla de verificación estará sin marcar.
- Si está sin marcar, el recuadro de configuración de contraseña de la impresora y los controles que aparecen en ella estarán sin marcar.

Activar o desactivar el control de contraseña en la impresora

Aplicaciones Aplicaciones # Seguridad de impresión Impresión Acceso a la impresora Impresora	
Ę	C Activar contraseña de impresora
Imágenes seguras	Configuración de la contraseña de la impresora
SM	📵 Pedir contraseña después de un retraso
	10 minutos 👻
Configuración de SecureMark	O Pedir contraseña antes de cada impresión
	O Pedir contraseña en la primera impresión del día
	2 Contraseña Escriba la contraseña de la impresora: Aceptar Cancelar
Codificación	
Seguridad de impresión	
HID	

- 1. Seleccione Activar contraseña de la impresora para configurar la contraseña.
- 2. Introduzca la contraseña. (La contraseña predeterminada es 00000)

3. Haga clic en Aceptar.

Establecer configuración de contraseña de la impresora

🔽 Activar contraseña de impresora		
Configuración de la contraseña de la impresora		
Pedir contraseña después de un retraso		
10 minutos 🔹		
🔘 Pedir contraseña antes de cada impresión		
🔘 Pedir contraseña en la primera impresión del día		

Hay 3 opciones para configurar la contraseña cuando se selecciona activar contraseña de la impresora. En caso contrario, estas opciones aparecerán atenuadas.

Guardar la configuración



Se puede guardar la contraseña en el icono de aplicación.

Cambiar la contraseña de la impresora

Tati	Actualizar firmware	
H	Guardar	
	Cambiar contraseña	
	Opciones	Salir
Cambiar	contraseña de impres	ora
Cambiar Contra	contraseña de impres iseña actual:	ora
Contra Contra Nueva	contraseña de impres Iseña actual: contraseña:	ora
Cambiar Contra Nueva Confirr	contraseña de impres Iseña actual: contraseña: mar nueva contraseña:	

Para comenzar, introduzca la contraseña predeterminada y luego introduzca la nueva contraseña y confírmela.

Uso del applet de imágenes de seguridad

Este proceso permite configurar los datos que se imprimen con el panel fluorescente de una cinta YMCFKO o YMCFKOK.

Habilitar imágenes de seguridad

Haga clic en el *applet* **Print Security** (seguridad de impresión) y seleccione el *applet* **Security Imaging** (imágenes de seguridad). Si el software no puede comunicarse con la impresora, aparece un error.

Configuración de los datos fluorescentes (Panel F) mediante Workbench

Esta opción permite imprimir una porción designada de la tarjeta mediante la cinta fluorescente (YMCFK). Esto se utiliza como seguridad añadida de la tarjeta y sólo puede verse bajo una luz UV.

 Haga clic en el applet Print Security (seguridad de impresión) y seleccione el applet Security Imaging (imágenes de seguridad).

Aplicaciones	P
Seguridad de impresión	
CCESO a la impresora	
Go Imágenes seguras	
Configuración de SecureMark	
Utilidades	-
Codificación	
Seguridad de impresión	

Aplicaciones 4	Guardar
Seguridad de impresión	Imágenes seguras Parte delantera Imágenes seguras Parte posterior Descifrar identificación segura
Acceso a la impresora	Activar imágenes seguras 1 Herramientas de dibujo Plantilla de diseño de Imágenes seguras
Imágenes seguras	ntificación seg 2 Secure ID
Configuración de SecureMark	Texto
	La tarjeta de dirección pasa por la impresora
Utilidades	
Codificación	
Seguridad de impresión	

- 1. Marque la casilla **Enable Secure Imaging** (habilitar imágenes de seguridad). (**Nota:** las opciones para el anverso y el reverso se configuran de igual modo.)
- 2. Haga clic en el recuadro **Secure ID** (identificación segura)
- 3. Haga clic y arrastre para trazar un recuadro en la plantilla (Template).
- 4. Desplácelo y cambie su tamaño como sea preciso

Plantilla de diseño de Imágenes seguras		
esecure [®] D e e	Fuente Nover al panel fluorescente Mover al panel de resina Girar en el sentido del reloj Girar en sentido contrario al reloj Eliminar	

• En la plantilla, haga clic con el botón derecho en el recuadro Identificación segura para ver las opciones.

• Seleccione mover al panel fluorescente para imprimir la información de identificación segura con el panel F de la cinta.

Aplicaciones 4	Guardar
Seguridad de impresión	Imágenes seguras Parte delantera Imágenes seguras Parte posterior Descifrar identificación segura
Acceso a la impresora	Activar imágenes seguras 1 Herramientas de dibujo Plantilla de diseño de Imágenes seguras
Imágenes seguras	ntificación seg
Configuración de SecureMark	Texto
	La tarjeta de dirección pasa por la impresora
Utilidades	
Codificación	
Seguridad de impresión	

• Seleccione las otras opciones según precise.

- 1. Marque la casilla **Enable Secure Imaging** (habilitar imágenes de seguridad). (**Nota:** las opciones para el anverso y el reverso se configuran de igual modo.)
- 2. Pulse el botón Logo (logotipo).
- 3. Haga clic y arrastre para trazar un recuadro en la plantilla (Template).
- 4. Desplácelo y cambie el tamaño (según precise) sujetando la esquina del recuadro.
- 5. En la plantilla, haga clic con el botón derecho en el recuadro **Logo** para ver las opciones que se muestran a continuación.



- Seleccione el archivo de logotipo.
- Localice el origen del logotipo que se incluirá en la tarjeta.

• (Nota: La opción Fit to Frame (ajustar al marco) redimensionará la imagen hasta ajustarla al recuadro. Una vez configurado, el logotipo se imprimirá desde el programa de software. Todo esto se configura en segundo plano.)



- 1. Marque la casilla **Enable Secure Imaging** (habilitar imágenes de seguridad). (**Nota:** las opciones para el anverso y el reverso se configuran de igual modo.)
- 2. Pulse el botón **Text** (texto).

- 3. Haga clic y arrastre para trazar un recuadro en la plantilla (Template).
- 4. Desplácelo y cambie su tamaño como sea preciso.

Girar en el sentido del reloj	
Girar en sentido contrario al reio)	
Editar Eliminar	

- En la plantilla, haga clic con el botón derecho en el recuadro de texto para ver las opciones.
- Siga las mismas indicaciones que antes para el reverso de la tarjeta.

Guardar		
Imágenes seguras <u>Parte</u> delantera Imágenes seguras <u>Parte</u> posterior		
Activar imágenes seguras		
Herramientas de dibujo	Plan	tilla de diseño de Imágenes seguras

- Guarde esta plantilla mediante el botón **Save** (Guardar).
- Cierre el programa Workbench.
- Nota: Todos los archivos creados con el programa de software y que se impriman con la cinta YMCFK instalada en la impresora imprimirán este diseño con el panel F de la cinta.
- Imprimirá el mismo archivo cada vez, a menos que se vuelva a crear una plantilla nueva.
- Para borrar la opción de impresión YKCFK elimine los elementos de la plantilla y pulse GUARDAR.

Descifrar identificación segura

Este applet describe cómo descifrar el número de serie de la impresora.

Haga clic en el applet de **seguridad de impresión**. Haga clic en el applet de **imágenes seguras**.

- Localice el número de identificación segura en la tarjeta.
- Introduzca este número en el recuadro Introducir identificación segura.

NOTA: El número de identificación segura se imprime con el panel de resina del panel fluorescente.

• Haga clic en el recuadro Descifrar identificación segura.

NOTA: La descripción mostrará el número de serie de la impresora sobre el que se ha imprimido la tarjeta. En el recuadro Date/Time (GMT) (Fecha/hora [GMT]) se indica el momento en que se imprimió la tarjeta.

Aplicaciones 🛛 🖗	Guardar
Seguridad de impresión	Imágenes seguras <u>Parte</u> delantera Imágenes seguras <u>Parte</u> posterior Descifrar identificación <u>s</u> egura
Acceso a la impresora	Descifrado de identificación segura Escriba la identificación segura: Descifrar identificación segura Número de serie de la impresora:
Configuración de SecureMark	Fecha/hora (GMT)

Uso del applet de configuración de SecureMark

Este applet describe cómo habilitar SecureMark en la impresora.

- Haga clic en el applet de **seguridad de impresión**.
- Haga clic en el applet Configuración de SecureMark.
- Haga clic en Habilitar SecureMark.
- Nota: Una vez SecureMark está activado se requiere asistencia de fábrica para deshabilitarlo en la impresora.
- Haga clic en SÍ para habilitar SecureMark en la impresora. Asegúrese de cargar la cinta SecureMark en la impresora.
- Haga clic en NO para cerrar este applet.

plicaciones 4	
Seguridad de impresión	
EA	
Acceso a la impresora	
ED	
Imégenes seguiras	Estado de SecureMark
unagenes seguras	SecureMark:
SM	Desactivado
Configuración de SecureMark	Activar SecureMark
	Activar SecureMark
	Si selecciona Sí, se activará SecureMark en su impresora. Una vez activado, SecureMark requerirá asistencia de fábrica para desactivarlo en la impresora.
Utilidades	
Codificación	
Seguridad de impresión	





www.IDWholesaler.com (800) 321-4405

Guía del usuario de la utilidad Fargo Workbench