AOPEN LCD Monitor

Návod na obsluhu

Copyright © 2018. AOPEN Incorporated. All Rights Reserved.

AOPEN LCD Monitor User Guide Original Issue: 7/2018

Changes may be made periodically to the information in this publication without obligation to notify any person of such revisions or changes. Such changes will be incorporated in new editions of this manual or supplementary documents and publications. This company makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Record the model number, serial number, purchase date and place of purchase information in the space provided below. The serial number and model number are recorded on the label affixed to your computer. All correspondence concerning your unit should include the serial number, model number and purchase information.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopy, recording or otherwise, without the prior written permission of AOPEN Incorporated.

AOPEN LCD Monitor User Guide

Serial number:

Date of purchase: _____

Place of purchase:

AOPEN and the AOPEN logo are registered trademarks of AOPEN Incorporated. Other companies' product names or trademarks are used herein for identification purposes only and belong to their respective companies.

Špeciálne poznámky ohľadne LCD monitorov

Nasledujúce prípade sa u LCD monitorov vyskytujú bežne a nepredstavujú problém.

- Kvôli charakteru fluorescenčného svetla môže obrazovka počas počiatočného používania blikať. Monitor vypnite pomocou sieťového vypínača a opätovne ho zapnite, aby ste sa presvedčili, že blikanie prestalo.
- V rámci obrazovky môžete nájsť miesta s mierne nevyváženým jasom, a to v závislosti na vzore pracovnej plochy, ktorý požívate.
- LCD obrazovka má 99,99 % alebo viac efektívnych pixlov. Môže obsahovať 0,01 % alebo menej chýb, ku ktorým patria chýbajúce pixle alebo trvalé svietenie pixla.
- Kvôli charakteru LCD obrazovky môže po prepnutí obrazu, ktorý bol zobrazený počas dlhej doby dôjsť k vzniku paobrazu predchádzajúcej obrazovky. V takomto prípade sa obrazovka zmenou obrazu pomaly zotaví. Môžete taktiež monitor na niekoľko hodín pomocou sieť vého vypínača vypnúť.
- Monitor AOPEN je určený na video a vizuálne zobrazovanie informácií získaných z elektronických zariadení.

Informácie pre vašu bezpečnosť a pohodlie

Bezpečnostné pokyny

Pozorne si tieto pokyny prečítajte. Tento dokument pre možnú budúcu potrebu uschovajte.

Postupujte podľa všetkých varovaní a pokynov vyznačených na výrobku.

Čistenie monitora

Pozorne počas čistenia monitora dodržiavajte tieto pokyny:

- Pred čistením vždy monitor odpojte od prívodu elektrickej energie.
- Pomocou mäkkej tkaniny utrite obrazovku, ako aj prednú časť a boky skrinky.

Pripojenie/odpojenie zariadenia

Počas pripájania alebo odpájania prívodu elektrickej energie k alebo od LCD monitora dodržiavajte nasledujúce pokyny:

• Pred pripojením sieť ového kábla k sieť ovej prívodnej zásuvke pripojte k monitoru podstavec.

- Pred pripájaním akéhokoľvek kábla, alebo pred odpájaním sieťového kábla vypnite monitor aj počítač.
- Ak je systém vybavený viacerými zdrojmi napájania, prívod elektrickej energie odpojte odpojením všetkých sieťových káblov od zdrojov energie.

Prístupnosť

Presvedčte sa, že zásuvka, ku ktorej chcete pripojiť sieťový kábel je ľahko dostupná a je umiestnená čo najbližšie k užívateľovi zariadenia. Ak potrebujete odpojiť prívod elektrickej energie do zariadenia, vytiahnite zo sieťovej prívodnej zásuvky sieťový kábel.

Bezpečné počúvanie

Kvôli ochrane sluchu postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

- Hlasitosť zvyšujte postupne, a to dokiaľ nebudete zvuk počuť čisto, pohodlne a bez akéhokoľvek skreslenia.
- Po nastavení úrovne hlasitosti hlasitosť nezvyšujte pred nastavením slúchadiel.
- Obmedzte dlhé doby počúvania hlasitej hudby.
- · Vyhnite sa zvyšovaniu hlasitosti kvôli prekrytiu hlasitých prostredí.
- Ak nepočujte ľudí, ktorí s vami hovoria, hlasitosť znížte.

Varovania

- Tento výrobok nepoužívajte v blízkosti vody.
- Tento výrobok neumiestňujte na nestabilný vozík, stojan alebo stolík. Ak výrobok spadne, môže dôjsť k jeho vážnemu poškodeniu.
- Štrbiny a otvory určené pre vetranie zabezpečujú spoľahlivú činnosť výrobku a chránia ho pred prehriatím. Tieto otvory nesmú byť blokované ani zakryté. Otvory by nikdy nemali byť zablokované umiestnením výrobku na posteľ, pohovku, koberec alebo na iný podobný povrch. Tento výrobok by sa nikdy nemal umiestňovať v blízkosti, alebo na radiátor alebo zdroj tepla, ani do zapustených miest, a to pokiaľ nie je zabezpečené dostatočné vetranie.
- Do tohto výrobku nezasúvajte cez ktorýkoľvek otvor na skrinke žiadne predmety, pretože môže dôjsť k styku s bodmi s nebezpečným napätím alebo k skratovaniu súčastí, čoho dôsledkom môže byť vznik požiaru alebo elektrického šoku. Na výrobok ani do jeho vnútra nenalievajte tekutiny akéhokoľvek druhu.
- Aby ste zabránili poškodeniu vnútorných prvkov a aby ste zabránili vytečeniu batérie, výrobok neumiestňujte na miesto s výskytom vibrácií.
- Nikdy nepoužívajte na športoviskách v telocvičniach alebo na iných miestach s výskytom vibrácií, a to kvôli možnému vzniku skratu alebo poškodeniu vnútorných zariadení.

iv

Používanie zdroja elektrického prúdu

- Tento výrobok by mal byť napájaný typom elektrického prúdu uvedeným na štítku s označením. Ak si nie ste istí druhom dostupného typu dodávanej elektrickej energie, túto náležitosť prekonzultujte s vašim predajcom alebo s miestnym dodávateľom energie.
- Zabráňte tomu, aby čokoľvek ležalo na sieťovom kábli. Tento výrobok neumiestňujte na miesta, na ktorých by ľudia mohli šliapať na sieťový kábel.
- Ak sa v prípade tohto výrobku používa predlžovací kábel, presvedčte sa, že hodnota ampérov zariadení pripojených k predlžovaciemu káblu nepresahuje medznú hodnotu ampérov predlžovacieho kábla. Taktiež sa presvedčte, že celkový menovitý výkon výrobkov pripojených k sieťovej zásuvke na stene neprevyšuje menovitý výkon poistky.
- Sieťovú zásuvku, viacnásobnú zásuvku alebo zásuvku nepreťažujte pripájaním veľmi veľkého počtu zariadení. Celkové zaťaženie systému nesmie presiahnuť 80 % menovitého výkonu prúdovej odbočky. Ak sa používajú viacnásobné zásuvky, zaťaženie by nemalo presiahnuť 80 % vstupného menovitého výkonu viacnásobnej sieťovej zásuvky.
- Sieťový kábel pre tento výrobok je vybavený trojžilovou uzemnenou zástrčkou. Zástrčka je vhodná jedine pre uzemnené sieťové zásuvky. Pred zasunutím zástrčky sieťového kábla do zásuvky sa presvedčte, že sieťový výstup je správne uzemnený. Zástrčku nezasúvajte do neuzemnenej sieťovej zásuvky. Podrobnosti získate u svojho elektrotechnika.



Výstraha! Uzemňovací kolík má bezpečnostnú funkciu. Používanie sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená môže mať za následok vznik elektrického šoku a/alebo poranenia.



Poznámka: Uzemňovací kolík taktiež poskytuje dobrú ochranu pred neočakávaným šumom vytváraným inými elektrickými zariadeniami v blízkosti, ktoré môžu rušiť výkon tohto výrobku.

 Tento výrobok používajte jedine s dodávanou súpravou sieťového kábla. Ak potrebujete súpravu sieťového kábla vymeniť, presvedčte sa, že nový sieťový kábel spĺňa nasledujúce požiadavky: odpojiteľný typ, uvedený v UL/ certifikovaný podľa CSA, typ SPT-2, menovitý výkon aspoň 7 A 125 V, schválený VDE alebo ekvivalentný, maximálna dĺžka 4,5 metrov (15 stôp). vi

Vykonávanie servisných činností týkajúcich sa výrobku

Sami sa nepokúšajte vykonávať servisné činnosti týkajúce sa výrobku; otvorením a odstránením krytov sa vystavíte nebezpečným napätiam a iným nebezpečenstvám. Všetky servisné zásahy prenechajte kvalifikovaným servisným technikom.

Výrobok odpojte od prívodu elektrickej energie (zásuvky na stene) a zverte ho kvalifikovanému servisnému personálu ak:

- sieť ový kábel alebo zástrčka sú poškodené, prerezané alebo rozstrapkané
- na výrobok sa rozliala tekutina
- výrobok bol vystavený účinkom dažďa alebo vody
- · výrobok spadol, alebo ak došlo k poškodeniu jeho skrinky
- výrobok vykazuje jasnú zmenu vo fungovaní, čo je náznakom potreby vykonania servisu
- výrobok nefunguje bežným spôsobom v prípade postupovania podľa pokynov na prevádzku



Poznámka: Nastavujte jedine tie ovládače, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu, pretože nesprávne nastavenie ostatných ovládačov môže mať za následok poškodenie. Kvalifikovaný technik bude musieť následne vynaložiť veľké množstvo práce na obnovenie výrobku do normálneho prevádzkového stavu.

Potenciálne výbušné prostredia

Svoje zariadenie vypnite, ak sa nachádzate v potenciálne výbušnom prostredí a dodržiavajte všetky symboly a pokyny. Potenciálne výbušné prostredia zahŕňajú prostredia, v ktorých je zvyčajne doporučené vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch by mohli spôsobiť výbuch alebo požiar a následne poranenie osôb a aj smrť. Zariadenie vypnite v blízkosti čerpacích staníc a servisných staníc. Na miestach uskladnenia PHM, skladoch a distribučných priestoroch, v chemických továrňach alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce pomocou výbušnín dodržujte obmedzenia pre používanie rádiových zariadení. Priestory s potenciálne výbušným ovzduším sú často, avšak nie vždy označené. K týmto priestorom patria podpalubia lodí, zariadenia prepravy a skladovania chemikálií, vozidlá využívajúce kvapalný naftový plyn (ako je propán alebo bután) a priestory, v ktorých vzduch obsahuje chemikálie alebo súčasti ako je obilie, prach alebo kovový prach.

Dodatočné bezpečnostné informácie

Vaše zariadenie a jeho doplnky môžu obsahovať malé súčasti. Uschovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Likvidácia zariadení používateľmi v domácnostiach v EÚ

Tento symbol na produkte alebo na jeho balení indikuje, že tento produkt sa nesmie likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Namiesto toho ste zodpovední za likvidáciu svojho nepotrebného zariadenia tak, že ho odovzdáte na určenom zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia nepotrebného zariadenia na konci jeho životnosti pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabezpečiť, aby bolo recyklované spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o tom, kde môžete odovzdať nepoužiteľné zariadenia na recykláciu, získate na miestnom úrade, v spoločnosti zaisťujúcej odvoz domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.



Vyhlásenie o pixloch pre LCD

LCD jednotka je vyrobená pomocou vysoko presných výrobných techník. Predsa len však môže niekedy dôjsť vyhoreniu niektorých pixlov, alebo k ich zobrazeniu v podobe čiernych alebo červených bodov. Táto skutočnosť nemá vplyv na zaznamenaný obraz a nepredstavuje poruchu.

Tento výrobok bol expedovaný s aktivovaním funkcie správy napájania:

- Po 5 minútach bez aktivity užívateľa prejde displej do režimu spánku.
- Pohybom myši alebo stlačením ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici prebudíte monitor, ak je v režime aktívneho vypnutia.

viii

Tipy a informácie pre pohodlné používanie

Užívatelia počítačov sa môžu po dlhodobom používaní sťažovať na namáhanie očí alebo bolesti hlavy. Užívatelia sú zároveň vystavení fyzickým poraneniam v prípade dlhých dôb strávených pred počítačom. Dlhé pracovné doby, zlá poloha, zlé pracovné návyky, stres, neprimerané pracovné podmienky, osobné zdravie a ostatné faktory vo veľkej miere zvyšujú riziko vzniku fyzického poranenia.

Nesprávny spôsob používania počítača môže viesť k vzniku syndrómu karpálneho tunela, tendonitídy, tenosynovitídy alebo iných muskuloskeletálnych porúch. V rukách, ramenách, pleciach, na krku alebo chrbte sa môžu objaviť nasledujúce príznaky:

- strnulosť, páliaca alebo štípavá bolesť
- bolesť, bolestivosť alebo citlivosť
- bolesť, opuchy alebo búšenie
- stuhnutie alebo napätost'
- pocit chladu alebo slabosti

Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto príznakov, alebo akýkoľvek iný príznak, ktorý sa opakuje alebo pretrváva a spôsobuje skľúčenosť a/alebo bolesť a je spôsobený používaním počítača, okamžite navštívte svojho lekára a o tejto skutočnosti informujte odbor ochrany zdravia a bezpečnosti zriadený vašim zamestnávateľom.

Nasledujúca časť ponúka tipy na pohodlnú prácu s počítačom.

Nájdenie zóny pre pohodlnú prácu

Nájdite si svoju zónu pre pohodlnú prácu, nastavte uhol sledovania monitora; pomocou opierky nôh alebo zvýšenia výšky sedu si zabezpečte maximálne pohodlie. Postupujte podľa nasledujúcich tipov:

- vyhýbajte sa dlhodobému zotrvaniu v nehybnej polohe
- avyhnite sa hrbeniu dopredu a/alebo skláňaniu sa dozadu
- pravidelne sa postavte a poprechádzajte sa, čím odstránite zo svojich svalov na nohách napätie

Starostlivost' o zrak

Dlhodobé sledovanie, nosenie nesprávnych okuliarov alebo kontaktných šošoviek, nadmerné interiérové osvetlenie, zle zaostrenie obrazovky, veľmi malé typy písma a displeje s nízkym kontrastom môžu vaše oči namáhať. V nasledujúcich častiach je uvedené, ako znížiť namáhanie očí.

Oči

- Svoje oči nechajte často odpočinúť.
- Počas pravidelných prestávok sa pozrite mimo monitora; pozrite sa a zaostrite na vzdialený bod.
- Často žmurkajte, aby ste zabránili vysušovaniu očí.

Displej

- Displej udržujte v čistote.
- Vaša hlava musí byť vyššie ako je horný okraj displeja a tak, aby ak sa budete pozerať na stred displeja, bude váš zrak smerovať nadol.
- Jas a/alebo kontrast displeja nastavte tak, aby ste dosiahli pohodlnú úroveň pre lepšiu čitateľnosť textu a čistotu obrázkov.
- Lesk a odrazy eliminujte pomocou:
 - umiestenia displeja takým spôsobom, aby bok displeja smeroval smerom k oknu alebo akémukoľvek inému zdroju svetla
 - minimalizovania izbového osvetlenia pomocou závesov, tienidiel alebo roliet
 - používania osvetlenia pracovného miesta
 - zmeny uhla sledovania displeja
 - používania filtra na zníženie lesku
 - používania štítu displeja, akým je napríklad kus kartónu predĺžený od predného horného okraja
- Zabráňte nastaveniu displeja do polohy s nevhodným uhlom sledovania.
- Vyhnite sa dlhodobému pozeraniu do jasných zdrojov svetla, akými sú otvorené okná.

Rozvíjanie dobrých pracovných návykov

Nasledujúce pracovné návyky rozvíjajte, aby ste takto dosiahli pohodlné a produktívne používanie počítača:

- Pravidelne a často si robte prestávky.
- Vykonávajte nejaké naťahovacie cviky.
- Čo najčastejšie sa nadýchajte čerstvého vzduchu.
- Pravidelne cvičte a udržujte si zdravie svojho tela.

Monitor AOPEN je určený na video a vizuálne zobrazovanie informácií získaných z elektronických zariadení.

Špeciálne poznámky ohľadne LCD monitorov	iii
Informácie pre vašu bezpečnosť a pohodlie	iii
Bezpečnostné pokyny	iii
Čistenie monitora	iii
Pripojenie/odpojenie zariadenia	iii
Prístupnosť	iv
Bezpečné počúvanie	iv
Varovania	iv
Používanie zdroja elektrického prúdu	v
Vykonávanie servisných činností týkajúcich sa výrobku	vi
Potenciálne výbušné prostredia	vi
Dodatočné bezpečnostné informácie	vi
Likvidácia zariadení používateľmi v domácnostiach v EÚ	vii
Vyhlásenie o pixloch pre LCD	vii
Tipy a informácie pre pohodlné používanie	viii
ROZBALENIE	1
PRIPOJENIE/ODPOJENIE PODSTAVCA	2
NASTAVENIE POLOHY OBRAZOVKY	4
PRIPOJENIE NAPÁJACIEHO KÁBLA	5
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	6
ČISTENIE MONITORA	6
ÚSPORA ENERGIE	7
DDC	7
PRIRADENIE KOLÍKOV KONEKTORA	8
TABUĽKA ŠTANDARDNÉHO ČASOVANIA	10
INŠTALÁCIA	11
OVLÁDACIE PRVKY	12
RIEŠENIE PROBLÉMOV	25
Vyhlásenie o súlade	27
Vyhlásenie o zhode Federálnej komisie pre komunikáciu	28

ROZBALENIE

Po vybalení výrobku skontrolujte prítomnosť nasledujúcich položiek a uchovajte baliaci materiál pre prípad potreby zaslania alebo prepravy monitora.

* Ďalej znázornené položky sú len ilustračné. Skutočný výrobok môže byť odlišný.

Stručná úvodná

LCD monitor



Napájací adaptér (voliteľný)



Kábel DP (voliteľný)



(voliteľný)



Kábel Audio (voliteľný)





Kábel HDMI (voliteľný)



Kábel USB (voliteľný)



Kábel USB Type C (voliteľný)







PRIPOJENIE/ODPOJENIE PODSTAVCA



Poznámka: Vytiahnite monitor a podstavec monitora z obalu. Opatrne položte monitor obrazovkou smerom nadol na pevný povrch – kvôli prevencii pred poškriabaním obrazovky ho podložte tkaninou.

- 1. Pripojte rameno podstavca k podstavcu.
- 2. Prichyťte podstavec k ramenu podstavca monitora.





Poznámka: Ak inštalujete s nástennou montážnou súpravou, odporúča sa použiť na upevnenie monitora na stenu montážnu súpravu VESA (100 mm × 100 mm) so skrutkami M4 × 16 mm (D).

Podľa týchto pokynov odpojte podstavec od monitora.



Poznámka: Opatrne položte monitor obrazovkou smerom nadol na rovný povrch – kvôli prevencii pred poškriabaním obrazovky ho podložte tkaninou.

1.S prstom pritisnite sprostitveni zapah.

2.Po stlačení uvoľňovacej zarážky odnímte podstavec od monitora.





NASTAVENIE POLOHY OBRAZOVKY

V rámci optimalizácie najlepšej pozície na pozeranie môžete upraviť výšku/ sklon monitora.

Naklonenie

Rozsah sklonu je uvedený na obrázku nižšie.



PRIPOJENIE NAPÁJACIEHO KÁBLA

- Najprv overte, že vami používaný sieťový kábel je správneho typu a je vhodný pre vašu oblasť.
- Tento monitor má externý univerzálny zdroj, ktorý umožňuje prevádzku buď pod napätím 100/120 V str. alebo 220/240 V str. Nevyžaduje sa žiadne nastavenie zo strany užívateľa.
- Zapojte jeden koniec napájacieho kábla do zásuvky striedavého prúdu a zapojte druhý koniec do príslušného vývodu.
- Pre jednotky využívajúce 120 V str.: Použite súpravu kábla uvedenú v zozname UL, vodič typu SVT a zástrčku s menovitou hodnotou 10 A/125 V.
- Pre jednotky využívajúce 220/240 V stried. (mimo USA): Použite súpravu kábla obsahujúcu kábel H05VV-F a zástrčku s menovitou hodnotou 10 A, 250 V. Súprava kábla by mala obsahovať patričné bezpečnostné schválenia pre krajinu, v ktorej bude zariadenie nainštalované.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Neumiestňujte monitor ani iný ťažký predmet na napájací kábel, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Nevystavujte monitor dažďu, nadmernej vlhkosti ani prachu.
- Nezakrývajte vetracie štrbiny ani otvory na monitore. Monitor vždy dajte na miesto, kde je primerané vetranie.
- Neumiestňujte monitor pred svetlé pozadie ani na miesta, kde sa na jeho čele môže odrážať slnečné svetlo alebo iné zdroje svetla. Monitor umiestnite hneď pod úroveň očí.
- Pri prenášaní narábajte s monitorom opatrne.
- Obrazovku chráňte pred nárazmi, pretože je krehká.
- V rámci prevencie pred poškodením nezdvíhajte monitor za jeho podstavec.

ČISTENIE MONITORA

Pri čistení monitora postupujte podľa ďalej uvedených pokynov.

- Pred čistením vždy monitor odpojte od prívodu elektrickej energie.
- Pomocou mäkkej handričky opatrne utrite obrazovku a predok a boky skrinky.
- NIKDÝ NESTRIEKAJTE ŽIADNU TEKUTINU PRIAMO NA OBRAZOVKU ANI NA KRYT.
- NEPOUŽÍVAJTE NA LCD OBRAZOVKU ANI NA KRYT ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY S OBSAHOM AMÓNIA ALEBO ALKOHOLU.
- Spoločnosť Acer nenesie zodpovednosť za poškodenie v dôsledku použitia čpavkových alebo alkoholových čistiacich prostriedkov.

ÚSPORA ENERGIE

Monitor sa prepne do režimu "Úspora energie" ovládacím signálom z ovládacej jednotky obrazovky, čo je signalizované blikaním LED indikátora napájania.

Stav	LED indikátor
ZAPNUTÉ	Modré
Režim úspory energie	Typ 1: Žltá Typ 2: LED indikátory blikajú

Stavy úspory energie budú zotrvávať až do detekcie ovládacieho signálu alebo aktivácie klávesnice alebo myši. Čas obnovenia z aktívneho vypnutého stavu do režimu zapnutia je asi 3 sekundy.

DDC

Aby bola inštalácia jednoduchšia, monitor sa dokáže pripojiť k systému pomocou technológie Plug and Play, ak váš systém podporuje aj protokol DDC. DDC (Display Data Channel) je komunikačný protokol, cez ktorý monitor aktuálne informuje riadiaci systém o svojich schopnostiach, napr. podporované rozlíšenia a zodpovedajúce časovanie. Monitor podporuje štandard DDC2B.

PRIRADENIE KOLÍKOV KONEKTORA

19-kolíkový signálny kábel pre farebné zobrazenie*



PIN	Význam	PIN	Význam	
1.	TMDS Data2+	10.	TMDS synchronizácia+	
2.	Tienenie TMDS Dáta2	11.	Tienenie TMDS Clock	
3.	TMDS Data2-	12.	TMDS synchronizácia-	
4.	TMDS Data1+	13.	CEC	
5	Tienenie TMDS Data1 14.	1/	Vyhradené	
		14.	(N.C. na zariadení)	
6.	TMDS Data1-	15.	SCL	
7.	TMDS Data0+	16.	SDA	
8.	Tienenie TMDS Data0	17.	Uzemnenie DDC/CEC	
9.	TMDS Data0-	18.	Napájanie +5 V	
		19.	Rozpoznanie pripojenia	

* len pre určité modely

20-kolíkový signálny kábel pre farebné zobrazenie*

PIN	Popis	PIN	Popis	
1.	Linka 0 (plus)	11.	Zem	
2.	Zem	12.	Linka 3 (minus)	
3.	Linka 0 (minus)	13.	Konfigurácia 1	
4.	Linka 1 (plus)	14.	Konfigurácia 2	
5.	Zem	15.	Doplnkový kanál (minus)	
6.	Linka 1 (minus)	16.	Zem	
7.	Linka 2 (plus)	17.	Doplnkový kanál (plus)	
8.	Zem	18.	Rozpoznanie pripojenia	
9.	Linka 3 (minus)	19.	Reverzný napájací kábel DP	
10.	Linka 3 (plus)	20.	Napájanie DP	

* len pre určité modely

-6.69 [.263]

5.30 [.209]

-8.34 [.328]

039]-

8

Vlákna	Vysvetlenie	Vlákna	Vysvetlenie
1.	Červené	9.	+5 V
2.	Zelené	10.	Uzemnenie logických obvodov
3.	Modré	11.	Uzemnenie monitora
4.	Uzemnenie monitora	12.	DDC – kontinuálne údaje
5.	DDC return	13.	Signál synchronizácie linky
6.	Červené – uzemnenie	14.	Signál synchronizácie poľa
7.	Zelené – uzemnenie	15.	DDC – kontinuálny takt
8.	Modré – uzemnenie		

15-kolíkový signálny kábel pre farebné zobrazenie

* len pre určité modely

24-kolíkový kábel USB Type C

Č. kolíka	Priradenie signálu	Č. kolíka	Priradenie signálu
A1	Zem	B12	Zem
A2	SSTXp1	B11	SSTXp1
A3	SSTXn1	B10	SSTXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	CC1
A6	Dp1	B7	Dp1
A7	Dn1	B6	Dn1
A8	SBU1	B5	SBU1
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSTXn2	B3	SSTXn2
A11	SSTXp2	B2	SSTXp2
A12	Zem	B1	Zem

* len pre určité modely

	Režim	Rozlíšenie	Poznámka
1		640×480	60 Hz
2	VGA	640×480	72 Hz
3] [640×480	75 Hz
4	MAC	640×480	66,66 Hz
5	VESA	720×400	70 Hz
6		800×600	56 Hz
7		800×600	60 Hz
8	SVGA	800×600	72 Hz
9] [800×600	75 Hz
10	MAC	832×624	74,55 Hz
11		1024×768	60 Hz
12	XGA	1024×768	70 Hz
13		1024×768	75 Hz
14	MAC	1152x870	75Hz
15		1152x864	75Hz
16	VESA	1280x960	60Hz
17		1280x1024	60Hz
18	SXGA	1280x1024	75Hz
19	VESA	1280x720	60Hz
20	WXGA	1280x800	60Hz
21	WXGA+	1440x900	60Hz
22	WSXGA+	1680x1050	60Hz
23		1920x1080	60Hz
24		1920x1080	120Hz
25	UXGA	1920x1080	144Hz(len pre rozhranie DP)
26		1920x1080	165Hz
27		1920x1080	240Hz

TABUĽKA ŠTANDARDNÉHO ČASOVANIA



Poznámka: Ak monitor podporuje rozhranie DisplayPort, slúži účelovo na podporu technológie G-Sync compatible/Freesync/ Freesync Premium/Freesync Premium Pro/Adaptive-Sync (DP). Táto technológia umožňuje podporovanému grafickému zdroju Freesync/ Freesync Premium/Freesync Premium Pro/Adaptive-Sync (DP) dynamicky nastaviť obnovovaciu frekvenciu obrazovky v závislosti od typických rýchlostí snímkovania obsahu, aby sa eliminovalo sekanie a vylepšila sa nízka latencia obrazovky.

INŠTALÁCIA

Pri inštalácii monitora k hostiteľskému systému postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

Postup

- 1. Vypnite počítač a odpojte napájací kábel.
- 2. 2-1 Pripojenie obrazového kábla
 - a. Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
 - b. Pripojte kábel VGA k počítaču. (voliteľný)
 - 2-2 Pripojte kábel HDMI (iba model so vstupom HDMI) (voliteľný)
 - a. Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
 - b. Pripojte kábel HDMI k počítaču.
 - 2-3 Pripojte kábel DP (len model s vstupom DP) (voliteľný)
 a. Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
 b. Pripojte kábel DP k počítaču.
- 3. Pripojte zvukový kábel (len model so vstupom zvuku) (voliteľný)
- 4. Pripojte kábel USB Type C (len model s vstupom USB Type C) (voliteľný)
- 5. Pripojte napájací kábel monitora do portu napájania na zadnej strane monitora.
- 6. Zapojte napájacie káble počítača a monitora do elektrickej zásuvky v dosahu.
- 7. Vyberte zapnúť/vypnúť vypnutie nabíjania USB na aktiváciu/deaktiváciu funkcie vypnutia nabíjania USB. (voliteľný)



~		Poznámka: Umiestnenie
HDMI (voliteľný)	♀ (voliteľný)	a názvy zásuviek na
VGA IN (voliteľný)	USB (voliteľný)	monitore sa mozu lisiť v závislosti od modelu
AUDIO IN (voliteľný)	DP (voliteľný)	monitora a niektoré
AUDIO OUT (voliteľný)	USB Type C (voliteľný)	zásuvky nemusia byť na niektorých modeloch k dispozícii.

OVLÁDACIE PRVKY

Základy ovládania

Poznámka: Umiestnenie a názvy tlačidiel funkcií a vypínača na monitore sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora a niektoré tlačidlá nemusia byť na niektorých modeloch k dispozícii.

Prechod od hlavnej ponuky.

Otvorenie ponuky zdroja.

Č.

1

2





Тур 3-1





		-		
3/4	Tlačidlá klávesovej skratky 1 a 2. Stlačením tlačidla aktivujete funkciu klávesovej skratky predvolenú používateľom.			
5	Vo vypnutom stave sa stlačením vypínača zapne zariadenie. Stlačením vypínača v zapnutom stave sa otvára ponuka prepínania režimu. Stlačením a podržaním vypínača po dobu 3 sekundy sa zariadenie vypne.			
Č.		Popis		
1	Otvorenie ponuky	prepínania režimu.		
2	Otvorenie úpravy	jasu.		
3	Otvorenie ponuky	zdroja.		
4	Prechod od hlavn	ej ponuky.		
5	Zapnutie/vypnutie			
Č.	Položka	Popis		
1	Tlačidlo/ kontrolka napájania	Slúži na zapnutie/vypnutie monitora. Modrá farba indikuje zapnutie. Oranžová indikuje pohotovostný režim/režim šetrenia energiou.		
2	Tlačidlá klávesovej skratky 1 a 2	Stlačením tlačidla aktivujete funkciu klávesovej skratky predvolenú 2 používateľom.		
3	Tlačidlo Vstup Zdroje.			
4	Smerové/ Stlačením tlačidla aktivujte ponuku Smerové/ OSD, potom ho použite ako smerové Potvrdzovacie tlačidlo a vyberte požadovanú funkciu. tlačidlo Opätovným stlačením tlačidla potvrdíte výber.			
Č.	Položka	Popis		
1	Polozka Popis Ponuka/ Zapnutie/Stlačením a podržaním Smerové/ vypnete. Potvrdzovacie Otvorte hlavnú ponuku, vyberte alebo tlačidlo upravte možnosti v ponuke.			

Popis

Používanie kontextovej ponuky

B

Poznámka: Všetky nasledujúce informácie sú len všeobecné. Parametre skutočného výrobku môžu byť odlišné.

Ponuka na obrazovke sa využíva na úpravu nastavení LCD monitora. Stlačením tlačidla MENU otvorte ponuku na obrazovke. Ponuku na obrazovke môžete použiť na úpravu kvality obrazu, pozície OSD a všeobecných nastavení. Podrobnejšie nastavenia nájdete na nasledujúcej stránke:

Tlačidlo a skutočné funkcie závisia od konkrétneho modelu. Niektoré funkcie môžu byť neaktívne, ak ich daný model nepodporuje.

Hlavná stránka





Zapnutie alebo vypnutie



Poznámka: Vyberte činnosť tlačidla funkcie v závislosti od skutočného typu tlačidla.

Tlačidlo Typ 1

Z ľubovoľnej stránky funkcie otvorte stlačením tlačidiel 5 ovládanie Modes (Režimy) a vyberte, ktorý používateľom určený režim chcete použiť (ďalšie informácie nájdete v časti OSD).

Tlačidlo Typ 2

Z ľubovoľnej stránky funkcie otvorte stlačením tlačidiel 1 ovládanie Modes (Režimy) a vyberte, ktorý používateľom určený režim chcete použiť (ďalšie informácie nájdete v časti OSD).

Tlačidlo Typ 3-1

Z ľubovoľnej stránky funkcie otvorte stlačením tlačidla H ovládanie Modes (Režimy) a vyberte, ktorý používateľom určený režim chcete použiť (ďalšie informácie nájdete v časti Stránka Funkcia).



Stránka Funkcia

Tlačidlo Typ 1

Dvojitým stlačením Tlačidla 1 vyberte ponuku funkcií a Tlačidlami 1/2/3/4 upravte podľa potreby nastavenia. Keď skončíte, Tlačidlom 4 sa vrátite na predchádzajúcu úroveň alebo ponuku zatvoríte.

Tlačidlo Typ 2

Dvojitým stlačením Tlačidla 4 vyberte ponuku funkcií a Tlačidlami 1/2/3/4 upravte podľa potreby nastavenia. Keď skončíte, Tlačidlom 4 sa vrátite na predchádzajúcu úroveň alebo ponuku zatvoríte.

Tlačidlo Typ 3-1

Otvorte stránku Funkcia zvolením ponuky funkcie a tlačidlom Smerové/ Potvrdzovacie upravte požadované nastavenia. Po dokončení zatvorte

stlačením tlačidla X. Ak chcete vybrať preferovaný režim, môžete tiež stlačiť H na ktorejkoľvek stránke funkcie.

Tlačidlo Typ 3-2

Otvorte stránku Funkcia a tlačidlom Ponuka/Smerové/Potvrdzovacie upravte podľa potreby nastavenia. Keď skončíte, potiahnutím tlačidla Ponuka/Smerové/Potvrdzovacie doľava sa vrátite na predchádzajúcu úroveň alebo ponuku zatvoríte.

Úprava nastavení

Tlačidlami otvorte ponuku na obrazovke a prejdite na potrebné nastavenie.

Tlačidlo Typ 1

- 1. Dvojitým stlačením Tlačidla 1 otvorte ponuku na obrazovke.
- 2. Tlačidlami 1/2 vyberte v ponuke na obrazovke potrebné nastavenie.
- 3. Potom stlačením Tlačidla 3 prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

Tlačidlo Typ 2

- 1. Dvojitým stlačením Tlačidla 4 otvorte ponuku na obrazovke.
- 2. Tlačidlami 1/2 vyberte v ponuke na obrazovke potrebné nastavenie.
- 3. Potom stlačením Tlačidla 3 prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

Tlačidlo Typ 3-1

- 1. Stlačením tlačidla MENU otvorte ponuku na obrazovke.
- 2. Tlačidlom Smerové/Potvrdzovacie vyberte z ponuky na obrazovke potrebnú položku nastavenia.
- Potom tlačidlom Smerové/Potvrdzovacie prejdite na nastavenie, ktoré chcete upraviť.

Tlačidlo Typ 3-2

- 1. Stlačením tlačidla Ponuka/Smerové/Potvrdzovacie otvorte ponuku na obrazovke.
- 2. Tlačidlom Ponuka/Smerové/Potvrdzovacie vyberte z ponuky na obrazovke potrebnú položku nastavenia.
- 3. Potom tlačidlom Ponuka/Smerové/Potvrdzovacie prejdite na nastavenie, ktoré chcete upraviť.

Nastavenie obrazu

	Mode - Stan	dard		
Picture	Brightness	_		80
🏵 Color	Contrast	_		50
Audio	Blue Light	•	Off	►
🞮 Gaming	Black Boost	_		50
OSD	ACM	•	Off	►
System	Super Sharpness	•	Off	•
i Information	H.Position	_		50
	V.Postion	_		50
		•		
	Mode - Star	ndard		
				
Picture	Focus	-		10
🏵 Color	Clock			50
動 Audio	Auto Config			•

1. Brightness (Jas): Nastavte jas od 0 do 100.



Poznámka: Nastavte vyváženie medzi svetlými a tmavými odtieňmi.

2. Contrast (Kontrast): upravte kontrast od 0 do 100.



Poznámka: Nastavuje stupeň rozdielu medzi svetlými a tmavými oblasťami.

 Blue Light (Modré svetlo): odfiltrovanie modrého svetla nastavením rozličného pomeru zobrazovania modrého svetla – 80 %, 70 %, 60 %, 50 %.



Poznámka: Vyššie hodnoty umožňujú väčšie prenikanie modrého svetla. Pre najlepšiu ochranu vyberte nižšiu hodnotu.

- Black Boost (Zosilnenie čiernej): Zosilňuje sa vrcholová hodnota úrovní čiernej farby – čierne budú menej čierne. Čím vyššia úroveň, tým jasnejšie zvýraznenie.
- 5. ACM: Zapnutie alebo vypnutie funkcie ACM. Štandardne je vypnutá.

- Technológia Super ostrosť dokáže simulovať obrazy s vysokým rozlíšením zvýšením hustoty obrazových bodov pôvodného zdroja. Urobí obrazy ostrejšie a zreteľnejšie.
- 7. H. Position (Horizontálna poloha): Nastavenie vodorovnej pozície na hodnotu od 0 do 100.
- 8. V. Position (Vertikálna poloha): Nastavenie zvislej pozície na hodnotu od 0 do 100.
- 9. Focus (Zaostrenie): Nastavte zaostrenie na hodnotu od 0 do 100.
- 10. Clock (Takt): Nastavte takt na hodnotu od 0 do 100.

Nastavenie farby

	Mode - Sta	indard		
Picture	Gamma	4	2.2	•
🚱 Color	Color Temp.	•	Warm	•
Audio	R Gain	_	_	50
1 Gaming	G Gain		_	50
OSD	B Gain		_	50
System	R Bias	_	_	50
i Information	G Bias		_	50
	B Bias	_	_	50
	Mode - S	Standard		
Picture	Modes			►
🚱 Color	sRGB Mode	•	Off	►
⊲ ∭ Audio	Grayscale Mode	•	Off	►
🛤 Gaming	6 - axis Hue			►
OSD	6 - axis Saturate			•
System				
i Information				

- 1. Režim Gamma (Gama) umožňuje nastaviť tón svietivosti. Predvolená hodnota je 2,2 (štandardná hodnota pre systém Windows).
- Color temperature (Teplota farieb): Predvolené nastavenie je Teplé. Môžete vybrať nastavenie Cool (Chladné), Warm (Teplé), Normal (Normálne), Bluelight (Modré svetlo) alebo User (Vlastné).
- 3. Modes (Režimy): Vyberte preferovaný režim.
- 4. Režim sRGB pre lepšie interpretované farby zhodné s periférnymi zariadeniami, napríklad DSC alebo tlačiarňami.
- 5. Grayscale Mode (Režim odtieňov sivej): Zapnite alebo vypnite režim odtieňov sivej.
- 6. 6-axis Hue (6-osový odtieň): Umožňuje vám nastavovať červený, zelený, modrý, žltý, purpurový a azúrový farebný odtieň.
- 7. 6-axis Saturate (6-osová sýtosť): Umožňuje vám nastavovať sýtosť červenej, zelenej, modrej, žltej, purpurovej a azúrovej farby.

Nastavenie zvuku

	Mode - Standa	rd		
Picture	Volume	_		70
🚱 Color	Mute	•	Off	•
الله Audio				
😭 Gaming				
OSD				
System				
i Information				

- Volume (Hlasitosť): Úprava hlasitosti.
 Mute (StImenie): Vyberte možnosť On (Zapnuté) alebo Off (Vypnuté).

Nastavenie hrania

	Mode - Standard			
Picture	Over Drive	•	Normal	►
😵 Color	FreeSync	•	On	•
Audio	Refresh Rate Num	•	Off	►
🎮 Gaming	TVR	•	Off	•
OSD	Aim Point	•	Off	►
System		<u>(</u>	$\mathcal{I} (\mathcal{I})$	
i Information		5	ッい、	``
	Mode - Standard	ł		
Ficture	Mode - Standard Over Drive	•	Normal	•
Picture	Mode - Standard Over Drive FreeSync Premium	•	Normal On	* *
Picture Color (3) Audio	Mode - Standard Over Drive FreeSync Premium Refresh Rate Num	•	Normal On Off	* * *
 ➢ Picture ➢ Color ◄) Audio ➢ Gaming 	Mode - Standard Over Drive FreeSync Premium Refresh Rate Num TVR	•	Normal On Off Off	
Picture Color (*) Audio Gaming OSD	Mode - Standard Over Drive FreeSync Premium Refresh Rate Num TVR Aim Point		Normal On Off Off	· · · · · · · ·
Picture Color Audio Gaming OSD System	Mode - Standard Over Drive FreeSync Premium Refresh Rate Num TVR Aim Point		Normal On Off Off	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Picture Color Color Audio Gaming CoD Sob System Information	Mode - Standard Over Drive FreeSync Premium Refresh Rate Num TVR Aim Point		Normal On Off Off Off	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	Mode - Standard			
Picture	Over Drive	•	Normal	•
🚱 Color	FreeSync Premium Pro	•	On	•
Audio	Refresh Rate Num	•	Off	•
🞮 Gaming	TVR	•	Off	•
OSD	Aim Point	•	Off	►
System		<u>-</u> []	$\hat{\mathcal{F}}$	
i Information		C.	<i>J</i> () ,	•
	Mode - Standard	ł		
Picture	Mode - Standard Over Drive	4	Normal	•
Picture	Mode - Standard Over Drive Adaptive-Sync	4 • •	Normal On	
Picture Color	Mode - Standard Over Drive Adaptive-Sync Refresh Rate Num	4 • •	Normal On Off	> > >
 ▶ Picture ♣ Color ▲ Mudio ▲ Gaming 	Mode - Standard Over Drive Adaptive-Sync Refresh Rate Num TVR	•	Normal On Off Off	* * *
Picture Color Saming Gaming OSD	Mode - Standard Over Drive Adaptive-Sync Refresh Rate Num TVR Aim Point	4 4 4 4	Normal On Off Off	* * * *
Picture Color Nudio Gaming OSD System	Mode - Standard Over Drive Adaptive-Sync Refresh Rate Num TVR Aim Point		Normal On Off Off Off	* * * * *

1. Over Drive (Zrýchlenie): Vyberte možnosť Off (Vypnuté), Normal (Normálne) alebo Extreme (Extrémne).



Poznámka:

- 1. Ak je položka FreeSync/Freesync Premium/Freesync Premium Pro/Adaptive-Sync nastavená na možnosť "ON (ZAPNUTÉ)", položka Over Drive (Zrýchlenie) je nastavená na možnosť "Normal (Normálne)".
- Ak je položka FreeSync/Freesync Premium/Freesync Premium Pro/Adaptive-Sync nastavená na možnosť "OFF (VYPNUTÉ)", položka Over Drive (Zrýchlenie) je nastavená na jednu z troch možností: (a) Extreme (Extrémne) (b) Normal (Normálne) (c) Off (Vypnuté)

 FreeSync: Vyberte možnosť On (Zapnuté) alebo Off (Vypnuté). Funkcia FreeSync je k dispozícii len pre podporované grafické karty AMD.
 Freesync Premium: Vyberte možnosť On (Zapnuté) alebo Off (Vypnuté). Funkcia Freesync Premium je k dispozícii len pre podporované grafické karty AMD.

Freesync Premium Pro: Vyberte možnosť On (Zapnuté) alebo Off (Vypnuté). Funkcia Freesync Premium pro je k dispozícii len pre podporované grafické karty AMD.

Adaptive-Sync: Vyberte možnosť On (Zapnuté) alebo Off (Vypnuté). Funkcia Adaptive-Sync je k dispozícii len pre podporované grafické karty AMD.



Poznámka: Fukcie Freesync/Freesync Premium/Freesync Premium Pro/Adaptive-Sync závisia od konkrétneho modelu.

- 3. Refresh Rate Num (Obnovovacia frekvencia): Zobrazí na obrazovke aktuálnu obnovovaciu frekvenciu obrazovky.
- 4. TVR: Keď je funkcia TVR nastavená na možnosť Extreme (Extrémne) alebo Normal (Normálne), funkcia TVR poskytuje ostrejší a zreteľnejší dynamický obraz. Predvolené nastavenie je Off (Vypnuté).



 Funkcia TVR nepodporuje režim PIP/PBP (Obraz v obraze/Obraz vedľa obrazu) a HDR. (vybrané modely)

- Keď je funkcia TVR nastavená na možnosť Extreme (Extrémne) alebo Normal (Normálne), funkcia Freesync/Freesync Premium/ Freesync Premium Pro/Adaptive-Sync je automaaticky vypnutá.
- Funkcia TVR ovplyvňuje jas nasledujúceho: Logo, Aim Point (Mieridlo), Message (Hlásenie) a ikona Input (Vstup).
- Funkcia TVR je závislá od maximálnej obnovovacej frekvencie monitora. Táto funkcia je k dispozícii, ak je obnovovacia frekvencia aspoň 75 Hz.
- 5. Aim Point (Mieridlo): Pre strieľačkové hry zobrazuje na obrazovke mieridlo.



Poznámka: Funkcia Aim Point (Mieridlo) nie je podporovaná v režime PBP (Obraz vedľa obrazu).

Nastavenie ponuk na obrazovke

	Mode - Standard	d		
Picture	Language	•	English	•
😵 Color	OSD Timeout			10
ا) Audio	Transparency	•	Off	►
😭 Gaming	OSD Lock	•	Off	►
osd				
System				
i Information				

- 1. Language (Jazyk): Slúži na nastavenie jazyka ponuky na obrazovke.
- 2. OSD Timeout (Časový limit ponuky na obrazovke): Nastavenie časového limitu na zatvorenie ponuky na obrazovke.
- Transparency (Priehľadnosť): Zvoľte priehľadnosť pri používaní herného režimu. Priehľadnosť môže byť 0 % (OFF (VYPNUTÉ)), 20 %, 40 %, 60 % alebo 80 %.
- 4. OSD Lock (Zámok ponuky na obrazovke): Funkcia Zámok ponuky na obrazovke sa používa v rámci ochrany pred nežiaducim stlačením tlačidla ponuky na obrazovke.



Poznámka:

- 1. Pre bočné tlačidlo 9 je potrebné na odomknutie ponuky na obrazovke stlačiť tlačidlo Navi v strede.
- 2. Odomknúť možno bočné/spodné 1/5-smerové tlačidlo, okrem tlačidla vypínača.

Nastavenie systému

	Mode - Standard			
Picture	Input	•	HDMI1	•
Color	Auto Source	•	On	•
م) Audio	DP Format	•	DP1.2	►
🚔 Gaming	Hot Key Assignment			•
OSD	Wide Mode	•	Full	•
System	PIP/PBP			•
i Information	DDC/CI	•	On	•
	HDMI Black Level	•	Normal	►
	Quick Start Mode	•	Off	►
	Power-off USB Charge	•	Off	►

- 1. Input (Vstup): Vyberte zdroj spomedzi dostupných zdrojov vstupu.
- 2. Auto Source (Automatický zdroj): Automaticky vyhľadáva dostupné zdroje vstupu.
- DP Format (Formát DP): Môžete vybrať, ktoré nastavenie Formát DP používate. Štandardne je nastavené na možnosť DP1.4 alebo DP1.2. (* len pre funkciu DP)
- 4. Hot Key Assignment (Priradenie klávesových skratiek): Vyberte funkciu Kláves. skratka 1 alebo Kláves. skratka 2.
- 5. Wide Mode (Širokouhlý režim): Môžete vybrať, ktorý pomer strán používate.
- 6. PIP/PBP (Obraz v obraze/Obraz vedľa obrazu): Možnosti pre režim PIP/ PBP (Obraz v obraze/Obraz vedľa obrazu) sú: Off (Vypnuté), PIP Large (Obraz v obraze veľké), PIP Small (Obraz v obraze malé) a PBP (Obraz vedľa obrazu). Môžete nastaviť položky PIP Position (Pozícia obrazu v obraze), PBP Size (Veľkosť obrazu vedľa obrazu), Sub Source (Vedľajší zdroj), Source Swap (Prehodenie zdroja) a Audio Source (Zdroj zvuku).
- 7. DDC/CI: Umožňuje nastavenia monitora konfigurovať prostredníctvom softvéru v počítači.



Poznámka: Funkcia DDC/CI – skratka pojmu Display Data Channel/ Command Interface – umožňuje odosielať ovládacie pokyny do monitora prostredníctvom softvéru.

- 8. HDMI Black Level (Úroveň čiernej pre HDMI): Môžete vybrať úroveň čiernej v rámci zdroja HDMI. Možnosti sú Normal (Normálne) a Low (Nízka).
- 9. Quick Start Mode (Režim rýchleho spustenia): Rýchle zapínanie monitora.
- 10. Nabíjanie USB pri vypnutí (voliteľný): Nastavte na možnosť On (Zapnuté) alebo Off (Vypnuté).
 - (* len pre funkciu USB)

Informácie o výrobku

	Mode - Standard
Picture	Main Source HDMI
😵 Color	Resolution
()) Audio	1920x1080
🛤 Gaming	H/V Frequency H:67KHz V:60Hz
OSD	Mode
System	Normal
i Information	Series Number MMT00000000000000
	Reset All Settings
Info	mation
Main Source HDMI	
Resolution 1920x1080	
H/V Frequency H: 55 KHz V: 60Hz	
Mode Normal	
Series Number	
Reset All Settings	*
Exit	

- 1. Slúži na zobrazenie základných informácií o zariadení.
- 2. Reset All Settings (Obnovenie všetkých nastavení): Vynuluje všetky nastavenia na výrobcom predvolené.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pred tým, ako svoj LCD monitor odošlete do servisu, pozrite si prosím dolu uvedený zoznam s cieľom zistiť, či problém nedokážete zistiť sami. (režim HDMI/DP)

Problémy	Aktuálny stav	Náprava
	LED SVIETI	 Pomocou ponuky na obrazovke nastavte jas a kontrast na maximálnu hodnotu alebo vykonajte resetovanie na predvolené hodnoty.
		Skontrolujte vypínač.
Žiadny obraz	LED indikátory nesvietia	 Skontrolujte, či je sieťový napájací kábel monitora správne pripojený k monitoru.
	LED indikátory	 Skontrolujte, či je signálový video kábel správne zapojený na zadnej strane monitora.
	ыкаји	 Skontrolujte, či je počítačový systém zapnutý.
Nezvyčajný zvuk (len		 Skontrolujte, či je pripojený zvukový kábel z hostiteľského počítača.
model s vstupom zvuku) (Voliteľný)	zladny zvuk, prípadne je úroveň zvuku príliš nízka	 Skontrolujte, či nie je na hostiteľskom počítači nastavená minimálna hlasitosť, a skúste zvýšiť úroveň hlasitosti.

(režim VGA)

Problémy	Aktuálny stav	Náprava		
	LED SVIETI	 Pomocou ponuky na obrazovke nastavte jas a kontrast na maximálnu hodnotu alebo vykonajte resetovanie na predvolené hodnoty. 		
		 Skontrolujte vypínač. 		
Žiadny obraz	nesvietia	 Skontrolujte, či je sieťový napájací kábel monitora správne pripojený k monitoru. 		
	LED indikátory	 Skontrolujte, či je signálny kábel pre video správne pripojený k zadnej strane monitora. 		
	blikaju	 nastavte jas a kontrast na maximálnu hodnotu alebo vykonajte resetovanie na predvolené hodnoty. Skontrolujte vypínač. Skontrolujte, či je sieťový napájací kábel monitora správne pripojený k monitoru. Skontrolujte, či je signálny kábel pre video správne pripojený k zadnej strane monitora. Skontrolujte, či je počítačový systém zapnutý. Skontrolujte, či sú technické špecifikácie grafickej karty a monitora v zhode; nezhoda môže byť dôsledkom nezhody frekvencie vstupného signálu. Pomocou ponuky na obrazovke upravte položky ROZLÍŠENIE, TAKT, FÁZA TAKTU, VODOROVNÁ POZÍCIA a ZVISLÁ POZÍCIA pre neštandardné signály. Ak chýba obraz na celej obrazovke, pomocou ponuky na obrazovke vyberte iné rozlíšenie alebo iné časovanie 		
Nie normálny obraz	Nestabilný obraz	 Skontrolujte, či sú technické špecifikácie grafickej karty a monitora v zhode; nezhoda môže byť dôsledkom nezhody frekvencie vstupného signálu. 		
	Obraz chýba, je	 Pomocou ponuky na obrazovke upravte položky ROZLÍŠENIE, TAKT, FÁZA TAKTU, VODOROVNÁ POZÍCIA a ZVISLÁ POZÍCIA pre neštandardné signály. 		
	posunutý stred, prípadne je zobrazovaná veľkosť príliš malá alebo	 Ak chýba obraz na celej obrazovke, pomocou ponuky na obrazovke vyberte iné rozlíšenie alebo iné časovanie zvislého obnovenia. 		
	priliš veľka	 Po nastavení veľkosti obrazu počkajte niekoľko sekúnd a až potom zmeňte alebo odpojte signálny kábel alebo vypnite monitor. 		
Nezvyčajný zvuk (iba model so vstupom	zvuk o vstupom Žiadov zvuk	 Skontrolujte, či je pripojený zvukový kábel z hostiteľského počítača. 		
videa) (voliteľný)	prípadne je úroveň zvuku príliš nízka	 Skontrolujte, či nie je na hostiteľskom počítači nastavená minimálna hlasitosť, a skúste zvýšiť úroveň hlasitosti. 		

CE



Declaration of Conformity

We,

AOPEN Smartview Incorporated

7F.-5, NO. 369, FUXING N. RD., SONGSHAN DIST., TAIPEI CITY 10541, Taiwan

And,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913 www.acer.it

Product:	LCD Monitor
Trade Name:	AOPEN
Model Number:	32HC5OR
SKU Number:	32HC5OR XXXXXXXX
	("x" = 0 - 9, a - z, A - Z, or blank)

We, AOPEN Smartview Incorporated., hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

⊠ EMC Directive: 2014/30/EU

⊠ EN55032:2015+AC:2 2016 Class B	⊠ EN 55035:2017+A11: 2020
X EN61000-3-2:2019 Class D	⊠ EN 61000-3-3:2013+A1:2019

⊠ LVD Directive: 2014/35/EU

⊠ EN 62368-1: 2014+ A11: 2017

⊠ RoHS Directive: 2011/65/EU

🖾 EN 50581:2012

ErP Directive: 2009/125/EC

⊠ (EU) 2019/ 2021; EN 50564:2011

Year to begin affixing CE marking: 2021.

Dut

RU Jan / Sr. Manager AOPEN Smartview Incorporated (Taipei, Taiwan)

Jun. 25, 2021 Date



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Product:	LCD Monitor
Brand:	AOPEN
Model Number:	32HC5QR
SKU Number:	32HC5QR xxxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product Information for EU Energy Label English Informasi produk untuk Label Energi UE Bahasa Indonesian Produktinformationen für das EU Energielabel Deutsch Español Información de producto para EU Energy Label Informations produit pour le label énergétique de l'UE Francais Italiano Informazioni prodotto per la classe di efficienza energetica UE Productinformatie voor EU-energielabel Nederlands Informacje o produkcie dla etykiety energetycznej UE Polski Português Informação de Produto para Etiqueta Energética da UE Produktinformation för EU:s energimärkning Svenska 繁體中文 用於歐盟能源標示的產品資訊 用于欧盟能源标识的产品信息 简体中文 日本語 EU エネルギーラベルのための製品情報 Termékinformációk az EU energiacímkéhez Magyar Πληροφορίες προϊόντος για την ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ Ελληνικά Informácie o výrobku pre energetický štítok EÚ Slovensky Produktoplysninger for EU-energimærke Dansk Suomi Tuotetiedot EU-energiatarraa varten Norsk Produktinformasjon for EU-energietikett Türkçe AB Enerji Etiketi için Ürün Bilgileri Informații despre produs pentru eticheta UE privind eficiența energetică Română Продуктова информация за енергийния етикет на Европейския съюз български Tooteteave EL-i energiamärgisele Eesti Gaminio informacija ES energijos vartojimo efektyvumo etiketei Lietuviu Latviski Produkta informācija ES Enerģijas markējumam Podaci o proizvodu za energetsku oznaku EU Hrvatski ข้อมลผลิตภัณฑ์สำหรับฉลากพลังงานสหภาพยุโรป ไหย Informacije o proizvodu za EU energetsku oznaku Srpski معلومات المنتج لعلامة الطاقة في الاتحاد الأوروبي العريبة Informações do produto para a Etiqueta de Energia da UE Português (Brasil) Інформація про продукт для маркування енергоефективності ЄС Українська Čeština Informace o produktu pro energetický štítek v EU Русский Информация о продукте для маркировки этикеткой энергетической эффективности ЕС Informacije o izdelku za energijsko nalepko EU Slovenščina