РК-монітор AOPEN

Посібник користувача

Copyright © 2018. AOPEN Incorporated. All Rights Reserved.

AOPEN LCD Monitor User Guide Original Issue: 7/2018

Changes may be made periodically to the information in this publication without obligation to notify any person of such revisions or changes. Such changes will be incorporated in new editions of this manual or supplementary documents and publications. This company makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Record the model number, serial number, purchase date and place of purchase information in the space provided below. The serial number and model number are recorded on the label affixed to your computer. All correspondence concerning your unit should include the serial number, model number and purchase information.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopy, recording or otherwise, without the prior written permission of AOPEN Incorporated.

AOPEN LCD Monitor User Guide

Model number:

Serial number:

Date of purchase: _____

Place of purchase:

AOPEN and the AOPEN logo are registered trademarks of AOPEN Incorporated. Other companies' product names or trademarks are used herein for identification purposes only and belong to their respective companies.

Спеціальні примітки щодо РК-моніторів

Наведені нижче явища є звичними для РК-моніторів і не вказують на наявність проблеми.

- Через властивості люмінесцентного світла екран може мерехтіти під час першого користування. Вимкніть вимикач живлення й увімкніть його знову, щоб позбутися мерехтіння.
- Яскравість екрана може бути нерівномірною залежно від тла робочого стола, який використовується.
- РК-екран має 99,99% або більше робочих пікселів. На ньому може бути до 0,01% дефектів, наприклад, відсутні або биті пікселі.
- Через характеристики РК-дислпея після переходу до іншого зображення на ньому може залишатися післязображення з минулого екрану, якщо одне зображення залишається на екрані впродовж кількох годин. У такому випадку, екран можна повільно відновити, змінюючи зображення або вимикаючи живлення на кільках годин.
- Монітор AOPEN призначений для відображення відео та візуальної інформації з електронних пристроїв.

Інформація для вашої безпеки та комфорту

Інструкції з техніки безпеки

Уважно прочитайте ці інструкції. Збережіть цей документ для подальшого використання.

Виконуйте всі інструкції та зверніть увагу на всі застереження, позначені на виробі.

Очищення монітора

Будь ласка, обережно виконуйте ці кроки, щоб почистити монітор:

- Перед чищенням, обов'язково вимкніть монітор.
- Протріть екран і боки та передню сторону корпусу м'якою тканиною.

Підключення / відключення пристрою

Дотримуйтеся таких рекомендацій під час підключення та відключення живлення від РК-монітора:

- Переконайтеся, що монітор прикріплений до основи, перш ніж підключати кабель живлення до розетки змінного струму.
- Переконайтеся, що РК-монітор і комп'ютер вимкнені, перш ніж підключати будь-який кабель або відключати шнур живлення.
- Якщо система має кілька джерел живлення, вимкніть живлення, від'єднавши усі кабелі живлення від електромережі.

Доступність

Переконайтеся, що розетка живлення, до якої ви підключаєте шнур живлення, розташована якомога ближче до особи, яка використовує обладнання, і до розетки легко дістатися. Коли необхідно вимкнути живлення обладнання, обов'язково від'єднайте шнур живлення від електричної розетки.

Безпечне прослуховування

Щоб захистити слух, виконуйте ці інструкції.

- Поступово збільшуйте гучність, поки не почуєте звуки чітко, комфортно і без спотворення.
- Не збільшуйте рівень гучності після того, як ваш слух пристосувався до поточного рівня.
- Обмежте час прослуховування музики на великій гучності.
- Не збільшуйте гучність, щоб заглушити шумне оточення.
- Зменшіть гучність, якщо не чуєте мову людей поруч із собою.

Обережно

- Не користуйтеся цим виробом поруч із водою.
- Не розташовуйте виріб на нестійкому візку, стенді або столі. Якщо виріб впаде, він може бути серйозно пошкоджений.
- Отвори призначені для вентиляції, завдяки якій пристрій надійно працює і не перегрівається. Забороняється закривати або блокувати ці отвори. Недопустимо блокувати ці отвори, розташовуючи виріб на ліжку, дивані, килимі або іншій подібній поверхні. Забороняється за жодних обставин розташовувати цей виріб поруч або над батареєю чи обігрівачем або вбудовувати в меблі, за виключенням випадків, коли забезпечується достатня вентиляція.
- Ніколи не заштовхуйте будь-які предмети в отвори на корпусі, оскільки вони можуть торкнутися деталей під небезпечною напругою або спричинити коротке замикання, через що може статися пожежа або ураження струмом. Ніколи не проливайте жодних рідин на або в пристрій.
- Щоб уникнути пошкодження внутрішніх деталей і запобігти витіканню з батарей, не ставте виріб на поверхні, яка вібрує.
- Ніколи не використовуйте пристрій там, де займаються спортом або фізичними вправами, і де можлива вібрація, якаі може спричинити раптове коротке замикання або пошкодити внутрішні пристрої.

Користування електроенергією

- Цей виріб повинен працювати від такого типу живлення, який позначений на паспортній табличці. Якщо ви не впевнені, який тип живлення доступний, порадьтеся із дилером або місцевим постачальником електричної енергії.
- Не кладіть нічого на шнур живлення. Не розташовуйте виріб там, де люди можуть наступити на шнур живлення.
- Якщо з виробом використовується шнур-подовжувач, переконайтеся, що сумарний номінальний струм обладнання, підключеного до шнура-подовжувача, не перевищує дозволене значення для шнура-подовжувача. Також переконайтеся, що сумарна величина номінального струму всіх виробів, підключених до настінної розетки, не перевищує величину струму для запобіжника.
- Не перенавантажуйте електричну розетку, подовжувач або трійник, підключаючи забагато пристроїв. Загальне навантаження системи не повинне перевищувати 80% від допустимої величини навантаження паралельного ланцюга. Якщо використовуються електричні подовжувачі, навантаження не повинне перевищувати 80% від вхідного номінального струму електричного подовжувача.
- Шнур живлення цього виробу оснащений вилкою з заземленням, яка має три контакти. Вилка підходить лише до електричної розетки з заземленням. Переконайтеся, що розетка надійно заземлена, перш ніж вставляти вилку шнура живлення. Не вставляйте вилку в незаземлену розетку. Зверніться до електрика, щоб дізнатися подробиці.



Обережно! Штир заземлення має функцію безпеки. Користування електричною розеткою, яка неправильно заземлена, може призвести до ураження струмом та / або травмування.



) -----

Примітка: Штир заземлення також надійно захищає від несподіваних шумів, що створюються іншими, розташованими поруч, електроприладами, які можуть викликати перешкоди у роботі виробу.

 Використовуйте виріб лише з доданим комплектом шнура живлення. Якщо знадобиться замінити комплект шнура живлення, переконайтеся, що новий шнур відповідає таким вимогам: з'ємного типу, сертифікований CSA / у списку UL, тип SPT-2, розрахований мінімум на 7 А 125 В, ухвалений VDE або його еквівалентом; максимальна довжина 4,5 метрів.

Обслуговування виробу

Не намагайтеся полагодити виріб самостійно. Якщо його відкрити або зняти кришки, — це може викликати ризик контакту з високою напругою та інші небезпечні наслідки. Зверніться за обслуговуванням до кваліфікованого сервісного персоналу.

Відключіть виріб від настінної розетки і зверніться по кваліфікованого сервісного персоналу, якщо:

- шнур живлення або вилка пошкоджені, порізані або потерті
- на виріб розлилася рідина
- виріб потрапляв під дощ або на нього потрапила вода
- виріб падав або був пошкоджений його корпус
- робота виробу суттєво змінилася, що означає необхідність обслуговування
- виріб погано працює попри виконання інструкцій з експлуатації



Примітка: Налаштовуйте лише ті засоби керування, для яких пояснення в інструкції з експлуатації. Неправильне налаштування інших засобів керування може призвести до пошкоджень, після яких звичайно необхідна тривала робота кваліфікованого техніка, щоб повернути виріб до робочого стану.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій у місцях з потенційно вибухонебезпечною атмосферою, і виконуйте всі вимоги та інструкції. Потенційно вибухонебезпечним середовищем вважаються території, де, зазвичай, рекомендується вимикати двигун. Іскри в таких місцях можуть стати причиною вибуху або пожежі, які можуть призвести до тілесних ушкоджень і навіть летальних випадків. Вимикайте пристрій поряд з бензоколонками на автозаправках. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіообладнання на складах, пунктах зберігання та розподілу палива, на хімічних підприємствах, або в місцях виконання вибухових робіт. Зони з потенційно вибухонебезпечною атмосферою, зазвичай, хоча і не завжди, позначені належним чином. Це такі місця як нижні палуби кораблів, засоби перевезення чи сховища хімічних речовин, автомобілі на скрапленому газі (такому як пропан або бутан), ділянки, де забруднене повітря містить хімікати, або дрібні частинки зерна, пилу або металевих ошурок.

Додаткова інформація про безпеку

Пристрій та його аксесуари можуть містити маленькі частини. Тримайте їх у недоступних для малих дітей місцях.

Утилізація використаного виробу користувачами у приватному господарстві у країнах ЄС

Цей значок на виробі або його упаковці вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати з іншими побутовими відходами. Тому саме ви відповідальні за утилізацію використаного пристрою; ви повинні здавати його у визначений пункт прийому для переробки використаного електричного й електронного обладнання. Окремий збір та переробка зношеного пристрою під час утилізації допоможе зберегти природні ресурси і гарантує безпечну для здоров'я людини та довкілля переробку. Щоб дізнатися більше про пункти прийому використаного пристрою для переробки, зверніться до місцевої адміністрації, служби з утилізації побутових відходів або магазину, в якому ви придбали пристрій.



Пояснення стосовно пікселів РК дисплею

РК пристрій виготовлений із застосуванням високоточних технологій виробництва. Однак, деякі пікселі можуть час від часу не вмикатися або з'являтися у вигляді чорних або червоних точок. Це ніяк не впливає на записане зображення і не є несправністю.

Цей продукт активовано для управління енергоживленням:

- Сплячий режим дисплею вмикається через 5 хвилин бездіяльності користувача.
- Щоб активувати монітор, коли він знаходиться в режимі активного вимнення, порухайте мишкою або натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі.

Поради та інформація для зручного використання

Після тривалого використання, у користувачів комп'ютера можуть виникнути скарги на надмірну напругу очей і головний біль. Користувачі також часто ризикують отримати фізичну травму після довгих годин роботи за комп'ютером. Тривала робота, неправильна постава, незадовільний стиль роботи, напруження, порушення умов роботи і особистого здоров'я та інші чинники, значно збільшують ризик виникнення фізичних ушкоджень.

Неправильне використання комп'ютера може призвести до появи зап'ястного синдрому, тендиніту, тендовагініту або інших скелетном'язових захворювань. В кисті, зап'ясті, руці, плечах, шиї або спині, можуть з'явитися наступні симптоми:

- оніміння, печія або поколювання
- ниття, болісне відчуття або чутливість
- біль, набряклість або пульсація
- задубіння або скутість
- відчуття холоду або слабкість

Якщо у вас з'явились ці симптоми, або будь-який інший періодичний або постійний дискомфорт та / або болі, пов'язані з використанням комп'ютера, негайно проконсультуйтеся з лікарем і проінформуйте про це відділ безпеки та охорони праці вашої компанії.

У наступному розділі наведено поради для комфортнішого використання комп'ютера.

Пошук своєї зони комфорту

Знайдіть свою комфортну зону: налаштуйте кут огляду монітора, візьміть підставку для ніг або відрегулюйте висоту крісла для досягнення максимального комфорту. Дотримуйтесь наступних порад:

- не сидіть надто довго в одній позі
- не сутультесь та / або не відхиляйтесь назад
- регулярно вставайте і ходіть, щоб зняти напругу в м'язах ніг

Піклуйтесь про свій зір

Тривалий перегляд монітора, неправильно підібрані окуляри або контактні лінзи, відблиски, надмірне освітлення кімнати, погане фокусування екрана, використання дрібного шрифту і недостатньо контрастний дисплей — все це напружує зір. У наступних розділах подано поради стосовно того, як зменшити надмірне напруження очей.

Очі

- Регулярно давайте очам відпочити.
- Регулярно давайте очам відпочити, відводьте погляд від монітора і дивіться на будь-який віддалений предмет.
- Часто кліпайте, щоб зволожувати очі.

Дисплей

- Тримайте дисплей у чистоті.
- Тримайте голову вище рівня верхнього краю дисплея, щоб погляд падав вниз на середину дисплея.
- Відрегулюйте яскравість та / або контраст дисплея до комфортного рівня, щоб поліпшити читацьку здатність тексту і чіткість графіки.
- Усуньте мерехтіння і відбивання світла таким чином:
 - встановіть дисплей боком до вікна або джерела світла
 - зменшіть освітлення в кімнаті за допомогою фіранок, штор або жалюзі
 - використовуйте робоче освітлення
 - змініть кут погляду на монітор
 - використовуйте фільтр, що зменшує яскравість світла
 - використовуйте дисплейний козирок, наприклад, прикріпивши смужку картону до верхньої панелі панелі дисплея.
- Намагайтесь не дивитись на дисплей під незручним кутом.
- Не дивіться довго на джерела яскравого світла, такі як відкриті вікна.

Виробіть правильний стиль роботи

Виробіть у себе наступні звички, щоб зробити роботу на комп'ютері спокійнішою і продуктивнішою:

- Регулярно робіть короткі та часті перерви.
- Виконуйте вправи для розминки тіла.
- Дихайте свіжим повітрям якомога більше.
- Регулярно робіть фізичні вправи і ведіть здоровий спосіб життя.

Монітор AOPEN призначений для відображення відео та візуальної інформації з електронних пристроїв.

Спеціальні примітки щодо РК-моніторів	iii
Інформація для вашої безпеки та комфорту	iii
Інструкції з техніки безпеки	iii
Очищення монітора	iii
Підключення / відключення пристрою	iii
Доступність	iv
Безпечне прослуховування	iv
Обережно	iv
Користування електроенергією	V
Обслуговування виробу	vi
Потенційно вибухонебезпечні середовища	vi
Додаткова інформація про безпеку	vii
Утилізація використаного виробу користувачами у	
приватному господарстві у країнах ЄС	vii
Пояснення стосовно пікселів РК дисплею	vii
Поради та інформація для зручного використання	viii
РОЗПАКУВАННЯ	1
ПРИЄНАННЯ / ЗНІМАННЯ ОСНОВИ	2
НАЛАШТУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ ЕКРАНА	4
ПІД'ЄДНАННЯ ШНУРА ЖИВЛЕННЯ	5
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ	6
ОЧИЩЕННЯ МОНІТОРА	6
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ	7
DDC	7
ПРИЗНАЧЕННЯ КОНТАКТІВ РОЗ'ЄМУ	8
ТАБЛИЦЯ СТАНДАРТНОГО ТАЙМІНГУ	10
ВСТАНОВЛЕННЯ	11
ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ	13
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	25
Заява щодо відповідності	27
Заява щодо відповідності Федеральної комісії зі зв'язку	28

РОЗПАКУВАННЯ

Під час розпакування коробки перевірте наявність таких складників та збережіть пакувальні матеріали на випадок, якщо виникне потреба надіслати або перевезти монітор у майбутньому.

*Нижченаведена комплектація є довідковою. Комплектація справжнього виробу може відрізнятися.

• РК-монітор



Шнур живлення (додатково)



 Адаптер живлення (додатково)



- Кабель D-Sub (додатково)
- Кабель HDMI (додатково)



 Кабель DP (додатково)



 Кабель USB Туре С (додатково)



Аудіокабель (додатково)





Кабель USB (додатково)



ПРИЄНАННЯ / ЗНІМАННЯ ОСНОВИ



Примітка: Вийміть монітор та його основу з упакування. Бережно помістіть монітор екраном на стійку поверхню зі скатертиною, щоб уникнути дряпання екрана.

1. Прикріпіть стійку монітора до основи.



2. Прикріпіть стійку з основою до монітора.





Примітка: У разі встановлення з комплектом для кріплення на стіні рекомендуємо використовувати монтажний комплект VESA (100 мм × 100 мм) з гвинтами M4 × 10 мм. Використовуйте нижченаведені інструкції для знімання основи з монітора.



Примітка: Обережно помістіть монітор екраном на пласку поверхню зі скатертиною, щоб уникнути дряпання екрана.

1. Натисніть на фіксатор пальцем. 2. Після натискання на фіксатор зніміть основу з монітора.





НАЛАШТУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ ЕКРАНА

З метою виставлення найкращого положення для перегляду ви можете налаштувати висоту / нахил монітора.

• Нахил

Див. наведену нижче ілюстрацію з прикладами кутів нахилу.



ПІД'ЄДНАННЯ ШНУРА ЖИВЛЕННЯ

- Спочатку впевніться в тому, що шнур живлення, яким ви користуєтесь, є правильним типом для вашого регіону.
- Цей монітор підтримує стандартне електричне живлення з напругою 100 / 120 В~ або 220 / 240 В~. Налаштування користувачем не потрібне.
- Під'єднайте один кінець шнура живлення до вхідного гнізда живлення, а другий — до електричної розетки.
- Для пристроїв із живленням від струму з напругою 120 В~: Використовуйте комплект шнура живлення з сертифікатом від UL, провід типу SVT і штепсельну вилку, що розрахована на 10 А / 125 В.
- Для пристроїв із живленням від струму з напругою 220 / 240 В~ (за межами США):
 Використовуйте комплект шнура живлення, що складається зі шнура H05VV-F і штепсельної вилки, що розрахована на 10 A / 250 В. Такий комплект шнура живлення повинен мати відповідні дозволи з техніки безпеки для країни, в якій буде встановлене це обладнання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

- Щоб уникнути пошкодження шнура живлення, не ставте на нього монітор або будь-які інші важкі предмети.
- Оберігайте монітор від дощу, сильної вологи та пороху.
- Не закривайте вентиляційні пази або отвори на моніторі. Завжди встановлюйте монітор в місцях із відповідною вентиляцією.
- Не встановлюйте монітор навпроти яскравого фону або в місцях, де сонячне проміння або інше світло може відбиватися від екрана монітора. Розташовуйте монітор так, щоб його верхня панель була на рівні очей.
- Поводьтеся обережно з монітором під час транспортування.
- Оберігайте екран від ударів та подряпин, оскільки він є крихким.
- З метою запобігання пошкодження монітора, не піднімайте монітор за його підставку.

ОЧИЩЕННЯ МОНІТОРА

Під час чищення монітора дотримуйтесь нижченаведених рекомендацій.

- Перед чищенням, обов'язково вимкніть монітор.
- Обережно витирайте екран, передню та бокові панелі м'якою тканиною.
- НІКОЛИ НЕ РОЗПИЛЮЙТЕ ТА НЕ ПРОЛИВАЙТЕ РІДИНУ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА ЕКРАН АБО КОРПУС.
- ДЛЯ КОРПУСУ АБО РК-ДИСПЛЕЯ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОЧИСНИКИ НА ОСНОВІ АМІАКУ АБО СПИРТУ.
- Компанія Асег не несе відповідальність за пошкодження внаслідок використання будь-яких засобів для чищення на основі аміаку або спирту.

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Режим енергозбереження монітора вмикається за допомогою сигналу від контролера дисплея після чого починає блимати індикатор живлення.

Стан	Колір індикатора
УВІМК	Синій
Режим енергозбереження	Тип 1: Жовтий Тип 2: Індикатор блимає

Монітор знаходитиметься в режимі енергозбереження доти, доки не надійде сигнал від контролера або не буде зрушена мишка чи натиснена клавіша на клавіатурі. Тривалість переходу з режиму активного вимкнення в режим увімкнення становить приблизно 3 секунди.

DDC

Щоби спростити встановлення, монітор може підключитися до вашої системи по протоколу Plug and Play, якщо ваша система також підтримує протокол DDC. DDC (Канал даних дисплея) — це протокол обміну даними, через який монітор автоматично повідомляє хостсистемі свої характеристики, наприклад, роздільну здатність, що підтримується, та відповідний таймінг. Цей монітор підтримує стандарт DDC2B.

ПРИЗНАЧЕННЯ КОНТАКТІВ РОЗ'ЄМУ

19-контактний сигнальний кабель колірного дисплея*



KOHTAKT	Призначення	КОНТАКТ	Призначення
1.	TMDS Data2+	10.	TMDS Clock+
2.	TMDS Data2 Shield	11.	TMDS Clock Shield
3.	TMDS Data2-	12.	TMDS Clock-
4.	TMDS Data1+	13.	CEC
5.	TMDS Data1 Shield	14.	Зарезервовано (зазвичай закрито на пристрої)
6.	TMDS Data1-	15.	SCL
7.	TMDS Data0+	16.	SDA
8.	TMDS Data0 Shield	17.	Заземлення DDC/CEC
9.	TMDS Data0-	18.	Живлення +5 В
		19.	Визначення підключення

* тільки для певних моделей

20-контактний сигнальний кабель колірного дисплея	ł
---	---

ſ		ľ
	- 20 H (6 H	Ŧ

КОНТАКТ	Опис	КОНТАКТ	Опис
1.	Лінія 0 (плюс)	11.	Земля
2.	Земля	12.	Лінія 3 (мінус)
3.	Лінія 0 (мінус)	13.	Конфігурування 1
4.	Лінія 1 (плюс)	14.	Конфігурування 2
5.	Земля	15.	Додатковий канал (мінус)
6.	Лінія 1 (мінус)	16.	Земля
7.	Лінія 2 (плюс)	17.	Додатковий канал (плюс)
8.	Земля	18.	Визначення підключення
9.	Лінія 3 (мінус)	19.	Зворотний провід живлення DP
10.	Лінія 3 (плюс)	20.	Живлення DP

* тільки для певних моделей

 $O\left[\begin{smallmatrix}1 & . & . & . & . & . \\ 6 & . & . & . & . & 10 \\ 11 & . & . & . & . & . & . & . \\ 15 & . & . & . & . & . & . & . & . & . \end{bmatrix}\right]$ 0

6.69 [.263]

5.30 [.209]

8.34 [.328]

039

8

15-контактний сигнальний кабель колірного дисплея

Контакти	Призначення	Контакти	Призначення
1.	Червоний	9.	+5 B
2.	Зелений	10.	Логічне заземлення
3.	Синій	11.	Заземлення монітора
4.	Заземлення монітора	12.	Безперервні дані DDC
5.	Повернення DDC	13.	Сигнал стрічкової синхронізації
6.	Червоний-заземлення	14.	Сигнал польової синхронізації
7.	Зелений-заземлення	15.	Частота безперервних даних DDC
8.	Синій-заземлення		

* тільки для певних моделей

24-контактний кабель USB Туре С

№ контакту	Призначення сигналу	№ контакту	Призначення сигналу
A1	Земля	B12	Земля
A2	SSTXp1	B11	SSTXp1
A3	SSTXn1	B10	SSTXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	CC1
A6	Dp1	B7	Dp1
A7	Dn1	B6	Dn1
A8	SBU1	B5	SBU1
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSTXn2	B3	SSTXn2
A11	SSTXp2	B2	SSTXp2
A12	Земля	B1	Земля

* тільки для певних моделей

ТАБЛИЦЯ СТАНДАРТНОГО ТАЙМІНГУ

	Режим	Роздільна здатність	Примітка
1		640 × 480	60 Гц
2	VGA	640 × 480	72 Гц
3		640 × 480	75 Гц
4	MAC	640 × 480	66,66 Гц
5	VESA	720 × 400	70 Гц
6		800 × 600	56 Гц
7	SVCA	800 × 600	60 Гц
8	SVGA	800 × 600	72 Гц
9		800 × 600	75 Гц
10	MAC	832 × 624	74,55 Гц
11		1024 × 768	60 Гц
12	XGA	1024 × 768	70 Гц
13	1	1024 × 768	75 Гц
14	MAC	1152 × 870	75 Гц
15		1152 × 864	75 Гц
16	VESA	1280 × 960	60 Гц
17	SYCA	1280 × 1024	60 Гц
18	SAGA	1280 × 1024	75 Гц
19	VESA	1280 × 720	60 Гц
20	WXGA	1280 × 800	60 Гц
21	WXGA+	1440 × 900	60 Гц
22	WSXGA+	1680 × 1050	60 Гц
23		1920 × 1080	60 Гц
24		1920 × 1080	120 Гц
25	UAGA	1920 × 1080	144 Гц
26		1920 × 1080	Розгін до 165 Гц



Примітка: Якщо монітор підтримує DisplayPort, тоді він підтримує технологію G-Sync compatible / Freesync / Freesync Premium / Freesync Premium Pro / Adaptive-Sync (DP). Ця технологія дозволяє графічним джерелам із підтримкою Freesync / Freesync Premium / Freesync Premium Pro / Adaptive-Sync (DP) динамічно налаштовувати частоту оновлення даних залежно від типової частоти кадрів, щоб усунути смугастість та покращити зображення на дисплеях із малим значенням затримки.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Щоб установити монітор на вашій хост-системі виконайте нижченаведені кроки:

Кроки

- 1. Вимкніть ваш комп'ютер та відключіть шнур живлення від електричної розетки.
- 2. 2-1 Під'єднання відеокабелю
 - а. Перевірте, чи монітор та комп'ютер ВИМКНЕНО.
 - b. Під'єднайте кабель VGA до комп'ютера. (додатково)
 - 2-2 Під'єднання кабелю HDMI (тільки модель із входом HDMI) (додатково)
 - а. Перевірте, чи монітор та комп'ютер ВИМКНЕНО.
 - b. Під'єднайте кабель HDMI до комп'ютера.
 - 2-3 Під'єднання кабелю DP (лише модель із входом DP) (додатково)
 - а. Перевірте, чи монітор та комп'ютер ВИМКНЕНО.
 - b. Під'єднайте кабель DP до комп'ютера.
- 3. Підключіть аудіокабель (тільки для моделей з аудіовходом) (додатково)
- 4. Підключіть кабель USB Туре C (тільки для моделей із входом USB Туре C) (додатково)
- 5. Вставте кабель живлення монітора в роз'єм для кабелю живлення на задній панелі монітора.
- 6. Вставте кабелі живлення комп'ютера та монітора в найближчу розетку.
- Виберіть УВІМК. / ВИМК. USB-зарядження в режимі вимкнення для увімкнення / вимкнення функції USB-зарядження в режимі вимкнення. (додатково)



~		Примітка: Розміщення
НDMI (додатково) 🞧 (додатково)		та назви роз'ємів
VGA IN (додатково)	USB (додатково)	на монгторт можуть вілрізнятися залежно
AUDIO IN (додатково) DP (додатково)		від моделі монітора, а
AUDIO OUT (додатково)	USB Туре С (додатково)	деякі роз'єми можуть бути недоступними в деяких моделях.

ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ

Основні засоби керування

Примітка: Розміщення та назви функціональних кнопок та кнопки живлення на моніторі можуть відрізнятися залежно від моделі монітора, а деякі кнопки можуть бути недоступними в деяких моделях.



Користування контекстним меню



Примітка: Наступна інформація наведена виключно з довідковою метою. Справжні характеристики виробу можуть відрізнятись.

Екранне меню може використовуватися для налаштування вашого PK-монітора. Натисніть клавішу MENU, щоб відкрити екранне меню. Ви можете використовувати екранне меню для налаштування якості зображення, положення екранного меню та виконання загальних налаштувань. Додаткові параметри описані на наведеній далі сторінці:

Кнопки та дійсні функції залежать від моделі. Деякі функції можуть відображатися сірим, якщо вони не підтримуються.

Головна сторінка





Увімкнення або вимкнення режимів

Примітка: Виберіть операцію фукнціональної кнопки згідно з дійсним типом кнопки.

Кнопка типу 1

На будь-якій сторінці функцій натисніть кнопку 5, щоб відкрити меню Modes (Режими), та виберіть який профіль, визначений користувачем, використовувати (див. розділ «Екранне меню» для отримання детальнішої інформації).

Кнопка типу 2

На будь-якій сторінці функцій натисніть кнопку 1, щоб відкрити меню Modes (Режими) та виберіть, який профіль, визначений користувачем, використовувати (див. розділ «Екранне меню» для отримання детальнішої інформації). Кнопка типу 3

На будь-якій сторінці функцій натисніть 拱, щоб відкрити меню Modes (Режими), та виберіть який профіль, визначений користувачем, використовувати (див. розділ «Сторінка функцій» для отримання детальнішої інформації).



Сторінка функцій

Кнопка типу 1

Двічі натисніть кнопку 1, щоб вибрати функцію меню, а тоді натискайте кнопки 1 / 2 / 3 / 4 для налаштування потрібних параметрів. Після завершення натисніть кнопку 4, щоб повернутися до попереднього рівня або вийти з меню.

Кнопка типу 2

Двічі натисніть кнопку 4, щоб вибрати функцію меню, а тоді натискайте кнопки 1 / 2 / 3 / 4 для зміни потрібних налаштувань. Після завершення натисніть кнопку 4, щоб повернутися до попереднього рівня або вийти з меню.

Кнопка типу 3

Відкрийте сторінку функцій, щоб вибрати функцію меню та змініть потрібні налаштування за допомогою кнопки навігації / ОК. Після завершення натисніть X, щоб вийти. Можна також натиснути на будь-якій сторінці функцій для вибору потрібного режиму.

Кнопка типу 3-2

Відкрийте сторінку функцій, щоб вибрати функцію меню, а тоді натискайте кнопку Меню / навігації / ОК для зміни потрібних налаштувань. Після завершення потягніть вліво кнопку Меню / навігації / ОК, щоб повернутися до попереднього рівня або вийти з меню.

Налаштування параметрів

Відкривайте екранне меню та переходіть до потрібних налаштувань за допомогою кнопок.

Кнопка типу 1

- 1. Двічі натисніть кнопку 1, щоб вивести екранне меню.
- 2. Виберіть потрібні налаштування в екранному меню за допомогою кнопок 1 / 2.
- 3. Після цього натисніть кнопку 3 для переходу до налаштування, яке потрібно змінити.

Кнопка типу 2

- 1. Двічі натисніть кнопку 4, щоб вивести екранне меню.
- 2. Виберіть потрібні налаштування в екранному меню за допомогою кнопок 1 / 2.
- 3. Після цього натисніть кнопку 3 для переходу до налаштування, яке потрібно змінити.

Кнопка типу 3-1

- 1. Натисніть кнопку MENU, щоб відкрити екранне меню.
- 2. Для вибору потрібних налаштувань в екранному меню використовуйте кнопку навігації / ОК.
- 3. Тоді за допомогою кнопки навігації / ОК перейдіть до потрібного налаштування, яке потрібно змінити.

Кнопка типу 3-2

- 1. Натисніть кнопку Меню / навігації / ОК, щоб відкрити екранне меню.
- 2. За допомогою кнопки Меню / навігації / ОК виберіть потрібні налаштування в екранному меню.
- 3. Тоді за допомогою кнопки Меню / навігації / ОК перейдіть до потрібного налаштування, яке потрібно змінити.

Налаштуйте зображення

	Mode - Standar	rd		
Picture	Brightness	_		80
😤 Color	Contrast			50
Audio	- Low Blue Light	•	Standard	۱.
P Gaming	Black Boost			
OSD	ACM	•	Off	Þ
System	HDR	<	Off	•
1 Information	Super Sharpness	•	Off	•

- 1. Brightness (Яскравість): Налаштування яскравості від 0 до 100.

Примітка: Налаштування балансу між світлими і темними відтінками.

2. Contrast (Контрастність): налаштування яскравості від 0 до 100.



Примітка: Налаштування величини різниці між світлими та темними ділянками.

3. Low Blue Light (зменшення синього світла): захист очей за рахунок зменшення інтенсивності синього світла --Рівень 1, 2, 3, 4.



Примітка: що нижче рівень, то більше синього світла пропускається, тож для найкращого захисту виберіть більш високий рівень, серед яких Рівень 4 є найкращим.

- Black Boost (Підсилення чорного): Ця функція підсилює широту рівнів чорного кольору дисплея — чорний колір буде менш чорним. Чим вищий рівень, тим більше підсилення.
- АСМ (Адаптивна система керування контрастністю): Вмикання або вимикання адаптивної системи керування контрастністю. За замовчуванням вимкнено.
- HDR: Перемикання в режим HDR Off (Вимк.), Auto (Авто) або HDR. За замовчуванням встановлено на Off (Вимк.). Якщо вибрати Auto (Авто), ця функція автоматично виявлятиме та оброблятиме сигнал HDR.



Примітка:

- 1. Якщо HDR встановити на "Auto (Авто)", тоді режим "HDR" встановлюється автоматично.
- Якщо HDR встановити на "Auto (Авто)", деякі параметри (ACM (Адаптивна система керування контрастністю), Gamma (Гама), Contrast (Контрастність), Low Blue Light (зменшення синього світла), Color Temperature (Колірна температура), Black Boost (Підсилення чорного), Grayscale Mode (Режим відтінків сірого), 6-axis Hue (6-осьова система налаштування відтінків), 6-axis Saturate (6-осьова система налаштування насичення) та VRB/ TVR) відображаються сірими та стають недоступними.
- 3. Функція HDR доступна тільки для HDMI 2.0. або DP.
- Технологія суперрізкості може симулювати зображення високої роздільної здатності, збільшуючи густину пікселів оригінального зображення. Дозволяє зробити зображення різкішими та чистішими.

	Mode - Stan	dard			ļ
Picture	Gamma		2.2	•	
谷 Color	Color Temp.		Warm	•	
Audio	R Gain	_		50	
P Gaming	G Gain	-		50	
OSD	B Gain	_	_	50	
System	R Bias	_		50	
i Information	G Bias	-		50	
	B Bias	-		50	
					
	Mode - Stan	dard			
					
Picture	Modes			Þ	
谷 Color	Color Space		Standard	•	
()) Audio	Grayscale Mode		Off	•	
🛌 Gaming	6-axis Hue			•	
SD OSD	6-axis Saturate			•	
System					
1 Information					

Налаштування кольору

 Режим Gamma (Гама) дозволяє налаштувати колірний тон. Значення за замовчуванням становить 2,2 (стандартне значення для Windows).

- 2. Color temperature (Колірна температура): За замовчуванням вибрана «Тепла». Можна вибрати Cool (Холодна), Warm (Тепла), Normal (Нормальний), Low Blue Light (зменшення синього світла) або User (Користувацька).
- 3. Modes (Режими): Виберіть свій улюблений режим.
- 4. Color Space (Колірний простір): Виберіть ваш улюблений колірний простір.



Примітка:

- 1. Якщо Color Space (Колірний простір) встановлений на "HDR", тоді Modes (Режими) встановлюється на "HDR" автоматично.
- 2. Якщо Color Space (Колірний простір) не встановлений на "HDR", тоді Modes (Режими) встановлюється на "Standard (Стандартний)".
- 5. Grayscale Mode (Режим відтінків сірого): Вмикання або вимикання режиму відтінків сірого.
- 6-ахіѕ Ние (6-осьова система налаштування відтінків): Налаштування відтінків червоного, зеленого, синього, жовтого, малинового та блакитного.
- 6-axis Saturate (6-осьова система налаштування насичення): Налаштування насичення червоного, зеленого, синього, жовтого, малинового та блакитного.

Налаштування звуку



- 1. Volume (Гучність): Налаштування гучності.
- 2. Миte (Вимкнення звуку): Виберіть On (Увімк.) або Off (Вимк.).

Налаштування ігор

	Mode - Standard			
Picture	Over Drive	4	Normal	•
😵 Color	FreeSync	•	On	•
()) Audio	Refresh Rate Num	•	Off	•
🞮 Gaming	TVR	•	Off	•
osd	Ultra-Low Latency	•	On	•
System	Aim point	•	Off	•
Information) () ()	•
	Mode - Standard			/
Picture	Over Drive	4	Normal	×
😵 Color	FreeSync Premium	•	On	•
()) Audio	Refresh Rate Num	•	Off	•
😭 Gaming	TVR	•	Off	•
OSD	Ultra-Low Latency	4	On	•
System	Aim point	1	Off	
Information			ر 💮 💮 ؍	*
	Mode - Standard			
Picture	Mode - Standard Over Drive	•	Normal	•
Picture	Mode - Standard Over Drive Freesync Premium Pro	1	Normal On	> >
Picture Color (1) Audio	Mode - Standard Over Drive Freesync Premium Pro Refresh Rate Num	•	Normal On Off	> > >
Picture Color Mudio Gaming	Mode - Standard Over Drive Freesync Premium Pro Refresh Rate Num TV/R	• • • •	Normal On Off Off	> > >
 Picture Color Audio Gaming OSD 	Mode - Standard Over Drive Freesync Premium Pro Refresh Rate Num TVR Ultra-Low Latency	•	Normal On Off Off On	> > > >
Picture Color Col	Mode - Standard Over Drive Freesync Premium Pro Refresh Rate Num TVR Ultra-Low Latency Aim point		Normal On Off On Off	> > > > >
 Picture Color Audio Gaming OSD System Information 	Mode - Standard Over Drive Freesync Premium Pro Refresh Rate Num TVR Ultra-Low Latency Aim point		Normal On Off Of Of Of	> > > >
 Picture Color Audio Gaming OSD System Information 	Mode - Standard Over Drive Freesync Promium Pro Refresh Rate Num VVR Ultra-Low Latency Aim point		Normal On Off Off Off Off	
 Picture Color Audio Gaming GSD System Information 	Mode - Standard Over Drive Freesync Premium Pro Refresh Rate Num TVR Ultra-Low Latency Aim point		Normal On Off On Off Off	
 Picture Color Audio Gaming OSD System Information 	Mode - Standard		Normal On Off On Off	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 Picture Color Audio Gaming OSD System Information 	Mode - Standard Over Drive Preesync Premium Pro Refresh Rate Num TVR Ultra-Low Latency Aim point		Normal On Off On Off Off Off	
 Picture Color Audio Gaming OSD System Information Picture Picture Color 	Mode - Standard Over Drive Freesync Premium Pro Refresh Rate Num TVR Ultra-Low Latency Aim point Mode - Standard Over Drive Adaptive-Sync		Normal On Off On Off Off Off Normal On	
 Picture Oclor Audio Gaming OSD System Information Picture Picture Otor Audio 	Mode - Standard Over Drive Freesync Premium Pro Refresh Rate Num TVR Ultra-Low Latency Mode - Standard Over Drive Adaptive-Sync Refresh Rate Num		Normal On Off On Off On Off Normal On Off	
Picture Color Madia Gaming OSD System Information	Mode - Standard Over Drive Freesync Premlum Pro Refresh Rate Num TVR Ulfra-Low Latency Aim point Mode - Standard Over Drive Adaptive-Sync Refresh Rate Num TVR		Normal On Off On Off Off Normal On Off Off	
 Picture Color Audio Gaming OSD System Information Picture Color Audio Solar 	Mode - Standard Over Drive Freesync Premium Pro Refresh Rate Num TVR Ultra-Low Latency Aim point Node - Standard Over Drive Adaptive-Sync Refresh Rate Num TVR Ultra-Low Latency I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		Normal On Off On Off Off Normal On Off Off On	
 Picture Color Audio Gaming OSD Information Picture Color Nudio Audio System System Gaming OSD System OSD System 	Node - Standard Over Drive Freesync Prenium Pro Rafresh Rate Num TVR Ultra-Low Lalency Adaptive-Sync Refresh Rate Num Pover Drive Adaptive-Sync Refresh Rate Num LYR Ultra-Low Lalency Adaptive-Sync Refresh Rate Num UR-Sync Mode - Standard		Normal On Off On Off On Off On Off On Off	
 Picture Color Audio Gaming OSD System Information 	Node - Standard Over Drive Preesync Premium Pro Refresh Rate Num Ultra-Low Latency Adaptive-Sync Refresh Rate Num TVR Refresh Rate Num Dover Drive Refresh Rate Num TVR Inde - Standard Dur Drive Refresh Rate Num TVR Ultra-Low Latency Aim point		Normal On Off On Off On Off On Off On Off On Off	

1. Over Drive (Час відгуку екрана): Виберіть Off (Вимк.), Normal (Нормальний) або Extreme (Екстремальний).



Примітка:

- Якщо FreeSync / Freesync Premium / Freesync Premium Pro / Adaptive-Sync встановлені на "ON (УВІМК.)", тоді функція Over Drive (Час відгуку екрана) встановлюється на "Normal (Нормальний)" автоматично.
- Якщо FreeSync / Freesync Premium/Freesync Premium Pro / Adaptive-Sync встановлені на "OFF (ВИМК.)", тоді користувач може встановити Over Drive (Час відгуку екрана) на одне з таких трьох налаштувань: (а) Extreme (Екстремальний) (b) Normal (Нормальний) (c) Off (Вимк.)
- FreeSync: Виберіть On (Увімк.) або Off (Вимк.). FreeSync доступна тільки для графічних карт, що підтримують AMD.
 Freesync Premium: Виберіть On (Увімк.) або Off (Вимк.). Freesync Premium доступна тільки для графічних карт, що підтримують AMD.
 Freesync Premium Pro: Виберіть On (Увімк.) або Off (Вимк.). Freesync Premium pro доступна тільки для графічних карт, що підтримують AMD.

Adaptive-Sync: Виберіть On (Увімк.) або Off (Вимк.). Adaptive-Sync доступна тільки для графічних карт, що підтримують AMD.



Примітка: Технології Freesync / Freesync Premium / Freesync Premium Pro / Adaptive-Sync залежать від характеристик моделі.

- 3. Refresh Rate Num (Частота оновлення даних): На екрані відображається поточна частота оновлення.
- TVR: Якщо для TVR вибрано Extreme (Екстремальний) або Normal (Нормальний), тоді технологія TVR забезпечує різкіше та чистіше динамічне зображення; за замовчуванням встановлена на Off (Вимк.).



- TVR не підтримує режими PIP/PBP (Зображення в зображенні / зображення біля зображення) та HDR. (Вибіркові моделі)
- Коли TVR встановлено на Extreme (Екстремальний) або Normal (Нормальний), Freesync / Freesync Premium / Freesync Premium Pro / Adaptive-Sync автоматично вимикаються.
- TVR впливає на яскравість таких зображень: Logo (Логотип), Aim Point (Точка наведення), Message (Повідомлення) та значок Input (Вхід).
- Функція TVR залежить від максимальної частоти оновлення монітора. Вона стає доступною, коли частота оновлення більша, ніж 75 Гц.

5. Ultra-Low Latency (Наднизька затримка): Встановіть на On (Увімк.), щоб зменшити час увімкнення дисплея.



Примітка:

- Якщо FreeSync / Freesync Premium / Freesync Premium Pro / Adaptive-Sync встановлені на "ON (УВІМК.)", тоді функція Ultra-Low Latency (Наднизька затримка) автоматично вмикається та відображається сірим.
- 2. Ultra-Low Latency (Наднизька затримка) недоступна при роздільній здатності 800 × 600.
- 6. Aim Point (Точка наведення): Відображає прицільну точку на екрані під час гри в шутери.



Примітка: Aim Point (Точка наведення) не підтримується в режимі PBP (Зображення біля зображення).

Налаштування екранного меню

Picture Language English	•
Color OSD Timeout	
▲ Audio Transparency Off	•
Gaming OSD Lock Off	•
osd	
System	
Information	

- 1. Language (Мова): Налаштування мови екранного меню.
- 2. OSD Timeout (Час відображення екранного меню): Налаштування часу, після якого екранне меню вимкнеться.
- Transparency (Прозорість): Встановлення рівня прозорості під час використання ігрового режиму. Прозорість може бути 0% (OFF (ВИМК.)), 20%, 40%, 60%, або 80%.
- 4. OSD Lock (Блокування екранного меню): Функція Блокування екранного меню використовується для уникнення випадкового натискання кнопки OSD.



Примітка:

- Для розблокування екранного меню монітора з дев'ятьма боковими клавішами потрібно натиснути клавішу навігації посередині.
- Для розблокування екранного меню монітора можна натиснути будь-які кнопки збоку / внизу кнопки 1 / 5, окрім кнопки живлення.

Налаштування системи

	Mode - Standard			
Picture	Input	•	HDMI2	•
😨 Color	Ambient Light			•
📣 Audio	Auto Source	•	On	•
😭 Gaming	DP Format	•	DP1.4	•
OSD	- Hot Key Assignment		•	
System	Wide Mode	•	Full	•
Information	PIP/PBP			•
	DDC/CI	•	On	•
	•			
	Mode - Standard			
Picture	HDMI Black Level	•	Normal	•
😴 Color	Quick Start Mode	4	Off	•
Audio	Power-off USB change	•	Off	•

- 1. Input (Вхід): Вибір джерела зі списку доступних джерел вхідного сигналу.
- 2. Ambient Light (Навколишнє освітлення): Налаштування світлових ефектів, кольору та стилю.
- 3. Auto Source (Автоматичний вибір джерела): Автоматичний пошук доступних джерел вхідного сигналу.
- DP Format (Формат DP): Можна вибрати формат DP. За замовчуванням встановлено DP1.4 або DP1.2. (*тільки для функції DP)
- 5. Hot Key Assignment (Призначення гарячої клавіші): Вибір функції для гарячої клавіші 1 або гарячої клавіші 2.
- 6. Wide Mode (Широкоформатний режим): Можна вибрати формат зображення.
- 7. PIP/PBP (Зображення в зображенні / зображення біля зображення): Для режиму PIP/PBP (Зображення в зображенні / зображення біля зображення) доступні такі опції, як Off (Вимк.), PIP Large (Велике зображення в зображенні), PIP Small (Мале зображення в зображенні) та PBP (Зображення біля зображення). Можна також налаштувати PIP Position (Положення зображення). Можна також налаштувати PIP Position (Положення зображення), Sub Source (Субджерело), Source Swap (Перемикання джерела) та Audio Source (Джерело звуку).

8. DDC/CI: Дозволяє встановлювати параметри монітора за допомогою програмного забезпечення на комп'ютері.



Примітка: Інтерфейс DDC/CI (канал відображення даних / інтерфейс компонентів) дозволяє керувати монітором за допомогою програмного забезпечення.

- HDMI Black Level (Рівень чорного HDMI): Можна вибрати рівень чорного під час використання джерела HDMI. Доступні такі опції, як Normal (Нормальний) та Low (Низький).
- 10. Quick Start Mode (Режим швидкого запуску): Швидке увімкнення монітора.
- 11. USB-зарядження, коли вимкнено (додатково): Виберіть On (Увімк.) або Off (Вимк.).

(*тільки для функції USB)

Інформація щодо виробу

	Mode - Standard
Picture	Main Source HDM2
😨 Color	Resolution 1280x720
Audio	H/V Frequency H/45KHz V-60Hz
🛌 Gaming	Mode Normal
	Series Number
System	
i Information	Reset All Settings
Information	
Main Source HDMI1[2.0]	
Resolution 1920x1080	
H/V Frequency H:55KHz V:60Hz	
Mode Normal	
Series Number	
Reset All Settings	×
Exit	

- 1. Перегляд основних даних щодо приладу.
- 2. Reset All Settings (Скидання всіх налаштувань): Скидання всіх налаштувань до заводських значень.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перед відправленням РК-монітора на ремонт перегляньте список усунення несправностей, щоб дізнатися, чи ви можете самостійно діагностувати проблему.

(Режим HDMI/DP)

Несправності	Поточний стан	Усунення
	ІНДИКАТОР СВІТИТЬСЯ	 За допомогою екранного меню налаштуйте яскравість та контрастність на максимум або скиньте до налаштувань за умовчанням.
Відсутнє зображення	^а ІНДИКАТОР ВИМКНЕНИЙ	• Перевірте вимикач електроживлення.
		 Перевірте, чи шнур живлення належно під'єднаний до монітора.
	Індикатор блимає	 Перевірте, чи кабель відеосигналу належно підключений до монітора.
		• Перевірте, чи увімкнений комп'ютер.
Ненормальний звук (тільки для моделей із входом Audio) (Додатково)	Відсутній звук або мала гучність звуку	 Перевірте, чи аудіокабель під'єднаний до головного ПК.
		 Перевірте, чи гучність на головному ПК не знаходиться на мінімальному рівні та спробуйте збільшити рівень гучності.

(Режим VGA)

Несправності	Поточний стан	Усунення	
	ІНДИКАТОР СВІТИТЬСЯ	 За допомогою екранного меню налаштуйте яскравість та контрастність на максимум або скиньте до налаштувань за умовчанням. 	
Відсутнє зображення	ІНДИКАТОР ВИМКНЕНИЙ	• Перевірте вимикач електроживлення.	
		 Перевірте, чи шнур живлення належно під'єднаний до монітора. 	
	Індикатор блимає	 Переконайтеся, що кабель відеосигналу підключено до роз'єму на задній панелі монітора. 	
		 Перевірте, чи увімкнене живлення комп'ютерної системи. 	
Неправильне зображення	Нестійке зображення	 Перевірте, чи збігаються технічні характеристики графічного адаптера та монітора, оскільки їх невідповідність може спричинити неузгодженість частоти вхідного сигналу. 	
	Відсутнє зображення, зображення не по центру, дуже велике або дуже мале зображення	 За допомогою екранного меню налаштуйте РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ, ЧАСТОТА ПІКСЕЛІВ, ФАЗА ЧАСТОТИ ПІКСЕЛІВ, ПОЛОЖЕННЯ ПО ГОРИЗОНТАЛІ та ПОЛОЖЕННЯ ПО ВЕРТИКАЛІ з нестандартними сигналами. 	
		 У разі відсутності повноекранного зображення виберіть за допомогою екранного меню іншу роздільну здатність або іншу частоту оновлення по вертикалі. 	
		 Зачекайте кілька секунд після зміни розмірів зображення перед вимкненням, чи заміною сигнального кабелю, чи вимкненням монітора. 	
Ненормальний звук (тільки для моделей		 Перевірте, чи аудіокабель під'єднаний до головного ПК. 	
з аудіовходом) Відсутній звук або (додатково) мала гучність звуку	 Перевірте, чи гучність на головному ПК не знаходиться на мінімальному рівні та спробуйте збільшити рівень гучності. 		

CE



Declaration of Conformity

We,

AOPEN Smartview Incorporated

7F.-5, NO. 369, FUXING N. RD., SONGSHAN DIST., TAIPEI CITY 10541, Taiwan

And,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913 www.acer.it

Product:	LCD Monitor
Trade Name:	AOPEN
Model Number:	24HC5OR
SKU Number:	24HC5OR xxxxxxxx
	$(\mathbf{x}^{*} = 0 - 9, \mathbf{a} \sim \mathbf{z}, \mathbf{A} \sim \mathbf{Z}, \mathbf{or} \mathbf{blank})$

We, AOPEN Smartview Incorporated., hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

☑ EMC Directive: 2014/30/EU	
⊠ EN55032:2015+A1: 2020 Class B	⊠ EN 55035:2017+A11: 2020
⊠ EN61000-3-2:2019 Class D	⊠ EN 61000-3-3:2013+A1:2019
☑ LVD Directive: 2014/35/EU	
🖾 EN 62368-1: 2014+ A11: 2017	
⊠ RoHS Directive: 2011/65/EU	
🖾 EN 50581:2012	
ErP Directive: 2009/125/EC	

⊠ (EU) 2019/ 2021; EN 50564:2011

Year to begin affixing CE marking: 2021.

Dut

RU Jan / Sr. Manager AOPEN Smartview Incorporated (Taipei, Taiwan)

Apr. 15, 2021 Date



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	LCD Monitor
Brand:	AOPEN
Model Number:	24HC5QR
SKU Number:	24HC5QR xxxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147

Product Information for EU Energy Label English Informasi produk untuk Label Energi UE Bahasa Indonesian Produktinformationen für das EU Energielabel Deutsch Español Información de producto para EU Energy Label Informations produit pour le label énergétique de l'UE Français Italiano Informazioni prodotto per la classe di efficienza energetica UE Productinformatie voor EU-energielabel Nederlands Informacje o produkcie dla etykiety energetycznej UE Polski Português Informação de Produto para Etiqueta Energética da UE Produktinformation för EU:s energimärkning Svenska 繁體中文 用於歐盟能源標示的產品資訊 用于欧盟能源标识的产品信息 简体中文 日本語 EU エネルギーラベルのための製品情報 Termékinformációk az EU energiacímkéhez Magyar Πληροφορίες προϊόντος για την ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ Ελληνικά Informácie o výrobku pre energetický štítok EÚ Slovensky Produktoplysninger for EU-energimærke Dansk Tuotetiedot EU-energiatarraa varten Suomi Produktinformasjon for EU-energietikett Norsk AB Enerji Etiketi için Ürün Bilgileri Türkçe Informatii despre produs pentru eticheta UE privind eficienta energetică Română Продуктова информация за енергийния етикет на Европейския съюз български Eesti Tooteteave EL-i energiamärgisele Gaminio informacija ES energijos vartojimo efektyvumo etiketei Lietuviu Produkta informācija ES Enerģijas marķējumam Latviski Podaci o proizvodu za energetsku oznaku EU Hrvatski ไทย ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับฉลากพลังงานสหภาพยุโรป Informacije o proizvodu za EU energetsku oznaku Srpski معلومات المنتج لعلامة الطاقة في الاتحاد الأوروبي العربية Informações do produto para a Etiqueta de Energia da UE Português (Brasil) Інформація про продукт для маркування енергоефективності ЄС Українська Čeština Informace o produktu pro energetický štítek v EU Русский Информация о продукте для маркировки этикеткой энергетической эффективности ЕС Slovenščina Informacije o izdelku za energijsko nalepko EU