

Tipo 8228 ELEMENT

Medidor de conductividad inductivo

Manual de instrucciones



We reserve the right to make technical changes without notice. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas. Sous réserve de modifications techniques.

© Bürkert SAS, 2014-2022

Instrucciones de uso 2211/05_ES-es 00565588 / Original DE



1	EL M	EL MANUAL DE INSTRUCCIONES6	
	1.1	Definición de "equipo"	6
	1.2	Validez del manual de instrucciones	6
	1.3	Simbología	6
2	USO	APROPIADO	7
3	INDI	CACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD	7
4	INDI	CACIONES GENERALES	9
	4.1	Datos de contacto	9
	4.2	Garantía	9
	4.3	Información en internet	9
5	DES	CRIPCIÓN1	0
	5.1	Campo de aplicación previsto1	0
	5.2	Indicaciones sobre el equipo1	0
	5.3	Placa de características1	1
6	DATO	DS TÉCNICOS1	2
6	DAT(6.1	OS TÉCNICOS1 Condiciones de funcionamiento1	2
6	DAT(6.1 6.2	DS TÉCNICOS1 Condiciones de funcionamiento1 Normas y directrices1	2 2 2
6	DATC 6.1 6.2	OS TÉCNICOS	2 2 2 2
6	DATC 6.1 6.2	OS TÉCNICOS	2 2 2 2 3
6	DATC 6.1 6.2	DS TÉCNICOS 1 Condiciones de funcionamiento 1 Normas y directrices 1 6.2.1 Cumplimiento de la directiva sobre equipos a presión 1 6.2.2 Certificación UL 1 6.2.3 Certificación FDA 1	2 2 2 3 3
6	DATC 6.1 6.2	DS TÉCNICOS 1 Condiciones de funcionamiento 1 Normas y directrices 1 6.2.1 Cumplimiento de la directiva sobre equipos a presión 6.2.2 Certificación UL 6.2.3 Certificación FDA 1 1 Datos fluídicos 1	2 2 2 3 3 3
6	DATC 6.1 6.2 6.3 6.4	DS TÉCNICOS	2 2 3 3 3 4
6	DATC 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	DS TÉCNICOS 1 Condiciones de funcionamiento 1 Normas y directrices 1 6.2.1 Cumplimiento de la directiva sobre equipos a presión 6.2.2 Certificación UL 1 6.2.3 Certificación FDA 1 Datos fluídicos 1 Dimensiones 1 Materiales 1	2 2 3 3 3 4 5
6	DATC 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	DS TÉCNICOS	2 2 3 3 4 5 6
6	DATC 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7	DS TÉCNICOS	2 2 3 3 4 5 6
6	DATC 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 MON	DS TÉCNICOS	2 2 3 3 4 5 6 7
6	DATC 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 MON 7.1	DS TÉCNICOS 1 Condiciones de funcionamiento 1 Normas y directrices 1 6.2.1 Cumplimiento de la directiva sobre equipos a presión 1 6.2.2 Certificación UL 1 6.2.3 Certificación FDA 1 Datos fluídicos 1 Dimensiones 1 Materiales 1 Datos eléctricos 1 Datos de los conectores y cables 1 TAJE 1 Indicaciones de seguridad 1	2 2 3 3 4 5 6 7 7
6	DATC 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 MON 7.1 7.2	DS TÉCNICOS 1 Condiciones de funcionamiento 1 Normas y directrices 1 6.2.1 Cumplimiento de la directiva sobre equipos a presión 1 6.2.2 Certificación UL 1 6.2.3 Certificación FDA 1 Datos fluídicos 1 Dimensiones 1 Materiales 1 Datos de los conectores y cables 1 TAJE 1 Indicaciones de seguridad 1 Retirada de la tapa de carcasa 1	2 2 3 3 4 5 6 7 7 7

З



	7.4	Colocaci	ón del módulo de pantalla	18		
	7.5	Desmont	aje del módulo de pantalla	19		
8 INST		ALACIÓN '	Y CABLEADO	20		
	8.1	Indicacio	nes de seguridad	20		
	8.2	Conecte	la versión del equipo con tuerca de apriete G2" a la tubería	21		
	8.3	Montaje o	de la variante del equipo con conexión Clamp de 2" en una tubería	22		
	8.4	Conecte	los cables al equipo	23		
		8.4.1	Ensamblaje de conectores macho o hembra (consulte el cap.)	24		
		8.4.2	Compensación del potencial de la instalación	24		
		8.4.3	Versión del equipo con una conexión M12	25		
		8.4.4	Versión del equipo con 2 conexiones M12	28		
9	AJUS	TE Y PUE	STA EN MARCHA	31		
	9.1	Indicacio	nes de seguridad	31		
	9.2	Indicación sobre los niveles de funcionamiento				
	9.3	Uso de la	a tecla de navegación	32		
	9.4	Utilización de las funciones dinámicas34				
	9.5	Introducción de un valor numérico (ejemplo)34				
	9.6	Navegación por un menú (ejemplo)35				
	9.7	Indicacio	nes sobre la pantalla	35		
		9.7.1	Indicaciones sobre los símbolos y los LED	35		
		9.7.2	Indicación sobre la pantalla al encender el equipo	36		
	9.8	Indicació	n sobre el nivel de proceso	37		
	9.9	Acceso al nivel de configuración				
	9.10	Indicaciones sobre la estructura del menú del nivel de configuración				
	9.11	1 Indicación sobre el menú "Param"				
		9.11.1	Transferencia de datos de un equipo a otro	43		
		9.11.2	Ajuste de la fecha y la hora	44		
		9.11.3	Modificación del código de acceso al menú PARAM	44		
		9.11.4	Restauración de los parámetros por defecto del nivel de proceso y de las salidas	44		
		9.11.5	Configuración del indicador de los datos del nivel de proceso	45		
		9.11.6	Indicación de los valores máximos y mínimos	46		
		9.11.7	Ajuste del contaste y de la retroiluminación del indicador	46		



		9.11.8	Selección del tipo de conexión de las salidas	
		9.11.9	Configuración de las salidas de corriente	47
		9.11.10	Configuración de las salidas de transistor	
		9.11.11	Selección del tipo de compensación de temperatura	
	9.12	Indicació	ón sobre el menú "Calib"	51
		9.12.1	Activación / desactivación de la función "Hold"	51
		9.12.2	Modificación del código de acceso al menú CALIB	51
		9.12.3	Ajuste las salidas de corriente	
		9.12.4	Calibración del sensor	
		9.12.5	Introducción de un offset para la medida de la temperatura	
	9.13	Indicació	ón sobre el menú "Diagnostic"	57
		9.13.1	Modificación del código de acceso al menú DIAGNOSTIC	57
		9.13.2	Supervisión de la conductividad	57
		9.13.3	Monitorización de la temperatura del líquido	
	9.14	Indicació	ón sobre el menú "Test"	59
		9.14.1	Modificación del código de acceso al menú "Test"	59
		9.14.2	Comprobación del funcionamiento de las salidas	60
		9.14.3	Comprobación del comportamiento de las salidas	60
	9.15	Indicació	ón sobre el menú "Information"	61
		9.15.1	Significado de los símbolos asignados a los sucesos	61
		9.15.2	Consulta de la versión del software	61
		9.15.3	Consulta de información para la identificación del equipo	61
10	MAN	TENIMIEN	NTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	62
	10.1	Indicacio	ones de seguridad	62
	10.2	Limpieza	a del equipo	63
	10.3	Resoluci	ión de problemas	63
11	ACCI	ESORIOS	Y RECAMBIOS	67
12	EMB	ALAJE, TI	RANSPORTE	
13	ALM	ACENAMI	ENTO	68
14	DEST	RUCCIÓI	Ν	68



EL MANUAL DE INSTRUCCIONES 1

El manual de instrucciones describe el ciclo de vida total del equipo. Guarde este manual de manera que pueda acceder a él cualquier usuario o cualquier nuevo propietario del equipo.

El manual de instrucciones incluye información importante sobre seguridad

No respetar las indicaciones de este manual podría dar lugar a situaciones peligrosas. Respete sobre todo los capítulos "Indicaciones básicas de seguridad" y "Uso apropiado".

- Lea el manual de instrucciones independientemente de la versión de su equipo. Si tiene alguna pregunta sobre el contenido del manual de instrucciones, diríjase a Bürkert.
- ► Si figura el símbolo ∠! a en el interior o en el exterior del equipo, lea detenidamente el manual de instrucciones.

1.1 Definición de "equipo"

En este manual de instrucciones, el término "equipo" se refiere al medidor de conductividad inductiva ELEMENT Tipo 8228.

1.2 Validez del manual de instrucciones

Este manual de instrucciones es válido para el medidor de conductividad ELEMENT Tipo 8228 a partir de la versión V2.

Los datos de la versión V2 se encuentran en la placa de características el equipo. Consulte el cap. 5.3.

Simbología 1.3

PELIGRO

Advierte sobre un peligro inminente.

Su incumplimiento puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA

Advierte sobre una situación potencialmente peligrosa.

Su incumplimiento puede generar la amenaza de lesiones graves o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN

Advierte sobre posibles riesgos.

Su incumplimiento puede provocar riesgo de lesiones leves o moderadas.

ATENCIÓN

Advierte sobre posibles daños materiales.



Aporta información importante, consejos y recomendaciones.



Remite a información contenida en este manual de instrucciones o en otros documentos.



- Indica cómo evitar un peligro.
- \rightarrow Indica un paso de trabajo que se debe realizar.

Indica el resultado de una instrucción determinada.

2 USO APROPIADO

Un uso inapropiado del equipo podría generar una situación de peligro para las personas, las instalaciones circundantes o el medioambiente.

El medidor de conductividad ELEMENT Tipo 8228 solamente podrá utilizarse para medir la conductividad de un líquido.

- A la hora de hacer funcionar el equipo, se deben respetar los datos y las condiciones de funcionamiento y operación permitidos que se indican en los documentos contractuales y en el manual de instrucciones.
- ▶ No utilice nunca este equipo para aplicaciones de seguridad.
- Utilice el equipo solamente si está en perfecto estado.
- ► Asegúrese de almacenar, transportar, instalar y manejar el equipo de forma adecuada.
- Utilícelo solamente según su uso previsto.

3 INDICACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

Estas indicaciones de seguridad no tienen en cuenta posibles sucesos o azares que pudieran darse durante el montaje, funcionamiento o mantenimiento.

El operario será el responsable del cumplimiento de las disposiciones de seguridad locales, también con respecto al personal.

¡Existe riesgo de lesiones debido a descargas eléctricas!

- Antes de empezar a trabajar en la instalación o en el equipo desconecte la tensión y asegúrela frente a una conexión involuntaria.
- Si está previsto utilizar el equipo en un ambiente húmedo o en exteriores, se debe limitar la tensión de trabajo máxima a 35 V CC.
- Todo instrumento conectado al equipo deberá estar doblemente aislado respecto a la red de distribución eléctrica según la norma UL/EN 61010-1.
- Respete las correspondientes disposiciones sobre prevención de accidentes y seguridad en equipos eléctricos.

Existe riesgo de lesiones debido a la presión en la instalación

- Antes de realizar trabajos en la instalación o en el equipo, detenga la circulación del líquido, desconecte la presión y vacíe las tuberías.
- Antes de comenzar los trabajos en la instalación, asegúrese de que la tubería no esté sometida a presión.
- ► Tenga en cuenta la dependencia entre la presión y la temperatura de los líquidos.



$\underline{\mathbb{N}}$

¡Existe riesgo de quemaduras debido a la elevada temperatura de los líquidos!

- Utilice guantes protectores durante la manipulación del equipo.
- Antes de abrir la tubería detenga la circulación del líquido y vacíela.
- Antes de abrir la tubería, asegúrese de que esté completamente vacía.

¡Peligro de lesiones debido a la naturaleza del líquido!

Cuando utilice líquidos peligrosos, respete los valores indicados en la hoja de datos de seguridad y las disposiciones sobre prevención de accidentes vigentes.

Situaciones de riesgo generales.

A la hora de protegerse ante posibles lesiones hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- ▶ No utilice el equipo en zonas potencialmente explosivas.
- ▶ No utilice el equipo en un entorno incompatible con los materiales que lo componen.
- ► No utilice líquidos que no sean compatibles con los materiales del equipo. Consulte la tabla de resistencias en nuestra página de inicio: <u>www.burkert.es</u>
- ▶ No sobrecargue mecánicamente el equipo.
- ► No realice ninguna modificación en el equipo.
- Asegúrese de que la instalación no pueda activarse de manera accidental.
- Los trabajos de instalación y reparación solamente podrá llevarlos a cabo personal técnico autorizado con las herramientas necesarias.
- Tras una interrupción de la alimentación eléctrica, asegúrese de que el proceso se reinicie de manera controlada y bien definida.
- Respete las normas técnicas generales.

ATENCIÓN

Grupos y elementos de montaje con peligro electrostático

- El equipo contiene elementos de montaje electrónicos sensibles a la carga electrostática (ESD). Estos elementos pueden estar en riesgo al contacto con personas u objetos cargados electrostáticamente. En el peor de los casos, podrían resultar destruidos inmediatamente o averiarse en el momento de la puesta en marcha.
- Respete los requisitos que impone la norma EN 61340-5-1 para minimizar o evitar los daños causados por una descarga electrostática repentina.
- ▶ ¡No toque ningún elemento de montaje electrónico mientras se aplique la tensión de alimentación!



4 INDICACIONES GENERALES

4.1 Datos de contacto

Podrá comunicarse con el fabricante del producto en esta dirección:

Bürkert SAS

Rue du Giessen

BP 21

F-67220 TRIEMBACH-AU-VAL

Nuestras direcciones internacionales de contacto están disponibles en internet, en la página: <u>country.burkert.com</u>

4.2 Garantía

Para que la garantía tenga validez, resulta esencial que se le dé al equipo el uso previsto respetando las condiciones de funcionamiento especificadas.

4.3 Información en internet

Podrá encontrar el manual de instrucciones y las fichas técnicas del ELEMENT Tipo 8228 en internet, en: <u>www.burkert.es</u>



5 DESCRIPCIÓN

5.1 Campo de aplicación previsto

El equipo sirve para medir la conductividad. Una o dos salidas de transistor ajustables permiten que el equipo conmute una electroválvula o que active una alarma, y una o dos salidas de corriente de 4-20 mA permiten establecer uno o dos circuitos de control.

5.2 Indicaciones sobre el equipo

El equipo consta de:



El equipo funciona como un sistema de 3 hilos y necesita una tensión de entrada de 12...36 V CC.

La conexión eléctrica se realiza, según la versión del equipo, mediante un conector M12 de 5 pines o mediante un conector macho M12 de 5 pines y un conector hembra M12 de 5 pines.

Descripción



5.3 Placa de características

$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
11 10 9		
1. Tipo de equipo		
2. Mensurando		
3. Versión del equipo		
4. Consumo máximo de potencia eléctrica		
5. Máxima corriente disponible en la(s) salida(s) de transistor		
6. Rango de medida de la conductividad		
7. Rango de temperatura del líquido		
8. Asignación de los pines de la conexión eléctrica		
9. Código de fabricación		
10.Número de artículo		
11.Advertencia: antes de utilizar el equipo, tenga en cuenta los datos técnicos descritos en el manual de instrucciones.		
12.Número de serie		
13.Certificación, marca de conformidad		
14.Tipo de protección IP		
15.Presión nominal del líquido		
16.Material del soporte del sensor de conductividad		
17.Salidas		
18. Tensión de trabajo		

Imagen 1: Placa de características (ejemplo)



6 DATOS TÉCNICOS

6.1 Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente	-10+60 °C
Humedad del aire	< 85 %, sin condensación
Campo de aplicación	En interiores y en exteriores
	 Proteja el equipo frente a interferencias electromagnéticas, radia- ciones UV e influencias meteorológicas si lo utiliza en exteriores.
Tipo de protección IP	IP67 ¹⁾ e IP65 ¹⁾ , según norma IEC / EN 60529
1) Sin evaluar por parte de UL	El conector correspondiente deberá estar debidamente cableado, conectado y apretado.
	La tapa de carcasa debe estar completamente apretada y bioqueada
Condiciones de funcionamiento	Funcionamiento continuo
Movilidad del equipo	Equipo montado de forma fija
Grado de contaminación	Grado 2 según la norma UL / EN 61010-1
Categoría de instalación	Categoría I según la norma UL / EN 61010-1
Altitud máxima sobre el nivel del mar	2000 m

6.2 Normas y directrices

El equipo cumple con las disposiciones de armonización vigentes en la UE. Además, el equipo cumple con los requisitos que impone la legislación del Reino Unido.

En la versión actual del Certificado de conformidad de la UE / UK Declaration of Conformity, se encuentran las normas armonizadas que se utilizan en los procedimientos de evaluación de la conformidad.

6.2.1 Cumplimiento de la directiva sobre equipos a presión

- ► Asegúrese de que los materiales de los que está compuesto el equipo sean compatibles con el fluido.
- ► Asegúrese de que el diámetro nominal de la tubería sea adecuado para el equipo.
- Respete la presión nominal (PN) del fluido correspondiente al equipo. El valor de la presión nominal (PN) del fluido viene indicado por el fabricante.

El equipo cumple con las siguientes condiciones expuestas en el Artículo 4 Párrafo 1 de la Directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE:

• Equipo para la utilización en una tubería (PS = presión máxima permitida, DN = diámetro nominal de la tubería)

Tipo de fluido	Condiciones
Fluidos del grupo 1, Artículo 4, Párrafo 1.c.i	DN ≤ 25
Fluidos del grupo 2, Artículo 4, Párrafo 1.c.i	$DN \le 32$ o PSxDN ≤ 1000 bar
Fluidos del grupo 1, Artículo 4, Párrafo 1.c.ii	$DN \le 25$ o PSxDN ≤ 2000 bar
Fluidos del grupo 2, Artículo 4, Párrafo 1.c.ii	$DN \le 200$ o PS ≤ 10 bar o PSxDN ≤ 5000 bar



• Equipo para la utilización en un recipiente (PS = presión máxima permitida)

Tipo de fluido	Condiciones
Fluidos del grupo 1, Artículo 4, Párrafo 1.a.i	PS ≤ 200 bar
Fluidos del grupo 2, Artículo 4, Párrafo 1.a.i	PS ≤ 1000 bar
Fluidos del grupo 1, Artículo 4, Párrafo 1.a.ii	PS ≤ 500 bar
Fluidos del grupo 2, Artículo 4, Párrafo 1.a.ii	PS ≤ 1000 bar

6.2.2 Certificación UL

Un equipo con un código variable PU01 o PU02 tendrá certificación UL, y cumplirá también con las siguientes normas:

- UL 61010-1
- CAN/CSA-C22.2 n°61010-1

Logotipo, indicado en el equipo	Certificación	Código variable
c FL us	Reconocido por UL	PU01
CULUS US Equipment LISTED	Listado por UL	PU02

6.2.3 Certificación FDA

Las siguientes variantes del equipo tienen certificación FDA: las variantes del equipo con soporte del sensor de conductividad de PVDF, con junta de EPDM o de FKM.

6.3 Datos fluídicos

Temperatura del líquido	La temperatura del líquido puede estar restringida por la presión del líquido, el material del soporte del sensor de conductividad y el material del racor Tipo S020 empleado. Consulte Imagen 2.
 Versión del equipo con soporte del sensor de conductividad de PVDF 	• -15+100 °C
 Versión del equipo con soporte del sensor de conductividad de PP 	• 0+80 °C
 Versión del equipo con soporte del sensor de conductividad de PEEK 	• -15+130 °C
Presión del líquido	La presión del líquido puede estar restringida por la temperatura del líquido, el material del soporte del sensor de conductividad y el material de los racores Tipo S020 empleados. Consulte Imagen 2.
 Versión del equipo con soporte del sensor de conductividad de PVDF 	 PN6²⁾ 2) Sin evaluar por parte de UL
 Versión del equipo con soporte del sensor de conductividad de PP 	 PN6³⁾ 3) Sin evaluar por parte de UL
 Versión del equipo con soporte del sensor de conductividad de PEEK 	 PN10⁴⁾ <i>A</i> Sin evaluar por parte de UL

13



Medición de la conductividad	
Rango de medición	• 100 µS/cm2 S/cm
Resolución	• 0,1 µS/cm
 Error en la medición ("Incertidumbre en la medición" según la definición que aparece en la norma JCGM 200:2012) 	• \pm (2 % del valor medido + 5 μ S/cm)
Linealidad	• ±2 %
Reproducibilidad	• \pm (0,2 % del valor medido + 2 μ S/cm)
• Tiempo de respuesta (90%)	• Desde 3 s (sin filtrado) hasta 40 s (con filtrado "lento")
 Concentración 	 Función para la conversión de la conductividad en concentración
Medición de la temperatura	
 Rango de medición 	 -40+150 °C, restringido por el sensor de conductividad empleado
Resolución	• 0,1 °C
 Incertidumbre en la medida 	• ±1 °C
• Tiempo de respuesta (90%)	• < 280 s (sin filtración)
Compensación de la temperatura	 Sin compensación Compensación según una curva de compensación determinada: NaCl, NaOH, HNO₃ o H₂S₀ Compensación según una curva establecida especialmente para su proceso
P (bar)	
19	\frown



Imagen 2: Relación entre la presión y la temperatura del fluido, versiones del equipo con soporte del sensor de conductividad de PVDF, de PP o de PEEK, y equipo montado en un racor Tipo S020 de acero inoxidable

6.4 Dimensiones

→ Encontrará la información al respecto en la ficha técnica del equipo en: www.burkert.es



6.5 Materiales

Pieza	Material		
Cuerpo	Acero inoxidable 316L 1.4404, PPS		
Juntas del cuerpo	EPDM		
Tapa de carcasa	PC		
Junta de la tapa de carcasa	Silicona		
Módulo de pantalla	PC, PBT		
Conector macho M12, conector hembra M12			
 Versión del equipo con tuerca de apriete G2" 	 Latón niquelado 		
	Acero inoxidable bajo petición		
Versión del equipo con conexión de proceso Clamp de 2"	Acero inoxidable		
Placa portadora	PPS CF30		
Tornillos	Acero inoxidable		
Tuerca de apriete G2"			
 Versión del equipo con soporte del sensor de conductividad de PVDF o PP 	• PC		
Versión del equipo con soporte del sensor de conductividad de PEEK	• PPA		
En contacto con el líquido: soporte del sensor de conductividad, junta			
 Versión del equipo con tuerca de apriete G2" 	• PVDF, FKM		
	• PP, FKM		
	• PEEK, FKM		
Versión del equipo con conexión de proceso Clamp de 2"	• PEEK, EPDM		
Apoyo intermedio para conexión Clamp de 2"	Acero inoxidable 316L 1.4404		





• Materiales de los racores:

Encontrará información en la ficha técnica de los racores utilizados, en: www.burkert.es

español



6.6 Datos eléctricos

Tensión de trabajo	 1236 V CC Conexión con la fuente de alimentación: permanente (a través de una baja tensión de seguridad externa (SELV) y de una fuente de alimentación limitada (LPS)) Filtrada y regulada Tolerancia: ±10 %
Fuente de alimentación	 Fuente de potencia limitada según la norma UL / EN 60950-1
(no se suministra)	 o circuito de energía limitado según el Párrafo 9.4 de la norma UL / EN 61010-1
Consumo de corriente	
• sin contar el consumo de las salidas de corriente y de transistor	• máx. 1 W (25 mA con 12 V CC, corriente de arranque ~100 mA)
 contando el consumo de las salidas de corriente y de transistor 	 40 W (máx. 1 A para las salidas de transistor)
Salida de transistor: polarizada	
• Tipo	 NPN (/sink) o PNP (/source). Mediante el cableado y la configu- ración del software
Salida NPN	 136 V CC, máx. 700 mA (o máx. 500 mA, si hay 2 salidas de transistor conectadas por cable)
Salida PNP	 Tensión de alimentación, máx. 700 mA (o máx. 500 mA, si hay 2 salidas de transistor conectadas por cable)
Protección	 Galvánicamente aislado; protección frente a sobretensión, polaridad inversa y cortocircuito
Salida de corriente	
Especificaciones	 420 mA, pozo o fuente mediante el cableado y la configu- ración del software, 22 mA para los mensajes de error (configu- ración del software)
Incertidumbre del valor de salida	 1 % del valor extremo del intervalo
Tipo de conexión	3 conductores
Impedancia de lazo máxima	• 1100 Ω a 36 V CC, 610 Ω a 24 V CC, 100 Ω a 12 V CC
• Tiempo de respuesta (1090%)	 150 ms (como ajuste básico)

6.7 Datos de los conectores y cables

Número de conexiones	Tipo de conector
1 conector macho M12	Conector hembra M12 de 5 pines (no se suministra).
	Con el conector hembra M12 con n.º de artículo 917116, utilice un cable apantallado:
	• Diámetro 36,5 mm
	Sección del hilo: máx. 0,75 mm ²
1 conector macho M12 + 1 conector hembra M12	Conector hembra M12 de 5 pines (no se suministra) + conector macho M12 de 5 pines (no se suministra).
	Con el conector hembra M12 con n.º de artículo 917116 y con el conector macho M12 con n.º de artículo 560946 utilice un cable apantallado:
	• Diámetro 36,5 mm
	Sección del hilo: máx. 0,75 mm ²



7 MONTAJE

7.1 Indicaciones de seguridad

PELIGRO

¡Existe riesgo de lesiones debido a descargas eléctricas!

- Antes de empezar a trabajar en la instalación o en el equipo desconecte la tensión y asegúrela frente a una conexión involuntaria.
- Respete las correspondientes disposiciones sobre prevención de accidentes y seguridad en equipos eléctricos.

¡Peligro de lesiones si se monta de forma indebida!

¡El montaje solamente podrá ser llevado a cabo por personal técnico autorizado con la herramienta necesaria!

¡Peligro de lesiones por conexión involuntaria del sistema o por reanudación incontrolada!

- ► Asegure el sistema frente a un accionamiento involuntario.
- Después de cualquier intervención realizada en el equipo, asegúrese de que se vuelva a poner en marcha de forma controlada.

7.2 Retirada de la tapa de carcasa

ATENCIÓN

No se garantiza la hermeticidad del equipo cuando la tapa esté retirada.

► Evite salpicar el interior de la carcasa con líquido.

Peligro de que el equipo resulte dañado por contacto del sistema electrónico con un objeto metálico.

► Evite que el sistema electrónico entre en contacto con un objeto metálico.



Imagen 4: Retirada de la tapa de carcasa



7.3 Montaje de la tapa de carcasa



Imagen 5: Cierre de la tapa de carcasa

7.4 Colocación del módulo de pantalla





6: Colocación del módulo de pantalla



7.5 Desmontaje del módulo de pantalla



Imagen 7: Desmontaje del módulo de pantalla



8 INSTALACIÓN Y CABLEADO

8.1 Indicaciones de seguridad

¡Existe riesgo de lesiones debido a descargas eléctricas!

- Antes de empezar a trabajar en la instalación o en el equipo desconecte la tensión y asegúrela frente a una conexión involuntaria.
- Si está previsto utilizar el equipo en un ambiente húmedo o en exteriores, se debe limitar la tensión de trabajo máxima a 35 V CC.
- Todo instrumento conectado al equipo deberá estar doblemente aislado respecto a la red de distribución eléctrica según la norma UL/EN 61010-1.
- Respete las correspondientes disposiciones sobre prevención de accidentes y seguridad en equipos eléctricos.

Existe riesgo de lesiones debido a la presión en la instalación

- Antes de realizar trabajos en la instalación o en el equipo, detenga la circulación del líquido, desconecte la presión y vacíe las tuberías.
- Antes de comenzar los trabajos en la instalación, asegúrese de que la tubería no esté sometida a presión.
- ▶ Tenga en cuenta la dependencia entre la presión y la temperatura de los líquidos.

¡Existe riesgo de quemaduras debido a la elevada temperatura de los líquidos!

- ► Utilice guantes protectores durante la manipulación del equipo.
- ► Antes de abrir la tubería detenga la circulación del líquido y vacíela.
- ► Antes de abrir la tubería, asegúrese de que esté completamente vacía.

¡Peligro de lesiones debido a la naturaleza del líquido!

Cuando utilice líquidos peligrosos, respete los valores indicados en la hoja de datos de seguridad y las disposiciones sobre prevención de accidentes vigentes.

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones si se instala de forma indebida.

- ¡La instalación del sistema eléctrico y del líquido solamente podrá ser llevada a cabo por personal técnico autorizado con la herramienta necesaria!
- Es imprescindible el uso de los dispositivos de seguridad adecuados (fusibles y/o interruptores de protección correctamente dimensionados).
- Respete las instrucciones de instalación del racor empleado.

¡Peligro de lesiones por conexión involuntaria del sistema o por reanudación incontrolada!

- ► Asegure el sistema frente a un accionamiento involuntario.
- Después de cualquier intervención realizada en el equipo, asegúrese de que se vuelva a poner en marcha de forma controlada.



Peligro de lesiones si no se tiene en cuenta la dependencia entre la temperatura y la presión del líquido

- ▶ Respete el diagrama de dependencia entre la temperatura y la presión del líquido. Consulte el cap. <u>6.3</u>.
- Respete el diagrama de dependencia entre la temperatura y la presión del líquido para el racor empleado. Consulte el correspondiente manual de instrucciones del racor empleado.

8.2 Conecte la versión del equipo con tuerca de apriete G2" a la tubería

El equipo se conectará a la tubería a través de un racor Tipo S020.

→ Colocación del racor en la tubería. Instale el racor en la tubería según las indicaciones del manual de instrucciones del racor empleado.



Imagen 8: Posiciones de montaje en la tubería



Imagen 9: Posiciones de montaje en un depósito

- → Coloque el módulo de pantalla. Consulte el cap. <u>7.4</u>. El módulo de pantalla sirve para calibrar el sensor de conductividad y para ajustar los parámetros del equipo.
- \rightarrow Realice una calibración del punto cero (consulte el cap. <u>9.12.4</u>).
- \rightarrow Coloque el equipo en el racor, como se representa en <u>Imagen 10</u>:

español





Imagen 10: Instalación de una versión del equipo con tuerca de apriete G2" en un racor Tipo S020

 \rightarrow Tienda el cableado tal y como se indica en el cap. <u>8.4</u>.

8.3 Montaje de la variante del equipo con conexión Clamp de 2" en una tubería

Existe riesgo de lesiones si el apoyo intermedio de acero inoxidable del equipo se desenrosca.

No se garantiza la hermeticidad de un equipo con conexión mediante abrazadera cuando el apoyo intermedio esté desenroscado.

► Nunca desenrosque el apoyo intermedio del equipo.

Monte el equipo en una tubería con un diámetro nominal a partir de DN32.

→ Seleccione la ubicación en la tubería de manera que

- se evite la formación de burbujas de aire,
- se garantice que el sensor se sumerja completamente y de forma ininterrumpida en el líquido.
- \rightarrow Equipe la tubería con un racor tipo Clamp de 2" según la norma ASME BPE.
- → Instale el racor según las indicaciones del manual de instrucciones del racor empleado (no se suministra). La Imagen 11 de la Página 23 muestra un ejemplo del racor (N.º 5).
- → Coloque el módulo de pantalla. Consulte el cap. 7.4. El módulo de pantalla sirve para calibrar el sensor de conductividad y para ajustar los parámetros del equipo.
- \rightarrow Calibre el sensor de conductividad (cap. <u>9.12.4</u>).



 \rightarrow Instale el equipo en el racor como se muestra en <u>Imagen 11</u>.



- → Seleccione una junta que sea compatible con la conexión Clamp de 2" del equipo y con el líquido (N.º 4).
- \rightarrow Coloque la junta (N.° 4) sobre el racor (N.° 5).
- \rightarrow Coloque el equipo (N.° 1) en el racor (N.° 5):
 - Las conexiones eléctricas deben transcurrir paralelas a la tubería,
 - el sensor (N.° 2) debe estar sumergido en el caudal del líquido.
- \rightarrow Apriete manualmente la abrazadera (N.° 3).

Imagen 11: Instalación de una variante del equipo con conexión de proceso tipo Clamp de 2" en la tubería \rightarrow Tienda el cableado tal y como se indica en el cap. <u>8.4</u>.

8.4 Conecte los cables al equipo

¡Existe riesgo de lesiones debido a descargas eléctricas!

- Antes de empezar a trabajar en la instalación o en el equipo desconecte la tensión y asegúrela frente a una conexión involuntaria.
- ► Si está previsto utilizar el equipo en un ambiente húmedo o en exteriores, se debe limitar la tensión de trabajo máxima a 35 V CC.
- ► Todo instrumento conectado al equipo deberá estar doblemente aislado respecto a la red de distribución eléctrica según la norma UL/EN 61010-1.
- Respete las correspondientes disposiciones sobre prevención de accidentes y seguridad en equipos eléctricos.
 - Aplique una tensión de alimentación adecuada. La tensión de alimentación debe estar filtrada y regulada.
 - Asegúrese de que el potencial de la instalación esté compensado. Consulte el cap. 8.4.2.
 - Asegure la alimentación eléctrica del equipo con un fusible lento de 100 mA y con un interruptor de protección.
 - Proteja la fuente de alimentación de cada una de las salidas de transistor con un fusible de 750 mA.
 - En cuanto el equipo esté cableado, ajuste el parámetro "HWMode" según el tipo de cableado (pozo/NPN o fuente/PNP). Consulte el cap. <u>8.4.2</u>.



8.4.1 Ensamblaje de conectores macho o hembra (consulte el cap. <u>11</u>)



Imagen 12: Ensamblaje del conector multipin M12 (no se suministra)

8.4.2 Compensación del potencial de la instalación

Para poder garantizar la equipotencialidad de la instalación (tensión de alimentación - equipo - líquido):

- → Conecte las distintas tomas de tierra de la instalación una junto a otra, para eliminar cualquier posible diferencia de potencial que pueda generarse entre dos tomas de tierra.
- → Asegúrese de que exista una conexión a tierra adecuada del apantallamiento del cable de alimentación en ambos extremos.
- → Asegúrese de que el equipo está correctamente conectado a tierra a través del borne de puesta a tierra.
- → Si el equipo se instala en tuberías de plástico, todos los aparatos eléctricos que se encuentren cera del equipo, como válvulas y bombas, deben conectarse a la misma toma a tierra.



MAN 1000319474 ES Version: C Status: RL (released | freigegeben) printed: 11.04.2023







Imagen 14: Diagrama eléctrico fundamental de equipotencialidad en tuberías de plástico

8.4.3 Versión del equipo con una conexión M12





Pin del cable del conector hembra M12, disponible como accesorio (N° de artículo 438680)	Color del hilo
1	marrón
2	blanco
3	azul
4	negro
5	amarillo/verde o gris









Imagen 17: Conexión PNP de las dos salidas de transistor (ajuste de software "PNP/source") correspondiente a una versión con 1 conexión M12



Imagen 18: Conexión como pozo de la salida de corriente (ajuste de software "NPN/sink") correspondiente a una versión con 1 conexión M12



Imagen 19: Conexión como fuente de la salida de corriente (ajuste de software "PNP/source") correspondiente a una versión con 1 conexión M12









Imagen 21: Conexión PNP de la salida de transistor y conexión como fuente de la salida de corriente (ajuste de software "PNP/source") correspondiente a una versión con 1 conexión M12



8.4.4 Versión del equipo con 2 conexiones M12





Enchufe la tensión de entrada del equipo al conector M12 del equipo; la tensión de alimentación estará disponible en los pines 1 y 3 de la clavija del equipo, con el fin de simplificar el cableado de la carga en dicha clavija.

Pin del cable del conector hembra M12 o del conector macho M12, disponibles como accesorios (N.º de artículo 438680 y 559177)	Color del hilo
1	marrón
2	blanco
3	azul
4	negro
5	amarillo/verde o gris





















Imagen 27: Conexión NPN de las dos salidas de transistor y conexión como sumidero de las dos salidas de corriente (ajuste de software "NPN/sink") correspondiente a una versión con 2 conexiones M12

29





Imagen 28: Conexión PNP de las dos salidas de transistor y conexión como fuente de las dos salidas de corriente (ajuste de software "PNP/sink") correspondiente a una versión con 2 conexiones M12



9 AJUSTE Y PUESTA EN MARCHA

- Se pueden realizar ajustes solamente en equipos que dispongan de módulo de pantalla.
- Durante el ajuste del equipo, no retire el módulo de pantalla.

9.1 Indicaciones de seguridad

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones si se maneja de forma indebida

La realización de adaptaciones que no cumplan con la conformidad podría provocar lesiones y daños en el equipo y su entorno.

- ► Los operarios deberán conocer y comprender el contenido del manual de instrucciones.
- ► Ha de prestarse especial atención a las indicaciones de seguridad y al uso previsto.
- ► El equipo/instalación solamente podrá ser manejado por personal lo suficientemente cualificado.

Peligro de lesiones si se pone en marcha de forma indebida

Un funcionamiento que no cumpla con la conformidad podría provocar lesiones y daños en el equipo y su entorno.

- Antes de la puesta en marcha del equipo, realice una calibración del punto cero. Consulte el cap. <u>9.12.4</u>.
- ► Antes de la puesta en marcha, debe garantizarse que todos los operarios hayan leído y comprendido el contenido del manual de instrucciones.
- ► Ha de prestarse especial atención a las indicaciones de seguridad y al uso previsto.
- El equipo/instalación solamente podrá ser puesto en marcha por personal lo suficientemente cualificado.
- ▶ Ajuste el factor de corrección del racor empleado (consulte el cap. 9.12.4).

9.2 Indicación sobre los niveles de funcionamiento

El equipo dispone de dos niveles de funcionamiento:

Nivel de proceso

Este nivel de funcionamiento permite

- Consultar los valores medidos de las magnitudes físicas seleccionadas en el menú "Param";
- Consultar los valores máximos y mínimos de las magnitudes físicas seleccionadas que se han medido desde que se ha encendido el equipo o desde el último aplazamiento (sin ajustes básicos);
- Restablecer los valores máximo y mínimo del valor de proceso seleccionado (solo es posible si se ha activado la función);
- Consultar los valores de la corriente emitidos en las salidas de 4...20 mA;
- Determinar el estado del equipo y del sensor de conductividad a partir los correspondientes símbolos.



Nivel de configuración

Este nivel abarca cinco menús:

Título del menú	Símbolo correspondiente
"Param": consulte el cap. <u>9.11</u>	This is the device is too- ing parameters and the device is too- ing parameters and the device is too- too too too too too too too too too too
"Calib": consulte el cap. <u>9.12</u>	
"Diagnostic": consulte el cap. <u>9.13</u>	
"Test": consulte el cap. <u>9.14</u>	
"Info": consulte el cap. <u>9.15</u>	Ĩ

9.3 Uso de la tecla de navegación



Imagen 29: Uso de la tecla de navegación

Si desea	Pulse
desplazarse por el nivel de proceso	• pantalla siguiente:
	• pantalla anterior: 🕕
 … acceso al nivel de configuración 	Ω
 indicación del menú "Param" 	الا الله en el nivel de proceso al menos durante dos segundos
desplazarse por el menú del nivel de configuración	 menú siguiente: menú anterior:
seleccionar el menú mostrado	
desplazarse por las funciones de un menú	 función siguiente: función anterior:
seleccionar la función resaltada	
desplazarse por la barra de funciones dinámicas (MEAS, BACK, ABORT, OK, YES, NO)	 función siguiente: (→) función anterior: <(→)
confirmar la función dinámica resaltada	ý j
modificar un valor numérico	
- aumentar la cifra seleccionada	
- disminuir la cifra seleccionada	- ¥
- seleccionar la cifra anterior	_ ~
- seleccionar la cifra siguiente	_ (<u>)</u>)>
- asignar al valor numérico el signo "+" o "-"	 + (1) hasta colocarse a la izquierda del valor numérico, y a continuación (1) hasta que aparezca el signo deseado
- Desplazar la posición de la coma	 → hasta colocarse a la derecha del valor numérico, y a continuación → hasta que la coma se sitúe en la posición deseada



9.4 Utilización de las funciones dinámicas

Si desea	Seleccione
volver al menú de proceso sin confirmar los cambios realizados	la función dinámica "MEAS"
confirmar el valor introducido	la función dinámica "OK"
volver al menú de nivel superior	la función dinámica "BACK"
interrumpir el proceso en curso y volver al menú de nivel superior	la función dinámica "ABORT"
contestar la pregunta formulada	la función dinámica "YES" o "NO"

9.5 Introducción de un valor numérico (ejemplo)

Modifique las cifras de un valor numérico usando el botón de navegación:





9.6 Navegación por un menú (ejemplo)



9.7 Indicaciones sobre la pantalla

El módulo de pantalla solo está disponible en algunas variantes del equipo. Puede pedirse como accesorio.

9.7.1 Indicaciones sobre los símbolos y los LED



Imagen 30: Posición de los símbolos y descripción de los LEDs con o sin módulo de pantalla



Los LED del módulo de pantalla están duplicados en la placa electrónica situada bajo el módulo de pantalla: estos LED solamente serán visibles cuando el módulo de pantalla no esté instalado en el equipo.



Símbolo	Significado y alternativas
•	Sensor en buen estado, conductividad y temperatura del líquido dentro de tolerancias.
	Cuando se activa la monitorización de la conductividad y/o temperatura del líquido, aparecen los siguientes símbolos alternativos:
	• ⁽), en combinación con △: consulte los cap. <u>9.13.2</u> , el cap. <u>9.13.3</u> , el cap. <u>9.15.1</u> y el cap. <u>10.3</u>
	• ⁽²⁾ , en combinación con ⁽³⁾ : consulte los cap. <u>9.13.2</u> , el cap. <u>9.13.3</u> , el cap. <u>9.15.1</u> y el cap. <u>10.3</u>
7	El equipo realiza una medición. Aparecen los siguientes símbolos alternativos:
	• HOLD parpadeando: Función HOLD activada (consulte el cap. <u>9.12.1</u>)
	• I: El control del funcionamiento adecuado y del correcto comportamiento de las salidas está activado (consulte el cap. <u>9.14.2</u> y el cap. <u>9.14.3</u>)
쪳	Suceso "maintenance" ; consulte el cap. <u>9.12.4</u> , el cap. <u>9.15.1</u> y el cap. <u>10.3</u>
	Suceso "warning"; consulte el cap. <u>9.11.10</u> , el cap. <u>9.13.2</u> , el cap. <u>9.13.3</u> , el cap. <u>9.15.1</u> y el cap. <u>10.3</u>
ERR	Suceso "error"; consulte el cap. <u>9.11.9</u> , el cap. <u>9.13.2</u> , el cap. <u>9.13.3</u> , el cap. <u>9.15.1</u> y el cap. <u>10.3</u>

9.7.2 Indicación sobre la pantalla al encender el equipo

Al encender el equipo y al utilizar el módulo de pantalla, aparecerá en pantalla la versión del software de este. Se muestra la primera pantalla del nivel de proceso.







9.8 Indicación sobre el nivel de proceso



física consulte el cap. 9.11.6.



9.9 Acceso al nivel de configuración



 \rightarrow Consulte el cap. <u>9.10</u> para conocer las peculiaridades de las funciones del menú



9.10 Indicaciones sobre la estructura del menú del nivel de configuración

Consulte el cap. <u>9.9</u> sobre el acceso al nivel de configuración.

















9.11 Indicación sobre el menú "Param"

9.11.1 Transferencia de datos de un equipo a otro

Consulte el cap. 9.9 para acceder al menú "Param".

- Esta función solo será posible en un módulo de pantalla con una versión del software V2.
- $' \rightarrow$ Comprobar la versión del software en el equipo a través del menú "Info -> Software -> Main".
- La versión del software se muestra en el módulo de pantalla al encender el equipo.
- La función DOWNLOAD solamente está disponible si se ha ejecutado correctamente la función UPLOAD.
 - Una interrupción de la transferencia de datos podría dañar el equipo: no interrumpa nunca una transferencia de datos.

La curva de compensación calculada mediante la función TEACH SPECIAL (consulte el cap. <u>9.12.4</u>) no puede transferirse a otro equipo.



Los siguientes datos se pueden transferir de un equipo a otro del mismo tipo:

- datos del menú PARAM (excepto la fecha, hora, contraste y brillo de la pantalla) ajustados por el usuario,
- datos del menú DIAGNOSTIC ajustados por el usuario.
- el factor TDS ajustado en el menú "Calib -> Sensor -> Probe -> Cell cst TDS",
- el factor de corrección del racor K ajustado en el menú "Calib -> Sensor -> Probe -> K-fitting",
- el intervalo de calibración ajustado en el menú "Calib -> Sensor -> Probe -> Calib interval",
- los códigos de acceso a los menús.

DOWNLOAD: Transferencia de los datos del menú PARAM. anteriormente cargados en el módulo de pantalla mediante la función UPLOAD.

Los parámetros transferidos son utilizados por el equipo siempre y cuando aparece el mensaje "Download OK".

UPLOAD: Transferencia de los datos del equipo al módulo de pantalla.



9.11.2 Ajuste de la fecha y la hora

Consulte el cap. 9.9 para acceder al menú "Param".



DATE: Ajuste de la fecha (formato: Año/Mes/Día en la forma AAAA/MM/DD)

TIME: Ajuste de la hora (formato: Horas: Minutos^{Segundos})

9.11.3 Modificación del código de acceso al menú PARAM

Consulte el cap. 9.9 para acceder al menú "Param".



Si se establece como código de acceso el valor por defecto (0000), no será necesario introducir ningún código para acceder al menú.

9.11.4 Restauración de los parámetros por defecto del nivel de proceso y de las salidas

Consulte el cap. 9.9 para acceder al menú "Param".

También se pueden restablecer los siguientes datos a sus valores por defecto:

- datos del menú PARAM (excepto la fecha, hora, contraste y brillo de la pantalla) ajustados por el usuario,
- datos del menú DIAGNOSTIC ajustados por el usuario.
- el factor TDS ajustado en el menú "Calib -> Sensor -> Probe -> Cell cst TDS",
- el factor de corrección del racor K ajustado en el menú "Calib -> Sensor -> Probe -> K-fitting",
- el intervalo de calibración ajustado en el menú "Calib -> Sensor -> Probe -> Calib interval",
- los códigos de acceso a los menús.



- \rightarrow Seleccione "Yes" para restablecer los parámetros por defecto.
- → Seleccione "No" para conservar los valores actuales



9.11.5 Configuración del indicador de los datos del nivel de proceso

Consulte el cap. 9.9 para acceder al menú "Param".



PVAR: Selección del valor de proceso para mostrar las líneas seleccionadas.

UNIT: Selección de las unidades del valor de proceso indicado.

FILTER: Selección del nivel de filtrado para los valores de medición mostrados en las líneas seleccionadas. Se sugieren tres niveles diferentes de filtrado: "slow" (filtrado lento), "fast" (filtrado rápido) o "none" (sin filtrado).

% = Concentración en masa del líquido (disponible con la opción especial "Concentration").

CONCENTRATION: Con esta función (%) se puede calcular la concentración en masa del líquido en función de la conductividad y la temperatura.





MAN 1000319474 ES Version: C Status: RL (released | freigegeben) printed: 11.04.2023



9.11.6 Indicación de los valores máximos y mínimos

Consulte el cap. 9.9 para acceder al menú "Param".



STATUS: Determinación de si se deben indicar los valores medidos máximo y mínimo de la magnitud física seleccionada en el siguiente menú PVAR desde que se ha encendido o desde la última vez que se restablecieron (seleccione "Enabled") o no (seleccione "Disabled").

PVAR: Selección de la magnitud física cuyos valores medidos máximo y mínimo desee que se muestren en el nivel de proceso.

UNIT: Selección de las unidades con las que prefiere que se muestren los valores medidos máximo y mínimo de la magnitud física seleccionada.

9.11.7 Ajuste del contaste y de la retroiluminación del indicador

Consulte el cap. 9.9 para acceder al menú "Param".



 \rightarrow Ajuste el valor porcentual mediante $\xrightarrow{()}$ y $\xrightarrow{()}$.

CONTRAST: Ajuste del contraste del indicador (en %).

BACKLIGHT: Ajuste de la retroiluminación del indicador (en %).

Estos ajustes solamente afectan al módulo de pantalla. No se transferirán los datos del equipo mediante "UPLOAD" (consulte el cap. <u>9.11.1</u>).



9.11.8 Selección del tipo de conexión de las salidas

Consulte el cap. 9.9 para acceder al menú "Param".



El tipo de conexión es el mismo para todas las salidas:

- → Cuando esté ajustado "sink / NPN", deben conectarse las salidas de corriente en modo pozo y las salidas de transistor en modo NPN.
- → Cuando esté ajustado "source/ PNP", deben conectarse las salidas de corriente como fuentes y las salidas de transistor en modo PNP.

	\mathbf{i}	Consulte el	cap. "8.4	Conecte lo	os cables a	equipo".
--	--------------	-------------	-----------	------------	-------------	----------

9.11.9 Configuración de las salidas de corriente

Consulte el cap. 9.9 para acceder al menú "Param".

La segunda salida de corriente "AC2" solo está disponible en la versión del equipo con dos salidas de corriente.



PVAR: Selección de un valor de proceso (impedancia en Ω .cm, conductividad en S/cm, temperatura en °C, temperatura en °F o cantidad total de sólidos disueltos, TDS, en ppm), que está relacionada con la salida de corriente 1 o con la salida de corriente 2.

Con las funciones "4mA" y "20mA" se puede determinar el rango de medición de la variable de proceso a la que se ha asignado una corriente de salida de 4...20 mA.

 $P_1 y P_2$ son los valores asignados a una corriente de 4 mA o 20 mA respectivamente. Si P_1 es mayor que P_2 , la señal se invertirá, y el intervalo $P_1 - P_2$ corresponderá al intervalo de corriente 20...4 mA.







4mA: Selección de la magnitud del valor de proceso (anteriormente seleccionado) para cada salida de corriente, que corresponde a una corriente de 4 mA.

20mA: Selección de la magnitud del valor de proceso (anteriormente seleccionado) para cada salida de corriente, que corresponde a una corriente de 20 mA.

FILTER: Selección del coeficiente de amortiguamiento de las fluctuaciones del valor de la corriente para cada salida de corriente. Se sugieren tres niveles diferentes de filtrado: "slow" (filtrado lento), "fast" (filtrado rápido) o "none" (sin filtrado). El filtrado de las salidas de corriente coincide con el filtrado del indicador (consulte <u>Imagen 32, cap. 9.11.5</u>).

MODE DIAG.: Selección de una salida de corriente de 22 mA en la salida de corriente actualmente seleccionada, si se muestra en el equipo un suceso "error" asociado al diagnóstico (consulte los cap. <u>9.13.2</u> y <u>9.13.3</u>), o conservación del funcionamiento normalizado de la salida de corriente actual (Selección "none").

Cuando se produce un suceso "Error" relativo a un defecto en el equipo, siempre se genera una corriente de 22 mA, independientemente del ajuste de la función "MODE DIAG".

Consulte también el cap. "10.3 Resolución de problemas".

9.11.10 Configuración de las salidas de transistor

Consulte el cap. 9.9 para acceder al menú "Param".



PVAR: Selección de una magnitud física (impedancia en Ω .cm, conductividad en S/cm, temperatura en °C, temperatura en °F o cantidad total de sólidos disueltos, TDS, en ppm) que se generará en la salida de transistor 1 o en la salida de transistor 2, o asignación del suceso "Advertencia" ("warning") (consulte el cap. <u>9.12.4</u>, el cap. <u>9.13.2</u> y el cap. <u>9.13.3</u>) a la salida de transistor 1 o a la salida de transistor 2.

Al asignar el suceso "warning" a la salida de transistor seleccionada, el transistor conmuta en cuanto se genera dicho suceso.

Consulte también el cap. "10.3 Resolución de problemas".

MODE: Selección del modo de funcionamiento, histéresis o ventana, de la salida de transistor 1 o de la salida de transistor 2 (consulte <u>Imagen 34</u> y <u>Imagen 35</u>).

LOW: Introducción del valor umbral inferior para la salida de transistor 1 o la salida de transistor 2 (consulte Imagen 34 y Imagen 35).

HIGH: Introducción del valor umbral superior para la salida de transistor 1 o la salida de transistor 2 (consulte <u>Imagen 34</u> y <u>Imagen 35</u>).



CONTACT: Selección del tipo de contacto en estado de reposo (abierto sin corriente, NO, o cerrado sin corriente, NC) de la salida de transistor 1 de la salida de transistor 2 (consulte <u>Imagen 34</u> y <u>Imagen 35</u>).

DELAY: Selección del valor del retardo antes de la conmutación de cada salida de transistor.

La conmutación se producirá cuando uno de los valores umbral, el superior o inferior (funciones "High" o "Low") se sobrepase durante un tiempo superior a dicho retardo (consulte <u>Imagen 34</u> y <u>Imagen 35</u>). El retardo se aplica a ambos valores umbral de salida.

Función de histéresis

Se producirá un cambio de estado cuando se alcance un valor umbral (valor de medida creciente: se aplica el valor umbral superior (función "High"); valor de medida decreciente: se aplica el valor umbral inferior (función "Low")).



Imagen 34: Función de histéresis

Función de ventana

Se producirá un cambio de estado cuando se alcance uno de los valores umbral.





9.11.11 Selección del tipo de compensación de temperatura

Consulte el cap. 9.9 para acceder al menú "Param".

Este menú sirve para desactivar la compensación de temperatura (selección "None") o seleccionar el tipo de compensación de temperatura para determinar la conductividad del fluido:

- con una relación porcentual lineal (selección "lineal", consulte <u>"Compensación lineal de la temperatura</u> (selección "Lineal")", página 50).
- o según una curva de compensación determinada (selección "NaCl", "NaOH", "HNO₃" o "H₂SO₄"). La curva de compensación para "H₂SO₄" es válida para el rango de temperatura del líquido 5-55 °C y para una concentración del 20,0 %.

Las curvas de compensación para el "NaOH", "HNO3" y "NaCI" son válidas para el rango de temperatura 10-80 °C y para las siguientes concentraciones:

- NaCI: 0,2 %
- NaOH: 1,0 %
- HNO₃: 1,0 %

49



• o según una curva establecida expresamente para el proceso (selección "Special") con la ayuda de la función "Teach special" del menú "Calib - Sensor", función "Probe" (consulte el cap. <u>9.12.4</u>).

Si se ha ajustado esta función a "Special":

- Y la curva de compensación no se ha calculado (consulte el cap. <u>9.12.4</u>), las mediciones de la conductividad no se compensarán frente a la temperatura.
- Y se ha calculado la curva de compensación (consulte el cap. <u>9.12.4</u>), no se transferirá al seleccionar UPLOAD a partir de los datos del equipo (consulte el cap. <u>9.11.1</u>).
- o según la tabla de concentraciones (selección "Concentration table", disponible opcionalmente), que se ha seleccionado en la función "Concentration".



Compensación lineal de la temperatura (selección "Lineal")

La compensación lineal de la temperatura puede ser lo suficientemente exacta para su proceso si la temperatura está permanentemente por encima de 0 °C. Para efectuar la compensación, introduzca un valor (coeficiente de compensación medio alfa) entre 0,00 y 10,00 %/°C.

Utilice la curva y la ecuación que se indican a continuación para calcular el coeficiente de compensación medio α en función de un rango de temperatura ΔT y el correspondiente intervalo de conductividad $\Delta \chi$:

NaCl (0...25 %)



Selección del fluido para el cálculo de la concentración (selección "Concentration table")





9.12 Indicación sobre el menú "Calib"

9.12.1 Activación / desactivación de la función "Hold"

Consulte el cap. 9.9 para acceder al menú "Calib".



Cuando, con el modo "Hold" activado, se produce una interrupción del suministro eléctrico, al reiniciarse el equipo el modo "Hold" se desactiva de forma automática.

El modo "Hold" permite la realización de trabajos de mantenimiento sin necesidad de interrumpir el proceso.

Para activar el modo HOLD:

- ightarrow acceda a la función HOLD,
- \rightarrow seleccione "Enabled" y confirme con "OK".

Para desactivar el modo HOLD:

- \rightarrow acceda a la función HOLD,
- \rightarrow seleccione "Disabled" y confirme con "OK".

Cuando el equipo se encuentre en modo "Hold",

- se mostrará el símbolo $\frac{1}{100}$ en lugar del símbolo $\overline{2}$;
- la corriente correspondiente a cada una de las salidas de 4...20 mA mostrará de forma permanente la última medición del parámetro físico asignado a cada salida.
- cada salida de transistor quedará fija en el estado en el que se encuentre en el momento de la activación del modo "Hold".
- el modo "Hold" permanecerá activo hasta que el usuario desactive la función HOLD.

9.12.2 Modificación del código de acceso al menú CALIB



Si se establece como código de acceso el valor por defecto (0000), no será necesario introducir ningún código para acceder al menú.



9.12.3 Ajuste las salidas de corriente

Consulte el cap. 9.9 para acceder al menú "Calib".



4mA: Ajuste de la salida de corriente 1 o 2 para 4 mA.

Si se ha seleccionado la función "4mA", el equipo generará una corriente de 4 mA. Mida, con la ayuda de un multímetro, la corriente en la salida de 4...20 mA, e introduzca el valor proporcionado por el multímetro en la función "AC1.4mA" o "AC2.4mA".

20mA: Ajuste de la salida de corriente 1 o 2 para 20 mA.

Si se ha seleccionado la función "20mA", el equipo generará una corriente de 20 mA. Mida, con la ayuda de un multímetro, la corriente en la salida de 4...20 mA, e introduzca el valor proporcionado por el multímetro en la función "AC1.20mA" o "AC2.20mA".

9.12.4 Calibración del sensor

A PELIGRO

¡Existe riesgo de lesiones debido a descargas eléctricas!

Respete las correspondientes disposiciones sobre prevención de accidentes y seguridad en equipos eléctricos.

¡Peligro de lesiones debido a la naturaleza del líquido!

Cuando utilice líquidos peligrosos, respete los valores indicados en la hoja de datos de seguridad y las disposiciones sobre prevención de accidentes vigentes.

Consulte el cap. 9.9 para acceder al menú "Calib".





La exactitud de la medida de la conductividad estará influida por los siguientes factores:

- La desviación respecto al punto cero. Corrija la desviación respecto al punto cero mediante la función *ZERO CALIB*. Realice este procedimiento cuando el sensor de conductividad mida una conductividad respecto al aire superior a 10 µS/cm (consulte <u>"Calibración del punto cero (función "Zero Calib." del menú</u> <u>"Probe")", página 54</u>).
- El valor de la constante de celda:
 - Calcule el valor de la constante de celda con la función CALIBRATION (esta calibración actualizará la fecha de la última calibración en la función "Last cal. date" del submenú CALIB INTERVAL). Consulte "Calibración del sensor de conductividad (función "Calibration" del menú "Probe")", página 55,
 - o introduzca la constante de celda (indicado en el certificado de calibración del equipo) en la función CELL CONSTANT. Al introducir este dato n ose actualizará la fecha de la última calibración en la función "Last cal. date" del submenú CALIB INTERVAL. En la función CELL CONSTANT también se puede consultar el valor de la constante de celda calculado mediante la función CALIBRATION.
- El factor de corrección del racor empleado. Introduzca el factor de corrección del racor S020 empleado en la función *K-FITTING*. El factor de corrección dependerá del diseño, del material y del diámetro del racor utilizado. La siguiente tabla muestra los valores del factor de corrección del racor S020.

	Racores con conexión de manguito y tuerca de apriete o racores con conexiones de boquilla			Racores con conexión de rosca interna o externa o racores unidos por soldadura		Cámara de medición	Racor	oara sold	ar
DN	PVDF	PP	PVC	Latón Acero inoxidable			Acero inoxidable	PVDF	PP
<32	1,08	1,08	1,08	0,99	0,99	-	-	-	-
32	1,08	1,08	1,08	0,99	0,99	0,99	-	-	-
40	1,04	1,04	1,04	0,99	0,99	0,99	-	-	-
50	1,02	1,02	1,02	0,99	0,99	0,99	0,99	-	-
65	-	-	-	-	-	-	0,99	1,02	1,02
80	-	-	-	-	-	-	0,99	1,02	1,02
100	-	-	-	-	-	-	1,00	1,02	1,02
>100	-	-	-	_	_	_	1,00	1,00	1,00

 Tab. 1:
 Factores de corrección del racor Tipo S020 según su diseño, material y DN

CELL CST TDS: Introduzca el factor TDS adecuado para su proceso. El factor TDS posibilita el cálculo de la cantidad total de sólidos disueltos (TDS) en ppm, en función de la conductividad medida. El factor TDS por defecto en el equipo es igual a 0,46 (NaCl)

CALIB INTERVAL: Consulte el momento en que se realizó la última calibración (función "Last cal. date") e introduzca el intervalo de calibración en días (función "Interval"): cada vez que haya vencido la fecha de mantenimiento, el equipo generará un suceso "maintenance", mostrando el símbolo ^(Th) y el mensaje "warning". Ajuste la función "Interval" a "0000 días" para desactivar la función.



• El suceso "Advertencia" ("warning") puede ser asignado a cualquiera de las dos salidas de transistor (consulte el cap. <u>9.11.10</u>).

• Consulte también el cap. "10.3 Resolución de problemas".

53



TEACH SPECIAL: Definición de la curva de compensación de temperatura específica para el proceso. La curva, definida y guardada como se ha indicado, la utilizará el equipo cuando se seleccione la opción "Special" dentro de la función "Comp." en el menú "Param – Sensor" (consulte el cap. <u>9.11.11</u>). Consulte también <u>"Definición de la curva de compensación de temperatura específica de su proceso (función "Teach</u> special" del menú "Probe")", página 56.



La curva de compensación calculada mediante la función TEACH SPECIAL no puede transferirse a otro equipo con la función DOWNLOAD (consulte el cap. <u>9.11.1</u>).

Calibración del punto cero (función "Zero Calib." del menú "Probe")

• Active la función HOLD para no interrumpir el proceso (consulte el cap. 9.12.1).



• Antes de cada calibración del sensor de conductividad, límpielo minuciosamente con un producto adecuado y aclárelo y séquelo correctamente.

Si el sensor de conductividad mide una conductividad del aire superior a 10 μ S/cm, calibre el equipo respecto al aire (calibración del punto cero del equipo).



→ Una vez limpio y seco, deje el sensor de conductividad al aire.





Calibración del sensor de conductividad (función "Calibration" del menú "Probe")

La calibración consiste en el cálculo de la constante C específica de un sensor con la ayuda de una solución cuya conductividad es conocida.



- Active la función HOLD para no interrumpir el proceso (consulte el cap. <u>9.12.1</u>).
- Antes de cada calibración del sensor de conductividad, límpielo minuciosamente con un producto adecuado.
- Para calibrar el sensor de conductividad fuera del proceso, introdúzcalo en el centro de un recipiente con un diámetro medio mínimo de 8 cm.
- Para calibrar el sensor de conductividad fuera del proceso, compruebe que no existan burbujas de aire en la apertura del sensor de conductividad.
- Parametrice los intervalos de calibración mediante la función "Interval" en el submenú "Calib interval" (consulte <u>Página 53</u>): Cada vez que venza una calibración, el equipo generará un suceso "maintenance" y un mensaje "warning".



El mensaje de error "Error: out of range" indica que la constante de celda está fuera del rango (< 0,8 o bien > 12). La razón puede ser:

- un error en la introducción de la conductividad, o
- la formación de burbujas de aire en la apertura del sensor de conductividad, o bien
- el hecho de no respetar la distancia mínima de 4 cm entre el sensor de conductividad y los bordes del recipiente.



Definición de la curva de compensación de temperatura específica de su proceso (función "Teach special" del menú "Probe")



→ Introduzca el valor inicial del rango de temperatura para el que se debe determinar la curva de compensación.



El rango de temperatura del líquido (T-; T+) deberá calcularse de manera que la diferencia entre Ty T+ sea superior a 8 °C. Se muestra el mensaje "Temp span at least 8 °C" si la diferencia entre el valor inicial y el final del rango de temperatura es < 8 °C.

- $\rightarrow\,$ Introduzca el valor final del rango de temperatura para el que se debe determinar la curva de compensación.
- → Antes de iniciar el procedimiento de calibración, asegúrese de que la temperatura del líquido esté por debajo de 25 °C y de T–.



Si la función HOLD está desactivada (consulte el cap. <u>9.12.1</u>), el equipo calculará la curva de compensación con 10 puntos y mostrará de forma alternativa la conductividad y la temperatura de la solución medidas.

- Sumerja el sensor en la solución y caliéntela progresivamente:
 - desde T- hasta 25 °C, si T- < T+ < 25 °C
 - desde T- hasta T+, si T- < 25 $^{\circ}$ C < T+
 - desde 25 °C hasta T+, si 25 °C < T- < T+
- Debido a la inercia de la sonda de temperatura, el aumento de temperatura debe producirse despacio.
- Evite la formación de burbujas de aire en el sensor de conductividad.





9.12.5 Introducción de un offset para la medida de la temperatura

Consulte el cap. 9.9 para acceder al menú "Calib".

La temperatura calculada por el sensor de temperatura puede corregirse. Este valor de corrección es la compensación (offset) de la temperatura.



9.13 Indicación sobre el menú "Diagnostic"

9.13.1 Modificación del código de acceso al menú DIAGNOSTIC

Consulte el cap. 9.9 para acceder al menú "Diagnostic".



Si se establece como código de acceso el valor por defecto (0000), no será necesario introducir ningún código para acceder al menú.

9.13.2 Supervisión de la conductividad

Consulte el cap. 9.9 para acceder al menú "Diagnostic".

Esta función posibilita la supervisión de los valores de conductividad medidos y la activación de un mensaje en caso de que su valor sea demasiado elevado o demasiado bajo.

Si hubiera algún problema relacionado con el proceso o con el sensor de conductividad, podría detectarse a través de un valor de conductividad demasiado alto o demasiado bajo.



Siga los siguientes pasos para activar los mensajes debidos a una conductividad demasiado elevada o demasiado baja:

- \rightarrow mediante la función "activate", active la supervisión de la conductividad; a continuación
- → parametrice un intervalo de conductividad fuera del cual el equipo genere un suceso "warning" y muestre los símbolos ⁽²⁾ y \triangle .
- → parametrice un intervalo de conductividad fuera del cual el equipo genere un suceso "error" y muestre los símbolos ^(a) y ^(a).



Cuando el equipo genere un suceso "warning" o "error":

- ightarrow acceda al menú "Info" para consultar la causa de dicho suceso,
- → o bien acceda a la función "Sensor" del menú "Diagnostic" para consultar el valor de la conductividad medido.
- \rightarrow En caso necesario limpie el sensor y/o vuelva a calibrarlo.
- \rightarrow Si fuera necesario, verifique el proceso.
 - Además, el suceso "Advertencia" ("warning") puede estar asignado a una o a las dos salidas de transistor (consulte el cap. <u>9.11.10</u>, función "Output.TR1" o bien "Output.TR2").



• Además, el suceso "error" puede estar asignado a una o a ambas salidas de corriente (consulte el cap. <u>9.11.9</u>, función "Output.AC1" o bien "Output.AC2").

• Consulte también el cap. "10.3 Resolución de problemas".

ACTIVATE: seleccione si se debe activar o desactivar la monitorización de la conductividad.

CONDUCTIVITY: Consulte la conductividad medida en tiempo real

WARN HI: Introducción del valor de la conductividad por encima del cual se genera un suceso "warning".

WARN LO: Introducción del valor de la conductividad por debajo del cual se genera un suceso "warning".

ERR HI: Introducción del valor de la conductividad por encima del cual se genera un suceso "error".

ERR LO: Introducción del valor de la conductividad por debajo del cual se genera un suceso "error".

9.13.3 Monitorización de la temperatura del líquido

Consulte el cap. 9.9 para acceder al menú "Diagnostic".

Esta función posibilita la supervisión de la temperatura del líquido y configurar el comportamiento del equipo cuando los rangos fijados de temperatura se superan.

Si hubiera algún problema relacionado con el proceso o con el sensor de conductividad, podría detectarse a través de un valor de conductividad demasiado alto o demasiado bajo.

Diagnostic	Sensor	Activate:	Yes/No
\bigtriangledown	\square		READ
Ŭ	\bigcirc	Warn hi:	
		Warn lo:	
		Err hi:	
		Err lo:	

Siga estos pasos para activar los mensajes debidos a una conductividad demasiado elevada o demasiado baja:

- → mediante la función "activate", active la supervisión de la temperatura del líquido; a continuación
- → parametrice un intervalo de conductividad (en °C) fuera del cual el equipo genere un suceso "warning" y muestre los símbolos ⁽²⁾ y △.
- → parametrice un rango de temperatura (en °C) fuera del cual el equipo genere un suceso "error" y muestre los símbolos ^(a) y ^(a).



Cuando el equipo genere un suceso "warning" o "error":

- \rightarrow acceda al menú "Info" para consultar la causa de dicho suceso,
- → o bien acceda a la función "Sensor" del menú "Diagnostic" para consultar el valor de la conductividad medido,
- → A continuación y en caso necesario, compruebe si el sensor de temperatura instalado con el que se mide la temperatura conocida de un líquido, funciona correctamente. Si el sensor de temperatura está defectuoso, devuelva el equipo a Bürkert.
- \rightarrow Compruebe el proceso si la temperatura resulta no ser la causa.
 - Además, el suceso "Advertencia" ("warning") puede estar asignado a una o a las dos salidas de transistor (consulte el cap. <u>9.11.10</u>, función "Output.TR1" o bien "Output.TR2").
 - Además, el suceso "error" puede estar asignado a una o a ambas salidas de corriente (consulte el cap. <u>9.11.9</u>, función "Output.AC1" o bien "Output.AC2").
 - Consulte también el cap. "10.3 Resolución de problemas".

ACTIVATE: seleccione si se debe activar o desactivar la monitorización de la temperatura del líquido.

TEMPERATURE: Consulta de la temperatura del líquido en tiempo real mediante el sensor de temperatura integrado.

WARN HI: Introducción del valor de la temperatura del líquido por encima del cual se genera un suceso "warning".

WARN LO: Introducción del valor de la temperatura del líquido por debajo del cual se genera un suceso "warning".

ERR HI: Introducción del valor de la temperatura del líquido por encima del cual se genera un suceso "error".

ERR LO: Introducción del valor de la temperatura del líquido por debajo del cual se genera un suceso "error".

9.14 Indicación sobre el menú "Test"

9.14.1 Modificación del código de acceso al menú "Test"

Consulte el cap. 9.9 para acceder al menú "Test".



Si se establece como código de acceso el valor por defecto (0000), no será necesario introducir ningún código para acceder al menú.



9.14.2 Comprobación del funcionamiento de las salidas

Consulte el cap. 9.9 para acceder al menú "Test".

- Asegúrese de que el modo "Hold" esté desactivado (consulte el cap. 9.12.1).
 - Se mostrará el símbolo T en lugar del símbolo a en cuanto se inicie la comprobación del funcionamiento correcto de una salida. Durante la comprobación, las salidas ya no representarán la magnitud de proceso medida.

Test Outputs	AC1: INPUT
	TR1: OFF/ON
	TR2: OFF/ON

AC1: Compruebe el funcionamiento correcto de la salida de corriente 1, para la que se seleccionará un valor de la corriente y a continuación se pulsará "OK".

AC2: Compruebe el funcionamiento correcto de la salida de corriente 2, para la que se seleccionará un valor de la corriente y a continuación se pulsará "OK".

TR1: Compruebe el funcionamiento correcto de la salida de transistor 1, para la que se seleccionará el estado del transistor ("ON" o bien "OFF") y se pulsará "OK".

TR2: Compruebe el funcionamiento correcto de la salida de transistor 2, para la que se seleccionará el estado del transistor ("ON" o bien "OFF") y se pulsará "OK".

9.14.3 Comprobación del comportamiento de las salidas

Consulte el cap. 9.9 para acceder al menú "Test".

- Asegúrese de que el modo "Hold" esté desactivado (consulte el cap. 9.12.1).
- Se mostrará el símbolo I en lugar del símbolo I en cuanto se inicie la simulación de la medición de una magnitud. Durante la comprobación, las salidas ya no representarán la magnitud de proceso medida.

Con esta función, se comprueba que la configuración de las salidas sea la correcta, para lo que se simulará la medición de un valor de proceso.



PVAR: seleccione el valor de proceso que se va a comprobar.

VALUE: Introducción de un valor de proceso de la función "PVAR" anteriormente seleccionada para la comprobación del comportamiento de las salidas.



9.15 Indicación sobre el menú "Information"

9.15.1 Significado de los símbolos asignados a los sucesos

Consulte el cap. 9.9 para acceder al menú "Information".



Este menú ofrece una breve descripción de la razón por la que se muestran estos símbolos en el equipo:

- ERROR: 🕅
- WARNING: 🛆
- MAINTENANCE: 🖤
- SMILEY: ⁽²⁾ o ⁽²⁾

Consulte también el cap. "10.3 Resolución de problemas".

9.15.2 Consulta de la versión del software

Consulte el cap. 9.9 para acceder al menú "Information".



Este menú contiene la siguiente información:

- la versión del software del módulo ("Main") para el registro y conversión de las magnitudes físicas medidas
- la versión del software del sensor ("Sensor")

9.15.3 Consulta de información para la identificación del equipo

Consulte el cap. 9.9 para acceder al menú "Information".

Info Product READ



MAN 1000319474 ES Version: C Status: RL (released | freigegeben) printed: 11.04.2023

Este menú contiene parte de la información que aparece en la placa de características:

- Tipo de equipo
- Número de serie
- Número de artículo



10 MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

10.1 Indicaciones de seguridad

¡Existe riesgo de lesiones debido a descargas eléctricas!

- Antes de empezar a trabajar en la instalación o en el equipo desconecte la tensión y asegúrela frente a una conexión involuntaria.
- Si está previsto utilizar el equipo en un ambiente húmedo o en exteriores, se debe limitar la tensión de trabajo máxima a 35 V CC.
- ► Todo instrumento conectado al equipo deberá estar doblemente aislado respecto a la red de distribución eléctrica según la norma UL/EN 61010-1.
- Respete las correspondientes disposiciones sobre prevención de accidentes y seguridad en equipos eléctricos.

Existe riesgo de lesiones debido a la presión en la instalación

- Antes de realizar trabajos en la instalación o en el equipo, detenga la circulación del líquido, desconecte la presión y vacíe las tuberías.
- Antes de comenzar los trabajos en la instalación, asegúrese de que la tubería no esté sometida a presión.
- ▶ Tenga en cuenta la dependencia entre la presión y la temperatura de los líquidos.

¡Existe riesgo de quemaduras debido a la elevada temperatura de los líquidos!

- Utilice guantes protectores durante la manipulación del equipo.
- Antes de abrir la tubería detenga la circulación del líquido y vacíela.
- ► Antes de abrir la tubería, asegúrese de que esté completamente vacía.

¡Peligro de lesiones debido a la naturaleza del líquido!

Cuando utilice líquidos peligrosos, respete los valores indicados en la hoja de datos de seguridad y las disposiciones sobre prevención de accidentes vigentes.

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones si se realiza el mantenimiento de forma indebida.

- ¡Los trabajos de mantenimiento solamente podrán ser llevados a cabo por personal técnico autorizado con la herramienta necesaria.
- Después de cualquier intervención realizada en la instalación, asegúrese de que se vuelva a poner en marcha de forma controlada.



10.2 Limpieza del equipo

- Si en el líquido que se va a medir hay partículas magnéticas, elimine de forma periódica los depósitos formados en el sensor de conductividad con un agente de limpieza apropiado.
- Utilice únicamente un agente de limpieza que sea compatible con el material de fabricación del equipo.
- Active la función HOLD en el menú "Calib" (consulte el cap. <u>9.12.1</u>) para no tener que interrumpir el proceso durante la limpieza.
- No obstruya la apertura del sensor de conductividad durante la limpieza.
- → Limpie el equipo únicamente con un paño o trapo ligeramente humedecido con agua o con un producto compatible con los materiales del equipo.

Para obtener información adicional, diríjase a su proveedor Bürkert.

10.3 Resolución de problemas

LED rojo	Salida de corriente	Salida de transistor	Símbolo	Mensaje mostrado en el menú "Info"	Posible causa	Acción recomendada
ON	22 mA	según el valor umbral	(RR) +	"Sensor not found"	Se ha interrumpido la conexión con el módulo de medida.	 → Apague y vuelva a en- cender el equipo. → Devuelva el equipo a Bürkert si el error persiste.
ON	22 mA	según el valor umbral	(RR) +	"S:Probe error"	Medición incorrecta de la conductividad.	 → Apague y vuelva a en- cender el equipo. → Devuelva el equipo a Bürkert si el error persiste.
ON	22 mA	según el valor umbral	(RR) + (3)	"S EEprom Read" "S EEprom Write"	Los datos de fábrica y de calibración ya no están disponibles. El equipo continúa midiendo, aunque con menor exactitud.	 → Apague y vuelva a encender el equipo. → Devuelva el equipo a Bürkert si el error persiste.
ON	22 mA	según el valor umbral	€® + ⊙	"S Temp. Error"	Ya no se mide la tem- peratura del líquido. Ya no se compensa la temperatura. La temperatura se muestra como "+++++ °C/°F" en el nivel de proceso.	 → Apague y vuelva a encender el equipo. → Devuelva el equipo a Bürkert si el error persiste.



LED rojo	Salida de corriente	Salida de transistor	Símbolo	Mensaje mostrado en el menú "Info"	Posible causa	Acción recomendada
ON	22 mA	según el valor umbral	€ + ⊕	"TR EE Fact Read"	Error de lectura de los parámetros	 → Apague y vuelva a encender el equipo. → Si el error persiste, restablezca los ajustes básicos del equipo
				"TR EE User Read"		 (cap. <u>9.11.4</u>). → Devuelva el equipo a Bürkert si el error persiste
ON	22 mA	según el valor umbral	ER +	"TR COM Measure"	El módulo de adquisi- ción y conversión de los valores de proceso está defectuoso. El proceso está interrumpido.	 → Apague y vuelva a encender el equipo. → Devuelva el equipo a Bürkert si el error persiste.
ON	22 mA	según el valor umbral	ER +	"TR EE UserWrite"	Error al guardar los parámetros	 → Apague y vuelva a encender el equipo. → Vuelva a guardar los ajustes. → Si el error persiste, restablezca los ajustes básicos del equipo (cap. 9.11.4). → Devuelva el equipo a Bürkert si el error persiste.
OFF	420 mA	según el valor umbral	▲ + ☺	"S RTC Reinit"	La fecha y la hora ya no están disponibles por- que el equipo no se ha conectado durante al menos 3 días.	 → Vuelva a ajustar la fe- cha y la hora del equipo (consulte el cap. <u>9.11.2</u>). → Suministre corriente al equipo al menos durante 10 minutos para que el registro de tiempo pueda continuar funcionando durante los próximos 3 días.

Tipo 8228

Mantenimiento y solución de problemas



LED rojo	Salida de corriente	Salida de transistor	Símbolo	Mensaje mostrado en el menú "Info"	Posible causa	Acción recomendada
ON	22 mA ¹⁾	según el valor umbral	RR + ⊙	"E:Conduc- tivity"	La conductividad se en- cuentra fuera del rango. Este mensaje se mos- trará según los valores umbral ajustados ERR LO y ERR HI, y siem- pre y cuando se haya activado la monitoriza- ción de la conductivi- dad (consulte el cap. <u>9.13.2</u>).	 → Acceda a la función "Sensor" del menú "Diagnostic" para consultar el valor de la temperatura del líquido medida (cap. <u>9.13.2</u>). → En caso necesario limpie el sensor de conductividad y/o vuelva a calibrarlo. → Si fuera necesario, verifique el proceso.
ON	22 mA ¹⁾	según el valor umbral		"E:Tempe- rature"	La temperatura del líquido se encuentra fuera del rango. Este mensaje se mos- trará según los valores umbral ajustados ERR LO y ERR HI, y siempre y cuando se haya acti- vado la monitorización de la temperatura del líquido (consulte el cap. 9.13.3).	 → Acceda a la función "Sensor" del menú "Diagnostic" para consultar el valor de la temperatura del líquido medida (cap. 9.13.3). → En caso necesario, compruebe si el sensor de temperatura instalado con el que se mide la temperatura conocida de un líquido, funciona correctamente. → Si el sensor de temperatura está defectuoso, devuelva el equipo a Bürkert. → Compruebe el proceso si la temperatura resulta no ser la causa.

¹⁾ Si la función MODE DIAG está configurada en el menú "Output.AC1" o "Output.AC2" a "22 mA" (consulte el cap. <u>9.11.9</u>); en caso contrario, la salida actual emitirá una corriente estándar entre 4 y 20 mA.



LED rojo	Salida de corriente	Salida de transistor	Símbolo	Mensaje mos- trado en el menú "Info"	Posible causa	Acción recomendada
OFF	420 mA	Conmu- tado ²⁾	▲ + •	"W:Conductivity"	La conductividad se en- cuentra fuera del rango. Este mensaje se mos- trará según los valo- res umbral ajustados WARN LO y WARN HI, y siempre y cuando se haya activado la moni- torización de la tempe- ratura del líquido (con- sulte el cap. <u>9.13.2</u>).	 → Acceda a la función "Sensor" del menú "Diagnostic" para consultar el valor de la temperatura del líquido medida (cap. <u>9.13.2</u>). → En caso necesario limpie el sensor de conductividad y/o vuelva a calibrarlo. → Si fuera necesario, verifique el proceso.
OFF	420 mA	Conmu- tado ²⁾	▲ + ③	"W:Temperature"	La temperatura del líquido se encuentra fuera del rango. Este mensaje se mos- trará según los valo- res umbral ajustados WARN LO y WARN HI, y siempre y cuando se haya activado la moni- torización de la tempe- ratura del líquido (con- sulte el cap. <u>9.13.3</u>).	 → Acceda a la función "Sensor" del menú "Diagnostic" para consultar el valor de la temperatura del líquido medida (cap. 9.13.3). → En caso necesario, compruebe si el sensor de temperatura insta- lado con el que se mide la temperatura cono- cida de un líquido, funciona correctamente. → Si el sensor de tempe- ratura está defectuoso, devuelva el equipo a Bürkert. → Compruebe el proceso si la temperatura resulta no ser la causa.
OFF	420 mA	Conmu- tado ²⁾	ſ	"M:Calib. Date"	Se debe calibrar el sen- sor de conductividad. Mediante la función "Interval" en el menú "CALIB INTERVAL" se puede ajustar el intervalo entre cali- braciones (consulte el cap. <u>9.12.4</u>).	→ Calibre el sensor de conductividad (cap. <u>9.12.4</u>).
OFF	420 mA	Conmu- tado ²⁾	▲ +	"W:concent. OOR"	La conductividad o la concentración del líquido están fuera del intervalo de cálculo.	Asegúrese de que la temperatura y la conduc- tividad del líquido sean correctas de acuerdo con la configuración estable- cida para el cálculo de la concentración.

²⁾ Si la función "PVAR" está configurada en el menú "Output.TR1" y/o "Output.TR2" a "warning" (consulte el cap. <u>9.11.10</u>); en caso contrario, las salidas de transistor se comportarán según el valor umbral fijado.

66



11 ACCESORIOS Y RECAMBIOS

PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones y/o daños materiales debido al uso de piezas inadecuadas.

El uso de accesorios incorrectos y piezas de repuesto no adecuadas puede causar lesiones a las personas y daños al equipo y al área circundante.

▶ Utilice siempre accesorios y piezas de repuesto originales de Bürkert.

Accesorios	Número de artículo
Módulo de pantalla	559168
Juego con dos tapas de carcasa transparentes con juntas: - 1 tapa de carcasa roscada y 1 junta de EPDM - 1 tapa de carcasa de 1/4 de giro y 1 junta de silicona	560948
Juego con dos tapas de carcasa transparentes con juntas: - 1 tapa de carcasa roscada y 1 junta de EPDM - 1 tapa de carcasa de 1/4 de giro y 1 junta de silicona	561843
Solución de calibración, 300 ml, 706 µS/cm	440018
Solución de calibración, 300 ml, 1413 µS/cm	440019
Solución de calibración, 500 ml, 12880 µS/cm	565741
Solución de calibración, 300 ml, 100 mS/cm	440020
Conector hembra M12, 5 pines, para ser cableado	917116
Conector hembra M12, 5 pines, con cable apantallado de 2 m	438680
Conector macho M12, 5 pines, para ser cableado	560946
Conector M12, 5 pines, cable apantallado (2 m) conectado	559177

Recambio (solo para una versión del equipo con conexión de proceso G2")	Número de artículo
Anillo de retención	619205
Tuerca de apriete de PC para la carcasa de PC	619204



12 EMBALAJE, TRANSPORTE

ATENCIÓN

Daños durante el transporte

Los equipos que no estén lo suficientemente protegidos podrían resultar dañados durante el transporte.

- Realice el transporte de equipos en un embalaje resistente a los golpes y que no permita la entrada de humedad ni suciedad.
- ▶ Evite rebasar por encima y por debajo la temperatura de almacenamiento permitida.
- ► Las interfaces eléctricas deben protegerse de posibles daños mediante caperuzas protectoras.

13 ALMACENAMIENTO

ATENCIÓN

Un almacenamiento inadecuado podría ocasionar daños en el equipo.

- Conserve el equipo almacenado en un lugar seco y libre de polvo.
- Temperatura de almacenamiento del equipo: -10...+60 °C

14 DESTRUCCIÓN

Destrucción respetuosa con el medioambiente



- ► Respete las disposiciones nacionales respecto de la destrucción y el medioambiente.
- Recoja de forma selectiva y destruya de forma especial los equipos eléctricos y electrónicos.

Más información en country.burkert.com.

MAN 1000319474 ES Version: C Status: RL (released | freigegeben) printed: 11.04.2023



www.burkert.com