CS-231 日本語版ユーザーマニュアル



本ドキュメントについて

本書はATENジャパン株式会社において、CS-231 取り扱いの便宜を図るため、製品同梱 英語版ユーザーマニ ュアルをローカライズしたドキュメントです。

製品情報、仕様はソフトウェア・ハードウェアを含め、予告無く改変されることがあり、本日本語版ユーザーマニュ アルの内容は、必ずしも最新の内容でない場合があります。また製品の不要輻射仕様、各種安全規格、含有物質 についての表示も便宜的に翻訳して記載していますが、本書はその内容について保証するものではありません。

製品をお使いになるときは、製品同梱の英語版ユーザーマニュアルにも目を通し、その取扱方法に従い、正しく 運用を行ってください。詳細な製品仕様については英語版ユーザーマニュアルの他、製品をお買い上げになった 販売店または弊社テクニカルサポート窓口までお問い合わせください。

> ATEN ジャパン株式会社 技術サポート部 TEL:03-5323-7178 MAIL:support@atenjapan.jp

2008年6月26日

ユーザーの皆様へ

本マニュアルに記載された全ての情報、ドキュメンテーション、および製品仕様は、製造元である ATEN International により、予告無く改変されることがあります。製造元 ATEN International は、 製品および本ドキュメントに関して、品質・機能・商品性および特定の目的に対する適合性について、法定上の、明示的または黙示的であるかを問わず、いかなる保証もいたしません。

弊社製品は一般的なコンピュータのメインフレームおよびインターフェースの操作・運用・管理を 目的として設計・製造されております。高度な動作信頼性と安全性が求められる用途、例えば軍事 使用、大規模輸送システムや交通インフラの制御、原子力発電所、セキュリティシステム、放送シス テム、医療システム等における可用性への要求を必ずしも満たすものではございません。

キーボード、マウス、モニタ、コンピュータ等、弊社製品に接続されるクライアントデバイスは、そ れぞれベンダの独自技術によって開発・製造されております。そのため、これらの異なるデバイス を接続した結果、予期できない機器同士の相性問題が発生する可能性があります。また、機器の 併用により、それぞれオリジナルで持つ機能を全て発揮できない可能性があります。異なる環境・ 異なる機器の組み合わせにより、機能面での使用制限が必要になる可能性があります。

本製品および付属のソフトウェア、ドキュメントの使用によって発生した装置の破損・データの損 失等の損害に関して、直接的・間接的・特殊な事例・付帯的または必然的であるかを問わず、弊社 の損害賠償責任は本製品の代金相当額を超えないものとします。

製品をお使いになる際には、製品仕様に沿った適切な環境、特に電源仕様についてはご注意 のうえ、正しくお使いください。

ATEN ジャパン製品保証規定

弊社の規定する標準製品保証は、定められた期間内に発生した製品の不具合に対して、すべてを無条件で保証するものではありません。製品保証を受けるためには、この『製品保証規定』およびユーザーマニュアルをお読みになり、記載された使用法および使用上の各種注意をお守りください。

また製品保証期間内であっても、次に挙げる例に該当する場合は製品保証の適用外となり、有償 による修理対応となりますのでご留意ください。

- ◆ 使用上の誤りによるもの
- ◆ 製品ご購入後の輸送中に発生した事故等によるもの
- ◆ ユーザーの手による修理または故意の改造が加えられたもの
- ◆ 納品日の証明ができず、製品に貼付されている銘板のシリアルナンバーも確認できないもの
- ◆ 車両、船舶、鉄道、航空機などに搭載されたもの
- ◆ 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異、公害、戦争、テロリズム等の予期しない災害によっ て故障または破損したもの
- ◆ 日本国外で使用されたもの
- ◆ 日本国外で購入されたもの

【製品保証のお申し込み手順】

弊社の製品保証規定に従い保証を申請する場合は、大変お手数ですが、以下の手順に従って弊社宛に連絡を行ってください。

(1)不具合の確認……製品に不具合の疑いが発見された場合は、購入した販売店または弊社サポート窓口に連絡の上、製品の状態を確認してください。この際、不具合の確認のため動作検証のご協力をお願いすることがあります。

(2)本規定に基づく製品保証のご依頼……(1)に従い確認した結果、製品に不具合が認められた 場合は、本規定に基づき製品保証対応を行います。製品保証対応のご依頼をされる場合は、 RMA 申請フォームの必要項目にご記入の上、『製品納品日が証明できる書類』を用意して、製品 を購入された販売店までご連絡ください。販売店が不明な場合は、弊社までお問い合わせください。

(3)製品の発送……不具合製品の発送は宅配便などの送付状の控えが残る方法で送付してください。

【製品保証期間】

製品保証期間は通常製品/液晶ディスプレイ搭載製品で異なります。詳細は下記をご覧ください。

①通常製品	製品納品日~1 ヶ月	初期不良、新品交換※1
	~3 年	無償修理
	3 年以上	有償修理※2
②液晶ディスプレイ搭載製品	製品納品日~1 ヶ月	初期不良、新品交換※1
	~2 年	無償修理
	2 年以上	有償修理※2

※1…製品納品日から30 日以内に弊社または販売店に申告を頂いた不具合を初期不良とし、新 品交換を行います。初期不良の場合の送料は往復弊社にて負担いたします。 ※2…有償修理の金額は別途お問い合わせください。

※ケーブル類、電源アダプタ、その他レールキット等のアクセサリ類はDOA・初期不良の際の新品 交換のみ、承ります。

※EOL(生産終了)が確定した製品については、初期不良であっても無償修理対応とさせていた だきます。

※本保証期間は2007年9月1日以降にご購入された場合に適用されます。それ以前に購入された 製品については、1年間の保証となります。

【補足】

・本規定はATEN/ALTUSEN ブランド製品に限り適用します。

・ケーブル類・電源アダプタは初期不良対応に準じます。

・初期不良による新品交換の場合は、ATEN より発送した代替品の到着後、5 営業日以内に不具 合品を弊社宛に返却してください。

・製品保証を受けるにあたり、製品の納品日が証明できない場合は製品のシリアルナンバーから判別した製造日を起算日とします。ラベルの汚損や剥がれなどにより製品のシリアルナンバーが確認できない場合は、全て有償修理とさせていただきます。

製品についてのお問い合わせ

製品の仕様や使い方についてのお問い合わせは、下記窓口または製品をお買い上げになった販売店までご連絡ください。

購入前のお問い合わせ	ATEN ジャパン株式会社 営業推進部
	TEL:03-5323-7170
	MAIL:sales@atenjapan.jp
購入後のお問い合わせ	ATEN ジャパン株式会社 技術サポート部
	TEL :03-5323-7178
	MAIL :support@atenjapan.jp

目次

FCC7
RoHS
同梱品8
マニュアル表記について9
製品概要10
特長10
必要システム構成11
オペレーティングシステム11
ケーブル11
製品各部名称12
フロントパネル
リアパネル13
セットアップ15
接続図16
操作方法17
オートモード17
マニュアルモード
ホットキーセッティングモード
ホットキーセッティングモードの起動22
ホットキーセッティングモード一覧22
キーボードエミュレーションマッピング
Mac キーボード24
ファームウェアのアップグレード25
ファームウェアの更新を始める前に25
アップグレード開始
アップグレード成功
アップグレード失敗
製品仕様
トラブルシューティング32

FCC

この装置はFCC(米国連邦通信委員会)規則、パート15の副章Jに従い、デジタル装置クラス Bの制限事項を満たして設計され、検査されています。この制限事項は、本装置が一般家庭内 で取り付けられたときに、有害な電波干渉が発生するのを防ぐために設定されています。また、 本装置は高周波エネルギーを使用し、発生させることがあります。この操作マニュアルに従わず に本装置を取り付け、使用した場合、電波通信に有害な障害を起こすことがあります。但し、定め られた取り付け方法に従えば、必ず電波障害が起こらないと保証するものでもありません。本装 置がラジオまたはテレビの電波受信に有害な障害となっているかどうかは、本装置の電源を入れ たり、消したりして、確認してください。また、以下のひとつまたは複数の方法に従って、電波障害 の状況を改善されることを推奨いたします。

- ◆ 受信アンテナの向きを変えるか、位置を変えてください。
- ◆ 本装置と受信機の距離を離してください。
- ◆ 受信機が接続されているコンセントと異なる電気回路に本装置のコンセントを差し込んでく ださい。
- ◆ 販売店または、十分な経験を有するラジオ/テレビの技術者にお問い合わせください。

RoHS

本製品は『電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会及び理事会 指令』、通称 RoHS 指令に準拠しております。

同梱品

CS-231 製品パッケージには下記のアイテムが同梱されています。

- ◆ CS-231 2 ユーザー PS/2 USB コンピュータ共有器 ×1
- ◆ USB KVM ケーブル
 ×1
 ◆ 電源アダプタ
 ×1
 ◆ ファームウェアアップグレードケーブル
 ×1
 ◆ ディップスイッチステッカー
 ×1
 ◆ 英語版ユーザーマニュアル
 ×1
- ◆ 多言語版クイックスタートガイド ×1

上記のアイテムがそろっているかご確認ください。万が一、欠品または破損品があった場合は お買い上げになった販売店までご連絡ください。

本ユーザーマニュアルをよくお読みいただき、正しい使用法により、本製品および接続する機器を安全にお使いください。

マニュアル表記について

- 入力するキーを示します。例えば[Enter]はエンターキーを押します。複数のキーを同時に押す場合は、[Ctrl] + [Alt]のように表記してあります。またホットキー操作のようにキーを連続して押す場合は、[Ctrl], [Alt], [Shift]のようにコンマ(,)を挟んで表記してあります。
- 1. 番号が付けられている場合は、番号に従って操作を行ってください。
 - ◆印は情報を示しますが、作業の手順を意味するものではありません。

矢印は操作の手順を示します。例えばStart → Runはスタートメニューを開き、Runを選択することを意味します。



Γ

重要な情報を示しています。

製品概要

CS-231 はマイクロプロセッサーで制御されたコンピュータ共有器です。2 人のユーザーがそ れぞれのコンソール(USB キーボード、USB マウスおよびモニタ)から1 台の USB または PS/2 コ ンピュータを共有できる、マルチユーザー・シングルタスクデバイスです。

CS-231 は、SOHO の環境に最適な製品です。本製品によって、コストのかかるネットワーク 環境を導入することなく、2 名のユーザーでコンピュータ上のプログラムやファイルへ簡単にアク セスすることができ、また、これらを共有することも可能です。

特長

- ◆ 2 組の USB コンソールで1 台の PC を共有可能
- ◆ コンピュータ側インターフェースは PS/2・USB に対応
- ◆ マルチプラットフォーム対応(Windows、Mac、Unix、Linux)
- ◆ 手動または自動コンソール選択
- ◆ ホットキーによる操作が可能
- ◆ ファームウェアアップグレード可能
- ◆ 特権ユーザーはプライベートモードの利用が可能
- ◆ スクリーンセーバー機能
- ◆ 4パターンのタイムアウト設定
- ◆ VGA、SVGA、MultiSync モニタに対応
- ◆ ソフトウェアのインストール不要

必要システム構成

オペレーティングシステム

- ◆ Microsoft Windows 2000、XP、2003 以降
- ◆ Red Hat Linux 7.1、7.2、7.3、8.0 以降
- ◆ Mandriva Linux 9.0 以降
- ◆ SUSE 8.2 以降
- ◆ FreeBSD 4.2、4.3、4.5 以降
- ◆ Netware 6.0 以降
- ◆ Netware 5.0(ただし、PS/2 対応コンピュータに限る)
- ◆ Mac OS 8.6、9.0、9.1、X、10.1、10.2、10.3、10.4 以降

<u>ケーブル</u>

CS-231 の推奨条件に満たないケーブルは接続されている機器の故障の原因になったり、正しい処理ができなくなったりするおそれがあります。信号の整合性を保つため、また表示画面のレイアウトを簡素化させるためにも高品質のCSカスタムケーブルセットのご使用を強くお勧めします。これらのケーブルをお求めの際には、お手数ですが、代理店、または販売店までご連絡ください。

製品画像		機能	型番(長さ)
	PS/2 KVM ケーブ	ル	2L-5201P(1.2m)
	スイッチ側	SPHD ×1	2L-5202P(1.8m)
		キーボード用ミニ DIN6 ピン オス	2L-5203P(3m)
	コンピュータ側	マウス用ミニ DIN6 ピン オス	2L-5206P(6m)
		モニタ用 D-sub15 ピン オス	2L-5210P(10m)
	USB KVM ケーブ	r V	2L-5201U (1.2m)
	スイッチ側	SPHD ×1	2L-5202U (1.8m)
		USB タイプ A オス	2L-5203U (3m)
	コンヒュータ側	モニタ用 D-sub15 ピン オス	2L-5205U (5m)

製品各部名称

<u>フロントパネル</u>



No.	名称	説明
1	マニュアル/オート	本体前面のモード切替ボタンにより、オートモードとマニ
	選択ボタン	ュアルモードの間で切替を行います。デフォルトはオー
		トモードです。 ボタンを押すと、オートモード→マニュア
		ル(コンソール1)→マニュアル(コンソール2)→オートモ
		ードの順に切り替わります。
2	コンソール1 LED ランプ*	コンソール 1 がコンピュータにアクセスしているときに点
		灯しますが、コンソール 2 がコンピュータにアクセスする
		とランプが消えます。
3	コンソール 2 LED ランプ*	コンソール 2 がコンピュータにアクセスしているときに点
		灯しますが、コンソール 1 がコンピュータにアクセスする
		とランプが消えます。
4	マニュアル操作 LED ランプ	CS-231 がマニュアルモードにセットされていることを表し
		ます。オートモードの際には LED は点灯しません。

^{*} オートモードにおいて、どちらのコンソールもコンピュータにアクセスしていない場合、両方のコン ソール LED ランプが点灯されます。

リアパネル



No.	名称	説明
1	ファームウェア	ファームウェアアップグレードケーブルを接続して、管理
	アップグレードポート	者のコンピュータからファームウェアを更新します。
		(詳細はp.25の「ファームウェアのアップグレード」をご参
		照ください)
2	ディップスイッチ	4 ピンのディップスイッチで、タイムアウト、プライベートモ
		ードおよびスクリーンセーバーを設定します。
		(詳細は p.20 の「ディップスイッチ設定一覧」をご参照く
		ださい)
3	リセットボタン	このピンホール型ボタンを押してシステムをリセットしま
		す。
4	コンソールポート2	コンソール2のモニタ、USBマウスおよびキーボードを接
		続します。
5	コンソールポート1	コンソール1のモニタ、USBマウスおよびキーボードを接
		続します。

(表は次のページに続きます)

No.	名称	説明
6	電源ジャック	電源アダプタケーブルをこのジャックに差し込んでくださ
_		لا ^ب ₀
7	PC ポート*	製品同梱の 15 ピン SPHD コネクタを接続します。KVM
		ケーブル片側の HDB-15 ピンコネクタと USB コネクタは
		コンピュータに接続します。お使いのコンピュータに
		USB ポートがない場合は、別途 PS/2 仕様の専用 KVM
		ケーブルをお求め下さい。

^{*} この 15 ピン SPHD コネクタは、ATEN 製 KVM スイッチ専用に開発されたものです。 通常の 15 ピン VGA コネクタをこのポートに接続しないでください。

セットアップ



- 今から接続する装置すべての電源がオフになっていることを確認してください。キーボード起動機能がついている場合は、コンピュータの電源ケーブルも抜いてください。
- 2. コンピュータやデバイスへのダメージを避けるために、接続されているすべてのデバイスが正しくアースされていることを確認してください。

以下の手順に従って CS-231 のセットアップを行ってください。(必要であれば、次のページの接続図を参考にしてください。)

- 1. KVM ケーブルの SPHD コネクタを CS-231 本体のコンソールポートに接続してください。
- 2. KVM ケーブルの VGA コネクタおよび USB コネクタを、それぞれコンピュータの VGA ポートと USB ポートに接続してください。
- 3. CS-231 本体のコンソール 1 に、1台目のコンピュータのキーボード・マウス・モニタの各コネク タを接続してください。
- 4. CS-231 本体のコンソール 2 に、2 台目のコンピュータのキーボード・マウス・モニタの各コネク タを接続してください。
- 5. ディップスイッチの設定を行って下さい。(詳細は p.20 の「ディップスイッチ設定一覧」をご参照 下さい)
- 6. 電源アダプタを CS-231 に接続してください。
- 7. コンピュータおよびモニタの電源を入れてください。

接続図



操作方法

CS-231には、オートモードとマニュアルモードの2つの操作モードがあります。

オートモード

オートモード下の操作は下記を参考にして行って下さい。

- 1. CS-231 に電源が入ると、オートモードで動作し、コンソール入力の先着順で処理を行います。 コンソール 1・コンソール 2 の各 LED ランプが点灯し、マニュアル操作 LED ランプは点灯しま せん。
- 2. 待ち受け中に先にキーボード、またはマウスで操作が行われたコンソール側が操作権限を取得し、操作可能となります。このとき、CS-231には以下のように動作します。
 - ◆ 操作権限を取得したユーザーコンソールの LED ランプが点灯します。
 - ◆ 操作権限のない方のコンソール LED ランプは消えます。
 - ◆ ユーザーコンソール側にロックがかかります。
 - ◆ 操作権限のないユーザーのモニタに、システムが使用中であるという内容のメッセージが 表示されます。10 秒後、メッセージは消えますが、画面の表示は引き続き見ることができ ます。ユーザーからのキーボードまたはマウスの入力があると、メッセージが再び表示さ れます。
 - ◆ コンピュータを操作しているユーザーは、次のホットキーによって別ユーザーのモニタを 非表示にすることができます。

$[Num Lock] + [-] \rightarrow [D]$

別ユーザーからキーボードまたはマウスの入力があると、システムが使用中であるという 内容のメッセージが表示されます。10秒後にメッセージは消え、モニタは黒い画面に戻り ます。ユーザーからキーボードまたはマウスの入力があれば、メッセージが再び表示され ます。

- 操作権限を持っているユーザーからのキーボード・マウス入力が一定時間ないまま、タイムアウトまでの時間(ディップスイッチピン1および2を使って操作)が経過してしまった場合、 CS-231には以下の動作が見られます。
 - ◆ CS-231 がユーザーロックを解除します。
 - ◆ オートモードに切り替わります。
 - ◆ コンソール LED ランプが両方とも点灯します。
 - ◆ マニュアル LED ランプが消えます。(オートモードの為)
 - ◆ 各コンソールはコンピュータを操作できるようになり、先に操作した方に権限が与えられます。
- 4. オートモードを終了するためには、操作対象となるコンソール側に操作権限が切り替わるよう に、マニュアル/オート選択ボタンを押してください。

タイムアウト

オートモードにおいて、ディップスイッチのピン1・ピン2を操作することによって、コンソールロック が解除されるまでのタイムアウトを設定することができます。ピンの設定方法およびタイムアウト値に 関する詳細は、ディップスイッチ設定表(p.20)を参照してください。(オートモードについては、p.17 を参照してください。)

注意: CS-231 を最適な状態でお使いいただくために、ディップスイッチは CS-231 とコ ンピュータに電源を入れる前に設定してください。

プライベートモード(コンソール1)

プライベートモードはオートモード内にて作動します。プライベートモード中、コンソール2ユーザ ーはコンピュータの監視および操作が不可能になり、コンソール1ユーザーのみ操作権限を持ちま す。なお、タイムアウトの設定値はプライベートモードでは無効となります。

プライベートモードを開始する場合は、以下の手順で操作してください。

- 1. 本体がオートモードで、かつディップスイッチのピン3がONに設定されていることを確認してく ださい。
- 2. タイムアウトになるまで待ちます。
- コンソール1のキーボードで[Shift]キーを2秒以内に6回押します。
 タイムアウト後、コンソール1にコンピュータのデスクトップが表示され、操作が可能となります。
 コンソール2の画面にはシステムが使用中であるという内容の警告メッセージが表示されます。
 10秒後にメッセージは消え、モニタは黒い画面になります。
 この時、コンソール2を使用中のユーザーからキーボードまたはマウスの入力があると、OSDメッセージが再度表示されます。

プライベートモードを終了する場合は、以下の手順で操作してください。

1. コンソール1のキーボードから[Shift]キーを2秒以内に6回押すか、マニュアル/オート選択ボ タンを押します。

スクリーンセーバー

ディスプレイを保護するために、CS-231 がオートモードで、かつ、どのユーザーもコンピュータに アクセスしていない場合、縞イメージが下方向にスクロールするスクリーンセーバーを利用すること ができます。この機能を有効にする場合は、ディップスイッチのピン4を「ON」に設定してください。

ディップスイッチ ピン		ピン	大资本	
1	2	3	4	1残用上
ON	ON	×	×	5 秒でタイムアウトになります。
OFF	ON	×	×	60 秒でタイムアウトになります。
ON	OFF	×	×	125 秒でタイムアウトになります。
OFF	OFF	×	×	255 秒でタイムアウトになります。
×	×	ON	×	プライベートモードを有効にします。
×	\times	OFF	\times	プライベートモードを無効にします。
×	×	\times	ON	スクリーンセーバーを有効にします。
×	×	×	OFF	スクリーンセーバーを無効にします。

ディップスイッチ設定一覧

注意: ディップスイッチのピンを倒すとON に、また、ピンを起こすとOFF に設定します。

マニュアルモード

マニュアルモードはオートモードのタイムアウトよりも長い時間でコンピュータを操作する場合に 使用します。また、マニュアル/オート選択ボタンを押すことにより、コンソールの操作権限は以下の ように切り替わります。

オートモード \rightarrow コンソール1 \rightarrow コンソール2 \rightarrow オートモード

- ◆ マニュアルモードの場合、CS-231 が選択されたコンソールに切り替わると、もう片方のコンソ ールからは操作できなくなります。マニュアル/オート選択ボタンが再び押されるまで、選択さ れたコンソール側の操作権限は維持されます。
- ◆ 片方のユーザーモニタにはシステムが使用中であるという内容のメッセージが表示されます。 10 秒経過すると、メッセージは消え、ユーザーはコンピュータをモニタリングすることができるようになります。ユーザーからのキーボード・マウスの入力があるとメッセージが再び表示されます。

◆ 次のホットキーを入力することによって、もう一方のユーザーに対してコンピュータのデスクトップの内容を非表示にすることができます。

[Num Lock]+[-] , [D]

片方のユーザーからのキーボード・マウスの入力があると、システムが使用中であるという内容の、警告メッセージが表示されます。10秒経過するとメッセージは消え、黒い画面に戻ります。 ユーザーからのキーボード・マウスの入力があると、OSD メッセージが再び表示されます。

コンソールの操作権限を切り替える場合は、マニュアル/オート選択ボタンを押すか、もしくは次 のコマンドを入力してください。

[Scroll Lock], [Scroll Lock], [Enter]

注意: [Scroll Lock]キーが他のプログラムの操作と競合する場合は、「Ctrl」キーを代わりに ご使用いただけます。詳細については、ホットキーセッティングモード一覧 (p.22)を 参照してください。

ホットキーセッティングモード

ホットキーセッティングモードは CS-231 のホットキー設定を行います。ホットキー操作はすべてホットキーセッティングモード(HSM)から始まります。

ホットキーセッティングモードの起動

- 1. [Num Lock]キーを押したままにしてください。
- 2. [-]キーを押した後にすぐに離してください。
- 3. [Num Lock]キーを離してください。

注意:	1.	[-]キーは 0.5 秒内に離してください。長く押し続けるとホットキーが無効になりま
		す。
	0	ナートナー ナーニョンガテードは他のナーの知る人たい大手 田利ナファレジズキ

 ホットキーセッティングモードは他のキーの組み合わせでも起動することができ ます。詳細については、以下のホットキーセッティングモード一覧を参照してく ださい。

ホットキーセッティングモード一覧

ホットキーセッティングモードを起動した後で、以下の表から操作したい機能に対応するキーを 押してください。

キー	機能
[F1]	キーボードレイアウトを PC に設定します。
[F2]	キーボードレイアウトをMac に設定します。(Mac コンピュータを 起動する前に、この設定を行ってください。)
[F4]	現在のホットキー設定をコピーし、テキストエディタにペーストします。
[F5]	USB のリセットを行います。
[D]	他方のコンソールモニタをオフまたはオンにします。(この設定 は変更を確定、またはデバイスの電源を切った後で有効になり ます。)
[H]	ホットキーセッティングモード起動キーを変更します。ホットキー セッティングモードの起動代替キーは[Ctrl] + [F12]です。
[R] [Enter]	デフォルトホットキーの設定を復元します。

(表は次のページに続きます)

+	機能
[T]	コンソール切替キーをデフォルト設定と代替設定の間で切り替 えて変更します。デフォルトのコンソール切替キーは、[Scroll Lock][Scroll Lock][Enter]、また、代替切替キーは[Ctrl] [Ctrl]
upgrade [Enter]*	ファームウェアアップグレードモードを起動します。

^{*} キーボードから"upgrade"([u][p][g][r][a][d][e]の各キー)と入力し、[Enter]キーを押してください。

キーボードエミュレーションマッピング

<u>Mac キーボード</u>

コンソールが PC 互換キーボード(101/104キー)であっても、エミュレーション機能により Mac キー ボードの特殊キーを使用可能になります。詳細は下記の表をご参照ください。

注意: 入力の際は同時に押すのではなく、最初のキーを押してすぐに離し、その後アクティ ベーションキーを押してすぐに離してください。

PC 互換キーボード	Mac キーボード
[Shift]	Shift
[Ctrl]	Ctrl
ja k	\mathcal{H}
[Ctrl] [1]	
[Ctrl] [2]	
[Ctrl] [3]	
[Ctrl] [4]	
[Alt]	Alt
[Print Screen]	F13
[Scroll Lock]	F14
	=
[Enter]	Return
[Backspace]	Delete
[Insert]	Help
[Ctrl]	F15

ファームウェアのアップグレード

Windows ベースのファームウェアアップグレードユーティリティ(FWUpgrade.exe)を使用し、KVM スイッチのファームウェアを自動的に簡単にアップグレードできます。

ユーティリティは、それぞれのデバイスにファームウェアアップグレード可能なパッケージとして提供されます。最新のファームウェアは弊社 Web サイトより提供されますので、定期的に Web サポートサイトをご覧頂きますようお願い致します。

ファームウェアの更新を始める前に

ファームウェアアップグレードをはじめる前に下記のように準備してください。

- 1. 弊社 Web サポートサイトにアクセスして頂き、必要なデバイス型番(CS-231)のファームウェアア ップグレードパッケージを選択してください。
- 2. 必要なファームウェアアップグレードパッケージ(最新版を推奨)をお使いのパソコンにダウン ロードしてください。
- 3. CS-231 に接続されているコンピュータをシャットダウンしてください。
- 4. 製品同梱のファームウェアアップグレードケーブルを使用し、KVM 側ファームウェアアップグ レードポートと、パソコン側 COM ポートを接続してください。
- 5. CS-231 に接続されているコンソールから、ホットキーセッティングモードを起動してください。 (p.22 参照)「u-p-g-r-a-d-e」と入力した後に「Enter」キーを押してください。) アップグレード モードが開始すると、フロントパネルにある LED ランプが点滅します。

<u>アップグレード開始</u>

ファームウェアのアップグレードは、以下の手順で行ってください。

 ダウンロードされたファームウェアアップグレードパッケージを実行してください - ファイルア イコンをダブルクリック、もしくコマンドラインから実行してください。

「Welcome Firmware Upgrade Utility」の画面が表示されます。

	amware Upgrade UNRy			
Put your device i Upgrade Port to;	to Filmware Upgrade Mor our computer [or connect	de. Use the Ferriviare Up via Ethernet), Agree to t	igrade Cable to connect it he License Agreement: T	s Fernware hen Click Next
LICENSE AGREE	MENT			1
LICENSE GRANT				
ATEN Internation access and use F You may install th server for use on devices or (ii) use	al Co., Ltd. ["Licensor"] gr. RMWARE UPGRADE U" Product on a hard disk o a network for the purpose of the Product over such	ants to you a non-exclus TILITY (the "Product") of a other storage device, is of (i) permanent installa network; and make back	ive, non-transferable licen laring the "Tenti" set forth notal and use the Phoduct lion onto hard disks or oth tup copies of the Phoduct	below. t on a tile er storage
RESTRICTIONS				
You agree not to	nodily, adapt, translate, re usce code of the Product, tices or labels on the Prod	verse engineer, recompl or create derivative wor uct, including copyright, rivise allow others to use	le, disassemble or otherwi ks based on the Product, trademark or patent pend the Product licenced to y	te altempt or remove ing notices. iou.
any proprietary no You may not subli	cense the Phoduct or othe			

- 2. 使用許諾契約書の内容を確認し、同意してください。(「I Agree」を選択することで同意)
- 3. 「Next(次へ)」ボタンをクリックしてください。ファームウェアアップグレードユーティリティのメイン 画面が表示されます。

😫 Firmware Upgrade	Utility	8
If Check Firmware Vection files. If the device's vection checked, the utility periors Click Next to begin.	is checked, the utility compares the device's ferrovars level with the upgrade n is never, the utility lets you decide whether to continue or nut. If it is not no the upgrade desctly.	
Device List:	Status Messages:	
(CS-231 (MAIN): 000	 > Loading & testing files > Loading & testing files OK > Seaching for devices 	
Device Description	n Progress	
Help View	Log Back Next> Cance	-

ユーティリティは接続先を調査し、パッケージからアップグレード可能なデバイスリストを表示します。

4. リストからデバイスを選択すると、デバイスの詳細が「Device Description」パネルに表示されま す。

lavina List	Status Messager
CS-20 [MAIN] : 000	5 Loading & testing files 5 Loading & testing files: OK 5 Steasching for devices
Device Description CPU - W78E65 Device F.AV. Ver 1.0.0 Upgrade F.AV. Ver 1.0. MID: 000	C00 1990

 デバイスを選択後、「Next(次へ)」ボタンをクリックしアップグレードを開始します。 ユーティリティの「Check Firmware Version」にチェックが入っている場合は、デバイスのファ ームウェアのバージョンと、ダウンロードされたファームウェアのバージョンを比較します。もし、 インストールしようとしているファームウェアのバージョンのほうが古い場合、インストールを続 行するかどうかの選択を促されます。



「Check Firmware Version」にチェックが入っていない場合は、ユーティリティはバージョンの 比較を行わず、アップグレードを実行します。

アップグレードの処理内容がメッセージパネルに表示され、進行状況はプログレスバーにて表示されます。

checked, the utility performs	the upgrade directly.	
Click Next to begin. Device List:	Status Messages	
CS-231 (MAIN): 000	Loading & testing files Loading & testing files CK Searching for devices Preparing filmware upgrade Filmware vestion is not nerves than device CS-271 (M4N): 000 Preparing filmware upgrade Preparing filmware upgrade	
Device Description CPU : W78E65 Device EAV Ver 1 0.003		

<u>アップグレード成功</u>

アップグレードが完了した後、画面表示にてアップグレードが成功したことを表示します。



「Finish(完了)」をクリックしてファームウェアアップグレードユーティリティを閉じてください。 アップグレードが成功すると、CS-231 は自動的にファームウェアアップグレードモードを終了しま す。

<u>アップグレード失敗</u>

前ページのようなアップグレード完了ダイアログが表示されなかった場合、アップグレードに失敗 したことを意味します。この場合は、アップグレードの作業を最初からやり直してください。

製品仕様

楼	後能	CS-231
コンピュータ接続数		1
コンソール接続数		2
コンピュータ側対応	キーボード	
インターフェース	マウス	F3/2, USD
コンソール側対応	キーボード	LICD
インターフェース	マウス	USB
コンソール選択方法		ホットキー、プッシュボタン
コンピュータ側	キーボード	
	マウス	SPHD(グリーン)メス×1
コイクク	モニタ	
	キーボード	USB タイプ A メス×2
コンソール側	マウス	USB タイプ A メス×2
コイクタ	モニタ	D-sub15 ピンメス×2
	モード選択	プッシュボタン×1
スイッチ	リセット	ピンホール型スイッチ×1
	DIP	4 ピン×1
ファームウェアアップグレードポート		RJ11×1
電源ジャック		DC 電源ジャック×1
	ポート選択	グリーン×2
LED	マニュアル	オレンジ×1
キーボード/マウスエミュレーション		PS/2、USB
タイムアウト設定		5,60,125,255 秒(ユーザー設定)
		/5 秒(デフォルト)
		型番:0AD3-5909-241G
電源仕様(アダプタ)		入力:AC100V~240V 50~60Hz
		出力:DC5.3V 2.4A

(表は次のページに続きます)

楼	後能	CS-231	
消費電力		2.2W	
VGA 解像度		最大 1,920×1,440;DDC2B 準拠	
	動作温度	$0\sim$ 50°C	
動作環境	保管温度	−20°C~60°C	
	湿度	0~80%RH 結露なきこと	
ケース材料		メタル	
重量		560g	
サイズ (W×D×H)		$140\!\times\!85\!\times\!55\mathrm{mm}$	
		2L-5202U(1.8m)ケーブル×1	
		電源アダプタ×1	
同梱品		ファームウェアアップグレードケーブル×1	
		ユーザーマニュアル×1	
		クイックスタートガイド×1	
		《PS/2 ケーブル》	
		2L-5201P(1.2m)	
		2L-5202P(1.8m)	
		2L-5203P(3m)	
		2L-5206P(6m)	
		2L-5210P(10m)	
対広 KVM ケーブル			
		《USB ケーブル》	
		2L-5201U(1.2m)	
		2L-5202U(1.8m)	
		2L-5203U(3m)	
		2L-5205U(5m)	
		※注意:標準で USB ケーブル	
		2L-5202U×1 本が付属しています。	

トラブルシューティング

問題	対処
	1. コンピュータに電源を入れる前に、KVM ケーブル
	が CS-231 のコンピュータポート、およびコンピュー
マウスやキーボードの入力に対して反	タのキーボード・マウスの各ポートに正しく接続され
応が見られない。	ていることを確認してください。
	2. マニュアル/オート選択ボタンを押して、コンソール
	を切り替えてください。
異なる解像度のモニタを2台使用して	解像度の低いほうのモニタ側で、利用可能な最大解像
いるが、解像度の高いほうのモニタに	度が設定されています。両方のモニタに対応しているコ
はデスクトップの一部しか表示されな	ンピュータグラフィックカードで解像度を選択してくださ
لا∙ _°	ℓv₀
PC 互換キーボードを使って Mac キー	
ボードのエミュレーションを行っても有	コンピュータを再起動してください。
効にならない。	