Ecosys

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M5526cdn ECOSYS M5526cdw







Α	Preface
(A)
EN	This guide (A) only explains the basic operations of the machine. For other information, see Operation Guide (B) on the Product Library disc.
CA	En aquesta guia (A) només es descriuen les operacions bàsiques de la màquina. Per obtenir més informació, consulteu la Guia de Funcionament (B) al disc Biblioteca del producte (Product Library).
CS	Tento průvodce (A) vysvětluje pouze základníobsluhu zařízení. Bližší informace naleznete v Návodu k obsluze (B) na disku Product Library.
DA	Denne vejledning (A) forklarer kun de grundlæggende funktioner af maskinen. Andre oplysninger findes i Betjeningsvejledning (B) på Product Library disken.
DE	Dieser Leitfaden (A) erläutert nur die grundlegende Bedienung des Geräts. Für weitere Informationen, siehe Bedienungsanleitung (B) in der Product Library auf dem Datenträger.
EL	Οι παρούσες οδηγίες (Α) επεξηγούν μόνο τις βασικές λειτουργίες του μηχανήματος. Για άλλες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης (Β) στο δίσκο Product Library.
ES	En esta guía (A) solo se explican los procedimientos básicos de la máquina. Para obtener otra información, consulte la Guía de uso (B) en el disco Product Library.
FI	Tässä oppaassa (A) kuvataan vain laitteen perustoiminnot. Katso tarkemmat tiedot Product Library -levyn Käyttöopas (B).
FR	Ce guide (A) explique uniquement les opérations de base de la machine. Pour toute autre information, se reporter au Manuel d'utilisation (B) sur le disque Product Library.
HU	Ez az útmutató (A) csak a készülék alapvető működését ismerteti. Bővebb információért lásd a Használati útmutatót (B) a Product Library lemezen.
T	Questa guida (A) descrive solo le funzioni base del dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida alle funzioni (B) sul disco Product Library.
NL	In deze handleiding (A) worden alleen de basisfuncties van de machine beschreven. Voor meer informatie, raadpleeg de gebruikershandleiding (B) op de Product Library schijf.
NO	Denne guide (A) forklarer bare den grunnleggende bruken av maskinen. For annen informasjon, se Operatørhåndbok (B) i Product Library platen.

PL	Niniejszy podręcznik (A) objaśnia jedynie podstawowe sposoby używania urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku Obsługi (B) lub na dysku Product Library.
(PT-BR)	Este guia (A) somente explica as operações básicas da máquina. Para obter outras informações, consulte o Guia de Operação (B) no disco Product Library.
(PT-PT)	Este guia (A) explica apenas as operações básicas da máquina. Para obter mais informações, consulte o Guia de Operação (B) no disco Product Library.
RO	Acest ghid (A) explică doar operațiunile de bază ale aparatului. Pentru alte informații, consultați Ghidul de Operare (B) de pe discul Product Library.
RU	В данном руководстве (А) описаны только основные операции с устройством. Дополнительные сведения см. в руководстве по эксплуатации (В) на диске Product Library.
SV	I den här guiden (A) förklaras endast maskinens grundfunktioner. För annan information hänvisas till bruksanvisningen (B) på skivan Product Library.
TR	Bu kılavuz (A) sadece makinenin temel işlemlerini açıklar. Diğer bilgiler için, Product Library diskindeki Çalıştırma Kılavuzuna (B) bakınız.
HE	(A) מסביר רק את הפעולות הבסביבות של המכונה. כי איזי במדביב בבסיילב (P) בתבלומוב מתכונה במוויב

מדריך זה (A) מסביר רק את הפעולות הבסביבות של המכונה. למידע נוסף, עיין במדריך ההפעלה (B) בתקליטור ספריית המוצר.



- (EN) The included components differ depending on the countries or regions.
- (CA) Els components que s'hi inclouen poden variar en funció dels països o de les regions.
- (CS) Přiložené součásti se mohou lišit v závislosti na zemích nebo oblastech.
- (DA) De medfølgende komponenter varierer afhængigt af land eller region.
- (DE) Je nach Land oder Region sind im Lieferumfang andere Komponenten enthalten.
- $ig(\mathsf{EL}ig)$ Τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.
- (ES) Los componentes facilitados varían en función de los países o regiones.
- (FI) Pakkaukseen kuuluvat osat vaihtelevat maan ja alueen mukaan.
- (FR) Les composants inclus varient en fonction des pays ou régions.
- (HU) A mellékelt alkatrészek országtól vagy régiótól függően változók.
- IT I componenti inclusi sono differenti a seconda del paese o della zona geografica.
- (NL) De meegeleverde onderdelen verschillen volgens het land of de regio.
- (NO) De medfølgende komponentene varierer avhengig av land eller region.
- (PL) Dołączone do urządzenia wyposażenie może różnić się w zależności od kraju lub regionu.
- (PT-BR) Os componentes incluídos variam conforme os países ou as regiões.
- (PT-PT) Os componentes incluídos variam consoante os países ou regiões.
- (R0) Componentele incluse diferă în funcție de țară sau regiune.
- (RU) Комплектация компонентами зависит от страны или региона.
- (SV) De medföljande komponenterna varierar i olika länder och regioner.
- (TR) Ürünle birlikte verilen parçalar ülkeye veya bölgeye göre değişir.
- (HE)

הרכיבים הכלולים משתנים בהתאם למדינות או לאזורים.











F Connect Power Cord













Quick Setup Wizard



9

πίνακα λειτουργίας.

- Maskinen gir en hurtigoppsettveiviser i NO) systemmenyen for å stille inn følgende:
 - 1. Faksoppsett
 - 2. Papiroppsett
 - 3. Strømsparingoppsett
 - 4. Nettverksoppsett

Følg veiledningen på betjeningspanelet.

- W Menu systemu dostępne jest polecenie Kreator PL szybkiej konfiguracji, które pozwala skonfigurować w razie potrzeby następujące ustawienia:
 - 1. Konfiguracja FAKSU
 - 2. Konfiguracja papieru
 - 3. Konfiguracja oszczędzania energii
 - 4. Konfiguracja sieci
 - Wykonuj instrukcje z panelu operacyjnego.
- A máquina oferece o Assistente de Configuração (PT-BR) Rápida no Menu do Sistema para definir o seguinte, conforme necessário:
 - 1. Configuração de FAX
 - 2. Configuração do papel
 - 3. Configuração de economia de energia
 - 4. Configuração de rede
 - Siga as instruções no painel de operação.
- A máquina disponibiliza o Assistente de Configuração (PT-PT) Rápida no Menu de Sistema para configurar o seguinte, conforme necessidade:
 - 1. Configuração de FAX
 - 2. Configuração de papel
 - 3. Configuração de Poupança de Energia
 - 4. Configuração de Rede

Siga as instruções no painel de funcionamento.

- Aparatul oferă un Expert de configurare rapidă în (RO) meniul de sistem pentru configurarea următoarelor după necesități:
 - 1. Configurare fax
 - 2. Configurare hârtie
 - 3. Configurare economie energie
 - 4. Configurare rețea

Urmați instrucțiunile de pe panoul de utilizare.

- В аппарате предусмотрен мастер быстрой (RU) установки в системном меню для настройки по мере необходимости следующих параметров:
 - 1. Настройка факса
 - 2. Настройка бумаги
 - 3. Настройка энергосбережения
 - 4. Настройка сети
 - Выполните инструкции на панели управления.

໌ຣ∨ີ I maskinens systemmeny finns en snabbinstallationsguide för en korrekt inställning av

- följande:
 - 1. Inställning av fax
 - 2. Inställning av papper
 - 3. Inställning av energisparläge
 - 4. Nätverkinst.

Följ instruktionerna som anges på kontrollpanelen.

- Makinede aşağıdakileri gereken şekilde ayarlamak TR için Sistem Menüsünde Hızlı Ayar Sihirbazı mevcuttur:
 - 1. FAKS Ayarlama
 - 2. Kâğıt Ayarlama
 - 3. Enerji Tasarruf Ayarlama
 - 4. Ağ Kurulumu

(HE)

İşletim panosundaki talimatları izleyin.

- המכשיר מספק אשף ההגדרה המהירה בתפריט המערכת כדי לקבוע את ההגדרות הבאות לפי הצורך:
 - 1. הגדרת פקס
 - 2. הגדרת נייר
 - 3. הגדרת חסכן אנרגיה
 - 4. הגדרת רשת
 - פעל לפי ההוראות המופיעות בלוח המפעיל.



ES Menú Sistema/Contador.

1	Asistente de configuración rápida		
	(A) Idioma		1/5
	Informe		1/5
	Contador		\sim
		Cerra	ہ '

10:10

	Menú Sistema/Contador. Asistente de configuración rápida		10:10
ſ	Configuración de fax		$\left \right\rangle$
	Configuración de papel		
2	Configuración de ahorro de energía		1/1
	Configuración de red		\sim
		< Atrás	







	Rendszer menü/Számláló. Gyorsbeállítás varázsló	10:10
	FAX beállítás	
	Papír beállítás	
2	Energiatakarékosság beállítása	1/1
	Hálózat beállítása	\sim
	< Vissza	,





	Ð	
	Menu Sistema/Contatore.	10:10
1	Procedura guidata di configurazione rapida	^
	Lingua	
	Rapporto	1/5
	Contatore	
		Chiudi 🖌

	Menu Sistema/Contatore.	10:10
ſ	Impostazione FAX	
	Impostazione carta	
2	Impostazione modalità di risparmio energia.	1/1
	Configurazione della rete	\sim
•	< Indietro	,





 Meru système/Compteur.
 10:10

 1
 Assistant configuration rapide

 Image: Compteur
 1/5

 Image: Compteur
 I/5











(PT-PT)

	Menu do Sistema/Contador.		10:10
1	Assistente de Configuração Rápida		\sim
	(A) Idioma		
	Relatório		1/5
	Contador		\sim
		Fecha	ر ب

	Menu do Sistema/Contador. Assistente de Configuração Rápida	10:10
2	Configuração de FAX	
	Configuração de papel	
	Configuração de Poupança de Energia	1/1
	Configuração de Rede	\sim
	< Para trás	_







10:10 Сист Ф Мастер быстрой установки 1 ~ (А) Яз 1/5 Отчет 122 Счетчик V Закрыть





	Systemmeny/Räknare. Snabbinstallationsquide		10:10
ſ	Inställning av fax		
	Inställning av papper		
2	Inställning av energisparläge		1/1
	Nätverkinst.		\sim
		< Tillbaka	

TR

(S Ayarlama

nerji Tasarruf Ayarlama Ağ Kurulumu

Kåğıt Ayarlama

2

	Sistem Menü/Sayaç.	10:10
1	Hızlı Ayar Sihirbazı	^
	Dil	
	Rapor	1/5
	📷 Sayaç	
		Kapat 🖌

10:10

~

1/1

< Geri



תפריט מערכת / מו	10:10
אשף הגדרה מהירה	~
שפה 🗛	1/5
דוח מענה נגי	
	میار

	תפריט מערכת / מונה. אשף הגדרה מהירה		10:10
2	הגדרת פקס		$ $ \wedge
	הגדרת נייר		
	הגדרת חסכן אנרגיה		1/1
	הגדרת רשת		\sim
		- חזרה	





Install Drivers and Utilities



- (EN) If Found new Hardware window appears, click Cancel.
- (CA) Si es mostra la finestra "Found new Hardware" (S'ha detectat maquinari nou), feu clic a Cancel·la.
- (CS) Pokud se zobrazí dialogové okno Nalezen nový hardware, klepněte na tlačítko Storno.
- (DA) Vælg Annuller, hvis dialogboksen Der er fundet ny hardware.
- DE Bitte legen Sie die beiligende CD ein und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, falls auf dem Bildschirm die Anzeige 'Neue Hardware gefunden' von Windows erscheint, drücken Sie Abbrechen.
- (EL) Αν εμφανιστεί το παράθυρο Εύρεση νέου υλικού, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.
- (ES) Si aparece la ventana Nuevo hardware encontrado, haga clic en Cancelar.
- **FI** Jos näkyviin tulee Uusi laite löydetty -ikkuna, napsauta Peruuta.
- (FR) Si la fenêtre Nouveau matériel détecté s'affi che, cliquez sur Annuler.
- (HU) Ha az Új hardver telepítése ablak megjelenik, kattintson a Mégse gombra.
- (IT) Se compare la finestra Trovato nuovo hardware, fare clic su Annulla.
- (NL) Als het dialoogvenster nieuwe hardware gevonden verschijnt, selecteert u Annuleren.
- (NO) Hvis vinduet Ny maskinvare funnet vises, klikk på Avbryt.
- (PL) Jeśli wyświetlone zostanie okno Znaleziono nowy sprzęt, należy kliknąć przycisk Anuluj.
- (PT-BR) Se a janela Um novo Hardware foi encontrado aparecer, clique em Cancelar.
- (PT.PT) Se a janela Encontrar Novo Hardware aparecer, clique em Cancelar.
- (RO) Dacă apare fereastra Found New Hardware, faceți clic pe Cancel.
- (RU) Если появляется окно Найдено новое аппаратное обеспечение, щелкните Отменить.
- (sv) Om Dialogfönstret visar 'Hittade ny hårdvara' klicka då på Avbryt.
- (TR) Yeni Donanım Bulundu penceresi görüntülenirse, İptal'i tıklatın.

(HE)

אם מופיע החלון Found New Hardware (זוהתה חומרה חדשה), לחץ על Cancel (ביטול).



- (EN) Follow the instructions in the installation wizard.
- (CA) Seguiu les instruccions de l'auxiliar d'instal·lació.
- (CS) Řiďte se pokyny v průvodci instalací.
- (DA) Følg instruktionerne i installationsguiden.
- (DE) Folgen Sie den Anweisungen des Schnelleinstellung Assistenten.
- (EL) Ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό εγκατάστασης.
- (ES) Siga las instrucciones del asistente de instalación.
- (**FI**) Noudata asennusohjelman ohjeita.
- (FR) Suivre les instructions de l'assistant d'installation.
- (HU) Kövesse a telepítő varázsló utasításait.
- (IT) Attenersi alle istruzioni della procedura guidata di installazione.
- (NL) Volg de instructies in de installatiewizard.
- (NO) Følg instruksjonene i installasjonsveiledningen.
- (PL) Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie kreatora instalacji.
- (PT-BR) Siga as instruções no assistente de instalação.
- (PT-PT) Siga as instruções no assistente de instalação.
- (RO) Urmați instrucțiunile expertului de instalare.
- (RU) Следуйте инструкциям в окне мастера установки.
- (SV) Följ anvisningarna i installationsguiden.

(he)

(TR) Kurulum sihirbazındaki talimatları izleyiniz.

עקוב אחר ההוראות באשף ההתקנה.

L Login



EN	EL
Login User Name: 2600	Όνομα χρήστη σύνδεσης: 2600
Login Password: 2600	Κωδικός πρόσβ. Σύνδεσης: 2600
(CA)	(ES)
Nom d'inici de sessió: 2600	Nombre de usuario de inicio de sesión: 2600
Contrasenya de sessió: 2600	Contraseña inicio sesión: 2600
(CS)	(FI)
Přihl. uživ. jméno: 2600	Sis.kirj. käyttäjänimi: 2600
Přihl. Heslo: 2600	Sis.kirj. salasana: 2600
DA	(FR)
Brugernavn til logon: 2600	Nom de connexion de l'ut.: 2600
Adgangskode til logon: 2600	Mot de passe connexion: 2600
DE	(HU)
Login-Benutzername: 2600	Bejelentkezési felhasználónév: 2600
Login-Passwort: 2600	Bejelentkezési jelszó: 2600
(IT)	RO
Nome utente login: 2600	Nume Utilizator Conectare: 2600
Password login: 2600	Parolă Conectare: 2600
NL	RU
Login gebruikersnaam: 2600	Имя пользователя при входе: 2600
Aanmeldingswachtwoord: 2600	Пароль при входе: 2600
NO	(SV)
Brukernavn: 2600	Inloggningsanvändarnamn: 2600
Passord: 2600	Inlogg.användarlösenord: 2600
(PL)	TR
Nazwa logowania: 2600	Oturum Açma Kullanıcı Adı: 2600
Hasło logowania: 2600	Oturum Açma Parolası: 2600
(PT-BR)	(HE)
Nome usuário de login: 2600	
Senha de login: 2600	סיסמת כניסה: 2600
(PT.PT)	
Nome Utilizador Início de Sessão: 2600	
Palavra passe Início Ses.: 2600	







10:10

1/2

10:10

1/2

10:10

1/2

10:10

1/2

Ē

ze 📘

1

e I











Setup



- 1 Launch your Web browser.
- 2 In the Address or Location bar, enter the machine's IP address or Printer Host Name.



③ Enter the following and log in to Command Center RX with administrator authority.

dmin Login QUser Name	User Name	Admin
Admin Password	Password	Admin
Login		

- ④ From the [Function Settings] menu, click [E-mail].
- 5 Set SMTP Protocol [On], and then enter the following items.
 - SMTP Server Name
 - · E-mail Size Limit
 - Sender Address

(DA)

- 1) Start din webbrowser.
- (2) Indtast maskinens IP-adresse eller printerens værtsnavn i adresse- eller placeringslinjen.

(CA)

Inicieu el navegador web.

l'amfitrió de la impressora.

ø



http://192.168.48.21/

2 A la barra d'adreces o d'ubicació, introduïu

l'adreça IP del dispositiu o el nom de

3 Introduïu les dades següents i inicieu la sessió a Command Center RX amb privilegis d'administrador.



- ④ Al menú [Configuració de funcions], feu clic ④ V nabídce [Nastavení funkcí] klikněte na a [E-mail]
- ⑤ Establiu el Protocol SMTP en [Activat] i introduïu les dades següents.
 - Nom del servidor SMTP
 - I ímit de mida de l'E-mail
 - Adreça del remitent

(DE)

- 1 Starten Sie Ihren Webbrowser.
- (2) In der Adresszeile geben Sie die IP-Adresse des Geräts oder den Hostnamen wie eine Internetadresse (URL) ein.



③ Indtast følgende og log ind i Command Center RX med administratorrettigheder.



- (4) I menuen [Funktionsindstillinger], klik på [E-mail].
- (5) Indstil SMTP-protokol til [Til], og indtast derpå følgende enheder.
 - SMTP-servernavn
 - Størrelsesbegrænsning på e-mails
 - Afsenderadresse

ø http://192.168.48.21 **Status Page** Network



③ Geben Sie Folgendes ein und melden sich am Command Center RX mit Administrator-Rechten an



- 4 Im Menü [Funktions-Einstellungen] klicken Sie auf [E-Mail].
- 5 Stellen Sie das SMTP-Protokoll auf [Ein] und geben Sie die folgenden Punkte ein.
 - SMTP-Servername E-Mail-Größenlimit
 - Absenderadresse

(cs)

ρ,

- Spusťte váš webový prohlížeč.
- (2) V záložce Adresa nebo Umísťení zadejte IP adresu zařízení nebo jméno hostitelské tiskárnv.



3 Zadejte níže uvedené informace a přihlaste se do Command Center RX s administrátorským oprávněním.



- [E-mail].
- 5 Nastavte protokol SMTP na [Zapnuto], a poté zadejte následující položky.
 - Název serveru SMTP
 - Limit velikosti e-mailu
 - · Adresa odesílatele

(EL)

ο,

- Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Internet
- Στο πλαίσιο Διεύθυνση ή Τοποθεσία,
- εισάγετε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος ή το όνομα του κεντρικού εκτυπωτή.



③ Εισάγετε τα ακόλουθα και συνδεθείτε στο Command Center RX με δικαιώματα διαχειριστή.



- ④ Από το μενού [Ρυθμίσεις Λειτουργιών], κάντε κλικ στο [E-mail].
- (5) Ρυθμίστε το Πρωτόκολλο SMTP σε [Ενεργοποίηση], και έπειτα εισάγετε τα ακόλουθα στοιχεία.
 - Όνομα διακομιστή SMTP
 - Όριο μεγέθους e-mail
 - Διεύθυνση αποστολέα

Ο

- ES
- 1 Inicie el explorador de Internet.
- ② En la barra de direcciones o de ubicación, introduzca la dirección IP de la máquina o el nombre de host de la impresora.



③ Introduzca lo siguiente e inicie sesión en Command Center RX con autoridad de administrador.



- ④ En el menú [Configuración de función], haga clic en [E-mail].
- (5) Configure Protocolo SMTP como [Activado] y después introduzca los valores de los siguientes elementos.
 - Nombre de servidor SMTP
 - Tam. lím. e-m.
 - Dirección del remitente

(HU)

1 Indítsa el a webböngészőjét.

R

Status Page

TCP/IP

IPv4

Network

② A címsorba vagy a hely sávjába írja be a készülék IP címét vagy a nyomtató állomásnevét.

http://192.168.48.21/



- Käynnistä verkkoselaimesi.
- Ø Kirjoita IP-osoite osoiteriville tai sijaintipalkkiin tietokoneen tai tulostinpalvelimen isäntänimi.



IP Address: 192.168.48.21

③ Syötä seuraava, ja kirjaudu Command Center RX:ään ylläpitäjän tunnuksilla.

Sisäänkirjaus valvojana	Käyttäjätunnus	Admin
Salasana	Salasana	Admin
Sisäänkiriautuminen		

- (4) Klikkaa [Sähköposti] [Toimintoasetus]
 -valikosta.
- (5) Aseta SMTP-protokolla [Käytössä] -asentoon ja syötä seuraavat tiedot.
 - SMTP-palvelimen nimi
 - Sähköpostin kokorajoitus
 - Lähettäjän osoite

FR

- ① Lancer le navigateur Internet.
- ② Dans la barre d'adresses ou d'emplacement, saisir l'adresse IP de la
- machine ou le nom d'hôte de l'imprimante.



③ Saisir les informations suivantes et se connecter à Command Center RX avec des droits d'administrateur.

Connexion administrateur	Nom d'util.	Admin
Mot de passe	Mot de passe	Admin
Connexion		

- ④ Dans le menu [Paramètres de fonction], cliquer sur [E-mail].
- ⑤ Régler le protocole SMTP sur [Activé], puis saisir les informations suivantes.
 - Nom de serveur SMTP
 - Lim. taille e-mail
 - Adresse de l'expéditeur



- ① Start uw webbrowser.
- ② In de adres-of locatiebalk, voer het IP-adres van het apparaat of printer hostnaam in.



③ Voer het volgende in en meld u aan bij Command Center RX met beheerdersrechten.



- ④ In het menu [Functie-instellingen], klik op [E-mail].
- (5) Stel SMTP-protocol in op [Aan] en voer vervolgens de volgende items in.
 - SMTP-servernaam
 - · Groottebeperking e-mail
 - Adres afzender

③ Írja be az alábbiakat, és rendszergazdai jogosultságokkal jelentkezzen be a Command Center RX alkalmazásba.

Printer Host Name:

IP Address: 192.168.48.21



- ④ A [Funkcióbeállítások] menüben kattintson az [E-mail] lehetőségre.
- ⑤ Az SMTP protokoll opciót kapcsolja [Be], és adja meg az alábbi tételeket.
 - SMTP-szerver neve
 - E-mail méretkorlátozása
 - Feladó címe



③ Immettere le seguenti voci e accedere a Command Center RX con privilegi di amministratore.

Login Admin	Nome utente	Admin	
Password	Password	Admin	
Accedi			

- ④ Nel menu [Impostazioni di funzione], fare clic su [Posta elettron.].
- (5) Impostare Protocollo SMTP su [On], quindi immettere le seguenti voci.
 - Nome server SMTP
 - · Limite dim. email
 - Indirizzo mittente

- ① Avviare il browser web.

ंग ्रे

0

KMA2FA6A

Nella barra degli indirizzi, immettere l'indirizzo IP della macchina oppure il Nome host della stampante.

(NO)

1 Åpne webleseren din.

(2) Legg inn maksinens IP-adresse eller skriverens vertsnavn i adresselinjen.



3 Tast inn følgende og logg deg på Command Center RX med administratorrettigheter.

Administratorinnlogging Brukernavn	Brukernavn	Admin
Passord	Passord	Admin
Pålogging		

- (4) Fra menyen [Funksjoninnstillinger], klikk på [E-post].
- 5 Sett SMTP-protokoll [På], og tast deretter inn følgende elementer.
 - SMTP-servernavn
 - · Størrelsesgrense for e-post
 - Avsenderadresse

(PT-PT)

(1) Abra o seu browser.

R

② Na barra de endereço ou localização insira o endereço IP da máquina ou Nome de Anfitrião da Impressora.

http://192.168.48.21



- 1 Uruchom przeglądarkę internetową.
- (2) W polu na pasku adresu lub lokalizacji wprowadź adres IP urządzenia lub nazwę hosta drukarki.





 Wprowadź następujące poświadczenia, aby zalogować się do narzędzia Command Center RX na konto z uprawnieniami administratora.

Logowanie		
Administratora	Nazwa użytkownika	Admin
	Hasło	Admin
Zaloguj		

- 4 Z menu [Ustawienia funkcji] wybierz polecenie [E-mail].
- 5 Dla ustawienia Protokół SMTP wybierz wartość [Wł.], a następnie wprowadź wartości następujących ustawień.
 - Nazwa serwera SMTP
 - Limit rozmiaru e-mail
 - Adres nadawcy

RO

- 1 Lansați browserul dvs. de internet.
- (2) În bara de adrese sau poziție, introduceți adresa IP a aparatului sau numele de gazdă al imprimantei.





③ Insira o seguinte e inicie sessão no Command Center RX com permissão de administrador.



- (4) A partir do menu [Definições da função], clique em [E-mail].
- 5 Defina o Protocolo SMTP para [Ligado] e insira os seguintes itens.
 - Nome do Servidor SMTP
 - · Limite de Tamanho de E-mail
 - Endereço do Destinatário

_			_٦
(AP)	¥	http://192.168.48.21/	ρ
		^	



③ Introduceți următoarele şi conectați-vă la Command Center RX cu autoritate de administrator.

Conectare administrator	Nume utilizator	Admin
Conectare	Parolă	Admin

- (4) Din meniul [Setări funcționale], faceți clic pe [E-mail].
- (5) Setați Setări Protocol SMTP pe [Pornit], și apoi introduceți următoarele elemente.
 - Nume server SMTP
 - · Limită dimensiune e-mail
 - Adresă expeditor



- 1 Inicie o seu navegador web.
- (2) Na barra Endereço ou Local, insira o endereço de IP da máquina ou o nome do host da impressora.



③ Insira o seguinte e faça o login no Command Center RX com autoridade de administrador.

usuário	Admin	
Senha	Admin	
	usuário Senha	

④ No menu [Configurações da função], clique em [E-mail].

5 Defina o Protocolo SMTP como [Ativado] e depois insira os seguintes itens.

- Nome do servidor de SMTP
- · Lim.tam. p/e-mail
- · Endereco do remetente
- RU
- (1) Запустите веб-обозреватель.
- ② В строке «Адрес» или
 - «Местоположение» введите IP-адрес аппарата или имя хоста принтера.

<	http://	/192.16	8.48	21/	ρ	+
Status Pag	ge			<u> </u>		
Network TCP/IP Printe	r Hos	t Nan	ne:	KMA2	FA62	A
IPV4 IP Add	ress:	192.	16	8.48.	21	

Эведите следующие данные и выполните вход в систему Command Center RX с правами администратора.



- ④ В меню [Настройки функций] выберите [Электронная почта].
- ⑤ Для протокола SMTP Установите [Вкл.], а затем введите следующие данные.
 - Имя сервера SMTP
 - Предел размера сообщения эл. почты
 - Адрес отправителя



① Starta din webbläsare.

② Skriv in maskinens IP-adress eller skrivarens värdnamn i adressfältet.



③ Skriv in följande och logga in i Command Center RX som administratör.



- ④Från menyn [Funktionsinställningar], klicka på [E-post].
- ⑤Aktivera SMTP-protokoll [På], och skriv sedan in följande uppgifter.
 - SMTP-servernamn
 - Storleksbegränsning för e-postmeddelanden
 - Avsändaradress



- Web tarayıcınızı açın.
- 2 Adres veya Yer çubuğuna, makinenin IP adresini yazın.



③ Aşağıdakileri girin vey yönetici yetkisiyle Command Center RX'de oturum açın.



- (4) [Fonksiyon Ayarları] menüsünden, [E-posta] üzerine tıklayın.
- ⑤SMTB protokolü ayarını [Açık] konumuna getirin ve sonra aşağıdaki öğeleri yazın.
 - SMTP Sunucu Adı
 - E-posta Boyutu Sınırı
 Gönderen Adresi
 - Gonderen Adresi



(1) הפעל את הדפדפן.

IP- בשורה 'כתובת' או 'מיקום', הזן את כתובת ה של המכשיר או את שם מארח המדפסת.



Command היזן את הפרטים הבאים והיכנס אל כמש מינס (3) Command עם הרשאת מנהל מערכת.



- .[א בתפריט [הגדרות פונקציה], לחץ על (אלקטרוני דואר].
 - למצב [מופעל], והזן SMTP הגדר את פרוטוקול
 - את הפריטים הבאים.
 - •שם שרת SMTP
 - הגבלת גודל דוא"ל•
 - •כתובת שולח



		D	est. : Z
E-mail	bbb@abc.	.com 👝 🗌	Check
	D	0	2
One Touch Key	Address Book	Ext Address Boo	k1
E-mail	Eolder	FAY	

2	EN	Ready to send. (FullColor) Functions Color Selection Black & White File Format PDF Original Size A4 [_] Original Orientation Top Edge on Top Close Add/ac	10:10 (1/7 1/7	CA	Lest per enviar. (A tot color) Expression Selecció del color Blanc i n Format del fitxer Mida original Orientació original Vora superior ar Tanca	10:10 egre PDF 1/7 4 1/7 Afleg//cdi/a Drecera		Připr.k odešání.(Plnobarevné) 10:10 Pripr.ke Výběr barev Výběr barev Výběr barev PDF 1/7 Velikost předlohy A4 Orientace originálu Horní okraj nahoře Zavnt Prid/upr. Zkretka
	DA	Klar til at sende (Fuld forve) Emissioner Finisioner Filormat PDF Original storrelse A4 (Original retning Øverste kant øverst Luk Luk		DE	Sendebereit: (Mehrfarbig) Finitionen Finitionen Farbauswahl Schwarz/ Diginalformat Originalsorichtung Oberkante o Schließen	10:10 PDF 1/7 4 1 10 been 1/7 been 2000 Dozu/And. Schnellw.		Eroujuo για αποστολή, (Πλήρως Έγχρ) 10:10 Artrounovirc Enuλογή χρώματος Mογόχρωμο PDF 1/7 Méχεθος Πρωτοτύπου A4 A4 Kopuφή Επόνω Kopuφή Επόνω Ipoortenza; Zuvróμ.
	ES	Listo para enviar. (A todo color) Evindones Selección de colores Blanco y Negro Erranaño del original Ad C Cerrar Agrite Accr. da	10:10	FI	Valmis lähettämään (neliväri) toiminot Värin valinta Mustav Tiedoston muoto Alkup. koko A Griginaalin suunta Yläreuna Sutje	10:10 alko PDF 1/7 ylös Lis/muokk plkaval.	FR	
	HU	Kulldére kész. (Tejtés színskála) Emittedé Szinnélység Fekete-fehér Fijlformátum PDF Feredeti mérete A4 Fredeti tájolása Álió Bezaras Hitatu/S	10:10 (1/7	T	Pronta per invio (A colon) Funzioni Selezione colore Bianco & Formato file Formato originale Crimudi Chinudi	10:10 Vero PDF 1/7 4 alto Aggr/Mod. Shortcut		Gered voor verzenden. (Kleur) 10:10 Functes Gered voor verzenden. (Kleur) 10:10 Functes Kleurselectie Zwart-Wit Bestandsindeling PDF 1/7 A4 A4 A4 Sluiten Sluiten Sluiten Sneltoets
	HU NO	Küldére kész. (Téjles színskála) Frunkciók Színmélység Fekete-fehér Figliformátum PDF Fredeti mérete A4				10:10 PDF 1/7 4 alto Argg1/Moxi. Shortcut 10:10 CZNV PDF 1/7 4 alto CZNV PDF 1/7 4 alto CZNV		Cerced voor verzenden. (Kleur) Construction Constructio

SV	Redo att skicka. (Fyrfärg) Funktioner		10:10	TR	Göndermeye hazır. (Tam Renk) İslevler	_	10:10	HE	מוכן לשליחה. (צבע מלא) 🔹 פונהציות	_	10:10
	Färgval	Svartvit	^		Renk Seçimi	Siyah ve Beyaz	>		בחירת צבע 🥪	שחור ולבן	^
	Filformat	PDF			Dosya Biçimi	PDF			תבנית קובץ	PDF	
	Originalets storlek	A4 🗂	1//		Orijinal Boyut	A4 🗂	1//		גודל מקור 🙀	A4 🗂	1//
	Originalorientering	Överst vid överkanten	\sim		Orijinal Yön	Üst kenar üstte	\sim		כיוון המקור 💽	קצה עליון למעלה	\sim
	Stäng	Ny/Anc Genvä	ira ig	•	Kapat	Ekle/Di Kisaya	ize ol	•	סגור	ף/ערוך ור דרך	הוסן קיצו

(5)





Ð	Küldésre kész. FAX Letett Mellék- hallgatóval azonosító 1234567890 Szunet Szököz C	10:10 Részl. beállitás Backspace	т (Pronta per l'invio. FAX Libero Indirizzo 1234567890 Pausa spazzo Cancella Menu Dest.success Cancella	10:10 Impostazioni dei dettagli Indietro	NL	Gereed voor verzenden. 10:1 FAX Op de haak Detailinstell. instellingen 1234567890 Backspace Pauze Spate Backspace Menu Vigde. Best. Annuleren
NO	Klar til å sende. Faks Løft av røret Underadresse 1234567890 Pause Meinomrom C 2010 Meny Neste mål Avbryt	10:10 Detaljinnst.	PL	Cotowa do wysłania. FAKS Na widelkach Adres pomocniczy 1234567890 Pauza Spacja C D C Menu Nas. m. doc. Anuluj	10:10 Ust. szczegółu Loracz	(PT-BR	Pronto para enviar. 10:1 FAX No gancho Subendereço Configurações dos detalhes 1234567890 Pausa Espaço Voltar Menu Próx. dest. Cancelar OK
(PT-PT)	Pronto a Enviar. FAX Levantar Auscultador 1234567890 Parar Espaço Menu Próx. Dest. Cancelar	10:10 Def. Detailhes retrocesso	RO 	Pregătit pentru trimitero. 7X În Furcă Sub-adresă în 1234567690 1242a spațiu X 2010 Meniu Urmât. Dest. Anulare	10:10 Setare detalli Bsackspace	RU	Готов к передаче. 10: ФАКС Подоседи- Пенео 1234567890 Науза Меню След. адрес Отмена ОК
SV	Rado att skicka. FAX Upptaget Subadress 1234567890 Paus Melianrum	10:10 Detaijinst.	TR	Söndsmeye hazır. FAKS Kapalı Alt Adres 1234567890 Uurakiat Boşluk	10:10 Ayrıntı Ayarı	HE	ווויז מון לשליחת מון לשליחת מסיים לשליחת מסיים לשליחת מסיים מסיים מסיים משליחת משניה בימקול (1234567890) בייות השהייה בשמיים בייות השהייה בייות השהייה בייות השהייה בייות השהייה בייות השהייה בייות השהייה בייות השהייה בייות השהייה בייות השהייה בייות השהייה בייות השהייה בייות השהייה בייות השהייה בייות השהייה בייות השהייה בייות השהייה בייות בייות בייות השהייה בייות

④1	Ready to s FAX On H FAX FAX	end. look Chain Direct 0123456789 Book Ext Address Book On Etions	10:10 Dest. :: 1 Check								
2(EN	Ready to send. Functions Original Size Original Orientation Duplex FAX TX Resolution	A4 C Top Edge on Top 1-sided 200x100dpi Normal A05/20 Shortou	10:10 C		Llest per enviar. Funcions Mida original Orientació original Dúplex Resolució de la transmissió de FAX	A4 C Vora superior amunt 1 cara 200x100 dpi Normal Ategyledi Drecer		cs	Připraveno k odeslání. Frimičca Velikost předlohy A4 C Crientace originálu Horní okraj nahoře Coloustranný tisk 1str. Rozlišení odeslání faxu 200 x 100 dpi Normální Zavrit Přic	10:10
(DA	Klar til at sende. Emissioner Original storrelse Original retning Duplex Oplesning for faxafsendelse Luik	A4 Øverste kant øverst 1-sidet 200x100 dpi Normal Hil/red Genve	10:10 D		Sendebereit Erinktionen Originalformat Originalausrichtung Duplex Auflösung Faxsendung Schließen	A4 Oberkante oben 1-seitig 200x100dpi Normal Dazu/An Schnellw	10:10	EL	Ετομο για αποστολή. Απτοτογίτε Μέγεθος Πρωτοτύπου Α4 Προσανατ/μός Πρωτοτύπου Κορυφή Επόνω Δικλή όψη 1 όψης Ανόλυση FAX TX 200x100dpi Κανονική Κλεισιμο Προ 2υ	10:10
(ES	Listo para enviar. Frinciones Tamaño del original Corientación del original Dúplex Resulución TX FAX Cerrar	A4 C Borde superior 1 cara 200x100 ppp normal Agr./Ed Acc. rdp	10:10 F	F	Valmis lahettämään. Toiminno: Alkup. koko Criginaalin suunta Kaksipuolinen Faksin lähetystarkkuus Sulje	A4 C Yläreuna ylös 1-puolinen 200x100dpi Normaali Lusmuoc pikavat	10:10	FR	Prét pour envoi. Fonctions: Format d'origine A4 Compared original Bord sup. en haut Recto verso Recto Résolution de transmission FAX 200x100dpi Normal Fermer Age	10:10
(ΗÐ	Kuldáse kész. Finaciók Eredeti tájolása Duplex FAX átvit. felbontása Bezaras	A4 C Álló 1-oldalas 200x100dpi Normál H.Co(sz Bill.par		Ţ	Pronta per l'Invio. Frinzioni Formato originale Forientamento originale Fronte/retro Risoluzione TX FAX Chiudi	A4 C Lato superiore in alto 1-faccia 200x100dpi Normale 460;//MO Shortcu	10:10	NL	Gereed voor verzenden. Finaties Origineel formaat A4 Afdr.richting origineel Bovenrand boven Duplex 1-zijdig FAX TX-resolutie 200x100dpi normaal Stutten to Snot	10:10
(NO	Kar ti å sende. Endstone: Originalstørrelse Retning: Original 2-sidig Oppløsning: Faks ut Lukk	A4 C Øverste kant øverst 1-sidig 200 x 100 ppt normal L-til/res snarve			Gotowa do wysłania. Familice i Rozmiar oryginału Orientacja oryginału Dupleks Rozdzielczość transmisji FAKSU Zamknij	A4 _ Górny brzeg na górze 1-str. 200x100dpi normalna Docyteg Skrót		PT-BR	Protto para enviar. Finites Tamanho original Orientação original B. sup. cima Duplex 1 lado Resolução do FAX TX 200x100dpi Normal Fechar Actor	10:10
(PT-PT	Pronto a Enviar. Funcies Tamanho Original Orientação Original Frt. Verso Resolução TX de Fax Fechar	A4 C Marg. Sup. em Cima 1 face 200x100dpi Normal Adjoject	10:10 R		Pregătt pentru trimitere. Frinciii Formati Original Concentre Original Duplex Rezoluție TX FAX Inchidere	A4 C Muchia de sus, sus 1 Față 200x100dpi Normal Adr/coti	10:10 1/4	RU	Готов к передане. Сотов к передане. Соглании Формат оригинала А4 С Соглании Сорментация оригинала Верх кр сверху Сорментация оригинала Верх кр сверхи оригинала Верх кр сверхи Сорментация оригинала Верх кр сверхи Сорментация оригинала Верх кр сверхи Сорментация оригинала Верх кр сверхи Сорментация оригинала Верх кр сверхи Сорментация оригинала Верх кр сверхи С	10:10

SV	Redo att skicka. Funktioner		10:10	TR	Göndermeye hazır. İslevler		10:10	HE	מוכן לשליחה. פונקציות		10:10
	Originalets storlek	A4 🗖	\geq		Orijinal Boyut	A4 🗂	\geq		גודל מקור 🙀	A4 🗂	\sim
	Originalorientering	Överst vid överkanten	1/4		Orijinal Yön	Üst kenar üstte	1/4		כיוון המקור 📷	קצה עליון למעלה	1/4
	Dubbelsidig	1-sidig	1/4		Cift Yüzlü	1-yüzlü	1/4		דו-צדדי	חד-צדדי	1/4
	FAX TX-upplösning	200×100dpi Normal	\sim		FAX TX Çözünürlüğü	200x100dpi Normal	\sim		רזולוציית שידור פקס	200x100dpi רגי	\sim
	Stäng	Ny/Anc Genvä	lra g	Ì	Kapat	Ekle/Di Kisaya	ize ol		סגור	וף/ערוך זיר דרך	הוס קיצו

(5)



Q Private printing

From a PC

	\sim
(1	I)
1	ソ



- (EN) To activate the private printing from the PC, set the items No. 1 and 2 in the screen.
- (CA) Per activar la impressió privada des d'un PC, configureu els elements núm. 1 i núm. 2 de la pantalla.
- (CS) Pro aktivaci soukromého tisku z počítače vyberte položku č.1 a 2 na obrazovce.
- (DA) For at aktivere privat udskrivning fra pc´en, indstilles enheder nr. 1 og 2 på skærmen.
- (DE) Um den privaten Druck vom PC aus zu aktivieren, stellen Sie die Punkte 1 und 2 am Bildschirm ein.
- (EL) Για να ενεργοποιήσετε την ιδιωτική εκτύπωση από τον υπολογιστή, ορίστε τα στοιχεία Αρ. 1 και 2 στην οθόνη.
- (ES) Para activar la impresión privada desde el PC, configure los elementos número 1 y 2 en la pantalla.
- (FI) Aktivoidaksesi yksityisen tulostuksen PC:ltä, aseta tiedot nro 1 ja 2 ruudulla.
- (FR) Pour activer l'impression privée à partir de l'ordinateur, définir les éléments 1 et 2 sur l'écran.
- (HU) A magán nyomtatás számítógépről történő aktiváláshoz a képernyőn állítsa be az 1. és a 2. tételt.
- (IT) Per attivare la stampa privata da PC, configurare le voci N. 1 e N. 2 sulla schermata.
- (NL) Om privé afdrukken vanaf de pc te activeren, stel de items nummer 1 en 2 op het scherm in.
- (NO) For å aktivere privat utskrift fra PC, sett element nr. 1 og 2 på skjermen.
- PL Aby aktywować drukowanie prywatne z poziomu komputera, skonfiguruj ustawienia oznaczone cyframi 1 i 2 na tym ekranie.
- (PT-BR) Para ativar a impressão privada no PC, defina os itens N. 1 e 2 na tela.
- (PT-PT) Para activar a impressão privada no PC, configure os itens n.º 1 e 2 no ecrã.
- (RO) Pentru a activa imprimarea privată de la PC, setați elementele 1 și 2 de pe ecran.
- (RU) Для активации конфиденциальной печати с ПК выполните настройку пунктов 1 и 2 на экране.
- (SV) För att aktivera funktionen privat utskrift från PC:n, ställ in uppgifterna nr 1 och 2 på skärmen.
- (TR) PC'den özel yazdırma işlemini aktive etmek için, ekranda madde No.1 ve 2'yi ayarlayın.
- כדי להפעיל את ההדפסה הפרטיות מהמחשב, הגדר את הפריטים מס' 1 ו-2 במסך. (HE)

From the Operation Panel













- (EN) If an error occurs on the machine, the error message appears on the screen. Also the Attention indicator on the operation panel will light up or flash. Follow the instructions on the screen to clear the error. For details, refer to the Operation Guide on the Product Library disc.
- CA Si es produeix un error en el dispositiu, es mostrarà el missatge d'error a la pantalla. També s'il·luminarà o parpellejarà l'indicador "Attention" (Alerta) al tauler d'operacions. Seguiu les instruccions de la pantalla per esborrar l'error. Per obtenir més informació, consulteu la Manual d'instruccions al disc Biblioteca del producte.
- CS Pokud v zařízení dojde k chybě, na obrazovce se objeví chybové hlášení. Indikátor Attention na ovládacím panelu se rozsvítí nebo bude blikat. Pro odstranění chyby se řiďte pokyny na obrazovce. Více podrobností naleznete v návodu k obsluze na disku Product Library.
- DA Hvis der opstår fejl på maskinen, vises fejlmeddelelsen på skærmen. Samtidig vil Attention-lampen på betjeningspanelet lyse eller blinke. Følg instruktionerne på skærmen for at slette fejlen. Se Betjeningsvejledning på Product Library disken for yderligere information.
- DE Falls ein Gerätefehler auftritt, erscheint eine Fehlermeldung in der Anzeige. Außerdem leuchtet oder blinkt die LED "Warnung" auf dem Bedienfeld. Folgen Sie den Anweisungen in der Bildschirmanzeige, um den Fehler zu beseitigen. Weitere Details finden Sie in der Bedienungsanleitung auf dem Product Library Datenträger.
- EL Αν πραγματοποιηθεί σφάλμα στο μηχάνημα, το μήνυμα του σφάλματος εμφανίζεται στην οθόνη. Επίσης, η ενδεικτική λυχνία Attention στον Πίνακα Λειτουργίας θα ανάψει ή θα αναβοσβήσει. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να διορθώσετε το σφάλμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης στον δίσκο Product Library.
- ES Si se produce un error en la máquina, el mensaje de error aparecerá en la pantalla. Además, el indicador Atención del panel de controles se iluminará o parpadeará. Siga las instrucciones de la pantalla para borrar el error. Para obtener más información, consulte la Guía de uso que está disponible en el disco Product Library.
- FI Jos koneessa on vikatila, ruudulle ilmestyy vikailmoitus. Myös toimintapaneelin Attention -indikaattori syttyy tai vilkkuu. Seuraa ohjeita näytöltä vikatilan poistamiseksi. Löydät yksityiskohtaiset tiedot Tuotekirjastolevyn Käyttöopas.
- (FR) Si une erreur se produit sur la machine, le message d'erreur s'affiche sur l'écran. De plus, le voyant Attention s'allume ou clignote sur le panneau de commande. Suivre les instructions sur l'écran pour effacer l'erreur. Pour plus de détails, se reporter au manuel d'utilisation sur le disque Product Library.
- HU Ha hiba történik a készüléken, egy hibaüzenet jelenik meg a képernyőn. Emellett az Attention jelzőfény is világít vagy villog a kezelőpanelen. A hiba megszüntetéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Részletekért lásd a Product Library lemezen lévő Használati útmutató.
- IT Se sulla macchina si verifica un errore, sullo schermo viene visualizzato un messaggio di errore. Inoltre, l'indicatore Attenzione del pannello comandi si illumina oppure lampeggia. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per eliminare l'errore. Per i dettagli, vedere la Guida alle funzioni, reperibile sul disco Product Library.

- NL Als er een fout optreedt op het apparaat, dan verschijnt de foutmelding op het scherm. Bovendien gaat ook het Opgelet-indictorlampje op het bedieningspaneel branden of knipperen. Volg de instructies op het scherm om de fout te wissen. Voor meer informatie, raadpleeg de Gebruikershandleiding op de Product Library schijf.
- NO Hvis det oppstår en feil på maskinen, vises feilmeldingen på skjermen. Også "Attention"-indikatoren på betjeningspanelet vil tennes eller begynne å blinke. Følg instruksjonene på skjermen for å fjerne feilen.For detaljer, se Operatørhåndbok i produktbiblioteket.
- PL Jeżeli na urządzeniu wystąpi błąd, na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Błąd jest sygnalizowany też zaświeceniem się lub miganiem wskaźnika Attention na panelu operacyjnym. Aby skasować błąd, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Więcej informacji można znaleźć w Podręcznik obsługi znajdującej się na dysku Product Library.
- (PT-BR) Se ocorrer um erro na máquina, a mensagem de erro aparece na tela. Também o indicador Atenção no painel de operação vai acender ou piscar. Siga as instruções na tela para corrigir o erro. Para obter detalhes, consulte o Guia de Operação no disco Biblioteca do Produto.
- (PT.PT) Se ocorrer um erro na máquina, a mensagem de erro surge no ecrã. Além disso, o indicador "Atenção" no painel de operações irá acender ou piscar. Siga as instruções no ecrã para limpar o erro. Para mais informações consulte o Guia de Uso no disco da Biblioteca de Produtos.
- RO Dacă apare o eroare la aparat, mesajul de eroare apare pe ecran. De asemenea, indicatorul Attention de pe panoul de operare se va lumina sau va clipi. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a rezolva eroarea. Pentru detalii, consultați Ghid de operare de pe discul Product Library.
- **RU** Если в работе аппарата произошла ошибка, на экране появится сообщение об ошибке. Также будет светиться или мигать индикатор Внимание на панели управления. По поводу сброса ошибки см. руководство по эксплуатации. Дополнительная информация приведена в Руководстве по эксплуатации на диске Product Library.
- SV Om ett fel uppstår på maskinen, visas felmeddelandet på skärmen. Även "Attention"-indikatorn på kontrollpanelen tänds eller blinkar. Följ instruktionerna på skärmen för att ta bort felet. För ytterligare detaljer, konsultera Bruksanvisning som finns på skivan Product Library.
- (TR) Makinede bir hata meydana gelirse, hata mesaji ekranda görüntülenir. Ayrıca çalıştırma panelindeki Attention göstergesi yanıp söner veya yanık kalır. Hatayı temizlemek için ekrandaki talimatı takip edin. Ayrıntılar için, Product Library DVD'sindeki Çalıştırma Kılavuzuna bakınız.
- אם מתרחשת שגיאה במכשיר, הודעת השגיאה מופיעה במסך. כמו כן, המחוון Attention בלוח ההפעלה יידלק או יהבהב. פעל בהתאם להוראות שבמסך כדי למחוק את השגיאה. לפרטים, עיין במדריך ההפעלה שבתקליטור Product Library.



- (EN) If paper jam occurs, follow the guidance on the operation panel to remove paper.
- (CA) Si s'encalla el paper, seguiu els passos indicats al tauler d'operacions per extraure el paper.
- **(CS)** Pokud uvízne papír, odstraňte jej podle pokynů na provozním panelu.
- (DA) Følg anvisningerne på betjeningspanelet for at fjerne papiret, hvis der opstår papirstop.
- (DE) Sollte ein Papierstau auftreten, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bedienfeld, um das Papier zu entfernen.
- (EL) Εάν υπάρξει εμπλοκή χαρτιού, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον πίνακα λειτουργίας για να αφαιρέσετε το χαρτί.
- (ES) Si se produce un atasco de papel, siga las instrucciones del panel de controles para retirar el papel.
- (FI) Jos laitteessa on paperitukos, noudata käyttöpaneelin ohjeita poistaaksesi paperin.
- (FR) Si un bourrage papier se produit, suivez les conseils du panneau de commande pour retirer le papier.
- (HU) Papírelakadás esetén kövesse a kezelőpulton megjelenő utasításokat a papír eltávolításához.
- IT Se si verifica un inceppamento carta, attenersi alle istruzioni visualizzate sul pannello comandi per rimuovere il foglio.
- NL) Volg bij een papierstoring de aanwijzingen op het bedieningspaneel om het papier te verwijderen.
- (NO) Hvis papirstopp oppstår, følg veiledningen på betjeningspanelet for å fjerne papiret.
- (PL) W razie zablokowania papieru w urządzeniu wykonaj instrukcje z panelu operacyjnego, aby usunąć papier.
- (PT-BR) Se ocorrer um atolamento de papel, siga as orientações no painel de operação para remover o papel.
- (PT-PT) Se o papel encravar, siga as orientações no painel de funcionamento para retirar o papel.
- (R0) În caz de blocaj de hârtie, urmați instrucțiunile de pe panoul de utilizare pentru a scoate hârtia.
- (RU) В случае замятия бумаги извлеките ее, следуя указаниям на панели управления.
- (SV) Om ett pappersstopp inträffar tar du bort papperet genom att följa instruktionerna på kontrollpanelen.
- (TR) Kâğıt sıkışması meydana gelirse, kâğıdı çıkarmak için işletim panosundaki yol gösterimini izleyin.
- (HE)

אם נתקע נייר, בצע את ההנחיות בלוח ההפעלה כדי להסירו.





