

IC-7113W



Edimax Technology Co., Ltd.

No.3, Wu-Chuan 3rd Road, Wu-Gu, New Taipei City 24891, Taiwan Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara, CA 95054, USA Live Tech Support: 1(800) 652-6776 Email: support@edimax.com



Copyright @ Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. For more information about this product, please refer to the user manual on the CD-ROM. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website <u>www.edimax.com</u> for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Edimax Technology Co., Ltd.

Add: No. 3, Wu-Chuan 3rd Rd., Wu-Ku Industrial Park, New Taipei City, Taiwan Tel: +886-2-77396888 Email: <u>sales@edimax.com.tw</u>

Notice According to GNU General Public License Version 2

Certain Edimax products include software code developed by third parties, software code is subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Please see the <u>GNU</u> (www.gnu.org) and LPGL (www.gnu.org) Websites to view the terms of each license.

The GPL Code and LGPL Code used in Edimax products are distributed without any warranty and are subject to the copyrights of their authors. For details, see the GPL Code and LGPL Code licenses. You can download the firmware-files at <u>http://www.edimax.com</u> under "Download" page.

Ι.	Información acerca del producto 6			
	I-1.	Volumen de suministro	6	
	I-2.	Requisitos del sistema	7	
	I-3.	Estado del LED	8	
	I-4.	Etiqueta del producto	9	
	I-5.	Restablecer	10	
	I-6.	Panel trasero	11	
II.	Instala	ación de la cámara	12	
	II-1.	Aplicación EdiView II	15	
	II-2.	EdiView Finder	18	
	II-2-1.	Windows	18	
	II-2-2.	Mac	24	
	II-2-3.	Usar EdiView Finder	28	
	II-3.	WPS (Configuración Wi-Fi protegida)	30	
Ш.	Base d	le montaie	32	
	Buse u			
IV.	Interfa	az de gestión basada en Web	33	
	IV-1.	Básico	39	
	IV-1-1.	Red	40	
	IV-1-2.	Conexión inalámbrica	42	
	IV-1-2-1.	. Smartphone	43	
	IV-1-2-2.	. Ordenador	46	
	IV-1-2-3.	. WPS	47	
	IV-1-3.	DNS dinámica	48	
	IV-1-4.	RTSP	49	
	IV-1-5.	Fecha y hora	50	
	IV-1-6.	Usuarios	51	
	IV-1-7.	UPnP	53	
	IV-1-8.	Bonjour	54	
	IV-2.	Vídeo	55	
	IV-2-1.	Configuración de vídeo	56	
	IV-2-2.	Aspecto de imagen	58	
	IV-2-3.	Visión nocturna	59	
	IV-3.	Audio	60	
	IV-3-1.	Ajustes de música	60	
	IV-4.	Eventos	62	
	IV-4-1.	Detección de movimiento	62	
	IV-4-1-1.	. Detección de movimiento	62	

	IV-4-1-2.	Zona de detección	65
	IV-4-1-3.	Configuración de programación	67
	IV-4-2.	Detección de sonido	69
	IV-4-2-1.	Detección de sonido	69
	IV-4-3.	Notificación	72
	IV-4-3-1.	Ajustes correo	72
	IV-4-3-2.	FTP	75
	IV-4-3-3.	Inserción	76
	IV-5.	Configuración de almacenamiento	77
	IV-5-1.	Directorio de almacenamiento	77
	IV-5-2.	Configuración de programación	78
	IV-5-3.	Configuración NAS	79
	IV-5-4.	Configuración de tarjeta SD	80
	IV-5-5.	Gestión de archivos	82
	IV-6.	Panorámica e inclinación	84
	IV-6-1.	Configuración de panorámica e inclinación	84
	IV-6-2.	Predeterminado	85
	IV-6-3.	Inicio	86
	IV-7.	Sistema	87
	IV-7-1.	Básico	87
	IV-7-2.	Avanzado	88
	IV-7-3.	Servicio de nube	90
	IV-7-4.	Sensor ambiental	90
	IV-8	Estado	92
	IV-8-1.	Información de sistema	93
	IV-8-2.	Registro de sistema	94
	IV-8-3.	Registro sensor ambiental	96
V	Mvodi	max com	97
ν.	Iviyeun		
VI.	"16 Ch	annel Viewer" para Windows	101
• ••			
	VI-1.	Instalación	101
	VI-2.	Usar "16 Channel Viewer"	105
	VI-3.	Configurar 16 Channel Viewer	108
	VI-3-1.	Añadir cámara/Configuración de la cámara	108
	VI-3-1-1.	Cámara	109
	VI-3-1-2.	Grabación de la programación	111
	VI-3-1-3.	Audio	114
	VI-3-1-4.	Grabación de movimiento	115
	VI-3-2.	Opciones generales	117
	VI-3-2-1.	General	117

VI-3-2-2	Configuración de correo electrónico	119
VI-3-2-3	Seguridad	121
VI-3-2-4	Acerca de	
VI-4.	Cambiar diseño de pantalla	124
VI-5.	Modo de pantalla completa	127
VI-6.	Explorar	
VI-7.	VI-7. Aumentar/reducir zoom	
VI-8.	VI-8. Panorámica e inclinación	
VI-9.	VI-9. Captura de pantalla	
VI-10.	VI-10. Grabación	
VI-11.	Reproducción de vídeo	133
VII. Resol	ición de problemas	134
Federal Communication Commission Interference Statement136		
EU Decl	EU Declaration of Conformity	

I-1. Volumen de suministro



IC-7113W



States

Guí



CD-ROM



Adaptado r de

Cable Ethernet

Base de montaje

Tornillo

I-2. Requisitos del sistema

- Intel Pentium 4, 2.4 GHz (superior o similar)
- Tarjeta VGA (1024*768 o superior)
- Unidad de CD-ROM
- Por lo menos 128 MB de espacio en el disco duro (se recomienda 256 MB)
- Windows XP, Vista, 7, 8 o superior
- Navegador web (Internet Explorer 8, Firefox 3.6, Chrome 10, Opera 11 y Safari 5, o versiones superiores)

I-3. Estado del LED

Color del LED	Estado del LED	Descripción
	Encendido	La cámara de red no está conectada a Internet.
Rojo	Parpadeo rápido	La cámara se está reiniciando o está restableciendo la configuración predeterminada de fábrica.
	Parpadeo lento (1 por segundo)	La cámara está en modo de instalación.
Vordo	Encendido	La cámara de red está conectada a Internet o la conexión WPS se ha establecido correctamente.
verde	Parpadeo lento (1 cada 2 segundos)	La WPS está activada.
Apagado Apagado La cámara está apagada.		La cámara está apagada.

I-4. Etiqueta del producto

La etiqueta del producto situada en la parte inferior de la cámara de red muestra el número de serie, la dirección MAC, el ID de nube y el SSID de configuración de su cámara de red.

La dirección MAC y el ID de nube son los mismos para una fácil referencia.

El ID de nube le permite ver la transmisión de vídeo en vivo desde su cámara de red en modo remoto (desde cualquier conexión Internet) como se describe más adelante en **V. Myedimax.com**.



MAC/Cloud ID C3 Setup SSID: EdiView.SetupC3

I-5. Restablecer

Si tiene problemas con su cámara de red, puede restablecerla a la configuración predeterminada de fábrica. De esta manera se restablecerán **todas** las configuraciones predeterminadas.

1.Pulse y mantenga pulsado el botón WPS/Restaurar que se encuentra en el panel posterior, durante por lo menos 10 segundos. Suelte el botón cuando el LED parpadee velozmente en rojo.



2. Espere a que la cámara de red se reinicie. La cámara está lista cuando el LED parpadea lentamente en rojo y el altavoz reproduce un tono.



Instalación de la cámara *II*.



El SSID exclusivo de la cámara de red se encuentra en la etiqueta del 🔒 producto situada en la unidad principal de interior y es "EdiView.Setup**", donde ** son los dos últimos caracteres de la dirección MAC exclusiva de la cámara.

1.Conecte la cámara de red a una fuente de alimentación usando el adaptador de corriente suministrado.



2.Espere un momento hasta que la cámara se encienda. El LED de la parte posterior de la cámara parpadeará en rojo para indicar el modo de instalación cuando esté listo, y la cámara reproducirá un tono en el altavoz.



3.Si tiene una tarjeta micro SD, insértela en el slot para micro SD en la parte posterior de la cámara de red:



Se creará automáticamente un carpeta denominada "Música" cuando inserte una nueva tarjeta micro SD en la cámara de red. Consulte IV-3-1. para más información.

Ahora tiene que conectar la cámara de red a su red. Hay tres modos sencillos de hacerlo:

- A. Con la aplicación gratuita EdiView II en Android o iPhone: II-1. Aplicación EdiView II.
- B. Usando un ordenador y EdiView Finder: II-2. EdiView Finder.
- C. Usando WPS (configuración Wi-Fi protegida), un método simple para conectar la cámara a su red inalámbrica. Consulte **II-4. WPS.**

Después de conectar la cámara a la red usando uno de los métodos indicados arriba, puede ver las imágenes en vivo de la cámara o configurar los parámetros:

Red local:

- A. Usando una interfaz de gestión basada en web (consulte IV. Interfaz de gestión basada en Web.).
- B. Usando un software de visualización de 16 canales (consultar VI. Software de visualización de 16 canales).

En modo remoto (desde cualquier conexión a Internet):

A. Usando el ID de nube de la cámara (consulte V. Myedimax.com).

B. Usando la aplicación EdiView II.

II-1. Aplicación EdiView II

1.Use un smartphone o una tableta para buscar, descargar e instalar la aplicación EdiView II de Google Play o del Apple App Store.



2.Para usuarios de iOS, ir a los ajustes de Wi-Fi del iPhone y conectarse al SSID (EdiView.Setup **) de la cámara de red antes de abrir la aplicación EdiView II. Siga con el Paso 4.

Settings	Wi-Fi	
!OBM-S	SMB-2.4G	a ≈ (j)
EdiView	v.Setup 03	∻ (i)
OBM_6	208_2.4	a ≈ (j)
OBM_6	8U	₽ ≈ (j
OBM_V	VAP1750_A	₽ ╤ (j
OBM_V	VAP1750_G	₽ ╤ (j)

3.Los usuarios de **Android** deben asegurarse de que su dispositivo Wi-Fi esté encendido y abrir la aplicación EdiView II. Seleccione la cámara de red y haga clic en "Aceptar" para continuar.



4. Los usuarios de **Android e iOS** deben seleccionar su red Wi-Fi de la lista y escribir su contraseña de Wi-Fi y hacer clic en "Aceptar".

Si le pide que permita las notificaciones de inserción, seleccione "Sí". Haga clic en el icono de actualización para actualizar la lista de Wi-Fi.



5. Espere un momento hasta que su cámara se conecte al Wi-Fi. Cuando aparezca la pantalla "Instalación completada", haga clic en el icono "En vivo" para continuar o espere unos segundos para continuar automáticamente.



6.La instalación se ha completado. El led de la cámara debe mostrarse **encendido** y en **verde**. Debería ver la transmisión de vídeo en vivo de su cámara de red, que podrá ver cada vez que este conectado a Internet.

Se recomienda cambiar la contraseña de la cámara. Vaya a "Más", en la esquina inferior derecha, y seleccione "Ajustes".



Puede configurar los ajustes y las funciones de la cámara usando los iconos de abajo de la imagen en directo.

II-2. EdiView Finder

Compruebe que su ordenador esté conectado al mismo enrutador que la cámara de red usando un cable Ethernet.

II-2-1. Windows

- Inserte el CD suministrado en la unidad de CD-ROM y si la utilidad de instalación no se abre automáticamente, busque y abra el archivo "Autorun.exe" de la carpeta "Autorun".
- **2.** Haga clic en "Instalar utilidad" para instalar la utilidad de software EdiView Finder.



3. Haga clic en "Siguiente" y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar la utilidad de software EdiView Finder.



4. Cuando se haya completado la instalación, seleccione "Lanzar utilidad EdiView Finder" antes de hacer clic en "Finalizar". O haga doble clic en el icono "Utilidad EdiView Finder" de su escritorio para lanzar EdiView Finder.





5. Ediview Finder mostrará la lista de todas las cámaras de su red local, así como el nombre, modelo, dirección IP y dirección MAC de cada cámara.





La dirección IP de su cámara de red aparecerá en la pantalla. Después de instalar la cámara, puede introducir la dirección IP en la barra de direcciones del navegador web en la misma red local para acceder a la interfaz de configuración basada en web de su cámara de red.

6. Haga doble clic en su cámara y elija "Sí" o "No" si desea configurar una conexión inalámbrica. Si elige "No", vaya al **paso 10**.





7. Seleccione su red inalámbrica de la lista y escriba la contraseña correcta en el campo "Contraseña", antes de hacer clic en "Aceptar". Esta es la red inalámbrica a la que se conectará su cámara.

🖉 Admin	
SSID	Signal Encryption
edimax.setup	82 WPA2PSK(AES)
EDIMAX IP Cam-2.4G	50 WPAPSK(TKIP)
OBM-AirPort-2.4G	48 WPA2PSK(AES)
EdimaxHQ	46 Disabled
OBM-LTLin-2.4G	38 WPAPSK(TKIP)
ASSIA_2G_66ea	38 WPA2PSK(AES)
Lisa DA Office Leb	30 VVPA2PSK(AES)
PA_Office_Lab	10 WPA2PSK(AES)
Slop PA	8 WPA2PSK(AES)
belkin 966 quests	6 Disabled
and a second	
Refresh	
SSID : edimax.setup	5 WPS
Password : ******	OK

8.Desenchufe el cable Ethernet de su cámara de red y haga clic en "Siguiente". Espere un momento hasta que la cámara detecte la conexión.



9.Cuando haya detectado la conexión como se muestra abajo, haga clic en

"Siguiente".



10. Ingrese un nombre y una contraseña para su cámara. La contraseña se usará después para iniciar la sesión de su cámara en modo remoto a través del ID de nube, la interfaz web o la aplicación para smartphone EdiView II. Pulse "Aceptar" para continuar.

Marin Admin			
	Camera Name	IC-010204	
	Deserved		
	Password		
	Confirm	***	
	Comm		
		01/	
		OK	

11. La pantalla siguiente indicará que se ha completado la instalación. La cámara ya está operativa y lista para usar. Haga clic en "Aceptar" o en la URL, se abrirá una ventana de vista previa que mostrará la transmisión de vídeo en vivo de la cámara.



II-2-2. Mac

EdiView Finder para Mac no instalará la conexión inalámbrica de su cámara de red. Después de este capítulo, vaya a IV-1-2. Conexión inalámbrica para configurar la conexión inalámbrica de la cámara.

1. Introduzca el CD suministrado en la unidad de CD-ROM y busque la carpeta "Mac".



2. Copie el archivo "EdiView Finder" en el escritorio y haga doble clic en el icono para abrir EdiView Finder.



EdiView Finder también se puede descargar del sitio web de Edimax: <u>http://www.edimax.com/EdiViewFinder.htm</u>



3.Ediview Finder mostrará la lista de todas las cámaras de su red local, así como el nombre, modelo, dirección IP y dirección MAC de cada cámara.



Haga clic en el icono de búsqueda para actualizar la lista si no aparece su cámara.



La dirección IP de su cámara de red aparecerá en la pantalla. Después de instalar la cámara, puede introducir la dirección IP en la barra de direcciones del navegador web en la misma red local para acceder a la interfaz de configuración basada en web de su cámara de red.

4. Haga doble clic en su cámara de red y espere un momento hasta que esta obtenga una dirección IP y compruebe la conexión de nube. EdiView mostrará siempre "Correcto" como se muestra abajo.



5. Ingrese un nombre y una contraseña para su cámara. La contraseña se usará después para iniciar la sesión de su cámara en modo remoto a través del ID de nube, la interfaz web o la aplicación para smartphone EdiView II. Haga clic en "Siguiente" para continuar.

ew Finder
e and password.
IC-010204
••••
••••
Next

6. La pantalla siguiente indicará que se ha completado la instalación. La cámara está operativa y lista para configurar una conexión inalámbrica. Haga clic en "Finalizar" y podrá abrir una ventana de vista previa que mostrará la transmisión de vídeo en vivo de la cámara.



7. Para configurar la conexión inalámbrica de la cámara de red, siga las instrucciones indicadas en **IV-1-2. Conexión inalámbrica.**

II-2-3. Usar EdiView Finder

También puede usar EdiView Finder para buscar la dirección IP de la cámara de red, ver una trasmisión en vivo o modificar la dirección IP de la cámara de red. Haga clic dos veces sobre el icono de TV a la derecha para ver la transmisión de vídeo en vivo en una ventana emergente, o haga clic en el icono de herramienta para abrir una nueva ventana con los ajustes de la dirección IP de la cámara de red:



💆 Admin			
	o Dł	HCP © Static IP	
	IP Address	192.168.77.198	
	Subnet Mask	255.255.248. 0	
	Gateway	192.168. 2. 1	
	DNS	192.168. 2. 1	
	Cancel	OK Advanced	

EdiView Finder encontrará la cámara de red siempre que usted esté en la misma red local. Los usuarios con IP estática que estén usando una subred con dirección IP diferente a la cámara de red, también podrán buscar la cámara de red con EdiView Finder. Si encuentra dificultades, se recomienda usar un servidor DHCP. Pero puede configurar manualmente la cámara de dirección IP de la cámara de red usando EdiView Finder (arriba) o usando una interfaz de configuración basada en web (consulte IV-1-1. Redes) si lo necesita.

II-3. WPS (Configuración Wi-Fi protegida)

El botón WPS (configuración Wi-Fi protegida) es un método rápido y fácil para establecer una conexión inalámbrica segura entre la cámara de red y el enrutador/punto de acceso inalámbrico.

 Pulse y mantenga pulsado el botón WPS de su enrutador/punto de acceso inalámbrico durante el tiempo necesario para activar la WPS.



Controle las instrucciones de su enrutador/punto de acceso inalámbrico para saber cuánto tiempo debe mantener pulsado el botón WPS para activar la WPS.



 Dentro de los dos minutos siguientes, pulse el botón WPS/Restablecer de la cámara de red durante 2 – 5 segundos para activar la WPS. El LED parpadeará lentamente en verde para indicar que la WPS está activa.

Tenga cuidado de no tener pulsado el botón WPS/Restablecer durante demasiado tiempo pues se restablecerá la cámara de red.



3. Los dispositivos establecerán una conexión inalámbrica segura. El LED se mostrará **encendido** en **verde** durante dos minutos para indicar que la conexión WPS se ha establecido correctamente.

III. Base de montaje

En el contenido del embalaje se incluye un soporte para la cámara de red. El soporte debe montarse.



La base de montaje es para montar la cámara de red a la pared. La cámara puede quedar de pie sobre una superficie plana, sin base de montaje.

1. Fije la base de montaje suministrada a una pared utilizando los tornillos suministrados como se muestra abajo:



2. Coloque la parte inferior de la cámara de red en la base de montaje y ajústela en su sitio como se muestra abajo:



IV. Interfaz de gestión basada en Web

Cuando usa la **misma red local** de la cámara, puede usar la interfaz de gestión basada en web para ver o configurar la cámara y utilizar funciones de la cámara tales como la reproducción de música y el sensor de temperatura y humedad.

Puede acceder a la interfaz de gestión basada en web a través del navegador web de un smartphone o de un ordenador. Para los usuarios de smartphone, el aspecto de la interfaz variará ligeramente respecto del que se muestra aquí, pero las funciones del menú que se describen más adelante desde **IV-1**. **Básico** en adelante son esencialmente las mismas.

 Ingrese la dirección IP de la cámara de red en la barra de direcciones de un navegador web. La dirección IP de la cámara de red puede encontrarse abriendo EdiView finder, como se muestra abajo:



Se recomienda usar Internet Explorer.

 Puede que se le solicite autorización para ejecutar un complemento de Java. Haga clic en el mensaje, donde dice "Hacer clic aquí" y después, en "Ejecutar complemento".



Si aparece cualquier otra advertencia/aviso, seleccione "Ejecutar" o "Permitir" u otra opción similar, dependiendo de su navegador.



3. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña de su cámara de red (nombre de usuario predeterminado: *admin* contraseña predeterminada: *1234*). La interfaz de gestión basada en web de la cámara de red aparecerá en su navegador.



4. Para los usuarios de ordenadores, se mostrará la pantalla "Vista en vivo", como se muestra abajo. En la pantalla de vista en vivo puede ver la transmisión en vivo de la cámara y utilizar los iconos de la izquierda para panorámica e inclinación, para sacar fotos o hacer grabaciones. Desde aquí también puede controlar el reproductor de música de la cámara de red y ver información sobre la temperatura y la humedad.

Puede configurar los ajustes del sensor ambiental en **Sistema > Entorno Sensor**. El registro de datos del sensor ambiental se encuentran en **Estado > Entorno Sensor Registro**.



	(imagen) de la vista actual de la cámara de red. Se le pedirá que seleccione una ubicación para guardar la imagen.
Grabación	Para grabar vídeo. Se le pedirá que seleccione una ubicación para guardar la grabación. El icono aparecerá en color azul durante la grabación, vuelva a hacer clic encima del icono para parar la grabación.
Modo	Haga clic en el icono para invertir la dirección de los controles en el mando a distancia.
Mando a distancia	Use el mando a distancia para panorámica/inclinación de la cámara y para ajustar la posición de visualización.
Predeterminado 1 2 3 4	Ajuste la posición de visualización de la cámara en cualquiera de los cuatro puntos de visualización predeterminados. Los valores predeterminados pueden configurarse en Predeterminados de Panorámica e Inclinación → (consulte IV-4-2. Predeterminado)

Reproductor de música



Lista de reproducción

Haga clic en el icono de reproducción para abrir el menú:


Marque las casillas para incluir canciones en la lista de reproducción y haga clic en "Guardar". La lista de ejecución puede tener un máximo de seis canciones , incluidas las canciones predeterminadas guardadas en la cámara de red.

Para añadir otras canciones (hasta cinco), vaya a "Audio > Ajustes de música" (consulte IV-3-1.)

Aleatorio/Repetir



Haga clic en el icono para seleccionar aleatorio, repetir o ninguno. Aleatorio seleccionará la próxima canción de la lista de reproducción en modo aleatorio, Repetir reproducirá la próxima canción de la lista de reproducción y seguirá reproduciendo la lista en bucle.

Temporizador

Establezca el tiempo de uso de las funciones "Aleatorio" y "Repetir". Seleccione 0, 5, 15, 30 o 60 minutos para seguir reproduciendo la música por tal duración.



5. Seleccione "Configurar" arriba al centro y use el menú desplegable de la izquierda para navegar hasta los diferentes ajustes de la cámara. Cada elemento del menú se describe en los siguientes capítulos.

	Live View	Setup	English 💌	
• Basic	Basic			
Network				
Wireless	Select a category from the menu on the left sid	le.		
Dynamic DNS				
RTSP				
Date & Time				
Users				
UPnP				
Bonjour				
• Video				
Events				
Storage Settings				
• System				
• Status				

6. Después de hacer cambios, haga clic en "Guardar configuración" para guardar la configuración y aplicar los cambios.



IV-1. Básico

Basic
Network
Wireless
Dynamic DNS
RTSP
Date & Time
Users
UPnP
Bonjour

El menú "Básico" abre un submenú con ocho categorías de ajustes para las operaciones básicas de su cámara de red. Seleccione una categoría y consulte el capítulo correspondiente.

IV-1-1. Red

Los ajustes de red se muestran en esta página, como se muestra abajo. Puede configurar su cámara de red para recibir en modo dinámico una dirección local IP del servidor DHCP de su enrutador o puede especificar una dirección IP estática local para su cámara de red. Además, los usuarios avanzados pueden configurar la cámara usando PPPoE.

Network		
	Network Type:	DHCP Static IP DHCP
Static IP		
	IP Address:	192.168.2.3
	Subnet Mask:	255.255.248.0
	Gateway:	192.168.2.1
	Primary DNS:	192.168.2.1
	Secondary DNS:	192.168.2.1
	HTTP Port:	80

Tipo de red	Seleccione "DHCP" para atribuir
	automáticamente una dirección IP a su
	cámara de red desde el enrutador o "IP
	estática" para configurar manualmente una
	dirección IP estática usando los campos de
	abajo.

Dirección IP	Los usuarios de dirección IP estática deben especificar una dirección IP aquí, que será la dirección de su cámara de red.
Máscara de subred	Ingrese la máscara de subred de la dirección IP.
Puerta de enlace	Ingrese la dirección de puerta de enlace de su red.
DNS primario	Ingrese la dirección IP de su servidor DNS primario.
DNS secundario	Ingrese la dirección IP de su servidor DNS secundario (opcional).
Puerto HTTP	Puede editar el número de puerto HTTP atribuyéndole cualquier valor comprendido entre 1024 – 65535. El valor predeterminado es 80.

IV-1-2. Conexión inalámbrica

La página de conexión inalámbrica le permite configurar los ajustes de la conexión inalámbrica de su cámara de red. Para los usuarios de Windows, la conexión inalámbrica ya debería haber sido configurada usando EdiView Finder, pero en esta página pueden revisarse los ajustes, si es necesario.

Los usuarios de Mac deben configurar estos ajustes manualmente puesto que EdiView Finder no configura la conexión inalámbrica de la cámara en Mac. Abajo se proporciona una guía veloz para configurar la conexión inalámbrica de su cámara de red usando un smartphone o un ordenador.

Los usuarios de Mac que configuren la conexión inalámbrica de su cámara de red por primera vez deben comprobar que la cámara de red esté conectada al enrutador/punto de acceso/conmutador mediante cable Ethernet.

También puede usar la página "Conexión inalámbrica" para la configuración Wi-Fi protegida (WPS): para activar el botón de comando WPS (con el mismo efecto que pulsar físicamente el botón de hardware WPS incorporado en la cámara), o el código PIN de WPS (usando un código PIN de verificación entre los dos dispositivos inalámbricos para más seguridad).

IV-1-2-1. Smartphone

1. Seleccione "Básico" del menú de la izquierda y después, "Conexión inalámbrica".



Configure la conexión inalámbrica A – E como se muestra en la tabla de abajo:

	🖬 🔯 🦸 🦸 🗐 🗐 🖉
	192.168.2.101/m/wireless.asp C
~	Wireless
A	Wireless Connection:
~	• Enable • Disable
В	Available Network:
	Refresh
	Click "Refresh" to see available networks
	SSID:
	Authentication:
	None 🔻
	Encryption Type:
	None 🔻
	WPA Pre Shared Key:
	SSID-
	55ID.

	Encryption Type:
	None
	WPA Pre Shared Key:
	SSID:
	edimax.setup
	Channel:
	Auto
	Authentication:
	WPA2 PSK
	Encryption Type:
	AES
	WDA Des Objected Konst
ς	WPA Pre Shared Key:
	abcd1234
C	abcd1234 WEP Key Format:
	WPA Pre Shared Key: abcd1234 WEP Key Format: HEX
<	WPA Pre Shared Key: abcd1234 WEP Key Format: HEX WEP Key Length:
C	WPA Pre Snared Key: abcd1234 WEP Key Format: HEX WEP Key Length: 64-Bit
C	WPA Pre Shared Key: abcd1234 WEP Key Format: HEX WEP Key Length: 64-Bit Default Key:
	WPA Pre Shared Key: abcd1234 WEP Key Format: HEX WEP Key Length: 64-Bit Default Key: 1
	WPA Pre Shared Key: abcd1234 WEP Key Format: HEX WEP Key Length: 64-Bit Default Key: 1 WEP Key 1:
	WPA Pre Shared Key: abcd1234 WEP Key Format: HEX WEP Key Length: 64-Bit Default Key: 1 WEP Key 1:
	WPA Pre Shared Key: abcd1234 WEP Key Format: HEX WEP Key Length: 64-Bit Default Key: 1 WEP Key 1: WEP Key 2:
	WPA Pre shared Key: abcd1234 WEP Key Format: HEX WEP Key Length: 64-Bit Default Key: 1 WEP Key 1: WEP Key 2:

D

Available Network:	19:33
Refresh	
Click "Refresh" to see available networks	
OBM_68U	
!BR-6208AC_2.4_high power	
OBM to LAN	
EdimaxHQ	
Edimax IP CAM_2.4G	
OBM-SMB-2.4G	
OBM_WAP1750_G	
EdiViow23	

С

WEP Key 4: E Save settings WPS Self PinCode: 90588235	
WEP Key 4: E Save settings VPS Self PinCode:	
WEP Key 4:	
NEP Key 4:	
WEP Key 4:	_
VEP Key 3:	
WEP Key 2:	

Α	Conexión inalámbrica	Seleccione "Activar" para activar la conexión inalámbrica.
В	Red disponible (1)	Haga clic en "Actualizar" para mostrar todas las redes Wi-Fi disponibles.
С	Red disponible (2)	Seleccione su red Wi-Fi de la lista. Esta es la red inalámbrica a la que se conectará su cámara.
D	Clave WPA previamente compartida	Ingrese su contraseña de Wi-Fi.
Ε	Guardar configuración	Haga clic en "Guardar configuración" para guardar la configuración.

3. Después de guardar la configuración, saque el cable Ethernet de la cámara de red. La cámara debería estar conectada a su Wi-Fi.

IV-1-2-2. Ordenador

Configure la conexión inalámbrica A – E como se muestra en la tabla de

abajo:

Wireless	Wirole	ass Connection:	Ench	la 🔍 Dia	bla	
	Wirele	ess Connection.	• Enab	Disa	able	
		Mode:	2.4GHz	(B+G+N)	•	
-		Band:	20 MHZ	•		
В	Ava	ailable Network:	Refres	h Click	"Refresh" to see av	/ailable networks
Connected	SSID	BSSID	Signal	Channel	Encryption	
\bigcirc	chichi	74:DA:38:03:61:50		1	WPA2PSK(AES)	
\bigcirc		FC:75:16:EC:F9:88		11	WPA2PSK(AES)	
						I
		SSID:	chichi			
Channel:			1 🔻			
	,	Authentication:	WPA2 P	SK 🔻		
_	En	cryption Type:	AES 🔻]		
D	WPA Pi	re Shared Key:	•••••			Sh
	WE	P Key Format:	HEX •	'		
	WE	P Key Length:	64-Bit	T		
Default Key:		1 🔻				
WEP Key 1:			(Show		
WEP Key 2:						
		1				
		WEP Key 3:				

Α	Conexión inalámbrica	Seleccione "Activar" para activar la conexión inalámbrica.
В	Red disponible	Haga clic en "Actualizar" para mostrar todas las redes Wi-Fi disponibles.
С	Conectado	Seleccione su red Wi-Fi de la lista. Esta es la red inalámbrica a la que se conectará su cámara.
D	Clave WPA previamente compartida	Ingrese su contraseña de Wi-Fi.
Ε	Guardar	Haga clic en "Guardar configuración" para guardar la

2. Después de guardar la configuración, saque el cable Ethernet de la cámara de red. La cámara debería estar conectada a su Wi-Fi.

IV-1-2-3. WPS

La WPS (configuración Wi-Fi protegida) es un modo fácil y veloz de configurar las conexiones inalámbricas entre dispositivos compatibles. Use el botón "Iniciar PBC" o "Iniciar PIN" para activar la WPS de la cámara de red. El código PIN de WPS de su cámara de red aparece también en "Self PinCode".

WPS		
Self PinCode:	90588235	
Access PBC mode:	Start PBC	
Configure via PinCode:	Registrar SSID: Start PIN]

Self PinCode	El código PIN de WPS de su cámara de red
	aparece aquí.
Acceder a modo PBC	Haga clic en "Iniciar PBC" para activar el
	botón de mando de la WPS en su cámara de
	red. Esto tiene el mismo efecto que pulsar
	físicamente el botón WPS de hardware
	incorporado.
Configurar mediante	Ingrese el SSID al que desee conectarse y
el código pin	haga clic en "Iniciar PIN" para activar el
	código PIN de WPS. Después deberá ingresar
	el "Self PinCode" de la cámara de red en la
	interfaz de usuario web de la cámara
	inalámbrica y activar el código PIN de WPS de
	su enrutador.

Consulte las instrucciones de su enrutador inalámbrico para obtener ayuda para acceder a la interfaz basada en web y activar la WPS.

IV-1-3. DNS dinámica

La DNS dinámica (DDNS) es un servicio que proporciona un nombre de host de servicio IP para usuarios con IP dinámica. Si su proveedor de servicios Internet no ofrece direcciones IP fijas, puede usar una DNS dinámica de un proveedor tercero para asignar su dirección IP actual a una dirección IP fija. Hay varios servicios de DDNS gratuitos o de pago en Internet, use la información suministrada por un proveedor de DDNS para configurar los ajustes en esta página.

mic DNS		
	Enable DDNS:	Enable Disable
	Provider:	dyndns 💌
	Host Name:	dyndns no-ip
	Username:	
	Password:	

Dynamic DNS

Activar DDNS	Seleccione "Activar" para activar la función
	DDNS o seleccione "Desactivar" para
	desactivar la función DDNS.
Proveedor	Seleccione su proveedor de servicios de DNS
	dinámica del menú desplegable.
Nombre de host	Ingrese el nombre de host que registró con el
	proveedor de servicios de DDNS.
Nombre de usuario	Ingrese el nombre de usuario que registró con
	el proveedor de servicios de DDNS.
Contraseña	Ingrese la contraseña que registró con el
	proveedor de servicios de DDNS.

IV-1-4. RTSP

El protocolo de transmisión en tiempo real (RTSP) habilita la cámara de red para usarla con un servidor de transmisión en continuo de contenidos multimedia. Ingrese los ajustes de RTSP requeridos.

RTSP Settings		
RTSP Port:	554	
MJPEG RTSP Path:	ipcam_mjpeg	.sdp
H.264 RTSP Path (HD):	ipcam_h264	.sdp
H.264 RTSP Path (SD):	ipcam_h264s1	.sdp
H.264 RTSP Path (Mobile):	ipcam_h264s2	.sdp
RTP Port Range:	50000 - 60000	
Verification:	Account •	

Puerto RTSP	Ingrese el puerto RTSP.
Ruta MJPEG RTSP	Ingrese la ruta MJPEG RTSP.
Ruta RTSP H.264	Ingrese la ruta RTSP H.264 High Definition
(HD)	(HD).
Ruta RTSP H.264	Ingrese la ruta RTSP H.264 Standard
(SD)	Definition (SD).
Ruta RTSP H.264	Ingrese la ruta H.264 móvil RTSP.
(Móvil)	
Intervalo de puerto	Ingrese el intervalo de puerto RTP.
RTP	
Verificación	Seleccione un tipo de verificación del menú
	desplegable.

IV-1-5. Fecha y hora

En esta página puede establecer y ajustar la hora y la fecha del sistema de su cámara de red. Mantener la hora correcta del sistema es particularmente importante para la organización/reproducción de los vídeos grabados.

Date & Time		
Mode:	NTP C Manual Setting	
Set Time & Date Manually:		
	Synchronize to PC time	
NTP Server:	pool.ntp.org	
Time Zone:	(GMT) England	•
Daylight Saving:	Enable Isable	

Modo	Seleccione "NTP" o "Ajuste manual". El NTP
	(protocolo de hora de red) puede ajustar y
	mantener la hora automáticamente mediante
	un servidor NTP en la red local, si está
	disponible.
Configurar	Para configuración en modo manual, ingrese
manualmente la	la hora y la fecha correctas en el siguiente
hora y la fecha	formato: AAAA/MM/DD HH:MM:SS
Sincronizar con la	Haga clic aquí para ingresar automáticamente
hora del PC	la misma hora y fecha de su ordenador.
Servidor NTP	Para modo NTP, ingrese el nombre de host
	del servidor de NTP o la dirección IP.
Zona horaria	Seleccione la zona horaria correcta.
Horario de verano	Activa o desactiva el horario de verano de
	acuerdo con su zona horaria local.

IV-1-6. Usuarios

Users

Además de la cuenta de administrador predeterminada, puede configurar diferentes cuentas de inicio de sesión para la cámara de red, con dos niveles de acceso: operador e invitado.

Las cuentas de operador pueden configurar funciones parciales de la cámara de red similares a la cuenta de administrador, mientras que las cuentas de invitado únicamente pueden ver las imágenes de la cámara.

	Edimax : Operator
User List:	
User Name:	
Password:	
Confirm Password:	
Authority:	Operator Ouest
	Add Modify Remove
Anonymous Login:	🔍 Enable 🖲 Disable

Lista de usuarios	Los usuarios existentes se muestran aquí. Seleccione un usuario aquí para modificar los
	ajustes.
Nombre de usuario	Ingrese el nombre de usuario aquí.
Contraseña	Ingrese la contraseña de usuario aquí.
Confirmar la	Ingrese la contraseña de usuario aquí para

contraseña	confirmarla.
Autoridad	Seleccione la autoridad del usuario:
	Los operadores pueden visualizar el vídeo y
	configurar algunos ajustes, mientras que los
	invitados solo pueden ver el vídeo.
Añadir	Añadir un nuevo usuario.
Modificar	Guardar los cambios de un usuario existente
	seleccionado.
Eliminar	Eliminar el usuario seleccionado.
Iniciar sesión	Activar o desactivar el inicio de sesión
anónimo	anónimo. El inicio de sesión anónimo permite
	que cualquiera pueda iniciar una sesión en la
	cámara de red y ver las imágenes. Esta
	función es útil si desea configurar un servidor
	de vídeo en modo remoto.

IV-1-7. UPnP

El UPnP (Universal plug-and-play) es un conjunto de protocolos de red que permite que los dispositivos de red se comuniquen automáticamente y establezcan automáticamente las configuraciones de trabajo de cada uno. Cuando está activado, los ordenadores Windows pueden encontrar automáticamente la cámara de red en la red de área local. La cámara de red también es compatible con IGD.

UPnP	
	Enable ODisable
	Save settings
IGD (UPnP Port Forward)	
IGD Enable (UPnP Port Forward):	Enable Oisable
IGD Configuration (External Port) :	IGD Fully Automation (Auto)
External HTTP Port :	10000
External RTSP Port :	20000

	Activar/Desactivar	Activa o desactiva el UPnP.
--	--------------------	-----------------------------

Activación de IGD	Activa o desactiva el dispositivo de puerto de
(reenvío puerto	enlace de Internet (IGD).
UPnP)	
Configuración IGD	Selecciona IGD totalmente automático o
(puerto externo)	semiautomático.
Puerto HTTP	Ingrese un puerto externo HTTP.
externo	
Puerto RTSP externo	Ingrese un puerto externo RTSP.

IV-1-8. Bonjour

Bonjour es una función de los equipos Mac que permite que los navegadores web Safari detecten los dispositivos y servicios en la red local y proporcionan un acceso directo veloz a los mismos. Cuando está activado, los usuarios de Safari encontrarán en la red local un acceso directo a la cámara de red en el menú "Bonjour" de Safari. Seleccione "Activar" o "Desactivar".

Bonjour

🖲 Enable 🔘 Disable

IV-2. Vídeo

Video	
Video Settings	
Image Appearance	
Night Vision	

El menú "Vídeo" consiste en tres categorías para configurar los ajustes de vídeo de la cámara de red. Seleccione un elemento del submenú y consulte el siguiente apartado correspondiente.

IV-2-1. Configuración de vídeo

La página de "Configuración de vídeo" le permite modificar los ajustes de resolución y de velocidad de transmisión de imagen de la cámara de red para diferentes perfiles: HD, SD, Small (móvil) y MJPEG.

HD Profile (HD Quality Setting)	
H264 Resolution :	1280x720
Maximum Frame Rate :	15 🔻
H264 Maximum Bit Rate :	1Mbps •
SD Profile (SD Quality Setting)	
H264 Resolution :	640x360
Maximum Frame Rate :	15 🔻
H264 Maximum Bit Rate :	1Mbps •
Small Profile (Mobile Quality Setting	1)
H264 Resolution :	320x176
Maximum Frame Rate :	15
H264 Maximum Bit Rate :	0.25Mbps V
MJPEG Profile (Picture Quality Sett	ing)
MJPEG Resolution :	640x360
Maximum Frame Rate :	15
MJPEG Quality :	High v
Power Frequency :	60 HZ 🔻
Rotate Image :	0° ▼
OSD :	On 🔻

Resolución H264	Seleccione la resolución de vídeo H264 del
	menú desplegable. Una resolución superior
	proporciona vídeos más detallados, pero
	requiere más ancho de banda.
Velocidad máxima	Seleccione una velocidad máxima de bits para

de bits en H264	vídeos H264 del menú desplegable. Una
	velocidad de bits superior proporciona vídeos
	más detallados, pero requiere más ancho de
	banda. La velocidad de bits es precisa $\pm 20\%$.
Resolución MJPEG	Seleccione una resolución de vídeo MJPEG del
	menú desplegable. Una resolución superior
	proporciona vídeos más detallados, pero
	requiere más ancho de banda.
Velocidad máxima	Seleccione la velocidad máxima de
de fotograma	transmisión de vídeo. Una velocidad elevada
	de transmisión de imagen facilita el vídeo,
	pero requiere más ancho de banda.
Calidad MJPEG	Seleccione un nivel de calidad para vídeos
	MJPEG del menú desplegable. Una calidad
	más elevada requiere más ancho de banda.
Frecuencia de	Ajuste la frecuencia de alimentación en 50 Hz
alimentación	o 60 Hz de frecuencia dependiendo de su
	región, para reducir el parpadeo/mejorar la
	reproducción del vídeo.
Rotar imagen	Girar la imagen de la cámara dentro del
	ángulo específico.
OSD	Ajuste la visualización en pantalla de la
	cámara de red (OSD) consistente en hora y
	fecha en encendida o apagada para todos los
	vídeos en vivo o las reproducciones de vídeo.

IV-2-2. Aspecto de imagen

La página de "Aspecto de imagen" le permite ajustar varios parámetros relacionados con el aspecto de imagen de la cámara de red usando los controles deslizantes que se muestran abajo.

Image Appearance	
Brightness : 50	
Contrast : 50	
Saturation : 50	
Sharpness : 50	
	Reset To Default Save Value

Brillo/ Contraste/	Haga clic y arrastre la palanca azul para	
Saturación/	cambiar el valor de acuerdo con sus	
Nitidez/	preferencias para cada categoría.	
Restablecer	Haga clic para restablecer la configuración	
configuración	predeterminada en 50.	
predeterminada		
Guardar valor	Guarda cualquier cambio.	

IV-2-3. Visión nocturna

La visión nocturna permite que la cámara de red capture imágenes en entornos oscuros usando LEDS infrarrojos. El cambio automático detecta los niveles de luz en el entorno de la cámara de red y cambia automáticamente a visión nocturna en caso de poca luz. Seleccione "Activar" o "Desactivar" para cambiar automáticamente a visión nocturna.

Night Vision

Auto Switch :
Image: Auto Switch : Image: Enable Image: Disable

IV-3. Audio



La cámara de red incluye una función de audio para reproducir música desde una tarjeta micro SD. Configure los ajustes usando la página de "Ajustes de

música":

IV-3-1. Ajustes de música

Al insertar una tarjeta micro SD en la cámara de red, se creará automáticamente una carpeta denominada "Música". Desplace la música hacia la carpeta "Música" de la tarjeta SD usando la función "Cargar archivo mp3" y después use el botón "Mostrar archivos mp3" para añadir música a la lista de reproducción.



Los archivos de música deben ser archivos .mp3 con velocidad de muestreo de 8 KHz – 48 KHz.

Music Settings

This page allows you to configure the music playlist, you can select additional songs (up to 5 songs) to add to the playlist. Click the scan button to scan music folder from SD card. Note: Music must be .mp3 with sampling rate 8KHz - 48KHz.



Upload mp3 file

MP3 Filename:

upload

1. Haga clic en "Elegir archivo" y busque en su ordenador el archivo de música de desee cargar a la tarjeta micro SD.

Choose File No file chosen



También puede desplazar manualmente los archivos de música a la carpeta "Música" de la tarjeta micro SD usando el navegador/explorador de archivos de su ordenador.

 Haga clic en "Mostrar archivos mp3" para explorar la carpeta "Música" de la tarjeta micro SD y mostrar todos los archivos de música disponibles:



3. Use las casillas de verificación para seleccionar los archivos de música y haga clic en "Añadir a lista de reproducción" para añadir los archivos seleccionados a la lista de reproducción.

Ahora los archivos de música estarán disponibles usando el reproductor de música en la pantalla "Vista en vivo":

	Live View	Setup	English
NAS / SD Card Storage:	Video Format: MJPEG 2014-11-05 19:04:25		
		E	-
Preset:			
		o min	8 27 · · · 62 · · · ·

Haga clic en el icono de reproducción para abrir el menú:



Marque las casillas para incluir canciones en la lista de reproducción y haga clic en "Guardar". La lista de ejecución puede tener un máximo de seis

canciones, incluidas las canciones predeterminadas guardadas en la cámara de red.

IV-4. Eventos



Seleccione un elemento del menú "Eventos" y consulte el siguiente apartado correspondiente. Puede configurar los ajustes para detección de movimiento, programación, SMTP y FTP.

IV-4-1. Detección de movimiento

IV-4-1-1. Detección de movimiento

La cámara de red presenta una función de detección de movimiento y varias opciones de notificación de eventos (detección de movimiento). Cuando detecta un movimiento, la cámara lo define como un "evento" y lo graba durante una determinada duración de tiempo. Puede configurar la cámara para enviar esta grabación como una notificación por correo electrónico o FTP, y/o a un dispositivo de almacenamiento local interno como un NAS o tarjeta micro SD interna de la cámara.

También puede configurar la cámara para enviar una notificación de inserción de cada evento a un smartphone que tenga instalado EdiView II. Puede ver una grabación de 10 segundos del evento, que se guarda automáticamente en la memoria de la cámara de red, desde el menú "Eventos" de la aplicación.



Las grabaciones almacenadas automáticamente en la cámara de red se limitan a 10 segundos, y puede almacenarse solamente una cantidad limitada. Estas grabaciones están separadas de cualesquiera otras guardadas en el almacenamiento local o enviadas por correo electrónico/FTP, y se reescribirán cuando se creen nuevas grabaciones.

Motion Detection



Detección de	Activa o desactiva la función de detección de	
movimiento	movimiento de la cámara de red.	
Tiempo de intervalo	Tras detectar el movimiento, la cámara de red	
de detección	no vuelve a detectar el movimiento durante	
	este lapso de tiempo. Por ejemplo, usar un	
	"Intervalo de tiempo de detección" de 20	
	segundos significa que después de detectar el	
	movimiento, la cámara no detectará ningún	
	otro movimiento durante 20 segundos.	
	Transcurridos 20 segundos, la cámara	
	detectará nuevamente el movimiento.	
Cargar archivo de	La grabación de un vídeo de un evento	
evento en FTP	detectado puede enviarse a un servidor FTP	
	designado. Seleccione "Activar" o	
	"Desactivar" esta función. Cuando está	
	activada, debe configurar la información del	
	servidor FTP en la página de "FTP" del menú	
	"Notificación de →Eventos".	
Enviar archivo de	La grabación de un vídeo de un evento	
Enviar archivo de evento por correo	La grabación de un vídeo de un evento detectado puede enviarse a una dirección de	
Enviar archivo de evento por correo electrónico	La grabación de un vídeo de un evento detectado puede enviarse a una dirección de correo electrónico designada. Seleccione	
Enviar archivo de evento por correo electrónico	La grabación de un vídeo de un evento detectado puede enviarse a una dirección de correo electrónico designada. Seleccione "Activar" o "Desactivar" esta función. Cuando	
Enviar archivo de evento por correo electrónico	La grabación de un vídeo de un evento detectado puede enviarse a una dirección de correo electrónico designada. Seleccione "Activar" o "Desactivar" esta función. Cuando está activa, debe configurar los ajustes de	
Enviar archivo de evento por correo electrónico	La grabación de un vídeo de un evento detectado puede enviarse a una dirección de correo electrónico designada. Seleccione "Activar" o "Desactivar" esta función. Cuando está activa, debe configurar los ajustes de correo en el menú "Ajustes de→ correo de→	
Enviar archivo de evento por correo electrónico	La grabación de un vídeo de un evento detectado puede enviarse a una dirección de correo electrónico designada. Seleccione "Activar" o "Desactivar" esta función. Cuando está activa, debe configurar los ajustes de correo en el menú "Ajustes de→ correo de→ notificaciones de eventos".	
Enviar archivo de evento por correo electrónico Tiempo de	La grabación de un vídeo de un evento detectado puede enviarse a una dirección de correo electrónico designada. Seleccione "Activar" o "Desactivar" esta función. Cuando está activa, debe configurar los ajustes de correo en el menú "Ajustes de → correo de → notificaciones de eventos". Especifique aquí la duración de tiempo para la	
Enviar archivo de evento por correo electrónico Tiempo de grabación de vídeo	La grabación de un vídeo de un evento detectado puede enviarse a una dirección de correo electrónico designada. Seleccione "Activar" o "Desactivar" esta función. Cuando está activa, debe configurar los ajustes de correo en el menú "Ajustes de → correo de → notificaciones de eventos". Especifique aquí la duración de tiempo para la grabación de vídeo a enviar por correo	
Enviar archivo de evento por correo electrónico Tiempo de grabación de vídeo	La grabación de un vídeo de un evento detectado puede enviarse a una dirección de correo electrónico designada. Seleccione "Activar" o "Desactivar" esta función. Cuando está activa, debe configurar los ajustes de correo en el menú "Ajustes de → correo de → notificaciones de eventos". Especifique aquí la duración de tiempo para la grabación de vídeo a enviar por correo electrónico o FTP.	
Enviar archivo de evento por correo electrónico Tiempo de grabación de vídeo Guardar archivos de	La grabación de un vídeo de un evento detectado puede enviarse a una dirección de correo electrónico designada. Seleccione "Activar" o "Desactivar" esta función. Cuando está activa, debe configurar los ajustes de correo en el menú "Ajustes de → correo de → notificaciones de eventos". Especifique aquí la duración de tiempo para la grabación de vídeo a enviar por correo electrónico o FTP. Active o desactive la función de la cámara	
Enviar archivo de evento por correo electrónico Tiempo de grabación de vídeo Guardar archivos de evento en NAS o SD	La grabación de un vídeo de un evento detectado puede enviarse a una dirección de correo electrónico designada. Seleccione "Activar" o "Desactivar" esta función. Cuando está activa, debe configurar los ajustes de correo en el menú "Ajustes de→ correo de→ notificaciones de eventos". Especifique aquí la duración de tiempo para la grabación de vídeo a enviar por correo electrónico o FTP. Active o desactive la función de la cámara para guardar archivos de vídeo en un NAS o	
Enviar archivo de evento por correo electrónico Tiempo de grabación de vídeo Guardar archivos de evento en NAS o SD	La grabación de un vídeo de un evento detectado puede enviarse a una dirección de correo electrónico designada. Seleccione "Activar" o "Desactivar" esta función. Cuando está activa, debe configurar los ajustes de correo en el menú "Ajustes de→ correo de→ notificaciones de eventos". Especifique aquí la duración de tiempo para la grabación de vídeo a enviar por correo electrónico o FTP. Active o desactive la función de la cámara para guardar archivos de vídeo en un NAS o una tarjeta micro SD. Cuando está activa,	
Enviar archivo de evento por correo electrónico Tiempo de grabación de vídeo Guardar archivos de evento en NAS o SD	La grabación de un vídeo de un evento detectado puede enviarse a una dirección de correo electrónico designada. Seleccione "Activar" o "Desactivar" esta función. Cuando está activa, debe configurar los ajustes de correo en el menú "Ajustes de → correo de → notificaciones de eventos". Especifique aquí la duración de tiempo para la grabación de vídeo a enviar por correo electrónico o FTP. Active o desactive la función de la cámara para guardar archivos de vídeo en un NAS o una tarjeta micro SD. Cuando está activa, debe configurar los ajustes en el menú	
Enviar archivo de evento por correo electrónico Tiempo de grabación de vídeo Guardar archivos de evento en NAS o SD	La grabación de un vídeo de un evento detectado puede enviarse a una dirección de correo electrónico designada. Seleccione "Activar" o "Desactivar" esta función. Cuando está activa, debe configurar los ajustes de correo en el menú "Ajustes de→ correo de→ notificaciones de eventos". Especifique aquí la duración de tiempo para la grabación de vídeo a enviar por correo electrónico o FTP. Active o desactive la función de la cámara para guardar archivos de vídeo en un NAS o una tarjeta micro SD. Cuando está activa, debe configurar los ajustes en el menú "Configuración de almacenamiento".	
Enviar archivo de evento por correo electrónico Tiempo de grabación de vídeo Guardar archivos de evento en NAS o SD Tiempo de	La grabación de un vídeo de un evento detectado puede enviarse a una dirección de correo electrónico designada. Seleccione "Activar" o "Desactivar" esta función. Cuando está activa, debe configurar los ajustes de correo en el menú "Ajustes de → correo de → notificaciones de eventos". Especifique aquí la duración de tiempo para la grabación de vídeo a enviar por correo electrónico o FTP. Active o desactive la función de la cámara para guardar archivos de vídeo en un NAS o una tarjeta micro SD. Cuando está activa, debe configurar los ajustes en el menú "Configuración de almacenamiento". Especifique aquí el periodo de tiempo para la	
Enviar archivo de evento por correo electrónico Tiempo de grabación de vídeo Guardar archivos de evento en NAS o SD Tiempo de grabación de vídeo	La grabación de un vídeo de un evento detectado puede enviarse a una dirección de correo electrónico designada. Seleccione "Activar" o "Desactivar" esta función. Cuando está activa, debe configurar los ajustes de correo en el menú "Ajustes de → correo de → notificaciones de eventos". Especifique aquí la duración de tiempo para la grabación de vídeo a enviar por correo electrónico o FTP. Active o desactive la función de la cámara para guardar archivos de vídeo en un NAS o una tarjeta micro SD. Cuando está activa, debe configurar los ajustes en el menú "Configuración de almacenamiento". Especifique aquí el periodo de tiempo para la grabación de vídeo en el NAS o la tarjeta	

IV-4-1-2. Zona de detección

Cuando use la función de detección de movimiento de la cámara de red, puede especificar la zona del vídeo en que la cámara de red debe ser sensible al movimiento. El movimiento fuera de la zona de detección será ignorado por la cámara de red. Esto es útil para evitar falsas alarmas.



Zona 1 /	Marque la casilla para activar hasta tres zonas
Zona 2 /	de detección de movimiento. Se mostrará un
Zona 3	rectángulo con un código de color en la vista
	de vídeo para cada zona activada. Ajuste el
	tamaño y la posición de cada cuadro de
	acuerdo con sus preferencias haciendo clic y
	arrastrando dentro del cuadro (movimiento) o
	en los bordes (cambiar tamaño).

Sensibilidad	Ajuste el nivel de sensibilidad de detección de
	movimiento para cada zona. Un valor más
	elevado hará disparar la alarma en caso de
	movimiento menor en el vídeo y viceversa.
	Puede reducir el nivel de sensibilidad si recibe
	notificaciones de eventos innecesarias.
Umbral	Ajuste el nivel de umbral de detección de
	movimiento para cada zona. Un valor más
	elevado hará disparar la alarma en caso de
	objetos grandes en el vídeo, un valor inferior
	hará disparar la alarma en caso de objetos
	más pequeños.
Guardar	Guarda los ajustes.

IV-4-1-3. Configuración de programación

La función de detección de movimiento de la cámara de red puede programarse para que se active en determinadas horas y días. Seleccione "Activar" para activar esta función y defina las horas en que la detección de imagen de la cámara de red estará activa, usando la tabla de abajo.

Por cada día, haga clic en la línea de hora y arrástrela hacia la hora en que desea que la detección de movimiento esté activa. Un cuadro azul indica una grabación programada. En el ejemplo de abajo, la detección de movimiento está programada de 8:00 a 18:00, de lunes a sábado.



Por defecto, la programación puede estar llena. Elimine las entradas existentes si es necesario. Para grabaciones programadas, consulte Configuración de almacenamiento → Configuración de programación.

Schedule Settings

Schedule : 🛛 🖲 Enable 🗇 Disable

	00:00	03:00	06:00	09:00	12:00	15:00	18:00	21:00	24:00
Sunday	111 11	1	111 111 111	1111111111	111 111 111	1111		1	111
Monday	111111	1111111111		huhuhu	100100100	111 111 111 111 111 111	<mark>ml</mark> mlm		111
Tuesday	111111	1		hululu	100100100	1001001001	<mark></mark>		111
Wednsday	111111	1		huhuhu	111 111 111	111 111 111 111 111 111	<mark></mark>		111
Thursday				111 111 111	111 111 111	111 111 111	<mark></mark>		111
Friday	111 11	111 111 111		111 111 111	111 111 111	111 111 111	<mark></mark>		111
Saturday	111 11	111 111 111		111111111	111 111 111	111 111 111	<mark></mark>		111
Delete		Delete all		Select all		Store	Sta End	rt : 08 : 00 I : 18 : 00	

Eliminar	Elimina el bloque de grabación azul	
	seleccionado de la línea de hora.	
Eliminar todos	Elimina todos los bloques de grabación azul	
	de la línea de hora.	
Seleccionar todos	Selecciona todos los bloques de grabación	
	azules.	
Almacenar	Almacena los ajustes de grabación en la línea	
	de hora.	

IV-4-2. Detección de sonido

IV-4-2-1. Detección de sonido

La cámara de red dispone de una función de detección de sonido y de diferentes opciones para (detección de sonido) notificación de eventos. Cuando detecta un sonido, la cámara lo define como un "evento" y lo graba durante una determinada duración de tiempo. Puede configurar la cámara para enviar esta grabación como una notificación por correo electrónico o FTP, y/o a un dispositivo de almacenamiento local interno como un NAS o tarjeta micro SD interna de la cámara.

También puede configurar la cámara para enviar una notificación de inserción de cada evento a un smartphone que tenga instalado EdiView II. Puede ver una grabación de 10 segundos del evento, que se guarda automáticamente en la memoria de la cámara de red, desde el menú "Eventos" de la aplicación.



Las grabaciones almacenadas automáticamente en la cámara de red se limitan a 10 segundos, y puede almacenarse solamente una cantidad limitada. Estas grabaciones están separadas de cualesquiera otras guardadas en el almacenamiento local o enviadas por correo electrónico/FTP, y se reescribirán cuando se creen nuevas grabaciones.

Sound Detection

Sound Detection :	Enable Oisable
Interval Time To Detect :	10 second 👻
FTP / Email Notification	
Upload Event File to FTP :	Enable Disable
Send Event File to Email :	Enable Disable
Video Recording Time :	10 second 👻
Save Video To Local Storage	
Save Event Files to NAS or SD :	Enable Disable
Video Recording Time :	5 Minute 👻
	Save settings

Sound Level



Detección de sonido	Activa o desactiva la función de detección de sonido de la cámara de red
Tiempo de intervalo de detección	Tras detectar un sonido, la cámara de red. Tras detectar un sonido, la cámara de red no vuelve a detectar el sonido durante esta duración de tiempo. Por ejemplo, usar un "Intervalo de tiempo de detección" de 20 segundos significa que después de detectar el sonido, la cámara no detectará ningún otro sonido durante 20 segundos. Transcurridos 20 segundos, la cámara detectará nuevamente el
Cargar archivo de	sonido.
evento en FTP	detectado puede enviarse a un servidor FTP designado. Seleccione "Activar" o "Desactivar" esta función. Cuando está activada, debe configurar la información del servidor FTP en la página de "FTP" del menú "Notificación de →Eventos".
Enviar archivo de	La grabación de un vídeo de un evento
evento por correo	detectado puede enviarse a una dirección de
electrónico	correo electrónico designada. Seleccione
	"Activar" o "Desactivar" esta función. Cuando
	está activada, debe configurar la información
	del servidor SMTP en la página de "SMTP" del
	menu \rightarrow "Notificación de Eventos".
Tiempo de	Especifique aqui la duración de tiempo para la
grabación de video	electrónico o ETP
Guardar archivos de	Active o desactive la función de la cámara
evento en NAS o SD	para guardar archivos de vídeo en un NAS o
	una tarieta micro SD. Cuando está activa.
	debe configurar los ajustes en el menú
	"Configuración de almacenamiento".
Tiempo de	Especifique aquí el periodo de tiempo para la
grabación de vídeo	grabación de vídeo en el NAS o la tarieta
	micro SD.

Nivel de sonido	Establezca el nivel de sonido que hará
	disparar un evento de detección. Ajuste el
	control deslizante hacia arriba/abajo en el
	nivel de sonido que prefiera. El espacio de
	visualización vertical a la izquierda del control
	deslizante indica el actual nivel de sonido
	escogido para el micrófono incorporado de la
	cámara.

IV-4-3. Notificación

IV-4-3-1. Ajustes correo

La grabación de eventos (movimiento o sonido detectados) puede enviarse a un destinatario de correo electrónico designado. Esta función debe estar activada en la configuración de "Detección de movimiento" o "Detección de sonido" en el menú "Eventos". Ingrese la información requerida sobre las cuentas de correo del remitente y del destinatario como se muestra abajo.

Mail Settings	
Email Service Provider:	Manual Settings <
SMTP Server:	
SMTP Port:	25
Recipient Email Address:	
Sender Email Address:	
SSL/TLS:	None T
SMTP Authentication:	Enable Interpretent Disable
Account:	
Password:	
	Cause a attingen
	Save settings Send test email

Proveedor de	Seleccione "Configuración manual" para
servicios de correo	ingresar la información manualmente o
	seleccione un proveedor de servicios de
---------------------	---
	correo para ingresar información
	automáticamente.
Servidor SMTP	Ingrese el nombre de host o la dirección IP del
	servidor SMTP del remitente del correo
	electrónico. El proveedor de servicios de
	correo electrónico puede suministrarle esta
	información.
Puerto SMTP	Ingrese el número de puerto SMTP del
	remitente del correo electrónico. La mayor
	parte de los servidores SMTP usan el número
	de puerto 25, mientras que algunos
	servidores SMTP usan conexiones cifradas con
	el número de puerto 465. El proveedor de
	servicios de correo electrónico puede
	suministrarle esta información.
Dirección de correo	Ingrese aquí la dirección de correo electrónico
electrónico del	del destinatario.
destinatario	
Dirección de correo	Ingrese aquí la dirección de correo electrónico
electrónico del	del remitente para evitar problemas con el
remitente	filtro de correo basura.
SSL/TLS	Seleccione 'SSL o TLS' en caso de que su
	servidor SMTP requiera cifrado.
	Consulte al administrador del servidor de
	correo si tiene alguna duda.
Autenticación SMTP	Seleccione 'Activar' en caso de que su
	servidor SMTP requiera autenticación. El
	proveedor de servicios de correo electrónico
	puede suministrarle esta información.
Cuenta	Ingrese el nombre de la cuenta SMTP cuando
	su servidor SMTP requiera autenticación. El
	proveedor de servicios de correo electrónico
	puede suministrarle esta información.
Contraseña	Ingrese la contraseña usada para la
	autenticación del servidor SMTP.

Enviar mensaje de	Haga clic aquí para enviar un mensaje de
correo electrónico	correo electrónico de prueba con la
de prueba	configuración actual.



Los usuarios de Gmail deben comprobar que "Aplicaciones menos seguras" esté habilitado en los ajustes de "Seguridad" de su cuenta de Google, de lo contrario puede rechazar la contraseña del correo electrónico.



IV-4-3-2. FTP

Las grabaciones de eventos (movimiento o sonido detectados) pueden enviarse a un servidor FTP designado. Esta función debe estar activada en la configuración de "Detección de movimiento" o "Detección de sonido" en el menú "Eventos". Ingrese la información solicitada acerca de su servidor FTP como se muestra abajo.

	-	-
H 1		Р.

FTP Server:	
Username:	
Password:	
Port:	21
Path:	
Passive mode:	Enable Disable
	Save settings Send Test File

Servidor FTP	Ingrese la dirección IP o el nombre de host del
	servidor FTP.
Nombre de usuario	Ingrese el nombre de usuario requerido por el
	servidor FTP.
Contraseña	Ingrese la contraseña del servidor FTP.
Puerto	Ingrese el nombre del puerto del servidor FTP.
	Este valor debe ser un número entero
	comprendido entre 1 y 65535. No cambie
	este valor salvo que se lo indique el
	administrador del servidor FTP.
Ruta	Ingrese una ruta (carpeta) para guardar los
	archivos en el servidor FTP. Si están en
	blanco, los archivos se guardarán en la
	carpeta raíz predeterminada del servidor FTP.
Modo pasivo	Active o desactive el modo pasivo
	dependiendo de su servidor FTP.

IV-4-3-3. Inserción

La cámara de red puede enviar notificaciones de inserción a su smartphone si usted ha instalado la aplicación EdiView II. Las notificaciones de inserción pueden enviarse en base a eventos de detección de movimiento y de sonido, y también cuando la cámara se vuelve a conectar a Internet después de desconectarse.

Las alertas de reconexión se envían cuando la cámara se vuelve a conectar realmente a Internet, no cuando se desconecta.

Push notification	
Push notification:	Enable Disable
Sound alert:	◎ On ⑧ Off
Video motion alert:	🖲 On 🔘 Off
Reconnected to Internet alert:	◎ On ⑧ Off
Environment Sensor Alert:	◎ On ● Off

Save settings

Notificación de	Active o desactive todas las notificaciones de
inserción	inserción.
Alerta sonora	Encienda o apague las notificaciones de
	inserción para alertas de sonido.
Vídeo/Alerta de	Encienda o apague las notificaciones de
movimiento	inserción para eventos de detección de
humano	movimiento.
Reconectado a	Encienda o apague las notificaciones de
alerta Internet	inserción para reconexión a Internet.
Alerta sensor	Encienda o apague las notificaciones de
ambiental	inserción para alertas del sensor ambiental.

IV-5. Configuración de almacenamiento

Storage Settings
Storage Directory
Schedule Settings
NAS Settings
SD Card Settings
File Management

El menú "Configuración de almacenamiento" permite configurar los ajustes de almacenamiento local de eventos/grabaciones de detección de movimiento o sonido. También puede configurar la grabación programada.

IV-5-1. Directorio de almacenamiento

La cámara de red puede almacenar grabaciones de eventos de detección de movimiento en el dispositivo de almacenamiento local: NAS o micro SD.

Seleccione un perfil de vídeo para las grabaciones (HD, SD o Small), seleccione la ubicación de almacenamiento y haga clic en "Guardar configuración".

Storage	
Video Profile :	HD Profile •
Please select storage directory:	SD Card ▼
	Save settings

Para usar esta función debe tener instalada una tarjeta micro SD.



Configure los ajustes para el NAS o la tarjeta micro SD en el menú "Configuración NAS" **o** "Configuración de tarjeta SD" **respectivamente.**

IV-5-2. Configuración de programación

La cámara de red puede programarse para grabar automáticamente en determinadas horas y días. Seleccione "Activar" para activar esta función y defina las horas en que grabará la cámara de red, usando la tabla de abajo.

Por cada día, haga clic en la línea de hora y arrástrela hacia la hora en que desea grabar. Un cuadro azul indica una grabación programada. En el ejemplo de abajo, la grabación está programada de 8:00 a 18:00, de lunes a sábado.



Por defecto, la programación puede estar llena. Elimine las entradas existentes si es necesario.



Para establecer el límite de tamaño de cada archivo para la grabación programada, vaya a Configuración de almacenamiento → Configuración NAS o Configuración de tarjeta SD dependiendo de la ubicación del almacenamiento.

Schedule Settings



IV-5-3. Configuración NAS

Si usa un servidor NAS para almacenamiento local, configure los ajustes en esta página de acuerdo con su NAS.

Status:	Disconnected
NAS IP & Sharing Resource :	\\ NAS Server IP \ Path \ (Folder)
Notification for space full :	Enable Isable
Cycle Recording :	Enable Isable
Max Recording File Time :	5 Minute 🔻
Authentication :	Anonymous •
Username :	
Password :	

Estado	Muestra el estado (conectado o	
	desconectado) de su cámara de red y del	

	servidor NAS.
IP de NAS y recurso	Ingrese la dirección local IP de su NAS y la ruta
compartido	de una carpeta compartida para almacenar
	las grabaciones de su cámara de red.
Notificación de	Activa o desactiva las notificaciones por
espacio lleno	correo electrónico cuando el espacio de
	almacenamiento está lleno.
Grabación de ciclo	Activa o desactiva la grabación de ciclo.
	Cuando está activada, la grabación de ciclo
	sobrescribirá las grabaciones más antiguas si
	el espacio de almacenamiento está lleno.
	Cuando está desactivada, la grabación se
	detendrá cuando el dispositivo de
	almacenamiento está lleno.
Tiempo máximo de	Establece el tiempo máximo de grabación de
grabación de	archivo para cada archivo. Esto se aplica solo
archivo	a las grabaciones programadas. Para tiempos
	de grabación de archivos de detección de
	movimiento o de sonido, consulte "Detección
	de \rightarrow eventos de movimiento/sonido".
Autenticación	Seleccione "Cuenta" e ingrese el nombre de
	usuario y la contraseña en los campos de
	abajo si su servidor de NAS requiere
	autenticación. Seleccione "Anónimo" si no
	requiere autenticación.
Nombre de usuario	Ingrese el nombre de usuario si "Cuenta" está
	seleccionada arriba.
Contraseña	Ingrese la contraseña si "Cuenta" está
	seleccionada arriba.

IV-5-4. Configuración de tarjeta SD

El menú "Básico" le permite establecer el nombre y la contraseña de administrador de la cámara, así como encender/apagar el o los LEDS de acuerdo con sus preferencias. Desactive la tarjeta micro SD usando el botón "Desactivar" antes de extraer la tarjeta de su cámara de red.

SD Card Settings

No SD card available	Status :
	Availbale Space :
Enable Isable	Notifiy when space is not enough :
Enable Isable	Cycle Recording :
5 Minute 🔻	Max Recording File Time :

Format SD Card Unmount Save settings

Estado	Muestra el estado de la tarjeta micro SD de su
	cámara de red: disponible o no disponible.
Espacio disponible	Muestra el espacio disponible en la tarjeta
	micro SD de su cámara de red.
Notificar cuando el	Activa o desactiva las notificaciones por
espacio no es	correo electrónico cuando el espacio de
suficiente	almacenamiento está lleno.
Grabación de ciclo	Activa o desactiva la grabación de ciclo.
	Cuando está activada, la grabación de ciclo
	sobrescribirá las grabaciones más antiguas si
	el espacio de almacenamiento está lleno.
	Cuando está desactivada, la grabación se
	detendrá cuando el dispositivo de
	almacenamiento está lleno.
Tiempo máximo de	Establece el tiempo máximo de grabación de
grabación de	archivo para cada archivo. Esto se aplica solo
archivo	a las grabaciones programadas. Para tiempos
	de grabación de archivos de detección de
	movimiento o de sonido, consulte "Detección
	de $ ightarrow$ eventos de movimiento/sonido".
Formatear la tarjeta	Haga clic para formatear la tarjeta micro SD.
SD	Esto cancelará todos los datos de su tarjeta
	micro SD.

Desactivar	Haga clic para desactivar la tarjeta micro SD
	de su cámara de red. Se recomienda hacerlo
	antes de extraer la tarjeta micro SD de la
	cámara.

IV-5-5. Gestión de archivos

Evento:	Aquí se muestran las grabaciones o imágenes de eventos de
Manual	en las siguientes categorias:
Schedule	en su tarjeta micro SD. Los archivos están agrupados
Event	examinar, descargar y eliminar los archivos grabados
File Management	La herramienta de gestión de archivos le permite

	detección de movimiento.
Programación:	Aquí se muestra la grabación de las grabaciones
programadas.	
Manual:	Aquí se muestran las grabaciones manuales.

Seleccione Evento, Programación o Manual y use el navegador de archivos para navegar. Las carpetas están organizadas por fechas, y después agrupadas cronológicamente empezando por 001. El nombre de los archivos consiste en la fecha y la hora de grabación.

File List	
1 - 4 File (Total 4)	
Back First Page Previous Pa	ge Next Page Last Page
Select Fil	e Name
□ <u> </u>	
□ <u>≥ 2014_05_07</u>	
2014_05_08	
2014_05_22	
Select All Select None Delete	3
Atrás	Vuelve a la página anterior en el navegador
	de archivos.
Primera página Vuelve a la primera página en el navegador de	
	archivos.
Página anterior	Vuelve a la página anterior en el navegador
Primera pagina Página anterior	archivos. Vuelve a la página anterior en el navegador de

	de archivos.
Página siguiente	Vuelve a la página siguiente en el navegador
	de archivos.
Última página	Va a la última página en el navegador de
	archivos.
Seleccionar todos	Selecciona todos los archivos o carpetas
	visibles en el navegador de archivos.
Seleccionar ninguno	Deselecciona todos los archivos o carpetas
	seleccionados.
Eliminar	Elimina los archivos o carpetas seleccionados.

IV-6. Panorámica e inclinación



La cámara de red presenta funciones de panorámica e inclinación que pueden configurarse utilizando el menú "Panorámica e inclinación". Seleccione una categoría del submenú y consulte el siguiente capítulo correspondiente.

IV-6-1. Configuración de panorámica e inclinación

Ajuste la configuración de la función panorámica/inclinación de su cámara de red de acuerdo con sus preferencias. Puede configurar los ajustes de velocidad de panorámica/inclinación, la distancia y la calibración automática.

Pan & Tilt Settings	
Pan/Tilt Speed :	3 🗸
Pan/Tilt Distance :	3 💌
Auto Calibration :	Enable Disable
Daily Auto Calibration Time :	00 - : 00 -
	Manual Calibration

Velocidad de	Seleccione una velocidad de
panorámica e	panorámica/inclinación de 1 (más lenta) a 3
inclinación	(más veloz). Esta es la velocidad a la que se
	moverá la cámara cuando use el mando a
	distancia en "Vista en vivo".
Distancia de	Seleccione una distancia de
Panorámica/inclinación	panorámica/inclinación de 1 (más pequeña) a
	3 (más grande). Esta es la velocidad a la que
	se moverá la cámara con cada comando
	cuando use el mando a distancia en "Vista en
	vivo".
Calibración automática	Calibración es cuando la cámara realiza una
	breve movimiento de panorámica/inclinación

	para su mantenimiento. Active o desactive la
	calibración automática.
Hora de calibración	Establezca la hora a la que la cámara se debe
automática diaria	calibrar automáticamente todos los días,
	cuando está activada la calibración
	automática (arriba). La calibración automática
	lleva unos pocos minutos.
Calibración manual	Haga clic aquí para ordenar a la cámara que
	se calibre inmediatamente.

IV-6-2. Predeterminado

La cámara de red puede guardar hasta cuatro puntos predeterminados dentro de su rango de movimiento, que pueden verse usando los iconos de acceso directo 1 – 4 en "**Vista en vivo**". Gracias a esta función no tendrá que ajustar manualmente la posición de visualización de la cámara cada vez, pues le proporciona un cómodo acceso directo a las posiciones de visualización que usted más utiliza.



Preestablecer el	Seleccione un valor predefinido 1 – 4 del
número de posición	menú desplegable.

Almacenar la	Haga clic para guardar la posición actual que
información de	se muestra en la ventana "Vista preliminar"
posición	como el punto predeterminado seleccionado.
Cancelar	Elimina la configuración del valor
configuración	predeterminado seleccionado.
Vista preliminar	Muestra una vista preliminar de la posición de
	visualización de la cámara de red. Ajuste la
	posición utilizando las flechas de abajo de la
	ventana de vista preliminar de acuerdo con
	sus preferencias, y después haga clic en
	"Guardar información de posición" (arriba)
	para guardar la posición como la
	predeterminada seleccionada.
Configurar posición	Restablezca la posición de la ventana de vista
inicial	preliminar/posición de visualización a la
	posición predeterminada de la cámara de red.

IV-6-3. Inicio

Establezca la posición predeterminada "Inicio" de la cámara de red. Seleccione un valor predeterminado de 1 – 4. Puede ajustar las posiciones predeterminadas en **Panorámica e inclinación > Predeterminado**.



Default	۲	
Default		
1		
2		ngs
3		
4		

IV-7. Sistema



El menú de "Sistema" consiste en tres categorías, "Básico", "Avanzado" y "Servicio de nube". Seleccione una categoría y siga el capítulo correspondiente para más información.

IV-7-1. Básico

El menú "Básico" le permite establecer el nombre y la contraseña de administrador de la cámara, así como encender/apagar el o los LEDS de acuerdo con sus preferencias.

Basic		
	Network Camera Name:	IC-C46242
	Administrator Password:	••••
	Confirm Password:	••••
	LED Indicators:	🖲 On 🔘 Off

Nombre de la	Establezca el nombre de la cámara de red
	especialmente útil cuando se gestionan varias cámaras de red.
Contraseña de	Ingrese aquí la contraseña de administrador
administrador	que desee. Esta es la contraseña usada para
	iniciar una sesión en la cámara con la cuenta
	"admin". La contraseña predeterminada es
	1234.
Confirmar	Confirme aquí la contraseña de administrador
contraseña	que desee.
Indicación LED	Seleccione "Encender" o "Apagar" para
	encender o apagar el o los LEDS de la cámara
	de red. Apagar los LEDS puede constituir una
	medida de ahorro de energía o se puede

hacer por seguridad, para que cualquiera que
pueda ver la cámara de red no sepa si está
activa.

IV-7-2. Avanzado

La página "Avanzado" permite actualizar el firmware de la cámara de red, hacer copias de seguridad o restaurar los ajustes de la cámara de red, y restablecer o reiniciar la cámara de red. Compruebe en el sitio web de Edimax el firmware más reciente para su cámara de red.



Upgrade Fir	mware		
	Firmware Filename:	Choose File No file chosen	Upgrade Firmware
Backup/Res	store Settings		
	Backup Settings:	Apply	
	Restore Settings:	Choose File No file chosen	Restore
Reset			
	Restart:	Restart Network Camera	
	Reset to Default:	Keep Network Settings Operation Defailed Reset to Default	ult Settings 🔍 Enviroment Sensor Data

Nombre del archivo	Haga clic en"Navegar" para ubicar el archivo
de firmware	de firmware en su ordenador.
Actualizar el	Haga clic para actualizar el firmware en el
firmware	archivo seleccionado.
Configuración de	Haga clic en "Aplicar" para guardar la
copia de seguridad	configuración actual de su ordenador como
	archivo config.bin.
Restaurar	Haga clic en "Navegar" para buscar un archivo
configuración	config.bin guardado previamente y después

	haga clic en "Cargar" para sustituir la
	configuración actual.
Reiniciar	Haga clic en "Reiniciar cámara de red" para
	reiniciar la cámara de red. Espere unos
	minutos a que la cámara arranque después de
	reiniciar. El reinicio no afectará a la
	configuración actual de la cámara.
Restablecer	Seleccione "Mantener configuración de red" o
configuración	"Configuración predeterminada" y haga clic
predeterminada	en "Restablecer configuración
	predeterminada".
	Cuando la cámara se restablece, "Mantener
	configuración de red" restablecerá la
	configuración, pero mantendrá la
	configuración de red actual. La dirección IP de
	la cámara de red seguirá siendo la misma.
	"Configuración predeterminada" restablecerá
	la configuración de la cámara, incluida la
	configuración de red, a la configuración
	predeterminada de fábrica.
	"Datos del sensor ambiental" restablecerá
	solamente los datos del sensor ambiental. Los
	datos del sensor ambiental consisten en el
	nivel de temperatura y humedad, grabados
	cada hora durante hasta un año.

IV-7-3. Servicio de nube

Edimax Plug & View es una función que permite ver la cámara de red en modo remoto a través de un servidor de nube (consulte **V. Myedimax.com**). Aquí podrá activar o desactivar esta función.

۲	Enable	۲	Disal	ble
---	--------	---	-------	-----

IV-7-4. Sensor ambiental

Su cámara de red incluye un sensor ambiental que puede detectar el nivel de temperatura y humedad y enviar alertas por correo electrónico o notificaciones de inserción cuando la temperatura o la humedad supera niveles especificados.o es inferior a estos.

Environment Sensor	
Temperature Sensor:	Display By 🔘 Fahrenheit °F 💿 Celsius °C
	When Temperature Exceeds 40 °C
	When Temperature is Below 0 °C
	Send an Alert to Email 🤍 Enable 💿 Disable
Humidity Sensor:	RH%
	Send a Notice When Humidity Exceeds 90 RH%
	Send a Notice When Humidity is Below 10 RH%
	Send an Alert to Email 🔍 Enable 💿 Disable

Sensor de temperatura		
Mostrar por	Muestra la información de temperatura en	
	"Vista en vivo" en grados Fahrenheit (F) o	
	Celsius (C).	
Cuando excede la	Cuando los avisos por correo electrónico	
temperatura	están activados (abajo), especifica la	
	temperatura que debe excederse para enviar	
	un aviso.	

Cuando la	Cuando los avisos por correo electrónico
temperatura es	están activados (abajo), especifica la
inferior	temperatura que por debajo de la cual se
	enviarán los avisos.
Enviar un aviso al	Activa o desactiva los avisos de correo
correo	electrónico. Cuando está activado, debe
	configurar los ajustes de correo electrónico
	en Eventos > Notificación > Ajustes de correo
	electrónico.

Sensor de humedad		
Enviar aviso cuando Cuando los avisos por correo electrónico		
excede la humedad	están activados (abajo), especifica el nivel de	
	humedad que debe excederse para enviar un	
	aviso.	
Enviar aviso cuando	Cuando los avisos por correo electrónico	
la humedad es	están activados (abajo), especifica la	
inferior	temperatura por debajo de la cual se enviarán	
	los avisos.	
Enviar un aviso al	Activa o desactiva los avisos de correo	
correo	electrónico. Cuando está activado, debe	
	configurar los ajustes de correo electrónico	
	en Eventos > Notificación > Ajustes de correo	
	electrónico.	

IV-8 Estado



El menú "Estado" proporciona información importante acerca del estado de la cámara de red. Esta información es útil para la resolución de problemas o la configuración de red.

IV-8-1. Información de sistema

En esta página se muestra un resumen de información global de sistema de la cámara de red, en cuatro categorías: Sistema, LAN, LAN inalámbrica e IGD (reenvío de puerto UPnP).

System	
Firmware Version :	v1.00 demo (Oct 2 2014 16:15:22)
Activex Version :	v1.0.1.0
Device Uptime :	1 hours 53 min 44 sec
System Time :	2014/10/31 19:51:18
LAN	
IP Address :	192.168.0.107
Subnet Mask :	255.255.255.0
Gateway :	192.168.0.1
DNS Server 1 :	192 168.0.1
DNS Server 2 :	0.0.0.0
MAC Address :	80:1F:02:DA:C8:DF
HTTP Port :	80
Wireless LAN	
Link Status :	Connected
SSID :	chichi
Channel :	1
Encryption :	WPA2 PSKAES
Access Point MAC Address :	74:DA:38:03:61:50
IGD (UPnP Port Forward)	

Link Status :	UPNP port forward successful
External IP Address :	114.45.202.85
External HTTP Port :	24755
External RTSP Port :	26224

IV-8-2. Registro de sistema

El registro de sistema proporciona información sobre el uso y las acciones de la cámara de red. El registro de sistema también puede enviarse a un servidor remoto para su almacenamiento.

System Log

	Log Level:	4 (Detail) 🔻	
	Remote Log:	Enable Isable	
	Remote Log Server:		
		Save settings	
May May May May May May May May May May	22 06:26:25 VideoServer[1510]: <even 22 06:26:25 recorder[1470]: [recorder. 22 06:26:25 pushNotifier[1390]: [pushl 22 06:26:25 pushNotifier[1390]: [pushl 22 06:26:25 pushNotifier[1390]: [pushl 22 06:26:25 recorder[1472]: Storage n 22 06:26:25 recorder[1472]: No enoug 22 06:26:26 recorder[1470]: [recorder. 22 06:26:26 recorder[1470]: [recorder. 22 06:26:26 recorder[7424]: [recorder. 22 06:26:26 videoServer[1517]: [video 22 06:26:26 VideoServer[1517]: [video 22 06:26:26 VideoServer[1513]: [video 22 06:26:26 recorder[1470]: [recorder. 22 06:26:26 recorder[1470]: [recorder. 22 06:26:26 recorder[1470]: [recorder. 22 06:26:28 recorder[1472]: Storage n 22 06:26:28 recorder[1472]: No enoug 22 06:26:31 recorder[1472]: No enoug 22 06:26:31 recorder[1472]: No enoug</even 	Additional and the second s	
May	22 06:26:34 recorder[1472]: Storage n	nedia was not has enough space!! (0)	
- L		4	

Nivel de registro	Seleccione un nivel de detalle para el registro de la lista desplegable, entre 0 y 4. 0 (mínimo) registrará solo información crítica, 4 (máximo) registrará todo.
Registro remoto	Activa o desactiva la función de registro remoto de la cámara de red, para enviar el registro a un servidor remoto para su almacenamiento. La cámara de red es compatible con servidores de registro syslog.

Servidor del registro	Ingrese la dirección IP o el nombre de host del
remoto	servidor de registro que desee usar.

IV-8-3. Registro sensor ambiental

El registro del sensor ambiental muestra información gráfica del sensor ambiental por cada hora de las 48 horas anteriores, y el registro de texto de abajo muestra información del año anterior. También puede hacer clic en "Exportar archivo de registro" para guardar el registro de texto como archivo en su ordenador.



[2014/11/20 19:00]Temperature=26. Humidity=78.

Export log file

V. Myedimax.com

Puede usar el ID de nube de Myedimax.com de su cámara de red para monitorizar la cámara en forma remota usando un navegador web desde cualquier conexión Internet. El LED **verde** de la cámara de red debe aparecer **encendido** para indicar una conexión de nube correcta, para que esta función trabaje.

 Identifique el ID de nube de su cámara de red. El ID de nube se muestra en EdiView Finder (consulte II-2. EdiView Finder) y en la etiqueta del producto en la parte trasera de la cámara de red (consulte I-4. Etiqueta del producto).





MAC/Cloud ID C3 Setup SSID: EdiView.SetupC3

2. Introduzca [ID de nube]. myedimax. com en la barra de direcciones del navegador web.

Por ejemplo, si su ID de nube es *001109010204*, introduzca *001109010204.myedimax.com* en su navegador web.



3. Puede que se le solicite autorización para ejecutar un complemento de Java. Haga clic en el mensaje, donde dice "Hacer clic aquí" y después, en "Ejecutar complemento".







4. Ingrese la contraseña de su cámara (contraseña predeterminada: *1234*) y haga clic en "Aceptar" para ver la transmisión en directo de su cámara de red.





5. La cámara de red puede usarse y configurarse usando los iconos de la barra de herramientas situados debajo de la imagen.



Para configurar la cámara de red, haga clic en Zera mostrar la ventana del menú de configuración:

Brightness:	
Saturation:	
Sharpness:	
Pan & Tilt Speed:	
Video Quality:	
Video Resolution:	320 X 240 👻
Language:	English 💌
Apply	Cancel

6. Con los controles deslizantes, cambie el brillo, la saturación y la nitidez de la imagen, la calidad de vídeo y la velocidad de panorámica e inclinación. Use las listas desplegables para cambiar la resolución de vídeo y el idioma de funcionamiento, y haga clic en "Aplicar" cuando finalice.



VI. "16 Channel Viewer" para Windows

El software de visualización de 16 canales proporciona un potente acceso a las funciones de la cámara de red y la capacidad de visualizar y administrar hasta 16 cámaras de red simultáneamente.

VI-1. Instalación

- Inserte el CD suministrado en la unidad de CD-ROM y si la utilidad de instalación no se abre automáticamente, busque y abra el archivo "Autorun.exe" de la carpeta "Autorun".
- **2.** Haga clic en "16 Channel Viewer" para instalar el software de utilidad EdiView Finder.



3. Haga clic en "Siguiente" y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar el software "16 Channel Viewer".



4. Compruebe la ubicación de la instalación y haga clic en 'Siguiente' para continuar.

🔂 Setup - IPCam Surveillance Software	
Select Destination Location Where should IPCam Surveillance Software be installed?	
Setup will install IPCam Surveillance Software into the following f	older.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click	Browse.
C:\Program Files\Internet Camera\Viewer	Browse
At least 18.0 MR of free disk space is required	
At least 10.0 Mb of free disk space is required.	
< Back Next >	Cancel

5. Haga clic en "Siguiente" para continuar.

🔁 Setup - IPCam Surveillance Software	
Select Additional Tasks Which additional tasks should be performed?	
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing If Surveillance Software, then click Next.	PCam
Additional icons:	
Create a desktop icon	
Create a Quick Launch icon	
< Back Next >	Cancel

6. Se mostrará un resumen de la instalación. Compruebe si todo está correcto y haga clic en "Instalar" para iniciar la instalación.

🔂 Setup - IPCam Surveillance Software	
Ready to Install Setup is now ready to begin installing IPCam Surveillance Software on your computer.	
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review change any settings.	or
Destination location: C:\Program Files\Internet Camera\Viewer	*
Additional tasks: Additional icons: Create a desktop icon	
	-
< Back Install	Cancel

7. Espere un momento hasta que se complete la instalación.

弱 Setup - IPCam Surveillance Software	
Installing Please wait while Setup installs IPCam Surveillance Software on your	r computer.
Extracting files	
	Cancel

8. Haga clic en "Finalizar" y después doble clic en el icono "IPCam Surveillance Software" de su escritorio para abrir el software.





VI-2. Usar "16 Channel Viewer"

La resolución del monitor debe ser de "1024 x 768" para que el software de visualización de 16 canales trabaje correctamente. Establezca la resolución "1024 x 768" en su monitor.

La pantalla principal del software de visualización de 16 canales se describe a

Zona de 3 No Signal 2 No Signal 4 No Signal **EDIMAX** Idioma English 6 No Signal 7 No Signal 8 No Signal 5 No Signal Diseño de 9 No Signal 10 No Signal 11 No Signal 12 No Signal Pantalla 13 No Signal 14 No Signal 15 No Signal 16 No Signal completa y Control PTZ e Inicio Cuadro de Grabación y configuración de visualización de sistema Cerrar programa y minimizar

continuación:

Zona de visualización de vídeo	En esta zona se mostrarán la imagen en vivo de hasta 16 cámaras conectadas.
Idioma	Seleccione un idioma del menú desplegable para cambiar el idioma de visualización.
Diseño de pantalla	Cambie el diseño de pantalla de la imagen de la cámara (haga clic en el icono de diseño para cambiar diseño de pantalla). Hay 8 tipo de diseños de pantalla disponibles.
Pantalla completa	Haga clic en este botón para cambiar a modo de pantalla completa (muestra solo la imagen de la cámara), pulse la tecla "ESC" para salir de modo de pantalla completa.
Explorar	Haga clic en este botón y el software de supervisión de la cámara de red cambiará automáticamente las imágenes de todas las cámaras de red conectadas. Haga clic en este botón para activar la función de exploración (el icono de exploración se vuelve azul 2), haga clic nuevamente para detener la exploración (el icono de exploración se vuelve blanco2).
Control PTZ	Hay 8 direcciones en el anillo de control de zoom, panorámica e inclinación (PTZ). Si la cámara a la que se conecta es compatible con PTZ, puede usar el anillo de control PTZ para cambiar la dirección hacia la que mira la cámara. Esta función está disponible solo para las cámaras compatibles.
	Haga clic en este botón para volver a la posición de "Inicio" (predeterminada) de la cámara. Esta función está disponible solo para las cámaras compatibles.
Grabación	Inicia la grabación de vídeo.

Configuración del	Configuración de la cámara y opciones
sistema	generales.
Reproducir	Reproduce un archivo de vídeo grabado. Se
	abrirá una nueva ventana para buscar los
	archivos grabados.
Captura de pantalla	Toma una captura de pantalla de la imagen
	actual de la cámara.
Visualización de	Muestra todos los mensajes del sistema.
mensajes	
Cerrar ventana	Finaliza el software de vigilancia de la cámara
(detiene la	de red.
vigilancia)	
Minimizar ventana	Minimiza la ventana del software de vigilancia
Θ	de la cámara de red.

VI-3. Configurar 16 Channel Viewer

VI-3-1. Añadir cámara/Configuración de la cámara

Para usar el software de visualización de 16 canales, debe añadir/configurar la o las cámaras que desee conectar. Haga clic en el icono de herramienta (**ese**) y aparecerá un menú emergente:



Seleccione "Configuración de la cámara" para añadir/configurar cámaras:

Seleccione "Desbloquear" si aparece la alerta de seguridad de Windows que "IPCamViewer" ha sido bloqueado o un mensaje similar.


VI-3-1-1. Cámara

En la pestaña "Configuración de cámara" puede añadir y configurar todas las cámaras que desee conectar al software de visualización. Para conectar una cámara al software de visualización, debe ingresar la información solicitada en el cuadro "Configuración de cámara". Puede hacerlo automáticamente seleccionando su cámara, que aparece listada en el cuadro "Búsqueda de cámara", y haciendo clic en "Seleccionar" (recomendado), o puede ingresar la información manualmente.

Camera Configuration							X
Channel	Camera	Scheduled Record	ing Audio	Motion-Trigge	ered Record	ding	
Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5	Came	ra Configuration 1					
Channel 6 Channel 7 Channel 8	Name	2	IC-0102	04	Model		Edimax_IC-3140W
Channel 9 Channel 10	IP Ad	ldress	192.168	8.2.101	Username		admin
Channel 11 Channel 12 Channel 13	Web	Port	80		Password		••••
Channel 14 Channel 15	Video	Format	M-JPEG	•			Reset
Channel 16	Came	ra Search					
	Car	nera Name		IP		Model	
	IC-	010204		192.168.2.10	1	Edimax_IC-31	40W
						Select	Refresh
						0	K Cancel

Toda la información requerida para añadir su cámara de red puede completarse automáticamente seleccionando su cámara, que aparece listada en el cuadro "Búsqueda de cámara", y haciendo clic en "Seleccionar".

Canal	Seleccione el número de canal que desee
	usar.
Búsqueda de	Todas las cámaras encontradas en la red local
cámara	se muestran en el cuadro "Buscar cámara".

Seleccionar	Seleccione una camara listada en el cuadro
	"Búsqueda de cámara" y haga clic en el botón
	"Seleccionar" para ingresar automáticamente
	la información requerida, para conectar la
	cámara seleccionada en el cuadro
	"Configuración de cámara".
Actualizar	Actualiza la lista de las cámaras de su red
	local.
Nombre	Ingrese aquí un nombre de referencia para la
	cámara. El nombre predeterminado está
	formado por los 6 caracteres de la dirección
	MAC de la cámara. El nombre de la cámara
	puede utilizarse para identificar fácilmente su
	ubicación, por ejemplo.
Modelo	Muestra el modelo de la cámara
	seleccionada.
Dirección IP	Ingrese la dirección IP de la cámara.
Nombre de usuario	Ingrese el nombre de usuario de la cámara.
Puerto Web	Ingrese el puerto web de la cámara. El valor
	predeterminado es "80".
Contraseña	Ingrese la contraseña de la cámara. La
	contraseña predeterminada es "1234". Si
	cambia la contraseña de la cámara
	seleccionada, ingrese la nueva contraseña.
Formato de vídeo**	Seleccione el formato de codificación de
	vídeo de esta cámara (MJPEG o H.264).
Restablecer	Borre todos los campos en la sección
	'Configuración de cámara'.

** Solo las cámaras disponibles compatibles con esta función.

Haga clic en "Aceptar" para guardar la configuración y la imagen de su cámara de red aparecerá en la pantalla principal del software de visualización de 16 canales seleccionado:



VI-3-1-2. Grabación de la programación

Puede programar su o sus cámaras de red para grabar automáticamente de acuerdo con una programación semanal, o programaciones "por única vez".

Camera Configuration								x
Channel	Camera	Scheduled Recording	Audio	Motion-Trigge	ered Recording	9		
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 5 Channel 7 Channel 7 Channel 8 Channel 9 Channel 10	One 1	Time Schedules 4/05/29 17:56:15 - 201	4/05/29	Motion-Trigge	ered Recordin	9		
Channel 11 Channel 12 Channel 13 Channel 14 Channel 15 Channel 16	Week	New Jy Schedules n Tue Wed Thu Fri] 20	:00:00 -	23:00:00	dit		Dele	te
		New		E	dit		Dele	te
						(ж	Cancel

Canal	Selecciona el número de canal que desee						
	establecer.						
Programaciones por	Puede especificar la programación por única						
única vez	vez para una cámara seleccionada, esta						
	programación se ejecutará una sola vez.						
Nuevo							
(Programaciones	One Time Schedule						
por única vez)							
	From 5/28/2014 6:04:18 PM						
	To 5/28/2014 ▼ 7:04:18 PM 🔄						
	OK Cancel						
	Especifique el tiempo de duración de esta programación por única vez (la fecha y la hora de 'Desde' y 'Hasta'), y haga clic en 'Aceptar' para guardar la configuración. Tenga en cuenta que debe establecer una programación que se ejecutará en el futuro, no puede establecer una programación en el						
Editar	Puede modificar un elemento de grabación programado. Seleccione una programación en la lista 'Programaciones por única vez', y haga clic en el botón 'Editar' para editar el inicio y el final de esta programación.						
Eliminar	Elimine un elemento de programación seleccionado.						
Nuevo							
(Programaciones							
semanales)							

	Weekly Schedu	le						
	Sun	Mon	Tue	Ved	Thu	🗖 Fri	Sat	
			From		6:04:42 PM 🚔			
			То		7:04:42 PM 🚔			
				Continuous	Recording			
						OK	Cancel	
							Cancel	
	Puede	defini	r una	progi	ramacić	ón de g	rabación	
	seman	al para	a hora	s y di	ías espe	ecíficos	5.	
	Compr	uebe l	os día	s a ir	ncluir er	n la		
	progra	mació	n y es	table	zca la h	iora de	e inicio y	
	finaliza	nción c	liarias	en lo	os camp	oos "De	esde" y	
	"Hasta	"Hasta" (formato HH·MM·SS) El botón						
	"Grabación continua" establecerá la							
	programación para grabar todos los días							
	desde las $24.00.00$ hasta las $23.59.59$ es decir							
	contin	uamer	nte				,	
Fditar	Duede	modif	icar III	n مام	mento	do gra	hación	
Luitai	nrogra	mada				rogran	nación on	
	progra	programado. Seleccione una programación en						
	la lista	la lista 'Programaciones por única vez', y haga						
	clic en	el bot	ón 'Ec	litar'	para ec	litar el	inicio y	
	el final	de es	ta pro	gram	ación.			
Eliminar	Elimine	e un el	emen	to de	e progra	amació	n	
	selecci	onado).					

VI-3-1-3. Audio

Para las cámaras que admiten audio, puede usar esta pestaña para decidir si desea escuchar el audio capturado por la cámara seleccionada.

Camera Configuration					1		×	
Channel Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 5 Channel 7 Channel 7	Camera Audio	Scheduled Recording Jute Audio ecord Video Only	Audio	Motion-Triggered Reco	ording			
Channel 9 Channel 10 Channel 11 Channel 12 Channel 13 Channel 14 Channel 15 Channel 16								
						OK	Cancel)

Canal	Selecciona el número de canal que desee
	establecer.
Silenciar audio	Si selecciona esta casilla, el software de
	vigilancia de la cámara de red no reproducirá
	el audio capturado por esta cámara.
Grabar solo vídeo	Si selecciona esta casilla, el software de
	vigilancia de la cámara de red no ejecutará el
	audio capturado por esta cámara.

VI-3-1-4. Grabación de movimiento

La cámara de red presenta una función de detección de movimiento y varias opciones de notificación de eventos (detección de movimiento). En esta página puede activar o desactivar la detección de movimiento y configurar la cámara para que envíe un mensaje de correo o dispare la alarma cuando detecta un movimiento.



Tenga en cuenta que si usa la cámara para fines de seguridad, es 😬 importante monitorizar la transmisión de imágenes de la cámara aunque use detección de movimiento. La detección de movimiento puede no ser precisa al 100%.

Camera Configuration	0	×
Channel	Camera Scheduled Recording Audio Motion-Triggered Recording	
Channel 1 Channel 2 Channel 2	Motion-Triggered Recording	
Channel 3 Channel 4 Channel 5	enable Image: Disable	
Channel 6 Channel 7 Channel 8 Channel 9 Channel 10	Video Length 10 🔻 seconds	
Channel 11 Channel 12 Channel 12	Invoke alarm when motion is detected	
Channel 13 Channel 14 Channel 15 Channel 16	Send email when motion is detected	
		OK Cancel

Canal	Selecciona el número de canal que desee
	establecer.
Activar	Activa la función de grabación de
	movimiento.
Desactivar	Desactiva la función de grabación de
	movimiento.

Duración de vídeo	Seleccione la duración de tiempo del menú desplegable, en segundos, que la cámara grabará cuando detecte un movimiento.
Habilitar alarma cuando detecta movimiento	Envía una alarma cuando la cámara detecta un movimiento.
Enviar mensaje de correo electrónico cuando detecta movimiento	Envía un mensaje de correo a la dirección predefinida cuando la cámara detecta un movimiento.

VI-3-2. Opciones generales

Haga clic en el icono de herramienta (**ess**) y aparecerá un menú emergente:



Cuando seleccione "Opciones generales", consulte el siguiente capítulo correspondiente:

VI-3-2-1. General

Aquí pueden establecerse todas las configuraciones generales tales como el directorio de almacenamiento de archivos y los espacios de grabación.

General Options		The same	×
General Email Settings Security About Video Storage Settings]
Data Directory	A	vailable Recording Space(MB)	
D: Matt Documents Documents	34	14169	
New	Edit	D	elete
General Settings			
Scan Time		3 v second(s)	
Max. Video File Size		50 • MB	
Cycle Recording		Enable	▼
Reserve recording files		As long as possible	
		ОК	Cancel

Configuración de	Use los botones "Nuevo", "Editar" y			
almacenamiento de	"Eliminar" para establecer el directorio de			
vídeo	almacenamiento de vídeo local. Se mostrará			
	el espacio disponible en el directorio			
	especificado.			
Tiempo de	Define el periodo de tiempo para hacer una			
exploración	pausa entre cada cambio de cámara cuando			
	activa la función 'Explorar'.			
Tamaño máx. de	Establece el tamaño máximo de archivo de			
archivo de vídeo	cada archivo de vídeo. Cuando el tamaño del			
	archivo excede este valor, el software de			
	vigilancia de la cámara de red abre otro			
	archivo para guardar el vídeo.			
Grabación de ciclo	Activa o desactiva la grabación de ciclo.			
	Cuando está activada, la grabación de ciclo			
	sobrescribirá las grabaciones más antiguas si			
	el espacio de almacenamiento está lleno.			
	Cuando está desactivada, la grabación se			
	detendrá cuando el dispositivo de			
	almacenamiento está lleno.			

VI-3-2-2. Configuración de correo electrónico

Si configura su cámara de red para que envíe notificaciones por correo electrónico en caso de eventos de detección de movimiento (consulte VI-3-1-4. Detección de movimiento), debe configurar aquí los ajustes del correo electrónico.

General Options	Tille Taped	×
General Email Settings Security About		
Email Subject		
Recipient Email Address		
New	Edit	Delete
Sender Email Address		
SMTP Server		
SMTP Port	25	
SMTP Authentication	Enable	Oisable
SMTP Account		
SMTP Password		
SMTP SSL/TLS	None	· ·
		OK Cancel

Asunto del mensaje	Especifique el asunto de la notificación del
de correo	correo electrónico que recibirá.
Dirección de correo	Use los botones "Nuevo", "Editar" y
electrónico del	"Eliminar" para ingresar la dirección de correo
destinatario	electrónico del o de los destinatarios de la

	notificación por correo electrónico.						
Dirección de correo	Especifique la dirección de correo electrónico						
electrónico del	para el envío de la notificación por correo						
remitente	electrónico.						
Servidor SMTP	Especifique la dirección IP o el nombre de						
	host del servidor SMTP del remitente del						
	correo electrónico. Si no está seguro, su						
	proveedor de servicios Internet puede						
	proporcionarle esta información.						
Puerto SMTP	Especifique aquí el número de puerto del						
	servidor SMTP que desea usar. El valor						
	predeterminado es 25.						
Autenticación SMTP	Active o desactive la autenticación SMTP. Si						
	no está seguro, consulte con su proveedor de						
	servicios Internet.						
Cuenta SMTP	Si usa la autenticación SMTP (arriba), ingrese						
	aquí la cuenta SMTP (nombre de usuario) de						
	su servidor SMTP. En muchos casos, es la						
	misma que el nombre de usuario de su POP3						
	(el que usa para recibir mensajes de correo).						
	Si no está seguro, consulte con su proveedor						
	de servicios Internet.						
Contraseña SMTP	Ingrese aquí la contraseña SMTP de su						
	servidor SMTP. En muchos casos, es la misma						
	que la contraseña de su POP3 (la que usa para						
	recibir mensajes de correo). Si no está seguro,						
	consulte con su proveedor de servicios						
	Internet.						

VI-3-2-3. Seguridad

Puede establecer una contraseña para proteger el software de visualización de 16 canales. Cuando está activa, se requerirá la contraseña cada vez que se abra el software de visualización de 16 canales.

Para establecer la contraseña, vaya a la pestaña de 'Seguridad' en el menú 'Opciones generales':

General Options	e Tille Taped	×
General Email Settings Security	About	
Security		
Enable	Password	
🔘 Disable	Confirm Password	
		OK Cancel

Activar	Cuando está activada, se requiere la
	contraseña para abrir el software de
	visualización de 16 canales.

Desactivar	No se requiere la contraseña cuando está desactivada.
Contraseña	Ingrese aquí la contraseña que desea utilizar.
Confirmar	Vuelva a ingresar aquí la contraseña que
contraseña	desea utilizar.

Cuando abra el software de visualización de 16 canales, le pedirá que ingrese la contraseña:

equired	×
Please inpu	t password
ОК	Cancel
	Please inpu

VI-3-2-4. Acerca de

La pestaña "Acerca de" muestra el número de versión de software.



VI-4. Cambiar diseño de pantalla

Este software de vigilancia de cámara de red dispone de ocho diseños de pantalla:



Cada diseño muestra un número diferente de cámaras con diferentes disposiciones. Haga clic en el icono que representa su diseño preferido y la zona de visualización de vídeo cambiará de consecuencia.

Estilo de diseño 1: 1 cámara solamente	Muestra el vídeo de 1 cámara solamente.		
Estilo de diseño 2: 4 cámaras	Muestra el vídeo de hasta 4 cámaras.		
Estilo de diseño 3: 6	Muestra el vídeo de hasta 6 cámaras.		

cámaras				
Estilo de diseño 4: 8 cámaras	Muestra el vídeo de hasta 8 cámaras.			
Estilo de diseño 5: 9	Muestra el vídeo de hasta 9 cámaras.			
cámaras				
Estilo de diseño 6: 10 cámaras	Muestra el vídeo de hasta 10 cámaras.			

Estilo de diseño 7: 13 cámaras	Muestra el vídeo de hasta 13 cámaras.					
Estilo de diseño 8: 16 cámaras	Muestra el	vídeo	de has	sta 16 c	ámara	as.

VI-5. Modo de pantalla completa

Haga clic en el botón 'Pantalla completa' para cambiar el modo de pantalla a pantalla completa. Este modo usa todo el espacio disponible del monitor para mostrar la imagen de vigilancia. Pulse la tecla "ESC" para salir correctamente del modo pantalla completa.



VI-6. Explorar

Si tiene configuradas varias cámaras, el botón "Explorar" cambiará la vista entre las cámaras.



"Desconectado" aparecerá en la ventana de la imagen cuando desconecte una cámara configurada.



Haga clic una vez en el botón 'Explorar' para activar la función de exploración (el icono de exploración se vuelve azul 20), haga clic nuevamente para detener la exploración (icono de exploración se vuelve blanco 20).

VI-7. Aumentar/reducir zoom

En cámaras que admiten la función aumentar/reducir zoom, puede usar esta función para agrandar o reducir el tamaño de la imagen de acuerdo con sus requisitos, por ejemplo, para ver un determinado objeto en modo más detallado.



Seleccione una cámara en la zona de visualización de vídeo haciendo clic en su imagen, después haga clic en el botón

para ver más objetos dentro de la vista de la cámara, o haga clic en

para agrandar el tamaño de la imagen de un determinado objeto para verlo en modo más detallado (antes de aumentar el zoom, puede ser necesario usar los botones PTZ, descritos en la siguiente sección, para encontrar el objeto que desea ver detalladamente).

VI-8. Panorámica e inclinación

En cámaras que admiten la función de panorámica e inclinación, puede ajustar la dirección hacia la que mira la cámara de red.



Seleccione una cámara en la zona de visualización de vídeo haciendo clic en su imagen, y después haga clic en las direcciones hacia las cuales desea que se mueva la cámara (en total 8 direcciones disponibles). Haga clic en el botón 'Inicio' (

VI-9. Captura de pantalla

Puede tomar una captura de pantalla de una cámara seleccionada y guardarla en la subcarpeta 'Captura de pantalla' en un directorio de datos predefinido.



Haga clic una vez en el botón de captura de pantalla para tomar una captura de pantalla, puede tomar tantas capturas de pantalla como desee, hasta que el disco duro se llene.

VI-10. Grabación

Puede empezar la grabación de vídeo de la imagen de una cámara seleccionada haciendo clic en el botón 'Iniciar grabación':



Cuando inicia la grabación, se mostrará un mensaje en el cuadro de visualización de mensajes, por ejemplo, '1/1 10:00:00, Inicio manual de cámara 2', que significa que la cámara 2 comenzó a grabar manualmente en 1/1 a 10:00:00.

Para detener la grabación, haga clic nuevamente en el botón 'Iniciar grabación', se mostrará un mensaje en el cuadro de visualización de mensajes, por ejemplo '1/1 10:00:00, Parada manual de cámara 2'.

VI-11. Reproducción de vídeo

Puede reproducir todos los vídeos grabados haciendo clic en este botón.



Se mostrará una nueva ventana:

Playback				X
Search by Time			Data Direct Chap File Name	
From	4/29/2014 🔻	4:06:35 PM 🚔	Data Direct Chan File Name	
То	5/29/2014 🔻	4:06:35 PM		
		Search		
Search Motion-Tr	iggered Recordings			
From	4/29/2014 🔻	4:06:35 PM 🚔		
То	5/29/2014 🔻	4:06:35 PM 🚔		
		Search	Play	ОК

Tiene que buscar el archivo de vídeo antes de poder ejecutarlo. Hay dos tipos de búsqueda de vídeo: Búsqueda temporal (busca todos los archivos de vídeo que están dentro de un periodo de tiempo específico) y Búsqueda por movimiento (busca todos los vídeos grabados por la función de detección de movimiento, dentro de un periodo de tiempo específico).

Defina la fecha/hora de inicio y finalización del periodo de tiempo que desea buscar, y haga clic en el botón 'Buscar' (en 'Búsqueda temporal' o 'Búsqueda por movimiento'). Se mostrarán todos los vídeos encontrados, seleccione el vídeo que desee ejecutar y haga clic en el botón 'Ejecutar' para reproducirlo. Si tiene problemas con la cámara, compruebe lo siguiente antes de contactar con su vendedor para solicitar ayuda.

- 1. ¿Se recomienda alguna tarjeta micro SD/SDHC en especial para las cámaras IC-9110W, IC-7113W y IC-3140W?
- a. Se recomienda usar tarjetas con capacidad mínima de 8 GB y régimen de velocidad de clase 10. Las tarjetas con capacidad inferior a 2 GB y superior a 32 GB no son compatibles.

Se ha comprobado la compatibilidad de las siguientes tarjetas de clase 10, que no han presentado ningún problema:

Kingston 4 GB Sandisk 4 GB Sandisk 8 GB Toshiba 8 GB Sandisk Ultra 16 GB Kingston 32 GB Fujitsu 32 GB

2. ¿Cómo extraigo la tarjeta micro SD de la cámara?

- a. Nunca extraiga la tarjeta estando la cámara encendida. Podría dañarse la tarjeta. Compruebe que todas las funciones de grabación tales como la captura de eventos estén deshabilitadas y apague la cámara antes de extraer la tarjeta.
- b. Si no, vaya a 'Ajuste de tarjeta SD' en la interfaz de usuario de la cámara y haga clic en "desmontar" antes de extraer la tarjeta.
- 3. Aparece el mensaje de error "Error inesperado de tarjeta SD, el sistema del dispositivo ya no puede escribir el archivo". ¿Mi tarjeta aún puede grabar?
- a. No, se ha producido algún error en su tarjeta. Por lo general las tarjetas micro SD/SDHC pueden ser leídas/escritas un número limitado de veces. Después de un uso frecuente o por un largo periodo, el sistema de archivo puede dar este error. Formatee su tarjeta y vuelva a intentarlo o contacte con el fabricante de la tarjeta para solicitar ayuda. Tenga cuidado pues al formatear la tarjeta se eliminan todos los datos existentes. Haga una copia de seguridad antes de formatear.

4. La cámara dejó de grabar en la tarjeta micro SD/SDHC.

- a. Vaya a 'Ajuste de tarjeta SD' en la interfaz de usuario de la cámara:
 - 1. Compruebe que haya suficiente espacio en la tarjeta micro SD/SDHC.
 - 2. Intente usar "reciclar grabación" para reescribir periódicamente las antiguas grabaciones.
- b. Si no, intente formatear la tarjeta SD. Tenga cuidado pues al formatear la tarjeta se eliminan todos los datos existentes. Haga una copia de seguridad antes de formatear.

5. La imagen de la cámara no es clara.

- a. Puede ajustar el foco de la lente para obtener una mejor imagen, según se describe en la guía de inicio rápido y en el manual de usuario.
- b. Además, intente limpiar la lente con un paño de limpieza porque con el tiempo pueden acumularse polvo, huellas, etc., que afecten a la calidad de la imagen.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

R&TTE Compliance Statement

This equipment complies with all the requirements of DIRECTIVE 1999/5/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of March 9, 1999 on radio equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE). The R&TTE Directive repeals and replaces in the directive 98/13/EEC (Telecommunications Terminal Equipment and Satellite Earth Station Equipment) As of April 8, 2000.

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

EU Declaration of Conformity

English:	This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1995/95/EC. 2011/65/EC.	
Français:	Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 1995/95/CE, 2011/65/CE.	
Čeština:	Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 1995/95/ES, 2011/65/ES.	
Polski:	Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 1995/95/EC, 2011/65/EC	
Română:	Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1995/95/CE, 2011/65/CE.	
Русский:	Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 1995/95/EC, 2011/65/EC.	
Magyar:	Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (1995/95/EK, 2011/65/EK).	
Türkçe:	Bu cihaz 1995/95/EC, 2011/65/EC direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.	
Українська:	Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 1995/95/ЕС, 2011/65/ЕС.	
Slovenčina:	Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 1995/95/ES, 2011/65/ES.	
Deutsch:	Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 1995/95/EC, 2011/65/EC.	
Español:	El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 1995/95/EC, 2011/65/EC.	
Italiano:	Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 1995/95/CE, 2011/65/CE.	
Nederlands:	Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 1995/95/EC, 2011/65/EC	
Português:	Este equipamento cumpre os requesitos essênciais da Directiva 1995/95/EC, 2011/65/EC.	
Norsk:	Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 1995/95/EC, 2011/65/EC.	
Svenska:	Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1995/95/EG, 2011/65/EG.	
Dansk:	Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante	
	forordninger i direktiv 1995/95/EC, 2011/65/EC.	
suomen kiel	i: Tämä laite täyttää direktiivien 1995/95/EY, 2011/65/EY oleelliset vaatimukset ja muut	
	asiaankuuluvat maaraykset.	

FOR USE IN **AT BE CY CZ OK EP EP EP DB CR (PD (B) (T) (V) (T) (D) (M) (N) (P) (P) SR (S) (S) (S) (S) (G) (G) (S) (N) (R)**

€ F© @[#[

WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European R&TTE directive (1999/5/EC, 2006/95/EC).

Equipment: 720p Wireless Day & Night PT Network Camera Model No.: IC-7113W

The following European standards for essential requirements have been followed:

Spectrum:	ETSI EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)
EMC:	EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09);
	EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
EMF:	EN 62311:2008
Safety (LVD):	IEC 60950-1:2005 (2nd Edition);Am1:2009
	EN-60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Edimax Technology Europe B.V.
Nijverheidsweg 25,
5683 CJ BEST
THE NETHERLANDS

a company of : Edimax Technology Co., Ltd., No. 3, Wu Chuan 3rd Road, Wu-Ku Industrial Park, New Taipei City, Taiwan

Signature:

CE

Printed Name: Vivian Ma Title: Director Edimax Technology Europe B.V.

> Date of Signature: Dec. 30, 2014 Signature:

Printed Name: Title:

Albert Chang Director Edimax Technology Co., Ltd.

Notice According to GNU General Public License Version 2

This product includes software that is subject to the GNU General Public License version 2. The program is free software and distributed without any warranty of the author. We offer, valid for at least three years, to give you, for a charge no more than the costs of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code.

Das Produkt beinhaltet Software, die den Bedingungen der GNU/GPL-Version 2 unterliegt. Das Programm ist eine sog. "Free Software", der Autor stellt das Programm ohne irgendeine Gewährleistungen zur Verfügung. Wir bieten Ihnen für einen Zeitraum von drei Jahren an, eine vollständige maschinenlesbare Kopie des Quelltextes der Programme zur Verfügung zu stellen – zu nicht höheren Kosten als denen, die durch den physikalischen Kopiervorgang anfallen.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License.

Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

