

IC-9110W



Edimax Technology Co., Ltd.

No. 278, Xinhu 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara, CA 95054, USA Live Tech Support: 1(800) 652-6776 Email: support@edimax.com



Copyright @ Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. For more information about this product, please refer to the user manual on the CD-ROM. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website <u>www.edimax.com</u> for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Edimax Technology Co., Ltd.

Add: No. 3, Wu-Chuan 3rd Rd., Wu-Ku Industrial Park, New Taipei City, Taiwan Tel: +886-2-77396888 Email: <u>sales@edimax.com.tw</u>

Notice According to GNU General Public License Version 2

Certain Edimax products include software code developed by third parties, software code is subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Please see the <u>GNU</u> (www.gnu.org) and LPGL(www.gnu.org) Websites to view the terms of each license.

The GPL Code and LGPL Code used in Edimax products are distributed without any warranty and are subject to the copyrights of their authors. For details, see the GPL Code and LGPL Code licenses. You can download the firmware-files at <u>http://www.edimax.com</u> under "Download" page.

Ι.	Informations sur le produit1			
	I-1.	Contenu de l'emballage	.1	
	I-2.	Prérequis système	.2	
	I-3.	État du voyant	.3	
	I-4.	Étiquette du produit	.4	
	I-5.	Réinitialiser	5	
II.	Install	ation de la caméra	6	
	II-1.	Application EdiLife	.8	
	II-3.	EdiView Finder1	.3	
	II-3-1.	Windows1	.3	
	II-3-2.	Mac1	.8	
	II-3-3.	Utilisation de EdiView Finder2	1	
	11-4.	WPS (configuration Wi-Fi protégée)2	3	
	Install	ation à l'ovtériour 7	Л	
	mstan		-	
IV.	Interfa	ace de gestion Internet3	0	
	IV-1.	Basique	4	
	IV-1-1.	Réseau3	5	
	IV-1-2.	Sans fil	57	
	IV-1-2-1.	Smartphone3	8	
	IV-1-2-2.	Ordinateur4	1	
	IV-1-2-3.	WPS4	2	
	IV-1-3.	DNS dynamique4	3	
	IV-1-4.	RTSP4	4	
	IV-1-5.	Date et Heure4	5	
	IV-1-6.	Utilisateurs4	6	
	IV-1-7.	UPnP4	8	
	IV-1-8.	Bonjour4	9	
	IV-2.	Vidéo5	0	
	IV-2-1.	Paramètres vidéo5	51	
	IV-2-2.	Aspect de l'image5	3	
	IV-2-3.	Vision nocturne5	4	
	IV-3.	Événements5	5	
	IV-3-1.	Détection de mouvements5	5	
	IV-3-1-1.	Détection de mouvements5	5	
	IV-3-1-2.	Zone de détection5	8	
	IV-3-1-3.	Paramétrage Programmation6	0	
	IV-3-2.	Notification6	62	
	IV-3-2-1.	Paramétrage des e-mails6	62	

	VI-10. VI-11.	Cliché Enregistrement Lecture vidéo	
	VI-3. VI-10.	Cliché Enregistrement	
	VI-5.	Cliché	
	1/1-M	Clichá	111
	VI-8.	Unentation nonzontale et verticale	114
	VI-7.	Automatic arritere	112
	VI-6.	Scan	
	VI-5.	ivioae piein ecran	
	VI-4.	Modifier la disposition de l'affichage	
	VI-3-2-4.	A propos	
	VI-3-2-3.	Sécurité	
	VI-3-2-2.	Paramétrage e-mail	
	VI-3-2-1.	Général	
	VI-3-2.	Options générales	100
	VI-3-1-4.	Enregistrement des mouvements	98
	VI-3-1-3.	Audio	97
	VI-3-1-2.	Enregistrement programmé	94
	VI-3-1-1.	Caméra	92
	VI-3-1.	Ajouter une caméra/Configuration Caméra	91
	VI-3.	Configurer 16 Channel Viewer	91
	VI-2.	Utiliser 16 Channel Viewer	88
VI.	VI-1.	Installation	8 4
v.	16 Cha	nnal Viewer neur Windows	LO
V	Myodi	may com	
	IV-6-7	Internal système	۰۰،
	IV-6-1	Informations système	/ / 72
	IV-6	État	
	IV-5-2.	Avance	
	1V-5-1.	Dasiyue	7 / / 3 ۸ ح
	IV-5.	Systeme	13/
	IV-4-5.	Gestion de Tichler	1/1 ד
	IV-4-4.	Parametres Carte SD	
	IV-4-3.	Parametres NAS	
	IV-4-2.	Paramétrage Programmation	67
	IV-4-1.	Dossier de stockage	66
	IV-4.	Paramètres Stockage	66
	IV-3-2-3.	Push	65
	IV-3-2-2.	FTP	64

I-1. Contenu de l'emballage



Unité d'imagerie



Câble Ethernet



Unité intérieure



Vis Unité d'imagerie



Vis Unité intérieure



Patin adhésif



Gabarit mural



Adaptateur



CD-ROM



Guide d'installation



Antenne

I-2. Prérequis système

- Intel Pentium 4 2,4 GHz (supérieur ou équivalent)
- Carte VGA (1024 x 768 ou supérieure)
- Lecteur CD-ROM
- Un disque dur d'un espace minimum de 128Mo (256 Mo sont recommandés)
- Windows XP, Vista, 7 ou 8/8.1
- Un navigateur Internet (Internet Explorer 7.0, Firefox 3.6, Chrome 10, Opera 11, Safari 5 ou supérieurs)

I-3. État du voyant

Voyant	Couleur du voyant	État du voyant	Descriptif
		Allumé	La caméra réseau est allumée et connectée au serveur Cloud.
Alimentation	Vert	Clignote rapidement	La caméra réseau redémarre.
		Clignote lentement (1 fois par seconde)	La caméra réseau démarre OU la caméra réseau n'est pas connectée au serveur Cloud.
	Vert	Allumé	La caméra réseau est connectée au réseau local.
LAN		Clignote rapidement	Activité LAN (transfert de données).
		Clignote lentement (1 fois par seconde)	Le WPS est activé.
		Allumé	Connecté à Internet.
Internet	Orange	Clignote lentement (1 fois par seconde)	Non connecté à Internet.

I-4. Étiquette du produit

L'étiquette du produit située à l'arrière de l'unité intérieure principale indique l'adresse MAC, l'ID (Identifiant) du Cloud et la configuration SSID de votre caméra réseau.

L'adresse MAC et l'ID du Cloud sont identiques pour une question de commodité.

L'ID du Cloud vous permet de voir à distance la diffusion en direct provenant de votre caméra réseau (depuis n'importe quelle connexion Internet) comme décrit plus loin dans la section **V. Myedimax.com**.



I-5. Réinitialiser

Si vous rencontrez des problèmes avec votre caméra réseau, vous pouvez réinitialiser ses paramètres d'usine par défaut. Cette opération réinitialise **tous** les paramètres aux valeurs par défaut.

1. Maintenez enfoncée la touche WPS/Réinitialisation sur le panneau arrière pendant au moins 10 secondes.



- 2. Relâchez la touche lorsque le voyant d'alimentation vert clignote rapidement.
- **3.** Attendez que la caméra réseau redémarre. La caméra est prête lorsque le voyant d'alimentation **vert clignote lentement**.

Après l'installation, le voyant d'alimentation vert s'allume pour indiquer que la connexion au serveur Cloud a réussi.

Il est recommandé d'installer votre caméra réseau comme indiqué ci-dessous et d'établir une connexion qui fonctionne avant d'installer la caméra à l'extérieur.



Le SSID unique de votre caméra réseau est indiqué sur l'étiquette du 🔒 produit qui se trouve sur le boîtier de l'unité intérieure principale. Il est composé de "EdiView.Setup**", ** étant les deux derniers caractères de l'adresse MAC unique de votre caméra.

1.Vissez l'antenne fournie sur l'unité intérieure principale.



2. Raccordez le câble de l'unité d'imagerie extérieure à l'unité intérieure principale.



3.Raccordez l'adaptateur électrique à l'unité intérieure principale et à une prise électrique.



4.Patientez un instant pendant l'allumage de la caméra. Le voyant d'alimentation **vert clignote doucement** lorsque l'appareil est prêt.

Vous devez alors connecter votre caméra réseau à votre réseau. Cela est réalisable de trois façons simples :

- A. Avec l'application gratuite EdiLife sur Android ou iPhone : Référez-vous à la section **II-1.**
- B. En utilisant un ordinateur et EdiView Finder : II-3. EdiView Finder.
- C. En utilisant WPS (configuration Wi-Fi protégée), une méthode simple pour connecter votre caméra à votre réseau sans fil. Référez-vous à la section **II-4. WPS.**

Après la connexion de votre caméra au réseau en utilisant l'une des méthodes ci-dessus, vous pouvez voir l'image en direct de votre caméra ou configurer ses paramètres :

Réseau local :

- A. En utilisant l'interface de gestion Internet (voir **IV. Interface de Gestion Internet**.).
- B. En utilisant le logiciel 16 Channel Viewer (voir VI. Logiciel 16 Channel Viewer).

À distance (depuis n'importe quelle connexion Internet) :

- A. En utilisant l'ID Cloud de la caméra (voir **V. Myedimax.com**).
- B. Utilisation de l'application EdiLife.

Suivez les instructions de la section **Installation à l'extérieur** si vous avez besoin d'aide pour installer votre caméra à l'extérieur.

II-1. Application EdiLife

Suivez les instructions ci-dessous pour connecter votre caméra réseau au réseau Wi-Fi en utilisant l'application pour smartphone EdiLife.

Le SSID unique de votre caméra réseau est indiqué sur l'étiquette du produit sur la caméra réseau. Il est composé de "EdiView.Setup**", ** étant les deux derniers caractères de l'adresse MAC unique de votre caméra.

1. Utilisez un Smartphone ou une tablette pour rechercher, télécharger et installer l'application EdiLife sur Google Play ou l'App Store d'Apple.



 Pour les utilisateurs iOS, accédez aux paramètres Wi-Fi de votre iPhone et connectez-vous au SSID de votre caméra réseau (EdiView.Setup**) avant d'ouvrir l'application EdiLife. Poursuivez avec l'étape 5.

〈 Settings	Wi-Fi	
!OBM-:	SMB-2.4G	≜
EdiViev	w.Setup 03	∻ (i)
OBM_6	6208_2.4	€
OBM_6	58U	₽ ≎ (j
OBM_\	WAP1750_A	₽ ╤ (j
OBM_\	WAP1750_G	₽ ╤ (j)

3. Pour les utilisateurs **Android**, ouvrez l'application EdiLife et appuyez sur l'icône **+** dans le coin supérieur droit de l'écran.

	C	NEWS	- *
Joans	Adhenticulor	SBC Nexts	Calculator
31	ਂ	0	9
Calendar	Camera	Chiome	Chuck
-	=	0	
Contacts	Decs	Bownloads	licite
0	EDIMAX		f
Earth	EdiLife	123 File Explanar	Faorbook
•	K	∖ G	G
R	Geal	Geogle	Geoglet

4. Les utilisateurs Android doivent sélectionner la caméra réseau dans la liste des périphériques sans fil disponibles et patienter un moment que l'application effectue la connexion.



Add New Device	Q	<	Wi-Fi Setup	0
Choose a device				
Available wireless device list EdiView.Setup A3				
Available device list Add one manually	>	Select Wi-Fi + Connect to	a hiowan netwo	rk
d 0 [4	0	

5. Pour plus de sécurité, saisissez un nouveau nom pour le périphérique et un mot de passe lorsque cela vous est demandé. Appuyez sur **Terminer** pour continuer.



6. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste puis saisissez votre mot de passe Wi-Fi. Cliquez sur **OK** pour continuer.







7. Patientez un moment pendant que votre caméra se connecte en Wi-Fi. Lorsque l'écran Configuration terminée est affiché, cliquez sur l'icône LIVE ou appuyez sur la flèche pour continuer.



8.La configuration est terminée. Le voyant d'alimentation **vert** et le voyant Internet **orange** de la caméra doivent être **allumés**. Votre caméra doit alors est listée sur l'écran d'accueil de EdiLife. Appuyez sur votre caméra pour voir le stream en direct chaque fois que vous êtes connecté à Internet.



Vous pouvez configurer les paramètres et les fonctions de votre caméra en utilisant les icônes sous l'image en direct.

9.Si vous possédez une carte microSD, insérez-la dans le logement microSD à l'arrière de la caméra réseau.

II-3. EdiView Finder

Assurez-vous que votre ordinateur est connecté au même routeur que la caméra réseau en utilisant un câble Ethernet.

II-3-1. Windows

- Insérez le CD fourni dans votre lecteur de CD-ROM et si l'utilitaire de configuration ne s'ouvre pas automatiquement, recherchez et ouvrez le fichier "Autorun.exe" dans le dossier "Autorun".
- **2.** Cliquez sur "Installer Utilitaire" pour installer le logiciel utilitaire EdiView Finder.

	6			M SS
Setup Utility	Multi-Language QIG	Multi-Language User Manual	16-Channel Viewer	Includes Machee Reader
	work Camera	S	www.edimax.	com 🛛 🖻 Contact Us

3. Cliquez sur "Suivant" et suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel utilitaire EdiView Finder.







4. Lorsque l'installation est terminée, sélectionnez "Lancer l'utilitaire EdiView Finder" avant de cliquer sur "Terminer". Vous pouvez aussi effectuer un double clic sur l'icône "EdiView Finder Utility" sur votre bureau pour lancer EdiView Finder.



5. EdiView Finder énumère toutes les caméras détectées sur votre réseau local, ainsi que le nom, le modèle, l'adresse IP et l'adresse MAC de chaque caméra.



Cliquez sur l'icône de recherche pour actualiser la liste si votre caméra n'est pas affichée.



L'adresse IP de la caméra réseau est affichée sur cet écran. Après la configuration, vous pouvez saisir cette adresse IP dans la barre d'adresses d'un navigateur Internet sur le même réseau local pour accéder à l'interface de configuration Internet de la caméra réseau.

 Effectuez un double clic sur votre caméra puis choisissez "Oui" ou "Non" si vous voulez configurer une connexion sans fil. Si vous choisissez « Non », passez à l'étape 10.



La IC9110W est une caméra sans fil, vous pouvez choisir "Oui" pour configurer votre connexion sans fil.



7. Sélectionnez votre réseau sans fil dans la liste et saisissez le mot de passe correct dans le champ "Mot de passe" avant de cliquer sur "OK". Il s'agit du réseau sans fil auquel votre caméra va se connecter.

👹 Admin	and the second sec			- • X
	SSID	Signal	Encryption	1
•	edimax.setup	82	WPA2PSK(AES)	
	EDIMAX IP Cam-2.4G	50	WPAPSK(TKIP)	
	EdimaxHQ	40	Disabled	
	OBM-LTLin-2.4G	38	WPAPSK(TKIP)	
4	ASSIA_2G_66ea	38	WPA2PSK(AES)	
	Lisa DA Office Leb	30	WPA2PSK(AES)	
	PA_OIIICe_Lab belkin 966	8	WPA2PSK(AES)	
	Slon_PA	8	WPA2PSK(AES)	
	belkin.966.guests	6	Disabled	
Refres	sh			
eein -	odimov octur		()	WPS
55ID .	eumax.setup			
Passwo	ord : ******			ок

 Débranchez le câble Ethernet de votre caméra réseau et cliquez sur "Suivant". Veuillez patienter un instant pour que la caméra détecte la connexion.



9. Lorsque la connexion est détectée comme indiqué ci-dessous, cliquez sur

"Suivant".



10. Saisissez un nom et un mot de passe pour votre caméra. Le mot de passe sera utilisé pour vous connecter à la caméra à distance à l'aide de son ID Cloud, l'interface Internet ou l'application EdiLife pour Smartphone. Cliquez sur "OK" pour continuer.

🍯 Admin			
	Camera Name	IC-010204	
	Password	***	
	Confirm	****	
		ОК	

11. L'écran suivant indique que la configuration est terminée. La caméra est opérationnelle et prête à l'emploi. Cliquez sur "OK" ou cliquez sur l'URL pour afficher une fenêtre d'aperçu avec la diffusion en direct provenant de votre caméra.



II-3-2. Mac

> EdiView Finder pour Mac ne configurera pas la connexion sans fil de votre caméra réseau. Après ce chapitre, passez à la section IV-1-2. Sans fil pour configurer la connexion sans fil de votre caméra.

1. Insérez le CD fourni dans votre lecteur de CD-ROM et ouvrez le dossier "Mac".



2. Copiez le fichier "EdiView Finder" sur le bureau et effectuez un double clic sur l'icône pour ouvrir EdiView Finder.



EdiView Finder est également disponible en 🖊 téléchargement sur le site Internet d'Edimax : http://www.edimax.com/EdiViewFinder.htm



3. EdiView Finder énumère toutes les caméras détectées sur votre réseau local, ainsi que le nom, le modèle, l'adresse IP et l'adresse MAC de chaque caméra.



Cliquez sur l'icône de recherche pour actualiser la liste si votre caméra n'est pas affichée.



L'adresse IP de la caméra réseau est affichée sur cet écran. Après la configuration, vous pouvez saisir cette adresse IP dans la barre d'adresses d'un navigateur Internet sur le même réseau local pour accéder à l'interface de configuration Internet de la caméra réseau.

4. Effectuez un double clic sur votre caméra réseau et attendez que cette dernière obtienne une adresse IP et teste la connexion au Cloud. EdiView doit afficher "Réussie" comme indiqué ci-dessous.



5. Saisissez un nom et un mot de passe pour votre caméra. Le mot de passe sera utilisé pour vous connecter à la caméra à distance à l'aide de son ID Cloud, l'interface Internet ou l'application EdiLife pour Smartphone. Cliquez sur "Suivant" pour continuer.

\varTheta 🔿 🔿 EdiVie	ew Finder
Set up the camera name	and password.
Camera Name:	IC-010204
Password:	
Confirm Password:	••••
	Next

6. L'écran suivant indique que la configuration est terminée. La caméra est opérationnelle et peut être configurée pour une connexion sans fil. Cliquez sur "Terminer" pour afficher une fenêtre d'aperçu montrant la diffusion en direct provenant de votre caméra.



7. Pour configurer la connexion sans fil de votre caméra réseau, consultez la section IV-1-2. Sans fil

II-3-3. Utilisation de EdiView Finder

Vous pouvez également utiliser EdiView Finder pour trouver l'adresse IP de votre caméra réseau, voir la diffusion en direct ou modifier l'adresse IP de la caméra réseau. Effectuez en double-clic sur l'icône TV à droite dans la fenêtre contextuelle pour voir les images en direct ou cliquez sur l'icône de la clé pour ouvrir une nouvelle fenêtre avec les paramètres de l'adresse IP de la caméra réseau :





EditView Finder localise votre caméra réseau à condition que vous soyez dans le même réseau local. Les utilisateurs d'une adresse IP fixe qui peuvent utiliser un sous réseau d'adresse IP différent vers la caméra réseau peuvent également localiser la caméra réseau grâce EdiView Finder. Si vous rencontrez des difficultés, il est recommandé d'utiliser un serveur DHCP par leguel vous pouvez paramétrer manuellement l'adresse IP de la caméra réseau en utilisant EdiView Finder (ci-dessus) ou en utilisant l'interface de configuration Internet (voir/V-1-1. Réseau) si besoin.

II-4. WPS (configuration Wi-Fi protégée)

Veuillez consulter les instructions de votre routeur/point d'accès sans fil pour savoir combien de temps vous devez maintenir

enfoncé le bouton WPS afin d'activer la

fonction WPS.

Le bouton WPS est une solution rapide et simple d'établir une connexion sans fil sécurisée entre votre caméra réseau et votre routeur/point d'accès sans fil.

 Maintenez enfoncé le bouton WPS sur votre routeur/point d'accès sans fil pendant la durée nécessaire à l'activation de la fonction WPS.



2. Dans un délai de deux minutes, appuyez sur le bouton WPS/Réinitialisation sur la caméra réseau pendant 2 à 5 secondes pour activer le WPS. Le voyant LAN vert clignote lentement pour indiquer que le WPS est actif.

Faites attention à ne pas appuyer trop longtemps sur la touche WPS/Réinitialisation sous peine de réinitialiser votre caméra réseau.



3. Les appareils établissent alors une connexion sans fil sécurisée. Le voyant LAN vert clignote rapidement pour indiquer que la connexion WPS a réussi.

Installation recommandée :



Les instructions ci-dessous servent de guide. En cas de doutes, faites-vous aider par un professionnel.



1. Choisissez les meilleurs emplacements respectifs pour la caméra extérieure et l'unité intérieure principale.



2. Utilisez le gabarit mural fourni pour percer des trous d'un diamètre suffisant dans le mur extérieur, afin de pouvoir fermement visser l'unité d'imagerie extérieure en place.



Nous recommandons l'utilisation d'une perceuse électrique avec un foret béton.



3. Percez un trou supplémentaire depuis l'intérieur du bâtiment pour faire passer le câble de l'unité d'imagerie extérieure.



4. Faites passer le câble relié à l'unité d'imagerie extérieure par le trou depuis l'extérieur vers l'intérieur.



5. Utilisez un produit de colmatage pour boucher l'espace autour du trou et vissez l'unité d'imagerie extérieure en place.



Nous vous recommandons d'utiliser un produit de colmatage en silicone. Si le trou pour le câble ne se trouve pas derrière l'unité d'imagerie extérieure, nous vous recommandons également d'utiliser une gaine en plastique.

- **6.** Utilisez les vis fournies pour visser l'unité d'imagerie extérieure fermement en place
- **7.** Réglez l'angle de l'objectif de la caméra de l'unité d'imagerie extérieure selon vos préférence en dévissant/resserrant la vis.



8. Utilisez les patins adhésifs fournis pour fixer l'unité intérieure principale sur votre mur et utilisez les vis fournies pour la visser fermement en place.



9. Rebranchez l'antenne et le câble de l'unité d'imagerie extérieure à l'unité intérieure principale.



10. Rebranchez l'alimentation électrique de l'unité intérieure principale.

Utilisez des attache-câbles (non fournis) pour attacher les câbles volants aux murs comme vous le désirez.



11. Vous pouvez utiliser un câble Ethernet plutôt que la Wi-Fi pour connecter l'unité intérieure principale à votre routeur/point d'accès afin d'obtenir des performances plus constantes.

IV. Interface de gestion Internet

Lorsque vous utilisez le **même** réseau **local** que celui de votre caméra, vous pouvez utiliser l'interface de gestion Internet pour afficher ou configurer la caméra.

Vous pouvez accéder à l'interface de gestion Internet avec un navigateur Internet, sur un smartphone ou un ordinateur. Pour les utilisateurs de smartphone, l'apparence de l'interface varie légèrement par rapport à celle affichée ici, bien que les fonctions du menu qui sont décrites plus loin à partir de la section **IV-1. Basique** soient pour la plupart identiques.

 Saisissez l'adresse IP de la caméra réseau dans la barre d'adresses d'un navigateur Internet. L'adresse IP de la caméra peut être obtenue en ouvrant EdiView Finder comme indiqué ci-dessous :



👍 Internet Explorer est recommandé.

 Il peut vous être demandé d'autoriser l'exécution du complément Java. Veuillez cliquer sur le message indiquant "Cliquer ici" puis cliquez sur "Exécuter le complément".



Si d'autres avertissements/invites de sécurité apparaissent, merci de sélectionner "Exécuter" ou "Autoriser" ou une action similaire en fonction de votre navigateur.



3. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre caméra réseau (nom d'utilisateur par défaut : *admin* mot de passe par défaut: *1234*). L'interface de gestion Internet de la caméra réseau apparaît alors dans votre navigateur.



4. Pour les utilisateurs d'ordinateurs, l'écran "Vue en direct" est affiché comme montré ci-dessous. Sur l'écran de visualisation de l'image en direct vous pouvez voir la diffusion en direct de votre caméra et utiliser les icônes en bas à gauche.



	demande de selectionner i emplacement ou
	sauvegarder l'image.
Enregistrer	Enregistrer une vidéo. Il vous est demandé de
0	sélectionner l'emplacement où sauvegarder
	l'enregistrement. L'icône est bleue pendant
	l'enregistrement, cliquez à nouveau sur
	l'icône pour arrêter l'enregistrement.

5. Sélectionnez "Configurer" en haut au centre et utilisez le menu en bas à gauche pour naviguer vers les divers paramètres de la caméra réseau. Chaque élément du menu est décrit dans les chapitres suivants.
| | Live View | Setup | English |
|------------------|--|-------|---------|
| • Basic | Basic | | |
| Network | | | |
| Wireless | Select a category from the menu on the left side | | |
| Dynamic DNS | | | |
| RTSP | | | |
| Date & Time | | | |
| Users | | | |
| UPnP | | | |
| Bonjour | | | |
| • Video | | | |
| Events | | | |
| Storage Settings | | | |
| • System | | | |
| • Status | | | |
| | | | |

6. Après avoir effectué les modifications, cliquez sur "Sauvegarder les paramètres" pour sauvegarder les paramètres et les mettre en application.



IV-1. Basique

Basic
Network
Wireless
Dynamic DNS
RTSP
Date & Time
Users
UPnP
Bonjour

Le menu "Basique" ouvre un sous-menu avec huit catégories de paramètres pour le fonctionnement de base de votre caméra réseau. Sélectionnez une catégorie et référez-vous au chapitre approprié.

IV-1-1. Réseau

Les paramètres du réseau sont affichés sur cette page, comme montré cidessous. Vous pouvez configurer votre caméra réseau pour recevoir de manière dynamique une adresse IP locale de la part du serveur DHCP de votre routeur ou vous pouvez spécifier une adresse IP locale fixe pour votre caméra réseau. De plus, les utilisateurs avancés peuvent configurer la caméra en utilisant le protocole PPPoE.

Network		
	Network Type:	DHCP Static IP DHCP
Static IP		
	IP Address:	192.168.2.3
	Subnet Mask:	255.255.248.0
	Gateway:	192.168.2.1
	Primary DNS:	192.168.2.1
	Secondary DNS:	192.168.2.1
	HTTP Port:	80

Type de réseau	Sélectionnez "DHCP" pour attribuer
	automatiquement une adresse IP à votre
	caméra réseau à partir de votre routeur, ou
	"IP Fixe" pour paramétrer manuellement une
	adresse IP fixe en utilisant les champs ci-
	dessous.

Adresse IP	Si vous utilisez une IP fixe, spécifiez ici une
	adresse IP qui sera l'adresse IP de votre
	caméra réseau.
Masque de sous-	Saisissez le masque de sous-réseau de
réseau	l'adresse IP.
Passerelle	Saisissez l'adresse de la passerelle de votre
	réseau.
DNS primaire	Saisissez l'adresse IP du serveur DNS primaire.
DNS secondaire	Saisissez l'adresse IP du serveur DNS
	secondaire (facultatif).
Port HTTP	Vous pouvez modifier le numéro de port HTTP
	à n'importe quelle valeur entre 1024 et
	65535. La valeur par défaut est 80.

IV-1-2. Sans fil

La page Sans fil vous permet de configurer les paramètres pour la connexion sans fil de votre caméra réseau. Pour les utilisateurs de Windows, il faut que votre connexion sans fil ait déjà été configurée à l'aide de EdiView Finder, mais vous pouvez toujours, au besoin, utiliser cette page pour revoir les paramètres.

Les utilisateurs de Mac doivent configurer ces paramètres manuellement car EdiView Finder ne peut pas configurer la connexion sans fil de votre caméra sous Mac. Un guide rapide pour configurer la connexion sans fil de votre caméra réseau en utilisant un Smartphone ou un ordinateur est inclus cidessous.



Vous pouvez également utiliser la page "Sans fil" pour une configuration Wi-Fi protégée (WPS) : pour activer le bouton WPS (même effet que si vous enfonciez physiquement le bouton WPS sur la caméra) ou le code PIN WPS (en utilisant un code PIN pour effectuer une vérification entre les deux périphériques sans fil pour plus de sécurité.)

IV-1-2-1. Smartphone

1. Sélectionnez "Basique" dans le menu de gauche, puis sélectionnez "Sans fil".



 Configurez les paramètres sans fil A – E indiqués dans le tableau cidessous :

	🖬 💽 🦸 🦃 🗐 🖉			
	192.168.2.101/m/wireless.asp C			
A	Wireless Wireless Connection: Chapter Consable			
В	Available Network:			
	Refresh			
	Click "Refresh" to see available networks			
	SSID:			
	Authentication:			
	None 🔻			
	Encryption Type:			
	None			
	WPA Pre Shared Key:			

	SSID:
	edimax.setup
	Channel:
	Auto
	Authentication:
	WPA2 PSK
	Encryption Type:
	AES
D	WPA Pre Shared Key:
	abcd1234
	WEP Key Format:
	HEX
	WEP Key Length:
	64-Bit
	Default Key:
	1
	WEP Key 1:
	WEP Key 2:
	WEP Key 3:

	ovailable Network: Available Network:	19:33
	Refresh	
	Click "Refresh" to see available networks	
	OBM_68U	
	!BR-6208AC_2.4_high power	
	OBM to LAN	
	EdimaxHQ	
	Edimax IP CAM_2.4G	
	OBM-SMB-2.4G	
•	OBM_WAP1750_G	
	EdiView23	

WEP	Key 2:	
WEP	Key 3:	
WEP	Key 4:	
	C Save settings	-1
WDC	E	
WPS		
Self	PinCode:	
0050	8235	
9000		
Acce	ss PBC mode:	
Acce	ss PBC mode: Start PBC	
Acce	ss PBC mode: Start PBC igure via PinCode:	
Acce Conf Regis	ss PBC mode: Start PBC igure via PinCode: strar SSID:	
Acce Conf Regis	ss PBC mode: Start PBC igure via PinCode: strar SSID:	

A	Connexion sans fil	Sélectionnez "Activer" pour activer la connexion sans fil.
В	Réseau disponible (1)	Cliquez sur "Actualiser" pour afficher tous les réseaux Wi-Fi disponibles.
С	Réseau disponible (2)	Sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste. Il s'agit du réseau sans fil auquel votre caméra se connectera.
D	Clé WPA pré- partagée	Saisissez votre mot de passe Wi-Fi.
Ε	Sauvegarder les paramètres	Cliquez sur "Sauvegarder les paramètres" pour sauvegarder vos paramètres.

3. Après avoir sauvegardé les paramètres, débranchez le câble Ethernet de votre caméra réseau. Votre caméra doit maintenant être connectée à votre réseau Wi-Fi.

IV-1-2-2. Ordinateur

1. Configurez les paramètres sans fil A – E indiqués dans le tableau ci-

dessous :

	Wireless						
	A	Wirele	ess Connection:	Enable	le 🔍 Disa	able	
			Mode:	2.4GHz	(B+G+N)	•	
			Band:	20 MHZ	•		
	В	Ava	ailable Network:	Refrest	n Click	"Refresh" to see av	vailable networks
	Connected	SSID	BSSID	Signal	Channel	Encryption	
С	\bigcirc	chichi	74:DA:38:03:61:50		1	WPA2PSK(AES)	
	0		FC:75:16:EC:F9:88		11	WPA2PSK(AES)	
							I
			SSID:	chichi			
	Channel:		1 🔻				
	Authentication:		Authentication:	WPA2 P	SK 🔻		
	Encryption Type:		cryption Type:	AES 🔻			
	D <	WPA Pi	re Shared Key:				Show
		WE	P Key Format:	HEX •	-		
		WE	P Key Length:	64-Bit	•		
			Default Key:	1 🔻			
			WEP Key 1:			Show	
	WEP Key 2:						
			WEP Key 3:				
			WEP Key 4:				
			Ε 🤇	Save se	ttings		

A	Connexion sans fil	Sélectionnez "Activer" pour activer la connexion sans fil.
В	Réseau disponible	Cliquez sur "Actualiser" pour afficher tous les réseaux Wi-Fi disponibles.
С	Connecté	Sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste. Il s'agit du réseau sans fil auquel votre caméra se connectera.
D	Clé WPA pré- partagée	Saisissez votre mot de passe Wi-Fi.
Ε	Sauvegarder les paramètres	Cliquez sur "Sauvegarder les paramètres" pour sauvegarder vos paramètres.

 Après avoir sauvegardé les paramètres, débranchez le câble Ethernet de votre caméra réseau. Votre caméra doit maintenant être connectée à votre réseau Wi-Fi.

IV-1-2-3. WPS

Le protocole WPS (Configuration WI-FI protégée) est un moyen rapide et facile de configurer les connexions sans fil entre deux périphériques compatibles. Utilisez le bouton "Démarrer PBC" ou "Démarrer PIN" pour activer le WPS sur votre caméra réseau. Le code PIN WPS de votre caméra réseau est également affiché à côté de "Code PIN Auto".

WPS			
	Self PinCode:	90588235	
	Access PBC mode:	Start PBC	
	Configure via PinCode:	Registrar SSID:	Start PIN

Code Pin auto	Le code PIN WPS de votre caméra réseau est listé ici.
Accéder au Mode PBC	Cliquez sur "Démarrer PBC" pour activer le bouton WPS de votre caméra réseau. Ceci a le même effet que si enfonciez physiquement le bouton WPS intégré.
Configuration par Code Pin	Saisissez le SSID auquel vous souhaitez vous connecter et cliquez sur "Démarrer PIN" pour activer le code PIN WPS. Vous devez ensuite saisir le "Code Pin Auto" de la caméra réseau dans l'interface utilisateur Internet de votre routeur sans fil et activer le code PIN WPS de votre routeur.

Merci de vous référer aux instructions de votre routeur sans fil pour obtenir de l'aide sur l'accès à son interface Internet et activer le WPS.

IV-1-3. DNS dynamique

Le DNS dynamique (DDNS) est un service nom d'hôte-vers-IP pour les utilisateurs d'IP dynamique. Si votre fournisseur de service Internet n'a pas émis d'adresse IP fixe, vous pouvez utiliser un fournisseur DNS dynamique tiers pour rediriger votre adresse IP actuelle vers une adresse IP fixe. Il existe plusieurs services DDNS gratuits ou payants sur Internet, merci d'utiliser les informations fournies par votre fournisseur DDNS pour configurer les paramètres de cette page.

Enable DDNS:	🖲 Enable 🗇 Disable
Provider:	dyndns 👻
Host Name:	dyndns no-ip
Username:	
Password:	

Dynamic DNS

Activer le DDNS	Sélectionnez "Activer" pour activer la fonction
	DDNS ou sélectionnez "Désactiver" pour
	désactiver la fonction DDNS.
Fournisseur	Sélectionnez votre fournisseur de service DNS
	dynamique à partir du menu déroulant.
Nom d'hôte	Saisissez le nom d'hôte que vous avez
	enregistré auprès de votre fournisseur de
	service DDNS.
Nom d'utilisateur	Saisissez le nom d'utilisateur que vous avez
	enregistré auprès de votre fournisseur de
	service DDNS.
Mot de Passe	Saisissez le mot de passe que vous avez
	enregistré auprès de votre fournisseur de
	service DDNS.

IV-1-4. RTSP

Le protocole de Streaming en temps réel (RTSP) active l'utilisation de la caméra réseau avec un serveur de streaming multimédia. Saisissez les paramètres RTSP nécessaires.

RTSP Settings		
RTSP Port:	554	
MJPEG RTSP Path:	ipcam_mjpeg	.sdp
H.264 RTSP Path (HD):	ipcam_h264	.sdp
H.264 RTSP Path (SD):	ipcam_h264s1	.sdp
H.264 RTSP Path (Mobile):	ipcam_h264s2	.sdp
RTP Port Range:	50000 - 60000	
Verification:	Account •	

Port RTSP	Saisissez le port RTSP.
Chemin RTPS MJPEG	Saisissez le chemin RTPS MJPEG.
Chemin RTPS H.264	Saisissez le chemin RTPS H.264 High
(HD)	Définition (HD).
Chemin RTPS H.264	Saisissez le chemin RTPS H.264 Standard
(SD)	Définition (SD).
Chemin RTPS H.264	Saisissez le chemin RTPS H.264 Définition
(Mobile)	Mobile.
Intervalle du Port	Saisissez l'intervalle du port RTP.
RTP	
Vérification	Sélectionnez un type de vérification à partir
	du menu déroulant.

IV-1-5. Date et Heure

Vous pouvez paramétrer et régler l'heure et la date Système de la caméra réseau sur cette page. La conservation d'une heure système correcte est particulièrement importante pour l'organisation/la lecture des vidéos enregistrées.

Date & Time	
Mode:	NTP O Manual Setting
Set Time & Date Manually:	
	Synchronize to PC time
NTP Server:	pool.ntp.org
Time Zone:	(GMT) England
Daylight Saving:	Enable I Disable

Mode	Sélectionnez "NTP" ou "Paramétrage
	Manuel", Le protocole d'heure Réseau NTP
	Manuel . Le protocole à neure Reseau Mir
	peut paramétrer et conserver l'heure et la
	date automatiquement via un serveur NTP sur
	le réseau local, s'il est disponible.
Régler l'heure et la	Pour le mode de paramétrage manuel,
date manuellement	saisissez l'heure et la date exactes dans le
	format suivant : AAAA/MM/JJ HH:MM:SS
Synchroniser avec	Cliquez ici pour saisir automatiquement la
l'heure de	même heure et la même date que sur votre
l'ordinateur	ordinateur.
Serveur NTP	Pour le mode NTP, saisissez le nom d'hôte ou
	l'adresse IP du serveur NTP.
Fuseau horaire	Sélectionnez le bon fuseau horaire.
Heure d'été	Activez ou désactivez l'heure d'été en
	fonction de votre fuseau horaire local.

IV-1-6. Utilisateurs

En plus du compte Administrateur par défaut, vous pouvez configurer plusieurs comptes de connexion à la caméra réseau différents, avec deux niveaux d'accès différents - Opérateur et Invité.

Les comptes Opérateurs peuvent configurer toutes les fonctions de la caméra réseau de la même manière que le compte Administrateur, alors que les comptes Invités ne peuvent que voir les images de la caméra.

Users	
	Edimax : Operator
User List:	
User Name:	
Password:	
Confirm Password:	
Authority:	Operator Ouest
	Add Modify Remove
Anonymous Login:	🗇 Enable 🖲 Disable

Liste Utilisateurs	Les utilisateurs existants sont listés ici.
	Sélectionnez un utilisateur pour modifier ses
	paramètres.
Nom d'utilisateur	Saisissez le nom de l'utilisateur ici.
Mot de Passe	Saisissez le mot de passe de l'utilisateur ici.
Confirmer mot de	Saisissez à nouveau le mot de passe pour

passe	confirmation.
Droits	Sélectionnez les droits des utilisateurs :
	Les Opérateurs peuvent voir les vidéos et
	configurer tous les paramètres alors que les
	Invités ne peuvent que voir les vidéos.
Ajouter	Ajouter un nouvel utilisateur
Modifier	Sauvegarder les modifications d'un utilisateur
	existant, sélectionné.
Supprimer	Supprimer les utilisateurs sélectionnés
Connexion anonyme	Activer ou désactiver la connexion anonyme.
	La connexion anonyme permet à quiconque
	de se connecter à la caméra réseau et de voir
	les images. Cette fonction est utile si vous
	souhaitez configurer un serveur vidéo
	déporté.

IV-1-7. UPnP

L'UPnP est un ensemble de protocoles réseau qui permet aux périphériques réseau de communiquer et d'établir automatiquement des configurations de travail interactives. Lorsqu'il est activé, les ordinateurs Windows peuvent automatiquement découvrir la caméra réseau sur le réseau local. La caméra réseau prend également en charge le IGD.

UPnP	
	🖲 Enable 🔘 Disable
	Save settings
IGD (UPnP Port Forward)	
IGD Enable (UPnP Port Forward) :	🖲 Enable 🔘 Disable
IGD Configuration (External Port) :	IGD Fully Automation (Auto)
Extemal HTTP Port :	10000
Extemal RTSP Port :	20000

Activer/Désactiver	Activer ou désactiver le UPnP.

Activer IGD	Activer ou désactiver le Périphérique de
(transfert de port	Passerelle Internet (IGD).
UPnP)	
Configuration IGD	Sélectionner l'IGD automatique ou semi-
(port externe)	automatique.
Port HTTP externe	Saisissez un port HTTP externe.
Port RTSP externe	Saisissez un port RTSP externe.

IV-1-8. Bonjour

Bonjour est une fonctionnalité des ordinateurs Mac qui permet au navigateur Internet Safari de découvrir les périphériques et les services du réseau local et qui fournit un raccourci pour un accès rapide. Lorsqu'elle est activée, les utilisateurs Safari du réseau local peuvent trouver un raccourci vers la caméra réseau sous le menu "Bonjour" de Safari. Sélectionnez "Activer" ou "Désactiver".

Bonjour

🖲 Enable 🔘 Disable

IV-2. Vidéo

Video	
Video Settings	
Image Appearance	
Night Vision	

Le menu 'Vidéo" comprend trois catégories pour la configuration des paramètres vidéos de la caméra réseau. Sélectionnez un élément du sous-menu et référez-vous au chapitre approprié suivant.

IV-2-1. Paramètres vidéo

La page "Paramètres Vidéo" vous permet de modifier la résolution de la caméra réseau et les paramètres de fréquences d'images pour différents profils : HD, SD, Small (mobile) & MJPEG.

HD Profile (HD Quality Setting)	
H264 Resolution :	1280x720
Maximum Frame Rate :	15 🔻
H264 Maximum Bit Rate :	1Mbps •
SD Profile (SD Quality Setting)	
H264 Resolution :	640x360
Maximum Frame Rate :	15 🔻
H264 Maximum Bit Rate :	1Mbps •
Small Profile (Mobile Quality Setting	J)
H264 Resolution :	320x176
Maximum Frame Rate :	15
H264 Maximum Bit Rate :	0.25Mbps V
MJPEG Profile (Picture Quality Set	ting)
MJPEG Resolution :	640x360
Maximum Frame Rate :	15
MJPEG Quality :	High ▼
Power Frequency :	60 HZ 🔻
Rotate Image :	0° ▼
OSD :	On 🔻

Résolution H264	Sélectionnez la résolution vidéo H264 à partir
	du menu déroulant. Une plus haute
	résolution donne une vidéo plus détaillée
	mais nécessite une plus large bande passante.

Débit H264	Sélectionnez le débit maximum pour les
maximum	vidéos H264, à partir du menu déroulant. Un
	plus haut débit donne une vidéo plus détaillée
	mais nécessite une plus large bande passante.
	Le débit est précis±20%.
Résolution MJPEG	Sélectionnez la résolution vidéo MJPEG à
	partir du menu déroulant. Une plus haute
	résolution donne une vidéo plus détaillée
	mais nécessite une plus large bande passante.
Fréquence d'images	Sélectionnez la fréquence d'images vidéos
maximum	maximum. Une plus haute fréquence
	d'images donne une vidéo plus fluide mais
	nécessite également plus de bande passante.
Qualité MJPEG	Sélectionnez le niveau de qualité pour les
	vidéos MJPEG à partir du menu déroulant.
	Une meilleure qualité nécessite une plus large
	bande passante.
Fréquence	Réglez la fréquence d'alimentation sur 50 Hz
d'alimentation	ou 60 Hz, en fonction de votre région, afin de
	réduire les scintillements et d'améliorer la
	lecture de vos vidéos.
Rotation de l'image	Pivote l'image de la caméra à l'angle spécifié.
Menu à l'écran	Réglez l'affichage à l'écran (OSD) de la caméra
	réseau comprenant l'heure et la date pour
	activer ou désactiver la vidéo en direct ou
	tous les enregistrements vidéo.

IV-2-2. Aspect de l'image

La page "Aspect de l'image" vous permet de régler les différents paramètres liés à l'apparence de l'image de votre caméra réseau en utilisant les curseurs montrés ci-dessous.

Image Appearance			
			and the second se
	and the second	all and a second	A CONTRACTOR OF
Brightness : 50			
Contrast : 50	6		
Saturation : 50	6		
Sharphase - 50			
onarphess 50			
	Dent To Defent		
	Reset to Default	Save value	

Luminosité/Contraste/	Cliquez et faites glisser le levier bleu pour
Saturation/	modifier la valeur de chaque catégorie en
Netteté/	fonction de vos préférences.
Réinitialisation des	Cliquez pour réinitialiser tous les paramètres
paramètres par défaut	à la valeur 50.
Sauvegarder la valeur	Sauvegarde les modifications.

IV-2-3. Vision nocturne

La Vision nocturne permet à votre caméra réseau de capturer des images dans un environnement sombre en utilisant les LED IR. La commutation automatique est une fonction qui détecte le niveau d'éclairage de l'environnement de votre caméra réseau et qui passe automatiquement en vision nocturne si la lumière est faible. Sélectionnez "Activer" ou "Désactiver" pour la commutation automatique de la vision nocturne.

Night Vision

Auto Switch : @ Enable @ Disable

IV-3. Événements



Sélectionnez un élément du menu "Événements" et référez-vous au chapitre approprié suivant. Vous pouvez configurer les paramètres de la détection des mouvements, la programmation, le SMTP et le FTP.

IV-3-1. Détection de mouvements

IV-3-1-1. Détection de mouvements

La caméra réseau dispose d'une fonction de détection de mouvements et de nombreuses options pour la notification des événements. Lorsqu'un mouvement est détecté, il est défini comme un "événement" et la caméra enregistre pendant une durée spécifiée. Vous pouvez configurer la caméra pour envoyer cet enregistrement sous forme de notification par e-mail ou FTP, et/ou vers un dispositif stockage local comme un NAS ou une carte MicroSD dans la caméra.

Vous pouvez aussi configurer la caméra pour envoyer une notification push pour chaque événement à un smartphone équipé de EdiLife. Depuis le menu "Événements" de l'application, vous pouvez voir un enregistrement de 10 secondes de l'événement, qui est automatiquement stocké dans la mémoire de la caméra réseau.



Les enregistrements stockés automatiquement dans la caméra réseau sont limités à 10 secondes et seule une quantité limitée peut être stockée. Ces enregistrements sont séparés de tous les enregistrements sauvegardés sur le dispositif de stockage local ou envoyés par e-mail/FTP, et ils seront écrasés lors de la création de nouveaux enregistrements.

Motion Detection

Motion Detection :	Enable Oisable
Interval Time To Detect :	10 second 🔻
FTP / Email Notification	
Upload Event File to FTP :	Enable <a>O Disable
Send Event File to Email :	Enable <a>Disable
Video Recording Time :	10 second ▼
Save Video To Local Storage	
Save Event Files to NAS or SD :	Enable Oisable
Video Recording Time :	5 Minute 🔻

Save settings

Détection de	Active ou désactive la fonction de détection
mouvements	de mouvements de votre caméra réseau.
Intervalle de	Une fois le mouvement détecté, la caméra
détection	réseau ne détecte plus les mouvements
	pendant cette durée. Par exemple,
	l'utilisation d'un "Intervalle de détection" de
	20 secondes indique qu'après qu'un
	mouvement a été détecté, la caméra ne
	détecte plus les mouvements pendants 20
	secondes. Puis après 20 secondes, la caméra
	reprend la détection des mouvements.
Charger le fichier	Un enregistrement vidéo d'un événement
Événements sur FTP	détecté peut être envoyé vers un serveur FTP
	désigné. Sélectionnez "Activer" ou
	"Désactiver" pour cette fonction. Lorsqu'elle

	est activée, vous devez configurer les
	informations du serveur FTP sur la page "FTP"
	du menu "Notification $ o$ Événements".
Envoyer le fichier	Un enregistrement vidéo d'un événement
Événements par e-	détecté peut être envoyé à un destinataire e-
mail	mail désigné. Sélectionnez "Activer" ou
	"Désactiver" pour cette fonction. Lorsqu'elle
	est activée, vous devez configurer les
	informations du serveur SMTP sur la page
	"SMTP" du menu "Notification $ ightarrow$
	Événements".
Durée	Spécifiez ici la durée pour l'enregistrement
d'enregistrement	vidéo par e-mail ou FTP.
vidéo	
Enregistrer les	Activez ou désactivez la fonction de la caméra
fichiers Événement	pour sauvegarder les fichiers vidéo sur NAS
sur NAS ou SD	ou carte MicroSD. Lorsqu'elle est activée,
	vous devez configurer les paramètres dans le
	menu "Paramètres de stockage".
Durée	Spécifiez ici la durée pour l'enregistrement
d'enregistrement	vidéo sur NAS ou MicroSD.

IV-3-1-2. Zone de détection

Lorsque vous utilisez la fonction détection de mouvements de la caméra réseau, vous pouvez spécifier la zone de la vidéo où la caméra réseau doit être sensibilisée aux mouvements. Les mouvements en dehors de la zone de détection seront ignorés par la caméra réseau. Ceci est utile pour éviter les fausses alarmes.



Zone 1 /	Cochez la case pour activer jusqu'à trois zones
Zone 2 /	de détection de mouvements. Un rectangle
Zone 3	de couleur apparaît sur l'aperçu de la vidéo
	pour chaque zone activée. Réglez la taille et la
	position de chaque cadre en fonction de vos
	préférences en cliquant et en faisant glisser
	l'intérieur (déplacer) ou les bords

	(redimensionner) du cadre.		
Sensibilité	Réglez le niveau de sensibilité de la détection		
	de mouvements pour chaque zone. Une plus		
	haute valeur déclenchera l'alarme lors d'un		
	mouvement mineur dans la vidéo et vice-		
	versa. Vous pouvez réduire le niveau de		
	sensibilité si vous recevez des notifications		
	d'événements inutiles.		
Seuil	Réglez le seuil de détection des mouvements		
	pour chaque zone. Une valeur haute		
	déclenchera l'alarme pour des grands objets		
	dans la vidéo, une valeur basse déclenchera		
	l'alarme pour les plus petits objets.		
Sauvegarder	Sauvegarde vos paramètres.		

IV-3-1-3. Paramétrage Programmation

La fonction de détection de mouvements de la caméra peut être programmée pour être active à des heures et des jours définis. Sélectionnez "Activer" pour activer cette fonction puis définissez à quelles heures la détection de mouvements de la caméra sera active en utilisant le tableau ci-dessous.

Pour chacun des jours, cliquez et faites glisser la frise horaire jusqu'à l'heure à laquelle vous souhaitez que la détection de mouvements soit active. Un cadre bleu indique une période d'enregistrement programmée. Dans l'exemple cidessous, la détection de mouvements est programmée de 8h00 à 18h00 du Lundi au Samedi.



Par défaut, la programmation peut être pleine. Supprimez les entrées existantes si nécessaire. Pour l'enregistrement programmé, voir Paramètres Stockage → Paramètres Programmation.

Schedule Settings

	00:00	03:00	06:00	09:00	12:00	15:00	18:00	21:00	24:00
Sunday	100100	1	100100100	111 111 111	1	1]
Monday	111111		111 111 111	իսիսիս	100100100	1001001001			1 1 1
Tuesday			1	huhuhu	100100100	1001001001			1 1 1
Wednsday				huhuhu	100100100	1001001001			1 1 1
Thursday	111 111			1.111111111	111 111 111	1001001001	<mark></mark>		1 1 1
Friday	111 111		111 111 111	hululu	1	1001001001	<mark></mark>		
Saturday	1.1.1.1.1		1	100100100	100100100	1001001001			[111]
Delete		Delete all		Select all		Store	Sta End	rt : 08 : 00 1 : 18 : 00	

Supprimer	Supprime le bloc d'enregistrement bleu sur la
	frise horaire.
Tout supprimer	Supprime tous les blocs d'enregistrement
	bleus sur la frise horaire.
Tout sélectionner	Sélectionne tous les blocs d'enregistrement
	bleus.
Stocker	Stocke les paramètres d'enregistrement sur la
	frise horaire.

IV-3-2. Notification

IV-3-2-1. Paramétrage des e-mails

Les enregistrements d'événements (mouvements ou sons détectés) peuvent être envoyés à un destinataire e-mail désigné. Cette fonction doit être activée dans les paramètres "Détection de Mouvements" ou "Détection sonore" du menu "Événements". Saisissez les informations nécessaires concernant les comptes Email expéditeur et destinataire comme illustré ci-dessous.

Mail Settings	
Email Service Provider:	Manual Settings <
SMTP Server:	
SMTP Port:	25
Recipient Email Address:	
Sender Email Address:	
SSL/TLS:	None v
SMTP Authentication:	Enable I Disable
Account:	
Password:	
	Save settings Send test email

Fournisseur de	Sélectionnez "Paramétrage manuel" pour	
messagerie	saisir les informations manuellement ou	
	sélectionnez un fournisseur de messagerie	
	courant pour saisir certaines informations	
	automatiquement.	
Serveur SMTP	Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du	
	serveur SMTP pour l'expéditeur de l'e-mail.	
	Cette information peut vous être fournie par	
	votre fournisseur de messagerie.	
Port SMTP	Saisissez le numéro du port SMTP de	
	l'expéditeur de l'e-mail. La plupart des	
	serveurs SMTP utilisent le port 25 mais	

	certains utilisent des connexions cryptées		
	avec le numéro de port 465. Cette		
	information peut vous être fournie par votre		
	fournisseur de messagerie.		
Adresse Email du	Saisissez ici l'adresse Email du destinataire.		
destinataire			
Adresse Email de	Saisissez ici l'adresse Email de l'expéditeur		
l'expéditeur	afin d'éviter les problèmes liés au filtre Spam.		
SSL/TLS	Sélectionnez "SSL ou TLS" si votre serveur		
	SMTP nécessite un cryptage.		
	Consultez l'administrateur de votre serveur		
	de messagerie en cas de doute.		
Authentification	Sélectionnez "Activer" si votre serveur SMTP		
SMTP	nécessite une authentification. Cette		
	information peut vous être fournie par votre		
	fournisseur de messagerie.		
Compte	Saisissez le nom du compte SMTP si votre		
	serveur nécessite une authentification. Cette		
	information peut vous être fournie par votre		
	fournisseur de messagerie.		
Mot de Passe	Saisissez le mot de passe utilisé pour		
	l'authentification du serveur SMTP.		
Envoyer un Email de	Cliquez ici pour envoyer un Email de test avec		
test	les paramètres actuels.		



Gmail users please ensure that "Less Secure Apps" is enabled in your Google account "Security" settings, otherwise your email password may be rejected.



IV-3-2-2. FTP

Les enregistrements d'événements (mouvements ou sons détectés) peuvent être envoyés à un serveur FTP désigné. Cette fonction doit être activée dans les paramètres "Détection de Mouvements" ou "Détection sonore" du menu "Événements". Saisissez les informations nécessaires concernant votre serveur FTP comme illustré ci-dessous.

FTP

FTP Server:	
Username:	
Password:	
Port:	21
Path:	
Passive mode:	🖲 Enable 🔘 Disable
	Save settings Send Test File

Serveur FTP	Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du
	serveur FTP.
Nom d'utilisateur	Saisissez le nom d'utilisateur requis par le
	serveur FTP.
Mot de Passe	Saisissez le mot de passe du serveur FTP.
Port	Saisissez le numéro de port du serveur FTP.
	Cette valeur doit être un chiffre compris entre
	1 et 65535. Merci de ne pas modifier cette
	valeur sans y être invité par l'administrateur
	du serveur FTP.
Chemin	Saisissez le chemin (dossier) où sauvegarder
	les fichiers sur le serveur FTP. Si le champ est
	vide, les fichiers sont sauvegardés dans le
	dossier racine par défaut du serveur FTP.
Mode passif	Activez ou désactivez le mode passif en
	fonction de votre serveur FTP.

IV-3-2-3. Push

La caméra réseau peut envoyer des notifications push à votre smartphone si vous avez installé l'application EdiLife. Les notifications push peuvent être envoyées en fonction des événements de détection de mouvements et de détection sonore, ainsi que lorsque votre caméra se reconnecte à Internet après une déconnexion.



Les alertes de reconnexion sont envoyées lorsque la caméra se reconnecte effectivement à Internet, et non pas lorsque la déconnexion se produit.

D	
Push	notification
i usii	nouncation

Push notification:	Enable Oisable
Video motion alert:	◯ On . ● Off
Reconnected to Internet alert:	🔍 On 🖲 Off

Notification push	Activer ou désactiver les notifications push.
Alerte de	Activez ou désactivez les notifications push
mouvement	pour les événements de détection de
vidéo/humain	mouvements.
Alerte de	Activez ou désactivez les notifications push
reconnexion à	pour la reconnexion à Internet.
Internet	

IV-4. Paramètres Stockage

Storage Settings

Storage Directory Schedule Settings

NAS Settings

SD Card Settings

File Management

Le menu"Paramètres Stockage" vous permet de configurer les paramètres pour le stockage en local des événements/enregistrements de détection de mouvements ou sonore. Vous pouvez aussi configurer l'enregistrement programmé.

IV-4-1. Dossier de stockage

La caméra réseau peut stocker les enregistrements des événements de détection de mouvements et sonore sur un dispositif de stockage local : NAS ou MicroSD.

Sélectionnez un profil vidéo pour les enregistrements (HD, SD ou Small) et sélectionnez l'emplacement du dispositif de stockage avant de cliquer sur "Sauvegarder Paramètres".

Storage	
Video Profile :	HD Profile T
Please select storage directory:	SD Card ▼
	Save settings

Une carte MicroSD doit être installée dans la caméra réseau pour utiliser cette fonction.



Configurez les paramètres pour votre NAS ou carte MicroSD respectivement dans le menu "Paramètres NAS" **ou** "Paramètres Carte SD".

IV-4-2. Paramétrage Programmation

La caméra réseau peut être programmée pour enregistrer automatiquement à des jours et des heures définis. Sélectionnez "Activer" pour activer cette fonction puis définissez à quelles heures la caméra réseau devra enregistrer en utilisant le tableau ci-dessous.

Pour chacun des jours, cliquez et faites glisser la frise horaire jusqu'à l'heure à laquelle vous souhaitez enregistrer. Un cadre bleu indique une période d'enregistrement programmée. Dans l'exemple ci-dessous, l'enregistrement est programmé de 8h00 à 18h00 du Lundi au Samedi.



Par défaut, la programmation peut être pleine. Supprimez les entrées existantes si nécessaire.



Pour définir la limite des fichiers individuels pour l'enregistrement programmé, allez dans Paramètres Stockage → Paramètres NAS ou Paramètres fonction de votre emplacement de stockage.

Schedule Settings

Schedule : 🛛 🖲 Enable 🔘 Disable



IV-4-3. Paramètres NAS

En cas d'utilisation d'un serveur NAS pour le stockage local, configurez les paramètres sur cette page en fonction de votre NAS.

NAS Settings	
Status:	Disconnected
NAS IP & Sharing Resource :	\\ NAS Server IP \ Path \ (Folder)
Notification for space full :	Enable Isable
Cycle Recording :	Enable Isable
Max Recording File Time :	5 Minute 🔻
Authentication :	Anonymous *
Username :	
Password :	

État	Affiche l'état (connecté ou déconnecté) de
	votre caméra réseau et du serveur NAS.
IP NAS et ressources	Saisissez l'adresse IP locale de votre NAS et le
----------------------	--
partagées	chemin du dossier partagé pour stocker les
	enregistrements de votre caméra réseau.
Notification en cas	Activez ou désactivez les notifications par e-
d'espace plein	mail lorsque votre espace de stockage est
	plein.
Enregistrement	Activez ou désactivez l'enregistrement
cyclique	cyclique. Lorsqu'il est activé l'enregistrement
	cyclique écrasera les enregistrements plus
	anciens lorsque l'espace de stockage devient
	plein. Lorsqu'il est désactivé, l'enregistrement
	cesse lorsque le dispositif de stockage est
	plein.
Durée max du	Réglez la durée d'enregistrement maximale
fichier	pour chaque fichier. Ce paramètre s'applique
d'enregistrement	aux enregistrements programmés
	uniquement. Pour les durées
	d'enregistrement de détection de
	mouvements ou sonore, référez-vous à
	"Événement→ Détection de
	mouvements/sonore".
Authentification	Sélectionnez "Compte" et saisissez le nom
	d'utilisateur et le mot de passe dans les
	champs au-dessous si votre serveur NAS
	nécessite une authentification. Sélectionnez
	"Anonyme" si aucune authentification n'est
	requise.
Nom d'utilisateur	Saisissez le nom d'utilisateur si "Compte" est
	sélectionné ci-dessus.
Mot de Passe	Saisissez le mot de passe si "Compte" est
	sélectionné ci-dessus.

IV-4-4. Paramètres Carte SD

Le menu "Basique" vous permet de paramétrer le nom de la caméra et le mot de passe Administrateur et d'allumer ou d'éteindre les voyants en fonction de vos préférences.



Démontez votre carte MicroSD en utilisant le bouton "Démonter" avant de retirer la carte de votre caméra réseau.

SD Card Settings	
Status :	No SD card available
Availbale Space :	
Notifiy when space is not enough :	Enable Initial Enable
Cycle Recording :	Enable Initial Enable
Max Recording File Time :	5 Minute 🔻

Format SD Card Unmount

Save settings

État Affiche l'état de la carte MicroSD de votre caméra réseau : disponible ou non disponible. **Espace disponible** Affiche l'espace disponible sur la carte MicroSD dans votre caméra réseau. Activez ou désactivez les notifications par e-Avertir en cas d'espace insuffisant mail lorsque votre espace de stockage est plein. Activez ou désactivez l'enregistrement Enregistrement cyclique cyclique. Lorsqu'il est activé l'enregistrement cyclique écrasera les enregistrements plus anciens lorsque l'espace de stockage devient plein. Lorsqu'il est désactivé, l'enregistrement cesse lorsque le dispositif de stockage est plein. Réglez la durée d'enregistrement maximale Durée max du fichier pour chaque fichier. Ce paramètre s'appliquer d'enregistrement aux enregistrements programmés uniquement. Pour les durées d'enregistrement de détection de

	mouvements ou sonore, référez-vous à
	"Événement $ ightarrow$ Détection de
	mouvements/sonore".
Formater la carte SD	Cliquez pour formater votre carte MicroSD.
	Cette opération effacera toutes les données
	sur votre carte MicroSD.
Démonter	Cliquez pour démonter votre carte MicroSD
	de la caméra réseau. Cette opération est
	recommandée avant de retirer la carte
	MicroSD de la caméra.

IV-4-5. Gestion de fichier

File Management	L'outil de gestion de fichier vous permet de parcourir,
Event	télécharger et supprimer les fichiers d'enregistrement
Schedule	sur votre carte MicroSD. Les fichiers sont regroupés
Manual	selon les catégories suivantes :

Événement : Les enregistrements ou les images déclenchés par les événements de détection de mouvements ou sonore sont affichés ici.

Programmation : Les enregistrements déclenchés par un enregistrement programmé sont affichés ici.

Manuel : Les enregistrements manuels sont affichés ici.

Sélectionnez Événement, Programmation ou Manuel et utilisez le navigateur pour parcourir les fichiers. Les dossiers sont organisés par date, puis regroupés chronologiquement en commençant par 001. Les noms individuels des fichiers sont composés de la date et de l'heure de l'enregistrement. File List

1 - 4 File (Total 4)

Back First Page Previous Page Next Page Last Page				
Select	File Name			
	☞ <u>1970_01_01</u>			
	<u> </u>			
	<u> 2014_05_08</u>			
	<u> </u>			

Select All Select None Delete

Retour	Pour revenir à la page précédente dans le
	navigateur.
Première page	Pour revenir à la première page dans le
	navigateur.
Page précédente	Pour revenir à la page précédente dans le
	navigateur.
Page suivante	Pour passer à la page suivante dans le
	navigateur.
Dernière page	Pour passer à la dernière page dans le
	navigateur.
Tout sélectionner	Permet de sélectionner tous les fichiers ou
	dossiers visibles dans le navigateur.
Sélectionner aucun	Pour dé-sélectionner tous les fichiers ou
	dossiers sélectionnés.
Supprimer	Pour supprimer tous les fichiers ou dossiers
	sélectionnés.

IV-5. Système



Le menu "Système" comprend trois catégories "Basique", "Avancé" et "Service Cloud". Sélectionnez une catégorie et suivez les chapitres appropriés pour obtenir plus d'informations.

IV-5-1. Basique

Le menu "Basique" vous permet de paramétrer le nom de la caméra et le mot de passe Administrateur et d'allumer ou d'éteindre les voyants en fonction de vos préférences.

Basic

Network Camera Name:	IC-010204
Administrator Password:	••••
Confirm Password:	••••
LED Indicators:	🖲 On 🔘 Off

Nom de la caméra réseau	Permet de définir le nom de la caméra réseau pour pouvoir la référencer/l'identifier. Ceci est particulièrement utile lorsque vous gérez
Mot de nasse	Saisissez le mot de nasse Administrateur
Administratour	vouluici II c'agit du mot de passo utilicó pour
Auministrateur	voulu ici. Il s'agit du mot de passe utilise pour
	vous connecter à la caméra avec le compte
	"admin".
Confirmer le mot de	Confirmez ici le mot de passe Administrateur
passe	voulu.
Voyants	Sélectionne "On" (Allumé) ou "Off" (Éteint)
	pour allumer ou éteindre les voyants de la
	caméra. L'extinction des voyants peut générer

des économies d'énergie et peut servir pour
la sécurité, de façon que quiconque voyant la
caméra réseau ne sache pas si elle est activée
ou non.

IV-5-2. Avancé

La page "Avancé" vous permet de mettre à jour le micro-programme de la caméra réseau, de sauvegarder ou de restaurer ses paramètres et de la réinitialiser ou de la redémarrer. Merci de consulter le site Internet Edimax pour obtenir le micro-programme le plus récent pour votre caméra réseau.



Upgrade Firmware	
Firmware Filename:	Browse Upgrade Firmware
Backup/Restore Settings	
Backup Settings:	Apply
Restore Settings:	Browse Restore
Reset	
Restart:	Restart Network Camera
Reset to Default:	Keep Network Settings O Default Settings Reset to Default

Nom de fichier du	Cliquez sur "Parcourir" pour localiser le fichier
micro-programme	du micro-programme sur votre ordinateur.
Mise à jour du	Cliquez pour mettre à jour le micro-
micro-programme	programme du fichier sélectionné.
Paramètres de	Cliquez sur "Appliquer" pour sauvegarder les
sauvegarde	paramètres actuels sur votre ordinateur en

	tant que fichier config.bin.
Restaurer les	Cliquez sur "Parcourir" pour trouver un fichier
paramètres	config.bin sauvegardé précédemment puis
	cliquez sur "Charger" pour remplacer vos
	paramètres actuels.
Redémarrer	Cliquez sur "Redémarrer la caméra réseau"
	pour redémarrer la caméra réseau. Patientez
	alors quelques minutes le temps que la
	caméra réseau se remette en route après le
	redémarrage. Le redémarrage n'affecte pas la
	configuration en cours de la caméra.
Réinitialisation des	Sélectionnez "Garder les paramètres réseau"
paramètres par	ou "Paramètres par défaut" puis cliquez sur
défaut	"Réinitialiser les paramètres par défaut".
	Lorsque la caméra se réinitialise, l'option
	"Garder les paramètres réseau" permet de
	réinitialiser tous les paramètres en gardant
	les paramètres réseau actuels. L'adresse IP de
	la caméra reste la même.
	"Paramètres par défaut" réinitialise tous les
	paramètres de la caméra, dont les paramètres
	réseau, aux valeurs d'usine par défaut.

IV-5-3. Service Cloud

Plug & View Edimax est une fonction qui vous permet de voir votre caméra réseau de façon déportée via un serveur Cloud (voir **V. Myedimax.com**). Vous pouvez ici activer ou désactiver cette fonction.

Plug & View

Enable Olisable

IV-6. État



Le menu "État" fournit des informations importantes sur l'état de la caméra réseau. Ces informations sont utiles pour le dépannage ou pour la configuration du réseau.

IV-6-1. Informations système

Un résumé des informations système concernant la caméra réseau est affiché sur cette page, sous quatre catégories : Système, LAN, LAN sans fil et IGD (Transfert de port UPnP).

System	
Firmware Version	v1.00 demo (Oct 2 2014 16:15:22)
Activex Version	: v1.0.1.0
Device Uptime	1 hours 53 min 44 sec
System Time	: 2014/10/31 19:51:18
LAN	
IP Address	: 192.168.0.107
Subnet Mask	: 255.255.255.0
Gateway	: 192.168.0.1
DNS Server 1	: 192 168.0.1
DNS Server 2	: 0.0.0.0
MAC Address	: 80:1F:02:DA:C8:DF
HTTP Port	: 80
Wireless LAN	
Link Status	: Connected
SSID	: chichi
Channel	: 1
Encryption	WPA2 PSKAES
Access Point MAC Address	: 74:DA:38:03:61:50
IGD (UPnP Port Forward)	

Link Status :	UPNP port forward successful
External IP Address :	114.45.202.85
External HTTP Port :	24755
External RTSP Port :	26224

IV-6-2. Journal système

Un journal système fournit des informations sur l'utilisation et les actions de la caméra réseau. Le journal système peut également être envoyé vers un serveur déporté pour y être archivé.

System Log

Log Level:	4 (Detail) 👻
Remote Log:	Enable Isable
Remote Log Server:	
	Save settings
May 22 06:26:25 VideoServer[1510]: <event May 22 06:26:25 recorder[1470]: [recorder.of May 22 06:26:25 pushNotifier[1390]: [pushN May 22 06:26:25 pushNotifier[1390]: [pushN May 22 06:26:25 pushNotifier[1390]: [pushN May 22 06:26:25 recorder[1472]: Storage m May 22 06:26:26 recorder[1470]: [recorder.of May 22 06:26:26 recorder[1470]: [recorder.of May 22 06:26:26 recorder[1470]: [recorder.of May 22 06:26:26 recorder[7424]: [recorder.of May 22 06:26:26 VideoServer[1517]: [videoS May 22 06:26:26 VideoServer[1513]: [videoS May 22 06:26:26 VideoServer[1513]: [videoS May 22 06:26:26 recorder[1470]: [recorder.of May 22 06:26:26 VideoServer[1513]: mjpeg May 22 06:26:28 recorder[1472]: Storage m May 22 06:26:28 recorder[1472]: No enough</event 	tID>4 <eventtime>2014/05/22 06:26:25</eventtime> <det ::4867] Get Event (4) Votifier.c::456] event.eventID = 4 Votifier.c::194] now - timestamp[IPCAM_EVENT_PIR] = 1400739985 Votifier.c::332] curl 'https://54.251.97.30:55443/push/notify.php' -d '<r redia was not has enough space!! (0) h space. c:4900] remove /tmp/eventRec/ImagePIR/2014-05-22-06-23-46-PIRE c:4906] remove /tmp/eventRec/ImagePIR/2014-05-22-06-23-46-PIRE c:1113] Connect socket: /tmp/mjpegPreRecStream c:1113] Connect socket: /tmp/audioMJPEGPreStream c:4019] Initial record file, start reocrd Server.c:1394] AudioMJPEG PreRec accept client sock=36 MPJEG PreRec current connected socket: 175 Server.c:1218] mjpeg PreRec accept client sock=46 PreRec current connected socket: 116 c:4941] (1/475139)thread record file /tmp/eventRec/ImagePIR/2014-C nedia was not has enough space!! (0) h space.</r </det

Ma	y 22 06:26:31 recorder[1472]: Storage me	edia was not has enough space!! (0)
Ma	y 22 06:26:31 recorder[1472]: No enough	space.
Ma	y 22 06:26:34 recorder[1472]: Storage me	edia was not has enough space!! (0)
•		

Niveau journal	Sélectionnez un niveau de détails pour le	
	journal, allant de 0 à 4, à partir de la liste	
	déroulante. 0 (le minimum) n'enregistre que	
	les informations critiques, alors que 4 (le	
	maximum) enregistre tout.	
Journal déporté	Activez ou désactivez la fonction journal	
	déporté de la caméra réseau pour envoyer un	
	journal vers un serveur déporté pour	
	l'archiver. La caméra réseau est compatible	

	avec les serveurs de journaux syslog.
Serveur de journal	Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du
déporté	serveur de journal que vous souhaitez utiliser.

V. Myedimax.com

Vous pouvez utiliser l'ID Cloud Myedimax.com de votre caméra réseau pour surveiller votre caméra à distance en utilisant un navigateur Internet à partir de n'importe quelle connexion à Internet. Le voyant d'alimentation **vert** de la caméra réseau doit être **allumé** pour indiquer une connexion réussie au Cloud et pour que cette fonction marche.

 Identifiez l'ID Cloud de votre caméra réseau. L'ID Cloud est affiché dans EdiView Finder (voir II-2. EdiView Finder) et sur l'étiquette du produit à l'arrière de la caméra réseau (voir I-4. Étiquette du produit).

L'ID Cloud est une chaîne de 12 caractères comprenant des chiffres de 0 à 9 et des lettres de A à F et il est unique pour votre caméra réseau.



2. Saisissez *IDcloud.myedimax.com* dans la barre d'adresses d'un navigateur Internet.

Par exemple, si votre ID Cloud est **001109010204**, saisissez **001109010204.myedimax.com** dans votre navigateur Internet.



 Il peut vous être demandé d'autoriser l'exécution du complément Java. Veuillez cliquer sur le message indiquant "Cliquer ici" puis cliquez sur "Exécuter le complément".



Si d'autres avertissements/invites de sécurité apparaissent, merci de sélectionner "Exécuter" ou "Autoriser" ou une action similaire en fonction de votre navigateur.



4. Saisissez le mot de passe de votre caméra (Mot de passe par défaut : *1234*) et cliquez sur "OK" pour voir la diffusion en direct provenant de votre caméra réseau.





5. La caméra réseau peut être actionnée et configurée en utilisant les icônes de la barre d'outils sous l'image.



Pour configurer la caméra réseau, cliquez sur pour afficher la fenêtre du menu de configuration :

Brightness:	
Saturation:	
Sharpness:	
Pan & Tilt Speed:	<
Video Quality:	
Video Resolution:	320 X 240 👻
Language:	English 💌
Apply	Cancel

6. Utilisez les curseurs pour modifier la luminosité, la saturation, la netteté, la qualité vidéo et la vitesse de déplacement de l'image. Utilisez les listes déroulantes pour modifier la résolution et la langue d'exploitation de la vidéo puis cliquez sur "Appliquer" une fois terminé.



Les fonctionnalités de myedimax.com peuvent varier en fonction de la version.

VI. 16 Channel Viewer pour Windows

Le logiciel de visualisation 16 Channel Viewer fourni vous donne un accès puissant aux fonctions de votre caméra réseau en plus de la capacité de visualiser et de gérer jusqu'à 16 caméras réseau en même temps.

VI-1. Installation

- 1. Insérez le CD fourni dans votre lecteur de CD-ROM et si l'utilitaire de configuration ne s'ouvre pas automatiquement, veuillez rechercher et ouvrir le fichier "Autorun.exe" dans le dossier "Autorun".
- 2. Cliquez sur "16 Channel Viewer" pour installer le logiciel utilitaire.

3.



4. Cliquez sur "Suivant" et suivez les instructions sur l'écran pour installer le logiciel 16 Channel Viewer.



5. Contrôlez l'emplacement d'installation et cliquez sur "Suivant" pour continuer.

🔂 Setup - IPCam Surveillance Software	
Select Destination Location Where should IPCam Surveillance Software be installed?	
Setup will install IPCam Surveillance Software into the following	folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click	Browse.
C:\Program Files\Internet Camera\Viewer	Browse
At least 18.0 MB of free disk space is required.	
< Back Next >	Cancel

6. Cliquez sur "Suivant" pour continuer.

📴 Setup - IPCam Surveillance Software	
Select Additional Tasks Which additional tasks should be performed?	
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing Surveillance Software, then click Next.	IPCam
Additional icons:	
Create a desktop icon	
Create a Quick Launch Icon	
< Back Next >	Cancel

7. Un résumé de votre installation est alors affiché. Merci de contrôler que tout est correct et cliquez sur "Installer' pour démarrer l'installation.

🔂 Setup - IPCam Surveillance Software	x
Ready to Install Setup is now ready to begin installing IPCam Surveillance Software on your computer.	
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.	
Destination location: C: \Program Files \Internet Camera \Viewer Additional tasks: Additional icons: Create a desktop icon	A
٨	
< Back Install Ca	ncel

8. Patientez alors un moment que l'installation soit terminée.

😰 Setup - IPCam Surveillance Software		
Installing Please wait while Setup installs IPCam Surv	veillance Software on you	r computer.
Extracting files		
		Cancel

9. Cliquez sur "Terminer" puis effectuez un double-clic sur l'icône "Logiciel de surveillance IPCam" sur votre bureau pour ouvrir le logiciel.





VI-2. Utiliser 16 Channel Viewer

La résolution de votre écran doit être de "1024 x 768" pour que 16 Channel Viewer fonctionne correctement. Merci de paramétrer la résolution de votre écran à "1024 x 768".

L'écran principal de 16 Channel Viewer est décrit ci-dessous :



Zone d'affichage	L'image en direct de 16 caméras peut être
vidéo	affichée dans cette zone.
Langue	Sélectionnez la langue à partir du menu
	déroulant si vous voulez modifier la langue
	d'affichage.
Disposition de	Modifiez la disposition de l'affichage de
l'affichage	l'image de la caméra (cliquez sur l'icône
	d'affichage pour modifier la disposition de
	l'affichage de la caméra). Il existe 8 sortes de
	dispositions d'affichage disponibles.
Plein écran	Cliquez sur ce bouton pour passer en mode
	plein écran (n'affiche que l'image complète de
	la caméra), appuyez sur "Echap" pour quitter
	le mode plein écran.
Scan	Cliquez sur ce bouton pour que le logiciel de
O	surveillance de la caméra réseau fasse défiler
	automatiquement toutes les images de toutes
	les caméras connectées. Cliquez une fois sur
	ce bouton pour activer la fonction Scan
	(l'icône Scan devient bleue🔟), cliquez à
	nouveau pour arrêter le scan (l'icône Scan
	devient blanche ^D).
Contrôle	Il existe 8 directions sur la bague de
d'orientation (PTZ)	commande d'orientation PTZ. Si la caméra à
	laquelle vous vous connectez prend en charge
	la fonction PTZ, vous pouvez utiliser l'anneau
	de commande PTZ pour modifier la direction
	faisant face à la caméra.
	Cette fonction n'est disponible que sur les
	caméras qui la prennent en charge.
Accueil	Cliquez sur ce bouton pour revenir à la
A.	position "Accueil" de la caméra (par défaut).
	Cette fonction n'est disponible que sur les
	caméras qui la prennent en charge.
Enregistrement	Démarre l'enregistrement vidéo.

Configuration	Configuration de la caméra et options
Système	générales
ľ	
Lecture	Lit les fichiers vidéo sauvegardés. Une
	nouvelle fenêtre s'ouvre pour localiser les
	fichiers enregistrés.
Cliché	Prend un cliché de l'image de la caméra en
	cours.
Affichage Messages	Affiche tous les messages système.
Fermer la fenêtre	Arrête le logiciel de surveillance de la caméra
(arrêter la	réseau.
surveillance)	
Réduire la fenêtre	Réduit la fenêtre du logiciel de surveillance de
Θ	la caméra réseau.

VI-3. Configurer 16 Channel Viewer

VI-3-1. Ajouter une caméra/Configuration Caméra

Afin de pouvoir utiliser le logiciel 16 Channel Viewer, vous devez configurer/ajouter chaque caméra que vous souhaitez connecter. Cliquez sur l'icône de la clé (), un menu contextuel apparaît :



Sélectionnez "Configuration Caméra" pour configurer/ajouter les caméras :

Merci de sélectionner "Débloquer" ou une option similaire si l'alerte de sécurité de Windows vous dit que "IPCamViewer" a été bloqué.



VI-3-1-1. Caméra

Sur l'onglet "Configuration Caméra" vous pouvez ajouter et configurer toutes les caméras que vous souhaitez connecter au logiciel de visualisation. Pour connecter une caméra au logiciel, vous devez saisir les informations demandées dans la boîte de dialogue "Configuration Caméra". Vous pouvez le faire de façon automatique en sélectionnant votre caméra dans la liste de la boîte de dialogue "Rechercher Caméra" et en cliquant sur "Sélectionner" (recommandé) ou vous pouvez saisir les informations manuellement.

Camera Configuration							×
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4	Camera	Scheduled Recording	g Audio	Motion-Trigge	ered Record	ling	
Channel 5 Channel 6 Channel 7 Channel 8	Name	Name		IC-010204			Edimax_IC-3140W
Channel 9 Channel 10 Channel 11	IP Ac	idress	192.168	3.2.101	Usernam	e	admin
Channel 12 Channel 13 Channel 14 Channel 15	Web Port Video Format		80 M-JPEG •		Password		Reset
Channel 16	Came	ra Search					
	Car	mera Name		IP		Model	
	IC-	010204		192, 168, 2, 10	1	Edimax_IC-31	40W Refresh
							K Cancel

Toutes les informations nécessaires pour ajouter votre caméra réseau peuvent être remplies automatiquement en la sélectionnant dans la liste de la boîte de dialogue "Rechercher Caméra" et en cliquant sur "Sélectionner".

Canal	Sélectionnez le numéro du canal que vous
	souhaitez paramétrer.
Rechercher Caméra	Toutes les caméras trouvées sur votre réseau
	local seront affichées dans la boîte de

	dialogue "Rechercher Camera".
Sélectionner	Sélectionnez une caméra listée dans la boîte
	"Rechercher Caméra" et cliquez sur le bouton
	"Sélectionner" pour remplir tous les
	paramètres de la caméra sélectionnée dans
	chacun des champs de la boîte "Configuration
	Caméra".
Actualiser	Actualise la liste des caméras de votre réseau
	local.
Nom	Saisir ici un nom de référence pour la caméra.
	Le nom par défaut est composé des 6
	premiers caractères de l'adresse MAC de la
	caméra. Le nom de la caméra peut être utilisé
	pour identifier facilement son emplacement,
	par exemple.
Modèle	Affiche le modèle de la caméra sélectionnée.
Adresse IP	Saisissez l'adresse IP de la caméra.
Nom d'utilisateur	Saisissez le nom d'utilisateur de la caméra.
Port Web	Saisissez le port Internet de la caméra. La
	valeur par défaut est "80".
Mot de Passe	Saisissez le mot de passe de la caméra. Le mot
	de passe par défaut est "1234". Si vous avez
	modifié le mot de passe de la caméra
	sélectionnée, saisissez le nouveau mot de
	passe.
Format Vidéo**	Sélectionnez le format d'encodage vidéo de
	cette caméra (MJPEG ou MPEG4).
Réinitialiser	Efface tous les champs de la section
	"Configuration Caméra".

** Uniquement disponible pour les caméras qui prennent en charge cette fonction.

Cliquez sur "OK" pour sauvegarder les paramètres et l'image de votre caméra réseau sera affichée sur le canal choisi sur l'écran principal du logiciel 16 channel viewer :



VI-3-1-2. Enregistrement programmé

Vous pouvez programmer votre caméra réseau pour qu'elle enregistre automatiquement en fonction des programmations hebdomadaires ou de programmations uniques.

Camera Configuration							x
Channel	Camera	Scheduled Recording	Audio	Motion-Triggered Rec	ording		
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6 Channel 7 Channel 7 Channel 8 Channel 9 Channel 11	nnel 1 nnel 2 annel 3 annel 4 annel 5 annel 6 annel 7 annel 8 annel 9 annel 10 annel 10 annel 11						
Channel 12 Channel 13 Channel 13 Channel 15 Channel 15 Channel 16	Week	New dy Schedules on Tue Wed Thu Fri] 20	:00:00 -	Edit		D	elete
		New		Edit		D	elete
	5					ОК	Cancel

Canal	Sélectionnez le nombre de canaux que vous					
	souhaitez paramétrer.					
Programmations	Vous pouvez spécifier une programmation					
uniques	unique pour une caméra sélectionnée ; cette					
	programmation ne sera exécutée qu'une					
	seule fois.					
Nouveau						
(Programmations	One Time Schedule					
uniques)						
	From 5/28/2014 6:04:18 PM					
	To 5/28/2014 ▼ 7:04:18 PM 🚔					
	OK Cancel					
	Merci de spécifier la durée de cette					
	programmation unique (la date et l'heure de					
	Debut" et de "Fin") puis de cliquer sur "OK"					
	pour sauvegarder les paramètres.					
	Marci da potor que vous devez définir une					
	Merci de noter que vous devez definir une					
	programmation qui aura lieu dans le futur.					
	Vous ne pouvez pas programmer dans le					
	passe.					
woattier	vous pouvez modifier un element					
	d'enregistrement programme. Selectionnez					
	une programmation dans la liste					
	"Programmations Uniques" et cliquez sur le					
	bouton "Modifier" pour éditer l'heure de					
	debut et de fin de ce programme.					
Supprimer	Supprimer un élément de programmation					
	sélectionné.					
Nouveau						
(Programmation						
hebdomadaire)						

	Weekly Schedule						
	Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat						
	From 6:04:42 PM						
	To 7:04:42 PM (*)						
	Continuous Recording						
	OK Cancel						
	Vous pouvez définir un programme						
	d'enregistrement hebdomadaire pour les						
	heures et les jours spécifiés. Cochez les jours						
	à inclure dans le programme et définissez						
	l'heure de début et de fin journalière dans les						
	champs "De" et "À" (format HH:MM:SS). Le						
	houton "Enregistrement continu" définit une						
	programmation d'enregistrement en continu						
	chaque jour, soit 00:00:00 23:59:59.						
Modifier	Vous pouvez modifier un élément						
	d'enregistrement programmé. Sélectionnez						
	une programmation dans la liste						
	"Programmations Uniques" et cliquez sur le						
	houton "Modifier" nour éditer l'heure de						
	début et de fin de cette programmation						
Supprimer	Supprimer un élément de programmation						
Supplimen	sélectionné						

VI-3-1-3. Audio

Pour les caméras prenant l'audio en charge, vous pouvez utiliser cet onglet pour décider si vous souhaitez entendre l'audio capturé par une caméra sélectionnée.

Camera Configuration						X
Channel	Camera	Scheduled Recording	Audio	Motion-Triggered Recording		
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 5 Channel 5 Channel 7 Channel 8 Channel 9 Channel 10 Channel 11 Channel 12 Channel 13 Channel 14 Channel 15 Channel 16	Audio	lute Audio ecord Video Only				
					ОК	Cancel

Canal	Sélectionnez le nombre de canaux que vous
	souhaitez paramétrer.
Audio Muet	Cochez cette case et le logiciel de
	surveillance de la caméra réseau n'émettra
	pas l'audio capturé par cette caméra.
N'enregistrer que la	Cochez cette case et le logiciel de
vidéo	surveillance de la caméra réseau
	n'enregistrera pas l'audio capturé par cette
	caméra.

Enregistrement des mouvements VI-3-1-4.

La caméra réseau dispose d'une fonction de détection de mouvements et de nombreuses options pour la notification des événements. Sur cette page, vous pouvez activer ou désactiver la détection de mouvements et paramétrer la caméra pour qu'elle envoie un Email ou qu'elle déclenche une alarme si un mouvement est détecté.



Merci de noter que si la caméra est utilisée pour la sécurité, il est 📤 important de surveiller la diffusion de la caméra lorsque la détection de mouvements est utilisée. La détection de mouvements peut ne pas être précise à 100%.

Camera Configuration							×
Channel	Camera	Scheduled Recording	Audio	Motion-Triggered Recording]		
Channel 1 Channel 2	Motior	n-Triggered Recording					
Channel 3 Channel 4 Channel 5	Er	able	0	Disable			
Channel 6 Channel 7 Channel 8 Channel 9	Video	Length	10	▼ seconds			
Channel 10 Channel 11 Channel 12	📃 In	voke alarm when motic	on is dete	ected			
Channel 13 Channel 14 Channel 15 Channel 16	Se	nd email when motion	is detect	ed			
						Canc	
						Cano	

Canal	Sélectionnez le nombre de canaux que vous souhaitez paramétrer.
Activer	Active la fonction d'enregistrement des mouvements.
Désactiver	Désactive la fonction d'enregistrement des mouvements.

Longueur de la vidéo	Sélectionnez à partir du menu déroulant, la durée, en secondes, pendant laquelle la caméra enregistre lorsqu'un mouvement a été détecté.
Déclencher une	Envoie une alarme quand un mouvement a
mouvement est	ete detecte par la camera.
déclenché	
Envoyer un e-mail	Envoie un Email à une adresse prédéfinie
lorsqu'un	quand un mouvement a été détecté par la
mouvement est	caméra.
déclenché	

VI-3-2. Options générales

Cliquez sur l'icône de la clé (se un menu contextuel apparaît :



Lorsque vous sélectionnez "Options générales" merci de vous référer au chapitre suivant approprié :

VI-3-2-1. Général

Tous les paramètres généraux, comme le répertoire de stockage des fichiers et les espaces d'enregistrement peuvent être paramétrés ici.

General Options	
General Email Settings Security About	
Video Storage Settings	
Data Directory	Available Recording Space(MB)
D: \Matt Documents \Documents	344169
	Dalata
Edit	Delete
General Settings	
Scan Time	3 v second(s)
Max. Video File Size	50 V MB
Cycle Recording	Enable 🔻
Reserve recording files	As long as possible
	OK Cancel

Paramètres de	Utilisez les boutons "Nouveau", "Modifier" et
stockage vidéo	"Supprimer" pour définir le dossier de
	stockage vidéo local. L'espace disponible dans
	le dossier spécifié est alors affiché.
Durée du scan	Définit la période de pause entre chaque
	permutation de caméra lorsque vous activez
	la fonction "Scan".
Taille max du fichier	Définissez la taille maximum de chaque fichier
vidéo	vidéo. Lorsque la taille a atteint cette valeur,
	le logiciel de surveillance de la caméra réseau
	ouvre un autre fichier pour enregistrer la
	vidéo.
Enregistrement	Activez ou désactivez l'enregistrement
cyclique	cyclique. Lorsqu'il est activé l'enregistrement
	cyclique écrase les enregistrements plus
	anciens lorsque l'espace de stockage devient
	plein. Lorsqu'il est désactivé, l'enregistrement
	cesse lorsque le dispositif de stockage est
	plein.

VI-3-2-2. Paramétrage e-mail

Si vous configurez votre caméra réseau pour envoyer des notifications par email en cas d'événements de détection de mouvements (voir **VI-3-1-4**. **Détection de mouvements**), vous devez configurer les paramètres de l'e-mail ici.

General Options	1 Mar Taper	×
General Email Settings Security About	t	
Email Subject		
Recipient Email Address	L	
New	Edit	Delete
Sender Email Address		
SMTP Server		
SMTP Port	25	
SMTP Authentication	🔘 Enable	Oisable
SMTP Account		
SMTP Password		
SMTP SSL/TLS	None	· ·
		OK Cancel

Objet E-mail	Spécifiez l'objet de l'e-mail de notification que
	vous recevrez.
Adresse Email du	Utilisez les boutons "Nouveau", "Modifier" et
destinataire	"Supprimer" pour saisir l'adresse e-mail du ou
	des destinataires pour la notification par e-

	mail.
Adresse Email de	Spécifiez l'adresse e-mail à laquelle sera
l'expéditeur	envoyé l'e-mail de notification.
Serveur SMTP	Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du
	serveur SMTP pour l'e-mail de l'expéditeur.
	Votre FAI peut vous fournir cette information
	si vous n'êtes pas sûr.
Port SMTP	Spécifiez ici l'adresse IP ou le nom d'hôte du
	serveur SMTP que vous souhaitez utiliser. La
	valeur par défaut est 25.
Authentification	Activez ou désactivez l'authentification SMTP.
SMTP	Si vous n'êtes pas sûr, consultez votre FAI.
Compte SMTP	En cas d'utilisation de l'authentification SMTP
	(ci-dessus), saisissez le compte SMTP (nom
	d'utilisateur) de votre serveur SMTP ici. Dans
	la plupart des cas, il s'agit du même nom que
	votre nom d'utilisateur POP3 (celui que vous
	utilisez pour recevoir vos emails). Contactez
	votre FAI si vous n'êtes pas sûr.
Mot de passe SMTP	Saisissez ici le mot de passe du compte SMTP
	de votre serveur SMTP. Dans la plupart des
	cas, il s'agit du même que le mot de passe
	POP3 (celui que vous utilisez pour recevoir
	vos emails). Contactez votre FAI si vous n'êtes
	pas sûr.

VI-3-2-3. Sécurité

Vous pouvez définir un mot de passe pour protéger le logiciel 16 channel viewer. Lorsqu'il est activé, le mot de passe est demandé à chaque ouverture du logiciel 16 channel viewer.

Pour paramétrer le mot de passe, merci d'utiliser l'onglet "Sécurité" dans le menu "Options générales" :

General Email Settings Security About Security	General Options	a Martigent	×
Security Enable Password Disable Confirm Password	General Email Settings Security	About	
	Security		
Disable Confirm Password	Enable	Password	
	🔘 Disable	Confirm Password	
OK Cancel			
			OK Cancel

Activer	Lorsqu'il est activé, le mot de passe est			
	demandé pour ouvrir le logiciel 16 channel			
	viewer.			
Désactiver	Aucun mot de passe n'est requis si l'option est			
---------------------	---	--	--	--
	désactivée.			
Mot de Passe	Saisissez ici le mot de passe que vous			
	souhaitez utiliser.			
Confirmer le mot de	Saisissez ici à nouveau le mot de passe que			
passe	vous souhaitez utiliser.			

Lorsque vous ouvrez le logiciel 16 channel viewer, il vous est demandé de saisir le mot de passe :

Authentication Required				
	Please input	t password		
Password:				
	ОК	Cancel		

VI-3-2-4. A propos

L'onglet "A propos" affiche le numéro de version du logiciel.



VI-4. Modifier la disposition de l'affichage

Le logiciel de surveillance de cette caméra réseau dispose de huit dispositions différentes :



Chaque disposition affiche un nombre différent de caméras selon différents agencements. Cliquez sur l'icône qui représente votre disposition préférée pour que la zone d'affichage de la vidéo change en conséquence.

Style de disposition	Affiche la vidéo d'une seule caméra.			
1 : 1 caméra				
seulement				
Style de disposition	Affiche la vidéo de 4 caméras.			
2 : 4 caméras				
Style de disposition	Affiche la vidéo de 6 caméras.			

3 : 6 caméras					
Style de disposition 4 : 8 caméras	Affiche la vidéo de 8 caméras.				
Style de disposition 5 : 9 caméras	Affiche la vidéo de 9 caméras.				
Style de disposition 6 : 10 caméras	Affiche la vidéo de 10 caméras.				

Style de disposition	Affiche la vidéo de 13 caméras.					
7 : 13 caméras						
Style de disposition	Affiche la vidéo de 16 caméras.					
8 : 16 caméras						l

VI-5. Mode plein écran

Cliquez sur le bouton "Plein écran" pour passer au mode d'affichage en plein écran. Ce mode utilise tout l'espace disponible sur votre écran pour afficher l'image de surveillance. Appuyez sur la touche "Échap" pour quitter le mode plein écran.



VI-6. Scan

Si vous avez configuré plusieurs caméras, le bouton "Scan" permet de basculer entre l'affichage des différentes caméras.



"Déconnecté" est affiché dans la fenêtre de l'image si une caméra configurée est déconnectée.



Cliquez une fois sur le bouton "Scan" pour activer la fonction Scan (l'icône Scan devient bleue¹⁰), cliquez à nouveau pour arrêter le scan (l'icône Scan devient blanche¹⁰).

VI-7. Zoom avant/arrière

Pour les caméras qui prennent en charge la fonction de zoom avant/arrière, vous pouvez utiliser cette fonction pour agrandir ou réduire la taille de l'image en fonction de vos exigences, par ex. pour voir un objet en particulier plus en détail.



Sélectionnez une caméra dans la zone d'affichage vidéo en cliquant sur son image, puis cliquez sur le bouton pour voir plus d'objets à l'intérieur de la vue de la caméra ou cliquez sur pour agrandir la taille de l'image sur un certain objet pour le voir plus en détails (avant d'effectuer un zoom avant, il se peut que vous deviez utiliser les boutons PTZ, décrits dans la section suivante, pour trouver l'objet que vous souhaitez voir en détails.

VI-8. Orientation horizontale et verticale

Pour les caméras qui prennent en charge les fonctions d'orientation horizontale et verticale, vous pouvez ajuster la direction dans laquelle est orientée la caméra réseau.



Merci de sélectionner une caméra dans la zone d'affichage vidéo en cliquant sur son image puis de cliquer sur la direction vers laquelle vous souhaitez que la caméra se dirige (au total 8 directions disponibles). Cliquez sur le bouton "Accueil" (

VI-9. Cliché

Vous pouvez prendre une photo d'une caméra sélectionnée et la sauvegarder dans un sous-dossier "Cliché" dans un répertoire de données prédéfini.



Cliquez une fois sur le bouton "Cliché" pour prendre un cliché. Vous pouvez prendre autant de clichés que vous souhaitez jusqu'à ce que le disque dur soit plein.

VI-10. Enregistrement

Vous pouvez démarrer l'enregistrement d'une vidéo des images d'une caméra sélectionnée en cliquant sur le bouton "Démarrer enregistrement" :



Lorsque l'enregistrement démarre, un message apparaît dans la boîte de dialogue, comme "1/1 10:00:00, Caméra 2, Démarrage manuel" qui signifie que la caméra 2 a commencé un enregistrement manuel le 1/1 à 10:00:00.

Pour arrêter l'enregistrement, cliquez à nouveau sur le bouton "Démarrer enregistrement", un message apparaît dans la boîte de dialogue, comme "1/1 10:00:00, Caméra 2, Arrêt manuel".

VI-11. Lecture vidéo

Vous pouvez lire toutes les vidéos enregistrées en cliquant sur ce bouton.



Une nouvelle fenêtre apparaît :

Playback	1900		000000000000000000000000000000000000000	X
Search by Time			Data Direct Chan Eile Name	
From	4/29/2014 -	4:06:35 PM		
То	5/29/2014 -	4:06:35 PM 🚔		
		Search		
Search Motion-Trigge	ered Recordings			
From	4/29/2014 🔻	4:06:35 PM 🚔		
То	5/29/2014 🔻	4:06:35 PM 🚔		
		Search	Play	ОК

Vous devez d'abord trouver le fichier vidéo que vous souhaitez regarder. Il existe deux types de recherche vidéo : Recherche par heure (recherche tous les fichiers vidéo qui entrent dans une plage horaire spécifique) et Recherche par mouvement (recherche toutes les vidéos enregistrées grâce à la fonction détection de mouvements et qui entrent dans une plage horaire spécifique).

Merci de définir la date et l'heure de début et de fin de la période dans laquelle vous souhaitez effectuer la recherche puis cliquez sur le bouton "Rechercher" (sous "Recherche par Heure" ou "Recherche par Mouvement"). Toutes les vidéos trouvées sont affichées. Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire et cliquez sur le bouton "Lire" pour démarrer la lecture.

VII. Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre caméra, veuillez vérifier cidessous avant de contacter votre revendeur

- 1. Y-a-t-il un modèle de carte microSD/SDHC recommandé pour IC-9110W, IC-7113W & IC-3140W?
- a. Minimum 8GB en type de vitesse "Class 10". Les modèles en dessous de 2GB et au-dessus de 32GB ne sont pas supportés

Les modèles suivants sont testés avec succès :

Kingston 4GB Sandisk 4GB Sandisk 8GB Toshiba 8GB Sandisk Ultra 16GB Kingston 32GB Fujitsu 32GB

2. Comment dois-je débrancher la carte microSD de la camera ?

- a. Ne retirer jamais la carte à chaud de la camera, cela pourrait endommager les données de celle-ci. Assurez-vous que les fonctions d'enregistrement sont bien désactivées et de bien éteindre votre camera avant de retirer la carte.
- b. Une autre option consiste à se rendre depuis l'interface dans 'SD Card Settings' et de cliquer sur "unmounts/démonter" avant de retirer la carte

3. Je vois le message d'erreur "Erreur de carte SD inattendue, impossible d'écrire dans le fichier". Ma carte peut encore enregistrer?

a. Non, il y a un problème avec votre carte. Les cartes microSD / SDHC sont limitées en nombre de cycle lecture-écriture. Après des utilisations fréquentes ou à long terme, le système de fichiers peut rencontrer cette erreur. Formater votre carte et essayez à nouveau ou contactez le fabricant de la carte pour le toute aide. Sachez que le formatage de votre carte supprime toutes les données existantes, soyez donc prudent avec cela.

4. Ma caméra n'enregistre plus sur la carte microSD/SDHC.

A Allez dans «Paramètres de la carte SD» dans l'interface utilisateur de la caméra: assurez-vous qu'il reste de l'espace sur la carte microSD/SDHC.

- 1. assurez-vous qu'il reste de l'espace sur la carte microSD/SDHC
- 2. Essayez d'activer l'enregistrement par cycle afin d'écraser les précèdent fichiers.

B Vous pouvez aussi essayer de formater votre carte SD. Soyez conscient que le formatage de votre carte supprime toutes les données existantes.

5. L'image de ma caméra n'est pas nette ?

- a. Vous pouvez ajuster la mise au point de l'objectif pour une meilleure image de la manière décrite dans le manuel QIG & utilisateur.
- b. Vous pouvez aussi essayer de nettoyer la lentille avec un tissu de nettoyage pour retirer la poussière / empreintes digitales etc.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 2.5cm (1 inch) during normal operation.

Federal Communications Commission (FCC) RF Exposure Requirements

SAR compliance has been established in the laptop computer(s) configurations with PCMCIA slot on the side near the center, as tested in the application for certification, and can be used in laptop computer(s) with substantially similar physical dimensions, construction, and electrical and RF characteristics. Use in other devices such as PDAs or lap pads is not authorized. This transmitter is restricted for use with the specific antenna tested in the application for certification. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

R&TTE Compliance Statement

This equipment complies with all the requirements of DIRECTIVE 1999/5/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of March 9, 1999 on radio equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE). The R&TTE Directive repeals and replaces in the directive 98/13/EEC (Telecommunications Terminal Equipment and Satellite Earth Station Equipment) As of April 8, 2000.

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

EU Declaration of Conformity

English: This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU. Français: Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 2014/53/EU, 2014/35/EU. Čeština: Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2014/35/EU. Polski: Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 2014/53/EU, 2014/35/EU. Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Română: Directivei 2014/53/UE, 2014/35/UE. Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы Русский: 2014/53/EU, 2014/35/EU. Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek Magyar: (2014/53/EU, 2014/35/EU). Türkçe: Bu cihaz 2014/53/EU, 2014/35/EU direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur. Українська: Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 2014/53/EU, 2014/35/EU. Slovenčina: Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/53/EU, 2014/35/EU. Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU. Deutsch: El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU, **Español:** 2014/35/EU. Italiano: Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/EU, 2014/35/UE. Nederlands: Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 2014/53/EU, 2014/35/EU. Português: Este equipamento cumpre os requesitos essênciais da Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU. Norsk: Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU. Svenska: Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU. Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante Dansk: forordninger i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU. suomen kieli: Tämä laite täyttää direktiivien 2014/53/EU, 2014/35/EU. oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN AT BE CY CZ OK EE FI FR DE GR HU (E) (T) (V) (T) (U) MT NL PL PT SK SI ES SE GB (S) (U) NO (CH BG RO RU (TR (UA)

WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Notice According to GNU General Public License Version 2

This product includes software that is subject to the GNU General Public License version 2. The program is free software and distributed without any warranty of the author. We offer, valid for at least three years, to give you, for a charge no more than the costs of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code.

Das Produkt beinhaltet Software, die den Bedingungen der GNU/GPL-Version 2 unterliegt. Das Programm ist eine sog. "Free Software", der Autor stellt das Programm ohne irgendeine Gewährleistungen zur Verfügung. Wir bieten Ihnen für einen Zeitraum von drei Jahren an, eine vollständige maschinenlesbare Kopie des Quelltextes der Programme zur Verfügung zu stellen – zu nicht höheren Kosten als denen, die durch den physikalischen Kopiervorgang anfallen.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep

intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.