testo EasyClimate · Software

Manual de instrucciones



1 Índice

1	Índice	ə		3
	1.1.	Indica	ciones sobre este manual	5
2	Espe	cificac	iones	6
	2.1.	Uso		6
	2.2.	Requi	sitos del sistema	6
3	Prime	eros pa	asos	7
	3.1.	Instala	ar el software/driver	7
	3.2.	Iniciar	el software	8
4	Utiliza	ación (del producto	9
	4.1.	Menú	Página inicial	9
	4.2.	Menú	de Configuraciones	11
		4.2.1.	Configuración	.11
			4.2.1.1. Pestaña Programa	.11
			4.2.1.2. Pestaña Unidades	.12
			4.2.1.3. Pestaña Datos propios	.12
		122	4.2.1.4. Pestana Copia de segundad de los datos	.12
		4.2.2.	Derechos de autor	. 13
	4.3.	Menú	Instrumento	14
		4.3.1.	Asistente de conexiones	.14
		4.3.2.	Configuración	.15
			4.3.2.1. Pestaña Instrumento	. 16
			4.3.2.2. Pestaña Configuración (solo testo 835)	.16
			4.3.2.3. Pestana Opciones de energia (solo testo 480)	.16
			4.3.2.5 Pestaña Tabla de emisividades (solo testo 835)	16
			4.3.2.6. Pestaña Protección mediante contraseña (solo testo 480)	.17
			4.3.2.7. Pestaña Sensor (solo testo 480)	. 17
			4.3.2.8. Pestaña Impresión (solo testo 480)	. 18
		4.3.3.	Medición en línea	.19
			4.3.3.1. Pestaña Valores de medición	.20
			4.3.3.2. Pestaña VISUAIIZADOR	.20
			4.3.3.4 Pestaña Orden de visualización	.20

4.4.	Menú	Archivo		21
	4.4.1.	Explorado	r	21
		4.4.1.1. A	Añadir carpeta	22
		4.4.1.2. A	Madir situación de medición (solo testo 480)	22
		4.4.1.3. A	Añadir punto de medición (solo testo 480)	22
		4.4.1.4. A	Añadir programa de medición (solo testo 480)	22
		4.4.1.5. T	ransmitir carpetas / mediciones	23
		4.4.1.6. E	Exportar a Excel	23
		4.4.1.7. N	Aensajes de error en la memoria del instrumento	23
		4.4.1.8. 0	Dtras funciones	24
	4.4.2.	Mostrar m	ediciones	25
		4.4.2.1. F	Pestaña Información	25
		4.4.2.2. F	Pestaña Diagrama	25
		4.4.2.3. F	Pestaña Valores de medición	26
		4.4.2.4. F	Pestaña Plantillas de informe	27
		4.4.2.5. F	Pestaña Informe	27
		4.4.2.6. F	Pestaña Diseñador de informes	28

1.1. Indicaciones sobre este manual

Uso

- Lea atentamente este manual y familiarícese con el manejo del producto antes de utilizarlo. Preste especial atención a la información de seguridad y a las indicaciones de advertencia para prevenir lesiones y daños en el producto.
- > Tenga este manual a mano de forma que le resulte fácil consultarlo cuando sea necesario.
- > Entregue este manual a posteriores usuarios de este producto.

-	Para trabajar con el software se necesitan conocimientos
T	de usuario de los sistemas operativos Windows®.

Identificación

Símbolo	Explicación
1	Indicación: información básica o complementaria.
1 2	Acción: varios pasos, se debe respetar el orden.
>	Acción: un paso o un paso opcional.
	Resultado de una acción.
Menú	Elementos de la interface de usuario.
[Aceptar]	Botones de la interface de usuario.
	Funciones/rutas dentro de un menú.
""	Ejemplos

2 Especificaciones

2.1. Uso

El software de configuración y evaluación testo EasyClimate Software mejora la funcionalidad de los instrumentos de medición testo 480 y testo 835 con muchas prácticas funciones adicionales:

- · Configuración de instrumentos mediante software.
- · Gestión de datos de clientes y de medición.
- Importación de datos del y exportación de datos al instrumento de medición.
- Generación de protocolos de medición de datos importados, grabación e impresión.
- Comentarios de los valores de medición.

2.2. Requisitos del sistema

- Para la instalación se requieren derechos de
- administrador.

Sistema operativo

El software funciona con los siguientes sistemas operativos:

- Windows 7
- Windows 8
- Windows 10

Ordenador

El ordenador deberá cumplir los requisitos del sistema operativo correspondiente. Adicionalmente deberán satisfacerse las siguientes condiciones:

- Interfaz USB 1.1 o superior
- Las configuraciones de fecha y hora son aplicadas automáticamente por el PC. El administrador debe asegurar que la hora del sistema tenga regularmente como referencia a una fuente horaria fidedigna y que se ajuste en caso necesario, a fin de garantizar la autenticidad de los datos de medición.

3 Primeros pasos

3.1. Instalar el software/driver

1. Colocar el CD del programa en la unidad lectora de CD-ROM del ordenador

o bien

Descargar el programa (**www.testo.com/download-center**) y descomprimir el archivo zip mediante un programa adecuado.

- 2. Iniciar el archivo TestoSetup.exe.
- 3. Seguir las instrucciones del asistente para la instalación.

Para la instalación en Vista, tener en cuenta los siguientes pasos durante el proceso de instalación:

- Se abre la ventana Control de cuentas de usuario:
 - > Haga clic en [Siguiente].
- Se abre la ventana Seguridad de Windows:
 - > Seleccione Instalar este software de controlador de todas formas.
- 4. Para terminar la instalación del software haga clic en [Finalizar].

Una vez finalizada la instalación del software, conecte el instrumento al ordenador para continuar la instalación del controlador.

- 5. Conectar el instrumento al ordenador por medio del cable USB.
- Se establece la conexión.

3.2. Iniciar el software

Inicio del software EasyClimate

- La interfaz de usuario del programa aparecerá en el idioma del sistema operativo, si es que éste está disponible. En caso de que el idioma del sistema operativo no esté disponible, la interfaz de usuario estará en inglés.
- Haga clic en [Inicio] | Programas (Windows XP) o bien en Todos los programas (Windows Vista, Windows 7) | Testo | Software testo EasyClimate.
- En Windows Vista al iniciar el programa, se abrirá la ventana Gestión de cuentas de usuario.
 - > Haga clic en Autorizar.
- > Introduzca la clave de licencia que encontrará en el embalaje del CD del programa (testo 480) o bien en la parte trasera del manual de instrucciones (testo 835).

4 Utilización del producto

Si se activa en su ordenador el modo de ahorro de energía o de suspensión, se pueden dar problemas de conexión y pérdida de datos de medición. Desactive esta función.

Tecla de ayuda

-	Mediante el símbolo de ayuda 😢 se muestra y se oculta la
	barra de ayuda. Esta tecla está disponible en todos los
	menús excepto en la página inicial.

4.1. Menú Página inicial

Tras iniciar el testo EasyClimate Software aparece la página inicial.



- 1 Barra de menú con indicador de estado (izquierda)
- 2 Acceso rápido con vista previa



- 3 Asistente de conexiones
- 4 Configuración del instrumento de medición
- 5 Medición en línea
- 6 Gestión del archivo de datos de medición
- 7 Configuración del programa
- 8 Información del sistema
- 9 Derechos de autor

4.2. Menú de Configuraciones

Mediante el menú Configuraciones se pueden abrir los menús Configuración, Información del sistema y Derechos de autor.

4.2.1. Configuración

testo EasyClimate Software - Configura	ición _ =	×
testo 480 📀	Página de Inicio Instrumento de medición Archivo Configuraciones	testo-
Configuración Información del sistema	Programa Unidades Datos propios Copia de seguridad Barra de navegación izquienta Mostrar sólo iconos Mostrar sólo iconos Mostrar iconos y tentos	8
	Idioma Usar el idoma especificado en los ajustes regionales del sistema. @ Usar el idoma seleccionado Totas panish	
	Actualización de programa	ar

> Seleccionar menú Página inicial | Configuración del programa

0

> menú Configuraciones | Configuración.

4.2.1.1. Pestaña Programa

- Barra de navegación izquierda: Seleccionar Mostrar sólo iconos o bien Mostrar iconos y textos | [Aplicar].
- > Idioma: Seleccionar Usar el idioma especificado en los ajustes regionales del sistema o bien Usar el idioma seleccionado | [Aplicar].
- > Actualización de programa: Seleccionar Comprobación automática de actualizaciones de software | [Aplicar].

4.2.1.2. Pestaña Unidades



- Seleccionar la unidad deseada para las distintas magnitudes [Aplicar].
- [Unidades ISO] | [Unidades EEUU]: Cambiar todas las unidades a ISO o a EEUU | [Aplicar].

4.2.1.3. Pestaña Datos propios

> Datos propios: Introducir/modificar dirección | [Aplicar]. véase Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., página Fehler! Textmarke nicht definiert.

4.2.1.4. Pestaña Copia de seguridad de los datos

Guardar datos

- 1. Seleccionar carpeta para copia de seguridad de los datos: Haga clic en [Buscar].
- 2. Haga clic en [Realizar ahora copia de seguridad].
- Se crea el archivo FullBackup[FechaHora].zip.

Crear recordatorio de copia de seguridad

- 1. Seleccionar carpeta para copia de seguridad de los datos: haga clic en [Buscar].
- Campo de lista: fijar el tiempo entre dos copias de seguridad | [Aplicar].
- Al iniciar el programa aparece un recordatorio de copia de seguridad en los intervalos seleccionados.

Recuperación de datos guardados

- ✓ Se grabaron los datos.
- 1. Abrir la siguiente carpeta en el explorador de archivos:
 - Directorio de copia de seguridad (véase ruta en Configuraciones | Configuración | Copia de seguridad)
 - Directorio de datos (véase ruta en Configuraciones | Información del sistema | PC)
- 2. Cerrar el software.
- Extraer el contenido de la carpeta a restaurar FullBackup[FechaHora].zip, desde el directorio de copia de seguridad al directorio de datos.
- 4. Abrir el software.

4.2.2. Información del sistema

El menú Información del sistema contiene 3 pestañas en las que se muestran información importante sobre el ordenador utilizado y el software. Esta información es relevante en caso de ponerse en contacto con nuestro teléfono de atención al cliente y ayuda en el diagnóstico de fallos.

testo EasyClimate Software - Información del sistema

	Sistema operativo Versión Guardar / Imprimir	
Configuración	Nombre	Versión
	Windows 7 Ultimate	6.1
nformación del sistema	Service Pack	Windows 32/64 bit
)erechor de autor		32 bit
verecitos de autor	Procesador	Número de procesadores lógicos
	Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz	2
	Frecuencia de reloj procesador (GHz)	Aceleración de gráficos
	2,66	buena aceleración de gráficos
	Carpeta de sistema	Carpeta de programa
	C:\Windows\system32	C:\Programme\Testo\EasyClimate
	Carpeta de datos	Fuente por defecto
	C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Testo\EasyClimate	Segoe UI 9
	Versión .NET Framework	Versión de Internet Explorer
	4.0.30319.1	8.0.7600.16385
	Monitor	Bits por pixel
	1280 x 1024	32
	Idioma / país (SO)	ldioma / país (programa)
	Deutsch (Deutschland)	español
	Número de licencia	
	si	

> Seleccionar menú Configuraciones | Información del sistema.

_ = ×

Acciones que se pueden realizar

> [Carpeta de datos...]: acceso a la carpeta.

4.2.3. Derechos de autor



- > Seleccionar menú Configuraciones | Derechos de autor.
- Se abre la pestaña Acerca de.

4.3. Menú Instrumento

4.3.1. Asistente de conexiones

- ✓ El instrumento está conectado con el ordenador.
- Un instrumento conectado con el ordenador se conecta automáticamente con el programa. Si hay varios instrumentos conectados al ordenador, el asistente de conexión permite seleccionar el instrumento a conectar.

Solo testo 480: La tarjeta SD se conecta igual que un instrumento. Sin embargo algunos puntos de menú (como instrumento) no están disponibles.

> Seleccionar Página inicial | Asistente de conexiones

o bien

•

1

- > Instrumento Asistente de conexiones.
- Los instrumentos se muestran con una imagen y una designación del modelo.
- > Seleccionar instrumento y hacer clic en [Conectar].



testo EasyClimate Software - Cor	nection manager			-	= ×
testo 480	😋 Página de inicio	Instrumento	de medición Archivo	Configuraciones	D-testo
	USB				
Connection manager		testo 480	connected	Connect	?
Configuration		0000002143965	H/	Disconnec	t
Real time measurement		testo 480 SD	disconnected	Connect	
	52			Disconnec	

- El instrumento aparece a la izquierda, en la indicación de estado, junto a la barra de menú.
- Se pasa de [Conectar] a [Interrumpir].

Si no es posible la conexión:

> Seleccionar Panel de control | Administrador de dispositivos.

4.3.2. Configuración

✓ Un instrumento está conectado con el software testo EasyClimate Software y aparece en la barra de estado.

testo EasyClimate Software - Configurat	ion testo 480 📃 🔳 🗄	×
testo 480 🔇	Página de Inicio Instrumento de medición Archivo Configuraciones	0-
Connection manager	Instrumento Power options Display language Password Security Probes Texto a imprimir Informations Versión del instrumento Nº de serie testo 480 02/143965 Versión del firmware Fecha del firmware	
Real time measurement	0.90 02.09.2011 Memory used Battery level 41 MB of 1875 MB 100 % Hora del sistema 29.09.2011 08.50.50 Synchronize clock	
	Units Synchronize units Service Firmware update Factory reset Guardar	

> Seleccionar menú Página inicial | Configuración del instrumento

o bien

> menú Instrumento | Configuración.

4.3.2.1. Pestaña Instrumento

La pestaña **Instrumento** muestra información importante sobre el instrumento de medición conectado.

- Sincronizar ahora]: Tomar dato de fecha y hora para el instrumento del ordenador.
- Sincronizar unidades]: Traspasar manualmente aquellas unidades seleccionadas en el menú Configuraciones al instrumento o los sensores conectados.
- Actualización de firmware] (solo testo 480): Cargar el archivo de actualización del firmware descargado en el instrumento.
- > [Reseteo de fábrica]: Realizar un reseteo de fábrica del instrumento.

4.3.2.2. Pestaña Configuración (solo testo 835)

- Activar tono de alarma: Activar casilla de verificación Localizador | [Guardar].
- > Activar/desactivar alarma y ajustar límites de alarma: Activar/desactivar casilla de verificación Infrarrojo, Termopar, Humedad de la superficie o Punto de rocío a distancia, introducir valores límite | [Guardar].
- Activar/desactivar láser: Activar/desactivar casilla de verificación Láser | [Guardar].
- > Ajustar brillo de la pantalla: Desplazar regulador | [Guardar].

4.3.2.3. Pestaña Opciones de energía (solo testo 480)

- Desconexión automática del instrumento: Especificar intervalo de tiempo deseado | [Guardar].
- > Apagar iluminación de pantalla durante funcionamiento con batería: Especificar intervalo de tiempo deseado | [Guardar].
- > Ajustar brillo de la pantalla: Desplazar regulador | [Guardar].

4.3.2.4. Pestaña Idioma de la pantalla

Se muestran los idiomas disponibles para el instrumento.

> Seleccionar idioma | [Guardar].

4.3.2.5. Pestaña Tabla de emisividades (solo testo 835)

En el instrumento hay una tabla de emisividades guardada para cada idioma. Las modificaciones realizadas en la tabla afectan únicamente al correspondiente idioma.

Al abrir la pestaña se lee automáticamente la tabla de emisividades del instrumento.

> Modificar nombre: Hacer clic tres veces en la línea | Realizar modificaciones| [Escribir en el dispositivo]

- Añadir material: Introducir nombre y emisividad en la última línea | [Escribir en el dispositivo]
- Volver a leer tabla de emisividades del instrumento: [Leer desde el dispositivo].
- Guardar tabla de emisividades en el ordenador como archivo XML: [Guardar como].
- > Cargar tabla de emisividades guardada en el ordenador: [Leer del archivo].

4.3.2.6. Pestaña Protección mediante contraseña (solo testo 480)

Si está activada la protección mediante contraseña, es necesario introducir la contraseña para todas estas funciones del instrumento:

- Reseteo de fábrica del instrumento
- · Reseteo del sensor
- Actualización de firmware
- Cambiar/desactivar la contraseña
- Nombre de sensor
- Ajuste humedad

Si se olvida la contraseña es necesario dirigirse al servicio de atención al cliente de Testo.

> Introducir contraseña | Repetir contraseña | [Guardar].

4.3.2.7. Pestaña Sensor (solo testo 480)

Se muestran los tipos de sensores conectados al instrumento.



• Se puede cambiar el nombre de cualquiera de los sensores conectados y también se pueden guardar los datos de calibración y el protocolo de calibración en en sensor.

Seleccionar tipo de sensor [V].

- > Pulsar [Ajuste]
- Aparece una ventana de selección.
- > Seleccionar unidad para el ajuste | [Siguiente]
- Active [Utilizar datos de ajuste] e introduzca: Nº de certificado | Fecha de expedición | Válido hasta | Puntos | Unidad | Valor teóricoy valor real | [Cerrar] | [Guardar].
- Los datos del ajuste se guardan en el instrumento.

234307 Fecha de edición		Válido ba	ista	
17.10.2012	15	17.10.201	3	15
Puntos		Unidad		
2		°C		v
2 Nominal		Real		
1	30		31	
2	60		62	

1 Una vez introducidos los datos de calibración estos quedan grabados en el sensor de manera permanente. El sensor tiene en cuenta automáticamente desviaciones durante las mediciones y genera así una visualización de cero errores.

4.3.2.8. Pestaña Impresión (solo testo 480)

En la pestaña **Textos de impresión** se pueden ajustar la línea de dirección, el pie de página y el logotipo para la impresión de protocolos de testo 480.

- Introducir el correspondiente texto a imprimir en los campos de entrada de texto | [Guardar].
- > Seleccionar logotipo deseado | [Guardar].

4.3.3. Medición en línea

La sobrecarga electrostática puede interferir en la comunicación entre instrumento de medición y ordenador/portátil. Por este motivo es importante conectar todos los componentes a la conexión equipotencial (toma de tierra) antes de la medición, especialmente en el caso de mediciones en línea (conexión del instrumento de medición con ordenador/portátil) y cuando se utilice la fuente de alimentación de corriente. Siga las indicaciones de seguridad de la planta.

Mediante el menú Medición en línea se puede realizar una medición en la cual se controla el instrumento desde el ordenador. Los valores de medición se transmiten directamente al ordenador y se muestran.

Connection manager	Start		Stop	Ciclo 1	* Segundos	_	-	
Connection manager	Valores de medición	Visualizador	Diagrama	Orden de visualiza	ción			
Configuration	Date / time	TE1 (°C) 3	TE2 (°C) I	abspres. (hPa) I	difpres. (hPa) I	vel. flow (m/s) I	(m³/h)	(2)
	28.09.2011 11:21:03	•	-	936,2	-0,024	2,0	•	
Real time measurement	28.09.2011 11:21:04		-	936,1	-0,024	2,0		
	28.09.2011 11:21:05	•	-	936,2	-0,023	2,0	•	
	28.09.2011 11:21:06		-	936,2	-0,024	2,0		
	28.09.2011 11:21:07		-	936,1	-0,024	2,0		
	28.09.2011 11:21:08	-	-	936,1	-0,024	2,0		
	28.09.2011 11:21:09	-	-	936,1	-0,024	2,0	•	
	28.09.2011 11:21:10		-	936,1	-0,024	2,0		
	26.09.2011 11.21.10			930,1 III	-0,024	2,0		

- > Seleccionar menú Página inicial | Medición en línea
- 0
- > menú Instrumento | Medición on-line.

Realizar medición en línea

Solo se mostrarán las magnitudes y unidades de medición activados en la pestaña Orden de visualización.

- 1. Ajustar Ciclo y emisividad (solo testo 835).
- 2. Ajustar Orden de visualización.
- 3. Iniciar medición en línea: [Inicio].
- Se muestran los valores medidos.
- 4. Finalizar medición en línea: [Fin].
- La medición en línea finaliza.

Guardar valores de medición de medición on-line

- 1. Mostrar Valores de medición.
- 2. Escoger entre [Portapapeles], [Exportar a Excel] y [Guardar como...].
- **Portapapeles**: los valores de medición se guardan en el portapapeles, de manera que después se pueden pegar en cualquier archivo.
 - Exportar a Excel: los valores de medición se exportan en formato *.xls o bien *.xlsx.
 - Guardar como...: los valores de medición se guardan en una carpeta del programa. Solo es posible guardar los datos con un programa de medición estándar.

4.3.3.1. Pestaña Valores de medición

Valores de medición: Mostrar tabla con todos los canales de medición y fecha y hora de las distintas mediciones.

Acciones que se pueden realizar

- > [Guardar]: Guardar valores de medición.
- Exportar a Excel]: Exportar los valores de medición a Excel (se necesita versión Microsoft Excel 2000 o posterior).
- [Portapapeles]: Exportar valores de medición al portapapeles (archivo de texto delimitado por tabuladores).

4.3.3.2. Pestaña Visualizador

 Visualizador: Campo de visualización con todos los canales de medición. Se muestran los valores de medición actuales.

Acciones que se pueden realizar

- > Abrir/cerrar barra de representación: Presionar [@].
 - > Durante una medición se puede mostrar, en lugar del valor actual, el valor promedio, máximo o mínimo.
 - Modificar tamaño (zoom) de los campos de visualización: desplazar el regulador.

4.3.3.3. Pestaña Diagrama

Diagrama: diagrama de medición con 16 canales de medición a seleccionar y escala automática del eje del tiempo.

Acciones que se pueden realizar

- Abrir/cerrar barra de representación: Presionar [@].
 - Ajustar propiedades del diagrama (canales mostrados, color de las líneas, escala, valores límite).
- > [Guardar mapa de bits]: guardar diagrama como archivo.

4.3.3.4. Pestaña Orden de visualización

Los canales de medición disponibles se pueden consultar en Canales disponibles. Sólo están disponibles magnitudes y unidades de medición que aparezcan en el orden de visualización actual del instrumento de medición.

Los canales de medición mostrados en el ordenador durante la medición en línea aparecen en Canales seleccionados.

Ajustar orden de visualización

- > Añadir / borrar canales de medición: [Añadir>], [Añadir todo>], [< Borrar] o [< Borrar todo].</p>
- Fijar el orden de los canales de medición: seleccionar canal de medición | [Arriba] o [Abajo].

4.4. Menú Archivo

 Un instrumento está conectado con el software testo EasyClimate Software y aparece en la barra de estado (a la izquierda).

Este menú sirve para archivar las mediciones realizadas una estructura de carpetas. Si está conectado un instrumento de medición con datos de mediciones guardados, es posible copiar estos del instrumento al archivo y además se puede modificar la estructura de carpetas del instrumento.

4.4.1. Explorador



 Menú Página inicial | Gestión del archivo de datos de medición.

o bien

Menú Archivo | Explorador.

La memoria del instrumento se puede ver en
 Ia memoria del ordenador en
 (ventana dcha.).

Algunas de las funciones descritas a continuación solo se pueden ejecutar desde la memoria del instrumento o del ordenador, según el instrumento conectado.

4.4.1.1. Añadir carpeta

- Añadir carpeta: Presionar el símbolo [^a].
- Se crea una nueva carpeta.



Vuelva a presionar el símbolo [^a] para crear más
 carpetas.

Marcar el campo de texto de una carpeta para modificar el nombre de la carpeta. (Marcar elemento | tecla derecha del ratón | Cambiar nombre.

También se puede cambiar el nombre y completar los campos de información después de la medición.) El procedimiento es el mismo para todos los tipos de elementos.

4.4.1.2. Añadir situación de medición (solo testo 480)

- 1. Añadir situación de medición: Presionar el símbolo [b].
- Se crea un nuevo lugar de medición.
- 2. Marque el lugar de medición para añadir información sobre el lugar de medición en la pestaña Dirección..

4.4.1.3. Añadir punto de medición (solo testo 480)

- Añadir punto de medición: Presionar el símbolo [1.
- Se crea un nuevo punto de medición.
- Marque el punto de medición para añadir información sobre el punto de medición en las pestañas Punto de medición y Geometría de canal.

4.4.1.4. Añadir programa de medición (solo testo 480)

- Seleccionar uno de los cinco programas de medición:
 - Programa de medición estándar [¹]
 - Programa de medición HVAC [^{11]}]
 - Programa de medición WBGT [¹]
 - Programa de medición PMV/PPD []
 - Programa de medición NET [4]

- Añadir programa de medición: p.ej. pulsar símbolo [23].
- Se crea un nuevo programa medición.
- Marque el programa de medición para añadir información sobre el correspondiente tipo de programa de medición en las pestañas Información y Configuración.

4.4.1.5. Transmitir carpetas / mediciones

- Al hacerlo es necesario respetar la estructura de las carpetas, así, por ejemplo, un punto de medición solo se puede introducir bajo un lugar medición.
- 1. Seleccionar carpeta o medición: Situar el cursor sobre el símbolo deseado y marcar haciendo clic (se marca en naranja).
- 2. Situar el cursor sobre la carpeta de destino y marcar haciendo clic (se marca en naranja).
- Copiar carpeta o medición seleccionada del instrumento al archivo: Pulsar el símbolo []
 o bien

Copiar carpeta o medición seleccionada (solo testo 480) del archivo al instrumento: Pulsar el símbolo [

 Guardar archivo o datos del instrumento: Presionar el símbolo [1].

4.4.1.6. Exportar a Excel

Se pueden crear plantillas Excel propias y guardarlas en el mismo directorio.

Se pueden exportar directamente a Excel uno o más protocolos de medición. Existen diferentes plantillas Excel para los distintos tipos de protocolos.

- 1. Hacer clic en [12] Exportar medición marcada a Excel.
- Se abre una ventana con la lista de las plantillas disponibles.
- 2. Abrir la plantilla deseada.
- Se abre Excel y se muestran los valores de la medición seleccionada con la plantilla escogida.
- 3. Guardar archivo Excel (Archivo | Guardar como).

4.4.1.7. Mensajes de error en la memoria del instrumento

Para garantizar un trabajo perfecto en el explorador, solo debe existir un nombre respectivo para cada elemento dentro del nivel en la estructura de las carpetas. Por ejemplo, dos programas de medición diferentes no pueden tener el mismo nombre. Sin embargo, en distintos niveles de la estructura es posible que aparezca un nombre varias veces. En este sentido, por ejemplo, un punto de medición puede llamarse de la misma forma que el lugar de medición respectivo.

Si se presenta un conflicto de nombre, el nudo del nivel superior se representará en color rojo.



La transferencia de los valores de medición a la memoria del PC no es posible. El nombre puede modificarse haciendo clic con el botón derecho del ratón y seleccionando → Renombrar. Después de eliminar todos los nombres dobles, los nudos cambian nuevamente de color y los datos de medición pueden transferirse y procesarse en la memoria del PC como de costumbre.

4.4.1.8. Otras funciones

- Eliminar elemento: Presionar el símbolo [1].
- Importar mediciones (archivo *.arg): presionar el símbolo [¹/₂].
- Buscar datos: presionar el símbolo [2].
- Mostrar mediciones marcadas: Presionar el símbolo [3].
- Exportar mediciones marcadas (archivo *.arg): Presionar el símbolo []].

4.4.2. Mostrar mediciones

testo EasyClimate Software - Visualizar d	latos de medición			-	— ×
testo 480 🔇	Página de inicio	Instrumento de medición	Archivo	Configuraciones	- testo-
Explorador	Información Diagrama	Valores de medición Report templa	te Report Editor de	informes	
Visualizar datos de medición	Instrumento	Nº de serie			
	Inicio de medición	Fin de medición			
	23.08.2011 14:52:26	23.08.2011 14:53:35			
	Duración (hh:mm:ss)				
	00:01:08				
	Comentario				

Sólo se pueden mostrar mediciones desde la memoria del ordenador. Por lo tanto, es necesario copiar primero los datos del instrumento de medición al ordenador.

1. Menú Página inicial | Gestión del archivo de datos de medición.

o bien

Menú Archivo | Explorador.

- 2. Hacer doble clic bajo 💻 (ventana derecha) 🗐.
- Se abre el módulo Visualizar datos de medición.

4.4.2.1. Pestaña Información

En la pestaña Información se muestran metadatos de la medición. Sólo se puede introducir un comentario.

4.4.2.2. Pestaña Diagrama

En la pestaña Diagrama se puede ver una representación gráfica de los valores de medición.

Acciones que se pueden realizar

- Abrir/cerrar barra de representación: Presionar [@].
 - Ajustar propiedades del diagrama (canales mostrados, color de las líneas, escala, valores límite).
- > [Guardar mapa de bits]: guardar diagrama como archivo.

4.4.2.3. Pestaña Valores de medición

En la pestaña Valores de medición se muestran los distintos valores de medición en forma de tabla.

Acciones que se pueden realizar

- Exportar a Excel]: Exportar los valores de medición a Excel (se necesita versión Microsoft Excel 2000 o posterior)
- [Portapapeles]: Exportar valores de medición al portapapeles (archivo de texto delimitado por tabuladores).
- > Añadir comentario:
- 1. Hacer clic en el valor de medición que desee comentar.
- Se abre la ventana Comentario del valor de medición.
- 2. Introducir comentario.
- 3. Haga clic en [OK].
- 4. Haga clic en [Guardar comentarios].
- El comentario aparece como triángulo verde (en el diagrama como círculo verde). Al pasar por encima con el ratón aparece el comentario introducido.
- > Editar comentario: Haga clic en el comentario para editarlo.
- 5 En el encabezado se pueden mostrar además los valores mínimo, máximo y promedio. [Σ] | Seleccionar visualización.

4.4.2.4. Pestaña Plantillas de informe

Las plantillas de informe disponibles no se pueden editar ni borrar. Haga un duplicado de la plantilla de informe que desee editar para poder utilizar las acciones disponibles.

En la pestaña **Plantillas de informe** aparecen diferentes plantillas de informe a escoger. Puede cambiar el nombre de las plantillas propias, editarlas, borrarlas y crear otras nuevas.

testo EasyClimate Software - Visualizar o	datos de medición III	×
testo 480 🤇	Página de Inicio Instrumento de medición Archivo Configuraciones	testo-
Explorador Explorador Image: Visualizar datos de medición	Información Diagrama Valores de medición Report temptate Report Editor de informes	8

Acciones que se pueden realizar

- > [Nuevo]: crear plantilla nueva
- [Modificar]: editar plantillas de informe activada en el diseñador de informes
- > [Renombrar]: renombrar plantilla
- > [Eliminar]: borrar la plantilla creada
- > [Duplicar]: copiar plantilla de informe
- A partir de la versión 3.3 se señalan los cambios en las plantillas de informe. También se visualizan formularios adicionales que indican el complemento del número de la versión en el nombre.

4.4.2.5. Pestaña Informe

En la pestaña **Informe** aparece el informe correspondiente a la medición en el formato de plantilla de informe seleccionado. El informe se puede guardar en formato PDF e imprimirse.

4.4.2.6. Pestaña Diseñador de informes

En la pestaña Diseñador de informes se pueden modificar las plantillas de informe para la impresión de protocolos de medición.

Re Factoria	Información	Diagrama Valores d	le medición Report temp	late Report Editor de informes			
Visualizar datos de medición	Arial	testo	- QQ	NombreEmpresa Colomana Pasar Colomana Pasar Tablocof mana Pasar Tablocof mana		Cambiar o añadir texto estático Online Measurement	
		Onil Amr	Contine The analysis of the second se	Messurement Leate Contemport Officere largest			
					_		

Las propiedades mostradas son válidas para la plantilla de informes marcada en la pestaña Plantilla de informes markiert ist.

- **T** Campo de texto: el texto pasa al correspondiente campo del informe tal y como se ha introducido.
- campo de datos: el valor guardado en la base de datos (datos de valores de medición, del cliente o de la planta) del campo de datos seleccionado pasa al correspondiente campo del informe.

Seleccionar campo de la base de datos: [...].

Gráficos: se introduce el correspondiente gráfico en el campo del informe.

Seleccionar gráfico: [Archivo...] | Seleccionar archivo | [Abrir].

- PMV-PPD: Se incluye el diagrama de la medición PMV-PPD.
- Diagrama (datos medidos): Los valores de medición del protocolo de medición guardados en la base de datos se muestran en el campo del informe en forma de gráfico. Introducir parámetros
- Tabla: Los valores de medición del protocolo de medición guardados en la base de datos se muestran en el campo del informe en forma de tabla.

 En la selección de la tabla también se pueden seleccionar únicamente valores mínimos/máximos/promedio.

Esta función sólo está disponible para campos de texto y de datos.

- Arial
 Fuente por defecto: la fuente por defecto seleccionada se utilizará para todos los campos de texto y de datos.
- **Fuente especial**: se utilizará una fuente distinta a la fuente por defecto.

Seleccionar fuente: [Fuente...] | seleccionar valores | [OK].

- EEE Alineación: aquí se puede seleccionar la alineación deseada en campos de texto.
- Color: seleccionar el color de la fuente.
- Color de fondo: seleccionar el color de fondo.
- Borde: seleccionar propiedades del borde del campo de formulario.
- Introducir o ajustar las propiedades de la página.
- Vista previa: Cambiar la vista de campo de datos a contenido.
- **I**: Avanzar/retroceder en la plantilla de informe.

0970 0480 es 06 V03.00 es