

RAZER VIPER V2 PRO

マスターガイド

e スポーツ向けに新たな武器が登場しました。受賞歴を誇る Razer Viper Ultimate の後継モデルとして、新しく進化したこのモデルは 20% 近く軽量化 されただけでなく、全般的なアップグレードによりパフォーマンスが強化され ています。かつてないほど軽量なこのワイヤレスゲーミングマウスを使用す れば、自分の持てる力をすべて発揮することができます。

目次

| 1. | パッケージ内容 | . 3 |
|----|-------------------------|-----|
| 2. | 必要なもの | .4 |
| 3. | 技術的な仕様 | . 5 |
| 4. | 保証付き | . 6 |
| 5. | はじめに | . 7 |
| 6. | RAZER VIPER V2 PRO の設定1 | 1 |
| 7. | 使用上の注意とメンテナンス | 27 |
| 8. | 法的権利2 | 29 |

1. パッケージ内容

Razer Viper V2 Pro



- A. 左マウスボタン
- B. 右マウスボタン
- C. スクロールホイール
- D. ステータスインジケーター
- **E.** マウスボタン 5
- F. マウスボタン 4



- **G**. USB−C ポート
- H. ウルトラスリックマウスソール
- I. 電源/DPI サイクルボタン
- J. Razer[™] Focus Pro 30K DPI オプテ ィカルセンサー
- DPI ステージは 400、800 (デフォルト)、1600、3200、6400 です。DPI ステージは Razer
 Synapse でカスタマイズ可能です。
- ワイヤレス USB ドングル + USB ドングル用アダプター



■ USB-A - USB-C Speedflex ケーブル



■ Razer マウス グリップテープ



■ 重要な製品情報ガイド

2. 必要なもの

製品要件

■ USB-A ポート

RAZER SYNAPSE 動作要件

- Windows® 10 64 ビット(以降)
- インターネット接続 (ソフトウェアインストール用)

3. 技術的な仕様

- フォームファクター: 左右対称の右利き用
- 接続: Razer HyperSpeed Wireless
- バッテリー持続時間: 最大 80 時間 (1000Hz で連続使用)
- RGB ライティング: なし
- センサー: Focus Pro
- 最大感度(DPI): 30000
- 最大速度(IPS): 750
- 最大加速度(G):70
- プログラム可能なボタン:5
- スイッチのタイプ:オプティカル
- スイッチのライフサイクル 9000 万回
- オンボードメモリ プロファイル: 1
- マウスソール: 100% PTFE
- ケーブル: USB Type-C (充電および有線接続用)
- ドック対応:なし

4. 保証付き

お手元の素晴らしい製品は限定2年の保証付きです。こちらに登録してデバイスをさらに活用し、 Razerの特典を手に入れましょう: <u>razerid.razer.com</u>



ご質問があれば、Razer サポートチーム <u>support.razer.com</u> にお問い合わせください

5. はじめに

マウスの充電方法

PC の USB ポートから充電ケーブルを Razer Viper V2 Pro に接続します。最高のパフォーマンスが 発揮できるように、マウスを最初に使用する前に完全に充電してください。空になったバッテリーは、 約4時間で完全に充電されます。



充電中、ステータスインジケーターは、マウスのバッテリー残量を示します。



 デバイスを充電するための十分な電力が得られるように、Razer Viper V2 Pro を USB 接続す る必要があります。キーボードや周辺機器でよく見られる、電源のない USB ハブや USB ポー トに接続すると、充電プロセスに支障が生ずることがあります。マウスを必ずご使用の PC の USB ポートに直接接続することをお勧めします。

低電力インジケーター

バッテリー残量が 5% 未満になるとステータスインジケーターが一定周期で赤色に 2回点滅します。 このライティングシーケンスは、バッテリーが完全に消耗するか、マウスを充電ケーブルで PC に接続するまで繰り返されます。



マウスの接続方法

A. 有線 モードの場合

有線モードで使用するには、充電ケーブルを使用してマウスを PC の USB ポートに接続します。



B. Razer[™] HyperSpeed Wireless (2.4GHz) モードの場合

1. USB ワイヤレスレドングルを PC に接続します。



2. マウスの電源をオンにするには、電源/DPI サイクルボタンを 3 秒間押し続けます。



これで、Razer Viper V2 Pro が無線モードで使えるようになりました。

RAZER SYNAPSE でマウスをパーソナライズする方法

電源/DPI サイクルボタンを押して自分のプレイスタイルに合わせてマウスの DPI を変更したり、 Razer Synapse アプリを使用して感度の設定を微調整したりできます。ステータスインジケーターの 色が短時間変化し、現在どの DPI ステージが有効になっているかが示されます。 <u>感度一ジについ</u> ての詳細

| DPI | 指示色 |
|------|-----|
| 400 | 赤色 |
| 800 | 緑色 |
| 1600 | 青色 |
| 3200 | シアン |
| 6400 | 黄色 |



6. RAZER VIPER V2 PRO の設定

● 免責事項:インストール、アップデート、クラウドベースの機能についてはインターネット接続が必 要です。Razer ID アカウントの登録が推奨されますが、これは任意です。示されたすべての機能 は現在のソフトウェアバージョン、接続デバイス、サポートされるアプリとソフトウェアに基づいて 変更される場合があります。

SYNAPSE タブ

Razer Synapse をインストールした後の初期起動画面では [Synapse] タブが表示されます。このタブ では [ダッシュボード] と [Chroma アプリ] の二つのサブタブを表示できます。

ダッシュボード

[ダッシュボード] サブタブでは Razer Synapse の概要が表示され、お手元の全ての Razer デバイ ス、モジュールならびにオンラインサービスにアクセスできます。



モジュール

[モジュール] サブタブには、インストールされているすべてのモジュールとインストール可能なモジ ュールが表示されます。



グローバル ショートカット

すべてのデバイスプロファイルで適用される、Razer Synapse 対応デバイスの入力からのカスタマイズ可能なキー組み合わせのバインド操作または Razer Synapse 機能。<u>>プロファイルについて詳細はこちら</u>

! Razer Synapse 対応デバイスの入力のみが認識されます。

| 3 | SYNAPSE マウス | プロファイル | | | | | ¢ – | ſ |
|-------------------|-------------|--------|---|-----------------------------------|------------------|-----|-----|---|
| $\langle \rangle$ | ダッシュボード | モジュール | / グローバルショートカ | ואר | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | ショートカット | | | + | | |
| | | | グローバルショートカットとは、すべてのラ は Razer Synapse 3 対応デバイスの | デバイスプロファイルで機能するユーザー 入力にのみ有効です。 | 指定のキーの組み合わせです。この |)機能 | | |
| | | | | + ショートカットの追加 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

マウス タブ

Razer Viper V2 Pro のメインタブが [マウス] タブです。ここではデバイスのボタン割り当て、DPI 感度などの各種設定を変更することができます。このタブに適用された変更内容は、システム上およびクラウドストレージ上に自動保存されます。

カスタマイズ

[カスタマイズ] サブタブはマウスのボタン割り当てを変更するのに使用します。

| 3 | SYNAPSE マウス | プロファイル | | | | | | | | ¢ | - 0 | × |
|-------------|-------------|---------|------------------|-------------|------------------|-------|--------|---|--|---|-----|-----|
| < > | カスタマイズ | パフォーマンス | 較正 | パワー | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 |
| = | | | | プロファイル | | | | | | | 100 | % 🛈 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 右クリック | | | | | |
| 0.02.2 | | | ± / "611 | | 200 | | 1360 1 | | | | | |
| | | | ↓ ホ1ールクリッ | | | | 上入りロール | | | | | |
| | | | マウス ボタン | 5' | | | 下スクロール | | | | | |
| 80 - SK - B | | | | | | 4 4 4 | | | | | | |
| | | | マウス ボタン | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 8 8 8 | | | | | • | | | | | | | |
| 2. (4 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 20. 15. 15 | | | | | | | | | | | | |
| 8) (8 - 8 | | | | | | | | | | | | |
| सः भा | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 標準 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| E (1 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | HYPERSPE | ED マルチデバイス・ | ペアリング | | | | | | | |
| | | | Can a | アリングフーティリティ | を聞く | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | R | AZER VIPER V2 PF | | | | | | | |

プロファイル

プロファイルはお使いの Razer 周辺機器の設定を維持するためのデータ保存先です。デフォルト設定ではプロファイル名はお使いのシステム名に基づいています。プロファイルの追加、名前変更、コピーまたは削除を行うには、プロファイルの対応する [その他] ボタン(•••)を押します。

標準 / Hypershift

Hypershift モードは、Hypershift キーを押したときに起動する2 セット目のボタン割り当てです。デフ オルト設定の場合、Hypershift キーは Razer Synapse 対応キーボードの FN キーに割り当てられま すが、好きなマウスボタンを Hypershift キーとして割り当てることもできます。 HyperSpeed マルチデバイスペアリング

この機能を使って追加の HyperSpeed 対応デバイスを Razer Viper V2 Pro のワイヤレス USB ドン グルとペアリングします。ワイヤレス USB ドングルはキーボードとマウスに同時に対応できるため、 周辺機器ごとに個別のドングルを使用する必要がありません。

この機能を使用するには、Razer Viper V2 Pro を HyperSpeed (2.4GHz) モードで接続する必要 があります。各周辺機器は1度に1個のみのドングルに接続できます。

サイドバー

[サイドバー] ボタン() →)をクリックすると Razer Viper V2 Pro に現在設定されている全てのボタン 割り当てが表示されます。



⁰

また [カスタマイズ] タブ内でボタン割り当てを選択することでその割り当てまで設定をスキップすることができます。

| - 😙 | SYNAPSE אלס | プロファイル | | Ø – | |
|-----|---|----------------------------------|-------------------|---|---------------------|
| < | カスタマイズ | パフォーマンス | 較正 | パワー | |
| | デフォルト | デフォルトキー ホイールク キャンセル | Х <u>(</u> ВТ) | プロフィル RZB-SG-1378-Default ・・・ エカリリック エスペ ホイールクリック エスペ マウスボタン5 マクスボタン4 マウスボタン4 ・・・ マウスボタン5 マクスボタン4 マウスボタン6 ・・・ マウスボタン7 ・・・ マウスボタン4 ・・・ マウスボタン5 ・・・ マウスボタン4 ・・・ マウスボタン5 ・・・ マウスボタン5 ・・・ マウスボタン5 ・・ マウスボタン5 ・・ マウスボタン5 ・・ マウスボタン5 ・・ マウスボタン5 ・・ マウスボタン5 ・ アウスボタン5 ・ アンク・ ・ アンク | リック フロール フロール |
| | | | | RAZER VIPER V2 PRO | |

ボタン割り当てを選択した後、ボタンの機能を以下のいずれかの機能に変更可能です。

○ デフォルト

マウスボタンを元の設定に戻すオプションです。

📟 キーボード機能

ボタン割り当てをキーボードの機能に変更するオプションです。またボタンを押し込んでいる間はそのキーボード機能を連射させる「ターボモード」を有効化することもできます。

🕑 マウス機能

ボタン割り当てを別のマウスの機能に変更するオプションです。選択できる機能は以下の通りです。

- をクリック 割り当てられたボタンを使用して左マウスクリックを行います。
- 右クリック 割り当てられたボタンを使用して右マウスクリックを行います。
- スクロールクリック ユニバーサルスクロール機能を有効にします。

FOR GAMERS.BY GAMERS.[™]

- ダブルクリック 割り当てられたボタンを使用して左マウスボタンをダブルクリックします。
- マウスボタン 4 多くのインターネットブラウザで「戻る」コマンドを実行します。
- マウスボタン 5 多くのインターネットブラウザで「進む」コマンドを実行します。
- スクロールアップ 割り当てられたボタンを使用して「スクロールアップ」コマンドを実行します。
- スクロールダウン 割り当てられたボタンを使用して「スクロールダウン」コマンドを実行します。
- をスクロール 割り当てられたボタンを使用して「左スクロール」コマンドを実行します。
- 右スクロール 割り当てられたボタンを使用して「右スクロール」コマンドを実行します。
- スクロールアップ繰り返し 割り当てられたボタンを押し続けている間、「スクロールアップ」コマンドを実行し続けます。
- スクロールダウン繰り返し 割り当てられたボタンを押し続けている間、「スクロールダウン」
 コマンドを実行し続けます。

またボタンを押し込んでいる間は一部のマウス機能を連続してオン・オフさせる「ターボモード」を有効化することもできます。

迴 感度

Razer Viper V2 Pro の DPI 設定をボタンひとつで操作できる機能です。以下は、感度に関するオプションとその説明です。

- 感度クラッチ 指定のボタンが押し込まれている間、マウス感度を事前に設定された DPI に 変更します。ボタンを放すと元の感度に戻ります。
- 感度ステージアップ 現在の感度を1ステージ上げます。
- 感度ステージダウン 現在の感度を1ステージ下げます。
- On-The-Fly Sensitivity 指定されたボタンを押してスクロールホイールを上下させることで 現在の DPI を上下に変更できます。
- 感度ステージを上げる 現在の感度ステージを1上げます。最大感度ステージに到達した 状態でもう一度ボタンを押すとステージ1に戻ります。
- 感度ステージを下げる 現在の感度ステージを1下げます。最低感度ステージに到達した 状態でもう一度ボタンを押すと最大感度ステージに戻ります。

感度ステージについての詳細はこちら

Mマクロ

「マクロ」は特定のキーストロークとボタン押し込みのシーケンスを事前に記録したものを指し、これ を実行すると正確なタイミングでシーケンスを再現します。ボタンの機能をマクロに設定することで、 ー連のコマンドを簡単に実行することが可能です。この機能は、マクロモジュールをインストールして いる場合にのみ表示されます。

与 プロファイルの切り替え

「プロファイルの切り替え」を使えば使用するプロファイルを素早く切り替え、異なるボタン割り当て一 式を新たに読み込めます。尚、プロファイルを切り替えると画面上に通知が表示されます。

🔄 デバイスの相互操作

デバイスの相互操作機能を使用すると、他の Razer Synapse 対応デバイスの機能を変更できます。 これらの機能の一部は、Razer マウスの感度ステージを変更するために Razer キーボードを使用す る場合など、デバイス固有の機能です。

Razer Hypershift

ボタンを Razer Hypershift に設定することで、ボタンが押し込まれている間は Hypershift モードが有 効になります。

▶ プログラムの起動

「プログラムの起動」を使うと割り当てたボタンを使ってアプリやウェブサイトを開くことができます。 「プログラムの起動」を選択する際は、起動すべき特定のアプリを選択するか、もしくは訪問したいウ ェブサイトの URL を入力します。

▶ マルチメディア

お使いの Razer デバイスにマルチメディア用操作を割り当てるオプションです。選択できるマルチメ ディア用操作は以下の通りです。

- 音量ダウン オーディオ出力を下げます。
- 音量アップ オーディオ出力を上げます。
- 音量ミュート オーディオをミュートにします。
- マイク音量アップ マイクのボリュームを上げます。
- マイク音量ダウン マイクのボリュームを下げます。
- セルフミュート マイクをミュートにします。

- すべてミュート マイクとオーディオ出力をどちらもミュートにします。
- 再生 / 一時停止 現在のメディアを再生、一時停止、または再生を再開します。
- 前のトラック 前のメディア トラックを再生します。
- 次のトラック 次のメディアトラックを再生します。

✓ Windows ショートカット

Windows OS ショートカット用コマンドをマウスボタンに割り当てるオプションです。詳細は以下にアク セスしてください support.microsoft.com/kb/126449

- テキスト機能

「テキスト機能」は事前に用意したテキストをボタンひとつで記入できます。希望するテキストを該当 する欄に書き込んでおけば、割り当てボタンが押される度に同じ文章が書きこまれます。この機能は Unicode を完全サポートしているため、キャラクターマップから選択した特殊記号も入力可能です。

🖉 無効化

このオプションを選択すると割り当てたキーが使用できなくなります。選択したボタンを使用したくない場合、または作業に干渉する場合には[無効化]を使用します。

パフォーマンス

[パフォーマンス] サブタブでは感度、加速度、ポーリングレートを変更できます。

| 3 | SYNAPSE マウス | プロファイル | | | ¢ – 🗆 × |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|---|---------|
| $\langle \rangle$ | カスタマイズ | パフォーマンス | 較正 パワー | | • |
| | | | プロファイル | | 100% 🗓 |
| | 感度 マウス動作のドットパーインチ 感度ステージ | (DPI)值。 | ステージの数 | ● ボーリングレート 砂単位のデータアップデートの頻度 (Hz)。 5 ▼ 125 500 1000 | 0 |
| | ステージ 1 ステージ 400 800 | 2 ステージ3 1600 | ステージ 4 ステージ 5 3200 6400 | マウス プロパティ Windows のマウス プロパティを開く | 0 |
| | 100 X-Yを有効にする | | | 30000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

感度

感度はマウスを動かすことで移動するマウスカーソルの距離を指します。DPI の値が高いと同じマウ ス操作でもカーソルがより遠くへ移動します。

感度ステージ

感度ステージとは事前設定された感度の値です。最大 5 つの感度ステージが作成でき、DPI サイク ルボタンを押して順に切り替えていくことができます。

X-Y 軸別の感度設定を有効化

初期値では X 軸 (横)・Y 軸 (縦) ともに同じ感度の値を使用します。[X-Y 軸別の感度設定を有効 化] オプションを選択することでそれぞれの軸に異なる感度値を設定することが可能です。

ポーリングレート

ポーリングレートは数値が高いほどパソコンにマウスの状態に関するデータが頻繁に送られるため、 マウスポインターの反応速度が向上します。125Hz (8ms)、500Hz (2ms)、1,000Hz (1ms)の選択肢か ら任意のポーリングレートを選択して切り替えることができます。

マウス プロパティ

Windows マウス プロパティにアクセスして Razer Viper V2 Pro に直接影響する OS 設定を変更できます。

較正

[較正] サブタブではより高いトラッキング性能を得るために Razer Precision Sensor をあらゆる表面に対して最適化することができます。

スマートトラッキング

スマートトラッキングを使うと、表面からマウスを持ち上げた際、不要なマウス動作を防ぐために、センサーによるトラッキングが無効化される表面との距離を設定できます。[非対称カットオフの有効化]を選択して [リフトオフディスタンス] と [ランディング ディスタンス] にそれぞれ異なる値を設定することができます。

| SYNAPSE גלי ג לכס אין | 71W | ¢ – 🗆 X |
|------------------------------|---|---------|
| く > カスタマイズ パフォ- | -マンス 較正 パワー | • |
| お使いの Razer 設行 | マウスマット表面較正 ゲーミングデバイスは工場出荷時の設定でも驚異的な精度のトラッキングを提供します。さらに高いレベルの精度を得るには、トラッキングディスタンスを とし、非対称カットオフ機能を使用することで、あらゆる面でのリフトオフとランディングディスタンスをダイナミックに調整することができます。 却正 | 100% 🗓 |
| | スマートトラッキング 配置する表面にかかわらず単一のカットオフボイントを希望の距離に設定できます。 トラッキングディスタンス 低い ミディアム 高 | |
| | ── 非対称カットオフの有効化 🔮 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | RAZER VIPER V2 PRO | |

電源

[電源] サブタブを使用すると、一定の時間にわたりデバイスがアイドル状態の場合に電源がオフに なるように設定することにより、デバイスの電力消費量を管理できます。マウスのバッテリーを節約 するためにマウスが低電力モードに入るバッテリー残量設定を調節することもできます。

| SYNAPSE マウス プロファイル | | ¢ – 🗆 X |
|--|--|---------|
| く > カスタマイズ パフォーマンス 較正 | パワー | |
| | לברם RZB-SG-1378-Default → •••• | 100% 🛙 |
| ワイヤレスパワーセーブ スリープモードにするまでのアイドル時間(分) 5 | ● 低電力モード ワイヤレス時に低電力モードに切り替えるパッテリーレベル(%) 30 | 9 |
| 1 | 15 0 | 100 |
| | | |
| | RAZER VIPER V2 PRO | |

プロファイル タブ

[プロファイル] タブはお使いの全プロファイルを管理し、ゲームやアプリケーションとリンクさせるため に役立ちます。

デバイス

[デバイス] サブタブではどの Razer デバイスがどのプロファイル/Chroma 効果 を使用しているかを 確認できます。



プロファイル/Chroma エフェクトは、インポートボタン(山) でコンピュータやクラウドからインポート できます。また、追加ボタン(+)で、選択したデバイス内の新しいプロファイルや、特定のゲームを 対象にした Chroma エフェクトの作成が可能です。プロファイルの名前変更、複製または削除を行う には [その他] ボタン(•••)を押します。[ゲームをリンク] オプションを使用すると、アプリケーショ ンの実行時に、各プロファイルと Chroma エフェクトの両方またはいずれかが自動的に有効になるよ うに設定できます。

リンクされたゲーム

サブタブでは、ゲームの追加、ゲームとリンク中の周辺機器の表示、追加されたゲームの検索など、 柔軟性の高い機能が利用できます。またゲームをタイトル順、最後のプレイ日時順、最大プレイ時間 順で並べ替えることが可能です。追加されたゲームは Razer デバイスにリンクされていなくてもこち らに表示されます。



接続された Razer デバイスにゲームをリンクするには、リストからゲームをクリックし、[ゲームプレイ 時に自動的に起動するデバイスとそのプロファイルを選択] リンクをクリックしてリンクする Razer デバイスを選択します。リンクが成立したら、対応するデバイスのその他ボタン(・・・)をクリックする と、特定のプロファイルを選択できます。

[設定] ウィンドウ

Razer Synapse で(♀)ボタンをクリックしてアクセスできる [設定] ウィンドウでは、起動挙動と Razer Synapse の言表示語の設定、接続した各 Razer デバイスのマスターガイドの表示、あるいは 接続した任意の Razer デバイスの出荷時設定へのリセットが可能です。



[一般]タブ

[設定] ウィンドウのデフォルトのタブです。[一般] タブでは、ソフトウェアの表示言語、起動時の動作、表示テーマを変更したり、接続されたすべての Razer デバイスのマスターガイドを表示することができます。さらに、プロファイルとクラウド (€)の手動同期や、接続したすべての Razer デバイス やインストール済みモジュールのマスターガイドの表示が可能です。

[リセット] タブ

[リセット] タブでは、接続中の Razer デバイスを出荷状態にリセットできます。また Razer Synapse のチュートリアルがリセットされるため、次回の再起動時に Razer Synapse の各種機能を改めて確認することができます。

Razer デバイスをリセットすると、選択したデバイスのオンボードメモリに保存されたすべてのプロファイル(該当する場合)が消去されます。

[バージョン情報]タブ

[バージョン情報] タブでは、簡単なソフトウェア情報と著作権宣言文が確認でき、利用条件に関する リンクが含まれています。このタブでソフトウェアアップデートを確認したり、Razer のソーシャルコミュ ニティにアクセスしたりできます。

7. 使用上の注意とメンテナンス

安全上のガイドライン

Razer Viper V2 Pro の使用時に最大限の安全性を確保するため、以下のガイドラインに従うことを 推奨します。

本製品の操作に問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、本製品を電源から外し、Razer ホットラインに連絡するか、support.razer.com でサポートをご依頼ください。

本製品は分解しないでください。また、異常な電流負荷をかけて操作しないでください。保証が無効になります。

Razer Viper V2 Pro を長期間使用していなかった場合は、使用前に再充電してください。

本製品が、液体、湿気、または水分などに触れないようにしてください。本製品は、所定の温度範囲 (0°C~40°C)内で操作してください。温度がこの範囲外になった場合は、本製品のプラグを外したり、 電源をオフにしたりして温度が最適レベルに安定するまでお待ちください。

快適性

調査によれば、長時間の同じ動きの繰り返し、コンピューター周辺機器の不適切な位置、不適切な 姿勢、そして悪い習慣などは、身体的な快適性を損ない、神経、腱や筋肉の障害につながる可能性 があることが分かっています。以下は、怪我を予防し、Razer Viper V2 Pro を最も快適に操作するた めのガイドラインです。

- キーボードとモニターを正面に置き、マウスをその横に置きます。肘は体の横のあまり遠くない位置になるようにし、簡単にキーボードに届くようにします。
- 椅子とテーブルの高さを調節し、キーボードとマウスが肘と同じか、肘よりも低い位置になる ようにします。
- 足はしっかりと支えのある場所に置き、姿勢を正し、肩の力を抜きます。
- ゲーム中は、手首の力を抜きまっすぐにしておきます。手で同じ動作を繰り返す場合は、長時間手を曲げたり、伸ばしたり、ひねったりすることは避けます。
- 手首を堅い面に長時間のせないようにします。ゲーム中はリストレストを使い、手首をサポートします。
- 長時間同じ姿勢で座り続けないようにします。立ち上がり、デスクから離れて、腕、肩、首と脚を伸ばすような運動をします。

マウスの使用中に手、手首、肘、肩、首、または背中に、痛み、麻痺、またはしびれのような身体的不快感を感じた場合は、直ちに医師の診断を受けてください。

メンテナンスと使い方

Razer Viper V2 Pro を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、溜まった汚れを取り除くため、本製品を柔らかな布や綿棒などで掃除してください。石鹸や刺激の強い洗剤は使わないでください。

最適な動きやコントロールを得るには、Razerの高級マウスパッドの使用を推奨します。特定のパッドは、底部に過剰な磨耗を生じさせることがあり、定期的な手入れや、最終的には交換が必要となってしまいます。

Razer Viper V2 Pro のセンサーは、Razer のマウスパッドで最適に動作するように「調整」されています。これは Razer Viper V2 Pro のセンサーに対して広範囲にわたる試験が行われ、Razer のマウス パッドで最適な読み取りおよびトラッキング性能が確認されていることを意味します。

電池に関する警告

Razer Viper V2 Pro には、リチウムイオン充電式電池が内蔵されています。一般的に、このようなバッテリーの寿命は使用環境によります。Razer Viper V2 Pro に内蔵されているリチウムイオン充電式 電池が弱く(放電している)感じるようになったら、充電してみてください。何度か充電してみても、完 全に充電されない場合は、使用できなくなっているかもしれません。

注意::電池を開ける、切断する、または伝導性物質(金属)、水分、液体、火または熱に晒さないでく ださい。結果として電池が漏出または爆発を起こし、怪我をする可能性があります。電池の寿命は使 用状況により変わります。

8. 法的権利

著作権および知的財産権情報

Copyright © 2022 Razer Inc. All rights reserved. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma", Razer のロゴは、の商標, 三つ首ヘビのロゴは、Razer Inc.および/または米国あるいはその他の国にある関連会社の商標または登録商標です。その他すべての商標は、各所有者の商標または所有物です。その他すべての登録商標および商標名はそれぞれの企業の所有物であり、本書で言及されるその他の企業および製品名はそれぞれの企業の商標の場合があります。

USB Type-C[™] and USB-C[™] are trademarks of USB Implementers Forum.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. (「Razer」)は、本マスターガイドに記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を(登録、未登録に関わらず)所有することができます。本マスターガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Razer Viper V2 Pro (「製品」)は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、razer.com/warrantyを参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生 じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的 な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購 入額を超えることはないものとします。

一般条件

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本書内のいずれ かの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は(その条項が無効ある いは法的強制力がない限りにおいて)無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外 されるものとします。 Razer 社は、いずれの条項も