ScanExpress S40 A4 可攜式掃描器 使用手冊 繁體中文



感謝您購買此款可攜式掃描器。擁有此產品,您可以隨身攜帶輕 鬆參加各種特殊場合或者會議。本產品便利的USB連接埠電源, 無需外接電池及AC電源,使用方便。更多訊息請參考以下使用 説明。

本使用手冊中所顯示的產品圖示,僅供參考之用。



目錄	2
安全須知	3
認識本產品	4
- 包裝附件	4
- 掃描器簡介	4
軟體安裝	5
- 掃描器驅動程式安裝	5
- 其它隨附軟體安裝	5
硬體安裝	6
使用掃描鍵直接掃描	7
- ScanExpress 掃描介面預覽	7
- 掃描設定	7
- 開始掃描	8
- 校正或清潔掃描器	8
TWAIN 軟體掃描 (用於個人電腦)	9
- TWAIN 驅動程式	9
- TWAIN 主要設定	9
- 開始掃描	9
- 影像調整設定	10
- 影像處理設定	10
TWAIN 軟體掃描 (用於蘋果電腦)	11
- 安裝	11
- 開始掃描	12
校正或清潔掃描器	13
產品規格	14
疑難解決	15

安全須知

- 請勿在近水或不乾淨處操作掃描器。
- 切勿存放在溫度過高或過低的空間。
- 請使用原廠附件及相關配件。
- 請不要將放水的容器(如: 花瓶等)放置在機台上。
- 不使用時請將機台存放在乾爽通風處。
- 長時間不使用請拔掉電源插頭。
- 請勿將機台長時間放置於太陽下直曬或其它釋放熱量過高的地方。
- 請勿將掃描器放置在靠近液體容易溢出處如: 汽水、咖啡、茶水等。
- 請小心放置以免使機台因摔落或重擊而損壞。
- 在水平、穩固的平面上操作掃描器,以免過度振動損壞掃描器。
- 沒有專業人員指導請勿拆裝掃描器,以免有觸電危險。

認識本產品

包裝附件







掃描器

USB 連接缐

安裝驅動光碟







保護袋

使用手册

校正紙

掃描器簡介

前框





- 1. 進紙口
- 2. LED 電源顯示燈/掃描鍵



- 3.USB 連接埠
- 4. 出紙口

軟體安裝

注意:

進行掃描器連接之前,請先完成驅 動程式的安裝。安裝驅動程式過程 中,請勿將USB連接缐連接到掃描 器或電腦。

掃描器驅動程式安裝

 將安裝驅動光碟放入CD或DVD-ROM光碟機。CD會自動運行,然 後螢幕上會跳出一個安裝選單 (如下圖所示)。

掃描器驅動程式是快速掃描的必 備安裝軟體,而其它軟體您可以 自由選擇安裝於您的電腦。

注意:如果自動運行出現故障, 請點擊AUTORUN. exe檔案。

 請從安裝選單選擇"掃描器驅動 程式"。



 按照螢幕操作提示完成安裝步 驟。 如果軟體安裝完成,快速安裝精 靈(InstallShield Wizard)將 提醒您軟體安裝已完成。



其它隨附軟體安裝

Acrobat Reader 5.0: 安裝此軟體 以方便閱讀PDF檔案。

ABBYY's Fine Reader Sprint 6.0: 安裝此軟體來執行OCR(光學文字 識別)操作。此軟體使您能夠掃 描紙本文字,然後轉成電腦文書檔 案。掃描完成後,您使用的系統會 自動開啓預設文字處理軟體,然後 螢幕上會出現被掃描文件(.doc) 格式。

ArcSoft Media Impression:此軟 體提供您更輕鬆方式管理檔案和處 理影像。此軟體方便您管理、預 覽、編輯、分享和保護您的圖片、 音樂、和影像檔案。

硬體安裝



 開啓電腦,將USB連接線一端連 接到電腦,另一端連接到掃描 器。

注意:電腦自動偵測到新插入的 硬體後,會在任務欄右下角彈出 兩個對話框。

 Windows操作系統會自動偵測硬 體並安裝系統。按照螢屏操作提 示完成安裝,安裝完成後,任務 欄右方會彈出安裝完成訊息(如 圖所示)。



使用掃描鍵直接掃描

請點擊"開始"選單列表中的 ScanExpress (ॆॆ>)啓動程式(如下 列步驟):

- 1. 點擊 開始 > 所有程式
 - > ScanExpress S40
 - > ScanExpress
- 2. 電腦螢幕上會出現 ScanExpress 工作窗口。



ScanExpress 掃描介面預覽



- 1. 掃描
- 2. 校正和清潔
- 3. 順時針旋轉90°
- 4. 逆時針旋轉90°
- 5. 刪除
- 6. 將影像輸出為PDF格式檔案
- 7. 將影像輸出為多頁TIFF格式檔 案
- 8. 掃描設定
- 9. 退出
- 10.雙擊顯示原始尺寸或雙擊顯示 適合螢幕大小尺寸
- 11. 縮圖模式預覽區

掃描設定

掃描設定		
	顏色	•
	300	-
	JPG	-
	C.\Documents and Settings\ling\My I	
■ 自動裁切		
福調	認取消	

- 點擊工具欄上的"掃描設定"
 鍵,然後螢幕上會跳出一個 設定對話框。
- 選擇想要的掃描模式、解析度、 檔案格式、路徑和自動裁切設定 然後點擊"確認"。
 注意:選擇"自動裁切",可自 動裁切掃描影像中不需要的掃描 器背景。

開始掃描

注意:

爲了獲得好的影像品質和識別效 果,請在首次掃描前校正和清 潔掃描器。請時常執行此掃描步 驟,以確保掃描運作正常。

 將要掃描的文件正面朝上插入掃 描器送紙口,請確保文件放入正 確位置。輕輕地將文件推入,直 到文件在送紙口內被夾住。

注意:如果掃描的文件尺寸小於 A4,請將文件對齊送紙口右邊插 入。



 點擊掃描器上的掃描鍵○或按 下任務欄上的"掃描" ≥ 鍵開 始掃描。掃描完成後,預覽窗口 會顯示被掃描的文件。



注意:如果首次掃描前未進行校 正,將出現校正提示框。請按照 以下**校正或清潔掃描器**章節進行。

- 點擊任務欄上的"旋轉" 2 或
 鍵,順時針旋轉影像90度或
 逆時針旋轉影像90度。
 注意:點擊任務欄上的"刪除"
 業 鍵刪除所選影像。
- 4. 點擊任務欄上的"PDF" № 或 "TIFF" № 將影像輸出為PDF或 TIFF格式檔案。 注意:為獲得好的瀏覽效果,

請使用Windows瀏覽器(如:

- Windows Picture and Fax Viewer)瀏覽輸出的TIFF檔案。

校正或清潔掃描器

- 點擊工具欄上的"校正和清潔"
 靈鍵,然後螢幕上將出現校正 和清除對話框。
- 將專門用來校正和清潔的紙正面 朝上插入掃描器,然後點擊"校 正和清潔"。
- 紙張送出後,表示已完成校正或 清潔任務。



TWAIN 軟體掃描 (用於個人電腦)

TWAIN 驅動程式

TWAIN用戶使用介面是為您的掃描 器提供的一種掃描軟體。TWAIN是 業界標準驅動程式, 可以堼肋您百 任何只要支援此種介面 接掃描。 的影像軟體(如: 雷腦用小書家 Photoshop) 均可使用此驅動程式 操作掃描器。 在您進行以下步驟 前,請確定您已正確安裝並設置完 成隋附的安裝軟體。更多詳細訊息 請參考安裝光碟所附的" 輔助説明 系統" .

注意: 想要獲得最好的影像掃描效 果,請正確小心的放置檔案於掃描 器。

- 開啓支援 TWAIN 介面的影像軟體(如: Photoshop)。
- 2.點擊 檔案 → 讀入並選擇
 ScanExpress S40 掃描器, 啓動 掃描器的 TWAIN 驅動程式。螢 幕上將顯示圖一畫面。

TWAIN 主要設定

 在"**主要設定**"頁下設定掃描模 式、掃描尺寸、影像解析度和輸 出比例。



開始掃描

 將要掃描的文件正面朝上插入掃 描器送紙口,請確保文件放入正 確位置。輕輕地將文件推入,直 到文件在送紙口内被夾住。
 注意:如果掃描的文件尺寸小於 A4,請將文件對齊送紙口右邊插

λ.

 按掃描 🔤 鍵或按下掃描器上的 "掃描" 〇 鍵。 掃描完成後,支援TWAIN介面的 影像軟體(您打開掃描器TWAIN 介面的軟體)預覽窗口上,會 顯示被掃描文件。



影像調整設定

在"**影像調整**"頁設定掃描效 果,如:明亮度/對比度、曲缐控 制、色相/飽和度控制。



濾鏡處理設定

您可使用"**濾鏡處理"**頁中所提供 的影像處理功能,來調整掃描後的 影像效果。同時,您可在原始影像 和調整後影像的兩個縮圖中清楚地 看到處理前後的差別。



TWAIN 掃描軟體(用於蘋果電腦)

本章介紹 ScanExpress S40 在 Macintosh OS 10.4或更高版本下, 安裝TWAIN驅動程式的步驟。驅動程 式安裝後,您可以在支援TWAIN的影 像軟體(如:蘋果電腦的Capture和 PhotoShop)中使用掃描器。

安裝

 將安裝驅動光碟放入CD 或DVD-ROM光碟機,然後 雙擊"S40 driver["],安裝 精靈將出現在螢幕上。



 選擇一個合適的路徑來安裝 TWAIN驅動程式。



 3. 選定路徑後,請點擊"安裝"鍵 繼續安裝步驟。

000	🤤 安徽"S40 Driver Install"
	在"Mac 10.4"報行錄易安義
 ● 間介 ● 昭取目標 ● 安装報型 ● 安装 ● 完成 	按"方服"一下,在卷标"Mac 10.4"上執行此影響素件的 基本支援。
V	
	5520 7160

 請耐心等待,安裝步驟需要花幾 分鐘時間。

600	安装"S40 Driver Install [™]
	正在安装 \$40 Driver Install
 ● 照介 ● 頭収目標 ● 安岐 ● 安岐 ● 安岐 ● 究岐 	和病完成安装
P	TARASHEW
1	

注意:如果您的電腦設有密碼, 螢幕上會彈出提示框。輸入密 碼,然後點擊"**確定**"繼續安裝 步驟。更多密碼設定訊息,請參 閱蘋果電腦使用手冊。

\square	"安装程式"	要求輸入您的密碼。
2	名稱:	test
	密碼:	[

5. 安裝步驟完成後,請點擊"**開**"。



 此時安裝已完成,可使用TWAIN 影像軟體(如:蘋果電腦的 Capture 和 Photoshop)。

開始掃描

- 開啓支援 TWAIN 介面的影像軟體(如: Photoshop)
- 2. 點擊檔案 → 讀入並選擇
 ScanExpress S40 掃描器, 啓動 掃描器的TWAIN驅動程式。螢幕 上將顯示圖一畫面。

#細尺寸 A4(8.3 x 11.7) 影像解析後 300 去除網點 無
#個代リ A4(8.3 × 11.7) 影像解析度 300 去除網點 無
影像解析度 300 去除網點 無
去除網點 無
输出
寬度 8.30 高度 <u>11.7</u> 英寸 :

- 點擊掃描 ≤ 鍵或按下掃描器上 的掃描 ○ 鍵,開始掃描步驟。 掃描完成後,TWAIN 應用程式會 顯示已掃描的文件。
 - **注意:**更多設定細節訊,請參考 第9頁 TWAIN 主要設定部分。

校正或清潔掃描器

- 爲了獲得好的影像品質和識別效果,請在掃描文件執行校正和清潔掃 描器。
- 您可以使用校正功能調整被掃描影像的顏色,使影像掃描後效果更接近原始影像顏色。
- 將專門用來校正或清潔的紙正面朝上插入掃描器,然後點擊"校正或 清潔"。
- 2. 紙張輸出後,表示已完成校正或清潔任務。



產品規格

掃描器機種	彩色CIS平台式(Color CIS Sheet feed)
解析度	光學: 600 dpi(H)x 600 dpi(V)
掃描範圍	最大 216 x 355 mm
光源	LED
連接埠	USB 2.0
掃描模式	全彩,灰階,黑白
掃描速度	黑白 300dpi 4ppm(A4)
	彩色 300dpi 2.7ppm(A4)
支援操作系統	Windows XP / Vista
	MAC OS X 10.4~10.5
系統要求	Pentium III 300 或同等級處理器 /
	256MB(Vista 需要512M)RAM/
	200MB 可用硬碟記憶體容量/
	CD-ROM 光碟機
	至少2個可用 USB 連接埠
最小可用容量要求	250MB
耗電率	USB匯流排電源 5V, 500mA
尺寸	293mm × 63.7mm × 39mm
重量	420g

疑難解決

- 請檢查以確保 USB 連接線與掃描器和電腦連接正確無誤。
- 如果掃描效果不好,請校正或清潔掃描器。

產品或説明書上的這個符號是在提醒您該電子器材設備 在廢棄時要與普通家庭廢棄物分開放置。依照當地電子 廢棄物回收標準及法規條例將廢棄電器或電子設備集中 於指定回收地點處理。



更多訊息,請聯係當地相應單位或您所購買產品的經銷 商。