

E-Vision 6800 3D 系列 高亮数字视频投影仪

> 安装与快速上手指南
 > 连接指南
 > 操作指南
 > 远程通信指南



2015 年 2 月,版本 A 116-281A

关于本文件

为确保投影仪的安全和长期使用,请遵守本手册的说明。

本手册中使用的符号

本文件每个页面都有专用注释区域。注释区域的信息附带以下符号:

整告:该符号表示除非严格遵守使用说明,否则您本人或设备可能遭受物理伤害危险。

电击警告:该符合表示除非严格遵守使用说明,否则存在电击危险。

注释:该符号表示您应当阅读一些重要信息。

产品修改

我们 Digital Projection 公司不断努力改进产品,因此可能不经事先通知,变更产品规格和外观设计,以及添加新的特征。

法律提示

本文件中提及的商标和商号仍归各自权利人所有。 Digital Projection 公司声明,除自身财产权益外,放弃对于其他商标和商号的任何财产利益。

版权所有 © 2015 Digital Projection Ltd. 保留所有权利。

2015 年 2 月,版本 A

注释

前言

祝贺您购买 Digital Projection 公司产品。

您的投影仪具有以下主要特征:

- 支持多数 3D 格式。
- HDBaseT® 用于传送无压缩高清视频,最远距离信号源 100 米。
- 用于高亮应用和色彩临界应用的可更换色轮。
- 用于增强系统亮度的 BrilliantColor™。
- 用于增强暗镜头黑电平的 DynamicBlack[™]。
- 独立一级和二级色彩的灰度、饱和度以及增量。
- 纵向和横向梯形校正。
- 可通过局域网和 RS232 接口进行控制。
- 电机控制镜头底座。

序列号位于投影仪标签处。请在此记录:

注释

目录

安装与快速上手指南	.1
开始认识投影仪	2 2 2 3
更换镜头、灯泡和色轮 拆卸镜头 安装镜头 更换灯泡	4 4 4 5
更换色轮	6 7 8 8
选择输入信号或测试模型	8 8 8
调整镜头 缩放 	9 9 9 9
通 珍 调整图像 方向 纵横比	9 9 9
^{画质} 1 关闭投影仪电源1	9 0

连接指南	11
信号输入和输出	
支援的信号输入模式	
2D 信号输入模式	14
3D 信号输入模式	16
控件连接	

操作指南	19
遥控器的使用	21
投影仪的使用 Main(主菜单)	23 23
	24
 Image(图像菜单)	
- Image Mode(图像模式)	25
Brightness(亮度)和 Contrast(对比度)	25
Gamma(伽马)	
Dynamic Black(动态黑色)	26
Saturation、Hue、Sharpness 和 Noise Reduction	
Position(位置)和 Phase(相位)	27
Resync(重新同步)	27
│ │ Color(色彩菜单)	
Color Space(色域)	
Color Temperature(色温)	29
 Trim (修整)	30
Hue(灰度)/ Saturation(饱和度)/ Gain(増益)	30

目录(续)

Geometry (几何图形菜单)	31
Aspect Ratio(纵横比)	31
H Keystone(横向梯形校正)和 V Keystone(纵向梯形校正)	32
Overscan(过扫描)	34
3D 菜单	35
3D Swap 设置说明	35
3D 类型	36
3D 图像的帧速倍增	37
Lamps (灯泡菜单)	38
Setup(设置菜单)	39
Network(网络)	40
RS232	40
Security(安全)	41
Filter(过滤器)	41
System(系统)	42
Information (信息菜单)	43
Source information (源图信息)	43
菜单映射	44

远程通信	省南4	47
前言		19
	网络设置	49
	串行端口设置	49
	协议命令	50
	示例	50
	响应方式	50

命令打	皆南	51
	输入	51
	测试模型	51
	Lens 菜单	51
	Image 菜单	52
	Color 菜单	53
	Geometry 菜单	53
	7 3D 菜单	54
	Lamps 菜单	54
	Setup 菜单	55
	Information 菜单	55
网页西	記置实用程序	56
1.3241	电子邮件设置	57
	投影仪控件	58
	PJLink 安全选项	59







E-Vision 6800 3D 系列 高亮数字视频投影仪





指南内容

开始认识投影仪	2
前后视图	2
遥控器	2
控制面板和指示灯	3
更换镜头、灯泡和色轮	4
	4
安装镜头	4
更换灯泡	5
更换色轮	6
屈墓与投影仪的摆放位置	7
テキリスジスは近天の日日	0
	0
	0
选择铜入信号或测试模型 输入信号	8 8
测试模型	8
调整镜头	9
缩放	9
对焦	9
位移	9
调整图像	9
方向	9
纵横比	9
画质	9
关闭投影仪电源1	0



安装与快速上手指南

安装与快速上手指南

Digital Projection E-Vision 6800 3D 系列 更换镜头、灯泡和色轮 更换灯泡 注释 1. 如图所示, 拉开灯泡舱。 2. 拧下固定灯泡模块的二颗不脱螺钉。 3. 拉住把手上提,取下灯泡模块。 在进行以下操作之前,总要使灯泡先 冷却 5 分钟: -断开电源 2 -移动投影仪 ٢ 灯泡的更换必须由具备适当资格的人 员完成。 **ふ** 如果在工作期间有盖板打开,投影仪 将关机。 **ふ** 过滤器应当与灯泡同时更换。 4. 插入新的灯泡模块。 5. 拧紧螺钉。 6. 重新装上灯泡舱盖板。 5 \bigcirc

安装与快速上手指南

 \bigcirc

安装与快速上手指南

屏幕与投影仪的摆放位置

屏幕与投影仪的摆放位置

- 1. 安装屏幕,确保屏幕处于最佳观看位置。
- 安装投影仪,确保投影仪距离合适,使图像填满整个屏幕。调整可调底脚,使投影仪保持水平,并与屏幕垂直。 或者,也可使用 5 颗 M4 螺栓(最大长度 12 毫米 [0.5 英寸]),将投影仪安装到天花板底座(配件可选)。

天花板安装底座位于投影仪底部

Digital Projection E-Vision 6800 3D 系列 投影仪的操作 投影仪的操作 注释 在首次开机之前,确认电路已经接 接通投影仪电源 地。接地不良可能损坏投影仪。 使用电源电缆连接干线电源与投影仪。打开电源接头一侧的开关。 • 等待自检完成,并且投影仪控制面板上的 Power 指示灯显示黄色。灯泡将熄灭,投影仪将进入STANDBY模式。 ٠ 按下控制面板上的(¹),或者按下遥控器上的 POWER ON 按钮。 在进行以下操作之前,总要使灯泡先 控制面板上的 Power 指示灯将闪动绿灯几秒钟,同时灯泡完全亮起。当投影仪准备就绪时,Power指示灯将显示稳定的绿灯。 冷却 5 分钟: -断开电源 -移动投影仪 选择输入信号或测试模型 输入信号 将图像源接入投影仪。投影仪将自动检测输入信号,并且在 2 至 3 秒内显示。 如果连接的信号不止一个,则选择您想显示的图像: 按下控制面板上的 SOURCE 按钮,在不同输入选项之间切换, 或者按下遥控器上的 INPUT 按钮,然后再使用左右箭头按钮,在不同输入选项之间切换。 **ふ** 关于如何将图像源连接到投影仪的全 部详情,参见连接指南。 **ふ** 要想了解如何使用控制按钮和菜单系 测试模型 统的全部详情,参见操作指南。 要显示一个测试模型,按照以下任何一项操作: • 按下遥控器上的 TEST PATTERN 按钮,然后再使用左右箭头按钮,在不同模型选项之间切换。 使用 OSD (屏幕显示) : 1. 打开 Main 菜单, 高亮洗中 Test Pattern, 然后按下 ENTER, 打开可用的测试模型列表。 2. 使用上下箭头按钮调整 Zoom。

Digital Projection E-Vision 6800 3D 系列	投影仪的操作		
调整镜头			注释
缩放			
● 使用控制面板或遥控器上的 ZOOM +/- 按钮调整镜头,使图像充满整个屏幕。			
● 使用投制囬板或遮拴畚上的 FOCUS +/- 按钮调整镜头, 且主图像清晰。			
位移 ● 使用控制面板上的 LENS SHIFT 按钮,调整图像位置,			
或者,按下遥控器上的 LENS SHIFT 按钮,然后使用箭头按钮调整图像位置。			
调整图像			
方向			
● 使用 Setup 菜单上的 Orientation 设置。			
纵横比			
● 按下遥控器上的 ASPECT 按钮,在所有可用设置之间切换。			
或者使用 Geometry 菜单上的 Aspect Ratio 设置。			
画质 ● 按下遥控器上的 PICTURE 按钮,打开 Image 菜单,然后使用滑块调节亮度、对b	比度等。		承示 要想了解如何使用控制按钮和菜单系统的全部详情,参见操作指南。

2015 年 2 月,版本 A

Digital Projection E-Vision 6800 3D 系列	投影仪的操作			
关闭投影仪电源				注释
• 按下控制面板上的 🔱 或者遥控器上的 STANDBY 按钮, 然后在 5 秒钟内再按-	一次,以确认您希望关闭系约	充。		
灯泡将熄灭,在灯泡冷却期间,控制面板上的 Power 指示灯将闪动黄灯几秒钟。	然后,控制面板上的 Powe	r 指示灯将显示黄色,	投影仪	• 在进行以下操作之前,总要使灯泡失
 ● 关闭电源接头一侧的开关。断开投影仪的电源电缆。 				冷却 5 分钟:
				-断开电源
				⁻℩₽ϤIJӾ≌҂ӏҲ
安装与快速上手指南				2015 年 2 月, 版本 A

E-Vision 6800 3D 系列 高亮数字视频投影仪

指南内容

信号输入和输出	13
支援的信号输入模式	14
2D 信号输入模式	14
3D 信号输入模式	16
控件连接	18

 Elesta Canada HOBaseT ##@@#10BaseT ##@#10BaseT ###@#10BaseT ##@#10BaseT ##@#10BaseT ##@#10BaseT ##@#10BaseT ####################################	Digital Projection E-Vision 6800 3D 系列	信号输入和输出	
 HDBaseT/LAN 按改不目 HDBaseT 兼容设备的数字信号。 VGA 本项略入表现使用容益找 (Ca 电微连按信 等等与短差议, 这样 信誉海可通过显示频地通道 (DC) 判断贷款(SW Ca 电微连按查 等等与短差议, 这样 信誉海可通过显示频地通道 (DC) 判断贷款(SW Ca 电微连按查 BNC 连 接感, 分量 1 将一组 Rose, RGBHV 或 YCbcr 电缆连接查 BNC 连 接感, 分量 2 将量 2 将每合侧频电缆连接至单 RCA 声音连接器. S-Video 客 S-Video 客 S-Video 客 S-Video 指数 14 能公 支持 HDCP 1.1和 DV110, Dr D 本项编入可以建成兼容信号等的数字信号 (DV1-D); 支持 HDCP, EMBMELHET 将相似显视频电缆 (VGA) 连接至 15 针 D 型接头. 	信号输入和输出		注释
 YGA 本可能 是次年自注意可以使规程信号、 当使用波输入时,最好使用全截线 VGA 电缆连接音 间DC 2 月衝行長岁 (必要) 通过显示或距通值 (DC 2 月衝行長岁 (必要) 迎 通道显示或距通值 (DC 2 月衝行長岁 (必要) 迎 通道显示或距通值 (DC 2 月衝行長岁 (必要) 迎 通道显示或距通值 (DC 2 月衝行長岁 (必要) 迎 一 (○) (○) (○) (○) (○) (○) (○) (○) (○) (○)	 HDBaseT/LAN 接收来自 HDBaseT 兼容设备的数字信号。 		当 Standby Mode 被设为 Eco 时:
 分量 1 将一组 RGsB、RGBHV 或 YCbCr 电缆连接至 BNC 连 接恶. 分量 2 将一组 YPDPr或 YCbCr 电缆连接至 RCA 声音连接器. 分型 2 将 5-Video 连接到 4 针迷你 DIN 连接器. HDMI 本项 HDMI 1.4 输入支持 HDCP 1.1和 DVI 10. DVI-D 本项输入可以接收兼容信号源的数字信号 (DVI-D). 支持 HDCP. MR器输出接口 将模拟监视器电缆 (VGA) 连接至 15 针 D 型接头. 	2 VGA 本项输入接收来自计算机的模拟信号。 当使用该输入时,最好使用全配线 VGA 电缆连接信 号源与投影仪。这样,信号源可通过显示数据通道 (DDC)判断投影仪的功能,并显示优化图像。这种电 缆有蓝色连接器外壳,易于辨识。		监视器输出接口连接被禁用。
 分量 2 将一组 YPbPr或 YCbCr 电缆连接至 RCA 声音连接器。 3 WM 将复合视频电缆连接至单 RCA 声音连接器。 5 -Video 连接到 4 针迷你 DIN 连接器。 HDMI 本项 HDM1 1.4 输入支持 HDCP 1.1 和 DVI 1.0. DVI-D 本项输入可以接收兼容信号源的数字信号 (DVI-D). 支持 HDCP。 监视器输出接口 将模拟监视器电缆 (VGA) 连接至 15 针 D 型接头。 	3 分量 1 将一组 RGsB、RGBHV 或 YCbCr 电缆连接至 BNC 连接器。		
 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	 分量 2 将一组 YPbPr或 YCbCr 电缆连接至 RCA 声音连接器。 		
 S-Video 将 S-Video 连接到 4 针迷你 DIN 连接器。 HDMI 本项 HDMI 1.4 输入支持 HDCP 1.1 和 DVI 1.0。 DVI-D 本项输入可以接收兼容信号源的数字信号 (DVI-D)。 支持 HDCP。 监视器输出接口 将模拟监视器电缆 (VGA) 连接至 15 针 D 型接头。 	5 视频 将复合视频电缆连接至单 RCA 声音连接器。		-0
 7 HDMI 本项 HDMI 1.4 输入支持 HDCP 1.1 和 DVI 1.0. 8 DVI-D 本项输入可以接收兼容信号源的数字信号 (DVI-D). 支持 HDCP。 9 (●) ● ● ● ● ● ● ● ● 9 (●) ● ● ● ● ● 9 (●) ● ● ● ● 9 (●) ● ● ● 9 (●) ● ● 9 (●) ● ● 9 (●) ●<td>6 S-Video 将 S-Video 连接到 4 针迷你 DIN 连接器。</td><td></td><td></td>	6 S-Video 将 S-Video 连接到 4 针迷你 DIN 连接器。		
 3 DVI-D 本项输入可以接收兼容信号源的数字信号 (DVI-D). 支持 HDCP。 9 监视器输出接口 将模拟监视器电缆 (VGA) 连接至 15 针 D 型接头。 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	7 HDMI 本项 HDMI 1.4 输入支持 HDCP 1.1 和 DVI 1.0。		
③ 监视器输出接口 将模拟监视器电缆 (VGA) 连接至 15 针 D 型接头。 ④ ● ③ ④ ④ ④ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	 DVI-D 本项输入可以接收兼容信号源的数字信号 (DVI-D)。 支持 HDCP。 		
	 监视器输出接口 将模拟监视器电缆 (VGA) 连接至 15 针 D 型接头。 		

页数 13

2015 年 2 月,版本 A

支援的信号输入模式

支援的信号输入模式

2D 信号输入模式

	信号	分辨率	更新频率 (Hz)	全部的扫 描线	水平同步 (kHz)	VIDEO / S-VIDEO	Component 1 & 2	VGA	HDMI / HDBaseT	(D-IVD) IVD
SDTV	480i	720 x 480	59.94	525	15.73	✓	✓			
	576i	720 x 576	50.00	625	15.63	✓	✓			
EDTV	480p59	720 x 480	59.94	525	31.47		✓		✓	
	480p60	720 x 480	60.00	525	31.50		✓		✓	
	576p50	720 x 576	50.00	625	31.25		✓		✓	
HDTV	720p50	1280 x 720	50.00	750	37.50		✓		✓	
	720p59	1280 x 720	59.94	750	44.96		✓		✓	
	720p60	1280 x 720	60.00	750	45.00		✓		✓	
	1080p23	1920 x 1080	23.98	1125	26.97		✓		✓	
	1080p24	1920 x 1080	24.00	1125	27.00		✓		✓	
	1080p25	1920 x 1080	25.00	1125	28.13		✓		✓	
	1080p29	1920 x 1080	29.97	1125	33.72		✓		✓	
	1080p30	1920 x 1080	30.00	1125	33.75		✓		✓	
	1080i50	1920 x 1080	50.00	1125	28.13		✓		✓	
	1080p50	1920 x 1080	50.00	1125	56.25		✓		✓	✓
	1080i59	1920 x 1080	59.94	1125	33.72		✓		✓	
	1080p59	1920 x 1080	59.94	1125	67.43		✓		✓	✓
	1080i60	1920 x 1080	60.00	1125	33.75		✓		✓	
	1080p60	1920 x 1080	60.00	1125	67.50		✓		\checkmark	✓
续下页										

注释

支援的信号输入模式

ŧ	号	分辨率	更新频率 (Hz)	全部的扫 描线	水平同步 (kHz)	VIDEO / S-VIDEO	Component 1 & 2	VGA	HDMI / HDBaseT	(D-IVD) IVD
COMPUTER	VGA59	640 x 480	59.94	525	31.47			\checkmark	\checkmark	\checkmark
	VGA60	640 x 480	60.00	525	31.50			\checkmark	\checkmark	\checkmark
	VGA75	640 x 480	75.00	500	37.50			\checkmark	\checkmark	\checkmark
	SVGA60	800 x 600	60.32	628	37.88			\checkmark	\checkmark	\checkmark
	SVGA75	800 x 600	75.00	625	46.88			~	\checkmark	~
	SVGA85	800 x 600	85.06	631	53.67			✓	\checkmark	~
	XGA60	1024 x 768	60.00	806	48.36			✓	\checkmark	
	XGA70	1024 x 768	70.07	806	56.48			✓	\checkmark	
	XGA75	1024 x 768	75.03	800	60.02			\checkmark	\checkmark	
	WXGA50	1280 x 720	49.83	744	37.07			\checkmark	\checkmark	
	WXGA60	1280 x 768	59.87	798	47.78			\checkmark	\checkmark	
	WXGA75	1280 x 768	74.89	805	60.29			\checkmark	\checkmark	
	WXGA85	1280 x 768	84.84	809	68.63			\checkmark	\checkmark	
	WXGA60	1280 x 800	59.81	831	49.70			\checkmark	\checkmark	✓
	SXGA60	1280 x 1024	60.02	1066	63.98			\checkmark	\checkmark	\checkmark
	SXGA75	1280 x 1024	75.02	1066	79.98			✓	✓	✓
	SXGA85	1280 x 1024	85.02	1072	91.15			✓	\checkmark	✓
	SXGA+60	1400 x 1050	59.98	1089	65.32			\checkmark	\checkmark	\checkmark
	UXGA60	1600 x 1200	60.00	1250	75.00			\checkmark	\checkmark	✓
	WSXGA+60	1680 x 1050	59.95	1089	65.29			\checkmark	\checkmark	\checkmark
	FHD50	1920 x 1080	49.92	1114	55.62			\checkmark	\checkmark	
	WUXGA60	1920 x 1200	59.95	1235	74.04			\checkmark	\checkmark	\checkmark

注释

支援的信号输入模式

3D 信号输入模式

信号	分辨率	更新频率 (Hz)	全部的扫 描线	水平同步 (kHz)	HDMI / HDBaseT	Q-IVQ
VGA59 Frame Sequential	640 x 480	59.94	525	31.47		✓
SVGA60 Frame Sequential	800 x 600	60.32	628	37.88		~
XGA60 Frame Sequential	1024 x 768	60.00	806	48.36		✓
XGA120 Frame Sequential	1024 x 768	120.00	813	97.55		✓
WXGA60 Frame Sequential	1280 x 800	59.81	831	49.70		√
WXGA120 Frame Sequential	1280 x 800	119.90	847	101.56		✓
SXGA60 Frame Sequential	1280 x 1024	60.02	1066	63.98		√
UXGA60 Frame Sequential	1600 x 1200	60.00	1250	75.00		✓
WUXGA60 Frame Sequential	1920 x 1200	59.95	1235	74.04		✓
720p50 Frame Packing	1280 x 720	50.00	1470	37.50	✓	
720p50 Side-by-Side (Half)	1280 x 720	50.00	1470	37.50	✓	
720p50 Top-and-Bottom	1280 x 720	50.00	750	37.50	✓	
720p50 Frame Sequential	1280 x 720	50.00	750	37.50		✓
720p120 Frame Sequential	1280 x 720	120.00	750	90.00		✓
1080i50 Side-by-Side (Half)	1920 x 1080	50.00	1125	56.25	✓	
1080i60 Side-by-Side (Half)	1920 x 1080	60.00	1125	67.50	✓	
1080p24 Frame Packing	1920 x 1080	24.00	2205	27.00	~	
1080p24 Side-by-Side (Half)	1920 x 1080	24.00	2205	27.00	✓	
1080p24 Top-and-Bottom	1920 x 1080	24.00	2205	27.00	✓	
1080p24 Frame Sequential	1920 x 1080	24.00	2205	27.00		~
1080p50 Side-by-Side (Half)	1920 x 1080	50.00	1125	56.25	✓	
1080p50 Top-and-Bottom	1920 x 1080	50.00	1125	56.25	✓	
1080p50 Frame Sequential	1920 x 1080	50.00	1125	56.25		\checkmark
续下页						

注释

 只有HDMI和HDBaseT技术的投入支持 HDMI 1.4 3D格式。

支援的信号输入模式

信号	分辨率	更新频率 (Hz)	全部的扫 描线	水平同步 (kHz)	HDMI / HDBaseT	D-IVD
1080p60 Side-by-Side (Half)	1920 x 1080	60.00	1125	67.50	\checkmark	
1080p60 Top-and-Bottom	1920 x 1080	60.00	1125	67.50	✓	
1080p60 Frame Sequential	1920 x 1080	60.00	1125	67.50		✓

Digital Projection E-Vision 6800 3D 系列	控	件连接		
控件连接				注释
HDBaseT/LAN 接收来自 HDBaseT 兼容设备的数字信号。 投影仪的所有特征都可通过局域网连接进行控制,控制时使用远程通信指南规定的命令。				
3D 同步输出 根据需要,连接至 Z Screen 或 3D IR 发射器。		STORE STORES		
3 业务 USB 业务端口仅用于固件升级。			k	
有线遥控 有线遥控可使用标准 TRS 电缆。				
6 RS-232 投影仪的所有特征都可通过串行连接进行控制,控制 时使用遥控通信指南规定的命令。			/	ふ 一日插入遥控电缆, 红外传输将被禁
6 屏幕触发器 触发器的输出可以连接到电动操作的屏幕,当投影仪 打开时,自动进行屏幕部署,或者投影仪切换到待机 状态时收缩屏幕。				用。
	3 🔅 🍥		⊚<4	
)) (⊂	<u>○</u> <u></u>	

E-Vision 6800 3D 系列 高亮数字视频投影仪

指南内容

遥控器的使用
投影仪的使用
Main(主菜单) 23
Lens (镜头菜单)
Image(图像菜单)25 Image Mode(图像模式)25
Brightness(亮度)和 Contrast(对比度) Brightness(亮度)和 Contrast(对比度) 25
Gamma(伽马)
Dynamic Black(动态黑色) 26
Saturation、Hue、Sharpness 和 Noise Reduction
Position(位置)和 Phase(相位) 27
Resync(重新同步) 27
Color(色彩菜单)
Color Temperature(色温) 29
Trim(修整)
Hue(灰度)/ Saturation(饱和度)/ Gain(增益)
Geometry(几何图形菜单)31 Aspect Ratio(纵横比)31
H Keystone(横向梯形校正)和 V Keystone(纵向梯形校正)
0verscan(过扫描) 34
3D 菜单
3D 类型
Lamps(灯泡菜单) 38

Setup(设置菜单)	39
Network(网络)	40
RS232	40
Security(安全)	41
Filter(过滤器)	41
System(系统)	42
Information (信息菜单)	43
Source information(源图信息)	43
菜单映射	44

Digital	Projection E-Vision 6800 3D 系列	遥控器的使用			
遥控器	器的使用	1-(ON O OFF		注释 ▲于菜单的设置,部分选项和控件可 能不可用。
0	接通电源	2	OCUS ZOOM	-0	9 U (U - 1 / U - 0
2	关闭电源	3→		12	
3	镜头控件:FOCUS(对焦)与 ZOOM(缩放)				
4	导航 使用箭头按钮选择菜单 , 使用 ENTER 按钮确定选择。	4>			
5	MENU(菜单) 进入投影仪的屏幕显示功能。如果屏幕显示已经打开,按下本按钮退出。	A			
6	INPUT(输入) 选择可用的视频输入信号。			•	
7	Auto(自动) 投影仪与当前输入信号重新同步。				
8	OVERSCAN(过扫描)				
9	3D MODE(3D 模式) 访问 3D 菜单。	3D 3D			
10	INFO(信息) 访问 Information 菜单。			•	
下页继续	Ę		DIGITAL		

遥控器的使用 Digital Projection E-Vision 6800 3D 系列 1 注释 TEST PATTERN(测试模型) POWER 选择可用的测试模型。 ON OFF 0 ப 1 **ふ** 由于菜单的设置,部分选项和控件可 12 LENS SHIFT (镜头位移) 能不可用。 按下本按钮,然后使用箭头按钮调整镜头位置。 2 FOCUS ZOOM 13 PATTERN **RETURN(返回)** ++Ð 按下本按钮,离开当前菜单,退回上一级菜单。 ·+, Æ 3⇒ LENS SHIFT 14 _ Ð _ NETWORK(网络) 访问 Network 菜单。 15 PICTURE (画质) 访问 Image 菜单。 **4**⇒ ENTER 16 **BLANK(消隐)** 关闭图像。 Ð ASPECT (纵横比) RETURN 6 MENU Ð 选择可用的纵横比。 18 INPUT PICTURE NETWORK LAMP MODE (灯泡模式) \square 14) 6 **.** 访问 Lamps 菜单。 15 ASPECT BLANK 19 AUTO FREEZE(冻结) 2 \sim X 冻结当前图像。 OVERSCAN FREEZE LAMP MODE 20 -18₁₉ LIGHT (灯光) <u>ð</u> 8 按下本按钮,照亮遥控器上的按钮 10 秒钟。 3D MODE LIGHT INFO. -X- -3D 9 XXX -20 1 DIGITAL PROJECTION

投影仪的使用

投影仪的使用

Main (主菜单)

• Input (**输入**) 按下 ENTER , 打开可用输入项列表。

使用 **上**▲下 ▼ 箭头按钮,从列表中选择一个输入项,然后按下 ENTER,确定 您的选择。

按下 MENU, 返回主菜单。

Test Pattern (测试模型)
 选项范围:

...Off(关闭)、White(白)、Black(黑)、Red(红)、Green(绿)、Blue(蓝)、CheckerBoard(棋盘)、CrossHatch(交叉影线)、V Burst(纵向破裂)、H Burst(横向破裂)、ColorBar(色条)...

使用左 ◀右 ▶箭头按钮切换数值。

• Lens、Image、Color、Geometry、 3D、 Lamps, Setup 和 Information 按下 ENTER, 打开这些子菜单并进入不同设置。

E-Vision 6800 WUX	KGA 3D	
Input		HDMI
Test Pattern		Off
Lens		ل م
Image		Ļ
Color		Ļ
Geometry		┙
3D		┙
Lamps		┙
Setup		┙
Information		ب
Select Item	[Enter] Submenu	[Menu] Exit

DVI-D
HDRacaT
nubasei
VGA
Component 1
Component 2
S-Video
Video

♪ → か果没有连接输入源, Image 菜单 将不可使用。 → 部分设置关联到当前输入项以及 Image Mode设置(Bright(明亮)、 Presentation(报告)或Video(视 频))。当 Input / Image Mode 组合被重新选择时,投影仪将自动 数值,以备再次使用。例如,如果 您在 DVI-D 输入时,将 Image Mode 设置为 Bright,同时提高 Contrast值,则在下次使用 DVI-D 输入,并且 Image Mode 设置为 Bright 时,投影仪将自动设置相同 的 Contrast 值。 没有与 Input / Image Mode 组合

注释

没有与 Input / Image Mode 组合 相关联的设置被称为全局设置,在 Menu Map(菜单图)上用一个地球 图标 《表示,具体见后文。

Lens (镜头菜单)

镜头设置分为 Zoom/Focus (缩放/对焦模式)和 Shift (位移模式)。

在 Zoom/Focus 模式下:

- 使用上下箭头按钮调整 Zoom。
- 使用左右箭头按钮调整 Focus。

在 Shift 模式下,使用箭头按钮调整 Shift。

再次按下 ENTER 键,在 "Shift"和 "Zoom/Focus"模式之间切换。

汉影汉的使用		
Lens	Control	注释
Zoom		
Focus		
Enter to Shift		
Lens	Control	
Shift V		
Shift H		
Enter to Zoom/Focu	IS	

Image (图像菜单)

Image Mode (图像模式)

选择包括:Bright(明亮)、Presentation(报告)和Video(视频)。

按下ENTER键,打开列表。

使用上▲下▼箭头按钮,从列表中选择一个图像模式,然后按下 ENTER,确定您的 选择。

按下 MENU,返回主菜单。

投影仪的使用

Brightness (亮度)和 Contrast (对比度)

高亮选中您希望编辑的设置,然后按下 ENTER,或者使用左◀右▶箭头按钮,打开 滑块。

使用左◀右▶箭头按钮调整滑块。

按下 MENU,关闭滑块。

Brightness

注释

投影仪的使用

Image 菜单 (续前页)

Gamma (伽马)

伽马消除曲线选项包括:1.0、1.8、2.0、2.2、2.35 和 2.5。

如果使用正确,Gamma设置可以在提高对比度的同时,保持良好的黑白细节。

如果过强的周围光线冲淡了图像,并且因此难以看清暗区的细节,则降低 Gamma 设置进行补偿。这在提高对比度的同时,还可保持黑色区域的良好细节。相反地,如果图像被冲淡,变得不自然,并且黑色区域的细节过强,则应调低本项设置。

Dynamic Black (动态黑色)

如果设置为 On,则可通过调节光源,在较暗场景下提高对比度。

Saturation、Hue、Sharpness 和 Noise Reduction 高亮选中您希望编辑的设置,然后按下 ENTER,或者使用左◀右▶箭头按钮,打开

高完远中总布呈编辑的设置,然后按下ENTER,或省使用在一种更关按钮,打开 滑块。

使用左◀右▶箭头按钮调整滑块。

按下 MENU, 关闭滑块。

Noise Reduction 0

注释

Digital Projection E-Vision 6800 3D 系列	投影仪的使用		
 Image 菜单(续前页) Position (位置)和 Phase (相位) 按下ENTER键,打开子菜单。 VGA 设置 H Total (横向总合)、H Start (横向开始)、H Phase (横向相位)、V Start (纵向开始) 根据需要进行设置,以适合输入的图像。 Digital Alignment (数字校直) Digital Zoom (数字缩放)、Digital Pan (数字全景)、Digital Scan (数字扫描) 选择一个数字校直控件。 Reset (重置) 按下 ENTER 键,将所有 Digital Alignment 设置重置为零。 H/V Alignment (纵横校直) H Zoom (横向缩放)、V Zoom (纵向缩放)、H Shift (横向位移)、V Shift (纵向位移) 选择一个校直控件。 Reset (重置) 选择一个校直控件。 	Image >> Position And Pha VGA Setup Digital Alignment H/V Alignment	ase با با	注释 承示 只有使用H Zoom (橫向缩放) 缩小 图像时, H Shift (橫向位移)才有作 用。同样,只有当应用V Zoom (纵向 缩放)时,V Shift (纵向位移)才可使 用。
高亮选中您希望编辑的设置,然后按下 ENTER,或者使用左◀右▶箭头按钮,打开 滑块。 使用左◀右▶箭头按钮调整滑块。 按下 MENU,关闭滑块。	Image >> Image Mode Brightness Contrast Gamma Dynamic Black Saturation Hue Sharpness Noise Reduction Position And Phase Resync	Bright 100 100 2.2 Off 100 100 15 0 ↓ Execute Execute [RETURN] Back	

投影仪的使用

Color (色彩菜单)

Color Space (色域)

在多数情况下,Auto(自动)设置决定了将要使用的正确色域。如果不行,您也可以选择特定的色域:

选项包括:Auto(自动)、YPbPr、YCbCr、RGB PC(RGB 电脑)和RGB Video(RGB 视频)。

注释

2015 年 2 月,版本 A

Color 菜单 (续前页)

Color Temperature (色温)

选项包括:5500(较暖)、9300(较冷)或Native(无修正)。

投影仪的使用 Color >> Color Space Native Color Temperature 5500K Trim 6500K Hue / Saturation / Gain 7800K 9300K Select Item [RETURN] Back [Enter] Execute

注释

Color 菜单 (续前页)

Trim(修整)

调整 RGB 色彩的提升和增益设置,改善投射图像的色彩平衡。

高亮选中您希望编辑的设置,然后按下 ENTER 进入设置,或者使用左 ◀右 ▶箭头按钮切换数值。

Hue (**灰度**) / Saturation (饱和度) / Gain (增益) 按下 ENTER , 打开子菜单 , 然后使用左◀右▶箭头按钮调整滑块。

Hue (**灰度**) 调节主体色彩的灰度 , 具体如下:

主要颜色		灰度	
R	洋红		黄
G	黄		青绿
В	青绿		洋红
С	绿		蓝
М	蓝		红
Y	红		绿

Saturation (饱和度) 当您调节主体色彩的饱和度时,选中的颜色可能或轻或重。

Gain (增益) 当您调节主体色彩的增益时,选中的颜色可能或亮或暗。

投影仪的使用 Color >> Trim Red Lift 100 Green Lift 100 Blue Lift 100 Red Gain 100 Green Gain 100 Blue Gain 100 Select Item Adjust [RETURN] Back Color >> Hue / Saturation / Gain ┙ Red ┙ Green ┙ Blue \leftarrow Cyan ┙ Magenta Yellow \leftarrow ----White

Select Item [Enter] Submenu [RETURN] Back

操作指南

Geometry(几何图形菜单) 由于投影角度异常或屏幕表面不规则引起图像变形的,本菜单可以对图像变形进行 尝。	Geometry >> Aspect Ratio H Keystone V Keystone Overscan	[Enter] Submenu	Source 0 0 Off	注释
h于投影角度异常或屏幕表面不规则引起图像变形的,本菜单可以对图像变形进行 尝。	Geometry >> Aspect Ratio H Keystone V Keystone Overscan	[Enter] Submenu	Source 0 Off Off	/ _
Spect Ratio (纵横比)	Aspect Ratio H Keystone V Keystone Overscan	[Enter] Submenu	Source 0 0 Off [RETURN] Back	
\spect Ratio (纵横比)	H Keystone V Keystone Overscan	[Enter] Submenu	0 Off [RETURN] Back	
\spect Ratio (纵横比)	V Keystone Overscan	[Enter] Submenu	0 Off [RETURN] Back	
\spect Ratio (纵横比)	Overscan	[Enter] Submenu	Off [RETURN] Back	
\spect Ratio (纵横比)	Select Item	[Enter] Submenu	[RETURN] Back	
\spect Ratio (纵横比)	Select Item	[Enter] Submenu	[RETURN] Back	
\spect Ratio (纵横比)	Select Item	[Enter] Submenu	[RETURN] Back	
\spect Ratio (纵横比)	Select Item	[Enter] Submenu	[RETURN] Back	
\spect Ratio (纵横比)	Select Item	[Enter] Submenu	[RETURN] Back	
\spect Ratio (纵横比)	Select Item	[Enter] Submenu	[RETURN] Back	
\spect Ratio (纵横比)	Select Item	[Enter] Submenu	[RETURN] Back	
\spect Ratio (纵横比)	Select Item	[Enter] Submenu	[RETURN] Back	
\spect Ratio (纵横比)				
左项范围:	Aspect Ratio		5:4	
5:4	H Keystone		4:3	
4:3	V Keystone		16:10	
16:10	Overscan		16:9	
16:9			1.88:1	
1.88:1			2.35:1	
2.35:1			Inscaled	
Source(源图)				
· Unscaled(无缩放)				
多改纵横比:				
. 从 Main 菜单,打开 Aspect Ratio。	Select Item	[Enter] Execute	[RETURN] Back	
. 从右侧列表,选择一个新的纵横比,然后按下 ENTER。				

Digital Projection E-Vision 6800 3D 系列 投影仪的使用 Geometry 菜单 (续前页) 注释 Geometry >> Overscan(过扫描) Aspect Ratio Off 设置成 On,以补偿图像边缘噪点或不清晰的图像边缘。 H Keystone On V Keystone Overscan Select Item [RETURN] Back [Enter] Execute 带噪音边缘的图像 过扫描图像 操作指南 2015 年 2 月,版本 A

3D 菜单

使用本菜单,启用、禁用和设置 3D 输入如下:

- 3D Format (3D 格式) Off (关闭)、Auto (自动)、Side by Side (Half) (并排(半))、Top and Bottom (上下)以及 Dual Pipe (双管)。
- DLP Link On (打开) (如果您正在使用的 3D 眼镜可以使用图 像内嵌的 DLP Link® 信号)和Off (关闭)
- 3D Swap(3D 交换) Normal(正常)和 Reverse(翻转)(如 果左眼和右眼图像显示顺序不正确,则设置成 Reverse)
- **3D 24Hz Display (3D 24Hz 显示)** 根据源图,设置成 96Hz 或 144Hz。除非检测到 24Hz 3D 输入,否则本项设置禁用。

3D Swap 设置说明

3D 帧成对输出——主导帧首先出现。您可以决定哪个帧成为主导帧。 在常规情况下,默认设置是**左帧主导**。

投影仪的使用 Digital Projection E-Vision 6800 3D 系列 3D 菜单(续前页) 注释 3D 类型 在多数情况下,您可以使用 Auto(自动)设置,让投影仪自动检测格式。否则,则以下说明可以帮您手动设 置 3D 输入。 L 支持的 3D 格式如下: Frame Packing(帧封装) • 系统将按照 144Hz 的频率,对这种格式进行检测、重新同步、帧倍增和显示,并且从视频数据中自动提 取左眼/右眼的主导数据。 R Top and Bottom (上下) • 帧封装 这一设置将使投影仪将视频帧再次格式化和映射,以显示从视频数据中自动提取的左眼/右眼主导数据。 Side by Side (Half) (并排 (半)):隔行和逐行,50和 60Hz 并排图像将被取消隔行 (如果适当) 、重新设置尺寸,然后按照 100Hz 或 120Hz 的频率进行顺序显示。 L ٠ 左眼/右眼的主导数据将从视频数据中自动提取。 R 上下 Frame Sequential (帧顺序) ۰ 举例来说, 帧顺序将是 60Hz (左右顺序 (L1, R1, L2, R2...), 单眼 30 帧, 2x 帧帧频倍增, 产生的显示顺 序频率 120 Hz (L1, R1, L1, R1, L2, R2, L2, R2...))。对于顺序 3D, 投影仪将生成输出同步,不过可在每 次启动播放器时,都需要手动重新设置主导数据。 R

并排(半)

______2015 年 2 月,版本 A

投影仪的使用

Lamps (灯泡菜单)

 LAMP MODE (灯泡模式)
 选项范围:Auto 1(自动1)、Dual(双灯)、Lamp 1(灯泡1)和 Lamp 2 (灯泡2)。

Power Mode (功率模式)

Eco(环保)将自动把灯泡功率设置到80%。Normal(正常)将把功率设置为92%。如果想手动调整功率,则设置到Custom,调整范围从80%至100%。

- Custom Power Level (定制功率等级) 使用左右箭头按钮,设置灯泡功率。只有当 Power Mode 被设置成 Custom 时,本设置才可使用。
- High Altitude (高纬度)
 On 将增加风扇速度,以补偿高纬度地区空气密度的降低。

以下菜单项目仅显示相关信息:

- Lamp 1 Status (灯泡 1 状态), Lamp 2 Status (灯泡 2 状态)
- Lamp 1 Time (灯泡 1 时间), Lamp 2 Time (灯泡 2 时间)
- Lamp 1 Life Remaining (灯泡 1 剩余寿命), Lamp 2 Life Remaining (灯泡 2 剩余寿命)

注释

Digital Projection E-Vision 6800 3D 系列	投影仪的使用		
Setup(设置菜单) • Orientation(方向) 选项范围包括:Desktop Front(桌面前方)、Ceiling Front(天花板前方) Desktop Rear(点面后方)和 Ceiling Rear(天花板后方)	Setup >> Orientation	Desktop Front	注释
 Network (网络) 设置局域网连接。 	RS232 Security	ے ب ب	
● RS232 设置串行连接。	Filter System	ب ب	
 ▶ Security (安全) 设置控制面板锁和安全锁。 ▶ Security (安全) 	Factory Reset	Execute	
· Filter(辺認器) 设置过滤器更换时间,重置过滤器计时器。			
调整不同的系统设置。			
● Factory Reset(出厂重置) 恢复出厂设置。	Select Item	Adjust [RETURN] Back	
恢复出厂默认设置:	Rosot	Everything 2	
 导航全 Factory Reset, 按下 ENTER。 在提示信息出现后,使用左◀右▶箭头按钮,高亮选中 OK 按钮,然后按 下 ENTER,以确定您的选择。 	ОК	Cancel	

投影仪的使用

Setup 菜单 (续前页)

Network(网络)

如果 IP 地址由 DHCP 服务器分配,则将 DHCP 设为 On;如果在此设置,则设为 Off。

- 如果将 DHCP 设置为 On,则将无法编辑 IP Address (IP 地址)、Subnet Mask (子网掩码)、Gateway (网关)或 DNS。
- 如果 DHCP 被设为 Off:
 - 1. 根据需要,编辑 IP Address (IP 地址)、Subnet Mask (子网掩码)、Gateway (网关)和 DNS。
 - 2. 选择 Apply, 然后按下 ENTER。

Standby Power (待机功率)

如果本项设置为 On ,则在投影仪进入待机模式时 ,局域网插口仍然保持激活状 态。如果本项设置为 Off ,则在投影仪进入待机模式时 ,局域网插口被禁用。

RS232

- Baud Rate (波特率) 选择范围: 38400、19200 和 9600。
- Channel (信道)
 选择范围:Local (本地)和 HDBaseT。

操作指南

投影仪的使用 Digital Projection E-Vision 6800 3D 系列 Setup 菜单 (续前页) 注释 Setup >> Security Security (安全) Control Panel Lock Off Security Lock Off Control Panel Lock (控制面板锁) 使用本项设置,锁定控制面板按钮。 要解锁按钮,持续按向下箭头按钮5秒钟。 Security Lock (安全锁) 当启用 Security Lock 时,在使用投影仪之前或在禁用安全锁之前,将需要输入安 全密码。 当首次设置安全锁时,需要二次输入密码,以确保密码已被正确输入。 Select Item [RETURN] Back Item Adjust **ふ** 密码由五次按下箭头键组成。 Password **Register Password** Confirm Password [RETURN] Back Filter (过滤器) 本菜单可让你设置一条提示信息,以提示您更换过滤器并重置过滤器时间。 Setup >> Filter Filter Message (过滤器消息) Filter Message Off 选择范围:Off (关闭)、100 hours (100 小时)、200 hours (200 小时) Filter Reset 、500 hours (500 小时) 和 1000 hours (1000 小时)。 Execute • Filter Reset (过滤器重置) 按下 ENTER 键, 重置计时器。 Select Item Item Adjust ◀ 🕨 [RETURN] Back

Digital Projection E-Vision 6800 3D 系列 投影仪的使用 Setup 菜单 (续前页) 注释 Setup >> System System (系统) Auto Source Off Auto-Source(自动搜索信号源) Auto Power Off Off 如果本项设置为 On,投影仪将自动搜索主动输入源。 Auto Power On Off Auto Power Off (自动关闭电源) • Off Startup Logo 如果您想在 20 分钟内没有检测到输入源时,让投影仪进入待机模式,则将本 Blank Screen Logo 项设为On。 Trigger On Auto Power On (自动打开电源) ۲ Infrared Sensor Both • 如果您想让投影仪在连接主电源时立即启动,则将本项设为On。 **Resync Adjust** Auto ـــ Language • 如果您想让投影仪连接主电源时进入待机模式,则将本项设为Off。此时, 在按下控制面板或遥控器上的 POWER 按钮之前,投影仪不会启动。 Startup Logo(启动标识) ۲ 如果您想在投影仪首次接通时显示 DP 标识,则将本项设为On。 Select Item Adjust [RETURN] Back Blank Screen (屏幕消隐) • 选择范围:Logo、Blue(蓝)和Black(黑)。 Trigger(触发器) • 选项包括:Screen (屏幕)、16:9、TheaterScope (剧院)、4:3、4:3 Narrow (窄)和 RS232,以确定每个触发器输出的激活因素。 Infrared Sensor (红外传感器) • 选择范围:Both (前后)、Front (前)、Rear (后)或 HDBaseT。 Resync Adjust (重新同步调整) Language(语言) 选择屏幕显示语言。

Digital Projection	E-Vision 6800 3D 系列 菜单映射 菜单映射	
菜单映射		注释
菜单	子菜单和控件	
INPUT 🄇	HDMI, DVI-D, HDBaseT, VGA, Component 1, Component 2, S-Video, Video	★★★★ 本菜单映射的部分信息为摘要信息。 参见投影仪的实际菜单,了解全部信息。
TEST PATTERN 🔇	<u>Off</u> , White, Black, Red, Green, Blue, Crosshatch, Burst, H Ramp, Color Bar, Checkerboard	▲ → → → 由于其他菜单的设置,部分菜单项目 和控件可能不可用。这些选项和控件 在屏幕上显示为浅色。
LENS 🌑	Zoom, Focus, Shift V, Shift H (commands, adjustment via arrow buttons)	在可能有所帮助的情况下,部分菜单 选项在本操作手册的前面部分有更为 详细的说明。
IMAGE	Image Mode •: Bright, Presentation, Video Brightness, Contrast: sliders, 0 to 200 (100) Gamma: 1.0, 1.8, 2.0, 2.2, 2.35, 2.5 Dynamic Black: On, Off Saturation, Hue: sliders, 0 to 200 (100) Sharpness: slider, 0 to 31 Noise Reduction: slider, 0 to 15 Position And Phase • VGA Setup: H Total, H Start, H Phase, V Start: sliders, 0 to 200 (100) Digital Alignment Digital Zoom: slider Digital Scan: slider Reset (command) H/V Alignment H Zoom: slider V Zoom : slider H Shift: slider N Shift: slider Reset (command) Resync (command)	★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Digital Projection E-Vision 6800 3D 系列 菜单映射 菜单 子菜单和控件 注释 COLOR **ふ** 本菜单映射的部分信息为摘要信息。 Color Space: Auto, YPbPr, YCbCr, RGB PC, RGB Video 参见投影仪的实际菜单,了解全部信 Color Temperature: <u>Native</u>, 5500K, 6500K, 7800K, 9300K 息。 Trim: Red Lift, Green Lift, Blue Lift, Red Gain, Green Gain, Blue Gain: sliders, 0 to 200 (100) J.P 由于其他菜单的设置,部分菜单项目 Hue / Saturation / Gain 和控件可能不可用。这些选项和控件 Red: Hue, Saturation, Gain: sliders, 0 to 200 (100) 在屏幕上显示为浅色。 Green: Hue, Saturation, Gain: sliders, 0 to 200 (100) Jan Blue: Hue, Saturation, Gain: sliders, 0 to 200 (100) 在可能有所帮助的情况下, 部分菜单 Cvan: Hue, Saturation, Gain: sliders, 0 to 200 (100) 选项在本操作手册的前面部分有更为 Magenta: Hue, Saturation, Gain: sliders, 0 to 200 (100) 详细的说明。 Yellow: Hue, Saturation, Gain: sliders, 0 to 200 (100) Jap 部分设置关联到当前输入项以及 White: Hue, Saturation, Gain: sliders, 0 to 200 (100) Image Mode设置(Bright (明亮) 、Presentation (报告) 或Video (视 **GEOMETRY** 频))。当 Input / Image Mode Aspect Ratio: 5:4, 4:3, 16:10, 16:9, 1.88:1, 2.35:1, Source, Unscaled 组合被重新选择时,投影仪将自动 H Keystone 🄍, V Keystone 🌒: sliders, -30 to 30 (<u>0</u>) 数值,以备再次使用。例如,如果 您在 DVI-D 输入时,将 Image Overscan: On, Off Mode 设置为 Bright,同时提高 Contrast值,则在下次使用 DVI-D 3D 输入,并且 Image Mode 设置为 3D Format: Off, Auto, Side by Side, Top and Bottom, Frame Sequential Bright 时,投影仪将自动设置相同 DLP Link: On, Off 的 Contrast 值。 3D Swap 📀: Normal, Reverse 没有与 Input / Image Mode 组合 相关联的设置被称为全局设置,在本 3D 24Hz Display: 96Hz, 144Hz 节用一个地球图标 LAMPS 🌔 Lamp Mode: Auto 1, Dual, Lamp 1, Lamp 2 Power Mode: Eco, Normal, Custom Custom Power Level: 82% to 100% High Altitude: On, Off Information only: Lamp 1 Status, Lamp 2 Status Lamp 1 Time, Lamp 2 Time Lamp 1 Life Remaining, Lamp 2 Life Remaining 2015 年 2 月,版本

菜单映射 Digital Projection E-Vision 6800 3D 系列 菜单 子菜单和控件 注释 SETUP 🌔 **ふ** 本菜单映射的部分信息为摘要信息。 Orientation: Desktop Front, Ceiling Front, Desktop Rear, Ceiling Rear 参见投影仪的实际菜单,了解全部信 Network 息。 IP Address: numeric input (default IP address is 192.168.0.100) **ふ** 由于其他菜单的设置,部分菜单项目 Subnet Mask, Gateway, DNS: numeric input DHCP: On, Off 和控件可能不可用。这些选项和控件 Apply (command) 在屏幕上显示为浅色。 Standby Power: On, Off In 在可能有所帮助的情况下, 部分菜单 Information only: MAC Address 选项在本操作手册的前面部分有更为 **RS232** 详细的说明。 Baud Rate: 38400, 19200, 9600 Jan 部分设置关联到当前输入项以及 Channel: Local, HDBaseT Image Mode设置(Bright (明亮) Security 、Presentation (报告) 或Video (视 Control Panel Lock: On, Off 频))。当 Input / Image Mode Security Lock: On, Off 组合被重新选择时,投影仪将自动 数值,以备再次使用。例如,如果 Filter 您在 DVI-D 输入时,将 Image Filter Message: Off, 100 hours, 200 hours, 500 hours, 1000 hours Mode 设置为 Bright,同时提高 Filter Reset (command) **Contrast**值,则在下次使用 DVI-D System 输入,并且 Image Mode 设置为 Auto Source: On, Off Bright 时,投影仪将自动设置相同 Auto Power Off: On, Off 的 Contrast 值。 Auto Power On: On, Off 没有与 Input / Image Mode 组合 Startup Logo: On, Off 相关联的设置被称为全局设置,在本 Blank Screen: Logo, Blue, Black 节用一个地球图标 ()表示。 Trigger: On, Off Infrared Sensor: Both, Front, Rear Resync Adjust: Always, Auto Language: English, Français, Español, Deutsch, Português, 简体中文, 繁體中文, 日本語, Factory Reset (command) INFORMATION Model, Serial Number, Software Version 1, Software Version 2, Filter Time, Power On Time Source Information: Active Source, Pixel Clock, Signal Format, H/V Refresh Rate, Sync Type, Sync Polarity, Scan Type, Video Type

2015 年 2 月,版本

E-Vision 6800 3D 系列 高亮数字视频投影仪

指南内容

前言4	9
网络设置4	9
串行端口设置4	9
协议命令5	0
示例	0
响应方式	0
命令指南5	1
输入5	1
测试模型5	1
Lens 菜单5	1
Image 菜单5	2
Color 菜单5	3
Geometry 菜单5	3
3D 菜单5	4
Lamps 菜单5	4
Setup 菜单5	5
Information 菜单	5
网页配置实用程序50	6
电子邮件设置5	7
投影仪控件	8
PJLink 安全选项	9

前言

注释

▲ 关于如何使用 LAN 或 RS232 输入连 接投影仪的详细内容,可在连接指南

找到。

本投影仪可通过 RS232 或局域网接口和终端仿真程序,使用外部控制系统或个人电脑进行控制。

网络设置

前言

- 1. 将投影仪接入局域网。
- 2. 打开 Setup > Network 菜单, 然后编辑网络设置。默认 IP 地址是 192.168.0.100, TCP 端口编号是 7000。

串行端口设置

- 波特率: 9,600 bps (默认) , 19,200 bps 或 38,400 bps。
- 数据长度:8位
- 停止位:1个
- 奇偶校验:无
- 流控制:无

网络端口同时发送命令,则可能导致

↓ 波特率可以调整。有关详情,参见操 作指南。

不可预测的行为发生。

远程通信指南

页数 49

协议命令

命令用于模拟菜单操作,并确定投影仪的设置,命令格式如下:

- 所有命令都由 ASCII 文本串组成,文本串开头使用星号*,结尾使用 ASCII 回车字符↓ (code 13): *command operator <value>↓
- <command>字符串决定了相关命令将会影响的设置内容。
- 运算符和运算值之前需要有空格。
- **<operator>** 字符串可以采用以下格式之一:

命令类型	<运算符>	说明
Set	= <运算值>	让设置项目取得 <运算值>。
Get	?	查询当前值。 该值将以 ASCII 文本串的形式返回。
Execute		执行一个动作。对于这种命令类型,不必输入运算符。

前言

示例

*orientation = 3 *aspect.ratio ? *aspect.ratio ? *orientation=3 *orienta

响应方式

如果命令成功,则投影仪在响应时,首先显示ack("确认")。例如,如果命令是 *aspect.ratio = 1↓,则投影仪将返回 ack aspect.ratio = 1↓。然后,投影仪将据此修改纵横比。

如果由于语句错误等原因,命令没有得到确认,则投影仪将显示 nack,以及对相关问题的简短描述。

命令指南

Δ.	\sim	5	志
ПP	マ 1	Ξ	Η

以下协议命令按照其在屏幕显示的顺序排列。并非所有屏幕设置都有相应的协议命令。

命令	运算符	运算值
输入		
input	= ?	0 = HDMI 1 = DVI-D 2 = HDBaseT 3 = VGA 4 = 分量 1 5 = 分量 2 6 = S-Video 7 = 视频
测试模型		
test.pattern	= ?	0 = 关闭 1 = 白 2 = 黑 3 = 红 4 = 绿 5 = 蓝 6 = 交叉影线 7 = 破裂 8 = 横阶 9 = 色条 10 = 棋盘
Lens 菜单		
lens.left	(execute)	
lens.right	(execute)	
lens.up	(execute)	
lens.down	(execute)	
zoom.in	(execute)	
zoom.out	(execute)	
focus.near	(execute)	
focus.far	(execute)	

注释

命令指南

命令	运算符	运算值	注释
Image 菜单	,		
picture.mode	= ?	0 = Bright 1 = Presentation 2 = Video	
brightness	= ?	0至200(整数)	
contrast	= ?	0至200(整数)	
gamma	= ?	$ \begin{array}{l} 0 = 1.0 \\ 1 = 1.8 \\ 2 = 2.0 \\ 3 = 2.2 \\ 4 = 2.35 \\ 5 = 2.5 \end{array} $	
dblack	= ?	0 = 关闭, 1 = 打开	
sharpness	= ?	0至31(整数)	
nr	= ?	0至15(整数)	
resync	(execute)		

命令指南

注释

命令	运算符	运算值	
Color 菜单			
color.space	= ?	0 = 自动 1 = YPbPr 2 = YCbCr 3 = RGB-PC 4 = RGB-Video	
color.temp	= ?	0 = 自然 1 = 5500K 2 = 6500K 3 = 7800K 4 = 9300K	
red.lift	= ?	0至200(整数)	
red.gain	= ?	0至200(整数)	
green.lift	= ?	0至200(整数)	
green.gain	= ?	0至200(整数)	
blue.lift	= ?	0至200(整数)	
blue.gain	= ?	0至200(整数)	
Geometry 菜单			
aspect.ratio	= ?	$\begin{array}{l} 0 = 5:4 \\ 1 = 4:3 \\ 2 = 16:10 \\ 3 = 16:9 \\ 4 = 1.88:1 \\ 5 = 2.35:1 \\ 6 = & \pi i m \\ 7 = & \mathcal{T} & \mbox{ f } & \mbox{ f } \end{array}$	
h.keystone	= ?	-30 至 30 (整数)	
v.keystone	= ?	-30 至 30 (整数)	
overscan	= ?	0 = 关闭, 1 = 打开	

命令指南

命令	运算符	运算值	注释
3D 菜单			
3d.format	= ?	0 = 关闭 1 = Auto 2 = Side by Side 3 = Top and Bottom 4 = Frame Sequential	
3d.dlplink	= ?	0 = 关闭, 1 = 打开	
3d.dominance	= ?	0 = 正常, 1 = 翻转	
Lamps 菜单		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
lamp.mode	= ?	0 = 自动 1 1 = 双灯 2 = 灯泡 1 3 = 灯泡 2	
power.mode	= ?	0 = 环保, 1 = 正常, 2 = 定制	
lamp.power	= ?		
altitude	= ?	0 = 关闭, 1 = 打开	
lamp1.hours	?		
lamp2.hours	?		
lamp1.status	?		
lamp2.status	?		

命令指南

注释

命令	运算符	运算值
Setup 菜单		
orientation	= ?	0 = 桌面前方 1 = 天花板前方 2 = 桌面后方 3 = 天花板后方
lan.ip	= ?	有效的 IP 地址格式如下: xxx. xxx. xxx
lan.subnet	= ?	有效的子网掩码格式如下: xxx. xxx. xxx
lan.gateway	= ?	有效的局域网网关地址格式如下: x. x. x. x
lan.dns	= ?	有效的 DNS 地址格式如下: x. x. x. x
lan.dhcp	= ?	0 = 关闭, 1 = 打开
lan.standby	= ?	0 = 关闭, 1 = 打开
auto.source	= ?	0 = 关闭, 1 = 打开
auto.poweroff	= ?	0 = 关闭, 1 = 打开
auto.poweron	= ?	0 = 关闭, 1 = 打开
startup.logo	= ?	0 = 关闭, 1 = 打开
blank.screen	= ?	0 = Logo, 1 = 蓝, 2 = 黑
ir.enable	= ?	0 = 两个都是, 1 = 前方, 2 = 后方
trig.1	= ?	0 = 关闭, 1 = 打开
Information 菜单		
model.name	?	
serial	?	
sw.version	?	
act.source	?	
pixel.clock	?	
h.refresh	?	
v.refresh	?	
power	= ?	0 = 关闭, 1 = 打开

远程通信指南

网页配置实用程序

网页配置实用程序

使用内嵌的网页配置实用程序,通过局域网 控制投影仪:

- 确定投影仪通过局域网,连接到远程计 算机。
- 2. 从远程计算机上,访问投影仪的局域网 IP 地址。网页配置实用程序打开。

该程序的功能如下表所示:

- 投影仪状态
 查看投影仪和网络信息。
- 2 提醒邮件设置 设置错误警报,以及通过电子邮件 定期发送状态报告。
- 3 Crestron 系统

4

通过内嵌的 Crestron RoomView® 功能,访问投影仪 的各种控件。 在新的浏览器页面打开。

PJLink 设置 PJLink 安全选项。

→ Projector Status

Crestron

PJLink

Alert Mail Setup

0

(2

	System
Model Name	E-Vision 6800 WUXGA 3D
Software Version	MD04
System Status	Power On
Display Source	DVI-D
Lamp 1 Hours	29
Lamp 2 Hours	14
Error Status	(No Error)
	RJ45 Version
LAN Version	RD03
IP address	192.168.0.100
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	0.0.0.0
DNS Server	0.0.0.0
MAC address	00:18:23:29:EF:DE

远程通信指南

Digital Projection E-Vision 6800 3D 系列	网页配置实	用程序			
电子邮件设置 如果要接收错误警报和通过电子邮件定期发 送的状态报告:	IECTION				注释
 9 Fojector Status Alert Mail Setup 标签①。 1 → Alert Mail Setup 1 → Alert Mail Setup 2. 根据要求,输入用户证书、SMTP 设置、 电子邮件地址以及优先设置。 1 → Crestron PJLink 	SMTP Server: User Name: Password:			Port: 25	
另外,还可单击 Send Test Mail,测试 您的电子邮件设置。 要获得网络设置的帮助,咨询您的网络管理	E-mail Alert: From: To: CC:	© Enable ®	Disable		
员。	Projector Name: Location:	29EFDE		Apply	
			Send Test Mail		
远程通信指南					2015 年 2 月,版本 A

Digital Projection E-Vision 6800 3D 系列	网页配置实用程序	
投影仪控件 要访问投影仪控件,则导航至 Crestron 页面。		注释
在本页面,您可完成以下操作:	Tools Info Contact IT Help < 7	
1 打开/关闭投影仪的电源	DIGITAL	,
2 选择输入源	PROJECTION	
3 冻结图像	Power	
 调整图像设置: 对比度、亮度和税利度。 单击一个按钮,打开滑块。 图像缩放和位移 单击色带边缘,进入Zoom控 件。 修改网络设置 单击Tools链接。 联系 IT 支持部门 如需协议,单击Contact IT Help。 访问屏幕显示功能 像按下遥控器上的按键一样, 单击这些按钮。 	Source List	
要想了解更多信息,参考 Crestron 系 统文档,或者访问 www.crestron.com		

Digital Projection E-Vision 6800 3D 系列	网页配置实用程序	
PJLink 安全选项 要访问 PJLink 安全选项 , 打开 PJLink 页面。 从本页面 , 您可启用或禁用 PJLink 安全选择并设置 ^{密码}	DIGITAL	注释 了 PJLink TCP 端口编号是 5450。
密码。 当前的 PJLink 规范可在以下链接找到 : http:// pjlink.jbmia.or.jp/english - 导航至 Downloading 标签。	Projector Status Alert Mail Setup Crestron PJLink PJLink PJLink	
远程通信指南		2015 年 2 月, 版本 A

Digital Projection Limited

Greenside Way, Middleton Manchester M24 1XX, UK 英格兰注册编号: 2207264

注册办公地址:如上 电话 (+44) 161 947 3

电话 (+44) 161 947 3300 传真 (+44) 161 684 7674

enquiries@digitalprojection.co.uk service@digitalprojection.co.uk www.digitalprojection.co.uk

Digital Projection Inc.

55 Chastain Road, Suite 115 Kennesaw, GA 30144, USA

电话 (+1) 770 420 1350 传真 (+1) 770 420 1360 powerinfo@digitalprojection.com

www.digitalprojection.com

Digital Projection 公司(中国)

中国北京市朝阳区芍药居北里 101 号 世奥国际中心 A 座 2006 室(100029)

Rm A2006 ShaoYaoJu 101 North Lane Shi Ao International Center Chaoyang District Beijing 100029, PR CHINA

电话 (+86) 10 84888566 传真 (+86) 10 84888566-805

techsupport@dp-china.com.cn www.dp-china.com.cn

Digital Projection 公司(亚洲)

联系信息:

16 New Industrial Road #02-10 Hudson Technocentre Singapore 536204

Tel (+65) 6284-1138 Fax (+65) 6284-1238

www.digitalprojectionasia.com

116-281A E-Vision 6800 3D 系列用户手册