



PIXPRO SP360 4K

(电脑版)

适用于

KODAK PIXPRO SP360 4K Action Cam

使用前须知

一致性宣告

权责组织: JK Imaging Ltd.

地址: JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA JK Imaging Europe, 71 Clarendon Road, Watford, WD17 1DS, UK

公司网址: http://kodakpixpro.com

关于本说明书

- JK Imaging Ltd. 对本说明书保留一切权利。如未事先取得 JK Imaging Ltd. 的允许,不得以任何形式、任何目的,对本出版品的任何部分进行复制、传送、保存于可修改之系统或翻译成任何语言或电脑语言。
- ■本说明书内所使用的所有商标均用于辨别之用,并可能为其所属拥有者的财产。
- 本说明书向您提供了有关如何使用PIXPRO SP360 4K 应用程序(电脑版)的说明。JK Imaging Ltd. 已尽最大努力来确保其内容的正确性,但保留修改的权利,如有修改恕不另行通知。

📱 在本说明书内 , 💮 表示此项目为有用的资讯。

注意事项

- ▮您的电脑版本需要满足Mac OS X 10.9 及以上或Windows 7 及以上。
- 使用Wi-Fi连接时,请不要在有强磁场、静电、电波干扰的场所(例如微波炉附近)使用,可能会导致无法连接。
 请不要在飞机上使用Wi-Fi连接功能。
- 使用Wi-Fi连接时,摄像机和智能设备只能一对一连接,要求距离在10米(32.8英尺)以内且无信号屏蔽干扰。
- 打开App后若无法进入远程遥控,请检查Windows防火墙的设置。确保已经允许 "PIXPRO SP360 4K PC Software"通过防火墙。
- 我们会不定期更新App,某些新功能需要您同步更新摄像机的固件版本,以保证系统的稳定性。请注意App上的提示。

使用前须知
目录
连接摄像机和电脑
下载并安装应用程序
建立连接4
Wi-Fi连接(支持远程遥控、回放和下载)
USB连接(支持回放和编辑)5
塌作方注 (1)
J本TF7J7ム
J末TF7J7ム
J末TF7J7ム6 远程遥控
「未「Fノ」/ム 远程遥控
J朱TF7J7Z
J朱TF7J7Z
J朱TF7J7ム 远程遥控 远程遥控界面介绍 远程遥控菜单设置 別览模式 拍摄模式 影片尺寸 8

展开模式	9
调整区1	.2
设置SNS账户1	.4
拍摄方法	.5
录影1	.5
拍照1	.6
放与编辑1	.7
回放与编辑界面介绍	.7
回放与编辑菜单设置1	.8
视频整合1	.8
浏览模式1	.9
展开模式1	.9
调整区	0
路径	2
控制栏2	3
分享2	25
更多	27
于版本2	.8

连接摄像机和电脑

> 下载并安装应用程序

从官方网站下载应用程序"PIXPRO SP360 4K"(电脑版)安装包 🎯 / 🚱 并依照界面提示安装到电脑上。



http://kodakpixpro.com/AsiaOceania/cn/support/downloads.php

安装成功后,在桌面上出现图标 🚭 / 🚭 。

> 建立连接

>1Wi-Fi连接(支持远程遥控、回放和下载)

- 1. 摄像机:查看摄像机电池室内标签上的SSID (PIXPRO-SP360-4K_XXXX)和密码(初始密码为12345678)。在主画面按 按钮 🗇 切换到Wi-Fi模式。
- 2. 电脑: 开启Wi-Fi功能,自动开始搜索周边的Wi-Fi热点。选择摄像机的SSID(PIXPRO-SP360-4K_XXXX),并输入密码。连接成功后,请双击桌面上的应用程序图标 🚱 / 🚱 开始使用。
- 📄) 若使用智能设备修改了 Wi-Fi 连接密码 , 电脑 Wi-Fi 连接密码也会同步变更。

》若忘记了 Wi-Fi 密码,可在摄像机端使用重置功能还原密码(初始密码为 12345678)。





》 若摄像机与电脑不需要或无法连接时,点击"回放",进入"回放与编辑"菜单,对电脑中的影像文件执行相关操作。

>2 USB连接(支持回放和编辑)

- 1.用Micro USB线连接电脑(电脑需处于开机状态)和摄像机,连接过程中摄像机显示"Connecting...",电脑会自动侦测到摄像 机信号。
- 2.双击桌面上的应用程序图标 🚭 / 🚭 开始使用。

操作方法

> 远程遥控

Wi-Fi连接成功后,可以使用此功能进行拍照和录影。

>1 远程遥控界面介绍

- A. 设置区域
- B. 显示区域
- 1. 原档影像
- 2. 展开后的影像
 - 按住鼠标左键可以拖动影像。向前或 向后滚动滑轮可以缩放影像。
 - 如果您使用的是触摸屏电脑,可以用单指拖动影像或双指缩放影像。
- 3. 可录影时间
- 4. 可拍照张数
- 5. 当前版本
- 6. 设置SNS账户
- 7. Wi-Fi连接状态

🛜 Wi-Fi连接成功

🛜 Wi-Fi连接失败



>2 远程遥控菜单设置

点击选项图标或选项左边的 🔘 进行菜单设置。



浏览模式

根据摄像机镜头所对的的方向选择对应的图标,可以使影像保持正立方向显示。 有3个选项:

- 〕 代表镜头向前时,影像显示是正立方向的。
- 🖤 代表镜头向下时 , 影像显示是正立方向的。
- 🛛 📾 👘 代表镜头向上时,影像显示是正立方向的。

拍摄模式

有2个选项:

- 影片 进入录影模式。
- 照片 进入拍摄模式。

影片尺寸

设置影片的影像分辨率。

有8个选项:

- 2880P30 2880x2880 1:1 30p
- 2048P30 2048x2048 1:1 30p
- 1440x1440 1:1 60p • 1440P60
- 1072x1072 1:1 60p • 1072P60

- 4KP30 3840x2160 16:9 30p • 1080P60 • 720P60 • FWVGA60
 - 1920x1080 16:9 60p 1280x720 16:9 60p 848x480 16:9 60p

照片尺寸

设置照片的影像分辨率。

有3个选项:

- 8MP(1:1) 2880x2880
- 4MP(4:3) 2304×1728

• 2MP(16:9) 1920×1080

展开模式

选择几种不同的视觉效果。



有8个选项:

- **○** 球形
- 4:3 16:9 方形
- 吕 二分割
- - 四分割

- <u>360°</u> 全景
- 😑 环形
- 😔 内环景
- • 半球形

使用方形模式拍摄的文件存储为方形文件,不能展开。其它7种模式拍摄的文件存储为球形,展开效果如下:















































影片尺寸和展开模式对应一览表: (O表示支持, X表示不支持)

展开模式 影片尺寸	0	4:3 16:9			360°	Θ	(,	٢
2880P30	0	Х	0	0	0	0	0	0
2048P30	0	Х	0	0	0	0	0	0
1440P60	0	Х	0	0	0	0	0	0
1072P60	0	Х	0	0	0	0	0	0
4KP30	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1080P60	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х
720P60	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х
FWVGA60	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х

照片尺寸和展开模式对应一览表: (O表示支持, X表示不支持)

展开模式	\bigcirc	4:3	16:9				\bigcirc		
照片尺寸	\bigcirc	4:3	16 : 9			360*	ð	Ð	
8MP(1:1)	0	Х	Х	0	0	0	0	0	0
4MP(4:3)	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2MP(16:9)	Х	X	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х

调整区

校准

微调影像范围 (可在拍摄前设置此功能)。

步骤如下:

1.在"调整区"点击"校准"按钮,在显示区域出现红色的校准线。



2.使用鼠标 (或手指)可以进行调整:

- 使用鼠标左键 (或单指)拖拉影像可以移动影像。
- 使用鼠标滑轮(或双指)可以缩放影像。

3. 再次点击"校准"按钮,保存设置,校准线消失。

上/下/左/右/①/②

对影像进行移动、翻转或缩放等效果处理。

按钮 展开模式	上/下	左/右	⊕ / Q		
0	于作田	逆时针/顺时针旋转	于作田		
4:3 16:9	201410	701710			
	ᄷᄔᄻᆍᅓᆂ	向左/向右移动			
	问上/问下杨动	二/问下移动 顺时针/逆时针旋转			
360°	无作用	向左/向右移动			
Θ	向上/向下翻转	逆时针/顺时针旋转	放大/缩小		
C	向上/向下移动	顺时针/逆时针旋转			
O	向上/向下翻转	逆时针/顺时针旋转			

此处的操作均指的是影像未放大时的操作。

) 电脑键盘上的四向键功能和调整区的四向键(上/下/左/右)功能相同。

复位

使影像回到默认值。

设置旋转的方向和速度 _____

将箭头拖至左侧(或右侧),影像自动匀速逆时针(或顺时针)旋转。箭头越向左(或向右),影像旋转速度越快。

》在方形展开模式下,此功能无效。

设置SNS账户

1.点击 🚯 , 进入SNS账户设置画面。



2.选择SNS类型新建一个SNS账户,在"昵称"栏中输入账户别名,点击"登录"进入登录画面。 3.在登录画面输入SNS账号和密码,选择登入后进入该账户界面,显示设定的昵称。

4.选择允许,获取管理该SNS账户权限,完成后,登录对话框关闭。

5.若需要设定多个账户,请重复1-4的步骤。

6.所有SNS账户设定完成后,点击"确定"关闭设置对话框。



》本设定需要在联网状态下进行。

可通过点击 🛓 清除已设置的账户。

▶3 拍摄方法

录影

点击 "REC" 按钮,开始录影。点击 "STOP" 按钮,停止录影。



录影过程中若中断了 Wi-Fi 连接,摄像机继续录影,电脑上弹出"警告!"提示框。点击"重试",尝试重新连接。

)拍摄的影片存储在摄像机中。

拍照

点击"快门"按钮将拍摄一张照片。





拍摄的照片存储在摄像机中。



点击"回放与编辑"选项栏可以进入此界面进行文件回放或编辑。

>1回放与编辑界面介绍

- A. 设置区域
- B. 显示区域
- 1. 索引
- 2. 展开后的影像
 - 按住鼠标左键可以拖动影像。滚动滑轮 可以缩放影像。
 - 如果您使用的是触摸屏电脑,可以用单指拖动影像或双指缩放影像。
- 3. 图片切换
- 4. 控制栏
- 5. 路径
 - 📑 摄像机端 (Wi-Fi连接)
 - 💼 摄像机端(USB连接)
 - 📤 电脑端
- 6. 分享
- 7. 更多
- 8. 视频整合



>2回放与编辑菜单设置

视频整合

将多个视频整合成一个视频。 只有与第一个视频具有相同条件的视频才能添加整合。

	视频整合		×
输入文件的列表			
文件		错误	_
↑ ↓ 新增	移除		清空
输出文件			
\PIXPRO 360 JOIN\Join	nedVideo(n).MI	P4	文件路径
			确定
		-	

2.点击"新增",从文件选择对话框中添加一个或多个视频文件。

点击"移除",删除在输入文件的列表中选中视频文件。此功能可用于删除无用文件或有红色字体提示的错误文件。

点击"清空",删除输入文件列表中的全部视频文件。

点击 ↑ / ↓ ,移动选中视频文件,调整视频文件在输入文件列表中顺序。

3.点击"文件路径"选择输出文件保存的路径。

4.在输入文件的列表中无错误文件时,点击"确定"开始视频整合。



① 非SP360和SP3604K系列产品拍摄的视频,或此系列产品采取不同分辨率拍摄的视频无法整合。若添加的视频与第一个 视频文件条件有差异时,在"错误"栏中以红色字体提示差异信息。

浏览模式

请参考第7页中的介绍。

展开模式

有11个选项:

- · 球形
 · 43 方形
- 16:9 方形

前9项请参考第10页中的介绍。

■ 剪裁保存





・ 二分割
 ・ 二分割
 ・ 四分割

•

• <u>360</u> 全景

剪裁舍弃

- 😑 环形
 - 😔 内环景
 - 🔿 半球形





💮 在 🚥 / ┏┓ / ┏┓ / ┏┓ 模式下,点击索引图下方的图标 💿 🗖 出现预览图,点击预览图下方的图标 💿 🚥 出现索引图。



调整区

校准

请参考第12页中的介绍。

上/下/左/右/①/②

按钮 展开模式	上/下	左/右	⊕ / Q		
0			无作用		
4:3	无作用	逆时针/顺时针旋转			
16:9					
		向左/向右移动			
	问工/ 回下移动	顺时针/逆时针旋转			
<u>360°</u>					
	无作用	向左/向右移动	放大/缩小		
Θ	向上/向下翻转	逆时针/顺时针旋转			
(-	向上/向下移动	顺时针/逆时针旋转			
O	向上/向下翻转	逆时针/顺时针旋转			

💮 此处的操作均指的是球形影像未放大时的操作。

💮 对于 🚥 / 💶 / 💶 , 当球形影像放大至超过边界线时, 影像可以上下移动。

复位

请参考第13页中的介绍。

设置旋转的方向和速度 _____

请参考第13页中的介绍。





点击此图标可以在Wi-Fi连接的状态下浏览摄像机中的文件。



当图标显示为 🔝 , 索引列表中只显示影片文件, 当图标显示为 🗠 , 索引列表中只显示照片文件。

💼 摄像机端(USB连接)

点击此图标可以在USB连接的状态下浏览摄像机中的文件。

合 电脑端

点击此图标可以浏览电脑上的文件。

双击此图标,选择要浏览文件的路径,最后点击"确定"。

控制栏

摄像	机端(Wi-Fi连排	妾) 💼							
影片	:	OREC	下载	K			►		Þ	
照片	: 下	载							Ħ	
	Wi-Fi	连接时,摂	長像机上不能	能直接播	放影片	十, 需	下载	到电脑	江才可播	放。
摄像	机端(USB连接) 💼 或电	3脑端 6						
影片	:	• REC	另存为						X	
照片	:另存	字为								
控制	栏上的	按钮功能	介绍							
•	X	全屏播放					•	XX	取消全原	द 播
•		播放					•	11	暂停	
•		回到第一	帧				•		跳到最后	<u></u>

前一帧 / 快退 •



000910 影片进度条 滑动进度条下方的滑块可以将影片快速跳至某一帧。 滑动进度条上方的两个小滑块可以选择影片截取起止位置。

● 截屏

•

•

影片播放前或暂停时,截取当前的画面。

下载 下载

将文件下载到电脑上。

- 另存为 另存为

- 1. 将文件另存到新的路径中。
- 2. 在播放前或暂停时,可以滑动影片进度条上两个小滑块选择一个时间段,点击"另存为"保存选定的片段为新的影片 文件。

● REC 录影剪切

在播放前或暂停时,可以滑动影片进度条上两个小滑块选择一个时间段作为一个新的视频,点击 ● REC 按钮开始录影,点击 ● STOP 按钮停止录影。



录影剪切过程中可以在调整区中进行影像调整,并且此调整效果会记录在新生成的影片中。



<u>分享</u>

可将球形影像转换成适合各种社交软件或网站观看的格式进行分享。

1.点击 ^{分享},进入360°输出画面。



2.选择你所要的视角方向。

》只有选择和拍摄时摄像机机身方向一致的方位,才能保证新影像为正立方向播放。

3.选择合适的输出尺寸。



影像的原始尺寸和输出尺寸对应一览表: (O 表示支持, X 表示不支持)

原始尺寸	输出尺寸	7680 x 3840	5760 x 2880	3840 x 1920
球形照片	2880 x 2880	0	0	0

原始尺寸	输出尺寸	3840 x 1920	2880 x 1440	1920 x 960	1440 x 720	720 x 360
	2880 x 2880	0	0	0	0	0
	2048 x 2048	0	0	0	0	0
球形影片	1440 x 1440	Х	0	0	0	0
	1072 x 1072	Х	Х	0	0	0
	720 x 720	X	Х	Х	Х	0

4.选择需要分享的社交软件或网站。





5.根据需求输入"标题"和"说明"并选择分享的范围。

6. 点击"确定",选择存储路径,然后选择储存,直接上传新的影像文件到YouTube或Facebook。

更多 Wi-Fi 连接时,回放摄像机中的文件,不显示此功能。

1.点击 💵 按钮,开启"高级设置"界面。



2.左右滑动箭头可以调整锐利度、对比度、亮度、饱和度。

🕑 调整锐利度前,需先点击"启用"。

3. 点击"确定"进行设置保存。点击"默认"回复初始状态。点击"关闭"取消设置。



点击"关于版本X.X",进入About界面。



1.查看软件当前版本。

2. 点击"升级软件版本",进入软件下载界面。

3. 点击界面上的官方网址,可以进入网站查询更多的信息。



© 2015 JK Imaging Ltd. All Rights Reserved. JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA JK Imaging Europe, 71 Clarendon Road, Watford, WD17 1DS, UK http://kodakpixpro.com