SPARC M10-4S

インストレーションガイド



マニュアル番号: c120-0025-09 2020 年 10 月 Copyright © 2007, 2020, 富士通株式会社 All rights reserved.

本書には、オラクル社および/またはその関連会社により提供および修正された技術情報が含まれています。

オラクル社および/またはその関連会社、および富士通株式会社は、それぞれ本書に記述されている製品および技術に関する知的 所有権を所有または管理しています。これらの製品、技術、および本書は、著作権法、特許権などの知的所有権に関する法律お よび国際条約により保護されています。

本書およびそれに付属する製品および技術は、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて 頒布されます。オラクル社および/またはその関連会社、および富士通株式会社およびそのライセンサーの書面による事前の許可 なく、このような製品または技術および本書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。本書の 提供は、明示的であるか黙示的であるかを問わず、本製品またはそれに付随する技術に関するいかなる権利またはライセンスを 付与するものでもありません。本書は、オラクル社および富士通株式会社の一部、あるいはそのいずれかの関連会社のいかなる 種類の義務を含むものでも示すものでもありません。

本書および本書に記述されている製品および技術には、ソフトウェアおよびフォント技術を含む第三者の知的財産が含まれてい る場合があります。これらの知的財産は、著作権法により保護されているか、または提供者からオラクル社および/またはその関 連会社、および富士通株式会社ヘライセンスが付与されているか、あるいはその両方です。

GPLまたはLGPLが適用されたソースコードの複製は、GPLまたはLGPLの規約に従い、該当する場合に、お客様からのお申し込みに応じて入手可能です。オラクル社および/またはその関連会社、および富士通株式会社にお問い合わせください。この配布には、第三者が開発した構成要素が含まれている可能性があります。本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされているBerkeley BSDシステムに由来しています。

UNIXはThe Open Groupの登録商標です。

OracleとJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。

富士通および富士通のロゴマークは、富士通株式会社の登録商標です。

SPARC Enterprise、SPARC64、SPARC64ロゴ、およびすべてのSPARC商標は、米国SPARC International, Inc.のライセンスを 受けて使用している、同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ド キュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

免責条項:本書または本書に記述されている製品や技術に関してオラクル社、富士通株式会社および/またはそのいずれかの関連 会社が行う保証は、製品または技術の提供に適用されるライセンス契約で明示的に規定されている保証に限ります。このような 契約で明示的に規定された保証を除き、オラクル社、富士通株式会社および/またはそのいずれかの関連会社は、製品、技術、ま たは本書に関して、明示、黙示を問わず、いかなる種類の保証も行いません。これらの製品、技術、または本書は、現状のまま 提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の黙示の保証を含みそれに限定されない、明示的であるか 黙示的であるかを問わない、なんらの保証も、かかる免責が法的に無効とされた場合を除き、行われないものとします。このよ うな契約で明示的に規定されていないかぎり、オラクル社、富士通株式会社および/またはそのいずれかの関連会社は、いかなる 法理論のもとの第三者に対しても、その収益の損失、有用性またはデータに関する損失、あるいは業務の中断について、あるい は間接的損害、特別損害、付随的損害、または結果的損害について、そのような損害の可能性が示唆されていた場合であっても、 適用される法律が許容する範囲内で、いかなる責任も負いません。

本書は、「現状のまま」提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の黙示の保証を含みそれに限定さ れない、明示的であるか黙示的であるかを問わない、なんらの保証も、かかる免責が法的に無効とされた場合を除き、行われな いものとします。

目次

はじめに ix

第1章 インストレーションのながれを理解する 1

- 1.1 SPARC M10-4Sの作業のながれ 1
 - 1.1.1 1BB構成の場合 2
 - 1.1.2 4BB構成までの筐体間直結の場合(拡張接続用ラックなし) 4
 - 1.1.3 クロスバーボックス経由接続の場合(拡張接続用ラックあり) 8
- 1.2 PCIボックス増設の作業のながれ 12
 - 1.2.1 PCIボックスを接続した構成の留意点 14
- 第2章 システムの設置を計画/準備する 17
 - 2.1 安全上の注意事項 17
 - 2.2 設置前に確認が必要な項目 21
 - 2.3 システムの物理仕様を確認する 22

2.3.1 サイズと重量 22

- 2.4 ラックの仕様を確認する 23
 - 2.4.1 一般ラックへの搭載条件 23
 - 2.4.2 一般ラックの設置エリア 26
 - 2.4.3 拡張接続用ラックへの搭載条件 28
 - 2.4.4 拡張接続用ラックの設置エリア 30
 - 2.4.5 拡張接続用ラックの底面図 31
 - 2.4.6 拡張接続用ラック搬入時の留意事項 32

2.4.7 拡張接続用ラックの固定方法 34

- 2.5 環境条件を確認する 34
 - 2.5.1 周囲温度 36
 - 2.5.2 周囲相対湿度 36
 - 2.5.3 汚染要因に対する条件 36
- 2.6 騒音レベルを確認する 37
- 2.7 冷却条件を確認する 37
- 2.8 電源入力形態を確認する 39
 - 2.8.1 電源ユニットの冗長構成 39
 - 2.8.2 二系統受電 41
 - 2.8.3 三相受電 43
 - 2.8.4 無停電電源装置接続(オプション) 46
 - 2.8.5 拡張接続用ラックのラック内接続 46
- 2.9 電源設備を準備する 49
 - 2.9.1 電気的仕様 49
 - 2.9.2 電源コードの仕様 52
 - 2.9.3 ブレーカーの特性 53
 - 2.9.4 接地要件 55
- 2.10 外部インターフェースポートの仕様を確認する 55

2.10.1 ネットワーク構成例 59

2.11 オペレーションパネルの機能を確認する 61

第3章 システムを設置する 65

- 3.1 設置に必要なツール/情報を準備する 65
- 3.2 納入品を確認する 66
 - 3.2.1 SPARC M10-4Sの納入品を確認する 66
 - 3.2.2 PCIボックスの納入品を確認する 67
 - 3.2.3 拡張接続用ラックの納入品を確認する 68
- 3.3 ラックを設置する 71
 - 3.3.1 拡張接続用ラックのコンセントボックスに電源コードを接続す る 72
 - 3.3.2 ラックを固定する 82

3.3.3 ラックを連結する 84

- 3.4 筐体をラックに搭載する 91
 - 3.4.1 SPARC M10-4Sをラックに搭載する 92
 - 3.4.2 PCIボックスをラックに搭載する 109
- 3.5 オプション品を搭載する 128
 - 3.5.1 SPARC M10-4Sにオプション品を搭載する 128
 - 3.5.2 PCIボックスにオプション品を搭載する 129
- 第4章 ビルディングブロック接続を構成する 131
 - 4.1 筐体の識別ID (BB-ID) を設定する 131
 - 4.2 ケーブルを接続する(筐体間直結の場合) 133
 - 4.2.1 XSCFケーブルの接続 133
 - 4.2.2 クロスバーケーブルの接続 134
 - 4.3 ケーブルを接続する(クロスバーボックス経由接続の場合) 137
 - 4.3.1 XSCFケーブルの接続 137
 - 4.3.2 クロスバーケーブルの接続 140
 - 4.3.3 クロスバーケーブルの変更(拡張接続用ラック2をあとから増設 する場合) 146
- 第5章 筐体にケーブルを接続する 155
 - 5.1 SPARC M10-4Sにケーブルを接続する 155
 - 5.2 PCIボックスにケーブルを接続する 159
 - 5.3 クロスバーボックスにケーブルを接続する 163
 - 5.4 ケーブルを収納する 164
 - 5.4.1 ラックの幅が700 mm (27.6 in.) の場合 164
 - 5.4.2 ラックの幅が600 mm (23.6 in.) の場合 166
 - 5.4.3 拡張接続用ラックの場合 169

第6章 システムの初期診断を行う 173

- 6.1 筐体にシステム管理用端末を接続する 173
- 6.2 入力電源を投入する 174
 - 6.2.1 BB-IDの設定を確認する 174
 - 6.2.2 入力電源を投入しXSCFを起動する 174
- 6.3 XSCFにログインする 177

- 6.4 XCPの版数を確認する 178
- 6.5 高度設定を確認する 180
- 6.6 時刻設定を確認する 181
- 6.7 診断テストを実行する 182
- 6.8 コンポーネントのステータスを確認する 184
- 第7章 システムの初期設定を行う 187
 - 7.1 パスワードポリシーを設定する 187
 - 7.2 ユーザーアカウントとパスワードを設定する 190
 - 7.3 Telnet/SSHサービスを設定する 192
 - 7.3.1 Telnetサービスを設定する 192
 - 7.3.2 SSHサービスを設定する 193
 - 7.4 HTTPSサービスを設定する 194
 - 7.5 XSCF用のネットワークを設定する 195
 - 7.5.1 ホスト名・ドメイン名を設定する 196
 - 7.5.2 イーサネット (XSCF-LAN) のIPアドレスを設定する 196
 - 7.5.3 引き継ぎIPアドレスを設定する 200
 - 7.5.4 SSCPのIPアドレスを設定する 200
 - 7.5.5 ルーティングを設定する 203
 - 7.5.6 ネットワーク設定を適用する 203
 - 7.6 メモリをミラー構成にする 205
 - 7.7 物理パーティション構成情報 (PCL) を作成する 206
 - 7.8 システムボード (PSB) を物理パーティション (PPAR) に割り当てる
 208
 - 7.9 物理パーティションのCPU動作モードを設定する 209
 - 7.10 XSCFの時刻と物理パーティション (PPAR) の時刻を同期させる 211
 - 7.11 CPUコア アクティベーションキーを登録する 212
 - 7.11.1 CPUコア アクティベーションキーの適用条件 212
 - 7.11.2 CPUコア アクティベーションキーを確認する 212
 - 7.11.3 CPUコア アクティベーションキーを登録する 213
 - 7.12 CPUコアリソースを物理パーティションに割り当てる 215
 - 7.13 物理パーティション (PPAR) を起動/停止する 216

- 7.14 構成情報を保存する 218
 - 7.14.1 論理ドメインの構成情報を保存する 218
 - 7.14.2 XSCF設定情報を保存する 219
- 第8章 ビルディングブロック構成のシステムを増設/減設する前に 221
 - 8.1 システム構成を確認する 221
 - 8.2 ビルディングブロック構成の増設パターンを確認する 2218.2.1 増設パターンを確認する 221
 - 8.2.2 増設時の留意事項 223
 - 8.3 ビルディングブロック構成の減設パターンを確認する 2268.3.1 減設パターンを確認する 226
 - 8.3.2 減設時の留意事項 228
- 第9章 ビルディングブロック構成のシステムを増設する 231
 - 9.1 増設に必要なツールや納入品を準備する 231
 - 9.1.1 必要なツールを準備する 231
 - 9.1.2 納入品を確認する 231
 - 9.2 SPARC M10-4Sを増設する 232
 - 9.2.1 対象の物理パーティション (PPAR) が動作した状態で増設する 232
 - 9.2.2 対象の物理パーティション (PPAR) を停止させて増設する 243
 - 9.2.3 システム全体の入力電源を切断して増設する 253
 - 9.3 拡張接続用ラック1を新規に追加する(8BB構成までの増設) 259
 - 9.3.1 複数BB構成を1BB構成に変更し接続を解除する 259
 - 9.3.2 拡張接続用ラック1を設置する 262
 - 9.3.3 拡張接続用ラック1にSPARC M10-4Sを増設する 262
 - 9.4 拡張接続用ラック2を増設する 263
 - 9.5 拡張接続用ラック1、2を新規に追加する 265
 - 9.5.1 複数BB構成を1BB構成に変更し接続を解除する 265
 - 9.5.2 拡張接続用ラックのインストレーション作業を実施する 268
 - 9.5.3 拡張接続用ラックにSPARC M10-4Sを増設する 268
- 第10章 ビルディングブロック構成のシステムを減設する 271
 - 10.1 減設に必要なツールを準備する 271

- 10.2 SPARC M10-4Sを減設する 271
 - 10.2.1 対象の物理パーティション (PPAR) が動作した状態で減設す る 272
 - 10.2.2 対象の物理パーティション (PPAR) を停止させて減設する 282
 - 10.2.3 すべての物理パーティション (PPAR) を停止させて減設する 284
- 10.3 拡張接続用ラック2を減設し、SPARC M10-4Sを4台以下にする 287

付録 A トラブルシューティング 291

- A.1 よくあるトラブルと対処方法を理解する 291
- A.2 トラブルシューティング用のコマンドを理解する 292
 - A.2.1 コンポーネントの状態を確認する 293
 - A.2.2 ログの内容を確認する 297
 - A.2.3 故障または縮退が発生したコンポーネントの情報を確認する 299
 - A.2.4 診断結果を確認する 300
- A.3 BB-ID 誤設定時の復旧方法 305
 - A.3.1 BB-IDを設定しなかった場合(BB-ID 00) 305
 - A.3.2 BB#00とBB#01以外のBB-IDの設定を間違えた場合 307
 - A.3.3 BB#00とBB#01の設定を間違えた場合 308
- 付録 B ビルディングブロック構成のケーブル接続資料 311
 - B.1 2BB構成(筐体間直結の場合) 311
 - B.2 3BB構成(筐体間直結の場合) 314
 - B.3 4BB構成(筐体間直結の場合) 316
 - B.4 2BB構成から8BB構成まで(クロスバーボックス経由接続の場合) 319
 - B.5 9BB構成から16BB構成まで(クロスバーボックス経由接続の場合) 325
 - B.6 拡張接続ラック内の電源コード接続 340
- 付録 C セットアップコマンド操作のながれ 343
- 付録 D 設置手順チェックシート 349
 - D.1 1台構成の設置から初期診断まで 349
 - D.2 筐体間直結構成の設置から初期診断まで 351
 - D.3 クロスバーボックス接続構成の設置から初期診断まで 352

はじめに

本書は、オラクルまたは富士通のSPARC M10-4Sのインストールとセットアップ方法 について説明しています。本書は、すでにシステムが開梱されていることを前提とし ています。

なお、SPARC M10システムは、Fujitsu M10という製品名でも販売されています。 SPARC M10システムとFujitsu M10は、同一製品です。

対象読者

本書は、コンピュータネットワークおよびOracle Solarisの高度な知識を有するシステム管理者、システムの保守を行う当社技術員、または保守作業者を対象にして書かれています。

関連マニュアル

お使いのサーバに関連するすべてのマニュアルはオンラインで提供されています。

- Oracle Solarisなどのオラクル社製ソフトウェア関連マニュアル https://docs.oracle.com/en/
- 富士通マニュアル グローバルサイト

https://www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/unix/sparc/ downloads/manuals/

日本語サイト

https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/unix/sparc/downloads/manual/

次の表に、SPARC M10 システムに関連するマニュアルを示します。

SPARC M10 関連マニュアル

マニュアルタイトル (*1)

SPARC M10 システム プロダクトノート

Fujitsu M10/SPARC M10 Systems Getting Started Guide/SPARC M10 システム はじめにお読みください(*2)

SPARC M10 システム 早わかりガイド

Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Important Legal and Safety Information (*2)

Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Safety and Compliance Guide SPARC M12/M10 安全に使用していただくために

Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Security Guide

Software License Conditions for Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 SPARC M12/M10 ソフトウェアライセンス使用許諾条件

SPARC Servers/SPARC Enterprise/PRIMEQUEST共通設置計画マニュアル

SPARC M10-1 インストレーションガイド

SPARC M10-4 インストレーションガイド

SPARC M10-4S インストレーションガイド

SPARC M12/M10 システム運用・管理ガイド

SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド

SPARC M10-1 サービスマニュアル

SPARC M10-4/M10-4S サービスマニュアル

SPARC M12/M10 クロスバーボックス サービスマニュアル

SPARC M12/M10 PCIボックス サービスマニュアル

SPARC M10 システム PCIカード搭載ガイド

SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル

SPARC M12/M10 RCILユーザーズガイド (*3)

SPARC M12/M10 XSCF MIB・Trap一覧

SPARC M12/M10 用語集

外付けUSB-DVD ドライブ使用手順書

*1: 掲載されるマニュアルは、予告なく変更される場合があります。

*2: 印刷されたマニュアルが製品に同梱されます。

*3:特にSPARC M12/M10とFUJITSU ETERNUSディスクストレージシステムを対象にしています。

安全上の注意事項

SPARC M10 システムをご使用または取り扱う前に、次のドキュメントを熟読してください。

Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Important Legal and Safety

Information

 Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Safety and Compliance Guide SPARC M12/M10 安全に使用していただくために

表記上の規則

本書では、以下のような字体や記号を、特別な意味を持つものとして使用しています。

字体または記号	意味	記述例
AaBbCc123	ユーザーが入力し、画面上に表示される内容を示し ます。 この字体は、コマンドの入力例を示す場合に使用さ れます。	XSCF> adduser jsmith
AaBbCc123	コンピュータが出力し、画面上に表示されるコマン ドやファイル、ディレクトリの名称を示します。 この字体は、枠内でコマンドの出力例を示す場合に 使用されます。	XSCF> showuser -P User Name: jsmith Privileges: useradm auditadm
[]	参照するマニュアルのタイトルを示します。	『SPARC M10-1 インストレーション ガイド』を参照してください。
Γ	参照する章、節、項、ボタンやメニュー名を示しま す。	「第2章 ネットワーク接続」を参照 してください。

本文中のコマンド表記について

XSCFコマンドには(8)または(1)のセクション番号が付きますが、本文中では(8)や(1) を省略しています。

コマンドの詳細は、『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

CLI (コマンドライン・インター フェース)の表記について

コマンドの記載形式は以下のとおりです。

- 値を入力する変数は斜体で記載
- 省略可能な要素は[]で囲んで記載
- 省略可能なキーワードの選択肢は、まとめて[]で囲み、|で区切り記載

マニュアルへのフィードバック

本書に関するご意見、ご要望がございましたら、マニュアル番号、マニュアル名称、 ページおよび具体的な内容を、次のURLからお知らせください。

- グローバルサイト https://www.fujitsu.com/global/contact/
- 日本語サイト https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/unix/sparc/contact/



インストレーションのながれを理解す る

ここでは、SPARC M10-4SとPCIボックスのインストレーションに必要な作業のなが れを、次の節に分けて説明します。 SPARC M10-4SとPCIボックスの概要や構成、仕様については、『SPARC M10 システ ム 早わかりガイド』を参照してください。

- SPARC M10-4Sの作業のながれ
- PCIボックス増設の作業のながれ

1.1 SPARC M10-4Sの作業のながれ

SPARC M10-4Sは、最大4CPU(64コア)まで搭載可能な4Uサイズの筐体です。ビル ディングブロック方式を採用し、1筐体を1ビルディングブロック構成(1BB構成)と して、最大16BB構成まで段階的にシステムを拡張することが可能です。 SPARC M10-4Sをビルディングブロック構成で連結する場合、筐体の構成数により ラックの種類や、筐体間を接続するケーブルの種類が異なります。詳細は表 1-1を参 照してください。

ここでは、筐体の接続方法別にながれを書き分けています。

項目	拡張接続用ラックなし	拡張接続用ラックあり
搭載ラック	19インチラックに搭載	拡張接続用ラックに搭載
構成数	4BB構成まで	2BB構成以上16BB構成まで(*1)
筐体接続方法	筐体間直結	クロスバーボックス経由接続
クロスバーケーブルの種 類	電気ケーブル	光ケーブル

表 1-1 SPARC M10-4Sのビルディング構成時の形態

*1: 2BB構成以上から拡張接続用ラックに搭載できます。9BB構成以上は拡張接続用ラックが2台必要になります。

1.1.1 1BB構成の場合

1BB構成は、SPARC M10-4Sを1台で使用します。

ここでは、SPARC M10-4S、およびSPARC M10-4Sにオプションで接続するPCIボッ クスの設置からシステムの初期設定までのながれを説明します。システムの初期設定 は、XSCFのセットアップやCPUコア アクティベーションの設定、物理パーティショ ンの構築など、システムを起動する前に実施する設定です。なお、PCIボックスを設 置しない場合は、PCIボックスに対する手順を省略してください。

各手順にある参照先の「」をクリックすると各項が表示され、それぞれの手順につい て詳細を参照できます。『』は、本マニュアル以外に参照するマニュアル名を表記し ています。

表 1-2 1BB構成の作業のながれ

 手順 (作業時間 (* 1))	作業内容	参照先	
設置作業(約38分	(*2))		
1	『SPARC M10 システム プロダクト ノート』で最新情報を確認します。	『SPARC M10 システム プロダクト ノート』	必須
2	システムを設置する前に、安全上の注 意事項や、システムの仕様、設置に必 要な条件を確認します。	「第2章 システムの設置を計画/ 準備する」	必須
3	設置に必要なツール/情報を準備します。	「3.1 設置に必要なツール/情報を 準備する」	必須
4	納入品を確認します。	「 3.2.1 SPARC M10-4S の納入品を 確認する」	必須
		「3.2.2 PCIボックスの納入品を確 認する」	オプション
5	ラックを設置します。	各ラックのマニュアルを参照 「3.3.2 ラックを固定する」	必須
6	SPARC M10-4Sをラックに搭載します。	「3.4.1 SPARC M10-4Sをラックに 搭載する」	必須
7	PCIボックスがある場合は、PCIボック スをラックに搭載します。	「3.4.2 PCIボックスをラックに搭 載する」	オプション
8	オプション品がある場合は、SPARC M10-4SまたはPCIボックスに取り付けます。	「3.5.1 SPARC M10-4Sにオプショ ン品を搭載する」	オプション (*3)
		「3.5.2 PCIボックスにオプション 品を搭載する」	オプション (*3)
9	SPARC M10-4Sにシリアルケーブル、 LANケーブル、電源コードを接続します。	「5.1 SPARC M10-4Sにケーブルを 接続する」	必須
10	PCIボックスがある場合は、PCIボック スにリンクケーブル、マネジメントケー ブルを接続します。 電源コードにコアを取り付けて接続します。	「5.2 PCIボックスにケーブルを接 続する」	オプション (*4)

初期診断(約45分)

11 :	SPARC M10-4Sにシステム管理用端末 を接続し、入力電源を投入します。 SPARC M10-4SのXSCFにログインし、 ファームウェアの版数、高度設定、お	 「6.1 筐体にシステム管理用端末を 接続する」 「6.2.2 入力電源を投入しXSCFを 起動する」 「6.3 XSCFにログインする」 	必須
	SPARC M10-4SのXSCFにログインし、 ファームウェアの版数、高度設定、お	「63 XSCEにログインすろ」	
12	よび時刻設定を確認します。	「6.4 XCPの版数を確認する」 「6.5 高度設定を確認する」 「6.6 時刻設定を確認する」	必須
13	物理システムボード(PSB)に対して 初期診断テストを実行します。	「6.7 診断テストを実行する」	必須
14	搭載されているコンポーネントのス テータスを確認します。	「6.8 コンポーネントのステータス を確認する」	必須
システムの初期設定	至(約74分)		
15	パスワードポリシーを設定します。	「7.1 パスワードポリシーを設定する」	必須
16	ユーザーアカウントとパスワードを設 定します。	「7.2 ユーザーアカウントとパス ワードを設定する」	必須
17	telnetまたはSSHサービスを設定します。	「7.3 Telnet/SSHサービスを設定する」	必須
18	HTTPSサービスを設定します。	「7.4 HTTPSサービスを設定する」	必須
19	XSCF用のネットワークを設定します	「7.5 XSCF用のネットワークを設 定する」	必須
20	メモリを二重化する場合は、メモリを ミラー構成に設定します。	「7.6 メモリをミラー構成にする」	オプション
21	PPAR構成情報 (PCL) を作成します。	「7.7 物理パーティション構成情報 (PCL)を作成する」	必須
22	システムボード(PSB)を物理パーティ ションに割り当てます。	「7.8 システムボード (PSB) を物 理パーティション (PPAR) に割り 当てる」	必須
23	物理パーティションのCPU動作モード を設定します。	「7.9 物理パーティションのCPU動 作モードを設定する」	オプション
24	システムの時刻と、物理パーティショ ン(PPAR)の時刻の差分をクリアします。	「7.10 XSCFの時刻と物理パーティ ション (PPAR) の時刻を同期させる」	必須
25	CPUコア アクティベーションキーを XSCFに登録します。	「7.11 CPUコア アクティベーショ ンキーを登録する」	必須(*5)
26	CPUコアリソースを物理パーティショ ンに割り当てます	「7.12 CPUコアリソースを物理パー ティションに割り当てる」	必須
27	物理パーティションの起動/停止の確 認と、コンソールの接続確認をします。	「7.13 物理パーティション(PPAR) を起動/停止する」	必須

表 1-2 1BB構成の作業のながれ(続き)

手順 (作業時間 (* 1))	作業内容	参照先		
28	XSCFの設定情報や、論理ドメインの 成情報を保存します。	쁔 「7.14 構 成	に「「「「「」」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」 「」」 「」 「	須(*6)

*1: 平均的な作業時間です。

*2: オプション品を搭載する時間とPCIボックスを設置する時間は含まれていません。

*3: SPARC M10-4Sと同時にオプション品を手配した場合、SPARC M10-4Sに搭載した状態で出荷されます。PCIボックスも同時に手配 した場合、オプション品はPCIボックスに搭載した状態で出荷されます。

*4: リンクカードはSPARC M10-4Sに搭載した状態で出荷されます。

*5: CPUコア アクティベーション証書が含まれたCD-ROMがシステムに1枚添付されます。CPUコア アクティベーションキーがシステ ムに登録されて出荷される場合もあります。

*6: Oracle Solarisを起動して論理ドメインの構成を変更した場合、論理ドメイン情報を保存します。

注-SPARC M10システムにはOracle Solarisがプレインストールされています。用途に合わせて、プレインストールされているOracle Solarisをそのまま使用するか、もしくは再インストールを実施してください。

Oracle Solarisを再インストールする場合は、最新のOracle VM Server for SPARCをインストールしてください。サポートされるOracle SolarisのバージョンおよびSRUに関する最新情報は『SPARC M10 システム プロダクトノート』を参照してください。

1.1.2 4BB構成までの筐体間直結の場合(拡張接続用 ラックなし)

筐体間直結(拡張接続用ラックなし)は、SPARC M10-4S同士をクロスバーケーブル (電気)およびXSCF BB制御ケーブルで直接接続する構成で、最大4BB構成まで拡張 できます。

ここでは、4BBまでのビルディングブロック構成、およびSPARC M10-4Sにオプショ ンで接続するPCIボックスの設置からシステムの初期設定までのながれを説明しま す。

システムの初期設定は、XSCFのセットアップやCPUコアアクティベーションの設定、 物理パーティションの構築など、システムを起動する前に実施する設定です。なお、 PCIボックスを設置しない場合は、PCIボックスに対する手順を省略してください。

注一通常、物理パーティションを構築する場合、物理パーティション番号は、システムに存在するSPARC M10-4Sの識別ID(BB-ID)のいずれかと一致していれば問題ありません。 しかしながら、運用開始後に減設することを想定するのであれば、物理パーティション番号を決めるときに考慮が必要です。減設するSPARC M10-4SのBB-IDと同じ物理パーティション番号を持つ物理パーティションが存在する場合は、減設の際にその物理パーティションを停止させなければならないためです。

物理パーティションを構築する前に、必ず、『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』の「第 4章 物理パーティションの構築」を参照し、推奨される物理パーティションの構築方法を確 認してください。 図 1-1 筐体間直結の場合



図中番号	内容
1	SPARC M10-4S
2	クロスバーユニット
3	クロスバーケーブル (電気)

BB#のあとに示す番号は、筐体の識別ID(BB-ID)です。SPARC M10-4Sでは00から 順に設定します。

各手順にある参照先の「」をクリックすると各項が表示され、それぞれの手順につい ての詳細を参照できます。『』は、本マニュアル以外に参照するマニュアル名を表記 しています。

表 1-3 筐体間直結の作業のながれ(4BB構成まで)

手順 (作業時間 (* 1))	作業内容	参照先	
設置作業(約160分	(*2))		
1	『SPARC M10 システム プロダクト ノート』で最新情報を確認します。	『SPARC M10 システム プロダクト ノート』	必須
2	システムを設置する前に、安全上の注 意事項や、システムの仕様、設置に必 要な条件を確認します。	「第2章 システムの設置を計画/ 準備する」	必須
3	設置に必要なツール/情報を準備します。	「3.1 設置に必要なツール/情報を 準備する」	必須
4	納入品を確認します。	「3.2.1 SPARC M10-4Sの納入品を 確認する」	必須
		「3.2.2 PCIボックスの納入品を確 認する」	オプション
5	ラックを設置します。	各ラックのマニュアルを参照 「3.3.2 ラックを固定する」	オプション
6	SPARC M10-4Sをラックに搭載します。	「3.4.1 SPARC M10-4Sをラックに 搭載する」	オプション
7	PCIボックスがある場合は、PCIボック スをラックに搭載します。	「3.4.2 PCIボックスをラックに搭 載する」	オプション
8	オプション品がある場合は、SPARC M10-4SまたはPCIボックスに取り付けます。	「3.5.1 SPARC M10-4Sにオプショ ン品を搭載する」	オプション (*3)
		「3.5.2 PCIボックスにオプション 品を搭載する」	オプション (*3)
9	SPARC M10-4S筐体を識別するために 必要なIDを設定します。	「4.1 筐体の識別ID(BB-ID)を設 定する」	必須
10	SPARC M10-4SにXSCF BB制御ケーブ ル、およびXSCF DUAL制御ケーブル を接続します。	「4.2.1 XSCFケーブルの接続」	必須
11	SPARC M10-4Sにクロスバーケーブル (電気)を接続します。	「4.2.2 クロスバーケーブルの接続」	必須
12	SPARC M10-4Sにシリアルケーブル、 LANケーブル、電源コードを接続します。	「5.1 SPARC M10-4Sにケーブルを 接続する」	必須
13	PCIボックスがある場合は、PCIボック スにリンクケーブル、マネジメントケー ブルを接続します。 電源コードにコアを取り付けて接続します。	「5.2 PCIボックスにケーブルを接 続する」	オプション (*4)
14	接続したケーブル類をラックに収納します。	「5.4 ケーブルを収納する」	必須
初期診断(約100分)		
15	マスタXSCFとなっているSPARC M10-4Sにシステム管理用端末を接続し ます。	「6.1 筐体にシステム管理用端末を 接続する」	必須
16	SPARC M10-4S筐体の識別ID(BB-ID) が設定されていることを確認します。	「6.2.1 BB-IDの設定を確認する」	必須

表 1-3 筐体間直結の作業のながれ(4BB構成まで)(続き)

 手順 (作業時間 (* 1))	作業内容		
17	入力電源を投入します。	「6.2.2 入力電源を投入しXSCFを 起動する」	必須
18	SPARC M10-4SのマスタXSCFにログイ ンし、ファームウェアの版数、高度設 定、および時刻設定を確認します。	「6.3 XSCFにログインする」 「6.4 XCPの版数を確認する」 「6.5 高度設定を確認する」 「6.6 時刻設定を確認する」	必須
19	物理システムボード(PSB)に対して 初期診断テストを実行します。	「6.7 診断テストを実行する」	必須
20	搭載されているコンポーネントのス テータスを確認します。	「6.8 コンポーネントのステータス を確認する」	必須
システムの初期設	定(約92分)		
21	パスワードポリシーを設定します。	「7.1 パスワードポリシーを設定する」	必須
22	ユーザーアカウントとパスワードを設 定します。	「7.2 ユーザーアカウントとパス ワードを設定する」	必須
23	telnetまたはSSHサービスを設定します。	「7.3 Telnet/SSHサービスを設定する」	必須
24	HTTPSサービスを設定します。	「7.4 HTTPSサービスを設定する」	必須
25	XSCF用のネットワークを設定します	「7.5 XSCF用のネットワークを設 定する」	必須
26	メモリを二重化する場合は、メモリを ミラー構成に設定します。	「7.6 メモリをミラー構成にする」	オプション
27	PPAR構成情報(PCL)を作成します。	「7.7 物理パーティション構成情報 (PCL)を作成する」	必須
28	システムボード(PSB)を物理パーティ ションに割り当てます。	「7.8 システムボード(PSB)を物 理パーティション(PPAR)に割り 当てる」	必須
29	物理パーティションのCPU動作モード を設定します。	「7.9 物理パーティションのCPU動 作モードを設定する」	オプション
30	システムの時刻と、物理パーティショ ン(PPAR)の時刻の差分をクリアします。	「7.10 XSCFの時刻と物理パーティ ション (PPAR) の時刻を同期させる」	必須
31	CPUコア アクティベーションキーをシ ステムに追加します。	「7.11 CPUコア アクティベーショ ンキーを登録する」	必須(*5)
32	CPUコアリソースを物理パーティショ ンに割り当てます。	「7.12 CPUコアリソースを物理パー ティションに割り当てる」	必須
33	物理パーティションの起動/停止の確 認と、コンソールの接続確認をします。	「7.13 物理パーティション(PPAR) を起動/停止する」	必須

表 1-3 筐体間直結の作業のながれ(4BB構成まで)(続き)

手順 (作業時間 (* 1))	作業内容	参照先		
34	XSCFの設定情報や、論理ドメインの構成情報を保存します。	٢7.14	構成情報を保存する」	必須(*6)

*1: 4BB構成時の平均的な作業時間です。

*2: オプション品を搭載する時間とPCIボックスを設置する時間は含まれていません。

*3: SPARC M10-4Sと同時にオプション品を手配した場合、SPARC M10-4Sに搭載した状態で出荷されます。PCIボックスも同時に手配 した場合、オプション品はPCIボックスに搭載した状態で出荷されます。

*4: リンクカードはSPARC M10-4Sに搭載した状態で出荷されます。

*5: CPUコア アクティベーション証書が含まれたCD-ROMがシステムに1枚添付されます。CPUコア アクティベーションキーがシステ ムに登録されて出荷される場合もあります。

*6: Oracle Solarisを起動して論理ドメインの構成を変更した場合、論理ドメイン情報を保存します。

注-SPARC M10システムにはOracle Solarisがプレインストールされています。用途に合わせて、プレインストールされているOracle Solarisをそのまま使用するか、もしくは再インストールを実施してください。

Oracle Solarisを再インストールする場合は、最新のOracle VM Server for SPARC をインス トールしてください。サポートされるOracle SolarisのバージョンおよびSRUに関する最新情 報は『SPARC M10 システム プロダクトノート』を参照してください。

1.1.3

クロスバーボックス経由接続の場合(拡張接続用 ラックあり)

クロスバーボックス経由接続は、クロスバーボックスを経由してSPARC M10-4S同士 がクロスバーケーブル(光)およびXSCFケーブルにて接続される構成です。最大 16BB構成まで拡張できます。

クロスバーボックスは拡張接続用ラックに搭載されています。拡張接続用ラックには、 クロスバーボックス以外に、電源を供給する専用コンセントボックス、クロスバーケー ブル(光)、およびXSCFケーブルが搭載されています。

ここでは、クロスバーボックスを使用するビルディングブロック構成、および SPARC M10-4Sにオプションで接続するPCIボックスの設置からシステムの初期設定 までのながれを説明します。

システムの初期設定は、XSCFのセットアップやCPUコアアクティベーションの設定、 物理パーティションの構築など、システムを起動する前に実施する設定です。なお、 PCIボックスを設置しない場合は、PCIボックスに対する手順を省略してください。

注一通常、物理パーティションを構築する場合、物理パーティション番号は、システムに存在するSPARC M10-4Sの識別ID(BB-ID)のいずれかと一致していれば問題ありません。 しかしながら、運用開始後に減設することを想定するのであれば、物理パーティション番号を決めるときに考慮が必要です。減設するSPARC M10-4SのBB-IDと同じ物理パーティション番号を持つ物理パーティションが存在する場合は、減設の際にその物理パーティションを停止させなければならないためです。 物理パーティションを構築する前に、必ず、『SPARC M12/M10ドメイン構築ガイド』の「第

物理ハーティションを構築する前に、必す、『SPARC M12/M10 トメイン構築ガイト』の「弗 4章 物理パーティションの構築」を参照し、推奨される物理パーティションの構築方法を確 認してください。 図 1-2 クロスバーボックス経由接続の場合



図中番号	内容
1	SPARC M10-4S
2	クロスバーユニット
3	クロスバーケーブル (光)
4	クロスバーボックス

BB#またはXBBOX#のあとに示す番号は、識別のためのID(BB-ID)です。SPARC M10-4Sでは00から、クロスバーボックスでは80から順に設定します。

各手順にある参照先の「」をクリックすると各項が表示され、それぞれの手順につい ての詳細を参照できます。『』は、本マニュアル以外に参照するマニュアル名を表記 しています。

表 1-4 クロスバーボックス経由接続の作業のながれ

手順 (作業時間 (* 1))	作業内容	参照先			
設置作業(約59分/約280分(*2))					
1	『SPARC M10 システム プロダクト ノート』で最新情報を確認します。	『SPARC M10 システム プロダクト ノート』	必須		
2	システムを設置する前に、安全上の注 意事項や、システムの仕様、設置に必 要な条件を確認します。	「第2章 システムの設置を計画/ 準備する」	必須		
3	設置に必要なツール/情報を準備します。	「3.1 設置に必要なツール/情報を 準備する」	必須		
4	納入品を確認します。	「3.2.1 SPARC M10-4Sの納入品を 確認する」	必須		
		「3.2.3 拡張接続用ラックの納入品 を確認する」	必須		
		「3.2.2 PCIボックスの納入品を確 認する」	オプション		
5	ラックのコンセントボックス(PDU) に、電源コードを接続します。	「3.3.1 拡張接続用ラックのコンセ ントボックスに電源コードを接続する」	必須		
6	ラックを設置します。	各ラックのマニュアルを参照 「3.3.2 ラックを固定する」	必須		
7	拡張接続用ラック1と拡張接続用ラック 2を連結します。(*3)	「3.3.3 ラックを連結する」	必須		
8	PCIボックスをラックに搭載します。	「3.4.2 PCIボックスをラックに搭 載する」	オプション		
9	オプション品がある場合は、SPARC M10-4SまたはPCIボックスに取り付けます。	「3.5.1 SPARC M10-4Sにオプショ ン品を搭載する」	オプション (*4)		
		「3.5.2 PCIボックスにオプション 品を搭載する」	オプション (*4)		
10	各SPARC M10-4S筐体とクロスバー ボックス筐体を識別するために必要な IDを設定します。	「4.1 筐体の識別ID(BB-ID)を設 定する」	必須		
11	拡張接続用ラック1に搭載しているクロ スバーボックスにXSCF BB制御ケーブ ルを接続します。(*3)	「4.3.1 XSCFケーブルの接続」	必須		
12	筐体にクロスバーケーブル(光)を接 続します。	「4.3.2 クロスバーケーブルの接続」	必須		
13	クロスバーボックスにシリアルケーブ ル、XSCF LANケーブルおよび電源ケー ブルを接続します。(*5)	「5.3 クロスバーボックスにケーブ ルを接続する」	必須		
14	SPARC M10-4SにGbE LANケーブル、 電源コードを接続します。(*5)	「5.1 SPARC M10-4Sにケーブルを 接続する」	必須		

手順 (作業時間 (* 1))	作業内容	参照先	
15	PCIボックスがある場合は、PCIボック スにリンクケーブル、マネジメントケー ブルを接続します。 電源コードにコアを取り付けて接続します。	「5.2 PCIボックスにケーブルを接 続する」	オプション (*6)
初期診断(約117分	/約151分)		
16	マスタXSCFとなっているクロスバー ボックスにシステム管理用端末を接続 します。	「6.1 筐体にシステム管理用端末を 接続する」	必須
17	各SPARC M10-4S筐体とクロスバー ボックス筐体の識別ID(BB-ID)が設 定されていることを確認します。	「6.2.1 BB-IDの設定を確認する」	必須
18	入力電源を投入します。	「6.2.2 入力電源を投入しXSCFを 起動する」	必須
19	SPARC M10-4SのマスタXSCFにログインし、ファームウェアの版数、高度設定、および時刻設定を確認します。	「6.3 XSCFにログインする」 「6.4 XCPの版数を確認する」 「6.5 高度設定を確認する」 「6.6 時刻設定を確認する」	必須
20	物理システムボード(PSB)に対して 初期診断テストを実行します。	「6.7 診断テストを実行する」	必須
21	搭載されているコンポーネントのス テータスを確認します。	「6.8 コンポーネントのステータス を確認する」	必須
システム初期設定	(約130分/約200分)		
22	パスワードポリシーを設定します。	「7.1 パスワードポリシーを設定する」	必須
23	ユーザーアカウントとパスワードを設 定します。	「7.2 ユーザーアカウントとパス ワードを設定する」	必須
24	telnetまたはSSHサービスを設定します。	「7.3 Telnet/SSHサービスを設定する」	必須
25	HTTPSサービスを設定します。	「7.4 HTTPSサービスを設定する」	必須
26	XSCF用のネットワークを設定します	「7.5 XSCF用のネットワークを設 定する」	必須
27	メモリを二重化する場合は、メモリを ミラー構成に設定します。	「7.6 メモリをミラー構成にする」	オプション
28	PPAR構成情報 (PCL) を作成します。	「7.7 物理パーティション構成情報 (PCL)を作成する」	必須
29	システムボード(PSB)を物理パーティ ションに割り当てます。	「7.8 システムボード(PSB)を物 理パーティション(PPAR)に割り 当てる」	必須
30	物理パーティションのCPU動作モード を設定します。	「7.9 物理パーティションのCPU動 作モードを設定する」	オプション
31	システムの時刻と、物理パーティショ ン(PPAR)の時刻の差分をクリアします。	「7.10 XSCFの時刻と物理パーティ ション (PPAR) の時刻を同期させる」	必須
32	CPUコア アクティベーションキーをシ ステムに追加します。	「7.11 CPUコア アクティベーショ ンキーを登録する」	必須(*7)

表 1-4 クロスバーボックス経由接続の作業のながれ (続き)

手順 (作業時間 (* 1))	作業内容	参照先	
33	CPUコアリソースを物理パーティショ ンに割り当てます。	「7.12 CPUコアリソースを物理パー 必須 ティションに割り当てる」	須
34	物理パーティションの起動/停止の確 認と、コンソールの接続確認をします。	「7.13 物理パーティション (PPAR) 必須 を起動/停止する」	須
35	XSCFの設定情報や、論理ドメインの構成情報を保存します。	「7.14 構成情報を保存する」 必須	須(*8)

*1: 8BB構成16BB構成の平均的な作業時間です。作業時間は、8BB構成/16BB構成の順に記載しています。

*2: オプション品を搭載する時間とPCIボックスを設置する時間は含まれていません。

*3: 拡張接続用ラック2がある場合のみ必要です。

*4: オプション品を筐体と同時に手配した場合、筐体に搭載した状態で出荷されます。PCIボックスも同時手配した場合、PCIボックス にオプション品を搭載した状態で出荷されます。

- *5: 通常、各筐体とコンセントボックス (PDU) 間の電源ケーブルは接続した状態で出荷されます。
- *6: リンクカードはSPARC M10-4Sに搭載した状態で出荷されます。
- *7: CPUコアアクティベーション証書が含まれたCD-ROMがシステムに1枚添付されます。CPUコアアクティベーションキーがシステムに登録されて出荷される場合もあります。
- *8: Oracle Solarisを起動して論理ドメインの構成を変更した場合、論理ドメイン情報を保存します。

注-SPARC M10システムにはOracle Solarisがプレインストールされています。用途に合わ せて、プレインストールされているOracle Solarisをそのまま使用するか、もしくは再インス トールを実施してください。

Oracle Solarisを再インストールする場合は、最新のOracle VM Server for SPARC をインストールしてください。サポートされるOracle SolarisのバージョンおよびSRUに関する最新情報は『SPARC M10 システム プロダクトノート』を参照してください。

1.2 PCIボックス増設の作業のながれ

PCIボックスは、PCIeスロットを11スロット備えた2U筐体で、SPARC M10-4Sに接続 できます。PCIボックスをSPARC M10-4Sに増設するとき、SPARC M10-4Sに搭載す るリンクカードの搭載位置と搭載枚数に注意が必要です。表 1-5のルールに従い、リ ンクカードを搭載してください。

表 1-5 SPARC M10-4S リンクカード搭載ルール

最大搭載枚数	リンクカード搭載可能位置
[2CPU構成] 3枚	PCI#0 PCI#3 PCI#7
[4CPU構成] 5枚	PCI#0 PCI#1 PCI#3 PCI#5 PCI#7

注-リンクカードの搭載ルールの詳細については、『SPARC M10 システム PCIカード搭載ガ イド』の「第3章 SPARC M10-4S PCIカード搭載ルール」を参照してください。

ここでは、システム停止状態でPCIボックスを増設するとき、PCIボックスの設置か らコンポーネントのステータス確認までのながれを説明します。

各手順にある参照先の「」をクリックすると各行が表示され、それぞれの手順につい て詳細を参照できます。『』は、本マニュアル以外に参照するマニュアル名を表記し ています。

表	1-6	PCI	ボック	クフ	、増設時の	作業の	ながれ
---	-----	-----	-----	----	-------	-----	-----

 手順 (作業時間 (* 1))	作業内容	参照先	
設置作業(約38分	(*2))		
1	『SPARC M10 システム プロダクト ノート』で最新情報を確認します。	『SPARC M10 システム プロダクト ノート』	必須
2	システムを設置する前に、安全上の注 意事項や、システムの仕様、設置に必 要な条件を確認します。	「第2章 システムの設置を計画/ 準備する」	必須
3	設置に必要なツール/情報を準備しま す。	「3.1 設置に必要なツール/情報を 準備する」	必須
4	納入品を確認します。	「3.2.2 PCIボックスの納入品を確 認する」	必須
5	ラックを設置します。	各ラックのマニュアルを参照 「3.3.2 ラックを固定する」	必須(*3)
6	PCIボックスをラックに搭載します。	「3.4.2 PCIボックスをラックに搭 載する」	必須
7	SPARC M10-4Sにリンクカードを搭載 します。	『SPARC M10-4/M10-4S サービスマ ニュアル』の「8.5 PCI Expressカー ドを取り付ける」	必須
8	オプション品がある場合は、PCIボッ クスに取り付けます。	「3.5.2 PCIボックスにオプション 品を搭載する」	オプション (*4)
9	PCIボックスにリンクケーブル、マネ ジメントケーブルを接続します。 電源コードにコアを取り付け接続しま す。	「5.2 PCIボックスにケーブルを接 続する」	必須
初期診断(約45分)		
10	マスタXSCFとなっているSPARC M10-4Sにシステム管理用端末を接続し ます。	「6.1 筐体にシステム管理用端末を 接続する」	必須
11	入力電源を投入します。	「6.2.2 入力電源を投入しXSCFを 起動する」	必須
12	マスタXSCFにログインします。	「6.3 XSCFにログインする」	必須
13	物理システムボード(PSB)に対して 初期診断テストを実行します。	「6.7 診断テストを実行する」	必須

表 1-6 PCI ボックス増設時の作業のながれ (続き)

手順 (作業時間 (* 1))	作業内容	参照先
14	搭載されているコンポーネントのス テータスを確認します。	「6.8 コンポーネントのステータス 必須 を確認する」

*1: 平均的な作業時間です。

*2: オプション品を搭載する時間は含まれていません。

*3: すでに設置しているラックの空いたスペースにPCIボックスを設置する場合は必要ありません。

*4: オプション品と同時に手配した場合、PCIボックスに搭載した状態で出荷されます。

1.2.1 PCIボックスを接続した構成の留意点

PCIボックスを増設する場合、以下の点に注意してください。

- 増設するPCIボックスに搭載されているPCIeカセットのうち、PCIeカードが搭載 されたPCIeカセットをPCIボックスから外した状態で、PCIボックスをSPARC M10-4Sに接続し、PCIボックスを論理ドメイン(制御ドメインまたはルートドメ イン)のOracle Solarisに認識させてください。
 PCIeカードが搭載されたPCIeカセットは、論理ドメイン(制御ドメインまたはルー トドメイン)のOracle SolarisがPCIボックスを認識している状態でPCIボックスに 搭載し、論理ドメイン(制御ドメインまたはルートドメイン)のOracle Solarisに PCIボックスのPCIeカードを組み込んでください。
- PCIボックスを増設する前に、制御ドメインのOracle Solarisのldm list-constraints -xコマンドで、論理ドメインの構成情報をXMLファイルに保存してください。 物理パーティションの再起動で論理ドメイン構成がfactory-default状態に戻った場合、制御ドメインのOracle Solarisのldm init-system -i コマンドで論理ドメインの 構成情報をXMLファイルから復元してください。
- XSCFファームウェアのsetpciboxdioコマンドでPCIボックスのダイレクトI/O機能の有効/無効を設定する場合、PCIボックスを接続したシステムボードを addboardコマンドで物理パーティションに組み込む前に設定してください。
- XSCFファームウェアのsetpciboxdioコマンドでダイレクトI/O機能の設定を変更した場合は、制御ドメインのOracle Solarisのldm add-spconfigコマンドで 論理ドメイン構成をXSCFに保存するまでは、論理ドメインを再起動しないでください。

XCP 2050以降のファームウェアを使用し、setpciboxdioコマンドで以下のどちらかの 作業を実施すると、次回制御ドメイン起動時に、物理パーティションの論理ドメイン 構成はfactory-defaultの状態に戻ります。また、制御ドメインのOpenBoot PROM環 境変数も初期化されることがあります。

- PCIボックスのダイレクトI/O機能の、有効/無効の設定を変更する場合
- PCIボックスのダイレクトI/O機能を有効にしたSPARC M10-4SのPCIeスロットに対して、PCIボックスを増設/減設/交換する場合

PCIボックスの有無にかかわらず、setpciboxdioコマンドは実行できます。事前に、 Oracle Solarisから論理ドメイン構成情報をXMLファイルに保存してください。また、 制御ドメインのOpenBoot PROM環境変数も設定情報を事前にメモに保存し、再設定 してください。

setpciboxdioコマンドを実行してPCIボックスのダイレクトI/O機能の、有効/無効の 設定を変更する際に、各情報の退避/復元が必要な場合は、表 1-7のとおりです。

表 1-7 ダイレクトI/O機能の有効/無効の設定を切り替える場合に必要な作業

PCIボックスの搭載	現在のドメインの構成	Oracle VM Server for SPARC configの再構築	OpenBoot PROM 環境変 数の再設定
なし	factory-default (制御ドメインのみ)	不要	不要
なし	制御ドメイン以外の 論理ドメインあり	要(XMLファイル)	要(*1)
あり	factory-default (制御ドメインのみ)	不要	不要
あり	制御ドメイン以外の 論理ドメインあり	要(XMLファイル)	要(*1)

*1: XCP2230以降では不要です。

setpciboxdioコマンドを実行して、PCIボックスのダイレクトI/O機能を有効にした SPARC M10-4SのPCIeスロットに対してPCIボックスの増設/減設/交換を実施する 際に、各情報の退避/復元が必要な場合は、表 1-8のとおりです。

注-PCIホットプラグ(PHP)機能によりPCIボックスを保守する場合、ダイレクトI/O機能 は無効なため、各情報の退避/復元は必要ありません。

表 1-8 ダイレクトI/O機能を有効にしたSPARC M10-4SのPCIeスロットに対してPCI ボッ クスを増設/減設/交換した場合に必要な作業

保守環境	現在のドメインの構成	Oracle VM Server for SPARC configの再構築	OpenBoot PROM 環境変 数の再設定
PPARを停止して増 設/減設した場合	factory-default (制御ドメインのみ)	不要	不要
	制御ドメイン以外の 論理ドメインあり	要(XMLファイル)	要(*2)
PPARを停止して故障 したPCIボックス (*1)	factory-default (制御ドメインのみ)	不要	不要
を交換した場合	制御ドメイン以外の 論理ドメインあり	要(XMLファイル)	要(*2)
PPARを停止して正常 なPCIボックス(*1)	factory-default (制御ドメインのみ)	不要	不要
を交換した場合	制御ドメイン以外の 論理ドメインあり	不要	不要

*1: リンクカード、リンクケーブル、マネジメントケーブル、リンクボードを交換した場合も含みます。

*2: XCP2230以降では不要です。

注-XMLファイルへの保存はldm list-constraints -xコマンド、XMLファイルからの復元は ldm init-system -iコマンドを実行します。OpenBoot PROM環境変数の表示方法はokプロン プト状態からprintenvコマンドを実行します。これらの詳細な手順は、『SPARC M12/M10 PCIボックス サービスマニュアル』の「1.7.3 論理ドメインの構成情報およびOpenBoot PROM環境変数の退避/復元方法」を参照してください。



システムの設置を計画/準備する

ここでは、SPARC M10システムの設置を計画するにあたって確認すべき項目を説明 します。設置する前に、システムの構成を理解し、設置の前提条件となるすべての情 報を入手しておく必要があります。

- 安全上の注意事項
- 設置前に確認が必要な項目
- システムの物理仕様を確認する
- ラックの仕様を確認する
- 環境条件を確認する
- 騒音レベルを確認する
- 冷却条件を確認する
- 電源入力形態を確認する
- 電源設備を準備する
- 外部インターフェースポートの仕様を確認する
- オペレーションパネルの機能を確認する

2.1 安全上の注意事項

ここでは、SPARC M10システムの設置に関する注意事項を説明します。設置作業を 行うときは、必ず次の注意事項に従ってください。装置を損傷する、または誤動作の 原因となるおそれがあります。

- 筐体に記載されているすべての注意事項、警告、および指示に従ってください。
- ・ 筐体の開口部に異物を差し込まないでください。異物が高電圧点に接触したり、
 コンポーネントをショートさせたりすると、火災や感電の原因となることがあり
 ます。
- 筐体の点検は当社技術員に依頼してください。

電気に関する安全上の注意事項

- 使用する入力電源の電圧および周波数が、サーバ本体のシステム銘板ラベルに記載されている電気定格と一致していることを確認してください。
- 内蔵ディスク(HDD/SSD)、メモリ、CPUメモリユニット(上段/下段)、また は他のプリント板を取り扱う場合は、リストストラップを着用してください。
- 接地極付電源コンセントを使用してください。
- 機械的または電気的な改造を行わないでください。当社は、改造された筐体に対する規制適合の責任を負いません。
- 電源が投入されている間は、筐体から電源コードを取り外さないでください。

ラックに関する安全上の注意事項

- ラックは、床、天井、または隣接するフレームに固定する必要があります。
- ラックには耐震キットが添付されている場合があります。耐震キットの使用により、スライドレールから筐体を引き出して設置または保守するときに、ラックの 転倒を防止できます。
- 次のような場合は、設置または保守の前に当社技術員による安全性評価を行う必要があります。
 - ・耐震キットが添付されておらず、ラックがボルトで床に固定されていない場合、スライドレールから筐体を引き出すときに転倒しないかなどの安全性を確認します。
 - ・上げ床にラックを取り付ける場合、上げ床がスライドレールから筐体を引き出したときの荷重に耐えられることを確認します。目的に合った独自の搭載キットを使用し、上げ床を通してその下のコンクリート製の床にラックを固定します。
- ラックに複数の筐体を搭載している場合は、1台ずつ筐体の保守を行ってください。

設置作業に関する安全上の注意事項

- 本筐体は、密閉されたラックに設置すると、ラック環境内部の動作時の周囲温度 が室内の周囲温度より高くなる場合があります。したがって、筐体は、製造元指 定の最高周囲温度に適合する環境に設置するよう注意する必要があります。
 - ・ラック内部の周囲温度が本筐体の動作時の最高周囲温度を超えないように、空気循環などの空調の調節に注意する必要があります。
 - ・本筐体の動作時の最高周囲温度:35℃
- 筐体をラックに設置し、筐体が安全に動作するための十分な通気を得られるよう にします。
 - ・本筐体は、筐体の正面および背面に通気口があります。
 - ・過熱を防ぐために、これらの通気口をふさいだり閉じたりしないでください。
- 筐体をラックに均等に取り付けて、不均等な装置荷重によって危険な状態が引き 起こされないようにします。ラック全体の安定性を保つために、ラックを壁面ま たは床に適切な方法で固定してください。
 - ・筐体をラックに設置する際には、ケガをしないよう注意してください。

- ・筐体がラック全体を不安定にする可能性がある場合は、ご使用のラックに本筐 体を設置しないでください。
- ・最大構成時の本筐体の重量: モデルSP-4SBB(SPARC M10-4S):60 kg モデルSP-PCI-BOX(SPARC PCI-BOX):22 kg
- ・ 筐体がテーブルタップまたは他の筐体のサービスコンセントから電源供給される 場合は、テーブルタップや他の筐体の電源コードに過負荷がかかる可能性があり ます。

・テーブルタップまたはサービスコンセントの電源コードが、電源を供給するすべての機器の複合定格を上回ることを確認してください。
 本筐体の電気定格:

モデルSP-4SBB: 200-240 VAC、16.0-13.4 A、50/60 Hz、単相(最大2入力)

(インドおよび台湾向けのみ、200-240 VAC、14.7-13.4 A、50/60 Hz、単相(最大2入力))

モデルSP-PCI-BOX:100-120/200-240 VAC、5.0-4.2/2.5-2.1 A、50/60 Hz、単相 (最大2入力)

 ラックに搭載する機器は、必ず安全に接地します。分岐回路への直接接続以外の 電源接続(テーブルタップの使用など)の場合は、特に注意してください。



注意-本筐体のすべての電源コードを1つのテーブルタップに接続すると、テーブル タップの接地線に高い漏洩電流が流れる可能性があります。必ず接地を行ってから、 電源に接続します。テーブルタップが分岐回路に直接接続されていない場合は、業務 タイプの差し込みプラグ付きのテーブルタップを使用する必要があります。

 機器を設置する場合、壁面の近くに設置するものとし、コンセントに簡単に手が 届く状態にしてください。

・ラック構成

注−筐体を搭載した設置済みラックの組み合わせが、図 2-1または図 2-2の仕様と異なる場合 は、適切な安全性認証機関による再確認が必要です。製品は、ラックの下段から設置してく ださい。

図 2-1 ラック構成(16BB構成の場合)



図 2-2 ラックの構成 (PCIボックスの場合)



2.2 設置前に確認が必要な項目

ここでは、SPARC M10システムを設置する前に確認が必要な項目を説明します。設置作業を始める前に、表 2-1の要件が満たされていることを確認してください。

表 2-1 設置前に確認が必要な項目の一覧

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		確詞螺
		71年 印心 们用
システムの構成	<ul> <li>システムの構成は決定していますか?</li> </ul>	
	<ul> <li>必要なラックスペースを確認しましたか?</li> </ul>	
	• ラックの数は決まっていますか?	
トレーニング	<ul> <li>システム管理者およびオペレーターは、必要な研修コース を受講していますか?</li> </ul>	
設置場所	<ul> <li>システムの設置場所は決定していますか?</li> </ul>	
	<ul> <li>各筐体の配置は、保守エリアの要件を満たしていますか?</li> </ul>	
	<ul> <li>ほかの機器の排気が各筐体の吸気口に取り込まれないよう な配置になっていますか?</li> </ul>	

表 2-1 設置前に確認が必要な項目の一覧(続き)

確認項目		確認欄
	<ul> <li>ラックの設置要件を満たしていますか?</li> </ul>	
搬入経路	• ラックの搬入経路が確保されていますか?	
環境条件	● 設置場所は、温度および湿度の条件を満たしていますか?	
	<ul> <li>設置場所の環境条件を十分に維持管理することができますか?</li> </ul>	
	● 設置場所には安全対策が施されていますか?	
	● 設置場所には十分な消火設備がありますか?	
電源設備	<ul> <li>各筐体や周辺装置を搭載するラックに準備されている電圧 はわかっていますか?</li> </ul>	
	<ul> <li>各筐体、モニタ、および周辺装置のために、十分な電源設備が準備されていますか?</li> </ul>	
	● 電源設備はラックから適切な距離にありますか?	
ネットワーク仕様	<ul> <li>ネットワーク接続に必要な情報はわかっていますか?</li> </ul>	
CPUコア アクティ	<ul> <li>● 初期導入時に利用するリソースの量は決定していますか?</li> </ul>	
ベーション	● 必要なCPUコア アクティベーションが手配されていますか?	

# 2.3 システムの物理仕様を確認する

ここでは、設置前に確認が必要なシステムの物理仕様を説明します。設置場所が要件 を満たしていることを確認してください。

### 2.3.1 サイズと重量

表 2-2は、各筐体のサイズおよび重量を示しています。

表 2	<b>-2</b> 名	筐体の	の物理仕様
-----	-------------	-----	-------

項目	SPARC M10-4S	拡張接続用ラック	PCIボックス
高さ	175 mm (6.9 in.) (4U)	2000 mm (78.7 in.)	86 mm (3.4 in.) (2U)
幅	440 mm (17.3 in.)	700 mm (27.6 in.)	440 mm (17.3 in.)
奥行き	810 mm (31.9 in.)	1050 mm (41.3 in.)	750 mm (29.5 in.)
重量	60 kg	780 kg	22 kg

# 2.4 ラックの仕様を確認する

SPARC M10-4Sの1BB構成、またはSPARC M10-4Sの筐体間直結接続する場合には、 特定の条件を満たすラックを使用します。 SPARC M10-4Sをクロスバーボックス経由で接続して利用する場合には、クロスバー ボックスが搭載された拡張接続用ラックの手配が必要となります。 拡張接続用ラックは、拡張性によって、拡張接続用ラック1と拡張接続用ラック2が あります。8台まで接続する構成では拡張接続用ラック1を手配し、9台から16台まで 接続する構成では拡張接続用ラック2をさらに追加して手配する必要があります。 ここでは、ラックを使用する場合に確認が必要な項目を説明します。

### 2.4.1 一般ラックへの搭載条件

### 1BB構成/筐体間直結の4BB構成

SPARC M10-4Sは19インチラックに搭載するように設計されています。 SPARC M10-4S間を電気ケーブルで直接接続する場合、1つのラック内で隙間を空け ずに、連続して搭載してください。

図 2-3 4BB構成の場合の筐体の搭載位置(BB-IDの対応)



注-SPARC M10-4Sの保守時、筐体背面のケーブルサポートが筐体より下側に下がるため、 ラック最下段の1Uには何も搭載しないでください。

他社製ラックに搭載する場合は、お客さまの責任でSPARC M10システム製品の仕様/要件とラックの仕様が合うことを確認して実施してください(図 2-4、表 2-3参照)。

図 2-4 他社製ラックチェック用寸法図



注-条件に示す寸法には、突起物は含まれていません。

表	2-3	他社製ラ	ック	チェ	ック	IJ	ス	ŀ
---	-----	------	----	----	----	----	---	---

内容	条件	図記号					
ラックタイプ/準拠規格	19インチラック/EIA規格準拠						
前柱~後扉(内側)間寸法	SPARC M10-4S:930 mm(36.6 in.)以上 PCI-BOX:848 mm(33.4 in.)以上	А					
前扉(内側)から前柱間寸法	SPARC M10-4S: 32 mm(1.3 in.)以上 PCI-BOX: 24 mm(0.9 in.)以上	В					
表	2-3	他社製ラ	ックチェ	ックリ	リス	ŀ	(続き)
---	-----	------	------	-----	----	---	------
---	-----	------	------	-----	----	---	------

内容	条件	図記号
前後柱間寸法	ラックマウントキットの調整範囲であること 各装置の搭載キット調整範囲 SPARC M10-4S: 630 mm (24.8 in.) 以上840 mm (33.1 in.) 以下 PCI-BOX: 630 mm (24.8 in.) 以上840 mm (33.1 in.) 以下	С
後柱から後扉(内側)間寸法	SPARC M10-4S:158 mm(6.2 in.)以上 PCI-BOX:158 mm(6.2 in.)以上	D
筐体の前面パネル取り付けス ペース	483 mm(19.0 in.)以上	Е
筐体取り付け穴左右間隔(前 後柱共通)	465 mm (18.3 in.)	F
柱間左右間隔(前後柱共通)	450 mm以上(17.7 in.)	G
柱の厚さ	2 mm(0.08 in.)以上2.5 mm(0.1 in.)以下	Н
柱以外の構造体	前後柱間に構造体がないこと	Ι
ケーブルの出入り口	出入り口がラックの床面または後扉などにあること	J
扉の通気穴開口面積	前扉:扉面積の73 %以上 後扉:扉面積の73 %以上	K
取り付け穴のサイズ(前後柱 共通)	正方形の一辺が9.2 mm(0.36 in.)を超え 9.8 mm (0.38 in.)以下の穴(*1)、またはM6のねじ穴	L
筐体取り付け穴の上下方向の ピッチ (前後柱共通)	EIA 規格、ユニバーサルピッチ	М
扉の開閉角度	前扉は130°まで開くこと	
強度	筐体の搭載に必要な強度/耐荷重を持っていること	
アース処理	ラックおよびユニットのアース処理が可能なこと	
転倒防止対策	ラックの転倒防止処理が可能なこと	
地震対策	ラックの地震対策が可能なこと	

*1: SPARC M10-4S、PCIボックスにおいて、正方形の一辺が9.0 mm (0.35 in.) 以上 9.2 mm (0.36 in.) 以下の 穴の場合は、別途ラックマウントキットの手配が必要になります。

#### ■ ラックの最下段への搭載

SPARC M10-4Sは、筐体背面のケーブルサポートが保守時に筐体より下側に稼働 するため、ラックの最下段(1U)には筐体を搭載しないでください。(図 2-3参照)

■ その他の条件

構造的な条件以外にも、次の条件を考慮する必要があります。

 ・ラック搭載時の筐体冷却性ラック内の温度が温度条件を満たすように、ラック を設置してください。詳しくは「2.5 環境条件を確認する」を確認してください。特に、筐体の排気が吸気側へ回り込むことのないように、ラック内の空き スペースの前後をふさぐなどの対処が必要です。

### 2.4.2 一般ラックの設置エリア

#### 保守エリア

保守エリアの要件はご使用のラックによって異なります。 拡張接続用ラックを使用する場合は、「2.4.4 拡張接続用ラックの設置エリア」を参 照してください。 当社指定のラックに各筐体を搭載する場合は、図 2-5、図 2-6の保守エリアの例を参 照してください。なお、ラックの幅寸法はご使用のラックの幅寸法によります。 当社指定のラック以外を使用する場合は、ご使用のラックのマニュアルを参照してく ださい。



図 2-5 SPARC M10-4Sの保守エリアの例(上面図)

図 2-6 PCIボックスの保守エリアの例(上面図)



*1: 筐体をラックに搭載する場合は、ラック前面方向に1200 mm (47.2 in.)、前面保守エリア左右に600 mm (23.6 in.)のエリアが必要となります。あとから筐体を追加する可能性がある場合は、ラック前面方向に 1200 mm (47.2 in.)、前面保守エリア左右に600 mm (23.6 in.)のエリアを確保してください。

### 2.4.3 拡張接続用ラックへの搭載条件

#### ビルディングブロック構成(クロスバーボックス経由接続)

専用コンセントボックス (PDU)、クロスバーボックス (XBBOX)、クロスバーケー ブル(光)が専用のラック(拡張接続用ラック)に据えつけられて出荷されます。 図 2-7と図 2-8は、筐体の搭載位置およびケージナットの位置を示しています。

**図 2-7** ラック正面から見た16BB構成の筐体搭載位置(BB-IDの対応)



図 2-8 ケージナットの位置

	拡張接続用ラック1	扩建接结田与30万2	ケージナット位置		
U		加速接続用ノリソン	前面支柱	背面支柱	
42			4111 F		
41	M10-4S (#07)	M10-4S (#15)	400下	40U中	
40			390中	39U中	
39					
38			37U F		
37	M10-4S (#06)	M10-4S (#14)	360下	36U中	
36			35U中	35U中	
35					
34			2211 F		
33	M10-4S (#05)	M10-4S (#13)	32日下	32U中	
32	1110 10 (1100)		3110中	31U中	
31					
30			2911 F		
29	M10-4S (#04)	M10-4S (#12)	2801下	28U中	
28			270中	27U中	
27			,		
26					
25	XB-B0X (#81)	XB-B0X (#83)	250 E	24U中	
24	ль-вол (#от)	NB B6/(((00))	240下	23U中	
23			2004		
~~					
22	ノフンク奴	ノフンク奴			
22	ノフンク収	ノフンク权	20U.E		
22 21 20	フランク板 XB-B0X (#80)	フランク板 XB-B0X (#82)	 20U上 19U下	 19U中	
22 21 20 19	フランク板 XB-B0X (#80)	フランク板 XB-B0X (#82)	20U上 19U下 18U中	 19U中 18U中	
22 21 20 19 18	フランク板 XB-B0X (#80)	フランク板 XB-B0X (#82)	20U上 19U下 18U中	 19U中 18U中	
22 21 20 19 18 17	フランク板 XB-B0X (#80)	フランジ板 XB-B0X (#82)	20U上 19U下 18U中 16U上	 19U中 18U中	
22 21 20 19 18 17 16	ンフンク4枚 XB-B0X (#80) M10-4S (#03)	ノフジク校 XB-B0X (#82) M10-4S (#11)	20U上 19U下 18U中 16U上 15U下	 19U中 18U中	
22 21 20 19 18 17 16 15	ンフンク4枚 XB-B0X (#80) M10-4S (#03)	ンフンク校 XB-B0X (#82) M10-4S (#11)	20U上 19U下 18U中 16U上 15U下 14U中	 19U中 18U中 15U中 14U中	
22 21 20 19 18 17 16 15 14	ンフンク4枚 XB-B0X (#80) M10-4S (#03)	ンフンク校 XB-B0X (#82) M10-4S (#11)	20U上 19U下 18U中 16U上 15U下 14U中	 19U中 18U中 15U中 14U中	
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13	ンフンク4双 XB-B0X (#80) M10-4S (#03)	ンフンク校 XB-B0X (#82) M10-4S (#11)	20U上 19U下 18U中 16U上 15U下 14U中	 19U中 18U中 15U中 14U中	
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12	ンラング4枚 XB-B0X (#80) M10-4S (#03) M10-4S (#02)	ンフンジ4版 XB-B0X (#82) M10-4S (#11) M10-4S (#10)	20U上 19U下 18U中 16U上 15U下 14U中 12U上 11U下	19U中 18U中 15U中 14U中	
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11	ンフンク4枚 XB-B0X (#80) M10-4S (#03) M10-4S (#02)	メB-B0X (#82) M10-4S (#11) M10-4S (#10)	20U上 19U下 18U中 16U上 15U下 14U中 12U上 11U下 10U中	19U中 18U中 15U中 14U中 11U中 10U中	
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10	ХВ-ВОХ (#80) M10-4S (#03) M10-4S (#02)	ХВ-В0Х (#82) M10-4S (#11) M10-4S (#10)	20U上 19U下 18U中 16U上 15U下 14U中 12U上 11U下 10U中	 19U中 18U中 15U中 14U中 11U中 10U中	
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9	ХВ-ВОХ (#80) M10-4S (#03) M10-4S (#02)	ХВ-В0Х (#82) M10-4S (#11) M10-4S (#10)	20U上 19U下 18U中 16U上 15U下 14U中 12U上 11U下 10U中 8U上	1904 1804 1504 1404 1104 1004	
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 8	ХВ-ВОХ (#80) M10-4S (#03) M10-4S (#02) M10-4S (#01)	ХВ-ВОХ (#82) M10-4S (#11) M10-4S (#10) M10-4S (#09)	20UL 19UT 18U中 16UL 15UT 14U中 12UL 11UT 10U中 8UL 7UT	190 180 180 150 140 140 100 700 700	
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 8 7 6	ХВ-ВОХ (#80) M10-4S (#03) M10-4S (#02) M10-4S (#01)	ХВ-ВОХ (#82) M10-4S (#11) M10-4S (#10) M10-4S (#09)	20UL 19UT 18U中 16UL 15UT 14U中 12UL 11UT 10U中 8UL 7UT 6U中	19U中 18U中 15U中 14U中 10U中 7U中 6U中	
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 8 7 7 6	ХВ-ВОХ (#80) M10-4S (#03) M10-4S (#02) M10-4S (#01)	ХВ-ВОХ (#82) M10-4S (#11) M10-4S (#10) M10-4S (#09)	20UL 19UT 18U中 16UL 15UT 14U中 12UL 11UT 10U中 8UL 7UT 6U中	 19U中 18U中 15U中 14U中 14U中 10U中 7U中 6U中	
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 8 7 6 5 5	ХВ-В0Х (#80) M10-4S (#03) M10-4S (#02) M10-4S (#01)	メB-B0X (#82) M10-4S (#11) M10-4S (#10) M10-4S (#09)	20U上 19U下 18U中 16U上 15U下 14U中 12U上 11U下 10U中 8U上 7U下 6U中 4U上	 19U中 18U中 15U中 14U中 11U中 10U中 7U中 6U中	
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 5 4 2	ХВ-ВОХ (#80) M10-4S (#03) M10-4S (#02) M10-4S (#01) M10-4S (#00)	ХВ-В0Х (#82) M10-4S (#11) M10-4S (#10) M10-4S (#09) M10-4S (#08)	20U上 19U下 18U中 16U上 15U下 14U中 12U上 11U下 10U中 8U上 7U下 6U中 4U上 3U下	 19U中 18U中 15U中 14U中 14U中 10U中 7U中 6U中 3U中 2U曲	
22 21 20 19 18 17 16 15 15 14 13 12 11 10 9 9 8 7 6 5 5 4 3 3 2	ХВ-ВОХ (#80) M10-4S (#03) M10-4S (#02) M10-4S (#01) M10-4S (#00)	ХВ-В0Х (#82) M10-4S (#11) M10-4S (#10) M10-4S (#09) M10-4S (#08)	20UL 19UT 18U中 16UL 15UT 14U中 12UL 11UT 10U中 8UL 7UT 6U中 4UL 3UT 2U中	19U中 18U中 15U中 14U中 14U中 7U中 6U中 3U中 2U中	
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 9 8 7 7 6 5 4 3 2 2	ンフンク4取 XB-B0X (#80) M10-4S (#03) M10-4S (#02) M10-4S (#01) M10-4S (#00)	УЭУУИХ         XB-B0X (#82)         M10-4S (#11)         M10-4S (#10)         M10-4S (#09)         M10-4S (#08)	20UL 19UT 18U中 16UL 15UT 14U中 12UL 11UT 10U中 8UL 7UT 6U中 4UL 3UT 2U中	 19U中 18U中 15U中 14U中 14U中 10U中 7U中 6U中 3U中 2U中	

()内は、BB-IDを示しています。

## 2.4.4 拡張接続用ラックの設置エリア

図 2-9に示す保守エリア(保守用の空間)確保されていることを確認してください。

図 2-9 拡張接続ラックの保守エリアの例(上面図)



### 2.4.5 拡張接続用ラックの底面図

図 2-10は、拡張接続用ラックの底面にあるケーブル取り出し/取り入れ用開口、台 足(フィート)、およびキャスターの位置を示しています。この図は、拡張接続用ラッ クを真上から透視して内側の底面を見たものです。

なお、掲載の値は拡張接続用ラックの設計値です。台足を床へ固定する場合は、拡張 接続用ラックの寸法公差である±2mm(±0.1 in.)を考慮して位置を決定してくだ さい。

**図 2-10** 拡張接続用ラックの底面図 単位:mm(in.)



### 2.4.6 拡張接続用ラック搬入時の留意事項

拡張接続用ラックまたは本体製品の搬入時の留意事項を下記に示します。

- 拡張接続用ラックを搬入する際は、搬入経路の間口が以下に示す梱包状態の寸法 以上であることを事前に確認してください。
  - ・簡易梱包(*1)の場合 幅700 mm×奥行き1050 mm×高さ2000 mm(幅27.6 in.×奥行き41.3 in.×高さ 78.7 in.)
  - 一般梱包の場合 幅1260 mm×奥行き1264 mm×高さ2160 mm(幅49.6 in.×奥行き49.8 in.×高さ 85.0 in.)
- *1: 簡易梱包は、装置を木枠やダンボールで梱包せず、ビニールなどで覆っているだけの梱包状態を示します。
- 拡張接続用ラックは、SPARC M10-4Sおよびクロスバーボックスがラックに搭載 された状態で出荷されます。梱包状態での搬入が困難な場合は、必要に応じて開 梱して搬入してください。
- 搬入経路に段差がある場合、渡板が必要な場合があります。





 拡張接続用ラックの最大質量は、梱包状態で960 kg程度、開梱状態で780 kg程度 になる場合があるため、搬入経路に問題がないことを事前に確認してください。
 例)搬入経路の床状態:

耐荷重はあるか、キャスターが床面にしずんだり、引っ掛かったりしない状態で あることを確認する。

- 建物の上層階・下層階に装置を搬入する際、エレベーターが使用できること、また、エレベーターは、搬入する装置質量以上の積載質量を有していることを事前に確認してください。
- 装置搬入時は、転倒防止のためラック高さ方向の半分よりも下を押してください。本ラックに搭載する装置によっては、重心位置が高い場合があります。
   また、側面からは押さないでください。転倒するおそれがあります。
- 前扉の中央付近、吸気口部分を押すと扉が変形するおそれがありますので、扉の 角を押してください。
- ラック搭載の本体製品を寒い場所から暖かい部屋へ搬入すると、製品内部が結露

します。

1時間あたりの温度上昇が15 ℃(59 F)を超えないように室温調整を行い、結露 を発生させないようにしてください。結露の発生に関しては、次の表を参考にし てください。

		室内温度	°C (°F)						備考
		10 (50)	15 (59)	20 (68)	25 (77)	30 (86)	35 (95)	40 (104)	
相対湿度	20	-7	-5	-3	1	5	9	13	例)
(%)	40	-3	2	7	11	16	20	24	温度25 ℃(77 F) で湿度60 %の場合、
	60	3	8	13	17	22	26	31	装置が17℃(63平)
	80	7	12	17	22	26	31	-	以下のとき、結露します。
	90	9	13	19	24	29	34	-	

表 2-4 結露が発生する装置温度

- 一般梱包の場合は開梱作業に注意が必要です。次の手順に従ってラック梱包箱の 開梱作業を実施してください。簡易梱包の場合は本作業は不要です。
  - a. ラック梱包箱を平らな場所に置きます。必要な作業エリアは、梱包箱に表示が あります。表示を参考に、作業場所を選定してください。
  - b. ハサミ等で、梱包部材を固定しているエステルバンドを切断します。エステル バンドを切断する際、バンドが跳ねあがる可能性があり危険です。作業は頭の 高さより低い位置で行い、片方の手でエステルバンドを押さえて切断してくだ さい。
  - c. 梱包部材を取り外します。
  - d. ランプを所定の位置に固定します。固定位置は、梱包箱に表示されています。 ランプの固定は、添付のU字金具4個にて確実に行ってください。固定が不十 分ですと、ラックをパレットから下す際にラックが不安定になり危険です。
  - e. ラック周囲のビニール袋を取り外します。
  - f. ラックとパレットを固定している金具4個を、スパナまたはボックスレンチ(呼び13、呼び17)にて外します。
  - g. ラックをパレットから下します。作業は3人以上で行ってください。ラックの 進行方向に立たないでください。ラックが不安定になった際、危険です。



### 2.4.7 拡張接続用ラックの固定方法

地震による転倒を防止するために、ラックを適切に固定してください。 詳しくは、「3.3.2 ラックを固定する」を参照してください。

## 2.5 環境条件を確認する

ここでは、SPARC M10システムの環境条件を説明します。サーバは、表 2-5に示す 環境条件を満たす場所に設置できます。

**注**-空調設備などの環境制御システムを設計する際には、各筐体への吸気がこの項で指定されている条件を満たしていることを確認してください。

表 2-5に記載されている環境条件は、各筐体の試験結果を反映しています。最適条件 は、動作時の推奨環境を示しています。動作時の限界値またはそれに近い環境でシス テムを長期間稼働させたり、非動作時の限界値またはそれに近い環境にシステムを設 置したりすると、コンポーネントの故障率が著しく増大するおそれがあります。コン ポーネントの故障によるシステムダウンの発生を最小限に抑えるために、温度と湿度 は最適条件の範囲に設定してください。

オーバーヒートを防止するために、次の要件が満たされている必要があります。

■ ラックの前面に温風が直接あたらないこと

#### ■ 各筐体の前面パネルに温風が直接あたらないこと

**表 2-5** 環境条件

項目	動作時	非動作時	最適条件
周囲温度	5 ℃以上35℃以下 (41 ℃以上95℃以下)	<ul> <li>・非梱包時</li> <li>0 ℃以上 50 ℃以下</li> <li>(32 F 以上 122 F</li> <li>以下)</li> <li>・梱包時</li> <li>-25 ℃以上 60 ℃以下</li> <li>下</li> <li>(-4 F 以上 140 F</li> <li>以下)</li> </ul>	21 ℃以上 23 ℃以下 (70 下以 上 74 下以 下)
相対湿度 (*1)	<ul> <li>・サーバ室設置時</li> <li>20%RH以上 80%RH以下</li> <li>・事務所設置時(*2)</li> <li>20%RH以上 80%RH以下</li> </ul>	<ul> <li>・サーバ室設置時</li> <li>8%RH以上 80%RH</li> <li>以下</li> <li>事務所設置時(*2)</li> <li>8%RH以上 80%RH</li> <li>以下</li> </ul>	45 %RH以 上 50 %RH未 満
最高湿球温度	<ul> <li>・サーバ室設置時</li> <li>26 ℃ (78.8 F)</li> <li>・事務所設置時 (*2)</li> <li>29 ℃ (84.2 F)</li> </ul>	・サーバ室設置時 27℃(80.6平) ・事務所設置時(*2) 29℃(84.2平)	
高度制限 (*3)	0 m以上 3,000 m以下 (0 ft.以上 10,000 ft.以下)	0 m以上 12,000 m以下 (0 ft.以上 40,000 ft. 以下)	
温度条件	<ul> <li>・0 m以上 500 m以下(0 ft.以上 1,640 ft.以下)設置時 5 ℃以上35 ℃以下(41 F以上95 F以下)</li> <li>・500 m以上 1,000 m以下(1,644 ft.以上 3,281 ft.以下)設置時 5 ℃以上 33 ℃以下(41 F以上 91.4 F以下)</li> <li>・1,000 m以上 1,500 m以下(3,284 ft. 以上 4,921 ft.以下)設置時 5 ℃以上 31 ℃以下(41 F以上 87.8 F以下)</li> <li>・1,500 m以上 3,000 m以下(4,925 ft. 以上 9,843 ft.以下)設置時 5 ℃以上 29 ℃以下(41 F以上 84.2 F以下)</li> </ul>		

*1: 温湿度条件によらず、結露はしないことを前提にしています。

*2: 事務所に設置できるのはPCIボックスです。SPARC M10-4Sは、サーバ室などの専用室に設置してください。

*3: 高度はいずれも海抜で示しています。

### 2.5.1 周囲温度

システムの信頼性とオペレーターの快適さを維持するためには、周囲温度は21 ℃以 上23 ℃以下(70 F 以上74 F 以下)が最適です。この範囲では安全な相対湿度を維持 しやすく、この範囲で稼働していれば空調設備が故障しても、すぐにシステムが停止 することはありません。

#### 2.5.2 周囲相対湿度

データ処理を安全に行うためには、周囲相対湿度は45%以上50%未満が最適です。 理由は次のとおりです。

- 最適な範囲では、高湿度に伴う腐食の問題からシステムを保護できる
- 最適な範囲では、空調設備が故障しても、すぐにシステムが停止することはない
- 最適な範囲では、静電放電による故障や誤動作を防止できる

相対湿度が低すぎると、静電気の過放電が発生するおそれがあります。それに伴う断 続的な干渉によって故障または一時的な誤動作が引き起こされます。

相対湿度が35%よりも低い場所では、静電放電が発生しやすく、また除去しにくく なります。相対湿度が30%未満に低下すると、静電放電は臨界に達します。一般的 なオフィス環境など室内の環境条件が緩やかな場所に適用されるガイドラインに比 べ、最適な相対湿度の範囲は厳しく設定されています。しかし、サーバ室では効率性 の高い防湿材を使用し、換気回数も少ないため、サーバ室にシステムを設置する場合、 これは難しい条件ではありません。

#### 2.5.3 汚染要因に対する条件

SPARC M10システムの汚染要因に対する許容基準値は表 2-6のとおりです。

表 2-6 汚染要因に対する許容基準値

	許容基準値
硫化水素(H2S)	7.1 ppb以下
亜硫酸ガス(硫黄酸化物)(SO2)	37 ppb以下
塩化水素(HCI)	6.6 ppb以下
塩素(CI2)	3.4 ppb以下
フッ化水素(HF)	3.6 ppb以下
二酸化窒素(窒素酸化物)(NO2)	52 ppb以下
アンモニア (NH3)	420 ppb以下
オゾン (O3)	5 ppb以下
油蒸気	0.2 mg/m ³ 以下

	許容基準値
塵埃	0.15 mg/m ³ 以下
海水(塩害)	洋上または海岸から500 m(1,640.4 ft.) 以内 に設置しないこと (ただし、外気を取り入れない空調設備を保 有の場合は除く)

表 2-6 汚染要因に対する許容基準値(続き)

# 2.6 騒音レベルを確認する

SPARC M10-4Sの騒音レベルを表 2-7に示します。

表 2-7の騒音レベルは以下の条件で測定しています。

測定環境:ISO7779に準拠 周囲温度:23℃

表 2-7 SPARC M10-4Sの騒音レベル

騒音レベル	CPUタイプ	CPU構成	動作時	アイドリング時
音響パワーレベル	SPARC64 X	2CPU	7.5 B	6.9 B
		4CPU	8.2 B	6.9 B
	SPARC64 X+	2CPU	8.5 B	7.0 B
		4CPU	9.0 B	7.0 B
音圧レベル	SPARC64 X	2CPU	58 dB	56 dB
		4CPU	64 dB	56 dB
	SPARC64 X+	2CPU	67 dB	57 dB
		4CPU	74 dB	57 dB

## 2.7 冷却条件を確認する

ここでは、SPARC M10システムの冷却条件を説明します。システムを設置する際は、 次の条件に注意してください。

- 室内に、システム全体の冷却条件を満たすために十分な空調設備があること
- 空調設備には、極端な温度変化を防止するための制御機能があること

表 2-8は、各筐体の冷却条件を示しています。

表 2-8 冷却条件

構成	入力電圧	CPUタイプ	最大発熱量	最大排気量
SPARC M10-4S	AC200 - 240 V	SPARC64 X	10,460 kJ/hr (9,912 BTU/hr)	17.1m ³ /min
		SPARC64 X+	12,330 kJ/hr (11,690 BTU/hr)	18.7m ³ /min
拡張接続用ラック1	AC200 - 240 V (*2)	-	4,876 kJ/hr (4,622 BTU/hr)	29.8 m ³ /min
だけの場合 (*1)	AC200 - 240 V (*3)	-	4,876 kJ/hr (4,622 BTU/hr)	
	AC380 - 415 V (*4)	-	4,876 kJ/hr (4,622 BTU/hr)	
拡張接続用ラック2	AC200 - 240 V (*2)	-	6,316 kJ/hr (5,988 BTU/hr)	29.8 m ³ /min
がある場合(*1)	AC200 - 240 V (*2)	-	6,316 kJ/hr (5,988 BTU/hr)	
	AC380 - 415 V (*4)	-	6,316 kJ/hr (5,988 BTU/hr)	
PCIボックス	AC100 - 120 V	-	1,005 kJ/hr (953 BTU/hr)	4.5 m ³ /min
	AC200 - 240 V	-	972 kJ/hr (921 BTU/hr)	

*1: SPARC M10-4Sは未搭載です。

*2: 単相受電モデルの値です。

*3: 三相デルタ受電モデルの値です。

*4: 三相スター受電モデルの値です。

SPARC M10システムは、自然対流による空気の流れの中で機能するように設計されています。

環境仕様を満たすためには、次の要件に従う必要があります。

 システム全体に十分な空気の流れを確保する 各筐体には、前面から背面への冷却機能が備わっています。空気吸い込み口が各 筐体の前面にあります。排気は各筐体の背面から出ます。SPARC M10システムで は、内蔵のファンを使用して、通常稼働時に表 2-8の最大排気量の空気の流れが発 生します。

例: SPARC M10-4S1台あたり1分間に17.1 m³(603.8 ft³)

 各筐体の吸気部の温度が限界値を超えないようにする ラックに搭載されているほかの装置により、各筐体の吸気部の温度が限界値を超 えないようにする必要があります。環境条件の限界値は、ラックの扉が閉じた状態で各筐体が稼働することを前提としています。

# 2.8 電源入力形態を確認する

ここでは、SPARC M10システムで使用できる電源入力形態を説明します。重大な事故を防止するために、電源設備がシステムに十分な冗長電力を提供できるようになっていることを確認してください。

サーバでは、次の電源入力形態を使用できます。

- 電源ユニットの冗長構成
- 二系統受電
- 三相受電
- 無停電電源装置(UPS) 接続(オプション)

### 2.8.1 電源ユニットの冗長構成

各筐体の電源ユニットは、標準で冗長構成となっています。片方の電源ユニットに異 常が発生しても、もう片方の電源ユニットでシステムを継続的に運用できます。ただ し外部電源に異常が発生した場合は、システムが停止します。

図 2-13、図 2-14は、電源冗長接続時の電源系統図を示しています。

電源コードを同じ入力電源に接続する場合は、電源コードと接続先が1対1となるように接続してください。

図 2-13 電源冗長接続時の電源系統図(SPARC M10-4S)



図 2-14 電源冗長接続時の電源系統図(拡張接続用ラック)



- *1: 拡張接続用ラック2の場合は、PDU#3になります。
- *2: 拡張接続用ラック2の場合は、PDU#2になります。
- *3: 各PDUのアウトレットは、図に示した電源コードと接続されています。PDUのアウトレットに装置が1台も 接続されていない場合は、電力消費がありません。拡張接続用ラック内の電源コード配線は図 2-22を参照く ださい。

### 2.8.2 二系統受電

二系統受電は、独立した二系統の外部電源から受電するためのオプションです。一方 の外部電源に異常が発生しても、別系統の外部電源によりシステムを継続的に運用で きます。

図 2-15、図 2-16は、二系統受電時の電源系統図を示しています。

二系統接続時は、電源コードをそれぞれ別系統の入力電源に接続してください。



図 2-15 二系統受電時の電源系統図(SPARC M10-4S)

図 2-16 二系統受電時の電源系統図(拡張接続用ラック)



- *1: 拡張接続用ラック2の場合は、PDU#3になります。
- *2: 拡張接続用ラック2の場合は、PDU#2になります。
- *3: 各PDUのアウトレットは、図に示した電源コードと接続されています。PDUのアウトレットに装置が1台も 接続されていない場合は、電力消費がありません。拡張接続用ラック内の電源コード配線は図 2-22を参照く ださい。

## 2.8.3 三相受電

三相受電は、単相電源ではなく、三相電源から受電するための方法です。 SPARC M10-4Sにおいては、三相受電用の外付けコンセントボックスをお客さまに準備していただく必要があります。三相受電には、三相スター接続と三相デルタ接続の 2種類があります。

拡張接続用ラックは、三相受電スター型または三相受電デルタ型を選択することによ り、三相受電が可能となります。拡張接続用ラックのコンセントボックスはラック内 に収納されています。

図 2-17、図 2-18、図 2-19、図 2-20は、三相受電時の電源系統図を示しています。



図 2-17 三相受電時の電源系統図(スター接続)





図 2-19 三相受電時の電源系統図(拡張接続用ラック:一系統受電)



拡張接続用ラック



- *1: 拡張接続用ラック2の場合は、PDU#3になります。
- *2: 拡張接続用ラック2の場合は、PDU#2になります。
- *3: 各PDUのアウトレットは、図に示した電源コードと接続されています。PDUのアウトレットに装置が1台も 接続されていない場合は、電力消費がありません。拡張接続用ラック内の電源コード配線は図 2-23を参照く ださい。



図 2-20 三相受電時の電源系統図(拡張接続用ラック:二系統受電)

- *1: 拡張接続用ラック2の場合は、PDU#3になります。
- *2: 拡張接続用ラック2の場合は、PDU#2になります。
- *3: 各PDUのアウトレットは、図に示した電源コードと接続されています。PDUのアウトレットに装置が1台も 接続されていない場合は、電力消費がありません。拡張接続用ラック内の電源コード配線は図 2-23を参照く ださい。

### 2.8.4 無停電電源装置接続(オプション)

無停電電源装置(UPS)を使用すると、電源異常や広範囲の停電などの場合にも、シ ステムに安定した電力を供給できます。

UPSが手配されている場合、UPSは電源系統ごとに分離し、PSU#0とPSU#1は別系統の入力電源に接続してください。

図 2-21は、UPS接続時の電源系統図を示しています。

図 2-21 UPS接続時の電源系統図



### 2.8.5 拡張接続用ラックのラック内接続

図 2-22および図 2-23は、拡張接続用ラック使用時のラック内での電源系統図を示しています。



拡張接続用ラック

図 2-23 拡張接続用ラック内電源接続(三相受電デルタ接続/三相受電スター接続時)



# 2.9 電源設備を準備する

ここでは、SPARC M10システムの電気的仕様、電源コードの仕様、設備の電力要件および接地要件について説明します。

コンポーネントの故障率を抑えるには、二系統受電や無停電電源装置(UPS)など、 安定した電源を用意する必要があります。頻繁に停電が発生したり電源が不安定に なったりする環境でシステムが稼働している場合は、電源が安定している環境に比べ、 コンポーネントの故障率が上昇しやすくなります。

電気工事および設置作業は、地域、自治体、または国の電気規則に従って行ってくだ さい。

**注**-システムを使用する地域で適切な入力電源コンセントを利用できない場合は、認定された電気技士に依頼して、コネクターを電源コードから外し専用分岐回路に電源コードを接続してください。設置条件については、地域の電気規則を確認してください。

#### 2.9.1 電気的仕様

表 2-9から表 2-13は、各筐体の電気的仕様を示しています。

**注**-表 2-9から表 2-13に示す値は、各筐体の最大構成時の値に基づいています。実際の値は、 システムの構成によって異なります。

表 2-9 電気的仕様 (SPARC M10-4S)

項目				
	CPUタイプ:SPARC64 X	CPUタイプ:SPARC64 X+		
入力電圧	AC200 - 240 V			
電源コードの数	2本(それぞれのPSUに1本ずつ)			
電源コードの長さ	最長3.0 m (9.8 ft.)			
冗長性	1+1の冗長構成			
周波数	50 Hz/60 Hz、単相			
最大入力電流(*1)	14.8 A	16.0 A		
最大消費電力	2,905 W	3,425 W		
皮相電力	2,964 VA	3,495 VA		
突入電流(*2)	45 A peak以下			
漏洩電流(*2)	1.75 mA以下			

*1: 冗長構成時に電源コード1本あたりに流れる電流は、表 2-9に記載されている値の半分になります。

*2: 電源コード1本あたりの値です。

#### 表 2-10 電気的仕様(拡張接続用ラック:単相受電モデルの場合)(*1)

項目	仕様		
	拡張接続用ラック <b>1</b> だけの場合	拡張接続用ラック <b>2</b> がある場合	
入力電圧	AC200 - 240 V	AC200 - 240 V	
電源コードの数	8本	8本	
電源コードの長さ	4.0 m (13.1 ft.)	4.0 m (13.1 ft.)	
冗長性(*2)	1+1の冗長構成	1+1の冗長構成	
周波数	50 Hz/60 Hz	50 Hz/60 Hz	
最大入力電流(*3)(*4)(*5)	6.9 A	9.0 A	
最大消費電力(*4)	1,354 W	1,754 W	
皮相電力(*4)	1,382 VA	1,790 VA	
突入電流(*4)	160 A peak以下	160 A peak以下	
漏洩電流(*4)	7.0 mA以下	7.0 mA以下	

*1: ラックあたりの仕様です。

*2: 拡張接続ラックにSPARC M10-4Sを搭載した場合。SPARC M10-4S以外の装置を搭載する場合は、その装置の電源接続構成により異なる場合があります。

*3: 拡張接続用ラックにSPARC M10-4Sを搭載する場合、電源コード1本あたりの許容値は40 Aです。 電源コード1本あたりに接続される装置は、図 2-22を参照してください。

*4: 拡張接続用ラックにSPARC M10-4Sやその他の装置を搭載しない(クロスバーボックスのみが搭載)状態の値です。 電源コード4本のみが電力消費します。

SPARC M10-4Sやその他の装置を搭載した場合は、電流値や電力消費する電源コード本数が変わります。

*5: 冗長構成時に電源コード1本に流れる電流は、表 2-10に記載されている値の半分になります。

項目	仕様	
	拡張接続用ラック <b>1</b> だけの場合	拡張接続用ラック <b>2</b> がある場合
入力電圧	AC200 - 240 V	AC200 - 240 V
電源コードの数	6本	6本
電源コードの長さ	4.0 m (13.1 ft.)	4.0 m (13.1 ft.)
冗長性(*2)	1+1の冗長構成	1+1の冗長構成
周波数	50 Hz/60 Hz	50 Hz/60 Hz
最大入力電流(*3)(*4)(*5)	4.0 A	5.2 A
最大消費電力(*4)	1,354 W	1,754 W
皮相電力(*4)	1,382 VA	1,790 VA
突入電流(*4)	160 A peak以下	160 A peak以下

#### 表 2-11 電気的仕様(拡張接続用ラック:三相デルタ受電モデルの場合)(*1)

項目	仕様	
	拡張接続用ラック1だけの場合	拡張接続用ラック <b>2</b> がある場合
漏洩電流(*4)	7.0 mA以下	7.0 mA以下
*1: ラックあたりの仕様です。		

*2: 拡張接続ラックにSPARC M10-4Sを搭載した場合。SPARC M10-4S以外の装置を搭載する場合は、その装置の電源接続構成により異なる場合があります。

*3: 拡張接続用ラックにSPARC M10-4Sを搭載する場合、電源コード1本あたりの許容値は35 Aです。 電源コード1本あたりに接続される装置は、図 2-23を参照してください。

*4: 拡張接続用ラックにSPARC M10-4Sやその他の装置を搭載しない(クロスバーボックスのみが搭載)状態の値です。 電源コード4本のみが電力消費します。 SPARC M10-4Sやその他の装置を搭載した場合は、電流値や電力消費する電源コード本数が変わります。

*5: 冗長構成時に電源コード1本に流れる電流は、表 2-11に記載されている値の半分になります。

表 2-12 電気的仕様(拡張接続用ラック:三相スター受電モデルの場合)(*1)

項目	仕様		
	拡張接続用ラック <b>1</b> だけの場合	拡張接続用ラック <b>2</b> がある場合	
入力電圧	AC380 - 415 V	AC380 - 415 V	
電源コードの数	6本	6本	
電源コードの長さ	4.0 m (13.1 ft.)	4.0 m (13.1 ft.)	
冗長性(*2)	1+1の冗長構成	1+1の冗長構成	
周波数	50 Hz/60 Hz	50 Hz/60 Hz	
最大入力電流(*3)(*4)(*5)	2.1 A	2.7 A	
最大消費電力(*4)	1,354 W	1,754 W	
皮相電力(*4)	1,382 VA	1,790 VA	
突入電流(*4)	160 A peak以下	160 A peak以下	
漏洩電流(*4)	7.0 mA以下	7.0 mA以下	

*1: ラックあたりの仕様です。

*2: 拡張接続ラックにSPARC M10-4Sを搭載した場合。SPARC M10-4S以外の装置を搭載する場合は、その装置の電源接続構成により異なる場合があります。

*3: 拡張接続用ラックにSPARC M10-4Sを搭載する場合、電源コード1本あたりの許容値は24 Aです。 電源コード1本あたりに接続される装置は、図 2-23を参照してください。

*4: 拡張接続用ラックにSPARC M10-4Sやその他の装置を搭載しない(クロスバーボックスのみが搭載)状態の値です。 電源コード4本のみが電力消費します。

SPARC M10-4Sやその他の装置を搭載した場合は、電流値や電力消費する電源コード本数が変わります。

*5: 冗長構成時に電源コード1本に流れる電流は、表 2-12に記載されている値の半分になります。

 項目		
	入力電圧が <b>AC100 - 120 V</b> の場合	入力電圧が <b>AC200 - 240 V</b> の場合
電源コードの数	2本(それぞれのPSUに1本ずつ)	2本(それぞれのPSUに1本ずつ)
電源コードの長さ	最長3.0 m (9.8 ft.)	最長3.0 m (9.8 ft.)
冗長性	1+1の冗長構成	1+1の冗長構成
周波数	50 Hz/60 Hz、単相	50 Hz/60 Hz、単相

表 2-13 電気的仕様 (PCIボックス)

#### 表 2-13 電気的仕様(PCIボックス)(続き)

項目	仕様		
	入力電圧が <b>AC100 - 120 V</b> の場合	入力電圧が <b>AC200 - 240 V</b> の場合	
最大入力電流(*1)	2.9 A	1.4 A	
最大消費電力	279 W	270 W	
皮相電力	284 VA	276 VA	
突入電流(*2)	40 A peak以下	40 A peak以下	
漏洩電流(*2)	1.75 mA以下	1.75 mA以下	

*1: 冗長構成時に電源コード1本あたりに流れる電流は、表 2-13に記載されている値の半分になります。

*2: 電源コード1本あたりの値です。

### 2.9.2 電源コードの仕様

表 2-14および表 2-15は、各筐体の電源コードとコネクター形状を示しています。 表 2-16は、SPARC M10-4Sを5台以上接続する際に使用する拡張接続用ラックの PDUの電源コードとコネクター形状を示しています。

表 2-14 電源コードとコネクター形状 (SPARC M10-4S)

仕向地	電源コードのタイプ	コネクター形状	
日本	IEC60320-C20 250V 16A NEMA L6-20P 250V 20A	IEC 60320-C19	
北米	IEC60320-C20 250V 16A NEMA L6-20P 250V 20A IEC60309 250V 16A		
南米	IEC60309 250V 16A		
中国	IEC60309 250V 16A		
香港	IEC60309 250V 16A		
台湾	NEMA L6-20P 250V 20A		
韓国	NEMA L6-20P 250V 20A		
インド	IS1293 250V 16A		
その他の国	IEC60309 250V 16A		

表 2-15 電源コードとコネクター形状 (PCIボックス)

仕向地	電源コードのタイプ	コネクター形状
日本	NEMA 5-15P 125V 15A NEMA L6-15P 250V 15A	IEC 60320-C13
北米	NEMA 5-15P 125V 15A NEMA L6-15P 250V 15A IEC60320-C14 250V 10A	

表 2-15 電源コードとコネクター形状(PCIボックス)(続き)

仕向地	電源コードのタイプ	コネクター形状
南米	IRAM2073 250V 10A NBR14136 250V 10A	
中国	GB2099.1 250V 10A	
香港	BSI363A 250V 10A	
台湾	CNS10917 250V 10A	
韓国	KSC8305 250V 10A	
インド	IS1293 250V 16A	
その他の国	IEC60309 250V 10A IEC60320-C14 250V 10A	

表 2-16 電源コードとコネクター形状(拡張接続用ラックのPDU)

仕向地	電源コードのタイプ	コネクター形状	
共通	200V電源用(*1) ・単相電源接続時 IEC60309 60A 2P+E ・三相受電デルタ接続時 IEC60309 60A 3P+E ・三相受電スター接続時 IEC60309 30A 3P+N+E IEC60309 32A 3P+N+E	IEC60320-C20	

*1: 電源コードは、拡張接続用ラックに搭載する筐体1台につき、0.5 m (1.6 ft.) のものと1.5 m (4.9 ft.) のもの の計2本が必要です。筐体の台数分、別途手配する必要があります。

注-ロック機能有プラグを持つ筐体においては、筐体外に15 A (SPARC M10-4Sでは20 A) の過電流保護装置があることを確認してください。この装置がない場合は、サーキットブレーカーやヒューズなどを使用して、15 A (SPARC M10-4Sでは20 A) の過電流保護を行ってください。ロック機能有プラグとは、平行二極接地極付プラグ以外のNEMA L6-20、L6-15などを指します。

## 2.9.3 ブレーカーの特性

SPARC M10システムでは、装置を最適な状態で使用できるようにするため、ブレーカーの特性を考慮する必要があります。設備側の分電盤のブレーカーは、次の特性条件に合ったものを使用してください。

表 2-17は、設備側の分電盤のブレーカー容量を示しています。

表 2-17 設備側分電盤のブレーカー容量

装置名称	電源入力	設備側分電盤のブレーカー容量	
		日本/北米/一般海外向け	欧州向け
SPARC M10-4S	単相AC200 - 240 V	20 A	16 A
拡張接続用ラック	単相AC200-240V	40 A	40 A
拡張接続用ラック	三相(デルタ)AC200-240 V	35 A	35 A
拡張接続用ラック	三相(スター)AC380-415 V	24 A	24 A
PCIボックス	単相AC100 - 120 V	10 A	_
	単相AC200 - 240 V	10 A	10 A

図 2-24は、ブレーカーの遮断特性を示しています。

ブレーカーの遮断特性はLong-time delay typeで、図 2-24に示す遮断特性のD相当 (IEC/EN60898またはDIN VDE 0641 part Ⅱ)、またはそれよりも遮断特性が遅いも のを使用してください。

#### 図 2-24 設備側分電盤のブレーカー特性



#### 2.9.4 接地要件

電源入力形態に応じて、各筐体を適切に接地してください。

単相入力の場合
 各筐体の構成品に、接地タイプ(三線式)電源コードは含まれていません。装置
 に合う電源コードを発注してください。電源コードは、必ず接地極付電源コンセントに接続してください。

拡張接続用ラックを使用される場合は、必ず添付の電源コードをご使用ください。 建物で供給されている電源のタイプを確認するには、施設管理者または認定され た電気技士にお問い合わせください。

三相入力の場合

三相入力の場合は、電源コードは添付されていません。接地を含む電源コードは、 現地の電気工事の一環として分電盤から直接電源筐体の端子板に配線します。 拡張接続用ラックを使用される場合は、必ず添付の電源コードをご使用ください。 本装置は共用接地可能となっていますが、設置する建物により接地方法が異なり ます。共用接地を行う場合は、接地抵抗が10Ω以下となるよう接地を行ってくだ さい。建物の接地方法の確認、および接地工事は、必ず施設管理者または有資格 の電気技士が行ってください。

また、三相の中性線が接地されていない電源設備のIT配電システムには接続しないでください。機器の誤動作や破損のおそれがあります。

2.10

# 外部インターフェースポートの仕様を 確認する

ここでは、SPARC M10-4Sを導入し、運用する際に必要となる外部インターフェースポートの仕様について概要を説明します。

SPARC M10-4Sでは、次の外部インターフェースポートを使用できます。

#### XSCFユニットの管理ポート

■ シリアルポート

システム監視機構(XSCF)には、RS-232Cに準拠しているシリアルポートが1つ あります。システム管理用端末をシリアルポートに接続することで、システムの 監視や操作ができます。シリアルポートを使用した場合はTCP/IPを必要とする機 能は使用できません。

 XSCF-LANポート XSCFには、シリアルポート以外にも1000BASE-TのLANポートが2つあります。 LANポートを使用してシステム制御ネットワークを構築することで、リモートで システムの監視や操作ができます。コマンドラインインターフェース(XSCFシェ ル)とブラウザユーザーインターフェース(XSCF Web)の2種類のインターフェー スを使用できます。

XSCF-LANはオートネゴシエーションにのみ対応しています。XSCF-LANの通信 速度/通信モードは設定できません。

XSCFのネットワーク設定が完了するまでは、ネットワークスイッチやハブに接続 しないでください。設定完了前に接続すると、ほかに接続している機器の通信が 不能になったり、本筐体のXSCFに悪意のある第三者から不正なログインを許した りする場合があります。

- XSCF USBポート(保守作業用) 保守作業者が、XSCFから情報をダウンロードするために使用します。
- XSCF DUAL制御ポート
   マスタとスタンバイ状態のXSCF同士を接続するために使用します。

SPARC M10-4Sにおいて、サービスプロセッサ間通信プロトコル(SSCP)を実現 するためのポートです。

 XSCF BB制御ポート マスタおよびスタンバイ状態のXSCFから、各スレーブXSCFへ接続するために使 用するポートが3つあります。

SPARC M10-4Sにおいて、サービスプロセッサ間通信プロトコル (SSCP) を実現 するためのポートです。

#### その他のユニットのポート

 GbE LANポート Oracle Solarisをネットワークに接続するためのポートが4つあります。

お客さまが用意するLANカードをPCI Express (PCIe) スロットに搭載することで、 ネットワークに接続することもできます。

- SASポート 外部SAS機器の接続用ポートです。
- USBポート
   汎用のUSBポートです。外付けUSB DVDなどの接続に使用します。

図 2-25および図 2-26は、SPARC M10-4Sの外部インターフェースポートの位置を示しています。

#### LANポートのLED

- LINK SPEED LED XSCF-LANポートとGbE LANポートの通信速度を示します(図 2-27)。
- ACT LED(緑) XSCF-LANポートとGbE LANポートの通信状態を示します(図 2-27)。

図 2-25 ネットワーク接続用ポートの位置 (SPARC M10-4S)





No.	ポート	搭載数
1、7	USBポート	2
2	GbELANポート	4
3	SASポート	1
4	シリアルポート	1
5	XSCF USBポート(保守作業用)	1
6	XSCF-LANポート	2
8	XSCF DUAL制御ポート	1
9	XSCF BB制御ポート	3

図 2-26 ネットワーク接続用ポートの位置(クロスバーボックス)



No.	ポート	搭載数
1	XSCF USBポート(保守作業用)	1
2	シリアルポート	1
3	XSCF-LANボート	2
4	XSCF DUAL制御ポート	1
5	XSCF BB制御ポート	19

#### 図 2-27 LANポートのLED

GbE LAN ポート



No.	名称	色	状態	ポート
1	LINK SPEED	橙色	点灯	通信速度が1 Gbps。
		緑色	点灯	通信速度が100 Mbps。
		-	消灯	通信速度が10 Mbps。
2	ACT	緑色	点滅	データの送受信が行われている。
		-	消灯	データの送受信が行われていない。

## 2.10.1 ネットワーク構成例

図 2-28および図 2-29は、ネットワークの構成例を示しています。ネットワーク接続 に関する詳細は、『SPARC M12/M10 システム運用・管理ガイド』の「1.3 ネットワー ク構成」を参照してください。

図 2-28 ネットワーク構成例 (SPARC M10-4S)



図 2-29 ネットワーク構成例 (クロスバーボックス)


# 2.11 オペレーションパネルの機能を確認す る

ここでは、SPARC M10-4Sとクロスバーボックスに搭載されているオペレーションパ ネルの機能を説明します。

オペレーションパネルには、システムの表示機能(LED)と操作機能があり、システム動作を確認できます。

図 2-29にSPARC M10-4Sのオペレーションパネル、図 2-31にクロスバーボックスの オペレーションパネル、表 2-18にオペレーションパネルのLEDとスイッチ機能を示 しています。

表 2-18の機能概要にないシステム動作は、『SPARC M10-4/M10-4Sサービスマニュア ル』の「2.3 オペレーションパネルの機能を確認する」を参照してください。

注-ビルディングブロック構成の場合、マスタXSCF以外のオペレーションパネルでは、モードスイッチ機能と電源スイッチ機能は無効になります。

注-クロスバーボックスを接続しているビルディングブロック構成の場合は、オペレーションパネルのすべての機能が有効になるのは、マスタXSCFとなっているクロスバーボックスのオペレーションパネルのみです。



#### 図 2-30 SPARC M10-4Sのオペレーションパネル



表 2-18 オペレーションパネルのLEDとスイッチ機能

位置番号	LED/スイッチ	機能概要
1	POWER LED	システムの稼働状態を表示 点灯: システムが稼働している 消灯: システムが停止している 点滅: システムが停止処理中
2	XSCF STANDBY LED	システムのXSCF状態を表示 点灯: XSCFが稼働している 消灯: XSCFが停止している 点滅: XSCFが起動中
3	CHECK LED	SPARC M10-4Sの異常状態を表示 消灯:正常または電源が供給されていない状態 点灯:ハードウェアで異常を検出している
4	BB-IDスイッチ	筐体の識別IDを設定
5	モードスイッチ	システムの動作モードを設定
6	電源スイッチ	システムの起動/停止操作

図 2-30、図 2-31の(4)~(6)に示すスイッチによって、以下の操作ができます。

#### ■ BB-IDスイッチ

ビルディングブロック構成でSPARC M10-4S/クロスバーボックスの識別IDを設 定します。表 2-18にBB-IDスイッチの操作方法を示します。BB-ID番号の設定は「4.1 筐体の識別ID(BB-ID)を設定する」を参照してください。 ■ モードスイッチ

システムの起動モードを設定します。モードスイッチは、LockedモードとService モードがあり、モードスイッチをスライドすることで切り替えます。

・Lockedモード ( 🔒 )

システムの起動モードを設定します。

モードswitchは、LockedモードをServiceモードがあり、モードスイッチをスライ ドすることで切り替えます。

・Serviceモード ( Y)

保守作業時のモードです。

電源スイッチで電源の切断ができますが、投入は抑止されます。システム全体を 停止させた状態での保守は、Serviceモードで実施します。

 電源スイッチ システムに対して起動または停止の操作ができます。
 ビルディングブロック構成では、マスタXSCFのSPARC M10-4S/クロスバーボック

スでのみ操作可能です。マスタXSCFおよびスタンバイXSCFは、同じ動作モード に設定してください。



## システムを設置する

ここでは、設置の準備から、筐体をラックに搭載し、オプション品を搭載するまでの 作業を説明します。

- 設置に必要なツール/情報を準備する
- 納入品を確認する
- ラックを設置する
- 筐体をラックに搭載する
- オプション品を搭載する

## 3.1 設置に必要なツール/情報を準備する

ここでは、設置に必要な用品や情報を説明します。設置作業を始める前に準備してく ださい。

**表 3-1** 必要な用品一覧

品名	用途
プラスドライバー(Phillipsの2番)	ケーブルサポート金具を取り付ける作業や、オプショ ン品の搭載作業に使用
プラスドライバー(Phillipsの3番)	ラックの連結作業やレールをラック支柱に取り付ける 作業に使用
スパナまたはボックスレンチ(ラックの梱包箱固定ね じM8:呼び13)	一般梱包のラックの開梱作業に使用
スパナまたはボックスレンチ(ラックの梱包箱固定ね じM10 : 呼び17)	一般梱包のラックの開梱作業に使用
六角棒スパナ(トップカバー固定ねじM12:呼び8)	ラックの連結作業に使用
スパナまたはボックスレンチ(上部連結ねじM12:呼 び19)	ラックの連結作業に使用
ESDマットおよびアースストラップ	オプション品を搭載する作業で使用

品名	用途
リフター (油圧式または機械式ジャッキなど)	筐体をラックに搭載する作業に使用
システム管理用端末 (ASCII端末、ワークステーション、端末サーバ、端末 サーバに接続されたパッチパネル等)	XSCFに接続し、XSCFファームウェアの確認や設定作 業で使用

## 3.2 納入品を確認する

ここでは、筐体に付属されている添付品明細書に照らして、納入品を確認します。欠 品、納品違い、または破損などがある場合は、製品を購入された際の販売会社、また は営業担当者に問い合わせてください。

- SPARC M10-4Sの納入品を確認する
- PCIボックスの納入品を確認する
- 拡張接続用ラックの納入品を確認する

### 3.2.1 SPARC M10-4Sの納入品を確認する

ここでは、SPARC M10-4Sの納入品の確認について説明します。

1. SPARC M10-4Sに付属されている添付品明細書に照らして納入品を確認します。 次の表 3-2は、SPARC M10-4Sの添付品一覧です。表 3-3は、ビルディングブロッ ク構成に必要な添付品一覧です。添付品は予告なく変更される場合があります。

表	3-2	参考:	筐体	、の添	付品-	一覧
~	~ ~	~		· · · / ////		201

数量	備考
1	(*1)
1	
1	
1	(*2)
2	200V AC用(*3)
1	
一式	(*1)
一式	(*1)
	数量 1 1 1 1 2 1 一式 一式

*1: 筐体をラックに搭載して出荷の場合は、ラックに搭載されています。

*2: CPUコア アクティベーションキーの情報が入っています。システムに1台添付されます。

*3: 電源コードは別手配品(必須オプション)のため、同梱されない場合があります。

表 3-3 ビルディングブロック構成の添付品一覧(筐体直結接続の場合)

	数量	備考
クロスバーケーブル (電気)	(*1)	クロスバーユニット間を接続する電気ケーブル
XSCF BB制御ケーブル(2m)	(*2)	XSCFユニット間を接続するケーブル
XSCF DUAL制御ケーブル	1	マスタXSCFとスタンバイXSCFのXSCFユニット 間を接続するケーブル

*1: 2BB構成は8本、3BB構成は24本、4BB構成は48本となります。

*2: 2BB構成は1本、3BB構成は3本、4BB構成は5本となります。

注-拡張接続用ラックありの構成では、クロスバーケーブル(光)やXSCF BB制御ケーブル、 XSCF DUAL制御ケーブルはラックに敷設されています。詳細は、「3.2.3 拡張接続用ラックの納入品を確認する」を参照してください。

 輸送中および移設中の振動により、内蔵ディスクの半抜けや浮き、および緩み がないことを確認します。また、PCIカセットのレバーが上側に固定されている ことも確認します。

### 3.2.2 PCIボックスの納入品を確認する

ここでは、PCIボックスの納入品の確認について説明します。

1. PCIボックスに付属されている添付品明細書に照らして納入品を確認します。 次の表 3-4は、PCIボックスの添付品一覧です。添付品は予告なく変更される場 合があります。

表 3-4 参考: PCIボックスの添付品一覧

	数量	備考
PCIボックス	1	
電源コード	2	100V AC用または200V AC用(*1)
コア	2	電源コードに取り付けて使用
ラックマウントキット	一式	
ケーブルサポート	一式	
リンクケーブル(光10 m) リンクケーブル(電気3 m)	2	2種類のケーブルのうちどちらかを選択(*2)
マネジメントケーブル	1	(*2)
リンクカード	1	SPARC M10-4S 筐体搭載用カード(*3)

*1: 電源コードは別手配品(必須オプション)のため、同梱されない場合があります。

*2: SPARC M10-4Sと同時手配の場合は、SPARC M10-4Sに添付されます。

*3: SPARC M10-4Sと同時手配の場合は、SPARC M10-4Sに搭載して出荷されます。

2. PCleカードカセットのレバーが下側に固定されていることを確認します。

### 3.2.3 拡張接続用ラックの納入品を確認する

拡張接続用ラックは、SPARC M10-4S同士をクロスバーボックス経由で接続する場合 に必要な専用ラックです。拡張接続用ラックには、電源を供給する専用コンセントボッ クス(PDU)、クロスバーボックス、クロスバーケーブル(光)、およびXSCFケーブ ルが標準搭載されています。

拡張接続用ラックは、拡張接続用ラック1と拡張接続用ラック2があります。8BB構成 までは拡張接続用ラック1、9BB構成から16BB構成までは拡張接続用ラック2で構成さ れます。

図 3-1は拡張接続用ラック1と拡張接続用ラック2の添付品一覧、図 3-2は拡張接続用 ラック2に添付される連結キットの構成品一覧を示しています。 図 3-1 拡張接続用ラック1、2の添付品



*1:単相受電モデル用電源コード *2:三相デルタ受電モデル用電源コード *3:三相スター受電モデル用電源コード

表	3-5	参考:	拡張接続用ラ	ック1	の添付品一覧
1	00	<i>y</i> ., , .	JAJAJAJANU/ J	// 1	~ PUNIJIDD 20

図中番号	品名	数量	備考
1~3	PDU用の電源コード(PDUと顧客設備接続用)	8 or 6	(*1)
4	結束バンド	8	
5	面ファスナー	一式	
6	ケージナット取り付け金具	1	
7	キー(前面扉/背面扉共通)	2	
8	ケーブルホルダー(F)	10	
9	ケーブルホルダー (R)	2	
10	M5サラねじ(ケーブルホルダー取付用)	12	
11	M5コアラット(ケーブルホルダー取付用)	12	
12	保護ブッシュ(トップカバー開口部用)	3	

*1: 単相電源は8本、三相電源は6本添付されています。

表 3-6 参考:拡張接続用ラック2の添付品一覧

図中番号	品名	数量	備考
1~3	PDU用の電源コード(PDUと顧客設備接続用)	8 or 6	(*1)
4	結束バンド	8	
5	面ファスナー	一式	
6	ケージナット取り付け金具	1	
7	キー(前面扉/背面扉共通)	2	
8	ケーブルホルダー (F)	10	
9	ケーブルホルダー (R)	2	
10	M5サラねじ (ケーブルホルダー取付用)	12	
11	M5コアラット(ケーブルホルダー取付用)	12	
12	保護ブッシュ(トップカバー開口部用)	3	
13	クロスバーユニット	2	(*2)
-	連結キット	一式	(*3)

*1: 単相電源は8本、三相電源は6本添付されています。

*2: 拡張接続用ラック1と同時手配の場合は、クロスバーボックスに搭載して出荷されます。それ以外の場合は 添付品です。*3: 添付品です。詳細は図 3-2を参照してください。



表 3-7 参考:連結キットの構成品一覧

図中番号	品名	数量	備考
1	下部連結金具	2	
2	上部連結金具	2	
3	奥行き方向連結パッキン1	1	長さ880 mm (34.6 in.)
4	高さ方向連結パッキン1	2	長さ1000 mm (39.4 in.)
5	高さ方向連結パッキン2	2	長さ860 mm (33.9 in.)
6	M6 コアラット	8	下部連結用
7	M6 サラねじ	8	下部連結用
8	M12 六角ボルト	4	上部連結用

## 3.3

# ラックを設置する

拡張接続用ラックは、SPARC M10-4S筐体とクロスバーボックスが搭載された状態で 出荷されます。また、コンセントボックス(PDU)やクロスバーケーブル(光)、 XSCF BB制御ケーブルもラックに敷設して出荷されます。 ここでは、コンセントボックス(PDU)へ電源コードを接続する手順と、拡張接続 用ラックの設置方法、および連結手順を説明します。拡張接続用ラック以外のラック の設置方法については、各ラックのマニュアルを参照してください。

## 3.3.1 拡張接続用ラックのコンセントボックスに電源 コードを接続する

ここでは、拡張接続用ラック(以降ラック)のコンセントボックス(PDU)に、電源コードを接続する手順を説明します。

1. **PDUのサーキットブレーカーのスイッチ(CBスイッチ)を切断します。** ラック背面扉を開け、PDUに付いているすべてのCBスイッチを手前に引っ張り ます。

CBスイッチを手前に引っ張ると切断状態(オフ)になり、逆に押し込むと通電 状態(オン)になります。

図 3-3では単相受電用のPDUと、三相受電用のPDUのCBスイッチの位置を示しています。拡張接続用ラック1台あたり、どちらかの種類のPDUが2台搭載されています。

図 3-3のAがCBスイッチです。CBスイッチは1つのPDUに12か所あり、ラック1 台あたりでは24か所あります。

「6.2.2 入力電源を投入しXSCFを起動する」でCBスイッチをオンにするまでオフした状態にしておきます。



ラックの前面から見て右側の側板を取り外します。
 a. 側板を固定しているねじ10本を外します。
 b. 側板を上に持ち上げて外します。

注一側板の重量は約13kgありますので取り外しの際は注意してください。

備考-拡張接続用ラック2は、側板が付いていません。



3. **電源コードを接続します。** 電源コードは、ラックの上部から配線する場合と、ラックの下部から配線する場 合があります。該当する手順に従って作業してください。

#### 電源コードをラックの上部(天井側)に配線する場合

a. ラックのトップカバーを固定しているねじ4本を外します。b. トップカバーを上に持ち上げて外します。

**注**-トップカバー部の作業は高所作業となりますので注意してください。またその際、ラックに足を載せるなどの行為は大変危険ですので、絶対に行わないでください。

図 3-5 トップカバーの取り外し



c. ラック天井の開口に保護ブッシュ(図 3-6のA)をはめ込んでください。

図 3-6 保護ブッシュのはめ込み



d. 電源コードのPDU接続側をラック天井の開口から挿入します。
 図 3-7のAは単相受電用の電源コードです。
 図 3-7のBは三相受電用の電源コードです。

図 3-7 電源コードの挿入



e. 電源コードをPDUに接続します。 ケーブルに接続先を示すラベルが貼られています。PDU側にも表示がありま すので、表示を合わせて接続してください。PDUの実装位置は図 3-8を参照し てください。

図 3-8 電源コードの接続



*1:拡張接続用ラック1の場合はPDU#0とPDU#1、拡張接続用ラック2の場合はPDU#2とPDU#3になります。

f. すべての電源コードを添付の結束バンド (図 3-9のA) で柱に固定します。 固定する際には、電源コードに30 cm (12 in.) 程度の余長を持たせます。

備考-図 3-9は単相受電を示しています。必要な余長は三相受電の場合も同じです。

図 3-9 電源コードの固定



電源コードをラックの下部(床側)に配線する場合

a. ラックを、電源コード用開口(図 3-10のA)から50 cm (20 in.) 前方に移動 します。

図 3-10 ラックの移動



- b. 電源コードのPDU接続側を電源コード用開口を通してラック内に引き込みま す。
  - 図 3-11のAは単相受電用の電源コードです。
  - 図 3-11のBは三相受電用の電源コードです。
- 図 3-11 電源コードの引き込み

В

0

А

D-7000 М

Ē d



c. 電源コードをPDUに接続します。 ケーブルに接続先を示すラベルが貼られています。PDU側にも表示がありま すので、表示を合わせて接続してください。PDUの実装位置は図 3-12を参照 してください。

図 3-12 電源コードの接続



*1:拡張接続用ラック1の場合はPDU#0とPDU#1、拡張接続用ラック2の場合はPDU#2とPDU#3になります。

d. すべての電源コードを添付の結束バンドで(図 3-13のA)柱に固定します。 固定する際には、電源コードに30 cm (12 in.)程度の余長を持たせます。

図 3-13 電源コードの固定



備考一図 3-13は単相受電を示しています。必要な余長は三相受電の場合も同じです。

- 手順2で外した側板を取り付けます。
  手順2の取り外しの逆の手順で取り付けます。側板を取り付けられる位置まで、
  ラックを適宜移動してください。
- 5. ラックを設置場所に移動します。

### 3.3.2 ラックを固定する

ラックを設置する場合、建屋にアンカー固定する/しないにかかわらず、必ず次のようにレベルフットを調整して設置してください。レベルフットで水平に保ち、キャスターは必ず床面より2mm(0.1 in.)程度浮かせてください。キャスターでラックの 重量を支えないでください。

### ラックを固定設置する場合

耐震キットを使用した固定
 ラック周囲(前後、左右)に耐震キット(オプションのため別途手配が必要)を
 取り付け、耐震キットの穴を利用してスラブ(建屋床面)に固定します。





レベルフットを使用した固定
 ラックのレベルフット底面に空いているサイズM20、深さ17 mm(0.7 in.)のねじ
 穴を使用してスラブ(建屋床面)に固定します。

図 3-15 レベルフットによるラックの固定例



図中番号	内容
1	レベルフット
2	フリーアクセスフロア
3	ボルト (M20)
4	フレーム
5	支柱

### ラックを固定設置しない場合

■ 転倒防止用スタビライザーを使用した固定

**注**-スタビライザーは、システム保守時のラック転倒防止対策として取り付けます。固定設置しない場合は必ずスタビライザーを取り付けて設置してください。 ラックへの取り付け形態は次のとおりです。

図 3-16 L字型スタビライザー取り付けイメージ





警告ーラックを固定設置しない場合は、スタビライザーを手配し、必ず取り付けてください。取り付けない状態でラック内部の筐体を引き出すと、ラックが転倒するおそれがあります。

### 3.3.3 ラックを連結する

拡張接続用ラック2がある場合は、ラック同士を連結します。ラックを連結する場合 は、すでに設置してあるラック(拡張接続用ラック1)に連結します。



警告-拡張接続用ラックを増設する際は、拡張接続用ラック1のサーキットブレー カーのスイッチ(CBスイッチ)をすべて切断してください。感電や機器が故障する おそれがあります。



注意-ラックの連結を行う場合は、必ず2人以上で行ってください。ケガの原因となります。ラック上部で行う作業の際、脚立の上に乗る場合があります。落下にご注意ください。ラックの連結を行うとき、ラックに足を載せないでください。作業に際して、拡張接続用ラック1が動かない状態であることを確認してください。

ここでは、拡張接続用ラック1の右側に、拡張接続用ラック2を連結する手順を説明 します。

1. 拡張接続用ラック2に添付されている、連結キットの構成品がすべて揃っている ことを確認します。

- 2. 拡張接続用ラック1と拡張接続用ラック2の前扉を取り外します。
  - a. 扉を約90°開けます。
  - b. 扉を上に持ち上げ、ラック本体側ヒンジ(ピン)を抜いて、扉を横にずらし て取り外します。



**注意**-扉の取り付け、取り外しの際に、扉とラックの隙間に指などを挟まないように 注意してください。前扉のヒンジ用切り欠き部には開閉角度規制用曲げがあるため、 扉を横にずらして外しにくい場合があります。

図 3-17 前扉の取り外し



図中番号	内容
1	扉側ヒンジ
2	ヒンジ用切り欠き部
3	開閉角度規制用曲げ
4	本体側ヒンジ

- 3. 拡張接続用ラック1と拡張接続用ラック2の背面扉を取り外します。
  - a. 扉を約90°開けます。
  - b. 扉を上に持ち上げ、ラック本体側ヒンジ(ピン)を抜いて、扉を横にずらし て取り外します。
- 拡張接続用ラック1のトップカバー固定ねじを取り外し、側板を取り外します。
  - a. 六角棒スパナを使い、連結側となる右側前後のトップカバーを固定している M12ねじ2本を外します。外したねじは使いません。
  - b. 側板を固定しているねじ10本を外して、側板を取り外します。

**注**-トップカバー部の作業は高所作業となりますので注意してください。またその際、ラックに足を載せるなどの行為は大変危険ですので、絶対に行わないでください。

#### 図 3-18 側板の取り外し



図中番号	内容
1	M12ねじ
2	トップカバー
3	側板
4	ねじ

### 5. 拡張接続用ラック1の前後に、M6コアラットを取り付けます。

- a. ラック前面の連結側となる縦柱(前面から見て右側)の下部に、M6コアラット2個を取り付けます。
- b. ラック背面の連結側となる縦柱(背面から見て左側)の下部に、M6コアラット2個を取り付けます。

図 3-19 コアラットの取り付け



図中番号	内容
1	M6コアラット
2	縦柱

- コアラットの取り付け手順
  図 3-20を参照して作業してください。
  - a. コアラットAを縦柱Bの溝にCの方向に差し込み後、Dの方向に回転させます。 回転させる際にペン先や先の細いマイナスドライバーなどを利用すると作業し やすくなります。
  - b. コアラットがアルミフレームの溝の中で斜めになっていないことを確認しま す。

注ーコアラットのねじ部が溝の外から見えるか注意してください。

図 3-20 コアラットの取り付け



- 6. 連結パッキンを貼り付けます。
  - a. 拡張接続用ラック1右側前後縦柱に高さ方向連結パッキン1と高さ方向連結 パッキン2を貼り付けてください。どちらを上側に貼り付けてもかまいません。 貼り付ける位置は、図 3-21の(4)を参照してください。
  - b. 拡張接続用ラック1上部右側の横柱に奥行き方向連結パッキンを貼り付けてく ださい。

貼り付ける位置は、図 3-21の(3)を参照してください。

図 3-21 連結パッキンの貼り付け



FRONT

図中番号	内容
1	横柱
2	縦柱
3	奥行き方向連結パッキン
4	高さ方向連結パッキン

- 拡張接続用ラック2のトップカバー固定ねじを取り外し、ラックの前後にM6コア ラットを取り付けます。
  - a. 六角棒スパナを使い、連結側となる左側前後のトップカバーを固定している M12ねじ2本を外します。

**注**-トップカバー部の作業は高所作業となりますので注意してください。またその際、ラックに足を載せるなどの行為は大変危険ですので、絶対に行わないでください。

- b. ラック前面の連結側となる縦柱(前面から見て左側)の下部にM6コアラット 2個を取り付けます。
- c. ラック背面の連結側となる縦柱(背面から見て右側)の下部にM6 コアラット 2個を取り付けます。



図中番号	内容
1	M12ねじ
2	トップカバー
3	M6コアラット
4	縦柱

- 8. 拡張接続用ラック1と拡張接続用ラック2の高さを合わせます。
  - a. 拡張接続用ラック1の横に拡張接続用ラック2を並べます。
  - b. 拡張接続用ラック2のレベルフットを調節し、拡張接続用ラック1と高さを合わせます。
- 9. 上部および下部連結金具を取り付けます。
  - a. 拡張接続用ラック1および拡張接続用ラック2のトップカバーに上部連結金具 を合わせ、M12六角ボルトにて仮止めします。

**注**ー拡張接続用ラック1と拡張接続用ラック2の高さが合っているか確認してください。合っていない場合はレベルフットにより調節してください。

**注**-トップカバー部の作業は高所作業となりますので注意してください。また、その際ラックに足を載せるなどの行為は大変危険ですので、絶対に行わないでください。

**注**-拡張接続用ラック1と拡張接続用ラック2を合わせる際に連結パッキンが飛び出る、中に 入るなどした場合は、指で引っ張る、押し込むなどにより調整してください。 注-連結金具を取り付ける前に、拡張接続用ラック2に収納されているケーブルの梱包状態 を確認してください。連結金具を固定後、ラック間をまたぐケーブルを取り出せない場合が あります。必要に応じて開梱し、ラック間をまたぐケーブルは拡張接続用ラック1側に通し (4.3参照)、取り出せるようにしてください。開梱と梱包位置は「4.3.2 クロスバーケーブ ルの接続」を参照してください。

- b. 手順5および手順7の作業にて、ラック前後の縦柱に取り付けたM6コアラット を利用して、下部連結金具をM6皿ねじで固定します。
- c. 仮止めしていた上部連結金具固定用M12六角ボルトを本締めします。
- 図 3-23 連結金具の取り付け



図中番号	内容
1	M12六角ボルト
2	上部連結金具
3	下部連結金具
4	M6皿ねじ
5	レベルフット

#### 10. 拡張接続用ラック2に側板を取り付けます。 拡張接続用ラック1から取り外した側板を拡張接続用ラック1から取り外した側 板のねじ10本で取り付けます。

注一側板の質量は約13 kgありますので取り付けの際は注意してください。

図 3-24 側板の取り付け



図中番号	内容
1	側板
2	ねじ

11. 拡張接続用ラック1と拡張接続用ラック2の前面および背面の扉を取り付けます。 前後の扉を取り付けて、ラックの連結作業は終了です。

# 3.4 筐体をラックに搭載する

ここでは、19インチラックに各筐体を搭載する手順を説明します。ラックの種類に よってレールの固定方法が異なります。本節では、角穴支柱のラックと、M6ねじ穴 支柱のラックで固定方法を書き分けています。 ラックの詳細は、使用しているラックのマニュアルを参照してください。 すでに筐体がラックに搭載されている場合は、「3.5 オプション品を搭載する」に進 んでください。 各筐体のラック搭載手順については、次を参照してください。

- SPARC M10-4Sをラックに搭載する
- PCIボックスをラックに搭載する

## 3.4.1 SPARC M10-4Sをラックに搭載する

1. SPARC M10-4Sに添付されている、ラックマウントキットの構成品がすべて 揃っていることを確認します。

注ーラックマウントキットのケーブルサポートは、Type-1ケーブルサポートと、Type-2ケーブルサポートの2種類あります。Type-2ケーブルサポートは、図 3-25にある部品のうち、図中番号2から5が一体化されたものです。ケーブルサポートの形状によって、搭載手順の手順7と手順11が異なります。該当する手順に従って取り付けてください。

#### 図 3-25 ラックマウントキット



図中番号	品名	数量	備考
1	レール	2	左右対称形状
2	ケーブルサポート (*1) (*2)	1	
3	ケーブルサポート金具 (*2)	2	左右対称形状
4	M3ねじ (*2)	2	
5	ケーブルサポート固定金具 (*2)	2	左右対称形状
6	M6ねじ	10	
7	ケージナット	10	

*1: ケーブルサポートは、Type-1ケーブルサポートとType-2ケーブルサポートの2種類があります。見分け方は 図 3-26を参照してください。

*2: Type-2ケーブルサポートは、これらが一体化されたものです。

図 3-26 Type-2ケーブルサポート



ラックが転倒するのを防止するため、ラックが固定されていることを確認します。
 詳細は、「3.3.2 ラックを固定する」を参照してください。

3. **筐体のラックへの搭載位置を確認し、必要であれば支柱に印を付けます。** ビルディングブロック構成の場合は、搭載位置が決まっています。「2.4.1 一般 ラックへの搭載条件」の図 2-3を参照してください。

- 手順4は、ラック支柱の穴の形状によって作業が異なります。ラック支柱の穴形状に沿った作業を実施してください。
- 角穴支柱のラックの場合

ラックの左右の支柱にケージナットを取り付けます。

- ・前面支柱の取り付け位置:下から1U中と2U下、3U上
- ・背面支柱の取り付け位置:下から1U中と2U中

図 3-27 ラック支柱のケージナット取り付け位置



a. ケージナットをラックの内側より取り付けます。
 ケージナットの爪が上下になるようにします。
 ケージナットの一方の爪をラックのケージナット取り付け穴に引っ掛けます。
 図 3-28は下側に引っ掛けた場合を表しています。

図 3-28 ケージナットの爪の向き



b. 添付のケージナット取り付け工具先端の爪を、ケージナット取り付け穴の手 前から挿入し、ケージナットのもう一方の爪に嵌合させます。 図 3-29 ケージナット取り付け工具の使用



c. 工具を手前に引き、ケージナットを取り付けます。 図 3-30のA方向に押しながらBの方向に引きます。

図 3-30 ケージナットの取り付け



■ M6ねじ穴支柱の場合

レールの前後に付いているピンを外します。

- a. レールのピンを固定しているねじ(図 3-31のA)を外します。
- b. ピン (図 3-31のB) を外します。
- c. 左右のレールから同様にピンを外します。
- d. 取り外したピンとねじ(計各8個)は、筐体の移設時に備え保管しておいてく ださい。



- 5. レールの側面に付いているねじ1本(図 3-32のA)を外します。 外したねじは、手順8で使用します。
- 図 3-32 レール側面のねじ



- レールをラックに取り付けます。
  レールのバネ側(図 3-32のB)が前方に、棚(図 3-32のC)が下側にくるようにします。
  - a. ラックの前面から、ラック前面支柱の2U上と1U上に、レールの突起部を差し 込みます。
  - b. ラックの奥行きに合うように、レールを後方に引き伸ばします。
  - c. ラック背面支柱の2U上と1U下に、レールの突起部を差し込みます。
  - d. ラック前面支柱とレールをM6ねじ1本で固定します。固定位置は2U下です。
  - e. もう片方のレールも同様に取り付けます。
**注**-ねじを外したレールは両手で水平に持ってください。傾けるとレールが伸びるおそれが あります。

図 3-33 レールの取り付け:突起部の位置







ラック背面支柱にケーブルサポート固定金具を取り付けます。
Type-1ケーブルサポートの場合

- a. ケーブルサポート固定金具(図 3-35のA)の切り欠き側(図 3-35のB)が下に なるようにします。
- b. ラックの背面より、ラック背面支柱にレールとケーブルサポート金具をM6ね じ2本で固定します。 固定位置は1U中と2U中です。

c. ケーブルサポート金具を取り付けたあと、ラックの扉が閉まることを確認し

**注**-ケーブルサポート固定金具やケーブルサポートがラック背面から飛び出して、扉を閉めることができない場合は、ケーブルサポート固定金具は取り付けないでください。ただし、M6ねじ2本でレールをラックに固定してください。

図 3-35 ケーブルサポート固定金具の取り付け

ます。





Type-2ケーブルサポートの場合

a. ケーブルサポート内側に付いているねじ4か所(図 3-37のC)を緩めます。

図 3-37 ケーブルサポート固定金具の取り外し(1)



b. ケーブルサポート固定金具(図 3-38のD)をスライドさせて取り外します。



- c. ラックの背面より、ラック背面支柱にレールとケーブルサポート固定金具(D) をM6ねじ2本で固定します。 固定位置は1U中と2U中です。
- 図 3-39 ケーブルサポート金具の取り付け



図 3-40 ケーブルサポート固定金具とレールの固定



d. ケーブルサポート固定金具を取り付けたあと、ラックの扉が閉まることを確認します。

**注**-ケーブルサポート固定金具やケーブルサポートがラック背面から飛び出して、扉を閉めることができない場合は、ケーブルサポート固定金具は取り付けないでください。ただし、M6ねじ2本でレールをラックに固定してください。

- 5. 手順5で外したねじ(M5ねじ)を使って、レールの側面を固定します(図 3-41 のA)。
- 図 3-41 レール側面のねじ固定



9. **筐体をラックに搭載します**。 筐体の搭載はラック前面より行います。



**注意-SPARC M10-4S**は、60 kgの重量があります。油圧式または機械式ジャッキな どのリフターを使用するか、または4人以上で筐体をラックに搭載してください。

- a. リフターを使用する場合は、リフターを水平に固定します。
- b. リフターもしくは人手にて、搭載位置まで筐体を上げます。
- c. 筐体の後部をレールの棚に載せます。
- d. 筐体をラック内にスライドさせます。このとき、筐体側面の把手を収納しま す。また、筐体のガイドピン(図 3-42のA)がレールのガイド(図 3-42のB) にはまっていることを確認します。
- e. 筐体をそのまま奥まで挿入し、ラック内部へ格納します。

図 3-42 ラックへの搭載



- 10. 筐体をラックに固定します。
  - a. フロントカバーにある左右のスライドロック(図 3-42のC)を外側に押して ロックを解除し、フロントカバーを取り外します。
  - b. 筐体前面の4か所をM6ねじ4本(図 3-43のA)で締め、筐体をラックに固定し

ます。

c. フロントカバーの内側下部左右のフックを筐体前面下側にある切り欠きに挿 入し、フロントカバーを取り付けます。

**注**-フロントカバーには、筐体のシリアルナンバーのラベルが貼られています。必ず元の筐 体に取り付けるようにしてください。

図 3-43 筐体の固定



- 11. ケーブルサポートを取り付けます。 **Type-1**ケーブルサポートの場合
  - a. 右側のケーブルサポート金具に付いているねじ2か所を、ケーブルサポート固 定金具の内側から、溝の手前側の丸穴部に合わせて取り付けます(図 3-44の A)。
  - b. ケーブルサポート金具に付いているラッチ(図 3-44のB)を押さえながら、 筐体方向にスライドさせます。
  - c. 左側のケーブルサポート金具も同様に取り付けます。 このとき、筐体方向へのスライド量(奥行き)は右側と同じにします。
  - d. ケーブルサポートをM3ねじ2本(図 3-45のC)で固定します。
  - e. ラックの背面扉を閉めて、ケーブルサポートが干渉しないことを確認しま す。干渉する場合は、左右のケーブルサポート金具のラッチ(図 3-44のB)を 押さえながら、ケーブルサポートを筐体側にスライドさせます。ケーブルサ

#### 第3章 システムを設置する 103

ポートの位置は、ケーブルサポート金具のラッチがかかる、筐体に最も近い 位置とします。

f. ケーブルサポートを最も筐体側にスライドさせた状態でも扉に干渉する場合 は、ケーブルサポートを取り外してください。

図 3-44 ケーブルサポート金具の取り付け



図 3-45 ケーブルサポートの取り付け



Type-2ケーブルサポートの場合

a. ケーブルサポートを傾け、溝の奥側の丸穴部を、ケーブルサポート固定金具 (図 3-46のD)のねじ2か所に合わせて取り付けます。ケーブルサポートを水 平にして、反対側も丸穴部をねじ2か所に合わせて取り付けます。

図 3-46 ケーブルサポートの取り付け(1)



b. ケーブルサポートを奥までスライドさせ、ねじ4か所(図 3-47のC)を締めま す。





**注**-ラックの前後柱間寸法が740 mmよりも短い場合は、ケーブルサポートを奥までスライドさせずに固定してください。固定位置はラックの前後柱間寸法により異なります。図 3-48を元に、ケーブルサポートに付いている目盛り(図 3-48のE)(ピッチ10 mm)と、固定金具のねじ(図 3-48のF)を合わせ、固定してください。

図 3-48 ケーブルサポートの取り付け(3)



前後柱寸法(mm)	目盛り位置
740	1番目
730	2番目
720	3番目
710	4番目
700	5番目
690	6番目
680	7番目
670	8番目
660	9番目
650	10番目

表 3-8 前後柱寸法と目盛り位置

**注**-ケーブルが太く、ケーブルサポートにケーブルをフォーミングしにくい場合は、フォー ミングしやすいようにケーブルサポートの固定位置を手前にずらしてください。

c. ラックの背面扉を閉めて、ケーブルサポートが干渉しないことを確認しま す。ケーブルサポートが背面扉に干渉する場合は、ケーブルサポートを取り 外してください。ケーブルサポートを取り外した場合でも、レールはM6ねじ 2本でラックに固定しておいてください。

### 12. ケーブルサポートから面ファスナーを外します。

外す面ファスナーは、筐体背面から見て右側の4個(図 3-49のA)です。

図 3-49 面ファスナーの取り外し (SPARC M10-4S)









# 3.4.2 PCIボックスをラックに搭載する

PCIボックスに添付されている、ラックマウントキットの構成品がすべて揃っていることを確認します。

注ーラックマウントキットのケーブルサポートは、Type-1ケーブルサポートとType-2ケーブ ルサポートの2種類があります。Type-2ケーブルサポートの見分け方は図 3-52を参照してく ださい。Type-2ケーブルサポートは、図 3-51にある部品のうち、図中番号2から5が一体化さ れたものです。ケーブルサポートの形状によって、搭載手順の手順6と手順10が異なります。 該当する手順に従って取り付けてください。

注ーラックマウントキットのレールは、Type-1レールとType-2レールの2種類があります。 Type-2レールの見分け方は図 3-53を参照してください。また、レールの形状によって搭載手 順が異なります。本文中に書き分けていますので、該当する手順に従って取り付けてください。





図中番号	品名	数量	備考
1	レール	2	左右対称形状
2	ケーブルサポート(*1)(*2)	1	
3	ケーブルサポート金具(*2)	2	左右対称形状
4	M3ねじ (*2)	2	
5	ケーブルサポート固定金具 (*2)	2	左右対称形状
6	M6ねじ	10	
7	ケージナット	10	

*1:ケーブルサポートは、Type-1ケーブルサポートとType-2ケーブルサポートの2種類があります。見分け方は 図 3-52を参照してください。

*2:Type-2ケーブルサポートは、これらが一体化されたものです。







2. ラックが転倒するのを防止するため、ラックが固定されていることを確認しま す。

詳細は、「3.3.2 ラックを固定する」を参照してください。

3. 手順3は、ラック支柱の穴の形状によって作業が異なります。ラック支柱の穴形 状に沿った作業を実施してください。

- 角穴支柱のラックの場合
  - ラックの左右の支柱にケージナットを取り付けます。
  - ・前面支柱の取り付け位置:下から1U中と2U下
  - ・背面支柱の取り付け位置:下から1U中と2U中
- 図 3-54 ラック支柱のケージナット取り付け位置



a. ケージナットをラックの内側より取り付けます。
ケージナットの爪が上下になるようにします。
ケージナットの一方の爪をラックのケージナット取り付け穴に引っ掛けます。
図 3-55は下側に引っ掛けた場合を表しています。

図 3-55 ケージナットの爪の向き



b. 添付のケージナット取り付け工具先端の爪を、ケージナット取り付け穴の手 前から挿入し、ケージナットのもう一方の爪に嵌合させます。 図 3-56 ケージナット取り付け工具の使用



c. 工具を手前に引き、ケージナットを取り付けます。 図 3-57のA方向に押しながらBの方向に引きます。

図 3-57 ケージナットの取り付け



■ M6ねじ穴支柱の場合

Type-1レールの場合

レールの前後に付いているピンを外します。

- a. レールのピンを固定しているねじ(図 3-58のA)を外します。
- b. ピン (図 3-58のB) を外します。
- c. 左右のレールから同様にピンを外します。
- d. 取り外したピンとねじ(計各8個)は、筐体の移設時に備え保管しておいてく ださい。



#### Type-2レールの場合

レールの前後に付いているピンを外します。

- a. 左右のレールの前後に付いているピン(図 3-59のA)を外します。
- b. 取り外したピン(計4個)は、筐体の移設時に備え保管しておいてください。

図 3-59 Type-2レールのピンの取り外し



4. レールの側面に付いているねじを外します。 Type-1レールの場合は、側面に付いているねじ1本(図 3-60のA)を外します。 Type-2レールの場合は、側面に付いているねじ2本(図 3-61のB)を緩めます。

**注**-ねじを外した、または緩めたレールは両手で水平に持ってください。傾けるとレールが 伸びるおそれがあります。







5. レールをラックに取り付けます。

**注**-ねじを外したレールは両手で水平に持ってください。傾けるとレールが伸びるおそれが あります。

### Type-1レールの場合

レールのバネ側(図 3-60のB)が前方に、棚(図 3-60のC)が下側にくるように します。

a. ラックの前面から、ラック前面支柱の2U上と1U上に、レールの突起部を差し 込みます。 b. ラックの奥行きに合うように、レールを後方に引き伸ばします。

- c. ラック背面支柱の2U上と1U下に、レールの突起部を差し込みます。
- d. ラック前面支柱とレールをM6ねじ1本で固定します。固定位置は2U下です。
- e. もう片方のレールも同様に取り付けます。
- 図 3-62 Type-1レールの取り付け:突起部の位置



Type-2レールの場合

レールの[R]表示のある方が右前側に、[L]表示のある方が左前側になります。 本手順は、ラック支柱の穴の形状によって作業が異なります。ラック支柱の穴形 状に沿った作業を実施してください。

- 角穴支柱のラックの場合
  - a. ラックの背面から、ラック前面支柱の1U上に、レールの突起部を差し込みま す。
  - b. ラックの奥行きに合うように、レールを後方に引き伸ばします。
  - c. ラック背面支柱の2U上に、レールの突起部を差し込みます。
  - d. ラック前面支柱とレールをM6ねじ1本で固定します。固定位置は2U下です。
  - e. もう片方のレールも同様に取り付けます。

図 3-63 Type-2レールの取り付け:突起部の位置(角穴支柱の場合)



図 3-64 Type-2レールの取り付け:ねじの固定位置(角穴支柱の場合)



■ M6ねじ穴支柱の場合

レールに突起部がなく仮固定ができないため、ラック前後に計2人の作業者が必要 です。

a. ラックの前面から、ラック前面支柱の1U下に、レール棚の高さを合わせま す。

b. ラック前面支柱とレールをM6ねじ1本で固定します。固定位置は2U下です。

- c. ラックの奥行きに合うように、レールを後方に引き伸ばします。
- d. ラック背面支柱とレールをM6ねじ2本で固定します。固定位置は1U中および 2U中です。





- ラック背面支柱にケーブルサポート固定金具を取り付けます。 Type-1ケーブルサポートの場合
  - a. ケーブルサポート固定金具(図 3-66のA)の切り欠き側(図 3-66のB)が下に なるようにします。
  - b. ラックの背面より、ラック背面支柱にレールとケーブルサポート金具をM6ね じ2本で固定します。

固定位置は1U中と2U中です。

c. ケーブルサポート金具を取り付けたあと、ラックの扉が閉まることを確認します。

**注**-ケーブルサポート固定金具やケーブルサポートがラック背面から飛び出して、扉を閉めることができない場合は、ケーブルサポート金具は取り付けないでください。ただし、M6ねじ2本でレールをラックに固定してください。

図 3-66 ケーブルサポート固定金具の取り付け



図 3-67 ケーブルサポート固定金具とレールの固定



## Type-2ケーブルサポートの場合

a. ケーブルサポート内側に付いているねじ4か所(図 3-68のC)を緩めます。



b. ケーブルサポート固定金具(図 3-69のD)をスライドさせて取り外します。





c. ラックの背面より、ラック背面支柱にレールとケーブルサポート固定金具(D) をM6ねじ2本で固定します。 固定位置は1U中と2U中です。 図 3-70 ケーブルサポート金具の取り付け



図 3-71 ケーブルサポート固定金具とレールの固定



d. ケーブルサポート固定金具を取り付けたあと、ラックの扉が閉まることを確認します。

**注**-ケーブルサポート固定金具やケーブルサポートがラック背面から飛び出して、扉を閉めることができない場合は、ケーブルサポート固定金具は取り付けないでください。ただし、M6ねじ2本でレールをラックに固定してください。

レールの側面をねじで固定します(図 3-72のA)。
Type-1レールの場合は、手順4で外したねじ(計2個)をレールの側面に取り付け固定します。

Type-2レールの場合は、手順4で緩めたレール側面のねじ(計4個)を締め付け 固定します。

図 3-72 レール側面のねじ固定



8. **PCIボックスをラックに搭載します。** 筐体の搭載はラック前面より行います。



注意-PCIボックスは22 kgの重量があります。十分注意してラックに搭載してください。

注-PCIボックスは、リフターを使用するかまたは2人以上でラックに搭載してください。

- a. リフターを使用する場合は、リフターを水平に固定します。
- b. リフターもしくは人手にて、搭載位置まで筐体を上げます。
- c. 筐体の後部をレールの棚に載せます。
- d. PCIボックスをラック内にスライドさせます。このとき、PCIボックスがレー ルの上に乗っていること、およびPCIボックスのガイドピン(図 3-73のA)が レールのガイド(図 3-73のB)にはまっていることを確認します。
- e. PCIボックスをそのまま奥まで挿入し、ラック内部へ格納します。



- 9. PCIボックスをラックに固定します。
  - a. フロントカバーにある左右のスライドロック(図 3-73のC)を外側に押し ロックを解除し、フロントカバーを取り外します。
  - b. PCIボックス前面の2か所のM6ねじ2本(図 3-74のA)で締め、PCIボックスを ラックに固定します。
  - c. フロントカバーの内側下部左右のフックをPCIボックス前面下側にある切り欠 きに挿入し、フロントカバーを取り付けます。

**注**-フロントカバーには、PCIボックスのシリアルナンバーのラベルが貼られています。必ず元の筐体に取り付けるようにしてください。

図 3-74 PCIボックスの固定



- 10. ケーブルサポートを取り付けます。 **Type-1**ケーブルサポートの場合
  - a. 右側のケーブルサポート金具に付いているねじ2か所を、ケーブルサポート固 定金具の内側から、溝の手前側の丸穴部に合わせて取り付けます(図 3-75の A)。
  - b. ケーブルサポート金具に付いているラッチ(図 3-75のB)を押さえながら、 筐体方向にスライドさせます。
  - c. 左側のケーブルサポート金具も同様に取り付けます。このとき、筐体方向へのスライド量(奥行き)は右側と同じにします。
  - d. ケーブルサポートをM3ねじ2本(図 3-76のC)で固定します。
  - e. ラック背面扉を閉めて、ケーブルサポート金具が干渉しないことを確認しま す。干渉する場合は、左右のケーブルサポート金具のラッチ(図 3-75のB)を 押さえながら、ケーブルサポートを筐体側にスライドさせます。ケーブルサ ポートの位置は、ケーブルサポート金具のラッチがかかる、筐体に最も近い 位置とします。
  - f. ケーブルサポートを最も筐体側にスライドさせた状態でも扉に干渉する場合 は、ケーブルサポートを取り外してください。



```
図 3-76 ケーブルサポートの取り付け
```



Type-2ケーブルサポートの場合

- a. ケーブルサポートを傾け、溝の奥側の丸穴部を、ケーブルサポート固定金具 (図 3-77のD)のねじ2か所に合わせて取り付けます。ケーブルサポートを水 平にして、反対側も丸穴部をねじ2か所に合わせて取り付けます。
- 図 3-77 ケーブルサポートの取り付け(1)



b. ケーブルサポートを奥までスライドさせ、ねじ4か所(図 3-78のC)を締めま す。



**注**-ラックの前後柱間寸法が740 mmよりも短い場合は、ケーブルサポートを奥までスライ ドさせずに固定してください。固定位置はラックの前後柱間寸法により異なります。図 3-79 を元に、ケーブルサポートに付いている目盛り(図 3-79のE)(ピッチ10 mm)と、固定金具 のねじ(図 3-79のF)を合わせ、固定してください。

図 3-79 ケーブルサポートの取り付け(3)



表 3-9 前後柱寸法と目盛り位置

前後柱寸法(mm)	目盛り位置
740	1番目
730	2番目
720	3番目
710	4番目

表 3-9 前後柱寸法と目盛り位置(続き)

前後柱寸法(mm)	目盛り位置
700	5番目
690	6番目
680	7番目
670	8番目
660	9番目
650	10番目

**注**-ケーブルが太く、ケーブルサポートにケーブルをフォーミングしにくい場合は、フォー ミングしやすいようにケーブルサポートの固定位置を手前にずらしてください。

c. ラックの背面扉を閉めて、ケーブルサポートが干渉しないことを確認しま す。ケーブルサポートが背面扉に干渉する場合は、ケーブルサポートを取り 外してください。ケーブルサポートを取り外した場合でも、レールはM6ねじ 2本でラックに固定しておいてください。

図 3-80 ケーブルサポートの取り付け完成図





# 3.5 オプション品を搭載する

ここでは、メモリやPCIeカードなどのオプション品の取り付けについて説明します。

オプション品が筐体と同時に手配された場合、筐体に搭載した状態で出荷されます。 オプション品が個別に手配された場合は、現地で取り付ける必要があります。筐体を ラックに搭載したあと、これらのオプション品を取り付けてください。

- SPARC M10-4Sにオプション品を搭載する
- PCIボックスにオプション品を搭載する

## 3.5.1 SPARC M10-4Sにオプション品を搭載する

SPARC M10-4Sのオプション品と参照先を次の表に示します。詳細手順は『SPARC M10-4/M10-4S サービスマニュアル』を参照して作業します。表中の参照先はすべて 『SPARC M10-4/M10-4S サービスマニュアル』です。

表 3-10 SPARC M10-4Sのオプション品と参照先一覧

オプション品名	参照先
メモリ	「第9章 CPUメモリユニット/メモリを保守する」
ハードディスクドライブ	「第10章 内蔵ディスクを保守する」
PCIeカード リンクカード	「第8章 PCI Expressカードを保守する」

# 3.5.2 PCIボックスにオプション品を搭載する

PCIボックスのオプション品と参照先を次の表に示します。詳細手順は『SPARC M12/M10 PCIボックス サービスマニュアル』を参照して作業します。表中の参照先 はすべて『SPARC M12/M10 PCIボックス サービスマニュアル』です。

表 3-11 PCIボックスのオプション品と参照先一覧

オプション品名	参照先	
PCIeカード	「第8章	PCI Expressカードを保守する」



# ビルディングブロック接続を構成する

ここでは、ビルディングブロック接続するために必要な筐体のID設定や、各筐体間 のケーブル接続手順を説明します。

- 筐体の識別ID(BB-ID)を設定する
- ケーブルを接続する(筐体間直結の場合)
- ケーブルを接続する(クロスバーボックス経由接続の場合)

# 4.1 筐体の識別ID(BB-ID)を設定する

ここでは、システム内で各筐体を識別するために必要なID(以降BB-ID)の設定を説 明します。

BB-IDは、00から順に設定します。

以下を参照し、筐体の搭載位置とBB-IDの設定値を確認します。

・筐体直結接続の場合: 「2.4.1 一般ラックへの搭載条件」の図 2-3参照

・クロスバーボックス経由接続の場合: 「2.4.3 拡張接続用ラックへの搭載条件」 の図 2-7参照

**注-BB-ID**のデフォルト値は00です。工場で出荷の際に各BB-IDを設定している場合があります。各筐体をラックに搭載した状態で出荷されている場合は、BB-IDは設定されています。

注一単体で使用していたSPARC M10-4Sをビルディングブロック構成に接続する場合、 BB-IDを設定する前にrestoredefaultsコマンドを実行して、工場出荷時の状態に戻してください。

1. SPARC M10-4SのBB-IDを設定します。

BB-IDの設定は、筐体前面のオペレーションパネルにあるBB-IDスイッチで操作 します。SPARC M10-4SのBB-IDは00から15を順に設定します。

a. ラックの下から1台目に搭載されているSPARC M10-4S(BB#00)に対して、 BB-IDが00に設定されていることを確認します。

00になっていない場合は、先の細い工具を使い00に設定します。

b. 次に、ラックの下から2台目に搭載されているSPARC M10-4S(BB#01)に対

して、BB-IDを01に設定します。

c. ラックの搭載位置を確認しながら、すべてのSPARC M10-4Sに対してBB-IDを 順に設定します。

## 図 4-1 SPARC M10-4SのBB-IDスイッチ



2. クロスバーボックスのBB-IDの設定を確認します。

クロスバーボックスのBB-IDは、工場出荷時に設定されています。ここでは、クロスバーボックスの搭載位置を確認し、BB-IDが80から83まで順に設定されていることを確認します。

設定が違う場合、クロスバーボックス前面のオペレーションパネルにあるBB-ID スイッチを操作し、設定を変更します。
図 4-2 クロスバーボックスのBB-IDスイッチ



4.2 ケーブルを接続する(筐体間直結の場合)

ここでは、XSCFユニット同士を接続するXSCFケーブルと、各筐体のクロスバーユニット同士を接続するクロスバーケーブル(電気)の接続方法を説明します。ケーブルを 接続するポートは、すべて筐体の背面側にあります。 構成ごとの接続ケーブルのルート図とケーブル一覧表は「付録 B ビルディングブ ロック構成のケーブル接続資料」に掲載しています。

### 4.2.1 XSCFケーブルの接続

XSCFケーブルには、XSCF DUAL制御ケーブルとXSCF BB制御ケーブルの2種類があ ります。ケーブルには、接続先のポートを示すラベルが貼られています。ラベルに対 応するポートにケーブルを接続します。ポートの位置およびラベルの表示例は、図 4-3および図 4-4を参照してください。

- 1. BB#00とBB#01のXSCF間をXSCF DUAL制御ケーブルで接続します。
  - a. BB#00のXSCF DUAL制御ポートからBB#01のXSCF DUAL制御ポートに接続 します。

XSCF DUAL制御ポートはDUALと表示されています。

2. 2BB構成の場合は、BB#00とBB#01のXSCF間をXSCF BB制御ケーブルで接続します。

a. BB#00のポート0からBB#01のポート0に接続します。

XSCF BB制御ポートは、左から0、1、2と表示されています。

- 3BB構成の場合は、手順2に加えてBB#02のXSCFポート間をXSCFケーブルで接続します。
   a. BB#00のポート1からBB#02のポート0に接続します。
   b. BB#01のポート1からBB#02のポート1に接続します。
- 4. 4BB構成の場合は、手順2と手順3に加えてBB#03のXSCFポート間をXSCFケー ブルで接続します。

   a. BB#00のポート2からBB#03のポート0に接続します。

  - b. BB#01のポート2からBB#03のポート1に接続します。
- 図 4-3 XSCFのポートの位置(筐体背面側)



図 4-4 XSCFケーブルのラベル表示例



### 4.2.2 クロスバーケーブルの接続

BB構成によって接続ルートが異なりますが、接続方法は同じです。ケーブルには、 接続先のポートを示すラベルが貼られています。ラベルに対応するポートにケーブル を接続します。また、同じポート番号が2ポートずつあります。筐体側の各ポートを 色で分けていますので、同じ色同士のポートと接続します。ポートの位置およびラベ ルの表示例は、図 4-5および図 4-6を参照してください。 ここでは、2BB構成を例に説明します。 注ークロスバーケーブル(電気)は筐体背面のXBU#1側から4本単位で接続します。接続する順序は、「付録 B ビルディングブロック構成のケーブル接続資料」を参照してください。 ケーブル接続あとのフォーミングはすべてのケーブルを接続したあとの「5.4 ケーブルを収 納する」で実施します。ここでは実施しないでください。

注ータブを引いた状態でコネクターを挿入すると、コネクターを破損するおそれがあります。

注-クロスバーケーブルが確実に接続され、固定されていることを確認してください。

- BB#00とBB#01のXBU#1間をクロスバーケーブル(電気)で接続します。 接続するとき、コネクター部を持ち開口部に対してまっすぐ挿入してください。 挿入の際、ケーブルおよびタグ部分を持たないでください。
  - a. BB#00のXBU#1の0Lポート(ピンク)から、BB#01のXBU#1の0Lポート(ピ ンク)に接続します。
  - b. BB#00のXBU#1の0Lポート(黒)から、BB#01のXBU#1の0Lポート(黒)に 接続します。
  - c. BB#00のXBU#1の0Rポート(水色)から、BB#01のXBU#1の0Rポート(水 色)に接続します。
  - d. BB#00のXBU#1の0Rポート(黒)から、BB#01のXBU#1の0Rポート(黒)に 接続します。
- 2. BB#00とBB#01のXBU#0間をクロスバーケーブル(電気)で接続します。
  - a. BB#00のXBU#0の0Lポート(ピンク)から、BB#01のXBU#0の0Lポート(ピンク)に接続します。
  - b. BB#00のXBU#0の0Lポート(黒)から、BB#01のXBU#0の0Lポート(黒)に 接続します。
  - c. BB#00のXBU#0の0Rポート(水色)から、BB#01のXBU#0の0Rポート(水 色)に接続します。
  - d. BB#00のXBU#0の0Rポート(黒)から、BB#01のXBU#0の0Rポート(黒)に 接続します。



図 4-6 クロスバーケーブルのラベル表示例



BB00...BB03 XBU0...XBU1

3. クロスバーケーブル(電気)が正しく確実に接続されていることを確認します。 クロスバーケーブル(電気)がポートに接続されたままの状態で、クロスバーケー ブル(電気)根本のコネクター接続部(黒色樹脂部分)(図 4-7のA)を持って押 し込んでください。

**注**-不確実なクロスバーケーブルの接合により、ごくまれに接続不良によるエラーを引き起 こす場合があります。誤接続防止のため、クロスバーケーブルを接続後、再度しっかりと押 し込んでください。このとき、ケーブルのみを持って作業しないでください。ケーブルを折 り曲げる可能性があります。

図 4-7 クロスバーケーブル(電気)接続確認時に持つ部分



## ケーブルを接続する(クロスバーボッ クス経由接続の場合)

クロスバーボックス経由接続の場合は、拡張接続用ラックに、SPARC M10-4Sとクロ スバーボックスを搭載した状態で出荷されます。SPARC M10-4Sとクロスバーボック スを接続するクロスバーケーブル(光)と、XSCFユニット同士を接続するXSCFケー ブルも接続された状態で出荷されます。8BB構成までは、「4.3.1 XSCFケーブルの接 続」までスキップしてください。

9BB構成以上の場合はラックが2台となるため、ラック間をまたぐクロスバーケーブル(光)とXSCFケーブルを接続する必要があります。また、あとから9BB構成以上に増設する場合は、既存のクロスバーケーブル(光)の接続を変更する必要があります。

ここでは、ラック間をまたぐクロスバーケーブル(光)とXSCFケーブルの接続方法、 クロスバーケーブル(光)の移設方法を説明します。

各構成の接続ケーブルの対応図とケーブル一覧表は「付録 B ビルディングブロック 構成のケーブル接続資料」に掲載しています。

### 4.3.1 XSCFケーブルの接続

4.3

ラック間をまたぐケーブルは、拡張接続用ラック2に固定されています。ケーブルを ラック連結部分の空きスペースを通して、拡張接続用ラック1の各ポートに接続しま す。

ケーブルルートは、図 4-8を参照してください。

ケーブル配線の際は、適宜添付の面ファスナーにてケーブルをフォーミングしてくだ さい。

- 1. 拡張接続用ラック2に収納されているXSCF BB制御ケーブルを、ラック連結部分 の上側(図 4-14のB)を通します。
- XSCF BB制御ケーブルを接続します。 ケーブルには、接続先のポートを示すラベルが貼られています。ラベルに対応す るポートにケーブルを接続します。
- XSCF DUAL制御ケーブルの接続を確認します。
   XBBOX#80のXSCF DUAL制御ポートからXBBOX#81のXSCF DUAL制御ポート に接続されていることを確認します。





図 4-10 XSCFインターフェースユニットのポートの位置(クロスバーボックス 側)



図 4-11 XSCFケーブルのラベル表示例 (SPARC M10-4S側)



図 4-12 XSCFケーブルのラベル表示例 (クロスバーボックス側)



XB80...XB81 DUAL



## 4.3.2 クロスバーケーブルの接続

ラック間をまたぐケーブルは、拡張接続用ラック2に固定されています。ケーブルを ラック連結部分の空きスペースを通して、拡張接続用ラック1の各ポートに接続しま す。ケーブルには、接続先のポートを示すラベルが貼られています。ラベルに対応す るポートにケーブルを接続します。 また、同じポート番号が2ポートずつあります。筐体側の各ポートを色で分けていま すので、同じ色同士のポートと接続します。

ケーブルルートは、図 4-15を参照してください。

ケーブル配線の際は、適宜添付の面ファスナーにてケーブルをフォーミングしてくだ さい。

### 1. ラック間をまたぐケーブルを開梱します。

ケーブルは、コネクター部分が袋にくるまれた状態でラックの側面(図 4-13の A)や背面(図 4-13のB)に面ファスナーやナイロンバンド等で括り付けられています。

a. ケーブルコネクター部分をラックの固定部から外します。

b. ケーブルコネクター部分の梱包を解きます。

図 4-13 拡張接続用ラック2のケーブル収納箇所



 手順1で開梱したクロスバーケーブル(光)を、ラック連結部分の上下のPDUの 間を通します。
 BB#00からBB#03とXB#80に接続するクロスバーケーブル(光)は、連結部分の 下側(図 4-14のA)を通します。

BB#04からBB#07とXB#81に接続するクロスバーケーブル(光)は、連結部分の 上側(図 4-14のB)を通します。



図 4-14 ラック間ケーブルを通す位置

**図 4-15** ケーブル配線図



REAR

3. クロスバーボックスにクロスバーケーブル(光)を接続します。

クロスバーケーブル(光)は、筐体ごとにまとめてフォーミングしてあります。 フォーミングはそのままの状態でケーブルを接続します。

ケーブルには、接続先のポートを示すラベルが貼られています。ラベルに対応す るポートにケーブルを接続します。また、同じポート番号が2ポートずつありま す。筐体側の各ポートを色で分けていますので、同じ色同士のポートと接続しま す。

クロスバーケーブル(光)のコネクター本体を持ち、開口部に対してまっすぐ挿 入してください。挿入の際、ケーブルおよびタグ部分を持たないでください。 注ータブを引いた状態でコネクターを挿入すると、コネクターを破損するおそれがあります。

**注**-クロスバーケーブル(光)は3種類あります。同一ポート番号に同じ種類のクロスバーケーブル(光)を接続してください。 クロスバーケーブル(光)の種類はタブ形状(図 4-16のA)により判別できます。

図 4-16 クロスバーケーブル(光)の形状とタブ



図 4-17 クロスバーユニットのポート番号 (SPARC M10-4S側)



図 4-18 クロスバーユニットのポート番号 (クロスバーボックス側)



図 4-19 クロスバーケーブルのラベル表示例



BB-ID - XBU番号 - ポート番号 (BB00...BB15) - (XBU0...XBU1) - (0L,0R...2L,2R)

BB-ID - XBU番号 - ポート番号 (XB80...XB83) - (XBU0...XBU2) - (L0,R0...L7,R7)

**注**-ラベルには、ケーブルの接続先と相手先の両方が表示されています。

クロスバーケーブル(光)が正しく確実に接続されていることを確認します。
 クロスバーケーブル(光)がポートに接続されたままの状態で、クロスバーケーブル(光)根本のコネクター接続部(図 4-20のA)を持って押し込んでください。

**注**-不確実なクロスバーケーブルの接合により、ごくまれに接続不良によるエラーを引き起 こす場合があります。誤接続防止のため、クロスバーケーブルを接続後、再度しっかりと押 し込んでください。このとき、ケーブルのみを持って作業しないでください。ケーブルを折 り曲げる可能性があります。 図 4-20 クロスバーケーブル(光)接続確認時に持つ部分



### 4.3.3

### クロスバーケーブルの変更(拡張接続用ラック2を あとから増設する場合)

拡張接続用ラック2をあとから増設する場合、クロスバーケーブル(光)の接続を変 更する必要があります。初回設置時は本作業は不要です。

- 1. XBBOX#80/#81にクロスバーユニットを実装します。
  - a. ブランク板を固定しているねじ1本(図 4-21のB)を外します。
  - b. クロスバーユニットを実装するスロット#2から、ブランク板(図 4-21のA) を取り外します。
  - c. クロスバーユニットをスロット#2に挿入します。クロスバーユニットは拡張 接続用ラック2に添付されています。
  - d. クロスバーユニットの左右のレバーを閉じ、ねじ2本(図 4-22のA)を締めま す。

図 4-21 ブランク板の取り外し



図 4-22 クロスバーユニットの取り付け



- 2. XBBOX#80/#81のクロスバーケーブル(光)を移設します。
  - a. クロスバーユニット#1のL4からL7とR4からR7のクロスバーケーブル(光)を 外します(図4-23参照)。クロスバーケーブル(光)のタブ(図4-24のA)を 持ち、矢印方向にまっすぐ引っ張り取り外します。

**注**-ケーブル部分を持って引き抜かないでください。ケーブル部分を引っ張ると、コネクターのロックが完全に解除されずに、破損の原因となります。



図 4-23 XBBOX#80/#81のケーブル移設

図 4-24 クロスバーケーブル(光)のタブと引き抜き方向



b. 外したクロスバーケーブル(光)のラベルを貼り替えます。貼り替え用のラ ベルは拡張接続用ラック2に添付されています。表 4-1を参照し貼り替えます。

表 4-1 ラベルの貼り替え表

			変更後		
XB80-XBU1-L4	ピンク	$\rightarrow$	XB80-XBU2-L0	ピンク	
XB80-XBU1-L4	黒	$\rightarrow$	XB80-XBU2-L0	黒	
XB80-XBU1-L5	ピンク	$\rightarrow$	XB80-XBU2-L1	ピンク	
XB80-XBU1-L5	黒	$\rightarrow$	XB80-XBU2-L1	黒	

**表 4-1** ラベルの貼り替え表 (続き)

変更前			変更後	
XB80-XBU1-L6	ピンク	$\rightarrow$	XB80-XBU2-L2	ピンク
XB80-XBU1-L6	黒	$\rightarrow$	XB80-XBU2-L2	黒
XB80-XBU1-L7	ピンク	$\rightarrow$	XB80-XBU2-L3	ピンク
XB80-XBU1-L7	黒	$\rightarrow$	XB80-XBU2-L3	黒
XB80-XBU1-R4	水色	$\rightarrow$	XB80-XBU2-R0	水色
XB80-XBU1-R4	黒	$\rightarrow$	XB80-XBU2-R0	黒
XB80-XBU1-R5	水色	$\rightarrow$	XB80-XBU2-R1	水色
XB80-XBU1-R5	黒	$\rightarrow$	XB80-XBU2-R1	黒
XB80-XBU1-R6	水色	$\rightarrow$	XB80-XBU2-R2	水色
XB80-XBU1-R6	黒	$\rightarrow$	XB80-XBU2-R2	黒
XB80-XBU1-R7	水色	$\rightarrow$	XB80-XBU2-R3	水色
XB80-XBU1-R7	黒	$\rightarrow$	XB80-XBU2-R3	黒
XB81-XBU1-L4	ピンク	$\rightarrow$	XB81-XBU2-L0	ピンク
XB81-XBU1-L4	黒	$\rightarrow$	XB81-XBU2-L0	黒
XB81-XBU1-L5	ピンク	$\rightarrow$	XB81-XBU2-L1	ピンク
XB81-XBU1-L5	黒	$\rightarrow$	XB81-XBU2-L1	黒
XB81-XBU1-L6	ピンク	$\rightarrow$	XB81-XBU2-L2	ピンク
XB81-XBU1-L6	黒	$\rightarrow$	XB81-XBU2-L2	黒
XB81-XBU1-L7	ピンク	$\rightarrow$	XB81-XBU2-L3	ピンク
XB81-XBU1-L7	黒	$\rightarrow$	XB81-XBU2-L3	黒
XB81-XBU1-R4	水色	$\rightarrow$	XB81-XBU2-R0	水色
XB81-XBU1-R4	黒	$\rightarrow$	XB81-XBU2-R0	黒
XB81-XBU1-R5	水色	$\rightarrow$	XB81-XBU2-R1	水色
XB81-XBU1-R5	黒	$\rightarrow$	XB81-XBU2-R1	黒
XB81-XBU1-R6	水色	$\rightarrow$	XB81-XBU2-R2	水色
XB81-XBU1-R6	黒	$\rightarrow$	XB81-XBU2-R2	黒
XB81-XBU1-R7	水色	$\rightarrow$	XB81-XBU2-R3	水色
XB81-XBU1-R7	黒	$\rightarrow$	XB81-XBU2-R3	黒

 c. クロスバーユニット#2のL0からL3とR0からR3にクロスバーケーブル(光)を 接続します。
 ラベルに従って、クロスバーケーブル(光)を実装してください。
 クロスバーケーブル(光)のコネクター本体を持ち、開口部に対してまっす ぐ挿入してください。
 挿入の際、ケーブルおよびタブ部分を持たないでください。 注ータブを引いた状態でコネクターを挿入すると、コネクターを破損するおそれがあります。

**注**-クロスバーケーブル(光)は3種類あります。同一ポート番号に同じ種類のクロスバーケーブル(光)を接続してください。 クロスバーケーブル(光)の種類はタブ形状(図 4-25のA)により判別できます。

図 4-25 クロスバーケーブル(光)の形状とタブ



BB#04からBB#07のクロスバーケーブル(光)を移設します。

 a. クロスバーユニット#0/#1の1Lと1Rのクロスバーケーブル(光)を外します。



b. 外したクロスバーケーブル(光)のラベルを貼り替えます。 貼り替え用のラベルは拡張接続用ラック2に添付されています。表 4-2を参照 し貼り替えます。

表 4-2 ラベルの貼り替え表

変更前			変更後	
BB04-XBU0-1L	ピンク	$\rightarrow$	BB04-XBU0-2L	ピンク
BB04-XBU0-1L	黒	$\rightarrow$	BB04-XBU0-2L	黒
BB04-XBU0-1R	水色	$\rightarrow$	BB04-XBU0-2R	水色
BB04-XBU0-1R	黒	$\rightarrow$	BB04-XBU0-2R	黒
BB04-XBU1-1L	ピンク	$\rightarrow$	BB04-XBU1-2L	ピンク
BB04-XBU1-1L	黒	$\rightarrow$	BB04-XBU1-2L	黒
BB04-XBU1-1R	水色	$\rightarrow$	BB04-XBU1-2R	水色
BB04-XBU1-1R	黒	$\rightarrow$	BB04-XBU1-2R	黒
BB05-XBU0-1L	ピンク	$\rightarrow$	BB05-XBU0-2L	ピンク
BB05-XBU0-1L	黒	$\rightarrow$	BB05-XBU0-2L	黒
BB05-XBU0-1R	水色	$\rightarrow$	BB05-XBU0-2R	水色
BB05-XBU0-1R	黒	$\rightarrow$	BB05-XBU0-2R	黒
BB05-XBU1-1L	ピンク	$\rightarrow$	BB05-XBU1-2L	ピンク
BB05-XBU1-1L	黒	$\rightarrow$	BB05-XBU1-2L	黒
BB05-XBU1-1R	水色	$\rightarrow$	BB05-XBU1-2R	水色
BB05-XBU1-1R	黒	$\rightarrow$	BB05-XBU1-2R	黒
BB06-XBU0-1L	ピンク	$\rightarrow$	BB06-XBU0-2L	ピンク
BB06-XBU0-1L	黒	$\rightarrow$	BB06-XBU0-2L	黒

表 4-2 📑	ラベルの貼り	替え表	(続き)
---------	--------	-----	------

変更前			変更後	
BB06-XBU0-1R	水色	$\rightarrow$	BB06-XBU0-2R	水色
BB06-XBU0-1R	黒	$\rightarrow$	BB06-XBU0-2R	黒
BB06-XBU1-1L	ピンク	$\rightarrow$	BB06-XBU1-2L	ピンク
BB06-XBU1-1L	黒	$\rightarrow$	BB06-XBU1-2L	黒
BB06-XBU1-1R	水色	$\rightarrow$	BB06-XBU1-2R	水色
BB06-XBU1-1R	黒	$\rightarrow$	BB06-XBU1-2R	黒
BB07-XBU0-1L	ピンク	$\rightarrow$	BB07-XBU0-2L	ピンク
BB07-XBU0-1L	黒	$\rightarrow$	BB07-XBU0-2L	黒
BB07-XBU0-1R	水色	$\rightarrow$	BB07-XBU0-2R	水色
BB07-XBU0-1R	黒	$\rightarrow$	BB07-XBU0-2R	黒
BB07-XBU1-1L	ピンク	$\rightarrow$	BB07-XBU1-2L	ピンク
BB07-XBU1-1L	黒	$\rightarrow$	BB07-XBU1-2L	黒
BB07-XBU1-1R	水色	$\rightarrow$	BB07-XBU1-2R	水色
BB07-XBU1-1R	黒	$\rightarrow$	BB07-XBU1-2R	黒

c. クロスバーユニット#0/#1の2Lと2Rにクロスバーケーブル(光)を接続します。
 ラベルに従って、ケーブルを実装してください。

4. クロスバーケーブル(光)が正しく確実に接続されていることを確認します。

クロスバーケーブル(光)がポートに接続されたままの状態で、クロスバーケー ブル(光)根本のコネクター接続部(図 4-27のA)を持って押し込んでください。

**注**-不確実なクロスバーケーブルの接合により、ごくまれに接続不良によるエラーを引き起 こす場合があります。誤接続防止のため、クロスバーケーブルを接続後、再度しっかりと押 し込んでください。このとき、ケーブルのみを持って作業しないでください。ケーブルを折 り曲げる可能性があります。

図 4-27 クロスバーケーブル(光)接続確認時に持つ部分





# 筐体にケーブルを接続する

ここでは、電源コードやシリアルケーブル、ネットワークケーブルを、各筐体に接続 する手順を説明します。接続するポートは、すべて筐体の背面側にあります。各ポー トの説明は、「2.10 外部インターフェースポートの仕様を確認する」を参照してく ださい。

- SPARC M10-4Sにケーブルを接続する
- PCIボックスにケーブルを接続する
- クロスバーボックスにケーブルを接続する
- ケーブルを収納する

## 5.1 SPARC M10-4Sにケーブルを接続す る

ここでは、SPARC M10-4Sにシリアルケーブルやネットワークケーブル、電源コード を接続する手順を説明します。

 筐体に添付されているシリアルケーブルを、XSCFユニットのシリアルポート (図 5-1のA)からシステム管理用端末に接続します。 ビルディングブロック構成の場合、マスタXSCFとなっている筐体で一括操作に なります。マスタXSCFにシリアルケーブルを接続してください。

**注**-筐体間直結のビルディングブロック構成の場合は、通常BB#00がマスタXSCFとなり、 BB#01がスタンバイ状態のXSCFとなります。 マスタが切り替わっている場合は、BB#01がマスタXSCFとなり、BB#00がスタンバイ状態の XSCFとなります。

**注**-クロスバーボックス経由接続のビルディングブロック構成の場合は、クロスバーボック スのマスタXSCFで一括操作になります。SPARC M10-4Sにはシリアルケーブルを接続しませ ん。



- カテゴリ5以上のLANケーブルを、GbEポート(図 5-2のA)からネットワークス イッチまたはハブに接続します。
   GbEポートは、ユーザーネットワークに使用します。業務上必要となる、ほかの サーバやPC、UPS等を、ネットワークスイッチやハブを介して接続します。
- 図 5-2 GbEポートの位置



- 3. PCleカードが搭載されている場合、PCleカードの各ポートに、LANケーブルや I/Oケーブルを接続します。
- ケーブルサポートにケーブル類を固定します。
   PCIeカードに接続したケーブル類を、余長を持たせてケーブルサポートに固定します。

#### 5. 添付の電源コードを、電源ユニットに接続します。

本手順は、SPARC M10-4Sを搭載するラックによって作業が異なります。 ラックの種類に沿った作業を実施してください。

一般ラックに搭載する場合

叉 5-4

- a. 添付の電源コードを、電源ユニット(図 5-5のA)に接続します。電源コードは 電源ユニットにまっすぐ奥まで差し込みます。
- 拡張接続用ラックに搭載する場合
  - a. 電源コードに行先表示ラベルを貼り付けます。 使用するラベルは、拡張接続用ラック内のクロスバーボックスXBBOX#80また はXBBOX#82の背面側の天面上に貼り付けられています。(図 5-4参照) ラベルは、電源コードの両端に同一表示のラベルを貼り付けます。 ラベルは、文字記載部から貼り付け、電源コードに巻き付けます。 ラベルの向き及び貼り付け位置は、図 5-3を参照してください。 ラベル貼り付けの一覧表は「B.6 拡張接続ラック内の電源コード接続」を参照 してください。



図 5-3 ラベルの貼り付け位置(拡張接続用ラックの場合)





拡張接続ラック 背面

b. 電源コードを行先表示に合わせ電源ユニット(図 5-5のA)に接続します。 電源コードは電源ユニットにまっすぐ奥まで差し込みます。





- 注一ここではまだコンセントには接続しないでください。
- 図 5-6 電源コードの差込み



 すべての電源コードをケーブルクランプで固定します。 ケーブルクランプに電源コードを挟み、ケーブルクランプを固定します。 爪(図 5-7のA)をロックしてからケーブルクランプを筐体前面側に押すと、しっ かりと固定されます。



# 5.2 PCIボックスにケーブルを接続する

ここでは、マネジメントケーブルやリンクケーブル、および電源コードを、PCIボックスに接続する手順を説明します。

- マネジメントケーブルを接続します。 PCIボックス側のリンクボードと筐体側のリンクカードを、マネジメントケーブ ルで接続します。(図 5-9のA、図 5-10のA参照)
- リンクケーブルを接続します。
   ケーブルは、リンクカード、リンクボードのポート表示と、ケーブルのラベルが 一致するように接続します。

リンクカード、リンクボードの各ポートを色と番号で分けています。同じ色と同 じ番号同士のポートを接続します。

**注**-2本のリンクケーブルは同じものです。各ケーブルの両端には同じ表示のラベルが貼られています。ケーブルを配線する場合は、リンクカード、リンクボードの同じポートに同じ ラベルのケーブルが接続されていることを確認してください。

図 5-8 リンクケーブル(光)の形状



- a. リンクケーブルの片側を、PCIボックスに搭載しているリンクボードのポート (図 5-9のB)に接続します。
- b. もう片側を、SPARC M10-4Sのリンクカードのポート(図 5-10のB)に接続し ます。
- c. もう1本のリンクケーブルの片側を、PCIボックスに搭載しているリンクボードのポート(図 5-9のC)に接続します。
- d. もう片側を、SPARC M10-4Sのリンクカードのポート(図 5-10のC)に接続 します。

**注**-2個のポートは同じ形をしているため、接続を間違えることがあります。各ケーブル両端のラベル表示をチェックして、正しいポートに接続されていることを確認してください。 リンクケーブル(電気)またはリンクケーブル(光)のコネクター本体を持ち、開口部に対してまっすぐ挿入してください。挿入の際、ケーブルおよびタブ部分を持たないでください。

**注**-SPARC M10-4SとPCIボックスでは、PCIeカセットの取り付けが上下逆になるため、リ ンクカードを含むPCIeカードのポート位置が上下逆になります。ケーブルを実装する際は注 意してください。

図 5-9 リンクケーブルとマネジメントケーブルの接続(PCIボックス側)



図 5-10 リンクケーブルとマネジメントケーブルの接続(SPARC M10-4S側)



- 3. PCleカードが搭載されている場合、PCleカードの各ポートに、LANケーブルや I/Oケーブルを接続します。
- ケーブルサポートにケーブルを固定します。
   PCIeカードに接続したケーブルを、余長を持たせてケーブルサポートに固定します。
- 5. 添付の電源コードにコアを取り付け、電源ユニットに接続します。
  - a. 電源コードをコアの溝に入るようにセットし、コアのラッチが固定されるまで挟み込みます。 コアは電源コードのコネクター端から90 mm (3.5 in)のところに取り付けてください。(図 5-11参照)
- 図 5-11 コアの取り付け位置



b. 電源コードを電源ユニット(図 5-12のA)にまっすぐ奥まで差し込んでください。

図 5-12 電源ユニットの位置



- 注一ここではまだコンセントには接続しないでください。
- 図 5-13 電源コードの取付け



c. 電源コードはケーブルクランプで固定してください。 爪(図 5-14のA)をロックしてからケーブルクランプを筐体前面側に押すと、 しっかりと固定されます。

図 5-14 ケーブルクランプのロック



5.3 クロスバーボックスにケーブルを接続 する

ここでは、クロスバーボックスにシリアルケーブルを接続する手順を説明します。

 筐体に添付されているシリアルケーブルを、XSCFユニットのシリアルポート (図 5-15のA)からシステム管理用端末に接続します。 ビルディングブロック構成の場合、マスタXSCFとなっている筐体で一括操作に なります。マスタXSCFにシリアルケーブルを接続してください。

**注**ークロスバーボックス経由接続のビルディングブロック構成の場合、通常XBBOX#80がマ スタXSCFとなり、XBBOX#81がスタンバイ状態のXSCFとなります。マスタが切り替わって いる場合は、XBBOX#81がマスタXSCFとなり、XBBOX#80がスタンバイ状態のXSCFとなり ます。

注ークロスバーボックス経由接続のビルディングブロック構成の場合は、SPARC M10-4Sに はシリアルケーブルを接続しません。 図 5-15 シリアルポートの位置



拡張接続用ラックのPDUに、SPARC M10-4Sとクロスバーボックスの電源コードが接続されていることを確認します。
 SPARC M10-4Sとクロスバーボックスの電源コードは、拡張接続用ラックのPDUに接続した状態で出荷されます。

現地でSPARC M10-4Sを搭載した場合は、ここでPDUに電源コードを接続します。

拡張接続用ラックのPDUに付いているCBスイッチがOFFになっていることを確認します。

# 5.4 ケーブルを収納する

ここでは、SPARC M10-4Sに接続したケーブルをラックに収納する手順について説明 します。

700 mm幅のラック、600 mm幅のラックおよび拡張接続用ラックで書き分けています。お使いのラックを確認し、作業してください。

### 5.4.1 ラックの幅が700 mm (27.6 in.) の場合

ラックの幅が700 mm (27.6 in.) の場合は、電源コードをラック背面から見て左側、 それ以外のケーブルはラック背面から見て右側にまとめます。

1. **電源コードは、ラックの背面から見て左側に垂らします。** ケーブルサポート固定金具(図 5-16のA)にかけ、そのまま下に垂らします。

**注**-電源コードをまとめて面ファスナーで束ねる場合、電源ユニットに挿した電源コードを 抜くための余長が必要です。 図 5-16 電源コードの処理



- まず、クロスバーケーブル(電気)以外のインターフェースケーブルを収納します。次にクロスバーケーブル(電気)を収納します。
  - a. 5章で接続したLANケーブルやI/Oケーブルを、ラックの背面から見て右側の 空きスペースに収納します。
  - b. 4章で接続したXSCFケーブルを、ラックの背面から見て右側の空きスペース に収納します。
  - c. 4章で接続したクロスバーケーブル(電気)を、ラックの背面から見て右側の 空きスペースに収納します。 接続した4本単位で収納すると綺麗に収まります。

備考-クロスバーケーブル(電気)以外のインターフェースケーブルがラックの内側、つま りクロスバーケーブル(電気)の内側になるようにフォーミングしてください。



#### 図 5-17 ケーブル収納例(4BB構成)

## 5.4.2 ラックの幅が600 mm (23.6 in.) の場合

ラックの幅が600 mm (23.6 in.) の場合は、ラック側面のスペースがないため、ケーブ ル類を右側と左側にバランスよくまとめる必要があります。ここでは、3BB構成と 4BB構成を例に、推奨するケーブルの収納方法を記載しています。お使いのラックに 合わせて、適宜収納してください。

### 4BB構成の場合

4BB構成の場合、XBU#0/#1の2L/2Rポートに接続しているクロスバーケーブル(電気) は、ラック背面から見て右側にまとめます。それ以外のクロスバーケーブル(電気) は、ラック背面から見て左側にまとめます。

1. **電源コードは、ラックの背面から見て左側に垂らします**。 ケーブルサポート固定金具にかけ、そのまま下に垂らします。 **注**-電源コードをまとめて面ファスナーで束ねる場合、電源ユニットに挿した電源コードを 抜くための余長が必要です。

- 各XBUの0L/0Rと1L/1Rのポートに接続したクロスバーケーブル(電気)を、 ラックの背面から見て左側にまとめます。
- 3. 左側にまとめたクロスバーケーブル(電気)を、ケーブルサポートに面ファス ナーで固定します。
- 4. 各**XBU 2L/2R**のポートに接続したクロスバーケーブル(電気)を、ラックの背 面から見て右側にまとめます。
- 5. お使いのラックにケーブルホルダーが添付されている場合は、右側にまとめたク ロスバーケーブル(電気)を、ラックのケーブルホルダーに固定します。

図 5-18 ケーブル収納例(4BB構成)



### 3BB構成の場合

3BB構成の場合、XBU#0/#1の1L/1Rポートに接続しているクロスバーケーブル(電気) は、ラック背面から見て右側にまとめます。それ以外のクロスバーケーブル(電気) は、ラック背面から見て左側にまとめます。

1. **電源コードは、ラックの背面から見て左側に垂らします**。 ケーブルサポート固定金具にかけ、そのまま下に垂らします。

**注**-電源コードをまとめて面ファスナーで束ねる場合、電源ユニットに挿した電源コードを 抜くための余長が必要です。

- 各XBUの0L/0Rと2L/2Rのポートに接続したクロスバーケーブル(電気)を、 ラックの背面から見て左側にまとめます。
- 3. 左側にまとめたクロスバーケーブル(電気)を、ケーブルサポートに面ファス ナーで固定します。
- 各XBU 1L/1Rのポートに接続したクロスバーケーブル(電気)を、ラックの背 面から見て右側にまとめます。
- お使いのラックにケーブルホルダーが添付されている場合は、右側にまとめたクロスバーケーブル(電気)を、ラックのケーブルホルダーに固定します。




### 5.4.3 拡張接続用ラックの場合

拡張接続用ラックの場合は、電源コードをラック背面から見て左側、それ以外のケー ブルはラック背面から見て右側にまとめます。

**注**-拡張接続用ラックの場合は、クロスバーケーブル(光)とXSCFケーブルは、出荷時にラックに収納されています。接続の詳細は「4.3 ケーブルを接続する(クロスバーボックス経由接続の場合)」を参照してください。

- 1. **電源コードは、ラックの背面から見て左側に垂らします。** 拡張接続用ラックに搭載されたSPARC M10-4Sの電源コードは、以下の手順のと おりPDUに接続し、フォーミング処理を行ってください。
  - a. 電源コードを行先表示ラベルに指示されたPDUに接続します。 PDUの配置および各SPARC M10-4Sとの接続については、電源入力形態に合 わせ「2.8 電源入力形態を確認する」の電源接続図を参照して接続してくだ さい。

電源コードを接続するSPARC M10-4SおよびPDUの位置は、図 5-20を参照してください。

図 5-20 電源コード配線図



拡張接続用ラック REAR

図 5-21 電源コードのラベル表示例

PDU#0 - P BB01 - ACIN#0 ↓ PDU Location - PDU Port Location (PDU#0...3) - (P...W) BB-ID - PSU Location (BB00...BB15) - (ACIN#0, #1)

b. 電源コード配線後の余長はSPARC M10-4SとPDU間のスペースを利用し、添付の面ファスナーを使用してフォーミングしてください。

**注**-電源コードをまとめて面ファスナーで束ねる場合、電源ユニットに挿した電源コードを 抜くための余長が必要です。



## システムの初期診断を行う

ここでは、システム管理用端末を接続し、入力電源の投入からコンポーネントの確認 までの手順を説明します。

それぞれの手順で実行するXSCFコマンドの詳細は、『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

- 筐体にシステム管理用端末を接続する
- 入力電源を投入しXSCFを起動する
- XSCFにログインする
- XCPの版数を確認する
- 高度設定を確認する
- 時刻設定を確認する
- 診断テストを実行する
- コンポーネントのステータスを確認する

# 6.1 筐体にシステム管理用端末を接続する

ここでは、システム管理用端末のターミナルソフトウェアの設定を確認し、XSCFユ ニットのシリアルポートにシステム管理用端末を接続する手順を説明します。

1. システム管理用端末の接続用ターミナルソフトウェアが、次の設定値になっていることを確認します。

表 6-1 ターミナルソフトウェアの設定値

設定項目	值
ボーレート	9600
データ長	8ビット
パリティ	なし
STOPビット	1ビット
フロー制御	なし

表 6-1 ターミナルソフトウェアの設定値(続き)

設定項目	值
ディレイ	0以外

## 2. 筐体のシリアルポートに、システム管理用端末が接続されていることを確認します。

ビルディングブロック構成の場合は、マスタXSCFのシリアルポートに接続されていることを確認します。

注一筐体間直結の場合、通常BB#00がマスタXSCFとなり、BB#01がスタンバイ状態のXSCFとなります。クロスバーボックス経由接続の場合、通常XBBOX#80がマスタXSCFとなり、 XBBOX#81がスタンバイ状態のXSCFとなります。マスタが切り替わっている場合は、BB#01 またはXBBOX#81がマスタXSCFとなり、BB#00またはXBBOX#80がスタンバイ状態のXSCFと なります。BB#00とBB#01の搭載位置は、「2.4.1 一般ラックへの搭載条件」の図 2-3を参照 してください。

## 6.2 入力電源を投入する

ここでは、電源コードをコンセントに接続し、入力電源を投入してXSCFを起動する 手順を説明します。

### 6.2.1 BB-IDの設定を確認する

入力電源を投入する前に、BB-IDが正しく設定されていることを確認します。

注-BB-IDが設定されていない、または間違えた設定で入力電源を投入すると、XSCFは正常に起動されません。必ずBB-IDの設定が正しいことを確認してください。

- 1. **SPARC M10-4Sの筐体前面のオペレーションパネルにあるBB-ID**を確認します。 BB-IDは00から15までを順に設定されていることを確認します。
- クロスバーボックスの筐体前面のオペレーションパネルにあるBB-IDを確認します。
   BB-IDは80から83までを順に設定されていることを確認します。
   設定する場合は、「4.1 筐体の識別ID(BB-ID)を設定する」を参照してください。

### 6.2.2 入力電源を投入しXSCFを起動する

1. オペレーションパネルのモードスイッチをServiceの位置に設定します。ビル

ディングブロック構成の場合は、マスタ筐体およびXSCFがスタンバイ状態と なっている筐体のモードスイッチをServiceの位置に設定します。 Serviceの位置は、スパナの絵記号で示されています。Lockedの位置は、錠の絵 記号で示されています。

**注**ーマスタ筐体およびXSCFがスタンバイ状態となっている筐体は、同じモードに設定してく ださい。設定が異なる場合は、showhardconfまたはshowstatusコマンドの出力結果でコンポー ネントにアスタリスク(*)が付けられます。

**備考**ー筐体間直結のビルディングブロック構成の場合は、BB-ID#00、#01のモードスイッチ をServiceモードに切り替えます。クロスバーボックス経由接続のビルディングブロック構成 の場合は、BB-ID#80、#81のモードスイッチをServiceモードに切り替えます。

図 6-1 SPARC M10-4Sのオペレーションパネルのモードスイッチ





- 電源コードのコネクターが筐体側の電源ユニットに接続されていることを確認します。
- 3. 電源コードのプラグ側をコンセントに接続します。
  - a. コンセントにサーキットブレーカーが付いている場合は、サーキットブレー カーのスイッチをオンにします。
    - b. 拡張接続用ラックの場合は、ラック背面扉を開け、PDUに付いているすべてのCBスイッチを押し込みます。
      CBスイッチを押し込むと通電状態(オン)になり、逆に手前に引っ張ると切断状態(オフ)になります。
      図 3-3では単相受電用のPDUと、三相受電用のPDUのCBスイッチの位置を示しています。拡張接続用ラック1台あたり、どちらかの種類のPDUが2台搭載されています。
      図 3-3のAがCBスイッチです。CBスイッチは1つのPDUに12か所あり、ラック1台あたりでは24か所あります。
- 4. **XSCF** ユニットの**LED** を確認します。
  - a. XSCFユニットのCHECK LEDは、入力電源を投入した直後に一瞬点灯します。
  - b. XSCFユニットのREADY LEDは、XSCF初期化中は点滅し、初期化が完了すると点灯します。
  - c. ビルディングブロック構成の場合、XSCFユニットのMASTER LEDは、マス タXSCFだけ点灯します。

注一筐体間直結のビルディングブロック構成の場合は、BB#00がマスタXSCFの筐体になりま す。クロスバーボックス経由接続のビルディングブロック構成の場合は、BB#80がマスタ XSCFの筐体になります。BB#00またはBB#80のMASTER LEDが点灯しない場合は、切り替わっ ている可能性があります。BB#01またはBB#81のXSCFのMASTER LEDを確認してください。 切り替わっている場合は、システム管理用端末をMASTER LEDが点灯している筐体につなぎ 替えてください。



図 6-4 クロスバーボックス背面図



# 6.3 XSCFにログインする

ここでは、XSCFのデフォルトのユーザーアカウントを使用し、XSCFにログインする 手順を説明します。

ユーザー環境に合わせたユーザーアカウント登録が行われるまでは、デフォルトの ユーザーアカウント、認証方法を使用してXSCFにログインします。デフォルトのユー ザー権限は、useradm、platadmです。

備考ーplatadmは主にシステム全体の管理を行います。useradmは主にユーザーアカウントの管理を行います。ユーザー権限の種類と権限については、表 7-3を参照してください。

1. システム管理用端末に "SCF_READY" が表示されたら[Enter] キーを押します。

2. ログインプロンプトが表示されたら、ログイン名のdefaultを入力します。

#### モードスイッチ操作を促すメッセージが表示されたら、オペレーションパネルの モードスイッチを次のように操作します。

a. オペレーションパネルのモードスイッチを Lockedに切り替え、RETURNキー を押します。

Change the panel mode switch to Locked and press return... 略

b. 5秒以上その状態を維持します。

Leave it in that position for at least 5 seconds.

c. モードスイッチをService に戻し、RETURN キーを押します。

Change the panel mode switch to Service and press return... 略

**注**-このモードスイッチの切り替え操作は、1分以内に行います。1分を過ぎると、ログイン 認証がタイムアウトになります。

#### 4. システム管理用端末にXSCF シェルプロンプトが表示されることを確認します。

XSCF>

**注**-ビルディングブロック構成の場合、ログイン後 "XSCF firmware update now in progress. BB#xx,please wait for XSCF firmware update complete." のメッセージが出力され る場合は、自動でXCPファームウェアの版数合わせを実行しています。 showlogs monitorコマンドを実行し、"XCP firmware version synchronization completed" の メッセージを確認してから次の作業を実施してください。

## 6.4 XCPの版数を確認する

ここでは、XCPの版数を確認する手順を説明します。 SPARC M10-4Sのビルディングブロック構成の場合は、各筐体のXCPの版数を合わせ る必要があります。XCPの版数を確認し、版数が異なる場合は版数を合わせてください。

1. versionコマンドを実行します。

XCPの総合版数が表示されます。

SPARC M10-4Sのビルディングブロック構成の場合は、Master/Standbyの確認ができます。

XSCF> version -c :	хср
BB#00-XSCF#0 (Mas	ster)
XCPO (Current): 2	2042
XCP1 (Reserve): 2	2042
BB#01-XSCF#0 (Sta	andby)
XCPO (Current): 2	2042
XCP1 (Reserve): 2	2042
BB#02-XSCF#0	
XCPO (Current): 2	2042
XCP1 (Reserve): 2	2042
BB#03-XSCF#0	
XCPO (Reserve): 2	2042
XCP1 (Current): 2	2042

次の例では、SPARC M10-4Sのビルディングブロック構成を表示しています。 BB#02のXCP版数が異なるため、版数を合わせる必要があります。手順2以降を 実施してください。

```
XSCF> version -c xcp

BB#00-XSCF#0 (Master)

XCP0 (Current): 2042

XCP1 (Reserve): 2042

BB#01-XSCF#0 (Standby)

XCP0 (Current): 2042

XCP1 (Reserve): 2042

BB#02-XSCF#0

XCP0 (Current): 2041 *版数が異なる

XCP1 (Reserve): 2041

BB#03-XSCF#0

XCP0 (Reserve): 2042

XCP1 (Current): 2042
```

 各筐体のXCPの版数が異なる場合は、flashupdate -c syncコマンドを実行し、 各筐体のXCPの版数を合わせます。

ファームウェアの版数は、マスタXSCFの版数に合わせます。

```
XSCF> flashupdate -c sync
XCP update is started. [3600sec]
0.... 30.... 60.... 90....120....150....180....210....240....
270....300....330....360....390....420....450....480....510....
```

 versionコマンドを実行し、各筐体のファームウェアの版数が合っていることを 確認します。

```
XSCF> version -c xcp
BB#00-XSCF#0 (Master)
XCP0 (Current): 2042
```

```
XCP1 (Reserve): 2042
BB#01-XSCF#0 (Standby)
XCP0 (Current): 2042
XCP1 (Reserve): 2042
BB#02-XSCF#0
XCP0 (Current): 2042
XCP1 (Reserve): 2042
BB#03-XSCF#0
XCP0 (Reserve): 2042
XCP1 (Current): 2042
```

# 6.5高度設定を確認する

ここでは、設置された地点の高度の確認と、設定手順を説明します。 工場出荷時は0mに設定されています。設定値を確認し、必要に応じて変更します。

注ーシステムに高度を設定することで、吸気温度異常を早めに検出できます。設置場所の高 度がわからない場合、高めに設定してください。なお、システムに高度が設定されていない 場合も、CPU温度異常などで温度異常を検出できるので、システムに致命的なダメージを与 えることはありません。

 showaltitude コマンドを実行します。 次の例では、システムの高度を表示しています。工場出荷時のデフォルト設定は 0mです。

XSCF> **showaltitude** Om

 高度設定が正しい場合は、手順2以降をスキップします。高度を変更する場合 は、setaltitudeコマンドを実行します。 設定は100m単位で行い、100m単位未満は切り上げます。 次の例では、システムの高度を100mに設定しています。

XSCF> **setaltitude -s altitude=100** 100m

 設定を反映させるために、rebootxscfコマンドを実行します。「6.6 時刻設定を 確認する」で設定値を変更する場合、XSCFのリセットが行われるため、手順3 以降はスキップしてもかまいません。 rebootxscfコマンドを実行するとXSCFのセッションは切断されます。 次の例では、すべてのXSCFをリセットし、確認のメッセージには自動的に「y」 と応答しています。

```
XSCF> rebootxscf -y -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
```

注一 -aを指定した場合は、すべてのSPARC M10-4SとクロスバーボックスのXSCFをリブートします。個別のSPARC M10-4Sだけをリセットしたい場合は、-b bb_idを指定してください。

4. XSCFに再ログインします。 詳細は「6.3 XSCFにログインする」を参照してください。

## 6.6 時刻設定を確認する

ここでは、システムの日付と時刻を設定する手順を説明します。 工場出荷時に、時刻と日付は協定世界時(UTC)で設定されています。時刻を地方 時(JST)で表示させたい場合は、まずタイムゾーンの設定をし、次に時刻の確認を 実施します。設定は必要に応じて変更します。

1. **showtimezoneコマンドを実行し、タイムゾーンを確認します。** 次の例では、工場出荷時のデフォルト設定(UTC)を表示しています。

```
XSCF> showtimezone -c tz
UTC
```

 タイムゾーンを設定する場合は、settimezoneコマンドを実行し、設定可能なタ イムゾーンを確認します。

タイムゾーンを設定しない場合は、手順2と3をスキップします。

次の例では、設定可能なタイムゾーン一覧の一部を表示しています。

```
XSCF> settimezone -c settz -a
Africa/Abidjan
Africa/Accra
Africa/Addis_Ababa
Africa/Algiers
Africa/Asmara
Africa/Asmera
Africa/Bamako
Africa/Bangui
.
```

3. タイムゾーンを設定する場合は、settimezoneコマンドを実行します。 次の例では、タイムゾーンを「Asia/Tokyo」に設定しています。

```
XSCF> settimezone -c settz -s Asia/Tokyo
Asia/Tokyo
```

 showdateコマンドを実行し、XSCFの時刻を表示させます。 タイムゾーンの設定をしてある場合は、地方時(JST)で表示されます。 次の例では、現在時刻を地方時で表示しています。

XSCF> showdate Sat Oct 20 14:53:00 JST 2012

5. setdateコマンドを実行します。時刻が正しい場合でも必ず実行してください。 時刻を設定するとXSCFのリセットが行われます。

次の例では、地方時(IST)の2012年10月20日16時59分00秒に設定しています。

XSCF> setdate -s 102016592012.00
Sat Oct 20 16:59:00 JST 2012
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
Sat Oct 20 7:59:00 UTC 2012
XSCF>

注ーリブートをキャンセルした場合、rebootxscfコマンドでXSCFをリブートしても、設定値 は反映されません。

- 6. **XSCFに再ログインします**。 詳細は「6.3 XSCFにログインする」を参照してください。
- 7. **showtimezoneコマンドを実行します。** 設定したタイムゾーンであることを確認します。

XSCF> **showtimezone -c tz** Asia/Tokyo

8. **showdateコマンドを実行します**。 設定した時刻であることを確認します。

```
XSCF> showdate
Sat Oct 20 17:10:00 JST 2012
```

# 6.7 診断テストを実行する

ここでは、電源を切断した状態で、指定した物理システムボード (PSB) に対して初

期診断を実施する手順を説明します。

注ー診断テストでは、途中でPSBの電源の投入および切断が実施されます。 なお、ここでの診断テスト時に電源が投入される際には、CPUコアアクティベーションキー が登録されている必要はありません。

#### 1. testsbコマンドを実行します。

testsbは、指定した物理システムボード (PSB) に初期診断を実施するコマンド です。

診断中にPSBの電源投入と電源切断が実施されます。オプションを指定することで、HDD/SSD/PCIeカードの搭載確認ができます。また、ビルディングブロック 構成の場合は、クロスバーケーブルの接続も確認できます。

次の例では、搭載されたすべてのPSBの初期診断と接続I/Oの確認を実施しています。

<指定しているオプションの内容>

- -v:初期診断の詳細メッセージの追加表示
- -p:診断処理の途中でOpenBoot PROMの"probe-scsi-all"コマンドの実行と結果の表示
- -s:診断処理の途中でOpenBoot PROMの"show-devs"コマンドの実行と結果の 表示
- -a:搭載されているすべてのPSBの診断
- -y: 問い合わせに対して自動的に"y"で応答

```
XSCF> testsb -v -p -s -a -y
```

```
Initial diagnosis is about to start, Continue?[y|n] :y
PSB power on sequence started.
POST Sequence 01 Banner
LSB#00: POST 1.9.0 (2012/09/25 16:52)
<<"probe-scsi-all"の実行結果が表示されます>>
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
FCode Version 1.00.56, MPT Version 2.00, Firmware Version 13.00.66.00
Target a
 Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2600RC
                                          3706
                                                 1172123568 Blocks, 600 GB
 SASDeviceName 50000394281b6190 SASAddress 50000394281b6192 PhyNum 0
Target d
 Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2600RC 3706 1172123568 Blocks, 600 GB
 SASDeviceName 50000394281b5a44 SASAddress 50000394281b5a46 PhyNum 1
<<"show-devs"の実行結果が表示されます>>
/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1
/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/QLGC,qlc@0,3
/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/QLGC,qlc@0,2
```

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/ethernet@0,1

```
/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/ethernet@0
/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/QLGC,qlc@0,3/fp@0,0
/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/QLGC,qlc@0,2/fp@0,0
/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/QLGC,qlc@0,2/fp@0,0/disk
:
PSB Test Fault
----
00-0 Passed Normal
01-0 Passed Normal
02-0 Passed Normal
03-0 Passed Normal
XSCF>
```

- "probe-scsi-all"の実行結果から、搭載されている内蔵ディスクが認識されていることを確認します。
- 3. "show-devs" の実行結果から、搭載されているPCleカードが認識されていることを確認します。
- 初期診断の実行結果から、すべてのPSBに対して "Passed" と "Normal" が表示 されていることを確認します。
   上記以外の表示の場合は、「付録 A トラブルシューティング」を参照してくだ さい。

6.8

## コンポーネントのステータスを確認す る

ここでは、搭載されているフィールド交換可能ユニット(FRU)単位の構成と状態、 個数を確認する手順を説明します。

1. showhardconfコマンドを実行します。

筐体に搭載されているすべてのFRUと、FRUの状態が表示されます。ただし、 PCIeカードやPCIボックス等のI/O関連は、システム電源が切断した状態では表示されません。

;

例:SPARC M10-4Sの表示例

```
XSCF> showhardconf -M
```

```
SPARC M10-4S;
```

```
+ Serial:2081230012; Operator_Panel_Switch:Service;
```

```
+ System_Power:Off; System_Phase:Cabinet Power Off;
```

```
BB#00 Status:Normal; Role:Master; Ver:2209h; Serial:2081231002;
```

```
+ FRU-Part-Number:CA07361-D203 A2 /9999999
```

```
+ Power_Supply_System:Single;
```

```
+ Memory_Size:512 GB;
```

```
CMUL Status:Normal; Ver:0301h; Serial:PP140601D9 ;
```

```
+ FRU-Part-Number:CA07361-D251 A4 /9999999
```

```
+ Memory Size:256 GB; Type: B ; (*1)
```



- *1: SPARC64 X+プロセッサが搭載されているCMUは、Type Bと表示されます。SPARC64 Xプロセッサが搭載されているCMUは、 Type Aと表示されます。
- *2: SPARC64 X+プロセッサが搭載されている場合は、3.700 GHz; Type:0x20と表示されます。SPARC64 Xプロセッサが搭載されている 場合は、3.000 GHz; Type:0x10と表示されます。
  - 2. 各FRU の前にアスタリスク(*)が表示されていないことを確認します。

アスタリスク(*)は、エラーまたは縮退が発生したFRUに対して、異常状態を 表すマークです。

異常の発生しているユニットがある場合は、「A.2.2 ログの内容を確認する」 「A.2.3 故障または縮退が発生したコンポーネントの情報を確認する」を参照 してください。

#### 3. showhardconf-uコマンドを実行します。

搭載されているFRUの個数が表示されます。ただし、PCIeカードやPCIボックス 等のI/O関連の個数は、システム電源が切断した状態では表示されません。

例:SPARC M10-4Sの表示例

XSCF> <b>showhardconf -u</b> SPARC M10-4S; Memory_Size:2048 G	GB;
	Quantity
' BB	2
CMUL	2
Туре:В	( 2)
CPU	4
Freq:3.700 GHz;	( 4)
MEM	64
Type:07; Size:16 GE	3;   ( 64)
CMUU	2
Type:B	( 2)
CPU	4
Freq:3.700 GHz;	( 4)
MEM	64
Type:07; Size:16 GE	3;   ( 64)
PCICARD	3
LINKCARD	0
PCIBOX	0
I IOB	0
LINKBOARD	0
PCI	0
FANBP	0
PSU	0
FAN	0
XBU	4
Type:A	( 4)

OPNL	2	
PSUBP	2	
Туре:В	( 2)	
PSU	4	
Type:B	( 4)	
FANU	10	
XBBOX	0	
XBU	0	
XSCFU	0	
OPNL	0	
XBBPU	0	
XSCFIFU	0	
PSU	0	
FANU	0	
+	+	+

4. **showlogs error**コマンドを実行します。

エラーが表示されないことを確認します。エラーが表示された場合は、「A.2.2 ログの内容を確認する」を参照してください。

XSCF> showlogs error

5. showstatusコマンドを実行します。

正常の場合は何も表示されません。

異常の発生しているユニットがある場合は、アスタリスク(*)とユニットの状態が表示されます。「A.2.3 故障または縮退が発生したコンポーネントの情報を確認する」を参照してください。

XSCF> showstatus

6. システムの初期設定を実施する場合は、「第7章 システムの初期設定を行う」 に進みます。それ以外の場合は**XSCF**からログアウトします。



## システムの初期設定を行う

ここでは、システムを起動する前に実施する初期設定を説明します。 それぞれの手順で実行するXSCFコマンドの詳細は、『SPARC M12/M10 XSCFリファ レンスマニュアル』を参照してください。

- パスワードポリシーを設定する
- ユーザーアカウントとパスワードを設定する
- Telnet/SSHサービスを設定する
- HTTPSサービスを設定する
- XSCF用のネットワークを設定する
- メモリをミラー構成にする
- 物理パーティション構成情報(PCL)を作成する
- システムボード (PSB) を物理パーティション (PPAR) に割り当てる
- 物理パーティションのCPU動作モードを設定する
- XSCFの時刻と物理パーティション (PPAR) の時刻を同期させる
- CPUコアアクティベーションキーを登録する
- CPUコアリソースを物理パーティションに割り当てる
- 物理パーティション (PPAR) を起動/停止する
- 構成情報を保存する

# 7.1 パスワードポリシーを設定する

パスワードには、長さや文字の種類などの制限があります。このパスワードの属性を パスワードポリシーといいます。 ユーザーアカウントを作成すると、現在のパスワードポリシーが、作成したユーザー

アカウントに適用されます。このため、ユーザーアカウントを作成する前に、現在の パスワードポリシーを確認し、適切なパスワードポリシーを設定します。

1. showpasswordpolicyコマンドを実行し、パスワードポリシーを確認します。

	XSCF> show	wpasswordpolicy
	Mindays:	0
I	Maxdays:	99999
I	Warn:	7
I	Inactive:	-1
	Expiry:	0
I	Retry:	3
I	Difok:	3
I	Minlen:	9
I	Dcredit:	1
I	Ucredit:	1
	Lcredit:	1
	Ocredit:	1
	Remember:	3

表 7-1 showpasswordpolicyコマンドでの表示内容

表示項目	表示内容
Mindays	パスワード変更後、次にパスワードを変更できるまでの最小日数です。0 は、いつでもパスワードを変更できることを表します。
Maxdays	パスワードの最大有効日数です。
Warn	パスワード有効期限の警告を発したあと、実際に有効期限切れとするまで の日数です。
Inactive	パスワード有効期限後にアカウントがロックされるまでの日数です。 初期値は-1です。-1は、パスワードの有効期限が切れたあともアカウント がロックされないことを意味します。
Expiry	アカウントの有効日数です。
Retry	パスワード変更のための再試行許容回数です。
Difok	古いパスワードに含まれていない文字のうち、新しいパスワードに含める 文字数です。
Minlen	パスワードの最小許容長です。
Dcredit	パスワードに数字を含めた場合、パスワードの最小許容長(Minlen)か らその文字数を減らしたパスワードを設定できます。その減らす数の最大 値です。
Ucredit	パスワードに大文字を含めた場合、パスワードの最小許容長(Minlen) からその文字数を減らしたパスワードを設定できます。その減らす数の最 大値です。
Lcredit	パスワードに小文字を含めた場合、パスワードの最小許容長(Minlen) からその文字数を減らしたパスワードを設定できます。その減らす数の最 大値です。
Ocredit	パスワードに英数字以外を含めた場合、パスワードの最小許容長(Minlen) からその文字数を減らしたパスワードを設定できます。その減らす数の最 大値です。
Remember	パスワード履歴に記憶するパスワード個数です。

#### 2. setpasswordpolicyコマンドを実行し、パスワードポリシー設定を行います。

setpasswordpolicyコマンドでは、次のオプションでパスワードポリシーを設定 します。

オプション	パスワードポリシー	
-n	Mindays	
-M	Maxdays	
-W	Warn	
-i	Inactive	
-е	Expiry	
-у	Retry	
-k	Difok	
-m	Minlen	
-d	Dcredit	
-u	Ucredit	
-l	Lcredit	
-0	Ocredit	
-r	Remember	

表 7-2 setpasswordpolicyコマンドのオプション

次の例では、以下のように指定しています。

- リトライ回数は3回まで
- パスワードに数字が2文字含まれる場合は6文字以上のパスワード。パスワード に数字が含まれない場合は8文字以上のパスワード
- 有効期限は60日間
- 期限切れ警告開始日は15日前
- 記憶させるパスワードの数は3個

XSCF> setpasswordpolicy -y 3 -m 8 -d 2 -u 0 -l 0 -o 0 -M 60 -w 15 -r 3

3. showpasswordpolicyコマンドを実行し、設定を確認します。

XSCF> showpasswor	dpolicy
Mindays:	0
Maxdays:	60
Warn:	15
Inactive:	-1
Expiry:	0
Retry:	3
Difok:	1
Minlen:	8
Dcredit:	2
Ucredit:	0

Lcredit:	0
Ocredit:	0
Remember:	3

7.2

## ユーザーアカウントとパスワードを設 定する

使用環境に合わせてユーザーアカウントとパスワードを設定し、ユーザーアカウント にユーザー権限を割り当てます。platadm、useradm のユーザー権限を持つユーザー アカウントを必ず1つ以上登録してください。

 adduserコマンドを実行し、ユーザーアカウントを追加します。 次の例では、ユーザーアカウント名にjsmithを指定しています。-uを指定しない 場合は、UIDが自動で割り振られます。

XSCF> adduser jsmith

次の例では、UIDを指定してユーザーアカウントを追加しています。

XSCF> adduser -u 359 jsmith

2. passwordコマンドを実行し、パスワードを指定します。

```
XSCF> password jsmith
Password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
XSCF>
```

注-useradm権限を持つユーザーでは、他のユーザーアカウントを指定した場合は、 setpasswordpolicy(8)コマンドでの設定によらず、パスワードを指定できます。

次の例では、有効期限60日、期限切れ警告開始日を15日前に指定しています。

XSCF> password -M 60 -w 15 jsmith

 setprivilegesコマンドを実行し、ユーザー権限をユーザーアカウントに割り当て ます。

setprivilegesコマンドでは、システム全体に影響するユーザー権限として次のものが設定できます。

ユーザー権限	概要	権限の内容
platadm	システム全体の管理 を行います。	<ul> <li>システムのすべてのハードウェア操作ができます。</li> <li>useradmとXSCFの監査(audit) 権限が必要な設定を除いてすべてのXSCF設定ができます。</li> <li>物理パーティションにハードウェアを追加/削除できます。</li> <li>物理パーティションの電源操作ができます。</li> <li>サーバのすべてのステータスを参照できます。</li> </ul>
useradm	ユーザーアカウント の管理を行います。	<ul> <li>ユーザーアカウントの作成、削除、無効および有効化ができます。</li> <li>ユーザーパスワードとパスワードプロファイルを変更できます。</li> <li>ユーザー権限を変更できます。</li> </ul>
auditop	監査のステータスを 参照します。	XSCFの監査ステータスと監査方法を参照で きます。
auditadm	監査の制御を行いま す。	<ul> <li>XSCFの監査制御ができます。</li> <li>XSCFの監査方法を削除できます。</li> </ul>
fieldeng	保守作業者が使用し ます。	保守作業者だけに許可された保守操作、装置 の構成変更ができます。

表 7-3 ユーザー権限

次の例では、ユーザーアカウントにuseradm、platadmを指定しています。

#### XSCF> setprivileges jsmith useradm platadm

注-setprivilegesコマンドでは、指定したオペランドのユーザー権限が割り当てられます。 すでにユーザー権限を割り当てているユーザーアカウントに対して新たなユーザー権限を追 加するときは、既存のユーザー権限も合わせて指定します。

# 4. **showuser**コマンドを実行し、作成したユーザーのアカウント情報を確認します。

XSCF> showuser -1	
User Name:	jsmith
UID:	359
Status:	Enabled
Minimum:	0
Maximum:	60
Warning:	15
Inactive:	-1
Last Change:	May 22, 2013
Password Expires:	Jul 21, 2013

Password Inactive:	Never
Account Expires:	Never
Privileges:	useradm
	platadm

注-メンテナンス作業を考慮して、fieldengのユーザー権限を持つ保守作業者(FE)用のユー ザーアカウントも同時に必ず用意してください。

また、システム管理者は、platadm, useradm, auditadm, fieldengのユーザー権限を作成して おくことをお勧めします。

# 7.3 Telnet/SSHサービスを設定する

XSCFシェルの端末および指定した物理パーティションの制御ドメインコンソールを 使用する場合、TelnetまたはSSHを使用します。

SSHとTelnetは同時に両方を有効にできます。しかし、Telnet接続は、安全な接続プロトコルではありません。SSHを有効にする場合、Telnetは無効にすることをお勧めします。

### 7.3.1 Telnetサービスを設定する

ここでは、Telnetサービスを設定する方法について説明します。

 showtelnetコマンドを実行し、Telnetの設定を表示します。
 次の例では、Telnetサービスの設定を表示しています。工場出荷時のデフォルト 設定は"disabled"です。

```
XSCF> showtelnet
Telnet status: disabled
```

2. **settelnetコマンドを実行し、Telnetサービスの設定を行います**。 次の例では、Telnetサービスを有効に指定しています。

```
XSCF> settelnet -c enable
Continue? [y|n] :y
```

 showtelnetコマンドを実行し、Telnetの設定が "enabled" に変更されたことを 確認します。

```
XSCF> showtelnet
Telnet status: enabled
```

### 7.3.2 SSHサービスを設定する

1. **showsshコマンドを実行し、SSHの**設定を表示します。

次の例では、SSHサービスの設定を表示しています。工場出荷時のデフォルト設 定は "disabled" です。

```
XSCF> showssh
SSH status: disabled
RSA key:
DSA key:
```

2. setsshコマンドを実行し、SSHサービスの設定を行います。

次の例では、SSHサービスを有効に指定しています。

XSCF> setssh -c enable
Continue? [y|n] :y

3. showsshコマンドを実行し、ホスト鍵およびフィンガープリントを表示します。 初回にSSHサービスを有効に設定したときにホスト鍵が生成されます。

```
XSCF> showssh
SSH status: enabled
RSA key:
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAt0IG3wfpQnGr51znS9XtzwHcBBb/UU0LN08S
ilUXE6j+avlxdY7AFqBf1wGxLF+Tx5pTa6HuZ8o8yUBbDZVJAAAAFQCfKPxarV+/
5qzK4A43Qaiqkqu/6QAAAIBMLQ122G8pwibESrh5JmOhSxpLz13P26ksI8qPr+7B
xmjLR0k=
Fingerprint:
1024 e4:35:6a:45:b4:f7:e8:ce:b0:b9:82:80:2e:73:33:c4
/etc/ssh/ssh host rsa key.pub
DSA key:
ssh-dss
AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAJSy4GxD7Tk4fxFvyW1D0NUDqZQPY3PuY2IG7QC4BQ1k
ewDnblB8/JEqI+8pnfbWzmOWU37KHL190EYNAv6v+WZT6RE1U5Pyb8F16uq96L80
DMswFlICMZgrn+ilJNStr6r8KDJfwOQMmK0eeDFj2mL40NOvaLQ83+rRwW6Ny/yF
1Rgv6PUpUgRLw4VeRb+u0fmPRpe6/kb4z++10htp
WI9bay6CK0nrFRok+z54ez7BrDFBQVuNZx9PyEFezJG9ziEYVUag/23LIAiLxxBm
W9pqa/WxC21Ja4RQVN3009kmVwAAAIAON1LR/9Jdd7yyG18+Ue7eBBJHrCA0pkSz
vfzzFFj5XUzQBdabh5p5Rwz+1vriawFIZI9j2uhM/3HQdrvYSVBEdMjaasF9hB6T
/uFwP8yqtJf6Y9GdjBAhWuH8F13pX4BtvK9IeldqCscnOuu0e2rlUoI6GICMr64F
L0YYBSwfbwLIz6PSA/yKQe23dwfkSfcwQZNq/5pThGPi3tob5Qev2KCK20yEDMCA
OvVlMhqHuPNpX+hE19nPdBFGzQ==
Fingerprint:
1024 9e:39:8e:cb:8a:99:ff:b4:45:12:04:2d:39:d3:28:15
/etc/ssh/ssh host dsa key.pub
```

# HTTPSサービスを設定する

HTTPSサービスの設定では、XSCF-LANに接続してXSCF Webを使用し、ウェブブラ ウザ画面を使用する場合の設定を行います。ここでは、HTTPSの有効/無効および HTTPSを利用するための設定を行います。本システムではHTTPSはデフォルトで無 効です。セキュアなXSCF Webコンソールが利用できます。

**注**-XSCFのログ採取およびXCPファームウェアアップデートの保守作業のために、https設 定を有効にすることを推奨します。

showhttpsコマンドを実行し、HTTPSサービスの設定を表示します。
 次の例では、HTTPSサービスの設定を表示しています。工場出荷時のデフォルト設定は"disabled"です。

XSCF> **showhttps** HTTPS status: disabled

7.4

sethttpsコマンドを実行し、HTTPSの設定を行います。
 次の例では、HTTPSサービスを有効にしています。

```
XSCF> sethttps -c enable
The web serverkey or web server certificate which has been
signed by an external certification authority does not exist.
Created self-signed certificate for HTTPS service.Continue?
[y|n] :y
```

ウェブサーバの秘密鍵および自己署名したウェブサーバ証明書がない場合、 enableを指定すると、自己認証の構築、ウェブサーバの秘密鍵生成、ウェブサー バ証明書作成、および有効まで自動的に一度に完了します。

 showhttpsコマンドを実行し、HTTPSの設定が "enabled" に変更されたことを 確認します。

```
XSCF> showhttps
HTTPS status: enabled
Server key: installed in Apr 24 12:34:56 JST 2006
CA key: installed in Apr 24 12:00:34 JST 2006
CA cert: installed in Apr 24 12:00:34 JST 2006
CSR:
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----
MIIBwjCCASsCAQAwgYExCzAJBgNVBAYTAmpqMQ4wDAYDVQQIEwVzdGF0ZTERMA8G
A1UEBxMIbG9jYWxpdHkxFTATBgNVBAoTDG9yZ2FuaXphdGlvbjEPMA0GA1UECxMG
b3JnYW5pMQ8wDQYDVQQDEwZjb21tb24xFjAUBgkqhkiG9w0BCQEWB2V1Lm1haWww
gZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAJ5D57X/k42LcipTWBWzv2GrxaVM
5GEyx3bdBW8/7WZhnd3uiZ9+ANlvRAuw/YYy7I/pAD+NQJesBcBjuyj9x+IiJ19F
Mr15fR8pOIywV0dbMPCar09rrU45bVeZhTyi+uQ0dWLoX/Dhq0fm2BpYuh9WukT5
pTEg+2dABg8UdHmNAgMBAAGgADANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQAux1jH3dyB6Xho
```

PqBuVIakDzIKEPipK9qQfC57YI43uRBGRubu0AHEcLVue5yTu6G5SxHTCq07tV5q 38UHSg5Kqy9QuWHWMri/hxm0kQ4gBpApjNb6F/B+ngBE3j/thGbEuvJb+0wbycvu 5jrhB/ZV9k8X/MbDOxSx/U5nF+Zuyw== ----END CERTIFICATE REOUEST-----

#### 75 XSCF用のネットワークを設定する

XSCFネットワークの設定では、XSCF-LANおよびサービスプロセッサ間通信プロト コル (SSCP) などのXSCFネットワークインターフェース、また、ルーティング、 DNS関連の項目を設定します。XSCFネットワークの利用目的や構成については、 『SPARC M12/M10 システム運用・管理ガイド』の「3.9.1 XSCFネットワークを使 用してサービスを利用する」から「3.9.5 SSCPで設定するIPアドレスを理解する」 をお読みください。

表 7-4は、XSCFネットワークに関連する設定項目と対応するXSCFシェルコマンドで す。

ここでは、表内の必須の項目を設定します。選択の項目を設定する場合は、本書では 記載していません。『SPARC M12/M10 システム運用・管理ガイド』の「3.9 XSCF ネットワークを設定する」を参照してください。

表 7-4 XSCFネットワーク関連の設定項目

設定項目	初期設定での実施	参照先	関連コマンド
ホスト名/ドメイン名	選択	「7.5.1 ホスト名・ドメイン名を設定する」	sethostname showhostname
XSCFネットワークのIPアドレス - XSCF-LAN - ネットマスク - 引き継ぎIPアドレス - SSCP	実施	「7.5.2 イーサネット(XSCF-LAN)のIP アドレスを設定する」 「7.5.3 引き継ぎIPアドレスを設定する」 「7.5.4 SSCPのIPアドレスを設定する」	setnetwork shownetwork setsscp showsscp
ネットワークルート追加/削除 - 宛先IPアドレス - ゲートウェイ - ネットマスク	実施	「7.5.5 ルーティングを設定する」	setroute showroute
DNS追加/削除 - ネームサーバ - サーチパス	選択	『SPARC M12/M10 システム運用・管理ガ イド』の「3.9.13 XSCFのDNSを設定する」	setnameserver shownameserver
IP パケットフィルタリング ルール	選択	『SPARC M12/M10 システム運用・管理ガ イド』の「3.9.14 XSCFネットワークにIP パケットフィルタリングルールを設定する」	setpacketfilters showpacketfilters
ネットワークの反映	実施	「7.5.6 ネットワーク設定を適用する」	applynetwork rebootxscf

### 7.5.1 ホスト名・ドメイン名を設定する

showhostnameコマンドを実行し、ホスト名を表示します。
 次の例では、工場出荷時のデフォルト設定を表示しています。

```
XSCF> showhostname -a
bb#00:localhost.localdomain
bb#01:localhost.localdomain
```

- 2. sethostnameコマンドを実行し、ホスト名を設定します。
  - hostnameには、設定するホスト名を指定します。xscfuには設定する筐体を指定します。システム構成によって次のように指定できます。
  - ・SPARC M10-4S(クロスバーボックスなし)の場合:bb#00、bb#01
  - ・SPARC M10-4S(クロスバーボックスあり)の場合:xbbox#80、xbbox#81

XSCF> **sethostname** xscfu hostname

次の例では、BB#00にscf0-hostname、BB#01にscf1-hostnameというホスト名を 設定しています。

```
XSCF> sethostname bb#00 scf0-hostname
XSCF> sethostname bb#01 scf1-hostname
```

次の例では、XBBOX#80にscf0-hostname、XBBOX#81にscf1-hostnameというホ スト名を設定しています。

XSCF> sethostname xbbox#80 scf0-hostname XSCF> sethostname xbbox#81 scf1-hostname

次の例では、マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCFにexample.comというドメイン名を設定しています。

XSCF> sethostname -d example.com

7.5.2

### イーサネット(XSCF-LAN)のIPアドレスを設定 する

XSCF-LANは、ユーザーがXSCFにアクセスするためのLANです。ネットワーク構成 に合わせて2つのXSCF-LANポートを使用できます。

#### 1BB構成の場合

XSCFが1つのシステムでは、次のいずれかまたは両方のIPアドレスを設定します。

- ・ BB#00のXSCF-LAN#0
- ・ BB#00のXSCF-LAN#1
- 図 7-1 XSCF-LANの設定例



**備考-XSCF-LAN#0とXSCF-LAN#1**は、異なるサブネット上に設定してください。(図 7-1の (1)参照)

1. **setnetwork**コマンドを実行し、ネットワークインターフェースの情報を指定します。

次の例では、BB#00のXSCF-LAN#0とXSCF-LAN#1にIPアドレスとネットマスクを設定し、有効にしています。

XSCF> setnetwork bb#00-lan#0 -m 255.255.255.0 192.168.1.x XSCF> setnetwork bb#00-lan#1 -m 255.255.255.0 192.168.2.a

#### 2BB以上の構成(クロスバーボックスなし)の場合

XSCFが複数のシステムでは、マスタXSCF側に続き、スタンバイ側のXSCFの XSCF-LANのIPアドレスも設定します。

- ・BB#00(マスタXSCF)のXSCF-LAN#0
- ・BB#00(マスタXSCF)のXSCF-LAN#1
- ・BB#01 (スタンバイXSCF) のXSCF-LAN#0
- ・BB#01 (スタンバイXSCF) のXSCF-LAN#1



備考ーXSCFの同じ番号のLANポートは、同じサブネット上のアドレスを設定してください。 ・BB#00のXSCF-LAN#0とBB#01のXSCF-LAN#0は、同じサブネット上に設定してください。

(図 7-2の(1)参照) ・BB#00のXSCF-LAN#1とBB#01のXSCF-LAN#1は、同じサブネット上に設定してください。 (図 7-2の(2)参照)

備考-XSCF-LAN#0とXSCF-LAN#1のIPアドレスは、異なるネットワークアドレスを設定し てください。

- BB#00のXSCF-LAN#0とBB#00のXSCF-LAN#1は、異なるサブネット上に設定してくださ い。(図 7-2の(1)と(2)参照)
- ・BB#01のXSCF-LAN#0とBB#01のXSCF-LAN#1は、異なるサブネット上に設定してくださ い。(図 7-2の(1)と(2)参照)

備考-XSCF-LAN#0とXSCF-LAN#1に1つずつ引き継ぎIPアドレスを設定します。(図7-2の (3)参照)

設定は「7.5.3 引き継ぎIPアドレスを設定する」で実施します。

1. setnetworkコマンドを実行し、ネットワークインターフェースの情報を指定し ます。

次の例では、BB#00とBB#01のXSCF-LAN#0、XSCF-LAN#1にIPアドレスとネッ トマスクを設定し、有効にしています。

```
XSCF> setnetwork bb#00-lan#0 -m 255.255.255.0 192.168.1.x
XSCF> setnetwork bb#01-lan#0 -m 255.255.255.0 192.168.1.v
XSCF> setnetwork bb#00-lan#1 -m 255.255.255.0 192.168.2.a
XSCF> setnetwork bb#01-lan#1 -m 255.255.255.0 192.168.2.b
```

#### 2BB以上の構成(クロスバーボックスあり)の場合

XSCFが複数のシステムでは、マスタXSCF側に続き、スタンバイ側のXSCFの XSCF-LANのIPアドレスも設定します。



#### 図 7-3 XSCF-LANの設定例



- **備考-XSCF**の同じ番号のLANポートは、同じサブネット上のアドレスを設定してください。 ・XBBOX#80のXSCF-LAN#0とXBBOX#81のXSCF-LAN#0、同じサブネット上に設定してく
- ださい。(図 7-3の(1)参照) • XBBOX#80のXSCF-LAN#1とXBBOX#81のXSCF-LAN#1、同じサブネット上に設定してく
- ださい。(図 7-3の(2)参照)

**備考-XSCF-LAN#0とXSCF-LAN#1のIP**アドレスは、異なるネットワークアドレスを設定し てください。

- XBBOX#80のXSCF-LAN#0とXBBOX#80のXSCF-LAN#1、異なるサブネット上に設定してください。(図 7-3の(1)と(2)参照)
- XBBOX#81のXSCF-LAN#0とXBBOX#81のXSCF-LAN#1、異なるサブネット上に設定して ください。(図 7-3の(1)と(2)参照)

備考-XSCF-LAN#0とXSCF-LAN#1に1つずつ引き継ぎIPアドレスを設定します。(図 7-3の (3)参照)
 設定は「7.5.3 引き継ぎIPアドレスを設定する」で実施します。

setnetworkコマンドを実行し、ネットワークインターフェースの情報を指定します。

次の例では、XBBOX#80とXBBOX#81のXSCF-LAN#0、XSCF-LAN#1にIPアドレ スとネットマスクを設定し、有効にしています。

```
XSCF> setnetwork xbbox#80-lan#0 -m 255.255.255.0 192.168.1.x
XSCF> setnetwork xbbox#81-lan#0 -m 255.255.255.0 192.168.1.y
XSCF> setnetwork xbbox#80-lan#1 -m 255.255.255.0 192.168.2.a
XSCF> setnetwork xbbox#81-lan#1 -m 255.255.255.0 192.168.2.b
```

### 7.5.3 引き継ぎIPアドレスを設定する

複数のSPARC M10-4Sで構成されXSCFが複数あるシステムの場合、引き継ぎIPアドレス(仮想IPアドレス)を設定できます。

引き継ぎIPアドレスを設定すると、XSCFのフェイルオーバーが発生した場合、マス タ側とスタンバイ側の切り替えが行われたあと、IPアドレスが引き継がれます。ユー ザーは引き継ぎIPアドレスを使用することにより、XSCFの切り替えを意識すること なく、常にマスタ側のXSCFに接続できます。

「7.5.2 イーサネット(XSCF-LAN)のIPアドレスを設定する」でXSCF-LAN#0、 XSCF-LAN#1のそれぞれにIPアドレスを設定後、XSCF-LAN#0とXSCF-LAN#1に対し て1つずつ引き継ぎIPアドレスを設定します。(図 7-2と図 7-3の(3)参照)

 XSCF-LAN#0またはXSCF-LAN#1の引き継ぎIPアドレスを設定します。 次の例では、XSCF-LAN#0側に引き継ぎIPアドレス192.168.1.z、ネットマスク 255.255.255.0を設定し、XSCF-LAN#1側に引き継ぎIPアドレス192.168.2.c、ネッ トマスク255.255.255.0を設定しています。

XSCF> setnetwork lan#0 -m 255.255.255.0 192.168.1.z XSCF> setnetwork lan#1 -m 255.255.255.0 192.168.2.c

#### 7.5.4 SSCPのIPアドレスを設定する

複数のSPARC M10-4Sで構成されXSCFが複数あるシステムの場合、XSCF間でネット ワークを構成し、お互いの状態監視とシステム情報の交換が行われます。このネット ワークのインターフェースプロトコルをサービスプロセッサ間通信プロトコル (SSCP)といいます。

SSCPのネットワークで使用するIPアドレスはデフォルトで設定されています。しか し、XSCF-LANのIPアドレスとSSCPのデフォルトのIPアドレスのネットワークアド レスが重複する場合、SSCPのIPアドレスを設定し直す必要があります。SSCPのIPア ドレスの詳細は、『SPARC M12/M10 システム運用・管理ガイド』の「3.9.5 SSCPの 設定するIPアドレスを理解する」を参照してください。 SSCPで使用するIPアドレスは、次のグループに分けて設定します。これらのグルー プはSSCPリンクネットワークのIDで区別されます。同じSSCPのポートで2個以上IP

アドレスを設定する必要があります。

- マスタXSCFと各BBのXSCFのグループ: SSCPリンクネットワークのID0(図 7-4の(1)参照)
- スタンバイ状態のXSCFと各BBのXSCFのグループ: SSCPリンクネットワークのID1(図 7-4の(2)参照)
- マスタXSCFと各XBBOXのXSCFのグループ: SSCPリンクネットワークのID 2 (図 7-4の(3)参照)
- スタンバイ状態のXSCFと各XBBOXのXSCFのグループ: SSCPリンクネットワークのID3(図7-4の(4)参照)

 マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCFのグループ: SSCPリンクネットワークのID4(図 7-4の(5)参照)

#### 図 **7-4** XSCFネットワーク (SSCP)



SPARC M10-4S(クロスバーボックスあり)の場合

XBBOX#83

XBBOX#82

 showsscpコマンドを実行し、SSCPのアドレス情報を表示します。 次の例では、SPARC M10-4Sシステムで4BB構成の場合でSSCPのすべてのアドレ ス情報を表示しています。

```
XSCF> showsscp -a
SSCP network ID:0 address 169.254.1.0
SSCP network ID:0 netmask 255.255.255.248
Location Address
-----
bb#00-if#0 169.254.1.1
bb#01-if#0 169.254.1.2
bb#02-if#0 169.254.1.3
bb#03-if#0 169.254.1.4
SSCP network ID:1 address 169.254.1.8
SSCP network ID:1 netmask 255.255.258.248
Location Address
-----
bb#00-if#1 169.254.1.9
bb#01-if#1 169.254.1.10
bb#02-if#1 169.254.1.11
bb#03-if#1 169.254.1.12
SSCP network ID:2 address 169.254.1.16
SSCP network ID:2 netmask 255.255.255.252
Location Address
_____
bb#00-if#2 169.254.1.17
bb#01-if#2 169.254.1.18
```

#### 2. **SSCP**のIPアドレスを設定します(設定が必要な場合)。

SSCPネットワークで使用するIPアドレスはデフォルトで設定されています。しかし、XSCF-LANのIPアドレスとSSCPのデフォルトのIPアドレスのネットワークアドレスが重複する場合は、setsscpコマンドを使用してSSCPのIPアドレスを変更します。

次の例では、SPARC M10-4Sシステムで筐体間直結による4BB構成の場合の、 SSCPリンクネットワークのSSCPアドレス、ネットマスクを対話モードで設定しています。

```
XSCF> setsscp
How many BB[4] > 4
SSCP network ID:0 address [169.254.1.0 ] > 10.1.1.0
SSCP network ID:0 netmask [255.255.255.248] > 255.255.255.0
bb#00-if#0 address [10.1.1.1 ] > [Enter] +-
bb#01-if#0 address [10.1.1.2 ] > [Enter] +-
bb#02-if#0 address [10.1.1.3 ] > [Enter] +-
bb#03-if#0 address [10.1.1.4 ] >
                                  [Enter]+-
SSCP network ID:1 address [169.254.1.8 ] > 10.2.1.0
SSCP network ID:1 netmask [255.255.255.248] > 255.255.255.0
bb#00-if#1 address [10.2.1.1 ] > [Enter]+-
bb#01-if#1 address [10.2.1.2 ] >
                                  [Enter]キー
bb#02-if#1 address [10.2.1.3 ] > [Enter] +-
bb#03-if#1 address [10.2.1.4 ] > [Enter]+-
SSCP network ID:2 address [169.254.1.16 ] >
SSCP network ID:2 netmask [255.255.255.252] >
bb#00-if#2 address [169.254.1.17 ] > [Enter]+-
```

### 7.5.5 ルーティングを設定する

1. showrouteコマンドを実行し、ルーティング環境を表示します。

XSCF> showroute -a							
Destination	Gateway	Netmask	Flags	Interface			
Destination	Gateway	Netmask	Interface				

-g address には、ルーティングで使用されるゲートウェイアドレスを指定します。

interface には、設定するネットワークインターフェースを指定します。システム 構成によって次のように指定できます。

- ・SPARC M10-4S(クロスバーボックスなし)の場合:bb#00-lan#0、 bb#00-lan#1、bb#01-lan#1
- ・SPARC M10-4S(クロスバーボックスあり)の場合:xbbox#80-lan#0、xbbox#80-lan#1、xbbox#81-lan#0、xbbox#81-lan#1

XSCF> setroute -c add -n address -g address interface

次の例では、BB#00のXSCF-LAN0にデフォルトゲートウェイのIPアドレス 192.168.1.1を追加しています。

XSCF> setroute -c add -n 0.0.0.0 -g 192.168.1.1 bb#00-lan#0

次の例では、XBBOX#80のXSCF-LAN1にデフォルトゲートウェイのIPアドレス 192.168.2.1を追加しています。

XSCF> setroute -c add -n 0.0.0.0 -g 192.168.2.1 xbbox#80-lan#1

### 7.5.6 ネットワーク設定を適用する

ネットワーク設定を完了させるには、設定の反映とXSCFリセットを行う必要があり ます。XSCFリセットが行われると、XSCFとのセッションが切断されますので再ログ インしてください。

1. XSCFシェル上でapplynetworkコマンドを実行します。

コマンドを実行すると、ネットワーク設定が表示され、設定の実行確認ができま す。

```
XSCF> applynetwork
The following network settings will be applied:
 bb#00 hostname :scf0-hostname
  bb#01 hostname :scfl-hostname
  DNS domain name :example.com
  interface :bb#00-lan#0
  status
                 :up
  IP address
                 :192.168.1.x
                 :255.255.255.0
  netmask
                 :-n 0.0.0.0 -m 0.0.0.0 -g 192.168.1.1
  route
  interface
                 :bb#00-lan#1
  status
                  :down
 IP address
                 :192.168.2.a
  netmask
                  :255.255.255.0
                 :-n 0.0.0.0 -m 0.0.0.0 -g 192.168.2.1
  route
     中略
Continue? [y|n] :y
Please reset the all XSCFs by rebootxscf to apply the network settings.
Please confirm that the settings have been applied by executing
showhostname, shownetwork, showroute, showsscp and
shownameserver after
rebooting the all XSCFs.
```

#### 2. rebootxscfコマンドを実行し、XSCFをリセットし、設定を完了させます。

XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y

コマンドを実行すると、XSCFへの接続が切断されます。

以降、XSCF-LAN接続でも設定できます。

シリアル接続からXSCF-LAN接続に切り替える場合、XSCF-LANに接続された PCでIPアドレスを指定してXSCFに接続し、再度ログインしてください。

再び、showhostname、shownetwork、showsscp、showrouteコマンドを実行して、ネットワーク設定を表示させ、新しいネットワーク情報を確認します。
### メモリをミラー構成にする

ここでは、メモリのミラー構成の設定方法を説明します。

注-メモリミラーの設定は任意です。

7.6

SPARC M10システムでは、メモリを二重化することによりデータを保護する、メモリのミラー構成に対応しています。使用できるメモリ容量は半減しますが、データの 信頼性が向上します。

メモリへのデータの書き込みや、メモリからのデータの読み出しは、メモリアクセス コントローラーによって制御されています。SPARC M10システムでは、2つのメモ リアクセスコントローラーで制御されているメモリをセットにしてミラーを構成しま す。

**注**-ミラー構成のグループとなるメモリは、すべて同一容量、同一ランクでなければなりま せん。

showfruコマンドを実行し、メモリのミラーモードを確認します。
 工場出荷時は、メモリのミラーモードは設定されていません。

XSCF> sł	nowfru -a			
Device	Location	Memory	Mirror	Mode
sb	00-0			
cpu	00-0-0	no		
cpu	00-0-1	no		
cpu	00-0-2	no		
cpu	00-0-3	no		

2. setupfruコマンドを実行し、メモリをミラー構成にします。

XSCF> **setupfru** [-m {y|n}] device location

メモリをミラー構成にする場合は、-myを指定します。

deviceにはミラー構成にするデバイスを指定します。指定したシステムボード (PSB)に搭載されているすべてのCPUに対してメモリをミラー構成に設定する 場合はsb、指定したCPUだけに設定する場合はcpuを指定します。

locationは対象のデバイスの位置を指定します。xx-0-zの形式で指定できます。 xxにはシステムボード番号、zにはCPUチップ番号を0から3で指定します。

次の例では、物理システムボード00-0に搭載されているすべてのCPUを、メモリ ミラーモードに設定しています。

XSCF> setupfru -m y sb 00-0

3. showfruコマンドを実行し、設定したメモリミラーモードを確認します。

```
XSCF> showfru -a

Device Location Memory Mirror Mode

sb 00-0

cpu 00-0-0 yes

cpu 00-0-1 yes

cpu 00-0-2 yes

cpu 00-0-3 yes
```

7.7

# 物理パーティション構成情報(PCL) を作成する

ここでは、PPAR構成情報の作成方法を説明します。

注一通常、物理パーティションを構築する場合、物理パーティション番号は、システムに存在するSPARC M10-4Sの識別ID(BB-ID)のいずれかと一致していれば問題ありません。 しかしながら、運用開始後に減設することを想定するのであれば、物理パーティション番号を決めるときに考慮が必要です。減設するSPARC M10-4SのBB-IDと同じ物理パーティション番号を持つ物理パーティションが存在する場合は、減設の際にその物理パーティションを停止させなければならないためです。

物理パーティションを構築する前に、必ず、『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』の「第 4章 物理パーティションの構築」を参照し、推奨される物理パーティションの構築方法を確 認してください。

物理パーティション(PPAR)は、物理システムボード(PSB)で構成されます。また、物理パーティションでは、物理システムボード(PSB)のハードウェアリソースを、論理システムボード(LSB)という論理的なシステムボードに割り当てることができます。

物理パーティション構成情報(PCL)は、showpclコマンドで確認し、setpclコマンドで設定します。

setpclコマンドのオプションの説明については、setpclコマンドのマニュアルページ または『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

■ 物理システムボード (PSB)

1つのSPARC M10システム筐体内に搭載されたすべてのCPUやメモリといった物 理的な部品から構成されます。すなわちSPARC M10-4SではCPUメモリユニット (下段<CMUL>と上段<CMUU>を含む)が物理システムボード(PSB)です。ま た、PCIeカードやディスク装置などを含めて物理システムボード(PSB)として 扱うこともあります。物理システムボード(PSB)は、ハードウェアの増設/減 設/交換するための物理ユニットを説明する際に使用される場合があります。

 ・論理システムボード(LSB)
 ・物理システムボード(PSB)に割り当てる論理ユニット名です。物理パーティションには、論理システムボード(LSB)のセットがそれぞれ割り当てられます。また、論理システムボード番号は、カーネルメモリなどのリソースをどのように各

論理ドメインに割り当てるかを制御するために使用されます。

- システムボード 物理パーティションの構築や表示などの操作で、ハードウェアリソースを説明す るために使用されます。
- 1. **showpcl**コマンドを実行し、物理パーティション構成情報(**PCL**)を確認しま す。

工場出荷時は、物理パーティション構成情報(PCL)は設定されていません。

XSCF> **showpcl -p 0** PPAR-ID LSB PSB Status

 setpclコマンドを実行し、物理パーティション構成情報(PCL)を作成します。 次の例では、物理パーティション0の論理システムボード0にシステムボード00-0 を対応させています。

XSCF> setpcl -p 0 -a 0=00-0

次の例では、物理パーティション1の論理システムボード0と1と2に、それぞれ システムボード01-0、02-0、03-0を対応させています。

XSCF> setpcl -p 1 -a 0=01-0 1=02-0 2=03-0

setpclコマンドを実行し、物理パーティション全体に対するコンフィグレーションポリシーを設定します。

XSCF> setpcl -p ppar_id -s policy=value

valueには、縮退の単位としてfru(部品単位)、psb(システムボード単位)、 system(物理パーティション全体)のいずれかを指定します。デフォルトはfru に設定されています。

次の例では、物理パーティション0と1に対して、コンフィグレーションポリシー を「物理パーティション全体」に設定しています。

XSCF> setpcl -p 0 -s policy=system XSCF> setpcl -p 1 -s policy=system

showpclコマンドを実行し、設定した物理パーティション構成情報(PCL)を確認します。

XSCF> showpcl -a PPAR-ID LSB PSB Status 00 Powered Off 00 00-0

01			Powered	Off
	00	01-0		
	01	02-0		
	02	03-0		

7.8

# システムボード(PSB)を物理パー ティション(PPAR)に割り当てる

物理パーティション構成情報(PCL)を元に、システムボード(PSB)を物理パーティション(PPAR)の論理システムボード(LSB)に割り当てます。

1. showboardsコマンドを実行し、システムボード(PSB)の状態を確認します。

XSCF> showboards -a							
PSB	PPAR-ID(LSB)	Assignment	Pwr	Conn	Conf	Test	Fault
00-0	SP	Unavailable	n	n	n	Unknown	Normal
01-0	SP	Unavailable	n	n	n	Unknown	Normal
02-0	SP	Unavailable	n	n	n	Unknown	Normal
03-0	SP	Unavailable	n	n	n	Unknown	Normal

2. addboardコマンドを実行し、システムボード(PSB)を物理パーティションに 割り当てます。 次の例は、物理パーティションのにシステムボード(00.0た)自知しています。

次の例は、物理パーティション0にシステムボード00-0を追加しています。

XSCF> addboard -c assign -p 0 00-0
PSB#00-0 will be assigned to PPAR-ID 0. Continue?[y|n] :y

次の例は、物理パーティション1にシステムボード01-0と02-0と03-00を追加しています。

XSCF> addboard -c assign -p 1 01-0 02-0 03-0 PSB#01-0 will be assigned to PPAR-ID 1. Continue?[y|n] :y PSB#02-0 will be assigned to PPAR-ID 1. Continue?[y|n] :y PSB#03-0 will be assigned to PPAR-ID 1. Continue?[y|n] :y

#### 3. showboardsコマンドを実行し、システムボード(PSB)の状態を確認します。

XSCF:	XSCF> showboards -a						
PSB	PPAR-ID(LSB)	Assignment	Pwr	Conn	Conf	Test	Fault
00-0	00(00)	Assigned	n	n	n	Unknown	Normal
01-0	01(00)	Assigned	n	n	n	Unknown	Normal

02-0 01(01)	Assigned	n	n	n	Unknown Normal
03-0 01(02)	Assigned	n	n	n	Unknown Normal

7.9

### 物理パーティションのCPU動作モード を設定する

ここでは、物理パーティションのCPU動作モードの設定方法を説明します。

CPU動作モードは、XSCFのsetpparmodeコマンドを使用し、物理パーティションごとに設定することができます。

setpparmodeコマンドで指定できるCPU動作モード(cpumode)は、autoモードと compatibleモードの2種類があります。 CPU動作モードの初期値は、"auto"モードです。

■ autoモード:

SPARC64 X+プロセッサで拡張された機能であるデータベース高速化の命令を有効にします。

ただし、SPARC64 X+プロセッサとSPARC64 Xプロセッサが混在する場合は、 SPARC64 X+プロセッサをSPARC64 X互換で動作させます。混在する構成で、動 的再構成による保守作業を行う場合には、compatibleモードを指定してください。

#### ■ compatibleモード:

SPARC64 X+プロセッサをSPARC64 X互換で動作させます。

SPARC64 X+プロセッサとSPARC64 Xプロセッサが混在する物理パーティション を構成する場合は、このモードを指定します。

注ー本機能をサポートするXCPファームウェアとOracle Solarisの版数については、ご使用の サーバの最新のXCP 版数(XCP 2210以降)の『SPARC M10 システム プロダクトノート』 を参照してください。

#### showpparmodeコマンドを実行し、物理パーティションのCPU Modeを確認し ます。

工場出荷時は、拡張モード、互換モードいずれで動作するかを自動で判断する"auto"モードに設定されています。

```
XSCF>showpparmode -p 0
Host-ID
                       :0f010f10
Diagnostic Level
                       :min
Message Level
                       :normal
Alive Check
                       :on
Watchdog Reaction
                       :reset
Break Signal
                       :on
Autoboot(Guest Domain) :on
Elastic Mode
                       :off
```

IOreconfigure	:true
CPU Mode	:auto
PPAR DR(Current)	:off
PPAR DR(Next)	:off

 CPU モードを"compatible"モードに変更する場合は、setpparmodeコマンドを 実行し、CPU Modeを"compatible"に設定します。

```
XSCF>setpparmode -p 0 -m cpumode=compatible
Diagnostic Level :max -> -
Message Level :normal -> -
Message Level
Alive Check
                         :on -> -
Watchdog Reaction :reset -> -
Break Signal :on -> -
Autoboot(Guest Domain) :on -> -
Elastic Mode :off -> -
IOreconfigure
CPU Mode
                         :true -> -
                         :auto -> compatible
                  :off -> -
PPAR DR
The specified modes will be changed.
Continue? [y|n] :y
configured.
Diagnostic _
Message Level
Diagnostic Level
                         :max
                         :normal
Alive Check:on (alive check:available)Watchdog Reaction:reset (watchdog reaction:reset)Break Signal:on (break signal:non-send)
Autoboot(Guest Domain) :on
Elastic Mode
IOreconfigure
                         :on
                         :false
CPU Mode
                         :compatible
PPAR DR
                          :off
```

 showpparmodeコマンドを実行し、物理パーティションのCPU Modeが "compatible"に設定されたことを確認します。

```
XSCF>showpparmode -p 0
Host-ID
                    :0f010f10
Diagnostic Level :min
Message Level
                    :normal
Alive Check
                    :on
Watchdog Reaction :reset
Break Signal :on
Autoboot(Guest Domain) :on
Elastic Mode :off
IOreconfigure :true
CPU Mode :compa
                    :compatible
PPAR DR(Current) :off
PPAR DR(Next)
                    :off
```

# 7.10 XSCFの時刻と物理パーティション (PPAR)の時刻を同期させる

ここでは、システムの時刻と、物理パーティション(PPAR)の時刻の差分をクリア する手順を説明します。

XSCFは、物理パーティションとの時刻の差分を保持しています。setdateコマンドで システム時刻を変更すると、物理パーティションの時刻と、変更されたシステム時刻 との差分が更新されます。

全物理パーティションとXSCFとの時刻の差分を初期化するには、XSCF上で resetdateoffsetコマンドを実行します。これにより、物理パーティションを起動後の 時刻を、XSCFの時刻に合わせることができます。

1. showdateコマンドを実行し、XSCFの時刻を表示させます。

タイムゾーンの設定をしてある場合は、地方時 (JST) で表示されます。

次の例では、現在時刻を地方時で表示しています。

XSCF> **showdate** Sat Oct 20 14:53:00 JST 2012

- XSCFの時刻が正しく設定されていることを確認します。日付と時刻を変更する 場合は、setdateコマンドを実行します。
   詳細は「6.6 時刻設定を確認する」を確認してください。
- showdateoffsetコマンドを実行し、XSCFのシステム時刻と、物理パーティションの時刻の差分を確認します。
   次の例では、システム時刻とPPAR-ID 0の時刻との差分を表示しています。

```
XSCF> showdateoffset -p 0
PPAR-ID Domain Date Offset
00 0 sec
```

 手順3で、時刻の差分が0sec以外の場合は、resetdateoffsetコマンドを実行し、 XSCFのシステム時刻と物理パーティションの時刻との差分を初期化します。 次回の物理パーティション起動時には、各物理パーティション時刻はXSCFのシ ステム時刻に設定されます。

```
XSCF> resetdateoffset -p 0
Clear the offset of PPAR-ID 0? [y|n] :y
XSCF>
```

## 7.11 CPUコア アクティベーションキーを 登録する

### 7.11.1 CPUコア アクティベーションキーの適用条件

- CPUコアアクティベーションキーは、2コアを単位として、購入または賃貸また はリースしたSPARC M10システムのいずれか1台に登録することができます。有 効にするCPUコアの物理パーティションへの割り当ては、1コアを単位として行い ます。
   XSCFを使用して、CPUコアアクティベーションキーを追加したあとは、物理パー ティションに対して、CPUコアアクティベーションの数を設定することが必要で す。その結果、CPUコアリソースの割り当てを実施できます。
- 1つのCPUコアアクティベーションキーを同時に複数台のSPARC M10システムに 登録することはできません。
- 一度登録したCPUコアアクティベーションキーは、登録されたSPARC M10シス テムから削除したあとに、他のSPARC M10システムに再度登録することができま す。
   SPARC M10システムが機能停止した場合は、停止したSPARC M10のCPUコアア クティベーションキーを削除せずに、別のSPARC M10システムに機能停止したシ ステムのCPUコアアクティベーションキーを登録できます。
- ソフトウェアによっては、使用するCPUコア数によりライセンス数/形態が異なるものがあります。使用するCPUコアを追加する際は、ソフトウェアのライセンス条件を確認してください。

### 7.11.2 CPUコア アクティベーションキーを確認する

 showcodactivation コマンドを実行し、CPUコア アクティベーションキーの情報を確認します。 次の例は、CPUコア アクティベーションキーが登録されていない状態です。 この場合は、「7.11.3 CPUコア アクティベーションキーを登録する」を実施してください。

XSCF> **showcodactivation** Index Description Count

次の例は、すでにCPUコア アクティベーションキーが登録されている状態です。 この場合は、「7.11.3 CPUコア アクティベーションキーを登録する」の作業を 省略して、「7.12 CPUコアリソースを物理パーティションに割り当てる」に進 んでください。

XSCF>	sł	nowcodactivat:	ion
Index		Description	Count
	0	PROC	2

### 7.11.3 CPUコア アクティベーションキーを登録する

CPUコアアクティベーションキーは、システム導入時に同梱されている「SPARC M10-4S CPUコアアクティベーション」とラベルの貼られたCD-ROMに含まれています。CPUコアアクティベーションキーを登録する前にご用意ください。

CPUコアアクティベーションキーは、CD-ROM内の「ACTIVATION_KEY」フォル ダにテキストファイルで含まれています。キーをまとめて登録するためのファイル (XXXXX_XX.TXT)と、1つずつ登録するためのファイル (XXXXX_XX_001.TXTな ど)が用意されています。必要に応じていずれかのファイルをご使用ください。

CPUコアアクティベーションキーをシステムに登録する方法として、CPUコアアクティベーションキーのファイルを指定して登録する方法と、CPUコアアクティベーションキーの内容をコピーして貼り付ける方法があります。

#### CPUコア アクティベーションキーのファイルを指定して登録 する方法

- CPUコアアクティベーションキーのCD-ROM内の「ACTIVATION_KEY」情報を USBデバイスにコピーします。
- USBデバイスをマスタXSCFのXSCFユニットのパネル(背面パネル)にある USBコネクター(MAINTENANCE ONLYと印字)に接続します。
- addcodactivationコマンドを実行し、CPUコアアクティベーションキーの保存 先からCPUコアアクティベーションキーを登録します。 次の例では、USBデバイス内の"XXXXX_XX.TXT"ファイルを指定してCPUコア アクティベーションキーを登録しています。

```
XSCF> addcodactivation -F file:///media/usb_msd/XXXXX_XX.TXT
Above Key will be added, Continue?[y|n]: y
..... done.
successfully added Activation Key count : 10.
```

4. showcodactivationコマンドを実行し、CPUコア アクティベーションキーがシ ステムに登録されたことを確認します。

XSCF>	sł	nowcodactivat:	ion
Index		Description	Count
	0	PROC	2
	1	PROC	2

2 PROC	2	
3 PROC	2	
4 PROC	2	

CPUコア アクティベーションキーの内容をコピーして登録す る方法

- 1. CPUコア アクティベーションキーのCD-ROMをシステム管理用端末にセットします。
- 2. **CD-ROM**内の「**ACTIVATION_KEY**」フォルダを開きます。
- 該当するファイル(XXXX_XX_001.TXT)を開き、キーの内容をコピーします。
- addcodactivationコマンドを実行し、CPUコア アクティベーションキーを登録 します。

CPUコア アクティベーションキーをダブルクオートで囲って指定します。CPU コア アクティベーションキーのすべての内容をコピーして貼り付けることで入 力できます。

確認のメッセージには、「y」と入力します。

次の例では、2コア分のCPUコアアクティベーションキーを登録しています。

```
XSCF> addcodactivation "Product: SPARC M10-x
SequenceNumber:xxxx
Cpu: noExpiration 2
Text-Signature-SHA256-RSA2048:
PSSrElBrse/r69AVSVFd38sT6AZm2bxeUDdPQHKbtxgvZPsrtYguqiNUieB+mTDC
nC2ZwUq/JjogeMpmsgd8awSphnJkpbud/87PkP4cUvz/sCPv5xM5M/J+94a3vvEh
IhfmafmVhnvpLvS1Umm6iypOXMASHpPjkWqRt1qvSNwYAYwOOmGXLCUNggamQ4dm
3K3taCYr7WmEEWaUt+H9k84bRTK11SkePdRuBTrtzUoDRJ2oY3IM6M1/9tRYOMGH
Bsr0n0kS0Hf15hspsbpwTZwozuSayXOSgOZf+su04mri77VisyrfEGpnY053Ye3N
b1GCkFx1RH27FdVHiB2H0A=="
Above Key will be added, Continue?[y|n]: y
```

5. showcodactivationコマンドを実行し、CPUコア アクティベーションキーがシ ステムに登録されたことを確認します。

```
XSCF> showcodactivation
Index Description Count
------ 0 PROC 2
```

この時点では、まだCPUコアリソースがOracle Solaris上で使用できる状態にありません。CPUコアリソースを使用可能な状態にするには、「7.12 CPUコアリソースを物理パーティションに割り当てる」に進み、CPUコアリソースを物理パーティションに割り当てる操作を実施してください。

# 7.12 CPUコアリソースを物理パーティショ ンに割り当てる

CPUコア アクティベーションキーをシステムに登録したあとは、物理パーティションにCPUコア アクティベーションの数を設定して、CPUコアリソースを割り当てます。

 setcodコマンドを対話形式で実行し、物理パーティションにCPUコア アクティ ベーションの数を設定し、CPUコアリソースを割り当てます。

ppar_id にはPPAR-IDを指定します。

XSCF> setcod -p ppar_id -s cpu

次の例では、4つのCPUコアリソースを対話形式で物理パーティションに割り当 てています。

```
XSCF> setcod -p 0 -s cpu
PROC Permits installed: 4 cores
PROC Permits assigned for PPAR 0 (4 MAX) [Permanent 0cores]
Permanent [0]:4
PROC Permits assigned for PPAR will be changed.
PROC Permits assigned for PPAR 0 : 0 -> 4
Continue? [y|n] : y
Completed.
XSCF>
```

showcodコマンドを実行し、割り当てたCPUコア アクティベーションの数を確認します。
 次の例は、物理パーティション0に4つのCPUコアリソースが割り当てられています。

```
XSCF> showcod -v -s cpu
PROC Permits installed : 4 cores
PROC Permits assigned for PPAR 0: 4 [Permanent 4cores]
XSCF>
```

3. 同様に、すべての物理パーティションにCPUコアリソースを割り当てます。

7.13

# 物理パーティション(PPAR)を起 動/停止する

物理パーティション(PPAR)の起動と停止を確認します。初期設定では、物理パー ティションの起動直後にOracle Solarisが自動ブートしないよう、auto-boot?の設定 を「false」に変更します。

setpparparamコマンドを実行し、OpenBoot PROM環境変数であるauto-boot?
 の設定を変更します。

XSCF> setpparparam -p 0 -s bootscript "setenv auto-boot? false"
OpenBoot PROM variable bootscript will be changed.
Continue? [y|n] :y

2. poweronコマンドを実行し、物理パーティションを起動します。

```
XSCF> poweron -a
PPAR-IDs to power on:00,01
Continue? [y|n]:y
00:Powering on
01:Powering on
*Note*
This command only issues the instruction to power-on.
The result of the instruction can be checked by the "showpparprogress".
```

**注**-物理パーティションが起動するまで、SPARC M10-4S 4BB構成の場合で25分ほどかかります。

3. showpparprogressコマンドを実行します。

物理パーティションの電源投入からPOST起動前までの途中経過を確認できます。

"The sequence of power control is completed."を表示して終了することを確認します。

注-auto-boot?設定をfalseにしているため、Oracle Solarisは自動的に起動しません。

```
      XSCF> showpparprogress -p 0

      PPAR Power On Preprocessing
      PPAR#0 [ 1/12]

      PPAR Power On
      PPAR#0 [ 2/12]

      XBBOX Reset
      PPAR#0 [ 3/12]

      PSU On
      PPAR#0 [ 4/12]

      CMU Reset Start
      PPAR#0 [ 5/12]

      XB Reset 1
      PPAR#0 [ 6/12]

      XB Reset 2
      PPAR#0 [ 7/12]
```

```
XB Reset 3PPAR#0 [ 8/12]CPU Reset 1PPAR#0 [ 9/12]CPU Reset 2PPAR#0 [10/12]Reset releasedPPAR#0 [11/12]CPU StartPPAR#0 [12/12]The sequence of power control is completed.XSCF>
```

showdomainstatusコマンドを実行し、statusが"OpenBoot Running"になっていることを確認します。

```
XSCF# showdomainstatus -p 0
Logical Domain Name Status
primary OpenBoot Running
XSCF#
```

consoleコマンドを実行し、指定した物理パーティションのコンソールに接続します。

auto-boot?をfalseに設定しているため、okプロンプトの状態まで起動されている ことが確認できます。

```
XSCF> console -p 0
Console contents may be logged.
Connect to PPAR-ID 0?[y|n] :y [Enter]+-
```

6. **[Enter]**キーを押してから**[#]**(エスケープ記号のデフォルト値)と**[.]**(ピリオ ド)キーを押し、コンソールから**XSCF**シェルに移行します。

```
{0} ok #.
exit from console.
XSCF>
```

{0} ok

7. poweroffコマンドを実行し、物理パーティションを停止します。

```
XSCF> poweroff -a
PPAR-IDs to power off :00,01
Continue? [y|n] :y
00 : Powering off
01 : Powering off
*Note*
This command only issues the instruction to power-off.
The result of the instruction can be checked by the "showpparprogress".
```

8. showpparprogressコマンドを実行し、"The sequence of power control is completed."を表示して終了することを確認します。

```
XSCF> showpparprogress -p 0

PPAR Power Off PPAR#0 [ 1/ 3]

CPU Stop PPAR#0 [ 2/ 3]

PSU Off PPAR#0 [ 3/ 3]

The sequence of power control is completed.

XSCF>
```

9. Oracle Solarisをインストールしてシステムを構築します。

SPARC M10システムには、Oracle Solarisがプレインストールされています。用 途に合わせて、プレインストールされているOracle Solarisをそのまま使用する か、もしくは再インストールを実施してください。

Oracle Solarisを再インストールする場合は、最新のOracle VM Server for SPARCをインストールしてください。サポートされるOracle SolarisのバージョンとFRUに関する最新情報は『SPARC M10 システム プロダクトノート』を参照してください。

論理ドメインの構築例は、『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』の「第5章 論理ドメインの構築例」で紹介しています。詳細な手順については、ご使用バー ジョンのOracle VM Server for SPARCのマニュアルを参照してください。また、 SPARC M12/M10 システムのみで提供している機能については、『SPARC M12/M10 システム運用・管理ガイド』を参照してください。

# 7.14 構成情報を保存する

### 7.14.1 論理ドメインの構成情報を保存する

論理ドメインの構成を変更した場合、ldm add-spconfigコマンドを実行して、論理ド メイン情報を保存します。

論理ドメインの構成情報を保存しないと、次回物理パーティション起動時に前回の構成情報のままドメインが起動します。

すべての論理ドメインの構成情報をXMLファイルに保存する方法は、『SPARC

M12/M10システム運用・管理ガイド』の「10.12 論理ドメインの構成情報をXMLファ イルに保存する/復元する」を参照してください。

- XSCFシェルから、対象となる物理パーティションの制御ドメインコンソールに 切り替えます。
- Idm list-spconfigコマンドを実行し、現在保存されている論理ドメインの構成情報を表示します。

primary# ldm list-spconfig

3. **Idm add-spconfig**コマンドを実行し、論理ドメインの状態を構成情報として保存します。

ここではldm_set1というファイル名で保存する例を示しています。

 Idm list-spconfigコマンドを実行し、構成情報が正しく保存されたことを確認し ます。

primary# ldm list-spconfig

### 7.14.2 XSCF設定情報を保存する

XSCFの設定情報を保存します。

XSCF設定情報を保存するには、ネットワークを介して保存する方法とUSBデバイス に設定情報を保存する方法があります。

設定情報を復元する方法は『SPARC M12/M10 システム運用・管理ガイド』の「10.10 XSCF設定情報を保存する/復元する」を参照ください。

- ネットワークを介しターゲットディレクトリを指定して設定情報を保存する
- 1. ターゲットディレクトリおよび出力ファイル名を指定して、dumpconfigコマン ドを実行します。

XSCF> dumpconfig ftp://server/backup/backup-file.txt

- データ転送が完了したら、保存した設定ファイルの先頭の識別情報を確認します。
- マスタXSCFのUSBデバイスに設定情報を保存する
- 1. マスタXSCFのXSCFユニットのパネル(背面パネル)にあるUSBポートにUSB デバイスを接続します。
- XSCF上のローカルなUSBデバイスに対して出力ファイル名を指定して、 dumpconfigコマンドを実行します。

XSCF> dumpconfig file:///media/usb msd/backup-file.txt

- 3. データ転送が完了したら、USBデバイスをUSBポートから外します。
- 4. 保存した設定ファイルの先頭の識別情報を確認します。
- 設定ファイルの形式

保存された設定ファイルの形式は次のとおりです。

- ・ ファイル名:ユーザー指定名
- ファイル形式: base64エンコーディングテキスト

## ビルディングブロック構成のシステム を増設/減設する前に

ここでは、ビルディングブロック(BB)構成でSPARC M10-4Sを増設してシステム を拡張したり、減設してシステムを縮小したりする際の作業のながれを説明します。 システム構成によって、作業のながれが異なります。作業を開始する前に必ず次を確 認してください。

- システム構成を確認する
- ビルディングブロック構成の増設パターンを確認する
- ビルディングブロック構成の減設パターンを確認する

### 8.1 システム構成を確認する

増設/減設にあたって、増設/減設前および増設/減設後のシステム構成を確認して ください。システム構成の詳細は、『SPARC M10 システム 早わかりガイド』を参照 してください。

### 8.2 ビルディングブロック構成の増設パ ターンを確認する

ここでは、ビルディングブロック構成の増設パターンおよび増設時の留意事項を説明 します。

#### 8.2.1 増設パターンを確認する

図 8-1と図 8-2は、ビルディングブロック構成の増設パターンを示しています。増設 パターンにより必要な作業が異なります。どのパターンに当てはまるかを確認してく ださい。システム構成の詳細は、『SPARC M10 システム 早わかりガイド』を参照し てください。

#### 図 8-1 ビルディングブロック構成の増設パターン(8BB構成まで)



図 8-2 ビルディングブロック構成の増設パターン(16BB構成まで)



図中の「BB」はSPARC M10-4S、「XBBOX」はクロスバーボックスをそれぞれ示して います。図中のパターンは、表 8-1と対応しています。

注-クロスバーボックス(XBBOX)は、専用コンセントボックス(PDU)、クロスバーケー ブル(光)と併せて、専用のラック(拡張接続用ラック)に据えつけられた状態で出荷され ます。拡張接続用ラックは、拡張性によって、拡張接続用ラック1と拡張接続用ラック2があ ります。

パターン	増設内容	参照先
A	4BB構成までの増設(筐体間直結) 例: 1BB構成から4BB構成へ増設する 2BB構成から4BB構成へ増設する	「9.2 SPARC M10-4Sを増設する」
B (1)	8BB構成までの増設(クロスバーボックス経由接続) 例: 新規に拡張接続用ラック1を増設する。 既存の複数BB構成(筐体間直結)の筐体間の接続を解除して、す べて1BB構成に変更し、拡張接続用ラック1に増設する。	「9.3 拡張接続用ラック1を新規 に追加する(8BB構成までの増設)」
B (2)	新規のSPARC M10-4Sを拡張接続用ラック1に増設する。	「9.2 SPARC M10-4Sを増設する」
C (1)	16BB構成までの増設(クロスバーボックス経由接続) 例: 新規に拡張接続用ラック2を増設する。 既存の複数BB構成(筐体間直結)の筐体間の接続を解除して、す べて1BB構成に変更し、拡張接続用ラック2に増設する。	「9.4 拡張接続用ラック2を増設 する」
C (2)	新規のSPARC M10-4Sを拡張接続用ラック2に増設する。	「9.2 SPARC M10-4Sを増設する」
D	<ul> <li>8BB構成から16BB構成までの増設(クロスバーボックス経由接続)</li> <li>例:</li> <li>拡張接続用ラック2を新規に増設する。</li> </ul>	「9.4 拡張接続用ラック2を増設 する」

#### 8.2.2 増設時の留意事項

SPARC M10-4S/クロスバーボックスを増設する前に、次の留意事項を確認してください。

- SPARC M10-4Sを増設する前に、dumpconfigコマンドで、システムの設定情報を 退避しておいてください。万が一構成を元に戻す場合、restoreconfigコマンドを 使用すると、保存された設定情報はXSCFへ復元できます。
- SPARC M10-4Sを増設する前に、showcodusageコマンドを実行してステム全体に 登録されているCPUコア アクティベーションの数を確認します。 追加されるCPUコア数に対して、システムに登録されているCPUコア アクティ ベーションの数が不足する場合、CPUコア アクティベーションを購入し、 addcodactivationコマンドでCPUコア アクティベーションキーをシステムに追加 する必要があります。CPUコア アクティベーションキーの追加については 「7.11.3 CPUコア アクティベーションキーを登録する」を参照してください。
- CPUコアアクティベーションキーを登録したあと、CPUコアリソースを使用可能 な状態にするには、setcodコマンドをで物理パーティションにCPUコアアクティ ベーションの数を設定して、CPUコアリソースを割り当てる必要があります。
- 4BB構成(筐体間直結)から8BB構成に増設する場合は、拡張接続用ラック1を新たに導入する必要があります。拡張接続用ラックの詳細は、「2.4 ラックの仕様を確認する」を参照してください。
- 4BB構成(筐体間直結)から8BB構成に増設する場合は、マスタ筐体がSPARC M10-4Sから拡張接続用ラックに搭載されたクロスバーボックスに変更になりま

す。拡張接続用ラックを増設する前に、既存のSPARC M10-4Sをシステムから切 り離す必要があります。 切り離し作業は複数台同時には実行できません。1台ずつ実行してください。

- 8BB構成から9BB構成以上に増設する場合は、拡張接続用ラック2を新たに導入する必要があります。拡張接続用ラックの詳細は、「2.4 ラックの仕様を確認する」を参照してください。
- 8BB構成から9BB構成以上に増設する場合は、クロスバーケーブル(光)を敷設し 直す必要があるため、特に注意が必要です。
- addfruコマンドを実行して増設する場合、自動的にファームウェアの版数合わせ が実施されます。マスタXSCFの版数に合わせますので、事前にマスタXSCFの XCPを最新版にしておくことをお勧めします。
- SPARC M10-4Sとそれに接続するPCIボックスを一緒に増設し、かつPCIボックス のダイレクトI/O機能の有効/無効を設定する場合は、addboardコマンドで物理 パーティションに組み込む前に、setpciboxdioコマンドで設定を実施してください。 設定を実施してください。ダイレクトI/O機能の設定を変更した場合は、ldm add-spconfigコマンドで論理ドメイン構成をXSCFに保存するまでは、論理ドメイ ンを再起動しないでください。
- SPARC64 Xプロセッサだけが搭載されたシステムに、SPARC64 X+プロセッサが 搭載されたSPARC M10-4Sを増設する場合、事前にXCPファームウェアのアップ デートを実施ください。
   詳細は、『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』の「A.5 SPARC64 Xプロセッ サだけで構成された物理パーティションにSPARC64 X+プロセッサで構成されたシ ステムボードを増設する場合」を参照してください。

備考-SPARC64 X+プロセッサが搭載された筐体の製品型番は "SPMCG" で始まります。フ ロントカバー右上に貼られているラベルのモデルを確認するか、筐体の右側面のシステム銘 鈑ラベルを確認してください。

表 8-2 CPU構成とファームウェアアップデートの関係

増設前の物理パーティ ションのCPU構成	増設する筐体の <b>CPU</b> 構成	XCPファームウェア/Oracle Solaris
SPARC64 X	SPARC64 X+	事前にSPARC64 X+対応版へのアップデートが必 要(*1)
SPARC64 X+	SPARC64 X+	事前のアップデートは不要(*2)
SPARC64 X+とXの混在	SPARC64 X+	事前のアップデートは不要(*2)
SPARC64 X+	SPARC64 X	事前のアップデートは不要(*2)

*1: SPARC64 X+プロセッサを搭載するシステムをサポートするXCPファームウェアとOracle Solarisの版数は、 最新のXCP版数の『SPARC M10 システムプロダクトノート』を参照してください。

*2: addfruコマンドを実行して増設する場合、自動的にファームウェアの版数合わせが実施されます。マスタ XSCFの版数に合わせますので、事前にマスタXSCFのXCPを最新版にしておくことをお勧めします。

#### 物理パーティションの動的再構成(DR)使用時の留意点

注-物理パーティションの動的再構成(PPAR DR)機能を利用する場合は、事前に 『SPARC M12/M10ドメイン構築ガイド』の「2.5 動的再構成の条件と設定」の内容を確認 してください。

addboardコマンドでシステムボード(PSB)を物理パーティションに組み込む場合

PPAR DR機能が無効となっている物理パーティションには、addboardコマンド に-c configureオプションを指定してシステムボード(PSB)を組み込むことはで きません。事前に setpparmodeコマンドを実行し、PPAR DRの設定を"on"に設定 してください。

詳細は、『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』の「A.1 物理パーティション の動的再構成が未サポートのシステムからサポートされるシステムへアップデー トする場合」を参照してください。

**重要-PPAR DR**モードの設定を変更する前に、必ず、論理ドメイン構成情報を退避してください。

setpparmodeコマンドを実行して、PPAR DRモードの設定を無効から有効、または有効から 無効に変更する場合、設定を反映するには、物理パーティションをリセットする必要があり ます。このリセットにより、論理ドメインの構成情報はfactory-defaultに戻ります。論理ド メインの再構築には、事前に退避した論理ドメインの構成情報が必要となるため、PPAR DRモードの設定を変更する前に、必ず論理ドメインの構成情報を退避してください。論理ド メインの構成情報の退避および復元方法については、『SPARC M12/M10 PCIボックス サービ スマニュアル』の「1.7.3 論理ドメインの構成情報およびOpenBoot PROM環境変数の退避/ 復元方法」を参照してください。

 autoモードでSPARC64 Xプロセッサを搭載したシステムボード(PSB)を追加す る場合

CPU動作モードが"auto"モードに設定されている状態で、SPARC64 X+搭載のシステムに、SPARC64 X搭載のシステムボード(PSB)を動的再構成(DR)で追加しようとしても、SPARC64 X+機能を利用して動作しているため、動的再構成で追加することはできません。

動的再構成(DR)を使用して追加を行う場合は、事前にCPU動作モードを"compatible"モードに設定してください。

変更手順については、『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』の「2.6.2 CPU動 作モードの設定」を参照してください。

**重要-CPU**動作モードを変更する前に、必ず、論理ドメインの構成情報をlist-constraints-x で保存してください。

Oracle VM Server for SPARCの論理ドメイン構成情報には、論理ドメインが使用している CPU動作の情報が含まれています。

SPARC64 X+機能で動作している論理ドメインの構成情報を、SPARC64 X機能を利用して動作する物理パーティションに適用した場合、構成情報の不一致を検出し、XSCFは論理ドメイン構成情報をfactory-defaultに切り替えて、物理パーティションを起動します。

論理ドメインの再構築には、事前に退避した論理ドメインの構成情報が必要となるため、 setpparmodeコマンドでCPU動作モードを変更する前に、必ず論理ドメインの構成情報を退 避してください。論理ドメインの構成情報の退避および復元については、『SPARC M12/M10 PCIボックス サービスマニュアル』の「1.7.3 論理ドメインの構成情報およびOpenBoot PROM環境変数の退避/復元方法」を参照してください。

物理パーティションのCPU構成とCPUの動作モード 物理パーティションの構成、CPU動作モードの設定値、およびCPU動作の関係を 表 8-3に示します。

表 8-3 物理パーティション構成、CPU動作モード設定値、およびCPU動作の関係

物理パーティションの構成	CPU動作モードの設定値	CPU動作
SPARC64 X+	auto	SPARC64 X+機能で動作
SPARC64 X+	compatible	SPARC64 X互換で動作
SPARC64 X+とXの混在	autoまたはcompatible	SPARC64 X+はSPARC64 X互換で動作
SPARC64 X	autoまたはcompatible	SPARC64 X機能で動作

注-SPARC64 XプロセッサをPPARに追加する場合には、PPARをシャットダウンしたあと、 PSBをPPARに追加する必要があります。

8.3

# ビルディングブロック構成の減設パ ターンを確認する

ここでは、SPARC M10-4Sおよびクロスバーボックスの減設パターンおよび減設時の 留意事項を説明します。

#### 8.3.1 減設パターンを確認する

図 8-3 は、ビルディングブロック構成の減設パターンを示しています。減設パター ンにより必要な作業が異なります。どのパターンに当てはまるかを確認してください。 システム構成の詳細は、『SPARC M10 システム 早わかりガイド』を参照してください。

**備考**-ここに記載されていないパターンの減設作業については、担当営業にお問い合わせく ださい。

図 8-3 ビルディングブロック構成の減設パターン(SPARC M10-4Sだけの減設)



図 8-4 ビルディングブロック構成の減設パターン(拡張接続用ラック2を減設)



図中の「BB」はSPARC M10-4S、「XBBOX」はクロスバーボックスをそれぞれ示しています。

表 8-4 減設パターンと参照先

パターン	減設内容	参照先
A	拡張接続用ラックに搭載されているSPARC M10-4Sを減設する 例 : 16BB構成→14BB構成、8BB構成→6BB構成	「10.2 SPARC M10-4Sを減 設する」
B (1)	筐体間直結のSPARC M10-4Sを減設する 例 : 4BB構成→3BB構成、4BB構成→2BB構成	「10.2 SPARC M10-4Sを減 設する」

パターン	減設内容	参照先
B (2)	既存の複数BB構成(筐体間直結)の筐体間の接続を解除して、すべて 1BB構成に変更する。 例: 4BB構成→1BB構成	「10.2.3 すべての物理パー ティション(PPAR)を停止 させて減設する」
С	拡張接続用ラック2を減設し、SPARC M10-4Sを4台以下にする 例: 16BB構成(クロスバーボックス経由接続)→4BB構成(クロスバーボッ クス経由接続)	「10.3 拡張接続用ラック2 を減設し、SPARC M10-4Sを 4台以下にする」

#### 8.3.2 減設時の留意事項

SPARC M10-4Sを減設する前に、次の留意事項を確認してください。

- PPARを停止して、そのPPARに属するSPARC M10-4Sを減設した場合、次回 PPARの電源を投入すると、論理ドメイン構成情報がfactory-defaultに切り替わり ます。
   その際は、システム構築時に保存した XMLファイルの論理ドメインの構成情報を 参考にして論理ドメインの構成を再構築してください。
- initbbコマンドによるシステムからの切り離し作業は、複数台同時に実行できません。1台ずつ実施してください。
- マスタXSCFまたはスタンバイ状態のXSCFのどちらかの筐体のシリアル番号が、 システムのシリアル番号として使用されています。スタンバイ状態の筐体のシリ アル番号がシステムのシリアル筐体として使用されている場合は、initbbコマンド でスタンバイ状態の筐体を切り離せません。その場合は、switchscfコマンドを実 行し、マスタXSCFを切り替えてください。
- マスタXSCFの筐体を初期化する場合は、最後に実施します。
   restoredefaults -c factoryコマンドを実行し、CPUコアアクティベーションキーの 情報も含めて、工場出荷時の状態に戻します。マスタXSCFにシリアルで接続して 実施してください。

XCP 2041以降は、restoredefaults - c factory -r activation コマンドを実行してください。

減設した筐体を他のシステムに増設する場合、増設後のXSCFの初期セットアップ 時に、再度キーをインストールする必要があります。

 物理パーティション番号は、システムに存在するSPARC M10-4SのBB-IDのいずれ かと一致させる必要があります。 したがって、減設するSPARC M10-4SのBB-IDと同じ番号を持つ物理パーティションがある場合は、その物理パーティションを必ず停止させてから減設を行ってく ださい。

減設後、そのSPARC M10-4Sがシステムで使用されない場合、この物理パーティ ションは使用できない状態になるため、別の物理パーティション番号で構築し直 してください。

#### 物理パーティションの動的再構成(DR)使用時の留意点

**注**-物理パーティションの動的再構成(PPAR DR)機能を利用する場合は、事前に 『SPARC M12/M10ドメイン構築ガイド』の「2.5 動的再構成の条件と設定」の内容を確認 してください。

- PPAR DR機能が無効となっている物理パーティションでは、物理パーティションの稼働中に-c unassignオプションを指定してシステムボード(PSB)を切り離すことはできません。事前に setpparmodeコマンドを実行し、PPAR DRの設定を"on"に設定してください。
   詳細は、『SPARC M12/M10ドメイン構築ガイド』の「A.1 物理パーティションの動的再構成が未サポートのシステムからサポートされるシステムへアップデートする場合」を参照してください。
- 物理パーティションからシステムボード (PSB)を切り離す場合、deleteboardコ マンドで-c unassignオプションを指定します。-c unassignオプションを指定して システムボード (PSB)を物理パーティションから切り離した場合、システムボード ド (PSB)はシステムボードプール状態になります。
- 物理パーティションからシステムボード(PSB)を切り離す際には、切り離し対象のシステムボード(PSB)のリソースを使用している論理ドメインは、物理パーティション内の空きリソースを使用して移動を行います。 この空きリソースの状況に応じて、論理ドメインが移動するためのリソースの確保手段を、deleteboardコマンドの-mオプションで指定することができます。

deleteboardコマンドの-mオプションを指定した場合の機能は以下になります。

・-m unbind=noneを指定した場合

移動するためのリソースを空きリソースから取得する。確保できない場合は、 切り離しを失敗させる。

・-m unbind=resourceを指定した場合

移動するためのリソースを空きリソースから取得し、それでも不足する場合は リソースを各論理ドメインから確保する。

・-m unbind=shutdownを指定した場合

移動するためのリソースを空きリソースから取得し、それでも不足する場合は リソースを各論理ドメインから確保し、さらに不足する場合はいずれかの論理 ドメインをシャットダウンする。

 物理パーティションのCPU構成がSPARC64 XとSPARC64 X+が混在し、かつ、 CPU動作モードが"compatible"モードに設定されている場合、CPUはSPARC 64X プロセッサの機能で動作します。この物理パーティションからSPARC64 Xを減設 し、物理パーティション内のCPU構成がSPARC64 X+だけになった場合も、CPU はSPARC64 Xプロセッサの機能で動作します。
 SPARC64 X+プロセッサの拡張された機能を使用する場合は、setpparmodeコマン ドでCPU動作モードをautoに変更してください。 **重要**-CPU動作モードを変更する前に、必ず、論理ドメイン構成情報を退避してください。 論理ドメインの再構築には、事前に退避した論理ドメインの構成情報が必要となるため、 setpparmodeコマンドでCPU動作モードを変更する前に、必ずデータを退避してください。 論理ドメインの構成情報の退避および復元方法については、『SPARC M12/M10 PCIボックス サービスマニュアル』の「1.7.3 論理ドメインの構成情報およびOpenBoot PROM環境変数 の退避/復元方法」を参照してください。

表 8-5に、物理パーティション構成、CPU動作モードの設定値、CPU動作、および 減設後のCPU構成とCPU動作の関係を示します。

**表 8-5** 物理パーティション構成とCPU動作モード設定値、CPU動作、および減設後のCPU構成とCPU動作の 関係

物理パーティションの構成	CPU動作モードの設定値	CPU動作	減設後の 物理パーティションの 構成	減設後のCPU動作
SPARC64 X	autoまたは compatible	SPARC64 X機能で動作	SPARC64 X	SPARC64 X機能で動作
SPARC64 X+	auto	SPARC64 X+機能で 動作	SPARC64 X+	SPARC64 X+機能で動作
SPARC64 X+	compatible	SPARC64 X互換で動作	SPARC64 X+	SPARC64 X互換で動作
SPARC64 X+とXの 混在	auto	SPARC64 X互換で動作	SPARC64 X+	PPAR再起動前は SPARC64 X互換で動作 PPAR再起動後は SPARC64 X+機能で動作
SPARC64 X+とXの 混在	compatible	SPARC64 X互換で動作	SPARC64 X+	SPARC64 X互換で動作
SPARC64 X+とXの 混在	autoまたは compatible	SPARC64 X互換で動作	SPARC64 X	SPARC64 X機能で動作



### ビルディングブロック構成のシステム を増設する

ここでは、ビルディングブロック(BB)構成でSPARC M10-4Sを増設する手順について説明します。

増設の手順は、「8.2 ビルディングブロック構成の増設パターンを確認する」に示している増設パターンを元に、該当する節を参照してください。

- 増設に必要なツールや納入品を準備する
- SPARC M10-4Sを増設する
- 拡張接続用ラック1を新規に追加する(8BB構成までの増設)
- 拡張接続用ラック2を増設する
- 拡張接続用ラック1、2を新規に追加する

# 9.1 増設に必要なツールや納入品を準備す る

ここでは、SPARC M10-4Sを増設する際の準備について説明します。

#### 9.1.1 必要なツールを準備する

SPARC M10-4Sの増設時に使用するツールは、初回設置時と同じです。「3.1 設置に 必要なツール/情報を準備する」を参照してください。 増設作業を始める前に、必ず「8.2.2 増設時の留意事項」を参照してください。

#### 9.1.2 納入品を確認する

SPARC M10-4Sを増設する場合は、納入品を確認します。 筐体の添付品とビルディングブロック構成に必要な添付品については、「3.2.1 SPARC M10-4Sの納入品を確認する」を参照してください。 また、増設パターンに応じて追加が必要な構成品が異なります。 表 9-1は、筐体間直結の4BB構成までの増設時に追加が必要な構成品の一覧です。

No.	増設パターン	品名	数量
1	1BBから2BBへ増設	クロスバーケーブル(電気) (*1)	8
		XSCF BB制御ケーブル	1
		XSCF DUAL制御ケーブル	1
2	2BBから3BBに増設	クロスバーケーブル(電気)(*1)	16
		XSCF BB制御ケーブル	2
3	3BBから4BBに増設	クロスバーケーブル(電気)(*1)	24
		XSCF BB制御ケーブル	2

表 9-1 増設時に追加が必要な構成品(4BB構成まで)

2台以上のSPARC M10-4Sを追加する場合は、上記を組み合わせた構成になります。

*1: 筐体間直結で接続する場合は電気ケーブルを使用します。

5BB構成以上に増設する場合は、拡張接続用ラックを導入する必要があります。 8BB構成までの増設時は、拡張接続用ラック1が必要です。9BB構成から16BB構成で は、拡張接続用ラック1に加えて、拡張接続用ラック2が必要です。 増設に必要な専用コンセントボックス(PDU)、クロスバーボックス、ケーブルなど

増設に必要な専用コンセントホックス(PDD)、クロスハーホックス、ケーフルなど は、拡張接続用ラックに据えつけられています。拡張接続用ラック1と拡張接続用ラッ ク2の構成品については、「3.2.3 拡張接続用ラックの納入品を確認する」を参照し てください。

# 9.2 SPARC M10-4Sを増設する

ここでは、SPARC M10-4Sだけを増設する手順を説明します。図 8-1のパターンAと パターンB(2)、および図 8-2のパターンC(2)に該当します。 SPARC M10-4Sの増設には、増設するSPARC M10-4Sの組み込み先となる物理パー ティション (PPAR) が動作した状態で増設する方法と、物理パーティションだけを 停止させて増設する方法と、システム全体の入力電源を切断して増設する方法があり ます。

### 9.2.1 対象の物理パーティション(PPAR)が動作した 状態で増設する

ここでは、対象の物理パーティション(PPAR)と制御ドメインが稼働状態で、 SPARC M10-4Sを1BB構成から2BB構成に増設する手順を説明します。物理パーティ ション(PPAR)が動作した状態で保守するには、物理パーティションの動的再構成 (DR)を使用します。 本作業に必要なソフトウェア要件については、最新のプロダクトノートを参照してく ださい。 それぞれの手順で実行するXSCFコマンドの詳細は、『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

1BBから2BB構成に増設する手順の詳細を『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』の「A.4 XCP 2220以降の版数で新規に導入したシステムを1BBから2BB構成に増設する場合」にも記載しています。そちらも参照してください。

- 1. マスタ**XSCF**にログインします。
  - showbbstatusコマンドを実行し、ログインしたXSCFがマスタXSCFであること を確認します。

スタンバイXSCFの場合は、マスタXSCFへログインし直してください。

```
XSCF> showbbstatus
BB#00 (Master)
```

 showsscpコマンドを実行し、サービスプロセッサ間通信プロトコル (SSCP) のIPアドレスがデフォルト値か、ユーザーの設定した値か確認します。

XSCF> showsscp

**注**-SSCPのIPアドレスのデフォルト値については、『SPARC M12/M10 システム運用・管理 ガイド』の「3.9.5 SSCPで設定するIPアドレスを理解する」を参照してください。

IPアドレスがデフォルト値で、増設するSPARC M10-4SのIPアドレスもデフォルト値にする場合、次の手順へ進みます。

ユーザー値を設定する場合、setsscpコマンドでIPアドレスを設定し、 applynetworkコマンドで増設するSPARC M10-4SのSSCPのIPアドレスを反映さ せ確認します。その後、rebootxscfコマンドを実行して設定を完了させてから次 の手順へ進みます。手順の詳細は、「7.5.6 ネットワーク設定を適用する」を参 照してください。

 システム全体に登録されているCPUコアアクティベーションの数を確認します。 追加されるCPUコア数に対して、システムに登録されているCPUコアアクティ ベーションの数が不足する場合、CPUコアアクティベーションキーを購入し、 addcodactivationコマンドでCPUコアアクティベーションキーをシステムに追 加してください。

次の例では、システムのCPUコア アクティベーションがすでにフルで使用され ていることを表示しています。

XSCF> showcodusage -p resource							
Resource In Use Installed CoD Permitted Status							
PROC		64	64		64	OK	

CPUコアアクティベーションキーの追加については、「7.11.3 CPUコアアク ティベーションキーを登録する」を参照してください。

4. SPARC M10-4Sを増設します。

a. addfruコマンドを実行し、メッセージに従ってSPARC M10-4Sを増設します。

注-SSCPのIPアドレスが設定されていない場合はエラーとなります。

注ーaddfruコマンドでは、複数台の筐体を指定できません。増設は1台ずつ実行してください。

**注**ーaddfruコマンドを実行すると、増設するビルディングブロックのファームウェアは、自動的にマスタXSCFが稼働しているビルディングブロックのファームウェアに、版数合わせが行われます。事前にマスタXSCFのXCPを最新版にしておくことをお勧めします。

次の例では、BB#1を増設しています。

XSCI	F> addfru	
Mair Plea	ntenance/Addition M ase select the chas	enu sis including added FRU.
No.	FRU	Status
1 2 3 4	/BB#0 /BB#1 /BB#2 /BB#3	Normal Unmount Unmount Unmount
Sele	ect [1-16 c:cancel]	:2
Mair Plea	ntenance/Addition M ase select the BB o	enu r a type of FRU to be added.
1. H 2. H	BB itself PSU (Power Supply U	nit)
Sele	ect [1,2 c:cancel]	:1
Mair Plea	ntenance/Addition M ase select a FRU to	enu be added.
No.	FRU	Status
1	/BB#1	Unmount
Sele You Do y Plea 1) A 2) H	ect [1 b:back] :1 are about to add B you want to continu ase execute the fol After the added dev please turn on the Please select[f:fin	B#1. e?[a:add c:cancel] : <b>a</b> lowing steps: ice is connected with the system, breaker of the BB#1. ish] :

b. 増設するSPARC M10-4Sをラックに搭載します。

コマンド実行中に上記の「1) After the added device is connected with the system, please turn on the breaker of the BB#1.」メッセージが表示されたら、

増設するSPARC M10-4Sをラックに搭載します。

搭載手順は、「3.4.1 SPARC M10-4Sをラックに搭載する」を参照してください。

備考−SPARC M10-4Sを既存の拡張接続用ラックへ増設する際は、搭載先スペースの保護金 具(図9-1のA)とブランク板を外す必要があります。ブランク板はM6ねじ2個にて固定され ています。保護金具はM6ねじ4個にて固定されています。

外したブランク板とM6ねじはSPARC M10-4Sの減設時に備え、保管しておいてください。保 護金具とM6ねじは拡張接続用ラックの移設時に備え、SPARC M10-4S増設後に元の位置に取 り付けてください。

**図 9-1** 保護金具



c. 増設するSPARC M10-4SのIDを設定します。

詳細は、「4.1 筐体の識別ID(BB-ID)を設定する」を参照してください。

d. 追加分のクロスバーケーブルを接続します。

接続ケーブルのルート図とケーブル一覧表は「付録 B ビルディングブロック構成のケーブル接続資料」を参照してください。

筐体間直結で接続する場合は、「4.2 ケーブルを接続する(筐体間直結の場合)」を参照してください。

e. 追加分のXSCF BB制御ケーブルを接続します。

接続ケーブルのルート図とケーブル一覧表は「付録 B ビルディングブロック構成のケーブル接続資料」を参照してください。

筐体間直結で接続する場合は、「4.2 ケーブルを接続する(筐体間直結の場合)」を参照してください。

f. 1BB構成から複数BB構成に増設するので、XSCF DUAL制御ケーブルを接続します。

BB#00のXSCF DUAL制御ポートからBB#01のXSCF DUAL制御ポートに接続 します。

g. 増設するSPARC M10-4SにLAN ケーブルを接続します。

詳細は、「5.1 SPARC M10-4Sにケーブルを接続する」を参照してください。 h. 増設するSPARC M10-4Sの電源コードを入力電源に接続します。

i. マスタXCFのコマンドの実行画面より[f]を入力します。

2) Please select[f:finish] :f Waiting for BB#1 to enter install state. [This operation may take up to 20 minute(s)] (progress scale reported in seconds) 0.... 30.... done Waiting for BB#1 to enter ready state. [This operation may take up to 45 minute(s)] (progress scale reported in seconds) 0.... 30.... 60... done Do you want to start to diagnose BB#2?[s:start|c:cancel] :

> j. 増設するビルディングブロックの診断をスキップし、addfruコマンドを終了 します。

マスタXSCFにあるaddfruコマンドの入力画面で[c]を入力し、増設するBBの 診断処理をスキップします。

「The addition of BB#1 has completed.」が出力されたら[f]を入力し、最後 に[c]を入力して、addfruコマンドを終了します。

Do you want to start to diagnose BB#1?[s:start|c:cancel] :c

Diagnostic tests are about to be skipped. Running diagnostic tests are strongly recommended before using BB#1. Are you sure you want to skip testing?[y:yes|n:no] :y Maintenance/Addition Menu Status of the added FRU. FRU Status ----- -----/BB#1 Normal ------_____ [Warning:007] Running diagnostic tests on BB#1 is strongly recommended after addfru has completed. The addition of BB#2 has completed.[f:finish] :f

#### 5. 増設したSPARC M10-4Sを診断します。

a. testsbコマンドを実行し、診断テストを行います。

XX-Yには、診断対象のPSB番号を指定します。XX=BB-ID、Y=0固定です。 診断対象のPSBに対して、初期診断と接続I/Oの確認を実施しています。 <指定しているオプションの内容>

- -v:初期診断の詳細メッセージの追加表示
- -p:診断処理の途中でOpenBoot PROMの"probe-scsi-all"コマンドの実行と結 果の表示
- -s:診断処理の途中でOpenBoot PROMの"show-devs"コマンドの実行と結果 の表示
- -y:問い合わせに対して自動的に"y"で応答

XSCF> testsb -v -p -s -y XX-Y

```
次の例では、増設したBB#01に対して診断テストを実施しています。
```

```
XSCF> testsb -v -p -s -y 01-0
Initial diagnosis is about to start, Continue?[y|n] :y
PSB#01-0 power on sequence started.
```

エラーが表示された場合は、「A.2.4 診断結果を確認する」を参照してください。

b. マスタXSCFより、組み込み先の物理パーティションと増設した筐体間のケー ブルチェックを行います。

diagxbuコマンドを実行し、ケーブルチェックを行います。

XXは増設したBB-IDを指定します。YYは組み込み先のPPAR-IDを指定します。

XSCF> diagxbu -y -b xx -p yy

次の例では、増設したBB#01と、組み込み先のPPAR#0間の診断を実施しています。

```
XSCF> diagxbu -y -b 01 -p 00
XBU diagnosis is about to start, Continue?[y|n] :y
Power on sequence started. [7200sec]
0.... 30.... 60..end
XBU diagnosis started. [7200sec]
0.... 30.... 60.... 90....120....150....180....210....240...../
270....300....330....360....390....420....450....480....510.....¥
540....570....600....630....660....690....720....750....780.....¥
810.....840....870....900....930...end
completed.
Power off sequence started. [1200sec]
0.....30.....60.....90....120....150.....180.end
completed.
```

c. showlogs errorコマンドを実行し、エラーが表示されないことを確認します。

#### XSCF> showlogs error

エラーが表示された場合は、「A.2.2 ログの内容を確認する」を参照してください。

d. showhardconfコマンドを実行し、構成と状態、個数を確認します。
 詳細は、「6.8 コンポーネントのステータスを確認する」を参照してください。

1BB構成から複数BB構成に増設するので、XSCF用のネットワークを設定します。

詳細は、「7.5.2 イーサネット(XSCF-LAN)のIPアドレスを設定する」と 「7.5.3 引き継ぎIPアドレスを設定する」を参照してください。

設定後は、applynetworkコマンドで設定内容を反映させ確認します。その後、 rebootxscfコマンドを実行して設定を完了させてから次の手順へ進みます。 手順 の詳細は、「7.5.6 ネットワーク設定を適用する」を参照してください。

- 7. 増設したSPARC M10-4Sのメモリをミラー構成にする場合は、メモリのミラー モードを設定します。

   詳細は、「7.6 メモリをミラー構成にする」を参照してください。

   メモリのミラーモードを使用しない場合は、この手順は不要です。
- 8. 物理パーティション構成情報に増設されたSPARC M10-4Sのシステムボードを 登録します。

a. showpclコマンドを実行し、物理パーティション構成情報を確認します。

XSCF> showpcl -p 0					
PPAR-ID	LSB	PSB	Status		
00			Running		
	00	00-0			

b. setpclコマンドを実行し、物理パーティション構成情報にシステムボードを登録します。

setpclコマンドを実行し、増設されたSPRAC M10-4Sのシステムボードを組み

込み先の物理パーティション構成情報に登録します。

次の例では、物理システムボード (PSB) 01-0を、物理パーティション0の論 理システムボード (LSB) 01に対応付けています。

```
XSCF> setpcl -p 0 -a 01=01-0
```

c. showpclコマンドを実行し、設定した物理パーティション構成情報を確認します。

XSCF> showpcl -p 0									
PPAR-ID	LSB	PSB	Status						
00			Running						
	00	00-0							
	01	01-0							

- 物理パーティションにCPUコア アクティベーションの数を設定し、CPUコアリ ソースを追加します。
  - a. showcodusageコマンドを実行して、CPUコアアクティベーションの情報を 表示します。

次の例では、CPUコアアクティベーションの情報を表示しています。システ ム全体に登録されているCPUコアアクティベーションは128個、使用中の CPUコアリソースが64個(In Use)で、現在未使用のCPUコアアクティベー ションが64個あることを示しています。

XSCF> sho	XSCF> showcodusage -p resource								
Resource	In Use	Installed	CoD	Permitted	Stat	cus			
PROC	64	128		128	OK:	64	cores	available	

注ーシステムに登録されているCPUコアアクティベーションの数が、使用するCPUコア数を 満たしていない場合は、CPUコアアクティベーションを購入し、CPUコアアクティベーショ ンキーを追加してください。CPUコアアクティベーションキーの追加については、「7.11.3 CPUコアアクティベーションキーを登録する」を参照してください。

b. showcodコマンドを実行し、物理パーティションに設定されているCPUコア アクティベーション情報を確認します。

```
XSCF> showcod -p 0
PROC Permits assigned for PPAR 0: 64
```

ます。

c. 割り当てが不足している場合は、setcodコマンドを実行し、CPUコアリソー スを物理パーティションに割り当てます。 次の例では、64個のCPUコアリソースを物理パーティション0に追加してい

```
XSCF> setcod -p 0 -s cpu -c add 64
PROC Permits assigned for PPAR 0 : 64 -> 128
PROC Permits assigned for PPAR will be changed.
Continue? [y|n] :y
```

Completed.

**注**-XCP 2250以前のXSCFファームウェアでは、-c add、-c delete、および-c setオプション はサポートされていません。setcodコマンドのオプションを以下のように指定して、対話形 式により追加および削除を実施してください。

#### XSCF> setcod -s cpu

d. 再度showcodコマンドを実行し、物理パーティションに設定されたCPUコア アクティベーション情報を確認します。

```
XSCF> showcod -p 0
PROC Permits assigned for PPAR 0: 128
```

論理ドメインの稼働状況を確認します。

 a.物理パーティションの制御ドメインコンソールに接続し、ログインします。

XSCF> console -p 0

b. ldm list-domainコマンドを実行し、論理ドメインの稼働状況を確認します。

論理ドメインの稼働状況は、[STATE]と[FLAGS]の組み合わせによって確認 します。[STATE]が「active」のとき、[FLAGS]の文字列の左から2文字目が 次の意味を持ちます。

"n": Oracle Solaris が動作中

"t": OpenBoot PROMの状態

"-":その他の状態(STATEがactive以外のときも含む)

次の例では、制御ドメイン、1つのゲストドメイン、1つのルートドメインが 稼働しています。

# ldm list-domain									
NAME	STATE	FLAGS	CONS	VCPU	MEMORY	UTIL	UPTIME		
primary	active	-n-cv-	UART	32	28G	0.0%	2h 3m		
guest0	active	-n	5100	64	64G	3.1%	33m		
root-dom0	active	-nv-	5000	32	32G	3.1%	47m		

11. 増設したSPARC M10-4Sのシステムボードを物理パーティションに組み込みま す。
注一増設したSPARC M10-4S とそれに接続するPCIボックスを一緒に増設し、かつPCIボック スのダイレクトI/O機能の有効/無効を設定する場合は、addboardコマンドで物理パーティ ションに組み込む前に、setpciboxdioコマンドで設定を実施してください。ダイレクトI/O機 能の設定を変更した場合は、ldm add-spconfigコマンドで論理ドメイン構成をXSCFに保存す るまでは、論理ドメインを再起動しないでください。 注ーPCIボックスのPCIeカードが搭載されているPCIeカセットはすべて引き出した状態にし てださい。引き出したPCIeカセットは、リンクカードをサーバに組み込んだあとでPCIボッ クスに取り付けます。その後PHPを使用してPCIボックスのPCIeカードをサーバに組み込み ます。

a. XSCFシェルに戻り、showboardsコマンドを実行し、システムボード (PSB) の状態を確認します。

次の例では、システムボード01-0がシステムボードプール状態になっていま す。

XSCF:	XSCF> showboards -p 0									
PSB	PPAR-ID(LSB)	Assignment	Pwr	Conn	Conf	Test	Fault			
00-0	00(00)	Assigned	У	У	У	Passed	Normal			
01-0	SP	Available	n	n	n	Passed	Normal			

b. addboard -c configureを実行し、システムボード(PSB)を物理パーティションに組み込みます。

次の例では、システムボード01-0を物理パーティション0に組み込んでいます。

```
XSCF> addboard -c configure -p 0 01-0
PSB#01-0 will be configured into PPAR-ID 0. Continue?[y|n] :y
Start connecting PSB to PPAR. [3600sec]
    0.... 30.... 60.... 90....120....150....180....210....240....
270....300....330....360....390....420....450....480....510....
540....570....600....630....660....690....720....750....780....
810....840....870....900....930....960....end
Connected PSB to PPAR.
Start configuring PSB to Logical Domains (LDoms) Manager. [1800sec]
0....end
Configured PSB to Logical Domains (LDoms) Manager.
```

注-addboardコマンドによるシステムボード (PSB)の組み込みでは、対象となるシステム ボード (PSB)のハードウェア診断が行われたあとに、物理パーティションに組み込まれま す。このため、コマンドの実行終了までに時間がかかることがあります。

c. showresultコマンドを実行し、直前に実行したaddboardコマンドの終了ス テータスを確認します。

次の例では、終了ステータスとして0が返されているため、addboardコマン ドの実行が正しく終了しています。

```
XSCF> showresult
0
```

d. showboardsコマンドを実行し、システムボード (PSB) の状態を確認しま す。

追加したシステムボード(PSB)が「Assigned」状態であり、[Pwr]欄、 [Conn]欄と[Conf]欄の表示がすべて「y」と表示されていることを確認しま す。

次の例では、システムボード01-0に対する[Conn] 欄と[Conf] 欄の表示がとも に「y」となっているため、システムボード (PSB) が正しく追加されていま す。

XSCF> showboards -p 0

11001	Showboaras	PV						
PSB	PPAR-ID(LSB)	Assignment	Pwr	Conn	Conf	Test	Fault	
00-0	00(00)	Assigned	У	У	У	Passed	Normal	
01-0	00(01)	Assigned	У	У	У	Passed	Normal	

- 12. 論理ドメインの稼働状況を確認します。
  - a. consoleコマンドを実行し、制御ドメインのコンソールに接続し、ログインします。

XSCF> console -p 0

b. ldm list-domainコマンドを実行し、システムボード(PSB)の追加後に論理 ドメインの稼働状況に変化がないことを確認します。

論理ドメインの稼働状況は、[STATE]と[FLAGS]の組み合わせによって確認 します。[STATE]が「active」のとき、[FLAGS]の文字列の左から2文字目が 次の意味を持ちます。

- "n": Oracle Solarisが動作中
- "t": OpenBoot PROMの状態

"-":その他の状態(STATEがactive以外のときも含む)

# ldm list-domain							
NAME	STATE	FLAGS	CONS	VCPU	MEMORY	UTIL	UPTIME
primary	active	-n-cv-	UART	32	28G	0.0%	2h 3m
guest0	active	-n	5100	64	64G	3.1%	33m
root-dom0	active	-nv-	5000	32	32G	3.1%	47m

#### 13. 論理ドメインを再構築します。

増設したSPARC M10-4Sのリソースを、既存の論理ドメインに割り当てたり、新 規に論理ドメインを構築して割り当てたりします。詳細は『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』を参照してください。

再構築後、ldm add-spconfigコマンドを実行し、論理ドメイン構成をXSCFに保存してください。

## 9.2.2 対象の物理パーティション(PPAR)を停止させ て増設する

ここでは、対象の物理パーティション(PPAR)を停止させて、SPARC M10-4Sを 2BB構成から3BB構成に増設する手順を説明します。

必要に応じて、ゲストドメイン上のアプリケーションを停止してください。 それぞれの手順で実行するXSCFコマンドの詳細は、『SPARC M12/M10 XSCFリファ レンスマニュアル』を参照してください。

 マスタXSCFにログインします。 showbbstatusコマンドを実行し、ログインしたXSCFがマスタXSCFであること を確認します。

スタンバイXSCFの場合は、マスタXSCFヘログインし直してください。

XSCF> **showbbstatus** BB#00 (Master)

 showsscpコマンドを実行し、サービスプロセッサ間通信プロトコル (SSCP) のIPアドレスがデフォルト値か、ユーザーの設定した値か確認します。

XSCF> showsscp

注-SSCPのIPアドレスのデフォルト値については、『SPARC M12/M10 システム運用・管理 ガイド』の「3.9.5 SSCPで設定するIPアドレスを理解する」を参照してください。

IPアドレスがデフォルト値で、増設するSPARC M10-4SのIPアドレスもデフォル ト値にする場合、次の手順へ進みます。

ユーザー値を設定する場合、setsscpコマンドでIPアドレスを設定し、 applynetworkコマンドで増設するSPARC M10-4SのSSCPのIPアドレスを反映さ せ確認します。その後、rebootxscfコマンドを実行して設定を完了させてから次 の手順へ進みます。 手順の詳細は、「7.5.6 ネットワーク設定を適用する」を参 照してください。

 システム全体に登録されているCPUコアアクティベーションの数を確認します。 追加されるCPUコア数に対して、システムに登録されているCPUコアアクティ ベーションの数が不足する場合、CPUコアアクティベーションキーを購入し、 addcodactivationコマンドでCPUコアアクティベーションキーをシステムに追 加してください。

次の例では、システムのCPUコアアクティベーションがすでにフルで使用されていることを表示しています。

CPUコアアクティベーションキーの追加については、「7.11.3 CPUコアアク ティベーションキーを登録する」を参照してください。

 poweroffコマンドを実行し、増設するSPARC M10-4Sの組み込み先となる物理 パーティションを停止します。
 ppar_idには、組み込み先物理パーティション番号を指定します。

XSCF> poweroff -y -p ppar_id

次の例では、PPAR#0を停止しています。

XSCF> poweroff -y -p 0
PPAR-IDs to power off:00
Continue? [y|n]:y
00:Powering off
*Note*
This command only issues the instruction to power-off.
The result of the instruction can be checked by the "showpparprogress".

#### 5. SPARC M10-4Sを増設します。

a. addfruコマンドを実行し、メッセージに従ってSPARC M10-4Sを増設します。

注-SSCPのIPアドレスが設定されていない場合はエラーとなります。

注ーaddfruコマンドでは、複数台の筐体を指定できません。増設は1台ずつ実行してください。

注-addfruコマンドを実行すると、増設するビルディングブロックのファームウェアは、自動的にマスタXSCFが稼働しているビルディングブロックのファームウェアに、版数合わせが行われます。事前にマスタXSCFのXCPを最新版にしておくことをお勧めします。

次の例では、BB#2を増設しています。

#### XSCF> addfru

_____

```
Maintenance/Addition Menu
Please select the chassis including added FRU.
No. FRU
                      Status
____ _____
                          _____
1
 /BB#0
                      Normal
2 /BB#1
                      Normal
3 /BB#2
                      Unmount
4 /BB#3
                      Unmount
Select [1-16|c:cancel] :3
Maintenance/Addition Menu
Please select the BB or a type of FRU to be added.
1. BB itself
2. PSU (Power Supply Unit)
```

Select [1,2|c:cancel] :1 Maintenance/Addition Menu Please select a FRU to be added. No. FRU Status /BB#2 1 Unmount _____ Select [1|b:back] :1 You are about to add BB#2. Do you want to continue?[a:add|c:cancel] :a Please execute the following steps: 1) After the added device is connected with the system, please turn on the breaker of the BB#2. 2) Please select[f:finish] :

b. 増設するSPARC M10-4Sをラックに搭載します。

コマンド実行中に上記の「1) After the added device is connected with the system, please turn on the breaker of the BB#2.」メッセージが表示されたら、 増設するSPARC M10-4Sをラックに搭載します。

搭載手順は、「3.4.1 SPARC M10-4Sをラックに搭載する」を参照してください。

備考-SPARC M10-4Sを既存の拡張接続用ラックへ増設する際は、搭載先スペースの保護金 具(図9-2のA)とブランク板を外す必要があります。ブランク板はM6ねじ2個にて固定され ています。保護金具はM6ねじ4個にて固定されています。 外したブランク板とM6ねじはSPARC M10-4Sの減設時に備え、保管しておいてください。保 護金具とM6ねじは拡張接続用ラックの移設時に備え、元の位置に取り付けてください。



- c. 増設するSPARC M10-4SのIDを設定します。
   詳細は、「4.1 筐体の識別ID(BB-ID)を設定する」を参照してください。
- d. 追加分のクロスバーケーブルを接続します。 接続ケーブルのルート図とケーブル一覧表は「付録 B ビルディングブロッ ク構成のケーブル接続資料」を参照してください。

筐体間直結で接続する場合は、「4.2 ケーブルを接続する(筐体間直結の場合)」を参照してください。

備考-クロスバーボックス経由接続の場合、追加分のクロスバーケーブル(光)は、拡張接 続用ラックに固定されています。梱包状態にあり、ケーブルコネクター部分が梱包袋にくる まれた状態でラックの柱に括り付けられています。ケーブルコネクター部分をラックの柱か ら外し、ケーブルコネクター部分を開梱してください。詳細は、図4-13を参照してください。

e. 追加分のXSCF BB制御ケーブルを接続します。

接続ケーブルのルート図とケーブル一覧表は「付録 B ビルディングブロック構成のケーブル接続資料」を参照してください。

筐体間直結で接続する場合は、「4.2 ケーブルを接続する(筐体間直結の場合)」を参照してください。

 f. 1BB構成から複数BB構成に増設する場合は、XSCF DUAL制御ケーブルを BB#00のXSCF DUAL制御ポートからBB#01のXSCF DUAL制御ポートに接続し ます。

今回は2BB構成から3BB構成に増設するので、本手順は不要です。

g. 増設するSPARC M10-4SにLAN ケーブルを接続します。

詳細は、「5.1 SPARC M10-4Sにケーブルを接続する」を参照してください。

h. 増設するSPARC M10-4Sの電源コードを入力電源に接続します。

i. マスタXCFのコマンドの実行画面より[f]を入力します。

2) Please select[f:finish] :f Waiting for BB#2 to enter install state. [This operation may take up to 20 minute(s)] (progress scale reported in seconds) 0.... 30.... done Waiting for BB#2 to enter ready state. [This operation may take up to 45 minute(s)] (progress scale reported in seconds) 0.... 30.... 60... done

Do you want to start to diagnose BB#2?[s:start|c:cancel] :

j. 増設するビルディングブロックの診断をスキップし、addfruコマンドを終了 します。

マスタXSCFにあるaddfruコマンドの入力画面で[c]を入力し、増設するBBの 診断処理をスキップします。

「The addition of BB#2 has completed.」が出力されたら[f]を入力し、最後 に[c]を入力して、addfruコマンドを終了します。

Do you want to start to diagnose BB#2?[s:start|c:cancel] :c Diagnostic tests are about to be skipped. Running diagnostic tests are strongly recommended before using BB#2. Are you sure you want to skip testing?[y:yes|n:no] :y Maintenance/Addition Menu Status of the added FRU. FRII Status _____ /BB#2 Normal _____ [Warning:007] Running diagnostic tests on BB#2 is strongly recommended after addfru has completed. The addition of BB#2 has completed.[f:finish] :f _____ Maintenance/Addition Menu Please select the chassis including added FRU. No. FRU Status ____ ______ 1 /BB#0 Normal

2	/BB#1	Normal						
3	/BB#2	Normal						
4	/BB#3	Unmount						
Sel	Select [1.2]c:cancel] :c							

- 6. 増設したSPARC M10-4Sを診断します。
  - a. testsbコマンドを実行し、増設したSPARC M10-4Sの診断テストを実施しま す。

XX-Yには、診断対象のPSB番号を指定します。XX=BB-ID、Y=0固定です。 診断対象のPSBに対して、初期診断と接続I/Oの確認を実施しています。 <指定しているオプションの内容>

- -v:初期診断の詳細メッセージの追加表示
- -p:診断処理の途中でOpenBoot PROMの"probe-scsi-all"コマンドの実行と結果の表示
- -s:診断処理の途中でOpenBoot PROMの"show-devs"コマンドの実行と結果 の表示
- -y:問い合わせに対して自動的に"y"で応答

XSCF> testsb -v -p -s -y XX-Y

次の例では、増設したBB#02に対して診断テストを実施しています。

```
XSCF> testsb -v -p -s -y 02-0
Initial diagnosis is about to start, Continue?[y|n] :y
PSB#02-0 power on sequence started.
```

エラーが表示された場合は、「A.2.4 診断結果を確認する」を参照してくだ さい。

7. クロスバーケーブルの診断テストを実施します。

a. showboardsコマンドを実行し、手順3で停止した物理パーティションにアサ インされているPSB番号(BB-ID)と増設したPSB番号(BB-ID)を確認しま す。

XSCF> showboards -a									
PSB	PPAR-ID(LSB)	Assignment	Pwr	Conn	Conf	Test	Fault		
00-0	00(00) <b>(*1)</b>	Assigned	n	n	n	Passed	Normal		
01-0	00(01) <b>(*1)</b>	Assigned	n	n	n	Passed	Normal		
02-0	SP (*2)	Unavailable	n	n	n	Passed	Normal		

b. diagxbuコマンドを実行し、ケーブルチェックを行います。

XXは、増設したBB-IDを指定します。手順bで確認した(*2)のBB-IDになります。

YYは、物理パーティションに組み込まれていたBB-IDを指定します。手順b で確認した(*1)のBB-IDになります。 XSCF> diagxbu -y -b XX -t YY [-t zz]

次の例では、増設したBB#02と、PPAR#0に組み込まれていたBB#00、BB#01 間の診断を実施しています。

```
XSCF> diagxbu -y -b 02 -t 00 -t 01
XBU diagnosis is about to start, Continue?[y|n] :y
Power on sequence started. [7200sec]
0.... 30.... 60.... 90..end
XBU diagnosis started. [7200sec]
0.... 30.... 60.... 90....120....150....180....210....240.....|
270....300....330....360....390....420....450....480....510.....¥
540....570....600....630....660....690....720....750....780.....|
810....840....870....900....930....960....990....1020....1050.....¥
1080....1110...end
completed.
Power off sequence started. [1200sec]
0.... 30.... 60.... 90....120....150....180....210...end
completed.
```

c. showlogs errorコマンドを実行し、エラーが表示されないことを確認します。

XSCF> showlogs error

エラーが表示された場合は、「A.2.2 ログの内容を確認する」を参照してく ださい。

- d. showhardconfコマンドを実行し、構成と状態、個数を確認します。
   詳細は、「6.8 コンポーネントのステータスを確認する」を参照してください。
- 1BB構成から複数BB構成に増設した場合は、XSCF用のネットワークを設定します。

詳細は、「7.5.2 イーサネット(XSCF-LAN)のIPアドレスを設定する」と 「7.5.3 引き継ぎIPアドレスを設定する」を参照してください。

設定後は、applynetworkコマンドで設定内容を反映させ確認します。その後、 rebootxscfコマンドを実行して設定を完了させてから次の手順へ進みます。 手順 の詳細は、「7.5.6 ネットワーク設定を適用する」を参照してください。

今回は2BB構成から3BB構成への増設のため、この作業は不要です。

- 9. 増設したSPARC M10-4Sのメモリをミラー構成にする場合は、メモリのミラー モードを設定します。

   詳細は、「7.6 メモリをミラー構成にする」を参照してください。

   メモリのミラーモードを使用しない場合は、この作業は不要です。
- 10. 物理パーティション構成情報に増設された**SPARC M10-4S**のシステムボードを 登録します。

a. showpclコマンドを実行し、物理パーティション構成情報を確認します。

```
XSCF> showpcl -p 0

PPAR-ID LSB PSB Status

00 Powered off

00 00-0

01 01-0
```

b. setpclコマンドを実行し、物理パーティションにシステムボードを登録しま す。

次の例では、システムボード02-0を物理パーティション0の論理システムボード02に対応付けています。

```
XSCF> setpcl -p 0 -a 02=02-0
```

c. showpclコマンドを実行し、設定した物理パーティションを確認します。

XSCF> showpcl -p 0										
f										

- 11. 物理パーティションにCPUコア アクティベーションの数を設定し、CPUコアリ ソースを追加します。
  - a. showcodusageコマンドを実行して、CPUコアアクティベーションの情報を 表示します。

次の例では、CPUコアアクティベーションの情報を表示しています。

ここでは、システムには192個のCPUコアリソースが実装されており、192 個のCPUコアアクティベーションが登録されています。CPUコアリソース は使用されておらず、現在未使用のCPUコアアクティベーションの数が192 個であることを示しています。

XSCF> showcodusage -p resource Resource In Use Installed CoD Permitted Status -------PROC 0 192 192 OK: 192 cores available Note: Please confirm the value of the "In Use" by the ldm command of Oracle VM Server for SPARC. The XSCF may take up to 20 minutes to reflect the "In Use" of logical domains.

b. showcodコマンドを実行し、物理パーティションに設定されているCPUコア アクティベーション情報を確認します。 XSCF> **showcod -p 0** PROC Permits assigned for PPAR 0: 64

c. 割り当てが不足している場合は、setcodコマンドを実行し、CPUリソースを 物理パーティションに割り当てます。

次の例では、64個のCPUコアリソースを物理パーティション0に追加しています。

```
XSCF> setcod -p 0 -s cpu -c add 64
PROC Permits assigned for PPAR 0 : 128 -> 192
PROC Permits assigned for PPAR will be changed.
Continue? [y|n] :y
Completed.
```

```
注-XCP 2250以前のXSCFファームウェアでは、-c add、-c delete、および-c setオプション
はサポートされていません。setcodコマンドのオプションを以下のように指定して、対話形
式により追加および削除を実施してください。
```

```
XSCF> setcod -s cpu
```

d. 再度showcodコマンドを実行し、物理パーティションに設定されたCPUコア アクティベーション情報を確認します。

```
XSCF> showcod -p 0
PROC Permits assigned for PPAR 0: 192
```

# 12. 増設したSPARC M10-4Sのシステムボードを物理パーティションに組み込みます。

注ー増設したSPARC M10-4S とそれに接続するPCIボックスを一緒に増設し、かつPCIボック スのダイレクトI/O機能の有効/無効を設定する場合は、addboardコマンドで物理パーティ ションに組み込む前に、setpciboxdioコマンドで設定を実施してください。ダイレクトI/O機 能の設定を変更した場合は、ldm add-spconfigコマンドで論理ドメイン構成をXSCFに保存す るまでは、論理ドメインを再起動しないでください。

注-PCIボックスのPCIeカードが搭載されているPCIeカセットはすべて引き出した状態にし てださい。引き出したPCIeカセットは、リンクカードをサーバに組み込んだあとでPCIボッ クスに取り付けます。その後PHPを使用してPCIボックスのPCIeカードをサーバに組み込み ます。

a. XSCFシェルに戻り、showboardsコマンドを実行し、システムボード (PSB) の状態を確認します。

次の例では、システムボード02-0がシステムボードプール状態になっていま

す。

XSCF> showboards -p 0									
PSB	PPAR-ID(LSB)	Assignment	Pwr	Conn	Conf	Test	Fault		
00-0	00(00)	Assigned	n	n	n	Passed	Normal		
01-0	00(01)	Assigned	n	n	n	Passed	Normal		
02-0	SP	Available	n	n	n	Passed	Normal		

b. addboardコマンドを実行し、システムボード (PSB) を割り当てます。 次の例では、システムボード02-0を物理パーティション0に割り当てます。

```
XSCF> addboard -c assign -p 0 02-0
PSB#02-0 will be assigned into PPAR-ID 0. Continue?[y|n] :y
```

c. showresultコマンドを実行し、直前に実行したaddboardコマンドの終了ス テータスを確認します。

次の例では、終了ステータスとして0が返されているため、addboardコマン ドの実行が正しく終了しています。

## XSCF> showresult

d. showboardsコマンドを実行し、システムボード(PSB)の状態およびシステムボード(PSB)が追加されていることを確認します。

XSCF> showboards -p 0									
PSB	PPAR-ID(LSB)	Assignment	Pwr	Conn	Conf	Test	Fault		
00-0	00(00)	Assigned	n	n	n	Passed	Normal		
01-0	00(01)	Assigned	n	n	n	Passed	Normal		
02-0	00(02)	Assigned	n	n	n	Passed	Normal		

13. 物理パーティションを起動します。

次の例では、PPAR#0を起動しています。

XSCF> poweron -y -p 0

showpparstatusコマンドを使用して物理パーティションの稼働状態を確認します。

次の例では、[PPAR Status] 欄に「Running」が表示されているため、物理パー ティションが正しく稼働しています。

```
XSCF> showpparstatus -p 0
PPAR-ID PPAR Status
00 Running
```

15. **showboardsコマンドを使用してシステムボード(PSB)の状態を確認します。** 次の例では、システムボード02-0に対する[Conn] 欄と[Conf] 欄の表示がともに 「v」となっているため、システムボード(PSB)が正しく追加されています。

XSCF> showboards -p 0									
PSB	PPAR-ID(LSB)	Assignment	Pwr	Conn	Conf	Test	Fault		
00-0	00(00)	Assigned	У	У	У	Passed	Normal		
01-0	00(01)	Assigned	У	У	У	Passed	Normal		
02-0	00(02)	Assigned	У	У	У	Passed	Normal		

#### 16. 論理ドメインを再構築します。

増設したSPARC M10-4Sのリソースを、既存の論理ドメインに割り当てたり、新 規に論理ドメインを構築して割り当てます。詳細は『SPARC M12/M10 ドメイ ン構築ガイド』を参照してください。

再構築後、ldm add-spconfigコマンドを実行し、論理ドメイン構成をXSCFに保存してください。

## 9.2.3 システム全体の入力電源を切断して増設する

ここでは、作業の途中でシステム全体を停止し、入力電源を切断して、SPARC M10-4Sを増設する手順を説明します。

それぞれの手順で実行するXSCFコマンドの詳細は、『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

注-SPARC M10-4Sとそれに接続するPCIボックスを一緒に増設し、かつPCIボックスのダイ レクトI/O機能の有効/無効を設定する場合は、次回起動時に、物理パーティションの論理ド メイン構成はfactory-defaultの状態に戻ります。『SPARC M12/M10 PCIボックス サービスマ ニュアル』の「1.7.2 ダイレクトI/O機能利用時の留意点」と「1.7.3 論理ドメインの構成 情報およびOpenBoot PROM環境変数の退避/復元方法」を参照し対応してください。

- 1. マスタ**XSCF**にログインします。
- showsscpコマンドを実行し、サービスプロセッサ間通信プロトコル (SSCP) のIPアドレスがデフォルト値か、ユーザーの設定した値か確認します。

XSCF> showsscp

**注**-SSCPのIPアドレスのデフォルト値については、『SPARC M12/M10 システム運用・管理 ガイド』の「3.9.5 SSCPで設定するIPアドレスを理解する」を参照してください。 IPアドレスがデフォルト値で、増設するSPARC M10-4SのIPアドレスもデフォルト値にする場合、次の手順へ進みます。

ユーザー値を設定する場合、setsscpコマンドでIPアドレスを設定し、 applynetworkコマンドで増設するSPARC M10-4SのSSCPのIPアドレスを反映さ せ確認します。その後、rebootxscfコマンドを実行して設定を完了させてから次 の手順へ進みます。手順の詳細は、『SPARC M12/M10 システム運用・管理ガイ ド』の「3.9.15 XSCFのネットワーク設定を反映させる」を参照してください。

 システム全体に登録されているCPUコアアクティベーションの数を確認します。 追加されるCPUコア数に対して、システムに登録されているCPUコアアクティ ベーションの数が不足する場合、CPUコアアクティベーションキーを購入し、 addcodactivationコマンドでCPUコアアクティベーションキーをシステムに追 加してください。

次の例では、システムのCPUコア アクティベーションがすでにフルで使用され ていることを表示しています。

XSCF> showcodusage -p resource Resource In Use Installed CoD Permitted Status PROC 64 64 64 0K

CPUコアアクティベーションキーの追加については、「7.11.3 CPUコアアク ティベーションキーを登録する」を参照してください。

4. poweroffコマンドを実行し、システムを停止します。

XSCF> poweroff -y -a

- 5. すべての筐体の電源コードを入力電源から取り外します。
- 増設するSPARC M10-4Sをラックに搭載します。
   搭載手順は、「3.4.1 SPARC M10-4Sをラックに搭載する」を参照してください。

備考-SPARC M10-4Sを既存の拡張接続用ラックへ増設する際は、搭載先スペースの保護金 具(図 9-3のA)とブランク板を外す必要があります。なお、保護金具は、増設のケースによっ て、取り付けられていない場合があります。ブランク板はM6ねじ2個にて固定されています。 保護金具はM6ねじ4個にて固定されています。



- 7. 増設するSPARC M10-4SのIDを設定します。
   詳細は、「4.1 筐体の識別ID(BB-ID)を設定する」を参照してください。
- 追加分のクロスバーケーブルを接続します。
   接続ケーブルのルート図とケーブル一覧表は「付録 B ビルディングブロック構成のケーブル接続資料」を参照してください。

筐体間直結で接続する場合は、「4.2 ケーブルを接続する(筐体間直結の場合)」 を参照してください。

備考-クロスバーボックス経由接続の場合、追加分のクロスバーケーブル(光)は、拡張接 続用ラックに固定されています。梱包状態にあり、ケーブルコネクター部分が梱包袋にくる まれた状態でラックの柱に括り付けられています。ケーブルコネクター部分をラックの柱か ら外し、ケーブルコネクター部分を開梱してください。詳細は図4-13を参照してください。

追加分のXSCF BB制御ケーブルを接続します。
 接続ケーブルのルート図とケーブル一覧表は「付録 B ビルディングブロック構成のケーブル接続資料」を参照してください。

筐体間直結で接続する場合は、「4.2 ケーブルを接続する(筐体間直結の場合)」 を参照してください。

- 10. **1BB構成から、筐体間直結の4BB構成までに増設する場合は、XSCF DUAL制御** ケーブルを接続します。 詳細は、「4.2 ケーブルを接続する(筐体間直結の場合)」を参照してください。
- 11. **増設するSPARC M10-4SにLAN ケーブルを接続します。** 詳細は、「5.1 SPARC M10-4Sにケーブルを接続する」を参照してください。
- 12. すべての筐体の電源コードを入力電源に接続します。

13. マスタ**XSCF**にログインします。

**注**ーログイン後 "XSCF firmware update now in progress. BB#xx,please wait for XSCF firmware update complete." のメッセージが出力される場合は、自動でXCPファームウェアの版数合わせを実行しています。

showlogs monitorコマンドを実行し、"XCP firmware version synchronization completed" の メッセージを確認してから次の作業を実施してください。

14. versionコマンドを実行します。

XCPの版数を確認し、版数が異なる場合は版数合わせを実施してください。

次の例では、SPARC M10-4Sのビルディングブロック構成を表示しています。 BB#02のXCP版数が異なるため、版数を合わせる必要があります。手順14を実施 してください。

XSCF> **version -c xcp** BB#00-XSCF#0 (Master) XCP0 (Current): 2051 XCP1 (Reserve): 2051 BB#01-XSCF#0 (Standby) XCP0 (Current): 2051 XCP1 (Reserve): 2051 BB#02-XSCF#0 XCP0 (Current): 2050 ***版数が異なる** XCP1 (Reserve): 2050

15. 各筐体のXCPの版数が異なる場合は、flashupdate -c syncコマンドを実行し、 各筐体のXCPの版数を合わせます。

ファームウェアの版数は、マスタ筐体のXSCFの版数に合わせます。最新のXCP に合わせたい場合は、事前にマスタ筐体のXCPを最新版にしておくか、ここで XCPのファームウェアのアップデートを実施してください。

ファームウェアのアップデート手順は、『SPARC M12/M10 システム運用・管理 ガイド』の「第16章 XCPのファームウェアをアップデートする」を参照してく ださい。

#### XSCF> flashupdate -c sync

XCP update is started. [3600sec] 0..... 30..... 60..... 90.....120.....150.....180.....210.....240..... 270.....300.....330.....360.....390.....420.....450.....480.....510.....

16. testsbコマンドを実行し、診断テストを行います。

<指定しているオプションの内容>

- -v:初期診断の詳細メッセージの追加表示
- -p:診断処理の途中でOpenBoot PROMの"probe-scsi-all"コマンドの実行と結果の表示
- -s:診断処理の途中でOpenBoot PROMの"show-devs"コマンドの実行と結果の 表示
- -a:搭載されているすべてのPSBの診断

-y:問い合わせに対して自動的に"y"で応答

```
XSCF> testsb -v -p -s -a -y
Initial diagnosis is about to start, Continue?[y|n] :y
PSB power on sequence started.
POST Sequence 01 Banner
```

エラーが表示された場合は、「A.2.4 診断結果を確認する」を参照してください。

**注**--aオプションを指定して、搭載されているすべてのシステムボード(PSB)を対象に診断テストを実施するため、diagxbuコマンドによるケーブルチェックは必要ありません。

#### 17. showlogs errorコマンドを実行し、エラーが表示されないことを確認します。

XSCF> showlogs error

エラーが表示された場合は、「A.2.2 ログの内容を確認する」を参照してください。

18. マスタXSCFよりshowhardconfコマンドを実行し、構成と状態、個数を確認し ます。

詳細は、「6.8 コンポーネントのステータスを確認する」を参照してください。

19. 1BB構成から複数BB構成に増設した場合は、XSCF用のネットワークを設定します。

詳細は、「7.5.2 イーサネット(XSCF-LAN)のIPアドレスを設定する」と 「7.5.3 引き継ぎIPアドレスを設定する」を参照してください。

設定後は、applynetworkコマンドで設定内容を反映させ確認します。その後、 rebootxscfコマンドを実行して設定を完了させてから次の手順へ進みます。手順 の詳細は、「7.5.6 ネットワーク設定を適用する」を参照してください。

- 20. 増設したSPARC M10-4Sのメモリをミラー構成にする場合は、メモリのミラー モードを設定します。
   詳細は、「7.6 メモリをミラー構成にする」を参照してください。
- 物理パーティションの構成情報を作成します。
   詳細は、「7.7 物理パーティション構成情報(PCL)を作成する」を参照してください。
- 22. **物理パーティションにシステムボード (PSB) を追加します。** 詳細は、「7.8 システムボード (PSB) を物理パーティション (PPAR) に割り 当てる」を参照してください。
- 23. 物理パーティションにCPUコア アクティベーションの数を設定し、CPUコアリ ソースを追加します。
  - a. showcodusageコマンドを実行して、CPUコアアクティベーションの情報を 表示します。

次の例では、CPUコアアクティベーションの情報を表示しています。

ここでは、システムには192個のCPUコアリソースが実装されており、192 個のCPUコアアクティベーションが登録されています。CPUコアリソース は使用されておらず、現在未使用のCPUコアアクティベーションの数が192 個であることを示しています。

```
XSCF> showcodusage -p resource
Resource In Use Installed CoD Permitted Status
-------
PROC 0 192 192 OK: 192 cores available
Note:
Please confirm the value of the "In Use" by the ldm command of
Oracle VM Server for SPARC.
The XSCF may take up to 20 minutes to reflect the "In Use" of
logical domains.
```

b. showcodコマンドを実行し、物理パーティションに設定されているCPUコア アクティベーション情報を確認します。

XSCF> **showcod -p 0** PROC Permits assigned for PPAR 0: 64

c. 割り当てが不足している場合は、setcodコマンドを実行し、CPUリソースを 物理パーティションに割り当てます。

次の例では、64個のCPUコアリソースを物理パーティション0に追加しています。

XSCF> setcod -p 0 -s cpu -c add 64
PROC Permits assigned for PPAR 0 : 128 -> 192
PROC Permits assigned for PPAR will be changed.
Continue? [y|n] :y

Completed.

**注**-XCP 2250以前のXSCFファームウェアでは、-c add、-c delete、および-c setオプション はサポートされていません。setcodコマンドのオプションを以下のように指定して、対話形 式により追加および削除を実施してください。

#### XSCF> setcod -s cpu

d. 再度showcodコマンドを実行し、物理パーティションに設定されたCPUコア アクティベーション情報を確認します。

XSCF> **showcod -p 0** PROC Permits assigned for PPAR 0: 192 24. poweronコマンドを実行し、システムを起動します。

XSCF> poweron -y -a

showpparstatusコマンドを使用して物理パーティションの稼働状態を確認します。

次の例では、[PPAR Status] 欄に「Running」が表示されているため、物理パー ティションが正しく稼働しています。

```
XSCF> showpparstatus -p 0
PPAR-ID PPAR Status
00 Running
```

26. showboardsコマンドを使用してシステムボード(PSB)の状態を確認します。 次の例では、システムボード02-0に対する[Conn] 欄と[Conf] 欄の表示がともに 「v」となっているため、システムボード(PSB)が正しく追加されています。

XSCF> showboards -p 0								
PSB	PPAR-ID(LSB)	Assignment	Pwr	Conn	Conf	Test	Fault	
00-0	00(00)	Assigned	У	У	У	Passed	Normal	
01-0	00(01)	Assigned	У	У	У	Passed	Normal	
02-0	00(02)	Assigned	У	У	У	Passed	Normal	

**論理ドメインを再構築します。** 増設したSPARC M10-4Sのリソースを、既存の論理ドメインに割り当てたり、新
 規に論理ドメインを構築して割り当てます。詳細は『SPARC M12/M10 ドメイ
 ン構築ガイド』を参照してください。

# 9.3 拡張接続用ラック1を新規に追加する (8BB構成までの増設)

ここでは、4BB構成までの筐体間直結から、8BB構成までのクロスバーボックス経由 接続に増設する手順を説明します。図 8-1のパターンB(1)に該当します。

## 9.3.1 複数BB構成を1BB構成に変更し接続を解除する

既存の複数BB構成(筐体間直結)から、SPARC M10-4Sを減設して1BB構成に変更し、 接続を解除します。

拡張接続用ラックへの移設のため、システム全体を停止させて作業します。 この作業での留意点は次のとおりです。

- システムの設定情報がすべて消去され、工場出荷と同じ状態になります。 SPARC M10-4Sを減設する前に、dumpconfigコマンドで、システムの設定情報を 退避しておいてください。万が一構成を元に戻す場合、restoreconfigコマンドを 使用すると、保存された設定情報はXSCFへ復元できます。
- initbbコマンドによるシステムからの切り離し作業は、複数台同時に実行できません。
- マスタXSCFまたはスタンバイ状態のXSCFのどちらかの筐体のシリアル番号が、 システムのシリアル番号として使用されています。スタンバイ状態の筐体のシリ アル番号がシステムのシリアル筐体として使用されている場合は、initbbコマンド でスタンバイ状態の筐体を切り離せません。その場合は、switchscfコマンドを実 行し、マスタXSCFを切り替えてください。
- マスタXSCFの筐体を初期化する場合は、最後に実施します。
   restoredefaults -c factoryコマンドを実行し、CPUコアアクティベーションキーの 情報も含めて、工場出荷時の状態に戻します。マスタXSCFにシリアルで接続して 実施してください。

XCP 2041以降は、restoredefaults -c factory -r activationコマンドを実行してください。

増設後のXSCFの初期セットアップ時に、再度キーをインストールする必要があり ます。

- 1. マスタ**XSCF**にログインします。
- showhardconfコマンドを実行して、切り離し対象のシステムボード(PSB)の 筐体シリアル番号を確認します。
   詳細は、「A.2.1 コンポーネントの状態を確認する」を参照してください。

注ーマスタXSCFまたはスタンバイ状態のXSCFのどちらかの装置シリアルが、代表装置シリアルとして使用されています。スタンバイ状態の装置シリアルが代表装置シリアルとして使用されている場合は、initbbコマンドでスタンバイ状態の筺体を切り離せません。その場合は、switchscfコマンドを実行し、マスタXSCFを切り替えてください。

3. poweroffコマンドを実行し、すべての物理パーティションを停止します。

```
XSCF> poweroff -y -a
PPAR-IDs to power off:00,01,02 03
Continue? [y|n]:y
00:Powering off
01:Powering off
02:Powering off
03:Powering off
```

 マスタXSCFよりdeleteboardコマンドを実行し、システムボード(PSB)を物 理パーティション構成から切り離します。 次の例では、システムボード00-0、01-0、02-0、03-0を物理パーティションから 切り離しています。

```
XSCF> deleteboard -c unassign 00-0 01-0 02-0 03-0
PSB#00-0 will be unassigned from PPAR immediately. Continue?[y|n] :y
PSB#01-0 will be unassigned from PPAR immediately. Continue?[y|n] :y
PSB#02-0 will be unassigned from PPAR immediately. Continue?[y|n] :y
PSB#03-0 will be unassigned from PPAR immediately. Continue?[y|n] :y
```

 showresultコマンドを実行し、直前に実行したdeleteboardコマンドの終了ス テータスを確認します。 次の例では、終了ステータスとして0が返されているため、deleteboardコマンド

XSCF> showresult 0

の実行が正しく終了しています。

 showboardsコマンドを実行し、システムボード(PSB)の状態を確認します。 次の例では、システムボード00-0、01-0、02-0、03-0がシステムボードプール状態になっています。

XSCF> showboards -a									
PSB PPAR-ID(LSB)	Assignment	Pwr	Conn	Conf	Test	Fault			
00-0 SP	Available	n	n	n	Passed	Normal			
01-0 SP	Available	n	n	n	Passed	Normal			
02-0 SP	Available	n	n	n	Passed	Normal			
03-0 SP	Available	n	n	n	Passed	Normal			

マスタXSCFよりinitbbコマンドを実行し、対象のSPARC M10-4Sをシステムから切り離し、初期化します。
 ロージスは、体体の説明UP(IPDID)を指定します。

bb_idには、筐体の識別ID(BB-ID)を指定します。

XSCF> initbb -b bb id

次の例では、BB#03をシステムから切り離し、初期化しています。

```
XSCF> initbb -b 3
You are about to initialize BB/XB-Box.
NOTE the following.
1. BB/XB-Box is excluded from the system and halted.
2. PPAR-ID of the same value as BB-ID becomes invalid.
Continue? [y|n] :y
```

注一initbb を実行したあと、対象筐体はシステムから切り離され、停止状態となります。対象筐体のパネルのXSCF STANDBY LEDや背面のREADY LEDが消灯するまでは、電源コードや各種ケーブルを絶対に取り外さないでください。

注ーマスタXSCFの筐体を初期化する場合は、最後に実施します。 restoredefaults -c factoryコマンドを実行し、CPUコアアクティベーションキーの情報も含め て、工場出荷時の状態に戻します。マスタXSCFにシリアルで接続して実施してください。 XCP 2041以降は、restoredefaults -c factory -r activationコマンドを実行してください。 増設後のXSCFの初期セットアップ時に、再度キーをインストールする必要があります。

- 8. 減設するSPARC M10-4Sの電源コードを電源ユニットから取り外します。
- 9. 減設するSPARC M10-4SからXSCF BB制御ケーブルを取り外します。
- 10. 減設するSPARC M10-4Sからクロスバーケーブルを取り外します。

**注**-ケーブル部分を持って引き抜かないでください。ケーブル部分を引っ張ると、コネクターのロックが完全に解除されずに、破損の原因となります。

- 11. XSCF DUAL制御ケーブルを取り外します。
- 12. 減設するSPARC M10-4Sをラックから取り外します。 ラックへの搭載時と逆の手順で、SPARC M10-4Sをラックから取り外します。ラッ クへの搭載時の手順は、「3.4.1 SPARC M10-4Sをラックに搭載する」を参照し てください。

## 9.3.2 拡張接続用ラック1を設置する

ここでは、拡張接続用ラックのコンセントボックス(PDU)に電源コードを接続し、 ラックを設置する手順を説明します。

- 拡張接続用ラック1の納入品を確認します。
   詳細は、「3.2.3 拡張接続用ラックの納入品を確認する」を参照してください。
- ラックを設置する前に、ラックのコンセントボックス(PDU)に、電源コード を接続します。
   詳細は、「3.3.1 拡張接続用ラックのコンセントボックスに電源コードを接続す る」を参照してください。
- 3. 拡張接続用ラック1を設置します。 詳細は、「3.3.2 ラックを固定する」を参照してください。

## 9.3.3 拡張接続用ラック1にSPARC M10-4Sを増設する

9.3.1で1BB構成にしたSPARC M10-4Sを、9.3.2で設置した拡張接続用ラック1に搭載 し、インストレーション作業を実施します。

- 1. **SPARC M10-4S**をラックに搭載します。 詳細は「3.4.1 SPARC M10-4Sをラックに搭載する」を参照してください。
- 各筐体を識別するために必要なID(BB-ID)を設定します。
   詳細は「4.1 筐体の識別ID(BB-ID)を設定する」を参照してください。
- 3. **筐体にクロスバーケーブル**(光)、**XSCF BB**制御ケーブルを接続します。 クロスバーケーブル(光)とXSCF BB制御ケーブルは、拡張接続用ラックに敷設

されているので、ここでは搭載した筐体の各ポートに接続する作業になります。 ラベルの表示に従って、ケーブルを接続してください。

接続ケーブルの対応図と一覧表は「B.4 2BB構成から8BB構成まで(クロスバー ボックス経由接続の場合)」を参照してください。

クロスバーケーブル(光)が正しく確実に接続されていることを確認します。
 クロスバーケーブル(光)がポートに接続されたままの状態で、クロスバーケーブル(光)根本のコネクター接続部を持って押し込んでください。

**注**-不確実なクロスバーケーブルの接合により、ごくまれに接続不良によるエラーを引き起 こす場合があります。誤接続防止のため、クロスバーケーブルを接続後、再度しっかりと押 し込んでください。このとき、ケーブルのみを持って作業しないでください。ケーブルを折 り曲げる可能性があります。

- クロスバーボックスにシリアルケーブル、LANケーブル、電源コードを接続します。
   詳細は、「5.3 クロスバーボックスにケーブルを接続する」を参照してください。
- マスタXSCFのクロスバーボックスにシステム管理用端末を接続し、システムの 初期診断を実施します。
   詳細は、「第6章 システムの初期診断を行う」を参照してください。
- 7. マスタ**XSCFのクロスバーボックスより、システムの初期設定を実施します**。 詳細は、「第7章 システムの初期設定を行う」を参照してください。
- 論理ドメインを再構築します。
   増設したSPARC M10-4Sのリソースを、既存の論理ドメインに割り当てたり、新規に論理ドメインを構築して割り当てます。詳細は『SPARC M12/M10 ドメイン構築ガイド』を参照してください。

# 9.4 拡張接続用ラック2を増設する

ここでは、拡張接続用ラック1を使用した8BB構成(2BB~8BB)に拡張接続用ラック 2を増設し、16BB構成(9BB~16BB)にする場合の手順を説明します。図 8-2のパター ンDに該当します。

作業の途中でシステムを停止する必要があります。

それぞれの手順で実行するXSCFコマンドの詳細は、『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

- 1. マスタ**XSCF**にログインします。
- マスタXSCFよりshowsscpコマンドを実行し、サービスプロセッサ間通信プロ トコル(SSCP)のIPアドレスがデフォルト値か、ユーザーの設定した値か確認 します。

XSCF> showsscp

**注-SSCPのIPアドレスのデフォルト値については、『SPARC M12/M10** システム運用・管理 ガイド』の「3.9.5 SSCPで設定するIPアドレスを理解する」を参照してください。

IPアドレスがデフォルト値で、増設するSPARC M10-4SのIPアドレスもデフォルト値にする場合、次の手順へ進みます。

ユーザー値を設定する場合、setsscpコマンドでIPアドレスを設定し、 applynetworkコマンドで増設するSPARC M10-4SのSSCPのIPアドレスを反映さ せ確認します。その後、rebootxscfコマンドを実行して設定を完了させてから次 の手順へ進みます。手順の詳細は、『SPARC M12/M10 システム運用・管理ガイ ド』の「3.9.15 XSCFのネットワーク設定を反映させる」を参照してください。

3. poweroffコマンドを実行し、システムを停止します。

XSCF> poweroff -y -a

- 4. すべての筐体の電源コードを入力電源から取り外します。
- 拡張接続用ラック2のPDUに電源コードを接続します。
   詳細は、「3.3.1 拡張接続用ラックのコンセントボックスに電源コードを接続する」を参照してください。
- 拡張接続用ラック1と拡張接続用ラック2を連結します。
   詳細は、「3.3.3 ラックを連結する」を参照してください。
- 拡張接続用ラック2を固定します。
   詳細は、「3.3.2 ラックを固定する」を参照してください。
- 拡張接続用ラック1のクロスバーボックス(BB#80、BB#81)に、クロスバーユニットを追加します。
   詳細は、『SPARC M12/M10 クロスバーボックス サービスマニュアル』の「第12章 クロスバーユニットを保守する」を参照してください。
- 拡張接続用ラックに、増設するSPARC M10-4Sを搭載します。
   詳細は、「3.4.1 SPARC M10-4Sをラックに搭載する」を参照してください。
- 10. クロスバーケーブル(光)のラベルを貼り替え、ケーブルを差し替えます。 詳細は、「4.3.3 クロスバーケーブルの変更(拡張接続用ラック2をあとから増 設する場合)」を参照してください。
- 11. 各筐体にクロスバーケーブル(光)とXSCF BB制御ケーブルを接続します。 クロスバーケーブル(光)とXSCF BB制御ケーブルは、拡張接続用ラックに敷設 されているので、ここでは搭載した筐体の各ポートに接続する作業になります。 ラベルの表示に従って、ケーブルを接続してください。

接続ケーブルの対応図と一覧表は「B.5 9BB構成から16BB構成まで(クロスバー ボックス経由接続の場合)」を参照してください。

12. ラック間をまたぐクロスバーケーブル(光)と**XSCF BB**制御ケーブルを接続します。

詳細は、「4.3.2 クロスバーケーブルの接続」および「4.3.1 XSCFケーブルの接続」を参照してください。

13. **SPARC M10-4SのIDを設定します。** 詳細は、「4.1 筐体の識別ID(BB-ID)を設定する」を参照してください。

- 14. クロスバーボックスにシリアルケーブル、LANケーブルを接続します。 詳細は、「5.1 SPARC M10-4Sにケーブルを接続する」および「5.3 クロスバー ボックスにケーブルを接続する」を参照してください。
- 15. SPARC M10-4Sに電源コードを接続します。
- マスタXSCFのクロスバーボックスにシステム管理用端末を接続し、システムの 初期診断を実施します。
   詳細は、「第6章 システムの初期診断を行う」を参照してください。
- 17. **増設した筐体に対して初期セットアップを行います**。 詳細は以下を参照してください。
  - ・「7.6 メモリをミラー構成にする」
  - ・「7.7 物理パーティション構成情報(PCL)を作成する」
  - ・「7.8 システムボード (PSB) を物理パーティション (PPAR) に割り当て る」
  - ・「7.11 CPUコアアクティベーションキーを登録する」
  - ・「7.12 CPUコアリソースを物理パーティションに割り当てる」

#### 18. 論理ドメインを再構築します。

増設したSPARC M10-4Sのリソースを、既存の論理ドメインに割り当てたり、新 規に論理ドメインを構築して割り当てます。詳細は『SPARC M12/M10 ドメイ ン構築ガイド』を参照してください。

# 9.5 拡張接続用ラック1、2を新規に追加す る

ここでは、4BB構成までの筐体間直結から、拡張接続用ラック1と拡張接続用ラック2 を新規に追加し、16BB構成までのクロスバーボックス経由接続に増設する手順を説 明します。

図 8-2のパターンCに該当します。

## 9.5.1 複数BB構成を1BB構成に変更し接続を解除する

既存の複数BB構成(筐体間直結)から、SPARC M10-4Sを減設して1BB構成に変更し、 接続を解除します。

拡張接続用ラックへの移設のため、システム全体を停止させて作業します。 この作業での留意点は次のとおりです。

- システムの設定情報がすべて消去され、工場出荷と同じ状態になります。 SPARC M10-4Sを減設する前に、dumpconfigコマンドで、システムの設定情報を 退避しておいてください。万が一構成を元に戻す場合、restoreconfigコマンドを 使用すると、保存された設定情報はXSCFへ復元できます。
- initbbコマンドによるシステムからの切り離し作業は、複数台同時に実行できませ

 $\mathcal{h}_{\circ}$ 

- マスタXSCFまたはスタンバイ状態のXSCFのどちらかの筐体のシリアル番号が、 システムのシリアル番号として使用されています。スタンバイ状態の筐体のシリ アル番号がシステムのシリアル筐体として使用されている場合は、initbbコマンド でスタンバイ状態の筐体を切り離せません。その場合は、switchscfコマンドを実 行し、マスタXSCFを切り替えてください。
- マスタXSCFの筐体を初期化する場合は、最後に実施します。

restoredefaults - c factoryコマンドを実行し、CPUコア アクティベーションキーの 情報も含めて、工場出荷時の状態に戻します。マスタXSCFにシリアルで接続して 実施してください。

XCP 2041以降は、restoredefaults -c factory -r activationコマンドを実行してください。

増設後のXSCFの初期セットアップ時に、再度キーをインストールする必要があり ます。

- 1. マスタ**XSCF**にログインします。
- showhardconfコマンドを実行して、切り離し対象のシステムボード(PSB)の 筐体シリアル番号を確認します。
   詳細は、「A.2.1 コンポーネントの状態を確認する」を参照してください。

注ーマスタXSCFの筐体のシリアル番号がシステムのシリアル番号として使用されていない場合は、switchscfコマンドを実行し、マスタXSCFを切り替えてください。

3. poweroffコマンドを実行し、すべての物理パーティションを停止します。

```
XSCF> poweroff -y -a
PPAR-IDs to power off:00,01,02 03
Continue? [y|n]:y
00:Powering off
01:Powering off
02:Powering off
03:Powering off
```

4. マスタXSCFよりdeleteboardコマンドを実行し、システムボード(PSB)を物 理パーティション構成から切り離します。

次の例では、システムボード00-0、01-0、02-0、03-0を物理パーティションから 切り離しています。

XSCF> deleteboard -c unassign 00-0 01-0 02-0 03-0 PSB#00-0 will be unassigned from PPAR immediately. Continue?[y|n] :y PSB#01-0 will be unassigned from PPAR immediately. Continue?[y|n] :y PSB#02-0 will be unassigned from PPAR immediately. Continue?[y|n] :y PSB#03-0 will be unassigned from PPAR immediately. Continue?[y|n] :y

> 5. **showresultコマン**ドを実行し、直前に実行した**deleteboard**コマンドの終了ス テータスを確認します。

次の例では、終了ステータスとして0が返されているため、deleteboardコマンド

```
XSCF> showresult
0
```

 showboardsコマンドを実行し、システムボード(PSB)の状態を確認します。 次の例では、システムボード00-0、01-0、02-0、03-0がシステムボードプール状態になっています。

XSCF> showboards -a									
PSB	PPAR-ID(LSB)	Assignment	Pwr	Conn	Conf	Test	Fault		
00-0	SP	Available	n	n	n	Passed	Normal		
01-0	SP	Available	n	n	n	Passed	Normal		
02-0	SP	Available	n	n	n	Passed	Normal		
03-0	SP	Available	n	n	n	Passed	Normal		

マスタXSCFよりinitbbコマンドを実行し、対象のSPARC M10-4Sをシステムから切り離し、初期化します。

bb_idには、筐体の識別ID(BB-ID)を指定します。

XSCF> initbb -b bb_id

次の例では、BB#03をシステムから切り離し、初期化しています。

```
XSCF> initbb -b 3
You are about to initialize BB/XB-Box.
NOTE the following.
1. BB/XB-Box is excluded from the system and halted.
2. PPAR-ID of the same value as BB-ID becomes invalid.
Continue? [y|n] :y
```

注-initbb を実行したあと、対象筐体はシステムから切り離され、停止状態となります。対 象筐体のパネルのXSCF STANDBY LEDや背面のREADY LEDが消灯するまでは、電源コー ドや各種ケーブルを絶対に取り外さないでください。

注ーマスタXSCFの筐体を初期化する場合は、最後に実施します。 restoredefaults -c factoryコマンドを実行し、CPUコアアクティベーションキーの情報も含め て、工場出荷時の状態に戻します。マスタXSCFにシリアルで接続して実施してください。 XCP 2041以降は、restoredefaults -c factory -r activationコマンドを実行してください。 増設後のXSCFの初期セットアップ時に、再度キーをインストールする必要があります。

- 8. 減設するSPARC M10-4Sの電源コードを電源ユニットから取り外します。
- 9. 減設するSPARC M10-4SからXSCF BB制御ケーブルを取り外します。
- 10. 減設するSPARC M10-4Sからクロスバーケーブルを取り外します。

**注**ーケーブル部分を持って引き抜かないでください。ケーブル部分を引っ張ると、コネクターのロックが完全に解除されずに、破損の原因となります。

- 11. XSCF DUAL制御ケーブルを取り外します。
- 12. 減設するSPARC M10-4Sをラックから取り外します。 ラックへの搭載時と逆の手順で、SPARC M10-4Sをラックから取り外します。ラッ クへの搭載時の手順は、「3.4.1 SPARC M10-4Sをラックに搭載する」を参照し てください。

# 9.5.2 拡張接続用ラックのインストレーション作業を実施する

ここでは、拡張接続用ラック1と2のコンセントボックス(PDU)に電源コードを接続し、ラックを連結、設置する手順を説明します。

- 拡張接続用ラック1と拡張接続用ラック2の納入品を確認します。
   詳細は、「3.2.3 拡張接続用ラックの納入品を確認する」を参照してください。
- ラックを設置する前に、ラックのコンセントボックス(PDU)に、電源コード を接続します。
   詳細は、「3.3.1 拡張接続用ラックのコンセントボックスに電源コードを接続す る」を参照してください。
- 3. **拡張接続用ラック1と拡張接続用ラック2を連結します**。 詳細は、「3.3.3 ラックを連結する」を参照してください。

## 9.5.3 拡張接続用ラックにSPARC M10-4Sを増設する

9.5.1で1BB構成にしたSPARC M10-4Sを、9.5.2で設置した拡張接続用ラックに搭載し、 インストレーション作業を実施します。

- SPARC M10-4Sをラックに搭載します。
   詳細は「3.4.1 SPARC M10-4Sをラックに搭載する」を参照してください。
- 各筐体を識別するために必要なID(BB-ID)を設定します。
   詳細は「4.1 筐体の識別ID(BB-ID)を設定する」を参照してください。
- 3. 筐体にクロスバーケーブル(光)、XSCF BB制御ケーブルを接続します。 クロスバーケーブル(光)とXSCF BB制御ケーブルは、拡張接続用ラックに敷設 されているので、ここでは搭載した筐体の各ポートに接続する作業になります。 ラベルの表示に従って、ケーブルを接続してください。
   ラック間をまたぐケーブルの接続については、「4.3.2 クロスバーケーブルの接続」と「4.3.1 XSCFケーブルの接続」を参照してください。
   接続ケーブルの対応図と一覧表は、「B.5 9BB構成から16BB構成まで(クロスバー ボックス経由接続の場合)」を参照してください。
- クロスバーボックスにシリアルケーブル、LANケーブル、電源コードを接続します。
   詳細は、「5.3 クロスバーボックスにケーブルを接続する」を参照してください。

- 5. マスタXSCFのクロスバーボックスにシステム管理用端末を接続し、システムの 初期診断を実施します。 詳細は、「第6章 システムの初期診断を行う」を参照してください。
- 6. マスタ**XSCFのクロスバーボックスより、システムの初期設定を実施します。** 詳細は、「第7章 システムの初期設定を行う」を参照してください。
- 7. 論理ドメインを再構築します。

増設したSPARC M10-4Sのリソースを、既存の論理ドメインに割り当てたり、新 規に論理ドメインを構築して割り当てます。詳細は『SPARC M12/M10 ドメイ ン構築ガイド』を参照してください。



# ビルディングブロック構成のシステム を減設する

ここでは、ビルディングブロック(BB)構成でSPARC M10-4Sを減設する手順を説 明します。

減設の手順は、「8.3 ビルディングブロック構成の減設パターンを確認する」に示している減設パターンを元に、該当する節を参照してください。

- 減設に必要なツールを準備する
- SPARC M10-4Sを減設する
- 拡張接続用ラック2を減設し、SPARC M10-4Sを4台以下にする

## 10.1 減設に必要なツールを準備する

SPARC M10-4Sの減設時に使用するツールは、初回設置時と同じです。「3.1 設置に 必要なツール/情報を準備する」を参照してください。

減設作業を始める前に、必ず「8.3.2 減設時の留意事項」を参照してください。

# 10.2 SPARC M10-4Sを減設する

ここでは、SPARC M10-4Sだけを減設する手順を説明します。図 8-3のパターンAと パターンBに該当します。

SPARC M10-4Sの減設には、物理パーティション(PPAR)が動作した状態で減設する方法と、減設するSPARC M10-4Sを含む物理パーティションだけを停止させて減設する方法があります。

図 8-3のパターンB(2)のように、SPARC M10-4Sをすべて1BB構成に変更する場合 は、すべての物理パーティションを停止させて減設します。

物理パーティション番号は、システムに存在するSPARC M10-4SのBB-IDのいずれか と一致させる必要があります。

したがって、減設するSPARC M10-4SのBB-IDと同じ番号を持つ物理パーティション がある場合は、その物理パーティションを必ず停止させてから減設を行ってください。 減設後は、この物理パーティションは使用できない状態になるため、別の物理パーティ

## 10.2.1 対象の物理パーティション(PPAR)が動作した 状態で減設する

ここでは、「図 10-1 2BB構成例」のシステムに対して、対象の物理パーティション (PPAR)が動作した状態で、2BB構成から1BB構成に減設する手順を説明します。 物理パーティション (PPAR) が動作した状態で保守するには、物理パーティション の動的再構成 (DR)を使用します。

本作業に必要なソフトウェア要件については、最新の『SPARC M10 システム プロ ダクトノート』、および『Oracle VM Server for SPARC 3.2管理ガイド』を参照して ください。

それぞれの手順で実行するXSCFコマンドの詳細は、『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

図 10-1 2BB構成例



 マスタXSCFにログインします。 showbbstatusコマンドを実行し、ログインしたXSCFがマスタXSCFであること を確認します。

スタンバイXSCFの場合は、マスタXSCFへログインし直してください。

```
XSCF> showbbstatus
BB#00 (Master)
```

 showhardconfコマンドを実行して、切り離し対象のシステムボード(PSB)の 筐体シリアル番号を確認します。
 詳細は、「A.2.1 コンポーネントの状態を確認する」を参照してください。 注ー対象の筐体のシリアル番号がシステムのシリアル番号として使用されている場合は、 initbbコマンドで筐体を切り離せません。その場合は、switchscfコマンドを実行し、マスタ XSCFを切り替えてください。

consoleコマンドを実行し、制御ドメインのコンソールに接続し、ログインします。

XSCF> console -p 0

- 4. 論理ドメインの稼働状況やリソース使用状況を確認します。
  - a. ldm list-domainコマンドを実行し、論理ドメインの稼働状況を確認します。

論理ドメインの稼働状況は、[STATE]と[FLAGS]の組み合わせによって確認 します。[STATE]が「active」のとき、[FLAGS]の文字列の左から2文字目が 次の意味を持ちます。

- 「n」: Oracle Solarisが動作中
- 「t」: OpenBoot PROMの状態
- 「-」:その他の状態([STATE] が「active」以外のときも含む)

この例では、制御ドメイン、2つのゲストドメイン、2つのルートドメインが 稼働しています。

# ldm list-domain								
NAME	STATE	FLAGS	CONS	VCPU	MEMORY	UTIL	UPTIME	
primary	active	-n-cv-	UART	16	14G	0.0%	10h 7m	
guest0	active	-n	5100	32	32G	0.0%	2h 20s	
guestl	active	-n	5101	32	32G	0.0%	2h 5s	
root-dom0	active	-nv-	5000	24	24G	0.0%	2h 43s	
root-dom1	active	-nv-	5001	24	24G	0.0%	2h 20s	

b. -aオプションを指定してldm list-devicesコマンドを実行し、リソースの使用 状況を確認します。

次の例では、-aオプションを指定して、論理ドメインにバインドされている リソースとバインドされていないリソースをすべて表示しています。

# ldm list-d	levices	-a
CORE		
ID	%FREE	CPUSET
0	0	(0, 1)
4	0	(8, 9)
8	0	(16, 17)
(中略)		
184	0	(368, 369)
188	100	(376, 377)
512	100	(1024, 1025)
516	100	(1032, 1033)
520	100	(1040, 1041)
524	100	(1048, 1049)
(中略)		

VCE	PU		
	PID	%FREE	PM
	0	0	no
	1	0	no
	8	0	no
	9	0	no
(中	]略)		
	369	0	no
	376	100	
	377	100	
	1024	100	
	1025	100	
	1032	100	
	1033	100	
(ل)	(下略)		

- 5. 制御ドメインのシステムボリュームやI/Oデバイスの冗長構成を切り離します。 ここでは、ビルディングブロックBB-ID#01を切り離せるようにするために、制 御ドメインで使用している、減設するSPARC M10-4SのI/Oデバイスを切り離す 手順を示します。その他の冗長化ソフトウェアを使用している場合、構成を解除 する手順の詳細は、各冗長化ソフトウェアのドキュメントを参照してください。
  - a. 制御ドメインのシステムボリュームの冗長化を解除します。

次の例では制御ドメインのシステムボリュームのZFSミラー機能を解除する 手順を示します。

a-1) 制御ドメインでzpool statusコマンドを実行し、ミラー構成の状態を確認 します。

# zpool	status rpool					
pool:	rpool					
state:	ONLINE					
scan:	resilvered 28.7M in OhOm wit	h 0 errors	on Tu	e Jan	21 10:10:0	1 2014
config:						
	NAME	STATE	READ	WRITE	CKSUM	
	rpool	ONLINE	0	0	0	
	mirror-0	ONLINE	0	0	0	
	c2t50000393E802CCE2d0s0	ONLINE	0	0	0	
	c3t50000393A803B13Ed0s0	ONLINE	0	0	0	
errors:	No known data errors					

a-2) zpool detachコマンドを実行し、ディスクをミラー構成から切り離しま す。

#### # zpool detach rpool c3t50000393A803B13Ed0

a-3) zpool statusコマンドで、ミラー構成が解除されたことを確認します。

```
# zpool status rpool
pool: rpool
state: ONLINE
scan: resilvered 28.7M in 0h0m with 0 errors on Tue Jan 21 10:10:01 2014
```

config:					
NAME		STATE	READ	WRITE	CKSUM
rpool		ONLINE	0	0	0
mirror-0		ONLINE	0	0	0
c2t50000393	BE802CCE2d0s0	ONLINE	0	0	0
errors: No known data e	errors				

ほかにもBB#01上のデバイスを使用している場合、冗長構成を解除したり、デバイスの利用を停止したりしてください。冗長構成の解除方法やデバイスの利用停止方法については、各冗長構成のソフトウェアおよびOracle Solarisのドキュメントを参照してください。

- b. 制御ドメインのI/O構成を削除します。
  - b-1) 制御ドメインに割り当てられている物理I/Oデバイスのうち、BB#01の ルートコンプレックスを削除します。
  - b-2) 制御ドメインを遅延再構成モードに移行します。
    - ルートコンプレックスを動的に再構成する場合は、本作業は不要です。 ルートコンプレックスを動的に再構成するためのソフトウェア条件は以 下になります。
      - ・XCP 2240以降
      - ·Oracle VM Server for SPARC 3.2以降
      - ・Oracle Solaris 11.2 SRU11.2.8以降

### # ldm start-reconf primary

Initiating a delayed reconfiguration operation on the primary domain. All configuration changes for other domains are disabled until the primary domain reboots, at which time the new configuration for the primary domain will also take effect.

> b-3) ldm list-ioコマンドを実行し、primaryに割り当てられているルートコン プレックスを確認します。

次の例では、BB1のデバイスを持つルートコンプレックスがPCIE8と PCIE12であることがわかります。

<pre># ldm list-io   grep primary</pre>				
PCIEO	BUS	PCIEO	primary	IOV
PCIE4	BUS	PCIE4	primary	IOV
PCIE8	BUS	PCIE8	primary	IOV
PCIE12	BUS	PCIE12	primary	IOV
/BB0/CMUL/NET0	PCIE	PCIEO	primary	OCC
/BB0/CMUL/SASHBA	PCIE	PCIEO	primary	OCC
/BB0/CMUL/NET2	PCIE	PCIE4	primary	OCC
/BB1/CMUL/NET0	PCIE	PCIE8	primary	OCC
/BB1/CMUL/SASHBA	PCIE	PCIE8	primary	OCC
/BB1/CMUL/NET2	PCIE	PCIE12	primary	OCC

b-4) ldm remove-ioコマンドを実行し、primaryからPCIE8とPCIE12を削除 します。
### # 1dm remove-io PCIE8 primary

# ldm remove-io PCIE12 primary

b-5) Oracle Solarisを再起動します。

ルートコンプレックスを動的に再構成する場合は、本作業は不要です。

# shutdown -i6 -g0 -y

b-6) ldm list-ioコマンドを実行し、制御ドメインからBB#01のルートコンプ レックスが削除されていることを確認します。

# ldm list-io   grep primary				
PCIEO	BUS	PCIEO	primary	IOV
PCIE4	BUS	PCIE4	primary	IOV
/BB0/CMUL/NET0	PCIE	PCIEO	primary	OCC
/BB0/CMUL/SASHBA	PCIE	PCIEO	primary	OCC
/BB0/CMUL/NET2	PCIE	PCIE4	primary	OCC

c. ゲストドメインに割り当てている仮想I/Oデバイスの冗長構成を解除します。

BB#01のルートコンプレックスを割り当てているルートドメイン (root-dom1)を事前にシャットダウンするために、各ゲストドメインにロ グインして、root-dom1からの仮想I/Oデバイスの冗長構成を解除します。

冗長構成ソフトウェアの使用方法については、各冗長構成ソフトウェアのド キュメントを参照してください。

次の例では、仮想ネットワークデバイス(vnet1)をIPMPの構成から解除す る例を示しています。コマンドの詳細は、Oracle Solarisのマニュアルを参照 してください。

c-1) ゲストドメイン (guest0) にログインします。

# 1dm list-domai	n						
NAME	STATE	FLAGS	CONS	VCPU	MEMORY	UTIL	UPTIME
primary	active	-n-cv-	UART	64	56G	0.0%	4h 17m
guest0	active	-n	5100	64	64G	0.0%	1h 13m
guest1	active	-n	5101	64	64G	0.0%	lh 4m
root-dom0	active	-nv-	5000	32	32G	0.0%	1h 47m
root-dom1	active	-nv-	5001	32	32G	0.0%	1h 19m
<pre># telnet localho</pre>	st 5100						
• • • •							
guest0#							

- c-2) dladm show-physコマンドを実行し、仮想ネットワークインターフェース (vnet1) とネットワークインターフェース名 (net1) の対応を確認します。
- c-3) ipmpstat -i コマンドを実行し、IPMPを構成しているネットワークイン ターフェースの構成情報を確認します。

guest0# <b>ipm</b>	pstat -i							
INTERFACE	ACTIVE	GROUP	FLAGS	LINK	PROBE	STATE		
net0	yes	ipmp0	-smbM	up	disabled	ok		
netl	no	ipmp0	is	up	disabled	ok		
guest0# <b>if_</b>	guest0# <b>if_mpadm -d net1</b>							
guest0# <b>ipm</b>	pstat -i							
INTERFACE	ACTIVE	GROUP	FLAGS	LINK	PROBE	STATE		
net0	yes	ipmp0	-smbM	up	disabled	ok		
netl	no	ipmp0	-sd-	up	disabled	offline		

c-4) if_mpadm -d コマンドを実行し、IPMPのグループからnet1を切り離し て、ipmpstat -i コマンドを実行し、切り離されたことを確認します。次 の例の場合、STATEがofflineになったことを確認します。

ゲストドメイン (guest1) についても、同様の切り離しを行います。

guestl# <b>if_</b> guestl# <b>ipm</b>	mpadm -d pstat -i	net1				
INTERFACE	ACTIVE	GROUP	FLAGS	LINK	PROBE	STATE
net0	yes	ipmp0	-smbM	up	disabled	ok
netl	no	ipmp0	-sd-	up	disabled	offline

d. 停止するルートドメインから割り当てている仮想I/Oデバイスを削除します。

ldm remove-vdiskコマンド、ldm remove-vnetコマンドを実行して、次の手順で停止するルートドメインから割り当てている仮想ディスク(vdisk)と仮想ネットワークデバイス(vnet)を削除します。

次の例では、BB#01のルートドメイン(root-dom1)の仮想I/Oサービスを 使っている仮想ディスク(vdisk11)と仮想ネットワークデバイス(vnet10) を削除するコマンドの実行例を示しています。

## # ldm remove-vdisk vdisk11 guest0 # ldm remove-vnet vnet10 guest0

ゲストドメイン (guest1) についても、同様の削除を行います。

- I/Oデバイスのリソース使用状況を確認し、減設するSPARC M10-4SのI/Oデバイ スをすべて解除します。
  - a. 切り離すSPARC M10-4Sのルートコンプレックスを割り当てている論理ドメ インを確認します。

ldm list-ioコマンドを実行し、BB#01のルートコンプレックスを割り当てている論理ドメインを確認します。

次の例では、root-dom1だけが「/BB1/」で始まるPCIeエンドポイントを所有 しています。そして、そのPCIeエンドポイントのルートコンプレックス (BUS)である、PCIE9、PCIE10、PCIE11、PCIE13、PCIE14、PCIE15が root-dom1に割り当てられていることがわかります。

NAME	TYPE	BUS	DOMAIN	STATUS	
# ldm list-io					

PCIE1BUSPCIE1root-dom0IOVPCIE2BUSPCIE1root-dom0IOVPCIE3BUSPCIE2root-dom0IOVPCIE4BUSPCIE3root-dom0IOVPCIE5BUSPCIE6root-dom0IOVPCIE6BUSPCIE6root-dom0IOVPCIE7BUSPCIE6root-dom0IOVPCIE8BUSPCIE7root-dom1IOVPCIE9BUSPCIE9root-dom1IOVPCIE10BUSPCIE10root-dom1IOVPCIE12BUSPCIE11root-dom1IOVPCIE12BUSPCIE11root-dom1IOVPCIE13BUSPCIE13root-dom1IOVPCIE14BUSPCIE13root-dom1IOVPCIE15BUSPCIE14root-dom1IOVPCIE16PCIE17PCIEPCIE14PCIE17PCIEPCIE15root-dom1IOVPCIE18BUSPCIE14root-dom1IOVPCIE19PCIE11root-dom1IOVPCIE14PCIE11PCIEPCIE15root-dom1OCC/BB1/CMUL/SASHBAPCIEPCIE10root-dom1OCC/BB1/PCI3PCIEPCIE10root-dom1OCC/BB1/PCI3PCIEPCIE11root-dom1OCC/BB1/PCI7PCIEPCIE11root-dom1OCC/BB1/PCI8PCIEPCIE13root-dom1OCC/BB1/PCI5PCIEPCIE13root-dom1OCC/BB1/PCI6PCIEPCIE14root-dom1OCC/BB1/PCI9PCIEPCIE14root-dom1OCC<	PCIEO	BUS	PCIEO	primary IOV
PCIE2BUSPCIE2root-dom0IOVPCIE3BUSPCIE4primary IOVPCIE4BUSPCIE5root-dom0IOVPCIE5BUSPCIE6root-dom0IOVPCIE6BUSPCIE6root-dom0IOVPCIE7BUSPCIE7root-dom0IOVPCIE8BUSPCIE9root-dom1IOVPCIE10BUSPCIE10root-dom1IOVPCIE11BUSPCIE11root-dom1IOVPCIE12BUSPCIE11root-dom1IOVPCIE13BUSPCIE13root-dom1IOVPCIE14BUSPCIE13root-dom1IOVPCIE15BUSPCIE14root-dom1IOVPCIE16BUSPCIE13root-dom1IOVPCIE15BUSPCIE14root-dom1IOVPCIE16PCIEPCIE8UNK/BB1/CMUL/NET0PCIEPCIE8UNK/BB1/CMUL/NET0PCIEPCIE8UNK/BB1/PCI3PCIEPCIE10root-dom1OCC/BB1/PCI4PCIEPCIE10root-dom1OCC/BB1/PCI5PCIEPCIE11root-dom1OCC/BB1/PCI5PCIEPCIE11root-dom1OCC/BB1/PCI5PCIEPCIE13root-dom1OCC/BB1/PCI6PCIEPCIE14root-dom1OCC/BB1/PCI9PCIEPCIE14root-dom1OCC/BB1/PCI5PCIEPCIE15root-dom1OCC/BB1/PCI5PCIEPCIE15root-dom1OCC/BB1/PCI5PCIEPCIE14root-dom1OCC	PCIE1	BUS	PCIE1	root-dom0IOV
PCIE3BUSPCIE3root-dom0IOVPCIE4BUSPCIE4primary IOVPCIE5BUSPCIE6root-dom0IOVPCIE6BUSPCIE6root-dom0IOVPCIE7BUSPCIE7root-dom0IOVPCIE8BUSPCIE7root-dom1IOVPCIE9BUSPCIE10root-dom1IOVPCIE10BUSPCIE11root-dom1IOVPCIE11BUSPCIE11root-dom1IOVPCIE12BUSPCIE11root-dom1IOVPCIE13BUSPCIE13root-dom1IOVPCIE14BUSPCIE13root-dom1IOVPCIE15BUSPCIE14root-dom1IOVPCIE15BUSPCIE14root-dom1IOVPCIE15BUSPCIE10root-dom1IOVPCIE15PCIEPCIE8UNK/BB1/CMUL/NET0PCIEPCIE9root-dom1OCC/BB1/PCI0PCIEPCIE10root-dom1OCC/BB1/PCI3PCIEPCIE10root-dom1OCC/BB1/PCI4PCIEPCIE10root-dom1OCC/BB1/PCT7PCIEPCIE11root-dom1OCC/BB1/PCI6PCIEPCIE11root-dom1OCC/BB1/PCI5PCIEPCIE13root-dom1OCC/BB1/PCI5PCIEPCIE14root-dom1OCC/BB1/PCI6PCIEPCIE14root-dom1OCC/BB1/PCI6PCIEPCIE14root-dom1OCC/BB1/PCI0PCIEPCIE15root-dom1OCC/BB1/PCI6PCIEPCIE15root-dom1OCC <td>PCIE2</td> <td>BUS</td> <td>PCIE2</td> <td>root-dom0IOV</td>	PCIE2	BUS	PCIE2	root-dom0IOV
PCIE4BUSPCIE4primary IOVPCIE5BUSPCIE5root-domOIOVPCIE6BUSPCIE6root-domOIOVPCIE7BUSPCIE6root-domOIOVPCIE8BUSPCIE7root-domIIOVPCIE9BUSPCIE9root-domIIOVPCIE10BUSPCIE10root-domIIOVPCIE11BUSPCIE11root-domIIOVPCIE12BUSPCIE12root-domIIOVPCIE13BUSPCIE13root-domIIOVPCIE14BUSPCIE14root-domIIOVPCIE15BUSPCIE15root-domIIOVPCIE16BUSPCIE14root-domIOVPCIE17PCIEPCIE15root-domIOVPCIE18BUSPCIE12UNKPCIE19PCIE11root-domIOVPCIE15PCIEPCIE8UNK/BB1/CMUL/NET0PCIEPCIE9root-domIOCC/BB1/PCI3PCIEPCIE10root-domIOCC/BB1/PCI3PCIEPCIE10root-domIOCC/BB1/PCI4PCIEPCIE11root-domIOCC/BB1/PCI5PCIEPCIE11root-domIOCC/BB1/PCI2PCIEPCIE13root-domIOCC/BB1/PCI5PCIEPCIE14root-domIOCC/BB1/PCI6PCIEPCIE14root-domIOCC/BB1/PCI6PCIEPCIE14root-domIOCC/BB1/PCI0PCIEPCIE15root-domIOCC/BB1/PCI0PCIEPCIE14root-domIOCC/BB1/PCI5 </td <td>PCIE3</td> <td>BUS</td> <td>PCIE3</td> <td>root-dom0IOV</td>	PCIE3	BUS	PCIE3	root-dom0IOV
PCIE5BUSPCIE5root-dom0IOVPCIE6BUSPCIE6root-dom0IOVPCIE7BUSPCIE7root-dom0IOVPCIE8BUSPCIE7root-dom1IOVPCIE9BUSPCIE9root-dom1IOVPCIE10BUSPCIE10root-dom1IOVPCIE11BUSPCIE11root-dom1IOVPCIE12BUSPCIE11root-dom1IOVPCIE13BUSPCIE13root-dom1IOVPCIE14BUSPCIE14root-dom1IOVPCIE15BUSPCIE15root-dom1IOVPCIE16BUSPCIE14root-dom1IOVPCIE17BUSPCIE15root-dom1IOVPCIE18BUSPCIE11root-dom1IOVPCIE19PCIEPCIE8UNK/BB1/CMUL/NET0PCIEPCIE8UNK/BB1/PCI3PCIEPCIE10root-dom1OCC/BB1/PCI3PCIEPCIE10root-dom1OCC/BB1/PCI7PCIEPCIE11root-dom1OCC/BB1/PCI8PCIEPCIE11root-dom1OCC/BB1/PCI7PCIEPCIE12UNK/BB1/PCI2PCIEPCIE13root-dom1OCC/BB1/PCI5PCIEPCIE13root-dom1OCC/BB1/PCI6PCIEPCIE14root-dom1OCC/BB1/PCI6PCIEPCIE14root-dom1OCC/BB1/PCI9PCIEPCIE14root-dom1OCC/BB1/PCI0PCIEPCIE15root-dom1OCC/BB1/PCI0PCIEPCIE14root-dom1OCC <tr< td=""><td>PCIE4</td><td>BUS</td><td>PCIE4</td><td>primary IOV</td></tr<>	PCIE4	BUS	PCIE4	primary IOV
PCIE6BUSPCIE6root-dom0IOVPCIE7BUSPCIE7root-dom0IOVPCIE8BUSPCIE7root-dom0IOVPCIE8BUSPCIE9root-dom1IOVPCIE10BUSPCIE10root-dom1IOVPCIE11BUSPCIE11root-dom1IOVPCIE12BUSPCIE12root-dom1IOVPCIE13BUSPCIE13root-dom1IOVPCIE14BUSPCIE14root-dom1IOVPCIE15BUSPCIE15root-dom1IOVPCIE16BUSPCIE14root-dom1IOVPCIE17PCIEPCIE8UNKPBI/CMUL/NET0PCIEPCIE8UNK/BB1/CMUL/SASHBAPCIEPCIE9root-dom1OCC/BB1/PCI3PCIEPCIE10root-dom1OCC/BB1/PCI3PCIEPCIE11root-dom1OCC/BB1/PCI7PCIEPCIE11root-dom1OCC/BB1/PCI8PCIEPCIE11root-dom1OCC/BB1/PCI1PCIEPCIE12UNK/BB1/PCI5PCIEPCIE13root-dom1OCC/BB1/PCI5PCIEPCIE13root-dom1OCC/BB1/PCI5PCIEPCIE14root-dom1OCC/BB1/PCI5PCIEPCIE14root-dom1OCC/BB1/PCI6PCIEPCIE14root-dom1OCC/BB1/PCI9PCIEPCIE15root-dom1OCC/BB1/PCI0PCIEPCIE15root-dom1OCC/BB1/PCI5PCIEPCIE14root-dom1OCC/BB1/PCI6PCIEPCIE14root-d	PCIE5	BUS	PCIE5	root-dom0IOV
PCIE7BUSPCIE7root-dom010VPCIE8BUSPCIE8PCIE9BUSPCIE9PCIE10BUSPCIE10PCIE11BUSPCIE11PCIE12BUSPCIE11PCIE13BUSPCIE13PCIE14BUSPCIE14PCIE15BUSPCIE15PCIE16BUSPCIE15PCIE17PCIEPCIE8PCIE18BUSPCIE14PCIE19PCIEPCIE8PCIE15BUSPCIE15PCIE16PCIEPCIE8PB1/CMUL/NET0PCIEPCIE8PB1/PC10PCIEPCIE9PCIE10root-dom10CCPB1/PC17PCIEPCIE10PB1/PC17PCIEPCIE11PCIE11root-dom10CCPB1/PC12PCIEPCIE11PCIEPCIE11root-dom10CCPB1/PC11PCIEPCIE13PCIE10PCIE13root-dom10CCPB1/PC15PCIEPCIE14PCIE14root-dom10CCPB1/PC16PCIEPCIE14PCIE14root-dom10CCPB1/PC15PCIEPCIE14PCIE14root-dom10CCPB1/PC15PCIEPCIE14PCIE15root-dom10CCPB1/PC16PCIEPCIE15PCIE10PCIE5PCIE10PCIE5PCIE5PCIE5PCIE5PCIE5PCIE5PCIE5PCIE5PCIE5PCIE5PCIE5PCIE	PCIE6	BUS	PCIE6	root-dom0IOV
PCIE8BUSPCIE8PCIE9BUSPCIE9root-domlIOVPCIE10BUSPCIE10root-domlIOVPCIE11BUSPCIE11root-domlIOVPCIE12BUSPCIE12PCIE13PCIE13BUSPCIE14root-domlIOVPCIE14BUSPCIE14root-domlIOVPCIE15BUSPCIE15root-domlIOVPCIE16BUSPCIE15root-domlIOVPCIE17BUSPCIE15root-domlIOVPCIE18BUSPCIE15root-domlIOVPCIE15BUSPCIE15root-domlIOVPCIE15PCIEPCIE8UNK/BB1/CMUL/NET0PCIEPCIE9root-domlOCC/BB1/PC10PCIEPCIE10root-domlOCC/BB1/PC13PCIEPCIE10root-domlOCC/BB1/PC14PCIEPCIE11root-domlOCC/BB1/PC18PCIEPCIE11root-domlOCC/BB1/PC11PCIEPCIE13root-domlOCC/BB1/PC15PCIEPCIE13root-domlOCC/BB1/PC16PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PC16PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PC10PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PC110PCIEPCIE15root-domlOCC/BB1/PC110PCIEPCIE15root-domlOCC	PCIE7	BUS	PCIE7	root-dom0IOV
PCIE9BUSPCIE9root-domlIOVPCIE10BUSPCIE10root-domlIOVPCIE11BUSPCIE11root-domlIOVPCIE12BUSPCIE12PCIE13BUSPCIE13root-domlIOVPCIE14BUSPCIE14root-domlIOVPCIE15BUSPCIE14root-domlIOVPCIE15BUSPCIE15root-domlIOV/BB1/CMUL/NET0PCIEPCIE8UNK/BB1/CMUL/SASHBAPCIEPCIE8UNK/BB1/PCI0PCIEPCIE9root-domlOCC/BB1/PCI3PCIEPCIE10root-domlOCC/BB1/PCI4PCIEPCIE10root-domlOCC/BB1/PCI7PCIEPCIE11root-domlOCC/BB1/PCI8PCIEPCIE11root-domlOCC/BB1/PCI1PCIEPCIE13root-domlOCC/BB1/PCI2PCIEPCIE13root-domlOCC/BB1/PCI5PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PCI5PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PCI5PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PCI5PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PCI9PCIEPCIE15root-domlOCC/BB1/PCI10PCIEPCIE15root-domlOCC	PCIE8	BUS	PCIE8	
PCIE10BUSPCIE10root-domlIOVPCIE11BUSPCIE11root-domlIOVPCIE12BUSPCIE12PCIE13BUSPCIE13root-domlIOVPCIE14BUSPCIE14root-domlIOVPCIE15BUSPCIE15root-domlIOVPCIE15BUSPCIE15root-domlIOV/BB1/CMUL/NET0PCIEPCIEPCIE8UNK/BB1/PCI0PCIEPCIE9root-domlOCC/BB1/PCI3PCIEPCIE10root-domlOCC/BB1/PCI4PCIEPCIE10root-domlOCC/BB1/PCI8PCIEPCIE11root-domlOCC/BB1/PCI8PCIEPCIE11root-domlOCC/BB1/PCI1PCIEPCIE12UNK/BB1/PCI2PCIEPCIE13root-domlOCC/BB1/PCI5PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PCI6PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PCI9PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PCI10PCIEPCIE15root-domlOCC	PCIE9	BUS	PCIE9	root-dom1IOV
PCIE11BUSPCIE11root-domlIOVPCIE12BUSPCIE12FOURTINGPCIE13BUSPCIE13root-domlIOVPCIE14BUSPCIE14root-domlIOVPCIE15BUSPCIE15root-domlIOVPCIE15BUSPCIE15root-domlIOV///>///////////////////////////	PCIE10	BUS	PCIE10	root-dom1IOV
PCIE12BUSPCIE12PCIE13BUSPCIE13root-domlIOVPCIE14BUSPCIE14root-domlIOVPCIE15BUSPCIE15root-domlIOV/BB1/CMUL/NET0PCIEPCIE8UNK/BB1/CMUL/SASHBAPCIEPCIE8UNK/BB1/PC10PCIEPCIE9root-domlOCC/BB1/PC13PCIEPCIE10root-domlOCC/BB1/PC14PCIEPCIE10root-domlOCC/BB1/PC17PCIEPCIE11root-domlOCC/BB1/PC18PCIEPCIE11root-domlOCC/BB1/PC11PCIEPCIE12UNK/BB1/PC15PCIEPCIE13root-domlOCC/BB1/PC16PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PC19PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PC10PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PC110PCIEPCIE15root-domlOCC	PCIE11	BUS	PCIE11	root-dom1IOV
PCIE13BUSPCIE13root-domlIOVPCIE14BUSPCIE14root-domlIOVPCIE15BUSPCIE15root-domlIOV/BB1/CMUL/NET0PCIEPCIEPCIE8/BB1/CMUL/SASHBAPCIEPCIEPCIE9root-domlOCC/BB1/PCI0PCIEPCIEPCIE10root-domlOCC/BB1/PCI3PCIEPCIE10root-domlOCC/BB1/PCI4PCIEPCIE10root-domlOCC/BB1/PCI7PCIEPCIE11root-domlOCC/BB1/PCI8PCIEPCIE11root-domlOCC/BB1/PCI1PCIEPCIE12UNK/BB1/PCI2PCIEPCIE13root-domlOCC/BB1/PCI5PCIEPCIE13root-domlOCC/BB1/PCI6PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PCI9PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PCI10PCIEPCIE15root-domlOCC	PCIE12	BUS	PCIE12	
PCIE14BUSPCIE14root-domlIOVPCIE15BUSPCIE15root-domlIOV/BB1/CMUL/NETOPCIEPCIE8UNK/BB1/CMUL/SASHBAPCIEPCIE9root-domlOCC/BB1/PCI0PCIEPCIE9root-domlOCC/BB1/PCI3PCIEPCIE10root-domlOCC/BB1/PCI4PCIEPCIE10root-domlOCC/BB1/PCI7PCIEPCIE11root-domlOCC/BB1/PCI8PCIEPCIE11root-domlOCC/BB1/PCI1PCIEPCIE11root-domlOCC/BB1/PCI2PCIEPCIE13root-domlOCC/BB1/PCI5PCIEPCIE13root-domlOCC/BB1/PCI6PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PCI9PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PCI10PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PCI9PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PCI10PCIEPCIE15root-domlOCC	PCIE13	BUS	PCIE13	root-dom1IOV
PCIE15BUSPCIE15root-dom1IOV/BB1/CMUL/NET0PCIEPCIEPCIE8UNK/BB1/CMUL/SASHBAPCIEPCIE8UNK/BB1/PCI0PCIEPCIE9root-dom1OCC/BB1/PCI3PCIEPCIE10root-dom1OCC/BB1/PCI4PCIEPCIE10root-dom1OCC/BB1/PCI7PCIEPCIE11root-dom1OCC/BB1/PCI8PCIEPCIE11root-dom1OCC/BB1/PCI8PCIEPCIE11root-dom1OCC/BB1/PCI1PCIEPCIE12UNK/BB1/PCI2PCIEPCIE13root-dom1OCC/BB1/PCI5PCIEPCIE13root-dom1OCC/BB1/PCI6PCIEPCIE14root-dom1OCC/BB1/PCI9PCIEPCIE14root-dom1OCC/BB1/PCI10PCIEPCIE15root-dom1OCC	PCIE14	BUS	PCIE14	root-dom1IOV
/BB1/CMUL/NET0PCIEPCIE8UNK/BB1/CMUL/SASHBAPCIEPCIE8UNK/BB1/PC10PCIEPCIE9root-domlOCC/BB1/PC13PCIEPCIE10root-domlOCC/BB1/PC14PCIEPCIE10root-domlOCC/BB1/PC17PCIEPCIE11root-domlOCC/BB1/PC18PCIEPCIE11root-domlOCC/BB1/PC11PCIEPCIE12UNK/BB1/PC12PCIEPCIE13root-domlOCC/BB1/PC15PCIEPCIE13root-domlOCC/BB1/PC16PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PC19PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PC110PCIEPCIE15root-domlOCC	PCIE15	BUS	PCIE15	root-dom1IOV
/BB1/CMUL/NET0PCIEPCIE8UNK/BB1/CMUL/SASHBAPCIEPCIE8UNK/BB1/PCI0PCIEPCIE9root-domlOCC/BB1/PCI3PCIEPCIE10root-domlOCC/BB1/PCI4PCIEPCIE10root-domlOCC/BB1/PCI7PCIEPCIE11root-domlOCC/BB1/PCI8PCIEPCIE11root-domlOCC/BB1/PCI1PCIEPCIE11root-domlOCC/BB1/PCI1PCIEPCIE12UNK/BB1/PCI2PCIEPCIE13root-domlOCC/BB1/PCI5PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PCI6PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PCI9PCIEPCIE15root-domlOCC/BB1/PCI10PCIEPCIE15root-domlOCC				
/BB1/CMUL/SASHBAPCIEPCIE8UNK/BB1/PCI0PCIEPCIE9root-domlOCC/BB1/PCI3PCIEPCIE10root-domlOCC/BB1/PCI4PCIEPCIE10root-domlOCC/BB1/PCI7PCIEPCIE11root-domlOCC/BB1/PCI8PCIEPCIE11root-domlOCC/BB1/CMUL/NET2PCIEPCIE12UNK/BB1/PCI1PCIEPCIE13root-domlOCC/BB1/PCI2PCIEPCIE13root-domlOCC/BB1/PCI5PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PCI6PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PCI9PCIEPCIE15root-domlOCC/BB1/PCI10PCIEPCIE15root-domlOCC	/BB1/CMUL/NET0	PCIE	PCIE8	UNK
/BB1/PCI0PCIEPCIE9root-domloCC/BB1/PCI3PCIEPCIE10root-domloCC/BB1/PCI4PCIEPCIE10root-domloCC/BB1/PCI7PCIEPCIE11root-domloCC/BB1/PCI8PCIEPCIE11root-domloCC/BB1/CMUL/NET2PCIEPCIE12UNK/BB1/PCI1PCIEPCIE13root-domloCC/BB1/PCI2PCIEPCIE13root-domloCC/BB1/PCI5PCIEPCIE14root-domloCC/BB1/PCI6PCIEPCIE14root-domloCC/BB1/PCI9PCIEPCIE15root-domloCC/BB1/PCI10PCIEPCIE15root-domloCC	/BB1/CMUL/SASHBA	PCIE	PCIE8	UNK
/BB1/PCI3PCIEPCIE10root-domloCC/BB1/PCI4PCIEPCIE10root-domloCC/BB1/PCI7PCIEPCIE11root-domloCC/BB1/PCI8PCIEPCIE11root-domloCC/BB1/CMUL/NET2PCIEPCIE12UNK/BB1/PCI1PCIEPCIE13root-domloCC/BB1/PCI2PCIEPCIE13root-domloCC/BB1/PCI5PCIEPCIE14root-domloCC/BB1/PCI6PCIEPCIE14root-domloCC/BB1/PCI9PCIEPCIE15root-domloCC/BB1/PCI10PCIEPCIE15root-domloCC	/BB1/PCI0	PCIE	PCIE9	root-dom10CC
/BB1/PCI4PCIEPCIE10root-domloCC/BB1/PCI7PCIEPCIE11root-domloCC/BB1/PCI8PCIEPCIE11root-domloCC/BB1/CMUL/NET2PCIEPCIE12UNK/BB1/PCI1PCIEPCIE13root-domloCC/BB1/PCI2PCIEPCIE13root-domloCC/BB1/PCI5PCIEPCIE14root-domloCC/BB1/PCI6PCIEPCIE14root-domloCC/BB1/PCI9PCIEPCIE15root-domloCC/BB1/PCI10PCIEPCIE15root-domloCC	/BB1/PCI3	PCIE	PCIE10	root-dom10CC
/BB1/PC17PCIEPCIE11root-domloCC/BB1/PC18PCIEPCIE11root-domloCC/BB1/CMUL/NET2PCIEPCIE12UNK/BB1/PC11PCIEPCIE13root-domloCC/BB1/PC12PCIEPCIE13root-domloCC/BB1/PC15PCIEPCIE14root-domloCC/BB1/PC16PCIEPCIE14root-domloCC/BB1/PC19PCIEPCIE15root-domloCC/BB1/PC110PCIEPCIE15root-domloCC	/BB1/PCI4	PCIE	PCIE10	root-dom10CC
/BB1/PC18PCIEPCIE11root-domlocc/BB1/CMUL/NET2PCIEPCIE12UNK/BB1/PC11PCIEPCIE13root-domlocc/BB1/PC12PCIEPCIE13root-domlocc/BB1/PC15PCIEPCIE14root-domlocc/BB1/PC16PCIEPCIE14root-domlocc/BB1/PC19PCIEPCIE15root-domlocc/BB1/PC110PCIEPCIE15root-domlocc	/BB1/PCI7	PCIE	PCIE11	root-dom10CC
/BB1/CMUL/NET2PCIEPCIE12UNK/BB1/PCI1PCIEPCIE13root-domlOCC/BB1/PCI2PCIEPCIE13root-domlOCC/BB1/PCI5PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PCI6PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PCI9PCIEPCIE15root-domlOCC/BB1/PCI10PCIEPCIE15root-domlOCC	/BB1/PCI8	PCIE	PCIE11	root-dom10CC
/BB1/PCI1PCIEPCIE13root-domloCC/BB1/PCI2PCIEPCIEPCIE13root-domloCC/BB1/PCI5PCIEPCIE14root-domloCC/BB1/PCI6PCIEPCIE14root-domloCC/BB1/PCI9PCIEPCIE15root-domloCC/BB1/PCI10PCIEPCIE15root-domloCC	/BB1/CMUL/NET2	PCIE	PCIE12	UNK
/BB1/PCI2PCIEPCIEPCIE13root-dom1OCC/BB1/PCI5PCIEPCIE14root-dom1OCC/BB1/PCI6PCIEPCIE14root-dom1OCC/BB1/PCI9PCIEPCIE15root-dom1OCC/BB1/PCI10PCIEPCIE15root-dom1OCC	/BB1/PCI1	PCIE	PCIE13	root-dom10CC
/BB1/PCI5PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PCI6PCIEPCIE14root-domlOCC/BB1/PCI9PCIEPCIE15root-domlOCC/BB1/PCI10PCIEPCIE15root-domlOCC	/BB1/PCI2	PCIE	PCIE13	root-dom10CC
/BB1/PCI6PCIEPCIE14root-dom10CC/BB1/PCI9PCIEPCIE15root-dom10CC/BB1/PCI10PCIEPCIE15root-dom10CC	/BB1/PCI5	PCIE	PCIE14	root-dom10CC
/BB1/PCI9PCIEPCIE15root-dom1OCC/BB1/PCI10PCIEPCIE15root-dom1OCC	/BB1/PCI6	PCIE	PCIE14	root-dom10CC
/BB1/PCI10 PCIE PCIE15 root-dom10CC	/BB1/PCI9	PCIE	PCIE15	root-dom10CC
	/BB1/PCI10	PCIE	PCIE15	root-dom10CC

b. 切り離すSPARC M10-4Sのルートコンプレックスを割り当てているルートド メインを停止して切り離します。

次の例では、ldm stop-domainコマンド、ldm unbind-domainコマンドを実 行し、ルートドメイン (root-dom1) を切り離し、inactive状態になったこと が確認できます。

<pre># ldm stop-domain LDom root-dom1 s # ldm unbind-doma # ldm list-domain</pre>	<pre># ldm stop-domain root-dom1 LDom root-dom1 stopped # ldm unbind-domain root-dom1 # ldm list-domain</pre>							
NAME	STATE	FLAGS	CONS	VCPU	MEMORY	UTIL	UPTIME	
primary	active	-n-cv-	UART	16	14G	0.2%	4h 59m	
guest0	active	-n	5100	32	32G	0.0%	1h 55m	
guest1	active	-n	5101	32	32G	0.0%	1h 46m	
root-dom0	active	-nv-	5000	24	24G	0.0%	2h 29m	
root-dom1	inactive			24	24G			

c. 減設するビルディングブロックのI/Oデバイスがすべて解除されたことを確認 します。

ldm list-ioコマンドを実行し、I/Oデバイスが切り離されたことを確認します。

# ldm list-io				
NAME	TYPE	BUS	DOMAIN	STATUS
PCIEO	BUS	PCIEO	primary	IOV
PCIE1	BUS	PCIE1	root-dom	nOIOV
PCIE2	BUS	PCIE2	root-dom	nOIOV
PCIE3	BUS	PCIE3	root-dom	nOIOV
PCIE4	BUS	PCIE4	primary	IOV
PCIE5	BUS	PCIE5	root-dom	nOIOV
PCIE6	BUS	PCIE6	root-dom	nOIOV
PCIE7	BUS	PCIE7	root-dom	nOIOV
PCIE8	BUS	PCIE8		
PCIE9	BUS	PCIE9		
PCIE10	BUS	PCIE10		
PCIE11	BUS	PCIE11		
PCIE12	BUS	PCIE12		
PCIE13	BUS	PCIE13		
PCIE14	BUS	PCIE14		
PCIE15	BUS	PCIE15		
(以下省略)				

XSCFシェルに戻り、減設するSPARC M10-4Sのシステムボードの状態を確認します。

showboardsコマンドを実行し、システムボードの状態を確認します。

減設するSPARC M10-4SのシステムボードがAssigned状態であり、 [Pwr] 欄、 [Conn] 欄と [Conf] 欄の表示がすべて「y」と表示されていることを確認します。

XSCF	XSCF> showboards -p 0								
PSB	PPAR-ID(LSB)	Assignment	Pwr	Conn	Conf	Test	Fault		
00-0	00(00)	Assigned	У	У	У	Passed	Normal		
01-0	00(01)	Assigned	У	У	У	Passed	Normal		

- 8. システムボードを物理パーティションから切り離します。
  - a. deleteboardコマンドを実行し、システムボード (PSB) を物理パーティションから切り離します。

次の例では、システムボード01-0を物理パーティションから切り離し、シス テムボードプール状態にしています。

注-deleteboardコマンドによるシステムボード(PSB)の切り離しでは、システムボード(PSB) 上のハードウェアリソースがOracle Solarisから切り離されます。したがって、コマンドの実 行終了まで時間がかかることがあります。

b. showresultコマンドを実行し、直前に実行したdeleteboardコマンドの終了ス テータスを確認します。

次の例では、終了ステータスとして0が返されているため、deleteboardコマンドの実行が正しく終了しています。

XSCF> **showresult** 

0

c. showboardsコマンドを実行し、システムボード(PSB)の状態を確認します。 次の例では、システムボード01-0がシステムボードプール状態になっています。

XSCF> showboards -p 0								
PSB PPAR-ID(LSB)	Assignment	Pwr	Conn	Conf	Test	Fault		
00-0 00(00)	Assigned	У	У	У	Passed	Normal		
01-0 SP	Avallable	11	11	11	Passed	NOTINAL		

- 物理パーティションの制御ドメインコンソールでIdm list-domainコマンドを実行し、システムボード(PSB)の削除後に論理ドメインの稼働状況に変化がないことを確認します。
- マスタXSCFよりinitbbコマンドを実行し、対象のSPARC M10-4Sをシステムから切り離し、初期化します。
   bb_idには、筐体の識別ID(BB-ID)を指定します。

XSCF> initbb -b bb id

注一initbb を実行したあと、対象筐体はシステムから切り離され、停止状態となります。対象筐体のパネルのXSCF STANDBY LEDや背面のREADY LEDが消灯するまでは、電源コードや各種ケーブルを絶対に取り外さないでください。

- 11. 減設するSPARC M10-4Sの電源コードを電源ユニットから取り外します。
- 12. 減設するSPARC M10-4SからXSCF BB制御ケーブルを取り外します。
- 13. 減設するSPARC M10-4Sからクロスバーケーブルを取り外します。

**注**-ケーブル部分を持って引き抜かないでください。ケーブル部分を引っ張ると、コネクターのロックが完全に解除されずに、破損の原因となります。

- 14. **1BB**構成に減設するので、XSCF DUAL制御ケーブルを取り外します。
- 15. 減設するSPARC M10-4Sをラックから取り外します。

ラックへの搭載時と逆の手順で、SPARC M10-4Sをラックから取り外します。ラックへの搭載時の手順は、「3.4.1 SPARC M10-4Sをラックに搭載する」を参照してください。

取り外したSPARC M10-4Sは、initbbコマンドを実行したことにより、工場出荷時の 状態になっています。別のシステムとして使用する場合は、「1.1 SPARC M10-4Sの 作業のながれ」を参照し、インストレーション作業を実施してください。

## 10.2.2 対象の物理パーティション(PPAR)を停止させ て減設する

ここでは、対象の物理パーティション(PPAR)を停止させて、SPARC M10-4Sを 1BB構成に減設する手順を説明します。

必要に応じて、ゲストドメイン上のアプリケーションを停止してください。 それぞれの手順で実行するXSCFコマンドの詳細は、『SPARC M12/M10 XSCFリファ レンスマニュアル』を参照してください。

 マスタXSCFにログインします。 showbbstatusコマンドを実行し、ログインしたXSCFがマスタXSCFであること を確認します。

スタンバイXSCFの場合は、マスタXSCFへログインし直してください。

XSCF> **showbbstatus** BB#00 (Master)

 showhardconfコマンドを実行して、切り離し対象のシステムボード(PSB)の 筐体シリアル番号を確認します。
 詳細は、「A.2.1 コンポーネントの状態を確認する」を参照してください。

**注**ー対象の筐体のシリアル番号がシステムのシリアル番号として使用されている場合は、 initbbコマンドで筐体を切り離せません。その場合は、switchscfコマンドを実行し、マスタ XSCFを切り替えてください。

3. poweroffコマンドを実行し、減設するSPARC M10-4Sを含む物理パーティショ ンを停止します。

ppar_idには、対象のPPAR番号を指定します。

XSCF> poweroff -p ppar id

次の例では、PPAR#0を停止しています。

```
XSCF> poweroff -y -p 0
PPAR-IDs to power off:00
Continue? [y|n]:y
00:Powering off
*Note*
This command only issues the instruction to power-off.
```

 showpclコマンドを実行し、物理パーティションの電源が切断されていることを 確認します。

```
XSCF> showpcl -p 0
PPAR-ID LSB PSB Status
00 Powered Off
00 00-0
01 01-0
```

5. マスタXSCFよりdeleteboardコマンドを実行し、システムボード(PSB)を物 理パーティション構成から切り離します。

次の例では、システムボード01-0を物理パーティションから切り離しています。

XSCF> deleteboard -c unassign 01-0
PSB#01-0 will be unassigned from PPAR immediately. Continue?[y|n] :y

6. showresultコマンドを実行し、直前に実行したdeleteboardコマンドの終了ス テータスを確認します。

次の例では、終了ステータスとして0が返されているため、deleteboardコマンドの実行が正しく終了しています。

XSCF> showresult 0

showboardsコマンドを実行し、切り離したシステムボード(PSB)がプール状態になっていることを確認します。

次の例では、システムボード01-0がシステムボードプール状態になっています。

XSCF:	XSCF> showboards -a								
PSB	PPAR-ID(LSB)	Assignment	Pwr	Conn	Conf	Test	Fault		
00-0	00(00)	Assigned	n	n	n	Passed	Normal		
01-0	SP	Available	n	n	n	Passed	Normal		

8. マスタXSCFよりinitbbコマンドを実行し、対象のSPARC M10-4Sをシステムから切り離し、初期化します。

bb_idには、筐体の識別ID(BB-ID)を指定します。

XSCF> initbb -b bb id

次の例では、BB#01をシステムから切り離し、初期化しています。

```
XSCF> initbb -b 1
You are about to initialize BB/XB-Box.
NOTE the following.
1. BB/XB-Box is excluded from the system and halted.
2. PPAR-ID of the same value as BB-ID becomes invalid.
Continue? [y|n] :y
```

注一initbb を実行したあと、対象筐体はシステムから切り離され、停止状態となります。対 象筐体のパネルのXSCF STANDBY LEDや背面のREADY LEDが消灯するまでは、電源コー ドや各種ケーブルを絶対に取り外さないでください。

- 9. 減設するSPARC M10-4Sの電源コードを電源ユニットから取り外します。
- 10. 減設するSPARC M10-4SからXSCF BB制御ケーブルを取り外します。
- 11. 減設するSPARC M10-4Sからクロスバーケーブルを取り外します。

**注**ーケーブル部分を持って引き抜かないでください。ケーブル部分を引っ張ると、コネクターのロックが完全に解除されずに、破損の原因となります。

- 12. 1BB構成に減設するので、XSCF DUAL制御ケーブルを取り外します。
- 減設するSPARC M10-4Sをラックから取り外します。
   ラックへの搭載時と逆の手順で、SPARC M10-4Sをラックから取り外します。ラックへの搭載時の手順は、「3.4.1 SPARC M10-4Sをラックに搭載する」を参照してください。

取り外したSPARC M10-4Sは、initbbコマンドを実行したことにより、工場出荷時の 状態になっています。別のシステムとして使用する場合は、「1.1 SPARC M10-4Sの 作業のながれ」を参照し、インストレーション作業を実施してください。

## 10.2.3 すべての物理パーティション(PPAR)を停止さ せて減設する

ここでは、すべての物理パーティション(PPAR)を停止させて、SPARC M10-4Sを 減設する手順を説明します。図 8-3のパターンB(2)のように、SPARC M10-4Sをす べて1BB構成に変更する場合は、すべての物理パーティションを停止させて減設しま す。

それぞれの手順で実行するXSCFコマンドの詳細は、『SPARC M12/M10 XSCFリファ レンスマニュアル』を参照してください。

1. マスタ**XSCF**にログインします。

showbbstatusコマンドを実行し、ログインしたXSCFがマスタXSCFであること を確認します。

スタンバイXSCFの場合は、マスタXSCFへログインし直してください。

XSCF> **showbbstatus** BB#00 (Master)  showhardconfコマンドを実行して、切り離し対象のシステムボード(PSB)の 筐体シリアル番号を確認します。
 詳細は、「A.2.1 コンポーネントの状態を確認する」を参照してください。

注ー対象の筐体のシリアル番号がシステムのシリアル番号として使用されている場合は、 initbbコマンドで筐体を切り離せません。その場合は、switchscfコマンドを実行し、マスタ XSCFを切り替えてください。

3. poweroffコマンドを実行し、すべての物理パーティションを停止します。

```
XSCF> poweroff -y -a
PPAR-IDs to power off:00,01,02,03
Continue? [y|n]:y
00:Powering off
01:Powering off
02:Powering off
03:Powering off
```

 マスタXSCFよりdeleteboardコマンドを実行し、システムボード(PSB)を物 理パーティション構成から切り離します。

次の例では、システムボード00-0、01-0、02-0、03-0を物理パーティションから 切り離しています。

```
XSCF> deleteboard -c unassign 00-0 01-0 02-0 03-0
PSB#00-0 will be unassigned from PPAR immediately. Continue?[y|n] :y
PSB#01-0 will be unassigned from PPAR immediately. Continue?[y|n] :y
PSB#02-0 will be unassigned from PPAR immediately. Continue?[y|n] :y
PSB#03-0 will be unassigned from PPAR immediately. Continue?[y|n] :y
```

 showresultコマンドを実行し、直前に実行したdeleteboardコマンドの終了ス テータスを確認します。

次の例では、終了ステータスとして0が返されているため、deleteboardコマンドの実行が正しく終了しています。

XSCF> **showresult** 0

 showboardsコマンドを実行し、システムボード(PSB)の状態を確認します。 次の例では、システムボード00-0、01-0、02-0、03-0がシステムボードプール状態になっています。

XSCF	> showboards -	a					
PSB	PPAR-ID(LSB)	Assignment	Pwr	Conn	Conf	Test	Fault
00-0	SP	Available	n	n	n	Passed	Normal
01-0	SP	Available	n	n	n	Passed	Normal
02-0	SP	Available	n	n	n	Passed	Normal

マスタXSCFよりinitbbコマンドを実行し、対象のSPARC M10-4Sをシステムから切り離し、初期化します。
 bb idには、筐体の識別ID(BB-ID)を指定します。

XSCF> initbb -b bb id

次の例では、BB#03をシステムから切り離し、初期化しています。

XSCF> initbb -b 3
You are about to initialize BB/XB-Box.
NOTE the following.
1. BB/XB-Box is excluded from the system and halted.
2. PPAR-ID of the same value as BB-ID becomes invalid.
Continue? [y|n] :y

注-initbb を実行したあと、対象筐体はシステムから切り離され、停止状態となります。対象筐体のパネルのXSCF STANDBY LEDや背面のREADY LEDが消灯するまでは、電源コードや各種ケーブルを絶対に取り外さないでください。

注ーマスタXSCFの筐体を初期化する場合は、最後に実施します。 restoredefaults -c factoryコマンドを実行し、CPUコアアクティベーションキーの情報も含め て、工場出荷時の状態に戻します。マスタXSCFにシリアルで接続して実施してください。 XCP 2041以降は、restoredefaults -c factory -r activationコマンドを実行してください。 増設後のXSCFの初期セットアップ時に、再度キーをインストールする必要があります。

- 8. 減設するSPARC M10-4Sの電源コードを電源ユニットから取り外します。
- 減設するSPARC M10-4SからXSCF BB制御ケーブルを取り外します。

10. 減設するSPARC M10-4Sからクロスバーケーブルを取り外します。

**注**-ケーブル部分を持って引き抜かないでください。ケーブル部分を引っ張ると、コネクターのロックが完全に解除されずに、破損の原因となります。

#### 11. 1BB構成に減設するので、XSCF DUAL制御ケーブルを取り外します。

12. 減設するSPARC M10-4Sをラックから取り外します。

ラックへの搭載時と逆の手順で、SPARC M10-4Sをラックから取り外します。ラッ クへの搭載時の手順は、「3.4.1 SPARC M10-4Sをラックに搭載する」を参照し てください。

取り外したSPARC M10-4Sは、initbbコマンドを実行したことにより、工場出荷時の 状態になっています。別のシステムとして使用する場合は、「1.1 SPARC M10-4Sの 作業のながれ」を参照し、インストレーション作業を実施してください。 10.3 拡張接続用ラック2を減設し、SPARC M10-4Sを4台以下にする

> ここでは、拡張接続用ラック2を減設し、拡張接続用ラック1のSPARC M10-4Sを4台 以下(クロスバーボックス経由接続)にする場合の手順を説明します。図 8-3のパター ンCに該当します。作業の途中でシステムを停止する必要があります。

それぞれの手順で実行するXSCFコマンドの詳細は、『SPARC M12/M10 XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。

1. マスタ**XSCF**にログインします。

showbbstatusコマンドを実行し、ログインしたXSCFがマスタXSCFであること を確認します。

スタンバイXSCFの場合は、マスタXSCFヘログインし直してください。

XSCF> **showbbstatus** BB#00 (Master)

 showhardconfコマンドを実行して、切り離し対象のシステムボード(PSB)の 筐体シリアル番号を確認します。
 詳細は、「A.2.1 コンポーネントの状態を確認する」を参照してください。

注一対象の筐体のシリアル番号がシステムのシリアル番号として使用されている場合は、 initbbコマンドで筐体を切り離せません。その場合は、switchscfコマンドを実行し、マスタ XSCFを切り替えてください。

3. poweroffコマンドを実行し、すべての物理パーティションを停止します。

XSCF> poweroff -y -a
PPAR-IDs to power off:00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11
Continue? [y n]:y
00:Powering off
01:Powering off
02:Powering off
03:Powering off
04:Powering off
05:Powering off
06:Powering off
07:Powering off
08:Powering off
09:Powering off
10:Powering off
11:Powering off

 マスタXSCFよりdeleteboardコマンドを実行し、システムボード(PSB)を物 理パーティション構成から切り離します。 次の例では、システムボード04-0、05-0、06-0、07-0、08-0、09-0、10-0、11-0を 物理パーティションから切り離しています。

```
XSCF> deleteboard -c unassign 04-0 05-0 06-0 07-0 08-0 09-0 10-0 11-0
PSB#04-0 will be unassigned from PPAR immediately. Continue?[y|n] :y
PSB#05-0 will be unassigned from PPAR immediately. Continue?[y|n] :y
PSB#06-0 will be unassigned from PPAR immediately. Continue?[y|n] :y
PSB#07-0 will be unassigned from PPAR immediately. Continue?[y|n] :y
PSB#08-0 will be unassigned from PPAR immediately. Continue?[y|n] :y
PSB#09-0 will be unassigned from PPAR immediately. Continue?[y|n] :y
PSB#09-0 will be unassigned from PPAR immediately. Continue?[y|n] :y
PSB#10-0 will be unassigned from PPAR immediately. Continue?[y|n] :y
PSB#10-0 will be unassigned from PPAR immediately. Continue?[y|n] :y
PSB#10-0 will be unassigned from PPAR immediately. Continue?[y|n] :y
```

 showresultコマンドを実行し、直前に実行したdeleteboardコマンドの終了ス テータスを確認します。

次の例では、終了ステータスとして0が返されているため、deleteboardコマンドの実行が正しく終了しています。

XSCF> **showresult** 0

 showboardsコマンドを実行し、システムボード(PSB)の状態を確認します。 次の例では、システムボード04-0、05-0、06-0、07-0、08-0、09-0、10-0、11-0が システムボードプール状態になっています。

XSCF> showboards -a							
PSB	PPAR-ID(LSB)	Assignment	Pwr	Conn	Conf	Test	Fault
00-0	00(00)	Assigned	n	n	n	Passed	Normal
01-0	00(01)	Assigned	n	n	n	Passed	Normal
02-0	00(02)	Assigned	n	n	n	Passed	Normal
03-0	00(03)	Assigned	n	n	n	Passed	Normal
04-0	SP	Available	n	n	n	Passed	Normal
05-0	SP	Available	n	n	n	Passed	Normal
06-0	SP	Available	n	n	n	Passed	Normal
07-0	SP	Available	n	n	n	Passed	Normal
08-0	SP	Available	n	n	n	Passed	Normal
09-0	SP	Available	n	n	n	Passed	Normal
10-0	SP	Available	n	n	n	Passed	Normal
11-0	SP	Available	n	n	n	Passed	Normal

 マスタXSCFよりinitbbコマンドを実行し、減設するSPARC M10-4Sをシステム から切り離し、初期化します。
 bb_idには、筐体の識別ID(BB-ID)を指定します。

XSCF> initbb -b bb id

次の例では、BB#11をシステムから切り離し、初期化しています。

```
XSCF> initbb -b 11
You are about to initialize BB/XB-Box.
NOTE the following.
1. BB/XB-Box is excluded from the system and halted.
2. PPAR-ID of the same value as BB-ID becomes invalid.
Continue? [y|n] :y
```

注一initbb を実行したあと、対象筐体はシステムから切り離され、停止状態となります。対 象筐体のパネルのXSCF STANDBY LEDや背面のREADY LEDが消灯するまでは、電源コー ドや各種ケーブルを絶対に取り外さないでください。

- 8. 減設するSPARC M10-4Sに対して、手順7を1筐体ずつ実行します。
- 減設するSPARC M10-4SのLEDの消灯を確認してから、すべての筐体の電源 コードを入力電源から取り外します。
- ラック間をまたぐケーブルを外します。
   ラック間をまたぐクロスバーケーブル(光)は、スパイラルチューブでフォーミングされています。

拡張接続用ラック1側を外し、拡張接続用ラック2側にまとめます。

- 拡張接続用ラック1と拡張接続用ラック2の連結を外します。
   ラック連結時と逆の手順で、ラックの連結を解除します。ラック連結時の手順は、
   「3.3.3 ラックを連結する」を参照してください。
- 12. 拡張接続用ラック1で、減設するSPARC M10-4SからXSCF BB制御ケーブルを取り外します。
- 13. 拡張接続用ラック1で、減設するSPARC M10-4Sからクロスバーケーブル(光) を取り外します。

**注**ーケーブル部分を持って引き抜かないでください。ケーブル部分を引っ張ると、コネクターのロックが完全に解除されずに、破損の原因となります。

14. 拡張接続用ラック1で、減設するSPARC M10-4Sをラックから取り外します。
 ラックへの搭載時と逆の手順で、SPARC M10-4Sをラックから取り外します。
 ラックへの搭載時の手順は、「3.4.1 SPARC M10-4Sをラックに搭載する」を参照してください。

取り外したSPARC M10-4Sは、initbbコマンドを実行したことにより、工場出荷時の 状態になっています。別のシステムとして使用する場合は、「1.1 SPARC M10-4Sの 作業のながれ」を参照し、インストレーション作業を実施してください。

# <u>付録 A</u>

# トラブルシューティング

ここでは、SPARC M10-4Sのインストレーション作業時にトラブルが発生した場合の 対処方法について説明します。

- よくあるトラブルと対処方法を理解する
- トラブルシューティング用のコマンドを理解する
- BB-ID 誤設定時の復旧方法

# A.1 よくあるトラブルと対処方法を理解す る

インストレーション作業中に正常な操作ができないなど「故障かな?」と思った場合 には、次の項目を点検したうえで正しい処置をとってください。

表 A-1 トラブル事例一覧

こんな場合	考えられる原因	対処方法
入力電源が投入されない。	電源コードが外れている。	電源コードを正しく接続してくださ い。
	配電盤のブレーカーが切断されて いる。	ブレーカーを投入してください。
システム管理用端末に、ログイン プロンプトが表示されない。	シリアルケーブルがシリアルポー トに接続されていない。	シリアルケーブルを筐体のシリアル ポートに正しく接続してください。 「5.1 SPARC M10-4Sにケーブルを 接続する」の図 5-1参照 「5.3 クロスバーボックスにケーブ ルを接続する」の図 5-15参照
		ビルディングブロック構成の場合、 XSCFユニットのMASTER LEDが点 灯している筐体のシリアルポートに 接続してください。

 こんな場合	考えられる原因	対処方法
入力電源を投入後、すべての筐体 のMASTER LEDが点灯する。	BB-IDを設定していない。	各筐体を工場出荷時の状態に戻し、 正しいBB-IDの設定に変更します。 「A.3.1 BB-IDを設定しなかった場 合(BB-ID 00)」参照
XCPの版数確認で、BB#00しか表示 されない。	BB-IDを設定していない。	各筐体を工場出荷時の状態に戻し、 正しいBB-IDの設定に変更します。 「A.3.1 BB-IDを設定しなかった場 合(BB-ID 00)」参照
XCPの版数確認で、3BB構成以上に もかかわらず、BB#00とBB#01しか 表示されない。	BB#00とBB#01のBB-ID設定が逆に なっている。	BB#00とBB#01を工場出荷時の状態に 戻し、正しいBB-IDの設定に変更し ます。 「A.3.3 BB#00とBB#01の設定を間 違えた場合」参照
XCPの版数確認で、4BB構成にもか かわらず、BB#03が表示されない。	BB#03のBB-ID設定が間違えている。	正しいBB-IDの設定に変更します。 「A.3.2 BB#00とBB#01以外のBB-ID の設定を間違えた場合」参照
ビルディングブロック構成のコン ポーネントのステータス確認 (showhardconfコマンド)で、 BB#00しか表示されない。	筐体間のXSCFケーブルの接続が間 違えている	showlogsコマンドで、メッセージを 確認してください。 「A.2.2 ログの内容を確認する」参 照
ビルディングブロック構成の診断 テストの実行結果で"Failed"が表示 される	筐体間のクロスバーケーブルの接 続が間違えている。	showlogsコマンドで、メッセージを 確認してください。 「A.2.2 ログの内容を確認する」参 照
<ul> <li>3BB構成以上のシステムでshowlogs errorコマンドを実行すると、以下 のエラーが表示される。</li> <li>BB control cable detected unexpected</li> <li>Cannot communicate with the other XSCF</li> </ul>	XSCF BB制御ケーブルの半抜けまた は、ケーブル不良です。	XSCF BB制御ケーブルを正しく接続 してください。 接続確認後に再度エラーが表示され る場合は、ケーブルを交換してくだ さい。

A.2

表 A-1 トラブル事例一覧(続き)

# トラブルシューティング用のコマンド を理解する

ここでは、詳細なエラー情報やシステムの状態確認する際に使用する、XSCFシェル コマンドの説明をします。

## A.2.1 コンポーネントの状態を確認する

フィールド交換可能ユニット(FRU)単位の状態を確認する際に、showhardconfコ マンドを使用します。表示される情報は次のとおりです。

- 現在の構成、状態
- 搭載されているCPUやメモリ、PCIeカード等FRU単位の搭載個数
- 物理パーティション (PPAR) 情報
- PCIボックス情報(物理パーティションの電源がオンの場合だけ表示)
- PCIeカード情報(物理パーティションの電源がオンの場合だけ表示)

### showhardconfコマンド

showhardconfコマンドを使用して、システムのハードウェア構成と各コンポーネントのステータスを確認します。

故障または縮退が発生したユニットに対して、異常箇所であることを表すアスタリス ク(*)が表示されます。

Statusには次の状態が表示されます。

- Faulted:該当部品が故障していて動作していない状態。
- Degraded : ユニット内の一部が故障しているが、ユニットは動作継続中である状態。
- Deconfigured:他のユニットの故障または縮退による影響で、ユニットは、下位 層のコンポーネントを含めて、正常でありながら縮退している状態。
- Maintenance:保守作業中。addfruコマンド、replacefruコマンド、またはinitbb コマンド操作中。
- Normal:正常。

例:SPARC M10-4Sの表示例

### XSCF> showhardconf -M

```
SPARC M10-4S;
   + Serial:20xxxxxxx; Operator Panel Switch:Locked;
    ※システムのシリアル番号
   + System Power:On; System Phase:Cabinet Power On;
    Partition#0 PPAR Status:Powered Off;
    Partition#1 PPAR Status:Initialization Phase;
   BB#00 Status:Normal; Role:Standby; Ver:2003h; Serial:2081231002;
                                                  *筐体のシリアル番号
       + FRU-Part-Number:CA07361-D203 B0
                                           /99999999
                                                                  ;
       + Power Supply System: ;
       + Memory Size:512 GB;
       CMUL Status:Normal; Ver:0301h; Serial:PP140601D9 ;
           + FRU-Part-Number:CA07361-D251 A4 /9999999
           + Memory Size:256 GB; Type: B ;
           CPU#0 Status:Normal; Ver:4142h; Serial:00020203;
               + Freq: 3.700 GHz; Type: 0x20;
               + Core:16; Strand:2;
            CPU#1 Status:Normal; Ver:4142h; Serial:00020199;
               + Freg: 3.700 GHz; Type: 0x20;
```

```
+ Core:16; Strand:2;
   MEM#00A Status:Normal;
       + Code:2c800f36KSF2G72PZ-1G6E2 4532-E229CD95;
       + Tvpe:07; Size:16 GB;
   MEM#01A Status:Normal;
       + Code:2c800f36KSF2G72PZ-1G6E2 4532-E229CD9C;
        + Type:07; Size:16 GB;
   MEM#02A Status:Normal;
       + Code:2c800f36KSF2G72PZ-1G6E2 4532-E229CDB4;
        + Type:07; Size:16 GB;
   MEM#03A Status:Normal;
        + Code:2c800f36KSF2G72PZ-1G6E2 4532-E229CDA6;
       + Type:07; Size:16 GB;
   MEM#04A Status:Normal;
        + Code:2c800f36KSF2G72PZ-1G6E2 4532-E229CD9D;
       + Type:07; Size:16 GB;
   MEM#05A Status:Normal;
        + Code:2c800f36KSF2G72PZ-1G6E2 4532-E229CD91;
        + Type:07; Size:16 GB;
   MEM#06A Status:Normal;
       + Code:2c800f36KSF2G72PZ-1G6E2 4532-E229CDA7;
        + Type:07; Size:16 GB;
   MEM#07A Status:Normal;
       + Code:2c800f36KSF2G72PZ-1G6E2 4532-E229CDB7;
       + Tvpe:07; Size:16 GB;
   MEM#10A Status:Normal;
       + Code:2c800f36KSF2G72PZ-1G6E2 4532-E229CDB5;
        + Type:07; Size:16 GB;
   MEM#11A Status:Normal;
       + Code:2c800f36KSF2G72PZ-1G6E2 4532-E229CDB8;
       + Type:07; Size:16 GB;
   MEM#12A Status:Normal;
       + Code:2c800f36KSF2G72PZ-1G6E2 4532-E229CD94;
       + Type:07; Size:16 GB;
   MEM#13A Status:Normal;
        + Code:2c800f36KSF2G72PZ-1G6E2 4532-E229CDBD;
        + Type:07; Size:16 GB;
   MEM#14A Status:Normal;
       + Code:2c800f36KSF2G72PZ-1G6E2 4532-E229CDB9;
        + Type:07; Size:16 GB;
   MEM#15A Status:Normal;
       + Code:2c800f36KSF2G72PZ-1G6E2 4532-E229CDBA;
        + Type:07; Size:16 GB;
   MEM#16A Status:Normal;
       + Code:2c800f36KSF2G72PZ-1G6E2 4532-E229CDBC;
       + Type:07; Size:16 GB;
   MEM#17A Status:Normal;
       + Code:2c800f36KSF2G72PZ-1G6E2 4532-E229CDBB;
       + Type:07; Size:16 GB;
CMUU Status:Normal; Ver:0301h; Serial:PP140601DH ;
   + FRU-Part-Number:CA07361-D271 A3 /9999999
   + Memory Size:256 GB; Type: B ;
   CPU#0 Status:Normal; Ver:4142h; Serial:00030239;
       + Freq: 3.700 GHz; Type: 0x20;
        + Core:16; Strand:2;
```

;

```
CPU#1 Status:Normal; Ver:4142h; Serial:00020195;
       + Freq: 3.700 GHz; Type: 0x20;
       + Core:16; Strand:2;
   MEM#00A Status:Normal;
        + Code:2c800f36KSF2G72PZ-1G6E2 4532-3837DC35;
        + Tvpe:07; Size:16 GB;
   MEM#01A Status:Normal;
        + Code:2c800f36KSF2G72PZ-1G6E2 4532-3837DC33;
        + Type:07; Size:16 GB;
   MEM#02A Status:Normal;
       + Code:2c800f36KSF2G72PZ-1G6E2 4532-E229CDC9;
        + Type:07; Size:16 GB;
   MEM#03A Status:Normal;
       + Code:2c800f36KSF2G72PZ-1G6E2 4532-E229CD9A;
        + Type:07; Size:16 GB;
   MEM#04A Status:Normal;
       + Code:2c800f36KSF2G72PZ-1G6E2 4532-3837DBE1;
       + Type:07; Size:16 GB;
   MEM#05A Status:Normal;
       + Code:2c800f36KSF2G72PZ-1G6E2 4532-3837DBD6;
       + Type:07; Size:16 GB;
   MEM#06A Status:Normal;
        + Code:2c800f36KSF2G72PZ-1G6E2 4532-E229CD98;
        + Type:07; Size:16 GB;
   MEM#07A Status:Normal;
        + Code:2c800f36KSF2G72PZ-1G6E2 4532-E229CD96;
        + Tvpe:07; Size:16 GB;
   MEM#10A Status:Normal;
       + Code:2c800f36KSF2G72PZ-1G6E2 4532-E229CC88;
        + Type:07; Size:16 GB;
        中略
PCI#0 Status:Normal; Name Property:;
    + Vendor-ID:14e4; Device-ID:1648:
    + Subsystem Vendor-ID:10cf; Subsystem-ID:13a0;
   + Model: LPe1250-F8-FJ;
PCI#1 Status:Normal; Name Property: ;
   + Vendor-ID:14e4; Device-ID:1648;
    + Subsystem Vendor-ID:10cf; Subsystem-ID:13a0;
   + Model: LPe1250-F8-FJ:
XBU#0 Status:Normal; Ver:0101h; Serial:PP123002ZO ;
    + FRU-Part-Number:CA07361-D102 A1 ;
XBU#1 Status:Normal; Ver:0101h; Serial:PP123002ZN ;
    + FRU-Part-Number:CA07361-D102 A1 ;
OPNL Status:Normal; Ver:0101h; Serial:PP1230020A ;
   + FRU-Part-Number:CA07361-D012 A1 ;
PSUBP Status:Normal; Ver:0101h; Serial:PP123002ZS ;
    + FRU-Part-Number:CA07361-D202 A1 ;
PSU#0 Status:Normal; Ver:303443h; Serial:MD12190452 ;
   + FRU-Part-Number:CA01022-0761 / ;
   + Power Status:ON; AC:200 V; Type: A ;
PSU#1 Status:Normal; Ver:303443h; Serial:MD12190454 ;
    + FRU-Part-Number:CA01022-0761 / ;
    + Power Status:ON; AC:200 V; Type: A ;
FANU#0 Status:Normal;
FANU#1 Status:Normal;
```

```
FANU#2 Status:Normal;
     FANU#3 Status:Normal;
    FANU#4 Status:Normal;
BB#01 Status:Normal; Role:Standby Ver:0101h; Serial:7867000297;
                                              *筐体のシリアル番号
    + FRU-Part-Number: CA20393-B50X A2 ;
    + Power Supply System:Single;
    + Memory Size:256 GB;
                   山略
XBBOX#80 Status:Normal; Role:Master Ver:0101h; Serial:7867000297;
                                                *筐体のシリアル番号
        + FRU-Part-Number:CA07361-D011 A0 /NOT-FIXD-01 ;
        + Power Supply System:Single;
       XBU#0 Status:Normal; Serial:PP0629L068
            + FRU-Part-Number:CA20393-B50X A2 ;
       XSCFU Status:Normal; Ver:0101h; Serial:7867000262 ;
            + FRU-Part-Number: CA20393-B56X A0
       XBBPU Status:Normal; Serial:PP0629L068
            + FRU-Part-Number: CA20393-B50X A2 ;
       XSCFIFU Status:Normal; Ver:0101h; Serial:PP12040198 ;
            + FRU-Part-Number:CA20365-B52X 001AA/NOT-FIXD-01 ; Type: A ;
        OPNL Status:Normal; Serial:PP0629L068
           + FRU-Part-Number:CA20393-B50X A2 ;
        PSU#0 Status:Normal; Ver:0201 Serial:000000-ASTECB18 ;
            + FRU-Part-Number:CF00300-1898 0002 /300-1898-00-02;
            + Power Status:ON; AC:200 V;
```

showhardconf -u コマンド

showhardconf コマンドに-u オプションを使用すると、フィールド交換可能ユニット 単位の搭載個数を表示します。

CPU モジュールは動作周波数、メモリユニットはメモリごとの容量を表示します。 省略した場合は、フィールド交換可能ユニット単位の現在の構成、状態情報と物理パー ティション (PPAR) 情報が表示されます。

例:SPARC M10-4Sの表示例

XSCF> <b>showhardconf -u</b> SPARC M10-4S; Memory_Size:2048 GB;			
-   FRU +	Quantity		
BB	2		
CMUL	2		
Type:B	( 2)		
CPU	4	- 1	
Freq:3.700 GHz;	( 4)	- 1	
MEM	64	- 1	
Type:07; Size:16 GB;	( 64)		
I CMUU	2		
Type:B	( 2)	I	
I CPU	4		
Freq:3.700 GHz;	( 4)		
MEM	64	1	

Type:07; Size:16 GB;	( 64)	
PCICARD	3	
LINKCARD	0	
PCIBOX	0	
IOB	0	
LINKBOARD	0	
PCI	0	
FANBP	0	
PSU	0	
FAN	0	
XBU	4	
Type:A	(4)	
OPNL	2	
PSUBP	2	
Type:B	(2)	
I PSU	4	
Type:B	(4)	
FAN	1 10	
XBBOX	I 0	
XBU	0	
XSCFU	0	
OPNL	0	
I XBBPU	0	
XSCFIFU	0	
PSU	, 0	
FANU	, 0	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+	+

## A.2.2 ログの内容を確認する

エラーログを確認する際に、showlogsコマンドを使用します。

### showlogsコマンド

showlogsコマンドは、指定したログを表示するコマンドです。ログは、デフォルト でタイムスタンプの古いものから順に表示されます。指定できるログは次のとおりで す。

システム単位で採取されるログから表示するログの種類を指定します。次のいずれか を指定できます。

- error : エラーログ
- power : パワーログ
- event : イベントログ
- monitor:監視メッセージログ

SPARC M10システムの筐体単位で採取されるログから表示するログの種類を指定します。

■ env:温度履歴

物理パーティション (PPAR) 単位で採取されるログから表示するログの種類を指定 します。次のいずれかを指定できます。

- console : コンソールメッセージログ
- panic : パニックメッセージログ
- ipl: IPLメッセージログ

例:XSCFケーブルを接続ミスした場合の表示例

例: クロスバーケーブルを図A-1のように接続ミスした場合の表示例

XSCF> showlogs error		
Date: Nov 08 11:01:37 JST 2012		
Code: 10000008-007cff0000ff000	)ff-01920431000000000	00000
Status: Information	Occurred: Nov 08 11:0	1:32.813 JST 2012
FRU : /BB#1/XBU#0/CBL#0R		
Msg: Cable connection test fai	ure	
Date: Nov 08 11:01:38 JST 2012		
Code: 10000008-007cff0000ff000	)ff-019204310000000000	00000
Status: Information	Occurred: Nov 08 11:0	1:32.839 JST 2012
FRU : /BB#1/XBU#0/CBL#0L		
Msg: Cable connection test fai	ure	
Date: Nov 08 11:01:43 JST 2012		
Code: 10000008-007cff0000ff000	)ff-01920431000000000	00000
Status: Information	Occurred: Nov 08 11:0	1:33.411 JST 2012
FRU : /BB#0/XBU#0/CBL#0R		
Msg: Cable connection test fai	ure	
Date: Nov 08 11:01:44 JST 2012		
Code: 10000008-007cff0000ff000	)ff-01920431000000000	00000
Status: Information	Occurred: Nov 08 11:0	1:33.617 JST 2012
FRU : /BB#0/XBU#0/CBL#0L		
Msg: Cable connection test fai	ure	



## A.2.3 故障または縮退が発生したコンポーネントの情報 を確認する

システムを構成するFRUの中で、縮退されたユニットの情報を確認する際に、 showstatusコマンドを使用します。

### showstatusコマンド

システムを構成するフィールド交換可能ユニットの中で、異常の発生しているユニットとその上位階層のユニットの情報を表示します。表示されたユニットには、状態を表すマーク(*)が行頭に表示され、Statusにユニットの状態を表示します。

- Status : 内容
- Faulted:該当部品が故障していて動作していない状態。
- Degraded:ユニット内の一部が故障しているが、ユニットは動作継続中である状態。
- Deconfigured:他のユニットの故障または縮退による影響で、ユニットは、下位 層のコンポーネントを含めて、正常でありながら縮退している状態。
- Maintenance:保守作業中。addfruコマンド、replacefruコマンド、またはinitbb コマンド操作中。

例:BB#00のCPUメモリユニット(下側)のCPUとメモリが故障のため縮退されている場合の表示例

```
XSCF> showstatus
BB#00;
CMUL Status:Normal;
* CPU#0 Status:Faulted;
* MEM#00A Status:Faulted;
```

例:マザーボードユニット上のメモリが、故障のため縮退されている場合の表示例

XSCF> showstatus MBU Status:Normal; * MEM#1B Status:Deconfigur

## A.2.4 診断結果を確認する

指定した物理システムボード(PSB)の初期診断を行う際に、testsbコマンドを使用 します。

指定したSPARC M10-4S 筐体に接続されているクロスバーケーブルおよびクロス バーユニットの診断を行う際には、diagxbuコマンドを使用します。

### testsbコマンド

testsbは、指定したPSBの構成、およびPSBに搭載された各デバイスの動作が診断されます。診断完了後、その診断結果が表示されます。また、showboardsコマンドで表示されるTestやFaultで診断結果を確認できます。

testsb による診断結果は、次のように表示されます。

- **PSB**: PSB番号
- Test: PSBの初期診断状態 Unmount:未搭載または故障により認識できない状態

**Unknown**:診断されていない状態

Testing:初期診断中

Passed:初期診断が正常に終了した状態

Failed:初期診断で異常が発生した状態

■ Fault: PSBの縮退状態

Normal:正常な状態

Degraded:縮退部品がある状態、PSBは稼働できる

Faulted:異常が発生しPSBが動作しない状態、または通信異常によりPSBが制御できない状態

例:SPARC M10-4S 1BB構成の実行例(正常終了時):show-devsとprobe-scsi-allの 実行込み

XSCF> testsb -v -p -s -a -y

```
Initial diagnosis is about to start, Continue?[y|n] :y
PSB power on sequence started.
POST Sequence 01 Banner
LSB#00: POST 1.9.0 (2012/09/25 16:52)
:
```

```
•
```

```
<<"probe-scsi-all"の実行結果が表示されます>>
/pci08000/pci04/pci00/pci00/scsi00
FCode Version 1.00.56, MPT Version 2.00, Firmware Version 13.00.66.00
Target a
 Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2600RC 3706
                                                1172123568 Blocks, 600 GB
 SASDeviceName 50000394281b6190 SASAddress 50000394281b6192 PhyNum 0
Target d
 Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2600RC 3706 1172123568 Blocks, 600 GB
 SASDeviceName 50000394281b5a44 SASAddress 50000394281b5a46 PhyNum 1
<<"show-devs"の実行結果が表示されます>>
/pci08100/pci04/pci00/pci01
/pci08100/pci04/pci00/pci01/QLGC, qlc00, 3
/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/QLGC,qlc@0,2
/pci08100/pci04/pci00/pci01/ethernet00,1
/pci08100/pci04/pci00/pci01/ethernet00
/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/QLGC,qlc@0,3/fp@0,0
/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/QLGC,qlc@0,3/fp@0,0/disk
/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/QLGC,qlc@0,2/fp@0,0
/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/QLGC,glc@0,2/fp@0,0/disk
•
PSB Test Fault
_____ ____
00-0 Passed Normal
XSCF>
```

例: SPARC M10-4S 4BB構成の実行例(正常終了時): show-devsとprobe-scsi-allの 実行込み

```
XSCF> testsb -v -p -s -a -y
Initial diagnosis is about to start, Continue?[y|n] :y
PSB power on sequence started.
LSB#03: POST 3.9.0 (2015/01/27 14:14)
LSB#02: POST 3.9.0 (2015/01/27 14:14)
LSB#01: POST 3.9.0 (2015/01/27 14:14)
POST Sequence 01 Banner
LSB#00: POST 3.9.0 (2015/01/27 14:14)
POST Sequence 02 CPU Check
POST Sequence 03 CPU Register
POST Sequence 04 STICK Increment
POST Sequence 05 Extended Instruction
POST Sequence 06 MMU
POST Sequence 07 Memory Initialize
POST Sequence 08 Memory Address Line
POST Sequence 09 MSCAN
POST Sequence OA Cache
POST Sequence OB Floating Point Unit
POST Sequence OC Encryption
POST Sequence OD Cacheable Instruction
POST Sequence OE Softint
POST Sequence OF CPU Cross Call
```

```
POST Sequence 10 CMU-CH
POST Sequence 11 PCI-CH
POST Sequence 12 TOD
POST Sequence 13 MBC Check Before STICK Diag
POST Sequence 14 STICK Stop
POST Sequence 15 STICK Start
POST Sequence 16 Barrier Blade
POST Sequence 17 Single Barrier Bank
POST Sequence 18 Sector Cache
POST Sequence 19 SX
POST Sequence 1A RT
POST Sequence 1B RT/SX NC
POST Sequence 1C RT/SX Interrupt
POST Sequence 1D RT/SX Barrier
POST Sequence 1E Error CPU Check
POST Sequence 1F System Configuration
POST Sequence 20 System Status Check
POST Sequence 21 Start Hypervisor
POST Sequence Complete.
```

#### 中略

SPARC M10-4S, No Keyboard Copyright (c) 1998, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. OpenBoot 4.36.1, 954.5000 GB memory available, Serial #268894481. [ 2.11.0 ] Ethernet address b0:99:28:a0:58:11, Host ID: 90070111.

#### <probe-scsi-allコマンドの実行結果>

#### LSB#03

/pci@9800/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
FCode Version 1.00.56, MPT Version 2.00, Firmware Version 17.00.00.00

#### slot#0とslot#1に600GB DISK搭載

Target a Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2600RC 3706 1172123568 Blocks, 600 GB SASDeviceName 50000394281b6190 SASAddress 50000394281b6192 PhyNum 0 Target b Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2600RC 3706 1172123568 Blocks, 600 GB SASDeviceName 50000394281b5a44 SASAddress 50000394281b5a46 PhyNum 1 Target c Unit 0 Encl Serv device FUJITSU NBBEXP 0d32 SASAddress 500000e0e04902fd PhyNum 14 /pci-performance-counters@8100

#### LSB#02

/pci@9000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
FCode Version 1.00.56, MPT Version 2.00, Firmware Version 17.00.00.00
Target a
Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2600RC 3706 1172123568 Blocks, 600 GB
SASDeviceName 50000394281b4d98 SASAddress 50000394281b4d9a PhyNum 0
Target b
Unit 0 Encl Serv device FUJITSU BBEXP 0d32
SASAddress 500000e0e02709bd PhyNum 14

#### 中略

:

### <show-devsコマンドの実行結果>

LSB#03 PCI slot#0に8GFCカードを搭載 /pci@9900/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0,1 /pci@9900/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0 /pci@9900/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0,1/fp@0,0/tape /pci@9900/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0,1/fp@0,0/tape /pci@9900/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0/fp@0,0 /pci@9900/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0/fp@0,0/tape /pci@9900/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0/fp@0,0/tape /pci@9900/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0/fp@0,0/disk

#### LSB#02 PCI slot#0に8GFCカードを搭載

/pci@9100/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0,1 /pci@9100/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0 /pci@9100/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0,1/fp@0,0/tape /pci@9100/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0,1/fp@0,0/disk /pci@9100/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0/fp@0,0/tape /pci@9100/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0/fp@0,0/tape /pci@9100/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0/fp@0,0/disk

#### LSB#01 PCI slot#0に8GFCカードを搭載

/pci@8900/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0,1 /pci@8900/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0 /pci@8900/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0,1/fp@0,0/tape /pci@8900/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0,1/fp@0,0/disk /pci@8900/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0/fp@0,0 /pci@8900/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0/fp@0,0/tape /pci@8900/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0/fp@0,0/disk

#### LSB#00 PCI slot#0に8GFCカードを搭載

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0,1
/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0
/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0,1/fp@0,0/tape
/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0,1/fp@0,0/disk
/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0/fp@0,0
/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0/fp@0,0/tape
/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0/fp@0,0/tape
/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/emlx@0/fp@0,0/tape

#### : 中略

+ :

/openprom/client-services /packages/obp-tftp /packages/kbd-translator /packages/SUNW,asr /packages/dropins /packages/disk-label /packages/disk-label /packages/deblocker /packages/SUNW,probe-error-handler /packages/SUNW,builtin-drivers PSB Test Fault

```
00-0 Passed Normal
01-0 Passed Normal
02-0 Passed Normal
03-0 Passed Normal
XSCF>
```

### diagxbuコマンド

diagxbuは、指定したSPARC M10-4S筐体に接続されているクロスバーケーブルおよ びクロスバーユニットの診断を行うコマンドです。

クロスバーユニットは、SPARC M10-4S 筐体またはクロスバーボックスに搭載され、 クロスバーケーブルで接続されています。diagxbu を実行する場合は、診断を開始す るSPARC M10-4S筐体と、通信先となるSPARC M10-4S 筐体を指定する必要があり ます。

診断の結果、クロスバーケーブルおよびクロスバーユニットに異常が発生している場 合はshowlog error で確認できます。また、クロスバーユニットが縮退している場合 はshowstatusで確認できます。

diagxbuは、ケーブル接続先のBB-IDを指定する方法と、ケーブル接続先のPPAR-ID を指定する方法があります。

■ ケーブル接続先のBB-IDを指定する方法

クロスバーケーブルが接続されている筐体のシステムボード(PSB)が物理パー ティション(PPAR)に組み込まれていない、または組み込まれた物理パーティショ ンの電源が切断されている場合は、ケーブル接続先のBB-IDを指定します。

- ・bb id:診断を開始する筐体のBB-IDを入力
- target_bb: クロスバーケーブルが接続されている筐体のBB-IDを入力(複数指 定可能)

XSCF> diagxbu -y -b bb id -t target bb

- ケーブル接続先のPPAR-IDを指定する方法 クロスバーケーブルが接続されている筐体のシステムボード(PSB)が物理パー ティションに組み込まれており、その物理パーティションの電源が投入されてい る場合は、ケーブル接続先のPPAR-IDを指定します。
  - ・bb_id:診断を開始する筐体のBB-IDを入力
  - ・ppar_id:クロスバーケーブルが接続されている筐体のPPAR-IDを入力(1つだけ指定可能)

XSCF> diagxbu -y -b bb id -p ppar id

例:BB-ID 0とBB-ID 1間のクロスバーケーブルおよびクロスバーユニットの診断

```
XSCF> diagxbu -y -b 0 -t 1
XBU diagnosis is about to start, Continue?[y|n] :y
Power on sequence started. [7200sec]
0..... 30.end
XBU diagnosis started. [7200sec]
```

0..... 30..... 60..... 90.....120.....150.....180......210......240...... 270.....300.....330.....360.....390.....420.....450.....480.....510.....| 540.....570.....600.....630.....660.....690.....720.....750...end completed. Power off sequence started. [1200sec] 0..... 30..... 60....end completed. *Note* Please confirm the error of XBU by "showlogs error". In addition, please confirm the degraded of XBU by "showstatus". XSCF> showboards -a PSB PPAR-ID(LSB) Assignment Pwr Conn Conf Test Fault _____ _____ 00-0 00(00) Assigned n n n Passed Normal 01-0 01(00) Assigned n n n Passed Normal 02-0 02(00) Assigned n n n Passed Normal 03-0 03(00) Assigned n n n Passed Normal XSCF>

# A.3 BB-ID 誤設定時の復旧方法

BB-IDを間違えて設定した状態で入力電源を投入した場合、間違えたBBは正常に立ち 上がりません。次に復旧の手順を説明します。

## A.3.1 BB-IDを設定しなかった場合(BB-ID 00)

すべてのBB-IDを00のまま設定しないで入力電源を投入した場合、次の手順で復旧します。



- 1. 筐体のシリアルポートにシステム管理用端末を接続します。
- デフォルトのユーザーアカウントと認証方法を使用してXSCFにログインします。
   詳細は「6.3 XSCFにログインする」を参照してください。
- restoredefaults -c factoryコマンドを実行し、システム全体を工場出荷時の状態に戻します。

XSCF> restoredefaults -c factory

WARNING:

If this system does not have BACK UP, this command will set all the user settable XSCF configuration parameters to their default value as they were set when the system was shipped out. Furthermore, this command will delete all logs in the intended chassis XSCF. Check the man page of this command before you run it.

Continue?[yes/no](default no):**yes** You must check the following points.

- 1. Have the ability to power cycle the system.
- 2. Have access to the serial console and hold the serial console of the XSCF to confirm the completion of the command.

If you answer "yes" this command will HALT the XSCF when it completes. You will need to power cycle the system after the XSCF BOOT STOP.

Do you really want to continue?

```
Continue?[yes/no](default no):yes
The initialization of XSCF will be started.
   XSCF : all data clear (exclude SYSTEM ID data)
   BACK UP : all data clear (exclude SYSTEM ID data)
   XSCF will be automatically rebooted. Afterwards, XSCF will be initialized.
   Continue?[yes/no](default no):yes
   Disabling IDIAG prompt complete
   Setting FRUID-ROM to writable complete
   Clear BB-ID complete
   Backup common DB complete
   Syncing file systems... complete
   XSCF shutdown request was completed.
```

- 4. オペレーションパネルのLEDがすべて消灯したことを確認します。
- 5. 電源コードを電源ユニットから取り外します。
- 正しいBB-IDの設定に変更します。
   詳細は、「4.1 筐体の識別ID(BB-ID)を設定する」を参照してください。
- 7. すべての筐体に対して、手順1から6を実施します。
- 8. すべての筐体の電源コードを電源ユニットに取り付けます。
- 9. マスタXSCFのシリアルポートにシステム管理用端末を接続します。
- 10. 「6.3 XSCFにログインする」に戻って作業を進めます。

### A.3.2 BB#00とBB#01以外のBB-IDの設定を間違えた場 合

BB#00とBB#01以外のBB-IDの設定を間違えた状態で入力電源を投入した場合、次の 手順で復旧します。



- 1. すべての筐体の電源コードを電源ユニットから取り外します。
- BB-IDの設定を正しい設定に変更します。
   詳細は、「4.1 筐体の識別ID(BB-ID)を設定する」を参照してください。
- 3. すべての筐体の電源コードを電源ユニットに取り付けます。
- 4. マスタXSCFのシリアルポートにシステム管理用端末を接続します。
- 5. 「6.3 XSCFにログインする」に戻って作業を進めます。

## A.3.3 BB#00とBB#01の設定を間違えた場合

BB#00とBB#01のBB-IDの設定を間違えた状態で入力電源を投入した場合、次の手順で復旧します。



- 1. すべての筐体の電源コードを電源ユニットから取り外します。
- 2. **BB#00とBB#01のXSCF BB**制御ケーブルと**XSCF DUAL**制御ケーブルを外します。
- BB#00のシリアルポートにシステム管理用端末を接続し、電源コードを電源ユニットに接続します。
- デフォルトのユーザーアカウントと認証方法を使用してXSCFにログインします。
   詳細は「6.3 XSCFにログインする」を参照してください。
- restoredefaults -c factoryコマンドを実行し、システム全体を工場出荷時の状態に戻します。

```
XSCF> restoredefaults -c factory
WARNING:
    If this system does not have BACK UP, this command will set
all the user
    settable XSCF configuration parameters to their default value
as they
    were set when the system was shipped out.
    Furthermore, this command will delete all logs in the intended
    chassis XSCF.
    Check the man page of this command before you run it.
Continue?[yes/no](default no):yes
You must check the following points.
    1. Have the ability to power cycle the system.
```

```
2. Have access to the serial console and hold the serial
console of the
     XSCF to confirm the completion of the command.
If you answer "yes" this command will HALT the XSCF when it completes.
You will need to power cycle the system after the XSCF BOOT STOP.
Do you really want to continue?
Continue?[yes/no](default no):yes
The initialization of XSCF will be started.
  XSCF : all data clear (exclude SYSTEM ID data)
  BACK UP : all data clear (exclude SYSTEM ID data)
XSCF will be automatically rebooted. Afterwards, XSCF will be initialized.
Continue?[yes/no](default no):yes
Disabling IDIAG prompt complete
Setting FRUID-ROM to writable complete
Clear BB-ID complete
Backup common DB complete
Syncing file systems... complete
XSCF shutdown request was completed.
```

- 6. オペレーションパネルのLEDがすべて消灯したことを確認します。
- 7. 電源コードを電源ユニットから取り外します。
- EしいBB-IDの設定に変更します。
   詳細は、「4.1 筐体の識別ID(BB-ID)を設定する」を参照してください。
- 9. BB#01に対して、手順3から8を実施します。
- 10. **BB#00とBB#01のXSCF BB**制御ケーブルと**XSCF DUAL**制御ケーブルを接続しま す。
- 11. すべての筐体の電源コードを電源ユニットに取り付けます。
- 12. マスタ**XSCF**のシリアルポートにシステム管理用端末を接続します。
- 13. 「6.3 XSCFにログインする」に戻って作業を進めます。

# <u>付録 B</u>

# ビルディングブロック構成のケーブル 接続資料

ここでは、各ビルディングブロック構成時のケーブル接続ルート図と、ケーブル構成 一覧を掲載しています。

- 2BB構成(筐体間直結の場合)
- 3BB構成(筐体間直結の場合)
- 4BB構成(筐体間直結の場合)
- 2BB構成から8BB構成まで(クロスバーボックス経由接続の場合)
- 9BB構成から16BB構成まで(クロスバーボックス経由接続の場合)
- 拡張接続ラック内の電源コード接続

# B.1 2BB構成(筐体間直結の場合)

図 B-1の()内の数字は、接続順序を示しています。詳細は表 B-1を参照してください。



表 B-1 クロスバーケーブル(電気)の対応表

接続順序	コネクター1	コネクター <b>2</b>	備考
1	BB00-XBU1-0L(ピンク)	BB01-XBU1-0L (ピンク)	BB#00 - BB#01
	BB00-XBU1-0L(黒)	BB01-XBU1-0L(黒)	
	BB00-XBU1-0R(水色)	BB01-XBU1-0R(水色)	
	BB00-XBU1-0R(黒)	BB01-XBU1-0R (黒)	
2	BB00-XBU0-0L(ピンク)	BB01-XBU0-0L (ピンク)	
	BB00-XBU0-0L (黒)	BB01-XBU0-0L(黒)	
	BB00-XBU0-0R(水色)	BB01-XBU0-0R(水色)	
	BB00-XBU0-0R (黒)	BB01-XBU0-0R (黒)	

図 B-2 XSCFケーブルの接続図


**表 B-2** XSCFケーブルの対応表

接続筐体	コネクター1	コネクター <b>2</b>
BB#00 - BB#01	BB00-DUAL	BB01-DUAL
	BB00-XSCF0	BB01-XSCF0

## B.2 3BB構成(筐体間直結の場合)

図 B-3の()内の数字は、接続順序を示しています。詳細は表 B-3を参照してください。





表 B-3 クロスバーケーブル(電気)の対応表

接続順序	コネクター1	コネクター <b>2</b>	備考
1	BB00-XBU1-0L(ピンク)	BB01-XBU1-0L(ピンク)	BB#00 - BB#01
	BB00-XBU1-0L(黒)	BB01-XBU1-0L(黒)	
	BB00-XBU1-0R(水色)	BB01-XBU1-0R(水色)	
	BB00-XBU1-0R (黒)	BB01-XBU1-0R (黒)	
2	BB00-XBU1-1L(ピンク)	BB02-XBU1-1L(ピンク)	BB#00 - BB#02
	BB00-XBU1-1L(黒)	BB02-XBU1-1L(黒)	
	BB00-XBU1-1R(水色)	BB02-XBU1-1R(水色)	
	BB00-XBU1-1R(黒)	BB02-XBU1-1R (黒)	

接続順序	コネクター1	コネクター <b>2</b>	備考
3	BB01-XBU1-2L(ピンク)	BB02-XBU1-2L(ピンク)	BB#01 - BB#02
	BB01-XBU1-2L(黒)	BB02-XBU1-2L(黒)	
	BB01-XBU1-2R(水色)	BB02-XBU1-2R(水色)	
	BB01-XBU1-2R (黒)	BB02-XBU1-2R (黒)	
4	BB00-XBU0-0L(ピンク)	BB01-XBU0-0L(ピンク)	BB#00 - BB#01
	BB00-XBU0-0L(黒)	BB01-XBU0-0L(黒)	
	BB00-XBU0-0R(水色)	BB01-XBU0-0R(水色)	
	BB00-XBU0-0R (黒)	BB01-XBU0-0R (黒)	
5	BB00-XBU0-1L(ピンク)	BB02-XBU0-1L(ピンク)	BB#00 - BB#02
	BB00-XBU0-1L (黒)	BB02-XBU0-1L (黒)	
	BB00-XBU0-1R(水色)	BB02-XBU0-1R(水色)	
	BB00-XBU0-1R (黒)	BB02-XBU0-1R (黒)	
6	BB01-XBU0-2L(ピンク)	BB02-XBU0-2L(ピンク)	BB#01 - BB#02
	BB01-XBU0-2L(黒)	BB02-XBU0-2L(黒)	
	BB01-XBU0-2R(水色)	BB02-XBU0-2R(水色)	
	BB01-XBU0-2R (黒)	BB02-XBU0-2R (黒)	

図 B-4 XSCFケーブルの接続図



表 B-4 XSCFケーブルの対応表

接続筐体	コネクター <b>1</b>	コネクター2
BB#00 - BB#01	BB00-DUAL	BB01-DUAL
	BB00-XSCF0	BB01-XSCF0
BB#00 - BB#02	BB00-XSCF1	BB02-XSCF0
BB#01 - BB#02	BB01-XSCF1	BB02-XSCF1

## B.3 4BB構成(筐体間直結の場合)

図 B-5の()内の数字は、接続順序を示しています。詳細は表 B-5を参照してください。





**表 B-5** クロスバーケーブル(電気)の対応表

接続順序	コネクター1	コネクタ <b>ー2</b>	備考
1	BB00-XBU1-0L (ピンク)	BB01-XBU1-0L (ピンク)	BB#00 - BB#01
	BB00-XBU1-0L(黒)	BB01-XBU1-0L (黒)	
	BB00-XBU1-0R(水色)	BB01-XBU1-0R(水色)	
	BB00-XBU1-0R (黒)	BB01-XBU1-0R (黒)	
2	BB02-XBU1-0L(ピンク)	BB03-XBU1-0L(ピンク)	BB#02 - BB#03
	BB02-XBU1-0L(黒)	BB03-XBU1-0L (黒)	
	BB02-XBU1-0R(水色)	BB03-XBU1-0R(水色)	
	BB02-XBU1-0R (黒)	BB03-XBU1-0R (黒)	
3	BB00-XBU1-1L(ピンク)	BB02-XBU1-1L(ピンク)	BB#00 - BB#02
	BB00-XBU1-1L (黒)	BB02-XBU1-1L (黒)	
	BB00-XBU1-1R(水色)	BB02-XBU1-1R(水色)	
	BB00-XBU1-1R (黒)	BB02-XBU1-1R (黒)	
4	BB01-XBU1-1L(ピンク)	BB03-XBU1-1L(ピンク)	BB#01 - BB#03
	BB01-XBU1-1L(黒)	BB03-XBU1-1L(黒)	
	BB01-XBU1-1R(水色)	BB03-XBU1-1R(水色)	
	BB01-XBU1-1R(黒)	BB03-XBU1-1R (黒)	
5	BB00-XBU1-2L(ピンク)	BB03-XBU1-2L(ピンク)	BB#00 - BB#03
	BB00-XBU1-2L(黒)	BB03-XBU1-2L(黒)	
	BB00-XBU1-2R(水色)	BB03-XBU1-2R(水色)	
	BB00-XBU1-2R(黒)	BB03-XBU1-2R (黒)	
6	BB01-XBU1-2L(ピンク)	BB02-XBU1-2L(ピンク)	BB#01 - BB#02
	BB01-XBU1-2L (黒)	BB02-XBU1-2L(黒)	
	BB01-XBU1-2R(水色)	BB02-XBU1-2R(水色)	
	BB01-XBU1-2R(黒)	BB02-XBU1-2R (黒)	
7	BB00-XBU0-0L(ピンク)	BB01-XBU0-0L(ピンク)	BB#00 - BB#01
	BB00-XBU0-0L (黒)	BB01-XBU0-0L (黒)	
	BB00-XBU0-0R(水色)	BB01-XBU0-0R(水色)	
	BB00-XBU0-0R (黒)	BB01-XBU0-0R (黒)	
8	BB02-XBU0-0L(ピンク)	BB03-XBU0-0L(ピンク)	BB#02 - BB#03
	BB02-XBU0-0L(黒)	BB03-XBU0-0L(黒)	
	BB02-XBU0-0R(水色)	BB03-XBU0-0R(水色)	
	BB02-XBU0-0R (黒)	BB03-XBU0-0R (黒)	
9	BB00-XBU0-1L(ピンク)	BB02-XBU0-1L(ピンク)	BB#00 - BB#02
	BB00-XBU0-1L (黒)	BB02-XBU0-1L (黒)	

表 B-5 クロスバーケーブル(電気)の対応表(続き)

接続順序	コネクター1	コネクター <b>2</b>	備考
	BB00-XBU0-1R(水色)	BB02-XBU0-1R(水色)	
	BB00-XBU0-1R (黒)	BB02-XBU0-1R(黒)	
10	BB01-XBU0-1L(ピンク)	BB03-XBU0-1L(ピンク)	BB#01 - BB#03
	BB01-XBU0-1L (黒)	BB03-XBU0-1L(黒)	
	BB01-XBU0-1R (水色)	BB03-XBU0-1R(水色)	
	BB01-XBU0-1R (黒)	BB03-XBU0-1R (黒)	
11	BB00-XBU0-2L(ピンク)	BB03-XBU0-2L(ピンク)	BB#00 - BB#03
	BB00-XBU0-2L(黒)	BB03-XBU0-2L(黒)	
	BB00-XBU0-2R(水色)	BB03-XBU0-2R(水色)	
	BB00-XBU0-2R (黒)	BB03-XBU0-2R (黒)	
12	BB01-XBU0-2L(ピンク)	BB02-XBU0-2L(ピンク)	BB#01 - BB#02
	BB01-XBU0-2L(黒)	BB02-XBU0-2L(黒)	
	BB01-XBU0-2R(水色)	BB02-XBU0-2R(水色)	
	BB01-XBU0-2R (黒)	BB02-XBU0-2R (黒)	

**図 B-6** XSCFケーブルの接続図



表 B-6 XSCFケーブルの対応表

接続筐体	コネクター1	コネクター <b>2</b>
BB#00 - BB#01	BB00-DUAL	BB01-DUAL
	BB00-XSCF0	BB01-XSCF0
BB#00 - BB#02	BB00-XSCF1	BB02-XSCF0
BB#00 - BB#03	BB00-XSCF2	BB03-XSCF0
BB#01 - BB#02	BB01-XSCF1	BB02-XSCF1
BB#01 - BB#03	BB01-XSCF2	BB03-XSCF1

## 2BB構成から8BB構成まで(クロス バーボックス経由接続の場合)

#### 図 B-7 クロスバーケーブル(光)の対応図

**B.4** 



**表 B-7** クロスバーケーブル(光)の対応表(0系)

接続筐体	SPARC M10-4S側	クロスバーボックス側
BB#00 - XBB0X#80	BB00-XBU0-0L(ピンク)	XB80-XBU0-L0 (ピンク)
	BB00-XBU0-0L(黒)	XB80-XBU0-L0(黒)
	BB00-XBU0-0R(水色)	XB80-XBU0-R0 (水色)
	BB00-XBU0-0R (黒)	XB80-XBU0-R0 (黒)
	BB00-XBU0-1L (ピンク)	XB80-XBU1-L0 (ピンク)
	BB00-XBU0-1L(黒)	XB80-XBU1-L0(黒)
	BB00-XBU0-1R(水色)	XB80-XBU1-R0 (水色)
	BB00-XBU0-1R (黒)	XB80-XBU1-R0(黒)
BB#01 - XBB0X#80	BB01-XBU0-0L (ピンク)	XB80-XBU0-L1 (ピンク)
	BB01-XBU0-0L (黒)	XB80-XBU0-L1 (黒)
	BB01-XBU0-0R(水色)	XB80-XBU0-R1 (水色)
	BB01-XBU0-0R (黒)	XB80-XBU0-R1 (黒)
	BB01-XBU0-1L (ピンク)	XB80-XBU1-L1 (ピンク)
	BB01-XBU0-1L(黒)	XB80-XBU1-L1 (黒)
	BB01-XBU0-1R(水色)	XB80-XBU1-R1(水色)
	BB01-XBU0-1R (黒)	XB80-XBU1-R1 (黒)
BB#02 - XBB0X#80	BB02-XBU0-0L (ピンク)	XB80-XBU0-L2 (ピンク)
	BB02-XBU0-0L(黒)	XB80-XBU0-L2(黒)
	BB02-XBU0-0R(水色)	XB80-XBU0-R2 (水色)
	BB02-XBU0-0R (黒)	XB80-XBU0-R2 (黒)
	BB02-XBU0-1L (ピンク)	XB80-XBU1-L2 (ピンク)
	BB02-XBU0-1L(黒)	XB80-XBU1-L2(黒)
	BB02-XBU0-1R(水色)	XB80-XBU1-R2(水色)
	BB02-XBU0-1R (黒)	XB80-XBU1-R2(黒)
BB#03 - XBB0X#80	BB03-XBU0-0L (ピンク)	XB80-XBU0-L3 (ピンク)
	BB03-XBU0-0L (黒)	XB80-XBU0-L3(黒)
	BB03-XBU0-0R(水色)	XB80-XBU0-R3 (水色)
	BB03-XBU0-0R (黒)	XB80-XBU0-R3 (黒色)
	BB03-XBU0-1L(ピンク)	XB80-XBU1-L3 (ピンク)
	BB03-XBU0-1L(黒)	XB80-XBU1-L3(黒)
	BB03-XBU0-1R(水色)	XB80-XBU1-R3(水色)
	BB03-XBU0-1R(黒)	XB80-XBU1-R3(黒)
BB#04 - XBB0X#80	BB04-XBU0-0L(ピンク)	XB80-XBU0-L4 (ピンク)
	BB04-XBU0-0L (黒)	XB80-XBU0-L4 (黒)

**表 B-7** クロスバーケーブル(光)の対応表(0系)(続き)

接続筐体	SPARC M10-4S側	クロスバーボックス側
	BB04-XBU0-0R(水色)	XB80-XBU0-R4 (水色)
	BB04-XBU0-0R (黒)	XB80-XBU0-R4(黒)
	BB04-XBU0-1L(ピンク)	XB80-XBU1-L4 (ピンク)
	BB04-XBU0-1L (黒)	XB80-XBU1-L4 (黒)
	BB04-XBU0-1R(水色)	XB80-XBU1-R4 (水色)
	BB04-XBU0-1R (黒)	XB80-XBU1-R4(黒)
BB#05 - XBB0X#80	BB05-XBU0-0L (ピンク)	XB80-XBU0-L5 (ピンク)
	BB05-XBU0-0L(黒)	XB80-XBU0-L5(黒)
	BB05-XBU0-0R(水色)	XB80-XBU0-R5 (水色)
	BB05-XBU0-0R (黒)	XB80-XBU0-R5 (黒)
	BB05-XBU0-1L (ピンク)	XB80-XBU1-L5 (ピンク)
	BB05-XBU0-1L(黒)	XB80-XBU1-L5(黒)
	BB05-XBU0-1R(水色)	XB80-XBU1-R5 (水色)
	BB05-XBU0-1R(黒)	XB80-XBU1-R5(黒)
BB#06 - XBB0X#80	BB06-XBU0-0L (ピンク)	XB80-XBU0-L6 (ピンク)
	BB06-XBU0-0L(黒)	XB80-XBU0-L6 (黒)
	BB06-XBU0-0R(水色)	XB80-XBU0-R6 (水色)
	BB06-XBU0-0R (黒)	XB80-XBU0-R6 (黒)
	BB06-XBU0-1L (ピンク)	XB80-XBU1-L6 (ピンク)
	BB06-XBU0-1L(黒)	XB80-XBU1-L6(黒)
	BB06-XBU0-1R(水色)	XB80-XBU1-R6 (水色)
	BB06-XBU0-1R(黒)	XB80-XBU1-R6 (黒)
BB#07 - XBB0X#80	BB07-XBU0-0L (ピンク)	XB80-XBU0-L7 (ピンク)
	BB07-XBU0-0L(黒)	XB80-XBU0-L7 (黒)
	BB07-XBU0-0R(水色)	XB80-XBU0-R7 (水色)
	BB07-XBU0-0R (黒)	XB80-XBU0-R7 (黒)
	BB07-XBU0-1L(ピンク)	XB80-XBU1-L7 (ピンク)
	BB07-XBU0-1L(黒)	XB80-XBU1-L7(黒)
	BB07-XBU0-1R(水色)	XB80-XBU1-R7(水色)
	BB07-XBU0-1R(黒)	XB80-XBU1-R7(黒)

**表 B-8** クロスバーケーブル(光)の対応表(1系)

接続筐体	SPARC M10-4S側	クロスバーボックス側
BB#00 - XBBOX#81	BB00-XBU1-0L(ピンク)	XB81-XBU0-L0 (ピンク)
	BB00-XBU1-0L(黒)	XB81-XBU0-L0(黒)
	BB00-XBU1-0R(水色)	XB81-XBU0-R0 (水色)
	BB00-XBU1-0R (黒)	XB81-XBU0-R0 (黒)
	BB00-XBU1-1L (ピンク)	XB81-XBU1-L0 (ピンク)
	BB00-XBU1-1L(黒)	XB81-XBU1-L0(黒)
	BB00-XBU1-1R(水色)	XB81-XBU1-R0 (水色)
	BB00-XBU1-1R(黒)	XB81-XBU1-R0 (黒)
BB#01 - XBBOX#81	BB01-XBU1-0L (ピンク)	XB81-XBU0-L1 (ピンク)
	BB01-XBU1-0L(黒)	XB81-XBU0-L1 (黒)
	BB01-XBU1-0R(水色)	XB81-XBU0-R1 (水色)
	BB01-XBU1-0R (黒)	XB81-XBU0-R1(黒)
	BB01-XBU1-1L (ピンク)	XB81-XBU1-L1 (ピンク)
	BB01-XBU1-1L(黒)	XB81-XBU1-L1 (黒)
	BB01-XBU1-1R(水色)	XB81-XBU1-R1 (水色)
	BB01-XBU1-1R (黒)	XB81-XBU1-R1 (黒)
BB#02 - XBBOX#81	BB02-XBU1-0L(ピンク)	XB81-XBU0-L2 (ピンク)
	BB02-XBU1-0L(黒)	XB81-XBU0-L2(黒)
	BB02-XBU1-0R(水色)	XB81-XBU0-R2 (水色)
	BB02-XBU1-0R (黒)	XB81-XBU0-R2 (黒)
	BB02-XBU1-1L(ピンク)	XB81-XBU1-L2 (ピンク)
	BB02-XBU1-1L (黒)	XB81-XBU1-L2 (黒)
	BB02-XBU1-1R(水色)	XB81-XBU1-R2 (水色)
	BB02-XBU1-1R (黒)	XB81-XBU1-R2(黒)
BB#03 - XBBOX#81	BB03-XBU1-0L (ピンク)	XB81-XBU0-L3 (ピンク)
	BB03-XBU1-0L(黒)	XB81-XBU0-L3(黒)
	BB03-XBU1-0R(水色)	XB81-XBU0-R3 (水色)
	BB03-XBU1-0R (黒)	XB81-XBU0-R3 (黒色)
	BB03-XBU1-1L (ピンク)	XB81-XBU1-L3 (ピンク)
	BB03-XBU1-1L(黒)	XB81-XBU1-L3(黒)
	BB03-XBU1-1R(水色)	XB81-XBU1-R3(水色)
	BB03-XBU1-1R(黒)	XB81-XBU1-R3 (黒)
BB#04 - XBBOX#81	BB04-XBU1-0L(ピンク)	XB81-XBU0-L4 (ピンク)
	BB04-XBU1-0L (黒)	XB81-XBU0-L4 (黒)

表 B-8 クロスバーケーブル(光)の対応表(1系)(続き)

接続筐体	SPARC M10-4S側	クロスバーボックス側
	BB04-XBU1-0R(水色)	XB81-XBU0-R4 (水色)
	BB04-XBU1-0R(黒)	XB81-XBU0-R4 (黒)
	BB04-XBU1-1L (ピンク)	XB81-XBU1-L4 (ピンク)
	BB04-XBU1-1L(黒)	XB81-XBU1-L4 (黒)
	BB04-XBU1-1R(水色)	XB81-XBU1-R4 (水色)
	BB04-XBU1-1R(黒)	XB81-XBU1-R4 (黒)
BB#05 - XBBOX#81	BB05-XBU1-0L (ピンク)	XB81-XBU0-L5 (ピンク)
	BB05-XBU1-0L(黒)	XB81-XBU0-L5 (黒)
	BB05-XBU1-0R(水色)	XB81-XBU0-R5 (水色)
	BB05-XBU1-0R(黒)	XB81-XBU0-R5 (黒)
	BB05-XBU1-1L (ピンク)	XB81-XBU1-L5 (ピンク)
	BB05-XBU1-1L(黒)	XB81-XBU1-L5(黒)
	BB05-XBU1-1R(水色)	XB81-XBU1-R5 (水色)
	BB05-XBU1-1R(黒)	XB81-XBU1-R5 (黒)
BB#06 - XBBOX#81	BB06-XBU1-0L (ピンク)	XB81-XBU0-L6 (ピンク)
	BB06-XBU1-0L(黒)	XB81-XBU0-L6 (黒)
	BB06-XBU1-0R(水色)	XB81-XBU0-R6 (水色)
	BB06-XBU1-0R(黒)	XB81-XBU0-R6 (黒)
	BB06-XBU1-1L (ピンク)	XB81-XBU1-L6 (ピンク)
	BB06-XBU1-1L(黒)	XB81-XBU1-L6(黒)
	BB06-XBU1-1R(水色)	XB81-XBU1-R6(水色)
	BB06-XBU1-1R(黒)	XB81-XBU1-R6 (黒)
BB#07 - XBBOX#81	BB07-XBU1-0L (ピンク)	XB81-XBU0-L7 (ピンク)
	BB07-XBU1-0L(黒)	XB81-XBU0-L7 (黒)
	BB07-XBU1-0R(水色)	XB81-XBU0-R7 (水色)
	BB07-XBU1-0R(黒)	XB81-XBU0-R7 (黒)
	BB07-XBU1-1L(ピンク)	XB81-XBU1-L7 (ピンク)
	BB07-XBU1-1L(黒)	XB81-XBU1-L7 (黒)
	BB07-XBU1-1R(水色)	XB81-XBU1-R7(水色)
	BB07-XBU1-1R(黒)	XB81-XBU1-R7 (黒)

図 B-8 XSCFケーブルの接続図



```
XSCFケーブルの対応表
```

接続筐体	コネクター1	コネクター <b>2</b>
XBBOX#80 - XBBOX#81	XB80 - DUAL	XB81 - DUAL
BB#00 - XBBOX#80	BB00 - XSCF0	XB80 - XSCF0
BB#01 - XBBOX#80	BB01 - XSCF0	XB80 - XSCF1
BB#02 - XBBOX#80	BB02 - XSCF0	XB80 - XSCF2
BB#03 - XBBOX#80	BB03 - XSCF0	XB80 - XSCF3
BB#04 - XBBOX#80	BB04 - XSCF0	XB80 - XSCF4
BB#05 - XBBOX#80	BB05 - XSCF0	XB80 - XSCF5
BB#06 - XBBOX#80	BB06 - XSCF0	XB80 - XSCF6
BB#07 - XBBOX#80	BB07 - XSCF0	XB80 - XSCF7
BB#00 - XBBOX#81	BB00 - XSCF1	XB81 - XSCF0
BB#01 - XBBOX#81	BB01 - XSCF1	XB81 - XSCF1
BB#02 - XBBOX#81	BB02 - XSCF1	XB81 - XSCF2
BB#03 - XBBOX#81	BB03 - XSCF1	XB81 - XSCF3
BB#04 - XBBOX#81	BB04 - XSCF1	XB81 - XSCF4
BB#05 - XBBOX#81	BB05 - XSCF1	XB81 - XSCF5
BB#06 - XBBOX#81	BB06 - XSCF1	XB81 - XSCF6
BB#07 - XBBOX#81	BB07 - XSCF1	XB81 - XSCF7
XBBOX#80 - XBBOX#81	XB80 - XSCF16	XB81 - XSCF16

### 9BB構成から16BB構成まで(クロス バーボックス経由接続の場合)

#### 図 B-9 クロスバーケーブル(光)の対応図(拡張接続用ラック1側)

**B.5** 



**注**-図中の塗りつぶり箇所は、ラック間をまたぐケーブルです。表 B-13、表 B-14の対応表を 参照してください。

接続筐体	SPARC M10-4S側	クロスバーボックス側
BB#00 - XBB0X#80	BB00-XBU0-0L (ピンク)	XB80-XBU0-L0 (ピンク)
	BB00-XBU0-0L (黒)	XB80-XBU0-L0(黒)
	BB00-XBU0-0R(水色)	XB80-XBU0-R0(水色)
	BB00-XBU0-0R (黒)	XB80-XBU0-R0 (黒)
	BB00-XBU0-1L (ピンク)	XB80-XBU1-L0 (ピンク)
	BB00-XBU0-1L (黒)	XB80-XBU1-L0(黒)
	BB00-XBU0-1R(水色)	XB80-XBU1-R0(水色)
	BB00-XBU0-1R (黒)	XB80-XBU1-R0(黒)
BB#01 - XBB0X#80	BB01-XBU0-0L(ピンク)	<b>XB80-XBU0-L1</b> (ピンク)
	BB01-XBU0-0L (黒)	XB80-XBU0-L1 (黒)
	BB01-XBU0-0R(水色)	XB80-XBU0-R1 (水色)
	BB01-XBU0-0R (黒)	XB80-XBU0-R1 (黒)
	BB01-XBU0-1L(ピンク)	<b>XB80-XBU1-L1</b> (ピンク)
	BB01-XBU0-1L (黒)	XB80-XBU1-L1(黒)
	BB01-XBU0-1R(水色)	XB80-XBU1-R1(水色)
	BB01-XBU0-1R (黒)	XB80-XBU1-R1 (黒)
BB#02 - XBB0X#80	BB02-XBU0-0L (ピンク)	<b>XB80-XBU0-L2</b> (ピンク)
	BB02-XBU0-0L (黒)	XB80-XBU0-L2(黒)
	BB02-XBU0-0R(水色)	XB80-XBU0-R2 (水色)
	BB02-XBU0-0R (黒)	XB80-XBU0-R2 (黒)
	BB02-XBU0-1L(ピンク)	XB80-XBU1-L2 (ピンク)
	BB02-XBU0-1L (黒)	XB80-XBU1-L2 (黒)
	BB02-XBU0-1R(水色)	XB80-XBU1-R2(水色)
	BB02-XBU0-1R (黒)	XB80-XBU1-R2(黒)
BB#03 - XBB0X#80	BB03-XBU0-0L (ピンク)	XB80-XBU0-L3 (ピンク)
	BB03-XBU0-0L (黒)	XB80-XBU0-L3(黒)
	BB03-XBU0-0R(水色)	XB80-XBU0-R3 (水色)
	BB03-XBU0-0R (黒)	XB80-XBU0-R3 (黒)
	BB03-XBU0-1L(ピンク)	XB80-XBU1-L3 (ピンク)
	BB03-XBU0-1L(黒)	XB80-XBU1-L3(黒)
	BB03-XBU0-1R (水色)	XB80-XBU1-R3 (水色)

**表 B-9** クロスバーケーブル(光)の対応表(拡張接続用ラック1の0系)

接続筐体	SPARC M10-4S側	クロスバーボックス側
	BB03-XBU0-1R (黒)	XB80-XBU1-R3 (黒)
BB#04 - XBB0X#80	BB04-XBU0-0L (ピンク)	XB80-XBU0-L4 (ピンク)
	BB04-XBU0-0L (黒)	XB80-XBU0-L4(黒)
	BB04-XBU0-0R(水色)	XB80-XBU0-R4(水色)
	BB04-XBU0-0R (黒)	XB80-XBU0-R4 (黒)
	BB04-XBU0-2L(ピンク)	<b>XB80-XBU2-L0</b> (ピンク)
	BB04-XBU0-2L (黒)	XB80-XBU2-L0(黒)
	BB04-XBU0-2R(水色)	XB80-XBU2-R0(水色)
	BB04-XBU0-2R(黒)	XB80-XBU2-R0 (黒)
BB#05 - XBB0X#80	BB05-XBU0-0L(ピンク)	XB80-XBU0-L5 (ピンク)
	BB05-XBU0-0L (黒)	XB80-XBU0-L5(黒)
	BB05-XBU0-0R(水色)	XB80-XBU0-R5(水色)
	BB05-XBU0-0R (黒)	XB80-XBU0-R5 (黒)
	BB05-XBU0-2L(ピンク)	XB80-XBU2-L1 (ピンク)
	BB05-XBU0-2L (黒)	XB80-XBU2-L1 (黒)
	BB05-XBU0-2R(水色)	XB80-XBU2-R1 (水色)
	BB05-XBU0-2R (黒)	XB80-XBU2-R1 (黒)
BB#06 - XBB0X#80	BB06-XBU0-0L(ピンク)	XB80-XBU0-L6 (ピンク)
	BB06-XBU0-0L (黒)	XB80-XBU0-L6 (黒)
	BB06-XBU0-0R(水色)	XB80-XBU0-R6(水色)
	BB06-XBU0-0R(黒)	XB80-XBU0-R6 (黒)
	BB06-XBU0-2L(ピンク)	XB80-XBU2-L2 (ピンク)
	BB06-XBU0-2L (黒)	XB80-XBU2-L2 (黒)
	BB06-XBU0-2R(水色)	XB80-XBU2-R2(水色)
	BB06-XBU0-2R (黒)	XB80-XBU2-R2 (黒)
BB#07 - XBB0X#80	BB07-XBU0-0L (ピンク)	XB80-XBU0-L7 (ピンク)
	BB07-XBU0-0L (黒)	XB80-XBU0-L7 (黒)
	BB07-XBU0-0R(水色)	XB80-XBU0-R7 (水色)
	BB07-XBU0-0R (黒)	XB80-XBU0-R7 (黒)
	BB07-XBU0-2L(ピンク)	XB80-XBU2-L3 (ピンク)
	BB07-XBU0-2L(黒)	XB80-XBU2-L3 (黒)
	BB07-XBU0-2R(水色)	XB80-XBU2-R3(水色)
	BB07-XBU0-2R(黒)	XB80-XBU2-R3 (黒)

表 B-9 クロスバーケーブル(光)の対応表(拡張接続用ラック1の0系)(続き)

表 B-10 クロスバーケーブル(光)の対応表(拡張接続用ラック1の1系)

接続筐体	SPARC M10-4S側	クロスバーボックス側
BB#00 - XBB0X#81	BB00-XBU1-0L (ピンク)	XB81-XBU0-L0 (ピンク)
	BB00-XBU1-0L(黒)	XB81-XBU0-L0(黒)
	BB00-XBU1-0R(水色)	XB81-XBU0-R0 (水色)
	BB00-XBU1-0R (黒)	XB81-XBU0-R0 (黒)
	BB00-XBU1-1L (ピンク)	XB81-XBU1-L0 (ピンク)
	BB00-XBU1-1L (黒)	XB81-XBU1-L0(黒)
	BB00-XBU1-1R(水色)	XB81-XBU1-R0 (水色)
	BB00-XBU1-1R (黒)	XB81-XBU1-R0(黒)
BB#01 - XBB0X#81	BB01-XBU1-0L(ピンク)	XB81-XBU0-L1 (ピンク)
	BB01-XBU1-0L (黒)	XB81-XBU0-L1(黒)
	BB01-XBU1-0R(水色)	XB81-XBU0-R1 (水色)
	BB01-XBU1-0R (黒)	XB81-XBU0-R1 (黒)
	BB01-XBU1-1L (ピンク)	XB81-XBU1-L1 (ピンク)
	BB01-XBU1-1L (黒)	XB81-XBU1-L1 (黒)
	BB01-XBU1-1R(水色)	XB81-XBU1-R1 (水色)
	BB01-XBU1-1R(黒)	XB81-XBU1-R1 (黒)
BB#02 - XBB0X#81	BB02-XBU1-0L (ピンク)	XB81-XBU0-L2 (ピンク)
	BB02-XBU1-0L(黒)	XB81-XBU0-L2(黒)
	BB02-XBU1-0R(水色)	XB81-XBU0-R2 (水色)
	BB02-XBU1-0R (黒)	XB81-XBU0-R2 (黒)
	BB02-XBU1-1L(ピンク)	XB81-XBU1-L2 (ピンク)
	BB02-XBU1-1L(黒)	XB81-XBU1-L2(黒)
	BB02-XBU1-1R(水色)	XB81-XBU1-R2 (水色)
	BB02-XBU1-1R(黒)	XB81-XBU1-R2 (黒)
BB#03 - XBB0X#81	BB03-XBU1-0L (ピンク)	XB81-XBU0-L3 (ピンク)
	BB03-XBU1-0L(黒)	XB81-XBU0-L3 (黒)
	BB03-XBU1-0R(水色)	XB81-XBU0-R3 (水色)
	BB03-XBU1-0R(黒)	XB81-XBU0-R3 (黒)
	BB03-XBU1-1L (ピンク)	XB81-XBU1-L3 (ピンク)
	BB03-XBU1-1L(黒)	XB81-XBU1-L3 (黒)
	BB03-XBU1-1R(水色)	XB81-XBU1-R3(水色)
	BB03-XBU1-1R(黒)	XB81-XBU1-R3 (黒)
BB#04 - XBB0X#81	BB04-XBU1-0L (ピンク)	XB81-XBU0-L4 (ピンク)
	BB04-XBU1-0L (黒)	XB81-XBU0-L4 (黒)

表 B-10 クロスバーケーブル(光)の対応表(拡張接続用ラック1の1系)(続き)

接続筐体	SPARC M10-4S側	クロスバーボックス側
	BB04-XBU1-0R(水色)	XB81-XBU0-R4(水色)
	BB04-XBU1-0R (黒)	XB81-XBU0-R4 (黒)
	BB04-XBU1-2L (ピンク)	XB81-XBU2-L0 (ピンク)
	BB04-XBU1-2L (黒)	XB81-XBU2-L0(黒)
	BB04-XBU1-2R(水色)	XB81-XBU2-R0(水色)
	BB04-XBU1-2R (黒)	XB81-XBU2-R0 (黒)
BB#05 - XBB0X#81	BB05-XBU1-0L (ピンク)	XB81-XBU0-L5 (ピンク)
	BB05-XBU1-0L(黒)	XB81-XBU0-L5 (黒)
	BB05-XBU1-0R(水色)	XB81-XBU0-R5(水色)
	BB05-XBU1-0R(黒)	XB81-XBU0-R5 (黒)
	BB05-XBU1-2L(ピンク)	XB81-XBU2-L1 (ピンク)
	BB05-XBU1-2L(黒)	XB81-XBU2-L1(黒)
	BB05-XBU1-2R(水色)	XB81-XBU2-R1(水色)
	BB05-XBU1-2R (黒)	XB81-XBU2-R1 (黒)
BB#06 - XBB0X#81	BB06-XBU1-0L (ピンク)	XB81-XBU0-L6 (ピンク)
	BB06-XBU1-0L (黒)	XB81-XBU0-L6 (黒)
	BB06-XBU1-0R(水色)	XB81-XBU0-R6(水色)
	BB06-XBU1-0R (黒)	XB81-XBU0-R6 (黒)
	BB06-XBU1-2L (ピンク)	XB81-XBU2-L2 (ピンク)
	BB06-XBU1-2L (黒)	XB81-XBU2-L2(黒)
	BB06-XBU1-2R(水色)	XB81-XBU2-R2(水色)
	BB06-XBU1-2R (黒)	XB81-XBU2-R2(黒)
BB#07 - XBB0X#81	BB07-XBU1-0L (ピンク)	XB81-XBU0-L7 (ピンク)
	BB07-XBU1-0L (黒)	XB81-XBU0-L7(黒)
	BB07-XBU1-0R(水色)	XB81-XBU0-R7(水色)
	BB07-XBU1-0R (黒)	XB81-XBU0-R7 (黒)
	BB07-XBU1-2L (ピンク)	XB81-XBU2-L3 (ピンク)
	BB07-XBU1-2L(黒)	XB81-XBU2-L3 (黒)
	BB07-XBU1-2R(水色)	XB81-XBU2-R3(水色)
	BB07-XBU1-2R (黒)	XB81-XBU2-R3 (黒)



**注**-図中の塗りつぶり箇所は、ラック間をまたぐケーブルです。表 B-13、表 B-14の対応表を 参照してください。

筐体間接続	SPARC M10-4S側	クロスバーボックス側
BB#08 - XBB0X#82	BB08 - XBU0 - 0L(ピンク)	XB82 - XBU0 - L0(ピンク)
	BB08 - XBU0 - 0L(黒)	XB82 - XBU0 - L0(黒)
	BB08 - XBU0 - 0R(水色)	XB82 - XBU0 - R0(水色)
	BB08 - XBU0 - 0R (黒)	XB82 - XBU0 - R0 (黒)
BB#09 - XBB0X#82	BB09 - XBU0 - 0L(ピンク)	XB82 - XBU0 - L1(ピンク)
	BB09 - XBU0 - 0L(黒)	XB82 - XBU0 - L1(黒)
	BB09 - XBU0 - 0R(水色)	XB82 - XBU0 - R1(水色)
	BB09 - XBU0 - 0R(黒)	XB82 - XBU0 - R1(黒)
BB#10 - XBB0X#82	BB10 - XBU0 - 0L(ピンク)	XB82 - XBU0 - L2(ピンク)
	BB10 - XBU0 - 0L(黒)	XB82 - XBU0 - L2(黒)
	BB10 - XBU0 - 0R(水色)	XB82 - XBU0 - R2(水色)
	BB10 - XBU0 - 0R(黒)	XB82 - XBU0 - R2(黒)
BB#11 - XBB0X#82	BB11 - XBU0 - 0L(ピンク)	XB82 - XBU0 - L3(ピンク)
	BB11 - XBU0 - 0L(黒)	XB82 - XBU0 - L3(黒)
	BB11 - XBU0 - 0R(水色)	XB82 - XBU0 - R3(水色)
	BB11 - XBU0 - 0R(黒)	XB82 - XBU0 - R3 (黒)
BB#12 - XBB0X#82	BB12 - XBU0 - 0L(ピンク)	XB82 - XBU0 - L4(ピンク)
	BB12 - XBU0 - 0L(黒)	XB82 - XBU0 - L4 (黒)
	BB12 - XBU0 - 0R(水色)	XB82 - XBU0 - R4(水色)
	BB12 - XBU0 - 0R(黒)	XB82 - XBU0 - R4 (黒)
	BB12 - XBU0 - 1L(ピンク)	XB82 - XBU1 - L4(ピンク)
	BB12 - XBU0 - 1L(黒)	XB82 - XBU1 - L4(黒)
	BB12 - XBU0 - 1R(水色)	XB82 - XBU1 - R4(水色)
	BB12 - XBU0 - 1R(黒)	XB82 - XBU1 - R4 (黒)
	BB12 - XBU0 - 2L(ピンク)	XB82 - XBU2 - L4(ピンク)
	BB12 - XBU0 - 2L(黒)	XB82 - XBU2 - L4(黒)
	BB12 - XBU0 - 2R(水色)	XB82 - XBU2 - R4(水色)
	BB12 - XBU0 - 2R(黒)	XB82 - XBU2 - R4 (黒)
BB#13 - XBB0X#82	BB13 - XBU0 - 0L(ピンク)	XB82 - XBU0 - L5(ピンク)
	BB13 - XBU0 - 0L(黒)	XB82 - XBU0 - L5(黒)
	BB13 - XBU0 - 0R(水色)	XB82 - XBU0 - R5(水色)

表 B-11 クロスバーケーブル(光)の対応表(拡張接続用ラック2の0系)

#### 表 B-11 クロスバーケーブル(光)の対応表(拡張接続用ラック2の0系)(続き)

筐体間接続	SPARC M10-4S側	クロスバーボックス側
	BB13 - XBU0 - 0R(黒)	XB82 - XBU0 - R5(黒)
	BB13 - XBU0 - 1L(ピンク)	XB82 - XBU1 - L5(ピンク)
	BB13 - XBU0 - 1L(黒)	XB82 - XBU1 - L5(黒)
	BB13 - XBU0 - 1R(水色)	XB82 - XBU1 - R5 (水色)
	BB13 - XBU0 - 1R(黒)	XB82 - XBU1 - R5(黒)
	BB13 - XBU0 - 2L(ピンク)	XB82 - XBU2 - L5(ピンク)
	BB13 - XBU0 - 2L(黒)	XB82 - XBU2 - L5(黒)
	BB13 - XBU0 - 2R(水色)	XB82 - XBU2 - R5(水色)
	BB13 - XBU0 - 2R(黒)	XB82 - XBU2 - R5(黒)
BB#14 - XBB0X#82	BB14 - XBU0 - 0L(ピンク)	XB82 - XBU0 - L6(ピンク)
	BB14 - XBU0 - 0L (黒)	XB82 - XBU0 - L6(黒)
	BB14 - XBU0 - 0R(水色)	XB82 - XBU0 - R6 (水色)
	BB14 - XBU0 - 0R (黒)	XB82 - XBU0 - R6(黒)
	BB14 - XBU0 - 1L(ピンク)	XB82 - XBU1 - L6(ピンク)
	BB14 - XBU0 - 1L(黒)	XB82 - XBU1 - L6(黒)
	BB14 - XBU0 - 1R(水色)	XB82 - XBU1 - R6(水色)
	BB14 - XBU0 - 1R(黒)	XB82 - XBU1 - R6(黒)
	BB14 - XBU0 - 2L(ピンク)	XB82 - XBU2 - L6(ピンク)
	BB14 - XBU0 - 2L(黒)	XB82 - XBU2 - L6(黒)
	BB14 - XBU0 - 2R(水色)	XB82 - XBU2 - R6(水色)
	BB14 - XBU0 - 2R(黒)	XB82 - XBU2 - R6(黒)
BB#15 - XBB0X#82	BB15 - XBU0 - 0L(ピンク)	XB82 - XBU0 - L7(ピンク)
	BB15 - XBU0 - 0L(黒)	XB82 - XBU0 - L7(黒)
	BB15 - XBU0 - 0R(水色)	XB82 - XBU0 - R7(水色)
	BB15 - XBU0 - 0R (黒)	XB82 - XBU0 - R7 (黒)
	BB15 - XBU0 - 1L(ピンク)	XB82 - XBU1 - L7(ピンク)
	BB15 - XBU0 - 1L (黒)	XB82 - XBU1 - L7(黒)
	BB15 - XBU0 - 1R(水色)	XB82 - XBU1 - R7(水色)
	BB15 - XBU0 - 1R(黒)	XB82 - XBU1 - R7 (黒)
	BB15 - XBU0 - 2L(ピンク)	XB82 - XBU2 - L7(ピンク)
	BB15 - XBU0 - 2L(黒)	XB82 - XBU2 - L7(黒)
	BB15 - XBU0 - 2R(水色)	XB82 - XBU2 - R7(水色)
	BB15 - XBU0 - 2R (黒)	XB82 - XBU2 - R7 (黒)

表 B-12 クロスバーケーブル(光)の対応表(拡張接続用ラック2の1系)

筐体間接続	SPARC M10-4S側	クロスバーボックス側
BB#08 - XBB0X#83	BB08 - XBU1 - 0L(ピンク)	XB83 - XBU0 - L0(ピンク)
	BB08 - XBU1 - 0L (黒)	XB83 - XBU0 - L0(黒)
	BB08 - XBU1 - 0R(水色)	XB83-XBU0-R0 (水色)
	BB08 - XBU1 - 0R (黒)	XB83 - XBU0 - R0 (黒)
BB#09 - XBB0X#83	BB09 - XBU1 - 0L(ピンク)	XB83-XBU0-L1 (ピンク)
	BB09 - XBU1 - 0L(黒)	XB83 - XBU0 - L1 (黒)
	BB09-XBU1-0R(水色)	XB83-XBU0-R1 (水色)
	BB09 - XBU1 - 0R (黒)	XB83 - XBU0 - R1 (黒)
BB#10 - XBB0X#83	BB10 - XBU1 - 0L(ピンク)	XB83 - XBU0 - L2(ピンク)
	BB10 - XBU1 - 0L (黒)	XB83 - XBU0 - L2 (黒)
	BB10 - XBU1 - 0R(水色)	XB83 - XBU0 - R2(水色)
	BB10 - XBU1 - 0R (黒)	XB83 - XBU0 - R2 (黒)
BB#11 - XBB0X#83	BB11 - XBU1 - 0L(ピンク)	XB83 - XBU0 - L3(ピンク)
	BB11 - XBU1 - 0L (黒)	XB83 - XBU0 - L3 (黒)
	BB11 - XBU1 - 0R(水色)	XB83 - XBU0 - R3(水色)
	BB11 - XBU1 - 0R (黒)	XB83 - XBU0 - R3 (黒)
BB#12 - XBB0X#83	BB12 - XBU1 - 0L(ピンク)	XB83 - XBU0 - L4(ピンク)
	BB12 - XBU1 - 0L(ピンク)	XB83 - XBU0 - L4 (黒)
	BB12 - XBU1 - 0R(水色)	XB83 - XBU0 - R4 (水色)
	BB12 - XBU1 - 0R (黒)	XB83 - XBU0 - R4 (黒)
	BB12 - XBU1 - 1L(ピンク)	XB83 - XBU1 - L4(ピンク)
	BB12 - XBU1 - 1L (黒)	XB83 - XBU1 - L4 (黒)
	BB12 - XBU1 - 1R(水色)	XB83 - XBU1 - R4 (水色)
	BB12 - XBU1 - 1R (黒)	XB83 - XBU1 - R4 (黒)
	BB12 - XBU1 - 2L(ピンク)	XB83 - XBU2 - L4(ピンク)
	BB12 - XBU1 - 2L (黒)	XB83 - XBU2 - L4 (黒)
	BB12 - XBU1 - 2R(水色)	XB83 - XBU2 - R4 (水色)
	BB12 - XBU1 - 2R (黒)	XB83 - XBU2 - R4 (黒)
BB#13 - XBB0X#83	BB13-XBU1-0L(ピンク)	XB83 - XBU0 - L5(ピンク)
	BB13 - XBU1 - 0L(ピンク)	XB83 - XBU0 - L5 (黒)
	BB13 - XBU1 - 0R(水色)	XB83-XBU0-R5 (水色)
	BB13 - XBU1 - 0R (黒)	XB83 - XBU0 - R5 (黒)
	BB13 - XBU1 - 1L(ピンク)	XB83 - XBU1 - L5(ピンク)
	BB13 - XBU1 - 1L (黒)	XB83 - XBU1 - L5 (黒)

表 B-12 クロスバーケーブル(光)の対応表(拡張接続用ラック2の1系)(続き)

筐体間接続	SPARC M10-4S側	クロスバーボックス側
	BB13 - XBU1 - 1R(水色)	XB83 - XBU1 - R5(水色)
	BB13 - XBU1 - 1R (黒)	XB83 - XBU1 - R5 (黒)
	BB13 - XBU1 - 2L(ピンク)	XB83 - XBU2 - L5 (ピンク)
	BB13 - XBU1 - 2L(黒)	XB83 - XBU2 - L5(黒)
	BB13 - XBU1 - 2R(水色)	XB83 - XBU2 - R5(水色)
	BB13 - XBU1 - 2R(黒)	XB83 - XBU2 - R5 (黒)
BB#14 - XBB0X#83	BB14 - XBU1 - 0L(ピンク)	XB83 - XBU0 - L6 (ピンク)
	BB14 - XBU1 - 0L(ピンク)	XB83 - XBU0 - L6(黒)
	BB14 - XBU1 - 0R(水色)	XB83 - XBU0 - R6(水色)
	BB14 - XBU1 - 0R (黒)	XB83 - XBU0 - R6 (黒)
	BB14 - XBU1 - 1L(ピンク)	XB83 - XBU1 - L6(ピンク)
	BB14 - XBU1 - 1L (黒)	XB83 - XBU1 - L6 (黒)
	BB14 - XBU1 - 1R(水色)	XB83 - XBU1 - R6 (水色)
	BB14 - XBU1 - 1R (黒)	XB83 - XBU1 - R6 (黒)
	BB14 - XBU1 - 2L(ピンク)	XB83 - XBU2 - L6 (ピンク)
	BB14 - XBU1 - 2L (黒)	XB83 - XBU2 - L6 (黒)
	BB14 - XBU1 - 2R(水色)	XB83 - XBU2 - R6(水色)
	BB14 - XBU1 - 2R (黒)	XB83 - XBU2 - R6 (黒)
BB#15 - XBB0X#83	BB15 - XBU1 - 0L(ピンク)	XB83 - XBU0 - L7(ピンク)
	BB15 - XBU1 - 0L (黒)	XB83 - XBU0 - L7 (黒)
	BB15 - XBU1 - 0R(水色)	XB83 - XBU0 - R7(水色)
	BB15 - XBU1 - 0R (黒)	XB83 - XBU0 - R7 (黒)
	BB15 - XBU1 - 1L(ピンク)	XB83 - XBU1 - L7(ピンク)
	BB15 - XBU1 - 1L (黒)	XB83 - XBU1 - L7 (黒)
	BB15 - XBU1 - 1R(水色)	XB83 - XBU1 - R7(水色)
	BB15 - XBU1 - 1R (黒)	XB83 - XBU1 - R7 (黒)
	BB15 - XBU1 - 2L(ピンク)	XB83 - XBU2 - L7(ピンク)
	BB15 - XBU1 - 2L (黒)	XB83 - XBU2 - L7 (黒)
	BB15 - XBU1 - 2R(水色)	XB83 - XBU2 - R7(水色)
	BB15 - XBU1 - 2R (黒)	XB83 - XBU2 - R7 (黒)

**表 B-13** クロスバーケーブル(光)対応表(ラック間ケーブル)

接続筐体	SPARC M10-4S側	クロスバーボックス側
BB#00 - XBB0X#82	BB00 - XBU0 - 2L(ピンク)	XB82 - XBU2 - L0(ピンク)
	BB00 - XBU0 - 2L (黒)	XB82 - XBU2 - L0 (黒)
	BB00-XBU0-2R(水色)	XB82 - XBU2 - R0(水色)
	BB00 - XBU0 - 2R (黒)	XB82 - XBU2 - R0 (黒)
BB#00 - XBB0X#83	BB00 - XBU1 - 2L(ピンク)	XB83 - XBU2 - L0(ピンク)
	BB00 - XBU1 - 2L (黒)	XB83 - XBU2 - L0 (黒)
	BB00-XBU1-2R(水色)	XB83 - XBU2 - R0(水色)
	BB00 - XBU1 - 2R (黒)	XB83 - XBU2 - R0(黒)
BB#01 - XBB0X#82	BB01 - XBU0 - 2L(ピンク)	XB82 - XBU2 - L1 (ピンク)
	BB01 - XBU0 - 2L (黒)	XB82 - XBU2 - L1 (黒)
	BB01 - XBU0 - 2R(水色)	XB82 - XBU2 - R1(水色)
	BB01 - XBU0 - 2R (黒)	XB82 - XBU2 - R1 (黒)
BB#01 - XBB0X#83	BB01 - XBU1 - 2L(ピンク)	XB83 - XBU2 - L1 (ピンク)
	BB01 - XBU1 - 2L (黒)	XB83 - XBU2 - L1 (黒)
	BB01 - XBU1 - 2R(水色)	XB83 - XBU2 - R1(水色)
	BB01 - XBU1 - 2R (黒)	XB83 - XBU2 - R1 (黒)
BB#02 - XBB0X#82	BB02 - XBU0 - 2L(ピンク)	XB82 - XBU2 - L2(ピンク)
	BB02 - XBU0 - 2L (黒)	XB82 - XBU2 - L2(黒)
	BB02 - XBU0 - 2R(水色)	XB82 - XBU2 - R2(水色)
	BB02 - XBU0 - 2R (黒)	XB82 - XBU2 - R2 (黒)
BB#02 - XBB0X#83	BB02 - XBU1 - 2L(ピンク)	XB83 - XBU2 - L2(ピンク)
	BB02 - XBU1 - 2L (黒)	XB83 - XBU2 - L2 (黒)
	BB02 - XBU1 - 2R(水色)	XB83 - XBU2 - R2(水色)
	BB02 - XBU1 - 2R (黒)	XB83 - XBU2 - R2 (黒)
BB#03 - XBB0X#82	BB03 - XBU0 - 2L(ピンク)	XB82 - XBU2 - L3(ピンク)
	BB03 - XBU0 - 2L (黒)	XB82 - XBU2 - L3(黒)
	BB03-XBU0-2R(水色)	XB82 - XBU2 - R3(水色)
	BB03 - XBU0 - 2R (黒)	XB82 - XBU2 - R3 (黒)
BB#03 - XBB0X#83	BB03 - XBU1 - 2L(ピンク)	XB83 - XBU2 - L3(ピンク)
	BB03 - XBU1 - 2L (黒)	XB83 - XBU2 - L3(黒)
	BB03-XBU1-2R(水色)	XB83 - XBU2 - R3(水色)
	BB03 - XBU1 - 2R (黒)	XB83 - XBU2 - R3 (黒)
BB#04 - XBB0X#82	BB04 - XBU0 - 1L(ビンク)	XB82 - XBU1 - L0(ピンク)
	BB04 - XBU0 - 1L(黒)	XB82 - XBU1 - L0 (黒)

表 B-13 クロスバーケーブル(光)対応表(ラック間ケーブル)(続き)

	SPARC M10-4S側	クロスバーボックス側
	BB04 - XBU0 - 1R(水色)	XB82 - XBU1 - R0(水色)
	BB04 - XBU0 - 1R(黒)	XB82 - XBU1 - R0 (黒)
BB#04 - XBB0X#83	BB04 - XBU1 - 1L(ピンク)	XB83 - XBU1 - L0(ピンク)
	BB04 - XBU1 - 1L(黒)	XB83 - XBU1 - L0(黒)
	BB04 - XBU1 - 1R(水色)	XB83 - XBU1 - R0(水色)
	BB04 - XBU1 - 1R(黒)	XB83 - XBU1 - R0(黒)
BB#05 - XBB0X#82	BB05 - XBU0 - 1L(ピンク)	XB82 - XBU1 - L1(ピンク)
	BB05 - XBU0 - 1L(黒)	XB82 - XBU1 - L1 (黒)
	BB05 - XBU0 - 1R(水色)	XB82 - XBU1 - R1 (水色)
	BB05 - XBU0 - 1R(黒)	XB82 - XBU1 - R1 (黒)
BB#05 - XBB0X#83	BB05 - XBU1 - 1L(ピンク)	XB83 - XBU1 - L1 (ピンク)
	BB05 - XBU1 - 1L(黒)	XB83 - XBU1 - L1 (黒)
	BB05 - XBU1 - 1R(水色)	XB83 - XBU1 - R1 (水色)
	BB05 - XBU1 - 1R(黒)	XB83 - XBU1 - R1 (黒)
BB#06 - XBB0X#82	BB06 - XBU0 - 1L(ピンク)	XB82 - XBU1 - L2(ピンク)
	BB06 - XBU0 - 1L(黒)	XB82 - XBU1 - L2 (黒)
	BB06 - XBU0 - 1R(水色)	XB82 - XBU1 - R2(水色)
	BB06 - XBU0 - 1R(黒)	XB82 - XBU1 - R2 (黒)
BB#06 - XBB0X#83	BB06 - XBU1 - 1L(ピンク)	XB83 - XBU1 - L2(ピンク)
	BB06 - XBU1 - 1L(黒)	XB83 - XBU1 - L2(黒)
	BB06 - XBU1 - 1R(水色)	XB83 - XBU1 - R2(水色)
	BB06 - XBU1 - 1R(黒)	XB83 - XBU1 - R2 (黒)
BB#07 - XBB0X#82	BB07 - XBU0 - 1L(ピンク)	XB82 - XBU1 - L3 (ピンク)
	BB07 - XBU0 - 1L(黒)	XB82 - XBU1 - L3(黒)
	BB07 - XBU0 - 1R (水色)	XB82 - XBU1 - R3(水色)
	BB07 - XBU0 - 1R (黒)	XB82 - XBU1 - R3 (黒)
BB#07 - XBB0X#83	BB07 - XBU1 - 1L(ピンク)	XB83 - XBU1 - L3 (ピンク)
	BB07 - XBU1 - 1L(黒)	XB83 - XBU1 - L3(黒)
	BB07 - XBU1 - 1R(水色)	XB83 - XBU1 - R3(水色)
	BB07 - XBU1 - 1R (黒)	XB83 - XBU1 - R3(黒)

**表 B-14** クロスバーケーブル(光)対応表(ラック間ケーブル)

接続筐体	SPARC M10-4S側	クロスバーボックス側
BB#08 - XBB0X#80	BB08 - XBU0 - 1L(ピンク)	XB80 - XBU1 - L4(ピンク)
	BB08 - XBU0 - 1L(黒)	XB80 - XBU1 - L4 (黒)
	BB08 - XBU0 - 1R(水色)	XB80 - XBU1 - R4(水色)
	BB08 - XBU0 - 1R (黒)	XB80 - XBU1 - R4 (黒)
	BB08 - XBU0 - 2L(ピンク)	XB80 - XBU2 - L4(ピンク)
	BB08 - XBU0 - 2L(黒)	XB80 - XBU2 - L4 (黒)
	BB08 - XBU0 - 2R(水色)	XB80 - XBU2 - R4 (水色)
	BB08 - XBU0 - 2R (黒)	XB80 - XBU2 - R4 (黒)
BB#08 - XBB0X#81	BB08 - XBU1 - 1L(ピンク)	XB81 - XBU1 - L4(ピンク)
	BB08 - XBU1 - 1L(黒)	XB81 - XBU1 - L4 (黒)
	BB08 - XBU1 - 1R(水色)	XB81 - XBU1 - R4(水色)
	BB08 - XBU1 - 1R (黒)	XB81 - XBU1 - R4 (黒)
	BB08 - XBU1 - 2L(ピンク)	XB81 - XBU2 - L4(ピンク)
	BB08 - XBU1 - 2L(黒)	XB81 - XBU2 - L4 (黒)
	BB08 - XBU1 - 2R(水色)	XB81 - XBU2 - R4 (水色)
	BB08 - XBU1 - 2R (黒)	XB81 - XBU2 - R4 (黒)
BB#09 - XBB0X#80	BB09 - XBU0 - 1L(ピンク)	XB80 - XBU1 - L5(ピンク)
	BB09 - XBU0 - 1L(黒)	XB80 - XBU1 - L5 (黒)
	BB09 - XBU0 - 1R(水色)	XB80 - XBU1 - R5 (水色)
	BB09 - XBU0 - 1R (黒)	XB80 - XBU1 - R5 (黒)
	BB09 - XBU0 - 2L(ピンク)	XB80 - XBU2 - L5(ピンク)
	BB09 - XBU0 - 2L (黒)	XB80 - XBU2 - L5 (黒)
	BB09 - XBU0 - 2R(水色)	XB80 - XBU2 - R5(水色)
	BB09 - XBU0 - 2R (黒)	XB80 - XBU2 - R5 (黒)
BB#09 - XBB0X#81	BB09 - XBU1 - 1L(ピンク)	XB81 - XBU1 - L5(ピンク)
	BB09 - XBU1 - 1L (黒)	XB81 - XBU1 - L5 (黒)
	BB09 - XBU1 - 1R(水色)	XB81 - XBU1 - R5(水色)
	BB09 - XBU1 - 1R (黒)	XB81 - XBU1 - R5 (黒)
	BB09 - XBU1 - 2L(ピンク)	XB81 - XBU2 - L5(ピンク)
	BB09 - XBU1 - 2L (黒)	XB81 - XBU2 - L5 (黒)
	BB09 - XBU1 - 2R(水色)	XB81 - XBU2 - R5(水色)
	BB09 - XBU1 - 2R (黒)	XB81 - XBU2 - R5 (黒)
BB#10 - XBB0X#80	BB10 - XBU0 - 1L(ピンク)	XB80 - XBU1 - L6(ピンク)
	BB10 - XBU0 - 1L (黒)	XB80 - XBU1 - L6(黒)

表 B-14 クロスバーケーブル(光)対応表(ラック間ケーブル)(続き)

	SPARC M10-4S側	クロスバーボックス側
	BB10 - XBU0 - 1R(水色)	XB80 - XBU1 - R6(水色)
	BB10 - XBU0 - 1R(黒)	XB80 - XBU1 - R6(黒)
	BB10 - XBU0 - 2L(ピンク)	XB80 - XBU2 - L6(ピンク)
	BB10 - XBU0 - 2L(黒)	XB80 - XBU2 - L6 (黒)
	BB10 - XBU0 - 2R(水色)	XB80 - XBU2 - R6(水色)
	BB10 - XBU0 - 2R(黒)	XB80 - XBU2 - R6(黒)
BB#10 - XBB0X#81	BB10 - XBU1 - 1L(ピンク)	XB81 - XBU1 - L6(ピンク)
	BB10 - XBU1 - 1L(黒)	XB81 - XBU1 - L6(黒)
	BB10 - XBU1 - 1R(水色)	XB81 - XBU1 - R6(水色)
	BB10 - XBU1 - 1R (黒)	XB81 - XBU1 - R6(黒)
	BB10 - XBU1 - 2L(ピンク)	XB81 - XBU2 - L6(ピンク)
	BB10 - XBU1 - 2L(黒)	XB81 - XBU2 - L6(黒)
	BB10 - XBU1 - 2R(水色)	XB81 - XBU2 - R6(水色)
	BB10 - XBU1 - 2R(黒)	XB81 - XBU2 - R6 (黒)
BB#11 - XBB0X#80	BB11 - XBU0 - 1L(ピンク)	XB80 - XBU1 - L7(ピンク)
	BB11 - XBU0 - 1L(黒)	XB80 - XBU1 - L7(黒)
	BB11 - XBU0 - 1R(水色)	XB80 - XBU1 - R7(水色)
	BB11 - XBU0 - 1R (黒)	XB80 - XBU1 - R7 (黒)
	BB11 - XBU0 - 2L(ピンク)	XB80 - XBU2 - L7(ピンク)
	BB11 - XBU0 - 2L(黒)	XB80 - XBU2 - L7(黒)
	BB11 - XBU0 - 2R(水色)	XB80 - XBU2 - R7(水色)
	BB11 - XBU0 - 2R (黒)	XB80 - XBU2 - R7 (黒)
BB#11 - XBB0X#81	BB11 - XBU1 - 1L(ピンク)	XB81 - XBU1 - L7(ピンク)
	BB11 - XBU1 - 1L(黒)	XB81 - XBU1 - L7(黒)
	BB11 - XBU1 - 1R(水色)	XB81 - XBU1 - R7(水色)
	BB11 - XBU1 - 1R(黒)	XB81 - XBU1 - R7 (黒)
	BB11 - XBU1 - 2L(ピンク)	XB81 - XBU2 - L7(ピンク)
	BB11 - XBU1 - 2L (黒)	XB81 - XBU2 - L7(黒)
	BB11 - XBU1 - 2R(水色)	XB81 - XBU2 - R7(水色)
	BB11 - XBU1 - 2R (黒)	XB81 - XBU2 - R7 (黒)

図 B-11 XSCFケーブルの接続図



**表 B-15** XSCFケーブルの対応表

接続筐体	コネクター1	コネクタ <b>ー2</b>
XBBOX#80 - XBBOX#81	XB80 - DUAL	XB81 - DUAL
BB#00 - XBBOX#80	BB00 - XSCF0	XB80 - XSCF0
BB#01 - XBBOX#80	BB01 - XSCF0	XB80 - XSCF1
BB#02 - XBBOX#80	BB02 - XSCF0	XB80 - XSCF2
BB#03 - XBBOX#80	BB03 - XSCF0	XB80 - XSCF3
BB#04 - XBBOX#80	BB04 - XSCF0	XB80 - XSCF4
BB#05 - XBBOX#80	BB05 - XSCF0	XB80 - XSCF5
BB#06 - XBBOX#80	BB06 - XSCF0	XB80 - XSCF6
BB#07 - XBBOX#80	BB07 - XSCF0	XB80 - XSCF7
BB#08 - XBBOX#80	BB08 - XSCF0	XB80 - XSCF8
BB#09 - XBBOX#80	BB09 - XSCF0	XB80 - XSCF9
BB#10 - XBBOX#80	BB10 - XSCF0	XB80 - XSCF10
BB#11 - XBBOX#80	BB11 - XSCF0	XB80 - XSCF11
BB#12 - XBBOX#80	BB12 - XSCF0	XB80 - XSCF12
BB#13 - XBBOX#80	BB13 - XSCF0	XB80 - XSCF13
BB#14 - XBBOX#80	BB14 - XSCF0	XB80 - XSCF14
BB#15 - XBBOX#80	BB15 - XSCF0	XB80 - XSCF15
BB#00 - XBBOX#81	BB00 - XSCF1	XB81 - XSCF0
BB#01 - XBBOX#81	BB01 - XSCF1	XB81 - XSCF1
BB#02 - XBBOX#81	BB02 - XSCF1	XB81 - XSCF2
BB#03 - XBBOX#81	BB03 - XSCF1	XB81 - XSCF3

表 B-15 XSCFケーブルの対応表(続き)

接続筐体	コネクタ <b>ー1</b>	コネクター <b>2</b>
BB#04 - XBBOX#81	BB04 - XSCF1	XB81 - XSCF4
BB#05 - XBBOX#81	BB05 - XSCF1	XB81 - XSCF5
BB#06 - XBBOX#81	BB06 - XSCF1	XB81 - XSCF6
BB#07 - XBBOX#81	BB07 - XSCF1	XB81 - XSCF7
BB#08 - XBBOX#81	BB08 - XSCF1	XB81 - XSCF8
BB#09 - XBBOX#81	BB09 - XSCF1	XB81 - XSCF9
BB#10 - XBBOX#81	BB10 - XSCF1	XB81 - XSCF10
BB#11 - XBBOX#81	BB11 - XSCF1	XB81 - XSCF11
BB#12 - XBBOX#81	BB12 - XSCF1	XB81 - XSCF12
BB#13 - XBBOX#81	BB13 - XSCF1	XB81 - XSCF13
BB#14 - XBBOX#81	BB14 - XSCF1	XB81 - XSCF14
BB#15 - XBBOX#81	BB15 - XSCF1	XB81 - XSCF15
XBBOX#80 - XBBOX#81	XB80 - XSCF16	XB81 - XSCF16
XBBOX#80 - XBBOX#82	XB80 - XSCF17	XB82 - XSCF16
XBBOX#80 - XBBOX#83	XB80 - XSCF18	XB83 - XSCF16
XBBOX#81 - XBBOX#82	XB81 - XSCF17	XB82 - XSCF17
XBBOX#81 - XBBOX#83	XB81 - XSCF18	XB83 - XSCF17

### B.6 拡張接続ラック内の電源コード接続

単相電源の接続図は、図 2-22を参照してください。 三相デルタ電源/三相スター電源の接続図は、図 2-23を参照してください。 接続の一覧は、表 B-16、表 B-17を参照してください。

表 B-16 拡張接続用ラック1 (BB#00からBB#07まで) 内の対応表

接続筐体-PDU	SPARC M10-4S側	PDU側	備考
BB#00 – PDU#0/PDU#1	PDU#0-P, BB00-ACIN#0	PDU#0-P, BB00-ACIN#0	PSU#0系
	PDU#1-P, BB00-ACIN#1	PDU#1-P, BB00-ACIN#1	PSU#1系
BB#01 – PDU#0/PDU#1	PDU#0-Q, BB01-ACIN#0	PDU#0-Q, BB01-ACIN#0	PSU#0系
	PDU#1-Q, BB01-ACIN#1	PDU#1-Q, BB01-ACIN#1	PSU#1系
BB#02 – PDU#0/PDU#1	PDU#0-R, BB02-ACIN#0	PDU#0-R, BB02-ACIN#0	PSU#0系
	PDU#1-R, BB02-ACIN#1	PDU#1-R, BB02-ACIN#1	PSU#1系
BB#03 – PDU#0/PDU#1	PDU#0-S, BB03-ACIN#0	PDU#0-S, BB03-ACIN#0	PSU#0系

**表 B-16** 拡張接続用ラック1(BB#00からBB#07まで)内の対応表(続き)

	SPARC M10-4S側	PDU側	備考
	PDU#1-S, BB03-ACIN#1	PDU#1-S, BB03-ACIN#1	PSU#1系
BB#04 – PDU#0/PDU#1	PDU#0-T, BB04-ACIN#0	PDU#0-T, BB04-ACIN#0	PSU#0系
	PDU#1-T, BB04-ACIN#1	PDU#1-T, BB04-ACIN#1	PSU#1系
BB#05 – PDU#0/PDU#1	PDU#0-U, BB05-ACIN#0	PDU#0-U, BB05-ACIN#0	PSU#0系
	PDU#1-U, BB05-ACIN#1	PDU#1-U, BB05-ACIN#1	PSU#1系
BB#06 – PDU#0/PDU#1	PDU#0-V, BB06-ACIN#0	PDU#0-V, BB06-ACIN#0	PSU#0系
	PDU#1-V, BB06-ACIN#1	PDU#1-V, BB06-ACIN#1	PSU#1系
BB#07 – PDU#0/PDU#1	PDU#0-W, BB07-ACIN#0	PDU#0-W, BB07-ACIN#0	PSU#0系
	PDU#1-W, BB07-ACIN#1	PDU#1-W, BB07-ACIN#1	PSU#1系

**表 B-17** 拡張接続用ラック2(BB#08からBB#15まで)内の対応表

接続筐体一PDU	SPARC M10-4S側	PDU側	備考
BB#08 – PDU#2/PDU#3	PDU#2-P, BB08-ACIN#0	PDU#2-P, BB08-ACIN#0	PSU#0系
	PDU#3-P, BB08-ACIN#1	PDU#3-P, BB08-ACIN#1	PSU#1系
BB#09 – PDU#2/PDU#3	PDU#2-Q, BB09-ACIN#0	PDU#2-Q, BB09-ACIN#0	PSU#0系
	PDU#3-Q, BB09-ACIN#1	PDU#3-Q, BB09-ACIN#1	PSU#1系
BB#10 – PDU#2/PDU#3	PDU#2-R, BB10-ACIN#0	PDU#2-R, BB10-ACIN#0	PSU#0系
	PDU#3-R, BB10-ACIN#1	PDU#3-R, BB10-ACIN#1	PSU#1系
BB#11 – PDU#2/PDU#3	PDU#2-S, BB11-ACIN#0	PDU#2-S, BB11-ACIN#0	PSU#0系
	PDU#3-S, BB11-ACIN#1	PDU#3-S, BB11-ACIN#1	PSU#1系
BB#12 – PDU#2/PDU#3	PDU#2-T, BB12-ACIN#0	PDU#2-T, BB12-ACIN#0	PSU#0系
	PDU#3-T, BB12-ACIN#1	PDU#3-T , BB12-ACIN#1	PSU#1系
BB#13 – PDU#2/PDU#3	PDU#2-U, BB13-ACIN#0	PDU#2-U, BB13-ACIN#0	PSU#0系
	PDU#3-U, BB13-ACIN#1	PDU#3-U , BB13-ACIN#1	PSU#1系
BB#14 – PDU#2/PDU#3	PDU#2-V, BB14-ACIN#0	PDU#2-V, BB14-ACIN#0	PSU#0系
	PDU#3-V, BB14-ACIN#1	PDU#3-V, BB14-ACIN#1	PSU#1系
BB#15 – PDU#2/PDU#3	PDU#2-W, BB15-ACIN#0	PDU#2-W, BB15-ACIN#0	PSU#0系
	PDU#3-W, BB15-ACIN#1	PDU#3-W, BB15-ACIN#1	PSU#1系

### <u>付録</u> C

# セットアップコマンド操作のながれ

ここでは、SPARC M10-4Sのインストレーションで実施する、XSCFコマンド操作の ながれを説明します。 詳細は、表 C-1に示すリンク先を参照してください。

表 C-1 XSCF セットアップコマンド例

<b>XSCF</b> コマンド例	説明	Mandatory?	リンク会	先
システムの初期設定を行う				
version -c xcp	XCPの版数を表示	Yes	٢6.4	XCPの版数を確認する」
flashupdate -c sync	各筐体のXCP版数が異なる場合は、 XCPの版数合わせを実施	Yes	٢6.4	XCPの版数を確認する」
showaltitude	システムの高度を表示	Yes	٢6.5	高度設定を確認する」
setaltitude -s altitude=100	高度を設定する 例 : システムの高度を100mに設定	Optional	٢6.5	高度設定を確認する」
rebootxscf -y -a	XSCFをリセットする	Optional (*1)	٢6.5	高度設定を確認する」
showtimezone -c tz	XSCFのタイムゾーンを表示	No	6.6	時刻設定を確認する」
settimezone -c settz -a	設定可能なタイムゾーンを一覧表示	No	٢6.6	時刻設定を確認する」
settimezone -c settz -s Asia/Tokyo	タイムゾーンを設定 例: 「Asia/Tokyo」 に設定	Yes	6.6	時刻設定を確認する」
showdate	XSCFの時計の日付、時刻を表示	Yes	6.6	時刻設定を確認する」
setdate -s 102016592012.00	XSCFの時計の日付、時刻を設定 例:地方時(JST)の2012/10/20、16 時59分00秒に設定	Yes	٢6.6	時刻設定を確認する」
testsb -v -p -s -a -y	PSBの初期診断	Yes	٢6.7	診断テストを実行する」
showhardconf -M	FRU単位の情報を表示	Yes	「6.8 タスを	コンポーネントのステー ·確認する」
showhardconf -u	FRU単位の搭載個数を表示	No	「6.8 タスを	コンポーネントのステー ・確認する」
showlogs error	エラーログの表示	Yes	「6.8 タスを	コンポーネントのステー ?確認する」

 XSCFコマンド例	説明	Mandatory?	リンク先
showstatus	縮退されたユニットの情報を表示	Yes	「6.8 コンポーネントのステー タスを確認する」
<b>XSCF</b> ユーザーを作成する			
showpasswordpolicy	パスワードポリシーの設定を表示	No	「7.1 パスワードポリシーを設 定する」
setpasswordpolicy -y 3 -m 8 -d 2 -u 0 -l 0 -o 0 -M 60 -w 15 -r 3	<ul> <li>システムのパスワードポリシーを設定例:</li> <li>リトライ回数は3回まで</li> <li>パスワードに数字が2文字含まれる場合は6文字以上のパスワード。パスワードに数字が含まれない場合は8文字以上のパスワード</li> <li>有効期限は60日間</li> <li>期限切れ警告開始日は15日前</li> <li>記憶させるパスワードの数は3個</li> </ul>	Yes	「7.1 パスワードポリシーを設 定する」
adduser jsmith	ユーザーアカウントの作成	Yes	「7.2 ユーザーアカウントとパ スワードを設定する」
password jsmith	パスワードの設定	Yes	「7.2 ユーザーアカウントとパ スワードを設定する」
setprivileges jsmith useradm platadm	ユーザー権限の割り当て	Yes	「7.2 ユーザーアカウントとパ スワードを設定する」
showuser -l	作成したユーザーのアカウント情報 を確認	No	「7.2 ユーザーアカウントとパ スワードを設定する」
Telnet/SSH/HTTPSサービス	を設定する		
showtelnet	Telnetサービスの状態を表示	No	「7.3.1 Telnetサービスを設定 する」
settelnet -c enabled	Telnetサービスを開始	Optional	「7.3.1 Telnetサービスを設定 する」
showssh	SSHサービスの内容を表示	No	「7.3.2 SSHサービスを設定する」
setssh -c enabled	SSHサービスを開始	Optional	「7.3.2 SSHサービスを設定する」
setssh -c genhostkey	ホスト鍵を生成	Optional	「7.3.2 SSHサービスを設定する」
showhttps	HTTPSサービスの状態を表示	No	「7.4 HTTPSサービスを設定 する」
sethttps -c enable	HTTPSサービスを開始	Optional	「7.4 HTTPSサービスを設定 する」
<b>XSCF</b> 用のネットワークを誘	定する		
showhostname -a	マスタ筐体とXSCF がスタンバイ状態 の筐体に設定されているホスト名を 表示	No	「7.5.1 ホスト名・ドメイン名 を設定する」
sethostname bb#00 scf0-hostname	ホスト名を設定 例:BB#00にホスト名"scf0-hostname" を設定	Optional	「7.5.1 ホスト名・ドメイン名 を設定する」

<b>XSCF</b> コマンド例	説明	Mandatory?	リンク先
sethostname -d example.com	DNSドメイン名を設定 例 : ドメイン名"example.com"を設定	Optional	「7.5.1 ホスト名・ドメイン名 を設定する」
setnetwork bb#00-lan#0 -m 255.255.255.0 192.168.1.10	XSCF-LANのネットワークインター フェースを設定 例:BB#00のXSCF-LAN#0にIPアドレ ス192.168.1.10とネットマスク 255.255.255.0を設定	Yes	「7.5.2 イーサネット (XSCF-LAN)のIPアドレスを 設定する」
setnetwork lan#0 -m 255.255.255.0 192.168.1.12	引き継ぎIPアドレスを設定 例:XSCF-LAN#0側に引き継ぎIPアド レス192.168.1.12、ネットマスク 255.255.255.0を設定	Yes	「7.5.3 引き継ぎIPアドレスを 設定する」
showsscp -a	SSCPリンクの設定値を表示	No	「7.5.4 SSCPのIPアドレスを設 定する」
setsscp	SSCPリンクにIP アドレスを割り当てる	Optional	「7.5.4 SSCPのIPアドレスを設 定する」
showroute -a	ルーティング情報を表示	No	「7.5.5 ルーティングを設定する」
setroute -c add -n 0.0.0.0 -g 192.168.1.1 bb#00-lan#0	ルーティング情報を設定 例:BB#00のXSCF-LAN0にデフォル トゲートウェイのIPアドレス 192.168.1.1を追加	Yes	「7.5.5 ルーティングを設定する」
applynetwork	XSCFネットワークの内容をXSCFに適用	Yes	「7.5.6 ネットワーク設定を適 用する」
rebootxscf -a	XSCFをリセット	Yes	「7.5.6 ネットワーク設定を適 用する」
メモリミラーモードを設定す	する		
showfru -a	すべてのデバイスに設定されている 情報を表示	Optional	「7.6 メモリをミラー構成にする」
setupfru -m y sb 00-0	PSBに搭載されたメモリをミラーモー ドに設定 例:PSB 00-0配下のすべてのCPUを メモリミラーモードに設定します。	Optional	「7.6 メモリをミラー構成にする」
物理パーティションを設定す	する		
showpcl -p 0	物理パーティション(PPAR)の構成 情報(PCL)を表示	Yes	「7.7 物理パーティション構成 情報 (PCL) を作成する」
setpcl -p 0 -a 0=00-0	物理パーティション構成情報にシス テムボードを登録 例:物理パーティション0の論理シス テムボード0にシステムボード00-0を 対応	Yes	「7.7 物理パーティション構成 情報 (PCL) を作成する」
setpcl -p 0 -s policy=system	コンフィグレーションポリシーを設定 例:物理パーティション0にコンフィ グレーションポリシーを「物理パー ティション全体」に設定	Optional	「7.7 物理パーティション構成 情報(PCL)を作成する」

 XSCFコマンド例	説明	Mandatory?	リンク先
showboards -a	搭載されているすべてのPSBの情報を 表示	Yes	「7.8 システムボード (PSB) を物理パーティション (PPAR) に割り当てる」
addboard -c assign -p 0 00-0	システムボード (PSB) を物理パーティ ションに割り当て 例:物理パーティション0にシステム ボード00-0を追加	Yes	「7.8 システムボード(PSB) を物理パーティション(PPAR) に割り当てる」
showpparmode -p 0	物理パーティションのCPU Modeを確認	Optional	「7.9 物理パーティションの CPU動作モードを設定する」
setpparmode -p 0 -m cpumode=compatible	物理パーティションのCPU Modeを" compatible"に設定	Optional	「7.9 物理パーティションの CPU動作モードを設定する」
XSCFの時刻と物理パーティ	ションの時刻を同期させる		
showdate	XSCFの時計の日付、時刻を表示	Yes	「7.10 XSCFの時刻と物理パー ティション(PPAR)の時刻を 同期させる」
setdate -s 102016592012.00	XSCFの時計の日付、時刻を設定 例:地方時(JST)の2012/10/20、16 時59分00秒に設定	Yes	「7.10 XSCFの時刻と物理パー ティション(PPAR)の時刻を 同期させる」
showdateoffset -p 0	XSCFの時刻と物理パーティションの 時刻との差分を表示	Yes	「7.10 XSCFの時刻と物理パー ティション(PPAR)の時刻を 同期させる」
resetdateoffset -p 0	XSCFの時刻と物理パーティションの 時刻との差分をリセット	Yes	「7.10 XSCFの時刻と物理パー ティション(PPAR)の時刻を 同期させる」
CPUコア アクティベーショ	ンを設定する		
showcodactivation	CPUコア アクティベーションキーの 情報を表示	Yes	「7.11.2 CPUコア アクティベー ションキーを確認する」
addcodactivation -F file:///media/usb_msd/ XXXXX_XX.TXT	CPUコア アクティベーションキーを 追加 例:USBデバイス内の"XXXXX_XX. TXT"ファイルを指定してCPUコア ア クティベーションキーを追加	Yes	「7.11.3 CPUコア アクティベー ションキーを登録する」
setcod -p 0 -s cpu	CPUコアリソースを物理パーティ ションに割り当て	Yes	「7.12 CPUコアリソースを物 理パーティションに割り当てる」
showcod -v -s cpu	割り当てたCPUコア アクティベー ションの数を確認	Yes	「7.12 CPUコアリソースを物 理パーティションに割り当てる」
物理パーティションの起動。	と停止		
	On Prot PROM reprint 7	V	

setpparparam -p 0 -s bootscript "setenv auto-boot? false"	OpenBoot PROM環境変数である auto-boot?の設定を変更	Yes	「7.13 物理パーティション (PPAR) を起動/停止する」
poweron -a	物理パーティションを起動	Yes	「7.13 物理パーティション (PPAR)を起動/停止する」

<b>XSCF</b> コマンド例	説明	Mandatory?	リンク先
showpparprogress -p 0	物理パーティションの状態を表示 例:PPAR-ID 0の電源投入からPOST 起動前までの途中経過を表示	Yes	「7.13 物理パーティション (PPAR)を起動/停止する」
showdomainstatus -p 0	論理ドメインの状態を表示 例:PPAR-ID 0上のすべての論理ドメ インの状態を表示	Yes	「7.13 物理パーティション (PPAR)を起動/停止する」
console -p 0	物理パーティション(PPAR) の制御 ドメインコンソールに接続	Yes	「7.13 物理パーティション (PPAR)を起動/停止する」
poweroff -a	物理パーティションを停止	Yes	「7.13 物理パーティション (PPAR) を起動/停止する」
showpparprogress -p 0	物理パーティションの状態を表示	Yes	「7.13 物理パーティション (PPAR)を起動/停止する」
構成情報を保存する			
ldm add-spconfig ldm_set1 (*2)	論理ドメインの構成変更後に論理ド メインの構成情報を保存 例:ldm_set1のファイル名で保存	Yes	「7.14.1 論理ドメインの構成 情報を保存する」
dumpconfig file:///media/ usb_msd/backup-file.txt または	XSCF設定情報をUSBデバイスに保存 または ネットワークを介して保存	Yes	「7.14.2 XSCF設定情報を保存 する」
dumpconfig ftp///backup/ backupsca-ff2-16.txt			

*1: 高度設定のあとにsetdateコマンドを実行する場合は、コマンド実行後にXSCFは自動的にリセットされるため、rebootxscfはスキッ プしてもかまいません。

*2: ldm add-spconfigコマンドは、Oracle VM Server for SPARCのコマンドです。
# <u>付録 D</u>

### 設置手順チェックシート

ここでは、確実に装置のセットアップを完了し、使用していただくため、SPARC M10-4Sの設置から初期診断に必要な作業内容をチェックリストにしています。

使用環境に合わせてチェックリストをカスタマイズし、ご使用のシステムに合った表 1-2、表 1-3、表 1-4の作業のながれと併用してご活用ください。

- 1台構成の設置から初期診断まで
- 筐体間直結構成の設置から初期診断まで
- クロスバーボックス接続構成の設置から初期診断まで

## D.1 1台構成の設置から初期診断まで

表 D-1	作業内容	と参照先一覧	(1台構成の場合)
-------	------	--------	-----------

作業内容		確認	担当	『インストレーションガイド』の参照先
1.	<ol> <li>システムを設置する前に、安全上の注意 事項や、システムの仕様、設置に必要な 条件を確認します。</li> </ol>			「第2章 システムの設置を計画/準備する」
2.	設置に必要なツール/情報を準備します。			「3.1 設置に必要なツール/情報を準備する」
3.	納入品を確認します。			「3.2.1 SPARC M10-4Sの納入品を確認する」
				「3.2.2 PCIボックスの納入品を確認する」
4.	ラックを設置します。			「2.4.1 一般ラックへの搭載条件」 「3.3 ラックを設置する」
5.	SPARC M10-4Sをラックに搭載します。			「3.4.1 SPARC M10-4Sをラックに搭載する」
6.	PCIボックスがある場合は、ラックに搭 載します。			「3.4.2 PCIボックスをラックに搭載する」

#### 表 D-1 作業内容と参照先一覧(1台構成の場合)(続き)

		確認	担当	『インストレーションガイド』の参照先
7.	SPARC M10-4Sを搭載後、内蔵ディスク やファンユニット、PCIカセットに浮き (半抜け)がないことを確認します。 このとき、PCIカセットのレバーがロッ クされていることを確認します。			
8.	オプション品がある場合、SPARC M10-4SとPCIボックスに搭載します。 (詳細はサービスマニュアル参照)			「3.5.1 SPARC M10-4Sにオプション品を搭載する」 「3.5.2 PCIボックスにオプション品を搭載する」
				『SPARC M10-4/M10-4S サービスマニュアル』の 「第8章 PCI Expressカードを保守する」 「第9章 CPUメモリユニット/メモリを保守する」 「第10章 内蔵ディスクを保守する」
9.	SPARC M10-4Sにシリアルケーブル、 LANケーブル、電源コードを接続します。			「5.1 SPARC M10-4Sにケーブルを接続する」
10.	PCIボックスとSPARC M10-4Sにリンク ケーブルとマネジメントケーブルを接続 します。 電源コードにコアを取り付けてPCIボッ クスに接続します。			「5.2 PCIボックスにケーブルを接続する」
11.	SPARC M10-4Sに接続したケーブル類を ラックに収納します。ご使用のラックを 確認し、ラックに合った方法で収納しま す。			「5.4 ケーブルを収納する」 「5.4.1 ラックの幅が700 mm (27.6 in.) の場合」 「5.4.2 ラックの幅が600 mm (23.6 in.) の場合」
12.	SPARC M10-4Sにシステム管理用端末を 接続します。			「6.1 筐体にシステム管理用端末を接続する」
13.	入力電源を投入してXSCFユニットのLED 表示で状態を確認します。			「6.2.2 入力電源を投入しXSCFを起動する」
14.	XSCFにログインします。			「6.3 XSCFにログインする」
15.	XCPの版数を確認します。			「6.4 XCPの版数を確認する」
16.	高度を設定します。			「6.5 高度設定を確認する」 *: 高度が不明な場合、設定不要
17.	時刻を設定します。			「6.6 時刻設定を確認する」
18.	初期診断テストを実行します。			「6.7 診断テストを実行する」 診断テストのコマンドオプションで、probe-scsi- allコマンドとshow-devsコマンドが表示されま す。 搭載しているディスク容量および台数、PCI Expressカードの搭載位置とデバイス名が正しい
				ことを確認してください。
19.	各コンポーネントが正常に認識され、エ ラーが発生していないことを確認します。			「6.8 コンポーネントのステータスを確認する」

D.2 筐体間直結構成の設置から初期診断ま で

表 D-2 作業内容と参照先一覧(筐体間直結の場合)

		確認	担当	『インストレーションガイド』の参照先	
1.	システムを設置する前に、安全上の注意 事項や、システムの仕様、設置に必要な 条件を確認します。			「第2章 システムの設置を計画/準備する」	
2.	設置に必要なツール/情報を準備します。			「3.1 設置に必要なツール/情報を準備する」	
3.	納入品を確認します。			「3.2.1 SPARC M10-4Sの納入品を確認する」	
	納人先でBB構成にする場合、オペレー ションパネルに設定されたBB-IDを確認 してください。(*1)			「3.2.2 PCIボックスの納入品を確認する」	
4.	ラックを設置します。			「2.4.1 一般ラックへの搭載条件」 「3.3 ラックを設置する」	
5.	SPARC M10-4Sをラックに搭載します。			「3.4.1 SPARC M10-4Sをラックに搭載する」	
6.	PCIボックスがある場合は、ラックに搭載します。			「3.4.2 PCIボックスをラックに搭載する」	
7.	SPARC M10-4Sを搭載後、内蔵ディスク やファンユニット、PCIカセットに浮き (半抜け)がないことを確認します。 このとき、PCIカセットのレバーがロッ クされていることを確認します。				
8.	オプション品がある場合、SPARC M10-4SとPCIボックスに搭載します。 (詳細けサービスフェーアル参照)			「3.5.1 SPARC M10-4Sにオプション品を搭載する」 「3.5.2 PCIボックスにオプション品を搭載する」	
				『SPARC M10-4/M10-4S サービスマニュアル』の 「第8章 PCI Expressカードを保守する」 「第9章 CPUメモリユニット/メモリを保守する」 「第10章 内蔵ディスクを保守する」	
9.	各SPARC M10-4S筐体の識別IDを確認し ます。			「第4章 ビルディングブロック接続を構成する」 「4.1 筐体の識別ID(BB-ID)を設定する」	
10.	各SPARC M10-4Sに、XSCF BB制御ケー ブルおよびXSCF Dual制御ケーブルを接 続します。			「4.2.1 XSCFケーブルの接続」	
11.	各SPARC M10-4Sに、クロスバーケーブ ル(電気)を接続します。			「4.2.2 クロスバーケーブルの接続」	
12.	SPARC M10-4Sにシリアルケーブル (*2)、LANケーブル、電源コードを接 続します。			「5.1 SPARC M10-4Sにケーブルを接続する」	

表 D-2 作業内容と参照先一覧(筐体間直結の場合)(続き)

作業内容		担当	『インストレーションガイド』の参照先
<ol> <li>PCIボックスとSPARC M10-4Sにリンク ケーブルとマネジメントケーブルを接続 します。</li> <li>電源コードにコアを取り付けてPCIボッ クスに接続します。</li> </ol>			「5.2 PCIボックスにケーブルを接続する」
14. SPARC M10-4Sに接続したケーブル類を ラックに収納します。ご使用のラックを 確認し、ラックに合った方法で収納しま す。			「5.4 ケーブルを収納する」 「5.4.1 ラックの幅が700 mm (27.6 in.) の場合」 「5.4.2 ラックの幅が600 mm (23.6 in.) の場合」
15. マスタXSCFのSPARC M10-4Sにシステム 管理用端末を接続します。			「6.1 筐体にシステム管理用端末を接続する」
16. BB-IDの設定を確認します。			「6.2.1 BB-IDの設定を確認する」
17. 入力電源を投入してXSCFユニットのLED 表示で状態を確認します。			「6.2.2 入力電源を投入しXSCFを起動する」
18. マスタXSCFにログインします。			「6.3 XSCFにログインする」
19. XCPの版数を確認します。			「6.4 XCPの版数を確認する」
20. 高度を設定します。			「6.5 高度設定を確認する」 *: 高度が不明な場合、設定不要
21. 時刻を設定します。			「6.6 時刻設定を確認する」
22. 初期診断テストを実行します。			「6.7 診断テストを実行する」 診断テストのコマンドオプションで、probe-scsi- allコマンドとshow-devsコマンドが表示されま す。 搭載しているディスク容量および台数、PCI Expressカードの搭載位置とデバイス名が正しい ことを確認してください。
<b>22</b> タランポータントが正台に認識され、エ			「(2、コンポーマントのフテータフを確認する」

23. 谷コンボーネントが止常に認識され、エ 🗌 ラーが発生していないことを確認します。

「6.8 コンボーネントのステータスを確認する」

*1: 納入先でSPARC M10-4SをBB構成として接続し入力電源を投入する前に、必ずSPARC M10-4Sのオペレーションパネルに設定された BB-IDを確認してください。オペレーションパネルのBB-IDだけ変更しても、BB-IDは反映されません。必ずオペレーションパネルに設 定されたBB-IDでSPARC M10-4Sを接続してください。

*2: シリアルケーブルは、マスタXSCFとなっているSPARC M10-4Sのシリアルポートに接続してください。

#### クロスバーボックス接続構成の設置か D.3 ら初期診断まで

**表 D-3** 作業内容と参照先一覧(クロスバーボックス接続の場合)

		確認	担当	『インストレーションガイド』の参照先
1.	システムを設置する前に、安全上の注意 事項や、システムの仕様、設置に必要な 条件を確認します。			「第2章 システムの設置を計画/準備する」
2.	設置に必要なツール/情報を準備します。			「3.1 設置に必要なツール/情報を準備する」
3.	納入品を確認します。			「3.2.1 SPARC M10-4Sの納入品を確認する」
				「3.2.2 PCIボックスの納入品を確認する」
				「3.2.3 拡張接続用ラックの納入品を確認する」
4.	拡張接続用ラック内にあるコンセント ボックス(PDU)に、SPARC M10-4Sと クロスバーボックスの電源ケーブルを接 続します。			「3.3.1 拡張接続用ラックのコンセントボックスに 電源コードを接続する」
5.	拡張接続用ラックを設置します。 拡張接続用ラックが2台ある場合、ラック を連結します。			「3.3.2 ラックを固定する」 「3.3.3 ラックを連結する」
6.	各ユニットが接続されていることを確認 します。 このとき、PCIカセットのレバーがロッ クされていることを確認します。			
7.	オプション品がある場合、SPARC M10-4SとPCIボックスに搭載します。 (詳細はサービスマニュアル参照)			「3.5.1 SPARC M10-4Sにオプション品を搭載する」 「3.5.2 PCIボックスにオプション品を搭載する」
				『SPARC M10-4/M10-4S サービスマニュアル』の 「第8章 PCI Expressカードを保守する」 「第9章 CPUメモリユニット/メモリを保守する」 「第10章 内蔵ディスクを保守する」
8.	各SPARC M10-4S筐体の識別IDを確認し ます。			「第4章 ビルディングブロック接続を構成する」 「4.1 筐体の識別ID(BB-ID)を設定する」 「2.4.3 拡張接続用ラックへの搭載条件」
9.	拡張接続用ラック内のSPARC M10-4Sと クロスバーボックスに接続されている XSCF BB制御ケーブル、XSCF Dual制御 ケーブル、およびクロスバーケーブル(光) が接続されていることを確認します。			「4.3.1 XSCFケーブルの接続」 「4.3.2 クロスバーケーブルの接続」
10	拡張接続用ラックを2台連結している場合、拡張接続用ラック間をまたぐXSCF BB制御ケーブルとクロスバーケーブル (光)を接続します。			「4.3.1 XSCFケーブルの接続」 「4.3.2 クロスバーケーブルの接続」
11	.各クロスバーボックスと各SPARC M10-4Sにシリアルケーブル(*1)、LAN ケーブル接続します。			「5.1 SPARC M10-4Sにケーブルを接続する」
12	PCIボックスとSPARC M10-4Sにリンク ケーブルとマネジメントケーブルを接続 します。 電源コードにコアを取り付けてPCIボッ クスに接続します。			「5.2 PCIボックスにケーブルを接続する」

表 D-3 作業内容と参照先一覧(クロスバーボックス接続の場合)(続き)

作業内容		担当	『インストレーションガイド』の参照先
<ul> <li>13. 拡張接続用ラックが2台連結されている場合、ラック間をまたぐケーブルを収納します。</li> </ul>			「5.4 ケーブルを収納する」 「5.4.1 ラックの幅が700 mm (27.6 in.) の場合」
14. マスタXSCFのクロスバーボックスにシス テム管理用端末を接続します。			「6.1 筐体にシステム管理用端末を接続する」
15. BB-IDの設定を確認します。			「6.2.1 BB-IDの設定を確認する」
16. 入力電源を投入してXSCFユニットのLED 表示で状態を確認します。			「6.2.2 入力電源を投入しXSCFを起動する」
17. マスタXSCFにログインします。			「6.3 XSCFにログインする」
18. XCPの版数を確認します。			「6.4 XCPの版数を確認する」
19. 高度を設定します。			「6.5 高度設定を確認する」 *: 高度が不明な場合、設定不要
20. 時刻を設定します。			「6.6 時刻設定を確認する」
21. 初期診断テストを実行します。			「6.7 診断テストを実行する」 診断テストのコマンドオプションで、probe-scsi- allコマンドとshow-devsコマンドが表示されま す。 搭載しているディスク容量および台数、PCI Expressカードの搭載位置とデバイス名が正しい ことを確認してください。
22. 各コンポーネントが正常に認識され、エ ラーが発生していないことを確認します。			「6.8 コンポーネントのステータスを確認する」

*1: シリアルケーブルは、マスタXSCFとなっているSPARC M10-4Sのシリアルポートに接続してください。