

成都中科测控有限公司

产品使用说明书

TC-4850 爆破测振仪

成都中科测控有限公司

V2021.07

	_∃.
н	巫
-	

仪器简介1
概 述1
主要特点1
典型应用1
技术指标2
主要技术指标2
仪器操作快速入门
外观介绍4
前面板4
功能介绍4
开 机4
连 接5
连接传感器5
数据通讯与充电5
安装传感器6
参数设置6
触发电平6
触发模式7
采样率
采样时间8
采样延时9
日期设置9
时间设置10
传感器参数10
背光时间11
远程控制 ^{遮配} 11
远程触发 ^{逃配} 11
端口参数12

报警号码	12
外设供电	12
数据采集	
数据分析	13
状态检测	13
电源状态	13
系统检测	14
其他	14
数据管理	14
文件删除	14
格式化磁盘	15
通用平台软件	15
运行环境	15
软件安装	16
驱动安装	17
启动软件	
仪器连接	
仪器状态	19
保存/删除文件	20
读取数据	
参数设置	
采集参数	21
高级参数	
数据处理	
波形显示	
分析功能	
报告导出打印	
常见问题处理	
安全使用说明及注意事项	

仪器简介

概述

TC-4850 爆破测振仪是一款专为工程爆破设计的便携式振动监测仪。仪器体积小、重量轻、耐压抗击、可靠易用,配接相应的传感器能完成加速度、速度、位移、压力、温度、湿度等动态过程的监测、记录、报警和分析。

主要特点

♦ 根据国家《爆破安全规程 GB 6722-2014》测试要求设计;

◆ 全中文液晶屏显示,现场可脱离计算机完成测试;

◆ 自动量程、自动触发记录模式,全自动运行;

◆ 大容量储存,可连续记录1000段以上数据;

◆ 16 位 A/D, 量化精度 1/65536;

◆ 锂电池供电,支持仪器连续工作 60 小时以上;

◆ 一体化三维传感器,安装方便、接线简单,即插即用;

◆ 短信报警(选配);

◆ 专用分析软件,包括常规分析、高级分析及打印测试报告等功能。

典型应用

◆ 工程爆破环境安全评估

- ◆ 爆破振动监测
- ◆ 爆破施工监理
- ◆ 机械振动
- ◆ 运输振动安全监测
- ◆ 教学、科研分析

第1页

技术指标

主要技术指标

TC-4850 爆破测	则振仪
通道数:	并行三通道
显示方式:	全中文液晶屏显示
供电方式:	可充电锂电池供电
采 样 率:	1 KHz~50 KHz ,多档可调
A/D:	16 Bit
频响范围:	0~10 kHz
记录方式:	连续触发记录,可记录 128 次~1000 次
记录时长:	1~160 秒, 可调
触发模式:	内触发,外触发
量 程:	自适应量程,无需设置,最大输入值 10V(35 cm/s)
触发电平:	0~10V(0~35cm/s)任意可调
存储容量:	1M SRAM ,128 M flash
记录精度:	0.01cm/s
读数精度:	1 ‰
时钟精度:	≤5 秒/月
传输方式:	USB 2.0
续航时间:	≥60 小时
适应环境:	-10 \sim 75 °C, 0 \sim 95% RH
尺寸大小:	168× 99 × 64mm
重量:	1Kg



第3页

外观介绍

前面板



连接传感器

充电/接电脑

功能介绍

开机

按 🕑 键, 仪器开机启动, 液晶屏会弹出公司 logo, 1 秒后界面 第4页



连 接

连接包括连接传感器连接、计算机通讯连接及充电连接。 **连接传感器**

首先,将随仪器配套的专用信号线与三分量速度传感器连接,连 接时请注意将接头缺口与传感器 接头对准插入;其次,信号线另一

端插入时请对准仪器"信号输入" 插缺口处。

自动跳转至系统版面。如下图:



数据通讯与充电

数据通讯/充电连接通过仪器右面板的"**充电/接电脑**"与随机配 套的"**数据线**"实现。

数据通讯连接:

仪器开机,数据线一端连接仪器接电脑口,另一端插入电脑 USB 接口。 **充电连接:**

 (1).将数据线插头与仪器充电接口 连接,另一端插入充电器USB接口。
 ②.充电器插入 220V 交流电源插



座。

④. 仪器系统状态-电源状态,电池电压 4.2V 左右表示充电完成。

安装传感器

现场安装传感器时必须保证它与被测物体钢性连接,否则会影响测试精度。与TC-4850爆破测振仪标配的三向速度传感器是正方体结构,可以粘接安装,如石膏、502胶水等粘接剂,也可以使用配套的夹具安装固定。安装位置可以是地面,侧壁或拱顶等。安装时请注意Z向垂直朝上,X、Y向水平。

参数设置

设置仪器参数有两种方式:一是通过 随机配套的分析软件设置(详见软件操作 说明);二是直接通过仪器面板上按键设 置。

测试前,需要对仪器的工作参数进行 设置才能保证信号被有效、准确采集。参 数设置包括采样频率、触发电平、触发方 式、采样时间、采样延时等。**特别提醒**, ○ 采集参数 日期设置 时间设置
 ↓ 工程系数
 1○ 背光设置 远程控制 远程触发 端口参数

本仪器无须设置量程,系统自适应量程,出厂已经设置好默认参数, 符合绝大多数测试需求。

触发电平

为了避免环境干扰引入的噪声信号而引起仪器误触发,需要设置

第6页

一个门坎值,也就是触发电平。需要注意的是,如果触发电平值设置 过高,仪器不会触发,信号不能被记录;设置太低,仪器会误触发。

设置方法: 进入参数设置——采集参数 ——电平界面,圆圈光标移至"电平"菜单 前,按下"确定"使圆圈光标背景变黑,此 时进入修改状态,通过键盘上下键可修改值 大小,键盘左右键选择被修改的数字。**其他**

◎电平	0.200cm/s
模式	内触发
速率	16K
↓时间	MAX

参数设置方法类似。

本仪器的触发电平用物理量刻度。如:振动幅度大小为7cm/s,为了保证有效采集到信号,同时避免周围干扰信号致使仪器误触发,我们可以把触发电平值设为振动幅度的20%,也就是1.40cm/s。

推荐:测试前,预估本次测试信号幅度的大小,将触发电平值设 为被测信号幅度峰值的 20%,这样既避免了干扰引起的误触发,又能 保证有效信号可靠触发。

触发模式

位置:参数设置——采集参数——模式

仪器有两种触发模式:内触发和外触发。内触发采用的是电平触发,当信号高于设定的触发电平值瞬间触发,仪器进入采集;外触发为外接无线模块触发。

使用内触发模式时,用户将触发电平设置好后可撤离,当信号高 于触发电平仪器工作,开始记录。

注意:本仪器为三通道并行采集模式,当任意一个通道信号幅值达 到触发值,所有通道同时采集数据。

第7页

采样率

位置:参数设置——采集参数——速率

采样率为模数(A/D)转换时取点数的间隔时间,单位为 SPS(样 点/秒),通常根据被测信号的频率选择设置。

工程振动频率一般在 100Hz 左右, 既要使采集到的信号完整又要 避免高频噪声信号, 我们需要将采样频率设为信号频率的 10~100 倍

(1KHz~10KHz),也就是说每个振动周期需要采集 10~100 个样点时才能够保证被测信号波形不失真。我们推荐 8KHz 或 16KHz 采样率。

本仪器有 5 档采样率供用户选择:1K、2K、4K、8K、16K、32K、 50K,满足多种测试场合。

采样时间

位置:参数设置——采集参数——时间

采样时间是指仪器从触发开始记录到记录完毕的时间。本仪器 有:1s、2s、5s、10s、20s、50s、MAX7档采样时间可选,其中 MAX 代表最大采样时间。

采样率	采样可选时间		
1K	1s, 2s, 5s, 10s, 20s, 50s, MAX (160s)		

不同采样率下可选的采样时间如下表:

第8页

2K	1s, 2s, 5s, 10s, 20s, 50s, MAX (80s)
4K	1s, 2s, 5s, 10s, 20s, MAX (40s)
8K	1s, 2s, 5s, 10s, 20s, MAX (20s)
16K	1s, 2s, 5s, 10s, MAX (10s)
32K	1s, $2s$, $5s$, MAX ($5s$)
50K	1s, 2s, MAX (3.2s)

TC—4850爆破测振仪使用说明书

采样延时

位置:参数设置——采集参数——延时

采样延时可设为正延时或负 延时。为了保证不丢失触发前的信 号头,需要在信号缓存区内预留一 定的空间来保存信号头,即从触发 点向前预保留数据,我们就需要设 置负延时。正延时相反。



仪器采样延时可以设置为: -2000ms—2000ms。

注意:采样延时一定要小于采样时间,否则会造成采集失败。 (如:采样时间设置为 1s,采样延时则需要设置到-1000ms~1000ms 之间,且不能等于-1000ms或 1000ms,以此类推)

日期设置

位置:参数设置——日期设置

日期设置分为年、月、日设置,年份前两位固定为20,用户只能设第9页

置后两位。

- 1、年的设置范围是: 00—99:
- 2、月的设置范围是: 01-12:
- 3、日的设置范围是: 01-31。

时间设置

位置:参数设置——时间设置

时间设置包含小时、分钟和秒设置。

- 1、采用 24 小时制,设置范围是: 00-23
- 2、分设置范围是: 00-59
- 3、秋设置范围是: 00-59

传感器参数

位置:参数设置——传感器参数

接入仪器不同通道的传感器需要分别设置工程系数,分为标定 CH1、标定 CH2、标定 CH3。

通道名称:可以以编号 CH (1,2,3) 或方向 CH (X, Y, Z) 表示。

系数:即灵敏度系数,每支传感器出厂时都 会有其对应的标定参数值。该系数的准确与 否将直接影响测试精度。

o通道01 通道02 通道03 通道名称 编号 o系数 迁移 0.000 单位 m/s

迁移:即偏压或零偏,单位为V,该值同灵敏 度系数一样,为出厂给定。

单位:分为速度(m/s)、加速度(g)、任意国际单位(EU)、电压(V)、

28.000

第 10 页

温度(℃)、压强(Mpa),连接不同传感器时请注意修改工程单位。 **背光时间**

位置:参数设置——背光时间

仪器背光 0 秒~60 秒可选, 0 秒即关闭背光。建议将背光设置设在 5 秒以内,可节约电量。

远程挖	3曲 选配
レレルモイコ	r 100 il

位置:参数设置——远程控制

仪器接无线遥测模块时该功能有 效。

设备地址: 仪器地址 001~255 可设;

存取参数:允许/禁止远程设置或修改参数;

- 启动采集: 允许/禁止远程控制采集;
- 存取数据:允许/禁止远程存取数据。

o设备地址	001
存取参数	允许
启动采集	允许
存取数据	允许

↑o 背光设置

远程控制远程触发

端口参数

◎报警	禁止
输入	允许
输出	允许
↓ 测试	

远程触发 ^{选配}

位置:参数设置——远程触发

报警:允许/禁止 GPRS 无线报警;

第 11 页

输入:允许/禁止无线模块接收信号; 输出:允许/禁止无线模块发出信号; 测试:允许无线模块输入和输出信号时, 可测试两个无线模块间的通讯情况。 门限:设置报警门限值,当测得数据大

于设置门限, 仪器向指定手机短信报警。(此功能需选配外接模块)

端口参数

位置:	参数设置——	-端口参数	1 o 速率	9600bps 工校政
速率:	设置无线模块	传输速率;	1X 3₩ USB	元 夜 短 开 启
校验:	奇/偶/无校验;			
USB:	自动 USB,插	插入接口时 USB 有效;	开启 USB,	一直有效。
报警	号码			

位置:参数设置——报警号码

仪器接短信报警模块时有效,输入手机号码,格式为:86xxxxxxxxx **外设供电**

位置:参数设置——外设供电

外接需要额外供电的传感器时开启,如加速度传感器,低频传感器, 冲击波传感器。

数据采集

位置:数据采集

参数设置好以后仪器即可开始采集。选择"数据采集"功能进入 "等待触发"界面,当有信号幅度大于设置的触发值,就会被记录(正 在采集),如下图: <u>第 12 页</u>

↑o 门限 0.0200m/s





采集完成后按任意键停止采集,返回主界面。**注:采集数据时请** 不要插拔传感器。

数据分析

位置:数据处理——数据分析

通过"数据分析"功能完成对信号特征值读取及波形预览:

峰值: 该通道信号幅值的最大值;

主频:最大幅值对应的频率;

通道: 三个同通道可以任意切换。



注意: USB 连接上位机时使用数据分析功能,可能会引起仪器故障。

状态检测

显示仪器电源、时间、编号及系统自检。

电源状态

位置:系统状态——电源状态

仪器采用锂电池供电,通过"电源状态"



第 13 页

功能可以查看电池电量,满电状态 4.2V 左右。当电池电压在 3.5V 以下屏幕变暗,提醒充电;电压在 3.2V 以下时,仪器自动关机;电池电压不足时请及时充电,每次充电不少于 4 小时,电池充满可供仪器工作 60 小时。

备注: 在满电压状态下,仪器放置时间不得高于5个月,否则电池会被过量放电。 系统检测

位置:系统状态——系统自检

系统自检包含只读存储器、闪存、可编程 存储器和 USB 状态检测。自检出现错误仪器不 能使用,请及时联系我们。 RAM CHECK OK FLASH CHECK OK EEPROM OK USB CHECK OK

其他

当前时间:显示当前时间。

本机编号:显示仪器出厂编号。

软件版本:显示底层软件版本号。

数据管理

文件删除

位置:数据处理——文件删除

进入文件删除管理项目后,屏幕会显示所有 文件名称、己有文件占有的空间和内存的剩余空 间等。删除某文件具体操作如下:



第 14 页

系统默认删除的是第一个文件。使用 **企**和 **。** 键选择所要删除的文件,按"**确定**"键删除数据文件,按"**取消**"键返回。 **格式化磁盘**

位置:数据处理——格式化磁盘

格式化磁盘:清空仪器内所有数据(谨慎操作,删除后数据不可恢复)。 具体操作如下:

进入格式化磁盘操菜单后,系统会提示你是否真的要执行操作。 按确定键开始式化,按取消键取消操作。

是否真的执行	正在权式化口	赵 式化完毕!!
确定继续 返回取消	止 11 / ft 八 化···	而我也几千…

通用平台软件

运行环境

【硬件环境】

基本配置: CPU: 1GHz 以上; 内存: 128M 以上; 磁盘空间: 1G 以上。

【软件环境】

Windows XP/2000/Vista/7/10.

软件安装

打开 U 盘安装包双击 setup. exe, 一直默认下一步完成安装;

WorkBench - Insta 安装类型 选择所需的安置	llShield Wizard 装类型。	×
请选择安装类	꼬.	
● <u>全部(C)</u> ●	安装所有程序功能。(需要最多的磁盘空间。)	
○ 定制 ■	选择要安装的程序功能。建议高级用户选择该选项。	
InstallShield	< 上一步(B) 下一步(B) >>	取消

如需更改安装盘符,请勾选[定制],更改安装位置。



第 16 页

驱动安装



仪器采用 USB2.0 传输,需安装 USB 驱动程序。步骤如下:

将 TC-4850 测振仪设备连接好电脑 USB 口, Workbench 软件用户登录界面右下角点击驱动安装, 弹出界面在勾选"确认设备己开机连接"后转变为可用。 然后根据电脑系统点击 64Bit_Windows 或者 32Bit 按钮弹出以下界面

驱动	驱动安装 💿 32位驱动安装			-		\times	
	32Bit_Windows		- 仪器类型 ○ 4850N			A. 104	
	64Bit_Windows		● 4850			安装	
	☑ 确认设备已开机并连接			仅	适用于	F64位系	统

根据安装设备类型选择 <u>4850</u>,然后点击安装按钮,等待自动完成安装。

备注:

1.安装如果失败,可能是已经安装了驱动,或者电脑缺少相关组件, 第 17 页



请到官网服务支持-软件下载-下载手动安装包安装驱动。

2. 计算机只能通过已装过 USB 驱动的 USB 接口识别仪器,使用不同接口可能需要再次安装 USB 驱动程序。

启动软件

鼠标左键双击桌面"workbench"图标,启动软件,如下

(如软件报错,需要鼠标右键单击桌面 WB 图标-以管理员身份运 行软件)

TC-4850 采用 usb 连接为本地通讯,无需输入远程服务器、用户名、 密码等信息,直接点本地登录即可,登录后底部显示本地通讯正常。

仪器连接

与计算机连接的仪器均显示在软件主界面左上方的仪器列表内。 如果用户选择"本地登录":仪器列表将显示局域网内(Wifi、网线、

第 18 页



USB 连接)所有的仪器,没有连接或未开机的仪器将不予显示;

仪器状态

仪器状态栏在仪器列表的下方,有:"仪器空闲"、"准备采集"、 "正在采集"三种状态,用户可根据状态栏观察仪器状态。

右侧为仪器剩余可用存储容量和剩余电量,默认容量128M。

	■ 设置文件查询时间 ×
数据查询 □查询仪器 等待触发 1023MB 停止采集 手动触发	开始时间: 1019 € 年 12 € 月 8 € 日 9 € 时 35 € 分 33 € 秒 终止时间: 2020 € 年 1 € 月 7 € 日 10 € 时 35 € 分 33 € 秒 20 € 1 € 月 35 € 分 33 € 秒
仪器设置 高级参数	
□ 20.01.06 09.57.00-00	
\Box 20. 01. 02 13. 15. 23–00	寺付肥友 1023MB
□ 19. 12. 31 17. 33. 00-00	
\Box 19. 12. 31 09. 06. 35-00	停止采集 手动触发
\Box 19. 12. 29 14. 14. 35-00	
\Box 19. 12. 27 15. 07. 26–00	
	第 19 页

选中仪器后,点击数据查询,弹出可选时间段,查询后右侧列表显示 本仪器所有数据。

保存/删除文件

保存文件是指将仪器内的数据文件保存至计算机。操作步骤:

- 1、单击数据查询后显示仪器内文件列表;
- 2、在文件列表中勾选要保持的文件,点击"保存数据"按钮,弹出 保存对话框;
- 3、在文件列表中勾选要保持的文件,点击"删除文件"按钮,即可 删除仪器内文件;
- 选择保存位置、输入要保存的文件名并选择保存类型,点"保存" 按钮执行操作。

读取数据

通过软件读取仪器内数据。

1、单击软件"数据查询"按钮,软件显示仪器内文件列表;

2、双击文件列表内的数据,波形显示窗会显示出相应数据波形,右
 下方显示波形的特征值,包括工程单位、主频等信息。



参数设置

采集参数

通过分析软件对仪器参数进行设置,点击左下角的"仪器设置" 按钮,弹出硬件参数设置对话框:

■ 硬件参数			– 🗆 X
	采集参望 仪器编号: 20	数 0093972	4
采样频率 8K	~ 采样长	度 25 v	触发模式: ◎内触发
触发电平 0.1	cm/s采样延	时 -100.0 m	5 ○ 外触发
	工程参	数	
单位	系数	量程	零点偏移
通道 1 m/s ~	26.0000	10.0V	0.0000
通道2 m/s ~	26.0000	10.0V	0.0000
通道3 m/s ~	26.0000	10.0V	0.0000
	设置	退出	

第 21 页

高级参数

系统时间:为当前计算机时间;

仪器时间:为当前连接仪器时间;相差较大时,建议时间同步为 计算机时间;

仪器升级:本地升级仪器底层程序;

格式化仪器:当仪器空间存储满后,或者不需要仪器内数据,可 以直接格式化存储空间。

高级参数设置			×
系统时间:	2020.11.09-16.08.39		
仪器时间:	2020.11.09-16.08.19	时间同步	
仪器升级		格式化仪器	

数据处理

特征值查询

点击界面右下角的"文件信息""通道信息"可以查询数据特征值, 通道信息界面的底部可以进行通道特征值显示切换

				通ì	道信息	
	文件信息		最大	峰值	0.16cm/s	^
触发延时	-100 ms	^	单	位	cm/s	
记录长度	1.0 s		时	刻	0.2520s	
			振动	主频	52.08Hz	
			工程	系数	25.850	
			量	程	0.387m/s	
			零点	偏移	0.0000	
		-	<			> ×
-	通道信息		CH1	сн2 (сн3	CH4	-

第 22 页

【通道信息】

最大峰值: 该通道数据的峰值或最大值; 单位: 该通道设置的工程单位; 时刻: 最大值对应的时刻; 主频: 最大值对应的频率; 系数: 该通道设置的传感器灵敏度系数; 量程: 该通道设置的测量范围;

偏移: 该通道设置的零点偏移;

波形显示

鼠标右键点击红色框区域,弹出各类图像操作; 平铺显示:每个通道波形分开显示 重叠显示:每个通道波形重叠在一个坐标轴显示(默认模式) 通道选择:可勾选需要显示的通道波形图



第 23 页

分析功能

【矢量合成】

位置:分析——矢量合成

矢量合成遵循平行四边形法则。由于三向速度传感器 CH1(X)、 CH2(Y)、CH3(Z)三个方向互相垂直,因此,由平行四边形法则可得: 二矢量合成: $\sqrt{(矢量1)^2 + (矢量2)^2}$ 三矢量合成: $\sqrt{(矢量1)^2 + (矢量2)^2 + (矢量3)^2}$

矢量运算得到2通道或3通道的合成信号,显示出信号在三维空间的真实信号。

步骤:

1、打开一个数据文件,选择"矢量合成",弹出设置窗口,如图;



2、选择合成类型及合成通道;

2、勾选需要的合成通道,选择时间范围; 第 24 页 3、点击确定即可从底部查看矢量合成值;

4、勾选对应输出格式,导出数据及图像到相应的 office 或 wps 文档。

【FFT(快速傅里叶变换)】

位置: 分析—— FFT

时域数据经过 FFT 变换后得到其傅里叶谱的幅值谱,其中幅值 谱反应了频域中各谐波分量的单峰幅值。傅立叶变换本身是连续的, 无法使用计算机计算,而离散傅立叶变换的运算量又太大,为提高运 算速度通常使用快速傅立叶变换方法(FFT),但此时所得到的频谱不 是连续的曲线了,具有一定的频率分辨率。由于频率分辨率的存在以 及时域信号为有限长度等原因,使 FFT 分析结果具有泄露的可能, 为此常常使用一些措施来消除,如加窗。本套软件提供以下几种窗函 数:矩形窗、汉宁窗、海明窗、布拉克曼窗、指数窗、高斯窗、三角 窗。窗函数具有不同的效果,但都可以提高主频处的幅值精度,其中 矩形窗相当于没有加窗。分析主界面如图:



步骤:

- 1、打开一个数据文件,选择菜单项**分析**|**FFT**,在窗口右下弹出 FFT 分析辅助窗;
- 2、数据选择,选择 FFT 分析的通道;
- 3、选择加窗类型;
- 4、选取数据长度。用来设定分析一次所需的数据量,如当前文件的 总长度为4096,只能选取512、1024、2048、4096几种长度;
- 5、选择显示方式,对数和线性两种方式可选;
- 6、调整FFT波形曲线,用工具栏调整曲线大小及位置进行分析处理。

【滤波分析】

位置:分析—— 滤波分析

环境等因素可能导致信号波形叠加干扰信号,滤波是将信号中特 定波段频率滤除的操作,从而得到更准确的结果,是抑制和防止干扰 的一项重要措施。本软件滤波分为:低通滤波、高通滤波、带通滤波、 带阻滤波四种。

低通滤波:滤掉高频信号,保留低频信号。

高通滤波: 与低通相反。

带通滤波:滤去高、低频,保留中频信号。

带阻滤波:与带通相反。

滤波设置界面如图:

步骤:

1、打开一个数据文件,选择菜单项分析

滤波分析,弹出设置窗口;

2、选择滤波通道、滤波方式,输入上/下限截止频率;

第 26 页

分析参	数
滤波方式 🚛 🗸	滤波
上限频率 高通	
下限频率 票借	还原

3、通过工具栏调整曲线大小及位置分析处理。

【一阶微分与一阶积分】

位置:分析——一阶微分/一阶积分

加速度信号一阶积分,得到速度信号;位 移信号一阶微分,得到速度信号;积分和微分 互为逆运算。

步骤:

- 打开一个数据文件,选择菜单项分析|一阶微分/一阶积分,弹出 辅助窗;
- 2、通过界面具栏调整曲线大小及位置,读取积分/微分数据。

分析参数						
微分通道 📶 🗸	计算					
	还原					

【一阶微分与积分】

位置:分析——一阶微分/一阶积分

加速度信号一阶积分,得到速度信号;位移信号一阶微分,得到 速度信号;积分和微分互为逆运算。

软件操作步骤:

- 打开一个数据文件,选择菜单项分析——一阶微分/一阶积分,在 时域主窗口下弹出辅助窗;
- 2、调整波形曲线,通过界面上方工具栏调整曲线大小及位置。
- 3、关闭微分/积分窗口。鼠标左键双击"辅助窗"按钮退出界面。

【萨道夫斯基回归】

位置:分析——一萨道夫斯基回归

萨道夫斯基公式是由前苏联科学院地球物理研究所的M.A.萨 道夫斯基等通过研究集中药包的爆破地震效应,按照大量实测数据和 相似律原理得到的经验公式:

$$v = K \left(\frac{\sqrt[3]{Q}}{R}\right)^{a}$$

式中: v为质点振动速度, cm/s; K为与爆破场地条件有关的参数; Q为装药量, Kg; R为测点到药包中心的距离, m; α 为与地质条件 有关的系数。

因此,根据爆破装药量、测点到药包中心的距离及测得的振动速 度值就可以得到K和α两个系数。萨道夫斯基回归分析界面如下图所 示:

第 28 页

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2.1414.17				XX0H7 0-0	
.07.20.10.20.11.dat .07.20.10.22.14.dat	通道选择					
.15.30 00.27.03.dat .15.30 00.27.03.dat	◎通道1	0.00000	cm/s			
	○通道2	0.00000	cm/s			
	○通道3	0.00000	cm/s			
	○通道4	0.00000	cm/s	🛉 插入		
	○通道5	0.00000	cm/s	- 刪除		
	○通道6	0.00000	cm/s			
	○通道7	0.00000	cm/s			
	○通道8	0.00000	cm/s			
					L	
信息					輸出	

软件操作步骤:

- 选择"文件"功能,把数据导入文件列表;或选中某个数据用"删 除文件"功能将其删除。
- 2、选择文件列表中的数据文件,被选中文件名底色变黑;
- 3、输入该数据对应的爆破装药量和测点离爆心的距离;
- 4、选择通道最大值并添加至数据列表;
- 5、按以上操作方法添加其他文件数据;
- 6、添加完成后点击"计算"按钮,得到K值和α值。

振速预测:根据k、α、药量和距离,反算振速。

药量推算:根据 k 、α、距离、振速,反算药量。

注:用作回归分析的测点最好不要少于四个,选取的测点越多,分析 结果越准确。

第 29 页

报告导出打印

支持打印,输出到 word/wps/PDF/Excel 等,导出打印前,用户可 根据显示需要将波形曲线调整到合适位置,当前波形显示区的曲线即 为打印的效果,所见即所得。

报告导出打印界面设置

【单个文件打印】 打开单个文件导出时使用;

【批量文件打印】 需批量导出多个文件报告时使用。

检测类型:根据最近【爆破安全规程】,给出参考阈值是否超标,本 结果只针对振动速度值。

显示方式:报告页面波形显示方式可选平铺显示和重叠显示 通道选择:勾选后显示导出报告需要的通道数

报告设置			×
请输入报告相关	失信息		
仪器编号:	TM2004019357	检测单位:	
工程名称:		测点位置:	
采样频率:	5000 SPS	检测人员	
采样延时:	-100.00 ms	炮次:	
采样长度:	2.00 s	距离:	
记录时刻:	2021.08.09 07.26.20	药量(KG):	
制表时间:	2021.08.10 15:43:43	制表人员:	
传感器编号:		检测类型	-般民用建筑物 ~
显示方式 ● 平铺显示 ● 重叠显示	通道选择 ☑ CH1 ☑ CH2 ☑ CH3 ☑ CH4		报告导出

505				
🗟 🖼 🚍 🙏 🐴 🔍 200% = 🔍 💷 🖾 🖉 🚺	▲ 1 /2 ▶ 】 关闭回			
↑ 报表文件(Z)				
Microsoft Word 2007 XML 导	Hword			
PDF 文件(P)	Thek, con 回動期程			中科测控
Microsoft Excel 2007 XML		15 at 14	ad tor at	
		振刃检?	则报告	
	「現名称・			
	√器编号:	T#18	检测单位:	
	采样频率:	6385 SPS	测点位置:	
	采样延时:	-0.10 s	检测人员:	
	采样长度:	1.98 s	炮次:	
	记录时刻:	2020-11-4 16:43:1	距离:	
	制表时间:	2020-11-05 16:06:42	药量(KG):	
	传感器编号:		制表人员:	
	通道	最大值 主频(Bz)	传感器灵敏度 编移	2
	CHI	0.10 cm/s 118.37Hz	1.0000 W/g 0.000	0
	CH2	0.03 cm/s 127.04mz	1.0000 W/g 0.000	0
	本次盆測数据最大	值为0.1CM/S,对应频率为11	8.37HZ,没有超过国家标准	t.
		1.1. TE ()		
		波形E	到斤	
	0. NB			
	0.812		II.	
	3 .m	(Instantilited)	and the second states	40 pt 10 mm
	8 -0.284	dia matrix di alla di a	1.1.1.1	.,
	-0.612			
	-0.100			
	0.612		11	

TC—4850爆破测振仪使用说明书

菜单栏第一项为直接打印,第三项保存可保存为 Word、PDF、Excel 等格式。

常见问题处理

问题现象	处理方法
无法开机	1、插上充电器后再开机;
	2、将仪器和计算机分离后再开机;
无法关机	1、尝试长按关机键5秒;
	2、将仪器和计算机分离后再关机;
不能触发	1、查看触发模式是否设置为内触发;
	2、检查是否将触发电平设置过高;
	3、检查数据存储是否存满了;
	4、检查传感器及线缆是否完好;
自动触发	1、检查是否将触发电平设置过低;
	2、传感器参数(如迁移,系数,单位)是否
	设置正确;

第 32 页

安全使用说明及注意事项

感谢您选购中科测控的产品,为使您的操作更加方便快捷,请详 细阅读本说明书。

本仪器内置可充电锂电池,仪器放置时间不得高于 5 个月,否则 电池会被过量放电; 仪器如果处于采集状态,请不要插拔传感器,否 则会引起仪器故障。

存放仪器时,请尽量避开爆破、辐射、腐蚀、电磁干扰等场所, 防止仪器损伤。

本仪器采用专用 USB 数据线传输数据,请使用本机配送的 USB 数据线与计算机通信;仪器接入传感器时,请确保两者连接可靠,接 触不良会影响测试的准确性,如果需要加长信号线,请用标准屏蔽电缆,避免干扰信号进入影响测试精度。

仪器电池电压过低时(正常值: 4.00V以上),请及时充电;用 户请不要擅自打开仪器,如出现故障,请及时与我们联系。

声明:本公司保留在不作预先通知的情况下对产品进行改进的权利,对公司产品 性能和说明保留最终解释权。

本公司致力改善产品的质量,不断推出更新版,故说明书所载与产品的功能、规 格或设计可能略有不同,请以您的仪器为准。此等更改恕未能另行通知,敬请谅 解。

成都中科测控有限公司

联系电话: 028-85238246

网 址: http://www.zkck.com

地 址:成都市一环路南二段 16 号中科院成都分院 第 33 页