



Ref. 165

**Télécommande Universelle
Universal Remote Control
Mando a distanza universal
Telecomando a Distanza Universale
Comando a distância Universal
Pilot Uniwersalny
Дистанционного управления**

MANUEL D'UTILISATEUR (FRANÇAIS)

Félicitations!

Votre Télécommande Universelle (TCU) est un dispositif innovant qui intègre divers signaux de commande à infrarouge pour offrir un éventail d'options pour A/V instantanément au bout de vos doigts.

Il peut remplacer jusqu'à 6 télécommandes indépendantes et piloter tous types d'appareils contrôlés par infrarouge, tels que les téléviseurs (TV), enregistreurs vidéo (AUX), DVDs, récepteurs satellite (SAT), récepteurs de télévision par câble (HOM.), etc...

Installation de la batterie

Les piles alcalines sont recommandées. Le nombre de piles est indiqué sur le couvercle situé à l'arrière de la télécommande.

1. Retirez le couvercle de la batterie au dos de votre "télécommande universelle".
2. Respectez la polarité des piles et des marques "+/-" à l'intérieur du compartiment à piles.
3. Insérez les piles.
4. Remettez le couvercle de la batterie en place.

Paramètres:

Codes d'entrée

1. Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez contrôler (par exemple: TV).
2. Appuyez sur la touche "CODE" pendant 2 secondes jusqu'à ce que la LED rouge s'allume.
3. Choisissez l'appareil à contrôler dans la liste des codes et entrez le code qui lui est attribué.
4. Pour tester le dispositif appuyez sur la touche d'alimentation. S'il ne répond pas ou ne fonctionne pas complètement, veuillez essayer un autre code.

Fonction de recherche semi-automatique

1. Sélectionnez le périphérique que vous

- souhaitez contrôler (par exemple: TV).
2. Appuyez sur la touche "CODE" pendant 2 secondes jusqu'à ce que la LED rouge s'allume.
3. Appuyez sur **VOL+** ou **VOL-**, pour commencer la recherche des codes depuis le début ou la fin.
4. Appuyez sur la touche "CODE" pour terminer.

Fonction de recherche automatique

1. Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez contrôler (par exemple: TV).
2. Appuyez sur la touche "CODE" pendant 2 secondes jusqu'à ce que la LED rouge s'allume.
3. Appuyez sur "1111", la LED se mettra alors à clignoter. La télécommande cherchera les codes des dispositifs.
4. Appuyez sur la touche "CODE" pour arrêter la recherche et enregistrez le code actuel.

Reset du système

Appuyez sur la touche "CODE" pendant 2 secondes lorsque un des dispositifs contrôlés est sélectionné, la LED rouge s'allumera. Appuyez sur "0000" pour rétablir le système à son état d'origine.

Entretien

1. Ne pas exposer la TCU à la poussière, au soleil, à l'humidité, aux températures élevées ou aux chutes.
2. Ne pas mélanger des piles usagées avec des neuves, du fait que les usagées ont tendance à libérer de l'acide.
3. Ne pas utiliser de méthodes de nettoyage corrosives ou abrasives.
4. Utiliser un chiffon doux et sec pour épousseter la TCU.
5. Ne pas démonter la TCU, car elle ne contient pas de pièces utiles à d'autres fins.

Liste des codes: Annexe.

TV – Page 10 - 15

DVD – Page 15 - 17

SAT – Page 17 - 18

AUX – Page 18 - 19

USER MANUAL (ENGLISH)

Congratulations!

Your Universal Remote Control (URC) is a state-of-the-art device which integrates many different infrared remote controls to deliver instant A/V action to your fingertips.

It replaces up to 6 separate remote controls to operate infrared controlled televisions (TV), video cassette recorders (AUX), DVD, satellite receivers (SAT), cable boxes (HOM.), etc.

How to install batteries

Alkaline batteries recommended. The number of battery required stated at the back of the coversheet.

1. Remove the battery cover on the back of your "URC".
2. Observe the polarity of the batteries and the "+/-" marks inside the battery compartment.
3. Insert the batteries.
4. Push the battery cover back in place.

Settings Methods:

Input codes

1. Select the device you want to control (example: TV).
2. Press and hold "CODE" key for two seconds, red led will be on.
3. Select the device you want to control from the code list table and input the code.
4. For testing the device press the power key, if it doesn't work or fully function on your device, please try another code.

Semi-Automatic search functions

1. Select the device you want to control (example: TV)
2. Press and hold "CODE" key for two seconds, red led will be on.
3. Press **VOL+** or **VOL-**, it will search power codes from front or back.
4. Press "CODE" key and exit.

Auto search function

1. Select the device you want to control (example: TV)
2. Press and hold "CODE" key for two seconds, red led will be on.
3. Press "1111", the led will start blinking. The remote will search the power codes.
4. Press the "CODE" key for stop the searching and save the current code.

System reset

Press the "CODE" key for two seconds in any device, the red led will start lighting. Input "0000", the system restore to the original condition.

Maintenance

1. Do not expose your URC to dust, sun, humidity, high temperature or falls.
2. Do not combine old batteries with new ones, as the old batteries tend to give off acid.
3. Do not use abrasive or corrosive cleaning methods.
4. Keep your URC free of dust using a soft dry cloth.
5. Do not dismantle the URC, it does not contain useful pieces for other purposes.

Code List: Appendix.

TV – Page 10 - 15
DVD – Page 15 - 17
SAT – Page 17 - 18
AUX – Page 18 - 19

MANUAL DE USUARIO (ESPAÑOL)

¡Felicidades!

Su mando a distancia universal (MDU) es un innovador dispositivo que integra diversas señales de control en infrarrojos para poner al alcance de su mano un abanico de opciones de A/V de manera instantánea.

Es capaz de remplazar hasta 6 mandos a distancia independientes para manejar dispositivos controlados por infrarrojos, como televisores (TV), grabadores de vídeo (AUX), DVDs, receptores satélite (SAT), receptores de TV por cable (HOM.), etc.

Instalación de las pilas

Se recomienda utilizar pilas alcalinas. El número de pilas requeridas se indica en la parte posterior del mando.

1. Retire la cubierta de las pilas de la parte posterior de su «MDU».
2. Observe la polaridad de las pilas y las indicaciones de «+/-» en el interior del compartimento de las pilas.
3. Inserte las pilas.
4. Ponga nuevamente la cubierta de las pilas en su sitio.

Configuración:

Códigos de entrada

1. Seleccione el dispositivo que desea controlar (por ejemplo: TV).
2. Mantenga pulsado el botón «CODE» durante 2 segundos, hasta que el LED rojo se encienda.
3. Elija el dispositivo que quiere controlar en la lista de códigos e introduzca su código asignado.
4. Para probar el dispositivo pulse el botón de encendido. Si no responde o no funciona completamente, inténtelo con otro código.

Funciones de búsqueda semi-automática

1. Seleccione el dispositivo que desea controlar (por ejemplo: TV).
2. Mantenga pulsado el botón «CODE» durante 2 segundos, hasta que el LED

rojo se encienda.

3. Presione **VOL+** o **VOL-**, se iniciará la búsqueda de códigos desde el inicio o final.
4. Presione el botón «CODE» para terminar.

Función de auto-búsqueda

1. Seleccione el dispositivo que desea controlar (por ejemplo: TV).
2. Mantenga pulsado el botón «CODE» durante 2 segundos, hasta que el LED rojo se encienda.
3. Pulse «1111», el LED comenzará a parpadear. El mando a distancia buscará los códigos de dispositivos.
4. Pulse el botón «CODE» para detener la búsqueda y guardar el código actual.

Reinicio del sistema.

Pulse el botón «CODE» durante 2 segundos en cualquier dispositivo, el LED rojo se encenderá. Pulse «0000» para restaurar las condiciones iniciales en el sistema.

Mantenimiento

1. No exponga su MDU al polvo, sol, humedad, alta temperatura o caídas.
2. No combine pilas viejas con nuevas, ya que las viejas tienden a desprender ácido.
3. No utilice ningún método de limpieza abrasivo o corrosivo.
4. Mantenga su MDU libre de polvo con un paño suave y seco.
5. No desmonte el MDU, pues no contiene partes útiles para otros fines.

Lista de códigos: Anexo.

TV – Página 10 - 15
DVD – Página 15 - 17
SAT – Página 17 - 18
AUX – Página 18 - 19

MANUALE DELL'UTENTE (ITALIANO)

Congratulazioni!

Il suo Telecomando a Distanza Universale (URC) è un dispositivo innovativo che integra vari e diversi telecomandi a distanza ad infrarossi per metterle a portata di mano opzioni AVV istantanee.

Il dispositivo rimpiazza fino a 6 diversi telecomandi a distanza per gestire televisori con controllo ad infrarossi (TV), videoregistratori (AUX), DVD, ricevitori satellitari (SAT), cable boxes (HOM.), etc.

Come installare le batterie

Si raccomandano batterie Alcaline. Il numero di batterie richieste è indicato sul retro del telecomando.

1. Rimuovere il coperchio delle batterie sul retro del suo "URC".
2. Osservare la polarità delle batterie e le indicazioni "+/-" poste all'interno dello scomparto delle batterie.
3. Inserire le batterie.
4. Rimettere il coperchio delle batterie al suo posto.

Configurazione:

Codici d'ingresso

1. Selezionare il dispositivo che si vuole controllare (ad esempio: TV).
2. Premere e mantenere premuto il tasto "CODE" per due secondi, si accenderà il led rosso.
3. Selezionare il dispositivo che si vuole controllare dalla tabella dei codici ed introdurre il codice relativo.
4. Per testare il dispositivo premere il tasto di accensione, se non risponde o non funziona completamente, riprovare con un altro codice.

Funzioni di Ricerca Semi-Automatica

1. Selezionare il dispositivo che si vuole controllare (ad esempio: TV).
2. Premere e mantenere premuto il tasto "CODE" per due secondi, si accenderà il led rosso.
3. Premere il tasto **VOL+** o **VOL-**, inizierà la ricerca dei codici dei dispositivi

dall'inizio o dalla fine.

4. Premere il tasto "CODE" per terminare.

Funzione di Ricerca Automatica

1. Selezionare il dispositivo che si vuole controllare (ad esempio: TV).
2. Premere e mantenere premuto il tasto "CODE" per due secondi, si accenderà il led rosso.
3. Premere "1111", il led inizierà a lampeggiare. Il telecomando ricercherà i codici dei dispositivi.
4. Premere il tasto "CODE" per interrompere la ricerca a salvare il codice attuale.

Reset del Sistema

Premere il tasto "CODE" per due secondi in qualsiasi dispositivo, il led rosso si accenderà. Inserire "0000", il sistema ritornerà alla condizione originale.

Manutenzione

1. Non esporre il telecomando a polvere, luce diretta del sole, umidità, temperature elevate o cadute.
2. Non combinare batterie vecchie con nuove, poiché le batterie vecchie tendono a sprigionare acido.
3. Non utilizzare metodi di pulizia abrasivi o corrosivi.
4. Mantenete il telecomando libero da polvere utilizzando un panno morbido ed asciutto.
5. Non smontare il telecomando, non contiene pezzi utili per altri scopi.

Lista dei codici: Appendice.

TV – Pag. 10 - 15

DVD – Pag. 15 - 17

SAT – Pag. 17 - 18

AUX – Pag. 18 - 19

MANUAL DO USUÁRIO (PORTUGUÊS)

Parabéns!

O seu Comando à distância Universal (C.U.) é um dispositivo que integra diferentes comandos de infravermelhos, o qual pode controlar instantaneamente qualquer equipamento A/V.

Substitui até 6 comandos separados, permite controlar o seu televisor (TV), reproduzidor de vídeo (AUX), DVD, receptor de satélite (SAT) e receptor de cabo (HOM.), etc.

Como colocar as pilhas

Recomenda-se a utilização de pilhas alcalinas. O comando utiliza 2 pilhas de tamanho AAA (LR03).

1. Tire a tampa das pilhas situada na parte posterior do comando.
2. Verifique a polaridade das pilhas (através das marcas "+/-") no instante em que as coloca no compartimento.
3. Coloque as pilhas.
4. Volte a colocar a tampa no sítio.

Métodos de Configuração

Introdução do código do equipamento

1. Selecciono o dispositivo que deseja controlar (ex. TV).
2. Pressione durante dois segundos a tecla "CODE", o led vermelho irá acender.
3. Na lista de códigos seleccione o equipamento que deseja controlar e depois digite o código correspondente.
4. Para testar o equipamento pressione a tecla "Power" e se este não funcionar ou funcionar de forma incorrecta por favor tente outro código.

Busca Semi-Automática

1. Selecciono o dispositivo que deseja controlar (ex. TV).
2. Pressione durante dois segundos a tecla "CODE", o led vermelho irá acender.
3. Pressione as teclas "VOL+" ou "VOL-", o comando irá procurar códigos de equipamentos para a frente ou para trás.

4. Pressione a tecla "CODE" para memorizar e sair.

Busca Automática

1. Selecciono o dispositivo que deseja controlar (ex. TV).
2. Pressione durante dois segundos a tecla "CODE", o led vermelho irá acender.
3. Digite "1111", o led irá começar a piscar. O comando irá procurar vários códigos até desligar o seu dispositivo.
4. Pressione a tecla "CODE" para terminar a procura e memorizar o código.

Reset

Independentemente do equipamento seleccionado, pressione a tecla "CODE" durante dois segundos até o led acender. Digite o código "0000" para que o comando apague todas as programações e restaure a sua condição original.

Lista de Códigos:

TV – Páginas 10 - 15

DVD – Páginas 15 - 17

SAT – Páginas 17 - 18

AUX – Páginas 18 - 19

INSTRUKCJA OBSŁUGI (POLSKI)

Gratulacje!

Twój Pilot Uniwersalny (P.U.) jest nowoczesnym urządzeniem, które łączy różne piloty na podczerwień w jedno zapewniając szybki dostęp do usług A/V. Może zastąpić do 6 oddzielnych pilotów, które pracują w podczerwieni sterując telewizorami (TV), video (AUX), DVD, odbiornikami satelitarnymi (SAT), kablowymi (HOM.), itp.

Instalacja baterii

Zalecamy alkaiczne baterie. Liczba baterii konieczna do funkcjonowania urządzenia podana jest z tyłu pokrywki. Zdjemij pokrywkę znajdującą się z tyłu Twojego "P.U."

Sprawdź polaryzację baterii oraz oznaczenie "+/-" w miejscu przeznaczonym na baterie Włóż baterie Załóż pokrywkę

Metody instalacji pilota:

Kody wejściowe

1. Wybierz urządzenie, które chcesz kontrolować (np. TV).
2. Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy klawisz "CODE", aż zapali się czerwona dioda.
3. Wybierz z listy kodów urządzenie, które chcesz kontrolować i wprowadź kod.
4. Aby przetestować urządzenie, wciśnij klawisz "Power", jeśli nie działa prawidłowo, wypróbuj inny kod.

Półautomatyczne wyszukiwanie

1. Wybierz urządzenie, które chcesz kontrolować (np. TV).
2. Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy klawisz "CODE", aż zapali się czerwona dioda.
3. Naciśnij klawisz **VOL+** lub **VOL-**, urządzenie wyszuka kody, od początku lub od końca listy.
4. Naciśnij klawisz "CODE" i wyjdź.

Automatyczne wyszukiwanie

1. Wybierz urządzenie, które chcesz kontrolować (np. TV).
2. Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy klawisz "CODE", aż zapali się czerwona dioda.
3. Wprowadź kombinację "1111", dioda zacznie migać. Pilot wyszuka kody.
4. Naciśnij klawisz "CODE" aby zakończyć wyszukiwanie i zachować bieżący kod.

Restart systemu

Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy klawisz "CODE", aż zapali się czerwona dioda. Wprowadź kombinację "0000", system powróci do oryginalnych ustawień.

Utrzymanie

1. Nie narażaj swojego P.U. na kurz, słońce, wilgoć, wysokie temperatury czy upadki.
2. Nie mieszaj starych baterii z nowymi. Ze zużytych baterii może nastąpić wyciek elektrolitu.
3. Nie stosuj ściernych i korozyjnych metod czyszczenia.
4. Czyść swój P.U. używając suchej miękkiej szmatki.
5. Nie demontuj P.U., urządzenie nie zawiera elementów przydatnych do innych celów.

Lista kodów: Aneks.

TV – Strony 10 - 15
DVD – Strony 15 - 17
SAT – Strony 17 - 18
AUX – Strony 18 - 19

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (РУССКИЙ)

Поздравляем!

Вы являетесь обладателем современного пульта дистанционного управления (ПДУ), включающего в себя несколько инфракрасных ПДУ. Он может заменить до 6 различных ПДУ для управления различными устройствами, такими как телевизоры (TV), видеопроигрыватели (AUX), устройства DVD, спутниковые приемники (SAT), кабельные коммутаторы (НОМ.), и т.д.

Установка батареек.

Рекомендуется использовать щелочные аккумуляторные батарейки. Тип и модель батареек указаны на задней крышке ПДУ.

1. Снимите заднюю крышку устройства "ПДУ".
2. Вставьте батарейки, соблюдая правильность обозначений полярности "+/-" на батарейках и в гнездах для них.
3. Установите заднюю крышку устройства.

Методы конфигурации, поиск кодов:

Ручной поиск.

1. Выберите тип устройства, которым хотите управлять, например нажав на кнопку TV.
2. Нажмите на кнопку «CODE», удерживая ее в течение 2 сек., при этом загорится красный индикатор.
3. Из списка кодов выберите код, соответствующий устройству и наберите его в ПДУ.
4. Для проверки работы устройства нажмите на кнопку ПДУ для включения питания. Если устройство не включится или будет управляться частично, то попробуйте другой код.

Полуавтоматический поиск.

1. Выберите тип устройства, которым хотите управлять, например нажав на кнопку TV.
2. Нажмите на кнопку «CODE», удерживая ее в течение 2 сек., при

этом загорится красный индикатор.

3. Нажмите на «VOL+» или «VOL-», при этом начнется поиск кодов по списку в направлении от начала до конца или, соответственно, наоборот.
4. Нажмите на кнопку «CODE» для выхода из режима поиска и сохранения кода.

Автоматический поиск.

1. Выберите тип устройства, которым хотите управлять, например нажав на кнопку TV.
2. Нажмите на кнопку «CODE», удерживая ее в течение 2 сек., при этом загорится красный индикатор.
3. Наберите «1111», при этом красный индикатор начнет моргать. В ПДУ начнется поиск кодов.
4. Нажмите на кнопку «CODE» для выхода из режима поиска и сохранения кода.

Системный сброс

Нажмите на кнопку «CODE», удерживая ее в течение 2 сек., при этом загорится красный индикатор. Наберите «0000», после чего будет восстановлено начальное состояние устройства.

Техническое обслуживание.

1. Не ронять ПДУ и не подвергать его воздействию влажности, высокой температуры, солнца и пыли.
2. Во избежание утечки кислоты не использовать одновременно старые и новые батарейки.
3. При очистке ПДУ не использовать никаких абразивных материалов, использовать сухую тряпку из мягкого материала.
4. Не разбирать ПДУ, он не содержит компонентов, используемых в других целях.

Список кодов: Приложение.

TV –	Страница 10 - 15
DVD –	Страница 15 - 17
SAT –	Страница 17 - 18
AUX –	Страница 18 - 19

ANNEXE - APPENDIX - ANEXO - APPENDICE - ANEXO - ANEKS

Brands	TV
A.R.SYSTEMS	1045, 1094, 1095
ACCENT	1106, 1133
ACTION	1106
ADMIRAL	1073, 1106, 1164, 1178, 1179, 1191, 1193, 1323, 1324
AGASHI	10451048
AIKO	1096, 1106, 1118
AIM	1044, 1045, 1046, 1048, 1095, 1108, 1134, 1182
AIOSTAY	1106, 1176
AIWA	1234, 1276, 1300
AKAI	1015, 1016, 1045, 1046, 1048, 1053, 1070, 1096, 1103, 1106, 1108, 1117, 1118, 1134, 1138, 1153, 1155, 1162, 1173, 1175, 1176, 1177, 1192, 1195, 1249, 1260, 1283
AKI	1096
AKIRA	1044, 1047
AKURA	1044, 1045, 1106, 1118, 1133, 1173, 1175
ALBA	1045, 1118, 1176, 1231
ALBIRAL	1045, 1048, 1089, 1094, 1095, 1122, 1123, 1133, 1151, 1156, 1176
ALHORI	1096
ALLOGRAN	1096, 1166, 1169, 1254
AMPLIVISION	1095, 1096
AMSTRAD	1048, 1106, 1133, 1134, 1179, 1227
ANEX	1045
ANGLO	1133
ANITECH	1045, 1048, 1070, 1106, 1151, 1156, 1180
ANSONIC	1045
ANTECNO	1118
ARCELIK	1023, 1045, 1049, 1137, 1146, 1176, 1185, 1188, 1207, 1218, 1221, 1272, 1303, 1315, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1349, 1350, 1351
ARDEM	1207
ART TECH	1045, 1106, 1155
ASA	1057, 1066, 1067, 1071, 1072, 1076, 1164, 1177
ASBERG	1045, 1048, 1070, 1153
ASTHON	1045
ASTON	1215
ASTRA	1045, 1048, 1095, 1103, 1106, 1176, 1212, 1217, 1281, 1282, 1293, 1295, 1298
ASTRO SOUND	1045, 1095, 1151, 1156, 1176
ASUKA	1118, 1176
ATAKI	1168, 1175, 1176, 1212
ATLANTIC	1045, 1049, 1050, 1180, 1254
ATORO	1106
AUDIO STAR	1118, 1212
AUDIOSONIC	1045, 1048, 1049, 1089, 1096, 1106, 1118, 1133, 1151, 1161, 1167, 1207, 1261, 1315
AUDIOSTAR	1118, 1212
AUDIOTON	1096, 1106, 1118, 1180, 1212
AURORA	1073, 1096, 1106, 1108
AUSIND	1063
AUTOVOX	1045, 1066, 1069, 1070, 1091, 1096, 1106, 1108, 1155, 1166, 1169, 1233, 1254, 1255, 1280, 1324
AUVISAT	1316
AWA	1045, 1048, 1096, 1100, 1106, 1108, 1155
BAIRD	1155, 1182

BANG	1045, 1048, 1073
BARCO	1073, 1084, 1085, 1087, 1122, 1123, 1125, 1176, 1182
BASIC LINE	1045, 1048, 1118, 1166, 1169, 1170, 1212
BAUR	1044, 1045, 1047, 1048, 1053, 1054, 1055, 1097, 1098, 1106, 1166, 1168, 1169, 1173, 1192, 1306
BAZIN	1078, 1096, 1167
BEKO	1023, 1045, 1048, 1049, 1137, 1146, 1167, 1176, 1185, 1188, 1190, 1195, 1207, 1218, 1221, 1272, 1303, 1315, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1349, 1350, 1351
BEKOTEKNIK	1049
BEON	1153
BIFONIC	1096, 1106
BIGSTON	1106, 1108, 1133
BLAUPUNKT	1053, 1054, 1055, 1056, 1059, 1061, 1094, 1100, 1114, 1117, 1211, 1228, 1261
BLAUSONIC	1096
BLUE STAR	1176
BLUESKY	1045, 1048, 1316
BOTECH	1024, 1029, 2040
BRENDSTAR	1106
BRIONVEGA	1045, 1046, 1073, 1075, 1076, 1084, 1092, 1093, 1148, 1178, 1179, 1233, 1239, 1304
BRITANNIA	1045, 1096, 1174
BROTHER	1133, 1217, 1293
BRUNS	1073, 1149, 1151, 1156, 1173
BSR	1167, 1172, 1227, 1231, 1256
BUSH	1168, 1175, 1176, 1212
CAPSONIC	1045, 1133
CAPSONIC	1045, 1133
CARTEL	1008, 1009, 1018, 1217, 1325
CASIO	1045, 1046
CBM	1070
CENTURY	1073, 1089
CGE	1045, 1048, 1049, 1070, 1083, 1089, 1106, 1111, 1118, 1153, 1167, 1175, 1176, 1180, 1193, 1322
CGM	1045, 1049, 1049, 1106, 1133, 1207, 1212, 1247
CIE	1106, 1108, 1118, 1256
CIHAN	1045, 1048, 1167, 1176
CLARIVOX	1045, 1048, 1063, 1073, 1089, 1094, 1095, 1149, 1160, 2161
CLATRONIC	1222
COFADEL	1087, 1137, 1143, 1147
COMPUTRON	10451048, 1106, 1134, 1177, 1241
CONCEPT	1162
CONCORDE	1106
CONDOR	1045, 1048, 1070, 1106, 1133, 1151, 1153, 1156, 1180, 1319
CONIC	1103
CONRAD	1048
CONTEC	1096, 1096, 1100, 1106, 1133, 1256
CONTI	1045, 1048
CONTIN EDISON	1077, 1086, 1087, 1115, 1137, 1138, 1143, 1146, 1147, 1253
CONTIN.FR	1045, 1241
COSMEL	1106, 1161
COSMOS	1045, 1106
CPREMIER	1033
CROSLEY	1058, 1070, 1073, 1083, 1089, 1111, 1181

CROWN	1045, 1049, 1058, 1070, 1106, 1118, 1133, 1134, 1153, 1207, 1212, 1247
CRYSTAL	1045
CS ELECTR	1118
CTC CLATRONIC	1045, 1049, 1070, 1089, 1096, 1118, 1133, 1151, 1153, 1156, 1222
CURTIS	1048
CYMATIC	1094, 1096, 1167, 1176
DAEWOO	1045, 1046, 1048, 1089, 1091, 1096, 1106, 1108, 1118, 1155, 1162, 1213, 1261, 1289, 1290
DANSAI	1103, 1133
DAWA	1045, 1048
DE GRAAF	1168
DECCA	1045, 1047, 1048, 1094, 1096, 1099, 1150, 1155
DECKTRON	1028
DENVER	1045, 1106
DESMET	1045, 1048, 1094, 1106, 1176, 1180
DIAMOND	1106, 1108
DIGILINE	1045
DIXI	1106
DOMEOS	1045, 1287
DORIC	1063, 1181, 1322
DUAL	1044, 1045, 1048, 1051, 1057, 1089, 1096, 1106, 1166, 1169, 1173, 1175, 1176, 1202, 1227
DUAL-TEC	1044, 1045, 1048, 1051, 1057, 1089, 1096, 1106, 1166, 1169, 1173, 1175, 1176, 1179, 1227, 1261, 1286, 1287, 1306
DUMONT	1045, 1048, 1057, 1067, 1070, 1072, 1073, 1110, 1151, 1153, 1156, 1181
DUX	1045, 1048
D-VISION	1045
DYNAMIC	1106
DYNISTY	1045, 1108
EDANLINE	1045, 1182
EDISON	1325
ELBE	1052, 1094, 1095, 1096, 1100, 1143, 1148, 1176, 1178, 1179, 1181, 1191, 1193, 1266, 1309
ELECTROTECH	1106
ELEKTRONSKA	1094, 1176
ELIN	1045, 1048, 1057, 1096, 1106, 1173, 1177
ELITE	1110, 1180, 1323
ELMAN	1151, 1156, 1176, 1227
ELTA	1121
EMERSON	1045, 1048, 1049, 1067, 1070, 1071, 1073, 1089, 1096, 1133, 1151, 1156, 1176, 1180
ENGEL	1149, 1176
ETRON	1106, 1134, 1242
EUROCOM	1176
EUROLINE	1314
EUROMAN	1045, 1048, 1058, 1096
EUROPHON	1089, 1094, 1096, 1151, 1156, 1159, 1176
EXPERT	1050, 1144, 1166
FAGOR	1176, 1214
FALCON	1106
FENNER	1045, 1048, 1106, 1108
FIDELIS	1045, 1048, 1096, 1103, 1106
FILSAL	1096, 1106
FINLANDIA	1167, 1168
FINLUX	1045, 1048, 1057, 1063, 1066, 1067, 1071, 1072, 1091, 1094, 1106, 1151, 1153, 1155, 1156, 1173, 1177, 1181, 1240, 1260, 1283

FIRST LINE	1046, 1046, 1048, 1063, 1089, 1095, 1096, 1106, 1108, 1155, 1166, 1169, 1170, 1173, 1175, 1176, 1178, 1180, 1277
FISHER	1049, 1057, 1073, 1096, 1100, 1101, 1102, 1105, 1149, 1166, 1169, 1181, 1182, 1192, 1306
FLDELITY	1086, 1089, 1096, 1103, 1118, 1132, 1134, 1146, 1166, 1169, 1174, 1176
FLINT	1045, 1162, 1309
FORMENTI	1045, 1048, 1049, 1063, 1070, 1073, 1094, 1096, 1106, 1110, 11133, 1151, 1153, 1156, 1167, 1176, 1180, 1181, 1200, 1203, 1227
FORTRESS	1073
FRABA	1045
FRONTECH	1045, 1089, 1091, 1096, 1103, 1106, 1168, 1176, 1227
FUJITEC	1045
FUJITSU	1031, 1045, 1051, 1072, 1096, 1103, 1118, 1156, 1172, 1179, 1254, 1255, 1280
FUMEO	1172
FUNAI	1100, 1106, 1133, 1256
GALACTEX	1096, 1133
GALAXI	1045, 1067
GALAXIS	1045, 1049, 1067, 1153
GALAXY	1049, 1053, 1067, 1070, 1096, 1151, 1153, 1156
GALERIA	1046
GBC	1045, 1048, 1089, 1100, 1106, 1108, 1118, 1134, 1155, 1164, 1176, 1181, 1212
GE	1146
GEBER	1166, 1169, 1170
GEC	1081, 1094, 1096, 1100, 1155, 1166, 1167, 1168, 1181, 1257
GELESO	1089, 1094, 1106, 1108, 1118, 1164, 1176, 1181
GENERAL STAR	1210
GENERAL TECHNIC	1106
GIANT	1045, 1048, 1096, 1141, 1225
GITEM	1045, 1048, 1054, 1055, 1137, 1146, 1170, 1171
GM	1045, 1106, 1133
GMG	1045, 1106, 1133, 1153
GOLDFUNK	1247
GOLDSTAR	1045, 1048, 1051, 1065, 1091, 1096, 1103, 1106, 1118, 1152, 1157, 1168, 1172, 1176, 1210, 1248, 1287, 1312, 1317
GOODING	1241
GOODMANS	1045, 1046, 1048, 1096, 1100, 1106, 1108, 1118, 1134, 1146, 1176, 1218, 1247, 1261
GORENJE	1045, 1049, 1058, 1166, 1169
GPM	1106, 1118
GRAETZ	1218, 1284, 1311, 1315
GRANADA	1045, 1048, 1063, 1094, 1096, 1100, 1117, 1125, 1141, 1167, 1168, 1174, 1181, 1185, 1194, 1203, 1225, 1263
GRANDIN	1045, 1144, 1166, 1176, 1180, 1181, 1309
GREAT WALL	1133, 1161, 1162
GRENADIER	1045, 1106, 1176, 1210
GRONIC	1045, 1048, 1096, 1106, 1149, 1151, 1156, 1176
GRUNDIG	1045, 1046, 1048, 1053, 1054, 1055, 1056, 1059, 1063, 1068, 1106, 1180, 1241, 1259, 1261, 1305
GTT	1045, 1106, 1153, 1212
HAMERSTEIN	1096, 1107, 1133, 1135
HAMPTON	1096, 1181
HANIMEX	1118

HANSEATIC	1044, 1045, 1054, 1055, 1094, 1096, 1100, 1106, 1166, 1168, 1169, 1173, 1180, 1181, 1256, 1260, 1290, 1312
HANTAREX	1045, 1094, 1106
HCM	1096, 1106, 1121, 1176, 1212
HEMMERMANN	1096, 1145, 1151, 1156, 1166, 1169
HEXA	1160, 1176
HIGASHI	1096
HILINE	1106, 1133, 1134
HINARI	1045, 1099, 1103, 1106
HISENSE	1168, 1182
HISONIC	1105
HITACHI	1046, 1096, 1100, 1103, 1138, 1143, 1152, 1166, 1167, 1168, 1169, 1176, 1177, 1181, 1188, 1189, 1190, 1226, 1236, 1257, 1258, 1260, 1261, 1290, 1307, 1322, 1347
HOSHAI	1212
HUNTER	1273
HYPER	1045, 1091, 1096, 1106, 1109, 1118, 1134, 1167, 1176, 1212, 1226
HYPSON	1045, 1048, 1106, 1133
HYUNDAI	1036, 1045, 1048, 1246, 1294
IBERVISAO	1166, 1169, 1176
ICE	1118, 1133, 1134
IEG	1096
IHLAS	1045, 1207, 1218, 1272
IMPER	1045, 1046, 1048, 1106, 1118, 1133, 1217
IMPERIAL	1045, 1048, 1049, 1070, 1083, 1089, 1111, 1133, 1153, 1167, 1175, 1176, 1193,
INDESIT	1139
INF.REM.CONTR	1240
INNOHIT	1045, 1048, 1065, 1089, 1094, 1096, 1103, 1106, 1118, 1134, 1155, 1181, 1212
INTERBUY	1091
INTERDISCOUNT	1045, 1097, 1137, 1146
INTERFUNK	1044, 1045, 1048, 1065, 1076, 1089, 1094, 1096, 1103, 1106, 1114, 1118, 1125, 1134, 1137, 1153, 1155, 1166, 1169, 1170, 1173, 1181
INTERVISION	1045, 1089, 1091, 1096, 1151, 1156, 1157, 1158, 1176
IRRADIO	1045, 1048, 1063, 1063, 1065, 1091, 1103, 1106, 1118, 1133, 1134, 1176, 1247, 1261
ISKRA	1094, 1096, 1151, 1156, 1176, 1207
ITC	1096, 1176
ITL	1045, 1106
ITT SCHAUB LORENZ	1045, 1048, 1106, 1166, 1169, 1176, 1181, 1204, 1218, 1283
ITT	1044, 1045, 1048, 1049, 1050, 1057, 1071, 1106, 1108, 1118, 1140, 1144, 1153, 1163, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1173, 1174, 1176, 1177, 1178, 1181, 1182, 1192, 1212, 1218, 1223, 1240, 1247, 1254, 1260, 1283, 1284, 1311, 1315
JETPOINT	1045, 1135
JINLIPI	1106
JOHNSON	1096
JVC	1000, 1026, 1042, 1076, 1100, 1132, 1134, 1135, 1243, 1244, 1261, 1291
KAISER	1045
KAISUI	1045, 1096, 1106, 1118, 1153, 1162, 1212, 1283, 1309
KAMAR	1105
KAMBROOK	1045, 1096, 1133, 1138, 1157
KAMOSONIC	1096
KAPSCH	1050, 1057, 1181, 1254
KARCHER	1045, 1048, 1049, 1072, 1095, 1096, 1106, 1159, 1167, 1168, 1212

KARDON	1254, 1255, 1280
KAUASONIC	1273
KELVINATOR	1152
KENDO	1045, 1048, 1051, 1089, 1096, 1106, 1148, 1151, 1156, 1164, 1172, 1178, 1179, 1181, 1193, 1254, 1255, 1280
KENDY	1048, 1051, 1089, 1137, 1148, 1172, 1179, 1181, 1193, 1254, 1255, 1280,
KENNEX	1045, 1048, 1247
KERION	1045, 1048
KIC	1096
KIOTA	1133
KITT	1096, 1133
KIYOGIN	1045
KLARMAX	1094, 1095, 1096, 1122, 1123, 1125, 1167, 1176
KNEISSEL	1045, 1052, 1096, 1193, 1248, 1261, 1309
KOBIC	1106
KOENIG	1180, 1181
KOERTING	1045, 1049, 1073, 1081, 1166, 1169, 1180
KOLSTER	1045, 1048, 1089, 1091, 1095, 1096, 1151, 1156, 1176
KONIG	1063, 1176
KONKA	1014, 1017, 1268, 1271
KONTAKT	1241
KOTRON	1133
KRONNE	1096, 1176
KUBA ELETRONIC	1306
KYOTO	1005, 1094, 1096, 1176
LAVIS	1094
LEADER	1106, 1299
LEGEND	1045, 1048, 1096, 1106, 1133, 1161
LENCO	1045, 1048, 1048, 1108, 1151, 1156, 1173, 1247
LENOIR	1045, 1048, 1096, 1106, 1108, 1166, 1169, 1212
LEYCO	1045, 1133, 1155, 1227, 1256
LG	1038, 1287, 1303, 1312, 1317
LIESENKOTTER	1045, 1110
LIFE	1106
LIFETEC	1048
LLOYD'S	1063, 1096, 1106, 1133, 1181
LOEWE	1001, 1166
LOEWE OPTA	1044, 1045, 1047, 1057, 1073, 1075, 1076, 1094, 1096
LOGIK	1088, 1099, 1132
LUMA	1048, 1116, 1164, 1172, 1179, 1254, 1323
LUMATRON	1045, 1048
LUXOR	1065, 1091, 1096, 1152, 1167, 1168, 1171, 1173, 1177, 1181, 1182, 1237, 1283
M.ELECTRONIC	1044, 1045, 1048, 1057, 1059, 1065, 1067, 1071, 1072, 1073, 1089, 1091, 1094, 1106, 1108, 1115, 1148, 1151, 1153, 1156, 1164, 1166, 1169, 1176, 1177, 1181, 1260, 1261, 1287, 1306, 1312, 1314
MAAZ	1222, 1223, 1225
MACTH-ITALIA	1045
MAGNADYNE	1045, 1048, 1053, 1073, 1089, 1094, 1106, 1151, 1153, 1156, 1164, 1166, 1169, 1176, 1181
MAGNAFON	1045, 1063, 1067, 1094, 1096, 1151, 1156, 1181
MAGNASONIC	1045, 1048
MAGNEX	1045
MANESTH	1045, 1167, 1170, 1173, 1176, 1180, 1185
MANHATTAN	1247
MARANTZ	1045, 1048

MARECH	1180
MARK	1207
MASCOT	1089
MATCHITALIA	1045, 1106
MATSUI	1045, 1073, 1096, 1099, 1106, 1133, 1166, 1167, 1168, 1169, 1176, 1181, 1183, 1227, 1231, 1241, 1252, 1277
MATSUKA	1096, 1133, 1231
MAXAM	1096, 1106, 1133
MAXELL	1106
MAXWELL	1045, 1094, 1123, 1125, 1151, 1156
MCE	1106
MEDION	1320
MEGA	1045, 1046
MEMPHIS	1161
MERCURY	1096, 1106, 1133, 1203
METZ	1048, 1053, 1054, 1055, 1059, 1060, 1061, 1076, 1079, 1080, 1247, 1251, 1318
MGA	1044, 1108, 1118, 1133
MICRON	1096
MINERVA	1053, 1054, 1055, 1059, 1063, 1115, 1241
MITRONIC	1103
MITSUBISHI	1044, 1053, 1073, 1076, 1099, 1100, 1106, 1108, 1141, 1225, 1229, 1261
MIVAR	1052, 1062, 1064, 1065, 1090, 1094, 1096, 1206
MTC	1049, 1176
MULTITECH	1044, 1045, 1049, 1089, 1091, 1094, 1096, 1099, 1100, 1106, 1118, 1121, 1133, 1151, 1156, 1176, 1212, 1218
MURPHY	1063, 1096, 1167, 1175, 1176, 1181
NAGEL	1082
NAGOTA	1167
NAKASHI	1045
NAMSONIC	1106
NAMSUNC	1106
NARITA	1108
NEC	1095, 1099, 1100, 1106, 1108, 1162, 1211
NECKERMANN	1045, 1046, 1048, 1049, 1054, 1055, 1059, 1076, 1096, 1097, 1098, 1110, 1114, 1148, 1164, 1167, 1168, 1180, 1248, 1256, 1261, 1314
NECSTAR	1273
NEI	1045, 1048, 1161, 1167, 1176
NEWMAR	1096, 1167, 1176
NEWTECH	1045, 1096, 1278
NEXT	1024, 1029, 1040, 1322, 1352
NEXT LCD	1352
NIKKAI	1096, 1103, 1133, 1152
NIKKEI	1045, 1048, 1048, 1247
NIKKO	1045, 1048, 1161
NOBLEX	1100, 1101, 1102, 1105, 1106, 1107, 1108
NOBLIKO	1063, 1067, 1070, 1089, 1096, 1151, 1156
NOKIA	1044, 1045, 1048, 1049, 1050, 1057, 1071, 1106, 1108, 1118, 1153, 1163, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1173, 1174, 1176, 1177, 1178, 1181, 1182, 1192, 1212, 1218, 1223, 1240, 1247, 1254, 1260, 1283, 1284, 1311, 1315
NORDMENDE	1074, 1086, 1087, 1137, 1138, 1143, 1146, 1165, 1181, 1232, 1311
NORDWAY	1175
NORTEK	1045, 1261
NOVATRONIC	1045, 1106, 1108, 1133
O.GENERAL	1100, 11
OCEANIC	1140, 1144, 1163, 1166, 1167, 1168, 1170, 1171, 11731177, 1181, 1182, 1260

OCTAL	1096
OKANO	1049
OLIMPIA	1325
OLUFSEN	1045, 1048, 1073
OLYMPIC	1106
ONCEAS	1089, 1096, 1106
ONIDA	1048
ONWA	1133, 1134, 1153, 1283
ONWASAKY	1045, 1049, 1058, 1070, 1106, 1118, 1133, 1134, 1153, 1207, 1212, 1247
ORAVA SLOV	1045, 1073, 1176
ORAVA	1045, 1045, 1106, 1106
ORIENT	1009, 1018, 1045, 1106, 1218, 1325
ORION	1045, 1046, 1099, 1103, 1106, 1107, 1133, 1145, 1163, 1166, 1167, 1169, 1186, 1187, 1190, 1199, 1227, 1231, 1248, 1252, 1256, 1320
ORION HUNGARY	1045, 1048, 1132, 1163, 1167, 1237, 1238
ORMOND	1045, 1094, 1247
OR-ON	1212
ORSOWE	1045, 1048, 1094, 1133
OSAKI	1045, 1048, 1133, 1158
OTHER LINE	1048, 1094
OTF	1045, 1106,
OTTO VERSAND	1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1053, 1054, 1055, 1059, 1091, 1096, 1097, 1098, 1100, 1106, 1117, 1121, 1146, 1167, 1168, 1173, 1180, 1181, 1207, 1306
PAEL	1063, 1096
PALLADIUM	1049, 1076, 1148
PALSONIC	1045, 1048, 1096, 1103, 1118, 1133
PANAMA	1045, 1048, 1089, 1133
PANASHIBA	1106
PANASONIC	1002, 1003, 1035, 1054, 1055, 1117, 1176, 1181, 1224, 1228, 1245, 1279, 1337
PANAVOX	1045, 1106, 1181
PANAVISION	1133
PANORAMA	1096, 1106, 1118
PANORAMIC	1137
PATHE CINEMA	1049, 1094, 1095, 1096, 1160, 1176, 1180
PAUSA	1106
PCM	1045, 1048
PERSHIN	1063, 1160
PHILARMONIC	1096
PHILCO	1045, 1048, 1049, 1070, 1073, 1083, 1089, 1095, 1100, 1106, 1111, 1153, 1166, 1167, 1169, 1175, 1176, 1181, 1193
PHILIPS	1011, 1045, 1048, 1054, 1055, 1073, 1076, 1095, 1096, 1116, 1124, 1125, 1126, 1138, 1153, 1216, 1235, 1250, 1261, 1287, 1292, 1306, 1313, 1314, 1345, 1196, 1197
PHOENIX	1200, 1203
PHONOLA	1196, 1197
PILOT	1288, 1311
PIONEER	1027, 1041, 1045, 1048, 1138, 1173, 1248, 1297, 1329
PLANTRON	1089, 1094, 1106, 1164, 1167, 1181
PORTLAND	1045
PRANDONI PRINCE	1063, 1089, 1094, 1151, 1156, 1164, 1167, 1181
PREMIER	1019, 1043, 1045, 1046, 1209, 1217, 1267, 1273, 1299, 1327, 1328
PRIMA	1096, 1103, 1106, 1133
PRINCESS	1103, 1106
PROFEX	1070, 1106, 1110, 1173
PROFILO	1045, 1048, 1094, 1146, 1176, 1248, 1277

PROLINE	1186
PROSONIC	1045
PROTECH	1045, 1048, 1106, 1153, 1176, 1186, 1207, 1247, 1314
PYE	1045, 1046, 1048, 1108, 1125
QUAL CRAFT	1063, 1103, 1118, 1151, 1156, 1227
QUASAR	1063, 1103, 1151, 1156, 1181, 1227
QUELLE	1044, 1045, 1048, 1053, 1057, 1063, 1063, 1065, 1066, 1067, 1071, 1072, 1091, 1096, 1097, 1099, 1102, 1103, 1110, 1111, 1114, 1133, 1166, 1169, 1173
RADIOLA	1045, 1046, 1048, 1116, 1125
RADIONETTE	1057, 1072, 1166, 1181
RADIOTONE	1207, 1222
RANK	1063, 1168, 1175, 1181, 1198
RBM	1063, 1168, 1175, 1181, 1198
RECOR	1044, 1045, 1048, 1133
REDIFFUSION	1173, 1181
REFLEX	1045, 1048, 1247
REGAL	1045, 1048, 1326
REGENTE	1106
RFT	1073, 1207
RITAR	1177
RIZ	1176
RM	1247
RM2000	1045, 1048
ROADSTAR	1045, 1048, 1103, 1106, 1118, 1212, 1247, 1248, 1249, 1319
ROB.ELECTR	1073, 1149
ROWA	1096, 1106, 1133
ROWIDO	1063, 1176
ROWSONIC	1096
ROYAL	1048, 1096, 1106, 1118, 1133, 1153
RTF	1073
S.LORENZ	1045, 1049, 1106, 1108, 1118, 1166, 1173, 1177, 1181, 1182, 1212, 1325
SABA	1022, 1045, 1048, 1076, 1077, 1086, 1087, 1094, 1106, 1108, 1137, 1138, 1141, 1143, 1146, 1167, 1170, 1176, 1181, 1219, 1222, 1232, 1248, 1253, 1277, 1285
SAGEM	1309
SAISHO	1095, 1096, 1099, 1108, 1118, 1185, 1227, 1231
SAKURA	1106
SALORA	1045, 1071, 1152, 1164, 1167, 1168, 1170, 1173, 1174, 1177, 1182, 1240, 1260, 1264, 1283, 1301
SAMBERS	1063, 1065, 1067, 1070, 1094, 1095, 1151, 1156, 1204
SAMSUNG	1032, 1045, 1046, 1048, 1049, 1065, 1076, 1096, 1099, 1103, 1105, 1106, 1107, 1135, 1155, 1158, 1209, 1216, 1227, 1257, 1261, 1262, 1310, 1313, 1344
SANDRA COLOR	1094, 1096
SANG	1045, 1218, 1315
SANKYO	1104, 1263
SANSUI	1021, 1045, 1048, 1106, 1134, 1182, 1212, 1308
SANYO	1049, 1057, 1073, 1096, 1099, 1100, 1101, 1102, 1106, 1149, 1155, 1158, 1181, 1182, 1192, 1194, 1201, 1226, 1263, 1263
SAR	1045, 1096, 1176
SCHAUPLORENTZ	1009, 1018, 1218
SCHNEIDER	1045, 1046, 1048, 1048, 1051, 1069, 1091, 1096, 1106, 1116, 1118, 1125, 1134, 1166, 1167, 1168, 1169, 1175, 1176, 1179, 1181, 1227, 1248, 1261, 1286
SCOTT	1045, 1180

SEG	1045, 1048, 1070, 1089, 1096, 1151, 1156, 1176, 1247, 1326
SELECO	1045, 1046, 1048, 1050, 1051, 1091, 1100, 1146, 1148, 1164, 1165, 1172, 1176, 1178, 1179, 1193, 1254, 1255, 1280, 1323, 1324
SEMP	1195
SENDAY	1045
SENTRA	1185, 1203
SET	1045, 1176
SHARP	1037, 1100, 1119, 1120, 1121, 1132, 1203
SHIVAKI	1045, 1046
SHOV	1012, 1013, 1045, 1046, 1048, 1106, 1133, 1278, 1296, 1321, 1324
SHOW	1270, 1273
SIAREM	1073, 1094, 1151, 1156, 1181
SICATEL	1095, 1176
SICE	1053
SIDEC	1176
SIEL	1070
SIEMENS	1045, 1048, 1053, 1054, 1055, 1056, 1059, 1063, 1094, 1102, 1103, 1110, 1114, 1224, 1263, 1263
SILMA	1045
SILVA	1106
SILVER	1118, 1133
SIMTEL	1045, 1118, 1133, 1212, 1306
SINGER	1045, 1048, 1073, 1089, 1094, 1096, 1106, 1134, 1144, 1151, 1156, 1181, 1193, 1227
SINUDYNE	1045, 1046, 1073, 1118, 1145, 1148, 1151, 1156, 1166, 1169, 1179, 1181, 1186, 1187, 1199, 1227, 1231, 1243, 1248, 1256, 1320
SKAY	1212
SLAVA	1096
SOLAVOX	1152, 1166, 1174, 1177
SONITRON	1073, 1096
SONOKO	1045, 1048, 1096, 1106, 1133, 1212
SONTEC	1045, 1049, 1091
SONY	1097, 1098, 1099, 1100, 1138, 1205, 1302, 1346
SOUND MASTER	1106
SOUND COLOR	1045, 1048
SOUTHERN CROSS	1091
SOWTECH	1044, 1091
SPECTRA	1045, 1217, 1281, 1282, 1293, 1298
STANDARD	1089, 1096, 1106, 1118, 1180
STAR	1048
STAR LINE	1045
STARLITE	1106
STARLUX	1106
STDNEY	1094
STERN	1050, 1051, 1137, 1148, 1164, 1172, 1178, 1179, 1254, 1323, 1324
STVII	1096, 1176
SUNKAI	1045, 1187, 1212
SUNNY	1030, 1134, 1267, 1269, 1273, 1322, 1348
SUNSTAR	1045
SUNWATT	1045, 1048
SUPER	1034
SUPERLA	1094, 1176
SUPERSONIC	1044, 1134, 1182, 1212
SUPERTEC	1045, 1048, 1106, 1118
SUPRA	1045, 1105, 1106, 1108, 1210
SUPREME	1067
SYC LINE	1106
TADISTAR	1153
TALENT	1053

TANDBERG	1060, 1066, 1075, 1076, 1080, 1094, 1137, 1143, 1179
TANDY	1144, 1167, 1168
TASHIKO	1096, 1168, 1257, 1263, 1263
TATUNG	1047, 1053, 1094, 1096, 1099, 1150, 1155
TCL	1293
TEAK	1044, 1045, 1048, 1096, 1106
TEC	1045, 1051, 1089, 1096, 1106, 1175, 1176, 1227, 1287
TECHLINE	1045
TECNICA	1118
TECHNICS	1004, 1117, 1228
TECHNISAT	1045, 1248
TECHNOL	1044, 1096, 1106, 1108, 1133
TEDELEX	1045, 1048, 1096, 1106, 1167, 1176
TEINEL	1045, 1176
TEKNANT	1045, 1106
TELE+	1045, 1106, 1208
TELECHROM	1118, 1212
TELEFAC	1106
TELEFUNKEN	1045, 1088, 1089, 1094, 1106, 1107, 1108, 1111, 1137, 1138, 1139, 1141, 1142, 1146, 1147, 1176, 1222, 1230, 1248, 1277, 1285, 1322
TELEOPTA	1106
TELEPOINT	1045
TELESTAR	1045, 1106, 1133
TELETECH	1045, 1089
TELEVIDEON	1045, 1048, 1063, 1096, 1167, 1180, 1181
TELKOM	1045, 1176
TELRA	1045, 1146, 1176
TEMPEST	1096, 1106, 1118
TENSAI	1045, 1048, 1057, 1072, 1089, 1096, 1103, 1106, 1108, 1118, 1151, 1156, 1157, 1159, 1176, 1180, 1247
TESLA	1095
TESLASLOV	1045, 1073, 1125, 1176
TETRAN	1176, 1180
THOMSON	1039, 1045, 1063, 1073, 1086, 1087, 1115, 1125, 1136, 1137, 1138, 1143, 1146, 1147, 1167, 1176, 1234, 1238, 1241, 1253, 1275, 1285
THORN	1185, 1240
THORN FERGUSON	1044, 1045, 1046, 1048, 1053, 1054, 1055, 1057, 1063, 1070, 1071, 1072, 1088, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1100, 1102, 1132, 1133, 1135, 1137, 1138, 1146, 1150, 1173, 1174, 1179, 1181, 1182, 1183, 1185, 1192, 1194, 1201, 1202, 1205, 1225, 1226, 1230, 1240, 1244, 1258, 1261, 1285, 1312
TIBISHI	1096, 1106, 1118, 1133
TOBO	1106
TOKAI	1045, 1048, 1106, 1133
TOKYO	1212
TOMITA	1096
TOPVISION	1045, 1167, 1176, 1207
TOSHIBA	1010, 1044, 1096, 1100, 1183, 1184, 1185, 1193, 1195
TR.CONTINENTS	1045, 1094, 1164
TRANSONIC	1045, 1048, 1133, 1153
TREVI	1106, 1118, 1212
TRIAD	1045, 1048, 1095
TRIDENT	1006, 1007, 1020, 1045, 1273, 1299, 1330
TRILUX	1045, 1207
TRISTAR	1132
TRIUMPH	1067, 1227
TRIVISION	1106
TTR	1048, 1050
TV STAR	1167

TVD	1048, 1254
UHER	1048, 1050, 1069, 1167, 1180, 1254, 1306
ULTRAVISION	1086, 1095
ULTRAVOX	1044, 1045, 1048, 1053, 1073, 1089, 1096, 1151, 1156, 1164, 1181, 1195, 1250
UNIC RADIO	1049, 1094, 1096, 1173, 1176
UNITED	1048, 1320
UNIVERSUM	1044, 1045, 1048, 1048, 1053, 1054, 1055, 1057, 1058, 1063, 1065, 1066, 1067, 1071, 1072, 1091, 1096, 1097, 1099, 1100, 1102, 1103, 1106, 1110, 1111, 1114, 1133, 1166, 1169, 1170, 1173, 1176, 1177, 1263, 1263, 1322
UNIVOX	1045, 1048, 1073, 1089, 1095, 1166, 1176
UNK	1045
URANYA	1045, 1063, 1094, 1106, 1108, 1151, 1156, 1180
UTAX	1096, 1106
VANGUARD	1096, 1106, 1168
VECO	1045, 1048, 1106
VEXA	1045, 1046, 1096, 1106, 1118, 1168, 1212
VICEROY	1096, 1103, 1133
VIDEOCON	1048
VIDEOLOGIC	1096, 1118
VIDEOMAC	1096, 1133
VIDEOTON	1045, 1091, 1094, 1096, 1153, 1163, 1167, 1168, 1175, 1176, 1237
VIDIKRON	1180
VIDION	1106
VISA	1063, 1164, 1318
VISAELECT	1070, 1096, 1176
VISION 2001	1045
VISION 2002	1106
VISIOREX	1094
VISTAR	1170, 1177
VOXSON	1063, 1073, 1151, 1156, 1164
WALKIE	1051
WALTHAM	1089, 1167, 1176
WATSON	1045, 1048, 1110, 1133, 1164, 1176, 1180, 1181, 1227, 1247
WATT RADIO	1048, 1095, 1096, 1151, 1153, 1156, 1159, 1166, 1169, 1181, 1227, 1247
WEGA COLOR	1100
WEGA VISION	1100
WEGAVOX	1045, 1048, 1089, 1106, 1153, 1175, 1247
WELTBlick	1045, 1180
WESTON	1176
WHITE WESTING HOUSE	1044, 1045, 1049, 1050, 1067, 1070, 1096, 1106, 1148, 1151, 1153, 1176, 1180, 1254
WINERSAT	1106, 1212
WINSTON	1045, 1106, 1212
WINTERNITZ	1106, 11081109, 1226
WORLDTECH	1045
YOKO	1045, 1096, 1106, 1133, 1137, 1167
YORK	1118
YUMATU	1045, 1106, 1133, 1153, 1220
ZAMPA	1165
ZIRWATEL	1106, 1285
OTHERS	1276

Brands	DVD
AFREEV	3080
AIER PRINCE	3199, 3248
AIWA	3003, 3051, 3107, 3300, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3471

AKAI	3018, 3054, 3066, 3129, 3146, 3198
AMOISONIC	3267, 3268, 3269, 3289, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346
AMSTRAN	3433
APEX	3026
ARCELIK	3079, 3081, 3126, 3131, 3138, 3188, 3189
ASSAHI	3123
AUDIOSONIC	3095
AVLIGHT	3200, 3250
BBK	3208, 3211, 3217, 3218, 3223, 3233, 3258, 3295, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3429, 3430
BEK	3189
BEKO	3079, 3081, 3126, 3131, 3138, 3188, 3434, 3435
BERTONE	3144, 3436, 3437
BLANTER	3246, 3247
BOSCHMANN	3127
BOTECH	3441
CAINI	3404
CHANG HONG	3290, 3291, 3292, 3349, 3350
CLARION	3084
CVS	3145
CYBER HOME	3080
DAEWOO	3038, 3062, 3063, 3108
DELTA	3144
DENON	3047, 3048, 3065, 3098, 3108
DESAI	3216, 3255, 3272
DIHE	3251, 3257, 3264, 3403
DINGTIAN	3280
DIORA	3122, 3127
DONGAN	3406
DONGDA	3400
DVD	3155
ELIT	3445, 3446, 3467, 3474
ELTA	3023, 3024
ELTAX	3109
EMERSON	3027
EVERESE	3125
FISHER	3022
FUJIYAMA	3017, 3084
GOLDSTAR	3110, 3120
GOODMANS	3105
GO-VIDEO	3050, 3055
GRUNDIG	3037, 3101, 3151, 3160, 3162, 3168
GURUNDIG	3151
HAIER	3196, 3271, 3297
HAOJI	3249
HARMON KARDON	3020, 3069, 3112
HISENSE	3193, 3250, 3288, 3301
HITACHI	3033, 3052, 3060, 3061, 3104, 3111, 3114, 3115, 3116, 3366
HITER	3266
HUABAO	3199, 3219, 3244, 3245
HUAJIA	3278
IDALL	3281, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326
INTEGRA	3028
IRRADIO	3105, 3105, 3117, 3136, 3136
ITT SCHAUB LORENZ	3101, 3105
ITT	3101, 3105
JAMESON	3465
JBL	3045
JINGE	3402
JINGEWANGPAI	3210, 3221, 3242, 3243, 3256
JVC	3001, 3060, 3061, 3097, 3133, 3231, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391
JX2026G	3316
KAMOSONIC	3454, 3455, 3456, 3457, 3466

KAWAI	3074, 3121, 3135, 3438, 3439, 3449, 3472
KENWOOD	3019, 3098, 3118, 3119, 3205, 3385, 3386
KETAI	3220
KONKA	3039, 3040, 3043, 3046
KYOTO	3190
LEADER	3078, 3082, 3170, 3440
LENCO	3093
LG	3050, 3152, 3200
LINESHUMA	3224, 3256
LOEWE	3002, 3037, 3101, 3151, 3168, 3168
LOEWE OPTA	3101
LOWE	3037, 3101, 3151, 3168, 3168
LUXMAN	3104
MAGNAVOX	3037, 3057
MALATA	3194, 3196, 3201, 3205, 3213, 3214, 3231, 3254, 3298, 3308, 3309, 3309, 3310, 3311, 3312
MANHATTAN	3105
MARANTZ	3011, 3057, 3101, 3113
MASHILAN	3397
MATSUI	3066, 3151
MICO	3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180
MICROMAXX	3149, 3151
MINTON	3444, 3473, 3481
MISSON	3122
MITSUBISHI	3064
MUSTEK	3030
NAD	3035, 3100
NAKAMICHI	3056, 3087
NECVOX	3004
NEO	3445, 3446, 3463, 3467, 3474
NEXT	3084, 3441, 3442, 3486
NEXT DVD	3486
NINTAUS	3195, 3252, 3259, 3260, 3261, 3262, 3282, 3283, 3284, 3333, 3334, 3335, 3336
NIVA	3440
NIWA	3125
NOKIA	3101, 3105
OKON	3253
ONKYO	3083, 3088, 3230, 3375, 3376
OPTIMUS	3053, 3071
ORIENT	3127, 3445, 3446, 3467, 3474
ORION	3119
PANASONIC	3047, 3048, 3065, 3098, 3001, 3191, 3205, 3205, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360
PANDA	3225, 3236, 3237, 3238, 3424, 3425
PEACOCK	3394
PENSONIC	3127, 3445, 3446, 3467, 3474
PHILIPS	3037, 3094, 3101, 3113, 3151, 3161, 3164, 3168, 3168, 3203, 3250, 3302, 3303, 3304, 3346, 3352, 3353, 3447, 3448
PHISONEEP	3361
PILIPPO	3122
PIONEER	3014, 3053, 3067, 3070, 3090, 3091, 3114, 3130, 3153, 3458, 3184, 3187, 3296, 3296, 3371, 3372, 3373, 3374
PLANET	3005, 3445, 3464
PLAYSTATION	3077
PREMIER	3008, 3013, 3135, 3449
PROFILO	23443
PROSCAN	3058
QINGHUATONG-FANG	3238, 3241
QISHENG	3197, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341
RADIOSHACK	3034, 3059
RAITE	3092

RCA	3021
RED STAR	3475
REGAL	3016, 3076
REVOX	3101
REVOXY	3093
RMS	3338, 3407
ROADSTAR	3093, 3095, 3103, 3105, 3159
ROTEL	3097
ROWA	3323
SABA	3117
SAMPO	3036
SAMSUNG	3025, 3050, 3104, 3196, 3234, 3297, 3299, 3393
SANSHUI	3204, 3232, 3392
SANYO	3022
SAST	3210, 3242, 3243, 3256, 3294, 3347, 3348
SEG	3016, 3044, 3076, 3080, 3092
SERTEC	3445
SHARP	3049, 3089, 3377, 3378
SHERWOOD	3072
SHIDA	3273
SHINCO	3193, 3265, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3478
SHOV	3084, 3102, 3124, 3182, 3446, 3450, 3451, 3452, 3485
SIERRA	3482
SIERRA	3463, 3476
SIGAORO	3427, 3428
SINUDYNE	3098, 3118
SKYWORTH	3212, 3215, 3216, 3222, 3275
SKYWORTH VCD3426	1045, 1162, 1309
SOFT LINE	3477
SONY	3029, 3077, 3086, 3096, 3099, 3134, 3137, 3143, 3148, 3154, 3169, 3227, 3332, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365
SOVA	3305
SUBOR	3408
SUNASK	3073
SUNNY	3183, 3453, 3483
SUOER JVC	3453
SVA	3193, 3265, 3423
TCL	3192, 3206, 3226, 3239, 3240, 3351
TEAC	3102, 3106, 3114
TELEFUNKEN	3157
THIMSON	3263
THOMSON	3104, 3150, 3156
TIANLONG	3229, 3398
TOSHIBA	3009, 3037, 3046, 3132, 3186, 3228, 3250, 3367, 3368, 3369, 3370
TREVIL	3095, 3117
TRIDENT	3006, 3007, 3015, 3454, 3455, 3456, 3457, 3466, 3484, 3075
TRIMAX	3479, 3480, 3482
UNITED	3120
UNK	3149
VCD.MP3	3199
VCD2.0	3468, 3469, 3469, 3470
VCD3.0	3468, 3469, 3469, 3470
VESTEL	3000, 3016, 3076, 3085, 3105, 3185, 3158, 3159
VICTOM	3409
VOCTOR	3231, 3231
VOXLINE	3010
WANYAN	3196, 3279
WATSON	3076
WEIFA	3235
WHARFEDALE	3032
AIANHUA	3395
XINTIANLI	3285

YAIM NETSTATION	3139, 3140, 3141
YAMAHA	3041, 3042, 3047, 3048, 3065, 3068, 3098, 3101, 3142
YINGZHIBAO	3405
YITONG	3396
YOUBISHENG	3277, 3286
YUXING	3270, 3306
ZENITH	3025, 3031
ZHAOWEI	3350
OTHER DVD	3207, 3209, 3276, 3287, 3307, 3316, 3327, 3342, 3354, 3396, 3405, 3407, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3431, 3432
OTHERS	3163

Brands	SAT
ACIKO	4207, 4221
AIWA	4032
AKAI	4010, 4207, 4212, 4254, 4272
AMSTRAD	4039, 4170, 4219, 4232
ARCELIK	4165, 4169, 4231, 4248
ASAHI	4266
ASIASAT	4038, 4070
ASSAHI	4243
AST	4108
ASTELINK	4041
ASTON	4193
ATLANTA	4035
ATLANTA	4024, 4054, 4174, 4207, 4213
BAFF	4043, 4171, 4215
BAFTEC	4166
BEKO	4094, 4104, 4116, 4165, 4169, 4231, 4248
BENJAMIN	4033, 4069, 4072, 4124, 4127, 4132, 4172, 4173, 4240, 4248
BEON	4059
BESAT	4126
BESTEL	4229
BOFTEC	4171
BOTECH	4002, 4015, 4137, 4139, 4270, 4271
BRIGHT	4134
CALIBER	4044, 4082, 4115, 4119, 4136, 4144
CHEROKEE	4160, 4236
CITIZEN	4207
CLARION	4211
COMAG	4225
CONDOR	4183
COSHIP	4232, 4233
CVS	4024, 4213, 4230
DAUMLING	4080
DAYSTAR	4242
DAYTE	4046, 4052
DIGICAG	4131
DIGLINE	4131
DIGISAT	4131
DIGISTAR	4222
DIGITURK	4023, 4097, 4251, 4259, 4275
DIGIX	4131
DIORA	4211
DISCOVERY	4208, 4214, 4226
DIVITONE	4217
DRAGON	4017
DREAM BOX	4252
D-SMART	4253, 4256, 4265, 4268
DYNASAT	4242, 4243
ECHOSTAR	4060, 4074, 4149, 4175, 4245
ELSA	4219
ELTON	4170
EMME ESSE	4175

EROSAT	4049
EUROSAT	4049
EUROGRAFF	4113
EXPER	4047
FAIRMATE	4219
FINEPASS	4244
FINST	4131, 4211
FOBEM	4036, 4117
FOCUS	4141, 4226
FORTEC STAR	4237
FRAU HOLLE	4080
FUJIYAMA	4242
FUJISAT	4165, 4228
GAMMA	4123
GEIMA	4072
GM	4035
GMI	4035, 4054
GOLD	4117
GOLDMASTER	4013, 4019, 4019, 4131, 4165, 4169, 4170, 4190, 4211, 4221, 4241, 4258, 4273
GRUNDIG	4180
HARWARD	4219
HAUPPAUGE	4198
HERZ	4219
HIRSCHMANN	4227
HUMAX	4140, 4192, 4199
HWALIN	4050
HYUNDAI	4148, 4185, 4211
ID DIGITAL	4192
INPAX	4252
INTERMIL	4073
INTERSAT	4087, 4112, 4125, 4205
ITALTEL	4175
ITT SCHAUB LORENZ	4203, 4204
ITT	4106, 4203, 4204
KAON	4131
KODLU KUMANDA	4001, 4002, 4131
KONKA	4219
KYOTO	4002, 4036, 4038, 4040, 4096, 4143, 4147, 4167, 4184, 4215, 4230
LASAT	4040, 4051, 4079
LEADER	4225
LEGEND	4175
LORENZEN INC	4051, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086
LUXOR	4026
MAGNUM	4043, 4075, 4076
MANHATTAN	4053, 4075, 4076, 4077, 4130
MEDIA COM	4242
MEGA	4098, 4188, 4224
MINISAT	4125, 4186
MINTON	4229
M-NET	4105
MULTICHOICE	4068, 4091
NETA	4029, 4030, 4063, 4065, 4154, 4246, 4261
NETRON	4168
NEWWAVE	4255
NEWYORK	4047
NEXTIME	4012
NEXT	4004, 4048, 4110, 4111, 4113, 4133, 4164, 4168, 4214, 4224, 4264
NEXT KEY	4211, 4232
NEXTPOWER	4133
NEXTSTAR	4131, 4133, 4183, 4214, 4262, 4274
NEXTWAVE	4014, 4109, 4123, 4159, 4213, 4215, 4238, 4257
NOKIA	4106, 4203, 4204, 4263
NOVA	4064, 4146, 4152

OLIMPIA	4130
OMEGA	4224
ONWA	4131
OPENTEL	4226
ORA	4131
ORIENT	4239, 4247
PACE	4066, 4068, 4090, 4092, 4093, 4097, 4150, 4156, 4189
PANASAT	4089
PATRIOT	4155
PEYSS	4011, 4230
PHILIPS	4023, 4097
PILOT	4055, 4088, 4222
PIONEER	4000, 4045
PLANET	4114, 4120, 4220
PREMIER	4008, 4037, 4043, 4142, 4143, 4210, 4216, 4223, 4241
PROFILO	4173, 4234
RADIX	4085
RC2	4024
REGAL	4171
REX	4171
ROADMASTER	4059, 4082, 4112, 4121, 4128, 4131
SAGEM	4061
SAKURA	4144, 4219
SALURA	4062
SAMSUNG	4024, 4182, 4213
SANGEAN	4042
SANSUI	4020, 4226
SATELLITE	4054
SATRBX	4211
SEG	4177, 4178, 4202
SEOUL	4219
SERVISAT	4059, 4177, 4178, 4202
SET	4056, 4067, 4099, 4100, 4101
SETLUX	4145
SHADOW	4219, 4227
SIEMENS	4234
SIMKO	4057
SKY BOX	4252
SKY TELEVISION	4028
SKYLAB	4028
SKYMASTER	4227
SOFTLINE	4232
SONASHI	4207
STAR DJITAL	4061
STAR SAT	4235
STM BOX	4252
STREAM	4175, 4206
STROM	4138
STRONG	4006, 4053, 4075, 4076, 4135, 4194
SUNMOON	4068, 4091
SUNNY	4082, 4103, 4114, 4116, 4121, 4131, 4191
SUPERMAX	4213, 4219, 4226, 4247
SUPERSON	4232
SUPEX	4036, 4232
TAKWANG	4071
TANTEC	4250
TAPLIN	4009, 4010, 4021, 4207, 4212
TECHNOMATE	4187
TECHNOSAT	4016, 4016, 4147, 4148, 4211, 4224, 4249
TECHSTAR	
TELEFUNKEN	4173, 4222, 4234
TELEMASTER	4075, 4076
TELETEK	4222
TELEWIRE	4197
TELKOM	4122, 4171, 4177, 4178, 4202
TELPO	4036, 4058, 4059, 4117, 4118

TELPAS	4211
TEON	4222
TERMAL	4013, 4024, 4031, 4047, 4054, 4059, 4060, 4102, 4130, 4171, 4213
TEVEL	4200
THOMSON	4025
TOCHIBO	4043, 4113
TOFILD	4165, 4169, 4171
TOKAI	4031, 4045
TOPFIELD	4019, 4019
TOSHIBA	4043, 4068
TPS	4061
TRIDENT	4003, 4232
TRONIX	4247
TWINNER	4059
UE12	4252
VANTAGE	4007, 4022
VESTEL	4018, 4122, 4131, 4151, 4153, 4171, 4218, 4251, 4259, 4260, 4269
VORTEC	4034
WORLDSAT	4107, 4157, 4158, 4161, 4162, 4163, 4228
XCOM	4107
XCUISER	4148
XSAT	4107
XTERME	4131, 4207
YENICAG	4064, 4098, 4146, 4152
YES	4195
YONSAT	4114
YUMATU	4005, 4024, 4024, 4047, 4078, 4082, 4213, 4215, 4267
ZAHAV	4179
ZEG	4222
ZIRWATEL	4137
ZODIAC	4176, 4181, 4196, 4201

JVC	2000, 2004, 2004, 2057, 2058, 2070, 2081, 2104, 2105, 2109
KAMASONIC	2039
KAWAI	2034, 2036, 2038, 2039, 2043, 2080
KENWOOD	2025, 2110, 2110, 2124
LEADER	2039
LG	2046, 2087, 2088
LIESENKOTTER	2014
LIFE	2014
LOEWE	2001
LUXOR	2006
MELECTRONIC	2010, 2011
MARANTZ	2005, 2114
MASTER	2040
MINTON	2039
M-NET	2027, 2028
NECKERMANN	2014
NECSTAR	2045
NEWGOLD	2039
NIWA	2091, 2100, 2115
NORDMENDE	2023
ONKYO	2047, 2071
ORA	2039
ORIENT	2051, 2072, 2093, 2096
PANASONIC	2002, 2003, 2042, 2111
PHILCO	2015
PHILIPS	2005, 2006, 2007, 2008
PILIPPO	2044
PIONEER	2018, 2019, 2092, 2106, 2106, 2107, 2108, 2108
POSTAR	2039
PREMIER	2038, 2039, 2048, 2052, 2054, 2060, 2065, 2067, 2073, 2077, 2083, 2089, 2090, 2112, 2120, 2123, 2123
ROADMASTER	2039, 2099
ROADSTAR	2094
SABA	2023
SAMSUNG	2068
SCHNEIOER	2082
SELECO	2027
SHARP	2020
SHOV	2048, 2061, 2062, 2074, 2076, 2078, 2084, 2113
SHOW	2039
SIEMENS	2014
SKY TELEVISION	2026
SONIA	2039
SONY	2012, 2013, 2029, 2126
SOWTECH	2012
STREAM	2095
STREAM TELE+	2095
SUNNY	2039, 2049, 2050, 2054, 2055, 2056, 2059, 2067, 2069, 2078
SUPERSONY	2039
TANDBERG	2023
TEAC	2021,
TECHNICS	2104, 2117, 2125
TECHNOVA	2045
TECHWOOD	2032
TELE+	2027, 2095
TELEFUNKEN	2015, 2041, 2086
THOMSON	2022, 2023
THORN FERGUSON	2005, 2006, 2007, 2008, 2012
UNIVERSUM	2010, 2011, 2014, 2015
VESTEL	2075, 2084, 2119, 2121
V-SONIC	2039
YAMAHA	2024, 2064
OTHERS	2030, 2033, 2035

Brands	AUX
AIWA	2030, 2031, 2033, 2035, 3050
AKAI	2075, 2084
ARCELIK	2053, 2063, 2066, 2079, 2085
ASA	2010, 2011
BEKO	2046, 2053, 2063, 2066, 2079, 2085
BLAUPUNKT	2014
BOTS	2101, 2102, 2103
CARTEL	2039
CGE	2015
CLARION	2039
COMPACT	2027
CONCRYPT	2027
CPREMIER	2038
CROSLEY	2013
CVS	2039
DAEWOO	2037
DELTA	2039
DIJITAL	2039
DIORA	2116
DUMONT	2010, 2011
FILMNET	2027
FINLUX	2010, 2011
FLORA	2039
FUJITEC	2038, 2039
FUJIYAMA	2122
GOLDSTAR	2021
GRUNDIG	2009, 2097, 2098
HARMON KARDON	2118
HITACHI	2023
IMPERIAL	2015



FR LM - Rue Chanzy - Lezennes . 59 712 LILLE Cedex 9 - France. **WELDOM**- Zi de Breuil-le-Sec - 60608 Clermont Cedex - France. **ES** LM - Av. de la Vega, 2 - 28108 Alcobendas - Madrid - España. **AKI** Bricolaje España - C/ Fuerteventura , 21- 28703 S.Sebastian de los Reyes-Madrid - España. **PT** BCM-BRICOLAGE , S.A. Avenida. Dos Cavaleiros , n° 70 - 2790 - 045 CARNAXIDE - Portugal. - N° de contribuinte : 506848558. **IT** LM/BRICOCENTER - Strada 8 Palazzo N - 20089 Rozzano Milano - Italia. **PL** LM -ul. Targowa 72, 03 - 734 Warszawa. - Polska. **EL** S.G.B. Ελληνική Εταιρεία Ιδιοκατασκευών Α.Ε. Λεωφόρος Ηρακλείου 453, Τ.Κ. 14122 Αθήνα. **SCB** DIY COMPANY LTD 16 Kalamon Str - 2032 Strovolos Nicosia, Cyprus. **TR** ADEO-MAYA YAPI MARKETLER A.S.Amavutköy Yolu Tamburi Ali Efendi Sok. No.15 Etiler-Beşiktaş, İstanbul- TURKEY. **RO** LEROY MERLIN BRICOLAJ SRL Soseaua Chitilei 178 , Sector 1, Bucuresti - Romani a.