HRS SAS 接口柜安装手册

哈尔滨宏宇数据软件有限公司 http://www.hydata.com 宏宇服务器硬盘性能评测系统 (HYDATA HDD Performance Rating System, 简称 HRS) 是全球首款嵌入区块链技术的精准评测系统, 评测全环节使用区块链时间戳加密技术, 输出 无法篡改专业报告, 软件支持服务器硬盘 (SAS、FC、SCSI, SSA), 支持批量修复与批量性 能评测, 使用工厂固件内测技术, 对主机 CPU 占用极少, 不依赖系统总线速度, 可测试从 1.5G/S 、3G/S、6G/S 、12GB/S、18GB/接口速度的硬盘, 单盘容量支持 9.1GB 至 16TB, 支持评测柜级联, 1-512 片硬盘同时测试, HRS 是硬盘交易和硬盘批量修复的全新的解决方 案。在 HRS 系统中, 用户可以进行硬盘的批量格式化、清除警告、龙维修、清除 G 表等操 作, 备份固件资源, 可根据不同固件版本自定义测试流程, 输出专业报告, 支持二维码扫描 枪与专用标签打印机、支持手机二维码验证、支持时间戳校验、是硬盘能测试环节全方位整 体解决方案。

HRS 是由软件及其硬件设备组成,其所有硬件的安装和维护都十分简单。



目录

概述	<u></u>		1
—、		HRS 特点	1
二、		HRS 全球首创独有技术	1
三、		HRS 产品优势	1
四、		HRS 初检流程图	1
五、		HRS-SAS 接口柜硬件及安装	3
	5.1	HRS-SAS 接口柜规格参数	3
	5.2	打开 HRS-SAS 接口柜包装箱	3
	5.3	HRS-SAS 接口柜电源	6
	5.4	在机架中安装 HRS-SAS 接口柜	7
	5.5	安装磁盘驱动器	9
	5.6	数据和管理连接	11
	5.7	设置电缆连接	13
	5.8	连接电源	16
六、		保养与维护	19
	6.1	更换电源	19
	6.2	更换 I/O 模块	19
	6.3	更换冷却风扇	20
七、		HRS 软件截图	22
八、		专业硬盘测试报告样版	30



一、 HRS 特点

- ◆ 专业性
 顶级硬件 OEM 出品商
 ◆ 可信任性
- 区块链时间戳技术全程护航◆ 时间戳技术自带离线时间戳技术,不依赖网络时钟
- ◆ 区块链技术 全环节评测结果动态加密
- ◆ 工厂技术固件, 使用宏宇十五年的固件控制工厂技术模式
- ◆ 公正、专业评测
 离线加密结果可检验,权威可信任报告

二、 HRS 全球首创独有技术

◆ 时间戳技术、区块链技术、工厂技术固件

三、 HRS 产品优势

- ✦ HRS 能够处理小型计算机 IBM, HP, DELL、及专业云存储 EMC、NETAPP、SUN 的坏 损硬盘的检测与修复工作,时刻保持硬盘健康状态。
- ♦ HRS 可以满足传统环境中硬盘修复与评测业务应用的需求。
- ◆ 使用更多硬盘测试柜级联盘位(最多支持 512 片)提高了连接性,适应不断增加的硬 盘检测修复负荷的大数据时代。

四、 HRS 初检流程图



▲HRS 初检流程图 1

初检



▲ HRS 初检流程图 2



五、 HRS-SAS 接口柜硬件及安装

5.1HRS-SAS 接口柜规格参数

		HRS-SAS 接口柜				
技术参数						
	硬盘位	16 盘位				
存储能力	最大级联数	32 柜				
	硬盘物理参数	3.5 英寸、2.5 英寸 SAS; SATA;				
	硬盘物理接口速度	1.5G~18G				
	内部传输	1.5G~3G、6G、12G、18G 或更高				
	外部传输	3G/s				
	村士昌应母町 2 \ 2	9.1G~16TB 或更高				
	3A3	SATA 支持最高 2TB (受 SAS 协议限制)				
	电源模块	2x450W 支持热插拔				
伊由西式	电源要求	100~240VAC, 47~63Hz				
供电女水	最大电流	8A (100V); 4A (240V)				
	系统风扇	N+1 冗余设计				

硬件规格		
	外形尺寸	3U, 460.5mm (W) x446.2mm (D) x131mm (H)
	产品重量	15.8kg±5%
	工作环境温度	+10°C~+35°C
物理特性	工作环境湿度	+20%~+80%(无冷凝)
	贮存环境温度	-40°C~+70°C
	贮存环境湿度	+10%~+95%(无冷凝)
	海拔高度	-60m~+3000m
产品认证	认证标准	CB, CE, FCC-class-A, UL, RoHS

注:本产品规格有任何变更,以最终产品为准。

5.2打开 HRS-SAS 接口柜包装箱

HRS-SAS 接口柜包装箱包含了下列物品:

- ♦ HRSEXP900-16 单元
 ♦ HRSSFF8088SAS 接口线
- ♦ 3.5&2.5 英寸硬盘螺丝
 ♦ HRS-SAS 双通道适配卡

HRS-SAS 接口柜正面视图







HRS-SAS 接口柜背面视图





其他附件



▲HRS-SAS 双通道适配卡





▲ 3.5 英寸硬盘螺丝



▲HRS-SFF8088-SAS 接口线

5.3HRS-SAS 接口柜电源

HRS-SAS 接口柜所使用的电源是全汉台湾原产双冗余 **450W*2 服务器**电源,有效的能 源效率可提高电源利用,减少功率损耗与热能输出,相对的也延长电源供应器寿命及降低散 热装置支出,满足用户对高质量环保节能产品需求。为测试硬盘提供高品质、稳定的电源供 应。

哈尔滨宏宇数据软件有限公司



▲电源参数

5.4在机架中安装 HRS-SAS 接口柜

使用现有导轨将 HRS-SAS 接口柜安装到机架上。



在有可用导轨的机架中安装 HRS-SAS 接口柜





- ◆ 至少需要两个人来安全地抬起,放置和将 HRS-SAS 接口柜连接到机架系统中。
- ◇ 请勿通过把手, 电源或 I/O 模块来抬起或搬移 HRS-SAS 接口柜。请抓住 HRS-SAS 接口 柜本身。
- ◆ 仅由熟悉安装过程的技术员才能安装 HRS-SAS 接口柜。
- 1. 请检查机架系统中的安装导轨是否符合。

http://www.hydata.com



- 2. 如果有需要请调整安装导轨的长度。
- 使用来自机架系统的安装螺钉将安装导轨组件连接到机架柱的外面,请确认底部的支持 面朝内。
- 4. 拧紧调整螺钉和连接螺钉。
- 5. 将 HRS-SAS 接口柜放在导轨上。
- 使用来自机架系统的安装螺钉通过每个把手将 HRS-SAS 接口柜固定到机架。
 机架固定部件图



5.5安装磁盘驱动器

可用待修复的 SAS 或 SATA 硬盘驱动器装入 HRS-SAS 接口柜,请尽量安装相同型号和 容量的硬盘驱动器。

驱动器插槽编号

可以将待修复的硬盘驱动器安装到 HRS-SAS 接口柜机壳内的任何插槽中。下图显示 HRS-SAS 接口柜的驱动器是如何编号的。



▲HRS-SAS 接口柜驱动器插槽编号

安装硬盘驱动器

- 1. 卸下硬盘驱动器托架。
- 2. 小心地将硬盘放在驱动器托架外壳的前面,这样在边上的螺孔朝上。
- 3. 将螺钉穿过驱动器托架的孔并插入硬盘驱动器的侧面。
 - 仅安装与 HRS-SAS 接口柜一起提供的反向螺钉。
 - 每个驱动器安装四颗螺钉。
 - 将每颗螺钉拧紧,请勿拧得过紧。
- 4. 将驱动器外壳重新安装回 HRS-SAS 接口柜机箱。

重复步骤1至3直至所有硬盘驱动器安装好。

安装在驱动器外壳中的硬盘驱动器



5.6数据和管理连接

HRS-SAS 接口柜连接示意



要建立硬盘修复连接:

- 1. 连接 HRS-SFF8088-SAS 接口线的一端到第一个 HRS-SAS 接口柜的 I/O 模块上的 Master-Channel 端口。
- 2. 连接 HRS-SFF8088-SAS 接口线的另一端到第二台 HRS-SAS 接口柜的 I/O 模块上的 Slave-Channel 端口。
- 3. 连接第二个HRS-SAS接口柜的I/O模块的 Master-Channel 端口到第三个HRS-SAS 接口柜的I/O 模块上的 Slave-Channel 端口。
- 4. 将第三台 HRS-SAS 接口柜的 I/O 模块的 Master-Channel 端口连接到主机计算机的 HRS-SAS 双通道适配卡。



▲HRS-SAS 接口柜连接示意

5.7设置电缆连接

使用来自 HRS-SAS 接口柜其他附件中的 HRS 电源控制线,一端连接在主机计算机中的 DRT-SCSITOOL 输出端接口。





HRS电源控制线的另一端连接到HRS-SAS接口柜I/O模块的EPW-Power-Control接口。 连接时需要按住HRS电源控制线上的卡扣,稍加用力推入HRS-SAS接口柜I/O模块的 EPW-Power-Control接口。



将来自HRS-SAS接口柜其他附件中的HRS-SFF8088-SAS接口线一端连接到主机计算机的HRS-SAS双通道适配卡接口。





HRS-SFF8088-SAS 接口线的另一端连接到 HRS-SAS 接口柜 I/O 模块的 SFF-8088(SAS 26P)标有 Master-Channel 接口。



HRS-SAS 接口柜电缆连接后的全局样式,上面是主机计算机,下面是 HRS-SAS 接口柜。





5.8连接电源

将 HRS-SAS 接口柜机柜背面的电源电缆插入到电源插座中并打开电源。



要使用 HRS-SAS 接口柜的 EPW 电源控制,需要将电源开关处于下图所示状态。





如果电源打开了,机柜前面板 LED 指示灯、控制器 LED 指示灯和硬盘驱动器 LED 指示灯会亮。

前面板 LED 指示灯

当启动完成并且 HRS-SAS 接口柜工作正常:

- ◆ 电源、全局机柜状态指示灯显示稳定的绿色。
- ◆ 当有控制活动时控制器活动 LED 指示灯闪烁绿色。

HRS-SAS 接口柜前面板指示灯显示



http://www.hydata.com



I/O 模块 LED 指示灯

当引导完成时 HRS-SAS 接口柜工作正常:

- ◆ 风扇 LED 指示灯显示稳定绿色。
- ◆ 当有活动时 Master-Channel/Slave-Channel 端口 LED 指示灯闪烁。

HRS-SAS 接口柜 I/O 模块 LED 指示灯



硬盘驱动器 LED 指示灯

在每个驱动器外壳上面有两个 LED 指示灯,他们报告硬盘驱动器的存在、驱动器的活动和当前条件。



HRS-SAS 接口柜磁盘驱动器外壳 LED 指示灯

如果在外壳中有硬盘驱动器,电源/活动 LED 指示灯显示绿色。否则,电源/活动 LED 指示灯仍然为暗。电源/活动 LED 指示灯在驱动器活动期间闪烁。

当硬盘已配置时磁盘状态 LED 指示灯显示绿色。



六、 保养与维护

6.1更换电源

HRS-SAS 接口柜的冗余电源设计为现场可更换单元。无需从机架上卸下 HRS-SAS 接口 柜即可更换电源。

HRS-SAS 接口柜更换电源



卸下旧电源

要拆除旧电源

- ◆ 确认电源指示灯为琥珀色或红色。
- ◆ 关闭计划更换的电源。
- ◆ 拔下电源线。
- ◆ 松开并拆下电源左侧的固定螺钉。
- ◆ 将电源从 HRS-SAS 接口柜外壳中拔出。

安装新电源

要安装新电源:

- ◆ 小心地将电源滑入 HRS-SAS 接口柜外壳。
- ◆ 安装并拧紧电源左侧的固定螺钉。
- ◆ 插上电源插头。
- ◆ 打开电源。
- ◆ 核实新的电源更换过程。

6.2更换 I/O 模块

HRS-SAS 接口柜 I/O 模块监视和管理逻辑驱动器。当更换 I/O 模块时,所有逻辑驱动器 数据和配置都保持不变,因为逻辑驱动器信息储存在磁盘驱动器上。

I/O 模块很少发生故障,但您可能需要卸下并重新安装相同的 I/O 模块,以便更换本章 所述的冷却风扇。

哈尔滨宏宇数据软件有限公司





- ◆ 不要仅根据 LED 指示灯颜色更换 I/O 模块,只有在得到承诺技术支持的指导时才能 更换 I/O 模块。
- ◆ 只有合格的技术人员才能执行此步骤。
- ◇ 必须先关闭 HRS-SAS 接口柜扩展单元,然后才能执行此步骤。

卸下旧的 I/O 模块

要更换 I/O 模块:

完全关闭 HRS-SAS 接口柜,关闭电源开关。

断开 SAS, 串行和电源线。

在 I/O 模块上, 拧松翼形螺钉, 向右转动闩锁, 然后将 I/O 模块拉出机箱。

更换 I/O 模块



安装新的 I/O 模块

- ◇ 小心地将新的 I/O 模块滑入 HRS-SAS 接口柜机箱。
- ◆ 向左转动闩锁,并用翼形螺钉固定。
- ◆ 重新连接 SAS,串行和电源线。 打开电源开关。

6.3更换冷却风扇

原始模块



◆ 只有合格的技术人员才能执行此步骤。

◆ 必须先关闭 HRS-SAS 接口柜扩展单元,然后才能执行此步骤。

哈尔滨宏宇数据软件有限公司

http://www.hydata.com



要更换风扇:

1. 确认 I/O 模块上的风扇 LED 指示灯为琥珀色或红色。

风扇 LED 指示灯

	EPW
Status	
Fan 1 Fan 2	
风扇1 LED指示灯 风扇2 LED指示灯	Power Control

- 2. 完全关闭 HRS-SAS 接口柜,并移除 I/O 模块。
- 将 I/O 模块放在不引起无线电干扰的表面上,拆下盖板固定螺钉(每侧一个),然 后拆下盖板。





- 4. 拆卸四个固定螺钉。
- 5. 断开风扇的电源接头并将旧风扇从 I/O 模块中取出。

I/O 模块冷却风扇,3U 型号如图所示



- 6. 将新风扇放入 I/O 模块,连接电源接头,然后安装四个连接螺钉。
- 7. 安装 I/O 模块盖,并安装两个固定螺钉。
- 8. 重新安装 I/O 模块。



七、 HRS 软件截图

🧒 HYDAT.	Co HTDATA HDD Performance Rating System-Sengete VI.123 997383137									_8×			
Scsi Ta	sk Center Unive	ersal Tests Factory T	ests Option Repo	rt Help									
¢ \$>	-*- P												
Number	Vendor	Model	S/N	Firmware	Capacity	Block	G-List	P-List	Test function	Progress	Step	Status value	
0	SEAGATE	ST3146356SS	3QN2LY1W	0006	286749479	512	1	861					
D 1	SEAGATE	ST3146356SS	3QN0D60D	0006	286749479	512	1	1042					
2	SEAGATE	ST3146356SS	3QN26RS5	HS09	286749479	512	0	386					
3	SEAGATE	ST3146356SS	3QN3H6D3	HS0F	286749479	512	1	315					
4	SEAGATE	ST314635 CLAR	30N0WLRZ	HS01	286749475	512	0	765					
5	SEAGATE	ST3146855SS	3LN7BHM6	0002	286749487	512	0	1213					
6	SEAGATE	ST3146855SS	3LN65M3B	0002	286749487	512	0	1629					
D 7	SEAGATE	ST3146855SS	3LN2FZS4	S515	286749479	512	0	3256					
8	SEAGATE	ST3146855SS	3LN73MBP	S527	286749479	512	0	3219					
Π 9	SEAGATE	ST3146855SS	3LN7J69H	S527	286749479	512	0	1992					
1 10	SEAGATE	ST3300655SS	3LM4SGHW	S527	585937499	512	0	3160					
011	SEAGATE	ST3300655SS	3LM5YPYS	XBS0	585937499	512	0	2929					
112	SEAGATE	ST3300656SS	30P1C8WP	BE09	585937499	512	0	1326					
113	SEAGATE	ST3300656SS	30P1E1VK	BE09	585937499	512	0	1579					
14	SEAGATE	ST3300656SS	30P1.1449	BE09	585937499	512	ů.	1042					
115	SEAGATE	ST3300656SS	30P1C8XW	BF09	585937499	512	ů.	1179					
16	SEAGATE	ST3300656SS	30P1.142N	BE09	585937499	512	0	698					
117	SEAGATE	ST3300656SS	30P292GG	BENA	585937499	512	11	1325					
118	SEAGATE	ST3300656SS	30PICCOW	HSOF	585937499	512	59	2550					
110	SEAGATE	ST3300657SS	35 130304	2000	585937499	512	0	3240					
120	SEAGATE	ST3300657SS	35 I34VA/P	3000	585937499	512	0	1581					
H 21	SEAGATE	97330065799	3000X1111	E901	505337433	E12	0	2089					
122	SEAGATE	9737345599	3LO3EW/BE	0002	143374743	512	45	566					
122	SEAGATE	0T37346500	31.032444	CE27	143374649	E12	10	500					
124	SEAGATE	ST37346600	31.020/000	SE27	143374649	E12	1	337					
H 25	SEAGATE	0137345500	3L02206V	0027	142274640	512	0	2201					
20	SEAGATE	0137345555	3LQ33C6A	0527	142274640	512	0	1022					
20	SEAGATE	0137345500	3LQ451F0	0027	143374045	512	0	1032					
127	SEAGATE	0137340000	3L049/14/1	0027	143374649	512	0	2246					
128	SEAGATE	010/045555	3LU49XL4	3527	143374649	512	0	0.47					
129	SEAGATE	5137345555	3LUTUB33	3527	143374649	512	0	04/					
130	SEAGATE	ST373455SS	3LU2GBJG	5527	143374649	512	U	2166					
131	SEAGATE	8137345588	3LQ32G3W	8527	143374649	512	U	1619					

▲HRS 软件主界面

Sesi	Task Center Unive	rsal Tests Factory Te	ests Option Report	Help									
<9\$>	- *- 🖓 (
Numb	er Vendor	Model	S/N	Firmware	Capacity	Block	G-List	P-List	Test function	Progress	Step	Status value	
0	SEAGATE	ST3146356SS	3QN2LY1W	0006	286749479	512	1	861	Logical Read	7%		00/00	
⊡ 1	SEAGATE	ST3146356SS	3QN0D60D	0006	286749479	512	1	1042	Logical Read	23%		00/00	
2	SEAGATE	ST3146356SS	3QN26RS5	HS09	286749479	512	0	386	Logical Read			00/00	
Z 3	SEAGATE	ST3146356SS	3QN3H6D3	HSOF	286749479	512	1	315	Random Read	84%		00/00	
V 4	SEAGATE	ST314635 CLAR	30N0WLRZ	HS01	286749475	512	0	765	Logical Read	23%		00/00	
1 5	SEAGATE	ST3146855SS	3LN7BHM6	0002	286749487	512	0	1213	Logical Read			00/00	
7 6	SEAGATE	ST3146855SS	3LN65M3B	0002	286749487	512	0	1629	Logical Read	6%		00/00	
7	SEAGATE	ST3146855SS	3LN2FZS4	S515	286749479	512	0	3256	Logical Read	31%		00/00	
28	SEAGATE	ST3146855SS	3LN73MBP	S527	286749479	512	0	3219	Logical Read	39%		00/00	
9	SEAGATE	ST3146855SS	3LN7J69H	S527	286749479	512	0	1992	Logical Read	82%		00/00	
1 0	SEAGATE	ST3300655SS	3LM4SGHW	S527	585937499	512	0	3160	Random Read	100%		00/00	
1 11	SEAGATE	ST3300655SS	3LM5YPYS	XRS0	585937499	512	0	2929			Invalid		
1 2	SEAGATE	ST3300656SS	3QP1C8WP	BF09	585937499	512	0	1326	Random Read	100%		00/00	
1 3	SEAGATE	ST3300656SS	3QP1F1VK	BF09	585937499	512	0	1579	Random Read	100%		00/00	
7 14	SEAGATE	ST3300656SS	3QP1J449	BF09	585937499	512	0	1042	Random Read	46%		00/00	
1 5	SEAGATE	ST3300656SS	30P1C8XW	BF09	585937499	512	0	1179	Random Read	5%		00/00	
1 6	SEAGATE	ST3300656SS	30P1 J42N	BF09	585937499	512	0	698	Logical Read			00/00	
1 7	SEAGATE	ST3300656SS	30P292GG	BF0A	585937499	512	11	1325	Logical Read			00/00	
1 8	SEAGATE	ST3300656SS	30PICCQW	HS0F	585937499	512	59	2550	Logical Read	8%		00/00	
1 9	SEAGATE	ST3300657SS	3SJ3C304	0006	585937499	512	0	3240	Logical Read	14%		00/00	
20	SEAGATE	ST3300657SS	3SJ3AYVR	0006	585937499	512	0	1581	Logical Read			00/00	
21	SEAGATE	ST3300657SS	3SJ04B8H	ES01	585937499	512	0	2089	Random Read	100%		00/00	
22 🗹	SEAGATE	ST373455SS	3LQ3PWBF	0002	143374743	512	45	566	Logical Read			00/00	
23 🗹	SEAGATE	ST373455SS	3LQ32AAA	S527	143374649	512	0	503	Random Read	45%			
24	SEAGATE	ST373455SS	3LQ2WDP0	S527	143374649	512	1	337	Logical Read			00/00	
25	SEAGATE	ST373455SS	3LQ33C6X	S527	143374649	512	0	2381	Logical Read			00/00	
26	SEAGATE	ST373455SS	3LQ491P0	S527	143374649	512	0	1032	Random Read	100%		00/00	
27	SEAGATE	ST373455SS	3LQ491WY	S527	143374649	512	0	805	Logical Read			00/00	
28	SEAGATE	ST373455SS	3LQ:49XL4	S527	143374649	512	0	3346	Random Read	100%		00/00	
29	SEAGATE	ST373455SS	3LQ1QB33	S527	143374649	512	0	647	Logical Read	62%		00/00	
2 30	SEAGATE	ST373455SS	3LQ2GBJG	S527	143374649	512	0	2166	Random Read	100%		00/00	
☑ 31	SEAGATE	ST373455SS	3LQ3ZG3W	S527	143374649	512	0	1619	Logical Read	74%		00/00	

▲HRS 软件执行任务界面

MATTAL HOD Performance Bating System-Su

_ 8 ×



🧐 HTD <i>i</i>	TA HDD Perform	ance Rating System-	Seagate ¥1.123	997383731	1								_ 8 ×
Sesi 1	fask Center Unive	ersal Tests Factory T	ests Option Repor	t Help									
<9>	-# - 🖓												
Numb	er Vendor	Model	S/N	Firmware	Capacity	Block	G-List	P-List	Test function	Progress	Step	Status value	
0	SEAGATE	ST3146356SS	3QN2LY1W	0006	286749479	512	1	861					
⊡ 1	SEAGATE	ST3146356SS	3QN0D60D	0006	286749479	512	0	1042	Format	3%	7/11		
2	SEAGATE	ST3146356SS	3QN26RS5	HS09	286749479	512	0	386	Format	3%	7/11		
2 3	SEAGATE	ST3146356SS	3QN3H6D3	HS0F	286749479	512	0	315	Format	7%	7/11		
☑ 4	SEAGATE	ST314635 CLAR	3QN0WLRZ	HS01	286749475	512	0	765	Translate Regeneration (UF)		4/11		
⊠ 5	SEAGATE	ST3146855SS	3LN7BHM6	0002	286749487	512	0	1213					
⊡ 6	SEAGATE	ST3146855SS	3LN65M3B	0002	286749487	512	0	1629	Format	3%	7/11	04/04	
☑ 7	SEAGATE	ST3146855SS	3LN2FZS4	S515	286749479	512	0	3256	Format	2%	7/11		
⊠8	SEAGATE	ST3146855SS	3LN73MBP	S527	286749479	512	0	3219	Format	2%	7/11		
⊡ 9	SEAGATE	ST3146855SS	3LN7J69H	S527	286749479	512	0	1992	Format	5%	7/11		
☑ 10	SEAGATE	ST3300655SS	3LM4SGHW	S527	585937499	512	0	3160					
☑ 11	SEAGATE	ST3300656SS	3QP1C8WP	BF09	585937499	512	0	1326	Format	3%	7/11		
☑ 12	SEAGATE	ST3300656SS	3QP1F1VK	BF09	585937499	512	0	1579	Format	3%	7/11		
☑ 13	SEAGATE	ST3300656SS	3QP1J449	BF09	585937499	512	0	1042	Format	3%	7/11		
☑ 14	SEAGATE	ST3300656SS	3QP1C8XW	BF09	585937499	512	0	1179	Format	3%	7/11		
☑ 15	SEAGATE	ST3300656SS	30P1 J42N	BF09	585937499	512	0	698	Format	1%	7/11		
☑ 16	SEAGATE	ST3300656SS	30P292GG	BF0A	585937499	512	0	1325	Format	1%	7/11		
17	SEAGATE	ST3300656SS	30P0CCQW	HS0F	585937499	512	0	2550	Format	1%	7/11		
☑ 18	SEAGATE	ST3300657SS	3SJ3C304	0006	585937499	512	0	3240	Format	2%	7/11		
☑ 19	SEAGATE	ST3300657SS	3SJ3AYVR	0006	585937499	512	0	1581	Format	2%	7/11		
20	SEAGATE	ST3300657SS	3SJ04B8H	ES01	585937499	512	0	2089	Format	4%	7/11		
21	SEAGATE	ST373455SS	3LQ3PWBF	0002	143374743	512	0	566	Format	6%	7/11		
22	SEAGATE	ST373455SS	3LQ32AAA	S527	143374649	512	0	503	HDD Status		5/11	5D/10	
23	SEAGATE	ST373455SS	3LQ2WDP0	S527	143374649	512	0	337	Format	5%	7/11		
24	SEAGATE	ST373455SS	3LQ33C6X	S527	143374649	512	0	2381					
25	SEAGATE	ST373455SS	3LQ491P0	S527	143374649	512	0	1032	Format	11%	7/11		
26	SEAGATE	ST373455SS	3LQ491WY	S527	143374649	512	0	805	Format	0%	7/11	04/04	
27	SEAGATE	ST373455SS	3LQ49XL4	S527	143374649	512	0	3346					
28	SEAGATE	ST373455SS	3LQ1QB33	S527	143374649	512	0	647	Format	6%	7/11		
29	SEAGATE	ST373455SS	3LQ2GBJG	S527	143374649	512	0	2166	Format	10%	7/11		
3 0	SEAGATE	ST373455SS	3LQ3ZG3W	S527	143374649	512	0	1619	Format	5%	7/11	04/04	

▲HRS 软件批量格式化界面

🥩 HTDATA HDD Performance Rating System-S									
Sesi	Task Center Vr	ivers	പ	Tests	Factory	r Te			
Res Pow	can Scsi Bus er Control	88							
Exi	t		М	odel					
U	SEAGATE		S	T31463	356SS				
1	SEAGATE		356SS						
2	SEAGATE		S	T31463	356SS				
7 3	SEAGATE		S	T31463	356SS				
☑ 4	SEAGATE		S	T31463	35 CLAF	ł			
5	SEAGATE		S	T31468	855SS				

▲HRS 软件系统菜单—SCSI 菜单



🥩 HT I	ATA HDD Per	rformance	Rating	Sy	rste	-2			
Sesi	Task Center	Universal	Tests 1	Fac	tory	Te			
4 53	Fast Rating Task HRS Rating Task								
Num	HRS Rating Task (Read Only)								
I 0	Custom Tas	sk		•	s				
1	Custom Tas	sk Setting			S				
2 2	SEAGA	JE S	131463	565	s				
2 3	SEAGA	TE S	T31463	565	SS				
☑ 4	SEAGA	TE S	T31463	5 C	LAR.				
9 5	SEAGA	TE S	T31468	555	SS				

▲HRS 软件系统菜单—Task-Center 菜单

🧒 HYDAT <i>I</i>	A HDD Pe	rforman	ce Ratin	g System	-Seag	ate V1.	123		
Scsi Tas	k Center	Univers	sal Tests	Factory 2	Tests	Option	Report		
-	π.	HDD S	Status						
637		Form	at						
Number	Vendo	r HRS S	HRS Short Drive Test						
0	SEAGA	HRS 1	Long Drive	e Test					
⊡ 1	SEAGA	HRSI	Random Tes	st					
⊡ 2	SEAGA	HRS I	Deep Test						
2 3	SEAGA	HRSI	HRS Long Repair						
☑ 4	SEAGA	Керај	ir HDD G-I	List					
₽ 5	SEAGA	Clear	- SMART						
1 6	SEAGA	Clear	- WARN						
2 7	SEAGA	1							
2 8	SEAGA	- Firmy	ware Down]	Load (07)	SAS/FO	/SCSI			
9	SEAGA	Firmy	ware Down]	load (05)	SATA/S	SAS			
1 0	SEAGA	λ							
1 1	SEAGA		Light Flas	shes					
1 2	SEAGA	ATE .	TE ST3300656SS 3QP1F1VK						
1 3	SEAGA	ATE .	E ST3300656SS 3QP1J449						

▲HRS 软件系统菜单—Universal-Tests 菜单



erforman	ce Ratin	g System-S	Seaga	te V1.	123	9	9738373		
Univers	al Tests	Factory Te	ests	Option	Report	He	lp		
P 8	◙ ■	Translat Translat	Translate Regeneration (DF) Translate Regeneration (UF)						
r	Model	Backup }	Backup HDD Resources						
ATE	ST3146	Clear G	Clear G-List						
ATE	ST3146	. Change H	Block	Size			06		
ATE	ST3146	Set LBA	Max				\$09		
ATE	ST3146	356SS	3QN	13H6D3)	H	SOF		
ATE	ST3146	35 CLAR	3QN	10WLR.	Ζ	H	S01		
ATE	ST3146	855SS	55SS 3LN7BHM6 0002						
ATE	ST3146	855SS	55SS 3LN65M3B 0002						

▲HRS 软件系统菜单—Factory-Tests 菜单

1-2	-Seagate ¥1.123 997383737										
Te	sts Option	Report	Help	,							
		View Report									
		Open	Folder								
	S/N	Setti	ng		Capacity						
	3QN2LY1W	Verif	y Code		286749479						
	3QN0D60D	Cente	er Info		0						
	3QN26RS5		HSU9	1	0						
	3QN3H6D3	HSOF		0							
	3QN0WLR2	HS01		0							
	3LN7BHM6	0002		286749487							

▲HRS 软件系统菜单—Report 菜单



□11 □12 □13 □14	SEAGATE SEAGATE SEAGATE SEAGATE	ST3300656SS ST3300656SS ST3300656SS ST3300656SS	3QP1C8WP 3QP1F1VK 3QP1J449 3QP1C8XW	BF09 BF09 BF09 BF09	0 0 0 0	512 512 512 512	0 0 0 0	0 0 0
15	SEAGATE	CT330065655	30P1J42N	BF09	0	512	0	0
1 16	SEAGATE	Select all	80P292GG	BF0A	0	512	0	0
D 17	SEAGATE	Deselect all	BOPICCOW	HSOF	0	512	0	0
18	SEAGATE	Invert select	3SJ3C304	0006	0	512	0	0
1 9	SEAGATE	Comer He 2x2	3SJ3AYVR	0006	0	512	0	0
20	SEAGATE	Copy model	3SJ04B8H	ES01	0	512	0	0
21	SEAGATE	Light Flashes	BLQ3PWBF	0002	0	512	0	0
22	SEAGATE	Change Capacity	BLQ32AAA	S527	143374649	512	0	503
23	SEAGATE	View Sector	BLQ2WDP0	S527	0	512	0	0
24	SEAGATE	Show Information	BLQ33C6X	S527	143374649	512	0	2381
25	SEAGATE	ST373455SS	3LQ491P0	S527	0	512	0	0
26	SEAGATE	ST373455SS	3LQ491WY	S527	0	512	0	0
27	SEAGATE	ST373455SS	3LQ49XL4	S527	143374649	512	0	3346
28	SEAGATE	ST373455SS	3LQ1QB33	S527	0	512	0	0
29	SEAGATE	ST373455SS	3LQ2GBJG	S527	0	512	0	0
30	SEAGATE	ST373455SS	3LQ3ZG3W	S527	0	512	0	0

▲HRS 软件系统菜单—右键菜单

SEA	SEAGATE ST3300655SS		3LM4SGHW	S527	585937499	512	0	3160					
SEA	GATE	ST3300656SS	3QP1C8WP	BF09	0	512	0	0					
SEA	Show Info	rmation SEAGAT	-ST330065655-30	P1J42N-BF09									×
SEA	Paramete	er	Value				0 1	123	4 5 6	789AB	CDEF		
SEA	ANSI Vers	sion	SCSI-5			(000 00 00	0512	BB 00 10 0	2 53 45 41 47 4	1 54 45 20 .	SEA0	JATE
SEA	Vendor Id	entification	SEAGATE				010 53 54	33 33	30 30 36 3	5 36 53 53 20 2	20 20 20 20 5	T33006565S	
SEA	Product Id	lentification	ST3300656SS				020 42 46	30.39	33 51 50 3	1 48 34 32 4F 3	10 39 31 30 F	F0930P1142	10910
SEA	Product R	evision Level	BF09			- 12	020 12 10	00 00		0 00 00 00 00 00 0		100002110121	00010
SEA	Serial Nur	nber	3QP1J42N0910			- 13	030 30 00	00 00					
SEA	Copyright	Notice	Copyright (c) 20	08 Seagate Al	ll rights reserved		0040 00 00	00 00	00 00 00 0	0 00 00 00 00 0	0 00 00 00 .	• • • • • • • • • • • •	
SEA	Max LBA		0				050 00 00	00 00	00 00 00 0	0 00 00 00 00 0	0 00 00 00 .		
SEA	Device Ca	apacity	0.00(GB)				060 00 43	8 6F 70	79 72 69 6	7 68 74 20 28 6	3 29 20 32 .	Copyright	(c) 2
SEA	SCSI Firm	ware Release	12171137				070 30 30	38 20	53 65 61 6	7 61 74 65 20 4	1 6C 6C 20 0	08 Seagate	A11
SEA	Servo RA	M Release Number	2008C41E				080 72 69	67.68	74 73 20 7	2 65 73 65 72 2	76 65 64 20 r	ights reser	rved
SEA	Servo RO	M Release Number	00000000								0 00 01 20 1	191100 10000	
SEA	Servo RA	M Release Date	C41E			- 13							
SEA	Servo RO	M Release Date	2008			L	JUAU UU UU	00 00			. 00 00 00 00	•••••	
SEA	Power-ON	I Hours	65823.58				10BO 00 00	00 00 00	00 00 00 0	0 00 00 00 00 0	0 00 00 00 .		
SEA	Hours Sin	ce Last DST	288			- (0000 00 00	00 00	0 00 00 00	0 00 00 00 00 0	0 00 00 00 .		
SEA	Current ter	mperature	34					00 00	0 00 00 00	0 00 00 00 00 0	0 00 00 00 .		
	FCAL Glo	bal ID	0×5000C50012A	A7D4C				0 0 0 0			0 00 00 00		
	Health Va	lue	60%										
								00 00	00 00 00 0				

▲HRS 软件系统对话框—Show-Information 对话框

Family I Model	efine number:		Add t	o family mo	odel :	_	Insert
Series		Family			Model	_	
Const	ellation 💌	Constellation		•	ST9500430SS	•	OK
Add m	odel to family l	ist:					
Numb	oer Mo	odel		Seagate	model		
	ST	314635 CLAR146		ST31463	56SS		
		Save]		Cancel		

▲HRS 软件系统对话框—Family-Define 对话框



30P1C8	XW/	BEN9	n	512	n	n							
30P1J4	Setting								×				
30P292 30P0C	Folderfo	r temporary f	les:										
3SJ3C3	E:\Docu	Browse											
3SJ3AN 3SJ04E	, Folder fo	r backup files											
3LQ3P\	E:\Documents and Settings\Administrator\桌面\HRS-NEW\Backup\ Browse												
3LQ32A 3LQ2W	Folder fo												
3LQ33C	E:\Docu	ments and Se	ettings'\Administra	ator\桌面	HRS-N	EWReport	1	Browse					
3LQ491 3LQ491	Folder fo	r log files :											
3LQ49X	E:\Docu	ments and Se	ettings\Administra	ator\桌面	HRS-N	EW\Log\		Browse					
3LQ2GE 3LQ3ZC	,		OK				Cancel						
									_				



▲HRS 软件系统对话框—Verify-Code 对话框

				HY	DATA®					
LN2FZS4	S515	0		512	0	0				
LN73MB	uston Task Setti	ng								×
LN7J69F	-Backup HDD Be	sources								
ILM4SGF	Duckup HDD He	13001063								
JQP1C8V	Module	🔽 Config	Pages		Tracks	🔽 F	ROM	🔽 Sma	art	
JQP1F1V		-	-							
QP1J44										
QP1C8X	Task List ((16 Max)					HDD) functions		
0D2020	Check HDD task					Backu	p HDD N	Module		
OPICCO	Repair HDD task					Backu	p HDD (Config		
S.I3C304	hrs_test_repair			Neu	tack	Backu	ip HDD "	Track		
SJ3AYV			_	New	I CON	Backu	ip HDD P	ROM		
SJ04B8F						Backu	ip HDD (G-List		
LQ3PWE						Backu	ip HDD S	SMART		
LQ32AA						Clear	HDD G-L	_ist		
LQ2WDF						HDDS	Status			
LQ33C6>				Modi	fvtask	Forme	11 			
_Q491P(_	moun	.y		11. Short Driv	vo Test		
_Q491W						HDS	2andom	Toot		
.Q49XL4						HBSI	ong Dris	ve Test		
.Q1QB3						1.1.01	ong on	1630		
.Q2GBJ										
LQ3ZG3				Delet	te task					
			-							
	,					,				
			- 1							
		0	K				ancel			

▲HRS 软件系统对话框—Custom-Task-Setting 对话框



▲HRS 软件系统对话框—About 对话框



	内部时间戳时间
Timestamp : 9FCFC97B0C8A8936918343B6080EB5B6	Center time : 2018 - 12 - 29 03 : 40 : 27 Saturday
🦟 HYDATA HDD Performs	🏼 🦢 🤨 🐔 11:34
	Î
	系统时间
▲ HRS	离线时间戳



八、 专业硬盘测试报告样版



▲HRS 标签







HYDATA HRS Rating Report

HYDATA

[Report overview] Company name: HYDATA Software Co., Ltd. Tester code: 1898645623 Report general date: 2018-12-28 Disk rating: B

[Inquiry information]

Center Level: 1/5 (5 Max) Report general time: 02:02:33

Factor	y se	ria	l ni	umbe	er:			EE6	A130	66EI	320	BF3	В						
ANSI Version:						SCS	SCSI-05								ndor Identification:	SEAGATE			
Produc	Product Identification: ST330057FSUN300G							Product Revision Level: 0705											
Serial	ial Number: 1024G1KS						Byt	tes per Sector:	512										
Max LB	A:							585	9374	499						Dev	vice Capacity:	279.40(GE	3)
Copyri	ght I	Not	ice	:				Сор	yri	ght	(c) 21	010	Sea	agat	te /	All rights reserved		
Servo	RAM	Rel	ease	e Ni	umb	er:		200	9DB	ə5					-	Ser	vo RAM Release Date:	DB05	
Servo	ROM I	Rel	ease	e Nu	umb	er:		000	00000000							Servo ROM Release Date: 2009			
SCSI F	irmwa	are	Re	leas	se:			102	10200407 F							FCAL Global ID:			
Power-	ON He	our	s:					3.8	3							Po	ver-ON Days:	0	
Hours	Since	e L	ast	DS	г:			0								Hea	alth Value:	100%	
G-List	Cou	nt:						16								P-I	ist Count:	998	
Curren	it ter	mpe	rati	ure				34								Ret	Ference temperature:	68	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F			
0000	00	00	05	12	8B	00	50	02	53	45	41	47	41	54	45	20	P.SEAGATE		
0010	53	54	33	33	30	30	35	37	46	53	55	4E	33	30	30	47	ST330057FSUN300G		
0020	30	37	30	35	31	30	32	34	47	31	4B	53	52	43	00	00	07051024G1KSRC		
0030	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00			-
0040	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00			
0050	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00			
0060	00	43	6F	70	79	72	69	67	68	74	20	28	63	29	20	32	.Copyright (c) 2		
0070	30	31	30	20	53	65	61	67	61	74	65	20	41	6C	6C	20	010 Seagate All		
0080	72	69	67	68	74	73	20	72	65	73	65	72	76	65	64	20	rights reserved	-	
0090	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00			

[operon miscory]						
Test function	Start time	Elapsed time	Standard Time	Time difference	Error Code	Rating
HDD Status	2018-12-28 01:55:11	00:00:00	:	::	00/00	А
Format	2018-12-27 04:59:09	00:29:36	00:29:00	+00:00:36	00/00	А
HRS Short Drive Test	2018-12-28 01:56:17	00:02:03	00:02:00	+00:00:03	00/00	A
HRS Random Test	2018-12-28 01:58:37	00:03:39	00:04:00	-00:00:21	00/00	A
HRS Long Drive Test	2018-12-27 05:34:22	00:30:38	00:29:00	+00:01:38	00/00	В

[Option history]

[Verify Code] 2E46D786B0A2F03765E64DE8AB98F3501A2DC95E14563641901692D80C31A7FD5A7B79F04B36993C5CAE2F9F5A9FE78D06409A0F0493B74A33 BB7A7AE0E109A0950D1BF8A9FAA5B584DC93A93C8541D77A87166AECF28D3AD995090C3E7E6166D3EC5D08EC9BD4BC8F1931E170A700163B95 F894B53E600473E87A23C1C98621E7D9A091A50FD6DEC9B76A539B652C95BE35BE43FB12C4A2840F4C6E1E9939FA2B45B6F2086C420C659BB4

[Error code interpretation] 00/00 NO ADDITIONAL SENSE INFORMATION

[Rating interpretation]

A: Can be used for business and transaction processing. C: Failed hard disk, not recommended for use.

B: Can be used for home and storage data. D: Have hardware problems and cannot be used again.

HYDATA Software Co., Ltd. Room301B, Middle Area, Chuanbo Electronics World, Nantong NO.258, Nangang Distict, Harbin, Heilongjiang Prov., China 150040 +86 451 87529888 http://www.hydata.com E-mail: sales@hydata.com

HYDATA Software Co., Ltd. http://www.hydata.com

▲HRS 评级报告