

DrayTek 2915 / 2915ac

Configuration du NAT

v1.0



Anthony Hesnaux OpenIP 11/01/2022 Ce guide est destiné à pouvoir mettre en service le système NAT sur les routeurs DrayTek 2915 / 2915ac.

Il regroupe plusieurs configurations possibles, choisissez la configuration correspondante au NAT que vous souhaitez déployer.

La redirection de port est une fonctionnalité qui redirige une demande de connexion sur un port spécifique du WAN du routeur vers l'hôte sur le LAN du routeur. En traversant le NAT, le routeur peut changer le port de destination. Ce document explique comment configurer la redirection de port sur les routeurs DrayTek Vigor.

Table des matières

Le NAT pour accéder à un serveur dans le LAN depuis Internet	2
Le NAT avec IP source limitée pour accéder à un Serveur depuis Internet	4
Utiliser le Range port NAT pour accéder à un Serveur depuis internet	7
Troubleshooting	8

Le NAT pour accéder à un serveur dans le LAN depuis Internet

Dans cet exemple, vous souhaitez fournir un accès RDP (Remote Desktop Protocol) à un ordinateur distant vers un serveur dans le LAN du Routeur DrayTek. Cette redirection est accessible à tous. Pas de restriction sur la source.



Se connecter au Routeur. Dans le menu de gauche, cliquez sur le menu « NAT » et sur « Port Redirection ». Cliquez et éditer le « profile 1 »

Dray Tek	Vigor29	15 se		r 🖻 🚻 🖿	1 💷 🗗			
off v IR6	NAT >> P	ort Redir	rection					
Dashboard	Port Red	ction			Set to Factory De			
Online Status	Inde	Lnable	Service Name	WAN Interface	Protocol	Public Port	Source IP	Private IP
Search Menu	1.			ALL			Any	
WAN	<u>2.</u>			ALL			Any	
LAN Hotepot Web Dortel	<u>3.</u>			ALL			Any	
Routing	<u>4.</u>			ALL			Any	
NAT Port Redirection	<u>5.</u>			ALL			Any	
DMZ Host	<u>6.</u>			ALL			Any	
Open Ports Port Triggering	<u>7.</u>			ALL			Any	
ALG Hardware Accoloration	<u>8.</u>			ALL			Any	
Firewall	<u>9.</u>			ALL			Any	

Dray Tek	/igor2915 Series		
off v IR6	NAT >> Port Redirection		Cochez « Enable »
Dashboard Wizards Online Status	Index No. 1		Renseignez le service
Search Menu	Mode Service Name	Single V RDP	Le RDP c'est du TCP
WAN LAN Hotspot Web Portal Routing	Protocol WAN Interface Public Port	ALL ~	Le port publique du routeur
NAT Port Redirection DMZ Host Open Ports	Source IP Private IP	Any v 192.168.1.10	L'IP du serveur dans le LAN
Port Triggering ALG Hardware Acceleration Firewall	Private Port Note: In "Range" Mode the End IP wil	3389	Le Port RDP du serveur dans le LAN ublic Port and Start IP have been entered.
User Management		OK Clear	Cancel

Cliquez sur le bouton « **OK** » pour valider la configuration.

DRAYTEK 2915/2915AC - CONFIGURATION DU NAT

Dray Tek	Vigor29	9 15 Se	eries		* = ## 1	1 🛛 🗗					
off v IR6	NAT >> Port Redirection										
Dashboard	Port Red	direction					Set	to Factory Default			
Wizards Online Status	Index	Enable	Service Name	WAN Interface	Protocol	Public Port	Source IP	Private IP			
Search Menu	<u>1.</u>		RDP	ALL	TCP	11000	Any	192.168.1.10			
WAN	<u>2.</u>			ALL			Any				
LAN Haterat Web Destal	<u>3.</u>			ALL			Any				
Routing	<u>4.</u>			ALL			Any				
NAT Port Redirection	<u>5.</u>			ALL			Any				
DMZ Host	<u>6.</u>			ALL			Any				
Open Ports Port Triggering	<u>7.</u>			ALL			Any				
ALG	8			ALL			Δηγ				

Avec les paramètres ci-dessus, les demandes de connexion initiées sur le port **11000**, seront transmises vers l'adresse IP privée 192.168.1.10 sur le port de destination **3389**, que le **service RDP** écoute en **TCP**. Désormais, les clients depuis Internet peuvent accéder au serveur connecté au réseau local via l'adresse IP WAN et le port public du routeur.



Le NAT avec IP source limitée pour accéder à un Serveur depuis Internet

L'administrateur réseau peut spécifier l'IP source lors de la redirection de ports. Cette fonction peut être utilisée dans le cas où vous souhaitez uniquement autoriser certaines des adresses IP à accéder au serveur derrière le routeur et augmenter le niveau de sécurité tout en autorisant l'accès à Internet. Par exemple, si l'administrateur réseau autorise uniquement l'adresse IP 200.200.200.200 à utiliser le service RDP sur 192.168.1.10.



Se connecter au routeur. Dans le menu de gauche, cliquer sur le menu « **Objects Setting** » et sur « **IP Object** ». Cliquer et éditer ensuite sur le « **profile 1** »

Dray Tek	Vigor2	915 Series		7	8 🖃 MN (
off v IR6	Objects Setti	ng >> IP Object				
A Dashboard Wizards Online Status	Create from Create from	ARP Table Routing Table				
Search Menu	IP Object P View:	ofiles:				Search
WAN	Inde	Name	Address	Index	Name	Address
Hotspot Web Portal	<u>1.</u>			<u>17.</u>		
Routing	<u>2.</u>			<u>18.</u>		
NAT	<u>3.</u>			<u>19.</u>		
Firewall	<u>4.</u>			<u>20.</u>		
User Management	<u>5.</u>			<u>21.</u>		
Objects Setting	6.			22.		
IP Object	7.			23.		
Service Type Object	8.			24.		
Service Type Group	9.			25.		
Keyword Object Keyword Group	10.			26.		

DRAYTEK 2915/2915AC – CONFIGURATION DU NAT

Objects Setting >> IP Object		
Profile Index : 1		Entrez un nom d'Obje
Name:	RDP IP AUTORISE	
Interface:	Any ~	
Address Type:	Single Address 🗸	
Mac Address:	00:00:00:00:00:00	Renseignez l'adresse
Start IP Address:	200.200.200.200 Select	ayant acces au service
End IP Address:	0.0.0.0 Select	
Subnet Mask:	255.255.255.254 / 31 🗸	
Invert Selection:		
1		Next >>

Objects Setting >> IP Object								
Create fr	om ARP Table							
Create fr	om Routing Table							
IP Objec	t Profiles				Set to Factory Default			
v:	A II							
view:	All V				Search			
Index	Name	Address	Index	Name	Address			
Index <u>1.</u>	Name RDP IP AUTORISE	Address 200.200.200.200	Index <u>17.</u>	Name	Address			
Index <u>1.</u> <u>2.</u>	Name RDP IP AUTORISE	Address 200.200.200.200	Index <u>17.</u> <u>18.</u>	Name	Address			
Index <u>1.</u> <u>2.</u> <u>3.</u>	Name RDP IP AUTORISE	Address 200.200.200.200	Index <u>17.</u> <u>18.</u> <u>19.</u>	Name	Address			

Dans le menu de gauche, cliquez sur le menu « **NAT** » et sur « **Port Redirection** ». Cliquez et éditer ensuite sur le « **profile 1** »

Dray Tek Vie	gor29	915 s e	eries				* = ## 6			
off v IR6	NAT >> Port Redirection									
Dashboard	Port Re	edi ction					Set t	o Factory Default		
Online Status	Inde	Inable	Service Name	WAN Interface	Protocol	Public Port	Source IP	Private IP		
Search Menu	1.			ALL			Any			
WAN	<u>2.</u>			ALL			Any			
LAN Hotepot Web Dortel	<u>3.</u>			ALL			Any			
Routing	<u>4.</u>			ALL			Any			
NAT Port Redirection	<u>5.</u>			ALL			Any			
DMZ Host	<u>6.</u>			ALL			Any			
Port Triggering	<u>7.</u>			ALL			Any			
ALG Hardware Acceleration	<u>8.</u>			ALL			Any			
Firewall	<u>9.</u>			ALL			Any			

DRAYTEK 2915/2915AC - CONFIGURATION DU NAT

AT >> Port Redirection	Cochez « Enable »
ndex No. 1	
Enable	Renseignez le service
Mode	Single V
Service Name	RDP Le RDP c'est du TCP
Protocol	TCP V
WAN Interface	ALL V
Public Port	
Source IP	IP Object V 1-RDP IP AUTORISE V
	Start: 200.200.200 End: 200.200.200
Private IP	192.168.1.10
Private Port	3389 Le Port RDP du serveur dans le LAN
ote: "Range" Mode the End IP w	Il be calculated a matically once the Public Port and Start IP have been entered.

Avec les paramètres ci-dessus, les demandes de connexion **depuis l'adresse IP 200.200.200.200** envoyées au routeur sur le port **11000**, il transmettra la demande à l'adresse IP privée 192.168.1.10 et changera le port de destination en **3389**, que le **service RDP** écoute en **TCP**.

Les demandes de connexion **depuis l'adresse IP 250.250.250.250** envoyées au routeur sur le port **11000** pour le service RDP mais elles seront bloquées par celui-ci car l'IP source n'est pas autorisée.



Désormais, Seul le client dont l'IP source est renseignée dans « l'IP Object » depuis Internet peut accéder au serveur en RDP sur le réseau local du routeur via l'adresse IP WAN du routeur et le port public défini.

Utiliser le Range port NAT pour accéder à un Serveur depuis internet

L'administrateur réseau peut spécifier une Redirection de plage de ports dans « **Open Ports** ». Cette fonction peut être utilisée dans le cas où nous souhaitons rediriger un ensemble de ports vers une seule et même IP.

Prenons l'exemple d'un téléphone IP qui doit pouvoir joindre son PBX sur les ports indiqués ci-dessous.



Se connecter au Routeur. Dans le menu de Gauche, cliquer sur le menu « **NAT** » et sur « **Open Ports** ». Cliquer et éditer ensuite sur le « **profile 1** »

Dray Tek	Vigor	2915	Series			
off v IR6	NAT >> Op	en Ports				
Dashboard Wizards	Open Por	Setup				Set to Factory Default
Online Status	Inde	Enable	Comment	WAN Interface	Source IP	Local IP Address
	1.				Any	
Search Menu	<u>2.</u>				Any	
WAN	<u>3.</u>				Any	
LAN Hotspot Web Portal	<u>4.</u>				Any	
Routing	<u>5.</u>				Any	
Port Redirection	<u>6.</u>				Any	
DMZ Host Open Ports	<u>7.</u>				Any	
Port Triggering	8.				Anv	



Dray Tek	Vigor	2915	Series			
off v IR6	NAT >> Op	en Ports				
Dashboard	Open Ports	s Setup				Set to Factory Default
Online Status	Index	Enable	Comment	WAN Interface	Source IP	Local IP Address
	<u>1.</u>	~	PBX 3CX	WAN1	Any	192.168.1.10
Search Menu	<u>2.</u>				Any	
WAN	<u>3.</u>				Any	
Hotspot Web Portal	<u>4.</u>				Any	
Routing NAT	<u>5.</u>				Any	
Port Redirection	<u>6.</u>				Any	
Open Ports	<u>7.</u>				Any	
Port Triggering	<u>8.</u>				Any	
Hardware Acceleration	<u>9.</u>				Any	

Désormais, Seul le téléphone depuis Internet peut accéder au serveur PBX sur le réseau local du routeur via l'adresse IP WAN du routeur et les ports publiques définis.

Troubleshooting

Si la redirection de port ne fonctionne pas comme prévu, veuillez vérifier :

• Si le port utilisé par le service NAT n'est pas natté pour le routeur lui-même.

▶ Les ports couramment utilisés dans le routeur Vigor sont TCP 48443 (pour serveur Web et VPN SSL), TCP/UDP 8069 (pour le TR069) et TCP 2222 (pour SSH). Pour éviter les conflits de ports, il ne faut pas que ces ports soient inclus dans les redirections NAT.

- Assurez-vous que le serveur sur le réseau local est actif, de plus il faut vérifier
 - S'il existe des règles bloquant l'accès à ce serveur dans le pare-feu.
- Vérifier que la passerelle de la carte réseau du serveur pointe bien vers le routeur Vigor.
- Vérifier qu'il n'y a aucune règle de politique de route ou de route statique sur le routeur qui acheminera le serveur vers la mauvaise passerelle. Dans le routeur Vigor.
- Vérifier qu'il n'y a aucune règle de pare-feu sur le routeur qui bloquerait la connexion entre le client depuis Internet et le serveur dans le LAN.
- Capturez les paquets LAN/WAN du routeur pour savoir quel hôte ne répond pas.