



# **S.ON** Software de procesamiento de cable para *EcoStrip 9380*

# Manual de referencia

Versión de software 8.0x | Edición 8.0 (08-2020)

Schleuniger AG Bierigutstrasse 9 3608 Thun Switzerland P +41 (0)33 334 03 33 F +41 (0)33 334 03 34 *info@schleuniger.ch www.schleuniger.com* 

Schleuniger AG Gewerbestrasse 14 6314 Unteraegeri Switzerland P +41 (0)41 754 53 53 F +41 (0)41 754 53 50 solutions@schleuniger.ch www.schleuniger.com

Schleuniger GmbH Raiffeisenstrasse 14 42477 Radevormwald Germany P +49 (0)21 959 29-0 F +49 (0)21 959 29-105 info@schleuniger.de www.schleuniger.com

Schleuniger Test Automation GmbH Steinung 3.1 71131 Jettingen Germany P +49 74 52 74 062 80 F +49 74 52 74 062 90

info.testautomation@schleuniger.com www.schleuniger.com **Schleuniger, Inc.** 87 Colin Drive Manchester, NH 03103 USA P +1 (603) 668 81 17 F +1 (603) 668 81 19 *sales@schleuniger.com www.schleuniger-na.com* 

Schleuniger Japan Co., Ltd. 1726-15, Higashi-Naganuma, Inagi-city, Tokyo Japan P +81 42 401 6581 F +81 42 379 3524 sales@schleuniger.co.jp www.schleuniger.co.jp

**Schleuniger Trading (Shanghai) Co., Ltd.** 108, BH Center 7755 Zhongchun Rd Shanghai, 201101 China P +86 (21) 62 52 66 77 F +86 (21) 62 40 86 55 *sales@schleuniger.com.cn www.schleuniger.cn* 

Schleuniger Machinery (Tianjin) Co., Ltd. A-101 & B-101, D9 Building, No 1 Xuefu West Road, Xuefu Industrial Zone Xiqing Qu, Tianjin Shi 300392 China P +86 (22) 8371 3090 salesstj@schleuniger.com.cn www.schleuniger.cn

Manual original La versión alemana de este documento es el manual original.

Traducción del manual original

Todas las versiones no alemanas de este documento son traducciones del manual original.

© 2020 Schleuniger | ID-0000000182-015-ES Product variant: EcoStrip 9380 | Fallback language: EN |

# Schleuniger

# GUÍA RÁPIDA

DIRECCIONES

# Sitio web, para nuestros productos, dirección del fabricante y representaciones, direcciones de correo electrónico. DIRECTIVAS/SEGURIDAD Informaciones generales sobre este manual, condiciones de garantía, identificación de fuentes de peligro (símbolos). VISTA GENERAL DEL PRODUCTO Una vista general de la arquitectura del software, los datos técnicos y los paquetes adicionales opcionales. INSTALACIÓN/PRIMER USO Instrucciones paso a paso para la instalación y primer uso del software. MANEJO Descripción detallada (referencia) para trabajar en la pantalla táctil. CONFIGURACIÓN Configuración de las pantallas y ajustes del S.ON. DIAGNÓSTICO/AVERÍAS Diagnótico de software del S.ON y de las procesadoras automáticas de

Diagnóstico de software del S.ON y de las procesadoras automáticas de cables, localización de averías, versiones de software, actualización de software.

# ➡ ADMINISTRACIÓN DE DATOS/ACTUALIZACIÓN DE

#### SOFTWARE

Copia de seguridad de datos y restablecimiento de los datos del artículo, actualización del software de control, protocolo de datos.

#### ➡ EJEMPLOS DE PROGRAMACIÓN

Ejemplos sencillos de programación y aplicación para el principiante.

- www.schleuniger.com
- info@schleuniger.ch
- Página 2
- ► Página 11
- ▶ Página 17
- ▶ Página 19
- ▶ Página 21
- ▶ Página 27
- ▶ Página 29
- Página 53
- Página 81
- Página 97
- Página 105
- Página 109
- Página 129
- ▶ Página 133
- ▶ Página 141
- ▶ Página 149

# ÍNDICE

1	INFORMACIÓN GENERAL	11
1.1	FABRICANTE	11
1.2	TIPO DE PRODUCTO	11
1.3 1.3.1 1.3.2	INFORMACIONES SOBRE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES Contenido Conservación	11 11 12
1.4	SÍMBOLOS	12
1.5	LEYENDA	13
1.6	LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD	13
1.7	DISPOSICIONES DE GARANTÍA	14
1.8 1.8.1	PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Marcas comerciales	14 14
2	SEGURIDAD	15
2.1	GRUPOS OBJETIVO	15
2.2	INDICACIONES DE ADVERTENCIA	16
2.3	INDICACIÓN DE DAÑOS MATERIALES	16
2.4	MODIFICACIÓN EN EL SOFTWARE	16
3	ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	17
3.1	USO PREVISTO	17
3.1.1	Utilización conforme a lo previsto	17
3.2	DATOS TECNICOS DE REFERENCIA	17
4	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	19
4.1	CAMPOS DE APLICACIÓN	19
5	CONCEPTO DEL PROCESAMIENTO DE CABLES DE SCHLEUNIGER	21
5.1	PROCESAMIENTO SIMPLIFICADO	
5.2	MODO DE BIBLIOTECA	23
5.3	MODO DE LISTAS DE ARTÍCULOS	
5.3.1	Otras características del modo de "listas de artículos".	25
6	INSTALACIÓN/PRIMERA PUESTA EN SERVICIO	27
6.1	INDICACIONES DE SEGURIDAD	27
6.2	CONFIGURACIONES BÁSICAS GENERALES DEL SOFTWARE	27
7	MANEJO GENERAL/FUNCIONAMIENTO	29
7.1	REPRESENTACIÓN VISUAL DE LOS ELEMENTOS DE MANDO E INDICADORES	29
7.2	NORMAS GENERALES PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE CABLES	29

7.3	INFORMACIÓN BREVE	.30
7.4	PANTALLA TÁCTIL	30
7.4.1	Cabecera	30
7.4.2	Información/Estado de máquina	31
7.4.3	Área de contenido	31
7.4.4	Pie de página	31
7.5	ELEMENTOS PRINCIPALES DE MANEJO	.32
7.5.1	Navegación	32
7.5.2	Producción	36
7.6		38
7.6.1	Tecla de cambio / Campo de entrada	38
7.6.2	Lista desplegable.	39
7.6.3	Campo numérico/Teclado táctil numérico	39
7.6.4	Teclado táctil alfanumérico	40
7.6.5	Campos de texto y funciones especiales	41
7.6.6	Cuadro de diálogo	42
/.6./	Listas y didilotecas	43
7.7	ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS	44
7.7.1	Vista general	44
7.7.2	Descripción	45
1.1.3	Convención para nombres de archivo.	46
7.8	GUARDAR ARTICULO	47
7.8.1	Guardar	47
7.8.2	Guardar como	4/
7.0.5		47
7.9	MOSTRAR ARTICULOS	48
7.10	CONFIGURACIÓN DE VISTA Y MODOS DE FUNCIONAMIENTO	48
7.10.1	Conmutación Modo de dimensionamiento/Modo de corrección	48
7.11	FUNCIONES AVANZADAS	50
7.11.1	Declaración manual de piezas descartadas	50
7.11.2	CAYMAN Soporte	51
7.11.3	Cargar archivo con escáner de código de barras	51
8	PROCESAMIENTO SIMPLIFICADO	53
8 1	PRINCIPIO "PROCESAMIENTO SIMPLIFICADO"	53
8.2		55
0.2		54
0.5 0.2.1	DESCRIPCION DEL EDITOR DE ARTICOLOS INDIVIDUALES	55
0.3.1 837	Ajustes previos	55
8.3.3	l ongitud de cable	55
8.3.4	Aplicación de extremos izquierda/derecha	56
8.3.5	Áplicación de zonas	56
8.3.6	Reemplazar zona	56
8.3.7	Activar zona	56
8.3.8	Piezas descartadas	56
0.3.9 8 3 10	Introducir piezas descartadas. Restablecer el contador de producción	5/ 57
8311	Cantidad de lote restante	57
8.3.12	Tamaño de lote	57
8.3.13	Activar lote	57
8.3.14	Artículos restantes	57

Manual de referencia	Edición 8.0 (08-2020)   S.ON

8.3.15 8.3.16 8.3.17	Artículos producidos Cantidad Observaciones/Mensajes	57 57 57
8.4	OTRAS PANTALLAS DEL EDITOR DE ARTÍCULOS INDIVIDUALES	58
8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5 8.5.6 8.5.7	EDITOR DE PROCESOS Vista general Especificación Elementos Avance Cortar Opciones Comentario	58 59 60 63 64 65 67
8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4	EDITOR DE APLICACIÓN Vista general Descripción Extracción parcial y total Extracción de ventana	.68 68 68 69 69
8.7 8.7.1 8.7.2	EDITOR DE ZONA DE APLICACION Vista general de la pantalla Ajustes de zonas	.69 69 70
8.8 8.8.1	EDITOR DE MATERIA PRIMA Listado de las materias primas estándar	75 75
8.9 8.9.1 8.9.2 8.9.3 8.9.4 8.9.5 8.9.6 8.9.7	AJUSTES PREVIOS Convertir a biblioteca Materia prima / Datos de proceso Aplicación izquierda/derecha Reemplazar aplicación izquierda/derecha Dimensión del cable Tipo de materia prima Artículo individual - Modo de creación	75 76 76 76 77 77 77 78
8.10	PROCESAMIENTO ELEMENTO ACTIVADO POR LOTE	. 78
8.11	NUEVO CÁLCULO DE LOS VALORES PREDETERMINADOS	.79
9	MODO DE BIBLIOTECA	81
9.1	ACTIVAR MODO BIBLIOTECA	81
9.2 9.2.1 9.2.2	CREAR NUEVO ARTÍCULO Convertir artículo existente Enlazar el artículo nuevo/existente con los conjuntos de datos de la biblioteca	82 82 83
9.3	EDITOR DE ARTÍCULOS INDIVIDUALES EN EL MODO BIBLIOTECA	.83
9.4 9.4.1 9.4.2 9.4.3	BIBLIOTECA DE MATERIA PRIMA Biblioteca de materias primas, vista de lista Editar materia prima Selección de materia prima en la pantalla "Ajustes previos"	84 84 85 87
9.5 9.5.1 9.5.2 9.5.3	BIBLIOTECA DE PROCESOS Biblioteca de procesos, vista de lista Editar procesos Selección de proceso en la pantalla "Ajustes previos".	88 88 88 88 89
9.6 9.6.1 9.6.2	APLICACIONES Predefinido Definido por el usuario	. 90 90 90

9.6.3 9.6.4	División en capas en cables complejos Editor de aplicación	91 91
10	MODO DE LISTAS DE ARTÍCULOS	97
10.1	VISTA DE LISTA	. 98
10.2	PRODUCIR LISTA DE ARTÍCULOS	99
10.3	PROGRAMAR ARTÍCULOS	100
10.4 10.4.1 10.4.2 10.4.3	CONFIGURACIÓN DE PRODUCCIÓN Producción Aspectos generales Condiciones de parada	100 100 101 102
10.5	RESTABLECER EL CONTADOR DE PRODUCCIÓN	103
10.6	AÑADIR, NUEVO ARCHIVO / ARCHIVO DE BIBLIOTECA	103
10.7	OPCIONES DE LOS ARCHIVOS SELECCIONADOS	103
10.8	AUTORIZAR PRODUCCIÓN	103
11	PRODUCCIÓN	105
11.1	CARGA / DESCARGA / RECARGA DE LA MATERIA PRIMA	105
11.2 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.3 11.3.1	INICIAR PRODUCCIÓN Producción en serie con [INICIO] Producción con [PIEZA ÚNICA] Producción en modo paso por paso/control de velocidad con [MODO] OTROS COMANDOS/MENSAJES DE ESTADO Pantalla de producción	105 105 105 105 106 106
11.3.2 11.3.3	Mensajes al arrancar el sistema Mensajes durante la producción	107 107
12	AJUSTES DE CONFIGURACIÓN	109
12.1	DIFERENCIA ENTRE "AJUSTAR" Y "CONFIGURACIÓN"	109
12.2	CALIBRAR	110
12.3 12.3.1 12.3.2 12.3.3 12.3.4	AJUSTAR Equipo de alimentación Ajuste / cambio de cuchillas Alimentar / tipo de avance Equipo de postprocesamiento	110 110 111 111 111
12.4 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4 12.4.5 12.4.6 12.4.7	CONFIGURACIÓN Marcar Máquina Cambio/Configuración de cuchillas Aparato definido por el usuario Posprocesamiento Ajustes de producción Hora	<ol> <li>112</li> <li>113</li> <li>114</li> <li>118</li> <li>120</li> <li>120</li> <li>122</li> <li>122</li> <li>122</li> </ol>
12.4.8 12.4.9 12.4.10 12.4.11	Exportar configuración como captura de pantalla Exportar configuración como archivo de texto Exportar configuración Importar configuración actual	122 123 123 123
12.5	AJUSTES AVANZADOS PARA PERIFÉRICOS	123

129

129

14	DIAGNÓSTICO/ELIMINACIÓN DE AVERÍAS		
14.1 14.1.1 14.1.2 14.1.3 14.1.4 14.1.5 14.1.6 14.1.7 14.1.8 14.1.9 14.2 14.2.1 14.2.2 14.2.3	DIAGNÓSTICO "MAQUINA" Módulos Plataforma eléctrica Interfaces Unidad de control Interfaces de periféricos Estado de servicio. Datos de servicio. Hardware Software MENSAJES Advertencia Fallo. Registros del mensaje de error	133 133 135 135 135 136 136 136 136 137 137 137 137 137 138 139	
15	ADMINISTRACIÓN DE DATOS/ACTUALIZACIÓN/SERVICIO	141	
15.1 15.1.1 15.1.2 15.1.3 15.1.4 15.1.5	ASISTENCIA Pantalla principal Copia de seguridad Protocolo Conversión de archivos Actualización de software	141 141 142 143 143 144	
16	CONSEJOS DE PROGRAMACIÓN / EJEMPLOS	149	
17	APÉNDICE	151	
17.1 17.1.1 17.1.2 17.1.3 17.1.4 17.1.5 17.1.6	INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS SÍMBOLOS Pantallas principales (navegación) Comandos de producción Comandos globales en encabezado y pie de página Editor de artículos Cambiar modo Comandos de lista	151 151 152 152 152 152 152	
17.2 17.2.1 17.2.2	FORMATOS DE HORA / FECHA Formatos de hora Formatos de fecha	153 153 153	
17.3	TECLADO EXTERNO EN PUERTO USB		
Manual de	referencia   Edición 8.0 (08-2020)   S.ON	9 194	

Sin posprocesamiento - Propiedades 123

Estibador - Propiedades 124 Funciones extendidas del estibador activo 126

Bobinadora de cable - Propiedades 127

Programación 127

INTERFAZ DE USUARIO 129

DERECHOS DE ACCESO 132

130

VISTA GENERAL DE LA PANTALLA

INTERFAZ DE USUARIO/NIVELES DE USUARIO

12.5.1

12.5.2

12.5.3

12.5.4 12.5.5

13

13.1

13.2

13.3

13.4

NIVEL DE USUARIO

17.3.1	Asignación de teclas. 155
17.4	CONDICIONES DE LICENCIA 155
17.4.1	Condiciones de licencia en la pantalla Acerca de 155
17.4.2	Pugixml 155
17.4.3	Qt Framework 5.3 156
17.4.4	LGPL 2.1 License 156
17.4.5	Schleuniger written offer for LGPL source code.
17.4.6	Third-Party Licenses Used in Qt 162
17.5	ÍNDICE DE GRÁFICOS 186
17.6	ÍNDICE DE TABLAS

# ÍNDICE DE ENTRADAS

# INFORMACIÓN GENERAL

¡Muchas gracias por confiar en la tecnología Schleuniger! Ha adquirido un producto Schleuniger de alto rendimiento, desarrollado y construido cuidadosamente en nuestra fábrica.

Lea detenidamente este manual. El manual contiene consejos e indicaciones de seguridad importantes que permiten una producción eficiente, precisa y fiable.

## 1.1 FABRICANTE

En este manual de instrucciones la empresa Schleuniger AG Thun, Suiza, aparece como fabricante con la denominación abreviada "Schleuniger".

Schleuniger AG Bierigutstrasse 9 3608 Thun Suiza Teléfono: +41 33 334 03 33 Fax: +41 33 334 03 34 Correo electrónico: *info@schleuniger.ch* Web: *www.schleuniger.com* 

# 1.2 TIPO DE PRODUCTO

Este es válido para los siguientes productos/modelos:

S.ON Software de procesamiento de cables para EcoStrip 9380

El tipo de producto en cuestión y el año de construcción se indican en la placa de características o en la Declaración de conformidad CE. Véase "*Declaración de conformidad CE (ficha 2)*" de la carpeta.

## 1.3 INFORMACIONES SOBRE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

Se han tomado todas las medidas posibles para garantizar la exactitud e integridad de esta documentación. Si bien se ha puesto el mayor cuidado al elaborar esta documentación, los errores son inevitables. Por eso, agradecemos cualquier indicación y sugerencia.

- Este manual se considera "Manual de instrucciones" y es parte del producto. Contiene toda la información para utilizar la máquina conforme a lo prescrito, de forma eficiente y segura.
- Deben seguirse las indicaciones de seguridad y las instrucciones.
- Si el producto cambiase de propietario, es obligatorio entregarle también el manual de instrucciones.
- Deberán añadirse las modificaciones o correcciones publicadas por el fabricante. Póngase en contacto con su representante *Schleuniger* local para obtener más información.

#### 1.3.1 Contenido

#### Generalidades

Toda persona que trabaje con el software deberá estar instruida debidamente y haber leído y comprendido el manual de instrucciones antes de comenzar la tarea. Esta regla se aplica incluso en caso de que la persona en cuestión ya haya trabajado con un software igual o parecido, o haya sido instruida por el fabricante.

Se considera manual de instrucciones:

- Todo el contenido impreso de la carpeta de anillas, de acuerdo al índice.
- En formato digital, este manual de referencia, el cursillo de introducción y un manual breve (si está previsto).

Este manual pierde su validez si se suprimen contenidos (a excepción del manual breve) o se modifican en el soporte digital de datos.

#### Estructura

El presente manual consta de las siguientes partes:

#### Manual de referencia EcoStrip 9380

El manual de referencia incluye toda la información sobre la *EcoStrip 9380* que se opera con *S.ON*. Sirve como herramienta de aprendizaje y consulta para el personal.

Contenido	<ul> <li>Seguridad</li> <li>Descripción del producto</li> <li>Instalación</li> <li>Manejo</li> </ul>	
Destinatarios	<ul> <li>Operador</li> <li>Personal técnico</li> <li>Personal técnico especializado</li> </ul>	

#### Manual de referencia S.ON

El manual de referencia incluye toda la información para el manejo del software S.ON. Sirve como herramienta de aprendizaje y consulta para el personal.

	Seguridad
	<ul> <li>Descripción del producto</li> </ul>
	<ul> <li>Concepto del procesamiento de cables de Schleuniger</li> </ul>
	Instalación
Contenido	Manejo
	Programación
	Configuración
	Diagnóstico
	<ul> <li>Administración de datos</li> </ul>
	<ul> <li>Operador</li> </ul>
Destinatarios	Personal técnico
	<ul> <li>Personal técnico especializado</li> </ul>

#### 1.3.2 Conservación

- Se debe mantener el manual de instrucciones lo más cerca posible del producto y protegido contra la contaminación atmosférica.
- Este manual de instrucciones debe ser siempre accesible para el personal en el lugar de trabajo.
- El contenido deberá ser indeleble y claramente legible durante toda la vida útil del producto.

## 1.4 SÍMBOLOS

Los símbolos se colocan en la nota marginal y llaman la atención sobre el texto adyacente. Tienen el siguiente significado.

Símbolo	Significado	Descripción
Ö	Información	Informaciones importantes para un funcionamiento eficiente y sin fallos.
Q	Lupa	Explicación detallada o capítulo introductorio (resumen general).
	Consejo	Recomendaciones y sugerencias que facilitan la utilización del pro- ducto conforme a lo previsto.
?	Tema	Referencia de contenido importante.

## 1.5 LEYENDA

En el texto se emplean distinciones con el siguiente significado.

Distinción	Significado	Descripción
[TECLA]	Tecla/Botón	Los comandos de tecla y los botones de las pantallas aparecen entre corchetes, en mayúsculas y de color naranja.
"Configuración"	Títulos de pantalla/ Menús	Los títulos de las pantallas y los menús aparecen entre comillas.
"1.5 Leyenda (Página 13)"	Referencias cruzadas	Las referencias cruzadas aparecen en azul y en cursiva.
1.⊳	Instrucciones	Las instrucciones son enumeraciones con flecha.
	Resultado de una ins- trucción de opera- ción	Los resultados y las acciones desencadenadas en las instrucciones aparecen con una flecha antepuesta.

Se utilizan las siguientes abreviaturas.

Abreviatura	Significado	Descripción
Fig.	Imagen	Las imágenes se denominan figura en el pie de ima- gen.
Tabla	Tabla	Las tablas aparecen como 'Tabla' en los pies de tabla.
mm	Milímetro	Todas las dimensiones en el manual aparecen en milí- metros.
AD	Sentido horario	Sentido de giro de un componente o de un elemento de mando al observarlo en el eje de giro.
ACD	Sentido antihorario	Sentido de giro de un componente o de un elemento de mando al observarlo en el eje de giro.

# 1.6 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El contenido de este manual ha sido compilado teniendo en cuenta las normas y directrices vigentes, los adelantos técnicos actuales y nuestra larga experiencia.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños y accidentes provocados por:

Inobservancia del manual de instrucciones

- Inobservancia de las disposiciones de seguridad
- Utilización no conforme a lo previsto

# 1.7 DISPOSICIONES DE GARANTÍA

Véase el documento de Schleuniger "Condiciones generales de venta y suministro".

# 1.8 PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Trate el manual de forma confidencial. Está destinado únicamente a personas relacionadas con el producto. Queda prohibido poner este manual a disposición de terceras personas sin el consentimiento expreso por escrito del fabricante.

El contenido del manual (texto, imágenes, ilustraciones, gráficos, esquemas o cualquier otro tipo de representación) está protegido por los derechos de autor del fabricante.

#### 1.8.1 Marcas comerciales

El software de control S.ON es una marca comercial de Schleuniger.

CAYMAN™, el logotipo CAYMAN, IGUANA™ y el logotipo IGUANA son marcas comerciales de Schleuniger.

El software de control S.WOP es una marca comercial de Schleuniger.

Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

Los derechos de los nombres de marcas y productos mencionados en este manual pertenecen a sus propietarios y quedan aquí reconocidos por este acto. La mención de productos no pertenecientes a Schleuniger tiene exclusivamente fines informativos. No representa publicidad alguna. Schleuniger no asume garantía alguna con respecto a la selección, la prestación o el uso de estos productos. Las marcas registradas protegidas no aparecen marcadas como tal en el manual. Sin embargo, esto no significa que puedan usarse libremente.

Ver también el capítulo "17.4 Condiciones de licencia (Página 155)".

# SEGURIDAD

## 2.1 GRUPOS OBJETIVO

Este manual está destinado a diferentes destinatarios. Por tanto, no se indican los grupos específicos en cada capítulo, sino que se mencionan correspondientemente en la introducción. Solo el grupo indicado tendrá autorización para realizar las tareas correspondientes. El contenido restante tiene generalmente validez para todos los destinatarios y no se especifica reiteradamente.

El producto ha sido concebido para ser usado por personas mayores de 14 años. No está permitido que las personas menores trabajen con el producto.

Los destinatarios deben disponer de las siguientes cualificaciones. Ello les autoriza a realizar determinadas actividades.

Cualificación	<ul> <li>Persona jurídica de orden superior</li> <li>Facultades directivas</li> <li>Establecer las competencias</li> </ul>
Competencia/actividad	<ul> <li>Entrenamiento</li> <li>Designación de personal autorizado</li> <li>Uso del producto conforme a lo previsto</li> </ul>

#### Propietario

#### Personal técnico especializado

Cualificación	<ul><li>Formación específica para un producto</li><li>Experiencia en la tecnología de procesamiento de cables</li></ul>
Autorización/Tarea	<ul><li>Instalar</li><li>Operar</li><li>Programar</li></ul>

#### Personal especializado

	<ul> <li>Competencias técnicas</li> </ul>		
Cualificación	Formación específica del producto		
	<ul> <li>Experiencia en la tecnología de procesamiento del cable</li> </ul>		
	<ul> <li>Operar</li> </ul>		
Autorización/Taroa	Programar		
	Instruir		
	Mantener		

#### Personal operario

Cualificación	Formación específica para un producto
Autorización/Tarea	Operar

## 2.2 INDICACIONES DE ADVERTENCIA

Las indicaciones de advertencia de todo el manual están señalizadas como mensajes de advertencia con símbolos de peligro. Para los productos de software se aplica el siguiente nivel de peligrosidad.

#### ATENCIÓN



#### Indicación de advertencia "Atención"

Este aviso señala una situación posiblemente peligrosa que puede causar lesiones moderadas o leves si no se evita al trabajar con la *EcoStrip 9380* operado con este software.

A fin de evitar accidentes y daños personales es imprescindible respetar estas indicaciones de advertencia sin excepción.

# 2.3 INDICACIÓN DE DAÑOS MATERIALES

#### **INDICACIÓN**



"Daños materiales"

Esta indicación avisa de una situación posiblemente peligrosa que puede causar daños materiales de no ser evitada.

# 2.4 MODIFICACIÓN EN EL SOFTWARE

Queda prohibido realizar cualquier modificación, adaptación o reforma en el software sin el consentimiento expreso por escrito del fabricante o del representante de Schleuniger, a fin de evitar peligros y para asegurar un rendimiento óptimo.

# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

# 3.1 USO PREVISTO

#### 3.1.1 Utilización conforme a lo previsto

El producto ha sido desarrollado para la siguiente aplicación:

Programar y controlar procesos de corte, desforre y ranurado para cables, alambres y tubos.

Véase también el capítulo "4.1 Campos de aplicación (Página 19)".

Las áreas en los datos técnicos se consideran los límites. Cualquier otro uso de este producto se considera un uso no conforme a lo previsto. Schleuniger no asume ninguna responsabilidad por los daños derivados del mismo.

# 3.2 DATOS TÉCNICOS DE REFERENCIA

Denominación		Valor	Unidad
Capacidad de almacena- miento para artículos	Memoria total disponible para la programa- ción. Memoria necesaria aproximada para 1000 artículos (promedio en caso de aplicaciones combinadas)	1 3	GB MB
Unidad operativa	Monitor con iluminación de fondo por LED y pantalla táctil	5,7	Pulga- das
	Resolución	640 x 480	Píxeles

Tab. 1: Datos técnicos de referencia

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

En el capítulo se ofrece una descripción de las prestaciones del producto, se informa sobre las limitaciones del producto y se muestra el volumen de suministro. Los diferentes elementos de mando se muestran y explican mediante fotografías. Por otra parte, la descripción del producto proporciona información sobre el funcionamiento y los modos de operación.

*S.ON* es el software de control de una amplia gama de cortadoras y desforradoras automáticas de *Schleuniger*. La programación y el control de la producción se realizan mediante una pantalla táctil disponible en diferentes modelos y tamaños según la máquina que va a controlarse.

El software abarca un gran grupo de aplicaciones. La clara disposición de las pantallas, los elementos de mando y los pictogramas simplifica considerablemente el trabajo inicial con el concepto de procesamiento de cables *Schleuniger*.

- Bibliotecas para datos de artículos, materias primas y procesos.
- Elaboración de listas de artículos para mazos de cables, entre otros.
- Valores preajustados en la programación.
- Programación eficiente gracias a extremos predefinidos.
- Apoyo visual y representación con colores de los elementos de mando y los pictogramas.
- Funciones para la programación ampliada de materiales complejos.
- Configuración clara con ayudas para el calibrado para controlar la *EcoStrip* 9380.

# 4.1 CAMPOS DE APLICACIÓN

Aplicación	Ejemplo
Tronzado	
Desforre con extracción total o parcial izquierda y derecha	
Extracciones en varios pasos	
Desforre en varios niveles	
Pelado de cables multifilares	
Estampado de artículos	Schleuniger Schleuniger

# CONCEPTO DEL PROCESAMIENTO DE CABLES DE SCHLEUNI-GER

Schleuniger dispone de un concepto uniforme para programar la EcoStrip 9380.

La estructura del software es fácil de usar. Las representaciones gráficas ayudan a programar los artículos.

- Procesamiento simplificado: Pedidos con pocas variaciones para artículos individuales con pasos de procesamiento comunes. Representación simplificada y clara de las pantallas. Adecuado para usuarios con conocimientos limitados de programación.
- Modo de biblioteca: Concepto de programación ampliado. Para muchos pedidos diferentes que requieren siempre las mismas materias primas y/o procesos o artículos con pasos de procesamiento especiales. Los procesos y las materias primas están almacenados independientemente en bibliotecas. Estas pueden asignarse libremente a un artículo.
- Modo de listas de artículos: Procesamiento de listas de artículos. Para pedidos muy variables que contienen varios o muchos artículos individuales. Las listas de artículos se elaboran a partir de artículos individuales de la biblioteca de artículos (p.ej. para mazos de cables).



datos			Máquina		
			*	<b>Ö</b> ¢	$\odot$
Biblioteca Artículo	Biblioteca Materia prima	Biblioteca Procesamiento	Configurar	Configuración	Diagnóstico
- Artículo individua	l 1 Materias primas 1	- Procesamiento 1			
- Artículo individual	2- Materias primas 2	2 - Procesamiento 2			
- Artículo individua	3- Materias primas 3	3 - Procesamiento 3			
			Usuario		Asistencia

Fig. 1: Concepto de procesamiento de cables, vista general

# 5.1 PROCESAMIENTO SIMPLIFICADO

Los datos de la materia prima y del proceso local se guardan directamente con la configuración del artículo.

- Ventaja: Un artículo individual se programa rápidamente. Los cambios de materia prima, a través del cálculo adaptativo de valor predeterminado, influyen directamente sobre el procesamiento y, consecuentemente, sobre la producción.
- Desventaja: Para cada artículo nuevo del mismo tipo se debe volver a introducir la materia prima y el proceso, respectivamente. Las modificaciones en materias primas y procesos iguales también deben volver a realizarse en cada artículo por separado.

Bibliotec	a de artículos	
-	Artículo individual 1 - local -	<b>0</b> <u>††</u> <u>†</u>
	Artículo individual 2 - local -	
	Artículo individual 3 - local -	

Fig. 2: Vista general "Procesamiento simplificado"

# 5.2 MODO DE BIBLIOTECA

El "Modo de biblioteca" pone remedio al inconveniente que se presentaba en el procesamiento simplificado. Aquí, los procesos y las materias primas pueden almacenarse de tal forma que los diferentes artículos puedan utilizar repetidamente la misma materia prima y su proceso correspondiente.

Todos los procesos y materias primas utilizados por el usuario se almacenan en una base de datos. El conjunto de datos introducido puede utilizarse después todas las veces que sea necesario en diferentes artículos.



Fig. 3: Vista general "Modo de biblioteca"

**Atención:** En el "Modo de biblioteca", el cálculo adaptativo del valor predeterminado de la materia prima no está disponible. Ver el capítulo "9 *Modo de biblioteca (Página 81)*".

# 5.3 MODO DE LISTAS DE ARTÍCULOS

Este modo de programación es apropiado cuando deben procesarse artículos muy variables que contienen varios o muchos artículos individuales. Se suele utilizar para crear mazos de cables.

Una lista de artículos consta de un listado de artículos diferentes que fueron creados en "Procesamiento simplificado" o "Modo de biblioteca". Los artículos se procesan secuencialmente. La lista de artículos puede almacenarse íntegramente y volver a acceder a ella posteriormente para producir o modificar.



Fig. 4: Vista general "modo de listas de artículos"

## 5.3.1 Otras características del modo de "listas de artículos"

Una gran ventaja del "modo de listas de artículos" consiste en que el procesamiento de una lista de artículos se realiza sin que se produzca residuo entre un artículo y otro. El software puede calcular anticipadamente la activación de los equipos de procesamiento antes de llegar a las cuchillas (equipos de rotulación, etc.).



Fig. 5: Procesamiento sin desechos

Cada artículo puede definirse individualmente con los mismos parámetros utilizados en el "Procesamiento simplificado":

- Nombre de artículo (p.ej. el número de material interno en la empresa!).
- Longitud de cable (longitud total de un artículo procesado)
- Longitudes de extracción (longitudes procesadas en los extremos).
- Modos de operación (p.ej. extracción normal o corte longitudinal del aislante)
- Cantidades producidas (con la posibilidad de dividir el "Total" en varios lotes)
- Nombre de materia prima
- Nombre del proceso

# INSTALACIÓN/PRIMERA PUESTA EN SERVICIO

# 6.1 INDICACIONES DE SEGURIDAD

## ATENCIÓN



¡Al operar la máquina!

En caso de no cumplir estas normas existe riesgo de lesiones.

En la unidad de control de la *EcoStrip 9380*, la pantalla táctil en la que está instalada el *S.ON* debe estar directamente en la máquina.

# 6.2 CONFIGURACIONES BÁSICAS GENERALES DEL SOFTWARE

En la máquina existen ajustes básicos generales que deben realizarse durante la primera puesta en funcionamiento. Los ajustes se modifican en la pantalla "Configuración - Usuario - Interfaz de usuario".

- 1.▶ [NAVEGACIÓN] 1
- 2.▶ [USUARIO] 2
- 3.▶ [INTERFAZ DE USUARIO] 3



- 4. > Seleccionar el [IDIOMA] de la interfaz de la pantalla táctil ₄.
- 5. Ajustar el ajuste local [UNIDAD DE LONGI-TUD] a "mm" o "pulgadas" 5.
- Ajustar los valores [FORMATO DE HORA] y [FORMATO DE FECHA] a los ajustes locales
   6.
- 7.⊳ [OK]
- 8.▶ [NAVEGACIÓN]

→ Volver al editor de artículos.

User interface	Units	
Language	Length unit	
English	mm	<b>)</b>
Single mode	Time format	
Single 💡	H:M 08:54	<u> </u>
Touch keyboard	Date format	
PC layout	D.M.Y 13.02.2019	-
Screens		
"New article"		ľ

# MANEJO GENERAL/FUNCIONAMIENTO

En este capítulo y en los capítulos siguientes se describe detalladamente el manejo del *S.ON* (trabajar en "Modo simplificado", "Modo de biblioteca", "Modo de listas de artículos" y administrar bibliotecas de artículos). Todos los comandos, funciones y parámetros necesarios para la programación se explican paso a paso. Las descripciones de estos capítulos deberán servir al usuario para comprender mejor el sistema y como referencia para consultar durante la ejecución de tareas complicadas de programación. Ver también el capítulo "*16 Consejos de programación / Ejemplos (Página 149)*".

Las respectivas teclas de entrada y botones para comandos, funciones e introducción de datos alfanuméricos se representan en la pantalla táctil de acuerdo a la función. Al pulsarlas brevemente se activa la función. En la pantalla táctil también se muestran los mensajes de estado según el modo de función.

Las teclas, su estado y otros elementos pueden diferenciarse entre sí mediante un esquema de colores.

# 7.1 REPRESENTACIÓN VISUAL DE LOS ELEMENTOS DE MANDO E INDI-CADORES

Dependiendo del espacio disponible, los rótulos de los elementos de mando e indicadores están dispuestos de forma diferente en la pantalla táctil. La función sigue siendo la misma.

Para simplificar, la mayoría de pantallas mostradas en este manual se visualizan en un display de 5,7 pulgadas y algunas incluyen el nombre de la procesadora automática de cables *MultiStrip9480*. No obstante, se indica expresamente que también son válidas para displays de otros tamaños y para las procesadoras automáticas de cables *PowerStrip9550*, *MegaStrip9650* y *EcoStrip 9380*.

Según el estado de selección de los diversos elementos de mando e indicadores, estos se diferencian por su color y su apariencia:

Tecla	Estado	Tecla	Estado
	Tecla pulsada	×	Tecla sin pulsar
{Q <sup>*</sup>	Pantalla seleccionada	<b>Ç</b> <sup>o</sup>	Pantalla disponible
Ţ,	Pestaña seleccionada		Pestaña disponible

# 7.2 NORMAS GENERALES PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE CABLES

Las longitudes del cable, los tipos de extracción y las longitudes de extracción se programan con la ayuda del artículo representado gráficamente en pantalla.

Las flechas de dimensionamiento del gráfico indican el significado que tienen los números de los campos de texto que están arriba y debajo del gráfico.

En el ejemplo de dimensionado se describe p. ej. la medida de la longitud de desforre derecha 10.0, esto es, la posición desde el extremo derecho en que la cuchilla y el aislante coinciden.



La medida se muestra en las unidades locales. Esta debe haber sido ajustada en la "Configuración - Usuario - Interfaz de usuario", véase el capítulo "6.2 Configuraciones básicas generales del software (Página 27)".

## 7.3 INFORMACIÓN BREVE

Abre una información breve relativa a un comando o un pictograma . Aparecerá un diálogo de ayuda que contiene informaciones/indicaciones detalladas sobre el elemento.

Acceder a la función como sigue:

1. Mantener pulsada de dos a tres segundos la tecla o el pictograma para el que debe mostrarse una información breve.

- La información breve se muestra.

2. ▹ Soltar la tecla o el pictograma.

- La información breve vuelve a desaparecer automáticamente.

## 7.4 PANTALLA TÁCTIL



<sup>1</sup>) - Pulsando el botón Información/Estado de máquina 2, se oculta esta área (debe estar activado en la configuración).

#### 7.4.1 Cabecera

Incluye la tecla "Navegación", a través de la cual se accede a la mayoría de comandos de programación. Además, aquí está la tecla de producción, que aparece cuando el usuario se encuentra en el editor de artículos individuales.

Para identificar inmediatamente las funciones en una pantalla seleccionada en el encabezado se muestran informaciones adicionales.

- Nombre de la pantalla seleccionada
- Artículo cargado en ese momento
- Modos de procesamiento

- Materia prima cargada en ese momento, proceso
- Instrucciones para seguir editando datos en esta pantalla

## 7.4.2 Información/Estado de máquina

En esta área se muestra información como el nombre de la máquina. Además aparecen los ajustes previos más importantes, como los equipos USB conectados, sus estados y la fecha y hora actual del sistema.



- 1 Nombre de máquina: p. ej. el n.º de máquina puede definirse en la "Configuración Máquina".
- 2 **Producto:** Clase de máquina y modelo de máquina (tipo).
- 3 Total de materia prima producida: Indica cuánta materia prima se consumió desde que se cargó por última vez.
- 4 Reloj interno del sistema: Visualización fecha y hora actual del sistema.
- 5 Área de notificación: Equipos conectados, estado de configuración, ver la siguiente tabla.

#### Área de información, símbolos más importantes:

1	Memoria externa USB	Muestra si hay una memoria externa USB insertada en la parte posterior de la máquina.
4	Control de niveles de usuario	Si en "Configuración - Software - Nivel de usuario" está activado "Nivel de usuario disponible", se muestra en qué nivel de usuario está registra- do el usuario. Para más información sobre los niveles de usuario, véase el capítulo <i>"Nivel de usuario (Página 130)"</i> .

#### 7.4.3 Área de contenido

En esta área se efectúa la introducción de datos durante la programación de un artículo. Según la función, hay aquí también teclas de comando que permiten establecer valores directamente, p. ej. poner a cero el contador de producción o pasar directamente a otra pantalla (p. ej. editor de procesos). Al pulsar determinadas teclas se abren listas de selección, en donde el programador puede hacer ciertas selecciones.

#### 7.4.4 Pie de página

En el pie de página se muestran teclas para los comandos válidos para toda la pantalla o para el S.ON. Los comandos generales más importantes del pie de pantalla están enumerados en la siguiente tabla.

Tecla	Comando	Descripción
$\checkmark$	ОК	Pasar al nivel de pantalla inmediatamente superior y guardar los datos introducidos. Se representa siempre en el texto con [OK].
$\times$	Cancelar	Pasar al nivel de pantalla inmediatamente superior sin guardar los datos introducidos. Se representa siempre en el texto con [CANCELAR].
₿=	Salir	Pasar al nivel de pantalla inmediatamente superior. Se representa siem- pre en el texto con [SALIR].

Tecla	Comando	Descripción
2	Guardar como	Guardar los datos modificados en la pantalla bajo un nuevo nombre. Se representa en el texto con [GUARDAR COMO].

# 7.5 ELEMENTOS PRINCIPALES DE MANEJO

Article library > Single article Sample Wire 2.5mm2	
1 Navegación 2	Producción

#### 7.5.1 Navegación

Pulsando la tecla "Navegación" el usuario accede a la barra de navegación. En esta barra se encuentran las teclas de selección para todas las pantallas principales en las que aparecen más comandos:

- Configurar
- Configuración
- Administración usuarios
- Diagnóstico
- Asistencia
- Gestión de la biblioteca (materia prima, proceso)
- Información
- Iniciar sesión
- Apagar software de control

Determinadas teclas solo se muestran si la función está activada en la configuración (p.ej. Iniciar sesión).

Si se pulsa el área de contenido o el pie de página, la barra de navegación se cierra automáticamente.

#### Encabezado con información de pantalla y navegación por pestañas:

Navegación (tecla no pulsada)	
Article library > Single article Sample Wire 2.5mm2	Información de pantalla / Modo Navegación por pestañas
Init	

## Barra de navegación mostrada:

Navegación (tecla pulsada)	
Article library > Single article Sample Wire 2.5mm2	Información de pantalla / Modo Barra de navegación
Init	

#### Información de pantalla

Ver el capítulo "7.4.1 Cabecera (Página 30)".

#### Navegación por pestañas

Los comandos y funciones dentro de una pantalla principal se dividen en varias pestañas por razones de espacio y mejor visibilidad, en parte en varias pestañas (p. ej. el editor de procesos).

Article library	> Single arti	cle > Processing		$\bigcirc$	-1	
== =	=		]			
				$\rightarrow$		
Element 1/1	,	Element 1		ĩ		
Layer	321	2				
Branches	-8					
Operation		Strip				
Incising	,					
Pull-off	•			L	~2	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		Default	?	$\times$		

1 Pestañas

<sup>2</sup> Área de entrada



Al pulsar la tecla "Navegación aparecen otro comandos globales.

- 2 Ajustar
- 3 Configuración
- 4 Usuario
- 5 Diagnóstico
- 6 Asistencia

- 9 Acerca de... (?)
- 10 Iniciar sesión<sup>2</sup>
- 11 Apagar

<sup>1</sup>) - Solo se muestra si en "Usuario - Interfaz de usuario" está activado "Permitir modo de biblioteca".

<sup>2</sup>) - Solo se muestra si en "Usuario - Nivel de usuario" está activado "Nivel de usuario - Disponible".

#### Comandos de la barra de navegación

Se da información detallada en los correspondientes capítulos principales.

#### Editor de artículos individuales / Biblioteca de artículos

Visualización del editor de artículos individuales donde se realizan los trabajos de programación para el artículo, o visualización de los artículos de la biblioteca donde se gestionan los artículos.

#### Configurar

Trabajos de ajustes sencillos en la máquina y las herramientas. Aquí se encuentra también el asistente para el cambio de cuchilla. La configuración está disponible en los niveles de usuario "Operador" y "Programador".

#### Configuración

Configuración detallada del software de control S.ON. Ajuste de parámetros de la máquina. La configuración solo está disponible en el nivel de usuario "Mantenimiento".

#### Usuario

Ajuste de la interfaz de usuario y de los derechos de acceso de los niveles de usuario.

#### Diagnóstico

Sistema de información detallado para delimitar los errores que pueden surgir durante la producción. El diagnóstico solo está disponible en el nivel de usuario "Mantenimiento".

#### Asistencia

Aquí pueden manipularse los datos y guardarse los datos de la biblioteca. También puede accederse al registro durante la producción.

#### Biblioteca de materia prima

Enumeración y edición de las materias primas guardadas en la biblioteca. Solo se muestra si en "Usuario - Interfaz de usuario" está activado "Permitir - Modo de biblioteca".

#### Biblioteca de procesos

Enumeración y edición de los datos de proceso guardados en la biblioteca. Solo se muestra si en "Usuario - Interfaz de usuario" está activado "Permitir - Modo de biblioteca".

#### ? (Acerca de...)

Esta pantalla ofrece información sobre las versiones de software empleadas y los derechos de copia de un software ajeno instalado adicionalmente con el S.ON.

About §
S.ON
Copyright © 2010 - 2020 Schleuniger Group
MegaStrip 9680 MR 08.00 (Build 20200320), User interface 08.00 (Build 20200320)
Contains Runtime Modules of IBM Telelogic Rhapsody, © Copyright IBM Corporation 2008. All Rights Reserved
This software is based on pugixml library (http://pugixml.org). pugixml is Copyright (C) 2006-2015 Arseny Kapoulkine
Contains Windows® Embedded Compact 7
$\checkmark$

#### Iniciar sesión

En la pantalla "Iniciar sesión" cada usuario puede iniciar sesión en un nivel de usuario. Solo se muestra si en "Usuario - Interfaz de usuario" está activado "Nivel de usuario - Disponible".

Login 🥽	۲
Current level (4)	
( 少 ) 少 )	
1 Iniciar sesión en el nivel "Operador"	

- 3 Iniciar sesión en el nivel Mantenimiento"
- 2 Iniciar sesión en el nivel "Programador"
- 4 Nivel actual con inicio de sesión

El usuario inicia sesión con una contraseña para el nivel de usuario correspondiente y puede ejecutar los comandos y ajustes de parámetros autorizados para este nivel.

Cómo introducir la contraseña: Al pulsar la tecla correspondiente para el nivel de usuario aparece el teclado táctil alfanumérico. En el cuadro de texto se muestra el tipo de nivel para el cual se requiere la contraseña. La contraseña aparece codificada.

1. Seleccionar el [NIVEL DE USUARIO] deseado en la pantalla de inicio de sesión.

#### 2.▶ [OK]

- Se muestra el teclado táctil alfanumérico.
- 3. ▶ Introducir la contraseña con las teclas.
- 4. ► Confirmar la entrada pulsando [OK] o cancelarla con el comando [CANCELAR].

#### Apagando...

S.ON se apaga debidamente y la EcoStrip 9380 se desconecta automáticamente. Antes del apagado, aparece la advertencia "¿Está seguro de que desea apagar?".

Si durante el apagado el usuario se encuentra en el editor de artículos, los datos visualizados/introducidos se guardarán en una memoria intermedia. Si estuviera abierta una subpantalla del editor de artículos, las modificaciones realizadas allí se perderán. Si se editan bibliotecas de artículos, en lugar del editor de artículos es relevante la biblioteca de artículos. Al reiniciarse el sistema, los datos se vuelven a cargar desde la memoria intermedia.

#### Producción 7.5.2

En el encabezado de la pantalla táctil se encuentra la tecla "Producción". Al pulsarla, se ven los comandos de producción para el control de la producción de la máquina. Si el usuario se encuentra en los ajustes de configuración, la tecla "Producción" aparecerá oculta.

Algunos comandos poseen dos estados de activación (p.ej. carga o descarga de la materia prima). El estado seleccionado se muestra debajo de la tecla. Algunos comandos dependen de otros y se mostrarán cuando estos hayan sido activados previamente.

Si la EcoStrip 9380 no está lista para la producción (p.ej. cuando no existe comunicación entre la pantalla táctil y la máquina), se ocultan algunas o todas las teclas. En este caso no es posible la producción. En este punto se visualiza un mensaje correspondiente.



- 7 Inicio
- 8 Restablecer

4 Cortar
### Descargar / Cargar



Al pulsar [DESCARGAR], la unidad de avance gira hacia atrás, la materia prima es transportada hacia la izquierda fuera de la máquina.



Una materia prima se carga en la EcoStrip 9380. Deslizar manualmente hacia delante la materia prima hasta la unidad de avance izquierda, cerrar la unidad de avance izquierda a través de "Apertura avance" en la zona de procesamiento de la máguina y pulsar la tecla [CARGAR]. La unidad de avance sujeta, introduce y corta la materia prima.

# **AVISO**



#### ¡Precaución: daños materiales!

En la EcoStrip 9380 equipada con el rectificador de cable opcional en la entrada de artículos, puede producirse aplastamiento o enganche.

Soltar siempre primero la retención en el enderezador de alambre antes de [DESCARGAR].

#### Alinear



Abre el asistente para el ajuste de la apertura de la banda de avance derecha.

Al hacerlo, asegurarse de que el eje de sujeción derecho sujete la materia prima. A continuación, desplazar hacia arriba el rodillo superior / la banda de la unidad de avance derecha mediante la "rueda de ajuste" hasta que en la pantalla del asistente aparezca

una marca de verificación. A continuación puede desplazarse hacia delante el material.

## [Alimentar]



La unidad de avance transporta la materia prima cargada hacia adelante mientras la tecla se mantiene pulsada. En condiciones normales se utiliza para transportar la materia prima más allá de la posición de las cuchillas y recortar el material de desecho [CORTAR] (corte cero).

#### Cortar



Se corta la materia prima cargada y se expulsa el desecho cortado. El residuo (si es lo suficientemente largo) es expulsado por la unidad de avance derecha.

#### Modo



Modo de producción (funcionamiento normal): En el procesamiento normal, una vez pulsado [INICIO], se ejecuta un programa de materia prima de principio a fin en un paso de trabajo. Para la búsqueda de fallos o el análisis en artículos especiales y para optimizar los ajustes, puede resultar ventajoso ejecutar el procesamiento en modo paso por paso y/o cámara lenta. Existen los siguientes ajustes de modo adicionales:



Paso por paso: Una vez pulsado [INICIO] se ejecuta la producción paso por paso. Cada paso se inicia al pulsar una tecla. El modo paso por paso también puede realizarse automáticamente. En este proceso, los diferentes pasos de producción se ejecutan en forma continua con una pausa entre los pasos que puede seleccionarse.



**Control de velocidad:** Una vez pulsado [INICIO] se ejecuta automáticamente la producción pero a una velocidad muy reducida. Todos los movimientos se efectúan de manera estándar a velocidad cero y aceleración cero. De esta manera cada uno de los movimientos de las cuchillas o de bandas de avance pueden observarse bien. La velocidad puede aumentarse durante la producción.



**Paso por paso y control de velocidad:** El paso por paso y el control de la velocidad se utilizan en combinación. El procesamiento se desarrolla combinando ralentizado y paso por paso. La velocidad y la pausa entre los pasos pueden modificarse durante la producción.

#### Pieza única



Se fabrica una sola pieza del artículo programado en ese momento. Una vez que está terminado, el artículo producido es expulsado por el lado derecho de la máquina y puede examinarse a fin de poder corregir discrepancias en las dimensiones o una calidad de procesamiento insuficiente antes de la fabricación en serie. La cantidad total de piezas programadas (Contador de piezas "Producidas") y la suma parcial no resultan afectadas

por este comando. [PIEZA ÚNICA] también puede utilizarse para producir artículos adicionales por separado.

#### Inicio 1



La cantidad total de piezas programadas (contador de piezas "Producidas") y la suma parcial son afectadas aquí como en [INICIO]. Para producir con [INICIO 1] debe configurarse en los ajustes "Interfaz de usuario", la opción "Modo individual = Inicio 1".

#### Inicio



Se inicia la producción normal de un artículo programado. La cantidad programada y la cantidad de lote se procesan de una sola vez, siempre que no se hubieran programado condiciones de parada.

#### Restablecer



El contador de longitudes para la materia prima gastada se restablece.

# 7.6 TECLAS/BOTONES/INDICACIONES

En el siguiente capítulo se describen los elementos generales de pantalla y los pictogramas utilizados en la pantalla táctil. Estos suelen contener símbolos y / o texto para lograr una mejor comprensión. Para obtener más información, consulte el capítulo "17.1 Información general sobre los símbolos (Página 151)".

## 7.6.1 Tecla de cambio / Campo de entrada

Las teclas de cambio se muestran con o sin símbolo según la función. Según el estado de conexión pueden tener un aspecto diferente. También hay teclas de cambio con o sin texto.

Son teclas para activar y desactivar una función o procedimiento. Los demás elementos funcionales, campos de texto y gráficos relacionados con este cambio que en condiciones de activación no tienen ninguna función asignada, se representan en color gris o desaparecen por completo.



## 7.6.2 Lista desplegable

Aquí puede modificarse directamente una selección de valores (p.ej. la unidad de longitud o el idioma de la interfaz de la pantalla táctil) por medio de las teclas que aparecen en la lista de selección desplegable. En la tecla de selección propiamente dicha aparece el valor actual ajustado o la opción en formato de texto y / o como símbolo.

User > User Interface User interface Language English Single mode Single J Touch keyboard PC layout	Units Length unit mm mm t n6:48 D.M.Y 15.02.2019	2
1 Valor ajustado		2 Selección lista desplegable

# 7.6.3 Campo numérico/Teclado táctil numérico

### Modificación de un valor directamente en el campo numérico

Con las teclas de flecha se puede disminuir o aumentar el valor mostrado a la izquierda. Si se alcanza el valor límite del campo numérico, la tecla de flecha se muestra en gris y el valor ya no puede cambiarse más.



Al pulsar el área de entrada del campo numérico se abre el teclado numérico táctil, en donde se introduce directamente el valor a través de teclas numéricas. Véase el siguiente capítulo.

## Modificación de un valor mediante el teclado numérico táctil

Al pulsar directamente el área de entrada de un campo numérico, se abre un teclado táctil en el que se introduce el valor numérico a través de teclas numéricas.



1 Encabezado con nombre de parámetro

4 Borrar la entrada a la izquierda del cursor

- 2 Valor de ajuste + / -
- 3 Pictograma de la función

- 6 Valor de ajuste máximo posible
- 7 Valor ajustado actualmente

La entrada se confirma con [OK] o se cancela con el comando [CANCELAR]. En la mayoría de los casos, los valores introducidos se comprueban. Si el valor está fuera del valor mínimo o máximo especificado, la entrada no podrá confirmarse con [OK]. El cursor regresa al campo de introducción de datos.

La introducción de datos también puede efectuarse mediante el teclado de PC conectado al puerto USB.

#### Teclado táctil alfanumérico 7.6.4

El teclado táctil alfanumérico se emplea en listas de artículos para designar entradas de lista (p.ej. designación de artículos, nombre de materia prima, nombre de proceso, nombre de un artículo en la biblioteca). También se utiliza para la adjudicación o modificación de contraseñas.

El teclado táctil aparece directamente al pulsar el campo de texto que se desea modificar.

Article library > New file name Select a file and rename or create a new file name			
File name	÷ T		
Test Wire 1		.1	
Test Wire 2			
Press here to enter a new file name			
$\checkmark$		~2	

1 Lista de artículos existente

2 Campo de entrada de artículos nuevos



La entrada de texto se confirma con [OK] o se cancela con el comando [CANCELAR].

- 1 Indicación de los datos introducidos
- 2 Borrar el texto a la izquierda del cursor
- 3 Borrar el texto a la derecha del cursor
- 4 Definición de la entrada de datos

La introducción de datos también puede efectuarse mediante el teclado de PC conectado al puerto USB.

## 7.6.5 Campos de texto y funciones especiales

Algunos campos (especialmente los campos numéricos) tienen asignadas funciones especiales:

#### Contraseña

La contraseña es una combinación de números y/o letras. En el campo de texto aparecen asteriscos. Los siguientes caracteres no están permitidos para la adjudicación de contraseñas:  $\langle / : * ? \rangle_{u} < > | y$  todos los caracteres no ingleses.

#### Protegido

Los campos de texto protegidos no pueden activarse y no es posible introducir datos. Los campos de entrada están protegidos, por ejemplo, cuando un usuario no tiene los derechos de acceso a ellos o no está prevista la modificación del valor en el modo de programación actual. En la mayoría de estos casos, el campo se oculta completamente.

## Pulgadas / mm

Todos los campos que contienen medidas de longitud, utilizan la unidad "pulgada" o "milímetros". La unidad de longitud que se va a utilizar se ajusta previamente en la configuración.

## 7.6.6 Cuadro de diálogo

Durante la programación o la producción se comprueba la validez de los datos introducidos por el usuario. P.ej. después de modificar un parámetro, aparece a menudo un mensaje que indica qué acción pretende modificar el usuario.

### Información

Aparece una información cuando S.ON emite una notificación o cuando es necesario tomar una decisión.

Information 1313	0
Production complete.	

#### Advertencia

Aparece una advertencia cuando una acción solicitada por el usuario implica un riesgo, p.ej. la pérdida de datos.

Warning 18010	
Data was modified. Really leave screen and store current data in file?	

#### Error

Aparece un error cuando no es posible ejecutar una acción solicitada por el usuario, por ejemplo la eliminación de un programa de artículo almacenado y protegido contra escritura, o cuando se presenta un error durante la producción. Para más información sobre los protocolos de error, véase el capítulo "15.1.3 Protocolo (Página 143)".

	8
File is locked:	
Wire 1.0mm2	

## Diálogo de espera

También hay diálogos de espera. Estos solo contienen una notificación y no exigen respuesta. Se utilizan cuando p.ej. el cálculo de un valor de ajuste demora un cierto tiempo o durante la calibración de los componentes mecánicos.



# 7.6.7 Listas y bibliotecas

Aquí los datos se visualizan en forma de tabla (p.ej. los artículos programados, almacenados en la biblioteca de artículos o los datos de materias primas). En la imagen siguiente se muestra como ejemplo un extracto de una biblioteca de artículos.



## Filtro de lista

Los archivos pueden filtrarse según determinados criterios (p.ej. según cadenas de caracteres). Aquí puede introducirse un texto de filtro para encontrar los archivos deseados.

### Vista de lista

Cambia la vista de las entradas de archivos. Se puede seleccionar entre "solo vista de archivos" y "vista de archivos con fecha".

### Encabezado de lista

Nombre de la columna de lista. Al pulsar una columna, las entradas se ordenan en forma ascendente o descendente. El orden se indica con un símbolo de flecha en el borde derecho de la columna.

### Área de contenido de la lista

Aquí se muestran, entre otros, los datos de la biblioteca de artículos, la biblioteca de materias primas y procesos. Haciendo doble clic en la entrada de una lista, se abre el editor correspondiente.

### Barra de desplazamiento

Tocando la pantalla táctil o moviendo el dedo de arriba a abajo, se puede mover por la lista; véase el capítulo "7.7 Administración de archivos (Página 44)".

#### Comandos globales de lista

Según el tipo de lista, se dispone aquí de otros comandos principales para la lista actual (p.ej. creación de una nueva entrada en la lista, selección global o quitar selección de todas las entradas de la lista). Los comandos específicos de lista se describirán más en detalle en los capítulos correspondientes.

# 7.7 ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS

Los artículos, las bibliotecas, las listas de artículos, las materias primas y procesos, las bibliotecas se cargan en listas, se elaboran, se almacenan, se renombran y se gestionan de otras formas. Aquí se explican los comandos básicos válidos para todos los tipos de pantallas de archivos. En todas existen procesos comunes para el almacenamiento de datos después de la programación y para la manipulación de los datos almacenados. Los comandos específicos se describen sin embargo con más precisión en los capítulos sobre los modos de procesamiento correspondientes.

Para trabajar con *S.ON* hay listas disponibles para los diferentes modos de procesamiento y para la configuración:

- Artículo individual
- Artículo de biblioteca
- Lista de artículos
- Bibliotecas de materias primas y procesos
- Biblioteca de casettes de cuchillas

Antes de apagar la *EcoStrip 9380* después del trabajo, la *S.ON* memoriza desde qué pantalla el usuario efectuó el apagado del sistema, es decir, si fue desde el editor de artículos ("Vista simplificada", "Modo de biblioteca", "Modo de lista de artículos") o desde la biblioteca de artículos. Después del reinicio, se volverá a mostrar en primer lugar esta última pantalla. Si el control de niveles de usuario estaba activado, aparece primero la pantalla de inicio de sesión.

### 7.7.1 Vista general

Ő

Los indicadores y elementos funcionales de la biblioteca en el modo de lista de artículos difieren en algunos puntos de todas las demás listas de archivos. Ver el capítulo "10 Modo de listas de artículos (Página 97)".



# 7.7.2 Descripción

## Denominación de archivo

Identificación clara de las entradas de archivo en formato de texto (p.ej. número de artículo del cable). Las entradas se ordenan alfabéticamente de manera estándar, pero pulsando en la cabecera de cualquier columna pueden ordenarse en forma ascendente o descendente (véase la flecha) según ese criterio.

## Archivo marcado

Un archivo se marca para su manipulación (duplicarlo, cambiarlo de nombre) o para abrirlo en el editor de artículos (volver a hacer clic sobre él).

#### Importar archivo

Aquí pueden volver a cargarse (importarse) archivos ya exportados desde una llave USB conectada a la máquina.

En la biblioteca de artículos es posible o bien importar solamente los artículos seleccionados o también los datos de materias primas y procesos asociados. Si el archivo que se va a importar ya existe, se emite una advertencia.



2 Exportaciones

#### Filtro de archivos

Se puede seleccionar si en la lista se van a mostrar solo los archivos de esta máquina o también los de otras máquinas, y los del software de procesamiento de cables *CAYMAN*.

#### Exportaciones

Muestra solo paquetes de exportación o también paquetes de seguridad.

#### Borrar archivo

Se borrarán los archivos seleccionados en la lista que están guardados en la llave USB.

#### Crear nuevo archivo

Aquí se crea un archivo nuevo (p.ej. un nuevo artículo o una nueva materia prima). Aquí se debería seleccionar un nombre significativo que facilite la búsqueda de los datos (p.ej. número de artículo del cable).

A continuación se abre el editor de artículos y puede programarse el artículo. Puede obtenerse más información sobre la creación de un nuevo artículo en los capítulos correspondientes sobre los modos de procesamiento.

### Opciones de archivo

Aquí se dispone de otros comandos de manipulación de archivos.

- Duplicar archivo marcado: Para un archivo ya almacenado se elabora una copia con la misma configuración.
- **Renombrar el archivo marcado:** Modifica el nombre de archivo del archivo marcado.
- Borrar archivos seleccionados: Se borran todos los archivos seleccionados (seleccionados con una cruz). La pérdida de datos es irrevocable. Sin embargo, antes se pregunta al usuario "si realmente desea borrar los archivos seleccionados".
- Bloquear/desbloquear los archivos seleccionados: La protección contra escritura puede activarse para cada archivo seleccionado. Ya no es posible eliminar o modificar accidentalmente el contenido de un archivo. ¡Al intentarlo se emite un mensaje de advertencia!
- Exportar los archivos seleccionados: Los archivos seleccionados se almacenan en una llave USB. Para ello debe insertarse una llave USB en la máquina. Si se desea, también pueden exportarse los datos adicionales de materias primas y procesos.
- Convertir los archivos seleccionados: Los archivos seleccionados creados en una versión anterior de software se convierten a la versión actual (esto evita realizar una conversión en segundo plano).

## Seleccionar/quitar selección todos los archivos

Se seleccionan o se quita la selección de todos los archivos en la lista de archivos para la consiguiente manipulación.

### Protección contra escritura

Muestra que el archivo a través de "Opciones de archivo" cuenta con una protección contra escritura. En este archivo no pueden realizarse cambios. La protección contra escritura puede volver a anularse a través de "Opciones de archivo" (para ello, el usuario debe haber iniciado sesión en el nivel de usuario correspondiente).

### Tipo de archivo

Indica en qué modo de procesamiento se guardó el archivo (p. ej. artículo único o lista de artículos).

### Archivo seleccionado

A través de las "Opciones de archivo" pueden ejecutarse órdenes adicionales (borrar, bloquear, desbloquear, exportar, convertir).

#### Abrir archivo

Pulsando dos veces la entrada de lista correspondiente se carga el contenido del archivo en el editor correspondiente .

## 7.7.3 Convención para nombres de archivo

Ô

Al adjudicar el nombre de archivo deberá tenerse en cuenta a utilizar solo caracteres en código ASCII entre 1 y 127. (Los caracteres no válidos son:  $\langle / : * ? \rangle_{u} < > |$  y todos los caracteres no ingleses).

# 7.8 GUARDAR ARTÍCULO

Después de programar un artículo en el editor de artículos suele guardarse permanentemente el artículo en la biblioteca de artículos. Si la máquina se apaga sin guardarlo, los datos del último artículo modificado solo quedan en la memoria intermedia y aparecen primero al reiniciar el sistema. Si también se modificaron datos en niveles inferiores (p. ej. procesos), estos cambios se pierden.

Los comandos para guardar están disponibles en el pie de página del editor correspondiente:

Article library > Sample Wit	Single article re 2.5mm2		
	200,0 < > −		
1 Guardar	omo	;	3 Descartar cambios

## 7.8.1 Guardar

[OK]: Todas las modificaciones se guardan en la biblioteca bajo el nombre que se definió al crear el artículo. Se preguntará primero al usuario si "¿Desea sobrescribir los datos existentes?" -> Confirmar con [OK] o rechazar con [CANCELAR].

#### 7.8.2 Guardar como...

[GUARDAR COMO...]: Después de modificar un artículo ya existente en la biblioteca, los datos modificados pueden guardarse directamente bajo un nuevo nombre. Aparece el diálogo para introducir el nuevo nombre de artículo. Introducir el nuevo nombre y confirmar con [OK]. A continuación aparece de nuevo el editor de artículos.

### 7.8.3 Rechazar cambios

Rechazar las modificaciones en el editor de artículos con [CANCELAR] y volver a la biblioteca de artículos. Los ajustes realizados previamente no se guardan. Por seguridad aparece una advertencia "Se han modificado los datos, ¿desea realmente cancelar?".

# 7.9 MOSTRAR ARTÍCULOS

En el encabezado del editor de artículos se muestra el artículo cargado actualmente.



1 Visualización Nombres de archivo

# 7.10 CONFIGURACIÓN DE VISTA Y MODOS DE FUNCIONAMIENTO

En la pantalla táctil se puede trabajar con diferentes configuraciones de vista y modos de funcionamiento. Esto ayuda al operario o incluso a un usuario sin experiencia a orientarse rápidamente por las interfaces de producción y programación. Mediante las teclas de "Navegación" y "Modo" se puede hacer la selección correspondiente.

La siguiente selección importante está prevista:

Comando de tecla	Modo/Vista	Grupo de usuarios
<del> ←→ </del> 	Modo de medición (valor nominal)	Operador, programador
  ++	Modo de corrección (valor de corrección)	Operador, programador
*	Vista "Ajustar"	Operador, programador
r <sup>°</sup>	Vista "Configuración"	Mantenimiento

## 7.10.1 Conmutación Modo de dimensionamiento/Modo de corrección

En función del método de fabricación de un artículo, o también debido a las propiedades de ciertos artículos, durante la producción pueden aparecer discrepancias de longitud y/o posición. Para estos casos se utiliza el modo de corrección. Aquí pueden introducirse valores de corrección para la longitud del cable, las longitudes de extracción y las posiciones, así como las posiciones de las zonas.

Si se activa el modo de corrección, es posible definir un valor de corrección positivo o negativo en los campos de texto de longitud y también en los campos de texto de posición de las pantallas de aplicación. Una vez especificada la corrección puede regresarse al modo de dimensionamiento. El valor de corrección se marca ahora en color en el campo de texto. Esta medida adicional se tiene en cuenta durante la producción del artículo.

# Modo de medición (valor nominal):



## Modo de corrección (valor de corrección):

# Ejemplo: Corrección de la longitud del cable

En el ejemplo siguiente, la longitud del cable se incrementa en 1,5 mm.



Si el modo de corrección está conectado, puede abrirse directamente el teclado táctil con la tecla [INTRODUCIR VALOR DE CORRECCIÓN], donde se puede introducir directamente la longitud efectiva medida.

Al pulsar [OK] se calcula automáticamente el valor de corrección.

# 7.11 FUNCIONES AVANZADAS

## 7.11.1 Declaración manual de piezas descartadas

Una vez finalizada o interrumpida la producción, la calidad de las piezas producidas se puede controlar manualmente. Esto es posible en la unidad de control de producción del artículo.

 Si se clasifica el artículo como inaceptable, se puede declarar manualmente como pieza descartada.

#### Ejemplo: Introducir piezas descartadas

- La cantidad programada de piezas a producir se puede ver en el campo "Cantidad" <sup>1</sup>. Después de la producción, la cantidad de piezas producidas se puede ver en el campo "Producidas" <sup>2</sup>.
- 2.> Introducir la cantidad de piezas descartadas manualmente en el campo "Piezas descartadas" 3.
- 3.▶ [CONFIRMAR].
- 4. La cantidad de piezas descartadas aparece ahora en el campo "Descartadas" ④ y, con ello, también la cantidad de piezas para la producción posterior en el campo "Restantes" ⑤. La cantidad de piezas producidas en el campo "Producidas" ② se ha reducido correspondientemente en 2.
- 5.▶ [INICIO].
- 6. ▶ Resultado de la producción posterior
  - El campo "Restantes" 5 muestra ahora la cantidad 0. La cantidad de piezas producidas 2 se corresponde con la cantidad programada 1. La cantidad de piezas descartadas 4 no varía.





Article library > Single article	
Quantity	Rejects
Quantity	Rejected
	<b>4</b> 2
Produced Remaining	Declare rejects
<b>2</b> 6 <b>5</b> 0	
Batch	Confirm
Batch 🗙	
	?]

## 7.11.2 CAYMAN Soporte

Si debe controlarse la *EcoStrip 9380* mediante el software de procesamiento de cables *CAYMAN*, en la barra de navegación aparece otro grupo de pantallas mediante el que se puede establecer la comunicación. Para ello, la *EcoStrip 9380* debe estar conectada al PC a través de un cable de interfaz ETHER-NET.

Para activar CAYMAN, proceder como sigue:

- 1.▶ [NAVEGACIÓN]
- 2. ▶ [CONFIGURACIÓN]
- 3.▶ [MÁQUINA]
- 4. ► [UNIDAD OPERATIVA]
- 5. ► En CAYMAN, activar "Apoyo".

?

Para más información y ajustes relacionados con el software de procesamiento de cables, consultar el *"Manual de referencia - CAYMAN"*.



Cuando la *EcoStrip 9380* esté conectada a *CAYMAN*, aparecerá la siguiente pantalla de conexión en la pantalla táctil:



Ô

La instalación y el servicio de la CAYMAN se describen detalladamente en el "Manual de instrucciones" de este producto.

# 7.11.3 Cargar archivo con escáner de código de barras

Por lo general, la introducción con el escáner de código de barras en *S.ON* funciona igual que con el teclado táctil. El valor escaneado, con la orden de escaneado, se asume directamente en el campo de entrada y puede confirmarse con [OK].

Si el usuario se encuentra en la biblioteca de artículos o en el editor de artículos individuales, con una orden de escaneado se lee el código de barras y el artículo se abre directamente en el editor de artículos individuales. La condición es que al menos cuatro caracteres de la denominación del artículo se encuentren ya en la biblioteca de artículos. Si un artículo existente se encuentra en edición en el editor de artículos individuales y todavía no se ha guardado, se emite un aviso.

El código de barras también puede incluir solo el principio del nombre del artículo. Si la búsqueda del principio del nombre es clara, el artículo se abre. Si con el código de barras no se encuentra ningún artículo o se encuentran varios artículos, aparece un mensaje de error.



**Restricción:** En un nombre de archivo no pueden utilizarse espacios; si se hace, el sistema automático de código de barras no funciona correctamente.

Consultar los requisitos de hardware y la conexión del escáner de código de barras en el "Manual de referencia de la máquina".

# PROCESAMIENTO SIMPLIFICADO

El software de control S.ON puede, como se ha descrito anteriormente, programar artículos de diferentes formas. Aquí se describen todos los ajustes básicos importantes para la programación de artículos que corresponden al "Procesamiento simplificado". Las descripciones de los demás modos solo contienen explicaciones complementarias.

En el editor de artículos individuales se realizan la mayoría de los ajustes. Esta pantalla es la central de maniobra desde la que el usuario obtiene acceso a todas las configuraciones disponibles para su nivel de usuario, como tipo de materia prima, longitud y valores de desforre.

# 8.1 PRINCIPIO "PROCESAMIENTO SIMPLIFICADO"



Fig. 6: Principio, "Procesamiento simplificado"

# 8.2 VISTA GENERAL EDITOR DE ARTÍCULOS INDIVIDUALES

## Pestaña 1 (editor de artículos)



## Pestaña 2 (control de producción)

		Quantity	Rejects		
(	9_	Quantity 5		Rejected 1	
		Produced Remain	1 Declare rejects	• < >	
	8	Batch			
		Batch	Confirm		-3
(	7	Batch size			C .
		2 🗸	> 000 Reset		
	6	Remain	ing		4
			1		
	5				
1	Piezas	descartadas		5	Cantidad de lote restante
2	Introd	ucir piezas descar	tadas	6	Tamaño de lote
3	Confiri	mar los datos		7	Activar procesamiento de lote
4	Restab	lecer contador de	e producción	8	Piezas restantes

9 Piezas producidas

10 Cantidad de piezas

## Pestaña 3 (mensajes)

Remarks   Change Raw material     Before production     After production	
1 Activar observaciones	4 Introducción de texto tras producción
2 Introducir texto para observaciones	5 Activar después de producción
3 Introducción de texto antes de produc-	6 Activar antes de producción
ción	

# 8.3 DESCRIPCIÓN DEL EDITOR DE ARTÍCULOS INDIVIDUALES

Para las unidades de medida de todos los ajustes siguientes rigen los ajustes previos realizados en la "Configuración".

### 8.3.1 Ajustes previos

Ver el capítulo "8.9 Ajustes previos (Página 75)".

### 8.3.2 Procesamiento

Ver el capítulo "8.5 Editor de procesos (Página 58)".

### 8.3.3 Longitud de cable

Define la longitud a la que debe cortarse el cable. El valor introducido para la longitud está limitado por la longitud de la aplicación de extremos, de modo que las aplicaciones de extremos no puedan resultar impracticables debido a un valor de longitud demasiado pequeño.

# 8.3.4 Aplicación de extremos izquierda/derecha

#### Sin extracción

La materia prima no se desforra, no se realiza ningún tipo de extracción. Solo se corta a la longitud programada y después se expulsa.

## Extracción total

Este tipo de extracción es apropiado para el desforre de la envoltura de cables de red o del aislante de cables de 2 capas.





Si la longitud de extracción es mayor que la longitud de desforre, se produce una extracción total.

**Ejemplo de extracción total:** longitud de desforre = 20,0 mm, longitud de extracción = 25,0 mm.

## Extracción parcial

Este tipo de extracción es apropiado para el desforre de la envoltura de cables de red o del aislante de cables de 2 capas.

**Ejemplo de extracción parcial:** longitud de desforre = 20,0 mm, longitud de extracción = 10,0 mm.

## Extracción de ventana

Este tipo de procesamiento es apropiado para extracciones individuales y extracciones con ventanas.





**Ejemplo:** Longitud de desforre = 20,0 mm, longitud

de extracción = 10,0 mm, posición de ventana = 30,0 mm, longitud de ventana = 5,0 mm Véase también el capítulo "8.6 *Editor de aplicación (Página 68)*".

## 8.3.5 Aplicación de zonas

Ver el capítulo "8.7 Editor de zona de aplicación (Página 69)".

### 8.3.6 Reemplazar zona

Reemplaza la zona izquierda con todos los ajustes de aplicación de zonas derechos y a la inversa. Las zonas se invierten en horizontal y vertical.

Se emite un mensaje cuando el texto inverso no cubre la misma superficie que el texto original.

### 8.3.7 Activar zona

Activa o desactiva la función de zonas preestablecida. Si esta función está desconectada, se ignoran todos los ajustes en las aplicaciones de zona durante la producción.

## 8.3.8 Piezas descartadas

Indicador de la cantidad de piezas descartadas introducidas y confirmadas en el campo "Piezas descartadas".

## 8.3.9 Introducir piezas descartadas

Después de inspeccionar manualmente las piezas producidas, introducir la cantidad que debe descartarse. En función del equipo, las piezas se pueden descartar automáticamente con ayuda de la función opcional "SmartDetect".

## 8.3.10 Restablecer el contador de producción

Pone todos los contadores de producción de nuevo en su estado inicial. Esta función se utiliza cuando debe comenzarse una nueva producción. Producido, restante y lote restante se ponen a cero.

## 8.3.11 Cantidad de lote restante

Indica cuántos lotes de artículos deben producirse todavía desde el último inicio de la producción. El valor puede volver a ponerse a cero con el comando [RESTABLECER CONTADOR DE PRODUCCIÓN].

## 8.3.12 Tamaño de lote

Se introduce la cantidad de lotes que se va a producir.

### 8.3.13 Activar lote

Para distribuir la cantidad total de piezas definidas en "Cantidad", es posible introducir un valor para el tamaño de lote que divida la producción del artículo en pequeñas cantidades parciales (lotes). Según los ajustes en "Lista de artículos - Configuración de producción", una vez fabricado el lote se detiene la producción y se emite un aviso en la pantalla táctil.

Cuando esta función está activada, aparece otro campo numérico donde se puede introducir el tamaño del lote.

Los lotes se pueden utilizar para disparar determinados procesos en equipos de posprocesamiento (p.ej. en estibadores de cables). La "Cantidad" se divide en producciones parciales o bien la "Cantidad" se fabrica sin paradas intermedias (lote desconectado).

## 8.3.14 Artículos restantes

Indica cuántos artículos deben producirse todavía desde el último inicio de la producción. El valor puede restablecerse a la cantidad predeterminada de piezas con el comando [RESTABLECER CONTA-DOR DE PRODUCCIÓN].

### 8.3.15 Artículos producidos

Indica cuántos artículos han sido producidos ya desde el último inicio de la producción. El valor puede volver a ponerse a cero con el comando [RESTABLECER CONTADOR DE PRODUCCIÓN].

### 8.3.16 Cantidad

Aquí se introduce la cantidad de artículos que se va a producir.

### 8.3.17 Observaciones/Mensajes

Campo de notas para observaciones (mensajes) en combinación con el artículo que se procesa. Además, aquí pueden introducirse mensajes que deben aparecer antes y después de la producción, p.ej. antes de la producción, indicar al operador que cambie el color de lámina de la estampadora en caliente, antes de continuar con la producción.

# 8.4 OTRAS PANTALLAS DEL EDITOR DE ARTÍCULOS INDIVIDUALES

Los datos de materias primas, procesos y ajustes para la producción se editan en otras pantallas (editores) del editor de artículos individuales. Véase la siguiente vista general.



<sup>1</sup>) - Solo tipos de materia prima: diámetro, multicapa, varios conductores, cable plano

Se diferencia entre dos tipos de aplicaciones distintas:

**Aplicación de extremos:** Define cómo debe procesarse (desforrarse) el extremo izquierdo o derecho (aplicación).

**Aplicación de zonas:** Ajustes para el posicionamiento y el aspecto de la inscripción que se imprimirá en el artículo confeccionado.

# 8.5 EDITOR DE PROCESOS

## 8.5.1 Vista general

El modo en que *S.ON* debe procesar un determinado de tipo de artículo se define en el proceso. El proceso describe cómo la *EcoStrip 9380* debe procesar un determinado tipo de materia prima (p. ej. un cordón). Esto se establece por medio de datos como velocidad, profundidad de incisión, retroceso, tiempo de chorro de aire, cuchillas utilizadas, etc. Todos los ajustes para el proceso se llevan a cabo en el editor de procesos.

Article library Local	y > Single arti	icle > Processing	3				
Element 1/1	•	Element 1		ñ			
Layer	321	2			2		
Branches	6						
Operation		Strip					
Incising	,		_	ń.			
Pull-off	,		_	L			
$\checkmark$		Default	?	$\times$			
		3					

Fig. 7: Vista general del editor de procesos

1 Pestañas

3 Especificación

2 Área de contenido

A continuación se muestra una vista general de las pestañas y sus funciones:

Pestaña		Unidad afectada	Descripción
	Elementos	Unidad de desfo- rre	Especificaciones sobre la ejecución de operaciones.
	Avance	Unidad de avance	Ajustes que afectan al avance de la materia prima en las bandas/rodillos de avance.
==	Cortar	Unidad de desfo- rre	Especificaciones relacionadas con los movimientos de corte durante el tronzado de la materia prima.
Ξ	Opciones	Varios	Especificaciones sobre la supervisión de avance, el comportamiento durante la extracción total en el extremo derecho y los equipos de posprocesamiento conectados.
	Comentario	Producción	Observaciones generales en el proceso sobre los artí- culos que se van a procesar.

## 8.5.2 Especificación

Primero hay que definir la materia prima para los artículos que van a procesarse. A continuación, se pueden *S.ON* calcular automáticamente los valores necesarios de procesamiento para un procesamiento correcto.

Para la mayoría de aplicaciones estándar, esta especificación automática es suficiente para lograr una producción libre de fallos. No obstante, si p.ej. el diámetro exterior del aislante difiere del valor estándar, los valores de procesamiento deberán corregirse correspondientemente en el "Editor de procesamiento".

#### Especificación Pestaña Elementos

Al pulsar "Especificación" la pestaña Elementos muestra una lista de opciones para usar la especificación:

- Usar un elemento seleccionado
- Aplicar a la pestaña actual
- Aplicar a todas las pestañas



#### Especificación Otras pestañas

En las otras pestañas están disponibles "Aplicar a la pestaña actual" y "Aplicar a todas las pestañas".

#### 8.5.3 Elementos

Afecta a todos los ajustes relacionados con los elementos. Estos pueden ser valores tales como diámetro de incisión, modos posibles de operación, etc.



Fig. 8: Elementos de proceso

- 1 Tipo de aplicación
- 2 Mostrar la siguiente columna
- 3 Encabezado columna del elemento
- 4 Valores de parámetro
- 5 Especificación
- 6 Denominación de parámetro

### Tipo de aplicación

Representación esquemática de la aplicación utilizada con indicador del elemento de proceso actualmente seleccionado.

## Mostrar la siguiente columna

Si para un tipo de cable complejo existen varias columnas de elemento, aquí puede saltarse a la siguiente columna.

### Encabezado columna del elemento

Pulsando el encabezado se muestra la siguiente lista desplegable, que solo está activa en el "modo biblioteca".

Duplicate highlighted column	Se crea otra columna de elemento con todos los valores precedentes. A continuación puede editarse.
Delete highlighted column	La columna del elemento seleccionada se borra.

## Ajustes de elemento

Pulsando un campo de valor es posible cambiar directamente el valor ajustado. Aquí se define el comportamiento de la *EcoStrip 9380* durante la ejecución del proceso, véase el siguiente capítulo.

## Denominación del elemento

Visualización de la denominación del elemento para la columna del elemento. Al pulsar sobre el encabezado en la denominación del elemento, se abren todos los campos de elementos de esta categoría o todas las filas del elemento.

## Especificación de elementos

Ver el capítulo "8.5.2 Especificación (Página 59)".

Elemento	Descripción
Сара	Solo puede modificarse en el "modo biblioteca".
Bifurcaciones	Solo puede modificarse en el "modo biblioteca".
Operación	Solo puede modificarse en el "modo biblioteca".
Incisión:	
Unidad de corte inacti- va	Debe utilizarse la unidad de corte para este elemento (Sí/No).
N.° cuchilla	Selección del tipo y la posición de la cuchilla deseada. Como tipo de cuchi- lla solo están disponibles aquí las cuchillas definidas en <i>S.ON</i> en "Configu- ración - Máquina - Cuchillas". Si se selecciona una cuchilla que no está acti- vada en la "Configuración", el nombre aparece entre paréntesis.
Diámetro de incisión	Indicación del diámetro de incisión. Durante el procesamiento, las cuchillas seleccionadas anteriormente se cierran hasta este diámetro.
Pausa de corte [ms]	En determinados tipos de aislantes, conviene esperar cierto tiempo des- pués de la incisión. De esta manera el aislante se corta mejor. Este tiempo de espera puede definirse en milisegundos con la "Pausa de corte". En materiales extremadamente elásticos, una pausa larga conduce a cortes limpios.
Extracción:	
Velocidad de retracción	Estos valores modifican la velocidad de los movimientos de extracción. 0 es el valor más bajo y 9 es el valor más alto que puede seleccionarse.
Aceleración de retrac- ción	Estos valores modifican la aceleración de los movimientos de extracción. 0 es el valor más bajo y 9 es el valor más alto que puede seleccionarse.

Elemento	Descripción	
Retroceder	Después de la incisión, las cuchillas se repliegan en un valor especificado para no dañar las capas interiores durante la extracción.	
Offset de retracción	Offset de la posición de la cuchilla sobre el trozo de pieza para la extrac- ción.	
Retomar:	Debe utilizarse la función "Retomar" (Sí/No). Sirve para proteger el conduc- tor interior. Véase también el capítulo "8.5.3.1 Función "Retomar" (Página 62)".	
Longitud de rasgado	Fijar la longitud usada para cortar el aislante.	
Offset de retracción	Desplazamiento usado para la posición de desforre seguro.	
Diámetro de incisión	Diámetro de cuchillas usado para retomar.	
Limpiar:		
Desechar trozo de pieza	En una extracción total, en algunos casos el trozo de aislante desforrado se queda pegado a las cuchillas. Si este ajuste está activado, después de una extracción total, las cuchillas ejecutan un movimiento de limpieza que per- mite recortar el residuo.	
Unidad de chorro de aire [ms]	Con la unidad de chorro de aire se eliminan los restos de aislante. Para desactivar el dispositivo el valor se pone en cero.	

Tab. 2: Elementos de proceso

## Función "Retomar"

Con la función "Retomar" activada, la secuencia es la siguiente:

1. Incisión + Retroceso (Ø1,17)	<b>↓</b>
<ol> <li>Desprendimiento con recorrido "Longitud de des- prendimiento" = 5,0 mm</li> </ol>	
3. Abrir	
<ol> <li>Retomar con avance en "Offset de extracción" = 2.0 mm</li> </ol>	

 Desforre hasta "Diámetro de extracción" = Ø1,52 mm



#### 8.5.4 Avance

Afecta a todos los ajustes relacionados con el avance y retroceso de la materia prima por medio de la unidad de avance derecha e izquierda durante el proceso de desforre.

#### Ejes de avance

#### Velocidad/Aceleración

Estos valores modifican la velocidad de avance y la aceleración de la unidad de avance durante el transporte. 0 es el valor más bajo y 9 es el valor más alto que puede seleccionarse.

### Corrección de resolución

Debido a las características de la materia prima pueden producirse variaciones longitudinales. Estas pueden corregirse aquí.

Las variaciones longitudinales aparecen también cuando la alimentación del material es

Feeding Axes		Feed	Monitoring	
Speed	5 < >		Jam Detection	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>
Acceleration	4 < >			
Resolution correct	tion			
	1.00000			
000 Reset				
Guided correct	tion			
$\checkmark$	Default	?	] [	$\times$

incorrecta. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando una rectificadora de cable presiona demasiado sobre la materia prima o cuando el rodillo de alimentación se atasca. La corrección no debe emplearse para estos casos.

#### Alimentar

Aquí se introduce el valor calculado de una "Corrección guiada" (ver abajo) y se tiene en cuenta en la siguiente producción.

Las correcciones de longitud definidas en la pantalla de artículos se ignoran. Se emite también un mensaje de advertencia si existe ese tipo de correcciones.

#### Restablecer

Los valores corregidos de una "Corrección guiada" puede volver a restablecerse aquí.

#### Corrección guiada

Para captar desviaciones para un proceso correspondiente (tipos de materia prima similares), en los ajustes del proceso se puede realizar una corrección de longitudes guiada por menú [CORRECCIÓN GUIADA] cargando una materia prima correspondiente.

#### Supervisión de avance

#### Activar detección de atascos

Activa la supervisión del avance del artículo confeccionado en la salida. Para ello, el detector de atascos opcional deberá estar montado en la EcoStrip 9380.

El detector de atascos deberá estar activado en "Configuración - Máquina - Detección de atascos".



#### 8.5.5 Cortar

Afecta a todos los ajustes relacionados con los movimientos de corte de las cuchillas de desforre durante el proceso de corte y desforre.

#### Eje del cambio de cuchilla

#### N.° cuchilla

Aquí se define el tipo de cuchilla que se va a utilizar y su posición. Pueden seleccionarse las cuchillas definidas en la *EcoStrip 9380* con la posición correspondiente.

### Movimiento de corte

Velocidad de cierre / Aceleración de cie-

#### rre

Estos valores modifican la velocidad y la aceleración de los movimientos de corte. O es el valor más bajo y 9 es el valor más alto que puede seleccionarse.

#### Eje de corte

#### Intersección

En función del tipo de cuchilla y del material a procesar, las cuchillas se cruzan entre sí al seccionar la materia prima (valor estándar 0,5 mm). Con esto puede definirse este recorrido.

#### Apertura durante la introducción

Durante la introducción las cuchillas vuelven a la posición inicial definida aquí.

Este valor debe ser lo suficientemente grande como para que la materia prima no resulte dañada al avanzar. Por otra parte, no deberá seleccionarse una posición demasiado grande porque de lo contrario se requiere mucho tiempo para el recorrido.



Fig. 9: Posición de las cuchillas durante el avance

\*) Al cambiar las cuchillas, estas se abren hasta el valor: X > Diámetro de materia prima



# ¡Daños materiales!

**AVISO** 

La materia prima puede quedar retenida y existe riesgo de que las cuchillas se rompan.

Las cuchillas deberán poder separarse lo más posible.

n del tipo de cuchi rima (valor estánda
a durante la intr
a introducción las c
r debe ser lo suficie
Por otra parto no de

	Ę
Blade Changing Axis	Cut movement
Blade No.	Closing speed
(No. 1: V)	9 < >
Cutting Axis	Closing acceleration
0,80 < >	
Opening while feeding 10,46	
Default	

## 8.5.6 Opciones

#### Posprocesamiento

Define la fuente de los ajustes de posprocesamiento.

#### Configuración

Con esta opción, el equipo de posprocesamiento se define desde la configuración. Se utilizan los ajustes que se especificaron en la "Configuración".

#### Procesamiento

Aquí se definen los equipos de posprocesamiento habilitados para la producción. Para que esto suceda, uno de los equipos seleccionados deberá estar definido como equipo de posprocesamiento activo en "Ajustar".

Los ajustes disponibles son los siguientes:

- Ninguno: Debe trabajarse sin equipo de posprocesamiento.
- Estibador pasivo: Debe utilizarse un estibador pasivo (WireStacker).
- Estibador activo: Debe utilizarse un estibador activo (WireStacker).
- **Enrollador:** Debe utilizarse un enrollador o bobina de cable (CableCoiler).
- Aparato definido por el usuario: Hay configurado un aparato definido por el usuario y debe utilizarse.

### Eliminar residuos

En el procesamiento, en algunos casos el trozo de aislante desforrado se queda enganchado en el área de desforre.

Hay tres opciones distintas para eliminar el residuo:

- Normal
- Después de la cuchilla; recortar
- Antes de la cuchilla; expulsar

#### Normal

El residuo se elimina sin cortarlo después de las cuchillas.

#### Después de la cuchilla; recortar

Si este ajuste está activado, las cuchillas trituran el residuo después de un corte. En esta opción, en comparación con el tercer ajuste, se garantiza una seguridad de proceso óptima, pero el desgaste de la cuchilla es algo mayor.

#### Antes de la cuchilla; expulsar

Impide que el residuo o partes de él permanezcan con las piezas en buen estado. En este ajuste, la seguridad del proceso es menor pero la cuchilla se desgasta menos.

#### Eliminar antes de las cuchillas



**Longitud de corte máxima:** El residuo se corta en trozos y se expulsa a continuación delante de las cuchillas. Aquí se determina la longitud máxima de cada trozo de pieza que debe cortarse.

Longitud de sujeción mínima: Define la longitud mínima donde todavía se sujeta el residuo.

Velocidad / aceleración de avance: Define la velocidad / aceleración con la que avanza el procesamiento.

#### Casette permitido

Este ajuste depende de la versión de la *EcoStrip 9380* empleada.

#### Todos

Pueden emplearse todos los casettes de cuchillas de la configuración.

#### Definir selección

Solo deben emplearse los casettes de cuchillas en la lista de selección para el proceso actual.

Añadir casette (+): Añadir a la lista local un casette de cuchillas que se haya definido en la configuración.

Borrar casette: Eliminar de la lista el casette seleccionado en la lista local.

## Alejar la guía de corte

Seleccionar el método de tracción de cable para la extracción derecha.

#### Retroceso materia prima

**Seguro:** La materia prima se retrae primero en un valor predeterminado, después la guía orientable se desplaza hacia arriba.

**Rápido:** La materia prima se retrae en un valor predeterminado y, al mismo tiempo, la guía orientable se desplaza hacia arriba (procesamiento más rápido, funciona para cables cortos en la mayoría de los casos).

**Seguro/Longitud:** La materia prima se retrae en un valor especificado en "Longitud de retracción" y después la guía orientable se desplaza hacia arriba.

#### Longitud de retracción

Define la longitud de retracción en la guía izquierda. Se puede emplear esta opción para evitar que se doble el material cuando la guía orientable se eleva (en modelos con guía orientable, la medida de 134 mm corresponde al retroceso completamente fuera de la guía).

Esta opción es apropiada para el procesamiento de materias primas rígidas.

#### Movimiento de guía

Define el método del movimiento de guía para la extracción total/parcial izquierda.

Automático: El método se determina de forma automática según la longitud de la materia prima. Manual: No disponible.

Desactivada: La guía no se mueve durante la extracción total/parcial izquierda.

#### Modo corto

Los ajustes del "Modo corto" pueden establecerse a mano o de forma automática.

#### Automático

En caso de que la pieza de aislamiento del artículo tras el procesamiento sea más corta que el valor calculado por la máquina, el "modo corto" se activa. La producción en "Modo corto" tiene como consecuencia que todas las operaciones del lado izquierdo se integran al lado derecho. Después, el artículo ya confeccionado cae de la máquina entre las cuchillas y la unidad de avance derecha.

#### Manual

Con la activación manual del "Modo corto" el comportamiento de la EcoStrip 9380 puede establecerse con precisión.

**Aplicación izquierda - Conversión activada/desactivada:** Determina si las operaciones del lado izquierdo deben cambiarse al lado derecho. Para la conversión deben cumplirse ciertas condiciones, de lo contrario aparece un mensaje de error:

- Solo utiliza el modo "Extracción"
- Sentido, al extremo
- Mismas capas y ramales
- No soporta operaciones de "Extracción con ventana"

#### Compensación de desforre

Al trasladar las extracciones del lado izquierdo al lado derecho del artículo confeccionado, sucede a menudo que durante el procesamiento el aislante se estira un poco. Esto tiene como consecuencia que del lado izquierdo podrían quedar pequeños trozos de aislante sobre el material. Para evitar esto, en el campo "Compensación de desforre" puede introducirse un valor mayor que cero. Todas las extracciones del lado izquierdo se desplazan en este valor hacia la izquierda.

Esta compensación puede utilizarse tanto en "Modo corto - Auto" como también en "Manual".

## Aplicación derecha con extracción total

Define el método de extracción para la extracción total derecha. Las extracciones totales en el extremo derecho deben tratarse de manera especial ya que residuo, según sea su longitud, puede atascarse entre las cuchillas y la guía derecha o la unidad de avance derecha. Para prevenir esto, el residuo puede extraerse y expulsarse con la unidad de avance derecha.

#### Extracción con cuchillas

La extracción total se efectúa sin la ayuda de la unidad de avance derecha. El residuo cae hacia abajo delante de la guía derecha.

Si posición de desforre >: Define la longitud de extracción mínima en el modo activo. Si la extracción total es mayor que la longitud seleccionada aquí, entonces el material de desecho será extraído y expulsado por la unidad de avance derecha; de lo contrario, la extracción se efectúa sin la ayuda de la unidad de avance derecha.

**Extraer con unidad de avance:** Define la longitud de extracción máxima con unidad de avance. Esta es la parte del desforre que lleva a cabo la unidad de avance.

### 8.5.7 Comentario

Aquí puede introducirse un comentario para un cambio de proceso. Este puede conectarse o desconectarse en la "Configuración - Configuración de producción".

Cuando se produce una lista de artículos, los comentarios pueden activarse o desactivarse de forma general.

Por medio de las teclas ubicadas debajo del campo de comentario pueden transferirse a dicho campo las listas de configuración de Enter processing comment into the field Wire processing comment

cuchillas y/o de equipos de posprocesamiento conectados.

# 8.6 EDITOR DE APLICACIÓN

### 8.6.1 Vista general

Cuando se haya seleccionado un tipo de aplicación, al pulsar sobre el pictograma puede abrirse el editor de aplicación. Aquí se especifican los demás detalles del artículo (longitud de desforre, longitud de extracción, etc.). Según el tipo de aplicación se dispone de más o menos pasos de procesamiento (operaciones).



<sup>1</sup>) - Aquí puede elegirse entre la aplicación izquierda, derecha o de zonas.

### 8.6.2 Descripción

#### Paso de procesamiento (operación)

Aquí se mencionan los tipos de procesamiento, desforre (envoltura/conductor interior) o ventana.

#### Position

Describe la posición inicial de este paso de procesamiento, p. ej. la posición de desforre.

#### Largo

Describe la longitud del paso de procesamiento, p. ej. la longitud de la ventana.

### Guardar como elemento de proceso local

Activar/ desactivar guardar como elemento de proceso local Con el ajuste "normal" la operación se efectúa de la misma manera que en el resto del artículo. Si se quita la selección del elemento de proceso local, los valores especificados en esta columna del paso de procesamiento se guardan temporalmente en forma local en la operación.

#### Elemento de proceso de esta operación

Aquí se visualiza el elemento de proceso correspondiente a la operación y los valores pueden ajustarse directamente en la columna del elemento.

## 8.6.3 Extracción parcial y total

**Operación 1:** Define en este orden los valores para el extremo izquierdo o derecho de la aplicación:

- Desforre (10,0 mm)
- Extracción (5,0 mm)



## 8.6.4 Extracción de ventana

**Operación 1/2:** La operación 2 es conocida previamente por la extracción parcial. La operación 1 define el desforre de la ventana en este orden:

- La posición inicial del corte de ventana (30,0 mm)
- La longitud de la ventana (5,0 mm)



# 8.7 EDITOR DE ZONA DE APLICACIÓN

Las zonas se han previsto para estampar el cable con una estampadora en caliente o una impresora de inyección de tinta o de transferencia térmica. Un artículo puede dotarse de varias inscripciones diferentes en distintas posiciones.

## 8.7.1 Vista general de la pantalla

Al pulsar el área del editor en el editor de artículos se abre el editor de zonas para programar zonas (inscripciones). En primer lugar se muestra una vista previa de todos los ajustes de zonas.



2 Área editable

## Encabezado columna de zona

Pulsando el encabezado de la columna de zona se abre una lista de selección donde se duplican o eliminan las zonas.

Duplicate highlighted column	Se crea otra columna de zona con todos los valores precedentes. A continuación puede editarse
Delete highlighted column	La zona seleccionada se borra.

El usuario puede utilizar diferentes equipos de rotulación al mismo tiempo. Para esto se administra una zona suplementaria para cada equipo de rotulación adicional o en el caso de que una leyenda deba dimensionarse desde los extremos izquierdo y derecho. Todos los valores, como p.ej. posición o cantidad, pueden entonces establecerse independientemente de los otros niveles de zona.

## Área editable

Al pulsar cualquier campo de valor en la vista preliminar superior se abre la pantalla de introducción de datos donde se pueden modificar los ajustes.

#### Denominación de la zona

Indicación de la denominación para la columna de la zona.

## 8.7.2 Ajustes de zonas

### Modelo de aparato

Seleccionar el modelo de aparato empleado para esta zona. De forma estándar están disponibles las opciones "Ninguno, estampadora en caliente, impresora de inyección de tinta o impresora de transferencia térmica".

La elección depende del emplazamiento de la línea de procesamiento del cable.

**Ninguno:** Sirve para la desactivación momentánea de la aplicación de zonas.

El ajuste "Ninguno" puede utilizarse cuando no se utiliza ningún equipo de rotulación pero deben conservarse las zonas programadas. La *EcoStrip 9380* no permite la producción cuando un equipo está configurado en una zona, pero este no existe físicamente.

ABC		
Area 1/2	Area 1 🗸 🗸	Area 2 🗸
Device type	Inkjet 1	Inkjet 2
Device name		
Entry method	Distance, last position	Distance, quantity
1st position	70.0	100.0
Reference	from right	from right
Distance	10.0	20.0
Last position	70.0	
Reference	from right	
Quantity		1
Text	Schleuniger	Schleuniger
Defined text		
Counter start value	1	1

**Estampadora en caliente:** Se usa para rotular el artículo con una estampadora en caliente. Para ello, deberá haberse conectado una estampadora en caliente.

**Impresora de inyección de tinta/de transferencia térmica:** Se usa para estampar el artículo con impresoras de inyección de tinta o transferencia térmica. Una impresora de transferencia térmica solo puede utilizarse con *CAYMAN*. Los ajustes del estilo de letra solo aparecen cuando se ha seleccionado "Impresora de inyección de tinta".

### Nombre del aparato

Nombre de aparato definido por el usuario al usar aparatos de estampación especiales.

## Método de entrada

Seleccionar el método de repetición para esta zona. Para definir una zona claramente solo deben especificarse dos de los tres valores de entrada posibles (distancia, última posición/cantidad/última posición, cantidad). El programa calcula automáticamente el tercer parámetro a partir de los dos especificados.

Si se cambia el método de entrada, uno de los campos de entrada queda oculto y aparece el siguiente. Los valores se mantienen durante este procedimiento.



Fig. 10: Posicionamiento de zonas

## Primera posición

Definir la posición de la primera repetición. La posición de inicio de la impresión se mide desde el extremo.

### Referencia

Cambiar a extremo referenciado. Se puede seleccionar "de izquierda" o "de derecha".

#### Distancia

Definir la distancia entre dos repeticiones.

#### Fórmula de cálculo:

Distancia = (última posición - primera posición) (cantidad - 1)

### Última posición

Definir la posición de la última repetición. Fórmula de cálculo:

Última posición (de izquierda / de derecha) = primera posición + (cantidad -1) x distancia

## Referencia

Cambiar a extremo referenciado. Se puede seleccionar "de derecha" o "de izquierda".

## Cantidad

Definir la cantidad de repeticiones.

Fórmula de cálculo:

Cantidad = 1 + <u>(última posición - primera posición)</u> Distancia

Ů

En el método de entrada "Distancia, última posición" solo se imprime en la última posición cuando ésta coincide exactamente con la posición "primera posición + (cantidad - 1) x distancia". Esto es, la última posición es la posición máxima permitida.

### Texto

Introducción del texto que debe imprimirse en el artículo. El aspecto del texto puede diseñarse con etiquetas correspondientes. También se pueden definir variables como hora/fecha.

Las opciones que se pueden emplear para introducir texto dependen del tipo de aparato:

Modelo de aparato	
Ninguno	El campo de texto está oculto
Estampadora	Con las estampadoras en caliente, esta entrada solo sirve para mostrarlo en la pantalla táctil y para solicitar el cambio de posición de la estampa- dora en caliente, ya que en esta el texto deseado deberá introducirse manualmente. Para esto puede configurarse una condición de parada.
Impresora de inyección de tinta	La impresora de inyección de tinta recibe este texto directamente del <i>S.ON</i> y lo imprime en el artículo. Seguidos al campo de introducción de texto hay otros campos adicionales para el tipo de fuente.
Impresora de transferen- cia térmica	Con las impresoras de transferencia térmica, esta entrada solo sirve para mostrarlo en la pantalla táctil o para transferir el texto que se va a impri- mir hacia el software de procesamiento de cables <i>CAYMAN</i> , dado que en las impresoras de transferencia térmica el texto que se desea imprimir debe introducirse manualmente o vía <i>CAYMAN</i> . Aquí no aparecen pro- piedades de texto (tipo de fuente, tamaño de letra).

## Texto definido

Al especificar el texto pueden introducirse adicionalmente variables de texto predefinidas (etiquetas) siendo su posición arbitraria. Para esto, el cursor deberá encontrarse sobre el campo de texto de texto en la posición correspondiente.

Para añadir una "etiqueta" Schleuniger estándar a la lista desplegable, realizar la selección correspondiente. La "etiqueta" aparecerá después en el campo de texto precedido por un símbolo "@".

Están disponibles las siguientes "etiquetas" predefinidas:

**Hora** @1: Imprime la hora actual con el formato que se especificó en la "Configuración".

**Fecha** @ **2:** Imprime la fecha actual con el formato que se especificó en la "Configuración".

**Hora especificada por el usuario** \&**TH:M**\&: Imprime la hora actual con un formato que puede ser definido por el propio usuario.

**Fecha especificada por el usuario \&DD:M:Y\&:** Imprime la fecha actual con un formato que puede ser definido por el propio usuario.

**Cantidad producida @3:** Imprime la cantidad de artículos ya producidos.

Time @1
Date @2
Custom time \&Th:M\&
Custom date \&DD.M.Y\&
Quantity produced @3
Batch produced @4
Counter @5
Toggle bold @6
Wire name @7

Lote producido @4: Imprime la cantidad de lotes ya producidos.

Contador @5: Utiliza el campo de texto "Valor inicial del contador".

Conmutar a negrita @6: Todos los caracteres siguientes se imprimen en negrita/normal.

Nombre de archivo @7: Imprime el nombre definido en la biblioteca de artículos.

Las etiquetas se pueden teclear también directamente en el campo de texto sin la tecla "@".

En combinación con piezas descartadas hay limitaciones en el uso de las "etiquetas" @3, @4 y @5.
Día	Significado	Tipo de impresora
\#A	Índice Logo A (1 mayúscula sigue a \#)	Wiedenbach
\#B a \#Z	Índice Logo B (C,D,E etc.)	Wiedenbach
\#L	Alinear el texto a la izquierda	Brady Wraptor TTP 4000
\#R	Alinear el texto a la derecha	Brady Wraptor TTP 4000
\#C	Centrar texto	Brady Wraptor (no TTP 4000)

Hay otras "etiquetas sencillas" que solo se pueden emitir en impresoras específicas:

Ő

Hay otras etiquetas disponibles para la indicación del código de barras y otras cosas. Estas también están disponibles solo en impresoras específicas. Una etiqueta de inicio debe finalizar siempre con una etiqueta de fin "\&". La información correspondiente se introduce en medio.

Día	Significado	En impresora	Interpretado en Inkjet DLL	Interpretado en <i>CAYMAN</i> Device Connector	No compatible
\&1	Código de barras 39	Wiedenbach	Metronic Alpha Jet C & Evo	Brady Wraptor TTP 4000	Imaje, Domino
\&2	Código de barras 2/5 inter- leave	Wiedenbach	Metronic Alpha Jet C & Evo	Brady Wraptor TTP 4000	Imaje, Domino
\&3	Código de barras EAN13	Wiedenbach	Metronic Alpha Jet C & Evo	Brady Wraptor TTP 4000	Imaje, Domino
\&4	Código de barras 128	Wiedenbach	Metronic Alpha Jet C & Evo	Brady Wraptor TTP 4000	Imaje, Domino, Metro- nic Alphajet Evo solo con mayúsculas.
\&5	Código de barras EAN128	Wiedenbach	Metronic Alpha Jet C & Evo	Brady Wraptor TTP 4000	Imaje, Domino, Metro- nic Alphajet Evo solo con mayúsculas.
\&6	Código de barras UPC-A (=UPC12)	Wiedenbach	Metronic Alpha Jet C & Evo	Brady Wraptor TTP 4000	Imaje, Domino
\&7	Código de barras Pharma (=PZN)		Metronic Alpha Jet C	Brady Wraptor TTP 4000	Imaje, Domino, Wie- denbach, Metronic Alpha Jet Evo
\&8	Código de barras EAN8		Metronic	Brady Wraptor TTP 4000	Imaje, Domino, Wie- denbach
\&9	Código de barras UPC-E (=UPC8)		Metronic Alpha Jet C & Evo	Brady Wraptor TTP 4000	lmaje, Domino, Wie- denbach
\&a	Código de barras EAN128C		Metronic Alpha Jet C & Evo		Imaje, Domino, Wie- denbach
\&b	Código de barras EXT-2 (=EAN-2)		Metronic Alpha Jet C & Evo		Imaje, Domino, Wie- denbach

Día	Significado	En impresora	Interpretado en Inkjet DLL	Interpretado en <i>CAYMAN</i> Device Connector	No compatible
\&c	Código de barras EXT-5 (=EAN-5)		Metronic Alpha Jet C & Evo		Imaje, Domino, Wie- denbach
\&d	Código de barras Codabar		Metronic Alpha Jet C & Evo	Brady Wraptor TTP 4000	Imaje, Domino, Wie- denbach
\&D	Fecha definida por el usuario		lmaje, Metronic, Wiedenbach		
\&F	Archivo de un mapa de bits/ logotipos	Coditherm	Metronic Alpha Jet C & Evo	Brady Wraptor TTP 4000	
\&T	Hora definida por el usuario		Imaje, Metronic, Wiedenbach		
\&m	Matriz de datos (código 2D			Brady Wraptor TTP 4000	
\&q	Código QR			Brady Wraptor TTP 4000	
\&z	Aztec (código 2D)			Brady Wraptor TTP 4000	
\&L	Diseño de la eti- queta			Brady Wraptor TTP 4000	
\&S	Escala del ele- mento de eti- queta			Brady Wraptor TTP 4000	
\&n	Nueva fila			Brady Wraptor TTP 4000	
\&	Fin de los datos (e	etiqueta final)			

## Valor inicial de contador

Define el valor inicial del campo "Contador". Este campo, como su nombre indica, se incrementa en 1 con cada artículo producido.

## Formato de texto

Aquí pueden ajustarse la fuente y el tamaño de la letra. Estos campos, excepto el color de fuente, solo se muestran con los tipos de impresión "inyección de tinta, láser, transferencia térmica".

**Tamaño de fuente:** El tamaño de fuente seleccionado se transfiere a la impresora de inyección de tinta y esta ejecuta entonces la impresión en este tamaño de fuente.

Font format		
Font size	7	7
Font color	Red	Black
Bold		
Tower font		
Horizontal mirrored		
Vertical mirrored		
Font properties		

¡Utilizar solo tamaños de fuente compatibles con la impresora! Los tamaños habituales son 5, 7, 11 (12), y 15 (16).

**Color de fuente:** Para que S.ON sepa con qué color debe trabajar la impresora, se selecciona aquí adicionalmente (sirve solo para la visualización en CAYMAN "WYSIWYG -> What you see is what you get").

Si se imprimen cables con diferentes colores en la estampadora en caliente, allí deberán cambiarse las láminas de color. Para esto puede configurarse una condición de parada.

En caso de cambio de texto o cambio de color se emitirá un aviso correspondiente si en las propiedades de la lista de artículos se ha configurado "Adaptar estampadora en caliente" en "Mensaje".

Grasa: El texto se representa destacado.

Fuente torre: Cada una de las letras del texto se representan giradas 90°.

Invertido vertical/horizontal: El texto se muestra invertido.

**Propiedades de fuente:** En estos campos pueden activarse o desactivarse otros ajustes del tipo de fuente; no obstante, estos deberán ser compatibles con la impresora conectada ya que de lo contrario los ajustes no tendrán efecto alguno.

Para resaltar solamente palabras o letras individuales en negrita, utilizar la función "@6 Conmutar negrita".

Las propiedades de las letras valen siempre para toda la leyenda.

## 8.8 EDITOR DE MATERIA PRIMA

Para un procesamiento sencillo, en S.ON es posible elegir entre una cantidad fija de materias primas ya definidas.

## 8.8.1 Listado de las materias primas estándar

La tabla proporciona un listado de las materias primas. El nombre de materia prima de la columna izquierda está reservado.

Las materias primas creadas por el usuario (definidas en el "Modo de biblioteca") no pueden almacenarse bajo este nombre.

Denominación	Definición	
Diámetro	Aquí el usuario define el diáme- tro interior 1 y exterior 2. Al activar el dimensionamiento directo se representan gráfica- mente las dimensiones que deben especificarse como diá- metro exterior e interior.	Article library > Single article > Raw material Inner - outer diameter
Alambre AWG	Materia prima definida como "Am bre macizo).	nerican Wire Gauge" con conductor macizo (alam-
Cordón AWG	Materia prima definida como "Am	erican Wire Gauge" con cordón.
mm <sup>2</sup> alambre	Materia prima definida como seco (alambre macizo).	ción de cable en mm <sup>2</sup> con conductor macizo
mm <sup>2</sup> cordón	Materia prima definida como seco	ción de cable en mm² con cordón.

## Selección de materia prima

Véase el capítulo sobre el tipo de materia prima "8.9.6 Tipo de materia prima (Página 77)".

# 8.9 AJUSTES PREVIOS

Define los ajustes sobre el producto. Al detectar un nuevo artículo, se accede a esta pantalla tras detectar su denominación de artículo y la selección "Crear con hoja de datos" está preseleccionada.



<sup>1</sup>) - Solo tipos de materia prima: mm2 o AWG

## 8.9.1 Convertir a biblioteca

Guarda los datos de proceso y materia prima locales en bibliotecas nuevas. Tras seleccionar el botón, aparece el diálogo donde puede asignarse un nombre a las entradas de la biblioteca.

Para más información sobre este modo de procesamiento, denominado "modo biblioteca", véase el capítulo "9 *Modo de biblioteca (Página 81)*"

# 8.9.2 Materia prima / Datos de proceso

De manera estándar, aquí se muestra "Local" para el "Procesamiento simplificado". Los datos de materia prima y de proceso están guardados de forma local en el artículo.

Si se ha seleccionado "Crear a partir de vínculos de la biblioteca", pueden extraerse también datos de materias primas y de procesos de las bibliotecas. Aquí se muestra de qué biblioteca se extraen los datos.

# 8.9.3 Aplicación izquierda/derecha

Determina cómo debe procesarse el extremo izquierdo y/o derecho (aplicación). Hay diferentes aplicaciones que, en función del tipo de materia prima, permiten ahorrarse muchas entradas. Deberá seleccionarse en cada caso la aplicación que sea más apropiada para la materia prima actual o el pedido actual.

# Schleuniger

Tipos de materia prima		Posibles aplicaciones
	Diámetro, alambre AWG, cordones - AWG, alambre mm2, cordones mm2	

Tab. 3: Tipos de materia prima y aplicaciones

?

Para más información sobre las aplicaciones, véase el capítulo "8.3.4 *Aplicación de extremos izquierda/ derecha (Página 56)*".

# 8.9.4 Reemplazar aplicación izquierda/derecha

Reemplaza el extremo izquierdo con todos los ajustes de aplicación de extremos por el derecho.

## 8.9.5 Dimensión del cable

Este ajuste solo está disponible para los tipos de materia prima mm2 y AWG. Aquí se define la dimensión de la materia prima empleada. Medida que indica a la *EcoStrip 9380* la distancia a la que deben cerrarse las bandas de avance después de cargar la materia prima. Esta medida ayuda también a calcular los valores predeterminados para el proceso.

El campo se representa de distinta manera dependiendo del tipo de medida:

Tipo de materia pri- ma	Descripción	Representación
mm <sup>2</sup>	Los datos se introducen directamente por medio del teclado táctil o mediante las teclas de flecha del campo numérico.	10.00 <>
AWG	El valor se selecciona directamente en la lista de selección.	10 _



Para el resto de materias primas, las dimensiones del cable se ajustan en el editor de materias primas. Para ello, proceder como sigue:

- 1. ► En la pantalla "Ajustes previos", pulsar [OK].
- Se muestra el "Editor de artículos individuales".
- 2. ▶ Seleccionar [EDITOR DE MATERIAS PRIMAS].
- 3. Ajustar los valores de la forma correspondiente.
- 4.▹ <mark>[OK</mark>]

Véase también el capítulo "8.8 Editor de materia prima (Página 75)".

## 8.9.6 Tipo de materia prima

Define los tipos de materia prima disponibles que pueden procesarse en la *EcoStrip 9380* .

En la pantalla "Ajustes previos", en el "Procesamiento simplificado" se dispone de las siguientes materias primas:

- Diámetro
- Alambre AWG
- Cordón AWG

- Alambre mm2
- Cordón mm2

Para más información, consultar los capítulos "8.9.3 *Aplicación izquierda/derecha (Página 76)*" y "8.8 *Editor de materia prima (Página 75)*".

# 8.9.7 Artículo individual - Modo de creación

Aquí se selecciona la situación de partida con la que comienza el usuario para crear un artículo individual.

S	Article library > Single article > Init Sample Wire 2.5mm2	/	•
S	ingle article		Ī
	Edit current	Convert to library	
	Create with data sheet	Raw material data	
1	Create with links from library	Local	
	Edit current	Processing data	
Ap	plication	Locar	ĺ
	$\checkmark$		

Fig. 11: Artículo individual - Modo de creación

- Crear con hoja de datos: Las dimensiones se extraen de la hoja de datos del cable. Si ya existen ajustes, con esta orden los valores se restablecen al estándar.
- Crear con vínculos de la biblioteca: Se seleccionan de la biblioteca una materia prima y un proceso y se utilizan como plantilla.
- Editar artículo actual: El artículo se edita con los ajustes existentes.

# 8.10 PROCESAMIENTO ELEMENTO ACTIVADO POR LOTE

Un Procesamiento Elemento puede ser normal o activado por lote. Un elemento activado por lote es, en 1 operación, independiente del procesamiento estándar Elemento, esto es, activado por lote.

1. > Seleccionar [ACTIVADO POR LOTE] en la aplicación Editor.

Article library > Single article > Application Sample Wire 2.5mm2	
	<b>—</b>
5,0 < >	
Normal	
Autonomous	

2. ► En el procesamiento Editor el elemento activado por lote está marcado con una "i" blanca sobre fondo azul.



- Al volver a calcular de forma adaptativa los valores predeterminados se calculan de forma adaptativa todos los elementos activados por lote.
- Al volver a calcular completamente los valores predeterminados de los ajustes previos o del editor de materia prima se eliminan los elementos activados por lote. En la advertencia correspondiente se advierte de que se eliminarán los elementos si los hay.
- Por el contrario, los elementos activados por lote en el cálculo del procesamiento Editor no se eliminarán.

Véase también el capítulo "8.11 Nuevo cálculo de los valores predeterminados (Página 79)".

# 8.11 NUEVO CÁLCULO DE LOS VALORES PREDETERMINADOS

Los valores de procesamiento se basan en la materia prima, el tipo de máquina y la configuración.

Los procesamientos locales nuevos se crearán automáticamente con los valores predeterminados de la materia prima correspondiente. En el editor de artículo individual o a través de la aplicación de editor se puede abrir y ajustar el procesamiento. Si la materia prima se modifica a continuación en los ajustes previos, se puede elegir si el procesamiento se recalcula completamente, de forma adaptativa (esto es, teniendo en cuenta los ajustes previos en el procesamiento) o no se recalcula.

Véase también el capítulo "8.5.2 Especificación (Página 59)".

Aparece la siguiente advertencia:

En Editar materia prima se recomienda el cálculo de los valores predeterminados.

- [OK]: ¿Aplicar realmente el cálculo adaptativo de los valores predeterminados (solo se calcularán valores dependientes de la dimensión de la materia prima teniendo en cuenta las dimensiones editadas)?
- [TODOS]: Volver a calcular los valores predeterminados para todo el procesamiento (los elementos de procesamiento activados por lote existente se eliminarán), "Página 78".
- [NINGUNO]: No editar ningún valor de procesamiento.

# MODO DE BIBLIOTECA

Para emplear correctamente este modo es indispensable un estudio previo del capítulo "8 *Procesamiento simplificado (Página 53)*". Aquí solo se mencionan las funciones que difieren de las del "Procesamiento simplificado" o las funciones que han sido agregadas.



Fig. 12: Principio, "Modo biblioteca"

# 9.1 ACTIVAR MODO BIBLIOTECA

Para utilizar el "Modo biblioteca", este debe activarse primero en "Usuario".

- 1.▶ [NAVEGACIÓN]
- 2.▶ [USUARIO]
- 3.▶ [INTERFAZ DE USUARIO]
- 4. ► En "Pantallas Permitir", activar [MODO BIBLIOTECA].

User > User Interface	$\bigcirc$
Screens	
New article"	
Default type	
Single article	D
Navigation bar	
💽 Hide autom. 🗸	
Allow	
Library mode 🗸	ļ
	$\mathbf{X}$

El "Modo de biblioteca" ofrece además el procesamiento de extremos" definido por el usuario". Con este pueden llevarse a cabo también extracciones en varios niveles.

Los extremos que aparecen dependen de la materia prima utilizada.

Article library > Single article > Init Custom Sample	$\bigcirc$
Single article	
Edit current	
Application	Raw material data Custom Wire black Processing data Custom Wire

El comando "Especificación", para calcular valores de procesamiento en base a la materia prima, no está disponible de esta forma en el "Modo de biblioteca".

Al pasar del "Procesamiento simplificado" al "Modo de biblioteca", una simple materia prima puede guardarse como materia prima de biblioteca. En este proceso se toman los valores de la materia prima simple. Aparece el mensaje: "¿Guardar los datos actuales de materias primas en un nuevo archivo de biblioteca?" Lo mismo se aplica a los datos de proceso.

# 9.2 CREAR NUEVO ARTÍCULO

Un nuevo artículo en el "Modo biblioteca" puede crearse de dos maneras.

- Artículo existente programado en el procesamiento sencillo, convertir al "Modo biblioteca" y, a partir de ahí, generar nuevos conjuntos de datos en la biblioteca de procesos y materias primas.
- Vincular el artículo nuevo o ya existente con los conjuntos de datos existentes en la biblioteca de procesos y materias primas.

## 9.2.1 Convertir artículo existente

Para este procedimiento, la biblioteca de materias primas y procesos puede estar aún vacía.

- 1.» Acceder al artículo existente, programado en el procesamiento sencillo, en el editor de artículos individuales.
- 2. Ir a la pantalla "Ajustes previos".
- 3. ► En "Artículo individual" 1 ajustar "Editar artículo actual".
- 4. ► Ajustar "Convertir a biblioteca" 2.
  - La biblioteca de materias primas se abre y puede introducirse un nuevo nombre. A continuación, la materia prima se guarda en la biblioteca.
- 5.▹ <mark>[OK]</mark>
  - La biblioteca de procesos se abre y puede introducirse un nuevo nombre. A continuación, el proceso se guarda en la biblioteca.

Article library > Single article > Init Sample Wire 2.5mm2		•
Single article	2	Î
Edit current	Convert to library	)]
Raw material type	Raw material data	
—— Diameter	Local	J
Application	Processing data	
, <b></b> , <b></b> ,	Local	ų
Swap		
	×	

6.▹ [OK]

- El editor de artículos individuales vuelve a mostrarse. En él termina de programarse el artículo.

# 9.2.2 Enlazar el artículo nuevo/existente con los conjuntos de datos de la biblioteca

Para que este procedimiento funcione, en la biblioteca de procesos y materias primas ya debe haber guardados conjuntos de datos.

1. Crear un nuevo artículo en la biblioteca de artículos o acceder al ya existente.

- Se abre la pantalla "Ajustes previos".

- 2. ► En "Artículo individual" 1, ajustar "Crear con vínculo de la biblioteca".
- 3. ► En "Datos de materia prima" 2 seleccionar la materia prima correspondiente.
- 4. ► En "Datos de proceso 3", seleccionar el proceso correspondiente o aplicar el proceso preferido vinculado (guardado en la materia prima).
- Article Ibrary > Article Ist > Single article > Init
  O1 Transport Vorschub

  Single article
  Create with links from library
  Application
  Application
  Swap
  Raw material data
  Custom Wire block
  Processing data
  Custom Wire
- 5. ► Seleccionar las aplicaciones de extremos correspondientes para el extremo derecho o izquierdo 4.
- 6.▶ [OK]
  - Se muestra el editor de artículos individuales y puede programarse el resto de parámetros de desforre.

# 9.3 EDITOR DE ARTÍCULOS INDIVIDUALES EN EL MODO BIBLIOTECA

La siguiente pantalla muestra el editor de artículos individuales en el "modo biblioteca". En el área de contenido se muestra la materia prima vinculada al artículo y el proceso de las bibliotecas correspondientes. Los valores de materia prima y de procesos pueden modificarse directamente en los editores correspondientes.

Custom Wire black	Custom Wire black  Custom Wire black  Custom Wire  500.0  500.0  Custom Wire  Custom Wire Custom Wire  Custom Wire  Custo	Custom Wire black  Custom Wire  Custom Wire  Solution  Solution  Custom Wire  Cust	Art le fibrary > Single article Cutjorn Wire		
	Source	Traversal	Custom Wire black	Init EE Custom Wire	

1 Biblioteca de materia prima

2	Biblioteca	de	procesos
---	------------	----	----------

En la barra de navegación existen dos nuevas entradas que dirigen a las bibliotecas de materias primas y procesos. Los archivos también pueden editarse ahí:



# 9.4 BIBLIOTECA DE MATERIA PRIMA

Los productos de partida (materias primas) que se introducen en la *EcoStrip 9380* están guardados en la biblioteca de materia primas como conjuntos de datos. Estos registros describen cómo está construido un artículo (p.ej. un cable de alimentación o un cable plano). De esto forma parte el tipo (p.ej. cable plano o cable trenzado).

Aquí se describe la estructura de las materias primas en función de sus capas. De esta manera, la *EcoStrip 9380* tiene una idea de lo que está procesando. Por ejemplo, en base al diámetro exterior puede verificar si se insertó la materia prima correcta o bien saber cuántas capas pueden extraerse (es decir, si es un cordón en el que sólo puede extraerse la capa 2, o un cable multifilar en el que pueden extraerse las capas 2 o 3).

Si se modifica un archivo de la biblioteca, se modifican todos los artículos asociados a esta materia prima sin necesidad de trabajo adicional.

En la biblioteca de materia prima, además de la administración de los archivos, existe también la posibilidad de editar los datos de materias primas pero independientemente de los artículos y listas de artículos.

## 9.4.1 Biblioteca de materias primas, vista de lista

Raw material library Press twice to open a file.	
2.5mm2 white	
Custom Wire black	
Schleuniger Sample 0.14mm2 stranded	
Schleuniger Sample 0.25mm2 stranded	
Cableurizer Comple 0 75mm2 strended	
Opciones de archivo	2 Importar archivo



Para la descripción de otros elementos en la lista de procesos, consultar el capítulo "7.7 Administración de archivos (Página 44)".

# **Schleuniger**

## Opciones de archivo

Aquí se dispone de otros comandos de manipulación de archivos para materias primas.

- Duplicar archivo marcado: Para un archivo ya almacenado se elabora una copia con la misma configuración.
- Renombrar el archivo marcado: Modifica el nombre de archivo del archivo marcado.
- Borrar archivos seleccionados: Se borran todos los archivos seleccionados (seleccionados con una cruz). La pérdida de datos es irrevocable. Sin embargo, antes se pregunta al usuario: "¿Seguro que desea borrar los archivos seleccionados?"
- Bloquear/desbloquear los archivos seleccionados: La protección contra escritura puede activarse para cada archivo seleccionado. Ya no es posible eliminar o modificar accidentalmente el contenido de un archivo. ¡Al intentarlo se emite un mensaje de advertencia!
- Exportar los archivos seleccionados: Los archivos seleccionados se almacenan en una llave USB.
   Para ello debe insertarse una llave USB en la máquina. Si se desea, también pueden exportarse los datos adicionales de materias primas y procesos.
- Convertir los archivos seleccionados: Los archivos seleccionados creados en una versión anterior de software se convierten a la versión actual (esto evita realizar una conversión en segundo plano).

#### Importar archivo

Ver el capítulo "7.7 Administración de archivos (Página 44)".

## 9.4.2 Editar materia prima

Una materia prima existente puede editarse. Se abre el editor de materia prima.

El usuario accede a la pantalla "Materia prima" mediante la tecla [EDITOR DE MATERIA PRIMA]. Aquí se definen el tipo de materia prima, el proceso correspondiente y otros ajustes.



Todas las materias primas utilizadas por el usuario pueden introducirse en la biblioteca de materias primas. Esto solo es necesario hacerlo una vez para cada materia prima. El registro introducido puede utilizarse después todas las veces que sea necesario en diferentes artículos y listas de artículos.

El tipo de materia prima correspondiente puede seleccionarse de una lista desplegable.

Conductor individual:	Varios conductores:
Article library > Single article > Raw material Custom Wire black	Article library > Article list > Single article > Raw material  123
Type Discrete 6.01 $\checkmark$ 2 4.28 $\checkmark$ 3 Pref. Processing Custom Wire Comment 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Type Multi conductor 8.00 < > 4.00 < > Pref. Processing Custom Wire Comment
Cable definido por el usuario: Article library > Single article > Raw material Custom Wire black Type User defined wire 6.01 Pref. Processing Custom Wire Comment Comment	

#### De acuerdo al tipo de materia prima se muestran más o menos ajustes:

#### 1 Tipo

- 2 Diámetro exterior de envoltura
- 3 Diámetro interior
- 4 Diámetro exterior del aislante
- 5 Diámetro exterior del conductor
- 6 Número de capas

- 7 Proceso preferido
- 8 Representación de la materia prima
- 9 Materia prima Comentario
- 10 Guardar materia prima
- 11 Guardar materia prima como

## Ajustes

## Tipo

Define el tipo de materia prima a procesar.



Conductores individuales: El diámetro exterior y el diámetro interior de un conductor individual pueden introducirse por separado.

Varios conductores: Como en el conductor individual, pero además hay entradas separadas para el diámetro del aislante de uno de los conductores y para el diámetro del conductor propiamente dicho.

Cable definido por el usuario: Apropiado para cables coaxiales de varios niveles y corte longitudinal de cables. Aquí pueden seleccionarse el diámetro exterior y la cantidad de capas. Los demás diámetros dentro de los niveles se definen en el "Editor de aplicación".

#### Diámetro exterior de envoltura

Diámetro del aislante exterior.

#### Diámetro interior

Diámetro interior de la envoltura.

#### Diámetro exterior del aislante

Diámetro del aislante de un conductor individual en cables multifilares (p.ej. cables de alimentación).

#### Diámetro exterior del conductor

Diámetro del conductor interior de uno de los conductores en cables multifilares.

#### Número de capas

Indica la cantidad de capas que pueden definirse para esta materia prima. El campo de texto solo aparece cuando se ha seleccionado el tipo "cable definido por el usuario".

#### Proceso preferido

Selección del proceso de la biblioteca de procesos que debe asociarse con esta materia prima. El proceso seleccionado del artículo puede anularse en cualquier momento en "Ajustes previos".

#### Comentario a la materia prima

Aquí puede introducirse un comentario, p.ej. sobre la solicitud para cambiar la materia prima.

#### Guardar materia prima

En el modo biblioteca, los ajustes modificados en el editor de materias primas pueden guardarse con [OK] en la biblioteca de materias primas.

#### Guardar materia prima como

Es posible modificar materias primas existentes o de las plantillas y, a continuación, guardarlas en la biblioteca de materias primas con otro nombre.



Para más información sobre el editor de materias primas, también multicapa, consultar en el procesamiento simplificado "8.8 Editor de materia prima (Página 75)".

#### Selección de materia prima en la pantalla "Ajustes previos" 9.4.3

En comparación con el procesamiento sencillo, en el "Modo biblioteca" en la pantalla "Ajustes previos" pueden seleccionarse de una lista desplegable materias primas para su vinculación.

Indicación de la materia prima actual y selección directa desde la lista desplegable de las materias primas ya programadas y almacenadas en la biblioteca de materia prima, y de las materias primas que vienen suministradas de fábrica.





- 1 **Materias primas creadas por el propio usuario:** Datos ya programados y almacenados en la biblioteca de materias primas.
- 2 Materias primas preestablecidas: Materias primas preestablecidas en fábrica, empiezan con "zz...". Las materias primas mostradas dependen de la máquina utilizada.

Se dispone de las siguientes materias primas suministradas de fábrica:

zzz_Custom	zzz_Default	zz_Coax_4_Layers
zzz_PowerCord	zz_Calibration	

Las materias primas suministradas de fábrica están protegidas contra escritura. Las materias primas creadas por el usuario no pueden almacenarse bajo ninguno de estos nombres. No obstante, se puede modificar las materias primas suministradas y luego guardarlas bajo un nuevo nombre.

# 9.5 BIBLIOTECA DE PROCESOS

El método que la *EcoStrip 9380* utiliza para procesar un artículo se almacena como grupo de datos en la biblioteca de procesos. Estos registros describen cómo la *EcoStrip 9380* debe procesar un tipo de cable (p.ej. un cable de alimentación o un cable plano). Esto se establece por medio de datos como velocidades, profundidades de incisión, retroceso, tiempo de chorro, cuchillas utilizadas, etc.



Si se modifica un archivo en la biblioteca, se modifican todos los artículos asociados a este archivo sin necesidad de trabajo adicional.

En la biblioteca de procesos, además de la administración de los archivos, existe también la posibilidad de editar los ajustes de procesos pero independientemente de los artículos y listas de artículos.

## 9.5.1 Biblioteca de procesos, vista de lista





Para la descripción de los elementos en la lista de procesos, consultar "9.4.1 Biblioteca de materias primas, vista de lista (Página 84)".

#### 9.5.2 Editar procesos

Un proceso existente puede editarse. Se abre el editor de procesos.

El usuario accede a la pantalla "Procesamiento" mediante la tecla [PROCESAMIENTO]. Aquí se definen los ajustes del proceso.



Ô

Todos los procesos utilizados por el usuario pueden introducirse en la biblioteca de procesos. Esto solo es necesario hacerlo una vez para cada proceso. El registro introducido puede utilizarse después todas las veces que sea necesario en diferentes artículos y listas de artículos.

Element 1/1	Element 1	-	ñ		
Layer	<u>321</u> 2				
Branches	-8				
Operation	E Strip				
Incising	•		ήI		
Pull-off	•		U		
	2	Local			

En el editor de procesos pueden modificarse los ajustes en las distintas pestañas.

A diferencia del "Procesamiento simplificado", en el "Modo biblioteca", en la pestaña "Elementos" está la tecla [AÑADIR ELEMENTO]. Con esta tecla se añaden automáticamente elementos necesarios para la aplicación del artículo actual.

Si se selecciona un proceso de biblioteca, en el editor de procesos aparecerá adicionalmente la tecla [LOCAL]. Aquí, a partir del proceso de biblioteca protegido contra escritura puede generarse de una manera sencilla un proceso local que puede utilizarse temporalmente para producción. A continuación, también es posible volver a guardarlo bajo un nuevo nombre en la biblioteca de procesos.

Para el resto de ajustes para el editor de procesos, consultar "Procesamiento simplificado" "8.5 Editor de procesos (Página 58)".

## 9.5.3 Selección de proceso en la pantalla "Ajustes previos"

A diferencia del "Procesamiento simplificado", aquí pueden seleccionarse procesos de una lista desplegable para su vinculación.

Indicación del proceso actual y selección directa desde la lista desplegable de los procesos ya programados y almacenados en la biblioteca de procesos.



- 1 **Proceso creado por el propio usuario:** Procesos programados anteriormente y almacenados en la biblioteca de procesos.
- 2 **Procesos preestablecidos:** Selección de procesos establecidos fijamente en fábrica. Dependiendo de la procesadora automática de cables utilizada, se mostrarán unos procesos establecidos de fábrica u otros.



Al elegir una materia prima, su proceso preferido se selecciona automáticamente.

Se dispone de los siguientes procesos de fábrica:

zz_Coax_3_Layer_Succoform	zz_Coax_4_Layer	zz_PowerCord
zz_Zip_Cord	zzz_Default	

Además de tipos de cable predeterminados específicos del producto que se utilizan con frecuencia.

Los procesos suministrados de fábrica están protegidos contra escritura. Los procesos creados por el usuario no pueden almacenarse bajo ninguno de estos nombres. No obstante, se pueden modificar los procesos suministrados y luego guardarlos bajo un nuevo nombre.

# 9.6 APLICACIONES

#### 9.6.1 Predefinido

Véase "Procesamiento simplificado", capítulo "8.6 Editor de aplicación (Página 68)".

## 9.6.2 Definido por el usuario

Cuando las aplicaciones predefinidas ya no sean suficientes, se puede emplear la denominada "aplicación definida por el usuario". Con este método de programación pueden aprovecharse al máximo todas las posibilidades del procesamiento de extremos.



El artículo puede programarse directamente como "Aplicación definida por el usuario". Sin embargo, si se conmuta a "Aplicación definida por el usuario" después de haber programado previamente una aplicación predefinida, se tomarán todas las configuraciones de la aplicación predefinida.

Ô

El camino inverso de "Aplicación definida por el usuario" a las aplicaciones predefinidas no funciona. También el cambio de aplicaciones predefinidas y otras aplicaciones predefinidas borra los datos introducidos anteriormente.

Las operaciones indicadas por S.ON y sus ajustes pueden examinarse y adaptarse en el Editor de artículos - Aplicación. Esto es una ayuda adicional de programación para el usuario sin experiencia con la que comprender mejor la programación paso a paso.

En cuanto se programa una "Aplicación definida por el usuario", en el Editor "Procesos - Elementos" deja de aparecer una representación esquemática del cable.

Ejemplo de una extracción de varios niveles (la materia prima se procesa aquí en varios pasos):



Fig. 13: Ejemplo, extracción en varios pasos

## 9.6.3 División en capas en cables complejos

Capa 1 en un cable complejo o un cable de varios conductores, la capa más interna suele ser el conductor de un cable. Si no se indicó ningún ramal, el elemento vale para toda la capa. El modo de operación para la capa resulta de las propiedades de la materia prima.

En el concepto de procesamiento de cables *Schleuniger* la división en capas se define siempre desde adentro hacia afuera.



Fig. 14: División en capas

Consultar también "9.6.4.2 Ramales (Página 93)".

## 9.6.4 Editor de aplicación

En editor de aplicación, dividido en tablas al seleccionar "Aplicación definida por el usuario", se añaden o borran las denominadas operaciones.

Pulsando el pictograma en el editor de artículos (extremo derecho o izquierdo) se abre el editor de aplicación en el que se programan estas aplicaciones. En primer lugar se muestra una vista de la operación.

	Article library > Sing Sample Wire 2.5r	gle article > Applica nm2	tion
	Operation 1/2 Operation	Operation 1 .	Operation 2      Strip
	Position Length	10.0 10.0	10.0 5.0
4	Operation sequence Direction	To right end	To right end
		-	

Fig. 15: Operaciones de aplicación

- 1 Mostrar la columna siguiente / anterior
- 2 Encabezado columna "Operación"
- 3 Ajustes de operación
- 4 Denominación de operación

## Mostrar la columna siguiente / anterior

Si para un tipo de cable complejo existen varias columnas de operación, aquí puede saltarse a la siguiente columna.

## Encabezado columna "Operación"

Al pulsar sobre el encabezado, se muestra la siguiente lista desplegable.

Duplicate highlighted column	Se crea otra columna de operación con todos los valores precedentes. A continuación puede editarse
Delete highlighted column	La columna "Operación" seleccionada se borra.

## Ajustes de operación

Pulsando un campo de valor es posible cambiar directamente el valor ajustado. Aquí se define el comportamiento de la *EcoStrip 9380* durante el procesamiento de las aplicaciones.

#### Denominación de operación

Visualización de las denominaciones de operación sobre el contenido.

#### Capa

La capa en la que debe ejecutarse la operación. Información de la capa, 1 indica la capa de más adentro que por lo general es el conductor de un cable. Si no se indicó ningún ramal, la operación vale para toda la capa. El modo de operación para la capa resulta de las propiedades de la materia prima.

La capa 1 no puede seleccionarse en modo Extracción porque serían extraídas todas las capas existentes; por lo tanto sería un corte y no una extracción. Aquí solo puede seleccionarse una capa válida de acuerdo a la definición de la materia prima.

Operation 1/2	Operation 1 🗸	Operation 2 👻	
Layer	Layer 2	Layer 2	
Branches			
Operation	Strip	Strip	
Position	10.0	10.0	
Length	5.0	5.0	
Operation sequence			
Direction	To right end	To right end	
Right Guide	Automatic	Automatic	
Pull-off with	Processing	Processing	
Processing	Normal	Normal	

Véase también el capítulo "9.6.3 División en capas en cables complejos (Página 91)".

#### Ramales

En el Editor - Ramales se visualizan o modifican los ramales especificados. Se puede especificar un conjunto formado por ramales de varias zonas. Esto puede hacerse bien pulsando directamente el ramal correspondiente en el editor con una posibilidad de selección de 12 ramales o en la parte inferior de la pantalla por medio de una cadena de caracteres. En la cadena de caracteres los conjuntos de ramales se separan con punto y coma (p.ej. "5;6;7"). Un conjunto puede estar compuesto de un solo ramal o de un rango continuo de ramales, es decir un ramal de inicio asociado mediante un guión a un ramal de finalización (p.ej. "5-10"). La cadena de



caracteres también permite la definición de ramales que excedan el número 12.

Las entradas de las 12 teclas de ramales están representadas en el campo de texto "Secuencia de caracteres".

**Ejemplo 1:** Para separar un cable plano de 10 conductores entre el quinto y sexto cable, se activa el quinto ramal o se introduce como cadena de caracteres "5".

**Ejemplo 2:** Para cortar los ramales 1 - 5 del mismo cable plano, se activan los ramales 1 al 5 o se introduce como cadena de caracteres "1-5".

Si en el Editor - Ramales no se especifica ningún ramal, entonces para los modos Extracción, Peinado, Separación y Corte se seleccionan automáticamente todos los ramales. En el modo de corte longitudinal se selecciona el ramal central (para un número par de ramales, el ramal justo encima del central).

## Operación

Como modos de operación se designan las diferentes posibilidades de procesamiento de la *EcoStrip 9380*.

#### Desforre

Corte del aislante alrededor de todo el perímetro y posterior extracción de la porción separada del resto del cable.

#### Peinado

Alisado de varios conductores torsionados con la unidad de peinado.

#### Corte axial

Corte del aislante a lo largo del eje del cable. Requiere la cuchilla de corte longitudinal opcional.

#### Separación

Desprendimiento de los conductores individuales en cables planos a lo largo del eje del cable. A diferencia del "Corte longitudinal", aquí el corte no se efectúa en el aislante de un conductor, sino en el elemento de unión que está entre dos conductores contiguos.







#### Acortar

Este modo está previsto para recortar cables individuales.



#### Position

Define la posición inicial de la operación. Esta puede tomar un valor en un rango que va desde cero hasta la longitud del cable.

#### Longitud

Define la longitud de procesamiento en esta operación.

#### Secuencia de operación

Si "Secuencia de operación" está ajustada en "Continua", la longitud total de procesamiento de las operaciones asociadas se determina en base a la longitud de la última de estas operaciones asociadas. A excepción de la última operación en cuestión, la celda "Longitud" se bloquea.

**Desactivado:** El artículo se confecciona de la siguiente forma:



Fig. 16: Secuencia de operación = no continua

**Activado:** Se combinan varias operaciones en un solo paso de trabajo. Todos los cortes y extracciones se realizan con el mismo par de cuchillas, sin abrir las cuchillas entre un paso de trabajo y otro:



Fig. 17: Secuencia de operación = continua

#### Dirección

Aquí se indica la dirección en que se debe ejecutar la operación, p.ej. el corte longitudinal. Las elecciones posibles son "Al extremo derecho" y "Al extremo izquierdo".

# **Schleuniger**



Fig. 18: Dirección de procesamiento

## Extraer con

Define el método para la extracción total en el lado derecho cuando este difiere de los métodos definidos en el proceso. El comportamiento estándar "Proceso" puede modificarse aquí. Las siguientes opciones están disponibles:

- Procesamiento
- Cuchillas
- Cuchillas + Unidad de avance

#### Procesamiento

Muestra el elemento de proceso correspondiente a esta operación. En el editor "Elemento de proceso" pueden añadirse elementos adicionales, borrarse y modificarse los ajustes dentro de un elemento.

Aquí se especifican los datos adicionales para procesar una capa. Estos pueden ser valores como diámetro de incisión, modos posibles de operación, etc. Las únicas definiciones por capa y por ramal, así como por modo de operación están disponibles en la columna de elementos.

Para más información sobre el elemento de proceso, véase el capítulo "9.5.2 Editar procesos (Página 88)".

#### Normal / Activado por lote

Seleccionar cómo debe guardarse esta operación:

- Normal: La operación se produce con el elemento adecuado del proceso. Se efectúa de la misma manera que en el resto del artículo. Al cambiar, aparece un mensaje indicando que el elemento de proceso activado por lote se borrará.
- Activado por lote: Se guarda una copia del elemento de proceso en la operación.

# MODO DE LISTAS DE ARTÍCULOS

En la pantalla principal de la lista de artículos se agregan los artículos individuales y se llevan a cabo todos los ajustes necesarios para la producción. Esta pantalla es la central de maniobra desde donde el usuario obtiene acceso a todas las configuraciones en el "Modo de listas de artículos" disponibles en su nivel de usuario.



Fig. 19: Principio, "Modo de listas de artículos"

En el "Modo de listas de artículos" existen elementos de mando adicionales en comparación con la biblioteca de artículos.



# 10.1 VISTA DE LISTA

La lista de artículos puede mostrarse de diferentes maneras. Esto permite al usuario procesar la lista ordenada de acuerdo a diversos criterios. Para una mejor visión de conjunto se ha configurado de manera estándar una vista sencilla.

La vista puede modificarse pulsando en [VISTA DE LISTA].

#### Hay tres vistas diferentes:

sta de arti	culos vista 1:								
	Wire name	TPro	Lists	Quar	Prod.	Batcł		Wire name	Length
_ Q=	Sample 0.75	0	0	5	0	-	Q	= Sample 0.75mm <sup>2</sup> stranded	150.0
] <b>Q</b> =	Sample 10m	0	0	5	0		<b>Q</b> -	Sample 10mm <sup>2</sup> stranded	150.0
_ Q∕=	Sample 70m	0	0	5	0		<b>Q</b> -	Sample 70mm <sup>2</sup> stranded (M, MR)	250.0
_ Q∕=	Sample 70m	0	0	5	0	-	<b>Q</b> -	= Sample 70mm <sup>2</sup> stranded (S, SR)	250.0
] <b>Q</b> —	Sample 4 x 2	0	0	5	0		<b>Q</b> =	= Sample 4 x 2.5mm <sup>2</sup> Multiconductor	200.0
0,	Sample RG2	0	0	3	0	-	0-	= Sample RG214 coaxial	350.0
sta de artí	culos vista 3:								
sta de artí	culos vista 3: Wire name		<u> </u>		00	)			
sta de artí	culos vista 3: Wire name	Schleuni	o iger Sa.	Scł	<b>OC</b> Ileunige	) r Sa			
sta de artí	culos vista 3: Wire name = Sample 0.7 5	Schleuni	o iger Sa. iger Sa.	Sch	<b>OC</b> Ileunige	r Sa r Sa			
sta de artí	Culos vista 3:         Wire name         = Sample 0.7         = Sample 10         = Sample 70	Schleuni Schleuni	jer Sa. iger Sa. iger Sa.	Sch Sch Sch	<b>OC</b> Ileunige Ileunige	r Sa r Sa r Sa			
sta de artí	Culos vista 3:         Wire name         = Sample 0.7         = Sample 10         = Sample 70	Schleuni Schleuni Schleuni Schleuni	iger Sa. iger Sa. iger Sa. iger Sa.	Sch Sch Sch Sch	aleunige aleunige aleunige	r Sa r Sa r Sa r Sa			
sta de artí	culos vista 3:         Wire name         = Sample 0.7         = Sample 10         = Sample 70         = Sample 70         = Sample 70         = Sample 4 x	Schleuni Schleuni Schleuni Schleuni	iger Sa. iger Sa. iger Sa. iger Sa.	Sch Sch Sch Sch Sch	Ileunige aleunige aleunige aleunige	r Sa r Sa r Sa r Sa r Sa			
sta de artí	Culos vista 3:         Wire name         = Sample 0.7         = Sample 10         = Sample 70         = Sample 70         = Sample 4 x         = Sample RG	Schleuni Schleuni Schleuni Schleuni Schleuni	iger Sa. iger Sa. iger Sa. iger Sa. iger Sa. iger Sa.	Sch Sch Sch Sch Sch	oc nleunige nleunige nleunige nleunige	r Sa r Sa r Sa r Sa r Sa r Sa			

**Vista 1:** En esta lista se muestra la denominación del artículo y las configuraciones de producción más importantes del editor de artículos:

- TProd: Total de artículos producidos por ciclo de lista
- Ciclo: Total de ciclos de lista procesados
- Total: Total de artículos a producir
- Prod: Total de artículos producidos
- Lote: Total de lotes a producir

**Vista 2:** Aquí aparecen solamente la denominación del artículo y la longitud de cable. **Vista 3:** Aquí aparecen las denominaciones de artículo, de materia prima y de procesos.

# 10.2 PRODUCIR LISTA DE ARTÍCULOS

Con [CARGAR] o [CERRAR] y a continuación [INICIO] pueden producirse los artículos directamente desde esa lista, en el orden de arriba hacia abajo. El orden puede modificarse reordenando la lista de artículos con [MOVER ARCHIVO MARCADO HACIA ARRIBA/HACIA ABAJO].

Autorizar para producción: Solo se producirán los artículos que están marcados en la columna de selección "Autorizar para producción" y cuyo estado de producción aún no está en estado final.

Con [PIEZA ÚNICA] o [CORTAR] se procesa únicamente el artículo actualmente seleccionado.



Si hay algún artículo abierto en el editor, solo se producirá ese artículo. No obstante, las pasadas de lista se suman.

# 10.3 **PROGRAMAR ARTÍCULOS**

Al pulsar dos veces la línea de archivo correspondiente, el usuario accede directamente al editor de artículos donde puede efectuar como de costumbre todos los ajustes para la materia prima, ya sea en "Procesamiento simplificado" o en "Modo de biblioteca".

# 10.4 CONFIGURACIÓN DE PRODUCCIÓN

Otros ajustes que determinan el desarrollo de la producción en "Modo de lista de artículos". Puede definirse el comportamiento durante la producción, p.ej. la cantidad de pasadas, el orden y los mensajes previos al cambio de materia prima.

## 10.4.1 Producción

## Cantidad

Este valor establece cuántas veces debe crearse la lista de artículos durante la producción. Tiene sentido p.ej. programar una lista de artículos que contenga todos los cables necesarios para formar un mazo de cables. Según la cantidad de mazos de cable que se deben producir se ajustará el campo "Pasadas de la lista".

Production	General
Quantity	Raw material change
	Nothing
Production sequence	Comment 🗸
J	Processing change
	Nothing
	Comment 🗸
	HotStamp setup
	Message

# Orden de producción

Las listas de artículos pueden producirse de dos maneras.

"Lista de artículos primero" y "Artículo único primero" determinan de qué manera deberá procesarse la lista de artículos. Esta diferencia es relevante solo cuando el valor de "pasadas de la lista" es mayor de 1.

**Lista de artículos primero:** La lista completa se produce una vez, luego se repite este proceso hasta que se haya procesado la cantidad de pasadas de la lista. De este modo puede producirse una lista que corresponda, por ejemplo, a un juego de cables para un mazo de cables.

Se ha programado p.ej. una lista de artículos con 5 artículos únicos diferentes y la lista debe procesarse 3 veces. Para ello, debe pasarse primero a "Lista de artículos primero".



**Articulo individual primero:** La *EcoStrip 9380* produce el "Gran total" de cada artículo por completo (número de pasadas de lista x "Total" de los artículos) antes de pasar al siguiente artículo. Este modo es particularmente oportuno cuando se utilizan diversas materias primas. Así se producen menos desechos.

Si el orden de producción se coloca en "Artículo único primero", la lista se procesará de la siguiente forma:

# Schleuniger



## 10.4.2 Aspectos generales

## Cambiar materia prima

Emite una notificación cuando el siguiente artículo de la lista requiere otra materia prima.

#### Comentario

Muestra un comentario al respecto.

#### Cambiar proceso

Emite una notificación cuando el siguiente artículo de la lista requiere otro proceso.

#### Comentario

Muestra un comentario al respecto.

#### Ajustar HotStamp

Emite una notificación cuando la siguiente impresión del artículo requiere otro texto o color.

# 10.4.3 Condiciones de parada

Una condición de parada describe un evento durante la producción de listas de artículos que desencadena la parada de la producción y una acción posterior. El tipo de acción se define en las propiedades de la lista de artículos. Existen varias opciones:

- No hacer nada, no interrumpir la producción de ningún modo.
- Detener la producción, emitir un mensaje
- Activar el aparato definido por el usuario
- Ambas (emitir mensaje y activar el aparato definido por el usuario)

A las acciones se les pueden asignar los pasos de producción correspondientes.

En los ajustes de la estampadora en caliente, las dos últimas opciones no están disponibles.

Es preciso diferenciar entre "Mensaje" y "Aparato definido por el usuario".

- Mensaje: Solo se emite el más importante.
- Aparato definido por el usuario: Accionar siempre (aunque existan varios al mismo tiempo).

# stán disponibles. e "Mensaje" y "Aparae el más importante. el usuario: Accionar an varios al mismo tiempo)

#### Artículo único concluido

Establecer condición de parada cuando se ha concluido un artículo. El evento se produce después de terminar cada pieza producida. Dado que normalmente no tiene sentido interrumpir la producción después de terminar cada pieza, esta condición de parada se configura en "Nada" en forma predeterminada.

#### Lote concluido

Establece una condición de parada cuando un lote se terminó de procesar. El evento aparece después de terminar un lote completo producido. Este evento se utiliza frecuentemente para controlar equipos como el *WireStacker 3150* y recoger un lote de artículos. Se configura "Notificación" de forma predeterminada.

## Cantidad concluida

Establecer condición de parada cuando se alcanza la cantidad total. El evento aparece cuando se han producido todas las piezas de un artículo. Se configura "Notificación" de forma predeterminada.

#### Cantidad total/Comentario (solo artículos únicos primero)

Establecer condición de parada cuando se ha alcanzado la cantidad total. El evento aparece cuando se ha procesado un artículo con todas las pasadas de lista. Se configura "Notificación" de forma predeterminada.

## Lista de artículos concluida/Comentario (solo lista de artículos primero)

Establecer condición de parada cuando la lista se ha terminado de procesar. El evento aparece cuando se ha producido toda la lista. Se configura "Notificación" de forma predeterminada.

Stop o	conditions (Article list first)
Single ar	ticle complete
×	Nothing -
Satch co	mplete
X	Nothing
~	
Quantity	complete
×	Nothing
Article lis	st complete
×	Nothing
_	
	Comment 🗙
Productio	on complete
$\mathbf{M}$	Message
_	
	Comment X
Single ar	ticle
	(comment .

# Cantidad total concluida/Comentario

Si este ajuste está activado, después del comportamiento definido debajo del paso de producción correspondiente aparecerá el mensaje especificado en el campo de texto.

## Producción concluida/Comentario

Establecer condición de parada cuando se haya concluido la producción. El evento "Producción" aparece cuando la lista de artículos se ha producido el número de veces que indicado en "Pasadas de lista". Se configura "Notificación" de forma predeterminada.

## Comentario para artículo único

Si este ajuste está activado, después del comportamiento definido debajo del paso de producción correspondiente aparecerá el mensaje especificado en el campo de texto.

#### Comentario de listas/artículos

Si este ajuste está activado, después del comportamiento definido debajo del paso de producción correspondiente, aparecerá el mensaje especificado en el editor de artículos como "Comentario de artículo individual" o "Comentario de listas".

# 10.5 RESTABLECER EL CONTADOR DE PRODUCCIÓN

Pone a cero el contador de producción para la producción de listas.

# 10.6 AÑADIR, NUEVO ARCHIVO / ARCHIVO DE BIBLIOTECA

Agrega un nuevo artículo a la lista de artículos actual. Pueden añadirse artículos en "Procesamiento simplificado" o "Modo de biblioteca". De esta manera se puede automatizar por completo la producción diaria. Se generan copias independientes. El estado de producción se conserva en la lista original. Este estado puede adoptarse en la nueva lista o ponerse a cero.

Aquí se pueden importar también artículos existentes en la biblioteca de artículos.

# 10.7 OPCIONES DE LOS ARCHIVOS SELECCIONADOS

Comandos adicionales para la manipulación de los archivos en esta lista de artículos, como duplicar archivo, renombrar, borrar y desplazar hacia arriba/abajo en la lista.

# 10.8 AUTORIZAR PRODUCCIÓN

Si se marca la casilla de verificación, el artículo se incluirá en la lista de la siguiente pasada de producción.

# PRODUCCIÓN

# 11.1 CARGA / DESCARGA / RECARGA DE LA MATERIA PRIMA

Ver el "Manual de referencia" de la procesadora automática de cables EcoStrip 9380.

# 11.2 INICIAR PRODUCCIÓN

# 11.2.1 Producción en serie con [INICIO]



El total de la cantidad a producir se procesa de una sola vez ("Número" y "Número lote"). Durante la producción se muestra la pantalla "Producción". Ver también el capítulo *"6 Instalación/primera puesta en servicio (Página 27)"*.

# 11.2.2 Producción con [PIEZA ÚNICA]



Se produce un solo artículo. En condiciones normales sirve para probar los ajustes. Aquí solo se visualiza el nombre del artículo en la pantalla "Producción". Al final de la producción se vuelve a mostrar automáticamente el editor de artículos. Ahora se pueden comprobar y corregir los ajustes en caso necesario. Ver también el capítulo "6 Instalación/ primera puesta en servicio (Página 27)".

## 11.2.3 Producción en modo paso por paso/control de velocidad con [MODO]



Tanto con [PIEZA ÚNICA] como con [INICIO] es posible observar durante la producción si todos los pasos han sido procesados correctamente activando el modo paso por paso antes de la producción.

Cada movimiento se procesa individualmente al pulsar una tecla. Los movimientos sincrónicos se ejecutan siempre en forma sincronizada.

- 1. El modo paso por paso puede ajustarse antes de la producción con [MODO]. Aquí son posibles diferentes ajustes:
  - Paso por paso
  - Control de la velocidad
  - Paso por paso combinado con control de la velocidad
- 2.▶ [PASO POR PASO]





- 3.▶ [PIEZA ÚNICA] o [INICIO]
  - Se muestra la pantalla de información "Paso por paso".
- 4.▶ [PASO POR PASO]
  - Cada vez que se pulsa [PASO POR PASO]
     el ciclo de proceso continúa un paso.
- 5.> [PASO POR PASO DESCONECTADO] 2 finaliza el modo paso por paso. La producción continúa normalmente.
   [CANCELAR] finaliza la producción.



Con "Control de velocidad" se muestra la pantalla normal de estado de la producción, pero la producción es más lenta de lo normal. "Paso por paso" y "Control de la velocidad" también pueden utilizarse juntos.

# 11.3 OTROS COMANDOS/MENSAJES DE ESTADO

## 11.3.1 Pantalla de producción

La pantalla de producción se abre al pulsar [PIEZA ÚNICA] o [INICIO]. En [PIEZA ÚNICA] solo se visualiza el nombre de artículo y es posible pasar al modo paso por paso durante la producción. En el caso de comenzar la producción normal con [INICIO], además de lo ya mencionado se muestran informaciones adicionales que son importantes para la evaluación.

Production		$\bigcirc$
Article name: Wire 2.5mm2		
Mode 1	Process	
O Run	Article quantity	5 Produced
Step by step 9		60%
Speed control	E size	Remaining 1
( 6 0.0s )		3 50%
	List quantity	Remaining 1 0
		4 100%
	]] Break 🌀	

Fig. 20: Pantalla de producción, vista general

- 1 Nombre de artículo
- 2 Progreso Artículo
- 3 Progreso Lote
- 4 Progreso Listas
- 5 Pausa de producción

- 6 Duración de la pausa
- 7 Control de velocidad
- 8 Producción paso por paso
- 9 Indicación de modo

## Descripción de pantalla de producción

#### Nombre del artículo

Muestra el artículo cargado actualmente en la memoria de la máquina.

#### Progreso artículo

Muestra todo el avance de la producción del artículo individual como número y porcentaje. Además se muestra la cantidad de artículos ya procesados.

#### **Progreso** lote

Muestra todo el avance de la producción de un lote como número y porcentaje. Además se muestra la cantidad de lotes ya procesados.

#### Progreso lista de artículos

Muestra todo el avance de la producción de una lista de artículos como número y porcentaje. Además se muestra la cantidad de listas de artículos ya procesadas.

#### Pausa de producción

La producción en curso se interrumpe. No obstante el artículo que se estaba procesando en ese momento se termina de producir.

#### Duración de la pausa

En su funcionamiento normal la pausa de paso por paso está ajustada a cero. Para observar la marcha de la producción puede ajustarse mediante el campo numérico una pausa entre los pasos de procesamiento individuales. Se selecciona un valor entre 0 y 10 segundos.

#### Control de la velocidad

Por medio de este campo numérico se modifica la velocidad de procesamiento durante la producción. La velocidad se puede ajustar en 10 niveles.

En modo normal, la velocidad se ajusta en forma estándar después del inicio al 100%. Con ello, la producción se lleva a cabo con los valores ajustados en el proceso. Si se reduce la velocidad, los pasos de procesamiento individuales se realizan de forma ralentizada.

Si se selecciona el modo "Cámara lenta", la velocidad es de 0.

#### Producción paso a paso

Aquí es posible pasar al modo paso por paso durante la producción.

#### Modo

Muestra el modo en el que se inició la producción.

#### 11.3.2 Mensajes al arrancar el sistema

No implementado aún.

## 11.3.3 Mensajes durante la producción

#### No se ha realizado ningún corte cero

Si una materia prima se alimenta entre ciclos de producción con [ALIMENTAR] y a continuación no se corta con [CORTAR], después de iniciarse la producción aparecerá una advertencia. Después de esta advertencia es importante comprobar que el primer artículo confeccionado por la producción tiene la longitud correcta.



## Reiniciar la producción

Aparece otro mensaje de advertencia cuando la misma producción se inicia por segunda vez. Aquí debe restablecerse primero el estado de producción (contador).

Warning 2105	
Production complete. Reset production state and start production?	

El estado de producción se restablece confirmando con [OK].

El mensaje puede evitarse si antes de iniciar la producción se ha establecido ya a cero en el editor de artículos con [RESTABLECER ESTADO DE PRODUCCIÓN].
# AJUSTES DE CONFIGURACIÓN

En las pantallas de ajustes y configuración se establecen los ajustes básicos imprescindibles para el funcionamiento de la *EcoStrip 9380*. Estos ajustes son válidos para todos los artículos y afectan a todo el trabajo en la máquina.



Los ajustes realizados aquí pueden controlarse en parte en las pantallas individuales del proceso.

# 12.1 DIFERENCIA ENTRE "AJUSTAR" Y "CONFIGURACIÓN"

Dependiendo de los derechos de acceso, está disponible "Ajustar" o "Configuración".



# Configurar

La función "Ajustar" está destinada al trabajo diario con la *EcoStrip 9380* y es también una ayuda para que el usuario sin experiencia se oriente rápidamente en los ajustes básicos de configuración. Aquí solo se pueden modificar los ajustes más importantes (p.ej. selección de cuchillas o la conexión de un equipo de alimentación, estibador, bobinadora de cable o la activación del modo corto).

# Configuración

En la configuración pueden ajustarse básicamente todos los ajustes para la *EcoStrip 9380* y para el comportamiento del software de control. Las opciones de configuración están, sin embargo, limitadas por el nivel de usuario en que el operador ha iniciado su sesión.

# 12.2 CALIBRAR

En varias pantallas de los ajustes y la configuración aparece la tecla [CALIBRAR...]. Mediante la misma puede realizarse la calibración de componentes de hardware. Las calibraciones se realizan generalmente mediante un asistente guiado por menús.



**Atención:** La calibraciones son muy complejas y solo deberían ser realizadas por personal con formación (técnicos, personal especializado).



# 12.3 AJUSTAR



#### Fig. 21: Vista general "Ajustar"

La pantalla principal para ajustar la EcoStrip 9380:



- 3 Modo corto/Tipo de avance
  - 4 Equipo de posprocesamiento

# 2 Ajustes de cuchillas/Cambio de cuchillas

12.3.1 Equipo de alimentación

Activar/desactivar en el software de control un equipo de alimentación integrado en la línea de producción.

# 12.3.2 Ajuste / cambio de cuchillas

Selección (activar) de las cuchillas y herramientas montadas en EcoStrip 9380. Además, aquí está el comando para desplazar la unidad de corte a la posición de cambio de cuchillas y obtener un acceso libre a las cuchillas.

# 12.3.3 Alimentar / tipo de avance

Modificar el tipo de avance sobre bandas o rodillos. Activar/desactivar en el software de control una unidad de modo corto integrada físicamente en la máquina (solo con bandas).

# 12.3.4 Equipo de postprocesamiento

Activar/desactivar en el software de control un estibador integrado en la línea de producción.

Aquí pueden seleccionarse también aparatos definidos por el usuario asignados previamente en la configuración (siempre que hayan sido definidos como equipos de posprocesamiento).

# 12.4 CONFIGURACIÓN



# Fig. 22: Vista general de la configuración

La pantalla principal en la configuración:



2 Máquina

# **Schleuniger**

8 Exportar configuración como archivo de

9 Exportar datos de configuración

10 Importar datos de configuración

texto

- 3 Aparato definido por el usuario
- 4 Posprocesamiento
- 5 Ajustes de producción
- 6 Hora
- 7 Exportar configuración como captura de pantalla

#### 12.4.1 Marcar

Afecta a los ajustes relacionados con la interconexión de los equipo de marcación Schleuniger.



1 Estampadora

2 Impresora de inyección de tinta

# Estampadora en caliente (HotStamp)

**Disponible:** Desactivar para no llevar a cabo ninguna revisión. La estampadora en caliente no puede utilizarse durante la producción si no está conectada.

**Distancia:** Aquí se establece la distancia entre la estampadora en caliente y el eje de cuchillas de la *EcoStrip 9380*.

**Calibrar...:** La calibración de la distancia se realiza con ayuda de un asistente.

**Duración de la señal [ms]:** Durante la duración de la señal se activa la salida hacia la estampa-

dora en caliente, el proceso de estampado comienza y dura lo que dure la señal.

**Respuesta:** Desactivada = Señal aplicada según la duración de la señal, una vez transcurrido el tiempo de espera, la *EcoStrip 9380* continúa con la producción.

Activada = Señal aplicada según la duración de la señal, una vez que el equipo responde, la *EcoStrip 9380* continúa con la producción si es que no aparece ningún "Timeout".

**Tiempo de espera [ms] (respuesta = conectada):** Indica el tiempo que espera la máquina a la respuesta de la estampadora en caliente hasta que aparece un mensaje de error.

Pausa después de señal [ms] (respuesta = desconectada): Tiempo que espera la máquina después de la señal.

Distance			
↔	0.0	<>	
- <b>-</b> - Cali	brate		
Signal duration	1 [ms]		
-	200	$\leq >$	
🗭 Fe	edback	~	
Timeout [ms]			

#### Impresora de inyección de tinta

**Tipo:** Selección de la impresora de inyección de tinta conectada. Adicionalmente se indica entre paréntesis la interfaz en donde está conectada la impresora.

**Formato de hora:** Ajuste de formato de la indicación de hora según el país. La lista de opciones de formato contiene las combinaciones usuales para los sistemas de 24 horas y 12 horas, y para los formatos de fecha ISO y U.S., incluyendo la indicación de la semana del año. Para más información, véase el anexo.

**Formato de fecha:** Ajuste de formato de la indicación de fecha según el país. Para más información, véase el anexo.



**Distancia:** Aquí se ajusta la distancia entre el cabezal de impresión y el eje de cuchillas de la *EcoStrip 9380*. Si el cabezal de impresión está a la derecha de las cuchillas (p.ej. *MegaStrip 9650*), aquí se ajusta un valor negativo.

Calibrar...: La calibración de la distancia se realiza con ayuda de un asistente.

**Tolerancia de la posición de impresión:** Si este ajuste está en "Valores de tolerancia pequeños", el proceso de impresión será más lento pero los caracteres impresos se posicionarán con mayor precisión en el artículo. El ajuste deberá determinarse experimentalmente y depende del diámetro de la materia prima.

# 12.4.2 Máquina

Aquí se llevan a cabo los ajustes generales que afectan directamente a la *EcoStrip 9380*. Algunos ajustes están protegidos por contraseña y solo se muestran cuando el usuario ha iniciado sesión en el nivel de usuario correspondiente.



- 1 Nombre de la máquina
- 2 Detección del extremo del cable
- 3 Unidad de chorro de aire
- 4 Unidad operativa

- 5 Interfaces
- 6 Unidades de avance
- 7 Unidad de corte
- 8 Detección de atascos

## Nombre de máquina

Definición de un nombre de máquina o una designación de ubicación para esta *EcoStrip 9380*. El nombre se mostrará en la pantalla táctil arriba en el área de información.

# Supervisión de fin de cable

Activar/desactivar en el software de control la detección del extremo del cable físicamente integrada en la *EcoStrip 9380*.

#### Unidad de soplado

Activar/desactivar en el software de control la unidad de chorro de aire (opción) integrada físicamente en la *EcoStrip 9380*.

#### Unidad de control

#### Pedal

Ajuste del comportamiento del pedal durante la producción.

**Disponible:** Activar/desactivar en el software de control un pedal (opción) conectado a la *EcoStrip 9380*.

**Interrupción:** Activar/desactivar la interrupción de la producción mediante pedal.

**Mensaje:** Activar/desactivar los mensajes de producción mediante el pedal.

Modo de inicio: Seleccionar el modo de inicio de producción al usar el pedal:

- Ninguno: Función desactivada
- Único: Solo un artículo (sin modificar el estado de la producción).
- Inicio: Todos los artículos
- Inicio 1: Solo un artículo

#### CAYMAN

**Apoyo:** Aquí se activa/desactiva el soporte *CAYMAN* para controlar la *EcoStrip 9380* mediante el software de procesamiento de cables CAYMAN. En el editor de artículos aparece otra pantalla con el símbolo *CAYMAN*.

**Puerto Ethernet:** Número de puerto para la interfaz CAYMAN. Este debe estar ajustado como en el software CAYMAN.

#### Interfaces

Aquí pueden modificarse las interfaces ETHERNET y los ajuste de E/S de señal. ¡Los demás ajustes de software de las interfaces únicamente pueden ser realizados por el personal de mantenimiento del representante de Schleuniger y solo aparecerán después de introducir la contraseña correspondiente!





Conexión de la *EcoStrip 9380* a una red TCP/IP (p. ej. conexión Máquina - PC para trabajar con el software de procesamiento de cables *CAYMAN*).

Para establecer una comunicación entre el PC y la máquina, cada uno de los equipos deberá estar en condiciones de enviar datos hacia el otro equipo. Para que estos datos puedan llegar al equipo remoto correcto, este deberá designarse (direccionarse) claramente. En las redes ETHERNET esto se logra con una dirección IP.

IP address	DHCP autom.	<b>×</b> )		
Subnet mask Default gateway	IP address			
Default gateway	Subnet mask			
	Default gateway			

DHCP automáticamente: Consultar con el administrador de IT.

Dirección IP: Dirección libre en la red de datos local (consultar con el administrador de IT).

Máscara de subred: Consultar con el administrador de IT.

Default gateway: Consultar con el administrador de IT.

Para obtener más información, consultar el manual de instrucciones de CAYMAN.

#### E/S señal

La *EcoStrip 9380* puede equiparse con distintas interfaces que se utilizan según las definiciones del usuario. A cada señal utilizada por el software (entrada/salida) se le puede asignar un pin. Esto permite una conexión individualizada de los aparatos con la procesadora automática de cables.

Las asignaciones pueden exportarse/importarse como se desee. Para no tener que crear una por una las asignaciones en nuestros equipos periféricos estándar, hay ajustes de fábrica o paquetes mediante memorias externas USB.

Asignación E/S señal: Entrada de lista de una E/S de señal 1.

**Comandos de lista avanzados:** Exportar determinadas asignaciones de E/S o borrarlas de la lista **3**.

្ន	Configuration	> Machine > Interfaces	> SignaH/O ma	$\bigcirc$
	Preset	Device name 🗢	Signal name	ĵ
	yes	CableCoiler	CableCoiler bind	
	yes	CableCoiler	CableCoiler clamp	0
	yes	CableCoiler	CableCoiler eject	
	yes	CableCoiler	CableCoiler Encoder	
	0	2-3-(	4 5	
				X

**Crear nueva asignación:** Crea una nueva entrada de lista de una asignación de E/S de señal **4**. Aparece una pantalla donde se asignan las señales a las interfaces de hardware integradas a las que se accede por la parte posterior del equipo.

- Asignación Nombre del equipo: Nombre del equipo, libre elección.
- Asignación Activar: Activar señal seleccionada (E/S).
- Señal Nombre: Función de la señal en la procesadora automática de cables que se asigna al conector.
- Hardware Conector: Tipo de interfaz utilizado asignado a la señal.
- Hardware N.º pin: Pin de la interfaz utilizado asignado a la señal.

Aquí se muestran solo los pines adecuados para la interfaz.

 Hardware - Invertir: Invierte la señal en el pin asignado.

Device annual	
Device name	Preset
Device 1	×
~	
Enable	1
Signal	
Name	
Automation Interface run	Input
Automation Internace run	- mpur
With this signal the Machine is re	equested to start the production.
Hardware	
Hardware	
Hardware Connector	
Hardware Connector	
Hardware Connector PPI 1	13 12 8 7 6 6 4 3 2 → → ○ ○ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ● ●
Hardware Connector PPI 1	13 12 0 7 6 5 4 6 2 <b>4 6</b> <b>6 6 6 6 6 6 6</b> <b>6 6 6 6 6</b>
Hardware Connector PPI 1 Pin No.	13 12 0 7 6 5 4 9 2 4 4 6 4 5 2 2 2 2 2 2 2 1 20 19 18
Hardware Connector PPI 1	13 12 B 7 6 5 4 3 2 + + 0 + + + + + + + + + + + + + + + + +
Hardware Connector PPI 1 Pin No. 3 NPN	13 12 0 7 6 5 4 9 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardware Connector PPI 1 Pin No. 3 NPN	13 12 8 7 6 5 4 3 2 +++ 
Hardware Connector PPI 1 Pin No. 3 NPN	13 12 8 7 6 5 4 3 2 + + + 0 0 + + + + + + + + + + + + + + +
Hardware Connector PPI 1 Pin No. 3 NPN	13 12 0 7 6 5 4 9 2 ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + +
Hardware Connector PPI 1 Pin No. 3 NPN + Invert	13 12 8 7 6 6 4 3 2 ★ ★ • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Hardware Connector PPI 1 Pin No. 3 NPN The Invert	13 12 8 7 6 5 4 3 2 ★ ★ ● ● ● ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Hardware Connector PPI 1 Pin No. 3 NPN Invert	13 12 8 7 6 5 4 3 2 ★★ Anna ↓ ↓ 25 24 21 20 10 18 ★ ★ ↓

- Hardware Duración de filtrado [ms]: Establece el tiempo que debe filtrarse la señal (antirrebote p. ej. de un relé).
- Hardware Distribución de pines: Muestra el tipo de conector de la interfaz con la correspondiente asignación de pin.
- Hardware Resolución [μm/paso]: Define la resolución de las salidas del encoder. El valor 100 μm/ paso es estándar, para impresoras de inyección de tinta se recomiendan 10 μm/paso.

Encontrará más información sobre la asignación de la E/S de señales en el manual complementario "Schleuniger Machine Interface".

**Importar:** Importa un paquete estándar (ajustes de fábrica) o una lista de asignaciones individual exportada previamente de una memoria externa USB **5**.

- Cargar ajustes de fábrica o ajustes de una memoria externa USB 6.
- Solo está permitido importar desde esta máquina o desde todas las máquinas 7.
- Solo están permitidas exportaciones o exportaciones y copias de seguridad 8.
- Borrar determinadas entradas de la lista de asignación 9.



# Unidad de avance

#### Ejes de avance

**Resolución:** Define la "resolución de avance" de las unidades de avance.

**Calibración:** La calibración se realiza con ayuda de un asistente.

# Unidad de corte

#### Tipo

Indica el tipo de unidad de corte.

#### Biblioteca de casetes de cuchillas activa

Activa el acceso a la biblioteca de casetes de cuchillas donde están guardados varios casetes y se puede activar uno. Cuando el ajuste está desactivado, se llega directamente al editor de tablas del casete activo.



Feeding Axes Resolution [µm/step]

Calibrate

1.10156250 🔇

2

Eje de corte (Z)

**Velocidad de apertura:** Define la velocidad con la que se mueve la unidad de corte. **Aceleración de apertura:** Define la aceleración con la que se mueve la unidad de corte.

# Detección de atascos

**Disponible:** Se activa/desactiva en el software de control un detector de atascos (opción) incorporado en la *EcoStrip 9380.* 

**Tecla de especificación:** Define si debe activarse de forma estándar la función de detección de atascos en el editor "Proceso - Opciones" al pulsar [ESPECIFICACIÓN].

Default key Deactivate check Distance Implied 171.0	Default key Deactivate check Sistance Immediate 171.0	=1	Available	~		
Deactivate check	Deactivate check  Stance  I  171.0	Default key				
Distance	Vistance Image: 171.0	=	eactivate check			
		Distance				
		La al	474.0	1.		
			171.0			

Distancia: Define la distancia entre la unidad de corte y el detector de atasco.

## 12.4.3 Cambio/Configuración de cuchillas

En esta pantalla las cuchillas se asignan y calibran por software.

#### Configurar/activar cuchillas

Pulsando "Instalación - Cuchillas", se accede al editor de cuchillas. En este se define el tipo de cuchilla, la posición y otros ajustes de la cuchilla montada.



Tipo de cuchilla

Define el tipo de cuchilla y los valores de calibración de las cuchillas individuales (en función del tipo de cuchilla). Si no hay ninguna cuchilla montada, deberá seleccionarse "Ninguna". Los tipos de cuchillas más importantes:

Ninguna: cuando no hay ninguna cuchilla montada en la posición.

- **Cuchillas en V, radio V:** corte y desforre de materia prima estándar con secciones más pequeñas.
- Radio: aislantes duros, delgados, extremadamente elásticos y muy gruesos.
- Cuchilla de radio con sistema de centrado: Evita una incisión demasiado profunda. Solo apto para el desforre, no para la incisión.
- Cuchilla plana: Desforre de los conductores en cables multifilares y cables de cinta.
- **Forma:** Cuchilla especial que se ajustan al conductor y a la forma exterior.
- Definido por el usuario: Modelos especiales como cuchillas en V múltiples, entre otras.

#### Calibración guiada

La calibración de cuchillas guiada se lleva a cabo con un asistente y está solo prevista para cuchillas en V estándar y específicas de cliente. Esta calibración no puede llevarse a cabo con cuchillas en V de radio. Si estas cuchillas tienen imprecisiones en esta área, la cuchilla estará desgastada o defectuosa. Aunque también puede ser que la unidad de corte presente desviaciones mecánicas. En este caso deberá realizarse una calibración. A tal fin, pedimos al usuario que se dirija a su representante *Schleuniger* local.

#### Cambio de cuchillas

Al pie de la pantalla se encuentra la tecla [CAMBIO DE CUCHILLA] que permite desplazar la unidad de corte automáticamente a la posición de cambio de cuchillas. El usuario confirma el cambio mecánico de cuchillas con [OK].

# 12.4.4 Aparato definido por el usuario

Aquí pueden activarse equipos de preprocesamiento o posprocesamiento específicos del cliente, o equipos no directamente relacionados con el procesamiento de cables (p.ej. una lámpara de calor).

**Modelo de aparato:** Selección del aparato registrado antes en "Nombre".

**Disponible:** Activar cuando el aparato definido por el usuario está disponible físicamente.

**Nombre:** Denominación libre del aparato definido por el usuario.

**Distancia:** Distancia entre la unidad de corte y el aparato definido por el usuario.

**Duración de la señal [ms]:** Duración de la señal enviada al aparato definido por el usuario.

Pausa después de señal [ms] (respuesta

desactivada): Tiempo que la máquina espera después de la señal.

**Tiempo de espera [ms] (respuesta activada):** Tiempo de espera hasta que hay una respuesta del aparato definido por el usuario.

**Posprocesamiento - activar:** Este campo debe estar activado para utilizar el aparato definido por el usuario para el posprocesamiento.

Propiedades: Si "Posprocesamiento" está activado, pueden realizarse ajustes adicionales:

General - Offset: Corregir la posición de expulsión desde las cuchillas de la procesadora de cables hasta el aparato definido por el usuario.



- Expulsar Modo: Elegir modo de expulsión de cable.
  - Único: El cable terminado es expulsado con la unidad de avance derecha y solo después se procesará el siguiente artículo. Esto retrasa el procesamiento, pero en cambio expulsa el artículo de una manera definida.
  - **Soltar:** El artículo terminado se lleva a la posición de expulsión. A continuación se abren las bandas de avance derechas para lograr una transferencia definida. Por eso, el artículo no se expulsa, sino que se suelta.

## 12.4.5 Posprocesamiento

Afecta a los ajustes generales de los equipos de posprocesamiento conectados a la *EcoStrip 9380* como estibadores o bobinadoras de cable.

Available	./	
Available .	• ·	
ame		
UserDefDevice	J	
istance		
l↔l 0.1 <	>	
gnal duration [ms]		
200 <	>)	
Feedback	✓	
meout [ms]		
<b>5000</b>	>	
	1	



1 Sin posprocesamiento

2 Estibador pasivo

- 3 Estibador activo
- 4 Bobinadora de cable

#### Sin posprocesamiento

**Distancia:** Distancia medida entre el eje de cuchillas y la posición de expulsión.

**Propiedades...:** Ver el capítulo "12.5 Ajustes avanzados para periféricos (Página 123)".

# Estibador (pasivo/activo)

**Disponible:** El estibador de cable solo puede seleccionarse en la lista de equipos activos si está configurado "Disponible".

**Distancia:** Medida entre el eje de cuchillas y la posición de expulsión en el estibador. Valor estándar = 138 mm, justo a la derecha de la unidad de avance derecha.

**Propiedades...:** Ver el capítulo "12.5 Ajustes avanzados para periféricos (Página 123)".

# Bobinadora de cable

**Disponible:** La bobinadora de cable solo puede seleccionarse en la lista de equipos activos si está configurado "Disponible".

**Distancia:** Distancia medida entre el eje de cuchillas y la posición de transferencia de la bobinadora de cable. Valor estándar =138 mm, justo a la derecha de la unidad de avance derecha.

**Propiedades...:** Ver el capítulo "12.5 Ajustes avanzados para periféricos (Página 123)".

Funciones - Bobinadora de cable seleccionada: Seleccionar una bobinadora de cable estándar existente.

Si aquí está seleccionado "Bobinadora de cable definida por el usuario", las funciones que se encuentran abajo pueden definirse manualmente:

**Supervisión de errores:** Activar para las bobinadoras de cable que pueden detectar errores durante la producción.

Modo de residuo: Activar si la bobinadora de cable tiene esta función.

Distance I↔I 200.0 × Properties ...

( <u></u>	Available	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>
Distance	200.0	:)>)
× Pr	operties	



**Sujetar:** Activar si la bobinadora de cable puede sujetar el artículo antes de enrollarlo. Si la función "Sujetar" está activada, en las "Propiedades" de los parámetros aparece "Offset de sujeción".

**Unir:** Activar si la bobinadora de cable puede unir artículos enrollados. Si la función "Unir" está activada, en las "Propiedades" de los parámetros aparece "posición de amarre".

Expulsar: Activar si la bobinadora de cable puede controlar la expulsión del artículo.

CableCoiler 1450 incluye las nuevas funciones de modo de residuo, sujetar, unir y expulsar.

## 12.4.6 Ajustes de producción

**Producción - Preparar:** Si está conectado "Preparar", durante la producción se preprocesa el resto del artículo que queda en la *EcoStrip 9380*, p. ej. impresora de inyección de tinta o estampadora en caliente. Con ello se puede p. ej. continuar la producción de otros artículos con [PIE-ZA ÚNICA] sin que se produzca una nueva pieza de desecho. Si está desactivada "Producción -Preparar", no se realizarán el resto de preprocesamientos en el resto del artículo.

General settings	Length precision
Prepare V	Waste piece bef X
🕩 Hints 🗸	
Length precision	
🔥 Warning 🗸	
Parallel wire production	

Activar la función "Producción - Preparar" cuando se empleen operaciones de preproducción. Ello evita desechos caros.

**Producción - Indicaciones:** Activa/Desactiva avisos durante la producción. Si se aplica, el mensaje de "Modo corto" también se verá afectado.

**Precisión de longitud - Advertencia:** Aquí se activa el mensaje de advertencia que aparece cuando la cubierta protectora se abre durante una pausa. En un caso así, la precisión de longitud ya no se puede garantizar, puesto que con la cubierta protectora abierta los ejes de avance no tienen corriente y la materia prima puede moverse hacia delante y hacia atrás.

**Producción de cable en paralelo:** La *EcoStrip 9380* puede procesar al mismo tiempo varias materias primas. Para ello se requieren guías especiales que *Schleuniger* está preparando.

**Precisión de longitud - Primer preprocesamiento:** Produce una pieza de desecho preliminar antes del primer preprocesamiento. Ello garantiza que el artículo esté posicionado exactamente en las cuchillas antes del preprocesamiento y que coincidan así las posiciones de la primera impresión.

#### 12.4.7 Hora

Modificar la hora y la fecha del sistema.

En los campos de texto para valores se muestran la hora y la fecha ajustadas actualmente. Aquí también se ajustan los nuevos valores. Para adoptar los nuevos valores, confirmar la entrada con [OK]. 

 Time [h:min:s]

 15

 23
 >

 Date [d.m.y]

 12
 >
 2015
 >

Si la placa del procesador de la máquina se ha cambiado o la máquina no ha estado en funcio-

namiento durante mucho tiempo, es preciso volver a ajustar los valores.

# 12.4.8 Exportar configuración como captura de pantalla

Crear capturas de pantalla para toda la "Configuración" a las pantallas de diagnóstico principales. Guardar después las capturas de pantalla en una llave USB conectada al puerto USB.

# 12.4.9 Exportar configuración como archivo de texto

Crear un archivo de texto para toda la "Configuración". Guardar después el archivo de texto en una llave USB conectada al puerto USB.

# 12.4.10 Exportar configuración

Se guarda toda la "Configuración" (ajustes actuales) en una llave USB conectada al puerto USB.



# 12.4.11 Importar configuración actual

Cargar toda la "Configuración" (ajustes de una configuración previa) desde la llave USB insertada en el puerto USB de la EcoStrip 9380.

**Solo esta máquina:** Con la tecla de arriba a la derecha se puede determinar si solo se muestran los archivos de configuración que provienen de esta *EcoStrip 9380* o también los archivos de configuración de otras máquinas *Schleuniger*.

Confi Select	guration > Import ct package to import	This Machine only	Exports	
File n	ame			÷
2018-	02-26-12-55-Workplace			
				į
Import:	2018-02-26-12-55-Workplace			
$\checkmark$		_		×

**Exportaciones:** Con la tecla arriba más a la derecha se puede determinar si solo se muestran las exportaciones que provienen de esta *EcoStrip 9380* o las exportaciones y los fusibles.

# 12.5 AJUSTES AVANZADOS PARA PERIFÉRICOS

# 12.5.1 Sin posprocesamiento - Propiedades

## Aspectos generales

**Offset:** Se puede corregir la posición de expulsión deseada llevándola más lejos de las cuchillas (valor positivo) o más cerca de las cuchillas (valores negativos). Los valores negativos hacen que la materia prima quede sujeta en las bandas, por lo que solo tienen sentido si está activada la opción "Kick-off".

**Velocidad de expulsión:** Aquí se expulsa el artículo confeccionado a la velocidad de avance ajustada en "Proceso-Avance". De forma opcio-

General	Eject
Offset	Mode
→ <sup>+</sup> 0.0 < >	📩 Single
Fiert sneed	/
Uper defined	De Kakat
User defined	
Speed	Kick-off length
••••• 5 <b>&lt; &gt;</b>	2- 0.0 <b>&lt; &gt;</b>
Acceleration	
	1

nal es posible especificar una combinación de "velocidad" y "aceleración" definida por el usuario.

# Expulsar

**Modo:** Cuando las bandas de avance hayan detenido el artículo en la posición programada, este se expulsa según la opción definida:

- Continuo: El artículo confeccionado permanece entre las bandas de avance derechas y se procesa ya el siguiente artículo. La expulsión se efectúa automáticamente en el siguiente avance. Este ajuste no retrasa el procesamiento.
- Único: El artículo terminado es expulsado con las bandas de avance derechas y solo después se procesará el siguiente artículo. Esto retrasa el procesamiento, pero en cambio expulsa el artículo de una manera definida.
- Soltar: El artículo terminado se lleva a la posición de expulsión. A continuación se abren las bandas de avance derechas para lograr una transferencia definida. Por eso, el artículo no se expulsa, sino que se suelta.

**Kick-Off:** Si "Kick-Off" está desactivado, entonces el proceso de expulsión finaliza al alcanzarse la posición de expulsión. Al activarse "Kick-Off", una vez alcanzada la posición de expulsión el artículo se expulsa según la opción definida, es decir que sigue un movimiento de avance de acuerdo al valor definido en "Longitud Kick-Off".



Fig. 23: Expulsar (Kick-off)

# 12.5.2 Estibador - Propiedades

## Aspectos generales

**Offset:** Al expulsarse el artículo, este se desplaza a la posición especificada en la configuración "Estibador- Distancia". Esta distancia indica la separación que existe entre el estibador y las cuchillas. Por lo general, el estibador se posiciona justo al lado de las bandas derechas. Con este valor es posible corregir la posición de expulsión deseada llevándola más lejos de las cuchillas (valor positivo) o más cerca de las cuchillas (valo3es negativos). Los valores negati-

General	Eject
Offset ↓→→ * 50.0 < >	Kick-off
Eject speed User defined	Kick-off length
Speed 5 3 5	Eject duration [ms]
Acceleration 5	Pause after eject [ms]

vos hacen que el cable quede sujeto en las bandas y tienen sentido si está activada la opción "Kickoff".

**Velocidad de expulsión:** Con el ajuste "Velocidad de avance" el artículo se expulsa con la velocidad ajustada en "Proceso-Avance". De forma opcional es posible especificar para la expulsión una combinación de "velocidad" y "aceleración" definida por el usuario.



Fig. 24: Expulsar con Offset

#### Expulsar

**Kick-Off:** Si "Kick-Off" está desactivado, entonces el proceso de expulsión concluye al alcanzarse la posición de expulsión (distancia del estibador - offset de expulsión). Al activarse "Kick-Off", una vez alcanzada la posición de expulsión el artículo se expulsa según la opción definida, es decir que sigue un movimiento de avance de acuerdo al valor definido en "Kick-Off".



Fig. 25: Expulsar con "Kick-off" activado

**Tiempo de expulsión [ms]:** En función de la naturaleza de la materia prima, el proceso de expulsión requiere más o menos tiempo. Este tiempo se ajusta en milisegundos [ms].

**Pausa tras la expulsión [ms]:** Una vez que se expulsa un artículo, transcurre un cierto tiempo hasta que el estibador vuelve a la posición inicial. La *EcoStrip 9380* debe por tanto esperar hasta que pueda transportarse el siguiente artículo (solo estibador pasivo).

# Expulsar (estibador activo)

**Depósito de lotes:** Defina cómo debe moverse el depósito de lotes.

**Lote - Parada de producción:** Define el comportamiento en caso de parada de la producción.

General	Eject
Offset	Kick-off
Eject speed Feed speed	Eject duration [ms]
	Batch Tray Swivel (Default)
	Batch production stop

# 12.5.3 Funciones extendidas del estibador activo

Aquí hay propiedades adicionales. En esta opción puede especificarse cómo deben comportarse la *EcoStrip 9380* y el estibador después del procesamiento de un lote o de toda la producción. Están disponibles las opciones "depósito de lotes" y "parada de producción de lotes":

#### Depósito de lotes

Función	Lote completo	Total completo
Girar		
Apiladora siempre abajo	Conforme a los ajustes de lista o siempre con artículos indivi- duales	Conforme a los ajustes de lista o siempre con artículos individuales
Apiladora siempre arriba	Conforme a los ajustes de lista o siempre con artículos indivi- duales	Conforme a los ajustes de lista o siempre con artículos individuales

# Lote - Parada de producción

Función	Lote completo	Total completo
No parar nunca	Sin mensaje La tapa del estibador gira de inmediato	Aparece un mensaje La tapa del estibador gira de inme- diato
En cada lote	Aparece un mensaje La tapa del estibador gira de inmediato	Aparece un mensaje La tapa del estibador gira de inme- diato
Cada dos lotes	1. Lote: Sin mensaje La tapa del estibador gira de inmediato 2. Lote Mostrar notificación [F1] esperar	Aparece un mensaje

# 12.5.4 Bobinadora de cable - Propiedades

# Aspectos generales

**Offset:** Al expulsarse el artículo, este se desplaza a la posición especificada en la configuración "Bobinadora de cable - Distancia". Esta distancia indica la separación que existe entre la bobinadora de cable y las cuchillas. Con el "Offset" se puede corregir la posición de expulsión deseada llevándola más lejos de las cuchillas (valor positivo) o más cerca de las cuchillas (valores negativos).



Velocidad de expulsión: Con el ajuste "Veloci-

dad de avance" el artículo se expulsa con la velocidad ajustada en "Proceso-Avance". De forma opcional es posible especificar para la expulsión una combinación de "velocidad" y "aceleración" definida por el usuario.



Fig. 26: Posición de expulsión de bobinadora de cable

# Específico del aparato

Aquí el usuario define en qué punto desea amarrar el artículo. Supongamos que desea atar un artículo después de que se haya bobinado la mitad. En este caso introduce 50%. La bobinadora de cable se detendrá entonces en ese punto. La posición de amarre puede quedar en cualquier punto dentro de la longitud del cable. Con 0% la función estará inactiva.

# 12.5.5 Programación

Los equipos de posprocesamiento pueden programarse en tres lugares diferentes:

## Modo de posprocesamiento

En el modo de posprocesamiento, en "Editor de procesos - Opciones" se define si el equipo de posprocesamiento es determinado por la configuración o por el proceso. El valor especificado está ajustado en la configuración.

#### Programación en la configuración

Se trabaja con el equipo seleccionado en "Ajustes". Si se debe utilizar un equipo de posprocesamiento en todos los artículos, esto puede programarse en la configuración. Este tipo de programación tiene sentido cuando la línea con el equipo periférico está montada de forma fija y no se modifica nunca o lo hace raras veces. Todo artículo producido se confecciona con el equipo periférico. Para ello, en el "Editor de procesos - Opciones" el modo de posprocesamiento debe estar en "Configuración".

Si este es el caso, el equipo de posprocesamiento que se debe utilizar puede definirse simplemente con la configuración. Las propiedades del equipo pueden ajustarse en el submenú correspondiente.

#### Programación en el proceso

Se produce cuando el equipo seleccionado en "Ajustar" está habilitado en el proceso.

**Proceso:** Si un determinado tipo de artículo (definido a través del proceso) siempre debe procesarse con el mismo equipo de posprocesamiento, este puede seleccionarse en el proceso. Este tipo de programación tiene sentido cuando la instalación dispone de varios equipos periféricos. En este caso, por medio del proceso seleccionado en el artículo se define cuál de los equipos debe utilizarse para la producción.

Article library > Single article > Processi	ing
Post Processing	Blade Cartridge allowed
Processing	All
None	Move away Cutting Guide
Passive WireStacker	Safe
Active WireStacker	Guide movement

**Local:** Si para un artículo especial se selecciona un equipo de posprocesamiento muy particular, este puede definirse en un proceso local. Este tipo de programación tiene sentido cuando se debe procesar un solo artículo especial que es distinto de los artículos individuales programados en la lista.

# INTERFAZ DE USUARIO/NIVELES DE USUARIO

En S.ON hay ajustes generales que deben configurarse preferentemente antes de usar. Ver el capítulo "6 Instalación/primera puesta en servicio (Página 27)".

Para evitar el manejo por parte de personal no autorizado, se puede proteger el acceso a diferentes niveles de usuario mediante una contraseña.

# 13.1 VISTA GENERAL DE LA PANTALLA



1 Interfaz de usuario

2 Niveles de usuario

# 13.2 INTERFAZ DE USUARIO

Los ajustes de la pantalla "Interfaz de usuario" tienen que ver con las configuraciones generales de la pantalla (idioma del sistema, unidades de medida, etc.).

## Interfaz de usuario

**Idioma:** Seleccionar el idioma deseado para la interfaz de pantalla táctil. Los idiomas disponibles dependen del archivo de idioma instalado.

**Modo individual - Pieza única:** El contador de producción no se actualiza cuando la producción se ha realizado con [CABLE INDIVIDUAL].

**Modo individual - Inicio 1:** El contador de producción se actualiza cuando la producción se ha

User interface	Units
Language	Length unit
English	mm
Single mode	Time format
Single	H:M 08:54
Touch keyboard	Date format
PC layout	D.M.Y 13.02.2019
Screens	
	ľ

realizado con [INICIO 1]. La tecla de producción se representa de otra manera.

**Teclado táctil - Diseño de PC:** Aquí se configura la opción de la distribución del teclado. Las opciones son: Teclado estándar (como el teclado de PC estándar) o alfanumérico (las teclas se visualizan en orden alfabético).

Distribución PC:	Distribución alfanumérica:
$\begin{array}{c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 0 \\ \hline q & w & e & r & t & y & u & i & 0 & p & \ddot{u} \\ \hline ABC & a & s & d & f & g & h & j & k & l & \ddot{o} & \ddot{a} \\ \hline Shift & z & x & c & v & b & n & m \\ \hline Space & \leftarrow & \rightarrow & Home \\ \hline \end{array}$	a b c d e f g 1 2 3 ABC Shift h i j k l m n 4 5 6 Del o p q r s t u 7 8 9 $\leftarrow \rightarrow$ v w x y z Space , 0 . $@^{#+}$ End

**Teclado táctil - Sonido:** Activa/desactiva el sonido del teclado. Si el tono está encendido, sonará una señal cada vez que se pulse una tecla correctamente. Esto es un aviso de que el comando de tecla ha sido recibido.

**Pantalla táctil - Calibrar:** La función de la calibración de la pantalla táctil es la de sincronizar la superficie sensible con la representación visual. La matriz operativa debe coincidir con las imágenes virtuales y las teclas.

Una calibración de la pantalla táctil es necesaria en los siguientes casos:

- tras sustituir algún componente
- tras una pérdida de datos en la máquina
- en caso de manejo erróneo
- Si la pantalla táctil no reacciona correctamente

Al pulsar [CALIBRAR] se muestra la ventana de calibración. Tocar sucesivamente las cruces reticulares que aparecen en las distintas posiciones. A continuación, finalizar la calibración volviendo a tocar la pantalla.

#### Unidades

**Unidad de longitud:** Seleccionar la unidad de medida deseada. Todos los datos de longitud, entre otros, serán mostrados en las pantallas en la unidad de medida seleccionada. Están disponibles las unidades de medida "milímetros (mm)" o "pulgadas".

**Formato de hora/fecha:** Conmutar entre los formatos de hora y fecha usuales (específicos de cada país). El formato de hora y fecha es necesario para la visualización de la hora y la fecha en el área de notificaciones y para la estadística en la pantalla de producción.

Se dispone de una tabla detallada con los formatos de hora y fecha en el anexo. Ver el capítulo "17.2 Formatos de hora / fecha (Página 153)".

#### Pantallas

Aquí se definen ajustes predeterminados generales relacionados con el aspecto de determinadas pantallas.

Artículo nuevo: Define si al crear un nuevo artículo debe mostrarse la pantalla "Artículo nuevo".

**Tipo de especificación:** Al crear de nuevo un artículo, debe poder seleccionarse de forma estándar entre "Artículo individual" o "Lista de

Screens	
New article"	✓
Default type	
==== Single article	-
Navigation bar	
Hide autom.	✓
Allow	
Library mode	~
LC.	

artículos". Si la opción "Artículo nuevo" está desactivada, se selecciona directamente conforme al tipo de especificación, "Artículo individual" o "Lista de artículos".

**Modo especificado:** Al crear de nuevo un artículo, debe poder seleccionarse de forma estándar entre "Modo simplificado" o "Modo de biblioteca". Si la opción "Artículo nuevo" está desactivada, se selecciona directamente conforme a la especificación, "Modo simplificado" o "Modo de biblioteca".

Barra de navegación: Activa/Desactiva si se muestra automáticamente la barra de navegación.

Permitir: Activa/desactiva la utilización del modo biblioteca.

# 13.3 NIVEL DE USUARIO

Los ajustes en la pantalla "Niveles de usuario" afectan a la administración de niveles de usuario del software *S.ON*. Se puede trabajar en tres niveles de usuario distintos.



El nivel de usuario que ha iniciado sesión tendrá acceso únicamente a los comandos y parámetros previstos para este nivel. Por ejemplo, para modificar ajustes de configuración, el usuario debe haber iniciado sesión en el nivel de usuario "Mantenimiento".

# **Schleuniger**

#### Nivel de usuario

**Disponible activado:** El acceso al control del software está restringido. El usuario deberá iniciar sesión en el nivel de usuario correspondiente antes de poder llevar a cabo comandos y ajustes de parámetros. El estado de usuario se muestra en el área de información.

**Disponible desactivado:** No es necesario ningún derecho de acceso. El usuario tiene acceso ilimitado a todas las pantallas y ajustes al encender el software de control.

Password
User level
operator -
Change password
Without password 🗸
Automatic login
000 Reset

Nivel de usuario actual: Informa sobre el nivel de usuario en el que el usuario ha iniciado sesión.

#### Contraseña

**Seleccionar nivel de usuario:** Selección del nivel de usuario en el que el usuario debe iniciar sesión después de encender el software de control. Se puede modificar individualmente la contraseña para cada nivel. Las contraseñas iniciales vienen almacenadas de fábrica.

**Modificar contraseña:** Se puede modificar individualmente la contraseña para cada nivel de usuario. Se puede introducir la contraseña nueva de máximo 14 caracteres mediante el teclado táctil alfanumérico. La contraseña aparece codificada.

Proceder para modificar la contraseña:

- 1. ► Seleccionar el [NIVEL DE USUARIO] deseado.
- 2. ICAMBIAR LA CONTRASEÑA]
- 3.» Introducir la contraseña antigua en el teclado táctil alfanumérico.
- 4.▹ **[OK]**
- 5. ▶ Introducir la contraseña nueva.
- 6.▶ **[OK]**
- 7. ► Confirmar la contraseña nueva.
- 8. ▶ 2 veces [OK]

**Datos de acceso:** Las siguientes teclas aparecen solo en el nivel de usuario "Operador", solo funcionan en este nivel y tienen las siguientes posibilidades de ajuste:

Ninguna Contraseña	Automática Iniciar sesión	Descripción
×		El operador debe iniciar sesión siempre con la contraseña.
1	×	Es necesario introducir una contraseña para el nivel "Operador", función activada. El operador debe iniciar sesión siempre al abrir el software de control.
1	1	El software de control arranca automáticamente en el nivel de "Operador" sin necesidad de introducir una contraseña.

**Restablecer contraseñas:** Las establecidas en fábrica quedan siempre guardadas, incluso después de modificar una contraseña. El restablecer las contraseñas a las contraseñas iniciales afecta a todos los niveles al mismo tiempo. Para esta acción el usuario debe haber iniciado sesión en el nivel de usuario "Mantenimiento".

Las contraseñas indicadas a continuación vienen predeterminadas en el momento de la entrega de una nueva *EcoStrip 9380* (ajustes de fábrica):



Nivel de usuario	Contraseña
Operador	1
Programador	12
Mantenimiento	123

Tab. 4: Contraseñas predeterminadas (ajustes de fábrica)

 $\bigcirc$ 

En caso de olvidar la contraseña del nivel de usuario "Mantenimiento", póngase en contacto con el representante local de *Schleuniger*.

# 13.4 DERECHOS DE ACCESO

A continuación se muestra una lista con los niveles de usuario y los respectivos derechos de acceso:

Acerca de	Operador	Programador	Mantenimiento
Artículo			
Crear, guardar, modificaciones temporales	×	✓	1
Modificar, producir	1	1	1
Iniciar sesión	1	1	1
Ajustar (configuración sencilla)			
Preprocesamiento (seleccionar un aparato)	1	1	1
Marcación (mostrar solo aparatos activos)	1	1	1
Cuchillas (configurar cuchillas o seleccionar casette de cuchillas)	1	1	1
Editar biblioteca de casettes de cuchillas	Х	1	1
Posprocesamiento (seleccionar un aparato)	1	1	1
Configuración (ampliada)			1
CAYMAN	1	1	1
Usuario	×	×	1
Diagnóstico	×	×	1
Asistencia			
Copia de seguridad	×	1	1
Restablecimiento de datos (programador: solo datos de artículos)	×	(🗸 )	1
Protocolo	×	×	1
Biblioteca de procesos	×	1	1
Biblioteca de materia prima		1	1

Tab. 5: Derechos de acceso

# DIAGNÓSTICO/ELIMINACIÓN DE AVERÍAS

La S.ON está equipada siempre con un cómodo software de diagnóstico ampliado que sirve para supervisar el estado de la *EcoStrip 9380* y de los periféricos conectados. Aquí se puede comprobar fácilmente el funcionamiento correcto de los diversos componentes en caso de averías o tras conectar la máquina a unidades periféricas.

En la siguiente pantalla está representada gráficamente la *EcoStrip 9380* incluyendo los equipos de preprocesamiento y posprocesamiento. Esta se encuentra dividida en varias subpantallas para permitir un manejo claro y definido. Todas las pantallas se describen detalladamente a continuación. Actualmente solo está disponible la pantalla "Máquina".



# 14.1 DIAGNÓSTICO "MAQUINA"

Aquí puede comprobarse el estado de la *EcoStrip 9380* y sus interfaces internas y externas.



Fig. 27: Vista general, diagnóstico - Máquina

- 1 Módulos
- 2 Plataforma eléctrica
- 3 Interfaces
- 4 Unidad operativa
- 5 Interfaces de periféricos



- 7 Datos operativos
- 8 Hardware
- 9 Software

# 14.1.1 Módulos

La información de los componentes (título) se lee directamente del hardware de la máquina (diagnóstico genérico). Esta está guardada de forma permanente en el firmware en "Inglés". Esto permite la localización global sencilla de los componentes para la búsqueda de errores.

# AVISO

#### Movimiento descontrolado del motor

Moviendo los ejes del motor en el software de control, estos pueden chocar contra el tope mecánico. La mecánica de la máquina podría dañarse. Mover los ejes siempre controlándolos visualmente.



En el diagnóstico debería evitarse que el amplificador de la unidad de corte entre en contacto con la barra de cuchillas activa.

Esto puede evitarse de la siguiente forma:

- El motor del eje de corte se desconecta de la corriente antes de activar el amplificador.
- El eje de corte se cierra completamente antes de activar el amplificador.

Si el amplificador de la unidad de corte se activa repetidamente en un eje activado, con el tiempo la mecánica podría dañarse.

Función	Descripción	
Wire End Monitoring:		
Afecta a la detección d	el extremo de cable de la <i>EcoStrip 9380</i> .	
Raw material detect sensor	Mostrar si el sensor se dispara cuando se detecta una materia prima en el eje del cable.	
Feeding Unit Left:		
Afecta a la unidad de a	vance izquierda de la <i>EcoStrip 9380</i> .	
Feeding axis - Axis status	Mostrar si el eje reacciona.	
Feeding axis - Axis distance	Mostrar la distancia del eje.	
Feeding axis - Initiali- ze	Realizar un proceso de inicialización del eje (referenciar).	
Feeding axis - Move distance	Desplazar el eje a una distancia determinada.	
Feeding axis - Motor	Activar el motor del eje.	
	Llevar el motor del eje hacia delante / hacia atrás (rápido/lento).	
Cutting Guide:		
Afecta a la guía de cort	e (guía orientable izquierda delante de las cuchillas) de la <i>EcoStrip 9380</i> .	
Guide activation	La guía de corte se activa (activada/desactivada).	
Cutting Unit:		
Afecta a la unidad de corte de la <i>EcoStrip 9380.</i>		
Cutting axis - Axis sta- tus	Mostrar si el eje reacciona.	
Cutting axis - Axis position	Mostrar la posición del eje.	
Cutting axis - Referen- ce sensor	Indicar si el sensor de referencia del motor reacciona.	
Cutting axis - Closed sensor	Mostrar si el sensor reacciona cuando la unidad de corte está completamen- te cerrada.	

Función	Descripción	
Cutting axis - Initialize	Realizar un proceso de inicialización del eje (referenciar).	
Cutting axis - Move to position	Desplazar el eje a una posición determinada.	
Cutting axis - Motor	Activar el motor del eje.	
	Llevar el motor del eje hacia delante / hacia atrás (rápido/lento).	
Air jet - Air activation	Activar unidad de chorro de aire (activada/desactivada).	
Feeding Unit Right:		
Afecta a la unidad de avance derecha de la <i>EcoStrip 9380</i> .		
Feeding axis - Axis status	Mostrar si el eje reacciona.	
Feeding axis - Axis distance	Mostrar la distancia del eje.	
Feeding axis - Initiali- ze	Realizar un proceso de inicialización del eje (referenciar).	
Feeding axis - Move distance	Desplazar el eje a una distancia determinada.	
Feeding axis - Motor	Activar el motor del eje.	
	Llevar el motor del eje hacia delante / hacia atrás (rápido/lento).	
Clamping axis - Con- tact sensor	Mostrar si el sensor de contacto reacciona. Se usa para detectar atascos.	

# 14.1.2 Plataforma eléctrica

La información de los componentes (título) se lee directamente del hardware de la máquina (diagnóstico genérico). Esta está guardada de forma permanente en el firmware en "Inglés". Esto permite la localización global sencilla de los componentes para la búsqueda de errores.

Función	Descripción	
Safety state	Mostrar si el estado de seguridad está activado.	
Opened safety circuit	Mostrar si el circuito de seguridad en el control principal detecta "abierto".	
Safety circuit closed	Circuito de seguridad en la unidad de control principal "cerrado" (activada/ desactivada).	
Light activation	Activar la iluminación en la zona de procesamiento (activada/desactivada).	
Fan activation	Activar ventilador en la cámara del accionamiento (activado/desactivado).	

# 14.1.3 Interfaces

Comprobar las entradas y salidas del sistema electrónico y las interfaces externas de la EcoStrip 9380.

## Conexión de ETHERNET

Mostrar la dirección de puerto ETHERNET y otros datos.

# 14.1.4 Unidad de control

En este momento no hay información disponible en esta categoría.

# 14.1.5 Interfaces de periféricos

La información de los componentes (título) se lee directamente del hardware de la máquina (diagnóstico genérico). Esta está guardada de forma permanente en el firmware en "Inglés". Esto permite la localización global sencilla de los componentes para la búsqueda de errores.

Función	Descripción
Prod run feed invol- ved2	Mostrar el estado de la máquina con los equipos periféricos conectados.
Prod run feed invol- ved1	Mostrar el estado de la máquina con los equipos periféricos conectados.



Dependiendo de los ajustes de configuración aparecen aquí otras opciones de ajuste. Estas incluyen:

- Equipos de marcación (estampadora en caliente, impresora de inyección de tinta)
- Aparatos definidos por el usuario
- Equipos de posprocesamiento (estibador, bobinadora de cable)

#### 14.1.6 Estado de servicio

El estado operativo informa sobre el espacio disponible en la memoria para artículos y otras bibliotecas.

Los datos en esta pantalla dependen principalmente de la configuración de la *EcoStrip 9380*.

Memoria CPU: Indicación de la memoria todavía disponible para artículos y otras bibliotecas.

Tiempo real: Muestra si la hora interna se ha restablecido.

La máquina: Número de identificación de la EcoStrip 9380.

#### 14.1.7 Datos de servicio

Los datos de servicio están disponibles para la máquina y la unidad operativa. Aquí se muestran datos de producción generales como la cantidad total de piezas de todos los artículos producidos en esta máquina, tiempos de producción, etc.

Los datos se refieren, en general, al tiempo de funcionamiento total desde que la máquina se puso en marcha por primera vez.

#### Máquina / Unidad operativa

- Conectada: Con qué frecuencia se ha conectado la máquina y cuanto tiempo ha estado conectada.
- Parada de emergencia: Con qué frecuencia se ha pulsado la tecla de parada de emergencia.
- **Ejes, rotación y otras unidades:** Visualización de la duración del funcionamiento y/o de los contadores de funcionamiento (movimientos de eje).

#### Producción

- **Contador total:** Cuenta todos los artículos que se han producido en esta máquina.
- Tiempo de producción: Incluye todo: desde que se pulsa la tecla "Inicio" hasta que se cierra el diálogo de producción.
- Tiempo de producción efectivo: Excluye el tiempo durante el que se ha emitido un mensaje (producción interrumpida).

La producción vía CAYMAN se añade al tiempo de producción.

#### Software

- Error grave: Número de errores graves que se han producido en el software.
- RAM insuficiente: cuántas veces ha estado llena la memoria.

#### Comunicación

- CAYMAN conectado: Cuánto tiempo ha estado la máquina conectada con CAYMAN.
- **Conexión perdida:** Con cuánta frecuencia ha perdido la máquina la conexión con CAYMAN.

#### **Test LabView**

El test ha sido realizado con éxito o no.

#### Hardware

Estado de contadores de distintos estados del equipo electrónico de control.

## 14.1.8 Hardware

Aquí se muestran las versiones de los diferentes componentes de hardware. Estas deben ser comunicadas al Servicio de Atención al Cliente del representante *Schleuniger* al realizar una consulta.

#### 14.1.9 Software

Aquí se muestran las versiones de la máquina y del software de la unidad operativa. Estas deben ser comunicadas al Servicio de Atención al Cliente del representante *Schleuniger* al realizar una consulta.

# 14.2 MENSAJES

En la pantalla táctil se visualizan parcialmente mensajes de estado antes, durante y después de la producción.

Existen 3 tipos de mensajes que pueden aparecer durante la producción o durante la programación en la *EcoStrip 9380*:

- Indicación general
- Advertencia
- Fallo (error)

Las indicaciones generales (informaciones) en la mayoría de los casos se explican por sí mismas y no son mencionadas aquí. En la siguiente tabla se enumeran las advertencias y fallos más importantes relacionados con la producción.

Para otros mensajes, ver el documento PDF "S.ON Messages" donde se detallan todas las indicaciones, advertencias y mensajes de error que aparecen en S.ON.

## 14.2.1 Advertencia

Mensaje	Explicación/Medida
<b>2500:</b> ¡El modo protegido está activo! Los ejes pueden moverse libremente.	<b>Atención:</b> ¡La máquina podría chocar contra los topes mecánicos! En este modo, la máquina podría resultar dañada en caso de manejo ina- decuado.
<b>3300:</b> No se ha realizado ningún corte nulo. La pri- mera pieza puede tener una longitud incorrecta.	Ver el capítulo "11.3.3 Mensajes durante la producción (Página 107)".

Mensaje	Explicación/Medida
<b>3302:</b> El prealimentador avisa de una avería.	El prealimentador no ha sido conectado correctamente. ¡Comprobar la conexión por cable al prealimentador! Prealimentador posiblemen- te defectuoso.
<b>3303:</b> Ningún pedal detec- tado.	Pedal mal conectado o defectuoso.
<b>3304:</b> No se ha detectado bobinadora de cable.	La bobinadora de cable no se ha conectado correctamente. ¡Compro- bar la conexión de cable a la bobinadora de cable! Bobinadora de cable posiblemente defectuosa.
<b>18003:</b> Error de suma de comprobación en archivo.	Archivo defectuoso. Borrar y volver a crear archivo.
<b>18010:</b> ¿Guardar los datos actuales en el archivo?	Los valores ajustados en la pantalla de cable todavía han sido guarda- dos y se pueden asegurar ahora.
<b>18011:</b> ¿Salir y desechar modificaciones?	Los datos de materias primas o procesos modificados todavía no han sido guardados y, en caso de continuar, se perderán.
Desea establecer زکی: Desea establecer los valores predetermina- dos?	Se establecen los valores predeterminados. Los ajustes realizados con anterioridad podrían perderse.
Restablecer estado: روی التحالی التحالي التحالي محالي التحالي ال	La cantidad de artículos programada se terminó de producir, el estado de producción debe restablecerse antes de continuar trabajando.
<b>18017:</b> Los procesos locales del artículo actual se borran.	Después de seleccionar un proceso de la biblioteca todos los procesos locales realizadas anteriormente se pierden.
18023: ¿Actualizar proceso en la biblioteca?	<b>Atención:</b> Todos los archivos de artículos relacionados con este pro- ceso también serán modificados.
<b>18030:</b> No se ha encontra- do soporte de datos USB.	Insertar llave USB (puede transcurrir hasta 1 minuto para que la máquina lo detecte). Solo debe utilizarse la llave USB suministrada por <i>Schleuniger</i> .
18042: ¿Actualizar materia prima en la biblioteca?	<b>Atención:</b> Todos los archivos de artículo relacionados con esta materia prima también dependen de ello.
18094: ¿Editar los valores de procesamiento?	En Editar materia prima se recomienda el cálculo de los valores prede- terminados. [OK]: ¿Aplicar realmente el cálculo adaptativo de los valo- res predeterminados (solo se calcularán valores dependientes de la dimensión de la materia prima teniendo en cuenta las dimensiones editadas)? [TODOS]: Volver a calcular los valores predeterminados para todo el procesamiento (los elementos de procesamiento activa- dos por lote existentes se eliminarán). [NINGUNO]: No editar ningún valor de procesamiento.

Tab. 6: Mensaje de advertencia de diagnóstico

# 14.2.2 Fallo

Mensaje	Explicación/Medida
<b>5303:</b> La detección del extremo del cable no encuentra materia prima.	No se ha introducido materia prima/Interruptor de detección del extremo del cable en la posición incorrecta/La materia prima se ha agotado durante la producción.
<b>5308 / 5316:</b> El corte de eje ha sido bloqueado.	Se ha introducido materia prima muy gruesa/El eje "corte" marcha demasiado rápido/Las cuchillas están mal montadas.

Mensaje	Explicación/Medida
<b>5321:</b> Error en la electrónica del ventilador.	Ventilador bloqueado/Filtro del ventilador obstruido. Ventilador defectuoso, reemplazar ventilador.
<b>5332 / 5333:</b> Comprobar el hueco entre los textos. El avance ha finalizado antes de alcanzar la posición de impresión.	¡Zonas consecutivas programadas demasiado rápido! El avance de la máquina está ajustado muy rápido para permitir la comunicación con la impresora.
5336: ¡La máquina está sobrecalentada!	Revisar el filtro del ventilador. Ventilador posiblemente defectuoso/ Cubierta tapada/Temperatura ambiente demasiado elevada.
<b>20004:</b> Formato de datos desconocido.	Archivo abierto no utilizable, volver a realizar la actualización de soft- ware de la máquina, utilizar la versión más actual.
<b>20005:</b> El archivo no es compatible con la versión actual de software.	Volver a realizar la actualización de software de la máquina. ¡Utilizar la versión más actual!
20067: Cargar el idioma.	Volver a realizar la actualización de software de la máquina.
<b>20111:</b> La copia de seguri- dad ha fallado.	Llave USB llena, defectuosa o sin formatear.
<b>20112:</b> La recuperación de datos ha fallado.	Los datos de la llave USB no son válidos o la llave es defectuosa.
La versión de software de la máquina y del panel son incompatibles.	Comprobar las versiones de software en el diagnóstico.

Tab. 7: Mensajes de error de diagnóstico

# 14.2.3 Registros del mensaje de error

En caso de un fallo (p. ej. incompatibilidad de hardware), en el cuadro de diálogo del mensaje de error se ve adicionalmente la tecla 1. Pulsando varias veces la tecla aparecen las siguientes informaciones:

- Descripción general del error
- Machine Control Application Log (archivos de registro de la unidad de control de la máquina)
- User Interface Application Log (archivos de registro de la interfaz de usuario)

Error 5904
An error on Axis reported. Consult log for detailed informations. -Incinsing Axis

Con la tecla "Copia de seguridad de datos" 2 se pueden guardar todos los archivos de registro guardados en la máquina en una memoria externa USB. Estos registros ayudan al soporte técnico de *Schleuniger* a realizar un análisis más concreto de un problema de hardware.

# ADMINISTRACIÓN DE DATOS/ACTUALIZACIÓN/SERVICIO

Este capítulo contiene informaciones sobre la copia de seguridad, la recuperación de datos y la actualización del software. En lo sucesivo, pueden modificarse aquí los ajustes que afectan al protocolo de datos durante la producción.

# Cualificación del personal

¡Las instrucciones contenidas en este capítulo deben ser realizadas por personal especializado!

# **AVISO**

¡Pérdida de datos de la memoria externa USB!

Una manipulación indebida o el empleo de una memoria externa USB incorrecta pueden ser la causa de una pérdida de datos.

- Para la copia de seguridad de datos es obligatorio utilizar la memoria externa USB incluida en el suministro, ya que no todos los tipos de memorias externas USB son compatibles con el software de control; véase el documento "Catálogo de piezas".
- La memoria externa USB debe estar formateada con el sistema de archivos "FAT".

# 15.1 ASISTENCIA

# 15.1.1 Pantalla principal

Para permitir un manejo claro y definido, la pantalla "Asistencia" está subdividida en varias subpantallas. Estas se describen detalladamente a continuación.



- 1 Copia de seguridad
- 2 Protocolo

3 Conversión de archivos

# 15.1.2 Copia de seguridad

Aquí se guardan datos sobre artículos y la configuración de *EcoStrip 9380* en una llave USB para que estén disponibles en caso de pérdida de datos o para utilizarlos de otro modo.

Configuration > Software > Ba	ackup and restore
Data	
Backup	
Restore	2
R-	

1 Copia de seguridad

# Copia de seguridad

Con esta función se guardan todos los datos de artículos y los ajustes de la configuración en una llave USB.

**Designación del archivo (Guardar como):** Se propone un nombre de archivo 1 formado por la fecha, la hora y el nombre de la máquina/ ubicación. Sin embargo se puede especificar otra designación. A continuación, la copia de seguridad de datos se inicia con [OK].

**Nombre:** Las copias de seguridad de datos ya creadas por una determinada máquina de cables se muestran en la lista.



**Borrar:** Mediante la tecla [BORRAR] 2 pueden eliminarse de la llave USB los archivos de la copia de seguridad marcados en la lista.

Después de realizar una copia de seguridad aparece un mensaje que se confirma con [OK].

ñ

Recuperar

Todos los datos de artículos y los ajustes de la configuración del procesador automático de cables actual o de otro se recuperan mediante esta función desde una llave USB.

**Nombre:** En la lista se muestran las copias de seguridad de datos ya generadas por el procesador automático de cables actual o por otro.

Solo esta máquina: Mediante la tecla [SOLO ESTA MÁQUINA] se identifican unívocamente los datos y solo se muestran los datos de la máquina actual. Una vez seleccionado el archivo correspondiente de la lista y confirmando con [OK], los datos se vuelven a cargar.

Servic Selec	es > Backup and restore > Restore	This Machine only	$\odot$
File na	ame		÷
BAK 2018-0	13-02-10-24-Workplace		
DAK 2018-0	13-02-10-25-Workplace		
Import:	2018-03-02-10-24-Workplace		
			×

**Borrar:** Mediante la tecla [BORRAR] 2 pueden eliminarse de la llave USB los archivos de copia de seguridad marcados en la lista.



Después de restablecer los datos aparece un mensaje que se confirma con [OK].

## 15.1.3 Protocolo

Los procesos de producción en el procesador automático de cables pueden escribirse en un archivo de protocolo con fines estadísticos y para el análisis de fallos. En estas pantallas se pueden administrar estos archivos de protocolo y configurar el software para activar el registro del protocolo.

Los protocolos pueden examinarse directamente, imprimirse o exportarse a una llave USB para ser analizados en un PC.

Services > Logging	$\bigcirc$
	Machine contr.

1 Ajuste de protocolo máquina

2 Ajustes de protocolo de la interfaz de usuario



**Ajuste de protocolo máquina:** Aquí puede configurarse qué datos de *EcoStrip 9380* deben registrarse y cómo deben escribirse en el archivo de protocolo.

Están disponibles los siguientes detalles de los niveles de protocolo:

- Ninguno
- Error
- Advertencia
- Información
- Depurar

**Ajustes de protocolo de la interfaz de usuario:** Aquí puede configurarse qué datos de la interfaz de usuario deben registrarse y cómo deben asentarse en el archivo de protocolo.

Aquí también están disponibles los siguientes detalles de los niveles de protocolo:

- Ninguno
- Error
- Advertencia
- Información
- Depurar

**Exportar archivo de protocolo:** Aquí puede exportarse el archivo Log generado hasta el momento a una llave USB.



Después de una exportación correcta aparece un mensaje que se confirma con [OK].

# 15.1.4 Conversión de archivos

Para mejorar el rendimiento los archivos antiguos (artículos, materias primas y procesamientos) se convierten a la nueva versión del archivo. Cada vez que se inicia la máquina, se pregunta 1 vez al usuario si los datos siguen guardados en una versión más antigua.

Services > File conversion	
File conversion	
Convert all files	

1 Convertir todos los archivos

Al hacer clic en [CONVERTIR TODOS LOS DATOS] aparece una advertencia que alerta de que todos los archivos, incluidos los archivos protegidos contra escritura, se convertirán al último formato de archivo. Esto significa que los archivos dejarán de ser compatibles con las versiones más antiguas de S.ON.

Una vez confirmada la pregunta de si se debe seguir con la conversión, se inicia la conversión.

Al finalizar la conversión se vuelve al menú "Servicios" mediante la tecla izquierda abajo.

## 15.1.5 Actualización de software

Para mantener el software de control S.ON actualizado, y en su caso el firmware y el sistema operativo, se puede realizar una actualización de software.

#### Preparación de los datos

Para poder efectuar una actualización, la actualización deberá estar disponible primero en una memoria externa USB. La memoria externa con la actualización se inserta en el puerto USB de la procesadora automática de cables.

Para la preparación de los datos en la memoria externa USB se dispone de un programa de instalación especial que se descarga de internet o puede obtenerse del representante Schleuniger, véase el capítulo siguiente. Para la actualización es necesario un PC externo con Windows.



# AVISO

#### ¡Atención! ¡Pérdida de datos!

Si durante la actualización del software aparece un error, puede haber pérdida de datos.

Normalmente durante una actualización no se pierden datos de artículos. Sin embargo, antes de realizar una actualización de software, se recomienda hacer una copia de seguridad de todos los datos de artículos mediante la función de exportación en la pantalla de "Servicio" en una llave USB.
#### Realizar actualización

- 1. Instalar en el PC la herramienta de actualización de la memoria externa USB (archivo "MachineUpdateTools\_Installer.exe").
- 2.▶ [NEXT]



- 4.▶ [INSTALL]
  - 🛏 La instalación comienza.

S.ON Machine Update Too	ils for PowerStrip 9580 08.00 Installer 🛛 🗌 🗙
	Welcome to S ON Machine Lindate
	Tools for PowerStrip 0580 08 00
	Installor
	mataner
(Y)	The Installer will guide you through the installation of S.ON Machine Update Tools for PowerStrip 9580 08.00 (Package Build 20200624).
	It is recommended that you close all other applications before starting the Installer. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
	Click Next to continue
	Next > Cancel
S.ON Machine Update Too	ols for PowerStrip 9580 08.00 Installer — 🗌 🗙
Choose Install Location	
Choose the folder in which to 08.00.	install S.ON Machine Update Tools for PowerStrip 9580
Setup will install S.ON Machin folder. To install in a different start the installation.	e Update Tools for PowerStrip 9580 08.00 in the following folder, click Browse and select another folder. Click Install to
Destination Folder	
er\S.ON\Machinel Indate	Tools\PowerStrip 9580 0800 20200624 Browse
Space required: 101.6 MB	
Space available: 100.4 GB	
To Be Precise	
10.00110000	Cased Install Cased
	S DALK ITINIAII CADCEI

- 5. ▶ Seleccionar la opción como en la imagen.
- 6.▶ [FINISH]



- 7. ▷ Seleccionar el idioma.
- 8.▹ [OK]



9. Insertar una memoria externa USB nueva en el PC formateada con el sistema de archivos "FAT" de *Microsoft*.

#### 10. ▶ [NEXT]

11. ▶ [NEXT]

12. → Seleccionar el directorio principal en el que
el PC debe detectar la memoria externa
USB (p.ej. D:\ o E:\).

14.→ Aparece un mensaje de que se eliminarán los archivos existentes en la memoria externa USB y de que esto llevará un momento.

13. • [INSTALL]

15. **[OK]** 



Cha	ose In	stall Lo	cation						
Ch 08	oose th	e folder i	n which to in	istall Copy Up	date Package	for S.ON Po	owerStrip	9580	Ŀ
Se fol sta	tup will i der. To art the ii	install Co install in nstallation	py Update Pa a different fo n.	ackage for S. older, click Bro	ON PowerStrip owse and selec	9580 08.0 t another f	0 in the fo folder. Clio	ollowing k Install	to
	Destinat	ion Folde	r						
	D:\						Brow	vse	
	0.1								
Sp Sp To Be	ace req ace ava	uired: 30 ilable: 1.	3.9 MB 6 GB		< Back	In:	stall	Car	nce
Sp Sp To Be	ace req ace ava Precise	uired: 30 ilable: 1.	3.9 MB 6 GB ckage for S.	ON PowerSt	< Back		stall	Car	nce
Sp Sp To Be	ace req ace ava Precise	uired: 30 ilable: 1. date Pac xisting fi	3.9 MB 6 GB ::kage for S. les on the L lay take som	ON PowerSt JSB stick will ne time.	< Back rip 9580 08.00 be deleted. T	In:	stall ×	Car	nce

# **Schleuniger**

16. El sistema operativo, los datos del firmware (si los hay) y el S.ON se copiarán en la memoria externa USB.

🛃 Copy Update Pack	age for S.ON PowerStr	rip 9580 08.00	_	
Installing	u Undata Daduna fra C	ON Deves Chie Of	20.02.00 is heire	IS
installed.	by Update Package for S	.ON PowerStrip 95	80 08.00 is being	
Extract: WinEC7_Co	libriT30_BackupFormatRe	estore.dll		
Show details				
I O BE Precise				I
		< Back	Next >	Cancel

- 17.» Insertar la memoria externa USB en el puerto USB de la máquina.
  - La actualización comienza automáticamente. Aparece un mensaje indicando que la actualización está en ejecución. Al finalizar correctamente la actualización se emite el mensaje correspondiente.
- 18. ▶ [NEXT]

🛃 Copy Update Package for S.ON PowerStrip 9580 08.00	_		$\times$
Data copied successfully Plug USB stick into machine			<u>s.</u>
Now switch on the machine and wait until it is initialized. Then insert port of the machine. After successful update of the machine click or	: the USB stic n 'Next'.	k into the	USB

	Software	
To Be Precise		
	< Back Nex	t > Cancel

- 19. ▶ [CLOSE]
  - Finaliza la actualización.

Copy Update Packa Update of the mach All update steps perfo	Image: Solution of the machine successful All update steps performed  Image: Solution of the machine successful All update steps performed				
All steps for updating	the machine have been completed. Click on 'Clos	se' to finish i	the update.		
Troubleshoot	Software Software				
To Be Precise	< Back Cl	ose	Cancel		

# CONSEJOS DE PROGRAMACIÓN / EJEMPLOS

Para los ejemplos de programación para nuestros productos *Schleuniger*, nos remitimos al documento adicional "*Ejemplos de programación para el procesamiento de cables*". Ahí se hallan varios ejemplos prácticos que se estudian paso a paso y ofrecen al usuario una comprensión más profunda sobre el manejo del software de procesamiento de cables *S.ON*.

Véase Índice de contenidos".

# APÉNDICE

# 17.1 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS SÍMBOLOS

En las siguientes tablas se mencionan los símbolos más importantes de la pantalla táctil que se utilizan para la programación y la producción en el producto.

# 17.1.1 Pantallas principales (navegación)

Símbolo	Función	Símbolo	Función
	Editor de artículos	*	Configurar
D°	Configuración	R	Interfaz de usuario/Niveles de usuario
	Diagnóstico	r	Asistencia
Ō	Biblioteca de materia prima		Biblioteca de procesos
0.	A través de la pantalla		Salir del nivel de usuario
U	Apagar software de control S.ON		

# 17.1.2 Comandos de producción

Símbolo	Función	Símbolo	Función
Load	Cargar materia prima	Adjust	Inicio asistente abertura de banda de avance derecha
Unload	Descargar materia prima		
Feed	Introducir materia prima	Cut	Cortar materia prima
Mode V	Producir en modo paso por paso	Single	Producir materia prima individual
Run	Iniciar la producción en forma normal	Reset	Restablecer Contador de longitudes consumo materia prima

Símbolo	Función	Símbolo	Función
COC Reset	Restablecer el contador de producción	Batch X	Activar/desactivar proce- samiento por lotes
Areas	Activar/desactivar proce- samiento de zonas		

# 17.1.3 Comandos globales en encabezado y pie de página

Símbolo	Función	Símbolo	Función
្រុ	Mostrar/Ocultar barra de navega- ción	$\odot$	Mostrar/Ocultar comandos de producción
$\checkmark$	Confirmar introducción de datos (guardar datos)	$\times$	Cancelar introducción de datos (no guardar datos)
₿⊐	Volver a la siguiente pantalla superior	?	Guardar archivo bajo un nuevo nombre
	Desplazarse a la posición de cam- bio de herramienta		

# 17.1.4 Editor de artículos

Símbolo	Función	Símbolo	Función
	Abrir editor de aplicación izquier- da		Abrir editor de aplicación derecha
ABC	Abrir zona de editor de aplicación		Pestaña 1: Datos básicos del artí- culo
	Pestaña 2: Datos de producción		Pestaña 3: Comentario al artículo

# 17.1.5 Cambiar modo

Símbolo	Función	Símbolo	Función
1000 1001	Modo de corrección		Modo de valor nominal

# 17.1.6 Comandos de lista

Símbolo	Función	Símbolo	Función
$\boxtimes$	Seleccionar archivo		Quitar la selección del archivo
- F	Importar artículos de la llave USB	Ð	Modificar vista de lista

Símbolo	Función	Símbolo	Función
$\bigtriangledown$	Filtrar archivos		Otros comandos de archivo
Ξ	Opciones de lista de artículos	000	Restablecer el contador de pro- ducción de lista de artículos
Q/	Autorizar producción para lista de artículos	<b>S</b>	Sin autorización de producción para lista de artículos
Ð	Añadir archivo nuevo		

## 17.2 FORMATOS DE HORA / FECHA

Los formatos para la ver la hora y la fecha se definen como sigue:

### 17.2.1 Formatos de hora

En la siguiente tabla se resumen los formatos de hora conforme al estándar de Schleuniger. El ejemplo especificado se refiere respectivamente al "1/1/2000 17:12:13".

Formato	Significado	Ejemplo
Н	Hora (24), cero a la izquierda	17
h	Hora (24)	17
I	Hora (12), cero a la izquierda	05
i	Hora (12)	5
М	Minuto, cero a la izquierda	12
S	Segundo, cero a la izquierda	13
Х		РМ
x		pm
Y		P.M.
у		p.m.

### 17.2.2 Formatos de fecha

En la siguiente tabla se resumen los formatos de fecha conforme al estándar de Schleuniger. El ejemplo especificado se refiere respectivamente al "1/1/2000 17:12:13".

Formato	Significado	Ejemplo
D	Día, cero a la izquierda	01
d	Día	1
М	Mes, cero a la izquierda	01
m	Mes	1
N	Nombre del mes escrito en palabras y traducido según ajustes del sistema. (Solo compatible con CAYMAN Device Connector).	Enero

Formato	Significado	Ejemplo	
n	Nombre del mes escrito en palabras, abreviado a tres letras y traducido según ajustes del sistema. (Solo compatible con CAYMAN Device Connector).	Ene.	
Y	Año, 4 dígitos	2000	
У	Año, 2 dígitos	00	
W	Semana del año (ISO), cero a la izquierda <sup>*</sup>	52	
w	Semana del año (ISO)*	52	
Х	Año corregido para semana del año ISO, 4 dígitos	1999	
x	Año corregido para semana del año ISO, 2 dígitos	99	
V	Semana del año (EE.UU), cero a la izquierda	01	
v	Semana del año (EE.UU)	1	

\*) La información de semanas del año según la ISO 8601 puede ocasionar que los primeros 4 días de un año caigan en la semana del año anterior.

### Un extracto al respecto tomado de Wikipedia:

- La semana empieza siempre en lunes.
- Se considera la primera semana de un año aquella que contiene el día 4 de enero.

#### A partir de estos puntos se pueden sacar las siguientes conclusiones:

- No hay ninguna semana del año incompleta, cada semana del año posee exactamente 7 días sin excepción.
- Cada año tiene bien 52 o 53 semanas del año.
- Por tanto, un año posee exactamente 53 semanas del año si este comienza o finaliza un jueves.
- El 29, 30 y 31 de diciembre pueden ya pertenecer a la primera semana del año del año siguiente.
- Los días 1, 2 y 3 de enero pueden aún quedar en la última semana del año del año anterior.

### Ejemplo:

- Semana del año W52, 2003:
  2003-W52 Lunes, 22 de diciembre de 2003 a domingo, 28 de diciembre de 2003
- Semana del año W01, 2004:
  2004-W01 Lunes, 29 de diciembre 2003 a domingo, 4 de enero de 2004

# 17.3 TECLADO EXTERNO EN PUERTO USB

La introducción de texto en la pantalla táctil también puede efectuarse por medio de un teclado de PC de uso comercial conectado al puerto USB. El idioma del teclado se especifica en la configuración.

Por medio del teclado también pueden introducirse los caracteres Unicode en los campos de texto (para ello mantener pulsada la tecla [ALT] y seleccionar el carácter correspondiente con las teclas numéricas [0] - [9]).

## 17.3.1 Asignación de teclas

Símbolo	Función	Símbolo	Función
Home	Posición inicial de navegación	End	Posición final de navegación
Page Up	Retroceder página en navegación	PageDown	Avanzar página en navegación
←†→	Teclas de flecha		
Insert	Tecla de edición Edit	Esc	Tecla para salir Esc
Del	Tecla de eliminación Del	Tecla	Tecla de Enter
Backspace	Tecla de retroceso		

# 17.4 CONDICIONES DE LICENCIA

### 17.4.1 Condiciones de licencia en la pantalla Acerca de...

Al pulsar [?] y a continuación [ACERCA DE ...] aparece la pantalla de licencia. Aquí se mencionan las condiciones generales de licencias relacionadas con el software S.ON.



### 17.4.2 Pugixml

This software is based on pugixml library (*pugixml.org*). pugixml is Copyright (C) 2006-2012 Arseny Kapoulkine.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS

BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

#### 17.4.3 Qt Framework 5.3

Contains the Qt library. The Qt library is subject to the terms and conditions of the Lesser General Public License (LGPL) 2.1, see chapter "17.4.4 LGPL 2.1 License (Página 156)".

#### 17.4.4 LGPL 2.1 License

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

#### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

#### GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

#### TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
- b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify alicense version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which iscopyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRI-TING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCI-DENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### END OF TERMS AND CONDITIONS

#### How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPO-SE. See the GNU Lesser General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, ifnecessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

### 17.4.5 Schleuniger written offer for LGPL source code

The S.ON software includes software code written by third parties, including software code subject to the GNU Lesser General Public License ("LGPL"). The LGPL code used in this product are distributed WITHOUT ANY WARRANTY and is subject to the copyrights of one or more authors.

As per the terms of the LGPL licenses, you are entitled to the source code of such third parties software. Upon a written request, Schleuniger will provide the applicable LGPL source code files, for a nominal fee to cover shipping and media charges as allowed under the LGPL.

Your request must be sent within three (3) years of the date you received the LGPL covered code. Please direct LGPL source request to:

Schleuniger AG Software Development Bierigutstrasse 9 3608 Thun Switzerland For online source code see also *github.com/SchleunigerAG* 

### 17.4.6 Third-Party Licenses Used in Qt

Qt includes a number of third-party libraries that are used to provide certain features. Unlike the code described in the code used in Qt document, these libraries are supplied alongside the Qt modules.

Third Party Software may impose additional restrictions and it is the user's responsibility to ensure that they have met the licensing requirements of the GPL, LGPL, or Qt Commercial license and the relevant license of the Third Party Software they are using.

Run configure-help to see any options that may be available for controlling the use of these libraries. Modifications, if any, done to the third-party libraries can normally be found by reviewing the change history of the corresponding files in the public Qt repository.

### FreeType 2 (freetype) version 2.3.12

The FreeType project is a team of volunteers who develop free, portable and high-quality software solutions for digital typography. We specifically target embedded systems and focus on bringing small, efficient and ubiquitous products. -- quoted from 3rdparty/freetype/docs/freetype2.html.

See qtbase/src/3rdparty/freetype/docs/FTL.txt and qtbase/src/3rdparty/freetype/docs/GPL.txt for license details.

See also the files in qtbase/src/3rdparty/harfbuzz, which are used by FreeType.

Parts of the FreeType projects have been modified and put into Qt for use in the painting subsystem. These files are ftraster.h, ftraster.c, ftgrays.h and ftgrays.c. The following modifications has been made to these files:

Renamed FT\_ and ft\_ symbols to QT\_FT\_ and qt\_ft\_ to avoid name conflicts.

- Removed parts of code not relevant when compiled with \_STANDALONE\_ defined.
- Changed behavior in ftraster.c to follow X polygon filling rules.
- Implemented support in ftraster.c for winding / odd even polygon fill rules.
- Replaced bitmap generation with span generation in ftraster.c
- Renamed: ftraster.h to qblackraster\_p.h
- Renamed: ftraster.c to qblackraster.c
- Renamed: ftgrays.h to qgrayraster\_p.h
- Renamed: ftgrays.c to qgrayraster.c

#### Copyright (C) 2005, 2007, 2008 by George Williams

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Parts of the FreeType library

Copyright 2001, 2002 Catharon Productions Inc.

This file is part of the Catharon Typography Project and shall only be used, modified, and distributed under the terms of the Catharon Open Source License that should come with this file under the name 'CatharonLicense.txt'. By continuing to use, modify, or distribute this file you indicate that you have read the license and understand and accept it fully.

Note that this license is compatible with the FreeType license.

#### The Catharon Open Source LICENSE

2000-Jul-04

Copyright (C) 2000 by Catharon Productions, Inc.

#### Introduction

This license applies to source files distributed by Catharon Productions, Inc. in several archive packages. This license applies to all files found in such packages which do not fall under their own explicit license.

This license was inspired by the SD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

 We don't promise that this software works. However, we are interested in any kind of bug reports. ('as is' distribution)

- You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. ('royalty-free' usage)
- You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used theCatharon Code. ('credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products.

We disclaim all warranties covering the packages distributed by Catharon Productions, Inc. and assume no liability related to their use.

#### Legal Terms

#### 0. Definitions

Throughout this license, the terms 'Catharon Package', 'package', and 'Catharon Code' refer to the set of files originally distributed by Catharon Productions, Inc.

'You' refers to the licensee, or person using the project, where 'using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a 'program' or 'executable'. This program is referred to as 'a program using one of the Catharon Packages'.

This license applies to all files distributed in the original Catharon Package(s), including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive.

If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The Catharon Packages are copyright (C) 2000 by Catharon Productions, Inc. All rights reserved except as specified below.

#### 1. No Warranty

THE CATHARON PACKAGES ARE PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FIT-NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOL-DERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THE CATHA-RON PACKAGE.

#### 2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the Catharon Packages (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

- Redistribution of source code must retain this license file ('license.txt') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.
- Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part on the work of Catharon Productions, Inc. in the distribution documentation.

These conditions apply to any software derived from or based on the Catharon Packages, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

#### 3. Advertising

Neither Catharon Productions, Inc. and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use the following phrase to refer to this software in your documentation: 'this software is based in part on the Catharon Typography Project'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the Catharon Packages are copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. Therefore, by using, distributing, or modifying the Catharon Packages, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

--- end of license.txt ---

### HarfBuzz (harfbuzz)

This is HarfBuzz, an OpenType Layout engine library. -- quoted from qtbase/src/3rdparty/harfbuzz/ README.

Copyright (C) 2004,2007 Red Hat, Inc.

Copyright (C) 1998-2004 David Turner and Werner Lemberg

Copyright (C) 2006 Behdad Esfahbod

Copyright (C) 2008 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)

This is part of HarfBuzz, an OpenType Layout engine library.

Permission is hereby granted, without written agreement and without license or royalty fees, to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose, provided that the above copyright notice and the following two paragraphs appear in all copies of this software.

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPE-CIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THE COPYRIGHT HOLDER SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE COPYRIGHT HOLDER HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.

See qtbase/src/3rdparty/harfbuzz/COPYING for license details.

### JPEG Software (libjpeg) version 8c

This package contains C software to implement JPEG image compression and decompression. JPEG (pronounced "jay-peg") is a standardized compression method for full-color and gray-scale images. JPEG is intended for compressing "real-world" scenes; line drawings, cartoons and other non-realistic images are not its strong suit. JPEG is lossy, meaning that the output image is not exactly identical to the input image. -- quoted from qtbase/src/3rdparty/libjpeg/README.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy.

This software is copyright (C) 1991-2010, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding. All Rights Reserved except as specified below.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:

- 1. If any part of the source code for this software is distributed, then this README file must be included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation.
- 2. If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group".
- 3. Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us. Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software".

We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.

The Graphics Interchange Format(c) is the Copyright property of CompuServe Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated.

### MD4 (md4.cpp and md4.h)

MD4 (RFC-1320) message digest.

Modified from MD5 code by Andrey Panin <pazke@donpac.ru>

Written by Solar Designer <solar@openwall.com> in 2001, and placed in the public domain. There's absolutely no warranty.

See qtbase/src/3rdparty/md4/md4.cpp and qtbase/src/3rdparty/md4/md4.h for more information about the terms and conditions under which the code is supplied.

### MD5 (md5.cpp and md5.h)

This code implements the MD5 message-digest algorithm. The algorithm is due to Ron Rivest. This code was written by Colin Plumb in 1993, no copyright is claimed. This code is in the public domain; do with it what you wish. -- quoted from qtbase/src/3rdparty/md5/md5.h

See qtbase/src/3rdparty/md5/md5.cpp and qtbase/src/3rdparty/md5/md5.h for more information about the terms and conditions under which the code is supplied.

### MNG Library (libmng) version 1.0.10

The libmng library supports decoding, displaying, encoding, and various other manipulations of the Multiple-image Network Graphics (MNG) format image files. It uses the zlib compression library, and optionally the JPEG library by the Independent JPEG Group (IJG) and/or lcms (little cms), a color-management library by Marti Maria Saguer. -- quoted from qtimageformats/src/3rdparty/ libmng/doc/libmng.txt

See qtimageformats/src/3rdparty/libmng/LICENSE for license details.

### PNG Reference Library (libpng) version 1.5.10

Libpng was written as a companion to the PNG specification, as a way of reducing the amount of time and effort it takes to support the PNG file format in application programs. -- quoted from qtbase/src/ 3rdparty/libpng/libpng-manual.txt.

libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.5.1, February 3, 2011, are Copyright (c) 2004, 2006-2011 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the following individual added to the list of Contributing Authors

Cosmin Truta

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors

Simon-Pierre Cadieux

Eric S. Raymond

**Gilles Vollant** 

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user. libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler

**Kevin Bracey** 

Sam Bushell

**Magnus Holmgren** 

Greg Roelofs

Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger

**Dave Martindale** 

**Guy Eric Schalnat** 

Paul Schmidt

**Tim Wegner** 

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

- 1. The origin of this source code must not be misrepresented.
- 2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
- 3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.

See qtbase/src/3rdparty/libpng/LICENSE for license details.

#### SHA-1 (sha1.cpp)

Based on the public domain implementation of the SHA-1 algorithm

Copyright (C) Dominik Reichl <dominik.reichl@t-online.de>

See gtbase/src/3rdparty/sha1/sha1.cpp for more information about the terms and conditions under which the code is supplied.

### SHA-3, originally known as Keccak

SHA-3, originally known as Keccak, is a cryptographic hash function designed by Guido Bertoni, Joan Daemen, Michaël Peeters, and Gilles Van Assche, building upon RadioGatún.

Implementation by the designers, hereby denoted as "the implementer".

To the extent possible under law, the implementer has waived all copyright and related or neighboring rights to the source code. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

### SQLite (sqlite) version 3.7.17.0

SQLite is a small C library that implements a self-contained, embeddable, zero-configuration SQL database engine.

According to the comments in the source files, the code is in the public domain. See the SQLite Copyright page on the SQLite web site for further information.

### TIFF Software Distribution (libtiff) version 3.9.2

libtiff is a set of C functions (a library) that support the manipulation of TIFF image files. -- quoted from qtimageformats/src/libtiff/html/libtiff.html

Copyright (c) 1987, 1993, 1994

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTA-BILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEM-PLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTI-TUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (C) 1988-1997 Sam Leffler

Copyright (C) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Copyright (c) Joris Van Damme <info@awaresystems.be>

Copyright (c) AWare Systems < http://www.awaresystems.be/>

Portions Copyright (C) 1985-1987, 1990 Regents of the University of California

Portions Copyright (C) 1990, 1991 Digital Equipment Corporation

Portions Copyright (C) 1990 Sun Microsystems, Inc.

Portions Copyright (C) 1990, 1995 Frank D. Cringle

Portions Copyright (C) 1996 BancTec AB

Portions Copyright (C) 1996 Mike Johnson

Portions Copyright (C) 1996 Pixar

Portions Copyright (C) 1997 Greg Ward Larson

Portions Copyright (C) 2000 Frank Warmerdam

Copyright (C) 2004, Andrey Kiselev <dron@ak4719.spb.edu>

Copyright (c( 1996 USAF Phillips Laboratory

Additions (c) Richard Nolde 2006-2009

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFOR-MANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California.

#### All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by Spencer Thomas and Joseph Orost.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED AS "IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLU-DING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Copyright (c) 1996-1997 Sam Leffler

Copyright (c) 1996 Pixar

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Pixar, Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Pixar, Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL PIXAR, SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCI-DENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

See qtimageformats/src/3rdparty/libtiff/README for license details.

#### Wintab API (wintab)

Wintab is a de facto API for pointing devices on Windows. The wintab code is from http://www.pointing.com/WINTAB.HTM.

See qtbase/src/3rdparty/wintab/wintab.h for license details.

### Data Compression Library (zlib) version 1.2.5

zlib is a general purpose data compression library. All the code is thread safe. The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 -- quoted from qtbase/src/ 3rdparty/zlib/README.

Copyright (C) 1995-2010 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

See qtbase/src/3rdparty/zlib/README for license details.

### JavaScriptCore

Copyright (c) 1991, 2000, 2001 by Lucent Technologies.

Copyright (C) 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 Apple Inc. All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software and in all copies of the supporting documentation for such software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PAR-TICULAR, NEITHER THE AUTHOR NOR LUCENT MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

See qtscript/src/3rdparty/javascriptcore/JavaScriptCore/wtf/dtoa.cpp for license details.

Copyright (C) 2009 Company 100, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY MIPS TECHNOLOGIES, INC. "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL MIPS TECHNOLO-GIES, INC. OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEM-PLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (C) 2009 Apple Inc. All rights reserved. Copyright (C) 2009 University of Szeged All rights reserved. Copyright (C) 2010 MIPS Technologies, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY MIPS TECHNOLOGIES, INC. "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL MIPS TECHNOLO-GIES, INC. OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEM-PLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### Pixman (pixman) version 0.17.11

pixman is a library that provides low-level pixel manipulation features such as image compositing and trapezoid rasterization. -- quoted from qtbase/src/3rdparty/pixman/README

We are only using the pixman-arm-neon-asm.h and pixman-arm-neon-asm.S source files which have the following copyright and license header:

#### Copyright © 2009 Nokia Corporation

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice (including the next paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICU-LAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Author: Siarhei Siamashka (siarhei.siamashka@nokia.com)

See qtbase/src/3rdparty/pixman/pixman-arm-neon-asm.h and qtbase/src/3rdparty/pixman/pixman-arm-neon-asm.S

#### WebCore (WebKit)

Copyright (C) 2009 Ericsson AB

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name of Ericsson nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPE-CIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFT-WARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (C) 2004, Apple Computer, Inc. and The Mozilla Foundation.

#### All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the names of Apple Computer, Inc. ("Apple") or The Mozilla Foundation ("Mozilla") nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE, MOZILLA AND THEIR CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE, MOZILLA OR THEIR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPE-CIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFT-WARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (C) 2009 Igalia S.L.

Copyright (C) 2009 Antonio Gomes <tonikitoo@webkit.org>

Copyright (C) 2008 Christian Dywan <christian@imendio.com>

Copyright (C) 2007 Nicholas Shanks <contact@nickshanks.com>

Copyright (C) 2006 Charles Samuels <charles@kde.org>

Copyright (C) 2009 Dominik Röttsches <dominik.roettsches@access-company.com>

Copyright (C) 2009 Brent Fulgham

Copyright (C) 2009 Girish Ramakrishnan < girish@forwardbias.in>

Copyright (C) 2006 Alexander Kellett <lypanov@kde.org>

Copyright (C) 2009 Cameron McCormack <cam@mcc.id.au>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE COMPUTER, INC. "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE COMPUTER, INC. OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (C) 2007, 2008 Apple Inc. All rights reserved.

Copyright (C) IBM Corp. 2009 All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the names of Apple Computer, Inc. ("Apple") or The Mozilla Foundation ("Mozilla") nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTA-BILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAU-SED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLU-DING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (C) 2009 Alex Milowski (alex@milowski.com). All rights reserved.

Copyright (C) 2010 François Sausset (sausset@gmail.com). All rights reserved

Copyright (C) 2007 Marius Renn < damarvy@gmail.com> All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPE-CIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFT-WARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

jquery 1.4.2.js Copyright 2010 John Resig This software is dual licensed under the MIT or GPL version 2 licenses. Digia has used the software herein under the MIT license.

jquery includes Sizzle.js Copyright 2010 The Dojo Foundaton and is licensed under the MIT, BSD and GPL licenses. Digia has used this software herein under the MIT license.

#### The MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICU-LAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

### The Public Suffix List

The Public Suffix List is an initiative of the Mozilla Project, but is maintained as a community resource. It is available for use in any software, but was originally created to meet the needs of browser manufacturers. It allows browsers to, for example:

- Avoid privacy-damaging "supercookies" being set for high-level domain name suffixes
- Highlight the most important part of a domain name in the user interface
- Accurately sort history entries by site

The public suffix list is used inside Qt to avoid such "supercookies" mentioned above being set in the cookie jar supported by Qt (by the QNetworkCookieJar class).

See qtbase/src/network/access/qnetworkcookiejartlds\_p.h.INFO for more information about how the list is used.

#### **IAccessible2 IDL Specification**

IAccessible2 is a new accessibility API which complements Microsoft's earlier work on MSAA. This API fills critical accessibility API gaps in the MSAA offering. IAccessible2 was created out of necessity to produce a usable and accessible OpenDocument Format (ODF) based office suite for the Common-wealth of Massachusetts. IAccessible2 is an engineered accessibility interface allowing application developers to leverage their investment in MSAA while also providing an Assistive Technology (AT) access to rich document applications such as the IBM Workplace productivity editors and web browsers such as Firefox. The additional functionality includes support for rich text, tables, spreadsheets, Web 2.0 applications, and other large mainstream applications. -- quoted from http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/accessibility/iaccessible2.

Copyright (c) 2007, 2010 Linux Foundation Copyright (c) 2006 IBM Corporation Copyright (c) 2000, 2006 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name of the Linux Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPE-CIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFT-WARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This BSD License conforms to the Open Source Initiative "Simplified BSD License" as published at: http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php

IAccessible2 is a trademark of the Linux Foundation. The IAccessible2 mark may be used in accordance with the Linux Foundation Trademark Policy to indicate compliance with the IAccessible2 specification.

### ANGLE (angle)

Copyright (c) 2002, NVIDIA Corporation.

NVIDIA Corporation("NVIDIA") supplies this software to you in consideration of your agreement to the following terms, and your use, installation, modification or redistribution of this NVIDIA software constitutes acceptance of these terms. If you do not agree with these terms, please do not use, install, modify or redistribute this NVIDIA software.

In consideration of your agreement to abide by the following terms, and subject to these terms, NVI-DIA grants you a personal, non-exclusive license, under NVIDIA's copyrights in this original NVIDIA software (the "NVIDIA Software"), to use, reproduce, modify and redistribute the NVIDIA Software, with or without modifications, in source and/or binary forms; provided that if you redistribute the NVIDIA Software, you must retain the copyright notice of NVIDIA, this notice and the following text and disclaimers in all such redistributions of the NVIDIA Software. Neither the name, trademarks, service marks nor logos of NVIDIA Corporation may be used to endorse or promote products derived from the NVIDIA Software without specific prior written permission from NVIDIA. Except as expressly stated in this notice, no other rights or licenses express or implied, are granted by NVIDIA herein, including but not limited to any patent rights that may be infringed by your derivative works or by other works in which the NVIDIA Software may be incorporated. No hardware is licensed hereunder.

THE NVIDIA SOFTWARE IS BEING PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDI-TIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OR CONDITIONS OF TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PUR-POSE, OR ITS USE AND OPERATION EITHER ALONE OR IN COMBINATION WITH OTHER PRODUCTS.

IN NO EVENT SHALL NVIDIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY, CONSE-QUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST PROFITS; PROCUREMENT OF SUBSTITU-TE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) OR ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE, REPRODUCTION, MODIFICATION AND/OR DISTRIBUTION OF THE NVI-DIA SOFTWARE, HOWEVER CAUSED AND WHETHER UNDER THEORY OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF NVIDIA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBI-LITY OF SUCH DAMAGE.

Parts of ANGLE in qtbase/src/3rdparty/angle/src/compiler/preprocessor

Copyright (C) 2002-2010 The ANGLE Project Authors. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of TransGaming Inc., Google Inc., 3DLabs Inc. Ltd., nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPE-CIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFT-WARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The ANGLE project in qtbase/src/3rdparty/angle

#### OpenGL (ES) 2.0

1. "OpenGL" is not a generic name for a 3D graphics library or any other product. OpenGL® is a trademark for specific application programming interface software from Silicon Graphics, Inc. ("SGI"). 2. Only SGI and its Conforming Licensees are authorized to use the OpenGL® trademark and oval logo to identify their products. 3. Others can use the OpenGL® trademark (but not the oval logo) to refer to their products by following the "fair descriptive use" rules contained in these guidelines. 4. Use of the OpenGL® trademark and oval logo should always follow the rules of proper trademark usage and acknowledgment contained in these guidelines. 5. All questions regarding use of the OpenGL® trademark and oval logo should be referred to the SGI Legal Department.

### Shift-JIS Text Codec

Shift JIS (Shift Japanese Industrial Standards, also SJIS, MIME name Shift\_JIS) is a character encoding for Japanese. It was originally developed by ASCII Corporation in conjunction with Microsoft.

Copyright (C) 1999 Serika Kurusugawa. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modifica- tion, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS". ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PRO-CUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLI- GENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### ISO 2022-JP (JIS) Text Codec

ISO/IEC 2022 is an ISO standard specifying: - a technique for including multiple character sets in a single character encoding system, and - a technique for representing these character sets in both 7 and 8 bit systems using the same encoding.

ISO-2022-JP is a widely used encoding for Japanese.

Copyright (C) 1999 Serika Kurusugawa. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modifica- tion, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS". ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PRO-CUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLI- GENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### EUC-JP Text Codec

EUC-JP is a variable-width encoding used to represent the elements of three Japanese character set standards, namely JIS X 0208, JIS X 0212, and JIS X 0201.

Copyright (C) 1999 Serika Kurusugawa. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modifica- tion, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS". ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PRO-CUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLI- GENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### EUC-KR TextCodec

Extended Unix Code (EUC) is a multibyte character encoding system used primarily for Japanese, Korean, and simplified Chinese. KR is a variable-width encoding to represent Korean text using two coded character sets, KS X 1001 and KS X 1003.

Copyright (C) 1999-2000 Mizi Research Inc. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DIS-CLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDI-RECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### **GBK Text Codec**

GBK is an extension of the GB2312 character set for simplified Chinese characters, used in the People's Republic of China. GB is the abbreviation of Guojia Biaozhun (国家标准), which means national standard in Chinese, while K stands for Extension ("Kuozhan"). GBK not only extended the old standard GB2312 with Traditional Chinese characters, but also with Chinese characters that were simplified after the establishment of GB2312 in 1981. With the arrival of GBK, certain names with characters formerly unrepresentable, like the "rong" (镕) character in former Chinese Premier Zhu Rongji's name, are now representable.

Copyright (C) 2000 TurboLinux, Inc. Written by Justin Yu and Sean Chen. Copyright (C) 2001, 2002 Turbolinux, Inc. Written by James Su. Copyright (C) 2001, 2002 ThizLinux Laboratory Ltd. Written by Anthony Fok. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRAN-TIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FIT-NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRI-BUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUEN-TIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVI-CES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### **Big5 Text Codec**

Big5, or BIG-5, is a Chinese character encoding method used in Taiwan, Hong Kong, and Macau for Traditional Chinese characters. Mainland China, which uses Simplified Chinese Characters, uses the GB character set instead.

Copyright (C) 2000 Ming-Che Chuang Copyright (C) 2002 James Su, Turbolinux Inc. Copyright (C) 2002 Anthony Fok, ThizLinux Laboratory Ltd. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEM-PLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTI-TUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### FFTReal version 2.11

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Library General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FIT-NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Library General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU Library General Public License along with this library; see the file COPYING.LIB. If not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

### DES (des.cpp)

Implementation of DES encryption for NTLM Copyright 1997-2005 Simon Tatham. This software is released under the MIT license.

#### **Bison Parser 2.3a**

A Bison parser, made by GNU Bison 2.3a.

Skeleton implementation for Bison's Yacc-like parsers in C

Copyright (C) 1984, 1989, 1990, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

As a special exception, you may create a larger work that contains part or all of the Bison parser skeleton and distribute that work under terms of your choice, so long as that work isn't itself a parser generator using the skeleton or a modified version thereof as a parser skeleton. Alternatively, if you modify or redistribute the parser skeleton itself, you may (at your option) remove this special exception, which will cause the skeleton and the resulting Bison output files to be licensed under the GNU General Public License without this special exception.

This special exception was added by the Free Software Foundation in version 2.2 of Bison. -- quoted from qtxmlpatterns/src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp

### PowerVR

Copyright : Copyright (c) Imagination Technologies Limited. This specification is protected by copyright laws and contains material proprietary to Imagination Technologies Limited. You may use and distribute this specification free of charge for implementing the functionality therein, without altering or removing any trademark, copyright, or other notice from the specification.

### Cycle

Copyright (c) 2003, 2006 Matteo Frigo Copyright (c) 2003, 2006 Massachusetts Institute of Technology Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIA-BILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

### **TSCII Text Codec**

The TSCII codec provides conversion to and from the Tamil TSCII encoding.

TSCII, formally the Tamil Standard Code Information Interchange specification, is a commonly used charset for Tamils.

This codec uses the mapping table found at http://www.geocities.com/Athens/5180/tsciiset.html. Tamil uses composed Unicode which might cause some problems if you are using Unicode fonts instead of TSCII fonts.

Copyright (c) 2000 Hans Petter Bieker. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PRO-CUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### Drag and Drop

Copyright 1996 Daniel Dardailler. Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Daniel Dardailler not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Daniel Dardailler makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty. Modifications Copyright 1999 Matt Koss, under the same license as above.

### Valgrind:

Copyright (C) 2000-2007 Julian Seward. All rights reserved. License: Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required. 3. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software. 4. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIEDWA-RRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAU-SED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLU-DING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### valgrind.h specific license

Notice that the following BSD-style license applies to this one file (valgrind.h) only. The rest of Valgrind is licensed under the terms of the GNU General Public License, version 2, unless otherwise indicated. See the COPYING file in the source distribution for details.

This file is part of Valgrind, a dynamic binary instrumentation framework.

Copyright (C) 2000-2007 Julian Seward. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:


- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- 3. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- 4. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Notice that the above BSD-style license applies to this one file (valgrind.h) only. The entire rest of Valgrind is licensed under the terms of the GNU General Public License, version 2. See the COPYING file in the source distribution for details.

#### Callgrind

Callgrind, an extension to Cachegrind created by Josef Weidendorfer which produces more information about callgraphs. It was folded into the mainline version of Valgrind in version 3.2.0. KCacheGrind is capable of visualizing output from Callgrind as well as Cachegrind.

#### callgrind.h specific license

Notice that the following BSD-style license applies to this one file (callgrind.h) only. The rest of Valgrind is licensed under the terms of the GNU General Public License, version 2, unless otherwise indicated. See the COPYING file in the source distribution for details.

This file is part of callgrind, a valgrind tool for cache simulation and call tree tracing.

Copyright (C) 2003-2007 Josef Weidendorfer. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- 3. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- 4. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### Stack-less Just-In-Time compiler

Copyright 2009-2012 Zoltan Herczeg (hzmester@freemail.hu). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER(S) AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER(S) OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE-MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTE-RRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

--quoted from qtbase/src/3rdparty/pcre/sljit/sljitLir.c

#### xcb

Copyright (C) 2001-2006 Bart Massey, Jamey Sharp, and Josh Triplett. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICU-LAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the names of the authors or their institutions shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the authors

#### Botan version 1.8.8

#### {Botan is a C++ crypto library.}

Copyright (C) 1999-2004 The Botan Project. All rights reserved. Copyright (C) 1999-2009 Jack Lloyd 2001 Peter J Jones 2004-2007 Justin Karneges 2005 Matthew Gregan 2005-2006 Matt Johnston 2006 Luca Piccarreta 2007 Yves Jerschow 2007-2008 FlexSecure GmbH 2007-2008 Technische Universitat Darmstadt 2007-2008 Falko Strenzke 2007-2008 Martin Doering 2007 Manuel Hartl 2007 Christoph Ludwig 2007 Patrick Sona All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR(S) "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR(S) OR CONTRIBUTOR(S) BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The source code of Botan C++ crypto library can be found in QtCreator/src/libs/3rdparty

#### at-spi and at-spi2

at-spi provides a Service Provider Interface for the Assistive Technologies available on the GNOME platform and a library against which applications can be linked.

The AT-SPI package is a part of the GNOME Accessibility Project. (http://developer.gnome.org/projects/gap)

Copyright 2010, 2011 Novell, Inc. Copyright (c) 2012 SUSE LINUX Products GmbH, Nuernberg, Germany.

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Library General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Library General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Library General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

#### Poly2tri

Poly2Tri is a sweepline constrained Delaunay Polygon Triangulation Library.

Poly2Tri Copyright (c) 2009-2010, Poly2Tri Contributors

http://code.google.com/p/poly2tri/

#### All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Poly2Tri nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPE- CIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFT-WARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

-- quoted from qtlocation/src/3rdparty/poly2tri/LICENSE

#### **Easing Equations**

Easing Equations is a collection of swappable functions that add flavor to motion.

Disclaimer for Robert Penner's Easing Equations license:

**TERMS OF USE - EASING EQUATIONS** 

Open source under the BSD License.

Copyright © 2001 Robert Penner All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

\* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. \* Neither the name of the author nor the names of contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPE-CIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFT-WARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

-- quoted from qtbase/src/3rdparty/easing/easing.cpp

#### xkbcommon

xkbcommon is a library to handle keyboard descriptions, including loading them from disk, parsing them and handling their state. It's mainly meant for client toolkits, window systems, and other system applications

#### Copyright © 2013 Auke Booij

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice (including the next paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICU-LAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

-- quoted from libxkbcommon.0.3.1.tar.xz, the latest package available on xkbcommon.org

## **Clucene Core Library**

CLucene is a C++ port of Lucene. It is a high-performance, full- featured text search engine written in C++. CLucene is faster than lucene as it is written in C++. -- quoted from qttools/src/assistant/ 3rdparty/clucene/README.

The CLucene Core Library uses a dual license strategy for the source code. These licenses are the GNU Lesser General Public License (LGPL) and the Apache License (Version 2.0). Users can choose the license they wish to distribute their software under. This means that you do not need to abide by \*both\* licenses, but rather than you can choose the license which most suits your needs.

To rephrase this and to make it perfectly clear: CLucene is distributed under the GNU Lesser General Public License (LGPL) \*or\* the Apache License, Version 2.0

However, we are an open source project, and we encourage users to use the LGPL license and participate fully in the free software community. Dual licensing of the CLucene source code provides open and free access to the technology both for the GPL community and for other developers or companies that cannot use the GPL.

You can freely modify, extend, and improve the CLucene source code. The only question is whether or not you must provide the source code and contribute modifications to the community. The GNU and Apache licenses allow different ranges of flexibility in this regard, but in the end, regardless of the license used, we highly recommend that you submit any bugs, incompatibilities or added features.

Note that this same license does \*not\* apply to the CLucene Contributions package. You should read the COPYING file in that directory or package for more information.

© 2014 Digia Plc and/or itssubsidiaries. Documentation contributions included herein are the copyrights of their respective owners.

The documentation provided herein is licensed under the terms of the GNU Free Documentation License version 1.3 as published by the Free Software Foundation.

Digia, Qt and their respective logos are trademarks of Digia Plc in Finland and/or other countries worldwide. All other trademarks are property of their respective owners.

## 17.5 ÍNDICE DE GRÁFICOS

►	División en capas 91
►	Principio, "Modo biblioteca"
►	Principio, "Procesamiento simplificado"
►	Artículo individual - Modo de creación
►	Concepto de procesamiento de cables, vista general
►	Dirección de procesamiento
►	Ejemplo, extracción en varios pasos
►	Elementos de proceso
►	Expulsar (Kick-off)
►	Expulsar con "Kick-off" activado
►	Expulsar con Offset
►	Operaciones de aplicación
►	Pantalla de producción, vista general
►	Posición de expulsión de bobinadora de cable
►	Posición de las cuchillas durante el avance
►	Posicionamiento de zonas
►	Principio, "Modo de listas de artículos"
►	Procesamiento sin desechos
►	Secuencia de operación = continua
►	Secuencia de operación = no continua
►	Vista general "Ajustar"
►	Vista general "Modo de biblioteca"
►	Vista general "modo de listas de artículos"
►	Vista general "Procesamiento simplificado"
►	Vista general de la configuración
►	Vista general del editor de procesos
►	Vista general, diagnóstico - Máguina 133

# 17.6 ÍNDICE DE TABLAS

Datos técnicos de referencia	17
Contraseñas predeterminadas (ajustes de fábrica)	132
Derechos de acceso	132
Elementos de proceso	62
Mensaje de advertencia de diagnóstico	138
Mensajes de error de diagnóstico	139
• Tipos de materia prima y aplicaciones	77




 ,
 ,
 ,
 ,
 •••

# ÍNDICE DE ENTRADAS

#### 1

1 por 1 36

### Α

Abreviaturas 13 Aceleración 64 Acerca de... 34 Activar / Desactivar lote 57 Activar procesamiento de lote 54 Activar zona 54 Advertencia 42, 137 Ajustar 34, 109 Ajuste básico 109 Ajuste de cuchillas 110 Ajustes de fecha y hora 113 Ajustes de producción 113 Ajustes previos 54, 58, 75 Alimentar 36 Alinear 36, 37 American Wire Gauge 75 Año de construcción 11 Apagar 34 Aparato definido por el usuario 113 Apertura durante la introducción 64 Archivo de protocolo 143 Archivo de registro 144 Archivo marcado 44 Archivo seleccionado 44 Archivo - Descartar cambios 47 - Guardar 47 - Guardar como... 47 Artículo de biblioteca 44 Artículo individual 44 Artículos restantes 57 Asignación E/S de señal 115 Asistencia 34 Avance 37, 59 Averías 133 AWG 75, 77

## В

Barra de desplazamiento 43 Biblioteca 76, 88 Biblioteca de materia prima 34, 83 Biblioteca de materias primas 84 Biblioteca de procesos 34, 83 Bobinadora de cable 121

### С

Cable primero 100

Campo de entrada 39 Campo numérico 40 Campo numérico valor límite 40 Campos de texto protegidos 41 Cantidad de artículos 57 Cantidad de lote restante 54 Capa 92 Capacidad de almacenamiento 17 Cargar 37 Casete de cuchillas 44 Cayman 115 Código ASCII 46 Código de barras 51 Color 74 Columna de lista 43 Columna de zona 69 Comandos de lista globales 43 Comandos de tecla 13 Comentario 57, 59 Concepto de procesamiento de cable 21 Condición de parada 102 Conductores individuales 87 Configuración 34, 109, 128 Consejo 12 Contador de producción 31, 103 Contadores de producción 57 Contenido Manual de instrucciones 12 Contraseña 40, 41 Contraseña - Datos de acceso 131 - Nivel de usuario 131 Contraseñas iniciales 131 Control de la producción 36 Control de velocidad 106 Convenciones para nombres de archivo 46 Copia de seguridad 142 Copia de seguridad de datos 141 Cortar 36, 37, 59 Cuadro de diálogo 42 Cualificaciones 15 Cuchilla 64

### D

Daños materiales 16 Dar nombre a archivo 54 Datos operativos 133 Datos técnicos de referencia 17 Definido por el usuario 82, 90 Denominación de la zona 69 Denominación de parámetro 60 Derechos de acceso 41, 132 Derechos de copia 35 Descargar 37 Descargar/Cargar 36 Desplazamiento por la imagen 43 Destinatarios 15 Detección de atascos 114 Detección del extremo del cable 114, 115 Detector de atascos 63, 118 Diagnóstico 34 Diagnóstico - Interfaces 133 - Módulos 133 Diálogo de espera 42 Diámetro 75 Diámetro de incisión 61, 95 Diámetro exterior 86 Diámetro interior 86 Dimensión de cable 76 Dimensionamiento 29 Dimensiones 13 Directrices 13 Discrepancias de longitud/posición 48 Distancia del estibador 125 Distinciones 13 División en capas 91 Duración de la pausa 106

## Ε

Editor de aplicación 58 Editor de aplicación zona 58 Editor de artículos individuales 34 Editor de procesos 58 Ejemplos de programación 149 Ejes de avance 118 Elemento de proceso de esta operación 68 Elemento de proceso local 68, 95 Elementos 59 Eliminación 12 Encabezado 30 Encabezado columna del elemento 60 Encabezado de lista 43 Equipo de marcación 112 Equipo de posprocesamiento 110, 113 Equipo de rotulación 25 Error 42 Error de suma de comprobación en archivo 138 Especificación 60 Estado de la producción 108 Estado operativo 133 Estibador 121 Ethernet 115 Exportar 113 Extracción de varios niveles 91 Extracción de ventana 69

### F

Fallo (error) 137 Filtro de archivos 45 Filtro de lista 43 Formato de datos desconocido 139 Formatos de fecha 153 Funciones especiales 41

## G

Gestor de archivos 44 Guardar archivo 47 Guardar como... 47

## Η

Hardware 133

## I

Imagen 13 Importar 113 Importar archivo 44 Indicación de modo 106 Indicación general 137 Indicaciones de advertencia 16 Información 12, 42 Información breve 30 Información/Estado de la máquina 30 Informaciones sobre el manual de instrucciones 11 Iniciar sesión 34 Inicio 36 Inicio/Parada 38 Inicio1 38 Instrucciones 13 Interfaces 114 Interfaz 115 Intersección 64 Introducción de datos 31 Introducir contraseña 36 Introducir piezas descartadas 54

#### Κ

Kick Off 125

# Schleuniger

## L

Leyenda 13 Lista de artículos 41, 44 Lista de artículos - Ajustes de producción 98 - Autorizar producción 98 - Contador de producción 98 - Nuevo archivo 98 - Vista de lista 98 Lista desplegable 39 Lista primero 100 Longitud 68 Longitud de cable 54, 55 Longitudes de extracción 25 Lotes producidos 57 Lupa 12

## М

Manejo 17 Manual de instrucciones 11 Máguina 112 Máquina sobrecalentada 139 Marca registrada 14 Marcas comerciales 14 Marcas registradas protegidas 14 Materia prima 22 Materia prima total producida 31 Materia prima - Comentario 86 - Número de capas 86 - Proceso preferido 86 - Tipo 86 Material de desecho 67 Materias primas 23, 85 Medidas de longitud 42 Memoria externa USB 31, 141 Mensaje de estado 29 mm2 75 Modelo de máquina 31 Modificar contraseña 131 Modo 36 Modo biblioteca 81 Modo biblioteca - Activar 81 - Nuevo artículo 82 Modo corto 66, 110 Modo de biblioteca 21, 23 Modo de corrección 48 Modo de creación artículo individual 76 Modo de dimensionamiento 48 Modo de listas de artículos 21 Modo de medición 48 Modo de operación 93 Modo de posprocesamiento 128 Modo paso por paso 105

Modo protegido 137 Modo simplificado 21

#### Ν

Navegación 32 Ningún pedal detectado 138 Nivel de usuario 31 Niveles de usuario 129 No se ha encontrado soporte de datos USB 138 Nombre de artículo 25, 48, 106 Nombre de la máquina 31, 114 Nombre de máquina 114 Nombre del archivo 44 Nombres de archivo 48 Normas 13 Nuevo archivo 44

## 0

Observaciones 55 Opción de corte longitudinal 68 Opción de filtro 43 Opciones 59, 98 Opciones de archivo 44 Operación - Dirección 94 - Elemento de proceso 95 - Extraer con... 95 - Longitud 94 - Posición inicial 94 Operador 15 Orden 43

#### Ρ

Pantalla de listas 43 Paso por paso 37 Pausa de producción 106 Pérdida de datos 141 Personal especializado 15 Personal operario 15 Personal técnico especializado 15 Pestañas 33 Pie de página 30, 31 Pieza única 38 Piezas descartadas 54, 56 Piezas producidas 55 Piezas restantes 54 Plataforma eléctrica 133 Posición 68 Prealimentador 110 Principio, modo simplificado 53 Procesamiento 54 Procesamiento de extremos 90 Proceso 22 Procesos 23, 89 Producción 32 Producción paso por paso 106 Producidos 57 Producir lista de artículos 98 Progreso 106 Protección contra escritura 44 Protocolo 141

## R

Ramal 95 Ramales 93 Reciclaje 12 Recuperación de datos 142 Reemplazar aplicación 76 Reemplazar zona 54 Referencias cruzadas 13 Residuo 25, 62 Responsabilidad 13 Restablecer 36 Restablecer contador de producción 54 Restablecer estado de producción 138 Resultado 13 Retroceso 62

#### S

Secuencia de operación 94 Seleccionar archivos 44 Seleccionar nivel de usuario 131 Sentido horario 13 Siguiente columna 60, 92 Símbolos 12 Símbolos de la pantalla táctil 151 Sin corte cero 107 Sistema de archivos FAT 141 Software 133 Software ajeno 35 Software de diagnóstico 133 Supervisión de avance 59

### Τ

Tamaño de fuente 74 Tamaño de lote 54, 57 Tecla de cambio 39 Tecla de entrada 29 Teclado de PC 40 Teclado numérico 40 Teclado táctil alfanumérico 40 Teclas de producción 36 Teclas/Botones/Indicaciones 38 Tema 12 Terceras personas 14 Tipo 44 Tipo de aplicación 60 Tipo de materia prima 76, 86 Tipo de producto 11 Títulos de pantalla 13

### U

Unidad de chorro de aire 114, 115 Unidad de corte 114 Unidad operativa 133 Unidades de avance 114 Unidades operativas 114 Usuario 34

### V

Valor de corrección 48 Valores de parámetro 60 Velocidad 63 Velocidad de avance 63 Versiones de software empleadas 35 Vista de lista 43

## Ζ

Zona 56