

Synology NAS RS820+ / RS820RP+

硬體安裝指南



第1章:開始進行之前的準備

包裝內容物	.3
Synology RS820+ / RS820RP+ 概觀	.4
系統風扇	5
產品規格	6
安全須知	7
選購配件	8

第2章:硬體安裝

安裝元件所需的工具和零件	10
安裝硬碟	10
為 Synology NAS 加裝記憶體模組	
安裝 PCle 擴充卡	14
安裝及移除機架套件	17
啟動您的 Synology NAS	
燈號指示表	

第3章: 系統維護

· 操故障的電源供應器	21
]步故障排除指南	21

第4章:為Synology NAS 安裝 DSM

從 Web Assistant 安裝 DSM	
更多資訊	

開始進行之前的準備

感謝您購買此 Synology 產品! 在開始設定全新的 RS820+ / RS820RP+ 前·請檢查包裝內容來確認是否已收到下列項目。另外·請確認您已仔細閱讀安全須知·以避免傷及自身或毀損 Synology NAS。

注意:以下所有圖示僅供說明之用,實際產品可能略有差異。

包裝內容物



¹電源線:RS820+x1;RS820RP+x2

Synology RS820+ / RS820RP+ 概觀



RS820+



RS820RP+



編號	部位名稱	位置	描述
1	電源指示燈		顯示 Synology NAS 的電源狀態。如需更多資訊,請參閱「燈號指示表」。
2	電源按鈕		 按下此按鈕來開啟 Synology NAS。 若要關閉 Synology NAS,持續按住電源按鈕,直到聽見嗶聲且電源指示燈開始閃 爍為止。
3	警訊指示燈	前方	顯示與風扇或溫度相關的警訊。如需更多資訊,請參閱「燈號指示表」。
4	硬碟狀態指示燈		顯示硬碟的狀態。如需更多資訊,請參閱「燈號指示表」。
5	嗶聲關閉按鈕		按壓此處來關閉因系統異常而發出的嗶聲。
6	狀態指示燈		顯示系統狀態。如需更多資訊,請參閱「燈號指示表」。
7	硬碟托盤		安裝硬碟。
8	電源埠		連接電源線來為 Synology NAS 供應電源。
9	系統風扇		排放熱氣,讓系統散熱。
10	Console 埠		僅供製造用途使用。
11	PCle 擴充插槽		支援擴充 PCle 網路介面卡或 M.2 SSD 轉接卡。
12	網路埠		連接網路線。
13	重置按鈕	後方	 若要將預設的 IP 位址、DNS 伺服器及 admin¹ 的密碼回復為出廠設定值,持續按 住此按鈕,直到聽見嗶聲後放開。 若要將 Synology NAS 回復至「DSM 未安裝」狀態以重新安裝 DiskStation Manager (DSM),持續按住此按鈕,聽見嗶聲後,再次持續按壓,直到聽見三聲嗶聲後放開。
14	USB 3.0 埠		用來加入更多的外接硬碟、USB 印表機或其他 USB 裝置至您的 Synology NAS。
15	eSATA 埠		連接外接 SATA 硬碟或 Synology 擴充裝置 ² 至您的 Synology NAS。
16	備援電源 LED		顯示備援電源狀態,並提供電源供應或風扇故障警告。

¹ 若要保留當下的 admin 密碼·您可以前往 DSM 控制台 > 更新 & 還原 > 重置·勾選「保留目前 admin 密碼不變」。

² 如需更多 Synology NAS 支援之 Synology 擴充裝置的相關資訊 · 請參訪 www.synology.com 。



若風扇故障,請參考下圖來找出 DSM 中標示故障的風扇位置。風扇編號如下:

RS820+



RS820RP+



若要替換故障風扇,請至 www.synology.com/support 連絡 Synology 技術支援,尋求技術協助。

產品規格

項目	RS820+ / RS820RP+	
相容硬碟類型	3.5" / 2.5" SATA x 4	
最大總儲存量	56TB (4 x 14TB 硬碟)	
	• USB 3.0 x 2	
外按袋直建按焊	• eSATA x 1	
網路埠	Gigabit x 4	
PCle 插槽	x4 模式的 PCIe 3.0 x8 插槽	
	• RS820+:44 x 430.5 x 457.6 (不含機殼托架)/	
大小(高x寬x長)(公釐)	• RS820RP+:44 x 430.5 x 483.6 (不含機殼托架)/ 44 x 480 x 518.6 (含機殼托架)	
重景(公斤)	• RS820+ : 6.4	
主主(ム/1)	• RS820RP+ : 7.96	
支援田后端	・Windows 7 以上	
	・ Mac OS X 10.10 以上	
世界之体	・ 內部:Btrfs ∖ ext4	
福 杀杀統	・外部:Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT ¹	
	Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1	
支援 RAID 類型	• RAID 5 • RAID 6 • RAID 10	
	・Synology Hybrid RAID (可達 2 顆硬碟容錯)	
認證機構	 FCC Class A-CE Class A-BSMI Class A 	
PO PAL 0/0 11 3	• CCC • VCCI • EAC • RCM	
硬碟休眠	有	
定時開/關機	有	
網路喚醒	有	
	• English • Deutsch • Français • Italiano • Español • Dansk • Norsk • Svensk	
介面語言	• Nederlands • Русский • Polski • Magyar • Português do Brasil • Português Europeu	
	・Türkçe ・Český ・日本語・한국어 ・ไทย ・繁體中文・简体中文	
	・線路電壓:100V 到 240V AC	
	・頻率:50 / 60Hz	
環境需求	・作業溫度:0 到 35°C (32 到 95°F)	
	・儲存溫度:-20 到 60℃ (-5 到 140°F)	
	・相對濕度:5% 到 95% RH	

¹ 若要使用 exFAT · 請前往套件中心購買並下載 exFAT Access 套件。



	切勿將產品放置在直接受陽光曝曬或靠近化學藥劑的場所。請確保其所在環境維持恆定溫度與溼度。
Gopt	務必將 Synology 產品直立放置於平面上。
	切勿將 Synology 產品靠近任何液體。
	清潔前‧請先將電源線拔除。再以濕紙巾擦拭 Synology 產品即可。切勿使用化學或噴霧式清潔劑。
	切勿將 Synology 產品放置在不穩定的推車、檯子或桌面上以免產品滑落而損壞。
	本產品的線路和裝置必須連接至正確的電壓。務必確保其供電電壓正確、穩定。
	若要完全消除裝置上的電流‧請確認所有的電源線皆已從插座上拔除。
2	若將電池更換為不正確的類型,可能會造成爆炸。請依照正確程序拋棄使用過的電池。

選購配件

Synology 配件能讓您在不需擔心相容性與穩定性的情況下,為 Synology NAS 找尋合適的配件以符合不同的企業環境。請參訪 www.synology.com/compatibility 來了解更多資訊。

• 記憶體模組

型號名稱	圖片	描述
D4NESO-2666-4G		DDR4-2666 non-ECC unbuffered SO-DIMM 260pin 1.2V
D4ECSO-2666-16G		DDR4-2666 ECC unbuffered SO-DIMM 260pin 1.2V

・ PCle 擴充卡

型號名稱	圖片	描述
E10G18-T2		雙埠的 10GbE RJ-45 網路介面卡
E10G18-T1		單埠的 10GbE RJ-45 網路介面卡
E10G17-F2	A LE REAL PROVINCE	雙埠的 10GbE SFP+ 網路介面卡
M2D18	A LOS AND A	雙 M.2 NVMe / SATA SSD 轉接卡

・ 擴充裝置

型號名稱	圖片	描述
RX418		適用於 1U Synology NAS 的 4 硬 碟槽機架式擴充裝置

• 機架套件

型號名稱	圖片	描述
RKS1317		滑動式機架
RKM114		固定式機架

・零組件

型號名稱	圖片	描述
Disk Tray (Type R8)		3.5 吋 / 2.5 吋 HDD 托盤
FAN 40*40*20_2		系統風扇
PSU 150W-RP Module_2	E	備援式電源供應器模組 150W
PSU 150W_2		PSU 150W Open Frame

硬體安裝

安裝元件所需的工具和零件

在設置 Synology NAS 之前 · 請準備以下工具:

• 螺絲起子

• 至少一顆 3.5 时或 2.5 时 SATA 硬碟 (請參訪 www.synology.com 網站取得相容的硬碟清單)。

警告: 若您安裝的硬碟內含資料, 系統會格式化硬碟並清除所有資料。請在安裝前先為重要資料進行備份。

• 機架用滑軌(請參閱選購配件章節·找到合適的滑軌以安裝機櫃)

警告:硬碟的重量將增加安裝困難度,因此,建議您在安裝硬碟之前,先將 Synology NAS 安裝到機櫃中。



請依下列步驟進行硬碟安裝:

1 依照下圖指示的方向拉開硬碟托盤把手,然後取出硬碟托盤。



2 安裝硬碟:

• 針對 3.5 时硬碟:將硬碟放入硬碟托盤中,將托盤翻面,然後鎖緊下圖4 顆螺絲來固定硬碟。





• 針對 2.5 时硬碟:將硬碟放入硬碟托盤中,將托盤翻面,然後鎖緊下圖 4 顆螺絲來固定硬碟。





3 將裝好的硬碟托盤放入空的硬碟插槽。



注意:請確定托盤已完全推入。否則,硬碟可能無法正確運作。

- 4 推入硬碟托盤的把手來固定硬碟托盤。
- 5 將硬碟托盤把手上的開關推向左邊來鎖定硬碟托盤的位置。



6 重複上述步驟來安裝您準備的其他硬碟。

7 硬碟的编號方式如下。



注意:建議您在建立 RAID 儲存空間時,安裝相同容量的硬碟以將容量使用最佳化。

為 Synology NAS 加裝記憶體模組

Synology 記憶體模組的設計是為了擴充 Synology NAS 記憶體,您可視需要決定是否選購。請依照下列步驟操作,在 RS820+ / RS820RP+ 上安裝、檢查或取下記憶體模組。

安裝 RAM 模組:

- 1 將 RS820+ / RS820RP+ 關機。拔下 RS820+ / RS820RP+ 上面的所有接線以避免損害。
- 2 移除機殼上蓋:



- a 拆下固定 RS820+ / RS820RP+ 主機的 4 個螺絲打開上蓋。螺絲位置如下圖所示。
- **b** 如上圖所示·將 RS820+/RS820RP+的上蓋向前推。

注意: 取下上蓋時, 您已暴露了內部的敏感組件。移除或加裝記憶體時, 請避免碰觸記憶體元件以外的任何物件。



重要事項:無論擴充記憶體為 ECC 或 non-ECC · RS820+ / RS820RP+ 不支援 ECC。

1. 記憶體容量改變後·該裝置會在下次啟動時執行記憶體檢查。這會拉長啟動時間(最長至十分鐘)·此為正常狀況 且只會出現一次。

2. 若使用非 Synology 記憶體模組來升級記憶體 · Synology 將無法提供完整產品保固或技術支援。

注意:

- 3 將新的記憶體模組插入插槽:
 - a 將模組金屬邊緣上的缺口對準記憶體插槽的缺口。
 - **b** 斜放記憶體,並將其推入插槽中。請確定已將模組完全推入。
 - c 使用兩根手指,牢固且平均地向下按壓記憶體模組。當記憶體正確插入時,您應該會聽到卡答一聲。



重要事項:請按住記憶體模組的邊緣,並小心不要觸碰到金屬接頭。

- 4 將上蓋放回 RS820+/RS820RP+:
 - a 將後方上蓋側邊的圓點標記對準機殼邊緣的凹槽,並將後方上蓋推回原位。



b 將在步驟2中移除的四顆螺絲鎖上。

若要確定 RS820+ / RS820RP+ 可以識別新的記憶體容量:

- 1 請安裝 DiskStation Manager (DSM)。(請參閱下一章來了解更多資訊。)
- 2 請以 DSM admin (或是屬於 administrators 群組的使用者) 身分登入 DSM。
- 3 欲了解實體記憶體大小,請前往控制台>資訊中心確認。

若您的 RS820+ / RS820RP+ 無法識別記憶體或是無法正常啟動,請檢查記憶體是否已正確安裝。

若要移除記憶體模組:

- **4** 請參照「為 Synology NAS 加裝記憶體模組」一節之步驟 1 至 2 的指示來將您的 RS820+ / RS820RP+ 關機、拔下 接線,並取下底部面板。
- 5 向外推開固定桿,記憶體模組將會從插槽中彈出。
- 6 請依照「將上蓋放回 RS820+ / RS820RP+」之步驟 4 的指示裝回上蓋。



安裝 PCle 擴充卡

RS820+ / RS820RP+ 提供一個 PCIe 的擴充插槽,可安裝網路介面卡或 M.2 SSD 轉接卡。

若要安裝網路介面卡:

將 RS820+ / RS820RP+ 關機。拔下 RS820+ / RS820RP+ 上的所有接線以避免損害。

- 7 依照「若要安装 RAM 模組」之步驟 2 來打開 RS820+ / RS820RP+。
- 8 安裝網路介面卡。
 - a 將黑色卡榫往上推。移除擴充插槽護蓋。
 - **b** 將轉接卡的接頭對準轉擴充插槽,並將卡片插入。
 - c 將黑色卡榫裝回以固定介面卡。



注意:請確定接頭已完全插入。否則,網路介面卡可能無法正確運作。

9 依照「為 Synology NAS 加裝記憶體模組」的步驟 4 將後方上蓋放回。

若要安裝 M.2 SSD 轉接卡——M2D18:

將 M.2 SSD 轉接卡安裝到 RS820+ / RS820RP+ 之前,請先將 M.2 SSD 與散熱片組裝到固定片上,以便於散熱。

- **1** 組裝 M.2 SSD:
 - a 將 SSD 滑入固定片,一推到底。
 - **b** 移除散熱片上的離型紙。
 - c 將散熱片與固定片對齊,接著從四個角落均勻下壓。確認散熱片牢牢固定以確保 SSD 順利運行。



- 2 將 M.2 SSD 加至 M2D18 轉接卡:
 - a 先將螺帽擺至正確位置(1),接著用螺絲拴緊(2)。
 - **b** 將 M.2 SSD 插入至插槽中。請確定接頭已完全插入。
 - ϵ 用螺絲將 SSD 固定。
 - d 若需要安裝另一個選購的 SSD · 請重複前兩個步驟。插槽編號標示如下。



3 安裝 M2D18 轉接卡: 請依照「若要安裝網路介面卡」的步驟來操作。

4 若要移除已安裝的散熱片:

- a 將固定片的金屬夾向外推,同時提起散熱片的一角。
- **b** 旋轉固定片,重複上一步驟提起散熱片的另外一角。
- c 滑出散熱片與 SSD。
- d 輕輕將散熱片與 SSD 分離。



安裝及移除機架套件

此處將以 RKS1317 為例說明如何安裝或移除機架套件。如需更多機架套件安裝的相關資訊,請參閱隨附於機架套件的快速安裝指南。

若要安裝機架套件:

- 1 若要將滑軌裝到機架上
 - a 將滑軌組的後端固定到機架上。
 - **b** 把機架前閂向外推,並將支架插入機架孔。



2 將機架套件的內軌伸長並取出。



3 將內軌的固定孔對準側機身,並向後推以將內軌附於機身上。



4 在另一個人的幫助之下,仔細將內軌對準外軌組。



5 將機身推入機架中。若有需要,請用套件附的螺帽與螺絲固定機身。



若要移除機架套件:

1 若要把機身從機架上移除,按住機殼托架的機架鎖扣後,將機身拉出機架。



2 在另一個人的幫助之下,小心地將機身從機架移除。接著,向前滑將內軌從機身上移除。

啟動您的 Synology NAS

若要啟動 RS820+/RS820RP+:

- 1 將電源線的一端接至 RS820+ / RS820RP+ 背面的電源埠,另一端接上電源插座。
- 2 使用至少一條網路線來接上網路埠,另一端接上交換器 / 路由器 / 集線器。



3 按住電源按鈕來開啟 RS820+ / RS820RP+。



恭喜您!您的 Synology NAS 已經上線,網路上的電腦也可以偵測到它。

燈號指示表

LED 指示燈	顏色	狀態	描述
	65	燈號恆亮	供電正常
電源	<i>新</i> 家	燈號閃爍	正在開機/正在關機
	燈號熄滅		電源關閉
	綠	燈號恆亮	儲存空間正常
STATUS		燈號閃爍	儲存空間堪用/儲存空間損毀
	橘		未建立儲存空間
			未安裝 DSM
	燈號熄滅		硬碟休眠
ALERT	橘	燈號閃爍	風扇故障 / 過熱
			系統正常
	49	燈號恆亮	硬碟狀態正常
	約天	燈號閃爍	硬碟讀寫中
₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	示燈 (1~4)	硬碟出現錯誤 ¹	
	燈	號熄滅	沒有內部硬碟
	綠	燈號恆亮	1 Gbps 連線速度
│ 後方 LAN (接口右側)	橘	燈號恆亮	儲存空間場用/儲存空間損毀 未建立儲存空間 未安裝 DSM 硬碟休眠 風扇故障/過熱 系統正常 硬碟狀態正常 硬碟調寫中 硬碟出現錯誤 ¹ 沒有內部硬碟 1 Gbps 連線速度 100 Mbps 連線速度 網路已連線 網路斷線
	燈	號熄滅	10 Mbps 連線速度 / 網路斷線
	45	燈號恆亮	網路已連線
後方 LAN (接口左側)	<i>称</i> 水	燈號閃爍	網路存取中
	燈	淲熄滅	網路斷線
備援電源	綠	燈號恆亮	電源供應狀態正常
	燈號熄滅		無電源供應

注意:本表格適用於運行 DSM 6.2.3 及更早版本的 Synology NAS。針對DSM 6.2.4 及以上版本,請參閱此文章以了解最新資訊。

¹ 請嘗試重新啟動 Synology NAS 或重新插入硬碟·然後執行 HDD / SSD 製造商提供的診斷工具來確認硬碟的健康狀態。若您可以登入 DSM · 請執行內建的 S.M.A.R.T. 檢測功能來掃描硬碟。若仍無法解決問題 · 請聯絡 Synology 技術支援團隊以取得協助。

系統維護

更換故障的電源供應器

電源供應器或其中的風扇故障時,請依照以下說明來更換故障的電源供應器。

1 拔除要更換的電源供應器上的電源線。

注意:注意:聽到嗶聲時,按下**停止嗶聲**按鈕可將長嗶聲靜音。

- 2 依照指示方向, 推壓後方面板的電源供應器退出桿。
- 3 從 RS820RP+ 拉出電源供應器。



4 預備好全新的電源供應器,推進插槽內,直到聽見卡答一聲。

初步故障排除指南

我們為您選擇了多個常見問題文章·期能初步幫您解決 Synology NAS 遇到的問題:請按一下下列連結以檢視文章:

- 一般問題
 - 我該如何排除 NAS 連線異常的情況?
 - 請問 Synology NAS 伺服器的寬度是多少?
- 硬碟問題
 - 如何為 Synology NAS 選擇合適的 HDD
 - 如何在收到壞軌警告時診斷硬碟的健康狀況
 - 如何排除硬碟故障並取回硬碟中的資料
- 記憶體問題
 - 安裝或擴充系統記憶體容量是否有任何限制?
 - 我該如何在我的 Synology NAS 上執行記憶體測試?
 - 為什麼我升級記憶體後會發生開機延遲的狀況?
- LED 指示燈問題
 - 我應該如何透過 LED 指示燈辨認正在休眠的 Synology NAS ?
 - 請問 STATUS LED 一直閃爍橘燈時該怎麼辦?
 - 請問為何我無法完成安裝 Synology 產品,而且 LED 燈一直不斷閃爍?
 - 為什麼 Synology NAS 網路埠上的 LED 指示燈無法運作?
- 風扇
 - 我的 Synology NAS 上有哪幾種風扇速度模式?

童節

為 Synology NAS 安裝 DSM

完成硬體安裝後,請在 RS820+ / RS820RP+ 上安裝 DiskStation Manager (DSM) —— Synology 的瀏覽器介面作業系統。

從 Web Assistant 安裝 DSM

RS820+ / RS820RP+ 已內建一款稱為 Web Assistant 的工具, 能協助您自網際網路下載最新版的 DSM 作業系統, 並 安裝在 RS820+ / RS820RP+ 上。請參照下列步驟來使用 Web Assistant。

- 1 將 RS820+ / RS820RP+ 開機。
- 2 使用一台 RS820+ / RS820RP+ 位於同一網路的電腦, 開啟網頁瀏覽器。
- 3 在瀏覽器位址欄位輸入下列任一項:
 - a find.synology.com
 - b synologynas:5000
- 4 Web Assistant 將會在您的網頁瀏覽器上啟動,並在區域網路中搜尋到您的 Synology NAS,其狀態應為 DSM 未安 装。

Web Assistant Helping You to Connect		Syno logy
	SynologyNAS	
	連線	
	#40505: R532009-1 P (10): 192 104 2000-4 P0021 (1002 address): 00:11:32.01:11:03 P0: 100 address): 00:11:32.01:11:03	
		REFER

5 按一下<mark>連線</mark>來開始安裝,並依照螢幕上的指示來完成設定流程。

注意:

- 1. 使用 Web Assistant 安裝 DSM 時, Synology NAS 必須連上網際網路。
- 2. 建議瀏覽器: Chrome、Firefox。
- 3. Synology NAS 及電腦必須在同一個區域網路內。

6 若您在安裝完成前不慎離開安裝程序,請以 admin (預設的管理者帳號)登入,密碼欄則保持空白。

更多資訊

恭喜您!您的 RS820+ / RS820RP+ 已經設定完成。如需更多 RS820+ / RS820RP+ 的相關資訊或線上資源,請參訪 www.synology.com 網站。 SYNOLOGY, INC. 使用者授權合約

重要—請仔細閱讀:此使用者授權合約 (以下稱「EULA」) 是您 (個人或團體單位) 和SYNOLOGY, INC. (以下稱 「SYNOLOGY」) 之間就安裝於您所購買的 Synology 產品 (以下稱「產品」) 內,或是您自 <u>WWW.SYNOLOGY.COM</u> 網站 或其他 Synology 提供給您的途逕合法下載的軟體 (以下稱「軟體」),具有法律效力的合約。

當您使用內含有軟體的產品時、或安裝軟體於產品或與產品相連接之設備上時,即代表您同意接受此 EULA 的條款與條件的 約束。如果您不同意此 EULA 的條款,請勿使用內含有軟體的產品,也不要自 <u>WWW.SYNOLOGY.COM</u>網站或其他 Synology 提供的途逕下載軟體,請您務必將產品退回給您向其購買產品的經銷商,並根據經銷商之退貨規定退款。

第 1 節 有限軟體授權。 依照此 EULA 之條款與條件,Synology 授與您有限、非獨佔、不可轉讓之個人授權,僅得於產品或 與產品連接的設備上安裝、執行以及使用一份軟體;但僅限於與產品的授權使用有關為限。

第 2 節 文件。 與「軟體」一起提供之任何文件,您可以製作和使用合理之份數;假設,這類份數將僅供內部營業之用,而 且不會重新出版或重新散佈 (印刷品或電子形式) 給任何協力廠商或其他第三人。

第3節備份。您可以製作合理之軟體拷貝份數,以供備份與歸檔之用。

第 4 節 更新。 Synology 提供給您或在 Synology 網站 <u>www.synology.com</u> (以下稱「網站」) 或其他 Synology 所提供的管道 上所提供,用以更新或補充原始軟體之任何軟體,均受此 EULA 所規範,除非這類更新或補充程式隨附個別之授權條款,此 時則受該個別條款所規範。

第 5 節 授權限制。 第 1、2 及 3 節中所述的授權只適用於您訂購並已付款的產品或軟體範圍,而且該等規定業已說明了您對 「軟體」有關之全部權限。Synology 保留未在此 EULA 中明確授與您的所有權限。於上敘述不受限制之前提下,您不得授 權或允許任何協力廠商或其他第三人: (a) 將軟體用於與產品無關之用途; (b) 授權、散佈、出租、租用、借用、轉讓、移轉 或處份本軟體; (c) 進行還原工程、解編,或嘗試獲得來源碼或與本軟體相關的任何營業祕密,除非 (且只限於) 相關法律明 確允許這類活動範圍,則不受此限制; (d) 改編、修改、更動、翻譯或製作本軟體之任何衍生產品; (e) 移除、更動或遮掩本 產品上的任何版權聲明或其他所有權聲明; 或 (f) 規避或試圖規避任何 Synology 用以控制存取本產品或軟體元件、特色或功 能的方法。受本節的限制下,您以 Synology NAS 伺服器為主機提供給第三人為商業目的之服務,並不受限制。

第 6 節 開放原始碼。 本軟體可能包含依 GNU General Public License 授權條款授權給 Synology 元件 (以下稱「GPL 元件」),目前可在以下網址取得 <u>http://www.gnu.org/licenses/gpl.html</u>。對於因使用 GPL 元件所需而與此 EULA 發生之衝 突,GPL 之條款僅可控管與 GPL 元件相關之範圍,在此種情形下,對於使用這類元件,您同意受 GPL 規範。

第 7 節 稽核。 Synology 將有權稽核您是否遵守此 EULA 所載之條款。您同意授權 Synology 得為稽核目的檢查您的相關設施、裝備、書籍、記錄以及文件等。您亦同意適當配合 Synology 以加速進行任何這類稽核。

第 8 節 所有權。 本軟體是 Synology 與其授權者之重要財產,且受著作權法、其他智慧財產權法及條約之保護。Synology 或其授權者擁有本軟體之所有權利與利益,包括但不限於著作權以及其他智慧財產權。

第 9 節 有限擔保。 Synology 針對本軟體提供有限的擔保,亦即於您所在當地法令所要求期間內 (以下稱「擔保期」),本軟 體符合所有 Synology 於印製書面上 (若有的話) 或另在網站上所公布之各項規格。若您在擔保期內以書面通知 Synology 任 何有關軟體有其未符合之處,Synology 將以商業上合理的努力,以 Synology 單方的決定,改正軟體中之任何未符合之處, 或替換與前述擔保內容不符之軟體。若因以下任何情況而導致發生任何未符合之情況,則不適用於上述擔保:(w) 未依此 EULA 規定之使用、重製、散佈或揭露行為;(x) 非由 Synology 進行之軟體訂作、修改、或其他改寫動作;(y) 將本軟體與非 由Synology 提供之任何產品、服務或其他事項搭配使用;或(z) 您違反此 EULA 之規範。

第 10 節 支援。 在第 9 節所規定的期間內,Synology 將在提供您技術支援服務。擔保期因過期而終止之後,請透過書面申 請,Synology 將提供軟體之技術支援。

第 11 節 擔保免責聲明。 除以上之明確約定之外,SYNOLOGY 與其供應者係以軟體的「現況」暨「連同其本身具有之一切 瑕疵」提供軟體。SYNOLOGY 與其供應者特此聲明其並未提供與軟體相關之任何其他明示、默示或法定之擔保,包括 (但 不限於) 任何適售性、適合某特定用途、資格以及不侵害他人權益之默示擔保責任。除此外,SYNOLOGY 不擔保本軟體能免 於程式錯誤、病毒以及其他瑕疵。

第 12 節 特定損害免責聲明。 在任何情形下,SYNOLOGY 或其授權者對任何附隨性、間接性、特殊性、懲罰性、衍生性或 類似之任何損害或責任,無論是 (包括但不限於資料、資訊、營收、利潤或業務的遺失或損失) 因使用或無法使用軟體,或因 本 EULA 或軟體有關而導致發生或相關,也無論是基於合約關係、侵權行為 (包括過失)、無過失責任或其他法理,概不負擔 任何責任,即使 SYNOLOGY 已事先被告知發生此類損害的可能性,亦同。

第 13 節 賠償責任限制。 SYNOLOGY 與其供應者對於因使用或無法使用軟體,或根據或因本 EULA 或軟體所應承擔之責 任,無論您所遭受之損失金額多寡,亦無論根據合約、侵權行為 (包括過失)、無過失責任或其他法理,以您實際所付之產品 金額為限。 前述之擔保免責聲明、特定損害免責聲明以及賠償責任限制,適用於相關法律所允許之最大範圍。在某些州/管轄權地區並 不允許排除默示擔保,或是排除或限制特定之損害。對於那些適用於此 EULA 的法律範圍,上述的排除與限制條款可能不適用於您。

第 14 節 出口限制。 您知悉本軟體受美國出口法規限制。您同意遵守本軟體適用之所有相關法律與法規,包括 (但不限於) 「美國出口管理條例」(U.S. Export Administration Regulations)。

第 15 節 終止。 若您不遵守本合約的條款與條件,在不影響其他權利的情況下,Synology得終止此 EULA。在此種情況下, 您必須停止使用軟體,並銷毀所有軟體的拷貝與其相關元件。

第 16 節 轉讓。 您不得將此 EULA 賦予您之任何權利轉讓或移轉給任何協力廠商或其他第三人,除非已預載有軟體之產品一 併移轉。任何違反前述限制之轉讓或讓渡行為均屬無效。

第 17 節 相關法律。 除非當地法律明確禁止,也不論衝突法原則是否有相反的規定,此 EULA 是以Synology Inc. 公司設立 地所在國法律為準據法。

第 18 節 解決爭議。因本 EULA 所引發或與之相關的任何紛爭、爭議或求償,將依據Synology Inc. 公司設立地所在國的「 仲裁法」之相關程序規則以及施行細則,以三名仲裁人進行唯一且最終的仲裁解決之。在此種情況下,仲裁將只限於您與 Synology 之間的爭議。該仲裁或仲裁之任何部份將不得與其他任何仲裁合併,亦不得以集體訴訟形式進行。仲裁應在台北以 英文或中文 (雙方均同意即可)進行。仲裁判斷於雙方當事人為不可更改且有拘束力的決定,且得於具有管轄權的法院強制執 行之。您瞭解在無仲裁條款約定時,您有權向法院針對任何此類紛爭、爭議或求償提起訴訟 (包括集體訴訟),而您明確知道 且明示放棄這些解決紛爭的權利,且同意依第十八節的規定以仲裁方式解決之。本節中所述之任何內容,於發現有實際違反 或威脅違反本合約中有關 Synology 智慧財產權的任何條款時,均不得視為禁止或限制 Synology 尋求假處分、禁制令或其他依法或衡平法得請求之相關救濟權利。

第 19 節 律師費。 進行任何仲裁、調解或其他法律訴訟,或根據此 EULA 強制執行權利或賠償,勝訴方有權求償 (除了其有 權請求之任何其他禁制令外) 所支出之費用與合理之律師費。

第 20 節 中止。 若管轄之法院裁定此 EULA 之任何條款無效、非法或無法執行,本 EULA 之其餘條款仍將具有完全之效力。

第 21 節 完整合約。 此 EULA 就軟體以及於此討論之相關議題構成 Synology 與您之間的完整合約,並取代所有先前與同時 期雙方間之協定與合約 (不論是書面或口頭)。除非以書面經受 EULA 約束之當事人簽署,任何增補、修改或拋棄此 EULA 之 任何條款均屬無效。

本網頁內容是由英文翻譯而成,如與英文之詮釋有差別,則以英文版本為準。

SYNOLOGY, INC. 有限產品擔保 (產品保固條款)

此有限擔保(以下稱「擔保」)適用於 SYNOLOGY, INC. (群暉科技股份有限公司)及其子公司(包括 SYNOLOGY AMERICA CORP.與 SYNOLOGY UK LTD. 在內,統稱「SYNOLOGY」)之產品(參見下述)。當您打開裝有產品的包裝及(或)使用本產品時,即代表您 同意接受此擔保條款之約束。請注意,硬體產品內所含之軟體適用其軟體授權合約,不適用本擔保條款,且 SYNOLOGY 保有變 更此條款並不須主動且預先通知客戶的權利。如果您不同意此擔保條款,請不要使用本產品。請將產品退回給您向其購買產品的 經銷商,根據經銷商之退貨規定退款。請注意,SYNOLOGY 並不是在全世界各國均設擔保服務點,故請務必於產品購買所在國家 申請本擔保服務。如客戶是在非原購買產品所在國家(以 SYNOLOGY 的記錄為主)申請本擔保服務時(例如,在旅行期間 等),SYNOLOGY 有權得以拒絕。

第1節產品

(a)「產品」係指「新產品」或「整新品」。(b)「新產品」代表購買者從授權販售者或經銷商購買之SYNOLOGY 原廠硬體產品,以及原 始包裝中的 SYNOLOGY 原廠配件。SYNOLOGY 各項「新產品」請參閱此網頁。(c)「整新品」代表所有翻修完成且透過 SYNOLOGY 授權販售者或經銷商所提供換貨服務的產品,但不包含以「現況」或「無擔保」情況下銷售的商品。(d)其他定義: 「客戶」代表向 SYNOLOGY 或授權販售者或經銷商之 SYNOLOGY 購買產品之原始人員或法人。「線上商店」代表由 SYNOLOGY 或 SYNOLOGY 子公司經營的線上商店。「軟體」代表客戶購買時產品內所隨附、客戶自網站下載,或 SYNOLOGY預先安裝於產 品上之 SYNOLOGY 專屬軟體,亦包括加入產品之任何韌體、相關媒體、影像、動畫、視訊、音訊、文字以及小程式,或此軟體 之任何更新程式或升級版。

第2節擔保期

(a)「**擔保期**」(即保固期間): 擔保期是指自客戶所提出購買發票或收據上所顯示日期的當日起算,且結束於各該產品所列擔保期 屆滿後之日期。SYNOLOGY 各項「新產品」的擔保期,詳請參閱此網頁。對於整新品或替換零件 (包括使用者依據 SYNOLOGY提 供的指示自行安裝的零件),其擔保期為原本置換的產品之保固期間的剩餘期間,或從產品更換或維修之日起算的九十 (90) 天, 以兩者中時間較長者為準;但任何依「現況」或「無擔保」情況下銷售的 SYNOLOGY 產品,並不適用此擔保期。未能提出購買 發票或收據者,前開擔保期的計算將依據本公司內部紀錄的出廠日期起算。(b)「**延長擔保期**」:對於為第1節 (b)項所規定的適 用產品購買 EW201/EW202「選購服務」的客戶,已註冊 EW201/EW202「選購服務」的適用產品其於第2節 (a)項規定的擔保期 將延長兩年。適用產品請參閱此網頁。

第3節有限擔保與賠償

3.1 有限擔保。SYNOLOGY 向客戶提供的有限產品擔保,是指其擔保每項產品 (a) 在成品方面材料或工藝上瑕疵,而且 (b) 根據 SYNOLOGY 發佈之產品規格,可在「擔保期」內正常使用而言。此有限擔保不適用於包含於產品內之軟體或客戶單獨購買之軟體 產品 (其應受產品隨附之使用者授權合約所規範)。(c) 針對「整新品」以「現況」或「無擔保」情況下銷售的商品,SYNOLOGY 不提供任何擔保。(d) 有限擔保是不可轉移,且只適用直接從 SYNOLOGY 授權代理商及經銷商或 SYNOLOGY、SYNOLOGY 子公司購買的產品。本節所述擔保於客戶將產品銷售或轉移給第三人時終止,不再適用。

3.2 不適用產品擔保之情況。本節之擔保不適用於以下之任何產品: (a) 未依產品相關文件中所指定或描述的方式進行安裝或使 用; (b) 非由 SYNOLOGY 指定之代理商或授權維修中心進行修改、修理 (包含升級和擴充) 後導致的損壞; (c) 以任何形式不當使 用、濫用或損害產品; (d) 搭配使用並非由 SYNOLOGY 提供之或非專為產品設計之硬體或軟體; (e) 不遵守產品規格且可歸因於非 SYNOLOGY 所能控管之情況。(f) 搭配任何非 SYNOLOGY 品牌之硬體產品或軟體 (即使是與 SYNOLOGY 硬體共同包裝或搭售者亦 同)。(g) 客戶拆解產品,除非經 SYNOLOGY 授權; (h) 客戶未能施行 SYNOLOGY 向客戶提供之任何更正、修正、加強程式、改善 或其他更新程式; 或(i) 客戶施行、安裝或使用任何第三方所提供之更正、修正、加強程式、改善或其他更新程式。(j) 自行搭配或 安裝 SYNOLOGY 不支援的硬體裝置、軟體或其他零件導致操作上不相容問題。(k) 因意外事故、火災、液體侵入、地震或其他外 在原因導致的損壞。(l) 因正常磨損或正常老舊造成的外觀損壞,包括但不限於連接埠上的刮傷、凹痕以及塑膠破損。但因為材料 或工藝瑕疵導致故障者,則不受此限。(m) 產品上的序號遭移除或汙損以致於無法辨識。

3.3 擔保服務內容及唯一救濟權。倘若客戶於擔保期之內發現任何與第3.1 節所載擔保有所不符,經確認不符之責屬 SYNOLOGY 時, SYNOLOGY 得全權依下列方式提供其擔保服務: (a) 盡力修復產品, (b) 提供技術支援, 或(c) 由客戶根據第3.4 節退回完整產品後, 更換不符之產品或相關之零件。對於任何違反第3.1 節所載之擔保, 或產品存有任何其他瑕疵或存貨短缺情況, 在法律許可下, 此擔保服務為SYNOLOGY 所應付之全部責任, 且為客戶所得享有的唯一救濟權。客戶應適時協助 SYNOLOGY 診斷和驗證產品之任何不符之處。

3.4 換貨。客戶根據第3.3 節退回之任何產品,必須檢具購買發票或收據,依據 SYNOLOGY 當時適用的退貨流程 (請參閱此文章),並退回完整的產品。任何退回之產品若為已被拆解之產品 (依據 SYNOLOGY 指示進行者除外),都將拒絕受理,並退回給客戶(運費由客戶支付)。任何產品須維持到貨當時之狀態,退回 SYNOLOGY 指定之地址、預付運費、利用足以適當保護相關內容物之方式包裝。與退回產品相關之保險費用或遺失風險,均由客戶承擔,直到 SYNOLOGY 收到退貨產品為止。

3.5 由 SYNOLOGY 更換整新品。經 SYNOLOGY 驗證確認產品不符合所載之擔保條款,若 SYNOLOGY 決定更換任何產品,在依第 3.4 節所載收到退回之不符產品之後,將由 SYNOLOGY 支付運費,透過 SYNOLOGY 選擇之運送方式運送更換新品或整新品。

3.6 擔保免責聲明。關於產品的擔保 (即保固),除非客戶所購買產品的國家 (州或省)另有規定外,SYNOLOGY 的義務及責任僅限 於此擔保條款所載之內容,且取代所有客戶其他明示、默示或法定之權利、損害賠償等權利。客戶特此聲明其放棄和免除 SYNOLOGY 所有其他可能的明示、默示擔保、義務及責任,連同得向 SYNOLOGY 提出所有其他法定之權利、損害賠償要求以及 救濟權,包括 (但不限於): (a) 適售性或適合某特定用途之默示擔保責任; (b) 有關執行、交易或貿易慣例而引發之默示擔保責 任; (c) 侵犯權利或有侵吞情事之損害賠償要求;或(d) 侵權行為之損害賠償要求 (無論根據疏忽、無過失責任、產品責任或其他 法理)。SYNOLOGY 不保證任何在 SYNOLOGY 產品上儲存之資料或資訊得免於資料遺失之風險且安全無虞,尤其不承擔上述情事 之擔保責任。SYNO LOGY 建議客戶採取適當預防措施,不時備份產品上儲存之資料。

第4節 賠償責任限制

4.1 不可抗力。SYNOLOGY 對於因超出其商業上可合理控管之範圍 (包括但不限於客戶之任何行為或未能配合之行為), 致延遲或 無法履行此擔保服務, 而對客戶造成之損失或損害, 概不負責。

4.2 特定損害免實聲明。在任何情形下,對於因使用或無法使用產品、任何隨附文件或軟體,以及根據此擔保而提供之任何其他 產品或服務,而導致發生之任何意外、間接、特殊、懲罰性、衍生性或類似之任何損害包括但不限於遺失資料、資訊、營收、利 潤或業務),或所產生之保險費用,無論是根據合約、侵權行為(包括疏忽)、無過失責任或其他法理,SYNOLOGY或其供應商概 不承擔任何責任,即使 SYNOLOGY 事先被告知可能發生此類損害,亦同。

4.3 賠償責任限制。 SYNOLOGY

與其供應商對於因使用或無法使用產品、任何隨附文件或軟體,以及根據此擔保而提供之任何其他產品或服務,所應承擔之責 任,以客戶實際所付之產品金額為限,無論客戶所遭受之損失金額多寡,亦無論根據合約、侵權行為(包括疏忽)、無過失責任或 其他法理。前述之特定損害免責聲明與賠償責任限制,於適用法律的許可範圍,適用於相關法律所允許之最大範圍。

第5節其他

5.1 智慧財產權。產品與所提供之隨附軟體與文件包含有 SYNOLOGY 與其供應商,或其授權者之所有智慧財產權。SYNOLOGY 及其供應商 / 授權者保留產品智慧財產權中之所有產權及權益。貴客戶並應(a) 遵守 SYNOLOGY 使用者授權合約之條款與條件, 此合約隨附於 SYNOLOGY 或授權之 SYNOLOGY 販售者或經銷商提供之任何軟體; (b) 不應針對任何產品、相關元件或隨附軟體 試圖進行還原工程、侵佔、規避或違反任何 SYNOLOGY 之智慧財產權;以及(c) 尊重產品與其隨附零組件或文件相關之專利、商 標、著作權等權利。

5.2 轉讓。未經 SYNOLOGY 書面同意之前,客戶不得轉讓任何此擔保或其相關之權利。

5.3 無其他條款。除此擔保條款明確規定外,任一方不受他方單獨在任何購買訂單、收據、文件或往來通信中所載與本擔保條款 相衝突之任何條款所拘束,但雙方另以書面同意除外。此外,此擔保若與其他雙方就產品簽訂相關之其他合約的條款相衝突時, 則以此擔保優先適用,但其他合約中若特別指出所取代之擔保條款的條次並優先適用時除外。

5.4 相關法律。除非當地法律明確禁止,否則對於居住於美國境內的客戶,此擔保是以美國華盛頓州之法律為準據法;對於非居 住於美國境內的客戶,此擔保是以中華民國 (臺灣) 法律為準據法,不論法律原則之間彼此是否有任何衝突。1980 年制定之「聯 合國國際貨物銷售合同公約」或後續之任何法規均不適用。

5.5 解決爭議。因本擔保、本產品或 SYNOLOGY 提供與產品相關之服務所引發,或是美國境內之客戶與 SYNOLOGY 之間產生之 任何爭議,將依據「美國仲裁協會」目前之商業規則進行唯一與最終仲裁,除非另外規定如下。仲裁將於單獨仲裁人面前進行, 亦只限於仲裁貴客戶與 SYNOLOGY 之間的爭議。該仲裁或仲裁之任何部份將不得與其他任何仲裁合併,亦不得以集體訴訟形式 進行。仲裁將依雙方要求在仲裁人裁定之時,透過文件提交、電話、線上或親自到場,於美國華盛頓州的 King County 進行。美 國境內之任何仲裁或法律訴訟之勝訴方得獲取所有費用與合理之律師費賠償,包括由勝訴方所支付之任何仲裁費用。這類仲裁進 行期間提出之任何判決,於兩造均為不可更改且具有約束力,而裁決亦隨即提交任何管轄法院。貴客戶瞭解在無上述條款時,客 戶有權向法院針對任何這類爭議提起訴訟 (包括集體訴訟),而貴客戶明確表明要自動放棄這些權利,並同意根據第 5.5 節所述透 過具約束力之仲裁來解決任何爭議。若為不在美國境內之客戶,本節內所述之任何爭議應根據中華民國「仲裁法」及相關施行細 則,最終由三位中立仲裁人進行仲裁來解決。仲裁應在中華民國 (臺灣) 之臺北以英文或中文 (兩造均同意即可) 進行。仲裁賠償於 兩造應為不可更改且具有約束力,並得在擁有管轄權之法院強制執行。本節中所述之任何內容不得視為禁止或限制 SYNOLOGY 就與 SYNOLOGY 智慧財產權相關而實際或可能構成違反本擔保條款之行為,尋求暫時之禁制令或或請求其他基於法律或衡平法 所賦予之相關權利與求償。 **5.6 律師費。**進行任何仲裁、調解或其他法律訴訟,或根據此擔保強制執行權利或賠償,勝訴方有權求償相關的費用與合理的 律師費。

5.7 出口限制。您知悉本產品可能受美國出口法規限制。您將遵守本產品適用之所有相關法律與法規,包括(但不限於)「美國出口管理條例」(U.S. Export Administration Regulations)。

5.8 中止。若管轄之法院裁定此擔保之任何條款無效或無法執行,本擔保之其餘條款仍將具有完全之效力。

5.9 完整合約。此擔保構成完整合約,並取代與此議題相關之 SYNOLOGY 與客戶間之任何所有先前之合約。除非書面經受當 事人簽署,否則增補、修改或拋棄此擔保之任何條款均屬無效。注意:如果英文版本與其他任何語言版本的文意有差異或不 一致之處,則以英文版本為準。

FCC Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨 害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずる よう要求されることがあります。 VCCI – A