




Computer SMART III FAST 12Vdc

REGULADOR DE ENERGÍA REACTIVA
REACTIVE ENERGY REGULATOR

GUÍA DE PROGRAMACIÓN
PROGRAMATION GUIDE




Los reguladores **Computer SMART III 6 FAST 12Vdc / SMART III 12 FAST 12Vdc**, miden el cosφ de red y regulan la conexión y desconexión de condensadores para corregirlo. Además, calculan y visualizan los principales parámetros eléctricos en redes monofásicas, trifásicas equilibradas o desequilibradas.

The **Computer SMART III 6 FAST 12Vdc / SMART III 12 FAST 12Vdc** regulator measures the power grid cosine and controls capacitor connection and disconnection in order to correct it. It also calculates and displays the main electrical parameters of balanced or unbalanced single-phase and three-phase networks.

Este manual es una guía de programación y puesta en servicio del **Computer SMART III FAST 12Vdc**. Para más información, se puede descargar el manual completo en la página web de CIRCUTOR: www.circutor.com

This manual is a **Computer SMART III FAST 12Vdc** programation guide. For further information, please download the full manual from the CIRCUTOR web site: www.circutor.com



Funciones del teclado / Keyboard functions

Pantallas de **medida** / **Measuring** displays

Tecla / Key		
Pulsación corta / Short keystroke		Pulsación larga / Long keystroke (3s)
	Pantalla anterior / Previous screen	-
	Pantalla siguiente / Next screen.	-
	Visualización valor mínimo Display of minimum value	Borrado del valor mínimo Erase of minimum value
	Visualización valor máximo Display of maximum value	Borrado del valor máximo Erase of maximum value
	Parámetro siguiente Next parameter	Menú de programación Setup menu
	Pulsación muy larga (10 s) / Very Long keystroke (10 s): Entra en las pantalla de Test / Enter Test screens	

Pantallas de configuración y test, **modo consulta**
Displays configuration and testing, **check mode**

Tecla / Key		
Pulsación corta / Short keystroke		Pulsación larga / Long keystroke (3s)
	Pantalla anterior / Previous screen	Test: Conexión manual del condensador seleccionado / Manual connects the displayed transformer
	Pantalla siguiente / Next screen.	Test: Desconexión manual del condensador seleccionado / Manual disconnects the displayed transformer
	Visualización valor mínimo Display of minimum value	-
	Visualización valor máximo Display of maximum value	-
	Parámetro siguiente Next parameter	Test: Anular el proceso de AutoTest Cancel the AutoTest

Pantallas de configuración y test, **modo edición**
Displays configuration and testing, **edit mode**

Tecla / Key	
Pulsación corta / Short keystroke	
	Incrementa el valor o muestra la siguiente opción Increases the digit value or shows the next option
	Disminuye el valor o muestra la opción anterior Reduces the digit value or shows the previous option
	Parámetro de configuración siguiente / Skips to the next digit
	Parámetro de configuración anterior / Skips to the previous digit
	Entrada/Salida del modo edición / Enter/ Output edit mode

Indicadores en pantalla / Display Indicators

Tecla / Key	
	El equipo se encuentra en modo de medida y regulación The unit is in measurement and regulation mode
	El equipo no mide ni regula The unit does not measure or regulate
	Indica que se está dentro del menú de configuración Indicates that you are in the setup menu
	Indica que se está dentro del menú de test Indicates that you are in the test menu.
	Indica que dentro del menú de configuración se está en modo edición Indicates that, within the setup menu, you are in edit mode

Cálculo del Factor C/K / Calculating the C/K Factor

Cálculo del C/K

Relación del transformador de corriente (TC)

It=Corriente de primario de TC.

$$K = \frac{It}{5}$$

Ic= Corriente del condensador más pequeño

$$I_C = \frac{Q}{\sqrt{3} \cdot V}$$

Cálculo C/K

$$C / K = \frac{I_c}{K}$$

Ejemplo: Relación del TC= 500/5

1er Transformador 60 kvar; 400V

- $K = 500 / 5 = 100$
- $I_c = \frac{60000}{\sqrt{3} \cdot 400}$
- $C / K = \frac{86.7}{100} = 0,867$

Calculating the C/K factor

Relation of the current transformer (CT)

It= CT primary current

$$K = \frac{It}{5}$$

Ic= The smallest transformer current

$$I_C = \frac{Q}{\sqrt{3} \cdot V}$$

Calculating the C/K

$$C / K = \frac{I_c}{K}$$

Example: Relation of the TC= 500/5

1st transformer: 60 kvar; 400V


- $K = 500 / 5 = 100$
- $I_c = \frac{60000}{\sqrt{3} \cdot 400}$
- $C / K = \frac{86.7}{100} = 0,867$

Tabla C/K / Table C/K Factor

Relación CT/CT Ratio (Ip / Is)	Potencia en kvar del primer escalón a 400 V Power of the smallest stage at 400 V (kvar)													
	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	20.0	25.0	30.0	40.0	50.0	60.0	75.0	80.0
150/5	0.12	0.24	0.36	0.48	0.60	0.72	0.96							
200/5	0.09	0.18	0.27	0.36	0.45	0.54	0.72	0.90						
250/5	0.07	0.14	0.22	0.29	0.36	0.43	0.58	0.72	0.87					
300/5	0.06	0.12	0.18	0.24	0.30	0.36	0.48	0.60	0.72	0.96				
400/5	0.05	0.09	0.14	0.18	0.23	0.24	0.36	0.48	0.58	0.72	0.87			
500/5		0.07	0.11	0.14	0.18	0.22	0.29	0.36	0.45	0.54	0.72	0.87		
600/5		0.06	0.09	0.12	0.15	0.18	0.24	0.30	0.36	0.48	0.60	0.72	0.90	0.96
800/5			0.07	0.09	0.11	0.14	0.18	0.23	0.27	0.36	0.45	0.54	0.68	0.72
1000/5			0.05	0.07	0.09	0.11	0.14	0.18	0.22	0.29	0.36	0.43	0.54	0.57
1500/5				0.05	0.06	0.07	0.10	0.12	0.14	0.19	0.24	0.29	0.36	0.38
2000/5						0.05	0.07	0.09	0.11	0.14	0.18	0.22	0.27	0.28
2500/5							0.06	0.07	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	0.23
3000/5							0.05	0.06	0.07	0.10	0.12	0.14	0.18	0.19
4000/5									0.05	0.07	0.09	0.11	0.14	0.14


Para tensiones diferentes de 400 V, el resultado de la tabla debe multiplicarse por 400/V, o calcular el parámetro C/K siguiendo las expresiones mostradas. For other voltages or conditions not included in the table, the value of C/K can be obtained by means of a simple calculation.

Acceso al menú de configuración




* Valores recomendados por CIRCUTOR, revisar particularidades de la instalación, legislaciones y reglamentos particulares de cada país.

Acceso a las pantallas de medida




Access the setup menu



* Recommended values by CIRCUTOR, check the particularity of the own instalation, legislations and regulations in each country

Access Measuring display



Servicio técnico / Technical service

CIRCUTOR SAT: 902 449 459 (SPAIN) / (+34) 937 452 919 (out of Spain)
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: (+34) 937 452 900 - Fax: (+34) 937 452 914
e-mail : sat@circutor.es

M100H01-20-21A