

基本使用說明書



DCP-7060D

版本 A

TWN-TCHN

如需聯絡客戶服務中心
請填寫以下資訊以備日後參考:
型號:DCP-7060D
序號: ¹
購買日期:
購買地點:
¹ 序號位於機身背部。請妥善保存本使用說明書和購買發票,一 旦發生盜竊、火災等意外事故或需要保修服務時可作為永久性 購買證明。

請在以下網站上註冊您的產品:

http://www.brother.com/registration/

© 2010 兄弟工業株式會社

使用說明書及提供方式

說明書名稱	說明書描述	提供方式	
安全與法規	請先閱讀此冊子。設置本設備前,請 閱讀安全說明。有關商標和法規限 制,請參閱此冊子。	中文版:印刷物 / 包裝箱內 英文版:PDF 檔案 / 說明書光碟 / 包裝箱內	
快速安裝指南	遵循其中的說明設置本設備及安裝作 業系統與所用連接類型的驅動程式和 軟體。		
基本使用說明書	獲悉複印和掃描的基本操作方法以及 如何更換耗材。參閱故障排除提示。		
進階使用說明書	瞭解更高級的操作方法:複印、列印 報告及執行日常維護。	PDF 檔案 / 說明書光碟 / 包裝箱內	
軟體使用說明書	請遵循這些說明進行列印和掃描。該 說明書中還包含 Brother ControlCenter 的使用說明。		

目錄 (基本使用說明書)

1	一般資訊	1
	使用本說明書	1
	本說明書中使用的符號和協定	1
	取得進階使用說明書、軟體使用說明書和網路使用說明書	1
		1
	取得 Brother 支援 (Windows [®]) 取得 Brother 支援 (Masintash)	
	取得 Brotner 文援 (MacIntosn) 物別支付期注	3
	控制囬伮慨迦	4
2	裝入紙張	6
	裝入紙張和其他列印媒體	6
	將紙張裝入標準紙匣	6
	將紙張裝入手動進紙槽	8
	無法掃描區域和無法列印區域	12
	紙張設定	13
	紙張類型	13
	紙張尺寸	13
	可使用的紙張和其他列印媒體	14
	紙張類型和尺寸	
	處埋反使用符殊紕張	
3	裝入原稿	19
3	裝入原稿 如何裝入原稿	19
3	裝入原稿 如何裝入原稿 使用掃描器玻璃平台	19 19 19
3	裝入原稿 如何裝入原稿 使用掃描器玻璃平台 複印	19 19 19 21
3	裝入原稿 如何裝入原稿	19 19 19 21 21
3	裝入原稿 如何裝入原稿	19 19 19 21 21 21
3	裝入原稿 如何裝入原稿 使用掃描器玻璃平台 複印 如何複印 停止複印 複印設定	19 19 19 21 21 21 21 21
3	裝入原稿 如何裝入原稿 使用掃描器玻璃平台 複印 換印 如何複印 停止複印 複印設定	19 19 19 21 21 21 21 21
3 4 5	裝入原稿 如何裝入原稿 使用掃描器玻璃平台 複印 如何複印 停止複印 複印設定 如何列印電腦中的資料	19 19 19 21 21 21 21 21 21
3 4 5	裝入原稿 如何裝入原稿 使用掃描器玻璃平台 複印 如何複印 與何複印 複印設定 如何列印電腦中的資料 列印文件	19 19 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
3 4 5 6	裝入原稿 如何裝入原稿 使用掃描器玻璃平台 如何複印 停止複印 停止複印 複印設定 初何列印電腦中的資料 列印文件	19 19 19 21
3 4 5 6	埃入原稿 如何裝入原稿 使用掃描器玻璃平台 使用掃描器玻璃平台 使用掃描器玻璃平台 使用提印 停止複印 存印設定 可的設定 如何列印電腦中的資料 列印文件 如何掃描到電腦 在田 ControlCenterd 將文件提供為 PDE 標案 (Windows [®])	19 19 19 21
3 4 5 6	裝入原稿 如何裝入原稿 使用掃描器玻璃平台 適印 如何複印 停止複印 複印設定 如何列印電腦中的資料 列印文件 如何掃描到電腦 使用 ControlCenter4 將文件掃描為 PDF 檔案 (Windows [®])	19
3 4 5 6	裝入原稿 如何裝入原稿 使用掃描器玻璃平台 適印 如何複印 停止複印 複印設定 如何列印電腦中的資料 列印文件 如何掃描到電腦 使用 ControlCenter4 將文件掃描為 PDF 檔案 (Windows [®]) 堤胡前	19
3 4 5 6	裝入原稿 如何裝入原稿 使用掃描器玻璃平台 適印 如何複印 停止複印 複印設定 如何列印電腦中的資料 列印文件 如何掃描到電腦 使用 ControlCenter4 將文件掃描為 PDF 檔案 (Windows [®]) 變更掃描鍵設定 掃描前 海描鍵設定 掃描前	19
3 4 5 6	裝入原稿 如何裝入原稿 使用掃描器玻璃平台 適印 如何複印 停止複印 複印設定 如何列印電腦中的資料 列印文件 如何掃描到電腦 使用 ControlCenter4 將文件掃描為 PDF 檔案 (Windows [®]) 變更掃描鍵設定 掃描前 掃描前 掃描前 一 使用掃描鍵設定 一	19 19192122

A 日常維護

更换耗材	
更换碳粉匣	
清潔電極絲	
更换感光滚筒	

B 故障排除

|--|

69

29

錯誤和維護訊息	41
₣紙	44
標準紙匣內卡紙	44
設備後部卡紙	45
設備內部卡紙	47
雙面紙匣內卡紙	51
設備問題	53
改善列印品質	58
設備資訊	68
查看序號	68
重設功能	68
	68

C 選單和功能

螢幕程式設計	69
選單表	69
功能鍵	69
如何存取選單模式	70
選單表	71

D	規格	74
	一般資訊	
	原稿尺寸	
	列印媒體	
	複印	
	掃描器	
	印表機	
	介面	
	電腦要求	
	耗材	81
Е	附錄(適用於台灣)	82
	Brother 聯絡電話	
F	索引	83

	•	
L	I	L

目錄 (進階使用說明書)

進階使用說明書闡述以下功能與操作。您可以查看隨機說明書光碟上的進階使用說明書。

1 一般設定

記憶體儲存 環保功能 碳粉設定 液晶螢幕對比度 用戶設定清單 使用掃描器驅動程式進行掃描

2 複印

複印設定

雙面複印(單面影印成雙面)

A 日常維護

清潔設備 檢查設備 包裝和運輸設備

B 術語表

C 索引

一般資訊

使用本說明書

感謝您購買 Brother 設備!閱讀此說 明書將有助於您充分使用本設備。

本說明書中使用的符號和協定

以下為整份文件使用的符號與慣例。

粗體 粗體字代表本產品控制面板 及電腦螢幕上的特定按鍵。

斜體 斜體字代表強調的重點, 或可參閱的相關主題。

〔Courier Courier New 字型的文字代 New〕 表本產品 LCD 上的訊息。

▲ 警告

<u>警告</u>代表潛在的危險情況,如果不 加以預防,可能導致嚴重傷亡。

▲ 注意

<u>注意</u>代表潛在的危險情況,如果不 加以預防,可能導致輕微或中度傷 害

● 重要事項

重要事項代表可能有危險,如果不 加以預防,可能導致財物損壞,或 無法操作本產品。

▲ 電氣危險圖示提醒您可能會發 生觸電。

(高溫)圖示警告您切勿碰觸高 溫的機器零件。

(註釋)說明可能發生情況的因
 應之道,或提示如何使用其他
 功能進行目前的操作。

取得進階使用說明書、軟 體使用說明書和網路使用 說明書

本基本使用說明書中並未包含此設備 的全部資訊,例如複印、印表機和掃 描器等進階功能的使用方法。若要獲 取有關此類操作的詳細資訊,請閱讀 隨機說明書光碟上的進階使用說明書 和軟體使用說明書。

查看說明書

 啟動電腦。將隨機說明書光碟插 入光碟機中。對於 Windows[®]用 戶,請轉到步驟

🖉 註釋

(Windows[®] 用戶) 如果沒有自動顯 示螢幕,請點擊**我的電腦(電腦)**, 點擊兩下隨機光碟圖示,然後點擊 兩下 index.html 檔案。

2 (Macintosh 用戶) 點擊兩下隨機說 明書光碟圖示,然後點擊兩下 index.html 檔案。



點擊您所在的國家。



選擇所需語言,選擇 View Guide,然後點擊您想閱讀的說 明書。

Brother Documentation CD-ROM brother.					
Select the region Select the language Se	ect the menu Select the guide	Solutions Center Service & Support Web: Sile			
	Select the language.				
→ Asia / Oceania / Africa, other	countries				
English					
English (Asia / Oceania)	Copy to local disk				
English (South Africa / Middle East)	View Guide				
English (Chinese mainland)	•				
English (Taiwan)	•	E			
Türkçe	•				
简体中文	•				
紫體中文	•				
한국어	-				
	Adobe Reader is required t Guides that are	o view the User La Set Store Revoce			
0	2010 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.				

Brother Documentation CD-ROM brother.					
Select the region Select the language Sel	Select the region Select the language Select the menu Select the guide				
Voice where the Usard Dudee to the the DROM Voice where the Usard Dudee to the DROM Voice the quiety are in DDT formatianty out will need Adobe Reader to open the file.					
English	Conv to local dia				
English (Asia / Oceania)	Copy to local dis				
English (South Africa / Middle East)	View Guide	Advanced User's G	uide		
English (Chinese mainland)	•	Software User's Gu	iide		
English (Taiwan)	Þ	Network User's Gui	de		
Türkçe	F	Network Glossary			
简体中文	•	ļ			
繁體中文	Þ	/			
한국어	Þ	6			
		Adobe Reader is required to vi Guides that are in	ew the User Each State Bands PDF format.		
0	2010 Brother Industrie	s, Ltd. All Rights Reserved.			

🖉 註釋

- (僅適用於 Windows[®] 用戶)您的網 頁瀏覽器可能會在包含 Active X 控 件安全警告的頁面頂端顯示黃色資 訊欄。為了正確顯示此頁面,您必 須點擊該資訊欄,點擊**允許被封鎖** 的內容,然後點擊安全 警告對話方 塊中的是。
- (僅適用於 Windows[®] 用戶)¹ 為了 更快速地進行存取,您可以將所有 PDF 格式的使用說明書複製到您電 腦的本地資料夾中。選擇所需語
 - 言,然後點擊**儲存至檔案**。
 - ¹ Microsoft[®] Internet Explorer 6.0 或更 高版本。

如何搜尋掃描說明

本設備有多種文件掃描方式供您選 擇,請遵循以下提示搜尋相關說明:

軟體使用說明書

- 掃描
- ControlCenter

Presto! PageManager 使用說明書

🖉 註釋

您可以從 <u>http://nj.newsoft.com.tw/download/</u> <u>brother/PM9SEInstaller_BR_multilang.dmg</u> 下 載 Presto! PageManager 。

 直接從 Presto! PageManager 掃描 的說明。您可以透過點擊 Presto! PageManager 應用程式中的說明 部分查看完整的 Presto! PageManager 使用說明書。

取得 Brother 支援 (Windows[®])

您可以從隨機安裝光碟中搜尋所需的 全部聯絡資訊,如 Web 支援 (Brother Solutions Center (Brother 解決方案中 心))。

■點擊主選單上的 Brother 支援。以 下螢幕將會顯示:



- 若要瀏覽我們的網站 (<u>http://www.brother.com/</u>) 請點擊 Brother 首頁。
- 若要獲取最新消息和產品支援資訊 (<u>http://solutions.brother.com/</u>),請 點擊 Brother Solutions Center。
- 若要瀏覽我們的網站以獲取有關 Brother 原廠耗材的資訊 (<u>http://www.brother.com/original/</u>), 請點擊耗材資訊。
- 若要瀏覽 Brother CreativeCenter (Brother 創意中心) (<u>http://www.brother.com/creativecenter/</u>) 以滿足您對免費照片專案及可列印 下載的需求,請點擊 Brother CreativeCenter。

若要返回主頁,請點擊**返回**。 如果您已完成操作,請點擊**退出**。

取得 Brother 支援 (Macintosh)

您可以從隨機安裝光碟中搜尋所需的 全部聯絡資訊,如 Web 支援 (Brother Solutions Center (Brother 解決方案中 心))。

■點擊兩下 Brother 支援圖示。以下 螢幕將會顯示:



- 若要下載和安裝 Presto! PageManager[,]請點擊 **Presto! PageManager**。
- 若要在 Brother 產品註冊頁面 (<u>http://www.brother.com/registration/</u>) 上註冊您的設備,請點擊 On-Line Registration。
- 若要獲取最新消息和產品支援資訊 (<u>http://solutions.brother.com/</u>),請 點擊 Brother Solutions Center。
- 若要瀏覽我們的網頁以獲取有關 Brother 原裝耗材的資訊 (<u>http://www.brother.com/original</u>), 請點擊**耗材資訊**。

控制面板概述



1 複印 (COPY) 鍵:

選項 (Options) 鍵

透過按此鍵,您可以快捷地選擇暫時 複印設定。這些設定包括: 品質 亮度 對比度 放大 / 縮小 版面配置

雙面 (Duplex) 鍵

您可以選擇雙面進行雙面複印。

2 列印 (PRINT) 鍵: 取消工作 (Job Cancel) 鍵

取消列印工作並將其從設備記憶體中 清除。若要取消多個列印工作,可按 住此鍵直到液晶螢幕上顯示〔Job Cancel (All)〕。

3 掃描 (SCAN) 鍵

透過按此鍵,可使設備進入掃描模式。



4 LCD(液晶螢幕)

液晶螢幕上會顯示相關訊息,以幫助 您設定與使用本設備。

5 功能鍵:

功能 (Menu)

透過按此鍵,您可以存取選單對設備 進行程式設定。

清除 (Clear)

透過按此鍵,您可以刪除輸入的資料 或取消目前的設定。

▲+ 或▼-

透過按這兩個鍵,您可以滾動顯示各 選單和選項。

OK

透過按此鍵,您可以儲存設備設定。

- 6 停止 / 退出 (Stop/Exit) 透過按此鍵,您可以停止操作或退出 選單。
- 7 啟動 (Start)

透過按此鍵,您可以開始複印或掃描。

裝入紙張

2

裝入紙張和其他列印媒體

本設備可從標準紙匣或手動進紙槽送 入紙張。

將紙張放入紙匣時,請注意以下事 項:

如果您的應用程式軟體支援列印選 單中的紙張尺寸選項,則您可以透 過軟體進行選擇。如果您的應用程 式軟體不支援紙張尺寸選項,則您 可以在印表機驅動程式中或使用控 制面板按鍵設定紙張尺寸。

將紙張裝入標準紙匣

您可以裝入最多 250 張紙。裝入的紙 張高度低於紙面指示上的紙張上限標 記 (▼▼▼)。(如需建議使用的紙張資 訊,請參閱第 15 頁上的 *紙匣的紙張 容量*。)

從標準紙匣進紙,使用普通紙、薄 紙或再生紙進行列印

1 將紙匣從設備中完全拉出。



2 按下綠色紙張指示釋放桿(1)的 同時,滑動紙張指示,以調整至 所裝入紙匣的紙張尺寸。確保紙 張指示固定於插槽中。



🖉 註釋

對於 Legal 或 Folio 尺寸的紙張, 按紙匣底端的釋放按鈕,然後拉出 紙匣的後端。



3 充分散開紙疊以避免卡紙和進紙 錯誤。



- 4 將紙張放入紙匣中,並確保:
 - 紙張高度低於紙張上限標記
 (▼▼)(1)。

放入過多紙張會導致卡紙。

- ■列印面必須*朝下*。
- 紙張指示必須碰觸到紙張的兩 側,才能正確進紙。



5 將紙匣穩妥地裝回設備。確保紙 匣完全插入設備中。 6 展開紙張支撐翼板(1),以免紙張 從列印面朝下出紙匣滑落。



將紙張裝入手動進紙槽

手動進紙槽中一次可以裝入一個信封 或一張特殊列印媒體。需要使用標籤 紙、信封或較厚紙進行列印或複印 時,請從手動進紙槽進紙。

②註釋

當您將紙張放入手動進紙槽時,本 設備自動開啟手動進紙模式。

從手動進紙槽進紙,使用普通紙或 再生紙進行列印

 展開紙張支撐翼板(1),以免紙張 從列印面朝下出紙匣滑落,或在 設備輸出後立即移除各頁。



2 打開手動進紙槽蓋。



3 用雙手滑動手動進紙槽的紙張指示,以符合要使用的紙張寬度。



④ 用雙手將一張紙或透明膠片放入 手動進紙槽,直到紙張或雷射印 表機專用投影片的前端碰觸到進 紙滾軸。感覺到設備拉入紙張 時,即可放開。



2

使用厚紙、銅版紙、標籤紙和信封 進行列印

拉下背面出紙匣時,設備會將紙張從 手動進紙槽筆直地送到設備背後。當 您想使用厚紙、標籤紙或信封進行列 印時,請使用這種進紙和輸出方式。

🖉 註釋

列印後請及時移除各列印輸出頁或 信封,以免導致卡紙。

1 打開後蓋(背面出紙匣)。



2 <僅限列印信封 > 拉下左邊和右邊的兩個綠色釋放 桿,如下圖所示。



3 打開手動進紙槽蓋。



④ 用雙手滑動手動進紙槽的紙張指示,以符合要使用的紙張寬度。



5 用雙手將一張紙或一個信封放入 手動進紙槽,直到紙張或信封的 前端碰觸到進紙滾軸。感覺到設 備拉入紙張時,即可放開。





🖉 註釋

- 將紙張以列印面朝上的方式放入手 動進紙槽。
- 確保列印媒體在手動進紙槽中放置
 平整且位置正確。否則,可能無法
 正常進紙,導致列印頁歪斜或卡
 紙。
- 請勿在手動進紙槽中放入多張紙, 否則可能會導致卡紙。

- 如果在設備進入準備就緒模式之前,即在手動進紙槽中放入列印媒體,可能會未列印就退出列印媒體。
- 如下圖所示用雙手抬起掃描器頂蓋,即可輕鬆取出出紙紙匣中的小尺寸列印頁。



掃描器頂蓋打開時也可以使用本設備。若要關閉掃描器頂蓋,請用雙手將其按下。



第2章

無法掃描區域和無法列印區域

以下數字顯示無法掃描區域和無法列印區域。視乎您正在使用的紙張尺寸或應用 程式中的設定,無法掃描區域和無法列印區域可能會有所不同。



應用	文件尺寸	上邊距 (1)	左邊距 (2)
		下邊距 (1)	右邊距 (2)
複印	Letter	3 mm	4 mm
*單份複印或 1 合 1 複印	A4	3 mm	3 mm
掃描	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
列印	Letter	6 mm	6.35 mm
	A4	6 mm	6.35 mm

紙張設定

紙張類型

請選擇您正在使用的紙張類型,以實 現最佳列印品質。

- **1** 按功能 (Menu) 鍵 ∘
- 2 按▲或▼鍵選擇〔1.General Setup〕。 按 OK 鍵。
- 3 按▲或▼鍵選擇〔1.Paper〕。 按 OK 鍵。
- 4 按▲或▼鍵選擇〔1.Paper Type〕。 按 OK 鍵。
- 5 按▲或▼鍵選擇 (Thin)、 (Plain)、(Thick)、 (Thicker)、(Recycled Paper)或 (Label)。 按**OK**鍵。
- <mark>⑥</mark>按停止/退出 (Stop/Exit) 鍵。

紙張尺寸

列印副本時,本設備有幾種不同尺寸 的紙張供您選擇:〔A4〕、 〔Letter〕、〔Legal〕、 〔Executive〕、〔A5〕、〔A5 L〕、 〔A6〕、〔B5〕、〔B6〕或 〔Folio〕。

當您將不同尺寸的紙張裝入紙匣時, 需要同時變更紙張尺寸的設定,以配 合文件的頁面尺寸。

- **1** 按**功能 (Menu)** 鍵 ∘
- 2 按▲或▼鍵選擇〔1.General Setup〕。 按 OK 鍵。
- 3 按▲或▼鍵選擇〔1.Paper〕。 按 OK 鍵。
- 4 按▲或▼鍵選擇〔2.Paper Size〕。 按 OK 鍵。
- 5 按▲或▼鍵選擇〔A4〕、 (Letter〕、(Legal〕、 (Executive〕、(A5〕、 (A5 L〕、(A6〕、(B5〕、 (B6〕或〔Folio〕。 按 OK 鍵。
- <mark>6</mark> 按**停止 / 退出 (Stop/Exit)** 鍵 ∘

2

可使用的紙張和其他列印 媒體

視乎您正在使用的紙張類型,列印品 質可能會有所不同。

您可以使用下列類型的列印媒體:薄紙、普通紙、厚紙、銅版紙、再生 紙、標籤紙或信封。

若要實現最佳效果,請遵循以下說 明:

- 切勿在紙匣中同時放入不同類型的 紙張,因為這可能導致卡紙或進紙 錯誤。
- 為確保正常列印,從軟體應用程式 中選擇的紙張尺寸必須與紙匣中所 放紙張的尺寸相同。
- 列印完成後,請勿立即觸摸紙張的 列印面。
- 購買大量紙張之前,請先測試小量 紙張,以確保紙張適用。

紙張類型和尺寸

本設備會從安裝的標準紙匣或手動進 紙槽送入紙張。

印表機驅動程式及本說明書中的紙 匣名稱如下:

紙匣和可選部件	名稱
標準紙匣	紙匣 1
手動進紙槽	手動

紙匣的紙張容量

	紙張尺寸	紙張類型	數量
紙匣 (紙匣 1)	Letter、Legal、 Executive、A4、A5、A5 (長邊)、A6、B5、B6、 Folio ¹	普通紙、薄紙和再 生紙	最多 250 張 [80 g/m ²]
手動進紙槽(手動)	寬度:76.2 ~ 216 mm 長度:116 ~ 406.4 mm)	普通紙、薄紙、厚 紙、較厚紙、銅版 紙、再生紙、信封 和標籤紙	1 張 [80 g/m ²]

¹ Folio 尺寸為 215.9 毫米 x 330.2 毫米

建議的紙張規格

下列紙張規格適用於本設備。

基本重量	75-90 g/m ²
厚度	$80\sim 110~\mu m$
粗糙度	高於 20 秒
剛挺度	90 \sim 150 cm 3 /100
紋理方向	長紋
體積電阻率	$10\mathrm{e}^9$ \sim $10\mathrm{e}^{11}$ ohm
表面電阻率	10e ⁹ -10e ¹² ohm-cm
填料	CaCO ₃ (中性)
灰分	23 wt% 以下
亮度	高於 80%
不透明度	高於 85%

■ 使用專用於普通紙複印的紙張。

■使用重量介於 75~90 g/m² 的紙張。

■使用中性 Ph 值,而且含水量大約 5% 的長紋紙。

■本設備可使用符合 DIN 19309 規格的再生紙。

處理及使用特殊紙張

本設備可使用大多數影印紙和銅版 紙。不過,有些紙張種類可能會影響 列印品質或列印處理的穩定性。購買 紙張之前,務必先測試紙張樣本,以 確保所需的效能。將紙張存放在原始 包裝中,並密封好。保持紙張平整並 儲存在遠離潮濕、陽光直射或高溫的 地方。

以下是部分重要的選紙準則:

- ■切勿使用噴墨專用紙,因為可能會 導致卡紙或設備受損。
- 預印紙張上所使用的印刷油墨必須 能承受機器加熱程序的溫度,即華 氏 392 度(攝氏 200 度)。
- 如果使用銅版紙、粗面紙張或者有 皺摺或摺痕紙張進行列印,可能降 低其列印品質。

避免使用的紙張類型

! 重要事項

有些紙張類型的效能可能不理想或 可能會導致設備受損。

請勿使用以下類型的紙張:

- 非常粗糙的紙張
- 十分光滑或光亮的紙張
- 捲曲或扭曲的紙張



- 2 mm 或以上的捲曲可能會引起 卡紙。
- 表面有上塗層或化學油劑的紙張
- 破損、皺摺或摺疊的紙張
- 不在本說明書所建議的重量規格 範圍內
- 有標籤及訂書針的紙張
- 使用低溫染料或熱熔印刷的信箋
 紙
- 多層紙或複寫紙
- •專用於噴墨列印的紙張

使用上述任何一種紙張,都可能導 致設備受損。這類損壞不屬於 Brother 產品保固服務範圍內。

信封

多數雷射印表機專用的信封都適用於 本設備。有些信封可能會因為製造的 方式導致進紙和列印品質問題。適用 的信封應該有筆直且妥善摺疊的邊 角,而且前端不能比兩張紙厚。信封 必須平放,構造不能太鬆散或太薄。 購買信封時,應告知商家信封要用於 雷射印表機,以確保品質。

可從手動進紙槽送入信封,每次一個。Brother 建議您在列印或購買大量 信封前先進行列印測試,以確保列印 效果符合您的要求。

避免使用的信封類型

● 重要事項

切勿使用以下類型的信封:

- 破損、捲曲、皺褶或形狀不規則 的信封
- 十分光亮或非常粗糙的信封
- 有夾子、訂書針、扣環或繫繩的 信封
- 有自黏封口的信封
- 結構鬆散的信封
- 輕微皺摺的信封
- 有浮凸面 (有凸起字跡)的信封
- 之前用雷射設備列印過的信封
- 內部已列印過的信封
- 無法堆疊整齊的信封
- 由重量超過本設備紙張重量規格 的紙張製成的信封

- 邊緣不平直或不是方形的信封
- 有窗孔、孔洞、剪裁圖案或穿孔
 的信封
- •表面有黏膠的信封,如下圖所示





• 有雙封口的信封,如下圖所示



- 購買時封口沒有攤平
- 封口如下圖所示的信封



• 各邊都有摺疊的信封,如下圖所 示



如果使用上述任何一種信封,都可 能導致設備受損。這類損壞不屬於 Brother 產品保固服務範圍內。

標籤紙

本設備可使用多數雷射設備專用的標 籤紙進行列印。標籤紙應該有丙烯酸 構成的黏著劑,因為這類原料在定影 器元件的高溫下品質較穩定。黏著劑 不能碰到設備的任何部分,因為標籤 不能會黏在感光滾筒或滾軸上,進而 導致卡紙和列印品質問題。標籤之間 也不能暴露黏著劑。各標籤必須合理 分佈,使其覆蓋整張紙的長和寬。使 用標籤間有分隔區的非全頁標籤紙可 能會導致標籤脫落、嚴重卡紙或列印 問題。

本設備使用的所有標籤紙都必須能夠 承受華氏 392 度(攝氏 200 度)長達 0.1 秒。

請勿將同一標籤紙送入設備一次以 上。

避免使用的標籤紙類型

請勿使用破損、捲曲、皺褶或形狀不 規則的標籤紙。



① 重要事項

- 送入標籤時,請勿暴露載標紙張, 否則將損壞設備。
- 標籤紙不得超出本使用說明書所述的紙張重量規格。超出此規格的標籤紙可能無法送入或正常列印,而且可能會損壞設備。
- 切勿將已使用過或已缺少標籤的標 籤紙送入設備。

裝入原稿

如何裝入原稿

3

您可以使用掃描器玻璃平台進行複印 和掃描。

使用掃描器玻璃平台

您可以使用掃描器玻璃平台複印或掃描 書本頁面,每次可以複印或掃描一頁。

支援的原稿尺寸

長度:	最大 297.0 mm
寬度:	最大 215.9 mm
重量:	最大 2.0 kg

如何裝入原稿

1 抬起原稿蓋。

2 將原稿*列印面朝下*放在掃描器玻 璃平台的左上角,對準左側和上 端的原稿指示線。





第3章



• 重要事項

原稿是書本或較厚的文件時,請勿 用力關上或擠壓原稿蓋。



如何複印

以下步驟說明基本複印操作。有關各 項操作的詳細資訊,請參閱隨機光碟 上的*進階使用說明書*。

Stack	Copie	s:	01
100%		Au	to

1 將原稿列印面朝下放在掃描器玻 璃平台上。(請參閱第 19 頁上的 使用掃描器玻璃平台。)

2 如果僅複印一份,請按啟動 (Start)鍵。 如果您想複印多份,請重複按或 按住▲或▼鍵增加或減少複印份 數,然後按啟動 (Start)鍵。

停止複印

若要停止複印,請按**停止 / 退出** (Stop/Exit) 鍵。

複印設定

您可以變更以下複印設定:

按**功能 (Menu)、選項 (Options)** 或**雙** 面 (Duplex) 鍵[,] 然後按 ▲ 或 ▼ 鍵滾動 顯示複印設定。顯示所需設定時,請 按 OK 鍵。

有關變更複印設定的詳細資訊,請參 閱*進階使用說明書第2章*中的*複印設定*。

您可以變更以下複印設定:

- [Enlarge/Reduce]
- Quality)
- (Brightness)
- (Contrast)
- Page Layout)
- [Duplex]

5

如何列印電腦中的資料

列印文件

本設備可接收並列印您電腦中的資料。若要列印電腦中的資料,請安裝印表機驅動程式。(有關列印設定的詳細資訊,請參閱*網路使用說明書*中的*列印*(適用於Windows[®])或列印和傳真(適用於Macintosh)。

- 安裝隨機安裝光碟上的 Brother 印表機驅動程式。(請參閱*快速安 裝指南。*)
- 2 從您的應用程式中選擇列印指 令。
- 3 在列印對話方塊中選擇本設備的 名稱,然後點擊內容。
- 4 在內容對話方塊中選擇您需要的 設定。
 - 紙張尺寸
 - 方向
 - 份數
 - 媒體類型
 - 解析度
 - 列印設定
 - 多頁
 - 雙面列印 / 小冊子列印
 - 紙張來源
- 5 點擊**確定**開始列印。

6 如何掃描到電腦

使用 ControlCenter4 將文件掃描為 PDF 檔案 (Windows[®])

(對於 Macintosh 用戶)請參閱軟體使用說明書中的掃描。

1 註釋

電腦螢幕視乎您的設備型號而定。

透過 ControlCenter4 軟體公用程式,您可以快捷地存取最常用的應用程式,而無 需手動啟動指定的應用程式。您可以在電腦上使用 ControlCenter4。

1 放入您的文件。(請參閱第 19 頁上的 如何裝入原稿。)

2 依次點擊開始/所有程式/Brother/XXX-XXXX (XXX-XXXX 為您的型號名稱)/ ControlCenter4 打開 ControlCenter4。ControlCenter4 應用程式將開啟。

3 使用 ControlCenter4 之前[,]先選擇**家用模式**或進階模式。

	- a	Ti testing 1 to	(_deterior_)(Y_Me) = 0 ×		
Terrer Terrer	容易操作	<u>2</u> 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	A L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	● 進階模式 路置 奥留存 設置 奥留存 たい	Ale and a set of the
莫式提供 帮描和PC	I-Fax ∘			arix silar A	-



⑤ 設定儲存到資料夾的檔案類型。在預設狀態下,掃描資料儲存為 JPEG (*.jpg) 格式。

點擊設置,然後依次選擇按鈕設定、掃描和檔案。



設定對話方塊將會顯示。您可以變更預設設定。

	檔案 - ControlCenter4
1 ——	
2	【 協名 (日期) (議碼) 20110502 xxxx.pdf □ 顯示另存新檔視窗
3 ——	目標資料夾 C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Pict 到 V 顯示資料夾
4	□ 預號 解析度 300 × 300 dpi 滞満類型 24(位元彩色
5 ——	文件尺寸 對比度 A4 210 × 297 mm (8.3 × 11.7 英时) 0
	預設值 確定 取消 說明

1 從檔案類型下拉式清單中選擇 PDF (*.pdf)。

2 您可以輸入文件要使用的檔案名稱。

- 3 您可以將檔案儲存在預設資料夾中,也可以透過點擊 [→] 瀏覽按鈕選擇您 需要的資料夾。
- 4 您可以從**解析度**下拉式清單中選擇掃描解析度。
- 5 您可以從下拉式清單中選擇文件尺寸。

6點擊確定。

7點擊檔案。

設備將開始掃描。儲存掃描資料的資料夾將會自動打開。



變更掃描鍵設定

掃描前

若要將本設備用作掃描器,請安裝掃描器驅動程式。如果本設備已連接至網路, 請用 TCP/IP 位址進行設定。

- ■安裝隨機安裝光碟上的掃描器驅動程式。(請參閱 快速安裝指南。)
- 如果網路掃描不可用,請用 TCP/IP 位址設定此設備。(請參閱*軟體使用說明書* 中的*設置網路掃描*。)

掃描鍵設定

您可以使用 ControlCenter4 變更設備的掃描鍵設定。

- 依次點擊開始 / 所有程式 /Brother/XXX-XXXX (XXX-XXXX 為您的型號名稱)/ ControlCenter4 打開 ControlCenter4。ControlCenter4 應用程式將開啟。
- 2 確保從型號下拉式清單中選擇您想使用的設備。
- 3 點擊裝置設定標籤。
- 4 點擊裝置掃描設定。



5 選擇**檔案**標籤。您可以變更預設設定。

影像 OCR 電子郵件 檔案 1 (協案類型) (協案大小) 小	
1 御案類型	
	_
2 (日期) (號碼) (CCF	
3 目標資料炎 C:[Documents and Settings]Administrator]/My Documents]/My Pict] 図 訳 顯示資料夾	
4	
5	

1 您可以從下拉式清單中選擇檔案類型。

2 您可以輸入文件要使用的檔案名稱。

- 3 您可以將檔案儲存在預設資料夾中,也可以透過點擊 [→] 瀏覽按鈕選擇您 需要的資料夾。
- 4 您可以從解析度下拉式清單中選擇掃描解析度。
- 5 您可以從下拉式清單中選擇文件尺寸。

⁶ 點擊確定。

使用掃描鍵進行掃描

1	放入您的文件。(請參閱第 19 頁上的 <i>如何裝入原稿</i> 。)
2	按 💽 (掃描) 鍵。
3	按▲或▼鍵選擇〔Scan to PC〕。 按 OK 鍵。
4	按▲或▼鍵選擇〔File〕。 按 OK 鍵。
5	(對於網路用戶) 按▲或▼選擇您要傳送資料的目標電腦。 按 OK 鍵。 如果液晶螢幕提示您輸入 PIN 號碼,請使用控制面板上的撥號盤輸入目標電 腦的 4 位數 PIN 號碼。 按 OK 鍵。
6	按 啟動 (Start) 鍵 ∘ 設備將開始掃描 ∘



選擇您需要的掃描模式。

掃描到:

- [E-mail] (掃描到電腦)
- [Image] (掃描到電腦)
- [OCR] (掃描到電腦)
- •〔File〕(掃描到電腦)

人日常維護

更換耗材

需要更換耗材時,設備會顯示訊息。(請參閱第 30 頁上的 *更換碳粉匣*和第 36 頁 上的 *更換感光滾筒。*)為避免造成不便,您應該在設備停止列印前購買備用耗 材。

碳粉匣	感光滾筒
請參閱第30頁上的更換碳粉厘。	請參閱第 36 頁上的 更換感光滾筒。
訂購編號:TN-420, TN-450	訂購編號:DR-420

🖉 註釋

- 請按照當地法規棄置用過的耗材,並與居家垃圾分開處理。如有疑問,請聯絡 您當地的廢棄物處理單位。
- Brother 建議您將用過的耗材放在一張紙上,以防碳粉意外灑出或散落。
- •如果所使用的不是建議使用的紙張,耗材和設備部件的使用壽命可能會縮短。
- 碳粉匣的預期使用壽命基於 ISO/IEC 19752 計算得出。視乎列印頁面、列印覆 蓋率和所使用媒體的類型,更換頻率將會有所不同。

A

更換碳粉匣

訂購編號。有關碳粉匣的訂購編號, 請參閱第 29 頁上的 *更換耗材*。

標準碳粉匣可列印大約 1,200 頁¹。高 容量碳粉匣可列印大約 2,600 頁^{1。}實 際可列印頁數則需依常印文件的類型而 定。某碳粉匣中的碳粉即將耗盡時,液 晶螢幕上會顯示〔Toner Low〕。

設備隨附的碳粉匣為隨機碳粉匣,列 印大約 700 頁¹后即需要更换。

公佈的碳粉匣印量估算值以 ISO/IEC 19752 為準。

• 重要事項

Brother 強烈建議您不要使用填充 式碳粉來補充設備隨附的碳粉匣。 我們也強烈建議您僅使用 Brother 原廠碳粉匣來更換。使用或嘗試使 用可能不相容於 Brother 設備的碳 粉及 / 或碳粉匣,可能會導致設備 受損及 / 或列印品質不佳。我們的 保固範圍不包括使用非授權廠牌碳 粉及 / 或碳粉匣所導致的任何問 題。為了保護您的資產並實現 Brother 設備的最佳效能,我們強 烈建議您使用 Brother 原廠耗材。

1 註釋

- 建議您在設備顯示 (Toner Low) 警告時即準備好一個新的碳粉匣備 用。
- 為了確保優質列印,我們建議您僅 使用 Brother 原廠碳粉匣。若要購 買碳粉匣,請聯絡 Brother 的經銷 商。
- 我們建議您更換碳粉匣時清潔設備。請參閱進階使用說明書附錄A
 中的清潔和檢查設備。
- 如果更改列印濃度設定,以列印較 淡或較濃的文件,碳粉用量也會改 變。
- 在裝入設備之前,請勿拆開碳粉匣
 包裝。

碳粉不足

Toner Low

若液晶螢幕上顯示 (Toner Low), 建議您在顯示 (Replace Toner) 訊息前購買一個新的碳粉匣備用。

更换碳粉匣

液晶螢幕上顯示以下訊息時,需要更 换碳粉匣:

Replace Toner

設備會停止列印,直到更换碳粉匣全 新未使用過的市售 Brother 原廠碳粉 匣 (TN-420 或 TN-450)。
🖉 註釋

若要強制設備在顯示 [Replace Toner] 後繼續列印,請將設備設 定為繼續模式(按功能(Menu)鍵, 按▲或▼鍵選擇〔1.General Setup],按OK鍵,按▲或▼鍵 選擇〔4.Replace Toner〕,按 OK鍵,按▲或▼鍵選擇

(Continue),然後按 OK 鍵)。 設備將繼續列印,直到液晶螢幕上 顯示 (Toner Ended)為止。(有 關碳粉設定的詳細資訊,請參閱*進 階使用說明書第1章*中的*碳粉設 定*。

碳粉耗盡



設備會停止列印,直到更換新的碳粉 匣為止。(請參閱第 31 頁上的 *更換碳 粉匣*。)

更换碳粉匣

- 1 確保設備已開啟。
- 2 打開前蓋,讓設備在開啟狀態下 降溫 10 分鐘。





⚠️高溫

在您剛使用過設備後,設備的某些 內部部件溫度會非常高。打開設備 的前蓋或後蓋(背面出紙匣)時,切 勿碰觸下圖所顯示的陰影部分。否 則,您可能會被燙傷。





3 取出感光滾筒及碳粉匣組件。



4 按下綠色鎖定桿,從感光滾筒中 取出碳粉匣。





切勿將碳粉匣放入火中,這可能會 爆炸,導致人員受傷。

切勿使用含有阿摩尼亞、酒精、噴 霧式或可燃物質的清潔材料清潔設 備內部或外部,否則可能會造成火 災或觸電。

如需瞭解如何清潔設備,請參閱安 *全與法規冊子*中的*安全使用本產品*。



小心勿吸入碳粉。

● 重要事項

- Brother 建議您將感光滾筒或碳粉 匣放在乾淨的平面上,下面墊一張 廢紙或一塊廢布,以防碳粉意外灑 出或散落。
- •小心處理碳粉匣。如果碳粉灑在您 手上或衣服上,請立即用冷水擦拭 或清洗。
- 為避免發生列印品質問題,切勿碰 觸下圖所顯示的陰影部分。





🖉 註釋

- 務必使用適當的袋子密封碳粉匣, 以免碳粉灑出。
- 請按照當地法規棄置用過的耗材, 並與居家垃圾分開處理。如有疑問,請聯絡您當地的廢棄物處理單位。





- 重要事項 在裝入設備之前,請勿拆開碳粉匣 包裝。如果碳粉匣拆封後長時間不 用,碳粉的使用壽命將會縮短。
- 6 取下保護蓋。



• 重要事項

取下保護蓋后請立即將碳粉匣裝入 設備。為了避免列印品質下降,切 勿碰觸下圖所顯示的陰影部分。





7 將新碳粉匣穩妥地裝入感光滾 筒,直到聽見卡入定位。如果 安裝正確,綠色鎖定桿會自動 抬起。





8 左右輕輕推動綠色突耳數次,以 清潔感光滾筒內的主電極絲。





務必將突耳推回原位 (▲) (1)。否 則,列印頁上可能會有垂直線條。

9 將感光滾筒及碳粉匣組件裝回設 備。關上前蓋。



🖉 註釋

更换碳粉匣後,切勿關閉設備的電 源開關或打開前蓋,直到液晶螢幕 返回 Ready 模式為止。

清潔電極絲

如果發生列印品質問題,請按照下列 步驟清潔電極絲:

 打開前蓋,讓設備在開啟狀態下 降溫 10 分鐘。



▲ 警告

⚠️高溫

在您剛使用過設備後,設備的某些 內部部件溫度會非常高。打開設備 的前蓋或後蓋(背面出紙匣)時,切 勿碰觸下圖所顯示的陰影部分。否 則,您可能會被燙傷。





Brother 建議您將感光滾筒或碳粉匣 放在乾淨的平面上,下面墊一張廢 紙或一塊廢布,以防碳粉意外灑出 或散落。

▲ 注意

小心處理碳粉匣。如果碳粉灑在您 手上或衣服上,請立即用冷水擦拭 或清洗。 Α





3 左右輕輕推動綠色突耳數次,以 清潔感光滾筒內的電極絲。



於 記釋
 務必將突耳推回原位 (▲) (1)。否
 則,列印頁上可能會有垂直線條。

4 將感光滾筒及碳粉匣組件裝回設備。關上前蓋。



更换感光滾筒

訂購編號 DR-420

一個新的感光滾筒可列印大約 12,000 頁 A4 或 Letter 尺寸的單面文件。

🖉 註釋

- 感光鼓實際壽命取決於諸多因素, 如溫度、濕度、紙張類型、所用碳 粉類型等。在理想的情況下,感光 鼓平均壽命估計約為 12,000 頁。
 您的感光鼓實際列印頁數可能遠低 於此預估值。由於我們無法控制決 定感光鼓實際壽命的諸多因素,故 不保證感光鼓可列印的最少頁數。
- 為了實現最佳效能,請僅使用 Brother 原廠碳粉匣。應在乾淨、無 灰塵且通風良好的環境使用設備。
- 使用非 Brother 原廠感光滾筒列印 不僅會降低列印品質,也可能縮短 設備本身的壽命。使用非 Brother 原廠感光滾筒所造成的問題,不屬 於 Brother 產品保固服務範圍內。

感光鼓錯誤

Drum Error

電極絲變髒了。請清潔感光滾筒中的 電極絲。(請參閱第 35 頁上的 *清潔電 極絲。*)

如果清潔電極絲後感光鼓錯誤仍未清 除,請更換一個新的感光滾筒。

更换感光鼓

Replace Drum

請更換新的感光滾筒。Brother 建議您 更換 Brother 原廠感光滾筒。

更換後,請遵循新感光滾筒附帶的說 明書重設感光鼓計數器。

感光鼓停止

Drum Stop

此時,請更換新的感光滾筒。Brother 建議您更換 Brother 原廠感光滾筒。

更換後,請遵循新感光滾筒附帶的說 明書重設感光鼓計數器。

更换感光滾筒

! 重要事項

拆下感光滾筒時,請小心處理,因為可能會有碳粉。如果碳粉灑在您手上或衣服上,請立即用冷水擦拭或清洗。

- 每次更換感光滾筒時請清潔設備內部。(請參閱進階使用說明書附錄A中的清潔和檢查設備。)
- 1 確保設備已開啟。
- 2 打開前蓋,讓設備在開啟狀態下 降溫 10 分鐘。



<u> </u>高溫

在您剛使用過設備後,設備的某些 內部部件溫度會非常高。打開設備 的前蓋或後蓋(背面出紙匣)時,切 勿碰觸下圖所顯示的陰影部分。否 則,您可能會被燙傷。





③ 取出感光滾筒及碳粉匣組件。



4 按下綠色鎖定桿,從感光滾筒中 取出碳粉匣。



▲ 警告

切勿將碳粉匣放入火中,這可能會爆炸,導致人員受傷。

切勿使用含有阿摩尼亞、酒精、噴 霧式或可燃物質的清潔材料清潔設 備外部或內部,否則可能會造成火 災或觸電。

如需瞭解如何清潔設備,請參閱*安* 全與法規冊子中的安全使用本產品。



小心勿吸入碳粉。



 為避免設備受到靜電損壞,切勿碰 觸下圖所顯示的電極。



- 小心處理碳粉匣。如果碳粉灑在您 手上或衣服上,請立即用冷水擦拭 或清洗。
- Brother 建議您將感光滾筒或碳粉
 匣放在乾淨的平面上,下面墊一張
 廢紙或一塊廢布,以防碳粉意外灑
 出或散落。
- 為避免發生列印品質問題,切勿碰 觸下圖所顯示的陰影部分。



記釋

請按照當地法規棄置用過的耗材, 並與居家垃圾分開處理。如有疑 問,請聯絡您當地的廢棄物處理單 位。

5 拆開新感光滾筒的包裝。

• 重要事項

 為避免發生列印品質問題,切勿碰 觸下圖所顯示的陰影部分。



 新感光滚筒拆封後務必立即裝入設備,否則切勿拆開。暴露在陽光或 室內光線下可能會損壞感光滾筒。 6 將碳粉匣穩妥地裝入新的感光滾 筒,直到聽見卡入定位。如果碳 粉匣安裝正確,綠色鎖定桿會自 動抬起。





🖉 註釋

確保碳粉匣正確裝入,否則它可能 會與感光滾筒分離。 7 左右輕輕推動綠色突耳數次,以 清潔感光滾筒內的電極絲。

▲ 注意

務必將綠色突耳推回原位 (▲) (1)。 否則,列印頁上可能會有垂直線條。



8 將新的感光滾筒及碳粉匣組件裝入設備。

重設感光鼓計數器

更換新的感光滾筒時,需要完成下列 步驟以重設感光鼓計數器:

- 打開前蓋,然後按**清除 (Clear)** 鍵。
 若要確認您正在安裝的是新感光 滾筒,請按▲鍵。
- 液晶螢幕上顯示 (Accepted)
 時,請關上前蓋。

故障排除

錯誤和維護訊息

B

與任何精密的辦公產品一樣,本設備也可能會出現故障,也需要更換耗材。出現 故障時,設備識別錯誤並顯示相應的訊息。下表列出了常見錯誤及維護訊息。 您可以自行解決大多數的錯誤並進行日常維護。如果您需要其他幫助,請瀏覽 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心)(<u>http://solutions.brother.com/</u>) 以獲取最新的常見問答集和故障排除提示。

錯誤訊息	原因	動作
(Cartridge Error)	碳粉匣安裝不正確。	拉出感光滾筒並取出碳粉匣,然後 將碳粉匣重新裝入感光滾筒。
(Cooling Down) (Wait for a while)	感官滾筒或碳粉匣的溫度過 高。設備將暫停目前的列印 工作,並進入冷卻模式。在 冷卻模式下,您將聽到冷卻 風扇運轉的聲音,同時液晶	確保能夠聽到設備內部風扇旋轉的 聲音且排氣口未被任何物體堵住。 如果風扇正在旋轉,請移開排氣口 周圍的障礙物,然後使設備保持開 啟狀態,過幾分鐘後再使用。
	Mait for a while)。	如果風扇不運轉,請從電源插座上 拔下設備電源插頭幾分鐘,然後重 新連接。
(Cover is Open)	前蓋沒有完全關上。	關上設備的前蓋。
(Cover is Open)	打開電源開關時,定影器蓋 未完全關上或設備後部發生 卡紙。	 ■ 關上設備的定影器蓋。 ■ 確保設備後部沒有卡紙,然後關 上定影器蓋並按啟動 (Start) 鍵。
(Drum Error)	需要清潔感光滾筒上的電極 絲。	清潔感光滾筒上的電極絲。(請參閱 第 35 頁上的 <i>清潔電極絲。</i>)
(Drum Stop)	需要更换感光滾筒。	更换感光滾筒 (請參閱第 37 頁上的 <i>更换感光滾筒</i> 。)
(Duplex Disabled)	雙面紙匣已取出或安裝不正 確。	小心地將雙面紙匣裝回設備,直到 卡入定位並發出卡嗒聲。
	設備後部未完全關閉。	關上設備的後蓋。
(EL Error)	設備發生機械故障。	打開然後再關上前蓋。
(Fuser Error)	定影器的温度未在指定時間 內達到指定温度。	關閉設備電源開關,等待幾秒鐘, 然後再重新打開設備電源開關。讓
	定影器温度過高。 	

錯誤訊息	原因	動作
(Init Unable XX)	設備發生機械故障。	■ 斷開設備電源幾分鐘,然後重新 連接。
		■ 如果問題仍然存在,請聯絡 Brother 的經銷商。
(Jam Duplex)	設備後部的雙面紙匣內發生 卡紙。	(請參閱第 51 頁上的 <i>雙面紙匣內卡</i> <i>紙</i> ∘)
(Jam Inside)	設備內發生卡紙。	(請參閱第 47 頁上的 <i>設備內部卡</i> <i>紙</i> ∘)
(Jam Rear)	設備後部發生卡紙。	(請參閱第 45 頁上的 <i>設備後部卡</i> <i>紙</i> ∘)
(Jam Tray)	設備的紙匣內發生卡紙。	(請參閱第 44 頁上的 <i>標準紙匣內卡</i> <i>紙</i> ∘)
(No Paper)	設備缺紙或紙張未正確裝入	執行以下操作之一:
	紙匣。	■ 重新將紙張放入紙匣 [,] 然後按 啟 動 (Start) 鍵。
		■ 取出紙張,將其重新放入,然後 按 啟動 (Start) 鍵。
		如果問題仍然沒有解決,可能是 需要清潔選紙滾軸。清潔選紙滾 軸。(請參閱進階使用說明書附 錄A中的清潔選紙滾軸。)
(Manual Feed)	手動進紙槽中無紙時選擇了 手動進紙槽作為紙張來源。	將一張紙放入手動進紙槽。(請參閱 第8頁上的 <i>將紙張裝入手動進紙 槽</i> 。)
(No Toner)	碳粉匣安裝不正確。	拉出感光滚筒。取出碳粉匣,然後 將其裝回感光滾筒。
(Out of	設備的記憶體已滿。	執行以下操作之一:
Memory)		■ 按 啟動 (Start) 鍵複印已掃描頁 面。(當正在執行複印操作時)
		■ 按停止 / 退出 (Stop/Exit) 鍵,待 正在執行的其他操作結束後再試 一次。
		■降低列印解析度。(請參閱軟體使 用說明書中的基本標籤。)

錯誤訊息	原因	動作
(Print Unable	設備發生機械故障。	執行以下操作之一:
XX)		從 AC 電源插座上拔下設備電源 插頭幾分鐘,然後重新連接。
		■ 如果問題仍然存在 [,] 請聯絡 Brother 的經銷商 [。]
(Replace	需要更换感光滾筒。	更换感光滾筒
Drum)		(請參閱第 37 頁上的 <i>更換感光滾 筒</i> 。)
	安裝新的感光滾筒後未重設	重設感光鼓計數器。
	感光鼓計數器。	(請參閱第 40 頁上的 <i>重設感光鼓計 數器</i> 。)
(Replace Toner)	設備會停止列印,直到更換 碳粉匣為止。	如果您已將碳粉設定設置為 〔Stop〕,請更換一個全新未用過 的 Brother 原廠碳粉匣。這樣將重設 更換碳粉匣模式。(請參閱第 30 頁 上的 <i>更換碳粉匣</i> 。)
		如果您已將碳粉設定設置為 〔Continue〕,設備將繼續列印資 料,直到液晶螢幕上顯示〔Toner Ended〕為止。有關如何在繼續模 式下操作設備,請參閱 <i>進階使用說 明書第1章</i> 中的 <i>碳粉設定</i> 。
(Size Error DX)	紙匣中的紙張尺寸不適用於 自動雙面列印。	裝入適用於自動雙面列印的 A4 紙 張 [,] 然後按 啟動 (Start) 鍵。(請參 閱第 76 頁上的 <i>列印媒體</i> 。)
(Toner Ended)	需要更换碳粉匣。	更换新的碳粉匣。(請參閱第 30 頁 上的 <i>更换碳粉匣</i> 。)
(Toner Low)	即將需要更换碳粉匣。	在液晶螢幕顯示 〔Replace Toner〕前購買一個新的碳粉匣。

卡紙

標準紙匣內卡紙

如果液晶螢幕上顯示 〔Jam Tray〕, 請執行以下步驟:

1 將紙匣從設備中完全拉出。







1 重要事項

如果從這個方向不能輕鬆取出卡紙,請遵循第47頁上的設備內部 *卡紙*中的說明執行操作。

🖉 註釋

向下拉卡紙可以更輕鬆的取出卡 紙。

3 確保紙張高度低於紙匣的紙張上 限標記 (▼▼)(1)。按下綠色紙張 指示釋放桿,滑動紙張指示以符 合紙張尺寸。確保紙張指示固定 於插槽中。(請參閱第6頁上的 將紙張裝入標準紙匣。)





設備後部卡紙

如果液晶螢幕上顯示 〔Jam Rear〕, 表示後蓋內側發生卡紙。請執行以下 步驟:

打開前蓋。讓設備在開啟狀態下 降溫至少 10 分鐘。







在您剛使用過設備後,設備的某些 內部部件溫度會非常高。打開設備 的前蓋或後蓋(背面出紙匣)時,切 勿碰觸下圖所顯示的陰影部分。否 則,您可能會被燙傷。





2 慢慢取出感光滾筒及碳粉匣組 件。



• 重要事項

- Brother 建議您將感光滾筒和碳粉
 匣放在乾淨的平面上,下面墊一張
 廢紙或一塊廢布,以防碳粉意外灑
 出或散落。
- 為避免靜電導致設備受損,切勿碰 觸下圖所顯示的電極。



3 打開後蓋(列印面朝上出紙匣)。



4 拉下左右兩側的突耳,打開定影 器蓋子 (1)。



5 用雙手輕輕將卡紙拉出定影器。



- 6 關上定影器蓋和後蓋(列印面朝上) 出紙匣)∘
- 7 將感光滾筒及碳粉匣組件裝回設 備∘



8 關上前蓋。如果設備沒有自動開 始列印,請按 **啟動 (Start)** 鍵。

設備內部卡紙

如果液晶螢幕上顯示 〔Jam Inside〕,請執行以下步驟:

- 1) 讓設備在開啟狀態下降溫至少 10 分鐘。
- 2 打開前蓋。







在您剛使用過設備後,設備的某些 內部部件溫度會非常高。打開設備 的前蓋或後蓋(背面出紙匣)時,切 勿碰觸下圖所顯示的陰影部分。否 則,您可能會被燙傷。





3 慢慢取出感光滾筒及碳粉匣組件。卡紙可能會與感光滾筒及碳粉匣組件一起拉出,或釋出紙張以便您從設備內部拉出。



如果無法取出感光滾筒及碳粉匣 組件,請勿過度用力。請轉而轉 到步驟 **①**。

• 重要事項

- Brother 建議您將感光滾筒及碳粉 匣組件放在一張廢紙或一塊廢布 上,以防碳粉意外灑出或散落。
- 為避免設備受到靜電損壞,切勿碰 觸下圖所顯示的電極。



4 按下綠色鎖定桿,從感光滾筒中 取出碳粉匣。如果感光滾筒內有 卡紙,請加以清除。



• 重要事項

- 小心處理碳粉匣。如果碳粉灑在您
 手上或衣服上,請立即用冷水擦拭
 或清洗。
- 為避免發生列印品質問題,切勿碰 觸下圖所顯示的陰影部分。





5 將碳粉匣裝回感光滾筒,直到聽 見卡入定位。如果碳粉匣安裝正 確,綠色鎖定桿會自動抬起。



6 如果能夠取出感光滾筒及碳粉匣 組件以及卡紙,說明您已清除卡 紙。將感光滾筒及碳粉匣組件裝 回設備,然後關上前蓋。如果設 備沒有自動開始列印,請按**啟動** (Start)鍵。

7 抬起掃描器頂蓋。



用雙手小心地向上拉卡紙,然後 從出紙匣開口拉出卡紙。



8 關上掃描器頂蓋。

9 如果無法如步驟 ⑦ 所示從出紙匣 開口拉出卡紙,請將紙匣從設備 中完全取出。



🔟 從紙匣開口拉出卡紙。



將紙匣裝回設備。如果取出了卡 住的紙張,說明您已清除卡紙。

🖉 註釋

- 如果液晶螢幕上顯示〔Jam Inside〕訊息,請遵循步驟 ③ 至
 ●中的說明檢查設備和感光滾筒內 部是否有碎紙。
- 如果液晶螢幕上顯示〔Jam Inside〕訊息時您關閉了設備電 源,設備將列印來自電腦的不完整 資料。

雙面紙匣內卡紙

如果液晶螢幕上顯示 (Jam Duplex),請執行以下步驟:

 譲設備在開啟狀態下降溫至少 10 分鐘。





在您剛使用過設備後,設備的某些 內部部件溫度會非常高。打開設備 的前蓋或後蓋(背面出紙匣)時,切 勿碰觸下圖所顯示的陰影部分。否 則,您可能會被燙傷。





2 將雙面紙匣從設備中完全拉出。





④ 確保卡紙沒有因為靜電而殘留在 設備中。





設備問題

• 重要事項

如需技術協助,請致電聯絡購買此設備國家當地的服務中心,電話支援只限該 **購買國家**當地。

如果您認為本設備有問題,請對照下表進行檢查並遵循故障排除提示執行操作。您可以自行解決大多數的問題。

如果您需要其他幫助,請瀏覽 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心) (<u>http://solutions.brother.com/</u>) 以獲取最新的常見問答集和故障排除提示。

複印問題

問題	建議
列印頁上有縱向黑線。	列印頁上的縱向黑線通常由掃描器玻璃條上的灰塵或塗改 液或者電極絲髒污造成。(請參閱 <i>進階使用說明書</i> 附錄 A 中 的 <i>清潔掃描器玻璃</i> 和第 35 頁上的 <i>清潔電極絲</i> 。)
列印頁為空白。	確保正確裝入原稿。(請參閱第 19 頁上的 使用掃描器玻璃 平台。)

列印問題

問題	建議
列印品質不良	請參閱第58頁上的改善列印品質。

列印問題(繼續)

問題	建議
無列印輸出。	■ 確保設備插頭已插上,並且已打開電源開關。
	檢查碳粉匣和感光滾筒安裝是否正確。(請參閱第 37 頁上的 更換感光滾筒。)
	■檢查本設備和您電腦上的介面線連接。(請參閱快速安裝 指南。)
	■ 確保已安裝並選擇正確的印表機驅動程式。
	■ 檢查液晶螢幕上是否顯示錯誤訊息。(請參閱第41頁上的 錯誤和維護訊息。)
	 ■ 確保設備已連線: (Windows[®] 7 和 Windows Server[®] 2008 R2) 依次點擊 Start 按鈕和 Devices and Printers。右擊 Brother DCP-XXXX Printer。確保沒有勾選 Use Printer Offline。 (Windows Vista[®]) 依次點擊 Start 按鈕、Control Panel、Hardware and Sound、Printers。右擊 Brother DCP-XXXX Printer。確保沒有勾選 Use Printer Offline。 (Windows[®] XP 和 Windows Server[®] 2003/2008) 點擊
	Start 按鈕 [,] 然後選擇 Printers and Faxes。右擊 Brother DCP-XXXX Printer。確保沒有勾選 Use Printer Offline。
	(Windows [®] 2000) 點擊 Start 按鈕 [,] 然後選擇 Settings and Printers。右擊 Brother DCP-XXXX Printer。確保 沒有勾選 Use Printer Offline。
設備未按預期列印,或列	■ 按 取消工作 (Job Cancel) 鍵取取消列印工作。
り亂碼∘	檢查應用程式中的設定,確保與設備相容。
	拉出紙匣並等待設備停止列印。然後,關閉設備的電源 開關並斷開電源幾分鐘。
設備正確列印前幾頁,但 後面的某些頁面有文字缺 失。	■ 檢查應用程式中的設定,確保與設備相容。
	設備不能識別設備的輸入緩衝已滿信號。確保設備已正 確連接介面線。(請參閱快速安裝指南。)
螢幕顯示文件時有出現頁 首或頁尾,但列印後卻沒 有顯示。	頁面頂端和低端有無法列印區域。調整文件的上下邊距, 以匹配列印區域。(請參閱第 12 頁上的 <i>無法掃描區域和無 法列印區域</i> 。)

列印問題(繼續)

問題	建議
即使印表機驅動程式設定 為雙面,設備也不進行雙 面列印。	檢查印表機驅動程式中的紙張尺寸設定。需要選擇 A4 (60 ~ 105 g/m ²)。
設備不列印或已停止列	按 取消工作 (Job Cancel) 鍵 。
印 。	因為設備取消工作並將其從記憶體中清除,列印輸出可能 不完整。

掃描問題

問題	建議
掃描時出現 TWAIN 錯 誤。	確保已選擇 Brother TWAIN 驅動程式作為主要來源。在 Presto! PageManager 中,依次點擊 File、Select Source, 然後選擇 Brother TWAIN 驅動程式。
OCR 不可用。	嘗試增加掃描解析度。
	(Macintosh 用戶) 確保您已從_ <u>http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/</u> <u>PM9SEInstaller_BR_multilang.dmg</u> 下載和安裝 Presto! PageManager。

軟體問題

問題	建議
無法安裝軟體或執行列	執行隨機光碟中的 Repair MFL-Pro Suite 程式。此程式將
印。	修復並重新安裝軟體。
無法執行 '2 合 1' 或 '4 合 1' 列印。	確保應用程式和印表機驅動程式中的紙張尺寸設定相同。
設備無法透過 Adobe [®]	嘗試降低列印解析度。(請參閱 <i>軟體使用說明書</i> 中的 <i>進階標</i>
Illustrator [®] 列印。	籖。)

紙張處理問題

問題	建議
設備無法送入紙張。	如果紙匣中無紙,請放入一疊新紙。
液晶螢幕上顯示 〔No Paper〕或卡紙訊息。	如果紙匣有紙,請確保紙張平順。如果紙張捲曲,應將 其弄平。有時取出紙張,翻面後再放回紙匣會有所幫助。
	減少紙匣中的紙張數量,再試一次。
	確保沒有在印表機驅動程式中選擇手動進紙模式。
	■ 清潔選紙滾軸。請參閱 <i>進階使用說明書附錄</i> A 中的 <i>清潔 選紙滾軸</i> 。
	■ 如果液晶螢幕上顯示卡紙訊息且設備仍然存在問題,請 參閱第 41 頁上的 <i>錯誤和維護訊息</i> 。
如何使用信封進行列印?	可從手動進紙槽送入信封。必須將應用程式設定為列印您 正在使用的信封尺寸。通常是在應用程式的 Page Setup 或 Document Setup 選單中進行設定。
可使用哪些紙張?	可使用薄紙、普通紙、厚紙、銅版紙、再生紙、信封和雷 射印表機的專用標籤紙。(更多詳細資訊,請參閱第 14 頁 上的 <i>可使用的紙張和其他列印媒體</i> 。)
	■ 可從手動進紙槽送入信封。
出現卡紙。	清除卡紙。

列印品質問題

問題	建議
列印頁捲曲。	低品質薄紙或厚紙,或者未在建議的紙張面上進行列印時,均可能引起此問題。嘗試將紙匣中的紙疊翻面。
	確保所選紙張類型與所使用的列印媒體類型相匹配。(請 參閱第 14 頁上的 可使用的紙張和其他列印媒體。)
列印頁上有污點。	紙張類型設定可能與所使用列印媒體類型不匹配,或者列 印媒體過厚或表面粗糙。(請參閱第 14 頁上的 可使用的紙 張和其他列印媒體和軟體使用說明書中的基本標籤。)

列印品質問題(繼續)

問題	建議
列印輸出過淺。	如果複印或列印時出現此問題,請在設備的選單設定中 將碳粉節省模式切換為〔Off〕。(請參閱進階使用說明 書第1章中的節省碳粉)
	■ 在印表機驅動程式的 進階 標籤中,將碳粉節省模式設定 為 關 。(請參閱 <i>軟體使用說明書</i> 中的 <i>進階標籤</i> 。)
	■ 在印表機驅動程式的 基本 標籤中,點擊 Settings 按鈕, 然後勾選 Enhance Black Printing 複選框。

其他

問題	建議
設備無法啟動。	電源連接的不利因素(閃電或電湧等)可能觸發了設備的內 部安全機制。關閉設備電源開關,然後拔下電源插頭。等 待 10 分鐘,然後重新插入電源插頭並打開設備電源開關。
	如果問題仍未解決,請關閉設備電源開關。將電源插頭插 入其他確定可以正常運作的插座中,然後打開設備電源開 關。

改善列印品質

如果出現列印品質問題,請先複印一份副本(將原稿放在掃描器玻璃平台上,然 後按 **啟動(Start)**鍵)。如果印出文件品質良好,可能不是設備的問題。請檢查介 面線連接或嘗試列印其他文件。如果設備的列印輸出或測試頁存在品質問題,請 先依照以下步驟進行檢查。然後,如列印品質問題仍未解決,請依照下表進行檢 查並遵循相關建議執行操作。

🖉 註釋

如果使用非 Brother 原廠耗材,可能會影響列印品質、硬體效能及設備穩定 性。

為了實現最佳列印品質,Brother 建議您使用推薦的紙張。檢查您使用的紙張
 是否符合我們的規格。(請參閱第 14 頁上的 可使用的紙張和其他列印媒體。)

2 確保已正確安裝感光滾筒及碳粉匣組件。

品質不佳的範例	建議
	取出感光滾筒及碳粉匣組件。用雙手平握組件,左右 輕輕搖晃數次,以搖匀碳粉匣內部的碳粉。
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde	■檢查〔Replace Toner〕的碳粉設定是否設置為 〔Continue〕(繼續模式)。請參閱進階使用說明書 第1章中的碳粉設定。
01234	檢查設備的使用環境。潮濕、高溫等條件都可能導致 此列印問題。請參閱 <i>安全與法規冊子</i> 。
暗淡	如果全頁都很淡,可能已開啟碳粉節省模式。在設備 選單設定中關閉〔Toner Save〕模式,或者在驅動 程式的印表機內容中關閉 Toner Save 模式。請參閱 進階使用說明書第1章中的 Toner save(節省碳粉) 或軟體使用說明書第2章中的進階標籤。
	■清潔感光滾筒中的電極絲。請參閱第 35 頁上的 清潔電 極絲。
	■ 裝入新的碳粉匣。請參閱第 30 頁上的 更換碳粉匣。
	■ 裝入新的感光滾筒。請參閱第 36 頁上的 更換感光滾筒。

品質不佳的範例	建議
	確保您使用的紙張符合我們的規格。請參閱第 14 頁上的可使用的紙張和其他列印媒體。
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD	■檢查設備的使用環境。高溫及高濕度等條件可能會增加背景陰影的數量。請參閱安全與法規冊子。
abcde	■ 裝入新的碳粉匣。請參閱第 30 頁上的 更換碳粉匣。
01234	■ 裝入新的感光滾筒。請參閱第 36 頁上的 更換感光滾 筒。
灰色背景	
B	確保您使用的紙張符合我們的規格。表面粗糙的紙張 或較厚的列印媒體可能會導致此問題。請參閱第 14 頁上的 可使用的紙張和其他列印媒體。
B	確保您在印表機驅動程式或設備的紙張類型選單設定 中選擇了正確的媒體類型。請參閱第 14 頁上的 可使 用的紙張和其他列印媒體和軟體使用說明書第 2 章中 的基本標籤。
重量影像	■ 在印表機驅動程式中選擇減少殘影模式。請參閱軟體 使用說明書第2章(適用於 Windows [®])或第8章中的 減少殘影設定(適用於 Macintosh)。
	■ 裝入新的碳粉匣。請參閱第 30 頁上的 更換碳粉匣。
	■ 裝入新的感光滾筒。請參閱第 36 頁上的 更換感光滾筒。
	■ 定影器可能髒污。請致電 Brother 的經銷商。
ABCDEFGH	確保您使用的紙張符合我們的規格。表面粗糙的紙張可能會導致此問題。請參閱第14頁上的可使用的紙 張和其他列印媒體。
A B C D a b c d e	■清潔電極絲和感光滾筒。請參閱第35頁上的清潔電極 絲和進階使用說明書附錄A中的清潔感光滾筒。
01234	感光滾筒可能受損。裝入新的感光滾筒。請參閱第36 頁上的 更換感光滾筒。
└─────碳粉污點 └─────	■ 定影器可能髒污。請致電 Brother 的經銷商。

品質不佳的範例	建議
	確保您使用的紙張符合我們的規格。請參閱第 14 頁上的可使用的紙張和其他列印媒體。
B	在印表機驅動程式中選擇厚紙、在設備的紙張類型選 單設定中選擇 (Thick) 或使用比目前所用紙張更薄 的紙張。請參閱第 13 頁上的 紙張類型和軟體使用說 明書中的基本標籤。
空心列印	檢查設備的使用環境。高濕度等條件可能會導致空心 列印。請參閱 <i>安全與法規冊子</i> 。
	感光滾筒可能受損。裝入新的感光滾筒。請參閱第36 頁上的 更換感光滾筒。
	左右推動綠色突耳數次,以清潔感光滾筒內的電極 絲。務必將綠色突耳推回原位 (▲)。請參閱第 35 頁上 的 清潔電極絲。
	感光滾筒可能受損。裝入新的感光滾筒。請參閱第36 頁上的 更換感光滾筒。
	■ 定影器可能髒污。請致電 Brother 的經銷商。
全黑	
	確保您使用的紙張符合我們的規格。表面粗糙的紙張 或較厚的列印媒體可能會導致問題。
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234	確保您在印表機驅動程式或設備的紙張類型選單設定 中選擇了正確的媒體類型。請參閱第 14 頁上的 可使 用的紙張和其他列印媒體和軟體使用說明書中的 基本 標籤。
頁面出現白色橫線	此問題可能會自動消失。列印多頁以清除此問題,尤 其是長時間沒有使用設備時。
	感光滾筒可能受損。裝入新的感光滾筒。請參閱第36 頁上的 更換感光滾筒。

品質不佳的範例	建議
ABCDEFGH	 ■清潔感光滾筒中的電極絲。請參閱第 35 頁上的 清潔電 極線。 ■ 成火流第可能災担。
abcdefghijk ABCD	感光浓同可能受損。發入新的感光浓同。請參閱第 30 頁上的更換感光浓筒。
01234	
頁面出現橫線	
	■ 檢查設備的使用環境。高濕度及高溫等條件可能會導 致此列印品質問題。
abcdefghijk	如果列印數頁後仍無法解決此問題,請裝入新的感光 滚筒。(請參閱第 36 頁上的 更換感光滾筒。)
abcde 01204	
頁面出現白色的橫向線條、 條紋或稜紋	
•5 94 mm	複印 10 份空白紙張。請參閱第 21 頁上的 如何複印。 如果問題仍未解決,標籤的黏膠可能附著在 OPC 感 光鼓表面上。清潔感光滾筒。請參閱進階使用說明書 附錄 A 中的清潔感光滾筒。
• ► ► ● 94 mm	感光滾筒可能受損。裝入新的感光滾筒,請參閱第36 頁上的 更換感光滾筒。
黑字和圖片上每隔 94 mm 就出現白點	
94 mm 94 mm	
每隔 94 mm 就出現黑點	

品質不佳的範例	建議
	確保您使用的紙張符合我們的規格。請參閱第 14 頁上的可使用的紙張和其他列印媒體。
ABCDEFGH- abcdefghijk ABCD abcde	如果您使用的是雷射印表機專用標籤紙,紙張上的黏 膠有時會附著在 OPC 感光鼓表面上。清潔感光滾筒。 請參閱進階使用說明書附錄 A 中的清潔感光滾筒。
01234	■ 切勿使用有回形針或訂書針的紙張,否則會刮損感光 鼓表面。
頁面出現黑色的橫向 碳粉污痕	■ 如果拆封後的感光滾筒暴露在陽光直射或室內光線 下,可能會受損。
	■ 碳粉匣可能受損。裝入新的碳粉匣。請參閱第 30 頁上的 更換碳粉匣。
	感光滾筒可能受損。裝入新的感光滾筒。請參閱第36 頁上的 更換感光滾筒。
	推動綠色突耳,以清潔感光滾筒內的電極絲。請參閱 第 35 頁上的 清潔電極絲。
abcdefghijk	■ 確保電極絲的綠色突耳處於原位 (▲)。
A B C D abcde	感光滾筒可能受損。裝入新的感光滾筒。請參閱第36 頁上的 更換感光滾筒。
百面出現聖色直線	■ 碳粉匣可能受損。裝入新的碳粉匣。請參閱第 30 頁上的 更換碳粉匣。
↓ 列印頁有垂直的碳粉污漬。	■ 定影器可能髒污。請致電 Brother 的經銷商。
	碳粉匣可能受損。裝入新的碳粉匣。請參閱第 30 頁上的 更換碳粉匣。
AB¢DEFGH abcdefghijk A B C D	感光滾筒可能受損。裝入新的感光滾筒。請參閱第36 頁上的 更換感光滾筒。
abcde 01234	■檢查 (Replace Toner) 的碳粉設定是否設置為 (Continue) (繼續模式)。請參閱 <i>進階使用說明書 第1章</i> 中的 <i>碳粉設定</i> 。
頁面出現白色直線 	■ 確保設備內部沒有卡住碎紙阻擋掃描器。

品質不佳的範例	建議
	確保紙張已正確放入紙匣,而且紙疊旁的指示不會太 緊或太鬆。
abcdefghijk	正確設定紙張指示。請參閱第6頁上的 裝入紙張。
ABCD abcde	■ 如果您正在使用手動進紙槽,請參閱第8頁上的 <i>將紙 張裝入手動進紙槽</i> 。
01201	紙匣可能太滿。請參閱第6頁上的 裝入紙張。
頁面扭曲	■ 檢查紙張類型和品質。請參閱第 14 頁上的 可使用的紙 張和其他列印媒體。
	檢查設備內部是否有碎紙等鬆散的物體。
	確保後蓋內側的兩個綠色信封桿處於相同的位置。
	■確保後蓋內側的兩個灰色防捲曲拉桿處於相同的位置。
	如果僅在雙面列印時發生此問題,請檢查雙面紙匣中 是否有碎紙,確保雙面紙匣已完全插入且後蓋已完全 關上。
ABCDEFGH	 檢查紙張類型和品質。高溫和高濕度都會導致紙張捲曲。請參閱第14頁上的可使用的紙張和其他列印媒體。
ABCD abcde 01234	如果不是經常使用設備,紙匣中的紙張可能放太久。 將紙匣中的紙疊翻面。同時,展開紙疊,然後在紙匣 中將紙張旋轉 180°。
捲曲不平	■ 打開後蓋(<i>列印面朝上</i> 出紙匣) [,] 讓設備可以將已列印 頁面輸出到 <i>列印面朝上</i> 出紙匣。
	 如果不是使用建議的紙張,請選擇印表機驅動程式中的改善紙張捲曲模式。請參閱<i>軟體使用說明書</i>中的 Other Print Options (其他列印選項)(適用於 Windows[®])或 Print Settings (列印設定)(適用於 Macintosh)。



品質不佳的範例	建議
	 打開後蓋,確保左右兩側的綠色信封桿處於向上位置。
	■ 在印表機驅動程式中選擇增強碳粉附著力模式。請參 閉 <i>軟體使用說明書</i> 中的 Other Print Options (其他列)
	印選項)(適用於 Windows [®])或 Print Settings(列印)
	設定)(適用於 Macintosh)。
	如果此選項無法有效改善問題,請選擇 媒體類型 設定 中的 加厚紙 。

品質不佳的範例	建議
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234 捲曲	 如果不是使用建議的紙張,請選擇印表機驅動程式中的改善紙張捲曲模式。請參閱軟體使用說明書中的Other Print Options (其他列印選項)(適用於Windows[®])或 Print Settings (列印設定)(適用於Macintosh)。 將紙匣中的紙張翻面,再印一次。(不包括信箋紙)如果問題仍然存在,請按照下列步驟切換防捲曲(Anti-Curl)拉桿: 1 打開後蓋。 2 抬起拉桿(1),然後按箭頭方向推動兩個灰色拉程(2)。


設備資訊

查看序號

您可以在液晶螢幕上查看設備的序 號。

1 按功能 (Menu) 鍵 ∘

- 2 按▲或▼鍵選擇〔3.Machine Info.〕。 按 OK 鍵。
- 3 按▲或▼鍵選擇〔1.Serial No.〕。 按 OK 鍵。

Machine Info. 1.Serial No.

4 按停止 / 退出 (Stop/Exit) 鍵。

重設功能

可執行以下重設功能:

(All Settings)

您可以將設備的所有設定恢復為出廠 預設設定。

Brother 強烈建議您處置本設備時執行 此操作。

I 全部
 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I 全

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

 I

拔掉介面線之後,您才可以選擇 〔All Settings〕。

如何重設設備

- **①** 按**功能 (Menu)** 鍵 ∘
- 2 按▲或▼鍵選擇〔1.General Setup〕。 按 OK 鍵。
- 3 按▲或▼鍵選擇〔5.Reset〕。 按 OK 鍵。
- 4)按 OK 鍵 ∘
- 5 執行以下操作之一:
 - ■若要重設所有設定,請按▲鍵 選擇〔Reset〕,然後轉到步 驟⑥。
 - ■若要退出而不做任何變更,請 按▼鍵選擇〔Exit〕。 然後,轉到步驟 ⑦。
- 6 設備將詢問您是否重新啟動設 備。執行以下操作之一:
 - 若要重新啟動設備,請按 ▲ 鍵 選擇〔Yes〕。 設備將開始重設。
 - ■若要退出而不重新啟動,請按 ▼ 鍵選擇 〔No〕。然後,轉到 步驟 ⑦。
- <mark>7</mark> 按停止 / 退出 (Stop/Exit) 鍵。

選單和功能

螢幕程式設計

C

本設備設計獨特,讓您能夠方便地使 用功能鍵進行螢幕程式設計。

我們製作了詳細的螢幕提示,以幫助 您更好地對您的設備進行程式設計。 您只需遵循螢幕上的提示執行操作, 便能完成選單項目和程式設計選項的 設置。

選單表

您可以使用第 71 頁上的 選單表對您的設備進行程式設計。選單表列出了 選單項目和項目選項。按**功能 (Menu)** 鍵,然後按 ▲ 或 ▼ 鍵存取選單對您的 設備進行程式設計。例如,若要將 〔Quality〕設定為〔Photo〕品 質:

- **1** 按**功能 (Menu)** 鍵。
- 2 按 ▲ 或 ♥ 鍵選擇 〔2.Copy〕。 按 OK 鍵。
- 3 按▲或▼鍵選擇 〔1.Quality〕。 按 OK 鍵。
- 4 按▲或▼鍵選擇 [Photo]。 按 OK 鍵。
- 5 按停止 / 退出 (Stop/Exit) 鍵 ∘

功能鍵



如何存取選單模式

- 1 按功能 (Menu) 鍵 ∘
- 2 選擇一個選項。透過按▲或▼ 鍵,您可以滾動瀏覽各級別選 單。
- ③ 當液晶螢幕上顯示您需要的選項時,按 OK 鍵。 液晶螢幕上會顯示下一級選單。
- 4 按▲或▼ 鍵滾動到下一個選單項 目。
- 5 按 OK 鍵。 當您完成一個選項設定時,液晶 螢幕上會顯示〔Accepted〕。
- 6 按停止 / 退出 (Stop/Exit) 鍵退出 選單模式。

選單表

出廠設定以粗體顯示,並帶有星號。



一級選單	二級選單	三級選單	四級選單	選項	說明	頁碼
[1.General	[1.Paper]	[1.Paper	—	(Thin)	設定紙匣中的	14
Setup)		Туре)		(Plain) *	紙張類型。	
				(Thick)		
				(Thicker)		
				(Recycled Paper)		
				(Label)		
		[2.Paper	—	(A4) *	設定紙匣中的	Ī
		Size)		(Letter)	紕張尺寸。 	
				(Legal)		
				(Executive)		
				(A5)		
				(A5 L)		
				(A6)		
				(B5)		
				(B6)		
				(Folio)		
	¹ 請參閱 <i>進</i> ² 請參閱 <i>快</i>	<i>階使用說明書</i> 速安裝指南。	0			
	一 出廠設	定以粗體顯示	、並帶有星	號。		

一級選單	二級選單	三級選單	四級選單	選項	說明	頁碼
(1.General	(2.Ecology)	(1.Toner	—	(On)	增加碳粉匣可 請 列印的頁數。 閱	請參
Setup)		Save)		(Off) *		閱 ¹ 。
(接上頁)		(2.Sleep Time)	—	可選範圍視乎 型號而定。	省電。	
				(003Min) *		
	(3.LCD	—	—	(-□□□□∎+)	調整液晶螢幕	
	Contrast)			(-000#0+)	的對比度。	
				(-□∎□□□+) *		
				(-□∎□□□+)		
				(-∎□□□□+)		
	(4.Replace — Toner)	_	—	(Continue)	設備會停止列	
				(Stop) *	印,直到更换 碳粉匣為止。	
	[5.Reset]	(1.All	—	(▲ Reset)	將設備的設定	68
		Settings)		(V Exit)	恢復為出廠預 設設定。	
	(0.Local Language)	_	(選擇所需 語言)		允許您將液晶 螢幕語言變更 為您所在國家 的語言。	請參 閱 ² 。
	¹ 請參閱 <i>進</i> ² 請參閱 <i>快</i>	<i>階使用說明書</i> 速安裝指南。	0			
	一出廠設定	定以粗體顯示	,並帶有星	號。		

一級選單	二級選單	三級選單	選項	說明	頁碼
[2.Copy]	(1.Quality)	—	(Auto) *	您可以選擇符	請參
			(Text)	合您原稿類型 的複印解析度。	閱1。
			(Photo)		
			(Graph)		
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~					

一級選單	二級選單	三級選單	選項	說明	頁碼
[2.Copy]	(2.Brightness)	—	(-□□□□■+)	調整複印亮度。	請參
(接上頁)			(+)		閱 ¹ 。
			(-□□∎□□+) *		
			(+)		
			(−∎□□□□+)		
	(3.Contrast)	—	(-□□□□■+)	調整複印對比	
			(+)	芟。	
			(-□□∎□□+) *		
			(-000+)		
			(−∎□□□□+)		
出廠設定以粗體顯示,並帶有星號。					

一級選單	二級選單	三級選單	選項	說明	頁碼
(3.Machine Info.)	[1.Serial No.]			您可以查看本 設備的序號。	68
	[2.Page	—	(Total)	您可以查看設	請參
	Counter)		(List)	備在其使用週 期內已列印的	閱 ¹ 。
			(Copy)	總頁數。	
			(Print)		
	(3.User Settings)		—		
	(4.Drum Life)	—	—	您可以查看感 光滾筒的剩餘 壽命比例。	
1 請參閱 <i>進階使用說明書</i> 。					
	一出廠設定以	し粗體顯示,並帶	有星號。		



·般資訊

🖉 註釋

本章簡要介紹設備的規格。有關其他規格,請瀏覽 <u>http://www.brother.com/</u>。

印表機類型	雷射		
列印方法	電子顯像		
記憶體容量	32 MB		
LCD(液晶螢幕)	16 位字元 × 2 行		
電源	110 - 120 V AC 50/60 Hz		
功耗 ¹	峰值:	1080 W	
	複印模式 ( 平均 ):	25 °C (77 °F) 時大約 445 W ²	
	深度沉睡模式 ( 平均 ):	大約 0.9 W	
	準備就緒模式 ( 平均 ):	25 °C (77 °F) 時大約 55 W	

¹ 通過 USB 連接到電腦時

2 進行單張複印時

尺寸



重量

含耗材:

10.1 kg

雜訊等級	聲功率	
	運作狀態(複印):	LWAd = 6.74 B (A)
	備用狀態:	LWAd = 4.3 B (A)
	聲壓	
	運作狀態(列印):	LPAm = 53 dB (A)
	備用狀態:	LPAm = 30 dB (A)
溫度	運作狀態: 50 °F ~	y 90.5 °F (10 ∼ 32.5 °C)
	儲存狀態: 32 °F ~	√ 104 °F (0 ~ 40 °C)
濕度	運作狀態: 20~80	0%(無冷凝)
	儲存狀態: 10 ~ 90	)%(無冷凝)
原稿尺寸		

原稿尺	1寸

#### (單面)

掃描器玻璃平台寬度: 最大 215.9 mm 掃描器玻璃平台長度: 最大 297 mm

## 列印媒體

#### 紙張輸入 紙匣

■ 紙張尺寸: Letter、A4、B5 (ISO/JIS)、A5、A5 ( 長 B6 (ISO)、A6、Executive、Legal 和 F	:邊)、 Folio
■ 紙張類型:       普通紙、薄紙或再生紙	

■紙張重量: 60~105 g/m²

■紙匣最大容量: 最多 250 張 80 g/m² 普通紙

#### 手動進紙槽(手動)

■ 紙張類型:	信封、標籤紙 ¹ 、薄紙、厚紙、加厚紙、再 生紙、銅版紙或普通紙
■紙張尺寸:	寬度:76.2 ~ 216 mm
	長度:116.0 ~ 406.4 mm
■ 紙張重量:	$60\sim 163$ g/m 2 2
■ 紙匣最大容量:	每次一張 80 g/m ² 普通紙

- 紙張輸出 列印面朝下出紙匣 最多 100 張(列印面朝下列印輸出到列印面 朝下出紙匣)
   列印面朝上出紙匣 一張(列印面朝上列印輸出到列印面朝上出紙匣)
- **雙面列印** 紙張尺寸(自動雙面): A4
  - ■紙張重量(自動雙面): 60~105 g/m²
  - ■紙張類型(自動雙面): 普通紙或再生紙
- ¹ 使用標籤紙進行列印時,Brother 建議您在設備輸出列印頁後立即將其從出稿紙匣中取出,以 免弄髒列印頁面。

² 雙面列印為 60 ~ 105 g/m².

## 複印

彩色/黑白	黑白
複印寬度	最大 204 mm
多份複印	可堆疊或排序最多 99 頁
放大 / 縮小	25% ~ 400%(以 1% 為單位增加或減少)
解析度	最高 600 × 600 dpi
首頁複印輸出時間	少於 11 秒(從準備就緒模式並使用標準紙匣時)
準備就緒	在 25°C (77°F) 時

## 掃描器

彩色/黑白	是/是
TWAIN 兼容	是 (Windows [®] 2000 專業版 /Windows [®] XP/ Windows [®] XP 專業版 x64 版本 /Windows Vista [®] / Windows [®] 7)
	Mac OS X 10.4.11 \ 10.5.x \ 10.6.x ¹
WIA 兼容	是 (Windows [®] XP/Windows Vista [®] /Windows [®] 7)
色彩深度	48 位內部 /24 位外部色彩
解析度	最高 19200 × 19200 dpi ( 內插值 ) ²
	最高 600 × 2400 dpi(光學)(從掃描器玻璃平台)
掃描寬度	最大 204 mm
灰階	256 級

 如需獲取適用於 Mac OS X 的最新驅動程式更新,請瀏覽 <u>http://solutions.brother.com/。</u>
 透過適用於 Windows[®] XP、Windows Vista[®] 和 Windows[®] 7 的 WIA 驅動程式進行掃描時,最 高解析度為 1200 × 1200 dpi (可以使用 Brother 掃描器公用程式選擇高達 19200 × 19200 dpi 的解析度)。

D

## 印表機

是
600 dpi × 600 dpi 、 HQ1200 (2400 × 600 dpi) 品質
最快 5 頁 / 分鐘 (A4 尺寸 ) ¹
最快 24 頁 / 分鐘 (A4 尺寸 ) ¹
少於 8.5 秒 ( 從準備就緒模式並使用標準紙匣時 )
少於 0.5 沙 ( 促牛哺就相俟以业使用惊牛私庄时 )

介面

 USB
 Brother 建議您使用長度 不超過 6 英尺 (2 米) 的 USB

 介面線 (類型 A/B)。¹²

¹ 本設備附有高速 USB 2.0 介面。您也可以將本設備連接到附有 USB 1.1 介面的電腦。

² 不支援第三方 USB 連接埠。



	最低系統要求和支援的電腦軟體功能							
電腦平台	和	處理器	最小	建議	安裝硬	碟空間	支援的	支援的
作業系統	版本	最低速度	度 RAM RA	RAM	驅動 程式	應用 程式	電腦軟 體功能	電腦介 面 ³
Windows [®] 作業系 統 ¹	Windows [®] 2000 專業 版 ⁴	Intel [®] Pentium [®] II 或同等	64 MB	256 MB	150 MB	500 MB	列印、 掃描	USB
	Windows [®] XP 家庭 版 ²⁴ Windows [®] XP 專業 版 ²⁴		128 MB					
	Windows [®] XP專業版 x64 版 本 ²⁴	支援 64 位 (Intel [®] 64 或 AMD64) 的 CPU	256 MB	512 MB				
	Windows Vista ^{® 24}	Intel [®] Pentium [®] 4 或同等 支援 64 位 (Intel [®] 64 或 AMD64) 的 CPU	512 MB	1 GB	500 MB	1.2 GB		
	Windows [®] 7 ²⁴	Intel [®] Pentium [®] 4 或同等 支援 64 位 (Intel [®] 64 或 AMD64) 的 CPU	1 GB (32 位 元 ) 2 GB (64 位 元 )	1 GB (32 位 元 ) 2 GB (64 位 元 )	650 MB			

D

最低系統要求和支援的電腦軟體功能								
電腦平台和		處理器	最小	建議	安裝硬碟空間		支援的	支援的
作業系統	版本	最低速度	RAM	RAM	驅動 程式	應用 程式	電腦軟 體功能	電腦介 面 ³
Windows [®] 作業系 統 ¹	Windows Server [®] 2003 ( 僅 透過網路 列印 )	Intel [®] Pentium [®] Ⅲ 或同等	256 MB	512 MB	50 MB	N/A	列印	USB
	Windows Server [®] 2003 x64 版本 (僅 透過網 列印)	支援 64 位 (Intel [®] 64 或 AMD64) 的 CPU						
	Windows Server [®] 2008(僅 透過網 列印)	Intel [®] Pentium [®] 4 或同等 支援 64 位 (Intel [®] 64 或 AMD64) 的 CPU	512 MB	2 GB				
	Windows Server [®] 2008 R2 (僅透過網 路列印)	支援 64 位 (Intel [®] 64 或 AMD64) 的 CPU						
Macintosh 作業系統	Mac OS X 10.4.11 10.5.x	PowerPC [®] G4/G5 Intel [®] Core™ 處理器	512 MB	1 GB	80 MB	400 MB	列印、 掃描	USB
	Mac OS X 10.6.x	Intel [®] Core™ 處理器	1 GB	2 GB				

¹ Internet Explorer[®] 6.0 或更高版本。

² 對於 WIA,解析度為 1200 x 1200 dpi。Brother 掃描器公用程式可將解析度提高到 19200 x 19200 dpi。

³ 不支援第三方 USB 連接埠。

⁴ 隨機光碟上的Presto! PageManager支援 Microsoft[®] Windows[®] 2000, Windows[®] XP, Windows Vista[®] 和 Windows[®] 7 ∘

如需獲取最新的驅動程式更新,請瀏覽<u>http://solutions.brother.com/</u>。

本使用說明書中的所有商標、品牌和產品名稱均屬於其相應公司。

## 耗材

碳粉匣	隨機碳粉匣:	大約 700 頁 (A4) ¹
	標準碳粉匣: TN-420	大約 1,200 頁 (A4) ¹
	高容量碳粉匣: TN-450	大約 2,600 頁 (A4) ¹
感光滾筒	DR-420	大約 12,000 頁 (A4) ²

- ¹ 公佈的碳粉匣印量估算值以 ISO/IEC 19752 為準。
- 2 感光鼓印量是估算值,可能會視乎使用類型而有所不同。



## 附錄(適用於台灣)

## Brother 聯絡電話

#### • 重要事項

如需技術和操作協助,請致電聯絡購買此設備國家當地的服務中心,電話支援 只限該**購買國家當地**。

#### 註冊產品

請完成 Brother 保修註冊,或者您也可以透過方便又有效的線上註冊方式註冊您 的新產品,網址為:

http://www.brother.tw/Service/Warranty.aspx

#### 常見問題解答 (FAQ)

Brother 解決方案中心可為您的機器提供 「一站全服務」的資源。您可從以下網站下載最新的驅動程式、軟體和公用程式,閱讀常見問題解答和故障排除技巧,並瞭解如何發揮 Brother 產品的最大性能。

#### http://solutions.brother.com/

您可從此網站更新 Brother 驅動程式。

#### 客服中心

免付費電話:0800600211

服務時間:週一至週五 9:00~18:00(例假日休)

*brother 保留變更服務時間之權利。

#### 維修中心地點

請聯絡您當地的 Brother 辦事處,即可得知台灣的維修中心地點。只要在 Brother 網站 (<u>http://www.brother.com/</u>) 選擇台灣,即可找到 Brother 公司在台灣的地址和 電話等聯絡資訊。

#### 網際網路位址

Brother 全球網址: <u>http://www.brother.com/</u>

有關常見問題解答 (FAQ)、產品支援和技術問題、驅動程式更新和公用程式: <u>http://solutions.brother.com/</u>

# F 索引

F		
Folio	13,	15
L		
 LCD (液晶螢幕 )	5,	69
0		
OPC 感光鼓		61
五畫		
卡紙 紙張		44
六畫		
列印		
品質		56
問題		53
規格	•••••	78
解析度	•••••	78

#### 

### 七畫

Ę
36
30

## 九畫

信封 品質	10, 15, 17
列印	
故障排除	41
卡紙	44, 45, 47, 51
如果有問題	
列印	53
列印品質	
紙張處理	
掃描	
軟體	
複印品質	53
液晶螢幕上的維護訊息	41
液晶螢幕上的錯誤訊息	41

## 十畫

原稿	
如何裝入	19
紙張	14, 76
尺寸	13, 15
卡紙	42, 44
如何裝入	6
手動進紙槽中	8
紙匣中	6
建議的	15
紙匣容量	15
類型	13, 15
耗材	29
更换	41
記憶體訊息已滿	42

## 十一畫

控制面板概述	4
掃描	4
掃描器玻璃平台	
使用	19
液晶螢幕上的錯誤訊息	41
更换感光鼓	37
更换碳粉匣	30
記憶體已滿	42
無法列印	43
無法初始化	42
無紙	42
感光鼓停止	37
感光鼓錯誤	37
碳粉不足	30
碳粉耗盡	31
雙面列印不可用	41
雙面紙匣卡紙	42
清潔	
電極絲	35
設備程式設計	69
設備資訊	
如何重設設備	68
序號	68
重設功能	68

## 十二畫

註冊產品		82
------	--	----

## 十三畫

感光滾	筒	
更换		36
清潔		35
解析度		
列印		78
掃描		77
複印		77

## 十四畫

碳粉匣	
更換	
維修中心	82
維護,日常	
更換	
感光滾筒	
碳粉匣	

## 十五畫

標籤紙	, 10, 15, 18
模式,進人	
複印	21
複印	21
鍵	4

## 十六畫

選單表	 71

## 十七畫

幫助	
液晶螢幕訊息6	9
選單表7	1

## 十八畫

#### 雙面

卡紙45	, 51
列印	76
故障排除41, 42	, 55
鍵	4



#### 請瀏覽我們的全球網站: http://www.brother.com/

此設備僅允許在購買國使用。當地 Brother 公司或其經銷商僅為在該國購買的設備提供 技術支援。