

電子除湿器

Thermoelectric dehumidifier

ODE-F110-AW (E ODE-F122-AW (E ODE-N103-AW ODE-N105-AW

取扱説明書

Instruction Manual



・ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みく ださい。

・いつも側に置いてお使いください。

Thank you for purchasing this product. Please read through this brochure

prior to use and keep at hand thereafter for future reference.

至 オーム電機株式会社

《目次 Contents》

1.	安全に関するご注意	Safety precautions ······ 3
2.	各部の名称	Part names 5
3.	取付方法	Installation procedure 6
4.	配線	Wiring ······1 0
5.	運転	Operation1 1
6.	データサンプリング機能	Data sampling ······1 3
7.	アラーム・安全機能	Alarm/Safety function1 5
8.	メンテナンス	Maintenance·····1 6
9.	仕様	Specifications ······1 7
10.	保証期間	Warranty

1. 安全に関するご注意 Safety precautions

●この製品は産業機器に使用する電子除湿器です。本来の目的以外では、絶対に使用しないでください。 This product has been developed for using with industrial equipment. Never use it for any other purposes than original intention.



●取扱説明書に示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。 表示と意味は次のようになっています。

All the safety instructions written herein include very important matters for safety and therefore have to be observed without fail. The marks and their meanings are as described below.





アース線は必ず設置してください。

Make ground connection without fail.

	▲ 注意 Caution
	ファンモータ回転部に指や異物を入れないでください。 作業は電源を切り、製品の動作が停止してから行ってください。 →ケガの原因になります。
	Keep fingers or foreign bodies away from the rotating part of the fan. In order to avoid the risk of injury, be sure to disconnect power and wait until the dehumidifier completely stops its behavior before starting maintenance work.
(納入された時、その梱包状態が損傷していないか確認してください。 →梱包の損傷は、電子除湿器の故障の原因につながりますので、損傷を受けた製品は絶対 に使用しないでください。
	Check for damage on packaging on delivery. Any packaging damage may indicate possible trouble in future. Never use a damaged product.
\bigcirc	保管する時は、周囲温度が+60℃以下の環境で保管してください。
	Storage temperature should not exceed +60 $^{\circ}$ C.
Â	設置する際、必ず周囲は円滑な空気循環が確保されている場所に設置または取付けてくださ
	い。 →除湿能力が低下します。
	To prevent performance decline, ensure good air circulation at the site of use.

(!)	動作温度範囲・動作湿度範囲内で必ず使用してください。 Working temperature and humidity should be within the specified range.			
Q	本製品は電子機器を搭載している為、環境が著しく悪い場所での使用はできません。 取付前に確認してください。 →発火、寿命の低下、損傷の原因になります。 Avoid using this product in an adverse environment because of the electronic devices mounted in it. Make sure the environmental conditions before installation. Faulty wiring works may lead to electrical shocks or fire.			
)	 <使用できない環境> < Substances and other conditions that should be avoided > ミスト Mist ・油煙 Oil fume ・水蒸気 Moisture vapor ・粉塵 Dust ・引火性ガス Flammable gas ・腐食性ガス Corrosive gas ・屋外 Outdoor ・その他絶縁を悪くするチリ等が発生または充満する場所 dust-laden environment that damages insulation 			
\bigcirc	汚損度2の範囲で必ず使用してください。 This product is designed for an atmospheric conditions of Pollution Degree 2.			
!	設置には、電気工事が必要です。専門業者にて設置してください。 →配線等の設置工事に不備があると、感電や火災の原因になります。 Electrical works required for installation should only be done by professionals. Faulty wiring works may lead to electrical shocks or fire.			
\oslash	振動・衝撃のある場所では使用できません。 This product should not be used where vibrations and/or impacts can be applied to it.			
\bigcirc	屋外での使用はできません。 This product is for indoor use only.			
\bigcirc	本体の改造・修理は絶対にしないでください。 また、修理をする場合はメーカにご相談ください。 Never tamper or repair the product. Please contact us for repairing service.			

2. 各部の名称 Part names



<コネクタ部 配置図>

< Connector part layout >



名称 Part names	説明 Description
CONT./AUTO 運転切替スイッチ mode selector	連続運転と自動運転 切替 CONT.:連続運転 AUTO:自動運転(省エネ運転) Switches over operation mode between continuous run and automatic run CONT.: Continuous Run AUTO: Energy saving automatic operation
A L M アラーム出力コネクタ Alarm output connector	異常時接点出力 接点容量:1a DC24V 300mA Indicates error by contact output Contact capacity: 1a DC24V 300mA
SW	データ記録開始/停止スイッチ (P. 13) Data record Start/Stop switch (See page 13)
C O M 通信用ジャック Communication jack	データ通信用ポート (P. 13) Port for data communication (See page 13)



3. 取付方法 Installation procedure

●取付けに関するご注意 Precautions

▲ 注意 Caution			
()	電子除湿器の取付けは、図のように必ず水平・垂直(±1°) に取付けてください。 電子除湿器の安定動作を図り、電子除湿器で除湿した水をスム ーズに排出するためです。 For stable operation and smooth drainage, install the BOXDRY perpendicularly and horizontally within 1° angular tolerance.	筐体 Enclosure BOX DRY シーシーシー 壁・ユニット等 Wall, other units, etc.	
<u> </u>	Make sure that the enclosure is hermetically sealed. If it is		
	not airtight enough,		
	expected dehumidification performance is not obtained.		
Â	外気の流入は除湿効果が上がりません。 →除湿能力に影響します。 Allowing the entry of outer air into the enclosure will reduces dehu	midification effect.	

1	電子除湿器の設置は、円滑な空気循環を確保し、他のユニット または壁と100mm以上離して設置してください。 また盤内の空気循環が、必ず妨げられないようにしてください。 上記が守られないと、空気循環が悪くなり、除湿能力の低下が 生じます。 Keep at least 100mm intervals between the BOXDRY and other apparatuses or walls. Ensure that air circulation inside the enclosure is not interfered. Insufficient air circulation will lead to decrease in performance of BOXDRY.
Â	発熱体の真上には設置しないでください。 →除湿能力に影響します。 Do not locate a BOXDRY right above heat-generating components.
1	電子除湿器の使用電源は、必ず銘板に表記してある指定定 格電圧を使用してください。 また、電子除湿器への電源取入れ口には、必ず適切なブレ ーカを介して接続し、漏電による感電防止のため、アース 線は必ず接地してください。 Supply voltage should be as specified on the rating plate. Electrical connection to BOXDRY should be made via appropriate circuit breakers. For prevention of electrical shocks by electric leakage, grounding should be made without fail.
!	電子除湿器の設置には電気工事が必要です。専門業者にご相談ください。 →配線等の設置工事に不備があると感電や火災の原因となります。 Electric works for installation of BOXDRY should be done by professionals. Faulty wiring may lead to electrical shocks or fire accident.

●取付け手順 Working procedure

- 取付面にφ5またはM4タップを2箇所加工してください。
 Process the mounting surface for 2 holes of 5mm diameter or 4mm tapping in 2 places.
- 2.ビスで固定します。

Fix the unit with screws.



- ●ドレンホースの取付け Attachment of drain hose
 - ・電子除湿器のドレンパイプに付属のドレンホースを差し込みます。 Connect the hose to the drain pipe of the BOXDRY.
 - ・電子除湿器で除湿され発生した水は、ドレンホースを通して流れます。ドレンホースは以下の注意点を 守り、正しく取付けてください。

Drainage water from BOXDRY will be discharged through the hose. Attachment of the hose should be done properly observing the following cautions.



4. 配線 Wiring

●配線に関するご注意 Precautions

	▲ 危険 Danger				
A	電源コードは交換できません。電源コードが損傷した場合は弊社までご連絡ください。 The power cord of this product can not be replaced. If the power cord is damaged, please contact us. 電源コードを損傷した状態では使用にならないでください。 Do not use this product with a damaged power cord.				
A	アース線は必ず設置してください。 →感電・故障の原因となります。 For prevention of electrical shock or product failure, connect the grounding wires without fail.				
1	 電子除湿器専用のノーヒューズブレーカと漏電ブレーカを必ず取付けてください。 ご使用の電子除湿器に合わせて選定してください。 Connection should be made via an appropriate earth leakage breaker and a non-fuse breaker for exclusive use of BOXDRY. 電子除湿器は電源投入時および除湿運転開始時に 約 1 秒間の始動電流が流れます。この始動電流に誤 動作することがなく、その後の過電流を遮断するブ レーカを選定してください。 Immediately after power input or starting time of dehumidification operation, starting current flows for about 1 second. Select a breaker which can keep good function despite of such starting current as well as protecting a BOXDRY from excess current thereafter. <u>推奨ブレーカ容量</u> Recommended breaker capacity: ODE-F112-AW / ODE-N105-AW ··· 2A 以上 3A or more ·漏電ブレーカの定格感度電流は 3 Om A を目安にしてください。 Recommended sensed current rating for earth leakage breakers is 30mA. 				

●電源の配線 Wiring for power connection 入力電源は、必ず電圧範囲内で使用してください。

電圧変動がある場合にも、電圧範囲内に入るようにしてください。 The supply voltage including possible fluctuations should be within the specified range.



●接点出力端子の配線 Wiring of the contact output terminal

付属のアラーム用ハーネスを本体下部のALM端子に差し込みます。

Insert the harness for alarm output into the ALM terminal located in the lower part.



5. 運転 Operation

●運転に関するご注意 Precautions

▲ 注意 Caution			
	動作温度範囲・動作湿度範囲内で必ず使用してください。 Use this product within the specified working temperature and humidity range.		
	電子除湿器の本体内に指や棒等を入れないでください。 →ケガの原因となります。 For prevention of injury, avoid putting fingers or sticks in the BOXDRY interior.		
	扉を開放したままで、電子除湿器の運転はしないでください。 →異常な結露および異常なドレン水の発生をまねきます。		
	Operating a BOXDRY with door open can lead to excess dew condensation.		

●運転 Operation

電子除湿器は通電を開始すると、動作を開始します。

本体下部の「連続/自動運転切替スイッチ」により、動作を行ないます。(工場出荷時:自動運転) When current is applied, BOXDRY starts working. Operation mode can be switched by the CONT./AUTO switch provided in the lower part of the product. (Factory setting: AUTO)

O自動運転 Automatic operation <省エネ運転 >< Energy saving mode>

相対湿度により動作を制御します。

相対湿度50%以上で除湿運転を行ない、相対湿度50%未満で省エネ運転(※2)を行ないます。

低温除湿運転は相対湿度に関係なく動作します。(※1)

Operation is controlled by relative humidity.

Normal operation takes place when relative humidity is above 50% and energy-saving operation takes place when relative humidity is less than 50% (*2).

Low temperature operation can take place regardless relative humidity (*1).

〇連続運転 Continuous operation

除湿動作を連続して行ないます。

低温除湿運転は動作します。(※1)

BOXDRY operates continuously regardless relative humidity. Low temperature operation can take place (*1).

項目 Item	Operating LED	Alarm LED
除湿運転 Dehumidification operation	点灯 Lighting	消灯 OFF
省エネ運転 (※2) Energy saving operation (*2)	点滅 Blinking (2. 0sec)	消灯 OFF
低温除湿運転 (※1) Low-temp. operation (*1)	点灯 Lighting	消灯 OFF
データサンプリング(P. 13) Data sampling (see page 13)	点滅 Blinking (0.5sec)	消灯 OFF

※1 低温除湿運転 Low-temperature operation

低温環境下において冷却フィンが0℃以下になった場合、冷却フィンが凍結します。

冷却フィンが−3℃以下になった場合、低温除湿機能が動作します。

-3℃以下の状態が約5時間維持されるとペルチェを反転して冷却フィンの凍結を溶かします。その後、運転を継続します。

この機能により、低温環境下においての除湿を可能としています。

The cooling fin of BOXDRY will ice up below zero degrees centigrade. Low-temperature dehumidification functions when temperature stays under -3 $^{\circ}$ C. for 5 hours. In this operation, the polarity of Peltier is reversed to raise the temperature until the fin is deiced. It enables dehumidification operation again. With this function, BOXDRY can be used under low temperature.

※2 省エネ運転 Energy saving operation

相対湿度50%未満になると、除湿動作を停止(ファンモータ・ペルチェの動作停止)します。 省エネ運転時は約2時間に1回ファンモータのみ動作し、撹拌して湿度測定を行ないます。測定後 の相対湿度により除湿運転または省エネ運転を行ないます。

BOXDRY stops dehumidification when relative humidity has dropped to below 50%.

During this operation mode, the fan works once every two hours to circulate the air for measuring the humidity. Depending on the measured value, normal dehumidification or energy saving mode is selected.

6. データサンプリング機能(強制対流型: ODE-F110-AW/ODE-F122-AW) ※4

Data sampling (Forced convection type : ODE-F110-AW/ODE-F122-AW ONLY) *4

本製品は、内蔵している温度/湿度センサのデータを記録する事ができます。 設置した環境の温度/相対湿度の推移を解析する事が可能です。

ODE-F110-AW and ODE-F122-AW models have a function to record the data from the built-in temperature/humidity sensor. By retrieving data, transition analysis is enabled.

	本体下部吸気口付近温度 1点 ※3		
記録データ	本体下部吸気口付近相対湿度 1点 ※3		
	Temperature : 1 point near the suction port in the lower part (*3)		
Data sampling points	Relative humidity : 1 point near the suction port in the lower		
	part(*3)		
サンプリング間隔			
Sampling interval	10 minutes		
データ記録数	1094		
Number of records	1024		

※3 センサ単体の精度およびセンサが本体内部基板上に設置されている為、実際の数値と誤差が生じます。(温度:±5°C 相対湿度:±15%)

また、本製品の設置方法により本体下部吸気口が妨げられる場合も同様に誤差が生じま すので、取付方法をご確認ください。

Due to the precision limit and the locating condition of the sensor, measured values will differ from the actual values up to 5 $^{\circ}$ C in temperature and 15% in humidity. The gap will be widened if the suction port is blocked. If the gap is bigger than the above range, check for blockage of this part.

- ※4 自然対流型 (ODE-N103-AW/ODE-N105-AW) について、データを記録する事は可能ですが、 放熱フィンと冷却フィンの温度差で空気対流を促している為、内部温度が高く測定デー タと実際の温度が大きく異なり、精度の信頼性が確保できません。 Natural convection type (ODE-N103-AW/ODE-N105-AW) has also this function. However, because of the big difference between the acquired data and the actual temperatures inside the enclosure, it is unable to utilize it for transition analysis. This is because the temperature around the sensor location near the radiation fin is higher than the other area in Natural convection type.
 - <操作方法> <Operation procedure>

①本体下部の「SW」スイッチを3秒押すとデータ記録を開始します。

Press the SW button in the lower part of BOXDRY for 3 seconds to start data recording.

②データ記録中は運転中 LED(緑)が 0.5sec 間隔で点滅します。

During execution of data recording, the green LED blinks at intervals of 0.5 seconds.

③データ記録を停止する場合は、「SW」スイッチを3秒押すと停止し、運転を継続します。 To stop data recording, press the SW button for 3 seconds. Dehumidification operation of

BOXDRY is not interrupted.

※電源を切った場合もデータ記録は停止しますが、一部データが欠損する場合があります。

データ記録を停止する時は必ず停止動作を行なってください。

There is a risk of losing some records if power is turned off during execution of data recording. ※次のデータ記録を開始するまで、記録したデータは保存されます。

The acquired records are stored until starting the next recording.

※データ記録を開始または停止する際には、本体下部の「SW」スイッチを

10秒以上押さないで下さい。センサ断線・ショートのアラームが発生します。

アラームが発生した場合は一度電源を切り、5秒後に再度電源を入れてください。

Avoid pressing the SW button continuously for more than 10 seconds. This will activate the alarm for short or wire breakage of the sensor. If the alarm is activated, turn off power and wait for 5 seconds to turn on again.

<データ消去> <Date erasing>

記録したデータは、本体の電源を切った場合も保存されています。 再度データ記録を開始する事で、これまでのデータを初期化し記録を開始します。 BOXDRY keeps the stored data after it has been turned off. Data initialization will take place by restarting data recording.

<データ取込> <Data import>

記録したデータは、本体下部の通信用ジャックに専用ケーブル(別売)を差し込み、PCにてデータを 取込みます。

詳細については、弊社までお問い合わせください。

Import the recorded data to a PC connected via a separate cable which is available as an option. For the details, please contact us.

専用ケーブル(別売)	
Separate cable which is	WH-BD-USB
available as an option	

 7. アラーム・安全機能 Alarm/Safety function
 電子除湿器に設定された警報値を検出した場合や異常が生じた場合に各出力を行います。
 以下に、内容及び復帰方法を示します。表に動作一覧を示します。
 In the event that BOXDRY detects the set warning values or abnormalities, alarm output is effected. Description of the problems and remedies for them are as shown in the following table.

Operating LED (緑) (Green)	Alarm LED (赤) (Red)	項目 Description	動作 Operation	ALM 接点出力 Alarm contact output
消灯 OFF	点滅 Blinking ON : 0.5sec OFF:0.5sec	動作温度範囲外 Out of working temperature range ・使用温度範囲を超えた場合に異常を知らせます。 Indicates error when the working temperature exceeds the specified range ・使用温度範囲以内になると、自動復帰します。 Automatically restored when the temperature returns to the allowable level.	停止 Stop 自動復帰 Auto return	CLOSE
消灯 OFF	点灯 Lighting	 ペルチェ異常 Failure in thermoelectric module ペルチェ電流値が一定値以下になった場合に異常を知らせます。 Indicates error when the current value on the thermoelectric module drops to below the specified value. 主電源をOFFすることにより、アラームは解除されます。 Alarm is cancelled by turning off power. このアラームが発生した場合には修理が必要となりますので、弊社までご連絡下さい。 Contact us for repairing. 	停止 Stop	CLOSE
消灯 OFF	点滅 Blinking ON : 2.0sec OFF:2.0sec	放熱フィン・冷却フィン温度異常 Abnormal temperature on radiation/cooling fins ・放熱フィンまたは冷却フィンの温度が80℃を超えた場合 に異常を知らせます。 Indicates error when the temperature of the radiation fin or the cooling fin exceeds 80 ℃.	停止 Stop	CLOSE
消灯 OFF	点滅 Blinking ON : 2. Osec OFF:4. Osec	 センサ断線・ショート Sensor wire breakage or shorting 温度センサが断線、ショートした場合に異常を知らせます。 Indicates error when wire breakage or shorting has occurred at the temperature sensor 主電源をOFFすることにより、アラームは解除されます。 Alarm is cancelled by turning off power. 一度電源を切り、再度電源を入れてもこのアラームが発生した場合には修理が必要となりますので、弊社までご連絡下さい。 In case the alarm output recurs when power has been restored after shutdown, contact us for repairing service. 	停止 Stop	CLOSE
消灯 OFF	点滅 Blinking ON : 4. Osec OFF:2. Osec	 基板異常 Circuit board error ・基板に不具合が生じた場合に異常を知らせます。 Indicates error when the circuit board has some problem. ・主電源をOFFすることにより、アラームは解除されます。 Alarm is cancelled by turning off power. ・このアラームが発生した場合には修理が必要となりますので、弊社までご連絡下さい。 Contact us for repairing. 	停止 Stop	CLOSE

8. メンテナンス Maintenance





メンテナンスを行う時は、必ず電子除湿器の電源をOFFにしてから作業を行ってください。

Make sure to disconnect power before staring any maintenance work.

電子除湿器の寿命は、一般的に下記の推定時間です。 性能維持の為、1週間に1度以上は点検・清掃をしてください。 吸入口および排気口をエアーブロー等でホコリ・汚れの除去を行なってください。 The estimated lifetime of the BOXDRY products are generally as follows. Once a week or more frequent check and cleaning is recommended to keep good performance. Clean away dust and dirt at the suction and exhaust ports by compressed air or other means.

ODE-F110-AW	約30,000時間(使用温度 25℃時)
	About 30,000 hours (at 25 $^\circ\!\mathrm{C}$)
ODE-F122-AW	約60,000時間(使用温度 25℃時)
ODE-N103-AW∕ODE-N105-AW	About 60,000 hours (at $25~^\circ\mathrm{C}$)

※推定時間は製品を保証するものではありません。使用条件により異なります。 Note: The above hours may differ depending on the working conditions of each product.

使用中に異常が生じた場合には使用するのをやめ、電源をOFFにしてメーカにご相談ください。 なお、ご相談される場合には、電子除湿器の型式およびご購入時期をお知らせください。 Should any trouble be found during operation, stop using products immediately and contact us. When you contact us, please have your model number and the time of purchase available.

●ファンモータの交換(ODE-F110-AW,ODE-F122-AW) Fan motor replacement

ファンモータが故障したときは、以下の手順でファンの交換を行ってください。 When fan motor breaks down, replace it with the following procedures.

 上面パネル固定用ねじる フタを取り外してくだる 	さい。	上面パネル固定用 Fixing screw for top pa			
Unscrew the two fix to remove the top pa		上面パネル		Q	_ ;
② ファンモータ固定用ネ ファンモータを手前に	引いてください。	Top panel			÷ ; ;
Unscrew the two sc the fan motor to pu	1 it forward	ファンモータ固定用ネ ixing screw for fan moto			
③ コネクタを外してくだる Remove the connect		ファンモータ Fan motor			
 ④ ファンモータを交換し⁻ Replace the fan. 	てください。				A
⑤ 逆の手順で戻してくだる Reattach screws and panel in the reverse	d	コネクタ Connector		m Box Dry	
交換用ファン Replacemen	t fun				
適用機種 Applicable mo	odels ファン型式	Fan type			
ODE-F110-AW	FM-]	F110	N		
ODE-F122-AW	FM-]	F122		operation Oalarm	
			\mathbb{N}		

9. 仕様 Specifications

●仕様

		強制文		自然文	
刑:	式 Model	Forced conv ODE-F110-AW	ODE-F122-AW	Natural con ODE-N103-AW	ODE-N105-AW
除湿	能力 ※1 ication capability (*1)	10m1/h	22m1/h	3m1/h	5ml/h
定格電圧	Rated voltage	単相 AC100V-AC240V Single phase, AC100V to AC240V 50-60Hz			2240V
消費電流 Rated	除湿動作時 On Dehumidification	0. 2A (AC100V) 0. 15A (AC240V)	0. 7A (AC100V) 0. 4A (AC240V)	0. 1A (AC100V) 0. 05A (AC240V)	0. 24A (AC100) 0. 12A (AC240)
current consumption	除湿動作停止時 Off Dehumidification	0.02A (AC100V) 0.03A (AC240V)	0.05A (AC100V) 0.06A (AC240V)	0.02A (AC100V) 0.03A (AC240V)	0.05A (AC100) 0.06A (AC240)
始動電流	Starting current	2. 5A	4. 5A	2. 5A	4. 5A
消費電力 Rated	除湿動作時 On dehumidification	14W	50W	10W	25W
power consumption	除湿動作停止時 Off Dehumidification	2W	5W	2W	5₩
	月周囲温度 g temperature	0~55℃ ※ 0 to 55℃ withe		0~45℃ ※氷結無き事 0 to 45℃ without condensation	
	月周囲湿度 ng humidity	95%RH 以下 95%RH or less			
	重転方式 ating mode	連続運転/自動運転(省エネ運転) CONT./ AUTO (Energy saving)			
	重転設定湿度 ng for AUTO	50%以上で運転、50%未満で停止 ※3 Operates while humidity is 50% or more and stops when it drops to below 50% (*3)			to below 50% (*3)
F	機能 ^J unction	・ペルチェ異常検出 T ・動作温度範囲外検出	Detection of abnorn 'hermoelectric module Off temperature out of Wire breakage of the	failure of the working temper	-
	常時出力 or output	接点容量 DC24V 300mA 1a Contact capacity DC24V 300mA 1a			
	原接続方式 r connection	電源コード 3芯 2m Via power cord, triplex 2m			
	(A特性) Noise	42. 5dB	49dB	-	-
	EMC 指令 EMC directive	EN61000-6-2, EN61000-3-2,		-	
適合規格 Applicable standards	低電圧指令 Low voltage directive			-	
環境対応 Environmental standard		RoHS2			
	(寸法 ※2 ensions (*2)	W131×H161.5×D65	W131 × H250. 5 × D65	W131×H161.5×D65	W131 × H250. 5 × D65
	×体質量 Weight	約 1. 2kg	約 1.8kg	約 1.1kg	約 1.7kg

※1 周囲温度+30℃、周囲湿度が80%RHの場合の公称除湿能力です。

*1 Nominal value with ambient temperature of 30 $\,^\circ\!\mathrm{C}\,$ and humidity of 80%RH.

※2 ドレンパイプおよびケーブル・取付ステーを除いた寸法です。

*2 Drain pipe, cable and mounting stay are excluded.

※3 動作点(50%)を変更する事が可能です。詳細は弊社までお問合せください。 く専用ケーブル(別売)が必要となります。>

*3 Setting can be changed. Please contact us for the details. Extra cable is required for this work.



Outer dia. 8mm, L 12mm

(mm)

型式	А	В	С	D
ODE-F110-AW ODE-N103-AW	27.5	161.5	216	198
ODE-F122-AW ODE-N105-AW	37.5	250.5	328	310

●除湿性能 Performance chart ODE-F110-AW

ODE-F122-AW



●適用容積表 Correlation between enclosure capacity and humidity



盤に換気口が無く、扉はパッキン付密閉構造 で扉の開閉回数1回/日以下において盤外 相対湿度100%の時に安定する盤内温度と盤 容積の関係です。 (周囲温度30℃時)
This chart shows the correlation between internal humidity and volumetric capacity of an enclosure under the following conditions.
No ventilating openings is provided
Enclosure door is hermetically sealed with packing and opened not more than 1 time per day
Belative humidity outside the enclosure

- Relative humidity outside the enclosure is $100\% \mathrm{RH}$
- Ambient temperature is 30° C

●梱包内容 complete set of supply

BOXDRY	1	
ドレンホース 1.5m	1	
Drain hose 1.5m		
アラーム用ハーネス 0.5m	1	
Harness for alarm output 0.5m		
取扱説明書	1	
Instruction manual	I	

10. 保証期間 Warranty period

メーカ出荷後、1年間とします。

ただし、当社責任範囲外による故障は有償にて修理させて頂きます。

This product is covered by 1-year warranty from the date of shipment, provided that such warranty does not apply to damages and malfunctions resulted from other than normal use.



本社/カスタマーサービスセンター 〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21 TEL:053-522-5572 FAX:053-522-5573 7000-21, Nakagawa, Hosoe, Kita-ku, Hamamatsu, Shizuoka 431-1304, Japan TEL:053-522-5572 FAX:053-522-5573

第6版 この取扱説明書の内容は2019年6月現在のものです。

The 6th edition The contents of this manual are as of June 2019