

# Manual

## Impressora Epson

Ao ligar a sua impressora pela primeira vez, esta luz ficara acesa, pressione e segure este botão por 15 segundos e solte. Ela fara o procedimento de carregamento de tinta do cabeçote. Assim que a luz Liga/desliga parar de piscar, sua impressora está pronta para utilização.



Acessar o site: https://www.idealprinters.com.br

Baixar o perfil de cores conforme o modelo do produto



Você deve instalar em seu equipamento o CD (Disco) 1 do Drive Epson que se encontra

dentro da embalagem com a sua impressora.

Baixar o perfil de cores conforme o modelo do seu produto



1. Passo – Após extrair o arquivo

2. Passo -





3. Passo - Selecione a aba, Gerenciamento de cores (1) e em seguida clique no botão

Gerenciamento de cores (2)

Geral	Compartilhamento		Portas	Avançado
Geral Gerenciame Para em G	Compartille nto de Cores ajustar as configur erenciamento de C Gerenciamento	amento Segurança ações de gerenciame ores. • de Cores	Portas Information Information	Avançado mação de versão clique

**4. Passo**- Em <u>dispositivos</u> selecione o modelo da sua impressora, conforme indicação abaixo.

Disposition Exibir: 1. Monitor G	Senérico PnP (DPMS) - Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family
Usar minhas cont	figurações para este dispositivo
Dudio anna is dao a suba diana sistema	
Nome	Nome do arquivo
Adicionar Remover	Definir como Perfil Pad
Adicionar	Definir como Perfil Pad

5. Passo - Marque a opção <u>usar minhas configurações para esse dispositivo. (1).</u> Mude a seleção de perfil para <u>manual. (2)</u>, logo em seguida clique na parte debaixo da janela em <u>adicionar. (3)</u>



Dispositivos Todos os Pe	rfis Avançado		
Dispositivo:	Impressora: EPSON L355 Series (Copiar 1)		•
	🕼 Usar minhas configurações para este dispos	itivo	Identificar monitores
Seleção de perfil:	Manual		
Perfis associados a es	te di Manual		
Nome		Nome do	arquivo
	3		
	3		Definingen Defil Debže
Adicionar	3 Remover	[	Definir como Perfil Padrão

6. Passo - Selecione o arquivo <u>EPSON IJ Printer (1)</u> e clique em <u>Remover (2)</u>, o programa irá perguntar se quer descartar clique em **Continuar**. Clique em <u>Adicionar...(3)</u>

	Dispositivos	Todos os Perfis	Avançado		
	Dispositiv	o: 🥪	Impressora: EPSON L210 Solies (Copiar 4)		•
			Usar minhas configurações para este dispositivo		Identificar monitores
	Seleção d	e pertil:	Manual		•
_	Perfs ass	ociados a este d	lispositivo:		
	Neme			Nome do arqu	ivo
	Parfic 0	cc			
	Ensore 11			Econom II Drinke	- 67 in -
	1	Princer 07 (pag	2	epoint Prince	107.80
		Printer (7), pau	2	Epond Print	107.20
	Adicion	ur	2		elînî como Perfîl Padião
	Adiation	an Rem	2 unit ofigurações de gerenciamento de cores		efinii como Perfil Padião Parfia

7. Passo - Selecione o arquivo Genesis\_DS7000\_A4\_PapeHavir90g\_08\_2018.icm e clique em OK, em seguida clique em fechar.

Escolha um perfil na lista de perfis instalados no sistema.		_
Nome EPSON NX130/SX130/TX130/ME 340 scanner - reflective	Nome do arquivo	^ init
EPSON L395 Series scanner - reflective	L395 R.icc	
EPSON L380 Series scanner - reflective	L380 R.icc	
EPSON L365/L366 Series scanner - reflective	- 1365_r.icc	
EPSON L220/L360 Series scanner - reflective	1220_r.icc	
EPSON L210/L350 scanner - reflective	1210_r.icc	
Gênesis_DS7000_A4_PapelHavir90g_08_2018.icm	Gênesis_DS7000.icm	
EPSON sRGB	ewsrgb.icm	
EPSON Standard RGB - Gamma 1.8	ewrgb18.icm	~
Procurar Adicionar como Perfil de Cor Avançado	ОК	Cancelar
Adicionar Remover	D	efinir como Perfil Pad
		Derfie

### CONFIGURAÇÃO NA HORA DE IMPRIMIR A IMAGEM.

Sempre quando for imprimir uma imagem coloque em **Preferências ou Propriedades**. Esse procedimento dependerá do programa que esteja usando atualmente.

Após esse procedimento, irá abrir uma janela e selecione Documento em Alta Qualidade (1) em seguida mude para o tipo de papel normal (2).



P
<b>Ideal Printers</b>
O IDEAL PARA SUBLIMAÇÃO

O IDEAL FARA SOBELINIAÇÃO	
Preferências de impressão de EPSON L396 Series	×
Principal Mais opções Manutenção	
Predefinições de impressão	
Adicionar/Remover Pré-ajustes Tamanho do documento	A4 (210 x 297 mm) ~
Documento - Rápido     Documento - Qualidade normal     Orientação	Vertical     O Horizontal
1 I Ipo de papel	Papel comum / Bright White Paper v 2
Documento - Tons de cinza Qualidade	Alto
Cor ()	Cor     OPreto/Tons de cinza
Impressão frente e verso	Não ~
Definiç	ões
Multi-páginas Não	✓ Ordem das páginas
Cópias 1 🜩	Agrupar
Modo silencioso	Não
Mostrar definições	ăo
Restaurar ajustes padrão Níveis de tinta Organizador de tarera	
ОКС	Cancelar Aplicar Ajuda

 Passo - Selecione a <u>aba Mais Opções (1)</u>, na sequência em <u>Correção de cores selecione</u> <u>Personalizado (2)</u>, depois clique no botão <u>Avançada (3)</u>.

1	Preferências de impressão de EPSON L396 S	eries	×	
	Principal Mais opções Manutenção Predefinições de impressão Adicionar/Remover Pré-ajustes Documento - Rápido Documento - Qualidade normal Documento - Alta qualidade Documento - 2/+ Documento - Tons de cinza rápido Documento - Tons de cinza	Tamanho do documento Papel de saída Reduzir/Aumentar do Ajustar à página Centrar Correção de cores Automático	A4 (210 x 297 mm) V Igual ao tamanho do documento V cumento Taxa de zoom M Personalizado Avançado Opções de imagem	3
	المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم	2 ur. de marca d'ág Configurações Adicionais Girar 180° Ø Alta velocidade Espelhar imagem	Ja	
		OK	Cancelar Aplicar Ajuda	



9. Passo - Marque a opção SEM AJUSTE DE COR e de OK, pode imprimir

Correção de cores		$\times$
Correção de cores Gerenciamento de cores Controles de cor Corrigir foto ICM Sem ajuste de cor	do documento saída ir/Aumentar do star à página ] Centrar de cores omático : de marca d'ág ções Adicionais rar 180° ta velocidade spelhar imagem	×          A4 (210 x 297 mm)         Igual ao tamanho do documento         cumento         Taxa de zoom         Personalizado         Avançado         Opções de imagem         ua
OK Cancelar Ajuda	ок	Cancelar Aplicar Ajuda

### **Instalação do perfil de cor** COREL DRAW

1. Ao abrir o seu Corel Draw (X6, X7, X8), irá aparecer a janela abaixo. Sempre manter esta configuração, para que figue igual ao perfil de cor.

Criar um novo documento	×					
Nome	Tutorial De Instalação III					
Home						
Destino predefinido:	Personalizado 🔹 🖬					
Tamanho:	A4 👻					
Largura:	21,0 cm 🚔 centímetros 🔻					
Altura:	29,7 cm 🚔 🔲 🖿					
Número de páginas:	1					
Modo de cores primárias:	СМҮК 👻					
Resolução da renderização:	300 • dpi					
Modo de visualização:	Aprimorado 👻					
Configurações de core	s					
Perfil RGB:	sRGB IEC61966-2.1					
Perfil CMYK:	ISO Coated v2 (ECI)					
Perfil de escala de cinza:	Dot Gain 20% 👻					
Finalidade de renderização:	Perceptivo 👻					
☆ Descrição						
Selecione o método padrão para a gama.	fora da gama de cores que será mapeado					
🔲 Não mostrar esta caixa de	Não mostrar esta caixa de diálogo novamente					
(	OK Cancelar Ajuda					



- 2. Clicar em OK.
- 3. Vá em ferramentas > gerenciamento de cores > Configuração padrão.
- 4. Alterar as configurações conforme informações abaixo:
  - RGB: sRGB IEC61966 2.1
  - CMYK: ISO coated v2 (ECI)

Configurações de gerenciamento de cores padrão	X				
Predefinições: Personalizado 🔹					
Configurações de cores padrão	Critérios de gerenciamento de cores				
Perfis de cores:	Abrir:				
RGB: (Padrão) sRGB IEC61966-2.1	RGB: Usar perfil de cores incorporado 💌				
CMYK: (Padrão) ISO Coated v2 (ECI)	CMYK: Usar perfil de cores incorporado 🔻				
Tons de cinza: (Padrão) Dot Gain 20% 🗸	Tons de cinza: Usar perfil de cores incorporado 💌				
	Avisar sobre incompatibilidade de perfis de cores				
Modo de cores primarias:	Avisar sobre ausência de perfil de cores				
Finalidade de renderização: Perceptivo 🔹	Importar e colar:				
Configurações de conversão de cores	RGB: Converter em perfil de cores d 🔻				
Mecanismo de cores: Microsoft ICM CMM	CMYK: Atribuir perfil de cores do docu 🔻				
Preservar preto puro Manear cinza para preto CMYK	Tons de cinza: Converter em perfil de cores d 🔻				
	Avisar sobre incompatibilidade de perfis de cores				
Definição de cores exatas: Valores de laboratório 🔹	Avisar sobre ausência de perfil de cores				
☆ Descrição					
Os controles da área Abrir instruem o aplicativo sobre quais açó realizadas quando você abre documentos.	ões de gerenciamento de cor devem ser				
	OK Cancelar Ajuda				

- 5. Clicar em OK.
- 6. Após finalizar a arte, clicar em imprimir e selecionar o modelo da sua impressora.

Imprimir							х
Geral	Cor	Composição	Layout	Pré-impressão	🐶 Nenhuma questão		
Dest	ino						
Imp	ressora:	EPSON Style	is Office	T33 Series		-	Preferências
Pág	ina:	Brother DCP Enviar para	-T300 Pri OneNot	nter e 2010			Usar PPD
Stat	us:	EPSON L130	0 Series 0 Series (	Copiar 1)			
Loc	al:	EPSON L355	Series				
Con	nentário:	EPSON L355 EPSON L375	Series (C Series	opiar 1)		)1	rimir em arquivo 🕞
Inter	valo de im	EPSON L375 EPSON L380	Series (C Series	opiar 2)			
() ()	ocumento	EPSON L395 EPSON L395	Series (C	opiar 1)			1
© F	agina atua	EPSON L395 EPSON L395	Series (C Series (C	opiar 2) opiar 3)			
0 F	áginas:	EPSON L395	Series (C	opiar 4)			Agrupar
		EPSON Stylu	is Office 1	133 Series		=	
		EPSON T111	0 Series (	Copiar 1)		- r	nap: 300 🚔 dpi
Estilo d	le impressã	Fax HP DesignJe Printer for U	t T520 36 SB003	in HPGL2		-	<ul> <li>✓ Salvar como</li> </ul>
	-	Printer for U Printer for U Printer for U	SB005 SB006 SB007				
Visualiza	ção de im	Printer for U	SB007				Aplicar Ajuda
		Printer for U Printer for U	SB009 SB010				



7. Clicar em preferências. Irá abrir a janela abaixo.

Propriedades de EPSON L355 Series           Principal         Mais Opções         Manutenção			<b>—</b> ×	
Predefinições Impressão           Adicionar/Remover Predefinições	Formato	A4 297 x 210 mr	n 🔻	
Documento - Rápido     Documento - Qualidade Padrão     Documento - Alta Qualidade     Documento - 2 Cima     Documento - 2 Cima	Orientação Tipo de Papel	Vertical           Papel Normal	O Horizontal	Sempre manter Qualidade = Alto
<ul> <li>Documento - Escala de Cinzentos Rap</li> <li>Documento - Escala de Cinzentos</li> <li>perfil_treinamento</li> </ul>	Qualidade Cor	Alto Cor	Escala de Cinzentos	
	Impressão do	s 2 lados	Definições	
	Multi-Páginas	Não 🔻	Ordem das Páginas	
	Cópias 1	Agrupar	inverter Ordem	
Penor Predef Niveis da Tinta	Pré-visuali	ização de impressão lor de Tarefas Fácil	Modo Silencioso	
		ОК	Cancelar Ajuda	

8. Após escolher a qualidade da sua impressão, clicar na aba <<Mais Opções>> E configurar conforme imagem abaixo.

Propriedades de EPSON L355 Series		X	Correcção de Cor
Predefinições Impressão	Formato	A4 297 x 210 mm 🔻	Ajuste de Cor     PhotoEnhance
Adicionar/Remover Predefinições	Ejectar Papel	Igual ao Formato do Documento 🔹 🔻	© ICM
<ul> <li>Documento - Rápido</li> <li>Documento - Qualidade Padrão</li> <li>Documento - Alta Qualidade</li> <li>Documento - 2 Cima</li> <li>Documento - Escala de Cinzentos Ráp</li> <li>Documento - Escala de Cinzentos</li> <li>perfil_treinamento</li> </ul>	Reduzir/Aumer Ajustar à Pa Correcção de Cor Automático Marca de Água	ntar Documento ágina Zoom para Ý Personalizado Avançado Opções de Imagem Inexistente V	Sem Ajuste de Cor
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Cabeçalho/Rod Definições Adicion Rodar 180°	dapé Definições	Pode deixar habilitado, caso queira espelho automático.
Repor Predef.	Espelho	Mostrar Definições OK Cancelar Ajuda	OK Cancelar Ajuda



- 9. Clicar em OK.
- 10. Clicar na aba Cor.
- 11. Nesta janela vá até a opção << Corrigir cores usando o perfil de cores>> e habilite o perfil do disco 2 instalado.

Imprimir		×							
Geral Cor Composição Layout Pré-im	pressão 🛛 😥 Nenhuma questão								
Imprimir imagem composta									
Imprimir separações									
	Osar configurações de cor do documento								
	Olympic Usar configurações de prova de cores								
Conversões de cor realizadas por:	CorelDRAW								
Saída de cores:	RGB								
	Converter cores exatas em RGB								
Corrigir cores usando o perfil de cores:	Gênesis_DS7000_A4_PapelMundi_08_2018.icm	•							
	Preservar números RGB								
	Deixar sempre habilitado,								
Finalidade de renderização:	Perceptivo	como Perceptivo.							
As configurações e a visualização de cores impressora do dispositivo Windows Graph									
Visualização de impressão	OK Cancelar Aplicar	Ajuda							

12. Clicar em OK.

### DÚVIDAS OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Tel.: 11-95035-2380

sac@idealprinters.com.br

#### **SUPRIMENTOS**

www.idealprinters.com.br