

油雾探测器 Visatron[®] VN2020 Visatron[®] VN2020 Ex



- 操作说明书 -- 183018 -

SCHALLER AUTOMATION Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG 66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件:info@schaller.de / www.schaller-automation.com



第2页,共107页

尊敬的客户:

操作说明书由在此描述的设备上/使用此处所描述的设备开展工作的人员编制而成。只有在熟 悉了解本操作说明书的情况下,才能避免设备故障,并且确保无故障运行。因此,相关负责的 人员必须熟悉了解本操作说明书。

操作说明书适用于:

- Visatron® VN2020
- Visatron[®] VN2020 EX

在设备流转的过程中,操作说明书是用户信息的组成部分,并且必须予以妥善保管,确保使用 方和操作人员可以取用。在设备更换地点时,必须一并提供操作说明书(包括供应商的操作说 明书)。

在所有生命阶段,必须留意操作说明书(包括供应商的操作说明书)中的注意事项。为此,在 开始工作前,仔细通读操作说明书中相应的章节。

对于不遵守本操作说明书导致的损失和运行故障,我们不承担任何责任。在企业内部,必须明 确且无歧义地确定谁具体负责机器(使用方),以及谁允许在机器上工作(操作人员)。

对于负责运输、安装、装调、设置、操作、维护、保养和维修的人员,必须明确地定义相应的 职责。

提供原版油雾探测器操作说明书。



第3页,共107页

目录

1.	技术参数和交货范围	7
2.	身份识别	10
2.1.	产品品牌和型号名称	10
2.2.	制造商	10
3.	产品描述和技术参数	11
3.1.	产品描述	11
4.	油雾探测器系统	12
4.1.	油雾探测器 VN2020	13
4.2.	支架	17
4.3.	收集管管路	17
4.4.	发动机壁板螺栓连接 (MWV) 和抽吸漏斗	18
4.5.	虹吸管组	18
4.6.	软管	19
4.7.	虹吸瓶	19
4.8.	可选配件	20
4.8.1.	远程监控系统	20
5.	安全和防护措施	21
5.1.	根据用途使用	21
5.2.	可以预见的错误使用	21
5.3.	图标说明	22
6.	安装	23
6.1.	使用前的安全措施	23
6.2.	拆开包装,交货范围	24
6.3.	获得批准的油雾探测器系统图纸	24
6.4.	获得批准的油雾探测器系统图纸	24
6.5.	建立压缩空气供应	25
6.6.	建立电能供应	26
6.7.	曲轴箱上的安装孔	26
7.	油雾探测器的安装	27
7.1.	预装了支架的油雾探测器的安装	27
7.2.	没有支架的油雾探测器的安装	27
7.3.	发动机壁板螺栓连接和抽吸漏斗的安装	28
7.4.	虹吸管组的安装	31
7.5.	安装虹吸瓶	36
7.6.	安装管路	
7.7.	软管的安装	39
7.8.	电力线路的安装	39
7.9.	远程指示器(选配)的安装	43
7.10.	首次调试	45

第 4 页,共 107 页

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件: info@schaller.de / www.schaller-automation.com

7.10.1	. 在测量附件上设置负压	.45
7.10.2	.建立供电	.48
7.10.3	. 设置油雾探测器的灵敏度	.48
7.10.4	. 投入使用时的功能测试	.49
7.10.5	. 投入使用检查表	.50
8.	操作和使用	.51
8.1.	显示和报警复位	.51
8.2.	故障诊断和故障排除	.52
8.2.1.	故障代码 - 所有 LED 熄灭	.53
8.2.2.	故障代码 02 - 电子模块有故障	.53
8.2.3.	故障代码 03 - 供应压力测量有故障	.53
8.2.4.	故障代码 04 / 16 – 测量值过高/测量值过低	.53
8.2.5.	故障代码 06 - 供电电压不在允许的范围内	.53
8.2.6.	故障代码 07 - 复位按钮有故障	.53
8.2.7.	故障代码 08 - 电子系统温度过高 (> 85 °C)	.53
8.2.8.	故障代码 09 - 电子系统温度过低 (< -2 °C)	.54
8.2.9.	故障代码 10 - 环境温度过高 (> 70 °C)	.54
8.2.10	. 故障代码 11 - 环境温度过低 (< 0 °C)	.54
8.2.11	. 故障代码 12/17 – 内部存储器校验和错误	.54
8.2.12	. 故障代码 13 – 光学传感器污染 - 需要清洁	.54
8.2.13	. 故障代码 14 - 供应压力过低	.54
9.	维护保养和维修	.55
9.1.	维护保养	.55
9.1.1.	保证安全运行的维护保养周期	.55
9.1.2.	使用方负责的维护保养	.57
9.1.3.	清洁光路(4,000 小时)	.57
9.1.4.	使用烟管进行功能测试	.60
9.2.1.	更换过滤器调节阀的过滤器	.63
9.2.2.	更换连接箱密封件	.64
9.2.3.	油雾探测器系统检修(16,000 小时)	.68
10.	维修	.68
10.1.	使用方负责的维修	.68
10.1.1	.更换测量附件	.68
10.1.2	.更换接线盒	.72
10.1.3	. 更换过滤器调节阀	.77
10.1.4	.更换连接软管	.80
10.1.5	. 更换检查盖密封件	.81
10.1.6	. 更换安装板密封件	.83
10.1.7	.更换螺旋塞	.86
10.2.	由 Schaller Automation 负责的维修	.87

第5页,共107页

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件: info@schaller.de / www.schaller-automation.com

10.3.	停止使用和拆卸	87
11.	存放	87
12.	包装	87
13.	备件	88
13.1.	备件清单 VN2020	88
13.2.	备件清单 VN2020 Ex	90
13.3.	维护保养组件(4,000/8,000/12,000 小时)	92
13.4.	清洁组件	92
13.5.	VN2020 服务组件(16,000 小时/24 个月)	93
14.	VN2020 / VN2020 Ex 配件	95
14.1.	U 形管压力计	95
14.2.	压差测量设备	96
14.3.	烟气测试箱	96
14.4.	VN2020 售后服务箱	97
15.	插图目录	99
16.	联系信息	103
17.	变更历史记录	104

索引

索引	变更	日期	变更人
1.0	发布	2019 年 12 月 19 日	Adams, P. / Höh, S.
1.1	参见变更历史记录	2020 年 3 月 13 日	Adams, P. / Höh, S.
2.0	参见变更历史记录	2021 年 12 月 01 日	G. Kornatz



第6页,共107页

1. 技术参数和交货范围



第7页,共107页

SCHALLER AUTOMATION Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件 : info@schaller.de / www.schaller-automation.com



机械接口

尺寸	大约 539 x 298 x 171 mm
重量	12.41 kg
M1	M16x1.5 外螺纹 Ø10 管接头
M2	M30x2 外螺纹 Ø22 管接头
M3	M30x2 外螺纹 Ø22 管接头
M4	G1/4 内螺纹
M5	4x 通孔,用于 M8 螺栓

电气接口

供电	18 – 31.2 V DC
额定电压	24 V DC
电流消耗	最大 2A
E1 馈入	24 V DC M25:导线直径 8-16mm 通过安装时底板中的孔进行接地
E2 馈入	M20:导线直径 5-13mm
继电器输出端	2 דHigh Oil Mist Alarm"(油雾报警) 1 דReady"(运行准备就绪) 1 דOil Mist Pre-Alarm"(油雾预警) (最大 60 伏特 AC / DC,1A)
至监控设备的通信接口	3 线制 RS485,电绝缘/ CANopen,电绝缘
推荐的通信电缆	LAPPKABEL UNITRONIC-FD CP (TP) plus UL-CSA



第8页,共107页

气动接口

P1	M16x1.5 外螺纹 Ø10 管接头	
压缩空气供给	最小 2 bar 最大 14 bar	
压缩空气消耗量	1.2 nm³/h ± 10% 数值可能根据具体的客户解决方案而变化	
负压	M4 位置 测量和设置负压	
	最小 -55mmWs (-5.5 mbar) 公称 -60mmWs (-6 mbar) 最大 -65mmWs (-6.5 mbar)	
空气质量	ISO 8573-1:2010 - 6-4-4	

环境条件

工作温度	5 至 70 °C
仓储温度区间	-25 至 80 °C
相对湿度	最高 95%
防护等级	IP 54
振动	5 – 25 Hz : 1.6 mm 峰值 25 – 100 Hz:40m/s² 峰值



第9页,共107页

2. 身份识别

2.1. 产品品牌和型号名称

本操作说明书适用于 VISATRON® 品牌型号系列 VN2020 的油雾探测器。

油雾探测器提供两种产品变型:

- VN2020 用于 ATEX 规定的没有爆炸危险的环境中
- VN2020 Ex 用于 ATEX / IECEX 规定的有爆炸危险的环境中
 - ATEX: II (2G) [Ex op is IIB T4 Gb]
 - IECEx: [Ex op is IIB T4 Gb]

2.2. 制造商

Schaller Automation Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG Industriering 14 66440 Blieskastel 德国



第10页,共107页

3. 产品描述和技术参数

3.1. 产品描述

SCHALLER AUTOMATION 的油雾探测器 VISATRON® VN2020 用于保护大型发动机(燃气发动机、柴油发动机和双燃料发动机),避免由于曲轴箱中自发形成的油雾而发生油雾爆炸。 它是安全系统的组成部分,用来保护操作人员的生命和健康,并且避免严重的联锁损伤。

油雾探测器由 SCHALLER AUTOMATION 根据国际船级社联合会(缩写为 IACS)的指令 IACS UR M10 进行的研发。

油雾探测器采用文丘里管原理工作,以便将油雾从曲轴箱中吸出。 监控通过设备测量附件中的一条光学测量段加以实现。

通过主动且持续地抽吸曲轴箱大气,可以确保在油雾产生和要生成的油雾报警之间很短的反应 时间。

为了避免喷溅油导致的错误报警,在抽吸系统上采用了 Schaller Automation 的专用抽吸漏斗, 它们可以不受发动机转动方向的影响投入使用。每个抽吸位置始终需要一个抽吸漏斗。这样一 来,就会保护系统,避免喷溅油的侵入。

在发动机正常运行时,油雾探测器会抽吸存在的油雾。这些油雾可能会沉积在抽吸管路中。

在这一点上,Schaller Automation 采用了一套抽排方案,并且将多余的油返回至发动机的曲轴 箱中。

额外的排空组件会确保系统在各种运行条件下正确运行。

具体包括在固定式发电站的使用,以及具有静态或者动态倾角的船舶上的使用。



第11页,共107页

4. 油雾探测器系统

一套油雾探测器系统,一套所谓的安装组件(缩写为 MS)通常由下列交货范围组成,并且会 根据具体的客户进行配置。

插图 1 示出的是一套用于六缸发动机的安装组件 VN2020 的典型安装场景。



插图 1:油雾探测器系统 VN2020

- (1) 油雾探测器
- (2) 支架
- (3) 发动机壁板螺栓连接
- (4) 虹吸瓶
- (5) 管支架
- (6) 连接箱抽吸管路
- (7) 收集管管路
- (8) 发动机壁板抽吸管路
- (9) 排气管



4.1. 油雾探测器 VN2020



插图 2:油雾探测器 VN2020

- (1) 底板
- (2) 连接箱
- (3) 测量头
- (4) 检查盖
- (5) 防护罩
- (6) 空气喷射泵(文丘里管原理)
- (7) 油雾探测器铭牌
- (8) 测量头铭牌
- (9) 带有故障代码的显示
- (10) 过滤器调节阀
- (11) 接线盒

第13页,共107页

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280
电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件: info@schaller.de / www.schaller-automation.com



VISATRON® VN2020 型号系列的油雾探测器提供两种产品变型:

VN2020

VN2020 EX



插图 3: VN2020



插图 4: VN2020 EX



曲轴箱爆炸

警告!

注意!

致死的严重人身伤害

→ 油雾探测器旨在从潜在的爆炸性大气中抽吸燃气(例如燃气发动机的曲轴箱)。



曲轴箱爆炸 致死的严重人身伤害

> → 仅在潜在具有爆炸危险并且分级为 II-/2G(组别 li,类别 2G,用于燃气环境的设备) 的大气中运行油雾探测器。满足 IEC / EN 60079-0:2018 和 IEC / EN 60079-28:2015 的要求。

相对于 VN2020, VN2020 EX 的区别主要通过下列外观属性加以标记:

- 检查盖:蓝色
- 测量附件铭牌: EX 图标和 EX 标记, 取代 Schaller 图标
- 油雾探测器铭牌:额外的 EX 图标



油雾探测器满足的级别为 II (2G) [Ex op is IIB T4 Gb]。



* 括号提示设备安装在危险区域 () 以外,但会发射光辐射至危险区域 []。

两种设备都配有一个测量附件 (3),它在检查盖 (4) 下具有一个光学测量段,以及一个在正常运 行条件下为用户显示所有重要信息的 LED 显示 (9)。头 (3) 通过带减震装置的板固定在底板 (1) 上。

通过在设备上产生的负压,会通过发动机壁板螺栓连接从曲轴箱中抽吸含有机油的曲轴箱大气。 油雾通过收集管进入到测量附件中。在那里,会在光学测量段中测量油雾浓度。接下来,会将 油雾通过排气管重新送回至曲轴箱中。

用于抽吸系统的负压通过一台根据文丘里管原理工作的空气喷射泵 (6) 产生。所有电气接线都 在接线盒 (11) 中进行。



第15页,共107页



插图 5:接口示意图

设备可以直接连接到发动机的安全系统上。接口包含两个油雾报警输出端、一个预警输出端和 一个运行准备就绪信号。

在正常运行状态下,会在所有抽吸点上同时抽吸曲轴箱大气,并且在检测附件中进行检测。

提供两个报警阈值。主报警阈值可以借助软件通过位于测量附件中的 USB 接口进行参数设置。 预警同样也可以进行参数设置。在出厂设置中,它会在达到主报警阈值 70% 的情况下激活。

两个型号的设备 VN2020 和 VN2020 EX 可以单独作为油雾探测器购买,或者作为成套油雾探 测器系统(安装组件)进行购买。



第16页,共107页

4.2. 支架

在设计安装组件时,会根据具体客户的发动机外形结构调整支架,并且针对相应的应用案例进 行设计。

支架的主要任务是支承油雾探测器,以及将油雾探测器系统和发动机壳体连接在一起。

4.3. 收集管管路

在抽吸和输送含有机油的大气时,Schaller Automation 采用的是最先进的液压组件。因此,对于安装组件,只会采用符合 DIN EN 10305-4 的管路和符合 EN ISO 8434-1 的螺栓连接。

提供的管路既有弯管,也有焊接管。根据具体的应用,用于相应螺栓连接的切断环和锁紧螺母 已经预先安装或者以未拧紧的形式随附。



插图 6:带有切断环和锁紧螺母的管路

会始终根据客户要求,针对发动机周边情况调整管路。

相对于曲轴箱中的压力,为了不受机舱内气压波动的影响,空气喷射泵的输出端(排气管)必须返回至曲轴箱内。

必须避免将混合了机油的废气引回至机舱内。

4.4. 发动机壁板螺栓连接 (MWV) 和抽吸漏斗

一个发动机壁板螺栓连接主要由两个主组件,即螺栓连接体(1)和一个所谓的抽吸漏斗(2)组成。



插图 7: 发动机壁板螺栓连接

通过抽吸漏斗,会抽吸含油的大气,并同时避免喷溅油进入到收集管管路中。如果未事先相应 予以分离,则喷溅油可能会堵塞收集管管路。

螺栓连接体允许和抽吸管路支承之间呈一定的角度调整,并且在此过程中建立收集管管路、抽 吸管路和曲轴箱之间的连接。

Schaller Automation 提供不同规格的发动机壁板螺栓连接,特别是符合发动机周围环境的发动 机壁板螺栓连接。

4.5. 虹吸管组

所谓的虹吸管组是发动机壁板螺栓连接的备选方案。如果由于周围的环境因素,不能采用虹吸 瓶排放设计,则会用到虹吸管组。



4.6. 软管

作为抽吸和排气管路的替代,同样也可以选用软管。

由 Schaller Automation 选用的软管由一根液压软管组成,它带有额外的镀锌钢丝网壳层。



插图 8:带钢丝网的软管

软管和证书可以从船级社和政府部门获取。证书可以在 Schaller Automation 的主页 (www.schaller-automation.com) 上下载。

4.7. 虹吸瓶

在抽吸含油大气的过程中,机油可能会在抽吸管路中沉积。

虹吸瓶的任务是将这些沉积的机油排出收集管管路中,避免堵塞管路或者导致管径减小。



插图 9:虹吸瓶

因此,每个装配套件需要至少两个虹吸瓶。



4.8. 可选配件

4.8.1. 远程监控系统

根据 IACS UR M10,油雾浓度以及油雾探测器的状态可以在一个安全的地方用所谓的 Schaller 远程指示器 Ⅱ(参见插图 10)向油雾探测器进行查询。

客户侧监控系统的连接通过一个 RS485 三线制总线导线进行。





插图 10:远程指示器 II

除此以外,Schaller Automation 实现了 VISATRON® 设备在使用方自动化系统中的集成。可 以借助 CANopen 或者 MODBUS/RTU 进行连接。



5. 安全和防护措施

VN2020 系列油雾探测器是根据很高的质量标准由 Schaller Automation 生产,并且经过了严格的工厂测试。为了确保设备顺利且无误的运行,必须留意使用方的安全说明和警告提示。这些在操作说明书中通过下列图标进行了标记。

小心!

为了确保安全且合规的使用,仔细阅读操作说明书和其他产品相关的资料,并且保 管好它们,以备日后使用。

5.1. 根据用途使用

油雾探测器的任务是防止大型发动机曲轴箱中发生爆炸,这些爆炸是由高浓度油雾引起的,例 如在大型发动机内部出现轴承损坏时,就可能导致高浓度油雾。

油雾探测器只允许用于探测曲轴箱中的油雾,以及保护大型发动机,避免油雾发生爆炸(燃气 发动机、柴油发动机和双燃料发动机)。

在规定了 Ex 防护的大型发动机上使用时,必须选用带有 Ex 防护标记的油雾探测器。

在需要由船级社进行许可的大型发动机上使用时,必须选用具有对应的等级许可的油雾探测器。 必须留意安全说明。

5.2. 可以预见的错误使用

禁止在不使用抽吸漏斗的情况下安装油雾探测器。

禁止由未经授权的人员安装和维护保养油雾探测器。

在 Ex 区域禁止使用没有 ATEX 许可的油雾探测器。

禁止安装不同于本操作说明书中以及相应有效的安装组件图纸中所述安装组件的部件。

→ 对于本手册中未提及的应用都是禁止的!



5.3. 图标说明

在本操作说明书中,会根据 DIN EN 82079-1 使用下列图标。



注意: 提示重要的注意事项,它们有助于避免财产损失。



小心: 提示风险程度低的危险,如果不加以避免,则可能会导致轻度或者中度的人身伤害。



警告:

提示风险程度中等的危险,如果不加以避免,则可能会导致死亡或者严重的人身伤害。



危险:

提示风险程度高的危险,如果不加以避免,则会导致死亡或者严重的人身伤害。



Ex 图标含有爆炸防护方面的重要应用注意事项。 危险!会威胁到人员安全。



Ex 图标含有重要的信息,以避免发生爆炸。



油雾探测器的部件可能会带有高温。在开展维护和保养措施前,确保充分冷却。 必要时穿戴绝热的手套。



第22页,共107页

6. 安装

危险!

危险!

危险!

6.1. 使用前的安全措施

曲轴箱爆炸 **致死的严重人身伤害**

→ 只允许在发动机关闭的情况下进行油雾探测器系统的安装和拆卸。



曲轴箱爆炸

致死的严重人身伤害

→ 文丘里喷嘴的排气必须被返回至曲轴箱中,并且不得进入到机舱内。



曲轴箱爆炸 **致死的严重人身伤害**

→ 留意允许的环境温度 T_a(在正常使用期间):+5°C ≤ T_a ≤ +70°C



危险! 曲轴箱爆炸

致死的严重人身伤害

➔ 对于将曲轴箱大气返回至曲轴箱的油雾探测器而言,在正常运行条件下,它适合在 ±500 mmWS 的曲轴箱压力范围内使用。



曲轴箱爆炸

危险!

致死的严重人身伤害

→ 点燃防护类别 T4 的典型燃气:T4 最高表面温度必须 ≤ 135°C。



危险! 区域夹卷

危险!

致死的严重人身伤害

→ 油雾探测器的排气管必须始终连接至曲轴箱(封闭的循环)。测量附件中正确的负压 应为 60 mmWs。



曲轴箱爆炸 **致死的严重人身伤害**

→ 只允许专业人员负责油雾探测器的装配、安装和投入使用。专业人员必须掌握点火防 护等级, Ex 区域中设备相关指令和规定方面的知识。检查对于具体的应用,分级(参 见铭牌)是否合适。



油雾探测器的部件可能会带有高温。



烫伤危险。

→ 在开展维护和保养措施前,确保充分冷却。必要时穿戴绝热的手套。



设备上的过压

注意!

可能会损坏设备

→ 在发动机上进行焊接作业时,必须将油雾探测器从供电上断开。

6.2. 拆开包装,交货范围

在油雾探测器系统交付时,始终检查交付的组件是否完整。为此,Schaller Automation 会为您 提供一份相应的零部件清单。

根据您所在国家的废弃处理指令,将包装材料废弃处理到合适的容器中。

6.3. 获得批准的油雾探测器系统图纸

IACS Unified Requirement M10 规定,油雾探测器系统的安装图纸必须由发动机制造商和 SCHALLER AUTOMATION 进行批准。油雾探测器系统的安装必须根据这些图纸和本操作说 明书中的说明进行。

对于油雾探测器系统的所有安装解决方案,必须根据 IACS UR M10,从 SCHALLER AUTOMATION 获得书面许可。

6.4. 获得批准的油雾探测器系统图纸

对于油雾探测器系统的安装和运行,在客户侧必须提供

- → 一条压缩空气供应管路
- → 一条馈电线和
- → 一条总线线路(根据章节1中的连接数据)至安装地点。



6.5. 建立压缩空气供应

在客户侧提供质量符合 ISO 8573-1:2010 – 6-4-4 的压缩空气供应,并且铺设至油雾探测器。



注意! 光路的提前污染

设备可能会提前触发故障报警

→ 满足压缩空气的质量要求。

油雾探测器的过滤器调节阀连接通过接口 P1 进行(参见插图 11)。



插图 11: 过滤器调节阀 (273456) 上压缩空气的流动方向

P1		
管直径	10mm (L10)	
锁紧螺母的螺纹	M16x1.5	
最小压缩空气供应压力	2 bar	
最大压缩空气供应压力	14 bar	



警告! 连接软管的跳动有导致人身伤害的危险

轻度至严重撞伤

→ 在连接供应压力前,检查存在的系统压力。

第 25 页,共 107 页



6.6. 建立电能供应

通过接口 E1、E2 和 E3 建立从客户的电网至油雾探测器的供电连接(参见插图 12)。



插图 12:接线盒的正视图



危险! 触电危险

人身伤害危险

→ 在连接供电线路前,必须确保断电状态。

E1		
电缆螺栓连接	M25x1.5	
导线直径	Ø8 – Ø16mm	
输入电压	24 V DC	

如需相应尺寸的电缆填料函替代需特别提出。

6.7. 曲轴箱上的安装孔

一般情况下,Schaller Automation 油雾探测器系统的所有组件都通过一个螺纹孔安装到曲轴箱 上。根据发动机制造商和发动机类型的不同,螺纹尺寸可能有所不同。

Schaller Automation 的标准组件具有一个 G3/4" 螺纹。



第26页,共107页

7. 油雾探测器的安装

7.1. 预装了支架的油雾探测器的安装

通过预装的发动机专属支架和随附的螺栓将油雾探测器在发动机上固定在配套的安装孔上。固 定和位置方面的细节可以参见对应的客户图纸。发动机上推荐的安装侧位于防爆阀一侧的对面。



注意! 油雾探测器不允许涂漆、涂装或者以其他方式进行改动。

对于安装和至安装地点的运输,必须使用合适的运输工具(例如起重机)。通过防护罩上的环 首螺母,可以在起重机上支承油雾探测器。必须为运输使用合适的起重工具。

7.2. 没有支架的油雾探测器的安装

也可以选择将油雾探测器直接通过底板中的四个 Ø 9mm 通孔固定在发动机上,或者一块客户 自行加工的支架上,前提条件是发动机周边环境允许。



插图 13: 没有支架、带有防护罩的油雾探测器背面



油雾探测器的提前污染 **设备可能提前报告功能故障**

注意!

→ 在安装时在水平和垂直方向上校平油雾探测器。



7.3. 发动机壁板螺栓连接和抽吸漏斗的安装

材料编号: 270354(标准)



- (1) 抽吸漏斗
- (2) 拧装套筒
- (3) 売体
- (4) 防松螺母
- (5) 拧装螺栓连接
- 工具: 开口扳手 开口宽度 13 开口扳手 开口宽度 19 开口扳手 开口宽度 22 开口扳手 开口宽度 41



抛甩的部件或者和抽吸漏斗发生碰撞会导致危险

严重的发动机损坏

注意!

→ 确保抽吸漏斗不会与旋转或者移动的发动机部件发生碰撞。

抽吸漏斗应根据客户图纸中的说明安装,并且始终垂直且开口朝向曲轴箱底面对齐。



注意! 抽吸漏斗的堵塞危险。

曲轴箱区段的监控会受到影响。

→ 确保喷出的机油不会导致抽吸漏斗满溢。





曲轴

1.



插图 15: 拧装套筒和壳体

将带有扁平密封件的拧装套筒和壳体拧装到 曲轴箱的安装螺纹中。在此过程中,根据安 装组件图纸以一定的角度调整壳体。

插图 16:装入抽吸漏斗

2.

将抽吸漏斗穿过曲轴箱内部穿入拧装套筒中。 通过螺纹用密封垫片和防松螺母拧紧抽吸漏 斗。

SCHALLER AUTOMATION Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件 : info@schaller.de / www.schaller-automation.com



第 29 页,共 107 页

3.

V2.0 12/2021 CN



插图 17: 对齐抽吸漏斗

在拧紧过程中将抽吸漏斗垂直且开口朝向曲 轴箱底面对齐。



4.

插图 18:连接管路

将管路或者软管与发动机壁板螺栓连接的拧装 螺栓连接连接在一起。

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件: info@schaller.de / www.schaller-automation.com



第 30 页,共 107 页

7.4. 虹吸管组的安装

材料编号: 150260 - 虹吸管组 150166 - 带测量接头的虹吸管组 270923 - 标准接口单元 03 270371 – 加注泵



插图 19:虹吸管组

工具: 6 号内六角扳手

10 号开口/套头扳手

17 号开口/套头扳手

带有润滑油的加注泵,用来加注虹吸管组

虹吸管组由两个组件组成,即接口单元和虹吸管组。 虹吸管组有两种规格,一种带有测量接头,一种没有测量接头。



注意!

在安装时,必须确保在下部螺旋塞和测量接头周围留出足够的空间。出于维护保养的目的, 两个接头必须可以自由地通达。



插图 20:接口单元





插图 21: 不带测量接头的虹吸管组 插图 22: 带测量接头的虹吸管组

SCHALLER AUTOMATION 66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件: info@schaller.de / www.schaller-automation.com



V2.0 12/2021 CN





插图 23:接口单元

移除接口单元的黄色保护帽并且废弃处 理。



插图 25:安装接口单元

将接口单元安装到曲轴箱上。



插图 24:螺栓和 Loctite 243

将 Loctite 243 涂抹到两个螺纹上。



插图 26:装入抽吸漏斗

从曲轴箱内部出发将抽吸漏斗装入接口 单元中。将切断环套到管子上。将抽吸 漏斗垂直且开口朝向发动机底面对齐。



注意!

虹吸管组的不密封。气缸曲轴箱的监控 会受到影响。

→安装时确保切断环对齐。



SCHALLER AUTOMATION Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件 : info@schaller.de / www.schaller-automation.com

V2.0 12/2021 CN



插图 27:移除防护帽

在虹吸管组上移除螺栓的防护帽 (4x) 并且废弃 处理。



6.

8.

插图 28:推入虹吸管组

将虹吸管组穿过抽吸漏斗的管子,直至接口单 元。



插图 29:拧紧虹吸管组上的螺栓

交替拧紧螺栓,确保抽吸漏斗的对齐。



插图 30:移除底部螺旋塞

拆卸油回流孔的下部螺旋塞并且存放好。

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件: info@schaller.de / www.schaller-automation.com



第 33 页,共 107 页

V2.0 12/2021 CN

9.



插图 31:将润滑油加注到加注泵中

为加注泵加注润滑油(由发动机制造商批准的 润滑油),并且操作泵机构,直至润滑油从加 注管的侧面开口中流出。 10.



插图 32:安装加注泵

将加注泵送入虹吸管组的油回流孔 中,直至达到加注管止挡位置。将加 注泵拧装螺栓连接的螺栓连接体拧 紧。将加注泵和加注管用力顶住连接 螺栓的油回流孔,并且拧紧锁紧螺 母。



注意!

连接螺栓的油回流孔必须被加注管的 顶端封闭,否则,润滑油会流入曲轴 箱中,而不是流入虹吸管组的通道 中。

SCHALLER AUTOMATION Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG 66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件: info@schaller.de / www.schaller-automation.com



第34页,共107页

11.



插图 33: 泵送润滑油

执行八次缓慢且均匀的泵送。



注意!

多余的油可能会流入抽吸管路中。 **气缸曲轴箱的监控会受到影响。** →不要执行超过八次的泵送! 12.



插图 34:移除加注泵

在加注虹吸管组后,移除加注泵,并 且马上重新拧入螺旋塞。

在移除加注泵时,少量机油可能会从 油回流孔中流出。但这并不会影响到 虹吸管的功能。用清洁布移除流出的 润滑油。

SCHALLER AUTOMATION Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件:info@schaller.de / www.schaller-automation.com



第 35 页,共 107 页

7.5. 安装虹吸瓶



插图 35:虹吸瓶

- (1) 虹吸瓶
- (2) L22 直型拧装接头
- (3) 锁紧螺母
- (4) 保护帽
- (5) L10 直型拧装接头

需要的工具 :

32 号开口/套头扳手 36 号开口/套头扳手 润滑油泵/带有润滑油的手摇泵 用于加注润滑油的漏斗 扭矩最大 180 Nm 的扭力扳手 小型水准仪

19 号开口/套头扳手

第 36 页,共 107 页






插图 36:安装拧装接头

将直型拧装接头位置 (2) 拧入曲轴箱的螺纹 中。用 180 Nm 拧紧。



插图 37:安装虹吸瓶

2.

将虹吸瓶位置 (1) 和管附件一起齐平地推入螺 栓连接中,并且仅用手预装锁紧螺母。



3.

部件断裂危险。

部件或者发动机损坏。

→遵守规定的扭矩。扭矩仅适用于钢材质的部 件。



插图 39:加注虹吸瓶

通过螺栓连接位置 (5) 为虹吸瓶加注 70 ml 润 滑油(制造商批准的/发动机本身的润滑油)。



插图 38:对齐虹吸瓶

将锁紧螺母稍稍用手拧紧。将虹吸瓶用水准 仪校平,并且接下来拧紧锁紧螺母(参见章 节4.3)。

第 37 页,共 107 页

SCHALLER AUTOMATION 66 Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件 : info@schaller.de / www.schaller-automation.com

V2.0 12/2021 CN





插图 40:连接管路

将连接管路齐平地送入拧装接头位置 (5) 中, 直至止挡位置。仅用手预装锁紧螺母。



插图 41: 拧紧螺栓连接

拧紧拧装接头(参见章节 4.3)。

7.6. 安装管路

Schaller Automation 对于安装组件采用的是符合 ISO 8434-1 的标准化螺栓连接。采用的切断 环螺栓连接应根据 ISO 8434-1 进行拆卸和安装。

6.

安装组件的管路分为

- 已预装了切断环和锁紧螺母的管路
- 没有切断环和螺母的管路
- 采用焊接螺栓连接,包括切断环和锁紧螺母的管路

使用的是 Ø10mm 和 Ø22mm 这两种管直径的公制管路。 使用管道连接器进行的管路固定是通过传统的切断环螺栓连接进行的,并且会在安装时具体落 实。

如果由使用方进行涂装,则必须注意油漆和管路的相容性。抽吸管路的总长度**每一侧最长允许 为 9 m**。



警告!

油雾探测器系统的不密封

油雾探测器监控会受到影响

→ 根据 ISO 8434-1 的说明安装或者拆卸切断环螺栓连接。

排气管用于将抽吸的曲轴箱大气送回至曲轴箱中,并且总长度最多不得超过 4m。



警告! 管路系统堵塞

油雾探测器监控会受到影响

→ 管路的安装和铺设不使用 U 形弯头并且不得折弯。



7.7. 软管的安装

会根据安装组件图纸安装软管。

在这里,管路的长度、角度、朝向和位置可能视发动机类型不同而不同。在这里,应留意对应 安装组件图纸的提示。

一般情况下,应在第一步预装管路和软管,以尽可能实现没有应力的安装。在安装组件安装完 毕后,才应该根据相应的说明拧紧所有连接部位。



警告! 悬垂会导致软管堵塞

油雾探测器监控会受到影响

→ 根据安装组件的图纸执行软管的铺设和安装

7.8. 电力线路的安装

油雾探测器通过连接线如下与使用方的电网及安全接口连接在一起。插图 42 所示的是油雾探 测器和使用方之间的原理性连接。



插图 42:油雾探测器接线盒和客户接口的接线示意图

油雾探测器的电气连接通过底板底面上的接线盒进行。交付状态下安装的断路电阻可以根据客 户实际要求进行调整并且加以更换。

第 39 页,共 107 页



需要的工具:

- 十字头螺丝刀, PH 2 驱动
- 一字头螺丝刀,宽度 2.5 mm

将连接线连接到接线盒上的操作步骤:



插图 43: 接线盒正视图

2.

1.



插图 44:盖子和接线盒

拆卸接线盒的盖子并且置于一旁。在这 里,背面上的是电路图。



插图 45:准备好的连接线

将带有电阻的袋子从接线盒中取出并且置 于一旁。

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件 : info@schaller.de / www.schaller-automation.com



第40页,共107页

V2.0 12/2021 CN



插图 46:装入电阻

选择合适的电阻,并在必要时更换安装的 电阻。



插图 47:接线盒电路图

表格 1。

6.

4.

根据电路图将连接线连接到端子排上。

参见



插图 48:接地连接(示例)

接地连接。接地直接通过底板或者保护罩 的固定装置进行。必须用一个持久且不会 锈蚀的螺栓连接落实接地连接。

安装接线盒的盖子。用 2.5 Nm 交叉地拧 紧四个螺栓。

SCHALLER AUTOMATION Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件 : info@schaller.de / www.schaller-automation.com



第41页,共107页

端子	端子	连接至	提示/操作			
编号						
1	24 V DC +	供由	由 ⊑ 范 囯 · 19 21 2)/			
2	24 V DC -	供电	□ 巴压氾□ . 10-31.2 ₩			
3	Spare S1		新空			
4	Spare S2		日 V(1 日 V(1)			
5	A/H		RS485 A / CAN H			
6	B/L	远程显示	RS485 B / CAN L			
7	GND		RS485 GND / CAN GND			
8	NC1	报警系统/				
9	COM1	如言示约(在运行准备就绪 (Ready) 运行模式时,			
		· 文王示凯	│ 触点 COM1 和 NO1 会闭合			
10	NO1					
11	NC2	报警系统/	触点 COM2 和 NO2 在油雾报警			
12	COM2	中人又体	(High Oil Mist Alarm) 时会闭会			
13	NO2	女王杀须	(High Oli Mist Alarm) 时会闭合			
14	NC3	报警系统/	触点 COM3 和 NO3 在油雾报警			
15	COM3	中人至於				
16	NO3		(High Oil Mist Alarm) 时会闭合			
17	NC4		触点 COM4 和 NO4 在预警 (Oil mist			
18	COM4	报警系统/				
19	NO4	安全系统	pre-alarm) 时会闭合。预警会从 70% 油			
			雾报警阈值起接通。			

表格1:端子排的配置表



7.9. 远程指示器(选配)的安装

材料编号:150998



插图 50:远程指示器 II

根据 IACS UR M10.11,油雾探测器的运行和浓度处于安全水平状态必须以远离发动机的方式 从一个安全的地方可以进行读取(例如在机器控制室内)。出于这个目的,可以连接 Schaller 远程指示器 Ⅱ 作为监控设备。

在发出油雾报警时,正如 IACS UR M10.7 中描述的那样,Schaller Automation 强烈建议在发动机停止并且充分冷却后,才接近发动机,并且在曲轴箱上执行检修作业。最早在低于预报警阈值后,才可以确认油雾报警。

至监控设备的连接通过一个 RS485 总线导线进行。

如果使用远程指示器 Ⅱ,则连接仅由一个两点连接组成。在交付油雾探测器时,总线系统默认 配有一个终端电阻。它以可开关的方式集成在测量附件中(参见插图 51:可以开关的终端电阻)



插图 51:可以开关的终端电阻



第43页,共107页

使用一根采用屏蔽3线制绞合线的通信电缆。

SCHALLER AUTOMATION 推荐使用 LAPPKABEL UNITRONIC-FD CP (TP) plus UL-CSA。 最大导线长度 400 m。

对于标准应用而言,油雾探测器和监控设备之间的连接在下面的电路图中示出(参见插图 52)。



插图 52:带有远程指示器 II 的 VN2020 的接线图

第44页,共107页

7.10. 首次调试



警告!

调试期间不能提供发动机保护 **油雾爆炸会导致危险**

→ 仅在完整地安装所有部件后才允许将油雾探测器进行调试。





插图 53:测量附件正视图

- (1) 测量附件
- (2) 检查盖
- (3) 螺旋塞
- (4) U 形管压力计/数显压差测量设备
- (5) 快速封闭接头
- (6) U 形管压力计的水

为了确保发动机保护,在发动机静止的情况下将油雾探测器首次进行调试。



调试期间不保证抽吸性能

提前的故障报警

→ 设置 60 mmWS ± 5 mmWS 的负压。

需要的工具: 6 号内六角扳手 U 形管压力计 270532/压差测量设备 151800 扭矩 15 Nm 的扭力扳手



小心!

注意!

通过在发动机静止时设置过滤器调节阀来设置油雾探测器系统的抽吸压力。确保发动机至少一 个曲轴箱盖板是敞开的,以杜绝曲轴箱压力对抽吸压力产生任何影响。

第 45 页,共 107 页



在测量附件上设置负压的操作步骤:

1.

3.



插图 54:带螺旋塞的检查盖

将测量附件(位置 1)的检查盖(位置 2)上的螺旋塞(位置 3)拧出并且置于一旁。



插图 56:将水加注入 U 形压力计中

用随附的水(位置 6)加注 U 形压力计 (位置 4),直至达到压力计上的标记位 置。



插图 55:带有快速封闭接头的检查盖

4.

将快速封闭接头和密封圈拧入检查盖中并且拧 紧



插图 57:检查盖上的 U 形压力计

将 U 形压力计(位置 4)插入快速封闭接 头(位置 5)中。

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件 : info@schaller.de / www.schaller-automation.com



第46页,共107页

5.

V2.0 12/2021 CN



插图 58:压力提示

接通压缩空气供应。注意允许的供应压力。它必须介于 2 bar 和 14 bar 之间。



插图 59:U 形管压力计上负压的显示

设置 60 mmWs ±5 mmWs。为此,在过 滤器调节阀上调节设置螺栓,直至 U 形管 压力计上设置了规定的负压为止。

警告!

6.

油雾有导致爆炸的危险。**严重直至致死的** 人身伤害。



如果成功执行了步骤 (6),则拆卸 U 形管压力计和快速封闭接头。如果不能在步骤 (6) 中设置 负压,则跳转至章节 10.4。最后,将步骤 (1) 中的螺旋塞重新用 15 Nm 的扭矩拧入。



第47页,共107页

7.10.2.建立供电

对于接下来的步骤,必须由使用方提供供电。

- (1) 接通油雾探测器的供电。
- (2) 在接通供电后,测量附件显示屏上的 LED 会立即闪烁。油雾探测器现在会倒数 30 秒 的时间。在时间过后,LED 会亮起并且显示"System ready"。



插图 60:测量附件显示屏 - 运行模式中

如果 LED 不亮起,则请跳转至章节 8.2。

7.10.3. 设置油雾探测器的灵敏度

由客户决定油雾探测器的灵敏度。出厂时,油雾探测器设置为灵敏度等级2级。

为了改变油雾探测器的灵敏度,留意 User Software Manual 中的提示(在 DVD 上)。



第48页,共107页

7.10.4. 投入使用时的功能测试

如果成功完成了章节 7.10.1 至 7.10.3 中的步骤,则可以开始功能测试。

- (1) 从烟气测试箱(参见 14.3)中取出烟管,并且弯折烟管。
- (2) 现在可以分别检测每个抽排位置。为此,将烟管直接置于对应抽排位置的抽吸漏斗下 方,并且执行 3-5 次泵送。现在,产生的烟气应被抽吸漏斗直接吸走。
- (3) 最晚 10s 后油雾探测器应在测量附件上的显示屏中显示一个报警。至出现显示的时间 会随着发动机类型和安装组件的不同而不同。



插图 61:显示屏和探测到的油雾

- (4) 通过测量附件上的复位按钮确认探测到的报警。
- (5) 在安装组件所有抽排位置上执行步骤 2-4,并且通过这种方式确保所有抽排位置均满足 功能。
- (6) 最后,废弃处理烟管。

油雾探测器现在运行准备就绪!





7.10.5. 投入使用检查表

连续 编号	描述			
1.	是否按照安装图纸中的说明安装了所有管路和管道?			
2.	所有螺栓连接是否用正确的扭矩拧紧?			
3.	在安装虹吸管组的情况下:所有虹吸管组是否都加注了机油,并且所有未 使用的开口是否均已封闭?			
4.	在安装虹吸瓶的情况下:所有虹吸瓶是否都加注了机油?			
5.	在测量附件上是否设置了 60 mm WS 的负压?			
6.	供电是否已连接在端子上,并且电压是否位于说明的范围内?			
7.	是否安装了远程监控(仅限购买可选配件的情况下)?			
8.	"Alarm"和"Ready"信号是否已连接在发动机的控制和安全系统上?			
9.	在接线盒中是否根据对应发动机制造商的要求调整了正确的断路电阻(交 付时的默认值:33kOhm)?			
10.	是否用烟管执行了功能检测?			



第 50 页,共 107 页

8. 操作和使用

8.1. 显示和报警复位

对于高油雾浓度,LED 显示会升高,如果不透明度达到设置的报警阈值的 70%,则 LED "Oil Mist Alarm"(油雾报警)会亮起。对于设置的报警阈值,如果不透明度为 100%,则 LED "Oil Mist Alarm" 会开始闪烁。如果不透明度之后回落,则会保存报警状态。

亮起 ——	OIL MIST ALARM CONFIRMATION (light test)	System ready System failure Air supply failure	● 亮起/步骤
	VISATRON VN2020 Measuring head	Alarm level 100 70 To our out of the test of t	亮起
	0619 0 23041	Relative Oil	

插图 62:带有报警的 LED 显示屏示例显示

不透明度会显示在右侧 LED 条柱显示上。如果最上边的 LED 亮起,则不透明度达到/超过了油雾报警阈值。

油雾报警时,必须在油雾探测器上手动复位 (插图 62)。

→ 仅当事先确认曲轴箱中不再存在高油雾浓度,或者一旦油雾浓度低于显示的报警极限的情况下,才通过复位按钮复位油雾探测器。



危险!

油雾有导致爆炸的危险。

严重直至致死的人身伤害。

→ 发生油雾报警后,仅当 VN2020 上 LED 条柱显示上的油雾浓度或者远程显示上的油雾 浓度降至 0% 时,才再次接近发动机。

8.2. 故障诊断和故障排除

如果出现内部设备故障或者系统故障,则诊断系统会通过 2 个 LED 数字显示来显示故障代码。在此过程中,系统会关闭"Ready"LED,并且在该状态下<u>不会</u>探测可能存在的油雾!

在您的 VN2020 油雾探测器上,可能会出现下列故障代码:

故障代码	故障描述	故障排除		
		章节		
无	所有 LED 熄灭	8.2.1		
00	运行中的油雾探测器			
02	电子模块有故障	8.2.2		
03	供应压力测量有故障	8.2.3		
04	测量值过高	8.2.4		
06	供电电压不在允许的范围内	8.2.5		
07	复位按钮有故障	8.2.6		
08	电子系统温度过高	8 0 7		
08	(> 75 °C)	0.2.7		
09	电子系统温度过低	8.2.8		
	(< 0 °C)			
10	环境温度过高	8.2.9		
	(> 70 °C)	-		
11	环境温度过低	8.2.10		
	(< 0 °C)			
12	第1个存储区域中检验和错误	8.2.11		
13	光学传感器污染 - 需要清洁	8.2.12		
14	供应压力过低	8.2.13		
15	光学传感器严重污染 - 必须清洁	3.1.28		
16	测量值过低	8.2.4		
17	第2个存储区域中检验和错误	10.1.1		
18	电池电压过低	10.1.2		
32	供电不在允许的范围内	7.10		
33	供应压力过高	6.5		
34	CANopen 初始化失败	10.1.1		

表格 2:故障代码



第52页,共107页

显示的故障的排除可以由客户执行,或者由一家获得授权的 Schaller 服务合作伙伴进行。

接下来按照优先级列出了故障代码以及它们的排除方法。如果相应的上一道工作步骤未导致故 障代码消失,则应按顺序处理说明的工作步骤。

8.2.1. 故障代码 - 所有 LED 熄灭

- 1. 检查供电
- 2. 检查测量附件中的保险丝,并在必要时更换
- 3. 更换测量附件(章节 10.1.1)

8.2.2. 故障代码 02 - 电子模块有故障

- 1. 更换测量附件(章节 10.1.1)
- 2. 联系服务合作伙伴(参见附录)

8.2.3. 故障代码 03 - 供应压力测量有故障

- 1. 检查压缩空气供应
- 2. 更换测量附件(章节 10.1.1)
- 3. 联系服务合作伙伴(参见附录)

8.2.4. 故障代码 04 / 16 - 测量值过高/测量值过低

- 1. 清洁光路(章节 9.1.3)
- 2. 更换测量附件(章节 10.1.1)
- 3. 联系服务合作伙伴(参见附录)

8.2.5. 故障代码 06 - 供电电压不在允许的范围内

- 1. 检查供电
- 2. 更换测量附件(章节 10.1.1)
- 3. 联系服务合作伙伴(参见附录)

8.2.6. 故障代码 07 - 复位按钮有故障

- 1. 更换测量附件(章节 10.1.1)
- 2. 联系服务合作伙伴(参见附录)

8.2.7. 故障代码 08 - 电子系统温度过高 (> 85 °C)

- 1. 将周围的加热物品移除或者移位
- 2. 安装金属隔热板,避免热辐射



8.2.8. 故障代码 09 - 电子系统温度过低 (< -2 °C)

1. 建立允许的工作温度范围

8.2.9. 故障代码 10 - 环境温度过高 (> 70 °C)

- 1. 将周围的加热物品移除或者移位
- 2. 安装金属隔热板,避免热辐射

8.2.10. 故障代码 11 - 环境温度过低 (< 0 °C)

1. 将周围的制冷物品移除或者移位

8.2.11. 故障代码 12/17 - 内部存储器校验和错误

- 1. 更换测量附件(章节 10.1.1)
- 2. 联系服务合作伙伴(章节16)

8.2.12. 故障代码 13 - 光学传感器污染 - 需要清洁

1. 清洁光路(章节 9.1.49.1.3)

8.2.13. 故障代码 14 - 供应压力过低

- 1. 调整负压(章节 7.10.1)
- 2. 更换过滤器调节阀的过滤器(章节 9.2.29.1.4)
- 3. 更换测量附件(章节 10.1.1)



第54页,共107页

9. 维护保养和维修

对于所有维护保养和维修作业,原则上必须留意下面的警告和安全说明。

警告!

从曲轴箱中溢出的高温大气会导致严重的人身伤害

烫伤危险

→ 仅在发动机停止的情况下执行维护保养和维修作业。



警告!

设备中存在的压力会导致危险

溢出的压缩空气会导致危险

→ 在维护保养和维修作业前关闭压缩空气供应,并且在结束后在测量附件上检查负压
 (参见章节 7.10.1)。

警告!

电流导致的危险

在维护保养和维修作业前关闭供电



警告! 曲轴箱爆炸

警告!

曲轴箱爆炸

致死的严重人身伤害

→ 不要将标准规格 VN2020 和 Ex 规格 VN2020 Ex 的部件混淆。



致死的严重人身伤害

→ 不允许使用蒸汽清洁机、高压清洁机或者类似设备清洁油雾探测器。

9.1. 维护保养

9.1.1. 保证安全运行的维护保养周期

接下来,会以表格形式列出油雾探测器 VN2020/VN2020 Ex 的维护保养周期。

如果不遵守保养周期,则油雾探测器可能会提前失灵。

务必遵守描述的工序顺序。

	描述	间隔时间(以首先到期的为准)					
步骤	时数	4000	8000	12000	16000	见章节	更的部件/ 工具
			12	18	24	₩.	HE HE
1.	 检查测量附件中的负压: → 低于 55 mmWs (5.5mbar) → 调整负压 → 介于 55 mmWs 和 65mmWs 之间 → 正常 → 介于 65 mmWs 和 85mmWs 之间 → 调整负压 → 高于 85 mmWs → 检查过滤器调节阀上的压力 	Х	Х	Х	X	7.10.1	270532 U 形管压力计 或者 151800 数显压力计
2.	清洁测量附件中的光路	Х	Х	Х	Х	9.1.3	151482 清洁套件
3.	使用烟管进行功能测试	Х	Х	Х	Х	9.1.4	151780 烟气测试箱
4.	更换过滤器调节阀中的过滤器	х	х	х	х	9.2.1	155006 维护保养组件 VN2020
5.	更换检查盖密封件	Х	Х	Х	Х	9.1.3	155006 维护保养组件 VN2020
6.	更换连接箱密封件		Х		Х	9.2.2	155006 维护保养组件 VN2020
7.	用压缩空气清洁抽吸系统		Х		Х		压缩空气最大 6 bar
8.	更换背板密封垫片						155006 维护保养组件 VN2020
9.	检查底板和测量附件之间的波纹管 和弹簧系统是否损坏		х		х	*	必要时的手电筒
10.	彻底检修油雾探测器系统				S	10.2	155004 服务组件 VN2020
维护保养措施图例:							
<i>X</i> – 需要完成的工作							
<i>S – 必</i> 须由获得授权和认证的 Schaller 售后服务负责 *如果波纹管损坏,则请立即联系 Schaller 售后服务。							

表格3:维护保养周期

SCHALLER AUTOMATION 66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件: info@schaller.de / www.schaller-automation.com



9.1.2. 使用方负责的维护保养



!

油雾爆炸会导致严重直至致死的人身伤害

→ 必须使用 Schaller Automation 的原厂备件。

9.1.3. 清洁光路(4,000 小时)



注意! 油雾探测器的提前失灵

1.

污染的部件会增加设备失灵的风险。

→ 根据维护保养计划清洁部件。



插图 63:拆卸螺栓

在检查盖上松开不可分离的螺栓 (4x) 并 且从测量附件中拧出。



插图 64:拆卸密封件

2.

4.

将检查盖置于一旁,废弃处理密封件。



插图 65:沾有液体的棉签

将一根棉签浸入清洁剂中。



插图 66:清洁发射二极管

清洁发射二极管的玻璃。





3.

5.

7.

插图 67:清洁光电二极管

清洁光电二极管。



插图 69:新的检查盖密封件

通过两个圆柱销在清洁后的密封面上定位 检查盖的**新密封件**。



注意!

必须为检查盖使用一个新的密封件。 →必须使用服务盒中的密封件。



插图 68:清洁密封面

清洁检查盖密封件的密封面。



插图 70:安装检查盖

将检查盖放到密封件上。仅用手交替拧紧 不可分离的螺栓。

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件 : info@schaller.de / www.schaller-automation.com



9.



插图 71:拧紧检查盖螺栓

交替地用 4.5 Nm 的扭矩拧紧不可分离的 螺栓。



第59页,共107页

9.1.4. 使用烟管进行功能测试



注意!

1.

在功能测试前,必须确保 OMD 已正确维护保养。仅在发动机停止时执行功能测试(在发动机 运行时,发动机会自动停止或者进入减速模式)。

2.

4.



插图 72:拆卸螺旋塞



将测量附件的检查盖上的螺旋塞拧出并且 置于一旁。

3.



将烟气测试箱 (151780) 的柔性软管连接到 适配接头上 将快速封闭接头和密封圈拧入检查盖中, 并且用手拧紧(烟气测试箱 151780)。



插图 75:连接烟管和泵

将激活的烟管和手摇泵安装到柔性软管 上。

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件 : info@schaller.de / www.schaller-automation.com 5.

7.



插图 76:将烟气泵送入 MAS 中

用手摇泵将烟气泵送入测量附件中



插图 78:拆除烟管和泵

将烟管和手摇泵从测量附件上拆除



6.

8.

插图 77:等待"报警"LED 亮起

在数秒内,报警 LED 应亮起。



插图 79: 拧入螺旋塞

检查螺旋塞上的密封件是否损坏。如果密 封件损坏,则更换螺旋塞。

将螺旋塞拧入检查盖中,并且用 15Nm 的 扭矩拧紧。

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件: info@schaller.de / www.schaller-automation.com



第61页,共107页

V2.0 12/2021 CN



插图 80:确认报警

通过测量附件上的复位按钮确认报警。根 据说明书废弃处理烟管。



插图 81:设备运行准备就绪

设备运行准备就绪

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件:info@schaller.de / www.schaller-automation.com



第62页,共107页

9.2.1. 更换过滤器调节阀的过滤器

材料编号:366717



插图 82:过滤器调节阀

2.

工具:无



插图 83:松开过滤篮

用一只手握住过滤篮,并且用大拇指垂 直向下拉动蓝色凸耳。



插图 84:拉出过滤篮

将过滤篮朝顺时针方向转动,直至止挡位 置,并且垂直向下拉出。

第63页,共107页

SCHALLER AUTOMATION 66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件 : info@schaller.de / www.schaller-automation.com



V2.0 12/2021 CN



将黑色塑料垫圈朝顺时针方向拧出并且取 出过滤器。

按照步骤 1-2 相反的顺序安装过滤篮,并



插图 86:更换过滤器 将新的过滤器朝逆时针方向拧入,并且在 安装时确保对齐。



插图 88:检查负压

4.

在测量附件上检查负压,并在必要时根据 章节 7.10.1 中的步骤重新设置。

9.2.2. 更换连接箱密封件

材料编号: 356950

插图 87:安装过滤篮

且确保嵌入。

5.



插图 89:连接箱的密封件

工具: SW10 / SW27 / SW36 开口/叉形扳手

第64页,共107页





关闭油雾探测器的压缩空气供应。



插图 92:松开螺栓连接

在连接箱上通过朝逆时针方向转动松开管 接头或者软管接头的锁紧螺母。



插图 91:将连接软管从文丘里喷嘴上松开

在文丘里喷嘴右侧拔下压缩空气软管,并 且推至一旁。



插图 93:松开连接箱

在背面通过朝逆时针方向转动松开连接箱 的四个六角螺栓。为了之后继续使用,将 螺栓置于一旁。

🛕 注意!

连接箱可能会掉落。

碰撞和挤压伤害危险。

→ 在松开螺栓的过程中,用一只手 固定住连接箱。

第65页,共107页



5.

7.

V2.0 12/2021 CN



插图 94:移除连接箱密封件

取下连接箱。移除密封件。 根据国家废弃处理指令废弃处理密封件。



插图 95:清洁密封面

6.

清洁连接箱和连接箱区域中的底板。仔细 清洁两个密封面。



插图 96:装入连接箱密封件

将新的密封件放到底板的密封面上。固定 密封件,具体方法是在一侧插入四个六角 螺栓其中的两个和防松垫圈。



插图 97:安装连接箱

在将连接箱放到密封面上的过程中,固定 住之前装入的两个螺栓。至少拧入两个螺 栓三圈。

第 66 页,共 107 页

SCHALLER AUTOMATION Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件 : info@schaller.de / www.schaller-automation.com



V2.0 12/2021 CN



插图 98:安装抽吸管

用手拧紧管接头或者软管接头的锁紧螺 母,直至螺栓连接管接头、切断环和锁紧 螺母明显地贴靠在一起。



插图 99: 拧紧连接箱

仅用手预装剩下的两个六角螺栓。用 4.5 Nm 的扭矩交替拧紧四个六角螺栓。



11.

如果和推荐的

拧紧圈数有偏差,则可能会导致管路螺栓 连接的承压能力和使用寿命降低。管道可 能会发生泄漏和滑脱。

爆炸危险。

→ 遵守推荐的拧紧圈数。



插图 100:安装连接软管

将压缩空气软管重新插入插塞螺栓连接 中,直至止挡位置。 12.

10.



插图 101:接通压缩空气

重新接通压缩空气供应。

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件: info@schaller.de / www.schaller-automation.com



第67页,共107页

9.2.3. 油雾探测器系统检修(16,000 小时)

对于 16,000 小时检修的维护保养措施,请联系一家 Schaller 服务合作伙伴(章节 16)或者 <u>https://schaller-automation.com/en/partners/</u>

10. 维修

警告!



对于所有维修作业,必须关闭发动机。

10.1. 使用方负责的维修

10.1.1. 更换测量附件

材料编号: 290044 – VN2020 290045 – VN2020 EX

在针对测量附件备件询价时,必须提供铭牌上的信息。为此,使用返回表单,以便向我们提供 必要的信息。

工具: 4mm 内六角扳手

最大 5 Nm 的扭力扳手



混淆危险 EX 区域中不安全的运行。

→ 确保为您的油雾探测器 VN2020 EX 准备好一个 VN2020 EX 测量附件。

相关的识别特征参见章节 4.1。



警告!



关闭油雾探测器的压缩空气供应和供电。



插图 103: 拆卸连接软管

在测量附件上右侧拔下压缩空气软管,并 且推至一旁。

第 68 页,共 107 页







插图 104:松开插头连接

通过朝逆时针方向旋转松开左侧插头连接 的锁紧螺母,并且拔下插头。



加回 103. 位月 珠柱 庄

松开八个螺栓。

🛕 注意!

6.

4.

测量附件可能会掉落。 碰撞和挤压伤害危险。

→ 用一只手固定住测量附件。



取下测量附件,并且将其寄回给 Schaller Automation。取下扁平密封件。根据国家 废弃处理指令废弃处理密封件。



插图 107: 放上安装板的密封件

将新的随附的密封件放到新的测量附件的 背面上。固定密封件,具体方法是在四个 外侧孔上插入八个预装的螺栓其中的两 个。

第69页,共107页

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件: info@schaller.de / www.schaller-automation.com



7.

插图 108:安装测量附件

安装测量附件和扁平密封件。仅用手拧入 八个螺栓。



插图 109: 拧紧螺栓连接

交替地用 4.5 Nm 的扭矩拧紧螺栓。

▲ 警告!

过低的扭矩可能对密封效果产生负面影 响。

爆炸危险。

→ 用定义的扭矩拧紧螺栓。

10.

8.



插图 111:安装连接软管

往回拉保护软管,并且将压缩空气软管重 新插入插塞螺栓连接中,直至止挡位置。



安装插头连接器。朝顺时针方向拧紧插头 连接器上的锁紧螺母。

第70页,共107页



66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件: info@schaller.de / www.schaller-automation.com



V2.0 12/2021 CN

11.



插图 112:接通能量供应

重新接通压缩空气供应和供电。



根据章节 7.10.1 中的步骤在测量附件上设 置负压。



10.1.2. 更换接线盒

材料编号: 290043



插图 114:接线盒

工具: 十字头螺丝刀 用于 M16 螺栓连接的最大 5 Nm 的扭力扳手 用于 M20 螺栓连接的最大 10 Nm 的扭力扳手



注意! 更换接线盒后装入合适的断路电阻。
1.



插图 115:关断供电

关闭油雾探测器的供电。



插图 116:松开插头连接

通过朝逆时针方向旋转松开左侧插头连接 的锁紧螺母,并且拔下插头。

4.

6.

2.



插图 118:松开电缆螺栓连接

记录下端子布置。松开电缆螺栓连接。



插图 120: 取出导线

将导线从电缆螺栓连接中拉出。拆卸 3 个 螺栓连接/塞子

第73页,共107页



插图 117:拆卸盖子

拆卸接线盒的盖子。为此,松开四个十字 头螺栓。





插图 119: 断开芯线

在端子排上断开芯线。



Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件: info@schaller.de / www.schaller-automation.com



V2.0 12/2021 CN



插图 114: 断路电阻

记录下两个断路电阻的数值/颜色代码。



插图 122:拆卸螺栓

拆卸四个内六角螺栓。取下接线盒。



10.

小心!

接线盒可能会掉落

碰撞/挤压伤害危险

→ 用一只手固定住接线盒。



9.

INTERNE

插图 115:拆卸接线盒

废弃处理接线盒,或者将其寄给 Schaller Automation.



插图 116:拆卸盖子

移除新的接线盒的盖子。将其置于一旁, 以便之后使用。

第 74 页,共 107 页

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件 : info@schaller.de / www.schaller-automation.com



V2.0 12/2021 CN

11.

插图 117: 取出断路电阻

从随附的袋子中取出两个合适的断路电阻 (参见步骤 7)。

13.



插图 119:安装接线盒

用随附的垫圈和螺栓安装新的接线盒。用 2 Nm(交叉地)拧紧螺栓连接。

插图 118:装入断路电阻

12.

将两个断路电阻装入电路板中。确保装入 电阻,直至止挡位置。



插图 120:安装插头连接器

安装插头连接器。朝顺时针方向拧紧插头 连接器上的锁紧螺母。

SCHALLER AUTOMATION Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件 : info@schaller.de / www.schaller-automation.com



第75页,共107页

V2.0 12/2021 CN





插图 121:螺栓连接/塞子安装

在新的接线盒上安装原来的螺栓连接/塞 子。扭矩信息参见章节 10.1.2 开始处



插图 123:放上芯线

根据电路图在盖子中放上芯线(参见步 骤 4)。

19.

17.



插图 125:安装盖子

安装接线盒的盖子交叉地拧紧四个螺栓。



插图 122:穿入导线

将导线穿入电缆螺栓连接中。

18. The second s

插图 124:拧紧电缆螺栓连接

拧紧电缆螺栓连接。确保导线在此过程中 不会一起转动。



16.



插图 126:接通供电

重新接通油雾探测器的供电。

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件: info@schaller.de / www.schaller-automation.com



第76页,共107页

10.1.3. 更换过滤器调节阀

材料编号: 273456 / 273461



插图 127: 过滤器调节阀

工具: SW19 开口扳手/叉形扳手 SW10 开口扳手/叉形扳手 至 10 Nm 和至 20 Nm 的扭力扳手



插图 128:关断压缩空气供应

关闭油雾探测器的压缩空气供应。



插图 129:拆卸摆转螺栓连接

在过滤器调节阀的输入端/输出端上,松开 摆转螺栓连接的两个固定螺母。

第77页,共107页

V2.0 12/2021 CN



插图 130:拆卸过滤器调节阀

在保护罩上移除四个螺栓连接。 取出损坏的过滤器调节阀。



5.

小心!

3.

过滤器调节阀可能会掉落 **碰撞/挤压伤害危险**

→ 用一只手固定住过滤器调节阀。



插图 132:拧紧摆转螺栓连接

对齐过滤器调节阀。 用 19 Nm 的扭矩拧紧两个摆转螺栓连 接。

插图 131: 取出过滤器调节阀

4.

6.

将新的过滤器调节阀安装到保护罩上。仅 用手拧紧 4 个螺栓连接。



插图 133: 拧紧螺栓连接

用 7.4 Nm 的扭矩拧紧四个螺栓连接。

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件: info@schaller.de / www.schaller-automation.com



第78页,共107页

V2.0 12/2021 CN



插图 134:释放过滤器调节阀的压力

释放过滤器调节阀的压力。为此,将蓝色 盖帽朝逆时针方向完全拧出。



插图 135:设置负压

8.

接通油雾探测器的压缩空气供应。 在测量附件上设置负压(参见章 节 7.10.1)



第79页,共107页

10.1.4. 更换连接软管

材料编号: 290025



插图 136:连接软管

2.

工具:无



插图 137:关断压缩空气供应

关闭压缩空气供应。

3.



插图 139:安装连接软管

将新的连接软管重新插入两个插塞螺栓连 接中,直至止挡位置。



插图 138:拆卸连接软管

在测量附件上和文丘里喷嘴上右侧拔下要 更换的连接软管。



插图 140:接通压缩空气

重新接通压缩空气供应。

第80页,共107页

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件: info@schaller.de / www.schaller-automation.com ۲

10.1.5. 更换检查盖密封件

材料编号:356952



插图 141:检查盖密封件

2.

工具:5号内六角扳手



最大 5 Nm 的扭力扳手

插图 142:关断压缩空气供应

关闭压缩空气供应。



插图 143:松开螺栓连接

松开检查盖的不可分离的螺栓 (4x) 并且从 测量附件中拧出。

SCHALLER AUTOMATION Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件 : info@schaller.de / www.schaller-automation.com 第81页,共107页

V2.0 12/2021 CN



插图 144:取下检查盖密封件

将检查盖置于一旁。根据国家废弃处理指 令废弃处理密封件。



插图 145:检查盖密封面

4.

6.

清洁检查盖密封件的密封面。



3.



插图 146: 放上检查盖密封件

通过两个圆柱销将密封件引导至密封面 上。





交替地用 4.5 Nm 的扭矩拧紧不可分离的 螺栓。



插图 147:安装检查盖

用不可分离的螺栓预装检查盖。



插图 149:检查盖上的 U 形压力计

接通油雾探测器的压缩空气供应。 在测量附件上设置负压(参见章 节 7.10.1)。

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280
 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件: info@schaller.de / www.schaller-automation.com



10.1.6. 更换安装板密封件

材料编号:356951



插图 150:安装板密封件

工具: 4 号内六角扳手 最大 5 Nm 的扭力扳手







插图 153:松开插头连接

在左侧通过朝逆时针方向转动松开插头连 接。将管路推到一旁。



插图 152:拆卸连接软管

4.

在测量附件上拔下连接软管,并且推至一 旁。



插图 154:松开 MAS 螺栓

松开八个螺栓连接。拧出螺栓,并且废弃 处理。

第 83 页,共 107 页

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件: info@schaller.de / www.schaller-automation.com



新图 155:取下测量附件

取下测量附件并且置于一旁。取下扁平密 封件。根据国家废弃处理指令废弃处理密 封件。

7.

<mark>插图 157 : 安装测量附件</mark> 安装测量附件和扁平密封件。仅用手拧入 八个螺栓。 ▲ 注意! 测量附件可能会掉落。
碰撞和挤压伤害危险。

6.

8.





插图 156:放上密封件

将新的随附的密封件放到测量附件的背面 上。固定密封件,具体方法是在四个外侧 孔上插入八个随附的螺栓其中的两个。



插图 158: 拧紧螺栓

交替地用 4.5 Nm 的扭矩拧紧螺栓。

🛕 警告!

过低的扭矩可能对密封效果产生负面影 响。

爆炸危险。

→ 用扭矩拧紧螺栓。

SCHALLER AUTOMATION Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG 66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件: info@schaller.de / www.schaller-automation.com



第84页,共107页

11.

V2.0 12/2021 CN



插图 159:拧紧插头连接器

安装插头连接器。朝顺时针方向拧紧插头 连接器。



10.

12.

插图 160:安装连接软管

将压缩空气软管重新插入插塞螺栓连接 中,直至止挡位置。



插图 161:接通供电和压缩空气供应

重新接通压缩空气供应和供电。



插图 162: U 形管压力计

在测量附件上设置负压(参见章 节 7.10.1)。

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件: info@schaller.de / www.schaller-automation.com



第85页,共107页

10.1.7. 更换螺旋塞

材料编号:366604



插图 163:螺旋塞

2.

如果在安装的 O 形圈上可以识别到明显的磨损,则更换螺旋塞。

工具: 6 号内六角扳手

1.

最大 20 Nm 的扭力扳手



插图 164:移除螺旋塞

将测量附件的检查盖上的螺旋塞拧出并且 根据国家废弃处理指令加以废弃处理**。**



插图 165: 拧入螺旋塞

将新的螺旋塞拧入检查盖中,并且用 15Nm 的扭矩拧紧。

SCHALLER AUTOMATION 66 Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG 电

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件:info@schaller.de / www.schaller-automation.com



第86页,共107页

10.2. 由 Schaller Automation 负责的维修

如果油雾探测器损坏,或者该设备上出现功能故障,则请联系 Schaller Automation 或者一家 获得授权的服务合作伙伴。联系数据参见附录。访问我们的主页,并且了解您附近的服务合作 伙伴。

https://schaller-automation.com/partner/

10.3. 停止使用和拆卸

油雾探测器的停止使用按照投入使用相反的顺序进行(参见章节7)

11. 存放

参见章节1技术参数和交货范围。

12. 包装

包装材料应根据国家指令由使用方根据国家废弃处理指令负责废弃处理。



第87页,共107页

13. 备件

13.1. 备件清单 VN2020



插图 166: VN2020 备件的位置概览

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件 : info@schaller.de / www.schaller-automation.com



第88页,共107页

	VN2020 备件						
位置	材料编号	描述	数量	套件编号			
10	290043	接线盒备件组件	1	-			
20	270045	锂电池	1	-			
30	290044 *	VN2020 测量附件备件组件	1	-			
40	290025	连接软管备件组件	1	-			
50	356952	检查盖密封件	1	155006 / 155004			
60	366717	滤芯	1	155006 / 155004			
70	273456	过滤器调节阀(流动方向从左向右)	1	-			
70	273461	过滤器调节阀(流动方向从右向左)	1	-			
80	356950	连接箱的密封件	1	155006 / 155004			
90	356951	安装板密封件	1				
100	366604	螺旋塞	1				
110	200211	上部弹簧系统	2				
120	200212	下部弹簧系统	2				
130	436513	保险丝	1				
140	480824	M3x12 沉头螺栓	4				
150	365193	波纹管	2				

(*):请在测量附件备件询价时,填写设备数据采集表单,并且将其发送至 Schaller

Automation 或者一家获得授权的服务合作伙伴处。联系数据参见附录。访问我们的主页,并 且了解您附近的服务合作伙伴。

https://schaller-automation.com/partner/



13.2. 备件清单 VN2020 Ex



插图 167: VN2020Ex 备件的位置概览

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件: info@schaller.de / www.schaller-automation.com



第 90 页,共 107 页

	VN2020 EX 备件					
位置	材料编号	描述	数量	套件编号		
10	290043	接线盒备件组件	1	-		
20	270045	锂电池	1	-		
30	290045*	VN2020 EX 测量附件备件组件	1			
40	290025	连接软管备件组件	1			
50	356952	检查盖密封件	1	155006 / 155004		
60	366717	滤芯	1	155006 / 155004		
70	273456	过滤器调节阀(流动方向从左向右)	1			
70	273461	过滤器调节阀(流动方向从右向左)	1			
80	356950	连接箱的密封件	1	155006 / 155004		
90	356951	安装板密封件	1			
100	366604	螺旋塞	1			
110	200211	上部弹簧系统	2			
120	200212	下部弹簧系统	2			
130	436513	保险丝	1			
140	480824	M3x12 沉头螺栓	4			
150	365193	波纹管	2			

(*):请在测量附件备件询价时,填写设备数据采集表单,并且将其发送至 Schaller

Automation 或者一家获得授权的服务合作伙伴处。联系数据参见附录。访问我们的主页,并 且了解您附近的服务合作伙伴。

https://schaller-automation.com/partner/



13.3. 维护保养组件(4,000/8,000/12,000 小时)

材料编号:155006



插图 168:维护保养组件

VN2020 和 VN2020 EX 维护保养组件

位置	材料编号	描述	数量
1	366717	滤芯	4
2	356952	检查盖密封件	3
3	356950	连接箱的密封件	1
4	356951	安装板密封件	1

13.4. 清洁组件

材料编号:151482



插图 169:清洁组件

位置	材料编号	描述	数量
1	190003	喷嘴清洁针 *	1
2	452176	棉签	20
3	270090	10 ml 清洁剂瓶	1

(*) 不得用于 VN2020

第 92 页,共 107 页



13.5. VN2020 服务组件(16,000 小时/24 个月)

材料编号:155004



设备可能会提前触发故障报警

提前失灵和保修失效

➔ 服务组件和与之相关的油雾探测器上的服务作业必须由获得授权的 Schaller 服 务合作伙伴或者经过相应培训的人员负责落实。



插图 170: VN2020 / VN2020 Ex 服务组件

第 93 页,共 107 页 66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件 : info@schaller.de / www.schaller-automation.com



位置	材料编号	描述	数量
1	356951	安装板密封件	1
2	356950	连接箱的密封件	1
3	356952	检查盖密封件	1
4	366604	螺旋塞	1
5	200211	上部弹簧系统	2
6	200212	下部弹簧系统	2
7	365193	波纹管	2
8	480824	M3x12 沉头螺栓	4
9	366717	滤芯	1
10	270045	锂电池	1

VN2020 / VN2020 Ex 服务组件



14. VN2020 / VN2020 Ex 配件

U 形管压力计 14.1.

材料编号:270532



插图 171: U 形管压力计

位置	材料编号	描述	数量
1	270539	压力计连接软管 (1m)	1
2	365580	快速螺栓连接类型:ACK-1/4-PK6	1
3	365283	快速封闭接头 NW 7.2 G1/4	1
4	200548	U 形管压力计 Ⅱ	1
5	270089	100 ml 瓶和低表面张力水	1

 SCHALLER AUTOMATION
 66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280

 Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG
 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件 : info@schaller.de /
 www.schaller-automation.com



第 95 页,共 107 页

14.2. 压差测量设备

材料编号:151800



插图 172:压差测量设备

位置	材料编号	描述	数量
1	436100	压差测量设备	1
2	270808	连接软管	1

如果没有,快速接头 (365283) 可以单独订购。

14.3. 烟气测试箱

材料编号:151780

为了补充烟管,订购部件编号 272059。



插图 173: 烟气测试箱

SCHALLER AUTOMATION Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件 : info@schaller.de / www.schaller-automation.com



第96页,共107页

14.4. VN2020 售后服务箱

材料编号:151906

箱子中包含所有投入使用和维护保养所需的工具。为了补充烟管,订购部件编号 272059。



66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件 : info@schaller.de / www.schaller-automation.com



第 97 页,共 107 页

位置	材料编号	描述	数量
1	450420	烟管	6
2	450421	烟气手摇泵	1
3	185303	烟管操作说明书	1
4	270089	100 ml 瓶和低表面张力水	1
5	365193	波纹管	2
6	480824	圆柱头螺栓 ISO 10642 - M3 x 12	4
7	366655	插塞螺栓连接 QS-G¼-6	1
8	366633	插塞螺栓连接 QS-10-6	1
9	366717	5µm 滤筒	4
10	200211	MAS 上部弹簧系统	2
11	200212	MAS 下部弹簧系统	2
12	270704	软管,长度 100 mm;ø6mm	1
13	270705	软管,长度 100 mm;ø10mm	1
14	270493	快速密封接头套件	1
15	356950	连接箱的密封件	2
16	356951	安装板密封件	2
17	356952	检查盖密封件	4
18	200548	U 形管压力计 Ⅱ	1



第98页,共107页

15. 插图目录

插图	1:	油雾探测器系统 VN2020	12
插图:	2 :	油雾探测器 VN2020	13
插图:	3:	VN2020	14
插图	4:	VN2020 EX	14
插图:	5:	接口示意图	16
插图(6:	带有切断环和锁紧螺母的管路	17
插图	7:	发动机壁板螺栓连接	18
插图:	8:	带钢丝网的软管	19
插图	9:	虹吸瓶	19
插图	10	:远程指示器 Ⅱ	20
插图	11	:过滤器调节阀 (273456) 上压缩空气的流动方向	25
插图	12	:接线盒的正视图	26
插图	13	:没有支架、带有防护罩的油雾探测器背面	27
插图	14	:发动机壁板螺栓连接	28
插图	15	:拧装套筒和壳体	29
插图	16	:装入抽吸漏斗	29
插图	17	: 对齐抽吸漏斗	30
插图	18	: 连接管路	30
插图	19	:虹吸管组	31
插图:	20	: 接口单元	31
插图:	21	:不带测量接头的虹吸管组	31
插图:	22	:带测量接头的虹吸管组	31
插图:	23	: 接口单元	32
插图:	24	: 螺栓和 Loctite 243	32
插图:	25	:安装接口单元	32
插图:	26	: 装入抽吸漏斗	32
插图:	27	:移除防护帽	33
插图:	28	:推入虹吸管组	33
插图:	29	:拧紧虹吸管组上的螺栓	33
插图:	30	: 移除底部螺旋塞	33
插图:	31	:将润滑油加注到加注泵中	34
插图:	32	:安装加注泵	34
插图:	33	:泵送润滑油	35
插图:	34	:移除加注泵	35
插图:	35	:虹吸瓶	36
插图:	36	:安装拧装接头	37
插图:	37	:安装虹吸瓶	37
插图:	38	: 对齐虹吸瓶	37
插图:	39	: 加注虹吸瓶	37
插图	40	: 连接管路	38
插图	41		38
插图	42	: 油雾探测器接线盒和客户接口的接线示意图	39

第 99 页,共 107 页

插图	43	:	接线盒正视图	40
插图	44	:	盖子和接线盒	40
插图	45	:	准备好的连接线	40
插图	46	:	装入电阻	41
插图	47	:	接线盒电路图	41
插图	48	:	接地连接(示例)	41
插图	49	:	安装接线盒盖子	41
插图	50	:	远程指示器 Ⅱ	43
插图	51	:	可以开关的终端电阻	43
插图	52	:	带有远程指示器 Ⅱ 的 VN2020 的接线图	44
插图	53	:	测量附件正视图	45
插图	54	:	带螺旋塞的检查盖	46
插图	55	:	带有快速封闭接头的检查盖	46
插图	56	:	将水加注入 U 形压力计中	46
插图	57	:	检查盖上的 U 形压力计	46
插图	58	:	压力提示	47
插图	59	:	U 形管压力计上负压的显示	47
插图	60	:	测量附件显示屏 - 运行模式中	48
插图	61	:	显示屏和探测到的油雾	49
插图	62	:	带有报警的 LED 显示屏示例显示	51
插图	63	:	拆卸螺栓	57
插图	64	:	拆卸密封件	57
插图	65	:	沾有液体的棉签	57
插图	66	:	清洁发射二极管	57
插图	67	:	清洁光电二极管	58
插图	68	:	清洁密封面	58
插图	69	:	新的检查盖密封件	58
插图	70	:	安装检查盖	58
插图	71	:	拧紧检查盖螺栓	59
插图	72	:	拆卸螺旋塞	60
插图	73	:	安装适配软管	60
插图	74	:	安装柔性软管	60
插图	75	:	连接烟管和泵	60
插图	76	:	将烟气泵送入 MAS 中	61
插图	77	:	等待"报警"LED 亮起	61
插图	78	:	拆除烟管和泵	61
插图	79	:	拧入螺旋塞	61
插图	80	:	确认报警	62
插图	81	:	设备运行准备就绪	62
插图	82	:	过滤器调节阀	63
插图	83	:	松开过滤篮	63
插图	84	:	拉出过滤篮	63
插图	85	:	拆卸过滤器	64
插图	86	:	更换过滤器	64

第 100 页,共 107 页

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件: info@schaller.de / www.schaller-automation.com

插图	87	:	安装过滤篮	64
插图	88	:	检查负压	64
插图	89	:	连接箱的密封件	64
插图	90	:	关断压缩空气	65
插图	91	:	将连接软管从文丘里喷嘴上松开	65
插图	92	:	松开螺栓连接	65
插图	93	:	松开连接箱	65
插图	94	:	移除连接箱密封件	66
插图	95	:	清洁密封面	66
插图	96	:	装入连接箱密封件	66
插图	97	:	安装连接箱	66
插图	98	:	安装抽吸管	67
插图	99	:	拧紧连接箱	67
插图	100)	:安装连接软管	67
插图	101		:接通压缩空气	67
插图	102	2	:关闭能量供应	68
插图	103	3	:拆卸连接软管	68
插图	104	1	:松开插头连接	69
插图	105	5	:松开螺栓连接	69
插图	106	5	: 取下测量附件	69
插图	107	7	:放上安装板的密封件	69
插图	108	3	:安装测量附件	70
插图	109)	:拧紧螺栓连接	70
插图	110)	:安装插头连接	70
插图	111		:安装连接软管	70
插图	112	2	:接通能量供应	71
插图	113	3	:在测量附件上设置负压	71
插图	114	1	:断路电阻	74
插图	115	5	:拆卸接线盒	74
插图	116	5	:拆卸盖子	74
插图	117	7	:取出断路电阻	75
插图	118	3	:装入断路电阻	75
插图	119)	:安装接线盒	75
插图	120)	:安装插头连接器	75
插图	121		:螺栓连接/塞子安装	76
插图	122	2	:穿入导线	76
插图	123	3	:放上芯线	76
插图	124	1	:拧紧电缆螺栓连接	76
插图	125	5	:安装盖子	76
插图	126	5	:接通供电	76
插图	127	7	: 过滤器调节阀	77
插图	128	3	:关断压缩空气供应	77
插图	129)	:拆卸摆转螺栓连接	77
插图	130)	:拆卸过滤器调节阀	78

第 101 页,共 107 页

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件: info@schaller.de / www.schaller-automation.com

插图	131 :	:取出过滤器调节阀	78
插图	132 :	:拧紧摆转螺栓连接	78
插图	133 :	: 拧紧螺栓连接	78
插图	134 :	:释放过滤器调节阀的压力	79
插图	135 :	: 设置负压	79
插图	136 :	: 连接软管	80
插图	137 :	: 关断压缩空气供应	80
插图	138 :	: 拆卸连接软管	80
插图	139 :	:安装连接软管	80
插图	140 :	: 接通压缩空气	80
插图	141 :	检查盖密封件	81
插图	142 :	关断压缩空气供应	81
插图	143 :	· 松开螺栓连接	81
插图	144 :	· 取下检查盖密封件	82
插图	145 :	· 检查盖密封面	82
插图	146 :		82
插图	147 :	· 安装检查盖	82
插图	148 ·	· 拧紧螺栓连接	82
插图	149	· 检查盖上的 U 形压力计	82
插图	150		83
插图	151 ·	·关系《田田子···································	83
加区	152 ·	· 大町大宅	83
加回	152 .	· が邱廷沒れ自	83
<u></u> 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」	154	·松开 ΜΔς 嚃桧	83
插图	155 .	· 取下测量附件	84
加回	156 .	· 故「兩重的」	84
加区	157 ·	· 宏华测量附件	84
<u></u> 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」	158 .	· 文农闲主们 []	81
) 一 因 一	150 .	·	9 4 85
<u></u> 一回 「」	160 ·	· 力求四久庄按留	85
加区	161 -	· 艾农庄按秋月	05
油図	101.		00
油図	102.	. 0 形官広力11	00
111 囟 15 図	103.	·	00
捆 图	104	·	80
抽图 丘面	165 :	计人	86
抽图	166:	、VN2020 备件的位直燃见	88
抽图 丘面	167 :	:VN2U2UEX	90
抽 囹 도 回	168 :	:	92
抽图	169 :	:	92
捆图	170 :	: VN2020 / VN2020 Ex 服务组件	93
抽图	171 :	: U 形官压刀计	95
插图	172 :	:	96
插图	173 :	: 烟气测试箱	96
插图	174 :	:售后服务箱	97

第102页,共107页

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件 : info@schaller.de / www.schaller-automation.com

16. 联系信息

SCHALLER Automation

Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG Industriering 14 66440 Blieskastel, Germany 电话:+49 6842 508 0 传真:+49 6842 508 260 电子邮件:info@schaller.de 网站:www.schaller-automation.com

Schaller Automation LP

811 Shotgun Road Sunrise, FL 33326 United States of America 电话:+1 954 794 1950 移动电话:+1 561 289 1495 传真:+1 954 794 1951 电子邮件:<u>info@schalleramerica.com</u>

Schaller Automation Pte Ltd.

114 Lavender Street #09-93 CT Hub 2 Singapore 338729 电话:+65 6643 5151 移动电话:+65 9788 7550 传真:+65 6643 5150 电子邮件:<u>info@schallersingapore.com</u> 网址:<u>www.schaller.sg</u>

Schaller Automation – China Room 401, Juyang Mansion No. 1200 Pudong Avenue, Shanghai 200135, P.R.China 电话: +86 21 5093 7566

移动电话:+86 1390 1890 736 传真:+86 21 5093 7556 电子邮件:info@schallerchina.cn

所有我们获得认证的合作伙伴可以在我们的主页上找到:

https://schaller-automation.com/partner/





第103页,共107页



17. 变更历史记录

版本	变更	日期	变更人
1.0	发布	2019 年 12 月 19 日	Adams, P. / Höh, S.
1.1	• 添加了变更历史记录表	2020 年 3 月 13 日	Adams, P. / Höb S
	● 第 12 页:移动了位置编号 11		11011, O.
	● 第 14 页:更新了空气喷射泵、LED 显示和		
	接线盒的位置编号		
	 ● 第 22 和 23 页:补充了安全说明,并且重 		
	新编排了安全说明		
	• 第 28 页:修订了抽吸漏斗插图		
	• 第 46 页:用烟气测试箱替换了服务套件		
	 第 53 页:删除了 6 和 18 个月的维护保养 		
	步骤 6-8;添加了波纹管检查的提示和记录		
	• 第 67 页:将步骤 9 扭矩从 2.5 改为 2.6		
	● 第 82 页:内六角扳手尺寸从 5 改为 6;更 →		
	新了插图		
	● 第 83 页:在章节 10.2 中补充了文本和主		
	页地址		
	● 第 84 和 85 页:位置 70,补充了流动方向		
	从右向左的过滤器调节阀		
	● 第 86 页:在维护保养组件中补充了安装板		
	密封件;减少了连接箱密封件数量;更新了		
	插图		
	• 第 87 页:在服务组件中补充了滤芯;更新		
	了插图		
	● 第 88 页:补充了 272059 的烟管数量		
	● 第 93 页:插图修订,并且更新了 VN2020		
	插图		
	● 第 95 页:对于欧共体指令 2004/108/Eg,		
	将 EC 更正为 EG		
1.2	● 第 84 页:从插图中删除了位置 160+170,	2201 年 6 月 1 日	Hönninger, J.
	调整了备件清单		



	● 第 85 页:从插图中删除了位置 160+170,		
	调整了备件清单		
	● 第 88 页:添加了配件插图		
	● 第 36 页删除文本"Komma"		
	● 第 40 页:调整了相对不透明度显示文本		
	● 第 49+50 页:修正了故障代码,以及对于		
	测试 LED 修订了文本,该句段被旧的系统		
	应用,但未调整		
			-
2.0	 ● 所有贞面格式相布局 → 和氏因素工作。如素工 	2021 年 12 月 01 日	G. Kornatz
	 又本和插图方面的一般变更 女		
	• 第 52-53 页: 更新了 8.2.4、8.2.7、8.2.8、		
	 第56页:更新售后服务表 		
	 第 57 页:修订了草节 9.1.3 插图和文本 		
	• 第 60 页: 插入草节 9.1.4		
	• 第 63 页:修订了章节 9.2.1 插图和文本		
	 第 64 页:修订了草节 9.2.2 插图和文本 		
	• 第 68 页:修订了草节 9.2.3 又本		
	 第 68 页:修订了草节 10.1.1 插图和文本 		
	 第72页:修订了草节 10.1.2 插图相又本 		
	 第77页:修订了草节 10.1.3 插图相又本 		
	 第80页:修订了草节 10.1.4 插图机又本 		
	 第81页:修订了草节 10.1.5 插图和文本 		
	 第83页:修订了草节 10.1.6 插图和文本 		
	 第86页:修订了草节10.1.7 插图机又本 		
	● 第 88-89 页: 更新 VN2020 备件表		
	● 第 96-97 页: 更新 VN2020 EX 备件表 EX		
	 第92页:添加了新的维护保养套件 155006 		
	 第 93 页:更新了新的售后服务组件 		
	155004		
	● 第 95 页:添加了备件 U 形管压力计		
	● 第 96 页:添加了 TN 151800 和 151780		
	● 第 97 页:添加了售后服务箱 151906		
	● 第 92 页:新的服务套件 155006		

第 105 页,共 107 页

● 第 89/91/94 页:TN270045 由 270045 替	
代	

66440 Blieskastel / Saarland / 德国 / Industriering 14 / 邮政专用信箱 1280 电话 +49(0)6842-508-0 / 传真 -260 / 电子邮件:info@schaller.de / www.schaller-automation.com



第106页,共107页

欧共体合格声明

根据欧共体机械指令 2006/42/EG 附录 Ⅱ A

在此声明,下面所述的机器在设计以及由我们投放市场的规格方面符合欧共体指令 2006/42/EG 的基本安全和健康要求。

制造商:	SCHALLER AUTOMATION
	Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG Industriering 14
	00440 Dileskasiel
设备类型:	油雾探测器 (ÖND)
型号名称:	VISATRON [®] VN2020 / VN2020 EX
根据用途的使用:	识别和显示大型发动机的油雾
序列号:	0719025000 / 1219028000
制造年份:	2019
标记:	C€ 0637 ⁶ (2G) [Ex op is IIB T4 Gb]

此外,还声明符合其他一些适用于产品的指令:

- 欧共体指令 2004/108/EG (电磁兼容性指令)
- 欧共体指令 2014/34/EU (ATEX 指令)

采用的统一标准:

- EN ISO 12100:2010-11
- EN ISO 4414:2010-11
- EN 60529:2014-09
- EN 61000-6-1
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-4
- EN IEC 60079-0:2018
- EN 60079-28:2015

采用的国家标准和技术规范:

- IACS UR M10: Rev.4 2013
- IACS UR M67: Rev.2 2015
- IEC 60079-0 (2017) 和 IEC 60079-28 (2015)

下列情况下,本欧共体合格声明会失效

- 未经我们的书面同意对机器进行改装、改动或者违反用途地投入使用。
- 操作时违反操作说明书的指令。

D-Blieskastel 2019 年 12 月 19 日 地点,日期 Stephan Schaller (总经理)

第 107 页,共 107 页

