

# WiFi-MESH

SISTEMA WI-FI TIPO MALLA (MESH)

Manual de instrucciones V0.1/1118v

Antes de utilizar el producto, lee cuidadosamente este manual para evitar cualquier mal funcionamiento.

## ÍNDICE

CONOCE EL SISTEMA	3
Router	
Satélite	3
DIAGRAMA DE CONEXIÓN	4
INTERPRETACIÓN DE LUCES	5
Router	5
Repetidor/ satélite	6
EMPAREJAMIENTO	6
CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS	7
Vía inalámbrica	
Vía alámbrica	8
ACCESO A LA CONFIGURACIÓN	9
Por navegador Web	
Por aplicación	11
CONFIGURACIÓN DE LA RED	
Modo Router	13
Modo Cliente Wi-Fi	16
CONEXIÓN POR TOUCHLINK	
ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIONES DEL SISTEMA	19
Estatus	19
Wi-Fi	
Ajustes generales del sistema	
PRECAUCIONES	27
ESPECIFICACIONES	28



## **CONOCE EL SISTEMA**

#### Router





## **DIAGRAMA DE CONEXIÓN**





## **INTERPRETACIÓN DE LUCES**

#### Router

COLOR	TIPO DE ENCENDIDO	INTERPRETACIÓN
	Constante	Iniciando sistema
	Constante	Conectándose a internet
	Destellante	Emparejamiento por TouchLink
	Destellante	Sin conexión a internet



#### **Repetidor**/ satélite

COLOR	TIPO DE ENCENDIDO	INTERPRETACIÓN
	Constante	Iniciando sistema
	Constante	Conectándose al router
	Destellante	Emparejamiento por TouchLink
	Constante	La conexión con el router u otro repetidor es débil
	Destellante	1) No hay conexión a internet 2) No hay conexión con el router

## **EMPAREJAMIENTO**

La vinculación de los repetidores/satélites con el router es automática y puede tardar algunos segundos después de conectarlos. En caso de que alguno de los repetidores/satélites no esté vinculado con el router, realiza lo siguiente:

1. Presiona el botón **RESET** del router, durante 1 segundo.

2. Presiona el botón **RESET** del repetidor no enlazado, durante 1 segundo.



Para reiniciar cualquiera de los módulos, presiona hasta que el LED de cada puerto LAN encienda al mismo tiempo.



## **CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS**

#### Vía inalámbrica



#### 2



(smartphone)

(PC)



### Vía alámbrica





## **ACCESO A LA CONFIGURACIÓN**

Desde tu dispositivo, verifica que estés conectado por Wi-Fi o vía alámbrica a la red del **WIFI-MESH**. (Revisa la sección **"Conexión de dispositivos"**).

También asegúrate de que el router esté conectado a tu módem por cable. (Revisa la sección **"Conexión a la red"**).

#### Por navegador Web









#### Por aplicación

1 Descarga y abre la app Mesh Go.







SterenMeshGo admin	•
Remember Password	
LOGIN	Cher -



Presiona para guardar



## **CONFIGURACIÓN DE LA RED**

Después de ingresar al sistema por WEB o por aplicación podrás acceder al **Asistente de configura**ción o Wizard.

#### **Modo Router**

Esta configuración requiere que el router esté conectado al módem. (Véase "Diagrama de conexión", p.4).

Este modo es el más recomendado, ya que permite tener una mejor estabilidad de la red.



2





4



Espera hasta que se llene la barra y busca la red con el nombre que personalizaste.





Escribe la contraseña que asignaste a la red, y presiona **Conectar.** 



1

#### Modo Cliente Wi-Fi

Esta configuración permite establecer conexión con el módem de manera inalámbrica.

Una conexión de este tipo depende de la eficiencia de la red inalámbrica del módem, así como de la distancia a la que esté el router del WIFI-MESH









Espera a que se llene la barra y conéctate nuevamente a la red SterenMeshGo.





## **CONEXIÓN POR TOUCHLINK**

1 Toca con la palma la superficie de cualquiera de los módulos por 2 o 3 segundos. *Podrás ver que la luz comienza a destellar.* 



2 Busca la red Wi-Fi con terminación \_Touch y selecciónala para conectarte.



La conexión a esta red sólo será posible mientras la luz del módulo esté destellando en azul. Revisa **"Ajustes TouchLink"** en la sección **"Administración y configuraciones del sistema"** de este instructivo para cambiar el tiempo en el que se puede conectar a la red por TouchLink



## **ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIONES DEL SISTEMA**

Al acceder al administrador, podrás ver una barra de tareas como la siguiente:





## 🛜 Wi-Fi

## Ajustes de la red

Wi-Fi Configuration		
•1)) •1))	Connect to Host Wi-Fi	>
(((*	Wi-Fi Configuration	>
	Mesh Network	>
R	TouchLink	>
((1)	2.4G Advanced Settings	>
((15	5G Advanced Settings	>

€	Connect to Host Wi-Fi	
5G Connect to		steren_5G
Security Type:		WPA2-PSK •
Wi-Fi Password:		password
Status:		Connected
	Apply	

Configuraciones del módem al que está conectado actualmente



$\bigcirc$	Wi-Fi Configuration
Smart Connect	ON 🔵
2.4G SSID:	SterenNetwork
5G SSID:	SterenNetwork
Security Type:	WPA2-PSK V
Wi-Fi Password:	Pruebas123

Configuraciones de SSI	D v seguridad de la red
configuraciones de 551	Dy segundad de la leu

€		Mesh Network		
C Refresh				
<b>~</b>	Sala 192.168.10.10	2	Connected	_
<b>~</b>	Piso2 192.168.10.10	2	Connected	_
Add MAC /	Address			
Device Nar	ne	5G MAC Address		+
		Example:11:22:33:44:55	:66	

Ajustes e información de la red tipo malla como: Editar nombre de los repetidores, eliminarlos, así como saber las direcciones IP



igodot	TouchLink	
TouchLink		ON 🚺
Timer (Second)		30
SSID		SterenNetwork-Touch
Device List	Status	Delete
LT-SBI-MKT-JRL1 74:E5:43:9D:CB:9A	Online	

€	2.4G Advanced Settings		
Standard:		11b/g/n Mixed Mode 🔻	
Country Region:		GLOBAL V	
Wi-Fi Channel:		6 <b>v</b>	
Channel Width:		20/40 MHz 🔹	
Beacon Interval (	(ms):	100	
Short GI		on 🦲	

Ajustes TouchLink Activa o desactiva la red TouchLink. Cambia el tiempo de sincronización dentro de un rango de 30 a 200 segundos Administra a los usuarios conectados en esta red

Ajustes de la banda 2.4 G Estándar de transmisión Región Ajuste de canal Frecuencia de canal Intervalo de Beacon Activación o desactivación del intervalo corto de guardia



### Ajustes generales del sistema

	Setup	
	Internet Settings	>
-	DHCP Settings	>
3	Network Tools	>
1	Security Management	>
$\bigcirc$	Time Settings	>
-`ģ́-	LED Control	>
8	Login Password	>
C	Backup/Restore	>
G	Upgrade Firmware	>
(i)	Device Status	>
÷	Logout	>
(	Device Reboot	>

€	Internet Settings		
WAN Type	DHCP(Dynamic IP)		
DNS	Obtain DNS automatically		
DNS1:	148.240.118.40		
DNS2:	189.209.208.181		
MAC Clone:	Default:80:3F:5D:C9:08:E1		

Ajustes de internet Tipo de WAN (es posible cambiarlo en DHCP, PPPoE o IP estática) DNS (automático o manual) Clonación de MAC



${igodot}$	DHCP Settings
DHCP(Dynamic IP):	Custom •
IP Address:	192.168.10.1
DHCP Start:	192.168.10.100
DHCP End:	192.168.10.200
Subnet Mask:	255.255.255.0
DHCP Lease Time(sec):	86400

Ajuste de DHCP (automático o manual) Edición de IP Rango de IP Adición de máscara de subred Configuración predeterminada del tiempo de alquiler de DHCP

C	Netwo	rk Tools
NA	λŢ	DMZ
Virtual Server	al Server in system:	C Enable      Disable
IP Address	Public Port	Private Port Protocol
Common Service	Port:	Select One

Herramientas de red Activación de zona desmilitarizada DMZ Traducción de direcciones de red NAT Configuración de puertos Configuración de servidor virtual

 Security Management

 System Firewall Setup

 Remote management (via WAN):
 Enable
 Disable

 Block Ping from WAN:
 Enable
 Disable

 Block Port Scan:
 Enable
 Disable

 Block Syn Flood:
 Enable
 Disable

 SPI Firewall:
 Enable
 Disable

#### Ajustes del Firewall

Los ajustes están predeterminados. La configuración personalizada dependerá de los ajustes del Firewall de tu módem.



$\bigcirc$	Time Settings
Current Time :	2018/09/04 16:06:25
Daylight Saving:	OFF
SYNC Time:	ON ()
Status:	Synchronized
Time Zone:	(GMT-06:00) Central Tim ▼
	Apply

Ajuste de la zona horaria para sincronización con sistemas externos

€		LED Control	
C Refresh			
-`Ö	Router 192.168.10.1		ON
-``@``	Extender 192.168.10.101		ON
<u>`</u> Ø	Extender 192.168.10.102		ON

Activación o desactivación de los LED de cada módulo

$\bigcirc$	Login Password			
Old Password:				
New Password:				
Confirm Password:				
	Apply			

Cambio de la contraseña de administrador para acceder al sistema





Respaldo o copia de la configuración del sistema / Restauración a partir de un archivo

Actualización del Firmware del sistema a partir de un archivo



#### Estado del sistema completo

e	Device Status
System info	
Firmware	M35G3R,V5030,180608
UpTime	0 Day 0 h 54 m
Internet Status	
Current Mode	Router(DHCP)
Internet	Connected
WAN IP	192.168.1.24
Gateway	192.168.1.1
WAN MAC	80:3F:5D:C9:08:E1
LAN Status	
IP Address	192.168.10.1
Subnet Mask	255.255.255.0
MAC Address	80:3F:5D:C9:08:E0
2.4G Wireless Status	
2.4G SSID	SterenNetwork
Wi-Fi Channel	AUTO
Security Type	WPA2PSK
BSSID	80:3F:5D:C9:08:E2
Wireless Clients	0
5G Wireless Status	
5G SSID	SterenNetwork

UpTime	0 Day 0 h 54 m
Internet Status	
Current Mode	Router(DHCP)
Internet	Connected
WAN IP	192.168.1.24
Gateway	192.168.1.1
WAN MAC	80:3F:5D:C9:08:E1
LAN Status	
IP Address	192.168.10.1
Subnet Mask	255.255.255.0
MAC Address	80:3F:5D:C9:08:E0
2.4G Wireless Status	
2.4G SSID	SterenNetwork
Wi-Fi Channel	AUTO
Security Type	WPA2PSK
BSSID	80:3F:5D:C9:08:E2
Wireless Clients	0
5G Wireless Status	
5G SSID	SterenNetwork
Wi-Fi Channel	40
Security Type	WPA2PSK
BSSID	80:3F:5D:C9:08:E3
Wireless Clients	4



Logout



#### Salir de la sesión del sistema



#### **Device Reboot**

Click the "Reboot" button to restart this device. After the reboot has been completed, you need to reconnect to this device.

D	ah	00	+	
- 13	eb	00	ι	

#### Reiniciar el sistema



## **PRECAUCIONES**

• Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.

- Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el aparato como juguete.
- No utilice líquidos abrasivos para limpiarlo.
- No use ni almacene el equipo en lugares donde existan goteras y salpicaduras.

*La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.* 



#### **ESPECIFICACIONES**

Alimentación: 5 V ---- 2 A Standard: IEEE 802.11b/g/n/a/ac Potencia de transmisión: < 20 dBm Puerto RJ45: 10/100 Mbps con auto-negociación de datos Velocidad máxima de transferencia de datos: 300 Mbps de forma inalámbrica Frecuencia: 2,4 GHz Seguridad: 64/128 bit WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK Temperatura de Operación: 0° ~ 40 °C Temperatura de Almacenamiento: - 40° ~ 70 °C Humedad de Operación: 10 ~ 90 % sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5 ~ 95 % sin condensación Consumo: 3,5 W/h Consumo en espera: No aplica Convertidor de tensión Entrada: 100 - 240 Vca 50 - 60 Hz 300 mA Salida: 5 V ---- 2 A

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso







Centro de Atención a Clientes Customer Service Center 01 800 500 9000