brother

Manual Brother Image Viewer para Android™



Definições de notas

Ao longo deste Manual do Utilizador, é utilizado o seguinte ícone:

ΝΟΤΑ	As Notas indicam o que fazer perante uma determinada situação ou apresentam sugestões sobre o funcionamento da operação com outras funções.
------	---

Marcas comerciais

O logótipo Brother é uma marca comercial registada da Brother Industries, Ltd.

Android é uma marca comercial da Google Inc.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico que abrange os seus programas.

Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos que apareçam em produtos da Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas.

©2012 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Índice

1	Introdução	1
	Descrição geral	1
	Sistemas operativos suportados	2
	Transferir o Brother Image Viewer através do Google Play (Mercado Android™)	2
	Digitalizar para o equipamento móvel	2
	Formatos de ficheiro suportados	3
2	Visualizar e editar documentos utilizando o Brother Image Viewer	4
	Lista de documentos	4
	Abrir a lista de documentos	4
	Editar documentos	5
	Mudar o nome de documentos	5
	Eliminar documentos	5
	Rodar documentos	5
	Combinar documentos	5
	Partilhar documentos com outras aplicações	7
	Visualizar páginas de documentos	7
	Abrir um documento para visualizar cada página	7
	Alterar as definições de apresentação de página	8
	Editar páginas de documentos	9
	Dividir um documento	9
	Eliminar uma página	9
	Rodar uma página	10
	Partilhar uma página com outras aplicações	11
Α	Solução de problemas	12
	Mensagens de erro	12

Descrição geral

O Brother Image Viewer permite-lhe utilizar o seu equipamento móvel Android[™] para visualizar e editar documentos que foram digitalizados por um equipamento Brother.

O Brother Image Viewer suporta as seguintes funções:

- Categorização e organização de documentos.
- Edição de documentos e páginas.

Sistemas operativos suportados

O Brother Image Viewer é compatível com equipamentos móveis que tenham o Android™ 2.1 ou posterior.

Transferir o Brother Image Viewer através do Google Play (Mercado Android™)

Pode transferir e instalar o Brother Image Viewer através do Google Play (Mercado Android™). Para usufruir de todas as funções suportadas pelo Brother Image Viewer, certifique-se de que está a utilizar a versão mais recente.

Para transferir, instalar ou desinstalar o Brother Image Viewer, consulte o manual do utilizador do seu equipamento móvel.

Digitalizar para o equipamento móvel

Pode utilizar o Brother Image Viewer para visualizar e editar documentos que foram digitalizados através dos seguintes métodos:

Utilizando a aplicação Brother iPrint&Scan

O Brother iPrint&Scan é uma aplicação para equipamentos móveis Android™. Pode utilizar esta aplicação para guardar directamente no equipamento móvel documentos que foram digitalizados por um equipamento Brother.

Para mais informações sobre o Brother iPrint&Scan, visite o sítio web da Brother em <u>http://www.brother.com/apps/android/</u>.



- 1 Equipamento móvel
- 2 Ponto de acesso/router sem fios
- 3 Ligação de rede com ou sem fios
- 4 Equipamento de rede (o seu equipamento Brother)

■ Ligando o equipamento móvel Android[™] directamente a um equipamento Brother para digitalizar

Se o equipamento Brother conseguir guardar documentos digitalizados directamente para uma unidade de memória USB Flash, pode ligar o equipamento móvel ao equipamento Brother e guardar os documentos directamente no equipamento móvel.

Introdução

Esta função pode ser utilizada com equipamentos móveis que utilizam o modo de armazenamento em massa USB como padrão.



- 1 Equipamento móvel
- 2 Cabo USB
- 3 Equipamento Brother

Formatos de ficheiro suportados

O Brother Image Viewer suporta os formatos de ficheiro seguintes:

- JPEG
- PDF¹
- ¹ Ficheiros PDF protegidos, ficheiros PDF assinados e o formato de ficheiro PDF/A não são suportados.

Lista de documentos

Abrir a lista de documentos

Pode aceder facilmente ao documento pretendido através da lista de documentos. Pode também aceder ao menu de edição através desta lista.



2 Toque no ícone do Brother Image Viewer.

NOTA

Quando aparecer o ecrã do contrato de licença, leia atentamente e aceite os termos do contrato.

Será apresentada a lista de documentos.



- 1 Categoria do documento
- 2 Título do documento
- 3 Botões de selecção ordenar Recentes / ordenar Título

Toque em Recentes ou Título para seleccionar o método de ordenação pretendido.

4 Ícone do menu Editar (Consulte *Editar documentos* ➤➤ página 5.)

ΝΟΤΑ

- Os ficheiros JPEG, que tenham sido digitalizados ao ligar o seu dispositivo móvel Android[™] a um equipamento Brother, são agrupados e exibidos como um único documento para cada data de digitalização.
- Pode actualizar a lista de documentos premindo a tecla Menu e tocando, em seguida, em Actualizar.

Editar documentos

Através da lista de documentos, pode aceder ao menu de edição seguinte.

Mudar o nome de documentos

Pode alterar o título e a categoria.

- 1 Quando aparecer a lista de documentos, toque em 🕤 para o documento que pretende editar.
- 2 Toque em Editar perfil de dados.
- 3 Introduza o nome pretendido.
- 4 Toque em OK.

Eliminar documentos

- 1) Quando aparecer a lista de documentos, toque em 🕤 para o documento que pretende eliminar.
- 2 Toque em Eliminar.
- **3** Toque em **OK** para confirmar.

Rodar documentos

- 1) Quando aparecer a lista de documentos, toque em 🕤 para o documento que pretende rodar.
- 2 Toque em Rodar à direita 90° ou Rodar à esquerda 90°. Todas as páginas do documento são rodadas e, em seguida, o documento é guardado.

Combinar documentos

Pode combinar vários documentos num único documento.





2 Toque em Combinar.

Seleccione os documentos que pretende combinar. Os documentos serão combinados pela ordem com que foram seleccionados.

3 Toque em **OK**.

4 Toque em **OK** para confirmar.

NOTA

O título e a categoria do documento que foi seleccionado em primeiro lugar serão utilizados para o documento combinado. Se não introduziu informações para um item em particular, será utilizado o item do documento seguinte que contém estas informações.

Partilhar documentos com outras aplicações

Os documentos podem ser abertos com outras aplicações.

- Quando aparecer a lista de documentos, toque em
 para o documento que pretende partilhar com outra aplicação.
- 2 Toque em Partilhar.
- 3 Seleccione o formato de ficheiro (JPEG ou PDF) utilizado pela aplicação que irá partilhar o documento.
- Será apresentada uma lista de aplicações que podem partilhar o ficheiro. Toque na aplicação pretendida. Para obter informações sobre como utilizar a aplicação, consulte o manual do utilizador da aplicação.

Visualizar páginas de documentos

Abrir um documento para visualizar cada página

- 1 Quando aparecer a lista de documentos, toque no documento que pretende visualizar.
- 2 Serão apresentadas miniaturas das páginas. Seleccione a página que pretende visualizar a partir das miniaturas apresentadas.

NOTA

Pode eliminar páginas quando as miniaturas são apresentadas. Prima a tecla Menu, toque em **Editar imagem** e seleccione as páginas que pretende eliminar. Toque em **Eliminar** e em **OK** para confirmar.





NOTA

- Pode visualizar diferentes páginas de um documento com várias páginas deslizando para a esquerda ou para a direita.
- Pode avançar para outra página. Toque continuamente na página apresentada até o ecrã de avanço de página aparecer. Desloque a barra para seleccionar a página que pretende visualizar e, em seguida, toque em OK.

Alterar as definições de apresentação de página

Definição de orientação do ecrã

Pode bloquear o ecrã com uma orientação vertical ou horizontal.

- 1 Quando a página aparecer, prima a tecla Menu.
- 2 Toque em **Definições avançadas**.
- 3 Toque em Orientação do ecrã.
- 4 Toque em Fixo na vertical, Fixo na horizontal ou Conforme dispositivo.

Definição de escala de página

Pode alterar o tamanho da página apresentada de forma a que caiba no ecrã.

1 Quando a página aparecer, prima a tecla Menu.



- 3 Toque em Escala.
- Efectue uma das seguintes acções:
 - Para redimensionar a página à largura do ecrã, toque em Ajustar à largura.
 - Para redimensionar a página à altura do ecrã, toque em Ajustar à altura.

Definição de ordem das páginas

Pode alterar a ordem das páginas quando desliza para a esquerda ou direita.

- 1 Quando a página aparecer, prima a tecla Menu.
- 2 Toque em **Definições avançadas**.
- **3** Toque em **Sentido desloc**.
- 4 Toque em Seguinte c/desl.esq. ou Seguinte c/desl.dir.

Editar páginas de documentos

Pode aceder ao menu de edição seguinte a partir do ecrã de apresentação de página.

Dividir um documento

Pode dividir o documento em dois documentos na página a seguir à página apresentada.

- 1 Quando a página aparecer, prima a tecla Menu.
- 2 Toque em Editar imagem.
- 3 Toque em 🔲
- 4 Toque em Dividir.
- 5 Serão apresentados os títulos dos novos documentos criados após o documento actual ser dividido. Toque em OK.

O documento será eliminado depois de ser dividido, restando apenas os novos documentos.

Eliminar uma página

Pode eliminar uma página do documento.



2 Toque em Editar imagem.





Rodar uma página

Pode rodar a página apresentada.

- 1 Quando a página aparecer, prima a tecla Menu.
- 2 Toque em Editar imagem.
- 3 Toque em 🧿 ou C.

A página apresentada é rodada 90° e, em seguida, o documento é guardado.

Partilhar uma página com outras aplicações

A página apresentada pode ser aberta com outras aplicações.

- 1 Quando a página aparecer, prima a tecla Menu.
- 2 Toque em Partilhar.
- Será apresentada uma lista de aplicações que podem partilhar o ficheiro. Toque na aplicação pretendida. O ficheiro é partilhado no formato de ficheiro JPEG. Para obter informações sobre como utilizar a aplicação, consulte o manual do utilizador da aplicação.

A

Solução de problemas

Mensagens de erro

À semelhança do que acontece com qualquer produto de escritório sofisticado, podem ocorrer erros. Se ocorrer um erro, a aplicação apresenta uma mensagem de erro. As mensagens de erro mais comuns são indicadas em seguida. A maioria dos erros pode ser corrigida pelo utilizador.

Mensagem de erro	Causa	Acção		
Não é possível rodar a imagem.	A memória disponível é insuficiente.	Elimine dados desnecessários para aumentar a quantidade de memória disponível.		
O ficheiro PDF está num formato não suportado.	Ficheiros PDF protegidos, ficheiros PDF assinados e o formato de ficheiro PDF/A não são suportados.	Não é possível abrir o ficheiro PDF.		
"XXX" foi eliminado. Prima o botão "Actualizar".	Os dados podem ter sido eliminados utilizando outra aplicação que não o Brother Image Viewer.	Prima a tecla Menu e toque em Actualizar para actualizar a lista de documentos de forma a visualizar os documentos actualmente disponíveis.		



Visite-nos na World Wide Web http://www.brother.com/



www.brotherearth.com