

FZ 系列无线I/0模块是方竹为物联网应用开发的创新产品,集成 RF 无线功能和RS485通讯功能,支持多种I/O 类型。基于ISM 频 段的MAC层网络通信协议,具有稳定的无线网络通信能力;无线 通信距离远,提供性价比高的远程无线I/O解决方案。通过工业通 信协议Modbus-RTU,FZ 系列产品可与其他产品组成SCADA 或工 业测控系统。

1. 模块说明

FZ4060是4通道继电器输出模块。



1.1 产品选型

型号	类型
FZ4060-C2	RS485 通讯接口继电器输出模块
FZ4060-C6	RF 无线通讯接口继电器输出模块

1.2 性能指标

4 通道继电器输出模块,同时支持 RF 无线和 RS485 有线通信。

无线性能			
无线协议	FZMacPRO		
调制方式	GFSK		
无线频段	433MHz, ISM 全球免费频段		
组网方式	星型网络		
通信速率	2400、9600、50000和100000bps,默认		
	9600bps		
发射功率	最大20 ± 1dBm(可根据现场情况自动调整		

地址:杭州市滨江区南环路 1672 号 1 幢 4 楼 电话: 0571-86602661

	至最佳发射功率)			
接收灵敏度	-121dBm			
通信距离	≪1200米@2400bps(空旷环境)			
网络节点数	最多64			
设备类型	终端节点(END DEVICE)			
	通用性能			
接口	插入式接线端子12P(3.81间距)			
通信协议	MODBUS-RTU			
串口性能	数据位8;停止位1、2;波特率1200、2400、			
	4800、9600、19200、38400、57600,默			
	认9600bps			
供电	8~38VDC(符合工业应用的12V DC, 24V			
	DC 电压要求均可)			
功耗	0.3W@12VDC			
外壳	₩ 101.1mm×80.4mm×25.5mm(不含			
	天线与电气连接器)			
安装方式	壁挂(或导轨,选配)安装			
工作环境	▶10~65℃;0%RH~90%RH(非结露)			
存储条件	-20~80℃;0%RH~90%RH(非结露)			
继电器输出				
通道数	4路A型			
负载驱动	5A @30VDC, 5A@250VAC			
开 关时间	继电器接通时间 (典型): 3毫秒			
リズ町町	继电器断开时间 (典型): 1毫秒			

1.3 外壳尺寸



邮箱: <u>sales@funztech.com</u> 网址: <u>www.funztech.com</u>



2. 模块安装

2.1 电源接线

FZ 系列设备标准工作电压为 DC12V。正常工作电压范围: 8~38VDC。标配两个电源接口, 5.0×2.1 口径的 DC 插座和 3.81 间 距的接线端子(+,-)。

■ DC 插座





2.2 RS485 接线



2.3 天线安装

天线安装请保证天线垂直,尽可能保证四周无阻挡。

- 天线性能指标:
 - 1、 工作频率: 433MHz
 - 2、 接口方式: SMA
 - **3、 增益:** ≥2dBi
 - 4、 驻波比: <1.5
 - 5、 天线类型: 胶棒天线,吸盘天线,玻璃钢天线; 天线安装
 - 1、 尽量远离大面积的金属平面;
 - 2、 天线尽量保证可对视状态;
 - 3、尽量减少天线之间的障碍物;
 - 4、 尽量缩短天线与模块之间的馈线长度。

2.4 IO 口接线

FZ4060 提供 4 通道继电器输出。 地址:杭州市滨江区南环路 1672 号 1 幢 4 楼 电话: 0571-86602661 ♦ IO 口说明

IO 口名称	定义	描述
IO1	RL0 NO	继电器输出通道1NO
IO2	RL0 COM	继电器输出通道 1 COM
IO3	RL1 NO	继电器输出通道 2 NO
IO4	RL1 COM	继电器输出通道 2 COM
IO5	RL2 NO	继电器输出通道 3 NO
IO6	RL2 COM	继电器输出通道 3 COM
IO7	RL3 NO	继电器输出通道 4 NO
IO8	RL3 COM	继电器输出通道 4 COM

♦ 输出接线示意图

(RL0 NO) (RL0 COM) (RL1 NO) (RL1 COM) (RL2 NO) (RL2 COM) (RL3 NO) (RL3 COM) IO1 IO2 IO3 IO4 IO5 IO6 IO7 IO8

3. 模块配置

方竹提供了一个免费软件 FZ_Utility,用于对方竹全系列产品进行 配置。

3.1 FZ_Utility 软件安装



您可以在我们提供的CD光盘中找 到,也可以直接从我们的网站 www.funztech.com_下载最新的版 本,或者 360 云盘,提取码: 5c52

注意:安装 FZ_Utility 之前, 您需要先安装.NET Framework 2.0 或更高版本。

360 云盘二维码

3.2 通讯连接

要对模块进行配置,使用 PC 机与模块进行串口通讯,或者通过无 线网关远程无线配置。

上注意:通过网关对模块进行无线远程配置时,PC 串口设置同无线网关,设备查找采用手动,设备 ID 为终端的设备 ID。

邮箱: <u>sales@funztech.com</u> 网址: <u>www.funztech.com</u>



- 用 RS485 转 RS232 线(或者 RS485 转 USB 线)连接电脑(或 者网关连接电脑);
- 2) 模块(和网关)上电后,打开 FZ_Utility 软件;
- 3) 正确设置 PC 串口配置,出厂默认为 9600-8-N-1,打开串口;
- 选择自动模式(模块直接连接电脑时有效),或者手动模式输入设备 ID;
- 5) 按【查找设备】按键,连接成功后出现以下画面,连接成功



▲ 注意:遗忘模块的串口设置,长按 CFG 按键,NET 指示灯 和 ALM 指示灯双闪三次后松开 CFG 按键,系统恢复默认串口配 置:9600-8-N-1;该操作并不改变实际的串口配置,重启或者 30 秒无串口通讯,系统恢复正常的串口配置。

3.3 系统配置

打开系统设置界面,如下图所示:

- 系统信息- 设备ID	11	修改	串口设置 波特率 数据位 奇偶校验 停止位
设备描述	Funztech	修改	9600 • 8 无 • 1 •
设备类型	FZ4060继电器输出	出模块	读取 修改
固件版本	4.00 -	00	无线设置
硬件版本	2.1	M32	无线密钥 🔹 1 🔄 🔹 自动生成
通讯类型	无线MODBUS终端		传输速率
产品序号	4657D001		网络管理

◆ 【系统信息】

系统信息包括设备 ID、设备描述、设备类型、固件版本、硬件版本、通讯类型和产品序号。

- ▶ 设备 ID: 1-247
- ▶ 设备描述:支持中文,最大长度14个字节(7个汉字长度);
- ▶ 产品序号:出厂已保证唯一,用于无线组网时设备标识。
- ◆ 【串口设置】: 默认 9600-8-N-1,不建议更改。
- ◆ 【通讯异常超时复位】在设定的时间内,串口或者无线没有 收到数据包,系统自动复位。

地址:杭州市滨江区南环路 1672 号 1 幢 4 楼 电话: 0571-86602661

3.4 网络管理

3.4.1 无线组网

无线模块使用前,需要先进行组网。提供两种组网方式,软件组网 和手动组网。

3.4.1.1 软件组网

已知网络参数,可以直接设置和网关相同的无线密钥和传输速率, 系统自动进行组网。



- > 无线密钥:默认为 000-0-248。确保和无线网关一样。
- 传输速率: 支持 2400, 9600, 50000 和 100000bps 四种无线 通信速率, 默认为 9600bps。确保和无线网关一样。

注意:

- 1) 请确保在相近的区域,不同网络的无线密钥不能相同;
- 与无线网关保持相同的无线密钥和传输速率;一旦组网 完成,请勿修改无线密钥,否则需要重新组网;
- 3) 传输速率与传输距离成反比,因此不建议使用太高的传输速率,否则距离将大为减小。;

3.4.1.2 手动组网

网关参数设置完成后,各终端可以不设置无线参数,直接手动形式 将终端加入网络。

▶ 进入组网工作模式有两种方法:

方法一: 短按 CFG 按键, NET 灯和 ALM 灯双闪, ALM 灯长亮进入组网模式;

方法二: 在网络管理里, 启动组网, ALM 灯常亮进入组网模式;

退出组网工作模式有三种方法:

方法一: 短按 CFG 按键, ALM 灯灭, 退出组网模式;

方法二: 在网络管理里, 停止组网, ALM 灯灭, 退出组网模式; 方法三: 重新上下电

▶ 组网过程

- 1) 无线网关进入组网模式
- 2) 终端模块进入组网模式
- 3) 终端 NET 灯一闪, ALM 灯灭, 表面已加入网络, 自动退出组 网模式
- 4) 所有终端加入网络后,无线网关需要手动退出组网模式
- 5) 组网完成



3.4.2 无线管理

组网完成后,进入网络管理界面,可以查看网络状态:

🔡 FZEacP	ro无线终端管理			
网络状态 联网状态 网络名称 发送次数 工作模式	已连网 Funztech 1 主动上传 刷新	信号强度IX 网络地址 接收次数	551	
一无线组网组网状态	已 完成 自动组网	自动功率	率调整 读取 设定	退出

▶ 网络状态

组网完成以后,可以在网络管理中看到模块联网状态、信号强度、 网络名称(即无线网关的名称)、发送次数和接收次数等信息。

➤ 工作模式

主动上传表示模块支持变化时主动上传和定时上传,这种方式响应 速度快,该功能只在和无线 MODBUS 网关通讯时有效;

被动接收表示模块只在接收到网关的请求指令时应答,是作为 MODBUS从设备时正常的工作模式。

▶ 自动功率调整

启用自动功率调整,模块会根据信号强度,自动调整发射功率。当 在同一区域有多套系统时建议启用该功能,可以大大降低网络间的 干扰。不启用时,以最大功率输出。

3.5 DO 模块专属配置

4 路继电器输出控制,显示当前输出状态。

系统设置 继电器 FZ4060 继电器	醫輸出模块 俞出模块					
继电器输出状	۵ م	~	~		安全輸出状态	
	0	\odot	0	ALL ON	● 断开	读取
闭合	闭合	闭合	闭合	ALL OFF	◎ 保持	修改
ROO	R01	R02	R03	刷新		



安全输出状态	
💿 断开	
○ 闭合	读取
◯ 保持	修改

【安全输出状态】:继电器输出模块的上电起始状态。该功能重启

有效。注:模块出厂默认安全输出状态为断开状态。 地址:杭州市滨江区南环路 1672 号 1 幢 4 楼 电话: 0571-86602661

3.6 无线远程配置

已联网成功的终端模块,可以使用网关对其远程无线配置。 使用 FZ_Utility 软件,设置 PC 串口设置同网关,手动输入各终端 的设备 ID,点击设备查找,即可无线远程配置该终端。在工程实 施调试过程中,该功能很有用。

4. MODBUS 通讯

FZ4060 继电器输出模块为 MODBUS 从设备。

◆ MODBUS 寄存器表格:

功能说明	读写类型	命令号	地址
继电器输出通道1	WR	01/05/15	16
继电器输出通道 2	WR	01/05/15	17
继电器输出通道3	WR	01/05/15	18
继电器输出通道 4	WR	01/05/15	19
四通道继电器输出	WR	03/06/16	09

◆ MODBUS 命令示例:假设设备地址 01

01 号命令读继电器输出状态:

主机发送						
设备地 址	功能 码	起始线 圈	线圈数 量	CRC 校验		
01	01	00 10	00 04	3C 0C		
模块应答	模块应答					
设备地 址	功能 码	数据长 度	线圈状 态	CRC 校验		
01	01	01	02	D0 49		

继电器 3-0 状态: OFF-OFF-ON-OFF

▶ 05 号命令强制第 2 路继电器输出 ON:

主机发送						
设备地址	功能码 线圈地址 强制值 CRC 校验					
01	05	00 11	FF 00	DC 3F		
模块应答						
设备地址	功能码	线圈地址	强制值	CRC 校验		
01	05	00 11	FF 00	DC 3F		