用户手册 ^{原版说明书译文}



Logix5000 控制系统中的 EtherNet/IP 通信模块

产品目录号 5069-AENTR、 5069-AEN2TR





重要用户须知

在安装、配置、操作或维护本产品之前,请阅读本文档以及"其他资源"章节所列的文档,了解关于 安装、配置和操作该设备的信息。除了所有适用的条例、法律和标准的要求之外,用户还必须熟悉安 装和接线说明。

包括安装、调整、投入运行、使用、装配、拆卸和维护等在内操作必须由经过适当培训的人员根据适用的操作守则来执行。

如果未遵照制造商所指定的方式使用该设备,将可能导致该设备提供的保护失效。

对于由于使用或应用此设备而导致的任何间接损失或连带损失,罗克韦尔自动化公司在任何情况下都 不承担任何责任。

本手册中包含的示例和图表仅用于说明。由于任何具体的安装都存在很多差异和要求, 罗克韦尔自动化对于依据这些示例和图表所进行的实际应用不承担任何责任和义务。

对于因使用本手册中所述信息、电路、设备或软件而引起的专利问题, 罗克韦尔自动化公司不承担任 何责任。

未经罗克韦尔自动化公司的书面许可,不得复制本手册的全部或部分内容。

在整本手册中,我们在必要的地方使用了以下注释,来提醒您注意相关的安全事宜。

 \bigwedge

警告:标识在危险环境下可能导致爆炸,进而导致人员伤亡、物品损坏或经济损失的 操作或情况。

注意:标识可能导致人员伤亡、物品损坏或经济损失的操作或情况。注意符号有助于您确定危险情况,避免发生危险,并了解可能的后果。

重要事项 标识对成功应用和理解产品有重要作用的信息。

设备表面或内部的标签提供特定的预防措施。



电击危险:位于设备(例如,驱动器或电机)表面或内部的标签,提醒相关人员可能存 在危险电压。



灼伤危险:位于设备(例如,驱动器或电机)表面或内部的标签,提醒相关人员表面可 能存在高温危险。



弧闪危险:位于设备(例如, 电机控制中心)表面或内部的标签, 提醒相关人员可能出现闪弧。闪弧可导致重伤或死亡。佩戴适当的个人防护设备(PPE)。遵循所有安全工作 惯例和个人防护设备(PPE)的规章要求。

5000 系列 EtherNet/IP 通信 模块总览	前言 变更摘要	5 5 8 10 11 13 22 22 22 23
在工作站上配置 EtherNet/IP 和 USB 驱动程序	章节 2 在 RSLinx Classic 软件中配置以太网通信驱动程序 在 RSLinx Classic 软件中配置以太网设备驱动程序 在 RSLinx Classic 软件中配置 USB 通信驱动程序	27 29 31
配置 EtherNet/IP 通信模块	章节3 确定网络参数	36 38 38 40 41 43 45 49 49 50 51

将	章节4 将模块添加到项目	55 67
在设备级环网中使用模块	章节 5	69
模块诊断	章节6 使用 Logix Designer 应用程序进行诊断	71 72 74 76 80 81 83 84 85 86 87 88 89 91 92 92 93
EtherNet/IP 通信模块状态 指示灯	附录 A 5069-AENTR 适配器状态指示灯 5069AEN2TR 适配器状态指示灯	95 98
模块标签	附录 B ¹⁰ 索引	01
		05

本手册介绍了如何在 Logix5000[™] 控制系统中使用 EtherNet/IP 通信 模块。

请确保已熟悉下列知识:

- 在 Logix5000 控制系统中使用控制器
- 使用 EtherNet/IP 网络
- 使用罗克韦尔自动化的多种应用程序

变更摘要

本手册已经过修订, 增加了关于 5069-AENTR EtherNet/IP 适配器的 信息。

其他资源

以下文档包含与罗克韦尔自动化相关产品有关的更多信息。 **表1-其他资源**

资源	描述
5069 Compact I/O Modules Specifications Technical Data (5069 Compact I/O 模块 规范技术数据,出版号: 5069-TD001)	提供 5069 Compact I/0™模块和 5069 Compact I/O EtherNet/IP 适配器的技术参数。
5069 Compact I/O EtherNet/IP Adapter Installation Instructions (5069 Compact I/O EtherNet/IP 适配器安装说明, 出版号: <u>5069-IN003</u>)	描述如何安装 5069 Compact I/O EtherNet/IP 适配器。
EtherNet/IP Media Planning and Installation Manual (EtherNet/IP 介质规 划与安装手册)	介绍如何使用所需的介质组件以及如何对 EtherNet/IP 网络进行规划、安装、验证、故障处理 和认证。 本手册可从开放式设备网络供应商协会(ODVA) 获取: <u>http://www.odva.org</u> 。
Ethernet Design Considerations Reference Manual(以太网设计考虑因素参 考手册,出版号: <u>ENET-RM002</u>)	 介绍以下以太网概念: ・概述 ・网络布局和组件 ・网络基础设施设备 ・网络基础设施特性 ・协议
EtherNet/IP Socket Interface Application Technique (EtherNet/IP 套接字接口 应用技术,出版号: <u>ENET-AT002</u>)	介绍用于 MSG 指令编程的套接字接口 (旨在实现 Logix5000 [™] 控制器与以太网设备之间的通信)。这 种情况下将使用套接字接口,因为以太网设备 不支持 EtherNet/IP 应用协议。此类设备包括条码 扫描器、 RFID 读卡器或其他标准以太网设备。
EtherNet/IP Embedded Switch Technology Application Guide (EtherNet/IP 嵌入式 交换机技术应用指南,出版 号: ENET-AP005)	介绍如何使用配有嵌入式交换机技术的罗克韦尔 自动化 EtherNet/IP 设备安装、配置和维护线性和 设备级环形 (DLR) 网络。
5000 Series Digital I/O Module User Manual (5000 系列数字量 I/O 模块 用户手册, 出版号: <u>5000-UM004</u>)	提供有关如何安装、配置和操作5000系列数字量 1/0模块的信息。
5000 Series Analog I/O Module User Manual (5000 系列模拟量 I/O 模块 用户手册, 出版号: <u>5000-UM005</u>)	提供有关如何安装、配置和操作5000系列模拟量 1/0模块的信息。

表1-其他资源

资源	描述
5000 Series High-speed Counter Module User Manual (5000 系列高速计数器 模块用户手册,出版号: 5000-UM006)	提供有关如何安装、配置和操作5000系列高速 计数器模块的信息。
Integrated Architecture and CIP Sync Configuration Application Technique (集成架构和 CIP 同步配置应用 技术,出版号: <u>IA-AT003</u>)	提供关于 CIP 同步和 IEEE 1588-2008 精确时间协议的 信息。
Integrated Motion on the Ethernet/IP Network Reference Manual (基于 Ethernet/IP 网络的集成运动控制 参考手册,出版号: <u>MOTION-RM003</u>)	AXI5_CIP_DRIVE 属性和 Studio 5000 Logix Designer [®] 应用 程序控制模式和方法的参考描述
Electronic Keying in Logix5000 Control Systems Application Technique (Logix5000 控制系统电子匹配功能应用 技术,出版号: <u>LOGIX-AT001</u>)	介绍如何在Logix5000 控制系统应用中使用电子 匹配功能。
网络技术网页: http://www.rockwellautomation.com/ rockwellautomation/products- technologies/network-technology/ overview.page?	提供关于网络参考架构和白皮书的信息。
Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines (工业自动化 接线与接地指南,出版号 : 1770-4.1)	提供有关安装罗克韦尔自动化工业系统的通用 准则。
产品认证网站 http://www.rockwellautomation.com/ rockwellautomation/certification/ overview.page	提供符合性声明、认证及其他认证详情。

可访问 <u>http://www.rockwellautomation.com/literature/</u>查看或下载这些 出版物。如需订购技术文档的纸印本,请联系当地的 Allen-Bradley 分销商或罗克韦尔自动化销售代表。

5000系列 EtherNet/IP 通信模块总览

主题	页码
EtherNet/IP 通信模块功能	8
	10
受保护模式	22

EtherNet/IP 网络为诸多自动化应用提供一整套全面的消息和服务。

这些应用实例采用 EtherNet/IP 网络:

- 实时控制
- 时间同步
- 运动控制

凭借标准的以太网通信产品,这种开放式网络标准支持实时传送 I/O 消息、信息交换和常规消息传送功能。

EtherNet/IP 网络还支持 CIP 安全协议。这样便可通过公共网络同时 传输安全和标准控制数据和诊断信息。 EtherNet/IP 通信模块 功能 EtherNet/IP 通信模块可提供下列功能:

- 支持消息传送、生产者 / 消费者标签和分布式 I/O
- 封装在标准 TCP/UDP/IP 协议中的消息
- 与 ControlNet 和 DeviceNet 网络协议共享公共应用层
- 通过 RJ45 五类非屏蔽双绞线电缆连接器进行连接
- 光纤连接器 —— 并非在所有模块上可用
- 支持全双工 10/100/1000 Mbps 工作模式 —— 速率选项取决于 模块
- 无需网络规划或路由表
- 与 Logix5000[™] 控制器通信,作为 I/O 模块的远程网关
- 可选择运行于多 EtherNet/IP 拓扑结构中
- 可选择作为设备级环网 (DLR) 的环网管理员运行 —— 并非在 所有模块上可用

<u>图1</u>显示了如何将 Rockwell Automation[®] EtherNet/IP 通信模块整合到 控制系统中。在本例中,可在 EtherNet/IP 网络中实现下列操作:

- 控制器生产和消费标签。
- 控制器启用发送和接收数据及配置设备的 MSG 指令
- 控制 I/O 模块
- 使用基于 EtherNet/IP 网络的集成运动控制
- 工作站上传或下载项目到控制器

图 1-控制系统中的 EtherNet/IP 通信模块



5069 Compact I/O EtherNet/IP

适配器总览

5069 Compact I/O[™] EtherNet/IP 适配器执行以下功能:

- 加速一些 Logix5000[™] 控制器与远程 5069 Compact I/O 模块之间 的高速数据传输。
 - **重要事项** 5000 系列 EtherNet/IP 通信模块并不能用于所有 Logix5000 控制器。例如,您可将 5069 Compact I/0 EtherNet/IP 适配器用于 CompactLogix[™] 5380 控制器, 但不能将其用于 CompactLogix 5370 控制器。 如需了解关于 5000 系列 EtherNet/IP 通信模块可用 于哪些 Logix5000 控制器的详细信息,请参见 <u>http://www.ab.com</u> 上的产品描述。
- 为 5069 Compact I/O 系统提供系统侧电源和现场侧电源。如 需了解关于适配器如何为 5069 Compact I/O 系统供电的更多 信息,请参见<u>第 13 页</u>。
- 连接到多个 EtherNet/IP 网络拓扑结构,如从<u>第9页</u>起的图片 所示。
- 在一个 5069 Compact I/O 系统中支持多达 31 个 I/O 模块。

Ē

图 2-5069 Compact I/0 系统

5069-AENTR 适配器与 5069 Compact I/0 模块

114778	9				
	Alter-Strating				
		e		"Fill "	"Fill "

	STATUS STATUS	
Compact I/O"		

5069-AEN2TR 适配器与 5069 Compact I/0 模块

安全数字卡

5069-AEN2TR EtherNet/IP 适配器支持使用安全数字 (SD) 卡来存储 非易失性内存中保存的所有配置数据,例如每个端口的 IP 地址或 网络通信速率。

重要事项 5069-AENTR EtherNet/IP 适配器不支持使用 SD 卡。

适配器支持使用 1784-SD1 (1 GB) 和 1784-SD2 (2 GB) 卡。您可将第三 方 SD 卡用于控制器。您可使用最大 32 GB 存储空间的 SD 卡。请记 住. 罗克韦尔自动化**未测试第三方 SD 卡**与控制器的兼容性。

如果您使用非罗克韦尔自动化提供的 SD 卡,可能会发生意外结果。 例如,发生数据损坏或数据丢失。

非罗克韦尔自动化提供的 SD 卡与罗克韦尔自动化提供的 SD 卡具有 不同的工业、环境及认证等级。这些 SD 卡难以胜任罗克韦尔自动 化提供的工业级 SD 卡所应用的工业环境。

SD卡槽位于适配器前侧。



适配器与SD 卡交互

如果在适配器运行时安装 SD 卡, 5069-AEN2TR 适配器在上电时即 与 SD 卡交互。

重要事项 对于适配器与SD卡之间的交互,无需用户干预。

每当配置写入到适配器,无论是初始配置还是更改,都会被写入到 适配器的内部存储器以及 SD 卡中。

关于适配器与 SD 卡的交互, 以下信息适用:

 情况	发生的操作
 ・ 适配器上电。 ・ 所安装的SD卡中不包含适配器配置 	适配器配置从内部存储器复制到 SD 卡中。
 所安装的SD卡中包含的配置数据与 内部存储器中保存的配置数据不同。 	并覆盖这里原先的数据。 如果 SD 卡中的配置数据中包含与适配器 上不同的 IP 地址,覆盖操作将更改适配 器 IP 地址来匹配 SD 卡中的 IP 地址。
 适配器正在运行。 您插入的SD卡中包含的配置数据与内部存储器中保存的配置数据不同。 	内部存储器或 SD 卡中的配置数据都未 更改。 将发生故障,并通过以下方式指示: • 消息 SD Data Mismatch (SD 数据不匹配)在 适配器的四字符显示屏上滚动显示。 • S.MemoryCardDataMismatch 标签值改为1。 我们建议您使内部存储器和 SD 卡上的 数据保持一致。 在这种情况下,您可以采取以下操作之一来清除故障并确保内部存储器和 SD 卡上的 数据保持一致。 在这种情况下,您可以采取以下操作之一来清除故障并确保内部存储器中的配置 5 SD 卡上的配置相匹配: • 如果您希望使用 SD 卡上的配置,请循 正电后, SD 卡上的配置数据即复制到 内部存储器中。 • 如果您改适配器中的配置数据发生更新,并 复制到 SD 卡中。 然后将适配器上的配置改回其原先的 设置。内部存储器中的配置数据发生 更新,并复制到 SD 卡中。
・适配器正在运行。・适配器配置发生更改。	更新后的配置数据从内部存储器复制到 SD卡中。
适配器固件版本发生更新。	SD卡上的适配器配置数据在更新开始之前被删除。 固件版本更新后,适配器配置从内部存 储器复制到SD卡中。

为 5069 Compact I/0 系统供电

5069 Compact I/O EtherNet/IP 适配器为 5069 Compact I/O 系统供电 过程如下:

• 系统侧电源为 5069 Compact I/O 系统供电,供模块传送数据和 执行逻辑。

系统侧电源通过模块 (MOD) 电源连接器实现供电,可将电力 传递给添加到系统的每个模块。

系统侧电源也被称为 MOD 电源。

• 现场侧电源为一些 5069 Compact I/O 模块和它所连接的现场侧 设备供电。

现场侧电源通过传感器 / 执行器 (SA) 电源连接器实现供电, 可将电力传递给添加到系统的每个模块。

现场侧电源也被称为SA电源。

电源从 EtherNet/IP 适配器开始输送,通过电源母线在 5069 Compact I/O 模块内部电路间传递。MOD 电源母线和 SA 电源母线彼此相互隔离。

重要事项	建议分别为 MOD 电源和 SA 电源使用独立的外部电源。
	如果只使用一个外部电源,则当该电源发生掉电时, 系统的 M0D 电源和 SA 电源就会同时掉电。即系统侧
	和现场侧电源分别掉电。
	如果使用独立的外部电源,一个外部电源发生故障 不会影响另一个电源的可用性。例如,如果使用独 立的外部电源且 SA 电源掉电, MOD 电源仍能继续为 5069 Compact I/O EtherNet/IP 适配器和 5069 Compact I/O 模块
	供电。

每个适配器的电源连接器

您可将外部电源连接到可拆卸端子块 (RTB), 以提供 MOD 电源和 SA 电源。 5069 Compact I/O EtherNet/IP 适配器使用不同的 RTB 连接 电源。

5069-AENTR 适配器使用 5 端子电源 RTB 连接 MOD 电源和 SA 电源。 两种电源类型通过一个 RTB 为系统供电。

图 3-5069-AENTR EtherNet/IP 适配器电源连接器



5069-AEN2TR 适配器使用两个 RTB 连接 MOD 电源和 SA 电源。您可将外部电源连接至 MOD 电源 RTB 来提供 MOD 电源。您可将外部电源连接至 SA 电源 RTB 来提供 SA 电源。

图 4-5069-AEN2TR EtherNet/IP 适配器电源连接器



如需了解关于如何连接 MOD 电源和 SA 电源的更多信息,请参见 5069 Compact I/O EtherNet/IP Adapter Installation Instructions (5069 Compact I/O EtherNet/IP 适配器安装说明,出版号: <u>5069-IN003</u>)。

5069 Compact I/O 系统MOD 电源母线

MOD 电源是运行 5069 Compact I/O 系统所需要的直流电源。请牢记 以下事项:

- 5069 Compact I/O 系统只使用一根 MOD 电源母线。
- 系统中的每个模块吸取 MOD 电源母线的电流,再将剩余电流传给下一模块。
- 必须将 MOD 电源限制为 18...32 V DC 时最大 10 A。
- 建议使用足以承受系统中 MOD 电源母线总电流消耗的外部 电源。

例如,如果 MOD 电源总电流消耗为 5 A,则可将 MOD 电源 规格限定为 5 A。

在计算系统中的 MOD 电源母线总电流消耗时**必须考虑**电流浪 涌要求。

当接通 MOD 电源时 (即 5069 Compact I/O 系统接收系统侧电源), 将发生下列情况。

- 1. 5069 Compact I/O EtherNet/IP 适配器吸取 MOD 电源母线的电流,并将剩余电流传给下一模块。
- 2. 下一模块接着吸取 MOD 电源母线的电流,再将剩余电流传给 后续模块。
- 3. 该过程一直持续, 直至满足系统中所有模块的 MOD 电源母线 电流需求。

如需了解关于 5069 Compact I/O 模块吸取 MOD 电源母线电流的更 多信息,请参见 5069 Compact I/O Modules Specifications Technical Data (5069 Compact I/O 模块规范技术数据,出版号: <u>5069-TD001</u>)。 5069 Compact I/O 系统SA 电源母线

SA 电源为 CompactLogix 5380 系统中 5069 Compact I/O 模块上连接的 设备供电。请记住以下事项:

- 一些 5069 Compact I/O 模块吸取 SA 电源母线中的电流, 然后 将剩余电流传给下一模块。
- 一些 5069 Compact I/O 模块仅将沿 SA 电源母线的电流传给下 一模块。
- 5069 Compact I/O 系统可使用多根 SA 电源母线。如果您使用 5069-FPD 现场电源分配器创建新的 SA 电源母线。新 SA 电源 母线在系统中与其左侧的 SA 电源母线隔离。

如需了解关于 5069-FPD 现场电源分配器的更多信息,请参见 <u>第 19 页</u>。

 如果您的系统中包含需要 SA 电源的交流模块和直流模块,您 必须使用 5069-FPD 现场电源分配器创建新的 SA 电源母线。

您可以安装一组相同类型的模块(例如直流模块)到第一个 SA 电源母线。然后安装另一组(例如交流模块)到第二个 SA 电 源母线。即 SA 电源母线位于 5069-FPD 现场电源分配器右侧。

先前所述的 SA 电源限制分别应用于每个独立的 SA 电源母线。

- 您必须将 SA 电源限制为以下之一:
 - 如果您使用**直流电压**,则必须将 SA 电源限制为 18...32 V DC 时最大 10 A。
 - 如果您使用**交流电压**,则必须将 SA 电源限制为 18...240 V AC 时最大 10 A。

• 建议使用足以承受系统中 SA 电源母线总电流消耗的外部电源。

例如,如果 SA 电源总电流消耗为 4A,则可将 SA 电源规格限 定为 4A。

在计算系统中的 SA 电源母线总电流消耗时**必须考虑**电流浪涌 要求。

使用共享公共端连接到 SA 电源母线。所有吸收 SA 电源母线
 电流给现场侧设备供电的输入都通过电路回接至 SA 电源连接器上的 SA 端子。

重要事项 每个 SA 电源母线都有一个对其唯一的共享公共端,这是因为 SA 电源母线彼此独立。
 即适配器创建的 SA 电源母线有一个共享公共端。如果您使用 5069-FPD 现场电源分配器在系统中创建新的 SA 电源母线,则第二个母线有其自己的共享公共端,用于给模块供应电流。

当接通 SA 电源时 (即 5069 Compact I/O 系统接收现场侧电源),将 发生下列情况。

- 1. 5069 Compact I/O EtherNet/IP 适配器吸取 SA 电源母线的电流, 并将剩余电流传给下一模块。
- 2. 下一模块完成下列任务之一。
 - 如果模块使用 SA 电源为现场侧设备供电,则该模块吸取
 SA 电源母线电流,并将剩余电流传给下一模块。
 - 如果模块未使用 SA 电源母线电流,则该模块将剩余电流传 至下一模块。
- 3. 该过程一直持续, 直到满足 SA 电源母线上模块的所有 SA 电 源母线电流需求。

如需了解关于 5069 Compact I/O 模块吸取 SA 电源母线电流的更多 信息,请参见 5069 Compact I/O Modules Specifications Technical Data (5069 Compact I/O 模块规范技术数据,出版号: <u>5069-TD001</u>)。 追踪SA 电源母线电流消耗

建议您追踪每个模块的最大 SA 电源母线电流消耗以及 5069 Compact I/O 系统的总电流消耗。

使用本例时要注意下列事项:

- 本例中的值是最恶劣情况下的计算值。即吸取 SA 电源母线电流的所有模块都消耗其所需的最大电流。
- 并不是图 5 所示的所有模块都要使用 SA 电源母线电流。例如, 5069-ARM 和 5069-OW4I 模块仅将 SA 电源母线电流传给下一模块。一些其他 5069 Compact I/O 模块也不使用 SA 电源母线电流,但并未在图中列出,例如 5069-OB16 模块。
- 系统最大 SA 电源母线电流根据每个模块吸收的 SA 电源母线
 电流计算得出。

在图 5 的示例中, 插槽 1 中的 5069-IB16 模块吸取 SA 电源母线 电流后, 系统最大 SA 电源母线电流为 138 mA。插槽 2 中的 5069-IB16 模块吸收 SA 电源母线电流后, 系统最大 SA 电源母 线电流为 266 mA。

该过程将一直持续,直至达到系统最大 SA 电源母线电流 1.222 A。



图 5-5069 Compact I/0 系统 —— 计算 SA 电源母线电流消耗

系统 SA 电源母线电流,最大值=1.222 A

利用5069-FPD 现场电源分配器创建附加SA 电源母线

通过 5069-FPD 现场电源分配器,可将 5069 Compact I/O 模块的现场 侧配电源改到现场电源分配器的右侧。现场电源分配器将 MOD 电 源母线信号传给系统中的下一模块。

您可使用 5069-FPD 现场电源分配器将 SA 电源母线添加到 5069 Compact I/O 系统。现场电源分配器阻止 SA 电源母线上的电流 流到现场电源分配器左侧,然后为右侧的模块创建新的 SA 电源总线。

现场电源分配器创建的 SA 电源母线与 5069 Compact I/O EtherNet/IP 适配器创建的 SA 电源母线作用相同,如<u>第 16 页</u>所述。

使用多条 SA 电源母线的系统配置实例包括:

- 系统中的模块合计吸取超过 10 A 的 SA 电源电流。即达到一个 SA 电源母线可提供的最大电流。
- 系统中的模块必须根据模块类型(例如,数字量 I/O 和模拟量 I/O 模块)进行隔离。
- 系统中的模块可根据它们所连接的现场侧设备类型进行隔离。
 例如,模块所连接的一些现场侧设备使用 SA 电源直流电压, 另一些现场侧设备使用 SA 电源交流电压,此时就能按现场侧 设备类型隔离模块。





在5069 Compact I/O 系统中创建新的 SA 电源母线

图 7 显示利用 5069-FPD 现场电源分配器创建第二根 SA 电源母线的示例。

图 7-5069 Compact I/0 系统 —— 创建新的 SA 电源母线



在本例中, 5069-FPD 现场电源分配器用 于创建新的SA电源 母线,从而将数字 量I/0模块与模拟量 I/0模块隔离。







SA 电源—— 附加注意事项

请牢记以下事项:

- 我们建议您为SA电源连接和MOD电源连接分别使用独立的 电源。
- 5069 Compact I/O 系统中的实际电流会根据给定时间内的工作 状况发生变化。

例如,您可使用所有通道或一半通道为现场设备供电,但在 两种情况下,一些模块上的SA电源母线电流消耗将会有所 不同。

• 并不是所有 5069 Compact I/O 模块都使用 SA 电源。

例如, 5069-ARM、5069-OB16、5069-OB16F、5069-OW4I和 5069-OX4I 模块不使用 SA 电源。

• 一些 5069 Compact I/O 模块使用现场侧电源,而不是吸取 SA 电源母线电流。它们从与模块 RTB 相连接的外部电源接收现 场侧电源。

例如,对于 5069-OB16 和 5069-OB16F 模块,其所有模块通道都使用本地执行器 (LA) 端子,即 LA+和 LA- 端子。

受保护模式

受保护模式是安全性增强功能,一旦发生以下情况之一就会被触发:

- 适配器桥接 I/O 连接。
- 适配器是 I/O 连接目标。

受保护模式下设备可以运行,但实施了防御措施,避免发生会使产品无法继续工作的破坏性更改。

这一安全性增强功能作用于 I/O 模块层,帮助预防会影响系统行为 并导致意外和无法预见的变更的非授权配置更改。

重要事项 受保护模式仅在 5069-AENTR 适配器上可用。

进入和退出受保护模式

一旦经由适配器建立 I/O 连接,适配器立即进入受保护模式。一旦 所有经由适配器建立的 I/O 连接停止,适配器立即退出受保护模式。

受保护模式引起的限制

受保护模式可以避免在设备配置后以及正常运行期间对设备进行 不必要的访问。受保护模式禁用了使设备易受破坏性操作的功能。 因此,受保护模式有助于减少攻击面。

重要事项 受保护模式不可配置。

当处于受保护模式时,适配器将防止执行以下任务:

- 更改以太网配置设置,例如端口速度。
- 更改 IP 设置,例如 IP 地址、掩码和 DHCP 模式。
- 更新适配器固件版本。
- 禁用或重新启用外部产品端口。
- 执行远程适配器复位。

在不受限的情况下执行任务

如果适配器处于受保护模式,而您想要执行任一受限任务,您将收 到警告称此类任务因适配器处于受保护模式而无法执行。

以下是因尝试在适配器处于受保护模式期间设置适配器上的 IP 值而 导致的警告示例:

• Logix Designer 应用程序

- General	Internet Protocol					
- Module Info	Manually configure I	P settings				
Internet Protocol Port Configuration	Obtain IP settings at	tomatically using BOOTP				
- Network	Obtain IP settings at	tomatically using DHCP				
- Time Sync	IP settings set by sw	itches on the module				
	Physical Module IP Ad	dress: 10 . 192 . 71 . 114 *	Subnet Mask:	255 . 255	255 . 0	
	Y IP Address in address in ge	physical module does not match neral properties (10.192.71.103)	Gateway Address:	10 . 192	. 71 . 1	
	Copy IP addr	ess from general properties.				
	Domain Ivame:	KTWEMBLAB.COM	Primary DNS Server Address:	0.0	. 0 . 0	
	Host Name:	твэс	Secondary DNS Server Address:	0.0	. 0 . 0	
Logix Desig	ner	<u> </u>				
	The Internet Protocol values co	uld not be set in the module.		_		
		1.00000	Reflesh communic	cation.	Set	+
	Module reported general error	status is: (16#10)				
		11.1				

• RSLinx 软件



如果适配器未处于受保护模式,适配器将不会拒绝尝试执行先前所 述的任务。

例如,当适配器首次上电后但尚未建立I/O连接时,适配器未处于受保护模式。您可尝试更新适配器固件版本,适配器不会拒绝这个尝试。

提示如果适配器在每次上电时都进入受保护模式,检查应 用控制器,确定是否存在通过适配器打开的活动1/0 连接。

在工作站上配置 EtherNet/IP 和 USB 驱动程序

主题	页码
在 RSLinx Classic 软件中配置以太网通信驱动程序	27
在 RSLinx Classic 软件中配置 USB 通信驱动程序	31

要将 RSLinx[®] Classic 软件用于您的适配器,您必须使用与电缆连接 相对应的通信驱动程序。例如,必须配置以太网驱动程序才能通过 EtherNet/IP 网络与适配器通信。

要通过 USB 连接进行通信,当工作站识别到有 USB 电缆连接时, RSLinx Classic 软件将自动配置 USB 驱动程序。无需您进行任何 操作。

工作站需要驱动程序来执行以下任务。

- 通过 EtherNet/IP 网络上传和下载 Logix Designer 应用项目到 Logix 5000[™] 控制器。
- 为电子操作员界面(例如, PanelView[™] Plus 终端)和可视化软件 (例如, FactoryTalk[®] View 软件)收集控制器数据。
- 更新适配器固件
- 如果您不使用<u>第 38 页的"设置适配器上的 IP 地址"</u>中描述的 任一其他工具,请设置或更改 IP 地址。
- 配置适配器

当使用 RSLinx Classic 软件通信驱动程序时,请记住以下事项:

- Ethernet/IP 驱动程序:
 - 支持运行时通信
 - 要求工作站已正确地连接到 EtherNet/IP 网络。
 - 与 USB 驱动程序相比, 支持更长距离的通信。
- 以太网设备驱动程序:
 - 要求您配置软件转至的 IP 地址以及与适配器通信的设备
- USB 驱动程序:
 - 方便连接至未配置的适配器并配置以太网端口
 - 方便在以太网端口配置未知时连接至适配器
 - 方便更新适配器固件
 - 并非用于运行时连接; 仅在电缆距离受限时临时使用。
 - 重要事项
 您仅可在 5069-AEN2TR 适配器上使用 USB 驱动程

 序。5069-AENTR 适配器上没有 USB 连接端口。

在 RSLinx Classic 软件中配 置以太网通信驱动程序

在添加以太网驱动程序之前,确认满足以下条件:

- 工作站已正确地连接到 EtherNet/IP 网络。
- 工作站 IP 地址和其他网络参数已正确配置。

按以下步骤配置 EtherNet/IP 驱动程序。

 从 Communications (通信)下拉菜单中选择 Configure Drivers (配置驱动程序)。

	🗞 RS	Linx C	lassic G	ateway	-	-			
	File	Edit	View	Communications	DDE/OPC	Security	Window	Help	
	2	윪	\$	RSWho	RSWho				
			\langle	Configure Dr	Configure Drivers				
I				Configure Sh	ortcuts.		_		
				Configure Cl	ient Applio	ations			

将出现 Configure Drivers (配置驱动程序)对话框。

- 从 Available Driver Types (可用的驱动程序类型)下拉菜单中 选择 EtherNet/IP Driver (EtherNet/IP 驱动程序)。
- 3. 单击 Add New (新增)。



将显示 Add New RSLinx Classic Driver (添加新 RSLinx Classic 驱动程序)对话框。

4. 输入新的驱动程序名称, 然后单击 OK (确定)。

Add New RSLinx Classic Driver	X	
Choose a name for the new driver. (15 characters maximum) AB_ETHIP-1	OK Cancel)

将显示 Configure driver (配置驱动程序)对话框。

- 5. 单击 Browse Local Subnet (浏览本地子网)。
 - 提示 要从运行 RSLinx Classic 软件的工作站上查看其他子网或 VLAN 上的设备,单击 Browse Remote Subnet (浏览远程子网)。
- 6. 选择所需的驱动程序, 然后单击 OK (确定)。

Configure driver: AB_ETHIP-1	2 X
EtherNet/IP Settings	ubnet
Description	IP Address
Windows Default Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260 Intel(R) Ethemet Connection I218-LM	unknown 192.168.1.4
ОКО	ncel Apply Help

新驱动程序显示在 Configure Drivers (配置驱动程序)对话框中。

7. 单击 Close (关闭)。

ailable Driver Types:		Close
EtherNet/IP Driver	► Add New	
nfigured Drivers:		
Name and Description	Status	
AB_ETH-1 A-B Ethernet RUNNING	Running	Configure
AB_ETHIP-1 A-B Ethernet RUNNING	Running	
AB_VBP-1 RUNNING	Running	Startup
		Start
		Stop
		Delete

在 RSLinx Classic 软件中配 置以太网设备驱动程序

必须满足以下条件才能配置以太网设备驱动程序:

- 工作站已连接到与目标控制器不同的 EtherNet/IP 网络。
- 已正确配置工作站的 IP 地址和其他网络参数。

要配置以太网设备驱动程序,请完成以下步骤。

 从 Communications (通信)下拉菜单中选择 Configure Drivers (配置驱动程序)。

	RS RS	SLinx C	lassic G	ateway		-	a ser a		-
	File	Edit	View	Communications	Station	DDE/OPC	Security	Window	Help
	2	뫎	\$	RSWbo		_			
I				Configure Dr	ivers N				
				Configure Sh	ortcuts.				
				Configure Cl	ient Applio	ations			

将出现 Configure Drivers (配置驱动程序)对话框。

- 2. 从 Available Driver Types (可用的驱动程序类型)下拉菜单中选择 EtherNet devices (以太网设备)。
- 3. 单击 Add New (新增)。

Configure Drivers		? 💌
Available Driver Types: 1784_112DHP for DH+ devices TS-322 DF1 devices C Ethernel devices DF1 Foling Master Driver DF1 Slave Driver State Devices Virtual Backplane (SoftLogix58xx, USB) DeviceHe Driver (SoftLogix58xx, USB) DeviceHe Driver Diver SmattGuard USB Driver Remote Devices via Linx Gateway	Add New	Close Help Configure Startup Start Stop Delete

将显示 Add New RSLinx Classic Driver (添加新 RSLinx Classic 驱动程序)对话框。

 您可以为新设备使用默认的名称,也可以输入新名称,然后 单击 OK(确定)。

Add New RSLinx Classic Driver	X
Choose a name for the new driver. (15 characters maximum)	
AB_ETH-2	

将显示 Configure driver (配置驱动程序)对话框。

5. 在 Configure driver (配置驱动程序)对话框中,为 RSLinx Classic 软件转至的每个工作站输入一个主机名称。

Configure driv	ver: AB_ETH-1	2 ×
Station Mapp	ing	1
Station	Host Name	Add New
63	Driver	Delete
-		
	OK Cance	I Apply Help

主机名称是设备的 IP 地址。

- 6. 单击 Add New (新增)添加工作站并为每个工作站命名一个 主机名称。
- 7. 添加完工作站后,单击OK(确定)。
- 8. 在 Configure Drivers (配置驱动程序)对话框中,单击 Close (关闭)。

在RSLinx Classic 软件中 配置 USB 通信驱动程序

对于 RSLinx Classic 软件版本 3.80.00 或更高版本,当您在工作站与 控制器之间连接 USB 电缆时, USB 驱动程序将自动显示在软件中。

USB 驱动程序过一会才显示在 RSLinx Classic 软件中。

重要事项	EtherNet/IP 驱动程序经过配置后,无论其是否在使用, 都将在 RSLinx Classic 软件保持可见。
	USB 驱动程序只有在工作站与控制器之间连接了 USB 电缆时才会显示在 RSLinx Classic 软件中。
	一旦断开电缆,驱动程序就会从 RSLinx Classic 软件中 消失。



注意: USB 端口仅用于临时本地编程,并非用于永久 性连接。USB 电缆长度不得超过 3.0 米 (9.84 英尺),也不 得使用集线器。

仅适用于 5069-AEN2TR EtherNet/IP 适配器。



警告:请勿在危险场所使用USB端口。

仅适用于 5069-AEN2TR EtherNet/IP 适配器。

重要事项 请勿通过 USB 端口同时加载多个模块的固件。这样会 在加载过程中导致一个或多个固件加载失败。

如果您使用 RSLinx Classic 软件版本 3.80.00 或更高版本且 USB 驱动 程序未自动显示,则完成以下步骤。

1. 将 USB 电缆的一端连接到工作站,另一端连接到通信模块的 USB 端口。

将出现 RSLinx Found New Hardware Wizard (RSLinx 发现新硬件 向导)对话框。

单击 Install the software automatically (recommended)(自动安装软件(推荐))。

3. 单击 Next (下一步)。



将依次显示以下对话框。

4. 单击 Finish (完成)。



5. 从 RSLinx Classic 软件的 Communications (通信)菜单中选择 RSWho。

将显示 RSLinx 工作站项目管理器,您的模块将显示在两个不同的驱动程序——虚拟机架和 USB 端口下。



注意:

配置 EtherNet/IP 通信模块

主题	页码
确定网络参数	36
设置适配器上的IP地址	38
IP地址冲突检测	49
重复IP地址解决方案	49
DNS 寻址	50
使用 RSLinx Classic 软件配置适配器	51



注意:您可使用配置为向出现在 EtherNet/IP 网络中并 请求 IP 地址的特定设备始终分配相同 IP 地址的 DHCP 服务器。

如果您的系统未使用为特定设备分配相同 IP 地址的 DHCP 服务器,我们强烈建议您为 EtherNet/IP 通信模块分配 一个固定 IP 地址。不要动态设置 IP 地址。即不要使用 Obtain IP settings automatically by using DHCP (使用 DHCP 自动获取 IP 设置)。

当 EtherNet/IP 通信模块使用 Obtain IP settings automatically by using DHCP(使用 DHCP 自动获取 IP 设置)时,适配器的 IP 地址 在每次上电循环时都会被清除。如果在模块请求新 IP 地址时未自动为其分配相同的 IP 地址,模块就会被分 配一个与循环上电之前不同的 IP 地址。

使用新IP地址可能会导致IP地址冲突状况或配置故障 等问题,这是因为模块IP地址与保存在Logix Designer应用 项目中的地址不一致。

若未能遵守该预防措施,可能会导致机器发生意外位 移或失去过程控制能力。

确定网络参数

要运行 EtherNet/IP 网络,必须定义以下参数。

EtherNet/IP 网络参数	描述
IP地址	IP地址是区分模块的唯一标识。IP地址使用xxxxxxxxx 格式,其中每个xxx表示介于000到 254之间的数字。 有些保留值不能用作地址中的 第一个八位字节 。以下 示例 中的数字为不可使用的保留值: • 001xxxxxxxxx
	• 127 <i>.xxx.xxx.xxx</i>
	 223 到 255.xxx.xxx.xxx 不可使用的具体保留值根据应用情况而异。以上数值仅为保留值的示例。
子网掩码	子网寻址是IP地址方案的一种扩展,它允许将单个网络ID用于多个物理网络。通过按类别将IP地址分成一个网络ID和一个主机ID,可连续在站点外进行路由。而在网站内部, 子网掩码用于将IP地址重新分成自定义网络ID部分和主机ID部分。该字段的默认设置为 0.0.0。
	如果更改已配置模块的子网掩码,必须对模块循坏上电才能使更改生效。
网关	网关将各个单独物理网络连接成一个网络系统。当一个节点需要与其他网络上的另一个 节点进行通信时,网关在这两个网络之间传送数据。该字段的默认设置为0.0.0。 如果更改已配置模块的网关,必须对模块循环上电才能使更改生效。

如果使用的是 DNS 寻址,或是在 MSG 指令中通过主机名称引用模块,则需要定义以下参数。

表 2-用于进行 DNS 寻址的 EtherNet/IP 网络参数

EtherNet/IP 网络参数	描述
主机名称	主机名称是文本地址中标识模块主机的部分。模块的完整文本地址为主机 <i>名称. 域名</i> 。
域名	域名是文本地址中标识模块所在域的部分。模块的完整文本地址为主机 <i>名称. 域名</i> 。域 名长度不得超过48个字符。 如果指定了DNS服务器,则必须输入域名。
主 DNS 服务器地址	服务器地址用于标识网络中使用的DNS服务器。如果在模块配置中指定了域名或主机
次 DNS 服务器地址	名称、则必须配置 DNS 服务器。 DNS 服务器将域名或主机名称转换为网络中可使用的 IP 地址。
	重要爭项: 这仅适用于5069-AEN21R适配器。5069-AENTR适配器不支持使用DNS客户端。 因此, 5069-AENTR适配器无法将域名或主机名称转换为网络中可使用的IP地址。 如需了解DNS寻址的更多信息,请参见 <u>第50页</u> 。
询问您的以太网管理员,以确认是否必须指定这些参数。

当您决定网络 IP 地址的设置方式时,请考虑以下因素:

- 网络与工厂 / 企业网络相隔离还是整合
- 网络规模 —— 对于大型网络或独立网络,使用 DHCP 服务器 较为方便。DHCP 服务器还能够避免重复分配 IP 地址。

更多信息,请参见<u>第35页</u>。

- 涉及车间网络安装和维护的公司政策和程序
- IT 人员在工厂底层网络安装和维护过程中的参与程度
- 为控制工程师和维护人员提供的培训类型

如果在存在企业DHCP服务器的上行子网中使用BOOTP/DHCP 服务器,企业服务器会先于BOOTP/DHCP服务器分配地址。这种 情况下,将模块重新连接到上行子网之前,您必须将模块从上行子 网断开来为其设定地址,然后配置模块以保留其静态地址。如果您 已在模块中配置节点名称并已启用DHCP,则不存在这个问题。 设置适配器上的IP地址 您必须在 5069 Compact I/O[™] EtherNet/IP 适配器上设置 IP 地址,以便 适配器在 EtherNet/IP 网络上运行。

以下是需要设置 IP 地址的适配器情形:

- 对于出厂状态的适配器,在其上电后首次设置 IP 地址。
 - **重要事项** 当您首次安装时,适配器在出厂状态下上电。 出厂状态下,适配器被配置为在电源循环上电 后清除IP地址。您必须更改控制器配置,以防 止电源循环上电后清除IP地址。
- 更改已经设置的 IP 地址。

出厂状态

当适配器为出厂状态时,以下与 IP 地址相关的内容适用:

- 适配器在出厂时不带 IP 地址。
- 适配器上的旋转开关设置如下:
 - 5069-AENTR 适配器 —— 999
 - 5069-AEN2TR 适配器 —— 000
- 适配器启用了 DHCP。即适配器配置为通过 DHCP 服务器获 取 IP 地址。

如果没有 DHCP 服务器或 DHCP 服务器未配置为设置 IP 地址,则您必须手动设置 IP 地址。

- 适配器通过 DHCP 发出获取 IP 地址的请求,直至使用本章节 所述的工具之一设置 IP 地址。
- 适配器采用的配置使得您必须在每次循环上电时设置 IP 地址。

您可更改适配器配置,确保您不必在每次循环上电时设置 IP 地址。

您可使用以下工具设置 IP 地址:

- 旋转开关 —— 参见<u>第 40 页</u>。
- BOOTP-DHCP 工具 —— 参见<u>第 41 页</u>。
- DHCP 服务器 —— 参见<u>第 41 页</u>。
- RSLinx[®] Classic 软件 —— 参见<u>第 46 页</u>。

使用以上工具设置 IP 地址时,必须事先建立连接。关于更多信息, 请参见每种工具的详细说明。

<u>图8</u>显示了模块设置 IP 地址的过程。

图 8-模块 IP 地址的设置过程



使用旋转开关设置IP地址

如果网络使用 192.168.1.x,则使用适配器上的旋转开关来设置网络 IP 地址的最后 8 位字节。有效的数值范围为 001...254。

重要事项 旋转开关仅在循环上电时设置IP地址。

警告:如果在通电状态下更改开关设置,将产生电弧。如果在危险场所安装,将可能导致爆炸。操作之前,请确保电源已断开或该区域无危险。
 如果在通电状态下按下复位按钮,将产生电弧。如果在危险场所安装,将可能导致爆炸。操作之前,请确保电源已断开或该区域无危险。
 重要事项:上述警告仅适用于 5069-AEN2TR 适配器。您不能在未切断电源的情况下更改 5069-AENTR上的旋转开关设置,且 5069-AENTR 适配器没有复位按钮。

• 5069-AENTR —— 最左侧的开关代表 8 位字节中的第一位, 中间的开关代表第二位,最右侧的开关代表第三位。



• 5069-AEN2TR —— 底部的开关代表 8 位字节中的第一位, 中间的开关代表第二位,顶部开关代表第三位。



使用 BOOTP-DHCP 工具设置 IP 地址

BOOTP/DHCP 工具是一种用于设置 IP 地址的独立服务器。 BOOTP/DHCP 工具用于设置 IP 地址和其他传输控制协议 (TCP) 参数。

即您可使用 BOOTP/DHCP 工具在出厂状态的适配器上电时设置 IP 地址。即旋转开关未设为有效 IP 地址,且适配器启用了 DHCP。

从以下任一位置访问 BOOTP/DHCP 工具:

- Programs (所有程序) > Rockwell Software (罗克韦尔软件) > BOOTP-DHCP Tool (BOOTP-DHCP 工具) > BOOTP-DHCP Tool (BOOTP-DHCP 工具)
- Studio 5000°环境安装光盘的 Tools (工具) 目录

重要事项	在启动 BOOTP/DHCP 工具之前,请记住以下事项;
	• 确保您拥有适配器的硬件(MAC)地址。
	硬件地址在通信模块侧面的贴纸上,采用 以下类似格式:
	00-00-BC-14-55-35
	• 确保用于设置 IP 地址的工作站到适配器所在的 EtherNet/IP 网络只有一个连接。
	如果工作站到 EtherNet/IP 网络有多个连接, 则 B00TP/DHCP 工具可能无法工作。

要使用 BOOTP/DHCP 工具设置 IP 地址,完成下列步骤。

- 1. 确认适配器已连接至网络。
- 2. 启动 BOOTP/DHCP 工具。



适配器的 MAC ID 显示在 Request History (请求历史) 窗口中。

3. 选择合适的适配器, 并单击 Add to Relation List (添加至关系 列表)。

Í		BootP DHCP EtherNet/IP Com	missioning	g Tool			X
	Fi	le Tools Help					
\triangleleft		Add Relation		Discovery History	\mathbf{i}		Clear History
		Ethernet Addre Create a new	v address	relation based on the se	elected BOOTP	or DHCP request	me
\triangleleft		F4:54:33:94:29:E4	DHCP	12:00:49 17			
		F9:1E:AF:5B:13:C6	DHCP	11:59:30 1			
				Entered Helations			
		Ethernet Address (MAC)	Туре	IP Address	Hostname	Description	
		Errors and warnings	545400	040054			Relations
		Unable to service DHCP request fro	m F4:54:33	034:23:E4.			U of 256
ļ							

将出现 New Entry (新条目)对话框。

4. 输入 IP 地址、主机名称以及模块的描述信息。

Hostname (主机名称)和 Description (描述)为可选项。

New Entry	×
Ethernet Address F4:54:33:94:29:E4	
IP 192.168.1.3	
Hostname:	
Description:	

5. 单击 OK (确定)。

禁用 BOOTP/DHCP

为适配器分配 IP 地址后,我们建议您禁用 BOOTP/DHCP。

如果您不禁用 BOOTP/DHCP,则在将来循环上电后,当前 IP 配置 会被清除,而适配器将再次发送 DHCP 请求。

如图所示, 单击 Disable BOOTP/DHCP (禁用 BOOTP/DHCP)。

禁用 BOOTP/DHCP 后,适配器在将来循环上电时不再发出设置 IP 地址的 DHCP 请求。

5	BootP DHCP EtherNet/IP Com	missionin	g Tool					
FII	Add Relation		Discovery H	listory		Clear History		
	Ethernet Address (MAC)	Туре	(hr:min:sec)	Hostname				
	F4:54:33:92:76:C8 F4:54:33:94:29:E4 F0:1F:AF:5B:13:C6	DHCP DHCP DHCP	10:07:48 10:07:25 10:06:45	6 5 1	192.168.1.2			
	Delete Relation		Entered Re	lations	Enable BOOTP/DHCF			
	Ethernet Address (MAC)	Туре	IP Address		Hostname Desc	ription		
	F4:54:33:92:76:C8	DHCP	192.168.1.2					
E	Errors and warnings Sent 192.168.1.2 to Ethernet address F4:54:33:92:76:C8							
_								

重要事项 BOOTP-DHCP 工具可能无法禁用 BOOTP/DHCP。如果该工具 失败,则使用 RSLinx Classic 软件禁用 BOOTP/DHCP。 如需了解如何使用 RSLinx Classic 软件禁用 BOOTP/DHCP 的 更多信息,请参见<u>第 44 页</u>。

要在 RSLinx Classic 软件中禁用 BOOTP/DHCP, 请完成下面的步骤。

1. 启动 RSLinx Classic 软件。

几秒钟后,显示 RSWho 对话框。

2. 如果未显示 RSWho 对话框,则从 Communications (通信)下拉 菜单中选择 RSWho。



3. 转至适配器。

您可通过 USB 或 EtherNet/IP 驱动程序访问适配器。

4. 右击适配器并选择 Module Configuration (模块配置)。



- 5. 单击 Port Configuration (端口配置)选项卡。
- 6. 选择 Manually configure IP settings (手动配置 IP 地址)。

General Port Configuratio	Advanced	Po	ort Con	figu	ration	N	twork	
Port-1	-							
Manually configure IP s	ettings							
Obtain IP settings auto	mationally using) B(ООТР					
Obtain IP settings auto	matically using) Di	HCP					
IP Address:	192		168		1		3	
Network Mask:	255		255	÷	255	÷	0	
Gateway Address:	0		0		0		0	
Primary Name Server:	0		0		0		0	
Secondary Name Server:	0		0		0		0	
Domain Name:								
Host Name:								
Status: Network Ir	terface Confi	gun	ed					

7. 单击 OK (确定)。

使用 DHCP 服务器设置 IP 地址

由于 5069 Compact I/O EtherNet/IP 适配器在出厂状态下启用了 DHCP, 您可使用 DHCP 服务器设置 IP 地址。

DHCP 服务器自动分配 IP 地址给登录到 TCP/IP 网络的客户端工作站。DHCP 协议基于 BOOTP 协议,并保留了部分向后兼容性。

使用 RSLinx Classic 软件设置适配器 IP 地址

要使用 RSLinx Classic 软件为出厂状态的适配器在上电后**首次**设置 IP 地址,您必须通过 USB 端口连接至适配器。

重要事项 请牢记以下事项:
出厂状态的 5069-AENTR 适配器在上电后第一次设置 IP 地址时,不能使用 RSLinx Classic 软件;该适配器 没有 USB 端口。
出厂状态的 5069-AENTR 适配器在上电后的第一次 IP 地址设置时,必须使用先前所述的工具之一。
您可使用 RSLinx Classic 软件配置适配器,包括更改已经设置的 IP 地址。
在这种情况下,您可以结合使用 RSLinx Classic 软件和 5069-AENTR 适配器。您必须通过从 EtherNet/IP 驱动程序 浏览的方式来访问适配器。
如需了解关于如何使用 RSLinx Classic 软件配置适配器 的更多信息,请参见<u>第 51 页</u>。



警告:请勿在危险场所使用USB端口。 仅适用于5069-AEN2TR EtherNet/IP 适配器。



注意: USB 端口仅用于临时本地编程,并非用于永久 性连接。 USB 电缆长度不得超过 3.0 米 (9.84 英尺),也 不得使用集线器。

仅适用于 5069-AEN2TR EtherNet/IP 适配器。

完成这些步骤,使用 RSLinx Classic 软件为出厂状态的 5069-AEN2TR 适配器设置 IP 地址。

- 1. 确认您的计算机已通过 USB 电缆连接至适配器。
- 2. 启动 RSLinx Classic 软件。

几秒钟后,显示 RSWho 对话框。

3. 如果未显示 RSWho 对话框,则从 Communications (通信)下拉 菜单中选择 RSWho。



4. 右击适配器并选择 Module Configuration (模块配置)。



将出现 Module Configuration (模块控制)对话框。

- 5. 单击 Port Configuration (端口配置)选项卡。
- 6. 单击 Manually configure IP settings (手动配置 IP 设置),并设置 端口配置参数。

General Port Configuration	Advanced	Po	rt Con	figu	iration	N	letwork	
Port-1	_							
Manually configure IP set	tings)							
Obtain IP settings autom	tically using	BC	OTP					
Obtain IP settings automa	atically using	D	HCP					
IP Address:	192		168	÷	1	÷	3	
Network Mask:	255	÷	255	÷	255		0	
Gateway Address:	0		0		0		0	
Primary Name Server:	0		0	÷	0	÷	0	
Secondary Name Server:	0		0	÷	0	÷	0	
Domain Name:								
Host Name:								
Status: Network Inte	erface Config	gure	ed					

7. 单击 OK (确定)。

IP 地址冲突检测

当执行以下任务时,适配器将确认其 IP 地址是否与任何其他网络 设备的 IP 地址都不重复:

- 将适配器连接到 EtherNet/IP 网络。
- 更改适配器的 IP 地址。

如果适配器的 IP 地址与网络中的另一个设备相同,则适配器的 EtherNet/IP 端口将变为冲突模式。在冲突模式下,将出现以下情况:

- OK 状态指示灯闪烁红色。
- 网络(NET)状态指示灯呈红色常亮。
- 四字符显示屏上滚动显示下列消息:

重要事项 5069-AENTR适配器没有四字符显示屏。

< 该模块的 IP 地址 > Duplicate IP < 检测到重复节点的 Mac 地址 >

例如: 10.88.60.196 Duplicate IP - 00:00:BC:02:34:B4

重复 IP 地址解决方案

下表介绍了如何解决 IP 地址冲突。

IP 地址冲突检测情况	解决方法
 ・两个模块均支持IP地址冲突检测 ・当一个模块在网络上运行之后,另一个	 先开始运行的模块占用IP地址并继续不间断地运行。 后开始运行的模块检测到地址冲突并进入冲突模式。 要给进入配置模式的模块分配新IP地址并离开冲突模式,请参见<u>第 38 页的</u>
模块被添加到该网络中	<u>"设置适配器上的IP地址"</u> 。
 ・两个模块均支持IP地址冲突检测 ・两个模块差不多同时上电 	两个 EtherNet/IP 设备均进入冲突模式。 要解决此类冲突,请按以下步骤操作: a. 使用 <u>第 38 页的"设置适配器上的IP 地址"</u> 中所述的方法为其中一个模块 分配新的IP 地址。 b. 为另一台设备循环上电或断开并重新连接另一台设备的所有以太网电缆。
一个模块支持IP地址冲突检测,但另一个	 不管哪个模块先获取IP地址,不支持IP地址冲突检测的模块将占用IP地址并继续不间断地运行。 支持IP地址冲突检测的模块检测到地址冲突并进入冲突模式。
不支持	要给模块分配新的IP地址并离开冲突模式,请参见 <u>第38页的"设置适配器上的IP地址"</u> 。

DNS 寻址

要进一步限定模块地址,可使用 DNS 寻址指定模块的主机名称。 当指定模块的主机名称后,您还可指定域名和 DNS 服务器。DNS 寻址可在不同域中创建相似的网络结构和 IP 地址序列。

仅当您要通过主机名称查找模块(例如,在MSG指令中描述路径) 时,才有必要使用DNS寻址。

要使用 DNS 寻址,请按以下步骤操作。

1. 为模块分配主机名称。

网络管理员可分配主机名称。只有符合 IEC-1131-3 标准的 主机名称才是有效的。

- 2. 配置模块参数:
 - IP 地址
 - 子网掩码
 - 网关地址
 - 模块主机名称
 - 域名
 - 主 / 次 DNS 服务器地址

在 DNS 服务器中, 主机名称必须与模块的 IP 地址相匹配。

重要事项	确保DNS使能位已置位。
	 如果您使用版本 28 或更高版本的 Logix Designer 应用程序配置模块,则启用位被设定且 DNS 寻址成功。
	 如果您使用版本 2.41.00 或更高版本的 RSLinx Classic 软件配置模块,则启用位被清除且 DNS 寻址 失败。

3. 在 Logix Designer 应用程序中,将模块添加到 I/O 配置树中。

如需了解更多信息, 请参见章节4, <u>第 55 页的 " 将 EtherNet/IP</u> <u>通信模块添加到控制器项目 "</u>。

重要事项 如果子模块与其父模块处于相同域中,则输入主 机名称。如果子模块所在的域名与其父模块不同, 则需输入主机名称和域名(主机.域)

重要事项 您也可在1/0 配置树的模块配置文件中或消息路径 中使用 DNS 寻址。如果目标模块的域名与源模块 不同,则应使用定义完整的 DNS 名称(主机名称.域 名)。例如,要将消息从 AEN2TR1.location1.companyA 发送 到 AEN2TR1.location2.company,其中主机名称相同,但域 不同。此时无需输入定义完整的 DNS 名称,模块会 为指定的主机名称添加默认域名。

使用 RSLinx Classic 软件 配置适配器 您可使用 RSLinx Classic 软件配置 5069 Compact I/O EtherNet/IP 适配器。注意下列事项:

• 5069-AENTR 适配器 —— 只有在分配 IP 地址**之后**您才能使用 RSLinx Classic 软件配置适配器。

必须先分配 IP 地址,原因是您只能通过 EtherNet/IP 网络连接 至 5069-AENTR 适配器。如果没有 IP 地址,在 RSLinx Classic 软件浏览网络时适配器不会出现在其中。

 5069-AEN2TR 适配器 —— 在分配 IP 地址之前或之后,您都可 使用 RSLinx Classic 软件配置适配器。

注意下列事项:

- 要在分配 IP 地址之前使用 RSLinx Classic 软件配置适配器, 您必须通过 USB 端口连接至适配器。
- 要在分配 IP 地址之后使用 RSLinx Classic 软件配置适配器, 您可通过 USB 端口或 EtherNet/IP 网络连接至适配器。

完成下列步骤。

1. 单击 Port Configuration (端口配置)选项卡。

重要事项	当配置端口设置时,应考虑以下注意事项:
	 适配器在使用1Gbps网络通信速率时仅支持
	全双工模式。
	・ 适配器在使用10 Mbps或100 Mbps 网络通信速率
	时支持全双工和半双工模式。
	・ 同一以太网中设备的速度和双工设置必须相
	同,以避免传输错误。
	• 固定速度和全双工设置比自动协商设置更
	可靠,对于某些应用建议使用该设置。
	• 如果模块连接到非管理型交换机,则保持
	Auto-negotiate(自动协商)选中,否则模块将
	无法工作。
	• 如果使用管理型交换机强制设置端口速度和
	双工,则必须强制管理型交换机对应的端口
	采用相同的设置, 否则模块将无法工作。
	• 如果将手动配置的设备连接到自动协商设备
	(双工不匹配),将高频度地发生传输错误。
	・ 要禁用端口, 则清除 Enable(启用)复选框。
	您无法在RSLinx Classic 软件中同时禁用 5069-AENTR
	适配器上的两个端口。建议您在禁用端口之
	前,先确认该端口未使用。
	 如果您在 RSLinx Classic 软件中禁用某个端口,
	且该端口正用于网络通信,通信就会中断。
	在这种情况下,如果另一个以太网端口被禁
	用,我们建议您将以太网电缆从禁用的端口
	上拆下开连接到后用的端口。
	在您重新启用被错误禁用的端口后,您可冉
	<u> </u>

	JSB\16 5069-AEN2TR/A_LnxMain_152 Configuration										
	General Port Configuration Advanced Port Configuration Network										
Ш		Π	Port	Enable	Link	Auto	Spe	ed	Dup	olex	
Ш			FOIL	LIIADIC	Status	Negotiate	Selected	Current	Selected	Current	
			1	V	Active	V	-	1000 Mbps	–	Full	
			2	V	Inactive	V	-		-		
I											
Ц	_	_									

任务	操作
由模块自动设置端口速度 和双工设置。	保持启用 Auto-negotiate (自动协调)。
手动配置端口速度和双工 设置。	按以下步骤操作。 1. 清除自动协商端口速度和双工复选框。 2. 从 Current Port Speed (当前端口速度)下拉菜单中选择 一个端口速度。 3. 从 Current Duplex (当前双工)下拉菜单中选择 full-duplex (全双工)。

- 在 Module Configuration (模块配置)对话框中,单击 OK (确定)。
- 3. 在显示的 ControlLogix[®] Gateway Tool (ControlLogix[®] 网关工具) 对话框中,单击 Yes (是)。



- 4. 在 RSLinx Classic 软件中, 单击 RSWho。
- 5. 在菜单树中打开 USB 分支。

适配器将显示 IP 地址。



注意:

将 EtherNet/IP 通信模块添加到控制器 项目

主题	页码
将模块添加到项目	55
时间同步	67

在安装通信模块并设置 IP 地址之后,必须将模块添加到控制器项目。要设置模块的速度和双工可配置参数,项目必须在线。

重要事项 您必须使用以下 Logix Designer 应用程序版本:

• 5069-AENTR ——版本 30 或更高版本

• 5069-AEN2TR ——版本 28 或更高版本

版本 28 或更高版本与之前的编程软件版本略有不同。 例如,在某些情况下,应用程序不使用 Module Properties (模块属性)对话框顶部的选项卡,而使用对话框左侧 的类别。

将模块添加到项目

1. 确认项目已离线。

2. 右击网络端口并选择 New Module (新建模块)。



在 Select Module Type (选择模块类型)对话框中完成以下任务:
 a. 在搜索字段中,输入您的适配器产品目录号。

该示例使用的是 5069-AEN2TR 适配器。

b. 在 Catalog Number (产品目录号)字段中选择该适配器。

对于一些模块,可能会显示 Select Major Revision (选择主版本)对话框。如果显示该对话框,则选择模块主版本并单击 OK (确定)。

c. 单击 Create (创建)。

lect Mo	dule Type					
Catalog	Module Disco	very Favorites				
50	69-AEN2TR			Clear Filters		Show Filters 🗧
C	atalog Number	Description	Vendor	Category		
	5069-AEN2TR	5069 Ethemet A	Allen-Bradley	Communication		
1 of	f 508 Module Typ	bes Found			\frown	Add to Favorites
	Close on Create				Create	Close Help

- 4. 在 New Module (新建模块)对话框的 General (常规)类别页面 中完成下列任务:
 - a. 输入名称。
 - b. 输入 IP 地址。
 - c. 在 Module Definition (模块定义) 区中单击 Change (更改)。

New Module		
General* Connection*	General	
 Module Info Internet Protocol* Port Configuration* Network* Time Sync* 	Type: 5058-26H2TR 5058 Ethemet Adapter, 2-Pot, Vendor: Allen-Bradey Parent: Local Name: Remote_5069_Compact_IO Description:	Twisted-Par Media Ehemet Address Private Network: 192.168.1. 550 Private Network: · · · · Host Name: Sot: · · ·
Status: Creating		OK Cancel Help

将显示 Module Definition (模块定义)对话框。

Module Definition*	×
Revision:	3 🔻 001 🛬
Electronic Keying:	Compatible Module 👻
Connection:	Status
Chassis Size:	10 💌
ок	Cancel Help

5. 完成下列任务。

a. 设置合适的适配器固件版本。

主版本(左侧下拉菜单)	该字段仅显示适用于所选系列的主版本。当在 线时,该字段将变成灰色,除非模块支持在线 更改主版本。
次版本(右侧字段)	设置模块的次版本。有效范围为1…255。该字段在离线以及在编程、远程编程和远程运行模式下启用。当处于运行模式或将电子匹配设为 Disable Keying (禁止电子匹配功能)时,该字段将 变为灰色

b. 选择合适的电子匹配设置。

电子匹配在离线以及在编程、远程编程和远程运行模式时启 用。当处于运行模式时,该字段变为灰色。

电子匹配功能可降低在控制系统中误用设备的可能性。它能 够对比项目中定义的设备与已安装的设备。如果匹配失败, 则会发生故障。具体比较以下属性。

属性	描述
Vendor (供应商)	设备制造商。
Device Type (设备类型)	一般产品类型,例如数字量1/0模块。
Product Code (产品代码)	特定产品类型。该产品代码与产品目录号相对应。
Major Revision (主版本)	表示设备功能的数字。
Minor Revision (次版本)	表示设备行为变化的数字。

以下电子匹配选项可供使用。

电子匹配选项	描述
Compatible Module (兼容模块)	当安装的设备能够比拟定义的设备时,安装的设备将 接受项目中定义设备的请求。借助Compatible Module(兼容 模块),您通常可以将某个设备替换为具有以下特性的 其他设备: •相同目录号 •相同或更高的主版本 •次版本条件如下: -如果主版本相同,则次版本必须相同或更高。 -如果主版本更高,则次版本可以为任意版本。
Disable Keying (禁止电子 匹配功能)	表示尝试与设备进行通信时不会考虑匹配属性。使用禁 止电子匹配功能时,可与非项目由指定类型的设备进行 通信。 注意:使用禁止电子匹配功能时应尤其谨慎:如果使用 不当,该选项会导致人员伤亡、财产损坏或经济损失。 我们 强烈建议您不要使用 禁止电子匹配功能。 如果您使用禁止电子匹配功能,则必须对正在使用的设 备是否能实现应用项目的功能要求承担全部责任。
Exact Match (精确匹配)	指示所有电子匹配属性必须匹配才能建立通信。如有任 何属性未能精确匹配,则无法与设备进行通信。

选择其中一个时,必须仔细考虑每个匹配选项的含义。

重要事项	在线更改电子匹配参数会中断与设备的连接,也会 断开通过该设备连接的所有设备。与其他控制器之 间的连接也会断开。
	如果1/0到设备的连接中断,则可能导致数据丢失。

有关电子匹配功能的更多详细信息,请参见 Logix5000 Control Systems Application Technique (Logix5000 控制系统应用技术, 出版号: LOGIX-AT001)中的 Electronic Keying (电子匹配功能) 部分。

c. 选择 Connection (连接)方式。

None(无)	从控制器(发起方)到适配器无直接连接。
Status(状态)	报告设备状态。

- d. 根据模块数量(包括适配器)设置 Chassis Size(机架大小)。
 例如,一个适配器与九个 I/O 模块需要的机架大小等于 10。
- e. 单击 OK (确定)。

Revision: 3 001 - Electronic Keying: Compatible Module Connection: Status Chassis Size: 10
Bectronic Keying: Compatible Module Connection: Status Chassis Size: 10
Connection: Status Chassis Size: 10
Chassis Size: 10
\frown
OKN Cancel Help

如果将 Connection (连接) 设为 Status (状态),则在 RSLogix 5000°对话框中单击 Yes (是)。



- 在 New Module (新建模块)对话框中,单击 Connection (连接) 类别并完成下列任务:
 - a. 设置 Requested Packet Interval (RPI) (请求信息包间隔)。范围 为 25...750 ms,默认值为 100 ms。该连接仅供状态数据使 用,无 I/O。
 - b. 选择 Connection over EtherNet/IP(基于 EtherNet/IP 的连接)、 Unicast(单播)或 Multicast(多播)。

对于非冗余控制器,当目标设备支持单播时,默认值为 Unicast(单播);否则,默认值为Multicast(多播)。对于 冗余控制器,当目标设备支持多播时,默认值为Multicast (多播);否则,默认值为Unicast(单播)。

c. 单击 OK (确定)。

General*	Connection		
Connection* Module Info*			
- Internet Protocol* - Port Configuration* - Network* - Time Sync*	Name	Requested Packet Interval (RPI) (ms)	Connection ove EtherNet/IP
	Status	100.0 🗢 25.0 - 750.0	Unicast
	Inhbit Module Major Fault Module Fault		
atus: Creating			ncel Hel

- 7. 保存项目。
- 8. 如果项目没有到控制器的通信路径,则单击 Browse(浏览) 创建路径。

Logix Designer - application [5069-L340ERM 30	2]
File Edit View Search Logic Communicat	ions Tools Window Help
12 ☞ 🖬 🍯 ½ 🖻 🖻 ⊷ ⇔	- 🐣 🐴 🐂 📑 🗽 📝 🗺 🔍
Offline 🛛 🗸 🗖 RUN	Path: <none> 🗸 🔐</none>
No Forces	Whe Active
	Favorites & Add-On & Safety & Alarms & Bit & Time
Controller Organizer 👻	4 ×

 在 Who Active (激活哪一个)对话框中,选择所需路径并单击 Set Project Path (设置项目路径),然后关闭对话框。



- 10. 确认控制器模式开关处于 PROG (编程)模式位置
- 单击 Controller Status (控制器状态)图标并选择 Go Online (联机)。



12. 在 Connected To Go Online (连接以联机)对话框中,单击 Download (下载)。



13. 在 Download (下载) 对话框中, 单击 Download (下载)。



14. 确认您想要下载项目。



项目即下载到控制器中。当下载完成后,对话框将关闭。



- 15. 如果尚未使用 RSLinx[®] Classic 软件配置以太网端口速度和双工 设置,则完成下列任务:
 - a. 将控制器模式开关置于 REM (远程编程)位置。
 - b. 将 Logix Designer 应用程序项目更改为运行模式。



 c. 当提示 Change controller mode to Remote Run (将控制器模式 更改为远程运行)时,单击 Yes (是)。



d. 右击适配器并选择 Propertie (属性)。



e. 在 Module Properties (模块属性)对话框中,单击 Port Configuration (端口配置)类别。

期望任务	操作
由模块自动设置端口速度和 双工设置。	保持启用 Auto-negotiate (自动协商)。
手动配置端口速度和双工 设置。	按以下步骤操作。 1. 清除自动协商端口速度和双工复选框。 2. 从 Current Port Speed (当前端口速度)下拉菜单中 选择一个端口速度。 3. 从 Current Duplex (当前双工)下拉菜单中选择 full-duplex (全双工)。

重要事项当配置端口设置时,应考虑以下注意事项:

- 5069 Compact I/0[™] EtherNet/IP 适配器仅支持全双工 模式。
- 为避免传输错误,同一以太网络中设备的 速度和双工设置必须相同。
- 固定速度和双工设置比自动协商设置更可靠,对于某些应用建议使用该设置。
- 如果模块连接到非管理型交换机,则保持 Auto-negotiate(自动协商)选中,否则模块将 无法工作。
- 如果使用管理型交换机强制设置端口速度和 双工,则必须强制管理型交换机对应的端口 采用相同的设置,否则模块将无法工作。
- 如果将手动配置的设备连接到自动协商设备 (双工不匹配),将高频度地发生传输错误。

Module Properties: Local:0 (506	9-AEN2TR 3.001)	
General	Port Configuration	_
- Internet Protocol - Pot Configuration Network - Time Sync	Port Enable Link Status Auto- Hegotate Speed Duplex Port x 1 0// Active 0// Image: Current // Selected // Current // Disposition 2 0// inactive 0// 1 Image: Current // Image: Current // Image: Current // Disposition 2 0// inactive 0/// 1 1 Image: Current // Image: C	
Status: Running	OK Cancel Apply	Help

16. 单击 Internet Protocol (Internet 协议) 类别。

如有需要,可设置下列 Internet Protocol (Internet 协议)属性:

- Domain Name(域名)
- Host Name (主机名称)
- Gateway Address (网关地址)
- Primary and secondary DNS Server Addresses (主 / 次 DNS 服务器地址)

Module Properties: Local:0 (506	9-AEN2TR 3.001)	
General	Internet Protocol	
Connection Module Info Internet Protocol Port Configuration Network Time Sync	Manually configure IP settings Ottain IP settings automatically using BOOTP Ottain IP settings automatically using DHCP IP settings set by switches on the module	
	Physical Module IP Address: 192 . 168 . 1 . 6	Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0
		Gateway Address: 0 . 0 . 0 . 0
	Domain Name: Host Name:	Plinary DNS Server 0 . 0 . 0 . 0 Address: Secondary DNS Server Address: 0 . 0 . 0 . 0
		Refresh communication. Set
Status: Running		OK Cancel Apply Help
· · ·		F

 f. 在 Module Properties (模块属性)对话框中,单击 OK (确定)。

重要事项 如果试图更改本页的IP地址,则将显示下列警报:



g. 保存项目。

时间同步

在某些情况下, I/O 模块会在适配器与系统主时钟同步之前与适配器同步。如果发生这种同步,将导致 I/O 与主时钟之间会出现时间差,直到适配器与主时钟同步。

在您的逻辑中,应在发起时间戳请求或来自 I/O 模块的规划输出之前,确认适配器已与主时钟同步(CIPSyncValid)。如果系统带有中间设备(例如,网桥和交换机),可能需要您插入一个延时,以等待系统时间稳定。

关于如何确认适配器与主时钟同步的信息,请参见 CIP Sync Diagnostics in the Integrated Architecture and CIP Sync Configuration Application Technique (集成架构中的 CIP 同步诊断及 CIP 同步配置 应用技术,出版号:<u>IA-AT003</u>)。该出版物中还包含了时间同步对象 属性的信息。

注意:

在设备级环网中使用模块

重要事项 本章概括介绍了 DLR 网络。 有关如何规划、配置和监视 DLR 网络的信息,请参见

有天如问规划、配直和监视DLA 网络时信息, 请参见 EtherNet/IP Embedded Switch Technology Application Guide (EtherNet/IP 嵌入式交换机技术应用指南, 出版号: <u>ENET-AP005</u>)。

DLR 网络是单故障容错环网网络,用于实现自动化设备互连,而 无需更多交换机。环网拓扑具有以下优势。

- 介质冗余
- 快速网络故障检测和重新配置
- 单故障容错网络的弹性
- 无更多硬件要求, 可轻松部署 < special id="1"/>

一个 DLR 网络可支持多达 50 个节点。 DLR 网络支持铜缆连接 (最长 100 m [328 ft])、光纤连接(最长 2 km [1.24 mi]) 或铜缆和光纤 混合连接。



节点	描述
监控器节点	DLR 网络中至少要有一个节点配置为环网监控器。 重要事项:默认情况下,具备监视功能的设备会禁用监视功能,以便随时加入线性/星型网络或成为DLR 网络上的环网节点。 在DLR 网络中,必须先将至少一个具备监视功能的设备配置为环网监控器,然后 才可与环网进行物理连接。否则,DLR 网络就无法工作。 环网监控器具有以下主要功能: • 管理 DLR 网络的通信 • 收集网络诊断信息 我们建议您做到以下几点: • 配置至少一个备用监控器。 • 为所需的活动环网监控器配置更高的优先级,其优先级数值应大于备用监控器。 • 跟踪 DLR 网络中所有具备监视功能的节点的监控器优先级值。
环网节点	能够处理网络上所传输数据的网络节点就是环网节点。环网节点也能够将数据传 送到网络的下一个节点。当DLR 网络发生故障时,环网节点会对自身进行重新配置 并重新获取网络拓扑结构。此外,环网节点还可向活动环网监控器报告故障位置。

DLR 网络包括下列节点。

模块诊断

主题	页码
使用Logix Designer 应用程序进行诊断	71
使用 RSLinx Classic 软件进行诊断	80
EtherNet/IP 适配器诊断网页	85
复位适配器	92

本章介绍了如何诊断 5069 Compact I/O[™] EtherNet/IP 适配器及如何 排除问题。

重要事项 本章中的示例画面适用于 5069-AEN2TR 适配器。 5069-AENTR 适配器的画面与之相同。

使用 Logix Designer 应用 程序进行诊断

您可使用 Logix Designer 应用程序中的 Module Properties (模块属性) 诊断适配器的问题。

当项目在线时,这些类别可显示适配器状态的信息:

- <u>连接类别</u>
- <u>Module Info(模块信息)类别</u>
- Port Configuration (端口配置)类别
- <u>Time Sync (时间同步)类别</u>

连接类别

Connection (连接)类别显示有关控制器与模块之间连接状况的信息。 选项卡上的数据直接来自控制器。

Module Properties: Local:0 (5069-A	EN2TR 3.001)			
General	Connection			
Connection Module Info Internet Protocol Port Configuration Network Time Sync	Name	Requested Packet Interval (RPI) (ms)	Connection over EtherNet/IP	
	Status	100.0 25.0 - 750.0	Unicast 🖉	
	Thibit Module Major Fault On Controller If Connection Fail Module Fault (Code 16#0203) Connection timed out	s While in Run Mode		
Status: Faulted		ОК	Cancel	Apply Help

模块故障

Module Fault (模块故障)显示从控制器返回的故障代码,以及模块 故障的文本。在 Logix Designer 联机帮助中,在搜索框中输入故障 代码可查找故障代码的信息。

以下是常见的错误类别。

连接请求错误	控制器尝试连接到模块时收到错误。连接未建立。
服务请求错误	控制器尝试请求模块服务时收到错误。服务没有成功执行。
模块配置无效	模块中的配置无效。
电子匹配信息 不一致	启用了电子匹配功能,但软件和模块之间的某部分匹配信息 不一致。
状态

Module Properties (模块属性)对话框底部的状态行显示控制器上关于模块的状态。

状态	含义
Standby(待机)	停止时出现的暂态。
Faulted (故障)	控制器无法与模块进行通信。 当状态为Faulted(故障)时,Connection(连接)选项卡将显示故障。
Validating (正在验证)	连接到模块之前出现的暂态。
Connecting (正在连接)	正在与模块建立连接时出现的状态。
Running (正在运行)	模块正在通信,一切工作正常。
Shutting Down (正在关闭)	正在关闭连接。
Inhibited(已禁止)	到模块的连接件被禁止。
Waiting (正在等待)	由于下列某个原因,无法建立到该模块的连接; • 父级模块尚未与其建立连接。 • 父级模块被禁止。 • 父级模块发生故障。
Offline(离线)	处于离线状态。
Reconfiguring (正在重新配置)	正在重新将配置信息下载到模块。
Firmware Updating (正在升级固件)	正在升级模块固件。
Configuring (正在配置)	指示Logix 控制器正在配置模块。

Module Info(模块信息) 类别

Module Info (模块信息)显示模块标识符和状态信息。关于参数说明,请参见<u>表3</u>。如有需要,还可将模块复位到上电状态。请参见 <u>第75页的"复位模块"</u>。



General	Module Info		
- Contraction - Monae Protocol - Prot Configuration - Network - Time Sync	Identification Vendor: Allen Bradley Product Type: Communications Adapter Product Code: 5069-AEN2TR Revision: 3.004 Serial Number: 6067EEA4 Product Name: 5069-AEN2TR/A_troiMain Diagnostics	Status Major Fault: None Internal State: Run mode Configured: No Owned: No Module Identity: Match Refreah Reset Module +	
tus: Running			Hala

表 3-模块信息参数

参数	描述
ldentification (标识)	显示下列信息: • Vendor(供应商) • Product Type(产品类型) • Product Code(产品代码) • Revision(版本) • Serial Number(序列号) • Product Name(产品名称) 将从模块读取 Product Name(产品名称)字段中显示的名称。 该名称显示模块的系列。
Major/Minor Fault (严重故障 / 轻微故障)	显示以下故障类型之一: • None(无) • Unrecoverable(不可恢复) • Recoverable(可恢复)

表 3-模块信息参数

参数	描述
Internal State (内部状态)	显示模块的当前工作状态。 • Self-test(自检) • Flash update(闪存更新) • Communication fault(通信故障) • Unconnected(未连接) • Hash configuration bad(闪存配置错误) • Major Fault(严重故障)(请参见"严重故障/轻微故障") • Run mode(运行模式) • Program mode(程序模式) • (16#xxxx) unknown(未知) 如果在模块选择选项卡中选择了错误的模块,该自动将显示 十六进制值。该状态的文本描述仅当您提供的模块标识符与 实际模块相匹配时才会给出。
Configured/Owned (已配置 / 已拥有)	仅适用于I/0模块。不适用于适配器、扫描器、网桥或其它 通信模块
Module Identity (模块标识符)	 Match (匹配) 与 General (常规)选项卡上指定的内容一致。 要使匹配条件成立,则必须满足下列各项。 Vendor (供应商) 模块类型(特定供应商的产品类型和产品代码组合) Major Revision (主版本)
	Mismatch(不匹配) ・ 与 General(常规)选项卡上指定的内容不一致。
	Module Identify (模块标识符) 字段不考虑 General (常规) 选项卡上 为模块指定的 Electronic Keying (电子匹配) 或 Minor Revision (次版本) 选项。

刷新

单击该按钮, 以模块的新数据刷新选项卡。

复位模块

要将模块复位到上电状态,单击 Reset Module (复位模块)。

重要事项	您无法复位处于受保护模式的 5069-	-AENTR适配器。
	如需了解受保护模式的更多信息,	请参见 <u>第 22页</u> 。



注意:当复位模块后,到该模块或通过该模块的所有 连接都将被关闭,可能导致失去控制。

Port Configuration (端口配置)类别

如果与适配器通信失败,可单击 Refresh communication (刷新通信), 尝试重新启动与模块的通信。

Module Properties: Local:0 (5065	-AEN2TR 3.001)	- • •
General	Port Configuration	
Connection Module Info		
Internet Protocol Port Configuration	Port Enable Link Status Auto- Negotiate Speed Duplex Port Diagnostics Selected Current Selected Current Diagnostics	
Network	* 1 V Active V I Gbps Full	
· Time Sync	2 V Inactive V V Half	
	Refresh.communication. Set	
Status: Running	OK Cancel Apply	Help

Port Diagnostics (端口诊断)

在 Port Configuration (端口配置)类别中,单击 Port Diagnostics (端口 诊断)按钮查看端口信息。关于参数说明,请参见<u>第77页的表4</u>。

Interface Counters		Media Counters	
Octets Inbound:	314711	Alignment Errors:	0
Octets Outbound:	31366	FCS Errors:	0
Unicast Packets Inbound:	376	Single Collisions:	0
Unicast Packets Outbound:	374	Multiple Collisions:	0
Non-unicast Packets Inbound:	3264	SQE Test Errors:	0
Non-unicast Packets Outbound:	101	Deferred Transmissions:	0
Packets Discarded Inbound:	0	Late Collisions:	0
Packets Discarded Outbound:	0	Excessive Collisions:	0
Packets With Errors Inbound:	0	MAC Transmit Errors:	0
Packets With Errors Outbound:	0	MAC Receive Errors:	0
Unknown Protocol		Carrier Sense:	0
Packets Inbound:	1	Frame Too Long:	0
			Reset Counters ←
	Close	Help	

参数	描述
Interface Counters (接口计数器)	当处于离线或在线状态且有通信错误时, 接口计数器值 无数值。
Octets Inbound (入站8位字节)	显示接口上接收到的8位字节数。
Octets Outbound (出站8位字节)	显示发送到接口的8位字节数。
Unicast Packets Inbound (入站单播数据包)	显示接口上接收到的单播数据包数。
Unicast Packets Outbound (出站单播数据包)	显示接口上发送的单播数据包数。
Non-unicast Packets Inbound (入站非单播数据包)	显示接口上接收到的非单播数据包数。
Non-unicast Packets Outbound (出站非单播数据包)	显示接口上发送的非单播数据包数。
Packets Discarded Inbound (丢 弃的入站数据包)	显示接口上接收到但被丢弃的入站数据包数。
Packets Discarded Outbound (丢弃的出站数据包)	显示接口上发送但被丢弃的出站数据包数。
Packets With Errors Inbound (有错误的入站数据包)	显示包含错误的入站数据包数(不包括丢弃的入站 数据包)。
Packets With Errors Outbound (有错误的出站数据包)	显示包含错误的出站数据包数(不包括丢弃的出站 数据包)。
Unknown Protocol Packets Inbound (未知协议入站数据包)	显示带未知协议的入站数据包数。
Media Counters (介质计数器)	当处于离线或在线状态且有通信错误时, 介质计数器值 无数值。
Alignment Errors (校准错误)	显示收到的不是8位字节长度整数倍的帧数。
FCS Errors (FCS 错误)	显示收到的未通过FCS检查的帧数。
Single Collisions (单次冲突)	显示正好经历一次冲突而成功发送的帧数。
Multiple Collisions (多次冲突)	显示经历多次冲突而成功发送的帧数。
SQE Test Errors (SQE 测试错误)	显示生成 SOE 测试错误消息的次数。
Deferred Transmissions (延迟发送)	显示由于介质忙碌而致使第一次发送尝试被延迟的 帧数。
Late Collisions (滞后冲突)	显示数据包发送512位次后检测到的冲突次数。
Excessive Collisions (过量冲突)	显示由于过量冲突而发送失败的帧数。
MAC Transmit Errors (MAC 发送错误)	显示由于内部 MAC 子层发送错误而导致发送失败的 帧数。
MAC Receive Errors (MAC 接收 错误)	显示由于内部 MAC 子层接收错误而导致接口接收失败的 帧数。
Carrier Sense (载波侦听)	显示尝试发送帧时丢失或从未声明载波侦听条件的次数。
Frame Too Long (帧过长)	显示收到的超过最大允许帧大小的帧数。
Reset Counters (重置计数器)	单击 Reset Counter(重置计数器)将接口和介质计数器值 重置为零。随后值将更新为当前计数器值。 满足下列条件时,Reset Counter(重置计数器)将变为灰色。 •项目处于离线状态。 •项目处于在线状态,但发生通信错误。

表 4-端口诊断参数-	—— Logix Designer

Time Sync(时间同步)类别

Time Sync (时间同步)显示与 CIP Sync 时间同步相关的信息。这些 信息仅当项目在线且已启用 CIP Sync 后才会显示。

General	Time Sync				
Convection Module Info Informe Protocol Pert Configuration Network	CIP Sync Time Synchroniz UTC System Time: Description: User Name: User Location: Protocol Address: Physical Address: Physical Address: Identity: Case: Accuracy: Variance Source: Priority 1: Priority 2:	ation: Enabled 1/1/1970 00.00.00.00 00-00-00 E49069FFFEAA0C77 248 254 65535 Oscillator 128 128	2.07.12 AM Local Clock Synchronization Sta Offset to Master: Backglane State: Ethemet State: Identity: Class: Accuracy: Variance: Source: Photpt 1: Photty 2:	atus: Master 0 Master E49069FFEAA 254 65335 Geolitor 128 129	ns (Port 1) (Port 2)

表 5-时间同步参数

Grandmaster Clock (🗄	Grandmaster Clock(主时钟)		
描述	显示关于主时钟的信息。该信息由主时钟设备供应商控制。 将指定下列信息: • User Name(用户名) • User Location(用户位置) • Protocol Address(协议地址) • Physical Address(物理地址) • Clock Type(时钟类型) • Manufacturer Name(制造商名称) • Model(型号) • Serial Number(序列号) • Hardware Revision(硬件版本) • Firmware Revision(固件版本) • Software Version(软件版本) • Profile Identity(配置文件标识符) • Physical Protocol(物理协议) • Network Protocol(网络协议) • Port Number(端口号) 可使用垂直滚动条查看数据。		
ldentity(标识符)	显示主时钟的唯一标识符。其格式取决于网络协议。以太网会将 MACID 编码为标识符。		
Class (级别)	显示主时钟的质量级别。值的范围定义在0255之间,其中0 表示时钟质量最好。		
Accuracy(精度)	表示主时钟相对于 PTP 历元的预期绝对精度。精度划分为各个 标度的等级,从 25 ns 开始一直到 10 秒以上或未知值。精度值 越小,则表示时钟越好。		
Variance(偏差)	显示主时钟固有稳定性的级别。该值以与偏移量成比例的对数 单位表示。偏差越小,则表示时钟越好。		

表 5-时间同步参数

Source(时间源)	显示主时钟的时间源。可用值为: • Atomic Clock (原子钟) • GPS • Radio (无线电) • PTP • NTP • HAND set (手动设置) • Other (其他) • Oscillator (振荡器)
(优先级 1/ 优先级 2)	显示土的钟相对于系统中具它的钟的优先级。优先级值泡围 为0255。最高优先级为0。两个设置的默认值均为128。
Local Clock (本地时	钟)
Synchronization Status (同步状态)	显示本地时钟与参考主时钟之间是同步还是异步。如果时钟 有一个端口处于从站状态,且正在接收来自时间主站的更新, 则说明该时钟已同步。
Offset to Master (与主站的 偏移量)	显示本地时钟与主时钟之间的偏差,单位为纳秒。
Backplane State (背板状态)	显示背板的当前状态。可用值为:Initializing(正在初始化)、 Faulty(故障)、Disabled(禁用)、Listening(监听)、PreMaster(预主站)、 Master(主站)、Passive(被动)、Uncalibration(未校准)、Slave(从站) 或 None(无)。
Ethernet State (以太网状态)	显示以太网端口的状态。可用值为:Initializing(正在初始化)、 Faulty(故障)、Disabled(禁用)、Listening(监听)、PreMaster(预主站)、 Master(主站)、Passive(被动)、Uncalibration(未校准)、Slave(从站)或 None(无)。
ldentity(标识符)	显示本地时钟的唯一标识符。其格式取决于网络协议。以太网 会将MACID编码为标识符。
Class(级别)	显示本地时钟质量的级别。值的范围定义在0255之间,其中 0表示时钟质量最好。
Accuracy(精度)	表示本地时钟相对于 PTP 历元的预期绝对精度。精度划分为各 个标度的等级,从 25 ns 开始一直到 10 秒以上或未知值。精度值 越小,则表示时钟越好。
Variance(偏差)	显示本地时钟固有稳定性属性的一项度量指标。该值以与偏移 量成比例的对数单位表示。偏差越小,则表示时钟越好。
Source(时间源)	显示本地时钟的时间源。可用值为: • Atomic Clock(原子钟) • GPS • Terrestrial Radio(陆地无线电) • PTP • NTP • HAND set(手动设置) • Other(其他) • Oscillator(振荡器)

使用 RSLinx Classic 软件 进行诊断

您还可在 RSLinx[®] Classic 软件中查看诊断信息。可在下列选项卡中 查看诊断信息:

- <u>General (常规)选项卡</u>
- Port Diagnostics (端口诊断)
- <u>Connection Manager (连接管理器)选项卡</u>
- <u>USB 选项卡</u>
- 1. 从 Communications (通信)菜单中选择 RSWho。

将出现 RSWho 对话框。

- 2. 转至以太网络。
- 3. 右击 EtherNet/IP 模块,选择 Module Statistics (模块统计信息)。

🗞 RSLinx Classic Gateway - [RSWho - 1	DEPALENYZA, 7/
💑 File Edit View Communicatio	ns Station DDE/OPC Security Window
🛎 🚠 🎜 🗟 🜬 🕺	
Autobrowse Refresh	Browsing - node 192.168.1.27 found
□	
E-器 AB_ETHIP-1, Ethernet	192.168.1.2 192.168.
192.168.1.2, 5069-L340ERN	4 LOGIX340ERM, 50(5069-L340 6 Port n
192.168.1.27, Stratix 8000 6	5-Port managed swi
I 192.168.1.3, 5069-AEN ■ ■ AB_VBP-1, 1789-A17/A Vi	Remove
	Driver Diagnostics
	Configure Driver
	Upload EDS file from device
	Security
	Device Properties
	Module Statistics
	Module Configuration

General(常规)选项卡

General (常规)选项卡显示设备信息和任何适配器故障。

AB_ETHIP-1\192.1	68.1.3 5069-AI	EN2TR/A_Lnx	Main_152	Statistics		X
General Port D	agnostics Con	nection Manag	jer USB]		
Device Name:		(A. L Main. 11				
Vender:	Allen Dendley Co	A_Loxiviain_1:	2			
Product Type:	12	mpany				
Product Code:	252					
Revision:	3.004					
Serial Number:	606FDEA4					
Faults:						
		ОК	Cancel	Appl	y 🗌	Help

Port Diagnostics (端口诊断)

Port Diagnostics (端口诊断)选项卡显示端口信息。关于参数说明, 请参见<u>第 81 页的表 6</u>。

THE -1 (192.100.1.5			
eneral Port Diagnostics Connection Manager USB			
Interface Counters:			
Counter Name	Value	Counter Name	Value
In Octets	176767	Out Octets	321117
In Ucast Packets	1002	Out Ucast Packets	1896
In NUcast Packets	993	Out NUcast Packets	1767
In Discards	0	Out Discards	0
In Errors	0	Out Errors	0
In Unknown Protos	364		
Media Counters: Current Port: 1	•		
Media Counters: Current Port: 1 Counter Name	▼ Value	Counter Name	Value
Media Counters: Current Port: 1 Counter Name Alignment Errors	▼ Value 0	Counter Name Late Collisions	Value 0
Media Counters: Current Port: 1 Counter Name Alignment Errors FCS Errors	Value 0 0	Counter Name Late Collisions Excessive Collision	Value 0 0
Media Counters: Current Port: 1 Counter Name Alignment Errors FCS Errors Single Collisions	▼ Value 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Counter Name Late Collisions Excessive Collision MAC Transmit Error	Value 0 0 0
Media Counters: Current Port: 1 Counter Name Alignment Errors FCS Errors Single Collisions Multiple Collisions	Value 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Counter Name Late Collisions Excessive Collision MAC Transmit Error Carrier Sense Error	Value 0 0 0 0
Media Counters: Current Port: 1 Counter Name Alignment Errors FCS Errors Single Collisions Multiple Collisions SQE Test Errors	▼ Value 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Counter Name Late Collisions Excessive Collision MAC Transmit Error Carrier Sense Error Frame Too Long	Value 0 0 0 0 0 0 0
Media Counters: Current Port: 1 Counter Name Alignment Errors FCS Errors Single Collisions Multiple Collisions SQE Test Errors Deferred Transmiss	Value 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Counter Name Late Collisions Excessive Collision MAC Transmit Error Carrier Sense Error Frame Too Long MAC Receive Error	Value 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Media Counters: Current Port: 1 Counter Name Alignment Errors FCS Errors Single Collisions Multiple Collisions SQE Test Errors Deferred Transmiss	Value 0 0 0 0 0 0 0 Reset Counters	Counter Name Late Collisions Excessive Collision MAC Transmit Error Carrier Sense Error Frame Too Long MAC Receive Error Lock Counters	Value 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表 6-端口诊断参数 —— RSLinx Classic

参数	描述
Interface Counters (接口计数器)	提供与接口接收数据包相关的信息
In Octets (入站8位字节)	接口上接收到的8位字节。
Out Octets (出站8位字节)	从接口发出的8位字节。
In Ucast Packets (入站单播数据包)	接口上接收到的单播数据包。
Out Ucast Packets (出站单播数据包)	从接口发出的单播数据包。
In NUcast Packets (入站非单播数据包)	接口上接收到的非单播数据包。
Out NUcast Packets (出站非单播数据包)	从接口发出的非单播数据包。
In Discards (入站丢弃包)	接口上接收但被丢弃的入站数据包。
Out Discards (出站丢弃包)	接口发出但被丢弃的出站数据包。
In Errors(入站错误包)	包含错误的入站数据包(不包括"入站丢弃包")。
0ut Errors (出站错误包)	包含错误的出站数据包。
In Unknown Protos (入站未知协议包)	带未知协议的入站数据包。

参数	描述
Media Counters (介质计数器)	提供与所使用以太网介质相关的信息。
Alignment Errors (校准错误)	收到的不是8位字节长度的整数倍的帧数。
FCS Errors (FCS 错误)	收到的未通过FCS(帧检查序列)检查的帧数。
Single Collisions (单次冲突)	正好经历一次冲突而成功发送的帧数。
Multiple Collisions (多次冲突)	经历多次冲突而成功发送的帧数。
SQE Test Errors (SQE 测试错误)	生成 SQE 测试错误消息的次数。
Deferred Transmissions (延迟发送)	由于介质忙碌而致使第一次发送尝试被延迟的帧数。
Late Collisions (滞后冲突)	数据包发送512位次后检测到的冲突次数。
Excessive Collisions (过量冲突)	由于过量冲突而导致发送失败的帧数。
MAC Transmit Errors (MAC 发送错误)	由于内部MAC子层发送错误而导致发送失败的帧数。
MAC Receive Errors (MAC 接收错误)	由于内部MAC子层接收错误而导致接收失败的帧数。
Carrier Sense (载波侦听)	尝试发送帧时,载波监听条件丢失或未予确认的次数。
Frame Too Long (帧过长)	收到的超过最大允许帧大小的帧数。
Reset Counters (重置计数器)	单击Reset Counter(重置计数器)将接口和介质计数器值重置 为零。随后值将更新为当前计数器值。 满足下列条件时, Reset Counter(重置计数器)将变为灰色: •项目处于离线状态。 •项目处于在线状态,但发生通信错误。

表 6-端口诊断参数 —— RSLinx Classic

Connection Manager(连接管理器)选项卡

关于 Connection Manager (连接管理器)属性的描述,请参见表7。

1	B_ET	HIP-1\192	.168.1.3 50	69-AEN21	FR/A_LnxM	ain_152 St	tatistics		×
	Gen	eral Port	Diagnostics	Connecti	on Manage	USB			
				-					
		Connection	Manager	Francis		0.0		11	
			Requests	Rejects	Rejects	Rejects	Timeout	ts	
		Open	2	0	0	0	0		
		Close	0	0		0			
			F	eset Count	ers Lo	ck Counter	s		
				ОК		Cancel	Apply		lelp
L	_								

表 7-连接管理器属性 —— RSLinx Classic

字段	描述
Requests (请求)	该模块接收到的打开 / 关闭连接请求数。
Format Rejects (格式拒绝)	由于请求格式不正确或一些参数值不在支持的值范围内,该 模块的打开 / 关闭连接请求被拒绝的次数。
Resource Rejects (资源拒绝)	由于模块没有足够的资源(缓冲区、链接带宽或CPU利用率), 该模块的打开连接请求被拒绝的次数。
Other Rejects (其它拒绝)	模块拒绝的转发打开 / 关闭连接请求的次数。
Timeouts(超时)	未被连接发起方明确关闭,但因未使用而被该模块关闭的 连接数。

USB 选项卡

重要事项 5069-AENTR 适配器没有 USB 选项卡,这是因为它没有 USB 端口。

USB 选项卡提供适配器 USB 对象的下列信息。

Suspend Disabled	Not Supported		Full Speeu
isabled	Not Suspended	OTG Support	No
	Enabled	Mode	Slave
ogical Address	255		
terface Counters			
Counter Name	Value	Counter Name	Value
bx Good Counter	0	Tx Good Counter	0
x Bad Counter	0	Tx Retry Counter	0
bx Dropped Counte	0	Tx Dropped Counte	0
edia Counters Counter Name	Value	Counter Name	Value
bx Byte Counter	0	Tx Dropped Bytes	0
Ix Dropped Bytes	0	FIFO Overflow	0
y Byte Counter	0		
x byte counter			
X Dyte counter			
X Byte counter	Reset Counters	Lock Counters]
X Byte counter	Reset Counters	Lock Counters]
X byte counter	Reset Counters	Lock Counters]

表 8-常规信息 —— RSLinx Classic

属性名称	描述
State (状态)	USB 接口的状态(Initializing(正在初始化)、Fault(故障)、 Initialized(已初始化)、Configured(已配置)、Ready(就绪)和 Reserved(保留))。
Suspend(挂起)	USB 接口被主机挂起。
Disabled (禁用)	USB 接口被主机禁用。
Logical Address (逻辑地址)	USB接口的逻辑地址(虚拟背板的插槽编号)。
Bus Speed (总线速度)	USB 接口支持的最高 USB 总线速度。
OTG Support (OTG 支持)	USB OTG 功能支持性。
Mode(模式)	如果接口支持OTG, USB接口的工作模式(从站/主站)。

计数器名称	描述
Rx Good Counter (接收正常计数器)	接收到的正常 USB-CIP 传输总数。
Rx Bad Counter (接收错误计数器)	接收到的错误 USB-CIP 传输总数。
Rx Dropped Counter (接收丢弃计数器)	丢弃的 USB-CIP 传输总数。
Tx Good Counter (发送正常计数器)	发送的 USB-CIP 传输总数。
Tx Retry Counter (发送重试计数器)	USB-CIP 传输重试总数。
Tx Dropped Counter (发送丢弃计数器)	丢弃的 USB-CIP 传输总数。

表 9-接口计数器在 USB-CIP 层中提供诊断信息 —— RSLinx Classic

表 10 - 介质计数器 —— RSLinx Classic

计数器名称	描述
Rx Byte Counter (接收字节计数器)	接收到的总字节数。
Rx Dropped Counter (接收丢弃计数器)	接收到但丢弃的总字节数。
Tx Byte Counter (发送字节计数器)	发送的总字节数。
Tx Dropped Bytes (发送丢弃字节数)	发送但丢弃的总字节数。
FIF0 Overflow (FIF0 溢出)	FIF0(先进先出)栈溢出总数。

EtherNet/IP 适配器诊断

网页

适配器提供了诊断网页。

重要事项	注意下列事项: ・ 诊断网页中含有许多可用于监控 FtherNet/IP 话配器
	运行状态的字段。本节只介绍监控时最常用的字段。
	要排除诊断发现的问题,请参见 Troubleshoot EtherNet/ IP Networks Application Technique (EtherNet/IP 网络故障处理 应用技术,出版号: <u>ENET-AT003</u>)。
	 您无法禁用 5069 Compact I/0[™] EtherNet/IP 适配器的诊断 网络页面。
	每当适配器运行时,就会显示适配器的诊断网络 页面。

5069 Compact I/O EtherNet/IP 适配器最常用的诊断网页有以下几个:

- <u>Diagnostic Overview (诊断总览)页面</u>
- <u>网络设置</u>
- 以太网统计数据
- <u>环网统计信息</u>

重要事项	5069 Compact I/O EtherNet/IP 适配器还提供了其他诊断
	网络页面。那些网络页面不如本章节描述的其
	他页面常用。

访问 Web 浏览器支持

要访问诊断 Web 页面,请按以下步骤操作。

- 1. 打开 Web 浏览器。
- 2. 在 Address (地址)字段中, 输入适配器的 IP 地址, 然后按下 回车。

将显示诊断网页主页。

Ethernet/IP 模块 Inertnet 协议 (IP) 地址



3. 打开最左侧导航栏中的 Diagnostics (诊断) 文件夹,单击想要 监控的各个诊断网页的链接。

Diagnostic Overview (诊断总览)页面

Diagnostic Overview(诊断总览)网页显示适配器的状态。

5069-AEN2	2TR/A_L	nxMain_152		Alle Alle	n-Bradley	Rockwell Automation
Expand	Minimize	Diagnostic Overview Network Settings	Application Connections 🔨 Bridge C	onnections 🗸 Ethernet Statistics 🗸 Ring Statisti	cs	
Home						
Diagnostics		Module Resource Utilization (All Ports)		HMI/MSG Connected (EtherNet/IP Port)		
Diagnostic Overvie	w	I/O Comms Utilization (Actual)	0.0 %	Sent Packets Per Second	0	
Network Settings		I/O Comms Utilization (Theoretical)	0.0 %	Received Packets Per Second	0	
Application Connec	tions			Sent Bytes Per Second	0	
Bridge Connections	5	CIP Connection Statistics (All Ports)		Received Bytes Per Second	0	
Ethernet Statistics		Active Total	0	Sent Packet Count	518	
Ring Statistics	1	Active Messaging	0	Received Packet Count	518	
Advanced Diagnost	tics	Active I/O	0			
Browse Chassis		Maximum Total Observed	1	I/O Packets Per Second (EtherNet/IP Port)		
		Maximum Total Supported	320	Total	0	
				Sent	0	
		TCP Connections (EtherNet/IP Port)		Received	0	
		Active	1			
		Maximum Observed	1	I/O Packet Counts (EtherNet/IP Port)		
		Maximum Supported	32	Total	0	
				Sent	0	
		HMI/MSG Unconnected (EtherNet/IP Port)		Received	0	
		Sent Packets Per Second	0	Rejected	0	
		Received Packets Per Second	0	Missed	0	
		Sent Packet Count	224			
		Received Packet Count	224	Multicast Producers (EtherNet/IP Port)		
				Active	0	
				Maximum Observed	0	
				Maximum Supported	32	
				Base Address	239.192.3	.0
			Seconds Between Refresh:	5 Disable Refresh with 0.		
		Copyright © 2015 Rockwell Automation, Inc. All	Rights Reserved.			

网络设置

Network Settings (网络设置)诊断网页显示网络接口配置、以太网接口配置和以太网端口。

5069-AEN2TR/A_L	nxMain_152				Allen-Bradley	Rockwell Automation
Expand Minimize	Diagnostic Overview Network Setting	Application Connections	Bridge	Connections \ Ethernet Statistics \	Ring Statistics	
Home						
Diagnostics	Network Interface			Ethernet Port 1		
Diagnostic Overview	Ethernet Address (MAC)	E4:90:69:AA:0C:0F		Interface State	Enabled	
Network Settings	IP Address	192.168.1.17		Link Status	Active	
Application Connections	Subnet Mask	255.255.255.0		Speed	1000 Mbps	
Bridge Connections	Default Gateway			Duplex	Full Duplex	
Ethernet Statistics	Primary Name Server			Autonegotiate Status	Autonegotiate Speed and	d Duplex
Advanced Diagnostics	Secondary Name Server					
Resurse Chassis	Default Domain Name					
C browse chassis	Host Name			Ethernet Port 2		
	Name Resolution	DNS Enabled		Interface State	Enabled	
	SMTP Server			Link Status	Inactive	
				Speed		
	Ethernet Interface Configuration			Duplex		
	Obtain Network Configuration	Static		Autonegotiate Status		
	Switches	999				
		Seconds Between Re	fresh:	15 Disable Refresh with 0.		
	Copyright © 2015 Rockwell Automation, I	c. All Rights Reserved.				

以太网统计数据

Ethernet Statistics (以太网统计信息)诊断网页显示以太网通信活动状态。最常用的监控字段请参见<u>表11</u>。

5069-AENTR	./A				Allen-Bradley	Rockwell Automation
Expand	Minimize	Diagnostic Overview V Network Settings	Application Connections V Bridge Connection	s Ethernet Statistics Ring Statistics	7	
Home						
Diagnostics		Ethernet Port 1	1	Ethernet Port 2		
Diagnostic Overview		Interface State	Enabled	Interface State	Enabled	
Network Settings		Link Status	Active	Link Status	Inactive	
Application Connections	5	Speed	1000 Mbps	Speed		
Bridge Connections		Duplex	Full Duplex	Duplex		
Ring Statistics		Autonegotiate Status	Autonegotiate Speed and Duplex	Autonegotiate Status		
Advanced Diagnostics		Media Counters Port 1		Media Counters Port 2		
Browse Chassis		Alignment Errors	0	Alignment Errors	0	
		FCS Errors	0	FCS Errors	0	
		Single Collisions	0	Single Collisions	0	
		Multiple Collisions	0	Multiple Collisions	0	
		SQE Test Errors	0	SQE Test Errors	0	
		Deferred Transmissions	0	Deferred Transmissions	0	
		Late Collisions	0	Late Collisions	0	
		Excessive Collisions	0	Excessive Collisions	0	
		MAC Transmit Errors	0	MAC Transmit Errors	0	
		Carrier Sense Errors	0	Carrier Sense Errors	0	
		Frame Too Long	0	Frame Too Long	0	
		MAC Receive Errors	0	MAC Receive Errors	0	
		Interface Counters				
		In Octets	0			
		In Ucast Packets	0			
		In NUcast Packets	18			
		In Discards	0			
		In Packet Drops	0			
		In Errors	0			
		In Unknown Protos	0			
		Out Octets	11124			
		Out Ucast Packets	0			
		Out NUcast Packets	82			
		Out Discards	0			
		Out Errors	0			

字段	含义
Ethernet Port 1(以太网端口	1)和 Ethernet Port 2 (以太网端口 2)
Interface State (接口状态)	端口已启用还是已禁用。 Active (活动) 或 Inactive (不活 动) 指示是否连接了电缆。
Link Status (链接状态)	DLR协议帧的端口是否阻塞。
Speed(速度)	以太网端口的工作速度是10 Mbps、100 Mbps还是1 Gbps。
Duplex(双工)	以太网端口是否以全双工模式运行。
Autonegotiate Status (自动协商状态)	端口速度和双工模式是自动协商确定还是需要手动 配置。
Media Counters Port 1(介质计	▶数器端口 1)和 Port 2 (端口 2)
Alignment Errors (校准错误)	帧包含的位数不是八的整数倍。
FCS Errors (FCS 错误)	帧包含八个位,其中至少一位已损坏。
Single Collisions (单次冲突)	传输期间仅遇到一次冲突的传出信息包数。
Multiple Collisions (多次冲突)	传输期间遇到215次冲突的传出信息包数。
SQE Test Errors (SQE 测试错误)	该测试用于检测收发器和网络接口卡 (NIC) 之间的回路 是否存在冲突。 重要事项:由于如今大多数网络接口卡内置了收发器, 因此不必执行 SQE测试。可忽略该介质计数器。
Deferred Transmissions (延迟发送)	由于首次尝试发送时网络繁忙而导致传输延迟的传出 信息包数。
Late Collisions (滞后冲突)	两个设备同时发送数据的次数。
Excessive Collisions (过量冲突)	连续发生16次冲突的帧数。
MAC Transmit Errors (MAC 发送错误)	由于内部 MAC 子层发送错误而导致发送失败的帧数。
Carrier Sense Errors (载波监听错误)	尝试发送帧时,载波监听条件丢失或未予确认的次数。
Frame Too Long (帧过长)	超过以太网信息包最大大小的传入信息包数。
MAC Receive Errors (MAC 接收错误)	由于内部MAC子层接收错误而导致以太网接口接收失 败的帧数。
Interface Counters (接口计数	器)
In Octets (入站 8 位字节)	以太网接口上接收到的8位字节
In Ucast Packets (入站单播数据包)	以太网接口上接收到的单播数据包
In NUcast Packets (入站非单播数据包)	以太网接口上接收到的非单播数据包
In Discards(入站丢弃包)	以太网接口上接收但被丢弃的入站数据包
In Packet Drops (入站丢包)	一个或多个适配器 CPU 因网络流量过高而过载所引起 的所有接口(包括背板)上的入站丢包总数。
In Errors(入站错误包)	包含错误的入站数据包(不包括"入站丢包")
In Unknown Protos (入站未知协议包)	带未知协议的入站数据包。
Out Octets(出站8位字节)	以太网接口上发送的8位字节
Out Ucast Packets (出站单播数据包)	以太网接口上发送的单播数据包
Out NUcast Packets (出站非单播数据包)	以太网接口上发送的非单播数据包
Out Discards (出站丢弃包)	Outbound packets discarded (丢弃的出站数据包)
Out Errors(出站错误包)	包含错误的出站数据包。

表 11 - Ethernet Statistic(以太网统计信息)字段

环网统计信息

Ring Statistics (环网统计信息)诊断网页显示设备级环网的状态。

5069-AEN2TR/A_L	.nxMain_152				🚇 Allen-Bradley	Rockwell Automation
Expand Minimize	Diagnostic Overview Network S	ettings 🔨 Application Connections	s 🔨 Bridge Connections 🔨 Ethernet St	atistics	Ring Statistics	
Home						
Diagnostics	Network		Ring Fault Location	IP	MAC	
Diagnostic Overview	Network Topology	Linear / Star	Last Active Node on Port 1	0.0.0.0	00000000000	
Network Settings	Network Status	Normal	Last Active Node on Port 2	0.0.0.0	00000000000	
Application Connections						
Bridge Connections	Ring Supervisor		Active Ring Supervisor			
Ethernet Statistics	Ring Supervisor Mode	Disabled	Address	0.0.0.0	00000000000	
Ring Statistics	Ring Supervisor Status	No Ring	Precedence	0		
Advanced Diagnostics	Ring Protocol Participants Count	0				
Browse Chassis	Ring Faults Detected	0				
	Ring Advanced Config					
	Beacon Interval	400				
	Beacon Timeout	1950				
	Supervisor Precedence	0				
	Protocol VI AN TD	0				
		U C				
		Seconds Between Refr	resh: 15 Disable Refresh with 0.			
	Converget © 2015 Rechwell Automati	on Inc. All Rights Reserved				
	copyright @ 2020 Rockiven Automat	ony mer var ragnes raser reer				

复位适配器

您可复位 5069 Compact I/O EtherNet/IP 适配器到出厂默认值。复位 适配器需要执行的任务有所不同。

复位 5069-AENTR EtherNet/IP 适配器

要复位 5069-AENTR 适配器,请完成以下步骤。

- 1. 断开适配器电源。
- 2. 将旋转开关设置为888。
- 3. 为适配器上电。
- 4. 等待适配器上电序列完成。

当状态指示灯状态如下显示时,上电序列完成,且适配器恢 复为出厂默认设置:

- OK指示灯 —— 红色闪烁
- 所有其他指示灯 —— 红色和绿色交替闪烁
- 5. 断开适配器电源。
- 6. 将旋转开关设置为所需地址。

重要事项如果您不想通过旋转开关设置IP地址,可以将 它们设为999。 适配器上电后,通过<u>第38页的"设置适配器上</u> <u>的IP地址"</u>中描述的方法之一设置IP地址。

7. 为适配器上电。

复位 5069-AEN2TR EtherNet/IP 适配器

您可使用复位按钮将 5069-AEN2TR EtherNet/IP 适配器复位到出厂默认值。

注意:当复位模块后,到该模块或通过该模块的所有 连接都将被关闭,可能导致失去控制。



警告:如果在通电状态下按下复位按钮,将产生电弧。 如果在危险场所安装,将可能导致爆炸。操作之前, 请确保电源已断开或该区域无危险。

- 1. 断开适配器电源。
- 2. 打开适配器前门。
- 3. 使用小工具或螺丝刀按下并按住复位按钮。
- 4. 在按住复位按钮时,给适配器上电。
- 5. 在四字符显示屏循环显示 TEST、 DFLT、 4、 3、 2、 1 期间 继续按住复位按钮。
- 6. 将在显示屏上滚动显示一次出厂默认值。
- 7. 松开复位按钮。



注意:

EtherNet/IP 通信模块状态指示灯

EtherNet/IP 通信模块配有多字符显示屏和状态指示灯,可帮助检测性能和进行诊断。

5069-AENTR 适配器状态 指示灯

图 9显示了 5069-AENTR 适配器状态指示灯。

图 9-5069-AENTR 适配器状态指示灯



表 12 描述了 5069-AENTR 适配器状态指示灯。

表 12-5069-AENTR 状态指示灯

指示灯	状态	描述	建议的操作
ОК	熄灭	设备未通电。	需要时接通电源
	绿色常亮	设备在正常运行。	无
	红色闪烁	 以下情况之一: 设备出现可恢复的故障。故障可从<u>第85页</u>中 描述的诊断网页读取。 设备正在执行固件更新。 适配器已上电且处于出厂默认状态。 在这种情况下,所有其他指示灯将呈红色和 绿色闪烁。 	以下情况之一: ・ 循环上电。 ・ 等待固件更新完成。 ・ 需要时使用适配器。
	红色常亮	设备发生不可恢复的故障。	循环上电。如果故障仍存在,请更换设备。
NET	熄灭	设备未配置或没有 IP 地址。	配置设备或分配IP地址。 如需了解关于如何配置5069-AENTR适配器和分 配IP地址的更多信息,请参见章节3, <u>第35页</u> <u>的"配置EtherNet/IP通信模块"</u> 。
	绿色闪烁	设备具有IP地址但未建立活动连接。	项目需要时建立连接。
	绿色常亮	设备具有 IP 地址, 且至少已建立一个活动连接。	无
	红色常亮	存在IP地址冲突情形或无效配置。	诊断该问题并纠正原因。 例如,如果存在 IP 地址冲突情形,确定网络上 的哪些设备使用相同的 IP 地址,然后将 IP 地址 改为唯一值。
	红色和绿色 闪烁	设备已上电且处于出厂默认状态。 在这种情况下, 0K指示灯呈红色闪烁,所有 其他指示灯将呈红色和绿色闪烁。	需要时使用适配器。
LINK1	熄灭	没有活动。存在以下情况之一: ・ 模块没有通电。	以下情况之一: • 如果设备未通电,请完成以下操作之一: - 接通电源。 - 确认模块RTB已正确插入适配器中。 重要事项:在接触模块RTB之前,先确认 适配器未通电。一旦模块RTB正确插入,则接通电源。
		 RI45 电缆已正确插入到适配器和连接的 设备中。 	 确认 RJ45 电缆已正确插入到适配器和连接的 设备中。
		 ・端口上无链路。 	 如果设备已通电但没有链路,诊断该问题并 纠正原因。
		・	 如果端口被人工禁用,确认这是所需状态。 如果不是,使用 RSLinx Classic 软件或 Logix Designer 应用程序启用端口。
	绿色闪烁	端口上存在活动。	无
	红色和绿色 闪烁	设备已上电且处于出厂默认状态。 在这种情况下, 0K指示灯呈红色闪烁,所有 其他指示灯将呈红色和绿色闪烁。	需要时使用适配器。

表 12 - 5069-AENTR 状态指示灯

指示灯	状态	描述	建议的操作
LINK2	熄灭	没有活动。存在以下情况之一: • 模块没有通电。	以下情况之一: • 如果设备未通电,请完成以下操作之一: - 接通电源。 - 确认模块RTB已正确插入适配器中。 重要事项:在接触模块RTB之前,先确认 适配器未通电。一旦模块RTB正确插入, 则接通电源。
		• RJ45 电缆已正确插入到适配器和连接的 设备中。	 确认 RJ45 电缆已正确插入到适配器和连接的 设备中。
		• 端口上无链路。	 如果设备已通电但没有链路,诊断该问题并 纠正原因。
		 ・端口被人工禁用。 	 如果端口被人工禁用,确认这是所需状态。 如果不是,使用 RSLinx Classic 软件或 Logix Designer 应用程序启用端口。
		 端口因快速环网故障而被禁用。 	 如果端口因快速环网故障而被禁用,诊断该 问题的原因并予以纠正。
		 端口配置以会导致问题的方式进行配置。例如,端口可能配置为Autonegotiate(自动协商),而电缆另一端的端口配置为Autonegotiate(自动协商)被禁用。 	 检查电缆两端的链路配置,并确认其正确且 可执行正常操作。
	绿色闪烁	端口上存在活动。	无
	绿色常亮	适配器是设备级环网网络的监控器。	无
	红色和绿色 闪烁	设备已上电且处于出厂默认状态。 在这种情况下, 0K指示灯呈红色闪烁,所有其 他指示灯将呈红色和绿色闪烁。	需要时使用适配器。
MOD电源	熄灭	设备未接通模块电源。	需要时接通 MOD 电源
	绿色常亮	已接通模块电源。	无
	红色和绿色 闪烁	设备已上电且处于出厂默认状态。 在这种情况下,OK指示灯呈红色闪烁,所有 其他指示灯将呈红色和绿色闪烁。	需要时使用适配器。
SA电源	熄灭	SA电源状态未知。	需要时接通SA电源
	绿色常亮		无
	红色和绿色 闪烁	设备已上电且处于出厂默认状态。 在这种情况下,OK指示灯呈红色闪烁,所有 其他指示灯将呈红色和绿色闪烁。	需要时使用适配器。

5069AEN2TR 适配器状态 指示灯

图 10 显示了 5069-AEN2TR 适配器状态指示灯。

图 10-5069-AEN2TR 适配器状态指示灯



表 13 描述了 5069-AEN2TR 适配器状态指示灯。

指示灯 状态 描述 建议的操作 0K 熄灭 需要时接通电源 设备未通电。 设备在正常运行。 绿色常亮 无 以下情况之一: 红色闪烁 以下情况之一 设备出现可恢复的故障。可通过USB或以太网 循环上电。 端口读取故障。 等待固件更新完成。 设备正在执行固件更新。 循环上电。如果故障仍存在,请更换设备。 红色常亮 设备发生不可恢复的故障。 SD 熄灭 无 SD卡中没有活动。 绿色闪烁 控制器正在读/写SD卡。 无 红色常亮 SD卡没有有效的文件系统。 无 NET 熄灭 设备未配置或没有IP地址。 配置设备或分配 IP 地址。 绿色闪烁 设备具有IP地址但未建立活动连接。 项目需要时建立连接。 绿色常亮 设备具有IP地址,且至少已建立一个活动连接, 无 红色常亮 存在IP地址冲突情形或无效配置。 诊断该问题并纠正原因。 例如,如果存在IP地址冲突情形,确定网络上的哪些设备使用相同的IP地址,然后将IP地址 改为唯一值。

表 13-5069-AEN2TR 状态指示灯

表 13-5069-AEN2TR 状态指示灯

指示灯	状态	描述	建议的操作
LINK1	熄灭	没有活动。存在以下情况之一: • 模块没有通电。	以下情况之一: • 如果设备未通电,请完成以下操作之一: - 接通电源。 - 确认模块RTB已正确插入适配器中。 重要事项:在接触模块RTB之前,先确认 适配器未通电。一旦模块RTB正确插入, 则接通电源。
		 ・ RJ45 电缆已正确插入到适配器和连接的 设备中。 	 确认 RJ45 电缆已正确插入到适配器和连接的 设备中。
		 端口上无链路。 	 如果设备已通电但没有链路,诊断该问题并 纠正原因。
	绿色闪烁	端口上存在活动。	无
LINK2	熄灭	没有活动。存在以下情况之一: ・模块没有通电。	以下情况之一: • 如果设备未通电, 请完成以下操作之一: - 接通电源。 - 确认模块 RTB已正确插入适配器中。 重要事项: 在接触模块 RTB之前, 先确认适 配器未通电。一旦模块 RTB正确插入, 则接 通电源。
		 RJ45 电缆已正确插入到适配器和连接的 设备中。 	 确认 RJ45 电缆已正确插入到适配器和连接的 设备中。
		 端口上无链路。 	 如果设备已通电但没有链路,诊断该问题并 纠正原因。
		・ 端口被人工禁用。	 如果端口被人工禁用,确认这是所需状态。
		 ・端口因快速环网故障而被禁用。 	 如果端口因快速环网故障而被禁用,诊断该 问题的原因并予以纠正。
	绿色闪烁	端口上存在活动。	无
	绿色常亮	适配器是设备级环网网络的监控器。	无
MOD电源	熄灭	设备未接通模块电源。	需要时接通MOD电源
	绿色常亮	已接通模块电源。	无
SA电源	熄灭	SA电源状态未知。	需要时接通 SA 电源
	绿色常亮	已接通SA电源。	无

<u>表 14</u> 描述了 5069-AEN2TR 适配器的四字符显示屏上可能显示的 消息。

表 14-四字符显示屏上的消息

消息类型	四字符显示屏上的消息实例	描述
TEST	TEST	上电测试运行期间显示的消息。
PASS	PASS	上电测试完成后显示的消息。
嵌入式软件版本	Rev 2.003	在上电测试成功完成后,将显示该消息一次。
ОК	ОК	滚动信息显示屏中的第一条消息。消息在运行 期间不断滚动。
端口无连接	Link 2 – Port Down	当EtherNet/IP端口无连接时显示该消息。消息在 运行期间不断滚动。
端口速率 / 双工状态	Port 1 – 1Gb/FULL	当前端口速率和双工状态。消息在运行期间不断 滚动。如果未连接到1Gb交换机,则消息显示 100/FULL。
IP地址	192.168.1.17	适配器的IP地址。消息在运行期间不断滚动。
链接已禁用	Port 2 – Link Disabled	当已禁用EtherNet/IP端口时将显示该消息。消息在 运行期间不断滚动。
IP地址冲突	Duplicate IP – 00:00:BC:02:34:B4	当适配器检测到网络中的设备有相同 IP 地址时 显示该消息。消息显示设备的 MAC ID 及重复的 IP 地址。消息在运行期间不断滚动。
故障	Cycle power to unit.	当发生故障时,该消息出现并不断滚动。

模块标签

当您将 EtherNet/IP 通信模块添加到 Logix Designer 应用项目且将连接 设为 Status (状态)时,将创建模块标签。

表 15 – 5069 Compact I/0™ EtherNet/IP 适配器模块标签

标签名	数据类型	定义	有效值
RunMode	BOOL	模块的工作状态	・ 0=空闲
			・1=运行
ConnectionFaulted	BOOL	指示到目标的连接是否在运行。	 0=连接在运行
		在该成员中,模块始终返回 0。当连接未运行时,控制器将 使用1覆盖 0。	・1=连接未运行
DiagnosticActive	BOOL	指示是否激活了诊断,或是否达到了预测阀值。	 0=未激活诊断
			 1=已激活一个或多个诊 断,或已达到预测阈值
CIPSyncValid	BOOL	指示模块是否已与1588主站同步。	 0=模块未同步
			・1=模块已同步
CIPSyncTimeout	BOOL	指示模块是否曾与1588主站同步,但由于超时现在未同步。	 0=有效时间主站未超时。
			 1=检测到背板上的有效 时间主站,但该时间主站 已超时。
			模块止在使用其本地时 钟,可能已偏离上一个 已知时间主站。
DiagnosticSequenceCount	SINT	每次检测到一个明确的诊断条件时,以及当明确诊断调节从	-128127
		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	除了模块上电时,其它时间 将跳过0值。
OverTemperature	BOOL	指示模块是否处于最高发热等级。 重要事项:该标签对于 5069-AENTR 适配器始终为0。	・0=模块未处于最高发热 等级
			 1=模块已处于最高发热 等级
CriticalTemperature	BOOL	指示温度是否正在接近(但低于)热失控点。	 0=温度未接近热失控点
		重要事项: 该标签对于5069-AENIR适配器始终为0。	 1=温度正在接近热失控点
Port1Connected	BOOL	指示相应编号的以太网端口是否已激活。	 0=以太网端口未激活
			・1=以太网端口已激活
Port2Connected	BOOL	指示相应编号的以太网端口是否已激活。	・0=以太网端口未激活
			・1=以太网端口已激活
Port1FullDuplex	BOOL	指示相应编号的以太网端口(如果已连接的话)运行在全双 工模式还是半双工模式。	・0=以太网端口运行在半双 工模式
			 1=以太网端口运行在全双 工模式

标签名	数据类型	定义	有效值
Port2FullDuplex	BOOL	指示相应编号的以太网端口(如果已连接的话)运行在全双 工模式还是半双工模式。	・0=以太网端口运行在半双 工模式
			 1=以太网端口运行在全双 工模式
Port1AutoNegotiationStatus	SINT	指示自动协商链接的状态	 0=正在进行自动协商。
			 1=自动协商和速度检测 失败。将使用默认的速度 和双工值。默认值取决于 产品;建议的默认值为 10 Mbps和半双工。
			 2=自动协商失败,但检 测到速度。双工被设为 默认值。默认值取决于 产品,建议默认值为半双 工模式。
			• 3=已成功协商速度和双工 模式。
			 4=未尝试自动协商。强制 使用速度和双工模式。
Port2AutoNegotiationStatus	SINT	指示自动协商链接的状态	 0=正在进行自动协商。
			 1=自动协商和速度检测 失败。将使用默认的速度 和双工值。默认值取决于 产品;建议的默认值为 10 Mbps和半双工。
			 2=自动协商失败,但检 测到速度。双工被设为 默认值。默认值取决于 产品;建议默认值为半 双工模式。
			・3=已成功协商速度和双工 模式。
			 4=未尝试自动协商。强制 使用速度和双工模式。
Port1Speed	INT	指示实际的端口速度(Mbps)。	10, 100, 1000
Port2Speed	INT	指示实际的端口速度(Mbps)。	10, 100, 1000
TCPConnections	INT	当前打开的适配器 TCP/IP 入站连接数。	所有正值
CIPConnections	INT	当前打开的适配器CIP入站和出站连接数。	所有正值
CIPLostPackets	DINT	在0级和1级连接(由适配器及其子设备消费)中跳过的有序 地址项目序号当前总和。	所有正值
CIPTimeouts	DINT	超时连接数(包括发起方和目标方)以及适配器入站和出站 连接数的当前总和。	所有正值

表 15 – 5069 Compact I/0™ EtherNet/IP 适配器模块标签

表 15 – 5069 Compact I/0™ EtherNet/IP 适配器模块标签

标签名	数据类型	定义	有效值
HMIPacketRate	DINT	上一秒设备发送和接收的3级数据包和未连接数据包数量。	所有值
IOPacketRate	DINT	上一秒适配器发送或接收的0级和1级数据包数量。	所有正值
EthernetErrors	DINT	以太网链接所有端口对象值的总和: In Discards(入站丢弃包)、 In Errors(入站错误包)、 In Unknown Protos(入站未知协议包)、 Out Discards(出站丢弃包)、Out Errors(出站错误包)、Alignment Errors (校准错误)、FCS Errors(FCS 错误)、Single Collisions(单次冲突)、 Multiple Collisions(多次冲突)、SQE Test Errors (SQE 测试错误)、 Deferred Transmissions(延迟发送)、Late Collisions(滞后冲突)、 Excessive Collisions(过量冲突)、MAC Transmit Errors (MAC 发送错误)、 Carrier Sense Errors(载波侦听错误)、Frame Too Long(帧过长)和 MAC Receive Errors(MAC 接收错误)。	
CPUUtilization	INT	产品计算引擎的性能百分比(无论是CPU、CPU核心还是线程), 它对产品数据包通信性能影响最大。该值为百分比。	0100
DLRNetworkState	SINT	设备(带多个支持DLR的以太网端口)DLR对象网络状态实例 属性的当前值。	0— 正常 1— 环网故障 2— 检测到环网异常 3— 局部网络故障 4— 快速故障 / 还原循环
DLRSupervisorState	SINT	设备(带多个支持DLR的以太网端口)DLR对象环网监控器状态 实例属性的当前值。	0 — 设备作为备用设备 1 — 设备作为活动环网监 控器 2 — 设备作为常规环网节点 3 — 设备在非 DLR 拓扑结构中 运行 4 — 设备不支持当前环网参 数 (Beacon Interval (信标间隔) 和 Beacon Timeout (信标超时))
MemoryCardFault 该标签仅对于 5069-AEN2TR 适配器 有效。	BOOL	指示是否检测到 SD 卡故障。以下任一条件可触发故障: • 当 SD 卡槽中没有 SD 卡时。 • 当检测 SD 卡上写入数据损坏时。	0 — 无故障 1 — 检测到 SD 卡故障
MemoryCardDataMismatch 该标签仅对于 5069-AEN2TR 适配器 有效。	BOOL	示适配器上保存的配置与 SD 卡上保存的配置不同。 0 — 无故障 1 — 检测到 SD 卡数据不匹配	
LocalClockOffset	LINT	本地时钟相对于系统时间的偏移量。该值有助于检测步骤 时长。该值在收到 PTP 刷新时更新。	所有值
LocalClockOffsetTimestamp	LINT	本地时钟偏移量的采样时间。该值一开始为零,当模块与主 站时钟同步时,第一个时间戳发生。	不可用
GrandMasterClockID	SINT[8]	与模块同步的 CIP Sync 主时钟的 EUI-64 标识符。	所有值

注意:

数字

字母

BOOTP/DHCP 使用BOOTP/DHCP工具禁用 43 使用 RSLinx Classic 软件禁用 44 BOOTP/DHCP 工具 设置网络 IP 地址 41-43 DHCP 服务器 35,45 **DNS**寻址 50-51 EtherNet/IP 通信驱动程序 27-28 EtherNet/IP 网络 RSLinx Classic 软件中的通信驱动程序 29-30 I/0 模块 使用 5069 Compact EtherNet/IP 适配器 10 IP地址 出厂状态 38 地址冲突检测 49 定义 36 使用 DHCP 服务器设置 45 使用 RSLinx Classic 软件设置 46-48 使用旋转开关设置 40 Logix Designer 应用程序 端口配置类别 76 模块信息类别 74 配置适配器 55-66 时间同步类别 78 诊断 71-78 MOD 电源 13, 15 **RSLinx Classic**软件 USB通信驱动程序 31-33 USB选项卡 84 常规选项卡 80 端口诊断选项卡 81 禁用 BOOTP/DHCP 44 连接管理器选项卡 83 配置网络参数 51-53 设置IP地址 46-48 设置网络IP地址 39 以太网设备驱动程序 29-30 以太网通信驱动程序 27-28 诊断 80 85 SA 电源 13,16-21 利用 5069-FPD 现场电源分配器创建新 的电源母线 19-20 追踪电流消耗 18

SD卡 使用 5069-AEN2TR 11-12 USB 通信驱动程序 31-33 Web 浏览器支持 86

A

安全性 受保护模式 5069-AENTR 22

C

出厂状态 IP地址 38 旋转开关 38 存储器 SD卡 11-12

D

地址冲突检测 49

F

复位按钮 5069-AEN2TR 适配器 93 复位任务 5069-AENTR 适配器 92

G

故障处理 Web 浏览器支持 86 使用模块诊断 71-93 使用适配器诊断网页 85-91

Η

环网统计信息网页 91

М

模块故障 72 模块诊断 应用故障处理 71-93 模式开关 61

Ρ

配置 DHCP 服务器 45 EtherNet/IP 通信驱动程序 27-28 USB 通信驱动程序 31-33 带 Logix Designer 应用程序 55-66 工作站 25-33 设置网络 IP 地址 38-48 使用 RSLinx Classic 软件 51-53 通信驱动程序 25-33

Q

其他资源 5 驱动程序 RSLinx Classic 软件 29-30

R

软件 Logix Designer 应用程序 端口配置类别 76 连接类别 72 模块信息类别 74 配置适配器 55-66 时间同步类别 78 诊断 71-78 RSLinx Classic USB 选项卡 84 常规选项卡 80 端口诊断选项卡 81 连接管理器选项卡 83 配置网络参数 51-53 以太网设备驱动程序 29-30 诊断 80-85

S

设备级环网 69 设置 IP 地址 使用 RSLinx Classic 软件 51-53 设置网络 IP 地址 BOOTP/DHCP 工具 41-43 示例系统 5069-AEN2TR 适配器 10 5069-AENTR 适配器 10 受保护模式 5069-AENTR 22 刷新 75 四字符显示屏 5069-AEN2TR 适配器 100

W

网关 36 网络参数 DNS 寻址 50-51 IP 地址 36 次 DNS 地址 36 次 DNS 地址 36 或名 36 主机名称 36 主机名称 36 子网掩码 36 网络设置网页 88 为 5069 Compact I/O 系统供电 13-21 MOD 电源 13, 15 SA 电源 13, 16-21 追踪电流消耗 18

X

旋转开关 40 出厂状态 38 设置 IP 地址 40

Y

以太网通信驱动程序 27-28 以太网统计数据 89 域名 36

Z

诊断 5069-AENTR 适配器复位任务 92 Logix Designer 应用程序 71-78 端口配置类别 76 连接类别 72 模块信息类别 74 时间同步类别 78 RSLinx Classic 软件 80-85 USB 选项卡 84 常规选项卡 80 端口诊断选项卡 81 连接管理器选项卡 83 访问 Web 浏览器支持 86 环网统计信息网页 91 适配器网页 85 91 网络设置网页 88 应用故障处理 71-93 <u>诊断</u>总览网页 87 诊断网页 89 主机名称 36 状态指示灯 5069-AEN2TR 适配器 98-100 四字符显示屏 100 5069-AENTR 适配器 95-97 子网掩码 36

罗克韦尔自动化支持

使用下列资源访问支持信息。

技术支持中心	知识库文章、入门视频、常见问题、 聊天、用户论坛和产品通知更新。	https://rockwellautomation.custhelp.com/
本地技术支持电话号码	查找您所在国家的技术支持中心电话 号码。	http://www.rockwellautomation.com/global/support/get-support-now.page
直拨号码	查找您的产品对应的直拨号码。使用 该号码直接将您的电话转接给技术支持 工程师。	http://www.rockwellautomation.com/global/support/direct-dial.page
文献库	安装指南、手册、宣传册和技术数据。	http://www.rockwellautomation.com/qlobal/literature-library/overview.page
产品兼容性与下载中心(PCDC)	获取帮助以确定产品如何交互,检查 特性和功能并查找相关的固件。	http://www.rockwellautomation.com/global/support/pcdc.page

文档反馈

您的意见将有助于我们改进文档, 以更好地满足您的要求。如有任何关于如何改进本文档的建议, 请填写"您对我们评价如何?" 表单 (<u>http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf</u>)。

罗克韦尔自动化在其网站上保留了最新的产品环境信息.<u>http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page</u>。

Allen-Bradley、Compact I/O、CompactLogix、FactoryTalk、Kinetix、Logix5000、PanelView、PowerFlex、Rockwell Automation、Rockwell Software、RSLinx、RSLogix 5000、RSNetWorx、Studio 5000和 Studio 5000 Logix Designer 都是罗克韦尔自动化有限公司的商标。

不属于罗克韦尔自动化的商标是其各自所属公司的财产。

中文网址 www.rockwellautomation.com.cn 新浪微博 www.weibo.com/rockwellchina

动力、控制与信息解决方案总部

美洲地区:罗克韦尔自动化,南二大街1201号,密尔沃基市,WI 53204-2496 美国,电话:(1)414.382.2000,传真:(1)414.382.4444 欧洲/中东/非洲:罗克韦尔自动化,NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831布鲁塞尔,比利时,电话:(32)2663 0600,传真:(32)2663 0640 亚太地区:罗克韦尔自动化,香港数码港道100号数码港3座F区14楼1401-1403 电话:(852)2887 4788 传真:(852)2508 1486 中国总部:上海市徐汇区虹梅路1801号宏业大厦 邮编:200233 电话:(86 21)6128 8888 传真:(86 21)6128 8899 客户服务电话:400 620 6620 (中国地区) +852 2887 4666 (香港地区)