





DCSTT

100m 4K HDBaseT Daisy-chain Présentation

Manuel utilisateur



Version: V1.0.1

Consignes de sécurité importantes



 N'exposez pas cet appareil à la pluie, à l'humidité, aux gouttes ou aux éclaboussures et qu'aucun objet rempli de liquide, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.



6. Nettoyez cet appareil uniquement avec un chiffon sec.



 N'installez pas et ne placez pas cet appareil dans une bibliothèque, une armoire intégrée ou dans un autre espace confiné. Assurez-vous que l'appareil est bien ventilé.



7. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues



 Pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie dû à une surchauffe, n'obstruez pas les ouvertures de ventilation de l'appareil avec des journaux, nappes, rideaux et articles similaires.



8. Protégez le cordon d'alimentation contre tout piétinement ou pincement, en particulier au niveau des fiches.



4. N'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, cuisinières ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.



9. Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.



5. Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur l'appareil.



10. Confiez toutes lesréparations à untechnicien qualifié.



www.altimium.com



Avertissements de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.



Sommaire

Introduction	P3
Aperçu	P3
Caractéristiques	P5
Spécifications	P6
Disposition des panneaux	14
Panneau avant	11
Panneau arrière	12
Mise en service rapide	14
Connexions et installation	18
Diagramme des applications	19
Interface Graphique d'utilisation	21
Configuration	24
EDID Management	40
DCSTR	67
Termes et conditions de garantie	73



Introduction

Aperçu

Le DCSTT d'Altimium est une solution « Daisy Chain » 4K de 100m qui utilise la technologie HDBaseT comme moyen de connexion entre les boitiers pour mettre en cascade plusieurs sources AV (VGA HDMI DP) sur des écrans ou tout appareil avec connexion HDBaseT.

Chaque DCSTT prend en charge quatre entrées vidéo, HDMI, VGA avec entrée audio 3,5 mm, Display Port et HDBaseT et une sortie HDBaseT pour la mise en cascade ainsi qu'une sortie HDMI locale avec désembeddeur audio à l'arrière pour connecter le moniteur local ou les affichages de zone. Il a un commutateur Ethernet à 2 ports intégré afin qu'Ethernet puisse passer sur HDBaseT pour le contrôle LAN ou pour fournir un accès LAN aux sources ou aux écrans (attention à la boucle). Le port RS232 est utilisé pour passer par les commandes RS232 ou contrôler le dispositif d'affichage. Un chargeur USB est également fourni pour charger les appareils mobiles. Chaque DCSTT propose un bouton ShowME et une fermeture de contact pour commuter les sources, et un commutateur rotatif pour la gestion EDID (Sélection de la source locale ou 3s pour revenir sur la source précédente)

DCSTT offre une compatibilité HDMI 2.0 et HDCP 2.2 de pointe. Avec une interface utilisateur graphique WEB conviviale et une API Telnet pour configurer des fonctionnalités avancées, y compris le contrôleur CEC, le contrôleur RS232 et le



regroupement en chaîne, il est parfaitement adapté à la collaboration ou à la présentation dans les applications de conférence et d'éducation.

Exemple de configuration





Caractéristiques

- Inputs Entrées de commutation HDMI, DisplayPort et VGA plus stéréo, dérivation HDMI locale avec désembeddeur audio

- Entrée et sortie HDBaseT pour mettre en cascade plusieurs sources et écrans A / V

- Compatible HDMI 2.0 et HDCP 2.2

- Prend en charge 4K @ 60Hz 4: 2: 0 8 bits jusqu'à 70 m sur Cat5e / Cat6, ou jusqu'à 100 m sur Cat6a / Cat7

- Contrôleur CEC intégré et contrôleur RS232 pour un contrôle intelligent - CEC Commande automatique CEC et RS232 pour allumer / mettre en veille l'affichage, en détectant l'état du signal d'entrée

- Mode de regroupement en chaîne offert pour correspondre à une application flexible

- Control Contrôle LAN avec GUI WEB convivial et API Telnet

-ShowMe et fermeture de contact pour la commutation de source

- Switch Commutateur Ethernet 2 ports intégré pour le contrôle LAN ou l'accès LAN

- Chargeur USB intégré jusqu'à 5 V / 1,5 A pour charger les appareils mobiles

- Commutateur rotatif indépendant pour la gestion EDID

- Verrouillage avancé du signal et égalisation des câbles pour plusieurs chaînes en guirlande

Liste de colisage

- 1 x DCSTT
- 1 x 12V / 3A DC Power Supply
- 2 x 3.5mm Phoenix Male Connector (3 Pin)
- 2 x 3.5mm Phoenix Male Connector (4 Pin)
- 2 x 3.5mm Phoenix Male Connector (2 Pin)
- 1 x Mounting Brackets (Pair)



Spécifications

Video	
loout	1 x HDMI IN, 1 x DisplayPort IN,
Input	1 x VGA IN, 1 x HDBaseT IN
Input Signal Type	HDMI: HDMI 2.0 w/HDCP 2.2,
	DP: DP 1.2 w/HDCP2.2
	HDMI:
	4096 x 2160@24/25/30/50/60Hz,
	3840 x 2160@24/25/30/50/60Hz,
	1080p@24/25/30/50/60Hz,
	1080i@50/60Hz, 720p@50/60Hz,
	576p@50Hz, 480p@60Hz;
	1920 x 1200@60Hz, 1680 x
	1050@60Hz, 1600 x 1200@60Hz, 1600
	x 900@60Hz, 1440 x 900@60Hz, 1400
Input Resolution	x 1050@60Hz, 1366 x 768@60Hz, 1360
Support	x 768@60Hz,
oupport	1280 x 1024@60H, 1280 x 960@60Hz,
	1280 x 800@60Hz, 1280 x 768@60Hz,
	1024 x 768@60Hz, 800 x 600@60Hz
	DisplayPort:
	800x600@60 Hz, 1024x768@60Hz ,
	1280x768@60Hz, 1280x800@60Hz,
	1280x960@60Hz, 1280x1024@60Hz,
	1360x768@60Hz, 1366x768@60Hz,
	1440 x900@60Hz, 1600 x900@60Hz,

	1600 x1200@60Hz, 1680		
	x1050@60Hz, 1920 x1080@60Hz,		
	1920 x1200@60Hz,		
	1280x720P@50Hz, 1280x720P@60Hz,		
	1920x1080P@50Hz,		
	1920x1080P@60Hz,		
	3840x2160@50Hz, 3840x2160@60Hz,		
	4096x2160@50Hz, 4096x2160@60Hz.		
	800X600@60 HZ, 1024X768@60HZ,		
	1280X768@60Hz, 1280X800@60Hz,		
	1280x960@60Hz, 1280x1024@60Hz,		
	1360X768@60HZ, 1366X768@60HZ,		
	1440 X900@60Hz, 1600 X900@60Hz,		
	1000 X1200@00HZ, 1080		
	X1050@60HZ, 1920 X1080@60HZ,		
	1920 X1200@00HZ,		
	1280X720P@50HZ, 1280X720P@60HZ,		
	1920X1080F@50HZ,		
Quitouit			
Output			
Output Signal Type	HDMI 2.0 With 4k / HDCP 2.2 , HDBaseT:		
	HDMI:		
	4096 x 2160@24/25/30/50/60Hz.		
Output Resolution	3840 x 2160@24/25/30/50/60Hz.		
Support	1080p@24/25/30/50/60Hz,		
	1080i@50/60Hz, 720p@50/60Hz,		
	576p@50Hz, 480p@60Hz;		

1920 x 1200@60Hz, 1680 x
1050@60Hz, 1600 x 1200@60Hz, 1600
x 900@60Hz, 1440 x 900@60Hz, 1400
x 1050@60Hz, 1366 x 768@60Hz, 1360
x 768@60Hz,
1280 x 1024@60H, 1280 x 960@60Hz,
1280 x 800@60Hz, 1280 x 768@60Hz,
1024 x 768@60Hz, 800 x 600@60Hz
DisplayPort:
800x600@60 Hz, 1024x768@60Hz ,
1280x768@60Hz, 1280x800@60Hz,
1280x960@60Hz, 1280x1024@60Hz,
1360x768@60Hz, 1366x768@60Hz,
1440 x900@60Hz, 1600 x900@60Hz,
1600 x1200@60Hz, 1680
x1050@60Hz, 1920 x1080@60Hz,
1920 x1200@60Hz,
1280x720P@50Hz, 1280x720P@60Hz,
1920x1080P@50Hz,
1920x1080P@60Hz,
3840x2160@50Hz, 3840x2160@60Hz,
4096x2160@50Hz, 4096x2160@60Hz.
VGA:
800x600@60 Hz, 1024x768@60Hz ,
1280x768@60Hz, 1280x800@60Hz,
1280x960@60Hz, 1280x1024@60Hz,
1360x768@60Hz, 1366x768@60Hz,
1440 x900@60Hz, 1600 x900@60Hz,

	1600 x1200@60Hz, 1680
	x1050@60Hz, 1920 x1080@60Hz,
	1920 x1200@60Hz,
	1280x720P@50Hz, 1280x720P@60Hz,
	1920x1080P@50Hz,
	1920x1080P@60Hz,
	Note:
	HDBaseT out: HDMI 2.0 with 4k@60Hz
	(Chroma sub-sampling 4:2:0 8-bit only)
Video Impedance	100 Ω
Input Video Level	0.5-1.2 V p-p
Input DDC Level	5 volts p-p (TTL)
Maximum Pixel Clock	600MHz
Audio	
	1 x Audio in for VGA, DP/HDMI/HDBT
Input	embedding audio
Input Connector Type	3.5mm jack
Output	HDMI audio de-embedded, Stereo
Control	
Control Method	ShowME, Contact Closure, Telnet, Web GUI
General	
Operating	
Temperature	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Storage Temperature	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidity	10% to 90%, non-condensing
	Human-body Model:
ESD Protection	±8kV(Air-gap discharge)/
	±4kV(Contact discharge)



Power Supply	DC 12V 3A
Power Consumption	20.52W (Maximum)
Device Dimension	223mm x 27mm x 124.2mm /
(W x H x D)	8.78" x 1.06" x 4.89"
Product Weight	0.8kg
Certification	CE, FCC



Disposition des panneaux

Panneau avant

LocateME POV				
No.	Name	Description		
1	LocateMe LED	Located a device in the chain, LED flashes 2 times when click "LocateME" on WEB		
2	Power LED	Indicate power status		
3	RESET	Press and hold this button for at least five seconds to reset the Sandex-N001-000		
4	USB CHARGER	Charge USB device		
5	HDMI IN LED	This LED is on if HDMI IN is selected as input		
6	HDMI IN	Connects to HDMI source device		
7	DP IN LED	This LED is on if DP IN is selected as input		
8	DP IN	Connects to DisplayPort source device		
9	VGA IN LED	This LED is on if VGA IN is selected as input		
10	VGA IN	Connects to VGA source device		
11	AUDIO IN	VGA analog stereo audio input		
12	ETHERNET	Connects to a LAN device such as Laptop for LAN access or WEB control		
13	EDID	Rotary switch is provided to offer EDID		

No.	Name	Description			
		management.			
14	Bouton Show Me	 Ce bouton permet de commuter tour à tour la source d'entrée ou activer le périphérique distant lorsque la source active est détectée sur le périphérique distant dans une connexion en cascade. Le commutateur ShowMe n'est efficace que pour les sources actives, ne peut pas basculer vers un canal inactif, une source désactivée ou une source non détectée. En appuyant sur le bouton ShowMe local sur le périphérique sélectionné pendant 3 secondes, il annulerait le périphérique et reviendrait au dernier périphérique / source sélectionné 			

Panneau arrière

	TX RX G		KEY G LED		G 1 2 3					Ŷ
	RS232	ETHERNET	Show ME	KEY			AUDIO OUT	HDBT OUT	DC 12V -	Ĺ
1	 2	 3	4	 5	 6	 7	 8	 9	 10 11	1

No.	Name	Description
1	HDBT IN	Connects to HDBT output port of any HDBT device or the other Sandex-N001-000.
2	RS232	Connects to a controllable device such as projector as RS232 pass-through
3	Ethernet	Connects to a LAN device such as IP-based touch panel for LAN control
4	SHOW ME	Connects to a controller such as keypad to switch sources



No.	Name	Description
5	KEY	Connects to a controller such as a keypad to select HDMI, DP or VGA source directly. Pin 1 represents HDMI IN, Pin 2 represents DP IN, Pin3 represents VGA IN. Pin G represents Ground.
6	LED	Connects to a controller such as a keypad to indicate current selected input channel. Pin 1 represents HDMI IN, Pin 2 represents DP IN, Pin3 represents VGA IN. Pin G represents Ground.
7	HDMI OUT	Connects to a HDMI display device
8	AUDIO OUT	Connects to audio system such as an amplifier
9	HDBT OUT	Connects to HDBT input port of any HDBT device or the other Sandex-N001-000.
10	Power 10	Connects to power supply with 2-pin phoenix connector
11	Power 11	DC 12V power input



Mise en service rapide

Le DCSTT peut être utilisé de manière flexible comme émetteur ou récepteur pour prendre en charge plusieurs installations et applications différentes, en raison d'un port de sortie HDMI local intégré.

Application 1: Connexion de type chaîne



Dans l'application 1, le périphérique 1 et le périphérique 2 sont utilisés comme émetteur pour connecter la source, tandis que le périphérique M et le périphérique Z sont des récepteurs dédiés pour connecter plusieurs écrans.





Tel: 01 64 13 31 00

www.altimium.com



Dans l'Application 2, chaque DCSTT de la chaîne a sa sortie HDMI locale, connectée à un moniteur local, afin d'afficher la source directe ou locale une fois sélectionnée dans la chaîne. Veuillez noter que seuls les appareils en arrière peuvent afficher les sources en avant, tandis que les appareils en avant ne peuvent pas avoir leur moniteur local pour afficher les sources en arrière.



Dans l'application 3, le dernier périphérique Z a sa connexion HDBT OUT connectée à HDBT IN du premier périphérique 1. Par conséquent, chaque source sélectionnée peut être affichée par n'importe quel moniteur de la chaîne, et résoudre le problème de connexion de type chaîne en arrière les sources ne peuvent pas être affichées sur les moniteurs avancés.



Application 4: mode de regroupement

Dans L'application 4, le périphérique 1 et le périphérique 2 fonctionnent dans le groupe 1, tandis que le périphérique M et le périphérique Z fonctionnent dans un groupe Z distinct. Les périphériques de différents groupes ne peuvent pas sélectionner ou afficher les sources d'autres groupes. Le mode de regroupement est simplement activé par l'API Telnet ou en cliquant sur l'option de regroupement en chaîne sur l'interface graphique WEB de l'appareil, puis la vidéo s'arrêtera pour être sortie vers les appareils en arrière.

Par exemple, définissez le périphérique 2 en mode de regroupement pour que le périphérique 1 et le périphérique 2 fonctionnent en tant que groupe 1, puis le périphérique 3 et tous les périphériques en arrière sont dans l'autre groupe; réglez le périphérique 2 et le périphérique 4 en mode de regroupement pour que le périphérique 1 et le périphérique 2 dans un groupe, le périphérique 3 et le périphérique 4 fonctionnent dans un groupe, le périphérique 5 et les périphériques inversés dans l'autre groupe (plus de détails, veuillez consulter la page 23.) Les deux chaînes -type et connexion de type anneau peuvent prendre en charge le mode de regroupement.



Avant la configuration, veuillez suivre les étapes ci-dessous:

1. Connectez un PC à chaque périphérique par le port Ethernet, connectez-vous à leur interface graphique Web pour définir l'adresse IP statique et le nom d'alias pour chaque périphérique. (Veuillez consulter la page 18 pour savoir comment vous connecter à l'interface graphique Web.)

2. Connectez tous les appareils par les ports HDBaseT via un câble Cat, établissez d'abord une connexion de type chaîne et alimentez l'accès LAN au port Ethernet de tout appareil. N'établissez pas de connexion de type Ring directement avec l'accès LAN, sinon il y aura des conflits LAN et le contrôle LAN sera désactivé.

3. Connectez-vous à l'interface graphique Web du premier périphérique de la chaîne, saisissez la quantité totale de périphériques en cascade dans Daisy-chain Sequence, puis cliquez sur Start Sequence. (Pour plus de détails, veuillez consulter la page 22 Séquence de connexion en chaîne).

4. Connectez la sortie HDBT du dernier appareil à l'entrée HDBT du premier appareil, connectez-vous à l'interface graphique Web du premier appareil pour cliquer à nouveau sur Démarrer la séquence, puis la connexion de type anneau est correctement configurée.

Toute réinitialisation d'un DCSTT, supprimée, remplacée ou nouvellement ajoutée dans la chaîne, veuillez suivre les instructions ci-dessus pour les configurer à nouveau.



Connexions et installation

1. Connectez le port HDBT OUT du DCSTT 1 au port HDBT IN du DCSTT 2, connectez le port HDBT OUT DCSTT 2 au port HDBT IN du DCSTT 3 et suivez pour connecter en série plusieurs DCSTT via les ports HDBT par câble Cat 6A AWG 23 ou supérieur, câble S / FTP. (Recommandé par support technique Altimium).

2. À l'aide de câbles HDMI / DP / VGA de qualité pour connecter différentes sources (comme un ordinateur portable, un PC, un Blu-ray, une télévision par câble / satellite, etc.) au port HDMI IN / DP IN / VGA IN du DCSTT.

3. Utilisez des câbles HDMI de qualité pour connecter le périphérique d'affichage HDMI (tel qu'un projecteur, un moniteur ou un téléviseur) à la sortie HDMI OUT du DCSTT.

4. Connectez un contrôleur tel qu'un écran tactile basé sur IP à un port Ethernet du DCSTT, ou un clavier basé sur la fermeture de contact aux ports ShowME / KEY / LED à contrôler. Schéma de circuit des ports de fermeture de contact, y compris SHOW ME, KEY et LED sans aucune résistance, comme indiqué:



5. Mettez sous tension tous les appareils. Utilisez le bouton ShowMe, Fermeture par contact, WEB GUI ou Telnet API command pour faire fonctionner le DCSTT.



Diagramme des applications



Connection de type chaîne :





Connection de type anneau:



Contrôle par interface Graphique Utilisateur

Le DCSTT propose une interface graphique Web pour la configuration du produit.

Accéder à l'interface Graphique Utilisateur

Étape 1. Connectez le DCSTT à un ordinateur à l'aide d'un câble Cat. L'adresse IP par défaut du DCSTT est 192.168.1.121, assurez-vous que l'adresse IP de l'ordinateur est 192.168.1.X (telle que 192.168.1.100).

Étape 2. Tapez l'adresse IP dans un navigateur Web (comme indiqué ci-dessous)

Une fenêtre de connexion apparaît:

Login	
Password:	Login
	Remember Password

Le mot de passe par défaut est admin.

Note:

Si l'adresse IP du DCSTT a été modifiée, l'utilisateur peut rechercher la nouvelle IP à l'aide de l'outil SmartSetGUI ou appuyer sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser le DCSTT. Exécutez l'outil SmartSetGUI pour obtenir l'adresse IP. Cliquez sur Rechercher, il affichera la nouvelle adresse IP.

Tel: 01 64 13 31 00



💥 SmartSetGUI			- 🗆 ×
Setup Tools Lang	guage Help		
🔍 Search 📘	Setup 🕜 Add IP	😴 Clear List 🥐 Help)
Model	Name	IP	Mac
Sandex-N001-000	Sandex-N001-000	192.168.1.121	5E-A5-18-C8-46-D7
<			
1 devices found			

WEB GUI Introduction

L'interface graphique WEB contient trois sous-menus: État, Configuration et Avancé

Statuts

Ce sous-menu affiche l'état actuel du DCSTT



L'appareil en rouge représente le DCSTT fonctionnant en mode Show Me.

Le périphérique en vert représente le DCSTT se connectant dans la chaîne mais ne fonctionnant pas en mode Show Me.



L'appareil en noir représente la non-connexion dans la chaîne.

Cliquez sur l'icône de l'appareil, il affiche le nom d'alias, l'adresse IP, la séquence, le regroupement et la source d'entrée du DCSTT..

Alias Name: Sandex-N001 IP Address: 192.168.1.121 Sequence:0 Mode: FALSE Select: HDBT

Note:

□ Mode False représente le DCSTT ne fonctionnant pas en mode groupe.

□ Le mode True représente le DCSTT fonctionnant en mode groupe.



Configuration

There are three sub-menus: Device, Video and Control.

Configuration	•
Device	
Video	
Control	

Device

This sub-menu is used to perform the following tasks:

- Locate ME
- Alias Name
- Daisy-chain Sequence
- Daisy-chain Grouping
- Network

Locate Me

LocateME ON

Cliquez sur LocateME sur, la LED LocateME du DCSTT sera allumée, par cet utilisateur peut localiser l'interface graphique WEB du DCSTT qui se connecte.



Alias Name

	Alias Name	
Alias Name:		Apply
Note: The Alias name must I	be 1~20 characters in length (letters , numbers , space , '_' or '-').	

L'utilisateur peut modifier le nom des DCSTT en cas de problèmes d'installation lorsque plusieurs DCSTT sont montés en cascade. cliquez sur le bouton Appliquer pour enregistrer les modifications. **Remarque:** le nom de l'alias doit être composé de 1 à 20 caractères, il peut s'agir de lettres, de chiffres, d'espaces, de soulignements "_" ou de tirets "-".

Daisy-chain Sequence

	Daisy-chain Sequence	
Daisy-chain Quantity:	4	Start Sequence
Note: Input the quantity of a	II DaisyNET units connected, then click Start Sequence button.	

L'utilisateur peut définir la quantité de connexion en chaine dans cette colonne.

Lorsque plusieurs DCSTT sont montés en cascade, il est recommandé de saisir la quantité totale de périphériques montés en cascade dans la chaîne en se connectant à l'interface graphique Web du premier périphérique, puis en cliquant sur le bouton Démarrer la séquence.

Lorsqu'un DCSTT est supprimé ou ajouté dans une connexion en cascade, connectez-vous à la GUI WEB du premier appareil de la chaîne pour reconfigurer.

Tel: 01 64 13 31 00



Grâce à cela, chaque DCSTT pourrait découvrir automatiquement sa séquence dans la connexion en guirlande, et c'est particulièrement nécessaire pour une connexion de type anneau.

Remarque: Si la quantité de connexion en chaîne entrée est supérieure à celle des périphériques en cascade dans la chaîne, les périphériques supplémentaires seront affichés en noir sur la page d'état.

Daisy-chain Grouping

 Daisy-chain Grouping

 Daisy-chain Grouping:
 Image: Daisy-chain Grouping

 Note: After apply this option, Sandex.N001units will split separate grouping, this and backward units will not receive the video signal from front units.

L'utilisateur peut configurer le DCSTT en mode de regroupement dans cette colonne.

DCSTT propose le mode de regroupement en chaîne pour répondre aux conférences de regroupement, au cas où plusieurs groupes de conférence pourraient être configurés et fonctionner indépendamment dans une connexion en cascade. De ce fait, chaque groupe ne peut avoir que ses sources locales à sélectionner ou à afficher, et ne peut pas être partagé avec d'autres groupes.







Le regroupement en chaîne est simplement activé par l'API Telnet ou en cliquant sur l'option sur l'interface graphique WEB de l'appareil, puis la vidéo s'arrêtera pour être envoyée aux appareils en arrière. Après application, les appareils en arrière ne peuvent pas sélectionner ou afficher les sources en avant, ni sélectionnés ni affichés par les appareils en avant.

Une chaîne en cascade peut prendre en charge plusieurs groupes. Il est configuré dans l'interface graphique WEB un par un; L'API Telnet est également fournie pour configurer tout ou partie des appareils indépendamment pour qu'ils fonctionnent en mode de regroupement et l'annuler



Network

Network		
IP Mode:	Static •	
IP Address:	192.168.1.121	
Netmask:	255 255 255 0	
Gateway:	192.168.1.1	
Note: After pressing Apply,	elease reboot the device for settings to take effect. Apply	

Le DCSTT peut être contrôlé via LAN. Vous avez le choix entre deux modes IP: statique et DHCP. Par défaut, l'adresse IP pour accéder au DCSTT est statique. L'utilisateur doit d'abord configurer l'adresse IP de chaque appareil, puis démarrer l'installation, en cas de conflits IP lorsque plusieurs appareils sont connectés

directement.

	Network	
IP Mode:	DHCP •	
IP Address:		
Netmask:		
Gateway:		
Note: After pressing Apply,	please reboot the device for settings to take effect.	Apply



Video

This sub-menu is used to perform the following tasks:

- Auto Switch
- HDCP
- EDID

Auto Switch	
Auto Switch: ON	

Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver la fonction de commutation automatique dans cette colonne.

Si la fonction Auto Switch est activée, cela signifie:

□ Lors de la détection d'une nouvelle entrée, l'appareil sélectionne automatiquement la nouvelle entrée.

□ Lorsqu'une source active est supprimée ou que la sortie du signal est désactivée, elle passe à une entrée active en vérifiant leur priorité, HDMI a une priorité plus élevée sur DP et DP a une priorité plus élevée sur VGA

□ Une fois le courant rétabli, il passera automatiquement à la source sélectionnée avant le rétablissement du courant.



Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver le HDCP pour les entrées HDMI et DisplayPort par l'interface graphique WEB ou l'API Telnet, qui demande à la source spécifiée de produire une vidéo cryptée ou non cryptée.

Tel: 01 64 13 31 00



Follow signifie la source de sortie de la vidéo cryptée.

OFF signifie que la source de sortie de la vidéo non cryptée.

Remarque: Cette fonction est uniquement appliquée à la source spécifiée qui peut produire une vidéo cryptée ou non cryptée en fonction de l'affichage.

EDID



Pour définir l'EDID par l'interface Web, réglez d'abord le commutateur EDID sur la position 9.

Par exemple, si l'utilisateur souhaite écrire le HDMI OUT EDID de Sandex 1 à HDMI IN de Sandex 2, connectez-vous à l'interface graphique Web de Sandex 1, cliquez sur le bouton **Ouvrir la boîte de dialogue** de **EDID Read**, enregistrez le fichier Bin, puis connectez-vous à l'interface graphique Web de Sandex 2, cliquez sur le bouton **Ouvrir la boîte de dialogue** d'**EDID Write**, importez le fichier Bin.

Remarque: Pour l'écriture EDID, HDMI / DP / HDBT prend en charge 256 octets uniquement, VGA prend en charge 128 octets.

Control

Ce sous-menu est utilisé pour effectuer les tâches suivantes:

- CEC Controller
- RS232 Controller
- RS232 Pass-through



CEC Controller

C	EC Controller
CEC Auto-control:	
CEC Manual Control: Display Off	Display On

DCSTT intègre un contrôleur CEC capable d'activer / désactiver l'affichage en envoyant automatiquement des commandes CEC à afficher via le port de sortie HDMI.

Remarque: Cette fonction n'est efficace que pour les écrans compatibles et activés par CEC.

Contrôle automatique CEC: activer / désactiver le contrôle automatique CEC

Délai de temporisation: définissez le délai de temporisation de l'affichage marche / arrêt après réception de la commande CEC. La plage est de 0 à 30 minutes.

Contrôle manuel CEC: Activez / désactivez l'affichage par la commande CEC manuellement.



RS232 Controller

RS232 Controller	
RS232 Wakeup Command:	Save
RS232 Standy Command:	Save
Baud Rate:	9600 -
Parity Bits:	NONE -
Data Bits:	8 -
Stop Bits:	1 •
Hex String:	
End Flag:	ONE □ \r □ \n □ \r
RS232 Auto-control:	ON
Delay Time(min):	2
RS232 Manual Control:	Display Off Display On

DCSTT intègre le contrôleur RS232 et peut enregistrer les commandes de réveil et de veille RS232 de l'affichage et allumer / mettre en veille l'écran via le port RS232 connecté en détectant automatiquement l'état de la source.

RS232 Wakeup Command: Saisissez la commande de réveil RS232 de l'écran connecté, puis cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

RS232 Standby Command: Saisissez la commande de veille RS232 de l'écran connecté et cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Baud Rate: Réglez le débit en bauds de l'écran connecté.

Parity Bits: Définir les bits de parité de l'écran connecté.

Data Bits: Définissez les bits de données de l'écran connecté.

Stop Bits: Définissez les bits d'arrêt de l'écran connecté.

Hex String: Vérifiez que cette option représente la commande au format hexadécimal.

End Flag: Choisissez le drapeau de fin de commande. La commande peut se terminer par aucun, "\ r", "\ n" ou "\ r $\ n$ ".



RS232 Auto Control: Activer / désactiver le contrôle automatique RS232.

Delay Time (min): Réglez le temps de retard de l'affichage on / off après avoir reçu la commande RS232. La plage est de 0 à 30 minutes.

RS232 Manual Control: Activer / désactiver l'affichage manuellement par la commande RS232.

RS232 Pass-through

RS232 Pass-through	
Baud Rate:	9600 -
Parity Bits:	NONE -
Data Bits:	8 -
Stop Bits:	1 •
Hex String:	
End Flag:	● NONE \r
Command:	Send

Le passage RS232 est utilisé pour envoyer manuellement la commande RS232 par le Web au périphérique sélectionné. L'API Telnet est également fournie pour cette fonction.

Avancées

This sub-menu is used to perform the following tasks:

- Welcome Menu
- Password
- System
- Version



Welcome Menu

	Webcome Menu - Custom Web UI LOGO	
File:		Browse
Note:	You must upload an image in PNG format with a resolution of 234x80 pixels.	Upload

L'utilisateur peut modifier le logo de l'interface graphique Web s'il le souhaite. cliquez sur le bouton Parcourir pour parcourir le fichier Logo, puis cliquez sur le bouton **Télécharger**.

Remarque: Vous devez télécharger une image au format PNG avec une résolution de 234x80 pixels.

Password

Change Password	
New Password:	Apply
Note: Password must be 4 to 16 characters in length, alphanumeric only.	

Saisissez un nouveau mot de passe de connexion, cliquez sur le bouton **Appliquer** pour enregistrer la modification.

Remarque: Le mot de passe doit comporter entre 4 et 16 caractères alphanumériques uniquement.

System



Factory Default: cliquez sur ce bouton pour réinitialiser le DCSTT aux paramètres d'usine par défaut.

Reboot: Cliquez sur ce bouton pour redémarrer le DCSTT.


Version

	Version	
MCU: v1.4 ARM: v1.4	Update Update	

Update MCU

Step 1. click Update button.

Update MCU> Uplo	ad File			(x
BANK 0(.h00):				Browse
BANK 1(.h01):				Browse
BANK 2(.h02):				Browse
Note: Please upload the	required file			
			⊷ Next	× Cancel

Step 2. Recherchez le fichier de mise à jour



Step 3. Upload File OK, click Next button.

Update MCU> Upload File	× ×
Upload file OK	
	Next Cancel

Step 4. It takes about one minute to update. Please restart the device.

Update ARM> Update Progress	8
Complete	
Please restart the device	
→ Next C	ancel



Update ARM

Step 1. click Update button.

Update ARM> Upload File		×
	Brov	vse
Note: Please upload the required file		
	▶ Next Car	ncel

Step 2. Recherchez le fichier de mise à jour.



Step 3. Upload File OK, click Next button.

Update ARM> Upload File	8
Upload file OK	
	Next Cancel

Step 4. Complete. Fermez la fenêtre.

Update ARM> Update Progress	8
~	
Complet	e
	► Next Cancel



Device List Window



Cette fenêtre affiche le nom et l'adresse IP des appareils connectés.

Cliquez sur l'appareil, il amènera l'utilisateur à l'interface graphique Web de cet appareil.

Cliquez sur Actualiser pour actualiser la liste des appareils et l'interface utilisateur Web.

Tel: 01 64 13 31 00

www.altimium.com



EDID Management

EDID (Extend Display Identification Data) est une donnée générée à partir de chaque écran du système pour communiquer les capacités de l'appareil. Le DCSTT dispose d'un mode de copie EDID qui peut être utilisé lorsque l'EDID ne répond pas aux exigences d'installation. Le mode EDID propose plusieurs options pour encourager la communication entre les appareils.

Veuillez le régler sur la position appropriée en fonction du moment préféré de l'affichage connecté.





Connection Telnet

Avant le processus d'envoi de la commande telnet, on doit établir une connexion telnet au périphérique correspondant. La forme de la commande telnet est la suivante : *telnet ip port ip* : L'IP du périphérique requis *port :* Numéro de port de l'appareil (le numéro de port fixe des DCSTT_Sandex-N001-000 est 23)

Exemple : l'IP du périphérique requis est 192.168.1.121,

La commande telnet est : telnet 192.168.1.121 23

A propos du jeu de commandes

Prenez la commande *SET AUTOSW_ONOFF prm [CR/LF]* par exemple :

[SET AUTOSW_ONOFF] désigne les mots-clés de la commande, sensible à la mise en forme.

[prm] indique les paramètres, les majuscules et les minuscules ne sont pas reconnues.

[CR/LF] est nécessaire, toutes les commandes se terminent par [CR/LF] (\$0D\$0A).



Commutation normale					
		Syntaxe	Example		
		Commande:	Commande:		
		SET AUTOSW_ONOFF	SET		
		prm[CR/LF]	AUTOSW_ONOFF		
		Retour:	on[CR/LF]		
		AUTOSW_ONOFF			
		prm[CR/LF]	Retour:		
	Set Auto	Description:	AUTOSW_ONOFF		
1	Switch	prm = {on, off}	on[CR/LF]		
	On/Off	Lorsque le prm est activé, le			
		mode de commutation	Description:		
		automatique est en état	Le mode de		
		actif.	commutation		
		Lorsque le prm est éteint, le	automatique est en		
		mode de commutation	état actif.		
		automatique est en état			
		inactif.			
		Syntaxe	Example		
		Commande:	Commande:		
		GET	GET		
	Get Auto	AUTOSW_ONOFF[CR/LF]	AUTOSW_ONOFF[C		
		Retours:	R/LF]		
2		AUTOSW_ONOFF			
	Statue	prm[CR/LF]	Retour:		
	Status	Description:	AUTOSW_ONOFF		
		prm = {on, off}	on[CR/LF]		
		Le mode Get Auto Switch			
		est en état actif ou inactif.	Description:		
			Le mode Get Auto		



			Switch est en état actif.
		Syntaxe	Example
		Commande:	Commande:
		SET SW in all[CR/LF]	SET SW hdmi
			all[CR/LF]
	Switch	Retour:	
з	selected	SW in all [CR/LF]	Retour:
5	input to all		SW hdmi all[CR/LF]
	outputs	Description:	
		SW est l'abréviation de	Description:
		Switch	Basculer l'entrée
		in = {dp, vga ,hdmi, hdbt};	HDMI sélectionnée
		all = {all};	sur toutes les sorties
		Syntaxe	Example
		Commande:	Commande:
		GET MP all[CR/LF]	GET MP all[CR/LF]
		Retour:	Retour:
	Get the	MP in out[CR/LF]	MP hdmi
	Mapping	MP in out[CR/LF]	hdmi[CR/LF]
4	Status for		MP hdmi hdbt[CR/LF]
	Outputs	Description:	
	and Inputs	MP est l'abréviation de	Description:
		mapping	La sortie HDMI
		in = {dp, vga, hdmi, hdbt};	correspond à l'entrée
		out = {hdmi, hdbt};	HDMI
		all = {all};	La sortie HDBT
			mappe l'entrée HDMI



Surtout contrôle ou config pour la série DCSTT				
		Syntaxe Commande: SET SUBGROUP prm1 prm2[CR/LF]	Example Commande: SET SUBGROUP self true[CR/LF]	
		Retour: SUBGROUP prm1 prm2 [CR/LF]	Retour: SUBGROUP self true[CR/LF]	
5	Set Subgroup	Description: prm1 = {self, all} // self: appareil actuel // all: Tous les DCSTT en lien prm2 = {vrai, faux} // true: sous-groupe de périphérique actuel // false: périphérique actuel sans sous-groupe	Description: Définir le sous-groupe de périphériques actuel	
		Syntaxe Commande:	Example Commande:	
6	Get Subgroup	Retour: SUBGROUP prm[CR/LF]	SUBGROUP[CR/LF] Retour: SUBGROUP true[CR/LF1	
		prm = {true, false}		



		/ true: le périphérique actuel est un sous-groupe // false: le périphérique actuel n'est pas un sous-groupe	Description: Le périphérique actuel est un sous-groupe
		Contrôle CEC	
		Syntaxe	Example
		Commande:	Commande:
		SET CECPWR_ONOFF out	SET
		prm[CR/LF]	CECPWR_ONOFF
			hdmi on[CR/LF]
		Retour:	
	Set CEC	CECPWR_ONOFF out	Retour:
7	for Sink	prm[CR/LF]	CECPWR_ONOFF
'	Power		hdmi on[CR/LF]
	On/Off	Description:	
		CECPWR_ONOFF	Description:
		contrôlera la mise sous /	Réglez le contrôle
		hors tension	CEC pour la mise
		prm = {on, off}	sous tension du
		out = {hdmi};	dissipateur avec
			sortie HDMI
		Syntaxe	Example
		Commande:	Commande:
	Get CEC	GET CECPWR_ONOFF	GET
8	Power	out[CR/LF]	CECPWR_ONOFF
	Status		hdmi[CR/LF]
		Retour:	
		CECPWR_ONOFF out	Retour:



		prm[CR/LF]	CECPWR_ONOFF
			hdmi on[CR/LF]
		Description:	
		CECPWR est l'abréviation	Description:
		de CEC Power	Le contrôle CEC est
		prm = {on, off}	sous tension avec la
		out = {hdmi};	sortie HDMI
		Syntaxe	Example
		Commande:	Commande:
		SET CECAUTO_ONOFF	SET
		out prm[CR/LF]	CECAUTO_ONOFF
	Sat CEC		hdmi on[CR/LF]
		Retour:	
9	Auto	CECAUTO_ONOFF out	Retour:
		prm[CR/LF]	CECAUTO_ONOFF
	Un/Uli		hdmi on[CR/LF]
		Description:	
		prm = {on, off}	Description:
		out = {hdmi};	Activer CEC Auto
			avec sortie HDMI
		Syntaxe	Example
		Commande:	Commande:
	Get CEC	GET CECAUTO_ONOFF	GET
		out[CR/LF]	CECAUTO_ONOFF
10	Auto		hdmi[CR/LF]
	Power	Retour:	
	Status	CECAUTO_ONOFF out	Retour:
	-	prm[CR/LF]	CECAUTO_ONOFF
			hdmi on[CR/LF]
		Description:	

		prm = {on, off} out = {hdmi};	Description: Mise sous tension automatique CEC avec sortie HDMI
		Syntaxe	Example
		Commande: SET CECAUTO_DELAY out prm[CR/LF]	Commande: SET CECAUTO_DELAY hdmi 3[CR/LF]
	Set CEC	Retour: CECAUTO_DELAY out prm[CR/LF]	Retour: CECAUTO_DELAY hdmi 3[CR/LF]
	Power	Description:	
11	Delay Time	CECAUTO_DELAY est l'abréviation de CEC auto Power Delay Timing out = {hdmi}; prm = {0,1,2,3, 30} // selon le compteur de temps réel, 1 signifie 1 minute, 2 signifie 2 minutes, le temps d'attente par défaut est de 2 minutes 0 signifie gu'en l'absence de	Description: Réglez le temps de retard de l'alimentation CEC sur 3 minutes

ALTIMIUM

			ALTIMIU	М
		signal actif, l'unité s'éteint automatiquement immédiatement.		
		Syntaxe	Example	
		Commande:	Commande:	
		GET CECAUTO_DELAY	GET	
		out[CR/LF]	CECAUTO_DELAY hdmi[CR/LF]	
	Get CEC	Retour:		
	POWER	CECAUTO_DELAY out	Retour:	
12	Delay	prm[CR/LF]	CECAUTO_DELAY	
	Time		hdmi 3[CR/LF]	
	Status	Description:		
		CECAUTO_DELAY est	Description:	
		l'abréviation de CEC auto	Le délai de	
		Power Delay Timing	temporisation	
		out = {hdmi};	d'alimentation CEC	
		prm = {0,1,2,3, 30} // selon	pour HDMI est de 3	



		le compteur de temps réel, 1 signifie 1 minute, 2 signifie 2 minutes , Le temps d'attente par défaut est de 2 minutes 0 signifie qu'en l'absence de signal actif, l'unité s'éteint automatiquement immédiatement.	minutes
		Contrôle RS232	
		Syntaxe	Example
		Commande:	Commande:
		SET UARTBAUDRATE	SET
		prm[CR/LF]	UARTBAUDRATE
			9600[CR/LF]
		Retour:	
13	Set UART		Retour:
	Baud Rate	prm[CR/LF]	
		Description	9600[CR/LF]
		Description:	Decerintion
		pini =	Déscription:
		{3000,13200,30400,37000,1	
		15200}	
			DAUDINATE



		Syntaxe	Example
		Commande:	Commande:
		SET UARTENDCHAR	SET
		prm[CR/LF]	UARTENDCHAR
			cr[CR/LF]
		Retour:	
		UARTENDCHAR	Retour:
	Set UART	prm[CR/LF]	UARTENDCHAR
14	End		cr[CR/LF]
	Character	Description:	
		prm = {null, cr, lf, crlf}	Description:
		null: vide	Définir cr comme
		cr: retour chariot	caractère de fin
		lf: saut de ligne	UART
		crlf: retour chariot et saut de	
		ligne	
		Syntaxe	Example
		Commande:	Commande:
		SET UARTCMD_STREDIT	SET
		prm1 prm2[CR/LF]	UARTCMD_STREDI
			T poweron pwr
	Character	Retour:	on[CR/LF]
15	UART	UARTCMD_STREDIT prm1	
15	Command	prm2[CR/LF]	Retour:
	Edit		UARTCMD_STREDI
		Description:	T poweron pwr
		prm1 = {poweron, poweroff}	on[CR/LF]
		// prm1 consiste à mettre	
		sous tension ou hors tension	Description:
		le périphérique d'affichage	Réglez poweron pwr



		prm2 = {xxxx} // prm2 est la commande Power ON ou Power OFF spécifique du périphérique d'affichage, jusqu'à 30 caractères.	on pour contrôler l'allumage du projecteur
16	Hex UART Command Edit	Syntaxe Commande: SETEX UARTCMD_HEXEDIT prm1 hex1 hex2 hex3 [CR/LF] Retour: UARTCMD_HEXEDIT prm1 hex1 hex2 hex3 [CR/LF] Description: prm1 = {poweron, poweroff} // prm1 consiste à mettre sous tension ou hors tension du périphérique d'affichage Hex1, hex2 = {xx xx xx xx} // hex1, hex2, est une chaîne ASC II de valeur hexadécimale. Par exemple, la chaîne "123", la conversion au format correct est "31 32 33".	Example Commande: SETEX UARTCMD_HEXEDI T poweron 70 77 72 20 6F 6E 0D 0A[CR/LF] Retour: UARTCMD_HEXEDI T poweron 70 77 72 20 6F 6E 0D 0A[CR/LF] Description: Réglez poweron 70 77 72 20 6F 6E 0D 0A pour contrôler I'allumage du projecteur.
17	Set Telnet pass through	Syntaxe Commande: SET TELNETPT prm1	Example Commande: SET TELNETPT



		prm2[CR/LF] Retour: TELNETPT string 111222[CR/LF] Ou TELNETPT hex 01 02 03[CR/LF] Description: TELNETPT = {TELNETPASSTHROUGH} prm1 = {string, hex} ; // Format des données prm2 = {xx}; // Contenu des données Hex: hexadécimal	string 111222[CR/LF] SET TELNETPT hex 01 02 03[CR/LF] Retour: TELNETPT string 111222[CR/LF] Ou TELNETPT hex 01 02 03[CR/LF] Description: Définissez le passage Telnet.
18	Set UART Power On/Off	Syntaxe Commande: SET UARTPWR_ONOFF out prm[CR/LF]	Example Commande: SET UARTPWR_ONOFF hdmi on[CR/LF]



	Retour:	
	UARTPWR_ONOFF out	Retour:
	prm[CR/LF]	UARTPWR_ONOFF
		hdmi on[CR/LF]
	Description:	
	UARTPWR_ONOFF	Description:
	contrôlera que le récepteur	Réglez UART pour
	est sous ou hors tension	contrôler la
	prm = {on, off}	puissance du
	out = {hdmi};	projecteur, le
	Note:	projecteur est sous
	Avant d'envoyer la	tension
	commande "SET	
	UARTPWR_ONOFF",	
	configurez le projecteur	
	comme suit: (affiché comme	
	IDX 13, 14, 15, 16)	
	1. Débit en bauds; (DÉFINIR	
	UARTBAUDRATE)	
	2. caractère de fin API;	
	(DÉFINIR UARTENDCHAR)	
	3. Définissez l'API du	
	projecteur; (SET	
	UARTCMD_STREDIT ou	
	SETEX	
	UARTCMD_HEXEDIT)	



		Syntaxe	Example
		Commande:	Commande:
		GET UARTPWR_ONOFF	GET
		out[CR/LF]	UARTPWR_ONOFF
			hdmi[CR/LF]
		Retour:	
10	Get UAR I	UARTPWR_ONOFF out	Retour:
19	Power	prm[CR/LF]	UARTPWR_ONOFF
	Status		hdmi on[CR/LF]
		Description:	
		UARTPWR est l'abréviation	Description:
		de UART Power	Le projecteur est
		prm = {on, off}	sous tension
		out = {hdmi};	
		Syntaxe	Example
		Commande:	Commande:
		SET UARTAUTO_ONOFF	SET
		out prm[CR/LF]	UARTAUTO_ONOFF
			hdmi on[CR/LF]
		Retour:	
	Set UART	UARTAUTO_ONOFF out	Retour:
20	Auto	prm[CR/LF]	UARTAUTO_ONOFF
20	Power		hdmi on[CR/LF]
	On/Off	Description:	
		prm = {on, off}	Description:
		out = {hdmi};	Configurer UART
			pour contrôler la mise
			sous tension
			automatique du
			projecteur



			Example
		Syntaxe	Commande:
		Commande:	GET
		GET UARTAUTO_ONOFF	UARTAUTO_ONOFF
		out[CR/LF]	hdmi[CR/LF]
	Get UART		
01	Auto	Retour:	Retour:
21	Power	UARTAUTO_ONOFF out	UARTAUTO_ONOFF
	Status	prm[CR/LF]	hdmi on[CR/LF]
		Description:	
		prm = {on, off}	Description:
		out = {hdmi};	Le projecteur est
			sous tension
		Syntaxe	Example
		Commande:	Commande:
		SET UARTPWR_DELAY	SET
		out prm[CR/LF]	UARTPWR_DELAY
			hdmi 2[CR/LF]
		Retour:	
22	Set UART	UARTPWR_DELAY out	Retour:
22	Set UART Power	UARTPWR_DELAY out prm[CR/LF]	Retour: UARTPWR_DELAY
22	Set UART Power Delay	UARTPWR_DELAY out prm[CR/LF]	Retour: UARTPWR_DELAY hdmi 2[CR/LF]
22	Set UART Power Delay Time	UARTPWR_DELAY out prm[CR/LF] Description:	Retour: UARTPWR_DELAY hdmi 2[CR/LF]
22	Set UART Power Delay Time	UARTPWR_DELAY out prm[CR/LF] Description: UARTPWR_DELAY est	Retour: UARTPWR_DELAY hdmi 2[CR/LF] Description:
22	Set UART Power Delay Time	UARTPWR_DELAY out prm[CR/LF] Description: UARTPWR_DELAY est l'abréviation de UART	Retour: UARTPWR_DELAY hdmi 2[CR/LF] Description: Réglez la sortie
22	Set UART Power Delay Time	UARTPWR_DELAY out prm[CR/LF] Description: UARTPWR_DELAY est l'abréviation de UART Power Delay Timing	Retour: UARTPWR_DELAY hdmi 2[CR/LF] Description: Réglez la sortie HDMI sur le délai
22	Set UART Power Delay Time	UARTPWR_DELAY out prm[CR/LF] Description: UARTPWR_DELAY est l'abréviation de UART Power Delay Timing out = {hdmi};	Retour: UARTPWR_DELAY hdmi 2[CR/LF] Description: Réglez la sortie HDMI sur le délai d'alimentation UART
22	Set UART Power Delay Time	UARTPWR_DELAY out prm[CR/LF] Description: UARTPWR_DELAY est l'abréviation de UART Power Delay Timing out = {hdmi}; prm = {0,1,2,3, 30} // selon	Retour: UARTPWR_DELAY hdmi 2[CR/LF] Description: Réglez la sortie HDMI sur le délai d'alimentation UART 2 minutes



		signifie 1 minute, 2 signifie 2 minutes, le temps d'attente par défaut est de 2 minutes 0 signifie qu'en l'absence d'un signal actif, l'unité s'éteint automatiquement immédiatement.	
		Syntaxe	Example
		Commande:	Commande:
		GET UARTPWR_DELAY	GEI
		out[CR/LF]	UARTPWR_DELAY
			hdmi[CR/LF]
	Get	Retour:	
	display	UARTPWR_DELAY out	Retour:
23	POWER	prm[CR/LF]	UARTPWR_DELAY
	Delay		hdmi 3[CR/LF]
	Time	Description:	
	Status	UARTPWR_DELAY est	Description:
		l'abréviation de UART	HDMI out UART
		l'abréviation de UART Power Delay Timing	HDMI out UART temps de retard
		l'abréviation de UART Power Delay Timing out = {hdmi};	HDMI out UART temps de retard d'alimentation est de
		l'abréviation de UART Power Delay Timing out = {hdmi}; prm = {0,1,2,3}// selon le	HDMI out UART temps de retard d'alimentation est de 3 minutes



	signifie 1 minute, 2 signifie 2	
	minutes. Le temps d'attente	
	par défaut est de 2 minutes	
	0 signifie qu'en l'absence	
	d'un signal actif, l'unité	
	s'éteint automatiquement	
	immédiatement.	



HDCP				
		Syntaxe	Example	
		Commande:	Commande:	
		GET HDCP_IN in[CR/LF]	GET HDCP_IN	
			hdmi[CR/LF]	
	Get Input	Retour:		
24	HDCP	HDCP_IN in prm[CR/LF]	Retour:	
27	status		HDCP_IN hdmi	
	514145	Description:	hdcp1.4[CR/LF]	
		in= {dp, vga, hdmi, hdbt}		
		prm = {hdcp1.4, hdcp2.2,	Description:	
		off}// off signifie Non-HDCP	L'entrée HDMI prend en	
			charge l'HDCP 1.4	
		Syntaxe	Example	
		Commande:	Commande:	
		SET	SET	
		HDCPSUPPORT_ONOFF	HDCPSUPPORT_O	
		in prm[CR/LF]	NOFF hdmi	
			on[CR/LF]	
	Set Inputs	Retour:		
05	support	HDCPSUPPORT_ONOFF	Retour:	
25	HDCP or	in prm[CR/LF]	HDCPSUPPORT_O	
	not		NOFF hdmi	
		Description:	on[CR/LF]	
		HDCPSUPPORT_ONOFF		
		contrôlera le support source	Description:	
		hdcp on ou off	Définir le support	
		prm = {on, off}	d'entrée HDMI HDCP	
		in = {dp, hdmi}		



		Syntaxe	Example
		Commande:	Commande:
		GET	GET
		HDCPSUPPORT ONOFF	HDCPSUPPORT O
		in[CB/LF]	NOFF hdmi[CR/I F]
		Retour:	Retour:
		HDCPSUPPORT ONOFF	HDCPSUPPORT O
		in prm[CR/LF]	NOFF hdmi
			on[CR/LF]
		Description:	
		HDCPSUPPORT ONOFF	Description:
		signifie supporte l'HDCP	L'entrée HDMI
	Get Input	prm = {on, off}	supporte l'HDCP
	HDCP	in = {dp. hdmi}	
26	Support		
	Status		



EDID				
		Syntaxe	Example	
		Commande:	Commande:	
		GET EDID all [CR/LF]	GET EDID all	
			[CR/LF]	
		Retour:		
		EDID in prm[CR/LF]	Retour:	
		EDID in prm[CR/LF]	EDID hdmi 0[CR/LF]	
		EDID in prm[CR/LF]	EDID dp 0[CR/LF]	
			EDID vga 0[CR/LF]	
		Description:	EDID hdbt 0[CR/LF]	
		in = {hdmi, dp, vga, hdbt};		
		prm = {0, 1}	Description:	
	Get All	0~8: Fix EDID by DIP; 9: Set	Obtenez l'entrée	
	Input EDID status	EDID by Web; 10~18: Write	HDMI EDID	
27		EDID by Web	3840x2160 @ 60Hz,	
		0->//HDMI/DP/HDBT:	2CH	
		3840x2160@60Hz, 2CH	Obtenez l'entrée DP	
		VGA:1920x1200@60Hz,	EDID 3840x2160 @	
		2CH	60Hz, 2CH	
		1->//HDMI/DP/HDBT:	Obtenez l'entrée	
		1920x1200@60Hz, 2CH	VGA EDID	
		VGA:1920x1200@60Hz,	1920x1200 @ 60Hz,	
		2CH	2CH	
		2->//HDMI/DP/HDBT:	Obtenez l'entrée	
		1920x1080@60Hz, 2CH	HDBT EDID	
		VGA:1920x1080@60Hz,	3840x2160 @ 60Hz,	
		2CH	2CH	
		3->//HDMI/DP/HDBT:		
		1680x1050@60Hz, 2CH		



	VGA:1680x1050@60Hz,	
	2CH	
	4->//HDMI/DP/HDBT:	
	1600x900@60Hz, 2CH	
	VGA:1600x900@60Hz,	
	2CH	
	5->//HDMI/DP/HDBT:	
	1440x900@60Hz, 2CH	
	VGA:1440x900@60Hz,	
	2CH	
	6->//HDMI/DP/HDBT:	
	1366x768@60Hz, 2CH	
	VGA:1366x768@60Hz,	
	2CH	
	7->//HDMI/DP/HDBT:	
	1280x800@60Hz, 2CH	
	VGA:1280x800@60Hz,	
	2CH	
	8->//HDMI/DP/HDBT:	
	1024x768@60Hz, 2CH	
	VGA:1024x768@60Hz,	
	2CH	
	9->//HDMI/DP/HDBT:	
	Manual By Web_2CH VGA:	
	Manual By Web	
	10->//HDMI/DP/HDBT:	
	3840x2160@60Hz, 2CH	
	VGA:1920x1200@60Hz,	
	2CH	



	11->//HDMI/DP/HDBT:	
	1920x1200@60Hz, 2CH	
	VGA:1920x1200@60Hz,	
	2CH	
	12->//HDMI/DP/HDBT:	
	1920x1080@60Hz, 2CH	
	VGA:1920x1080@60Hz,	
	2CH	
	13->//HDMI/DP/HDBT:	
	1680x1050@60Hz, 2CH	
	VGA:1680x1050@60Hz,	
	2CH	
	14->//HDMI/DP/HDBT:	
	1600x900@60Hz, 2CH	
	VGA:1600x900@60Hz,	
	2CH	
	15->//HDMI/DP/HDBT:	
	1440x900@60Hz, 2CH	
	VGA:1440x900@60Hz,	
	2CH	
	16->//HDMI/DP/HDBT:	
	1366x768@60Hz, 2CH	
	VGA:1366x768@60Hz,	
	2CH	
	17->//HDMI/DP/HDBT:	
	1280x800@60Hz, 2CH	
	VGA:1280x800@60Hz,	
	2CH	
	18->//HDMI/DP/HDBT:	
	1024x768@60Hz, 2CH	



		VGA:1024x768@60Hz 2CH	
		Syntaxe	Example
		Commande:	Commande:
		SET EDID_W in prm[CR/LF]	SET EDID_W hdmi
			XXXX[CR/LF]
	\//rito	Retour:	
20	VVIILE	EDID_W in OK[CR/LF]	Retour:
28	Input EDID		EDID_W hdmi
	כועם	Description:	OK[CR/LF]
		Ecrire le contenu EDID vers	
	une entrée. Desc in = {hdmi, dp, vga, hdbt}; Régle	Description:	
		in = {hdmi, dp, vga, hdbt};	Régler l'entrée HDMI
		prm = 256 bytes edid data	EDID



Info System			
		Syntaxe Commande: RESETICR/LE1	Example Commande: RESETICR/LE1
29	Factory	Retour:	Retour:
		Description: Retour aux paramètres	Description: Retour aux
		Svntaxe	Example
		Commande: REBOOT[CR/LF] Retour: REBOOT[CR/LF]	Commande: REBOOT[CR/LF] Retour: REBOOT[CR/LF]
30	System Reboot	Description: Redémarrage du système	Description: Redémarrage du système



Module LAN				
		Syntaxe	Example	
		Commande:	Commande:	
		SET IPADDRESS STATIC	SET IPADDRESS	
		ip4addr xx.xx.xx.xx netmask	STATIC ip4addr	
		xx.xx.xx.xx gateway	192.168.11.243	
		xx.xx.xx.xx[CR/LF]	netmask	
			255.255.255.0	
		Retour:	gateway	
		IPADDRESS STATIC	192.168.2.1[CR/LF]	
		ip4addr xx.xx.xx.xx netmask		
		xx.xx.xx.xx gateway	Retour:	
		xx.xx.xx.xx[CR/LF]	IPADDRESS STATIC	
	Set Static		ip4addr	
31	IP	Description:	192.168.11.243	
	Address	Définir une adresse IP	netmask	
		statique	255.255.255.0	
			gateway	
			192.168.2.1[CR/LF]	
			Description:	
			Définissez l'adresse	
			IP statique	
			192.168.11.243;	
			masque de réseau	
			255.255.255.0;	
			passerelle	
			192.168.2.1	



		Syntaxe	Example
		Commande:	Commande:
	Set DHCP	SET IPADDRESS	SET IPADDRESS
	(Dynamic	dhcp[CR/LF]	dhcp[CR/LF]
	Host		
22	Configurat	Retour:	Retour:
32	ion	IPADDRESS dhcp[CR/LF]	IPADDRESS
	Protocol)		dhcp[CR/LF]
	IP	Description:	
	Address	Définir l'adresse IP DHCP	Description:
			Définir l'adresse IP
			DHCP
		Syntaxe	Example
		Commande:	Commande:
		GET IPADDRESS[CR/LF]	GET
			IPADDRESS[CR/LF]
		Retour:	
		IPADDRESS dhcp[CR/LF]	Retour:
33	GET IP	OR	IPADDRESS
00	Address	IPADDRESS STATIC	dhcp[CR/LF]
		ip4addr xx.xx.xx.xx netmask	
		xx.xx.xx.xx gateway	Description:
		xx.xx.xx.xx [CR/LF]	Obtenez DHCP
		Description:	
		Obtenez l'adresse IP	

Le DCSTT peut être utilisé avec le DCSTR



DCSTR



Principales caractéristiques:

1. Sortie HDMI intégrée jusqu'à 4K @ 60Hz Scaler 4: 4: 4 et extraction audio.

2. Entrée et sortie HDBaseT pour mettre en cascade plusieurs sources et écrans A / v

3. Compatible HDMI 2.0 et HDCP 2.2.

4. Prise en charge 4K @ 60Hz 4: 2: 0 jusqu'à 70 m sur Cat5e / Cat6, ou jusqu'à 100 m sur Cat6a / Cat7.

5. Contrôleur CEC intégré et contrôleur RS232 pour un contrôle intelligent.

6. Commande automatique CEC et RS232 pour allumer / mettre en veille l'affichage, en détectant l'état du signal d'entrée.

7. Mode de regroupement en guirlande offert pour correspondre à une application flexible.

8. Contrôle LAN avec GUI WEB convivial et API Telnet.

9. Commutateur Ethernet à 2 ports intégré pour le contrôle LAN ou l'accès LAN.

10. Chargeur USB intégré jusqu'à 5 V / 1,5 A pour charger les appareils mobiles.

11. Commutateur rotatif indépendant pour contrôler différentes résolutions de sortie.

12. Verrouillage avancé du signal et égalisation des câbles pour plusieurs chaînes en guirlande.

13. L'audio prend en charge jusqu'à 5.1 canaux.



Le DCSTR est un récepteur/repéteur de mise à l'échelle 4K / UltralHD de 100 m avec entrée et sortie HDBaseT et utilise cette technologie HDBaseT comme moyen de connexion en chaîne pour mettre en cascade plusieurs sources A / V, écrans ou tout appareil avec connexion HDBaseT, ensemble dans une chaîne à définir un système de distribution A / V en ligne.

Une sortie HDMI locale peut prendre en charge jusqu'à 4k @ 60Hz scalée avec une extraction audio fournie à l'arrière pour connecter le moniteur local ou les affichages de zone. Il a un commutateur Ethernet à 2 ports intégré afin qu'Ethernet puisse passer sur HDBaseT pour le contrôle LAN ou l'accès LAN aux sources ou aux écrans. Le port RS232 est utilisé pour connecter l'affichage et le contrôle via LAN au convertisseur de protocole RS232, au lieu de contrôler le périphérique local. Un chargeur USB est également fourni pour charger les appareils mobiles. Il prend en charge la fonction de mise à l'échelle pour atteindre la meilleure résolution de sortie en fonction du dispositif récepteur et il propose également un commutateur rotatif pour contrôler différentes résolutions de sortie.

Le récepteur de mise à l'échelle 4K / UltralHD offre une solution de distribution A / V Ultra HD prête pour le futur et une compatibilité de pointe HDMI 2.0 et HDCP 2.2. Avec une interface utilisateur graphique WEB conviviale et une API Telnet pour configurer des fonctionnalités avancées, y compris le contrôleur CEC, le contrôleur RS232 et le regroupement en chaîne, il est parfaitement adapté à la présentation de collaboration dans les applications de conférence et d'éducation.



Diagramme:



Applications:

1. Routage A / V dans les salles de conférence, les salles de conférence, les auditoriums, l'éducation, les hôtels et les églises, etc.

2. Présentation ou demande de conférence.



Technical Specifications		
Video		
Input	1 x HDBaseT IN	
Input		
Signal	HDBaseT	
Туре		
	HDBaseT:	
	VESA: 800x600 ⁸ , 1024x768 ⁸ , 1280x768 ⁸ , 1280x800 ⁸ , 1280x960 ⁸ ,	
	1280x1024 ⁸ , 1360x768 ⁸ ,	
	1366x768 ⁸ , 1400x1050 ⁸ ,1440x900 ⁸ , 1600x900 ⁸ , 1600x1200 ⁸ ,	
Input	1680x1050 ⁸ , 1920x1200 ⁸	
Resoluti		
on	SMPTE:720x480P ^{7,8} ,720x576P ⁸ ,1280x720P ^{6,8} ,1920x1080I ^{6,8} ,1920	
Support	x1080P ^{2,3,5,6,8} ,3840x2160P ^{2,3,5,6,8} , 4096x2160P ^{2,3,5,6,8}	
	Note1 :1 = at 23.98 Hz, 2 = at 24 Hz, 3 = at 25 Hz, 4 = at 29.97 Hz,	
	5 = at 30 Hz, 6 = at 50 Hz, 7 = at 59.94 Hz, 8 = 60 Hz;	
	Note2: HDMI 1.4 with 4k@50Hz/60Hz(chroma sub-sampling	
	4:2:0 8-bit only) for HDBaseT input.	
Output	1×HDMI OUT, 1x HDBaseT OUT,	
Output		
Signal	HDMI 2.0 w/HDCP, HDBaseT;	
Туре		
	HDMI Output:	
	3840x2160P ^{5,8} ,1920x1200 ⁸ ,1920x1080P ⁸ ,1280x1024 ⁸ ,	
Output	1280x800 ⁸ , 1280x720P ⁸ , 1024x768 ⁸ , Auto Scaler	
Resoluti	HDBaseT Output:	
on	VESA: 800x600 ⁸ , 1024x768 ⁸ , 1280x768 ⁸ , 1280x800 ⁸ , 1280x960 ⁸ ,	
Support	1280x1024 ⁸ , 1360x768 ⁸ ,	
	$1366x768^8$, $1400x1050^8$, $1440x900^8$, $1600x900^8$, $1600x1200^8$,	
	1680x1050 ⁸ , 1920x1200 ⁸	




Consum ption	
Product	
on	223mm x 27mm x 196mm
(WxHx D)	
Product	
	1.2Кg
ESD	Human-body Model: ±8kV(Air-gap discharge)/±4kV(Contact discharge)



Termes et conditions de garantie

Les produits sont couverts par une garantie limitée de 5 ans sur les pièces et la main-d'œuvre.

Dans les cas suivants, Altimium se réserve le droit de facturer les services pour les réparations de produits si le produit est toujours réparable et que la garantie est inapplicable.

1. Le numéro de série d'origine (spécifié par Altimium) marqué sur le produit a été supprimé, effacé, remplacé, dégradé ou illisible.

2. La garantie a expiré.

3. Les défauts sont causés par le fait que le produit est réparé, démonté ou modifié par une personne qui ne fait pas partie d'un partenaire de service agréé Grandbeing. Les défauts sont causés par le fait que le produit est utilisé ou manipulé de manière incorrecte, approximative ou non conformément aux instructions du Guide de l'utilisateur applicable.

4. Les défauts sont causés par tout cas de force majeure, y compris, mais sans s'y limiter, les accidents, les incendies, les tremblements de terre, la foudre, les tsunamis et la guerre.

5. Le service, la configuration et les cadeaux promis par le vendeur uniquement mais non couverts par le contrat normal.

6. Altimium se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.



Notes :



Notes :





ALTIMIUM

587 Avenue Blaise Pascal

77550 MOISSY-CRAMAYEL

Tél: 01.64.13.31.00

Fax: 01.60.29.62.70

Mail: contact@tesca-audio.com

Web: www.altimium.com