2019年1月31日 第1版

ELECOM

User's Manual ューザーズマニュアル



この度は、エレコムの無線LAN中継器をお買い上げいただき誠にあり がとうございます。このマニュアルには本製品を使用するにあたっての 詳細な設定方法が説明されています。

また、お客様が本製品を安全に扱っていただくための注意事項が記載 されています。詳細な設定を行う場合は、必ずこのマニュアルをお読み になってください。

●本製品の基本的な導入手順については、付属の「かんたんセットアップガイド」などをお読みください。

もくじ

導入編

用語	6
このマニュアルで使われている用語	6
このマニュアルで使われている記号	6
このマニュアルをお読みになる前に	7
「かんたんセットアップガイド」の主な内容	7
「製品情報」の主な内容	7
本製品の概要	8
設定画面について	9

5

10

接続編

インターネットに接続する	11
Step1 インターネット環境を準備する	11
Step2 WPSボタンで本製品と無線親機をWi-Fi接続する	12
Step3 本製品を設置する	15
手動で本製品を無線親機に接続する	18
別の無線親機に接続する場合	23

おもな使い方 24 SSIDを変更する 25 初期化する 26 本体のボタンで初期化する方法 26 設定画面から初期化する方法 27 パスワード設定 28

設定リファレンス	29
設定画面を表示する	
各メニューについて	

無線設定	
MACアドレスフィルタリング	
システム設定	
ファームウェア更新 手動更新 自動更新	38 38 39
設定保存と復元	
パスワード設定	41
再起動	

こんなときは

インターネットに接続できない	
無線LANからインターネットに接続できない	
初期状態のSSIDと暗号化キーがわからない	
暗号化キーを入力しても接続できない	
無線親機と本製品を接続したら、本製品のSSIDで 接続できなくなった	
電波は届いているのに無線接続が切れる	
Webブラウザー上で設定画面が表示されない	
WPS機能を使用したら、今まで接続できていた 無線LAN子機が接続できなくなった	
パソコンの内蔵無線LAN で本製品に接続すると、 〈資格情報入力〉画面が表示され、接続できない	
本製品が使用する無線の電波は、他の無線機器と 干渉したりしますか?	
工場出荷時の状態に戻す方法は?	
確実に本製品に接続したい	
無線接続が頻繁に切れる場合	

ファームウェアを更新する	
ファームウェア更新画面を開く	
サーバー上のファイルを使って更新する	
ダウンロードしたファイル (ローカルファイル) を	
指定して更新する	
決められた時間に自動更新する	
付録編	63
安全上のご注意	
使用上のご注意	
このマニュアルについて	
無線LANをご使用になるにあたってのご注意	
動作環境	
各部の名称とはたらき	
設定初期值	72
パソコンのIPアドレスの確認方法	
Windows 10の場合	
Windows 7の場合	
製品の保証について	
製品の保証とサービス	
サポートサービスについて	77
基本仕様	
無線LAN部	
その他一般仕様	

導入編

用語	6
このマニュアルで使われている用語	6
このマニュアルで使われている記号	6
このマニュアルをお読みになる前に	7
「かんたんセットアップガイド」の主な内容	7
「製品情報」の主な内容	7
本製品の概要	8
設定画面について	9



このマニュアルで使われている用語

このマニュアルでは、一部の表記を除いて以下の用語を使用しています。

用語	意味	
本製品	無線 LAN 中継器 「WTC-1167US シリーズ」を称して「本製品」と表記しています。	
11ac/11n/11g/ 11b/11a	IEEE802.11ac 規格を「11ac」、IEEE802.11n (2.4G/5G) 規格を「11n」、IEEE802.11g 規格を「11g」、IEEE802.11b 規格を「11b」、IEEE802.11a 規格を「11a」と省略して表 記している場合があります。	
11bgn	11n (2.4GHz 帯)/11g/11b の略です。	
11an/ac	11a/11n (5GHz 帯) /11ac の略です。	
無線 LAN ルーター	無線 LAN ブロードバンドルーターを略して 「無線 LAN ルーター」と表記しています。	
無線親機	無線 LAN ルーター、無線 AP を総称して「無線親機」と 表記しています。	
無線 LAN 子機	無線 LAN 機能を内蔵したパソコン、無線アダプターを取り付けたパソコン、無線コンバーターを接続した機器などを総称して「無線 LAN 子機」と表記しています。また、無線アダプター、無線コンバーターそのものを「無線 LAN子機」として表記している場合があります。	

このマニュアルで使われている記号

記号	意味
重要	作業上および操作上で特に注意していただきたいことを説明してい ます。この注意事項を守らないと、故障の原因になることがあります。 注意してください。
МЕМО	説明の補足事項や知っておくと便利なことを説明しています。

このマニュアルをお読みになる前に

本製品には、印刷物で「かんたんセットアップガイド」「製品情報」の2つのマニュアルが付属しています。

各マニュアルには、以下の内容が記載されています。該当す る内容がありましたら、そちらをお読みください。

※マニュアルの改訂により、内容の一部が変更される場合があります。

「かんたんセットアップガイド」の主な内容

●本製品を使ってインターネットに接続する手順

- ●WPS ボタンで本製品と無線親機を Wi-Fi 接続する
- ●手動で本製品を無線親機に接続する方法
- 設定画面にログインする方法
- ●FAQ など

「製品情報」の主な内容

- ●本製品の各部の名称とはたらき
 ●本製品の基本情報
 ●工場出荷時における設定値および基本仕様
 ●注意事項
 ●保証規定
- サポートサービスのご案内

MEMO

印刷物のマニュアルが見当たらない場合には

エレコム・ホームページより、最新の PDF 版をダウンロードすること ができます。

http://www.elecom.co.jp/support/manual/

本製品の概要

本製品はWi-Fiのエリアを拡げる無線LAN 中継器です。 今までWi-Fiの電波の届きにくかった場所でも、ご利用の無線親機と 無線LAN子機の間に本製品を追加することで無線の電波を中継し、 Wi-Fiをご利用できるようになります。



● 薄くてもしっかり届く、高感度アンテナを搭載

● コンセントにもタップにも設置しやすい極薄デザイン

タップに差し込むときでも他の口に干渉しない超スリムボディと、電波干渉を受けにくい向きを調節できる可動式コネクタを採用しています。

● ボタンひとつで接続完了、WPS 機能

面倒な暗号化の設定を意識することなく、簡単に無線LAN接続を設定できる「WPS」 機能に対応しています。

● お知らせランプ搭載でかんたん設置

製品ランプの点灯状態で無線親機との電波接続状況が分かるため、本製品の最適な設 置場所を簡単に探すことできます。

● 各種無線セキュリティー機能に対応

より高度な暗号化であるWPA2-PSKに対応しています。WPAでは、暗号キーを一定時間ごとに自動的に変更しますので、外部からの不正解読が困難になっています。

● バンドステアリング機能

2.4GHzと5GHzのうち、混雑していないほうの帯域を自動的に判別し、どちらかに接続します。

設定画面について

本製品の各種設定をするために、Webブラウザーから利用 できる管理画面(設定ユーティリティ)があります。

表示方法

7 本製品と無線親機が接続されている状態で、本 製品または無線親機に接続しているモバイル端 末やパソコンのブラウザーを開き、本製品に割り 振られているIPアドレスを入力します。

http://(本製品に割り振られているIPアドレス)

- ●本製品に割り振られた IPアドレスは、ご使用中の無線親機な どから確認してください。
- ●モバイル端末の場合は、「らくらくコントロール」 アプリから簡 単に管理画面を開くことができます。詳細は30ページ 「設 定画面を表示する」 をご確認ください。
- ●ご利用のブラウザー (Chromeなど)のバージョンによっては「保護されていない」などの警告が表示される場合がありますが、セキュリティ上問題ありません。そのまま操作を続けてください。
- ●本製品と無線親機が未接続状態のときは、10ページ「接続編」の手順で無線親機に接続してください。
- ●各ボタンの詳しい内容や設定方法については、29ページ「設定リファレンス」をお読みください。
- ●ファームウェアの更新や機能の追加により、表示される画面が 異なる場合があります。

初期設定のログイン名とパスワードでログイン します。

初期設定のログイン名: admin 初期設定のパスワード: ランダムな英数字 (「かんたんセットアップシート(初期値)」 に記載)

接続編

インターネットに接続する	11
Step1 インターネット環境を準備する	11
Step2 WPSボタンで本製品と無線親機をWi-Fi接続する	12
Step3 本製品を設置する	15
手動で本製品を無線親機に接続する	18
別の無線親機に接続する場合	23

インターネットに接続する

Step1 インターネット環境を準備する

本製品を使用しない状態でインターネットに接続できる環 境をご用意ください。

✓ インターネット回線やプロバイダーとの契約を完了している

✓ご利用中の無線親機の近くで無線LAN子機をWi-FI接続し、問題なくインターネットに接続できる



Step2 WPSボタンで本製品と無線親機をWi-Fi接続する

● 最初の接続設定は無線親機の近くで行います。設定完了後、本製品を最適な場所に設置します。 ● 無線親機にWPS ボタンがない場合は、設定画面にアクセスし、手動で接続します。 18ページ「手動で本製品を無線親機に接続する」の手順で接続した後、15ページ「Step3本製品を設置する」に進んでください。

1 本製品を無線親機の近くのコンセントやモバイ ルバッテリーに接続します。

- ●コンセントに差し込む場合は、USB AC充電器(別売)が必要になります。
- ●モバイルバッテリーで給電する場合、 3000mAhの容量で約2時間使用で きます。

USB AC 充電器(別売)



5V/1A以上の出力の充電器をご利用ください。

出力が足りない場合、正常に動作しなかったり、本製品の故障の原因になる恐れがあります。



重要

モバイルバッテリーの場合



2 本製品が起動し、LEDランプが緑色と赤色の 交互にゆっくり点滅するのを待ちます。

3 無線親機のWPSボタンなどを押して、WPSを 動作状態にします。



●WPSボタンの位置は各無線親機の取扱説明書をご参照ください。

●WPS接続モードの開始方法は無線親機により異なります。詳 しくは各無線親機の取扱説明書をご覧ください。

WPSモード作動中は、LEDランプが赤点滅します。



本製品のLEDランプが赤点灯したら、接続完了です。 接続完了後、本製品のSSIDとパスワードは無線親機と同じもの に切り替わります。

- ●本製品のWPSボタンを押してから2分以上経過しても、LEDラ ンプが緑色と赤色の交互にゆっくり点滅している場合は、接続 が確立していません。
- ●再度繰り返しても接続できないときは、18ページ「手動で本 製品を無線親機に接続する」の手順で設定を行ってください。
- ●設定した場所と無線親機との距離によっては、設定完了後の LEDランプの色が異なる場合があります。詳しくはSTEP3の
 2 (17ページ)をご確認ください。

Step3 本製品を設置する

イ本製品を使用せず、無線親機と無線LAN子機 を直接接続したときに、つながりにくくなる地点 の中間付近に設置します。



●1階の無線親機から3階の寝室に電波が届かない場合 →2階の廊下に設置。

- ●1階の無線親機から2階の書斎に電波が届かない場合
 - →1階と2階につながる階段付近に設置。
- ●居間の無線親機からお風呂場に電波が届かない場合
 - →お風呂の手前にある洗面所に設置。
 - ※本製品は防水仕様ではありません。水が掛からない場所に 設置してください。

設置上の注意

●本体は縦向きにして使用してください。

- ●設置面を除き、本製品の上5cm、前後左右5cm以内に、物を置かないでください。
- ●本製品をテレビなど、ノイズの発生する可能性がある機器のす ぐそばに設置しないでください。





2 最適な設置場所を確認します。

本製品のLEDランプで最適な設置場所を確認することができます。

設置場所	LED ランプ	
0	緑点灯	本製品が最も効果的な場所に設置されています。 このままご利用ください。
	赤点灯	本製品と無線親機の距離が近すぎるため、無線LAN子 機側の通信速度の改善が見られないかもしれません。 可能であればLEDランプが緑色になる場所まで離して 設置してください。
×	緑・赤が交互に すばやく点滅	本製品と無線親機の距離が離れすぎているため、無線 LAN 子機側の通信速度の改善が見込めません。LED ラ ンプが緑色になる場所まで本製品を近づけてください。
圈外	緑・赤が交互に ゆっくり点滅	無線親機と本製品が接続できていません。 本製品をより無線親機に近い場所に移動してください。

3 本製品とお手持ちの端末をWi-Fi接続します。

さらに詳細な設定を行いたい場合は、29ページの「設定リファレンス」をご参照ください。

手動で本製品を無線親機に接続する

無線親機(無線LANルーターなど)がWPS機能に対応して いない場合や、WPSボタンでうまく接続できなかった場合 は、手動で無線親機に接続します。

設定する前に無線親機の以下の設定内容を確認して、メモしておいてください。

SSID	
チャンネル	
暗号化方式	WEP/WPA/WPA2
キーの長さ (暗号化方式が WEP のとき)	64bit 🖊 128bit
暗号化の種類 (暗号化方式が WPA/WPA2 のとき)	TKIP/AES
キーの種類	文字列 (ASCII /パスフレーズ) / 16 進数 (Hex)
暗号化キー	

1 本製品とご使用中の端末をWi-Fl接続します。

iOS の場合

 ホーム画面の「設定」 アイコンをタップし、さらに 「Wi-Fi」をタップします。



② 本製品のSSIDを選択し、暗号化キーを入力して接続します。

本製品のSSIDと暗号化キーは付属の「かんたんセットアップ シート(初期値)」に記載されています。

SSIDの前にチェックが 表示されていれば接続完了です。

Wi-Fi	
✓ elecom-xxxxxxx	€ ? ()

Androidの場合

①「設定」画面から「Wi-Fi」をタップします。



② 本製品のSSIDを選択し、暗号化キーを入力して接続します。

本製品のSSIDと暗号化キーは付属の「かんたんセットアップ シート(初期値)」に記載されています。

elecom #122 **

接続先にインターネット接続がありません

右図のように表示されていれば 接続完了です。

Windows10S/10/8.1/7の場合

① デスクトップ右下の「無線アイコン」を選択します。

 ※ Windows8.1の場合は、デスクトップ画面に切り 替えてください。
 ※ 画面例は、Windows10で説明しています。



② 本製品のSSIDを選択し、暗号化キーを入力して接続します。

本製品のSSIDと暗号化キーは付属の「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載されています。

右図のように表示されていれば 接続完了です。	felecom-f* + まま* 接続済み、セキュリティ保護	Ĕあり
	<u> プロパティ</u>	
		切断

macOS/Mac OS Xの場合

- ① デスクトップ右上の「無線アイコン」を選択します。
- 本製品のSSIDを選択し、暗号化キーを入 力して接続します。



本製品のSSIDと暗号化キーは付属の「かんたん セットアップシート(初期値)」に記載されています。

右図のように表示されていれば 接続完了です。



2 お使いの端末でWebブラウザー^{*}を起動し、 本製品のIPアドレス「192.168.3.252」を入力し、 ページを表示します。

※ Safari, Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorerなど

3 初期設定のログイン名とパスワードでログインします。

初期設定のログイン名: admin 初期設定のパスワード: ランダムな英数字 (「かんたんセットアップシート(初期値)」 に記載) 4 ログインすると、本製品が接続可能な機器の一覧が 表示されますので、

無線親機のSSIDにチェック(●)を入れて、「次 へ」 を選択します。

WTC-1167US	接続機器	の選択				
- 接続機器の選択	接続する報	機を選択し	てください。			
≥ ファームウェア更新	選択	帯域	SSID	チャンネル	セキュリティ	信号法度(%)
	0	5G	The second second	36	WPA2	85
	۲	5G	The second second	44	WPA2	84
	0	5G	incluin.	44	WPA2	84
	0	5G	Sectors and	44	WPA2	59
	0	56	10000	52	WPA2	58
	0	2.4G		6	WPA2	87
	0	2.40	inc famil	6	WPA2	87
	0	2.4G	Barris - Barris	1	WPA2	86
	0	2.4G	And in case of	10	WPA2	70
	0	2.4G	10000-0000	4	WPA2	68
	0	2.4G	International Action of the In	5	WPA2	62
	0	2.4G	107_seats	5	WPA2	60
	0	2.40	Sector Sector	5	WPA2	58
	0	2.4G	100 100 100	1	WPA2	56
	0	2.46	100000000000000000000000000000000000000	6	WPA2	48

5 「接続設定」 画面が表示されますので、 無線親機の暗号化キーを入力して「次へ」を選 択します。

ELECOM	中維器	
WTC-1167US > 接続第の選択 ≥ ファームウェア更新	 様形2宮 場号化キーを入力して下さい。 SSID: 勝号化キー: 取る 次へ	

6 「設定が保存されました。」と表示されますので、 「適用」を選択します。

ELECOM	中維器
WTC-1167US > 接続濃富の選択 > ファームウェア更新	
	篇句化: WPA2 pro-dhared key 子機 無違法定因Ha SSID

7 設定反映の処理後、「設定が完了しました。」と 表示されたら設定は完了です。

画面に表示されているSSIDと無線親機の暗号化キーで本製品に 接続することができます。

以上で設定完了となりますので、画面を閉じてインターネット接続 をご確認ください。

ELECOM	中維器
WTC-1167US	設定が完了しました。
≥ 接続機器の選択	無線設定(2.4GHz)-子機
≥ ファームウェア更新	SSID: 略号化:WPA2 pre-shared key
	無線設定(5GHz) - 子機
	SSID: 略号化:WPA2 pre-shared key

- ●初期設定の時点では5GHzと2.4GHzのSSIDは共通の値になります。5GHzと2.4GHzでSSIDを分けたい場合は、再度設定 画面へログインして設定を変更してください。
- ●SSIDを変更する場合は、25ページの「SSIDを変更する」を ご参照ください。

別の無線親機に接続する場合

本製品を別の無線親機に無線接続する場合は、一度初期化してから、再度接続設定をします。

1 電源が入っている状態で本製品側面にある WPS / RESETボタンをLEDランプがすばやく 緑点滅するまで10秒間長押しし、初期化します。



2 12ページの [Step2 WPS ボタンで本製品 と無線親機をWi-Fi 接続する] からの手順を行い、再度接続設定を行います。

おもな使い方

SSIDを変更する	
初期化する	
本体のボタンで初期化する方法	
設定画面から初期化する方法	
パスワード設定	

SSIDを変更する

無線LAN子機を本製品に確実に接続したい場合やバンドス テアリング機能を無効にしたい場合は、以下の手順でSSID を変更してください。

🚹 設定画面にログインします。

ログイン方法は9ページの「設定画面について」を ご参照ください。

2 メニューから 「無線設定」 を選択します。



3 5GHzまたは2.4GHzの「SSID」を設定し、「適用」を選択します。

SSIDは32文字以内で、半角英数字(a~z、A~Z、 0~9)、または「-(ハイフン)」「_(アンダーバー)」の み設定できます。

MEMO

本製品のバンドステアリング機能は工場出荷時は無効に、初めて無線親機と接続した時点では有効に設定されています。

- ●SSIDまたは暗号化キーを2.4GHzと5GHzでそれぞれ異なる値 に変更した場合、自動的にバンドステアリング機能が無効に設定さ れます。
- ●SSIDと暗号化キーを2.4GHzと5GHzで共通の値に戻した場合、 再びバンドステアリング機能が有効になります。

初期化する

正常に動作しない場合や工場出荷状態に戻したい場合は、以下の手順で初期化してください。

重要

初期化した場合は、お客様にて設定された内容は消去されます。 初期化後は再設定を行ってください。 また、事前に本製品の管理画面「システム設定」-「設定保存と復 元」(40ページ)から現在の設定内容を保存できます。 初期化後は同じ画面から設定を復元することができます。

本体のボタンで初期化する方法

1 LEDランプが緑点滅していないことを確認します。

※緑点滅時は、ファームウェア更新等を実施中です。緑点滅が終わるまでしばらくお待ちください。

2 WPS/RESETボタンを10秒間押し続け、LED ランプが緑点滅をはじめたら指を離します。

※LEDランプが緑点滅後、指を離してから初期化処理がはじまります。



3 LED ランプの緑点滅が終わると自動的に再起動します。再起動後、LED ランプの緑・赤が交互にゆっくり点滅したら、初期化完了です。

※ この間、本製品の電源を絶対に切らないでください。

設定画面から初期化する方法

1 設定画面にログインします。

ログイン方法は9ページの「設定画面について」を ご参照ください。

2 メニューから「システム設定」の「設定保存と 復元」を選択します。

3 「設定を初期化」 の 「初期化」 を選択します。

	10.000	設定保存と復元	
	WTC-1167US	現在の設定の保存/復元	を行うことができます。
	> HOME	また、工場出荷状態へ戻す	こと(初期化)も行うことができます。
	▶無線設定	設定を保存:	保存
	► MAC アドレスフィルタリング	設定を復元:	参照 ファイルが選択されていません。 復元
2-	 ママームウェア更新 設定保存と復元 アスワード設定 	設定を初期化:	初期化
_	⇒ 再起動		
3 -			

4 確認ダイアログボックスが表示されますので、
 「OK」を選択します。

パスワード設定

本製品の設定画面にアクセスするためパスワードを変更す ることができます。

1 設定画面にログインします。

ログイン方法は9ページの「設定画面について」を ご参照ください。

2 メニューから「システム設定」の「パスワード設定」を選択します。

ELECOM	中継器
WTC-1167US	パスワード設定 本製品の管理画画にアクセスするためのパスワードを変更できます。
>HOME ▶無線股定	※バスワードは、単角質数字(a-c, A-c, 0-0)で入力してださい ※バスワードの入力文字数(30文字に)内です。 ※より高いセキュリティを確保するため、初期投定時に変更することをお勧めします。
>MAC アドレスフィルタリング ▼システム設定	パスワード設定
 ファームウェア更新 設定保存と母元 パスワード設定 	液在のパスワード: 新パスワード:
> 再起動	新パスワードの再入力:
	適用 キャンセル

3 「現在のパスワード」、「新パスワード」、「新パス ワードの再入力」を入力し、「適用」を選択します。 パスワードは30文字以内で、半角英数字(a~z、A~ Z、0~9)のみ設定できます。

2 認証画面が表示されたら、 新しく設定したログインIDとパスワードを入力 して再ログインします。 新しいパスワードが設定されます。

設定リファレンス

設定画面を表示する	
各メニューについて	
無線設定	
MACアドレスフィルタリング	
システム設定	
ファームウェア更新	
手動更新	
自動更新	
設定保存と復元	
パスワード設定	41
再起動	

設定画面を表示する

本製品の各種設定をするために、Webブラウザーから利用 できる管理画面(設定ユーティリティ)があります。

設定画面にアクセスするには、本製品と無線親機が接続されている必要があります。接続されていない場合は、10ページ [接続編] の手順で無線親機に接続してください。

モバイル端末 (スマートフォン・タブレット)の場合

「らくらくコントロール」アプリをダウンロードし、インストールします。

以下のページにあるリンクからGoogle Playまたは App Storeのページに移動してインストールすること ができます。



2 「らくらくコントロール」 アプリを タップし、起動します。





			Ξ
elecom-Lit	2/11 WTC-1167US 設置場所名 未設定	取得日時 2018/10/03	3 14:18
((- +#8	IPアドレス 192.16 MACアドレス 00e04 バージョン	8.3.252 c8132d1	0
	a)		
	○ 再読み込み	み	

本製品の名称が表示されない場合は、無線親機のSSIDでWi-Fi 接続されているか確認してください。

4 初期設定のログイン名とパスワードでログイン します。

初期設定のログイン名: admin 初期設定のパスワード: ランダムな英数字 (「かんたんセットアップシート(初期値)」 に記載)

		中維器
WTC-1167US	ステータス	
HOME	本製品のシステム情報を表示します。	
40.40.55-0-		
2. 雨林放足	システム設定	0 in the fee 00-
MAC アドレスフィルタリン	福貴時間 ファームウェアパージョン	0day;0h:4m:23s
·	動作モード	中規器
・システム設定	現在時刻	2018/11/08 19:36:07
五記動	無線設定一級機	
C TTAEND	ESSID	-
	赛坡	2.4GHz
	チャンネル	6
	BSSID	
		信秋
	Esein	
	Ecolo dariežili	\$+dn(E)
	時長か	WPA2.4FS
	BSSID	
	接続端末	0 一覧表示
	無解設定(5GHz)一子機	
	ESSID	100
	テャンネル	36
	暗号化	WPA2-AES
	BSSID	1000 B. B. B. B. B.
	接続端末	1 一覧表示
	機器情報	
	IP7Fレス	192.168.0.174
	サブネットマスク	255.255.255.0
	デフォルトゲートウェイ	192.168.0.1
	DNS+-/-	192.168.0.1
	MAC7FUX	100 B B B B B B B B B B B B B B B B B B

設定画面が表示されます。

パソコンの場合

Webブラウザー^{*}を起動し、本製品に割り振ら れているIPアドレスを入力します。

※ Safari、Chrome、Microsoft Edge、Internet Explorerなど 本製品に割り振られた IP アドレスは、ご使用中の無線親機などか ら確認してください。

初期設定のログイン名とパスワードでログイン します。

初期設定のログイン名: admin 初期設定のパスワード: ランダムな英数字 (「かんたんセットアップシート (初期値)」 に記載)

ELECOM 中継器 WTC-1167US ステータス > HOME 本製品のシステム情報を表示します。 > 無線設定 システム設定 MAC アドレスフィルタリン ダ 28-46-09-55 ファームウェアバージョン 動作モード 中継器 ▶ システム設定 現在時刻 2018/11/08 19:36:07 無線設定一級 > 再起動 帯域 2.4GHz チャンネ BSSID 状態 接続 無線設定(2.4GHz)一子機 ESSID チャンネル Auto(6) 给号化 WPA2-AES BSSID 接続端末 0 一覧表示 無線設定(5GH 子機 チャンネル 暗号化 WPA2-AES BSSID 接続端末 一覧表示 後器情報 IP76L7 192.168.0.174 サブネットマスク 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ 192.168.0.1 DNSサーバー 192.168.0.1 MAC7FLA

設定画面が表示されます。

各メニューについて

メニュー項目	内容
無線設定	無線LANに関する設定をするメニューです。 →35ページ
MACアドレス フィルタリング	本製品に接続できる機器を設定するメニューです。 →37ページ
システム設定	本製品を管理するためのメニューです。 →38ページ
再起動	本製品を再起動するためのメニューです。 →43ページ

MEMO

スマートフォンなどのホーム画面に設定画面のショートカットを作っ ておくと、必要なときにすばやく開くことができます*。

※本製品と機器を接続している場合のみ設定画面を開くことができます。

●iPhone (Safari)の場合

①設定画面を開いた状態で、画面下部 ②「ホーム画面に追加」 の中央のアイコンをタップします。



をタップします。

al 🗢	19:54	۲ 🕷 🕸 👁 👁
	192.168.0.	196 Č
BLECOM		+#S
ATC-INFUS	スアージス 本製造のラステム機能を思想します。	
> MARIE > MARIE アドレスフィルタリ: ダ	237488 84648 77-65470-947	dae (k.ds.Six
►>>>9482	RATOR RANG	*## 2/44*/02-9652/4
	AirDrop、近くの人と間 ントロールセンターから、 をオンにすると、近くの人 す。あとはタップして共有	Wに共有できます。iOSではコ MacではFinderからAirDrop の名前がここに表示されま Iできます。
x 9 tt - 57	×-4	インダー ×モに追加
************************************	+ *-小酒酒に 追加	7021 PDF&@##
	キャンセ	:JL

●Android (Chrome)の場合 ①設定画面を開いた状態で、画面右上 ②「ホーム画面に追加」 のメニューボタンをタップします。

:

192.168.0.196/inde

 \bigtriangleup

 \bigcirc



無線設定

本製品のバンドステアリング機能は工場出荷時は無効に、初めて無線親機と接続した時点では有効に設定されています。

- ●SSIDまたは暗号化キーを2.4GHzと5GHzでそれぞれ 異なる値に変更した場合、自動的にバンドステアリング機 能が無効に設定されます。
- ●SSIDと暗号化キーを2.4GHzと5GHzで共通の値に戻した場合、再びバンドステアリング機能が有効になります。

WTC-1167US	無線設定	無線設定		
> HOME	子機との無線接続の設定	子機との無線接続の設定を行います。		
> 無線設定	■ 無線帯域:	5GHz		
MAC アドレスフィルタリン ダ	SSID :	initer .		
		※最大32文字、半角英数字(a~z、A~Z、0~9)または"-"、"_"のみ		
▶ システム設定	認証:	WPA pre-shared key $\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$		
▶ 再起動	暗号化:	O WPA(TKIP)		
	暗号化キー:	And And And		
	チャンネル :	36 ~		
	■ 無線帯域:	2.4GHz		
	SSID :	<i>7~5</i>		
		※最大32文字、半角英数字(a~z、A~Z、0~9)または"-"、"_"のみ		
	認証:	WPA pre-shared key \sim		
	暗号化:	○WPA(TKIP) ●WPA2(AES)		
	暗号化キー:	a y Manaya		
	チャンネル:	Auto(6)		
		適用 キャンセル		

項目	内容		
SSID	本製品に接続するための SSID 名を設定します。無線親機と初めて接続したときには無線親機と同じ値に設定されています。 SSID は 32 文字以内で、半角英数字 (a ~ z、A ~ Z、O ~ 9)、 または [- (ハイフン)] [_ (アンダーバー)] のみ設定できます。		
	認証方式を設定します。		
認証	WPA Pre-Shared	通常はこちらを選択します。	
	Key (推奨)		
	WEP	WEP にしか対応していない機器の場 合、選択します。	
	無効	通常は「無効」に設定しないでくだ さい。悪用されたり、パソコンに不 正アクセスされる場合があります。	

認証方式に「WPA Pre-Shared Key」を選択した場合

項目	内容			
暗号化	ご使用になる無線LAN子機が対応している種別を選択します。			
	WPA2 AES (推奨)		A2-PSK のうち暗号化形式に ES] を使用します。	
	WPA TKIP		A-PSK のうち暗号化形式に「TKIP」 使用します。	
暗号化キー	本製品に接続するための暗号化キーを設定します。無線親機と 初めて接続したときには無線親機と同じ値に設定されています。			
	入力種別	文字数・桁数	文字	
	文字入力	8~63文字	半角英数字記号を入力します。	
	16進数入力	64桁	半角英数字の0~9、a~fを組み 合わせた文字列を入力します。	
チャンネル	使用するチャンネルを選択します。チャンネルの異なる複数の 無線機器を使用する場合は5チャンネル以上離してください。 Autoを選択すると、自動でチャンネルが設定されます。 (例) 1ch/6ch/11ch			

認証方式に「WEP」を選択した場合

項目	内容		
キー長	キー長を選択します。 通常は 128bit を選択してください。		
	暗号化キーの入力形式を選択します。		
キーフォーマット	ASCII	半角英数字で指定文字数を入力します。	
	Hex	16 進数で指定文字数を入力します。 ※ 16 進数とは、半角英数字の0~9、a~fを 組み合わせた文字列です。	
暗号化キー	「キーフォーマット」で指定した形式で暗号キーを入力します。		
チャンネル	使用するチャンネルを選択します。チャンネルの異なる複数の 無線機器を使用する場合は5チャンネル以上離してください。 Autoを選択すると、自動でチャンネルが設定されます。 (例) 1ch/6ch/11ch		
MACアドレスフィルタリング

登録したMACアドレスを持つ無線LAN子機のみ通信を許可します。第三者の無線LAN子機からの不正アクセスを防止するのに役立ちます。 最大20件まで設定できます。

WTC-1167US	MACアドレスフィ	ィルタリング			
HOME	MACアドレスフィルタ 20個のMACアドレスフィルタ	リング登録一覧			
> 無線設定	No.	MACTFUX		コメン	ト選択
MAC アドレスフィルタリン が	選択削除	全て削除	クリア		
▶ システム設定	MAC7FUZZ	ィルタリング有効			
- 再起動	新規登録	MACアドレス		コメント	追加 クリア
				適用	キャンセル

項目	内容
MAC アドレスフィルタリング 有効	MAC アドレスフィルタリング機能の有効/無効を 設定します。(初期値:無効)
MAC アドレス	本製品への接続を許可する機器の MAC アドレス を入力します。 ※ MAC アドレスは「:」で区切らずに入力します。 (例:0090fe0123ab)
コメント	機器を区別するための名称などを必要に応じて入 力します。(半角英数字で最大 20 文字)

システム設定

ファームウェア更新

機能の充実や改良により、本製品のファームウェアをバー ジョンアップすることがあります。

ファームウェアの更新は57ページを参照して行ってください。

■手動更新

本製品のファームウェアを更新します。
現在のファームウェアバージョン:
オンライン更新(アップデート) オンライン経由でファームウェアの更新(アップデート)を行います。 夏斯ファイル確認
手動更新 【ファイルを選択】ボタンをクリックし、ファームウェアのファイルを選択してから、適用ボタンを 押してください。】ファイルを選択 選択されていません 適用 キャンセル

項目	内容
オンライン更新 (アップデート)	「更新ファイル確認」を選択すると、現在のファームウェアが最 新バージョンか確認します。 最新の場合は、「現在のファームウェアは、最新版です。」と表 示されます。 最新ではない場合は、画面の案内に従ってアップデートをする ことができます。
手動更新	ダウンロードしたファームウェアファイルを指定してアップデート を行います。

■自動更新 WTC-1167US 自動更新設定 > HOME ファームウェアを自動的に更新する機能についての設定を行います。 ▶ 無線設定 ◉有効 〇無効 MAC アドレスフィルタリン グ 適用 キャンセル ▼ システム設定 ▼ ファームウェア更新 > 手動更新 ▼ 自動更新 更新時間設定 2 > 設定保存と復元 パスワード設定

項目	内容
白動再新設守	「有効」に設定すると、定期的にファームウェアが自動更新され
日期史机政定	ます。

更新時間設定

WTC-1167US		ボノマ ペプ し) あ		
	ファームフェア更新 自動更	(新(アツノナート)更	新時间設定	
> HOME	自動ファームウェア更新を行	う場合の更新時刻を	を設定します。	
> 無線設定	更新ファームウェアの確認:	週に一度、本装置	が自動で指定した曜日	こ行います。
MAC アドレスフィルタリン グ	ファームウェアの自動更新: す。	更新ファームウェフ	アがあった場合、指定し	と時刻に更新を行いま
▼ システム設定 ▼ ファームウェア更新	Auto ~	自動更新時刻:	水曜日 05:04	
> 手動更新			適用	キャンセル
 ▼ 自動更新 ● 更新時間設定 ● 設定保存と復元 				
パスワード設定				
> 再起動				

項目	内容
自動更新 更新時間設定	指定した時間に現在のファームウェアが最新かどうかチェック し、最新でない場合は、自動的にアップデートを行います。 「Auto」に設定すると、更新時刻が自動的に決められ、右の欄 に表示されます。 ● 曜日は自動的に割り振られますので、設定することはできま せん(再起動時にランダムな曜日が表示されます)。

設定保存と復元

本製品の設定情報をファイルとして保存したり、本製品の状態を、設定情報を保存した時点の状態にすることができます。

また、本製品の設定内容を初期値(工場出荷時の状態)に 戻すことができます。

WTC-1167US	設定保存と復元			
> HOME	現在の設定の保存/復元を行	うことができます。 ト(初期化)またうことができます		
■ 無線設定	よた、工場山何仏恐へ戻りこ(
MAC アドレスフィルタリン	設定を保存:	保存		
グ	設定を復元:	参照 ファイルが選択されていません。	復元	
 > システム設定 > ファームウェア更新 ? 設定保存と復元 > パスワード設定 	設定を初期化:	初期化		
> 再起動				

項目	内容
設定を保存	「保存」を選択すると、「config.bin」というファイル名で保存 されます。
設定を復元	 「設定を保存」で保存したファイルを選択し、「復元」を選択すると、保存した設定が復元されます。 ● 設定が反映されるまでにしばらく時間がかかります。本製品の電源を切らないでください。 ● 復元が完了すると、設定画面が表示されます。
設定を初期化	「初期化」を選択すると、設定内容を初期値(工場出荷時の状態) に戻します。 ● 設定が反映されるまでにしばらく時間がかかります。本製品の電源を切らないでください。

パスワード設定

本製品の設定画面にログインするための、パスワードを設定します。

WTC-1167US	パスワード設定
> HOME	本製品の管理画面にアクセスするためのパスワードを変更できます。
▶ 無線設定	※パスワードは、半角英数字(a~z、A~Z、0~9)で入力してください ※パスワードの入力文字数は30文字以内です。 ※と以高いセキュリティを確保するため、加減数字時に変更することをお勧めします。
MAC アトレスフィルタリン グ	
 ▼ システム設定 ▶ ファームウェア更新 ※ 設定保存と復元 	パスワード設定 現在のパスワード:
* パスワード設定	新パスワード:
> 科社 約	適用 キャンセル

項目	内容
現在のパスワード	現在のパスワードを入力します。
新パスワード	新しいパスワードを入力します。
新パスワードの再入力	確認ため新しいパスワードをもう一度入力します。

パスワードは 30 文字以内で、半角英数字(a~z、A~Z、0~9)のみ設定できます。



再起動

「適用」を選択すると、LEDランプが緑点滅し再起動します。 その後、LED ランプの緑・赤が交互にゆっくり点滅したら、 再起動完了です。

WTC-1167US	再起動
> HOME	本装置の再起動を行うことができます。
> 無線設定	適用
MAC アドレスフィルタリン グ	
▶ システム設定	
▶ 再起動	

こんなときは

インターネットに接続できない	.44
無線LANからインターネットに接続できない	45
初期状態のSSIDと暗号化キーがわからない	46
暗号化キーを入力しても接続できない	.47
無線親機と本製品を接続したら、本製品のSSID 接続できなくなった	で .48
電波は届いているのに無線接続が切れる	49
Webブラウザー上で設定画面が表示されない	. 50
WPS機能を使用したら、今まで接続できていた 無線LAN子機が接続できなくなった	.51
パソコンの内蔵無線LANで本製品に接続すると 〈資格情報入力〉画面が表示され、接続できない	、 .52
本製品が使用する無線の電波は、他の無線機器と 干渉したりしますか?	<u>-</u> .53
工場出荷時の状態に戻す方法は?	54
確実に本製品に接続したい	.55
無線接続が頻繁に切れる場合	.56
ファームウェアを更新する	.57
ファームウェア更新画面を開く	. 58
サーバー上のファイルを使って更新する	. 59
ダウンロードしたファイル (ローカルファイル)を	
指定して更新する	60
決められた時間に自動更新する	. 62

インターネットに接続できない

インターネットに接続できない原因はさまざまなことが考えられます。

「えれさぽ」サイトを参考にして、操作をやり直してください。



URL: http://www.elecom.co.jp/support/elesupport/

無線LANからインターネットに接続できない

- 以下のことを確認してください。
- 設定後、すぐにはつながらない場合があります。
 2~3分ほどお待ちいただき、再度お試しください。
- ② 本製品のLEDランプが緑・赤が交互にゆっくり点滅している(圏外)場合

本製品を障害物がない場所や、より無線親機に近い場所へ移動してください。

③ 特定の無線LAN子機 (スマートフォンなど)のみがイン ターネットに接続できない場合

無線LAN子機側に問題がある可能性があります。 無線LAN子機側の説明書などを確認し、正しい設定を行ってくだ さい。

<無線LAN子機側の無線機能をオフにしている場合>

無線機能をオンに変更してください。

<無線LAN子機側のIPアドレスが「手動」になっている場合> 「自動取得」に変更してください。

④ すべての無線LAN子機 (スマートフォンなど)がインター
 ネットに接続できない場合

無線親機 (無線LAN ルーターなど) あるいは本製品に問題があるため、原因の切り分けが必要です。

まずは、本製品の電源を落とした後、無線親機のそばに移動して、インターネットに接続できるか確認してください。

<無線親機の近くでも接続できない場合>

無線親機側に問題がある可能性があります。無線親機側の説明書 などを確認し、正しい設定を行ってください。

● 無線親機の設定を変更した場合

11ページ「インターネットに接続する」を確認して、 再度本製品の設定を行ってください。

● 無線親機が(不)特定機の接続を許可しない設定の場合 無線親機側の説明書などを確認し、設定を解除してください。

<無線親機に近づくと接続できる場合>

本製品に問題がある可能性があります。

11ページ「インターネットに接続する」 を確認し、正しい設定を 行ってください。

初期状態のSSIDと暗号化キーがわからない

本製品の背面に貼り付けてある「暗号化キーラベル」、および付属の「かんたんセットアップシート(初期値)」にて、SSIDと暗号化キーを確認できます。

●暗号化キーラベル



 かんたんセットアップシート (初期値)



暗号化キーを入力しても接続できない

本製品の背面に貼り付けてある「暗号化キーラベル」、または、付属の「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載されている暗号化キーを入力しても接続できない場合、入力した文字が間違っている可能性があります。

以下の点に注意して、もう一度入力してください。

- 暗号化キーは、半角英数字12文字です。
- アルファベットの大文字と小文字が区別されます。
- ●本製品の初期値では、以下の英数字の小文字のみを使用しています。

暗号化キー使用文字 23456789acdefhijkmnprtuvwxy

無線親機と本製品を接続したら、本製品のSSID で接続できなくなった

無線親機との接続設定を行うと、本製品のSSIDは無線親機と同じSSIDになります。

無線親機のSSIDとセキュリティ設定で接続してください。

電波は届いているのに無線接続が切れる

使用中のチャンネルが他の無線機器と干渉している可能性 があります。

無線親機の電源を入れ直してください。

電源を入れ直すことでチャンネルが変更される場合があり ます。

入れ直しても変わらない場合は、無線親機の設定変更を行 い、チャンネルを手動で変更してください。

Webブラウザー上で設定画面が表示されない

以下のことを確認してください。

本製品と端末が正常に無線接続できていない場合があります。

本製品のそばに端末を移動してから、再度お試しください。

② 無線親機と本製品がWi-Fi接続している場合は、無線 親機側からIPアドレスが割り当てられますので、スマー トフォン用アプリ「らくらくコントロール」をご利用して アクセスしてください。

「らくらくコントロール」については、9ページ「設定 画面について」をお読みください。

WPS機能を使用したら、今まで接続できていた 無線LAN子機が接続できなくなった

今まで使用してきたパソコンの無線LAN子機がWPS機能に対応している場合は、ご使用の無線親機のWPS機能を使用して再接続してください。

本製品のWPS機能は「無線親機と本製品」の接続に用いる機能です。

WPS機能に対応していない場合は、接続するすべての無線 LAN子機に対して、WPS機能を使用せずに、手動にて無線 親機と接続するための無線LAN設定を行ってください。

※本製品が無線親機と無線接続できている状態であれば、 無線親機に対する無線接続設定が完了している状態の無 線LAN子機は、本製品に自動的に接続可能です。

パソコンの内蔵無線LANで本製品に接続すると、 〈資格情報入力〉画面が表示され、接続できない

OS標準の無線設定を利用している場合、〈ワイヤレス ネットワークのプロパティ〉画面の【認証】タブにある「このネットワークでIEEE802.1x認証を有効にする」のチェックボックスがオンになっている可能性があります。

確認のうえ、オンになっている場合は、オフに変更してください。

本製品が使用する無線の電波は、他の無線機器と 干渉したりしますか?

本製品を2.4GHz帯で使用する場合、他の2.4GHz帯を使用する無線機器で干渉する可能性があります。

そのため、Bluetooth製品、ワイヤレスマウス/キーボード、 電子レンジなどと同時利用する場合、速度低下や無線通信 不良の原因になることがあります。

また、使用中のチャンネルに近いチャンネルを使用する無線 アクセスポイント、または無線LANルーターが近隣にある と、干渉する可能性があります。この場合はチャンネルを5 チャンネル以上離すことで改善することができます。 (例)1ch/6ch/11ch

工場出荷時の状態に戻す方法は?

🚹 LED ランプが緑点滅していないことを確認します。

※緑点滅時は、ファームウェア更新等を実施中です。緑点滅が終わるまでしばらくお待ちください。

2 WPS/RESET ボタンを10秒間押し続け、LEDラ ンプが緑点滅をはじめたら指を離します。

※LEDランプが緑点滅後、指を離してから初期化処理がはじまり ます。



3 LED ランプの緑点滅が終わると自動的に再起 動します。再起動後、LED ランプの緑・赤が交 互にゆっくり点滅したら、初期化完了です。

※ この間、本製品の電源を絶対に切らないでください。

確実に本製品に接続したい

無線LAN子機は、無線親機と本製品のどちらに接続するか を自動的に切り替えるため、本製品のSSIDと暗号化キー は、無線親機と接続した際に、無線親機と同じ値に設定され ます。

無線設定で本製品のSSIDと暗号化キーを無線親機と異なる値に設定することで、手動で確実に本製品と接続させることができるようになります。

25ページの「SSIDを変更する」の手順を参考に、SSID を変更してください。

無線接続が頻繁に切れる場合

本製品は、バンドステアリング機能で自動的に帯域を切り替えます。

そのため、機器を利用している場所によっては、2.4GHzと 5GHzが頻繁に切り替わることによって、接続が切れたよう に感じる場合があります。

無線設定で本製品のSSIDを2.4GHzと5GHzで異なる値 に設定することで、バンドステアリング機能を無効にするこ とができます。

25 ページの「SSIDを変更する」の手順を参考に、 2.4GHzまたは5GHzのSSIDを変更してください。

ファームウェアを更新する

機能の充実や改良により、本製品のファームウェアをバー ジョンアップすることがあります。

ファームウェアを更新 (アップデート) することで、本製品を 最新の状態にすることができますので、新しい機能を追加し たり、操作を改善することができます。

ファームウェアの更新 (アップデート)の方法は3種類ありま す。

●手動更新

オンライン更新	「更新ファイル確認」ボタンを選択すると、エレコム・ファームウェ アサーバー上のファイルでアップデートが行われます。 → 59 ページ 「サーバー上のファイルを使って更新する」
手動更新	ダウンロードしたファームウェアファイルを指定してアップデー トを行います。 → 60 ページ 「ダウンロードしたファイル (ローカルファイル)を 指定して更新する」

●自動更新

	指定した時間に現在のファームウェアが最新かどうかチェック		
自動更新	し、最新でない場合は、自動的にアップデートが行われます。		
	→ 62ページ 「決められた時間に自動更新する」		

MEMO

通信環境が悪い場合は、「手動更新」 で更新することをおすすめします。

ファームウェア更新画面を開く

1 設定画面にログインします。

ログイン方法は9ページの「設定画面について」を ご参照ください。

2 メニューから「システム設定」の「ファームウェア 更新」を選択します。

WTC-1167US	ファームウェア更新 手動更新(アップデート)				
> HOME	本製品のファームウェアを更新します。				
> 無線設定	現在のファームウェアバージョン:				
MAC アドレスフィルタリン グ	オンライン更新(アップデート) オンライン経由でファームウェアの更新(アップデート)を行います。 更新ファイル確認				
 → アナス設定 マフームウェア更新 * 手動更新 ● 自動更新 ● 設定保存と認元 > パスワード設定 * 再起動 	手動更新 【ファイルを選択】ボタンをクリックし、ファームウェアのファイルを選択してから、適用ボタンを 押してください。 ファイルを選択 選択されていません 適用 キャンセル				

サーバー上のファイルを使って更新する

ファームウェア更新」 メニューの「手動更新」 を 選択します。





「更新ファイル確認」を選択します。

3 更新ファイルがある場合は、「更新 (アップデート)できるファームウェアがあります。」と表示されるので、「更新」を選択します。

ファームウェア更新中は以下の画面が表示されます。 以下の画面が表示されているときは、絶対に電源を切ら ないでください。

更新が完了すると、本製品は自動的に再起動します。

ELECOM	中継器			
	ファームウェア更新 手動更新(アップデート)			
WIC-1167US	ファームウェアを更新中です。			
HOME	ファームウェア更新中。しばらくお待ちください。 再発が空スするまで、絶対に電源を切らたいでください。			
▶無線設定	更新が元」するよど、紀別に電源を切らないでください。 途中で電源をOFFにした場合、本製品が破損する恐れがあります。			
► MAC アドレスフィルタリング	0%			
 ▼システム設定 ▼ファームウェア更新 ・ 手動更新 ▶ 自動更新 ▶ 設定保存と復元 				

ダウンロードしたファイル(ローカルファイル)を 指定して更新する

🚹 パソコンと本製品を無線LANで接続します。

- 2 Webブラウザーを起動し、エレコムWebサイト 「http://www.elecom.co.jp/」に接続します。
- 3 エレコムWebサイトのメニューから「ダウンロード」 ー「ドライバ・ユーティリティ」を選択します。



4 「型番で検索」で型番 (WTC-1167US)を入力 し、[検索]を選択します。



5 本製品向けにダウンロードが可能な内容が表示されま すので、

「WRC1167US用ファームウェア」を選択します。

6 画面の説明に従ってダウンロードを開始します。

- ●ダウンロード前に注意事項などがないか、ダウンロードページでご確認ください。
- ●ダウンロードファイルの保存場所には、デスクトップ を指定してください。

7 「ファームウェア更新」 メニューの「手動更新」 を 選択します。



8 「ファイルを選択」を選択し、 ⁶ でダウンロード したファイルを選び、「適用」を選択します。

ファームウェア更新中は以下の画面が表示されます。 以下の画面が表示されているときは、絶対に電源を切ら ないでください。

更新が完了すると、本製品は自動的に再起動します。

ELECOM	中維器		
	ファームウェア更新 手動更新(アップデート)		
WIC-1167US	ファームウェアを更新中です。		
> HOME	ファームウェア更新中。しばらくお待ちください。 亜新が完了するまで、絶対に電話を抑られてください。		
▶無線設定	受新が光すりるまと、絶対に電源を切らないてください。 途中で電源をOFFにした場合、本製品が破損する恐れがあります。		
■ MAC アドレスフィルタリング	0%		
 ▼ システム設定 ▼ ファーム・ウェア更新 > 手動更新 ▶ 自動更新 			

決められた時間に自動更新する

ファームウェア更新」 メニューの「自動更新」 を 選択します。



- 2 「自動更新設定」 を「有効」 に設定し、「適用」 を 選択します。
- 3 「自動更新」 の 「更新時間設定」 メニューを選択 します。

	WTC-1167US	ファームウェア更新 自動更新(アップデート)更新時間設定						
	P HOME	自動ファームウェア更新を行う場合の更新時刻を設定します。						
	▶ 無線設定	更新ファームウェアの確認:	週に一度、本装置	『が自動で指定した曜日	に行います。			
	MAC アドレスフィルタリン グ	ファームウェアの自動更新: す。	更新ファームウェ	アがあった場合、指定し	た時刻に更新を行	いま		
	 ▼ システム設定 ▼ ファームウェア更新 > 5 新雨転 	Auto ~	自動更新時刻:	水曜日 05:04	キャンヤル			
3-	 → テ期支新 → 戸勤英新 ◆ 更新時間設定 > 設定保存と復元 > パスワード設定 			ABUTS	112 00			
4 -								

4 更新時間を設定し、「適用」 を選択します。

指定した時間に現在のファームウェアが最新かどうか チェックし、最新でない場合は、自動的にアップデート を行います。

[Auto] に設定すると、更新時刻が自動的に決められ、 右の欄に表示されます。

付録編

安全上のご注意	64
使用上のご注意	66
このマニュアルについて	67
無線LANをご使用になるにあたってのご注意。	68
動作環境	69
各部の名称とはたらき	70
設定初期値	72
パソコンのIPアドレスの確認方法	73
Windows 10の場合	74
Windows 7の場合	75
製品の保証について	76
製品の保証とサービス	
サポートサービスについて	77
基本仕様	78
無線LAN部	78
その他一般仕様	78

安全上のご注意

製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明 しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項 にしたがって正しくご使用ください。

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性 を必要とする設備や機器 (医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子 力関係)への組み込みは考慮されていません。これらの機器での使 用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社はいかなる責任も 負いかねます。

■表示について

この「安全上のご注意」 では以下のような表示 (マークなど) を使用して、注意事項を説明しています。 内容をよく理解し てから、本文をお読みください。

Cの表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。 Cの表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

\bigcirc	丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項 目が絵などで表示されている場合があります。
0	塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行なわなければならないことを意味し ます。丸の中は行なわなければならない行為が絵などで表示されている場合 があります。



本体から異臭や煙が出たときは、ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

そのまま使用を続けると、感電・火災の恐れがあります。 使用を中止して販売店にご相談ください。



分解はしないでください。

ケースは絶対に分解しないでください。感電の危険がありま す。分解の必要が生じた場合は販売店にご相談ください。

水気の多い場所での使用、濡れた手でのお取り扱いはおやめください。

感電・火災の原因となります。

🕥 本体内部に異物を入れないでください。

金属を差し込んだり、水などの液体が入らないよう注意してく ださい。感電、火災、故障の原因となります。万一異物が入っ た場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。

落雷の恐れがあるときや雷発生時は、使用を中断してください。

感電、火災、故障の原因となります。

使用上のご注意

- ●高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。
- 屋外で使用しないでください。
- ●周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する 場合があります。
- ●本体は精密な電子機器のため、衝撃や震動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用・保管は避けてください。
- ●ラジオ・テレビ等の近くで使用すると、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置があると、ノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。
- ●本製品の仕様および価格は、製品の改良等により予告無しに変更する場合があります。
- ●本製品に付随するドライバー、ソフトウェア等を逆アセン ブル、逆コンパイルまたはその他リバースエンジニアリン グすること、弊社に無断でホームページ、FTPサイトに登 録するなどの行為を禁止させていただきます。
- 本製品を使用した結果によるお客様のデータの消失、破損など他への影響につきましては、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。重要なデータについてはあらかじめバックアップするようにお願いいたします。

このマニュアルについて

- このマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が所有して います。
- ●このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/ 転載することを禁止させていただきます。
- ●このマニュアルの内容に関しては、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ●このマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、弊社サポート窓口までご連絡ください。
- Microsoft、Windowsは米国 Microsoft Corporation の登録商標です。そのほか、このマニュアルに掲載されて いる商品名/社名などは、一般に各社の商標ならびに登 録商標です。本文中における®および TM は省略させて いただきました。

無線LANをご使用になるにあたってのご注意

■ 2.4GHz帯使用の無線機器について

本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の調理器具・産 業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用さ れている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局) 及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用され ています。

- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線 局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認 してください。
- 万が一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して 電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波 数を変更するかまたは電波の発射を停止した上、弊社サ ポートセンターにご連絡頂き、混信回避のための処置等 (例えば、パーティションの設置など)についてご相談くだ さい。
- その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局 に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困り のことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い 合わせください。

使用周波数帯域	2.4GHz	
変調方式	DS-SS方式/OFDM方式	
想定干渉距離	40m以下	
国油粉亦再の可不	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」、「特定小	
同叔奴发史仍可否	電力無線局」帯域を回避可能	

■ 5GHz帯使用の無線機器について

電波法により、W52、W53は屋外での使用が禁止されています。

36~64chは、屋外で使用しないでください。

本製品の設定画面に接続するパソコンは、TCP/IPプロトコ ルを利用できるOSであれば使用できます。ただし、弊社で は次の環境のみサポートしています。

また、Webベースの設定画面を採用しています。本製品の 設定にはWebブラウザーより設定ができます。

対応機種	Windows 105/10/8.1/7、				
および OS	macOS 10.14/10.13/10.12、				
	Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8、				
	Android 4.4 以降、				
	iOS 10.0 以降				
Web ブラウザー	Internet Explorer 11.0以降、				
	Google Chrome 67.0 以降、				
	Microsoft Edge 42.0 以降、				
	Firefox 61.0 以降、				
	Safari 11.0 以降				

各部の名称とはたらき



① LED ランプ	電源オフ時	消灯	本製品の電源が切られた状態
	起動時	赤点灯	起動中
	動作時	緑・赤が交互に ゆっくり点滅	無線親機と接続されていない状態
		緑点灯	最適な場所に設置されている状態
		赤点灯	無線親機との距離が近すぎる状態
		緑・赤が交互に すばやく点滅	無線親機との距離が離れすぎてい る状態
		緑点滅	初期化、ファームウェア更新、ま たは、設定保存処理中 ※ 故障の原因になりますので、絶 対に電源を切らないでください。
		赤点滅	WPS 機能実行中

② WPS/RESET ボタン	WPS :	2~3 秒長押し LED ランプが赤点滅するまで 2~3 秒間長押しし たあと、指を離すと WPS 機能が実行されます。 WPS 機能実行中は LED ランプは赤点滅を続けま す。
	RESET:	10 秒長押し LED ランプが緑点滅するまで約 10 秒間長押しし たあと、指を離すと初期化処理が開始されます。 初期化処理が完了するまで LED ランプは緑点滅 を続けます。処理が完了すると自動的に再起動し、 工場出荷時の状態に戻ります。 ※初期化処理中は、絶対に電源を切らないでくだ さい。
③ USB コネクター (電源入力用)	USB AC 3 % USB A	充電器(別売)を使用して、本装置に電源を供給します。 C 充電器は、5V/1A 以上のものをご使用ください。

設定初期値

工場出荷時の設定値			
ログイン時のユーザー名とパスワード	ユーザー名: admin パスワード:本体の「暗号化キーラベル」、付 属の「かんたんセットアップシート (初期値)」 に記載されています。		
IP アドレス	192.168.3.252		
無線 LAN 関係の工場出荷時の設定値			
SSID	elecom-XXXXXX ※ 2.4GHz と 5GHz 共通の SSID です。 ※ SSID は本体の「暗号化キーラベル」、付属 の「かんたんセットアップシート(初期値)」に 記載されています。 X はランダムな半角英数字(記号を除く)です。		
暗号化方式	WPA2-PSK (AES)		
暗号化キー (全 SSID 共通)	本体の「暗号化キーラベル」、付属の「かんたんセットアップシート (初期値)」 に記載されています。		
パソコンのIPアドレスの確認方法

本製品の設定画面にアクセスできない場合に、本製品の設 定画面に接続するパソコンのIPアドレスがどのようになって いるかを確認する方法を説明します。

ここで説明しているIPアドレスの確認方法は、本製品に接続 する無線LAN子機のIPアドレスを確認するときにも使用で きます。

本製品から正常にIPアドレスが割り当てられているとき

本製品に接続されているパソコンのネットワーク設定は以下になっています。

IP アドレス	192.168.3.xxx 「xxx」は任意の数字(初期値:100 ~200 のいずれか) です。
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.3.252

×

Windows 10の場合

<mark>7</mark> [スタート]→[Windows Powershell]を選択します。



2 [Windows Powershell] 画面が表示されますので、 [>] のあとにカーソルが点滅している状態で、キーボー ドから[ipconfig] と入力し、[Enter] キーを押します。

Windows PowerShell Windows PowerShell Copyright (C) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved. PS C:¥Users¥totoro> ipconfig

MEMO ● 入力する文字は半角英数字です。 ● ["xxx"は、内部コマンド・・・」と表示された場合は、入力間違いです。もう一度入力してください。

ネットワーク接続情報が表示されます。



無線LAN接続は「Wireless LAN adapter ワイヤレス ネット ワーク接続」の「IPv4アドレス」に現在のIPアドレス「192.168. xxx.xxx」が表示されます(xxxは任意の数字)。

Windows 7の場合

1 [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[コ マンド プロンプト]の順に選択します。



2 「コマンドプロンプト」画面が表示されますので、 「>」のあとにカーソルが点滅している状態で、キーボードから「ipconfig」と入力し、[Enter]キーを押します。



MEMO
 ● 入力する文字は半角英数字です。
 ● ["xxx"は、内部コマンド・・・」と表示された場合は、入力間違いです。もう一度入力してください。

ネットワーク接続情報が表示されます。

Wireless LAN adapter ワイヤレス ネットワーク接続:	
接続固有の DNS サフィックス : Realtek リンクローカル IPv6 アドレス : fe80::102:f940:c819:58b3%17 IPv4 アドレス : fe80::2104 サフネット マスク : 255.255.255.0 デフォルト ゲートウェイ : 192.168.2.1	無線LAN

無線LAN接続は「Wireless LAN adapter ワイヤレス ネット ワーク接続」の「IPv4アドレス」に現在のIPアドレス「192.168. xxx.xxx」が表示されます(xxxは任意の数字)。

製品の保証について

製品の保証とサービス

販売店発行のレシートまたは保証シールに記載されている 購入日より1年間、本製品を本保証規定に従い無償修理す ることを保証いたします。

● 保証期間

保証期間はご購入日より1年間です。保証期間を過ぎての 修理は有料になります。詳細については製品情報に記載の 保証規定をご確認ください。保証期間中のサービスについ てのご相談は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

● 保証範囲

次のような場合は、弊社は保証の責任を負いかねますのでご 注意ください。

- ・弊社の責任によらない製品の破損、または改造による故障
- ・本製品をお使いになって生じたデータの消失、または破損
- ・本製品をお使いになって生じたいかなる結果および、直接
 的、間接的なシステム、機器およびその他の異常

詳しい保証規定につきましては、製品情報に記載の保証規 定をご確認ください。

● その他のご質問などに関して

次ページ 「サポートサービスについて」 をお読みください。

サポートサービスについて

豊富なQ&Aやチャットサポート、画面で見る設定手順、マ ニュアルなどをWebでご案内しています。ご利用が可能で あれば、まずご確認ください。



http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/033.html

エレコム・ネットワークサポート(ナビダイヤル) TEL:0570-050-060

受付時間:10:00~19:00(年中無休)

ネットワークサポートにお電話される前に

お問い合わせの前に以下の内容をご用意ください。

- ・弊社製品の型番
- ・インターネットに関するプロバイダー契約の書類
- ・ご質問内容(症状、やりたいこと、お困りのこと)
- ※可能な限り、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店舗へお問い合わせください。 エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。 This product is designed for use in japan only.

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

基本仕様

無線LAN部

機種	WTC-1167US シリーズ
規格	IEEE802.11ac (5G 帯) IEEE802.11n (2.4G/5G 帯) IEEE802.11a (5G 帯) IEEE802.11g (2.4G 帯) IEEE802.11b (2.4G 帯)
伝送速度 (理論値)	IEEE802.11ac : 最大 867Mbps IEEE802.11n : 最大 300Mbps IEEE802.11a : 最大 54Mbps IEEE802.11g : 最大 54Mbps IEEE802.11b : 最大 11Mbps
アンテナ方式	送受信×2本 (2.4GHz/5GHz 共用)

その他一般仕様

機種	WTC-1167US シリーズ
動作環境	温度:0~40℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと)
消費電力 (最大)	5W
質量	約 40g
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)	約 35.6 ×約 10.1 ×約 115.6mm (USB コネクター収納時)

ELECOM

無線LAN 中継器 WTC-1167US シリーズ ユーザーズマニュアル

発行 エレコム株式会社

©ELECOM CO.,LTD. 2019 All Rights Reserved.