



HP Smart Tank 510 series

Avisos da HP Company

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS AQUI ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO, ADAPTAÇÃO OU TRADUÇÃO DESTE MATERIAL SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA POR ESCRITO DA HP É PROIBIDA, EXCETO SOB AS FORMAS PERMITIDAS PELAS LEIS DE DIREITOS AUTORAIS. AS ÚNICAS GARANTIAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS HP ESTÃO DEFINIDAS NA DECLARAÇÃO DE GARANTIA EXPRESSA QUE OS ACOMPANHA. NENHUMA INFORMAÇÃO CONTIDA AQUI DEVE SER INTERPRETADA COMO PARTE DE UMA GARANTIA ADICIONAL. A HP NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS TÉCNICOS OU EDITORIAIS, NEM POR OMISSÕES CONTIDOS NESTE DOCUMENTO.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Mac, OS X, macOS e AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.

ENERGY STAR e o selo ENERGY STAR são marcas comerciais registradas de propriedade da Agência de Proteção Ambiental dos EUA.

Android e Chromebook são marcas comerciais da Google LLC.

Amazon e Kindle são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas.

iOS é uma marca comercial ou marca comercial registrada da Cisco nos Estados Unidos e em outros países e é utilizada sob licença.

Conteúdo

l Introdução	1
Peças da impressora	2
Conheça o sistema de tanque de tinta	4
Recursos do painel de controle	5
Status das luzes do painel de controle e dos ícones do visor	7
Alterar as configurações de papel padrão detectadas pela impressora	15
Instruções básicas sobre papel	16
Abra o software da impressora HP (Windows)	19
Use o app HP Smart para imprimir, digitalizar e solucionar problemas	20
Modo de suspensão	21
Modo Silencioso	22
Desligamento automático	23

2 Im	primir	24
	Colocar mídia	25
	Imprimir documentos	29
	Imprimir fotos	
	Imprimir envelopes	
	Imprima usando o aplicativo HP Smart	
	Imprimir usando a resolução máxima (dpi)	
	Imprimir usando um desktop ou laptop Mac	
	Imprimir com dispositivos móveis	
	Dicas para uma impressão bem-sucedida	
	Exibir o status do trabalho de impressão e gerenciar os trabalhos de impressão (Windows)	40
	Personalizar sua impressora (Windows)	41

3	Usar os Serviços Web 42
	0 que são Serviços da Web? 43
	Configurar os Serviços da Web 44
	Imprimir com o HP ePrint
	Usar o site HP Connected

	Remover os Serviços da Web	47
4 Co	piar e digitalizar	48
	Copiar documentos	49
	Colocar original	50
	Digitalize usando o aplicativo HP Smart	51
	Digitalizar usando o HP software da impressora	54
	Digitalizar com o Webscan	56
	Dicas de digitalização e cópia	57
5 Ge	renciar tintas e cabeçotes de impressão	58
	Níveis de tinta	59
	Reabastecer tanques de tinta	60
	Solicitar suprimentos de tinta	63
	Imprimir usando tinta preta apenas	64
	Aprimorar a qualidade de impressão	65
	Alinhar os cabeçotes de impressão (cartuchos)	67
	Limpar os cabeçotes de impressão (cartuchos)	68
	Limpar a impressora	69
	Dicas para trabalhar com tintas e cabeçotes de impressão	70
	Mova a impressora para	71
6 Co	nexão	72
	Antes de começar	73
	Como colocar a impressora no modo de instalação	74
	Conecte a impressora a uma rede sem fio com roteador	75
	Estabeleça uma conexão sem fio com a impressora sem um roteador (Wi-Fi Direct)	77
	Conecte sua impressora usando o aplicativo HP Smart	81
	Alterar as configurações sem fio	82
	Conectar a impressora ao computador usando um cabo USB (conexão sem rede)	83
	Passar de uma conexão USB para uma rede sem fio	84
	Use ferramentas avançadas de gerenciamento de impressoras (para impressoras em rede)	85
	Dicas para configurar e usar uma conexão de rede	87
7 So	lucionar um problema	88
	Obter ajuda com a solução de problemas online da HP	89
	Obter mais ajuda	
	Erros do painel de controle da impressora	
	Obter aiuda do aplicativo HP Smart	
		_

Pro	oblema no cartucho 1	00
Pro	oblemas de impressão 1	07
Pro	oblemas de cópia 1	11
Pro	oblemas de digitalização 1	12
Pro	oblemas de conexão e rede 1	13
Pro	oblemas de hardware da impressora 1	15
Res	solver problemas de uso dos Serviços da Web 1	16
Res	staure os padrões e as configurações originais de fábrica1	17
Ma	anter o dispositivo	18
Sup	iporte HP 1	20
Apêndice A Inf	formações técnicas	22
Esp	pecificações	23
Avi	isos sobre regulamentação	25
Pro	ograma de controle ambiental de produtos1	29
Índice		36

1 Introdução

- <u>Peças da impressora</u>
- <u>Conheça o sistema de tanque de tinta</u>
- <u>Recursos do painel de controle</u>
- Status das luzes do painel de controle e dos ícones do visor
- <u>Alterar as configurações de papel padrão detectadas pela impressora</u>
- Instruções básicas sobre papel
- Abra o software da impressora HP (Windows)
- <u>Use o app HP Smart para imprimir, digitalizar e solucionar problemas</u>
- Modo de suspensão
- Modo Silencioso
- <u>Desligamento automático</u>

Peças da impressora



1	Guia de largura do papel
2	Bandeja de entrada
3	Protetor da bandeja de entrada
4	Tampa do scanner
5	Vidro do scanner
6	Porta de acesso aos cabeçotes de impressão
7	Porta frontal
8	Cartucho de tinta
9	Tampa do cartucho de tinta
10	Bandeja de saída
11	Extensão da bandeja de saída (também citada como extensão da bandeja)
12	Painel de controle



13	Cabeçotes de impressão
14	Trava do cabeçote de impressão



Conheça o sistema de tanque de tinta

Termo	Definição
Cabeçotes de impressão	Os cabeçotes de impressão são os componentes do mecanismo de impressão que aplicam tinta ao papel. Há dois cabeçotes de impressão: um de tinta preta e um de tinta colorida.
	CUIDADO: Depois de configurar a impressora, não abra a trava do cabeçote de impressão, a menos que seja instruído a fazer isso.
Trava do cabeçote de impressão	A trava do cabeçote de impressão no carro prende os cabeçotes ao carro. Verifique se a trava do cabeçote de impressão está fechada adequadamente para evitar problemas, como congestionamento de cartuchos.
	CUIDADO: Depois de configurar a impressora, não abra a trava do cabeçote de impressão, a menos que seja instruído a fazer isso.
Tanques de tinta	Há quatro tanques de tinta. Cada tanque de tinta corresponde a uma cor: ciano, magenta, amarelo e preto.
Lacres do tanque de tinta	Os lacres do tanque de tinta são plugues que selam cada tanque de tinta.
Alinhamento	Alinhamento é o processo de alinhar os cabeçotes de impressão para aumentar a qualidade da impressão.
	Para mais informações sobre o alinhamento, consulte <u>Ícone Alinhamento do cabeçote de impressão</u> <u>na página 10</u> .

Recursos do painel de controle

Visão geral dos botões e luzes



Recurso	Descrição
1	Botão Cancelar : Interrompe a operação atual.
2	Botão Continuar : Retoma um trabalho após uma interrupção (por exemplo, após o carregamento de papel ou remoção de congestionamento de papel).
	Luz Continuar : Indica que impressora está em estado de alerta ou erro.
3	Botão Cópia em cores : Inicia uma cópia em cores. Para aumentar o número de cópias, mantenha o botão pressionado. A cópia começará dois segundos após o último aperto do botão.
4	Botão Cópia em preto : Inicia uma cópia em preto-e-branco. Para aumentar o número de cópias, mantenha o botão pressionado. A cópia começará dois segundos após o último aperto do botão.
5	Tinta/luz do cabeçote de impressão: Indica problemas no tanque de tinta ou no cabeçote de impressão.
6	Ícone Cabeçote de impressão colorido e ícone cabeçote de impressão preto .
7	Visor do painel de controle: Indica o número de cópias, problemas relacionados a papel, problemas no cabeçote de impressão, problemas no tanque de tinta, Wi-Fi Direct status, status da conexão sem fio e força do sinal.
8	Botão Sem fio : Ativa ou desativa os recursos de conexão sem fio.
	Luz Sem fio: Indica se a impressora está conectada a uma rede sem fio. Uma luz Sem fio intermitente indica que a impressora não está conectada a uma rede ou está tentando se conectar. Durante a configuração, também indica que a impressora está no modo de configuração.
	NOTA: Se mais de duas horas se passaram desde que você ligou a impressora pela primeira vez e não configurou a impressora sem fio, é possível colocar a impressora no modo de configuração de rede, restaurando as configurações de rede da impressora. O modo de instalação dura duas horas. Para obter informações sobre como restaurar as configurações de rede da impressora, consulte <u>Restaure os padrões e as configurações originais de fábrica na página 117</u> .
9	Botão Informações : Pressione este botão para imprimir a página de informações. A página fornece informações da impressora, o endereço de e-mail da impressora, Wi-Fi Directa conexão de rede e a impressão móvel.
10	Botão Liga/Desliga : Liga ou desliga a impressora.

Ícones no visor do painel de controle

ícone	Descrição
88	Ícone Número de cópias: Mostra o número de cópias quando você está copiando documentos, muda para a letra A quando a impressora está alinhando o cabeçote de impressão e mostra a letra E e um número, quando a impressora está em um estado de erro.
D	Ícone Erro de papel: Indica um erro relacionado a papel.
!	Ícone Alerta: Indica um erro.
С М Ү К 🌢 🌢 🌢 🌢	Os ícones CMYK e os ícones de tinta são usados para indicar o status dos quatro tanques de tinta da impressora.
	Cada conjunto de tinta corresponde a um tanque de tinta: ciano, magenta, amarelo e preto.
$\Box \Box$	Ícones de Cabeçote de impressão: O ícone do cabeçote de impressão esquerdo piscando mostra um erro relacionado ao cabeçote de impressão colorido, e o ícone direito piscando mostra um erro relacionado ao cabeçote de impressão preto.
Ĩ .	Ícone Wi-Fi Direct: Indica que Wi-Fi Direct está ativo.
([†])!	Ícones de status da conexão sem fio: Mostra o status da conexão sem fio.
	Há três ícones de status da conexão sem fio: 🙌 (o ícone Sem fio), 🖡 (o ícone Atenção da conexão sem
	fio) e 📶 (o ícone Barras de sinal)

Status das luzes do painel de controle e dos ícones do visor

Luz do botão Liga/desliga

Status	Descrição
Acesa	A impressora está ligada.
Desativado	A impressora está desligada.
Esmaecida	Indica que a impressora está no modo de suspensão.
	• A impressora entra automaticamente em modo de suspensão após 5 minutos de inatividade.
	• A impressora se desliga automaticamente após 2 horas de inatividade se:
	 A impressora não é conectada a outros dispositivos por meio de conexão USB, e
	 Sem fio, Wi-Fi Direct, e Bluetooth são desligados.
Piscando	A impressora está processando um trabalho. Para cancelar a tarefa, pressione 🗙 (o botão Cancelar).
Piscando rapidamente	Se a porta de acesso aos cabeçotes de impressão estiver aberta, feche-a. Se a porta de acesso aos cabeçotes de impressão estiver fechada e a luz estiver piscando rápido, a impressora está em um estado de erro que você poderá resolver seguindo as mensagens na tela do computador. Se não houver mensagens na tela, tente imprimir um documento para gerar uma mensagem na tela.

Ícones e luz de Sem fio

A luz de Sem fio ao lado de () (o botão Sem fio) e os ícones de status da conexão sem fio no painel de controle trabalham em conjunto para indicar o status de uma conexão sem fio.

A luz Sem fio e os ícones de status de Sem fio se acenderão após o alinhamento ser concluído, durante a configuração inicial.

Descrição
A impressora está conectada a uma rede sem fio.
O recurso de conexão sem fio da impressora está desativado. Para
ativar o recurso da conexão sem fio, pressione 🙌 (o botão Sem
fio).

Status	Descrição
A luz Sem fio está piscando, o ícone Sem fio está aceso e os ícones Barras de sinal estão se alternando.	A impressora está no modo de conexão sem fio automática (AWC).
A luz Sem fio pisca por três segundos e se apaga.	O recurso de conexão sem fio da impressora está desativado.
	Altere as configurações de conexão sem fio. Para obter mais informações, consulte <u>Alterar as configurações sem fio</u> <u>na página 82</u> .
A luz de Sem fio está piscando, e os ícones Sem fio e Atenção da	Não há sinal de conexão sem fio.
conexao sem ho estao acesos.	 Verifique se o roteador sem fio ou ponto de acesso está ligado
((1)) + (1)	 Mude a impressora para um local mais próximo ao roteador sem fio.
A luz de Sem fio está piscando, o ícone de Sem fio está aceso, e o	Uma das seguintes situações pode ter ocorrido.
icone Atelição da conexão sem no esta piscando.	• A impressora não consegue se conectar à rede sem fio.
((p)) + (p)) + (p))	 Ocorre um erro ou uma sessão de sobreposição é detectada durante o uso do WPS.
	Pressione o botão () (o botão Sem fio) e o botão 🛈 (botão
	Informações) simultaneamente para executar o teste de conexão sem fio e analise o relatório do teste para obter informações sobre como resolver o problema.
A luz Sem fio está piscando, o ícone Sem fio está aceso e os ícones Barras de sinal estão piscando junto.	A impressora está no modo do botão da Configuração Protegida de Wi-Fi (WPS).
A luz de Sem fio está piscando, e o ícone Sem fio está aceso.	O recurso de sem fio da impressora está ligado, mas não foi configurado.
A luz de Sem fio está piscando, o ícone de Sem fio está aceso, as Barras de sinal estão se alternando, e a luz do Atenção da conexão	O recurso de sem fio da impressora está ligado e já foi configurado, e a impressora está tentando se conectar à rede

sem fio está acesa.

ícone Wi-Fi Direct

ñ.__

Status	Descrição
O ícone Wi-Fi Direct está aceso.	O HP Wi-Fi Direct está ativado e pronto para o uso.
O ícone Wi-Fi Direct está apagado.	0 Wi-Fi Direct está desativado.
	Para ativar ou desativar o recurso, consulte <u>Para ativar ou desativar</u> <u>o Wi-Fi Direct na página 77</u> .

Ícones de Cabeçote de impressão e luz de Tinta/cabeçote de impressão

• O ícone de Alerta, um dos ícones de Cabeçote de impressão e a luz de Tinta/cabeçote de impressão estão piscando.

	••••		
Mot	ivo	Solı	ıção
Um _ _	a das seguintes situações pode ter ocorrido. O cabeçote de impressão correspondente está faltando. O cabeçote de impressão correspondente foi instalado incorretamente.	_	Verifique se os dois cabeçotes de impressão estão instalados adequadamente. Instale qualquer cabeçote de impressão ausente. Se os dois cabeçotes de impressão estiverem instalados, remova o cabeçote indicado, certifique-se de que não
-	O cabeçote de impressão correspondente ainda está com a fita plástica laranja ou com o plugue.		estejam com as fitas plásticas ou plugues laranja e reinsira os cabeçotes com firmeza.
-	O cabeçote de impressão correspondente é incompatível ou está danificado.	-	Verifique se está usando os cabeçotes de impressão HP certos para a sua impressora.
			 NOTA: Para obter mais informações, consulte <u>Problema</u> no cartucho na página 100. NOTA: Não abra a trava do cabeçote de impressão, a menos que seja instruído a fazer isso.

 O ícone de Alerta, os dois ícones de Cabeçote de impressão e a luz de Tinta/cabeçote de impressão estão piscando.



Mot	ivo	Solu	ıção
Um	a das seguintes situações pode ter ocorrido.	-	Verifique se os dois cabeçotes de impressão estão instalados adequadamente
-	Um ou ambos os cabeçotes de impressão estão faltando.	_	Instale quaisquer cabecotes de impressão ausentes
_	Um ou ambos os cabeçotes de impressão foram instalados incorretamente	_	Se os dois cabecotes de impressão estiverem instalados
-	Um ou ambos os cabeçotes de impressão estão com as fitas plásticas ou pluques larania.		remova-os, verifique se não estão com as fitas plásticas ou plugues laranja e reinsira-os com firmeza.
_	Um ou ambos os cabeçotes de impressão são	-	Verifique se está usando os cabeçotes de impressão HP certos para a sua impressora.
			NOTA: Para obter mais informações, consulte <u>Problema</u> no cartucho na página 100.
			NOTA: Não abra a trava do cabeçote de impressão, a menos que seja instruído a fazer isso.

Ícone Alinhamento do cabeçote de impressão

Ícone do status do alinhamento

• O ícone Número de cópias mostra um A ou um A piscando.

Motivo	Solução
A impressora está alinhando o cabeçote de impressão.	Depois que página de alinhamento tiver sido impressa, coloque-
Um "A" aparece quando a página de alinhamento está sendo impressa ou digitalizada.	pressione um dos botões de cópia no painel de controle para digitalizar a página.
Ele para de piscar depois que a página é impressa ou digitalizada.	O alinhamento do cabeçote de impressão será concluído após a digitalização.
O "A" desaparece após a digitalização quando o alinhamento do cabeçote de impressão é concluído.	NOTA: Para saber como carregar um original, consulte <u>Colocar</u> <u>original na página 50</u> .

• O ícone Número de cópias mostra um A piscando. O ícone Alerta, a luz Continuar e a luz de energia estão piscando.



Motivo	Solução	
Falha no alinhamento do cabeçote de impressão. Isso ocorre após a digitalização da página de alinhamento.	 Tente um destes procedimentos: Pressione (o botão Continuar) para reimprimir a página de alinhamento. Pressione um dos botões de cópia para digitalizar novamente a página de alinhamento. Se você não fizer nada, o alinhamento do cabeçote de impressão será cancelado após algum tempo. 	

Ícone Alerta, ícone Erro de papel e luz Continuar

• O ícone de Alerta, o ícone de Erro de papel e a luz de Continuar estão acesos.

D!	
Motivo	Solução
Não há papel na bandeja de entrada.	Coloque papel na bandeja de entrada.
	Para obter informações sobre como colocar papel, consulte <u>Colocar mídia na página 25</u> .

• O ícone de Alerta, o ícone de Erro de papel e a luz de Continuar estão piscando.

Motivo	Solução
A impressora recebe o trabalho de impressão e detecta que não há papel na bandeja de entrada.	Coloque o papel e pressione o botão 💽 (o botão Continuar) para continuar a impressão.

ícone Número de cópias

• O ícone do Número de cópias está mostrando E1 ou E2, e a luz de Continuar está piscando.



Motivo	Soli	ução
Incompatibilidade de largura do papel (E1) ou Incompatibilidade do comprimento do papel (E2). Ao imprimir, a impressora detecta que o tamanho do papel da tarefa de impressão não	1.	Pressione 🗙 (o botão Cancelar) para cancelar a impressão.
corresponde à largura ou ao comprimento do papel carregado.	2.	Coloque papel que corresponda ao tamanho da página a imprimir ou mude a configuração de tamanho do papel no seu aplicativo para que corresponda ao papel usado.
	3.	Imprima o documento novamente.
		DICA: Você pode alterar o tamanho papel padrão detectado automaticamente pela impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Alterar as configurações de</u> papel padrão detectadas pela impressora na página 15.

• O ícone Número de cópias está mostrando E3. Ao mesmo tempo, a luz Tinta/Cabeçote de impressão e a luz Continuar estão picando.

* E3 + •		
Motivo	Solu	ıção
O carro no interior da impressora está travado.	1.	Abra a porta frontal e a porta de acesso aos cabeçotes de impressão.
	2.	Verifique se a trava do cabeçote de impressão está fechada adequadamente e se o carro de impressão não está obstruído. Não abra a trava do cabeçote de impressão.
	3.	Remova qualquer papel congestionado ou outros objetos que estejam bloqueando o carro.
	4.	Feche a porta de acesso ao cabeçote de impressão e a porta frontal.
	5.	Pressione 💽 (o botão Continuar) para continuar imprimindo ou pressione 🗙 (o botão Cancelar). Consulte <u>Configurações e problemas de alimentação de papel</u> <u>na página 93</u> para maiores informações.

• 0 ícone Número de cópias está mostrando E4 e a luz Continuar está piscando.



Motivo	Solução
Há um congestionamento de papel.	Elimine o congestionamento e pressione 🕞 (o botão Continuar) para continuar imprimindo.
	Para obter mais informações, consulte <u>Configurações e</u> problemas de alimentação de papel na página 93.
	CUIDADO: Não abra a trava do cabeçote de impressão.

• ro de cópias está mostra

E5	
Motivo	Solução
0 scanner não está funcionando.	Desligue e religue a impressora.
	Se o problema persistir, entre em contato com a HP. A impressora ainda imprime, embora o scanner não funcione.
O ícone Número de cópias está mostrando E6.	
E 5	
Motivo	Solução

A impressora está em um estado de erro.

Redefina a impressora.

- 1. Desligue a impressora.
- 2. Desconecte o cabo de alimentação.

З. Espere um minuto e reconecte o cabo de alimentação.

4. Ligue a impressora.

Se o problema persistir, entre em contato com a HP.

ícone de tinta, ícone CMYK e a luz Tinta/Cabeçote de impressão

Os ícones CMYK estão acesos e um ou mais ícones de tinta estão piscando.

С М Ү К & & & 	
Motivo	Solução
Pouca tinta no tanque.	Complete o tanque de tinta indicado como tendo pouca tinta.

Os ícones CMYK estão acesos e um ou mais ícones de tinta estão piscando. A luz Tinta/Cabeçote de impressão está acesa.



• O ícone Número de cópias mostra E7. Os ícones CMYK estão acesos. A luz Tinta/Cabeçote de impressão, um ou mais ícones de tinta e o ícone Alerta estão piscando.



Alterar as configurações de papel padrão detectadas pela impressora

A impressora pode detectar automaticamente se a bandeja de entrada está com papel e detectar também se esse papel tem largura grande, pequena ou média. Você pode alterar o tamanho do papel padrão grande, médio ou pequeno detectado pela impressora.

Como alterar as configurações de papel padrão do servidor da Web incorporado

- 1. Abra o servidor da web incorporado (EWS). Para obter mais informações, consulte <u>Abrir o servidor da web</u> incorporado na página 85.
- 2. Clique na guia **Configurações**.
- 3. No menu esquerdo, clique em **Preferências**, clique em **Bandeja e gerenciamento de papel** e faça as alterações necessárias.
- 4. Clique em Aplicar.

Instruções básicas sobre papel

A impressora foi projetada para funcionar bem com a maioria dos tipos de papel para escritório. É aconselhável testar vários tipos de papel de impressão antes de comprar grandes quantidades. Utilize papel HP para obter a melhor qualidade de impressão. Visite o site da HP em <u>www.hp.com</u> para mais informações sobre papel HP.



Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Papéis recomendados para impressão</u>
- <u>Solicitar suprimentos de papel da HP</u>

Papéis recomendados para impressão

Para obter a melhor qualidade de impressão, a HP recomenda o uso de papéis HP que sejam especificamente desenvolvidos para o tipo de projeto a ser impresso.

Dependendo do seu país ou da sua região, alguns desses papéis podem não estar disponíveis.

Impressão de fotos

• Papel fotográfico HP Premium Plus

O papel fotográfico HP Premium Plus é o papel fotográfico HP de maior qualidade para suas melhores fotos. Com o papel fotográfico HP Premium Plus, você pode imprimir lindas fotos que secam instantaneamente, podendo ser compartilhadas assim que deixam a impressora. Está disponível em vários tamanhos, incluindo A4, 21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), e em dois acabamentos: brilhante ou brilhante suave (semibrilhante). Ideal para emoldurar, exibir ou presentear suas melhores fotos e seus projetos fotográficos especiais. O papel fotográfico HP Premium Plus oferece resultados excepcionais com qualidade e durabilidade profissionais.

• Papel fotográfico HP Advanced

Esse papel fotográfico brilhante possui um acabamento de secagem instantânea que permite manusear as fotos com facilidade sem borrá-las. Ele é resistente à água, a borrões, impressões digitais e umidade. Suas impressões adquirem uma aparência comparável a fotos reveladas. Está disponível em vários tamanhos, incluindo A4, 21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 polegadas), 13 x 18 cm (5 x 7 polegadas). Além disso, não possui ácido, o que permite produzir documentos mais resistentes.

Papel fotográfico HP de uso diário

Imprima fotos casuais coloridas sem gastar muito, usando um papel desenvolvido para a impressão de fotos caseiras. Esse papel fotográfico acessível é de fácil manuseio, pois seca rapidamente. Quando usado em impressora com jato de tinta, produz imagens vibrantes e nítidas. Está disponível em acabamento brilhante de vários tamanhos, incluindo A4, 21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 polegadas)

e 10 x 15 cm (4 x 6 polegadas). Além disso, não possui ácido, o que permite produzir documentos mais resistentes.

• Pacotes fotográficos promocionais HP

Os pacotes fotográficos promocionais HP oferecem a praticidade de reunir cartuchos de tinta HP originais e papel fotográfico avançado da HP para economizar tempo e facilitar a impressão de fotos com qualidade laboratorial em impressoras HP. As tintas HP originais e o papel fotográfico avançado HP foram feitos para uso conjunto, para você imprimir fotos duradouras e vibrantes, sempre. Essa é uma excelente combinação para imprimir as fotos das suas férias ou várias fotos que queira compartilhar.

Documentos comerciais

• Papel de apresentação fosco HP Premium 120g ou Papel profissional fosco HP 120

Esses papéis são de alta gramatura e possuem dois lados foscos, perfeitos para apresentações, propostas, relatórios e newsletters. São de alta gramatura para causar boa impressão.

Papel brilhante para folheto HP 180g ou Papel profissional brilhante HP 180

Esses papéis possuem revestimento brilhante em ambos os lados para impressão em frente e verso. Eles são a opção perfeita para reproduções quase fotográficas e gráficos comerciais para capas de relatórios, apresentações especiais, folhetos, malas diretas e calendários.

• Papel fosco para folheto HP 180g ou Papel fosco profissional HP 180

Esses papéis possuem revestimento fosco em ambos os lados para impressão em frente e verso. Eles são a opção perfeita para reproduções quase fotográficas e gráficos comerciais para capas de relatórios, apresentações especiais, brochuras, malas diretas e calendários.

Impressão diária

Todos os papéis listados para impressões do dia a dia contam com a tecnologia ColorLok para obter menos manchas, pretos mais fortes e cores vívidas.

• Papel branco brilhante para jato de tinta HP

O Papel branco brilhante para jato de tinta HP oferece cores com alto contraste e texto nítido. Ele é fosco o suficiente para utilização de cores dupla face, sem transparência, o que o torna ideal para boletins, relatórios e folhetos.

• Papel de impressão HP

O Papel de Impressão HP é um papel multifuncional de alta qualidade. Ele produz documentos com aparência mais firme do que os documentos impressos em papéis multiuso padrão ou para cópias. Além disso, não possui ácido, o que permite produzir documentos mais resistentes.

Papel para escritório HP

O Papel para escritório HP é um papel multifuncional de alta qualidade. É ideal para cópias, rascunhos, memorandos e outros documentos diários. Além disso, não possui ácido, o que permite produzir documentos mais resistentes.

Papel reciclado para escritório HP

O papel reciclado para escritório HP é um papel multifuncional de alta qualidade feito com 30% de fibra reciclada.

Solicitar suprimentos de papel da HP

A impressora foi projetada para funcionar bem com a maioria dos tipos de papel para escritório. Utilize papel HP para obter a melhor qualidade de impressão.

Para fazer pedidos de papéis e outros suprimentos HP, acesse <u>www.hp.com</u>. Neste momento, algumas partes do site da HP estão disponíveis apenas em inglês.

A HP recomenda papéis comuns com o logotipo ColorLok para a impressão e cópia de documentos diários. Todos os papéis com o logotipo ColorLok são testados independentemente para atender a altos padrões de confiabilidade e qualidade de impressão, produzir documentos com cores vivas e nítidas, pretos mais fortes e tempo de secagem menor do que papéis comuns mais simples. Procure papéis com o logotipo ColorLok em uma variedade de gramaturas e tamanhos, dos grandes fabricantes de papel.

Abra o software da impressora HP (Windows)

Você pode usar o software da impressora HP para definir as configurações da impressora, verificar os níveis estimados de tinta, pedir suprimentos de impressão, fazer a manutenção da impressora, resolver problemas de impressão e muito mais. Mais informações sobre as opções de software de impressora disponíveis são apresentadas neste guia.

Após instalar o software da impressora HP, de acordo com seu sistema operacional, faça o seguinte:

NOTA: Se você estiver usando o app HP Smart em vez do software da impressora, consulte <u>Use o app HP</u> <u>Smart para imprimir, digitalizar e solucionar problemas na página 20</u>.

- Windows 10: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione HP na lista de aplicativos e selecione o ícone com o nome da impressora.
- Windows 8.1: Clique na seta para baixo no canto esquerdo inferior da tela inicial e selecione o nome da impressora.
- Windows 8: Clique com o botão direito em uma área vazia da tela inicial, clique em Todos os Aplicativos na barra de aplicativos e então selecione o nome da impressora.
- Windows 7: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os Programas, clique em HP, clique na pasta da impressora e selecione o ícone com o nome da impressora.

Use o app HP Smart para imprimir, digitalizar e solucionar problemas

HP Smart ajuda você a configurar, digitalizar, imprimir, compartilhar e gerenciar a sua impressora HP. Você pode compartilhar documentos e imagens por e-mail, mensagens de texto e serviços populares de nuvem e mídia social (como iCloud, Google Drive, Dropbox e Facebook). Você também pode configurar novas impressoras HP, bem como monitorar e pedir suprimentos.

NOTA: O app HP Smart é compatível com dispositivos iOS, Android, Windows 10, OS X 10.11 e macOS 10.12 e posteriores. O app pode não estar disponível em todos os idiomas. Alguns recursos podem não estar disponíveis em todos os modelos de impressora.

Obtenha mais informações sobre o aplicativo HP Smart

Para obter instruções básicas sobre como imprimir, digitalizar e solucionar problemas usando o HP Smart, consulte Imprima usando o aplicativo HP Smart na página 32, Digitalize usando o aplicativo HP Smart na página 51 e Obter ajuda do aplicativo HP Smart na página 92. Para obter mais informações, acesse também:

- iOS/Android: <u>www.hp.com/go/hpsmart-help</u>
- Windows: <u>www.hp.com/go/hpsmartwin-help</u>
- Mac: <u>www.hp.com/go/hpsmartmac-help</u>

Como instalar o app HP Smart e conectá-lo à impressora

1. Para obter o app HP Smart, acesse <u>123.hp.com</u> para baixar e instalar o app.

Usuários de dispositivos iOS, Android e Windows 10 também podem obter o app na loja de aplicativos do dispositivo.

- 2. Após a instalação, abra o app.
 - **iOS/Android**: No desktop ou no menu do app, toque em HP Smart.
 - Windows 10: No desktop, clique em Iniciar e selecione HP Smart na lista de apps.
 - Mac: No Launchpad, selecione o app HP Smart.
- 3. Conecte à impressora. Para obter informações, consulte <u>Conecte sua impressora usando o aplicativo HP</u> <u>Smart na página 81</u>.

Modo de suspensão

- O consumo de energia é bem baixo no modo de suspensão.
- Após a configuração inicial da impressora, ela entrará no modo de suspensão após 5 minutos de inatividade.
- A luz do botão Liga/Desliga fica mais fraca e o visor do painel de controle fica apagado no modo Hibernação.
- Pressionar qualquer botão no painel de controle ou enviar uma impressão ou digitalização pode fazer a impressora sair do modo de suspensão.

Alterar as configurações do modo Hibernação do Embedded Web Server (EWS)

- 1. Abra o servidor da web incorporado (EWS). Para obter mais informações, consulte <u>Abrir o servidor da web</u> incorporado na página 85.
- 2. Clique na guia **Configurações**.
- 3. Na seção **Gerenciamento de energia**, clique em **Modo de economia de energia** e selecione a opção desejada.
- 4. Clique em Aplicar.

Modo Silencioso

O Modo Silencioso diminui a velocidade da impressão, para reduzir os ruídos gerais sem afetar a qualidade da impressão. O Modo Silencioso funciona apenas para imprimir na qualidade da impressão **Normal** em papel comum. Para reduzir os ruídos de impressão, ative o Modo Silencioso. Para imprimir na velocidade normal, desative o Modo Silencioso. O Modo Silencioso fica desativado por padrão

NOTA: No Modo Silencioso, se você imprimir em papel comum com a qualidade da impressão **Rascunho** ou **Otimizada** ou se imprimir fotos ou envelopes, a impressora trabalha da mesma forma de que quando o Modo Silencioso está desativado.

Para ativar ou desativar o Modo Silencioso, no software da impressora (Windows)

- 1. Abra o software da impressora HP. Para obter mais informações, consulte <u>Abra o software da impressora</u> <u>HP (Windows) na página 19</u>.
- 2. Clique na guia Modo Silencioso.
- NOTA: A guia Modo silencioso estará disponível somente se a impressora estiver conectada no software da impressora HP.
- 3. Clique em Ativado ou Desativado.
- 4. Clique em Salvar Configuração.

Para ativar ou desativar o Modo Silencioso pelo Servidor Web Incorporado (EWS)

- 1. Abra o EWS. Para obter mais informações, consulte <u>Abrir o servidor da web incorporado na página 85</u>.
- 2. Clique na guia Configurações.
- 3. Na seção Preferências, selecione Modo silencioso e depois Ativado ou Desativado
- 4. Clique em Aplicar.

Desligamento automático

Este recurso desliga a impressora após duas horas de inatividade para ajudar a reduzir o consumo de energia elétrica. Desligar Auto desliga a impressora completamente. Portanto, você deve usar o botão Liga/Desliga para ligar novamente a impressora.

Caso sua impressora tenha suporte para esse recurso de economia de energia, o Desligamento automático será automaticamente ativado ou desativado dependendo dos recursos da impressora e das opções de conexão. Mesmo quando Desligar auto está desativado, a impressora automaticamente entra no modo de suspensão após cinco minutos de inatividade para ajudar a reduzir o consumo de energia.

- Desligar Auto é ativado quando a impressora é ligada, se a impressora não tiver recursos de rede, fax ou Wi-Fi Direct ou se não estiver usando esses recursos.
- Desligar Auto é desativado quando o recurso Wi-Fi Direct ou de conexão sem fio é ligado ou quando uma impressora com recursos de fax, USB ou rede Ethernet estabelece conexão de fax, USB ou rede Ethernet.
- DICA: Para economizar bateria, você pode ativar o Desligamento automático, mesmo quando a impressora está conectada e o sem fio está ativado.

2 Imprimir

- <u>Colocar mídia</u>
- Imprimir documentos
- Imprimir fotos
- Imprimir envelopes
- Imprima usando o aplicativo HP Smart
- Imprimir usando a resolução máxima (dpi)
- Imprimir usando um desktop ou laptop Mac
- Imprimir com dispositivos móveis
- Dicas para uma impressão bem-sucedida
- Exibir o status do trabalho de impressão e gerenciar os trabalhos de impressão (Windows)
- <u>Personalizar sua impressora (Windows)</u>

Colocar mídia

Colocar papel

1. Levante a bandeja de entrada.



2. Empurre a guia de largura do papel para a esquerda.



3. Insira a pilha de papel na bandeja de entrada com a borda curta voltada para baixo e o lado a ser impresso voltado para cima. Deslize a pilha de papel para a frente até que pare.

Se você carregar um papel menor (como papel fotográfico), certifique-se de que a pilha de papel está alinhada com o lado direito da bandeja.



4. Deslize a guia de largura do papel para a direita até que ela pare na borda do papel.



5. Puxe a bandeja de saída e a extensão da bandeja.



Para colocar envelopes

1. Levante a bandeja de entrada.



2. Empurre a guia de largura do papel para a esquerda.



3. Insira um ou mais envelopes no lado direito da bandeja de entrada e deslize a pilha de envelopes para baixo até que ela pare.

O lado a ser impresso deve ficar com a face voltada para cima.

a. Para envelopes com a aba na borda longa, insira-o verticalmente, com a aba no lado esquerdo e voltado para baixo.



b. Para envelopes com a aba na borda curta, insira-o verticalmente, com a aba na borda superior e voltado para baixo.



4. Empurre a guia de largura do papel para a direita, contra a pilha de envelopes, até ela parar.



5. Puxe a bandeja de saída e a extensão da bandeja.



Imprimir documentos

Antes de imprimir documentos, certifique-se de que haja papel na bandeja de entrada e que a bandeja de saída esteja aberta. Para mais informações sobre como carregar papel, consulte <u>Colocar mídia na página 25</u>.

Para imprimir um documento (Windows)

- 1. No menu Arquivo do seu software, selecione Imprimir.
- 2. Certifique-se de que a impressora esteja selecionada.
- 3. Clique no botão que abre a caixa de diálogo **Propriedades**.

Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da impressora**, **Propriedades da impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.

4. Selecione as opções apropriadas nos Atalhos de Impressão ou na guia Atalho de Impressão.

Para alterar outras configurações de impressão, clique nas outras guias.

Para saber mais sobre as opções no driver da impressora, passe o mouse sobre cada opção para exibir dicas da ferramenta.

- NOTA: Se você alterar o tamanho do papel, certifique-se de carregar o papel correto na bandeja de entrada.
- 5. Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Propriedades**.
- 6. Clique em Imprimir ou em OK para começar a imprimir.

Para imprimir nos dois lados da página (Windows)

- 1. No menu **Arquivo** do seu software, selecione **Imprimir**.
- 2. Certifique-se de que a impressora esteja selecionada.
- 3. Clique no botão que abre a caixa de diálogo **Propriedades**.

Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da impressora**, **Propriedades da impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.

4. Na guia Atalhos de impressão ou Atalho de impressão, selecione o atalho Impressão nos 2 lados (duplex) e, em seguida, selecione uma opção da lista suspensa Imprimir nos dois lados manualmente.

Para alterar outras configurações de impressão, clique nas outras guias.

Para saber mais sobre as opções no driver da impressora, passe o mouse sobre cada opção para exibir dicas da ferramenta.

- NOTA: Se você alterar o tamanho do papel, certifique-se de carregar o papel correto na bandeja de entrada.
- 5. Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Propriedades**.
- 6. Clique em Imprimir ou em OK para começar a imprimir.

Imprimir fotos

Antes de imprimir fotos, certifique-se de que haja papel fotográfico na bandeja de entrada e que a bandeja de saída esteja aberta. Para mais informações sobre como carregar papel, consulte <u>Colocar mídia na página 25</u>.

Para imprimir uma foto em papel fotográfico (Windows)

- 1. No menu **Arquivo** do seu software, selecione **Imprimir**.
- 2. Certifique-se de que a impressora esteja selecionada.
- 3. Clique no botão que abre a caixa de diálogo **Propriedades**.

Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da impressora**, **Propriedades da impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.

4. Selecione as opções apropriadas nos Atalhos de Impressão ou na guia Atalho de Impressão.

Para alterar outras configurações de impressão, clique nas outras guias.

Para saber mais sobre as opções no driver da impressora, passe o mouse sobre cada opção para exibir dicas da ferramenta.

- NOTA: Se você alterar o tamanho do papel, certifique-se de carregar o papel correto na bandeja de entrada.
- 5. Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Propriedades**.
- 6. Clique em Imprimir ou em OK para começar a imprimir.

NOTA: Depois que a impressão for concluída, remova o papel fotográfico não utilizado da bandeja de entrada. Guarde o papel fotográfico para que ele não comece a ondular, o que pode reduzir a qualidade dos impressos.
Imprimir envelopes

Antes de imprimir em envelopes, certifique-se de que haja envelopes na bandeja de entrada e que a bandeja de saída esteja aberta. Você pode carregar um ou mais envelopes na bandeja de entrada. Não use envelopes brilhantes ou com relevo, nem com grampos ou janelas. Para mais informações sobre como carregar envelopes, consulte <u>Colocar mídia na página 25</u>.

NOTA: Para obter detalhes sobre como formatar texto para impressão em envelopes, consulte a documentação do aplicativo que você está utilizando.

Para imprimir em envelopes (Windows)

- 1. No menu Arquivo do seu software, selecione Imprimir.
- 2. Certifique-se de que a impressora esteja selecionada.
- 3. Clique no botão que abre a caixa de diálogo **Propriedades**.

Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da impressora**, **Propriedades da impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.

4. Selecione as opções apropriadas nos Atalhos de Impressão ou na guia Atalho de Impressão.

Para alterar outras configurações de impressão, clique nas outras guias.

Para saber mais sobre as opções no driver da impressora, passe o mouse sobre cada opção para exibir dicas da ferramenta.

- NOTA: Se você alterar o tamanho do papel, certifique-se de carregar o papel correto na bandeja de entrada.
- 5. Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Propriedades**.
- 6. Clique em **Imprimir** ou em **OK** para começar a imprimir.

Imprima usando o aplicativo HP Smart

Esta seção fornece as instruções básicas para usar o app HP Smart para imprimir de seu dispositivo iOS, Android, Windows ou Mac. Para obter mais informações sobre o app, consulte <u>Use o app HP Smart para imprimir,</u> <u>digitalizar e solucionar problemas na página 20</u>.

Como começar a usar o app HP Smart para imprimir

- 1. Coloque papel na bandeja de entrada. Para obter mais informações, consulte <u>Colocar mídia na página 25</u>.
- 2. Abra o app HP Smart no seu dispositivo.
- 3. Na tela inicial do HP Smart, verifique se a impressora está selecionada.
 - DICA: Se uma impressora já estiver instalada, será possível selecioná-la na tela inicial do HP Smart passando o dedo para a esquerda ou para a direita.

Para usar outra impressora, clique ou toque no + (ícone Mais) na tela inicial e selecione outra impressora ou adicione uma nova.

Como imprimir de um dispositivo Android ou iOS

- Na tela inicial do HP Smart, toque em uma opção de impressão (por exemplo, Imprimir fotos ou Imprimir fotos do Facebook etc.). Você pode imprimir fotos e documentos do dispositivo, do armazenamento em nuvem ou de sites das redes sociais.
- 2. Selecione a foto ou o documento que deseja imprimir.
- 3. Toque em Imprimir.

Para imprimir de um dispositivo Windows 10

- 1. Na tela inicial do HP Smart, clique ou toque em **Imprimir** na parte inferior da tela.
- 2. Selecione Imprimir foto, localize a foto que deseja imprimir e clique ou toque em Selecionar fotos para imprimir.

Selecione **Imprimir documento**, localize o documento PDF que deseja imprimir e clique ou toque em **Imprimir**.

3. Selecione as opções adequadas. Para visualizar mais configurações, clique ou toque em Mais configurações.

Para obter mais informações sobre as configurações de impressão, consulte <u>Dicas para uma impressão</u> <u>bem-sucedida na página 37</u>.

4. Clique ou toque em **Imprimir** para começar a imprimir.

Como imprimir de um dispositivo Mac

- 1. Na tela inicial do HP Smart, clique em **Imprimir** e depois clique em **Imprimir documento** ou **Imprimir foto**.
- 2. Localize o documento ou a foto na pasta Documentos ou na biblioteca Imagens ou navegue até outra pasta em que o arquivo foi salvo.
- 3. Selecione o documento ou a foto e clique em Imprimir.

- 4. Selecione outra impressora ou faça alterações nas configurações de impressão, como tamanho do papel ou qualidade da impressão.
- 5. Clique em Imprimir.

Imprimir usando a resolução máxima (dpi)

Use o dpi máximo para imprimir imagens nítidas de alta qualidade em papel fotográfico.

A impressão nessa resolução é mais demorada do que a impressão com outras configurações e exige uma quantidade maior de espaço em disco.

Para uma lista de resoluções de impressão compatíveis, acesse o site do suporte da impressora em <u>www.support.hp.com</u>.

Imprimir em modo de dpi máximo (Windows)

- 1. No software, selecione Imprimir.
- 2. Verifique se a sua impressora está selecionada.
- 3. Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.

Dependendo do aplicativo, esse botão pode ser denominado **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da Impressora**, **Propriedades da Impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.

4. Selecione as opções adequadas.

Windows 10, Windows 8.1 e Windows 8

- Clique na guia **Papel/Qualidade**. Na lista suspensa **Tamanho do papel**, selecione o tamanho de papel adequado. Na lista suspensa **Tipo do papel**, selecione o tipo de papel apropriado.
- Clique na guia Avançado e selecione Imprimir em DPI máx.

Windows 7

- Clique na guia **Papel/Qualidade**. Na lista suspensa **Mídia**, selecione o tipo de papel apropriado.
- Clique no botão Avançadas. Selecione o tamanho do papel correto na lista suspensa Tamanho do papel. Na área Recursos da impressora, selecione Sim na lista suspensa Imprimir em DPI máximo. Em seguida, clique em OK para fechar a caixa de diálogo Opções avançadas.

Para mais dicas de impressão, consulte Dicas de configurações da impressora na página 37.

5. Confirme a orientação na guia **Layout** e, em seguida, clique em **OK** para imprimir.

Imprimir usando um desktop ou laptop Mac

Instruções para impressoras compatíveis com HP AirPrint e computadores com OS X 10.11 e macOS 10.12 e posterior.

Impressora conectada à rede

Se sua impressora já está configurada e conectada à rede sem fio, você pode habilitar a impressão de um desktop ou laptop Mac usando o menu **Preferências do sistema**.

- 1. Abra as **Preferências do sistema** e selecione **Impressoras e scanners**.
- 2. Clique em Adicionar + para configurar a impressora no seu Mac. Escolha sua impressora na lista de impressoras de rede exibida, em seguida, clique em Adicionar. Isso instalará as unidades de impressão, digitalização ou fax disponíveis para sua impressora.

Essas instruções permitem imprimir de seu Mac. Continue a usar o aplicativo HP Smart para monitorar níveis de tinta e alertas da impressora.

Impressora não conectada à rede

Se você não configurou ou conectou a impressora à sua rede, acesse <u>123.hp.com</u> para instalar o software necessário.

Imprimir com dispositivos móveis

Imprimir a partir de dispositivos móveis

Você pode imprimir documentos e fotos diretamente de seus dispositivos móveis, incluindo iOS, Android, Windows Mobile, Chromebook e Amazon Kindle.

NOTA: Você também pode usar o aplicativo HP Smart para imprimir a partir de dispositivos móveis. Para obter mais informações, consulte Imprima usando o aplicativo HP Smart na página 32.

Para imprimir a partir de dispositivos móveis

- 1. Verifique se a impressora e o dispositivo estão ligados e conectados à mesma rede sem fio.
 - DICA: Se desejar imprimir sem se conectar a um roteador, use o Wi-Fi Direct para imprimir de um dispositivo móvel. Para obter mais informações, consulte <u>Estabeleça uma conexão sem fio com a impressora sem um roteador (Wi-Fi Direct) na página 77</u>.
- 2. Ativar a impressão em seu dispositivo móvel:
 - **iOS:** use a opção **Imprimir** no menu **Compartilhar**.

🖉 NOTA: Dispositivos que executam o iOS 4.2 ou posterior têm o AirPrint® pré-instalado.

- Android: Baixe o HP Print Service Plugin (compatível com dispositivos Android 4.4 e posterior) da Google Play Store e ative-o em seu dispositivo.
- Windows Mobile: Selecione Imprimir no menu Dispositivo. Nenhuma configuração é necessária, visto que o software está pré-instalado.
- NOTA: Se a impressora não estiver na lista, talvez seja necessário fazer uma configuração única da impressora usando o assistente Adicionar Impressora .
- **Chromebook:** Baixe e instale o app **HP Print for Chrome** da Chrome Web Store para habilitar tanto Wi-Fi e impressão USB.
- Amazon Kindle Fire HD9 e HDX: A primeira vez que você selecionar Imprimir no seu dispositivo, o plugin do serviço de impressão HP será baixado automaticamente para ativar a impressão móvel.
- NOTA: Para obter informações detalhadas sobre como ativar a impressão a partir de seus dispositivos móveis, acesse o site do HP Mobile Printing (<u>www.hp.com/go/mobileprinting</u>). Se uma versão local deste site não estiver disponível em seu país/região ou idioma, você poderá ser direcionado ao site do HP Mobile Printing de outro país/região ou idioma.
- 3. Certifique-se de que os papéis que sejam correspondentes às configurações de papel da impressora (consulte <u>Colocar mídia na página 25</u> para obter mais informações).

A definição precisa do tamanho do papel, de acordo com o papel carregado, permite que seu dispositivo móvel reconheça que tamanho de papel está sendo usado na impressão.

NOTA: Para alterar as configurações de papel padrão, consulte <u>Alterar as configurações de papel padrão</u> <u>detectadas pela impressora na página 15</u>.

Dicas para uma impressão bem-sucedida

- Dicas para colocar o papel
- Dicas de configurações da impressora

Para excelentes impressões, os cabeçotes de impressão HP devem estar funcionando apropriadamente, os tanques de tinta devem ter tinta suficiente, o papel deve ser colocado corretamente e a impressora deve ter as configurações apropriadas. Para obter mais informações, consulte <u>Dicas para trabalhar com tintas e cabeçotes</u> <u>de impressão na página 70</u>.

As configurações de impressão não se aplicam a cópias ou digitalizações.

Dicas para colocar o papel

- Coloque uma pilha de papel (não apenas uma página). Todo o papel da pilha deverá ter o mesmo tamanho e ser do mesmo tipo para evitar a ocorrência de congestionamentos de papel.
- Coloque o papel com o lado a ser impresso voltado para cima.
- Verifique se o papel colocado na bandeja de entrada está na horizontal e se as bordas não estão dobradas ou rasgadas.
- Ajuste a guia de largura do papel na bandeja de entrada para que encoste suavemente no papel. Verifique se as guias de papel não dobram o papel na bandeja de entrada.

Para obter mais informações, consulte <u>Colocar mídia na página 25</u>.

Dicas de configurações da impressora

Dicas de configurações da impressora (Windows)

- Para alterar as configurações padrão de impressão, abra o HP software da impressora, clique em Impressão e digitalização e em Definir Preferências. Para obter mais informações sobre como abrir o software da impressora, consulte <u>Abra o software da impressora HP (Windows) na página 19</u>.
- Se DICA: Para saber mais sobre as opções no driver da impressora, passe o mouse sobre cada opção para exibir dicas da ferramenta.
- Você pode usar os atalhos de impressão para economizar tempo definindo as preferências de impressão desejadas. O atalho de impressão armazena as configurações apropriadas para um tipo de trabalho em particular, para que você possa definir todas as opções com um único clique. Para usar um atalho, vá para os Atalhos de Impressão ou a guia Atalho de Impressão, selecione o atalho desejado e clique em OK.

Para adicionar um novo atalho de impressão, configure as preferências de impressão desejadas na guia Papel/Qualidade, Layout ou Avançado, selecione os Atalhos de Impressão ou, na guia de Atalho de Impressão, clique em Salvar Como e digite um nome, e clique em OK.

Para excluir um atalho de impressão, selecione-o e clique em Excluir.

- **NOTA:** Não é possível excluir os atalhos de impressão padrão.
- Para entender as configurações de papel e bandeja de papel:

- **Tamanho do papel**: Selecione o tamanho do papel que você carregou na bandeja de entrada.
- **Origem do papel**: Selecione a bandeja de papel em que você carregou o papel.
- **Tipo de papel** ou **Mídia**: Selecione o tipo de papel que está usando.
- Para entender as configurações de cor e branco e preto:
 - **Cor**: Usa tinta preta e colorida para impressões coloridas.
 - Preto e Branco ou Somente tinta preta: Usa a tinta preta somente para impressões normais ou em branco e preto de menor qualidade.
 - Escala de cinza de alta qualidade: Usa tinta preta e colorida para produzir uma variedade maior de tons de preto e cinza para impressões em preto e branco de alta qualidade.
- Para entender as configurações de qualidade de impressão:

A qualidade de impressão é medida em pontos por polegada (dpi) de resolução de impressão. Um dpi mais alto produz impressões mais claras e detalhadas, mas diminui a velocidade de impressão e pode usar mais tinta.

- Rascunho: Um dpi mais baixo é geralmente usado quando os níveis de tinta estão baixos ou quando não são necessárias impressões de alta qualidade.
- Normal: Adequado para a maioria dos trabalhos de impressão.
- Melhor: dpi melhor do que Normal.
- Imprimir usando a resolução máxima (dpi): Maior configuração de dpi disponível para qualidade de impressão.
- HP Real Life Technologies: Esse recurso suaviza e molda as imagens e figuras para melhorar a qualidade da impressão.
- Entender configurações de página e layout:
 - Orientação: Selecione Retrato para impressões verticais ou Paisagem para impressões horizontais.
 - Imprimir em ambos os lados manualmente: Vire manualmente as páginas após imprimir em um lado do papel de modo a poder imprimir em ambos os lados do papel.
 - **Virar na borda longa**: Selecione se você quiser virar as páginas pela borda longa do papel quando imprimir em ambos os lados do papel.
 - **Virar na borda curta**: Selecione se você quiser virar as páginas pela borda curta do papel quando imprimir em ambos os lados do papel.
 - Layout de Livreto ou Livreto: permite imprimir um documento com diversas páginas na forma de livreto. Ele coloca duas páginas em cada lado da folha para que seja possível fazer a dobradura na forma de livreto, na metade do tamanho do papel.
 - Encadernação esquerda ou Encadernação esquerda de livreto: o lado de encadernação após a dobradura do livreto aparece do lado esquerdo. Selecione essa opção se seu hábito de leitura é da esquerda para a direita.
 - Encadernação direita ou Encadernação direita de livreto: o lado de encadernação após a dobradura do livreto aparece do lado direito. Selecione essa opção se seu hábito de leitura é da direita para a esquerda.

- Sem margem ou Bordas de página: Permite que você adicione ou remova bordas das páginas, caso imprima o documento com duas ou mais páginas por folha.
- Layout das Páginas por Folha: Ajuda você a especificar a ordem das páginas, caso você imprima o documento com mais de duas páginas por folha.
- Páginas a imprimir: Permite imprimir apenas as páginas ímpares, apenas páginas pares ou todas as páginas.
- Ordem inversa das páginas ou Ordem das Páginas: Permite imprimir páginas da frente para trás ou em ordem inversa.

Exibir o status do trabalho de impressão e gerenciar os trabalhos de impressão (Windows)

Para exibir, pausar ou cancelar os trabalhos de impressão, abra o software da impressora HP (disponível no menu **Iniciar**), clique em **Impressão e digitalização** e, em seguida, clique em **Exibir o que está sendo impresso**.

Personalizar sua impressora (Windows)

Para alterar o nome da impressora, as configurações de segurança ou outras propriedades, abra o software da impressora HP (disponível no menu **Iniciar**), clique em **Impressão e digitalização** e, em seguida, clique em **Personalizar a impressora**.

3 Usar os Serviços Web

- <u>O que são Serviços da Web?</u>
- <u>Configurar os Serviços da Web</u>
- Imprimir com o HP ePrint
- Usar o site HP Connected
- <u>Remover os Serviços da Web</u>

O que são Serviços da Web?

HP ePrint

• O HP ePrint é um serviço gratuito da HP que permite que você imprima para a sua impressora habilitada para HP ePrint de qualquer lugar, a qualquer hora. Para isso, basta enviar um e-mail para o endereço atribuído a sua impressora no momento da ativação dos Serviços da Web na impressora. Não são necessários drivers ou softwares especiais. Se conseguir enviar um e-mail, você poderá imprimir de qualquer lugar, usando o HP ePrint.

Após criar uma conta no HP Connected (<u>www.hpconnected.com</u>; pode não estar disponível em todos os países/regiões), é possível fazer login para personalizar o endereço de e-mail HP ePrint da impressora, controlar quem pode usar o endereço de e-mail da impressora para imprimir e receber ajuda para o HP ePrint.

Configurar os Serviços da Web

Antes de configurar os Serviços da Web, certifique-se de que sua impressora esteja conectada à Internet por conexão sem fio.

Configurar os Serviços da Web usando o servidor da web incorporado

- 1. Abra o servidor da web incorporado (EWS). Para obter mais informações, consulte <u>Abrir o servidor da web</u> incorporado na página 85.
- 2. Clique na guia Serviços da Web .
- 3. Na seção **Configurações de Serviços da Web**, clique em **Configuração**, em **Continuar** e siga as instruções na tela para aceitar os termos de uso.
- NOTA: Se forem solicitadas configurações de proxy e se elas forem aplicáveis a sua rede, siga as instruções na tela para configurar um servidor proxy. Se você ainda não tiver os detalhes de proxy, entre em contato com o administrador da rede ou com a pessoa que configurou a rede.
- 4. Quando a impressora estiver conectada ao servidor, a impressora imprimirá uma página de informações. Siga as instruções da página de informações para concluir a configuração.

Imprimir com o HP ePrint

O HP ePrint permite que você imprima para sua impressora habilitada para HP ePrint a qualquer hora, de qualquer lugar.

Antes de usar o HP ePrint, verifique se a impressora está conectada a uma rede ativa que ofereça acesso à internet.

Para localizar o endereço de e-mail do HP ePrint

Pressione () (o botão Informações) para imprimir uma página de informações e depois localize o endereço de e-mail da impressora nessa página.

Para imprimir um documento usando o HP ePrint

1. Certifique-se de já ter configurado os Serviços de Web.

Para obter mais informações, consulte Configurar os Serviços da Web na página 44.

- 2. Envie seu documento por email para a impressora.
 - a. No seu computador ou dispositivo móvel, abra o seu aplicativo de email.
 - NOTA: Para informações sobre como usar o aplicativo de email no seu computador ou dispositivo móvel, consulte a documentação do aplicativo.
 - **b.** Crie um novo e-mail e anexe o documento para imprimir.
 - c. Envie o e-mail ao endereço de e-mail da impressora.

A impressora imprime o documento anexo.

- NOTA: 0 e-mail será impresso assim que for recebido. Assim como qualquer e-mail, não existe garantia de quando ou se ele será recebido. Você pode verificar o status da impressão no HP Connected (<u>www.hpconnected.com</u>;). Esse site pode não estar disponível em todos os países/regiões.
- NOTA: Documentos impressos com HP ePrint poderão parecer diferentes do original. Estilo, formatação e fluxo do texto podem ser diferentes do documento original. Para documentos que precisam ser impressos com uma qualidade mais alta (como documentos jurídicos), recomendamos imprimir pelo software que está usando no computador, onde você mais controle sobre qual será a aparência da impressão.

Como desativar a HP ePrint usando o servidor da Web incorporado

- 1. Abra o servidor da Web incorporado (EWS). Para obter mais informações, consulte <u>Abrir o servidor da web</u> incorporado na página <u>85</u>.
- 2. Clique na guia Serviços da Web.
- 3. No menu esquerdo, clique em Configurações de serviços da Web e depois em Resumo.
- 4. Na seção **Configurações de serviços da Web**, clique em **Desativar** para HP ePrint.
- **WOTA:** Para remover todos os Serviços da Web, consulte <u>Remover os Serviços da Web na página 47</u>.

Clique aqui para ver mais informações online.

Usar o site HP Connected

Use o site HP Connected gratuito da HP para configurar uma segurança maior para o HP ePrint e especificar os endereços de email com permissão para enviar emails à sua impressora. Você pode também obter atualizações para o produto, além de outros serviços gratuitos.

Acesse o site HP Connected (pode não estar disponível em todos os países/regiões) para obter informações e termos e condições específicos: <u>www.hpconnected.com</u>.

Remover os Serviços da Web

Siga as instruções abaixo para remover os Serviços Web.

Para remover os Serviços Web usando o servidor web incorporado

- 1. Abra o servidor da web incorporado (EWS). Para obter mais informações, consulte <u>Abrir o servidor da web</u> incorporado na página 85.
- 2. Clique na guia Serviços da Web.
- 3. No menu esquerdo, clique em **Configurações de serviços da Web**, clique em **Remover serviços da Web** e siga as instruções na tela.

4 Copiar e digitalizar

- <u>Copiar documentos</u>
- <u>Colocar original</u>
- Digitalize usando o aplicativo HP Smart
- <u>Digitalizar usando o HP software da impressora</u>
- <u>Digitalizar com o Webscan</u>
- Dicas de digitalização e cópia

Copiar documentos

NOTA: Todos os documentos são copiados no modo de impressão de qualidade normal. Não é possível alterar a qualidade do modo de impressão durante a cópia.

É possível usar também o app HP Smart para fazer cópias de seu dispositivo móvel. Para obter informações sobre esse app, consulte <u>Use o app HP Smart para imprimir, digitalizar e solucionar problemas na página 20</u>.

Para copiar documentos

1. Coloque papel na bandeja de entrada.

Para informações sobre como colocar papel, consulte <u>Colocar mídia na página 25</u>.

2. Coloque o lado de impressão original voltado para baixo perto do ícone no canto do vidro do scanner.

Para obter mais informações, consulte Colocar original na página 50.

3. Pressione 🔞 (o botão Cópia em preto) ou 🔞 (o botão Cópia colorida) para fazer uma cópia.

A cópia irá começar dois segundos após o último apertar do botão.

🔅 DICA: É possível aumentar o número de cópias ao manter pressionado um botão de cópia.

Para alterar as configurações de papel ao copiar

Tipo de papel atual	Faça isto	Para alterar para este tipo de papel	A tela da impressora mostra este ícone
Papel comum	Pressione e segure ambos os botões de cópia (🔞 🔞) ao mesmo tempo por três segundos.	Papel fotográfico	2
Papel fotográfico	Pressione e segure ambos os botões de cópia (😰 🔞) ao mesmo tempo por três segundos.	Papel comum	D

Colocar original

Para carregar um original no vidro do scanner

1. Levante a tampa do scanner.



2. Coloque o lado de impressão original voltado para baixo perto do ícone no canto do vidro do scanner.



3. Feche a tampa do scanner.



Digitalize usando o aplicativo HP Smart

Esta seção fornece as instruções básicas para usar o app HP Smart para digitalizar de seu dispositivo iOS, Android, Windows e Mac. Para obter mais informações sobre o app, consulte <u>Use o app HP Smart para imprimir</u>, <u>digitalizar e solucionar problemas na página 20</u>.

Você pode usar o aplicativo HP Smart para digitalizar documentos ou fotos do scanner da impressora e também pode digitalizar usando a câmera do seu dispositivo. HP Smart inclui ferramentas de edição que permitem ajustar a imagem digitalizada, antes de salvar ou compartilhar. Você pode imprimir, salvar suas digitalizações localmente ou no armazenamento em nuvem, e compartilhá-las através de e-mail, SMS, Facebook, Instagram, etc. Para digitalizar com o HP Smart, siga as instruções fornecidas na seção adequada abaixo, dependendo do tipo de dispositivo que estiver utilizando.

- Digitalizar de um dispositivo iOS ou Android
- Digitalizar da impressora para o dispositivo Mac
- Digitalizar de um dispositivo Windows 10

Digitalizar de um dispositivo iOS ou Android

- 1. Abra o app HP Smart no seu dispositivo.
- 2. Na tela inicial do HP Smart, verifique se a impressora está selecionada.
 - DICA: Se uma impressora já estiver instalada, será possível selecioná-la na tela inicial do HP Smart passando o dedo para a esquerda ou para a direita.

Para usar outra impressora, clique ou toque no + (ícone Mais) na tela inicial e selecione outra impressora ou adicione uma nova.

- 3. Toque na opção de digitalização que deseja utilizar.
 - Se está usando a câmera do dispositivo, verifique se você está em uma área bem iluminada e se a foto ou o documento não pode ser mesclado com a superfície na qual ele se encontra.
 - Se você está usando o scanner da impressora, toque no ícone **Configurações** para selecionar a fonte de entrada e alterar as configurações de digitalização, em seguida toque no ícone **Digitalizar**.
 - Se você selecionar a opção para arquivos e fotos, siga as instruções na tela para selecionar o arquivo, faça as alterações desejadas e as salve.
- 4. Ao terminar de ajustar o documento ou a foto digitalizada, salve, compartilhe ou imprima o arquivo.

Digitalizar da impressora para o dispositivo Mac

- 1. Carregue o original com o lado de impressão para baixo, próximo ao ícone no canto do vidro do scanner na impressora.
- 2. Abra o app HP Smart no seu dispositivo.
- 3. Na tela inicial do app HP Smart, verifique se sua impressora está selecionada.
- 4. Clique no bloco Digitalizar.
- 5. Na janela Digitalizar, faça as alterações e clique em Digitalizar.

- 6. Na pré-visualização da digitalização, clique em **Editar** para fazer alterações e as aplique.
- 7. Clique em Adicionar páginas para adicionar páginas à tarefa de digitalização, se necessário. Depois imprima, salve ou compartilhe a digitalização.

Digitalizar de um dispositivo Windows 10

Para digitalizar um documento ou foto usando o scanner da impressora

- 1. Carregue o original com o lado de impressão para baixo, próximo ao ícone no canto do vidro do scanner na impressora.
- 2. Abra o HP Smart. Para obter mais informações, consulte <u>Use o app HP Smart para imprimir, digitalizar e</u> solucionar problemas na página 20.
- 3. Selecione Digitalizar e, em seguida, Scanner.
- 4. Clique ou toque no ícone Configurações para modificar as definições básicas.

Selecione Vidro na lista suspensa **Fonte**.

- 5. Clique ou toque no ícone Visualizar para visualizar e ajustar a imagem, se necessário.
- 6. Clique ou toque no ícone Digitalizar.
- 7. Faça outros ajustes, se necessário:
 - Clique ou toque em **Adicionar páginas** para adicionar mais documentos ou fotos.
 - Clique ou toque em **Editar** para girar ou cortar o documento ou a imagem ou para ajustar o contraste, o brilho, a saturação ou o ângulo.
- 8. Selecione o tipo de arquivo desejado e clique ou toque no ícone Salvar para salvá-lo ou clique/toque no ícone Compartilhar para compartilhá-lo com outras pessoas.

Para digitalizar um documento ou foto usando a câmera do dispositivo

Se o dispositivo tiver uma câmera, você poderá usar o aplicativo HP Smart para digitalizar uma foto ou documento impresso com a câmera do dispositivo. Você pode usar o HP Smart para editar, salvar, imprimir ou compartilhar a imagem.

- 1. Abra o HP Smart. Para obter mais informações, consulte <u>Use o app HP Smart para imprimir, digitalizar e</u> solucionar problemas na página 20.
- 2. Selecione Digitalizar e então selecione Câmera.
- 3. Coloque um documento ou foto na frente da câmera e clique ou toque no botão redondo na parte inferior da tela para capturar uma imagem.
- 4. Ajuste os limites, se necessário. Clique no ícone Aplicar.
- 5. Faça outros ajustes, se necessário:

- Clique ou toque em Adicionar páginas para adicionar mais documentos ou fotos.
- Clique ou toque em **Editar** para girar ou cortar o documento ou a imagem ou para ajustar o contraste, o brilho, a saturação ou o ângulo.
- 6. Selecione o tipo de arquivo desejado e clique ou toque no ícone Salvar para salvá-lo ou clique/toque no ícone Compartilhar para compartilhá-lo com outras pessoas.

Para editar um documento ou foto digitalizado anteriormente

O HP Smart oferece ferramentas de edição, tais como cortar e girar, que você pode utilizar para ajustar uma foto ou documento digitalizado anteriormente em seu dispositivo.

- 1. Abra o HP Smart. Para obter mais informações, consulte <u>Use o app HP Smart para imprimir, digitalizar e</u> solucionar problemas na página 20.
- 2. Selecione Digitalizar e, em seguida Importar.
- 3. Selecione o documento ou a foto que deseja ajustar e clique ou toque em Abrir.
- 4. Ajuste os limites, se necessário. Clique no ícone Aplicar.
- 5. Faça outros ajustes, se necessário:
 - Clique ou toque em **Adicionar páginas** para adicionar mais documentos ou fotos.
 - Clique ou toque em **Editar** para girar ou cortar o documento ou a imagem ou para ajustar o contraste, o brilho, a saturação ou o ângulo.
- 6. Selecione o tipo de arquivo desejado e clique ou toque em **Salvar** ou em **Compartilhar** para salvar o arquivo ou compartilhá-lo com outras pessoas.

Digitalizar usando o HP software da impressora

- <u>Digitalizar de um computador</u>
- <u>Alterar configurações de digitalização (Windows)</u>
- <u>Criar um atalho de digitalização (Windows)</u>

Digitalizar de um computador

Antes de digitalizar de um computador, certifique-se de que você já tenha instalado o software recomendado da impressora HP. A impressora e o computador devem estar conectados e ligados.

Para digitalizar um documento ou foto para um arquivo (Windows)

- 1. Coloque o lado de impressão original voltado para baixo perto do ícone no canto do vidro do scanner.
- 2. No software da impressora HP (disponível no menu **Iniciar**), clique em **Digitalizar** e, em seguida, clique em **Digitalizar documento ou foto** .
- 3. Selecione o tipo de digitalização desejada e clique em Digitalizar .
 - Selecione Salvar como PDF para salvar o documento (ou foto) como arquivo PDF.
 - Selecione Salvar como JPEG para salvar a foto (ou documento) como arquivo de imagem.
 - NOTA: Clique no link Mais, no canto direito superior da caixa de diálogo Digitalizar, para revisar e modificar as configurações para qualquer digitalização.

Para obter mais informações, consulte <u>Alterar configurações de digitalização (Windows) na página 55</u>.

Se **Mostrar visualizador após digitalizar** estiver selecionada, você conseguirá fazer ajustes na imagem digitalizada, na tela de visualização.

Para digitalizar um documento ou fotografia para e-mail (Windows)

- 1. Coloque o lado de impressão original voltado para baixo perto do ícone no canto do vidro do scanner.
- 2. No software da impressora HP, disponível no menu **Iniciar**, clique em **Digitalizar** e, em seguida, clique em **Digitalizar documento ou foto** .
- 3. Selecione o tipo de digitalização desejada e clique em Digitalizar .

Selecione **Enviar por e-mail como PDF** ou **Enviar por e-mail como JPEG** para abrir seu software de e-mail com o arquivo digitalizado como um anexo.

NOTA: Clique no link Mais, no canto direito superior da caixa de diálogo Digitalizar, para revisar e modificar as configurações para qualquer digitalização.

Para obter mais informações, consulte <u>Alterar configurações de digitalização (Windows) na página 55</u>.

Se **Mostrar visualizador após digitalizar** estiver selecionada, você conseguirá fazer ajustes na imagem digitalizada, na tela de visualização.

Alterar configurações de digitalização (Windows)

Você pode modificar qualquer configuração de digitalização, seja para uma digitalização apenas ou para salvar as alterações permanentemente. Essas configurações incluem opções como tamanho e orientação da página, resolução de digitalização, contraste e local da pasta para digitalizações salvas.

- 1. Coloque o lado de impressão original voltado para baixo perto do ícone no canto do vidro do scanner.
- 2. No software da impressora HP, disponível no menu **Iniciar**, clique em **Digitalizar** e, em seguida, clique em **Digitalizar** documento ou foto .
- 3. Clique no link **Mais**, no canto superior direito da caixa de diálogo HP Scan.

O painel de configurações detalhadas aparece à direita. A coluna esquerda resume as configurações atuais para cada seção. A coluna direita permite que você altere as configurações na seção destacada.

4. Clique em cada seção à esquerda, para as ver o painel de configurações detalhadas, a fim de revisar as configurações na seção correspondente.

Você pode revisar e alterar a maioria das configurações, usando os menus suspensos.

Algumas configurações permitem maior flexibilidade, mostrando um novo painel. Elas são indicadas por um + (sinal de mais), à direita da configuração. Você deve clicar em **OK** para aceitar ou clicar em **Cancelar** para cancelar quaisquer alterações nesse painel para voltar ao painel de configurações detalhadas.

- 5. Quando você tiver terminado de alterar as configurações, siga uma destas instruções:
 - Clique em **Digitalizar**. Você receberá um aviso para salvar ou rejeitar as alterações ao atalho, após o fim da digitalização.
 - Clique no ícone Salvar, à direita do atalho, e clique em Digitalizar .

Criar um atalho de digitalização (Windows)

Você pode criar seu próprio atalho de digitalização, para deixar as digitalizações mais fáceis. Por exemplo, você pode digitalizar e salvar fotos regularmente no formato PNG, em vez de JPEG.

- 1. Coloque o lado de impressão original voltado para baixo perto do ícone no canto do vidro do scanner.
- 2. No software da impressora HP, disponível no menu **Iniciar**, clique em **Digitalizar** e, em seguida, clique em **Digitalizar documento ou foto** .
- 3. Clique em Criar atalho de impressão .
- 4. Insira um nome descritivo, escolha um atalho existente no qual basear seu novo atalho e clique em Criar .

Por exemplo, se você estiver criando um novo atalho para fotos, escolha **Salvar como JPEG** ou **Enviar por email como JPEG**. Isso torna disponíveis as opções para trabalhar com imagens, ao digitalizar.

- 5. Altere as configurações do atalho novo de acordo com suas necessidades e clique no ícone Salvar, à direita do atalho.
 - NOTA: Clique no link Mais, no canto direito superior da caixa de diálogo Digitalizar, para revisar e modificar as configurações para qualquer digitalização.

Para obter mais informações, consulte <u>Alterar configurações de digitalização (Windows) na página 55</u>.

Digitalizar com o Webscan

O Webscan é um recurso do servidor da Web incorporado que permite digitalizar fotos e documentos da impressora para o computador usando um navegador da Web.

Esse recurso estará disponível mesmo se você não tiver instalado o software da impressora no computador.

WOTA: Por padrão, o Webscan fica desativado. É possível habilitar esse recurso no EWS.

Se você não conseguir abrir o Webscan no EWS, pode ser que o administrador da rede o tenha desativado. Entre em contato com o administrador da rede ou com a pessoa que configurou a rede para obter mais informações.

Habilitar o Webscan

- 1. Abra o Servidor da Web Incorporado. Para mais informações, consulte <u>Abrir o servidor da web incorporado</u> <u>na página 85</u>.
- 2. Clique na guia Configurações .
- 3. Na seção Segurança, clique em Configurações do Administrador.
- 4. Selecione Webscan para habilitar o Webscan.
- 5. Clique em Aplicar.

Para digitalizar usando Webscan

Digitalizar usando o Webscan oferece opções básicas de digitalização. Para obter opções de digitalização ou funcionalidades adicionais, digitalize usando o software da impressora HP.

1. Coloque o lado de impressão original voltado para baixo perto do ícone no canto do vidro do scanner.

Para obter mais informações, consulte <u>Colocar original na página 50</u>.

- 2. Abra o Servidor da Web Incorporado. Para mais informações, consulte <u>Abrir o servidor da web incorporado</u> <u>na página 85</u>.
- 3. Clique na guia Digitalizar .
- 4. Clique em Webscan no painel esquerdo, altere as configurações e clique em Iniciar Digitalização.

Dicas de digitalização e cópia

Use as seguintes dicas para realizar cópia e digitalização com êxito:

- Mantenha o vidro e a parte interna da tampa limpos. O scanner interpreta tudo o que detectar no vidro como parte da imagem.
- Coloque o lado de impressão original voltado para baixo perto do ícone no canto do vidro do scanner.
- Para fazer uma cópia grande de um original pequeno, digitalize o original no computador, redimensione a imagem no software de digitalização e, em seguida, imprima uma cópia da imagem ampliada.
- Para evitar texto digitalizado incorretamente ou faltando, verifique se o brilho está definido apropriadamente no software.
- É possível usar também o app para digitalizar de seu dispositivo móvel. Para obter informações sobre esse app, consulte <u>Use o app HP Smart para imprimir, digitalizar e solucionar problemas na página 20</u>.

5 Gerenciar tintas e cabeçotes de impressão

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Níveis de tinta</u>
- <u>Reabastecer tanques de tinta</u>
- <u>Solicitar suprimentos de tinta</u>
- Imprimir usando tinta preta apenas
- <u>Aprimorar a qualidade de impressão</u>
- <u>Alinhar os cabeçotes de impressão (cartuchos)</u>
- Limpar os cabeçotes de impressão (cartuchos)
- Limpar a impressora
- Dicas para trabalhar com tintas e cabeçotes de impressão
- <u>Mova a impressora para</u>

Níveis de tinta

Você pode verificar os níveis de tinta dos cartuchos da impressora. Você também pode verificar o software da impressora HP para determinar quando os tanques precisam ser reabastecidos.

Para verificar os níveis de tinta no software da impressora (Windows)

- 1. No software da impressora HP (disponível no menu **Iniciar**), clique em **Níveis estimados** na parte superior da janela.
- 2. No a Caixa de ferramentas, clique na guia Níveis estimados.

Reabastecer tanques de tinta

NOTA: Serviços de assistência técnica e manutenção decorrentes do reabastecimento inadequado dos tanques de tinta e/ou do uso de tintas que não sejam da HP não serão cobertos pela garantia.

Para reabastecer os tanques de tinta

1. Abra a porta frontal.



2. Abra o lacre do tanque de tinta que você deseja reabastecer.



- **3.** Dependendo do tipo de recipiente de tinta que você tiver, faça uma das ações a seguir:
 - **Recipientes com tampa de rosca:** Torça o lacre do cartucho de tinta para removê-lo.



• **Recipientes com tampa flip top:** Gire o lacre do frasco de tinta, para remover o lacre, remova o selo do frasco, recoloque o lacre no frasco e abra a parte superior do lacre.



- 4. Faça a correspondência entre a cor do recipiente de tinta e a cor do tanque de tinta. Coloque o recipiente no bico do tanque, cerificando-se de que a ponta do recipiente está encaixada de forma adequada sobre o bico, e deixe a tinta drenar no tanque até que ele esteja cheio. Se a tinta não drenar imediatamente, remova o recipiente e reinsira-o de forma adequada no tanque.
 - NOTA: Não aperte os recipientes de tinta ao abastecer a tinta. Os recipientes de tinta que você tem podem variar.







5. Feche bem firme o lacre do tanque de tinta.



- 6. Repita os passos de 2 a 5 para selecionar outros tanques de tinta.
- 7. Feche a porta frontal da impressora.



Precauções para trabalhar com frascos de tinta

Siga estas dicas para trabalhar com frascos de tinta:

- Mantenha os frascos de tinta longe do alcance de crianças.
- Abra os recipientes de tinta somente quando for abastecer os tanques de tinta.
- Não incline, sacuda ou aperte o frasco de tinta quando ele estiver aberto para evitar vazamento de tinta.
- Armazene os frascos de tinta em um local fresco, escuro.
- Não ingira ou coloque na boca.

Solicitar suprimentos de tinta

Antes de encomendar frascos de tinta, verifique visualmente os rótulos nos frascos de tinta, para localizar os números dos frascos de tinta. Você também pode encontrar essas informações na etiqueta do produto localizada na parte interna da porta da frente.

Para encomendar suprimentos originais HP para a impressora, acesse <u>www.hp.com/buy/supplies</u>. Se solicitado, escolha seu país/região e siga os prompts, para encontrar os frascos de tinta certos para a sua impressora.

NOTA: Não é possível encomendar frascos de tinta pela Internet em todos os países/regiões. Se isso não for possível em seu país/região, você ainda poderá consultar informações sobre os suprimentos e imprimir uma lista para referência, para quando for a um revendedor HP local.

Imprimir usando tinta preta apenas

Para imprimir usando tinta preta apenas(Windows)

- 1. No software, selecione Imprimir.
- 2. Certifique-se de que a impressora esteja selecionada.
- 3. Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.

Dependendo do aplicativo, esse botão pode ser denominado **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da Impressora**, **Propriedades da Impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.

4. Selecione as opções apropriadas.

Windows 10, Windows 8.1 e Windows 8

- Clique na guia **Papel/Qualidade**.
- Em Imprimir em escalas de cinza, selecione Tinta preta apenas da lista e, em seguida, clique em OK.

Windows 7

- Na guia Layout ou Papel/Qualidade, clique no botão Avançado para abrir a caixa de diálogo Opções Avançadas.
- A partir do menu suspenso **Imprimir em escala de cinza**, selecione **Tinta preta apenas** e, em seguida, clique em **OK**.

Aprimorar a qualidade de impressão

No software da impressora, você pode imprimir uma página de diagnóstico para determinar se há recomendação para limpeza ou alinhamento dos cabeçotes de impressão (cartuchos) visando melhorar a qualidade da impressão.

Como imprimir uma página de diagnóstico da qualidade de impressão pelo painel de controle da impressora

- 1. Coloque na bandeja de entrada papel branco comum tamanho Carta ou A4 sem uso.
- 2. Pressione 🔞 (o botão Cópia colorida) e 🕞 (o botão Continuar) ao mesmo tempo.

Para imprimir uma página de diagnóstico da qualidade de impressão (Windows)

- 1. Coloque na bandeja de entrada papel branco comum tamanho Carta ou A4 sem uso.
- 2. No software da impressora HP (disponível no menu **Iniciar**), clique em **Impressão e digitalização** na parte superior da janela.
- 3. Na seção Imprimir, clique em Manutenção da impressora para acessar a Caixa de ferramentas.
- 4. Em a Caixa de ferramentas, clique na guia Serviços do dispositivo e, em seguida, clique em Página de diagnóstico da qualidade de impressão.

5. Analise as caixas de cor ciano, magenta, amarelo e preto, além dos outros conteúdos na página de diagnóstico.



6. Limpe os cabeçotes de impressão (cartuchos) se a página de diagnóstico mostrar faixas ou partes faltando nas caixas coloridas e pretas.

Para obter mais informações, consulte Limpar os cabeçotes de impressão (cartuchos) na página 68.

7. Alinhe os cabeçotes de impressão (cartuchos), se as linhas retas estiverem tremidas nas impressões, ou se a página de diagnóstico indicar que alinhar os cartuchos de impressão pode ajudar.

Para obter mais informações, consulte Alinhar os cabeçotes de impressão (cartuchos) na página 67.

8. Se os problemas de qualidade de impressão persistirem após a limpeza e o alinhamento dos cabeçotes de impressão (cartuchos), entre em contato com o Suporte HP.

No app HP Smart, também é possível melhorar a qualidade da impressão. Para obter mais informações sobre o app, consulte <u>Use o app HP Smart para imprimir, digitalizar e solucionar problemas na página 20</u>.
Alinhar os cabeçotes de impressão (cartuchos)

Alinhar os cabeçotes de impressão (cartuchos) pode melhorar a qualidade da impressão. Se observar cores ou linhas desalinhadas nas impressões ou na página de diagnóstico da qualidade de impressão, realize um alinhamento. Para obter mais informações sobre a página de diagnóstico da qualidade de impressão, consulte <u>Aprimorar a qualidade de impressão na página 65</u>.

Para alinhar os cabeçotes de impressão (cartuchos) (Windows)

- 1. Coloque na bandeja de entrada papel branco comum tamanho Carta ou A4 sem uso.
- 2. No software da impressora HP (disponível no menu **Iniciar**), clique em **Impressão e digitalização** na parte superior da janela.
- 3. Na seção Imprimir, clique em Manutenção da impressora para acessar a Caixa de ferramentas.
- 4. Em a Caixa de ferramentas, clique na guia **Serviços do dispositivo**, clique na opção desejada e, em seguida, siga as instruções na tela.

Limpar os cabeçotes de impressão (cartuchos)

Se suas impressões apresentam listras, cores incorretas ou ausentes, talvez os cabeçotes de impressão precisem ser limpos. Também é possível verificar a página de diagnóstico da qualidade de impressão para determinar se recomenda-se uma limpeza. O processo de limpeza imprime uma página para tentar limpar os cabeçotes de impressão. Para obter mais informações sobre a página de diagnóstico da qualidade de impressão, consulte <u>Aprimorar a qualidade de impressão na página 65</u>.

NOTA: Limpe os cabeçotes de impressão somente quando necessário. Limpeza desnecessária desperdiça tinta e reduz a vida útil dos cabeçotes.

Para limpar os cabeçotes de impressão (cartuchos) (Windows)

- 1. Coloque na bandeja de entrada papel branco comum tamanho Carta ou A4 sem uso.
- 2. No software da impressora HP (disponível no menu **Iniciar**), clique em **Impressão e digitalização** na parte superior da janela.
- 3. Na seção Imprimir, clique em Manutenção da impressora para acessar a Caixa de ferramentas.
- 4. Em a Caixa de ferramentas, clique na guia **Serviços do dispositivo**, clique na opção desejada e, em seguida, siga as instruções na tela.

Limpar a impressora

Execute uma rotina de limpeza a partir do software da impressora para evitar que a parte traseira da página manche.

Para limpar a impressora com o software da impressora (Windows)

- 1. Coloque na bandeja de entrada papel branco comum tamanho Carta ou A4 sem uso.
- 2. No software da impressora HP (disponível no menu **Iniciar**), clique em **Impressão e digitalização** na parte superior da janela.
- 3. Na seção Imprimir, clique em Manutenção da impressora para acessar a Caixa de ferramentas.
- 4. Em a Caixa de ferramentas, clique na guia **Serviços do dispositivo**, clique na opção desejada e, em seguida, siga as instruções na tela.

Dicas para trabalhar com tintas e cabeçotes de impressão

Dicas de cabeçotes de impressão

Siga estas dicas para trabalhar com cabeçotes de impressão:

- Use cabeçotes de impressão originais HP.
- Para proteger os cabeçotes de impressão contra secagem de tinta, sempre desligue a impressora usando o botão Liga/desliga e espere até que a luz do botão Liga/desliga se apague.
- Não abra ou retire a fita dos cabeçotes de impressão, até você estar pronto para instalá-los. Deixar a fita nos cabeçotes reduz a evaporação de tinta.
- Instale os cabeçotes de impressão preto e colorido corretamente.

Para obter mais informações, consulte Problema no cartucho na página 100.

- Depois de configurar a impressora, não abra a trava do cabeçote de impressão, a menos que seja instruído a fazer isso.
- Alinhe a impressora, para ter a melhor qualidade de impressão. Consulte <u>Problemas de impressão</u> <u>na página 107</u> para mais informações.
- Se você remover um cabeçote da impressora por qualquer motivo, tente recolocá-lo o mais cedo possível. Fora da impressora, se desprotegido, o cabeçote pode começar a secar.

Dicas de tinta

Siga estas dicas para trabalhar com tinta:

• Verifique se os tanques não estão com pouca tinta antes de imprimir.

Para obter mais informações, consulte <u>Níveis de tinta na página 59</u>.

- Reabasteça os tanques sempre que eles estiverem com pouca tinta. Imprimir com os tanques com pouca tinta pode danificar a impressora.
- Não incline a impressora.

NOTA: Os cabeçotes de impressão e tintas originais HP foram projetados e testados com impressoras e papéis da HP para ajudar você a produzir facilmente excelentes resultados sempre.

A HP não pode garantir a qualidade ou confiabilidade de suprimentos que não tenham a sua marca. Serviços de assistência técnica e manutenção decorrentes do uso de suprimentos que não sejam da HP não serão cobertos pela garantia.

Mova a impressora para

Para evitar danos à impressora ou vazamento de tinta, siga estas instruções.

Se você movimentar a impressora dentro de casa ou do escritório, mantenha a trava do cabeçote de impressão fechada e mantenha a impressora nivelada.

Se você estiver movendo a impressora para fora de casa ou do escritório, consulte as instruções fornecidas na caixa para movê-la ou acesse <u>www.support.hp.com</u>.

6 Conexão

- <u>Antes de começar</u>
- <u>Como colocar a impressora no modo de instalação</u>
- <u>Conecte a impressora a uma rede sem fio com roteador</u>
- Estabeleça uma conexão sem fio com a impressora sem um roteador (Wi-Fi Direct)
- <u>Conecte sua impressora usando o aplicativo HP Smart</u>
- <u>Alterar as configurações sem fio</u>
- <u>Conectar a impressora ao computador usando um cabo USB (conexão sem rede)</u>
- Passar de uma conexão USB para uma rede sem fio
- <u>Use ferramentas avançadas de gerenciamento de impressoras (para impressoras em rede)</u>
- Dicas para configurar e usar uma conexão de rede

Antes de começar

Verifique o seguinte:

- A rede sem fio está configurada e funcionando corretamente.
- A impressora e os computadores que a usam estão na mesma rede (sub-rede).

Durante a conexão da impressora, o sistema pode solicitar que você insira o nome da rede sem fio (SSID) e uma senha de rede sem fio.

- O nome de rede sem fio é o nome da sua rede sem fio.
- A senha da conexão sem fio evita que outras pessoas se conectem à sua rede sem fio sem permissão. Dependendo do nível de segurança necessária, sua rede sem fio poderá usar a senha WPA ou a chave WEP.

Se você não tiver alterado o nome de rede ou a senha de segurança desde que configurou a sua rede sem fio, você poderá encontrar esses dados na parte traseira ou inferior do roteador sem fio.

Se você não conseguir localizar o nome da rede ou a senha de segurança, ou se você não se lembrar dessas informações, consulte a documentação fornecida com seu computador ou roteador sem fio. Se você ainda não conseguir essas informações, entre em contato com o administrador da rede ou com a pessoa que configurou a rede sem fio.

Como colocar a impressora no modo de instalação

Se mais de duas horas se passaram desde que você ligou a impressora pela primeira vez e você não configurou a impressora sem fio, coloque a impressora no modo de configuração de rede restaurando as configurações de rede da impressora. O modo de instalação dura duas horas. Para obter informações sobre como restaurar as configurações de rede da impressora, consulte <u>Restaure os padrões e as configurações originais de fábrica</u> <u>na página 117</u>.

Conecte a impressora a uma rede sem fio com roteador

DICA: Para imprimir um guia de introdução rápida da conexão sem fio, pressione () (o botão Informações) por três segundos.

DICA: Para restaurar as configurações de rede da impressora, consulte <u>Restaure os padrões e as configurações</u> <u>originais de fábrica na página 117</u>.

- <u>Conectar a impressora a uma rede sem fio usando o software da impressora HP</u>
- <u>Conecte a impressora a uma rede sem fio usando a Configuração Protegida de Wi-Fi (WPS)</u>

Conectar a impressora a uma rede sem fio usando o software da impressora HP

Para conectar a impressora a uma rede sem fio WLAN 802.11 integrada, verifique se você tem o seguinte:

• Uma rede sem fio 802.11b/g/n com roteador ou ponto de acesso sem fio.

XINTA: A impressora é compatível com conexões usando 2,4 GHz e 5 GHz.

- um computador já conectado à rede sem fio à qual você deseja usar para conectar a impressora.
- Nome da rede (SSID).
- Chave WEP ou senha WPA (se necessário).

Para conectar a impressora usando o HP software da impressora (Windows)

Se você conectar a impressora sem fio usando o software HP, coloque a impressora no modo de configuração de rede restaurando as configurações de rede da impressora. O modo de instalação dura duas horas. Para obter informações sobre como restaurar as configurações de rede da impressora, consulte <u>Restaure os padrões e as configurações originais de fábrica na página 117</u>.

- 1. No HP software da impressora (disponível no menu Iniciar), clique em Ferramentas.
- 2. Clique em Configuração de Dispositivo e Software.
- 3. Clique em **Conectar um novo dispositivo**, em **Sem fio** e siga as instruções na tela.

Conecte a impressora a uma rede sem fio usando a Configuração Protegida de Wi-Fi (WPS)

Antes de conectar a impressora a uma rede sem fio usando a WPS, verifique se você tem o seguinte:

• Uma rede sem fio 802.11b/g/n com roteador sem fio ou ponto de acesso habilitado para WPS.

WOTA: A impressora é compatível com conexões usando 2,4 GHz e 5 GHz.

• um computador já conectado à rede sem fio à qual você deseja usar para conectar a impressora. Verifique se você instalou o software da impressora no computador.

Se você tiver um roteador WPS com um botão WPS, siga o **método de Apertar o Botão (PBC)**. Se você não tiver certeza se o roteador possui um botão, siga o **método PIN**.

Usar o método de Apertar o Botão (PBC)

- 1. Mantenha pressionado (()) (o botão Sem fio) na impressora por mais de três segundos para iniciar o modo WPS. A luz de Sem fio começará a piscar.
- 2. Pressione o botão WPS no roteador.



NOTA: O produto inicia uma contagem regressiva de aproximadamente dois minutos, enquanto uma conexão sem fio é estabelecida.

Para usar o método PIN

1. Encontre o PIN do WPS imprimindo uma página de informações.

Para imprimir a página, pressione (+) (o botão Sem fio) e () (o botão Informações) ao mesmo tempo por cinco segundos.

O PIN do WPS é impresso na parte superior da página de informações.

- Abra o utilitário de configuração ou o software do roteador ou ponto de acesso sem fio e insira o PIN do WPS.
- NOTA: Para mais informações sobre como usar o utilitário de configuração, consulte a documentação do roteador ou ponto de acesso sem fio.

Aguarde cerca de 2 minutos. Se a impressora se conectar com êxito, a luz de Sem fio permanecerá acesa, sem piscar.

Estabeleça uma conexão sem fio com a impressora sem um roteador (Wi-Fi Direct)

Com o HP Wi-Fi Direct, é possível imprimir por conexão sem fio de qualquer computador, smartphone, tablet ou dispositivo com conexão sem fio, sem conectá-los à rede sem fio existente.

Orientações para uso do Wi-Fi Direct

🖉 NOTA: Para obter mais informações sobre o Wi-Fi Direct, acesse <u>www.hp.com/go/wifidirectprinting</u>.

- Verifique se o Wi-Fi Direct da impressora está ativado.
- Certifique-se de que seu computador ou dispositivo móvel tenha os softwares necessários.
 - Se estiver usando um computador, certifique-se de que tenha instalado o software da impressora com a impressora.

Caso você não tenha instalado o software da impressora HP no computador, conecte primeiro o computador ao Wi-Fi Direct e depois instale o software da impressora. Selecione **Sem fio** quando for solicitado o tipo de conexão pelo software da impressora.

- Se estiver usando um dispositivo móvel, certifique-se de que tenha instalado um aplicativo de impressão compatível.
- Até cinco computadores e dispositivos móveis podem usar a mesma conexão Wi-Fi Direct.
- O Wi-Fi Direct pode ser usado também enquanto a impressora está conectada a um computador que esteja usando cabo USB ou a uma rede com conexão sem fio.
- O Wi-Fi Direct não pode ser usado para conectar um computador, dispositivo móvel ou impressora à internet.

Para ativar ou desativar o Wi-Fi Direct

Quando Wi-Fi Direct está ativado, o j (ícone Wi-Fi Direct) deve aparecer no visor da impressora. Se o ícone estiver desligado, siga estas instruções.

Para desativar o Wi-Fi Direct, siga as mesmas instruções.

NOTA: Quando você ativar o Wi-Fi Direct pela primeira vez, a impressora automaticamente imprimirá um guia do Wi-Fi Direct. O guia contém instruções sobre como utilizar o Wi-Fi Direct. Você também pode pressionar () (o botão Continuar) e () (o botão Informações) ao mesmo tempo para imprimir este guia. O guia pode não estar disponível em todos os idiomas.

Como encontrar o nome ou a senha do Wi-Fi Direct

 No painel de controle da impressora, pressione () (o botão Informações) para imprimir a página de informações da impressora.

NOTA: Para obter outras informações de rede, pressione (+) (o botão Sem fio) e () (o botão Informações) ao mesmo tempo para imprimir a página de configuração de rede.

Como alterar as configurações de segurança da conexão Wi-Fi Direct para a impressora usando o servidor da Web incorporado

- 1. Abra o servidor da Web incorporado (EWS). Para obter mais informações, consulte <u>Abrir o servidor da web</u> incorporado na página 85.
- 2. Clique na guia Rede.
- 3. No menu esquerdo, clique em Wi-Fi Direct e depois clique no botão Editar configurações.
- 4. Faça as alterações necessárias.
- 5. Clique em Aplicar.

Para imprimir usando um dispositivo móvel habilitado para conexão sem fio que suporte Wi-Fi Direct

Para dispositivos com Google Android, verifique se você instalou a versão mais recente do plugin do Serviço de Impressão HP no seu dispositivo móvel. Você pode baixar esse plugin na loja de aplicativos Google Play.

- 1. Verifique se você já ligou o Wi-Fi Direct na impressora.
- 2. Ative o Wi-Fi Direct no seu dispositivo móvel. Para mais informações, consulte a documentação que acompanha o dispositivo móvel.
- 3. No seu dispositivo móvel, selecione um documento, em um aplicativo capaz de imprimir, e selecione a opção para imprimir o documento.

É exibida uma lista de impressoras disponíveis.

- 4. Na lista de impressoras disponíveis, escolha o nome do Wi-Fi Direct mostrado, como DIRECT-**-HP Smart Tank (em que ** são os caracteres exclusivos de identificação de sua impressora).
 - Se a segurança da conexão Wi-Fi Direct da impressora estiver em Automático (a configuração padrão), o dispositivo móvel irá se conectar automaticamente à impressora e enviar o trabalho de impressão.
 - Se a segurança da conexão do Wi-Fi Direct da impressora estiver definida como Manual:
 - Se a impressora imprimir uma página com um código PIN, siga as instruções na página.
 - DICA: Você pode alterar a configuração de segurança da conexão Wi-Fi Direct para a impressora no servidor da Web incorporado (EWS).

Para obter mais informações, consulte <u>Como alterar as configurações de segurança da conexão Wi-Fi Direct</u> para a impressora usando o servidor da Web incorporado na página 78.

Para imprimir usando um dispositivo móvel habilitado para conexão sem fio que não suporte Wi-Fi Direct

- 1. Verifique se instalou um aplicativo de impressão compatível no seu dispositivo móvel. Para obter mais informações, visite www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html
- 2. Verifique se você já ligou o Wi-Fi Direct na impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Para ativar ou</u> <u>desativar o Wi-Fi Direct na página 77</u>.
- 3. Ative a conexão sem fio (Wi-Fi) em seu dispositivo móvel. Para mais informações, consulte a documentação que acompanha o dispositivo móvel.

- 4. No dispositivo móvel, conecte-se a uma nova rede. Siga o procedimento normal usado para conectar-se a uma nova rede sem fio ou hotspot. Escolha o nome do Wi-Fi Direct na lista de redes sem fio exibidas, como DIRECT-**-HP Smart Tank (em que ** são os caracteres exclusivos de identificação de sua impressora).
- NOTA: Para encontrar o nome ou a senha do Wi-Fi Direct, consulte <u>Como encontrar o nome ou a senha do</u> <u>Wi-Fi Direct na página 77</u>.
- 5. Insira a senha do Wi-Fi Direct na impressora, quando solicitado.
- 6. Imprima o documento.

Imprimir usando um computador habilitado para conexão sem fio (Windows)

- 1. Verifique se você já ligou o Wi-Fi Direct na impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Para ativar ou</u> <u>desativar o Wi-Fi Direct na página 77</u>.
- 2. Ligue a conexão Wi-Fi do computador. Para mais informações, consulte a documentação que acompanha o computador.
 - 🖉 NOTA: Se o computador não for compatível com Wi-Fi, você não poderá usar o Wi-Fi Direct.
- 3. No computador, conecte-se a uma nova rede. Siga o procedimento normal usado para conectar-se a uma nova rede sem fio ou hotspot. Escolha o nome do Wi-Fi Direct na lista de redes sem fio exibidas, como DIRECT-**-HP Smart Tank (em que ** são os caracteres exclusivos de identificação de sua impressora).

Insira a senha do Wi-Fi Direct, quando solicitado.

Para encontrar o nome ou a senha do Wi-Fi Direct, consulte <u>Como encontrar o nome ou a senha do Wi-Fi</u> <u>Direct na página 77</u>.

- 4. Avance para a etapa 5 se a impressora tiver sido instalada e conectada ao computador por uma rede sem fio. Se a impressora tiver sido instalada e conectada ao seu computador por cabo USB, siga as instruções abaixo para instalar o software da impressora usando a conexão deWi-Fi Direct.
 - **a.** Dependendo do seu sistema operacional, consulte uma das seções a seguir:
 - Windows 10: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione HP na lista de aplicativos e selecione o ícone com o nome da impressora.
 - Windows 8.1: Clique na seta para baixo no canto esquerdo inferior da tela inicial e selecione o nome da impressora.
 - Windows 8: Clique com o botão direito em uma área vazia da tela inicial, clique em Todos os Aplicativos na barra de aplicativos e então selecione o nome da impressora.
 - Windows 7: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os Programas, clique em HP, clique na pasta da impressora e selecione o ícone com o nome da impressora.
 - b. Em software da impressora, clique em Ferramentas.
 - c. Clique em Configuração do Dispositivo e Software e então selecione Conectar um novo dispositivo.

d. Quando a tela **Opções de conexão** for exibida no software, selecione **Sem fio**.

Selecione a impressora HP na lista de impressoras detectadas.

- **e.** Siga as instruções na tela.
- 5. Imprima o documento.

Conecte sua impressora usando o aplicativo HP Smart

Para configurar usando o aplicativo HP Smart

É possível usar o aplicativo HP Smart para configurar a impressora em sua rede sem fio. O aplicativo HP Smart é compatível com dispositivos iOS, Android, Windows e Mac. Para obter informações sobre o app, consulte <u>Use o</u> app HP Smart para imprimir, digitalizar e solucionar problemas na página 20.

- 1. Verifique se a impressora e o dispositivo estão ligados e conectados à mesma rede sem fio.
- 2. Se mais de duas horas se passaram desde que você ligou a impressora pela primeira vez e você não configurou a impressora sem fio, coloque a impressora no modo de configuração de rede, restaurando as configurações de rede da impressora. Para obter informações sobre como restaurar as configurações de rede da impressora, consulte Restaure os padrões e as configurações originais de fábrica na página 117.
- 3. Se estiver usando um dispositivo móvel iOS ou Android, verifique se o Bluetooth está ligado.

NOTA:

- O HP Smart usa Bluetooth apenas para a configuração da impressora. Isso torna o processo de configuração mais rápido e fácil em dispositivos móveis iOS e Android.
- A impressão através do Bluetooth não é compatível.
- 4. Abra o app HP Smart no seu dispositivo.
- 5. **iOS/Android**: Na tela inicial do HP Smart, toque no + (ícone Mais), e selecione a impressora. Se a impressora desejada não estiver na lista, toque em **Adicionar uma nova impressora**.

Windows: Na tela inicial do HP Smart, clique ou toque no + (ícone Mais) e selecione ou adicione uma impressora.

Mac: Na tela inicial do HP Smart, clique no + (ícone Mais) e selecione a impressora. Se a impressora não estiver na lista, clique em **Impressora** e selecione **Configurar uma nova impressora**.

Siga as instruções na tela do seu dispositivo para adicionar a impressora à sua rede.

Alterar as configurações sem fio

É possível configurar e gerenciar a conexão sem fio da impressora e executar diversas tarefas de gerenciamento da rede. Entre elas, imprimir informações relacionadas às configurações da rede, ativar ou desativar a conexão sem fio e alterar as configurações da conexão sem fio.

Ativar ou desativar os recursos sem fio da impressora

Pressione (m) (o botão Sem fio) para ativar ou desativar os recursos de conexão sem fio da impressora.

- Se a impressora tiver conexão ativa com uma rede sem fio, a luz de Sem fio ficará fixa e azul, e o visor da impressora mostrará o ícone de Sem fio e o ícone das Barras de sinal.
- Se a conexão sem fio estiver desativada, a luz Sem fio ficará apagada.
- Para mais informações sobre o status Sem Fio, consulte <u>Status das luzes do painel de controle e dos ícones</u> <u>do visor na página 7</u>.

Para imprimir o relatório de teste da rede sem fio e a página de configuração da rede

Pressione (n) (o botão Sem fio) e (i) (o botão Informações) simultaneamente.

- O relatório de teste da rede sem fio mostrará os resultados do diagnóstico relacionados ao status da rede sem fio, à força do sinal, às redes detectadas e etc.
- A página de configuração da rede mostrará o status da rede, o nome de host, o nome de rede e etc.

Para alterar as configurações da conexão sem fio (Windows)

Este método estará disponível se você já tiver instalado o software da impressora.

😰 IMPORTANTE: Este método requer um cabo USB. Não conecte o cabo USB antes de ser instruído a fazer isso

- 1. No HP software da impressora (disponível no menu **Iniciar**), clique em **Ferramentas**.
- 2. Clique em Configuração de Dispositivo e Software.
- 3. Selecione **Redefinir configurações sem fio**. Siga as instruções na tela.

Para alterar as configurações sem fio (app HP Smart)

1. Se mais de duas horas se passaram desde que você ligou a impressora pela primeira vez e você não configurou a impressora sem fio, coloque a impressora no modo de configuração de rede restaurando as configurações de rede da impressora.

O modo de instalação dura duas horas. Para obter informações sobre como restaurar as configurações de rede da impressora, consulte <u>Restaure os padrões e as configurações originais de fábrica na página 117</u>.

Conectar a impressora ao computador usando um cabo USB (conexão sem rede)

A impressora é compatível com uma porta traseira USB 2.0 de alta velocidade para conexão com um computador.

Se o software da impressora tiver sido instalado, a impressora operará como um dispositivo plug-and-play. Se o software não tiver sido instalado, siga as etapas abaixo para se conectar à impressora usando o cabo USB.

Para conectar a impressora usando o cabo USB

- 1. Digite <u>123.hp.com</u> em um navegador da Web em seu computador para baixar e instalar o HP software da impressora. Você também pode usar o CD software da impressora da HP (se fornecido) ou baixar o software em <u>www.support.hp.com</u>.
- 🖹 NOTA: Não conecte o cabo USB à impressora até receber a instrução para realizar essa operação.
- 2. Siga as instruções na tela. Quando for solicitado, conecte a impressora ao computador selecionando USB na tela **Opções de conexão**.
- **3.** Siga as instruções na tela.

Passar de uma conexão USB para uma rede sem fio

Se você primeiramente configurou sua impressora e instalou o software usando um cabo USB, conectando a impressora diretamente ao computador, é possível mudar facilmente para uma conexão de rede sem fio. Você precisará de uma rede sem fio 802.11b/g/n com roteador ou ponto de acesso sem fio.

Antes de passar de uma conexão USB para uma rede sem fio, verifique se:

- A impressora ficará conectada ao seu computador com o cabo USB até você ser solicitado a desconectar o cabo.
- Seu computador já está conectado à rede sem fio à qual você deseja conectar a impressora.

NOTA: Se não for possível configurar a conexão seguindo as etapas nessa seção, consulte <u>Problemas de</u> <u>conexão e rede na página 113</u>.

Mudar de uma conexão USB para uma rede sem fio (Windows)

- 1. No HP software da impressora (disponível no menu **Iniciar**), clique em **Ferramentas**.
- 2. Clique em Configuração de Dispositivo e Software.
- 3. Selecione Converter um dispositivo USB conectado em sem fio. Siga as instruções na tela.

Para alterar de uma conexão USB para uma rede sem fio usando o aplicativo HP Smart em um computador Windows 10 (Windows)

- 1. Antes de continuar, certifique-se de que o computador e a impressora atendam aos seguintes requisitos:
 - A impressora está atualmente conectada ao seu computador através de USB.
 - O computador não está atualmente conectado à rede sem fio.
- 2. Abra o aplicativo HP Smart. Para obter informações, consulte <u>Use o app HP Smart para imprimir, digitalizar</u> <u>e solucionar problemas na página 20</u>.
- 3. Verifique se a sua impressora está selecionada.
- DICA: Se uma impressora já estiver instalada, será possível selecioná-la na tela Início do HP Smart passando o dedo para a esquerda ou para a direita.

Para usar outra impressora, clique ou toque no + (ícone Mais) na tela inicial e selecione outra impressora ou adicione uma nova.

4. Clique em **Saiba mais** quando aparecer "Facilite a impressão conectando a impressora sem fio" na parte superior da página inicial do aplicativo.

Use ferramentas avançadas de gerenciamento de impressoras (para impressoras em rede)

Quando o dispositivo é conectado a uma rede, é possível utilizar o servidor da web incorporado (EWS) para ver informações de status, alterar configurações e gerenciar a impressora pelo computador.

- NOTA: Você pode abrir e usar o EWS sem estar conectado à Internet. Entretanto, alguns recursos não estarão disponíveis.
- 🛱 NOTA: Para exibir ou alterar algumas configurações, talvez seja necessária uma senha.
 - <u>Abrir o servidor da web incorporado</u>
 - <u>Sobre cookies</u>

Abrir o servidor da web incorporado

É possível usar um dos seguintes métodos para abrir o servidor da web incorporado.

Abrir o servidor da web incorporado através da rede

1. Encontre o endereço IP ou o nome do host da impressora imprimindo a página de informações da impressora.

Para imprimir a página, pressione (i) (o botão Informações) no painel de controle da impressora.

- 🖉 NOTA: A impressora deve estar em rede e ter um endereço IP.
- 2. Em um navegador da Web em seu computador, digite o endereço IP ou nome do host atribuído à impressora.

Por exemplo, se o endereço IP for 192.168.0.12, digite o seguinte endereço no navegador da Web: http:// 192.168.0.12.

Para abrir o servidor da web incorporado pelo HP software da impressora (Windows)

- 1. Abra o software da impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Abra o software da impressora HP</u> (Windows) na página 19.
- 2. Clique na guia Impressão e digitalização e depois em Manter a impressora.
- 3. Na caixa de ferramentas, clique na guia Informações do dispositivo.
- 4. Depois que as informações da impressora forem recuperadas, clique em **Página inicial do EWS da impressora** na parte inferior direita da página.

Abrir o servidor da web incorporado através do Wi-Fi Direct

- 1. Verifique se você já ligou o Wi-Fi Direct na impressora. Para ativar o Wi-Fi Direct, consulte <u>Estabeleça uma</u> <u>conexão sem fio com a impressora sem um roteador (Wi-Fi Direct) na página 77</u>.
- No computador sem fio, ative a conexão sem fio, procure o nome de Wi-Fi Direct e se conecte a ele, por exemplo: DIRECT-**-HP Smart Tank (em que ** são os caracteres exclusivos de identificação de sua impressora).

Insira a senha do Wi-Fi Direct, quando solicitado.

Para encontrar o nome ou a senha do Wi-Fi Direct, consulte <u>Estabeleça uma conexão sem fio com a</u> impressora sem um roteador (Wi-Fi Direct) na página 77.

3. Em um navegador suportado em seu computador, digite o endereço a seguir: http:// 192.168.223.1.

Sobre cookies

O servidor da Web incorporado (EWS) coloca arquivos de texto muito pequenos (cookies) no disco rígido durante a navegação. Esses arquivos permitem que o EWS reconheça o computador na próxima vez que for visitado. Por exemplo, se você tiver configurado o idioma do EWS, um cookie lembrará que idioma foi selecionado para que, na próxima vez em que você abrir o EWS, as páginas sejam exibidas nesse idioma. Alguns cookies (como os que armazenam preferências específicas do cliente) são armazenados no computador até que sejam apagados manualmente.

Você pode configurar o navegador para aceitar todos os cookies ou configurá-lo para alertar você toda vez que um cookie é oferecido, o que permite definir os cookies que serão aceitos ou recusados. O navegador também pode ser usado para remover cookies indesejados.

NOTA: Dependendo da impressora, se os cookies forem desativados, um ou mais dos seguintes recursos também será desativado:

- Iniciar de onde você deixou o aplicativo (especialmente útil quando são utilizados assistentes de configuração)
- Lembrar a configuração de idioma do navegador EWS
- Personalizar a página Início do EWS

Para obter informações sobre como gerenciar as configurações de privacidade e de cookie e sobre como excluir cookies, consulte a documentação disponível no navegador da Web que você utiliza.

Dicas para configurar e usar uma conexão de rede

Use as seguintes dicas para configurar e usar uma impressora em rede:

- Ao configurar a impressora em rede, verifique se o ponto de acesso ou o roteador sem fio está ligado. A impressora procura roteadores sem fio e lista os nomes de rede detectados no computador.
- Se o computador estiver conectado a uma rede privada virtual (VPN), será preciso se desconectar da VPN antes de acessar qualquer outro dispositivo na rede, incluindo a impressora.
- Saiba mais sobre a configuração de sua rede e a impressora para impressão sem fio. <u>Clique aqui para ver</u> mais informações on-line.
- Saiba como localizar as configurações de segurança de rede. <u>Clique aqui para ver mais informações on-line.</u>
- Verifique se sua rede sem fio fornece uma conexão com a Internet.
- Verifique se a impressora está na rede.
- Verifique se a impressora e o dispositivo estão ligados e conectados à mesma rede sem fio.
- Se mais de duas horas se passaram desde que você ligou a impressora pela primeira vez e você não configurou a impressora sem fio, coloque a impressora no modo de configuração de rede restaurando as configurações de rede da impressora. O modo de instalação dura duas horas. Para obter informações sobre como restaurar as configurações de rede da impressora, consulte <u>Restaure os padrões e as configurações</u> <u>originais de fábrica na página 117</u>.
- Se estiver usando um dispositivo móvel, observe se o Bluetooth está ligado.
- Saiba mais sobre o HP Print and Scan Doctor. <u>Clique aqui para ver mais informações on-line.</u>
- 🖉 NOTA: Esse utilitário está disponível somente para o sistema operacional Windows.
- Saiba como alterar de uma conexão USB para uma sem fio. <u>Clique aqui para ver mais informações on-line.</u>
- Saiba como trabalhar com o firewall e os programas antivírus durante a configuração da impressora. <u>Clique</u> aqui para ver mais informações on-line.

7 Solucionar um problema

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Obter ajuda com a solução de problemas online da HP
- <u>Obter mais ajuda</u>
- Erros do painel de controle da impressora
- Obter ajuda do aplicativo HP Smart
- <u>Configurações e problemas de alimentação de papel</u>
- Problema no cartucho
- <u>Problemas de impressão</u>
- Problemas de cópia
- <u>Problemas de digitalização</u>
- Problemas de conexão e rede
- <u>Problemas de hardware da impressora</u>
- <u>Resolver problemas de uso dos Serviços da Web</u>
- <u>Restaure os padrões e as configurações originais de fábrica</u>
- Manter o dispositivo
- <u>Suporte HP</u>

Obter ajuda com a solução de problemas online da HP

Use uma ferramenta de solução de problemas online da HP para resolver os problemas da impressora. Use a tabela abaixo para identificar o seu problema e clique no link apropriado.

NOTA: Os assistentes de solução de problemas online da HP podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Ferramenta de solução de problemas online	Use essa ferramenta para saber como:
<u>Solucionar problemas de</u> congestionamento de papel	Limpe papel congestionado na impressora e solucione problemas de papel ou alimentação de papel.
Solucionar problemas de congestionamento do carro de impressão	Remova obstruções que estão bloqueando o carro de impressão.
Solucionar problemas de trabalhos de impressão que não são impressos	Solucione problemas de resposta da impressora, páginas não impressas ou erros do tipo "Não foi possível imprimir".
<u>Solucionar problemas de cópia e digitalização</u>	Determine por que a impressora não copia ou digitaliza, ou melhore a qualidade das cópias e digitalizações.
Solucionar problemas de qualidade de impressão	Melhore a qualidade das impressões.
Encontrar configurações de rede para uma conexão sem fio	Encontre o nome (SSID) e a senha da sua rede sem fio.
Solucionar problemas de conexão da rede sem fio	Resolva problemas de rede sem fio, incluindo problemas de configuração de uma conexão sem fio pela primeira vez ou correção de uma conexão que não está mais funcionando.
<u>Converter uma conexão USB</u> para sem fio	Converta a conexão entre a impressora e o computador de USB para sem fio.
<u>Solucionar problemas em um</u> firewall ou antivíru <u>s</u>	Determine se um programa de firewall ou antivírus está impedindo que o seu computador se conecte à impressora e solucione o problema.
Solucionar problemas de conexão Wi-Fi Direct	Resolva problemas de Wi-Fi Direct ou configure Wi-Fi Direct.
Solucionar problemas em redes móveis	Resolva problemas de conexão de um dispositivo móvel na sua impressora.
HP Print and Scan Doctor	Diagnosticar e solucionar problemas da impressora automaticamente.
(somente para sistemas operacionais Windows)	
Agente virtual HP	Fale com o Agente virtual HP para solucionar problemas.

Obter mais ajuda

Z	Solucionar problemas da impressora com as ferramentas de solução de problemas online da HP <u>Obter ajuda com a solução de problemas online da HP</u> <u>na página 89</u>	Diagnosticar e solucionar problemas da impressora HP Print and Scan Doctor (somente para sistemas operacionais Windows)
	Obter documentação, informações sobre solução de problemas, atualizações de software e muito mais sobre a impressora	Usar o meu dispositivo móvel para imprimir, digitalizar e gerenciar a minha impressora com o aplicativo HP Smart
	www.support.hp.com	 iOS/Android: <u>www.hp.com/go/hpsmart-help</u>
		• Windows: <u>www.hp.com/go/hpsmartwin-help</u>
		• Mac: <u>www.hp.com/go/hpsmartmac-help</u>
	Digitalizar com o software HP Scan	Solicitar suprimentos de tinta
راان	HP Scan software	HP Sure Supply
0	Entrar em contato com o suporte HP	Imprimir de qualquer lugar para a minha impressora habilitada com HP ePrint
	<u>Contact support website</u>	
		<u></u>
r n	Registrar o meu produto	Exibir as opções de garantia da impressora
	www.register.hp.com	www.support.hp.com

Erros do painel de controle da impressora

Se o ícone Número de cópias no visor da impressora estiver alternando entre a letra E e um número, isso indica que a impressora está em um estado de erro. A letra E e o número funcionam como códigos de erro. Por exemplo, se o ícone Número de cópias estiver alternando entre a letra E e o número 4, isso indica um congestionamento de papel.

Para obter informações sobre erros e soluções, consulte <u>Status das luzes do painel de controle e dos ícones do</u> visor na página <u>7</u>.

Obter ajuda do aplicativo HP Smart

O aplicativo HP Smart emite alertas de problemas da impressora (atolamentos e outros problemas), links para conteúdo de ajuda e opções para entrar em contato com o suporte e obter assistência adicional. Para obter mais informações sobre o app, consulte <u>Use o app HP Smart para imprimir, digitalizar e solucionar problemas</u> <u>na página 20</u>.

- 1. Abra o HP Smart no seu dispositivo.
- 2. Na tela inicial do HP Smart, verifique se a impressora está selecionada.
- DICA: Se uma impressora já estiver instalada, será possível selecioná-la na tela inicial do HP Smart passando o dedo para a esquerda ou para a direita.

Para usar outra impressora, clique ou toque no + (ícone Mais) na tela inicial e selecione outra impressora ou adicione uma nova.

3. Para ver o status da impressora, clique ou toque na impressora.

Configurações e problemas de alimentação de papel

Eliminar um congestionamento de papel ou no carro de impressão

Resolva problemas de congestionamento de papel.	Usar um assistente de solução de problemas online HP Obtenha instruções passo a passo para limpar congestionamentos de papel e resolver problemas com o papel ou a alimentação de papel.
Resolva um congestionamento de carro de impressão.	Usar um assistente de solução de problemas online HP Se algo estiver bloqueando o carro de impressão ou se o carro estiver com dificuldades para se mover, siga as instruções passo a passo.

NOTA: Os assistentes de solução de problemas online da HP podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Leia as instruções gerais de eliminação de congestionamentos de papel na seção Ajuda

Podem ocorrer congestionamentos de papel em diversos locais. Em caso de congestionamentos no carro de impressão, remova qualquer objeto, incluindo papel, que esteja bloqueando o carro de impressão na área de acesso do cartucho de impressão.

NOTA: Não use nenhuma ferramenta nem outros dispositivos para remover objetos congestionados. Sempre tenha cuidado quando for retirar objetos congestionados de dentro da impressora.

Para eliminar um congestionamento de papel pela bandeja de entrada

- 1. Pressione X (o botão Cancelar) para tentar eliminar o congestionamento automaticamente. Se isso não funcionar, siga estas instruções para limpar o congestionamento manualmente.
- 2. Puxe o papel cuidadosamente para fora da bandeja de entrada.



- 3. Verifique se não há nenhum objeto estranho no caminho do papel e recoloque o papel.
- NOTA: A bandeja de entrada pode evitar que detritos estranhos caiam no caminho do papel e causem congestionamentos de papel graves. Não retire a proteção da bandeja de entrada.
- 4. Pressione 🕞 (o botão Continuar) no painel de controle para retomar a tarefa atual.

Para eliminar um congestionamento de papel pela bandeja de saída

- 1. Pressione X (o botão Cancelar) para tentar eliminar o congestionamento automaticamente. Se isso não funcionar, siga estas instruções para limpar o congestionamento manualmente.
- 2. Puxe o papel cuidadosamente para fora da bandeja de saída.



3. Pressione 💽 (o botão Continuar) no painel de controle para retomar a tarefa atual.

Para limpar papel ou outros objetos pela área de acesso aos cabeçotes de impressão (cartucho)

- 1. Pressione X (o botão Cancelar) para cancelar a impressão. Se isso não remover o erro, siga as etapas a seguir para limpar o congestionamento manualmente.
- 2. Feche o extensor da bandeja de saída e, em seguida, feche a bandeja.



3. Abra a porta frontal da impressora.



4. Abra a porta de acesso aos cabeçotes de impressão.



5. Verifique se o carro de impressão não está bloqueado. Pode ser necessário deslizar o carro para o lado direito.



Remova qualquer papel congestionado ou outros objetos bloqueando o carro.



- 6. Verifique se a trava do cabeçote de impressão está fechada adequadamente.
- NOTA: Depois de configurar a impressora, não abra a trava do cabeçote de impressão a menos que seja instruído para isso.



7. Feche a porta frontal da impressora.

8. Puxe a bandeja de saída e a extensão da bandeja.



Para eliminar um congestionamento de papel dentro da impressora

- NOTA: Siga as instruções dessa seção após tentar outras formas de remover congestionamentos de papel. Antes de começar, certifique-se de que os lacres do tanque de tinta estão fechados com segurança para evitar o vazamento de tinta.
 - 1. Pressione X (o botão Cancelar) para cancelar a impressão. Se isso não remover o erro, siga as etapas a seguir para limpar o congestionamento manualmente.
 - 2. Pressione 🕐 (botão Liga/desliga) para desligar a impressora.
 - 3. Levante a parte frontal da impressora para que ela se apóie na parte traseira, para expor a limpeza inferior. Localize a porta de limpeza na parte inferior da impressora e, em seguida, puxe as guias na porta de limpeza para abri-la.
 - 🖹 NOTA: Não mantenha a impressora inclinada por muito tempo para evitar o vazamento de tinta.



4. Remova o papel congestionado.



5. Feche a porta de limpeza. Empurre cuidadosamente a porta na direção da impressão até as linguetas se encaixarem no lugar.



6. Vire a impressora para a posição vertical e pressione 🕐 (o botão Liga/desliga) para ligar a impressora.

Veja como evitar congestionamentos de papel

Para ajudar a evitar congestionamentos de papel, siga estas orientações.

- Não sobrecarregue a bandeja de entrada, mas certifique-se de colocar pelo menos 5 folhas, para melhores resultados.
- Mantenha sua impressora livre de poeira e detritos, removendo o papel e fechando a bandeja de entrada, quando não em uso.
- Remova papéis impressos da bandeja de saída com frequência.
- Verifique se o papel colocado na bandeja de entrada está na horizontal e se as bordas não estão dobradas ou rasgadas.
- Não misture tipos e tamanhos diferentes de papel na bandeja de entrada; a pilha inteira de papel na bandeja de entrada deve ser do mesmo tamanho e tipo.

Use papel HP para ter o desempenho ideal. Consulte <u>Instruções básicas sobre papel na página 16</u>, para mais informações sobre o papel HP.

- Ajuste a guia de largura do papel na bandeja de entrada para que encoste suavemente no papel. Verifique se as guias de papel não dobram o papel na bandeja de entrada.
- Não force o papel muito para dentro na bandeja de entrada.
- Não adicione papel enquanto a impressora estiver imprimindo. Se a impressora estiver prestes a ficar sem papel, deixe que ela fique sem papel primeiro e, depois, adicione mais papel.

Resolver problemas de alimentação de papel

Que tipo de problema você tem?

- O papel não é coletado na bandeja de entrada
 - Verifique se há papel carregado na bandeja de entrada. Para obter mais informações, consulte <u>Colocar mídia na página 25</u>.
 - Ajuste a guia de largura do papel na bandeja de entrada para que encoste suavemente no papel.
 Verifique se as guias de papel não dobram o papel na bandeja de entrada.

- Verifique se o papel na bandeja de entrada não está enrolado. Desenrole o papel, curvando-o na direção oposta do enrolamento.
- Limpe os roletes de papel.

As páginas estão inclinadas

- Verifique se o papel está colocado bem na direita da bandeja de entrada e se a guia de largura do papel está encostada no lado esquerdo do papel.
- Coloque papel na impressora somente quando ela não estiver imprimindo.

Várias páginas estão sendo coletadas

- Ajuste a guia de largura do papel na bandeja de entrada para que encoste suavemente no papel.
 Verifique se as guias de papel não dobram o papel na bandeja de entrada.
- Verifique se a bandeja de entrada não está sobrecarregada de papel.
- Verifique se as folhas colocadas não estão grudadas.
- Use papel HP para obter eficiência e desempenho ideais.
- Limpe os roletes de papel.

Para limpar os manualmente os roletes de papel

- 1. Reúna este material:
 - Uma haste de algodão longa e que não solte fiapos
 - Água destilada, filtrada ou engarrafada (água de torneira pode danificar a impressora)
- 2. Pressione 🕐 (botão Liga/desliga) para desligar a impressora.
- 3. Desconecte o cabo de alimentação da parte de trás da impressora.
- 4. Desconecte o cabo USB, se já não estiver desconectado.
- 5. Levante a bandeja de entrada.
- 6. Levante e segure a proteção da bandeja de entrada.
- NOTA: Não retire a proteção da bandeja de entrada. A proteção da bandeja de entrada pode evitar que detritos estranhos caiam no caminho do papel e causem congestionamentos de papel.
- 7. Olhe pela bandeja de entrada aberta e encontre os roletes cinzas de papel. Talvez seja necessária uma lanterna para iluminar a área.
- 8. Umedeça a haste de algodão com água engarrafada ou destilada e remova o excesso de água do pano.
- 9. Pressione a haste de algodão contra os roletes e gire-os para cima com seus dedos. Aplique uma pressão moderada para remover qualquer poeira ou sujeira acumulada.
- 10. Abaixe a proteção da bandeja de entrada.
- **11.** Deixe os roletes secarem entre 10 e 15 minutos.
- 12. Conecte novamente o cabo de alimentação na parte de trás da impressora.

- 13. Reconecte o cabo USB à impressora, se necessário.
- 14. Pressione o botão Liga/desliga para ligar a impressora.

Problema no cartucho

Se uma mensagem indica um problema no cabeçote de impressão (cartucho), tente o seguinte na ordem:

- 1. Verifique se o cabeçote de impressão indicado está instalado corretamente.
- 2. Limpe os contatos do cabeçote de impressão.
- 3. Entre em contato com o Suporte HP para obter assistência. Vá para <u>www.support.hp.com</u>.

NOTA: Para obter mais informações sobre problemas com o cabeçote de impressão, consulte <u>lcones de</u> <u>Cabeçote de impressão e luz de Tinta/cabeçote de impressão na página 9</u>.

Para verificar se o cabeçote de impressão está instalado adequadamente

- NOTA: Estas instruções aplicam-se apenas nesta seção. Depois de configurar a impressora, não abra a trava do cabeçote de impressão a menos que seja instruído para isso.
 - 1. Verifique se a impressora está ligada.
 - 2. Feche o extensor da bandeja de saída e, em seguida, feche a bandeja.



- 3. Remova e reinstale o cabeçote de impressão.
 - **a.** Abra a porta frontal da impressora.



- **b.** Abra a porta de acesso aos cabeçotes de impressão.
 - NOTA: Depois de configurar a impressora, não abra a trava do cabeçote de impressão a menos que seja instruído para isso.



c. Puxe-a para baixo para abrir a trava do cabeçote de impressão.



d. Remova o cabeçote de impressão do carro.



e. Verifique se há um plugue na parte de cima do cabeçote ou fita plástica nos contatos do cabeçote. Se houver, remova o plugue e a fita plástica.



🗳 NOTA: Não toque nos contatos elétricos do cabeçote de impressão.

f. Deslize o cabeçote de impressão para dentro do slot, até o cabeçote se encaixar no lugar.



g. Feche a trava do cabeçote de impressão. Verifique se a trava do cabeçote de impressão está fechada adequadamente para evitar problemas, como congestionamento de cartuchos.



h. Feche a porta frontal da impressora.



4. Puxe a bandeja de saída e a extensão da bandeja.


Para limpar os contatos dos cabeçotes de impressão

NOTA:

• Abra a trava do cabeçote de impressão e limpe os contatos do cabeçote apenas quando necessário; por exemplo, se o cabeçote de impressão não puder ser detectado.

Estas instruções aplicam-se apenas nesta seção. Depois de configurar a impressora, não abra a trava do cabeçote de impressão a menos que seja instruído para isso.

- O procedimento de limpeza deve levar apenas alguns minutos. Certifique-se de reinstalar os cabeçotes de impressão na impressora o quanto antes. Não é recomendável deixar os cabeçotes fora da impressora por mais de 30 minutos. Isso pode resultar em danos aos cabeçotes de impressão.
- 1. Verifique se a impressora está ligada.
- 2. Feche o extensor da bandeja de saída e, em seguida, feche a bandeja.



3. Abra a porta frontal da impressora.



- 4. Abra a porta de acesso aos cabeçotes de impressão.
 - NOTA: Depois de configurar a impressora, não abra a trava do cabeçote de impressão a menos que seja instruído para isso.



5. Puxe-a para baixo para abrir a trava do cabeçote de impressão.



6. Remova o cabeçote de impressão indicado na mensagem de erro.



- 7. Limpe os contatos do cabeçote de impressão e da impressora.
 - **a.** Segure o cabeçote de impressão pelas laterais e localize os contatos elétricos no cabeçote de impressão.

Os contatos elétricos são os pequenos pontos dourados no cabeçote de impressão.



b. Limpe os contatos somente com um cotonete seco ou um pano que não solte fiapos.

NOTA: Limpe somente os contatos e não deixe cair tinta ou qualquer outro tipo de detrito em qualquer outra parte do cabeçote.

c. Dentro da impressora, localize os contatos no cabeçote de impressão.

Os contatos da impressora são o conjunto de relevos dourados posicionados para combinar com os contatos no cabeçote de impressão.



- d. Use um cotonete ou pano que não solte fiapos para limpar os contatos.
- 8. Reinstale o cabeçote de impressão.



9. Feche a trava do cabeçote de impressão. Verifique se a trava do cabeçote de impressão está fechada adequadamente para evitar problemas, como congestionamento de cartuchos.



- **10.** Feche a porta frontal da impressora.
- 11. Verifique se a mensagem de erro sumiu. Caso a mensagem de erro continue aparecendo, desligue a impressora e ligue-a novamente.

Problemas de impressão

Corrigir problemas de páginas não sendo impressas (não é possível imprimir)

HP Print and Scan Doctor	O HP Print and Scan Doctor é um utilitário que tentará diagnosticar e corrigir o problema automaticamente.
	NOTA: Esse utilitário está disponível somente para o sistema operacional Windows.
Solucione problemas de trabalhos não sendo impressos.	Usar um assistente de solução de problemas online HP
	Veja instruções passo a passo para o caso de a impressora não estar respondendo ou imprimindo.

NOTA: O HP Print and Scan Doctor e os assistentes de solução de problemas online da HP podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Leia instruções gerais de problemas de não conseguir imprimir na Ajuda

Para resolver problemas de impressão (Windows)

Verifique se a impressora está ligada e se há papel na bandeja de entrada. Caso ainda não consiga imprimir, tente o seguinte na ordem apresentada:

- 1. Verifique se há mensagens de erro no software da impressora e solucione-as seguindo as instruções na tela.
- Caso o computador esteja conectado à impressora com um cabo USB, desconecte e reconecte o cabo USB. Caso o computador esteja conectado à impressora com uma conexão sem fio, confirme se a conexão está funcionando.
- 3. Verifique se a impressora não está em pausa ou off-line.

Para verificar se a impressora não está em pausa ou off-line

- **a.** Dependendo do seu sistema operacional, siga uma destas instruções:
 - Windows 10: No menu Iniciar do Windows, clique em Sistema do Windows na lista de aplicativos, Painel de Controle e clique em Exibir impressoras e dispositivos no menu Hardware e sons.
 - Windows 8.1 e Windows 8: Aponte para ou toque no canto superior direito da tela para abrir a barra Botões, clique no ícone Configurações, clique ou toque em Painel de Controle e clique ou toque em Exibir impressoras e dispositivos.
 - Windows 7: no menu Iniciar do Windows, clique em Dispositivos e Impressoras.
- **b.** Clique duas vezes no ícone da impressora ou clique com o botão direito nesse ícone e selecione **Ver o que está sendo impresso** para abrir a fila de impressão.
- c. No menu Impressora, verifique se não há marcas de seleção em Pausar impressão ou Usar impressora off-line.
- d. Caso tenha feito alguma alteração, tente imprimir novamente.
- 4. Verifique se a impressora está configurada como padrão.

Para verificar se a impressora está configurada como padrão

- **a.** Dependendo do seu sistema operacional, siga uma destas instruções:
 - Windows 10: No menu Iniciar do Windows, clique em Sistema do Windows na lista de aplicativos, Painel de Controle e clique em Exibir impressoras e dispositivos no menu Hardware e sons.
 - Windows 8.1 e Windows 8: Aponte para ou toque no canto superior direito da tela para abrir a barra Botões, clique no ícone **Configurações**, clique ou toque em **Painel de Controle** e clique ou toque em **Exibir impressoras e dispositivos**.
 - Windows 7: no menu Iniciar do Windows, clique em Dispositivos e Impressoras.
- **b.** Certifique-se de que a impressora correta esteja configurada como padrão.

A impressora-padrão tem uma marca dentro de um círculo preto ou verde ao lado dela.

- c. Caso a impressora configurada como padrão não seja a correta, clique com o botão direito na impressora correta e selecione **Definir como impressora padrão**.
- **d.** Tente usar a impressora novamente.
- 5. Reiniciar o spooler de impressão.

Para reiniciar o spooler de impressão

- **a.** Dependendo do seu sistema operacional, siga uma destas instruções:
 - Windows 10 : No menu Iniciar do Windows, clique em Sistema Windows e depois em Painel de controle.
 - Windows 8.1 e Windows 8:
 - i. Aponte para ou toque no canto superior direito da tela para abrir a barra Botões e clique no ícone **Configurações**.
 - ii. Clique ou toque em Painel de Controle.
 - Windows 7: No menu Iniciar do Windows, clique em Painel de controle.
- b. Clique em Sistema e segurança e depois em Ferramentas administrativas.
- c. Clique duas vezes em Serviços.
- d. Clique com o botão direito do mouse em **Spooler de Impressão** e clique em **Propriedades**.
- e. Na guia Geral, selecione Automático na lista suspensa Tipo de inicialização.
- f. Em Status do serviço, verifique o status.
 - Se o serviço não estiver funcionando, clique em **Iniciar**.
 - Se o serviço estiver funcionando, clique em **Parar** e depois clique em **Iniciar** para reiniciar o serviço.

Depois, clique em **OK**.

- 6. Reinicie o computador.
- 7. Limpe a fila de impressão.

Para limpar a fila de impressão

- **a.** Dependendo do seu sistema operacional, siga uma destas instruções:
 - Windows 10: No menu Iniciar do Windows, clique em Sistema Windows e depois em Painel de controle. Em Hardware e Som, clique em Visualizar dispositivos e impressoras.
 - Windows 8.1 e Windows 8: aponte ou toque no canto superior direito da tela para abrir a barra de botões, clique no ícone Configurações, clique ou toque em Painel de Controle e clique ou toque em Exibir dispositivos e impressoras.
 - Windows 7: no menu Iniciar do Windows, clique em Dispositivos e Impressoras.
- **b.** Clique com o botão direito do mouse na impressora e selecione a opção para ver o que está sendo impresso.
- c. No menu Impressora, clique em Cancelar todos os documentos ou Excluir documento da fila de impressão e escolha Sim para confirmar.
- **d.** Se ainda houver documentos na fila, reinicie o computador e tente imprimir novamente após a reinicialização.
- e. Verifique a fila mais uma vez para ter certeza de que está limpa e tente imprimir novamente.

Como resolver problemas de impressão (OS X e macOS)

- 1. Verifique se há mensagens de erro e solucione-as.
- 2. Desconecte e conecte novamente o cabo USB.
- **3.** Verifique se o produto não está em pausa ou off-line.

Para verificar se o produto não está em pausa ou off-line

- a. Em Preferências do Sistema, clique em Impressoras e Scanners.
- b. Clique no botão Abrir fila de impressão.
- **c.** Clique em um trabalho de impressão para selecioná-lo.

Utilize os seguintes botões para gerenciar o trabalho de impressão:

- **Excluir**: Cancela o trabalho de impressão selecionado.
- **Manter**: Pausa o trabalho de impressão selecionado.
- **Continuar**: Continua um trabalho de impressão pausado.
- Pausar impressora: Pausa todos os trabalhos na fila de impressão.
- **d.** Caso tenha feito alguma alteração, tente imprimir novamente.
- 4. Reinicie o computador.

Corrigir problemas de qualidade de impressão

Instruções passo a passo para resolver a maioria dos problemas de qualidade de	Solucionar problemas de qualidade de
impressão.	impressão online

Leia instruções gerais para resolver problemas de qualidade de impressão na Ajuda

NOTA: Para evitar problemas de qualidade de impressão, sempre desligue a impressora usando o botão Liga/ Desliga e aguarde até que a luz do botão Liga/Desliga se apague antes de tirar a impressora da tomada ou desconectar o cabo de alimentação. Isso faz com que a impressora mova os cabeçotes de impressão para a posição tampada, na qual estão protegidos contra secagem.

Para melhorar a qualidade da impressão, consulte <u>Aprimorar a qualidade de impressão na página 65</u>.

Problemas de cópia

Para obter mais informações, consulte <u>Dicas de digitalização e cópia na página 57</u>.

Solucione problemas de	Usar um assistente de solução de problemas online HP
<u>cópia.</u>	Siga instruções passo a passo, se a impressora não criar uma cópia ou se os impressos estiverem com baixa qualidade.

NOTA: Os assistentes de solução de problemas online da HP podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Problemas de digitalização

Para obter mais informações, consulte <u>Dicas de digitalização e cópia na página 57</u>.

HP Print and Scan Doctor	O HP Print and Scan Doctor é um utilitário que tentará diagnosticar e corrigir o problema automaticamente.					
	NOTA: Esse utilitário está disponível somente para o sistema operacional Windows.					
<u>Solucionar problemas de</u> <u>digitalização</u>	Use um assistente de solução de problemas on-line HP.					
	Siga as instruções passo a passo se você não conseguir fazer uma digitalização ou se as digitalizações estiverem com baixa qualidade.					



🕅 NOTA: O HP Print and Scan Doctor e os assistentes de solução de problemas online da HP podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Problemas de conexão e rede

Corrigir problemas de conexão de rede

Selecione uma das seguintes opções de solução de problemas.

HP Print and Scan	O HP Print and Scan Doctor é um utilitário que tentará diagnosticar e corrigir o problema automaticamente.			
Doctor	NOTA: Esse utilitário está disponível somente para o sistema operacional Windows.			
Usar um assistente de solução de problemas online HP	• <u>Solucione o seu problema de sem fio</u> , tanto se a sua impressora nunca tiver sido conectada ou se ela tiver sido conectada e não estiver mais funcionando.			
	• <u>Solucione um problema de firewall ou antivírus</u> , se você suspeitar de que isso esta evitando que o seu computador se conecte à impressora.			
	• Encontrar as configurações de rede para uma conexão sem fio, se você não lembra o nome (SSID) ou a senha da sua rede sem fio.			
	 <u>Converter uma conexão USB para sem fio</u>, para eliminar o cabo USB entre os dispositivos e operar a impressora em uma rede sem fio. 			

NOTA: O HP Print and Scan Doctor e os assistentes de solução de problemas online da HP podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Leia instruções gerais para solução de problemas de sem fio na Ajuda

▲ Imprima o relatório de teste da rede sem fio e a página de configuração da rede. Para obter mais informações, consulte <u>Alterar as configurações sem fio na página 82</u>.

Encontre as configurações de rede para a conexão sem fio

Selecione uma das seguintes opções de solução de problemas.

HP Print and Scan Doctor	O HP Print and Scan Doctor é um utilitário que pode informar a você o nome da rede (SSID) e a senha (chave de rede).
	NOTA: Esse utilitário está disponível somente para o sistema operacional Windows.
<u>Usar um assistente de solução de</u> problemas online HP	Saiba como encontrar o nome da rede (SSID) e a senha do sem fio.

NOTA: O HP Print and Scan Doctor e os assistentes de solução de problemas online da HP podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Corrigir a conexão do Wi-Fi Direct

Para obter mais informações sobre Wi-Fi Direct, consulte <u>Estabeleça uma conexão sem fio com a impressora</u> <u>sem um roteador (Wi-Fi Direct) na página 77</u>.

Usar um assistente de solução de problemas online HP	Solucione o problema do Wi-Fi Direct ou aprenda a configurar o Wi-Fi Direct.
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

NOTA: Os assistentes de solução de problemas online da HP podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Leia instruções gerais para solução de problemas do Wi-Fi Direct na Ajuda

- 1. Verifique se o ícone Wi-Fi Direct da impressora está ativado. Para ativar o Wi-Fi Direct, consulte Estabeleça uma conexão sem fio com a impressora sem um roteador (Wi-Fi Direct) na página 77.
- 2. De seu computador ou dispositivo móvel sem fio, ative a conexão sem fio (Wi-Fi), procure e conecte-se ao nome do Wi-Fi Direct da impressora.
- 3. Insira a senha do Wi-Fi Direct, quando solicitado.
- 4. Se estiver usando um dispositivo móvel, certifique-se de que tenha instalado um aplicativo de impressão compatível. Para obter mais informações sobre impressão móvel, visite <u>www.hp.com/global/us/en/eprint/</u><u>mobile_printing_apps.html</u>.

Converter uma conexão de USB para sem fio

Para alterar o tipo de conexão, consulte, Passar de uma conexão USB para uma rede sem fio na página 84.

Selecione uma das seguintes opções de solução de problemas.

HP Print and Scan Doctor	O HP Print and Scan Doctor é um utilitário que tentará diagnosticar e corrigir o problema automaticamente.
	NOTA: Esse utilitário está disponível somente para o sistema operacional Windows.
<u>Usar um assistente de solução de</u> problemas online HP	Converter uma conexão USB para sem fio ou Wi-Fi Direct.

NOTA: O HP Print and Scan Doctor e os assistentes de solução de problemas online da HP podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Problemas de hardware da impressora

Fechar a porta da impressora

 Verifique se a porta de acesso aos cabeçotes de impressão e a porta dianteira estão fechadas corretamente.



A impressora desliga inesperadamente

- Verifique a alimentação e suas conexões
- Verifique se o cabo de alimentação da impressora está conectado com firmeza a uma tomada ativa.

NOTA: Quando Desligamento automático está ativado, a impressora automaticamente desliga após duas horas de inatividade para ajudar a reduzir o consumo de energia. Para obter mais informações, consulte <u>Desligamento automático na página 23</u>.

Resolver falha na impressora

• Desligue a impressora e, em seguida, ligue-a novamente. Se isso não resolver o problema, entre em contato com a HP.

Resolver problemas de uso dos Serviços da Web

Se estiver tendo problemas ao usar os Serviços da Web, como o HP ePrint, verifique o seguinte:

- Verifique se a impressora está conectada à Internet por uma conexão sem fio.
- Certifique-se de que as atualizações mais recentes do produto tenham sido instaladas na impressora.
- Certifique-se de que os Serviços da Web estejam ativados na impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Configurar os Serviços da Web na página 44</u>.
- Verifique se o hub, o switch ou o roteador da rede estão ativos e funcionando corretamente.
- Se estiver conectando a impressora usando uma conexão sem fio, certifique-se de que a rede sem fio esteja funcionando adequadamente. Para obter mais informações, consulte <u>Problemas de conexão e rede na página 113</u>.
- Se você estiver usando o HP ePrint, verifique o seguinte:
 - Certifique-se de que o endereço de e-mail da impressora esteja correto.
 - Certifique-se de que o endereço de e-mail da impressora seja o único endereço listado na linha "Para" do e-mail. Se houver outros endereços listados na linha "Para", os anexos que você enviar podem não ser impressos.
 - Certifique-se de que você esteja enviando documentos que atendam aos requisitos do HP ePrint. Para obter mais informações, acesse <u>www.hpconnected.com</u> (Pode não estar disponível em todos os países/regiões.)
- Se a sua rede usar configurações de proxy ao se conectar à Internet, verifique se essas configurações são válidas:
 - Verifique as configurações que estão sendo usadas pelo navegador da web que você está utilizando (como o Internet Explorer, Firefox ou Safari).
 - Verifique as configurações com o administrador de TI ou com a pessoa que configurou o seu firewall.

Se as configurações de proxy usadas por seu firewall tiverem sido alteradas, atualize-as no painel de controle da impressora ou no servidor web incorporado. Se essas configurações não estiverem atualizadas, você não poderá usar os Serviços da Web.

Para obter mais informações, consulte Configurar os Serviços da Web na página 44.

DICA: Para obter mais ajuda sobre como configurar e utilizar os serviços da Web, acesse <u>www.hpconnected.com</u> (Pode não estar disponível em todos os países/regiões.).

Restaure os padrões e as configurações originais de fábrica

- Se você tiver feito alterações à impressora ou às configurações de rede, será possível restaurar a impressora para as configurações originais de fábrica ou de rede.
- Se mais de duas horas se passaram desde que você ligou a impressora pela primeira vez e você não configurou a impressora sem fio, coloque a impressora no modo de configuração de rede restaurando as configurações de rede da impressora. O modo de instalação dura duas horas.
- Você também pode solucionar problemas de conexão de rede restaurando as configurações de rede da impressora.

CUIDADO: Se você restaurar as configurações de rede da impressora, será preciso reconectar a impressora à rede.

Como restaurar as configurações de rede da impressora no painel de controle da impressora

• Pressione (m) (o botão Sem fio) e 🗙 (o botão Cancelar) ao mesmo tempo por cinco segundos.

Como restaurar as configurações de fábrica da impressora ou as configurações de rede do servidor da Web incorporado (EWS)

- 1. Abra o servidor da Web incorporado (EWS). Para obter mais informações, consulte <u>Abrir o servidor da web</u> incorporado na página 85.
- 2. Clique na guia **Configurações**.
- 3. Clique em **Restaurar padrões** e selecione a opção para restaurar as configurações de fábrica ou as configurações da rede.
- 4. Clique no botão na página selecionada para continuar.

Como restaurar os padrões de fábrica da impressora no painel de controle da impressora

Pressione 🕐 (o botão Liga/desliga), 🔊 (o botão Cópia em preto) e F (o botão Continuar) ao mesmo tempo até que 🦳 (roda) apareça no visor.

Manter o dispositivo

- Limpar o vidro do scanner
- <u>Limpar a parte externa</u>

Limpar o vidro do scanner

Poeira ou sujeira no vidro do scanner, na tampa traseira ou na estrutura do scanner pode prejudicar o desempenho, reduzir a qualidade das digitalizações e afetar a precisão de recursos especiais, como ajustar cópias a um determinado tamanho de página.

Para limpar o vidro do scanner

AVISO! Antes de limpar a impressora, desligue-a pressionando 🕐 (o botão Liga/desliga) e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.

1. Levante a tampa do scanner.



2. Limpe o vidro e a parte posterior da tampa do scanner utilizando um pano macio e sem fiapos levemente umedecido com um produto neutro de limpeza de vidros.



▲ CUIDADO: Use somente limpa-vidros para limpar o vidro do scanner. Evite produtos de limpeza que contenham substâncias abrasivas, acetona, benzina e tetracloreto de carbono, pois todas essas substâncias podem danificar o vidro do scanner. Evite álcool isopropílico, pois pode deixar listras no vidro do scanner.

CUIDADO: Não borrife o limpa-vidros diretamente sobre o vidro do scanner. Se for aplicada uma quantidade grande do produto de limpeza de vidro, ele poderá vazar sob o vidro e danificar o scanner.

3. Feche a tampa do scanner e ligue a impressora.

Limpar a parte externa

AVISO! Antes de limpar a impressora, desligue-a pressionando o botão Liga/Desliga 🕐 (o botão Liga/desliga) e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.

Use um pano macio, úmido e que não solte fiapos para limpar o pó e as manchas do gabinete. Não deixe líquidos entrarem na impressora ou atingirem o painel de controle da impressora.

Suporte HP

Para ver as mais recentes atualizações dos produtos e informações de suporte técnico, acesse <u>www.support.hp.com</u>. O suporte online HP oferece uma variedade de opções para ajudar você com a sua impressora:

•	Drivers e downloads: Baixe drivers e atualizações, assim como manuais e documentação do produto que vieram na caixa com a impressora.
♠	Fóruns de suporte HP: Visite os fóruns de suporte da HP, para ver respostas a problemas e dúvidas comuns. Você pode ver perguntas postadas por outros clientes da HP ou fazer login e postar suas próprias dúvidas e comentários.
*	Solução de problemas: Use as ferramentas online da HP para detectar sua impressora e encontrar soluções recomendadas.

NOTA: Você também pode usar o aplicativo HP Smart para verificar erros da impressora e obter assistência para a resolução de problemas. Para obter informações sobre esse app, consulte <u>Use o app HP Smart para</u> imprimir, digitalizar e solucionar problemas na página 20.

Falar com a HP

Se você precisar de ajuda de um representante do suporte técnico HP, para resolver um problema, acesse o <u>site</u> <u>de Contato com o Suporte na Web</u>. As seguintes opções de contato estão disponíveis sem custo, para clientes na garantia (suporte assistido por agente HP para clientes fora da garantia pode ser cobrado):



Ao fazer contato com o Suporte HP, esteja preparado para fornecer as seguintes informações:

- Nome do produto (localizado na impressora)
- Número do produto (localizado dentro da porta de acesso aos cartuchos)



• Número de série (localizado na parte traseira ou inferior da impressora)

Registrar impressora

Com apenas alguns minutos para fazer o registro, você pode desfrutar de um serviço mais rápido, um suporte mais eficiente e alertas de suporte do produto. Caso não tenha registrado a impressora durante a instalação do software, você poderá registrá-la agora em <u>http://www.register.hp.com</u>.

Opções adicionais de garantia

Os planos de manutenção estendida estão disponíveis para a impressora a custos adicionais. Acesse <u>www.support.hp.com</u>, selecione seu país/região e veja as opções de garantia estendida disponíveis para a sua impressora.

A Informações técnicas

Essa seção fornece informações de regulamentos e ambientais para a impressora, além de avisos da HP Company. As informações contidas aqui estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Visite <u>www.support.hp.com</u> para guias de usuário, ajuda para solução de problemas e suporte do produto.

- Para encontrar informações ambientais e regulamentares (incluindo o Aviso Regulatório da União Europeia, a EMC da América do Norte, as declarações Sem Fio e de Telecomunicações e outras declarações de conformidade), consulte a seção "Informações Técnicas" do Guia do Usuário.
- Para corrigir problemas comuns da impressora, consulte a seção "Resolver um problema" do Guia do Usuário.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Especificações</u>
- <u>Avisos sobre regulamentação</u>
- <u>Programa de controle ambiental de produtos</u>

Especificações

Para mais informações, acesse <u>www.support.hp.com</u>.

Requisitos do sistema

• Para obter informações lançamentos de sistemas operacionais futuros e suporte, acesse <u>www.support.hp.com</u>.

Especificações ambientais

- Faixa de temperatura operacional recomendada: 15 °C a 30 °C (59 °F a 86 °F)
- Faixa de temperatura operacional: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
- Faixa de umidade operacional recomendada: 20% a 80% de umidade relativa sem condensação
- Faixa de umidade operacional: 15% a 80% de umidade relativa sem condensação
- Faixa de temperatura não operacional (armazenamento): -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
- Na presença de campos eletromagnéticos altos, é possível que a saída da impressora seja levemente distorcida
- A HP recomenda a utilização de um cabo USB de até 3 m de comprimento para minimizar o ruído injetado em razão de campos eletromagnéticos altos

Capacidade da bandeja de entrada

- Folhas de papel comum (75 g/m² [20 lb]): Até 100
- Envelopes: Até 10
- Cartões de índice: Até 30
- Folhas de papel fotográfico: Até 30

Capacidade da bandeja de saída

- Folhas de papel comum (75 g/m² [20 lb]): Até 30
- Envelopes: Até 10
- Cartões de índice: Até 30
- Folhas de papel fotográfico: Até 30

Tipo e tamanho de papel

• Para ver uma lista completa de mídias compatíveis, consulte o software da impressora ou o servidor da Web incorporado (EWS). Para abrir o EWS, consulte <u>Abrir o servidor da web incorporado na página 85</u>.

Gramaturas do papel

- Papel Comum: 60 a 90 g/m² (16 a 24 lb)
- Envelopes: 75 a 90 g/m² (20 a 24 lb)

- Cartões: Até 200 g/m² (índice máximo de 110 lb)
- Papel Fotográfico: Até 300 g/m² (80 lb)

Especificações de impressão

- A velocidade de impressão varia conforme a complexidade do documento
- Método: jato de tinta térmico drop-on-demand (gota por demanda)
- Linguagem: PCL3 GUI

Especificações de cópia

- Resolução: até 600 dpi
- Processamento digital de imagem
- As velocidades de cópia variam conforme o modelo e a complexidade do documento

Especificações de digitalização

• Resolution (resolução): até 1200 x 1200 ppi óptico

Para mais informações sobre a resolução em ppi, consulte o software do scanner.

- Cor: cor de 24 bits, escala de cinza de 8 bits (256 níveis de cinza)
- Tamanho máximo da digitalização a partir do vidro: 21,6 x 29,7 cm

Resolução de impressão

• Para obter o suporte às resoluções de impressão, acesse <u>www.support.hp.com</u>.

Informações sobre acústica

• Se você tiver acesso à Internet, é possível obter informações sobre acústica no <u>site da HP na Web</u>.

Avisos sobre regulamentação

O dispositivo atende os requisitos do produto, exigido pelas agências regulamentadoras do seu país/região.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Número de modelo de regulamentação</u>
- Instruções para cabo de energia
- <u>Declaração de áreas de trabalho com exibição visual da Alemanha</u>
- Declaração de emissão de ruídos da Alemanha
- Notificações sobre regulamentação da União Europeia
- <u>Declaração de conformidade</u>
- Instruções sobre regulamentações com e sem fio

Número de modelo de regulamentação

Para fins de identificação regulamentar, um número de modelo regulamentar foi atribuído ao seu produto. Esse número de modelo regulamentar não deve ser confundido com os nomes comerciais nem com os números do produto.

Instruções para cabo de energia

Verifique se sua fonte de alimentação é adequada para a classificação de tensão do produto. A classificação de tensão está no produto. O equipamento utiliza 100-240 VCA ou 200-240 VCA e 50/60 Hz.

🛆 CUIDADO: Para evitar danos ao produto, use apenas o cabo de alimentação fornecido com o produto.

Declaração de áreas de trabalho com exibição visual da Alemanha

GS-Erklärung (Deutschland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Declaração de emissão de ruídos da Alemanha

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notificações sobre regulamentação da União Europeia

CE

Os produtos que apresentam a marcação CE estão em conformidade com as Diretivas da União Europeia aplicáveis e relacionadas às Normas Harmonizadas Europeias. A Declaração de Conformidade completa está disponível no seguinte endereço:

<u>www.hp.eu/certificates</u> (Pesquise usando o nome do modelo do produto ou seu Número Regulamentar de Modelo (RMN), que pode ser localizado na etiqueta de regulamentação).

O ponto para contato para assuntos regulatórios é a HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025, Boeblingen, Alemanha.

Produtos com funcionalidade sem fio

EMF

• Este produto atende às diretrizes internacionais (ICNIRP) para exposição à radiação de radiofrequência.

Se este incorporar um dispositivo de transmissão e recebimento de rádio em uso normal, uma distância de separação de 20 cm garantirá que os níveis de exposição à radiofrequência estejam em conformidade com os requerimentos da UE.

Funcionalidade sem fio na Europa

- Para produtos com rádio 802.11 b/g/n ou Bluetooth:
 - Este produto funciona em radiofrequência entre 2400 MHz e 2483,5 MHz, com uma potência de transmissão de 20 dBm (100 mW) ou menos.
- Para produtos com rádio 802.11 a/g/n:
 - Este produto funciona em radiofrequências entre 2400 MHz e 2483,5 MHz, e entre 5170 MHz e 5710
 MHz, com uma potência de transmissão de 20 dBm (100 mW) ou menos.



CUIDADO: a LAN sem fio IEEE 802.11x com faixa de frequência de 5,15 a 5,35 GHz é restrita **apenas a uso interno** para todos os países apresentados na matriz. Usar este aplicativo WLAN em espaços abertos pode causar problemas de interferências com os serviços de rádio existentes.

Declaração de conformidade

A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em <u>www.hp.eu/certificates</u>.

Instruções sobre regulamentações com e sem fio

Esta seção contém as seguintes informações regulamentares relacionadas aos produtos com e sem fio:

- Aviso aos usuários do Brasil
- <u>Aviso aos usuários de Taiwan</u>
- <u>Aviso aos usuários do México</u>
- <u>Aviso aos usuários na Ucrânia</u>

- <u>Aviso aos usuários de Taiwan (5 GHz)</u>
- Aviso aos usuários da Sérvia (5 GHz)
- Aviso aos usuários da Tailândia (5 GHz)

Aviso aos usuários do Brasil

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Aviso aos usuários de Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率 或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改 善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及 醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Aviso aos usuários do México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Aviso aos usuários na Ucrânia

Повідомлення для користувачів в Україні

Технологія, що використовується	Радіочастотні діапазони	Максимальна потужність передавання
WLAN Wi-Fi 802.11x (2,4 ГГц)	2400–2483,5 МГц	< 100 мВт (20 дБм) ЕІВП
Bluetooth з низьким енергоспоживанням (2,4 ГГц)	2400–2483,5 МГц	< 100 мВт (20 дБм) ЕІВП
Bluetooth (2,4 ГГц)	2400–2483,5 МГц	< 100 мВт (20 дБм) ЕІВП
WLAN Wi-Fi 802.11х (5 ГГц)	5150–5350 МГц	< 100 мВт (20 дБм) ЕІВП
	5470–5835 МГц	

NOTA: Відповідні частотні діапазони та максимальна потужність передавання застосовуються, лише якщо в пристрої використовується зазначена технологія підключення.

Aviso aos usuários de Taiwan (5 GHz)

在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備,限於室內使用。應避免影響附近雷達系統之操作。

Aviso aos usuários da Sérvia (5 GHz)

Upotreba ovog uredjaja je ogranicna na zatvorene prostore u slucajevima koriscenja na frekvencijama od 5150-5350 MHz.

Aviso aos usuários da Tailândia (5 GHz)

้ เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการ ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety Standard for the Use of Radio Communication Equipment on Human Health announced by the National Telecommunications Commission.

Programa de controle ambiental de produtos

A HP tem o compromisso de fornecer produtos de qualidade de forma favorável para o meio ambiente. O projeto de reciclagem foi incorporado ao produto. A quantidade de material foi reduzida ao mínimo, ao mesmo tempo em que se garantiram funcionalidade e confiabilidade adequadas. Os materiais não semelhantes foram projetados para se separarem facilmente. Os fechos e outras conexões são de fácil localização, acesso e remoção com a utilização de ferramentas comuns. As peças de alta prioridade permitem acesso rápido para facilitar a desmontagem e o reparo.

Para mais informações, visite o site Compromisso com o ambiente da HP em:

www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/index.html.

- <u>Dicas ecológicas</u>
- <u>Regulamentação da Comissão da União Europeia 1275/2008</u>
- <u>Papel</u>
- <u>Materiais plásticos</u>
- Ficha de Dados sobre Segurança
- <u>Programa de reciclagem</u>
- Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP
- <u>Consumo de energia</u>
- <u>Descarte de equipamento usado pelos usuários</u>
- <u>Descarte de resíduos no Brasil</u>
- <u>Substâncias químicas</u>
- Tabela de Substâncias/Elementos Nocivos e seu Conteúdo (China)
- Declaração de Condição de Presença de Marcação de Substâncias Perigosas (Taiwan)
- <u>Restrição de substância perigosa (Índia)</u>
- <u>Regulamento sobre o Controle de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (Turquia)</u>
- <u>EPEAT</u>
- Informações do usuário sobre SEPA Ecolabel (China)
- China Energy Label para Impressora, Fax e Copiadora
- Descarte de baterias em Taiwan
- Diretiva para baterias da União Europeia
- Aviso de bateria para Brasil
- Aviso de material de perclorato da Califórnia

Dicas ecológicas

A HP tem o compromisso de ajudar os clientes a reduzir o impacto no meio ambiente. Visite o site do HP Eco Solutions para obter mais informações sobre as iniciativas ambientais da HP.

www.hp.com/sustainableimpact

Regulamentação da Comissão da União Europeia 1275/2008

Para obter dados avançados de produto, incluindo o consumo de energia do produto em espera em rede caso todas as portas de rede com cabo estejam conectadas e todas as portas de rede sem fio estejam ativadas, consulte a seção P15 'Informações adicionais' da Declaração ECO de TI do produto em <u>www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html</u>.

Papel

Este produto é adequado para uso de papel reciclado, de acordo com a DIN 19309 e a EN 12281:2002.

Materiais plásticos

As peças plásticas com mais de 25 gramas estão marcadas de acordo com padrões internacionais, o que melhora a identificação de plásticos destinados à reciclagem, no final da vida útil do produto.

Ficha de Dados sobre Segurança

A Ficha de Dados sobre Segurança e as informações sobre segurança do produto e ambientais estão disponíveis em <u>www.hp.com/go/ecodata</u> ou mediante solicitação.

Programa de reciclagem

A HP oferece um número cada vez maior de programas de reciclagem e retorno de produtos em vários países/ regiões, em parceria com alguns dos maiores centros de reciclagem de eletrônicos do mundo. A HP conserva recursos, revendendo alguns de seus produtos mais populares. Para obter mais informações sobre a reciclagem de produtos HP, visite:

www.hp.com/recycle

Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP

A HP está comprometida em proteger o ambiente. O Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP está disponível em vários países/regiões e permite reciclar gratuitamente cartuchos de impressão e de tinta usados. Para mais informações, consulte este site:

www.hp.com/recycle

Consumo de energia

Os equipamentos de impressão e imagem da HP marcados com o logotipo ENERGY STAR[®] são certificados pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA. A seguinte marca aparecerá nos produtos de imagem certificados para ENERGY STAR:



Informações adicionais sobre modelos de produtos de imagem certificados para ENERGY STAR estão listadas em: <u>www.hp.com/go/energystar</u>

Descarte de equipamento usado pelos usuários



Esse símbolo significa que o equipamento não deve ser descartado com outros materiais domésticos. Em vez disso, você deve proteger a saúde das pessoas e o ambiente levando o equipamento usado a um ponto de coleta indicado para reciclagem de equipamento elétrico e eletrônico usado. Para obter mais informações, fale com seu serviço de descarte de materiais domésticos ou acesse <u>http://www.hp.com/recycle</u>.

Descarte de resíduos no Brasil



Não descarte o produto eletronico em

Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

www.hp.com.br/reciclar

Substâncias químicas

lixo comum

A HP tem o compromisso de oferecer, a seus clientes, informações sobre as substâncias químicas em nossos dispositivos, conforme o necessário para cumprir os requisitos legais, com o REACH *(Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho)*. O relatório de informações de produtos químicos relativos a este dispositivo podem ser encontradas em: www.hp.com/go/reach.

Tabela de Substâncias/Elementos Nocivos e seu Conteúdo (China)

产品中有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》



部件名称	铅	汞	镉	六价 铬	多溴联苯	多溴二苯醚
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
外壳和托盘	\bigcirc	0	0	0	0	0
电线	\bigcirc	0	0	0	0	0
印刷电路板	Х	0	0	0	0	0
打印系统	Х	0	0	0	0	0
显示器	Х	0	0	0	0	0
喷 墨打印机墨盒	\bigcirc	0	\bigcirc	0	0	0
驱动光盘	Х	0	0	0	0	0
扫描仪	Х	0	0	0	0	0
网络配件	Х	0	\bigcirc	0	0	0
电池板	Х	0	0	0	0	0
自 动 双面打印系统	0	0	0	0	0	0
外部电源	Х	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

〇:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含 "X" 的部件均符合中国 RoHS 达标管理目录限用物质应用例外清单的豁免。

此表中所有名称中含 "X" 的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注:环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

Declaração de Condição de Presença de Marcação de Substâncias Perigosas (Taiwan)

台灣限用物質含有情況標示聲明書

Taiwan Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

	限用物質及其化學符號					
單元	Restricted substances and its chemical symbols					
Unit	鉛	汞	鎘	六價鉻	多溴聯苯	多溴二苯醚
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr+6)	(PBB)	(PBDE)
列印引擎		0	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	0
Print engine	—	0	0	0	0	0
外殼和紙匣	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
External casing and trays	0	0	0		\bigcirc	
電源供應器	_	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
Power supply		0	0		\bigcirc	
電線	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
Cables		0				
印刷電路板	_	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
Print printed circuit board		0	0	0		0
控制面板	_	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
Control panel		0	0	0		
墨水匣	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
Cartridge	<u> </u>			\bigcirc		
掃描器組件	_	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
Scanner assembly		\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc

備考 1. "超出 0.1 wt %"及"超出 0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. ℃ 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: " \bigcirc " indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "一"係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

若要存取產品的最新使用指南或手冊,請前往<u>www.support.hp.com</u>。選取**搜尋您的產品**,然後依照畫面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to <u>www.support.hp.com</u>. Select **Find your product**, and then follow the onscreen instructions.

Restrição de substância perigosa (Índia)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous substances provisions of the "India E-waste Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Regulamento sobre o Controle de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (Turquia)

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine uygundur

EPEAT

Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to <u>www.epeat.net</u>. For information on HP's EPEAT registered products go to <u>www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf</u>.

Informações do usuário sobre SEPA Ecolabel (China)

中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于 63.0 dB(A) 的办公设备不宜放置于办公室内,请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件,请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态,请按下电源关闭按钮,并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸,以减少资源耗费。

China Energy Label para Impressora, Fax e Copiadora

复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则

依据"复印机、打印机和**传**真机能源效率**标识实施规则**",该打印机具有中国能效**标识。标识上显**示的能 效等**级**和操作模式值根据"复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等**级"标**准("GB 21521")来确定 和**计**算。

1. 能效等级

产品能效等级分3级,其中1级能效最高。能效限定值根据产品类型和打印速度由标准确定。能效等级则根据基本功耗水平以及网络接口和内存等附加组件和功能的功率因子之和来计算。

2. 能效信息

喷墨打印机

- 操作模式功率

睡眠状态的能耗按照 GB 21521 的标准来衡量和计算。该数据以瓦特 (W) 表示。

- 待机功率

待机状态是产品连接到电网电源上功率最低的状态。该状态可以延续无限长时间,且使用者 无法改变此状态下产品的功率。对于"成像设备"产品,"待机"状态通常相当于"关闭"状态,但 也可能相当于"准备"状态或者"睡眠"状态。该数据以瓦特(W)表示。

— 睡眠状态预设延迟时间

出厂前由制造商设置的**时间**决定了**该产**品在完成主功能后**进**入低耗模式(例如睡眠、自**动**关机)的**时间**。该数据以分钟表示。

- 附加功能功率因子之和

网络接口和内存等附加功能的功率因子之和。该数据以瓦特(W)表示。

标识上显示的能耗数据是根据典型配置测量得出的数据,此类配置包含登记备案的打印机依据复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则所选的所有配置。因此,该特定产品型号的实际能耗可能 与标识上显示的数据有所不同。

要了解规范的更多详情,请参考最新版的 GB 21521 标准。

Descarte de baterias em Taiwan



Diretiva para baterias da União Europeia



Este produto contém uma bateria usada para manter a integridade dos dados de clock em tempo real ou as configurações do produto e é projetada para toda a vida útil do produto. Qualquer tentativa de manutenção ou substituição dessa bateria deverá ser executada por um técnico de manutenção qualificado.

Aviso de bateria para Brasil

A bateria deste equipamento nao foi projetada para ser removida pelo cliente.

Aviso de material de perclorato da Califórnia

Perchlorate material - special handling may apply. See: <u>www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate</u>

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.

Índice

Α

alimentação solução de problemas 115 avisos sobre regulamentação número de identificação do modelo de regulamentação 125

В

bandejas eliminar congestionamentos de papel 93 solucionar problema de alimentação 97 botões, painel de controle 5

С

conexão de rede conexão sem fio 75 congestionamentos eliminar 93 copiar especificações 124

D

digitalizar de Webscan 56 especificações de digitalização 124

Е

especificações requisitos do sistema 123

G

garantia 121

I

ícones de status 6

imprimir

especificações 124 solução de problemas 115 inclinação, solucionar problemas imprimir 98 informações técnicas especificações ambientais 123 especificações de cópia 124 especificações de digitalização 124 especificações de impressão 124

L limpar parte externa 119 vidro do scanner 118

Μ

manutenção limpar 119 meio ambiente especificações ambientais 123 Programa de controle ambiental de produtos 129 multialimentação, solução de problemas 98

Ν

notificações sobre regulamentações 125 instruções sobre dispositivos sem fio 126

Ρ

painel de controle botões 5 ícones de status 6 recursos 5 papel

eliminar congestionamentos 93 HP, solicitar 18 páginas inclinadas 98 solucionar problema de alimentação 97 problemas de alimentação de papel, solução de problemas 97

R

reciclar cartuchos de tinta 130 redes visualizar e imprimir configurações 82 requisitos do sistema 123

S

servidor da web incorporado abrir 85 Webscan 56 sistemas operacionais compatíveis 123 software Webscan 56 software do dispositivo (Windows) abrir 19 solução de problemas alimentação 115 imprimir 115 páginas inclinadas 98 papel não coletado da bandeja 97 problemas de alimentação de papel 97 várias páginas são coletadas 98 suporte ao cliente garantia 121

۷

vidro, scanner limpar 118 vidro do scanners limpar 118 visualizar configurações de rede 82

W

Webscan 56 Windows requisitos do sistema 123

