Dell Latitude E6530 Manual del propietario



Modelo reglamentario: P19F Tipo reglamentario: P19F001

Notas, precauciones y avisos

NOTA: Una NOTA proporciona información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.

PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos, y le explica cómo evitar el problema.

AVISO: Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte.

© 2013 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell™, el logotipo de DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Venue™, Vostro™ y Wi-Fi Catcher™ son marcas comerciales de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® y Celeron® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation en los EE. UU. y en otros países. AMD® es una marca comercial registrada y AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ y ATI FirePro™ son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, el botón de inicio de Windows Vista y Office Outlook® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Blu-ray Disc Stados Unidos y/o en otros países. Blu-ray Disc™ es una marca comercial propiedad de Blu-ray Disc Association (BDA) y bajo licencia para uso en discos y reproductores. La marca textual Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth® SIG, Inc. y todo uso de dicha marca por parte de Dell Inc. se realiza bajo licencia. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2013 - 12

尒

Rev. A01

Tabla de contenido

1 Manipulación del equipo	7
Antes de trabajar en el interior de su equipo	7
Apagado del equipo	8
Después de manipular el equipo	9
2 Extracción e instalación de componentes	11
Herramientas recomendadas	11
Extracción de la tarjeta Secure Digital (SD)	11
Instalación de la tarjeta Secure Digital (SD)	11
Extracción de la tarjeta ExpressCard	12
Instalación de la tarjeta ExpressCard	12
Extracción de la batería	12
Instalación de la batería	13
Extracción de la tarjeta de módulo de identidad del suscriptor (SIM)	13
Instalación de la tarjeta del módulo de identidad del suscriptor (SIM)	13
Extracción de la cubierta de la base	13
Instalación de la cubierta de la base	14
Extracción del reborde del teclado	14
Instalación del reborde del teclado	15
Extracción del teclado	15
Instalación del teclado	17
Extracción de la unidad de disco duro	17
Instalación de la unidad de disco duro	19
Extracción de la unidad óptica	19
Instalación de la unidad óptica	21
Extracción de la memoria	21
Instalación de la memoria	22
Extracción del procesador	22
Instalación del procesador	23
Extracción de la tarjeta de red inalámbrica de área local (WLAN)	23
Instalación de la tarjeta WLAN	24
Extracción del disipador de calor	24
Instalación del disipador de calor	25
Extracción de la tarjeta de Bluetooth	25
Instalación de la tarjeta de Bluetooth	27
Extracción de la tarjeta de módem	27
Instalación de la tarjeta de módem	28
Extracción de los altavoces	28

Instalación de los altavoces	29
Extracción de la batería de tipo botón	
Instalación de la batería de tipo botón	
Extracción de la canastilla de la ExpressCard	
Instalación de la canastilla de la tarjeta ExpressCard	
Extracción del puerto del conector de alimentación	
Instalación del puerto del conector de alimentación	
Extracción de la placa LED de alimentación	
Instalación de la placa LED de alimentación	
Extracción del panel de entrada/salida (E/S)	
Instalación del panel de entrada/salida (E/S)	35
Extracción de la placa de soporte de la unidad de disco duro	
Instalación de la placa de soporte de la unidad de disco duro	
Extracción del reposamanos	
Instalación del reposamanos	
Extracción de la placa de conmutación de WiFi	
Instalación de la placa de conmutación de WiFi	
Extracción de la placa base	
Instalación de la placa base	43
Extracción del conector para módem	
Instalación del conector para módem	45
Extracción del ensamblaje de la pantalla	46
Instalación del ensamblaje de la pantalla	
Extracción del embellecedor de la pantalla	
Instalación del embellecedor de la pantalla	
Extracción del panel de la pantalla	
Instalación del panel de la pantalla	51
Extracción del ensamblaje de la pantalla	51
Instalación del ensamblaje de la pantalla	53
Extracción de las tapas de las bisagras de la pantalla	
Instalación de las tapas de las bisagras de la pantalla	54
Extracción de las bisagras de la pantalla	54
Instalación de las bisagras de la pantalla	
Extracción de la cámara	56
Instalación de la cámara	
Extracción del cable de la cámara y LVDS	57
Instalación del cable de la cámara y LVDS	
3 Información adicional	
Información del puerto de acoplamiento	
4 Configuración del sistema	63

Boot Sequence (Secuencia de inicio)	63
Teclas de navegación	63
System Setup Options	64
Updating the BIOS	72
Contraseña del sistema y de configuración	72
Asignación de contraseña del sistema y de configuración	73
Eliminación o modificación de una contraseña del sistema y de configuración existente	73
5 Diagnósticos	75
Enhanced Pre-boot System Assessment (ePSA) Diagnostics (Diagnósticos de evaluación del arranque de	
sistema mejorado)	75
6 Solución de problemas del equipo	77
Indicadores luminosos de estado del dispositivo	77
Indicadores luminosos de estado de la batería	78
7 Technical Specifications	79
8 Cómo ponerse en contacto con Dell	87

Manipulación del equipo

Antes de trabajar en el interior de su equipo

Aplique las pautas de seguridad siguientes para ayudar a proteger el equipo contra posibles daños y para garantizar su seguridad personal. A menos que se especifique lo contrario, para cada procedimiento incluido en este documento se presuponen las condiciones siguientes:

- Ha leído la información sobre seguridad que venía con su equipo.
- Se puede cambiar un componente o, si se ha adquirido por separado, instalarlo al realizar el procedimiento de extracción en orden inverso.



IJ

AVISO: Antes de iniciar cualquiera de los procedimientos descritos en esta sección, lea la información de seguridad enviada con su equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas, visite la página principal de la Regulación de cumplimiento en www.dell.com/regulatory compliance.

PRECAUCIÓN: Muchas de las reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado. El usuario debe llevar a cabo únicamente las tareas de solución de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la documentación del producto o indicadas por el personal de servicio y de asistencia en línea o telefónica. La garantía no cubre los daños ocasionados por reparaciones que Dell no haya autorizado. Lea y siga las instrucciones de seguridad que se incluyen con el producto.

PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, toque tierra mediante el uso de un brazalete antiestático o toque periódicamente una superficie metálica no pintada como por ejemplo, un conector de la parte posterior del equipo.

PRECAUCIÓN: Manipule los componentes y las tarjetas con cuidado. No toque los componentes ni los contactos de las tarjetas. Sujete la tarjeta por los bordes o por el soporte de montaje metálico. Sujete un componente, como un procesador, por sus bordes y no por sus patas.

PRECAUCIÓN: Al desconectar un cable, tire del conector o de la lengüeta de tiro, no tire directamente del cable. Algunos cables tienen conectores con lengüetas de bloqueo; si va a desconectar un cable de este tipo, antes presione las lengüetas de bloqueo. Mientras tira de los conectores, manténgalos bien alineados para evitar que se doblen las patas. Además, antes de conectar un cable, asegúrese de que los dos conectores estén orientados y alineados correctamente.

NOTA: Es posible que el color del equipo y de determinados componentes tengan un aspecto distinto al que se muestra en este documento.

Para evitar daños en el equipo, realice los pasos siguientes antes de empezar a manipular su interior.

- 1. Asegúrese de que la superficie de trabajo sea plana y esté limpia para evitar que se raye la cubierta del equipo.
- 2. Apague el equipo (consulte Apagado del equipo).
- 3. Si el equipo está conectado a un dispositivo de acoplamiento (acoplado), como una base de medios o una batería adicional, desacóplelo.

PRECAUCIÓN: Para desenchufar un cable de red, desconéctelo primero del equipo y, a continuación, del dispositivo de red.

- 4. Desconecte todos los cables de red del equipo.
- 5. Desconecte su equipo y todos los dispositivos conectados de las tomas de alimentación eléctrica.
- 6. Cierre la pantalla y coloque el equipo hacia abajo en una superficie plana.

🚺 NOTA: Para evitar daños en la placa base, debe extraer la batería principal antes de reparar el equipo.

- 7. Extraiga la batería principal:
- 8. Dele la vuelta al equipo.
- 9. Abra la pantalla.
- 10. Presione el botón de encendido para conectar a tierra la placa base.

PRECAUCIÓN: Para evitar una descarga eléctrica, desenchufe siempre el equipo de la toma eléctrica antes de abrir la cubierta.

PRECAUCIÓN: Antes de tocar los componentes del interior del equipo, descargue la electricidad estática de su cuerpo; para ello, toque una superficie metálica sin pintar, como el metal de la parte posterior del equipo. Mientras trabaja, toque periódicamente una superficie metálica sin pintar para disipar la electricidad estática y evitar que los componentes internos resulten dañados.

11. Extraiga todas las tarjetas ExpressCard o inteligentes instaladas de sus ranuras.

Apagado del equipo

PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de datos, guarde todos los archivos que tenga abiertos y ciérrelos, y salga de todos los programas antes de apagar el equipo.

- 1. Apague el sistema operativo:
 - En Windows 8:
 - * si utiliza un dispositivo táctil:
 - a. Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla, abra el menú charms y seleccione Settings.
 - b. Seleccione el 💛 y luego seleccione **Shut down**
 - * si utiliza un ratón:
 - a. Diríjalo hacia la esquina superior derecha y haga clic en Settings.
 - b. Haga clic en el \bigcirc y luego seleccione **Shut down**
 - En Windows 7:
 - 1. Haga clic en Iniciar 🗐
 - 2. Haga clic en Shut Down.
 - 0
 - 1. Haga clic en Iniciar 🧐

continuación y haga clic en Apagar.

2. Haga clic en la flecha situada en la esquina inferior derecha del menú Iniciar como se muestra a

 Asegúrese de que el equipo y todos los dispositivos conectados estén apagados. Si el equipo y los dispositivos conectados no se apagan automáticamente al cerrar el sistema operativo, mantenga presionado el botón de encendido durante unos 4 segundos para apagarlos.

Después de manipular el equipo

Una vez finalizado el procedimiento de instalación, asegúrese de conectar los dispositivos externos, las tarjetas y los cables antes de encender el equipo.

 \triangle

PRECAUCIÓN: Para evitar dañar el equipo, utilice únicamente la batería recomendada para este modelo de equipo Dell en particular. No utilice baterías para otros equipos de Dell.

- 1. Conecte los dispositivos externos, como un replicador de puerto, la batería auxiliar o la base para medios, y vuelva a colocar las tarjetas, como una tarjeta ExpressCard.
- 2. Conecte los cables telefónicos o de red al equipo.

PRECAUCIÓN: Para conectar un cable de red, enchúfelo primero en el dispositivo de red y, después, en el equipo.

- 3. Coloque la batería.
- 4. Conecte el equipo y todos los dispositivos conectados a la toma eléctrica.
- 5. Encienda el equipo.

Extracción e instalación de componentes

Esta sección ofrece información detallada sobre cómo extraer o instalar los componentes de su equipo.

Herramientas recomendadas

Los procedimientos de este documento podrían requerir el uso de las siguientes herramientas:

- Un pequeño destornillador de cabeza plana
- Un destornillador Phillips
- Un objeto puntiagudo de plástico

Extracción de la tarjeta Secure Digital (SD)

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Presione la tarjeta SD para sacarla del equipo.



3. Deslice la tarjeta SD y extráigala del equipo.



Instalación de la tarjeta Secure Digital (SD)

- 1. Deslice la tarjeta SD en su ranura hasta que haga clic.
- 2. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción de la tarjeta ExpressCard

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Presione la tarjeta ExpressCard para sacarla del equipo.



3. Deslice la tarjeta ExpressCard para extraerla del equipo.



Instalación de la tarjeta ExpressCard

- 1. Deslice la tarjeta ExpressCard en su ranura hasta que haga clic.
- 2. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción de la batería

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Deslice los pestillos de liberación para desbloquear la batería y dé la vuelta a la batería para extraerla del equipo.



Instalación de la batería

- 1. Deslice la batería en su ranura hasta que encaje en su lugar.
- 2. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción de la tarjeta de módulo de identidad del suscriptor (SIM)

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la batería.
- **3.** Extraiga de la tarjeta SIM del equipo.



Instalación de la tarjeta del módulo de identidad del suscriptor (SIM)

- 1. Coloque la tarjeta SIM en su ranura.
- 2. Coloque la batería.
- 3. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción de la cubierta de la base

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga los tornillos que fijan la cubierta de la base al equipo.



3. Levante la cubierta de la base y extráigala del equipo.



Instalación de la cubierta de la base.

- 1. Coloque la cubierta de la base para que quede alineada con los orificios para tornillos del equipo.
- 2. Apriete los tornillos que fijan la cubierta de la base al equipo.
- 3. Coloque la batería.
- 4. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción del reborde del teclado

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la batería.
- 3. Utilizando una punta trazadora de plástico, levante el reborde del teclado para separarlo del equipo.



4. Saque el reborde del teclado haciendo palanca por los laterales y la parte inferior.



5. Levante y saque el reborde del teclado de la unidad.



Instalación del reborde del teclado

- 1. Alinee el reborde del teclado en su compartimiento.
- 2. Presione por los lados del reborde del teclado hasta que encaje.
- 3. Coloque la batería.
- 4. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción del teclado

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la batería
 - b) el reborde del teclado
- 3. Extraiga los tornillos que fijan el teclado al equipo.



4. Extraiga los tornillos que fijan el teclado al ensamblaje del reposamanos.



5. Levante y dé la vuelta al teclado para acceder al cable del teclado.



6. Desconecte el cable del teclado de la placa base.



7. Extraiga el teclado del equipo.



8. Retire la cinta adhesiva que fija el conector del teclado.



9. Extraiga del teclado el cable del teclado.



Instalación del teclado

- 1. Conecte el cable del teclado y fíjelo a éste mediante cinta.
- 2. Conecte el cable del teclado a la placa base.
- 3. Deslice el teclado en su compartimiento hasta que encaje en su sitio y se oiga un clic.
- 4. Apriete los tornillos para fijar el teclado al reposamanos.
- 5. Dé la vuelta al equipo y apriete los tornillos para fijar el teclado.
- 6. Coloque:
 - a) el reborde del teclado
 - b) la batería
- 7. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción de la unidad de disco duro

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la batería.
- 3. Extraiga los tornillos que fijan la unidad de disco duro al equipo.



4. Deslice la unidad de disco duro para extraerla del equipo.



5. Retire el tornillo que fijan el soporte del disco duro al disco duro.



6. Extraiga la caja de unidad de disco duro de ésta.



7. Extraiga el aislamiento de la unidad de disco duro de ésta.



Instalación de la unidad de disco duro

- 1. Coloque el aislamiento de la unidad de disco duro en ésta.
- 2. Coloque la caja del disco duro en la unidad.
- 3. Apriete los tornillos que fijan la caja del disco duro al disco duro.
- 4. Deslice la unidad de disco duro para introducirla en el equipo.
- 5. Ajuste los tornillos que fijan la unidad de disco duro al equipo.
- 6. Coloque la batería.
- 7. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción de la unidad óptica

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la batería.
- 3. Presione el pestillo de la unidad óptica para soltar la unidad óptica del equipo.



4. Tire de la unidad óptica para extraerla del equipo.



5. Quite el tornillo que fija el pestillo de la unidad óptica al ensamblaje de la unidad óptica.



6. Empuje el pestillo de la unidad óptica hacia delante y extráigalo del ensamblaje de la unidad óptica.



7. Extraiga los tornillos que fijan el soporte del pestillo de la unidad óptica al ensamblaje de la unidad óptica.



8. Extraiga el soporte del pestillo de la unidad óptica.



9. Extraiga la puerta de la unidad óptica de ésta.



Instalación de la unidad óptica

- 1. Fije la puerta de la unidad óptica a ésta.
- 2. Instale el soporte del pestillo en la unidad óptica.
- 3. Apriete los tornillos para fijar el soporte del pestillo de la unidad óptica al ensamblaje de la unidad óptica.
- 4. Fije el pestillo de la unidad óptica al ensamblaje de la unidad óptica.
- 5. Apriete el tornillo que fija el pestillo de la unidad óptica.
- 6. Deslice e inserte la unidad óptica en su ranura.
- 7. Dé la vuelta al equipo y presione el pestillo de expulsión para fijar la unidad óptica.
- 8. Coloque la batería.
- 9. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción de la memoria

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la batería
 - b) la cubierta de la base
- 3. Suelte los ganchos de fijación del módulo de memoria hasta que salte.



4. Extraiga el módulo de memoria de su conector en la placa base.



5. Repita los pasos 2 y 3 para extraer el segundo módulo de memoria.

Instalación de la memoria

- 1. Inserte el módulo de la memoria en el zócalo de la memoria.
- 2. Presione los ganchos de fijación para fijar el módulo de memoria a la placa base.
- 3. Coloque:
 - a) la cubierta de la base
 - b) la batería
- 4. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción del procesador

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la batería
 - b) la cubierta de la base
 - c) el disipador de calor
- 3. Gire el seguro de leva en el sentido contrario a las agujas del reloj.



4. Extraiga el procesador del equipo.



Instalación del procesador

- 1. Alinee las muescas del procesador y el zócalo, e inserte el procesador en el zócalo.
- 2. Gire el seguro de leva del procesador en el sentido de las agujas del reloj.
- 3. Coloque:
 - a) el disipador de calor
 - b) la cubierta de la base
 - c) la batería
- 4. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción de la tarjeta de red inalámbrica de área local (WLAN)

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la batería
 - b) la cubierta de la base
- 3. Desconecte los cables de antena de la tarjeta WLAN.



4. Extraiga el tornillo que fija la tarjeta WLAN al equipo.



5. Extraiga la tarjeta WLAN de la ranura en la placa base.



Instalación de la tarjeta WLAN

- 1. Introduzca la tarjeta WLAN en su conector con un ángulo de 45 grados dentro de la ranura.
- 2. Conecte los cables de antena a sus respectivos conectores marcados en la tarjeta WLAN.
- 3. Apriete los tornillos que fijan la tarjeta WLAN al equipo.
- 4. Coloque:
 - a) la cubierta de la base
 - b) la batería
- 5. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción del disipador de calor

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la batería
 - b) la cubierta de la base
- 3. Desconecte el cable del disipador de calor.



4. Extraiga los tornillos que fijan el disipador de calor a la placa base.



5. Extraiga el disipador de calor del equipo.



Instalación del disipador de calor

- 1. Deslice el disipador de calor a su posición original en la placa base.
- 2. Apriete los tornillos para fijar el disipador de calor a la placa base.
- 3. Conecte el cable del disipador de calor en la placa base.
- 4. Coloque:
 - a) la cubierta de la base
 - b) la batería
- 5. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción de la tarjeta de Bluetooth

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:

- a) la batería
- b) la cubierta de la base
- **3.** Quite el tornillo que fija la tarjeta de Bluetooth al equipo.



4. Desconecte el cable de Bluetooth de la placa base.



5. Extraiga la tarjeta de Bluetooth del equipo.



6. Desconecte el cable de Bluetooth de la tarjeta de Bluetooth.



Instalación de la tarjeta de Bluetooth

- 1. Conecte el cable de Bluetooth a la tarjeta de Bluetooth.
- 2. Conecte el otro extremo del cable de Bluetooth a la placa base.
- 3. Coloque la tarjeta de Bluetooth en su lugar del equipo.
- 4. Apriete el tornillo para fijar la tarjeta de Bluetooth a la placa base.
- 5. Coloque:
 - a) la cubierta de la base
 - b) la batería
- 6. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción de la tarjeta de módem

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la batería
 - b) la cubierta de la base
- 3. Extraiga el tornillo que fija la tarjeta de módem al equipo.



4. Levante la tarjeta de módem para soltar la lengüeta del conector de la parte posterior de la tarjeta.



5. Desconecte el cable de módem de la tarjeta de módem.



6. Sujete la tarjeta de módem y extráigala del equipo.



Instalación de la tarjeta de módem

- 1. Inserte la tarjeta de módem en su ranura.
- 2. Coloque la tarjeta de módem, asegurándose de que encaje la lengüeta de la parte posterior de la tarjeta.
- 3. Conecte el cable de módem a la tarjeta de módem.
- 4. Apriete el tornillo para fijar la tarjeta de módem.
- 5. Coloque:
 - a) la cubierta de la base
 - b) la batería
- 6. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción de los altavoces

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la batería
 - b) la cubierta de la base
 - c) la unidad de disco duro
 - d) el reborde del teclado
 - e) el teclado
 - f) el ensamblaje de la pantalla
 - g) el reposamanos
 - h) la placa multimedia (disponible sólo en E6430/E6430 ATG)
 - i) la canastilla de la tarjeta ExpressCard
 - j) la tarjeta de Bluetooth

- k) la placa base
- 3. Extraiga los tornillos que fijan los altavoces al equipo.



4. Extraiga el cable del altavoz de la canaleta.



5. Extraiga los altavoces del equipo.



Instalación de los altavoces

- 1. Alinee los altavoces en la posición original y conecte los cables de éstos.
- 2. Apriete los tornillos que fijan los altavoces.
- 3. Coloque:
 - a) la placa base
 - b) la tarjeta de Bluetooth
 - c) la canastilla de la tarjeta ExpressCard
 - d) la placa multimedia (disponible sólo en E6430/E6430 ATG)
 - e) el reposamanos
 - f) el ensamblaje de la pantalla
 - g) el teclado
 - h) el reborde del teclado

- i) la unidad de disco duro
- j) la cubierta de la base
- k) la batería
- 4. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción de la batería de tipo botón

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la batería
 - b) la cubierta de la base
- 3. Desconecte el cable de la batería de tipo botón.



4. Haga palanca en la batería de tipo botón hacia arriba y extráigala del equipo.



Instalación de la batería de tipo botón

- 1. Coloque la batería de tipo botón en su ranura.
- 2. Conecte el cable de la batería de tipo botón.
- 3. Coloque:
 - a) la cubierta de la base
 - b) la batería
- 4. Siga los procedimientos que se describen en *Después de manipular el interior del equipo*.

Extracción de la canastilla de la ExpressCard

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:

- a) la batería
- b) la cubierta de la base
- c) la unidad de disco duro
- d) la tarjeta de Bluetooth
- e) el reborde del teclado
- f) el teclado
- g) el ensamblaje de la pantalla
- h) el reposamanos
- 3. Quite los tornillos que fijan la canastilla de la tarjeta ExpressCard al equipo.



4. Extraiga la canastilla de la tarjeta ExpressCard del equipo.



Instalación de la canastilla de la tarjeta ExpressCard

- 1. Coloque la canastilla de la tarjeta ExpressCard en su compartimiento.
- 2. Apriete los tornillos para fijar la canastilla de la tarjeta ExpressCard al equipo.
- 3. Coloque:
 - a) el reposamanos
 - b) el ensamblaje de la pantalla
 - c) el teclado
 - d) el reborde del teclado
 - e) la tarjeta de Bluetooth
 - f) la unidad de disco duro
 - g) la cubierta de la base
 - h) la batería
- 4. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción del puerto del conector de alimentación

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la batería
 - b) la cubierta de la base
- 3. Desconecte el cable del conector de alimentación de la placa base.



4. Extraiga el tornillo que fija el soporte del conector de alimentación al equipo.



5. Extraiga el soporte del conector de alimentación del equipo.



6. Extraiga el cable del conector de alimentación del equipo.



Instalación del puerto del conector de alimentación

- 1. Conecte el cable del conector de alimentación al equipo.
- 2. Instale el soporte del conector de alimentación en su lugar en el equipo.
- 3. Ajuste el tornillo que fija el soporte del conector de alimentación al equipo.
- 4. Conecte el cable del conector de alimentación a la placa base.
- 5. Coloque:
 - a) la cubierta de la base
 - b) la batería
- 6. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción de la placa LED de alimentación

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la batería
 - b) la cubierta de la base
 - c) la unidad de disco duro
 - d) el módulo de Bluetooth
 - e) el reborde del teclado
 - f) el teclado
 - g) el ensamblaje de la pantalla
 - h) el embellecedor de la pantalla
 - i) el panel de la pantalla
- 3. Desconecte el cable de la placa LED de alimentación.



4. Extraiga el tornillo que fija la placa LED de alimentación al ensamblaje de la pantalla.



5. Extraiga la placa LED de alimentación del ensamblaje de la pantalla.



Instalación de la placa LED de alimentación

- 1. Coloque la placa LED de alimentación en su compartimiento, en el ensamblaje de la pantalla.
- 2. Apriete el tornillo para fijar la placa LED al ensamblaje de la pantalla.
- 3. Conecte el cable de la placa LED de alimentación al ensamblaje de la pantalla.
- 4. Coloque:
 - a) el panel de la pantalla
 - b) el embellecedor de la pantalla
 - c) el ensamblaje de la pantalla
 - d) el teclado
 - e) el reborde del teclado
 - f) el módulo de Bluetooth
 - g) la unidad de disco duro
 - h) la cubierta de la base
 - i) la batería
- 5. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción del panel de entrada/salida (E/S)

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la batería
 - b) la cubierta de la base
 - c) la unidad de disco duro
 - d) la unidad óptica
 - e) la tarjeta de Bluetooth

- f) el reborde del teclado
- g) el teclado
- h) el ensamblaje de la pantalla
- i) el reposamanos
- j) la placa multimedia (disponible sólo en E6430/E6430 ATG)
- k) la canastilla de la tarjeta ExpressCard
- I) la placa base
- 3. Extraiga el tornillo que fija el panel de E/S al equipo.



4. Retire el panel de E/S del equipo.



Instalación del panel de entrada/salida (E/S)

- 1. Coloque el panel de E/S en su compartimiento.
- 2. Apriete los tornillos para fijar el panel de E/S.
- 3. Coloque:
 - a) la placa base
 - b) la canastilla de la tarjeta ExpressCard
 - c) la placa multimedia (disponible sólo en E6430/E6430 ATG)
 - d) el reposamanos
 - e) el ensamblaje de la pantalla
 - f) el teclado
 - g) el reborde del teclado
 - h) la tarjeta de Bluetooth
 - i) la unidad de disco duro
 - j) la unidad óptica
 - k) la cubierta de la base
 - l) la batería
- 4. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción de la placa de soporte de la unidad de disco duro

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la batería
 - b) la cubierta de la base
 - c) la unidad de disco duro
 - d) la unidad óptica
 - e) el reborde del teclado
 - f) el teclado
 - g) el ensamblaje de la pantalla
 - h) el reposamanos
- 3. Extraiga el tornillo que fija la placa de soporte del disco duro al equipo.



4. Levante la placa de soporte de la unidad de disco duro del equipo.



Instalación de la placa de soporte de la unidad de disco duro

- 1. Coloque la placa de soporte de la unidad de disco duro en su compartimiento.
- 2. Apriete el tornillo que fija la placa de soporte de la unidad de disco duro al equipo.
- 3. Coloque:
 - a) el reposamanos
 - b) el ensamblaje de la pantalla
 - c) el teclado
 - d) el reborde del teclado
 - e) la unidad óptica
 - f) la unidad de disco duro
- g) la cubierta de la base
- h) la batería
- 4. Siga los procedimientos que se describen en *Después de manipular el interior del equipo*.

Extracción del reposamanos

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la batería
 - b) la cubierta de la base
 - c) la unidad de disco duro
 - d) la tarjeta de Bluetooth
 - e) el reborde del teclado
 - f) el teclado
- 3. Quite los tornillos que fijan el ensamblaje del reposamanos a la base del equipo.



4. Dé la vuelta al equipo y quite los tornillos que fijan el ensamblaje del reposamanos al equipo.



5. Desconecte el cable de la placa multimedia (disponible sólo en ATG E6430/E6430).



6. Desconecte el cable de la superficie táctil.



7. Desconecte el cable del lector de huellas digitales.



8. Levante el reposamanos y extráigalo del equipo.



Instalación del reposamanos

- 1. Alinee el ensamblaje del reposamanos según su posición original en el equipo y encájelo en su lugar.
- 2. Conecte los siguientes cables:
 - a) Placa multimedia (disponible sólo en ATG E6430/E6430)
 - b) Superficie táctil
 - c) Lector de huellas digitales
- **3.** Ajuste los tornillos que fijan el reposamanos al equipo.
- 4. Coloque:
 - a) el teclado
 - b) el reborde del teclado
 - c) el módulo de Bluetooth
 - d) la unidad de disco duro

- e) la cubierta de la base
- f) la batería
- 5. Siga los procedimientos que se describen en *Después de manipular el interior del equipo*.

Extracción de la placa de conmutación de WiFi

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la batería
 - b) la cubierta de la base
 - c) la unidad de disco duro
 - d) la unidad óptica
 - e) el reborde del teclado
 - f) el teclado
 - g) el reposamanos
- 3. Desconecte de la placa base el cable de la placa de conmutación de WiFi.



4. Extraiga el tornillo que fija la placa de conmutación de WiFi.



5. Retire la cinta adhesiva de la parte posterior de la placa de conmutación de WiFi y extraiga la placa.



Instalación de la placa de conmutación de WiFi

- 1. Coloque cinta adhesiva en la parte posterior de la placa de conmutación de WiFi y coloque la placa en su ranura.
- 2. Apriete el tornillo para fijar la placa de conmutación de WiFi.
- 3. Conecte el cable de la placa de conmutación de WiFi a la placa base.
- 4. Coloque:
 - a) el reposamanos
 - b) el teclado
 - c) el reborde del teclado
 - d) la unidad óptica
 - e) la unidad de disco duro
 - f) la cubierta de la base
 - g) la batería
- 5. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción de la placa base

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la batería
 - b) la cubierta de la base
 - c) la unidad de disco duro
 - d) la unidad óptica
 - e) la tarjeta de Bluetooth
 - f) el reborde del teclado
 - g) el teclado
 - h) la tarjeta WLAN
 - i) la tarjeta de módem
 - j) el disipador de calor
 - k) el procesador
 - I) el reposamanos
 - m) la canastilla de la tarjeta ExpressCard
- 3. Desconecte el cable del conector de alimentación de la parte inferior de la placa base.



4. Quite los tornillos que fijan el soporte del LVDS.



5. Extraiga el soporte del LVDS del equipo.



6. Desconecte el cable LVDS de la placa base.



7. Retire los cables de antena de la canaleta.



8. Desconecte el cable de la batería de tipo botón.



9. Desconecte el cable del altavoz situado en la parte superior de la placa base.



10. Desconecte el cable de la placa de WiFi.



11. Extraiga los tornillos que fijan a la placa base.



12. Levante el borde de la placa base en un ángulo de 45 grados.



13. Suelte la placa base de los puertos y los conectores.



14. Levante y extraiga la placa base del equipo.



Instalación de la placa base

- 1. Coloque la placa base en el chasis.
- 2. Ajuste los tornillos que fijan la placa base al equipo.
- 3. Conecte los siguientes cables a la placa base:
 - a) la placa de conmutación de WiFi
 - b) el altavoz
 - c) la batería de tipo botón
 - d) LVDS
- 4. Pase los cables de antena a través de las canaletas.
- 5. Instale el soporte del LVDS en su lugar en el equipo.
- 6. Ajuste los tornillos para fijar el soporte del LVDS al equipo.
- 7. Conecte el cable del conector de alimentación a la placa base.
- 8. Coloque:

- a) la canastilla de la tarjeta ExpressCard
- b) el reposamanos
- c) el procesador
- d) el disipador de calor
- e) la tarjeta de módem
- f) la tarjeta WLAN
- g) el teclado
- h) el reborde del teclado
- i) la tarjeta de Bluetooth
- j) la unidad óptica
- k) la unidad de disco duro
- l) la cubierta de la base
- m) la batería
- 9. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción del conector para módem

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la batería
 - b) la cubierta de la base
 - c) la unidad de disco duro
 - d) la tarjeta de Bluetooth
 - e) el reborde del teclado
 - f) el teclado
 - g) el ensamblaje de la pantalla
 - h) el reposamanos
 - i) la placa multimedia (disponible sólo en E6430/E6430 ATG)
 - j) la canastilla de la tarjeta ExpressCard
 - k) la placa base
- 3. Desconecte el cable de la tarjeta de módem de ésta.



4. Extraiga el conector de módem de la canaleta.



5. Extraiga el tornillo que fija el soporte del conector de módem al equipo.



6. Extraiga el soporte del conector de módem del equipo.



7. Extraiga el conector de módem del equipo.



Instalación del conector para módem

- 1. Coloque el conector de módem en su compartimiento.
- 2. Coloque el soporte del conector de módem en el conector.

- 3. Apriete el tornillo para fijar el soporte del conector de módem.
- 4. Tienda el cable del conector de módem.
- 5. Conecte el cable de la tarjeta de módem a ésta.
- 6. Coloque:
 - a) la placa base
 - b) la canastilla de la tarjeta ExpressCard
 - c) la placa multimedia (disponible sólo en E6430/E6430 ATG)
 - d) el reposamanos
 - e) el ensamblaje de la pantalla
 - f) el teclado
 - g) el reborde del teclado
 - h) la tarjeta de Bluetooth
 - i) la unidad de disco duro
 - j) la cubierta de la base
 - k) la batería
- 7. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción del ensamblaje de la pantalla

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la batería
 - b) la cubierta de la base
- 3. Extraiga los tornillos que fijan el soporte del LVDS a la placa base.



4. Extraiga el soporte del LVDS de la placa base.



5. Desconecte el cable LVDS.



6. Desconecte el cable de la cámara de la placa base.



7. Saque el cable LVDS de la canaleta.



8. Extraiga los tornillos para soltar el ensamblaje de la pantalla por ambos lados.



9. Levante el ensamblaje de la pantalla y tire de los cables LVDS y de antena por la abertura del equipo.



10. Extraiga del equipo el ensamblaje de la pantalla.



Instalación del ensamblaje de la pantalla

- 1. Coloque el ensamblaje de la pantalla en el equipo.
- 2. Inserte los cables de antena de red inalámbrica y LVDS por los orificios del chasis y conéctelos.
- 3. Apriete los tornillos en ambas esquinas para fijar el ensamblaje de la pantalla.
- 4. Pase los cables de antena y LVDS a través de la canaleta.
- 5. Conecte al equipo los cables siguientes.
 - a) LVDS
 - b) la cámara
- 6. Conecte el soporte del LVDS en su lugar en el equipo.
- 7. Apriete el tornillo para fijar el soporte al equipo.
- 8. Coloque:
 - a) la cubierta de la base
 - b) la batería
- 9. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción del embellecedor de la pantalla

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la batería.
- 3. Saque el borde inferior del embellecedor de la pantalla haciendo palanca.



4. Saque el borde izquierdo, derecho y superior del embellecedor de la pantalla haciendo palanca.



5. Extraiga el embellecedor de la pantalla del ensamblaje de la pantalla.



Instalación del embellecedor de la pantalla

- 1. Coloque el embellecedor de la pantalla del ensamblaje de la pantalla.
- 2. Empezando por la esquina superior, presione el embellecedor de la pantalla y continúe alrededor de todo el embellecedor hasta que encaje en el ensamblaje de la pantalla con un clic.
- 3. Presione sobre el borde izquierdo y el derecho del embellecedor de la pantalla.
- 4. Coloque la batería.
- 5. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción del panel de la pantalla

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la batería

- b) el ensamblaje de la pantalla
- c) el embellecedor de la pantalla
- **3.** Extraiga los tornillos que fijan el panel de la pantalla a su ensamblaje.



4. Dé la vuelta al panel de la pantalla.



5. Retire la cinta del conector del cable LVDS y desconecte el cable LVDS del panel de la pantalla.



6. Extraiga el panel de la pantalla del ensamblaje de la pantalla.



Instalación del panel de la pantalla

- 1. Conecte el cable LVDS y adhiera la cinta del conector del cable LVDS.
- 2. Dé la vuelta a la pantalla y colóquela en el ensamblaje de la pantalla.
- 3. Ajuste los tornillos que fijan el panel de la pantalla al ensamblaje de la pantalla.
- 4. Coloque:
 - a) el embellecedor de la pantalla
 - b) el ensamblaje de la pantalla
 - c) la batería
- 5. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción del ensamblaje de la pantalla

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la batería
 - b) la cubierta de la base
- 3. Extraiga los tornillos que fijan el soporte del LVDS a la placa base.



4. Extraiga el soporte del LVDS de la placa base.



5. Desconecte el cable LVDS.



6. Desconecte el cable de la cámara de la placa base.



7. Saque el cable LVDS de la canaleta.



8. Extraiga los tornillos para soltar el ensamblaje de la pantalla por ambos lados.



9. Levante el ensamblaje de la pantalla y tire de los cables LVDS y de antena por la abertura del equipo.



10. Extraiga del equipo el ensamblaje de la pantalla.



Instalación del ensamblaje de la pantalla

- 1. Coloque el ensamblaje de la pantalla en el equipo.
- 2. Inserte los cables de antena de red inalámbrica y LVDS por los orificios del chasis y conéctelos.
- 3. Apriete los tornillos en ambas esquinas para fijar el ensamblaje de la pantalla.
- 4. Pase los cables de antena y LVDS a través de la canaleta.
- 5. Conecte al equipo los cables siguientes.
 - a) LVDS
 - b) la cámara
- 6. Conecte el soporte del LVDS en su lugar en el equipo.
- 7. Apriete el tornillo para fijar el soporte al equipo.
- 8. Coloque:
 - a) la cubierta de la base
 - b) la batería
- 9. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción de las tapas de las bisagras de la pantalla

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la batería
 - b) la cubierta de la base
 - c) la unidad de disco duro
 - d) la tarjeta de Bluetooth
 - e) el reborde del teclado

- f) el teclado
- g) el ensamblaje de la pantalla
- 3. Gire las bisagras izquierda y derecha hacia arriba hasta la posición vertical.



4. Suelte de la bisagra el borde de la tapa de la bisagra haciendo palanca, y extraiga las tapas de las bisagras del ensamblaje de la pantalla.



Instalación de las tapas de las bisagras de la pantalla

- 1. Deslice la tapa de la bisagra izquierda en el panel de la pantalla.
- 2. Gire la bisagra hacia abajo para fijar la tapa de la bisagra al panel de la pantalla.
- 3. Repita los pasos 1 y 2 para la tapa de la bisagra derecha.
- 4. Coloque:
 - a) el ensamblaje de la pantalla
 - b) el teclado
 - c) el reborde del teclado
 - d) la tarjeta de Bluetooth
 - e) la unidad de disco duro
 - f) la cubierta de la base
 - g) la batería
- 5. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción de las bisagras de la pantalla

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la batería
 - b) la cubierta de la base

- c) la unidad de disco duro
- d) la tarjeta de Bluetooth
- e) el reborde del teclado
- f) el teclado
- g) el ensamblaje de la pantalla
- h) el embellecedor de la pantalla
- i) el panel de la pantalla
- 3. Quite los tornillos que fijan las placas de las bisagras de la pantalla al ensamblaje de la pantalla.



4. Extraiga las placas de las bisagras de la pantalla.



5. Quite los tornillos que fijan las bisagras de la pantalla al ensamblaje de la pantalla.



6. Extraiga las bisagras de la pantalla del ensamblaje de ésta.



Instalación de las bisagras de la pantalla

- 1. Coloque las dos bisagras de la pantalla sobre el panel.
- 2. Apriete los tornillos para fijar las bisagras al ensamblaje de la pantalla.
- 3. Coloque las placas de las bisagras de la pantalla sobre las bisagras.
- 4. Apriete los tornillos para fijar las placas de las bisagras de la pantalla al ensamblaje de la pantalla.
- 5. Coloque:
 - a) el panel de la pantalla
 - b) el embellecedor de la pantalla
 - c) el ensamblaje de la pantalla
 - d) el teclado
 - e) el reborde del teclado
 - f) la tarjeta de Bluetooth
 - g) la unidad de disco duro
 - h) la cubierta de la base
 - i) la batería
- 6. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción de la cámara

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la batería
 - b) el ensamblaje de la pantalla
 - c) el embellecedor de la pantalla
 - d) el panel de la pantalla
- 3. Desconecte de la cámara el cable de la cámara y LVDS.



4. Quite el tornillo que fija la cámara al ensamblaje de la pantalla.



5. Extraiga la cámara del ensamblaje de la pantalla.



Instalación de la cámara

- 1. Instale la cámara en su ranura del panel de la pantalla.
- 2. Ajuste el tornillo para asegurar la cámara al ensamblaje de la pantalla.
- 3. Conecte el cable de la cámara y LVDS a la cámara.
- 4. Coloque:
 - a) el panel de la pantalla
 - b) el embellecedor de la pantalla
 - c) el ensamblaje de la pantalla
 - d) la batería
- 5. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción del cable de la cámara y LVDS

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la batería
 - b) la cubierta de la base
 - c) la unidad de disco duro
 - d) la tarjeta de Bluetooth
 - e) el reborde del teclado
 - f) el teclado
 - g) el ensamblaje de la pantalla
 - h) el embellecedor de la pantalla

- i) el panel de la pantalla
- j) las bisagras de la pantalla
- 3. Desconecte de la cámara el cable de la cámara y LVDS.



4. Retire los adhesivos que fijan el cable de la cámara y LVDS al ensamblaje de la pantalla.



5. Extraiga el cable de la cámara y LVDS del ensamblaje de la pantalla.



Instalación del cable de la cámara y LVDS

- 1. Pase el cable de la cámara y LVDS a través del ensamblaje de la pantalla.
- 2. Utilice cinta adhesiva para fijar el cable.
- 3. Conecte el cable de la cámara y LVDS a la cámara.
- 4. Coloque:
 - a) las bisagras de la pantalla
 - b) el panel de la pantalla
 - c) el embellecedor de la pantalla
 - d) el ensamblaje de la pantalla
 - e) el teclado

- f) el reborde del teclado
- g) la tarjeta de Bluetooth
- h) la unidad de disco duro
- i) la cubierta de la base
- j) la batería
- 5. Siga los procedimientos que se describen en *Después de manipular el interior del equipo*.

Información adicional

Esta sección ofrece información de las funciones adicionales que son parte del equipo.

Información del puerto de acoplamiento

El puerto de acoplamiento se utiliza para conectar el equipo portátil a una estación de acoplamiento (opcional).



1. Puerto de acoplamiento

Configuración del sistema

La configuración del sistema le permite administrar el hardware de su equipo y especificar las opciones de niveles de BIOS. Desde la configuración del sistema podrá:

- Modificar la configuración de la NVRAM después de añadir o eliminar hardware.
- Ver la configuración de hardware del sistema.
- Habilitar o deshabilitar los dispositivos integrados.
- Definir umbrales de administración de energía y de rendimiento.
- Administrar la seguridad del equipo.

Boot Sequence (Secuencia de inicio)

La secuencia de inicio le permite omitir la configuración del sistema-definir el orden de inicio de los dispositivos y el inicio directo de un dispositivo específico (por ejemplo: unidad óptica y unidad de disco duro). Durante Power-on Self Test (POST, prueba de auto encendido), cuando el logotipo de Dell aparece, podrá:

- Acceder al programa de configuración del sistema al presionar la tecla <F2>
- Activar el menú de inicio de una vez al presionar la tecla <F12>

El menú de inicio de una vez muestra los dispositivos que puede iniciar de incluir la opción de diagnóstico. Las opciones de inicio del menú son:

- Unidad extraíble (si está disponible)
- Unidad STXXXX

NOTA: XXX denota el número de la unidad SATA.

- Unidad óptica
- Diagnósticos

NOTA: Al elegir Diagnósticos, aparecerá la pantalla ePSA diagnostics (Diagnósticos de ePSA).

La pantalla de secuencia de inicio también muestra la opción de acceso a la pantalla de la configuración del sistema.

Teclas de navegación

La siguiente tabla muestra las teclas de navegación de configuración del sistema.



NOTA: Para la mayoría de las opciones de configuración del sistema, se registran los cambios efectuados, pero no se aplican hasta que se reinicia el sistema.

Tabla 1. Teclas de navegación

Teclas	Navegación
Flecha hacia arriba	Se desplaza al campo anterior.
Flecha hacia abajo	Se desplaza al campo siguiente.
<intro></intro>	Permite introducir un valor en el campo seleccionado, si se puede, o seguir el vínculo del campo.
Barra espaciadora	Amplía o contrae una lista desplegable, si procede.
<tab></tab>	Se desplaza a la siguiente área de enfoque.
	MOTA: Solo para el explorador de gráficos estándar.
<esc></esc>	Se desplaza a la página anterior hasta que vea la pantalla principal. Si presiona <esc> en la pantalla principal, aparecerá un mensaje que le solicitará que guarde los cambios no guardados y reinicie el sistema.</esc>
<f1></f1>	Muestra el archivo de ayuda de System Setup (Configuración del sistema).

System Setup Options

NOTA: Depending on the computer and its installed devices, the items listed in this section may or may not appear.

Tabla 2. General

Option	Description
System Information	This section lists the primary hardware features of your computer.
	 System Information Memory Information Processor Information Device Information
Battery Information	Displays the charge status of the battery.
Boot Sequence	Allows you to change the order in which the computer attempts to find an operating system. All the options are selected.
	 Diskette Drive Internal HDD USB Storage Device CD/DVD/CD-RW Drive Onboard NIC
	You can also choose the Boot List option. The options are:
	Legacy (Default Setting)UEFI
Date/Time	Allows you to set the date and time.

Tabla 3. System Configuration

Option	Description
Integrated NIC	Allows you to configure the integrated network controller. The options are:
	Disabled
	• Enabled
	Enabled w/PXE (Default Setting)
Parallel Port	Allows you to define and set how the parallel port on the docking station operates. You can set the parallel port to:
	Disabled
	• AT
	• PS2
	• ECP
Serial Port	Identifies and defines the serial port settings. You can set the serial port to:
	Disabled
	COM1 (Default Setting)
	• COM2
	• COM3
	• COM4
	NOTA: The operating system may allocate resources even if the setting is disabled.
SATA Operation	Allows you to configure the internal SATA hard-drive controller. The options are:
	Disabled
	• ATA
	• AHCI
	• RAID On (Default Setting)
	NOTA: SATA is configured to support RAID mode.
Drives	Allows you to configure the SATA drives on board. The options are:
	• SATA-0
	• SATA-1
	• SATA-4
	• SATA-5
	Default Setting: All drives are enabled.
SMART Reporting	This field controls whether hard drive errors
	for integrated drives are reported during
	· · ·

Option	Description
	system startup. This technology is part of the SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) specification.
	 Enable SMART Reporting — This option is disabled by default.
USB Configuration	Allows you to define the USB configuration. The options are:
	Enable Boot Support
	Enable External USB Port
	Default Setting: both the options are enabled.
USB PowerShare	Allows you to configure the behavior of the USB PowerShare feature. This option is disabled by default.
	Enable USB PowerShare
Keyboard Illumination	Allows you to choose the operating mode of the keyboard illumination feature. The options are:
	Disabled (Default Setting)
	Level is 25%
	Level is 50%
	Level is 75%
	Level is 100%
Stealth Mode Control	Allows you to set the mode that turns off all light and sound emissions from the system. This option is disabled by default.
	Enable Stealth Mode
Miscellaneous Devices	Allows you enable or disable the various on board devices. The options are:
	Enable Internal Modem
	Enable Microphone
	Enable eSATA Ports
	Enable Hard Drive Free Fall Protection
	Enable Module Bay
	Enable ExpressCard

- Enable Camera
- Enable Media Card
- Disable Media Card

Default Setting: All devices are enabled

Tabla 4. Video

Option	Description
LCD Brightness	Allows you to set the panel brightness when the ambient sensor is Off.
Optimus	Allows you to enable or disable the NVIDIA Optimus technology.
	Enable Optimus — Default Setting.

Tabla 5. Security

Option	Description		
Intel TXT (LT-SX) Configuration	This option is disabled by default.		
Admin Password	Allows you to set, change, or delete the administrator (admin) password.		
	NOTA: You must set the admin password before you set the system or hard drive password.		
	NOTA: Successful password changes take effect immediately.		
	NOTA: Deleting the admin password automatically deletes the system password and the hard drive password.		
	NOTA: Successful password changes take effect immediately.		
	Default Setting: Not set		
System Password	Allows you to set, change or delete the system password.		
	NOTA: Successful password changes take effect immediately.		
	Default Setting: Not set		
Internal HDD-0 Password	Allows you to set, change, or delete the administrator (admin) password. Default Setting: Not set		
Strong Password	Allows you to enforce the option to always set strong passwords. Default Setting: Enable Strong Password is not selected.		
Password Configuration	You can define the length of your password. Min = 4 , Max = 32		
Password Bypass	Allows you to enable or disable the permission to bypass the System and the Internal HDD password, when they are set. The options are:		
	 Disabled (Default Setting) Reboot bypass 		
Password Change	Allows you to enable the disable permission to the System and Hard Drive passwords when the admin password is set. Default Setting: Allow Non-Admin Password Changes is not selected		
Non-Admin Setup Changes	This option lets you determine whether changes to the setup option are permitted when an administrator password is set. The option is disabled.		
	Allows Wireless Switch Changes		
TPM Security	Allows you to enable the Trusted Platform Module (TPM) during POST. Default Setting: The option is disabled.		
CPU XD Support	Allows you to enable the Execute Disable mode of the processor.		

Option	Description		
	Default Setting: Enable CPU XD Support		
Computrace	Allows you to activate or disable the optional Computrace software The options are:		
	Deactivate (Default Setting)		
	• Disable		
	Activate		
	NOTA: The Activate and Disable options will permanently activate or disable the feature and no further changes will be allowed		
CPU XD Support	Allows you to enable the Execute Disable mode of the processor. Default Setting: Enable CPU XD Support		
OROM Keyboard Access	Allows you to set an option to enter the Option ROM Configuration screens using hotkeys during boot. The options are:		
	Enable (Default Setting)		
	One Time Enable		
	• Disable		
Admin Setup Lockout	Allows you to prevent users from entering Setup when an Administrator password		
	Default Setting: Disabled		
l abla 6. Performance			
Option	Description		
Multi Core Support	This field specifies whether the process will have one or all cores enabled. The performance of some applications will improve with the additional cores. This option is enabled by default. Allows you to enable or disable multi-core support for the processor. The options are:		
	All (Default Setting)		
	• 1		
	• 2		
Intel SpeedStep	Allows you to enable or disable the Intel SpeedStep feature.		
	Default Setting: Enable Intel SpeedStep		
C States Control	Allows you to enable or disable the additional processor sleep states.		
	Default Setting: The options C states, C3, C6 , Enhanced C-states , and C7 options are enabled.		
Intel TurboBoost	Allows you to enable or disable the Intel TurboBoost mode of the processor.		
	Detault Setting: Enable Intel TurboBoost		

 Option
 Description

 Hyper-Thread Control
 Allows you to enable or disable the

Allows you to enable or disable the HyperThreading in the processor. Default Setting: **Enabled**

Tabla 7. Power Management

Option	Description
AC Behavior	Allows the computer to power on automatically, when AC adapter is plugged. The option is disabled.
Auto On Time	Allows you to set the time at which the computer must turn on automatically. The options are:
	• Disabled (Default Setting)
	• Every Day
	Weekdays
USB Wake Support	Allows you to enable the USB devices to wake the computer from standby mode. The option is disabled
	Enable USB Wake Support
Wireless Radio Control	Allows you to control the WLAN and WWAN radio. The options are:
	Control WLAN radio
	Control WWAN radio
	Default Setting: both the options are disabled.
Wake on LAN/WLAN	This option allows the computer to power up from the off state when triggered by a special LAN signal. Wake-up from the Standby state is unaffected by this setting and must be enabled in the operating system. This feature only works when the computer is connected to AC power supply.
	• Disabled - Does not allow the system to power on by special LAN signals when it receives a wake-up signal from the LAN or wireless LAN. (Default Setting)
	• LAN Only - Allows the system to be powered on by special LAN signals.
	WLAN Only
	LAN or WLAN
Block Sleep	Allows you to block the computer from entering into the sleep state. This option is disabled by default.
	Block Sleep (S3)
Primary Battery Configuration	Allows you to define how to use the battery charge, when AC is plugged in. The options are:
	Standard Charge
	Express Charge
	Predominantly AC use
	Auto Charge (Default Setting)

Option	Description		
	 Custom Charge — you can set the percentage to which the battery must charge. 		
	NOTA: All charging modes may not be available for all the batteries.		
Battery Slice Configuration	Allows you to define the how to charge the battery. The options are:		
	Standard Charge		
	Express Charge (Default Setting)		

Tabla 8. POST Behavior

Option	Description
Adapter Warnings	Allows you to activate the adapter warning messages when certain power adapters are used. This option is enabled by default.
	Enable Adapter Warnings
Mouse/Touchpad	Allows you to define how the computer handles the mouse and touchpad input. The options are:
	Serial Mouse
	 PS2 Mouse Touchpad/PS-2 Mouse (Default Setting)
Numlock Enable	Specifies if the NumLock function can be enabled when the computer boots. This option is enabled by default.
	Enable Numlock
Fn Key Emulation	Allows you to match the <scroll lock=""> key feature of PS-2 keyboard with the <fn> key feature in an internal keyboard. The option is enabled by default.</fn></scroll>
	Enable Fn Key Emulation
Keyboard Errors	Specifies whether keyboard-related errors are reported when it boots. This option is enabled by default.
	Enable Keyboard Error Detection
POST Hotkeys	Specifies whether the sign-on screen displays a message, that displays the keystroke sequence required to enter the BIOS Boot Option Menu.
	• Enable F12 Boot Option menu - This option is enabled by default.
Fastboot	Allows you to speed up the boot processes. The options are:
	• Minimal
	Thorough (Default Setting)
	• Auto

Tabla 9. Virtualization Support

Option	Description
Virtualization	Specifies whether a Virtual Machine Monitor (VMM) can utilize the additional hardware capabilities provided by Intel Virtualization Technology.
	Enable Intel Virtualization Technology - Default Setting.
VT for Direct I/O	Enables or disables the Virtual Machine Monitor (VMM) from utilizing the additional hardware capabilities provided by Intel Virtualization technology for direct I/O.
	• Enable Intel Virtualization Technology for Direct I/O — Default Setting.
Tabla 10. Wireless	
Option	Description
Wireless Switch	Allows you to determine which wireless device can be controlled by the wireless switch. The options are:
	• WWAN
	Bluetooth

Wireless	Device	Enable	

• Bluetooth

• WLAN

• WLAN

All options are enabled by default.

All options are enabled by default.

Allows you to enable or disable the wireless devices. The options are:

Tabla 11. Maintenance

Option	Description
Service Tag	Displays the service tag of your computer.
Asset Tag	Allows you to create a system asset tag if an asset tag is not already set. This option is not set by default.
Tabla 12. System Logs	
Option	Description

00000	Description
BIOS events	Displays the system event log and allows you to clear the log.
	• Clear Log

Updating the BIOS

It is recommended to update your BIOS (system setup), on replacing the system board or if an update is available. For laptops, ensure that your computer battery is fully charged and connected to a power outlet

- 1. Re-start the computer.
- 2. Go to dell.com/support.
- 3. Enter the Service Tag or Express Service Code and click Submit.

NOTA: To locate the Service Tag, click Where is my Service Tag?

NOTA: If you cannot find your Service Tag, click **Detect My Product**. Proceed with the instructions on screen.

- 4. If you are unable to locate or find the Service Tag, click the Product Category of your computer.
- 5. Choose the **Product Type** from the list.
- 6. Select your computer model and the Product Support page of your computer appears.
- Click Get drivers and click View All Drivers. The Drivers and Downloads page opens.
- 8. On the Drivers and Downloads screen, under the **Operating System** drop-down list, select **BIOS**.
- 9. Identify the latest BIOS file and click **Download File**.

You can also analyze which drivers need an update. To do this for your product, click **Analyze System for Updates** and follow the instructions on the screen.

 Select your preferred download method in the Please select your download method below window; click Download File.

The File Download window appears.

- 11. Click Save to save the file on your computer.
- **12.** Click **Run** to install the updated BIOS settings on your computer. Follow the instructions on the screen.

Contraseña del sistema y de configuración

Puede crear una contraseña del sistema y una contraseña de configuración para proteger su equipo.

Tipo de contraseña	Descripción	
System Password (Contraseña del sistema)	Es la contraseña que debe introducir para iniciar sesión en el sistema.	
Setup password (Contraseña de configuración)	Es la contraseña que debe introducir para acceder y realizar cambios a la configuración de BIOS del equipo.	
PRECAUCIÓN: Las funciones de contraseña ofrecen un nivel básico de seguridad para los datos del equipo.		



PRECAUCIÓN: Cualquier persona puede tener acceso a los datos almacenados en el equipo si no se bloquea y se deja desprotegido.



NOTA: El equipo se envía con la función de contraseña de configuración y de sistema desactivada.
Asignación de contraseña del sistema y de configuración

Puede asignar una nueva **System Password** (Contraseña del sistema) y una **Setup Password** (Contraseña de configuración), o cambiar una **System Password** (Contraseña del sistema) y una **Setup Password** (Contraseña de configuración) existente sólo cuando el **Password Status** (Estado de contraseña) sea **Unlocked** (Desbloqueado). Si Password Status (Estado de contraseña) es **Locked** (Bloqueado) no podrá cambiar la contraseña del sistema.



NOTA: Si el valor del puente de contraseña es desactivado, la contraseña del sistema y de configuración existente se elimina y necesitará proporcionar una contraseña del sistema para iniciar sesión en el equipo.

Para acceder a System Setup (Configuración del sistema), presione <F2> inmediatamente después del encendido o el reinicio.

1. En la pantalla **System BIOS** (BIOS del sistema) o **System Setup** (Configuración del sistema), seleccione **System Security** (Seguridad del sistema) y presione <Intro>.

Aparecerá la pantalla de System Security (Seguridad del sistema).

- 2. En la pantalla System Security (Seguridad del sistema), compruebe que la opción Password Status (Estado de la contraseña) está en modo Unlocked (Desbloqueado).
- Seleccione System Password (Contraseña del sistema) introduzca la contraseña y presione <Intro> o <Tab>.
 Utilice las siguientes pautas para asignar la contraseña del sistema:
 - Una contraseña puede tener hasta 32 caracteres.
 - La contraseña puede contener números del 0 al 9.
 - Solo se permiten letras en minúsculas. Las mayúsculas no están permitidas.
 - Solo se permiten los siguientes caracteres especiales: espacio, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

Vuelva a introducir la contraseña del sistema cuando aparezca.

- 4. Introduzca la contraseña del sistema que especificó anteriormente y haga clic en OK (Aceptar).
- 5. Seleccione Setup Password (Contraseña de configuración), introduzca la contraseña del sistema y presione <lntro> o <Tab>.

Aparecerá un mensaje para que introduzca de nuevo la contraseña de configuración.

- 6. Introduzca la contraseña de configuración que especificó anteriormente y haga clic en OK (Aceptar).
- 7. Presione <Esc> y aparecerá un mensaje para que guarde los cambios.
- Presione <Y> para guardar los cambios. El equipo se reiniciará.

Eliminación o modificación de una contraseña del sistema y de configuración existente

Asegúrese de que la opción del **Password Status** (Estado de la contraseña) esté en modo Unlocked (Desbloqueado) en la Configuración del sistema, antes de tratar de eliminar o modificar la contraseña del sistema y de configuración existente. No puede eliminar o modificar una contraseña del sistema o de configuración existente, si la opción del **Password Status** (Estado de la configuración) está en modo Locked (Bloqueado).

Para acceder a System Setup (Configuración del sistema), presione <F2> inmediatamente después del encendido o el reinicio.

 En la pantalla System BIOS (BIOS del sistema) o System Setup (Configuración del sistema), seleccione System Security (Seguridad del sistema) y presione <Intro>.

Aparecerá la ventana System Security (Seguridad del sistema).

2. En la pantalla System Security (Seguridad del sistema), compruebe que la opción Password Status (Estado de la contraseña) está en modo Unlocked (Desbloqueado).

- 3. Seleccione System Password (Contraseña del sistema), modifique o elimine la contraseña del sistema existente y presione <lambda contraseña del sistema existente y presione <lambda contraseña del sistema existente y presione <lambda contraseña del sistema existente y presione sentence del sistema existema exi
- 4. Seleccione Setup Password (Contraseña de configuración), modifique o elimine la contraseña del sistema existente y presione <lastron o

NOTA: Si cambiar la contraseña del sistema y de configuración, introduzca la nueva contraseña cuando aparezca. Si elimina la contraseña del sistema y de configuración, confirme la eliminación cuando aparezca.

- 5. Presione <Esc> y aparecerá un mensaje para que guarde los cambios.
- 6. Presione <Y> para guardar los cambios y salir de la System Setup (Configuración del sistema). El equipo se reiniciará.

Diagnósticos

Si experimenta algún problema con el equipo, ejecute los diagnósticos de ePSA antes de ponerse en contacto con Dell para recibir asistencia técnica. El objetivo de ejecutar los diagnósticos es realizar pruebas en el hardware del equipo sin necesidad de otros equipos ni de correr riesgo de pérdida de datos. Si no puede corregir el problema por su cuenta, el personal de servicio y asistencia puede utilizar los resultados de las pruebas de diagnóstico para ayudarle a resolver el problema.

Enhanced Pre-boot System Assessment (ePSA) Diagnostics (Diagnósticos de evaluación del arranque de sistema mejorado)

Los diagnósticos de ePSA (también conocidos como diagnósticos del sistema) realizan una revisión completa de su hardware. El ePSA está incorporado con el BIOS y es activado por BIOS internamente. Los diagnósticos del sistema incorporado ofrecen un conjunto de opciones en dispositivos particulares o grupos de dispositivos, permitiéndole:

- Ejecutar pruebas automáticamente o en modo interactivo
- Repetir las pruebas
- Visualizar o guardar los resultados de las pruebas
- Ejecutar pruebas exhaustivas para introducir pruebas adicionales que ofrezcan más información sobre los dispositivos que han presentado fallos
- · Ver mensajes de estado que indican si las pruebas se han completado correctamente
- · Ver mensajes de error que informan de los problemas que se han encontrado durante las pruebas

PRECAUCIÓN: Utilizar los diagnósticos del sistema para hacer pruebas sólo en su equipo. Utilizar este programa con otros equipos puede provocar resultados no válidos o mensajes de error.



NOTA: Algunas pruebas para dispositivos específicos requieren de la interacción del usuario. Asegúrese siempre de estar en la terminal del equipo cuando las pruebas de diagnóstico se estén realizando.

- 1. Encienda el equipo.
- 2. Cuando el equipo esté iniciando, presione la tecla <F12> cuando aparezca el logotipo de Dell.
- 3. En la pantalla del menú de inicio, seleccione la opción Diagnostics (Diagnósticos).

Aparecerá la ventana **Enhanced Pre-boot System Assessment** (Evaluación del arranque de sistema mejorado), que lista todos los dispositivos detectados en el equipo. El diagnóstico comienza ejecutando las pruebas en todos los dispositivos detectados.

- Si desea ejecutar una prueba de diagnóstico en un dispositivo específico, presione <Esc> y haga clic en Yes (Sí) para detener la prueba de diagnóstico.
- 5. Seleccione el dispositivo del panel izquierdo y haga clic en Run Tests (Ejecutar pruebas).
- Si hay algún problema, aparecerán los códigos de error. Anote el código de error y contáctese con Dell.

Solución de problemas del equipo

Puede solucionar los problemas de su equipo utilizando los indicadores como los indicadores luminosos, los códigos de sonidos y los mensajes de errores durante la operación del equipo.

Indicadores luminosos de estado del dispositivo

Tabla 13. Indicadores luminosos de estado del dispositivo

\bigcirc	Se ilumina al encender el equipo y parpadea cuando éste se encuentra en un modo de administración de la energía.
0	Se ilumina cuando el equipo lee o escribe datos.
1	Se ilumina o parpadea para indicar un cambio en el estado de carga de la batería.
«Å»	Se enciende cuando la conexión de red inalámbrica está activada.

Los LED de estado del dispositivo normalmente están situados en la parte superior o en un lateral del teclado. Sirven para mostrar la conectividad y la actividad del almacenamiento, la batería y los dispositivos inalámbricos. Además, también pueden resultar útiles como herramienta de diagnóstico cuando se haya detectado un posible error en el sistema.

La siguiente tabla indica cómo interpretar los códigos de LED cuando se producen posibles errores.

Tabla 1	14. L	.ED
---------	-------	-----

LED de almacenamiento	LED de encendido	LED de conexión inalámbrica	Descripción de fallo
Parpadeando	Fijo	Fijo	Posible error en el procesador.
Fijo	Parpadeando	Fijo	Los módulos de memoria se han detectado pero se ha producido un error.
Parpadeando	Parpadeando	Parpadeando	Se ha producido un error en la placa base.
Parpadeando	Parpadeando	Fijo	Se ha producido un posible error en la tarjeta gráfica o de vídeo.
Parpadeando	Parpadeando	Apagado	El sistema ha fallado durante la inicialización de la unidad de disco duro o bien durante la inicialización de la ROM opcional.
Parpadeando	Apagado	Parpadeando	La controladora USB ha encontrado un problema durante la inicialización.
Fijo	Parpadeando	Parpadeando	No hay ningún módulo de memoria instalado/detectado.
Parpadeando	Fijo	Parpadeando	La pantalla ha detectado un problema durante la inicialización.
Apagado	Parpadeando	Parpadeando	El módem está impidiendo que el sistema complete la POST.

LED de	LED de	LED de conexión	Descripción de fallo
almacenamiento	encendido	inalámbrica	
Apagado	Parpadeando	Apagado	La memoria no se puede inicializar o no se admite.

Indicadores luminosos de estado de la batería

Si el equipo está conectado a una toma de corriente eléctrica, el indicador de la batería funciona de la siguiente manera:

Luz ámbar y luz blanca parpadeando alternativamente	Se ha conectado un adaptador CA sin autenticar o incompatible que no es de Dell al equipo portátil.
Luz ámbar parpadeando alternativamente con luz blanca fija	Error temporal de la batería cuando está conectada a un adaptador de CA.
Luz ámbar parpadeando constantemente	Error grave de la batería cuando está conectada a un adaptador de CA.
Luz apagada	Batería en modo de carga completa con presencia del adaptador de CA.
Luz blanca encendida	Batería en modo de carga con presencia del adaptador de CA.

Technical Specifications

IJ

NOTA: Las ofertas pueden variar según la región. Las especificaciones siguientes son únicamente las que deben incluirse por ley con el envío del ordenador. Para conocer la especificación integral de su equipo, vaya a la sección **Specifications'** en el **Manual del propietario**, disponible en el sitio web de asistencia en **dell.com/support**. Para obtener más información acerca de la configuración de su ordenador, vaya a **Ayuda y soporte técnico** en el sistema operativo Windows y seleccione la opción para ver información sobre el equipo.

Tabla 15. System Information

Feature	Specification
Chipset	Mobile Intel 7 series chipset (Intel QM77)
DRAM bus width	64-bit
Flash EPROM	SPI 32 MB, 64 MB
PCIe Gen1 bus	100 MHz
External Bus Frequency	DMI (5GT/s)
Tabla 16. Processor	
Feature	Specification
Types	Intel Core i3 / i5 / i7series
L3 cache	up to 8 MB
Tabla 17. Memory	
Feature	Specification
Memory connector	two SODIMM slots
Memory capacity	1 GB, 2 GB, 4 GB, or 8 GB
Memory type	DDR3 SDRAM (1600 MHz)
Minimum memory	2 GB
Maximum memory	16 GB

Feature	Specification	
	NOTA: The computer supports up to the maximum of 16 GB memory; however, a 32-bit operating systems, such as the 32- bit version of Microsoft® Windows® XP, can only use a maximum of 4 GB of address space. Moreover, certain components within the computer require address space in the 4 GB range. Any address space reserved for these components cannot be used by computer memory; therefore, the amount of memory available to a 32-bit operating system is less than 4 GB. Greater than 4 GB memory requires 64-bit operating systems	

Tabla 18. Audio

Feature	Specification
Туре	four-channel high-definition audio
Controller	IDT92HD93
Stereo conversion	24-bit (analog-to-digital and digital-to-analog)
Interface:	
Internal	high-definition audio
External	microphone-in/stereo headphones/external speakers connector
Speakers	two
Internal speaker amplifier	1 W (RMS) per channel
Volume controls	keyboard function keys, program menus
Tabla 19. Video	
Feature	Specification
Туре	integrated on system board
Controller	Intel HD Graphics
	NVidia Discrete Graphics

Tabla 20. Communications

Features	Specification
Network adapter	10/100/1000 Mb/s Ethernet (RJ-45)
Wireless	internal wireless local area network (WLAN) and wireless wide area network (WWAN)

Tabla 21. Ports and Connectors

Features	Specification
Audio	one microphone/stereo headphone/speakers connector
Video	 one 15-pin VGA connector 19-pin HDMI connector
Network adapter	one RJ-45 connector
USB 2.0	 one 4-pin USB 2.0-compliant connector one eSATA/USB 2.0-compliant connector
USB 3.0	two
Memory card reader	one 8-in-1 memory card reader
Docking port	one
Subscriber Identity Module (SIM) card	one
Tabla 22. Contactless Smart Card	
Feature	Specification

Supported Smart Cards/Technologies

ISO14443A — 106 kbps, 212 kbps, 424 kbps, and 848 kbps ISO14443B — 106 kbps, 212 kbps, 424 kbps, and 848 kbps ISO15936 HID iClass FIPS201 NXP Desfire , HID iClass FIPS201 NXP Desfire

Tabla 23. Display

Feature	Specification
Туре	 HD(1366x768), WLED HD+(1600 x 900) FHD (1920 x 1080)
Size	
Latitude E6430	14.0"
Latitude E6530	15.6"
Latitude E6430 ATG	14.0"
Dimensions:	
Latitude E6430:	
Height	192.50 mm (7.57 inches)
Width	324 mm (12.75 inches)
Diagonal	355.60 mm (14.00 inches)
Active area (X/Y)	309.40 mm x 173.95 mm
Maximum resolution	• 1366 x 768 pixels

Feature	Specification
	• 1600 x 900 pixels
Maximum Brightness	200 nits
Latitude E6530:	
Height	210 mm (8.26 inches)
Width	360 mm (14.17 inches)
Diagonal	394.24 mm (15.60 inches)
Active area (X/Y)	344.23 mm x 193.54 mm
Maximum resolution	 1366 x 768 pixels 1600 x 900 pixels 1920 x 1080 pixels
Maximum Brightness	220 nits
Latitude E6430 ATG:	
Height	192.5 mm (7.57 inches)
Width	324 mm (12.75 inches)
Diagonal	355.60 mm (14.00 inches)
Active area (X/Y)	357.30 mm x 246.50 mm
Maximum resolution	1366 x 768 pixels
Maximum Brightness	730 nits
Operating angle	0° (closed) to 180°
Refresh rate	60 Hz
Minimum Viewing Angles:	
Latitude E6430 / Latitude E6530:	
Horizontal	+/- 40°
Vertical	+10°/-30°
Latitude E6430 ATG:	
Horizontal	+/- 50°
Vertical	+/- 40°
Pixel pitch:	
Latitude E6430	0.2265 mm x 0.2265 mm
Latitude E6530	0.252 mm x 0.252 mm

Tabla 24. Keyboard

Feature	Specification	
Number of keys	United States: 86 keys, United Kingdom: 87 keys, Brazil: 87 keys, and Japan: 90 keys	
	NOTA: Numeric keypad is available for Latitude E6530.	
Layout	QWERTY/AZERTY/Kanji	
Tabla 25. Touchpad		
Feature	Specification	
Active Area:		
X-axis	80.00 mm	
Y-axis	45.00 mm	
Tabla 26. Battery		
Feature	Specification	
туре	 4-cell (40 WHr) Lithium-ion battery with Express Charge (selected countries only) 6-cell (60 WHr) Lithium-ion battery with Express Charge 9-cell (97 WHr) Lithium-ion battery with Express Charge 9-cell (87 WHr) Lithium-ion battery 	
Dimensions:		
4-cell / 6-cell:		
Depth	48.08 mm (1.90 inches)	
Height	20.00 mm (0.79 inches)	
Width	208.00 mm (8.18 inches)	
9-cell:		
Depth	71.79 mm (2.83 inches)	
Height	20.00 mm (0.79 inches)	
Width	214.00 mm (8.43 inches)	
Weight:		
4-cell	240.00 g (0.53 lb)	
6-cell	344.73 g (0.76 lb)	
9-cell	508.02 g (1.12 lb)	
Voltage:		
4-cell	14.80 VDC	

Feature	Specification	
6-cell / 9-cell	11.10 VDC	
Temperature range:		
Operating	0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F)	
Non-Operating	–40 °C to 65 °C (–40 °F to 149 °F)	
Coin-cell battery	3 V CR2032 lithium coin cell	

Tabla 27. AC Adapter

Feature	Specification		
Туре	65 W STD and 65 W BFR/PVC free	d90 W adapter	
Input voltage	100 VAC to 240 VAC	100 VAC to 240 VAC	
Input current (maximum)	1.50 A	1.60 A	
Input frequency	50 Hz to 60 Hz	50 Hz to 60 Hz	
Output power	65 W	90 W	
Output current	3.34 A (continuous)	4.62 A (continuous)	
Rated output voltage	19.5 +/- 1.0 VDC	19.5 +/- 1.0 VDC	
Temperature range:			
Operating	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)	
Non-Operating	–40 °C to 70 °C (–40 °F to 158 °F)	–40 °C to 70 °C (–40 °F to 158 °F)	

Tabla 28. Physical

Feature	Latitude E6430	Latitude E6530	Latitude E6430 ATG
Height	26.90 mm to 32.40 mm (1.06 inches to 1.27 inches)	28.40 mm to 34.20 mm (1.11 inches to 1.35 inches)	29.50 mm to 37.70 mm (1.16 inches to 1.48 inches)
Width	352.00 mm (13.86 inches)	384.00 mm (15.12 inches)	359.20 mm (14.14 inches) with port cover
Depth	241.00 mm (9.49 inches)	258.00 mm (10.16 inches)	247.40 mm (9.74 inches) with port cover
Weight	2.02 kg (4.45 lb)	2.47 kg (5.44 lb)	2.74 kg (6.04 lb)

Feature Specification Temperature: 0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F) Operating 0 °C to 65 °C (-40 °F to 149 °F)

Relative humidity (maximum):

Feature	Specification
Operating	10 % to 90 % (non condensing)
Storage	5 % to 95 % (non condensing)
Altitude (maximum):	
Operating	-15.24 m to 3048 m (-50 ft to 10,000 ft)
Non-Operating	-15.24 m to 10,668 m (-50 ft to 35,000 ft)
Airborne contaminant level	G1 as defined by ISA-71.04–1985

8

Cómo ponerse en contacto con Dell

Si desea ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, la asistencia técnica o el servicio al cliente:

- 1. Vaya a support.dell.com.
- 2. Seleccione su país o región en el menú desplegable **Choose A Country/Region** (Elija un país/región) que aparece al final de la página.
- 3. Haga clic en **Contáctenos** en el lado izquierdo de la página.
- 4. Seleccione el enlace de servicio o asistencia apropiado de acuerdo a sus necesidades.
- 5. Elija el método para ponerse en contacto con Dell que le resulte más cómodo.