Dell Latitude 5280

Manual del propietario



Notas, precauciones y advertencias

(i) NOTA: Una NOTA indica información importante que le ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

PRECAUCIÓN: Una ADVERTENCIA indica un potencial daño al hardware o pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

AVISO: Una señal de PRECAUCIÓN indica la posibilidad de sufrir daño a la propiedad, heridas personales o la muerte.

© 2017 2019 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell, EMC y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o sus filiales. Es posible que otras marcas comerciales sean marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

2019 - 05

Tabla de contenido

1 Manipulación del equipo	7
Instrucciones de seguridad	7
Antes de manipular el interior del equipo	7
Apagado del equipo	
Después de manipular el interior del equipo	
2 Vista del chasis	9
Vista frontal del sistema	9
Vista posterior del sistema	
Vista lateral del sistema (izquierda)	
Vista lateral del sistema (derecha)	
Vista superior del sistema	
Vista inferior	13
3 Desmontaje y reensamblaje	14
Herramientas recomendadas	14
Placa del módulo de identidad de suscripciones (SIM)	
Instalación de la tarjeta del módulo de identidad del abonado	14
Extracción de la tarjeta del módulo de identidad del abonado	14
Cubierta de la base	
Extracción de la cubierta de la base	
Instalación de la cubierta de la base	15
Batería	
Precauciones para batería de iones de litio	
Extracción de la batería	
Instalación de la batería	
Unidad de estado sólido	
Extracción de la unidad de estado sólido (SSD) M.2 opcional	17
Instalación de la SSD M.2 opcional	
Unidad de disco duro	
Extracción del ensamblaje de la unidad de disco duro	
Instalación del ensamblaje de la unidad de disco duro	
Batería de tipo botón	
Extracción de la batería de tipo botón	
Instalación de la batería de tipo botón	
Tarjeta WLAN	
Extracción de la tarjeta WLAN	
Instalación de la tarjeta WLAN	
Tarjeta WWAN: opcional	
Extracción de la tarjeta WWAN	
Instalación de la tarjeta WWAN	
Módulos de memoria	
Extracción del módulo de memoria	
Instalación de un módulo de memoria	

Teclado y entramado del teclado	2
Extracción del reborde del teclado	2
Instalación del reborde del teclado	
Extracción del teclado	24
Instalación del teclado	2
del disipador de calor	2
Extracción del ensamblaje del disipador de calor	2
Instalación del ensamblaje del disipador de calor	2
Puerto del conector de alimentación	
Extracción del puerto del conector de alimentación	2
Instalación del puerto del conector de alimentación	
Marco del chasis	
Extracción de la carcasa del chasis	
Instalación de la carcasa del chasis	
Placa base	
Extracción de la placa base	
Instalación de la placa base	
Módulo de tarjeta inteligente	
Extracción de la placa del lector de tarjetas inteligentes	
Instalación de la placa del lector de tarjetas inteligentes	
Altavoz	
Extracción del altavoz	
Instalación del altavoz	
Ensamblaje de la pantalla	
Extracción del ensamblaje de la pantalla	3
Instalación del ensamblaje de la pantalla	
Embellecedor de la pantalla	
Extracción del bisel de la pantalla	
Instalación del embellecedor de la pantalla	4(
Cubierta de bisagra de la pantalla	4
Extracción de la cubierta de bisagra de la pantalla	4
Instalación de la cubierta de bisagra de la pantalla	4
Bisagras de la pantalla	42
Extracción de la bisagra de la pantalla	
Instalación de la bisagra de la pantalla	4
Panel de la pantalla	4
Extracción del panel de la pantalla	4
Instalación del panel de la pantalla	44
Cable de la pantalla (eDP)	
Extracción del cable eDP	44
Instalación del cable eDP	
Cámara	46
Extracción de la cámara	46
Instalación de la cámara	
Reposamanos	4
Extracción del reposamanos	4
Instalación del reposamanos	48
ecnología y componentes	
Adaptador de alimentación	4

Procesadores	
Identificación de los procesadores en Windows 10	
Verificación del uso del procesador en Administrador de tareas	
Verificación del uso del procesador en el Monitor de recursos	
Conjunto de chips	50
Controladores del conjunto de chips Intel	
Descarga del controlador del conjunto de chips	51
Identificación del conjunto de chips en el Administrador de dispositivos en Windows 10	51
Opciones gráficas	
Controladores Intel HD Graphics	
Descarga de controladores	52
Opciones de pantalla	53
Identificación del adaptador de pantalla	53
Modificación de la resolución de la pantalla	53
Rotación de la pantalla	53
Ajuste del brillo en Windows 10	
Limpieza de la pantalla	54
Uso de la pantalla táctil en Windows 10	54
Conexión a dispositivos de visualización externos	54
Controladora Realtek ALC3253 Waves MaxxAudio Pro	55
Descarga del controlador de audio	
Identificación del controlador de audio en Windows 10	55
Modificación de la configuración de audio	55
Tarjetas WLAN	55
Opciones de la pantalla Secure Boot (Inicio seguro)	
Opciones de disco duro	
Identificación de la unidad de disco duro en Windows 10	56
Identificación de la unidad de disco duro en el BIOS	56
Características de la cámara	
Identificación de la cámara en Administrador de dispositivos en Windows 10	57
Inicio de la cámara	57
Inicio de la aplicación de la cámara	
Funciones de la memoria	
Verificación de la memoria del sistema en Windows 10	
Verificación de la memoria del sistema en el BIOS de la configuración del sistema	58
Controladores de audio Realtek HD	
Opciones de configuración del sistema	60
Secuencia de inicio	60
Teclas de navegación	60
Descripción general del programa de configuración del sistema	61
Acceso al programa System Setup (Configuración del sistema)	61
Opciones de la pantalla General (General)	61
Opciones de la pantalla System Configuration (Configuración del sistema)	62
Opciones de la pantalla Video (Vídeo)	63
Opciones de la pantalla Security (Seguridad)	63
Opciones de la pantalla Secure Boot (Inicio seguro)	65
Extensiones de Intel Software Guard	
Opciones de la pantalla Performance (Rendimiento)	
Opciones de la pantalla Power Management (Administración de energía)	67

Opciones de la pantalla POST Behavior (Comportamiento de POST)	68
Opciones de la pantalla Virtualization support (Compatibilidad con virtualización)	69
Opciones de la pantalla Wireless (Inalámbrico)	69
Opciones de la pantalla Maintenance (Mantenimiento)	70
Opciones de la pantalla System Log (Registro del sistema)	70
Actualización del BIOS en Windows	71
Contraseña del sistema y de configuración	71
Asignación de una contraseña del sistema/de configuración	71
Eliminación o modificación de una contraseña existente de configuración del sistema	
6 Especificaciones técnicas	73
- Especificaciones del sistema	73
Especificaciones del procesador	73
Especificaciones de la memoria	74
Especificaciones de almacenamiento	74
Características de audio	74
Especificaciones de vídeo	74
Especificaciones de la cámara	75
Especificaciones de comunicación	75
Especificaciones de puertos y conectores	75
Especificaciones de la tarjeta inteligente sin contacto	76
Especificaciones de la pantalla	76
Especificaciones del teclado	77
Especificaciones de la superficie táctil	77
Especificaciones de la batería	78
Especificaciones del adaptador de CA	78
Especificaciones físicas	79
Especificaciones ambientales	79
7 Diagnóstico	80
Diagnósticos Enhanced Pre-boot System Assessment (Evaluación del sistema de preinicio, ePSA)	80
Indicadores luminosos de estado del dispositivo	81
Indicadores luminosos de estado de la batería	82
8 Solución de problemas	83
Diagnósticos de Evaluación del sistema de preinicio mejorado (ePSA)	83
Ejecución del diagnóstico de ePSA	83
LED de estado de LAN	83
Error del reloj en tiempo real	
9 Cómo ponerse en contacto con Dell	85

Manipulación del equipo

Instrucciones de seguridad

Utilice las siguientes directrices de seguridad para proteger su computadora de posibles daños y para garantizar su seguridad personal. A menos que se especifique lo contrario, para cada procedimiento incluido en este documento se presuponen las condiciones siguientes:

- · Ha leído la información sobre seguridad que venía con su equipo.
- Un componente se puede sustituir o, si se adquiere por separado, se puede instalar siguiendo el procedimiento de extracción en el orden inverso.
- () NOTA: Desconecte todas las fuentes de energía antes de abrir la cubierta o los paneles del equipo. Una vez que termine de trabajar en el interior del equipo, vuelva a colocar todas las cubiertas, paneles y tornillos antes de conectarlo a la fuente de alimentación.
- NOTA: Antes de trabajar en el interior de la computadora, lea la información de seguridad enviada con su computadora. Para obtener información adicional sobre las prácticas recomendadas de seguridad, consulte la Página de inicio sobre cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.
- PRECAUCIÓN: Solo un técnico de servicio certificado puede realizar la mayoría de las reparaciones. Solo debe realizar procedimientos de solución de problemas y reparaciones sencillas autorizadas en la documentación del producto o indicadas por el equipo de soporte técnico o servicio de asistencia en línea o telefónica. Su garantía no cubre daños originados por tareas de servicio que no estén autorizadas por Dell. Lea y siga las instrucciones de seguridad que se suministran con el producto.
- PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, antes de tocar la computadora (si realizará tareas de desensamblaje), descargue la electricidad estática de su cuerpo usando una muñequera de conexión a tierra o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar que esté adecuadamente conectada a tierra.
- PRECAUCIÓN: Manipule los componentes y las tarjetas con cuidado. No toque los componentes ni los contactos de las tarjetas. Sostenga las tarjetas por los bordes o por su soporte metálico de montaje. Sujete los componentes, como un procesador, por sus extremos, no por las clavijas o patas.
- PRECAUCIÓN: Cuando desconecte un cable, tire de su conector o de su lengüeta de extracción, no tire directamente del cable. Algunos cables tienen conectores con lengüetas de bloqueo; si va a desconectar un cable de este tipo, presione primero las lengüetas de bloqueo antes de desconectar el cable. Al separar conectores, manténgalos alineados de manera uniforme para evitar doblar alguna pata del conector. Además, antes de conectar un cable, asegúrese de que los dos conectores estén orientados y alineados correctamente.
- i NOTA: Es posible que el color del equipo y de determinados componentes tenga un aspecto distinto al que se muestra en este documento.

Antes de manipular el interior del equipo

- 1. Asegúrese de que la superficie de trabajo sea plana y esté limpia para evitar que se raye la cubierta del equipo.
- 2. Apague el equipo.
- 3. Si el equipo está conectado a un dispositivo de acoplamiento (acoplado), desacóplelo.
- 4. Desconecte todos los cables de red de la computadora (si está disponible).
 - PRECAUCIÓN: Si su computadora cuenta con un puerto RJ45, desconecte el cable de red pero, primero, debe desenchufar el cable del equipo.
- 5. Desconecte su equipo y todos los dispositivos conectados de las tomas de alimentación eléctrica.
- 6. Abra la pantalla.

- 7. Mantenga presionado el botón de encendido durante varios segundos para conectar a tierra la placa base.
 - PRECAUCIÓN: Para protegerse de las descargas eléctricas, desconecte la computadora del enchufe antes de realizar el paso n.º 8.
 - PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conéctese a tierra mediante un brazalete antiestático o toque periódicamente una superficie metálica sin pintar y un conector en la parte posterior en la computadora al mismo tiempo.
- 8. Extraiga todas las tarjetas ExpressCard o inteligentes instaladas de sus ranuras.

Apagado del equipo

Después de manipular el interior del equipo

Una vez finalizado el procedimiento de instalación, asegúrese de conectar los dispositivos externos, las tarjetas y los cables antes de encender el equipo.

PRECAUCIÓN: Para evitar daños en la computadora, utilice únicamente la batería diseñada específicamente para esta computadora Dell. No utilice baterías diseñadas para otros equipos Dell.

- 1. Conecte los dispositivos externos, como un replicador de puerto o la base para medios y vuelva a colocar las tarjetas, como una tarjeta ExpressCard.
- 2. Conecte los cables telefónicos o de red al equipo.

PRECAUCIÓN: Para conectar un cable de red, enchúfelo primero en el dispositivo de red y, después, en el equipo.

- 3. Conecte el equipo y todos los dispositivos conectados a la toma eléctrica.
- **4.** Encienda el equipo.

Vista frontal del sistema



llustración 1. Vista frontal

- 1. Micrófono de arreglo doble
- 2. Cámara infrarroja (IR) (opcional)
- 3. Emisor de infrarrojos (opcional)
- 4. Indicador luminoso de estado de la cámara
- 5. Cámara (opcional)
- 6. Micrófono de arreglo doble
- 7. Pantalla
- 8. Indicador luminoso de estado de carga de la batería

(i) NOTA: La computadora Latitude 5280 también tiene un módulo de cámara HD opcional.

Vista posterior del sistema



Ilustración 2. Vista posterior

- 1. Ranura para tarjetas microSIM (opcional)
- 2. Lectora de tarjetas micro-SD

Vista lateral del sistema (izquierda)



Ilustración 3. Vista izquierda

1. el puerto del conector de alimentación

2. Puerto DisplayPort o USB 3.1 de 1.º generación a través de USB tipo C

(i) NOTA: Es compatible con USB 3.1 de 1.ª generación, además de DisplayPort a través de USB tipo C.

- 3. Puerto HDMI
- 4. Puerto USB 3.1 Gen 1
- 5. Lector de tarjetas inteligentes (opcional)

Vista lateral del sistema (derecha)



Ilustración 4. Vista derecha

- 1. Puerto para auriculares y micrófono
- 2. Puerto USB 3.1 de primera generación con PowerShare
- 3. Puerto VGA
- 4. Puerto de red
- 5. Ranura para cierre de seguridad Noble

Vista superior del sistema



Ilustración 5. Vista superior

- 1. Botón de encendido
- 2. Teclado
- 3. Reposamanos
- 4. Superficie táctil

(i) NOTA: La computadora Latitude 5280 también tiene un lector de huellas dactilares opcional.

Vista inferior



- 1. Rejillas del ventilador
- 3. Etiqueta de servicio
- 5. Rejilla del ventilador

- 2. Nombre del modelo
- 4. Altavoz

3

Herramientas recomendadas

Los procedimientos de este documento requieren el uso de las siguientes herramientas:

- · Destornillador Phillips núm. 0
- Destornillador Phillips núm. 1
- Un objeto puntiagudo de plástico

Placa del módulo de identidad de suscripciones (SIM)

Instalación de la tarjeta del módulo de identidad del abonado

- 1. Inserte la herramienta de extracción de la tarjeta del módulo de identidad de suscripciones (SIM) o un clip en el orificio [1].
- 2. Tire de la bandeja de la tarjeta SIM para extraerla [2].
- 3. Coloque la SIM en la bandeja de la tarjeta SIM.
- 4. Empuje la bandeja para tarjeta SIM en la ranura hasta que encaje en su sitio.



Extracción de la tarjeta del módulo de identidad del abonado

PRECAUCIÓN: Extraer la tarjeta del módulo de identidad del abonado (SIM) cuando el equipo está encendido puede provocar la pérdida de datos o dañar la tarjeta. Asegúrese de que la computadora esté apagada o que las conexiones de red estén desactivadas.

1. Inserte un clip o una herramienta de extracción de tarjetas SIM en el agujero de la bandeja de la tarjeta SIM.

2. Tire de la bandeja de la tarjeta SIM para extraerla.

- **3.** Extraiga la tarjeta SIM de su bandeja.
- 4. Empuje la bandeja de la tarjeta SIM dentro su ranura hasta que haga clic.

Cubierta de la base

Extracción de la cubierta de la base

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Para extraer la cubierta de la base:
 - a) Afloje los tornillos cautivos M2,5 x 6,3 que fijan la cubierta de la base a la computadora [1].
 - b) Haga palanca en la cubierta de la base por el borde y levante la cubierta de la base para extraerla de la computadora [2].

(i) NOTA: Es posible que necesite una punta de plástico para hacer palanca en la cubierta de la base por los bordes.



Instalación de la cubierta de la base

- 1. Coloque la cubierta de la base para que quede alineada con los soportes para tornillos del equipo.
- 2. Ajuste los tornillos cautivos M2,5 para fijar la cubierta de la base a la computadora.
- 3. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Batería

Precauciones para batería de iones de litio

- Tenga cuidado cuando maneje baterías de iones de litio.
- Descargue la batería lo más posible antes de quitarla del sistema. Para esto, puede desconectar el adaptador de CA del sistema para permitir que la batería se agote.
- No aplaste, deje caer, estropee o penetre la batería con objetos extraños.
- No exponga la batería a temperaturas altas ni desmonte paquetes de batería y células.
- No aplique presión en la superficie de la batería.
- No doble la batería.
- No utilice herramientas de ningún tipo para hacer palanca sobre o contra la batería.
- Verifique que no se pierda ningún tornillo durante la reparación de este producto, para evitar daños o perforaciones accidentales en la batería y otros componentes del sistema.
- Si una batería se atasca en la computadora como resultado de la inflamación, no intente soltarla, ya que perforar, doblar o aplastar baterías de iones de litio puede ser peligroso. En este caso, comuníquese con el soporte técnico de Dell para obtener asistencia. Consulte www.dell.com/contactdell.
- Adquiera siempre baterías originales de www.dell.com o socios y distribuidores autorizados de Dell.

Extracción de la batería

(i) NOTA: La batería de 68 W/h solo se admite con la tarjeta SSD.

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- **2.** Extraiga la cubierta de la base.
- 3. Para extraer la batería:
 - a) Desconecte el cable de batería del conector en la placa base [1].
 - b) Extraiga el tornillo cautivo M2 x 6 que fija la cubierta a la computadora [2].

(i) NOTA: El número de tornillos puede variar según el tipo de batería instalada.

c) Extraiga la batería del equipo [3].

(i) NOTA: Descargue la batería lo más posible antes de extraerla del sistema. Esto se puede hacer desconectando el adaptador de CA del sistema (mientras el sistema está encendido) para permitir que el sistema agote la batería.

d) Saque el cable de la canaleta [1] y extraiga el cable de la batería.



Instalación de la batería

- 1. Inserte la batería en la ranura correspondiente del equipo.
- 2. Coloque el cable de la batería a través de las canaletas.
- 3. Ajuste el tornillo cautivo M2 x 6 que fija la batería a la computadora.
- 4. Conecte el cable de la batería al conector de la placa base.
- 5. Instale la cubierta de la base.
- 6. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Unidad de estado sólido

Extracción de la unidad de estado sólido (SSD) M.2 opcional

1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.

- 2. Extraiga:
 - a) La cubierta de la base
 - b) La batería
- **3.** Para extraer la tarjeta SSD:
 - a) Despegue el protector adhesivo de mylar que fija la tarjeta SSD [1].

i NOTA: Se debe extraer con cuidado para poder volver a utilizarlo en la SSD de reemplazo.

- b) Extraiga el tornillo M2 x 3 que fija la SSD a la computadora [2].
- c) Deslice y levante la SSD para extraerla de la computadora [3].



- **4.** Para extraer el marco de la SSD, realice lo siguiente:
 - a) Extraiga el tornillo M2 x 3 que fija el marco de la SSD a la computadora [1].
 - b) Levante el marco de la SSD para extraerlo de la computadora [2].



Instalación de la SSD M.2 opcional

- 1. Coloque el gancho de la SSD en la ranura del equipo.
- 2. Coloque el tornillo M2 x 3 que fija el gancho de la SSD a la computadora.
- **3.** Inserte la tarjeta SSD en el conector del equipo.
- 4. Coloque la cinta de mylar protector sobre la SSD.
- 5. Coloque:
 - a) La batería
 - b) La cubierta de la base
- 6. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Unidad de disco duro

Extracción del ensamblaje de la unidad de disco duro

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) La cubierta de la base
 - b) La batería
- **3.** Para extraer el ensamblaje de la unidad de disco duro, realice lo siguiente:
 - a) Desconecte el cable de la unidad de disco duro del conector de la placa base [1].
 - b) Extraiga los tornillos que fijan el ensamblaje del de disco duro al equipo [2].



c) Levante el ensamblaje del disco duro para extraerlo de la computadora.

Instalación del ensamblaje de la unidad de disco duro

- 1. Inserte el ensamblaje de la unidad de disco duro en la ranura del equipo.
- 2. Extraiga los tornillos que fijan el ensamblaje de la unidad de disco duro a la computadora.
- 3. Conecte el cable de la unidad de disco duro al conector en la placa base.
- 4. Coloque:
 - a) La batería
 - b) La cubierta de la base
- 5. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del sistema.

Batería de tipo botón

Extracción de la batería de tipo botón

- 1. Siga el procedimiento que se describe en Antes de manipular el interior de la computadora.
- **2.** Extraiga:
 - a) la cubierta de la base
 - b) La batería
- 3. Para extraer la batería de tipo botón:
 - a) Desconecte el cable de la batería de tipo botón del conector de la placa base [1].
 - b) Levante la batería de tipo botón para liberarla del adhesivo y quitarla de la tarjeta madre del sistema [2].

Instalación de la batería de tipo botón

- **1.** Fije la batería de tipo botón en la tarjeta madre.
- 2. Conecte el cable de la batería de tipo botón al conector de la placa base.
- 3. Coloque:
 - a) La batería
 - b) la cubierta de la base
- 4. Siga el procedimiento que se describe en Después de manipular el interior de la computadora.

Tarjeta WLAN

Extracción de la tarjeta WLAN

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) La cubierta de la base
 - b) La batería
- 3. Para quitar la tarjeta WLAN, realice lo siguiente:
 - a) Extraiga el tornillo M2 x 3 que fija la tarjeta WLAN a la computadora [1].
 - b) Extraiga el soporte metálico que fija los cables de WLAN [2].
 - c) Desconecte los cables WLAN de los conectores de la tarjeta WLAN [3].
 - d) Levante la tarjeta WLAN para extraerla del conector [4].



Instalación de la tarjeta WLAN

- 1. Inserte la tarjeta WLAN en el conector de la placa base.
- 2. Conecte los cables WLAN a los conectores de la tarjeta WLAN.
- 3. Coloque el soporte de metal para fijar los cables WLAN.
- 4. Ajuste el tornillo M2 x 3 para fijar la tarjeta WLAN a la computadora.
- 5. Coloque:
 - a) La batería
 - b) La cubierta de la base
- 6. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Tarjeta WWAN: opcional

Esto es opcional, ya que el sistema puede no enviarse con una tarjeta WWAN.

Extracción de la tarjeta WWAN

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) La cubierta de la base
 - b) La batería
- 3. Para quitar la tarjeta WWAN, realice lo siguiente:
 - a) Extraiga el tornillo que fija la tarjeta WWAN.
 - b) Desconecte los cables de WWAN de los conectores de la tarjeta WWAN.
 - c) Libere los cables WWAN de la canaleta.
 - d) Extraiga la tarjeta WWAN del equipo.

Instalación de la tarjeta WWAN

- 1. Inserte la tarjeta WWAN en la ranura del equipo.
- 2. Pase los cables WWAN a través de la canaleta.
- 3. Conecte los cables de la tarjeta WWAN a los conectores de la tarjeta WWAN.
- 4. Coloque el tornillo para fijar la tarjeta WWAN a la computadora.
- 5. Coloque:
 - a) La batería
 - b) La cubierta de la base
- 6. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Módulos de memoria

Extracción del módulo de memoria

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) La cubierta de la base
 - b) La batería
- 3. Para extraer el módulo de memoria, realice lo siguiente:
 - a) Haga palanca en los ganchos de fijación del módulo de memoria hasta que se libere el módulo de memoria [1].
 - b) Levante y extraiga el módulo de memoria del conector [2].



Instalación de un módulo de memoria

- 1. Inserte el módulo de memoria en el conector de memoria hasta que los ganchos de fijación sujeten el módulo de memoria.
- 2. Coloque:
 - a) La batería
 - b) La cubierta de la base
- 3. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Teclado y entramado del teclado

Extracción del reborde del teclado

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Haga palanca en el reborde del teclado por los bordes [1] y levántelo para extraerlo de la computadora [2].



(i) NOTA: Utilice una punta de plástico para hacer palanca en el reborde del teclado por los bordes.

Instalación del reborde del teclado

- 1. Coloque el entramado del teclado sobre el teclado y presione a lo largo de los bordes y entre las filas de teclas hasta que encaje en su lugar.
- 2. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción del teclado

- 1. Siga el procedimiento que se describe en Antes de manipular el interior de la computadora.
- 2. Extraiga:
 - a) la cubierta de la base
 - b) La batería
 - c) el reborde del teclado
- 3. Levante el pestillo y desconecte el cable del teclado del conector.

i NOTA: Es posible que haya una cantidad diferente de cables para desconectarse en función del tipo de teclado.



- 4. Coloque el equipo boca arriba y abra la pantalla.
- 5. Para quitar el teclado, realice los pasos siguientes:
 - a) Extraiga los tornillos M2*2 que fijan el teclado a la computadora [1].
 - b) Haga palanca en el teclado desde el borde y extráigalo de la computadora [2].

AVISO: Asegúrese de extraer el cable del teclado situado debajo de la computadora para evitar que se produzcan daños en el cable del teclado.



Instalación del teclado

- 1. Sostenga el teclado y coloque el cable del teclado a través del marcador de posición.
- 2. Coloque el teclado para que quede alineado con los soportes para tornillos en el equipo.
- 3. Ajuste los tornillos M2 x 2 que fijan el teclado a la computadora.
- 4. Conecte el cable del teclado al conector.
- 5. Coloque:
 - a) el reborde del teclado
 - b) La batería
 - c) La cubierta de la base
- 6. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

del disipador de calor

Extracción del ensamblaje del disipador de calor

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) La cubierta de la base
 - b) La batería
- 3. Para extraer el ensamblaje del disipador de calor, realice lo siguiente:
 - a) Desconecte el cable del ventilador del sistema del conector de la placa base [1].
 - b) Extraiga los tornillos M2 x 3 que fijan el ensamblaje del disipador de calor a la placa base [2].

i NOTA: Se deben mover los cables de WLAN a un lado para poder acceder a uno de los tornillos del ensamblaje del disipador de calor.

c) Levante el ensamblaje del disipador de calor para extraerlo de la placa base.



Instalación del ensamblaje del disipador de calor

- 1. Coloque el ensamblaje del disipador de calor en la placa base.
- 2. Ajuste los tornillos M2 x 3 para fijar el ensamblaje del disipador de calor a la computadora.
- 3. Conecte el cable del ventilador del sistema al conector de la placa base.
- 4. Coloque:
 - a) La batería
 - b) La cubierta de la base
- 5. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Puerto del conector de alimentación

Extracción del puerto del conector de alimentación

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) La cubierta de la base
 - b) La batería
- 3. Extraiga el puerto del conector de alimentación.
 - a) Desconecte el cable del puerto del conector de alimentación del conector de la placa base [1].
 - b) Extraiga el tornillo M2 x 3 para liberar el soporte de metal que fija el puerto del conector de alimentación [2].
 - c) Levante el soporte de metal [3].
 - d) Levante el puerto del conector de alimentación para extraerlo de la computadora [4].



Instalación del puerto del conector de alimentación

- 1. Alinee el puerto del conector de alimentación con las hendiduras en la ranura y empújelo hacia abajo.
- 2. Coloque el soporte de metal en el puerto del conector de alimentación.
- **3.** Ajuste el tornillo M2 x 3 que fija el puerto del conector de alimentación a la computadora.
- 4. Conecte el cable del puerto del adaptador de alimentación al conector de la placa base.
- 5. Coloque:
 - a) La batería
 - b) La cubierta de la base
- 6. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Marco del chasis

Extracción de la carcasa del chasis

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) La cubierta de la base
 - b) La batería
 - c) Tarjeta WLAN
 - d) Tarjeta WWAN (opcional)
 - e) Ensamblaje de la unidad de disco duro (opcional)
 - f) la tarjeta SSD
- 3. Para liberar la carcasa del chasis, realice lo siguiente:

- a) Libere los cables de WLAN y WWAN de las canaletas [1].
- b) Desconecte el cable del altavoz del conector en la placa base [2].
- c) Levante el pestillo y desconecte el cable del teclado del conector [3].

(i) NOTA: Es posible que haya más de un cable que deba desconectar, según el tipo del teclado.



- **4.** Para extraer la carcasa del chasis, realice lo siguiente:
 - a) Extraiga los tornillos M2 x 2, M2 x 3 y M2 x 5 que fijan la carcasa del chasis a la computadora [1].
 - b) Levante la carcasa del chasis para extraerla de la computadora [2].



Instalación de la carcasa del chasis

- 1. Coloque la carcasa del chasis en la computadora.
- 2. Ajuste los tornillos M2 x 2, M2 x 3 y M2 x 5 para fijar la carcasa del chasis a la computadora.
- 3. Conecte el cable del teclado al conector.

(i) NOTA: Es posible que haya más de un cable que deba conectar, según los tipos de teclado.

- 4. Coloque los cables de WLAN y WWAN (opcional) a través de las canaletas.
- 5. Coloque:
 - a) la tarjeta SSD
 - b) Tarjeta WLAN
 - c) Tarjeta WWAN (opcional)
 - d) Ensamblaje de la unidad de disco duro (opcional)
 - e) La batería
 - f) La cubierta de la base
- 6. Siga el procedimiento que se describe en Después de manipular el interior del sistema.

Placa base

Extracción de la placa base

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la tarjeta SIM
 - b) La cubierta de la base
 - c) La batería
 - d) el reborde del teclado

- e) el teclado
- f) Tarjeta WLAN
- g) Tarjeta WWAN (opcional)
- h) Ensamblaje de la unidad de disco duro (opcional)
- i) la tarjeta SSD
- j) Módulo de memoria
- k) la batería de tipo botón
- I) ensamblaje del disipador de calor
- m) carcasa del chasis
- 3. Desconecte los siguientes cables de la placa base:
 - a) Superficie táctil [1]
 - b) Placa de LED [2]
 - c) Placa de USH [3]



- 4. Para soltar la placa base, realice lo siguiente:
 - a) Quite el tornillo M2x3 que fija el cable de la pantalla [1].
 - b) Levante el soporte de metal que fija el cable de la pantalla [2].
 - c) Desconecte los cables de la pantalla de los conectores de la placa base [3][4].

i NOTA: Este paso solo se aplica para la cámara infrarroja.

- d) Desconecte el cable del puerto del conector de alimentación del conector de la placa base [5].
- e) Quite los tornillos M2x3 que fijan el soporte de metal [6].

(i) NOTA: El soporte de metal fija el DisplayPort a través de USB tipo C.

f) Levante el soporte de metal para separarlo de la placa base [7].



- 5. Para extraer la placa base, realice lo siguiente:
 - a) Retire los tornillos M2x3 que fijan la placa base al equipo [1].
 - b) Levante la placa base para extraerla del equipo [2].



Instalación de la placa base

- 1. Alinee la placa base con los soportes para tornillos del equipo.
- 2. Ajuste los tornillos M2 x 3 que fijan la placa base a la computadora.
- 3. Coloque el soporte de metal para fijar el DisplayPort a través de USB tipo C.
- 4. Ajuste los tornillos M2 x 3 para fijar el soporte de metal en el DisplayPort a través de USB tipo C.
- 5. Conecte el cable del puerto del adaptador de alimentación al conector de la placa base.
- 6. Conecte los cables de la pantalla a los conectores de la placa base.
- 7. Coloque el soporte de metal que fija el cable de la pantalla.
- 8. Ajuste los tornillos M2 x 3 que fijan el soporte de metal.
- 9. Conecte los siguientes cables:
 - a) superficie táctil
 - b) la placa USH
 - c) Placa de LED
- 10. Coloque:
 - a) carcasa del chasis
 - b) Ensamblaje del disipador de calor
 - c) la batería de tipo botón
 - d) Módulo de memoria
 - e) la tarjeta SSD
 - f) Tarjeta WLAN
 - g) Tarjeta WWAN (opcional)
 - h) Ensamblaje de la unidad de disco duro (opcional)
 - i) el teclado
 - j) el reborde del teclado
 - k) La batería

- I) La cubierta de la base
- m) la tarjeta SIM
- 11. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Módulo de tarjeta inteligente

Extracción de la placa del lector de tarjetas inteligentes

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) La cubierta de la base
 - b) La batería
 - c) Tarjeta WLAN
 - d) Tarjeta WWAN (opcional)
 - e) Ensamblaje de la unidad de disco duro (opcional)
 - f) la tarjeta SSD
 - g) carcasa del chasis
- 3. Para liberar la placa del lector de tarjetas inteligentes, realice lo siguiente:
 - a) Desconecte el cable de la placa del lector de tarjetas inteligentes del conector [1].
 - b) Despegue el cable para liberarlo del adhesivo [2].



- 4. Para extraer la placa del lector de tarjetas inteligentes, realice lo siguiente:
 - a) Extraiga los tornillos que fijan la placa del lector de tarjetas inteligentes al reposamanos [1].
 - b) Deslice y extraiga el lector de tarjetas inteligentes de la ranura [2].



Instalación de la placa del lector de tarjetas inteligentes

- 1. Inserte la placa del lector de tarjetas inteligentes alineándola con las lengüetas del chasis.
- 2. Ajuste los tornillos para fijar la placa del lector de tarjetas inteligentes a la computadora.
- 3. Adhiera el cable de la placa del lector de tarjetas inteligentes y conéctelo al conector.
- 4. Coloque:
 - a) carcasa del chasis
 - b) la tarjeta SSD
 - c) Tarjeta WLAN
 - d) Tarjeta WWAN (opcional)
 - e) Ensamblaje de la unidad de disco duro (opcional)
 - f) La batería
 - g) La cubierta de la base
- 5. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Altavoz

Extracción del altavoz

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) La cubierta de la base
 - b) La batería

- c) Tarjeta WLAN
- d) Tarjeta WWAN (opcional)
- e) Ensamblaje de la unidad de disco duro (opcional)
- f) la tarjeta SSD
- g) carcasa del chasis
- 3. Despegue las cintas adhesivas que fijan el cable del altavoz [1] [2].



4. Levante el altavoz para extraerlo de la computadora.


Instalación del altavoz

- 1. Inserte el módulo del altavoz alineándolo con los nodos del chasis.
- 2. Coloque el cable del altavoz a través de las canaletas.
- 3. Pegue las cintas adhesivas para fijar el cable del altavoz.
- 4. Coloque:
 - a) carcasa del chasis
 - b) Ensamblaje del disipador de calor
 - c) la tarjeta SSD
 - d) Ensamblaje de la unidad de disco duro (opcional)
 - e) Tarjeta WWAN (opcional)
 - f) Tarjeta WLAN
 - g) La batería
 - h) La cubierta de la base
- 5. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Ensamblaje de la pantalla

Extracción del ensamblaje de la pantalla

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) La cubierta de la base
 - b) La batería
 - c) Tarjeta WLAN
 - d) Tarjeta WWAN (opcional)
 - e) Ensamblaje de la unidad de disco duro (opcional)

f) la cubierta de bisagras de la pantalla

- 3. Para desconectar el cable de la pantalla, realice lo siguiente:
 - a) Libere los cables de WLAN y WWAN de las canaletas [1].
 - b) Extraiga el tornillo M2 x 5 que fija el soporte del cable de la pantalla a la computadora [2].
 - c) Extraiga el soporte del cable de la pantalla que fija el cable de la pantalla [3].
 - d) Desconecte el cable de la pantalla y el cable de la cámara infrarroja de los conectores en la placa base [4][5].

(i) NOTA: La extracción del conector [5] es solo para modelos con cámara infrarroja.



- 4. Coloque la computadora sobre el borde de una superficie plana con la pantalla hacia abajo.
- 5. Para extraer el ensamblaje de la pantalla:
 - a) Extraiga los tornillos M2 x 5 que fijan el ensamblaje de la pantalla a la computadora [1].
 - b) Levante el ensamblaje de la pantalla para extraerlo de la computadora [2].



Instalación del ensamblaje de la pantalla

- 1. Coloque el chasis sobre el borde de una superficie plana.
- 2. Coloque el ensamblaje de la pantalla alineándolo con los soportes para tornillos de la computadora.
- 3. Ajuste los tornillos M2 x 5 que fijan el ensamblaje de la pantalla a la computadora.
- 4. Levante la computadora y cierre la pantalla.
- 5. Conecte el cable de la pantalla y el cable de la cámara infrarroja a los conectores en la placa base.

(i) NOTA: Cable de infrarrojo solo para modelos con cámara infrarroja.

- 6. Coloque el soporte de metal que fija el cable de la pantalla.
- 7. Ajuste los tornillos M2 x5 que fijan el cable de la pantalla.
- 8. Coloque los cables de WLAN y WWAN a través de las canaletas.
- 9. Coloque:
 - a) la cubierta de bisagras de la pantalla
 - b) Ensamblaje de la unidad de disco duro (opcional)
 - c) Tarjeta WLAN
 - d) Tarjeta WWAN (opcional)
 - e) La batería
 - f) La cubierta de la base
- 10. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Embellecedor de la pantalla

Extracción del bisel de la pantalla

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) La cubierta de la base
 - b) La batería
 - c) la cubierta de bisagras de la pantalla
 - d) Tarjeta WLAN
 - e) Tarjeta WWAN (opcional)

f) el ensamblaje de la pantalla

- 3. Para extraer el embellecedor de la pantalla:
 - a) Haga palanca en el bisel de la pantalla en la base de la pantalla [1].
 - b) Levante el bisel de la pantalla para liberarlo [2].
 - c) Haga palanca en los bordes del lateral de la pantalla para liberar el bisel de la pantalla [3, 4].

PRECAUCIÓN: El adhesivo que se utiliza en el bisel del LCD para sellarlo con el LCD en sí dificulta la extracción del bisel, ya que el adhesivo es muy fuerte y tiende a permanecer pegado al LCD y puede sacar las capas o romper el cristal cuando intente hacer palanca en los dos elementos para separarlos.



Instalación del embellecedor de la pantalla

1. Coloque el embellecedor de la pantalla en el ensamblaje de la pantalla.

i NOTA: Retire la cubierta protectora del adhesivo en el bisel del LCD antes de la colocación en el ensamblaje de la pantalla.

- 2. Empezando por la esquina superior, presione el embellecedor de la pantalla y continúe alrededor de todo el embellecedor hasta que encaje en el ensamblaje de la pantalla con un clic.
- 3. Coloque:
 - a) el ensamblaje de la pantalla
 - b) la cubierta de bisagras de la pantalla
 - c) Tarjeta WWAN (opcional)
 - d) Tarjeta WLAN
 - e) La batería
 - f) La cubierta de la base
- 4. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Cubierta de bisagra de la pantalla

Extracción de la cubierta de bisagra de la pantalla

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) La cubierta de la base
 - b) La batería
 - c) Tarjeta WLAN
 - d) el ensamblaje de la pantalla
 - e) el embellecedor de la pantalla
- 3. Para extraer la cubierta de bisagra de la pantalla, realice lo siguiente:
 - a) Extraiga el tornillo M2,5 x 3 que fija la cubierta de bisagra de la pantalla al chasis [1].
 - b) Levante la cubierta de bisagra de la pantalla para extraerla de la bisagra de la pantalla [2].
 - c) Repita los pasos a y b para extraer la otra cubierta de bisagra de la pantalla[3] [4].



Instalación de la cubierta de bisagra de la pantalla

- 1. Coloque la cubierta de bisagra de la pantalla sobre la bisagra de la pantalla.
- 2. Ajuste el tornillo M2,5 x 3 para fijar la cubierta de bisagra de la pantalla a la bisagra de la pantalla.
- 3. Repita los pasos 1 y 2 para colocar la otra cubierta de bisagra de la pantalla.
- 4. Coloque:
 - a) el embellecedor de la pantalla
 - b) el ensamblaje de la pantalla

- c) Tarjeta WLAN
- d) La batería
- e) La cubierta de la base
- 5. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Bisagras de la pantalla

Extracción de la bisagra de la pantalla

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) La cubierta de la base
 - b) La batería
 - c) Tarjeta WWAN (opcional)
 - d) Tarjeta WLAN
 - e) la cubierta de bisagras de la pantalla
 - f) el ensamblaje de la pantalla
 - g) el embellecedor de la pantalla
 - h) la cubierta de bisagras de la pantalla
- 3. Para extraer la bisagra de la pantalla, realice lo siguiente:
 - a) Extraiga los tornillos M2,5 x 3 que fijan la bisagra de la pantalla al ensamblaje de la pantalla [1].
 - b) Levante la bisagra de la pantalla para extraerla del ensamblaje de la pantalla [2].
 - c) Repita los pasos a y b para extraer la otra bisagra de la pantalla.



Instalación de la bisagra de la pantalla

- 1. Coloque la bisagra de la pantalla en el ensamblaje de la pantalla.
- 2. Ajuste los tornillos M2,5 x 3 para fijar la bisagra de la pantalla al ensamblaje de la pantalla.
- 3. Repita los pasos 1 y 2 para colocar la otra bisagra de la pantalla.
- 4. Coloque:
 - a) el embellecedor de la pantalla
 - b) el ensamblaje de la pantalla
 - c) Tarjeta WLAN
 - d) Tarjeta WWAN (opcional)
 - e) La batería
 - f) La cubierta de la base
- 5. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Panel de la pantalla

Extracción del panel de la pantalla

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) La cubierta de la base
 - b) La batería
 - c) Tarjeta WWAN (opcional)
 - d) Tarjeta WLAN
 - e) la cubierta de bisagras de la pantalla
 - f) el ensamblaje de la pantalla
 - g) el embellecedor de la pantalla
- **3.** Extraiga los tornillos M2 x 2 que fijan el panel de la pantalla al ensamblaje de la pantalla [1], levante y dé la vuelta el panel de la pantalla para acceder al cable eDP [2].



- 4. Para extraer el panel de la pantalla:
 - a) Retire la cinta adhesiva [1].

- b) Levante la cinta azul que fija el cable eDP [2].
- c) Levante el pestillo y desconecte el cable eDP del conector en el panel de la pantalla [3] [4].



Instalación del panel de la pantalla

- 1. Conecte el cable eDP al conector y pegue la cinta azul.
- 2. Pegue la cinta adhesiva para fijar el cable eDP.
- 3. Coloque el panel de la pantalla alineándolo con los soportes para tornillos en el ensamblaje de la pantalla.
- 4. Ajuste los tornillos M2 x 2 que fijan el panel de la pantalla al ensamblaje de la pantalla.
- 5. Coloque:
 - a) el embellecedor de la pantalla
 - b) el ensamblaje de la pantalla
 - c) Tarjeta WWAN (opcional)
 - d) Tarjeta WLAN
 - e) la cubierta de bisagras de la pantalla
 - f) La batería
 - g) La cubierta de la base
- 6. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Cable de la pantalla (eDP)

Extracción del cable eDP

1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.

- 2. Extraiga:
 - a) La cubierta de la base
 - b) La batería
 - c) Tarjeta WLAN
 - d) Tarjeta WWAN (opcional)
 - e) la cubierta de bisagras de la pantalla
 - f) el ensamblaje de la pantalla
 - g) el embellecedor de la pantalla
 - h) la cubierta de la bisagra
 - i) Panel de la pantalla

3. Para extraer el cable eDP:

- a) Deslice el cable de la pantalla [1].
- b) Despegue el cable eDP del adhesivo [2].



Instalación del cable eDP

- 1. Adhiera el cable eDP al panel de la pantalla y conéctelo a la cámara.
- 2. Vuelva a alinear el cable de la pantalla para fijar el cable eDP.
- 3. Coloque:
 - a) Panel de la pantalla
 - b) la cubierta de la bisagra
 - c) el embellecedor de la pantalla
 - d) el ensamblaje de la pantalla
 - e) la cubierta de bisagras de la pantalla
 - f) Tarjeta WLAN
 - g) Tarjeta WWAN (opcional)
 - h) La batería
 - i) La cubierta de la base

4. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Cámara

Extracción de la cámara

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) La cubierta de la base
 - b) La batería
 - c) Tarjeta WWAN (opcional)
 - d) Tarjeta WLAN
 - e) la cubierta de bisagras de la pantalla
 - f) el ensamblaje de la pantalla
 - g) el embellecedor de la pantalla
 - h) Panel de la pantalla
- 3. Para extraer la cámara:
 - a) Desconecte el cable de la cámara del conector [1].
 - b) Levante la cámara para extraerla de la pantalla [2].

(i) NOTA: El siguiente procedimiento se aplica solamente a una computadora no táctil.



Instalación de la cámara

- 1. Inserte la cámara en la ranura en el ensamblaje de la pantalla.
- 2. Conecte el cable de la cámara al conector.
- 3. Coloque:
 - a) Panel de la pantalla
 - b) el embellecedor de la pantalla
 - c) el ensamblaje de la pantalla
 - d) la cubierta de bisagras de la pantalla
 - e) Tarjeta WWAN (opcional)
 - f) Tarjeta WLAN
 - g) La batería
 - h) La cubierta de la base
- 4. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Reposamanos

Extracción del reposamanos

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) La cubierta de la base
 - b) La batería
 - c) la cubierta de bisagras de la pantalla
 - d) Tarjeta WLAN
 - e) Tarjeta WWAN (opcional)
 - f) Ensamblaje de la unidad de disco duro (opcional)
 - g) la tarjeta SSD
 - h) Módulo de memoria
 - i) la batería de tipo botón
 - j) Ensamblaje del disipador de calor
 - k) el ensamblaje de la pantalla
 - I) carcasa del chasis
 - m) la placa base
- 3. Una vez que se han extraído todos los componentes, queda el reposamanos.



Instalación del reposamanos

- 1. Coloque el ensamblaje del reposamanos sobre una superficie plana.
- 2. Coloque:
 - a) la placa base
 - b) carcasa del chasis
 - c) Ensamblaje del disipador de calor
 - d) el ensamblaje de la pantalla
 - e) Ensamblaje de la unidad de disco duro (opcional)
 - f) la batería de tipo botón
 - g) Módulo de memoria
 - h) la tarjeta SSD
 - i) Tarjeta WWAN (opcional)
 - j) Tarjeta WLAN
 - k) Ensamblaje de la unidad de disco duro (opcional)
 - I) La batería
 - m) La cubierta de la base
- 3. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Tecnología y componentes

Adaptador de alimentación

Esta laptop se envió con un enchufe de tipo barril de 7.4 mm en un adaptador de alimentación de 65 W.

- AVISO: Cuando desconecte el cable del adaptador de CA del portátil, sujete el conector del cable, no el propio cable, y tire firmemente, pero con cuidado de no dañar el cable.
- AVISO: El adaptador de alimentación funciona con tomas de alimentación eléctrica de todo el mundo. No obstante, los conectores de alimentación y los enchufes múltiples varían de un país a otro. El uso de un cable incompatible o la conexión incorrecta de un cable al enchufe múltiple o al tomacorriente pueden dañar el equipo o provocar un incendio.

Procesadores

Este portátil se envía con los siguientes procesadores:

- Intel Core i3-7100U
- Intel Core i5-7200U
- Intel Core i5-7300U
- Intel Core i7-7600U

(i) NOTA: La velocidad de reloj y el rendimiento varían según la carga de trabajo y otras variables.

Identificación de los procesadores en Windows 10

- 1. Toque Buscar en Internet y en Windows.
- 2. Escriba Administrador de dispositivos.
- 3. Toque Procesador.

Processors

Se muestra la información del procesador.

Verificación del uso del procesador en Administrador de tareas

- 1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la barra de tareas.
- Seleccione Inicio Administrador de tareas.
 Se muestra la ventana del Administrador de tareas de Windows.
- 3. Haga clic en la pestaña Performance en la ventana del Administrador de tareas de Windows.

Se muestra la información sobre el rendimiento del procesador.





ø ×

Verificación del uso del procesador en el Monitor de recursos

- 1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la barra de tareas.
- 2. Seleccione Start Task Manager. Se muestra la ventana del Administrador de tareas de Windows.
- 3. Haga clic en la pestaña Performance en la ventana del Administrador de tareas de Windows. Se muestra la información sobre el rendimiento del procesador.
- 4. Haga clic en Abrir monitor de recursos.

Image PIO Descrip Status Threads CPU Averag A □ perfmon.exe 4664 Resour Runni 17 2 15.96 □ taskingr.exe 2628 Task M Runni 16 1 1.85 □ perfmon.exe 4664 Resour Runni 16 1 1.51 □ skingr.exe 2628 Task M Runni 16 0 1.11 □ dwm.exe 376 Deskto Runni 10 0 0.89 □ system interrupts Deferr Runni 21 0 0.54 □ bisk 68 KB/sec Disk I/O .6% Highest Active Time 0 Disk 68 KB/sec Disk I/O A Memory 0 Hard Faults/sec 17% Used Physical Memory Network 1 Mbp	Image PID Descrip Status Threads CPU Averag Image PID Descrip Status Threads CPU Averag Image PID Descrip Status Threads CPU Averag Image Perfmon.exe 4664 Resour Runni 16 1 1.55 Image PidMon Runni 16 1 1.55 0 1.11 Image System The Miniter Runni 10 0.639 0.53 System Interrupts Deferr Runni 39 0 0.53 MidMpEngece 2776 Runni 39 0 0.53 Disk 68 KB/sec Disk I/O 6% Highest Active Time Image Memory 0 Hard Faults/sec 17% Used Physical Memory 0 Network 0 Hard Faults/sec 17% Used Physical Memory 0 Memory 10 Hard Faults/sec 17% Used Physical Memory 0	CPU	3% CPU U	sage	-	59% Maximur	n Frequer			Views 💌
□ perfmon.exe 4664 Resour Runni 17 2 15.96 □ perfmon.exe 2628 Task M Runni 16 1 1.85 □ perfmon.exe 2628 Task M Runni 15 0 1.12 □ mspaint.exe 5600 Paint Runni 19 0 1.11 □ dwm.exe 376 Deskto Runni 14 0 0.72 □ system literrupts Deferr Runni 21 0 0.54 □ MsMpEng.exe 2776 Runni 39 0 0.50	□ perfmon.exe 4664 Resour Runni 17 2 15.86 □ baskmje.exe 2628 Task M, Runni 16 1 1.55 □ synkinst.exe 2660 Paint Runni 16 1 1.55 □ synkinst.exe 2660 Paint Runni 16 1 1.55 □ synkinst.exe 5660 Paint Runni 19 0 1.11 □ dwm.exe 376 Deskto Runni 10 0 0.89 System Interrupts - Defer Runni 39 0 0.50 MisMpEnge.exe 2776 Runni 39 0 0.50 0 Disk 68 KB/sec Disk I/O 6% Highest Active Time • • 0 Memory 0 Hard Faults/sec 17% Used Physical Memory • 0 Network 1 0 0 Memory 0 Hard Faults/sec 17% Used Physical Memory • 0 0 Memory 10 Hard Faults/sec 17% Used Physical Memory • <th></th> <th>PID</th> <th>Descrip</th> <th>Status</th> <th>Threads</th> <th>CPU</th> <th>Averag</th> <th>CPU</th> <th>100%</th>		PID	Descrip	Status	Threads	CPU	Averag	CPU	100%
□ primulatica: □ bestore: 10 ± 2 ± 1250 1250 □ basking: □ basking: 11 ± 1.85 1 ± 1.85 □ primore: 2282 Task M Runni 16 ± 1 ± 1.85 □ primore: 2376 Deskto Runni 19 ± 1 ± 1.11 □ dwm.exe 376 Deskto Runni 19 ± 0 ± 1.11 □ synthe: 236 Diskto Runni 10 ± 0 ± 0.87 □ synthe: 236 Diskto Runni 10 ± 0 ± 0.87 □ synthe: 236 Deskto Runni 21 ± 0 ± 0.53 □ twinto: 526 Disk 0 ± 0.53 0 ± 0.53 □ MishtpEng.exe 2776 Runni 3 ± 0 ± 0.32 0 ± 0.53 □ bisk € 68 KB/sec Disk 1/0 € 6% Highest Active Time ∞ Network 0 Kbps Network 1/0 Ø% Network: Utilization ∞ Mermory 0 Hard Faultis/sec 1756 Used Physical Memory ∞	□ □ 10 ± 2 1359 □ □ 1 ± 159 □ □ 1 ± 159 □ □ 1 ± 159 □ □ 1 ± 159 □ □ 1 ± 159 □ □ 1 ± 159 □ □ 1 ± 159 □ □ 1 ± 159 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	narfmon ava	4664	Paraur	Ruppi	17		15.06		
□ string □ cool □ string 1 00 1 00 □ string □ string 1 12 1 12 □ spaint.exe 560 Paint Runni 19 0 1.11 □ spaint.exe 560 Paint Runni 19 0 1.12 □ syntem 4 NT Ker Runni 10 0.89 □ system 4 NT Ker Runni 146 0 0.72 □ system 4 NT Ker Runni 21 0 0.54 □ System 4 NT Ker Runni 39 0 0.50 □ bisk 68 KB/sec Disk I/O 6% Highest Active Time Image: Construct Killization Network 0 Kbps Network I/O 0% Network Utilization Image: Construct Killization Memory 0 Hard Faults/sec 17% Used Physical Memory Network	Bisk Mini Politiki 100 1 100 Bisk Mini Politiki 100 0 0.89 System 4 NT Ker Runni 10 0 0.89 System Interrupts - 0 0.53 0 0 Disk 168 KB/sec Disk I/O 6% Highest Active Time 0 0 Network 0 Kkpscc Disk I/O 6% Network Utilization 0 Memory 0 Hard Faults/sec 17% Used Physical Memory 0 0 0 17% Used Physical Memory 0 0 Memory 10 Hard Faults/sec 17% Used Physical Memory 0 0 0 17% Used Physical Memory 0 0 0 0 0 0 0 0 17% Used Physical Memory 0 0 0 0 0		2628	Tack M	Runni	16	1	1.95	nmn	
mspaint.exe 566 Paint Runni 19 0 1.11 dwm.exe 376 Destdo Runni 10 0 0.89 system 1 4 NT Ker Runni 10 0 0.89 system 376 Destdo Runni 21 0 0.54 System Interrupts 2776 Runni 39 0 0.50 MsMpEnge.exe 64 MK Area Runni 39 0 0.50 Disk 68 KB/sec Disk I/O 6% Highest Active Time Image: Active Time Image: Active Time Memory 0 Hard Faults/sec 17% Used Physical Memory Image: Active Time Image: Active Time Image: Active Time	mispaintexe 5660 Paint Runni 19 0 1.11 mispaintexe 376 Deskto Runni 10 0 0.89 System 376 Deskto Runni 10 0 0.89 System Interrupts - Defer Runni 21 0 0.53 System Interrupts - Defer Runni 39 0 0.50 MisMpEngee 2776 Runni 39 0 0.53 0 Disk 68 KB/sec Disk I/O 6% Highest Active Time • • 0 Network 0 Memory 0 Hard Faults/sec 17% Used Physical Memory • 0 Network 1 Mbps 0. 0. Memory 00 Hard Faults/sec 17% Used Physical Memory • 0 Network 1 Mbps	explorer.exe	4172	Windo	Runni	65	0	1.12	2 V V W	ν, φ
☐ dwm.exe 376 Deskto Runni 10 0 0.89 ☐ system NY Ker Runni 146 0 0.72 ☐ system interrupts 146 0 0.72 ☐ system interrupts 146 0 0.72 ☐ system interrupts 0 0.53 ☐ MMpEnge.exe Disk 68 KB/sec Disk I/O Network I 0 Kbps Network I/O Memory 0 Hard Faults/sec I 17% Used Physical Memory Network 1	☐ dvm.cze 376 Deskto Runni 10 0 0.89 ☐ system 4 NT Ker Runni 146 0 0.72 ☐ system interrupts .56 Hoff Fr Runni 21 0 0.54 ☐ ystem interrupts .5 Deferr Runni 2 0 0.53 ☐ Mith/Eng.exe 2776 Runni 39 0 0.53 Disk 68 K6/sec Disk I/O 6% Highest Active Time Image: State Sta	mspaint.exe	5660	Paint	Runni	19	o	1.11	1 mm	A A
System 4 NT Ker Runni 145 0 0.72 System Interrupts 536 Hot Pr Runni 21 0 0.54 System Interrupts - Defer Runni 21 0 0.54 Muncherge.xee 2776 Effer Runni 39 0 0.50 0 Disk 68 XB/sec Disk I/O 6% Highest Active Time ✓ 0 0% Network 0 Kbps Network I/O 0% Network Utilization ✓ ✓ 0 Memory 0 Hard Faults/sec 17% Used Physical Memory ✓ Network 1 Mbr	System 4 NT Ker Runni 146 0 0.72 System interrupts 536 Host Pr Runni 21 0 0.53 Mith/pEng.exe 2776 Runni 39 0 0.53 Disk 68 KB/sec Disk I/O 6% Highest Active Time ♥ Network 0 Kbps Network I/O 0% Network Utilization ♥ Memory 0 Hard Faults/sec 17% Used Physical Memory ♥ 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 17% Used Physical Memory ● 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 100 Hard Faults/sec 107% Used Physical Memory ● 0.0 0 0 0 0	dwm.exe	376	Deskto	Runni	10	0	0.89		
□ sychost-sex (LocalSystemNet) 536 Host PFr Runni 21 0 0.54 □ system Interrupts - 0 0.53 0 0.50 □ MidMpEngece 2776 Runni 30 0.50 0 Disk 68 KB/sec Disk I/O € % Highest Active Time Image: Construction of the system of	□ sychost.exe (LocalSystemNet S36 Host Pr Runni 21 0 0.54 □ System Interrupts - 0 0.53 Disk 60 Seconds 0% □ MMMpEngexe 2776 Runni - 0 0.53 Disk 100 KB/sec □ Disk 668 KB/sec Disk I/O 6% Highest Active Time • • • • Network □ 0 % Dots Network Utilization • • • • • Memory □ Hard Faults/sec □ 17% Used Physical Memory •	System	4	NT Ker	Runni	146	0	0.72		
□ System Interrupts - Deferr Runni 39 0 0.53 □ MMpEnge.ee 2776 Runni 39 0 0.50 Disk © 68 KB/sec Disk I/O © 6% Highest Active Time Image: Construction of the second se	□ System Interrupts - 0 0.53 □ MsMpEng.exe 2776 Runni 39 0 0.50 □ Disk 68 XB/sec Disk I/O 6% Highest Active Time • <td< td=""><td>svchost.exe (LocalSystem)</td><td>vet 536</td><td>Host Pr</td><td>Runni</td><td>21</td><td>0</td><td>0.54</td><td>60 Seconds</td><td>0%</td></td<>	svchost.exe (LocalSystem)	vet 536	Host Pr	Runni	21	0	0.54	60 Seconds	0%
□ MMpEnge.ee 2776 Runni 39 0 0.50 □ MMpEnge.ee 2000 100 000 0.50 □ Disk ■ 68 KB/sec Disk I/O ■ 6% Highest Active Time • Network ■ 0 Kbps Network I/O ■ 0% Network Utilization • Memory ■ 0 Hard Faults/sec ■ 17% Used Physical Memory •	□MMpEnge.exe 2776 Runni 39 0 0.50 □Mmenor extreme 10 0.40 - - - - Disk 68 K8/sec Disk I/O 6% Highest Active Time - <td>System Interrupts</td> <td></td> <td>Deferr</td> <td>Runni</td> <td></td> <td>0</td> <td>0.53</td> <td>Disk</td> <td>100 KB/sec</td>	System Interrupts		Deferr	Runni		0	0.53	Disk	100 KB/sec
Machine Common Common Market Disk Common Common Disk 68 KB/sec Disk I/O 6% Highest Active Time Image: Common Network 0 Kbps Network I/O 0% Network Utilization Image: Common Memory 0 Hard Faults/sec 17% Used Physical Memory Image: Common	Disk 68 KB/sec Disk I/O 6% Highest Active Time Network 0 Kbps Network I/O 6% Highest Active Time Memory 0 Hard Faults/sec 17% Used Physical Memory 0 1 Mbps	MsMpEng.exe	2776		Runni	39	0	0.50		
Disk 68 KB/sec Disk I/O 6% Highest Active Time Network 0 Kbps Network I/O 0% Network Utilization Memory 0 Hard Faults/sec 17% Used Physical Memory	Disk 68 KB/sec Disk I/O 6% Highest Active Time • Network 0 Kbps Network I/O 0% Network Utilization • Memory 0 Hard Faults/sec 17% Used Physical Memory • Network 1 Mbps • 0 Memory 0 Hard Faults/sec 17% Used Physical Memory • 0 • • • 0 • • • • 0 • • • • 0 • • • • 0 • • • • 0 • • • • 0 • • • • 0 • • • • 0 • • • • 0 • • • • 0 • • • • 0 • • • • 0 • • • • 0 • • •	Weite Cf	C100	14/6.41.0.	O	10	^			
Network I 0 Kbps Network I/O 0% Network Utilization Memory 0 Hard Faults/sec 17% Used Physical Memory Network 1 Mbp	Network 0 Kbps Network U/0 0% Network Utilization 0 Memory 0 Hard Faults/sec 17% Used Physical Memory 0 Network 1 Mbps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Disk	68 KB/sec	Disk I/O	-	6% Highest A	ctive Time	$\mathbf{\bullet}$		
Memory D Hard Faults/sec 17% Used Physical Memory 🕥	Memory 0 Hard Faults/sec 17% Used Physical Memory 0 Network 1 Mbps 0 Network 0 Network 1 Mbps 0 Network	Network	📕 0 Kbps Ne	twork I/O		0% Network	Utilization	$\overline{\mathbf{v}}$		
• Network I Mb	Network Note	Memory	0 Hard Fa	ults/sec		17% Used Ph	ysical Men	1ory 💌		0
	0 Memory 100 Hard Faults/sec								Network	I Mbps
	0 Memory 100 Hard Faults/sec									و و و و و و و
	0 Memory 100 Hard Faults/sec									و و و و و و و
	0 Memory 100 Hard Faults/sec									و و و و و و و
	0. Memory 100 Hard Faults/sec									
	0 Memory 100 Hard Faults/sec									
	Memory 100 Hard Faults/sec									0

Conjunto de chips

Todas las laptops o equipos portátiles se comunican con la CPU mediante el chipset. Esta laptop se envía con la plataforma de 1 chip que incluye el PCH de Intel de 7.ª generación.

Controladores del conjunto de chips Intel

Compruebe si los controladores del conjunto de chips de Intel ya están instalados en el portátil.

Tabla 1. Controladores del conjunto de chips Intel

Antes de la instalación	Después de la instalación
 Controller devices PCI Data Acquisition and Signal Processing Controller PCI Device PCI Information Controller PCI Simple Communications Controller Software devices ACPI Fan ACPI Fans A	Differ devices PCI Device PCI Device

Descarga del controlador del conjunto de chips

- 1. Encienda el portátil.
- 2. Vaya a Dell.com/support.
- 3. Haga clic en Soporte de producto, introduzca la etiqueta de servicio de su portátil y haga clic en Enviar.
 - i NOTA: Si no tiene la etiqueta de servicio, utilice la función de detección automática o busque de forma manual el modelo de su portátil.
- 4. Haga clic en Drivers and Downloads (Controladores y descargas).
- 5. Seleccione el sistema operativo instalado en el portátil.
- 6. Desplácese hacia abajo en la página, amplíe Conjunto de chips y seleccione el controlador del conjunto de chips.
- 7. Haga clic en Descargar archivo para descargar la última versión del controlador del conjunto de chips para su portátil.
- 8. Después de finalizar la descarga, vaya a la carpeta donde guardó el archivo del controlador.
- 9. Haga clic dos veces en el icono del archivo del controlador del conjunto de chips y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Identificación del conjunto de chips en el Administrador de dispositivos en Windows 10

- 1. Haga clic con el botón derecho del mouse en el menú Inicio.
- 2. Seleccione Administrador de dispositivos.
- 3. Amplie Dispositivos del sistema y busque el conjunto de chips.

~	To System devices
	ACPI Fan
	🖕 ACPI Fan
	a ACPI Fixed Feature Button
	Tana ACPI Lid
	a ACPI Power Button
	E ACPI Processor Aggregator
	E ACPI Sleep Button
	E ACPI Thermal Zone
	Tana ACPI Thermal Zone
	🏣 ACPI Thermal Zone
	🏣 Composite Bus Enumerator
	🏣 High Definition Audio Controller
	🏣 High precision event timer
	🏣 Intel(R) Management Engine Interface
	🏣 Intel(R) Power Engine Plug-in
	🏣 Legacy device
	🏣 Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller
	to Microsoft ACPI-Compliant System
	to Microsoft System Management BIOS Driver
	im Microsoft UEFI-Compliant System
	im Microsoft Virtual Drive Enumerator
	im Microsoft Windows Management Interface for ACPI
	in Microsoft Windows Management Interface for ACPI
	Mobile 6th Generation Intel(R) Processor Family I/O LPC Controller (Premium SKU) - 9D46
	Mobile 6th Generation Intel(R) Processor Family I/O PCI Express Root Port #8 - 9D17
	Mobile 6th Generation Intel(R) Processor Family I/O PCI Express Root Port #7 - 9D16
	Mobile 6th Generation Intel(R) Processor Family I/O PCI Express Root Port #1 - 9D10
	Mobile 6th Generation Intel(R) Processor Family I/O PCI Express Root Port #9 - 9D18

Opciones gráficas

Este portátil se envía con las siguientes opciones de conjuntos de chips de gráficos:

· Gráficos Intel HD 620

Controladores Intel HD Graphics

Compruebe si los controladores Intel HD Graphics ya están instalados en el portátil.

Tabla 2. Controladores Intel HD Graphics

Antes de la instalación	Después de la instalación
V III Display adapters III Microsoft Basic Display Adapter	🗸 🏣 Display adapters
✓ щ Sound, video and game controllers	Intel(R) HD Graphics 630
 High Definition Audio Device High Definition Audio Device 	🗸 🏣 Display adapters
	Intel(R) HD Graphics 620

Descarga de controladores

- 1. Encienda el portátil.
- 2. Vaya a Dell.com/support.
- 3. Haga clic en Soporte de producto, introduzca la etiqueta de servicio de su portátil y haga clic en Enviar.

i NOTA: Si no tiene la etiqueta de servicio, utilice la función de detección automática o busque de forma manual el modelo de su portátil.

- 4. Haga clic en Drivers and Downloads (Controladores y descargas).
- 5. Seleccione el sistema operativo instalado en el portátil.
- 6. Desplácese hacia abajo en la página y seleccione el controlador que desea instalar.
- 7. Haga clic en Download File (Descargar archivo) para descargar el controlador en su equipo portátil.
- 8. Después de finalizar la descarga, vaya a la carpeta donde guardó el archivo del controlador.
- 9. Haga clic dos veces en el icono del archivo del controlador y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Opciones de pantalla

Esta computadora portátil tiene las siguientes opciones de pantalla:

- HD antirreflejo de 12,5" (1366 x 768) (no táctil)
- FHD antirreflejo de 12,5" (1920 x 1080) (no táctil)
- · FHD antirreflejante y a prueba de huellas dactilares de 12,5" (1920 x 1080) (táctil)

Identificación del adaptador de pantalla

- 1. Haga clic con el botón derecho del mouse en el menú Inicio.
- 2. Seleccione Administrador de dispositivos.
- 3. Amplie Display adapters.

🗸 🌆 Display adapters

Se muestran los adaptadores de pantalla.

Modificación de la resolución de la pantalla

- 1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el escritorio y seleccione Configuración de pantalla.
- **2.** Toque o haga clic en **Configuración de pantalla**. Se mostrará la ventana Configuración
- **3.** Desplácese hacia abajo y seleccione **Configuración de pantalla avanzada**. Se mostrará la ventana Configuración de pantalla avanzada.
- 4. Seleccione la resolución deseada en la lista desplegable y, a continuación, toque Aplicar.

ADVANCED DISPLAY SETTINGS	-	
Customize your display		
1		
Identify Detect Connect to a wireless display Resolution 1920 × 1080 (Recommended)		
Identify Detect Connect to a wireless display Resolution 1920 × 1080 (Recommended) Apply Cancel		
Identity Detect Connect to a wireless display Resolution 1920 × 1080 (Recommended) ~ Apply Cancel Related settings		
Identify Detect Connect to a wireless display Resolution 1920 × 1080 (Recommended) ~ Apply Cancel Related settings Color calibration		
Identify Detect Connect to a wireless display Resolution 1920 × 1080 (Recommended) Cancel Related settings Color calibration Clearlype test		
Identify Detect Connect to a winites display Resolution		

Rotación de la pantalla

- 1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el escritorio. Se muestra un submenú.
- 2. Seleccione Graphic Options (Opciones de gráficos) > Rotation (Rotación) y elija una de las siguientes opciones:
 - Rotar a normal
 - Rotar 90 grados
 - Rotar 180 grados
 - Rotar 270 grados

() NOTA: La pantalla también se puede rotar utilizando las siguientes combinaciones de teclas:

- Ctrl + Alt + tecla de flecha hacia arriba (Rotar a normal)
- tecla de flecha hacia la derecha (Rotar 90 grados)
- tecla de flecha hacia abajo (Rotar 180 grados)

+ tecla de flecha hacia la izquierda (Rotar 270 grados)

Ajuste del brillo en Windows 10

Para activar o desactivar el ajuste automático del brillo de la pantalla:

- 1. Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder al Centro de actividades.
- 2. Toque o haga clic en Configuración > Sistema > Pantalla.
- 3. Utilice el control deslizante Ajustar el brillo de la pantalla automáticamente para activar o desactivar el ajuste automático del brillo.

(i) NOTA: También puede utilizar el control deslizante Nivel de brillo para ajustar el brillo de forma manual.

Limpieza de la pantalla

- 1. Compruebe si hay manchas o alguna zona que se deba limpiar.
- 2. Utilice un paño de microfibra para eliminar cualquier rastro de polvo visible y elimine con cuidado las partículas de suciedad.
- 3. Para limpiar la pantalla y mantenerla en perfectas condiciones, clara y nítida, es necesario utilizar kits de limpieza adecuados.

(i) NOTA: No aplique soluciones de limpieza directamente en la pantalla, aplíquelas al paño de limpieza.

4. Limpie suavemente la pantalla con un movimiento circular. No presione con fuerza el paño.

(i) NOTA: No presione con fuerza ni toque la pantalla con los dedos, o dejará manchas y marcas de grasa.

i NOTA: No deje ningún líquido en la pantalla.

- 5. Elimine todos los excesos de humedad, ya que estos pueden dañar la pantalla.
- 6. Deje que la pantalla se seque completamente antes de encenderla.
- 7. Para las manchas difíciles de eliminar, repita este procedimiento hasta que la pantalla esté limpia.

Uso de la pantalla táctil en Windows 10

Siga estos pasos para activar o desactivar la pantalla táctil:

- 1. Haga clic con el botón derecho del mouse en el menú Inicio.
- 2. Seleccione Panel de control.
- 3. Toque Lápiz y dispositivos de entrada en el Panel de control.
- 4. Toque la pestaña Táctil.
- 5. Seleccione Usar el dedo como dispositivo de entrada para activar la pantalla táctil. Anule la selección de la casilla para desactivar la pantalla táctil.

Conexión a dispositivos de visualización externos

Siga estos pasos para conectar el portátil a un dispositivo de visualización externo:

- 1. Asegúrese de que el dispositivo de visualización externo esté encendido y conecte el cable del dispositivo de visualización externo a un puerto de video de la computadora portátil.
- 2. Pulse la tecla del logotipo de Windows + P.
- **3.** Seleccione uno de los siguientes modos:
 - Solo pantalla de PC
 - · Duplicar
 - Ampliar
 - · Solo segunda pantalla

(i) NOTA: Para obtener más información, consulte la documentación que se envía con el dispositivo de visualización.

Controladora Realtek ALC3253 Waves MaxxAudio Pro

Esta computadora portátil se adquirió con una controladora integrada Realtek ALC3253-CG Waves MaxxAudio Pro. Se trata de un códec de audio de alta definición diseñado para computadoras de escritorio y portátiles con Windows.

Descarga del controlador de audio.

- 1. Encienda el portátil.
- 2. Vaya a www.Dell.com/support.
- 3. Haga clic en Soporte de producto, introduzca la etiqueta de servicio de su portátil y haga clic en Enviar.
 - i NOTA: Si no tiene la etiqueta de servicio, utilice la función de detección automática o busque de forma manual el modelo de su portátil.
- 4. Haga clic en Drivers and Downloads (Controladores y descargas).
- 5. Seleccione el sistema operativo instalado en el portátil.
- 6. Desplácese por la página y amplíe Audio.
- 7. Seleccione el controlador de audio.
- 8. Toque Descargar archivo para descargar la versión más reciente del controlador de audio para su portátil.
- 9. Después de finalizar la descarga, vaya a la carpeta donde guardó el archivo del controlador de audio.
- 10. Haga clic dos veces el icono del archivo del controlador de audio y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Identificación del controlador de audio en Windows 10

- 1. Deslice el dedo desde el borde derecho para abrir el Centro de actividades y seleccione Configuración
- 2. Escriba Administrador de dispositivos en el cuadro de búsqueda y seleccione Administrador de dispositivos en el panel izquierdo.
- **3.** Amplie **Controladores de sonido, vídeo y juego**. Se muestra el controlador de audio.

Tabla 3. Identificación del controlador de audio en Windows 10

Antes de la instalación	Después de la instalación
Sound, video and game controllers High Definition Audio Device High Definition Audio Device	 Sound, video and game controllers Intel(R) Display Audio Realtek Audio

Modificación de la configuración de audio

- 1. Toque Buscar en la web y en Windows y escriba Dell Audio.
- 2. Inicie la utilidad Dell Audio en el panel izquierdo.

Tarjetas WLAN

Esta computadora portátil admite la tarjeta Intel 8265 con y sin Bluetooth o Qualcomm 1820 con Bluetooth

(i) NOTA: Qualcomm xxxxxx (por ejemplo: QCA61x4A) es un producto de Qualcomm Technologies, Inc.

Opciones de la pantalla Secure Boot (Inicio seguro)

Opción	Descripción
Secure Boot Enable	Esta opción activa o desactiva la característica de Inicio seguro . • Disabled (Desactivado) • Enabled (Activado) Configuración predeterminada: la opción está activada.
Expert Key Management	 Le permite manipular las bases de datos con clave de seguridad solo si el sistema se encuentra en Custom Mode (Modo personalizado). La opción Enable Custom Mode (Activar modo personalizado) está desactivada de manera predeterminada. Las opciones son: PK KEK db dbx Si activa la opción Modo personalizado, aparecerán las opciones relevantes para PK, KEK, db y dbx. Las opciones son: Save to File: guarda la clave en un archivo seleccionado por el usuario. Replace from File: reemplaza la clave actual con una clave de un archivo seleccionado por el usuario. Delete: elimina la clave seleccionada. Reset All Keys: restablece la configuración predeterminada. Delete: all Keys: restablece la configuración predeterminada.
	-

(i) NOTA: Si desactiva Custom Mode (Modo personalizado), todos los cambios efectuados se eliminarán y las claves se restaurarán a la configuración predeterminada.

Opciones de disco duro

Esta computadora portátil es compatible con HDD, SSD SATA M.2 y NVMe PCIe M.2.

Identificación de la unidad de disco duro en Windows 10

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en el menú Inicio.

La unidad de disco duro aparece bajo Unidades de disco.

2. Seleccione Administrador de dispositivos y expanda Unidades de disco.

Disk drives

LITEON L8H-128V2G-11 M.2 2280 128GB

Identificación de la unidad de disco duro en el BIOS

- 1. Encienda o reinicie el sistema.
- 2. Cuando aparezca el logotipo de Dell, realice la siguiente acción para acceder al programa de configuración del BIOS:
 - Con el teclado: presione la tecla F2 hasta que aparezca el mensaje "Entering BIOS setup" (Entrando a la configuración del BIOS). . Para acceder al menú de selección de arrangue, toque F12.

La unidad de disco duro aparece en System Information (Información del sistema) en el grupo General.

	system information		
General	Memory Technology	= DDR4 SDRAM	
Sustam Information	DIMM & Size	= 8192 MB	
Battens Information	DIMM B Size	*** DIMM Slot Empty ***	
battery mornation			
boot sequence	NOTE: Due to an amoun	t of memory being assigned for system use. "Memory Available" is less	
Advanced Boot Options	than "Memory Installed".	Note that certain operating systems may not be able to use all the	
Date/Time	available memory.		
System Configuration			
Video			
Security		Processor Information	
iecure Boot	Processor Type	= Intel(R) Core(TM) IS-6300HQ CPU @ 2.30GHz	
Intel® Software Guard Extensions TH	Core Count	-4	
bertormance	Processor ID	= 506e3	
Never Management	Current Clock Speed	= 2 300 GMZ	
OST Behavior	Minimum Clock Speed	= 000 MHZ	
Cost Benavior	Maximum Clock speed	= 2.300 GHZ	
Artualization support	Processor La Cache	= 1024 KB	
vireless	MT Capable	No	
Maintenance	64-Bit Technolomy	Yes (Intel EM64T)	
System Logs			
SupportAssist System Resolution			
		Device Information	
	Primary Hard Drive	= WX91A25LKF9R	
	SATA-0	= TW07FM7R5508555515	
	M.2 PCIe SSD-0	= (none)	
	Video Controller	= Intel(B) Skylake Graphics	
	Video BIOS Version	= 9.0.1029	
	Video Memory	= 64 MR	
	Panel Type	= 15.6° PHD	
	Native Resolution	= 1920 by 1080	
	Audio Controllar	- Bealler AI CT266	
	Controlat		
	WI-FI Device	= Broadcom Wireless	
	Bluetooth Device	= Installed	

Características de la cámara

Este portátil se envía con una cámara frontal con una resolución de imagen de 1280 x 720 (máximo).

i NOTA: La cámara está en la parte central superior de la pantalla.

(i) NOTA: La computadora portátil también se envía con la opción sin cámara.

Identificación de la cámara en Administrador de dispositivos en Windows 10

- 1. En el cuadro de búsqueda, escriba Administrador de dispositivos y toque para iniciarlo.
- 2. En Administrador de dispositivos, amplíe Dispositivos de imagen.
 - Imaging devices
 - 🛁 Integrated Webcam

Inicio de la cámara

Para iniciar la cámara, abra la aplicación que utiliza la cámara. Por ejemplo, si toca el software de Skype que se envía con la computadora portátil, la cámara se enciende. De forma similar, si está chateando en Internet y la aplicación solicita acceder a la cámara web, la cámara web se enciende.

Inicio de la aplicación de la cámara

1. Toque o haga clic en el botón de Windows y seleccione Todas las aplicaciones.



2. Seleccione Cámara en la lista aplicaciones.



3. Si la aplicación de la cámara no está disponible en la lista aplicaciones, búsquela.

≡	Camera Trusted Windows St	ore app
ŵ	Folders	
ŝ	📒 Camera Roll	
57	Settings	
X	🚳 View scanners and c	ameras
	My stuff	,∕⊂ Web
	camera	

Funciones de la memoria

Esta computadora portátil admite una memoria mínima de 4 GB y una memoria máxima DDR4 de 32 GB, hasta 2133 MHz (dos núcleos).

i NOTA: El módulo de memoria en el procesador de dos núcleos tendrá impreso 2400 MHz, pero funciona a 2133 MHz.

Verificación de la memoria del sistema en Windows 10

- 1. Haga clic en el menú lnicio y seleccione Configuración $\xi_{\rm C}^{\rm CO}$ > Sistema.
- 2. En Sistema, toque Sobre.

Verificación de la memoria del sistema en el BIOS de la configuración del sistema

- 1. Encienda o reinicie el sistema.
- 2. Realice las siguientes acciones una vez que aparezca el logotipo de Dell

- Con el teclado: presione la tecla F2 hasta que aparezca el mensaje "Entering BIOS setup" (Entrando a la configuración del BIOS).
 Para acceder al menú de selección de arranque, toque F12.
- **3.** En el panel izquierdo, seleccione **Configuración > General > Información del sistema**. La información de la memoria se muestra en el panel derecho.

Controladores de audio Realtek HD

Compruebe si los controladores de audio Realtek ya están instalados en el portátil.

Tabla 4. Controladores de audio Realtek HD

Antes de la instalación	Después de la instalación
 ✓ ■ Audio inputs and outputs ① Microphone (High Definition Audio Device) ■ Speakers (High Definition Audio Device) 	
 ✓ al Sound, video and game controllers al High Definition Audio Device al Intel(R) Display Audio 	

Opciones de configuración del sistema

(i) NOTA: Los elementos listados en esta sección aparecerán o no en función del equipo y de los dispositivos instalados.

Temas:

- · Secuencia de inicio
- · Teclas de navegación
- · Descripción general del programa de configuración del sistema
- Acceso al programa System Setup (Configuración del sistema)
- Opciones de la pantalla General (General)
- · Opciones de la pantalla System Configuration (Configuración del sistema)
- Opciones de la pantalla Video (Vídeo)
- Opciones de la pantalla Security (Seguridad)
- Opciones de la pantalla Secure Boot (Inicio seguro)
- Extensiones de Intel Software Guard
- Opciones de la pantalla Performance (Rendimiento)
- · Opciones de la pantalla Power Management (Administración de energía)
- Opciones de la pantalla POST Behavior (Comportamiento de POST)
- · Opciones de la pantalla Virtualization support (Compatibilidad con virtualización)
- Opciones de la pantalla Wireless (Inalámbrico)
- Opciones de la pantalla Maintenance (Mantenimiento)
- · Opciones de la pantalla System Log (Registro del sistema)
- Actualización del BIOS en Windows
- Contraseña del sistema y de configuración

Secuencia de inicio

La secuencia de arranque le permite omitir el orden de dispositivos de arranque definido en la configuración del sistema e iniciar directamente a un dispositivo específico (por ejemplo, la unidad óptica o la unidad de disco duro). Durante la prueba de encendido automática (POST), cuando aparece el logotipo de Dell, puede hacer lo siguiente:

- · Acceder al programa de configuración del sistema al presionar la tecla F2
- · Presionar la tecla F12 para activar el menú de arranque por única vez

El menú de arranque de una vez muestra los dispositivos desde los que puede arrancar, incluida la opción de diagnóstico. Las opciones del menú de arranque son las siguientes:

- Unidad extraíble (si está disponible)
- Unidad STXXXX

(i) NOTA: XXXX denota el número de la unidad SATA.

- · Unidad óptica (si está disponible)
- Unidad de disco duro SATA (si está disponible)
- Diagnóstico

(i) NOTA: Elegir Diagnósticos muestra la pantalla Diagnósticos de ePSA.

La pantalla de secuencia de inicio también muestra la opción de acceso a la pantalla de la configuración del sistema.

Teclas de navegación

i NOTA: Para la mayoría de las opciones de configuración del sistema, se registran los cambios efectuados, pero no se aplican hasta que se reinicia el sistema.

Teclas	Navegación
Flecha hacia arriba	Se desplaza al campo anterior.
Flecha hacia abajo	Se desplaza al campo siguiente.
Intro	Permite introducir un valor en el campo seleccionado, si se puede, o seguir el vínculo del campo.
Barra espaciadora	Amplía o contrae una lista desplegable, si procede.
Lengüeta	Se desplaza a la siguiente área de enfoque.
Esc	Se desplaza a la página anterior hasta que vea la pantalla principal. Presionar Esc en la pantalla principal muestra un mensaje de confirmación donde se le solicita que guarde los cambios y reinicie el sistema.

Descripción general del programa de configuración del sistema

La configuración del sistema le permite:

- · Cambiar la información de configuración del sistema después de agregar, cambiar o extraer hardware del equipo.
- Establecer o cambiar opciones seleccionables por el usuario, como la contraseña de usuario.
- · Leer la cantidad de memoria actual o establecer el tipo de unidad de disco duro que está instalada.

Antes de utilizar el programa de configuración del sistema, se recomienda anotar la información de las pantallas de configuración del sistema para poder utilizarla posteriormente.

PRECAUCIÓN: A menos que sea un usuario experto, no cambie la configuración de este programa. Algunos cambios pueden provocar que el equipo no funcione correctamente.

Acceso al programa System Setup (Configuración del sistema)

- 1. Encienda (o reinicie) el equipo.
- 2. Después de que aparezca el logotipo blanco de Dell, presione <F2> inmediatamente.

Aparecerá la página Configuración del sistema.

i NOTA: Si tarda demasiado y aparece el logotipo del sistema operativo, espere hasta que se muestre el escritorio. A continuación, apague o reinicie la computadora y vuelva a intentarlo.

i NOTA: Cuando aparezca el logotipo de Dell, también puede pulsar <F12> y, a continuación, seleccionar Configuración del BIOS.

Opciones de la pantalla General (General)

En esta sección se enumeran las principales características de hardware del equipo.

Opción	Descripción		
Información del	En esta sección se		
sistema	 System Inform de inventario, l rápido. 		
	 Memory Inform velocidad de la 		

En esta sección se enumeran las principales características de hardware del equipo.

- System Information (Información del sistema): muestra la versión del BIOS, la etiqueta de servicio, la etiqueta de inventario, la etiqueta de propiedad, la fecha de propiedad, la fecha de fabricación y el código de servicio rápido.
- Memory Information (Información de la memoria): muestra la memoria instalada, la memoria disponible, la velocidad de la memoria, el modo de canales de memoria, la tecnología de memoria, el tamaño del DIMM A y el tamaño del DIMM B.
- Processor Information (Información del procesador): muestra el tipo de procesador, el recuento de núcleos, el ID del procesador, la velocidad de reloj actual, la velocidad de reloj mínima, la velocidad de reloj máxima, la caché del procesador L2, la caché del procesador L3, la capacidad de HT y la tecnología de 64 bits.

Opción	Descripción
	 Device Information (Información del dispositivo): muestra la unidad de disco duro principal, la SATA2 M.2, la SATA M.2, la SSD PCIe M.2-0, la dirección MAC de LOM, la controladora de vídeo, la versión del BIOS de vídeo, la memoria de vídeo, el tipo de panel, la resolución nativa, la controladora de audio, el dispositivo Wi-Fi, el dispositivo WiGig, el dispositivo de telefonía móvil y el dispositivo Bluetooth.
Battery Information	Muestra el estado de la batería y el tipo de adaptador de CA conectado al equipo.
Secuencia de	Le permite cambiar el orden en el que el equipo busca un sistema operativo.
inicio	 Diskette Drive (Unidad de disquete) Internal HDD (Disco duro interno) USB Storage Device (Dispositivo de almacenamiento USB) CD/DVD/CD-RW Drive (Unidad de CD/DVD/CD-RW) Onboard NIC (NIC incorporada)
Advanced Boot Options	Esta opción le permite obtener las ROM de la opción heredada para que se carguen. La opción Enable Legacy Option ROMs (Activar ROM de opción heredada) está desactivada de manera predeterminada.
Seguridad de ruta de inicio UEFI	Esta opción controla si el sistema le solicitará al usuario ingresar la contraseña de administrador cuando inicie una ruta de inicio UEFI desde el menú de inicio de F12.
	 Always, Except Internal HDD (Siempre, excepto HDD interno) Always (Siempre) Never (Nunca): esta opción está habilitada de manera predeterminada.
Fecha/Hora	Permite modificar la fecha y la hora.

Opciones de la pantalla System Configuration (Configuración del sistema)

Opción	Descripción
Integrated NIC	Permite configurar la controladora de red integrada. Las opciones son:
	 Disabled (Desactivado) Enabled (Activado) Enabled w/PXE (Habilitada con PXE): esta opción está activada de forma predeterminada.
Parallel Port	Permite configurar el puerto paralelo de la estación de acoplamiento. Las opciones son:
	 Disabled (Desactivado) AT: esta opción está activada de forma predeterminada. PS2 ECP
Serial Port	Permite configurar el puerto serie integrado. Las opciones son:
	 Disabled (Desactivado) COM1: esta opción está activada de forma predeterminada. COM2 COM3 COM4
SATA Operation	Permite configurar la controladora de la unidad de disco duro SATA interna. Las opciones son:
	 Disabled (Desactivado) AHCI RAID On (RAID activada): esta opción está activada de forma predeterminada.
Drives	Permite configurar las unidades SATA integradas. Todas las unidades están activadas de manera predeterminada. Las opciones son:

Opción	Descripción
	 SATA-0 SATA-2 SATA-4 M.2 PCI-e SSD-0
SMART Reporting	Este campo controla si se informa de los errores de la unidad de disco duro para unidades integradas durante el inicio del sistema. Esta tecnología es parte de la especificación SMART (Tecnología de informes y análisis de automonitoreo). Esta opción está desactivada de forma predeterminada.
	Enable SMART Reporting (Activar informe SMART)
Configuración de	Esta es una característica opcional.
USB	Este campo configura la controladora USB integrada. Si la opción Boot Support (Compatibilidad de inicio) está activada, el sistema puede arrancar desde cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento masivo USB (unidad de disco duro, llave de memoria o unidad de disquete).
	Si el puerto USB está activado, el dispositivo conectado al puerto está activado y disponible para el sistema operativo.
	Si el puerto USB está desactivado, el sistema operativo no podrá ver ningún dispositivo que se le conecte.
	Las opciones son:
	Enable USB Boot Support (Activar compatibilidad de inicio USB): esta opción está activada de forma predeterminada. Esable External USB Bort (Activar puerte USB externa): esta ención está activada de forma predeterminada.
	Enable External USB Port (Activar puerto USB externo): esta opcion esta activada de forma predeterminada.
	(i) NOTA: El teclado y el mouse USB funcionan siempre en la configuración del BIOS, independientemente de esta configuración.
USB PowerShare	Este campo configura el comportamiento de la función USB PowerShare. Esta opción le permite cargar dispositivos externos mediante el uso de la batería del sistema almacenada a través del puerto USB PowerShare.
Unobtrusive Mode	Cuando esta opción está activada, al pulsar Fn+F7 se apagan todas las emisiones de luz y sonido en el sistema. Para reanudar el funcionamiento normal, pulse Fn+F7 nuevamente. Esta opción está desactivada de forma predeterminada.
Miscellaneous	Permite activar o desactivar los siguientes dispositivos:
Devices	 Enable Camera (Activar cámara): esta opción está activada de forma predeterminada. Enable Hard Drive Free Fall Protection (Activar protección contra caída de la unidad de disco duro): esta opción está activada de manera predeterminada. Habilitar tarjeta Secure Digital (SD): Esta opción está habilitada de forma predeterminada. Secure Digital (SD) Card Boot Secure Digital (SD) Card Read — only Mode (Modo de solo lectura de tarjeta Secure Digital [SD])

Ор **)**)

Opcione	s de la pantalla Video (Vídeo
Opción	Descripción
	Parmita ajustar al brilla an función de la fuente de anargía (On Pattory (Pa

Brillo LCD Permite ajustar el brillo en función de la fuente de energía (On Battery [Batería] u On AC [CA]).

(i) NOTA: La configuración de vídeo sólo estará visible cuando haya instalada una tarjeta de vídeo en el sistema.

Opciones de la pantalla Security (Seguridad)

Opción

Contraseña de

administrador

Descripción

Permite establecer, cambiar o eliminar la contraseña de administrador.

Opción	Descripción
	(j NOTA: La contraseña de administrador debe establecerse antes que la contraseña del sistema o unidad de disco duro. Al eliminar la contraseña de administrador, se elimina automáticamente la contraseña del sistema.
	(i) NOTA: Los cambios de contraseña realizados correctamente se aplican de forma inmediata.
	Configuración predeterminada: sin establecer
Contraseña del sistema	Permite establecer, cambiar o eliminar la contraseña del sistema. i NOTA: Los cambios de contraseña realizados correctamente se aplican de forma inmediata.
	Configuración predeterminada: sin establecer
M.2 SATA SSD Password	Este campo le permite establecer, cambiar o eliminar la contraseña de la SSD SATA M.2. i NOTA: Los cambios de contraseña realizados correctamente se aplican de forma inmediata.
	Configuración predeterminada: sin establecer
Strong Password	Permite establecer como obligatoria la opción de establecer siempre contraseñas seguras.
	Configuración predeterminada: la opción Enable Strong Password (Activar contraseña segura) no está seleccionada.
	() NOTA: Si se ha activado la opción Strong Password (Contraseña segura), las contraseñas de administrador y del sistema deben contener como mínimo un carácter en mayúscula y un carácter en minúscula, y deben tener una longitud mínima de 8 caracteres.
Password Configuration	Permite determinar la longitud mínima y máxima de las contraseñas de administrador y del sistema.
Password Bypass	Permite activar o desactivar el permiso para omitir las contraseñas del sistema y de la unidad de disco duro interna, cuando están establecidas. Las opciones son:
	Disabled (Desactivado)Reboot bypass (Omisión de reinicio)
	Configuración predeterminada: Disabled (Desactivado)
Cambio de contraseña	Permite habilitar el permiso para deshabilitar las contraseñas del sistema y de la unidad de disco duro si se ha establecido la contraseña de administrador.
	Configuración predeterminada: la opción Allow Non-Admin Password Changes (Permitir cambios en las contraseñas que no sean de administrador) está seleccionada.
Non-Admin Setup Changes	Le permite determinar si los cambios en la opción de configuración están permitidos cuando está establecida una contraseña de administrador. Si está desactivada, las opciones de configuración están bloqueadas por la contraseña de administrador.
UEFI Capsule Firmware Updates	Le permite controlar si este sistema permite las actualizaciones del BIOS a través de paquetes de cápsulas de actualización UEFI.
	Habilitar UEFI Capsule Firmware Updates
	Configuración predeterminada: Enabled (Activado)
TPM 2.0 Security	Le permite activar el módulo de plataforma segura (TPM) durante la POST. Las opciones son:
	 IPM On (RAID activada): esta opción está activada de forma predeterminada. Clear (Desactivado) Desvío de PPI para comandos habilitados: esta opción está activada de forma predeterminada. Habilitar declaración: esta opción está habilitada de forma predeterminada. Habilitar almacenamiento clave: esta opción está activada de forma predeterminada. PPI Bypass for Disabled Commands (Omisión PPI para los comandos desactivados) SHA-256: esta opción está activada de forma predeterminada. Disabled (Desactivado)

Opción	Descripción
	Enabled (Activado)
	i NOTA: Para actualizar o degradar TPM1.2/2.0, descargue la herramienta de presentación TPM (software).
Computrace	Permite activar o desactivar el software opcional Computrace. Las opciones son:
	 Deactivate (Desactivar) Disable (Deshabilitar) Activate (Activar)
	i NOTA: Las opciones Activate (Activar) y Disable (Deshabilitar) activarán o deshabilitarán permanentemente la función y no permitirán realizar cambios posteriores.
	Configuración predeterminada: Deactivate (Desactivar)
CPU XD Support	Permite habilitar el modo Execute Disable (Deshabilitación de ejecución) del procesador.
	Habilitar compatibilidad con CPU XD
	Configuración predeterminada: Enabled (Activado)
OROM Keyboard Access	Permite establecer una opción para entrar en las pantallas de configuración de ROM opcional usando teclas de acceso directo durante el inicio. Las opciones son:
	 Activar One Time Enable (Activado por una vez) Disable (Deshabilitar)
	Configuración predeterminada: Enabled (Activado)
Admin Setup Lockout	Permite impedir que los usuarios entren en el programa de configuración cuando hay establecida una contraseña de administrador.
	Configuración predeterminada: Disabled (Desactivado)
Bloqueo de contraseña	Le permite desactivar el soporte de la contraseña maestra. Se debe borrar la contraseña de disco duro para poder modificar la configuración.
maestra	Habilitar bloqueo de contraseña maestra
	Configuración predeterminada: Disabled (Desactivado)

Opciones de la pantalla Secure Boot (Inicio seguro)

seguro)	
Opción	Descripción
Secure Boot Enable	Esta opción activa o desactiva la característica de Inicio seguro . • Disabled (Desactivado) • Enabled (Activado)
Expert Key Management	Configuración predeterminada: la opción está activada. Le permite manipular las bases de datos con clave de seguridad solo si el sistema se encuentra en Custom Mode (Modo personalizado). La opción Enable Custom Mode (Activar modo personalizado) está desactivada de manera predeterminada. Las opciones son:
	 PK KEK db dbx

Si activa la opción **Modo personalizado**, aparecerán las opciones relevantes para **PK, KEK, db y dbx**. Las opciones son:

Opción Descripción

- Save to File: guarda la clave en un archivo seleccionado por el usuario. •
- Replace from File: reemplaza la clave actual con una clave de un archivo seleccionado por el usuario. •
- Append from File: agrega una clave a la base de datos actual a partir de un archivo seleccionado por el • usuario.
- Delete: elimina la clave seleccionada.
- Reset All Keys: restablece la configuración predeterminada.
- Delete All Keys: elimina todas las claves.

(i) NOTA: Si desactiva Custom Mode (Modo personalizado), todos los cambios efectuados se eliminarán y las claves se restaurarán a la configuración predeterminada.

Extensiones de Intel Software Guard

Opción	Descripción
Intel SGX Enable	En este campo, se especifica que debe proporcionar un entorno seguro para ejecutar código o guardar información confidencial en el contexto del sistema operativo principal. Las opciones son:
	Disabled (Desactivado)Enabled (Activado)
	Configuración predeterminada: Disabled (Desactivado)
Enclave Memory	Esta opción establece el tamaño de la memoria del enclave SGX. Las opciones son las siguientes:

· 32 MB

Size

- · 64 MB
- · 128 MB

• •

Opciones de la pantalla Performance (Rendimiento)

Opción	Descripción
Multi Core Support	Este campo especifica si el proceso se produce con uno o todos los núcleos activados. El rendimiento de algunas aplicaciones mejora si se utilizan más núcleos.
	 Todo: esta opción está seleccionada de manera predeterminada. 1 2 3
Intel SpeedStep	Permite habilitar o deshabilitar la función Intel SpeedStep.
	Enable Intel SpeedStep (Habilitar Intel SpeedStep)
	Configuración predeterminada: la opción está activada.
C-States Control	Permite activar o desactivar los estados de reposo adicionales del procesador.
	C-States (Estados C)
	Configuración predeterminada: la opción está activada.
Intel TurboBoost	Permite habilitar o deshabilitar el modo Intel TurboBoost del procesador.
	Enable Intel TurboBoost (Habilitar Intel TurboBoost)
	Configuración predeterminada: la opción está activada.
Hyper-Thread Control	Permite activar o desactivar Hyper-Threading en el procesador.

Opción

Descripción

- · Disabled (Desactivado)
- Enabled (Activado)

Configuración predeterminada: la opción está activada.

Activar acoplamiento USB-C de Dell Le permite activar el acoplamiento de USB tipo C de Dell.

Opciones de la pantalla Power Management (Administración de energía)

Opción	Descripción
Comportamiento de CA	Permite habilitar o deshabilitar el encendido automático del equipo cuando se conecta un adaptador de CA.
	Configuración predeterminada: la opción Wake on AC (Activación al conectar a CA) no está seleccionada.
Auto On Time	Le permite establecer la hora en que el equipo debe encenderse automáticamente. Las opciones son: Las opciones son:
	 Disabled (Desactivado) Every Day (Todos los días) Weekdays (Días de la semana) Select Days (Días seleccionados)
	Configuración predeterminada: Disabled (Desactivado)
USB Wake Support	Permite habilitar dispositivos USB para activar el sistema desde el modo de espera. (i) NOTA: Esta función solo está operativa cuando está conectado el adaptador de CA. Si se extrae el adaptador de alimentación CA durante el modo de espera, la configuración del sistema desconecta la alimentación de todos los puertos USB para ahorrar batería.
	 Enable USB Wake Support (Activar compatibilidad para activación USB) Activación del muelle USB-C de Dell: Esta opción está habilitada de forma predeterminada.
Wireless Radio Control	Le permite activar o desactivar la función que cambia automáticamente entre redes por cable e inalámbricas sin depender de la conexión física.
	 Control WLAN Radio (Controlar radio WLAN) Control WWAN Radio (Controlar radio WWAN)
	Configuración predeterminada: la opción está desactivada.
Wake on LAN/ WLAN	Permite activar o desactivar la función que activa el equipo desde el estado de apagado mediante una señal de la LAN.
	 Disabled (Desactivado) LAN Only (Solo LAN) WLAN Only (Sólo WLAN) LAN or WLAN (LAN o WLAN)
	Configuración predeterminada: Disabled (Desactivado)
Block Sleep	Esta opción permite bloquear entrar en estado de reposo (estado S3) en el ambiente del sistema operativo.
	Block Sleep (S3 state) (Bloquear reposo, estado S3)
	Configuración predeterminada: la opción está desactivada.
Cambio máximo	Esta opción le permite disminuir el consumo de energía de CA durante el consumo de energía máxima en cualquier momento del día. Después de activar esta opción, el sistema solo se ejecuta en la batería incluso si el adaptador de CA está conectado.

Opción	Descripción
Configuración de carga de batería avanzada	Esta opción le permite aumentar el estado de consumo de la batería. Al activar esta opción, el sistema utiliza el algoritmo estándar de carga y otras técnicas durante las horas no laborales para mejorar el estado de consumo de la batería.
	Disabled (Desactivado)
	Configuración predeterminada: Disabled (Desactivado)
Configuración de carga de batería principal	 Le permite seleccionar el modo de carga de la batería. Las opciones son: Adaptive (Adaptativo) Standard (Estándar): carga completamente la batería en una frecuencia estándar Express Charge (carga rápida): la batería se puede cargar durante un período más corto mediante el uso de la tecnología de carga rápida de Dell Esta opción está activada de forma predeterminada. Primarily AC use (Uso principal de CA) Personalizado Si se selecciona esta opción, también puede configurar Custom Charge Start (Inicio de carga personalizada) y Custom Charge Stop (Parada de carga personalizada).
	(i) NOTA: Puede que no todos los modos de carga estén disponibles para todas las baterías. Para activar esta opción, se debe desactivar la opción Configuración avanzada de carga de la batería.
Modo de suspensión	 Esta opción se usa para seleccionar qué modo de suspensión se utilizará según el sistema operativo. Selección automática del sistema operativo Force S3: esta opción está activada de forma predeterminada.
Alimentación del conector tipo C	 Esta opción le permite establecer la alimentación máxima que se puede extraer del conector tipo C. 7,5 vatios: esta opción está activada de forma predeterminada. 15 vatios

Opciones de la pantalla POST Behavior (Comportamiento de POST)

Opción	Descripción
Adapter Warnings	Permite habilitar o deshabilitar los mensajes de aviso del programa de configuración del sistema (BIOS) cuando se utilizan determinados adaptadores de corriente.
	Configuración predeterminada: Enable Adapter Warnings (Activar avisos de adaptador)
Teclado numérico (integrado)	Esta opción permite elegir entre dos métodos para activar el teclado numérico que está integrado en el teclado interno.
	 Fn Key Only (Solo con tecla Fn): esta opción está activada de forma predeterminada. By Numlock
	() NOTA: Cuando se ejecuta la configuración, esta opción no tiene efecto alguno. La configuración funciona en el modo "Fn Key Only".
Mouse/Touchpad	Le permite definir la forma en que el sistema trata la entrada del ratón y la superficie táctil. Las opciones son:
	 Serial Mouse (Ratón de serie) PS2 Mouse (Ratón PS2) Touchpad/PS-2 Mouse (Superficie táctil/ratón PS-2): esta opción está activada de forma predeterminada.
Activar Bloq Num.	Permite habilitar o deshabilitar la opción de Bloq Num cuando se inicia el equipo.
	Habilitar red. Esta opción está activada de forma predeterminada.
Emulación de la tecla Fn	Permite establecer la opción cuando se usa la tecla <bloq despl=""> para simular la función de la tecla <fn>.</fn></bloq>
	Enable Fn Key Emulation (Activar emulación de tecla Fn) (valor predeterminado)

Opción	Descripción
Opciones de bloqueo de Fn	Permite que la combinación de teclas de acceso rápido Fn + Esc alterne el comportamiento principal de F1–F12 entre las funciones estándar y secundarias. Si desactiva esta opción, no podrá cambiar dinámicamente el comportamiento principal de estas teclas. Las opciones posibles son:
	 Fn Lock (Bloqueo Fn) Esta opción está seleccionada de forma predeterminada Lock Mode Disable/Standard (Modo de bloqueo desactivado/estándar) Lock Mode Enable/Secondary (Modo de bloqueo activado/secundario)
Fastboot	Le permite acelerar el proceso de inicio al omitir algunos pasos de compatibilidad. Las opciones son:
	 Minimal (Mínimo) Thorough (Completo) (valor predeterminado) Automático
Extended BIOS POST Time	Permite crear un retraso adicional de preinicio. Las opciones son:
	 O seconds (O segundos). Esta opción está activada de forma predeterminada. 5 seconds (5 segundos) 10 segundos
Full Screen Logo (Logotipo de la pantalla completa)	Esta opción mostrará el logotipo de pantalla completa si la imagen coincide con la resolución de pantalla.
	Activar Logotipo de pantalla completa
Warnings and Error (Avisos y errores)	Esta opción hará que el proceso de arranque se pause únicamente cuando se detecten advertencias o errores.
	 Prompt on Warnings and Errors (Pedir confirmación ante advertencias y errores). Esta opción está activada de forma predeterminada.
	Continue on Warnings (Continuar ante advertencias)
	Continue on Warnings and Errors (Continuar ante advertencias y errores)
	NOTA: Un error considerado crítico para la operación del hardware del sistema siempre hará que el sistema se detenga.

Opciones de la pantalla Virtualization support (Compatibilidad con virtualización)

Opción	Descripción
Virtualización	Permite habilitar o deshabilitar la función Intel Virtualization Technology.
	Enable Intel Virtualization Technology (Habilitar tecnología de virtualización de Intel) (predeterminada).
VT para E/S directa	Activa o desactiva el uso por parte del monitor de máquina virtual (VMM) de otras funciones de hardware adicionales proporcionadas por la tecnología Intel® Virtualization para E/S directa.
	Enable VT for Direct I/O (Activar VT para E/S directa) (habilitado de manera predeterminada)
Trusted Execution	Esta opción especifica si un monitor de máquina virtual medido (MVMM) puede utilizar las capacidades de hardware adicionales proporcionadas por la tecnología Intel Trusted Execution. La tecnología de virtualización TPM y la tecnología de virtualización para E/S directa deberán estar activadas para poder usar esta función.
	Trusted Execution (Ejecución de confianza): desactivado de forma predeterminada.

Opciones de la pantalla Wireless (Inalámbrico)

Opción

Descripción

Interruptor de conexión inalámbrica Permite elegir qué dispositivos inalámbricos se pueden controlar con el interruptor de conexión inalámbrica. Las opciones son:

Opción Descripción

- WWAN
- · GPS (en el módulo WWAN)
- WLAN/WiGig
- Bluetooth

Todas las opciones están activadas de forma predeterminada.

i NOTA: En el caso de WLAN y WiGig, los controles de activación o desactivación están vinculados y no se pueden activar o desactivar independientemente.

Activar dispositivo Permite activar o desactivar los dispositivos inalámbricos internos:

- inalámbrico
- WWAN/GPSWLAN/WiGig
- Bluetooth

Todas las opciones están activadas de forma predeterminada.

Opciones de la pantalla Maintenance (Mantenimiento)

Opción	Descripción	
Etiqueta de servicio	Muestra la etiqueta de servicio del equipo.	
Etiqueta de recurso	Permite crear una etiqueta de inventario del sistema si todavía no hay una etiqueta de inventario definida. De forma predeterminada, esta opción no está definida.	
BIOS Downgrade	Este campo controla la actualización del firmware del sistema a las revisiones anteriores.	
	Allows BIOS Downgrade (Permitir degradación del BIOS): valor activado de forma predeterminada	
Data Wipe	Este campo permite a los usuarios eliminar de forma segura los datos de todos los dispositivos de almacenamiento interno. A continuación se muestra una lista de los dispositivos afectados:	
	 HDD/SSD SATA interno SDD SATA M.2 interno SSD PCIe M.2 interno Internal eMMC 	
BIOS Recovery	Esta opción permite al usuario realizar una recuperación de ciertas condiciones de BIOS dañado a partir de los archivos de recuperación en la unidad de disco duro principal del usuario o en una clave USB externa.	
	 BIOS Recovery from Hard Drive (Recuperación del BIOS de la unidad de disco duro) (activado de forma predeterminada) 	

- · Autorrecuperación de BIOS
- · Always Perform Integrity Check (Realizar siempre verificación de integridad)

Opciones de la pantalla System Log (Registro del sistema)

Opción	Descripción	
BIOS Events	Permite ver y borrar eventos de la POST del programa de configuración del sistema (BIOS).	
Eventos térmicos	Le permite ver y borrar eventos (térmicos) de la configuración del sistema.	
Eventos de alimentación	Le permite ver y borrar eventos (de alimentación) de la configuración del sistema.	

Actualización del BIOS en Windows

Se recomienda actualizar el BIOS (configuración del sistema) cuando reemplaza la tarjeta madre del sistema o hay una actualización disponible. Para laptops, asegúrese de que la batería de la computadora esté totalmente cargada y conectada a un enchufe.

i NOTA: Si BitLocker está habilitado, se debe suspender antes de actualizar el BIOS del sistema y volver a habilitar después de que se complete la actualización.

- 1. Reinicie la computadora.
- 2. Vaya a Dell.com/support.
 - Escriba la Service Tag (etiqueta de servicio) o Express Service Code (código de servicio rápido) y haga clic en Submit (enviar).
 - · Haga clic en Detect Product (Detectar producto) y siga las instrucciones en pantalla.
- 3. Si no puede detectar o encontrar la etiqueta de servicio, haga clic en Choose from all products (Elegir entre todos los productos).
- 4. Elija la categoría de Products (Productos) de la lista.

(i) NOTA: Seleccione la categoría adecuada para llegar a la página del producto.

- 5. Seleccione el modelo del equipo y aparecerá la página Product Support (Soporte técnico del producto) de su equipo.
- 6. Haga clic en Get drivers (Obtener controladores) y en Drivers and Downloads (Controladores y descargas). Se abre la sección de Controladores y descargas.
- 7. Haga clic en Find it myself (Buscarlo yo mismo).
- 8. Haga clic en **BIOS** para ver las versiones del BIOS.
- 9. Identifique el archivo del BIOS más reciente y haga clic en Download (Descargar).
- Seleccione su método de descarga preferido en la ventana Please select your download method below (Seleccione el método de descarga a continuación) y haga clic en Download File (Descargar archivo).
 Aparecerá la ventana File Download (Descarga de archivos).
- 11. Haga clic en **Save (Guardar)** para guardar el archivo en su equipo.
- Haga clic en Run (ejecutar) para instalar las configuraciones del BIOS actualizado en su equipo.
 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Contraseña del sistema y de configuración

Tabla 5. Contraseña del sistema y de configuración

Tipo de contraseña	Descripción
System Password	Es la contraseña que debe introducir para iniciar sesión en el sistema.
Setup password (Contraseña de configuración)	Es la contraseña que debe introducir para acceder y realizar cambios a la configuración de BIOS del equipo.

Puede crear una contraseña del sistema y una contraseña de configuración para proteger su equipo.

A PRECAUCIÓN: Las funciones de contraseña ofrecen un nivel básico de seguridad para los datos del equipo.

PRECAUCIÓN: Cualquier persona puede tener acceso a los datos almacenados en el equipo si no se bloquea y se deja desprotegido.

(i) NOTA: La función de contraseña de sistema y de configuración está desactivada.

Asignación de una contraseña del sistema/de configuración

Puede asignar un nuevo valor para System or Admin Password (Contraseña de administrador o del sistema) solo cuando el estado se encuentra en Not Set (No establecido).

Para acceder a System Setup (Configuración del sistema), presione <F2> inmediatamente después del encendido o el reinicio.

- En la pantalla System BIOS (BIOS del sistema) o System Setup (Configuración del sistema), seleccione Security (Seguridad) y presione <Intro>.
 Aparece la pantalla Security (Seguridad).
- 2. Seleccione System/Admin Password (Contraseña de administrador/del sistema) y cree una contraseña en el campo Enter the new password (Introduzca la nueva contraseña).

Utilice las siguientes pautas para asignar la contraseña del sistema:

- · Una contraseña puede tener hasta 32 caracteres.
- · La contraseña puede contener números del 0 al 9.
- · Solo se permiten letras en minúsculas. Las mayúsculas no están permitidas.
- Solo se permiten los siguientes caracteres especiales: espacio, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
- 3. Introduzca la contraseña del sistema que especificó anteriormente en el campo Confirm new password (Confirmar nueva contraseña) y haga clic en OK (Aceptar).
- 4. Presione Esc y aparecerá un mensaje para que guarde los cambios.
- 5. Presione Y para guardar los cambios. El equipo se reiniciará.

Eliminación o modificación de una contraseña existente de configuración del sistema

Asegúrese de que **Password Status** (Estado de la contraseña) esté Unlocked (Desbloqueado) en System Setup (Configuración del sistema), antes de intentar eliminar o modificar la contraseña del sistema o de configuración existente. No se puede eliminar ni modificar una contraseña existente del sistema o de configuración si **Password Status** (Estado de la contraseña) está en Locked (Bloqueado).

Para acceder a la Configuración del sistema, presione F2 inmediatamente después del encendido o el reinicio.

- 1. En la pantalla System BIOS (BIOS del sistema) o System Setup (Configuración del sistema), seleccione System Security (Seguridad del sistema) y presione Intro.
 - Aparecerá la ventana System Security (Seguridad del sistema).
- 2. En la pantalla System Security (Seguridad del sistema), compruebe que la opción Password Status (Estado de la contraseña) está en modo Unlocked (Desbloqueado).
- Seleccione System Password (Contraseña del sistema), modifique o elimine la contraseña del sistema existente y presione Intro o Tab.
- 4. Seleccione Setup Password (Contraseña de configuración), modifique o elimine la contraseña de configuración existente y presione Intro o Tab.

i NOTA: Si cambia la contraseña del sistema o de configuración, vuelva a introducir la nueva contraseña cuando se le solicite. Si elimina la contraseña del sistema o de configuración, confirme la eliminación cuando se le solicite.

- 5. Presione Esc y aparecerá un mensaje para que guarde los cambios.
- 6. Presione "Y" para guardar los cambios y salir de System Setup (Configuración del sistema). El equipo se reiniciará.
Especificaciones técnicas

() NOTA: Las ofertas pueden variar según la región. Para obtener más información sobre la configuración del equipo en:

> Sistema > Acerca de.

En Windows 10, haga clic o toque Inicio

Temas:

- Especificaciones del sistema
- Especificaciones del procesador
- Especificaciones de la memoria
- Especificaciones de almacenamiento
- Características de audio
- · Especificaciones de vídeo
- · Especificaciones de la cámara
- Especificaciones de comunicación
- Especificaciones de puertos y conectores
- Especificaciones de la tarjeta inteligente sin contacto
- Especificaciones de la pantalla
- Especificaciones del teclado
- Especificaciones de la superficie táctil
- Especificaciones de la batería
- Especificaciones del adaptador de CA
- Especificaciones físicas
- Especificaciones ambientales

Especificaciones del sistema

Función	Especificación
Conjunto de chips	 Procesadores Intel de 7.ª generación Procesadores Intel de dos núcleos
Amplitud del bus de DRAM	64 bits
EPROM flash	SPI 128 Mbits
bus de PCIE	100 MHz
Frecuencia de bus externo	PCle 3.ª generación (8 GT/s)

Especificaciones del procesador

Función	Especificación
Tipos	Procesadores Intel Core serie i3, serie i5 o serie i7 de 7.ª generación
Caché L3	
Serie i3	3 MB
Serie i5	No vPro: 3 MB

Función	Especificación

vPro: 3 MB

Serie i7

4 MB

Especificaciones de la memoria

Función	Especificación
Conector de memoria	Dos ranuras SODIMM
Capacidad de memoria por ranura	4 GB, 8 GB y 16 GB
Tipo de memoria	DDR4
Velocidad	2133 MHz (i) NOTA: El módulo de memoria en el procesador de dos núcleos tendrá impreso 2400 MHz, pero funciona a 2133 MHz.
Memoria mínima	4 GB
Memoria máxima	32 GB

Especificaciones de almacenamiento

Función	Especificación
HDD	Hasta 1 TB
SSD M.2 SATA/ PCle	Hasta 512 GB

Características de audio

Función	Especificación
Tipos	Audio de alta definición
Controladora	Realtek AL3253
Conversión estereofónica	Salida de audio digital HDMI: hasta audios comprimidos y no comprimidos 7.1
Interfaz interna	Códec de audio de alta definición
Interfaz externa	Entrada combinada para auriculares estéreo/micrófono
Altavoces	2
Amplificador de altavoz interno	2 W (RMS) por canal
Controles de volumen	Teclas de acceso rápido

Especificaciones de vídeo

Especificación

Tipo

Función

Integrado en la placa base, acelerado por hardware

Función	Especificación
Funcion	Especificación

Controladora UMA	Gráficos Intel HD 620
Bus de datos	Vídeo integrado
Compatible con pantalla externa	Conector HDMI de 19 patasConector VGA de 15 patas

Especificaciones de la cámara

Especificación Función Resolución de la 0.92 megapíxeles cámara Resolución del 1280 x 720 píxeles panel HD Resolución del 1280 x 720 píxeles panel FHD 1280 x 720 píxeles Resolución de videos del panel HD (máxima) Resolución de 1280 x 720 píxeles videos del panel FHD (máxima) Ángulo de visión 74° en diagonal

Especificaciones de comunicación

Características	Especificación
Adaptador de red	Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ-45)
Inalámbrica	Red de área local inalámbrica interna (WLAN), red de área amplia inalámbrica (WWAN) y wireless gigabit (WiGig). (i) NOTA: Las comunicaciones WWAN y WiGig son opcionales.

(i) NOTA: Intel o Qualcomm (opcional)

Especificaciones de puertos y conectores

Función	Especificación
Audio	Entrada combinada para auriculares estéreo/micrófono
Vídeo	Un conector HDMI de 19 patasConector VGA de 15 patas
Adaptador de red	Un conector RJ-45
USB	Dos puertos USB 3.1 de 1.ª generación (uno USB 3.1 de 1.ª generación con PowerShare)
Lector de tarjetas SD de memoria	uSD 4.0
el lector de tarjeta inteligente o Smart Card	Opcional

|--|

 Tarjeta Micro-SIM
 Una externa (opcional)

 (uSIM)
 DisplayPort por

 DisplayPort por
 . DisplayPort por USB Tipo C

Otro puerto de Estación de acoplamiento Dell ultraHD: USB 3.1 de 1.ª generación (D3100) **acoplamiento**

Especificaciones de la tarjeta inteligente sin contacto

Función

Especificación

BTO con USH

Tecnologías/ tarjetas inteligentes admitidas

Especificaciones de la pantalla

Función	Especificación
Тіро	 HD antirreflejo FHD antirreflejo FHD antirreflejante y a prueba de huellas dactilares
Altura	180,9 mm (7,12 pulg.)
Anchura	290,5 mm (11,44 pulg.)
Diagonal	317,34 mm (12,49 pulg.)
Área activa (X/Y)	276,62 mm x 155,52 mm
HD antirreflejo:	
Resolución máxima	1366 x 768
Brillo máximo	200 nits
Frecuencia de actualización	60 Hz
Ángulo de visualización máximo (horizontal)	+/-40 grados
Ángulo de visualización máximo (vertical)	+10/-30 grados
Separación entre píxeles	0,2025 mm (0,008 pulg.)
FHD antirreflejo:	
Resolución máxima	1920 x 1080
Brillo máximo	300 nits

Función	Especificación
Frecuencia de actualización	60 Hz
Ángulo de visualización máximo (horizontal)	+/-80 grados
Ángulo de visualización máximo (vertical)	+/-80 grados
Separación entre píxeles	0,144 mm (0,005 pulg.)
FHD antirreflejante y a prueba de huellas dactilares	
Resolución máxima	1920 × 1080
Brillo máximo	300 nits
Frecuencia de actualización	60 Hz
Ángulo de visualización máximo (horizontal)	+/-80 grados
Ángulo de visualización máximo (vertical)	+/-80 grados
Separación entre píxeles	0,144 mm (0,005 pulg.)

Especificaciones del teclado

Función Especificación Número de teclas: . Estados Unidos: 82 teclas

- Reino Unido: 83 teclas
- · Japón: 86 teclas
- Brasil: 84 teclas

Especificaciones de la superficie táctil

Función	Especificación	
Área activa:		
Eje X	99,50 mm	
Eje Y	53,00 mm	

Especificaciones de la batería

Función	Especificación	
Тіро	 42 W/h 51 W/h 68 W/h 	
Profundidad	42 W/h	181 mm (7,126 pulg.)
	51 W/h	181 mm (7,126 pulg.)
	68 W/h	233 mm (9,17 pulg.)
Altura	42 W/h	7,05 mm (0,28 pulg.)
	51 W/h	7,05 mm (0,28 pulg.)
	68 W/h	7,05 mm (0,28 pulg.)
Anchura	42 W/h	95,9 mm (3,78 pulg.)
	51 W/h	95,9 mm (3,78 pulg.)
	68 W/h	95,9 mm (3,78 pulg.)
Peso	42 W/h	210 g (0,52 lb)
	51 W/h	250 g (0,55 lb)
	68 W/h	340 g (0,74 lb)
Voltaje	42 W/h	11,4 V CC
	51 W/h	11,4 V CC
	68 W/h	7,6 V CC
Vida útil	300 ciclos de carga/descarga	
Intervalo de temperatura		
En funcionamiento	 Carga: de 0 °C a 50 °C Descarga: de 0 °C a 70 °C En funcionamiento: de 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F) 	
Sin funcionamiento	De -20 °C a 65 °C (de 4 °F a 149 °F)	
Batería de tipo botón	Batería de tipo botón de litio CR2032 de 3 V	

(i) NOTA: Si el sistema tiene una batería de 68 W/h y 4 celdas, no tendrá una HDD y debe tener una SSD.

Especificaciones del adaptador de CA

Función	Especificación
Тіро	65 W
Tensión de entrada	De 100 V CA a 240 V CA
Corriente de entrada (máxima)	1,7 A

Función	Especificación
Tamaño del adaptador	7.4 mm
Frecuencia de entrada	De 50 Hz a 60 Hz
Intensidad de salida	3,34 A
Tensión nominal de salida	19,5 V CC
Rango de temperatura (en funcionamiento)	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Rango de temperatura (sin funcionamiento)	De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)

Especificaciones físicas

Función	Especificación
Altura de la parte frontal	21,40 mm (0,80 pulg.)
Altura de la parte posterior	21,40 mm (0,80 pulg.)
Anchura	305,10 mm (12,00 pulg.)
Profundidad	211,30 mm (8,30 pulg.)
Peso	1,36 kg (3,00 lb)

Especificaciones ambientales

Temperatura	Especificaciones
En funcionamiento	De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)
Almacenamiento	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)
Humedad relativa (máxima)	Especificaciones
En funcionamiento	Del 10% al 90% (sin condensación)
Almacenamiento	Del 5% al 95% (sin condensación)
Altitud (máxima)	Especificaciones
Altitud (máxima) En funcionamiento	Especificaciones de 0 m a 3048 m (de 0 pies a 10 000 pies)
Altitud (máxima) En funcionamiento Sin funcionamiento	Especificaciones de 0 m a 3048 m (de 0 pies a 10 000 pies) de 0 a 10 668 m (de 0 pies a 35 000 pies)

Diagnóstico

Si tiene un problema con el equipo, ejecute el diagnóstico de ePSA antes de ponerse en contacto con Dell para recibir asistencia técnica. El propósito de ejecutar el diagnóstico es probar el hardware del equipo sin la ayuda de equipo adicional y sin riesgo de perder datos. Si no puede corregir el problema, el personal de servicio y asistencia puede utilizar los resultados de las pruebas de diagnóstico para ayudarlo a resolver el problema.

Temas:

- Diagnósticos Enhanced Pre-boot System Assessment (Evaluación del sistema de preinicio, ePSA)
- Indicadores luminosos de estado del dispositivo
- Indicadores luminosos de estado de la batería

Diagnósticos Enhanced Pre-boot System Assessment (Evaluación del sistema de preinicio, ePSA)

Los diagnósticos de ePSA (también conocidos como diagnósticos del sistema) realizan una revisión completa de su hardware. El ePSA está incorporado con el BIOS y es activado por BIOS internamente. Los diagnósticos incorporados del sistema ofrecen un conjunto de opciones para determinados dispositivos o grupos de dispositivos, permitiendo:

- · Ejecutar pruebas automáticamente o en modo interactivo
- Repetir las pruebas
- · Visualizar o guardar los resultados de las pruebas
- Ejecutar pruebas exhaustivas para introducir pruebas adicionales que ofrezcan más información sobre los dispositivos que han
 presentado errores
- · Ver mensajes de estado que indican si las pruebas se han completado correctamente
- · Ver mensajes de error que informan de los problemas que se han encontrado durante las pruebas

PRECAUCIÓN: Utilice los diagnósticos del sistema para probar solo su equipo. Si utiliza este programa con otros equipos, es posible que se obtengan mensajes de error o resultados no válidos.

i NOTA: Algunas pruebas para dispositivos específicos requieren interacción del usuario. Asegúrese de estar siempre en la terminal del equipo cuando se realicen las pruebas de diagnóstico.

Puede iniciar las pruebas de diagnóstico ePSA de dos maneras:

- 1. Encienda el equipo.
- 2. Cuando el equipo esté iniciando, presione la tecla <F12> cuando aparezca el logotipo de Dell.
- 3. En la pantalla del menú de inicio, seleccione la opción Diagnostics (Diagnósticos).

Aparece la ventana **Enhanced Pre-boot System Assessment (Evaluación del sistema de preinicio ePSA)**, donde se enumeran todos los dispositivos detectados en el equipo. El diagnóstico comienza ejecutando las pruebas en todos los dispositivos detectados.

- 4. Si desea ejecutar una prueba de diagnóstico en un dispositivo específico, presione < Esc> y haga clic en Yes (Sí) para detener la prueba de diagnóstico.
- 5. Seleccione el dispositivo en el panel izquierdo y haga clic en Run Tests (Ejecutar pruebas).
- 6. Si hay algún problema, aparecerán los códigos de error.

Anote el código de error y contáctese con Dell.

- 0
- 1. Apague el ordenador.
- 2. Pulse y mantenga pulsada la tecla fn, mientras presiona el botón de encendido, y suelte ambos.

Aparece la ventana **Enhanced Pre-boot System Assessment (Evaluación del sistema de preinicio ePSA)**, donde se enumeran todos los dispositivos detectados en el equipo. El diagnóstico comienza ejecutando las pruebas en todos los dispositivos detectados.

3. En la pantalla del menú de inicio, seleccione la opción Diagnostics (Diagnósticos).

Aparece la ventana **Enhanced Pre-boot System Assessment (Evaluación del sistema de preinicio ePSA)**, donde se enumeran todos los dispositivos detectados en el equipo. El diagnóstico comienza ejecutando las pruebas en todos los dispositivos detectados.

- 4. Si desea ejecutar una prueba de diagnóstico en un dispositivo específico, presione < Esc> y haga clic en Yes (Sí) para detener la prueba de diagnóstico.
- 5. Seleccione el dispositivo en el panel izquierdo y haga clic en Run Tests (Ejecutar pruebas).
- 6. Si hay algún problema, aparecerán los códigos de error.

Anote el código de error y contáctese con Dell.

Indicadores luminosos de estado del dispositivo

Tabla 6. Indicadores luminosos de estado del dispositivo

lcono	Name (Nombre)	Descripción
С	Indicador Iuminoso de estado de alimentación	Se ilumina al encender el equipo y parpadea cuando éste se encuentra en un modo de administración de la energía.
1	Indicador de carga de batería	Se ilumina o parpadea para indicar un cambio en el estado de carga de la batería.

Los LED de estado del dispositivo normalmente están situados en la parte superior o izquierda del teclado. Muestran la actividad y conectividad, el almacenamiento y la batería de los dispositivos inalámbricos. Aparte de eso, puede resultar útil como herramienta de diagnóstico cuando se haya detectado un posible error en el sistema.

(i) NOTA: La posición del indicador luminoso de estado de alimentación puede variar en función del sistema.

La siguiente tabla indica cómo interpretar los códigos de LED cuando se producen posibles errores.

Tabla 7. Indicador LED de carga de la batería

Patrón de luz ámbar parpadeante	Descripción del problema	Solución recomendada
2,1	CPU	Error de la CPU
2,2	Placa base: BIOS ROM	Error de la placa base, error del BIOS o error de ROM
2,3	Memoria	No se detecta la memoria/RAM
2,4	Memoria	Fallo de memoria/RAM
2,5	Memoria	Memoria instalada no válida
2,6	Placa base: conjunto de chips	Error de placa base/conjunto de chips
2,7	LCD	Reemplace la placa base
3,1	Fallo de la alimentación del reloj de tiempo real.	Error de la batería CMOS
3,2	PCI/Video	Fallo de tarjeta de video o PCI/chip
3,3	Recuperación del BIOS 1	Imagen de recuperación no encontrada
3,4	Recuperación del BIOS 2	Imagen de recuperación encontrada pero no válida

Los patrones de parpadeo se compondrán de 2 conjunto de números representados por (el primer grupo: parpadeos de luz ámbar, segundo grupo: parpadeos de luz blanca)

(i) NOTA:

1. Primer grupo: el LED parpadea de 1 a 9 veces seguido de una breve pausa con LED apagado en un intervalo de 1.5 segundos. (Esto sucede con la luz ámbar).

2. Segundo grupo: el LED parpadea 1 a 9 veces, seguido de una pausa más larga antes de que comience de nuevo el siguiente ciclo en un intervalo de 1.5 segundos. (Esto sucede con la luz blanca).

Por ejemplo: no se ha detectado la memoria (2,3), el LED de la batería parpadea dos veces en color ámbar seguido de una pausa y, a continuación, parpadea tres veces en color blanco. El LED de la batería hará una pausa durante 3 segundos antes de que el siguiente ciclo se repita nuevamente.

Indicadores luminosos de estado de la batería

Si el equipo está conectado a un enchufe eléctrico, el indicador de la batería funciona de la siguiente manera:

Luz ámbar y luz blanca parpadeando alternativamente	Se ha conectado un adaptador CA sin autenticar o incompatible que no es de Dell al equipo portátil. Vuelva a conectar el conector de la batería y reemplace la batería si el problema persiste.
Luz ámbar parpadeando alternativamente con luz blanca fija	Error temporal de la batería cuando está conectada a un adaptador de CA. Vuelva a conectar el conector de la batería y reemplace la batería si el problema persiste.
Luz ámbar parpadeando constantemente	Error grave de la batería cuando está conectada a un adaptador de CA. Error grave de la batería; reemplace la batería.
Luz apagada	Batería en modo de carga completa con presencia del adaptador de CA.
Luz blanca encendida	Batería en modo de carga con presencia del adaptador de CA.

Solución de problemas

Diagnósticos de Evaluación del sistema de preinicio mejorado (ePSA)

Los diagnósticos de ePSA (también llamados diagnósticos del sistema) realizan una revisión completa del hardware. Los ePSA están incorporados con el BIOS y ejecutados por el BIOS internamente. Los diagnósticos incorporados del sistema ofrecen un conjunto de opciones para determinados dispositivos o grupos de dispositivos, permitiendo las siguientes acciones:

Los diagnósticos de ePSA se pueden iniciar mediante los botones FN+PWR a medida que se enciende la computadora.

- · Ejecutar pruebas automáticamente o en modo interactivo
- Repetir las pruebas
- · Visualizar o guardar los resultados de las pruebas
- Ejecutar pruebas exhaustivas para introducir pruebas adicionales que ofrezcan más información sobre los dispositivos que han presentado errores
- · Ver mensajes de estado que indican si las pruebas se han completado correctamente
- · Ver mensajes de error que informan de los problemas que se han encontrado durante las pruebas

NOTA: Algunas pruebas para dispositivos específicos requieren la intervención del usuario. Asegúrese siempre de estar en la terminal de la computadora cuando las pruebas de diagnóstico se ejecuten.

Ejecución del diagnóstico de ePSA

Invoque el arranque de diagnóstico mediante cualquiera de los métodos a continuación:

- 1. Encienda la computadora.
- 2. A medida que se inicia la computadora, presione la tecla F12 cuando aparezca el logotipo de Dell.
- 3. En la pantalla del menú de arranque, utilice la tecla de flecha hacia arriba/abajo para seleccionar la opción **Diagnostics** (Diagnósticos) y, a continuación, presione **Enter** (Intro).
 - NOTA: Aparecerá la ventana Enhanced Pre-boot System Assessment (Evaluación del arranque de sistema mejorado), que lista todos los dispositivos detectados en el equipo. El diagnóstico comienza ejecutando las pruebas en todos los dispositivos detectados.
- **4.** Presione la flecha situada en la esquina inferior derecha para ir a la lista de la página. Los elementos detectados se enumeran y se prueban.
- 5. Si desea ejecutar una prueba de diagnóstico en un dispositivo específico, presione < Esc> y haga clic en Yes (Sí) para detener la prueba de diagnóstico.
- 6. Seleccione el dispositivo del panel izquierdo y haga clic en Run Tests (Ejecutar pruebas).
- Si hay algún problema, aparecerán los códigos de error. Anote el código de error y contáctese con Dell.
 - 0
- 8. Apague la computadora.
- 9. Mantenga presionada la tecla En mientras presiona el botón de encendido y, a continuación, suelte ambos.
- 10. Repita los pasos 3-7 anteriores.

LED de estado de LAN

El conector RJ-45 incluye dos LED en las esquinas superiores. Cuando la conexión está orientada como se muestra a continuación, el LED en la esquina superior izquierda es el LED de integridad de enlace y el otro en la esquina superior derecha es el LED de actividad de red.

El LED de integridad de enlace puede mostrar tres colores: verde, naranja y amarillo. Estos colores indican las tres velocidades de conexión de red posibles: 10 Mbps, 100 Mbps y 1000 Mbps, respectivamente. Estos estados de LED se muestran en la imagen que aparece a continuación. El LED de actividad de red siempre está de color amarillo y parpadea para indicar el paso del tráfico de la red.



La controladora de LAN admite dos LED de estado. Un LED de enlace muestra la velocidad de transferencia actual compatible (10, 100 o 1000 Mbps), mientras que el LED de actividad indica cuando la tarjeta está recibiendo o transmitiendo datos. En la siguiente tabla, se muestra el funcionamiento de los LED.

Tabla 8. LED de estado

LED	Estado	Descripción
Actividad	Ámbar	La controladora de LAN está recibiendo o transmitiendo datos.
	Off (Apagado)	La controladora de LAN está inactiva.
Enlace	Verde	La controladora de LAN está funcionando en modo de 10 Mbps.
N A	Naranja	La controladora de LAN está funcionando en modo de 100 Mbps.
	Amarillo	La controladora de LAN está funcionando en modo de 1000 Mbps (Gigabit).

Error del reloj en tiempo real

La función de restablecimiento Reloj en tiempo real (RTC) le permite recuperar el sistema Dell de situaciones **No hay POST/No hay inicio/No hay alimentación**. Para iniciar el restablecimiento de RTC en el sistema, asegúrese de que el sistema se encuentra en estado apagado y está conectado a la fuente de alimentación. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante 25 segundos y, a continuación, suelte el botón de encendido. Vaya a Cómo restablecer reloj en tiempo real.

i NOTA: Si la fuente de alimentación de CA está desconectada del sistema durante el proceso o el botón de encendido se mantiene presionado durante más de 40 segundos, se interrumpe el proceso de restablecimiento del RTC.

El restablecimiento del RTC restablecerá el BIOS a los valores predeterminados, desabastecer a Intel vPro y restablecer la fecha y hora del sistema. Los siguientes elementos no resultan afectados por el restablecimiento del RTC:

- · Etiqueta de servicio
- Etiqueta de recurso
- · La etiqueta de propiedad
- Contraseña de administrador
- Contraseña del sistema
- Contraseña de HDD
- TPM activado y Active
- Bases de datos de claves
- Registros del sistema

Los siguientes elementos pueden o no restablecerse en función de sus selecciones de la configuración personalizada del BIOS:

- Lista de arranque
- "Enable Legacy OROM" (activar OROM heredadas)
- · Secure Boot Enable (Activación de arranque seguro)
- · Permitir degradación del BIOS

Cómo ponerse en contacto con Dell

i NOTA: Si no tiene una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en su factura de compra, en su albarán de entrega, en su recibo o en el catálogo de productos Dell.

Dell proporciona varias opciones de servicio y asistencia en línea y por teléfono. La disponibilidad varía según el país y el producto y es posible que algunos de los servicios no estén disponibles en su área. Si desea ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, la asistencia técnica o el servicio de atención al cliente:

- 1. Vaya a Dell.com/support.
- 2. Seleccione la categoría de soporte.
- 3. Seleccione su país o región en la lista desplegable Elija un país o región que aparece al final de la página.
- 4. Seleccione el enlace de servicio o asistencia apropiado en función de sus necesidades.