Torre Dell OptiPlex 5055

Owner's Manual



Notas, precauciónes y advertencias

- () NOTA: Una NOTA señala información importante que lo ayuda a hacer un mejor uso de su producto.
- △ PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica un potencial daño al hardware o pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.
- ADVERTENCIA: Una señal de ADVERTENCIA indica la posibilidad de sufrir daño a la propiedad, heridas personales o la muerte.

© 2018 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell, EMC, y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o de sus subsidiarias. Otras marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Contenido

1 Manipulación del equipo	6
Instrucciones de seguridad	6
Apagado del equipo	6
Apagado del equipo (Windows 10)	6
Antes de manipular el interior del equipo	7
Después de manipular el interior del equipo	7
2 Chasis	8
Vista frontal del chasis	8
Vista de la parte posterior del chasis: Unidad de procesamiento acelerado Radeon R7, serie A	9
3 Extracción e instalación de componentes	10
Herramientas recomendadas	10
Cubierta posterior	10
Extracción de la cubierta	10
Instalación de la cubierta	12
Bisel frontal	12
Extracción del embellecedor frontal	12
Instalación del embellecedor frontal	14
Puerta del panel frontal	14
Apertura de la puerta del panel frontal	14
Dispositivo de almacenamiento	15
Extracción del conjunto de la unidad de disco duro de 3,5 pulgadas	15
Extracción del conjunto de la unidad de disco duro de 2,5 pulgadas	19
Unidad óptica	
Extracción de la unidad óptica	
Instalación de la unidad óptica	23
SSD PCIe M.2	23
Extracción de la SSD PCIe M.2 opcional	23
Instalación de la SSD PCIe M.2 opcional	24
Tarjeta SD	25
Extracción del lector de tarjetas SD	25
Instalación del lector de tarjetas SD	
Módulos de memoria	
Extracción del módulo de memoria	26
Instalación de un módulo de memoria	
Tarjeta de expansión	27
Extracción de la tarjeta de expansión PCle	27
Instalación de la tarjeta de expansión PCle	28
Unidad de fuente de alimentación	28
Extracción de la unidad de fuente de alimentación - (PSU)	28
Instalación de la unidad de fuente de alimentación (PSU)	30
Interruptor de intrusión	30

Extracción del switch de intrusión	
Instalación del switch de intrusión	
Interruptor de alimentación	
Extracción del switch de alimentación	
Instalación del switch de alimentación	
Altavoz	
Extracción del altavoz	
Instalación de un altavoz	
Batería de tipo botón	
Extracción de la batería de tipo botón	
Instalación de la batería de tipo botón	
Ensamblaje del disipador de calor	
Extracción del ensamblaje del disipador de calor	
Instalación del ensamblaje del disipador de calor	
Procesador	
Extracción del procesador	
Instalación del procesador	
Ventilador del sistema	40
Extracción del ventilador del sistema	
Instalación del ventilador del sistema	
Placa base	41
Extracción de la placa base	
Instalación de la placa base	45
Tecnología y componentes	
AMD PT B350	
AMD B350	
Especificación	47
AMD Radeon R7 M450	
Especificaciones principales	
AMD Radeon R5 M430	
Especificaciones principales	
Características de USB	
USB 3.1 Gen 1 (USB de modo de velocidad extra)	
Velocidad	
Aplicaciones	50
Compatibilidad	50
DDR4	51
Detalles de la DDR4	51
Errores de memoria	52
System Setup (Configuracion del sistema)	
Resumen de BIUS.	
Ivienu de Inicio	
Opciones de configuración del sistema	

5

4

6 Solución de problemas	64
Evaluación del sistema de preinicio mejorado: Diagnósticos de ePSA	64

Manipulación del equipo

Instrucciones de seguridad

Utilice las siguientes directrices de seguridad para proteger su computadora de posibles daños y para garantizar su seguridad personal. A menos que se señale lo contrario, cada procedimiento incluido en este documento asume que existen las siguientes condiciones:

- · Ha leído la información sobre seguridad que venía con su equipo.
- Se puede cambiar un componente o, si se ha adquirido por separado, se puede instalar al realizar el procedimiento de extracción en orden inverso.
- ADVERTENCIA: Desconecte todas las fuentes de energía antes de abrir la cubierta o los paneles del equipo. Una vez que termine de trabajar en el interior del equipo, vuelva a colocar todas las cubiertas, paneles y tornillos antes de conectarlo a la fuente de energía.
- ADVERTENCIA: Antes trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en www.Dell.com/regulatory_compliance
- PRECAUCIÓN: Muchas de las reparaciones deben realizarlas únicamente los técnicos de servicio autorizados. El usuario debe llevar a cabo únicamente las tareas de solución de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la documentación del producto o indicadas por el personal de servicio y asistencia en línea o telefónica. La garantía no cubre los daños por reparaciones no autorizadas por Dell. Lea y siga las instrucciones de seguridad proporcionadas con el producto.
- PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, toque tierra mediante el uso de un brazalete antiestático o toque periódicamente una superficie metálica no pintada al mismo tiempo que toca un conector de la parte posterior de la computadora.
- PRECAUCIÓN: Manipule los componentes y las tarjetas con cuidado. No toque los componentes o contactos ubicados en una tarjeta. Sostenga las tarjetas por sus bordes o por su soporte metálico de montaje. Sujete un componente, como un procesador, por sus bordes y no por sus patas.
- PRECAUCIÓN: Cuando desconecte un cable, tire de su conector o de su lengüeta de tiro, y no del cable en sí. Algunos cables tienen conectores con lengüetas de bloqueo; si va a desconectar un cable de este tipo, antes presione las lengüetas de bloqueo. Cuando separe conectores, manténgalos alineados para evitar doblar las patas de conexión. Además, antes de conectar un cable, asegúrese de que los dos conectores estén orientados y alineados correctamente.
- NOTA: Es posible que el color del equipo y de determinados componentes tengan un aspecto distinto al que se muestra en este documento.

Apagado del equipo

Apagado del equipo (Windows 10)

PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de datos, guarde todos los archivos que tenga abiertos y ciérrelos, y salga de todos los programas antes de apagar el equipo.



- 1 Haga clic o toque el icono de
- 2 Haga clic o toque el ${}^{\circ}$ y luego haga clic o toque **Apagar**.

INOTA: Asegúrese de que el equipo y todos los dispositivos conectados están apagados. Si el equipo y los dispositivos conectados no se han apagado automáticamente al cerrar el sistema operativo, mantenga presionado el botón de encendido durante unos seis segundos para apagarlos.

Antes de manipular el interior del equipo

Para evitar daños en el equipo, realice los pasos siguientes antes de empezar a manipular su interior.

- 1 Asegúrese de respetar las Instrucciones de seguridad.
- 2 Asegúrese de que la superficie de trabajo sea plana y esté limpia para evitar que se raye la cubierta del equipo.
- 3 Asegúrese de respetar el Apagado del equipo.
- 4 Desconecte todos los cables de red del equipo.

PRECAUCIÓN: Para desenchufar un cable de red, desconéctelo primero del equipo y, a continuación, del dispositivo de red.

- 5 Desconecte su equipo y todos los dispositivos conectados de las tomas de alimentación eléctrica.
- 6 Mantenga pulsado el botón de encendido con el equipo desenchufado para conectar a tierra la placa base.

INOTA: Protéjase de posibles descargas electrostáticas al usar una pulsera con conexión a tierra en la muñeca o tocar periódicamente una superficie metálica no pintada al mismo tiempo que toca un conector de la parte posterior del equipo.

Después de manipular el interior del equipo

Una vez finalizado el procedimiento de instalación, asegúrese de conectar los dispositivos externos, las tarjetas y los cables antes de encender el equipo.

1 Conecte los cables telefónicos o de red al equipo.

A PRECAUCIÓN: Para conectar un cable de red, enchúfelo primero en el dispositivo de red y, después, en el equipo.

- 2 Conecte el equipo y todos los dispositivos conectados a la toma eléctrica.
- 3 Encienda el equipo.
- 4 De ser necesario, ejecute ePSA Diagnostics (Diagnósticos de ePSA) para comprobar que el equipo esté funcionando correctamente.

2



Vista frontal del chasis



- 1 Botón de encendido e indicador luminoso de alimentación
- 3 Lector de tarjeta de memoria (opcional)
- 5 Puerto para auriculares
- 7 Puerto USB 2.0

- 2 Indicador luminoso de actividad de la unidad de disco duro
- 4 Unidad óptica (opcional)
- 6 Puerto USB 2.0 con PowerShare
- 8 Puerto USB 3.1 de primera generación

Vista de la parte posterior del chasis: Unidad de procesamiento acelerado Radeon R7, serie A



- 1 Puerto de línea de salida
- 3 Puerto serie
- 5 Puerto USB 3.1 de primera generación
- 7 Ranuras para tarjetas de expansión:
- 9 Indicador luminoso de diagnóstico del suministro de energía
- 11 Ranura para cable de seguridad Kensington
- 13 Puerto para mouse PS/2
- 15 Seguro de liberación

- 2 DisplayPort
- 4 Puerto para teclado PS/2
- 6 Puertos USB 2.0 (admite encendido inteligente).
- 8 Puerto del conector de alimentación
- 10 Anillo del candado
- 12 Puerto de red
- 14 Puerto del conector VGA (opcional)
- 16 Ranura de bloqueo de la cubierta del cable

Extracción e instalación de componentes

Esta sección ofrece información detallada sobre cómo extraer o instalar los componentes de su equipo.

Herramientas recomendadas

Los procedimientos de este documento requieren el uso de las siguientes herramientas:

- · Un destornillador de punta plana pequeño
- Destornillador Phillips n.º 1
- · Un objeto puntiagudo de plástico

Cubierta posterior

Extracción de la cubierta

- 1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2 Para liberar la tapa:
 - a Deslice la lengüeta azul para soltar la cubierta del equipo [1].
 - b Deslice la cubierta hacia la parte posterior del equipo [2].

3



3 Levante la tapa de la base y extráigala de la computadora.



Instalación de la cubierta

- 1 Coloque la cubierta en el equipo y deslícela hacia delante hasta que encaje en su lugar.
- 2 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Bisel frontal

Extracción del embellecedor frontal

- 1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2 Extraiga la cubierta.
- 3 Para extraer el bisel frontal:
 - a Levante las lengüetas para liberar el bisel del chasis [1].
 - b Jale el bisel para extraerlo del chasis [2].

(i) NOTA: Asegúrese de que las lengüetas de la parte inferior del bisel también se liberen antes de levantarlo.



4 Levante el bisel frontal para extraerlo de la computadora.

DØL



Instalación del embellecedor frontal

- 1 Coloque el bisel de modo tal que quede alineado con los soportes de la lengüeta de la base del marco del chasis.
- 2 Presione el bisel hasta que las lengüetas encajen en su lugar.
- 3 Coloque la cubierta.
- 4 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Puerta del panel frontal

Apertura de la puerta del panel frontal

- 1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2 Extraiga:
 - a la cubierta
 - b el bisel frontal

PRECAUCIÓN: La puerta del panel frontal se abre solo de forma limitada. Consulte la imagen impresa en la puerta del panel frontal para el nivel máximo admisible.

3 Tire de la puerta del panel frontal para abrirla.



Dispositivo de almacenamiento

Extracción del conjunto de la unidad de disco duro de 3,5 pulgadas

- 1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2 Extraiga:

3

- a la cubierta
- b el bisel frontal
- Para extraer el conjunto de la unidad de disco duro, realice lo siguiente:
 - a Desconecte los cables del conjunto del disco duro de los conectores de la unidad.



(i) NOTA:

Desconecte los cables de los sujetadores de la caja de la unidad.

- b Deslice la puerta del panel frontal.
- c Extraiga la placa metálica.



d Presione la lengüeta azul [1] y tire del conjunto de la unidad de disco duro para extraerla de la computadora [2].

D&L



INOTA: Es posible que en la lengüeta se indique 5,25 pulgadas porque también puede instalar una unidad de disco duro de 5,25 pulgadas en el mismo compartimiento de unidades.

Extracción de la unidad de disco duro de 3,5 pulgadas del soporte

- 1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2 Extraiga:
 - a la cubierta
 - b el bisel frontal
 - c el ensamblaje del disco duro
- 3 Para extraer el soporte de la unidad de disco duro:
 - a Tire un lado de el soporte de la unidad de disco duro para desenganchar las patas del soporte de las ranuras de la unidad de disco duro [1].
 - b Levante la unidad de disco duro para extraerla del soporte de la unidad de disco duro [2].



Instalación de la unidad de disco duro de 3,5 pulgadas en su soporte

- 1 Doble el lado del soporte de la unidad de disco duro, alinee las patas del soporte con la unidad de disco duro e insértelas.
- 2 Inserte la unidad de disco duro en el soporte de la unidad de disco duro hasta que encaje en su lugar.
- 3 Coloque:
 - a el ensamblaje del disco duro
 - b el bisel frontal
 - c la cubierta
- 4 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Instalación del conjunto de la unidad de disco duro de 3,5 pulgadas

- 1 Inserte el ensamblaje de la unidad de disco duro en la ranura en el equipo hasta que encaje en su lugar.
- 2 Coloque la placa de metal.
- 3 Conecte el cable SATA y el cable de alimentación a los conectores de la unidad de disco duro.
- 4 Coloque:
 - a el bisel frontal
 - b la cubierta
- 5 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción del conjunto de la unidad de disco duro de 2,5 pulgadas

- 1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2 Extraiga:
 - a la cubierta
 - b el bisel frontal
- 3 Retire la puerta del panel frontal.
- 4 Para extraer el conjunto de la unidad de disco duro, realice lo siguiente:
 - a Desconecte los cables del conjunto de la unidad de disco duro de los conectores de la unidad de disco duro [1].
 - Mantenga presionadas las lengüetas azules en ambos lados [2] y tire del conjunto de la unidad para extraerla de la computadora
 [3].



Extracción de la unidad de disco duro de 2,5 pulgadas del soporte

- 1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2 Extraiga:

3

- a la cubierta
- b el bisel frontal
- c Conjunto de unidades de disco duro de 2,5 pulgadas
- Para extraer el soporte de la unidad de disco duro:
 - a Tire un lado de el soporte de la unidad de disco duro para desenganchar las patas del soporte de las ranuras de la unidad de disco duro [1].
 - b Levante la unidad de disco duro para extraerla del soporte [2].



Instalación de la unidad de disco duro de 2,5 pulgadas en su soporte

- 1 Doble el lado del soporte de la unidad de disco duro, alinee las patas del soporte con la unidad de disco duro e insértelas.
- 2 Inserte la unidad de disco duro en el soporte de la unidad de disco duro hasta que encaje en su lugar.
- 3 Coloque:
 - a Conjunto de unidades de disco duro de 2,5 pulgadas
 - b el bisel frontal
 - c la cubierta
- 4 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Instalación del conjunto de la unidad de disco duro de 2,5 pulgadas

- 1 Inserte el conjunto de la unidad en la ranura de la computadora hasta que encaje en su lugar.
- 2 Cierre la puerta del panel frontal.
- 3 Conecte el cable SATA y el cable de alimentación a los conectores de la unidad de disco duro.
- 4 Coloque:
 - a el bisel frontal
 - b la cubierta
- 5 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Unidad óptica

Extracción de la unidad óptica

- 1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2 Extraiga:
 - a la cubierta
 - b el bisel frontal
- 3 Retire la puerta del panel frontal.
- 4 Para extraer el conjunto de la unidad óptica:
 - a Desconecte el cable de datos y el cable de alimentación de los conectores de la unidad óptica [1].

(i) NOTA: Es posible que deba sacar los cables de las lengüetas que están debajo del compartimiento de la unidad para poder desconectar los cables de los conectores.

b Cierre la puerta del panel frontal [2].



c Presione la lengüeta de liberación azul [1] y extraiga la unidad óptica del equipo [2].



Instalación de la unidad óptica

- 1 Inserte la unidad de disco duro en el compartimento de la unidad óptica hasta que encaje en su lugar.
- 2 Abra la puerta del panel frontal.
- 3 Pase el cable de datos y el cable de alimentación por debajo del compartimiento de la unidad.
- 4 Conecte el cable de datos y el de alimentación a los conectores de la unidad óptica.
- 5 Cierre la puerta del panel frontal.
- 6 Coloque:
 - a el bisel frontal
 - b la cubierta
- 7 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

SSD PCIe M.2

Extracción de la SSD PCIe M.2 opcional

- 1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2 Extraiga:
 - a la cubierta
 - b el bisel frontal

3 Retire la puerta del panel frontal.

- 4 Para quitar la SSD PCIe M.2:
 - a Tire de la lengüeta de plástico azul que fija la SSD PCIe M.2 a la placa base [1].
 - b Desconecte la SSD PCIe M.2 del conector situado en la placa base [2].



Instalación de la SSD PCIe M.2 opcional

- 1 Inserte la SSD PCIe M2 en el conector.
- 2 Presione la pata azul plástica para fijar la SSD PCIe M.2.
- 3 Cierre la puerta del panel frontal.
- 4 Coloque:
 - a el bisel frontal
 - b la cubierta
- 5 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Tarjeta SD

Extracción del lector de tarjetas SD

- 1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2 Extraiga:

4

- a la cubierta
- b el bisel frontal
- 3 Retire la puerta del panel frontal.
 - Para extraer la tarjeta SD, realice lo siguiente:
 - a Desconecte el cable del lector de tarjetas SD del conector de la placa base [1].
 - b Extraiga el tornillo (6+/-1) que fija el lector de tarjetas SD a la puerta del panel frontal [2].

(i) NOTA: El tornillo se encuentra debajo de la tarjeta SD.

c Levante el lector de tarjetas SD para extraerlo del equipo [3].



Instalación del lector de tarjetas SD

- 1 Inserte el lector de tarjetas SD en la ranura de la placa base.
- 2 Apriete el tornillo (6+/-1) para fijar el lector de tarjetas SD a la puerta del panel frontal.

() NOTA: El soporte del tornillo está situado debajo del lector de tarjetas SD.

- 3 Conecte el cable del lector de tarjetas SD al conector de la placa base.
- 4 Cierre la puerta del panel frontal.
- 5 Coloque:
 - a el bisel frontal
 - b la cubierta
- 6 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Módulos de memoria

Extracción del módulo de memoria

- 1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2 Extraiga:
 - a la cubierta
 - b el bisel frontal
- 3 Retire la puerta del panel frontal.
- 4 Para extraer el módulo de memoria, realice lo siguiente:
 - a Presione las lengüetas a ambos lados del módulo de memoria.
 - b Levante el módulo de memoria del conector en la placa base.



Instalación de un módulo de memoria

- 1 Alinee la muesca del módulo de memoria con la lengüeta del conector.
- 2 Inserte el módulo de la memoria en el conector.
- 3 Presione el módulo de memoria hasta que las lengüetas de retención del mismo encajen en su lugar.
- 4 Cierre la puerta del panel frontal.
- 5 Coloque:
 - a el bisel frontal
 - b la cubierta
- 6 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Tarjeta de expansión

Extracción de la tarjeta de expansión PCIe

- 1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2 Extraiga:

4

- a la cubierta
- b el bisel frontal
- 3 Retire la puerta del panel frontal.
 - Para extraer la tarjeta de expansión PCle:
 - a Tire del pestillo de liberación para desbloquear la tarjeta de expansión PCle [1].
 - b Presione la lengüeta de liberación [2] y levante la tarjeta de expansión PCle para extraerla del equipo [3].

(i) NOTA: La lengüeta de liberación se encuentra en la base de la tarjeta de expansión.



5 Repita los pasos para extraer cualquier tarjeta de expansión PCIe adicional.

Instalación de la tarjeta de expansión PCIe

- 1 Tire del pestillo de liberación hacia atrás para abrir.
- 2 Inserte un destornillador en el orificio de un soporte de PCIe y empuje con fuerza para liberar el soporte [2]. Luego, extraiga el soporte de su computadora.
 - (i) NOTA: Para extraer los soportes de PCle (2 y 4), empuje el soporte hacia arriba desde el interior de su computadora para liberarlo y, a continuación, levante el soporte para extraerlo del equipo.
- 3 Inserte la tarjeta de expansión PCIe en el conector de la placa base.
- 4 Asegure la tarjeta de expansión presionando el pestillo hasta que quede sujeta en su lugar.
- 5 Repita los pasos para instalar cualquier tarjeta de expansión PCIe adicional.
- 6 Cierre el pestillo de liberación.
- 7 Cierre la puerta del panel frontal.
- 8 Coloque:
 - a el bisel frontal
 - b la cubierta
- 9 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Unidad de fuente de alimentación

Extracción de la unidad de fuente de alimentación - (PSU)

- 1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2 Extraiga:
 - a la cubierta
 - b el bisel frontal
- 3 Retire la puerta del panel frontal.
- 4 Para liberar la unidad de fuente de alimentación, realice lo siguiente:
 - a Desconecte los cables PSU de los conectores de la placa base [1, 2].
 - b Tire de los sujetadores para liberar los cables de sus soportes [3].
 - c Extraiga los cables de la unidad de fuente de alimentación de los soportes [4].
 - d Extraiga los tornillos (6+/-1) que fijan la PSU a la computadora [5].



5 Para extraer la PSU:

D&LI

a Presione la lengüeta de liberación [1].

NOTA: La lengüeta de liberación se encuentra en la base de la PSU b Deslice y levante la PSU para extraerla de la computadora [2].



Instalación de la unidad de fuente de alimentación (PSU)

- 1 Inserte la PSU en la ranura correspondiente y deslícela hacia la parte posterior del equipo hasta que encaje en su lugar.
- 2 Reemplace los tornillos (6+/-1) para fijar la PSU a la computadora.
- 3 Pase los cables de la PSU a través los ganchos de retención.
- 4 Conecte los cables de la PSU a los conectores de la placa base.
- 5 Cierre la puerta del panel frontal.
- 6 Coloque:
 - a el bisel frontal
 - b la cubierta
- 7 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Interruptor de intrusión

Extracción del switch de intrusión

- 1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2 Extraiga:
 - a la cubierta
 - b el bisel frontal
- 3 Retire la puerta del panel frontal.
- 4 Para extraer el switch de intrusión:
 - a Desconecte el cable del interruptor de intrusiones del conector de la placa base [1].
 - b Desconecte el cable del switch de intrusión del soporte.
 - c Deslice el switch de intrusión y empújelo para extraerlo de la computadora [2].



Instalación del switch de intrusión

- 1 Coloque el interruptor de intrusiones en la ranura del equipo.
- 2 Enrute el cable del switch de intrusión a través del soporte del cable.
- 3 Conecte el cable del interruptor de intrusiones a su conector en la placa base.
- 4 Cierre la puerta del panel frontal.

- 5 Coloque:
 - a el bisel frontal
 - b la cubierta
- 6 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Interruptor de alimentación

Extracción del switch de alimentación

- 1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2 Extraiga:
 - a la cubierta
 - b el bisel frontal
- 3 Retire la puerta del panel frontal.
- 4 Para extraer el switch de alimentación:
 - a Desconecte de la placa base el cable del interruptor de alimentación [1].
 - b Con la ayuda de un objeto puntiagudo de plástico, extraiga el cable del switch de alimentación a través del sujetador de retención [2].
 - c Presione las lengüetas de liberación con un objeto puntiagudo de plástico y deslice el switch de alimentación hacia fuera desde la parte frontal de la computadora [3].
 - d Cierre la puerta del panel frontal [4].





Instalación del switch de alimentación

- 1 Inserte el switch de alimentación en la ranura, desde la parte delantera de la computadora, y presiónelo hasta que encaje en su lugar.
- 2 Alinee el cable con los sujetadores en el conector y conecte el cable.
- 3 Cierre la puerta del panel frontal.
- 4 Coloque:
 - a el bisel frontal
 - b la cubierta
- 5 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Altavoz

Extracción del altavoz

- 1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2 Extraiga:
 - a la cubierta
 - b el bisel frontal



3 Retire la puerta del panel frontal.

- 4 Para extraer el altavoz, realice lo siguiente:
 - a Desconecte el cable del altavoz del conector de la placa base [1].
 - b Cierre la puerta del panel frontal [2].



c Presione las lengüetas de liberación [1] y deslice el módulo del altavoz [2] de la ranura.



Instalación de un altavoz

- 1 Introduzca el altavoz en la ranura.
- 2 Presione el módulo del altavoz hacia abajo hasta que haga clic.
- 3 Conecte el cable del altavoz al conector de la placa base.
- 4 Cierre la puerta del panel frontal.
- 5 Coloque:
 - a el bisel frontal
 - b la cubierta
- 6 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Batería de tipo botón

Extracción de la batería de tipo botón

- 1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2 Extraiga:
 - a la cubierta
 - b el bisel frontal

- c la tarjeta de expansión
- 3 Retire la puerta del panel frontal.
- 4 Para extraer la batería de tipo botón:
 - a Con la ayuda de un objeto puntiagudo de plástico, presione el pestillo de liberación hasta que la batería de tipo botón salte [1].
 - b Desconecte la batería de tipo botón del conector de la placa base [2].



Instalación de la batería de tipo botón

- 1 Sostenga la batería con el signo + hacia arriba y deslícela debajo de las lengüetas de fijación situadas en el lado positivo del conector.
- 2 Presione la pila dentro del conector hasta que encaje en su lugar.
- 3 Cierre la puerta del panel frontal.
- 4 Coloque:
 - a la tarjeta de expansión
 - b el bisel frontal
 - c la cubierta
- 5 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Ensamblaje del disipador de calor

Extracción del ensamblaje del disipador de calor

- 1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2 Extraiga:

4

- a la cubierta
- b el bisel frontal
- 3 Retire la puerta del panel frontal.
 - Para extraer el ensamblaje del disipador de calor, realice lo siguiente:
 - a Desconecte el cable del ensamblaje del disipador de calor del conector situado en la placa base [1].
 - b Afloje los tornillos cautivos (6+/-1) que fijan el conjunto del disipador de calor a la placa base [2].

(i) NOTA: Afloje los tornillos en función de los números disponibles en la placa base.

c Levante el ensamblaje del disipador de calor para extraerlo del equipo [3].



Instalación del ensamblaje del disipador de calor

- 1 Alinee los tornillos del disipador de calor con los soportes de la placa base.
- 2 Coloque el ensamblaje del disipador de calor sobre el procesador.
- 3 Reemplace los tornillos cautivos (6+/-1) para fijar el conjunto del disipador de calor a la placa base.

(i) NOTA: Apriete los tornillos según el orden que se indica en la placa base.

- 4 Conecte el cable del ensamblaje del disipador de calor al conector de la placa base.
- 5 Cierre la puerta del panel frontal.
- 6 Coloque:
 - a el bisel frontal
 - b la cubierta
- 7 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Procesador

Extracción del procesador

- 1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2 Extraiga:
 - a la cubierta
 - b el bisel frontal
- 3 Abra la puerta del panel frontal.
- 4 Extraiga el conjunto del disipador de calor
- 5 Para extraer el procesador:
 - a Libere la palanca del zócalo presionando la palanca hacia abajo y hacia fuera desde debajo de la lengüeta en el protector del procesador [1].
 - b Levante la palanca hacia arriba y levante el protector del procesador [2].
 - c Levante el procesador para extraerlo del zócalo [3].

PRECAUCIÓN: No toque las patas del socket del procesador porque son frágiles y pueden dañarse. Tenga cuidado de no doblar las patas del zocket del procesador cuando extraiga el procesador del zocket.



Instalación del procesador

1 Alineación del procesador con los salientes del zócalo.

PRECAUCIÓN: No emplee fuerza para colocar el procesador. Cuando el procesador está colocado de forma correcta, se encaja fácilmente en el zócalo.

- 2 Alinee el indicador de la pata 1 del procesador con el triángulo en el socket.
- 3 Coloque el procesador en el socket de manera tal que las ranuras del procesador se alineen con los salientes del socket.
- 4 Cierre el protector del procesador deslizándolo por debajo de los tornillos de retención.
- 5 Baje la palanca del socket presiónela debajo de la lengüeta para encajarla.
- 6 Instale el conjunto del disipador de calor.
- 7 Cierre la puerta del panel frontal.
- 8 Coloque:
 - a el bisel frontal
 - b la cubierta
- 9 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Ventilador del sistema

Extracción del ventilador del sistema

- 1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2 Extraiga:
 - a la cubierta
 - b el bisel frontal
 - c Switch de intrusión
- 3 Abra la puerta del panel frontal.
- 4 Para extraer el ventilador del sistema:
 - a Desconecte el cable del ventilador del sistema del conector de la placa base [1].
 - b Quite la cinta que sujeta el cable del switch de intrusión del ventilador del sistema y retire el cable.
 - c Estire de los tornillos que fijan el ventilador al equipo para facilitar la extracción del mismo [2].
 - d Levante el ventilador del sistema para extraerlo del equipo [3].



Instalación del ventilador del sistema

- 1 Inserte los tornillos en las ranuras del marco del chasis.
- 2 Sujete el ventilador del sistema con el cable hacia la base de la computadora.
- 3 Alinee las ranuras del ventilador del sistema con los tornillos en la pared del chasis.
- 4 Pase los ojales por las correspondientes muescas del ventilador del sistema.
- 5 Estire de los tornillos y deslice el ventilador del sistema hacia el equipo hasta que encaje en su lugar.

(i) NOTA: Instale primero los ojales inferiores.

- 6 Fije el cable del switch de intrusión al ventilador del sistema con cinta adhesiva.
- 7 Conecte el cable del ventilador del sistema al conector de la placa base.
- 8 Cierre la puerta del panel frontal.
- 9 Coloque:
 - a interruptor de intrusiones
 - b el bisel frontal
 - c la cubierta
- 10 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Placa base

Extracción de la placa base

- 1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2 Extraiga:
 - a la cubierta
 - b el bisel frontal
- 3 Abra la puerta del panel frontal.
- 4 Extraiga:
 - a Ensamblaje del disipador de calor
 - b el procesador
 - c la tarjeta de expansión
 - d Tarjeta SSD PCIe M2 opcional
 - e el lector de tarjetas SD
 - f Módulo de memoria
- 5 Desconecte la unidad óptica y los cables de la unidad de disco duro [1,2] de los conectores de la placa base.



- 6 Desconecte los siguientes cables de la placa base:
 - a PSU [1]
 - b Switch de alimentación [2]
 - c Altavoz [3]
 - d PSU [4]
 - e Distribución de alimentación para la unidad óptica y la unidad de disco duro [5]
 - f Ventilador del sistema [6]
 - g Switch de intrusiones [7]



7 Para extraer la placa base, realice lo siguiente:

DØLL

a Extraiga los tornillos (6+/-1) que fijan la placa base a la computadora.



b Deslice la placa base y levántela para extraerla de la computadora [2].



Instalación de la placa base

- 1 Sujete la placa base por los bordes y alineela hacia la parte posterior del equipo.
- 2 Baje la placa base hacia el chasis hasta que los conectores en la parte posterior de la placa base queden alineados con las ranuras del chasis, y los orificios de los tornillos de la placa base estén alineados con los separadores del equipo.
- 3 Reemplace los tornillos (6+/-1) que fijan la placa base a la computadora.
- 4 Pase todos los cables a través de los sujetadores del enrutador.
- 5 Alinee los cables con los sujetadores de los conectores de la placa base y conecte los siguientes cables a la placa base:
 - a interruptor de intrusiones
 - b el ventilador del sistema
 - c Distribución de alimentación para unidad óptica y disco duro
 - d Fuente de alimentación (2 cables)
 - e Cables de la unidad óptica y el disco duro (4 cables)
 - f el altavoz
 - g el interruptor de alimentación
- 6 Fije el cable del switch de intrusión al ventilador del sistema con cinta adhesiva.

- 7 Conecte el cable del ventilador del sistema al conector de la placa base.
- 8 Cierre la puerta del panel frontal.
- 9 Coloque:
 - a Módulo de memoria
 - b SSD PCIe M.2 opcional
 - c la tarjeta de expansión
 - d el lector de tarjetas SD
 - e el procesador
 - f Ensamblaje del disipador de calor
- 10 Cierre la puerta del panel frontal.
 - a el bisel frontal
 - b la cubierta
- 11 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Tecnología y componentes

4

En este capítulo se ofrece información detallada sobre la tecnología y los componentes disponibles en el sistema.

Temas:

- AMD PT B350
- AMD Radeon R7 M450
- AMD Radeon R5 M430
- · Características de USB
- · DDR4

AMD PT B350

AMD B350

- El chipset es perfecto para los usuarios que valoran la flexibilidad y el control de lxxx, pero que no necesitan el máximo ancho de banda PCIe que requieren las configuraciones de múltiples GPU.
- · AMD Socket AM4 es la nueva plataforma preparada para el futuro de la empresa que brinda la memoria DDR4 más rápida.
- Gracias a la conectividad SATA y USB directa del procesador configurable para lograr la flexibilidad necesaria en el mundo real, la nueva plataforma AM4 se beneficia de las características de vanguardia

Especificación

Tabla 1. Especificación

Especificación	Detalles
Gráficos PCI Express Gen3	1X16 (AMD Ryzen™)1x8 (Serie A/AMD Athlon™)
USB 3.1 G2 + 3.1 G1 + 2.0	2+6+6
SATA + NVMe	4 + X2 NVMe (o 2 SATA 1 x4 NVMe en el procesador Ryzen™ AMD).
SATA Express* (SATA y GPP PCIe G3*)	1
PCI Express® GP	X6 Gen2 (más x2 PCle Gen3 cuando no hay ninguna NVMe x4)
SATA RAID	0,1,10
Dos ranuras PCI Express®	No
Sincronización excesiva	Desbloqueado

AMD Radeon R7 M450

• El primer gráfico muestra el rendimiento relativo de la tarjeta de video en comparación con las otras 10 tarjetas de video comunes en términos de PassMark G3D Mark.

Especificaciones principales

La siguiente tabla contiene las especificaciones principales de la AMD Radeon R7 M450:

Tabla 2. Especificaciones principales

Especificación	AMD Radeon R7 M450
Linea de productos	AIVID
Compatible con API	DirectX 12, OpenCL 1.2, OpenGL 4.3
Clock Speed	925 MHz
Amplitud del bus	128 bits
Velocidad de funcionamiento de la memoria	1,125 GHz
Tecnología	DDR3 SDRAM
Resolución externa máx.	1920 × 1080
Tipo de interfaz	PCI Express 3.0 x16

AMD Radeon R5 M430

La AMD Radeon R5 M430 es una tarjeta de gráfico de nivel de entrada para laptops. Se basa en la Radeon R5 M330 / M335 o R7 M340 más antiguas.

Especificaciones principales

La siguiente tabla contiene las especificaciones principales de la AMD Radeon R5 M430:

Tabla 3. Especificaciones principales

Especificación	AMD Radeon R5 M430
Radeon R5 serie M400	Radeon R5 M430
Nombre clave	Sun XT
Arquitectura	GCN
Canalizaciones	320: unificado
Amplitud del bus de memoria	64 bits
Memoria compartida	No
Tecnología	28 nm
DirectX	DirectX 12

Características de USB

El Bus serie universal, o USB, se introdujo en 1996. Simplificó enormemente la conexión entre computadoras host y dispositivos periféricos como ratones, teclados, controladores externos e impresoras.

La taba que aparece a continuación ofrece un breve resumen de la evolución del USB.

Tabla 4. Evolución del USB

Тіро	Velocidad de transferencia de datos	Categoría	Año de introducción
USB 3.0/USB 3.1 Gen 2	5 Gb/s	Velocidad extra	2010
USB 2.0	480 Mb/s	Alta velocidad	2000

USB 3.1 Gen 1 (USB de modo de velocidad extra)

Desde hace años, el USB 2.0 se ha establecido firmemente como el estándar de interfaz de facto en el mundo de las computadoras, con unos 6 mil millones de dispositivos vendidos. De todos modos, la necesidad de brindar una mayor velocidad sigue aumentando debido a los hardware informáticos cada vez más rápidos y a las demandas de ancho de banda más exigentes. El USB 3.1 Gen 1 por fin tiene la respuesta a las demandas de los consumidores, con una velocidad estimada 10 veces mayor que la de su predecesor. En resumen, las características del USB 3.1 Gen 1 son las siguientes:

- · Velocidades de transferencia superiores (hasta 5 Gb/s)
- Aumento máximo de la alimentación del bus y mayor consumo de corriente de dispositivo para acomodar mejor a los dispositivos con un alto consumo energético
- · Nuevas funciones de administración de alimentación
- · Transferencias de datos dúplex completas y compatibilidad con nuevos tipos de transferencia
- · Compatibilidad con versiones anteriores de USB 2.0
- Nuevos conectores y cable

Las secciones que se muestran a continuación tratan algunas de las preguntas más frecuentes en relación con el USB 3.1 Gen 1.



Velocidad

Actualmente, hay 3 modos de velocidad definidas según la especificación del USB 3.1 Gen 1 más reciente. Dichos modos son: velocidad extra, alta velocidad y velocidad total. El nuevo modo de velocidad extra tiene una velocidad de transferencia de 4,8 Gb/s. Si bien la especificación mantiene los modos de USB Hi-Speed y Full-Speed, conocidos como USB 2.0 y 1.1 respectivamente, los modos más lentos siguen funcionando a 480 Mb/s y 12 Mb/s y son compatibles con versiones anteriores.

La especificación USB 3.1 Gen 1 ha alcanzado un rendimiento muy superior gracias a los cambios técnicos que se indican a continuación:

- Un bus físico adicional que se agrega en paralelo al bus USB 2.0 existente (consulte la imagen a continuación).
- Anteriormente, la especificación USB 2.0 tenía cuatro cables (alimentación, conexión a tierra y dos para datos diferenciales). USB 3.1 Gen 1 agrega cuatro más para disponer de dos pares para las diferentes señales (recepción y transmisión), con un total combinado de ocho conexiones en los conectores y el cableado.
- USB 3.1 Gen 1 utiliza la interfaz de datos bidireccional, en lugar del arreglo de dúplex medio del USB 2.0. Esto aumentará 10 veces el ancho de banda teórico.



Dado que las exigencias actuales para las transferencias de datos en relación con el contenido de video de alta definición, los dispositivos de almacenamiento de terabyte, las cámaras digitales con un número elevado de megapíxeles, etc., son cada vez mayores, es posible que el USB 2.0 no sea lo suficientemente rápido. Además, ninguna conexión USB 2.0 podría aproximarse al rendimiento máximo teórico de 480 Mb/s, lo que hace que la transferencia de datos se realice a 320 Mb/s (40 MB/s): el máximo real actual. De igual modo, las conexiones USB 3.1 Gen 1 nunca alcanzarán los 4,8 Gb/s. Probablemente, veremos una velocidad máxima real de 400 MB/s con los proyectores. De este modo, la velocidad del USB 3.1 Gen 1 es 10 veces mayor que la del USB 2.0.

Aplicaciones

El USB 3.1 Gen 1 abre el panorama y proporciona más espacio para que los dispositivos ofrezcan una mejor experiencia en general. Donde antes el video USB era apenas aceptable (desde una perspectiva de resolución máxima, latencia y compresión de video), es fácil imaginar que con 5 a 10 veces más de ancho de banda disponible, las soluciones de video USB deberían funcionar mucho mejor. El DVI de enlace único requiere casi 2 Gb/s de rendimiento. Donde antes la capacidad de 480 Mb/s suponía una limitación, los 5 Gb/s actuales son más que alentadores. Con su velocidad prometida de 4,8 Gb/s, el estándar se abrirá camino entre algunos productos que anteriormente no eran habituales para los puertos USB, como los sistemas de almacenamiento RAID externos.

A continuación, se enumeran algunos de los productos que cuentan con USB 3.1 Gen 1 de velocidad extra:

- · Unidades de disco duro externas USB 3.1 Gen 1 para computadora
- · Unidades de disco duro portátiles USB 3.1 Gen 1
- · Adaptadores y acoplamiento de unidades USB 3.1 Gen 1
- · Unidades y lectores Flash USB 3.1 Gen 1
- Unidades de estado sólido USB 3.1 Gen 1
- · RAID USB 3.1 Gen 1
- · Unidades ópticas
- · Dispositivos multimedia
- · Sistema de red
- · Tarjetas de adaptador y concentradores USB 3.1 Gen 1

Compatibilidad

La buena noticia es que el USB 3.1 Gen 1 se ha planificado cuidadosamente desde el principio para coexistir sin inconvenientes con el USB 2.0. En primer lugar, mientras el USB 3.1 Gen 1 especifica las nuevas conexiones físicas y, por lo tanto, cables nuevos para aprovechar las ventajas de la mayor velocidad del nuevo protocolo, el conector en sí conserva la misma forma rectangular con los cuatro contactos USB 2.0 exactamente en la misma ubicación anterior. Los cables del USB 3.1 Gen 1 presentan cinco nuevas conexiones para transportar los

datos transmitidos y recibidos de manera independiente, y solo entran en contacto cuando se conectan a una conexión USB adecuada de velocidad extra.

Windows 8/10 es compatible con las controladoras USB 3.1 Gen 1. Esto contrasta con las versiones anteriores de Windows, que siguen necesitando controladores independientes para las controladoras USB 3.1 Gen 1.

Microsoft anunció que Windows 7 sería compatible con USB 3.1 Gen 1, quizá no en su primer lanzamiento, sino en un Service Pack posterior o una actualización. No es errado pensar que luego de una versión exitosa de USB 3.1 Gen 1 para Windows 7, la compatibilidad con el modo de velocidad extra se extienda a la versión Vista. Microsoft lo ha confirmado explicando que la mayoría de sus socios considera que Vista también debería admitir la especificación USB 3.1 Gen 1.

Por ahora, no se tiene conocimiento sobre la compatibilidad de la velocidad extra con Windows XP. Dado que XP es un sistema operativo de siete años, la probabilidad de que esto ocurra es remota.

DDR4

La memoria DDR4 (velocidad de datos doble de cuarta generación) es un sucesor de mayor velocidad de las tecnologías DDR2 y DDR3, y permite hasta 512 GB de capacidad, en comparación con el máximo de 128 GB por DIMM de la memoria DDR3. La memoria DDR4 dinámica de acceso aleatorio sincrónica se ajusta de manera diferente de SDRAM y DDR para impedir que el usuario vuelva a instalar el tipo de memoria incorrecto en el sistema.

La memoria DDR4 necesita 20 por ciento menos, o simplemente 1,2 voltios, en comparación con los 1,5 voltios de energía eléctrica que requiere la DDR3. Además, la DDR4 es compatible con un nuevo modo de apagado profundo que permite al dispositivo host pasar al modo de suspensión sin necesidad de actualizar su memoria. Se espera que el modo de apagado profundo reduzca el consumo de energía en suspensión entre un 40 y 50 por ciento.

Detalles de la DDR4

Hay sutiles diferencias entre los módulos de memoria DDR3 y DDR4, tal como se indica a continuación.

Diferencia de la muesca principal

La muesca principal en un módulo DDR4 se encuentra en una ubicación distinta de la muesca principal en un módulo DDR3. Ambas muescas se encuentran en el borde de la inserción pero la ubicación de la muesca en la DDR4 es ligeramente diferente, para evitar que el módulo se instale en una placa base o una plataforma incompatibles.



Figura 1. Diferencia de muesca

Mayor espesor

Los módulos DDR4 son un poco más gruesos que los de la DDR3 para dar cabida a más capas de señal.



Figura 2. Diferencia de grosor

Borde curvo

Los módulos DDR4 tienen un borde curvo para ayudar con la inserción y aliviar la tensión en el PCB durante la instalación de la memoria.



Figura 3. Borde curvo

Errores de memoria

Los errores de memoria en el sistema muestran el nuevo código de falla ON-FLASH-FLASH u ON-FLASH-ON Si todas las memorias fallan, la pantalla LCD no se enciende. Intente solucionar un posible error de la memoria conectando los módulos de memoria en buen estado en los conectores de la memoria, ubicados en la parte inferior del sistema o debajo del teclado, como en algunos sistemas portátiles.

System Setup (Configuración del sistema)

System Setup (Configuración del sistema) le permite administrar el hardware de la computadora y especificar las opciones de nivel de BIOS. En System Setup (Configuración del sistema), puede:

- · Modificar la configuración de la NVRAM después de añadir o eliminar hardware.
- · Ver la configuración de hardware del sistema.
- · Habilitar o deshabilitar los dispositivos integrados.
- · Definir umbrales de administración de energía y de rendimiento.
- · Administrar la seguridad del equipo.

Temas:

- · Resumen de BIOS
- Especificaciones

Resumen de BIOS

Menú de inicio

Presione <F12> cuando aparezca el logotipo de Dell[™] para iniciar un menú de inicio de una vez con una lista de los dispositivos de inicio válidos del sistema. Las opciones de diagnósticos y de configuración del BIOS también se incluyen en este menú. Los dispositivos que aparecen en el menú de inicio dependen de los dispositivos de inicio del sistema. Este menú es útil cuando intenta iniciar un dispositivo en particular o ver los diagnósticos del sistema. El uso del menú de inicio no modifica el orden de inicio almacenado en el BIOS. Las opciones son:

- Legacy Boot (Inicio heredado):
 - Internal HDD (Disco duro interno)
 - Onboard NIC (NIC incorporada)
- UEFI Boot (Inicio UEFI):
 - Windows Boot Manager (Administrador de inicio de Windows)
- Otras opciones:
 - Configuración del BIOS
 - Actualización del Flash de BIOS
 - Diagnóstico
 - Cambiar la configuración de Boot Mode (Modo de inicio)

Opciones de configuración del sistema

(i) NOTA: Los elementos listados en esta sección aparecerán o no en función del equipo y de los dispositivos instalados.

Tabla 5. General

Opción	Descripción
Información del sistema	Muestra la siguiente información:
	 System Information (Información del sistema): muestra la versión del BIOS, la etiqueta de servicio, la etiqueta de activo, la etiqueta de propiedad, la fecha de propiedad, la fecha de fabricación, el código de servicio rápido y la actualización de firmware con firma.
	 Memory Information (Información de la memoria): muestra la memoria instalada, memoria disponible, velocidad de memoria, modo de canales de memoria, tecnología de memoria, tamaño de DIMM 1, tamaño de DIMM 2, tamaño de DIMM 3 y tamaño de DIMM 4.
	 PCI Information (Información de PCI): muestra las ranuras SLOT1_M.2 y SLOT2_M.2.
	 Processor Information (Información del procesador): muestra el tipo de procesador, recuento de núcleo, velocidad del reloj actual, velocidad del reloj mínima, velocidad del reloj máxima, caché del procesador L2, caché del procesador L3, capacidad de HT y tecnología de 64 bits.
	 Device Information (Información de dispositivos): muestra dirección LOM MAC, controladora de video, controladora de audio.
Secuencia de inicio	Modo de inicio
	Opción de lista de inicio:
	– Legacy (Heredado)
	 UEFI (valor predeterminado)
	Activar inicio de dispositivos
	Secuencia de inicio
	 Agregar opción de inicio
	 Eliminar opción de inicio
	 Ver opción de inicio
Advanced Boot Options	Le permite seleccionar la opción Enable Legacy Option ROMs (Habilitar ROM heredado). De manera predeterminada, esta opción está seleccionada.
	Activado (seleccionado de manera predeterminada)
	Disabled (Desactivado)
Modo de configuración avanzada del BIOS	Le permite seleccionar el Modo de configuración avanzada del BIOS. De manera predeterminada, esta opción está seleccionada.
	Activado (seleccionado de manera predeterminada)
	Disabled (Desactivado)
Fecha/Hora	Le permite definir la configuración de la fecha y la hora. Los cambios realizados en la fecha y la hora del sistema son de aplicación inmediata.

Tabla 6. Configuración del sistema

Opción	Descripción
Integrated NIC	Le permite controlar la controladora LAN integrada. La opción "Enable UEFI Network Stack (Activar pila de red UEFI)" no está seleccionada de manera predeterminada. Las opciones son:
	Disabled (Desactivado)
	Enabled (Activado)
	Activada con PXE (valor predeterminado)
	(i) NOTA: Los elementos listados en esta sección aparecerán o no en función del equipo y de los dispositivos instalados.
Serial Port	Las opciones son:
	COM1 (activado de forma predeterminada)

Opción	Descripción
	COM2 (desactivado de forma predeterminada)
	COM3 (desactivado de forma predeterminada)
	COM4 (desactivado de forma predeterminada)
SATA Operation	Permite configurar el modo operativo del controlador de la unidad de disco duro integrado.
	Desactivado = los controladores SATA están ocultos
	 AHCI (activado de forma predeterminada)
	 RAID ON (RAID encendida): se configura SATA para permitir el modo RAID (esta opción está desactivada de manera predeterminada).
Drives	Permite habilitar o deshabilitar las diferentes unidades integradas.
	SATA-0 (activado de forma predeterminada)
	· SATA-1
	· SATA-2
	· SATA-3
	· SATA-4
	M.2 PCIe SSD-0
Smart Reporting	Este campo controla si se informa de los errores de la unidad de disco duro para unidades integradas durante el inicio del sistema. La opción Enable Smart Reporting (Habilitar informe SMART) está desactivada de manera predeterminada.
Configuración de USB	Permite activar o desactivar el controlador USB integrado para:
	Habilitar la compatibilidad de inicio
	Habilitar los puertos USB frontales
	 Habilitar los puertos USB posteriores
	Todas las opciones están activadas de forma predeterminada.
USB PowerShare	Esta opción le permite cargar dispositivos externos, como teléfonos móviles o reproductores de música. Esta opción está desactivada de forma predeterminada.
Audio	Permite activar o desactivar el controlador de sonido integrado. La opción Enable Audio (Activar audio) está seleccionada de manera predeterminada.
	 Enable Microphone (Activar micrófono) Activar audio
	Enable Internal Speaker (Activar altavoz interno)
	Estas opciones están seleccionadas de manera predeterminada.
Miscellaneous Devices	Le permite activar o desactivar diversos dispositivos. Las opciones son las siguientes:
	Enable Secure Digital (SD) Card (Activar tarjeta Secure Digital [SD])
	• Secure Digital (SD) Card Read - only Mode (Modo de solo lectura de tarjeta Secure Digital [SD])

Tabla 7. Vídeo

DØLL

Opción	Descripción
Multi-Display	Esta opción está seleccionada de forma predeterminada.
Primary Display	Permite seleccionar la pantalla principal cuando hay varias controladoras disponibles en el sistema.
	Automático (valor predeterminado)

Descripción

(i) NOTA: Si no selecciona Automático, el dispositivo de gráficos integrado estará presente y habilitado.

Tabla 8. Seguridad

Opción	Descripción
Contraseña de administrador	Permite establecer, cambiar o eliminar la contraseña de administrador.
Contraseña del sistema	Permite establecer, cambiar o eliminar la contraseña del sistema.
Internal HDD-0 Password	Permite establecer, cambiar y eliminar la contraseña de HDD interno.
Internal HDD-1 Password	Permite establecer, cambiar y eliminar la contraseña de HDD interno.
Internal HDD-2 Password	Permite establecer, cambiar y eliminar la contraseña de HDD interno.
Internal HDD-3 Password	Permite establecer, cambiar y eliminar la contraseña de HDD interno.
Strong Password	Esta opción permite activar o desactivar contraseñas seguras para el sistema.
Password Configuration	Permite controlar el número mínimo y máximo de caracteres permitidos para las contraseñas administrativas y del sistema. El rango de caracteres es de 4 a 32.
Cambio de contraseña	Esta opción permite determinar si los cambios en las contraseñas de sistema y de disco duro se permiten cuando hay establecida una contraseña de administrador. Permitir cambios en las contraseñas que no sean de administrador: esta opción está activada de forma predeterminada.
UEFI Capsule Firmware Updates	Esta opción controla si el sistema permite las actualizaciones del BIOS a través de los paquetes de actualización de cápsula UEFI. Esta opción está seleccionada de forma predeterminada Al desactivar esta opción, se bloquearán las actualizaciones del BIOS desde servicios como Microsoft Windows Update y Linux Vendor Firmware Service (LVFS).
TPM 2.0 Security	Permite controlar si el módulo de plataforma segura (TPM) es visible para el sistema operativo.
	 TPM activado (valor predeterminado) PPI Bypass for Enable Commands (Omisión PPI para los comandos activados) PPI Bypass for Disable Commands (Omisión PPI para los comandos desactivados) PPI Bypass for Clear Commands (Omisión PPI para los comandos desactivados) Activar certificado (valor predeterminado) Activar almacenamiento de claves (valor predeterminado) SHA-256 (valor predeterminado) Clear (Desactivado) Estado de TPM Disable (Deshabilitar) Enable (Activar) (valor predeterminado)
Computrace	Este campo le permite activar o desactivar la interfaz del módulo BIOS del servicio Computrace de Absolute Software. Activa o desactiva el servicio opcional Computrace diseñado para la administración de activos.
	 Deactivate (Desactivar): esta opción está seleccionada de forma predeterminada. Disable (Deshabilitar) Activate (Activar)
Chassis Intrusion	 Las opciones son: Disable (Desactivar) (valor predeterminado) Activar En silencio

(D&LL

Opción	Descripción
Admin Setup Lockout	Le permite activar o desactivar la opción para entrar a la configuración cuando se establezca una contraseña de administrador. De forma predeterminada, esta opción no está definida.

Tabla 9. Inicio seguro

Opción	Descripción
Secure Boot Enable	Permite habilitar o deshabilitar la función de inicio seguro.
	 Disable (Desactivar): opción seleccionada de manera predeterminada Activar
Expert key Management	Le permite manipular las bases de datos con clave de seguridad solo si el sistema se encuentra en Custom Mode (Modo personalizado). La opción Enable Custom Mode (Activar modo personalizado) está desactivada de manera predeterminada. Las opciones son:
	 PK (valor predeterminado) KEK db dbx
	Si activa Custom Mode (Modo personalizado) , aparecerán las opciones relevantes para PK, KEK, db y dbx . Las opciones son:
	• Save to File (Guardar en archivo): guarda la clave en un archivo seleccionado por el usuario.
	Replace from File (Reemplazar desde archivo): reemplaza la clave actual con una clave del archivo seleccionado por el usuario.
	 Append from File (Anexar desde archivo): añade la clave a la base de datos actual desde el archivo seleccionado por el usuario.
	• Delete (Eliminar): elimina la clave seleccionada.
	 Reset All Keys (Reestablecer todas las claves): reestablece a la configuración predeterminada.
	• Delete All Keys (Eliminar todas las claves): elimina todas las claves.
	 NOTA: Si desactiva Custom Mode (Modo personalizado), todos los cambios efectuados se eliminarán y las claves se restaurarán a la configuración predeterminada.

				<u></u>							
			1		-		n	~ 11	110	1.0	TO
-	U 1		- 12	U.	 EN			u	ШG	7 I I	ILU
	-	_		-		-		_			

DØLL

Opción	Descripción
C States Control	Le permite activar o desactivar los estados de reposo adicionales del procesador. Esta opción está activada de forma predeterminada.
Tecnología AMD TurboCore	Esta opción está desactivada de manera predeterminada.

Tabla 11. Administración de alimentación

Opción	Descripción
Recuperación de CA	Determina cómo debe responder el sistema cuando se restablezca la alimentación de CA tras un corte del suministro eléctrico. Puede definir la recuperación de CA con los valores siguientes:
	 Apagado Encendido Último estado de alimentación

Opción	Descripción
	Esta opción está establecida en Apagado de forma predeterminada.
Auto On Time	Establece la hora a la que el ordenador debe encenderse automáticamente. La hora se expresa en formato estándar de 12 horas (horas:minutos:segundos). Para cambiar la hora de inicio debe escribir los valores en los campos de hora y AM/PM.
	(i) NOTA: Esta función no funciona si apaga el equipo utilizando el interruptor en la tira de alimentación o protector de ondas, o si Encendido automático está desactivado.
Control de reposo profundo	Permite definir los controles cuando está activada la opción de reposo profundo.
	 Disabled (Desactivado) Activado solo en S5 Activado en S4 y S5
	Esta opción está activada en S4 y S5 de manera predeterminada.
Fan Control Override	Le permite determinar la velocidad del ventilador del sistema. Cuando esta opción está activada, el ventilador del sistema funciona a la velocidad máxima. Esta opción está desactivada de forma predeterminada.
USB Wake Support	Esta opción permite que el equipo salga del estado de espera al conectar un dispositivo USB. La opción "Enable USB Wake Support (Activar compatibilidad para encendido de USB)" está seleccionada de manera predeterminada.
Wake on LAN/WWAN	Esta opción permite que la computadora se encienda desde el estado desactivado cuando se activa mediante una señal especial de la LAN. Esta característica solo funciona cuando la computadora está conectada a un suministro de energía de CA.
	• Deshabilitado: no permite que el sistema se encienda cuando recibe una señal de activación de la LAN o de la LAN inalámbrica.
	• LAN: permite que el sistema se encienda mediante señales especiales de la LAN.
	• Solo WLAN: permite que el sistema se encienda mediante señales especiales de la WLAN.
	 LAN o WLAN: permite que el sistema se encienda mediante señales especiales de la LAN o WLAN.
	 LAN con inicio PXE: un paquete de reactivación enviado al sistema en el estado S4 o S5 hará que el sistema se reactive e inmediatamente inicie para PXE.
	Esta opción está desactivada de forma predeterminada.
Block Sleep	Le permite bloquear la entrada en el modo de reposo (estado S3) del entorno del OS. Esta opción está desactivada de forma predeterminada.

Tabla 12. Comportamiento durante la POST

Opción	Descripción			
Numlock LED	Le permite activar o desactivar la característica Bloq Num cuando se inicia la computadora. Esta opción está activada de forma predeterminada.			
Keyboard Errors	Le permite activar o desactivar la notificación de errores del teclado cuando se inicia la computadora. Esta opción está activada de forma predeterminada.			
Avisos y errores	Esta opción puede acelerar el proceso de inicio omitiendo algunos pasos de la compatibilidad:			
	 Prompt on Warnings and Errors (Pedir confirmación ante advertencias y errores) (activada de forma predeterminada) 			
	Continue on Warnings (Continuar ante advertencias)			
	Continue on Warnings and Errors (Continuar ante advertencias y errores)			
Ampliar tiempo de la POST del BIOS	Las opciones son:			
	O segundos (valor predeterminado)			
	 5 seconds (5 segundos) 			

Opción

Descripción

10 segundos

Full Screen Logo (Logotipo de la Esta opción está desactivada de manera predeterminada. pantalla completa)

Tabla 13. Compatibilidad con virtualización

Opción	Descripción
Tecnología AMD-V	Esta opción está activada de forma predeterminada.
Tecnología AMD-VI	Esta opción está activada de forma predeterminada.

Tabla 14. Mantenimiento

Opción	Descripción	
Etiqueta de servicio	Muestra la etiqueta de servicio del equipo.	
Etiqueta de recurso	² ermite crear una etiqueta de inventario del sistema si todavía no hay una etiqueta de inventario Jefinida. Esta opción está configurada de forma predeterminada.	
SERR Messages	Controla el mecanismo de mensajes SERR. Esta opción está configurada de forma predeterminada. Algunas tarjetas gráficas requieren que el mecanismo de mensajes SERR esté desactivado.	
Dell Development Configuration	Esta opción está desactivada de manera predeterminada.	
BIOS Downgrade	Le permite controlar la actualización del firmware del sistema a las versiones anteriores. Esta opción está activada de forma predeterminada.	
	(i) NOTA: Si esta opción no está seleccionada, se bloquea la actualización del firmware del sistema a una versión anterior.	
Data Wipe	Le permite borrar los datos de manera segura de todos los almacenamientos internos disponibles, como HDD, SSD, mSATA y eMMC. La opción Wipe on Next (Limpiar en el siguiente inicio) está desactivada de forma predeterminada.	
Recuperación del BIOS	Permite recuperar una condición de BIOS dañado a partir de los archivos de recuperación en la unidac de disco duro principal. La opción Recuperación del BIOS de la unidad de disco duro está seleccionada de manera predeterminada	

Tabla 15. Registros del sistema

Opción	Descripción
BIOS Events	Muestra el registro de eventos del sistema y le permite definir las opciones siguientes:
	 Borrar registro Marcar todas las entradas

Tabla 16. Resolución del sistema de SupportAssist

Opción	Descripción
Auto OS Recovery Threshold	Las opciones son: OFF, 1, 2 (predeterminada), 3.

Especificaciones

(i) NOTA: Las ofertas pueden variar según la región. Para obtener más información sobre la configuración del equipo en:

En Windows 10, haga clic o toque Inicio
 Sistema > Acerca de.

Tabla 17. Conjunto de chips

Función	Especificación
Conjunto de chips	Chipset AMD B350

Tabla 18. Memoria

Función	Especificación
Tipo de memoria	DDR4
Velocidad de memoria	Hasta 2400 MHz
Conectores de memoria	Cuatro ranuras DIMM
Capacidad de la memoria	Hasta 64 GB
Memoria mínima	2 GB (solo para sistemas operativos Linux)
Memoria máxima	64 GB

Tabla 19. Vídeo

Función	Especificación
Integrado (APU serie A solamente)	Gráficos AMD [con Radeon R7 PRO A12-9800, A10-9700, A8-9600, A6-9500]
Opcional	 AMD Radeon R5 430 de 1 GB AMD Radeon R5 430 de 2 GB AMD Radeon R7 450 de 4 GB
Tabla 20. Audio	
Función	Especificación
Integrada	Códec Realtek HDA ALC3234

Tabla 21. Red

Función	
---------	--

Integrada

Especificación

Controladora Ethernet Broadcom BCM5762B0KMLG

Tabla 22. Bus de expansión

Función	Especificación
Tipo de bus	USB 2.0, USB 3.1 Gen 1, SATA 3 y PCle hasta Gen 3
Velocidad del bus	 USB 2.0: 480 Mb/s USB 3.1 Gen 1 - 5 Gb/s SATA 3.0: 6 Mb/s PCle:e 8 Gb/s
Tabla 23. Tarjetas	

Función	Especificación
Tarjeta WLAN	 Intel inalámbrico-CA 8265 2x2 Intel inalámbrico-CA 3165 1x1 Bluetooth 4.1
	 NOTA: Para un rendimiento óptimo, se recomienda utilizar la función de pantalla inalámbrica con un punto de acceso que admita el estándar de 5 GHz.
Tabla 24. Drives	
Función	Especificación

Accesible internamente	 Compartimento para unidades SATA de 2,5 pulgadas Compartimiento para unidades SATA de 3,5 pulgadas M.2 SATA y NVMe

Tabla 25. Conectores externos

DØLL

Función	Especificación
Audio	
Panel frontal Panel posterior	Conector de audio universalConector de línea de salida
Adaptador de red	Conector RJ-45
Serie	PS/2 y conector serie
USB 2.0	 Parte frontal: 2 Parte posterior: 2 Interno: 2
USB 3.1 Gen 1	 Parte frontal: 2 Parte posterior: 4 Interno: 0
Vídeo	 Conector VGA de 15 clavijas (un conector VGA opcional solo admite APU serie A)

DisplayPort 1.2 (opcional 2*DP solo admiten APU serie A)

() NOTA: Los conectores de vídeo disponibles pueden variar en función de la tarjeta gráfica opcional seleccionada.

•

Tabla 26. Controles e indicadores

Func	ión	Especificación		
Parte frontal del equipo:				
	Indicador luminoso del botón de encendido	Luz blanca: una luz blanca fija indica que el equipo está encendido; una luz blanca intermitente indica que el equipo está en estado de espera.		
	Indicador luminoso de actividad de la unidad	Luz blanca: una luz blanca intermitente lenta indica que el equipo está leyendo o escribiendo datos en la unidad de disco duro.		
Parte	Parte posterior del equipo:			
	Indicador luminoso de integridad del enlace en un adaptador de red integrado	Luz verde: existe una conexión correcta a 10 Mb/s entre la red y el equipo.		
		Luz verde: existe una conexión correcta a 100 Mb/s entre la red y el equipo.		
		Luz naranja: existe una conexión a 1000 Mb/s entre la red y el equipo.		
		Luz apagada: el equipo no detecta ninguna conexión física a la red.		
	Indicador luminoso de actividad de la red en un adaptador de red integrado	Luz amarilla: una luz amarilla intermitente indica que hay actividad de la red.		
	Indicador luminoso de diagnóstico del suministro de energía	Luz verde: la fuente de alimentación está encendida y funciona. El cable de alimentación debe conectarse al conector de alimentación (situado en la parte posterior del equipo) y a la toma eléctrica.		

Tabla 27. Alimentación

Función	Especificación
Potencia	240 W
Rango de voltaje de entrada de CA	90 – 264 Vac
Corriente de entrada CA (rango de ca bajo / rango de ca alto)	4 A/2 A
Frecuencia de entrada CA	47 Hz/63 HZ
Batería de tipo botón	Batería de tipo botón de litio CR2032 de 3 V

Tabla 28. Dimensiones físicas

Características físicas	Torre
Altura	35 cm (13,8 pulgadas)
Anchura	15,4 cm (6,1 pulgadas)
Profundidad	27,4 cm (10,8 pulgadas)
Peso	7,93 kg (17,49 libras)

Tabla 29. Entorno

(D&LL

Función	Especificación	
Intervalo de temperatura		
En funcionamiento	De 5 °C a 35 °C (de 41 °F a 95 °F)	
Sin funcionamiento	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)	
Humedad relativa (máxima)		
En funcionamiento	Del 20 % al 80 % (sin condensación)	
Sin funcionamiento	Del 5 % al 95 % (sin condensación)	
Vibración máxima		
En funcionamiento	0,66 Grms	
Sin funcionamiento	1,37 Grms	
Impacto máximo		
En funcionamiento	40 G	
Sin funcionamiento	105 G	
Altitud		
En funcionamiento	De –15,2 m a m (de –50 ft a ft)	
Sin funcionamiento	De –15,20 m a 10 668 m (de –50 pies a 35 000 pies)	
Nivel de contaminación atmosférica	G1 o menos de acuerdo con ANSI/ISA-S71.04-1985	

Solución de problemas

Evaluación del sistema de preinicio mejorado: Diagnósticos de ePSA

Los diagnósticos de ePSA (también conocidos como diagnósticos del sistema) realizan una revisión completa del hardware. El ePSA está integrado en el BIOS, el cual lo activa internamente. Los diagnósticos incorporados del sistema ofrecen un conjunto de opciones para determinados dispositivos o grupos de dispositivos, que permiten:

- · Ejecutar pruebas automáticamente o en modo interactivo
- Repetir las pruebas
- · Visualizar o guardar los resultados de las pruebas
- Ejecutar pruebas exhaustivas para introducir pruebas adicionales que ofrezcan más información sobre los dispositivos que han presentado errores
- · Ver mensajes de estado que indican si las pruebas se han completado correctamente
- · Ver mensajes de error que informan de los problemas que se han encontrado durante las pruebas
- PRECAUCIÓN: Utilizar los diagnósticos del sistema para evaluar solo su computadora. Si utiliza este programa con otras computadoras, es posible que se obtengan mensajes de error o resultados no válidos.
- (i) NOTA: Algunas pruebas para dispositivos específicos requieren la interacción del usuario. Siempre asegúrese de estar en la terminal de la computadora cuando se realizan las pruebas de diagnóstico.
- (i) NOTA: La ejecución regular de ePSA es de aproximadamente 5 a 10 minutos; sin embargo, la prueba extendida dura unas tres horas y media con solo 8 GB de ram en el sistema.