# Dell Precision seri 17 7000 (7710)

Manual untuk Pemilik



© 2016 Dell Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang. Produk ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual di AS dan internasional. Dell dan logo Dell merupakan merek dagang dari Dell Inc. di Amerika Serikat dan/atau yurisdiksi lain. Seluruh merek dan nama lainnya yang disebutkan di sini dapat merupakan merek dagang perusahaannya masing-masing.

2017 - 10

Rev. A01

# Daftar Isi

1 Mengerjakan komputer Anda	5
Petunjuk keselamatan	5
Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer	5
Alat bantu yang direkomendasikan	6
Mematikan komputer	6
Setelah mengerjakan bagian dalam komputer	6
2 Melepaskan dan memasang komponen	8
lkhtisar sistem	8
Menyambungkan ke stasiun docking	9
Melepaskan kartu Secure Digital (SD)	
Memasang kartu SD.	
Melepaskan penutup baterai	
Memasang penutup baterai	
Melepaskan baterai.	
Memasang baterai	
Melepaskan penutup bawah.	
Memasang penutup bawah	
Melepaskan Kartu Subscriber Identity Module (SIM)	
Memasang Kartu Subscriber Identity Module (SIM)	
Melepaskan hard disk	
Memasang hard disk	
Melepaskan keyboard	
Memasang Keyboard	14
Melepaskan memori sekunder	
Memasang memori sekunder	
Melepaskan memori utama	
Memasang memori utama	
Melepaskan kartu Wireless Wide Area Network (WWAN) (Opsional)	
Memasang kartu WWAN (Opsional)	
Melepaskan Kartu Wireless Local Area Network (WLAN)	
Memasang Kartu WLAN	
Melepaskan Solid State Drive (SSD) M.2	
Memasang SSD M.2	
Melepaskan baterai sel berbentuk koin	
Memasang baterai sel berbentuk koin	20
Melepaskan kabel hard disk	
Memasang kabel hard disk	
Melepaskan port konektor daya	21
Memasang port konektor daya	
Melepas sandaran tangan	
Memasang sandaran tangan	
Melepaskan speaker	

Memasang speaker	
Melepaskan board Input/Output (I/O) kiri	
Memasang board I/O kiri	24
Melepaskan board Input/Output (I/O) kanan	
Memasang board I/O kanan	25
Melepaskan rakitan unit pendingin	25
Memasang rakitan unit pendingin	
Melepaskan kartu video	
Memasang kartu video	
Melepaskan unit display	27
Memasang unit display	29
Melepaskan bezel display	29
Memasang bezel display	30
Melepaskan kamera	
Memasang kamera	31
Melepaskan board sistem	31
Memasang board sistem	
Melepaskan board LED	
Memasang board LED	
3 System setup (Pengaturan sistem)	
Urutan Boot	
Iombol navigasi	
Opsi System setup (Pengaturan sistem)	
Memperbarui BIOS	
Kata sandi sistem dan pengaturan	46
Menetapkan kata sandi sistem dan kata sandi pengaturan	
Menghapus atau mengganti kata sandi sistem dan/atau kata sandi pengaturan saat ini	
4 Disgnastik	40
Diagnostik Enhanced Pro Boot System Assessment (oPSA)	<b>٥٦</b>
Diagnostik Erinanceu i re-doot System Assessment (er SA)	
5 Menvelesaikan masalah komputer Anda	
LED Dava	
LED Diaanostik Tunaaal	
Lampu status baterai	
6 Spesifikasi	51
Spesifikasi teknis	51
7 Menghubungi Dell	57
	67

### Petunjuk keselamatan

Gunakan panduan keselamatan berikut untuk membantu Anda melindungi komputer dari kemungkinan kerusakan dan membantu Anda memastikan keselamatan diri Anda. Kecuali dinyatakan sebaliknya, setiap prosedur yang disertakan dalam dokumen ini mengasumsikan adanya kondisi berikut :

- · Anda telah membaca informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda.
- · Komponen dapat diganti atau--jika dibeli secara terpisah--dipasang dengan menjalankan prosedur pelepasan dalam urutan terbalik.
- PERINGATAN: Lepaskan sambungan semua sumber daya sebelum membuka penutup komputer atau panel. Setelah Anda selesai mengerjakan bagian dalam komputer, pasang kembali semua penutup, panel, dan sekrup sebelum menyambungkannya ke sumber daya.
- PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, baca informasi keselamatan yang dikirim bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik terbaik keselamatan, lihat halaman depan Kepatuhan Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance
- PERHATIAN: Banyak perbaikan yang hanya dapat dilakukan oleh teknisi servis bersertifikat. Anda harus menjalankan penelusuran kesalahan saja dan perbaikan sederhana seperti yang dibolehkan di dalam dokumentasi produk Anda, atau yang disarankan secara online atau layanan telepon dan oleh tim dukungan. Kerusakan yang terjadi akibat pekerjaan servis yang tidak diotorisasi oleh Dell tidak akan ditanggung oleh garansi Anda. Bacalah dan ikuti petunjuk keselamatan yang disertakan bersama produk.
- PERHATIAN: Untuk menghindari sengatan listrik, gunakan gelang antistatis atau pegang permukaan logam yang tidak dicat, seperti konektor pada bagian belakang komputer secara berkala.
- PERHATIAN: Tangani komponen dan kartu secara hati-hati. Jangan sentuh komponen atau permukaan kontak pada kartu. Pegang kartu pada tepinya atau pada braket logam yang terpasang. Pegang komponen seperti prosesor pada tepinya, serta bukan pada pin.
- PERHATIAN: Saat Anda melepaskan kabel, tarik pada konektornya atau tab tarik, bukan pada kabelnya. Beberapa kabel memiliki konektor dengan tab pengunci; jika Anda melepaskan jenis kabel ini, tekan pada tab pengunci sebelum Anda melepaskan kabel. Saat Anda menarik konektor, jaga agar tetap sejajar agar pin konektor tidak bengkok. Selain itu, sebelum Anda menyambungkan kabel, pastikan bahwa kedua konektor memiliki orientasi yang benar dan sejajar.
- () CATATAN: Warna komputer dan komponen tertentu mungkin terlihat berbeda dari yang ditampilkan pada dokumen ini.

### Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer

Untuk mencegah kerusakan pada komputer, lakukan langkah-langkah berikut sebelum Anda mulai mengerjakan bagian dalam komputer.

- 1 Pastikan Anda mengikuti Petunjuk keselamatan.
- 2 Pastikan permukaan tempat Anda bekerja telah bersih dan rata agar penutup komputer tidak tergores.
- 3 Matikan komputer Anda, lihat Mematikan komputer.

### PERHATIAN: Untuk melepas kabel jaringan, lepaskan kabel dari komputer terlebih dahulu, lalu lepaskan kabel dari perangkat jaringan.

- 4 Lepaskan sambungan semua kabel jaringan dari komputer.
- 5 Lepaskan sambungan komputer dan semua perangkat yang terpasang dari stopkontak.
- 6 Tekan dan tahan tombol daya saat koneksi komputer dicabut untuk menghubungkan board sistem ke ground.
- 7 Lepaskan penutup.

PERHATIAN: Sebelum menyentuh apa pun di bagian dalam komputer, sentuh permukaan logam yang tidak dicat, seperti logam pada bagian belakang komputer. Saat bekerja, sentuh secara berkala permukaan logam yang tidak bercat untuk menghilangkan listrik statis, yang dapat mengganggu komponen internal.

### Alat bantu yang direkomendasikan

Prosedur dalam dokumen ini meminta Anda menyediakan alat bantu berikut:

- Obeng minus kecil
- · Obeng Phillips #0
- Obeng Phillips #1
- · Pencungkil plastik kecil

### Mematikan komputer

- PERHATIAN: Agar data tidak hilang, simpan dan tutup semua file yang terbuka, lalu keluar dari semua program yang terbuka sebelum Anda mematikan komputer.
- 1 Mematikan komputer:

1

Di dalam Windows 10 (menggunakan perangkat yang mendukung layar sentuh atau mouse):



- 2 Klik atau ketuk  ${f U}$  lalu klik atau sentuh Shut down (Matikan).
- Di dalam Windows 8 (menggunakan perangkat yang mendukung layar sentuh):
  - 1 Gesek dari tepi kanan layar, buka menu **Charms** dan pilih **Settings (Pengaturan)**.
  - 2 Ketuk 💛 lalu ketuk Shut down (Matikan)
- Di Windows 8 (menggunakan mouse):
  - 1 Tunjuk sudut kanan atas layar dan klik Settings (Pengaturan).
  - 2 Klik 🛈 lalu klik Shut down (Matikan).
- Dalam Windows 7:
  - 1 Klik Mulai.
  - 2 Klik Matikan.

atau

- 1 Klik Mulai.
- 2 Klik panah di sudut kanan bawah menu **Mulai** seperti yang ditampilkan di bawah, lalu klik **Log keluar**
- 2 Pastikan bahwa komputer dan semua perangkat yang terpasang dimatikan. Jika komputer Anda dan perangkat yang terpasang tidak mati secara otomatis saat Anda menutup sistem operasi, tekan dan tahan tombol daya selama 6 detik untuk mematikannya.

## Setelah mengerjakan bagian dalam komputer

Setelah Anda menyelesaikan setiap prosedur penggantian, pastikan Anda telah menyambungkan semua peralatan eksternal, kartu, dan kabel sebelum menyalakan komputer.

### PERHATIAN: Agar tidak merusak komputer, hanya gunakan baterai yang dirancang untuk komputer Dell tersebut. Jangan gunakan baterai yang dirancang untuk komputer Dell lainnya.

- 1 Sambungkan setiap perangkat eksternal, seperti replikator port atau media base, serta pasang kembali setiap kartu, seperti kartu ExpressCard.
- 2 Sambungkan setiap kabel telepon atau jaringan ke komputer.

# PERHATIAN: Untuk menyambungkan kabel jaringan, terlebih dahulu pasang kabel ke dalam perangkat jaringan dan pasang ke dalam komputer.

- 3 Pasang kembali baterai.
- 4 Pasang kembali penutup bawah.
- 5 Sambungkan komputer dan semua perangkat yang terpasang ke stopkontak.
- 6 Nyalakan Komputer.

# Melepaskan dan memasang komponen

Bagian ini menyediakan informasi yang mendetail tentang cara melepaskan atau memasang komponen dari komputer Anda.

### Ikhtisar sistem



#### Angka 1. Tampilan depan



#### Angka 2. Tampilan belakang

- 1 Mikrofon
- 2 Kamera (opsional)

- 3 Lampu status kamera (opsional)
- 4 Konektor jaringan
- 5 Konektor daya
- 6 Tombol daya (tanpa LED)
- 7 Slot kabel pengaman
- 8 Konektor USB 3.0
- 9 Konektor headset
- 10 Pembaca kartu memori
- 11 Pembaca sidik jari (opsional)
- 12 Lampu status baterai
- 13 Lampu aktivitas hard disk
- 14 Lampu status daya
- 15 Speaker
- 16 Panel Sentuh
- 17 Pembaca kartu pintar nirkontak (opsional)
- 18 Pembaca Smartcard (opsional)
- 19 Konektor USB 3.0
- 20 Konektor DisplayPort mini
- 21 Konektor HDMI
- 22 Konektor USB-C
- 23 Konektor docking
- 24 Label tag servis
- 25 Kait pelepas baterai dan pintu

### Menyambungkan ke stasiun docking



(i) CATATAN: Komputer yang memerlukan input daya lebih dari 130 W juga harus disambungkan ke adaptor dayanya sendiri untuk melakukan pengisian daya dan pengoperasian pada kinerja maksimal.

# Melepaskan kartu Secure Digital (SD)

- 1 Ikuti prosedur dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer Anda.
- 2 Tekan pada kartu SD untuk melepaskannya dari komputer. Geser kartu SD untuk mengambilnya.







# Memasang kartu SD

- 1 Dorong kartu SD ke dalam slotnya hingga terpasang dengan benar dan terdengar bunyi klik.
- 2 Ikuti prosedur dalam Setelah mengerjakan bagian dalam komputer

### Melepaskan penutup baterai

- 1 Ikuti prosedur dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer Anda.
- 2 Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a Geser kait pelepas untuk membuka penutup baterai [1].
  - b Geser dan angkat penutup baterai untuk melepaskannya dari komputer [2].



### Memasang penutup baterai

- 1 Geser penutup baterai ke dalam slotnya hingga terdengar suara klik tanda terpasang pada tempatnya.
- 2 Ikuti prosedur dalam Setelah mengerjakan bagian dalam komputer.

### Melepaskan baterai

- 1 Ikuti prosedur dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer Anda.
- 2 Lepaskan penutup baterai.
- 3 Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a Geser kait pelepas untuk membuka baterai [1].
  - b Angkat dan lepaskan baterai dari komputer [2].



## Memasang baterai

- 1 Geser baterai ke dalam slotnya hingga masuk pada tempatnya dan terdengar suara klik.
- 2 Pasang penutup baterai.
- 3 Ikuti prosedur dalam Setelah mengerjakan bagian dalam komputer

### Melepaskan penutup bawah

- 1 Ikuti prosedur dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer Anda.
- 2 Lepaskan:
  - a penutup baterai
  - b baterai
- 3 Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a Lepaskan sekrup yang menahan penutup bawah ke komputer [1].
  - b Geser dan angkat penutup dasar dari komputer [2].



### Memasang penutup bawah

- 1 Geser penutup bawah untuk menyejajarkan lubang sekrup pada komputer.
- 2 Kencangkan sekrup untuk menahan penutup bawah ke komputer.
- 3 Pasang:

- a baterai
- b penutup baterai
- 4 Ikuti prosedur dalam Setelah mengerjakan bagian dalam komputer.

# Melepaskan Kartu Subscriber Identity Module (SIM)

- 1 Ikuti prosedur dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer Anda.
- 2 Lepaskan:
  - a penutup baterai
  - b baterai
  - c penutup bawah
- 3 Tekan kartu sim dan lepaskan dari slot kartu sim.



### Memasang Kartu Subscriber Identity Module (SIM)

- 1 Geser kartu sim ke dalam slotnya hingga terdengar suara klik tanda terpasang di tempatnya.
- 2 Pasang:
  - a penutup bawah
  - b baterai
  - c penutup baterai
- 3 Ikuti prosedur dalam Setelah mengerjakan bagian dalam komputer.

# Melepaskan hard disk

- 1 Ikuti prosedur dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer Anda.
- 2 Lepaskan:
  - a penutup baterai
  - b baterai
- 3 Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a Lepaskan sekrup yang menahan hard disk ke komputer [1].
  - b Tarik kait hard disk ke posisi buka kunci [2].
  - c Geser dan angkat hard disk dari komputer [3].



4 Lepaskan sekrup yang menahan hard disk ke braket hard disk . Angkat hard disk dari braket .





# Memasang hard disk

- 1 Eratkan sekrup yang menahan hard disk ke braket hard disk.
- 2 Masukkan hard disk ke dalam slotnya di komputer.
- 3 Kencangkan sekrup untuk menahan hard disk ke komputer.
- 4 Pasang:
  - a baterai
    - b penutup baterai
- 5 Ikuti prosedur dalam Setelah mengerjakan bagian dalam komputer

### Melepaskan keyboard

- 1 Ikuti prosedur dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer Anda.
- 2 Lepaskan:
  - a penutup baterai
  - b baterai
  - c hard disk
- 3 Angkat tab dan lepaskan sambungan kabel keyboard dari board sidik jari [1, 2].



4 Cungkil trim keyboard dimulai dari bawah dan teruskan ke sepanjang tepi atas dan lepaskan dari komputer.



- 5 Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a Lepaskan sekrup yang menahan keyboard ke komputer [1].
  - b Angkat sisi depan dan geser keyboard untuk melepaskannya dari komputer [2, 3].





### Memasang Keyboard

- 1 Tekan dan sejajarkan keyboard ke tempatnya.
- 2 Kencangkan sekrup untuk menahan keyboard pada komputer.
- 3 Geser trim keyboard dari depan dan sejajarkan ke posisinya pada komputer. Pastikan trim keyboard berbunyi klik tanda telah terpasang pada tempatnya
- 4 Sambungkan kabel data keyboard pada board sidik jari.

 $\bigcirc$  CATATAN: Pastikan Anda melipat kabel data keyboard dengan benar-benar selaras.

- 5 Pasang:
  - a hard disk
  - b baterai
  - c penutup baterai
- 6 Ikuti prosedur dalam Setelah mengerjakan bagian dalam komputer.

# Melepaskan memori sekunder

- 1 Ikuti prosedur dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer Anda.
- 2 Lepaskan:
  - a penutup baterai
  - b baterai
  - c hard disk
  - d keyboard
- 3 Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a Lepaskan sekrup yang menahan selubung memori ke komputer [1].
  - b Angkat dan lepaskan selubung memori dari komputer [2].
  - c Cungkil klip penahan dari modul memori hingga tersembul [3].
  - d Angkat modul memori dan lepaskan dari komputer [4].



# Memasang memori sekunder

- 1 Masukkan memori kedua ke soket memori.
- 2 Tekan klip untuk menguatkan modul memori ke board sistem.
- 3 Letakkan penutup memori di posisi aslinya pada komputer, lalu kencangkan sekrup untuk menahannya di komputer.
- 4 Pasang:
  - a keyboard
  - b hard disk
  - c baterai
  - d penutup baterai
- 5 Ikuti prosedur dalam Setelah mengerjakan bagian dalam komputer.

### Melepaskan memori utama

- 1 Ikuti prosedur dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer Anda.
- 2 Lepaskan:
  - a penutup baterai
  - b baterai
  - c penutup bawah
- 3 Lakukan langkah berikut ini untuk melepaskan memori utama:

- a Cungkil klip penahan dari memori utama hingga tersembul.
- b Angkat memori utama dan lepaskan dari komputer.



### Memasang memori utama

- 1 Masukkan memori utama ke soket memori.
  - (i) CATATAN: Pasang dua atau empat modul memori di dalam slot modul memori untuk memastikan kinerja sistem optimum. Memasang satu atau tiga modul memori akan menyebabkan masalah dalam kinerja sistem.
- 2 Tekan klip untuk mengencangkan modul memori pada panel sistem.
- 3 Pasang:
  - a penutup bawah
  - b baterai
  - c penutup baterai
- 4 Ikuti prosedur dalam Setelah mengerjakan bagian dalam komputer.

### Melepaskan kartu Wireless Wide Area Network (WWAN) (Opsional)

- 1 Ikuti prosedur dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer Anda.
- 2 Lepaskan:
  - a penutup baterai
  - b baterai
  - c penutup bawah
- 3 Silakan melakukan langkah-langkah berikut untuk melepaskan kartu WWAN:
  - a Lepaskan sambungan dan lepaskan kabel antena yang terpasang ke kartu WWAN.
  - b Lepaskan sekrup yang menahan kartu WWAN ke komputer.
  - c Lepaskan kartu WWAN dari komputer.



### Memasang kartu WWAN (Opsional)

- 1 Masukkan kartu WWAN ke slot kartu WWAN.
- 2 Kencangkan sekrup yang menahan kartu WWAN ke komputer.
- 3 Lewatkan kabel antena melalui salurannya dan hubungkan kabel tersebut ke kartu WWAN.
- 4 Pasang:
  - a penutup bawah
  - b baterai
  - c penutup baterai
- 5 Ikuti prosedur dalam Setelah mengerjakan bagian dalam komputer

### Melepaskan Kartu Wireless Local Area Network (WLAN)

- 1 Ikuti prosedur dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer Anda.
- 2 Lepaskan:
  - a penutup baterai
  - b baterai
  - c penutup bawah
- 3 Lakukan langkah-langkah berikut untuk melepaskan kartu WLAN dari komputer:
  - a Lepaskan sekrup yang menahan kartu WLAN ke komputer.
  - b Lepaskan selubung yang menahan kabel antena.
  - c Lepaskan sambungan dan lepaskan perutean kabel antena yang terpasang ke kartu WLAN dan lepaskan kartu WLAN dari komputer.



## Memasang Kartu WLAN

- 1 Masukkan kartu WLAN di slotnya pada komputer.
- 2 Lewatkan kabel antena melalui salurannya dan hubungkan kabel tersebut ke kartu WLAN.
- 3 Sejajarkan selubung dan kencangkan sekrup untuk menahan kartu WLAN ke komputer.
- 4 Pasang:
  - a penutup bawah
  - b baterai
  - c penutup baterai
- 5 Ikuti prosedur dalam Setelah mengerjakan bagian dalam komputer.

### Melepaskan Solid State Drive (SSD) M.2

- 1 Ikuti prosedur dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer Anda.
- 2 Lepaskan:
  - a penutup baterai
  - b baterai
  - c penutup bawah
- 3 Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a Lepaskan sekrup yang menahan selubung ke komputer.
  - b Lepaskan selubung dari komputer.
  - c Lepaskan sekrup yang menahan SSD M.2 ke komputer.
  - d Lepaskan SSD M.2 dari komputer.



### Memasang SSD M.2

- 1 Pasang kembali SSD M.2 ke dalam slotnya.
- 2 Kencangkan sekrup untuk menahan kartu SSD M.2 ke komputer.
- 3 Letakkan selubung pada SSD M.2.
- 4 Kencangkan sekrup untuk menahan selubung tersebut ke komputer.
- 5 Pasang:
  - a penutup bawah
  - b baterai
  - c penutup baterai
- 6 Ikuti prosedur dalam Setelah mengerjakan bagian dalam komputer.

### Melepaskan baterai sel berbentuk koin

- 1 Ikuti prosedur dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer Anda.
- 2 Lepaskan:

3

- a penutup baterai
- b baterai
- c penutup bawah
- Lakukan langkah berikut untuk melepaskan baterai sel berbentuk koin:
  - a Lepaskan sambungan kabel baterai sel berbentuk koin.
  - b Cungkil baterai sel berbentuk koin ke atas dan lepaskan dari komputer.



### Memasang baterai sel berbentuk koin

- 1 Pasang kembali baterai sel berbentuk koin di slotnya pada komputer.
- 2 Sambungkan kabel baterai sel berbentuk koin.

#### (i) CATATAN: Pastikan bahwa kabel baterai sel berbentuk koin tidak menonjol di luar tempatnya.

- 3 Pasang:
  - a penutup bawah
  - b baterai
  - c penutup baterai
- 4 Ikuti prosedur dalam Setelah mengerjakan bagian dalam komputer.

### Melepaskan kabel hard disk

- 1 Ikuti prosedur dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer Anda.
- 2 Lepaskan:
  - a penutup baterai
  - b baterai
  - c penutup bawah
  - d hard disk
- 3 Lepaskan sekrup yang menahan konektor hard disk ke board komputer dan lepaskan dari komputer.



# Memasang kabel hard disk

- 1 Sambungkan kabel hard disk ke board sistem dan rutekan kabel tersebut melalui kanal perutean.
- 2 Kencangkan sekrup untuk menahan konektor kabel hard disk ke komputer.
- 3 Pasang:
  - a hard disk
  - b penutup bawah
  - c baterai
  - d penutup baterai
- 4 Ikuti prosedur dalam Setelah mengerjakan bagian dalam komputer.

### Melepaskan port konektor daya

- 1 Ikuti prosedur dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer Anda.
- 2 Lepaskan:

3

- a penutup baterai
- b baterai
- c penutup bawah
- Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a Lepaskan sambungan kabel konektor daya dari komputer [1].
  - b Lepaskan sekrup untuk melepaskan bracket dari komputer [2].
  - c Lepaskan bracket dari komputer [3].
  - d Lepaskan port konektor daya dari komputer [4].



### Memasang port konektor daya

- 1 Sambungkan kabel konektor daya ke komputer dan rutekan kabel tersebut melalui kanal perutean.
- 2 Masukkan port konektor daya ke dalam slotnya dan pasang kembali bracket.
- 3 Kencangkan sekrup untuk menahan port konektor daya ke komputer.
- 4 Pasang:
  - a penutup bawah
  - b baterai
  - c penutup baterai
- 5 Ikuti prosedur dalam Setelah mengerjakan bagian dalam komputer.

## Melepas sandaran tangan

- 1 Ikuti prosedur dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer Anda.
- 2 Lepaskan:
  - a penutup baterai
  - b baterai
  - c penutup bawah
  - d hard disk
  - e keyboard
- 3 Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a Lepaskan sekrup (M2xL3) di bagian bahwa komputer yang menahan sandaran tangan ke komputer [1].
  - b Angkat tab lalu lepaskan sambungan kabel panel sentuh dan kabel board keamanan [2, 3].
  - c Lepaskan sambungan kabel sakelar daya [4].
  - d Lepaskan sekrup yang menahan sandaran tangan ke komputer [5].
  - e Lepaskan tab pada bagian tepi sandaran tangan dan lepaskan sandaran tangan dari komputer [6].



### Memasang sandaran tangan

- 1 Sejajarkan sandaran tangan pada komputer dan tekan pada posisinya sampai terpasang pada tempatnya.
- 2 Kencangkan sekrup yang menahan sandaran tangan ke komputer.
- 3 Sambungkan kabel berikut ini:
  - a board keamanan
    - b kabel sakelar daya
    - c panel sentuh
- 4 Balikkan komputer dan kencangkan sekrup pada bagian bawah komputer.
- 5 Pasang:
  - a keyboard
  - b hard disk
  - c penutup bawah
  - d baterai
  - e penutup baterai
- 6 Ikuti prosedur dalam Setelah mengerjakan bagian dalam komputer.

# Melepaskan speaker

- 1 Ikuti prosedur dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer Anda.
- 2 Lepaskan:
  - a penutup baterai
  - b baterai
  - c penutup bawah
  - d hard disk
  - e keyboard
  - f sandaran tangan
- 3 Lakukan langkah-langkah berikut ini untuk melepaskan speaker:
  - a Lepaskan sambungan kabel speaker dari board sistem [1].
  - b Lepaskan kabel speaker dari kanal peruteannya dan lepaskan kabel tersebut dari tab peruteannya.
  - c Angkat speaker, bersama dengan kabel speaker dan lepaskan dari komputer [2].



### Memasang speaker

- 1 Sejajarkan speaker di sepanjang slotnya pada komputer.
- 2 Rutekan kabel speaker melalui tab perutean pada komputer.
- 3 Sambungkan kabel speaker ke board sistem.
- 4 Pasang:
  - a sandaran tangan
  - b keyboard
  - c hard disk
  - d penutup bawah
  - e baterai
  - f penutup baterai
- 5 Ikuti prosedur dalam Setelah mengerjakan bagian dalam komputer.

## Melepaskan board Input/Output (I/O) kiri

- 1 Ikuti prosedur dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer Anda.
- 2 Lepaskan:
  - a penutup baterai
    - b baterai
    - c penutup bawah
    - d hard disk
    - e keyboard

#### f sandaran tangan

- 3 Lakukan langkah-langkah berikut ini untuk melepaskan board I/O:
  - a Lepaskan sekrup yang menahan board I/O ke komputer [1, 3].
  - b Lepaskan bracket konektor thunderbolt [2].
  - c Angkat tepi kanan board I/O ke atas untuk melepaskan konektor dan lepaskan dari komputer [4].



# Memasang board I/O kiri

- 1 Sambungkan konektor panel I/O dan masukkan panel I/O ke dalam slotnya di komputer.
- 2 Pasang bracket thunderbolt.
- 3 Kencangkan sekrup untuk menahan board I/O ke komputer.
- 4 Pasang:
  - a sandaran tangan
  - b keyboard
  - c hard disk
  - d penutup bawah
  - e baterai
  - f penutup baterai
- 5 Ikuti prosedur dalam Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer.

# Melepaskan board Input/Output (I/O) kanan

- 1 Ikuti prosedur dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer Anda.
- 2 Lepaskan:
  - a kartu SD
    - b penutup baterai
    - c baterai
    - d penutup bawah
    - e hard disk
    - f keyboard
    - g sandaran tangan
- 3 Lakukan langkah-langkah berikut ini untuk melepaskan board I/O:
  - a Lepaskan sambungan kabel speaker dari board I/O [1].
  - b Lepaskan sekrup yang menahan board I/O ke komputer [2].
  - c Angkat tepi kiri board I/O ke atas untuk melepaskan konektor dan lepaskan dari komputer [3].



### Memasang board I/O kanan

- 1 Sambungkan konektor panel I/O dan masukkan panel I/O ke dalam slotnya di komputer.
- 2 Kencangkan sekrup untuk menahan board I/O ke komputer.
- 3 Sambungkan kabel speaker ke board I/O.
- 4 Pasang:
  - a sandaran tangan
  - b keyboard
  - c hard disk
  - d penutup bawah
  - e baterai
  - f penutup baterai
  - g kartu SD
- 5 Ikuti prosedur dalam Setelah mengerjakan bagian dalam komputer.

### Melepaskan rakitan unit pendingin

- 1 Ikuti prosedur dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer Anda.
- 2 Lepaskan:
  - a penutup baterai
  - b baterai
  - c penutup bawah
  - d hard disk
  - e keyboard
  - f sandaran tangan
- 3 Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a Lepaskan sambungan kabel kipas unit pendingin [1, 2].
  - b Longgarkan sekrup tertambat yang menahan rakitan unit pendingin ke komputer.

#### () CATATAN: Longgarkan sekrup berdasarkan penomoran pada unit pendingin.

c Angkat dan keluarkan rakitan unit pendingin dari komputer [3].



### Memasang rakitan unit pendingin

- 1 Pasang kembali rakitan unit pendingin ke dalam slotnya.
- 2 Kencangkan sekrup tertambat untuk menahan rakitan unit pendingin ke komputer.

#### (i) CATATAN: Kencangkan sekrup berdasarkan urutan yang disebutkan dalam prosedur pelepasan.

- 3 Sambungkan kabel kipas unit pendingin ke board sistem.
- 4 Pasang:
  - a sandaran tangan
  - b keyboard
  - c hard disk
  - d penutup bawah
  - e baterai
  - f penutup baterai
- 5 Ikuti prosedur dalam Setelah mengerjakan bagian dalam komputer.

### Melepaskan kartu video

- 1 Ikuti prosedur dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer Anda.
- 2 Lepaskan:
  - a penutup baterai
  - b baterai
  - c penutup bawah

- d hard disk
- e keyboard
- f sandaran tangan
- g unit pendingin
- 3 Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a Lepaskan sekrup yang menahan kartu video ke komputer [1].
  - b Lepaskan kartu video dari komputer [2].

![](_page_26_Figure_7.jpeg)

### Memasang kartu video

- 1 Geser kartu video ke posisi asalnya di komputer.
- 2 Eratkan sekrup untuk menahan kartu video ke komputer.
- 3 Pasang:
  - a unit pendingin
  - b sandaran tangan
  - c keyboard
  - d hard disk
  - e penutup bawah
  - f baterai
  - g penutup baterai
- 4 Ikuti prosedur dalam Setelah mengerjakan bagian dalam komputer.

## Melepaskan unit display

- 1 Ikuti prosedur dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer Anda.
- 2 Lepaskan:
  - a penutup baterai
  - b baterai
  - c penutup bawah
  - d hard disk
  - e keyboard
  - f kartu WLAN
  - g kartu WWAN
  - h sandaran tangan
- 3 Lakukan hal berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a Lepaskan sekrup yang menahan tutup engsel display ke komputer [1].
  - b Lepaskan tutup engsel display dari komputer [2].

![](_page_27_Picture_0.jpeg)

- 4 Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a Balikkan komputer dan lepaskan sekrup kosmetik dari bagian bawah dan belakang komputer [1].
  - b Tarik kabel antena melalui lubang perutean [2].

![](_page_27_Picture_4.jpeg)

- 5 Lakukan hal berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a Lepaskan sekrup yang menaha bracket kabel eDP [1].
  - b Lepaskan bracket kabel eDP [2].
  - c Kelupas perekat pada pipa panas dan lepaskan sambungan kabel eDP dari board sistem. [3].
  - d Lepaskan sekrup yang menahan unit display ke komputer dan lepaskan dari komputer [4].

![](_page_27_Figure_10.jpeg)

# Memasang unit display

- 1 Kencangkan sekrup untuk menahan unit display pada tempatnya.
- 2 Tempelkan perekat pada pipa panas.
- 3 Sambungkan kabel eDP ke konektor yang benar pada board sistem.
- 4 Masukkan kabel antena nirkabel melalui lubang perutean pada sasis.
- 5 Kencangkan sekrup pada bagian bawah dan belakang komputer.
- 6 Sejajarkan penutup engsel display dan kencangkan sekrup untuk menahannya ke komputer.
- 7 Rutekan dan sambungkan kabel antena ke konektornya.
- 8 Pasang:
  - a sandaran tangan
  - b kartu WWAN
  - c kartu WLAN
  - d keyboard
  - e hard disk
  - f penutup bawah
  - g baterai
  - h penutup baterai
- 9 Ikuti prosedur dalam Setelah mengerjakan bagian dalam komputer

### Melepaskan bezel display

#### () CATATAN: Bezel display tersedia hanya untuk sistem dengan non-layar sentuh.

- 1 Ikuti prosedur dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer Anda.
- 2 Lepaskan:
  - a penutup baterai
  - b baterai
  - c penutup bawah
  - d hard disk
  - e keyboard
  - f sandaran tangan
  - g unit display
- 3 Lakukan hal berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a Cungkil semua pinggiran dari bezel display [1, 2]

![](_page_28_Figure_31.jpeg)

# Memasang bezel display

#### () CATATAN: Bezel display tersedia hanya untuk sistem dengan non-layar sentuh.

- 1 Tempatkan bezel display pada unit display.
- 2 Tekan bagian tepi bezel display sampai terpasang tepat pada unit display, ditandai dengan bunyi klik.
- 3 Pasang:
  - a unit display
  - b sandaran tangan
  - c keyboard
  - d hard disk
  - e penutup bawah
  - f baterai
  - g penutup baterai
- 4 Ikuti prosedur dalam Setelah mengerjakan bagian dalam komputer.

### Melepaskan kamera

- 1 Ikuti prosedur dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer Anda.
- 2 Lepaskan:
  - a penutup baterai
  - b baterai
  - c penutup bawah
  - d hard disk
  - e keyboard
  - f sandaran tangan
  - g unit display
  - h bezel display
- 3 Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar.
  - a Lepaskan sambungan kabel kamera dari komputer [1].
  - b Lepaskan modul kamera dari komputer [2].

![](_page_29_Figure_27.jpeg)

## Memasang kamera

- 1 Tempatkan modul kamera di slotnya pada komputer.
- 2 Sambungkan kabel kamera.
- 3 Pasang:
  - a bezel display
  - b unit display
  - c sandaran tangan
  - d keyboard
  - e hard disk
  - f penutup bawah
  - g baterai
  - h penutup baterai
- 4 Ikuti prosedur dalam Setelah mengerjakan bagian dalam komputer.

### Melepaskan board sistem

- 1 Ikuti prosedur dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer Anda.
- 2 Lepaskan:
  - a kartu SD
  - b penutup baterai
  - c baterai
  - d penutup bawah
  - e hard disk
  - f keyboard
  - g kabel HDD
  - h memori utama
  - i kartu WLAN
  - j kartu WWAN
  - k SSD M.2
  - I kartu video
  - m port konektor daya
  - n sandaran tangan
  - o board I/O kiri
  - p board I/O kanan
  - q unit pendingin
- 3 Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a Lepaskan sekrup yang menahan selubung ke board sistem [1].
  - b Angkat selubung dari komputer [2].
  - c Lepaskan sambungan kabel eDP [3].
  - d Angkat tab dan lepaskan sambungan kabel konektor daya [4, 5].
  - e Lepaskan sekrup yang menahan board sistem ke komputer [6].
  - f Angkat dan lepaskan board sistem dari komputer [7].

![](_page_31_Figure_0.jpeg)

### Memasang board sistem

- 1 Sejajarkan board sistem di posisi aslinya pada komputer.
- 2 Kencangkan sekrup untuk menahan board sistem ke komputer.
- 3 Sambungkan kabel berikut ini:
  - a konektor daya
  - b eDP
- 4 Pasang:
  - a unit pendingin
  - b board I/O kanan
  - c board I/O kiri
  - d sandaran tangan
  - e port konektor daya
  - f kartu video
  - g SSD M.2
  - h kartu WWAN
  - i kartu WLAN
  - j memori utama
  - k kabel HDD
  - l keyboard
  - m hard disk
  - n penutup bawah
  - o baterai
  - p penutup baterai
  - q kartu SD
- 5 Ikuti prosedur dalam Setelah mengerjakan bagian dalam komputer.

## Melepaskan board LED

- 1 Ikuti prosedur dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer Anda.
- 2 Lepaskan:
  - a penutup baterai
  - b baterai
  - c penutup bawah
  - d hard disk
  - e keyboard
  - f memori kedua

#### g sandaran tangan

3

- Lakukan langkah-langkah berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar:
  - a Angkat tab lalu lepaskan sambungan kabel board LED dari board sistem [1, 2].
  - b Lepaskan sekrup yang menahan board LED ke komputer dan lepaskan dari komputer [3,4].

![](_page_32_Picture_4.jpeg)

### Memasang board LED

- 1 Sejajarkan board LED ke posisi awalnya di komputer.
- 2 Kencangkan sekrup untuk menahan board LED ke komputer.
- 3 Sambungkan kabel board LED ke board sistem dan kencangkan melalui kanal perutean.
- 4 Pasang:
  - a sandaran tangan
  - b memori kedua
  - c keyboard
  - d hard disk
  - e penutup bawah
  - f baterai
  - g penutup baterai
- 5 Ikuti prosedur dalam Setelah mengerjakan bagian dalam komputer.

# System setup (Pengaturan sistem)

System Setup (Pengaturan Sistem) memungkinkan Anda untuk mengelola perangkat keras komputer dan menetapkan opsi tingkat-BIOS. Dari System Setup (Pengaturan Sistem), Anda dapat:

- · Mengubah pengaturan NVRAM setelah Anda menambahkan atau menghapus perangkat keras.
- Melihat konfigurasi perangkat keras sistem
- · Mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat terintegrasi
- · Menetapkan ambang performa dan pengelolaan daya
- Mengelola keamanan komputer

Topik:

- Urutan Boot
- Tombol navigasi
- · Opsi System setup (Pengaturan sistem)
- Memperbarui BIOS
- · Kata sandi sistem dan pengaturan

### **Urutan Boot**

Urutan Booti memungkinkan Anda untuk mmelewati urutan perangkat boot yang telah ditentukan Pengaturan Sistem dan melakukan boot secara langsung dari perangkat tertentu (misalnya: drive optik atau hard disk). Selama Power-on Self Test (POST), ketika logo Dell muncul, Anda dapat:

- Mengakses System Setup (Pengaturan Sistem) dengan menekan tombol F2
- · Memunculkan menu boot satu-kali dengan menekan tombol F12

Menu booti satu-kali menampilkan perangkat yang dapat Anda lakukan proses boot termasuk opsi diagnostik. Opsi menu boot adalah:

- · Removable Drive (Drive yang Dapat Dilepas) (jika ada)
- Drive STXXXX
- (i) CATATAN: XXX menyatakan nomor drive SATA.
- Optical Drive (Drive Optik)
- Diagnostics (Diagnostik)

#### (i) CATATAN: Memilih Diagnostics (Diagnostik), akan menampilkan layar ePSA diagnostics (diagnostik ePSA).

Layar urutan boot juga menampilkan opsi untuk mengakses layar Pengaturan Sistem.

### Tombol navigasi

Tabel berikut menampilkan tombol navigasi pengaturan sistem.

() CATATAN: Untuk kebanyakan opsi System Setup (Pengaturan Sistem), perubahan yang Anda buat akan disimpan namun tidak akan diterapkan hingga Anda menyalakan ulang sistem Anda.

#### Tabel 1. Tombol vavigasi

Tombol	Navigasi
Panah atas	Beralih ke bidang sebelumnya
Panah bawah	Beralih ke bidang berikutnya
Enter	Memungkinkan Anda untuk memilih nilai dalam bidang terpilih (jika Anda) atau mengikuti tautan pada bidang.
Spasi	Membentangkan atau menciutkan daftar tarik-turun, jika ada.
Tab	Beralih ke bidang fokus berikutnya.
	(j) CATATAN: Untuk peramban grafis standar saja.
Esc	Kembali ke halaman sebelumnya hingga Anda melihat layar utama. Menekan Esc pada layar utama akan menampilkan pesan yang meminta anda untuk menyimpan perubahan yang belum tersimpan dan menyalakan ulang sistem.
F1	Menampilkan file bantuan System Setup (Pengaturan Sistem).

# Opsi System setup (Pengaturan sistem)

### (i) CATATAN: Bergantung pada komputer Anda dan perangkat yang dipasang padanya, item yang tercantum pada bagian ini dapat muncul atau juga tidak.

#### Tabel 2. General (Umum)

Opsi	Deskripsi
System Information	Bagian ini mencantumkan fitur perangkat keras utama pada komputer Anda.
	<ul> <li>System Information (Informasi Sistem)</li> <li>Memory Information (Informasi Memori)</li> <li>Processor Information (Informasi Prosesor)</li> <li>Device Information (Informasi Perangkat)</li> </ul>
Battery Information	Menampilkan status pengisian baterai.
Boot Sequence	Memungkinkan Anda mengubah urutan upaya yang dilakukan komputer untuk menemukan sistem operasi. Semua opsi di bawah diaktifkan secara bawaan.
	• UEFI: SAMSUNG SSD SM951 M.2 256GB PCIe NVMe (Pengaturan Bawaan)
	Anda juga dapat memilih opsi Boot List (Daftar Boot). Opsinya adalah:
	<ul><li>Legacy</li><li><b>UEFI</b> (Pengaturan Bawaan)</li></ul>
Advanced Boot Options	Ketika dalam mode boot UEFI, opsi Enable Legacy Option ROMs akan memungkinkan ROM opsi legacy dimuat. Opsi ini dinonaktifkan secara bawaan.
	(i) CATATAN: Tanpa opsi ini, hanya ROM opsi UEFI yang dimuat. Opsi ini dibutuhkan untuk mode boot Legacy. Opsi ini tidak diizinkan jika Secure Boot (Boot Aman) diaktifkan.
	<ul> <li>Enable Legacy Option ROMs (Aktifkan ROM Opsi Legacy)</li> </ul>

#### Opsi

#### Date/Time

#### Tabel 3. System configuration (Konfigurasi sistem)

#### Deskripsi

Memungkinkan Anda untuk menetapkan tanggal dan waktu.

Opsi	Deskripsi
Integrated NIC	Memungkinkan Anda untuk mengonfigurasikan pengontrol jaringan terintegrasi. Opsinya adalah:
	<ul> <li>Enable UEFI Network Stack (Aktifkan Tumpukan Jaringan UEFI)</li> </ul>
	<ul> <li>Disabled (Dinonaktifkan)</li> </ul>
	<ul> <li>Enabled (Diaktifkan)</li> </ul>
	<ul> <li>Enabled w/PXE (Dinonaktifkan dengan PXE) (Pengaturan Bawaan)</li> </ul>
Parallel Port	Memungkinkan Anda menentukan dan mengatur cara beroperasi port paralel pada stasiun dock. Anda dapat mengatur port paralel agar:
	<ul> <li>Disabled (Dinonaktifkan)</li> </ul>
	• AT (Pengaturan Bawaan)
	· PS2
	· ECP
Serial Port	Mengidentifikasi dan menetapkan setelan port serial. Anda dapat menetapkan port serial ke:
	Disabled (Dinonaktifkan)
	• <b>COM1</b> (Setelan Bawaan)
	· COM2
	· COM3
	· COM4
	(i) CATATAN: Sistem operasi dapat mengalokasikan sumber daya walaupun setelan dinonaktifkan.
SATA Operation	Memungkinkan Anda untuk mengonfigurasikan kontroler hard disk SATA. Opsinya adalah:
	Disabled (Dinonaktifkan)
	· AHCI
	• RAID On (RAID Aktif) (Pengaturan Bawaan)
	(i) CATATAN: SATA dikonfigurasikan untuk mendukung mode RAID.
Drives	Memungkinkan Anda mengaktifkan atau menonaktifkan berbagai drive pada board. Opsinya adalah:
	· SATA-0
	· SATA-1
	· SATA-3
	SATA-4
	M.2 PCIe SSD-0
	M.2 PCIe SSD-1

Pengaturan Bawaan: Perangkat yang disorot akan diaktifkan.

Bidang ini mengontrol jika galat hard disk untuk drive terintegrasi dilaporkan selama startup sistem. Teknologi ini merupakan bagian dari spesifikasi SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology). Pilihan ini dinonaktifkan secara bawaan.

Enable SMART Reporting (Aktifkan Pelaporan SMART)

Memungkinkan Anda untuk menetapkan konfigurasi USB. Opsinya adalah:

- Enable USB Boot Support (Aktifkan Dukungan Boot USB)
- Enable External USB Port (Aktifkan Port USB Eksternal)
- Enable Thunderbolt Port (Aktifkan Port Thunderbolt)
- Enable Thunderbolt Boot Support (Aktifkan Dukungan Boot Thunderbolt)
- Always Allow Dell Dock (Selalu Izinkan Dock Dell)
- Enable Thunderbolt (and PCle behind TBT) Preboot (Aktifkan Boot-awal Thunderbolt (dan PCle di belakang TBT))

Pengaturan Bawaan: Opsi yang ditandai diaktifkan.

Memungkinkan Anda mengonfigurasi perilaku fitur USB PowerShare. Opsi ini dinonaktifkan secara bawaan.

 Enable USB PowerShare (Aktifkan USB PowerShare)

Bidang ini mengaktifkan atau menonaktifkan kontroler audio terpadu.

- Mengaktifkan Audio
- Enable Microphone (Aktifkan Mikrofon)
- Enable Internal Speaker (Aktifkan Speaker Internal)

Pengaturan Bawaan: Semua opsi diaktifkan.

Bidang ini memungkinkan Anda memilih modus pengoperasian fitur pencahayaan keyboard.

- Disabled (Dinonaktifkan)
- Dim (Redup)
- · Bright (Cerah) (Pengaturan Bawaan)

Fitur ini menetapkan nilai batas waktu untuk lampu latar keyboard ketika adaptor AC ditancapkan ke sistem.

- 5 seconds (5 detik) (Pengaturan bawaan)
- 10 seconds (10 detik)
- 15 seconds (15 detik)

#### SMART Reporting

#### **USB/Thunderbolt Configuration**

**USB** PowerShare

Audio

**Keyboard Illumination** 

Keyboard Backlight Timeout on AC

Keyboard Backlight Timeout on Battery

#### Deskripsi

- · 30 seconds (30 detik)
- 1 minute (1 menit)
- 5 minute (5 menit)
- 15 minute (15 menit)
- Never (Tidak Pernah)

Fitur ini menetapkan nilai batas waktu untuk lampu latar keyboard ketika sistem dijalankan hanya pada daya baterai.

- 5 seconds (5 detik)
- 10 seconds (10 detik) (Pengaturan bawaan)
- 15 seconds (15 detik)
- 30 seconds (30 detik)
- 1 minute (1 menit)
- 5 minute (5 menit)
- · 15 minute (15 menit)
- · Never (Tidak Pernah)

Jika diaktifkan, penekanan Fn+F7 akan Mematikan semua lampu dan emisi suara pada sistem. Tekan Fn +F7 untuk melanjutkan operasi normal. Opsi ini dinonaktifkan secara bawaan.

Enable Unobtrusive Mode (Aktifkan Mode Tanpa Gangguan)

Memungkinkan Anda mengaktifkan atau menonaktifkan berbagai perangkat board. Opsinya adalah:

• Enable Camera (Aktifkan Kamera)

•

- SD Card Read Only (Pembacaan Kartu SD Saja)
- Enable Media Card (Aktifkan Kartu Media)
- Disable Media Card (Nonaktifkan Kartu Media)

Pengaturan Bawaan: Perangkat yang disorot akan diaktifkan.

#### Tabel 4. Video

**Unobtrusive Mode** 

**Miscellaneous Devices** 

Opsi	Deskripsi
LCD Brightness	Mengizinkan Anda untuk mengatur kecerahan panel secara independen untuk baterai dan daya AC.
Switchable Graphics	Opsi ini mengaktifkan dan menonaktifkan teknologi grafis yang dapat diganti seperti NVIDIA Optimus dan AMD Power Express.
	() CATATAN: Ini hanya boleh diaktifkan untuk Sistem Operasi Windows 7/8 32/64-bit atau Ubuntu. Fitur ini tidak berlaku untuk Sistem Operasi lain.
	• Enable Switchable Graphics (Aktifkan Grafis yang Dapat Diganti) (Pengaturan Bawaan)
	<ul> <li>Enable dock Display Port (Aktifkan Port Display dock)</li> </ul>

#### Tabel 5. Security (Keamanan)

Opsi	Deskripsi
Admin Password	Memungkinkan Anda untuk menetapkan, mengubah, atau menghapus kata sandi administrator (admin).
	() CATATAN: Anda harus menetapkan kata sandi admin sebelum menetapkan kata sandi sistem atau kata sandi hard disk.
	() CATATAN: Kata sandi yang berhasil diubah akan langsung aktif.
	(i) CATATAN: Menghapus kata sandi admin secara otomatis menghapus kata sandi sistem dan kata sandi hard disk.
	() CATATAN: Kata sandi yang berhasil diubah akan langsung aktif.
	Pengaturan Bawaan: Not set (Tidak Disetel)
System Password	Memungkinkan Anda untuk menetapkan, mengubah, atau menghapus kata sandi sistem.
	i CATATAN: Kata sandi yang berhasil diubah akan langsung aktif.
	() CATATAN: Meminta untuk memasukkan kata sandi ketika sistem dihidupkan.
	Pengaturan Bawaan: Not set (Tidak Disetel)
Internal HDD-3 Password	Memungkinkan Anda untuk menetapkan, mengubah, atau menghapus kata sandi pada hard disk internal (HDD). Kata sandi yang berhasil diubah akan langsung diterapkan.
	Kata sandi drive tidak ditetapkan secara bawaan.
	Enter the old password (Masukkan kata sandi lama)
	Enter the new password (Masukkan kata sandi baru)
	Confirm the new password (Konfirmasi kata sandi baru)
Strong Password	Memungkinkan Anda untuk menerapkan opsi untuk selalu menetapkan kata sandi yang kuat. Pengaturan Bawaan: <b>Enable Strong Password (Aktifkan Sandi Kuat)</b> tidak dipilih.
Password Configuration	Anda dapat menentukan panjang kata sandi Anda. Kata Sandi Admin Min = 4, Kata Sandi Admin Maks = 32
Password Bypass	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan izin untuk melewati kata sandi Sistem dan HDD Internal, jika ditetapkan. Opsinya adalah:
	• Disabled (Dinonaktifkan) (Pengaturan Bawaan)
	Reboot bypass (Lewati boot ulang)
Password Change	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan izin untuk menetapkan kata sandi Sistem dan kata sandi Hard Disk bila kata sandi admin telah ditetapkan.
	Pengaturan Bawaan: <b>Allow Non-Admin Password Changes (Izinkan Perubahan Sandi Bukan</b> <b>Admin)</b> dipilih
Non-Admin Setup Changes	Memungkinkan Anda menentukan apakah perubahan pada opsi setelan diperbolehkan jika kata sandi administrator ditetapkan. Opsi ini dinonaktifkan secara bawaan.
	Allows Wireless Switch Changes (Izinkan Perubahan Switch Nirkabel)
TPM 1.2 Security	Opsi ini memungkinkan Anda untuk mengontrol apakah Trusted Platform Module (TPM) pada sistem diaktifkan dan terlihat pada sistem operasi. Saat dinonaktifkan, BIOS tidak akan Menghidupkan TPM selama POST. TPM akan tidak berfungsi dan tidak terlihat oleh sistem operasi. Jika diaktifkan, BIOS akan Menghidupkan TPM selama POST sehingga dapat digunakan oleh sistem operasi.

	(i) CATATAN: Menonaktifkan opsi ini tidak mengubah pengaturan apa pun yang telah Anda buat pada TPM, juga tidak akan menghapus atau mengubah setiap informasi atau kunci yang mungkin telah Anda simpan di sini. TPM hanya Dimatikan agar tidak dapat digunakan. Jika Anda mengaktifkan kembali opsi ini, TPM akan berfungsi tepat seperti sebelum dinonaktifkan. Opsi ini diaktifkan secara bawaan.
	(i) CATATAN: Perubahan pada opsi ini langsung berlaku.
	<ul> <li>TPM On (TPM Hidup)</li> <li>Clear (Hapus)</li> <li>PPI Bypass for Enable Commands (Lewati PPI untuk Perintah Pengaktifan)</li> <li>PPI Bypass for Disable Commands (Lewati PPI untuk Perintah Penonaktifan)</li> </ul>
Computrace(R)	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat lunak Computrace bawaan. Opsinya adalah:
	<ul> <li>Deactivate (Nonaktifkan) (Pengaturan Bawaan)</li> <li>Disable (Nonaktifkan)</li> <li>Activate (Aktifkan)</li> </ul>
	() CATATAN: Opsi Activate (Aktifkan) dan Disable (Nonaktifkan) secara permanen akan mengaktifkan atau menanonaktifkan fitur tersebut dan tidak akan diizinkan untuk melakukan perubahan lebih lanjut
CPU XD Support	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan mode Execute Disable (Eksekusi Penonaktifan) dari prosesor.
	Pengaturan Bawaan: Enable CPU XD Support (Aktifkan Dukungan CPU XD)
OROM Keyboard Access	Memungkinkan Anda untuk menetapkan akses untuk masuk ke layar Konfigurasi ROM Opsi menggunakan tombol cepat saat boot. Opsinya adalah:
	• Enable (Aktifkan) (Pengaturan Bawaan)
	One Time Enable (Aktifkan Sekali)
	• Disable (Nonaktifkan)
Admin Setup Lockout	Memungkinkan Anda untuk mencegah pengguna dari memasuki Pengaturan saat kata sandi Administrator ditetapkan.
	Pengaturan Bawaan: <b>Disabled (Dinonaktifkan)</b>

#### Tabel 6. Secure Boot (Boot Aman)

Opsi

Jskripsi
osi ini mengaktifkan atau menonaktifkan fitur cure Boot (Boot Aman).
<b>Disabled (Dinonaktifkan)</b> (Pengaturan Bawaan) Enabled (Diaktifkan)
ngelolaan Expert key memungkinkan basis data amanan PK, KEK, db, dan dbx untuk dimanipulasi.
<ul> <li>Expert Key Management (Pengelolaan Expert Key)</li> <li>– Enable Custom Mode (Aktifkan Mode Kustom) - Dinonaktifkan secara bawaan</li> <li>Custom Mode Key Management (Pengelolaan Kunci Mode Kustom)</li> </ul>

- **PK** (Pengaturan Bawaan)
- KEK
- Db
- Dbx

#### Tabel 7. Performance (Kinerja)

Opsi	Deskripsi
Multi Core Support	Bidang ini menetapkan secara khusus apakah proses akan mengaktifkan satu atau semua core. Kinerja beberapa aplikasi akan meningkat dengan core tambahan. Opsi ini diaktifkan secara bawaan. Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktfikan dukungan multi-core untuk prosesor. Opsinya adalah:
	<ul> <li>All (Semua) (Pengaturan Bawaan)</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ul>
Intel SpeedStep	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Intel SpeedStep. Pengaturan Bawaan: <b>Enable Intel SpeedStep</b> <b>(Aktifkan Intel SpeedStep)</b>
C States Control	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sleep state tambahan pada prosesor. Pengaturan Bawaan: <b>C state (Keadaan C)</b> .
Intel TurboBoost	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode Intel TurboBoost dari prosesor. Pengaturan Bawaan: <b>Enable Intel TurboBoost</b> <b>(Aktifkan Intel TurboBoost)</b>
Hyper-Thread Control	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan HyperThreading dalam prosesor. Pengaturan Bawaan: <b>Enabled (Diaktifkan)</b>

Opsi	Deskripsi
AC Behavior	Memungkinkan komputer untuk aktif secara otomatis, jika adaptor AC disambungkan. Opsi ini dinonaktifkan.
	Wake on AC (Aktif pada arus AC)
Auto On Time	Memungkinkan Anda untuk menetapkan kapan waktunya komputer menyala secara otomatis. Opsinya adalah:
	• <b>Disabled (Dinonaktifkan)</b> (Pengaturan Bawaan)
	Every Day (Setiap Hari)
	<ul> <li>Weekdays (Hari Kerja)</li> </ul>

#### Tabel 8. Power Management (Pengelolaan Daya)

Opsi	Deskripsi
	• Select Days (Hari Terpilih)
USB Wake Support	Memungkinkan Anda mengaktifkan perangkat USB untuk ,mengaktifkan komputer dari modus standby. Opsi ini dinonaktifkan.
	Enable USB Wake Support (Aktifkan Dukungan Pengaktifan USB)
Wireless Radio Control	Memungkinkan Anda mengontrol radio WLAN dan WWAN. Opsinya adalah:
	<ul> <li>Control WLAN radio (Kontrol radio WLAN)</li> <li>Control WWAN radio (Kontrol radio WWAN)</li> </ul>
	Pengaturan Bawaan: kedua opsi dinonaktifkan.
Wake on LAN/WLAN	Pilihan ini memungkinkan komputer menjadi aktif dari kondisi nonaktif jika dipicu oleh sinyal LAN khusus. Pengaktifan dari kondisi Standby tidak terpengaruh oleh pengaturan ini dan harus diaktifkan dalam sistem operasi. Fitur ini hanya berfungsi ketika komputer tersambung ke catu daya AC.
	<ul> <li>Disabled (Dinonaktifkan) - Tidak membolehkan sistem untuk aktif oleh sinyal LAN khusus ketika menerima sinyal pengaktifan dari LAN atau LAN nirkabel (Pengaturan Bawaan)</li> </ul>
	<ul> <li>LAN or WLAN (LAN atau WLAN) - Memungkinkan sistem untuk diaktifkan oleh sinyal LAN atau WLAN khusus.</li> </ul>
	<ul> <li>LAN Only (Hanya LAN) - Memungkinkan sistem untuk diaktifkan oleh sinyal LAN khusus.</li> <li>WLAN Only (Hanya WLAN) - Memungkinkan sistem untuk diaktifkan oleh sinyal WLAN khusus.</li> </ul>
Block Sleep	Memungkinkan Anda menghalangi komputer masuk ke dalam kondisi tidur. Opsi ini dinonaktifkan secara bawaan.
	• Block Sleep (Blokir Tidur) (Keadaan S3)
Peak Shift	Peak Shift (Perpindahan Puncak) dapat digunakan untuk meminimalkan konsumsi listrik AC selama waktu daya puncak harian. Pada tiap hari yang tercantum, tentukan waktu mulai dan selesai menjalankan mode Peak Shift (Perpindahan Puncak). Selama waktu ini sistem akan berjalan dengan tenaga baterai walaupun listrik terhubung, selama muatan baterai berada di atas nilai ambang yang ditentukan pada kolom Battery Threshold (Nilai Ambang Baterai). Setelah waktu selesai yang ditentukan, sistem akan berjalan dengan tenaga listrik AC jika terhubung tetapi tidak akan mengisi baterai. Sistem akan berfungsi normal kembali dengan menggunakan listrik AC dan mengisi baterai setelah waktu Charge Start (Mulai Pengisian) yang ditentukan. Opsi ini dinonaktifkan secara bawaan.
	Enable Peak Shift (Aktifkan Perpindahan Puncak)
Advanced Battery Charge Configuration	Pengaturan ini menempatkan semua baterai pada sistem dalam Mode Advanced Battery Charging (Pengisian Daya Baterai Lanjut) untuk memaksimalkan kesehatan baterai. Dalam Mode Advanced Charging (Pengisian Daya Lanjut) sistem akan menggunakan algoritma pengisian standar dan teknik lain di luar jam kerja untuk memaksimalkan kesehatan baterai. Selama jam kerja pengisian daya ekspres digunakan sehingga baterai akan terisi lebih cepat sehingga siap digunakan lagi lebih cepat. Untuk tiap hari kerja, tentukan saat ketika penggunaan sistem paling berat. Menetapkan Work Period (Periode Kerja) ke 0 berarti sistem hanya digunakan secara ringan pada hari itu. Opsi ini dinonaktifkan secara bawaan.
	• Enable Advanced Battery Charge Mode (Aktifkan Mode Pengisian Daya Baterai Lanjut)
Primary Battery Configuration	Memungkinkan Anda menentukan cara menggunakan pengisi baterai, ketika AC disambungkan. Opsinya adalah:
	<ul> <li>Adaptive (Adaptif) (Pengaturan bawaan)</li> <li>Standard (Standar)</li> <li>Express Charge (Pengisian Daya Cepat)</li> </ul>

•

- Primarily AC use (Penggunaan Utama Daya AC)
- Custom (Kustom) Anda dapat menentukan pada persentase berapa baterai harus diisi.

Opsi	Deskripsi
Adapter Warnings	Memungkinkan Anda mengaktifkan pesan peringatan adaptor jika adaptor daya tertentu digunakan.
	• Enable Adapter Warnings (Aktifkan Peringatan Adaptor) (Pengaturan Bawaan)
Keypad (Embedded)	Memungkinkan Anda untuk memilih satu atau dua metode untuk mengaktifkan panel sentuh yang terpasang pada keyboard internal.
	<ul> <li>Fn Key Only (Tombol Fn Saja) (Pengaturan Bawaan)</li> <li>By Numlock (Dengan Numlock)</li> </ul>
Mouse/Touchpad	Memungkinkan Anda untuk menetapkan cara sistem menangani mouse dan input panel sentuh. Opsinya adalah:
	<ul> <li>Serial Mouse (Mouse Serial)</li> <li>PS2 Mouse (Mouse PS2)</li> <li>Touchpad/PS-2 On (Panel sentuh/PS-2 Aktif) (Pengaturan Bawaan)</li> </ul>
Numlock Enable	Menetapkan jika fungsi NumLock dapat diaktifkan ketika sistem melakukan boot. Opsi ini diaktifkan secara bawaan.
	Enable Numlock (Aktifkan Numlock)
Fn Key Emulation	Memungkinkan Anda mencocokkan fitur tombol <scroll lock=""> di keyboard PS-2 dengan fitur tombol <fn> di keyboard internal. Opsi ini diaktifkan secara bawaan.</fn></scroll>
	Enable Fn Key Emulation (Aktifkan Emulasi Tombol Fn)
Fn Lock Options	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan kombinasi tombol pintasan <fn>+<esc> mengalihkan perilaku utama dari F1–F12, antara fungsi standar dan fungsi sekundernya. Mode Kunci Fn adalah:</esc></fn>
	<ul> <li>Lock Mode Disable/Standard (Penonaktifan Mode Penguncian/Standar)</li> <li>Lock Mode Enable/Secondary (Pengaktifan Mode Kunci/Sekunder)</li> </ul>
MEBx Hotkey	Menentukan apakah fungsi Tombol Pintasan MEBx harus diaktifkan ketika sistem sedang boot.
	• Enable MEBx Hotkey (Aktifkan Tombol Pintasan MEBx) (Pengaturan Bawaan)
Fastboot	Pilihan ini dapat mempercepat proses boot dengan melewatkan beberapa langkah kompatibilitas.
	<ul> <li>Minimal (Minimal) – Mengurangi waktu boot dengan melompati inisialisasi konfigurasi dan perangkat keras tertentu selama boot.</li> </ul>
	<ul> <li>Thorough (Mendalam) – Melakukan inisialisasi konfigurasi dan perangkat keras yang lengkan selama boot. (Pengaturan Bawaan)</li> </ul>
	<ul> <li>Auto (Otomatis) – Memungkinkan BIOS untuk memilih insialisasi konfigurasi yang dilakukan selama boot.</li> </ul>
Extend BIOS POST Time	Opsi ini menambahkan tundaan boot awal. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melihat pesan status POST.
	<ul> <li>O seconds (O detik) (Pengaturan Bawaan)</li> <li>5 seconds (5 detik)</li> </ul>

#### Tabel 9. POST behavior (Perilaku POST)

• 10 seconds (10 detik)

#### Tabel 10. Virtualization support (Dukungan virtualisasi)

Opsi	Deskripsi
Virtualization	Menetapkan apakah Virtual Machine Monitor (VMM) dapat memanfaatkan kemampuan perangkat keras tambahan yang disediakan oleh teknologi Intel Virtualization.
	Enable Intel Virtualization Technology (Aktifkan Teknologi Intel Virtualization)     (Pengaturan Bawaan)
VT for Direct I/O	Mengaktifkan atau menonaktifkan Virtual Machine Monitor (VMM) dari menggunakan kemampuan perangkat keras tambahan yang disediakan oleh teknologi Intel Virtualization untuk I/O langsung.
	<ul> <li>Enable Intel VT for Direct I/O (Aktifkan Intel VT untuk I/O Langsung) (Pengaturan Bawaan)</li> </ul>
Trusted Execution	Opsi ini menetapkan apakah Measured Virtual Machine Monitor (MVMM) dapat menggunakan kemampuan perangkat keras tambahan yang disediakan oleh Intel ® Trusted Execution Technology. Teknologi Virtualisasi TPM dan Teknologi Virtualisasi untuk I/O Langsung harus diaktifkan untuk menggunakan fitur ini. Opsi ini dinonaktifkan secara bawaan.
	Trusted execution

#### Tabel 11. Wireless (Nirkabel)

Opsi	Deskripsi	
Wireless Switch	Memungkinkan Anda untuk menetapkan perangkat nirkabel yang dapat dikontrol oleh sakelar nirkabel. Opsinya adalah:	
	<ul> <li>WWAN</li> <li>WLAN</li> <li>GPS (pada Modul WWAN)</li> <li>Bluetooth</li> </ul>	
	Semua opsi diaktifkan secara bawaan.	
Wireless Device Enable Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur adalah:	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur perangkat nirkabel. Opsinya adalah:	
	<ul> <li>WWAN/GPS</li> <li>WLAN</li> <li>Bluetooth</li> </ul>	

Semua opsi diaktifkan secara bawaan.

#### Tabel 12. Maintenance (Pemeliharaan)

Opsi	Deskripsi
Service Tag	Menampilkan tag servis komputer.
Asset Tag	Memungkinkan Anda untuk membuat tag aset sistem jika tag aset belum ditetapkan. Opsi ini tidak ditetapkan secara standar.
BIOS Downgrade	Bidang ini mengendalikan flashing firmware sistem ke revisi sebelumnya.

Opsi	Deskripsi	
	Allow BIOS Downgrade (Izinkan Penurunan Versi BIOS)	
Data Wipe	Bidang ini mengizinkan pengguna untuk menghapus data secara aman dari semua perangkat penyimpanan internal.	
	Wipe on Next Boot	
	Memilih operasi ini akan menghapus secara aman semua perangkat yang diinstal ke dalam sistem. Berikut adalah daftar perangkat yang terpengaruh oleh operasi ini:	
	Internal HDD (HDD Internal)	
	Internal SDD (SDD Internal)	
	Internal mSATA (mSATA Internal)	
	Internal eMMC (eMMC Internal)	
BIOS Recovery	Hal ini memungkinkan pengguna untuk memulihkan dari kondisi BIOS terkorupsi tertentu dari suatu file pemulihan pada hard disk utama pengguna atau pada kunci USB eksternal. Opsi ini diaktifkan secara bawaan.	
	Enable Recovery from Hard Drive (Aktifkan Pemulihan dari Hard Disk)	

#### Tabel 13. System logs (Log sistem)

Opsi	Deskripsi
BIOS events	Menampilkan log sistem dan mengizinkan Anda untuk mengosongkan log tersebut.
Thermal Events	Menampilkan log aktivitas termal dan memungkinkan Anda untuk menghapus log aktivitas termal.
Power Events	Menampilkan log aktivitas daya dan memungkinkan Anda untuk menghapus log aktivitas daya.

### Memperbarui BIOS

Anda disarankan untuk memperbarui BIOS Anda (pengaturan sistem), saat mengganti board sistem atau jika pembaruan tersedia. Untuk laptop, pastikan bahwa baterai komputer Anda telah terisi penuh dan terhubung ke stopkontak.

- 1 Nyalakan kembali komputer.
- 2 Kunjungi dell.com/support.
- 3 Jika Anda memiliki Tag Servis atau Kode Servis Ekspres:

(i) CATATAN: Untuk menemukan Service Tag, klik Where is my Service Tag? (Di mana letak Service Tag?)

- (i) CATATAN: Jika Anda tidak dapat menemukan Service Tag Anda, klik Detect Service Tag (Deteksi Service Tag). Ikutilah petunjuk di layar.
- 4 Masukkan Tag Servis atau Kode Servis Ekspres dan klik Kirim.
- 5 Jika Anda tidak dapat menemukan Service Tag, klik Product Category (Kategori Produk) komputer Anda.
- 6 Pilih **Product Type** (Tipe Produk) dari daftar.
- 7 Pilihlah model komputer Anda lalu halaman **Product Support** (Dukungan Produk) untuk komputer Anda akan muncul.
- 8 Klik Drivers & Downloads (Driver dan Unduhan).
- 9 Pada layar Drivers and Downloads (Driver dan Unduhan), di bawah daftar tarik-turun **Operating System** (Sistem Operasi), pilih **BIOS**.
- 10 Kenali file BIOS terakhir dan klik Download File.
- 11 Pilih metode pengunduhan yang diinginkan dalam **Please select your download method below window** (Pilih metode pengunduhan Anda di bawah jendela); klik **Download File** (Unduh Berkas).

Jendela File Download muncul.

12 Klik Simpan untuk menyimpan file pada komputer.

13 Klik **Jalankan** untuk memasang pengaturan BIOS yang telah diperbarui di komputer Anda. Ikuti petunjuk yang ada pada layar.

### Kata sandi sistem dan pengaturan

Anda dapat membuat kata sandi sistem dan kata sandi pengaturan untuk mengamankan komputer Anda.

Jenis Kata Sandi	Deskripsi
Kata sandi sistem	Kata sandi yang harus Anda masukkan untuk masuk ke sistem Anda.
Kata sandi	Kata sandi yang harus dimasukkan untuk mengakses dan membuat perubahan pada pengaturan BIOS komputer
pengaturan	Anda.

- 🛆 🛛 PERHATIAN: Fitur kata sandi menyediakan tingkat keamanan dasar untuk data di komputer Anda.
- △ PERHATIAN: Siapa saja dapat mengakses data yang tersimpan pada komputer jika komputer tidak dikunci dan tidak diawasi.
- (i) CATATAN: Komputer Anda dikirim dengan fitur sandi sistem dan pengaturan dalam keadaan dinonaktifkan.

#### Menetapkan kata sandi sistem dan kata sandi pengaturan

Anda dapat menetapkan System Password (Kata Sandi Sistem) yang baru dan/atau Setup Password (Kata Sandi Pengaturan) atau mengubah System Password (Kata Sandi Sistem) dan/atau Setup Password (Kata Sandi Pengaturan) saat ini hanya jika Password Status (Status Kata Sandi) dalam keadaan Unlocked (Tidak Terkunci). Jika Password Status (Status Kata Sandi) adalah Locked (Terkunci), Anda tidak dapat mengganti System Password (Kata Sandi Sistem).

(i) CATATAN: Jika jumper kata sandi dinonaktifkan, Kata Sandi Sistem dan Kata Sandi Pengaturan saat ini akan dihapus dan Anda tidak perlu menyediakan kata sandi sistem untuk masuk ke komputer.

Untuk masuk ke pengaturan sistem, tekan <F2> segera pada saat komputer dinyalakan atau re-boot.

1 Pada layar System BIOS (BIOS Sistem) atau System Setup (Pengaturan Sistem), pilih System Security (Keamanan Sistem) dan tekan tombol Enter.

Layar System Security (Keamanan Sistem) muncul.

- 2 Pada layar System Security (Keamanan Sistem), verifikasikan bahwa Password Status (Status Kata Sandi) dalam keadaan Unlocked (Tidak Terkunci).
- 3 Pilih **System Password (Kata Sandi Sistem)**, masukkan kata sandi sistem Anda, dan tekan Enter atau Tab. Gunakan panduan berikut untuk menetapkan sandi sistem:
  - · Panjang sandi boleh mencapai hingga 32 karakter.
  - · Sandi dapat berisi angka 0 sampai 9.
  - · Hanya huruf kecil saja yang valid, huruf besar tidak dibolehkan.
  - Hanya karakter khusus berikut yang dibolehkan: spasi, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

Masukkan kembali sandi sistem saat diminta.

- 4 Masukkan sandi sistem yang Anda masukkan sebelumnya dan klik **OK**.
- 5 Pilih **Setup Password (Kata Sandi Pengaturan)**, ketikkkan kata sandi sistem Anda, dan tekan Enter atau Tab. Sebuah pesan meminta Anda untuk memasukkan kembali sandi pengaturan.
- 6 Masukkan sandi pengaturan yang Anda masukkan sebelumnya dan klik **OK**.
- 7 Tekan Esc dan sebuah pesan meminta Anda untuk menyimpan perubahan tersebut.
- 8 Tekan Y untuk menyimpan perubahan.

Komputer akan melakukan boot ulang.

# Menghapus atau mengganti kata sandi sistem dan/atau kata sandi pengaturan saat ini

Pastikan bahwa **Password Status (Kata Sandi Status)** Tidak Terkunci (dalam System Setup) sebelum mencoba untuk menghapus atau mengubah kata sandi Sistem dan/atau Pengaturan saat ini. Anda tidak dapat menghapus atau mengubah kata sandi Sistem atau Pengaturan, jika **Password Status (Kata Sandi Status)** Terkunci.

Untuk masuk ke Pengaturan Sistem, tekan F2 segera setelah komputer dinyalakan atau di-boot ulang.

1 Pada layar System BIOS (BIOS Sistem) atau System Setup (Pengaturan Sistem), pilih System Security (Keamanan Sistem) dan tekan tombol Enter.

Layar System Security (Keamanan Sistem) ditampilkan.

- 2 Pada layar Keamanan Sistem, verifikasikan bahwa Status Sandi dalam keadaan Tidak Terkunci.
- 3 Pilih System Password (Kata Sandi Sistem), ubah atau hapus kata sandi sistem saat ini dan tekan Enter atau Tab.
- 4 Pilih Setup Password (Kata Sandi Pengaturan), ubah atau hapus kata sandi pengaturan saat ini dan tekan Enter atau Tab.
  - ① CATATAN: Jika Anda mengubah kata sandi Sistem dan/atau Pengaturan, masukkan kembali kata sandi baru saat diminta. Jika Anda menghapus kata sandi Sistem dan/atau Pengaturan, konfirmasi penghapusan saat diminta.
- 5 Tekan Esc dan sebuah pesan meminta Anda untuk menyimpan perubahan tersebut.
- 6 Tekan Y untuk menyimpan perubahan dan keluar dari System Setup (Pengaturan Sistem). Komputer akan melakukan boot ulang.

Jika Anda menghadapi masalah pada komputer, jalankan diagnostik ePSA sebelum menghubungi Dell untuk mendapatkan bantuan teknis. Tujuan menjalankan diagnostik adalah untuk menguji perangkat keras komputer tanpa memerlukan peralatan tambahan atau membahayakan data. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, personel layanan dan dukungan dapat menggunakan hasil diagnosis untuk menyelesaikan masalah.

### Diagnostik Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA)

Diagnostik ePSA (juga dikenal dengan diagnostik sistem) melakukan pemeriksaan lengkap pada perangkat keras Anda. ePSA terpasang pada BIOS dan diluncurkan oleh BIOS secara internal. Diagnostik sistem terpasang menyediakan seperangkat opsi untuk perangkat atau kelompok perangkat tertentu yang memungkinkan Anda untuk:

- · Menjalankan tes secara otomatis atau dalam modus interaktif
- · Mengulangi tes
- · Menampilkan atau menyimpan hasil tes
- Menjalankan tes secara menyeluruh untuk memperkenalkan opsi tes tambahan untuk menyediakan informasi ekstra tentang perangkat yang gagal.
- · Melihat pesan status yang memberi tahu Anda jika tes telah berhasil diselesaikan
- · Melihat pesan galat yang memberi tahu Anda tentang masalah yang dijumpai selama pengetesan.
- PERHATIAN: Menggunakan diagnostik sistem untuk mengetes komputer Anda saja. Menggunakan program ini dengan komputer lain dapat menyebabkan hasil yang tidak valid atau pesan kesalahan.
- () CATATAN: Beberapa tes untuk perangkat tertentu membutuhkan interaksi pengguna. Pastikan selalu bahwa Anda ada di depan terminal komputer ketika tes diagnostik dilakukan.
- 1 Hidupkan komputer.
- 2 Saat komputer melakukan boot, tekan tombol F12 saat logo Dell muncul.
- 3 Pada layar menu booting, pilih opsi Diagnostik.

Jendela **Enhanced Pre-boot System Assessment** ditampilkan, mencantumkan semua perangkat yang terdeteksi dalam komputer. Diagnostik mulai menjalankan tes pada semua perangkat yang terdeteksi.

- 4 Untuk menjalankan tes diagnostik pada perangkat tertentu, tekan Esc dan klik Yes (Ya) untuk menghentikan tes diagnostik.
- 5 Pilih perangkat dari panel kiri dan klik Jalankan Tes.
- 6 Jika ada masalah apa pun, kode galat akan ditampilkan. Perhatikan kode galat dan hubungi Dell.

# Menyelesaikan masalah komputer Anda

Anda dapat menyelesaikan masalah komputer Anda menggunakan indikator seperti lampu diagnostik, kode bip, dan pesan galat saat komputer dioperasikan.

![](_page_48_Picture_3.jpeg)

#### Tabel 14. LED Daya

Mati

- Hibernasi atau Tunda ke Disk (S4).
  - Daya mati (S5).
- Solid Putih Sistem berada dalam status S0, status daya normal dari mesin yang berfungsi. BIOS akan mengubah LED ke keadaan ini untuk mengindikasikan bahwa BIOS telah mulai menghasilkan opcode.

Putih Menyala stabil atau berkedip untuk mengindikasikan status pengisian baterai. Berkedipkedip

PERINGATAN: LED daya hanya berfungsi sebagai indikator kemajuan melalui proses POST. LED ini tidak menunjukkan masalah yang menyebabkan rutinitas POST berhenti.

### LED Diagnostik Tunggal

Platform ini tidak dikirimkan dengan LED diagnostik legacy yang memanfaatkan penyimpanan, daya dan LED nirkabel sebagai LED diagnostik. Sekarang mengandalkan lampu LED Baterai berkedip kuning/putih untuk menentukan kegagalan yang tercantum dalam tabel berikut.

- () CATATAN: Pola berkedip akan terdiri dari 2 set nomor yang dilambangkan oleh (Grup Pertama: Berkedip kuning, Grup Kedua: Berkedip putih)
  - Grup Pertama: LED berkedip 1 hingga 9 kali diikuti dengan jeda singkat dengan LED mati pada interval 1,5 detik. (Lampunya berwarna Kuning)
  - Grup Kedua: LED berkedip 1 hingga 9 kali, yang kemudian akan diikuti dengan jeda panjang sebelum siklus berikutnya dimulai kembali pada interval 1,5 detik. (Lampunya berwarna Putih)

Contoh: Tidak ada Memori yang terdeteksi (2,3), LED Baterai berkedip dua kali warna kuning diikuti dengan jeda, dan kemudian berkedip tiga kali warna putih. LED Baterai akan berhenti sebentar selama 3 detik sebelum siklus berikutnya diulang kembali.

Mohon lihat eLearning Standardisasi Kode Kesalahan Baru untuk informasi lebih lanjut.

Tabel berikut ini menggambarkan pola berkedip kuning dan putih dengan kemungkinan solusi pemecahan masalah.

#### Tabel 15. LED Diagnostik Tunggal

Pola Berkedip Kuning

2,1

Deskripsi Masalah CPU Solusi yang Disarankan Kegagalan CPU

2,2	Motherboard:BIOS ROM	Motherboard, mencakup kerusakan BIOS atau kesalahan ROM
2,3	Memori	Memori/RAM tidak terdeteksi
2,4	Memori	Kegagalan RAM/memori
2,5	Memori	Memori yang tidak valid terpasang
2,6	Motherboard:Chipset	Kesalahan Motherboard / Chipset
2,7	LCD	Pasang kembali board sistem
3,1	Kegagalan Daya RTC	Kegagalan baterai CMOS
3,2	Kegagalan Daya RTC	Kegagalan PCI atau kartu/chip video
3,3	Pemulihan BIOS 1	Gambar pemulihan tidak ditemukan
3,4	Pemulihan BIOS 2	Gambar pemulihan ditemukan tetapi tidak valid

### Lampu status baterai

Jika komputer tersambung ke outlet listrik, lampu baterai akan beroperasi seperti berikut:

Lampu kuning dan lampu putih berkedip secara bergantian	Adaptor AC non-Dell yang tidak diautentikasi atau tidak didukung terpasang pada laptop Anda. Pasang kembali konektor baterai, jika masalah terulang kembali, ganti baterai.
Lampu kuning yang berkedip dan lampu putih yang terus menyala, secara bergantian	Terjadi kegagalan baterai sementara pada adaptor AC. Pasang kembali konektor baterai, jika masalah terulang kembali, ganti baterai.
Lampu kuning yang berkedip terus menerus	Terjadi kerusakan fatal pada adaptor AC. Pasang kembali baterai.
Putih solid	Baterai dalam modus pengisian menggunakan adaptor AC.
Lampu mati	Baterai dalam modus terisi penuh dengan menggunakan adaptor AC.
Lampu mati	Baterai dalam mode terisi penuh dengan menggunakan adaptor AC.
Amber solid	Daya baterai sangat rendah (sekitar 30 menit atau kurang dari daya baterai yang tersisa), tanpa adaptor AC. Pasang kembali konektor baterai.

# Spesifikasi

### Spesifikasi teknis

- (i) CATATAN: Penawaran dapat bervariasi menurut kawasan. Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi komputer Anda, lihat di:
  - Windows 10, klik atau ketuk Start (Mulai)
     Settings (Pengaturan) > System (Sistem) > About (Tentang).
  - Windows 8.1 dan Windows 8, klik atau ketuk Start (Mulai) > PC Settings (Pengaturan PC) > PC and devices (PC dan perangkat) > PC Info (Info PC).
  - 🕖 Windows 7, klik **Mulai** 😎, klik kanan **Komputer**, lalu pilih **Properti**.

#### Tabel 16. Informasi sistem

Fitur	Spesifikasi
Chipset Sistem	Intel SKL PCH-H CM236
Tingkat Interupsi	Kontroler Interupsi
	<ul> <li>Mendukung hingga delapan pin interupsi legacy</li> <li>Mendukung PCI 2.3 Message Signaled</li> </ul>
	Interupsi
	<ul> <li>Kemampuan IO APIC terpadu dengan 24 interupsi</li> <li>Mendukung pengantaran interupsi Processor System Bus</li> </ul>
BIOS Chip (NVRAM)	128 Mb (16 MB)

#### Tabel 17. Prosesor

Fitur	Spesifikasi
Tipe prosesor	<ul> <li>Intel Core i5 dan i7 Quad Core (generasi ke-6)</li> <li>Intel Xeon</li> </ul>
L1 cache	Cache hingga 32 KB tergantung pada jenis prosesor
L2 cache	Cache hingga 256 KB bergantung jenis prosesor
L3 cache	Cache hingga 8 MB bergantung jenis prosesor
Cache Intel Smart dengan Cache Level Terakhir	Cache hingga 8 MB bergantung jenis prosesor

#### Tabel 18. Memori

Fitur	Spesifikasi
Tipe	DDR4
Kecepatan	2133MHz, 2667MHz, dan ECC 2133MHz
Konektor	4 Soket SoDIMM
	(i) CATATAN: Pasang satu, dua, atau empat modul memori di dalam slot modul memori untuk memastikan kinerja sistem optimum. Memasang tiga modul memori akan menyebabkan masalah dalam kinerja sistem.
Kapasitas	4 GB, 8 GB, dan 16 GB
Memori Minimum	8 GB
Memori maksimum	64 GB

#### Tabel 19. Video

Fitur	Spesifikasi
Тіре	Kartu tambahan MXM tipe-B
Bus data	PCIE x16, Gen3
Pengontrol dan memori video:	<ul> <li>AMD FirePro W5170M, 2GB GDDR5</li> <li>AMD FirePro W7170M, 4GB GDDR5</li> <li>Nvidia Quadro M3000M, 4GB GDDR5</li> <li>Nvidia Quadro M4000M, 4GB GDDR5</li> </ul>

• Nvidia Quadro M5000M, 8GB GDDR5

#### Tabel 20. Audio

Fitur	Spesifikasi
Terintegrasi	dua kanal audio Definisi Tinggi
Tabel 21. Komunikasi	
Fitur	Spesifikasi
Adaptor jaringan	kartu antarmuka jaringan yang mampu menjalankan komunikasi 10/100/1000 mb/dtk

Nirkabel

• wireless local area network (WLAN) internal

- wireless wide area network (WWAN) internal
- dukungan nirkabel bluetooth
- Bluetooth 4.0 kecepatan tinggi

#### Tabel 22. Bus ekspansi

Fitur	Spesifikasi
Tipe Bus	PCI Express 1.0, 2.0 dan 3.0, SATA 1.0A, 2.0 dan 3.0, USB 2.0 dan 3.0
Lebar Bus	PCle X16

Fitur

BIOS Chip (NVRAM)

#### Spesifikasi

128 Mb (16 MB)

#### Tabel 23. Port dan konektor

Fitur	Spesifikasi
Audio	Konektor jack audio universal
Adaptor Jaringan	satu konektor RJ45
Konektor USB C	satu (opsional)
USB 3.0	empat
Video	Konektor HDMI 19-pin, konektor DisplayPort Mini
Pembaca kartu memori	SD 4.0
Port docking	satu
Port Micro Subscriber Identity Module (Micro SIM)	satu
Kartu pintar (opsional)	satu

#### Tabel 24. Display

Fitur	
Tipe	<ul> <li>FHD (1920 x 1080)</li> <li>UHD (3840 x 2160)</li> </ul>
Ukuran	17,3 inci
Dimensi:	
Tinggi	270,60 mm (10,65 inci)
Panjang	416,70 mm (16,40 inci)
Diagonal	439,42 mm (17,3 inci)
Area aktif (X/Y)	<ul> <li>FHD (1920 x 1080)</li> <li>UHD (3840 x 2160)</li> </ul>
Resolusi maksimum	<ul> <li>FHD (1920 x 1080)</li> <li>UHD (3840 x 2160)</li> </ul>
Kecerahan Maksimum	• UHD (400 nits)
Sudut pengoperasian	0° (tertutup) hingga 135°
Laju refresh	60 Hz
Sudut tampilan minimum:	
Horizontal/Vertikal	• FHD (60/60/50/50)

#### Tabel 25. Keyboard

Fitur	Spesifikasi
Jumlah tombol	<ul> <li>Amerika Serikat: 103 tombol</li> <li>Inggris: 104 tombol</li> <li>Brasil: 106 tombol</li> <li>Jepang: 107 tombol</li> </ul>
Tata Letak	QWERTY/AZERTY/Kanji

#### Tabel 26. Panel Sentuh

Fitur	Spesifikasi
Area Aktif:	
Sumbu-X	99,5 mm
Sumbu-Y	53 mm

#### Tabel 27. Kamera

Fitur	Spesifikasi
Tipe	Sensor CMOS
Resolusi Diam	1280 x 720 Piksel (Maksimum)
Resolusi Video	1280 x 720 Piksel @ 30 Bingkai Per Detik (Maksimum)
Diagonal	74 derajat

#### Tabel 28. Penyimpanan

Fitur	Spesifikasi
Penyimpanan:	
Antarmuka Penyimpanan	<ul> <li>SATA 1 (1,5 Gb/dtk)</li> <li>SATA 2 (3,0 Gb/dtk)</li> <li>SATA 3 (6 Gb/dtk)</li> <li>PCle express</li> </ul>
Konfigurasi drive	satu SATA HDD/SSD (SATA3) 9,5/7,0/5,0/ mm internal
Ukuran	1 TB 5400 rpm, 128/256/512 GB SSD SATA 3 , 256 GB SSD SATA 3, 1 TB SSD M.2, 1 TB SSD SATA 3
	(i) CATATAN: Ukuran hard disk dapat berubah. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Dell.com.

#### Tabel 29. Baterai

Fitur	Spesifikasi
Tipe	litium ion

Dimensi (entri 6-sel/ upsell 6-sel/ usia siklus panjang (LCL) 6-sel):

Fitur	Spesifikasi
Lebar	71,3 mm (2,81 inci)
Tinggi	234,89 mm (9,25 inci)
Panjang	18,45 mm (0,73 inci)
Berat	<ul> <li>Entri 6-sel — 395 g (0,87 lb)</li> <li>Upsell/LCL 6-sel - 405 g (0,89 lb)</li> </ul>
Tegangan	<ul> <li>Entri 6-sel — 11,1 V</li> <li>Upsell/LCL 6-sel — 11,4 V</li> </ul>
Usia pakai	<ul> <li>300 siklus pengosongan/pengisian</li> <li>1000 siklus pengosongan/pengisian (LCL)</li> </ul>
Kisaran suhu:	
Pengoperasian	<ul> <li>Pengisian: 0 °C hingga 50 °C (32 °F hingga 158 °F)</li> <li>Pelepasan: 0 °C hingga 70 °C (32 °F hingga 122 °F)</li> </ul>
Non-Pengoperasian	-20 °C hingga 65 °C (4 °F hingga 149 °F)
Baterai sel berbentuk koin	Sel ion litium 3-V CR2032

#### Tabel 30. Adaptor AC

Fitur	Spesifikasi
Tegangan input	100 VAC hingga 240 VAC
Arus input (maksimum)	3,50 A
Frekuensi input	50 Hz hingga 60 Hz
Daya output	240 W
Arus output	12,31 A
Nilai tegangan output	19,50 VDC
Dimensi:	240 W
Tinggi	25,40 mm (1 inci)
Panjang	200 mm (7,87 inci)
Lebar	100 mm (3,94 inci)
Berat	0,85 kg (1,88 lb)
Kisaran suhu:	
Pengoperasian	0 °C hingga 40 °C (32 °F hingga 104 °F)
Non-Pengoperasian	–40 °C hingga 70 °C (–40 °F hingga 158 °F)

#### Tabel 31. Kartu pintar nirkontak

Fitur	Spesifikasi
Kartu Pintar dan Teknologi yang Didukung	<ul> <li>ISO14443A — 160 kbps, 212 kbps, 424 kbps, dan 848 kbps</li> <li>ISO14443B — 160 kbps, 212 kbps, 424 kbps, dan 848 kbps</li> </ul>

#### Spesifikasi

- · ISO15693
- HID iClass
- · FIPS201
- NXP Desfire

#### Tabel 32. Dimensi fisik

Fisik	Spesifikasi
Tinggi:	
Non-layar sentuh	<ul> <li>Depan: 28,7 mm (1,13 inci)</li> <li>Belakang: 35,3 mm (1,39 inci)</li> </ul>
Panjang	416,70 mm (16,41 inci)
Lebar	281,2 mm (11,07 inci)
Berat (Minimum)	3,42 kg (7,55 lb)

#### Tabel 33. Lingkungan

Fitur	Spesifikasi
Kisaran suhu:	
Pengoperasian	0 °C hingga 40 °C (32 °F hingga 104 °F)
Penyimpanan	–40 °C hingga 65 °C (–40 °F hingga 149 °F)
Kelembapan relatif (maksimum):	
Pengoperasian	10 % hingga 90 % (tanpa kondensasi)
Penyimpanan	5 % hingga 95 % (tanpa kondensasi)
Getaran maksimum:	
Pengoperasian	0,66 GRMS, 2 Hz — 600 Hz
Penyimpanan	1,3 GRMS, 2 Hz — 600 Hz
Guncangan maksimum:	
Pengoperasian	140 G, 2 MS
Non-pengoperasian	163 G, 2 MS
Ketinggian:	
Penyimpanan	0 m hingga 10.668 m (0 kaki hingga 35.000 kaki)
Tingkat kontaminan udara	G1 atau yang lebih rendah sesuai standar ANSI/ISA-S71.04-1985

### Menghubungi Dell

#### () CATATAN: Jika Anda tidak memiliki sambungan Internet aktif, Anda dapat menemukan informasi kontak pada faktur pembelian, slip kemasan, tagihan, atau katalog produk Dell.

Dell menyediakan beberapa dukungan berbasis online dan telepon serta opsi servis. Ketersediaan bervariasi menurut negara dan produk, dan sebagian layanan mungkin tidak tersedia di daerah Anda. Untuk menghubungi Dell atas masalah penjualan, dukungan teknis, atau layanan pelanggan:

#### 1 Buka Dell.com/support.

- 2 Pilih kategori dukungan Anda.
- 3 Verifikasikan negara atau kawasan Anda di daftar tarik turun **Choose A Country/Region (Pilih Negara/Kawasan)** pada bagian bawah halaman.
- 4 Pilih tautan layanan atau tautan yang terkait berdasarkan kebutuhan Anda.