# **Dell EMC PowerEdge R6415**

Manual de instalación y servicio



### Notas, precauciones y advertencias

(i) NOTA: Una NOTA indica información importante que le ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

PRECAUCIÓN: Una ADVERTENCIA indica un potencial daño al hardware o pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

AVISO: Una señal de PRECAUCIÓN indica la posibilidad de sufrir daño a la propiedad, heridas personales o la muerte.

© 2017 - 2019 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell, EMC y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o sus filiales. Es posible que otras marcas comerciales sean marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

2019 - 12

# Tabla de contenido

1 Descripción general de PowerEdge R6415 de Dell EMC	7
Configuraciones admitidas para el sistema PowerEdge R6415	7
Vista frontal del sistema	8
Vista del panel de control izquierdo	
Vista del panel de control derecho	
Panel LCD	14
Códigos indicadores de unidades	
La vista posterior del sistema	
Códigos de los indicadores de la NIC	
Códigos del indicador de la unidad de fuente de alimentación	
Códigos de indicadores de la unidad de fuente de alimentación cableada	19
Ubicación de la etiqueta de servicio del sistema	
Etiqueta de información del sistema	20
2 Recursos de documentación	22
3 Especificaciones técnicas	24
- Dimensiones del sistema	24
Peso del chasis	
Especificaciones del procesador	25
Sistemas operativos compatibles	
Especificaciones de PSU	
Especificaciones de la batería del sistema	
Especificaciones del bus de expansión	
Especificaciones de la memoria	
Controladora PERC	26
Especificaciones de la unidad	27
Drives	27
Especificaciones de puertos y conectores	
Puertos USB	27
Puertos NIC	
Conector serie	
Puertos VGA	
Módulo vFlash y módulo SD dual interno	
Especificaciones de vídeo	
Especificaciones ambientales	
Especificaciones de la contaminación gaseosa y de partículas	
Temperatura de funcionamiento estándar	
Temperatura de funcionamiento ampliada	
Matriz de restricción térmica	
4 Instalación y configuración inicial del sistema	33
Configuración del sistema	
Configuración de iDRAC	

Para configurar la dirección IP de iDRAC:	
Iniciar sesión en iDRAC	
Opciones para instalar el sistema operativo	
Métodos para descargar firmware y controladores	
Descarga de controladores y firmware	35
5 Aplicaciones de administración previas al sistema operativo	
Opciones que se utilizan para administrar las aplicaciones previas al sistema operativo	
Configuración del sistema	
Visualización de System Setup (Configuración del sistema)	
Detalles de System Setup (Configuración del sistema)	
BIOS del sistema	
Utilidad iDRAC Settings (Configuración de iDRAC)	56
Device Settings (Configuración del dispositivo)	56
Dell Lifecycle Controller	56
Administración integrada del sistema	56
Boot Manager (Administrador de inicio)	
Visualización de Boot Manager (Administrador de inicio)	
Boot Manager Main Menu (Menú principal de administrador de inicio)	57
Menú de inicio de BIOS único	
System Utilities (Utilidades del sistema)	57
Inicio PXE	57
6 Instalación y extracción de componentes del sistema	59
Instrucciones de seguridad	59
Antes de trabajar en el interior de su equipo	59
Después de trabajar en el interior del sistema	
Herramientas recomendadas	60
Bisel frontal opcional	
Extracción del bisel frontal	
Instalación del bisel frontal	61
Cubierta del sistema	
Extracción de la cubierta del sistema	62
Instalación de la cubierta del sistema	
Cubierta del plano posterior	
Extracción de la cubierta del plano posterior	
Instalación de la cubierta del plano posterior	
Interior del sistema	
Cubierta para flujo de aire	
Extracción de la cubierta para flujo de aire	
Instalación de la cubierta para flujo de aire	67
Ventiladores de refrigeración	
Extracción de un ventilador de refrigeración	
Instalación de un ventilador de refrigeración	
Interruptor de intrusión	70
Extracción del interruptor de intrusiones	70
Instalación del interruptor de intrusiones	70
Unidades	71
Extracción de un panel de relleno de unidad de disco duro	

Instalación de un panel de relleno de unidad	72
Extracción de una portadora de disco duro	72
Instalación de una portadora de unidades	
Extracción de la unidad de la portadora de disco duro	74
Instalación de una unidad de disco duro en la portadora de disco duro	
Memoria del sistema	
Pautas generales para la instalación de módulos de memoria	78
Pautas específicas de los modos	
Extracción de un módulo de memoria	80
Instalación de un módulo de memoria	80
Procesadores y disipadores de calor	81
Extracción de un disipador de calor	
Extracción del procesador	
Instalación del procesador	
Instalación del disipador de calor	88
Tarjetas de expansión y soportes verticales para tarjetas de expansión	89
Pautas para la instalación de tarjetas de expansión	90
Extracción de los soportes verticales para tarjetas de expansión	91
Instalación de los soportes verticales para tarjetas de expansión	
Extracción de una tarjeta de expansión del soporte vertical para tarjetas de expansión	94
Instalación de una tarjeta de expansión en el soporte vertical para tarjetas de expansión	95
Tarjeta vFlash o microSD opcional	
Extracción de la tarjeta MicroSD	
Instalación de la tarjeta MicroSD	
Módulo vFlash o IDSDM opcional	98
Instalación del módulo IDSDM o vFlash	
Extracción del módulo IDSDM o vFlash	
Tarjeta vertical de LOM	100
Extracción de la tarjeta vertical de LOM	100
Instalación de la tarjeta vertical de LOM	102
Tarjeta mini PERC	103
Extracción de la tarjeta mini PERC	
Instalación de la tarjeta mini PERC	104
Plano posterior de la unidad	105
Extracción del plano posterior	106
Instalación del plano posterior de la unidad de disco duro	107
Enrutador de cable	109
Batería del sistema	111
Sustitución de la batería del sistema	111
Unidad de memoria USB interna opcional	112
Sustitución de la memoria USB interna	112
Unidad óptica (opcional)	
Extracción de la unidad óptica	113
Instalación de una unidad óptica	113
Unidades de fuente de alimentación	114
Función de hot spare	114
Extracción de un panel de relleno de la unidad de fuente de alimentación	115
Instalación de un panel de relleno de la unidad de fuente de alimentación	115
Extracción de una unidad de suministro de energía de intercambio activo	116
Instalación de una unidad de suministro de energía de intercambio activo	117

Extracción de una unidad de fuente de alimentación cableada	117
Instalación de una unidad de fuente de alimentación cableada	118
Tarjeta mediadora de alimentación	119
Extracción de la placa mediadora de alimentación	119
Instalación de la placa mediadora de alimentación	119
Panel de control	120
Extracción del panel de control izquierdo	120
Instalación del panel de control izquierdo	121
Extracción del panel de control derecho	
Instalación del panel de control derecho	123
Placa base	124
Extracción de la placa base	124
Instalación de la placa base	126
Restauración de la etiqueta de servicio mediante Easy Restore	
Actualización manual de la etiqueta de servicio	127
Módulo de plataforma segura	128
Actualización del módulo de plataforma segura	128
Inicialización de TPM para usuarios de BitLocker	129
7 Diagnósticos del sistema	130
<b>7 Diagnósticos del sistema</b> Diagnósticos incorporados del sistema de Dell	<b>130</b>
7 Diagnósticos del sistema Diagnósticos incorporados del sistema de Dell Ejecución de los diagnósticos incorporados del sistema desde Boot Manager	<b>130</b> 130 130
7 Diagnósticos del sistema. Diagnósticos incorporados del sistema de Dell Ejecución de los diagnósticos incorporados del sistema desde Boot Manager Ejecución de los diagnósticos incorporados del sistema de Dell Lifecycle Controller	<b>130</b> 130 130 130
7 Diagnósticos del sistema. Diagnósticos incorporados del sistema de Dell. Ejecución de los diagnósticos incorporados del sistema desde Boot Manager. Ejecución de los diagnósticos incorporados del sistema de Dell Lifecycle Controller. Controles de la utilidad de diagnóstico del sistema.	<b>130</b> 130 130 
<ul> <li>7 Diagnósticos del sistema.</li> <li>Diagnósticos incorporados del sistema de Dell.</li> <li>Ejecución de los diagnósticos incorporados del sistema desde Boot Manager.</li> <li>Ejecución de los diagnósticos incorporados del sistema de Dell Lifecycle Controller.</li> <li>Controles de la utilidad de diagnóstico del sistema.</li> <li>8 Puentes y conectores.</li> </ul>	130 130 130 
<ul> <li>7 Diagnósticos del sistema.</li> <li>Diagnósticos incorporados del sistema de Dell.</li> <li>Ejecución de los diagnósticos incorporados del sistema desde Boot Manager.</li> <li>Ejecución de los diagnósticos incorporados del sistema de Dell Lifecycle Controller.</li> <li>Controles de la utilidad de diagnóstico del sistema.</li> <li>8 Puentes y conectores.</li> <li>Puentes y conectores de la placa base.</li> </ul>	
<ul> <li>7 Diagnósticos del sistema.</li> <li>Diagnósticos incorporados del sistema de Dell.</li> <li>Ejecución de los diagnósticos incorporados del sistema desde Boot Manager.</li> <li>Ejecución de los diagnósticos incorporados del sistema de Dell Lifecycle Controller.</li> <li>Controles de la utilidad de diagnóstico del sistema.</li> <li>8 Puentes y conectores.</li> <li>Puentes y conectores de la placa base.</li> <li>Configuración del puente de la placa base.</li> </ul>	
<ul> <li>7 Diagnósticos del sistema.</li> <li>Diagnósticos incorporados del sistema de Dell</li> <li>Ejecución de los diagnósticos incorporados del sistema desde Boot Manager</li> <li>Ejecución de los diagnósticos incorporados del sistema de Dell Lifecycle Controller</li> <li>Controles de la utilidad de diagnóstico del sistema.</li> <li>8 Puentes y conectores.</li> <li>Puentes y conectores de la placa base</li> <li>Configuración del puente de la placa base</li> <li>Cómo deshabilitar la contraseña olvidada</li> </ul>	130 130 130 130 131 131 132 132 132 133 134
<ul> <li>7 Diagnósticos del sistema.</li> <li>Diagnósticos incorporados del sistema de Dell</li> <li>Ejecución de los diagnósticos incorporados del sistema desde Boot Manager</li> <li>Ejecución de los diagnósticos incorporados del sistema de Dell Lifecycle Controller</li> <li>Controles de la utilidad de diagnóstico del sistema.</li> <li>8 Puentes y conectores.</li> <li>Puentes y conectores de la placa base</li> <li>Configuración del puente de la placa base</li> <li>Cómo deshabilitar la contraseña olvidada</li> <li>9 Obtención de ayuda.</li> </ul>	130 130 130 130 130 131 132 132 133 134 134
<ul> <li>7 Diagnósticos del sistema.</li> <li>Diagnósticos incorporados del sistema de Dell.</li> <li>Ejecución de los diagnósticos incorporados del sistema desde Boot Manager.</li> <li>Ejecución de los diagnósticos incorporados del sistema de Dell Lifecycle Controller.</li> <li>Controles de la utilidad de diagnóstico del sistema.</li> </ul> 8 Puentes y conectores. Puentes y conectores de la placa base. Configuración del puente de la placa base. Cómo deshabilitar la contraseña olvidada. 9 Obtención de ayuda. Cómo ponerse en contacto con Dell.	130 130 130 130 130 131 132 132 133 134 135
<ul> <li>7 Diagnósticos del sistema.</li> <li>Diagnósticos incorporados del sistema de Dell</li></ul>	130 130 130 130 131 131 132 133 134 135 135
<ul> <li>7 Diagnósticos del sistema</li></ul>	130 130 130 130 130 130 130 130 131 132 133 134 135 135 135
<ul> <li>7 Diagnósticos del sistema.</li> <li>Diagnósticos incorporados del sistema de Dell.</li> <li>Ejecución de los diagnósticos incorporados del sistema desde Boot Manager.</li> <li>Ejecución de los diagnósticos incorporados del sistema de Dell Lifecycle Controller.</li> <li>Controles de la utilidad de diagnóstico del sistema.</li> <li>8 Puentes y conectores.</li> <li>Puentes y conectores de la placa base.</li> <li>Configuración del puente de la placa base.</li> <li>Cómo deshabilitar la contraseña olvidada.</li> <li>9 Obtención de ayuda.</li> <li>Cómo ponerse en contacto con Dell.</li> <li>Comentarios sobre la documentación.</li> <li>Acceso a la información del sistema mediante QRL.</li> <li>Quick Resource Locator (Localizador de recursos rápido) para R6415.</li> </ul>	130 130 130 130 130 130 130 130 132 132 133 135 135 135 135 135
<ul> <li>7 Diagnósticos del sistema.</li> <li>Diagnósticos incorporados del sistema de Dell.</li> <li>Ejecución de los diagnósticos incorporados del sistema desde Boot Manager.</li> <li>Ejecución de los diagnósticos incorporados del sistema de Dell Lifecycle Controller.</li> <li>Controles de la utilidad de diagnóstico del sistema.</li> <li>8 Puentes y conectores.</li> <li>Puentes y conectores de la placa base.</li> <li>Configuración del puente de la placa base.</li> <li>Cómo deshabilitar la contraseña olvidada.</li> <li>9 Obtención de ayuda.</li> <li>Cómo ponerse en contacto con Dell.</li> <li>Comentarios sobre la documentación.</li> <li>Acceso a la información del sistema mediante QRL.</li> <li>Quick Resource Locator (Localizador de recursos rápido) para R6415.</li> <li>Obtención de asistencia automatizada con SupportAssist.</li> </ul>	130 

## 1

# Descripción general de PowerEdge R6415 de Dell EMC

El PowerEdge R6415 es un sistema 1U en rack de un solo zócalo y admite estas configuraciones:

- Un procesador AMD EPYC<sup>™</sup>
- Ranuras de 16 DIMM
- · Dos unidades de suministro de energía (PSU) redundantes o una sola PSU cableada
- Hasta 4 unidades SAS, Nearline SAS o SATA de 3,5 pulgadas u 8 de 2,5 pulgadas, o hasta 10 unidades NVMe de 2,5 pulgadas (con 8 unidades SAS/SATA/NVMe + 2 unidades NVMe)
- (i) NOTA: El intercambio directo para las unidades NVMe es compatible con el sistema. Para obtener más información sobre uso correcto y las especificaciones técnicas, consulte la Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCIe SSD 2.5 inch Small Form Factor User's Guide (Guía del usuario del factor de forma pequeño de 2.5 pulgadas de SSD PCIe NVMe Dell PowerEdge Express Flash) en la página Dell.com/support/manuals > Todos los productos > Servidor, almacenamiento y redes > Adaptadores Dell.

# (i) NOTA: Todas las instancias de SSD y unidades de disco duro SAS,SATA se mencionan como unidades en este documento, a menos que se indique lo contrario.

### Temas:

- Configuraciones admitidas para el sistema PowerEdge R6415
- Vista frontal del sistema
- La vista posterior del sistema
- · Ubicación de la etiqueta de servicio del sistema
- Etiqueta de información del sistema

# Configuraciones admitidas para el sistema PowerEdge R6415

El sistema Dell EMC PowerEdge R6415 admite las siguientes configuraciones:



Ilustración 1. Configuraciones admitidas para un PowerEdge R6415

# Vista frontal del sistema

La vista frontal muestra las funciones disponibles en la parte frontal del sistema.



Ilustración 2. Vista frontal del sistema de unidades de 8 x 2,5 pulgadas



Ilustración 3. Vista frontal del sistema de unidades de 4 x 3,5 pulgadas

3

### Ilustración 4. Vista frontal del sistema de unidades de 10 x 2,5 pulgadas

### Tabla 1. Funciones disponibles en la parte frontal del sistema

Element o	Puertos, paneles y ranuras	lcono	Descripción
1	Panel de control izquierdo	N/A	Contiene el estado del sistema, la ID del sistema, el LED de estado y el indicador de iDRAC Quick Sync 2 (inalámbrico) opcional.
			() NOTA: El indicador de iDRAC Quick Sync 2 solo está disponible en ciertas configuraciones.
			<ul> <li>LED de estado: permite identificar los componentes de hardware fallidos. Hay hasta cinco LED de estado y una barra de LED de estado general del sistema (estado del chasis e ID del sistema). Para obtener más información, consulte la sección Indicadores LED de estado.</li> <li>Quick Sync 2 (inalámbrica): indica un sistema con Quick Sync habilitado. La función Quick Sync es opcional. Esta función</li> </ul>
			permite la administración del sistema utilizando dispositivos móviles. Esta función agrega inventario de hardware o firmware, diagnóstico de diferentes niveles del sistema e información de errores que se puede utilizar en la solución de problemas del sistema. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de iDRAC en www.dell.com/idracmanuals.
2	Unidad óptica (opcional)	N/A	Una unidad de DVD+/-RW reducida o DVD-ROM SATA opcional.
3	Puerto VGA		Permite conectar un dispositivo de visualización al sistema. Para obtener más información, consulte la sección Especificaciones técnicas.
4	Panel de control derecho	N/A	Contiene el botón de encendido, el puerto USB, el micropuerto de iDRAC Direct y el LED de estado de iDRAC Direct.
5	Etiqueta de información		La etiqueta de información es un panel de etiquetas deslizable hacia afuera que contiene información del sistema, como la etiqueta de servicio, la NIC, la dirección MAC, etc. Si ha optado por el acceso predeterminado seguro a iDRAC, la etiqueta de información también contiene la contraseña predeterminada segura de iDRAC.
6	Ranuras de unidad [unidades de 3,5 o 2,5 pulgadas]	N/A	Permite instalar unidades compatibles en el sistema. Para obtener más información sobre las unidades, consulte la sección Especificaciones técnicas.

# Vista del panel de control izquierdo



Ilustración 5. Panel de control izquierdo sin indicador opcional de iDRAC Quick Sync 2.0



### Ilustración 6. Panel de control izquierdo con indicador opcional de Quick Sync 2.0 de iDRAC

Elemento	Indicador, botón o conector	lcono	Descripción
1	Indicadores LED de estado	N/A	Indica la condición del sistema. Para obtener más información, consulte la sección Indicadores LED de estado.
2	Indicador de estado e ID del sistema	i	Indica el estado del sistema. Para obtener más información, consulte la sección Códigos indicadores de ID y estado del sistema.
3	Indicador inalámbrico de Quick Sync 2 de iDRAC (opcional)	(1	Indica si la opción de Quick Sync 2 de iDRAC inalámbrica está activada. La función Quick Sync 2 permite la administración del sistema a través de dispositivos móviles. Esta función agrega hardware/firmware de diagnóstico en el nivel del sistema de inventario y un número de errores o información que se puede utilizar en la solución de problemas del sistema. Puede acceder al inventario del sistema, a los registros del sistema o de Dell Lifecycle Controller y al estado del sistema, y también configurar iDRAC, el BIOS y los parámetros de redes. También puede iniciar el visor del teclado, video y mouse (KVM) virtual y la máquina virtual basada en kernel (KVM) en un dispositivo móvil compatible. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de iDRAC en www.dell.com/

### Tabla 2. Panel de control izquierdo

poweredgemanuals

### Indicadores led de estado

(i) NOTA: Los indicadores muestran una luz color ámbar fija si se produce algún error.

#### Tabla 3. Indicadores led de estado y descripciones

Icono	Descripción	Estado	Acción correctiva
	Indicador de la unidad	El indicador se queda en color ámbar fijo si hay un error en la unidad.	<ul> <li>Consulte el Registro de eventos del sistema para determinar si la unidad presenta un error.</li> <li>Ejecute la prueba de diagnóstico en línea correspondiente. Reinicie el sistema y ejecute los diagnósticos integrados (ePSA).</li> <li>Si las unidades de disco duro están configuradas en una matriz RAID, reinicie el sistema y abra el programa de utilidad para la configuración del adaptador del host.</li> </ul>
	Indicador de temperatura	El indicador muestra una luz fija de color ámbar si el sistema presenta un error térmico (por ejemplo, una temperatura ambiente fuera de los valores aceptables o fallo de un ventilador).	<ul> <li>Asegúrese de que no se dé ninguna de las situaciones siguientes:</li> <li>Un ventilador de refrigeración se ha quitado o ha fallado.</li> <li>Se han extraído la cubierta del sistema, la cubierta de refrigeración, el módulo de memoria de relleno o el soporte de relleno situado en la parte posterior.</li> <li>La temperatura ambiente es demasiado elevada.</li> <li>El flujo de aire externo está obstruido.</li> </ul> Si el problema persiste, consulte la sección Obtención de ayuda.
£	Indicador eléctrico	El indicador muestra una luz fija de color ámbar si el sistema presenta un error eléctrico (por ejemplo, si el voltaje está fuera de los valores aceptables, o si una unidad de fuente de alimentación [PSU] o un regulador de voltaje no están funcionando).	Verifique el registro de sucesos del sistema o los mensajes del sistema para conocer el problema específico. Si se debe a un problema con la PSU, compruebe el LED de la PSU. Vuelva a colocar la unidad de fuente de alimentación. Si el problema persiste, consulte la sección Obtención de ayuda.
<b>#</b>	Indicador de memoria	Si hay un error de memoria, el indicador muestra una luz fija de color ámbar.	Consulte el registro de eventos del sistema o los mensajes del sistema para conocer la ubicación de la memoria que presenta error. Vuelva a colocar el módulo de memoria. Si el problema persiste, consulte la sección Obtención de ayuda.
	Indicador de PCIe	Si una tarjeta PCle tiene un error, el indicador muestra una luz fija de color ámbar.	<ul> <li>Reinicie el sistema. Actualice los controladores necesarios para la tarjeta PCle. Vuelva a instalar la tarjeta.</li> <li>Si el problema persiste, consulte la sección Obtención de ayuda.</li> <li>NOTA: Para obtener más información acerca de las tarjetas PCle admitidas, consulte la sección Pautas para la instalación de tarjetas de</li> </ul>

### Códigos indicadores de la condición del sistema y de ID. del sistema

El indicador de ID y estado del sistema está ubicado en el panel de control izquierdo del sistema.

Ilustración 7. Indicadores de ID y estado del sistema

expansión.

#### Tabla 4. Códigos indicadores de la condición del sistema y de ID. del sistema

Código indicador de ID y estado del sistema	Estado
Azul fijo	Indica que el sistema está encendido y en buen estado, y el modo de ID del sistema no está activo. Presione el botón de ID y estado del sistema para cambiar al modo de ID del sistema.
Azul parpadeante	Indica que el modo de ID del sistema está activo. Presione el botón de ID y estado del sistema para cambiar al modo de estado del sistema.
Ámbar fijo	Indica que el sistema se encuentra en modo a prueba de fallas. Si el problema persiste, consulte la sección Obtener ayuda.
Luz ámbar parpadeante	Indica que el sistema tiene una falla. Verifique el registro de eventos del sistema o el panel LCD, si está disponible en el bisel, para consultar el mensaje de error específico Para obtener información acerca de los mensajes de error y eventos generados por el firmware del sistema y los agentes que supervisan los componentes del sistema, consulte la página de Búsqueda de códigos de error en qrl.dell.com.

### Códigos indicadores de Quick Sync 2 de iDRAC

El módulo Quick Sync 2 de iDRAC (opcional) se encuentra en el panel de control derecho del sistema.



Ilustración 8. Indicadores de Quick Sync 2 de iDRAC

### Tabla 5. Indicadores y descripciones de Quick Sync 2 de iDRAC

Códigos del indicador de Quick Sync 2 de iDRAC	Estado	Acción correctiva
Deshabilitado (estado predeterminado)	Indica que la función Quick Sync 2 de iDRAC se apaga. Presione el botón Quick Sync 2 de iDRAC para activar la función Quick Sync 2 de iDRAC.	Si el LED no se enciende, vuelva a colocar el cable flexible del panel de control izquierdo y verifique. Si el problema persiste, consulte la sección Obtener ayuda.
Blanco fijo	Indica que Quick Sync 2 de iDRAC está lista para comunicarse. Presione el botón Quick Sync 2 de iDRAC para apagarlo.	Si el LED no se apaga, reinicie el sistema. Si el problema persiste, consulte la sección Obtener ayuda.
Parpadea en blanco rápidamente	Indica actividad de transferencia de datos.	Si el problema persiste, consulte la sección Obtener ayuda.
Parpadea en blanco lentamente	Indica que la actualización de firmware está en progreso.	Si el problema persiste, consulte la sección Obtener ayuda.
Parpadea en blanco cinco veces rápidamente y a continuación se apaga	Indica que la función Quick Sync 2 de iDRAC está desactivada.	Compruebe si la función Quick Sync 2 de iDRAC se configuró para ser desactivada por iDRAC. Si el problema persiste, consulte la sección Obtener ayuda. Para obtener más información, consulte la <i>Guía del usuario de iDRAC</i> en www.dell.com/idracmanuals o la <i>Guía del usuario de Dell OpenManage Server</i> <i>Administrator</i> en www.dell.com/ openmanagemanuals.
Ámbar fijo	Indica que el sistema se encuentra en modo a prueba de fallas.	Reinicie el sistema. Si el problema persiste, consulte la sección Obtener ayuda.
Luz ámbar parpadeante	Indica que el hardware Quick Sync 2 de iDRAC no está respondiendo adecuadamente.	Reinicie el sistema. Si el problema persiste, consulte la sección Obtener ayuda.

## Vista del panel de control derecho



### Ilustración 9. Panel de control derecho

### Tabla 6. Panel de control derecho

Elemento	Indicador o botón	Icono	Descripción
1	Botón de encendido 🖒	Ċ	Indica si el sistema está encendido o apagado. Presione el botón de encendido para encender o apagar el sistema manualmente.
			() NOTA: Presione el botón de encendido para realizar un apagado ordenado de un sistema operativo que cumple con los requisitos de ACPI.
2	Puerto USB	8-4+	El puerto USB es un conector de 4 clavijas que cumple con los requisitos del estándar 2.0. Este puerto permite conectar dispositivos USB al sistema.
3	LED de iDRAC Direct	N/A	El indicador LED de iDRAC Direct se ilumina para indicar que el puerto de iDRAC Direct está conectado activamente a un dispositivo.
4	Puerto de iDRAC Direct (USB microAB)	d.r.	El puerto de iDRAC Direct (USB microAB) le permite acceder a las funciones de iDRAC Direct (microAB). Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de iDRAC en

www.dell.com/idracmanuals.

### Códigos del indicador LED de iDRAC directo

El indicador LED de iDRAC directo se enciende para indicar que el puerto está conectado y se usa como parte del subsistema de iDRAC.

Se puede configurar la iDRAC directa mediante un cable de USB a microUSB (tipo AB), que puede conectarse la computadora portátil o tableta. En la siguiente tabla, se describe la actividad de la iDRAC directa cuando el puerto de la iDRAC directa está activo:

### Tabla 7. Códigos del indicador LED de iDRAC directo

Código del indicador LED de la iDRAC directa	Estado
Luz verde fija durante dos segundos	Indica que la computadora portátil o tableta está conectada.
Luz verde parpadeante (encendida durante dos segundos y apagada durante dos segundos)	Indica que se reconoce la computadora portátil o la tableta conectada.
Luz apagada	Indica que la computadora portátil o tableta está desconectada.

### Panel LCD

El panel LCD proporciona información sobre el sistema y mensajes de error y estado para indicar si el sistema funciona correctamente o si hay requiere atención. El panel LCD se puede utilizar para configurar o ver la dirección IP de iDRAC del sistema. Para obtener información acerca de los mensajes de error y eventos generados por el firmware del sistema y los agentes que supervisan los componentes del sistema, consulte la página de Búsqueda de códigos de error en qrl.dell.com.

El panel LCD solo está disponible en el bisel de la pantalla LCD opcional. El bisel de la pantalla LCD opcional se puede conectar en caliente.

Los estados y las condiciones del panel LCD se describen aquí:

- · La retroiluminación de la pantalla LCD será blanca en condiciones normales de funcionamiento.
- Cuando el sistema requiera atención, la retroiluminación de la pantalla LCD se iluminará en color ámbar y mostrará un código de error seguido de un texto descriptivo.
  - () NOTA: Si el sistema está conectado a una fuente de alimentación y se detecta un error, la pantalla LCD se iluminará en ámbar independientemente de si el sistema está encendido o no.
- Cuando el sistema se apague y no haya errores, la pantalla LCD entrará en el modo de espera después de cinco minutos de inactividad. Presione cualquier botón de la pantalla LCD para encenderla.
- Si el panel LCD deja de responder, quite el bisel y vuelva a instalarlo. Si el problema persiste, consulte la sección Obtener ayuda.
- La luz de fondo de la pantalla LCD seguirá apagada si se han desactivado los mensajes de LCD mediante la utilidad de iDRAC, el panel LCD u otras herramientas.



### Ilustración 10. Características del panel LCD

#### Tabla 8. Características del panel LCD

Elemento	Botón o pantalla	Descripción
1	Izquierda	Desplaza el cursor en incrementos de un paso hacia atrás.
2	Seleccionar	Selecciona el elemento de menú resaltado por el cursor.
3	Derecha	Desplaza el cursor en incrementos de un paso hacia delante.
		Durante el desplazamiento por los mensajes:
		<ul> <li>Mantenga presionado el botón derecho para aumentar la velocidad de desplazamiento.</li> <li>Suelte el botón para detener la grabación.</li> </ul>
		<ul> <li>NOTA: La pantalla detendrá el desplazamiento cuando suelte el botón. Después de 45 segundos de inactividad, la pantalla comenzará el desplazamiento.</li> </ul>
4	Pantalla LCD	Muestra la información del sistema, el estado, los mensajes de error o la dirección IP de iDRAC.

## Códigos indicadores de unidades

Cada portaunidades tiene un indicador LED de actividad y un indicador LED de estado. Los indicadores proporcionan información sobre el estado actual de la unidad. El indicador LED de actividad señala si la unidad está o no está actualmente en uso. El indicador LED de estado señala la condición de alimentación de la unidad.



#### Ilustración 11. Indicadores de unidades

- 1. Indicador LED de actividad de la unidad
- 2. Indicador LED de estado de la unidad
- 3. Unidad

() NOTA: Si la unidad se encuentra en modo Advanced Host Controller Interface (Interfaz de controladora host avanzada o AHCI), el indicador LED de estado no se encenderá.

#### Tabla 9. Códigos indicadores de unidades

Código indicador de estado de la unidad	Estado
Parpadea en verde dos veces por segundo	Identificación de la unidad o preparación para la extracción.
Apagado	<ul> <li>Unidad lista para la extracción.</li> <li>NOTA: El indicador de estado de la unidad permanece apagado hasta que se inicializan todas las unidades de disco duro después de que se enciende el sistema. Durante este tiempo, las unidades no están listas para su extracción.</li> </ul>
Parpadea en verde, en ámbar y a continuación se apaga	Error predictivo de la unidad
Parpadea en ámbar cuatro veces por segundo	Error de la unidad.
Parpadea en verde lentamente.	Recreación de la unidad.
Luz verde fija	Unidad en línea.
Parpadea en color verde durante tres segundos, en ámbar durante tres segundos y se apaga después de seis segundos	Recreación detenida.

# La vista posterior del sistema



Ilustración 12. Vista posterior del sistema con PSU redundante



#### Ilustración 13. Vista posterior del sistema con PSU cableada

### Tabla 10. La vista posterior del sistema

Elemento	Puertos, paneles o ranuras	lcono	Descripción
1	Puerto serie	10101	Permite conectar un dispositivo serie al sistema. Para obtener más información, consulte la sección Especificaciones técnicas.
2	IDRAC9 puerto dedicado	de.	Permite acceder de manera remota a la iDRAC. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de iDRAC en www.dell.com/ poweredgemanuals.
3	Puertos de NIC (2)	움곱	Los puertos de NIC integrados en la tarjeta madre del sistema proporcionan conectividad de red. Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte la sección Especificaciones técnicas.
4	Soporte vertical de la tarjeta de expansión PCle	N/A	El soporte vertical para tarjetas de expansión permite conectar tarjetas de expansión PCI Express. Para obtener más información sobre las tarjetas de expansión compatibles con el sistema, consulte Especificaciones técnicas.
5	Soporte vertical para tarjetas de expansión PCle 2	N/A	El soporte vertical para tarjetas de expansión permite conectar tarjetas de expansión PCI Express. Para obtener más información sobre las tarjetas de expansión compatibles con el sistema, consulte Especificaciones técnicas.
6	Unidades de suministro de energía (redundantes)	N/A	Para obtener más información sobre las configuraciones de la PSU, consulte la sección Especificaciones técnicas.
7	Soporte vertical de LOM (opcional)		Los puertos de NIC integrados en el soporte vertical de LAN en placa base (LOM) proporcionan conectividad de red. Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte la
			sección Especificaciones técnicas.
8	Puerto USB 3.0 (2)	SS-C-	Estos puertos USB son compatibles con USB 3.0.
9	Puerto VGA		Permite conectar un dispositivo de visualización al sistema. Para obtener más información, consulte la sección Especificaciones técnicas.
10	Puerto del cable del indicador de estado del sistema	N/A	Le permite conectar el cable del indicador de estado y ver el estado del sistema cuando el CMA está instalado.

Elemento	Puertos, paneles o ranuras	Icono	Descripción
11 Botón de identificación de sistema	Botón de identificación del	٢	Presione el botón de ld. del sistema:
	sistema		<ul><li>Para localizar un sistema particular dentro de un bastidor.</li><li>Para activar o desactivar el Id. del sistema.</li></ul>
			Para restablecer iDRAC, mantenga presionado el botón durante más de 15 segundos. () NOTA:
			<ul> <li>Para restablecer iDRAC mediante el ld. del sistema, asegúrese de que el botón de ld. del sistema está activado en la configuración de iDRAC.</li> <li>Si el sistema deja de responder durante la POST, mantenga presionado el botón de ld. del sistema (durante más de 5 segundos) para acceder al modo de progreso del BIOS.</li> </ul>
12	Unidad de suministro de energía (cableada)	N/A	Para obtener más información sobre las configuraciones de la PSU, consulte la sección Especificaciones técnicas.

## Códigos de los indicadores de la NIC

Cada NIC en la parte posterior del sistema tiene indicadores que proporcionan información sobre la actividad y el estado del enlace. El indicador LED de actividad indica si los datos fluyen por la NIC y el indicador LED de enlace indica la velocidad de la red conectada.



### Ilustración 14. Códigos de los indicadores de la NIC

- 1. Indicador LED de enlace
- 2. indicador LED de actividad

### Tabla 11. Códigos de los indicadores de la NIC

Estado
La NIC no está conectada a la red.
La NIC está conectada a una red válida a la máxima velocidad de puerto y se están enviando o recibiendo datos.
La NIC está conectada a una red válida a menos que la máxima velocidad de puerto y se están enviando o recibiendo datos.
La NIC está conectada a una red válida a la máxima velocidad de puerto y no se están enviando o recibiendo datos.
La NIC está conectada a una red válida a menos que la máxima velocidad de puerto y no se están enviando o recibiendo datos.
La identificación de NIC se activa a través de la utilidad de configuración de NIC.

# Códigos del indicador de la unidad de fuente de alimentación

Las unidades de fuente de alimentación (PSU) de CA tienen un asa translúcida iluminada que sirve como indicador. El indicador muestra si hay alimentación o si se ha producido un error de alimentación.



### Ilustración 15. Indicador de estado de la PSU

1. Asa/indicador de estado de la PSU

### Tabla 12. Códigos indicadores de estado de la PSU

Códigos del indicador de alimentación	Estado	
Verde	Una fuente de alimentación válida está conectada a la unidad de fuente de alimentación y la unidad de fuente de alimentación está operativa.	
Luz ámbar parpadeante	Indica que existe un problema con la unidad de fuente de alimentación.	
No se enciende	La alimentación no está conectada a la PSU.	
Luz verde parpadeante	Cuando el firmware de la PSU se está actualizando, el asa de la PSU parpadea en color verde. PRECAUCIÓN: No desconecte el cable de alimentación ni la unidad de fuente de alimentación cuando actualice el firmware. Si se interrumpe la actualización del firmware, la PSU no funcionarán.	
Luz verde parpadeante y luz apagada	Al conectar en caliente una PSU, el asa de la PSU parpadea en luz verde cinco veces a una velocidad de 4 Hz y, luego, se apaga. Esto indica una discrepancia en la PSU con respecto a la eficiencia, el conjunto de características, el estado o el voltaje admitido. PRECAUCIÓN: Si hay instaladas dos PSU, ambas PSU deben tener el mismo tipo de etiqueta, por ejemplo, Extended Power Performance (EPP). No se admite la combinación de PSU de generaciones anteriores de servidores PowerEdge, incluso si las PSU tienen la misma potencia nominal. Esto da lugar a una condición de discrepancia de PSU o de imposibilidad de encender del sistema.	
	PRECAUCIÓN: Al corregir un error de discrepancia de PSU, sustituya únicamente la PSU con el indicador parpadeante. Intercambiar la PSU para crear un par coincidente puede dar lugar a un estado de error y a un apagado inesperado del sistema. Para cambiar de una configuración de alto rendimiento a una configuración de bajo rendimiento, o viceversa, debe apagar el sistema.	
	PRECAUCIÓN: Las PSU de CA admiten voltajes de entrada de 240 V y 120 V. Cuando dos PSU idénticas reciben diferentes voltajes de entrada, pueden provocar tensiones diferentes y producir un error de compatibilidad.	
	PRECAUCIÓN: Si se utilizan 2 PSU, deben ser del mismo tipo y deben tener la misma alimentación de salida máxima.	

# Códigos de indicadores de la unidad de fuente de alimentación cableada

Presione el botón de autodiagnóstico para llevar a cabo una comprobación rápida del estado de la unidad de fuente de alimentación (PSU) del sistema.



### Ilustración 16. Botón de autodiagnóstico e indicador de estado de la PSU cableada

- 1. botón de autodiagnóstico
- 2. Indicador de estado de la unidad de fuente de alimentación de CA

#### Tabla 13. Indicador de estado de la PSU de CA cableada

Patrón de los indicadores de alimentación	Estado
Apagado	La alimentación no está conectada o la fuente de alimentación es defectuosa.
Verde	Una fuente de alimentación válida está conectada a la unidad de fuente de alimentación y la unidad de fuente de alimentación está operativa.

# Ubicación de la etiqueta de servicio del sistema

Puede identificar su sistema mediante el código de servicio expreso y la etiqueta de servicio exclusivos. Tire de la etiqueta de información en la parte frontal del sistema para ver el código de servicio expreso y la etiqueta de servicio. Como alternativa, la información puede estar en un adhesivo en el chasis del sistema. La mini Etiqueta de servicio empresarial (EST) se encuentra en la parte posterior del sistema. Dell utiliza esta información para dirigir las llamadas de asistencia al personal adecuado.



#### Ilustración 17. Ubicación de la etiqueta de servicio del sistema

- 1. Etiqueta de información (vista frontal)
- 3. Etiqueta de OpenManage Mobile (OMM) (opcional)
- 5. Etiqueta de servicio

- 2. Etiqueta de información (vista posterior)
- 4. Etiqueta de contraseña segura de iDRAC y dirección MAC de iDRAC

# Etiqueta de información del sistema



### Ilustración 18. PowerEdge R6415 - Información de servicio



### Ilustración 19. Información de la memoria



Ilustración 20. Tareas del sistema

# **Recursos de documentación**

En esta sección se proporciona información sobre los recursos de documentación para el sistema.

Para ver el documento que aparece en la tabla de recursos de documentación, realice lo siguiente:

- En el sitio web de soporte de Dell|EMC:
  - 1. Haga clic en el vínculo de documentación que se proporciona en la columna Ubicación de la tabla.
  - 2. Haga clic en el producto necesario o la versión del producto necesaria.

### (i) NOTA: Para localizar el nombre y modelo del producto, consulte la parte frontal del sistema.

- 3. En la página de Soporte para productos, haga clic en Manuales y documentos.
- · Mediante los motores de búsqueda, realice lo siguiente:
  - · Escriba el nombre y la versión del documento en el cuadro de búsqueda.

### Tabla 14. Recursos de documentación adicional para el sistema

Tarea	Documento	Ubicación
Configuración del sistema	Para obtener más información sobre la instalación y sujeción del sistema en un rack, consulte la Guía de instalación del riel incluida con su solución de rack.	www.dell.com/poweredgemanuals
	Para obtener información acerca de la configuración del sistema, consulte el documento <i>Guía de introducción</i> enviado con el sistema.	
Configuración del sistema	Para obtener más información sobre las funciones de iDRAC, la configuración y el registro en iDRAC, y la administración del sistema de forma remota, consulte Dell Remote Access Controller User's Guide (Guía del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller).	www.dell.com/poweredgemanuals
	Para obtener más información para entender los subcomandos del administrador de controladora de acceso remoto (RACADM) y las interfaces de RACADM compatibles, consulte la Guía de la CLI de RACADM para iDRAC.	
	Para obtener más información acerca de Redfish y su protocolo, los esquemas compatibles y la creación de eventos de Redfish implementados en iDRAC, consulte la guía de API de Redfish.	
	Para obtener más información sobre descripciones de objetos y grupos de base de datos de propiedad de iDRAC, consulte la Guía del registro de atributos.	
	Para obtener información acerca de versiones anteriores de los documentos de iDRAC, consulte la documentación de iDRAC.	www.dell.com/idracmanuals
	Para identificar la versión de iDRAC disponible en el sistema, en la interfaz web de iDRAC, haga clic en <b>? &gt; Acerca de</b> .	

Tarea	Documento	Ubicación
	Para obtener información sobre la instalación del sistema operativo, consulte la documentación del sistema operativo.	www.dell.com/operatingsystemmanuals
	Para obtener información sobre la actualización de controladores y firmware, consulte la sección Métodos para descargar firmware y controladores en este documento.	www.dell.com/support/drivers
Administración del sistema	Para obtener más información sobre el software de administración de sistemas ofrecidos por Dell, consulte la Dell OpenManage Systems Management Overview Guide (Guía de descripción general de Dell OpenManage Systems Management).	www.dell.com/poweredgemanuals
	Para obtener información acerca de la configuración, el uso y la solución de problemas de OpenManage, consulte la Dell OpenManage Server Administrator User's Guide (Guía del usuario sobre el administrador de servidores Dell OpenManage).	www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Server Administrator
	Para obtener más información sobre la instalación, el uso y la resolución de problemas de Dell OpenManage Essentials, consulte la Dell OpenManage Essentials User's Guide (Guía del usuario de Dell OpenManage Essentials).	www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Essentials
	Para obtener más información sobre la instalación, el uso y la solución de problemas de Dell OpenManage Enterprise, consulte la Guía del usuario de Dell OpenManage Enterprise.	www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Enterprise
	Para obtener información sobre la instalación y el uso de Dell SupportAssist, consulte Dell EMC SupportAssist Enterprise User's Guide (Guía del usuario de Dell EMC SupportAssist Enterprise).	www.dell.com/serviceabilitytools
	Para obtener más información sobre la administración de sistemas empresariales de programas para socios, consulte los documentos de administración de sistemas OpenManage Connections Enterprise.	www.dell.com/openmanagemanuals
Cómo trabajar con controladores RAID Dell PowerEdge	Para obtener información sobre las funciones de las controladoras RAID Dell PowerEdge (PERC), las controladoras de RAID de software o la tarjeta BOSS y la implementación de las tarjetas, consulte la documentación de la controladora de almacenamiento.	www.dell.com/storagecontrollermanuals
Sucesos y mensajes de error	Para obtener información sobre los mensajes de error y eventos generados por el firmware del sistema y los agentes que supervisan los componentes del sistema, consulte la búsqueda de códigos de error.	www.dell.com/qrl
Solución de problemas del sistema	Para obtener información sobre cómo identificar y solucionar problemas del servidor PowerEdge, consulte Server Troubleshooting Guide (Guía de solución de problemas del servidor).	www.dell.com/poweredgemanuals

# **Especificaciones técnicas**

En esta se describen las especificaciones técnicas y ambientales del sistema. **Temas:** 

- Dimensiones del sistema
- Peso del chasis
- Especificaciones del procesador
- Sistemas operativos compatibles
- Especificaciones de PSU
- Especificaciones de la batería del sistema
- Especificaciones del bus de expansión
- Especificaciones de la memoria
- Controladora PERC
- Especificaciones de la unidad
- Especificaciones de puertos y conectores
- Especificaciones de vídeo
- Especificaciones ambientales

# Dimensiones del sistema





### Tabla 15. Dimensiones del sistema PowerEdge R6415

Xa	Xb	Y	Za (con bisel)	Za (sin bisel)	Zb	Zc
482,0 mm (18,97 pulgadas)	434,0 mm (17,08 pulgadas)	42,8 mm (3,41 pulgadas)	35,84 mm (1,41 pulgadas)	22 mm (0,87 pulgadas)	x4 y x10 = 657,25 mm (25,87 pulgadas)	x4 y x10 = 692,62 mm (27,26 pulgadas)
					x8 = 606,47 mm (23,87 pulgadas)	x8 = 641,85 mm (25,26 pulgadas)

# **Peso del chasis**

#### Tabla 16. Peso del chasis

Sistema	Peso máximo (con todas las unidades/SSD)
Sistema de 4x unidades de 3,5 pulgadas	16,91 kg (37,28 lb)
Sistema de 8x unidades de 2,5 pulgadas	14,5 kg (34,17 lb)
Sistema de 10x unidades de 2,5 pulgadas	16,01 kg (35,29 lb)

### Especificaciones del procesador

El sistema PowerEdgeR6415 AMD EPYC es compatible con un procesador™ AMD EPYC.

# Sistemas operativos compatibles

R6415 es compatible con los siguientes sistemas operativos:

- Microsoft Windows Server® con Hyper-V
- Red Hat® Enterprise Linux
- SUSE® Linux Enterprise Server
- Opciones de virtualización:
- VMware® ESXi 6.7
- (i) NOTA: Para obtener más información sobre las adiciones y versiones específicas, visite https://www.dell.com/support/ home/Drivers/SupportedOS/poweredge-r6415.

# **Especificaciones de PSU**

El sistema PowerEdge R6415 admite las siguientes unidades de fuente de alimentación (PSU) de CA.

### Tabla 17. Especificaciones de PSU

PSU	Clase	Disipación de calor (máxima)	Frecuencia	Voltaje
550 W CA	Platinum	2107 BTU/hr	50/60 Hz	100-240 V CA, autoajustable
450 W de CA (cableada)	Bronze	1871 BTU/hr	50/60 Hz	100-240 V CA, autoajustable

(i) NOTA: La disipación de calor se calcula mediante la potencia en vatios del sistema de alimentación.

(i) NOTA: Este sistema ha sido diseñado también para la conexión a sistemas de alimentación de TI con un voltaje entre fases no superior a 230 V.

# Especificaciones de la batería del sistema

El sistema PowerEdge R6415 es compatible con la batería de sistema de tipo botón de litio CR 2032 de 3,0 V.

# Especificaciones del bus de expansión

El sistema PowerEdge R6415 admite hasta dos tarjetas de expansión PCI Express (PCIe) de 3.ª generación, que se deben instalar en la placa base mediante soportes verticales para tarjetas de expansión. El sistema R6415 admite tres configuraciones:

Configuración admitida
N/A
1 x ranura 16x Gen3
2x ranuras 16x Gen3

# Especificaciones de la memoria

El sistema PowerEdge R6415 admite 16 ranuras de DIMM registradas (RDIMM) DDR4. Las frecuencias de bus de memoria admitidas son 2666 MT/s, 2400 MT/s, 2133 MT/s y 1866 MT/s.

#### Tabla 18. Especificaciones de la memoria

Sockets de módulo de memoria	Capacidad de la memoria	RAM mínima	RAM máxima
Dieciséis de 288 patas	<ul> <li>Rango único o dual de 8 GB, 16 GB o 32 GB (RDIMM)</li> <li>Rango cuádruple de 64 GB (LRDIMM)</li> </ul>	• 8 GB con un único procesador	• 1 TB con un único procesador

 NOTA: Para obtener un rendimiento óptimo, inserte un módulo DIMM por canal con módulos de memoria DDR4-2666 en la primera ranura de cada canal de memoria. La primera ranura de cada canal puede ser identificada como las ranuras DIMM con los pestillos blancos. Por ejemplo, los 64 GB de capacidad de memoria del sistema se pueden dividir en 8x 8 GB ranuras DIMM.

# **Controladora PERC**

La familia de controladoras de clase empresarial PERC (controladora PowerEdge de RAID) de Dell está diseñada para rendimiento mejorado, confiabilidad aumentada, tolerancia a fallas y administración simplificada. Proporciona una manera poderosa y fácil de administrar para crear una infraestructura robusta y ayudar a maximizar el tiempo de funcionamiento del sistema.

Las ofertas de la nueva controladora PERC se apoyan en gran medida en la familia de PERC de generación anterior. La controladora de serie PERC de rendimiento premium impulsa mejores IOP y mejora el rendimiento de la SSD.

#### Tabla 19. Ofertas de controladora de serie PERC

Nivel de rendimiento	Controladora y descripción
Entrada	S140
Valor	H330 MiniMono,
	H730P, MiniMono
Rendimiento de valor	H740P, MiniMono

Rendimiento premium

H840

# Especificaciones de la unidad

### **Drives**

El sistema PowerEdge R6415 está disponible con las siguientes configuraciones:

- · Hasta 4 discos duros SAS o SATA de 3,5"
- Hasta 8 discos duros SAS o SATA de 2,5"
- Unidades NVMe de hasta 10 x 2.5 pulgadas (con 8 unidades NVMe/SATA/SAS de la ranura 0 a la 7 + 2 unidades NVMe de la ranura 8 a la 9)

(i) NOTA: Su sistema admite el intercambio en caliente de las unidades NVMe. Para obtener más información sobre el uso correcto y las especificaciones técnicas, consulte la *Guía de usuarios de factor de forma pequeño Dell PowerEdge Express Flash NVMe SSD PCIe de 2.5 pulgadas* en la página Dell.com/support/manuals > Todos los productos > Servidor, Almacenamiento y Redes > Adaptadores Dell.

# Especificaciones de puertos y conectores

### **Puertos USB**

El sistema PowerEdge R6415 admite:

La siguiente tabla proporciona más información sobre las especificaciones de USB:

### Tabla 20. Especificaciones de USB

Panel frontal	Panel posterior	USB interno
• Dos puertos USB 2.0	• Dos puertos USB 3.0	• Un puerto USB 3.0 interno
<ul> <li>(Un puerto AB- Micro USB 2.0 [iDRAC Direct dedicado] + un puerto USB 2.0 estándar)</li> <li>(i) NOTA: El puerto compatible con Micro USB 2.0 en el panel frontal del sistema solo se puede utilizar como puerto de administración o iDRAC Direct.</li> </ul>		

### **Puertos NIC**

El sistema PowerEdge R6415 es compatible con dos puertos de red integrados a los que se puede acceder desde el panel posterior; cada uno admite hasta 1 Gbps. El sistema también admite LAN en placa madre (LOM) en una tarjeta vertical opcional.

Puede instalar una tarjeta vertical de LOM. Las opciones admitidas se enumeran aquí:

- · 2 x 1 Gb Base-T
- 2 x 10Gb Base-T
- 2 x 10Gb SPF+
- · 2 SPF+ de 25 Gb

### () NOTA:

• Puede instalar hasta dos tarjetas NIC complementarias de PCIe.

 Para obtener más información sobre la configuración de rendimiento de red de Linux, consulte la Guía de ajustes de red de Linux® para servidores basados en procesadores AMD EPYC™.

### **Conector serie**

El conector serial conecta un dispositivo serial al sistema. El sistema PowerEdge R6415 admite un conector serial de 9 patas en el panel posterior, compatible con 16550, Equipo terminal de datos (DTE).

### **Puertos VGA**

El puerto de arreglo para gráficos de video (VGA) permite conectar el sistema a una pantalla VGA. El sistema R6415 R6415 admite dos puertos VGA de 15 patas, uno en cada panel frontal y posterior.

# Módulo vFlash y módulo SD dual interno

El sistema PowerEdge R6415 admite dos opciones para el módulo vFlash y el módulo SD dual interno (IDSDM):

Ranura para tarjeta de memoria vFlash junto con tarjetas MicroSD duales compatibles con el mismo módulo
Módulo de ranura para tarjeta de memoria vFlash

### () NOTA:

- En el IDSDM una de las ranuras para tarjeta MicroSD es dedicada para obtener redundancia.
- La tarjeta IDSDM proporciona compatibilidad con RAID1 de software para las tarjetas MicroSD.
- No se necesitan tarjetas MicroSD dobles. El módulo puede funcionar con una sola tarjeta, pero no proporcionará redundancia o capacidad de RAID.

# Especificaciones de vídeo

El sistema R6415 R6415 admite la tarjeta gráfica Matrox G200eR2 con 16 MB de capacidad.

### Tabla 21. Opciones de resolución de vídeo compatibles

Solución	Tasa de actualización (Hz)	Profundidad del color (bits)
1024 x 768	60	8, 16, 32
1280 x 800	60	8, 16, 32
1280 x 1024	60	8, 16, 32
1360 x 768	60	8, 16, 32
1440 x 900	60	8, 16, 32
1600 × 900	60	8, 16, 32
1600 × 1200	60	8, 16, 32
1680 x 1050	60	8, 16, 32
1920 x 1080	60	8, 16, 32
1920 x 1200	60	8, 16, 32

# **Especificaciones ambientales**

() NOTA: Para obtener información adicional sobre certificaciones ambientales, consulte la Hoja de datos ambiental de productos que se encuentra con los manuales y documentos en el sitio support.dell.com.

### Tabla 22. Especificaciones de temperatura

Temperatura	Especificaciones
Almacenamiento	De –40 °C a 65 °C (de –40 °F a 149 °F)
Funcionamiento continuo (para altitudes inferiores a 950 m o 3117 pies)	De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F) sin que el equipo reciba la luz directa del sol.
Aire limpio	Para obtener información acerca de Fresh air, consulte la sección Temperatura de funcionamiento ampliado.
Degradado de temperatura máxima (en funcionamiento y almacenamiento)	20 °C/h (68°F/h)

### Tabla 23. Especificaciones de humedad relativa

Humedad relativa	Especificaciones
Almacenamiento	Entre un 5% y un 95% de humedad relativa con un punto de condensación máximo de 33°C (91°F). La atmósfera debe estar sin condensación en todo momento.
En funcionamiento	De 10% a 80% de humedad relativa con un punto de condensación máximo de 29 °C (84,2 °F).

### Tabla 24. Especificaciones de vibración máxima

Vibración máxima	Especificaciones
En funcionamiento	0,26 $\rm G_{\rm rms}$ de 5 Hz a 350 Hz (todas las orientaciones de funcionamiento)
Almacenamiento	1,88 $\mathrm{G}_{\mathrm{rms}}$ de 10 Hz a 500 Hz durante 15 minutos (evaluados los seis lados).

### Tabla 25. Especificaciones de impacto máximo

Impacto máximo	Especificaciones
En funcionamiento	Seis impulsos ejecutados consecutivamente en el sentido positivo y negativo de los ejes "x", "y" y "z" de 6 G durante un máximo de 11 ms.
Almacenamiento	Seis impulsos ejecutados consecutivamente en los ejes x, y y z positivo y negativo (un impulso en cada lado del sistema) de 71 G durante un máximo de 2 ms

### Tabla 26. Especificación de altitud máxima

Altitud máxima	Especificaciones
En funcionamiento	30482000 m (10 0006560 pies).
Almacenamiento	12.000 m (39 370 pies).

### Tabla 27. Especificaciones de reducción de temperatura de funcionamiento

Reducción de temperatura de funcionamiento	Especificaciones
Hasta 35 °C (95 °F)	La temperatura máxima se reduce 1 °C cada 300 m (1 °F/547 pies) por encima de los 950 m (3117 pies).
De 35 °C a 40 °C (de 95 °F a 104 °F)	La temperatura máxima se reduce 1 ºC/175 m (1 ºF/319 pies) por encima de los 950 m (3117 pies).
De 40 °C a 45 °C (de 104 °F a 113 °F)	La temperatura máxima se reduce 1 °C/125 m (1 °F/228 pies) por encima de los 950 m (3117 pies).

# Especificaciones de la contaminación gaseosa y de partículas

En la siguiente tabla, se definen los límites para evitar daños o errores en el equipo debido a la contaminación gaseosa y de partículas. Si los niveles de contaminación gaseosa o de partículas están por encima de los límites especificados y causan daños o errores en el equipo, es posible que deba corregir las condiciones medioambientales. La solución de las condiciones ambientales será responsabilidad del cliente.

### Tabla 28. Especificaciones de contaminación de partículas

Contaminación de partículas	Especificaciones
Filtración de aire	<ul> <li>ISO clase 8 por ISO 14644-1 define la filtración de aire de centro de datos con un límite de confianza superior del 95%.</li> <li>NOTA: Esta condición solo se aplicará a los entornos de centro de datos. Los requisitos de la filtración de aire no se aplican a los equipos de TI designados para ser utilizados fuera del centro de datos, en entornos tales como una oficina o una fábrica.</li> </ul>
	NOTA: El aire que entre en el centro de datos tiene que tener una filtración MERV11 o MERV13.
Polvo conductor	El aire debe estar libre de polvo conductor, filamentos de zinc u otras partículas conductoras. (i) NOTA: Se aplica a entornos de centro de datos y entornos de centro sin datos.
Polvo corrosivo	<ul> <li>El aire debe estar libre de polvo corrosivo.</li> <li>El polvo residual que haya en el aire debe tener un punto delicuescente inferior a una humedad relativa del 60%.</li> </ul>
	() NOTA: Se aplica a entornos de centro de datos y entornos de centro sin datos.

### Tabla 29. Especificaciones de contaminación gaseosa

Contaminación gaseosa	Especificaciones
Velocidad de corrosión del cupón de cobre	<300 Å cada mes por Clase G1 de acuerdo con ANSI/ISA71.04-1985.
Velocidad de corrosión del cupón de plata	<200 Å cada mes de acuerdo con AHSRAE TC9.9.

(i) NOTA: Niveles máximos de contaminación corrosiva medidos al ≤50% de humedad relativa

### Temperatura de funcionamiento estándar

#### Tabla 30. Especificaciones de temperatura de funcionamiento estándar

Tabla 31. Especificaciones de la temperatura de funcionamiento ampliada

Temperatura de funcionamiento estándar	Especificaciones
Funcionamiento continuo (para altitudes inferiores a 950 m o 3117 pies)	De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F) sin que el equipo reciba la luz directa del sol.

### Temperatura de funcionamiento ampliada

Temperatura de funcionamiento ampliada	Especificaciones
Funcionamiento continuado	De 5 °C a 35 °C con una humedad relativa de 5 % a 85 % y un punto de condensación de 29 °C.

Temperatura de funcionamiento ampliada	Especificaciones
	<ul> <li>NOTA: Fuera de la temperatura de funcionamiento estándar (de 10 °C a 40 °C), el sistema puede funcionar de manera continua a temperaturas tan bajas como 5 °C y tan altas como 40 °C.</li> </ul>
	Para temperaturas comprendidas entre 35 °C y 40 °C, se reduce la temperatura de bulbo seco máxima permitida 1 °C cada 175 m por encima de 950 m (1 °F cada 319 pies).
≤ 1% de las horas de funcionamiento anuales	<ul> <li>De 5 °C a 45 °C con una humedad relativa de 5% a 90%, y un punto de condensación de 29 °C.</li> <li>NOTA: Fuera de la temperatura de funcionamiento estándar (de 10 °C a 40 °C), el sistema puede funcionar a una temperatura mínima de -5 °C o máxima de 45 °C durante un máximo del 1 % de sus horas de funcionamiento anuales.</li> </ul>
	Para temperaturas comprendidas entre 40 °C y 45 °C, se reduce la temperatura de bulbo seco máxima permitida 1 °C cada 125 m por encima de 950 m (1 °F cada 228 pies).

(i) NOTA: Al funcionar en el intervalo de temperatura ampliada, el sistema puede verse afectado.

() NOTA: Al funcionar en el intervalo de temperaturas ampliado, los avisos sobre la temperatura ambiente se pueden mostrar en la pantalla LCD de la cubierta y en el registro de eventos del sistema.

### Restricciones de la temperatura de funcionamiento ampliada

- No se debe iniciar en frío por debajo de los 5 °C.
- · La temperatura máxima de funcionamiento especificada es para una altitud máxima de 3050 m (10 000 pies).
- Es necesaria una configuración de fuente de alimentación redundante.
- · No se admite una fuente de alimentación cableada.
- No se admiten tarjetas periféricas que no hayan sido autorizadas por Dell ni tarjetas periféricas superiores a 25 W.
- · Los procesadores que consumen más de 180 W no son compatibles.

### Matriz de restricción térmica

### Tabla 32. Matriz de restricción térmica para R6415

Funciones, tipo de procesador y especificaciones		Tipo de configuración y soporte de temperatura ambiente			
Configuración d	e almacenamiento		4x unidades de 3,5 pulgadas	8x unidades de 2,5 pulgadas	10x unidades de 2,5 pulgadas (NVMe)
Tipo de ventilad	or		Ventilador estándar	Ventilador estándar	Ventilador de rendimiento
Tipo de disipado	r de calor de CPU		Disipador de calor de 1U	Disipador de calor de 1U	Disipador de calor de 1U
Número de procesador	TDP (W)	Cantidad de núcleos	Ambiente = 35 °C	Ambiente = 35 °C	Ambiente = 30°C
AMD 7601	180 W	32	Sí	Sí	Sí
AMD 7551P	180 W	32	Sí	Sí	Sí
AMD 7451	180 W	24	Sí	Sí	Sí
AMD 7401P	155 W/170 W	24	Sí	Sí	Sí
AMD 7351P	155 W/170 W	16	Sí	Sí	Sí

Funciones, tipo de procesador y especificaciones		Tipo de configuración y soporte de temperatura ambiente			
AMD 7251	120 W	8	Sí	Sí	Sí
AMD 7281	155 W/170 W	16	Sí	Sí	Sí
AMD 7261	155 W/170 W	8	Sí	Sí	Sí

### Otras restricciones térmicas

1. Mellanox CX4 y CX5 solo soportan hasta 35 °C de temperatura ambiente

# Instalación y configuración inicial del sistema

# Configuración del sistema

Realice los siguientes pasos para configurar el sistema:

### Pasos

- 1. Desembalaje del sistema
- 2. Instale el sistema en el bastidor. Para obtener más información sobre cómo instalar el sistema en el rack, consulte la *Guía de instalación del riel* en www.dell.com/poweredgemanuals.
- 3. Conecte los dispositivos periféricos al sistema.
- 4. Conecte el sistema a la toma eléctrica.
- 5. Presione el botón de encendido o use iDRAC para encender el sistema.
- 6. Encienda los periféricos conectados.

Para obtener información sobre la configuración del sistema, consulte la Guía de introducción enviada con el sistema.

# Configuración de iDRAC

La controladora de acceso remoto integrada de Dell (iDRAC) está diseñada para aumentar la productividad de los administradores del sistema y mejorar la disponibilidad general de los sistemas de Dell. iDRAC alerta a los administradores sobre los problemas del sistema y les permite realizar la administración remota del sistema. Esto reduce la necesidad de acceso físico al sistema.

### Para configurar la dirección IP de iDRAC:

Para permitir la comunicación entre el sistema e iDRAC, primero debe configurar los ajustes de red en función de la infraestructura de red.

Esta opción está establecida en **DHCP** de manera predeterminada. Puede establecer la dirección IP mediante una de las siguientes interfaces:

#### Interfaces Documento/Sección Utilidad iDRAC Guía del usuario de Dell Integrated Dell Remote Access Controller en www.dell.com/poweredgemanuals Settinas (Configuración de iDRAC) **Dell Deployment** Guía del usuario de Dell Deployment Toolkit en www.dell.com/openmanagemanuals > Kit de herramientas de Toolkit implementación de OpenManage **Dell Lifecvcle** Guía del usuario de Dell Lifecycle Controller en www.dell.com/poweredgemanuals Controller Panel LCD del Sección del panel LCD panel servidor iDRAC Direct y Consulte la Guía del usuario de Dell Integrated Dell Remote Access Controller en www.dell.com/ Quick Sync 2 poweredgemanuals (opcional)

NOTA: Para acceder a la iDRAC, asegúrese de conectar el cable de ethernet al puerto de red dedicado de iDRAC9. También puede obtener acceso a la iDRAC a través del modo de LOM compartido, si eligió un sistema con el modo de LOM compartido habilitado.

# Iniciar sesión en iDRAC

Puede iniciar sesión en iDRAC como:

- Usuario de iDRAC
- · Usuario de Microsoft Active Directory
- Usuario de Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) (Protocolo ligero de acceso de directorio [LDAP])

Si ha optado por el acceso predeterminado seguro a iDRAC, debe utilizar la contraseña predeterminada segura de iDRAC disponible en la etiqueta de información del sistema. Si no ha optado por el acceso predeterminado seguro a iDRAC, utilice el nombre de usuario y la contraseña predeterminados: root y calvin. También puede iniciar sesión mediante Single Sign On o la tarjeta inteligente.

### (i) NOTA: Debe tener credenciales de iDRAC para iniciar sesión en iDRAC.

# () NOTA: Asegúrese de cambiar el nombre de usuario y la contraseña predeterminados después de configurar la dirección IP de iDRAC.

Para obtener más información sobre el inicio de sesión en iDRAC y las licencias de iDRAC, consulte la *Guía del usuario de iDRAC* más reciente en www.dell.com/poweredgemanuals.

También puede acceder a iDRAC mediante RACADM. Para obtener más información, consulte la *Guía de referencia de la interfaz de la línea de comandos de RACADM* en www.dell.com/poweredgemanuals.

# Opciones para instalar el sistema operativo

Si el sistema se envía sin sistema operativo, instale un sistema operativo compatible mediante uno de los siguientes recursos:

#### Tabla 33. Recursos para instalar el sistema operativo

Recursos	Ubicación
iDRAC	www.dell.com/idracmanuals
Lifecycle Controller	www.dell.com/idracmanuals > Lifecycle Controller
OpenManage Deployment Toolkit	www.dell.com/openmanagemanuals > Kit de herramientas de implementación de OpenManage
VMware ESXi certificado por Dell	www.dell.com/virtualizationsolutions
Videos de instalación y de procedimientos para los sistemas operativos compatibles con los sistemas PowerEdge	Sistemas operativos compatibles con sistemas Dell EMC PowerEdge

### Métodos para descargar firmware y controladores

Puede descargar el firmware y los controladores utilizando los siguientes métodos:

### Tabla 34. Firmware y controladores

Métodos	Ubicación
Desde el sitio de soporte de Dell EMC	www.dell.com/support/home
Mediante Dell Remote Access Controller Lifecycle Controller (iDRAC con LC)	www.dell.com/idracmanuals
Mediante Dell Repository Manager (DRM)	www.dell.com/openmanagemanuals > Administrador del repositorio
Uso de Dell OpenManage Essentials	www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Essentials
Uso de Dell OpenManage Enterprise	www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Enterprise
Mediante Dell Server Update Utility (SUU)	www.dell.com/openmanagemanuals > Utilidad de actualización del servidor
Mediante Dell OpenManage Deployment Toolkit (DTK)	www.dell.com/openmanagemanuals > Kit de herramientas de implementación de OpenManage

Métodos	Ubicación
Uso de los medios virtuales de iDRAC	www.dell.com/idracmanuals

### Descarga de controladores y firmware

Dell EMC recomienda que descargue e instale el firmware de administración de sistemas, los controladores y el BIOS más reciente en el sistema.

### **Requisitos previos**

Asegúrese de borrar la caché del explorador web antes de descargar los controladores y el firmware.

### Pasos

- 1. Vaya a www.dell.com/support/home.
- 2. En la sección Controladores y descargas, escriba la etiqueta de servicio del sistema en la casilla Introduzca una etiqueta de servicio o ID de producto y haga clic en Enviar.

() NOTA: Si no tiene la etiqueta de servicio, seleccione Detectar producto para permitir que el sistema detecte la etiqueta de servicio automáticamente o haga clic en Ver productos, y navegue hacia su producto.

- Haga clic en Controladores y descargas. Se muestran los controladores correspondientes al sistema.
- 4. Descargue los controladores en una unidad USB, un CD o un DVD.

# Aplicaciones de administración previas al sistema operativo

Puede administrar la configuración básica y las características de un sistema sin necesidad de iniciar el sistema operativo mediante el uso del firmware del sistema.

### Temas:

- · Opciones que se utilizan para administrar las aplicaciones previas al sistema operativo
- · Configuración del sistema
- Dell Lifecycle Controller
- Boot Manager (Administrador de inicio)
- Inicio PXE

# Opciones que se utilizan para administrar las aplicaciones previas al sistema operativo

El sistema dispone de las siguientes opciones para administrar las aplicaciones previas al sistema operativo:

- · Configuración del sistema
- Dell Lifecycle Controller
- Boot Manager (Administrador de inicio)
- Entorno de ejecución previa al inicio (PXE)

# Configuración del sistema

Mediante el uso de la pantalla **System Setup (Configuración del sistema)**, puede establecer la configuración de BIOS, de iDRAC y de los dispositivos del sistema.

() NOTA: De manera predeterminada, el texto de ayuda para el campo seleccionado aparece en el navegador gráfico. Para ver el texto de ayuda en el explorador de texto, presione F1.

Puede acceder a la configuración del sistema mediante dos métodos:

- Explorador gráfico estándar: el navegador está activado de forma predeterminada.
- · Explorador de texto: el navegador se activa mediante Console Redirection (Redirección de consola).

### Visualización de System Setup (Configuración del sistema)

Para ver la pantalla System Setup (Configuración del sistema), realice los pasos siguientes:

#### Pasos

- 1. Encienda o reinicie el sistema.
- 2. Presione F2 inmediatamente después de ver el siguiente mensaje:

F2 = System Setup

NOTA: Si el sistema operativo empieza a cargarse antes de presionar F2, espere a que el sistema termine de iniciarse y, luego, reinicie el sistema e inténtelo de nuevo.
# Detalles de System Setup (Configuración del sistema)

Los detalles de la pantalla System Setup Main Menu (Menú principal de la configuración del sistema) se explican a continuación:

Opción	Descripción
BIOS del sistema	Permite establecer la configuración del BIOS.
Configuración de	Permite establecer la configuración de la iDRAC.
IDRAC	La configuración de la iDRAC es una interfaz para establecer y configurar los parámetros de la iDRAC utilizando UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Puede habilitar o deshabilitar diversos parámetros de la iDRAC mediante la utilidad de configuración de la iDRAC. Para obtener más información sobre esta utilidad, consulte <i>Guía</i> <i>del usuario de iDRAC</i> en www.dell.com/idracmanuals.
Device Settings	Permite establecer la configuración del dispositivo.
Service Tag Settings	Permite establecer la configuración de la etiqueta de servicio.

# **BIOS del sistema**

Puede usar la pantalla **BIOS del sistema** para editar funciones específicas, como el orden de arranque, la contraseña del sistema y la contraseña de configuración, establecer el modo de RAID de NVMe PCIe y SATA, y habilitar o deshabilitar puertos USB.

## Visualización de System BIOS (BIOS del sistema)

Para ver la pantalla System BIOS (BIOS del sistema), realice los pasos que se muestran a continuación:

### Pasos

- 1. Encienda o reinicie el sistema.
- 2. Presione F2 inmediatamente después de ver el siguiente mensaje:

F2 = System Setup

- NOTA: Si el sistema operativo comienza a cargar antes de presionar F2, espere a que el sistema termine de iniciar, reinícielo sistemae intente nuevamente.
- 3. En la pantalla System Setup Main Menu (Menú principal de la configuración del sistema), haga clic en System BIOS (BIOS del sistema).
- 4. En la pantalla BIOS del sistema, haga clic en Información del sistema

## Detalles de configuración de BIOS del sistema

### Sobre esta tarea

Los detalles de la pantalla System BIOS Settings (Configuración de BIOS del sistema) se indican a continuación:

Opción	Descripción
Información del sistema	Muestra información sobre el sistema, como el nombre del modelo de sistema, la versión del BIOS y la etiqueta de servicio.
Configuración de la memoria	Muestra información y opciones relacionadas con la memoria instalada.
Configuración del procesador	Muestra información y opciones relacionadas con el procesador, como la velocidad y el tamaño de la memoria caché.
Configuración de SATA	Muestra las opciones que permiten activar o desactivar los puertos y la controladora SATA integrada.
Configuración de NVMe	Muestra las opciones que permiten cambiar la configuración de NVMe. Si el sistema contiene las unidades de NVMe que desea configurar en un arreglo de RAID, debe establecer este campo y el campo <b>SATA integrada</b> en

Opción Descripción	
	el menú <b>Configuración de SATA</b> al modo de RAID. Es posible que también deba cambiar la configuración de <b>Menú de arranque</b> a <b>UEFI</b> . De lo contrario, debe establecer este campo a modo no RAID. () NOTA: Para el modo de RAID de la configuración de NVMe, no es compatible el sistema operativo de WS2012R2 y ESXi. El intercambio activo y el sistema operativo de Ubuntu estarán disponibles
	en el futuro.
Configuración de inicio	Especifica las opciones que permiten establecer el modo de arranque (BIOS y UEFI). Permite modificar la configuración de inicio de UEFI y BIOS.
Configuración de	Muestra las opciones para administrar la configuración de red y los protocolos de inicio de UEFI.
red	La configuración de red heredada se administra desde el menú <b>Device Settings (Configuración del dispositivo)</b> .
Dispositivos integrados	Muestra las opciones que permiten administrar los puertos y las controladoras de dispositivos integrados, y las opciones y funciones relacionadas.
Comunicación serie	Muestra las opciones que permiten administrar los puertos serie, y las opciones y funciones relacionadas.
Configuración del perfil del sistema	Muestra las opciones que permiten cambiar la configuración de administración de energía del procesador y la frecuencia de la memoria.
Seguridad del sistema	Muestra las opciones que se utilizan para configurar los ajustes de seguridad del sistema, como la contraseña del sistema, la contraseña de configuración, la seguridad del módulo de plataforma segura (TPM) y el inicio seguro de UEFI. También permite administrar el botón de encendido del sistema.
Control de SO redundante	Establece la información de sistema operativo redundante para el control de dicho sistema operativo.
Otros ajustes	Muestra opciones que permiten cambiar la fecha y hora del sistema.

## Información del sistema

La pantalla **System Information** (Información del sistema) le permite visualizar las propiedades del sistema, como la etiqueta de servicio, el modelo del sistema y la versión del BIOS.

## Visualización de System BIOS (BIOS del sistema)

Para ver la pantalla System BIOS (BIOS del sistema), realice los pasos que se muestran a continuación:

### Pasos

- 1. Encienda o reinicie el sistema.
- 2. Presione F2 inmediatamente después de ver el siguiente mensaje:

F2 = System Setup

- (i) NOTA: Si el sistema operativo comienza a cargar antes de presionar F2, espere a que el sistema termine de iniciar, reinícielo sistemae intente nuevamente.
- 3. En la pantalla System Setup Main Menu (Menú principal de la configuración del sistema), haga clic en System BIOS (BIOS del sistema).
- 4. En la pantalla BIOS del sistema, haga clic en Información del sistema

# Detalles de System Information (Información del sistema)

### Sobre esta tarea

Los detalles de la pantalla System Information (Información del sistema) se indican a continuación:

Opción	Descripción
System Model Name	Muestra el nombre de modelo del sistema.

Opción	Descripción
System BIOS Version	Muestra la versión de BIOS instalada en el sistema.
System Service Tag	Muestra la etiqueta de servicio del sistema.
System Manufacturer	Muestra el nombre del fabricante del sistema.
System Manufacturer Contact Information	Muestra la información de contacto del fabricante del sistema.
System CPLD Version	Muestra la versión actual del firmware del dispositivo lógico programable complejo (CPLD) del sistema.
UEFI Compliance Version	Muestra el nivel de compatibilidad de UEFI del firmware del sistema.

## Configuración de la memoria

Puede utilizar la pantalla **Memory Settings (Configuración de la memoria)** para ver todos los ajustes de la memoria, así como para habilitar o deshabilitar funciones específicas de la memoria, por ejemplo, las pruebas de memoria del sistema y el intercalado de nodos.

## Visualización de Memory Settings (Configuración de la memoria)

Para ver la pantalla Memory Settings (Configuración de la memoria), realice los pasos siguientes:

### Pasos

- 1. Encienda o reinicie el sistema.
- 2. Presione F2 inmediatamente después de ver el siguiente mensaje:

F2 = System Setup

- () NOTA: Si el sistema operativo empieza a cargarse antes de presionar <F2>, espere a que el sistemaa termine de iniciarse y, a continuación, reinicie el sistema e inténtelo de nuevo.
- 3. En la pantalla System Setup Main Menu (Menú principal de la configuración del sistema), haga clic en System BIOS (BIOS del sistema).
- 4. En la pantalla System BIOS (BIOS del sistema), haga clic en Memory Settings (Configuración de la memoria).

## Detalles de Memory Settings (Configuración de la memoria)

### Sobre esta tarea

Los detalles de la pantalla Memory Settings (Configuración de la memoria) se indican a continuación:

Opción	Descripción
System Memory Size	Especifica el tamaño de la memoria en el sistema.
System Memory Type	Especifica el tipo de memoria instalado en el sistema.
System Memory Speed	Especifica la velocidad de la memoria del sistema.
System Memory Voltage	Especifica el voltaje de la memoria del sistema.
Video Memory	Muestra el tamaño de la memoria de vídeo.

Opción	Descripción		
System Memory Testing	Especifica si las pruebas de la memoria del sistema se ejecutan durante el inicio del sistema. Las opciones son <b>Enabled (Habilitado)</b> y <b>Disabled (Deshabilitado)</b> . De manera predeterminada, esta opción está establecida er <b>Disabled (Deshabilitada)</b> .		
Modo de funcionamiento de la memoria	Especifica el modo de funcionamiento de la memoria. La opción disponible es <b>Modo de optimizador</b> . De manera predeterminada, esta opción está configurada en <b>Optimizer Mode (Modo de optimizador)</b> .		
Estado actual modo de func. de memoria	Especifica el estado actual del modo de funcionamien	to de la memoria.	
Memory	Especifica si es compatible con la NUMA.		
Interleaving (Intercalado de memoria)	Tabla 35. Opciones de intercalado de memoria		
	Memoria	Opciones	
	Módulo de memoria único	Deshabilitado de manera predeterminada.	
	Dos o más módulos de memoria	<ul> <li>Desactivado</li> <li>Intercalado de memoria</li> <li>Intercalado de chips</li> </ul>	

El intercalado de memoria está establecido en **Intercalado de canal** de manera predeterminada.

NOTA: La microarquitectura de EPYC para AMD utiliza cuatro NUMA por zócalo. Es necesario un software que reconozca NUMA y/o un ajuste fino de rendimiento para obtener el mejor rendimiento posible.

Actualización automática oportunista Permite habilitar o deshabilitar la opción de actualización automática oportunista. De manera predeterminada, esta opción está establecida en **Disabled (Deshabilitada)**.

# Configuración del procesador

Puede utilizar la pantalla **Processor Settings (Configuración del procesador)** para ver la configuración del procesador y realizar funciones específicas como habilitar la tecnología de virtualización, el precapturador de hardware y el precapturador de software.

## Ver Processor Settings (Configuración del procesador)

Para ver la pantalla Processor Settings (Configuración del procesador), siga estos pasos:

### Pasos

- 1. Encienda o reinicie el sistema.
- 2. Presione F2 inmediatamente después de ver el siguiente mensaje:

F2 = System Setup

(i) NOTA: Si el sistema operativo empieza a cargarse antes de presionar <F2>, espere a que el sistemaa termine de iniciarse y, a continuación, reinicie el sistema e inténtelo de nuevo.

- 3. En la pantalla System Setup Main Menu (Menú principal de la configuración del sistema), haga clic en System BIOS (BIOS del sistema).
- 4. En la pantalla System BIOS (BIOS del sistema), haga clic en Processor Settings (Configuración del procesador).

## Detalles de Configuración del procesador

### Sobre esta tarea

Los detalles de la pantalla Processor Settings (Configuración del procesador) se indican a continuación:

Opción	Descripción
Procesador lógico	Cada núcleo del procesador admite hasta dos procesadores lógicos. Si esta opción se establece en <b>Habilitada</b> , el BIOS muestra todos los procesadores lógicos. Si esta opción se establece en <b>Deshabilitada</b> , el BIOS solo muestra un procesador lógico por núcleo. Esta opción está establecida en <b>Habilitada</b> de manera predeterminada.
Tecnología de virtualización	Permite habilitar o deshabilitar la tecnología de virtualización del procesador. Esta opción está establecida en Habilitada de manera predeterminada.
Hardware Prefetcher	Permite habilitar o deshabilitar el precapturador de hardware. Esta opción está establecida en <b>Habilitada</b> de manera predeterminada.
Software Prefetcher	Permite habilitar o deshabilitar el precapturador de software. Esta opción está establecida en <b>Habilitada</b> de manera predeterminada.
Enumeración de distancias de NUMA	Especifica la enumeración de distancias de NUMA. Esta opción está establecida en <b>Física</b> de manera predeterminada.
Enumeración de núcleos de MADT	Especifica la enumeración de núcleos de MADT. Esta opción está establecida en <b>Round Robin</b> de manera predeterminada.
CCX como dominio de NUMA	Habilita o deshabilita el CCX como dominio de NUMA. Esta opción está establecida en <b>Auto</b> (Automática) de manera predeterminada.
ASID SEV-ES mínima	Determina los números de ID de virtualización cifrada segura de espacios de dirección disponibles no ES y ES. Esta opción está establecida en <b>1</b> de manera predeterminada.
Number of Cores per Processor	Controla el número de núcleos habilitados de cada procesador. Esta opción está establecida en <b>Todos</b> de manera predeterminada.
Velocidad de núcleo del procesador	Muestra la frecuencia máxima de núcleo del procesador.
Procesador n	i NOTA: Según el número de CPU instaladas, puede haber hasta cn procesadores en la lista.

Las siguientes configuraciones aparecen en cada procesador instalado en el sistema

Opción	Descripción	
Familia-Modelo- Versión	Muestra la familia, el modelo y la versión del procesador según la definición de AMD.	
Marca	Especifica el nombre de la marca.	
Caché de nivel 2	Muestra el tamaño total de la memoria caché L2.	
Caché de nivel 3	Muestra el tamaño total de la memoria caché L3.	
Cantidad de núcleos	Muestra el número de núcleos por procesador.	

# Configuración de SATA

Puede utilizar la pantalla **Configuración de SATA** para ver los ajustes de los dispositivos de SATA y habilitar el modo de RAID de NVMe para PCIe y SATA en el sistema.

# Visualización de SATA Settings (Configuración del SATA)

Para ver la pantalla SATA Settings (Configuración de SATA), realice los pasos siguientes:

### Pasos

- 1. Encienda o reinicie el sistema.
- 2. Presione F2 inmediatamente después de ver el siguiente mensaje:

F2 = System Setup

(i) NOTA: Si el sistema operativo empieza a cargarse antes de presionar <F2>, espere a que el sistemaa termine de iniciarse y, a continuación, reinicie el sistema e inténtelo de nuevo.

- 3. En la pantalla System Setup Main Menu (Menú principal de la configuración del sistema), haga clic en System BIOS (BIOS del sistema).
- 4. En la pantalla System BIOS (BIOS del sistema), haga clic en SATA Settings (Configuración de SATA).

# Detalles de SATA Settings (Configuración de SATA)

### Sobre esta tarea

Los detalles de la pantalla SATA Settings (Configuración SATA) se indican a continuación:

Opción	Descripción	
Embedded SATA	Permite establecer la c está establecida en AF () NOTA:	opción de SATA integrada en <b>Apagado</b> , modo de <b>AHCI</b> o <b>modos de RAID</b> . Esta opción ICI Mode (Modo de AHCI) de manera predeterminada.
	1. Es posible qu contrario, de	ue también deba cambiar el valor Boot Mode (Modo de inicio) a UEFI. De lo ebe establecer este campo a modo no RAID.
	2. La compatib sistema oper	ilidad con el sistema operativo WS2012R2 sin ESXi en el modo de RAID y con el rativo de Ubuntu estará disponible en el futuro.
Security Freeze Lock	Envía el comando <b>Security Freeze Lock (Bloqueo de congelación de seguridad)</b> a las unidades SATA integradas durante la POST. Esta opción solo corresponde al Modo de AHCI. Esta opción está establecida en <b>Enabled (Habilitado)</b> de manera predeterminada.	
Caché de escritura	Permite habilitar o deshabilitar el comando para las unidades SATA integradas durante la POST. De manera predeterminada, esta opción está establecida en <b>Disabled (Deshabilitada)</b> .	
Puerto n	Establece el tipo de un	idad del dispositivo seleccionado.
Para los modos AHCI o RAID, la compatibilidad con el BIOS siempre es		o RAID, la compatibilidad con el BIOS siempre está habilitada.
	Opción	Descripción
	Modelo	Muestra el modelo de unidad del dispositivo seleccionado.
	Tipo de unidad	Muestra el tipo de unidad conectada al puerto SATA.
	Capacidad	Especifica la capacidad total de la unidad. Este campo no está definido para dispositivos de medios extraíbles, como las unidades ópticas.

## Configuración de NVMe

La configuración NVMe está establecida en modo Non-RAID (No RAID).

## Configuración de inicio

Puede utilizar la pantalla **Boot Settings** (Configuración de arranque) para establecer el modo de arranque en **BIOS** o **UEFI**. También le permite especificar el orden de inicio.

- UEFI: La interfaz de firmware extensible unificada (Unified Extensible Firmware Interface o UEFI) es una nueva interfaz entre sistemas operativos y firmware de plataformas. La interfaz está compuesta por tablas de datos con información relativa a la plataforma y llamadas de servicio de tiempo de ejecución y de arranque, disponibles para el sistema operativo y su cargador. Los siguientes beneficios están disponibles cuando Boot Mode (Modo de inicio) se configura en UEFI:
  - · Compatibilidad para particiones de unidad superiores a 2 TB.
  - · Seguridad mejorada (p. ej., inicio seguro de UEFI).
  - Menos tiempo para iniciar.

### () NOTA: Para ejecutar el inicio desde unidades NVMe, debe usar solamente el modo de inicio de UEFI.

**BIOS**: La opción **BIOS Boot Mode (Modo de inicio del BIOS)** es el modo de inicio heredado. Se conserva para mantener la compatibilidad con las versiones anteriores.

# Visualización de Boot Settings (Configuración de inicio)

Para ver la pantalla Boot Settings (Configuración de inicio), siga los siguientes pasos:

### Pasos

- 1. Encienda o reinicie el sistema.
- 2. Presione F2 inmediatamente después de ver el siguiente mensaje:

F2 = System Setup

- (i) NOTA: Si el sistema operativo empieza a cargarse antes de presionar <F2>, espere a que el sistemaa termine de iniciarse y, a continuación, reinicie el sistema e inténtelo de nuevo.
- 3. En la pantalla System Setup Main Menu (Menú principal de la configuración del sistema), haga clic en System BIOS (BIOS del sistema).
- 4. En la pantalla System BIOS (BIOS del sistema), haga clic en Boot Settings (Configuración de inicio).

## Detalles de Configuración de arranque

### Sobre esta tarea

Los detalles de la pantalla Boot Settings (Configuración de inicio) se indican a continuación:

Opción	Descripción	
Boot Mode	Permite establecer el modo de inicio del sistema. Si el sistema operativo admite UEFI, puede utilizar esta opción para UEFI. Estableciendo este campo en BIOS se permitirá la compatibilidad con sistemas operativos que no sean de UEFI. Esta opción está establecida en <b>UEFI</b> de manera predeterminada.	
	operativo no se ha instalado en el mismo modo de inicio.	
	i NOTA: Establecer este campo en UEFI deshabilita el menú Configuración de arranque del BIOS.	
Boot Sequence Retry	Habilita, deshabilita o restablece la función <b>Reintento de secuencia de arranque</b> . Si esta opción está configurada como <b>Enabled (Habilitada)</b> y el sistema no se inicia, el sistema intentará de nuevo la secuencia de inicio después de 30 segundos. Si se configura en <b>RESTABLECER</b> , el sistema realiza un restablecimiento en frío inmediatamente. Esta opción está establecida en <b>Habilitada</b> de manera predeterminada.	
Conmutación por error de la unidad de disco duro	Habilita o deshabilita la conmutación por error de la unidad de disco duro. De manera predeterminada, esta opción está establecida en <b>Deshabilitada</b> .	
Arranque de USB genérico	Habilita o deshabilita el arranque de USB genérico. De manera predeterminada, esta opción está establecida en <b>Deshabilitada</b> .	
Marcador de posición de la unidad de disco duro	Habilita o deshabilita el marcador de posición de la unidad de disco duro. De manera predeterminada, esta opción está establecida en <b>Deshabilitada</b> .	
Configuración de arranque de UEFI	Especifica la secuencia de arranque de UEFI. () NOTA: Esta opción controla el orden de arranque de UEFI. La primera opción de la lista se intentará primero.	

## Selección del modo de inicio del sistema

System Setup (Configuración del sistema) permite especificar uno de los siguientes modos de inicio para instalar el sistema operativo:

- El modo de inicio UEFI (el valor predeterminado) es una interfaz de inicio mejorada de 64 bits.
   Si ha configurado el sistema para que se inicie en modo UEFI, este reemplaza al BIOS del sistema.
- 1. En el Menú principal de configuración del sistema, haga clic en Configuración de inicio y seleccione Modo de inicio.
- 2. Seleccione el modo de arranque de UEFI al que desea que se inicie el sistema.

PRECAUCIÓN: El cambio de modo de inicio puede impedir que el sistema se inicie si el sistema operativo no se ha instalado en el mismo modo de inicio.

- 3. Una vez que el sistema se inicia en el modo especificado, instale el sistema operativo desde ese modo.
- NOTA: Para poder instalarse desde el modo de inicio UEFI, un sistema operativo debe ser compatible con UEFI. Los sistemas operativos DOS y de 32 bits no son compatibles con UEFI y sólo pueden instalarse desde el modo de inicio BIOS.
- (i) NOTA: Para obtener la información más reciente acerca de sistemas operativos compatibles, visite www.dell.com/ ossupport

## Cambio del orden de inicio

### Sobre esta tarea

Es posible que deba cambiar el orden de inicio si desea iniciar desde una llave USB o una unidad óptica. Las siguientes instrucciones pueden variar si ha seleccionado **BIOS** para **Boot Mode (Modo de inicio)**.

### Pasos

- 1. En la pantalla Menú principal de configuración del sistema, haga clic en BIOS del sistema > Configuración de arranque > Configuración de arranque de UEFI > Secuencia de arranque de UEFI.
- 2. Utilice las teclas de dirección para seleccionar un dispositivo de inicio y utilice las teclas + y para desplazar el orden del dispositivo hacia abajo o hacia arriba.
- 3. Haga clic en Exit (Salir) y, a continuación, haga clic en Yes (Sí) para guardar la configuración al salir.

### Configuración de red

Puede utilizar la pantalla **Network Settings (Configuración de red)** para modificar los valores de configuración de inicio de PXE de EUFI, iSCSI y HTTP. La opción de configuración de red solo está disponible en el modo de UEFI.

(i) NOTA: Para obtener más información sobre la configuración de red de Linux, consulte la Guía de ajustes de red de Linux® para servidores basados en procesadores AMD EPYC™.

## Visualización de Network Settings (Configuración de red)

Para ver la pantalla Networks Settings (Configuración de la red), realice los pasos siguientes:

### Pasos

- 1. Encienda o reinicie el sistema.
- 2. Presione F2 inmediatamente después de ver el siguiente mensaje:

F2 = System Setup

- (i) NOTA: Si el sistema operativo empieza a cargarse antes de presionar <F2>, espere a que el sistemaa termine de iniciarse y, a continuación, reinicie el sistema e inténtelo de nuevo.
- 3. En la pantalla System Setup Main Menu (Menú principal de la configuración del sistema), haga clic en System BIOS (BIOS del sistema).
- 4. En la pantalla System BIOS (BIOS del sistema), haga clic en Network Settings (Configuración de la red).

## Detalles de la pantalla Network Settings (Configuración de red)

Los detalles de la pantalla Network Settings (Configuración de red) se indican a continuación:

### Sobre esta tarea

### Opción Descripción

**Configuración de** Permite controlar la configuración del dispositivo PXE de la UEFI. **PXE de UEFI** 

### Opción

### Descripción

Dispositivo de
PXE n (n = 1 a 4)
Configuración de

Activa o desactiva el dispositivo. Si esta opción está habilitada, se crea una opción de inicio de PXE de UEFI para el dispositivo.

el dispositivo de PXE n(n = 1 a 4)

Permite controlar la configuración del dispositivo PXE.

### Tabla 36. Detalles de configuración del dispositivo de PXE n

	Opción Descripción		
	Interfaz	Especifica la interfaz de NIC utilizada para el dispositivo PXE.	
	Protocolo	Especifica el protocolo utilizado para el dispositivo PXE. Esta opción está establecida en <b>IPv4</b> o <b>IPv6</b> . De manera predeterminada, esta opción está configurada como <b>IPv4</b> .	
	Vlan	Habilita la Vlan para el dispositivo PXE. Esta opción está establecida en <b>Habilitar</b> o <b>Deshabilitar</b> . Esta opción está establecida en <b>Deshabilitada</b> de manera predeterminada.	
	ID de Vlan	Muestra la ID de Vlan para el dispositivo PXE	
	Prioridad de Vlan	Muestra la prioridad de Vlan para el dispositivo PXE.	
Configuración de UEFI HTTP	Permite controlar la configuración del dispositivo HTTP de UEFI.		
Dispositivo HTTP n (n = 1 a 4)	Activa o desactiva el dispositivo. Si esta opción está habilitada, se crea una opción de inicio de HTTP de UEFI para el dispositivo.		
HTTP Device n	Permite controlar la configuración del dispositivo HTTP.		
Settings (Configuración de	Tabla 37. Detalles de configuración del dispositivo de HTTP n		
n de dispositivos HTTP) (n = 1 a 4)	Opción	Descripción	
	Interfaz	Especifica la interfaz de NIC utilizada para el dispositivo HTTP.	
	Protocolo	Especifica el protocolo que se utiliza para el dispositivo HTTP. Esta opción está establecida en <b>IPv4</b> o <b>IPv6</b> . De manera predeterminada, esta opción está configurada como <b>IPv4</b> .	
	Vlan	Habilita la Vlan para el dispositivo HTTP. Esta opción está establecida en <b>Habilitar</b> o <b>Deshabilitar</b> . Esta opción está establecida en <b>Deshabilitada</b> de manera predeterminada.	
	ID de Vlan	Muestra la ID de Vlan para el dispositivo HTTP	
	Prioridad de Vlan	Muestra la prioridad de Vlan para el dispositivo HTTP.	
	URi	Obtiene la URi del servidor DHCP Si no está especificada	
	URi	Obtiene la URi del servidor DHCP Si no está especificada	

Configuración de **UEFI iSCSI** 

Permite controlar la configuración del dispositivo iSCSI.

### Tabla 38. Detalles de la pantalla UEFI iSCSI Settings (Configuración UEFI iSCSI)

Opción	Descripción
Nombre del iniciador iSCSI	Especifica el nombre del iniciador iSCSI en formato IQN.
Dispositivo 1 iSCSI	Habilita o deshabilita el dispositivo iSCSI. Cuando está deshabilito, se crea una opción de inicio de UEFI para el dispositivo iSCSI automáticamente. Está establecida en <b>Deshabilitada</b> de manera predeterminada.
Configuración de dispositivo 1 de iSCSI	Permite controlar la configuración del dispositivo iSCSI.

## **Dispositivos integrados**

Puede utilizar la pantalla **Integrated Devices (Dispositivos integrados)** para ver y configurar los valores de todos los dispositivos incorporados, como el controlador de video, el controlador RAID integrado y los puertos USB.

## Visualización de Integrated Devices (Dispositivos integrados)

Para ver la pantalla Integrated Devices (Dispositivos integrados), siga los pasos siguientes:

### Pasos

- 1. Encienda o reinicie el sistema.
- 2. Presione F2 inmediatamente después de ver el siguiente mensaje:

F2 = System Setup

- () NOTA: Si el sistema operativo empieza a cargarse antes de presionar <F2>, espere a que el sistema termine de iniciarse y, a continuación, reinicie el sistema e inténtelo de nuevo.
- 3. En la pantalla System Setup Main Menu (Menú principal de la configuración del sistema), haga clic en System BIOS (BIOS del sistema).
- 4. En la pantalla System BIOS (BIOS del sistema), haga clic en Integrated Devices (Dispositivos integrados).

## Detalles de Integrated Devices (Dispositivos integrados)

### Sobre esta tarea

Los detalles de la pantalla Integrated Devices (Dispositivos integrados) se indican a continuación:

Descripción	
Configure los puertos USB accesibles para el usuario. Seleccionar <b>Encender solo los puertos posteriores</b> deshabilita los puertos USB frontales; seleccionar <b>Apagar todos los puertos</b> deshabilita los puertos USB posteriores y frontales; seleccionar <b>Apagar todos los puertos (dinámicamente) Encender todos los puertos</b> deshabilita todos los puertos USB frontales y posteriores durante la POST, y los usuarios autorizados pueden habilitar o deshabilitar los puertos frontales dinámicamente sin reiniciar el sistema.	
El teclado y el mouse USB seguirán funcionando en ciertos puertos USB durante el proceso de inicio, según la selección. los puertos USB se activarán o se desactivarán en función	
Activa o desactiva el puerto USB interno. De manera predeterminada, esta opción está establecida en <b>On</b> (Activado). De manera predeterminada, esta opción está establecida en <b>On (Activado)</b> .	
Activa o desactiva el puerto RAID interno. Esta opción está establecida en <b>Enabled (Habilitado)</b> de manera predeterminada.	
NOTA: La opción Embedded NIC1 and NIC2 (NIC1 y NIC2 incorporadas) solo está disponible en los     sistemas que no disponen de la Integrated Network Card 1 (Tarjeta de red integrada 1).	
Permite habilitar o deshabilitar las opciones Embedded NIC1 and NIC2 (NIC1 y NIC2 incorporadas). Si se establece en <b>Deshabilitada (sistema operativo)</b> , es posible que la NIC aún esté disponible para el acceso de red compartido por la controladora de administración integrada. La opción Embedded NIC1 and NIC2 (NIC1 y NIC2 incorporadas) solo está disponible en sistemas que no cuentan con tarjetas de red secundarias (NDC). Las opciones integradas NIC1 y NIC2 son mutuamente excluyentes con la opción Integrated Network Card 1 (Tarjeta de red integrada 1). Se configuran las opciones integradas NIC1 y NIC2 mediante las utilidades de administración de NIC del sistema.	
Activa o desactiva el uso de la controladora de vídeo integrada como Si se establece en <b>Enabled (Habilitado)</b> , la controladora de vídeo incorporada será la pantalla principal, incluso si complemento de tarjetas de gráficos están instalados. Cuando se establece en Desactivada, se utilizará una tarjeta de gráficos suplementaria como la El BIOS se muestra el resultado tanto para la principal de vídeo adicional y el vídeo incorporada durante la prueba POST y entorno previo al inicio. vídeo integrado se desactivará justo antes del inicio del sistema Esta opción está establecida en <b>Enabled (Habilitado)</b> de manera predeterminada. () NOTA: Cuando haya varias tarjetas de gráficos adicionales instaladas en el sistema, la primera tarjeta detectada durante la enumeración de PCI se selecciona como video primario. Es posible que	

Opción	Descripción	
	tenga que volver a ordenar las tarjetas en las ranuras para controlar qué tarjeta es el vídeo primario.	
Estado actual de la Controladora de vídeo incorporada	Muestra el estado actual de la controladora de vídeo incorporada. La opción <b>Current State of Embedded Video</b> <b>Controller (Estado actual de la controladora de vídeo incorporada)</b> es un campo de solo lectura. Si la controladora de video incorporada es la única funcionalidad de visualización en el sistema (es decir, no hay tarjetas gráficas complementarias instaladas), la controladora de video integrada se usa automáticamente como pantalla principal, incluso si la configuración de <b>Controladora de video integrada</b> está establecida en <b>Deshabilitada</b> .	
SR-IOV Global Enable	Permite habilitar o deshabilitar la configuración del BIOS de los dispositivos de virtualización de E/S de una raíz (SR-IOV). De manera predeterminada, esta opción está establecida en <b>Disabled (Deshabilitada)</b> .	
Temporizador de vigilancia del SO	Si el sistema no responde, este temporizador de vigilancia ayuda a recuperar el sistema operativo. Cuando esta opción está establecida en <b>Enabled (Habilitado)</b> , el sistema operativo inicializa el temporizador. Cuando esta opción está establecida en <b>Disabled (Deshabilitado)</b> (el valor predeterminado), el temporizador no tendrá ningún efecto en el sistema.	
Límite de región de memoria asignada para E/S	Controla dónde se asigna la MMIO. La opción <b>1 TB</b> está diseñada para sistemas operativos específicos que no son compatibles con MMIO mayor a 1 TB. Esta opción está establecida en <b>8 TB</b> de manera predeterminada. La opción predeterminada es la dirección máxima compatible con el sistema y recomendada en la mayoría de los casos.	
Deshabilitación de ranura	Permite activar o desactivar las ranuras de PCIe disponibles en el sistema. La función Deshabilitación de ranura controla la configuración de las tarjetas PCIe instaladas en la ranura especificada. La deshabilitación de las ranuras solo se debe utilizar cuando la tarjeta periférica instalada impida arrancar el sistema operativo o provoque retrasos en el inicio del sistema. Si la ranura está desactivada, la ROM de opción y el controlador UEFI están desactivados. Solamente las ranuras que se encuentran presentes en el sistema están disponibles para control.	

Tabla 39.	Deshabilitación	de	ranura
-----------	-----------------	----	--------

Opción	Descripción
Ranura 1	Activa o desactiva, o bien solo el controlador de inicio está desactivado para la ranura PCle 1. Esta opción está establecida en <b>Enabled (Habilitado)</b> de manera predeterminada.
Ranura 2	Activa o desactiva, o bien solo el controlador de inicio está desactivado para la ranura PCle 2. Esta opción está establecida en <b>Enabled (Habilitado)</b> de manera predeterminada.
Ranura 3	Activa o desactiva o bien, únicamente el controlador de inicio está desactivada para la ranura PCle 3. Esta opción está establecida en <b>Enabled (Habilitado)</b> de manera predeterminada.

Bifurcación de ranura Configuración de bifurcación de descubrimiento automático permite la Bifurcación predeterminada de plataforma y el Control de bifurcación manual.

El valor predeterminado está establecido en **predeterminado de la plataforma bifurcación**. Se puede acceder al campo de bifurcación de ranura cuando se establece en **Control de bifurcación manual**, y aparece en color gris cuando se establece en **Bifurcación predeterminada de plataforma**.

### Tabla 40. Bifurcación de ranura

Opción	Descripción
Bifurcación de ranura 1	Bifurcación x8
Bifurcación de ranura 2	Bifurcación x16, x8, x4 o x2
Bifurcación de ranura 3	Bifurcación x16, x8, x4 o x2

## Comunicación serie

Puede utilizar la pantalla Serial Communication (Comunicación serie) para ver las propiedades del puerto de comunicación en serie.

## Visualización de Serial Communication (Comunicación serie)

Para ver la pantalla Serial Communication (Comunicación serie), siga los siguientes pasos:

### Pasos

- 1. Encienda o reinicie el sistema.
- 2. Presione F2 inmediatamente después de ver el siguiente mensaje:

F2 = System Setup

- (i) NOTA: Si el sistema operativo empieza a cargarse antes de presionar <F2>, espere a que el sistema termine de iniciarse y, a continuación, reinicie el sistema e inténtelo de nuevo.
- 3. En la pantalla System Setup Main Menu (Menú principal de la configuración del sistema), haga clic en System BIOS (BIOS del sistema).
- 4. En la pantalla System BIOS (BIOS del sistema), haga clic en Serial Communication (Comunicación serie).

# Detalles de Serial Communication (Comunicación serie)

### Sobre esta tarea

Los detalles de la pantalla Serial Communication (Comunicación serie) se explican a continuación:

Opción	Descripción		
Comunicación serie	Permite seleccionar los dispositivos de comunicación en serie (dispositivo en serie 1 y dispositivo en serie 2) en el BIOS. También se puede habilitar la redirección de consola del BIOS y especificar la dirección de puerto. De manera predeterminada, esta opción está establecida en <b>Auto (Automático)</b> .		
Serial Port Address	<ul> <li>Permite establecer la dirección del puerto para los dispositivos de serie. De manera predeterminada, esta opción está configurada como Serial Device1=COM2, Serial Device 2=COM1 (Dispositivo serie 1 = COM2, Dispositivo serie 2 = COM1).</li> <li>NOTA: Solo puede utilizar Serial Device 2 (Dispositivo serie 2) para la función Serial Over LAN (SOL) (Comunicación en serie en la LAN). Para utilizar la redirección de consola mediante SOL, configure la misma dirección de puerto para la redirección de consola y el dispositivo serie.</li> <li>NOTA: Cada vez que se inicia el sistema, el BIOS sincroniza la configuración del MUX serie guardada en iDRAC. La configuración del MUX serie se puede modificar independientemente en iDRAC. La carga de la configuración predeterminada del BIOS desde la utilidad de configuración del BIOS no siempre revierte la configuración del MUX serie a la configuración predeterminada de Serial Device 1 (Dispositivo serie 1).</li> </ul>		
External Serial Connector	Esta opción permite asociar el conector serial externo con el Serial Device 1 (Dispositivo serial 1), el Serial Device 2 (Dispositivo serial 2) o el Remote Access Device (Dispositivo de acceso remoto). De manera predeterminada, esta opción está configurada en Serial Device 1 (Dispositivo serial 1).		
	(Comunicación en serie en la LAN). Para utilizar la redirección de consola mediante SOL, configure la misma dirección de puerto para la redirección de consola y el dispositivo serie.		
	() NOTA: Cada vez que se inicia el sistema, el BIOS sincroniza la configuración del MUX serie guardada en iDRAC. La configuración del MUX serie se puede modificar independientemente en iDRAC. La carga de la configuración predeterminada del BIOS desde la utilidad de configuración del BIOS no siempre revierte esta configuración a la configuración predeterminada de Serial Device 1 (Dispositivo serie 1).		
Failsafe Baud Rate	Permite especificar la velocidad en baudios segura en caso de fallo para la redirección de consola. El BIOS intenta determinar la velocidad en baudios automáticamente. Esta velocidad en baudios segura solo se utiliza si falla el intento y no se debe cambiar el valor. De manera predeterminada, esta opción está configurada como <b>115200</b> .		
Remote Terminal Type	Permite configurar el tipo de terminal de consola remoto. De manera predeterminada, esta opción está configurada como <b>VT100/VT220</b> .		

### Opción Descripción

Redirection AfterPermite habilitar o deshabilitar la redirección de la consola del BIOS cuando se carga el sistema operativo. Esta<br/>opción está establecida en Enabled (Habilitado) de manera predeterminada.

## Configuración del perfil del sistema

Puede utilizar la pantalla **System Profile Settings (Configuración del perfil del sistema)** para habilitar los ajustes de rendimiento del sistema específicos, como la administración de energía.

# Visualización de System Profile Settings (Configuración del perfil del sistema)

Para ver la pantalla System Profile Settings (Configuración del perfil del sistema), siga los pasos siguientes:

### Pasos

- 1. Encienda o reinicie el sistema.
- 2. Presione F2 inmediatamente después de ver el siguiente mensaje:

F2 = System Setup

- () NOTA: Si el sistema operativo empieza a cargarse antes de presionar <F2>, espere a que el sistema termine de iniciarse y, a continuación, reinicie el sistema e inténtelo de nuevo.
- 3. En la pantalla System Setup Main Menu (Menú principal de la configuración del sistema), haga clic en System BIOS (BIOS del sistema).
- 4. En la pantalla System BIOS (BIOS del sistema), haga clic en System Profile Settings (Configuración del perfil del sistema).

# Detalles de System Profile Settings (Configuración del perfil del sistema)

### Sobre esta tarea

Los detalles de la pantalla System Profile Settings (Configuración del perfil del sistema) se indican a continuación:

Opción	Descripción
System Profile	Permite establecer el perfil del sistema. Si configura la opción System Profile (Perfil del sistema) en un modo distinto a <b>Custom (Personalizado)</b> , el BIOS configura automáticamente el resto de las opciones. Solo se pueden cambiar el resto de opciones si el modo establecido es <b>Custom (Personalizado)</b> . Esta opción está establecida en <b>Rendimiento por vatio (sistema operativo)</b> de manera predeterminada. Otras opciones incluyen <b>Rendimiento</b> y <b>Personalizado</b> . () NOTA: Todos los parámetros en pantalla de la configuración del perfil del sistema se encuentran disponibles solo cuando la opción System Profile (Perfil del sistema) está establecida en Custom (Personalizado).
CPU Power Management	Permite establecer la administración de alimentación de la CPU. Esta opción está establecida en <b>OS DBPM</b> (DBPM del sistema operativo) de manera predeterminada. Otra opción incluye <b>Máximo rendimiento</b> .
Memory Frequency	Configura la velocidad de la memoria del sistema. Puede seleccionar <b>Máximo rendimiento</b> o una velocidad específica. Esta opción está establecida en <b>Maximum Performance</b> (Rendimiento máximo) de manera predeterminada.
Turbo Boost	Permite habilitar o deshabilitar el funcionamiento en modo Turbo Boost del procesador. Esta opción está establecida en <b>Enabled (Habilitado)</b> de manera predeterminada.
C States	Permite habilitar o deshabilitar el funcionamiento del procesador en todos los estados de alimentación disponibles. Esta opción está establecida en <b>Enabled (Habilitado)</b> de manera predeterminada.
Memory Patrol Scrub	Permite establecer la frecuencia de la comprobación automática del estado de la memoria. Esta opción está establecida en <b>Standard</b> (Estándar) de manera predeterminada.

Opción	Descripción
Memory Refresh Rate	Establece la frecuencia de actualización de la memoria en 1x o 2x. Esta opción está establecida en <b>1x</b> de manera predeterminada.
Admin. de energía de vínculo L1 ASPM PCI	Habilita o deshabilita la opción PCI ASPM L1 Link Power Management (Administración de energía de vínculo L1 ASPM de PCI). Esta opción está establecida en <b>Enabled (Habilitado)</b> de manera predeterminada.
Control deslizante de determinismo	Establece el determinismo del sistema por <b>Determinismo de alimentación</b> o <b>Determinismo de rendimiento</b> . Esta opción está establecida en <b>Determinismo de rendimiento</b> de manera predeterminada.

## Seguridad del sistema

Puede utilizar la pantalla **System Security** (Seguridad del sistema) para realizar funciones específicas, por ejemplo, la configuración de la contraseña del sistema, la contraseña de configuración y deshabilitar el botón de encendido.

## Visualización de System Security (Seguridad del sistema)

Para ver la pantalla System Security (Seguridad del sistema), realice los pasos a continuación:

### Pasos

- 1. Encienda o reinicie el sistema.
- 2. Presione F2 inmediatamente después de ver el siguiente mensaje:

F2 = System Setup

- (i) NOTA: Si el sistema operativo empieza a cargarse antes de presionar <F2>, espere a que el sistemaa termine de iniciarse y, a continuación, reinicie el sistema e inténtelo de nuevo.
- 3. En la pantalla System Setup Main Menu (Menú principal de la configuración del sistema), haga clic en System BIOS (BIOS del sistema).
- 4. En la pantalla System BIOS (BIOS del sistema), haga clic en System Security (Seguridad del sistema).

# Detalles de System Security Settings (Configuración de seguridad del sistema)

### Sobre esta tarea

Los detalles de la pantalla System Security Settings (Configuración de seguridad del sistema) se indican a continuación:

Opción	Descripción
CPU AES-NI	Mejora la velocidad de las aplicaciones mediante el cifrado y descifrado con Advanced Encryption Standard Instruction Set (Conjunto de instrucciones de estándar de cifrado avanzado) y está establecida en Enabled (Habilitado) de manera predeterminada. Esta opción está establecida en <b>Enabled (Habilitado)</b> de manera predeterminada.
System Password	Permite establecer la contraseña del sistema. Esta opción está establecida en <b>Enabled (Habilitado)</b> de forma predeterminada y es de solo lectura si el puente de la contraseña no está instalado en el sistema.
Setup Password	Permite establecer la contraseña de configuración. Esta opción es de solo lectura si el puente de contraseña no está instalado en el sistema.
Password Status	Bloquea la contraseña del sistema. De manera predeterminada, esta opción está establecida en On (Activado).
TPM Security	i NOTA: El menú TPM solo está disponible cuando el módulo TPM está instalado.
	Le permite controlar el modo de información del módulo de plataforma segura (TPM). De manera predeterminada, la opción <b>TPM Security (Seguridad del TPM)</b> está establecida en <b>Off (Desactivado)</b> . Solo puede modificar los campos estado del TPM y activación del TPM si el campo <b>Estado del TPM</b> está establecido en <b>Encendido</b> <b>con medidas previas al arranque</b> o <b>Encendido sin medidas previas al arranque</b> .
	Si la opción TPM 1.2 está instalada, la <b>seguridad de TPM</b> está establecida en opción <b>Apagado, On with Pre-</b> boot Measurements) u On without Pre-boot Measurements.

### Opción Descripción

Botón de alimentación AC Power Recovery

### Tabla 41. Información de seguridad de TPM 1.2

Opción	Descripción
Información de TPM	Permite cambiar el estado operativo del TPM. Esta opción está activada de forma predeterminada.
Firmware de TPM	Indica la versión de firmware de TPM.
Estado de TPM	Especifica el estado del TPM.
Comando TPM	Controla el Módulo de plataforma segura (TPM). Cuando se establece en Ninguno, no se envía ningún comando en el TPM. Si se establece en Activado, el TPM se habilitará y se activará. Si se establece en Desactivado, el TPM se deshabilitará y se desactivará. Cuando esta opción se establece en Borrar, se borra todo el contenido del TPM. De manera predeterminada, esta opción está establecida en <b>On</b> (Activado).

Si la opción de TPM 2.0 está instalada, la opción **TPM Security (Seguridad de TPM)** se establece en **ON** (Activado) u **Off (Desactivado)**. De manera predeterminada, esta opción está establecida en **Off** (**Desactivado**).

#### Tabla 42. Información de seguridad de TPM 2.0

Opción	Descripción
Información de TPM	Permite cambiar el estado operativo del TPM. Esta opción está activada de forma predeterminada.
Firmware de TPM	Indica la versión de firmware de TPM.
TPM Hierarchy (Jerarquía de TPM)	Permite habilitar, deshabilitar o borrar las jerarquías de almacenamiento y aprobación. Si se configura en <b>Enabled (Habilitado)</b> , las jerarquías de aprobación y almacenamiento se pueden usar.
	Si se configura en <b>Disabled (Deshabilitado)</b> , las jerarquías de aprobación y almacenamiento no se pueden usar.
	Si se configura en <b>Clear (Borrar)</b> , se borra cualquier valor de las jerarquías de aprobación y almacenamiento y, luego, se restablece la opción en <b>Enabled</b> (Habilitado).
Permite activar y desactivar el botón de encendi Enabled (Habilitado) de manera predetermina	do de la parte frontal del sistema. Esta opción está establecida er da.
Permite establecer la reacción del sistema despu manera predeterminada, esta opción está establ	iés de que se restablezca la corriente alterna del sistema. De ecida en <b>Last (Último)</b> .

AC Power Recovery Delay Recovery Delay Permite establecer en qué medida el sistema admite el aumento gradual de alimentación una vez se ha restaurado la alimentación de CA en el sistema. De manera predeterminada, esta opción está establecida en sistema. De manera predeterminada, esta opción está establecida en On (Activado).

Demora definidaEstablece el valor de User Defined Delay (Retraso definido por el usuario) cuando está seleccionada la<br/>opción User Defined (Definido por el usuario) para AC Power Recovery Delay (Retraso de recuperación<br/>de alimentación de CA).

UEFI VariableProporciona diversos grados de variables UEFI de garantía. Cuando está establecida en Standard (Estándar)Access(valor predeterminado). Las variables UEFI son accesibles en el sistema operativo por la especificación UEFI.<br/>Cuando se establece en Controlled (Controlado), las variables UEFI seleccionadas están protegidas en el<br/>entorno y las nuevas entradas de inicio UEFI se ven obligadas a estar en el extremo de la orden de inicio actual.

Opción	Descripción	
Secure Boot	Activa Secure Boot ( de la política de inicio predeterminada.	Inicio seguro), donde el BIOS autentica cada imagen de inicio previo usando los certificados seguro. La política de inicio seguro está establecida en <b>Standard (Estándar)</b> de manera
Secure Boot Policy	Cuando la política de inicio seguro está establecida en <b>Standard (Estándar)</b> , el BIOS utiliza las claves y los certificados de los fabricantes de los sistemas para autenticar las imágenes previas al inicio. Cuando la política de inicio seguro está establecida en <b>Custom (Personalizado)</b> , el BIOS utiliza las claves y los certificados definidos por el usuario. La política de inicio seguro está establecida en <b>Standard (Estándar)</b> de manera predeterminada.	
Secure Boot Mode	Configura la manera en que el BIOS utiliza la política de inicio seguro objetos (PK, KEK, db, dbx).	
	Si el modo actual se e aplicado. Si el modo modalidad de audit	establece en <b>modo aplicado</b> , las opciones disponibles son <b>Modo de usuario</b> y <b>modo</b> actual se establece en <b>modo de usuario</b> , las opciones disponibles son <b>Modo de usuario</b> , oría) y <b>modo aplicado</b> .
	Opciones	Descripción
	Modo de uso	En <b>modo de usuario</b> , PK debe estar instalada y verificación de la firma DEL BIOS realiza en programación intenta actualizar los objetos de directiva.
		El BIOS permite transiciones programadas no autenticadas entre los modos.
	Modo aplicado	El Modo aplicado es el modo más seguro. En <b>modo aplicado</b> , PK debe estar instalado y el BIOS realiza verificación de la firma en programación intenta actualizar los objetos de directiva.
		Impide que el modo aplicado mediante programación transiciones de modo.
	El Modo de auditoría	En <b>modalidad de auditoría</b> , PK no está presente. El BIOS no autentica mediante programación las actualizaciones de los objetos de directiva, y las transiciones entre los modos. El BIOS verifica la firma en las imágenes previas al arranque y registra los resultados en la tabla de información de ejecución de imagen, pero ejecuta las imágenes pasen o no la verificación.
		El <b>Modo de auditoría</b> es útil para determinar, mediante programación, un conjunto que funcione de objetos de política.
Secure Boot Policy Summary	Muestra la lista de certificados y hashes que el inicio seguro utiliza para autenticar las imágenes.	
Configuración de la política personalizada de	Configura la Política personalizada de inicio seguro. Para activar esta opción, establezca la política de inicio seguro para opción personalizada.	

# Asignación de contraseña del sistema y de configuración

### **Requisitos previos**

inicio seguro

Asegúrese de que el puente de contraseña esté habilitado. El puente de contraseña habilita o deshabilita las características de la contraseña del sistema y la contraseña de configuración. Para obtener más información, consulte la sección de configuración de puentes de la placa del Sistema.

() NOTA: Si la configuración del puente de contraseña está deshabilitada, se eliminan las contraseñas actuales del sistema y de configuración, y no necesitará proporcionar la contraseña del sistema para iniciarlo.

### Pasos

- 1. Para ingresar a la Configuración del sistema, presione F2 inmediatamente después de encender o reiniciar el sistema.
- 2. En la pantalla System Setup Main Menu (Menú principal de la configuración del sistema), haga clic en System BIOS (BIOS del sistema) > System Security (Seguridad del sistema).
- 3. En la pantalla System Security (Seguridad del sistema), compruebe que la opción Password Status (Estado de la contraseña) está en Unlocked (Desbloqueado).
- 4. En el campo System Password (Contraseña del sistema), escriba la contraseña del sistema y presione Entrar o Tab.

Utilice las siguientes pautas para asignar la contraseña del sistema:

- · Una contraseña puede tener hasta 32 caracteres.
- · La contraseña puede contener números del 0 al 9.
- · Solo se permiten los siguientes caracteres especiales: espacio, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

Aparecerá un mensaje para que introduzca de nuevo la contraseña del sistema.

- 5. Vuelva a introducir la contraseña del sistema y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
- 6. En el campo System Password (Contraseña del sistema), escriba la contraseña del sistema y, a continuación, pulse la tecla Intro o el tabulador.

Aparecerá un mensaje para que introduzca de nuevo la contraseña de configuración.

- 7. Vuelva a introducir la contraseña de configuración y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
- 8. Presione Esc para volver a la pantalla de BIOS del Sistema. Presione Esc nuevamente.

Un mensaje le indicará que guarde los cambios.

(i) NOTA: La protección por contraseña no se aplicará hasta que reinicie el sistema.

## Uso de la contraseña del sistema para proteger el sistema

### Sobre esta tarea

Si ha asignado una contraseña de configuración, el sistema la acepta como contraseña del sistema alternativa.

### Pasos

- 1. Encienda o reinicie el sistema.
- 2. Escriba la contraseña del sistema y presione Intro.

### Siguientes pasos

Si la opción **Password Status (Estado de la contraseña)** está establecida en **Locked (Bloqueada)**, introduzca la contraseña del sistema y presione Intro cuando se le solicite al reiniciar.

NOTA: Si se escribe una contraseña de sistema incorrecta, el sistema muestra un mensaje y le solicita que vuelva a introducirla. Dispone de tres intentos para escribir la contraseña correcta. Tras el último intento erróneo, el sistema muestra un mensaje de error que indica que se ha detenidosistema y que debe ser apagado. Este error aparecerá aunque apague y reinicie el sistema, y lo hará hasta que se escriba la contraseña correcta.

## Eliminación o cambio de la contraseña del sistema o de configuración

### **Requisitos previos**

### Pasos

- 1. Para introducir System Setup (Configuración del sistema), presione F2 inmediatamente después de encender o reiniciar el sistema.
- 2. En la pantalla System Setup Main Menu (Menú principal de la configuración del sistema), haga clic en System BIOS (BIOS del sistema) > System Security (Seguridad del sistema).
- 3. En la pantalla System Security (Seguridad del sistema), asegúrese de que el Password Status (Estado de la contraseña) está establecido en Unlocked (Desbloqueado).
- 4. En el campo System **Password (Contraseña del sistema)**, cambie o elimine la contraseña del sistema existente y, a continuación, pulse Enter (Intro) o Tab (Tabulador).
- 5. En el campo System Password (Contraseña del sistema), modifique, altere o elimine la contraseña de configuración existente, y, a continuación, pulse Enter (Intro) o Tab (Tabulador).
   Si modifica el sistema y la contraseña de configuración, aparecerá un mensaje que le solicitará que vuelva a introducir la contraseña

Si modifica el sistema y la contraseña de configuración, aparecerá un mensaje que le solicitará que vuelva a introducir la contraseña nueva. Si elimina el sistema y la contraseña de configuración, aparecerá un mensaje que le solicitará que confirme la eliminación.

6. Presione Esc para volver a la pantalla System BIOS (BIOS del sistema). Presione Esc de nuevo y un mensaje le indicará que guarde los cambios.

<sup>(</sup>i) NOTA: No se puede eliminar ni cambiar una contraseña del sistema o de configuración existente si Password Status (Estado de la contraseña) está establecido como Locked (Bloqueado).

- 7. Seleccione Setup Password (Contraseña de configuración), modifique o elimine la contraseña de configuración existente, y presione Entrar o Tab.
  - NOTA: Si modifica la contraseña del sistema o la contraseña de configuración, aparecerá un mensaje que le solicitará que vuelva a introducir la nueva contraseña. Si elimina la contraseña del sistema o la contraseña de configuración, aparecerá un mensaje que le solicitará que confirme la eliminación.

## Funcionamiento con la contraseña de configuración habilitada

Si la opción **Setup Password** (Establecer contraseña) está establecida en **Enabled** (Habilitado), introduzca la contraseña de configuración correcta antes de modificar las opciones de configuración del sistema.

Dispone de tres intentos para introducir la contraseña correcta. Si no lo hace, el sistema mostrará este mensaje:

```
Invalid Password! Number of unsuccessful password attempts: <x> System Halted! Must power down.
```

Password Invalid. Number of unsuccessful password attempts: <x> Maximum number of password attempts exceeded.System halted.

Este error aparecerá aunque apague y reinicie el sistema, y lo hará hasta que se introduzca la contraseña correcta. Las siguientes opciones son excepciones:

- Si la System Password (Contraseña del sistema) está Enabled (Habilitada) y no está bloqueada con la opción Password Status (Estado de la contraseña), puede asignar una contraseña del sistema. Para obtener más información, consulte la sección de la pantalla de configuración de seguridad del Sistema.
- No se puede deshabilitar ni cambiar una contraseña del sistema existente.

() NOTA: Puede utilizar la opción Password Status (Estado de la contraseña) junto con la opción Setup Password (Contraseña de configuración) para proteger la contraseña del sistema frente a cambios no autorizados.

## Control de SO redundante

Puede utilizar la pantalla **Redundant OS Control (Control de sistema operativo redundante)** para configurar la información del sistema operativo redundante para el control de dicho sistema operativo. Le permite configurar un disco de recuperación físico en el sistema.

## Visualización del control del sistema operativo redundante

Para ver la pantalla Redundant OS Control (Control de sistema operativo redundante), siga estos pasos:

### Pasos

- 1. Encienda o reinicie el sistema.
- 2. Presione F2 inmediatamente después de ver el siguiente mensaje:

F2 = System Setup

- (i) NOTA: Si el sistema operativo empieza a cargarse antes de presionar <F2>, espere a que el sistemaa termine de iniciarse y, a continuación, reinicie el sistema e inténtelo de nuevo.
- 3. En la pantalla System Setup Main Menu (Menú principal de la configuración del sistema), haga clic en System BIOS (BIOS del sistema).
- 4. En la pantalla System BIOS (BIOS del sistema), haga clic en Redundant OS Control (Control de sistema operativo redundante).

### Detalles de la pantalla de control de sistema operativo redundante

Los detalles de la pantalla Redundant OS Control (Control de sistema operativo redundante) se explican a continuación:

### Sobre esta tarea

Opción	Descripción
Ubicación de SO redundante	<ul> <li>Permite seleccionar un disco de copia de seguridad a partir de los siguientes dispositivos:</li> <li>Ninguno <ul> <li>IDSDM</li> <li>Puertos SATA en modo AHCI</li> <li>Tarjetas PCIe BOSS (unidades M.2 internas)</li> <li>USB interno</li> </ul> </li> <li>(1) NOTA: Las configuraciones de RAID y las tarjetas NVMe no se incluyen, ya que el BIOS no tiene la capacidad de distinguir las unidades individuales en este tipo de configuraciones.</li> </ul>
Estado de SO redundante	<ul> <li>NOTA: Esta opción está deshabilitada si Redundant OS Location (Ubicación del sistema operativo redundante) se configura como None (Ninguno).</li> <li>Si se configura como Visible, la lista de inicio y el sistema operativo pueden visualizar el disco de copia de seguridad. Si se configura como Hidden (Oculta), la lista de inicio y el sistema no operativo pueden visualizar el disco de copia de seguridad, ya que se deshabilita. De manera predeterminada, esta opción está configurada como Visible.</li> <li>NOTA: El BIOS deshabilitará el dispositivo en el hardware para que el sistema operativo no pueda</li> </ul>
Inicio de SO redundante	<ul> <li>acceder a él.</li> <li>NOTA: Esta opción está deshabilitada si Redundant OS Location (Ubicación del sistema operativo redundante) se configura como None (Ninguno) o si Redundant OS State (Estado de sistema operativo redundante) se configura como Hidden (Oculto).</li> <li>Si se establece en Enabled (Activado), el BIOS se iniciará en el dispositivo especificado en Redundant OS Location (Ubicación del sistema operativo redundante). Si se configura como Disabled (Deshabilitado), el BIOS conserva la configuración de la lista de inicio actual. Esta opción está establecida en Enabled (Habilitado)</li> </ul>

## **Otros ajustes**

Puede utilizar la pantalla **Miscellaneous Settings (Otros ajustes)** para realizar funciones específicas como actualizar y cambiar la etiqueta de propiedad o la fecha y la hora del sistema.

## Visualización de Miscellaneous Settings (Otros ajustes)

Para ver la pantalla Miscellaneous Settings (Otros ajustes), siga los siguientes pasos:

### Pasos

- 1. Encienda o reinicie el sistema.
- 2. Presione F2 inmediatamente después de ver el siguiente mensaje:

de manera predeterminada.

F2 = System Setup

- () NOTA: Si el sistema operativo empieza a cargarse antes de presionar <F2>, espere a que el sistema termine de iniciarse y, a continuación, reinicie el sistema e inténtelo de nuevo.
- 3. En la pantalla System Setup Main Menu (Menú principal de la configuración del sistema), haga clic en System BIOS (BIOS del sistema).
- 4. En la pantalla System BIOS (BIOS del sistema), haga clic en Miscellaneous Settings (Otros ajustes).

## Detalles de Miscellaneous Settings (Otros ajustes)

### Sobre esta tarea

Los detalles de la pantalla Miscellaneous Settings (Otros ajustes) se explican a continuación:

Opción	Descripción
System Time	Permite fijar la hora del sistema.
System Date	Permite fijar la fecha del sistema.
Asset Tag	Muestra la etiqueta de propiedad y permite modificarla por motivos de seguridad y seguimiento.
Keyboard NumLock	Permite establecer si el sistema se inicia con la opción Bloq Núm del teclado habilitada o deshabilitada. De manera predeterminada, esta opción está establecida en <b>On (Activado)</b> .
	(i) NOTA: Esta opción no es aplicable a los teclados de 84 teclas.
F1/F2 Prompt on Error	Habilita o deshabilita el indicador de F1/F2 en caso de error. Esta opción está establecida en <b>Enabled</b> (Habilitado) de manera predeterminada. El indicador de F1/F2 también incluye los errores del teclado.
Cargar ROM de opción de video heredado	Habilita o deshabilita la opción de cargar ROM de opción de video heredado. Esta opción está establecida en <b>Deshabilitada</b> de manera predeterminada.
Acceso al BIOS de Dell Wyse P25/P4 5	Habilita o deshabilita el acceso al BIOS de Dell Wyse P25/P45. Esta opción está establecida en <b>Enabled</b> (Habilitado) de manera predeterminada.
Solicitud de ciclo de encendido	Habilita o deshabilita la solicitud de ciclo de encendido. De manera predeterminada, esta opción está establecida en <b>On (Activado)</b> .

# Utilidad iDRAC Settings (Configuración de iDRAC)

La utilidad de configuración de la iDRAC es una interfaz que se puede utilizar para establecer y configurar los parámetros de la iDRAC utilizando UEFI. Puede habilitar o deshabilitar diversos parámetros de la iDRAC mediante la utilidad de configuración de la iDRAC.

(i) NOTA: Para acceder a algunas funciones de la utilidad iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) se requiere la actualización de la licencia de iDRAC Enterprise.

Para obtener más información sobre el uso de iDRAC, consulte la Guía del usuario de iDRAC en www.dell.com/idracmanuals.

# Device Settings (Configuración del dispositivo)

Device Settings (Configuración de dispositivo) le permite configurar los parámetros del dispositivo.

# **Dell Lifecycle Controller**

Dell Lifecycle Controller (LC) proporciona capacidades avanzadas de administración de sistemas integrados, lo que incluye implementación, configuración, actualización, mantenimiento y diagnóstico de los sistemas. LC se distribuye como parte de la solución fuera de banda de la iDRAC y las aplicaciones integradas Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) de sistemas Dell.

# Administración integrada del sistema

Dell Lifecycle Controller ofrece opciones avanzadas de administración integrada de sistemas durante todo el ciclo de vida del servidor. Dell Lifecycle Controller se puede iniciar durante la secuencia de inicio y su funcionamiento puede ser independiente del sistema operativo.

### () NOTA: Puede que determinadas configuraciones de plataforma no admitan el conjunto completo de funciones que ofrece Lifecycle Controller.

Para obtener más información sobre la configuración de Lifecycle Controller de Dell, la configuración de hardware y firmware, y la implementación del sistema operativo, consulte la documentación de Lifecycle Controller de Dell en www.dell.com/idracmanuals.

# Boot Manager (Administrador de inicio)

La pantalla Boot Manager (Administrador de inicio) permite seleccionar las opciones de inicio y las herramientas de diagnóstico.

# Visualización de Boot Manager (Administrador de inicio)

### Sobre esta tarea

Para acceder a Boot Manager:

### Pasos

- 1. Encienda o reinicie el sistema. Introduzca el resultado de su paso aquí (opcional).
- 2. Presione F11 cuando vea el siguiente mensaje:

F11 = Boot Manager

Si el sistema operativo empieza a cargarse antes de presionar F11, espere a que el sistema termine de iniciarse y, a continuación, reinicie el sistema e inténtelo de nuevo.

# Boot Manager Main Menu (Menú principal de administrador de inicio)

Elemento del menú	Descripción
Continue Normal Boot (Continuar inicio normal)	El sistema intenta iniciar los dispositivos empezando por el primer elemento en el orden de inicio. Si el intento de inicio falla, el sistema lo intenta con el siguiente elemento y así sucesivamente hasta iniciar uno o acabar con las opciones existentes.
Menú de inicio de BIOS único	Lo lleva al menú de inicio, donde puede seleccionar un dispositivo de inicio de una vez desde el que iniciar.
Launch System Setup (Iniciar Configuración del sistema)	Permite acceder a System Setup (Configuración del sistema).
Launch Lifecycle Controller (Ejecutar Lifecycle Controller)	Sale de Boot Manager e inicia el programa de Lifecycle Controller.
System Utilities (Utilidades del sistema)	Permite iniciar el menú System Utilities (Utilidades del sistema), como los System Diagnostics (Diagnósticos del sistema) y el shell de UEFI.

# Menú de inicio de BIOS único

One-shot BIOS Boot Menu (Menú de inicio de BIOS único) le permite seleccionar un dispositivo de inicio para iniciar el equipo.

# System Utilities (Utilidades del sistema)

Las System Utilities (Utilidades del sistema) contienen las utilidades siguientes que se pueden iniciar:

- · Launch Dell Diagnostics (Iniciar Dell Diagnostics)
- · Explorador de archivos de actualización de la BIOS
- · Reiniciar sistema

# **Inicio PXE**

Puede utilizar la opción Entorno de ejecución previo al arranque (PXE) para iniciar y configurar de forma remota los sistemas conectados en red. Para acceder a la opción **PXE boot (Inicio de PXE)**, inicie el sistema y presione F12 durante la POST en lugar de utilizar la secuencia estándar de inicio de la configuración del BIOS. No aparecerá ningún menú ni le permitirá administrar los dispositivos de red.

6

# Instalación y extracción de componentes del sistema

# Instrucciones de seguridad

- () NOTA: Siempre que necesite levantar el sistema, pida la ayuda de otros. Con el fin de evitar lesiones, no intente levantar el sistema usted solo.
- AVISO: Abrir o quitar la cubierta del sistema mientras este está sistemaencendido podría exponerlo a riesgo de descargas eléctricas.
- PRECAUCIÓN: No utilice el sistema sin la cubierta durante más de cinco minutos. Si se utiliza el sistema sin la cubierta se podrían dañar los componentes .
- PRECAUCIÓN: Muchas de las reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado. El usuario debe llevar a cabo únicamente las tareas de solución de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la documentación del producto o indicadas por el personal de servicio y de asistencia en línea o telefónica. Los daños causados por reparaciones no autorizadas por Dell no están cubiertos por la garantía. Lea y siga las instrucciones de seguridad que se envían con el producto.
- (i) NOTA: Se recomienda utilizar siempre una alfombrilla y una muñequera antiestáticas al manipular los componentes del interior del sistema.
- PRECAUCIÓN: Para garantizar un funcionamiento y un enfriamiento adecuados, todas las bahías y ventiladores del sistema deben estar ocupados con un componente o pieza de relleno.

# Antes de trabajar en el interior de su equipo

### **Requisitos previos**

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

### Pasos

- 1. Apague el sistema, incluyendo cualquier periférico conectado.
- 2. Desconecte el sistema de la toma eléctrica y desconecte los periféricos.
- 3. Si procede, extraiga el sistema del bastidor.
  Para obtener más información, consulte la *Guía de instalación del estante* en www.dell.com/poweredgemanuals.
  4. Ouita la subjecta del estama.
- 4. Quite la cubierta del sistema.

# Después de trabajar en el interior del sistema

### **Requisitos previos**

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

### Pasos

- 1. Instale la cubierta del sistema.
- 2. Instale el sistema en el rack, si corresponde.

Para obtener más información, consulte la Guía de instalación del estante en www.dell.com/poweredgemanuals.

- **3.** Vuelva a conectar los periféricos y conecte el sistema al enchufe.
- 4. Encienda los periféricos conectados y, a continuación, encienda el sistema.

# Herramientas recomendadas

Necesita las siguientes herramientas para llevar a cabo los procedimientos de extracción e instalación:

- · Llave para el cierre del bisel
  - La llave es necesaria únicamente si el sistema incluye una cubierta.
- Destornillador Phillips núm. 1
- Destornillador Phillips núm. 2
- Destornillador Torx n.º T20
- · Destornillador de cabeza plana de 1/4 de pulg.
- Muñequera de conexión a tierra

# **Bisel frontal opcional**

Hay un bisel metálico opcional montado en la parte frontal del sistema. El bisel frontal muestra la marca del sistema. Se utiliza una cerradura en el bisel para evitar el acceso no autorizado a las unidades. Hay dos versiones de bisel disponibles:

- · Con panel de LCD
- · Sin panel de LCD

Para los biseles con panel de LCD, el estado del sistema se puede ver en el panel de LCD. Para obtener más información, consulte la sección Panel de LCD.

# Extracción del bisel frontal

El procedimiento para extraer la cubierta frontal con y sin el panel LCD es el mismo.

### **Requisitos previos**

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

### Pasos

- 1. Desbloquee el bisel con la llave correspondiente.
- 2. Presione el botón y tire del extremo izquierdo de la cubierta.
- 3. Desenganche el extremo derecho y extraiga el bisel.



Ilustración 22. Extracción de la cubierta frontal con el panel LCD

# Instalación del bisel frontal

El procedimiento para instalar la cubierta frontal con y sin el panel LCD es el mismo.

### **Requisitos previos**

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Si procede, localice y extraiga la llave del interior de la cubierta.

(i) NOTA: La llave de la cubierta forma parte del paquete de la cubierta.

### Pasos

- 1. Alinee e inserte el extremo derecho de la cubierta en el sistema.
- 2. Presione el botón de liberación y fije el extremo izquierdo de la cubierta en el sistema.
- 3. Bloquear el bisel con la clave.



Ilustración 23. Instalación de la cubierta frontal con el panel LCD

# Cubierta del sistema

# Extracción de la cubierta del sistema

### **Requisitos previos**

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Apague el sistema y todos los periféricos conectados en el orden requerido.
- 3. Desconecte el sistema de la toma eléctrica y desconecte los periféricos.

### Pasos

- 1. Con un destornillador de base plana de 1/4 de pulgada o un destornillador Phillips N.º 2, gire la traba de liberación del pestillo en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición de desbloqueo.
- 2. Levante el pestillo hasta que la cubierta del sistema se corra hacia atrás y las lengüetas de la cubierta del sistema se liberen de las ranuras de las guías del sistema.
- 3. Sujete la cubierta por ambos lados y levántela para extraerla del sistema.



Ilustración 24. Extracción de la cubierta del sistema

### Siguientes pasos

Instale la cubierta del sistema. Para obtener más información, consulte Instalación de la cubierta del sistema.

# Instalación de la cubierta del sistema

### **Requisitos previos**

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Asegúrese de que todos los cables internos estén colocados y conectados de manera correcta; y de que no se hayan dejado herramientas ni piezas adicionales dentro del sistema.

### Pasos

1. Alinee las lengüetas de la cubierta del sistema con las ranuras de las guías del sistema.

2. Empuje el pestillo de la cubierta del sistema hacia abajo.

La cubierta del sistema se desliza hacia adelante, las lengüetas de la cubierta del sistema se enganchan con las ranuras de las guías del sistema y la cubierta del sistema se bloquea en su sitio.

3. Con un destornillador de base plana de 1/4 de pulgada o un destornillador Phillips N.º 2, gire la traba de liberación del pestillo en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición de bloqueo.



### Ilustración 25. Instalación de la cubierta del sistema

### Siguientes pasos

- 1. Vuelva a conectar los periféricos y conecte el sistema a la toma eléctrica.
- 2. Encienda todos los periféricos conectados y el sistema en el orden requerido.

# Cubierta del plano posterior

# Extracción de la cubierta del plano posterior

### **Requisitos previos**

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.

### Pasos

- 1. Deslice la cubierta del plano posterior en la dirección de las flechas marcadas en la cubierta del plano posterior.
- 2. Levante la cubierta del plano posterior y extráigala del sistema.



Ilustración 26. Extracción de la cubierta del plano posterior

### Siguientes pasos

Coloque la cubierta LED. Para obtener más información, consulte Instalación de la cubierta del plano posterior.

# Instalación de la cubierta del plano posterior

### **Requisitos previos**

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

### Pasos

- 1. Alinee la cubierta del plano posterior con las ranuras de las guías del sistema.
- 2. Deslice la cubierta del plano posterior hacia la parte frontal del sistema hasta que la cubierta encaje en su lugar.



Ilustración 27. Instalación de la cubierta del plano posterior

### Siguientes pasos

Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

# Interior del sistema

() NOTA: Los componentes que son de intercambio en caliente tienen puntos de contacto de color naranja y los componentes que no son de intercambio en caliente tienen puntos de contacto de color azul.



### Ilustración 28. Interior del sistema

- 1. Orejeta izquierda
- 3. Lengüeta de liberación de la unidad óptica
- 5. Panel de relleno del ventilador
- 7. Placa mediadora de alimentación
- 9. Soporte vertical de bajo perfil izquierdo
- 11. Soporte vertical de bajo perfil derecho
- 13. Cubierta para flujo de aire
- 15. Plano posterior de la unidad
- 17. etiqueta de información

- 2. Cubierta del plano posterior
- 4. Seguro para la retención del cable
- 6. interruptor de intrusiones
- 8. Ranuras para módulos de memoria
- 10. Tarjeta mini PERC
- 12. CPU
- 14. Ventiladores de refrigeración
- 16. Oreja derecha

# Cubierta para flujo de aire

# Extracción de la cubierta para flujo de aire

### **Requisitos previos**

PRECAUCIÓN: Nunca utilice el sistema cuando no esté presente la funda de enfriamiento. El sistema puede sobrecalentarse rápidamente, lo que da como resultado el apagado del sistema y la pérdida de datos.

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.

### Pasos

Sujete los puntos de contacto de la cubierta para flujo de aire por ambos extremos y, luego, levántela y retírela del sistema.



### Ilustración 29. Extracción de la cubierta para flujo de aire

### Siguientes pasos

Instale la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Instalación de la cubierta para flujo de aire.

# Instalación de la cubierta para flujo de aire

### **Requisitos previos**

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

### Pasos

- 1. Alinee las lengüetas de la cubierta para flujo de aire con las ranuras del sistema.
- 2. Baje la cubierta para flujo de aire hacia el interior del sistema hasta que encaje firmemente.

Cuando esté instalada, los números de los sockets de memoria marcados en la cubierta para flujo de aire deben quedar alineados con los respectivos sockets de memoria de la placa base.



Ilustración 30. Instalación de la cubierta para flujo de aire

### Siguientes pasos

Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

# Ventiladores de refrigeración

Los ventiladores de refrigeración están integrados en el sistema para disipar el calor generado por el funcionamiento del sistema. Estos ventiladores enfrían a los procesadores, las tarjetas de expansión y los módulos de memoria.

El sistema admite hasta seis ventiladores de refrigeración cableados estándar.

# Extracción de un ventilador de refrigeración

### **Requisitos previos**

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
- 3. Extraiga la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Extracción de la cubierta para flujo de aire.
- 4. Quite los cables de forma de acceder al conector de cable del ventilador de refrigeración de la placa base.

### Pasos

- 1. Desconecte el cable del ventilador de refrigeración conectado a la placa base.
- 2. Sostenga la lengüeta azul y levante el ventilador de refrigeración hasta extraerlo de la canastilla para ventilador.



### Ilustración 31. Extracción de un ventilador de refrigeración

### Siguientes pasos

Instale el ventilador de refrigeración. Para obtener más información, consulte Instalación de un ventilador de refrigeración.

# Instalación de un ventilador de refrigeración

### **Requisitos previos**

(i) NOTA: Si abre o extrae la cubierta del sistema cuando el sistema está encendido, puede exponerse a choques eléctricos. Debe extremar las precauciones al extraer o instalar ventiladores de refrigeración.

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

### Pasos

- 1. Presione el punto de contacto azul y coloque el ventilador de refrigeración en la canastilla para ventilador.
- 2. Conecte el cable del ventilador y conéctelo al conector de la placa base.



### Ilustración 32. Instalación de un ventilador de refrigeración

#### Siguientes pasos

- 1. Instale la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Instalación de la cubierta para flujo de aire.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

# Interruptor de intrusión

# Extracción del interruptor de intrusiones

### **Requisitos previos**

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
- 3. Extraiga la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Extracción de la cubierta para flujo de aire.

### Pasos

- 1. Desconecte el cable del interruptor de intrusiones conectado a la placa base.
- 2. Extraiga el interruptor de intrusiones de la ranura del interruptor de intrusiones.



### Ilustración 33. Extracción del interruptor de intrusiones

### Siguientes pasos

Instalación del interruptor de intrusiones. Para obtener más información, consulte Instalación del interruptor de intrusiones.

# Instalación del interruptor de intrusiones

### **Requisitos previos**

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

### Pasos

- 1. Alinee el interruptor de intrusiones con la ranura del interruptor de intrusiones.
- 2. Deslice el interruptor de intrusiones hasta que quede asentado firmemente en la ranura.
- 3. Conecte el cable del interruptor de intrusiones a su conector en la placa base.



Ilustración 34. Instalación del interruptor de intrusiones

### Siguientes pasos

- 1. Instale la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Instalación de la cubierta para flujo de aire.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

# **Unidades**

# Extracción de un panel de relleno de unidad de disco duro

El procedimiento para extraer paneles de relleno de unidades de 2,5 pulgadas y 3,5 pulgadas es el mismo.

### **Requisitos previos**

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Si está instalada, extraiga la cubierta frontal. Para obtener más información, consulte Extracción del bisel frontal.
- PRECAUCIÓN: Para mantener una refrigeración adecuada del sistema, se deben instalar paneles de relleno de unidades en todas las ranuras de unidades vacías.

PRECAUCIÓN: No se admite la combinación de paneles de relleno de unidades de generaciones anteriores de servidores PowerEdge.

### Pasos

Presione el botón de liberación y deslice la unidad de relleno fuera de la ranura para unidades.



Ilustración 35. Extracción de un panel de relleno de unidad de disco duro

### Siguientes pasos

1. Instale un panel de relleno de unidad de disco duro o una portadora de disco duro. Para obtener más información, consulte Instalación de un panel de relleno de unidad o Instalación de una portadora de unidades.

# Instalación de un panel de relleno de unidad

El procedimiento para instalar paneles de relleno de unidades de 2,5 pulgadas y 3,5 pulgadas es el mismo.

### **Requisitos previos**

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

PRECAUCIÓN: No se admite la combinación de paneles de relleno de unidades de generaciones anteriores de servidores PowerEdge.

### Pasos

Introduzca el panel de relleno de la unidad en la ranura para unidades y presione el panel de relleno hasta que el botón de liberación encaje en su lugar.



### Ilustración 36. Instalación de un panel de relleno de unidad

### Siguientes pasos

Si procede, instale el bisel frontal. Para obtener más información, consulte Instalación del bisel frontal.

# Extracción de una portadora de disco duro

### **Requisitos previos**

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Si está instalada, extraiga la cubierta frontal. Para obtener más información, consulte Extracción del bisel frontal.
- 3. Utilice el software de administración para preparar la unidad de disco para su extracción.

Si la unidad de disco está en línea, el indicador luminoso de error o de actividad de color verde parpadea mientras la unidad se apaga. Cuando los indicadores de la unidad de disco se hayan apagado, la unidad estará lista para su extracción. Para obtener más información, consulte la documentación de la controladora de almacenamiento.

PRECAUCIÓN: Antes de intentar extraer o instalar una unidad de disco duro mientras el sistema está en funcionamiento, consulte la documentación de la tarjeta controladora de almacenamiento para asegurarse de que el adaptador host está configurado correctamente para admitir la extracción e inserción de unidades de disco duro.

PRECAUCIÓN: No se admite la combinación de unidades de disco de las generaciones anteriores de servidores PowerEdge.

PRECAUCIÓN: Para evitar que se pierdan datos, asegúrese de que su sistema operativo admita la instalación de unidades de la unidad. Consulte la documentación incluida con el sistema operativo.
#### Pasos

- 1. Presione el botón de liberación para abrir el asa de liberación de la portadora de unidad.
- 2. Sostenga el asa y deslice la portadora de unidad por fuera de la ranura para unidades.



#### Ilustración 37. Extracción de una portadora de disco duro

#### Siguientes pasos

- 1. Instale la portadora de disco duro. Para obtener más información, consulte Instalación de una portadora de unidades.
- 2. Si no va a volver a colocar la unidad inmediatamente, instale un panel de relleno de unidad en la ranura de la unidad vacía para mantener una refrigeración adecuada del sistema. Para obtener más información, consulte Instalación de un panel de relleno de unidad.

## Instalación de una portadora de unidades

#### **Requisitos previos**

PRECAUCIÓN: Antes de intentar extraer o instalar una unidad de disco duro mientras el sistema está en funcionamiento, consulte la documentación de la tarjeta controladora de almacenamiento para asegurarse de que el adaptador host está configurado correctamente para admitir la extracción e inserción de unidades de disco duro.

PRECAUCIÓN: No se admite la combinación de unidades de disco de las generaciones anteriores de servidores PowerEdge.

PRECAUCIÓN: No se admite la combinación de unidades de disco duro SAS y SATA en el mismo volumen de RAID.

PRECAUCIÓN: Al instalar una unidad de disco duro, asegúrese de que las unidades adyacentes estén completamente instaladas. Si inserta una portadora de disco e intenta bloquear su asa junto a una portadora instalada parcialmente, el muelle de protección de esta última puede dañarse y quedar inservible.

PRECAUCIÓN: Para prevenir la pérdida de datos, asegúrese que el sistema operativo admite la instalación de unidades de intercambio directo. Consulte la documentación incluida con el sistema operativo.

PRECAUCIÓN: Cuando se instala una unidad de intercambio en caliente de repuesto y el sistema está encendido, la unidad comienza a reconstruirse automáticamente. Asegúrese de que la unidad de repuesto esté vacía o contenga datos que desee sobrescribir. Cualquier dato en la unidad de repuesto se perderá inmediatamente después de instalarla.

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

#### Pasos

1. Presione el botón de liberación de la parte frontal de la portadora de unidad de disco duro para abrir el asa de liberación.

- 2. Inserte la portadora de unidad de disco duro en la ranura de la unidad de disco duro hasta que la unidad quede conectada con el plano posterior.
- 3. Cierre el asa de liberación de la portadora de unidad para bloquear la unidad en su sitio.



#### Ilustración 38. Instalación de una portadora de unidades

#### Siguientes pasos

Si se ha extraído, instale la cubierta frontal. Para obtener más información, consulte Instalación del bisel frontal.

## Extracción de la unidad de la portadora de disco duro

#### **Requisitos previos**

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

PRECAUCIÓN: No se admite la combinación de unidades de disco de las generaciones anteriores de servidores PowerEdge.

- 1. Con un destornillador Philips N.º 1, extraiga los tornillos de los rieles deslizantes de la portadora de disco duro.
- 2. Levante la unidad para extraerla de la portadora de disco duro.



#### Ilustración 39. Extracción de la unidad de la portadora de disco duro

#### Siguientes pasos

Instale una unidad de disco duro en la portadora de disco duro. Para obtener más información, consulte Instalación de una unidad de disco duro en la portadora de disco duro.

# Instalación de una unidad de disco duro en la portadora de disco duro

#### **Requisitos previos**

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

🔼 PRECAUCIÓN: No se admite la combinación de portadoras de unidades de otras generaciones de servidores PowerEdge.

### NOTA: Al fijar una unidad a una portadora de unidades, asegúrese de que los tornillos estén apretados a 4 pulgadas por libra.

- 1. Introduzca la unidad en la portadora de unidades con el extremo del conector de la unidad hacia la parte posterior de la portadora de unidades.
- Alinee los orificios para tornillos de unidad con los orificios para tornillos en la portadora de unidades.
   Una vez que estén alineados correctamente, la parte posterior de la unidad quedará a ras de la parte posterior de la portadora de unidades.
- 3. Con un destornillador Philips N.º 1, asegure la unidad a la portadora mediante los tornillos.



Ilustración 40. Instalación de una unidad de disco duro en la portadora de disco duro

# Memoria del sistema

El PowerEdge R6415 admite dieciséis DIMM registrados DDR4 (RDIMM) y DIMM de carga reducida (LRDIMM).

### (i) NOTA: MT/s indica la velocidad del DIMM en Megatransferencias por segundo.

La frecuencia de funcionamiento del bus de memoria puede ser 2666 MT/s, 2400 MT/s, 2133 MT/s o 1866 MT/s, según los siguientes factores:

- Tipo de módulo DIMM (RDIMM o LRDIMM)
- · Número de ranuras DIMM ocupadas por canal
- Frecuencia máxima del DIMM que admiten los procesadores
  - () NOTA: Para obtener la máxima frecuencia DDR del procesador, consulte la tabla de la serie AMD EPYC 7000 a continuación.

#### Tabla 43. Planilla de datos de la serie AMD EPYC 7000

Núme ro de mode lo	OPN	2P/1P	Núci eos	Subpr ocesos	Frecu encia de base (Ghz)	Frecuen cia de impulso de todos los núcleos (Ghz)	Frecuen cia de impulso máxima (Ghz)	L3 (MB)	Canal es DDR	Frecuencia DDR máxima (1DPC)	PCIe	TDP (W)
7601	PS7601BDVIH AF	2P o 1P	32	64	2.20	2.70	3,20	64	8	2666	X128	180
7551P	PS755PBDVI HAF	SOLO 1P	32	64	2.00	2.55	3.00	64	8	2666	X128	180
7451	PS7451BDVH CAF	2P o 1P	24	48	2.30	2.90	3,20	64	8	2666	X128	180
7401P	PS740PBEVH CAF	SOLO 1P	24	48	2.00	2.80	3.00	64	8	2400/2666	X128	155/170
7351P	PS735PBEVG PAF	SOLO 1P	16	16	2.40	2.90	2.90	64	8	2400/2666	X128	155/170
7281	PS7281BEVG AAF	2P o 1P	16	32	2.10	2.70	2.70	32	8	2400/2666	X128	155/170

Núme ro de mode lo	OPN	2P/1P	Núcl eos	Subpr ocesos	Frecu encia de base (Ghz)	Frecuen cia de impulso de todos los núcleos (Ghz)	Frecuen cia de impulso máxima (Ghz)	L3 (MB)	Canal es DDR	Frecuencia DDR máxima (1DPC)	PCle	TDP (W)
7251	PS7251BFV8S AF	2P o 1P	8	16	2.10	2.90	2.90	32	8	2400	X128	120
7261	PS7261BEV8R AF	2P o 1P	8	16	2.50	2.90	2.90	64	8	2400/2666	x128	155/170

 NOTA: Para obtener un rendimiento óptimo, inserte un módulo DIMM por canal con módulos de memoria DDR4-2666 en la primera ranura de cada canal de memoria. La primera ranura de cada canal puede ser identificada como las ranuras DIMM con los pestillos blancos. Por ejemplo, los 64 GB de capacidad de memoria del sistema se pueden dividir en 8x 8 GB ranuras DIMM.

## Tabla 44. Matriz de memoria admitidas

Tipo de módulo	Rango	Capacidad	Voltaje nominal y	Velocidad de funcionamiento				
DIMM			Velocidad de DIMM	1 DPC/2 DPC				
RDIMM	1R	8 GB	DDR4 (1,2 V), 2666 MT/s	2666 MT/s	2133 MT/s			
RDIMM	2R	16 GB, 32 GB	DDR4 (1,2 V), 2666 MT/s	2400 MT/s	2133 MT/s			
LRDIMM	4R	64 GB	DDR4 (1,2 V), 2666 MT/s	2666 MT/s	2133 MT/s			



#### Ilustración 41. Ubicación de los sockets de memoria

Los canales de memoria se organizan de la manera siguiente:

#### Tabla 45. Canales de la memoria

Procesad or	Canal 0	Canal 1	Canal 2	Canal 3	Canal 4	Canal 5	Canal 6	Canal 7
Procesado	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
r AMD	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16

## Pautas generales para la instalación de módulos de memoria

Para garantizar un rendimiento óptimo del sistema, siga las reglas generales a continuación cuando configure la memoria del sistema. Si las configuraciones de la memoria del sistema no siguen estas reglas, su sistema podría no iniciar, podría dejar de responder durante la configuración de memoria o podría funcionar con memoria reducida.

La frecuencia de funcionamiento del bus de memoria puede ser de 2666 MT/s, 2400 MT/s o 2133 MT/s, según los siguientes factores:

- · Perfil de sistema seleccionado (por ejemplo, rendimiento optimizado o personalizado [se puede ejecutar a alta velocidad o menor])
- · Velocidad máxima compatible de módulos DIMM de los procesadores
- · Velocidad máxima compatible de los módulos DIMM

## (i) NOTA: MT/s indica la velocidad del DIMM en Megatransferencias por segundo.

El sistema es compatible con la configuración de memoria flexible, lo que permite configurar y ejecutar el sistema en cualquier configuración de arquitectura de chipset válida. A continuación se indican las pautas recomendadas para la instalación de los módulos de memoria:

- · Todos los módulos DIMM deben ser DDR4.
- No se pueden combinar módulos RDIMM y LRDIMM.
- · Pueden combinarse módulos x4 y x8 basados en DRAM.
- · Se pueden ocupar hasta dos RDIMM por canal, independientemente del conteo de rangos.
- · Se pueden ocupar hasta dos LRDIMM por canal, independientemente del conteo de rangos.
- Se puede ocupar un máximo de dos módulos DIMM de rango diferente en un canal, independientemente del conteo de rangos.
- Si se instalan módulos de memoria con velocidades distintas, todos los módulos funcionarán a la velocidad del módulo de memoria más lento instalado.
- · Ocupe los zócalos de módulos de memoria únicamente si instala un procesador.
  - · Para sistemas de procesador único, están disponibles los zócalos A1 a A16.
  - Para sistemas de doble procesador, están disponibles los zócalos A1 a A16 y B1 a B16.
- Primero, ocupe todos los zócalos con lengüetas de seguridad blancas y, a continuación, los que tienen lengüetas negras.
- Cuando combine módulos de memoria con distintas capacidades, primero ocupe los zócalos con los módulos de memoria de mayor capacidad.

Por ejemplo, si desea combinar módulos de memoria de 8 GB y 16 GB, introduzca los módulos de memoria de 16 GB en los zócalos con lengüetas de seguridad blancas y los módulos de memoria de 8 GB en los zócalos con lengüetas de seguridad negras.

· Se pueden combinar módulos de memoria de distinta capacidad si se siguen otras reglas de utilización de la memoria.

Por ejemplo, se pueden combinar módulos de memoria de 8 GB y 16 GB.

- En una configuración con doble procesador, la configuración de la memoria para cada procesador debe ser idéntica.
- Por ejemplo, si utiliza el zócalo A1 para el procesador 1, utilice el zócalo B1 para el procesador 2, y así sucesivamente.
- No se admite la mezcla de más de dos capacidades de módulos de memoria en un sistema.
- Las configuraciones de memoria desequilibradas causarán una pérdida de rendimiento, por lo cual debe ocupar siempre los canales de
  memoria de manera idéntica con módulos DIMM idénticos para obtener el mejor rendimiento posible.
- Ocupe ocho módulos de memoria idénticos por procesador (un módulo DIMM por canal) al mismo tiempo para maximizar el rendimiento.

## Pautas específicas de los modos

Las configuraciones compatibles dependen del modo de memoria seleccionado en el BIOS del sistema.

## Modo optimizador

Este modo es compatible con la función de corrección de datos de dispositivo único (SDDC), solo para módulos de memoria que usan un ancho de dispositivo x4. No impone ningún requisito de ocupación de ranuras específico.

## () NOTA:

- Regla de ocupación de DIMM normal:
- Sistemas de procesador único: ranuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- La ocupación de DIMM cambia cuando se solicita el modo de rendimiento optimizado y hay 4 u 8 módulos DIMM por procesador.
  - Si hay 4 módulos DIMM, la ocupación con 1 procesador es ranuras 1, 3, 5, 7
  - Con 8 módulos DIMM, la ocupación con 1 procesador es ranuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

#### Tabla 46. Reglas de ocupación de memoria

Procesador	Configuración	Ocupación de la memoria	Información de ocupación de memoria
Procesador único	Orden de ocupación del optimizador (canal independiente)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Ocupe en este orden. Se permite una cantidad impar de módulos DIMM por procesador.

## Extracción de un módulo de memoria

#### **Requisitos previos**

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
- 3. Extraiga la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Extracción de la cubierta para flujo de aire.
- AVISO: Deje que los módulos de memoria se enfríen después apague el sistema. Sujete los módulos de memoria por los bordes de la tarjeta y evite tocar sus componentes o los contactos metálicos en el módulo de memoria.

PRECAUCIÓN: Para garantizar una correcta refrigeración del sistema, se deben instalar módulos de memoria de relleno en cualquier socket que no esté ocupado. Extraiga los módulos de memoria de relleno solo si tiene previsto instalar módulos de memoria en dichos sockets.

#### Pasos

1. Localice el socket del módulo de memoria apropiado.

PRECAUCIÓN: Manipule cada módulo de memoria solamente por los bordes de la tarjeta, asegurándose de no tocar el centro del módulo de memoria o los contactos metálicos.

- 2. Presione los expulsores hacia afuera en ambos extremos del socket del módulo de memoria para liberar el módulo de memoria del socket.
- 3. Levante y extraiga el módulo de memoria del sistema.



#### Ilustración 42. Extracción de un módulo de memoria

#### Siguientes pasos

- 1. Instale un módulo de memoria. Para obtener más información, consulte Instalación de un módulo de memoria.
- 2. Si va a extraer el módulo de memoria de forma permanente, instale un módulo de memoria de relleno. El procedimiento para instalar un panel de relleno del módulo de memoria es similar al procedimiento para instalar un módulo de memoria.

## Instalación de un módulo de memoria

#### **Requisitos previos**

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

#### Pasos

1. Localice el socket del módulo de memoria apropiado. Para obtener más información, consulte Puentes y conectores de la placa base .

PRECAUCIÓN: Manipule cada módulo de memoria solamente por los bordes de la tarjeta, asegurándose de no tocar el centro del módulo de memoria o los contactos metálicos.

PRECAUCIÓN: Para evitar dañar el módulo de memoria o el socket del módulo de memoria durante la instalación, no doble o flexione el módulo de memoria. Debe introducir ambos extremos del módulo de memoria a la vez.

- 2. Abra los expulsores del socket del módulo de memoria hacia fuera para que el módulo de memoria pueda introducirse en el socket.
- 3. Alinee el conector de borde del módulo de memoria con la guía de alineación del socket del módulo de memoria e introduzca el módulo de memoria en el socket.

- () NOTA: El socket del módulo de memoria dispone de una guía de alineación que le permite instalar el módulo de memoria en el socket en una única dirección.
- 4. Presione el módulo de memoria con los pulgares hasta que las palancas del socket encajen firmemente.



Ilustración 43. Instalación de un módulo de memoria

#### Siguientes pasos

- 1. Instale la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Instalación de la cubierta para flujo de aire .
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.
- 3. Para verificar si el módulo de memoria se ha instalado correctamente, presione F2 y vaya a System Setup Main Menu > System BIOS > Memory Settings (Menú principal de la configuración del sistema > BIOS del sistema > Configuración de la memoria). En la pantalla Memory Settings (Configuración de la memoria), el tamaño de la memoria del sistema debe reflejar la capacidad actualizada de la memoria instalada.
- 4. Si el valor no es correcto, al menos uno de los módulos de memoria podría no estar correctamente instalado. Compruebe que los módulos de memoria están encajados correctamente en los zócalos del módulo de memoria.
- 5. Ejecute la prueba de memoria del sistema incluida en los diagnósticos del sistema.

# Procesadores y disipadores de calor

## Extracción de un disipador de calor

#### **Requisitos previos**

AVISO: El disipador de calor puede estar caliente al tacto durante un tiempo tras apagar el sistema. Deje que el disipador de calor se enfríe antes de extraerlo.

PRECAUCIÓN: Nunca desmonte el disipador de calor de un procesador a menos que vaya a desmontar el procesador. El disipador de calor es necesario para mantener las condiciones térmicas adecuadas.

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en la .
- 3. Extraiga la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Extracción de la cubierta para flujo de aire.

PRECAUCIÓN: No aplique presión en el centro del módulo de memoria, aplique presión en ambos extremos del módulo de memoria de manera uniforme.

#### Pasos

1. Con un destornillador Torx N.º T20, afloje el tornillo cautivo 4 del disipador de calor.

Espere un poco (aproximadamente 30 segundos) para soltar el disipador de calor del procesador.

(i) NOTA: Los números de los tornillos cautivos se están marcados en el disipador de calor.

- 2. Afloje el tornillo cautivo 3 diagonalmente opuesto al tornillo 4.
- 3. Repita el procedimiento para los dos tornillos cautivos restantes 2 y 1.
- 4. Afloje todos los tornillos cautivos en la secuencia 4, 3, 2, 1 y levante el disipador de calor para retirarlo del sistema.



#### Ilustración 44. Extracción de un disipador de calor

#### Siguientes pasos

Coloque el disipador de calor. Para obtener más información, consulte Instalación del disipador de calor.

## Extracción del procesador

#### **Requisitos previos**

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
- 3. Extraiga la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Extracción de la cubierta para flujo de aire.
- 4. Extraiga el disipador de calor. Para obtener más información, consulte Extracción de un disipador de calor.

PRECAUCIÓN: Tal vez vea en la pantalla el error de pérdida de batería CMOS o el error de suma de comprobación de CMOS durante la primera instancia del encendido del sistema luego del remplazo del CPU o de la tarjeta madre del sistema, se espera que esto suceda. Para solucionar esto, vaya a la opción de configuración para ajustar las configuraciones del sistema.

#### Pasos

1. Con un destornillador Torx N.º T20, afloje los tornillos para liberar la cubierta del socket del procesador. La secuencia para aflojar los tornillos es 3, 2 y 1.



#### Ilustración 45. Extracción de los tornillos de la placa de fuerza

2. Levante los pestillos azules para liberar el marco del socket del procesador.



## Ilustración 46. Levantamiento del marco del riel

3. Sujete la lengüeta azul de la bandeja del procesador y deslice la bandeja por fuera del marco del socket del procesador.



#### Ilustración 47. Extracción de la bandeja del procesador

### Siguientes pasos

Coloque el procesador. Para obtener más información, consulte Instalación del procesador.

## Instalación del procesador

#### **Requisitos previos**

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

#### Pasos

1. Sujete la lengüeta azul de la bandeja del procesador y deslice la bandeja en el marco del socket del procesador hasta que quede firmemente encajada.



llustración 48. Colocación del procesador en el marco del socket del procesador

2. Empuje el marco del riel hacia abajo hasta que los pestillos azules se bloqueen en su lugar.



#### Ilustración 49. Cierre del marco del socket del procesador

3. Ajuste los tornillos en la secuencia 1, 2 y 3 para asegurar la cubierta del socket del procesador a la base del socket del procesador. Cuando los tres tornillos estén completamente ajustados, el socket se activa. Los tres tornillos se ajustan hasta un valor de torque de 16,1 ± 1,2 kgf-cm (14,0 ± 1,0 lbf-pulg.).



#### Ilustración 50. Cómo fijar la cubierta del socket del procesador

#### Siguientes pasos

- 1. Coloque el disipador de calor. Para obtener más información, consulte Instalación del disipador de calor.
- 2. Instale la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Instalación de la cubierta para flujo de aire.
- 3. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

## Instalación del disipador de calor

#### **Requisitos previos**

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

#### Pasos

- 1. Para instalar el disipador de calor, siga cualquiera de las opciones que se enumeran aquí, según corresponda:
  - a) Si está reutilizando un disipador de calor, retire la grasa siliconada del disipador de calor con un paño limpio que no deje pelusa.
  - b) Si está utilizando un nuevo disipador de calor, este ya tendrá la grasa siliconada aplicada previamente. Retire la cubierta protectora e instale el disipador de calor.
- 2. De ser necesario, utilice la jeringa con la grasa siliconada incluida en el kit del procesador y aplique la grasa sobre la parte superior del procesador.

PRECAUCIÓN: Si se aplica demasiada grasa siliconada, puede que la pasta que sobra se escurra, entre en contacto con el socket del procesador y lo contamine.

### (i) NOTA: La jeringa de la grasa siliconada está diseñada para un solo uso. Deseche la jeringa después de utilizarla.

- **3.** Oriente el disipador de calor con los orificios para tornillos sobre la placa del procesador. Los tornillos cautivos del disipador de calor deben quedar alineados con los orificios para tornillos de la placa del procesador.
- 4. Con un destornillador Torx N.º T20, ajuste el tornillo cautivo 1 que sujeta el disipador de calor a la placa base.

## () NOTA: Los números de los tornillos cautivos se están marcados en el disipador de calor.

- 5. Ajuste el tornillo cautivo 2 diagonalmente opuesto al tornillo 1.
- 6. Repita el procedimiento para los tornillos cautivos restantes 3 y 4.
- 7. Ajuste todos los tornillos cautivos en la secuencia 1, 2, 3, 4.



#### Ilustración 51. Instalación del disipador de calor

#### Siguientes pasos

- 1. Instale la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Instalación de la cubierta para flujo de aire.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

# Tarjetas de expansión y soportes verticales para tarjetas de expansión

() NOTA: Un evento del registro de eventos del sistema (SEL) se guarda si un soporte vertical para tarjetas de expansión no se admite o está dañado. Esto no impide que el sistema se encienda. Sin embargo, si ocurre una pausa F1/F2 con un mensaje de error, consulte la sección *Solución de problemas de tarjetas de expansión* en la *Guía de solución de problemas de servidores PowerEdge de Dell EMC*, disponible en www.dell.com/poweredgemanuals.

## Pautas para la instalación de tarjetas de expansión

La siguiente tabla describe las tarjetas de expansión compatibles:

#### Tabla 47. Configuraciones del soporte vertical para tarjetas de expansión

Soporte vertical para tarjetas de expansión	Ranuras PCIe de la tarjeta vertical	Conexión del procesador	Altura	Longitud	Anchura de la ranura
Sin soporte vertical	Ranura 1	Procesador 1	:	:	x8
Soporte vertical derecho	Ranura 2	Procesador 1	Perfil bajo	Media longitud	x16
Soporte vertical izquierdo	Ranura 3	Procesador 1	Perfil bajo	Media longitud	x16

## (i) NOTA: Las ranuras de la tarjeta de expansión no son de intercambio directo.

La siguiente tabla proporciona las pautas de instalación de las tarjetas de expansión para asegurar una refrigeración adecuado y un buen encaje mecánico. Las tarjetas de expansión con la prioridad más alta se deben instalar primero utilizando la prioridad de ranura indicada. Todas las demás tarjetas de expansión se deben instalar según el orden de prioridad de las tarjetas y de las ranuras.

#### Tabla 48. Configuración sin soporte vertical (ranura 1)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Cant. máx. de tarjetas
PERC9 (H330, HBA 330, H730P)	Ranura interna	1
PERC10 (H740P)	Ranura interna	1
LOM (1G/10G)	1	1

#### Tabla 49. Configuración de soporte vertical 1 (incluye ranuras 1 y 2)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Cant. máx. de tarjetas
PERC9 (H330, HBA 330, H730P)	Ranura interna	1
PERC10 (H740P)	Ranura interna	1
SSD PCIe NVMe	2	1
Broadcom (1G DP/1G QP)	2	1
Broadcom (10G DP)	2	1
Broadcom (25G DP)	2	1
Intel 10G (BaseT DP/QP)	2	1
Intel 10G (SFP+ DP/QP)	2	1
Intel 1G (DP/QP)	2	1
Emulex (FC32 2P)	2	1
Emulex (FC16 1P)/(FC16 2P)	2	1
Emulex (FC8 SC)/(FC8 DLC)	2	1
Mellanox 10G, CXP DP SFP	2	1
Mellanox 25G, CX4LX DP SFP	2	1
Qlogic 10G BASET DP	2	1
Qlogic 10G SFP+ DP	2	1
Qlogic 25G SFP DP	2	1
Qlogic (FC8 DCL)	2	1

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Cant. máx. de tarjetas
Qlogic (FC16 SP/DP)	2	1
Qlogic (FC32 DP)	2	1
LOM (2x1G)/(2x10G)	1	1

#### Tabla 50. Configuración de soporte vertical 3 (incluye ranuras 1, 2 y 3)

Tipo de tarjeta	Prioridad de las ranuras	Cant. máx. de tarjetas
PERC9 (H330, HBA 330, H730P)	Ranura interna	1
PERC10 (H740P)	Ranura interna	1
SSD PCIe NVMe	2,3	2
Broadcom (1G DP/1G QP)	2,3	2
Broadcom (10G DP)	2,3	2
Broadcom (25G DP)	2,3	2
Intel 10G (BaseT DP/QP)	2,3	2
Intel 10G (SFP+ DP/QP)	2,3	2
Intel 1G (DP/QP)	2,3	2
Emulex (FC32 2P)	2,3	2
Emulex (FC16 1P)/(FC16 2P)	2,3	2
Emulex (FC8 SC)/(FC8 DLC)	2,3	1
Mellanox 10G, CXP DP SFP	2,3	2
Mellanox 25G, CX4LX DP SFP	2,3	2
Qlogic 10G BASET DP	2,3	2
Qlogic 10G SFP+ DP	2,3	2
Qlogic 25G SFP DP	2,3	2
Qlogic (FC8 DCL)	2,3	2
Qlogic (FC16 SP/DP)	2,3	2
Qlogic (FC32)	2,3	2
LOM ( 2x1G)/(2x10G)	1	1

# Extracción de los soportes verticales para tarjetas de expansión

#### **Requisitos previos**

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
- 3. Desconecte todos los cables conectados a la tarjeta de expansión.
- 4. Extraiga la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Extracción de la cubierta para flujo de aire.

#### Pasos

Sujete los puntos de contacto y levante el soporte vertical para tarjetas de expansión del conector del soporte vertical en la placa base.



Ilustración 52. Extracción del soporte vertical de bajo perfil izquierdo

(i) NOTA: Para el soporte vertical de bajo perfil derecho, primero afloje el tornillo cautivo y, luego, sujete los puntos de contacto y levante el soporte vertical para separarlo del sistema.



Ilustración 53. Extracción del soporte vertical de bajo perfil derecho

#### Siguientes pasos

Instale el soporte vertical para tarjetas de expansión. Para obtener más información, consulte Instalación de los soportes verticales para tarjetas de expansión.

# Instalación de los soportes verticales para tarjetas de expansión

#### **Requisitos previos**

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Si se han extraído, instale las tarjetas de expansión en los soportes verticales para tarjetas de expansión. Para obtener más información, consulte: Instalación de una tarjeta de expansión en el soporte vertical para tarjetas de expansión

#### Pasos

- 1. Sujete los puntos de contacto y alinee el soporte vertical para tarjetas de expansión con el conector y la pata guía del soporte vertical en la placa base.
- 2. Baje la tarjeta vertical para tarjetas de expansión hasta que el conector de la tarjeta vertical encaje por completo en el conector.



Ilustración 54. Instalación del soporte vertical de bajo perfil izquierdo

(i) NOTA: Para el soporte vertical de bajo perfil derecho, ajuste el tornillo cautivo para asegurar el soporte vertical a la placa base.



Ilustración 55. Instalación del soporte vertical de bajo perfil derecho

#### Siguientes pasos

- 1. Si es necesario, reconecte los cables a la tarjeta de expansión.
- 2. Instale la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Instalación de la cubierta para flujo de aire.
- 3. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.
- 4. Instale los controladores de dispositivo necesarios para la tarjeta como se describe en la documentación de la tarjeta.

# Extracción de una tarjeta de expansión del soporte vertical para tarjetas de expansión

#### **Requisitos previos**

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
- 3. Extraiga la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Extracción de la cubierta para flujo de aire.
- 4. Si corresponde, desconecte los cables de la tarjeta de expansión.

#### Pasos

- 1. Tire y levante el cierre del pestillo de retención de la tarjeta de expansión para abrirlo.
- 2. Sujete la tarjeta de expansión por los bordes y tire de la tarjeta hasta que el conector de borde de la tarjeta se desenganche del conector de la tarjeta de expansión en el soporte vertical.



#### Ilustración 56. Extracción de una tarjeta de expansión del soporte vertical

- 3. Si la tarjeta de expansión no se va a reemplazar, instale un soporte de relleno y cierre es pestillo de retención de la tarjeta.
  - () NOTA: Es necesario instalar un soporte de relleno en las ranuras de las tarjetas de expansión vacías a fin de cumplir la certificación del sistema de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Los soportes de relleno también evitan que entre polvo y suciedad en el sistema y contribuyen a mantener una refrigeración y una circulación de aire adecuadas dentro del sistema.



#### Ilustración 57. Instalación de un soporte de relleno para el soporte vertical

#### Siguientes pasos

Si procede, instale una tarjeta de expansión. Para obtener más información, consulte Instalación de una tarjeta de expansión en el soporte vertical para tarjetas de expansión.

# Instalación de una tarjeta de expansión en el soporte vertical para tarjetas de expansión

#### **Requisitos previos**

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Si se instala una nueva tarjeta de expansión, desempaque y prepare la tarjeta para su instalación.
  - (i) NOTA: Para obtener instrucciones, consulte la documentación incluida con la tarjeta.

- 1. Tire y levante el cierre del pestillo de retención de la tarjeta de expansión para abrirlo.
- 2. Si procede, extraiga el cubrerranuras.
  - () NOTA: Guarde el cubrerranuras para su uso futuro. Es necesario instalar soportes de relleno en las ranuras para tarjetas de expansión que estén vacías, a fin de cumplir con la certificación del sistema de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Los soportes de relleno también evitan que entre polvo y suciedad en el sistema y contribuyen a mantener una refrigeración y una circulación de aire adecuadas dentro del sistema.



#### Ilustración 58. Extracción de un soporte de relleno para un soporte vertical de bajo perfil

- 3. Sujete la tarjeta por los bordes y alinee el conector del borde de la tarjeta con el conector de la tarjeta de expansión en el soporte vertical.
- 4. Inserte firmemente el conector de borde de tarjeta en el conector para tarjetas de expansión hasta que encaje por completo.
- 5. Cierre el pestillo de liberación de la tarjeta de expansión.



#### Ilustración 59. Instalación de una tarjeta de expansión en un soporte vertical

#### Siguientes pasos

- 1. Si procede, conecte los cables a la tarjeta de expansión.
- 2. Instale la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Instalación de la cubierta para flujo de aire.
- 3. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.
- 4. Instale los controladores de dispositivo necesarios para la tarjeta como se describe en la documentación de la tarjeta.

# Tarjeta vFlash o microSD opcional

## Extracción de la tarjeta MicroSD

#### **Requisitos previos**

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
- 3. Quite la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Extracción de la cubierta para flujo de aire.

#### Pasos

- 1. Localice la ranura para tarjetas MicroSD en el módulo vFlash/IDSDM, y presione la tarjeta para liberarla de la ranura. Para obtener más información sobre la ubicación de la ranura, consulte Puentes y conectores de la placa base.
- 2. Sujete la tarjeta MicroSD y retírela de la ranura.

(i) NOTA: Ponga una etiqueta de forma temporal en cada tarjeta MicroSD para indicar su número de ranura tras extraerlas.



#### Siguientes pasos

Instale la tarjeta microSD. Para obtener más información, consulte Instalación de la tarjeta MicroSD.

## Instalación de la tarjeta MicroSD

#### **Requisitos previos**

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

- () NOTA: Para utilizar una tarjeta microSD con el sistema, compruebe que el Puerto de tarjeta SD interna esté habilitado en la configuración del sistema.
- (i) NOTA: Asegúrese de instalar las tarjetas microSD en las mismas ranuras, según las etiquetas que marcó durante la extracción.

#### Pasos

1. Localice la ranura de la tarjeta MicroSD en el módulo IDSDM o vFlash. Oriente la tarjeta microSD de manera adecuada e introduzca el extremo de clavija de contacto de la tarjeta dentro de la ranura.

#### (i) NOTA: La ranura está diseñada para que la tarjeta se introduzca correctamente.

2. Presione la tarjeta hacia dentro de la ranura para bloquearla en su lugar.



#### Siguientes pasos

- 1. Instale la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Instalación de la cubierta para flujo de aire.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

## Módulo vFlash o IDSDM opcional

El módulo vFlash o IDSDM combina las funciones de vFlash o IDSDM en un único módulo. (i) NOTA: El switch de protección contra escritura está en el módulo IDSDM o vFlash.

## Instalación del módulo IDSDM o vFlash

#### **Requisitos previos**

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

- Localice el conector de IDSDM o vFlash en la tarjeta madre del sistema.
   Para localizar el conector IDSDM o vFlash, consulte la sección Puentes y conectores de la placa base.
- 2. Alinee el módulo IDSDM o vFlash con el conector de la tarjeta madre del sistema.
- 3. Empuje el módulo IDSDM o vFlash hasta que quede firmemente asentado en el conector de la tarjeta madre del sistema.



#### Ilustración 60. Instalación de la tarjeta vFlash/el IDSDM opcional

#### Siguientes pasos

1. Instale las tarjetas microSD. Para obtener más información, consulte Instalación de la tarjeta MicroSD.

() NOTA: Vuelva a instalar las tarjetas MicroSD en las ranuras, según las etiquetas que marcó durante la extracción.

2. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

## Extracción del módulo IDSDM o vFlash

#### **Requisitos previos**

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
- 3. Extraiga las tarjetas MicroSD si va a reemplazar el módulo SD dual interno (IDSDM o vFlash). Para obtener más información, consulte Extracción de la tarjeta MicroSD.
  - (i) NOTA: Ponga una etiqueta de forma temporal en cada tarjeta MicroSD para indicar su número de ranura tras extraerlas.

- Localice el conector de IDSDM o vFlash en la tarjeta madre del sistema.
   Para localizar el conector IDSDM o vFlash, consulte la sección Puentes y conectores de la placa base.
- 2. Sujete la pestaña de tiro y levante el módulo IDSDM o vFlash para quitarlo del sistema.



#### Ilustración 61. Extracción del módulo IDSDM/vFlash opcional

(i) NOTA: Para habilitar o deshabilitar la protección contra escritura, utilice los switches DIP que se encuentran en el módulo IDSDM o vFlash.

#### Siguientes pasos

Instalación del módulo IDSDM o vFlash Para obtener más información, consulte Instalación del módulo IDSDM o vFlash.

# Tarjeta vertical de LOM

## Extracción de la tarjeta vertical de LOM

#### **Requisitos previos**

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
- 3. Extraiga la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Extracción de la cubierta para flujo de aire.
- 4. Si están instalados, extraiga los soportes verticales. Para obtener más información, consulte Extracción de los soportes verticales para tarjetas de expansión.

- 1. Con un destornillador Philips N.º 2, extraiga los tornillos que fijan la tarjeta vertical de LAN en tarjeta madre (LOM) a la placa base.
- 2. Presione para separar los dos sujetadores plásticos azules que fijan la tarjeta vertical de LOM para liberar el soporte vertical.
- 3. Sujete la tarjeta vertical de LOM por los bordes en cada lado y elévela para extraerla del conector de la placa base.
- 4. Deslice la tarjeta vertical de LOM hacia la parte frontal del sistema hasta que los conectores Ethernet o el SFP+ salgan de la ranura del panel posterior.



### Ilustración 62. Extracción de la tarjeta vertical de LOM

- 5. Extraiga el soporte de LOM.
  - a) Con un destornillador Philips N.º 2, extraiga el tornillo que fija el soporte al chasis.
  - b) Deslice el soporte hacia afuera de la ranura del chasis.



#### Ilustración 63. Extracción del soporte de LOM

- 6. Si el soporte vertical de LOM no se va a volver a colocar de inmediato, instale el soporte de relleno de LOM.
  - a) Inserte y deslice el soporte de relleno en la ranura del chasis.
  - b) Con un destornillador Philips N.º 2, asegure el soporte de relleno al chasis mediante un tornillo.



#### Ilustración 64. Instalación del soporte de relleno de LOM

#### Siguientes pasos

Instale la tarjeta vertical de LOM. Para obtener más información, consulte Instalación de la tarjeta vertical de LOM.

## Instalación de la tarjeta vertical de LOM

#### **Requisitos previos**

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
- 3. Extraiga la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Extracción de la cubierta para flujo de aire.
- 4. Si están instalados, extraiga los soportes verticales. Para obtener más información, consulte Extracción de los soportes verticales para tarjetas de expansión.

#### Pasos

- 1. Extraiga el soporte de relleno de LAN en placa madre (LOM).
  - a) Con un destornillador Philips N.º 2, extraiga el tornillo que fija el soporte al chasis.
  - b) Deslice el soporte hacia afuera de la ranura del chasis.



#### Ilustración 65. Extracción del soporte de relleno de LOM

**2.** Instale el soporte de relleno de LOM.

- a) Inserte y deslice el soporte de relleno de LOM en la ranura del chasis.
- b) Con un destornillador Philips N.º 2, asegure el soporte al chasis mediante un tornillo.



#### Ilustración 66. Instalación del soporte de relleno de LOM

- 3. Oriente la tarjeta vertical de LOM para colocarla en los conectores Ethernet o SFP+ a través de la ranura del soporte.
- 4. Presione la tarjeta vertical de LOM hasta que la tarjeta quede bien asentada en el conector de la placa base y los dos sujetadores plásticos azules aseguren la tarjeta vertical de LOM en su lugar.
- 5. Con un destornillador Philips N.º 2, asegure la tarjeta vertical de LOM a la placa base mediante los tornillos.



Ilustración 67. Instalación de la tarjeta vertical de LOM

#### Siguientes pasos

- 1. Si se han extraído, instale los soportes verticales. Para obtener más información, consulte Instalación de los soportes verticales para tarjetas de expansión.
- 2. Instale la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Instalación de la cubierta para flujo de aire.
- 3. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

# Tarjeta mini PERC

El sistema incluye una ranura para tarjeta de expansión dedicada en la placa base para la tarjeta de controladora de almacenamiento principal. La tarjeta mini PERC proporciona el subsistema de almacenamiento para las unidades internas del sistema. La tarjeta mini PERC es compatible con unidades SAS y SATA y también le permite configurar las unidades en configuraciones de RAID, conforme a la versión de la tarjeta mini PERC.

## Extracción de la tarjeta mini PERC

#### **Requisitos previos**

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
- 3. Extraiga la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Extracción de la cubierta para flujo de aire.
- 4. Si está instalado, extraiga el soporte vertical derecho. Para obtener más información, consulte Extracción de los soportes verticales para tarjetas de expansión.

#### Pasos

- 1. Con un destornillador Philips N.º 2, afloje los tornillos cautivos que fijan el cable a la tarjeta mini PERC.
- 2. Sujete la lengüeta y levante el cable para desconectarlo de la tarjeta mini PERC.
- 3. Deslice la tarjeta mini PERC hacia afuera para desengancharla del soporte para tarjetas de la placa base.
- 4. Levante la tarjeta mini PERC hacia afuera del sistema.



Ilustración 68. Extracción de la tarjeta mini PERC

#### Siguientes pasos

Instale la tarjeta mini PERC. Para obtener más información, consulte Instalación de la tarjeta mini PERC.

## Instalación de la tarjeta mini PERC

#### **Requisitos previos**

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

- 1. Incline la tarjeta mini PERC en ángulo para engancharla en el soporte para tarjeta mini PERC de la placa base.
- 2. Baje la tarjeta mini PERC en su lugar hasta que esté asentada firmemente en el soporte para tarjeta mini PERC.
- 3. Alinee los tornillos del cable con los orificios para tornillos en la tarjeta mini PERC.
- 4. Con un destornillador Philips N.º 2, ajuste los tornillos cautivos para fijar el cable a la tarjeta mini PERC.



#### Ilustración 69. Instalación de la tarjeta mini PERC

#### Siguientes pasos

- 1. Si se han extraído, instale lo soportes verticales. Para obtener más información, consulte Instalación de los soportes verticales para tarjetas de expansión.
- 2. Instale la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Instalación de la cubierta para flujo de aire.
- 3. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

## Plano posterior de la unidad

En función de la configuración del sistema, los planos posteriores de la unidad compatibles con PowerEdge R6415 se enumeran aquí:

#### Tabla 51. Opciones de planos posteriores compatibles

System (Sistema)		Opcion	es de discos duros d	compatibles	
		Plano po	osterior SATA, SAS (x	4) de 3,5 pulgadas	
PowerEdge R6415		Plano po	Plano posterior SATA o SAS (x8) de 2,5 pu		
		Plano po	osterior SAS, SATA or	NVMe (x10) de 2,5	pulgadas
	1	2	3	4	



#### Ilustración 70. Plano posterior de unidades 4x 3,5 pulgadas

- 1. Lengüeta de liberación
- 2. Conector SAS\_A del plano posterior
- 3. Cable de alimentación del plano posterior



#### Ilustración 71. Plano posterior de unidades 8x 2,5 pulgadas

- 1. Lengüeta de liberación
- 3. Cable de señal del plano posterior
- 5. Conector del cable SATA\_B

- 2. Conector del cable SATA\_A
- 4. Plano posterior
- 6. Cable de alimentación del plano posterior



#### Ilustración 72. Plano posterior de unidades 10 x 2,5 SAS, SATA o NVMe

- 1. Conector del cable NVMe B0
- 3. Conector del cable NVMe A0
- 5. Conector del cable NVMe B1
- 7. Conector del cable SAS/SATA
- 9. Conector de alimentación del plano posterior

- 2. Conector del cable I2C
- 4. Conector del cable SAS/SATA
- 6. Conector del cable NVMe A1
- 8. Conector del cable NVMe A2

## Extracción del plano posterior

#### **Requisitos previos**

- PRECAUCIÓN: Para evitar daños en las unidades y en el plano posterior, extraiga las unidades del sistema antes de extraer el plano posterior.
- PRECAUCIÓN: Anote el número de cada unidad y etiquétela temporalmente antes de extraerla de forma que pueda volver a instalarla en la misma ubicación.

(i) NOTA: El procedimiento para extraer el plano posterior es similar para todas las configuraciones de plano posterior.

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
- **3.** Si procede, extraiga la cubierta del plano posterior. Para obtener más información, consulte Extracción de la cubierta del plano posterior.
- 4. Extraiga todas las unidades. Para obtener más información, consulte Extracción de una portadora de disco duro.
- 5. Desconecte el cable de VGA de la placa base.
- 6. Si está instalada, desconecte los cables de alimentación y de señal de la unidad óptica de la unidad.

- 1. Levante el pestillo de guía de cables.
- 2. Presione las lengüetas de liberación azules y levante el plano posterior para liberarlo de los ganchos del sistema.
  - a) Extraiga el cable de alimentación del plano posterior, el cable de I2C y SAS. Cables SATA o NVMe



#### Ilustración 73. Extracción del plano posterior

#### Siguientes pasos

Instale el plano posterior. Para obtener más información, consulte Instalación del plano posterior de la unidad de disco duro.

## Instalación del plano posterior de la unidad de disco duro

#### **Requisitos previos**

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

(i) NOTA: El procedimiento para instalar el plano posterior es similar para todas las configuraciones de plano posterior.

#### Pasos

- 1. Conecte el cable SAS, SATA o NVME al plano posterior.
- 2. Utilice los ganchos del chasis del sistema a modo de guías para alinear las ranuras del plano posterior con las guías del sistema.
- 3. Inserte el plano posterior en las guías y baje el plano posterior hasta que las lengüetas de liberación azules se asienten en su lugar y aseguren el plano posterior.

#### Ilustración 74. Instalación del plano posterior



#### Siguientes pasos

- 1. Vuelva a conectar el cable VGA a la placa base.
- 2. Si están desconectados, vuelva a conectar los cables de alimentación y de señal de la unidad óptica de la unidad.
- 3. Vuelva a conectar todos los cables desconectados al plano posterior. Para obtener más información, consulte: Enrutador de cable
- 4. Vuelva a instalar todas las unidades de extraídas en sus ranuras originales. Para obtener más información, consulte Instalación de una portadora de unidades.
- 5. Si procede, instale la cubierta del plano posterior. Para obtener más información, consulte Instalación de la cubierta del plano posterior.
- 6. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.
# Enrutador de cable



#### Ilustración 75. Colocación de los cables: plano posterior de unidades 4 x 3,5 pulgadas a la tarjeta mini PERC

- 1. 4 planos posteriores de 3.5 pulgadas
- 3. Pestillo de guía de cables
- 5. Los suministros de alimentación

- 2. Cable I2C
- 4. Cable de alimentación del plano posterior
- 6. Placa base

7. Tarjeta mini PERC



Ilustración 76. Colocación de los cables: plano posterior de unidades 4 x 3,5 pulgadas a la controladora integrada

1. 4 planos posteriores de 3.5 pulgadas

2. Cable I2C

- 3. Pestillo de guía de cables
- 5. Los suministros de alimentación
- 7. Conector SATA integrado

- 4. Cable de alimentación del plano posterior
- 6. Placa base



#### Ilustración 77. Colocación de los cables: plano posterior de unidades 8 x 2,5 pulgadas a la tarjeta mini PERC

- 1. Plano posterior de la unidad 8 x 2.5 pulgadas
- 3. Cables SAS
- 5. Pestillo de guía de cables
- 7. Placa base

- Cable de alimentación del plano posterior
  Cable I2C
- 6. Placa mediadora de alimentación
- 8. Tarjeta mini PERC



Ilustración 78. Colocación de los cables: plano posterior de unidades 10 x 2,5 pulgadas a la controladora integrada (NVMe)

- 1. Plano posterior de la unidad 10 x 2.5 pulgadas
- 3. Pestillo de guía de cables
- 5. cable SAS
- 7. Cable PCle C
- 9. Cable PCIe E
- 11. Cable I2C

- 2. Cable de alimentación del plano posterior
- 4. Placa mediadora de alimentación
- 6. Cable PCIE B/SATA\_B
- 8. Cable PCIe D
- 10. Cable PCIe F

# Batería del sistema

## Sustitución de la batería del sistema

#### **Requisitos previos**

AVISO: Existe riesgo de explosión en caso de que la pila nueva no se coloque correctamente. Reemplace la batería únicamente por una del mismo tipo o de un tipo equivalente recomendada por el fabricante. Para obtener más información, consulte la información de seguridad que se envía con el sistema.

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
- 3. Si procede, desconecte los cables de alimentación o de datos de la tarjeta de expansión.
- 4. Si están instalados, extraiga los soportes verticales. Para obtener más información, consulte Extracción de los soportes verticales para tarjetas de expansión.

- 1. Localice el socket de la batería. Para obtener más información, consulte la sección Puentes y conectores de la placa base.
  - PRECAUCIÓN: Para evitar daños en el conector de la batería, sujete firmemente el conector mientras instala o extrae la batería.
- 2. Utilice una punta trazadora de plástico para hacer palanca y extraer la batería del sistema.



#### Ilustración 79. Extracción de la batería del sistema

- 3. Para colocar una batería nueva en el sistema, mantenga la batería con el signo "+" hacia arriba y deslícela por debajo de las lengüetas de seguridad.
- 4. Presione la batería dentro del conector hasta que encaje en su lugar.



#### Ilustración 80. Instalación de la batería del sistema

#### Siguientes pasos

- 1. Si se han extraído, instale los soportes verticales. Para obtener más información, consulte Instalación de los soportes verticales para tarjetas de expansión.
- 2. Vuelva a conectar los cables a la(s) tarjeta(s) de expansión.
- 3. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.
- 4. Durante el inicio, presione F2 para acceder a System Setup (Configuración del sistema).
- 5. Introduzca la hora y la fecha correctas en los campos System Setup (Configuración del sistema) Time (Fecha) y Date (Hora).
- 6. Cierre el programa de configuración del sistema.

# Unidad de memoria USB interna opcional

NOTA: Para localizar el puerto USB interno en la tarjeta madre del sistema, consulte la sección Puentes y conectores de la tarjeta madre del sistema.

### Sustitución de la memoria USB interna

#### **Requisitos previos**

PRECAUCIÓN: Para evitar que se produzcan interferencias con otros componentes del servidor, las dimensiones máximas permitidas para la memoria USB son 15,9 mm de ancho x 57,15 mm de largo x 7,9 mm de alto.

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
- 3. Si procede, desconecte los cables de alimentación o de datos de la tarjeta de expansión.
- 4. Si están instalados, extraiga los soportes verticales. Para obtener más información, consulte Extracción de los soportes verticales para tarjetas de expansión.

- 1. Localice el puerto USB o la memoria USB en la placa base.
  - Para localizar el puerto USB interno en la placa base, consulte la sección Puentes y conectores de la placa base.
- 2. Si está instalada, extraiga la memoria USB del puerto USB.
- 3. Introduzca la nueva memoria USB en el puerto USB.

#### Siguientes pasos

- 1. Si se han extraído, instale los soportes verticales. Para obtener más información, consulte Instalación de los soportes verticales para tarjetas de expansión.
- 2. Vuelva a conectar los cables a la(s) tarjeta(s) de expansión.
- 3. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.
- 4. Al iniciar el sistema, presione F2 para entrar en System Setup (Configuración del sistema) y compruebe que el sistema detecte la memoria USB.

# Unidad óptica (opcional)

Las unidades ópticas recuperan y almacenan los datos en discos ópticos, como unidades de CD y DVD. Las unidades ópticas se pueden clasificar en dos tipos básicos: lectoras de discos ópticos y grabadoras de discos ópticos.

## Extracción de la unidad óptica

#### **Requisitos previos**

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
- 3. Desconecte los cables de alimentación y de datos de los conectores de la unidad óptica.
  - () NOTA: Tenga en cuenta el tendido de los cables de alimentación y de datos en el lateral del sistema a medida que los retira de la placa base y de la unidad. Tienda estos cables correctamente cuando los vuelva a colocar a fin de evitar que queden pinzados o doblados.

#### Pasos

- 1. Presione la lengüeta de liberación para liberar la unidad óptica.
- 2. Deslice la unidad óptica hacia afuera del sistema hasta extraerla de la ranura de unidad óptica.



#### Ilustración 81. Extracción de la unidad óptica

3. Si no va a instalar una unidad óptica nueva, instale el panel de relleno de la unidad óptica. El procedimiento para instalar el panel de relleno de la unidad óptica es el mismo que para instalar la unidad óptica.

#### Siguientes pasos

Instale una unidad óptica. Para obtener más información, consulte Instalación de una unidad óptica.

### Instalación de una unidad óptica

#### Requisitos previos

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

#### Pasos

- 1. Si está instalada, extraiga la unidad óptica de relleno. El procedimiento para extraer un panel de relleno de unidad óptica es similar al procedimiento para extraer una unidad óptica.
- 2. Alinee la unidad óptica con la ranura para la unidad óptica situada en la parte frontal del sistema.
- 3. Introduzca la unidad óptica hasta que la lengüeta de liberación encaje en su lugar.



#### Ilustración 82. Instalación de una unidad óptica

#### Siguientes pasos

1. Conecte los cables de alimentación y de datos al conector de la unidad óptica.

(i) NOTA: Coloque correctamente el cable en el lateral del sistema para evitar que quede pinzado o doblado.

2. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

# Unidades de fuente de alimentación

La unidad de suministro de energía (PSU) es un componente de hardware interno que suministra alimentación a los componentes del sistema.

El sistema admite una de las configuraciones siguientes:

- Dos PSU de 550 W de CA (redundantes)
- Una PSU de 450 W de CA (cableada)

i NOTA: Para obtener más información, consulte la sección Obtención de ayuda.

PRECAUCIÓN: Si hay instaladas dos PSU, ambas PSU deben tener el mismo tipo de etiqueta. Por ejemplo, la etiqueta Extended Power Performance (EPP). No se admite la combinación de PSU de generaciones anteriores de servidores PowerEdge, incluso si las PSU tienen la misma potencia nominal. La combinación de PSU da lugar a una condición de discrepancia o de imposibilidad de encender del sistema.

NOTA: Cuando se instalan dos fuentes de alimentación idénticas, la redundancia del suministro de energía (1+1: con redundancia o 2+0: sin redundancia) se configura en el BIOS del sistema. En el modo redundante, ambas fuentes de alimentación suministran la alimentación al sistema de manera equitativa cuando está desactivado el repuesto dinámico. Cuando la unidad de reposición en caliente está habilitada, una de las PSU se coloca en modo de modo de suspensión cuando la utilización del sistema es baja con el fin de maximizar la eficiencia.

(i) NOTA: Si se utilizan dos PSU, deben ser de la misma potencia de salida máxima.

### Función de hot spare

El sistema es compatible con la función de hot spare, que reduce significativamente la sobrecarga de energía asociada con la redundancia en la unidad de suministro de energía (PSU). Cuando se habilita la función de hot spare, una de las PSU redundantes pasa al estado de reposo. La unidad de fuente de alimentación activa soporta el 100 % de la carga y, de ese modo, funciona con una mayor eficiencia. La unidad de fuente de alimentación en el estado de reposo supervisa el voltaje de salida de la unidad de fuente de alimentación activa. Si el voltaje de salida de la unidad de fuente de alimentación en estado de suspensión vuelve a estado activo con salida de energía.

Si tener ambas PSU activas resulta más eficiente que tener una de ellas en estado de suspensión, la PSU activa también puede activar una PSU en estado de suspensión.

La configuración predeterminada de la unidad de fuente de alimentación es la siguiente:

- · Si la carga sobre la PSU activa es superior al 50%, entonces la PSU redundante pasa al estado activo.
- Si la carga sobre la PSU activa es inferior al 20%, entonces la PSU redundante pasa al estado de suspensión.

Puede configurar la función de hot spare mediante la configuración de iDRAC. Para obtener más información acerca de la configuración de iDRAC, consulte la *Guía del usuario de iDRAC*, disponible en www.dell.com/idracmanuals.

### Extracción de un panel de relleno de la unidad de fuente de alimentación

#### **Requisitos previos**

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

#### Pasos

Si va a instalar una segunda unidad de fuente de alimentación, extraiga la PSU de relleno del compartimento. Para ello, tire de la PSU de relleno hacia afuera.

PRECAUCIÓN: Para garantizar una refrigeración adecuada del sistema, la unidad de fuente de alimentación debe estar instalada en el segundo compartimiento de unidad de fuente de alimentación en una configuración no redundante. Extraiga la unidad de fuente de alimentación de relleno únicamente si está instalando una segunda unidad de fuente de alimentación.



#### Ilustración 83. Extracción de un panel de relleno de la unidad de fuente de alimentación

#### Siguientes pasos

Para obtener más información sobre cómo instalar una PSU, consulte Instalación de una unidad de suministro de energía de intercambio activo o para obtener más información sobre cómo instalar un panel de relleno de PSU, consulte Panel de relleno de PSU.

### Instalación de un panel de relleno de la unidad de fuente de alimentación

#### **Requisitos previos**

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Instale el panel de relleno de la unidad de fuente de alimentación (PSU) únicamente en el segundo compartimento de la PSU.

#### Pasos

Alinee el panel de relleno de PSU con la ranura de PSU e insértelo en la ranura de PSU hasta que encaje en su lugar.



Ilustración 84. Instalación de un panel de relleno de la unidad de fuente de alimentación

# Extracción de una unidad de suministro de energía de intercambio activo

#### **Requisitos previos**

PRECAUCIÓN: El sistema requiere una unidad de suministro de energía (PSU) para funcionar normalmente. En sistemas de alimentación redundante, quite y reemplace solo una PSU por vez en un sistema encendido.

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Desconecte el cable de la fuente de alimentación y de la PSU que desea quitar y, a continuación, quite el cable de la correa en el asa de la PSU.
- 3. Desenganche y levante el brazo de administración de cables opcional si interfiere con la extracción de la PSU.

Para obtener información sobre el brazo de administración de cables, consulte la documentación del rack del sistema en www.dell.com/poweredgemanuals.

#### Pasos

Presione el pestillo de liberación naranja y quite la PSU del sistema mediante el asa.



#### Ilustración 85. Extracción de una unidad de fuente de alimentación

#### Siguientes pasos

Instale una PSU. Para obtener más información, consulte Instalación de una unidad de suministro de energía de intercambio activo o instale una PSU de relleno. Para obtener más información, consulte PSU de relleno.

# Instalación de una unidad de suministro de energía de intercambio activo

#### **Requisitos previos**

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Para sistemas compatibles con PSU redundantes, asegúrese de que ambas PSU sean del mismo tipo y tengan la misma potencia de salida máxima.

#### (i) NOTA: La potencia de salida máxima (en vatios) se indica en la etiqueta de la PSU.

#### Pasos

Deslice la PSU en el sistema hasta que quede totalmente asentada y el pestillo de liberación se asiente en su lugar.



#### Ilustración 86. Instalación de una PSU de intercambio activo

#### Siguientes pasos

- 1. Si desbloqueó el brazo de administración de cables, vuelva a bloquearlo. Para obtener información sobre el brazo de administración de cables, consulte la documentación del rack del sistema en www.dell.com/poweredgemanuals.
- 2. Conecte el cable de alimentación a la PSU y enchufe el cable a una toma eléctrica.

PRECAUCIÓN: Cuando conecte el cable de alimentación a la PSU, fíjelo con la correa.

(i) NOTA: Cuando vaya a realizar una instalación, reemplazo o adición en caliente de una nueva PSU, espere 15 segundos hasta que el sistema reconozca la PSU y determine su estado. La redundancia de fuente de alimentación puede no producirse hasta que la nueva unidad de fuente de alimentación se haya detectado por completo. Espere hasta que la nueva unidad de fuente de alimentación y se haya activado antes de extraer la otra fuente de alimentación. El indicador de estado de la PSU se iluminará en color verde para indicar que la PSU está funcionando correctamente.

# Extracción de una unidad de fuente de alimentación cableada

#### **Requisitos previos**

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.

- 3. Extraiga la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Extracción de la cubierta para flujo de aire.
- 4. Desconecte todos los cables conectados a la placa base y el plano posterior.

#### Pasos

- 1. Con un destornillador Phillips N.º 2, extraiga los tornillos que fijan la PSU al sistema.
- 2. Deslice la PSU hacia la parte frontal del sistema y levántela para extraerla de la canastilla para PSU.



Ilustración 87. Extracción de una PSU cableada

#### Siguientes pasos

1. Instalación de una PSU cableada. Para obtener más información, consulte Instalación de una unidad de fuente de alimentación cableada.

# Instalación de una unidad de fuente de alimentación cableada

#### **Requisitos previos**

1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

#### Pasos

- 1. Desembale la nueva unidad de fuente de alimentación (PSU).
- 2. Deslice la nueva PSU en el compartimento de la PSU hasta que se inserte completamente.
- 3. Con un destornillador Philips N.º 2, ajuste el tornillo para fijar la PSU al sistema.



Ilustración 88. Instalación de una PSU cableada

#### Siguientes pasos

- 1. Conecte todos los cables a la placa base y el plano posterior.
- 2. Instale la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Instalación de la cubierta para flujo de aire.

3. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

# Tarjeta mediadora de alimentación

### Extracción de la placa mediadora de alimentación

#### **Requisitos previos**

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
- 3. Extraiga la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Extracción de la cubierta para flujo de aire.
- 4. Desconecte todos los cables conectados a la placa base y el plano posterior.
- 5. Extraiga las unidades de fuente de alimentación. Para obtener más información, consulte Extracción de una unidad de suministro de energía de intercambio activo.

# PRECAUCIÓN: Para evitar daños en la placa mediadora de alimentación (PIB), debe extraer las PSU del sistema antes de extraer la placa mediadora de alimentación.

#### Pasos

- 1. Con un destornillador Phillips N.º 2, extraiga los tornillos que fijan la PIB al sistema.
- 2. Levante la PIB del sistema.



#### Ilustración 89. Extracción de la tarjeta PIB

#### Siguientes pasos

1. Instale la placa mediadora de alimentación. Para obtener más información, consulte Instalación de la placa mediadora de alimentación.

### Instalación de la placa mediadora de alimentación

#### Requisitos previos

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

- 1. Alinee las ranuras en la PIB con los separadores en el sistema y deslice la PIB hasta que encaje en su sitio.
- 2. Con un destornillador Philips N.º 2, ajuste los dos tornillos para fijar la PIB al sistema.
- 3. Coloque los cables y conéctelos a la placa base y el plano posterior.



#### Ilustración 90. Instalación de la placa mediadora de alimentación

#### Siguientes pasos

- 1. Instale las PSU. Para obtener más información, consulte Instalación de una unidad de suministro de energía de intercambio activo.
- 2. Instale la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Instalación de la cubierta para flujo de aire.
- 3. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

# Panel de control

## Extracción del panel de control izquierdo

#### **Requisitos previos**

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
- 3. Si procede, extraiga la cubierta del plano posterior. Para obtener más información, consulte: Extracción de la cubierta del plano posterior
- 4. Extraiga la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Extracción de la cubierta para flujo de aire.
  i) NOTA: Asegúrese de que observar la colocación de los cables a medida que los retira de la placa base. Deberá colocar estos cables correctamente cuando los vuelva a conectar a fin de evitar que queden pinzados o doblados.
- 5. Levante el pestillo de guía de cables.

- 1. Desconecte el cable del panel de control del conector de la placa base.
- 2. Con un destornillador Philips N.º 1, extraiga los tornillos que fijan la cubierta del cable al sistema.
- 3. Con un destornillador Philips N.º 1, extraiga los tornillos que fijan el ensamblaje del panel de control izquierdo al sistema.
- 4. Sujete el ensamblaje del panel de control izquierdo por ambos lados y extráigalo del sistema.



#### Ilustración 91. Extracción del panel de control izquierdo

#### Siguientes pasos

Instale el panel de control izquierdo. Para obtener más información, consulte Instalación del panel de control izquierdo.

### Instalación del panel de control izquierdo

#### **Requisitos previos**

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

- 1. Pase el cable del panel de control a través de la pared lateral del sistema.
- 2. Alinee las guías del panel de control izquierdo con las ranuras del sistema y deslice con firmeza el panel hasta que quede asentado firmemente en su lugar.
- 3. Con un destornillador Philips N.º 1, ajuste los tornillos para fijar el ensamblaje del panel de control izquierdo al sistema.
- 4. Con un destornillador Philips N.º 1, ajuste los tornillos para fijar la cubierta del cable al sistema.
- 5. Conecte el cable del panel de control al conector de la placa base.



#### Ilustración 92. Instalación del panel de control izquierdo

#### Siguientes pasos

- 1. Instale la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Instalación de la cubierta para flujo de aire.
- 2. Si procede, instale la cubierta del plano posterior. Para obtener más información, consulte Instalación de la cubierta del plano posterior.
- **3.** Cierre y asegure el pestillo de guía de cables.
- 4. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

### Extracción del panel de control derecho

#### **Requisitos previos**

- () NOTA: Asegúrese de que observar la colocación de los cables a medida que los retira de la placa base. Deberá colocar estos cables correctamente cuando los vuelva a conectar a fin de evitar que queden pinzados o doblados.
- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
- 3. Si procede, extraiga la cubierta del plano posterior. Para obtener más información, consulte: Extracción de la cubierta del plano posterior
- 4. Extraiga la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Extracción de la cubierta para flujo de aire.
- 5. Levante el pestillo de guía de cables.

#### Pasos

1. Con un destornillador Philips N.º 1, quite los tornillos que fijan la cubierta para cables y levante la cubierta para separarla del sistema.



#### Ilustración 93. Extracción de la cubierta de cables

- 2. Levante el pestillo del cable y desconecte el cable del panel de control derecho de la placa base.
- 3. Con un destornillador Philips N.º 1, extraiga los tornillos que fijan el ensamblaje del panel de control derecho al sistema.

(i) NOTA: Tenga en cuenta las rutas de colocación de los cables y las guías de los cables antes de extraerlos.

4. Sujete los bordes del panel de control y extraiga el panel fuera del sistema.



#### Ilustración 94. Extracción del panel de control derecho

#### Siguientes pasos

Instale el panel de control derecho. Para obtener más información, consulte Instalación del panel de control derecho.

### Instalación del panel de control derecho

#### **Requisitos previos**

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

- 1. Pase el cable del panel de control a través de la pared lateral del sistema.
- 2. Alinee las guías del panel de control derecho con las ranuras del sistema y deslice con firmeza el panel hasta que quede asentado firmemente en su lugar.

3. Con un destornillador Philips N.º 1, vuelva a colocar los tornillos para fijar el ensamblaje del panel de control derecho al sistema.



#### Ilustración 95. Instalación del panel de control derecho

- 4. Conecte el cable del panel de control a la placa base y asegúrela mediante el pestillo del cable.
- 5. Con un destornillador Philips N.º 1, instale la cubierta de los cables y fíjela en su lugar con los tornillos.



#### Ilustración 96. Instalación de la cubierta de cables

#### Siguientes pasos

- 1. Instale la cubierta para flujo de aire. Para obtener más información, consulte Instalación de la cubierta para flujo de aire.
- 2. Si procede, instale la cubierta del plano posterior. Para obtener más información, consulte Instalación de la cubierta del plano posterior.
- 3. Cierre y asegure el pestillo de guía de cables.
- 4. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

### Placa base

### Extracción de la placa base

#### **Requisitos previos**

PRECAUCIÓN: Si utiliza el módulo de plataforma segura (TPM) con una clave de cifrado, se le solicitará que cree una clave de recuperación durante la configuración del sistema o del programa. Asegúrese de crear esta clave de recuperación y guardarla en un lugar seguro. Si sustituye esta placa base, deberá proporcionar la clave de recuperación al reiniciar el sistema o el programa para poder acceder a los datos cifrados de las unidades.

PRECAUCIÓN: Tal vez vea en la pantalla el error de pérdida de batería CMOS o el error de suma de comprobación de CMOS durante la primera instancia del encendido del sistema luego del remplazo del CPU o de la tarjeta madre del sistema, se espera que esto suceda. Para solucionar esto, vaya a la opción de configuración para ajustar las configuraciones del sistema.

- (i) NOTA: Asegúrese de que observar la colocación de los cables a medida que los retira de la placa base. Deberá colocar estos cables correctamente cuando los vuelva a conectar a fin de evitar que queden pinzados o doblados.
- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
- **3.** Extraiga los siguientes componentes:
  - a. Cubierta para flujo de aire
  - b. Todas las tarjetas de expansión y soportes verticales
  - c. Mini PERC
  - d. Módulo IDSDM o vFlash
  - e. Memoria USB interna
  - **f.** Disipador de calor
  - g. Procesador
  - h. Módulos de memoria
  - i. Tarjeta vertical de LOM

#### Pasos

1. Desconecte todos los cables de la placa base.

PRECAUCIÓN: Procure no dañar el botón de identificación del sistema al extraer la placa base del chasis.

# PRECAUCIÓN: No levante el conjunto de placa base sujetándola por un módulo de memoria, un procesador u otro componente.

- 2. Con un destornillador Philips N.º 2, extraiga los diez tornillos que fijan la placa base al chasis.
- 3. Sujete el soporte de la placa base, levante la placa base y deslícela hacia la parte frontal del chasis.
- 4. Levante la placa base para sacarla del chasis.



Ilustración 97. Extracción de la placa base

#### Siguientes pasos

Coloque la placa base. Para obtener más información, consulte Instalación de la placa base.

## Instalación de la placa base

#### **Requisitos previos**

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

#### Pasos

- 1. Desembale el nuevo ensamblaje de placa base.
  - PRECAUCIÓN: No levante el conjunto de placa base sujetándola por un módulo de memoria, un procesador u otro componente.

#### 🛆 PRECAUCIÓN: Procure no dañar el botón de identificación del sistema al colocar la placa base en el chasis.

- 2. Sujetando el soporte de la tarjeta madre del sistema, empuje la tarjeta hacia la parte posterior del sistema hasta que quede asentada. Asegúrese de que todos los orificios para tornillos estén alineados sobre los separadores.
- 3. Con un tornillo Phillips n.º 2, ajuste los tornillos para fijar la tarjeta madre del sistema al chasis.



#### Ilustración 98. Instalación de la placa base

#### Siguientes pasos

- **1.** Sustituya los siguientes elementos:
  - a. Módulo de plataforma segura (TPM)
  - b. Mini PERC
  - c. Llave USB interna (si corresponde)
  - d. Tarjeta de módulo vFlash o IDSDM
  - e. Todos los soportes y las tarjetas de expansión
  - f. Procesador y disipador de calor
  - g. Módulos de memoria
  - h. Tarjeta vertical de LOM
  - i. Cubierta para flujo de aire
- 2. Vuelva a conectar todos los cables a la placa base.
  - (i) NOTA: Compruebe que los cables internos del sistema están tendidos por la pared del chasis y asegurados con el soporte para sujeción de cables.

- 3. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
- **4.** Asegúrese de que:
  - a. Utilice la función Easy Restore (Restauración fácil) para restaurar la etiqueta de servicio. Para obtener más información, consulte la sección Obtención de ayuda.
  - b. Si la etiqueta de servicio no se guarda en el dispositivo flash de respaldo, introduzca la etiqueta de servicio del sistema manualmente. Para obtener más información, consulte la sección Restauración de la etiqueta de servicio mediante Restauración fácil.
  - c. Actualice las versiones de BIOS e iDRAC.
  - d. Vuelva a activar el módulo de plataforma segura (TPM). Para obtener más información, consulte Actualización del módulo de plataforma segura (TPM).
- 5. Importe la nueva o ya existente licencia de iDRAC Enterprise.

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de iDRAC en Dell.com/idracmanuals.

# Restauración de la etiqueta de servicio mediante Easy Restore

La función Easy Restore restaura la etiqueta de servicio, la licencia de iDRAC, la configuración de UEFI y los datos de configuración del sistema después de reemplazar la tarjeta madre del sistema. Todos los datos se guardan en un disco flash de respaldo de forma automática. Si la BIOS detecta una nueva tarjeta madre del sistema y la etiqueta de servicio en el disco flash de respaldo es diferente, la BIOS solicita al usuario restaurar la información de respaldo.

#### Sobre esta tarea

A continuación, se muestra una lista de opciones disponibles:

- 1. Presione Y para restaurar la etiqueta de servicio, la licencia de iDRAC y la información de diagnóstico.
- 2. Presione N para navegar hasta Lifecycle Controller según las opciones de restauración.
- 3. Presione F10 para restaurar datos a partir del Hardware Server Profile creado anteriormente.
- (i) NOTA: Después de completar el proceso de restauración, el BIOS solicita restaurar los datos de configuración del sistema.
- 4. Presione Y para restaurar los datos de configuración del sistema.
- 5. Presione N para utilizar los valores predeterminados de la configuración.

(i) NOTA: Una vez que el proceso de restauración se haya completado, el sistema se reiniciará.

() NOTA: Si se restaura la etiqueta de servicio correctamente, puede comprobar la información de la etiqueta de servicio en la pantalla System Information (Información del sistema) y compararla con la etiqueta de servicio en el sistema.

### Actualización manual de la etiqueta de servicio

Después del reemplazo de una placa base, si la función Easy Restore (Restauración sencilla) falla, siga este proceso para introducir la etiqueta de servicio manualmente, mediante System Setup) (Configuración del sistema.

#### Sobre esta tarea

Si conoce la etiqueta de servicio del sistema, utilice el menú System Setup (Configuración del sistema) para introducir la etiqueta de servicio.

- 1. Encienda el sistema.
- 2. Para entrar en System Setup (Configuración del sistema), presione F2.
- 3. Haga clic en Service Tag Settings (Configuración de etiquetas de servicio).
- 4. Introduzca la etiqueta de servicio.
  - () NOTA: Puede introducir la etiqueta de servicio solo cuando el campo Etiqueta de servicio está vacío. Asegúrese de introducir la etiqueta de servicio correcta. Una vez que haya introducido la etiqueta de servicio, no se puede actualizar ni modificar.
- 5. Haga clic en OK (Aceptar).

# Módulo de plataforma segura

# Actualización del módulo de plataforma segura

#### **Requisitos previos**

- 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
- 2. Siga el procedimiento que se indica en la Antes de trabajar en el interior de su equipo.

#### () NOTA:

- Asegúrese de que su sistema operativo admita la versión del módulo TPM que se está instalando.
- Asegúrese de descargar e instalar el firmware del BIOS más reciente en el sistema.
- Asegurarse de que el BIOS esté configurado para habilitar el modo de inicio de UEFI.

#### Sobre esta tarea

PRECAUCIÓN: Si utiliza el módulo de plataforma segura (TPM) con una clave de cifrado, se le solicitará que cree una clave de recuperación durante la configuración del sistema o del programa. Colabore con el cliente para crear esta clave de recuperación y guardarla en un lugar seguro. Al sustituir esta tarjeta madre del sistema, deberá proporcionar la clave de recuperación al reiniciar el sistema o el programa para poder acceder a los datos cifrados de las unidades de disco duro.

PRECAUCIÓN: Una vez que el módulo de complemento TPM está instalado, se vincula de manera criptográfica a la tarjeta madre del sistema específica. Cualquier intento de extraer un módulo de complemento de TPM instalado dividirá la vinculación criptográfica, y el TMP extraído no se podrá reinstalar o instalar en otra tarjeta madre del sistema.

### Extracción del TPM

#### Pasos

1. Localice el conector TPM en la placa base.

(i) NOTA: Para localizar el conector del TPM en la tarjeta madre del sistema, consulte la sección Puentes y conectores de la tarjeta madre del sistema.

- 2. Presione para mantener el módulo hacia abajo y quite el tornillo con el destornillador Torx de 8 muescas que se envía con el módulo TPM.
- 3. Deslice el módulo TPM para extraerlo de su conector.
- 4. Empuje el remache de plástico para extraerlo del conector del TPM y gírelo 90º en contra de las manecillas del reloj hasta liberarlo de la placa base.
- 5. Tire del remache de plástico para sacarlo de su ranura en la placa base.

#### Instalación del TPM

- 1. Para instalar el TPM, alinee los conectores de borde en el TPM con la ranura del conector del TPM.
- 2. Introduzca el TPM en el conector del TPM de modo que el tornillo de plástico quede alineado con la ranura en la placa base.
- 3. Presione el tornillo de plástico hasta que encaje en su lugar.



#### Ilustración 99. Instalación del TPM

#### Siguientes pasos

- 1. Instale la tarjeta madre del sistema.
- 2. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

### Inicialización de TPM para usuarios de BitLocker

#### Pasos

Inicialice el TPM.

Para obtener más información, consulte https://technet.microsoft.com/library/cc753140.aspx.

El TPM Status (Estado de TPM) cambiará a Enabled (Habilitado) y Activated (Activado).

# Diagnósticos del sistema

Si experimenta algún problema con el sistema, ejecute los diagnósticos del sistema antes de ponerse en contacto con Dell para recibir asistencia técnica. El objetivo de ejecutar diagnósticos del sistema es realizar pruebas en el hardware sin necesidad de otros equipos ni riesgo de pérdida de datos. Si no puede corregir el problema, el personal de servicio y asistencia puede utilizar los resultados de las pruebas de diagnóstico para ayudarle a resolver el problema.

#### Temas:

Diagnósticos incorporados del sistema de Dell

# Diagnósticos incorporados del sistema de Dell

() NOTA: Los diagnósticos incorporados del sistema de Dell también se conocen como diagnósticos Enhanced Pre-boot System Assessment (ePSA).

Los diagnósticos incorporados del sistema ofrecen un conjunto de opciones para determinados dispositivos o grupos de dispositivos que permiten:

- · Ejecutar pruebas automáticamente o en modo interactivo
- Repetir las pruebas
- · Visualizar o guardar los resultados de las pruebas
- Ejecutar pruebas exhaustivas para introducir pruebas adicionales que ofrezcan más información sobre los dispositivos que han presentado errores
- · Ver mensajes de estado que indican si las pruebas se han completado correctamente
- · Ver mensajes de error que informan de los problemas que se han encontrado durante las pruebas

# Ejecución de los diagnósticos incorporados del sistema desde Boot Manager

Ejecute los diagnósticos incorporados del sistema (ePSA) si el sistema no se inicia.

#### Pasos

- 1. Cuando el sistema de esté iniciando, presione<F11>.
- 2. Utilice las teclas de flecha hacia arriba y abajo para seleccionar System Utilities (Utilidades del sistema) > Launch Diagnostics (Iniciar diagnósticos).
- Otra opción es presionar F10 durante el inicio del sistema y seleccionar Hardware Diagnostics (Diagnósticos de hardware) > Run Hardware Diagnostics (Ejecutar diagnósticos de hardware). Aparece la ventana ePSA Pre-boot System Assessment (Evaluación del sistema de preinicio ePSA), que enumera todos los dispositivos detectados en el sistema. El diagnóstico comienza ejecutando las pruebas en todos los dispositivos detectados.

#### Resultados

## Ejecución de los diagnósticos incorporados del sistema de Dell Lifecycle Controller

- 1. Mientras se inicia el sistema, presione F10.
- 2. Seleccione Hardware Diagnostics (Diagnósticos de hardware) → Run Hardware Diagnostics (Ejecutar los diagnósticos de hardware).

Aparece la ventana **ePSA Pre-boot System Assessment (Evaluación del sistema de preinicio ePSA)**, que enumera todos los dispositivos detectados en el sistema. El diagnóstico comienza ejecutando las pruebas en todos los dispositivos detectados.

# Controles de la utilidad de diagnóstico del sistema

Menú	Descripción	
Configuración	Muestra la configuración y la información de estado de todos los dispositivos detectados.	
Resultados	Muestra los resultados de las pruebas ejecutadas.	
Condición del sistema	Muestra una visión general actual del rendimiento del sistema.	
Event log	Muestra un registro que incluye las pruebas ejecutadas en el sistema y cuándo se realizaron. Se muestra si hay, menos, una descripción de evento registrada.	

# **Puentes y conectores**

Este tema proporciona información específica sobre los puentes. También se incluye información básica sobre puentes e interruptores y se describen los conectores de las distintas placas del sistema. Los puentes de la tarjeta madre del sistema ayudan a deshabilitar las contraseñas de configuración y del sistema. Debe conocer los conectores de la tarjeta madre del sistema para instalar componentes y cables correctamente.

#### Temas:

- Puentes y conectores de la placa base
- · Configuración del puente de la placa base
- Cómo deshabilitar la contraseña olvidada

# Puentes y conectores de la placa base



Ilustración 100. Puentes y conectores de la placa base

#### Tabla 52. Puentes y conectores de la placa base

Elemento	Conector	Descripción
1.	FAN6	Conector del ventilador de refrigeración 6
2.	SATA_A/PCIE_A	Conector SATA A interno
3.	PCIE_B	Conector PCIe B
4.	SATA_B/PCIE_B	Conector SATA B interno
5.	CPU	Socket del procesador
6.	PCIE_D	Conector PCIe D
7.	PCIE_E	Conector PCIe E
8.	PCIE_F	Conector PCIe F
9.	LFT_CP_CONN	Conector del panel de control izquierdo
10.	BP_SIG1	Conector de señal del plano posterior 1
11.	INTRUSION	Conector del interruptor de intrusión
12.	J_USB3_INT1	Conector USB
13.	RGT_CP_CONN	Conector del panel de control derecho
14.	SYS_PWR1	Conector de alimentación del sistema 1
15.	SYS_PWR2	Conector de alimentación del sistema 2
16.	PIB_SIG2	Conector de señal de la placa mediadora de alimentación 2
17.	PIB_SIG1	Conector de señal de la placa mediadora de alimentación 1
18.	IDSDM	Conector del módulo SD dual interno
19.	J_BP_PWR0	Conector de alimentación del plano posterior
20.	J_BP_SIG0	Conector de señales del plano posterior
21.	J_SATA_A1	Conector SATA A
22.	SLOT5	Ranura PCIe 5
23.	SLOT4	Ranura PCIe 4
24.	J_TPM_MODULE	Conector del módulo TPM
25.	J_FRONT_VIDEO1	Conector VGA
26.	PWRD_EN	Restablecer contraseña de BIOS
27.	NVRAM_CLR	Borrar NVRAM
28.	SLOT1	Conector para tarjetas verticales de LOM
29.	BATERÍA	Conector de la batería
30.	A8, A16, A7, A15, A6, A14, A5, A13, A9, A1, A10, A2, A11, A3, A12, A4	Sockets de módulo de memoria
31.	TARJETA VERTICAL 1A/TARJETA VERTICAL 1B	Conector del soporte vertical para tarjetas de expansión [tarjeta vertical de 2U]
32.	SYS_PWR3	Conector de alimentación del sistema 3
33.	J_STORAGE	Conector de la tarjeta mini PERC

# Configuración del puente de la placa base

Para obtener información sobre el restablecimiento del puente de contraseña para deshabilitar una contraseña, consulte la sección Deshabilitación de una contraseña olvidada.

# Cómo deshabilitar la contraseña olvidada

Las características de seguridad del software del sistema incluyen una contraseña del sistema y una contraseña de configuración. El puente de contraseña habilita y deshabilita las características de contraseña y borra cualquier contraseña actualmente en uso.

#### **Requisitos previos**

PRECAUCIÓN: Muchas de las reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado. El usuario debe llevar a cabo únicamente las tareas de solución de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la documentación del producto o indicadas por el personal de servicio y de asistencia en línea o telefónica. Los daños causados por reparaciones no autorizadas por Dell no están cubiertos por la garantía. Lea y siga las instrucciones de seguridad que se envían con el producto.

#### Pasos

- 1. Apague el sistema, incluidos los periféricos conectados, y desconéctelo del enchufe.
- 2. Quite la cubierta del sistema.
- 3. Mueva el puente de la placa base de las patas 2 y 4 a las patas 4 y 6.
- 4. Instale la cubierta del sistema.

Las contraseñas existentes no se deshabilitan (borran) hasta que el sistema se inicie con el puente en las clavijas 4 y 6. Sin embargo, antes de asignar una nueva contraseña del sistema o de configuración, deberá regresar el puente a las clavijas 2 y 4.

# () NOTA: Si asigna una nueva contraseña del sistema o de configuración con el puente en las patas 4 y 6, el sistema deshabilitará las nuevas contraseñas la próxima vez que se inicie.

- 5. Vuelva a conectar el sistema a la toma eléctrica y enciéndalo junto con los periféricos que tenga conectados.
- 6. Apague el sistema, incluidos los periféricos conectados, y desconéctelo del enchufe.
- 7. Quite la cubierta del sistema.
- 8. Mueva el puente de la placa base de las patas 4 y 6 a las patas 2 y 4.
- 9. Instale la cubierta del sistema.
- 10. Vuelva a conectar el sistema a la toma eléctrica y enciéndalo junto con los periféricos que tenga conectados.
- 11. Asigne una nueva contraseña del sistema o de configuración.

# Obtención de ayuda

#### Temas:

- Cómo ponerse en contacto con Dell
- Comentarios sobre la documentación
- Acceso a la información del sistema mediante QRL
- · Obtención de asistencia automatizada con SupportAssist
- · Información de servicio de reciclado o final de vida útil

# Cómo ponerse en contacto con Dell

Dell proporciona varias opciones de servicio y asistencia en línea y por teléfono. Si no dispone de una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en la factura de compra, en el comprobante de entrega o en el catálogo de productos de Dell. La disponibilidad varía según el país y el producto y es posible que algunos de los servicios no estén disponibles en su área. Si desea ponerse en contacto con Dell para tratar asuntos relacionados con las ventas, la asistencia técnica o el servicio al cliente:

#### Pasos

- 1. Vaya awww.dell.com/support/home
- 2. Seleccione su país del menú desplegable en la esquina inferior derecha de la página.
- 3. Para obtener asistencia personalizada:
  - a) Introduzca la etiqueta de servicio del sistema en el campo Introducir etiqueta de servicio.
  - b) Haga clic en **Enviar**.
    - Aparece la página de asistencia que muestra las diferentes categorías de asistencia.
- 4. Para obtener asistencia general:
  - a) Seleccione la categoría del producto.
  - b) Seleccione el segmento del producto.
  - c) Seleccione el producto.
    - Aparece la página de asistencia que muestra las diferentes categorías de asistencia.
- 5. Para obtener detalles de contacto de Dell Global Technical Support:
  - a) Haga clic en Soporte técnico global
  - b) La página Contact Technical Support (Contactar con el servicio de asistencia técnica) se muestra con detalles para llamar a, hablar por chat con, o enviar correos electrónicos al equipo de Dell Global Technical Support.

### Comentarios sobre la documentación

Puede clasificar la documentación o escribir sus comentarios en cualquiera de nuestras páginas de documentación de Dell EMC y, a continuación, hacer clic en **Send Feedback (Enviar comentarios)** para enviar sus comentarios.

# Acceso a la información del sistema mediante QRL

Puede utilizar el localizador de recursos rápido (QRL) ubicado en la etiqueta de información en la parte frontal de R6415 para acceder a la información sobre PowerEdge R6415 de Dell EMC.

#### **Requisitos previos**

Asegúrese de que el teléfono inteligente o tablet tiene el código QR escáner instalado.

El QRL contiene la siguiente información acerca del sistema:

Vídeos explicativos

- Materiales de referencia, incluido el Manual de instalación y servicio, los diagnósticos de la pantalla LCD y la descripción general mecánica
- · La etiqueta de servicio del sistema para acceder de manera rápida su configuración hardware específica y la información de la garantía
- Un vínculo directo a Dell para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica y equipos de ventas

#### Pasos

- 1. Vaya a www.dell.com/qrl y navegue hasta el producto específico o
- 2. Utilice el teléfono inteligente o la tableta para escanear el código de recursos rápidos (QR) específico del modelo en el sistema o en la sección de Localizador de recursos rápidos.

# Quick Resource Locator (Localizador de recursos rápido) para R6415

### Quick Resource Locator (Localizador de recursos rápido) para PowerEdge R6415



Ilustración 101. Quick Resource Locator (Localizador de recursos rápido) para R6415

# Obtención de asistencia automatizada con SupportAssist

Dell EMC SupportAssist es una oferta de Dell EMC Services opcional que automatiza el soporte técnico para los dispositivos de red, almacenamiento y servidor de Dell EMC. Mediante la instalación y configuración de una aplicación de SupportAssist en su ambiente de TI, puede recibir los siguientes beneficios:

- **Detección automatizada de problemas**: SupportAssist supervisa los dispositivos de Dell EMC y detecta automáticamente los problemas de hardware, de manera proactiva y predictiva.
- Creación automatizada de casos: cuando se detecta un problema, SupportAssist abre automáticamente un caso de soporte con el soporte técnico de Dell EMC.
- Recopilación automática de diagnósticos: SupportAssist recopila automáticamente la información de estado del sistema de sus dispositivos y la carga de manera segura a Dell EMC. El soporte técnico de Dell EMC utiliza esta información para solucionar el problema.
- **Comunicación proactiva**: un agente de soporte técnico de Dell EMC se comunica con usted para hablar sobre el caso de soporte y le ayuda a resolver el problema.

Los beneficios disponibles varían en función de la licencia de Dell EMC Services adquirida para el dispositivo. Para obtener más información acerca de SupportAssist, vaya a www.dell.com/supportassist.

# Información de servicio de reciclado o final de vida útil

Se ofrecen servicios de retiro y reciclaje para este producto en determinados países. Si desea desechar los componentes del sistema, visite www.dell.com/recyclingworldwide y seleccione el país pertinente.