Latitude 5175/5179 Guide d'utilisation



Modèle d'ordinateur: Latitude 5175/5179 Modèle réglementaire: T04E Type réglementaire: T04E001

Remarques, précautions et avertissements



REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre tablette.



PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.



AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

Copyright © 2015 Dell Inc. Tous droits réservés. Ce produit est protégé par les lois américaines et internationales sur le copyright et la propriété intellectuelle. Dell[™] et le logo Dell sont des marques commerciales de Dell Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions. Toutes les autres marques et noms mentionnés sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

2015 - 11

Rév. A00

Table des matières

Fonctionnalités de la tablette	6
Configurer la tablette	11
Chargement de la tablette	11
Mettre la tablette sous tension	
Insertion de la carte micro-SIM	13
Retrait de la carte micro-SIM	13
Insertion de la carte microSD	14
Retrait de la carte MicroSD	15
Utilisation du casque	16
Utiliser la tablette	17
Mettre la tablette hors tension	17
À l'aide du bouton d'alimentation sur l'écran de démarrage	17
À l'aide du menu Charms	
À l'aide du bouton d'alimentation	17
Éteindre l'écran	17
À l'aide du menu Charms	
À l'aide du bouton d'alimentation	
Écran de démarrage	
Wi-Fi	
Activer ou désactiver le Wi-Fi	
Se connecter à un réseau	
Paramètres haut débit mobile	
Activer ou désactiver le haut débit mobile	
Se connecter à un réseau	
Bluetooth	19
Activer/désactiver la fonction Bluetooth	
Couplage avec des périphériques Bluetooth	19
Orientation de l'écran	20

Verrouiller/déverrouiller l'orientation de l'écran	20
Régler la luminosité de l'écran	21
Réglage automatique	
Synchroniser la tablette	21
Restauration de votre système d'exploitation	22
Actualiser votre tablette	22
Réinitialiser votre tablette	
Mouvements	23
Claviers et Stylets	26
Clavier Slim Latitude 11	26
Connexion de votre tablette	
Déconnexion de la tablette	
Basculement	
Porte-stylet Dell Active	28
Clavier Latitude 11	29
Fonctions	29
Connexion de votre tablette	
Déconnexion de la tablette	32
Chargement du clavier	33
Utilisation du Stylet mini Active	34
Chargement du stylet mini Active	36
Accéder au programme de configuration du BIOS	38
Avec le clavier	
Sans clavier	38
Spécifications	39

Dépannage	43
Batterie	
Réseau	45
Écran tactile	45
Tablette	46
Stylet	47
Obtention d'aide	48
Ressources d'aide en libre-service	
Contacter Dell	49
Localisation du numéro de service et du code de service express	50

Fonctionnalités de la tablette



Fonction

- 1. Bouton d'alimentation
- Si elle est éteinte, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mettre la tablette sous tension.
- Si elle est en état de veille, appuyez sur ce bouton pour mettre la tablette sous tension.

- Appuyez pour éteindre l'écran.
- **REMARQUE :** Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton Windows pour accéder au menu de verrouillage/déconnexion.



REMARQUE : La tablette peut être configurée pour activer un bip sonore pendant le démarrage du système. Pour activer cette fonction, accédez au programme de configuration du BIOS, puis sous **Comportement du Post**, sélectionnez **Activer Indication Signe de vie** . Pour plus d'informations, reportezvous à <u>Accéder au programme de</u> <u>configuration du BIOS</u>.

 Voyants de l'état de charge et de l'alimentation de la batterie Blanc L'adaptateur d'alimentation est fixe connecté et la tablette est en cours de chargement.

Orange La tablette fonctionne sur batterie et la batterie dispose de moins de 10 % de charge.

> **REMARQUE :** Si vous essayez d'allumer la tablette lorsque le niveau de charge de la batterie est très faible, le voyant d'état clignote en orange en séquence de trois cycles on/ off, indiquant que la tablette ne peut pas être mis sous tension avec ce niveau de charge.

Désacti

vé

- L'adaptateur d'alimentation est branché et la batterie est complètement chargée.
 - La tablette fonctionne sur batterie et la batterie dispose de plus de 5% de charge.
 - La tablette est en veille ou hors tension.

Fon	ction	
3.	Voyant d'état de la caméra	S'allume lorsque la caméra est en cours d'utilisation.
4.	Microphone	Fournit une entrée de son pour l'enregistrement audio, appels vocaux, etc.
5.	Caméra avant	Vous permet de discuter via la vidéo, de prendre des photos, et d'enregistrer des vidéos.
6.	Microphone	Fournit une entrée de son pour l'enregistrement audio, appels vocaux, etc.
7.	port casque	Connectez un casque, un microphone, ou un combiné casque et microphone.
8.	Boutons de contrôle du volume sonore (2)	Appuyez pour augmenter ou diminuer le volume.
9.	Microphone	Fournit une entrée de son pour l'enregistrement audio, appels vocaux, etc.
10.	Port micro-HDMI	Connectez un téléviseur ou un autre périphérique HDMI. Fournit une sortie vidéo et audio.
11.	Port USB 3.0	Permet de connecter des périphériques (périphériques de stockage, imprimantes, etc.).
12.	USB 3.0 et le port de l'adaptateur d'alimentation (USB-C)	Branchez un adaptateur d'alimentation pour alimenter votre tablette et charger la batterie. Connectez les périphériques tels que les périphériques de stockage, les imprimantes, les écrans etc.
		REMARQUE : Des transformateurs électriques appropriés (vendus séparément) sont requis pour la connexion de périphériques HDMI, DisplayPort et USB standard.
13.	Microphone	Fournit une entrée de son pour l'enregistrement audio, appels vocaux, etc.
14.	Zone du capteur NFC	Permet aux périphériques NFC de communiquer avec la tablette.

• Latitude 5175 - en option

Fonction

- Latitude 5179 : livré avec le système
- Lecteur d'empreintes digitales (Latitude 5179 uniquement)
 Appuyez votre doigt sur le lecteur d'empreintes digitales pour vous connecter à votre tablette. Le lecteur d'empreintes digitales permet à la tablette de reconnaître vos empreintes digitales comme un code.



REMARQUE : Vous devez configurer le lecteur d'empreintes digitales pour enregistrer votre empreinte digitale et activer l'accès.

Permet la connexion aux logements du

Fournit le numéro de service et le code de

service express nécessaire pour contacter

Permet aux périphériques NFC de

communiquer avec la tablette.

- 16. Lecteur de carte à puce (Latitude 5179 uniquement)
 10. Lecteur de carte à puce pour vous connecter à votre tablette. Le lecteur de carte à puce est utilisée pour l'authentification des utilisateurs.
- 17. Connecteur de station Permet la connexion à la station d'accueil. d'accueil

clavier.

Dell.

- 18. Broches de la station Permet la connexion aux logements du d'accueil clavier.
- 19. Ports de connexion (2)
- 20. Étiquette de la balise de service
- 21. Zone du capteur NFC (Latitude 5179 uniquement)
- 22. Caméra arrière Vous permet de discuter via la vidéo, de prendre des photos, et d'enregistrer des vidéos.
- 23. Fente pour câble de sécurité
 Connecter un câble de sécurité permet d'empêcher tout mouvement non autorisé de la tablette.
- 24. emplacement pour carte Insérez une carte micro-SIM pour vous micro-SIM connecter à un réseau large bande mobile.
- 25. logement MicroSD-card Insérez une carte microSD pour étendre la capacité de stockage de la tablette. La

Fonction

tablette prend en charge une carte MicroSD avec une capacité pouvant aller jusqu'à 128 Go.

- 26. Bouton Windows
- Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu Démarrer de Windows ou l'écran d'accueil.
- Appuyez pour un accès rapide aux applications ou écran les plus récemment utilisés.
- Appuyez sur Windows et le bouton d'alimentation pour activer la fonction Ctrl+Alt+Suppr.

Configurer la tablette

AVERTISSEMENT : Avant de commencer les procédures expliquées dans cette section, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies avec votre ordinateur. Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques, consultez le site www.dell.com/ regulatory_compliance.

Chargement de la tablette



PRÉCAUTION : Chargez la batterie à une température ambiante comprise entre 0 et 35 °C (de 32 °F à 95 °F).



PRÉCAUTION : Utilisez uniquement l'adaptateur fourni pour charger la tablette. L'utilisation d'adaptateurs ou câbles non autorisés peut gravement endommager la tablette.



REMARQUE : La batterie n'est pas complètement chargée lorsque vous déballez la tablette.

- 1 Connectez le câble d'alimentation dans l'adaptateur d'alimentation.
- 2 Connectez l'adaptateur d'alimentation au port de l'adaptateur d'alimentation sur la tablette.

3 Connectez l'adaptateur d'alimentation à une prise secteur et chargez la tablette jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.





REMARQUE : Le chargement complet de la tablette complètement déchargée dure jusqu'à 3 heures lorsque votre tablette n'est pas en cours d'utilisation.

Mettre la tablette sous tension

Lorsque vous allumez la tablette pour la première fois, vous devez terminer Windows setup pour commencer à utiliser votre tablette. Pour plus d'informations, voir le Guide de démarrage rapide fournie avec la tablette.

1 Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mettre la tablette sous tension.

L'écran de verrouillage s'affiche.

- 2 Balayez vers le haut en partant du bas de l'écran pour passer à l'écran d'ouverture de session.
- 3 Saisissez le mot de passe pour vous connecter à Windows.



REMARQUE : Si l'écran d'ouverture de session n'est pas activé, l'écran de démarrage s'affiche après l'écran de verrouillage.

La tablette est prête à être utilisée une fois que l'écran Démarrer de Windows s'affiche.

Insertion de la carte micro-SIM

1 Ouvrez le cache du logement et localisez l'emplacement de la carte micro-SIM.

A PRÉCAUTION : Assurez-vous que la carte micro-SIM est bien alignée, comme indiqué sur l'image.

- 2 Exercez une pression sur la carte jusqu'à ce qu'elle se mette en place dans le logement de carte.
- **3** Fermez le cache du logement.



Retrait de la carte micro-SIM

PRÉCAUTION : Retirer la carte micro-SIM lorsque celle-ci est en cours d'utilisation peut entraîner une perte de données ou des erreurs dans le fonctionnement des applications.

- 1 Ouvrez le cache du logement.
- Appuyez sur la carte micro-SIM vers l'intérieur et dégagez-la.
 La carte micro-SIM se soulève.
- **3** Faites glisser la carte micro-SIM hors de son emplacement.

4 Fermez le cache du logement.



Insertion de la carte microSD

1 Ouvrez le cache du logement et localisez le logement de carte microSD.

PRÉCAUTION : Assurez-vous que la carte microSD est bien alignée, comme indiqué sur l'image.

- 2 Exercez une pression sur la carte jusqu'à ce qu'elle se mette en place dans le logement de carte.
- **3** Fermez le cache du logement.



Retrait de la carte MicroSD



PRÉCAUTION : Retirer la carte MicroSD lorsque celle-ci est en cours d'utilisation risque d'entraîner une perte de données ou des erreurs dans le fonctionnement des applications.

Dans la zone de notification en bas à droite du bureau Windows, appuyez 1

sur. ඟ (Retirer le périphérique en toute sécurité et Éjecter le support).



REMARQUE : Si vous ne voyez pas **retirer le périphérique en toute** sécurité, appuyez sur Afficher les icônes masquées pour afficher toutes les icônes dans la zone de notification.

2 Appuyez sur Éjecter la carte mémoire SD. Un message s'affiche pour confirmer que la carte microSD peut être retirée en toute sécurité.



REMARQUE : Si un message d'avertissement indiquant que la carte microSD ne peut pas être retirée s'affiche, assurez-vous que tous les transferts de données impliquant la carte microSD sont terminés.

- 3 Ouvrez le cache du logement.
- 4 Appuyez sur la carte microSD vers l'intérieur et dégagez-la. La carte microSD se soulève.
- 5 Faites glisser la carte MicroSD hors de son emplacement.
- 6 Fermez le cache du logement.



Utilisation du casque



AVERTISSEMENT : Écouter de la musique forte sur une période prolongée peut entraîner une perte de l'audition.

Connectez un casque, des écouteurs, un microphone, ou un autre appareil audio sur le port du casque de la tablette.

- Connectez le casque au port du casque sur la tablette. 1
- 2 Portez le casque et réglez le volume à un niveau confortable. Réglez le microphone à un niveau optimal lors de l'utilisation des applications vocales.



REMARQUE : Lorsque vous connectez un périphérique audio au port du casque, le haut-parleur intégré sur la tablette est mis en sourdine automatiquement.



PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager le casque lorsque vous le déconnectez de la tablette, tirez sur le connecteur et non le câble.



Utiliser la tablette



REMARQUE : Pour des informations détaillées sur l'utilisation de Windows, reportez-vous à Obtenir de l'aide.

Mettre la tablette hors tension

À l'aide du bouton d'alimentation sur l'écran de démarrage

Dans le coin supérieur droit de l'écran de démarrage, appuyez sur le bouton d'alimentation $\bigcirc \rightarrow \acute{\mathsf{E}teindre}$

À l'aide du menu Charms

- Balavez votre écran à partir de la droite pour accéder au menu Charms. 1
- Dans le menu Charms, appuyez sur **Paramètres** $\mathbf{\Phi} \rightarrow \mathbf{Alimentation} \mathbf{O} \mathbf{E}$ 2 > Éteindre pour mettre la tablette hors tension.

À l'aide du bouton d'alimentation

- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 1 au moins 4 secondes.
- Balayez vers le bas l'écran de confirmation pour mettre la tablette hors 2 tension.

Éteindre l'écran

À l'aide du menu Charms

- 1 Balayez votre écran à partir de la droite pour accéder au menu Charms.
- Appuyez sur Settings (Paramètres) $\cdot \mathbf{\hat{\nabla}} \rightarrow \text{Alimentation} \overset{\circ}{\cup} \rightarrow \text{Mettre en}$ 2 veille pour éteindre l'écran.



REMARQUE : Si la tablette est en état de veille, appuyez sur le bouton d'alimentation ou sur le bouton Windows pour allumer l'écran.

À l'aide du bouton d'alimentation

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'écran.

Écran de démarrage

L'écran de démarrage affiche les mosaïques qui agissent comme raccourcis pour les applications installées.



Les mosaïques dynamiques de votre écran d'accueil évoluent et sont mises à jour en temps réel pour afficher les actualités, les mises à jour météo et sportives, les notifications des réseaux sociaux, etc.

Vous pouvez personnaliser l'écran de démarrage par une spécification de vos applications préférées sous forme de mosaïques, en définissant votre photo préférée comme fond d'écran, etc.

Wi-Fi

Activer ou désactiver le Wi-Fi

- 1 Balayez votre écran à partir de la droite pour accéder au menu Charms.
- 2 Appuyez sur Settings (Paramètres) $\overset{\bullet}{\clubsuit} \rightarrow$ icône réseau sans fil ***il**.
- 3 Balayez le curseur **Wi-Fi** vers la droite ou la gauche pour activer ou désactiver le Wi-Fi.

Se connecter à un réseau

- 1 Balayez votre écran à partir de la droite pour accéder au menu Charms.
- 2 Appuyez sur Settings (Paramètres) $\overset{\bullet}{\mathbf{x}}$ \rightarrow icône réseau sans fil $\overset{\bullet}{\mathbf{x}}$.

3 Sélectionnez un réseau disponible dans la liste et appuyez sur Se connecter.



REMARQUE : Si vous vous connectez à un réseau sécurisé, entrez la clé de sécurité lorsque vous v êtes invité.

Paramètres haut débit mobile

Activer ou désactiver le haut débit mobile

- Balayez votre écran à partir de la droite pour accéder au menu Charms. 1
- Appuvez sur Settings (Paramètres) $\overset{\bullet}{a} \rightarrow Modifier les paramètres de la$ 2 tablette \rightarrow Réseau.
- 3 Sous Réseaux, faites glisser le curseur haut débit mobile vers la droite ou la gauche pour activer ou désactiver le haut débit mobile.

Se connecter à un réseau

- 1 Balayez votre écran à partir de la droite pour accéder au menu Charms.
- Dans la zone des notifications, appuyez sur l'icône de réseau 📶 2
- 3 Appuyez sur un réseau disponible dans la liste et appuyez ensuite sur Se connecter

Bluetooth

Activer/désactiver la fonction Bluetooth

- Balayez votre écran à partir de la droite pour accéder au menu Charms. 1
- Appuvez sur Settings (Paramètres) $\mathcal{A} \rightarrow \mathsf{Modifier}$ les paramètres de la 2 tablette \rightarrow PC et périphériques \rightarrow Bluetooth.
- 3 Balayez le curseur Bluetooth vers la droite ou la gauche pour activer ou désactiver Bluetooth

Couplage avec des périphériques Bluetooth



REMARQUE : La connexion Bluetooth entre votre tablette et des périphériques Apple ne sont pas pris en charge.

1 Balayez votre écran à partir de la droite pour accéder au menu Charms.

- Appuyez sur Settings (Paramètres) $\mathcal{Q} \rightarrow \mathsf{Modifier}$ les paramètres de la 2 tablette \rightarrow PC et périphériques \rightarrow Bluetooth.
- 3 Assurez-vous que Bluetooth est activé.
- 4 À partir de la liste des périphériques, appuyez sur l'appareil auquel vous voulez vous coupler et appuyez sur Pair (Coupler).



REMARQUE : Il faut parfois quelques secondes pour que le périphérique s'affiche dans la liste. Si le périphérique ne s'affiche pas, vérifiez qu'il est en mode de couplage et à distance de connexion Bluetooth.

- 5 Si nécessaire, vérifiez que le code d'authentification Bluetooth qui apparaît sur la tablette et sur le périphérique Bluetooth sont bien identiques.
- 6 Confirmez le processus de couplage à la fois sur la tablette et le périphérique.



REMARQUE : Une fois le périphérique couplé avec la tablette, ils se connectent automatiquement lorsque Bluetooth est activé à la fois sur tablette et périphérique Bluetooth et qu'ils sont à distance de connexion.

Orientation de l'écran

Pour des conditions optimales de visualisation, l'orientation de l'écran passe automatiquement en mode portrait ou paysage selon la façon dont vous tenez l'appareil. Vous pouvez désactiver la rotation automatique et verrouiller l'écran en mode portrait ou paysage.



REMARQUE: Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge la rotation automatique et sont concues pour fonctionner uniquement dans une seule direction.

Verrouiller/déverrouiller l'orientation de l'écran

- 1 Modifier l'orientation de l'écran jusqu'à l'orientation de votre choix.
- 2 Balayez votre écran à partir de la droite pour accéder au menu Charms.
- Appuyez sur Settings (Paramètres) $\overset{\bullet}{\mathbf{Q}} \rightarrow \acute{\mathbf{E}}$ cran. 3
- Touchez 🖵 pour verrouiller l'orientation de l'écran, ou appuyez sur 🖵 4 pour déverrouiller l'orientation de l'écran.

Régler la luminosité de l'écran

- 1 Balayez votre écran à partir de la droite pour accéder au menu Charms.
- 2 Appuyez sur Settings (Paramètres) $\overset{\bullet}{\Box} \rightarrow \acute{E}cran$
- **3** Déplacez le curseur vers le haut ou le bas pour régler la luminosité de l'écran.



Réglage automatique

Pour activer ou désactiver le réglage automatique de la luminosité de l'écran :

- **1** Balayez votre écran à partir de la droite pour accéder au menu Charms.
- 2 Appuyez sur Settings (Paramètres) $\stackrel{\bullet}{\longrightarrow} \rightarrow$ Modifier les paramètres de la tablette \rightarrow PC et périphériques \rightarrow Alimentation et mise en veille.
- **3** Utilisez le curseur **Régler automatiquement la luminosité de l'écran** pour activer ou désactiver le réglage automatique de la luminosité.

Synchroniser la tablette

Lorsque vous utilisez votre compte Microsoft pour vous connecter aux périphériques Windows 8.1, les paramètres tels que l'historique du navigateur, paramètres d'application et de Windows, écran de démarrage, vos fichiers personnels sont synchronisés automatiquement.



REMARQUE : Pour synchroniser, les périphériques doivent être connectés à Internet. Si vous utilisez un compte local, passez à un compte Microsoft pour activer la synchronisation. Appuyez sur

Paramètres $\mathbf{Q} \to \mathsf{Modifier}$ les paramètres de la tablette $\to \mathsf{Comptes} \to \mathsf{Se}$ connecter à un compte Microsoft.

Pour personnaliser les paramètres synchronisation :

- 1 Balayez votre écran à partir de la droite pour accéder au menu Charms.
- 2 Appuyez sur Settings (Paramètres) $\stackrel{\bullet}{\longrightarrow} \rightarrow$ Modifier les paramètres du PC \rightarrow OneDrive \rightarrow sync settings (paramètres de synchronisation).

Restauration de votre système d'exploitation

 \triangle

PRÉCAUTION : La restauration du système d'exploitation supprime toutes les données qui figurent sur le disque dur et tous les programmes ou pilotes installés après que vous avez reçu votre tablette. Dans la mesure du possible, sauvegardez toutes vos données avant d'utiliser cette option.

Cette option restaure le système d'exploitation sur votre tablette en l'état de fonctionnement dans lequel il se trouvait lorsque vous avez acheté la tablette. N'utilisez cette option que si la tablette ne répond pas, si elle réagit de façon inattendue ou en cas d'autres problèmes d'origine logicielle.

Actualiser votre tablette

PRÉCAUTION : Il est recommandé de sauvegarder vos données avant l'actualisation de la tablette.

L'actualisation de votre tablette Windows restaure les paramètres d'usine sans supprimer vos fichiers personnels, les applications installées à partir de Windows Store, ou vos paramètres de personnalisation. Appuyez sur

- 1 Balayez votre écran à partir de la droite pour accéder au menu Charms.
- 2 Sous Refresh your tablet without affecting your files (Actualiser votre tablette sans affecter vos fichiers), appuyez sur Get started (mise en route).

- 3 Lisez l'avertissement et appuyez sur Suivant.
 - **REMARQUE**: Les applications installées à partir du Windows Store sont automatiquement remises en place une fois l'actualisation terminée. Les applications provenant de sources autres que le Windows Store sont supprimées et doivent être installées manuellement.

Réinitialiser votre tablette



PRÉCAUTION : Sauvegardez toutes les données nécessaires avant de poursuivre.

La réinitialisation de votre tablette efface toutes les données, y compris la configuration de votre compte, les applications, la musique, les photos ainsi que les fichiers. En outre, Windows est réinitialisé aux paramètres d'usine.

- 1 Balayez votre écran à partir de la droite pour accéder au menu Charms.
- 2 Appuyez sur Settings (Paramètres) . ♀ → Modifier les paramètres du PC → Mise à jour et récupération → Récupération.
- **3** Dans **Tout supprimer et réinstaller Windows**, appuyez sur **Get started** (mise en route).
- 4 Lisez l'avertissement et appuyez sur **Suivant**.

Mouvements

Mouvements	Fonctions
Tactile Appuyez légèrement sur l'écran du bout du doigt.	 Sélectionnez des éléments à l'écran : options, entrées, images et icônes. Démarrez des applications. Touchez des boutons à l'écran. Saisissez du texte à l'aide du clavier virtuel.
Touchez et maintenez enfoncé(e) Touchez et maintenez le doigt sur l'écran.	 Affichez des informations détaillées sur un élément.

Mouvements	Fonctions
	 Ouvrez le menu contextuel d'un élément pour effectuer d'autres actions.
Faites glisser	Déplacez des éléments comme des
 Touchez et maintenez le doigt sur un élément de l'écran. 	images et des icônes sur l'écran
2 En gardant le doigt en contact avec l'écran, déplacez le doigt vers l'emplacement souhaité.	
3 Retirez le doigt de l'écran pour déplacer l'élément à l'emplacement souhaité.	
Balayer ou faire glisser	Faire défiler l'écran de démarrage, des
Déplacez le doigt verticalement ou horizontalement sur l'écran.	pages Internet, des listes, des entrées, des photos, des contacts, etc.
+ fm	 Fermer une application (faites glisser l'application vers le bas de l'écran).
Zoom avant	Agrandir la vue d'une image ou d'une
Touchez l'écran avec deux doigts, puis éloignez-les.	page Internet.

Mouvements

Fonctions



Zoom arrière

Touchez l'écran avec deux doigts, puis rapprochez-les.

Réduire la vue d'une image ou d'une page Internet.



Touchez l'écran avec deux doigts ou plus, puis déplacezles dans le sens horlogique ou antihorlogique.



Faire pivoter un objet de 90 degrés.

Claviers et Stylets

La tablette prend en charge les accessoires suivants qui sont vendus séparément :

- Clavier Slim Latitude 11
- Clavier Latitude 11 avec stylet mini Active

Clavier Slim Latitude 11

Connexion de votre tablette

1 Ouvrez le rabat du clavier et ajustez à la hauteur souhaitée.



2 Alignez les languettes situées sur la station d'accueil pour clavier sur les fentes situées sur la tablette, et enclenchez la tablette à la station d'accueil.



Déconnexion de la tablette

Maintenez le clavier, puis soulevez et retirez la tablette du clavier.



Basculement



Porte-stylet Dell Active

REMARQUE : Le porte-stylet accueille le stylet Dell Active qui est vendu séparément. Stocker le stylet Dell Active ici après utilisation.



Clavier Latitude 11

Fonctions



Fonction

- 1. Bouton de Appuyez pour déconnecter la tablette. déconnexion
- 2. Broches de la Permet à la tablette de communiquer avec le station d'accueil clavier lorsqu'elle est connectée.

Fonction

3.	Port de l'adaptateur d'alimentation (USB-C)	Vous permet de connecter un adaptateur d'alimentation pour charger le clavier lorsque la tablette n'est pas connectée à la station d'accueil.	
4.	Ports de connexion (2)	Permet la connexion à la tablette.	
5.	Voyant d'état de charge du clavier	Indique l'état de charge du clavier.	
		Clav	IARQUE : Le voyant d'état de charge du ier s'allume pendant 2 secondes lorsque aptateur d'alimentation est relié au clavier.
		Blanc fixe	L'adaptateur d'alimentation est connecté et le clavier se charge.
		Désactiv é	Le clavier est complètement chargé ou l'adaptateur d'alimentation n'est pas connecté.
6.	Zone de clic gauche	Appuyez	pour effectuer un clic gauche.
7.	Zone de clic droit	Appuyez	pour effectuer un clic droit.
8.	Stylet mini Active	Vous permet de dessiner, d'écrire du texte, et d'effectuer des fonctions de base de la souris.	
9.	Boutons du stylet (2)	Personnalisez ces boutons pour exécuter des tâches telles que cliquez avec le bouton droit de la souris, dessiner, surligner, écrire, effacer, et bien plus encore.	
10.	Rangement du stylet	Cette option permet de recharger le stylet mini Active. Ranger le stylet mini Active ici après utilisation.	

Connexion de votre tablette

1 Ouvrez la charnière située sur la station d'accueil pour clavier.



2 Connectez la tablette à la station d'accueil pour clavier.



Déconnexion de la tablette

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de déconnexion pour dégager la tablette et soulevez-la pour la retirer du clavier.



Chargement du clavier

Pour charger le clavier, connectez l'adaptateur d'alimentation au port de charge sur la tablette ou le port de charge à la station d'accueil du clavier.



REMARQUE : Si le clavier n'a pas été chargé durant une longue période, il est recommandé de le charger en connectant directement l'adaptateur d'alimentation à la station d'accueil pour clavier.



Utilisation du Stylet mini Active

Le stylet mini Active prend en charge des fonctionnalités telles que le survol et la détection de pression. Vous pouvez utiliser le stylet mini Active pour dessiner des formes, sélectionner du texte, tourner une page, et ainsi de suite. Vous pouvez également appuyer sur les boutons sur le côté du stylet mini Active pour effectuer diverses tâches.







REMARQUE : Un stylet complètement chargé peut être utilisé pendant au moins 40 minutes.

Les boutons du stylet mini Active peuvent être personnalisés avec des fonctions telles que :

- bouton partie centrale (fonction par défaut)
- effacer (fonction par défaut)
- Page précédente
- Page suivante
- Copie
- Coller
- Annuler
- Rétablir
- Désactiver



REMARQUE : Pour personnaliser les boutons, téléchargez et installez le pilote du **panneau de commande active du stylet** sur le site web de support. Pour plus de plus amples informations, reportez-vous à **www.dell.com/support/drivers**.

Chargement du stylet mini Active

Insérez le stylet dans son rangement pour charger le du stylet mini Active. Le stylet mini Active est chargé à 90% en 4 secondes et à 100 % en 25 secondes.

REMARQUE : Pour le chargement du stylet mini Active, la tablette doit être connectée à une station d'accueil et mise sous tension.



Accéder au programme de configuration du BIOS

Avec le clavier

- 1 Connectez votre tablette à la station d'accueil pour clavier ou connectez un clavier USB à votre tablette.
- 2 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre la tablette sous tension.
- **3** Lorsque le logo Dell s'affiche, appuyez sur la touche F2.

Sans clavier

- 1 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre la tablette sous tension.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur le bouton Augmenter le volume lorsque le logo Dell s'affiche à l'écran.
- 3 Lorsque le menu F12 sélection du mode de démarrage s'affiche, sélectionnez Configuration du BIOS à l'aide du bouton d'augmentation du volume.
- 4 Appuyez sur le bouton Augmenter le volume pour entrer dans le programme de configuration du BIOS.

Spécifications

Dimensions et poids :

	Latitude 5175	Latitude 5179
Épaisseur	10,78 mm (0,42 po)	14,32 mm (0,56 po)
Largeur	279,78 mm (11,01 po)	279,76 mm (11,01 po)
Hauteur	176,80 mm (6,96 po)	176,83 mm (6,96 po)
Poids (minimum)	0,71 kg (1,56 lb)	0,76 kg (1,67 lb)

Informations système	
Processeur	Processeur Intel Core m 6e génération
Système d'exploitation	Windows 8.1Windows 10
Mémoire RAM	LPDDR3
Stockage :	
Туре	 128 Go de SSD 256 Go de SSD 512 Go de SSD 256 Go disque dur autocryptable
Mémoire :	
Туре	LPDDR3
Vitesse	1600 MHz
Configurations prises en charge	4 Go et 8 Go

Ports et connecteurs

Audio	Un port du casque (combiné casque et micro)
HDMI	Un port micro-HDMI
carte microSD	Un logement de carte microSD
carte micro-SIM	Un logement de carte micro-SIM (en option)
Port USB 3.0	Un port USB 3.0
Port USB-C	Un port USB-C port qui prend en charge l'alimentation et USB 3.0

Communications	
Wi-Fi	Double-bande 802.11ac
Bluetooth	Bluetooth 4.1 LE
Intel WiDi	Pris en charge
NFC	 Latitude 5175 - en option Latitude 5179 : livré avec le système

Contrôleur vidéo :			
Туре	Intel HD Graphics 515	Intel HD Graphics 515	
Écran :			
Туре	10,8 pouces Full HD		
Résolution	1920 x 1080		
Rapport d'aspect	16:9		
Luminosité	360 nits		
Angle de visualisation	80 degrés		
Ratio de contraste	800:1 (minimum)1000:1 (standard)		

Écran : Profondeur de couleur 8 bits Sécurité : Lecteur d'empreintes digitales Pris en charge sur Latitude 5179 uniquement Lecteur de carte à puce Pris en charge sur Latitude 5179 uniquement

Appareil photo :

	Appareil photo avant	Appareil photo arrière
Туре	5 MP : mise au point fixe	Mise au point automatique 8 MP
Résolution		
Image fixe	Jusqu'à 5 MP	Jusqu'à 8 MP
Vidéo	Jusqu'à Full HD (1920 x 1080) pixels	Jusqu'à Full HD (1920 x 1080) pixels
Angle de visualisation	63 à 66 degrés	63 à 66 degrés

Adaptateur d'alimentation

Tens	ion d'entrée	100 VCA-240 VCA
Fréq	uence en entrée	50 Hz-60 Hz
Cou	ant d'entrée	1,30 A
Cour	ant de sortie	2,0 A/1,5 A
Tens	ion de sortie nominale	5 V CC/20 V CC
Plage	e de températures :	
	En fonctionnement	De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)
	Stockage	-40°C à 70°C (de -40°F à 158°F)

exigences environnementales

Plage de températures :				
En fonctionnement	0°C à 35°C (32°F à 95°F)			
Hors fonctionnement	-40°C à 65°C (-40°F à 149°F)			
Humidité relative (maximale) :				
En fonctionnement	10 à 90% (sans condensation)			
Hors fonctionnement	5 à 95% (sans condensation)			
Altitude (maximale, sans pression) :				
En fonctionnement	De -15,20 m à 3048 m (–50 pieds à 10 000 pieds)			
Stockage	de -15,20 m à 10 668 m (de -50 pieds à 35 000 pieds)			

Clavier :	Clavier Slim Latitude 11	Clavier Latitude 11
Dimensions :		
Largeur	357,70 mm (14,08 po)	279,20 mm (10,99 po)
Profondeur	277,90 mm (10,94 po)	174,62 mm (6,87 po)
Épaisseur	5,40 mm (0,21 po)	9,70 mm (0,38 po)
Poids	0,498 kg (1,10 lb)	0,73 kg (1,61 lb)
Fonctions	 Rétro-éclairage Touches tactiles Pavé tactile Repose-mains 	 Rétro-éclairage Touches tactiles Pavé tactile Repose-mains

Dépannage

Batterie

Problèmes

Causes possibles

La batterie ne se charge Les câbles sont peutpas

être mal branchés.

Solutions possibles

- 1 Vérifiez les connecteurs du câble et l'adaptateur d'alimentation pour garantir une connectivité appropriée.
- 2 Vérifiez que la prise murale fonctionne en connectant un autre périphérique.
- 3 Vérifiez le voyant sur le câble de l'adaptateur d'alimentation
- 4 Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur d'alimentation fourni avec la tablette
- 5 Débranchez l'adaptateur d'alimentation et connectez-le à nouveau après environ 10 secondes.

La température de la tablette est inférieure à 0 °C (32 °F) ou supérieure à 35 °C (95 °F).

La batterie ou l'adaptateur d'alimentation est endommagé.

Chargez la batterie à une température ambiante comprise entre 0 et 35 °C (de 32 °F à 95 °F).

Contactez Dell. Voir Contacter Dell.

La batterie ne se charge pas lorsque le niveau de charge de la batterie est comprise entre 95 % et 99 %

La batterie est en mode de maintenance afin de prolonger la durée de vie de la batterie.

- Laissez la batterie se décharger jusqu'à ce que le niveau de charge de la batterie soit inférieur à 95 %.
- Redémarrez la tablette. Reportezvous à <u>Mettre la</u> <u>tablette hors tension</u> et <u>Mettre la tablette</u> <u>sous tension</u>.

La batterie se décharge Si la tablette n'est pas rapidement même située dans la zone de lorsque la tablette est en mode veille auguel elle peut se

Si la tablette n'est pas située dans la zone de couverture d'un réseau auquel elle peut se connecter, la tablette continue d'émettre des signaux pour localiser une station de base ce qui décharge la batterie.

 Mettez la tablette temporairement hors tension.

- Déplacez la tablette dans la zone de couverture d'un réseau auquel elle peut se connecter, ou éteignez temporairement la connexion sans fil de votre tablette.
- Désactiver les connexions Wi-Fi ou haut débit mobile lorsqu'elle n'est pas dans la zone de couverture d'un réseau sans fil.
- Activer le mode avion.

Chargez la tablette jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée, puis utilisez la tablette jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée et que la tablette s'éteigne. Cette valeur recalibre le niveau de charge de la batterie.

Les valeurs du niveau de charge de la batterie sont inexactes

La batterie est complètement chargée (charge de la batterie est à 100 %) mais le voyant de chargement de la batterie est allumé

Réseau

Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
Pas de connexion sans fil	La connexion sans fil n'est pas activée.	Vérifiez que la liaison sans fil est activée. Reportez-vous à <u>Activer</u> <u>ou désactiver le Wi-Fi</u> .
	La connexion sans fil est hors de portée.	Essayez de vous rapprocher du point d'accès sans fil.
Lenteur des connexions Internet	L'intensité du signal est insuffisante.	Contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).
Impossible de s'associer à un appareil Bluetooth		 Vérifiez que Bluetooth est activé à la fois sur la tablette et le périphérique auquel vous souhaitez associer votre tablette.

 Assurez-vous qu'ils sont à portée de connexion Bluetooth.

Écran tactile

Problèmes

L'écran tactile réagit lentement ou mal Causes possibles

- L'écran est sale.
- Un capot de protection peut empêcher la reconnaissance de vos saisies par la tablette.

Solutions possibles

Imbibez un chiffon doux, non pelucheux, avec de l'eau ou une solution de nettoyage pour écrans et nettoyez la surface de la tablette jusqu'à ce qu'elle soit propre. Veillez à ne pas laisser l'eau du chiffon s'infiltrer à l'intérieur des ports de la tablette et

autour du bouton Windows.

Tablette

Problèmes

Causes possibles

La tablette ne se met pas sous tension

La batterie est complètement déchargée. Solutions possibles

- Chargez la tablette pendant au moins 4 heures.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes puis attendez 8 secondes pour voir si le logo Dell s'affiche.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes pour la réinitialisation matérielle de la tablette.

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes pour forcer la mise hors tension de la tablette.

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 25 secondes pour déverrouiller la tablette. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes, puis attendez une minute que le logo Dell s'affiche.

La tablette ne se met pas hors tension

La tablette se verrouille

La tablette ne répond pas ou se réagit de façon inattendue

La tablette ne peut pas démarrer sous Windows

Le logiciel ou la fonctionnalité ne fonctionne pas normalement

Stylet

Problèmes

Causes possibles

Le stylet ne fonctionne pas

Le stylet n'est pas chargé

- Redémarrez la tablette. Reportezvous à <u>Mettre la</u> <u>tablette hors tension</u> et <u>Mettre la tablette</u> <u>sous tension</u>.
- Actualisez la tablette. Voir <u>Restauration de</u> <u>votre système</u> <u>d'exploitation</u>.

Contactez le service de support technique de Dell. Rendez-vous sur www.dell.com/support.

Les mises à jour de logiciels peuvent avoir été téléchargées en arrière-plan. Redémarrez la tablette.

Solutions possibles

- Chargez le stylet Dell mini Active en l'insérant dans son rangement pendant 10 secondes avec la tablette connectée à la station d'accueil et mise sous tension.
- Remettez la pile sur le stylet Dell Active.

Obtention d'aide

Ressources d'aide en libre-service

Vous pouvez obtenir des informations et de l'aide sur les produits et services Dell en utilisant ces ressources en libre-service :

Informations sur les produits et services Dell

Dell Aide & assistance

App Aide + Conseils

Accès à l'aide

Aide en ligne pour système d'exploitation

Informations de dépannage, manuels www.dell.com/support utilisateur, instructions sur l'installation, caractéristiques des produits, blogs d'aide technique, pilotes, mises à jour logicielles, etc.

Pour en savoir plus sur votre système Voir Me and My Dell (Mon Dell et d'exploitation, la configuration et l'utilisation de votre tablette, la sauvegarde des données, etc.

moi) sur le site **www.dell.com**/ support/manuals.



www.dell.com



Dans la recherche Windows, saisissez Aide et support et appuyez sur Entrée

www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux

Contacter Dell

Pour prendre contact avec Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service clientèle :

- 1 Rendez-vous sur www.dell.com/contactdell.
- 2 Rechercher votre pays ou région dans le menu déroulant Choisissez un pays ou une région situé au bas de la page.
- 3 Cliquez sur le lien de service ou support approprié en fonction de vos besoins ou choisissez la méthode qui vous convient le mieux pour prendre contact avec Dell.

Dell fournit plusieurs options de support et de service en ligne et téléphoniques. La disponibilité varie en fonction du pays et du produit, et certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre région.



REMARQUE: Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, les informations de contact figurent sur votre facture d'achat, le bordereau de colisage, la facture ou le catalogue des produits Dell.

Localisation du numéro de service et du code de service express

Vous devez fournir le numéro de service et le code de service express de votre tablette lorsque vous contactez Dell pour obtenir une assistance technique ou un service clientèle.



REMARQUE : Les systèmes téléphoniques vous invitent à saisir le code de service Express qui permet le routage efficace votre appel.

Le numéro de service et le code de service express pour votre PC tablette se trouvent sur une étiquette apposée au dessous de la tablette.

