Dell Latitude XT3 Manual de utilizare



Reglementare de Model: P17G Reglementare de Tip: P17G001

Note, atenționări și avertismente



NOTIFICARE: O NOTĂ indică informații importante care vă ajută să optimizați utilizarea computerului.



AVERTIZARE: O ATENȚIONARE indică un pericol potențial de deteriorare a hardware-ului sau de pierdere de date și vă arată cum să evitați problema.



AVERTISMENT: Un AVERTISMENT indică un pericol potențial de deteriorare a bunurilor, de vătămare corporală sau de deces.

© 2014 Dell Inc. Toate drepturile rezervate. Acest produs este protejat de legile din S.U.A. şi de legile internaționale privind drepturile de autor și proprietatea intelectuală. Dell™ și sigla Dell sunt mărci comerciale ale Dell Inc. în Statele Unite și/sau alte jurisdicții. Toate celelalte mărci și denumiri menționate aici pot fi mărci comerciale ale companiilor respective.

2014 — 02

Rev. A03

Cuprins

1 Efectuarea de lucrări la computerul dvs	9
Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului	9
Instrumente recomandate	11
Oprirea computerului	12
După efectuarea unor operații în interiorul computerului dvs	13
2 Caracteristicile PC-ului tabletă	15
Introducere	15
Modurile de utilizator	15
Utilizarea PC-ului tabletă în modul tabletă	15
Butoanele PC-ului tabletă	17
Butoanele de defilare	17
Interfața PC-ului tabletă	18
Utilizarea PC-ului tabletă în Windows 7	19
Utilizarea atingerii	20
Utilizarea creionului ca un mouse	20
Lucrul cu fișiere	21
Utilizarea creionului ca un creion	21
Utilizarea panoului de intrare al PC-ului tabletă	21
Introducerea de text	22
Loviri ușoare de creion	23
Utilizarea PC-ului tabletă în Windows XP	25
Utilizarea creionului ca un mouse	25
Utilizarea creionului ca un creion	26
Panoul de intrare al PC-ului tabletă	
Utilizarea atingerii	26
Setări tabletă și creion	
Setările PC-ului tabletă	27
Fila Digitizer Options (Opțiuni digitizor)	
Modul de intrare	

Reglarea atingerii	29
Fila Pen (Creion)	29
Caracteristicile creionului și starea bateriei creionului	30
Fila Interaction Options (Opțiuni interacțiune)	31
Depanarea digitizorului N-Trig	31
Probleme de instalare	31
Probleme de funcționare	32
Scoaterea bateriei	33
Instalarea bateriei	34
3 Cardul SIM (Modul de identitate abonat)	35
Scoaterea cartelei SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate abonat)	35
Instalarea cartelei SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate abonat).	36
4 ExpressCard	37
Scoaterea cardului ExpressCard	37
Instalarea cardului ExpressCard	38
5 Panoul posterior	39
Scoaterea panoului din spate	39
Instalarea panoului din spate	40
6 Unitatea hard disk	41
Scoaterea ansamblului hard diskului	41
Instalarea ansamblului hard diskului	43
7 Memorie	45
Scoaterea memoriei	45
Instalarea memoriei	46
8 Cardul Bluetooth	47
Scoaterea modulului Bluetooth	47
Instalarea modulului Bluetooth	48
9 Placa de rețea locală wireless (WLAN)	49

Scoaterea plăcii de rețea locală wireless (WLAN) Instalarea plăcii de rețea locală wireless (WLAN)	49 50
10 Placa de retea zonală wireless (WWAN)	
Scoaterea plăcii de retea de arie largă wireless (WWAN)	
Instalarea plăcii de rețea de arie largă wireless (WWAN)	52
11 Bateria rotundă	53
Scoaterea bateriei rotunde	53
Instalarea bateriei rotunde	54
12 Capacul bazei	55
Scoaterea capacului bazei	55
Instalarea capacului bazei	56
13 Radiatorul	57
Scoaterea radiatorului	57
Instalarea radiatorului	58
14 Procesorul	59
Scoaterea procesorului	59
Instalarea procesorului	60
15 Ornamentul tastaturii	61
Scoaterea ornamentului tastaturii	61
Instalarea ornamentului tastaturii	61
16 Tastatura	63
Scoaterea tastaturii	63
Instalarea tastaturii	65
17 Zona de sprijin pentru mâini	67
Scoaterea zonei de sprijin pentru mâini	67
Instalarea zonei de sprijin pentru mâini	69

18 Senzorul de închidere a afișajului	71
Scoaterea senzorului de închidere a afișajului	71
Instalarea senzorului de închidere a afișajului	
19 Cititorul de carduri ExpressCard	75
Scoaterea cititorului de carduri ExpressCard	75
Instalarea cititorului de carduri ExpressCard	
20 Cititorul de carduri inteligente	79
Scoaterea cititorului de carduri inteligente	79
Instalarea cititorului de carduri inteligente	80
21 Switch-ul wireless	
Scoaterea plăcii switch-ului WLAN	
Instalarea plăcii switch-ului WLAN	82
22 Boxă	85
Scoaterea difuzoarelor	85
Instalarea difuzoarelor	87
23 Cablul Bluetooth	
Scoaterea cablului Bluetooth	
Instalarea cablului Bluetooth	89
24 Conectorul de modem	
Scoaterea conectorului de modem	91
Instalarea conectorului de modem	93
29 Cadrul afişajului	95
Scoaterea cadrului afişajului	
İnstalarea cadrului afişajului	95
26 Placa de sistem	
Scoaterea plăcii de sistem	97

Instalarea plăcii de sistem	
27 Conectorul de alimentare	101
Scoaterea conectorului de alimentare	101
Instalarea conectorului de alimentare	102
29 Cadrul afişajului	105
Scoaterea cadrului afişajului	105
Instalarea cadrului afişajului	105
29 Cadrul afişajului	107
Scoaterea panoului afişajului	107
Instalarea panoului afişajului	109
30 Camera	111
Scoaterea camerei	111
Instalarea camerei	112
31 Cablul și placa cititoare de amprente a afișajului	113
31 Cablul și placa cititoare de amprente a afișajului Scoaterea plăcii de funcții a afișajului	113 113
31 Cablul și placa cititoare de amprente a afișajului Scoaterea plăcii de funcții a afișajului Instalarea plăcii de funcții a afișajului.	113 113 115
 31 Cablul și placa cititoare de amprente a afișajului Scoaterea plăcii de funcții a afișajului Instalarea plăcii de funcții a afișajului 32 Placa de alimentare a afișajului 	113 113 115 117
 31 Cablul şi placa cititoare de amprente a afişajului Scoaterea plăcii de funcții a afişajului Instalarea plăcii de funcții a afişajului 32 Placa de alimentare a afişajului Scoaterea plăcii de alimentare a afişajului 	113 113115 117117
 31 Cablul şi placa cititoare de amprente a afişajului Scoaterea plăcii de funcții a afişajului Instalarea plăcii de funcții a afişajului 32 Placa de alimentare a afişajului Scoaterea plăcii de alimentare a afişajului 	113 113115 117 117117119
 31 Cablul și placa cititoare de amprente a afișajului Scoaterea plăcii de funcții a afișajului Instalarea plăcii de funcții a afișajului 32 Placa de alimentare a afișajului Scoaterea plăcii de alimentare a afișajului Instalarea plăcii de alimentare a afișajului 33 Placa cititoare de amprente 	113113115117117117119121
 31 Cablul şi placa cititoare de amprente a afişajului	113 113 115 115 117 117 119 121
 31 Cablul și placa cititoare de amprente a afișajului	113 113 115 115 117 117 119 121 123
 31 Cablul și placa cititoare de amprente a afișajului	113 113 115 115 117 117 117 119 121 123 125
 31 Cablul și placa cititoare de amprente a afișajului. Scoaterea plăcii de funcții a afișajului. Instalarea plăcii de funcții a afișajului. 32 Placa de alimentare a afișajului. Scoaterea plăcii de alimentare a afișajului. Instalarea plăcii de alimentare a afișajului. 33 Placa cititoare de amprente. Scoaterea cablului și a plăcii cititoare de amprente a afișajului. 34 Ansamblul afișajului. Scoaterea ansamblului afișajului. 	113 113 115 115 117 117 117 119 121 121 123 125 125
 31 Cablul și placa cititoare de amprente a afișajului. Scoaterea plăcii de funcții a afișajului. Instalarea plăcii de funcții a afișajului. 32 Placa de alimentare a afișajului. Scoaterea plăcii de alimentare a afișajului. Instalarea plăcii de alimentare a afișajului. 33 Placa cititoare de amprente. Scoaterea cablului și a plăcii cititoare de amprente a afișajului. Instalarea cablului și a plăcii cititoare de amprente a afișajului. 34 Ansamblul afișajului. Scoaterea ansamblului afișajului. 	113 113 115 115 117 117 117 117 117 117 121 121 123 125 125 127

Scoaterea ansamblului balamalelor afişajului	. 129
Instalarea ansamblului balamalelor afişajului	. 131

36 Cablul camerei de semnalizare diferențială cu joasă tensiune

(LVDS)	
Scoaterea cablului camerei LVDS	
Instalarea cablului LVDS	134
37 Specificații	
Specificații	135
38 Configurarea sistemului	
Prezentare generală	

39 Cum se poate contacta Dell	153
Opțiunile de configurare a sistemului	141
Accesarea configurării sistemului	

Efectuarea de lucrări la computerul dvs.

Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului

Utilizați următoarele recomandări privind siguranța pentru a vă ajuta să protejați computerul împotriva deteriorărilor potențiale și pentru a vă ajuta să vă asigurați siguranta personală. În lipsa altor recomandări, fiecare procedură inclusă în acest document presupune existența următoarelor condiții:

- Ați citit informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul.
- O componentă poate fi remontată sau, dacă este achiziționată separat, instalată prin efectuarea procedurii de scoatere în ordine inversă.



AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi informațiile privind siguranța livrate împreună cu computerul. Pentru informații suplimentare privind siguranta si cele mai bune practici, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările la adresa www.dell.com/ regulatory_compliance.



AVERTIZARE: Numeroase reparații pot fi efectuate exclusiv de către un tehnician de service certificat. Trebuie să efectuați numai operații de depanare și reparații simple conform autorizării din documentația produsului dvs. sau conform instrucțiunilor echipei de service și asistență online sau prin telefon. Deteriorarea produsă de operațiile de service neautorizate de Dell nu este acoperită de garanția dvs. Citiți și respectați instrucțiunile de siguranță furnizate împreună cu produsul.



AVERTIZARE: Pentru a evita descărcarea electrostatică, conectați-vă la împământare utilizând o brățară antistatică sau atingând periodic o suprafață metalică nevopsită, cum ar fi un conector de pe partea din spate a computerului.



AVERTIZARE: Manevrați componentele și plăcile cu atenție. Nu atingeți componentele sau contactele de pe o placă. Apucați placa de margini sau de suportul de montare metalic. Apucati o componentă, cum ar fi un procesor, de margini, nu de pini.



AVERTIZARE: Când deconectați un cablu, trageți de conector sau de lamela de tragere, nu de cablul propriu-zis. Unele cabluri au conectori cu lamele de blocare; dacă deconectați un cablu de acest tip, apăsați pe lamelele de blocare înainte de a deconecta cablul. În timp ce îndepărtați conectorii, mențineți-i aliniați uniform pentru a evita îndoirea pinilor acestora. De asemenea, înainte de a conecta un cablu, asigurați-vă că ambii conectori sunt orientați și aliniați corect.



NOTIFICARE: Culoarea computerului dvs. și anumite componente pot fi diferite față de ilustrațiile din acest document.

Pentru a evita deteriorarea computerului, efectuați pașii următori înainte de a începe lucrări în interiorul acestuia.

- 1. Asigurați-vă că suprafața de lucru este plană și curată pentru a preveni zgârierea capacului computerului.
- 2. Opriți computerul (consultați secțiunea Oprirea computerului).
- 3. În cazul în care computerul este conectat la un dispozitiv de andocare (andocat). cum ar fi baza pentru suporturi media sau bateria de mare capacitate opțională, deconectați-l.

AVERTIZARE: Pentru a deconecta un cablu de rețea, întâi decuplați cablul de la computer, apoi decuplați-l de la dispozitivul de rețea.

- 4. Deconectați toate cablurile de rețea de la computer.
- 5. Deconectați computerul și toate dispozitivele atașate de la prizele electrice.
- 6. Închideți ecranul și întoarceți computerul cu fața în jos pe o suprafață de lucru plană.



NOTIFICARE: Pentru a preveni deteriorarea plăcii de sistem, trebuie să scoateți bateria principală înainte de a depana computerul.

- 7. Scoateti bateria principală.
- 8. Întoarceți computerul cu partea superioară orientată în sus.
- 9. Deschideti ecranul.

10. Apăsați pe butonul de alimentare pentru a conecta placa de sistem la împământare.

AVERTIZARE: Pentru a vă proteja împotriva şocurilor electrice, deconectați întotdeauna computerul de la priza electrică înainte de a deschide ecranul.

AVERTIZARE: Înainte de a atinge vreun obiect din interiorul computerului, conectați-vă la împământare atingând o suprafață metalică nevopsită, cum ar fi placa metalică de pe partea din spate a computerului. În timp ce lucrați, atingeți periodic o suprafață metalică nevopsită pentru a disipa electricitatea statică, care poate deteriora componentele interne.

11. Scoateți toate cardurile inteligente și ExpressCard din sloturile aferente.

Instrumente recomandate

Procedurile din acest document pot necesita următoarele instrumente:

- Şurubelniţă mică cu vârful lat
- şurubelniţă Phillips #0;
- şurubelniţă Phillips #1;
- Stift de plastic mic

Oprirea computerului



AVERTIZARE: Pentru a evita pierderea datelor, salvați și închideți toate fișierele deschise și ieșiți din toate programele deschise înainte să opriți computerul.

- 1. Închideți sistemul de operare:
 - Pentru Windows 8:
 - * Utilizând un dispozitiv cu capacitate tactilă:
 - Treceți cu degetul dinspre marginea din dreapta a ecranului, deschizând meniul Charms (Butoane) și selectați Settings (Setări).
 - b. Selectați 🔱 și apoi selectați Shut down (Închidere).
 - * Utilizând un mouse:
 - Orientați indicatorul în colțul din dreapta sus al ecranului și faceți clic pe Settings (Setări).
 - b. Faceți clic pe \bigcirc și apoi selectați **Shut down (Închidere)**.
 - În Windows 7:
 - 1. Faceți clic pe Start 🗐.
 - 2. Faceți clic pe Shut Down (Închidere).

sau

- 1. Faceți clic pe Start 🗐
- 2. Faceți clic pe săgeata din colțul din dreapta jos al meniului **Start** ca în imaginea de mai jos și apoi pe **Shut Down (Închidere)**.



 Asigurați-vă că sunt oprite computerul şi toate dispozitivele ataşate. În cazul în care computerul şi dispozitivele ataşate nu se opresc automat când închideți sistemul de operare, apăsați şi mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 4 secunde pentru a le opri.

După efectuarea unor operații în interiorul computerului dvs.

După ce ați finalizat toate procedurile de remontare, asigurați-vă că ați conectat toate dispozitivele externe, plăcile și cablurile înainte de a porni computerul.



AVERTIZARE: Pentru a evita deteriorarea computerului, utilizați numai bateria creată pentru acest computer Dell. Nu utilizați baterii create pentru alte computere Dell.

- Conectați toate dispozitivele externe, cum ar fi replicatorul de porturi, bateria secundară sau baza pentru dispozitive optice, şi reinstalați toate cardurile, cum ar fi un ExpressCard.
- 2. Conectați toate cablurile de rețea sau de telefonie la computerul dvs.

AVERTIZARE: Pentru a conecta un cablu de rețea, mai întâi introduceți cablul în dispozitivul de rețea și apoi conectați-l la computer.

- 3. Remontați bateria.
- 4. Conectați computerul și toate dispozitivele atașate la prizele electrice.
- 5. Porniți computerul.

Caracteristicile PC-ului tabletă

Introducere

Computerul dvs. este un PC tabletă care are următoarele caracteristici:

- Modurile de utilizator
- Butoanele tabletei
- Interfața PC-ului tabletă
- <u>Setările tabletei</u>

Modurile de utilizator

Puteți utiliza PC-ul tabletă în două moduri diferite:

- Modul notebook
- Modul tabletă

Utilizarea PC-ului tabletă în modul tabletă

Puteți converti PC-ul tabletă de la modul notebook la modul tabletă cu o răsucire de 180 de grade în sensul acelor de ceasornic sau în sens contrar acelor de ceasornic a balamalei rotative a afișajului.

AVERTIZARE: Nu forțați balamaua dincolo de punctul de 180 de grade, acest lucru va deteriora PC-ul tabletă.

1. Deschideți afișajul PC-ului tabletă.



2. Susțineți baza cu o mână pe zona de sprijin pentru mâini, apucați partea superioară a afişajului cu cealaltă mână şi, urmând direcția săgeții inscripționate pe capacul balamalei, rotiți balamaua rotativă în sensul acelor de ceasornic cu 180 de grade până când simțiți că afişajul cuplează ferm.



3. Susțineți baza cu o mână pe zona de sprijin pentru mâini, apucați partea superioară a afişajului cu cealaltă mână şi, urmând direcția săgeții inscripționate pe capacul balamalei, rotiți balamaua rotativă în sens contrar acelor de ceasornic cu 180 de grade până când simțiți că afişajul cuplează ferm.



4. Aşezați ansamblul afișajului pe bază cu afișajul orientat în sus.



Orientarea tip portret se referă la utilizarea modului tabletă în care utilizatorul poziționează sistemul cu focalizare principală pe spațiul vertical. Orientarea tip vedere se referă la utilizarea modului tabletă în care utilizatorul poziționează sistemul cu focalizare principală pe spațiul orizontal. Prin definiție, modul notebook este întotdeauna în orientarea tip vedere.

Butoanele PC-ului tabletă

PC-ul tabletă dispune de trei butoane de tabletă localizate lângă butonul de alimentare. Pentru ca aceste butoane să funcționeze corect, trebuie instalată aplicația Dell Control Point System Manager (Manager sistem de puncte de control Dell).



- 1. Butonul de alimentare Utilizat pentru a porni și a opri computerul.
- Butonul de rotire a ecranului În 4. timp ce PC-ul tabletă se află în modul tabletă, utilizați butonul de rotire a ecranului pentru a modifica orientarea de la modul portret la vedere sau de la vedere la portret. De fiecare dată când apăsați și eliberați butonul de rotire a ecranului, imaginea de pe ecran se rotește în sensul acelor de ceasornic cu 90 de grade.
- Butonul de securitate Windows Dacă utilizați PC-ul tabletă în modul tabletă, apăsați pe acest buton pentru a accesa caseta de dialog Manager activități Windows sau un ecran de conectare, în același mod în care utilizați secvența de taste

 </
 - Butonul punct de control Dell Apăsați pe acest buton pentru a vizualiza și a configura opțiuni pentru PC-ul tabletă și pentru creion prin Dell Control Point System Manager (Manager sistem de puncte de control Dell).

Butoanele de defilare



PC-ul tabletă dispune de două butoane de defilare.

Figura 1. Butoanele de defilare

1. Controlul de defilare

2. Butonul de revenire

Utilizarea controlului de defilare

- Pentru a defila printr-o listă de elemente sau un set de pagini pe rând, deplasați controlul de defilare în sus sau în jos și eliberați. Controlul revine automat la poziția centrală/neutră când este eliberat.
- Pentru a defila rapid printr-o listă de elemente sau un set de pagini, deplasați controlul de defilare în sus sau în jos și țineți-l apăsat, eliberându-l când doriți să opriți defilarea.
- Pentru a selecta obiecte, apăsați și eliberați controlul de defilare când acesta se află în poziția centrală/neutră.
- Pentru a lansa meniuri contextuale, apăsați şi mențineți apăsat controlul de defilare până când se desenează un cerc complet pe afişaj, apoi eliberați. Acest lucru este echivalent cu clicul pe butonul de mouse dreapta pe un computer notebook.

Utilizarea butonului de revenire

- Pentru a muta înapoi, apăsați și eliberați butonul de revenire.
- Pentru a închide fereastra activă, apăsați și mențineți apăsat butonul de revenire.
- Pentru a particulariza comportamentul butonului de revenire, utilizați Setări tabletă și creion.

Interfața PC-ului tabletă

PC-ul tabletă este livrat cu următoarele sisteme de operare:

- Microsoft Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7

Există câteva diferențe în interfețele PC-ului tabletă între cele trei sisteme de operare. Principalele diferențe sunt listate mai jos.

Caracteristi că	Descriere	Windows Vista/ Windows 7	Microsoft Windows XP
Atingere	Abilitatea de a utiliza degetul ca un dispozitiv de intrare.	Da	Da
Jurnal Windows	Aplicație nativă pentru luare de note care utilizează intrare direct de la creion sau prin atingere.	Da	Da

Caracteristi că	Descriere	Windows Vista/ Windows 7	Microsoft Windows XP
Instrument de decupare	Instrument utilizat pentru a captura porțiuni din date vizuale (documente, imagini etc.) prin creion sau atingere.	Da	Da
Loviri uşoare	Comenzi rapide activate prin gesturi pentru activități comune.	Da	Nu
Casete de selectare	ldentificator vizual în foldere pentru selectarea fișierelor.	Da	Nu
Feedback cursor	Indicator vizual pentru locația atingerii.	Da	Nu
Panou de intrare tabletă	Instrument utilizat pentru a introduce date prin creion sau atingere care înlocuiește o tastatură.	Da	Da
Instrument e de intrare sensibile la dispozitive	Panoul de intrare tabletă și pictograma își modifică dimensiunea în funcție de creionul sau atingerea utilizată.	Da	Nu
Cursor tabletă	Cursor tabletă special utilizat pentru funcțiile PC-ului tabletă în locul unui indicator mouse standard.	Da	Nu
Widget tactil	Instrument separat care apare în modul Touch (Atingere) utilizat în scopuri de clic dreapta.	Da	Nu
Feedback cursor	Abilitatea de a vedea dacă ținta a fost atinsă utilizând feedback vizual pentru reușită.	Da	Nu

Utilizarea PC-ului tabletă în Windows 7

PC-ul tabletă utilizează mai multe dispozitive de intrare. Touch padul de tastatură standard este prezent, puteți să optați și pentru un creion electrostatic sau să utilizați degetul ca dispozitiv de intrare.

Utilizarea atingerii

Avantajul cheie al PC-ului tabletă îl reprezintă abilitatea de a comuta ușor de la intrarea în creion la intrarea prin atingere. Când utilizați modul Touch (Atingere), o imagine translucidă a unui mouse de computer, denumită indicator de atingere, plutește sub deget. Indicatorul de atingere dispune de butoane de mouse stânga și dreapta pe care le puteți atinge cu degetul. Utilizați zona de sub butoane pentru a glisa indicatorul de atingere.

Pentru a activa indicatorul de atingere:

- Faceți salt la Start> Panou de control> Creion și atingere și faceți clic pe fila Atingere.
- În secțiunea Indicator de atingere, selectați opțiunea Se afișează indicatorul atingere când interacționez cu elemente de pe ecran.



Figura 2. Creion și atingere — Utilizarea atingerii

Utilizarea creionului ca un mouse

Puteți utiliza creionul în același mod în care utilizați un mouse sau un touch pad cu un computer notebook. Dacă țineți creionul în apropierea afișajului apare un mic cursor. Dacă deplasați creionul, se deplasează cursorul. Tabelul de mai jos descrie modul de utilizare a creionului.

Funcție	Acțiune
Clic simplu pe un mouse	Atingeți ușor cu vârful creionului pe ecranul PC- ului tabletă.
Dublu clic pe un mouse	Atingeți ușor cu vârful creionului de două ori în succesiune rapidă pe ecranul PC-ului tabletă.
Clic dreapta pe un mouse	Atingeți cu creionul pe ecran și mențineți-l în poziție temporar până când Windows desenează un cerc complet în jurul cursorului.

Lucrul cu fișiere

Puteți să deschideți, să ștergeți sau să mutați mai multe fișiere sau foldere simultan selectând mai multe elemente dintr-o listă. Utilizând un creion de tabletă, treceți peste un element o dată și selectați caseta de selectare care apare în partea stângă a fiecărui element.

Pentru a activa caseta de selectare:

- 1. Faceți salt la **Panou de control**.
- 2. Faceți salt la **Opțiuni folder.**
- 3. Faceți clic pe Vizualizare.
- Sub Setări complexe, selectați caseta de selectare Utilizare casete de selectare pentru a selecta elemente, iar apoi faceți clic pe OK.

Utilizarea creionului ca un creion

Software-ul de recunoaștere a scrisului de mână simplifică introducerea de text în aplicații cu ajutorul creionului. Anumite aplicații, cum ar fi Jurnal Windows, vă permit să scrieți cu creionul direct în fereastra de aplicație.

Caracteristicile principale ale opțiunii Creion sunt:

- Panoul de intrare al PC-ului tabletă
- Loviri uşoare de creion

Utilizarea panoului de intrare al PC-ului tabletă

Panoul de intrare al PC-ului tabletă vă permite să introduceți text în aplicații, când o aplicație nu acceptă direct intrarea în creion. Puteți accesa panoul de intrare al PC-ului tabletă executând oricare din următoarele acțiuni:

- Atingeți cu creionul într-o zonă editabilă din aplicație. Apare pictograma panoului de intrare al PC-ului tabletă. Dacă atingeți pictograma PC-ului tabletă, panoul de intrare iese prin glisare din marginea afişajului.
- Atingeți fila Panou de intrare, care este andocată la marginea ecranului când panoul de intrare este ascuns.
- Puteți deplasa fila Panou de intrare glisând-o în sus sau în jos de-a lungul marginii ecranului. Apoi, când o atingeți, panoul de intrare se deschide în aceeași locație orizontală de pe ecran în care apare fila.

Tools 🔻	-	?/ <u>×</u>
	← Bksp	Del →
	Tab	Enter
	Space	\leftarrow \rightarrow
	Num Sy	m Web

Figura 3. Panoul de intrare al PC-ului tabletă

Planșa de scriere și planșa de caractere au o minitastatură numerică, o planșă de simboluri și taste rapide Web pentru a vă ajuta să introduceți rapid și exact aceste tipuri de text. Aceste taste rapide sunt ascunse când începeți să scrieți, dar apar după ce introduceți sau ștergeți scrisul.



NOTIFICARE: Ca setare implicită, panoul de intrare comută automat la tastatura tactilă când plasați punctul de inserare într-o casetă pentru introducerea unei parole.

Introducerea de text

Puteți utiliza caracteristica de recunoaștere a scrisului de mână sau tastatura tactilă pentru a introduce text. Planșa de scriere și planșa de caractere au o minitastatură numerică, o planșă de simboluri și taste rapide Web pentru a vă ajuta să introduceți rapid și exact aceste tipuri de text. Aceste taste rapide sunt ascunse când începeți să scrieți, dar apar după ce introduceți sau ștergeți scrisul. Următorul tabel afișează pictogramele panoului de intrare și funcțiile acestora.

Picto gram ă	Nume	Funcție
	Recun oașter ea scrisul	Planșa de scriere și planșa de caractere convertesc scrisul de mână în text tastat. Puteți scrie continuu pe planșa de scriere, similar scrierii pe o foaie de hârtie liniată. Utilizați planșa de caractere pentru a introduce câte un caracter o dată. Planșa de caractere convertește

Nume	Funcție
	Nume

ui de mână	scrisul de mână în text tastat, câte o literă, o cifră sau un simbol o dată, dar nu ia în considerare contextul cuvântului întreg și nu beneficiază de dicționarul de scris de mână. Pentru a comuta la planșa de caractere în panoul de intrare, atingeți Tools (Instrumente) , iar apoi scrieți caracter cu caracter.
📺 Tastat	Tastatura tactilă este similară unei tastaturi standard, dar introduceți



ură

Tastatura tactilă este similară unei tastaturi standard, dar introduceți text atingând tastele cu creionul tabletei sau cu degetul. tactilă



NOTIFICARE: Ca setare implicită, panoul de intrare comută automat la tastatura tactilă când plasați punctul de inserare într-o casetă pentru introducerea unei parole.

Loviri ușoare de creion

Lovirile ușoare de creion vă permit să utilizați creionul pentru a executa acțiuni care necesită în mod normal o tastatură, cum ar fi apăsarea pe <**Cu o pagină mai sus>** sau utilizarea tastelor săgeți direcționale. Lovirile ușoare de creion sunt gesturi direcționale rapide. Când o lovire ușoară de creion este recunoscută, PC-ul tabletă execută acțiunea asociată.



Figura 4. Loviri ușoare de creion implicite

Puteți particulariza lovirile ușoare de creion executând următoarea acțiune:

• Start-Panou de control-> Creion și atingere și făcând clic pe fila Loviri ușoare.

n Untions	Flicks	Handwriting	Touch	Panning	
					0.4.0
Use flicks	to perf	orm common ac	tions qui	ckly and easily	0
Navig	ational	flicks		1	
- Navio	ational	flicks and			
editin	g flicks			1	
				← -	•
	Custom	ize		1	
				+	
				- Sun	
20000					
Sensitivity					
You can ac	tiust hou	v easily your fli	cks are n	ecognized, A	more
You can ad relaxed se	ljust hov tting ma	w easily your fli y lead to accide	cks are r enta <mark>l flic</mark> k	ecognized. A i s.	more
You can ac relaxed se	ljust hov tting ma	w easily your fli y lead to accide	cks are n ental flick	ecognized. A i s.	more
You can ac relaxed se	ljust hov tting ma Relaxe	w easily your fli y lead to accide d	cks are n ental flick Pre	ecognized. A i is. cise	more
You can ac relaxed se <u>P</u> en:	ljust hov tting ma Relaxe	w easily your fli y lead to accide d	cks are n ental flick Pre	ecognized. An is. cise	more
You can ac relaxed se <u>P</u> en: Touch:	ljust hov tting ma Relaxer	w easily your fli y lead to accide d	cks are n ental flick Pre	ecognized. A i is. cise	more
You can ad relaxed se Pen: Touch:	ljust hov tting ma Relaxer	w easily your fli y lead to accide d	cks are n ental flick Pre	ecognized. An is. cise 	more
You can ac relaxed se <u>P</u> en: <u>T</u> ouch:	ljust hov tting ma Relaxer	w easily your fli y lead to accide d	cks are n ental flick Pre	ecognized. A i is. 	more
You can ac relaxed se <u>P</u> en: <u>T</u> ouch: <u>O</u> isplay fl	iting ma Relaxer	w easily your fli y lead to accide d , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	cks are n ental flick Pre	ecognized. A i is. 	more

Figura 5. Creion și atingere — Loviri ușoare de creion

Utilizarea PC-ului tabletă în Windows XP

Puteți utiliza diverse dispozitive de intrare pe PC-ul tabletă. Touch padul de tastatură standard este prezent, puteți să optați și pentru un creion electrostatic sau să utilizați degetul ca dispozitiv de intrare.

Utilizarea creionului ca un mouse

Puteți utiliza creionul în același mod în care utilizați un mouse sau un touch pad cu un computer notebook. Dacă țineți creionul în apropierea afișajului apare un mic cursor. Dacă deplasați creionul, se deplasează cursorul. Atingerea ecranului o dată este similară clicului pe un mouse. O dublă atingere constituie un dublu clic. Clicul dreapta cu creionul se realizează ținând vârful creionului pe ecran până când un cerc roșu înconjoară indicatorul conform ilustrației de mai jos. Dacă ridicați creionul din locația specifică se deschide submeniul corespunzător.



Figura 6. Indicator

Utilizarea creionului ca un creion

Software-ul de recunoaștere a scrisului de mână nativ simplifică introducerea de text în aplicații cu ajutorul creionului. Anumite aplicații, cum ar fi Jurnal Windows, vă permit să scrieți cu creionul direct în fereastra de aplicație.

Panoul de intrare al PC-ului tabletă

Puteți utiliza panoul de intrare al PC-ului tabletă pentru a introduce text în aplicații, când o aplicație nu acceptă direct intrarea în creion..

Puteți accesa panoul de intrare al PC-ului tabletă atingând cu creionul într-o zonă editabilă din aplicație. Apare pictograma panoului de intrare al PC-ului tabletă.

Puteți utiliza planșa de scriere, planșa de caractere sau tastatura de pe ecran pentru a introduce text. Planșa de scriere și planșa de caractere convertesc scrisul de mână în text tastat. Tastatura de pe ecran funcționează similar unei tastaturi standard, cu excepția faptului că introduceți text atingând tastele cu creionul tabletei. Tabelul următor descrie diversele opțiuni pentru utilizarea panoului de intrare.

Utilizarea atingerii

Avantajul cheie al PC-ului tabletă îl reprezintă abilitatea de a comuta ușor de la intrarea în creion la intrarea prin atingere. Similar modului în care funcționează creionul, atingerea ecranului cu degetul o dată este identică clicului pe un mouse. O dublă atingere constituie un dublu clic. Clicul dreapta în modul Touch (Atingere) se realizează ținând vârful degetului pe ecran până când un cerc roșu înconjoară indicatorul. Acest lucru poate fi dificil de observat deoarece de multe ori degetele utilizatorului acoperă indicatorul. Dacă ridicați degetul din acest punct se deschide submeniul corespunzător.

Setări tabletă și creion

Puteți accesa Setări tabletă și creion din Panou de control. De asemenea, puteți accesa opțiunea din Dell Control Point Manager (Manager sistem de puncte de control Dell).

en Options Flicks Han		Handwriting	Touch	Panning	
Use your Enable m Touch acti	finger a ulti-touc ons	is an input devi h gestures and interact with it	inking	he screen. You	
can adjust	the set	tings for each t	ouch ac <u>t</u>	ion.	
D	uon	-	quivalen	I HOUSE ACUUIT	
Double-t	ар	D	Double-click		
Touch pair	tor			Settings	
Show t on the	he touch screen.	n pointer when	I'm intera	acting with items	
			A	dvanced Options	

Figura 7. Fereastra Creion și atingere

Următoarele reprezintă diversele secțiuni disponibile în fereastra Creion și atingere. Acestea sunt:

- Setări Vă permite să definiți manevrabilitatea dreptaci/stângaci, locația meniului și setările de calibrare.
- Afişaj Vă permite să definiți orientarea ecranului şi să setați luminozitatea acestuia.
- Butoane tabletă Vă permite să definiți setările de butoane.
- Opțiuni creion Vă permite să definiți diversele acțiuni ale creionului și ale butoanelor creionului pentru diverse funcții.

Setările PC-ului tabletă

Appletul N-trig DuoSense Digitizer Settings (Setări digitizer N-trig DuoSense) este utilizat pentru a ajusta mai multe setări pentru digitizor. Pictograma appletului N-trig apare în bara de sistem. Dacă treceți peste pictogramă cu indicatorul se afișează numărul versiunii firmware. Dacă faceți clic dreapta pe pictogramă apare submeniul opțiunilor Properties (Proprietăți) și About (Despre). Filele din fereastra N-trig DuoSense Digitizer Settings (Setări digitizor N-trig DuoSense) sunt:

- Digitizer Options (Opțiuni digitizor)
- Pen (Creion)
- Interactive Options (Opțiuni interactive)

Fila Digitizer Options (Opțiuni digitizor)

Fila Digitizer Options (Opțiuni digitizor) este utilizată pentru următoarele

- Selectarea modului de intrare
- Reglarea atingerii



Figura 8. N-trig DuoSense Digitizer Settings (Setări digitizor N-trig DuoSense) — Digitizer options (Opțiuni digitizor)

Modul de intrare

Appletul **N-trig DuoSense Digitizer** (Digitizor N-trig DuoSense) are patru moduri de operare:

- Pen only (Numai creion) În acest mod, stylusul reprezintă unicul dispozitiv care se
 poate utiliza ca dispozitiv de intrare pentru digitizorul N-trig. Pentru a comuta de la
 modul Pen only (Numai creion) la orice alt mod:
 - a. Faceți clic sau atingeți pictograma appletului N-trig din bara de sistem.

- b. În fereastra appletului, selectați modul dorit și faceți clic pe OK (OK).
- Touch only (Numai atingere) În modul Touch only (Numai atingere), un singur deget reprezintă unicul dispozitiv de intrare care se poate utiliza pentru digitizorul Ntrig. Utilizarea stylusului nu este posibilă.



NOTIFICARE: Se permite numai contactul unei singure mâini cu digitizorul pentru o executare corectă.

Pentru a comuta de la modul Touch only (Numai atingere):

- a. Faceți clic sau atingeți pictograma appletului N-trig din bara de sistem.
- b. În fereastra appletului, selectați modul dorit și faceți clic pe **OK (OK)**.
- Modul Auto (Automat) Digitizorul N-trig este capabil să detecteze un stylus, precum şi o atingere de deget. Scopul modului Auto (Automat) este de a permite comutarea intuitivă pentru utilizator între modurile Pen only (Numai creion) şi Touch only (Numai atingere). Dispozitivul de intrare implicit pentru modul Auto (Automat) este stylusul atât timp cât acesta se află în raza de acțiune a ecranului tabletei (la trecerea în apropiere sau în contact). Un principiu de bază în modul Auto (Automat) este faptul că detectarea stylusului în apropierea digitizorului ar trece digitizorul în modul Pen only (Numai creion) ca o prioritate de suprascriere. Un gest de dublă atingere a degetului pe ecran (similar ca stil unui dublu clic al mouse-ului) va comuta digizitorul de la modul Pen only (Numai creion) la modul Touch only (Numai atingere). Sistemul va rămâne în modul Touch only (Numai atingere) atât timp cât stylusul este în afara razei de acțiune. Odată ce stylusul este detectat în raza de acțiune, sistemul va comuta automat la modul Pen only (Numai creion).
- Modul Dual (Dual) (Windows Vista şi Windows 7) Modul Dual (Dual) este un mod de operare unic, funcțional numai când se utilizează sistemele de operare Windows Vista şi Windows 7. În acest mod, sistemul de operare comută automat între dispozitivele de indicare disponibile în funcție de prioritatea şi atributele sale interne.

Reglarea atingerii

Calibrarea atingerii execută calibrarea sistemului de intrare prin atingere la starea optimă. Dacă funcția tabletei de detectare a degetului nu funcționează corect, este posibil să fiți nevoit să recalibrați caracteristica de atingere. Pentru a recalibra caracteristica de atingere:

1. Faceți clic pe butonul **Start** și apoi urmați solicitările de pe ecran.



Fila Pen (Creion)

Fila Pen (Creion) vă permite să:

- definiți caracteristicile acceptate de creion
- vizualizați starea bateriei creionului

righteor options	Pen	Interaction options	About
Pen Supporte	ed Featu	ires	
Pen tip press	ure funct	ion:	Not supported
Pen button #	#1:		Right click
Pen button #	#2:		Eraser 👻
To see the b hold it down.	Status attery sta	tus, please touch the	screen with the pen and
Pen Battery	Status:	Good	
Pen Battery S	Status: Notificat	Good	
Pen Battery : Low Battery I V Enable	Status: Notificat	Good	

Figura 9. N-Trig DuoSense Digitizer Settings (Setări digitizor N-Trig DuoSense) — Pen (Creion)

Caracteristicile creionului și starea bateriei creionului

Puteți configura butoanele creionului. Există două butoane pe creion și acestea sunt denumite după cum urmează:

- Buton de creion nr. 1 Acest buton este definit drept butonul inferior pe axul creionului. Ca setare implicită, acest buton este setat pentru funcționalitate de clic dreapta.
- Buton de creion nr. 2 Acest buton este localizat direct deasupra butonului principal. Ca setare implicită, acest buton este setat pentru funcționalitate de radieră.

Puteți modifica funcțiile butoanelor pentru a executa diverse funcții. Opțiunile disponibile sunt:

- Dezactivat
- Clic dreapta
- Radieră

În fila Creion puteți vizualiza starea bateriei introduse în creion. Pentru a vedea starea bateriei, atingeți ecranul cu creionul și țineți-l apăsat.

Fila Interaction Options (Opțiuni interacțiune)

În fila Interaction Options (Opțiuni interacțiune), puteți controla efectele de sunet când utilizați sistemul în diverse moduri.

Digitizer options Pen	Interaction options	About	
Sound feedback	•	Browse	
Enable touch so	und feedback		

Figura 10. N-trig Duo Sense Digitizer Settings (Setări digitizor N-trig Duo Sense) — Interaction options (Opțiuni interacțiune)

Puteți selecta fișierul .WAV care trebuie redat când degetul atinge ecranul. Faceți clic pe pictograma butonului Play (Redare) pentru a testa sunetul.

Depanarea digitizorului N-Trig

Probleme de instalare

- Mesaj de eroare în timpul instalării Hardware is not adequate for running this software (Hardware-ul nu este adecvat pentru executarea acestui software)
 - Verificaţi dacă pachetul pe care încercaţi să îl executaţi este destinat sistemului de operare corespunzător (Windows 7 sau Windows Vista sau Windows XP).
 - Verificați dacă pachetul pe care încercați să îl executați este versiunea corectă (32 de biți sau 64 de biți).
- Instalarea pachetului Windows Vista/Windows XP peste firmware-ul Windows 7.

- Dacă ați făcut downgrade pentru sistemul de operare de pe tabletă de la Windows 7 la Windows Vista/Windows XP fără a dezinstala pachetul N-Trig, versiunea firmware-ului de pe digitizor va rămâne nemodificată și va fi compatibilă cu Windows 7. Pentru a reveni la versiunea implicită a firmware-ului, trebuie să reveniți la aplicație.
- Instalarea pachetului Windows 7 peste Windows Vista/Windows XP
 - Dacă ați făcut upgrade pentru sistemul de operare la Windows 7 de la Windows Vista/Windows XP, fără a dezinstala pachetul N-Trig, firmware-ul va rămâne nemodificat şi va fi compatibil cu Windows Vista/Windows XP. Pachetele Windows 7 conțin deja aplicația de revenire la firmware. Aceasta va executa instrumentul de revenire şi apoi va continua să instaleze pachetul Window 7.

Probleme de funcționare

- Fără funcționalitate de atingeri multiple
 - a. Verificați dacă pachetul N-trig este instalat.
 - b. Deschideți Panou de control și trebuie să se afișeze pictograma N-trig DuoSense Digitizer Settings (Setări digitizor N-trig DuoSense). Dacă pachetul nu este instalat. Instalați pachetul relevant pentru sistemul de operare instalat pe computer.
 - c. Verificați informațiile de sistem pentru a vedea câte puncte de atingere sunt detectate.
 - 1. Faceți clic pe Start.
 - 2. Faceți clic dreapta pe **Computer** și selectați **Proprietăți** din meniu.
 - Numărul de puncte de atingere trebuie să apară scris în fereastra de informații.

System				
Rating:	System rating is not available			
Processor:	Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU U9600 @ 1.60 GHz 1.60 GHz			
Installed memory (RAM):	2.00 GB (1.89 GB usable)			
System type:	32-bit Operating System			
Pen and Touch:	Pen and Touch Input Available with 4 Touch Points			

Figura 11. Informații de sistem — Puncte de atingere pentru intrarea în creion și intrarea prin atingere



NOTIFICARE: În pachetele Windows Vista și Windows XP nu există atingeri multiple cu 4 puncte după instalarea pachetului. Pachetele Vista/XP acceptă atingere unică și gesturi (două degete).

- Pachetul este instalat, dar funcționalitatea de atingere lipsește
 - Deschideți Manager dispozitive și verificați ca digizitorul să fie recunoscut de computer.



Figura 12. Manager dispozitive — Digitizoare

- Dacă dispozitivul este recunoscut, încercați să dezinstalați pachetul N-trig și să îl reinstalați.
- Dacă dispozitivul nu este recunoscut, verificați dacă îl vedeți sub Unknown Devices (Dispozitive necunoscute) și actualizați driverul pentru dispozitivul necunoscut.
- În Windows 7, după instalarea reuşită a pachetului N-trig trebuie să verificați dacă este selectată caseta de selectare Componente Tablet PC (în Caracteristici Windows).
 - 1. Faceți salt la Panou de control --> Programe și caracteristici.
 - În fereastra Programe şi caracteristici, faceţi clic pe linkul Turn Windows Features On/Off (Activare/dezactivare Caracteristici Windows), localizat în bara laterală din stânga.
 - 3. Verificați dacă este selectată caseta de selectare Componente Tablet PC.

Scoaterea bateriei

- 1. Urmați procedurile din <u>Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului</u>.
- 2. Glisați dispozitivul de eliberare pentru a debloca bateria.



3. Scoateți bateria din computer.



Instalarea bateriei

- Glisați bateria înapoi în computer. Dispozitivul de eliberare se fixează automat în poziția de blocare.
- 2. Urmați procedurile din <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului</u>.

Cardul SIM (Modul de identitate abonat)

Scoaterea cartelei SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate abonat)

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- 3. Apăsați și eliberați cartela SIM localizată pe peretele bateriei.



4. Scoateți prin glisare cartela SIM din computer.



Instalarea cartelei SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate abonat)

- 1. Introduceți cartela SIM în slot.
- 2. Remontați bateria.
- 3. Urmați procedurile din <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului</u>.
ExpressCard

Scoaterea cardului ExpressCard

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- 3. Apăsați cardul ExpressCard spre interior.



4. Scoateți prin glisare cardul ExpressCard din computer.



Instalarea cardului ExpressCard

- 1. Introduceți cardul ExpressCard în slot până când se fixează în poziție.
- 2. Urmați procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.

Panoul posterior

Scoaterea panoului din spate

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- **3.** Scoateți șuruburile care fixează panoul din spate.



4. Glisați panoul din spate spre partea din spate a computerului și scoateți-l din computer.



Instalarea panoului din spate

- 1. Ataşaţi panoul din spate pe partea din spate a computerului.
- 2. Strângeți șuruburile pentru a fixa panoul din spate.
- 3. Remontați bateria.
- 4. Urmați procedurile din <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului</u>.

Unitatea hard disk

Scoaterea ansamblului hard diskului

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- 3. Scoateți panoul din spate.
- 4. Scoateți șuruburile care fixează hard diskul pe computer.



5. Scoateți hard diskul din computer.



6. Scoateți șurubul de pe suportul hard diskului.



7. Scoateți suportul hard diskului și scoateți prin glisare tamponul de cauciuc de pe hard disk.



Instalarea ansamblului hard diskului

- 1. Ataşaţi tamponul de cauciuc şi suportul hard diskului pe hard disk.
- 2. Strângeți șurubul pentru a fixa tamponul de cauciuc și suportul hard diskului.
- 3. Introduceți hard diskul în compartiment.
- 4. Strângeți șuruburile pentru a fixa hard diskul pe computer.
- 5. Remontați panoul din spate.
- 6. Remontați bateria.
- 7. Urmați procedurile din <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului</u>.

Memorie

Scoaterea memoriei

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- **3.** Scoateți panoul din spate.
- 4. Eliberați clemele de reținere de pe modulul de memorie.



5. Scoateți modulul de memorie din computer.



Instalarea memoriei

- 1. Introduceți modulul de memorie în slot.
- 2. Apăsați pe memorie până când clemele de fixare fixează memoria în poziție.
- **3.** Remontați panoul din spate.
- 4. Remontați bateria.
- 5. Urmați procedurile din <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului</u>.

Cardul Bluetooth

Scoaterea modulului Bluetooth

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- 3. Scoateți șurubul care fixează modulul Bluetooth.



4. Deconectați cablul Bluetooth de la modulul Bluetooth.



5. Scoateți modulul Bluetooth.



Instalarea modulului Bluetooth

- 1. Aşezaţi modulul Bluetooth pe slotul din compartimentul bateriei.
- 2. Conectați cablul Bluetooth la modulul Bluetooth.
- **3.** Strângeți șurubul pentru a fixa modulul Bluetooth pe computer.
- 4. Remontați bateria.
- 5. Urmați procedurile din <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului</u>.

Placa de rețea locală wireless (WLAN)

Scoaterea plăcii de rețea locală wireless (WLAN)

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- **3.** Scoateți panoul din spate.
- 4. Deconectați cablurile antenelor WLAN de pe placă.



5. Scoateți șurubul care fixează placa WLAN pe placa de sistem.



6. Scoateți placa WLAN din computer.



Instalarea plăcii de rețea locală wireless (WLAN)

- 1. Introduceți placa WLAN în slot.
- 2. Strângeți șuruburile pentru a fixa placa WLAN pe placa de sistem.
- 3. Conectați cablurile antenelor la placa WLAN.
- 4. Remontați panoul din spate.
- 5. Remontați bateria.
- 6. Urmați procedurile din <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului</u>.

Placa de rețea zonală wireless (WWAN)

Scoaterea plăcii de rețea de arie largă wireless (WWAN)

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- **3.** Scoateți panoul din spate.
- 4. Deconectați cablurile antenelor WWAN de pe placă.



5. Scoateți șurubul care fixează placa WWAN pe placa de sistem.



6. Scoateți placa WWAN din computer.



Instalarea plăcii de rețea de arie largă wireless (WWAN)

- 1. Introduceți placa WWAN în slot.
- 2. Strângeți șuruburile pentru a fixa placa WWAN pe placa de sistem.
- 3. Conectați cablurile antenelor la placa WWAN.
- 4. Remontați panoul din spate.
- 5. Remontați bateria.
- 6. Urmați procedurile din <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului</u>.

Bateria rotundă

Scoaterea bateriei rotunde

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- 3. Scoateți panoul din spate.
- 4. Scoateți placa WWAN.
- 5. Deconectați cablul bateriei rotunde de la placa de sistem.



6. Scoateți bateria rotundă.



Instalarea bateriei rotunde

- 1. Aşezaţi bateria rotundă în slot.
- 2. Conectați cablul bateriei rotunde la placa de sistem.
- 3. Remontați placa WWAN.
- 4. Remontați panoul din spate.
- 5. Remontați bateria.
- 6. Urmați procedurile din <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului</u>.

Capacul bazei

Scoaterea capacului bazei

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- **3.** Scoateți panoul din spate.
- 4. Scoateți ansamblul hard diskului.
- 5. Scoateți șuruburile care fixează capacul bazei.



6. Decuplați capacul bazei din margini și scoateți-l din computer



Instalarea capacului bazei

- 1. Ataşaţi capacul bazei până când marginile se fixează în poziție.
- 2. Strângeți șuruburile pentru a fixa capacul bazei.
- 3. Remontați ansamblul hard diskului.
- 4. Remontați panoul din spate.
- 5. Remontați bateria.
- 6. Urmați procedurile din <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului</u>.

Radiatorul

Scoaterea radiatorului

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- 3. Scoateți panoul din spate.
- 4. Scoateți ansamblul hard diskului.
- 5. Scoateți capacul bazei.
- 6. Deconectați cablul ventilatorului de la placa de sistem.



7. Slăbiți șuruburile prizoniere de pe radiator și scoateți șuruburile de pe ventilator.



8. Ridicați radiatorul pentru a-l scoate din computer.



Instalarea radiatorului

- 1. Aşezaţi radiatorul în compartimentul său.
- 2. Strângeți șuruburile prizoniere pentru a fixa radiatorul.
- 3. Strângeți șuruburile pentru a fixa ventilatorul pe placa de sistem.
- 4. Conectați cablul ventilatorului la placa de sistem.
- 5. Remontați capacul din spate.
- 6. Remontați ansamblul hard diskului.
- 7. Remontați panoul din spate.
- 8. Remontați bateria.
- 9. Urmați procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.

Procesorul

Scoaterea procesorului

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- 3. Scoateți panoul din spate.
- 4. Scoateți ansamblul hard diskului.
- 5. Scoateți capacul bazei.
- 6. Scoateți radiatorul.
- 7. Rotiți șurubul cu camă al procesorului în sens contrar acelor de ceasornic.



8. Ridicați și scoateți procesorul din computer.



9. Ridicați radiatorul pentru a-l scoate din computer.



Instalarea procesorului

- 1. Introduceți procesorul în soclu.
- 2. Strângeți șurubul cu camă al procesorului în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa procesorul.
- 3. Remontați radiatorul.
- 4. Remontați capacul bazei.
- 5. Remontați ansamblul hard diskului.
- 6. Remontați panoul din spate.
- 7. Remontați bateria.
- 8. Urmați procedurile din <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului</u>.

Ornamentul tastaturii

Scoaterea ornamentului tastaturii

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- 3. Decuplați ornamentul tastaturii și scoateți-l din computer.



Instalarea ornamentului tastaturii

- 1. Apăsați ornamentul tastaturii în jos de-a lungul tuturor marginilor până când se fixează în poziție.
- 2. Remontați bateria.
- 3. Urmați procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.

Tastatura

Scoaterea tastaturii

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- **3.** Scoateți panoul din spate.
- 4. Scoateți ornamentul tastaturii.
- 5. Scoateți șuruburile care fixează tastatura pe partea din spate a computerului.



6. Întoarceți computerul invers și scoateți șuruburile care fixează tastatura.



7. Întoarceți tastatura și deconectați cablul de date al tastaturii de la placa de sistem.



8. Scoateți tastatura din computer.



9. Desprindeți banda mylar care fixează cablul de date al tastaturii pe partea din spate a tastaturii.



Instalarea tastaturii

- 1. Atașați banda mylar pentru a fixa cablul de date al tastaturii pe partea din spate a tastaturii.
- 2. Așezați tastatura pe zona de sprijin pentru mâini pentru a o alinia cu orificiile pentru șuruburi.
- 3. Conectați cablul de date al tastaturii la placa de sistem.
- 4. Strângeți șuruburile tastaturii.
- 5. Întoarceți computerul invers și strângeți șuruburile pentru a fixa tastatura pe placa de sistem.
- 6. Remontați ornamentul tastaturii.
- 7. Remontați capacul din spate.
- 8. Remontați bateria.
- 9. Urmați procedurile din secțiunea <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul</u> <u>computerului.</u>

Zona de sprijin pentru mâini

Scoaterea zonei de sprijin pentru mâini

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- 3. Scoateți panoul din spate.
- 4. Scoateți ornamentul tastaturii.
- 5. Scoateți ansamblul hard diskului.
- 6. Scoateți capacul din spate.
- 7. Scoateți șuruburile care fixează zona de sprijin pentru mâini pe partea din spate a computerului.



8. Întoarceți computerul invers și scoateți șuruburile care fixează zona de sprijin pentru mâini.



9. Deconectați cablul touchpadului de la placa de sistem.



10. Ridicați zona de sprijin pentru mâini și scoateți-o din computer.



Instalarea zonei de sprijin pentru mâini

- 1. Conectați cablul touchpadului la placa de sistem.
- 2. Strângeți șuruburile de pe zona de sprijin pentru mâini.
- **3.** Întoarceți computerul invers și strângeți șuruburile pentru a fixa zona de sprijin pentru mâini pe placa de sistem.
- 4. Remontați capacul bazei.
- 5. Remontați ansamblul hard diskului.
- 6. Remontați tastatura.
- 7. Remontați ornamentul tastaturii.
- 8. Remontați panoul din spate.
- 9. Remontați bateria.
- **10.** Urmați procedurile din secțiunea <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul</u> <u>computerului.</u>

Senzorul de închidere a afișajului

Scoaterea senzorului de închidere a afişajului

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- 3. Scoateți panoul din spate.
- 4. Scoateți ornamentul tastaturii.
- 5. Scoateți ansamblul hard diskului.
- 6. Scoateți capacul bazei.
- 7. Scoateți zona de sprijin pentru mâini.
- 8. Deconectați cablul flexibil al senzorului de închidere a afișajului de la placa de sistem.



9. Scoateți șurubul care fixează senzorul de închidere a afișajului.



10. Scoateți senzorul de închidere a afișajului de pe computer.



Instalarea senzorului de închidere a afișajului

- 1. Aşezaţi senzorul de închidere a afişajului în compartiment.
- 2. Strângeți șurubul pentru a fixa senzorul de închidere a afișajului pe placa de sistem.
- 3. Conectați cablul flexibil al senzorului de închidere a afișajului la placa de sistem.
- 4. Remontați zona de sprijin pentru mâini.
- 5. Remontați capacul bazei.
- 6. Remontați ansamblul hard diskului.
- 7. Remontați tastatura.
- 8. Remontați ornamentul tastaturii.
- 9. Remontați panoul din spate.
- 10. Remontați bateria.
11. Urmați procedurile din secțiunea <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul</u> <u>computerului.</u>

19

Cititorul de carduri ExpressCard

Scoaterea cititorului de carduri ExpressCard

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- 3. Scoateți panoul din spate.
- 4. Scoateți ornamentul tastaturii.
- 5. Scoateți ansamblul hard diskului.
- 6. Scoateți capacul bazei.
- 7. Scoateți zona de sprijin pentru mâini.
- 8. Deconectați cablul conductor flexibil plat (FFC) al cititorului de carduri ExpressCard de la placa de sistem.



9. Scoateți șuruburile care fixează cititorul de carduri ExpressCard.



10. Împingeți cititorul de carduri ExpressCard în lateral și scoateți-l din computer.



Instalarea cititorului de carduri ExpressCard

- 1. Introduceți cititorul de carduri ExpressCard în compartiment.
- 2. Strângeți șuruburile pentru a fixa cititorul de carduri ExpressCard pe partea din spate a computerului.
- 3. Conectați cablul flexibil al cititorului de carduri ExpressCard la placa de sistem.
- 4. Remontați zona de sprijin pentru mâini.
- 5. Remontați capacul din spate.
- 6. Remontați ansamblul hard diskului.
- 7. Remontați tastatura.
- 8. Remontați ornamentul tastaturii.
- 9. Remontați capacul din spate.

- 10. Remontați bateria.
- 11. Urmați procedurile din secțiunea <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul</u> <u>computerului.</u>

Cititorul de carduri inteligente

Scoaterea cititorului de carduri inteligente

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- **3.** Scoateți panoul din spate.
- 4. Scoateți ornamentul tastaturii.
- 5. Scoateți ansamblul hard diskului.
- 6. Scoateți capacul bazei.
- 7. Scoateți zona de sprijin pentru mâini.
- 8. Deconectați cablul flexibil al cititorului de carduri inteligente de la placa de sistem.



9. Ridicați și scoateți cititorul de carduri inteligente din computer.



Instalarea cititorului de carduri inteligente

- 1. Așezați cititorul de carduri inteligente în compartiment.
- 2. Conectați cablul flexibil al cititorului de carduri inteligente la placa de sistem.
- 3. Remontați zona de sprijin pentru mâini.
- 4. Remontați capacul din spate.
- 5. Remontați ansamblul hard diskului.
- 6. Remontați tastatura.
- 7. Remontați ornamentul tastaturii.
- 8. Remontați panoul din spate.
- 9. Remontați bateria.
- **10.** Urmați procedurile din secțiunea <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul</u> <u>computerului.</u>

Switch-ul wireless

Scoaterea plăcii switch-ului WLAN

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- 3. Scoateți panoul din spate.
- 4. Scoateți ornamentul tastaturii.
- 5. Scoateți ansamblul hard diskului.
- 6. Scoateți capacul bazei.
- 7. Scoateți zona de sprijin pentru mâini.
- 8. Deconectați cablul flexibil al plăcii switch-ului WLAN de la placa de sistem.



9. Scoateți șuruburile care fixează placa switch-ului WLAN pe computer.



10. Scoateți placa switch-ului WLAN din computer.



Instalarea plăcii switch-ului WLAN

- 1. Aşezați placa switch-ului WLAN în compartiment.
- 2. Strângeți șuruburile pentru a fixa placa switch-ului WLAN.
- 3. Conectați cablul flexibil al plăcii switch-ului WLAN la placa de sistem.
- 4. Remontați zona de sprijin pentru mâini.
- 5. Remontați capacul bazei.
- 6. Remontați ansamblul hard diskului.
- 7. Remontați tastatura.
- 8. Remontați ornamentul tastaturii.
- 9. Remontați panoul din spate.

10. Urmați procedurile din secțiunea <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul</u> <u>computerului.</u>

Boxă

Scoaterea difuzoarelor

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- **3.** Scoateți panoul din spate.
- 4. Scoateți ornamentul tastaturii.
- 5. Scoateți ansamblul hard diskului.
- 6. Scoateți capacul bazei.
- 7. Scoateți cititorul de carduri ExpressCard.
- 8. Scoateți zona de sprijin pentru mâini.
- 9. Deconectați cablurile cititorului de carduri inteligente și Bluetooth de la placa de sistem.



10. Deconectați cablul boxei de la placa de sistem.



11. Slăbiți șuruburile care fixează boxele.



12. Desprindeți cablul boxelor și scoateți boxele din computer.



Instalarea difuzoarelor

- 1. Conectați cablul boxei la placa de sistem.
- 2. Ataşaţi boxele şi desfăşuraţi cablurile boxelor prin suport.
- **3.** Strângeți șuruburile pentru a fixa boxele din stânga și din dreapta.
- 4. Conectați cablurile cititorului de carduri inteligente și Bluetooth la placa de sistem.
- 5. Remontați zona de sprijin pentru mâini.
- 6. Remontați cititorul de carduri ExpressCard.
- 7. Remontați capacul bazei.
- 8. Remontați ansamblul hard diskului.
- 9. Remontați tastatura.
- 10. Remontați ornamentul tastaturii.
- 11. Remontați panoul din spate.
- 12. Remontați bateria.
- **13.** Urmați procedurile din secțiunea <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul</u> <u>computerului.</u>

Cablul Bluetooth

Scoaterea cablului Bluetooth

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- 3. Scoateți panoul din spate.
- 4. Scoateți ornamentul tastaturii.
- 5. Scoateți ansamblul hard diskului.
- 6. Scoateți capacul bazei.
- 7. Scoateți zona de sprijin pentru mâini.
- 8. Deconectați cablul Bluetooth de la modulul Bluetooth și de la placa de sistem.



Instalarea cablului Bluetooth

- 1. Conectați cablul Bluetooth la modulul Bluetooth și la placa de sistem.
- 2. Remontați zona de sprijin pentru mâini.
- 3. Remontați capacul bazei.
- 4. Remontați ansamblul hard diskului.
- 5. Remontați tastatura.

- 6. Remontați ornamentul tastaturii.
- 7. Remontați panoul din spate.
- 8. Remontați bateria.
- 9. Urmați procedurile din secțiunea <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul</u> <u>computerului.</u>

24

Conectorul de modem

Scoaterea conectorului de modem

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- 3. Scoateți panoul din spate.
- 4. Scoateți ornamentul tastaturii.
- 5. Scoateți ansamblul hard diskului.
- 6. Scoateți capacul din spate.
- 7. Scoateți zona de sprijin pentru mâini.
- 8. Deconectați cablul conectorului de modem de la placa de sistem.



9. Desprindeți cablul de intrare c.c. din canalul său.



10. Scoateți șurubul care fixează suportul conectorului de modem.



11. Ridicați și scoateți suportul conectorului de modem.



12. Ridicați și scoateți conectorul de modem.



Instalarea conectorului de modem

- 1. Introduceți conectorul de modem în slot.
- 2. Ataşați suportul conectorului de modem la conectorul de modem.
- 3. Strângeți șurubul pentru a fixa conectorul de modem.
- Întoarceți computerul invers și conectați cablul conectorului de modem la placa de sistem.
- 5. Remontați zona de sprijin pentru mâini.
- 6. Remontați capacul bazei.
- 7. Remontați ansamblul hard diskului.
- 8. Remontați tastatura.
- 9. Remontați ornamentul tastaturii.
- 10. Remontați panoul din spate.
- 11. Remontați bateria.
- 12. Urmați procedurile din secțiunea <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul</u> <u>computerului.</u>

Cadrul afişajului

Scoaterea cadrului afişajului

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- 3. Decuplați cadrul afișajului de pe marginea din dreapta și scoateți cadrul superior și cel inferior.



Instalarea cadrului afişajului

- 1. Aliniați cadrul afișajului cu capacul superior.
- Începeți din colțul inferior și apăsați pe cadrul afişajului până când se fixează în poziție.
- 3. Remontați bateria.
- 4. Urmați procedurile din <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului</u>.

Placa de sistem

Scoaterea plăcii de sistem

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- 3. Scoateți cartela SIM.
- 4. Scoateți cardul SD.
- 5. Scoateți panoul din spate.
- 6. Scoateți ornamentul tastaturii.
- 7. Scoateți ansamblul hard diskului.
- 8. Scoateți memoria.
- 9. Scoateți placa WLAN.
- 10. Scoateți placa WWAN.
- 11. Scoateți capacul bazei.
- 12. Scoateți radiatorul.
- 13. Scoateți procesorul.
- 14. Scoateți placa switch-ului WLAN.
- 15. Scoateți zona de sprijin pentru mâini.

16. Deconectați cablurile de la partea din spate a computerului.



17. Întoarceți computerul și deconectați cablurile de la placa de sistem.



18. Scoateți șuruburile care fixează placa de bază.



19. Ridicați marginea din dreapta a plăcii de sistem pentru a o elibera din conectorii de porturi de pe partea stângă și scoateți placa de sistem.



Instalarea plăcii de sistem

- 1. Aşezaţi placa de sistem.
- 2. Strângeți șuruburile pentru a fixa placa de sistem.
- 3. Conectați cablurile la placa de sistem.
- Întoarceți computerul invers și conectați cablurile la partea din spate a plăcii de sistem.
- Întoarceți computerul invers și conectați cablul conectorului de modem la placa de sistem.
- 6. Remontați zona de sprijin pentru mâini.
- 7. Remontați placa switch-ului WLAN.
- 8. Remontați procesorul.
- 9. Remontați radiatorul.
- 10. Remontați capacul bazei.
- 11. Remontați placa WWAN.
- 12. Remontați placa WLAN.
- 13. Remontați memoria.
- 14. Remontați ansamblul hard diskului.
- 15. Remontați tastatura.
- 16. Remontați ornamentul tastaturii.
- 17. Remontați panoul din spate.
- 18. Remontați cardul SD.
- 19. Remontați cartela SIM.

- 20. Remontați bateria.
- 21. Urmați procedurile din secțiunea <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul</u> <u>computerului.</u>

27

Conectorul de alimentare

Scoaterea conectorului de alimentare

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- 3. Scoateți cartela SIM.
- 4. Scoateți cardul SD.
- 5. Scoateți panoul din spate.
- 6. Scoateți ornamentul tastaturii.
- 7. Scoateți ansamblul hard diskului.
- 8. Scoateți memoria.
- 9. Scoateți placa WLAN.
- 10. Scoateți placa WWAN.
- 11. Scoateți capacul bazei.
- 12. Scoateți radiatorul.
- 13. Scoateți procesorul.
- 14. Scoateți placa switch-ului WLAN.
- 15. Scoateți zona de sprijin pentru mâini.
- 16. Scoateți placa de sistem.

17. Desprindeți cablul conectorului de alimentare din canalul de ghidare.



18. Ridicați și scoateți conectorul de alimentare din computer.



Instalarea conectorului de alimentare

- 1. Ghidați cablurile conectorului de alimentare și introduceți conectorul de alimentare în slot.
- 2. Remontați placa de sistem.
- 3. Remontați zona de sprijin pentru mâini.
- 4. Remontați placa switch-ului WLAN.
- 5. Remontați procesorul.
- 6. Remontați radiatorul.
- 7. Remontați capacul bazei.
- 8. Remontați placa WWAN.
- 9. Remontați placa WLAN.

- 10. Remontați memoria.
- 11. Remontați ansamblul hard diskului.
- 12. Remontați tastatura.
- 13. Remontați ornamentul tastaturii.
- 14. Remontați panoul din spate.
- 15. Remontați cardul SD.
- 16. Remontați cartela SIM.
- 17. Remontați bateria.
- **18.** Urmați procedurile din secțiunea <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul</u> <u>computerului.</u>

Cadrul afişajului

Scoaterea cadrului afişajului

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- 3. Decuplați cadrul afișajului de pe marginea din dreapta și scoateți cadrul superior și cel inferior.



Instalarea cadrului afişajului

- 1. Aliniați cadrul afișajului cu capacul superior.
- Începeți din colțul inferior și apăsați pe cadrul afişajului până când se fixează în poziție.
- 3. Remontați bateria.
- 4. Urmați procedurile din <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului</u>.

Cadrul afişajului

Scoaterea panoului afişajului

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- 3. Scoateți cadrul afișajului.
- 4. Scoateți șuruburile care fixează panoul afișajului.



5. Întoarceți panoul afișajului în tastatură.



6. Deconectați cablurile ecranului tactil și LVDS de la partea din spate a panoului afișajului.



7. Scoateți panoul afișajului din ansamblul afișajului.


Instalarea panoului afişajului

- 1. Aşezaţi panoul afişajului pe tastatură.
- 2. Conectați cablurile LVDS și al ecranului tactil la panoul afișajului.
- 3. Rotiți panoul afișajului peste capacul superior.
- 4. Strângeți șuruburile pentru a fixa panoul afișajului.
- 5. Remontați cadrul afișajului.
- 6. Remontați bateria.
- 7. Urmați procedurile din <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului</u>.

30

Camera

Scoaterea camerei

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- 3. Scoateți cadrul afișajului.
- 4. Scoateți panoul afișajului.
- 5. Deconectați cablul de la modulul camerei.



6. Scoateți șurubul care fixează camera.



7. Ridicați modulul camerei pentru a-l scoate.



Instalarea camerei

- 1. Așezați camera pe marginea superioară a capacului din spate al afișajului.
- 2. Strângeți șurubul pentru a fixa camera.
- 3. Conectați cablul camerei la cameră.
- 4. Remontați panoul afișajului.
- 5. Remontați cadrul afișajului.
- 6. Remontați bateria.
- 7. Urmați procedurile din <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului</u>.

Cablul și placa cititoare de amprente a afișajului

Scoaterea plăcii de funcții a afișajului

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- 3. Scoateți cadrul afișajului.

NOTIFICARE: Scoaterea cadrului superior nu este necesară.

4. Scoateți șuruburile care fixează placa de funcții a afișajului.



5. Întoarceți placa de funcții a afișajului.



6. Deconectați cablurile cititorului de amprente și de alimentare.



7. Scoateți placa de funcții a afișajului.



Instalarea plăcii de funcții a afișajului

- 1. Conectați cablurile cititorului de amprente și de alimentare a afișajului la conector.
- 2. Ataşaţi placa de funcții a afişajului pe ansamblul afişajului.
- 3. Strângeți șuruburile pentru a fixa placa de funcții a afișajului.
- 4. Remontați cadrul afișajului.
- 5. Remontați bateria.
- 6. Urmați procedurile din <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului</u>.

Placa de alimentare a afişajului

Scoaterea plăcii de alimentare a afișajului

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- 3. Scoateți cadrul afișajului.

NOTIFICARE: Scoaterea cadrului superior nu este necesară.

4. Scoateți șuruburile care fixează placa de alimentare a afișajului.



5. Întoarceți placa de alimentare.



6. Deconectați cablul de la placa de alimentare a afișajului.



7. Scoateți placa de alimentare a afișajului.



Instalarea plăcii de alimentare a afișajului

- 1. Conectați cablul de alimentare a afișajului la conector.
- 2. Ataşaţi placa de alimentare a afişajului pe ansamblul afişajului.
- 3. Strângeți șuruburile pentru a fixa placa de alimentare a afișajului.
- 4. Remontați cadrul afișajului.
- 5. Remontați bateria.
- 6. Urmați procedurile din <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului</u>.

Placa cititoare de amprente

Scoaterea cablului și a plăcii cititoare de amprente a afișajului

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- 3. Scoateți cadrul afișajului.



- 4. Scoateți placa de funcții a afișajului.
- 5. Scoateți șuruburile care fixează placa cititoare de amprente.



6. Ridicați placa cititoare de amprente pentru a o scoate.



- 7. Pentru a scoate placa cititoare de amprente, scoateți <u>ansamblul balamalelor</u>.
- 8. Deconectați cablul camerei de la modulul camerei.



9. Scoateți cablul plăcii cititoare de amprente a afișajului de pe capacul din spate al afișajului.



Instalarea cablului și a plăcii cititoare de amprente a afișajului

- 1. Ataşaţi cablul plăcii de funcții a afişajului pe capacul din spate al afişajului.
- 2. Ataşaţi placa cititoare de amprente pe ansamblul afişajului.
- **3.** Strângeți șuruburile pentru a fixa placa cititoare de amprente.
- 4. Remontați placa de funcții a afișajului.
- 5. Remontați cadrul afișajului.
- 6. Remontați bateria.
- 7. Urmați procedurile din <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului</u>.

Ansamblul afişajului

Scoaterea ansamblului afişajului

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- 3. Scoateți panoul din spate.
- 4. Scoateți hard diskul.
- 5. Scoateți capacul bazei.
- 6. Deconectați următoarele cabluri de la partea inferioară a computerului:
 - WWAN
 - WLAN
 - Conector de alimentare
 - LVDS
 - placă funcțională



7. Desprindeți toate cablurile din canalele de ghidare.



8. Scoateți șuruburile care fixează ansamblul afișajului.



9. Ridicați baza inferioară a computerului pentru a o separa de ansamblul afișajului.



Instalarea ansamblului afişajului

- 1. Ataşaţi ansamblul afişajului pe computer.
- 2. Desfășurați cablurile plăcii de funcții, WLAN, WWAN și LVDS prin orificiul de pe computer.
- 3. Strângeți șuruburile pentru a fixa ansamblul afișajului.
- 4. Remontați panoul din spate.
- 5. Remontați hard diskul.
- 6. Remontați capacul bazei.
- 7. Remontați bateria.
- 8. Urmați procedurile din <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului</u>.

Balamalele afişajului

Scoaterea ansamblului balamalelor afişajului

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- **3.** Scoateți panoul din spate.
- 4. Scoateți hard diskul.
- 5. Scoateți capacul bazei.
- 6. Scoateți ansamblul afișajului.
- 7. Scoateți capacul balamalelor afișajului de pe balamaua afișajului.



8. Scoateți capul balamalelor afișajului de pe balamaua afișajului.



- 9. Pentru a scoate balamalele afişajului, scoateți <u>cadrul afişajului</u>.
- **10.** Scoateți șuruburile care fixează balamalele afișajului.



11. Scoateți balamalele afișajului de pe capacul din spate al afișajului.



Instalarea ansamblului balamalelor afişajului

- 1. Ataşaţi balamalele afişajului pe capacul din spate al afişajului.
- 2. Strângeți șuruburile pentru a fixa balamalele afișajului.
- 3. Ataşaţi capul balamalelor afişajului pe balamalele afişajului.
- 4. Ataşaţi capacul balamalelor afişajului pe balamalele afişajului.
- 5. Remontați cadrul afișajului.
- 6. Remontați ansamblul afișajului.
- 7. Remontați capacul din spate.
- 8. Remontați hard diskul.
- 9. Remontați panoul din spate.
- 10. Remontați bateria.
- 11. Urmați procedurile din După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.

Cablul camerei de semnalizare diferențială cu joasă tensiune (LVDS)

Scoaterea cablului camerei LVDS

- 1. Urmați procedurile din Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți bateria.
- 3. Scoateți panoul din spate.
- 4. Scoateți hard diskul.
- 5. Scoateți capacul bazei.
- 6. Scoateți ansamblul afișajului.
- 7. Scoateți ansamblul balamalelor.
- 8. Scoateți cablul LVDS de pe capacul din spate al afișajului.



Instalarea cablului LVDS

- 1. Ataşaţi cablul LVDS pe capacul din spate al afişajului.
- 2. Remontați ansamblul balamalelor.
- 3. Remontați cadrul afișajului.
- 4. Remontați ansamblul afișajului.
- 5. Remontați capacul bazei.
- 6. Remontați hard diskul.
- 7. Remontați panoul din spate.
- 8. Remontați bateria.
- 9. Urmați procedurile din <u>După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului</u>.

Specificații

Specificații

IJ

NOTIFICARE: Ofertele pot să difere în funcție de regiune. Specificațiile următoare sunt exclusiv cele a căror livrare împreună cu computerul este impusă de lege. Pentru specificațiile detaliate ale computerului, accesați secțiunea **Specificații** din Manualul proprietarului, disponibil pe site-ul de asistență la adresa dell.com/ support. Pentru informații suplimentare despre configurația computerului, accesați secțiunea Ajutor și asistență a sistemului de operare Windows și selectați opțiunea de vizualizare a informațiilor despre computer.

Informații despre sistem	
Chipset	Chipset Intel Mobile QM67
Lățime magistrală DRAM	64 de biți
Memorie Flash EPROM	2 + 8 MO
Magistrală PCIe Gen1	Hubul PCH asigură până la 8 porturi
Procesor	
Tip	 Intel Core seria i3 Intel Core seria i5 Intel Core seria i7
Video	
Тір	Placă grafică Intel HD 3000
Magistrală de date	placă video integrată
Controler	Intel UMA
Memorie	memorie video partajată de până la 1.692 MO

Video

leşire

VGA, HDMI, DVI prin cablu HDMI/DVI (opțional)

Memorie	
Conector de memorie	două sloturi SODIMM
Capacitate memorie	1, 2 și 4 GO
Tip memorie	DDR3 la 1.333 MHz
Memorie minimă	2 GO
Memorie maximă	până la 8 GO

Audio	
Тір	Audio de înaltă definiție
Controler	IDT 92HD90
Conversie stereo	Conversie stereo de 24 de biți (analogic la digital și digital la analogic)
Interfață:	
Internă	Magistrală audio de înaltă definiție
Externă	intrare microfon/căști stereo/boxe externe
Boxe	Putere nominală/putere de vârf: 2 X RMS de 0,5 W/2 X 0,7 W de vârf
Amplificator intern boxe	1 W pe canal, 4 ohmi
Comenzi volum	butoane media pentru control media
Communicații	
Adaptor de rețea	Controler Gigabit Ethernet tip Intel 82579LM, 10/100/1000 Mbps
Wireless	WLAN și WWAN interne
Porturi și conectori	
Audio	conector combo pentru microfon/căști
Video	Un port VGA cu 15 pini

Adaptor de rețea

Un conector RJ-45

Porturi și conectori	
USB	 doi conectori compatibili USB 2.0 cu 4 pini un conector eSATA/compatibil USB 2.0
Cititor de carduri de memorie	card inteligent/card SD/ExpressCard
IEEE 1394	conector cu 4 pini
HDMI	conector cu 19 pini
Afişaj	
Tip	WLED de înaltă definiție
Luminozitate	198 de niți, 306 niți
Dimensiune	13,3 inchi
Suprafață activă (X/Y)	293,42 (H) x 164,97 mm (V)
Dimensiuni:	307,60 (H) x 183,10 mm (V)
Înălțime	307,60 ± 0,50 mm
Lățime	183,10 ± 0,50 mm
Înălțime axa Z (max.)	5,50 mm
Diagonală	13,3 inchi
Rezoluție maximă	1.366 x 768
Unghi de funcționare	
Modul laptop	între 5 și 180 °
Modul tabletă	între 0 (închis) și 180 °
Rată de reîmprospătare	60 Hz
Unghiuri minime de vizualizare:	
Pe orizontală	60/60 de grade
Pe verticală	50/50 de grade
Distanță dintre puncte	0,2148 x 0,2148 mm
T	

Tastatură

Număr de taste

- Statele Unite și Canada: 83
- Europa: 84

Tastatură

• Japonia: 87

QWERTY/AZERTY/Kanji

Dispunere

Touchpad		
Rezoluție poziție X/Y (mod tabletă grafică) 600 dpi		
Dimensiune:		
Lățime	80	mm
Înălțime	4() mm
Baterie		
Тір	litiu-ion de 44 Wh	litiu-ion de 76 Wh
Dimensiuni:		
Adâncime	266 mm (10,50 inchi)	286,30 mm (11,27 inchi)
Înălțime	13,10 mm (0,51 inchi)	22,80 mm (0,90 inchi)
Lățime	70 mm (2,75 inchi)	95,10 mm (3,74 inchi)
Greutate	302 g (0,66 lb)	486 g (1,07 lb)
Tensiune	11,1 V c.c.	
Timp de încărcare (aproximativ)	aproximativ 1 oră la 80 % dir capacitate și 2 ore la 100 % c capacitate	5 ore la 100 % din capacitate lin
Termen de valabilitateDepozitare de la stare de încărcare relativă (RSOC) de 40 % la 5 % timp de 6 luni la 25 ℃.baterie (aproximativ)		
Interval de temperatură:		
În stare de	între 0 și 60 °C (între 32 și 140) °F)
funcționare NOTIFICARE: Dacă temperatura depășește 50 °C (122 °F) bateria suplimentară nu va începe să se încarce.		nperatura depășește 50 °C (122 °F) u va începe să se încarce.
În stare de nefuncționare	între -20 și 60 °C (între -4 și 1	40 °F)
Baterie rotundă	Litiu ion, CR2032, de 3 V	

Cameră Cameră și microfon înaltă definiție de 1 megapixel cu microfon matriceal (opțional) Rezoluție maximă 1.200 x 800 pixeli Stylus Tip creion electronic, alimentat de baterie Greutate creion 20 ± 2 g Lungime creion 131,6 ± 1 mm Tip baterie AAAA, cu posibilitate de înlocuire Durată de funcționare baterie pentru 18 luni la utilizare tipică creion Funcții trecere, înclinare, comutare pe una\două părți

Adaptor de c.a.

Tensiune de alimentare	între 100 și 240 V c.a.	
Curent de intrare (maximum)	1,50 A	1,60 A
Frecvență de intrare	între 50 și 60 Hz	
Putere la ieșire	65 W	90 W
Curent de ieșire	Intensitate nominală (A) = 3,34 A, Intensitate (A) = 3,11 A	Intensitate nominală (A) = 4,62 A, Intensitate (A) = 4,12 A
Tensiune de ieşire nominală	19,50 V c.c.	
Dimensiuni:		
Înălțime	27,94 mm (1,10 inchi)	33,02 mm (1,30 inchi)
Lățime	48,26 mm (1,90 inchi)	50,80 mm (2 inchi)
Adâncime	109,22 mm (4,30 inchi)	127 mm (5 inchi)
Interval de tempe	ratură:	

Adaptor de c.a.		
În stare de funcționare	între 0 și 40 °C (între 3	32 și 104 °F)
În stare de nefuncționare	între -40 și 70 °C (între -40 și 158 °F)	
Date fizice		
Înălțime		
cu un panou V	VLED	30,90 mm (1,22 inchi)
Lățime		323 mm (12,72 inchi)
Adâncime		221,70 mm (8,73 inchi)
Greutate (minimà	i)	1,98 kg (4,38 lb) (cu baterie cu 6 elemente și unitate SSD cu greutate redusă)
Magistrală de ex	tensie	
Tip magistrală		două magistrale USB 2.0 și una USB2.0/e- SATA
Viteză magistrală	i	480 MHz
Card ExpressCar	d	
Controler		Controler PCH
Carduri acceptat	e	acceptă un card ExpressCard de 34 mm, 1,5 V și 3,3 V cu dimensiune conector de 28 de pini
Card inteligent		
Capacități de citi	re/scriere	Acceptă ISO-7816-3 (tipul I și II, asincron și sincron), ISO7816-12
Carduri acceptat	e	1,80, 3 și 5 V
Tehnologie de pr	ogram acceptată	Carduri Java
Viteză interfață		între 9.600 și 115.200 bps
Nivel EMV		Nivel 1 certificat
Certificare WHQ	L	PC/SC

Configurarea sistemului

Prezentare generală

Configurarea sistemului vă permite să:

- schimbați informațiile de configurare a sistemului după ce adăugați, schimbați sau scoateți elemente hardware din computerul dvs.
- setați sau schimbați o opțiune ce poate fi selectată de către utilizator, precum parola utilizatorului.
- Citiți capacitatea curentă de memorie sau pentru a seta tipul hard diskului instalat.



AVERTIZARE: Dacă nu sunteți un expert în utilizarea computerului, nu modificați setările pentru acest program. Anumite modificări pot duce la funcționarea incorectă a computerului.

Accesarea configurării sistemului

- 1. Porniți (sau reporniți) computerul.
- 2. La afișarea siglei DELL albastre, așteptați să apară promptul F2.
- 3. În momentul apariției promptului F2, apăsați imediat p <F2>.



NOTIFICARE: Promptul F2 indică faptul că tastatura este inițializată. Acest prompt poate apărea foarte repede, astfel încât trebuie să urmăriți apariția sa pe ecran și apoi să apăsați pe <F2>. Dacă apăsați pe <F2> înainte de a se solicita, apăsarea se va pierde.

4. Dacă aşteptați prea mult și se afișează sigla sistemului de operare, aşteptați până când se afișează desktopul Microsoft Windows. Apoi opriți computerul și încercați din nou.

Opțiunile de configurare a sistemului



NOTIFICARE: În funcție de computer și de dispozitivele instalate, elementele prezentate în această secțiune pot să apară sau nu.

General (Generalități)	
System Information (Informații de sistem)	Această secțiune listează caracteristicile hardware principale ale computerului.
	 System Information (Informații de sistem) Memory Information (Informații despre memorie) Processor Information (Informații despre procesor) Device Information (Informații despre dispozitiv)
Battery Information (Informații despre baterie)	Afișeazăstarea bateriei și tipul adaptorului de c.a. conectat la computer
Boot Sequence (Secvență de încărcare)	Vă permite să modificați ordinea în care computerul încearcă să găsească un sistem de operare.
	 Diskette Drive (Unitate de dischetă) Internal HDD (Hard disk intern) USB Storage Device (Dispozitiv de stocare USB) CD/DVD/CD-RW Drive (Unitate CD/DVD/CD-RW) Onboard NIC (Placă de rețea integrată)
Boot List Option (Opțiune listă de încărcare)	Vă permite să modificați opțiunea pentru lista de încărcare. • Legacy (Moștenire) • UEFI
Date/Time (Data/Ora)	Vă permite să modificați data și ora.
System Configuration (Co	onfigurare sistem)
Integrated NIC (Placă de rețea integrată)	Vă permite să configurați controlerul de rețea integrat. Opțiunile sunt:
	 Disabled (Dezactivat) Enabled (Activat) Enabled w/PXE (Activat cu PXE) (Setare implicită) Enabled w/ImageServer (Activat cu Server imagine)
Serial Port (Port serial)	Identifică și definește setările portului serial. Puteți seta portul serial la:

• Disabled (Dezactivat)

Auto (Automat)
COM1 (Setare implicită)
COM2
COM3
COM4

System Configuration (Configurare sistem)



MOTIFICARE: Sistemul de operare poate aloca resurse chiar dacă setarea este dezactivată.

Parallel Port (Port paralel)

Vă permite să configurați portul paralel de pe stația de andocare. Optiunile sunt:

- Disabled (Dezactivat) •
- AT (Setare implicită) ٠
- PS2
- FCP •
- DMA1
- DMA3 •

SATA Operation (Functionare SATA) Vă permite să configurați controlerul de hard disk SATA intern. Opțiunile sunt:

- Disabled (Dezactivat)
- ATA
- AHCI (Setare implicită)
- Ø NOTIFICARE: Unitatea SATA este configurată pentru a accepta modul RAID.

Drives (Unități) Vă permite să configurați unitățile SATA încorporate. **Optiunile sunt:**

- SATA-0
- SATA-1
- SATA-4 •
- SATA-5

Setarea implicită: Toate unitățile sunt activate.

USB Configuration (Configurare USB)

Vă permite să controlați controlerul USB. Opțiunile sunt:

Enable USB Controller (Activare controler USB) (Setare ٠ implicită)

System Configuration	ı (Configurare siste	m)
----------------------	----------------------	----

	 Disable USB Mass Storage Dev (Dezactivare dispozitiv USB de stocare în masă) Disable USB Controller (Dezactivare controler USB) (Setare implicită)
Keyboard illumination (Iluminare tastatură)	Vă permite să configurați caracteristica de iluminare a tastaturii. Opțiunile sunt:
	 Disabled (Dezactivat) (Setare implicită) Level is 25% (Nivelul este 25%) Level is 50% (Nivelul este 50%) Level is 50% (Nivelul este 50%) Level is 100% (Nivelul este 100%)
Miscellaneous Devices (Diverse dispozitive)	Vă permite să activați sau să dezactivați următoarele dispozitive:
	 Modem intern Microfon Cameră Card ExpressCard Porturi eSATA Protecție hard disk la cădere liberă De asemenea, puteți activa sau dezactiva împreună cardul media și 1394. Setare implicită: Toate dispozitivele sunt activate.

Video (Video)	
LCD Brightness	Vă permite să setați luminozitatea afișajului în funcție de
(Luminozitate LCD)	sursa de alimentare (baterie sau alimentare de c.a.).



NOTIFICARE: Setarea Video (Video) va fi vizibilă numai atunci când o placă video este instalată în sistem.

Security (Securitate)

Admin Password (Parolă	Vă permite să setați, să modificați sau să ștergeți parola de
administrator)	administrator (admin).


NOTIFICARE: Trebuie să setați parola de administrator înainte de a seta parola de sistem sau cea pentru hard disk.



NOTIFICARE: Modificările reușite de parolă sunt aplicate imediat.



NOTIFICARE: Stergerea parolei de administrator sterge automat parola de sistem și parola pentru hard disk.



NOTIFICARE: Modificările reușite de parolă sunt aplicate imediat.

Setarea implicită: Not set (Nesetat)

Vă permite să setați, să modificați sau să stergeți parola de sistem.



NOTIFICARE: Modificările reușite de parolă sunt aplicate imediat.

Setarea implicită: Not set (Nesetat)

Vă permite să setati sau să modificati hard diskul intern al sistemului.



NOTIFICARE: Modificările reusite de parolă sunt aplicate imediat.

Setarea implicită: Not set (Nesetat)

Strong Password	Vă permite să impuneți opțiunea de a seta întotdeauna
(Parolă puternică)	parole puternice.

Setarea implicită: opțiunea Enable Strong Password (Setare parolă implicită) nu este selectată.

Password Configuration Vă permite să determinați lungimea minimă și cea maximă a parolelor de administrator și de sistem.

Password Bypass Vă permite să activați sau să dezactivați permisiunea de (Ocolire parolă) ocolire a parolei de sistem și a parolei pentru hard diskul intern, când sunt setate. Opțiunile sunt:

- Disabled (Dezactivat) (Setare implicită)
- Reboot bypass (Ocolire reîncărcare)

System Password (Parolă de sistem)

Password (Parolă hard disk-0 intern)

(Configurare parolă)

Internal HDD-0

Security (Securitate)

-	
Password Change (Modificare parolă)	Vă permite să activați sau să dezactivați permisiunea la parola de sistem și la cea pentru hard disk când este setată parola de administrator.
	Setarea implicită: Allow Non-Admin Password Changes (Se permit modificări de parolă în afară de cea de administrator) nu este selectată.
Non-Admin Setup Changes (Modificări de configurație diferite de administrator)	Vă permite să determinați dacă modificările la opțiunile de configurare sunt permise când este setată o parolă de administrator. Dacă este dezactivată, opțiunile de configurare sunt blocate de parola de administrator.
TPM Security (Securitate TPM)	Vă permite să activați modulul TPM (Trusted Platform Module - modul pentru platforme de încredere) în timpul secvenței POST. Setarea implicită: Opțiunea este dezactivată.
Computrace	Vă permite să activați sau să dezactivați software-ul Computrace opțional. Opțiunile sunt:
	 Deactivate (Inactivare) (Setare implicită) Disable (Dezactivare) Activate (Activare)
	NOTIFICARE: Opțiunile Activate (Activare) și Disable (Dezactivare) vor activa sau dezactiva permanent caracteristica și nu vor mai fi permise modificări ulterioare.
CPU XD Support (Compatibilitate XD procesor)	Vă permite să activați modul Execute Disable (Dezactivare execuție) al procesorului. Setarea implicită: Enable CPU XD Support (Activare Compatibilitate XD procesor)
OROM Keyboard Access (Acces tastatură OROM)	Vă permite să setați o opțiune de a accesa ecranele Option ROM Configuration (Configurare OROM - Opțiune ROM) utilizând taste rapide în timpul încărcării. Opțiunile sunt:
	 Enable (Activare) (Setare implicită) One Time Enable (Activare o singură dată) Disable (Dezactivare)

Security (Securitate)

Signed Firmware	Vă permite să verificați dacă actualizările de firmware au
Update (Actualizare	semnătură digitală.
firmware cu semnătură)	Setarea implicită: Disabled (Dezactivat)
Admin Setup Lockout	Vă permite să împiedicați utilizatorii să acceseze
(Blocare configurare	configurarea când este setată o parolă de administrator.
administrator)	Setarea implicită: Disabled (Dezactivat)

Performance (Performanțe)

Multi Core Support (Compatibilitate pentru mai multe nuclee)	Acest câmp specifică dacă procesul va avea activate unul sau toate nucleele. Performanțele anumitor aplicații se vor îmbunătăți odată cu nucleele suplimentare. Această opțiune este activată în mod implicit. Vă permite să activați sau să dezactivați compatibilitatea pentru mai multe nuclee pentru procesor. Opțiunile sunt:
	 All (Toate) (Setare implicită) 1 2
Intel SpeedStep	Vă permite să activați sau să dezactivați caracteristica Intel SpeedStep. Setarea implicită: Enable Intel SpeedStep (Activare Intel SpeedStep)
C States Control (Comandă stări C)	Vă permite să activați sau să dezactivați stările suplimentare de inactivitate ale procesorului. Setarea implicită: Opțiunile C states (Stări C), C3 , C6, Enhanced C-states (Stări C îmbunătățite) și C7 sunt activate.
Limit CPUID (Limitare ID procesor)	Vă permite să limitați valoarea maximă pe care o va accepta funcția CPUID (ID procesor) standard a procesorului. Setarea implicită: Enable CPUID (Activare ID procesor)
Intel TurboBoost	Vă permite să activați sau să dezactivați modul Intel TurboBoost al procesorului. Setarea implicită: Enable Intel TurboBoost (Activare Intel TurboBoost)
Hyper-Thread Control (Comandă Hyper- Thread)	Vă permite să activați sau să dezactivați caracteristica HyperThreading în procesor. Setarea implicită: Enabled (Activat)

Power Management (Gestionare alimentare)

AC Behavior (Comportament c.a.)	Vă permite să activați sau să dezactivați pornirea automată a computerului la conectarea unui adaptor de c.a. Setarea implicită: opțiunea Wake on AC (Reactivare prin c.a.) este selectată.
Auto On Time (Pornire automată la o anumită oră)	Vă permite să setați ora la care computerul trebuie să pornească automat. Opțiunile sunt:
	 Disabled (Dezactivat) (Setare implicită) Every Day (În fiecare zi) Weekdays (În zilele lucrătoare)
USB Wake Support (Asistență la reactivarea prin USB)	Vă permite să activați dispozitive USB pentru a relua sistemul din starea de veghe.
	NOTIFICARE: Această caracteristică este funcțională numai dacă adaptorul de alimentare de c.a. este conectat. Dacă adaptorul de alimentare de c.a. este deconectat în timpul stării de veghe, configurarea sistemului va opri alimentarea tuturor porturilor USB pentru a economisi energia bateriei.
Wireless Radio Control (Control radio wireless)	Vă permite să activați sau să dezactivați caracteristica de comutare automată între rețele cu fir și wireless, fără a depinde de conexiunea fizică. Setarea implicită: Disabled (Dezactivat)
Wake on LAN/WLAN (Reactivare în LAN/ WLAN)	Vă permite să activați sau să dezactivați caracteristica ce pornește computerul din stare Oprit, la furnizarea unui semnal LAN. Setarea implicită: Disabled (Dezactivat)
ExpressCharge	Vă permite să activați sau să dezactivați caracteristica ExpressCharge. Opțiunile sunt:
	 Standard (Standard) (Setare implicită) ExpressCharge
Charger Behavior (Comportament încărcător)	Vă permite să activați sau să dezactivați încărcătorul bateriei. Opțiunile sunt:
	Disabled (Dezactivat)

Power Management (Gestionare alimentare)

• Enabled (Activate) (Setare implicită)

POST Behavior (Comportament POST)

Adapter Warnings (Avertismente pentru adaptor)	Vă permite să activați sau să dezactivați mesajele de avertizare din configurarea sistemului (BIOS) când utilizați anumite adaptoare de alimentare. Setarea implicită: Enable Adapter Warnings (Activare avertismente adaptor)
Mouse (Mouse)/ Touchpad (Touchpad)	Vă permite să definiți modul în care sistemul gestionează intrarea de mouse și touchpad. Opțiunile sunt:
	 Serial Mouse (Mouse serial) PS2 Mouse (Mouse PS2) Touchpad/PS-2 Mouse (Touchpad/mouse PS-2)
	Setarea implicită: Touchpad/Mouse 2 (Touchpad/mouse 2)
Numlock Enable (Activare Numlock)	Vă permite să activați opțiunea Numlock la pornirea computerului.
	Setarea implicită: Enable Network (Activare rețea)
USB Emulation (Emulare USB)	Vă permite să activați sau să dezactivați Emularea USB moștenită.
	Setare implicită: este selectată opțiunea Enable Legacy USB Emulation (Activare emulare USB moștenită).
Fn Key Emulation (Emulare tastă Fn)	Vă permite să setați opțiunea ca tasta <scroll lock=""> să fie utilizată pentru a simula funcția tastei <fn>.</fn></scroll>
	Setarea implicită: Enable Fn Key Emulation (Activare emulare tastă Fn)
POST Hotkeys (Taste rapide POST)	Vă permite să activați afișarea mesajelor de ecran de semnătură, care indică secvența de tastare pentru a accesa meniul de opțiuni System Setup (Configurare sistem). Setarea implicită: Enable F12 Boot Option Menu (Activare meniu de opțiuni de încărcare F12)
Fastboot (Încărcare rapidă)	Vă permite să setați opțiunea de accelerare a procesului de încărcare. Opțiunile sunt:
	Minimal (Minim)

• Thorough (Complet)

POST Behavior (Comportament POST)

• Auto (Automat)

Setarea implicită: Thorough (Complet)

Virtualization Support (Compatibilitate virtualizare)	
Virtualization (Virtualizare)	Vă permite să activați sau să dezactivați tehnologia de virtualizare Intel.
	Setarea implicită: Enable Intel Virtualization Technology (Activare tehnologie de virtualizare Intel)
VT for Direct I/O (VT pentru I/O direct)	Vă permite să specificați dacă un instrument VMM (Virtual Machine Monitor - Monitor de mașini virtuale) poate utiliza capacitățile hardware suplimentare furnizate de tehnologia de virtualizare Intel® pentru I/O direct. Setarea implicită: Disabled (Dezactivat)
Trusted Execution (Executare de încredere)	Vă permite să specificați dacă un instrument MVMM (Measured Virtual Machine Monitor - Monitor măsurat de mașini virtuale) poate utiliza capacitățile hardware suplimentare furnizate de tehnologia de executare de încredere Intel®.
	Setarea implicită: Disabled (Dezactivat)
Wireless (Wireless)	
Wireless Switch (Switch wireless)	Vă permite să setați dispozitivele wireless care pot fi controlate de switch-ul wireless. Opțiunile sunt:
	WWAN WI AN
	Bluetooth
	Setarea implicită: Toate opțiunile sunt selectate.
Wireless Device Enable (Activare dispozitiv wireless)	Vă permite să activați sau să dezactivați dispozitivele wireless.

Maintenance (Întreținere)

Service Tag (Etichetă de service)	Afișează eticheta de service a computerului.
Asset Tag (Etichetă activ)	Vă permite să creați o etichetă de activ pentru sistem, dacă nu este setată deja o etichetă de activ. Această opțiune nu este setată în mod implicit.

System Logs (Jurnale de sistem)	
BIOS Events (Evenimente BIOS)	Vă permite să vizualizați și să ștergeți evenimentele POST (BIOS) din System Setup (Configurare sistem).
Thermal Events (Evenimente de temperatură)	Vă permite să vizualizați și să ștergeți evenimentele de temperatură.
Power Events (Evenimente de alimentare)	Vă permite să vizualizați și să ștergeți evenimentele de alimentare.

Cum se poate contacta Dell



NOTIFICARE: Dacă nu dispuneți de o conexiune Internet activă, puteți găsi informații de contact pe factura de achiziție, bonul de livrare, foaia de expediție sau catalogul de produse Dell.

Dell oferă mai multe opțiuni de service și asistență online și prin telefon. Disponibilitatea variază în funcție de țară și produs și este posibil ca anumite servicii să nu fie disponibile în zona dvs. Pentru a contacta Dell referitor la probleme de vânzări, asistență tehnică sau servicii pentru clienți:

- 1. Vizitați adresa dell.com/support
- 2. Selectați categoria de asistență.
- Verificați țara sau regiunea dvs. în meniul vertical Choose a Country/Region (Alegeți o țară/regiune) din partea de sus a paginii.
- Selectați serviciul sau legătura de asistență tehnică adecvată, în funcție de necesitățile dvs.