# Manual de servicio de Dell<sup>™</sup> Latitude<sup>™</sup> E5400 Discrete

Antes de trabajar en el equipo Adición y sustitución de piezas Especificaciones Diagnósticos Programa de configuración del sistema

### Notas, precauciones y avisos

**NOTA**: una NOTA proporciona información importante que le ayudará a utilizar mejor el equipo.

🛆 PRECAUCIÓN: un mensaje de PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos si no se siguen las instrucciones.

AVISO: un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

Si ha adquirido un equipo Dell™ de la serie n, las referencias a los sistemas operativos Microsoft<sup>®</sup>Windows<sup>®</sup> que aparezcan en este documento no tendrán aplicación.

#### La información contenida en este documento puede modificarse sin notificación previa. © 2009 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de este material en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell, el logotipo de DELL, Latitude, TravelLite, Wi-Fi Catcher y ExpressCharge son marcas comerciales de Dell Inc.: Intel, Pentium, Celeron, Intel Atom y Core son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation; Bluetooth es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y la utiliza Dell bajo licencia: TouchStrip es una marca comercial de Zvetco Biometrics, LLC: Blu-ray Disc es una marca comercial de Blu-ray Disc Association; Microsoft, Windows, Windows Server, MS-DOS, Aero, Windows Vista y el botón de inicio de Windows Vista son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países; Adobe, el logotipo de Adobe y Adobe Flash Player son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

Julio de 2009 Rev. A00

# Programa de configuración del sistema

Manual de servicio de Dell™ Latitude™ E5400 Discrete

- Menú <F12>
- Acceso al programa de configuración del sistema
- Menú de inicio
- Prueba rápida del BIOS de la unidad
- Pulsaciones de tecla de navegación
- Opciones del menú del programa de configuración del sistema

El equipo ofrece las siguientes opciones de BIOS y de configuración del sistema:

- Abrir el programa de configuración del sistema pulsando <F2>
- Mostrar un menú de inicio alternativo pulsando <F12> Inicie la evaluación de sistema de inicio previo pulsando <Fn> y el botón de encendido

# Menú <F12>

Pulse <F12> cuando aparezca el logotipo de Dell<sup>™</sup> para iniciar un menú de inicio para una sola vez con una lista de los dispositivos de inicio válidos para el equipo. **Diagnostics** (Diagnósticos) y Enter Setup (Entrar en configuración) también se incluyen en este menú. Los dispositivos enumerados en el menú de inicio dependen de los dispositivos de inicio instalados en el ordenador. Este menú resulta útil cuando intenta iniciar con un dispositivo concreto o abrir los diagnósticos del equipo. Hacer cambios en el menú de inicio nordenador el biolo diagnósticos del equipo. Hacer cambios en el menú de inicio nordenador el biolo diagnósticos del equipo.

### Acceso al programa de configuración del sistema

Pulse <F2> para abrir el programa de configuración del sistema y cambiar los valores de configuración que el usuario puede definir. Si tiene problemas para abrir el programa de configuración del sistema con esta tecla, pulse <F2> cuando las luces del teclado parpadeen por primera vez.

### Menú de inicio

El equipo ofrece una menú de inicio de una vez mejorado:

- Acceso más fácil: puede abrir el menú pulsando <F12> durante el inicio del sistema. Indicación para el usuario: la pulsación de tecla que falta aparece ahora en la pantalla de bienvenida del BIOS. Opciones de diagnóstico añadidas: el menú de inicio incluye dos opciones nuevas: IDE Drive Diagnostics (90/90 Hard Drive Diagnostics) (Diagnóstico de la unidad IDE [diagnóstico de la unidad de disco duro 90/90]) y Boot to the Utility Partition (Iniciar desde la partición de utilidades).

## Prueba rápida del BIOS de la unidad

La prueba rápida del BIOS de la unidad le permite probar el funcionamiento físico de la unidad de disco duro sin tener que buscar y descargar archivos de support.dell.com o tener que hacer disqueteras o discos CD de inicio. Seleccione IDE Drive Diagnostics en el menú de inicio para iniciar la prueba.

### Pulsaciones de tecla de navegación

Utilice las pulsaciones de tecla siguientes para navegar por las pantallas del programa de configuración del sistema.

Pulsaciones de tecla de navegación		
Acción	Pulsación de tecla	
Expandir o contraer el campo	<entrar>, tecla de flecha a la izquierda o a la derecha o +/-</entrar>	
Expandir o contraer todos los campos	$\langle \rangle$	
Salir del BIOS	<esc> para permanecer en el programa de configuración, seleccione Save/Exit (Guardar/Salir) o Discard/Exit (Descartar/Salir)</esc>	
Cambiar un valor de configuración	Tecla de flecha a la izquierda o la derecha	
Seleccionar el campo que se desea cambiar	<entrar></entrar>	
Cancelar modificación	<esc></esc>	
Restablecer valores predeterminados	<alt><f> o la opción de menú Cargar valores predeterminados</f></alt>	

## Opciones del menú de configuración del sistema

Las siguientes tablas describen las opciones de menú para el BIOS de configuración del sistema.



Información del sistema	<ul> <li>Etiqueta de inventario         <ul> <li>Etiqueta de propiedad</li> </ul> </li> <li>Información de la memoria</li> <li>Memoria disponible</li> <li>Velocidad de memoria</li> <li>Modo de canal de memoria</li> <li>Tecnología de memoria</li> <li>Tecnología de memoria</li> <li>Tamaño DIMM A</li> <li>Tamaño DIMM A</li> <li>Tamaño DIMM B</li> <li>Información del procesador</li> <li>Recuento de núcleo</li> <li>I de procesador</li> <li>Velocidad de reloj actual</li> <li>Velocidad de reloj mínima</li> <li>Velocidad de reloj mínima</li> <li>Velocidad de reloj mínima</li> <li>Información de lapositivo</li> <li>Onidad de disco duro principal</li> <li>Dispositivo eSATA del astema</li> <li>Dispositivo eSATA del acoplamiento</li> <li>Versión del BIOS de vídeo</li> <li>Tipo de panel</li> <li>Resolución nativa</li> <li>Controlador de vídeo</li> <li>Tipo de panel</li> <li>Resolución de adio</li> <li>Controlador de lamo</li> <li>Dispositivo de company</li> </ul>
Información de la batería	Indica el estado estado de la batería principal y la batería del compartimento de medios. También muestra el tipo de adaptador de CA conectado al equipo.
Secuencia de inicio	El equipo se inicia con la secuencia de dispositivos especificada en esta lista:   I Unidad de disco flexible Dispositivo de almacenamiento USB Unidad CD/DVD/CD-RW Unidad CD/DVD/CD-RW Unidad CD/DVD/CD-RW Cardbus NIC Cardbus NIC NIC integrada Esta lista especifica el orden en que el BIOS busca los dispositivos cuando trata de encontrar un sistema operativo para iniciarse. Para cambiar el orden de inicio, seleccione el dispositivo a cambiar en la lista y haga clic en las flechas arriba o abajo o utilice las teclas Re Pág o Av Pág para cambiar el orden de inicio del dispositivo. También se puede cancelar la selección de dispositivos de inicio de la lista usando las casillas de verificación.
recha/Hora	muestra los ajustes de recha y nora actuales.

Configuración del sistema	
Opción	Descripción
NOTA:	El grupo Configuración del sistema contiene opciones y ajustes relativos a los dispositivos del sistema integrados. (Dependiendo del equipo y los dispositivos instalados, es posible que las opciones mostradas en esta sección aparezcan o no aparezcan.)
NIC integrada	Habilita o deshabilita el controlador de LAN integrado. Configuración predeterminada: Habilitado con PXE
Administración de sistema	Controla el mecanismo de administración del sistema. Las opciones de configuración son Deshabilitado, Solo alerta y ASF 2.0. Configuración predeterminada: Deshabilitado
Puerto paralelo	Este campo determina cómo funciona el puerto paralelo en la estación de acoplamiento. Configuración predeterminada: ECP
Puerto serie	Este campo determina cómo funciona el puerto serie integrado Las opciones son Deshabilitado, COM1, COM2, COM3 y COM4. Configuración predeterminada: COM1
Funcionamiento SATA	Esta opción configura el modo operativo del controlador de disco duro interno SATA. Las opciones son Deshabilitado, ATA y AHCI. Configuración predeterminada: AHCI
Dispositivos varios	Utilice las casillas de verificación para habilitar o deshabilitar los siguientes dispositivos: 1 Módem interno 1 Compartimento de módulos 1 Tarjeta multimedia, PC Card y 1394 1 Puerto USB externo 1 Micrófono 1 Micrófono 1 Puertos eSATA Configuración predeterminada: Todo habilitado.
USB PowerShare	Esta opción configura el comportamiento de la función del USB PowerShare. Utilice la casilla de verificación para habilitar o deshabilitar la función (el estado predeterminado es deshabilitado). Las opciones son 0%, 3%, 10%, 25%, 50%, y 75%.

Opción	Descripción
Brillo de	Esta opción (representada por una barra deslizante para Batería encendida y CA encendida) ajusta el brillo del panel cuando el sensor de luz
LCD	ambiental está apagado.

Seguridad	
Opción	Descripción
	Este campo le permite establecer, cambiar o eliminar la contraseña de administrador (admin) (a veces llamada contraseña de "setup"). La contraseña de administrador activa diversas funciones de seguridad cuando está establecida, que incluyen:
	<ol> <li>Restringe cambios en los ajustes del programa de configuración.</li> <li>Restringe los dispositivos de inicio que se muestran en el menú de inicio <f12> a aquellos habilitados en el campo "Secuencia de inicio".</f12></li> <li>Prohíbe los cambios en las etiquetas de propietario y de inventario.</li> <li>Sustituva la contracció de cietorme el el el esterme en contracció durante el accondide.</li> </ol>
administrador	i Sustituye la contrasena de sistema si el sistema pide una contrasena durante el encendido.
	Los cambios realizados correctamente en esta contraseña surten efecto inmediatamente.
	Si elimina la contraseña de administrador, también se elimina la contraseña de sistema. Igualmente, la contraseña de administrador se puede usar para eliminar la contraseña de disco duro. Por esta razón, no se puede establecer una contraseña de administrador si ya está establecida una contraseña de sistema o de disco duro. La contraseña de administrador debe establecerse primero si se usa en conjunto con una contraseña de sistema o de disco duro.
Contraseña de sistema	Este campo le permite establecer, cambiar o eliminar la contraseña de sistema (antes llamada contraseña "principal").
HDD interno PW	Este campo le permite establecer, cambiar o eliminar la contraseña en la unidad de disco duro interno del sistema (HDD). Los cambios realizados correctamente surten efecto inmediatamente y requieren un reinicio del sistema. La contraseña de la unidad de disco duro viaja con el disco duro, por lo que éste está protegido incluso cuando se instala en otro sistema.
Omisión de contraseña	Esta opción le permite omitir las indicaciones de contraseña del sistema y del disco duro interno durante un reinicio del sistema o cuando se reanuda desde un estado de espera. Las opciones son <b>Deshabilitado</b> , <b>Omisión reinicio</b> , <b>Omisión reanudar</b> y <b>Omisión</b> <b>reinico y reanudar</b> .
	El sistema siempre pedirá establecer la contraseña de sistema o de disco duro interno cuando se encienda desde un estado de apagado (arranque en frío).
Cambio de contraseña	Esta opción le permite determinar si los cambios en las contraseñas de sistema y de disco duro se permiten cuando hay establecida una contraseña de administrador. Utilice la casilla de verificación para permitir o no permitir cambios.
	Esta opción le permite controlar si el Trusted Platform Module (TPM) del sistema está habilitado y visible para el sistema operativo. Cuando está deshabilitado (la casilla de verificación no está marcada), el BIOS no activará el TMP durante la prueba de inicio. El TPM no estará operativo y será invisible para el sistema operativo. Cuando está habilitado (la casilla de verificación marcada), el BIOS activará el TPM durante la prueba de inicio para que lo pueda usar el sistema operativo.
Seguridad TPM	Al desactivar esta opción no se cambia ningún ajuste que haya hecho en el TPM, ni se elimina o se cambia ninguna información o clave que haya podido guardar ahí. Simplemente desactiva el TPM de forma que no se puede usar. Cuando se vuelva a activar el TPM, funcionará exactamente como lo hacía antes de desactivarlo.
	Una vez que se ha desactivado el TPM (casilla marcada), las opciones disponibles son: Desactivar, Activar y Borrar.
	Con el TPM en el modo Desactivar, no se ejecutará ningún comando que use recursos del TPM ni se permitirá ningún acceso a la información guardada del propietario.
	La opción Borrar permite borrar la información del propietario guardada en el TPM. Utilice esta opción para restaurar el TPM a su estado predeterminado si pierde o se olvida de los datos de autenticación del propietario.
	Este campo le permite activar o desactivar la interfaz del módulo BIOS del software Computrace opcional. Las opciones son Desactivar, Deshabilitar y Activar.
Computrace <sup>®</sup>	Las opciones Activar y Deshabilitar activarán o deshabilitarán permanentemente la función y no se permitirán cambios posteriores.
Compatible con CPU XD	Este campo habilita o deshabilita el modo Deshabilitar ejecución del procesador. Utilice la casilla de verificación para habilitar o deshabilitar esta función.
	Configuración predeterminada: Habilitado
Cambios en el programa de configuración de no administrador	Esta opción le permite determinar si los cambios en la opción de configuración están permitidos cuando está establecida una contraseña de administrador. Si está deshabilitada, la opción de configuración está bloqueada por la contraseña de administrador. No se puede modificar a menos que la configuración esté desbloqueada. Use las casillas de verificación para permitir o negar el acceso a los cambios en el Wi-Fi Catcher o los cambios en el conmutador inalámbrico dentro de la configuración del sistema.

Rendimiento	
Opción	Descripción
Compatible con núcleo múltiple	Utilice la casilla de verificación para habilitar o deshabilitar la compatibilidad con núcleo múltiple de la CPU.
Modo acústico de disco duro	Esta opción le permite optimizar el rendimiento del disco duro y el nivel de ruido basándose en sus preferencias personales. Las opciones son Omitir, Silencio y Rendimiento.
Intel <sup>®</sup> SpeedStep	Utilice la casilla de verificación para habilitar o deshabilitar el modo para la CPU.

Administración de energía	
Opción	Descripción
Activar CA	Utilice la casilla de verificación para habilitar o deshabilitar que el equipo se encienda desde el estado de hibernación cuando se se conecta el adaptador de CA.
Tiempo de encendido	Este campo establece los días, si es el caso, cuando desea que el sistema se encienda automáticamente. Las opciones son Deshabilitado, <b>Todos los días</b> o <b>Días de la semana</b> .

automático	Configuración prodotorminados Anorodo
Soporte para activación USB	Utilice la casilla de verificación para habilitar o deshabilitar la posibilidad de que los dispositivos USB activen el sistema desde el modo de espera. Esta función solo está operativa cuando está conectado el adaptador de CA. Si se retira el adaptador de CA durante el modo de espera, el BIOS quitará la alimentación de todos los puertos USB para ahorrar batería.
Encendido por LAN/WLAN	Este campo permite al equipo encenderse desde el estado de apagado cuando se activa mediante una señal especial de la LAN o desde el estado de hibernación cuando se activa mediante una señal especial de la LAN inalámbrica. El encendido desde el estado de espera no se ve afectado por esta configuración y debe habilitarse en el sistema operativo. Deshabilitado: no permite al sistema encenderse cuando recibe una señal de encendido de la LAN o la LAN inalámbrica. Solo LAN: permite al sistema encenderse mediante señales especiales de la LAN. Solo WLAN: permite al sistema encenderse mediante señales especiales de la LAN. LAN o WLAN: permite al sistema encenderse mediante señales especiales de la LAN. LAN o WLAN: permite al sistema encenderse mediante señales especiales de la LAN. La configuración predeterminada de fábrica es Apagado.
ExpressCharge	Este campo le permite seleccionar la carga rápida de la batería. Estándar = La batería se cargará en un período de tiempo largo. ExpressCharge = Tecnología de carga rápida de Dell (no disponible para todas las baterías). Configuración predeterminada: ExpressCharge
Comportamiento del cargador	Este campo le permite habilitar o deshabilitar el cargador de la batería. Si está deshabilitado, la batería no perderá energía cuando el sistema se conecta a un adaptador de CA, pero tampoco se cargará. Configuración predeterminada: Cargador habilitado

Comportamiento de la POST	
Opción	Descripción
Avisos del adaptador	Utilice la casilla de verificación para habilitar o deshabilitar los mensajes de aviso del BIOS cuando use determinados adaptadores de corriente. El BIOS muestra estos mensajes si trata de usar un adaptador de corriente que tenga demasiada poca capacidad para su configuración. La configuración predeterminada de fábrica es Habilitado.
	Esta opción le permite elegir uno de dos métodos para habilitar el teclado que esté integrado en el teclado interno.
Teclado (integrado)	<ul> <li>1 Tecla Fn solamente: El teclado solo está habilitado cuando se pulsa la tecla <fn>.</fn></li> <li>1 Por Bloq Num: El teclado está habilitado cuando (1) el LED de Bloq Num está encendido y (2) no hay teclado externo conectado. Tenga en cuenta que es posible que el sistema no advierta inmediatamente cuando se desconecta un teclado externo.</li> </ul>
	Cuando se ejecuta el programa de configuración, este campo no tiene efecto. El programa de configuración funciona en el modo Techa Fn solamente.
	El ajuste predeterminado de fábrica es Tecla En solamente.
	Esta opción define cómo trata el sistema la entrada de un ratón y la almohadilla de contacto.
Ratón/almohadilla de contacto	<ol> <li>Ratón de serie: utiliza un ratón de serie y deshabilita la almohadilla de contacto interna.</li> <li>Ratón PS/2: deshabilita la almohadilla de contacto integrada cuando hay un ratón PS/2 presente.</li> <li>Ratón táctil-PS/2: deja la almohadilla de contacto integrada habilitada cuando hay un ratón PS/2 presente.</li> </ol>
	El valor predeterminado es Ratón táctil-PS/2.
	Utilice la casilla de verificación para habilitar o deshabilitar el LED de Bloq Num cuando se inicia el sistema.
LED de Blog Num	La configuración predeterminada de fábrica es Habilitado.
Emulación de USB	Esta opción define cómo trata el BIOS a los dispositivos USB en ausencia de un sistema operativo que los detecte. La emulación de USB está siempre habilitada durante la prueba de inicio. Utilice la casilla de verificación para habilitar o deshabilitar esta función.
	La configuración predeterminada de fábrica es Habilitado.
Emulación de la tecla Fn	Este campo le permite usar la tecla <bloq des=""> de un teclado PS/2 externo de la misma forma que se usa la tecla <fn> del teclado interno del equipo. Utilice la casilla de verificación para habilitar o deshabilitar esta función.</fn></bloq>
	Los teclados USB no pueden emular la tecla <fn> si están ejecutando un sistema operativo ACPI como Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP. Los teclados USB solo emularán la tecla <fn> en el modo de no-ACPI (por ejemplo, cuando están ejecutando un DOS).</fn></fn>
	La configuración predeterminada de fábrica es Habilitado.
Inicio rápido	Este campo puede acelerar el proceso de inicio omitiendo algunos pasos de comprobación de compatibilidades.
	<ol> <li>Mínimo: inicio rápido a menos que el BIOS haya sido actualizado, se haya cambiado la memoria o no se haya completado la anterior prueba de inicio.</li> <li>Completo: no se omite ningún paso del proceso de inicio.</li> <li>Auto: permite al sistema operativo controlar este ajuste (solo funciona cuando el sistema operativo admite Simple Boot Flag).</li> </ol>
	La configuración predeterminada de fábrica es <b>Mínimo</b> .

Soporte de virtualización	
Opción	Descripción
	Este campo especifica si un monitor de Máquina Virtual (VMM) puede utilizar las capacidades del hardware adicional que proporciona la

Virtualización	tecnología de virtualización de Intel $^{ m (B)}$ . Utilice la casilla de verificación para habilitar o deshabilitar esta función.
	La configuración predeterminada de fábrica es Deshabilitada.
VT para E/S directa	Esta opción especifica si un monitor de máquina virtual (VMM) puede utilizar las capacidades del hardware adicional que proporciona la tecnología de virtualización de Intel para E/S directas. Utilice la casilla de verificación para habilitar o deshabilitar esta función.
	Esta opción especifica si un monitor de máquina virtual medido (MVMM) puede utilizar las capacidades del hardware adicional que proporciona la tecnología de ejecución de confianza de Intel. Para usar esta función, el TPM, la tecnología de virtualización y la tecnología
Ejecución de confianza	de virtualización para E/S directas deberán estar habilitados. Utilice la casilla de verificación para habilitar o deshabilitar esta función.
	La configuración predeterminada de fábrica es Deshabilitado.

Inalámbrica	
Opción	Descripción
Wi-Fi Catcher	Este campo le permite habilitar o deshabilitar la función de Wi-Fi Catcher <sup>™</sup> . Si esta opción está configurada para Deshabilitado, se ignorará la posición de solicitud de Wi-Fi Catcher en el conmutador inalámbrico. Si esta opción está configurada para Habilitado, el conmutador del Wi-Fi Catcher está habilitado y usará las opciones anteriormente configuradas. Si está selecionado Restablecer a modo básico, las opciones de Wi-Fi Catcher se guardarán de forma que Wi-Fi Catcher busque cualquier red disponible, estableciéndose en Habilitado. Deberá usarse la aplicación QuickSet para configurar y ver las opciones avanzadas de Wi-Fi Catcher. La configuración predeterminada de fábrica es Habilitado.
Conmutador inalámbrico	Utilice las casillas de verificación para determinar qué dispositivos inalámbricos se controlarán mediante el controlador inalámbrico. Las opciones disponibles son WWAN, WLAN y Bluetooth <sup>®</sup> .
Dispositivos inalámbricos	Utilice las casillas de verificación para habilitar o deshabilitar los diferentes dispositivos inalámbricos. Las opciones disponibles son WWAN interna, WLAN interna y Bluetooth interno.

Mantenimiento		
Opción	Descripción	
Etiqueta de servicio	Este campo muestra la etiqueta de servicio del sistema. Si por alguna razón la etiqueta de servicio todavía no está establecida, puede usar este campo para establecerla. Si no se ha establecido una etiqueta de servicio para este sistema, el equipo mostrará automáticamente esta pantalla cuando los usuarios entren en el BIOS. Se le pedirá que introduzca la etiqueta de servicio.	
Etiqueta de inventario	Este campo le permite crear una etiqueta de inventario del sistema. El campo solo se puede actualizar si la etiqueta de servicio todavía no está establecida.	

Registros del sistema		
Opción	Descripción	
Eventos del BIOS	Este campo le permite ver y borrar eventos de la prueba de inicio del BIOS. Incluye la fecha y la hora del evento, así como el código de LED.	
Eventos del DellDiag	Este campo le permite ver los resultados del diagnóstico de DellDiags y PSA. Incluye la hora y la fecha, el diagnóstico y la versión que se ejecutó, así como el código resultante.	
Eventos térmicos	Este campo le permite ver y borrar eventos térmicos. Incluye la fecha y la hora, así como el nombre del evento.	
Eventos de energía	Este campo le permite ver y borrar eventos de energía. Incluye la fecha y la hora del evento, así como el estado de energía y la razón.	

### Diagnósticos

Manual de servicio de Dell™ Latitude™ E5400 Discrete

- Indicadores luminosos de estado del dispositivo
- Indicadores luminosos de estado de la batería
- Carga y estado de la batería
- Indicadores luminosos de estado del teclado
- Códigos de error de LED

### Indicadores luminosos de estado del dispositivo

	Se ilumina cuando se enciende el equipo y parpadea cuando éste se encuentra en el modo de administración de energía.
0	Se ilumina cuando el equipo lee o escribe datos.
ថា	Se ilumina o parpadea para indicar un cambio en el estado de carga de la batería.
<b>I</b>	Se ilumina cuando la conexión de red inalámbrica está activada.
*	Se ilumina cuando se activa una tarjeta con tecnología inalámbrica Bluetooth <sup>®</sup> . Para desactivar únicamente la función de tecnología inalámbrica Bluetooth, haga clic con el botón derecho del mouse en la bandeja del sistema y seleccione <b>Disable Bluetooth Radio</b> (Desactivar radio Bluetooth).

# Indicadores luminosos de estado de la batería

Si el equipo está conectado a una toma de alimentación eléctrica, el indicador de la batería funciona de la siguiente manera:

- 1 Luz ámbar y luz azul parpadeando alternativamente: se ha conectado al portátil un adaptador de CA no compatible o no autenticado y que no es de
- Luz ámbar parpadeando alternativamente con luz azul fija: error temporal de la batería cuando está conectada a un adaptador de CA. Luz ámbar parpadeando constantemente: error grave de la batería cuando está conectada a un adaptador de CA.
- Light off: batería en modo de carga completa cuando está conectada a un adaptador de CA. Luz azul encendida: batería en modo de carga cuando está conectada a un adaptador de CA.

# Carga y estado de la batería

Para comprobar la carga de la batería, pulse y suelte el botón de estado del medidor de carga de la batería para que se iluminen los indicadores de nivel de carga. Cada indicador luminoso representa aproximadamente un 20 por ciento de la carga total de la batería. Por ejemplo, si se iluminan cuatro indicadores, a la batería le quedará el 80% de la carga. Si no se ilumina ningún indicador, la batería está descargada.

Para comprobar el estado de la batería mediante el medidor de carga, pulse y mantenga pulsado el botón de estado del medidor de carga de la batería durante al menos 3 segundos. Si no se ilumina ningún indicador, significa que la batería está en buenas condiciones y mantiene más del 80% de su capacidad de carga original. Cada indicador luminoso representa una degradación gradual. Si se iluminan cinco indicadores, significa que la batería conserva menos del 60% de su capacidad de carga, por lo que debería considerarse su sustitución.

### Indicadores luminosos de estado del teclado

Los indicadores luminosos verdes situados sobre el teclado indican lo siguiente



Se ilumina cuando el teclado numérico está activado.

Se ilumina cuando la función Blog Mavús está activada.

Se ilumina cuando la función Bloq Despl está activada.

# Códigos de error de LED

En la tabla siguiente se muestran los códigos de LED que pueden activarse en una situación sin autoprueba de encendido.

Apariencia	Descripción	Paso siguiente
ENCENDI DO-PARPADEANTE-PARPADEANTE	No hay ningún módulo SODIMM instalado	<ol> <li>Instale módulos de memoria admitidos.</li> <li>Si ya hay memoria instalada, recoloque los módulos de uno en uno en cada ranura.</li> <li>Pruebe primero con una memoria de otro equipo que tenga la certeza de que funciona correctamente o sustituya la memoria.</li> <li>Quite la placa base.</li> </ol>
PARPADEANTE-ENCENDI DO-ENCENDI DO		

6 <u>A</u> <del>•</del>	Error de la placa base	<ol> <li>Vuelva a colocar el procesador.</li> <li>Quite la placa base.</li> <li>Sustituya el procesador.</li> </ol>
PARPADEANTE-ENCENDIDO-PARPADEANTE	Error del panel LCD	<ol> <li>Vuelva a colocar el cable del LCD.</li> <li>Sustituya el panel LCD.</li> <li>Sustituya la tarjeta de vídeo/placa base.</li> </ol>
APAGADO-PARPADEANTE-APAGADO	Error de compatibilidad de memoria	<ol> <li>Instale módulos de memoria compatibles.</li> <li>Si hay dos módulos instalados, extraiga uno y realice una prueba con el otro. Pruebe el módulo que ha extraído en la misma ranura. Pruebe la otra ranura con los dos módulos.</li> <li>Sustituya la memoria.</li> <li>Quite la placa base.</li> </ol>
ENCENDI DO-PARPADEANTE-ENCENDI DO	Se ha detectado memoria con errores	<ol> <li>Vuelva a colocar la memoria.</li> <li>Si hay dos módulos instalados, extraiga uno y realice una prueba con el otro. Pruebe el módulo que ha extraído en la misma ranura. Pruebe la otra ranura con los dos módulos.</li> <li>Sustituya la memoria.</li> <li>Quite la placa base.</li> </ol>
APAGADO-PARPADEANTE-PARPADEANTE	Error del módem	<ol> <li>Vuelva a colocar el módem.</li> <li>Sustituya el módem.</li> <li>Quite la placa base.</li> </ol>
PARPADEANTE-PARPADEANTE	Error de la placa base	1. Quite la placa base.
PARPADEANTE-PARPADEANTE-APAGADO	Error de la ROM opcional	<ol> <li>Vuelva a colocar el dispositivo.</li> <li>Sustituya el dispositivo.</li> <li>Quite la placa base.</li> </ol>
APAGADO-ENCENDIDO-APAGADO	Error del dispositivo de almacenamiento	<ol> <li>Vuelva a colocar la unidad de disco duro y la unidad óptica.</li> <li>Pruebe primero el equipo sólo con la unidad de disco duro y después sólo con la unidad óptica.</li> <li>Sustituya el dispositivo que está provocando el error.</li> <li>Quite la placa base.</li> </ol>
PARPADEANTE-PARPADEANTE-ENCENDIDO	Error de la tarjeta de vídeo	1. Quite la placa base.

# Adición y sustitución de piezas

Manual de servicio de Dell™ Latitude™ E5400 Discrete

- Batería
- Batería de tipo botón
- Ensamblaje del disco duro
- Tarjeta WLAN
- Tarieta WWAN
- Procesador
- Teclado
- Ensamblaje de la pantalla
- Inversor de la pantalla
- Panel de la pantalla
- Reposamanos
- Placa I/O

- Panel de acceso
- Unidad de disco duro
- Memoria
- Módem
- Disipador de calor
- Cubierta con bisagras
- Unidad óptica
- Bisel de la pantalla
- Cámara de la pantalla
- <u>Cable de la pantalla</u>
- Placa base

# Especificaciones

Manual de servicio de Dell™ Latitude™ E5400 Discrete

- Procesador
- Lector de tarjetas de memoria 3 en 1
- Memoria
- <u>Comunicaciones</u>
- Audio
- Teclado
- Batería
- Aspectos físicos

- Información del sistema Puertos y conectores
- Vídeo
- Pantalla
- Ratón táctil
- Adaptador AC • Especificaciones del entorno
- NOTA: las ofertas pueden variar según la región. Para obtener más información sobre la configuración del equipo, haga clic en el botón de Inicio O (o en Inicio en Windows<sup>®</sup> XP) $\rightarrow$ Ayuda y soporte técnico y, a continuación, seleccione la opción para ver la información de su equipo.

Procesador		
Tipo de procesador	Procesadores Intel <sup>®</sup> Core™ 2 Duo Procesador Intel Celeron <sup>®</sup> (Socket P)	
Velocidad del bus	Máxima, 1066 MHz para Intel Core 2 Duo	
Caché L1	32 KB	
Caché L2	1 MB	

Información del sistema		
Conjunto de chips del sistema	Conjunto de chips Mobile Intel GE45 Express	
Amplitud del bus de datos	64 bits	
Amplitud del bus de DRAM	Buses de 64 bits de canal dual (2)	
Amplitud del bus de direcciones del procesador	32 bits	
EPROM rápida	16 MB	
Bus PCI	32 bits	

Lector de tarjetas de memoria 3 en 1		
Controladora CardBus	Ricoh R5C847	
Conector	Conector de tarjetas combinado 3 en 1	
Tarjetas admitidas	SecureDigital (SD), SDIO, MultiMediaCard (MMC)	

Memoria		
Conectores para módulos de memoria	Dos zócalos DIMM	
Capacidades del módulo de memoria	512 MB, 1, 2, 3 ó 4 GB	
Tipo de memoria	DDR II 667 MHz y 800 MHz SDRAM	
Memoria mínima	512 MB	
Memoria máxima	8 GB	

Puertos y conectores	
Tarjeta PC	Conector de PC Card de tipo I/II
Audio	Conector de micrófono y conector de auriculares o altavoces estéreo
IEEE 1394	Conector de 4 patas
Minitarjeta	Ranura para una minitarjeta de tamaño completo y una minitarjeta de tamaño medio
Módem	Conector RJ-11 opcional
Adaptador de red	Conector RJ-45
Vídeo	S-vídeo (admite adaptador S/PDIF), VGA

USB	Cuatro conectores USB
Acoplamiento para E-family:	Conector de acoplamiento 144-pin

Comunicaciones		
Módem	Interno (opcional)	
Adaptador de red	LAN 10/100/1000 Ethernet en la placa base	
Inalámbrica	Minitarjetas WLAN y WPAN	
Banda ancha móvil	Minitarjeta	
GPS	Admitida por minitarjeta de banda ancha móvil	

Vídeo	
Tipo de vídeo	Gráficos UMA integrados Intel
Controladora de vídeo	NVIDIA NB9M
Memoria de vídeo	Hasta 512 MB (256 MB integrado, hasta 256 MB compartido desde la memoria del sistema)
Interfaz LCD	LVDS
Soporte para TV	Conector S-vídeo (S/PDIF)

Audio	
Tipo de audio	Audio de alta definición
Controlador de audio	IDT <sup>®</sup> 92HD71B
Conversión estereofónica	24 bits (de digital estéreo a analógico)
	24 bits (de analógico estéreo a digital)
Interfaces:	
Interna	Audio de alta definición
Externa	Miniconector de micrófono, miniconector de auriculares o altavoces estéreo
Altavoces	Dos altavoces de 4 ohm
Amplificador de altavoz interno	Canal de 1 W a 4 ohmios
Micrófono interno	Micrófono analógico único
Controles de volumen	Botones de control de volumen y menús de programa

Pantalla	
Tipo (TFT matriz activa)	Pantalla táctil WSVGA o WSGA
Dimensiones	VESA estándar en todos los modelos
Ángulo de funcionamiento	0° (cerrado) a 160°
Ángulos de vista:	
WXGA horizontal	40 / 40°
WXGA vertical	15 / 30°
WXGA+ horizontal	40 / 40°
WXGA+ vertical	15 / 30°
Separación entre píxeles:	
WXGA	0,2373
WXGA+	0,2109

Teclado	
Número de teclas	83 (todos los países excepto Dinamarca, Reino Unido, Brasil y Japón); 84 (Dinamarca y Reino Unido); 85 (Brasil); 87 (Japón)
Diseño	QWERTY/AZERTY/Kanji
Tamaño	Tamaño completo (19 mm de punto clave)

Ratón táctil	
Resolución de posición X/Y (modo de tabla de gráficos)	240 cpp
Tamaño	
Anchura	65,7 mm
Altura	38,2 mm

Batería	
Тіро	"Inteligente" de iones de litio de 4, 6 ó 9 celdas (6 celdas de forma predeterminada)
Dimensiones:	
Profundidad	
Batería litio-ion de cuatro o seis celdas	54 mm (1,12 pulg.)
Batería litio-ion de nueve celdas	76 mm (1,99 pulg.)
Altura	
Batería litio-ion de cuatro o seis celdas	19,8 mm (0,77 pulg.)
Batería litio-ion de nueve celdas	21,1 mm (0,83 pulg.)
Anchura	
Batería litio-ion de cuatro o seis celdas	206 mm (7,11 pulg.)
Batería litio-ion de nueve celdas	224 mm (7,81 pulg.)
Peso	
Batería litio-ion de cuatro o seis celdas	326 g (0,72 libras)
Batería litio-ion de nueve celdas	487 g (1,07 libras)
Tensión	
Batería litio-ion de cuatro celdas	14,8 VCC
Batería litio-ion de seis o nueve celdas	11,1 VCC
Tiempo de carga (aproximado)	
Modo Dell™ ExpressCharge™	2 horas para carga completa
Modo de carga normal	4 horas para carga completa
Tiempo de funcionamiento	Depende de las condiciones de funcionamiento y puede reducirse de forma significativa en determinadas situaciones de consumo intensivo
Límite de recarga	300 ciclos de carga/descarga
Intervalo de temperatura	
En funcionamiento	De 0 a 35 °C (de 32 a 95 °F)
En almacenamiento	De -40 a 65 °C (de -40 a 149 °F)
Batería de tipo botón	Duración de 4 años

Тіро	Adaptador automático/aire de 65 W (opcional) 90 W (serie E)
Tensión de entrada	100-240 VAC
Corriente de entrada (máxima)	1,5 A
Frecuencia de entrada	50-60 Hz
Corriente de salida	
65 W	3,34 A (máximo en pulso de 4 segundos) 4,62 A (continua)
90 W	5,62 A (máximo en pulso de 4 segundos) 4,62 A (continua)
Potencia de salida	65 ó 90 W
Tensión nominal de salida	19,5 VCC
Dimensiones	
65 W	
Altura	16 mm (0,63 pulg.)
Anchura	66 mm (2,6 pulg.)
Profundidad	127 mm (5 pulg.)
Peso (con cables)	0,29 kg (0,64 lb)
90 W	
Altura	16 mm (0,63 pulg.)

Anchura	70 mm (2,76 pulg.)
Profundidad	147 mm (5,8 pulg.)
Peso (con cables)	0,345 kg (0,76 lb)
Intervalo de temperatura	
En funcionamiento	De 0 a 40 °C (de 32° a 104 °F)
En almacenamiento	De -40 a 70 °C (de -40° a 158 °F)

Aspectos físicos	
Altura	338 mm (13,31 pulg.)
Anchura	240 mm (9,45 pulg.)
Profundidad	37 mm (1,46 pulg.)
Peso	2,54 kg (5,6 lb) batería de 6 celdas y DVD

Especificaciones del entorno	
Intervalo de temperatura:	
En funcionamiento	De 0 a 35 °C (de 32 a 95 °F)
En almacenamiento	De -40 a 65 °C (de -40 a 149 °F)
Humedad relativa (máxima):	
En funcionamiento	De 10% a 90% (sin condensación)
En almacenamiento	De 5% a 95% (sin condensación)
Vibración máxima (utilizando un espectro de vibración aleatoria que simula el entorno del usuario):	
En funcionamiento	0,66 GRMS
En almacenamiento	1,3 GRMS
Impacto máximo (medido con la unidad de disco d media onda sinusoidal durante 2 ms):	luro en posición con cabezales aparcados y un pulso de
En funcionamiento	140 G
En almacenamiento	163 G
Altitud:	
En funcionamiento	De -15,2 a 3048 m (de -50 a 10 000 pies)
En almacenamiento	De -15,2 a 10 668 m (de -50 a 35 000 pies)
Nivel de contaminación transmitido por el aire	G2 o menos de acuerdo con ANSI/ISA-S71.04-1985

## Batería

Manual de servicio de Dell™ Latitude™ E5400 Discrete

AVISO: antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad suministradas con éste. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory\_compliance.

# Extracción de la batería



💋 NOTA: puede que tenga que instalar Adobe Flash Player desde Adobe.com para poder ver las siguientes ilustraciones.

- Siga los procedimientos que se describen en <u>Antes de manipular el interior del equipo</u>.
   Deslice el pestillo de liberación de la batería hasta la posición de desbloqueo.
- 3. Extraiga la batería del equipo.



# Panel de acceso

Manual de servicio de Dell™ Latitude™ E5400 Discrete

AVISO: antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad suministradas con éste. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory\_compliance.

# Extracción del panel de acceso



🜠 NOTA: puede que tenga que instalar Adobe Flash Player desde Adobe.com para poder ver las siguientes ilustraciones.

Siga los procedimientos que se describen en <u>Antes de manipular el interior del equipo</u>.
 Extraiga la <u>batería</u> del equipo.
 Afloje los cuatro tornillos cautivos que fijan el panel de acceso al equipo.

4. Extraiga el panel de acceso del equipo.



# Batería de tipo botón

Manual de servicio de Dell™ Latitude™ E5400 Discrete

AVISO: antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad suministradas con éste. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory\_compliance.

# Extracción de la batería de tipo botón



💋 NOTA: puede que tenga que instalar Adobe Flash Player desde Adobe.com para poder ver las siguientes ilustraciones.

- Siga los procedimientos que se describen en <u>Antes de manipular el interior del equipo</u>.
   Extraiga la <u>batería</u> del equipo.
   Extraiga el <u>panel de acceso</u> del ordenador.
   Desconecte el cable de la batería de tipo botón de la placa base.

- 5. Libere la batería de tipo botón de los ganchos de retención.



### Unidad de disco duro Manual de servicio de Dell™ Latitude™ E5400 Discrete

AVISO: antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad suministradas con éste. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory\_compliance.

# Extracción de la unidad de disco duro



NOTA: puede que tenga que instalar Adobe Flash Player desde Adobe.com para poder ver las siguientes ilustraciones.

- Siga los procedimientos que se describen en <u>Antes de manipular el interior del equipo</u>.
   Extraiga la <u>batería</u> del equipo.
   Extraiga el <u>panel de acceso</u> del equipo.
   Extraiga los cuatro tornillos que fijan la unidad de disco duro al equipo.

- 5. Usando la pestaña, levante la unidad de disco duro del equipo.



### Memoria

Manual de servicio de Dell<sup>™</sup> Latitude<sup>™</sup> E5400 Discrete

AVISO: antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad suministradas con éste. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory\_compliance.

# Extracción de módulos de memoria

- 💋 NOTA: puede que tenga que instalar Adobe Flash Player desde Adobe.com para poder ver las siguientes ilustraciones.
- Siga los procedimientos que se describen en <u>Antes de manipular el interior del equipo</u>.
   Extraiga le <u>batería</u> del equipo.
   Extraiga el <u>panel de acceso</u> del equipo.
   Abra con cuidado los sujetadores de retención del primer módulo de memoria.

- 5. Extraiga el primer módulo de memoria del equipo.
- 6. Abra con cuidado los sujetadores de retención del segundo módulo de memoria.
- 7. Extraiga el segundo módulo de memoria del equipo.



# Tarjeta de red de área local inalámbrica (WLAN) Manual de servicio de Dell™ Latitude™ E5400 Discrete

AVISO: antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad suministradas con éste. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory\_compliance.

# Extracción de la tarjeta WLAN



🜠 NOTA: puede que tenga que instalar Adobe Flash Player desde Adobe.com para poder ver las siguientes ilustraciones.

- Siga los procedimientos que se describen en <u>Antes de manipular el interior del equipo</u>. Extraiga la <u>batería</u> del equipo. Extraiga el <u>panel de acceso</u> del equipo. Desconecte los cables de antena WLAN de la tarjeta WLAN.
- 1. 2. 3. 4.
- 5. Quite el tornillo que fija la tarjeta WLAN al ordenador.
- 6. Extraiga la tarjeta WLAN del equipo.



### Módem

Manual de servicio de Dell™ Latitude™ E5400 Discrete

AVISO: antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad suministradas con éste. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory\_compliance.

# Extracción del módem



🜠 NOTA: puede que tenga que instalar Adobe Flash Player desde Adobe.com para poder ver las siguientes ilustraciones.

- Siga los procedimientos que se describen en <u>Antes de manipular el interior del equipo</u>.
   Extraiga la <u>batería</u> del equipo.
   Extraiga el <u>panel de acceso</u> del equipo.
   Desconecte el cable de datos del módem de éste.

- 5. Usando la pestaña del módem, desconéctelo de la placa base.
- 6. Extraiga el módulo del módem del equipo.



# Tarjeta de red de área amplia inalámbrica (WWAN) Manual de servicio de Dell™ Latitude™ E5400 Discrete

AVISO: antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad suministradas con éste. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory\_compliance.

# Extracción de la tarjeta WWAN



💋 NOTA: puede que tenga que instalar Adobe Flash Player desde Adobe.com para poder ver las siguientes ilustraciones.

- Siga los procedimientos que se describen en <u>Antes de manipular el interior del equipo</u>. Extraiga la <u>batería</u> del equipo. Extraiga el <u>panel de acceso</u> del equipo. Desconecte los cables de antena WWAN de la tarjeta WWAN.
- 1. 2. 3. 4.
- 5. Quite el tornillo que fija la tarjeta WWAN al ordenador.
- 6. Extraiga la tarjeta WWAN del equipo.



### Disipador de calor

Manual de servicio de Dell™ Latitude™ E5400 Discrete

AVISO: antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad suministradas con éste. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory\_compliance.

# Extracción del disipador de calor



NOTA: puede que tenga que instalar Adobe Flash Player desde Adobe.com para poder ver las siguientes ilustraciones.

- Siga los procedimientos que se describen en <u>Antes de manipular el interior del equipo</u>. Extraiga la <u>batería</u> del equipo. Extraiga el <u>panel de acceso</u> del equipo. Desconecte el cable del ventilador de la placa base. 1.
- 2. 3. 4.

- 5. Afloje los cinco tornillos cautivos que fijan el disipador de calor al equipo.
- 6. Levante el disipador de calor y extráigalo del equipo.



### Procesador

Manual de servicio de Dell<sup>™</sup> Latitude<sup>™</sup> E5400 Discrete

AVISO: antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad suministradas con éste. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory\_compliance.

# Extracción del procesador



NOTA: puede que tenga que instalar Adobe Flash Player desde Adobe.com para poder ver las siguientes ilustraciones.

- 1. 2. 3.
- Siga los procedimientos que se describen en <u>Antes de manipular el interior del equipo</u>. Extraiga la <u>batería</u> del equipo. Extraiga el <u>panel de acceso</u> del equipo. Extraiga el <u>disipador de calor</u> del equipo. Usando una punta trazadora de plástico, gire el cierre de leva del procesador en sentido contrario a las agujas del reloj. 4. 5.
- 6. Levantándolo recto, extraiga el procesador del equipo.



# Cubierta con bisagras

Manual de servicio de Dell™ Latitude™ E5400 Discrete

AVISO: antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad suministradas con éste. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory\_compliance.

# Extracción de la cubierta de las bisagras



🖉 NOTA: puede que tenga que instalar Adobe Flash Player desde Adobe.com para poder ver las siguientes ilustraciones.

- Siga los procedimientos que se describen en <u>Antes de manipular el interior del equipo</u>.
   Extraiga la <u>batería</u> del equipo.
   En la parte derecha del equipo, utilice una punta trazadora de plástico (insertada en la muesca) para hacer palanca y levantar la cubierta de las bisagras.
- 4. Empezando por el lado derecho y moviéndose hacia la izquierda, use los dedos para levantar la cubierta de las bisagras del equipo.



### Teclado

Manual de servicio de Dell<sup>™</sup> Latitude<sup>™</sup> E5400 Discrete

AVISO: antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad suministradas con éste. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory\_compliance.

### Cómo extraer el teclado



💋 NOTA: puede que tenga que instalar Adobe Flash Player desde Adobe.com para poder ver las siguientes ilustraciones.

- Siga los procedimientos que se describen en <u>Antes de manipular el interior del equipo</u>.
   Extraiga la <u>batería</u> del equipo.
   Extraiga la <u>cubierta de las bisagras</u> del equipo.
   Quite los dos tornillos que fijan el teclado al ordenador.

- 5. Tire de la pestaña del teclado suavemente para liberar los bordes de éste del equipo.
- 6. Deslice el teclado hacia la parte posterior del equipo para desconectarlo de éste y, a continuación, levántelo y extráigalo.



# Unidad óptica

Manual de servicio de Dell™ Latitude™ E5400 Discrete

AVISO: antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad suministradas con éste. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory\_compliance.

# Extracción de la unidad óptica



🜠 NOTA: puede que tenga que instalar Adobe Flash Player desde Adobe.com para poder ver las siguientes ilustraciones.

- Siga los procedimientos que se describen en <u>Antes de manipular el interior del equipo</u>.
   Extraiga la <u>batería</u> del equipo.
   Quite el tornillo de retención de la unidad óptica del equipo.

- 4. Introduzca una punta trazadora de plástico en la ranura del tornillo de retención.
- 5. Con la punta trazadora todavía insertada en la ranura, desenganche la unidad óptica de su conector deslizándola aproximadamente medio centímetro del compartimento de medios del equipo.
- 6. Extraiga la unidad óptica del equipo.



### Ensamblaje de la pantalla Manual de servicio de Dell™ Latitude™ E5400 Discrete

AVISO: antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad suministradas con éste. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory\_compliance.

# Extracción del ensamblaje de la pantalla



NOTA: puede que tenga que instalar Adobe Flash Player desde Adobe.com para poder ver las siguientes ilustraciones.

- Siga los procedimientos que se describen en <u>Antes de manipular el interior del equipo</u>.
   Extraiga la <u>batería</u> del equipo.
   Extraiga la <u>cuberta de las bisagras</u> del equipo.
   Extraiga la <u>cuberta de las bisagras</u> del equipo.
   Extraiga la <u>teclado</u> del equipo.

- 6. Desconecte las antenas inalámbricas y sáquelas de sus respectivas conducciones.
- 7. Quite los dos tornillos del ensamblaje de la pantalla desde la parte inferior del equipo.
- 8. Dele la vuelta al equipo y coloque la pantalla en su posición completamente abierta.
- 9. Desconecte el cable de la cámara de la placa base.
- 10. Desconecte el cable de datos de la pantalla de la placa base.
- 11. Tire de las antenas inalámbricas a través del agujero del chasis y sáquelas de sus respectivas conducciones a los lados del equipo.
- 12. Quite los cuatro tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla al chasis del equipo.
- 13. Levantándolo recto, extraiga el ensamblaje de la pantalla del equipo.



#### Reposamanos

Manual de servicio de Dell™ Latitude™ E5400 Discrete

AVISO: antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad suministradas con éste. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory\_compliance.

## Extracción del reposamanos



10 NOTA: puede que tenga que instalar Adobe Flash Player desde Adobe.com para poder ver las siguientes ilustraciones.

- Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo. 1.

- Siga los procedimientos que se describen en <u>Artes de manipular el interior del equipo</u>.
   Extraiga la <u>batería</u> del equipo.
   Extraiga el <u>cubierta de las bisagras del equipo</u>.
   Extraiga el <u>teclado</u> del equipo.
   Extraiga el <u>enclado</u> y quite los doce tornillos del reposamanos desde la parte inferior.
- 8. Vuelva a poner el equipo hacia arriba y desconecte el cable de datos del lector de huellas dactilares de la placa base.
- 9. Desconecte el cable de datos de la almohadilla de contacto de la placa base.
- 10. Desconecte el cable del altavoz de la placa base.
- 11. Desconecte el cable de datos de la pantalla de la placa base.
- 12. Quite los tres tornillos del reposamanos situados a lo largo del borde superior del equipo.
- 13. Quite los cuatro tornillos restantes del reposamanos.
- 14. Empezando por la esquina derecha posterior del reposamanos, suelte con cuidado éste de la parte de plástico inferior del equipo. Siga alrededor del equipo hasta que el resposamanos quede completamente libre.



### Placa base

Manual de servicio de Dell™ Latitude™ E5400 Discrete

AVISO: antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad suministradas con éste. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory\_compliance.

## Extracción de la placa base



💋 NOTA: puede que tenga que instalar Adobe Flash Player desde Adobe.com para poder ver las siguientes ilustraciones.

Siga los procedimientos que se describen en <u>Antes de manipular el interior del equipo</u>. Extraiga la <u>bateria</u> del equipo. Extraiga el <u>panel de acceso</u> del equipo. Extraiga la <u>cubierta de las bisagras</u> del equipo.

- 1. 2. 3. 4.

- Extraiga el tectado del equipo.
   Extraiga el tectado del equipo.
   Extraiga el censamblaje de la pantalla del equipo.
   Extraiga el reposamanos del equipo.
   Desconecte el cable de datos del módem de la placa base.
- 9. Dele la vuelta al equipo sobre una superficie de trabajo.
- 10. Quite los dos tornillos que fijan la placa base al chasis del equipo.
- 11. Levante el lado izquierdo de la placa base para soltarla de la placa de E/S y, a continuación, saque la placa base del equipo y déjela a un lado.



# Placa I/O

Manual de servicio de Dell™ Latitude™ E5400 Discrete

AVISO: antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad suministradas con éste. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory\_compliance.

# Extracción de la placa I/O



🜠 NOTA: puede que tenga que instalar Adobe Flash Player desde Adobe.com para poder ver las siguientes ilustraciones.

- Siga los procedimientos que se describen en <u>Antes de manipular el interior del equipo</u>.
   Extraiga la <u>batería</u> del equipo.
   Extraiga la <u>cuberta de las bisagras</u> del equipo.
   Extraiga la <u>cuberta de las bisagras</u> del equipo.
   Extraiga el <u>teclado</u> del equipo.
   Extraiga el <u>resomblaje de la pantalla</u> del equipo.
   Extraiga el <u>resomanos</u> del equipo.
   Extraiga el <u>placa base</u> del equipo.
   Extraiga el <u>resomanos</u> del equipo.
   Extraiga el <u>resomanos</u> del equipo.
   Extraiga el <u>resomanos</u> del equipo.
   Extraiga el resomanos del equipo.
   Ouite el tornillo que fija la placa I/O al equipo.

- 10. Levante el borde izquierdo de la placa I/O y sáquela del equipo.



# Bisel de la pantalla

Manual de servicio de Dell™ Latitude™ E5400 Discrete

AVISO: antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad suministradas con éste. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory\_compliance.

# Extracción del bisel de la pantalla



💋 NOTA: puede que tenga que instalar Adobe Flash Player desde Adobe.com para poder ver las siguientes ilustraciones.

Siga los procedimientos que se describen en <u>Antes de manipular el interior del equipo</u>. Extraiga la <u>batería</u> del equipo. Extraiga el <u>panel de acceso</u> del equipo. Extraiga el <u>ubierta de las bisagras</u> del equipo. Extraiga el <u>teclado</u> del equipo. Extraiga el <u>ensamblaje de la pantalla</u> del equipo.

- 1. 2. 3.
- 4. 5.
- 6. 7.
- 8. 9.
- Extraiga el enzonanos del equipo. Extraiga la <u>placa base</u> del equipo. Extraiga la <u>placa base</u> del equipo. Suelte con cuidado el embellecedor de la pantalla del ensamblaje de ésta colocando los dedos debajo de un borde del embellecedor y moviéndolos alrededor del mismo hasta que esté completamente libre.
- 10. Extraiga el embellecedor de la pantalla del equipo.



### Inversor de la pantalla Manual de servicio de Dell™ Latitude™ E5400 Discrete

AVISO: antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad suministradas con éste. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory\_compliance.

# Extracción del inversor de la pantalla

💋 NOTA: puede que tenga que instalar Adobe Flash Player desde Adobe.com para poder ver las siguientes ilustraciones.

Siga los procedimientos que se describen en <u>Antes de manipular el interior del equipo</u>. Extraiga la <u>batería</u> del equipo. Extraiga el <u>panel de acceso</u> del equipo. Extraiga la <u>cubierta de las bisagras</u> del equipo.

- 1. 2. 3.
- 4.
- 5.
- 6. 7.
- Extraiga la <u>cubierta de las bisadras</u> del equipo. Extraiga el <u>teclado</u> del equipo. Extraiga el <u>ensamblaje de la pantalla</u> del equipo. Extraiga el <u>embellecedor de la pantalla</u> del ensamblaje de la pantalla. Extraiga la <u>placa base</u> del equipo. Quite el tornillo que fija el inversor del LCD al ensamblaje de la pantalla. 8. 9.
- 10. Dele la vuelta al inversor de la pantalla de forma que pueda acceder al conector del cable de alimentación.
- 11. Desconecte el cable de alimentación del inversor de la pantalla.
- 12. Desconecte el cable de datos del inversor de la pantalla.
- 13. Extraiga el inversor de la pantalla del ensamblaje de la pantalla.



### Cámara

Manual de servicio de Dell™ Latitude™ E5400 Discrete

AVISO: antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad suministradas con éste. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory\_compliance.

# Extracción de la cámara



🜠 NOTA: puede que tenga que instalar Adobe Flash Player desde Adobe.com para poder ver las siguientes ilustraciones.

- Siga los procedimientos que se describen en <u>Antes de manipular el interior del equipo</u>.
   Extraiga la <u>batería</u> del equipo.
   Extraiga la <u>cuberta de las bisagras</u> del equipo.
   Extraiga la <u>cuberta de las bisagras</u> del equipo.
   Extraiga el <u>teclado</u> del equipo.
   Extraiga el <u>ensamblaje de la pantalla</u> del equipo.
   Extraiga el <u>ensamblaje de la pantalla</u> del ensamblaje de la pantalla.
   Levante con cuidado el gancho se sujeción de la cámara y sáquela de su enchufe.
- 9. Desconecte el cable de datos de la cámara y retire ésta del ensamblaje de la pantalla.



### Panel de la pantalla Manual de servicio de Dell™ Latitude™ E5400 Discrete

AVISO: antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad suministradas con éste. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory\_compliance.

# Extracción del panel de la pantalla



💋 NOTA: puede que tenga que instalar Adobe Flash Player desde Adobe.com para poder ver las siguientes ilustraciones.

- Siga los procedimientos que se describen en <u>Antes de manipular el interior del equipo</u>.
   Extraiga la <u>batería</u> del equipo.
   Extraiga el <u>panel de acceso</u> del equipo.
   Extraiga el <u>teclado</u> del equipo.
   Extraiga el <u>ensamblaie de la pantalla</u> del equipo.
   Extraiga el <u>ensamblaie de la pantalla</u> del ensamblaje de la pantalla.
   Extraiga los ocho tornillos que fijan el panel al ensamblaje de la pantalla.

8. Levante el panel del ensamblaje.



# Cable de la pantalla

Manual de servicio de Dell™ Latitude™ E5400 Discrete

AVISO: antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad suministradas con éste. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory\_compliance.

# Extracción del cable de la pantalla



💋 NOTA: puede que tenga que instalar Adobe Flash Player desde Adobe.com para poder ver las siguientes ilustraciones.

- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

- Siga los procedimientos que se describen en <u>Antes de manipular el interior del equipo</u>. Extraiga la <u>batería</u> del equipo. Extraiga el <u>panel de acceso</u> del equipo. Extraiga el <u>ecclado</u> del equipo. Extraiga el <u>ensamblaje de la pantalla</u> del equipo. Extraiga el <u>embellecedor de la pantalla</u> del ensamblaje de la pantalla. Presione suavemente y suelte los pestillos de cada lado del cable de la pantalla y, a continuación, extraiga el cable del panel de la pantalla.



### Soporte de la unidad de disco duro Manual de servicio de Dell™ Latitude™ E5400 Discrete

AVISO: antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad suministradas con éste. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory\_compliance.

# Extracción del soporte de la unidad de disco duro



💋 NOTA: puede que tenga que instalar Adobe Flash Player desde Adobe.com para poder ver las siguientes ilustraciones.

- Siga los procedimientos que se describen en <u>Antes de manipular el interior del equipo</u>.
   Extraiga la <u>batería</u> del equipo.
   Extraiga la <u>unidad de disco duro</u> del equipo.
   Extraiga los cuatro tornillos que fijan la unidad de disco duro al soporte de ésta.

6. Extraiga la unidad de disco duro del soporte.



### Antes de trabajar en el equipo Manual de servicio de Dell™ Latitude™ E5400 Discrete

- Antes de trabajar en el interior de su equipo
- Herramientas recomendadas
- Cómo apagar el equipo
- Después de manipular el interior del equipo

### Antes de trabajar en el interior de su equipo

Aplique las pautas de seguridad que se describen a continuación para proteger el equipo de posibles daños y garantizar su seguridad personal. A menos que se especifique lo contrario, para cada procedimiento incluido en este documento se presuponen las condiciones siguientes:

- Ha realizado los pasos descritos en <u>Manipulación del equipo</u>. Ha leído la información sobre seguridad que venía con su equipo.
- Se puede cambiar un componente o, si se ha adquirido por separado, instalarlo realizando el procedimiento de extracción en orden inverso.
- AVISO: antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad suministradas con éste. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory\_compliance.
- PRECAUCIÓN: muchas reparaciones solo pueden ser llevadas a cabo por un técnico autorizado. Solo debe realizar la solución de problemas y reparaciones sencillas como se le autoriza en la documentación del producto o con las indicaciones del servicio en línea o telefónico y el equipo de asistencia. La garantía no cubre los daños por reparaciones no autorizadas por Dell. Lea y siga las instrucciones de seguridad que se incluyen con el producto.
- PRECAUCIÓN: para evitar descargas electrostáticas, toque tierra mediante el uso de una muñequera de conexión a tierra o toque periódicamente una superficie metálica no pintada como, por ejemplo, un conector de la parte posterior del equipo.
- PRECAUCIÓN: manipule los componentes y las tarjetas con cuidado. No toque los componentes o contactos ubicados en una tarjeta. Sostenga las tarjetas por sus bordes o por su soporte metálico de montaje. Sujete un componente, como un procesador, por sus bordes y no por sus patas.
- PRECAUCIÓN: al desconectar un cable, tire del conector o de la lengüeta, no tire directamente del cable. Algunos cables tienen conectores con lengüetas de bloqueo; si va a desconectar un cable de este tipo, presione primero las lengüetas de bloqueo antes de desconectar el cable. Cuando separe conectores, manténgalos alineados para evitar doblar las patas de conexión. Además, antes de conectar un cable, asegúrese de que los  $\wedge$ dos conectores estén orientados y alineados correctamente.
- Ø NOTA: es posible que el color del equipo y de determinados componentes tengan un aspecto distinto al que se muestra en este documento.

Para evitar daños en el equipo, realice los pasos siguientes antes de empezar a manipular su interior.

- Asegúrese de que la superficie de trabajo sea plana y esté limpia para evitar que se raye la cubierta del equipo.
- Apaque el equipo (consulte Ap
- 3 Si el equipo está conectado a un dispositivo de acoplamiento (acoplado), como la batería auxiliar o la base para medios opcional, desacóplelo.

△ PRECAUCIÓN: para desenchufar un cable de red, desconéctelo primero del equipo y, después, del dispositivo de red.

- Desconecte todos los cables de red del equipo. Desconecte el equipo y todos los dispositivos conectados de las tomas de alimentación eléctrica. Cierre la pantalla y dé la vuelta al equipo sobre una superficie plana.
- 6.

△ PRECAUCIÓN: para evitar que se dañe la placa base, debe retirar la batería principal cuando abra el equipo.

- Extraiga la batería principal (consulte <u>Extracción de la batería</u>) Coloque el equipo boca arriba. 7.
- 8. Abra la nantalla
- 10. Presione el botón de encendido para conectar a tierra la placa base.
- 🛆 PRECAUCIÓN: para evitar una descarga eléctrica, desenchufe siempre el equipo de la toma eléctrica antes de abrir la pantalla.
- PRECAUCIÓN: antes de tocar los componentes del interior del equipo, descargue la electricidad estática de su cuerpo; para ello, toque una superficie metálica sin pintar, como el metal de la parte posterior del equipo. Mientras trabaja, toque periódicamente una superficie metálica sin pintar para disipar la electricidad estática y evitar que los componentes internos resulten dañados.  $\wedge$
- 11. Extraiga las tarjetas ExpressCard o las tarjetas inteligentes instaladas de las ranuras correspondientes.
- 12. Extraiga la unidad de disco duro (consulte Extracción de la unidad de disco duro)

#### Herramientas recomendadas

Los procedimientos de este documento podrían requerir el uso de las siguientes herramientas:

- Destornillador plano pequeño Destornillador Phillips del nº 0
- Destornillador Phillips del nº 1
- Instrumento pequeño de plástico acabado en punta
   CD del programa de actualización del BIOS flash

# Cómo apagar el equipo

A PRECAUCIÓN: para evitar la pérdida de datos, guarde todos los archivos que tenga abiertos y ciérrelos, y salga de todos los programas antes de apagar el equipo.

- 1. Apague el sistema operativo:
  - 1 En Windows Vista<sup>®</sup>:

Haga clic en Iniciar 🚳 , a continuación haga clic en la flecha de la esquina inferior derecha del menú Iniciar como se muestra a continuación y después haga clic en Apagar



En Windows<sup>®</sup> XP:

Haga clic en Inicio→ Apagar equipo→ Apagar.

El equipo se apaga cuando concluye el proceso de cierre del sistema operativo.

Asegúrese de que el equipo y todos los dispositivos conectados están apagados. Si el equipo y los dispositivos no se apagan automáticamente al cerrar el sistema operativo, mantenga presionado el botón de encendido durante unos 4 segundos para apagarlos.

# Después de manipular el interior del equipo

Una vez finalizado cualquier procedimiento de colocación, asegúrese de conectar los dispositivos externos, las tarjetas y los cables antes de encender el equipo.

A PRECAUCIÓN: para evitar daños en el equipo, utilice únicamente la batería diseñada para este equipo Dell en concreto. No utilice baterías diseñadas para otros equipos Dell.

Conecte los dispositivos externos, como el replicador de puertos, la batería auxiliar o la base para medios, y vuelva a colocar las tarjetas, como una tarjeta ExpressCard.
 Conecte los cables de teléfono o de red al equipo.

# △ PRECAUCIÓN: para conectar un cable de red, enchúfelo primero en el dispositivo de red y, después, en el equipo.

- Vuelva a colocar la <u>batería</u>.
   Conecte equipo y todos los dispositivos conectados de las tomas de alimentación eléctrica.
   Encienda el equipo.