# **Dell Wyse Management Suite**

Guide de haute disponibilité version 1.3



### Remarques, précautions et avertissements

- () REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.
- PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.
- AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

© 2018 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et d'autres marques sont des marques de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

2018 - 09

# Table des matières

1 Introduction	4
Présentation de la haute disponibilité	4
2 Architecture haute disponibilité	
Configuration système requise pour la haute disponibilité	6
3 Haute disponibilité sous Windows Server 2012	7
Création de rôles en cluster	7
4 Assurer une haute disponibilité sous Windows Server 2012	10
Ajouter une fonctionnalité de cluster de basculement sous Windows Server 2012	10
Créer un témoin de partage de fichiers	
Configurer les paramètres du quorum du cluster	
Création de rôles en cluster	19
5 Obtenir la haute disponibilité pour MySQL InnoDB	22
Haute disponibilité avec MySQL InnoDB	
Installer la base de données MySQL InnoDB	
Vérifier les instances du serveur MySQL InnoDB	
Créer une instance de cluster pour MySQL InnoDB	
Ajouter une instance de serveur au cluster MySQL InnoDB	
Configurer MySQL Router	
Créer la base de données et les utilisateurs sur le serveur MySQL InnoDB	26
6 Obtenir une haute disponibilité sur MongoDB	27
Installer MongoDB	27
Créer des serveurs de répliques pour la base de données MongoDB	
Créer un utilisateur de base de données	
Créer l'utilisateur DBadmin pour MongoDB	
Éditer le fichier mongod.cfg	
Lancer la réplication sur les serveurs	29
7 Obtenir la haute disponibilité pour les appareils Teradici	
Installer et configurer HAProxy	
Installer un serveur Wyse Management Suite	35
8 Installer Wyse Management Suite sous Windows Server 2012	
9 Vérifications post-installation	
10 Troubleshooting	

# Introduction

Wyse Management Suite version 1.3 est la solution de gestion nouvelle génération qui vous permet de centraliser la configuration, la surveillance, la gestion et l'optimisation de vos Thin Clients Dell Wyse. Cela vous aide à déployer et gérer les Thin Clients sur une configuration haute disponibilité avec performances améliorées.

La solution offre également des options de fonctionnalités, telles que le déploiement sur cloud par opposition au déploiement sur site, la gestion en tous lieux à l'aide d'une application mobile et une sécurité avancée avec la configuration du BIOS et le verrouillage des ports. Parmi les autres fonctionnalités, on trouve notamment la découverte et l'enregistrement d'appareils, la gestion des ressources et de l'inventaire, le déploiement des systèmes d'exploitation et des applications, les commandes en temps réel, la surveillance, les alertes, les rapports et le dépannage de points de terminaison.

Wyse Management Suite version 1.3 prend en charge la haute disponibilité et réduit considérablement le temps de panne du système. La solution protège également le système des temps d'inactivité non planifiés et vous aide à atteindre la disponibilité requise pour satisfaire les objectifs métier.

Ce guide décrit l'architecture de la solution et explique comment définir, configurer et maintenir des clusters haute disponibilité au niveau de l'application et de la base de données.

### Présentation de la haute disponibilité

La solution haute disponibilité pour Wyse Management Suite version 1.3 comprend les tâches suivantes :

- 1 Examinez la configuration système requise pour la haute disponibilité. Voir Configuration système requise pour configurer la haute disponibilité.
- 2 Déployez la haute disponibilité sous Microsoft Windows Server 2012. Voir Déployer la haute disponibilité sous Windows Server 2012.
- 3 Déployez la haute disponibilité sur les serveurs MySQL InnoDB. Voir Déployer la haute disponibilité sur MySQL InnoDB.
- 4 Déployez la haute disponibilité sur MongoDB. Voir Déployer la haute disponibilité sur MongoDB.
- 5 Configurez un proxy haute disponibilité (pour appareils Teradici). Voir Déployer la haute disponibilité pour les serveurs Teradici.
- 6 Installez Wyse Management Suite sur Windows Server 2012. Voir Installer Wyse Management Suite sur Windows Server 2012.
- 7 Passez en revue les vérifications post-installation. Voir Vérifications post-installation.
- 8 Résolution des problèmes avec des solutions de contournement. Voir Dépannage.

## Architecture haute disponibilité

L'architecture Dell Wyse Management Suite se compose de Windows Server 2012 avec le cluster de basculement activé. Le cluster Windows contient un ordinateur principal qui prend en charge d'autres applications et garantit un minimum de temps d'inactivité en exploitant la redondance. Ceci est utilisé pour le basculement des applications pour Tomcat, Memcache, les services MQTT. Le cluster de base de données MongoDB vous aide. Si la base de données principale tombe en panne, la base de données secondaire prend la relève. Le cluster de base de données MySQL InnoDB dispose d'un mécanisme intégré de mise en cluster de base de données. La base de données secondaire va prendre le relais en cas de panne de la base de données de lecture-écriture secondaire. Le serveur Linux avec proxy de haute disponibilité est un équilibreur de charge et serveur à haute disponibilité pour serveur EMSDK (Teradici). Le référentiel local est créé dans le cadre du chemin d'accès partagé qui contient les applications, les images et les packages, et ne fera pas partie du cluster configuré.

### () REMARQUE : La configuration système haute disponibilité requise peut changer selon l'infrastructure de votre site de travail.



Figure 1. Architecture haute disponibilité

# Configuration système requise pour la haute disponibilité

Le tableau répertorie les exigences matérielles et logicielles minimales et prend en charge un maximum de 10 000 appareils. Chaque instance de EMSDK peut prendre en charge un maximum de 5 000 appareils. Le déploiement est possible sur des serveurs individuels ou sur un environnement d'hyperviseur, en fonction des besoins.

Configuration matérielle et logicielle requise pour configurer la haute disponibilité pour Wyse Management Suite version 1.3 :

#### Tableau 1. Configuration système requise

Produit	Port	Protocole	Description :
Microsoft Windows Server 2012 R2	<ul> <li>Ports de communication réseau :</li> <li>UDP:3343</li> <li>TCP:3342</li> <li>UDP:137</li> </ul>	<ul> <li>Espace disque minimum : 40 Go</li> <li>Nombre minimum de systèmes : 2</li> <li>Mémoire minimale (RAM) : 8 Go</li> <li>Configuration minimale de l'UC : 4</li> </ul>	Serveur hébergeant Wyse Management Suite. Langues prises en charge : anglais, français, italien, allemand et espagnol.
Cluster MySQL	<ul> <li>Port de communication réseau : TCP:3306</li> </ul>	<ul> <li>Espace disque minimum : 40 Go</li> <li>Nombre minimum de systèmes : 3</li> <li>Mémoire minimale (RAM) : 8 Go</li> <li>Configuration minimale de l'UC : 4</li> </ul>	Serveur dans la configuration haute disponibilité.
MySQL Router	<ul> <li>Ports de communication réseau :</li> <li>6446</li> <li>6447</li> </ul>	<ul> <li>Espace disque minimum : 40 Go</li> <li>Nombre minimum de systèmes : 2</li> <li>Mémoire minimale (RAM) : 8 Go</li> <li>Configuration minimale de l'UC : 4</li> </ul>	Établit la communication dans la configuration haute disponibilité.
MongoDB	<ul> <li>Port de communication réseau : TCP : 27017</li> </ul>	<ul> <li>Espace disque minimum : 40 Go</li> <li>Nombre minimum de systèmes : 3</li> <li>Mémoire minimale (RAM) : 8 Go</li> <li>Configuration minimale de l'UC : 4</li> </ul>	Base de données
EMSDK	<ul> <li>Port de communication réseau : TCP : 5172</li> <li>TCP 49159</li> </ul>	<ul> <li>Espace disque minimum : 40 Go</li> <li>Nombre minimum de systèmes : 2</li> <li>Mémoire minimale (RAM) : 8 Go</li> <li>Configuration minimale de l'UC : 4</li> </ul>	Serveur Enterprise SDK
HAProxy	<ul> <li>Port de communication réseau : TCP : 5172</li> </ul>	<ul> <li>Espace disque minimum : 40 Go</li> <li>Nombre minimum de systèmes : 1</li> <li>Mémoire minimale (RAM) : 4 Go</li> <li>Configuration minimale de l'UC : 2</li> </ul>	Équilibreur de charge dans la configuration haute disponibilité. Ubuntu version 12.04 et ultérieures.

#### (i) **REMARQUE** :

Assurez-vous d'ajouter les ports TCP 443, 8080 et 1883 à la liste d'exceptions de pare-feu pendant la configuration haute disponibilité.

# Haute disponibilité sous Windows Server 2012

Un cluster de basculement est un groupe de systèmes indépendants qui augmente la disponibilité et l'évolutivité des rôles en cluster. Cette fonction prend en charge plusieurs clusters d'exécution de charges de travail sur le matériel ou sur des machines virtuelles.

Un cluster de basculement est un groupe de systèmes indépendants. Il permet d'augmenter la disponibilité et l'évolutivité des rôles en cluster. Les serveurs en cluster sont les nœuds qui sont connectés entre eux pour former un réseau. Si un ou plusieurs nœuds du cluster échouent, d'autres nœuds deviennent actifs et empêchent le basculement des systèmes dans le réseau. Les rôles en cluster qui sont créées pendant la configuration du cluster vérifient que les systèmes fonctionnent dans le réseau mis en cluster. Si l'un des systèmes ne fonctionne pas, il est redémarré ou déplacé vers un autre nœud.

Le réseau de cluster de basculement pour la haute disponibilité sous Windows Server 2012 contient deux nœuds, le nœud 1 et le nœud 2. Ils sont configurés sur les systèmes exécutant Windows Server 2012. Dans le réseau de cluster de basculement, si le nœud 1 qui fonctionne comme nœud principal tombe en panne, le nœud 2 se met à fonctionner automatiquement en tant que le nœud principal. Une fois que le nœud 1 est activé, il devient automatiquement le nœud secondaire. Les systèmes disposent d'un espace de stockage partagé qui est connecté dans un réseau.

### () REMARQUE : L'adresse IP des systèmes dans l'image est donnée à titre d'exemple et varie pour chaque système sur votre lieu de travail.



#### Figure 2. Configuration du cluster de basculement

### Création de rôles en cluster

Une fois que vous avez créé le cluster de basculement, vous pouvez créer des rôles en cluster pour héberger les charges de travail de cluster. Assurez-vous que Wyse Management Suite est installé sur les serveurs et pointe vers la base de données à distance avant de créer des rôles mis en cluster. Pour créer un rôle mis en cluster, procédez comme suit :

- 1 Dans Microsoft Windows Server 2012, cliquez avec le bouton droit sur le menu **Démarrer**, puis sélectionnez **Gestionnaire de serveur** pour lancer le tableau de bord du Gestionnaire de serveur.
- 2 Cliquez sur **Gestionnaire du cluster de basculement** pour lancer le gestionnaire de cluster.
- 3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Rôles**, puis sélectionnez **Configurer rôle** pour afficher l'écran **Assistant haute disponibilité**.

83	High Availability Wizar	d	×
Select Re	ble		
Before You Begin Select Role Select Service Client Access Point Select Storage Replicate Registry Settings Confirmation Configure High Availability Summary	Select the role that you want to configure for high availat DFS Namespace Server DHCP Server DHCP Server Distributed Transaction Coordinator (DTC) File Server Generic Application Generic Script Hyper-V Replica Broker CSSI Target Server	bility:	Description: You can configure high availability for some services that were not originally designed to run on a cluster. For more information, see <u>Configuring Generic</u> <u>Applications</u> , <u>Scripts</u> , and <u>Services</u> .
	[	< <u>P</u> re	vvious <u>N</u> ext > Cancel

#### Figure 3. Assistant haute disponibilité

4 Sélectionnez Service générique, puis cliquez sur Suivant pour afficher l'écran Sélectionner le service.

		ility Wizard	
Select S	Service		
Before You Begin Select Role	Select the service you want to use from the	list:	
Select Service	Name	Description	^
Classic Assessed Robint	DCOM Server Process Launcher	The DCOMLAUNCH service launches COM an	
Jient Access Point	Dell WMS: memcached	memcached 1.4.4-14-g9c660c0 is a high-perfor	
Select Storage	Dell WMS: Mosquitto	MQTT v3.1 broker	
Replicate Registry	Dell WMS: Tomcat Service	Apache Tomcat 8.5.27 Server - http://tomcat.a	
Settings	Device Association Service	Enables pairing between the system and wired	
Confirmation	Device Install Service	Enables a computer to recognize and adapt to	
Configure High	DHCP Client	Enables the detection, download and installatio Registers and undates IP addresses and DNS r	
Availability	Diagnostic Policy Service	The Diagnostic Policy Service enables problem	~
Summary			1.000

#### Figure 4. Sélectionner le service

5 Sélectionnez Dell WMS : service Tomcat, puis cliquez sur Suivant.

(1) REMARQUE : Vous pouvez ajouter les services associés à Wyse Management Suite version 1.3 au cluster, uniquement après avoir installé Wyse Management Suite version 1.3.

L'écran **Assistant haute disponibilité** s'affiche à l'endroit où vous devez créer le point d'accès client et établir la connectivité entre Windows Server 2012 et Wyse Management Suite.

6 Saisissez un nom de réseau dans le champ **Nom**, puis cliquez sur **Suivant**. L'écran **Confirmation** s'affiche avec les détails sur le nom du réseau et l'adresse IP du serveur.

初	High Availability Wizard		
Confirmat	tion		
Before You Begin Select Role	You are ready to configure	high availability for a Generic Service.	
Select Service Client Access Point Select Storage Replicate Registry Settings Confirmation Configure High Availability Summary	Service: Network Name: OU: IP Address: Parameters:	Dell WMS: memcached (memcached) WMS132AP CN=Computers,DC=AD132,DC=COM 10.150.132.51 -d runservice -p 11211	~
	To continue, click Next.		
		< <u>P</u> revious <u>N</u> ext >	Cancel

### Figure 5. Confirmation

- 7 Cliquez sur **Suivant** pour terminer le processus.
- 8 Pour ajouter d'autres services Wyse Management Suite dans le cadre du cluster, lancez **Gestionnaire du cluster de basculement**, puis passez à **ActionsRôles** pour afficher le nom du réseau que vous avez créé.
- 9 Cliquez sur le nom du réseau et accédez à Ajouter des ressourcesService générique.
- 10 Sélectionnez les services suivants dans l'écran Assistant Nouvelle ressource qui doit être ajouté dans le cadre du cluster :
  - a Dell WMS : Mosquitto >> Broker MQTT
  - b Dell WMS : memcached
- 11 Cliquez sur **Suivant** pour terminer la tâche.

Les services Wyse Management Suite qui ont été ajoutés dans le cadre du cluster sont affichés avec l'état **Exécution**.

# Assurer une haute disponibilité sous Windows Server 2012

Ci-dessous vous trouverez les étapes permettant d'assurer une haute disponibilité sous Windows Server 2012 :

- 1 Ajoutez la fonction Cluster de basculement sous Windows Server 2012. Voir Ajout de la fonction Cluster de basculement sous Windows Server 2012.
- 2 Créez un témoin de partage de fichiers. Voir Créer un témoin de partage de fichiers.
- 3 Configurez le quorum de cluster. Voir Configurer le quorum de cluster.
- 4 Créez des rôles en cluster. Voir Créer des rôles en cluster.

# Ajouter une fonctionnalité de cluster de basculement sous Windows Server 2012

Pour ajouter la fonctionnalité de cluster de basculement sous Windows Server 2012, effectuez les opérations suivantes :

1 Dans Microsoft Windows Server 2012, cliquez sur **Démarrer** pour ouvrir l'écran **Démarrer**, puis cliquez sur **Gestionnaire de serveur** pour lancer le tableau de bord **Gestionnaire de serveur**.

(1) REMARQUE : Le gestionnaire de serveur est une console de gestion dans Windows Server 2012 qui vous permet d'ajouter des rôles de serveur ou des fonctionnalités, de gérer et de déployer des serveurs.

2 Cliquez sur **Ajout de rôles et de fonctionnalités** et sélectionnez une option permettant de configurer le serveur en fonction de vos besoins à partir de l'écran **Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités**.

i.	Add Roles and Features Wizard	_ 0 X
Select installatio	on type	DESTINATION SERVER No servers are selected.
Before You Begin	Select the installation type. You can install roles and features on a running phys machine, or on an offline virtual hard disk (VHD).	ical computer or virtual
Server Selection Server Roles Features Confirmation Results	<ul> <li>Role-based or feature-based installation Configure a single server by adding roles, role services, and features.</li> <li>Remote Desktop Services installation Install required role services for Virtual Desktop Infrastructure (VDI) to create or session-based desktop deployment.</li> </ul>	a virtual machine-based
	< Previous Next >	nstall Cancel

### Figure 6. Sélection en fonction du rôle

3 Cliquez sur **Type d'installation** et sélectionnez **Installation à base de rôle ou de fonction**, puis cliquez sur **Suivant** pour afficher la liste des serveurs dans l'écran **Sélectionner un serveur de destination**.

lect destination	on server		No servers are select
efore You Begin	Select a server or a virtual hard disk on which to install roles and features.		
nstallation Type	Select a server from the	server pool	
erver Selection	<ul> <li>Select a virtual hard disk</li> </ul>		
erver Roles	Server Pool		
	Filter:		
	Name	IP Address	Operating System
	TMSRV002.ADSRV119.C TMSRV001.ADSRV119.C	10.150.145.102,10.15 10.150.145.100,169.2	Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
	2 Computer(s) found This page shows servers tha Add Servers command in Se collection is still incomplete	t are running Windows S rver Manager. Offline ser are not shown.	erver 2012, and that have been added by using vers and newly-added servers from which data

### Figure 7. Sélectionner un serveur de destination

- 4 Sélectionnez le serveur sur lequel vous souhaitez activer la fonction de cluster de basculement, puis cliquez sur Suivant.
- 5 Sélectionnez Cluster de basculement dans l'écran Fonctionnalités, puis cliquez sur Suivant. Après avoir activé le cluster de basculement sur les serveurs, ouvrez le Gestionnaire de cluster de basculement sur le serveur au niveau du nœud 1.
- 6 Cliquez sur **Oui** pour confirmer l'installation, puis activez la fonction de cluster de basculement sur le serveur sélectionné.
- 7 Dans l'écran Gestionnaire de cluster de basculement, cliquez sur Validation de la configuration pour afficher l'Assistant Valider une configuration et ajouter les serveurs ou nœuds requis au cluster.



#### Figure 8. Gestionnaire du cluster de basculement

- 8 Cliquez sur **Sélectionner serveurs ou cluster**, puis cliquez sur **Parcourir** pour configurer les serveurs.
- 9 Cliquez sur Suivant et sélectionnez Exécuter tous les tests à partir de l'écran Options de test.



### Figure 9. Options de test

10 Cliquez sur Suivant. L'écran Confirmation s'affiche avec la liste des serveurs sélectionnés.

刺	Validate a Configuration	n Wizard	X
Confirma	ation		
Before You Begin Select Servers or a Cluster	You are ready to start validation. Please confirm that the following settings are correct		
Testing Options	Servers to Test		
Test Selection	21WMS01.AD132.COM		$\sim$
	22WMS02.AD132.COM		
Lonfirmation			_
Validating	Tests Selected by the User	Category	
Summary	List Fibre Channel Host Bus Adapters	Inventory	
	List iSCSI Host Bus Adapters	Inventory	
	List SAS Host Bus Adapters	Inventory	
	List BIOS Information	Inventory	~
	List Environment Variables	Inventory	
	To continue, click Next.		
		< Previous Next >	Cancel

### Figure 10. Confirmation

11 Cliquez sur **Suivant**. L'écran **Récapitulatif** s'affiche avec le rapport de validation de cluster de basculement.



#### Figure 11. Tester les détails du récapitulatif

12 Cliquez sur **Affichage du rapport** pour vérifier le rapport. Si l'état est **Réussite**, vous pouvez passer à l'étape suivante. Si l'état est **Échec**, vous devez corriger les erreurs avant de passer à l'étape suivante.

(i) REMARQUE : L'écran Assistant Création d'un cluster s'affiche s'il n'y a pas erreurs de validation.

- 13 Cliquez sur Suivant et saisissez un nom de cluster dans le champ Nom du cluster, puis sélectionnez l'adresse IP du système.
- 14 Cliquez sur Suivant et l'écran Confirmation s'affiche.
- 15 Cliquez sur **Suivant** pour créer le cluster sur tous les nœuds en cluster sélectionnés, puis cliquez sur **Afficher le rapport** pour afficher les messages d'avertissement.
- 16 Cliquez sur Terminer pour créer le cluster de basculement.

### Créer un témoin de partage de fichiers

Un témoin de partage de fichiers est un partage de fichiers de base pour lequel l'ordinateur du cluster a un accès en lecture/écriture. Le partage de fichiers doit se faire sur un autre Windows Server 2012 dans le même domaine que celui sur lequel réside le cluster. Pour créer un témoin de partage de fichiers, procédez comme suit :

- 1 Dans Microsoft Windows Server 2012, cliquez avec le bouton droit sur le menu **Démarrer**, puis sélectionnez **Gestionnaire de serveur** pour lancer le tableau de bord de gestionnaire de serveur
- 2 Cliquez sur l'icône Gestionnaire de serveur pour accéder au gestionnaire de serveur.
- 3 Rendez-vous sur Services de fichiers et de stockage Partages, puis cliquez sur Tâches.
- 4 Cliquez sur Nouveau partage. L'Assistant Nouveau partage s'affiche.
- 5 Cliquez sur Sélectionner un profil pour créer un partage de fichiers, puis cliquez sur Suivant.
- 6 Dans l'écran Emplacement de partage, sélectionnez le serveur et l'emplacement de partage pour le partage de fichiers, puis cliquez sur Suivant.

- 7 Dans l'écran **Nom de partage**, saisissez un nom dans le champ **Nom de partage**, puis cliquez sur **Suivant** jusqu'à ce que l'écran **Confirmation** s'affiche.
- 8 Cliquez sur **Créer** pour créer le partage de fichiers et l'écran **Afficher les résultats** s'affiche avec l'état **Terminé**, ce qui indique que le témoin de partage de fichiers est créé sans erreur.
- 9 Cliquez sur **Fermer** pour quitter.

### Configurer les paramètres du quorum du cluster

La base de données de configuration du cluster, également appelée « quorum », contient des détails, à savoir par exemple quel serveur doit être actif à un moment donné dans une configuration de cluster.

Pour configurer les paramètres du quorum du cluster, procédez comme suit :

- 1 Dans Microsoft Windows Server 2012, cliquez sur **Démarrer** pour afficher l'écran **Démarrer**, puis cliquez sur **Gestionnaire de serveur** pour lancer le tableau de bord du gestionnaire de serveur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Gestionnaire de serveur** pour accéder au gestionnaire de serveur, puis cliquez sur **Gestionnaire de cluster de basculement** pour lancer le gestionnaire de cluster.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur le nœud de cluster et accédez à **Actions supplémentaires Configurer les paramètres du quorum du** cluster pour afficher l'**Assistant Configurer le quorum de cluster**.
- 4 Cliquez sur Suivant. Sélectionnez Sélectionner le témoin quorum dans l'écran Sélectionner l'option de configuration de quorum.

巃	Configure Cluster Quorum Wizard	x
Select Q	uorum Configuration Option	
Before You Begin Select Quorum Configuration Option Select Quorum Witness Confirmation Configure Cluster Quorum Settings Summary	Select a quorum configuration for your cluster.         Use default quorum configuration         The cluster determines quorum management options, including the quorum witness.         Select the quorum witness         You can add or change the quorum witness. The cluster determines the other quorum management options.         Advanced quorum configuration         You determine the quorum management options, including the quorum witness.         Heating         Advanced quorum configuration         You determine the quorum management options, including the quorum witness.         Failover Cluster Quorum and Witness Configuration Options          Next>         Cancel	

#### Figure 12. Assistant de cluster de quorum

5 Cliquez sur Suivant. Sélectionnez Tous les nœuds dans l'écran Sélectionner la configuration de vote.

離	Configure Cluster Quorum Wizard	×
Select Vo	oting Configuration	
Before You Begin Select Quorum Configuration Option	Assign or remove node votes in your cluster. By explicitly removing a node's vote, quorum of votes required for the cluster to continue running.	you can adjust the
Select Voting Configuration	O Select Nodes	
Select Quorum Witness	Name Status           Value         Status           Image: Status         Image: Status           I	
Configure File Share Witness	22wmsu2 💿 Up	Select All
Confirmation		Clear All
Configure Cluster Quorum Settings Summary	<ul> <li>No Nodes         You must configure a quorum disk witness. The cluster will stop running if the d         <u>Configuring and Managing Quorum Votes</u> </li> </ul>	iisk witness fails. ≻ Cancel

### Figure 13. Sélectionner une configuration de vote

- 6 Cliquez sur Suivant. Sélectionnez Configurer un témoin de partage de fichiers dans l'écran Sélectionner un témoin quorum.
- 7 Cliquez sur **Suivant**, puis saisissez le chemin de partage dans le champ **Chemin de partage de fichiers** à partir de l'écran **Configurer un témoin de partage de fichiers**.

權	Configure Cluster Quorum Wizard	x
Configure	File Share Witness	
Before You Begin Select Quorum Configuration Option Select Voting	Please select a file share that will be used by the file share witness resource. This file share must not be hosted by this cluster. It can be made more available by hosting it on another cluster.	
Configuration Select Quorum Witness Configure File Share	Nie Share Fam. Browse Browse	
Confirmation Configure Cluster Quorum Settings		
Summary		
	< Previous Next > Cancel	

### Figure 14. Configurer un témoin de partage de fichiers

8 Cliquez sur **Suivant**. L'écran **Récapitulatif** s'affiche avec les paramètres de quorum configurés.



#### Figure 15. Récapitulatif des paramètres du quorum

9 Cliquez sur **Terminer** pour terminer les paramètres du quorum.

### Création de rôles en cluster

Une fois que vous avez créé le cluster de basculement, vous pouvez créer des rôles en cluster pour héberger les charges de travail de cluster. Assurez-vous que Wyse Management Suite est installé sur les serveurs et pointe vers la base de données à distance avant de créer des rôles mis en cluster.

Pour créer un rôle mis en cluster, procédez comme suit :

- 1 Dans Microsoft Windows Server 2012, cliquez avec le bouton droit sur le menu **Démarrer**, puis sélectionnez **Gestionnaire de serveur** pour lancer le tableau de bord du Gestionnaire de serveur.
- 2 Cliquez sur Gestionnaire du cluster de basculement pour lancer le gestionnaire de cluster.
- 3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Rôles**, puis sélectionnez **Configurer rôle** pour afficher l'écran **Assistant haute** disponibilité.

物	High Availability Wiz	zard	x
to Select R	ole		
Before You Begin Select Role	Select the role that you want to configure for high av	ailability:	
Select Service Client Access Point Select Storage Replicate Registry Settings Confirmation Configure High Availability Summary	DFS Namespace Server     DFS Namespace Server     DFCP Server     Distributed Transaction Coordinator (DTC)     File Server     Generic Application     Generic Script     Generic Service     Hyper-V Replica Broker     SSSI Target Server	< 11	Description: You can configure high availability for some services that were not originally designed to run on a cluster. For more information, see <u>Configuring Genetic</u> <u>Applications, Scripts, and Services</u> .
		< <u>P</u> re	vious <u>N</u> ext > Cancel

#### Figure 16. Assistant haute disponibilité

4 Sélectionnez Service générique, puis cliquez sur Suivant pour afficher l'écran Sélectionner le service.

<b>8</b> 7	High Availab	ility Wizard	
Select S	ervice		
Before You Begin Select Role	Select the service you want to use from the	list:	
Select Service	Name	Description	^
Client Access Point	DCOM Server Process Launcher Dell WMS: memcached	The DCOMLAUNCH service launches COM an memcached 1.4.4-14-g9c660c0 is a high-perfor	
Select Storage	Dell WMS: Mosquitto	MQTT v3.1 broker	
Replicate Registry	Dell WMS: Tomcat Service	Apache Tomcat 8.5.27 Server - http://tomcat.a	
Settings	Device Association Service	Enables pairing between the system and wired	
Confirmation	Device Install Service	Enables a computer to recognize and adapt to	
Configure High Availability	Device Setup Manager DHCP Client	Enables the detection, download and installatio Registers and updates IP addresses and DNS r	
Comments	Diagnostic Policy Service	The Diagnostic Policy Service enables problem	~
		< Previous Next > Cancel	

#### Figure 17. Sélectionner le service

- 5 Sélectionnez Dell WMS : service Tomcat, puis cliquez sur Suivant.
  - (i) REMARQUE : Vous pouvez ajouter les services associés à Wyse Management Suite version 1.3 au cluster, uniquement après avoir installé Wyse Management Suite version 1.3.

L'écran **Assistant haute disponibilité** s'affiche à l'endroit où vous devez créer le point d'accès client et établir la connectivité entre Windows Server 2012 et Wyse Management Suite.

6 Saisissez un nom de réseau dans le champ **Nom**, puis cliquez sur **Suivant**. L'écran **Confirmation** s'affiche avec les détails sur le nom du réseau et l'adresse IP du serveur.

<b>8</b> 7	High Availability Wizard		
Confirmat	tion		
Before You Begin Select Role	You are ready to configure	high availability for a Generic Service.	
Select Service Client Access Point	Service: Network Name:	Dell WMS: memcached (memcached) WMS132AP	~
Select Storage	OU:	CN=Computers,DC=AD132,DC=COM	
Replicate Registry Settings	IP Address: Parameters:	10.150.132.51 -d runservice -p 11211	
Confirmation			
Configure High Availability			
Summary			· ·
	To continue, click Next.		
		< <u>P</u> revious <u>N</u> ext >	Cancel

#### Figure 18. Confirmation

- 7 Cliquez sur **Suivant** pour terminer le processus.
- 8 Pour ajouter d'autres services Wyse Management Suite dans le cadre du cluster, lancez **Gestionnaire du cluster de basculement**, puis passez à **ActionsRôles** pour afficher le nom du réseau que vous avez créé.
- 9 Cliquez sur le nom du réseau et accédez à Ajouter des ressourcesService générique.
- 10 Sélectionnez les services suivants dans l'écran Assistant Nouvelle ressource qui doit être ajouté dans le cadre du cluster :
  - a Dell WMS : Mosquitto >> Broker MQTT
  - b Dell WMS : memcached
- 11 Cliquez sur **Suivant** pour terminer la tâche.

Les services Wyse Management Suite qui ont été ajoutés dans le cadre du cluster sont affichés avec l'état **Exécution**.

# Obtenir la haute disponibilité pour MySQL InnoDB

Les étapes suivantes expliquent comment obtenir la haute disponibilité pour MySQL InnoDB :

- 1 Vérifiez l'instance de serveur MySQL InnoDB. Voir Créer un cluster MySQL InnoDB.
- 2 Ajoutez un serveur ou un nœud sur MySQL InnoDB. Voir Ajout d'un serveur ou d'un nœud au cluster MySQL InnoDB.
- 3 Créez MySQL Router. Voir Création de MySQL Router

### Haute disponibilité avec MySQL InnoDB

Le cluster MySQL InnoDB fournit une solution haute disponibilité complète pour MySQL. L'application client est connectée au nœud principal à l'aide de MySQL Router. Si le nœud principal tombe en panne, un nœud secondaire est automatiquement promu au rang de nœud principal, et le MySQL Router achemine les requêtes vers le nouveau nœud principal.

Les composants du cluster MySQL InnoDB sont les suivants :

- Serveur MySQL
- Routeur MySQL

### Installer la base de données MySQL InnoDB

Pour installer MySQL InnoDB, voir dev.mysql.com.

Pour configurer l'environnement conformément à la configuration haute disponibilité, voir dev.mysql.com.

### Vérifier les instances du serveur MySQL InnoDB

Avant d'ajouter MySQL InnoDB à la configuration en cluster, vérifiez que MySQL InnoDB est créé conformément aux caractéristiques du cluster.

Vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur **racine** pour exécuter les commandes et redémarrer le système chaque fois que vous exécutez un ensemble de commandes.

Exécutez les commandes suivantes pour vérifier que l'instance de serveur MySQL InnoDB répond aux exigences du cluster configuré :

### (i) REMARQUE : L'adresse IP est différente pour chaque système qui est utilisé sur votre lieu de travail et les commandes suivantes sont utilisées uniquement à titre d'exemple.

- To check that the MySQL InnoDB is created as per the requirements, run the following commands at the command prompt:
- mysql-js> dba.checkInstanceConfiguration('root@IP Address1')
- . mysql-js> dba.checkInstanceConfiguration('root@IP Address2')
- . mysql-js> dba.checkInstanceConfiguration('root@IP Address3')

				2
	C:\Pr	ogram Files\My	/SQL\MySQL Shell 8.0\bin\mysqlsh.exe	
ySQL Shell 8.0.11				
opyright (c) 2016, 2018, Oracle a	nd/or its affiliates. A	All rights re	served.	
racle is a registered trademark o ffiliates. Other names may be tra wners.	f Oracle Corporation a demarks of their respec	nd∕or its ctive		
ype '\help' or '\?' for help; '\q	uit' to exit.			
ySQL JS> dba.configureLocalInstan lease provide the password for 'r onfiguring local MySQL instance l his instance reports its own addr lients and other cluster members le should be changed. ome configuration options need to	ce('rootf10.150.132.23 ootf10.150.132.23:3306 istening at port 3306 f ess as 23MYSQL01 will communicate with be fixed:	:3306') ': ********* for use in an it through th	I InnoDB cluster his address by default. If this is not correct, the report_host MySG	L system var
Variable	Current Value   Requ	uired Value	Note	
binlog_checksum enforce_gtid_consistency gtid_node log_bin log_slave_updates master_info_repository relay_log_info_repository transaction_write_set_extraction	CRC32         NONI           OFF         ON           OFF         ON           Ø         1           Ø         0           Ø         1	E LE LE ASH64	Update the server variable Update read-only variable and restart the server Update read-only variable and restart the server	

The following variable needs to be changed, but cannot be done dynamically: 'log\_bin'

Detecting the configuration file... Found configuration file at standard location: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.7\my.ini Do you want to modify this file? [y/N]: y Do you want to perform the required configuration changes? [y/n]: y Configuring instance... The instance '10.150.132.23:3306' was configured for cluster usage. MySQL server needs to be restarted for configuration changes to take effect.

IUSQL JS> \_

#### Figure 19. Invite de commandes MySQL

Pour vérifier que MySQL InnoDB est créé sur les trois nœuds de cluster, exécutez les commandes suivantes à l'invite de commandes :

- mysql-js> dba.checkInstanceConfiguration('root@IPAddress1:3306')
- mysgl-js> dba.checkInstanceConfiguration('root@IPAddress2:3306')
- mysql-js> dba.checkInstanceConfiguration('root@IPAddress3:3306')

### Créer une instance de cluster pour MySQL InnoDB

Une fois que vous avez installé l'instance MySQL InnoDB sur les serveurs, créez une instance de cluster. Pour créer un cluster pour MySQL InnoDB, effectuez les opérations suivantes :

1 Ouvrez une session en tant qu'utilisateur administrateur depuis l'invite de commandes. Ce compte utilisateur doit avoir des privilèges d'administration. Par exemple, DBadmin. L'écran suivant illustre l'ouverture de session en tant qu'utilisateur racine.

	C:\Program Files\MySQL\MySQL Shell 8.0\bin\mysqlsh.exe
"status": "ok" >	
MySQL JS> \connect root@10.150.132.23:3306 Creating a session to 'root@10.150.132.23:3306' Enter password: ********** Fetching schema names for autocompletion Press ' Your MySQL connection id is Your MySQL connection id is ' Server version: 5.7.22-log MySQL Community Server ( No default schema selected; type \use <schema> to s</schema>	C to stop. GPL> et one.
MySQL [10.150.132.23] JS> _	

#### Figure 20. Invite de connexion

- 2 Exécutez la commande suivante pour créer un cluster avec un nom unique. Par exemple, MySQLCluster.
- MySql JS> var cluster = dba.createCluster('MySQLCluster')
- Exécutez la commande suivante pour vérifier l'état du cluster. 3

```
MySql JS>Cluster.status()
```

L'état du cluster créé s'affiche en tant que EN LIGNE, ce qui indique que le cluster a été créé avec succès.

	Select C:\Program Files\MySQL\	MySQL Shell 8.0\bin\mysqlsh.exe
MySQL [10.150.132.23] JS>		
HySQL [10.150.132.23] dS> MySQL [10.150.132.23] JS> dba.getCluster() {Cluster:MySQLCluster>		
<pre>MySQL [10.150.132.23] JS&gt; Cluster.status() {     "clusterName": "MySQLCluster",     "defaultReplicaSet": {         "name": "default",         "primary": "10.150.132.23:3306",         "ssl": "DISABLED",         "statusText": "CLuster is NOT tolerant to         "topology": {</pre>	o any failures.", t010.150.132.23:3306"	
MySQL [10.150.132.23] JS> MySQL [10.150.132.23] JS>		

Figure 21. Écran de confirmation

### Ajouter une instance de serveur au cluster MySQL InnoDB

Vous devez ajouter une instance de serveur au cluster MySQL InnoDB en tant qu'élément principal ou secondaire. Procédez comme suit pour ajouter une instance de serveur au cluster MySQL InnoDB :

- 1 Ouvrez une session en tant qu'utilisateur **base de données admin** depuis l'invite de commandes.
- 2 Exécutez la commande suivante pour ajouter une instance de serveur au cluster MySQL InnoDB :

cluster.addInstance('root@IPAddress2:3306')

```
cluster.addInstance('root@IPAddress3:3306')
```

- (i) REMARQUE : L'adresse IP et les numéros de port ne servent que d'exemples et varient en fonction du système que vous utiliserez sur votre lieu de travail.
- 3 Exécutez la commande suivante pour vérifier l'état de l'instance de serveur :

cluster.status()

(i) REMARQUE : Tous les nœuds doivent afficher l'état EN LIGNE, ce qui indique que les nœuds ont été ajoutés avec succès à la configuration de cluster MySQL InnoDB.



### Figure 22. État du cluster

### **Configurer MySQL Router**

MySQL Router établit le réseau de communication entre Wyse Management Suite et MySQL InnoDB. Pour installer MySQL Router, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez une session dans Windows Server 2012 pour installer MySQL Router. Pour plus d'informations, voir Installation de MySQL Router.
- 2 Sélectionnez MySQL routeur dans l'écran Sélectionner des produits et des fonctionnalités, puis cliquez sur Suivant jusqu'à ce que l'écran Installation terminée s'affiche.
- 3 Accédez au répertoire **\ProgramData\MySQL\MySQL Router** et ouvrez le fichier **mysqlrouter.conf** pour vérifier que la propriété de démarrage avec tous les serveurs MySQL configurés fait partie de la configuration du cluster.

mysqlrouter - Notepad	Ŀ	- 0	1	x
File Edit Format View Help				
<pre> # File automatically generated during MySQL Router bootstrap [DEFAULT] logging_folder=C:/ProgramData/MySQL/MySQL Router/log runtime_folder=C:/ProgramData/MySQL/MySQL Router/run data_folder=C:/ProgramData/MySQL/MySQL Router/data keyring_path=C:/ProgramData/MySQL/MySQL Router/data/keyring master_key_path=C:/ProgramData/MySQL/MySQL Router/mysqlrouter.key connect_timeout=30 read_timeout=30 [logger] level = INFO</pre>				
<pre>[metadata_cache:MySQLCluster] router id=2 bootstrap_server_addresses=mysql://10.150.132.23:3306,mysql://10.150.132.24:3306,mysql://10.150.132.3 user=mysql_router2_oqjbidzm2W3p metadata_cluster=MySQLCluster ttl=5</pre>	25 : 3306			
<pre>[routing:MySQLCluster_default_rw] bind_address=0.0.0.0 bind_port=6446 destinations=metadata-cache://MySQLCluster/default?role=PRIMARY</pre>				× 

Figure 23. Adresse du serveur de démarrage

# Créer la base de données et les utilisateurs sur le serveur MySQL InnoDB

Vous devez créer la base de données et les comptes utilisateur avec des privilèges d'administrateur sur le serveur MySQL InnoDB. Pour créer une base de données sur serveur MySQL InnoDB, exécutez les commandes SQL suivantes :

```
Create Database stratus DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE utf8_unicode_ci;

CREATE USER 'STRATUS'@'LOCALHOST';

CREATE USER 'STRATUS'@'IP ADDRESS';

SET PASSWORD FOR 'STRATUS'@'LOCALHOST' = PASSWORD <db_password>;

SET PASSWORD FOR 'STRATUS'@ <IP_Address> = PASSWORD <db_password>;

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'STRATUS'@<IP_Address> IDENTIFIED BY <db_password> WITH GRANT

OPTION;

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'STRATUS'@'LOCALHOST' IDENTIFIED BY <db_password> WITH GRANT

OPTION;
```

(i) REMARQUE : Au lieu de l'adresse IP, vous pouvez saisir le Wilcard pour Network /Subnet ou l'hôte Multiple Single où le serveur d'application Wyse Management Suite sera installé.

# Obtenir une haute disponibilité sur MongoDB

Les étapes suivantes expliquent comment obtenir la haute disponibilité sur MongoDB :

- 1 Installez MongoDB. Voir Installation de MongoDB.
- 2 Créez des serveurs de répliques. Voir Création de serveurs de répliques.
- 3 Créez des utilisateurs Stratus. Voir Création de compte utilisateur Stratus.
- 4 Créez un utilisateur racine. Voir Création d'utilisateur racine pour MongoDB.
- 5 Éditez le fichier de configuration MongoDB. Voir Édition du fichier de configuration MongoDB.

### Installer MongoDB

Pour installer MongoDB sur les trois nœuds, effectuez les opérations suivantes :

### (i) REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'installation de MongoDB, voir Installer MongoDB

- 1 Copiez les fichiers d'installation MongoDB sur un système.
- 2 Créez deux dossiers Data\log et data\db sur un lecteur secondaire, autre que Drive C.

1 🕞 🔛 👳 1			Data	
File Home Si	hare View			
🔁 🕘 👻 🕇 👅 I	This PC + Local Disk (C:) + Data +			
☆ Favorites	Name	Date modified	Туре	Size
E Desktop	🔒 db	20-04-2017 15:56	File folder	
😹 Downloads	🈹 log	20-04-2017 16:05	File folder	
🔡 Recent places				
1 This PC				
🙀 Network				
+ Hellion				

#### Figure 24. Fichiers de données

3 Accédez au dossier dans lequel vous avez copié les fichiers d'installation MongoDB et créez un fichier **mongod.cfg** à partir de l'invite de commandes.

6

🔉   🕞 🚺 = I			3.4	
File Home Share	View			
🛞 💿 🔻 🕯 🕨 T	his PC 🔸 Local Disk (C:) 🕨 Program Files	► MongoDB ► Server ► 3	8.4 ►	
🔆 Favorites	Name	Date modified	Туре	Size
📃 Desktop	퉬 bin	26-04-2017 13:27	File folder	
鷆 Downloads	GNU-AGPL-3.0	01-02-2017 20:50	0 File	35 KB
📃 Recent places	mongod.cfg	20-04-2017 15:52	CFG File	0 KB
	MPL-2	01-02-2017 20:50	File	17 KB
👰 This PC	README	01-02-2017 20:50	File	2 KB
📬 Network	THIRD-PARTY-NOTICES	01-02-2017 20:50	File	56 KB

### Figure 25. fichier mongod.cfg

- 4 Ouvrez le fichier mongod.cfg dans un éditeur de texte et ajoutez les entrées suivantes :
  - a SystemLog:destination: file
  - b path: c:\data\log\mongod.log
  - c Storage: dbpath: c:\data\db
- 5 Enregistrez le fichier.

7

- 6 Ouvrez une session sur le serveur MongoDB.
  - Exécutez la commande suivante pour démarrer le service MongoDB :
    - a C:\MongoDB\bin>.\mongod.exe --config c:\Mongodb\mongod.cfg --install
    - b C:\MongoDB\bin>net start mongodb

Le message Le service MongoDB est en cours de démarrage s'affiche.

- 8 Modifiez le répertoire de travail sur \MongoDB\bin.
- 9 Exécutez Mongo.exe à l'invite de commandes pour terminer l'installation de MongoDB.

### Créer des serveurs de répliques pour la base de données MongoDB

Vous devez créer des serveurs de répliques afin d'éviter les problèmes de défaillance du système. Les serveurs de répliques doivent être capables de stocker plusieurs opérations de lecture distribuée.

Pour en savoir plus sur la création de serveurs de répliques, reportez-vous au déploiement d'un ensemble de serveurs de répliques docs.mongodb.com/manual.

### Créer un utilisateur de base de données

Créez un utilisateur, par exemple un utilisateur de base de données, en utilisant Wyse Management Suite pour accéder à MongoDB.

#### (i) REMARQUE : L'utilisateur et le mot de passe de base de données sont des exemples et peuvent être créés en utilisant un nom et un mot de passe différents sur votre lieu de travail.

Exécutez la commande suivante pour créer un utilisateur de base de données :

```
db.createUser( {
  user: "DBUser",
  pwd: <db_password>,
  roles: [ { role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin" },
  { role: "dbAdminAnyDatabase", db: "admin" },
```

### Créer l'utilisateur DBadmin pour MongoDB

Connectez-vous à MongoDB en utilisant le compte utilisateur créé dans la section précédente. L'utilisateur DBadmin est créé avec les privilèges d'administration.

Exécutez la commande suivante pour créer un utilisateur DBadmin :

```
mongo -uDBUser -pPassword admin
use admin
db.createUser( {
user: "DBadmin",
pwd: <DBadmin user password>,
roles: [ { role: "DBadmin", db: "admin" } ]
})
Éditer le fichier mongod.cfg
```

Vous devez éditer le fichier mongod.cfg afin d'activer la sécurité de la base de données MongoDB.

- 1 Ouvrez une session sur MongoDB en tant qu'utilisateur racine que vous avez déjà créé et exécutez la commande suivante : mongo -uroot -pAdmin#123 admin
- 2 Accédez au répertoire \data\bin\mongod.cfg et ouvrez le fichier mongod.cfg dans un éditeur de texte.
- 5 Éditez le fichier mongod.cfg comme indiqué dans la commande suivante :

```
mongod - Notepad
file Edit Format View Help
systemLog:
    destination: file
    path: c:\data\log\mongod.log
storage:
    dbPath: c:\data\db
net:
    port: 27017
security:
    authorization: enabled
```

### Figure 26. Éditer mongod.cfg

```
systemLog:
destination: file
path: c:\data\log\mongod.log
storage:
dbPath: c:\data\db\Mongo
net:
port: 27017
security:
authorization: enabled
```

(i) REMARQUE : Les numéros de port vont changer en fonction du système sur le lieu de travail.

4 Enregistrez mongod.cfg et quittez.

### Lancer la réplication sur les serveurs

Assurez-vous que vous désactivez le pare-feu sur Windows et que vous arrêtez les serveurs Tomcat en cours d'exécution.

- 1 Ouvrez une session sur MongoDB en tant qu'utilisateur racine que vous avez déjà créé et exécutez la commande suivante : mongo -uroot -pAdmin#123 admin
- 2 Accédez au répertoire \data\bin\mongod.cfg et ouvrez le fichier mongod.cfg dans un éditeur de texte.
- 3 Ajoutez les trois lignes suivantes dans le fichier **mongod.cfg** :

```
keyFile: c:\data\log\mongod.key.txt
```

replication:

replSetName: wms

#### Figure 27. Activation de la sécurité

4 Créez le fichier **mongod.key.txt** et faites une copie sur les trois serveurs.

l   💽 🛄 = I		log		_
File Home Share	View			
🕣 🕘 👻 🕈 🚺 🕨 T	his PC → Local Disk (C:) → Data → log		✓ C Search	h log
☆ Favorites	Name	Date modified	Туре	Size
E Desktop	mongod.key	03-04-2018 00:57	Text Document	1 KB
🚺 Downloads	mongod	06-08-2018 12:56	Text Document	8 KB
Ecent places	mongod.log.2018-08-06T06-28-34	06-08-2018 11:58	2018-08-06T06-28	1 KB
1 This PC				
🙀 Network				

### Figure 28. Copier le fichier de clé mongod

5 Une fois que vous avez copié le fichier mongod, arrêtez le service mongod en exécutant la commande suivante :

net stop mongodb

6 Lancez la réplication sur le nœud principal de l'ouverture de session de cluster MongoDB en utilisant l'utilisateur DBadmin, puis exécutez la commande suivante :

rs.initiate();

7 Vérifiez l'état de réplication en exécutant la commande suivante :



#### Figure 29. Replication Status (Statut de réplication)

8 Démarrez le service mongod et ajoutez les nœuds secondaires au deuxième et au troisième nœud dans le cluster MongoDB :

```
rs.add("IPAddress2:27017")
```

rs.add("IPAddress3:27017")

### (I) REMARQUE : Les numéros de port peuvent différer selon les systèmes de votre réseau.

9 Après avoir ajouté les nœuds dans le cluster MongoDB, vérifiez le statut de réplication en exécutant les commandes suivantes pour les nœuds primaire et secondaire :

rs.status();



Figure 30. Statut de serveur principal

"configUersion" : 3,	
<pre>     "self": frue     "self": frue</pre>	NGO DB Servers' Details
<pre>"syncingTo": "26MOKGODBØ1:27017", "configUersion": 3 "name": "10.150.132.28:27017", "health": 1, "stateStr": "stateStr": "gettes: "uptime": 6 "optime": ( "tg": Timestamp(1533547215, 1), "t": NumberLong(1) ), "optimeDurable": ( "tg": Timestamp(1533547215, 1), "t": NumberLong(1) ), "optimeDurable": ( "tg": Timestamp(1533547215, 1), "t": NumberLong(1) ), "optimeDurable": ( "tg": Timestamp(1533547215, 1), "t": NumberLong(1) ), "optimeDurable": ( SODate("2018-08-06T09:20:15Z"), "optimeDurableDate": ISODate("2018-08-06T09:20:15Z"), "lastHeartbeat", ISODate("2018-08-06T09:20:22.013Z"), "lastHeartbeat", ISODate("2018-08-06T09:20:22.013Z"),</pre>	
"configUersion" : 3	Activa

Figure 31. Statut de serveur secondaire

# Obtenir la haute disponibilité pour les appareils Teradici

Wyse Management Suite utilise le HAProxy hébergé sur le serveur Ubuntu 16.04.1 LTS pour exécuter l'équilibrage de charge entre les serveurs EMSDK. Le HAProxy est un proxy d'équilibreur de charge qui permet également de bénéficier d'une haute disponibilité. Ce célèbre logiciel open source fonctionne aussi bien comme équilibreur de charge TCP/HTTP que comme solution de proxy exécutable sous système d'exploitation Linux. Il est utilisé le plus souvent pour améliorer les performances et la fiabilité d'un environnement de serveur en répartissant la charge de travail sur plusieurs serveurs.

Les points suivants expliquent comment obtenir la haute disponibilité pour les appareils Teradici en utilisant un HAProxy sur les systèmes d'exploitation Linux :

- Il n'y aura qu'une seule instance de serveur Teradici dans le cadre de la haute disponibilité avec Wyse Management Suite.
- La prise en charge d'un appareil Teradici nécessite l'installation d'EMSDK. EMSDK est un composant logiciel fourni par Teradici. Il est intégré à Wyse Management Suite. Le programme d'installation Wyse Management Suite installe EMSDK sur le serveur Wyse Management Suite ou sur un autre serveur. Vous avez besoin d'au moins deux instances d'EMSDK pour prendre en charge plus de 5 000 appareils. Par ailleurs, tous les serveurs EMSDK doivent être sur des serveurs distants.
- · Une seule instance d'EMSDK peut être installée par serveur.
- · La prise en charge d'appareil Teradici nécessite une licence PRO.
- · La haute disponibilité de Teradici sera fournie par le biais du HAProxy.
- · Si le serveur Teradici tombe en panne, l'appareil se reconnectera automatiquement au serveur EMSDK suivant disponible.

### Installer et configurer HAProxy

HAProxy, l'équilibreur de charge pour les appareils ThreadX 5x, est configuré sur Ubuntu Linux version 16.04.1 avec HAProxy version 1.6. Procédez comme suit pour installer et configurer HAproxy sur un système Ubuntu Linux :

- 1 Ouvrez une session sur le système Ubuntu en utilisant les informations d'identification utilisateur utilisées lors de l'installation du système d'exploitation Ubuntu.
- 2 Exécutez les commandes suivantes pour installer HAProxy.

sudo apt-get install software-properties-common

sudo add-apt-repository ppa:vbernat/haproxy-1.6

sudo apt-get update

sudo apt-get install haproxy

3 Exécutez la commande suivante pour réaliser la sauvegarde de la configuration d'origine :

sudo cp /etc/haproxy/haproxy.cfg /etc/haproxy/ haproxy.cfg.original

4 Modifiez le fichier de configuration HAProxy dans un éditeur de texte approprié en exécutant les commandes suivantes :

sudo nano /etc/haproxy/haproxy.cfg

Ajoutez les entrées suivantes dans le fichier de configuration :

Global section: Maxconn <maximum number of connections>

Frontend tcp-in: bind :5172

maxconn <maximum number of connections per Teradici device proxy server>

### Image: Interpretended in the serveurs of th

5 Enregistrez les modifications dans le fichier **haproxy.cfg** en appuyant sur CTRL+O.

Le texte suivant est un exemple du fichier de configuration HAProxy :

```
global
        log /dev/log
                         local0
        log /dev/log
                         local1 notice
        chroot /var/lib/haproxy
        daemon
        #maxconn is maximum allowed connections
        maxconn 60000
defaults
        log
                 global
        mode
                tcp
        timeout connect 5000ms
        timeout client 50000ms
        timeout server 50000ms
        errorfile 400 /etc/haproxy/errors/400.http
        errorfile 403 /etc/haproxy/errors/403.http
        errorfile 408 /etc/haproxy/errors/408.http
        errorfile 500 /etc/haproxy/errors/500.http
        errorfile 502 /etc/haproxy/errors/502.http
        errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http
        errorfile 504 /etc/haproxy/errors/504.http
frontend fe teradici 5172
  bind :5172
  mode tcp
  backlog 4096
  maxconn 70000
  default backend be teradici 5172
backend be teradici 5172
  mode tcp
  option log-health-checks
  option tcplog
  balance leastconn
  server emsdk1 :5172 check server emsdk2 5172 check : timeout queue 5s timeout server
86400s
  option srvtcpka
#frontend fe teradici 5172
#replace IP with IP of your Linux proxy machine bind Eq: 10.150.105.119:5172
#default backend servers
#backend servers
#Add your multiple back end windows machine ip with 5172 as port
# maxconn represents number of connection- replace 10 with limit #(below 20000)
# "server1" "server2" are just names and not keywords
#server server1 10.150.105.121:5172 maxconn 20000 check
#server server2 10.150.105.124:5172 maxconn 20000 check
Validez la configuration HAProxy en exécutant la commande suivante :
sudo haproxy -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -c
```

Si la configuration est valide, le message La configuration est valide s'affiche.

7 Redémarrez le service HAProxy en exécutant la commande suivante : Sudo service haproxy restart

6

8 Arrêtez le HAProxy en exécutant la commande suivante :

serviceSudo service haproxy stop

### Installer un serveur Wyse Management Suite

Assurez-vous que les composants suivants sont configurés avant d'installer le serveur Wyse Management Suite :

- · Cluster de basculement Windows sur deux nœuds
- · Serveur de base de données Mongo en cours d'exécution avec ensemble de répliques
- · La configuration de cluster MySQL InnoDB est en cours d'exécution
- MySQL Router est installé sur les deux nœuds

Procédez comme suit pour installer le serveur Wyse Management Suite :

- 1 Lancez l'écran du programme d'installation Wyse Management Suite v1.3.
- 2 Sélectionnez Type personnalisé et Teradici EMSDK, puis cliquez sur Suivant.
- 3 Sélectionnez l'option Base de données Mongo externe (cluster MongoDB avec l'ensemble de réplique que vous avez créé). Par exemple, wms. Saisissez les informations sur le serveur de base de données Mongo principal distant, le numéro de port, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe MongoDB dans les champs respectifs, puis cliquez sur Suivant.
- 4 Sélectionnez l'option Base de données Maria externe pour MySQL. Utilisez l'adresse du routeur MySQL (hôte local s'il est installé sur le nœud de serveur Wyse Management Suite).

### (i) REMARQUE : Assurez-vous que le compte utilisateur Stratus est créé sur le serveur MySQL.

- 5 Saisissez les informations sur MySQL Router dans le champ Serveur de base de données Maria externe avec le numéro de port. Saisissez les informations sur le compte utilisateur de base de données MySQL que vous avez créé au départ. L'écran Sélection de port s'affiche avec les détails du port. Ce port est utilisé par MySQL Router. Le port par défaut est 6466. Vous pouvez toutefois également modifier le numéro de port.
- 6 Saisissez le nom de l'utilisateur qui possède des privilèges d'administration et son adresse e-mail avec le numéro de port Teradici EMSDK, ainsi que les informations sur le compte utilisateur CIFS.
- 7 Saisissez le chemin d'accès au dossier d'installation Destination et le chemin d'accès UNC partagé pour le référentiel local, puis cliquez sur **Suivant**. Le message **L'installation a réussi** s'affiche.
  - (i) REMARQUE : Le chemin d'accès UNC partagé doit être exclu de Windows Server où l'application Wyse Management Suite est installée.
  - I REMARQUE : Avant d'installer l'application Wyse Management Suite sur le nœud 2, assurez-vous de supprimer le dossier « Data » présent dans le référentiel local Wyse Management Suite, qui a été créé lors de l'installation sur le nœud 1. Une fois que le dossier « Data » est supprimé du chemin d'accès au référentiel local UNC WMS partagé, vous pouvez installer l'application Wyse Management Suite sur le nœud 2 du cluster Windows.

# Installer Wyse Management Suite sous Windows Server 2012

Pour installer Wyse Management Suite sur un cloud privé, procédez comme suit :

- 1 Double-cliquez sur le progiciel du programme d'installation.
- 2 Sur l'écran Accueil, lisez le contrat de licence, puis cliquez sur Suivant.
- 3 Sélectionnez le Type de configuration à installer, puis cliquez sur Suivant. Les options disponibles sont les suivantes :
  - · Classique : nécessite une intervention minimale de l'utilisateur et installe les bases de données intégrées.
  - Personnalisée : nécessite une intervention maximale de l'utilisateur. Ce type de configuration est recommandé pour les utilisateurs avancés.
- Sélectionnez Personnalisé comme Type de configuration, puis cliquez sur Suivant.
   La page Serveur de base de données Mongo s'affiche.
- 5 Sélectionnez l'option **Base de données Mongo externe**. Fournissez le nom d'utilisateur, le mot de passe, ainsi que les informations du serveur de la base de données et du port, puis cliquez sur **Suivant**.

### I REMARQUE : le champ Port renseigne le port par défaut qui peut être modifié.

- 6 Cliquez sur Suivant jusqu'à ce que le message L'installation a réussi s'affiche.
  - REMARQUE : Avant d'installer Wyse Management Suite sur serveur ou sur le nœud 2, assurez-vous de supprimer le dossier
     NData du référentiel local qui est créé au cours de l'installation sur serveur ou sur le nœud 1.

## Vérifications post-installation

Exécutez la procédure suivante pour vérifier la haute disponibilité pour Wyse Management Suite version 1.3 :

- Lancez le portail d'administration Wyse Management Suite et assurez-vous que vous êtes en mesure d'ouvrir une session à l'aide de l'interface Web.
- Éditez le fichier bootstrap.properties dans le serveur Tomcat sous le dossier \Dell\WMS\Tomcat-8\webapps\ccm-web\WEB-INF \classes pour MongoDB comme suit :

```
mongodb.seedList = MongoDBServer1 IP:27017, MongoDBServer2 IP:27017, MongoDBServer3 IP:27017
```



#### Figure 32. Éditer le fichier bootstrapproperties

Ouvrez une session sur MongoDB et mettez à jour le tableau bootstrapProperties avec Nom d'hôte de point d'accès/IP virtuel de cluster Windows en tant que valeur pour les attributs suivants :

```
Stratusapp.server.url
Stratus.external.mqtt.url
Memcached. Servers
Mqtt.server.url
```

Procédez comme suit pour apporter des modifications aux tableaux MongoDB :

- 1 Dans la base de données Stratus, accédez à **Collections**, puis sélectionnez le tableau **bootstrapProperties**.
- 2 Mettez à jour les tableaux MySQL et redémarrez Tomcat sur les deux nœuds. Mettez à jour manuellement le tableau de base de données mysql pour conserver Serverlp dans le tableau ServersinCluster de sorte qu'il reste actif en exécutant la commande suivante :

Update serversInCluster set ServerIp = '<VIP address of Windows Cluster>';

(i) REMARQUE : Assurez-vous qu'il n'y a qu'un seul enregistrement dans le tableau serversInCluster. S'il y en a plusieurs, supprimez les enregistrements en trop.

3 Update queuelock set IpInLock = `<VIP address of Windows Cluster>';

# Troubleshooting

Cette section contient des informations sur le dépannage de Wyse Management Suite version 1.3 pour configurer le cluster.

- Problème : où se trouve le fichier log Wyse Management Suite pour vérifier les problèmes liés à l'installation du serveur.
   Solution : le fichier log se trouve dans le dossier %temp% WMSInstall.log.
- · Problème : où se trouve le fichier log lié au service Tomcat pour vérifier les problèmes liés à l'application.

Solution : le fichier log se trouve dans le dossier \Program Files\DELL\WMS\Tomcat-8\stratus.log.

· Problème : si l'un des serveurs ou nœuds du cluster cesse de fonctionner et ne fait pas partie du cluster MySQL InnoDB.

Solution : exécutez les étapes suivantes à l'invite de commandes.

var cluster = dba.rebootClusterFromCompleteOutage(); #Reboot the cluster instance dba.configureLocalInstance('root@Server\_IPAddress:3306') #Reconfigure the local instance cluster.addInstance('root@Server\_IPAddress:3306')#Add the cluster instance back to the network

Problème : si vous n'ajoutez pas l'ID de serveur dans le cluster MySQL InnoDB, un message d'erreur s'affiche.

Solution : changez les entrées d'ID de serveur dans le fichier my.conf situé dans le répertoire \ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.7.

File Edit Format View Help		
general_log_file="23MYSQL01.log"		
slaw-query-log=1		
slaw_query_log_file="23MYSQL01-slaw.log"		
long_query_time=10		
# Binary Logging. # log-bin		
# Error Logging. log-error="23MYSQL01.err"		
# Server Id. server-id=1		

Figure 33. modifier ID de serveur